

Tere tulemast uuele

Apple Magic Trackpad 2-le

Teie Apple Magic Trackpad 2 on akudega ning kasutab teie Maciga ühendumiseks Bluetooth® tehnoloogiat.


See juhend näitab, kuidas kasutada oma Magic Trackpad 2, kaasa arvatud paarimine, kohandamine, laadimine ja OS X uuendamine.

Uuendage tarkvara

Magic Trackpad 2 ja kõikide selle funktsioonide täielikuks kasutamiseks uuendage oma Mac'i OS X v10.11 või uuemaga.

Viimase OS X versiooni uuendamiseks valige Apple menüüst > App Store, et näha kas seal uuendusi on. Järgige ekraanile ilmuvaid OS X uuendamise juhiseid.

Seadistage oma Magic Trackpad 2.



Kasutage puutepadjaga kaasasolevat Lightning-USB juhet. Ühendage Lightning ots oma puutepadja Lightning pesasse ning USB ots oma Mac'i USB pesasse. Libistage puutepadja on/off lüliti on-asendisse (nii et roheline tuli süttib).


Teie puutepadi paarib automaatselt teie Mac´iga.

Peale puutepadja paarimist võite lahutada kaabli ja kasutada puutepatja juhtmevabalt.

Paaringu eemaldamine

Peale Magic Trackpad 2 paarimist Mac´iga võite seda paarida teiste Mac´idega. Selleks eemaldage kehtiv paaring ja seejärel paarige puutepadi uuesti, kasutades eelmises lõigus olevaid seadistusjuhiseid.

Paaringu eemaldamine:

- 1 Valige Apple menüü >System Preferences, seejärel klõpsake Bluetooth.
- 2 Paaringu eemaldamiseks valige Bluetooth eelistusest puutepadi, seejärel klõpsake Delete (kustuta)  puutepadja nime kõrval.

Seadistage oma Magic Trackpad 2.

Teie Magic Trackpad 2 on Force Touch pinnaga kursori liigutamiseks ning liigutuste sooritamiseks Liigutuste ja muude suvandite seadistamiseks valige Apple menüü >System Preferences, seejärel klõpsake Trackpad.

Asetage oma Magic Trackpad 2 kindlale ja tasasele pinnale. Kui liigutate kursorit või sooritate liigutusi, võib käsi puhata mugavalt Magic Trackpad 2-l ning sõrmed libisevad kergelt mööda pinda.

Siin on mõned võimalused oma Magic Trackpad 2 kasutamiseks.

- *Klõpsake:* Vajutage suvalises kohas puutepadjale. Võite puutepadja eelistustes lubada „Tap to click“ (Toksata klõpsamiseks) ja lihtsalt toksata.
- *Tugev klõpsamine:* Vajutage kindlalt, kuni tunnete sügavat klõpsatust. Teil on võimalik klõpsata tugevalt, et vaadata lisateavet - sõnal, et näha selle tähendust, aadressil, et näha selle eelvaadet kaardil, jne.
- *Teine klõps (parem klõps):* Kiirmenüüde avamiseks klõpsake kahe sõrmega. Kui „Tap to click“ (toksata klõpsamiseks) on lubatud, toksake kahe sõrmega.
- *Kahe sõrmega kerimine:* Kerimiseks libistage kahte sõrme üles- või alla
- *Näpistage suumimiseks:* Näpistage pöidla ja sõrmega, et foto või veebilehe suum avada või sulgeda, sisse või välja suumida.
- *Viibake navigeerimiseks:* Viibake kahe sõrmega vasakule või paremale, et sirvida veebilehti, dokumente ja muud - nagu lehitseks raamatut.
- *Launchpadi avamine:* Kiire rakenduse avamine Launchpadi. Pigistage neli või viis sõrme kokku ja toksake rakenduse avamiseks.
- *Viipamine rakenduste vahel:* Selleks, et lülituda ühelt täisekraani rakenduselt teisele, viibake kolme või nelja sõrmega vasakule või paremale.

Lisateavet leiate Trackpad eelistusest või valides Help > Mac Help Finderis, otsides seejärel „trackpad“.

Nimetage oma Magic Trackpad 2 ümber.

Teie Mac annab teie Magic Trackpad 2-le esimesel paarimisel automaatselt unikaalse nime. Teil on võimalik see Bluetooth eelistustes ümber nimetada.

Puutepadja ümbernimetamiseks:

- 1 Valige Apple menüü >System Preferences, seejärel klõpsake Bluetooth.
- 2 Kontroll-klõpsake puutepadja nimel, seejärel valige Rename (ümbernimetamine).
- 3 Sisestage nimi ja klõpsake OK

Laadige aku.

Kasutage puutepadjaga kaasasolevat Lightning-USB juhet. Ühendage Lightning ots puutepadja Lightning pesasse ning USB ots oma Mac'i USB pesasse või USB adapterisse.

Aku oleku kontrollimiseks valige Apple menüü >System Preferences, seejärel klõpsake Trackpad (puutepadi). Aku tase kuvatakse all vasakus nurgas.

Märkus: Kui te Magic Trackpad 2 ei kasuta, läheb see aku säästmiseks unerežiimi. Kui te ei soovi oma puutepatja kasutada pikema aja vältel, lülitage see aku säästmiseks välja.

Puhastage oma Magic Trackpad 2.

Puutepadja pinna puhastamiseks kasutage ebemevaba lappi. Ärge laske avadesse niiskust ega kasutage aerosoole, lahusteid ega abrasiive.

Ergonoomika

Kui kasutate oma Magic Trackpad 2, on oluline leida mugav asend, vahetada seda sageli ja teha tihti pause.

Lisateavet ergonoomika, tervise ja ohutuse kohta leiate ergonoomika veebilehelt www.apple.com/about/ergonomics.

Lisateave

Lisateabe saamiseks oma puutepadja kasutamise kohta avage Mac Help ning otsige „trackpad.“

Kasutajatoe, tõrkeotsingu, kasutaja arutelude ning uusimate Apple tarkvara allalaadimiseks külastage www.apple.com/support.

Teave seadusnõuetele vastavuse kohta

FCC vastavusavaldus

Seade vastab FCC (USA Föderaalne Sidekomisjoni) eeskirjade 15. osas toodud nõuetele. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ning (2) seade peab taluma mis tahes sellele mõjuvaid häireid, k.a ka neid, mis võivad põhjustada seadme soovimatut toimimist. Vaadake juhendit, kui kahtlustate, et seade häirib raadio- või telesignaalide vastuvõttu.

Raadio- ja telesignaalide vastuvõtu häired

Seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat. Kui seadet ei paigaldata ega kasutata korrektselt, st täpselt vastavuses Apple'i juhistega, siis võib see põhjustada häireid raadio— ja telesignaalide vastuvõtus.

Seadet on katsetatud ning on leitud, et see vastab FCC eeskirjade 15. osas B-klassi digitaalsetele kehtestatud nõuetele. Need nõuded peavad tagama rahuldava kaitse ebasoovitavate häirete eest seadme kasutamisel eluruumides. Puudub aga garantii, et häireid ei esine.

Et teha kindlaks, kas teie seade põhjustab häireid, lülitage see välja! Kui häireid enam ei esine, siis tõenäoliselt oli nende põhjustajaks seade või mõni välisseadmetest.

Kui teie arvutisüsteem häirib raadio- ja telesignaalide vastuvõttu, proovige häirete kõrvaldamiseks üht või mitut järgnevalt toodud abinõud:

- Keerake teleri- või raadioantenni, kuni häired kaovad;
- liigutage arvuti televiisori või raadio ühele või teisele küljele;
- suurendage seadme kaugust televiisorist või raadiost;
- ühendage arvuti pistikupessa, mille vooluahel erineb televiisori või raadio vooluahelast; (Uurige järele, kas arvuti ja televiisor või raadio on lülitatud erinevate kaitselülitite või sulavkaitsmete poolt kontrollitavatesse vooluahelatesse.)

Vajadusel pöörduge abi saamiseks Apple'i ametliku esindaja või Apple'i poole. Vaadake oma Apple'i tootega kaasas olnud teavet garantii- ja tehnilise toe kohta. Või pöörduge täiendavate soovitude saamiseks kogenud raadio- või teletehniku poole.

Oluline: Tootele ettevõtte Apple Inc. loata tehtud muudatused ja teisendused võivad selle muuta elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) nõuetele mittevastavaks ning tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.

Toode on näidanud elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) nõuetele vastavust tingimustes, kus kasutati Apple'i välisseadmeid ja süsteemi osade vahel Apple'i varjestatud kaableid ja pistikuid. Raadiote, televiisorite ja teiste elektroonikaseadmete töös esineda võivate häirete minimeerimiseks on tähtis, et kasutate ainult Apple'i välisseadmeid ja süsteemi osade vahel varjestatud kaableid ja pistikuid.

Vastutav isik (ainult FCC-ga seotud küsimustes):

Apple Inc. Corporate Compliance

1 Infinite Loop, MS 91-1EMC

Cupertino, CA 95014

Kanada vastavusavaldus

See seade vastab Industry Canada litsentsile - vabastatud RSS standardi(te)st. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ning (2) seade peab taluma mis tahes sellele mõjuvaid häireid, k.a ka neid, mis võivad põhjustada seadme soovimatut toimimist.

Industry Canada vastavusavaldus

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

EL vastavusavaldus

Siinjuures deklareerib Apple Inc, et käesolev juhtmevaba seade on vastavuses direktiivi R&TTE direktiivi põhiliste nõuete ja teiste vastavate sätetega.

EU vastavusdeklaratsioon on leitav aadressil
www.apple.com/euro/compliance.



Russia, Kazakhstan, Belarus



Singapur Wireless sertifitseerimine

Complies with
IDA Standards
DB00063

Apple ja keskkond

Apple Inc tunnetab oma vastutust oma tegevuse ja toodete keskkonnamõju minimeerimise pärast. Lisateavet saab veebilehelt www.apple.com/environment.

Aku

Magic Trackpad 2 ei sisalda kasutajale vajalikke osi. Ärge püüdke Magic Trackpad 2 avada ega lahti võtta, eemaldada, purustada või torkida akut, samuti ärge jätke Magic Trackpad 2-e kõrgetele temperatuuridele ega vedelikesse. Magic Trackpad 2 lahtivõtmine võib põhjustada teile vigastusi või kahjustada seadet.

Magic Trackpad 2 liitium-ioonakut võib vahetada üksnes Apple või Apple'i ametlik teenindus ning see tuleb utiliseerida majapidamisjäätmetest eraldi. Teavet Apple liitium-ioonakude saate, kui külastate veebilehte www.apple.com/batteries.

Teave kasutuselt kõrvaldamise ja ümbertöötlemise kohta



Kui toote kasutusaeg jõuab lõpule, vabanege temast vastavalt kohalikele keskkonna-alastele õigusaktidele.

Apple'i ümbertöötlemisprogrammi kohta saate teavet, kui külastate veebilehte www.apple.com/environment/recycling.

Euroopa Liit — kõrvaldamist puudutav teave.



See sümbol tähendab, et toodet ja/või selle akut tuleb vastavalt kohalikele õigusaktidele käidelda olmeprügist eraldi. Kui toote elu jõuab lõpule, viige see kohaliku omavalitsuse poolt selleks määratud vastuvõtupunkti. Tootet ja/või selle aku eraldi kogumine ja ümbertöötlemine aitab säästa loodusvarasid ning tagab selle ümbertöötlemise inimtervisele ja keskkonnale ohutul viisil.

© 2015 Apple Inc. Kõik õigused on reserveeritud.

Apple, Apple'i logo, Launchpad, Mac, Magic Trackpad ja OS X on ettevõttele Apple Inc. kuuluvad USA-s ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid. Lightning on Apple Inc kaubamärk

The Bluetooth® sõnaline kaubamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ja selliste märkide igasugune kasutamine Apple poolt toimub litsentsi alusel.