

Šis ir jūsu *Apple Magic Trackpad 2* skārienpaliktnis

Apple Magic Trackpad 2 skārienpaliktnim ir atkārtoti uzlādējama baterija, un bezvadu savienojuma izveidošanai ar *Mac* datoru tam tiek izmantota *Bluetooth*® tehnoloģija.


Šajā instrukcijā tiek sniegti norādījumi, kā lietot *Magic Trackpad 2* skārienpaliktni, tostarp kā veikt pārdošanu, pielāgošanu, kā atkārtoti uzlādēt bateriju un atjaunināt *OS X*.

Programmatūras atjaunināšana

Lai lietotu *Magic Trackpad 2* skārienpaliktni un pilnu tās iespēju klāstu, atjauniniet savu *Mac* datoru uz *OS X v10.11* vai jaunāku versiju.

Lai *Mac* datoru atjauninātu uz jaunāko *OS X* versiju, atlasiet *Apple* menu (*Apple* izvēlne) > *App Store* (*Lietotņu veikals*), lai uzzinātu, vai ir pieejami atjauninājumi. Lai atjauninātu *OS X*, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Magic Trackpad 2 skārienpaliktņa iestatīšana



Izmantojiet *Lightning* savienotāju USB kabelim, kas iekļauts skārienpaliktņa komplektā. Iespraudiet *Lightning* savienotāja galu skārienpaliktņa *Lightning* portā, un USB kabeļa galu *Mac* datora USB portā. Pārbīdiet skārienpaliktņa ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi stāvoklī "on" (ieslēgts) (lai uz slēdža būtu redzama zaļa gaisma).


Skārienpaliktnis ar *Mac* datoru tiks sapārots automātiski.

Kad skārienpaliktnis ir sapārots, kabeli var atvienot un skārienpaliktni lietot bezvadu režīmā.

Pārošanas atcelšana

Pēc *Magic Trackpad 2* skārienpaliktna sapārošanas ar *Mac* datoru to var vēlreiz sapārot ar citu *Mac* datoru. Lai to paveiktu, atceliet esošo pārojumu un sapārojiet skārienpaliktni vēlreiz, izmantojot iepriekšējā sadaļā sniegtos iestatīšanas norādījumus.

Lai atceltu pārošanu:

- 1 atlasiet Apple menu (Apple izvēlne) > System Preferences (Sistēmas preferences), un noklikšķiniet uz Bluetooth;
- 2 atlasiet skārienpaliktni un līdzās tā nosaukumam noklikšķiniet uz pogas Delete (Dzēst) .

***Magic Trackpad 2* skārienpaliktna lietošana**

Magic Trackpad 2 skārienpaliktnim ir *Force Touch* virsma, kas paredzēta peles rādītāja pārvietošanai un lietotāja mijiedarbībai ar datoru, izmantojot žestus. Lai iestatītu žestus un citas opcijas, atlasiet Apple menu (Apple izvēlne) > System Preferences (Sistēmas preferences) un noklikšķiniet uz Trackpad (Skārienpaliktnis).

Novietojiet *Magic Trackpad 2* skārienpaliktni uz cietas, līdzenas virsmas. Pārvietojot peles rādītāju vai izpildot žestus, plaukstu var ērti atbalstīt pret *Magic Trackpad 2* skārienpaliktni un viegli slidināt pirkstus pa virsmu.

Magic Trackpad 2 skārienpaliktņa lietošanas metodes:

- *Click (Noklikšķināt):* nospiediet jebkurā vietā uz skārienpaliktņa. Vai arī *Trackpad* (Skārienpaliktņa) preferencēs iespējotiet "Tap to click" ("Viegli uzsist, lai noklikšķinātu"), un vienkārši viegli uzsitiet;
- *Force click (Spēcīgi noklikšķināt):* stingri spiediet, līdz jūtams spēcīgāks klikšķis. Spēcīgās noklikšķināšanas opciju var izmantot, lai saņemtu plašāku informāciju, piemēram, var spēcīgi noklikšķināt uz vārda, lai skatītu tā definīciju, uz adreses, lai iegūtu tās priekšskatījumu Google Kartēs u.c.;
- *Secondary click (Atkārtots klikšķis) (klikšķis ar peles labo taustiņu):* noklikšķiniet ar diviem pirkstiem, lai atvērtu saišņu izvēlnes. Ja opcija "Tap to click" ("Viegli uzsist, lai noklikšķinātu") ir iespējota, ar diviem pirkstiem viegli uzsitiet;
- *Two-finger scroll (Ritināšana ar diviem pirkstiem):* lai ritinātu, divus pirkstus slidiniet augšup un lejup;
- *Pinch to zoom (Savilk, lai tālummainītu):* Savelciet vai izpletiet īkšķi un pirkstu, lai tuvinātu vai tālinātu fotoattēlus un tīmekļa lapas;
- *Swipe to navigate (Bīdīt, lai pārvietotos):* ar diviem pirkstiem bīdīt pa labi vai pa kreisi, lai šķirstītu tīmekļa lapas, dokumentus u.c. – līdzīgi kā pāršķirot grāmatas lapas;
- *Open Launchpad (Atvērt Palaišanas paneli):* iespējams ātri atvērt lietotnes *Launchpad* (Palaišanas paneli). Ar četriem vai pieciem pirkstiem veiciet savilkšanas žestu, un pēc tam noklikšķiniet uz lietotnes, lai to atvērtu;

- *Swipe between apps (Pārbīdīt starp lietotnēm)*: lai pārslēgtos starp pilnekrāna režīma lietotnēm, ar trīs vai četriem pirkstiem bīdīet pa kreisi vai pa labi.

Plašāku informāciju skatiet *Trackpad* (Skārienpaliktņa) preferencēs, vai arī *Finder* (Meklētājā) atlasiet Help (Palīdzība) > Mac Help (Mac Palīdzība), un pēc tam veiciet meklēšanu pēc atslēgas vārda "trackpad" ("skārienpaliktņis").

***Magic Trackpad 2* skārienpaliktņa pārdēvēšana**

Mac dators automātiski piešķir *Magic Trackpad 2* skārienpaliktņim unikālu nosaukumu, kad tas pirmo reizi tiek sapārots. Tam var piešķirt citu nosaukumu Bluetooth preferencēs.

Lai skārienpaliktņim piešķirtu citu nosaukumu:

- 1 atlasiet Apple menu (Apple izvēlne) > System Preferences (Sistēmas preferences), un noklikšķiniet uz Bluetooth;
- 2 nospiediet taustiņu *Control* un ar peles pogu noklikšķiniet uz skārienpaliktņa nosaukuma, un atlasiet Rename (Pārdēvēt);
- 3 ievadiet nosaukumu un noklikšķiniet uz OK (Labi).

Baterijas atkārtota uzlāde

Izmantojiet Lightning savienotāju USB kabelim, kas iekļauts skārienpaliktņa komplektā. Iespraudiet *Lightning* savienotāja galu skārienpaliktņa *Lightning* portā, un USB kabeļa galu Mac datora USB portā vai USB strāvas adapterā.

Lai pārbaudītu baterijas statusu, atlasiet Apple menu (Apple izvēlne) > System Preferences (Sistēmas preferences) un noklikšķiniet uz Trackpad (Skārienpaliktnis). Baterijas uzlādes līmenis ir parādīts apakšējā kreisajā stūrī.

Piezīme. Kad *Magic Trackpad 2* skārienpaliktnis netiek lietots, tas pāriet miega režīmā, lai taupītu baterijas enerģiju. Ja skārienpaliktnis netiks lietots ilgāku laiku, izslēdziet to, lai vēl vairāk taupītu elektroenerģiju.

***Magic Trackpad 2* skārienpaliktņa tīrīšana**

Skārienpaliktņa ārpuses tīrīšanai lietojiet drānu bez plūksnām. Sargiet visas spraugas no mitruma un nelietojiet aerosolu smidzinātājus, šķīdumus vai abrazīvus līdzekļus.

Ergonomika

Lietojot *Magic Trackpad 2* skārienpaliktņi, ir svarīgi pašam atrast ērtu pozu, bieži mainīt šo pozu, un laiku pa laikam pārtraukt darbu.

Lai saņemtu informāciju par ergonomiku, veselību un drošību, apmeklējiet ergonomikas tīmekļa vietni www.apple.com/about/ergonomics.

Plašāka informācija

Lai saņemtu plašāku informāciju par skārienpaliktņa lietošanu, atveriet *Mac* datora sadaļu *Help* (Palīdzība) un veiciet meklēšanu pēc atslēgas vārda “trackpad” (skārienpaliktnis).

Atbalstu un informāciju par traucējummeklēšanu, lietotāju diskusijas un jaunākās *Apple* programmatūras lejupielādes meklējiet tīmekļa vietnē www.apple.com/support.

Informācija par normatīvo atbilstību

„FCC” atbilstības paziņojums

Šī ierīce atbilst Federālās sakaru komisijas („FCC”) noteikumu 15. daļai. Uz tās darbību attiecas divi turpmāk minētie nosacījumi: (1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt nevēlamus traucējumus. (2) Šai ierīcei ir jāuztver saņemtie traucējumi, tai skaitā tādi traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Skatiet norādījumus, ja ir aizdomas par radio un TV signālu uztveršanas traucējumiem.

Radio un TV signālu uztveršanas traucējumi

Šis datora aprikojums rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju. Ja tas nav uzstādīts un netiek lietots pareizi, t.i., stingri ievērojot Apple norādījumus, tas var radīt radio un TV signālu uztveršanas traucējumus.

Šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar „FCC” noteikumu 15. daļu. Ēdie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret nevēlamiem traucējumiem, kas var rasties, izmantojot ierīci sadzīviskā vidē. Tomēr nav garantijas, ka konkrētajā uzstādīšanas vietā šādi traucējumi neradīsies.

Jūs varat pārbaudīt, vai jūsu datorsistēma rada traucējumus, to izslēdzot. Ja traucējumi beidzas, iespējams, ka tos izraisīja dators vai kāda no ārējām ierīcēm.

Ja jūsu datorsistēma tomēr rada radio vai TV signālu uztveršanas traucējumus, mēģiniet novērst šos traucējumus, veicot vienu vai vairākas no turpmāk norādītajām darbībām.

- Pagrieziet TV vai radio antenu, līdz traucējumi pazūd.
- Pārvietojiet datoru uz vienu vai otru pusi no televizora vai radio.
- Pārvietojiet datoru tālāk no televizora vai radio.
- Iespraudiet datora vadu kontaktligzdā, kas atrodas citā ķēdē kā televizors vai radio. (Tas ir, pārliedziniet, ka dators un televizors vai radio ir pieslēgti ķēdēm, kuras vada dažādas slēgiekārtas vai drošinātāji.)

Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar Apple pilnvarotu pakalpojumu sniedzēju vai Apple. Skatiet apkopes un atbalsta informāciju, ko saņēmt kopā ar Apple izstrādājumu. Vai arī konsultējieties ar pieredzējušu radio/televizoru speciālistu, lai saņemtu papildu ieteikumus.

Svarīgi! Apple Inc. neatļautu izmaiņu vai modifikāciju veikšana var anulēt EMC atbilstību un liegt jūsu tiesības darbināt šo izstrādājumu.

Ir veikta šī izstrādājuma atbilstības „EMC” pārbaude apstākļos, kas ietver „Apple” perifēro ierīču izmantošanu, kā arī „Apple” ekrānētu kabeļu un sistēmas komponentu savienotāju izmantošanu. Ir svarīgi izmantot Apple perifērijas ierīces, ekrānētus kabeļus un sistēmas komponentu savienotājus, lai samazinātu traucējumu rašanās iespēju radio, televizoriem un citām elektroniskām ierīcēm.

Atbildīgā puse (sazinieties tikai „FCC” jautājumu sakarā):
Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC
Cupertino, CA 95014

Kanādas atbilstības paziņojums

Ši ierīce atbilst Industry Canada nelicencētajam RSS standartam(-iem). Uz tās darbību attiecas divi turpmāk minētie nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt traucējumus, (2) šai ierīcei ir jāuztver visi traucējumi, tai skaitā tādi traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu ierīces darbību.

Industry Canada paziņojums
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

ES paziņojums par atbilstību

Korporācija *Apple Inc.* ar šo apliecina, ka šī bezvadu ierīce atbilst R&TTE direktīvas galvenajām prasībām un citiem saistītiem noteikumiem.

ES atbilstības deklarācijas eksemplārs ir pieejams vietnē www.apple.com/euro/compliance.



Krievija, Kazahstāna, Baltkrievija



Singapūras Bezvadu sakaru sertifikāts

Complies with
IDA Standards
DB00063

Apple un apkārtējā vide

Korporācija *Apple Inc.* atzīst tās atbildību attiecībā uz ietekmes uz apkārtējo vidi samazināšanu ar tās darbībām un izstrādājumiem. Plašāka informācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.apple.com/environment.

Baterija

Magic Trackpad 2 skārienpaliktņi ir daļas, kuru apkopi nevar veikt lietotājs. Nemēģiniet atvērt vai izjaukt *Magic Trackpad 2* skārienpaliktņi, noņemt, saspīst vai caurdurt *Magic Trackpad 2* skārienpaliktņa bateriju, kā arī sargiet to no augstām temperatūrām un šķidrumiem. Izjaucot *Magic Trackpad 2* skārienpaliktņi, tas var tikt sabojāts, vai arī jūs pats varat gūt savainojumus.

Magic Trackpad 2 skārienpaliktņa litija-jonu baterijas apkope ir jāveic, vai tā ir jāutilizē korporācijai *Apple* vai pilnvarotam tās pakalpojumu sniedzējam, un no tās ir jāatbrīvojas atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Lai saņemtu informāciju par *Apple* litija-jonu baterijām, dodieties uz vietni www.apple.com/batteries.

Informācija par nodošanu atkritumos un otrreizēju pārstrādi



Kad ir beidzies šī izstrādājuma kalpošanas laiks, atbrīvojieties no tā atbilstoši vietējiem vides tiesību aktiem un vadlinijām.

Lai saņemtu informāciju par *Apple* utilizācijas programmu, apmeklējiet vietni www.apple.com/environment/recycling.

Eiropas Savienība – informācija par utilizāciju



Simbols nozīmē, ka saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem jūsu izstrādājums un/vai tā akumulators ir jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Kad šis izstrādājums vairs nav lietojams, nododiet to savākšanas punktā, ko norādījušas vietējās iestādes. Jūsu izstrādājuma un/vai tā akumulatora atsevišķa savākšana un utilizācija palīdzēs ekonomēt dabas resursus un nodrošināt izstrādājuma utilizāciju, aizsargājot cilvēku veselību un apkārtējo vidi.

© 2015 *Apple Inc.* Visas tiesības aizsargātas.

Apple, *Apple logo*, *Launchpad*, *Mac*, *Magic Trackpad* un *OS X* ir *Apple Inc.* preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs. *Lightning* ir *Apple Inc.* preču zīme.

Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder korporācijai *Bluetooth SIG, Inc.*, un jebkāda šo zīmju izmantošana korporācijai *Apple* ir atļauta saskaņā ar licenci.