



Apple Cinema monitorius

Vartotojo instrukcija

 Apple Computer, Inc.

© 2004 Apple Computer, Inc. Visos teisės saugomos.

Pagal autorinių teisių apsaugos įstatymus, be raštiško Apple leidimo negalima kopijuoti šios instrukcijos - pilnai ar dalimis.

Apple logo yra Apple Computer Inc. prekinis ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse. Apple logo naudojimas (Option-Shift-K) komerciniais tikslais prieš tai negavus raštiško Apple sutikimo gali reikšti prekinio ženklo naudojimo pažeidimą, nesąžiningą konkurenciją, pažeidžiančią įstatymus.

Buvo padaryta viskas, kad užtikrinti šioje instrukcijoje pateikiamos informacijos tikslumą. Apple neprisiima atsakomybės už spausdinimo ar rašybos klaidas.

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
408-996-1010
www.apple.com

Apple, Apple logo, Apple Store, FireWire, iPod, Mac, Macintosh, Mac OS, PowerBook, Power Mac yra Apple Computer, Inc. prekiniai ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.

FireWire logo ir iSight yra Apple Computer, Inc. prekiniai ženklai.

ENERGY STAR yra JAV registruotas prekės ženklas.

Kiti kompanijų ir produktų pavadinimai, minimi šioje instrukcijoje, yra atitinkamų kompanijų prekiniai ženklai. Trečiųjų šalių produktų pavadinimai minimi tik informaciniais tikslais ir nereiškia nei patvirtinimo, nei rekomendacijos. Apple neprisiima atsakomybės už šių produktų naudojimą ar veikimą.

Pradžia

Sveikiname įsigijus naują Apple Cinema monitorių. Šioje instrukcijoje rasite informaciją apie tai, kaip įdiegti ir naudoti Jūsų naująjį monitorių.

Jūsų naujasis monitorius yra sukurtas taip, kad galėtumėte greitai jį įdiegti ir iškart pradėti juo naudotis. Prieš prijungdami monitorių prie maitinimo šaltinio būtinai perskaitykite informaciją apie įdiegimą ir saugų naudojimą.

Techniniai reikalavimai

Kad galėtumėte naudoti naująjį 20-ies ar 23 colių Apple Cinema monitorių, turite turėti:

- Mac OS X v10.2.8 ar vėlesnę versiją ir vieną iš žemiau nurodytų kompiuterių:
 - Power Mac G5
 - Power Mac G4 su DVI jungtimi*
 - PowerBook su DVI jungtimi

Pastaba: kai kurios funkcijos gali reikalauti naujausios Mac OS X versijos. Norėdami atnaujinti savo programinę įrangą, pasirinkite Apple > System Preferences, spustelėkite Software Update, ir pasirinkite Check Now. Norėdami naudotis naujausia programine įranga, naudokitės Software Update.

Kad galėtumėte naudoti 30-ies colių Apple Cinema monitorių, Jums reikės:

- Power Mac G5
- High-end grafines kortą (žr. ant reikiamos versijos Mac OS X dėžutės etiketės)*



Pastaba: Apple Cinema monitorių galite naudoti ir su Windows PC, kuris turi tinkamą video kortą ir DVI jungtį.

*Daugiau informacijos apie tam tikrus Macintosh kompiuterius ir grafines kortas, tinkančius Jūsų monitoriui, rasite apsilankę internete adresu www.apple.com/displays.

Kaip paruošti monitorių darbui

Norėdami paruošti monitorių darbui su Jūsų Power Mac G4, Power Mac G5 ar PowerBook kompiuteriu su DVI jungtimi, atlikite žemiau nurodytus veiksmus.

- 1 Išjunkite kompiuterį, bet palikite jį prijungtą prie elektros šaltinio.
- 2 Nuimkite visas apsaugines plėveles nuo monitoriaus ir maitinimo adapterio.
- 3 Įkiškite monitoriaus DC maitinimo laidą į monitoriaus maitinimo adapterį. DC kištukas į maitinimo adapterį gali būti kišamas bet kuria puse.
- 4 Įkiškite AC laidą į monitoriaus maitinimo adapterį ir prijunkite prie įžeminto elektros lizdo.
- 5 Displėjaus DVI, USB ir FireWire laidus prijunkite prie atitinkamų kompiuterio jungčių.




- 6 Paspauskite kompiuterio įjungimo mygtuką ir įjunkite kompiuterį. Įjungus kompiuterį, monitorius įsijungs automatiškai.

Kaip naudotis monitoriumi

Jūs jau padarėte viską, kad įjungtumėte ir galėtumėte naudotis savo monitoriumi. Galite nustatyti monitoriaus rezoliuciją, ryškumą ir spalvų nustatymus. Taip pat galite prie monitoriaus prijungti iSight kamerą ar kitą pritaisomą išorinį įrenginį.

Kaip sureguliuoti monitoriaus nustatymus

Displėjaus dešinėje pusėje esančiais mygtukais galite įjungti/išjungti monitorių ir reguliuoti ryškumą.



Monitoriaus rezoliuciją, ryškumą, spalvas galite reguliuoti per System Preferences:

- 1 Pasirinkite Apple > System Preferences, ir spustelėkite Displays.
- 2 Monitoriaus parinktyse (displays preferences) spustelėkite Options, kad galėtumėte:
 - Pasirinkti, ar monitoriaus jungiklio mygtukas įjungia ar išjungia monitorių, užmigdo kompiuterį ar yra deaktyvuotas.
 - Deaktyvuoti ryškumo mygtukus, esančius ant monitoriaus. Pasirinkus šį variantą monitoriaus ryškumą galėsite reguliuoti tik per Displays preferences.

Kaip prijungti iSight kamerą

Jei turite iSight kamerą, galite primontuoti ją ant monitoriaus viršaus, naudodami vieną iš stovų, gautų kartu su kamera. iSight stovas turi palenkimo ir pasukimo mechanizmą, kuris leidžia filmuoti reikalingu kampu. Prijunkite kameros FireWire laidą prie FireWire jungties kitoje monitoriaus pusėje ar prie kompiuterio FireWire jungties.

Pastaba: iSight kameroje yra įmontuotas magnetas, kuris gali ištrinti duomenis iš kietojo disko ar iPod grotuvo. Kad apsaugotumėte savo duomenis, laikykite šį ir kitus magnetinius įrenginius toliau nuo iSight stovo ir monitoriaus viršaus.

Keičiami monitoriaus priedai

Galite prijungti savo monitorių prie įvairių montuojamų įrenginių naudodami VESA Mount Adapter rinkinį. Naudodamiesi šiuo rinkiniu galėsite primontuoti monitorių prie daugumos įvairių su VESA suderinamų montavimo įrenginių. Tiesiog sekite instrukcijas, pateikiamas kartu su rinkiniu.

Priežiūra ir saugumas

Prieš keldami ar keisdami monitoriaus padėtį atjunkite monitoriaus laidus. Keldami ar keisdami monitoriaus padėtį laikykite monitorių už jo kraštų. Nekelkite monitoriaus laikydami už stovo ar laido.

Kaip valyti monitoriaus ekraną:

- Išjunkite monitorių ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
- Dulkes valykite kartu su kompiuteriu gauta audeklo skiautele ar kita švelnia sausa audeklo skiautele.

Įspėjimas: nevalykite ekrano su valikliais, į kurių sudėtį įeina alkoholis ar acetonas. Naudokite valiklius, skirtus specialiai LCD (skystųjų kristalų ekranams) valyti. Niekuomet nepurškite valiklio ant ekrano - jis gali sukelti elektros šoką.

Naudodami maitinimo adapterį laikykitės šių taisyklių:

- Gerai įkiškite AC ir DC laidus į maitinimo adapterį.
- Būtinai palikite laisvos erdvės aplink maitinimo adapterį. Laikykite monitorių tokioje vietoje, kad oro srautas aplink maitinimo adapterį nebūtų ribojamas.
- Visiškai atjungsite monitorių nuo elektros šaltinio tik ištraukę maitinimo laidą iš elektros šaltinio. Traukite laikydami už kištuko, ne už laido.
- Nedelsiant atjunkite elektros maitinimą jei maitinimo laidas pažeistas, jei ant monitoriaus išliejote skysčio, ar jei kaip nors kitaip pažeidėte monitorių.


Įspėjimas: Naudokite tik kartu su kompiuteriu gautus maitinimo adapterį ir AC laidą. Kitų prietaisų adapteriai ir laidai gali atrodyti panašiai, tačiau juos naudodami galite sugadinti monitorių. AC maitinimo laidas turi trijų laidų įžemintą kištuką (kištuką, kuris turi trečią įžeminimo štiftą), kuris tinka tik įžemintiems elektros lizdams. Jei negalite įkišti kištuko į elektros lizdą, nes jis nėra įžemintas, susisiekite su licencijuotu elektriku, kuris pakeis elektros lizdą į tinkamai įžemintą elektros lizdą.

Svarbu: Jūsų monitoriaus maitinimo adapteris yra aukštos įtampos komponentas, todėl jo jokių būdu negalima ardyti, net kai jis atjungtas nuo elektros šaltinio. Neleiskite vaikams žaisti su elektros įrenginiais bei laidais. Jei maitinimo adapterį reikia taisyti, skaitykite skyrių "Sužinokite daugiau, aptarnavimas ir palaikymas", psl. 7.

Ergonomika

Šiame skyriuje pateikiama informacija kaip sureguliuoti monitorių, kad būtų sumažinti atspindžiai ir maksimaliai pritaikyta prie Jūsų fizinės formos ir dydžio.

- Sureguliuokite monitorių taip, kad Jums sėdint prie klaviatūros ekrano viršus būtų šiek tiek žemiau nei akių lygis. Atstumą nuo akių iki ekrano galite pasirinkti tokį, koks Jums patogiausias, dažniausiai tai būna nuo 45 iki 70 cm.
- Sureguliuokite monitoriaus kampą taip, kad minimizuotumėte atspindžius nuo šviestuvų ir langų.



Daugiau informacijos apie sveikatą, saugų darbą bei palaikymą galite rasti Apple ergonomikos puslapyje adresu www.apple.com/about/ergonomics.

Sužinokite daugiau, aptarnavimas, palaikymas

Daugiau informacijos apie Jūsų monitorių galite rasti internete bei pagalboje ekrane.

Informacijos šaltiniai internete

- Naujausią informaciją apie monitorius galite rasti adresu www.apple.com/displays.
- Norėdami užregistruoti savo monitorių, apsilankykite adresu www.apple.com/register.
- Informaciją apie monitoriaus aptarnavimą www.apple.com/support/displays.

Pagalba ekrane

Norėdami rasti daugiau informacijos kaip naudotis monitoriumi, meniu juostoje pasirinkite Help > Mac Help ir įveskite žodį “displays”.

Garantinis aptarnavimas

Informaciją apie tai, kaip gauti garantinį aptarnavimą, galite rasti adresu www.apple.com/support.

Problemų sprendimas

Prieš imdamiesi žemiau nurodytų veiksmų patikrinkite, ar Jūsų kompiuteris yra įjungtas, ar sujungti visi monitoriaus bei kompiuterio laidai, ir ar Jūsų kompiuteris nėra miego būsenoje.

Jei neveikia USB ar FireWire jungtys, esančios monitoriaus užpakalinėje pusėje:

- Patikrinkite, ar monitoriaus USB ir FireWire laidai yra tvirtai prijungti prie kompiuterio. Monitoriaus užpakalinės pusės jungtys veikia tik prijungus laidus prie kompiuterio.

Jei dalis ekrano yra užtemusi ar jei ekrane nėra vaizdo:

Gali užtrukti keletą minučių, kol monitorius pasieks pilną veikimo šviesumą.

- Patikrinkite, ar teisingai nustatytos monitoriaus šviesumo parinktys. Naudokitės šviesumo mygtukais, esančiais monitoriaus šone arba pasirinkite Apple > System Preferences, ir spustelėkite Displays.
- Jei monitoriui įsijungus ir įšilus dalis ekrano lieka tamsi ir ekrano priekyje mirksi balta LED lemputė, susisiekite su Apple autorizuotu pardavimo centru ar Apple autorizuotu serviso centru.

Specifikacijos

Monitoriai

- 20-ies colių Apple Cinema monitorius, modelis A 1081
 - matoma: 20.1 colių
 - Rezoliucija: 1680 x 1050 @ 60 hertz (Hz)
 - Svoris: 13.90 lb. (6.30 kg)
- 23-ijų colių Apple Cinema HD monitorius, modelis A 1082
 - Matoma: 23.0 inches
 - Rezoliucija: 1920 x 1200 @ 60 Hz
 - Svoris: 14.90 lb. (6.75 kg)
- 30-ies colių Apple Cinema HD monitorius, modelis A 1083
 - Matoma: 29.7 inches
 - Rezoliucija: 2560 x 1600 @ 60 Hz
 - Svoris: 27.15 lb. (12.31 kg)

Vartotojo sąsaja:

Monitoriaus užpakalinėje pusėje yra:

- Dvi USB jungtys
- Dvi FireWire jungtys

Maitinimo adapteriai

- 65 vatų (W), modelis A 1096 (20-ies colių monitoriui)
 - Įvestis: 100 - 240 voltų (V) kintanti srovė (AC), 50-60 hercų (Hz)
 - Išvestis: 24.5 V - 2.65 amperai max
- 90 W, modelis A 1097 (23-jų colių monitoriui)
 - Įvestis: 100 - 240 V AC, 50-60 Hz
 - Išvestis: 24.5 V - 3.70 A max
- 150 W, modelis A 1098 (30-ies colių monitoriui)
 - Įvestis: 100 - 240 V AC, 50-60 Hz
 - Išvestis: 24.5 V - 6.10 A maksimum

Veikimo aplinka:

- Veikimo temperatūra: 10-35 laipsniai C
- Santykinė drėgmė: 20% - 80% (nesikondensuojanti)
- Aukštis: 0-3048 metrai.