

Sveikiname įsigijus klaviatūrą „Apple Magic Keyboard“

Klaviatūroje „Apple Magic Keyboard“ integruotas įkraunamas akumuliatorius ir prie „Mac“ kompiuterio ji prisijungia belaidžiu „Bluetooth®“ ryšiu.


Šioje instrukcijoje rasite informacijos, kaip naudotis „Magic Keyboard“. Aptarsime susiejimą su kompiuteriu, konfigūravimą, akumuliatoriaus įkrovimą ir „OS X“ atnaujinimą.

Programinės įrangos atnaujinimas

Kad galėtumėte naudotis „Magic Keyboard“ ir visomis jos funkcijomis, atnaujinkite savo „Mac“ kompiuterio programinę įrangą – jame turi būti operacinė sistema „OS X v10.11“ ar vėlesnė jos versija.

Jei norite turėti naujausią „OS X“ versiją, eikite į „Apple“ meniu > „App Store“ ir patikrinkite, ar yra naujinių. Laikykitės nurodymų ekrane ir atnaujinkite „OS X“.

„Magic Keyboard“ prijungimas




Naudokite laidą su „Lightning“ ir USB jungtimis (jį gavote kartu su klaviatūra). „Lightning“ jungtį įkiškite į klaviatūros „Lightning“ lizdą, o USB jungtį – į „Mac“ kompiuterio USB lizdą. Pastumkite klaviatūros jungiklį į padėtį „įjungti“ (ant jungiklio turėtumėte matyti žalią spalvą).

Klaviatūra bus automatiškai susieta su „Mac“ kompiuteriu.

Kai klaviatūra jau susieta, laidą galite atjungti ir naudoti klaviatūrą be laido.

Siejimo panaikinimas

Nors klaviatūrą jau susiejote su vienu „Mac“ kompiuteriu, galite ją susieti su kitu. Tam turite panaikinti esamą siejimą ir susieti klaviatūrą su kitu „Mac“ kompiuteriu pagal ankstesniame skyrelyje duotus nurodymus.

Jei norite panaikinti esamą siejimą, pasirinkite klaviatūrą „Bluetooth“ nustatymuose, tada paspauskite prie klaviatūros pavadinimo esantį mygtuką „Šalinti“ .

„Magic Keyboard“ konfigūravimas

Galite pakeisti modifikavimo klavišus, „OS X“ programų meniu, „Finder“ komandoms priskirti sparčiuosius klavišus ir t. t.

Kaip konfigūruoti „Magic Keyboard“:

- 1 eikite į „Apple“ meniu > „Sistemos nustatymai“, tada spauskite „Klaviatūra“;
- 2 pasirinkite, ką norite konfigūruoti: „Klaviatūra“, „Tekstas“, „Spartieji klavišai“ ar „Įvedimo šaltiniai“.

Funkciniai klavišai

Klaviatūros viršuje esančiais funkciniais klavišais galite reguliuoti ekrano ryškumą, atidaryti „Mission Control“, pasiekti programas per „Launchpad“, reguliuoti garsumą ir t. t.



Sumažinkite ☀️ arba padidinkite ☀️ kompiuterio ekrano ryškumą.



Atidarykite „Mission Control“ ir pamatykite visas programas, kurios šiuo metu jūsų kompiuteryje paleistos, įskaitant „Dashboard“, visas jūsų sukurtas erdves ir visus atidarytus langus.



Atidarykite „Launchpad“ ir pamatysite visas kompiuteryje esančias programas. Jei programą norite atidaryti, paspauskite ją.



Prasukite atgal arba peršokite į ankstesnį muzikos įrašą, filmą ar skaidrių peržiūrą.



Paleiskite arba sulaikykite muzikos įrašą, filmą ar skaidrių peržiūrą.



Prasukite į priekį arba peršokite į tolesnį muzikos įrašą, filmą ar skaidrių peržiūrą.



Nutildykite garsą, einantį iš kompiuterio garsiakalbių arba ausinių lizdo.



Patildykite 🔊 arba pagarsinkite 🔊 garsą, einantį iš kompiuterio garsiakalbių arba ausinių lizdo.



Paspauskite ir palaikykite mygtuką „Medijos išėmimas“, jei norite išimti diską.

Pervadinkite savo „Magic Keyboard“

Jūsų „Mac“ kompiuteris automatiškai duoda jūsų „Magic Keyboard“ unikalų pavadinimą, kai pirmą kartą juos susiejate. Šį pavadinimą galite pakeisti „Bluetooth“ nustatymuose.

Kaip pakeisti klaviatūros pavadinimą:

- 1 eikite į „Apple“ meniu > „Sistemos nustatymai“, tada spauskite „Bluetooth“;
- 2 laikydami mygtuką „Alt“ paspauskite klaviatūros pavadinimą, tada pasirinkite „Pervadinti“;
- 3 įrašykite pavadinimą ir paspauskite „OK“.

Akumulatoriaus įkrovimas

Naudokite laidą su „Lightning“ ir USB jungtimis (jį gavote kartu su klaviatūra). „Lightning“ jungtį įkiškite į klaviatūros „Lightning“ lizdą, o USB jungtį – į USB lizdą „Mac“ kompiuteryje arba USB maitinimo adapteryje.

Jei norite sužinoti, kokia akumulatoriaus būklė, eikite į „Apple“ meniu > „Sistemos nustatymai“, tada spauskite „Klaviatūra“. Akumulatoriaus įkrovos lygis rodomas apatiniame kairiajame kampe.

Pastaba. Kai „Magic Keyboard“ nenaudojate, ji pereina į miego režimą ir taip tausoja akumulatoriaus energiją. Jeigu klaviatūros nenaudosite ilgesnį laiką, išjunkite ją – taip akumulatoriaus energijos sutaupysite dar daugiau.

„Magic Keyboard“ valymas

Klaviatūros išorei valyti naudokite pūkelių nepaliekančią šluostę. Į jokias angas neleiskite pakliūti drėgmei, nenaudokite aerosolinių valiklių, tirpiklių bei abrazyvinių medžiagų.

Ergonomika

Naudojantis „Magic Keyboard“ svarbu atrasti sau patogią padėtį, dažnai keisti savo poziciją ir dažnai daryti pertraukėles.

Informacijos apie ergonomiką, sveikatą ir saugumą ieškokite ergonomikos interneto svetainėje www.apple.com/about/ergonomics.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos, kaip naudotis klaviatūra, rasite „Mac“ kompiuterio žinyne, paieškoje įrašę žodį „klaviatūra“.

Daugiau informacijos apie pagalbą, problemų sprendimą, naudotojų diskusijas ir naujausią „Apple“ programinę įrangą rasite interneto svetainėje www.apple.com/support.

Atitiktis teisinio reglamentavimo informacija

JAV Federalinės ryšių komisijos (FCC) atitiktis deklaracija

Prietaisas atitinka Federalinės komunikacijų komisijos (FKK) (angl. *Federal Communications Commission – FCC*) taisyklių 15 dalį. Jo veikimui taikomos šios dvi sąlygos: (1) prietaisas negali kelti pavojingų trikdžių ir (2) prietaisas turi priimti visus gaunamus trikdžius, įskaitant ir tuos, kurie lemia nepageidautiną veikimą. Jeigu atsirado radijo ar televizijos transliacijos trikdžių, skaitykite instrukcijas.

Radijo ir televizijos trikdžiai

Ši kompiuterinė įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnio energiją. Jeigu ji įdiegta ir naudojama netinkamai, t. y. griežtai nesilaikant „Apple“ instrukcijų, gali sukelti trikdžių radijo ir televizijos transliacijoms priimti.

Įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeniniams prietaisams taikomas ribas pagal specifikacijas, pateikiamas FKK taisyklių 15 dalyje. Šios specifikacijos parengtos siekiant užtikrinti priimtina apsaugą nuo tokių trikdžių gyvenamosiose vietose. Tačiau negarantuojama, kad tokie trikdžiai neatsiras konkrečiuose tinkluose.

Galite patikrinti, ar jūsų kompiuterinė sistema sukelia trikdžius, tiesiog ją išjungę. Jeigu trikdžiai išnyksta, tikriausiai juos sukelia kompiuteris arba kuris nors išorinis įtaisas.

Jeigu jūsų kompiuterinė sistema sukelia trikdžius radijo ir televizijos transliacijoms priimti, pabandykite juos pašalinti šiomis priemonėmis:

- Sukite televizijos ar radijo anteną, kol trikdžiai liausis.
- Perkelkite kompiuterį į vieną ar į kitą pusę nuo televizoriaus ar radijo.
- Padėkite kompiuterį toliau nuo televizoriaus ar radijo.
- Įjunkite kompiuterį į išvadą, kuris yra kitoje grandinėje, nei televizorius ar radijas. (Kitaip tariant, įsitikinkite, kad kompiuteris ir televizorius ar radijas yra grandinėse, kontroliuojamose skirtingų jungtuvų ar saugiklių.)

Prireikus pasikonsultuokite su „Apple“ įgaliotu paslaugų teikėju arba „Apple“. Skaitykite priežiūros ir palaikymo informaciją, kurią gausite su „Apple“ gaminiu. Arba pasitarkite su kvalifikuotu radijo ir televizijos specialistu, norėdami gauti papildomų patarimų.

Svarbu: „Apple Inc.“ nesankcionuoti gaminio pakeitimai ir modifikacijos gali pakenkti elektromagnetiniam suderinamumui ir apriboti jūsų galimybę naudotis gaminiu.

Šis gaminys buvo išbandytas EMC atitikimui naudojant išorinius „Apple“ įrenginius, ekranuotus „Apple“ laidus ir jungtis tarp sudėtinių sistemos dalių. Svarbu, kad naudotumėte išorinius „Apple“ įrenginius, ekranuotus „Apple“ laidus ir jungtis tarp sudėtinių sistemos dalių, norėdami sumažinti trikdžių sukėlimo galimybę radijui, televizijos imtuvams ir kitiems elektroniniams prietaisams.

Atsakingoji šalis (tik FCC klausimams):

„Apple Inc.“ korporacijos atitiktis
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC
Cupertino, CA 95014

Kanados atitikties deklaracija

Prietaisas atitinka Kanados pramonės ministerijos licencijų išimčių RSS standartą (-us). Jo veikimui taikomos šios dvi sąlygos: (1) prietaisas negali kelti trikdžių ir (2) prietaisas turi priimti visus trikdžius, įskaitant ir tuos, kurie gali sutrikdyti įrenginio darbą.

Kanados pramonės ministerijos pareiškimas

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

ES atitikties pareiškimas

„Apple Inc.“ pareiškia, kad šis belaidis prietaisas atitinka pagrindinius RTTE direktyvos reikalavimus ir kitas nuostatas.

ES atitikties deklaracijos kopiją galima rasti interneto svetainėje www.apple.com/euro/compliance.



Rusija, Kazachstanas, Baltarusija



Singapūro belaidžio ryšio sertifikavimas

Complies with
IDA Standards
DB00063

„Apple“ ir aplinka

„Apple Inc.“ pripažįsta atsakomybę iki minimumo sumažinti savo veiklos ir gaminių poveikį aplinkai. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.apple.com/environment.

Akumulatorius

„Magic Keyboard“ dalys yra naudotojui neprieinamos. Nemėginkite atidaryti ar išardyti savo „Magic Keyboard“, taip pat išimti, suspausti ar badyti jos akumuliatorių; saugokite „Magic Keyboard“ nuo aukštos temperatūros ir skysčių. Jei mėginsite „Magic Keyboard“ ardyti, galite ją sugadinti arba susižaloti patys.

Jūsų „Magic Keyboard“ ličio jonų akumuliatorių pakeisti ar atiduoti perdirbti gali tik „Apple“ arba įgaliotas paslaugų teikėjas. Akumulatoriaus negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Informacijos apie „Apple“ ličio jonų akumuliatorius rasite interneto svetainėje www.apple.com/batteries.

Informacija apie prietaiso šalinimą ir atliekų perdirbimą



Kai gaminys tampa nebetinkamas naudoti, prašom jį pašalinti laikantis vietoje galiojančių aplinkosaugos įstatymų ir nurodymų.

Informacijos apie „Apple“ atliekų perdirbimo programas rasite interneto svetainėje www.apple.com/recycling.

Europos Sąjunga – šalinimo informacija



Šis simbolis reiškia, kad pagal vietos įstatymus ir reglamentus jūsų gaminys ir / arba jo baterija turi būti šalinami atskirai nuo buitinių atliekų. Pasibaigus šio produkto eksploatavimo laikui, jis turi būti nugabentas į vietos institucijų nurodytą surinkimo vietą. Jūsų gaminio ir / arba jo baterijos rūšiuojamasis atliekų surinkimas ir antrinis perdirbimas pasibaigus jų eksploatavimo laikui tausoja gamtos išteklius ir saugo žmonių sveikatą bei aplinką.

© 2015 Apple Inc. Visos teisės saugomos.

Pavadinimas „Apple“, „Apple“ logotipas, pavadinimai „Finder“, „Launchpad“, „Mac“, „Mission Control“ ir „OS X“ yra kompanijos „Apple Inc.“ prekės ženklai, registruoti Jungtinės Valstijose ir kitose šalyse. „Lightning“ ir „Magic Keyboard“ yra kompanijos „Apple Inc.“ prekės ženklai.

Pavadinimas „Bluetooth“ ir atitinkami logotipai yra registruoti kompanijos „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklai. „Apple“ naudoja šiuos prekės ženklus gavusi leidimą.