

Sveikiname įsigijus kompiuterio pelę „Apple Magic Mouse 2“

Pelėje „Apple Magic Mouse 2“ integruotas įkraunamas akumuliatorius ir prie „Mac“ kompiuterio pelė prisijungia belaidžiu „Bluetooth®“ ryšiu.


Šioje instrukcijoje rasite informacijos, kaip naudotis „Magic Mouse 2“. Aptarsime susiejimą su kompiuteriu, konfigūravimą, akumuliatoriaus įkrovimą ir „OS X“ atnaujinimą.

Programinės įrangos atnaujinimas

Kad galėtumėte naudotis „Magic Mouse 2“ ir visomis jos funkcijomis, atnaujinkite savo „Mac“ kompiuterio programinę įrangą – jame turi būti operacinė sistema „OS X v10.11“ ar vėlesnė jos versija.

Jei norite turėti naujausią „OS X“ versiją, eikite į „Apple“ meniu > „App Store“ ir patikrinkite, ar yra naujinių. Laikykitės nurodymų ekrane ir atnaujinkite „OS X“.

„Magic Mouse 2“ prijungimas



Naudokite laidą su „Lightning“ ir USB jungtimis (jį gavote kartu su pele). „Lightning“ jungtį įkiškite į „Lightning“ lizdą, esantį pelės dugne, o USB jungtį – į „Mac“ kompiuterio USB lizdą. Pastumkite pelės jungiklį į padėtį „įjungti“ (ant jungiklio turėtumėte matyti žalią spalvą).


Pelė bus automatiškai susieta su „Mac“ kompiuteriu.

Kai pelė jau susieta, laidą galite atjungti ir naudoti pelę be laido.

Siejimo panaikinimas

Nors „Magic Mouse 2“ jau susiejote su vienu „Mac“ kompiuteriu, galite ją susieti su kitu. Tam turite panaikinti esamą siejimą ir susieti pelę su kitu „Mac“ kompiuteriu pagal ankstesniame skyrelyje duotus nurodymus.

Kaip panaikinti siejimą:

- 1 eikite į „Apple“ meniu > „Sistemos nustatymai“, tada spauskite „Bluetooth“;
- 2 pasirinkite pelę ir paspauskite prie pelės pavadinimo esantį mygtuką „Šalinti“ .

„Magic Mouse 2“ konfigūravimas

Jūsų „Magic Mouse 2“ turi paviršių „Multi-Touch“, su kuriuo galite atlikti įvairius veiksmus: spustelėti dešinėje, spustelėti kairėje, slinkti ir braukti.

Kaip konfigūruoti pelę:

- 1 eikite į „Apple“ meniu > „Sistemos nustatymai“, tada spauskite „Pelė“;
- 2 spauskite „Nutaikymas ir spustelėjimas“, jei norite konfigūruoti šias parinktis:
 - slinkties kryptis: natūralioji (pasirinkite šį punktą, jei norite lango vaizdą slinkti ta pačia kryptimi, kuria juda jūsų pirštas),
 - antrinis spustelėjimas (pasirinkite šį punktą, tada pasirinkite, kurioje pelės pusėje spustelėjęs pageidaujate atidaryti kontekstinių veiksmų meniu: „Dešinysis spustelėjimas“ ar „Kairysis spustelėjimas“),

- išmanusis mastelio keitimas (pasirinkite šį punktą, jeigu norite dukart palietęs pelę objektą padidinti arba sumažinti);

3 spauskite „Daugiau gestų“, jei norite konfigūruoti šias parinktis:

- braukiant pereiti prie kito puslapio (pasirinkite šį punktą ir tada pasirinkite kurį nors variantą, kaip pereiti prie kito puslapio dokumente: „Braukti į kairę arba į dešinę vienu pirštu“, „Braukti į kairę arba į dešinę dviem pirštais“ ar „Braukti vienu arba dviem pirštais“),
- braukiant pereiti į kitą programą, veikiančią viso ekrano režimu (pasirinkite šį punktą, jei norite braukdamas pereiti į kitą viso ekrano režimu veikiančią programą),
- „Mission Control“ (pasirinkite šį punktą, jeigu norite dukart palietęs pelę dviem pirštais atidaryti „Mission Control“).

Pervadinkite savo „Magic Mouse 2“

Jūsų „Mac“ kompiuteris automatiškai duoda jūsų „Magic Mouse 2“ unikalų pavadinimą, kai pirmą kartą juos susiejate. Šį pavadinimą galite pakeisti „Bluetooth“ nustatymuose.

Kaip pakeisti pelės pavadinimą:

- 1 eikite į „Apple“ meniu > „Sistemos nustatymai“, tada spauskite „Bluetooth“;
- 2 laikydamas mygtuką „Alt“ paspauskite pelės pavadinimą, tada pasirinkite „Pervadinti“;
- 3 įrašykite pavadinimą ir paspauskite „OK“.

Akumulatoriaus įkrovimas

Naudokite laidą su „Lightning“ ir USB jungtimis (jį gavote kartu su pele). „Lightning“ jungtį įkiškite į „Lightning“ lizdą, esantį pelės dugne, o USB jungtį – į USB lizdą „Mac“ kompiuteryje arba USB maitinimo adapteryje.

Jei norite sužinoti, kokia akumulatoriaus būklė, eikite į „Apple“ meniu > „Sistemos nustatymai“, tada spauskite „Pelė“. Akumulatoriaus įkrovos lygis rodomas apatiniame kairiajame kampe.

Pastaba. Kai „Magic Mouse 2“ nenaudojate, ji pereina į miego režimą ir taip tausoja akumulatoriaus energiją. Jeigu pelės nenaudosite ilgesnį laiką, išjunkite ją – taip akumulatoriaus energijos sutaupysite dar daugiau.

„Magic Mouse 2“ valymas

Pelės išorei valyti naudokite pūkelių nepaliekiančią šluostę. Į jokias angas neleiskite pakliūti drėgmei, nenaudokite aerozolinių valiklių, tirpiklių bei abrazyvinių medžiagų.

Ergonomika

Naudojantis „Magic Mouse 2“ svarbu atrasti sau patogią padėtį, dažnai keisti savo poziciją ir dažnai daryti pertraukėles.

Informacijos apie ergonomiką, sveikatą ir saugumą ieškokite ergonomikos interneto svetainėje www.apple.com/about/ergonomics.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos, kaip naudotis pele, rasite „Mac“ kompiuterio žinyne, paieškoje įrašę žodį „pelė“.

Daugiau informacijos apie pagalbą, problemų sprendimą, naudotojų diskusijas ir naujausią „Apple“ programinę įrangą rasite interneto svetainėje www.apple.com/support.

Atitikties teisinio reglamentavimo informacija

JAV Federalinės ryšių komisijos (FCC) atitikties deklaracija

Prietaisas atitinka Federalinės komunikacijų komisijos (FKK) (angl. *Federal Communications Commission – FCC*) taisyklių 15 dalį. Jo veikimui taikomos šios dvi sąlygos: (1) prietaisas negali kelti pavojingų trikdžių ir (2) prietaisas turi priimti visus gaunamus trikdžius, įskaitant ir tuos, kurie lemia nepageidautiną veikimą. Jeigu atsirado radijo ar televizijos transliacijos trikdžių, skaitykite instrukcijas.

radijo ir televizijos trikdžiai

Ši kompiuterinė įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnio energiją. Jeigu ji įdiegta ir naudojama netinkamai, t. y. griežtai nesilaikant „Apple“ instrukcijų, gali sukelti trikdžių radijo ir televizijos transliacijoms priimti.

Įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeniniams prietaisams taikomas ribas pagal specifikacijas, pateikiamas FKK taisyklių 15 dalyje. Šios specifikacijos parengtos siekiant užtikrinti priimtina apsaugą nuo tokių trikdžių gyvenamosiose vietose. Tačiau negarantuojama, kad tokie trikdžiai neatsiras konkrečiuose tinkluose.

Galite patikrinti, ar jūsų kompiuterinė sistema sukelia trikdžius, tiesiog ją išjungę. Jeigu trikdžiai išnyksta, tikriausiai juos sukelia kompiuteris arba kuris nors išorinis įtaisas.

Jeigu jūsų kompiuterinė sistema sukelia trikdžius radijo ir televizijos transliacijoms priimti, pabandykite juos pašalinti šiomis priemonėmis:

- Sukite televizijos ar radijo anteną, kol trikdžiai liausis.
- Perkelkite kompiuterį į vieną ar į kitą pusę nuo televizoriaus ar radijo.
- Padėkite kompiuterį toliau nuo televizoriaus ar radijo.
- Įjunkite kompiuterį į išvadą, kuris yra kitoje grandinėje, nei televizorius ar radijas. (Kitaip tariant, įsitikinkite, kad kompiuteris ir televizorius ar radijas yra grandinėse, kontroliuojamose skirtingų jungtuvų ar saugiklių.)

Prereikęs pasikonsultuokite su „Apple“ įgaliotų paslaugų teikėju arba „Apple“. Skaitykite priežiūros ir palaikymo informaciją, kurią gausite su „Apple“ gaminiu. Arba pasitarkite su kvalifikuotu radijo ir televizijos specialistu, norėdami gauti papildomų patarimų.

Svarbu: „Apple Inc.“ nesankcionuoti gaminio pakeitimai ir modifikacijos gali pakenkti elektromagnetiniam suderinamumui ir apriboti jūsų galimybę naudotis gaminiu.

Šis gaminys buvo išbandytas EMC atitikimui naudojant išorinius „Apple“ įrenginius, ekranuotus „Apple“ laidus ir jungtis tarp sudėtinių sistemos dalių. Svarbu, kad naudotumėte išorinius „Apple“ įrenginius, ekranuotus „Apple“ laidus ir jungtis tarp sudėtinių sistemos dalių, norėdami sumažinti trikdžių sukėlimo galimybę radijui, televizijos imtuvams ir kitiems elektroniniams prietaisams.

Atsakingoji šalis (tik FCC klausimams):

„Apple Inc.“ korporacijos atitiktis

1 Infinite Loop, MS 91-1EMC

Cupertino, CA 95014

Kanados atitikties deklaracija

Prietaisas atitinka Kanados pramonės ministerijos licencijų išimčių RSS standartą (-us). Jo veikimui taikomos šios dvi sąlygos: (1) prietaisas negali kelti trikdžių ir (2) prietaisas turi priimti visus trikdžius, įskaitant ir tuos, kurie gali sutrikdyti įrenginio darbą.

Kanados pramonės ministerijos pareiškimas

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

ES atitikties pareiškimas

„Apple Inc.“ pareiškia, kad šis belaidis prietaisas atitinka pagrindinius RTTE direktyvos reikalavimus ir kitas nuostatas.

ES atitikties deklaracijos kopiją galima rasti interneto svetainėje www.apple.com/euro/compliance.



Rusija, Kazachstanas, Baltarusija



Informacija apie „Apple Magic Mouse 2“ 1 klasės lazerį

„Apple Magic Mouse 2“ turi 1 klasės lazerį (pagal IEC 60825-1 A1 A2 ir 21 CFR 1040.10 bei 1040.11, išskyrus nukrypimus, numatytus „Pastaboje dėl lazerių“ Nr. 50, datuotoje 2001 m. liepos 26 d.).

Dėmesio! Jei šį prietaisą modifikuosite, galite patirti pavojingą radiaciją. Dėl jūsų saugumo šį prietaisą taisyti gali tik „Apple“ įgaliotas paslaugų teikėjas.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL A RAYONNEMENT
LASER DE CLASSE 1

等級 1 電射產品

1 类激光产品

1 등급 레이저 제품

1 klasės lazeris yra saugus pagrįstai numatomomis naudojimo sąlygomis, atitinkančiomis IEC 60825-1 ir 21 CFR 1040 reikalavimus. Vis dėlto rekomenduojame nenukreipti lazerio spindulio žmogui į akis.

„Apple“ ir aplinka

„Apple Inc.“ pripažįsta atsakomybę iki minimumo sumažinti savo veiklos ir gaminių poveikį aplinkai. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.apple.com/environment.

Akumulatorius

„Magic Mouse 2“ dalys yra naudotojui neprieinamos. Nemėginkite atidaryti ar išardyti savo „Magic Mouse 2“, taip pat išimti, suspausti ar badyti jos akumulatorių; saugokite „Magic Mouse 2“ nuo aukštos temperatūros ir skysčių. Jei mėginsite „Magic Mouse 2“ ardyti, galite ją sugadinti arba susižaloti pats.

Jūsų „Magic Mouse 2“ ličio jonų akumuliatorių pakeisti ar atiduoti perdirbti gali tik „Apple“ arba įgaliotas paslaugų teikėjas. Akumuliatoriaus negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Informacijos apie „Apple“ ličio jonų akumuliatorius rasite interneto svetainėje www.apple.com/batteries.

Informacija apie prietaiso šalinimą ir atliekų perdirbimą



Kai gaminytampa nebetinkamas naudoti, prašom jį pašalinti laikantis vietoje galiojančių aplinkosaugos įstatymų ir nurodymų.

Informacijos apie „Apple“ atliekų perdirbimo programas rasite interneto svetainėje www.apple.com/recycling.

Europos Sąjunga – šalinimo informacija



Šis simbolis reiškia, kad pagal vietos įstatymus ir reglamentus jūsų gaminyturi / arba jo baterija turi būti šalinami atskirai nuo buitinių atliekų. Pasibaigus šio produkto eksploatavimo laikui, jis turi būti nugabentas į vietos institucijų nurodytą surinkimo vietą. Jūsų gaminio ir / arba jo baterijos rūšiuojamasis atliekų surinkimas ir antrinis perdirbimas pasibaigus jų eksploatavimo laikui tausoja gamtos išteklius ir saugo žmonių sveikatą bei aplinką.

© 2015 Apple Inc. Visos teisės saugomos.

Pavadinimas „Apple“, „Apple“ logotipas, pavadinimai „Mac“, „Magic Mouse“, „Mission Control“, „Multi-Touch“ ir „OS X“ yra kompanijos „Apple Inc.“ prekės ženklai, registruoti Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse. „Lightning“ yra kompanijos „Apple Inc.“ prekės ženklas.

Pavadinimas „Bluetooth®“ ir atitinkami logotipai yra registruoti kompanijos „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklai. „Apple“ naudoja šiuos prekės ženklus gavusi leidimą.