





powerbeats² wireless

TRUMPA NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

IJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS




Prietaisas įjungiamas mygtuku „įjungti / susieti“.




Prietaisas išjungiamas tuo pačiu mygtuku.

PRIETAISŲ SUSIEJIMAS




Jei norite susieti prietaisus, paspauskite ir 4 sekundes palaikykite mygtuką „Jungti / susieti“.




Pradėjus mirksėti lemputei, prietaisus galite susieti.


KAIP AUSINĘ UŽSIDĖTI




Ausinės kabluką užkabinkite už ausies kaušelio.



[kiškite ausinės kištuką į ausį ir, jei jaučiatės nepatogiai, pasukinėkite jį.




Lankstų ausinės kabliuką sureguliuokite taip, kad tvirtai priglustų prie ausies kaušelio.




Jei reikia, pakeiskite ausinių kištukų dydį.

LAI DO REGULIAVIMAS




Jei norite reguliuoti laido ilgį, laikykite už kilpos galo ir pagedaujama kryptimi stumkite laido fiksatorių.




Jei laido fiksatorių norite pašalinti, laikykite už jo ir patraukite laidą į šonus.

ĮKROVIMAS



Atidarykite USB lizdą ir pakraukite ausines laidu su USB mikrojungtimi. 15 minučių krovimo – 1 valanda grojimo.



Kai raudona lemputė virsta į baltą, USB laidą iš prietaiso ištraukite ir USB lizdą uždarykite.

ĮKROVIMO BŪKLĖ

Pastaba. Kai kuriuose išmaniuosiuose prietaisuose apie akumuliatoriaus būklę galima sužinoti ir iš piktogramos ekrane.



● Balta lemputė

Balta lemputė – įprastas veikimas.



● Raudona lemputė

Raudona lemputė – energijos liko mažiau kaip valandai grojimo.



☀ Mirksinti raudona lemputė

Mirksinti raudona lemputė – energijos liko mažiau kaip 15 minučių grojimo.

VALDIKLIS „REMOTETALK™“

„iPod™“, „iPhone™“ ir „iPad™“



„Android™“, „Windows™“ ir „BlackBerry™“



Muzikos funkcijos

▷ Paleisti

|| Sulaikyti

▷▷|
|◁◁ Prasukti

🎤 Valdymas balsu

Ausinių funkcijos

🔇 Atsiliepti

🔄 Baigti skambutį

🎤 Valdymas balsu

🔊+ - Garsumo reguliavimas

* Skirtinguose prietaisuose funkcijos gali skirtis.

PAGEIDAUJATE DAUGIAU INFORMACIJOS?



beatsbydre.com/support



1-800-442-4000
6.00–19.00 val. (PST)



Programinės įrangos naujiniai



Gaminio registracija



Naudotojo instrukcija




Naudingi patarimai


„Android“ yra kompanijos „Google Inc.“ prekės ženklas. „Windows“ yra Jungtinės Valstijose ir kitose šalyse registruotas kompanijos „Microsoft Corporation“ prekės ženklas. Prekės ženklas „Blackberry“™ yra kompanijos „Research In Motion Limited“ nuosavybė; jis registruotas ir (arba) naudojamas Jungtinės Valstijose ir kitose pasaulio šalyse, gavus kompanijos „Research In Motion Limited“ leidimą. „powerbeats“ ir „RemoteTalk“ yra kompanijos „Beats Electronics“ prekės ženklas. „iPod“, „iPhone“ ir „iPad“ yra kompanijos „Apple Inc.“ prekės ženklai, registruoti Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse.


© 2014 Beats Electronics LLC

Modelis: B0516

780-00020-01-A

 beatsbydre.com

 facebook.com/beatsbydre

 [@beatsbydre](https://twitter.com/beatsbydre)