





beats**solo**² wireless

TRUMPA NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

AUSINIŲ REGULIAVIMAS



Prieš klausydamas muzikos ausines atlenkite, baigęs – sulenkite.



Stumkite ausines aukštyn ir žemyn, kad rastumėte sau patogiausią padėtį.

BELAIDIS REŽIMAS



Paspauskite mygtuką „įjungti / išjungti“.
Jei ausinės bus be laido, išjungs
belaidis režimas.



Ausines išjungsite tuo pačiu mygtuku.

PRIETAISŲ SUSIJIMAS





Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite mygtuką „b“ – įsijungs stebimo režimas.



Kai pradeda mirksėti „Bluetooth“ lemputė, prietaisus susiekite.

BELAUDŽIO REŽIMO VALDYMAS



Muzikos funkcijos

- ▷ Paleisti
- || Sulaikyti
- ▷▷
x2 Peršokti į priekį
- ◁◁
x3 Peršokti atgal


Telefono funkcijos

- ☎ Atsiliepti
- ☎_x Baigti skambučių
- 🔊+ Pagarsinti
- 🔊- Patildyti

L Aidinis režimas



Jei norite įjungti ausines laidiniu režimu, prijunkite prie jų tiesią laidą jungtį.





Prijunkite „L“ formos jungtį prie garso šaltinio.

VALDIKLIS „REMOTETALK™“

„iPod™“, „iPhone™“ ir „iPad™“

„Android™“, „Windows™“ ir „BlackBerry™“

* Kai kuriuose prietaisuose funkcijos gali skirtis.




Muzikos funkcijos

- ▶ Paleisti
- || Sulaikyti
- ▶▶
x2 Peršokti į priekį
- ⏮
x3 Peršokti atgal

Telefono funkcijos

- 📞 Atsiliepti
- 🗣️ Baigti skambutį
- 🗣️ Valdymas balsu
- 🔊+- Garsumo reguliavimas

LAIKYMAS, GABENIMAS



Užlenkite abu ausinių galus ir laikykite jas dėkle.

ĮKROVIMAS




Įkraukite ausines laidu su USB mikrojungtimi. Laidas pridėtas.

AKUMULIATORIAUS VEIKIMO LAIKAS



Kai ausinės nekraunamos,
paspauskite, kad pamatytumėte,
kiek akumuliatoriaus energijos liko.

PAVADINKITE SAVO AUSINES



Apsilankykite interneto svetainėje
www.namemybeats.com ir pakeiskite
savo ausinių nustatymus.

JEI PAGEIDAUJATE DAUGIAU INFORMACIJOS, APSILANKYKITE INTERNETO SVETAINĖJE [BEATSBYDRE.COM/SUPPORT](https://beatsbydre.com/support)



Gaminio priežiūra



Problemų sprendimas



Programinės įrangos naujiniai



Garantija




Gaminio registracija





1-800-442-4000
6.00–19.00 val. (PST)


„iPod“, „iPhone“ ir „iPad“ yra kompanijos „Apple Inc.“ prekės ženklai, registruoti Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse. „Android“ yra kompanijos „Google Inc.“ prekės ženklas. „Windows“ yra Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse registruotas kompanijos „Microsoft Corporation“ prekės ženklas. Prekės ženklas „BlackBerry®“ yra kompanijos „Research In Motion Limited“ nuosavybė; jis registruotas ir (arba) naudojamas Jungtinėse Valstijose ir kitose pasaulio šalyse, gavus kompanijos „Research In Motion Limited“ leidimą. „powerbeats“ ir „RemoteTalk“ yra kompanijos „Beats Electronics“ prekės ženklai.


© 2014 Beats Electronics LLC

 beatsbydre.com

 facebook.com/beatsbydre

 [@beatsbydre](https://twitter.com/beatsbydre)

 [@beatsbydre](https://instagram.com/beatsbydre)

 [+beatsbydre](https://plus.google.com/+beatsbydre)