



beatsstudio™

**TRUMPA NAUDOJIMO INSTRUKCIJA**

# PRADŽIA



Jei norite ausines įkrauti, įkiškite laidą su USB mikrojungtimi į atitinkamą lizdą.



Paspauskite mygtuką „įjungti / išjungti“, ir pamatysite, kiek akumulatoriaus energijos yra likę.



Priņķiniet garso laidu, ir ausinēs  
īsiņķinģ.



Īstrauķinģ garso laidu, ir ausinēs  
īsiņķinģ.



Jei norite išjungti garsą, paspauskite ir palaikykite „Beats“ logotipą.



Kai prie ausinių neprijungtas laidas, paspauskite mygtuką „įjungti / išjungti“ – net ir neregiant muzikai išjungs ATS režimą.

# VALDIKLIS „REMOTE TALK™“

„iPod™“, „iPhone™“ ir „iPad™“



„Android™“, „BlackBerry™“, „Windows™“



Skirtinguose prietaisuose funkcijos gali skirtis.

- ▷ Paleisti
- || Sulaukyti
- ▷▷| Peršokti į priekį
- |◁◁ Peršokti atgal

- 🔊 Atsiliepti
- 📞 Baigti skambutį
- 🗣️ Valdymas balsu
- 🔊+ - Garsumo reguliavimas

## PAGEIDAUJATE DAUGIAU INFORMACIJOS?



[beatsbydre.com](https://beatsbydre.com)



1-800-442-4000  
6.00–19.00 val. (PST)



Gaminio priežiūra



Gaminio registracija




Naudotojo instrukcija



Naudingi patarimai

„iPod“, „iPhone“ ir „iPad“ yra kompanijos „Apple Inc.“ prekės ženklai, registruoti Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse. „Android“ yra kompanijos „Google Inc.“ prekės ženklas. „Windows“ yra Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse registruotas kompanijos „Microsoft Corporation“ prekės ženklas. Prekės ženklas „Blackberry“<sup>™</sup> yra kompanijos „Research In Motion Limited“ nuosavybė; jis registruotas ir (arba) naudojamas Jungtinėse Valstijose ir kitose pasaulio šalyse, gavus kompanijos „Research In Motion Limited“ leidimą.

© 2013 Beats Electronics LLC

 [beatsbydre.com](http://beatsbydre.com)

 [facebook.com/beatsbydre](https://facebook.com/beatsbydre)

 [@beatsbydre](https://twitter.com/beatsbydre)

