

Laipni lūdzam. Jūs skatāties Apple TV.

Šī instrukcija satur visu jums vajadzīgo informāciju,
lai no iestatījumiem nokļūtu līdz jūsu dīvanam.

Saturs

1. nodaļa: Savienojiet.

- 7 Kastes saturs
- 8 Apple TV pārskats
- 10 Kas jums nepieciešams
- 11 Apple TV iestatīšana

2. nodaļa: Konfigurējiet.

- 16 Jūsu Apple TV konfigurēšana
- 17 Pieslēgšanās iTunes

3. nodaļa: Skatieties.

- 20 Jūsu Apple tālvadības pults lietošana
- 21 Tālvadības pults pamatfunkcijas
- 21 Apple TV savienošana pāri ar tālvadības pulti
- 22 Apple TV atvienošana no pāra ar tālvadības pulti
- 23 Tālvadības pults baterijas nomaiņa
- 24 Filmu nomāšana un TV pārraižu iegādāšanās

4. nodaļa: Problēma? Nekādu problēmu.

- 26 Problēmu novēršana
- 31 Visu iestatījumu atiestatīšana jūsu Apple TV
- 32 Jūsu Apple TV atjaunošana
- 33 Serviss un palīdzība
- 33 Sērijas un modeļa numuri
- 34 Apkope un tīrīšana

1

Savienojiet.

www.apple.com/support/appletv


Lietojiet Apple TV, lai skatītos augstas izšķirtspējas filmas un TV pārraides tieši no iTunes Store jūsu platekrāna televizorā. Atskaņojiet Netflix saturu, skatieties tiešraides un arhivētus sporta un ziņu raidījumus, baudiet podraides, YouTube, Vimeo un interneta radio. Straumējiet jūsu mūziku un fotogrāfijas no iCloud vai atskaņojiet jūsu iTunes saturu bez vadiem no Mac vai PD. Skatieties pilnkrāna slaidrādes, ērti sēžot jūsu dīvēnā. Un ar AirPlay bez vadiem attēlojiet jūsu iPhone, iPad vai iPad touch ekrānu uz Apple TV vai veidojiet jūsu iPhone4S vai iPad ekrāna spoguļattēlu.

Piezīme. Saturs pieejamība atšķiras atkarībā no reģiona. AirPlay ir vajadzīga saderīga iOS ierīce un versija.




Informāciju par	Skatiet
Kas jums nepieciešams darba sākšanai	„Kas jums nepieciešams” 10. lappusē
Apple TV iestatīšana	„Apple TV iestatīšana” 11. lappusē
Jūsu tīkla pieslēguma iestatīšana	„Apple TV konfigurēšana” 16. lappusē
Apple tālvadības pults lietošana	„Jūsu Apple tālvadības pults lietošana” 20. lappusē
Apple TV problēmu novēršana	„Problēmu novēršana” 26. lappusē
Apple TV drošības informācija un garantija	Pievienotajā Apple TV svarīgas izstrādājuma informācijas rokasgrāmatā

Kastes saturs



Piezīme. Jūsu strāvas vads var izskatīties savādāk, nekā šeit attēlotais.

Apple TV pārskats



Infrasarkano staru uztvērējs

Lietojiet kopā ar pievienoto Apple tālvadības pulti, lai vadītu Apple TV.

Režīma gaismiņa

Režīma gaismiņa lēnām mirgo, kamēr ieslēdzas Apple TV. Kad Apple TV ir ieslēgts, režīma gaismiņa deg. Skatiet „Režīma gaismiņa” 27. lappusē



Strāvas pieslēgvietā

Pieslēdziet pievienoto maiņstrāvas vadu Apple TV strāvas pieslēgvietā.



HDMI pieslēgvietā

Pievienojiet Apple TV augstas izšķirtspējas televizora HDMI pieslēgvietā, izmantojot HDMI kabeli.



Mikro USB pieslēgvietā

Apkalpošanai un diagnostikai.

Optiskā ciparu audio pieslēgvietā

Pievienojiet Apple TV mājās kinozāles uztvērējam, kuram ir papildu ciparu audio pieslēgvietā, izmantojot optisko ciparu audio (sauktu arī par S/PDIF vai TOSLINK) kabeli.



Ethernet pieslēgvietā

Ja jūsu tīkls ir balstīts uz Ethernet, pievienojiet Ethernet kabeli.



Iebūvētā 802.11n bezvadu tehnoloģija

Pieslēdziet Apple TV jūsu bezvadu tīklam.

Kas jums nepieciešams

Lai sāktu lietot Apple TV, jums nepieciešams:

Augstas izšķirtspējas televizors

Augstas izšķirtspējas televizors (HDTV), kurš spēj attēlot 720p vai 1080p video

Kabeļi

- HDMI kabelis Apple TV pievienošanai jūsu televizoram
- Optiskais ciparu audio kabelis (papildaprīkojums)

Tīkls

- 802.11a, b, g, vai n bezvadu tīkls (bezvadu video straumēšanai vajadzīgs 802.11a, g, vai n), vai 10/100Base-T Ethernet tīkls
- platjoslas interneta savienojums (DSL, kabeļu vai lokālais tīkls)
- Jūsu bezvadu tīkla nosaukums un parole (ja jūs tādu lietojat)

Programmatūra un konti

Lai atskatītu Mac vai PD saturu uz Apple TV, jums nepieciešams:

- iTunes 10.5 vai jaunāka versija
- Apple identifikators, lai nomātu filmas vai iegādātos TV pārraides no iTunes veikala un lai lietotu Home Sharing (mājas koplietošana), lai straumētu saturu no Mac vai PD
- Netflix konts, lai straumētu saturu. Var būt vajadzīgi citi konti, lai gūtu pilnu piekļuvi kādam interneta saturam.

Apple TV iestatīšana


Apple TV ir pievienojams jūsu televizoram caur HDMI pieslēgvietu, kura nodrošina gan audio, gan video signālu. Pirms Apple TV iestatīšanas aplūkojiet pieslēgvietas jūsu televizora aizmugurē, lai pārlicinātos, ka jums ir vajadzīgie kabeli:

- *HDMI kabelis*: Jūs varat pievienot Apple TV pie HDTV vai pie mājas kinozāles uztvērēja, kuram ir HDMI pieslēgvietā, izmantojot HDMI kabeli gan priekš video, gan priekš audio.
- *Optiskais ciparu audio kabelis (papildaprīkojums)*: Lietojiet šo kabeli, ja jūs vēlaties pievienot Apple TV pie uztvērēja audio signāla nodrošināšanai.

Svarīgi! Pirms Apple TV pieslēgšanas strāvas kontaktligzdai uzmanīgi izlasiet šos uzstādīšanas norādījumus un drošības informāciju pievienotajā Apple TV svarīgas izstrādājuma informācijas rokasgrāmatā.

1. solis: Kabeļu pievienošana


1. Pievienojiet vienu HDMI kabeļa galu jūsu televizora aizmugurē
2. Pievienojiet otru kabeļa galu HDMI pieslēgviētā Apple TV aizmugurē
3. Ja jūs audio signāla nodrošināšanai izmantojat optisko ciparu audio kabeli, tad pievienojiet vienu kabeļa galu jūsu uztvērēja vai televizora audio ieejas pieslēgviētā un otru galu – optiskā ciparu audio pieslēgviētā Apple TV aizmugurē



Piezīme. Iebūvētā 802.11 bezvadu tehnoloģija savieno Apple TV ar jūsu bezvadu tīklu. Ja jūsu tīkls ir balstīts uz Ethernet, pievienojiet Apple TV jūsu tīklam, izmantojot Ethernet kabeli.

2. solis: Pievienojiet strāvas vadu

Pievienojiet vienu strāvas vada galu strāvas pieslēgvieta Apple TV aizmugurē un otru galu ieslēdziet strāvas kontaktligzdā.



Svarīgi! Nenovietojiet neko virsū Apple TV. Tā virspusē novietoti priekšmeti var traucēt bezvadu signālu. Novietojiet Apple TV uz citām elektroniskajām ierīcēm aparatūras skapī.

3. solis: Ieslēdziet jūsu televizoru un atlasiet ieeju

Lietojot Apple TV pirmo reizi, tā palīdz jums izvēlēties valodu un atlasīt tīklu. Skatiet 2. nodaļu „Konfigurējiet.” 15. lappusē.

Ja, lietojot Apple TV pirmo reizi, jūs redzat tikai melnu ekrānu, pārļiecinieties, ka ieejas iestatījums, kuru jūs atlasījāt uz televizora, sakrīt ar ieeju, kurā jūs pievienojāt kabelus pie jūsu televizora vai mājas kinozāles uztvērēja. Skatiet 4. nodaļu, „Problēma? Nekādu problēmu.” 25. lappusē un lasiet dokumentāciju, kas tika piegādāta kopā ar jūsu televizoru, lai iegūtu informāciju par tā ieejām.

2

Konfigurējiet.

www.apple.com/support/appleTV

Apple TV palīdz jums atlasīt un konfigurēt jūsu bezvadu tīkla savienojumu un pieslēgties iTunes jūsu datorā, ja jūs vēlaties skatīties vai klausīties jūsu iTunes bibliotēkas saturu.

Jūsu Apple TV konfigurēšana

Turiet jūsu tīkla nosaukumu un paroli (ja jūs tādu lietojat) un jūsu Apple tālvadības pulti pa rokai, kad konfigurējat Apple TV. Pārliecinieties, ka starp tālvadības pulti un Apple TV nav šķēršļu. Lai iegūtu informāciju par tālvadības pults lietošanu, skatiet 3. nodaļu „Skatieties.” 19. lappusē.

Ja jūs:

- *izmantojat ar kabeļiem savienotu Ethernet tīklu*, lai pieslēgtos, Apple TV automātiski atrod jūsu tīklu
- *izmantojat bezvadu tīklu*, lai pieslēgtos, Apple TV palīdz jums izvēlēties un konfigurēt jūsu tīkla savienojumu.

Pieslēšanās jūsu bezvadu tīklam

Apple TV palīdz jums pieslēgties jūsu bezvadu tīklam. Ja jūs izmantojat nosaukumu un paroli, lai piekļūtu jūsu tīklam, tas turiet tos gatavībā.

Lietojiet Apple tālvadības pulti, lai:

1. Atlasītu jūsu tīklu no saraksta vai ievadītu jūsu tīkla nosaukumu, ja tīkls ir paslēpts.
2. Ievadītu jūsu tīkla paroli (ja jūs tādu lietojat).

Ja jūs nepieslēdzaties, izmantojot DHCP, jums iespējams būs jāievada jūsu IP adrese, apakštīkla maska, maršrutētāja adrese un DNS adrese.

Lai pabeigtu pieslēgšanos tīklam, rīkojieties atbilstoši ekrānā redzamajiem norādījumiem.

Pieslēgšanās iTunes

Lai Apple TV piekļūtu jūsu iTunes bibliotēkas saturam, jūsu datorā ir jābūt instalētai iTunes 10.5 vai jaunākai versijai. Lai iepazītos ar sistēmas prasību sarakstu, skatiet „Programmatūra un konti” 10. lappusē.

Jūsu iTunes programmatūras atjaunināšana

Jums būtu jāatjaunina uz iTunes jaunāko versiju:

- *Mac* datorā lietojiet Software Update (programmatūras atjaunināšana), lai atjauninātu uz iTunes jaunāko versiju. Lai lietotu Software Update, izvēlieties Apple (🍏) > Software Update.
- uz *Windows* balstītā datorā dodieties uz iTunes Help (iTunes palīdzība), lai atjauninātu uz iTunes jaunāko versiju. Atveriet iTunes un tad izvēlieties „Help” (palīdzība) > „Check for Updates” (pārbaudīt atjauninājumus).

Home Sharing (mājas koplietošanas) iestatīšana

Pēc tam, kad esat iestatījis (-usi) jūsu tīkla savienojumu, jums ir jāiestata iTunes un Apple TV, lai koplietotu jūsu iTunes bibliotēkas saturu. Lietojiet Home Sharing (mājas koplietošanu) iTunes un Apple TV, lai koplietotu iTunes bibliotēku jebkurā jūsu tīklā esošā datorā, kuram ir iestatīta Home Sharing.

Lai iTunes iestatītu Home Sharing (mājas koplietošanu):

1. Jūsu datorā atveriet iTunes.
2. Izvēlieties „Advanced > Turn On Home Sharing” (Papildus > ieslēgt mājas koplietošanu).
3. Ievadiet savu Apple identifikatoru un paroli, pēc tam uzklikšķiniet uz „Create Home Share” (izveidot mājas koplietošanu).
4. Atkārtojiet mo 1. līdz 3. solim katrā datorā, kurā jūs vēlaties izmantot Home Sharing (mājas koplietošanu).

Lai iegūtu informāciju par iTunes, atveriet iTunes un izvēlieties „Help > iTunes Help” (Palīdzība > iTunes palīdzība).

Lai Apple TV iestatītu Home Sharing (mājas koplietošanu):

1. Apple TV izvēlieties „Settings > Computers” (Iestatījumi > Datori).
2. Izvēlieties „Turn On Home Sharing” (ieslēgt mājas koplietošanu) un tad ievadiet to pašu Apple identifikatoru un paroli, ko jūs ievadijāt savā datorā.

3


Skatieties.

www.apple.com/support/appletv

Turpiniet lasīt, lai uzzinātu kā lietot jūsu Apple tālvadības pulti kopā ar Apple TV.

Jūsu Apple tālvadības pults lietošana

Lietojiet Apple tālvadības pulti, lai regulētu Apple TV iestatījumus un navigētu pa saturu. Pārliecinieties, ka starp tālvadības pulti un Apple TV nav šķēršļu



Tālvadības pults pamatfunkcijas

Turpmāk lasiet, kā lietot jūsu Apple tālvadības pulti:

Lai veiktu šādu darbību	Dariet šādi
Virzītos caur izvēlnu opcijām	Nospiediet augšup, lejup, pa kreisi vai pa labi
Atlasītu opciju no izvēlnes	Nospiediet „Select” (Atlasīt)
Atgrieztos iepriekšējā izvēlnē	Nospiediet „Menu” (Izvēlne)
Apturētu vai atsāktu pašreizējo atskaņošanu	Spiediet „Atskaņot/apturēt” (▶)
Atgrieztos galvenajā izvēlnē	Turiet nospiestu „Menu” (Izvēlne)
Atiestatītu Apple TV	Turiet nospiestu „Menu” (Izvēlne) un „Down” (Lejup), kamēr Apple TV režīma gaismiņa sāk ātri mirgot

„Augšup” un „Lejup” pogas uz Apple tālvadības pults neregulē skaļumu jūsu televizoram vai uztvērējam. Lai mainītu skaļumu, lietojiet tālvadības pulti, kas tika piegādāta kopā ar jūsu televizoru vai uztvērēju.

Apple TV savienošana pāri ar tālvadības pulti

Apple tālvadības pults strādā ar Apple TV iebūvēto infrasarkanu staru uztvērēju. Lai iestatītu Apple TV darbam, izmantojot tikai tam komplektā esošo tālvadības pulti, savienojiet pāri Apple TV un tālvadības pulti.

Lai savienotu Apple TV pāri ar komplektā pievienoto tālvadības pulti:

1. Turiet tālvadības pulti pavērstu tieši pret Apple TV.
2. Turiet nospiešanas „Menu” (Izvēlne) un „Right” (Pa labi) 6 sekundes.

Vai arī jūs varat veikt turpmāk minēto:

1. Apple TV galvenajā izvēlnē izvēlieties „Settings” (Iestatījumi).
2. Izvēlieties „General > Remotes > Pair Apple Remote” (Vispārīgi > Tālvadības pultis > Savienot pāri ar Apple tālvadības pulti).

Kad jūs veiksmīgi esat pievienojis pāri Apple tālvadības pulti, Apple TV attēlo ķēdes posma simbolu (∞) virs tālvadības pults attēla. Apple TV tagad darbojas vienīgi ar pāri pievienoto tālvadības pulti.

Apple TV atvienošana no pāra ar tālvadības pulti

Ja jūs nozaudējat Apple tālvadības pulti, ar kuru jūs savienojāt pāri Apple TV, jūs varat izmantot citu Apple tālvadības pulti, lai atvienotu Apple TV no pāra ar nozaudēto tālvadības pulti.

Apple TV atvienošana no pāra ar tālvadības pulti

1. Turiet tālvadības pulti pavērstu tieši pret Apple TV.
2. Turiet nospiešanas „Menu” (Izvēlne) un „Left” (Pa kreisi) 6 sekundes.

Vai arī jūs varat veikt turpmāk minēto:

1. Apple TV galvenajā izvēlnē izvēlieties „Settings” (Iestatījumi).
2. Izvēlieties „General > Remotes > Unpair Apple Remote” (Vispārīgi > Tālvadības pultis > Atvienot no pāra ar Apple tālvadības pulti).

Kad jūs veiksmīgi esat atvienojis Apple TV no pāra ar nozaudēto tālvadības pulti, Apple TV attēlo pārrauta ķēdes posma simbolu (⌚) virs tālvadības pults attēla. Tagad jūs varat savienot Apple TV pāri ar citu tālvadības pulti.

Tālvadības pults baterijas nomainīšana

Kad jūsu Apple tālvadības pults baterijas uzlādes līmenis nokrītas, Apple TV attēlo tālvadības pults attēlu un brīdinājuma simbolu (⚠). Nomainiet bateriju ar CR2032 bateriju

Lai nomainītu bateriju:

1. Izmantojiet monētu, lai noņemtu baterijas nodalījuma vāciņu.
2. Izņemiet bateriju.
- 3.

Filmu nomāšana un TV pārraižu iegādāšanās

Jūs varat nomāt standarta vai augstas izšķirtspējas filmas un iegādāties TV pārraides tieši pašā Apple TV (ja pieejams). Rīkojieties atbilstoši ekrānā esošajiem norādījumiem, lai noskaidrotu, kad filmai beidzas nomas termiņš. Iegādātajām TV pārraidēm termiņš nebeidzas.

Kad filmai beidzas nomas termiņš, tā vairs nav pieejama atskaņošanai. Lai to noskatītos vēlreiz, jūs varat to atkal nomāt no iTunes.

4

**Problēma?
Nekādu problēmu.**

www.apple.com/support/appletv

Vairumu problēmu ar Apple TV iespējams ātri atrisināt, ievērojot šajā nodaļā iekļautos padomus. Lai iegūtu papildu ieteikumus un informāciju par problēmu novēršanu, skatiet Apple TV Support tīmekļa vietni www.apple.com/support/appletv.

Problēmu novēršana

Rodoties problēmai ar Apple TV, parasti ir ātrs un vienkāršs risinājums.

Pirmie soļi

Ja Apple TV nereaģē, vispirms pārlicinieties, ka:

- Kabeļi starp Apple TV un jūsu televizoru ir līdz galam iesprausti.
- Apple TV un televizora strāvas vadi ir kārtīgi pieslēgti darba kārtībā esošā strāvas kontaktligzdā.
- Jūsu televizors ir ieslēgts un iestatīts signāla saņemšanai no pareizās ieejas.
- Apple TV ir pieslēgts jūsu tīklam. Izvēlieties „Settings > General > Network” (Iestatījumi > Vispārīgi > Tīkls”) un pārbaudiet, vai Apple TV ir IP adrese.
- Jūsu tīkla un interneta savienojumi ir ieslēgti un strādā nevainojami.

Ja jums joprojām ir problēma, mēģiniet atiestatīt jūsu ierīces, atvienojot no strāvas kontaktligzdas Apple TV, jūsu televizoru, jūsu bezvadu tīklošanas ierīci vai bāzes staciju un jūsu maršrutētāju. Nogaidiet 30 sekundes un tad pievienojiet visu atpakaļ.

Režīma gaismiņa

Režīma gaismiņa Apple TV priekšpusē norāda uz to, kas notiek.

Ja Apple TV stāvoklis ir	Režīma gaismiņa
Ieslēgts	Deg
Izslēgts vai gaidstāvē	Nedeg
Ieslēdzas	Lēni mirgo
Uzņem komandu no tālvadības pults	Nomirgo vienu reizi
Nepieņem komandu no tālvadības pults (jūs tālvadības pulti savienojāt pāri ar Apple TV, bet izmantojat tālvadības pulti, kura nav savienota pāri)	Nomirgo trīs reizes
Ir problēmas	Ātri mirgo

Papildu soļi

Ja Apple TV nereaģē uz iepriekš veiktajiem soļiem, izmēģiniet turpmāk aprakstīto.

Ja jūs nedzirdat skaņu

- Ja Apple TV ir pievienots uztvērējam, pārliedzieties, ka uztvērējs ir ieslēgts.
- Pārliedzieties, ka ieejas iestatījums, kuru jūs atlasījāt uz televizora vai uztvērēja, sakrīt ar ieeju, kurā ir pievienots jūsu audio kabelis. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet dokumentāciju, kas tika iekļauta komplektā ar jūsu uztvērēju.
- Pārliedzieties, ka skaļums uz jūsu televizora vai uztvērēja ir palielināts un skaņa nav atslēgta.

- Pārlicinieties, ka jūs izmantojat pareizo audio kabeli un ka tas ir cieši pievienots Apple TV un jūsu televizoram vai uztvērējam.
- Ja jūs izmantojat HDMI pieslēgvietu audio signālam, pārlicinieties, ka jūsu televizors atbalsta audio signāla saņemšanu caur tā HDMI pieslēgvietu. HDMI pieslēgvietas dažos vecākos televizoros atbalsta vienīgi video signālu.

Ja no jūsu televizora skaļruņiem dzirdams troksnis

- Ja jūsu televizora skaļruņi atbalsta Dolby Digital audio, pārlicinieties, ka jūsu televizora un skaļruņu Dolby Digital Out iestatījums ir pareizs. Savā Apple TV izvēlieties „Settings (Iestatījumi) > Audio & Video > Dolby Digital”, un atlasiet „On” (Ieslēgts) vai „Off” (Izslēgts)

Ja jums rodas problēmas, skatoties saturu no jūsu iOS ierīces, izmantojot AirPlay

- Savā Apple TV dodieties uz „Settings (Iestatījumi) > AirPlay” un pārlicinieties, ka ir iespējots AirPlay.
- Pārlicinieties, ka jūsu iOS ierīce un Apple TV ir vienā un tai pašā bezvadu tīklā.
- Pārlicinieties, ka jūsu iOS ierīce darbojas ar iOS 4.3 vai jaunāku versiju.
- Ja jūs mēģināt pielietot AirPlay spoguļošanu, lai parādītu jūsu iOS ierīces ekrānu uz Apple TV, pārbaudiet, vai jūsu ierīce atbalsta šādu iespēju.

Ja Apple TV neattēlo jūsu foto albumus vai slaidrādes

- Pārlicinieties, vai jūsu foto bibliotēkā vai jūsu datora mapē ir fotogrāfijas.
- Pārlicinieties, vai Apple TV un dators, kuru jūs izmantojat, ir iestatīti uz „Home Sharing” (Mājas koplietošana). Skatiet „Pieslēgšanās iTunes” 17. lappusē

- Pārlicinieties, vai ir atlasītas fotogrāfijas, kuras jūs vēlaties koplietot. iTunes izvēlieties „Advanced > „Choose Photos to Share” (Papildus > „Izvēlieties fotogrāfijas koplietošanai”) un tad atlasiet fotogrāfijas, kuras jūs vēlaties koplietot.
- Pārlicinieties, vai Apple TV un jūsu dators ir vienā un tai pašā vietējā tīklā.
- Pārlicinieties, vai Apple TV un jūsu dators izmanto vienu un to pašu Home Sharing (Mājas koplietošana).kontu.

Ja jūs Apple TV pie „Computers” (Datori) neredzat iTunes bibliotēku

- Pārlicinieties, vai Apple TV un jūsu dators ir vienā un tai pašā vietējā tīklā.
- Pārlicinieties, vai Apple TV un iTunes izmanto vienu un to pašu konta nosaukumu un paroli.

Ja nestrādā tālvadības pults

- Pavērsiet tālvadības pulti tieši pret Apple TV.
- Ja jūs savienojāt Apple TV pāri ar Apple tālvadības pulti, pārlicinieties, ka jūs izmantojat pāri savienoto tālvadības pulti.
- Ja Apple TV režīma gaismiņa nomirgo vienu reizi, kad jūs piespiežat pogu uz pāri savienotās tālvadības pults, tad problēma nav tālvadības pultī. Skatiet „Ja jūs redzat attēlu, bet Apple TV nereaģē” 31. lappusē.
- Ja jūs izmantojat pāri nesavienotu tālvadības pulti, Apple TV režīma gaismiņa nomirgo trīs reizes.
- Ja jūs savienojāt Apple TV ar Apple tālvadības pulti un nevarat atrast pāri savienotu tālvadības pulti, iestatiet Apple TV darbam ar jebkuru Apple tālvadības pulti, turot nospiestu „Menu” (Izvēlne) un „Left” (Pa kreisi) 6 sekundes uz citas tālvadības pults.

- Pārliedinieties, vai Apple TV priekšpusē nav šķēršļu.
- Ja Apple TV attēlo tālvadības pults attēlu un brīdinājuma simbolu (△), jums tālvadības pultī jānomaina baterija. Skatīt „Tālvadības pults baterijas nomaiņa” 23. lappusē.

Ja Apple TV nevar piekļūt tīklam

- Meklējiet jebkādu traucēkļus un pielāgojiet bāzes stacijas vai Apple TV atrašanās vietu
- Ja jūsu tīklam ir iespējota drošība, pārliedinieties, ka jūs ievadāt pareizo paroli.
- Ja tīklā ir iespējota drošība, uz laiku atspējojiet to bāzes stacijā un pamēģiniet pievienoties vēlreiz.
- Pārbaudiet IP adresi, kuru lieto Apple TV. Ja tā sākas ar 169.x.x.x, tad maršrutētājs vai bāzes stacija var būt neatbilstoši konfigurēta. Pārbaudiet, vai ir pieejama DHCP piekļuve, vai konfigurējiet Apple TV ar manuālu IP adresi.
- Apple TV nevar pieslēgties bezvadu tīklam, kura nosaukums vai parole satur garu (paplašinātu) ASCII kodu vai dubultbaitu (unikoda) rakstzīmes (kā, piemēram, japāņu, korejiešu vai ķīniešu).

Ja jūsu televizora ekrāns ir neskaidrs vai melns

- Pārliedinieties, vai jūsu HDTV atbalsta 720p vai 1080p video.
- Pārliedinieties, ka jūs izmantojat pareizo HDMI kabeli un ka tas ir cieši pievienots Apple TV un jūsu televizoram.
- Pārliedinieties, ka ieejas iestatījums jūsu televizorā sakrīt ar ieejas pieslēgvietu, kurā ir pievienots HDMI kabelis. Lai iegūtu informāciju, skatiet dokumentāciju, kas tika iekļauta komplektā ar jūsu televizoru.

Ja jūs redzat attēlu, bet Apple TV nereaģē

- Turiet nospiestu „Menu” (Izvēlne) uz Apple tālvadības pults, lai atgrieztos Apple TV galvenajā izvēlnē.
- Pārliecinieties, vai jūsu televizors ir ieslēgts un strādā nevainojami. Lai iegūtu informāciju, skatiet dokumentāciju, kas tika iekļauta komplektā ar jūsu televizoru
- Ja jūs savienojāt Apple tālvadības pulti pārī ar Apple TV, pārliecinieties, ka jūs izmantojat pārī savienoto tālvadības pulti. Skatiet „Apple TV savienošana pārī ar tālvadības pulti” 21. lappusē.
- Atiestatiet Apple TV, izdarot vienu no šādām darbībām:
 - Uz Apple tālvadības pults turiet nospiestu gan „Menu” (Izvēlne), gan „Down” (Lejup), kamēr Apple TV režīma gaismiņa sāk ātri mirgot.
 - Atvienojiet Apple TV no strāvas kontaktligzdas, nogaidiet apmēram piecas sekundes un tad pievienojiet to atpakaļ.

Visu iestatījumu atiestatīšana jūsu Apple TV

Jūs varat atiestatīt jūsu Apple TV iestatījumus uz rūpnīcas iestatījumiem.

Svarīgi! Šādā gadījumā jums ir no jauna jāievada visa jūsu tīkla un konta informācija.

Lai atiestatītu visus iestatījumus, veiciet turpmāk minēto.

Izvēlieties „Settings > General > Reset > Reset All Settings” (Iestatījumi > Vispārīgi > Atiestate” > Atiestatīt visus iestatījumus).

Jūsu Apple TV atjaunošana

Ja Apple TV nereaģē ne uz vienu iepriekšējo soli vai ja jūs vēlaties atiestatīt Apple TV uz tā noklusējuma iestatījumiem, jūs varat atjaunot jūsu Apple TV programmatūru.

Jūsu Apple TV atjaunošana:

Izvēlieties „Settings > General > Reset” (Iestatījumi > Vispārīgi > Atiestatīt), pēc tam izvēlieties „Restore” (Atjaunot).

Apple TV atjaunošana var aizņemt zināmu laiku, tādēļ esiet pacietīgi.

Ja atjaunošana nedarbojas vai ja Apple TV joprojām nereaģē, jūs varat to atjaunot, izmantojot iTunes:

Lai atjaunotu Apple TV, izmantojot iTunes:

- Atvienojiet strāvu un HDMI kabeļus no Apple TV un novietojiet to pie jūsu datora.
- Vienu mikro USB kabeļa (tiek pārdots atsevišķi) galu pievienojiet Apple TV aizmugurē un otru galu - pie jūsu datora.
- Pievienojiet vienu Apple TV strāvas vada galu strāvas pieslēgvietā Apple TV aizmugurē un otru galu ieslēdziet strāvas kontaktligzdā.
- Savā datorā atveriet „iTunes”, „Source list” (avotu sarakstā) atlasiet „Apple TV” un tas klikšķiniet uz „Restore” (Atjaunot).

Serviss un palīdzība

iTunes ekrāna palīdzībā un tīmeklī ir vairāk informācijas par Apple TV lietošanu. Šai tabulā aprakstīts, kur iegūt informāciju par programmatūru un servisu.

Lai uzzinātu par	Darīet šādi
Serviss un palīdzība, diskusijas, pamācības un Apple programmatūras lejupielādes	Dodieties uz www.apple.com/support/appletv
iTunes lietošana ar Mac OS X	Atveriet „iTunes” un izvēlieties „Help” (Palīdzība) > „iTunes Help”. Lai skatītu ekrāna iTunes pamācību (pieejams tikai atsevišķos reģionos), dodieties uz www.apple.com/support/itunes
iPhoto lietošana ar Mac OS X	Atveriet iPhoto un izvēlieties „iPhoto” > „iPhoto Help” (iPhoto palīdzība).
Informācija par drošību un atbildību normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām	Skatiet pievienotajā Apple TV svarīgas izstrādājuma informācijas rokasgrāmatā.

Sērijas un modeļa numuri

Jūsu Apple TV sērijas numurs ir uzdrukāts Apple TV apakšā. Sērijas un modeļa numuru jūs varat atrast arī Apple TV iestatījumu izvēlnē. Savā Apple TV izvēlieties „Settings > General > About” (Iestatījumi > Vispārīgi > Par).

Apkope un tīrīšana

PIEZĪME: Šo apkopes un tīrīšanas norādījumu neievērošana var izraisīt Apple TV vai cita ipašuma bojājumu.

Savienotāju un pieslēgvietu lietošana

Nekad neizmantojiet spēku, ievietojot savienotāju pieslēgvietā. Pārbaudiet, vai pieslēgvietā nav traucēkļu. Ja savienotājs un pieslēgvietā nav viegli savienojami, iespējams, tie nav atbilstoši. Pārliedzinieties, ka savienotājs atbilst pieslēgvietai un jūs esat pareizi novietojis savienotāju attiecībā pret pieslēgvietu.

Apple TV uzturēšana pieņemamas temperatūras robežās

Lietojiet Apple TV vietā, kur temperatūra vienmēr ir no 0° līdz +40°C (no 32° līdz 104° F).

Apple TV ārpuses tīrīšana

Lai notīrītu Apple TV, izraujiet strāvas vadu un visus kabeļus. Pēc tam izmantojiet mīkstu, neplūksnainu drānu. Izvairoties no mitruma iekļūšanas atverēs. Apple TV tīrīšanai nelietojiet logu tīrīšanas līdzekļus, sadzīves tīrīšanas līdzekļus, aerosolus, šķīdinātājus, spirtu, amonjaku un abrazīvus līdzekļus.

Apple TV atbilstoša nodošana atkritumos

Lai iegūtu informāciju par Apple TV atbilstošu nodošanu atkritumos un citu svarīgu informāciju par atbilstību normatīvo aktu prasībām, skatiet Apple TV svarīgas izstrādājuma informācijas rokasgrāmatu.

 Apple Inc.

© 2012 Apple Inc. Visas tiesības aizsargātas.

Saskaņā ar likumiem par autortiesību aizsardzību šo lietošanas instrukciju nedrīkst kopēt (pilnībā vai daļēji) bez Apple rakstiskas piekrišanas.

Šīs instrukcijas izstrādē ir pieliktas visas pūles, lai nodrošinātu šeit ietvertās informācijas precizitāti. Apple neuzņemas atbildību par drukas kļūdām.

Apple

1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014
408-996-1010
www.apple.com

Apple logotips ir ASV un citās valstīs reģistrēta Apple Inc. prečzīme. Apple „tastatūras” logotipa (Option-Shift-K) lietošana komerciālos nolūkos bez Apple iepriekšējas rakstiskas piekrišanas var būt tiesību uz prečzīmi pārkāpums un negodīgas konkurences gadījums, pārkāpjot valsts un štatu likumus.

Apple, Apple logotips, AirPlay, Apple TV, iPad, iPhone, iPhoto, iPod touch, iTunes, Mac, un Mac OS ir Apple Inc. prečzīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.

Apple Store, iCloud un iTunes Store ir ASV un citās valstīs reģistrētas Apple Inc. pakalpojumu zīmes.

IOS ir Cisco prečzīme vai reģistrēta prečzīme ASV un citās valstīs, un tiek izmantota saskaņā ar licenci.

Izgatavots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. “Dolby”, “Pro Logic” un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories prečzīmes. Konfidenciāli nepublicēti darbi, © 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Visas tiesības aizsargātas.

Citi šeit minētie uzņēmumu un izstrādājumu nosaukumi var būt to attiecīgo uzņēmumu prečzīmes. Trešo pušu izstrādājumi ir minēti tikai informatīvos nolūkos, nevis ar mērķi tos atbalstīt un ieteikt. Apple neuzņemas atbildību par šo izstrādājumu veikspēju vai lietojumu.

