



## **„Apple TV“ naudotojo instrukcija**

# Turinys

- 5 **Pradžia**
- 5 Apžvalga
- 6 Nuotolinio valdymo pultelis „Siri Remote“
- 6 „Apple TV“ konfigūravimas
- 7 Paskyrų konfigūravimas
  
- 9 **Pagrindai**
- 9 „Apple TV“ valdymas
- 10 Programų tvarkymas
- 11 Failų atkūrimo valdymas
- 12 Garso reguliavimas
- 13 Pradinio ekrano tvarkymas
- 14 Greitas programų perjungimas
- 14 Nuotolinio valdymo pultelis „Siri Remote“
- 16 Srautinė turinio transliacija per „AirPlay“
- 17 Ekrano užsklandos
- 17 „Apple TV“ miegas ir pažadinimas
- 18 Indikacinė lemputė
  
- 19 **„Siri“**
- 19 Kalbėkite su „Apple TV“
- 19 Filmų ir televizijos laidų paieška
- 20 Radinių peržiūra
- 21 Paieškos tikslinimas
- 21 Ką dar gali „Siri“
- 23 Ekrano užrašų skaitymas ir nustatymų keitimas
- 24 Diktavimas
- 24 „Siri“ įjungimas ir išjungimas
  
- 25 **„iTunes“ filmai ir televizijos laidos**
- 25 „iTunes“ filmų bei televizijos laidų paieška ir peržiūra
- 27 „iTunes“ filmų ir televizijos laidų nustatymai
  
- 28 **„App Store“**
- 28 „App Store“ apžvalga
- 29 Programų įsigijimas ir atsisiuntimas
  
- 31 **Nuotraukos**
- 31 Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra
- 32 Skaidrių peržiūra
- 33 Ekrano užsklanda iš nuotraukų

34	<b>Muzika</b>
34	Programos „Muzika“ apžvalga
35	Dabar groja
36	Jums
36	Kas naujo
37	Radijas
37	Mano muzika
38	Grojaraščiai
38	Muzikos įrašų paieška
38	Programos „Muzika“ valdymas su „Siri“
39	Programos „Muzika“ nustatymai
40	<b>Tinklaidės</b>
40	Tinklaidžių prenumerata
41	Failų atkūrimo valdymas
41	Suskirstykite mėgstamas tinklaides į stotis
42	Tinklaidžių nustatymai
43	<b>Bendrinimas namuose</b>
43	Srautinė turinio transliacija naudojantis funkcija „Bendrinimas namuose“
43	Kompiuterio nuotraukų peržiūra per „Apple TV“
44	<b>Paieška</b>
44	Paieška pagal frazę
44	Radinio pasirinkimas
45	Paieška konkrečioje programoje
46	<b>Kita</b>
46	Prieigos prie turinio ribojimas
47	Saugyklos tvarkymas
47	Jeigu „Apple TV“ naudoja ne vienas naudotojas
48	Dalijimasis su šeima
48	Vaizdo ir garso nustatymų reguliavimas
49	„Bluetooth“ prietaisų prijungimas prie „Apple TV“
49	Namų kino sistemos valdymas pulteliu „Siri Remote“
49	„Apple TV“ valdymas universaliu nuotolinio valdymo pulteliu
49	„Apple TV“ naudojimas konferencijų salėje
50	Tinklo nustatymų keitimas
50	Kalbos arba regiono formato keitimas
50	Nesklandumų šalinimas
52	<b>Pritaikymas neįgaliesiems</b>
52	Funkcijos neįgaliesiems
52	Šaukinys neįgaliesiems
53	Garsiniai paaiškinimai
53	Paryškintas tekstas
53	Subtitrai kurtiesiems ir neprigirdintiesiems
53	Ekrano kontrasto didinimas
53	Ekrano veiksmų greičio sumažinimas
54	„VoiceOver“
54	Mastelio keitimas

<b>56</b>	<b>Saugumas, priežiūra ir palaikymas</b>
56	Svarbi informacija apie saugumą ir priežiūrą
58	„Apple TV“ palaikymo svetainė
58	„Apple TV“ FCC atitikties pareiškimas
59	„Apple TV“ atitikties pareiškimas Kanadai
59	Informacija apie prietaiso šalinimą ir atliekų perdirbimą
60	„ENERGY STAR®“ atitikties pareiškimas
60	„Apple“ ir aplinka

# Pradžia



## Apžvalga



Šioje instrukcijoje aprašoma „Apple TV“ 4-osios kartos aparatinė ir programinė įranga. Kai kurios funkcijos veikia ne visuose regionuose.

Apie ankstesnius „Apple TV“ modelius skaitykite interneto svetainėje [www.apple.com/support/appletv](http://www.apple.com/support/appletv).

Kaip konfigūruoti „Apple TV“, skaitykite skyrelyje „Apple TV“ konfigūravimas“.

## Nuotolinio valdymo pultelis „Siri Remote“

„Apple TV“ valdyti naudokite nuotolinio valdymo pultelio „Siri Remote“ jutiklinį paviršių.




Jei tvarkydamas nustatymus kurį nors objektą norite pažymėti, braukite į kairę, į dešinę, į viršų arba į apačią. Kai jutiklinį paviršių spustelėsite, išgirsite spragtelėjimą ir pažymėtas objektas bus pasirinktas.

Daugiau apie pultelio „Siri Remote“ funkcijas ir mygtukus skaitykite skyrelyje „Apple TV“ valdymas“.

## „Apple TV“ konfigūravimas

Kad galėtumėte naudotis „Apple TV“, jums reikės:

- didelės skiriamosios gebos televizoriaus (su HDMI lizdu), galinčio atkurti 720p ir 1080p raiškos vaizdą;
- HDMI laido „Apple TV“ su televizoriumi sujungti;
- prieigos prie 802.11 belaidžio tinklo (belaidžiam srautiniam duomenų siuntimui reikalingas 802.11a, g, n arba ac standartas), eterneto tinklo arba plačiajuosčio interneto;
- „iTunes Store“ paskyros, kad galėtumėte pirkti ir nuomotis „iTunes“ turinį, taip pat naudotis paslauga „Bendrinimas namuose“.



**„Apple TV“ konfigūravimas.** Prieš pradėdamas įsitikinkite, kad žinote savo belaidžio tinklo pavadinimą (ir slaptažodį, jei tinklas apsaugotas slaptažodžiu). Jei naudojate laidiniu tinklu, prie „Apple TV“ prijunkite eterneto laidą.

- Prijunkite „Apple TV“. Įkiškite vieną HDMI laido galą į „Apple TV“ HDMI lizdą, o antrą galą – į televizoriaus HDMI lizdą.
- Įjunkite „Apple TV“ į elektros tinklą. Vieną maitinimo laido galą įkiškite į „Apple TV“ maitinimo lizdą, o kitą – į kištukinį elektros lizdą.
- Pasirinkite televizoriuje HDMI įvestį. Įjunkite televizorių ir pasirinkite HDMI įvestį, prie kurios prijungėte „Apple TV“. Kai kuriuose televizoriuose šis veiksmas atliekamas automatiškai.
- Vykdykite nurodymus ekrane. Ekrane rodomos instrukcijos padės jums prijungti „Apple TV“ prie interneto ir nustatyti kitus parametrus. Jei nustatydami „Apple TV“ norite naudotis funkcija „VoiceOver“, triskart paspauskite pultelio „Siri Remote“ mygtuką „MENIU“. Daugiau skaitykite skyrelyje „VoiceOver“.




Beje, „Wi-Fi“ tinklo pavadinimą bei slaptažodį ir „Apple ID“ paskyros informaciją iš savo „iOS“ prietaiso į „Apple TV“ galite perkelti automatiškai, jei jūsų prietaise įdiegta operacinė sistema „iOS 9.1“ ar vėlesnė jos versija.

**Automatinis „Apple TV“ konfigūravimas „iOS“ prietaisu.** Ekrane atsiradus „Apple TV“ konfigūravimo langui, atrakinkite savo „iOS“ prietaisą ir, jei dar to nepadarėte, įjunkite „Bluetooth“ ir „Wi-Fi“ ryšį. Priglauskite „iOS“ prietaisą prie „Apple TV“ ir vykdykite nurodymus, kurie atsiradę jūsų prietaiso ir „Apple TV“ ekrane.

**Pastaba.** Konfigūruojant „Apple TV“ automatiškai, kitų tiekėjų programų, pavyzdžiui, „Netflix“ ar „Hulu“, paskyrų informacija nepersiunčiama ir paslaugos „iTunes Match“ ar „Bendrinimas namuose“ neįjungiamos.

## Paskyrų konfigūravimas

### Jūsų Apple ID

Prisijungęs prie savo „Apple ID“ paskyros galite naudotis praktiškai visomis „Apple TV“ paslaugomis, įskaitant turinio iš „iTunes Movies“  ar „iTunes TV Shows“  pirkimą, taip pat programų iš „App Store“  atsisiuntimą. Be to, turėdamas šią paskyrą galite naudotis paslauga „iCloud“, leidžiančia visuose savo „Apple“ prietaisuose matyti tas pačias nuotraukas bei kitus failus.


Jeigu jūs jau turite „Apple ID“, prisijunkite prie savo paskyros, pirmą kartą konfigūruodamas „Apple TV“. Jeigu „Apple ID“ dar neturite, susikurkite jį interneto svetainėje [appleid.apple.com](http://appleid.apple.com). Norint naudotis paslaugoms „iTunes“, „iCloud“ ir „Game Center“, užtenka vieno „Apple ID“.


Daugiau informacijos rasite adresu [appleid.apple.com](http://appleid.apple.com).

Kai kurie dalykai, ką galima daryti su „Apple TV“ turint „Apple ID“.

- *„iTunes“ filmai ir televizijos laidos.* Pirkite arba nuomokitės filmus, pirkite atskiras televizijos laidų serijas ar ištisus sezonus. Taip pat galite žiūrėti tai, ką esate įsigiję iš „iTunes“ naudodamas kitus prietaisus.
- *Muzika.* Jeigu esate „Apple Music“ narys, per „Apple TV“ galite klausytis milijonų dainų. Jei prenumeruojate „iTunes Match“, visą savo muziką, net ir dainas, kurias perkėlėte iš kompaktinių diskų ar įsigijote ne „iTunes Store“, taip pat galite saugoti „iCloud“ ir klausytis, kada norėsite. Žiūrėkite skyrelį „Programos“, „Muzika“ apžvalga“.
- *Programos.* Įsigykite programų per „Apple TV“ ir bet kada nemokamai atsisiųskite tas programas, kurias „App Store“ jau esate nusipirkęs anksčiau.
- *„Game Center“.* Žaiskite mėgstamus žaidimus su draugais, kurie turi „Apple TV“, prietaisus su operacine sistema „iOS“ ar „Mac“ kompiuterį (su operacine sistema „X Mountain Lion“ ar vėlesne versija).
- *Nuotraukos.* Peržiūrėkite iš „iCloud“ viešai matomas nuotraukas ir albumus. Daugiau skaitykite skyrelyje „Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra“.
- *Dalykitės šeimoje.* Tuo, ką įsigijote „iTunes Store“ ir „App Store“, per „Apple TV“ galite dalytis su savo šeimos nariais – iki šešių žmonių. Žiūrėkite skyrelį „Dalijimasis su šeima“.


**Pastaba.** Kai kurios funkcijos veikia ne visuose regionuose.

Naudotojo vardų ir slaptažodžių diktavimas. Pažymėjęs tekstui įrašyti skirtą laukelį galite paspausti ir palaikyti mygtuką „Siri“ , tada įrašyti tekstą ne ekranine klaviatūra, o išstardamas raides, skaičius ir simbolius balsu. Sakykite „uppercase“ (didžioji), jeigu norite rašyti didžiąją raidę. Daugiau skaitykite skyrelyje „Diktavimas“.

**Slaptažodžio reikalavimo nustatymas mokėjimams atlikti.** Galite nustatyti, ar norite, kad „Apple TV“ reikalautų jūsų „Apple ID“ slaptažodžio ką nors įsigyjant iš „iTunes“ ar „App Store“. Nustatymuose eikite į „Paskyros“  > „iTunes“ ir „App Store“ > „Slaptažodžių nustatymai“ > „Reikalauti slaptažodžio“ ir pasirinkite „Visada“, „Po 15 minučių“ arba „Niekada“.

## Kitų paslaugų tiekėjų paskyros

Kai kurių programų ar turinio tiekėjų, pavyzdžiui, „Netflix“, „HBO NOW“ ar „Showtime“, paslaugomis naudotis galima tik prisijungus prie jų paskyros. Prisijungti prie paskyros arba ją susikurti galite atidarę atitinkamą programą ir vykdydamas nurodymus ekrane.

**Naudotojo vardų ir slaptažodžių diktavimas.** Pažymėjęs tekstui įrašyti skirtą laukelį galite paspausti ir palaikyti mygtuką „Siri“ , tada įrašyti tekstą ne ekranine klaviatūra, o išstardamas raides, skaičius ir simbolius balsu. Sakykite „uppercase“ (didžioji), jeigu norite rašyti didžiąją raidę. Daugiau skaitykite skyrelyje „Diktavimas“.

**Programos nustatymų keitimas.** Kai kurios programos keisti nustatymus leidžia pačioje programoje. Kitas variantas – eikite į „Nustatymai“ > „Programos“. Pasirinkę programą matysite, kokius jos nustatymus galite keisti.




# Pagrindai




## „Apple TV“ valdymas


„Apple TV“ pradiniam ekrane rasite programas ir nustatymus. Kai pažymėsite kurią nors programą, esančią viršutinėje eilėje, pačiame ekrano viršuje gali būti rodomos tos programos sparčiosios nuorodos. Kaip pakeisti pradinio ekrano išvaizdą, skaitykite skyrelyje „Pradinio ekrano tvarkymas“.



„Apple TV“ galite valdyti pultelio „Siri Remote“ jutikliniu paviršiumi ir mygtukais.



„Apple TV“ valdymas. Per jutiklinį paviršių braukite į kairę, į dešinę, į viršų arba į apačią. Pažymėtos programos piktograma kiek padidėja.



Braukiant per jutiklinį paviršių pažymėtos programos piktograma kiek padidėja

**Objekto pasirinkimas.** Braukite iki objekto, kad jį pažymėtumėte, o tada spustelėkite jutiklinį paviršių.

**Kontekstinio meniu iškvietimas.** Paspauskite ir palaikykite jutiklinį paviršių. Jeigu pažymėjote objektą, turintį papildomų parinkčių, jas rasite išskylančiame meniu.

**Ekraninė klaviatūra.** Jeigu norite rinkti tekstą ekrane pasirodžiusia klaviatūra, pirmiausia reikiamą simbolį pažymėkite braukdamas iki jo arba paliesdamas kairėje arba dešinėje jutiklinio paviršiaus pusėje ir paskui simbolį pasirinkite – spustelėkite jutiklinį paviršių. Jei norite pakeisti klaviatūrą, paspauskite mygtuką „Paleisti / sulaukyti“ ►|| arba braukite žemyn ir pasirinkite didžiąsias ar mažąsias raides, skaičius arba specialiuosius simbolius. Jei norite įrašyti alternatyvųjį simbolį (pavyzdžiui, raidę su diakritiniu ženklu), pirmiausia pažymėkite atitinkamą simbolį, o tada paspauskite jutiklinį paviršių ir palaikykite, kol pasirinksite pageidaujamą variantą.

**Teksto diktavimas vietoje rinkimo.** Tekstui įrašyti skirtuose laukeliuose tekstą galite ne rinkti ekranine klaviatūra, o diktuoti balsu. Paspauskite ir palaikykite mygtuką „Siri“ 🗨️, tada diktukite tekstą. Galite diktuoti po simbolį, pavyzdžiui, kai reikia įrašyti naudotojo vardą ar slaptažodį. Daugiau skaitykite skyrelyje „Diktavimas“.

**Patarimas.** Rašyti tekstą ir valdyti „Apple TV“ galite ir per programą „Remote“ prietaise su operacine sistema „iOS“.

**Grįžimas į ankstesnį langą.** Paspauskite mygtuką „MENIU“.

**Grįžimas į pradinį ekraną.** Paspauskite mygtuką „Pradinis ekranas“ 🏠.

**Atidarytų programų peržiūra.** Dukart paspauskite mygtuką „Pradinis ekranas“ 🏠. Daugiau skaitykite skyrelyje „Greitas programų perjungimas“.

**„Apple TV“ miego režimas.** Paspauskite ir palaikykite mygtuką „Pradinis ekranas“ 🏠, tada pasirinkite „Miegas“. Daugiau skaitykite skyrelyje „Apple TV“ miegas ir pažadinimas“.

**„Siri“ aktyvinimas.** Paspauskite ir palaikykite mygtuką „Siri“ 🗨️. Daugiau skaitykite skyrelyje „Kalbėkite su „Apple TV““.


**Naudojimas programa „Remote“.** Tekstui rašyti ir „Apple TV“ valdyti galite naudotis prietaiso su operacine sistema „iOS“ programa „Remote“.

**Belaidės klaviatūros naudojimas.** Tekstą rašyti galite belaide klaviatūra. Daugiau skaitykite skyrelyje „Bluetooth“ prietaisų prijungimas prie „Apple TV“.


## Programų tvarkymas

„Apple TV“ pradiniam ekrane matysite iš anksto įdiegtą programų rinkinį. Kitų programų galite pridėti iš „App Store“ 📦. Daugiau skaitykite skyrelyje „App Store“ apžvalga“.

**Programos atidarymas.** Jei norite atidaryti programą, pradiniam ekrane ją pažymėkite ir paspauskite jutiklinį paviršių. Jeigu norite atidaryti kitą programą, spauskite mygtuką „Pradinis ekranas“ 🏠 – grįšite į pradinį ekraną.


 **Paprašykite „Siri“**, „Open <programos pavadinimas>“ (atidaryk...) arba „Play <programos pavadinimas>“ (paleisk...).


Bet kada galite lengvai pereiti į programą, kurią esate atidaręs anksčiau. Skaitykite skyrelį „Greitas programų perjungimas“.


**Programos nustatymų keitimas.** Kai kurios programos keisti nustatymus leidžia savo meniu. Jei norite keisti kitų programų nustatymus, eikite į „Nustatymai“ , spauskite „Programos“ ir tada išsirinkite norimą programą.

## Failų atkūrimo valdymas


Kai žiūrite televizijos laidą ar filmą, jūs esate padėties šeimininkas.

**Failo paleidimas arba sulaikymas.** Paspauskite jutiklinį paviršių arba mygtuką „Paleisti / sulaikyti“ .

Valdiklių rodymas leidžiant failą. Paspauskite mygtuką „Paleisti / sulaikyti“  arba pirštu palieskite jutiklinį paviršių. Pamatysite juostą, rodančią, kiek laiko jau praėjo ir kiek liko. Storesnė linija žymi, kuri failo dalis yra atsisiųsta į „Apple TV“ podėlį (laikiną atmintį). Jei norite, galite peršokti ir į tą failo vietą, kuri į podėlį dar neatsisiųsta.



**Peržiūrėkite vaizdą laiko juostoje.** Žiūrėdamas vaizdo failą paspauskite jutiklinį paviršių, kad failą sulaikytumėte. Atsidarius peržiūros langui braukite į kairę arba į dešinę, jei norite grįžti atgal arba peršokti į priekį. Vėl paspauskite jutiklinį paviršių, jei norite failą paleisti nuo jūsų parinktos vietos, arba paspauskite mygtuką „MENIU“, jei veiksmą norite atšaukti ir tęsti peržiūrą nuo ten, kur failą sulaikėte.




[Filimą „Nepalūžęs“ rasite tarp „iTunes“ filmų „Unbroken“ © 2014 „Universal Studios“. Visos teisės saugomos.]

**Peršokite 10 sekundžių atgal arba į priekį.** Spauskite jutiklinio paviršiaus kairėje arba dešinėje, jei norite peršokti atgal arba į priekį. Jei norite peršokti dar 10 sekundžių, paspauskite dar kartą.


**Prasukite atgal arba į priekį.** Kai failas leidžiamas, paspauskite ir palaikykite jutiklinio paviršiaus kairėje arba dešinėje, jeigu norite failą prasukti atgal arba į priekį. Atleiskite pirštą, kai pasieksite vietą, nuo kurios norėsite failą paleisti.

**Sužinokite daugiau.** Braukite žemyn, kad pasirodytų informacinis skydelis. Jei norite peržiūrėti kitą skydelį, braukite į kairę arba į dešinę.



[Filimą „Nepalūžęs“ rasite tarp „iTunes“ filmų. „Unbroken“ © 2014 „Universal Studios“. Visos teisės saugomos.]

**Ijunkite įprastinius arba neprigirdintiesiems skirtus subtitrus (jei yra).** Braukite žemyn, kad pasirodytų informacinis skydelis, paskui braukite į dešinę, kad pereitumėte į subtitrų skydelį, ir tada braukite žemyn ir pasirinkite pageidaujama variantą.




Pasirinkite, jei norite įjungti subtitrus kurtiesiems ir neprigirdintiesiems

## Garso reguliavimas

Savo televizoriaus arba AV imtuvo garsumą galite reguliuoti nuotolinio valdymo pulteliu „Siri Remote“. Kitais garso valdikliais galite keisti „AirPlay“ garsiakalbius, pasirinkti „Bluetooth“ ausines, pakeisti televizijos laidos ar filmo garso takelio kalbą, patildyti stiprius garsus.

**Garsumo reguliavimas.** Spauskite pultelio „Siri Remote“ mygtukus **+** ir **-**. Daugiau apie tai, kaip pulteliu valdyti televizorių arba imtuvą, skaitykite skyrelyje „Namų kino sistemos valdymas pulteliu „Siri Remote““.

**Garso valdikliai.** Kai failas leidžiamas, braukite žemyn, kad atsidarytų informacinis skydelis. Tada braukite į šoną, kad pereitumėte į garso skydelį.



Jei klausotės tyliai, kad būtų maloniau, pasirinkite funkciją „Patildyti stiprius garsus“

**Stiprių garsų patildymas.** Pasirinkite funkciją „Patildyti stiprius garsus“, jeigu norite aiškiau girdėti dialogus ir patildyti tokius garsus, kurie galėtų trukdyti kitiems.

**Kalbos keitimas.** Pasirinkite pageidaujama garso takelio kalbą.

**Garsiakalbių keitimas.** Pasirinkite kitą „AirPlay“ garsiakalbį arba susietą „Bluetooth“ garsiakalbį ar „Bluetooth“ ausines. Daugiau skaitykite skyrelyje „Vaizdo ir garso nustatymų reguliavimas“.

## Pradinio ekrano tvarkymas


Į viršutinę pradinio ekrano eilę patogiu susikelti programas, kurių prireikia dažniausiai. Kai pažymėsite kurią nors programą, esančią viršutinėje eilėje, pamatysite nuorodas, per kurias galite pamatyti norimą turinį iškart – nereikės pirmiau atidaryti pačios programos.

Kokias programas laikyti viršutinėje eilėje, sprendžiate jūs. Galite keisti ir jų išdėstymo tvarką, o tas, kurių nepageidaujate, pradiniam ekrane galite pašalinti.

**Programų išdėstymo tvarkos keitimas.** Braukdamas per pultelio „Siri Remote“ jutiklinį paviršių pažymėkite programą, tada paviršių paspauskite ir palaikykite, kol programos piktograma ims judėti. Paskui braukdamas perkeltkite piktogramą į pageidaujama vietą ir vėl paspauskite jutiklinį paviršių, kad nauja tvarka būtų užfiksuota.

**Programos viršutinėje eilėje.** Programas, kurių prireikia dažniausiai, perkeltkite į viršutinę pradinio ekrano eilę. Tada jas pažymėjęs galite pamatyti papildomų parinkčių ir sparčiųjų nuorodų.

**Programų aplanko sukūrimas.** Naudodamasis pultelio „Siri Remote“ jutikliniu paviršiumi pažymėkite programą, tada paviršių paspauskite ir palaikykite, kol piktograma ims judėti. Atvilkite piktogramą virš kitos piktogramos ir kai pamatysite, kad sukurtas aplankas, pirštą pakelkite. Dar kartą paspauskite jutiklinį paviršių, kad nauja tvarka būtų išsaugota.



**Pastaba.** Kai sukuriate naują aplanką, „Apple TV“ automatiškai parenka jam pavadinimą pagal jame esantį turinį. Jeigu norite keisti aplanko pavadinimą, atidarykite aplanką, braukite į viršų iki pavadinimo ir pervadinkite jį naudodamasis ekranine klaviatūra arba diktuodamas balsu.

**Programos įkėlimas į aplanką.** Naudodamasis pultelio „Siri“ jutikliniu paviršiumi pažymėkite programą, tada paviršių paspauskite ir palaikykite, kol piktograma ims judėti. Atvilkite piktogramą virš aplanko ir pirštą pakelkite. Dar kartą paspauskite jutiklinį paviršių, kad nauja tvarka būtų išsaugota.


**Programų šalinimas.** Naudodamasis jutikliniu paviršiumi pasirinkite programą, kurią norite pašalinti, tada paspauskite ir palaikykite paviršių, kol programos piktograma ims judėti. Mygtuku „Paleisti / sulaikyti“ ►|| iškvieskite daugiau parinkčių ir pasirinkite „Šalinti“.

Pašalindamas programą ištrinsite ir visus jos duomenis. Bet kurią programą, kurią įsigijote „App Store“, galite nemokamai atsisiųsti iš naujo, tačiau nepavyks atstatyti jos duomenų.

## Greitas programų perjungimas

Norint pereiti į kitą programą, visai nereikia grįžti į pradinį „Apple TV“ ekraną. Tai veikia panašiai kaip „iPhone“ arba „iPad“ daugiaprogramis režimas.

**Neseniai naudotų programų peržiūra.** Dukart greitai spustelėkite mygtuką „Pradinis ekranas“ □. Ekrane pamatysite eile išdėstytas nedideles atidarytų programų piktogramas.



**Kitos programos pasirinkimas.** Braukdamas į kairę arba į dešinę pereikite prie kitos programos. Jeigu norite atidaryti programą, esančią ekrano viduryje, paspauskite jutiklinį paviršių.

**Uždarykite pažymėtą programą.** Kad uždarytumėte pažymėtą programą, braukite į viršų.

Jeigu norite išeiti iš programų perjungimo režimo nieko nekeisdamas, paspauskite mygtuką „MENIU“.

## Nuotolinio valdymo pultelis „Siri Remote“

### Pultelio „Siri Remote“ prijungimas prie „Apple TV“

Pultelis „Siri Remote“ paprastai jau būna susietas su „Apple TV“. Jeigu jis atsijungė arba gavote kitą pultelį, jį reikės susieti su „Apple TV“ rankiniu būdu.

Pultelis „Siri Remote“ vienu metu gali būti susietas tik su vienu „Apple TV“ priedėliu. Kai su „Apple TV“ susiejate naują pultelį, anksčiau susietas pultelis yra iškart atjungiamas.

**„Siri Remote“ ir „Apple TV“ susiejimas.** Įjunkite „Apple TV“ ir laikykite pultelį „Siri Remote“ 8–10 cm atstumu, nukreiptą į priedėlio „Apple TV“ priekį. Tada paspauskite ir 2 sekundes palaikykite mygtuką „MENIU“ ir garsinimo mygtuką +. Kai pultelis bus susietas, ekrane pamatysite pranešimą.

## Pultelio „Siri Remote“ įkrovimas

Pultelyje „Siri Remote“ įmontuotas įkraunamas akumuliatorius. Paprastai jį įkrauti reikia kelis kartus per metus. Kai pultelio akumuliatorių reikia įkrauti, televizoriaus ekrane parodomas pranešimas. Jei norite patikrinti akumuliatoriaus įkrovimo lygį, eikite į „Nustatymai“ > „Pulteliai ir prietaisai“ > „Bluetooth“. Kai pultelis kraunamas, jį vis tiek galima naudoti.



**„Siri Remote“ įkrovimas.** Laidą su „Lightning“ jungtimi įkiškite į atitinkamą lizdą pultelio apačioje. Kitą laido galą įkiškite į kompiuterio USB lizdą arba į „Apple“ USB maitinimo adapterį (parduodamas atskirai).

Pultelis „Siri Remote“ iki galo įkraunamas maždaug per tris valandas.

## Naudokite pultelį „Siri Remote“ žaidimams


Pultelyje „Siri Remote“ įmontuotas akcelerometras ir giroskopas, todėl juo žaisti įvairius žaidimus labai smagu. Pultelį galite laikyti tiek vertikaliai, tiek horizontaliai – kaip reikia žaidime. Kai kuriuose žaidimuose svarbu, kokius judesius su pulteliu darote ore.

**Naudokite apsauginį dirželį „Remote Loop“.** Pritvirtinkite prie pultelio „Siri Remote“ dirželį „Remote Loop“ (parduodamas atskirai) ir būkite ramus, kad pultelis neiškris jums iš rankų ir dėl to nebus pažeistas, nesuges ir nesugadins kito jūsų turto.

Kai kurios programos veikia su kitų tiekėjų gamybos „Bluetooth“ žaidimo valdymo prietaisais ar kitais priedais. Daugiau skaitykite skyrelyje „Bluetooth“ prietaisų prijungimas prie „Apple TV“.

## Keiskite jutiklinio paviršiaus jautrumą

Galite pagal savo įpročius nustatyti pultelio „Siri Remote“ jutiklinio paviršiaus jautrumą.

**Nustatykite jutiklinio paviršiaus reakciją į braukimą.** Nustatymuose  eikite į „Pulteliai ir prietaisai“ > „Jutiklinio paviršiaus reakcija“.


Jeigu reakciją padarysite greitą, maži piršto judesiai jutikliniu paviršiumi ekrane reikš didelius judesius ekrane. Jeigu reakciją padarysite lėtą, dideliais judesiais įveiksite mažesnius atstumus ekrane.


## Srautinė turinio transliacija per „AirPlay“

Naudodamasis „AirPlay“ galite „Mac“ kompiuterio arba prietaiso su operacine sistema „iOS“ ekraną matyti per „Apple TV“. Tai patogu, kai norite, kad ekraną matytų visi, esantys kambaryje.

Kad galėtumėte transliuoti ekrano vaizdą, tiek „Apple TV“, tiek transliuojamą prietaisą gali reikėti prijungti prie to paties tinklo. Daugiau apie prietaisų turinio bendrinimą rasite „Apple“ palaikymo tarnybos svetainėje.


Kaip per „Apple TV“ pamatyti „AirPlay“ prijungimo nurodymus, skaitykite skyrelyje „Apple TV“ naudojimas konferencijų salėje“.


**Prietaiso su operacine sistema „iOS“ peržiūra per „Apple TV“.** Prietaise su operacine sistema „iOS“ braukite iš ekrano apačios, kad atsidarytų valdymo centras. Paspauskite „AirPlay“  ir iš „AirPlay“ prietaisų sąrašo išsirinkite „Apple TV“.


**„Mac“ kompiuterio peržiūra per „Apple TV“.** Kompiuterio meniu juostoje paspauskite „AirPlay“ . Pasirinkite pageidaujimą „Apple TV“ pavadinimą.


Jei norite, per „Apple TV“ galite nerodyti „Mac“ kompiuterio ekrano, o transliuoti tik garsą ir naudoti garsiakalbius, prijungtus prie AV imtuvo.

**Garso įrašų iš „Mac“ kompiuterio klausymas per „Apple TV“.** Laikydamas klaviatūros mygtuką „Alt“ paspauskite kompiuterio meniu juostoje garso piktogramą. Išvedimo įrenginių sąrašė pasirinkite „Apple TV“.

**„Apple TV“ pervadinimas.** Savo „Apple TV“ pavadinimą galite pakeisti, kad jį lengvai rastumėte „AirPlay“ prietaisų sąrašė. „Apple TV“ nustatymuose  eikite į „AirPlay“ > „Apple TV“ pavadinimas“.

**Apribokite prieigą prie „Apple TV“.** Kai „Apple TV“ naudojate kaip „AirPlay“ prietaisą, galite reikalauti, kad naudotojas, norėdamas prisijungti, įvestų kodą arba slaptažodį. Nustatymuose  eikite į „AirPlay“ ir įjunkite funkciją „Reikalauti prietaiso patikrinimo“. Tada eikite į „AirPlay“ > „Saugumas“ ir pasirinkite „Kodas“ arba „Slaptažodis“. Jei pasirinksite „Kodas“, „AirPlay“ naudotojai norėdami prisijungti turės įvesti kodą; jei pasirinksite „Slaptažodis“, reikės sukurti slaptažodį.

**Pataisykite „AirPlay“ apkarpytą vaizdą.** Jeigu per „AirPlay“ transliuojamas vaizdas „Apple TV“ atrodo apkarpytas, pasinaudokite funkcija „Suspausti vaizdą“, ir pamatysite visą vaizdą. Nustatymuose  eikite į „AirPlay“ > „Suspausti „AirPlay“ vaizdą“. Jeigu aplink rodomą vaizdą matote juodas juostas, išjunkite šią funkciją.


**Naudokitės „iTunes“ debesija.** Kai turinį per „AirPlay“ leidžiate iš kito prietaiso, galite nurodyti, kad „Apple TV“ imtų transliuoti tą patį tiesiogiai iš „iTunes“ serverio, o ne per vietinį tinklą iš prietaiso, prijungto per „AirPlay“. Nustatymuose  eikite į „AirPlay“ > „Paleisti įsigytą turinį iš „iCloud““.




## Ekranu užsklandos


Jeigu nustatytą laiką „Apple TV“ nenaudojamas, įsijungia ekranu užsklanda.

Užsklandoje „Iš paukščio skrydžio“ rodomi gražūs sulėtinti filmuoti vaizdai iš įvairių pasaulio vietų. Vaizdai atsisiunčiami iš internetinio serverio, todėl užsklanda įdomi ir nuolat kintanti. Galite nustatyti, kiek dažnai „Apple TV“ tikrins, ar yra naujų vaizdo failų, ir juos atsisiųs.


**Užsklandos „Iš paukščio skrydžio“ vaizdų siuntimosi periodiškumas.** Nustatymuose  eikite į „Bendrieji“ > „Ekranu užsklanda“, pasirinkite „Naujų vaizdų atsisiuntimas“, tada pasirinkite pageidaujamą variantą.


**Grįžimas prie „Apple TV“.** Kai veikia ekranu užsklanda, paspauskite jutiklinį paviršių ir grįžite į programą, kurią naudojote prieš įsijungiant užsklandai.

**Kitos užsklandos pasirinkimas.** Nustatymuose  eikite į „Bendrieji“ > „Ekranu užsklanda“ ir pasirinkite „Rūšis“. Tada pasirinkite pageidaujamą užsklandą.

**Pasirinkite, kokias nuotraukas rodyti.** Daugelis galimų ekranu užsklandų siūlo rodyti nuotraukas – parinktas „Apple“ arba jūsų paties saugomas „iCloud“. Jei norite pasirinkti, kurias nuotraukas rodyti, nustatymuose  eikite į „Bendrieji“ > „Ekranu užsklanda“ ir pasirinkite „Rūšis“. Tada pasirinkite ekranu užsklandą, kurioje bus rodomos jūsų pageidaujamos nuotraukos.




Jeigu pasirinksite „Mano nuotraukos“, atsidarys programa „Nuotraukos“. Tada vykdykite nurodymus, duotus skyrelyje „Ekranu užsklanda iš nuotraukų“.

**Laikas iki ekranu užsklandos paleidimo.** Nustatymuose  eikite į „Bendrieji“ > „Ekranu užsklanda“, pasirinkite nustatymą „Paleisti po“, tada nurodykite minučių skaičių. Jeigu tiek laiko „Apple TV“ bus nenaudojamas, jis automatiškai paleis ekranu užsklandą.


**Ekranu užsklandos paleidimas iškart.** Spauskite mygtuką „Pradinis ekranas“ , kad pereitumėte į pradinį ekraną (jeigu jame nesate), tada dukart paspauskite mygtuką „Meniu“.


## „Apple TV“ miegas ir pažadinimas

„Apple TV“ galite žiūrėti, kada tik norite. Jeigu tam tikrą laiką tarpą „Apple TV“ nesinaudosite, jame įsijungs miego režimas.

**„Apple TV“ pažadinimas.** Paspauskite pultelio „Siri Remote“ mygtuką „MENIU“, „Pradinis ekranas“ , „Siri“  arba „Paleisti / sulaikyti“ . „Apple TV“ priekyje įsijungia indikacinė lemputė. „Apple TV“ pažadinamas ir rodo tai, kas buvo rodyta paskiausiai.

**„Apple TV“ miego režimas.** Kai baigiate žiūrėti, galite tiesiog išjungti televizorių arba imtuvą. Po tam tikro laiko „Apple TV“ automatiškai pereis į miego režimą.

**Laikas, po kurio įsijungia miego režimas.** Jei norite nustatyti, po kiek laiko „Apple TV“ pereis į miego režimą, nustatymuose  eikite į „Bendrieji“ > „Užmigti po“.

**Priverstinai įjungti „Apple TV“ miego režimą.** Paspauskite ir palaikykite mygtuką „Pradinis ekranas“ , tada pasirinkite „Miegas“.

Kitas variantas – nustatymuose  eikite į „Bendrieji“ ir pasirinkite „Užmigti dabar“.

## Indikacinė lemputė

„Apple TV“ priekyje esanti indikacinė lemputė praneša apie esamą priedėlio būseną.

„Apple TV“	Indikacinė lemputė
Ijungtas	Šviečia
Išjungtas arba veikia budėjimo režimu	Nešviečia
Paleidžiamas	Lėtai mirksi
Priima nuotolinio valdymo pultelio komandą	Mirkтели kartą
Atnaujina programinę įrangą	Greitai mirksi


# „Siri“





## Kalbėkite su „Apple TV“

Programa „Siri“ padeda lengvai ir smagiai valdyti „Apple TV“ bei gauti iš jo informacijos. Galite balsu ieškoti filmų, televizijos laidų, rasti mėgstamus aktorius ar režisierius, valdyti failų atkūrimą, atidaryti programas, net paklausti apie sportą, orą ar akcijų biržas – ir nesvarbu, kas tuo metu vyksta ekrane.


„Siri“ per „Apple TV“ nekalba, kaip kad būna naudojantis „iPhone“ ar kitais prietaisais, bet ji įvykdys jūsų prašymus ir rezultatus parodys ekrane.

**Dalykų, ko galima paklausti „Siri“, sąrašas.** Paspauskite mygtuką „Siri“ .

**Paieška ir „Apple TV“ valdymas balsu.** Paspauskite ir palaikykite mygtuką „Siri“ , tada kalbėkite.



„Siri“ supranta daug komandų ir, kai tik įmanoma, stengiasi pritaikyti jas esamam kontekstui. Jei norite pamatyti kai kurias komandas ir užklausas, kurios rodo, ką „Siri“ gali daryti, eikite į skyrelius „Filmų ir televizijos laidų paieška“ ir „Ką dar gali „Siri““.

**Teksto diktavimas vietoje rinkimo.** Tekstui įrašyti skirtuose laukeliuose tekstą galite ne rinkti ekranine klaviatūra, o diktuoti balsu. Paspauskite ir palaikykite mygtuką „Siri“ , tada diktukite tekstą. Galite diktuoti po simbolį, pavyzdžiui, kai reikia įrašyti naudotojo vardą ar slaptažodį. Daugiau skaitykite skyrelyje „Diktavimas“.

## Filmų ir televizijos laidų paieška


„Siri“ padeda greitai susirasti, kokius filmus ar televizijos laidas žiūrėti. Ji gali rasti turinį pagal įvairius kriterijus: pavadinimą, žanrą, aktorių, režisierių, reitingus, tinkamumą ir kt. Galite netgi paprašyti „gero“ arba „populiariaus“ rezultato.

 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „What should I watch?“ (Ką man žiūrėti?)
- „Find The Boxtrolls.“ (Rask „Dėžinukai“.)
- „Play Episode 3 of Season 1 of Homeland“ (Paleisk „Tėvynė“, 1 sezono 3 seriją.)
- „Show me popular comedies.“ (Parodyk populiarias komedijas.)
- „Find Benedict Cumberbatch movies.“ (Rask Benedicto Cumberbatcho filmus.)
- „Watch great dramas.“ (Parodyk geras dramas.)

- „Find me some TV Shows that are good for kids.“ (Rask man gerų televizijos laidų vaikams.)
- „Show PG-13 movies.“ (Parodyk N-13 filmų.)
- „Find Crossy Road.“ (Rask „Crossy Road“.)
- „Find weather apps.“ (Rask orų programėlių.)
- „What are some new sports apps?“ (Kokių yra naujų sporto programėlių?)
- „Find apps by Activision.“ (Rask „Activision“ programėlių.)

Taip pat galite prašyti kelių žanrų.

 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „Find me some funny horror movies.“ (Rask kelis juokingus siaubo filmus.)
- „Show me independent foreign films.“ (Parodyk nepriklausomų užsienio filmų.)
- „Search for crime documentaries.“ (Ieškok kriminalinių dokumentinių filmų.)

Kai paprašote ieškoti filmo ar televizijos laidos, „Siri“ ima ieškoti to, ko prašėte, įvairiose programose. Jeigu paminėjote konkretų filmo pavadinimą, „Apple TV“ atidarys išsamų to filmo puslapį. Jeigu radinių yra daugiau nei vienas, galėsite pasirinkti iš „Siri“ siūlomų radinių eilės arba patikslinti paiešką.


Programų, suderinamų su „Siri“, sąrašą rasite interneto svetainėje [support.apple.com](http://support.apple.com).

Daugiau informacijos, kaip elgtis su paieškos rezultatais, rasite skyreliuose „Radinių peržiūra“ ir „Radinio pasirinkimas“.

Atlikę pradinę paiešką galite užduoti papildomų klausimų, kad rastumėte būtent tai, ko ieškote. Skaitykite skyrelyje „Paieškos tikslinimas“.

## Radinių peržiūra

Paprašius „Siri“ rasti filmų, televizijos laidų, aktorių ar kitų dalykų, radiniai būna rodomi ekrano apačioje.



[Filmą „Black-ish“ rasite tarp „iTunes“ filmų.]

Nueikite prie radinio, kuris domina, tada paspauskite jutiklinį paviršių, kad pamatytumėte apie tą filmą daugiau informacijos. Čia galima paleisti anonsinį filmuką, perskaityti filmo aprašymą, sužinoti reitingą, kas vaidina ir kokiomis programomis filmą galima paleisti.

Jeigu paieškos radinys yra tik vienas, „Siri“ iškart parodys apie tą filmą išsamią informaciją.


Sąrašas programų, kuriomis filmą galima paleisti



Išsamios informacijos apie filmą peržiūra. Braukite žemyn, ir pamatysite daugiau informacijos apie filmą, įskaitant reitingus ir apžvalgas.

## Paieškos tikslinimas

Galite patikslinti savo atliktą paiešką prašydamas „Siri“ vienos konkrečios radinių srities. Pavyzdžiui, jeigu „Siri“ prašėte Jasono Batemano filmų, paskui galite paprašyti susiaurinti radinių sritį.

 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite maždaug taip:


- „Just show me the ones from this year.“ (Parodyk tik šiemetinius.)
- „Only the dramas.“ (Tik dramos.)
- „Just the best ones.“ (Tik geriausi.)

## Ką dar gali „Siri“

„Siri“ gali daug daugiau nei vien rasti įdomių filmų. Galite paprašyti, kad „Siri“ atidarytų „Apple TV“ programą arba kad perjungtų kitą atidarytą programą, be to, su „Siri“ galite valdyti filmų atkūrimą, daugiau sužinoti apie aktorius ar režisierius ir kt.

### „Apple TV“ valdymas

„Siri“ gali atidaryti pradinio ekrano programą arba pereiti į kitą programą, kurią jau esate atidaręs.


 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „Open App Store.“ (Atidaryk „App Store“.)
- „Launch Netflix.“ (Paleisk „Netflix“.)
- „Go to Photos.“ (Eik į „Nuotraukas“.)

### Kai žiūrite vaizdo failą

Kai žiūrite vaizdo failą, galite valdyti jo atkūrimą.

„Siri“


 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „*Pause this.*“ (Sulaukyk.)
- „*Play from the beginning.*“ (Paleisk nuo pradžios.)
- „*Skip forward 90 seconds.*“ (Peršok 90 sekundžių į priekį.)
- „*Jump back 10 minutes.*“ (Peršok 10 minučių atgal.)
- „*Turn on closed captioning.*“ (Ijunk subtitrus kurtiesiems ir neprigirdintiems.)
- „*Turn on French subtitles.*“ (Ijunk subtitrus prancūzų kalba.)
- „*What did she just say?*“ (Ką ji ką tik pasakė?)

Pastaruoju atveju „Apple TV“ peršoka 15 sekundžių atgal ir laikinai įjungia subtitrus.

### **Gaukite daugiau informacijos apie filmą**


Galite paklausti daugiau klausimų apie filmą, kurį žiūrite.

 **Paklauskite „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „*Who stars in this?*“ (Kas čia vaidina?)
- „*Who directed this?*“ (Kas režisierius?)
- „*What’s this rated?*“ (Koks priskirtas reitingas?)
- „*When was this released?*“ (Kada pastatyta?)

### **Leiskite muziką**

Jeigu prenumeruojate paslaugą „Apple Music“, „Siri“ gali jums paleisti muzikos įrašų.


 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „*Play ‘Walk’ by the Foo Fighters.*“ (Paleisk „Foo Fighters“ dainą „Walk“.)
- „*Play the top ten hip-hop tracks.*“ (Paleisk geriausių hiphopo dešimtuką.)
- „*Play the first Springsteen album.*“ (Paleisk pirmą „Springsteen“ albumą.)
- „*Play the song from Frozen.*“ (Paleisk „Frozen“ dainą.)
- „*Add ‘The Waterfall’ by My Morning Jacket to my collection.*“ (Pridėk „My Morning Jacket“ dainą „The Waterfall“ prie mano kolekcijos.)
- „*Play the live version of this song.*“ (Paleisk šitos dainos gyvą versiją.)
- „*Play more like this.*“ (Paleisk ką nors panašaus.)

Daugiau apie tai, kaip naudoti „Siri“ muzikai atkurti, skaitykite skyrelyje „Programos „Muzika“ valdymas su „Siri“.

### **Gaukite informacijos**

„Siri“ galite paklausti ir apie kitus dalykus, pavyzdžiui, apie sportą, orą ar akcijų biržas.


 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „*Who won the World Series?*“ (Kas laimėjo pasaulio pirmenybes?)
- „*Who are the Mavericks playing tomorrow?*“ (Su kuo rytoj žais „Mavericks“?)
- „*How’s the weather?*“ (Koks oras?)
- „*What’s the weather in Vancouver?*“ (Koks oras Vankuveryje?)

„Siri“

- „When is sunset in Paris?“ (Kada Paryžiuje leidžiasi saulė?)
- „Where’s the NASDAQ today?“ (Kur šiandien yra „NASDAQ“?)
- „How’s Apple’s stock?“ (Kaip „Apple“ akcijos?)

Radiniai rodomi ekrano apačioje.




Kai kuriais atvejais galite braukti jutikliniu paviršiumi žemyn, ir pamatysite daugiau informacijos.


**Pastaba.** Kai kurios „Siri“ komandos veikia ne visose programose.



## Ekranu užrašų skaitymas ir nustatymų keitimas

Balsu galite valdyti bet kurią „Apple TV“ programą. „Siri“ atpažįsta ekranu užrašus.

Su „Siri“ galite naudotis programos naudotojo sąsaja. Jei paspausite ir palaikysite mygtuką „Siri“ , paskui pasakysite ekrane matomo valdiklio pavadinimą (pavyzdžiui, parduotuvės „iTunes Movies“ viršuje esančios meniu juostos meniu pavadinimą), „Apple TV“ tą valdiklį pasirinks.

Pasakykite kurio nors ekrane matomo valdiklio pavadinimą, ir jis bus pažymėtas bei pasirinktas



Naudokite „Siri“ nustatymams keisti. Nustatymuose  paspauskite ir palaikykite mygtuką „Siri“ , pasakykite komandą, kurią matote ekrane, ir nustatymas bus atidarytas arba įjungtas.

## Diktavimas

Kaskart, kai matote ekraninę klaviatūrą (pavyzdžiui, kai atliekate paiešką kitų tiekėjų programoje arba kai reikia įrašyti naudotojo vardą ar slaptažodį), tekstą galite rašyti ne naudodamasis klaviatūra, o diktuodamas balsu.

**Teksto diktavimas vietoje rinkimo.** Pažymėjęs ekrane laukelį, skirtą tekstui įrašyti, paspauskite ir palaikykite mygtuką „Siri“, tada diktuokite norimą tekstą.

**Naudotojo vardų ir slaptažodžių diktavimas.** Jeigu teksto laukelyje reikia diktuoti ne po žodį, o po simbolį, paspauskite ir palaikykite mygtuką „Siri“, tada diktuokite atskiras raides, skaitmenis ir simbolius.

- Sakykite „uppercase“ (didžioji), jeigu norite rašyti didžiąją raidę.
- „Siri“ atpažįsta daug srities vardų (pavyzdžiui, [icloud.com](https://www.icloud.com)), todėl jų vardyti po vieną simbolį nereikia.
- Raides galite vadinti įprastai arba pagal karinę abėcėlę (A – „alpha“, B – „bravo“, C – „charlie“, D – „delta“ ir t. t.).
- Jeigu norite pašalinti ką tik įrašytus simbolius, išstarkite specialią komandą „clear“ (išvalyti).

Davus komandą „clear“ bus pašalinti tik tie simboliai, kurie įrašyti diktuojant šį kartą.

Pavyzdžiui, jeigu sakote „A, B, C“, paleidžiate mygtuką „Siri“ ir vėl jį paspaudę pasakote „1, 2, 3, clear“, skaičiai bus pašalinti, bet raidės pasiliks.

**Pastaba.** Diktuojant tekstą tam tikra informacija (pavyzdžiui, balso komandos ir buvimo vieta) siunčiama į „Apple“ užklausoms apdoroti. Nesiunčiami tik diktuojami naudotojo vardai ir slaptažodžiai.

**Diktavimo įjungimas ir išjungimas.** Nustatymuose  eikite į „Bendrieji“ > „Diktavimas“.

## „Siri“ įjungimas ir išjungimas

Kai pirmą kartą konfigūruojate „Apple TV“, jūsų gali paklausti, ar norite naudoti „Siri“ (tai priklausys nuo jūsų šalies ir kalbos). Vėliau sprendimą bet kada galite pakeisti ir „Siri“ įjungti arba išjungti.

**„Siri“ įjungimas ir išjungimas.** Nustatymuose  eikite į „Bendrieji“ > „Siri“.




# „iTunes“ filmai ir televizijos laidos



## „iTunes“ filmų bei televizijos laidų paieška ir peržiūra

„iTunes“ filmų  ir televizijos laidų  parduotuvėse keliais paspaudimais galite rasti naujausius filmus ir populiariausias televizijos laidas.

Norėdamas pereiti į kitą kategoriją, braukite į šoną arba eikite į paiešką



**Peržiūra pagal kategorijas arba žanrus.** Meniu juostoje braukdamas pasirinkite vieną iš toliau išvardytų kategorijų.


- *Įsigytieji.* Peržiūrėkite filmus, kuriuos jau įsigijote „iTunes Store“, įskaitant ir įsigytus naudojantis kitais prietaisais su operacine sistema „iOS“ bei tuos, kuriais su jumis dalijasi šeimos nariai.
- *Populiariausi filmai ir populiariausios laidos.* Peržiūrėkite, kurie filmai ar laidos populiariausi „iTunes Store“.
- *Pageidavimų sąrašas / mėgstamiausios laidos.* Čia rasite filmus, kuriuos įtraukėte į pageidavimų sąrašą ir televizijos laidas, kurias pridėjote prie mėgstamiausių, bet dar neįsigijote ir neišsinuomojote.
- *Žanrai.* Peržiūrėkite įvairius žanrus.
- *Rekomenduojama.* Čia rasite įrašus, jums rekomenduojamus atsižvelgiant į tai, ką jau esate įsigiję.

**„iTunes Store“ paieška.** Braukite į šoną, kad nueitumėte į paiešką ir tada įrašykite ieškomą frazę.

**Paieška su „Siri“.** Skaitykite skyrelyje „Filmų ir televizijos laidų paieška“.

Jei norite daugiau informacijos. Pasirinkite objektą, ir galėsite pamatyti jo reitingus, aprašymus ir informaciją apie įsigijimo arba nuomos kainą.

Peržiūrėkite platesnį aprašymą



Nemokama ištraukos peržiūra. Pasirinkite „Peržiūra“.

Ištraukite objektą į savo pageidavimų sąrašą. Jei radote filmą, kurį galbūt norėsite įsigyti arba išsinuomoti vėliau, rinkitės „Pageidavimų sąrašas“. Savo pageidavimų sąrašą rasite meniu juostoje – į jį galite nueiti braukdamas į šoną.

**Objekto įsigijimas.** Paspauskite objekto kainą, tada patvirtinkite, kad tikrai norite jį įsigyti. Televizijos laidas galite įsigyti arba ištaisais sezonais, arba atskiromis laidomis.


**Filmo nuoma.** Kai kuriuose regionuose filmus galite išsinuomoti. Paspauskite objekto kainą, tada patvirtinkite, kad tikrai norite jį įsigyti. Išsinuomotą filmą turite pradėti žiūrėti per 30 dienų. Kai pradėsite žiūrėti, galite jį leisti tiek kartų, kiek pageidaujate, bet tam turite tik tiek laiko, kiek rodoma ekrane. Laikui pasibaigus, filmas bus nepasiekiamas. Išsinuomotų filmų kitu prietaisu žiūrėti negalima.

**Žiūrėkite, ką įsigijo šeimos nariai.** Jei įjungta paslauga „Dalijimasis su šeima“, galite peržiūrėti filmus ir televizijos laidas, įsigytas kitų savo šeimynykščių. Braukdamas eikite į meniu juostos skiltį „Įsigytieji“, pasirinkite „Dalijimasis su šeima“, tada iš sąrašo pasirinkite šeimos narį.

**Pastaba.** Sukonfigūruoti paslaugą „Dalijimasis su šeima“ arba pakeisti jos nustatymus galite tik „Mac“ kompiuteriu arba prietaisu su operacine sistema „iOS“, pavyzdžiui, „iPhone“ arba „iPad“.

Jeigu „Apple TV“ naudojama „iTunes“ paskyra, kurioje įjungta funkcija „Prašyk leidimo pirkti“, prieš ką nors įsigyant bus išsiųsta žinutė šeimos nariui, kuris turi duoti sutikimą. Amžiaus apribojimai funkcijai „Prašyk leidimo pirkti“ skirtinguose regionuose skiriasi. Naudodamasis „iTunes“ kompiuteryje bet kuris šeimos narys gali paslėpti savo įsigytus objektus, kad kiti šeimynykščiai jų nematytų. Daugiau informacijos rasite skyrelyje „Dalijimasis su šeima“.

## „iTunes“ filmų ir televizijos laidų nustatymai

Jei norite pakeisti šiuos ir kitus nustatymus, nustatymuose  eikite į „Programos“ > „iTunes“ filmai ir televizijos laidos“.

**Įsigytų ir išsinuomotų įrašų vaizdo raiškos keitimas.** Pagal numatytąjį nustatymą „iTunes“ vaizdo įrašai, kuriuos jūs nuomojatės ar įsigyjate, leidžiami 1080p raiška, taigi tam reikia greito interneto ryšio. Jeigu jūsų ryšys ne toks greitas, pasirinkite punktą „Vaizdo raiška“ ir pasirinkite mažesnę raišką.


**Peržiūrimų ištraukų vaizdo raiškos keitimas.** Pagal numatytąjį nustatymą „iTunes“ rodomos peržiūros yra HD (aukštos raiškos) formato. Jeigu norite žiūrėti SD (standartinės raiškos) peržiūras, pasirinkite „Standartinė raiška“.

# „App Store“



## „App Store“ apžvalga


Parduotuvėje „App Store“  galite ieškoti, įsigyti ir atsisiųsti programų ir „Apple TV“.





**Paieška pagal kategoriją arba žanrą.** Meniu juostoje braukdamas pasirinkite bet kurią iš šių kategorijų:

- *Siūloma.* Didelis programų, siūlomų „App Store“, pasirinkimas.
- *Topų lentelės.* Peržiūrėkite, kokios programos „App Store“ populiariausios.
- *Kategorijos.* Ieškokite programų pagal jų rūšį.
- *Įsigytieji.* Peržiūrėkite programas, kurias jau esate įsigiję „App Store“, įskaitant tas, kurias įsigijote naudodamasis kitu prietaisu su operacine sistema „iOS“ ir kurios turi „Apple TV“ palaikomą versiją. Taip pat čia rasite programas, kurias įsigijo jūsų šeimos grupės nariai.

**Paieška „App Store“.** Braukite iki skilties „Paieška“, tada įrašykite paieškos užklausą.

**Teksto diktavimas vietoje rinkimo.** Paieškoje pažymėkite tekstui įrašyti skirtą laukelį. Paspauskite ir palaikykite mygtuką „Siri“ , tada diktukite. Daugiau skaitykite skyrelyje „Diktavimas“.

**Paieška su „Siri“, kada tik norite.** Tiek būdamas kokioje nors programoje, tiek pradiniame ekrane – bet kada galite paspausti ir palaikyti mygtuką „Siri“ , tada pasakyti ieškomos programos pavadinimą, kūrėją ar kategoriją.


 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „Find Crossy Road.“ (Rask „Crossy Road“.)
- „Find weather apps.“ (Rask orų programėlių.)
- „What are some new sports apps?“ (Kokių yra naujų sporto programėlių?)
- „Find apps by Activision.“ (Rask „Activision“ programėlių.)

**Pastaba.** Jeigu tarp radinių matysite filmus ir televizijos laidas, o ne programas, pamėginkite prie paieškos užklauskos pridėti žodį „app“ (programa), pavyzdžiui: „Find Crossy Road app.“ (Rask programą „Crossy Road“.)

**Programos, kuriomis dalijasi šeimos nariai.** Jeigu jūsų šeima naudojasi paslauga „Dalijimasis su šeima“, galite peržiūrėti ir atsisiųsti programas, įsigytas kitų šeimynykščių. Eikite į skiltį „Įsigytieji“, pasirinkite „Dalijimasis su šeima“, tada iš sąrašo pasirinkite šeimos narį. Daugiau skaitykite skyrelyje „Dalijimasis su šeima“.

## Programų įsigijimas ir atsisiuntimas




Pažymėkite programos kainą (jeigu programa nemokama, pažymėkite „Get“), tada paspauskite jutiklinį paviršių ir programą įsigysite.


- *Jeigu vietoje kainos matote „iCloud“ piktogramą, programą jau esate įsigijęs ir galite nemokamai ją atsisiųsti dar kartą.*
- *Jeigu vietoje kainos matote žodį „Open“, programa jau įdiegta. Pasirinkite „Open“, ir programą įjungsite.*

Kol programa atsisiunčiama arba atnaujinama, pradiniam ekrane rodoma jos piktograma su eigos indikatoriumi.

**Šeimos narių pirkinį peržiūra.** Jeigu naudojate paslauga „Dalijimasis su šeima“, šeimos organizatorius gali peržiūrėti, ką įsigijo kiti jo šeimynykščiai, kuriems dar nėra 18 metų. Pavyzdžiui, jeigu funkcija „Prašyk leidimo pirkti“ sukonfigūruota jaunesniems šeimos nariams (paslauga konfigūruojama per „iTunes“, naudojantis „Mac“ kompiuteriu arba prietaisu su operacine sistema „iOS“), tada jiems mėginant ką nors įsigyti žinute paprašoma šeimos organizatoriaus patvirtinimo. Daugiau apie paslaugos „Dalijimasis su šeima“ konfigūravimą skaitykite skyrelyje „Dalykitės šeimoje“.

**Pastaba.** Amžiaus apribojimai funkcijai „Prašyk leidimo pirkti“ skirtinguose regionuose skiriasi.

**Draudimas pirkti programose.** Daugelyje programų galima už papildomą kainą įsigyti įvairaus turinio. Jei norite neleisti pirkti programose, nustatymuose  eikite į „Bendrieji“ > „Apribojimai“ (įsitinkinkite, kad paslauga „Apribojimai“ įjungta) ir išjunkite pirkimo programose galimybę. Daugiau apie paslaugą „Apribojimai“, žiūrėkite skyrelį „Apribokite, kas ir ką gali žiūrėti“.

**Automatinio naujinių siuntimosi išjungimas.** Pagal pradinį nustatymą, kai išleidžiama nauja programos versija, programa atnaujinama automatiškai. Jei norite išjungti šią funkciją, nustatymuose  eikite į „Programos“ > „Automatiškai atnaujinti programas“.

„App Store“


Jeigu automatinis programų atnaujinimas išjungtas, apie programų naujinius galite sužinoti nuėjęs į „App Store“ ir pasirinkęs konkrečią programą. Radęs naujinį galėsite atnaujinti programą rankiniu būdu.


Kaip programas ištrinti, žiūrėkite skyrelį „Pradinio ekrano tvarkymas“.

# Nuotraukos






## Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra



Naudodamasis programa „Nuotraukos“  galite savo nuotraukas ir vaizdo įrašus matyti dideliame ekrane. Nuotraukoms ir vaizdo įrašams iš jūsų „iCloud“ paskyros peržiūrėti galimos šios paslaugos:

- *„iCloud“ nuotraukų biblioteka.* „iCloud“ nuotraukų bibliotekoje automatiškai išsaugomos geriausios kokybės nuotraukos ir vaizdo įrašai. Šią biblioteką galite atidaryti iš bet kurio prietaiso, kuriame esate prisijungęs tuo pačiu „Apple ID“. Per „Apple TV“ nuotraukų ir vaizdo įrašų redaguoti nepavyks, bet tai galite padaryti programoje „Nuotraukos“, atsidarę ją bet kuriame kitame prietaise su operacine sistema „iOS“ arba „Mac“ kompiuteryje. Padaryti pakeitimai automatiškai bus matomi „Apple TV“ ir visuose kituose jūsų prietaisuose.
- *Mano nuotraukų srautas.* Kai prietaisu su operacine sistema „iOS“ padarote naujų nuotraukų, jos automatiškai persiunčiamos į kitus prietaisus, kuriuose įjungta ši nuotraukų srauto paslauga, įskaitant „Apple TV“.
- *„iCloud“ nuotraukų bendrinimas.* Galite peržiūrėti nuotraukų ir vaizdo įrašų albumus, bendrintus iš prietaiso su operacine sistema „iOS“ arba „Mac“ kompiuterio per „iCloud“ nuotraukų bendrinimo paslaugą, taip pat peržiūrėti kitų žmonių albumus, kuriuos jie bendrino su jumis.

**Pastaba.** Nuotraukos, kurias bendrinote iš savo kompiuterio per „iTunes“ paslaugą „Bendrinimas namuose“, rodomos programoje „Kompiuteriai“ , ne programoje „Nuotraukos“ . Daugiau skaitykite skyrelyje „Nuotraukų iš kompiuterio peržiūra per „Apple TV“.

**Prieigos prie „iCloud“ nuotraukų įjungimas.** Nustatymuose  eikite į „Paskyros“ > „iCloud“ ir įjunkite pageidaujama paslaugą: „iCloud“ nuotraukų biblioteka“, „Mano nuotraukų srautas“ arba „iCloud“ nuotraukų bendrinimas“.

**Nuotraukų peržiūra.** Meniu juostoje braukdamas pasirinkite kurią nors kategoriją:

- *nuotraukos*: peržiūrėkite visas įprastines bei su funkcija „Live Photos“ padarytas nuotraukas ir vaizdo įrašus iš savo „iCloud“ nuotraukų bibliotekos.
- *bendrinta*: peržiūrėkite nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuos bendrinote su kitais arba kiti bendrino su jumis.
- *albumai*: peržiūrėkite nuotraukas ir vaizdo įrašus iš savo „iCloud“ nuotraukų bibliotekos albumų.

**„iCloud“ nuotraukų bibliotekos elementų peržiūra.** Programoje „Nuotraukos“ per jutiklinį paviršių braukite į apačią arba į viršų, jei norite peržiūrėti visus elementus, suskirstytus pagal datą ir vietovę (jei šie duomenys žinomi). Jeigu norite peržiūrėti nuotraukas viso ekrano režimu, pasirinkite konkrečią nuotrauką, paskui braukite į kairę arba į dešinę.

**Vėliausiai bendrintų nuotraukų peržiūra.** Kategorijoje „Bendrinta“ pasirinkite „Veikla“ ir braukdamas per jutiklinį paviršių į kairę arba į dešinę pereikite nuo nuotraukos prie nuotraukos arba pasirinkite konkrečią nuotrauką ir peržiūrėkite ją visame ekrane.

**Albumo „Mano nuotraukų srautas“ peržiūra.** Kategorijoje „Bendrinta“ eikite į „Mano albumai“, pasirinkite „Nuotraukų srautas“ ir braukdamas per jutiklinį paviršių į kairę arba į dešinę pereikite nuo nuotraukos prie nuotraukos. Jeigu norite pažiūrėti konkrečią nuotrauką viso ekrano režimu ir paskui pereiti prie kitos, pasirinkite norimą nuotrauką ir tada braukite į kairę arba į dešinę.

**Albumo, bendrinto su jumis, peržiūra.** Kategorijoje „Bendrinta“ pasirinkite albumą skiltyje „Mano albumai“ ir braukdamas per jutiklinį paviršių į kairę arba į dešinę pereikite nuo nuotraukos prie nuotraukos. Jeigu norite pažiūrėti konkrečią nuotrauką viso ekrano režimu ir paskui pereiti prie kitos, pasirinkite norimą nuotrauką ir paskui braukite į kairę arba į dešinę. Jeigu norite pažiūrėti, su kokias žmonėmis šis albumas bendrintas, pasirinkite „Žmonės“.

**Bendrinto albumo nuotraukų komentarų peržiūra ir žymėjimas, kad jums patinka.** Kategorijoje „Bendrinta“ pasirinkite bendrinto albumo nuotrauką, kad matytumėte ją viso ekrano režimu, tada paspauskite jutiklinį paviršių ir pamatysite, kada ji buvo publikuota, taip pat galėsite skaityti kitų komentarus. Jei norite pažymėti, kad nuotrauka jums patinka, dar kartą paspauskite jutiklinį paviršių.

**Bendrinto albumo pašalinimas.** Kategorijoje „Bendrinta“, skiltyje „Mano albumai“, pasirinkite pageidaujamą albumą, tada spauskite „Žmonės“ ir pasirinkite „Ištrinti bendrintą srautą“. Albumas pašalinamas iš „Apple TV“, bet ne iš „iCloud“.

**„iCloud“ nuotraukų bibliotekos albumų peržiūra.** Skiltyje „Albumai“ rodomi visi albumai, sukurti jūsų prietaisuose su operacine sistema „iOS“, pavyzdžiui, „Parankiniai“ arba „Asmenukės“. Pasirinkite albumą ir braukdamas per jutiklinį paviršių į kairę arba į dešinę pereikite nuo nuotraukos prie nuotraukos. Jeigu norite pažiūrėti konkrečią nuotrauką viso ekrano režimu ir paskui pereiti prie kitos, pasirinkite norimą nuotrauką ir paskui braukite į kairę arba į dešinę.

## Skaidrių peržiūra

Savo albumų nuotraukas per „Apple TV“ galite žiūrėti kaip skaidres.

**Skaidrių peržiūros sukūrimas.** Kategorijoje „Bendrinta“, skiltyje „Mano albumai“, pasirinkite albumą arba „Nuotraukų srautas“, tada spauskite „Paleisti skaidrių peržiūrą“. Pasirinkite pageidaujamus skaidrių peržiūros nustatymus ir spauskite „Pradėti skaidrių peržiūrą“.

**Skaidrių peržiūros nustatymai.** Prieš pradėdamas skaidrių peržiūrą galite konfigūruoti čia išvardytus peržiūros nustatymus.




- *Rodyti atsitiktine tvarka.* Įjunkite, jeigu norite, kad nuotraukos būtų rodomos ne iš eilės.
- *Kartoti nuotraukas.* Įjunkite, jeigu norite, kad nuotraukų rodymas nenutrūktų.
- *Tema.* Pasirinkite skaidrių peržiūros temą, jei norite kitokio peržiūros stiliaus.
- *Skaidrės rodymo laikas.* Pasirinkite, kiek laiko bus rodoma kiekviena nuotrauka.
- *Skaidrių pasikeitimas.* Pasirinkite skaidrių pasikeitimo efektą.

## Ekranų užsklanda iš nuotraukų

Su jumis bendrinamas nuotraukas ir albumus programoje „Nuotraukos“ galite pasirinkti kaip savo „Apple TV“ ekranų užsklandą.


**Ekranų užsklandos nustatymas.** Kategorijoje „Bendrinta“ pasirinkite albumą, tada spauskite „Ekranų užsklanda“ ir patvirtinkite pasirinkimą.

**Tvarkyti ekranų užsklandos nustatymus.** Nustatymuose  eikite į „Bendrieji“ > „Ekranų užsklanda“. Daugiau skaitykite skyrelyje „Ekranų užsklandos“.

# Muzika



## Programos „Muzika“ apžvalga



Programa „Muzika“  skirta klausytis įvairios muzikos toliau išvardytais būdais.


- Gaukite prieigą prie milijonų dainų per „Apple Music“ (būtina prenumerata). Peržiūrėkite pagal jūsų skonį rekomenduojamas dainas (skaitykite skyrelį „Jums“) arba naujausius muzikos įrašus ir muzikos ekspertų rekomendacijas (skaitykite skyrelį „Kas naujo“).
- Klausykitės per „Apple Music“ daugybės radijo stočių, grojančių specialiai atrenkamą muziką be jokios reklamos, taip pat radijo stoties „Beats 1“. Daugiau skaitykite skyrelyje „Radijas“.
- Klausykitės įrašų iš savo „iCloud“ muzikos bibliotekos, įskaitant tuos, kuriuos pridėjote iš „Apple Music“, įsigijote per „iTunes“, įkėlėte iš kompiuterio ar turite „iTunes Match“ bibliotekoje. Visus įrašus rasite skiltyje „Mano muzika“. Daugiau skaitykite skyrelyje „Mano muzika“.


Jei norite įsigyti „Apple Music“ prenumeratą, prietaise su operacine sistema „iOS“ eikite į programą „Muzika“ arba kompiuteryje į programą „iTunes“.

**Pastaba.** Kai kuriais atvejais reikės jūsų „Apple ID“. Kai kurios paslaugos ir funkcijos veikia ne visuose regionuose. Funkcijos skirtinguose regionuose gali skirtis. „Apple Music“ ir radijo garso takelius vienu metu galite leisti tik viename prietaise, nebent turite „Apple Music“ šeimos narystę. Jeigu „Apple Music“ narystę nutrauksite, nebegalėsite leisti garso įrašų iš „Apple Music“ – net ir tų, kuriuos išsaugojote, kad galėtumėte leisti be interneto ryšio.

Per „Apple TV“ galite klausytis muzikos ir iš savo kompiuterio „iTunes“ bibliotekos. Daugiau skaitykite skyrelyje „Bendrinimas namuose“.

## Dabar groja

Bet kurioje programos „Muzika“  skiltyje galite pasirinkti norimą muzikos įrašą, paliesti jutiklinį paviršių ir įrašą paleisti.

Kai muzikos įrašas paleidžiamas, jis rodomas skiltyje „Dabar groja“. Įrašą sulaikyti ir paskui vėl tęsti jo grojimą galite mygtuku „Paleisti / sulaikyti“ . Įrašas gros, net jeigu išeisite iš programos „Muzika“, bet sustos, jeigu paleisite vaizdo ar garso įrašą kitoje programoje.

Lange „Dabar groja“ galite greitai pereiti prie kitų dainų albume ar grojaraštyje, taip pat rasite daugiau parinkčių.


**Valdiklių rodymas leidžiant muzikos įrašą.** Pirštu palieskite jutiklinį paviršių. Pamatysite juostą, rodančią, kiek laiko jau praėjo ir kiek liko.

**Grįžkite į įrašo pradžią arba pereikite prie kito įrašo.** Paspauskite jutiklinio paviršiaus kairėje arba dešinėje ir grįžite į dabar grojamos dainos pradžią arba pereisite prie kito įrašo.


**Prasukite atgal arba į priekį.** Paspauskite ir palaikykite jutiklinio paviršiaus kairėje arba dešinėje, jeigu norite įrašą prasukti atgal arba į priekį. Atleiskite pirštą, kai pasieksite vietą, nuo kurios norėsite įrašą paleisti.

**Pažiūrėkite, kas bus grojama toliau.** Būdamas lange „Dabar groja“ paspauskite jutiklinį paviršių ir pamatysite, kokie įrašai bus grojami po to, kuris leidžiamas dabar. Jeigu norite pereiti prie kito muzikos įrašo, braukite į kairę arba į dešinę, kad pažymėtumėte norimą dainą, ir tada paspauskite jutiklinį paviršių.


**Peršokite į tam tikrą muzikos įrašo vietą.** Būdamas lange „Dabar groja“ paspauskite jutiklinį paviršių, tada braukite žemyn, kad pamatytumėte, kiek laiko jau praėjo ir kiek liko. Braukite į kairę arba į dešinę ir peršoksite į norimą įrašo vietą.

**Daugiau parinkčių.** Būdamas lange „Dabar groja“ paspauskite jutiklinį paviršių ir ekrano viršuje pasirinkę mygtuką „Daugiau“  rasite papildomas parinktis. Jų gali būti įvairių:


- eiti į albumą;
- pažymėti, kad daina patinka;
- pradėdant šia daina leisti tinkintą radijo stotį;
- pridėti dainą prie grojaraščio;
- groti dainą iškart po dabartinės;
- keisti garsiakalbių nustatymus.

 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite maždaug taip:



- „Play“ (paleisk), „pause“ (sulaikyk), „next song“ (kita daina) arba „previous song“ (ankstesnė daina).
- „Create a radio station based on this song.“ (Pagal šitą dainą sukurk radijo stotį.)
- „Add this to my collection.“ (Pridėk prie mano kolekcijos.)


**Pakartojimas.** Nustatymuose  eikite į „Programos“ > „Muzika“ ir įjunkite funkciją „Kartoti muzikos įrašus“.


## Jums


Skiltis „Jums“ rodoma programos „Muzika“  meniu juostoje, jeigu turite „Apple Music“ narystę. „Apple Music“ siūlo grojaraščius ir albumus, sudarytus pagal jūsų skonį.

Klausykitės specialiai jums parinktų muzikos įrašų. Pažymėkite albumą arba grojaraštį ir, kad jį atidarytumėte, paspauskite jutiklinį paviršių. Pasirinkite muzikos įrašą, kurį norite groti. Jeigu randate siūlymą, kuris jums neįdomus, paspauskite ir palaikykite jutiklinį paviršių ir tada pažymėkite, kad šis pasiūlymas neatitinka jūsų skonio.

Duokite žinoti, ką mėgstate. Kad programa „Muzika“ galėtų pateikti pasiūlymus, labiau atitinkančius jūsų skonį, peržiūrėdamas albumo turinį, grojaraštį ar atlikėjo langą paspauskite mygtuką „Mėgstu“  arba skiltyje „Dabar groja“ paspauskite mygtuką „Daugiau“  ir pasirinkite „Šita daina man patinka“.


**Pridėkite albumą ar grojaraštį prie „Mano muzika“.** Pasirinkite mygtuką „Pridėti“ . Grojaraštis įtraukiamas į sąrašą „Mano muzika“. Jei grojaraštyje įvyks pakeitimų, jis atsinaujins automatiškai.

 **Paprašykite „Siri“.** „Add this to my collection.“ (Pridėk prie mano kolekcijos.)


**Daugiau grojaraščio parinkčių.** Peržiūrėdamas grojaraščio turinį pasirinkite mygtuką „Daugiau“  ir galėsite įrašus sumaišyti, paprašyti, kad įrašas būtų paleistas iškart po dabartinio, pridėti prie sąrašo „Paskui bus grojama“, pagal pasirinktus muzikos įrašus sukurti radijo stotį arba įrašus pridėti prie savo grojaraščio.

**Daugiau muzikos įrašo parinkčių.** Grojaraštyje pažymėkite dainą, tada paspauskite ir palaikykite jutiklinį paviršių, kad pamatytumėte daugiau parinkčių. Galimos įvairios parinktys: peržiūrėti albumą, pažymėti, kad daina patinka, paprašyti, kad įrašas būtų paleistas iškart po dabartinio, pridėti prie sąrašo „Paskui bus grojama“, paleisti radijo stotį, pridėti prie „Mano muzika“, pridėti prie grojaraščio arba pašalinti iš dabartinio grojaraščio.

## Kas naujo

Skiltis „Kas naujo“ rodoma programos „Muzika“  meniu juostoje, jeigu turite „Apple Music“ narystę. Šioje skiltyje rasite geriausias muzikos ekspertų pasiūlymus.

**Peržiūrėkite ekspertų pasiūlymus.** Pažymėkite siūlomą albumą, atlikėją, muzikinį vaizdo klipą ar grojaraštį ir, kad jį atidarytumėte, paspauskite jutiklinį paviršių. Pasirinkite dainą, kurią norite paleisti. Jeigu norite pamatyti meniu su daugiau parinkčių, paspauskite ir palaikykite jutiklinį paviršių. Galimos parinktys – sukurti radijo stotį, pridėti prie grojaraščio arba prie sąrašo „Mano muzika“, pašalinti iš sąrašo „Mano muzika“.

 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „Add this to my collection.“ (Pridėk prie mano kolekcijos.)
- „Create a radio station based on this song.“ (Pagal šitą dainą sukurk radijo stotį.)

**Peržiūrėkite savo mėgstamus žanrus.** Eikite į „Visi žanrai“, pasirinkite pageidaujama žanrą, tada pasirinkite muzikos ekspertų siūlomą albumą, įrašą, atlikėją ar grojaraštį.

**Pasirinkite muziką pagal nuotaiką.** Eikite į „Grojaraščiai pagal veiklą“ ir grokite tuos įrašus, kurie geriausiai atitinka jūsų dabartinę veiklą arba nuotaiką.

**Ekspertų patarimai.** Eikite į „Apple redaktorių grojaraščiai“ arba „Kuratorių grojaraščiai“ ir pamatysite, kokius muzikos įrašus rekomenduoja ekspertai.


**Peržiūrėkite, kas populiariu.** Braukdamas peržiūrėkite muzikos kategorijas, pavyzdžiui, „Topų lentelės“, „Dėmesio centre“. Čia rasite populiariausias dainas, albumus ir kitą turinį.


## Radijas

Funkcija „Radijas“ leidžia klausytis visą parą veikiančios radijo stoties „Beats 1“, per kurią populiariausią muziką groja geriausi didžėjai, taip pat kitų radijo stočių, grojančių skirtingų žanrų muziką. Ekspertų sukurtos radijo stotys – tai puikus būdas atrasti ir klausytis naujos muzikos. Pagal tai, kokį atlikėją, dainą ar žanrą mėgstate, galite sukurti ir savo paties radijo stočių.

**Klausykitės tiesioginės radijo transliacijos.** Po radijo stoties „Beats 1“ logotipu spauskite „Klausytis dabar“.

**Klausykitės radijo stočių.** Braukdamas peržiūrėkite neseniai grotas ir siūlomas radijo stotis. Pasirinkite pageidaujamą stotį.

**Paleiskite radijo stotį.** Lange „Dabar groja“ paspauskite jutiklinį paviršių, kad pamatytumėte papildomus valdiklius. Paspauskite mygtuką „Daugiau“ , tada pasirinkite „Paleisti stotį“.

 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „Play the radio station ‘Pure Pop.’“ (Paleisk radijo stotį „Vien popmuzika“.)
- „Create a radio station based on this song.“ (Pagal šitą dainą sukurk radijo stotį.)


## Mano muzika

Sąrašė „Mano muzika“ rasite visą jūsų pridėtą „Apple Music“ turinį, taip pat muzikos įrašus, įsigytus „iTunes“, ir įrašus, kurie pasiekiami per „iTunes Match“.


**Pastaba.** „iTunes Match“ prenumeruoti galite tik per programą „Muzika“ prietaise su operacine sistema „iOS“ arba per programą „iTunes“ kompiuteryje.


**Peržiūrėkite ir paleiskite įrašus iš sąrašo „Mano muzika“.** Pasirinkite, kaip sąrašė norite surūšiuoti muzikos įrašus: pagal atlikėją, albumą, įrašo pavadinimą ar kt. Pasirinkite įrašą, kurį norite paleisti.

**Paleiskite įrašus atsitiktine tvarka.** Jei norite visus sąrašo „Mano muzika“ įrašus paleisti atsitiktine tvarka, sąrašo viršuje paspauskite „Maišyti“. Jeigu norite atsitiktine tvarka paleisti įrašus iš vieno albumo, pasirinkite pageidaujamą albumą ir tada sąrašo viršuje paspauskite „Maišyti“.


 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „Play Katy Perry shuffled.“ (Paleisk Katy Perry atsitiktine tvarka.)
- „Play ‘Born to Run’ shuffled“ (Paleisk „Born to Run“ atsitiktine tvarka.)


**Muzikos įrašų įtraukimas į grojaraštį.** Lange „Dabar groja“ paspauskite jutiklinį paviršių ir pasirinkite mygtuką „Daugiau“ . Tada pasirinkite „Pridėti prie grojaraščio“.

**„Apple Music“ dainos pašalinimas iš „Mano muzika“.** Lange „Dabar groja“ spauskite jutiklinį ekraną ir pasirinkite mygtuką „Daugiau“ . Tada pasirinkite „Pašalinti iš sąrašo „Mano muzika““.

## Grojaraščiai


Skiltis „Grojaraščiai“ rodoma programos „Muzika“  meniu juostoje, jeigu turite „Apple Music“ narystę.


**Peržiūrėkite grojaraščius.** Pažymėkite grojaraštį ir spauskite jutiklinį paviršių, kad jį atidarytumėte. Pasirinkite pageidaujamą muzikos įrašą. Grojaraščių sąrašė matysite ne tik tuos, kuriuos sukūrėte lange „Dabar groja“, bet ir tuos, kuriuos pridėjote iš „Apple Music“, taip pat tuos, kurie bendrinti su jumis.


**Sukurkite naują grojaraštį ir įtraukite į jį dabar leidžiamą muzikos įrašą.** Lange „Dabar groja“ paspauskite jutiklinį paviršių, tada pasirinkite mygtuką „Daugiau“ , esantį lango viršuje. Spauskite „Pridėti į grojaraštį“, tada pasirinkite „Naujas“ ir įrašykite pavadinimą.


Grojaraščiai, kuriuos sukuriate per „Apple TV“, įtraukiami į jūsų „iCloud“ muzikos biblioteką ir matomi visuose jūsų prietaisuose.

## Muzikos įrašų paieška

**Paieška sąrašė „Mano muzika“.** Programos „Muzika“  meniu juostoje eikite į skiltį „Paieška“, įrašykite dainą, albumą, grojaraštį, atlikėją, rinkinį ar žanrą ir pasirinkite „Mano muzika“.


**Paieška „Apple Music“.** Programos „Muzika“  meniu juostoje eikite į skiltį „Paieška“, tada pasirinkite kurią nors populiarią paiešką arba įrašykite dainą, albumą, grojaraštį, atlikėją, kuratorių, muzikinį vaizdo klipą, veiklą, radijo stotį ar žanrą ir pasirinkite „Apple Music“.


**Teksto diktavimas vietoje rinkimo.** Paieškoje pažymėkite tekstui įrašyti skirtą laukelį. Paspauskite ir palaikykite mygtuką „Siri“ , tada diktukite. Pavyzdžiui, pasakykite ieškomo atlikėjo vardą, albumo ar dainos pavadinimą. Daugiau skaitykite skyrelyje „Diktavimas“.

**Paieška su „Siri“, kada tik norite.** Tiek būdamas kokioje nors programoje, tiek pradiniame ekrane – bet kada galite paspausti ir palaikyti mygtuką „Siri“ , tada pasakyti ieškomo atlikėjo vardą, albumo ar dainos pavadinimą.

## Programos „Muzika“ valdymas su „Siri“

Muzikos įrašų per „Apple TV“ atkūrimą galite valdyti naudodamasis programa „Siri“.



Naudokite „Siri“. Paspauskite ir palaikykite mygtuką „Siri“ . „Siri“ gali atlikti toliau išvardytus veiksmus.

- *Ieškoti muzikos įrašų.* Pasakykite ieškomo atlikėjo vardą, albumo ar dainos pavadinimą.
- *Paleisti arba sulaikyti muzikos įrašą.* Sakykite „play music“ (paleisk muziką). Jei norite sulaikyti įrašą, sakykite „pause“ (sulaikyk), „pause music“ (sulaikyk muziką) arba „stop“ (sustabdyk). Taip pat galite sakyti „next song“ (kita daina) arba „previous song“ (ankstesnė daina).
- *Paleisti konkretų albumą, atlikėją, dainą, grojaraštį ar radijo stotį.* Sakykite „play“ (paleisk) ir tada įvardykite pageidaujama atlikėją, albumą, dainą, grojaraštį ar radijo stotį. Jeigu „Siri“ neranda, ko prašėte, paprašykite aiškiau. Pavyzdžiui, sakykite „play the radio station ‘Pure Pop’“ (paleisk radijo stotį „Vien popmuzika“), o ne „play ‘Pure Pop’“ (paleisk „Vien popmuzika“).
- *Paleisti muziką atsitiktine tvarka.* Įvardykite atlikėją („play Katy Perry shuffled“ – paleisk Katy Perry atsitiktine tvarka) arba albumą („play ‘Born to Run’ shuffled“ – paleisk „Born to Run“ atsitiktine tvarka), kurį norite paleisti atsitiktine tvarka.
- *Paleisti panašią muziką.* Grojant muzikai sakykite „play more songs like this one“ (paleisk panašių dainų) arba „create a radio station based on this song“ (pagal šitą dainą sukurk radijo stotį).
- *Klausytis muzikos įrašų iš „Apple Music“ (reikalinga „Apple Music“ narystė).* Galite paleisti bet kurį „Apple Music“ muzikos įrašą pagal pavadinimą („play ‘Happy’ by Pharrell Williams“ – paleisk Pharello Williamso „Happy“), pagal atlikėją („play Echosmith“ – paleisk „Echosmith“), pagal lentelę („play the top song from March 1989“ – paleisk 1989-ųjų kovo topą) arba pagal versiją („play the live version of it“ – paleisk gyvą versiją).
- *Pridėti muzikos įrašą iš „Apple Music“ prie savo kolekcijos (reikalinga „Apple Music“ narystė).* Sakykite, pavyzdžiui, „add ‘Lifted Up’ by Passion Pit to My Music“ ( pridėk „Passion Pit“ dainą „Lifted Up“ prie mano kolekcijos) arba dainai grojant sakykite „add this to my collection“ ( pridėk prie mano kolekcijos).

## Programos „Muzika“ nustatymai

Nustatymuose  eikite į „Programos“ > „Muzika“.

**Ijunkite „iCloud“ muzikos biblioteką.** Ijunkite „iCloud“ muzikos biblioteką, kad galėtumėte klausytis visų savo mėgstamų muzikos įrašų iš „Apple Music“, taip pat įsigytų per „iTunes“, tų, kuriuos įkėlėte iš kompiuterio ir esančių jūsų „iTunes Match“ bibliotekoje. Daugiau apie „iTunes Match“ rasite puslapyje „Užsiprenumeruoti „iTunes Match““.

**Muzikos įrašų kartojimas.** Ijunkite „Kartoti muzikos įrašus“.


**Muzikos įrašo garso lygio vienodinimas.** Ijunkite „Garso tikrinimas“.

# Tinklaidės



## Tinklaidžių prenumerata


Per „Apple TV“ programą „Tinklaidės“  pasieksite savo mėgstamiausias tinklaides.



**Tinklaidžių peržiūra.** Meniu juostoje braukdamas pasirinkite bet kurią iš šių kategorijų:

- *Nežiūrėta.* Peržiūrėkite dar nežiūrėtų tinklaidžių sąrašą.
- *Mano tinklaidės.* Peržiūrėkite savo prenumeruotas tinklaides ir sukurtas stotis.
- *Siūloma.* Peržiūrėkite siūlomas tinklaides.
- *Topų lentelės.* Peržiūrėkite populiariausias tinklaides pagal žanrą.

**Naujų tinklaidžių paieška.** Braukdamas nueikite į „Paieška“, tada įrašykite paieškos užklausą.

**Teksto diktavimas vietoje rinkimo.** Paieškoje pažymėkite tekstui įrašyti skirtą laukelį. Paspauskite ir palaikykite mygtuką „Siri“ , tada diktukite. Pavyzdžiui, pasakykite ieškomos tinklaidės pavadinimą. Daugiau skaitykite skyrelyje „Diktavimas“.

**Nematytų tinklaidžių failų peržiūra.** Braukdamas nueikite į „Nežiūrėta“. Čia rasite tinklaidžių failus, kurių dar neperklausėte ar neperžiūrėjote.

**Tinklaidės failo peržiūra arba transliavimas.** Pasirinkite tinklaidę, tada pasirinkite tinklaidės failą.

**Tinklaidžių prenumerata.** Kai tinklaidėje atsiras naujas failas, jūs jį iškart gausite. Jeigu esate kategorijoje „Siūloma“ arba „Topų lentelės“, pasirinkite tinklaidę, tada spauskite „Prenumeruoti“.

**Neleistų tinklaidžių failų pašalinimas.** Braukdamas nueikite į „Nežiūrėta“ ir pažymėkite konkretų tinklaidės failą. Palieskite ir palaikykite jutiklinį paviršium, tada pasirinkite „Šalinti“.



## Failų atkūrimo valdymas

Kai tinklalaidės failas paleidžiamas, jis rodomas lange „Dabar groja“. Norėdamas valdyti failo atkūrimą bet kada galite spausti mygtuką „Paleisti / sulaikyti“ ►||. Net ir jums išėjus iš programos „Tinklalaidės“ failas leidžiamas toliau. Jis bus sustabdytas, jeigu kitoje programoje paleisite vaizdo ar garso failą.

Lange „Dabar groja“ galite greitai pereiti prie kitų tinklalaidžių, taip pat rasite daugiau parinkčių.

 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite „play“ (paleisk) arba „pause“ (sulaikyk).

**Laiko juostos rodymas leidžiant failą.** Pirštu palieskite jutiklinį paviršių. Pamatysite juostą, rodančią, kiek laiko jau praėjo ir kiek liko. Kai laiko juosta aktyvi, paspaudęs jutiklinį paviršių galite failą paleisti arba sulaikyti.

**Grįžkite į pradžią arba pereikite prie kitos tinklalaidės ar failo.** Paspauskite jutiklinio paviršiaus kairėje arba dešinėje ir grįšite į dabar leidžiamos tinklalaidės ar failo pradžią arba pereisite prie kitos tinklalaidės ar failo.

**Prasukite atgal ar į priekį.** Pirštu palieskite jutiklinį paviršių, tada paspauskite ir palaikykite jutiklinio paviršiaus kairėje arba dešinėje, jeigu failą norite prasukti atgal arba į priekį. Atleiskite pirštą, kai pasieksite vietą, nuo kurios norėsite failą paleisti.

**Peršokite atgal ar į priekį 10 sekundžių.** Pirštu palieskite jutiklinį paviršių, tada braukite žemyn ir pažymėkite atkūrimo žymeklį. Spauskite jutiklinio paviršiaus kairėje arba dešinėje, jei norite peršokti atgal arba į priekį. Jei norite peršokti dar 10 sekundžių, paspauskite dar kartą.

**Peržiūrėkite, kokios tinklalaidės ar failai bus rodomi paskui.** Lange „Dabar groja“ pirštu palieskite jutiklinį paviršių ir pamatysite, kokios tinklalaidės ar failai bus rodomi po dabartinio. Jei norite paleisti kitą tinklalaidę, braukite į kairę arba į dešinę, kad būtų pažymėta pageidaujama tinklalaidė, ir paspauskite jutiklinį paviršių.

**Pereikite į konkrečią tinklalaidės ar failo vietą.** Lange „Dabar groja“ pirštu palieskite jutiklinį paviršių, kad pamatytumėte, kiek laiko praėjo ir kiek liko, tada braukite žemyn ir pažymėkite atkūrimo žymeklį. Braukite į kairę arba į dešinę ir žymeklis judės per laiko juostą atgal arba pirmyn.

**Daugiau parinkčių.** Lange „Dabar groja“ pirštu palieskite jutiklinį paviršių, tada braukite į viršų ir pasirinkite mygtuką „Daugiau“ ⋮. Pamatysite daugiau parinkčių:

- pažymėti tinklalaidę kaip žiūrėtą / nežiūrėtą;
- peržiūrėti visą tinklalaidės aprašymą;
- prenumeruoti tinklalaidę;
- keisti garsiakalbių nustatymus.

## Suskirstykite mėgstamas tinklalaides į stotis

Savo užsiprenumeruotas mėgstamas tinklalaides galite suskirstyti į stotis. Jos bus automatiškai atnaujinamos visuose jūsų prietaisuose.

**Stoties sukūrimas.** Braukdamas nueikite į „Mano tinklalaidės“, tada pasirinkite „Sukurti stotį“. Įrašykite stoties pavadinimą ir pasirinkite „Atlikta“, tada įtraukite tinklalaidžių. Jei norite sukurti daugiau stočių, kategorijoje „Mano tinklalaidės“ pasirinkite mygtuką „Pridėti“ +.

**Stočių tinklalaidžių failų peržiūra.** Braukdamas nueikite į „Mano tinklalaidės“, tada pasirinkite stotį, kad pamatytumėte jos failų sąrašą. Jei failą norite paleisti, jį pažymėkite ir paspauskite jutiklinį paviršių arba mygtuką „Paleisti / sulaikyti“ ►||.

**Daugiau failų sąrašo parinkčių.** Braukdamas nueikite į „Mano tinklalaidės“, tada pasirinkite stotį, kad pamatytumėte jos failų sąrašą. Pažymėkite tinklalaidę, tada paspauskite ir palaikykite jutiklinį paviršių. Pamatysite daugiau parinkčių:

- paleisti tolesnį failą;
- leisti failą iškart po dabartinio;
- pažymėti failą kaip žiūrėtą;
- peržiūrėti visą failo aprašymą;
- pašalinti failą.

**Daugiau stoties parinkčių.** Braukdamas nueikite į „Mano tinklalaidės“, tada pažymėkite stotį. Paspauskite ir palaikykite jutiklinį paviršių. Pamatysite daugiau parinkčių:

- paleisti stotį;
- atnaujinti stotį, kad pamatytumėte naujausius failus;
- eiti į stoties nustatymus;
- pašalinti stotį.

**Stoties nustatymų keitimas.** Braukdamas nueikite į „Mano tinklalaidės“, pažymėkite stotį, tada pasirinkite „Stoties nustatymai“. Pasirinkite iš meniu, ką norite daryti:

- pervadinti stotį;
- pakeisti failų leidimo seką;
- pakeisti tvarką, kokius failus, kokios rūšies mediją ir kokią atkūrimo būseną norite leisti;
- pridėti arba pasirinkti kitą prenumeruojamą tinklalaidę;
- pašalinti stotį.

## Tinklalaidžių nustatymai

Nustatymuose  eikite į „Programos“ > „Tinklalaidės“.

**Tinklalaidžių sinchronizavimas.** Pasirinkite, jeigu norite, kad tinklalaidės būtų sinchronizuojamos su kitais „iOS“ prietaisais.

**Numatytosios tinklalaidžių nuostatos.** Pasirinkite iš meniu, ką norite daryti:

- pasirinkti, kiek dažnai programa tikrins jūsų prenumeruojamas tinklalaides, ar nėra naujų failų;
- nustatyti maksimalų sąraše rodomų failų skaičių;
- pasirinkti, ar laikyti failus, kai juos peržiūrite.

**Savo spalvų pasirinkimas neįgaliesiems.** Įjunkite „Pritaikytos spalvos“, jeigu norite pagal save pritaikyti kiekvienos tinklalaidės viršelį.

# Bendrinimas namuose




## Srautinė turinio transliacija naudojantis funkcija „Bendrinimas namuose“


Visą muziką, filmus, televizijos laidas, nuotraukas ir kitą „iTunes“ turinį galite transliuoti iš savo kompiuterio arba prietaiso su operacine sistema „iOS“ į „Apple TV“. Tiek prietaisas, iš kurio transliuojama, tiek „Apple TV“ turi būti prijungtas prie tos pačios „iTunes“ paskyros.

**Kompiuterio konfigūravimas.** Programoje „iTunes“ eikite į „Failas“ > „Bendrinimas namuose“ ir pasirinkite „Bendrinimo namuose įjungimas“. Įrašykite savo „Apple ID“ ir slaptažodį, tada paspauskite „Įjungti bendrinimą namuose“.

**Pastaba.** Operacinėse sistemose „Windows 7“ ir „Windows 8“ pagal pradinį nustatymą programos „iTunes“ meniu yra paslėpti. Jūs laikinai pamatyti galima paspaudus mygtuką „Alt“.

**Prietaiso su operacine sistema „iOS“ konfigūravimas.** Eikite į „Nustatymai“ > „Vaizdo failai“ arba „Nustatymai“ > „Muzika“ ir įjunkite funkciją „Bendrinimas namuose“. Įrašykite savo „Apple ID“ ir slaptažodį.

**„Apple TV“ konfigūravimas.** „Apple TV“ nustatymuose  eikite į „Paskyros“ > „Bendrinimas namuose“. Įjunkite šią funkciją, tada įrašykite savo „Apple ID“ ir slaptažodį.

**Srautinė turinio transliacija per „Apple TV“.** Kai jau sukonfigūravote visus savo prietaisus naudodamasis tuo pačiu „Apple ID“, „Apple TV“ pradiniam ekrane pažymėkite programą „Kompiuteriai“  ir paspauskite jutiklinį paviršių. Pamatysite jūsų bendrinamų prietaisų bibliotekas. Galite peržiūrėti, ar paleisti bet ką iš bibliotekų turinio.

## Kompiuterio nuotraukų peržiūra per „Apple TV“

Per „Apple TV“ galite žiūrėti nuotraukas, esančias jūsų kompiuteryje. Pasirinkite pageidaujamus peržiūrėti albumus savo „Mac“ kompiuterio programoje „Nuotraukos“ arba tiesiog pasirinkite norimą „Mac“ kompiuterio aplanką.

**Nuotraukų bendrinimas su „Apple TV“.** „Mac“ kompiuterio programoje „iTunes“ eikite į „Failas“ > „Bendrinimas namuose“ > „Pasirinkti, kurias nuotraukas bendrinti su „Apple TV“.




**Atsidarys langas „Nuotraukų bendrinimo nustatymai“.** Pasirinkite „Bendrinti nuotraukas iš“, tada pasirinkite „Nuotraukos“, „iPhoto“ arba konkretų aplanką. Pasirinkite, ar norite bendrinti nuotraukas ir albumus, o gal tik kai kuriuos albumus, tada spauskite „Taikyti“.


Jūsų bendrinti nuotraukų albumai ar aplankai bus rodomi programoje „Kompiuteriai“ .


# Paieška



## Paieška pagal frazę


„Apple TV“ programa „Paieška“  padės rasti norimus filmus, televizijos laidas, aktorius, filmų kūrėjus, „App Store“  programas ir, jei esate „Apple Music“  prenumeratorius, muzikos įrašus.


**Paieška naudojantis klaviatūra.** Pradiniame ekrane pažymėkite programą „Paieška“ , tada paspauskite jutiklinį paviršių. Naudodamasis ekranine klaviatūra įrašykite paieškos frazę.

Programa „Paieška“  pagal jūsų frazę pateiks įvairių radinių.

Programų, kuriose atliekama paieška, sąrašą rasite interneto svetainėje [support.apple.com](http://support.apple.com).

**Pastaba.** Rastų programų sąrašas skirtinguose regionuose gali skirtis.

**Teksto diktavimas vietoje rinkimo.** Tekstui įrašyti skirtuose laukeliuose tekstą galite ne rinkti ekranine klaviatūra, o diktuoti balsu. Paspauskite ir palaikykite mygtuką „Siri“ , tada diktukite tekstą, kurį norite įrašyti. Daugiau skaitykite skyrelyje „Diktavimas“.

**Paieška su „Siri“, kada tik norite.** Norėdamas ieškoti kokio nors turinio, paspauskite ir palaikykite mygtuką „Siri“ . Daugiau skaitykite skyrelyje „Kalbėkite su „Apple TV““.

## Radinio pasirinkimas

Kai iš radinių pasirenkate kurį nors vaizdo failą, jums parodoma to failo informacija.

Failo peržiūros parinktyse surašyti galimų programų pavadinimai




The screenshot displays the Apple TV interface for the movie "Gone Girl". At the top, the title "GONE GIRL" is prominently featured. Below the title, the director is listed as David Fincher, with a rating of 88% and a PG-13 rating. The movie is described as a 2014 drama, 129 minutes long. The cast includes Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Tyler Perry, Kim Dickens, Patrick Fugit, Carrie Coon, and David Clennon. A description states: "Directed by David Fincher and based on Gillian Flynn's bestseller, this engaging thriller reveals secrets of a modern marriage. On his fifth wedding anniversary, Nick Dunne (Ben Affleck) reports his beautiful wife Amy (Rosamund...) MORE". Below the description, there are buttons for "Trailer", "Play", "Wish List", and "View On iTunes". At the bottom, a "Related" section shows a row of movie posters including "The Wolfpack", "Blue Jasmine", "Dior", "Big Eyes", "Slen Campbell I'll Be Me", "Love Mercy", "Neutrogena", and "Vincent".

Rasite daug informacijos apie pasirinktą failą, įskaitant visas programas, per kurias failo turinį galima paleisti.

## Paieška konkrečioje programoje

Pagal pradinį nustatymą, programa „Paieška“ atlieka paiešką visose įmanomose programose. Vis dėlto galima ieškoti vaizdo failo ir vienoje konkrečioje programoje. Daugumoje programų yra parinktis „Paieška“. Paprastai ji būna viršuje, dešinėje.







## Prieigos prie turinio ribojimas

„Apple TV“ galite sukonfigūruoti taip, kad tam tikrą turinį galėtumėte matyti arba įsigyti tik jūsų nurodyti asmenys. Tai vadinama tėvų kontrole. Galite apriboti įvairių turinį ir veiksmus, pavyzdžiui:


- filmų, televizijos laidų ir programų įsigijimą;
- pirkimą programose;
- tam tikrų „iTunes“ filmų ir televizijos laidų peržiūrą (remiantis jų turinio vertinimu);
- programų atidarymą (remiantis naudotojo amžiumi);
- turinio suaugusiems paleidimą;
- žaidimų per programą „Game Center“ žaidimą su kitais žaidėjais;
- draugų programoje „Game Center“ pridėjimą;
- „AirPlay“ arba vietovės nustatymų keitimą.


**Pastaba.** Aprobijimai netaikomi kitų tiekėjų programoms. Jeigu norite apriboti kitų tiekėjų programų turinį, eikite į nustatymus konkrečioje programoje arba nustatymuose  eikite į „Apps“.

Kad galėtumėte nustatyti arba pakeisti aprobijimus, turėsite įvesti kodą.


**Aprobijimų įjungimas.** Nustatymuose  eikite į „Bendrieji“ > „Aprobijimai“ ir įjunkite aprobijimus. Jūsų bus paprašyta įvesti 4 skaitmenų kodą.

Kai kodą įrašysite ir patvirtinsite, aprobijimai ir kitos šiame meniu esančios parinktys bus įjungtos.

**Kodo pakeitimas.** Nustatymuose  eikite į „Bendrieji“ > „Aprobijimai“. Pasirinkite „Keisti kodą“, įrašykite esamą kodą, paskui – naują.

**Nustatymas, kokios rūšies turinį norite apriboti.** Nustatymuose  eikite į „Bendrieji“ > „Aprobijimai“ ir, jei prašoma, įrašykite kodą. Čia galite apriboti pirkimą ir nuomą „iTunes Store“, nustatyti, kokį turinį leidžiate žiūrėti, pakeisti „Game Center“ ir kitokius nustatymus.


Kad galėtumėte keisti aprobijimų nustatymus, pirmiausia aprobijimus turite įjungti. Kai norėsite prieiti prie turinio, kuris apribotas, kaskart reikės įvesti kodą.

**Visų aprobijimų panaikinimas.** Galite laikinai atšaukti aprobijimus ir įjungti juos vėliau. Nustatymuose  eikite į „Bendrieji“ > „Aprobijimai“, pasirinkite „Aprobijimai“, įrašykite kodą ir tada aprobijimus išjunkite.

Jeigu naudojate paslauga „Dalijimasis su šeima“, galite savo prietaisu su operacine sistema „iOS“ apriboti, ką šeimos nariams leidžiate pirkti. Pavyzdžiui, galite įjungti funkciją „Prašyk leidimo pirkti“ ir jūsų vaikai galės ką nors įsigyti tik gavę jūsų patvirtinimą. Daugiau skaitykite skyrelyje „Dalijimasis su šeima“.

## Saugyklos tvarkymas

Vaizdo ir muzikos failus jūsų „Apple TV“ leidžia srautinės transliacijos būdu, bet programos laikomos vietinėje saugykloje. Kuo daugiau programų į „Apple TV“ atsisiųsite, tuo didesnė dalis saugyklos bus panaudota. Gali atsitikti taip, kad išvysite perspėjimą, jog diske liko nedaug vietos. Jei taip atsitiktų, vietos galite laimėti pašalinę kurias nors programas.

**Patikrinkite, kuri dalis „Apple TV“ saugyklos panaudota.** Nustatymuose  eikite į „Bendrieji“ > „Tvarkyti saugyklą“.

Visų į „Apple TV“ atsisiųstų programų sąrašą matysite, kiek kuri programa saugyklos vietos užima.

**Programų šalinimas siekiant atlaisvinti vietos saugykloje.** Sąrašą pažymėkite šalia programos esančią šiukšliadėžės piktogramą ir paspauskite jutiklinį paviršių. Programa ir visi jos duomenys bus iš prietaiso pašalinti.

Programas galite pašalinti ir pradiniam ekrane. Apie tai skaitykite skyrelyje „Pradinio ekrano tvarkymas“.

Jeigu programą ištrinsite, vėliau ją vėl galėsite parsisiųsti iš „App Store“ be jokio papildomo mokesčio. Daugiau apie „App Store“ skaitykite skyrelyje „App Store“ apžvalga.

Jeigu programą ištrinsite, vėliau ją vėl galėsite parsisiųsti iš „App Store“ be jokio papildomo mokesčio. Daugiau apie „App Store“ skaitykite skyrelyje „Programų paieška“.


## Jeigu „Apple TV“ naudoja ne vienas naudotojas

Prisijungę su keliomis „Apple ID“ paskyromis galite naudotis šiomis „Apple TV“ paslaugomis:


- „iCloud“: nuotraukos;
- „iTunes Store“ ir „App Store“: „iTunes“ filmai ir televizijos laidos, „Apple Music“ ir „App Store“;
- „Game Center“: žaidimas su draugais.

Taip pat galite su skirtingais „Apple ID“ ir slaptažodžiais prisijungti prie „iCloud“, „iTunes“ (ir „App Store“) bei „Game Center“. Tačiau prie vienos paslaugos vienu metu galima būti prisijungus tik su vienu „Apple ID“.


**Filmams, televizijos laidoms ir programoms įsigyti naudojamos paskyros perjungimas.**


Nustatymuose  eikite į „Paskyros“ > „iTunes“ ir „App Store“, tada įrašykite naują „Apple ID“.

Jeigu įjungta paslauga „Dalijimasis su šeima“, galite žiūrėti filmus, televizijos laidas ir naudoti programas, kurias įsigijo kiti šeimos nariai, net ir neperjungdamas paskyros. Daugiau skaitykite skyrelyje „Dalijimasis su šeima“.

**Peržiūrėti kito naudotojo įsigytus muzikos įrašus.** Nustatymuose  eikite į „Paskyros“ > „iTunes“ ir „App Store“ ir įrašykite kito naudotojo „Apple ID“.

**„iCloud“ paskyros pakeitimas.** Nustatymuose  eikite į „Paskyros“ > „iCloud“ ir įrašykite naują „Apple ID“.

**„Game Center“ paskyros pakeitimas.** Nustatymuose  eikite į „Paskyros“ > „Game Center“ ir įrašykite naują „Apple ID“.

**Perėjimas į kitą šeimos nario paskyrą.** Pereiti į kitą šeimos nario „iTunes“ paskyrą galite iš naujo neįvedinėdamas „Apple ID“. Nustatymuose  eikite į „Paskyros“ > „iTunes“ ir „App Store“, tada iš sąrašo pasirinkite šeimos narį. Gali reikėti įvesti to šeimos nario paskyros slaptažodį.

## Dalijimasis su šeima


Ijungus paslaugą „Dalijimasis su šeima“ galima dalytis programomis ir peržiūros privilegijomis su savo šeimynykščiais – iki 6 žmonių. Vienas suaugęs šeimos narys (šeimos organizatorius) pakviečia kitus šeimos narius į šeimos grupę ir sutinka mokėti už visus šeimos narių pirkinius „iTunes Store“ ir „App Store“.

**Svarbu!** Paslaugos „Dalijimasis su šeima“ įjungti ar konfigūruoti per „Apple TV“ negalima. Tai turi būti padaryta per „Mac“ kompiuterį arba prietaisą su operacine sistema „iOS“. Apie tai, kaip įjungti paslaugą „Dalijimasis su šeima“, skaitykite skyrelyje „Paslaugos „Dalijimasis su šeima“ įjungimas“.


## Vaizdo ir garso nustatymų reguliavimas

Vaizdo failų peržiūrų ir muzikos įrašų klausymą galite tvarkyti įvairiais valdikliais ir nustatymais. Pavyzdžiui, jūs galite:

- sureguliuoti, kad „Apple TV“ perduodamo vaizdo raiška atitiktų jūsų televizoriaus skiriamąją gebą;
- nustatyti, ar norite, kad „Apple TV“ perduotų „Dolby Digital“ koduotės garsą;
- persiųsti garsą į „Bluetooth“ ausines arba alternatyvius garsiakalbius;
- nustatyti, kokią kalbą naudoti subtitrams ir garso įrašams, kai turinys yra užsienio kalba.


**Garso įrašų ir subtitrų kalbos nustatymas.** Nustatymuose  eikite į „Garsas ir vaizdas“ ir skiltyje „Garso įrašų ir subtitrų kalba“ pasirinkite pageidaujamą kalbą.


**Pastaba.** Jeigu jūsų pasirinkta kalba įrašų ar subtitrų nebus, bus naudojama pagrindinė kalba – ta, kuri siejama su jūsų regionu arba kuri pasirinkta bendruosiuose nustatymuose.


**Garso persiuntimas į „Bluetooth“ ausines ar kitą „AirPlay“ garsiakalbį.** Nustatymuose  eikite į „Garsas ir vaizdas“ > „Garso išvedimas“.

Daugiau informacijos rasite skyrelyje „Bluetooth“ prietaisų prijungimas prie „Apple TV“.

Žiūrėkite „Apple TV“ netrukdydamas kitiems. „Apple TV“ gali sumažinti bendrą garsumo lygį sumažindamas muzikos ir garso efektų garsumą. Jei norite įjungti šį nustatymą, žiūrėdamas vaizdo failą braukite žemyn, kad pasirodytų informacinis skydelis, pasirinkite „Garsas“, tada pasirinkite „Patildyti stiprius garsus“.




Jei norite šį nustatymą pakeisti visiems vaizdo failams, nustatymuose  eikite į „Garsas ir vaizdas“ > „Patildyti stiprius garsus“.

**Kitų garso ir vaizdo nustatymų reguliavimas.** Galite reguliuoti ir kitus su garsu bei vaizdu susijusius nustatymus, pavyzdžiui, „Garso efektai ir muzika“, „Navigaciniai spragtelėjimai“, „Erdvinio garso režimas“, „HDMI išvedimo nustatymai“ ir „Raiška“. Nustatymuose  eikite į „Garsas ir vaizdas“.



## „Bluetooth“ prietaisų prijungimas prie „Apple TV“


Prie „Apple TV“ galite prijungti įvairius „Bluetooth“ prietaisus, pavyzdžiui, „MFi“ sertifikatą turintį (tai yra pagamintą prietaisams „iPhone“, „iPod touch“ ir „iPad“) žaidimų valdiklį, „Bluetooth“ ausines, belaidę klaviatūrą ar kitokį priedą.


**„Bluetooth“ prietaiso radimas.** Laikydamasis prietaiso instrukcijos nurodymų nustatykite, kad prietaisas būtų „matomas“. Tada nustatymuose  eikite į „Pulteliai ir prietaisai“ > „Bluetooth“ ir iš sąrašo pasirinkite pageidaujama prietaisą.

Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje [support.apple.com](https://support.apple.com).

## Namų kino sistemos valdymas pulteliu „Siri Remote“

Pultelį „Siri Remote“ galite sukonfigūruoti taip, kad juo galėtumėte įjungti ir išjungti televizorių, pakeisti „Apple TV“ signalo šaltinį ir net valdyti garsumo lygį.


**Televizoriaus išjungimas ir įjungimas pulteliu „Siri Remote“.** Nustatymuose  eikite į „Pulteliai ir prietaisai“ > „Įjungti televizorių nuotolinio valdymo pulteliu“.

**Televizoriaus ar kito imtuvo garsumo reguliavimas pulteliu „Siri Remote“.** Nustatymuose  eikite į „Pulteliai ir prietaisai“ > „Garsumo reguliavimas“.

**Pastaba.** Šie nustatymai kai kuriuose prietaisuose gali neveikti. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje [support.apple.com](https://support.apple.com).

## „Apple TV“ valdymas universaliu nuotolinio valdymo pulteliu

„Apple TV“ valdyti galite ir universaliu infraraudonųjų spindulių pulteliu. Jums tik reikės išmokyti pultelį tokių pačių signalų, kokius generuoja „Siri Remote“.

**Infraraudonųjų spindulių pultelio mokymas valdyti „Apple TV“.** Nustatymuose  eikite į „Pulteliai ir prietaisai“ > „Mokyti pultelį“, tada vykdykite ekrane rodomas instrukcijas.

Pulteliu „Siri Remote“ galite valdyti savo televizoriaus ar imtuvo įjungimą / išjungimą, taip pat garsumą. Daugiau skaitykite skyrelyje „Namų kino sistemos valdymas pulteliu „Siri Remote“.

## „Apple TV“ naudojimas konferencijų salėje


„Apple TV“ galite naudoti įvairiose konferencijose, kad bet kuris dalyvis per „AirPlay“ galėtų visiems parodyti savo prietaiso su operacine sistema „iOS“ ar „Mac“ kompiuterio ekraną. Kai įjungiamas režimas „Konferencijų salės ekranas“, ekrane rodomas pranešimas su instrukcija, kaip prisijungti per „AirPlay“, ir informacija apie belaidį tinklą.

**Režimo „Konferencijų salės ekranas“ įjungimas.** „Apple TV“ nustatymuose  eikite į „AirPlay“ > „Konferencijų salės ekranas“.

**Pranešimo sukūrimas.** „AirPlay“ nustatymuose eikite į „Konferencijų salės ekranas“ > „Tinkintas pranešimas“ ir suformuluokite pranešimą. Šis pranešimas bus rodomas tik tada, kai „Apple TV“ bus įjungtas režimas „Konferencijų salės ekranas“.

**Ekraną fono pasirinkimas.** „AirPlay“ nustatymuose eikite į „Konferencijų salės ekranas“ > „Pasirinkti nuotrauką“ ir pasirinkite kurią nors nuotrauką kaip ekrano foną. Jeigu pasirinksite „Mano nuotraukos“, atsidarys programa „Nuotraukos“.


**Peržiūra, kaip atrodys režimas „Konferencijų salės ekranas“.** „AirPlay“ nustatymuose eikite į „Konferencijų salės ekranas“ > „Peržiūra“.

**Režimo „Konferencijų salės ekranas“ užrakinimas.** Galite nustatyti, kad „Apple TV“ režimas „Konferencijų salės ekranas“ būtų atrakinamas tik įvedus keturių skaitmenų kodą. Nustatymuose  eikite į „Bendrieji“ > „Apribojimai“ ir, jei prašoma, įrašykite kodą. Tada įsitikinkite, kad apribojimų sąrašė ties punktu „Konferencijų salės ekranas“ yra nustatyta parinktis „Apriboti“. Daugiau skaitykite skyrelyje „Prieigos prie turinio ribojimas“.

**Pastaba.** Jeigu norite atrakinti režimą „Konferencijų salės ekranas“, naudokite nustatytą keturių skaitmenų kodą. Jeigu kodą pamiršote, atjunkite „Apple TV“ nuo maitinimo šaltinio, tada vėl prijunkite ir jam iš naujo pasileidžiant nuspaudęs laikykite mygtuką „Meniu“. Taip laikinai atrakinsite režimą „Konferencijų salės ekranas“. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje [support.apple.com](https://support.apple.com).

## Tinklo nustatymų keitimas


Jei pradžioje „Apple TV“ nustatymuose nurodėte, kad naudosite laidinį tinklą, šį nustatymą galite pakeisti. Tam nereikia iš naujo konfigūruoti „Apple TV“.

**Laidinio tinklo pakeitimas į belaidį.** Ištraukite eternetu laidą iš „Apple TV“. Tada nustatymuose  pasirinkite „Tinklas“ ir prisijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo.

## Kalbos arba regiono formato keitimas

Kai pirmą kartą konfigūruojate „Apple TV“, reikia pasirinkti, kokią kalbą naudosite. Vėliau kalbą galite pakeisti nustatymuose.

**Kalbos keitimas.** „Apple TV“ nustatymuose  eikite į „Bendrieji“ > „Kalba“ ir pasirinkite pageidaujamą kalbą.



**Regiono formato keitimas.** „Apple TV“ nustatymuose  eikite į „Bendrieji“ > „Regiono formatas“ ir pasirinkite regioną.

## Nesklendimų šalinimas

### „Apple TV“ paleidimas iš naujo

Jei „Apple TV“ neatsako į komandas, pamėginkite jį paleisti iš naujo.


**„Apple TV“ paleidimas iš naujo.** Atlikite kurį nors iš toliau nurodytų veiksmų:

- Paspauskite ir palaikykite mygtukus „Meniu“ ir „Pradinis ekranas“ , kol „Apple TV“ indikacinė lemputė ims greitai mirksėti.
- Atjunkite „Apple TV“ laidą nuo maitinimo, palaukite penkias sekundes ir laidą vėl prijunkite.
- Nustatymuose  eikite į „Sistema“ ir pasirinkite „Paleisti iš naujo“.


### „Apple TV“ pradinių nustatymų atkūrimas

Visus „Apple TV“ nustatymus galite sugrąžinti į pradinę padėtį, kartu pašalindamas savo paskyras ir sukongūruotus sistemos nustatymus.

Jeigu iškilo problemų ir „Apple TV“ neatsako į komandas net ir paleidus jį iš naujo, pamėginkite atkurti gamyklinius parametrus. Atkūrus „Apple TV“ gamyklinius parametrus bus ištrinti visi duomenys.

**„Apple TV“ nustatymų sugrąžinimas į pradinę padėtį.** Nustatymuose  eikite į „Sistema“ > „Atkūrimas“ ir pasirinkite „Atkurti visus nustatymus“.


**„Apple TV“ gamyklinių parametrų atstatymas.** Atlikite toliau nurodytus veiksmus.


- Nustatymuose  eikite į „Sistema“ > „Atstatyti gamyklinius parametrus“, tada pasirinkite „Atstatyti“. Gamyklinių parametrų atkūrimas gali užtrukti, todėl nepraraskite kantrybės.
- Jeigu „Apple TV“ vis tiek neatsako į komandas, iš jo ištraukite maitinimo ir HDMI laidus. Vieną USB-C laido (parduodamas atskirai) jungtį prijunkite prie „Apple TV“, kitą – prie kompiuterio. Atidarykite kompiuteryje programą „iTunes“, šaltinių sąrašę pasirinkite „Apple TV“ ir paspauskite „Atstatyti gamyklinius parametrus“.

Išsamesnės informacijos rasite palaikymo tarnybos interneto svetainėje [www.apple.com/support/appletv](http://www.apple.com/support/appletv).

## „Apple TV“ programinės įrangos atnaujinimas

Kai bus išleistas programinės įrangos naujinys, per „Apple TV“ pamatysite pranešimą. Naujinių galite ieškoti ir pats. Arba galite nustatyti, kad „Apple TV“ atsinaujintų automatiškai.

**Naujinių paieška.** Nustatymuose  eikite į „Sistema“ > „Programinės įrangos atnaujinimas“ ir paspauskite „Ieškoti naujinių“. Jeigu naujinys bus rastas, pamatysite pranešimą. Pasirinkite „Atsisiųsti ir įdiegti“, ir naujinys bus atsisiųstas. Kol programinė įranga atnaujinama, „Apple TV“ neišjunkite. Atnaujinant programinę įrangą indikacinė lemputė gali mirksėti lėtai.

**Automatinio atnaujinimo nustatymas.** Nustatymuose  eikite į „Sistema“ > „Programinės įrangos atnaujinimas“ ir pasirinkite „Atnaujinti automatiškai“.

# Pritaikymas neįgaliesiems




## Funkcijos neįgaliesiems

Įvairios funkcijos, pritaikytos neįgaliesiems, padeda jiems įvairiapusiškai naudotis „Apple TV“.

- *„VoiceOver“*. „Apple TV“ palaiko funkciją „VoiceOver“ – „Apple“ sukurtą ekrano skaitytuvą. Ekrano skaitytuvas prieinamas visomis „Apple TV“ palaikomomis kalbomis. Jis garsiai pasako, kas rodoma televizoriaus ekrane, ir padeda pasirinkti norimą komandą. Daugiau skaitykite skyrelyje „VoiceOver“.
- *Mastelio keitimas*. Bet kada naudodamasis „Apple TV“ galite padidinti vaizdo mastelį. Vaizdą galite padidinti net iki 15 kartų, taigi ši funkcija gali labai praversti silpnaregiams. Daugiau skaitykite skyrelyje „Mastelio keitimas“.
- *Paryškintas tekstas*. Jei norite, kad „Apple TV“ vartotojo sąsajos tekstas būtų dar lengviau įskaitomas, pasirinkite funkciją „Paryškintas tekstas“. Daugiau skaitykite skyrelyje „Paryškintas tekstas“.
- *Padidintas kontrastas*. Padidinkite ekrano vaizdo kontrastą. Taip sumažinsite foninių elementų permatomumą filmų ir televizijos laidų puslapiuose, meniu skiltyse ir kitur. O jeigu tam tikrą vietą norite dar labiau paryškinti, galite naudoti didelio kontrasto žymeklį.
- *Sumažintas greitis*. Įjungus funkciją „Sumažintas greitis“ kai kurie veiksmai ekrane (pavyzdžiui, perėjimas nuo vienos prie kitos programų piktogramos pradiniame ekrane ir programų paleidimas) vizualiai supaprastinami. Daugiau skaitykite skyrelyje „Ekrano veiksmų greičio sumažinimas“.
- *„Siri“*. Pultelis „Siri Remote“ padeda valdyti „Apple TV“ balsu. Paprašykite „Siri“ atlikti bet kokią užduotį, pavyzdžiui, „find kid movies“ (rask filmų vaikams), „rewind five minutes“ (prasuk penkias minutes), „open Music“ (atidaryk „Muzika“) ir kt. Daugiau skaitykite skyrelyje „Kalbėkite su „Apple TV“. Tada tekstą ne rinkite klaviatūra, o diktukite. Jei rašote naudotojo vardą ar slaptažodį, galite juos diktuoti po simbolį. Daugiau skaitykite skyrelyje „Diktavimas“.
- *Subtitrai kurtiesiems ir neprigirdintiesiems*. „Apple TV“ palaiko kurtiesiems ir neprigirdintiesiems skirtus subtitrus, kad tokią negalią turintys žmonės galėtų žiūrėti įvairias televizijos laidas ir tūkstančius filmų. Peržiūrėdamas filmų ir televizijos laidų sąrašus „iTunes Store“ atkreipkite dėmesį, ar prie jų yra piktograma CC arba SDH. Galite netgi keisti subtitrų stilių ir šriftą. Daugiau skaitykite skyrelyje „Subtitrai kurtiesiems ir neprigirdintiesiems“.
- *Garsiniai paaiškinimai*. Svarbių ekrane atliekamų veiksmų ir turinio paaiškinimai gali praversti žiūrint filmus ar televizijos laidas. Daugiau skaitykite skyrelyje „Garsiniai paaiškinimai“.


## Šaukinys neįgaliesiems

Galite nustatyti, kad „Apple TV“ įjungtų arba išjungtų vieną konkrečią funkciją neįgaliesiems tris kartus paspaudus mygtuką „MENIU“.

**Šaukinio neįgaliesiems funkcijos nustatymas.** Nustatymuose  eikite į „Bendrieji“ > „Neįgaliesiems“ > „Šaukinys neįgaliesiems“ ir pasirinkite pageidaujamą funkciją.

## Garsiniai paaiškinimai

Garsiniai paaiškinimai – tai balsu įgarsinti svarbių ekrane atliekamų veiksmų ir turinio paaiškinimai, kuriuos galima girdėti žiūrint filmus ir televizijos laidas. Jeigu turite vaizdo failų, kuriuose yra garsiniai paaiškinimai, per „Apple TV“ galite juos paleisti.

**Garsinių paaiškinimų įjungimas.** Nustatymuose  eikite į „Bendrieji“ > „Neįgaliesiems“ > „Garsiniai paaiškinimai“. Arba pasinaudokite šaukiniu neįgaliesiems. Daugiau skaitykite skyrelyje „Šaukinys neįgaliesiems“.

## Paryškintas tekstas


Jeigu „Apple TV“ ekrane norite matyti ryškesnį tekstą, įjunkite funkciją „Paryškintas tekstas“.


**Paryškinto teksto įjungimas.** Nustatymuose  eikite į „Bendrieji“ > „Neįgaliesiems“, tada įjunkite „Paryškintas tekstas“.

## Subtitrai kurtiesiems ir neprigirdintiesiems

Jeigu pageidaujate, naudodamasis „Apple TV“ galite vietoje įprastinių subtitrų įsijungti subtitrus kurtiesiems ir neprigirdintiesiems (SDH). Be to, galite keisti subtitrų išvaizdą.

**Pastaba.** Subtitrai kurtiesiems ir neprigirdintiesiems būna ne visuose vaizdo failuose.


**Subtitrų kurtiesiems ir neprigirdintiesiems įjungimas.** Nustatymuose  eikite į „Bendrieji“ > „Neįgaliesiems“, tada įjunkite „Subtitrai kurtiesiems ir neprigirdintiesiems“. Arba pasinaudokite šaukiniu neįgaliesiems. Daugiau skaitykite skyrelyje „Šaukinys neįgaliesiems“.


**Subtitrų išvaizdos keitimas.** Nustatymuose  eikite į „Bendrieji“ > „Neįgaliesiems“ > „Stilius“. Čia galite pasirinkti iš siūlomų subtitrų stilių arba sukurti naują, kuriame pats nustatytumėte šiuos elementus:

- šriftą, dydį ir spalvą;
- fono spalvą ir dengiamumą;
- teksto dengiamumą, kontūrų stilių ir teksto žymėjimą.

## Ekranų kontrasto didinimas


Jei norite „Apple TV“ ekrane vaizdą matyti ryškiau, galite dviem būdais padidinti ekranų kontrastą.

**Pašalinkite sulieto vaizdo foną.** Nustatymuose  eikite į „Bendrieji“ > „Neįgaliesiems“ > „Padidinti kontrastą“, tada įjunkite „Sumažinti permatomumą“.

**Dar labiau paryškinkite pasirenkamus elementus.** Nustatymuose  eikite į „Bendrieji“ > „Neįgaliesiems“ > „Padidinti kontrastą“, tada įjunkite vaizdo parinktį „Fokusuoti“.

## Ekranų veiksmų greičio sumažinimas


Galite iki minimumo sumažinti programų piktogramų, filmų plakatų ir kitų ekranų elementų judėjimą.

**Greičio sumažinimas.** Nustatymuose  eikite į „Bendrieji“ > „Neįgaliesiems“, tada įjunkite „Sumažinti greitį“.

## „VoiceOver“

Funkcija „VoiceOver“ leidžia valdyti „Apple TV“ visai nematant ekrano. Pultelio „Siri Remote“ jutikliniame paviršiuje atlikdamas tam tikrus gestus galėsite judėti po ekraną, o funkcija „VoiceOver“ kiekvieną pažymėtą elementą jums įgarsins.

Kai elementą pažymite, „VoiceOver“ pirmiausia pasako elemento pavadinimą ir su tuo susijusį tekstą. Po trumpos pauzės „VoiceOver“ įgarsina likusias ekrane esančio teksto dalis, pavyzdžiui, filmo apibūdinimą ar aktorių sąrašą.

„VoiceOver“ **įjungimas**. Nustatymuose  eikite į „Bendrieji“ > „Neįgaliesiems“ > „VoiceOver“. Arba pasinaudokite šaukiniu neįgaliesiems. Daugiau skaitykite skyrelyje „Šaukinys neįgaliesiems“.

 **Paprašykite „Siri“.** „Turn VoiceOver on.“ (Įjunk „VoiceOver“.)

**Valdykite „VoiceOver“ rotorių.** Dviem pirštais sukite aplink vieną tašką jutikliniame paviršiuje, kad atidarytumėte „VoiceOver“ rotorių. Tada galėsite naudotis papildomais valdikliais. Kokius rotoriaus valdiklius galite naudoti, priklauso nuo to, ką tuo metu darote.

**Ieškokite.** Braukite pirštu per jutiklinį paviršių. „VoiceOver“ įvardija kiekvieną jūsų pasirinktą meniu ar tekstinę frazę.

- *Pasirinkite kitą objektą* – braukite į viršų, į apačią, į kairę arba į dešinę.
- *Pasirinkite ankstesnį arba tolesnį rotoriaus valdiklį* – dviem pirštais pasukite į kairę arba į dešinę.
- *Reguliuokite rotoriaus valdiklį* – braukite į viršų arba į apačią. Pavyzdžiui, jeigu norite reguliuoti kalbėjimo tempą, dviem pirštais sukite tol, kol įsijungs „VoiceOver“ kalbėjimo tempo valdiklis. Tada braukite į viršų arba į apačią, jei norite tempą padidinti arba sumažinti.
- *Paprašykite perskaityti esamą tekstinį objektą ekrano apačioje* – braukite dviem pirštais žemyn.
- *Paprašykite perskaityti ekrano objektus, pradėdant viršuje* – braukite dviem pirštais į viršų arba paspauskite ir palaikykite mygtuką „Paleisti“.
- *Sulaikykite kalbėjimą* – palieskite jutiklinį paviršių dviem pirštais vieną kartą. Veiksmą pakartokite, jei norite tęsti arba pasirinkti kitą objektą.


**Atlikti nustatomą rotoriaus veiksmą.** Sukite dviem pirštais, kol įsijungs rotoriaus nustatomo veiksmo funkcija. Braukite į viršų ir į apačią, kad išgirstumėte, kokie veiksmai galimi, tada paspauskite jutiklinį paviršių, kad pageidaujamas veiksmas būtų atliktas.

„VoiceOver“ **išjungimas**. Nustatymuose  eikite į „Bendrieji“ > „Neįgaliesiems“ > „VoiceOver“. Arba pasinaudokite šaukiniu neįgaliesiems.

 **Paprašykite „Siri“.** „Turn VoiceOver off.“ (Išjunk „VoiceOver“.)

## Mastelio keitimas

„Apple TV“ vaizdą galite padidinti. Vaizdo masteliui keisti ir vaizdui kadruoti naudojamas nuotolinio valdymo pultelio jutiklinis paviršius.

**Mastelio keitimo įjungimas ir išjungimas.** Nustatymuose  eikite į „Bendrieji“ > „Neįgaliesiems“ > „Mastelio keitimas“. Arba pasinaudokite šaukiniu neįgaliesiems. Daugiau skaitykite skyrelyje „Šaukinys neįgaliesiems“.

**Mastelio didinimas ir mažinimas.** Kai įjungta mastelio keitimo funkcija, triskart paspauskite jutiklinį paviršių. Tada bet kuris jūsų pasirinktas objektas automatiškai padidinamas.

**Perėjimas nuo vieno padidinto objekto prie kito.** Jei ekrane norite pereiti nuo vieno prie kito padidinto objekto, palieskite atitinkamai jutiklinio paviršiaus viršuje, apačioje, kairėje arba dešinėje – pereisite nurodyta kryptimi.

**Reguliuoti mastelį.** Dviem pirštais palieskite jutiklinį paviršių ir braukite į viršų arba į apačią. Jei norite nustatyti mastelio didinimo ribą, eikite į „Nustatymai“ > „Bendrieji“ > „Neįgaliesiems“ > „Mastelio keitimas“ > „Maksimalus mastelio dydis“.

**Kadravimo įjungimas ir išjungimas.** Dviem pirštais palieskite jutiklinį paviršių.

**Kadruokite, kad pamatytumėte daugiau.** Jei norite kadruoti ekrano vaizdą, braukite jutikliniu paviršiumi.

**Pasirinkto ekrano objekto įvardijimas.** Dukart paspauskite mygtuką „Siri“ .

# Saugumas, priežiūra ir palaikymas



## Svarbi informacija apie saugumą ir priežiūrą

**⚠ DĖMESIO!** Kad nesusižeistumėte, prieš naudodamas „Apple TV“ perskaitykite visą toliau pateikiamą informaciją apie saugumą ir naudotojo instrukciją. Jeigu nurodymų dėl saugumo nesilaikysite, gali kilti gaisro, elektros šoko ar kitokios žalos pavojus, taip pat galite sugadinti „Apple TV“ arba kitą turtą.

**Svarbūs nurodymai dėl saugumo.** Kad „Apple TV“ naudotumėtės saugiai, perskaitykite šiuos nurodymus ir jų laikykitės.

- Perskaitykite šiuos nurodymus.
- Išsaugokite šiuos nurodymus.
- Atkreipkite dėmesį į visus perspėjimus.
- Laikykitės visų nurodymų.
- Nenaudokite „Apple TV“ prie vandens.
- Valykite tik sausa šluoste.
- Nelaikykite „Apple TV“ šalia šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių, šildymo sistemos ortakių, šildymo katilų ir kitų šilumą skleidžiančių įrenginių (taip pat stiprintuvų).
- Saugokite, kad ant maitinimo laido niekas neužliptų nei kitaip jo nepažeistų, ypač netoli maitinimo lizdo bei išėjimo iš „Apple TV“.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.
- Išjunkite „Apple TV“ iš maitinimo lizdo žaibuojant arba, jeigu ilgesnį laiką jo nenaudosite.
- Taisyti leiskite tik kvalifikuotiems specialistams. Remontuoti reikia, jeigu „Apple TV“ kaip nors apgadinamas, pavyzdžiui, pažeidžiamas maitinimo laidas ar kištukas, „Apple TV“ apliejamas vandeniu, ant jo užkrenta koks daiktas, jam pakenkia lietus, drėgmė, jis tinkamai neveikia arba buvo numestas.

**Maitinimas.** „Apple TV“ turi jungiklį. Jeigu norite išjungti „Apple TV“ maitinimą, ištraukite maitinimo laidą. Maitinimo laidas visada turi būti lengvai pasiekiamas. Įjungdamas „Apple TV“ į maitinimo tinklą visada laikykite kištuką iš abiejų pusių. Nelieskite metalinės kištuko dalies.

**Vieta.** Nenaudokite „Apple TV“ lauke. „Apple TV“ skirtas naudoti tik viduje. Ant ir prie „Apple TV“ niekada nedėkite atviros ugnies šaltinių, pavyzdžiui, uždegtų žvakių. Nenaudokite „Apple TV“ prie vandens. Prižiūrėkite, kad ant „Apple TV“ niekas nelašėtų, jo niekuo neaptaškytų. Ant jo niekada nelaikykite daiktų, kuriuose būtų skystis (pavyzdžiui, vazos). Niekada nejudinkite „Apple TV“, jeigu prie jo prijungtas kitas prietaisas, pavyzdžiui, televizorius, kompiuteris ir t. t.

**DĖMESIO!** Kad išvengtumėte gaisro ar elektros šoko pavojaus, saugokite „Apple TV“ nuo lietaus, skysčių, drėgmės, didelio karščio ir atviros ugnies.



**Valymas ir priežiūra.** Jei norite „Apple TV“ valyti, išjunkite maitinimo ir visus kitus laidus. Naudokite tik švelnią, sausą šluostę, nepaliekančią pūkelių. Saugokite, kad į angas nepatektų drėgmės. Valydamas „Apple TV“ nenaudokite langų valiklių, kitų buitinių valiklių, aerozolių, tirpiklių, alkoholinių, amoniakinių tirpalų ar abrazyvinių medžiagų.

**Taisymas.** Netaisykite „Apple TV“ pats. Daugiau informacijos apie remontą rasite interneto svetainėje [www.apple.com/support/appletv/service/faq](http://www.apple.com/support/appletv/service/faq).

**DĖMESIO!** Nemėginkite atidaryti arba ardyti „Apple TV“, nes kiltų pavojus patirti elektros šoką ar sugadinti prietaisą. Išardžius prietaisą garantija jam nebegalioja. Viduje nėra dalių, kurias galėtų keisti pats naudotojas.

**Priežiūra.** Jeigu „Apple TV“ būtų laikomas arba prižiūrimas netinkamai, jis gali būti sugadintas. Saugokite, kad „Apple TV“ nebūtų numestas į gabenant.

**Veikimo temperatūra.** „Apple TV“ geriausiai veikia, kai aplinkos temperatūra yra nuo 32° iki 95° F (nuo 0° iki 35 °C) ir gali būti laikomas nuo -4° iki 113° F (nuo -20° iki 45 °C) temperatūroje. Kai „Apple TV“ įjungtas, normalu, kad priedėlis sušyla. Priedėlis „Apple TV“ sukurtas taip, kad šilumą iš vidaus perduotų į aplinką ir taip aušintųsi.

**Sveikatos sutrikimai.** Jeigu manote, kad „Apple TV“ žiūrėjimas galėtų jums sukelti sveikatos sutrikimą (pavyzdžiui, širdies priepuolį, sąmonės praradimą, akių ar galvos skausmą), prieš naudodamas „Apple TV“ pasitarkite su savo gydytoju.

**Medicininiai prietaisai.** Pultelyje „Siri Remote“ yra radijo bangų imtuvai, skleidžiantys elektromagnetinius laukus. Šie elektromagnetiniai laukai gali trukdyti širdies stimuliatorių, defibriliatorių ar kitų medicininių prietaisų darbui. Palaikykite bent 6 colių (maždaug 15 cm) atstumą tarp savo širdies stimulatoriaus ar defibriliatoriaus ir pultelio „Siri Remote“. Jeigu įtariate, kad „Siri Remote“ trukdo jūsų širdies stimulatoriaus ar kurio nors kito medicininio prietaiso darbui, pultelio nebenaudokite ir konkrečios informacijos apie savo medicininį prietaisą prašykite savo gydytoją.


**Pakartotiniai judesiai.** Jeigu atliekate pasikartojančius judesius, pavyzdžiui, kai per „Apple TV“ žaidžiate žaidimus, kartais gali pradėti skaudėti rankas, riešus, pečius, kaklą ar kitas kūno dalis. Jeigu jaučiate diskomfortą, tokių veiksmų nebedarykite ir kreipkitės į gydytoją.

**Pultelio „Siri Remote“ įkrovimas.** Pultelį „Siri Remote“ įkraukite pridėtu laidu su „Lightning“ jungtimi arba analogiškais kitų tiekėjų laidais, skirtais „iPhone“. Naudojant ne tam skirtus arba pažeistus laidas ar kroviklius arba kraunant prietaisą esant drėgmei kyla pavojus sukelti gaisrą, patirti elektros šoką, susižaloti arba sugadinti „Siri Remote“ ar kitą turtą. Jei kraudamas „Siri Remote“ naudojate maitinimo adapterį, prieš kišdamas adapterį į maitinimo tinklą įsitikinkite, kad laidas su „Lightning“ jungtimi yra iki galo įkištas į adapterį.

**Laidas su „Lightning“ jungtimi.** Kai laidas su „Lightning“ jungtimi įjungtas į maitinimo šaltinį, venkite ilgo jungties kontakto su oda, nes galite pajusti diskomfortą arba susižaloti. Pavyzdžiui, kai „Siri Remote“ kraunamas arba kol laidas su „Lightning“ jungtimi įkištas į maitinimo šaltinį, ant jo nesėdėkite, neužmikite, nepakiškite jo po paklode, pagalve ar po savimi. Ypač saugokitės, jeigu yra sutrikęs jūsų gebėjimas jausti karštį.

**Po kurio laiko „Lightning“ jungtis gali prarasti spalvą.** Tai gali įvykti dėl purvo, nuosėdų ir kontakto su skysčiais. Jei norite pašalinti nešvarumus arba jeigu laidas ima kaisti ar nebekrauna pultelio „Siri Remote“, ištraukite „Lightning“ laidą iš kompiuterio ar maitinimo adapterio ir nuvalykite švelnia, sausa šluoste, nepaliekančia pūkelių. Valydamas „Lightning“ jungtį nenaudokite skysčių ar valiklių.

**Žaidimai.** Kai per „Apple TV“ žaidžiate, pultelį „Siri Remote“ laikykite tvirtai ir su juo nedarykite pernelyg didelių judesių. Naudokite apsauginį dirželį „Remote Loop“ (parduodamas atskirai), kad pulteliu nieko nesužeistumėte ar netyčia nesugadintumėte paties pultelio ar kito turto.

**Informacija apie prietaisą.** Modelio numeris, serijos numeris ir elektros informacija yra ant „Apple TV“ dugno. Jeigu serijos numerį norite pamatyti ekrane, nustatymuose  eikite į „Bendrieji“ > „Apie“.

## „Apple TV“ palaikymo svetainė

Išsamią palaikymo informaciją rasite interneto svetainėje [www.apple.com/support/appletv](http://www.apple.com/support/appletv). Jeigu norite susisiekti su „Apple“ specialistais (prieinama ne visuose regionuose), eikite į svetainę [www.apple.com/support/contact](http://www.apple.com/support/contact).

## „Apple TV“ FCC atitikties pareiškimas

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Prietaiso veikimui taikomos šios dvi sąlygos: 1) prietaisas negali sukelti žalingųjų trukdžių; 2) prietaisas privalo priimti bet kokius trukdžius, įskaitant tuos, kuriuos gali sukelti nepageidaujama veikla.

**Pastaba.** Bandomais nustatyta, kad šis prietaisas, remiantis FCC taisyklių 15 dalimi, patenka į skaitmeninių prietaisų B klasės ribas, todėl yra pakankamai apsaugotas nuo žalingųjų trukdžių gyvenamoje aplinkoje. Šis prietaisas generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją ir, jeigu sumontuotas ir naudojamas nesilaikant minėtų nurodymų, gali sukelti žalinguosius trukdžius radijo komunikacijos priemonėms. Vis dėlto šiuo pareiškimu negarantuojama, kad konkrečioje aplinkoje trukdžių nebus sukelta. Jeigu šis prietaisas sukelia žalinguosius trukdžius radijo ar televizijos imtuvams (tai galima nustatyti prietaisą išjungiant ir įjungiant), naudotojas raginamas šią problemą spręsti vienu iš šių būdų:

- kitur nukreipti arba perkelti signalą priimančią anteną;
- padidinti atstumą tarp prietaiso ir imtuvo;
- prijungti prietaisą prie kito nei imtuvas elektros srovės lizdo;
- kreiptis pagalbos į platintoją arba patyrusį radijo / televizijos techniką.

**Svarbu!** Jei prietaisui būtų padaryta kompanijos „Apple“ neinicijuotų pakeitimų ar modifikacijų, jam gali būti nebetaikoma elektromagnetinė atitiktis (EMC) bei belaidžio ryšio atitiktis ir naudotojas gali netekti teisės naudotis šiuo prietaisu. Šis produktas atitinka EMC nuostatas tokiomis sąlygomis, kai naudojami atitinkami išoriniai įrenginiai ir dengti laidai tarp sistemos komponentų. Svarbu naudoti atitinkamus išorinius įrenginius ir dengtus laidus tarp sistemos komponentų, kad būtų sumažinta tikimybė, jog bus sukelta trukdžių radijo aparatams, televizoriams ir kitiems elektroniniams prietaisams.

**Radijo bangų energijos poveikis.** Šio prietaiso spinduliuojama galia neperžengia FCC/IC leidžiamos radijo bangų poveikio ribos. Šiuo prietaisu reikėtų naudotis palaikant bent 20 cm (8 colių) atstumą tarp jo ir žmogaus kūno.

*Atsakinga įmonė (tik FCC reikalams):*

Apple Inc. Corporate Compliance  
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC  
Cupertino, CA 95014

## „Apple TV“ atitikties pareiškimas Kanadai

Šis prietaisas atitinka Kanados Pramonės departamento nelicencines RSS normas. Prietaiso veikimui taikomos šios dvi sąlygos: 1) prietaisas negali sukelti trukdžių; 2) prietaisas privalo priimti bet kokius trukdžius, įskaitant tuos, kuriuos gali sukelti nepageidaujamas prietaiso naudojimas.

Prietaisas, veikiantis 5150–5250 MHz dažnio juostoje, yra skirtas naudoti tik viduje, vengiant galimų trukdžių panašiu dažniu veikiančioms mobilioms palydovinėms sistemoms.

Paprastai didelio galingumo radarams yra skiriama pirmenybė naudotis 5250–5350 MHz ir 5650–5850 MHz dažnio juostomis. Šie radarai gali trukdyti LE-LAN prietaisams ir (arba) juos sugadinti.

**Radijo bangų energijos poveikis.** Šio prietaiso spinduliuojama galia neperžengia FCC/IC leidžiamos radijo bangų poveikio ribos. Šiuo prietaisu reikėtų naudotis palaikant bent 20 cm (8 colių) atstumą tarp jo ir žmogaus kūno.

## Informacija apie prietaiso šalinimą ir atliekų perdirbimą

**Atliekų šalinimas ir perdirbimas.** Pultelio „Siri Remote“ ličio jonų akumuliatorių pakeisti ar atiduoti perdirbti gali tik „Apple“ arba įgaliotas paslaugų teikėjas. Šio gaminio ir (arba) jo akumulatoriaus negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Jis turi būti šalinamas laikantis vietoje galiojančių aplinkosaugos įstatymų ir nurodymų. Informaciją apie akumulatoriaus išėmimą ir perdirbimą rasite interneto svetainėje [www.apple.com/batteries](http://www.apple.com/batteries). Informacijos apie „Apple“ atliekų perdirbimo programą, atliekų surinkimo punktus, ribojamas medžiagas ir kitas aplinkosaugos iniciatyvas rasite interneto svetainėje [www.apple.com/environment](http://www.apple.com/environment).

### Turkija

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

### Taivano akumulatoriaus pareiškimas



廢電池請回收

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

### Europos Sąjunga. Informacija apie prietaiso šalinimą






Šis simbolis reiškia, kad, laikantis vietoje galiojančių įstatymų ir nuostatų, šio gaminio ir (arba) jo akumulatoriaus negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Pasibaigus šio gaminio tinkamumo laikui nuneškite jį į vietinių institucijų nurodytą atliekų surinkimo punktą. Stengdamasis gaminį ir (arba) jo akumuliatorių šalinti atskirai nuo kitų atliekų ir atiduoti perdirbti, padėsite tausoti gamtos išteklius ir užtikrinsite, kad gaminys bus perdirbtas taip, jog nesukels žalingo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai.

## „ENERGY STAR®“ atitikties pareiškimas



Būdama „ENERGY STAR“ partnere kompanija „Apple“ nustatė, kad šis gaminys atitinka „ENERGY STAR“ nurodymus dėl energinio naudingumo. „ENERGY STAR“ programa siekiama bendradarbiaujant su elektroninių prietaisų gamintojais skatinti energetiškai efektyvių gaminių gamybą. Kai gaminiai naudoja mažiau energijos, taupomi pinigai ir tausojami vertingi gamtos ištekliai.

Pagal pradinį nustatymą yra įjungtas maitinimo valdymas ir „Apple TV“ nenaudojamas 1 valandą pereina į miego režimą. Jeigu norite priverstinai įjungti miego režimą, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite ir palaikykite mygtuką „Pradinis ekranas“ . Jeigu norite „Apple TV“ pažadinti, pultelyje paspauskite mygtuką „Pradinis ekranas“ . Jeigu norite pakeisti miego režimo nustatymus, nustatymuose  eikite į „Bendrieji“ > „Užmigti po“.

Daugiau informacijos apie „ENERGY STAR“ rasite interneto svetainėje [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov).

## „Apple“ ir aplinka

„Apple“ pripažįsta atsakomybę iki minimumo sumažinti savo veiklos ir gaminių poveikį aplinkai. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje [www.apple.com/environment](http://www.apple.com/environment).

Apple Inc.

© 2016 Apple Inc. Visos teisės saugomos.

Ši instrukcija saugoma autoriaus teisių įstatymų, todėl nei visa, nei jokia jos dalis negali būti kopijuojama be raštiško kompanijos „Apple“ sutikimo.

Pavadinimas „Apple“, „Apple“ logotipas, pavadinimai „AirPlay“, „Apple TV“, „iPad“, „iPhone“, „iPhoto“, „iTunes“, „Lightning“, „Mac“, „OS X“ ir „Siri“ yra kompanijos „Apple Inc.“ prekės ženklai, registruoti Jungtinės Valstijose bei kitose šalyse.

„Apple Music“ ir „Siri Remote“ yra kompanijos „Apple Inc.“ prekės ženklai.

„iCloud“, „iTunes Match“ ir „iTunes Store“ yra kompanijos „Apple Inc.“ paslaugų ženklai, registruoti Jungtinėse Valstijose bei kitose šalyse.

„App Store“ yra kompanijos „Apple Inc.“ paslaugų ženklas.

„iOS“ yra kompanijos „Cisco“ prekės ženklas arba Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse registruotas prekės ženklas, naudojamas gavus licenciją.

„Bluetooth®“ pavadinimas ir logotipas yra registruoti prekės ženklai, priklausantys kompanijai „Bluetooth SIG, Inc.“, ir kompanijos „Apple Inc.“ naudojami gavus licenciją.

„ENERGY STAR®“ yra prekės ženklas, registruotas Jungtinėse Valstijose.

Kiti paminėti kompanijų ir produktų pavadinimai gali būti atitinkamų kompanijų prekės ženklai.

Buvo dedamos visos pastangos, kad šios instrukcijos informacija būtų tiksli. Kompanija „Apple“ nėra atsakinga dėl rinkimo ar korektūros klaidų.

Kai kurios programos prieinamos ne visuose regionuose. Programų prieinamumas gali keistis.

Kadangi „Apple“ periodiškai išleidžia naujas programinės įrangos versijas ir atnaujinimus, šioje instrukcijoje panaudotos iliustracijos gali neatitikti to, ką matote savo ekrane.

„Apple“

1 Infinite Loop

Cupertino, CA 95014-2084

408-996-1010

[www.apple.com](http://www.apple.com)