





beats**solo**² wireless

KIRJUIS

VOLTIMINE + SOBITAMINE



Avage ja sulgege esitamiseks ja holustamiseks.



Libistage kuulareid üles ja alla, et tagada kuulari õige sobivus.

JUHTMEVABA REŽIIM



Juhtmevaba režiimi jaoks vajutage toite nuppu ilma juhtmeta.



Kõrvaklappide väljalülitamiseks vajutage toite nuppu.

JUHTMEVABA PAARIMINE





Paarimisrežiimi jaoks vajutage ja hoidke „b“ nuppu 2 sekundit.







Paarige seade kui Bluetooth® märgutuli vilgub.


JUHTMEVABAD JUHTNUPUD



Muusika juhtnupud

-  Esitamine
-  Paus
-  Järgmine helind
-  Eelmine helind


Telefoni juhtnupud

-  Vastamine
-  Kõne lõpp
-  Helitugevuse suurendamine
-  Helitugevuse vähendamine

JUHTMEGA REŽIIM



Juhtmega režiimiks ühendage kaabel.





Juhtmega režiimis ühendage L-kujuline kaabli ots allikaga.

REMOTETALK™ JUHTSEADIS





iPod®, iPhone® ja iPad®

Android™, Windows® ja BlackBerry®





* Funktsionaalsus võib erineda vastavalt seadmele.




Muusika juhtnupud

	Esitamine
	Paus
 x2	Järgmine helind
 x3	Eelmine helind

Telefoni juhtnupud

	Vastamine
	Kõne lõpp
	Häälkäsklus
	Helltugevuse seadmine

HOIUSTAMINE+REISIMINE



Sulgege mõlemad kuularid ja pange holukarpi.

LAADIMINE




Laadige kaasasoleva mikro-USB kaabli abil.

AKUTOIDE



Isegi kui toiteallikas on eemaldatud, lülitage oma seade sisse, et näha akutaset.

ANDKE OMA BEATSILE NIMI



Külastage www.namemybeats.com, et anda oma beatsile nimi.

TÄPSEMA TEABE SAAMISEKS VAADAKE

[BEATSBYDRE.COM/SUPPORT](https://beatsbydre.com/support)



Toote hooldus



Veaotsing



Tarkvara uuendused



Garantii




Toote registreerimine





1-800-442-4000
6am - 7pm PST


„iPod“ „iPhone“ ja „iPad“ on Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USAs ja teistes riikides. „Android“ on Google Inc. kaubamärk. „Windows“ on Microsoft Corporation ettevõtte registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides. BlackBerry® on Research In Motion Limited omand ning on registreeritud ja/või kasutusel Ameerika Ühendriikides ning muudes riikides. Kasutatakse Research In Motion Limited litsentsi alusel. „solo“ ja „RemoteTalk“ on Beats Electronics kaubamärgid.


© 2014 Beats Electronics, LLC

 beatsbydre.com

 facebook.com/beatsbydre

 [@beatsbydre](https://twitter.com/beatsbydre)

 [@beatsbydre](https://instagram.com/beatsbydre)

 [+beatsbydre](https://plus.google.com/+beatsbydre)