



beatsstudio™

ĪSA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

LIETOŠANAS UZSĀKŠANA



Lai uzlādētu, pievienojiet vadu *USB* mikro izejai.



Lai pārbaudītu baterijas uzlādēšanas līmeni, piespiediet ieslēgšanas pogu.



Lai ieslēgtu, pievienojiet audio vadu.



Lai izslēgtu, atvienojiet audio vadu.



Lai izslēgtu skaņu, piespiediet un pieturiet Beats logo.



Lai iedarbinātu ATS bez mūzikas atskaņošanas, piespiediet ieslēgšanas pogu, nepievienojot vadu.

TĀLVADĪBAS PULTS *REMOTETALK™*

iPod®, *iPhone®* un *iPad®*



Android™, *BlackBerry®* un *Windows®*



Katrai ierīcei var būt atšķirīga funkcionalitāte.

▷ Atskaņot

↻ Atbildēt

|| Pauze

↻× Izbeigt zvanu

▷▷| Pārit uz priekšu

🗣️ Balss komanda

|◀◀ Pārit atpakaļ

🔊+- Skaļums

VĒLATIES UZZINĀT KO VAIRĀK?



beatsbydre.com



1-800-442-4000

No 06:00 līdz 19:00 pēc ASV laika



Ierīces apkope



Ierīces reģistrēšana




Lietošanas instrukcija



Noderīgi ieteikumi

"iPod", "iPhone" un "iPad" ir *Apple Inc.* preču zīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. "Android" ir *Google Inc.* preču zīme. "Windows" ir *Microsoft Corporation* reģistrēta preču zīme Amerikas Savienotajās valstīs un citās valstīs. *Blackberry*® ir *Research In Motion Limited* īpašums, kas ir reģistrēts un/vai tiek lietots ASV un citās valstīs visā pasaulē. Izmantošana atļauta ar *Research In Motion Limited* licenci.

© 2013, SIA "Beats Electronics"

 beatsbydre.com

 facebook.com/beatsbydre

 [@beatsbydre](https://twitter.com/beatsbydre)

