

 iMac

Laipni lūdzam iMac

Sāksim. Nospiediet strāvas pogu, lai palaistu iMac.

Jūsu atkārtoti uzlādējamā Magic Mouse 2 un Magic Keyboard jau ir savienota pārī ar jūsu iMac. Ja kopā ar iMac iegādājaties Magic Trackpad 2 vai Magic Keyboard ar ciparu tastatūru, tā arī tiks savienota pārī. Lai sāktu lietot šīs ierīces, vienkārši ieslēdziet ieslēgt/izslēgt slēdzi pozīcijā "ieslēgts" (būs redzama zaļa lampiņa).

Tālāk Setup Assistant palīdzēs izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, izveidot lietotāja kontu un migrēt savus dokumentus, fotoattēlus un mūziku no Mac vai datora. Tas var arī palīdzēt jums izveidot jaunu Apple ID vai pierakstīties ar esošo Apple ID, kas izveido jūsu kontu lietotnēs App Store, iTunes Store, Messages un FaceTime.

Iestatīšanas palīgs arī konfigurē iCloud, tāpēc tādām lietotnēm kā Mail, Contacts, Calendar un Safari būs jūsu jaunākā informācija.



Iepazīstiet savu darbvirsma

Mac datora darbvirsma ļauj atrast visu un darīt visu. Turiet lietotnes, kuras izmantojat visvairāk, mapē Dok ekrāna apakšdaļā. Atveriet System Preferences, lai pielāgotu darbvirsma un citus iestatījumus. Noklikšķiniet uz Finder (Meklētājs) ikonas, lai saņemtu visus jūsu failus un mapes.

Izvēlnes josla ekrāna augšdaļā parāda izvēlni atkarībā no lietotnes, kuru izmantojat, kā arī noderīgu informāciju par jūsu Mac. Noklikšķiniet uz Wi-Fi ikonas, lai pārbaudītu bezvadu interneta pieslēguma statusu. Noklikšķiniet uz Siri ikonas, lai veiktu tādas darbības kā failu meklēšanu, lietotņu palaišanu un norādījumu saņemšanu, vienkārši izmantojot savu balsi.



Strāvas poga



Austiņas

Pievienojiet austiņas vai ārējos skaļruņus



USB 3

Uzslādējiet ierīces, pievienojiet ārējās atmiņas u.c.



SDXC

Pārsūtiet fotoattēlus no kameras atmiņas kartes



Thunderbolt 3 (USB-C)

Uzslādējiet ierīces; izveidojiet savienojumus ar ārējiem displejiem un ātrdarbīgām perifērijas ierīcēm



Gigabit Ethernet

Izveidojiet savienojumu ar internetu vai lokālo tīklu.



Vienas pogas klikšķis
Noklikšķiniet vai veiciet dubultklikšķi uz virsmas.



Divu pogu klikšķis
Iespējojiet Sekundāro Klikšķi System Preferences (Sistēmas preferencēs), lai izmantotu labo un kreiso klikšķi.



Ekrāna tālummaiņa
Turiet nospiestu Control taustiņu un ritiniet ar vienu pirkstu, lai palielinātu ekrānā redzamos vienumus.



360° ritināšana
Paberzējiet ar pirkstu pa virsmu, lai ritinātu vai panoramētu jebkurā virzienā.

Magic Mouse 2 un Magic Keyboard izmantošana

Lai personalizētu to, kā jūs izmantosiet ierīces, atveriet System Preferences (Sistēmas preferences) un izvēlieties tastatūru, peli vai Trackpad. Noklikšķiniet uz cilnēm, lai pārlūkotu pieejamos žestus un iespējas katrai ierīcei (tā kā tie, kas attēloti pelei, skatīt augstāk).

Lai uzlādētu ierīces, vai ja jums tās ir jāsavieno pāri vēlreiz, lietojiet komplektācijā iekļauto Lightning USB kabelim, lai savienotu tos ar iMac. Pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni un savienojuma statusu Bluetooth izvēlnē.

Svarīga piezīme

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo dokumentu un drošības informāciju iMac Info rokasgrāmatā, pirms sākat lietot datoru.

Dublēt datus

iMac var dublēt, izmantojot Time Machine, iebūvēto dublēšanas rīku macOS, kas darbojas ar ārēju atmiņas ierīci, piemēram, AirPort Time Capsule (iegādājama atsevišķi). Atveriet System Preferences (Sistēmas preferences) un tad noklikšķiniet uz Time Machine ikonu, lai sāktu darbu.

Uzziniet vairāk

Norādījumus par iMac uzstādīšanu un lietošanu, lūdzu, skatiet iMac Essentials rokasgrāmatā. Lai skatītu rokasgrāmatu e-grāmatā iBooks, atveriet iBooks, noklikšķiniet uz iBooks Store, pēc tam meklējiet "iMac Essentials."

Lietotnē Mac Help jūs varat atrast atbildes uz saviem jautājumiem, kā arī instrukcijas un informāciju par problēmu novēršanu. Noklikšķiniet uz Finder ikonas, izvēlnes joslā noklikšķiniet uz Help (Palīdzība) un pēc tam izvēlieties Mac Help.

Atbalsts

Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet www.apple.com/support/imac. Lai sazinātos ar Apple tieši, dodieties uz support.apple.com/contact.

Programmatūras atjaunošana

Ja jums ir problēmas ar jūsu iMac, MacOS Utilities var palīdzēt atjaunot jūsu programmatūru un datus no Time Machine rezerves kopijas vai pārinstalēt macOS un Apple lietotnes. Lai piekļūtu MacOS Utilities, restartējiet datoru, turot nospiestu Command and R taustiņu.