



# iMac Pro

Põhiteave



# Sisukord

## 4 iMac Pro ülevaade

- 4 Tervita oma iMac Pro
- 5 Ülevaade
- 7 Tarvikute ühendamine
- 10 Välise ekraani kasutamine

## 11 Alustame

- 11 Seadistamine
- 12 Liigume edasi
- 17 Mis on uut?
- 18 Andmete teisaldamine
- 19 Mahu säästmine iMac Pros
- 20 Varundamine ja taastamine

## 22 iMac Pro kasutamine teiste seadmetega

- 22 iMac Pro kasutamine iCloud'i ja Continuity funktsioonidega
- 22 Ligipääs sisule kõikjalt iCloudi abil
- 24 Handoff
- 25 Universal Clipboard
- 25 AirDrop
- 26 Telefonikõned ja tekstisõnumid
- 27 Instant Hotspot
- 27 iMac Pro äratamine Apple Watch'i abil
- 28 Apple Pay
- 29 AirPlay
- 29 AirPrint

## 30 Rakendused

- 30 Sisseehitatud rakendused
- 30 Safari
- 32 Mail
- 33 Kalender
- 34 Fotod
- 36 Sõnumid
- 37 FaceTime
- 38 Märkmed
- 39 Kaardid
- 40 iTunes
- 41 iBooks
- 42 App Store
- 42 Pages
- 43 Numbers
- 44 Keynote
- 46 iMovie
- 47 GarageBand

<b>48</b>	<b>Vastused küsimustele</b>
48	Mac Help
49	Tavalisemad küsimused
50	Klaviatuuri kiirklahvid
50	Rohkem teavet, hooldus ja tugiteenused
<b>52</b>	<b>Ohutus, käsitsemine ja tugiteenused</b>
52	Oluline ohutusinfo
53	Oluline teave käsitlemise kohta
54	Ergonoomika põhitõed
55	Vastavus FCC nõuetele
55	Kanada vastavusdeklaratsioon
56	Euroopa vastavusavaldus
56	Vastavus programmi ENERGY STAR® nõuetele
56	Apple ja keskkond
57	Kasutusest kõrvaldamine ja ümbertöötlemine
57	Tarkvaralitsentsi leping

# iMac Pro ülevaade

1

## Tervita oma iMac Prod



Šiame vadove rasite informacijos, leisiančios kuo geriau išnaudoti „iMac Pro“ kompiuterio galimybes.

**Apsižvalgykime.** Norėtumėte trumpos savo „iMac Pro“ funkcijų apžvalgos? Ją rasite skyrelyje „Pažintinis turas“.

**Darbo pradžia.** Paspauskite maitinimo mygtuką, esantį užpakalinėje jūsų „iMac Pro“ pusėje. Sukonfigūruokite kompiuterį sekdami sąrankos vediklio „Setup Assistant“ nurodymus ekrane. Daugiau informacijos rasite skyriuose „Dirbkite be laidžiu būdu“, „Sąranka“ ir „Duomenų perkėlimas“.

See juhend sisaldab olulist teavet, mida vajad selleks, et saaksid oma iMac Prod kõige tõhusamalt kasutada.

**Tutvu oma seadmega.** Tahad teada, millised põhiomadused sinu iMac Pro on? Vt järgmist osa Ülevaade.

**Alusta.** Vajutage iMac Pro tagaosas toitenuppu, järgige seadistusabi juhiseid ja oletegi tööks valmis. Vaadake Juhtmevaba töö, Seadistamine ja Andmete migreerimine.


**Sünkrooni andmeid.** Ligipääs sinu dokumentidele, fotodele, muusikale, rakendustele, kontaktidele ja kalendritele mis tahes seadmest iCloudi abil. Kasuta iMac Pro koos oma iOS-seadmetega, et teha ja võtta vastu telefonikõnesid ja sõnumeid, kopeerida ja asetada dokumente eri seadmetes või luua funktsioon Instant Hotspot. Lisateave osades Ligipääs sisule kõikjal iCloudi abil ja iMac Pro kasutamine iCloud'i ja Continuity funktsioonidega.

**Vabasta oma loovus.** Redigeeri fotosid, korrasta albumeid ja jaga mälestusi rakendusega Photos (Fotod); korrasta ja kuula muusikat, raamatuid, filme ja muud rakendusega iTunes; loo esitlusi rakendusega Keynote (Esitlus) ja uuri kõiki App Store'is saadaolevaid rakendusi, et ükski idee ei jääks ellu viimata.

**Saa rohkem teada.** Avasta oma iMac Pro ja leia vastused oma küsimustele. Vt Maci abi.

## Ülevaade

Sinu il on järgmised sisseehitatud funktsioonid:



- **3,5 mm kõrvaklapipesa:** ühendage stereokõrvaklapid ja nautige filmi vaadates või oma lemmikmuusikat kuulates head helikvaliteeti.
- **SDXC-kaardi pesa:** fotode, videote ja andmete teisaldamiseks iMac Prost või iMac Prosse suure mahuga SD-kaartide abil.  
SDXC-kaardi pesa toetab kuni UHS-II jõudlusega SD-kaarte.
- **USB 3 pesad:** iPadi, iPhone'i, iPodi, digitaalkaamera, videokaamera, välise salvestusseadme või printeri kiireks ja lihtsaks ühendamiseks. iMac Pro USB 3 pordid toetavad USB 3 ja USB 2 seadmeid.
- **Thunderbolt 3 (USB-C) pordid:** Thunderbolt 3 ja USB-C seadmete või kuvareid ühendamiseks. Adapteriga saab ühendada ka Thunderbolt 2 perifeeriaseadmeid, kuvareid, projektoreid ja muudki. Lähemat teavet väliskuvareid iMac Proga ühendamise kohta vt Väliskuvareid kasutamine.
- **10 Gigabit Ethernet (RJ-45) port:** Nbase-T Ethernet-tehnoloogia toetab mitmeid andmeedastuskiirusi kuni 10 Gbit/s kuni 100 meetri pikkustel standardsetel vaskkeerupaarikaablitel. Sõltuvalt ühendatavast seadmest, kasutatud kaabli tüübist ja tehnoloogiast ning kaabli pikkusest lepitakse automaatselt kokku suurim ühenduskiirus. Näiteks kui ühendatav seade on 10 Gbit/s-suuteline ja kaabel seda kiirust toetab, lepivad kaks seadet kokku kiiruse 10 Gbit/s. Järgnevas tabelis on antud ühenduskiirused ja kaablite tüübid. Kui pole märgitud teisiti, on kiirused kuni 100 meetri pikkustele kaablitele.

Kaabli tüüp	1 Gbit/s	2,5 Gbit/s	5 Gbit/s	10 Gbit/s
Kategooria 5e	✓	✓	✓	Võimatu
Kategooria 6	✓	✓	✓	Pikkus kuni 55 m
Kategooria 6a	✓	✓	✓	✓



- *Vahelduvvoolu toitejuhe*: juhtige toitejuhe läbi aluse ava, ühendage iMac Pro taga olevasse toitepesasse ja ühendage juhe vooluvõrku.
- *Toitenupp*: vajutage ja hoidke iMac Pro sisse või välja lülitamiseks kolm sekundit või unerežiimi viimiseks kiiresti.



- *Retina 5K kuvar*: fantastilised elulähedased pildid eredal 27-tollisel ekraanil. Retina 5K kuvari resolutsioon on 5120x2880 ja see toetab P3 laia värvi.
- *1080p FaceTime HD kaamera*: FaceTime videokõnede tegemiseks või kuvari kohal oleva kaameraga piltide ja videote jäädvustamiseks. Kui tuli põleb, on kaamera sees. Täpsema teabe saamiseks vaadake FaceTime.
- *Kõlarid ja mikrofonid*: kõrvaldage soovimatu müra, võimendage oma häält ja rääkige nelja sisseehitatud mikrofonid kaudu Siriga. Koos stereokõlaritega parandavad mikrofonid teie FaceTime'i- ja videokonverentsikogemust. Täpsema teabe saamiseks vaadake Siri.

## Tarvikute ühendamine


### Juhtmevaba töö

Bluetooth® tehnoloogiaga saab iMac Pro ühenduda (st paarida) juhtmevabalt mitmesuguste seadmetega, nt komplekti kuuluv Magic Mouse 2, Magic Keyboard koos numbriklahvistikuga ning valikulised seadmed nagu Magic Trackpad 2, AirPods, perifeeriaseadmed, kantavad sporditarvikud jms. iMac Pro ühendamiseks paarimata seadmega valige Apple'i menüü > System Preferences (süsteemi eelistused) ja klõpsake Bluetooth.

*Märkus:* Kui teie numbriklahvistikuga Magic Keyboard ühendatakse komplekti kuuluva USB-Lightning-kaabli kaudu, käitub see nagu juhtmega klaviatuur. Bluetoothi ei kasutata ja side toimub kaabli kaudu.

### Mis on komplektis

iMac Pro kasutamiseks läheb teil vaja kahte komplekti kuuluvat tarvikut – numbriklaviatuuriga Magic Keyboardi ja Magic Mouse 2.

**Oluline!** Numbriklaviatuuriga Magic Keyboardi ja Magic Mouse 2 kasutamiseks veenduge, et kummagi seadme lüliti on sees  (roheline paistab). Seadmed ühenduvad iMac Proga automaatselt.














- *Numbriklaviatuuriga Magic Keyboard:* Teie laetav numbriklaviatuuriga Magic Keyboard on iMac Proga juba ühendatud ja kasutusvalmis. Kui peate klaviatuuri laadima või kui seda on vaja uuesti ühendada, ühendage see iMaciga komplekti kuuluva Lightning-USB-juhtme abil. Klaviatuuri töö kohandamiseks kasutage System Preferences (süsteemi eelistused) vahekaarti Keyboard (klaviatuur). Valige Apple'i menüü > System Preferences (süsteemi eelistused), klõpsake Keyboard (klaviatuur) ja klõpsake klaviatuuri teksti, otseteede ja sisestusallikate valikute vaatamiseks ülal olevaid nuppe. Klaviatuuri funktsiooniklahvide tööga tutvumiseks vaadake Klaviatuur.
- *Magic Mouse 2:* Nagu numbriklaviatuuriga Magic Keyboard on ka teie laetav Magic Mouse 2 iMac Proga juba ühendatud ja kasutusvalmis, tööraadiuse ulatuses arvatist saate seda kohe kasutada. Kui peate hiirt laadima või kui seda on vaja uuesti ühendada, ühendage see iMac Proga komplekti kuuluva Lightning-USB-juhtme abil. Viibete kohandamiseks kasutage System Preferences (süsteemi eelistused) vahekaarti Mouse (hiir). Valige Apple'i menüü > System Preferences (süsteemi eelistused), klõpsake Mouse (hiir) ja klõpsake kerimise, klõpsamise, viipamise ja puudutamise valikute vaatamiseks ülal olevaid nuppe.


Kui konfigureerite oma iMac Pro valikulise Magic Trackpad 2ga, on see iMac Proga juba ühendatud ja kasutusvalmis. Kui ostate Magic Trackpad 2 eraldi, ühendage see iMac Proga komplekti kuuluva Lightning-USB-juhtme abil, et ühendada see Bluetoothi kaudu. Vastavalt vajadusele kasutage sama kaablit seadmete laadimiseks, siis ühendage need lahti ja kasutage teile kõige paremini sobivas kohas.

## Klaviatuur

Numbriklaviatuuriga Magic Keyboardi funktsiooniklahvid pakuvad otseteid levinud funktsioonide jaoks, nt helitugevuse või ekraani ereduse muutmise.





- **Sees/väljas lüüti:** Klaviatuuri sisse  (roheline paistab) või välja lülitamiseks lükake klaviatuuri taga olevat lülitit.
- **Ekraani heleduse klahvid (F1, F2).** Vajuta klahvile  või , et suurendada või vähendada ekraani heledust.
- **Mission Controli klahv (F3).** Vajuta klahvile , et saada ülevaade kõigest, mis sinu iMac Pros toimub, k.a kõik sinu ruumid ja avatud aknad.
- **Launchpadi klahv (F4).** Vajuta klahvile , et kuvada kõiki sinu iMac Pros olevaid rakendusi. Klõpsa rakendusel, et see avada.
- **Meediaklahvid (F7, F8, F9).** Muusikapala, filmi või slaidiesitluse tagasikerimiseks, esitamiseks või edasikerimiseks vajuta vastavalt klahvidele ,  ja .
- **Vaigistusklahv (F10).** Vajuta klahvile , et vaigistada sisseehitatud kõlaritest või 3,5 mm kõrvaklapipesa kaudu kostuvat heli.
- **Helitugevuse klahvid (F11, F12).** Vajuta klahvile  või , et muuta sisseehitatud kõlaritest või 3,5 mm kõrvaklapipesa kaudu kostuvat heli valjemaks või vaiksemaks.
- **Funktsiooniklahv (Fn).** Iga funktsiooniklahviga (ülemises reas) saab teha ka muid toiminguid.. Lisatoimingute tegemiseks funktsiooniklahvidega hoida all Fn-klahvi ja vajuta soovitud funktsiooniklahvile.

 **Vihje:** Vajuta Fn-klahvile kaks korda, et lülitada sisse dikteerimisfunktsioon, mis võimaldab sul dikteerida teksti kõikjal, kus seda trükkida saad (nt rakendustes Messages, Mail, Pages ja mujal).

**Klaviatuuri eelistuste seadistamine.** Kasuta System Preferencesi all olevat klaviatuuri paani (vali Apple'i menüü > System Preferences, klõpsa Keyboard (Klaviatuur) ja vajuta üleval olevatele nuppudele, et näha valikuvõimalusi).


## Hiir


Siin on mõned tavalisemad žestid, mida saad hiirt Magic Mouse 2 kasutades teha.

Žest	Toiming
	<b>Sisse/Välja lülitamine.</b> Libista toitenuppu hiire põhjal, see sisse lülitada  (roheline on nähtav).
	<b>Klõpsamine.</b> Klõpsamiseks või topeltklõpsamiseks vajuta hiire pinnale.







**Teisene ehk paremklõpsamine.** Vajuta hiire vasakule või paremale poolele, et teha teisene ehk paremklõps. (Parem- ja vasakklõpsu kasutamiseks minge System Preferences (süsteemi eelistused)  > Mouse (hiir) > Secondary click (teine klõps).)




**360° kerimine.** Mis tahes suunas kerimiseks libista sõrmega hiire pealispinnal.



**Ekraanil suumimine:** Ekraanil olevate asjade suurendamiseks hoidke all klahvi Control ja kerige ühe sõrmega. (Selle funktsiooni saab lubada System Preferences (süsteemi eelistused)  > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Zoom (suum) > Use scroll gesture with modifier keys to zoom (kasuta suumimiseks kerimisviibet koos modifikaatorklahvidega).)



**Kahe sõrmega sirvimine.** Lehekülgede, fotode ja muu sirvimiseks libista kahte sõrme vasakule või paremale.

**Viibete kohandamine.** Eelistuste määramiseks ja viibete lubamiseks valige Apple'i menüü > System Preferences (süsteemi eelistused) (või klõpsake System Preferences (süsteemi eelistused) ikoonile  dokis), klõpsake Mouse (hiir), siis klõpsake valikute vaatamiseks ülal olevaid nuppe.

## Aku laadimine

Teie numbriklaviatuuriga Magic Keyboardil ja Magic Mouse 2'l on mõlemal aku.

**Aku laadimine.** Ühendage numbriklaviatuuriga Magic Keyboard või Magic Mouse 2 komplekti kuuluva Lightning-USB-juhtmega iMac Pro külge. Laadimistaseme kontrollimiseks klõpsake ekraani ülaosas menüüriba ja valige seade.

 **Soovitus:** Aku kiiremaks laadimiseks jälgige, et teie sisendseade on iMac Proga ühendamisel sisse lülitatud.

Lähemat teavet klaviatuuri või hiire aku kohta vaadake Apple'i liitium-ioonakud.

## Üleminekud

Teie iMac Pro Thunderbolt 3 (USB-C) portidesse välisseadmete, kuvarite jms ühendamiseks on saadaval järgmised Apple'i adapterid.



**Thunderbolt 3 (USB-C)-Thunderbolt 2 adapter:**

Thunderbolt 2 seadmete või Thunderbolt kuvari iMac Proga ühendamiseks.



**USB-C Digital AV Multiport Adapter:**

iMac Pro ühendamiseks HDMI-kuvariga, kui iMac Proga on ühendatud ka standardne USB-seade.




**USB-C VGA Multiport Adapter:**

iMac Pro ühendamiseks VGA-projektori või -kuvariga, kui iMac Proga on ühendatud ka standardne USB-seade.

Adapterid ja muud lisatarvikud on eraldi müügil veebilehel [www.apple.com](http://www.apple.com) või sinu kohalikus Apple'i müügiesinduses. Veendumaks, et valid õige adapteri, loe tähelepanelikult dokumente või küsi nõu tootjalt.

## Välise ekraani kasutamine

Sinu iMacil olevad Thunderbolt 3 (USB-C) pordid  toetavad videoväljundit. Sa võid koos oma iMaciga kasutada välist ekraani, projektorit või HDTV-d.

*Märkus:* iMac Pro Thunderbolt 3 porte juhivad kaks kontrolleri, üks kahe vasakpoolse, teine kahe parempoolse pordi jaoks. Kumbki kontrolleri võib toetada kahte 4K kuvarit või ühte 5K kuvarit. Seega saab iMac Proga ühendada neli 4K kuvarit või kaks 5K kuvarit. Näiteks tuleb kahe 5K väliskuvari ühendamiseks ühendada esimene 5K kuvar emba-kumba esimesest kahest Thunderbolt 3 pordist ja teine 5K kuvar emba-kumba teisest kahest Thunderbolt 3 pordist.

Selle seadme Thunderbolt 3 (USB-C) porti ühendamiseks	Kasutage seda kaablit või adapterit
Thunderbolt 3 (USB-C) kuvar	Thunderbolt 3 (USB-C) kaabel
USB-C kuvar	USB-C (USB 3.1) kaabel
Thunderbolt 2 kuvar	Thunderbolt 3 (USB-C)-Thunderbolt 2 adapter
HDMI-kuvar või HDTV	USB-C-HDMI adapter või USB-C Digital AV Multiport Adapter
VGA-kuvar või projektor	USB-C VGA Multiport Adapter
DisplayPort või Mini DisplayPort kuvar	USB-C-DisplayPort või Mini DisplayPort adapter
DVI-kuvar või projektor	USB-C-DVI adapter

Kui HDTV on ühendatud Apple TV-ga, saad kasutada ka AirPlay'd, et peegeldada oma iMac Pro sisu TV-ekraanil kuni 1080p HD resolutsiooniga. Vt lisa osas AirPlay.


Adapterid ja muud lisatarvikud on eraldi müügil veebilehel [www.apple.com](http://www.apple.com) või sinu kohalikus Apple'i müügiesinduses. Veendumaks, et valid õige adapteri, loe tähelepanelikult dokumente või küsi nõu tootjalt.

# Alustame

## 2


### Seadistamine


Kui sa oma iMac Pro esimest korda sisse lülidad, annab rakendus Setup Assistant sulle uue Maci kasutamiseks vajalikud samm-sammulised instruksioonid. Kui soovid teisaldada andmeid mõnest muust arvutist, vaata lisateavet osas Andmete teisaldamine.






Ühenda arvuti Wi-Fi võrku, lülita Bluetooth®-i juhtmevaba tehnoloogia sisse, loo endale Apple'i ID-tunnus ja logi sisse iCloudi. Soovi korral võid ka rakenduse Siri sisse lülitada.

Kõige kiirem ja lihtsam viis nende toimingute tegemiseks on kasutada rakendust Setup Assistant, kuid kui soovid teha neid toiminguid hiljem, siis toimi järgmiselt.

**Ühendumine Wi-Fi võrku** Klõpsa menüüribal oleval Wi-Fi oleku ikoonil , vali Wi-Fi võrk ja sisesta vajadusel salasõna.

**Wi-Fi sisse või välja lülitamine.** Klõpsa menüüribal oleval Wi-Fi oleku ikoonil  ja vali Turn Wi-Fi On (Lülita Wi-Fi sisse) või Turn Wi-Fi Off (Lülita Wi-Fi välja).

Bluetoothi sisse või välja lülitamine. Klõpsa menüüribal oleval Bluetoothi ikoonil  ja vali Turn Bluetooth On (Lülita Bluetooth sisse) või Turn Bluetooth Off (Lülita Bluetooth välja).

**ⓘ Vihje.** Kui sa ei näe menüüribal Wi-Fi oleku ikooni  või Bluetoothi ikooni , siis saad need lisada. Wi-Fi ikooni lisamiseks vali Apple'i menüü > System Preferences ja klõpsa valikul Network (Võrk). Klõpsa vasakul olevas loendis valikul Wi-Fi ja vali „Show Wi-Fi status in menu bar“ (Näita Wi-Fi olekut menüüribal). Bluetoothi ikooni lisamiseks vali Apple'i menüü > System Preferences, klõpsa Bluetooth ja vali „Show Bluetooth in menu bar“ (Näita Bluetoothi menüüribal).

**Apple'i ID-tunnuse loomine.** Sinu Apple'i ID-tunnus tähistab kontot, mida kasutad kõige jaoks, mida Apple'is teed, sh App Store'i, iTunes Store'i, iCloudi, iMessage'i ja muu kasutamisel. Sinu Apple'i ID-tunnus koosneb e-posti aadressist ja salasõnast. Apple'i teenuste kasutamiseks vajad vaid üht Apple'i ID-tunnust, mida saad kasutada kõikides seadmetes, olgu selleks siis arvuti, iOS-seade, Apple Watch või Apple TV. Kõige parem on, kui sul on oma isiklik Apple'i ID-tunnus, mida sa teistega ei jaga – loo igale pereliikmele eraldi Apple'i ID-tunnused.

Kui sul veel pole Apple'i ID-tunnust, siis saad selle luua (tasuta). Vt [appleid.apple.com](https://appleid.apple.com).

**Oluline.** Kui sa peaksid oma Apple'i ID-tunnuse unustama, siis ei pea sa uut looma hakkama. Klõpsa lihtsalt sisselogimisaknas lingile Forgot (Unustasin), et salasõna taastada.

**iCloudi seadistamine iMac Pros.** iCloud talletab sinu dokumendid, filmid, muusika, fotod ja muu sisu pilves, nii pääsed neile kõikjal ligi.

iCloudi seadistamiseks vali Apple'i menüü > System Preferences ja klõpsa valikul iCloud. Avanenud aknasse sisesta oma Apple'i ID-tunnus ja salasõna. Seejärel vali funktsioonid, mida soovid kasutada. Lisateavet vaata osas Ligipääs sisule kõikjalt iCloudi abil.

**Oluline.** Kasuta iCloudi puhul kõikides seadmetes sama Apple'i ID-tunnust.

Siri seadistamise ja kasutamise kohta iMac Pro vt Siri.

## Liigume edasi

### Töölaud

Esimene asi, mida sa pärast iMac Pro sisselülitamist näed, on töölaud, kus sa saad kiiresti avada rakendusi, otsida vajaminevat infot oma iMac Prost ja veebist, korrastada faile ning teha kõike muud vajalikku.




**Vihje.** Ei leia kursorit? Selle ajutiseks suurendamiseks liigutage hiirt kiiresti edasi ja tagasi.

**Menüüriba.** Kasuta ekraani ülaservas olevaid menüüsid ja ikoone, et avada uusi aknaid, ühenduda Wi-Fi võrku, kontrollida Wi-Fi olekut (📶), reguleerida helitugevust (🔊), kasutada Sirit ja teha muid toiminguid. Menüü elemendid muutuvad, olenevalt kasutusel olevatest rakendustest.

**Apple'i menüü.** Apple'i menüüs ekraani ülemises vasakus servas on sageli kasutatavad asjad. Selle avamiseks klõpsake Apple'i ikooni.

**Finder.** Finder 🗂️ on rakendus, mis on alati avatud. Kasuta seda, et näha ja korrastada kõiki oma faile. Finderi akna avamiseks klõpsake Finderi ikoonil ekraani alaosas dokis.

**Spikri menüü.** iMac Pro ja rakenduste spikker on Finderis alati saadaval. Abi saamiseks klõpsake Spikri menüüd ja valige Mac Help. Või trükkige otsinguväljale ja valige soovitude seast.




Lisateabe saamiseks vaadake Mac Help.

Doki ja töölaua teiste funktsioonide kohta lugege edasi.

## Dokk


Ekraani allservas olevat Dokki on mugav kasutada enimtarvitatavate rakenduste ja dokumentide hoidmiseks.



**Rakenduse või faili avamine.** Klõpsa vastavat ikooni Dokil.

**Objektide lisamine Dokile.** Lohista ja aseta objekt sobivasse kohta. Aseta rakendused Dokil joonest vasakule, failid ja kaustad paremale poole.


**Objekti eemaldamine Dokilt.** Lohista objekt Dokilt ära. Objekt kustutatakse vaid Dokilt, mitte sinu iMac Prost.

**🔔 Vihje.** Sa saad Dokki suuremaks või väiksemaks muuta, lisada või eemaldada sealt ikooni, liigutada seda ekraani vasakusse või paremasse serva ja isegi selle ära peita, kui sa seda ei kasuta. Doki muutmiseks klõpsa Dokil oleval System Preferencesi ikoonil  või vali Apple'i menüü > System Preferences. Seejärel klõpsa Dock.

## Rakenduste kiiravamine


Sinu iMac Prol on suur hulk rakendusi sinu lemmiktegevuste jaoks: veebis surfamine, e-kirjade lugemine, fotode haldamine, filmide vaatamine ja palju muud.



**Rakenduse avamine.** Klõpsa Dokil rakenduse ikoonile või klõpsa Dokil Launchpadi ikoonile  ja vali soovitud rakendus. Rakendust saad otsida ka Spotlight otsingu abil, sel juhul ava rakendus Spotlighti otsingutulemuses.


 **Küsi Sirilt.** „Ava kalkulaator“.


**Rakenduste paigutamine Launchpadil.** Launchpad paigutab sinu rakendused „ruudustikuna“. Rakenduste ümberpaigutamiseks lohista rakendus uude kohta. Rakenduste grupeerimiseks kaustadesse lohista üks rakendus teise peale. Rakenduste lisamiseks lohista need uude kausta. Rakenduse eemaldamiseks kaustast lohista see sealt välja.

**Rohkem rakendusi.** Klõpsa Dokil oleva App Store'i ikoonil  ja otsi soovitud rakendusi. Rakenduse allalaadimisel App Store'ist ilmub see automaatselt Launchpadi. Rakenduste ja operatsioonisüsteemi macOS kiireks ajakohastamiseks klõpsa App Store'is valikul Updates (Värskendused).

## Teavituskeskus


Rakendust Notification Center (Teavituskeskus) saad kasutada, et oma päevaplaani jälgida (kalender, börsiteated, ilm jmt) ning veel lugemata teavitusi kontrollida (e-kirjad, meeldetuletused, rakenduste teavitused jmt).



**Teavituskeskuse avamine.** Klõpsa Notification Centeri (Teavituskeskus) ikoonil  ekraani ülemises paremas nurgas. Klõpsa valikul Today (Täna), et näha, mis ees seisab, või valikul Notifications (Teavitused), et kontrollida saabunud teavitusi.


## System Preferences

System Preferencesi abil saad kohandada oma iMac Pro seadistusi. Näiteks kasuta unerežiimi seadete muutmiseks Energy Saveri eelistusi. Või kasuta Desktopi ja Screen Saveri eelistusi, et vahetada töölaua taustapilti või valida ekraanisäästur.


**iMac Pro kohandamine.** Vali Apple'i menüü > System Preferences või klõpsa Dokil olevat System Preferences'i ikooni . Seejärel klõpsa eelistustel, mida soovid seadistada.



## Spotlight

Spotlight  otsingu abil saad kergesti leida üles kõik vajaliku oma iMac Pros, näiteks dokumendid, kontaktid, sündmused ja e-kirjad. Spotlight Suggestions pakub teavet Wikipedia artiklitest, Bing otsingutulemustest, uudistest, spordi- ja ilmalehekülgedelt, börsiteadetest, filmidest ja muudest allikatest.


Spotlight otsingu kasutamisel ilmuvad paremal olevasse eelvaatealasse otsingutulemused, mida saad interaktiivselt kasutada näiteks leitud numbril helistamiseks, e-kirjade saatmiseks, muusikapala mängimiseks, teekonna juhiste saamiseks ja isegi valuutade konverteerimiseks. Samuti annab Spotlight vastused matemaatilistele küsimustele ning selgitab sõnade tähendust – seda kõike sinu töölaual.

**Mis tahes teabe otsimine.** Klõpsa ekraani ülemises paremas nurgas olevale ikoonile  ja alusta trükkimist.

 **Vihje.** Vajuta klahvile Command-Space, et avada või peita Spotlighti otsinguväli.


Leia teavet ilma, börsiuudiste, spordi, ühistranspordi jm kohta.

Spotlighti interaktiivne eelvaade.




Failide kiirsotsing

**Leia lennuinfo.** Sisesta Spotlighti otsingusse lennuliini ja lennu number, et saada teavet oma lennu kohta ja vaadata kaarti, ilma et peaksid Safarit avama.



**Otsingutulemuste eelvaade.** Klõpsa otsingutulemusel ja uuri seda lähemalt paremal asuvast eelvaatest. Paljudel juhtudel ei peagi sa midagi muud tegema kui klõpsama eelvaates olevatel objektidel või linkidel. Otsingutulemuse avamiseks võid sellel teha ka topeltklõpsu.



**Rakenduse avamine.** Sisesta rakenduse nimetus Spotlight otsingusse ja vajuta Return.


Spotlight Suggestiooni väljalülitamine. Kui soovid, et Spotlight otsiks vaid sinu iMac Pros olevat teavet, võid funktsiooni Spotlight Suggestions Spotlighti eelistuste alt välja lülitada. Klõpsa Dokil System Preferences'i ikoonile , vali Spotlight ja klõpsa valikul Spotlight Suggestions, et see välja lülitada. Samuti võid teha muid muudatusi Spotlighti poolt otsitavate kategooriate loendis.

## Siri


Nüüd saad Siriga rääkida oma iMac Pros ning kasutada oma häält paljudeks ülesanneteks.. Näiteks saad otsida faile, planeerida kohtumisi, muuta eelistusi, saada vastuseid, saata sõnumeid, teha kõnesid ja lisada kalendrisse sündmusi. Siri saab anda sulle suuniseid („Kuidas ma siit koju saan?“) ja teavet („Kui kõrge on Mount Whitney?“), teha põhitoominguid („Loo uus loend nimega Toidukaubad“) ja palju muud.



*Märkus.* Siri ei pruugi olla saadaval kõikides keeltes või piirkondades ning funktsioonid võivad piirkonniti erineda.

**Siri aktiveerimine.** Klõpsa Dokil Siri ikoonile  ja seejärel klõpsa Enable (Aktiveeri). Või klõpsa Dokil oleval System Preferences'i ikoonil , klõpsa Siri ja seejärel Enable Siri (Aktiveeri Siri). Määrata saab ka muid valikuid, nt keelt.




*Märkus.* Siri kasutamiseks peab sinu iMac Pro olema ühendatud interneti.

**Räägi Siriga.** Klõpsa menüüribal või Doki Siri ikoonil  ja alusta rääkimist. Või vajuta ja hoiä all Command- ja tühikuklahvi ning räägi Siriga.

 **Vihje:** Et teada saada, kuidas Sirit veel kasutada saab, küsi „Mida sa teha oskad?“ või klõpsa nupule Help (Abi) .





**Kuula muusikat.** Lihtsalt ütle „Mängi muusikat” ja Siri hoolitseb ülejäänu eest. Võid Sirile öelda ka nii: „Mängi 1991. aasta märtsi parimat lugu”.

**Otsi ja ava faile.** Palu Siril faile leida ja neid avada otse Siri aknas. Sa võid küsida faili nime, sildi või kirjelduse järgi. Näiteks „Otsi faile, mille Ursula eelmisel nädalal saatis” või „Ava tabel, mille ma eelmisel õhtul koostasin”.

**Lohista ja kukuta.** Lohista ja kukuta pilte ja asukohti Siri aknast e-kirja, tekstisõnumisse või dokumenti. Samuti saad teksti kopeerida ja kleepida.


**Salvesta Siri tulemused.** Salvestage Siri tulemused, rakenduste Sports, Reminders, Clock, Stocks, Notes ja Finder andmed ning üldinfo (nt Wikipedia) rakenduse Notifications (teavitused) aknas Today (täna). Klõpsa Siri tulemuse ülemises paremas nurgas oleval plussmärgil (+), et näidata seda Today vaates. Kui soovid tulemust hiljem vaadata, klõpsa Notification Centeri ikoonil ≡ ja klõpsa Today. Kui jälgid näiteks spordivõistluse tulemusi, püsivad tulemused ajakohastatuna.

## Mis on uut?

### macOS uued funktsioonid

macOS High Sierra pakub palju põnevaid uusi funktsioonid, sealhulgas:

- *Spotlight*: lennufirma veebilehele mineku asemel avage Spotlight ja viimase lennuinfo saamiseks trükkige lennuettevõtja nimi ja lennu number. Täpsemalt vt Spotlight.
- *Safari*: käitumist saab kohandada veebilehtede kaupa, uued eelistused on lehekülje suumi, automaatesituse, sisublokeerijate, lugemisvaate ja muu kohta; Safari eemaldab nüüd saidiülised jälgimisandmed, mistõttu reklaamijatel on teie harjumuste õppimine palju raskem. Täpsema teabe saamiseks vaadake Safari.
- *Mail*: otsing Mailis annab nüüd tippvasted teie kõige asjakohasemate sõnumitena ja pakub võimalust vaadata sõnumeid täisekraanil jagatud vaates – nii et viidatav sõnum on uue sõnumi kirjutamise ajal avatud. Täpsema teabe saamiseks vaadake Mail.
- *Photos*: Live Photodele saab lisada efekte ja panna need videona tsükklisse; kasutada saab paremaid redigeerimisvahendeid keerukamate võimalustega nagu Curves (kõverad) ja Selective Color (valikvärv) Täpsema teabe saamiseks vaadake Photos.

- *FaceTime*: FaceTime-kõne ajal saab jäädvustada Live Photo ja salvestada rakendusse Photos. Selle funktsiooni lubamiseks peavad mõlemad pooled selle eelistustes lubama. Täpsema teabe saamiseks vaadake FaceTime.
- *Notes*: märkmetele saab lisada tabelleid ja kinnitada tihti kasutatud märkmed nimekirja tippu. Täpsema teabe saamiseks vaadake Notes.
- *Peresisene jagamine*: pere saab nüüd jagada ühte iCloudi salvestusruumi tellimust, kus igal pereliikmel on oma ruum oma varukoopiatele, dokumentidele ja fotodele. Täpsemat teavet selle funktsiooni kohta vt Ligipääs sisule kõikjalt iCloudi abil.
- *iCloud Drive*: faile saab jagada kolleegide või pereliikmetega, nii et kõik saavad töötada sama dokumendiga. Klõpsake nuppu Share (jaga) , siis Add People (Lisa inimesi). Täpsemat teavet iCloud Drive'i kohta vt Ligipääs sisule kõikjalt iCloudi abil.

## Turvaline salvestusruum ja turvaline algladimine



iMac Pro kasutab turvafunktsioone, mis kaitsevad teie arvutit ja takistavad lubamatu tarkvara laadimist käivitamisel:

- *Turvaline salvestusruum*: iMac Pro kõvaketas on krüpteeritud selle riistvaraga seotud võtmega, mis tagab väga kõrge turvalisuse. Katastroofilise rikke korral ei pruugi andmete taastamine olla võimalik. On ülimalt soovitatav, et hoiate väljas pool oma arvutit värsket varukoopiat. Arvuti sisu varundamiseks võib kasutada Time Machine'i või muud varundussüsteemi. Täpsema teabe saamiseks vaadake Failide varundamine Time Machine'iga Maci abiteabest ja Apple'i klienditoe artiklit [How to use Time Machine to back up or restore your Mac](#).
- *Turvaline algladimine ja Startup Security Utility*: turvalise algladimise tugi on automaatselt sisse lülitatud. See aitab tagada, et teie arvuti käivitamisel laetakse ainult õige macOS tarkvara.

Harval juhul kui iMac Pro ei käivitu, sest tuvastab mitteusaldusväärse komponendi, on arvuti seadistatud käivituma turvaliselt taastepartitsioonilt, et probleemid võimaluse korral automaatselt parandada. Täpsema teabe saamiseks Startup Security Utility või muude valikute kohta, nt algladimine välisseadmelt, vt Apple'i toe artiklit [support.apple.com/kb/HT208198](https://support.apple.com/kb/HT208198).

## Andmete teisaldamine

Failide ja seadete teisaldamine mõnest muus Macist või PC-arvutist sinu iMaci on imelihtne. iMaci esmakordsel seadistamisel kasuta andmete teisaldamiseks rakendust Setup Assistant. Kui soovid andmeid hiljem teisaldada, võid kasutada rakendust Migration Assistant. Kui mõlemad arvutid on ühendatud samasse WiFi võrku, saad andmeid juhtmevabalt teisaldada.



 **Vihje.** Parima tulemuse saavutamiseks veendu, et sinu iMac Pro töötab operatsioonisüsteemi macOS värskemal versioonil. Tarkvaravärskenduste kontrollimiseks klõpsa Dokil oleval App Store'i ikoonil  ja seejärel vali App Store'i tööriistaribal Updates (Värskendused).

Kui varundasid mõne muu Maci failid Time Machine'i abil mäluseadmele (nt AirPort Time Capsule või väline ketas), siis saad kopeerida need andmed seadmelt oma iMac Prosse.



**Migration Assistant'i kasutamine.** Avage Finderi aken, minge Applications (rakendused) > Utilities (tarvikud) ja tehke topeltklõps kirjel Migration Assistant. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid. Lähemat teavet vt Apple'i toe artiklist [How to move your content to a new Mac](#).

**💡 Soovitus:** Kiiremaks migreerimiseks ühendage oma vana arvuti iMac Proga kaabli abil. Kui migreerite juhtmevaba ühenduse kaudu, saate parima tulemuse, kui paigutate arvutid migreerimisprotsessi ajaks teineteise lähedusse.

**Kopeerige failid mäluseadmelt.** Ühendage seade iMac Pro USB 3 porti  või Thunderbolt 3 (USB-C) porti  ja lohistage failid mäluseadmelt iMac Prosse.

**Kasutage sihtketta režiimi.** Olenevalt vana arvuti Thunderbolt-pordi tüübist on vaja erinevaid kaableid ja/või adaptereid:


- *Thunderbolt 3 (USB-C) port:* vajate Thunderbolt 3 (USB-C) kaablit. Ühendage üks ots oma vana arvuti Thunderbolt 3 (USB-C) porti ja teine ots iMac Pro Thunderbolt 3 (USB-C) porti.
- *Thunderbolt 2 pesa:* vajate Thunderbolt 3 (USB-C)-Thunderbolt 2 adapterit ja Thunderbolt 2 kaablit. Ühendage adapter iMac Pro Thunderbolt 3 (USB-C) porti. Siis ühendage Thunderbolt 2 kaabli üks ots adapteriga, teine ots Thunderbolt 2 porti vanas arvutis.

Pange Mac, millest soovite andmeid migreerida, sihtketta režiimi. Selleks tehke taaskäivitus ja hoidke T-klahvi all. Nüüd ühendage kaks arvutit, ühega ülalkirjeldatud variantidest ja avage iMac Pro Migration Assistant. Kui küsitakse, kuidas tahate info üle kanda, valige "From a Mac, Time Machine backup, or startup disk" (Macilt, Time Machine-varukoopiaalt või alglaadimiskettalt), klõpsake Continue (jätkka) ja valige ketas, kust soovite info üle kanda.

## Mahu säästmine iMac Pros

Kui sinu iMac Pro salvestusmahtu hakkab väheks jääma, vabastab operatsioonisüsteem macOS ruumi ning aitab sul töötades mahtu säästa. Sul on võimalik seadistada operatsioonisüsteem vabastama veel rohkem ruumi iMac Pros.

**Salvestamise optimeerimine.** Ava Apple'i menüü > About This Mac, klõpsa Storage (Salvesti) ja seejärel Manage (Halda), kus leiad soovitusi salvestamiseks. Kui sinu Maci mälu on jäänud väheks, näed hoiatust, mis avab selle paani.



Valikuvõimalused on järgmised.

- *Salvesta iCloudis:*
  - salvesta failid iCloudis, kus need on turvatud ja alati saadaval. Sa võid lülitada sisse iCloud Drive'i, et salvestada faile töölaua ja iCloudi dokumendikaustas;
  - lülita sisse iCloud Photo Library, et salvestada objekte iCloudi rakendusest Photos (Fotod).

Ehkki sinu failid on salvestatud pilves, pääsed neile ligi otse sealt, kuhu sa need oma iMac Pros jätsid. Lisateavet vaata osas Ligipääs sisule kõikjalt iCloudi abil.


- *Salvestamise optimeerimine.* Eemalda vaadatud iTunesi filmid ja TV-saadet ja hoia alles vaid viimased e-kirjade manused.
- *Prügikasti automaatne tühjendamine.* Kustutab automaatselt kõik failid, mis on prügikastis olnud üle 30 päeva.
- *Vähenda segadust.* Vaata oma dokumendid üle ja kustuta iMac Pros salvestatud vanad failid.

Operatsioonisüsteem macOS HighSierra ei luba sul Safaris laadida alla sama faili kaks korda, tuletab sulle meelde, et kustutaksid installifaili pärast uue rakenduse allalaadimist, puhastab logisid ja vahemälusid, mille eemaldamine on mälumahu vähesuse korral ohutu, ning aitab sul töötamise ajal mälu kokku hoida.

## Varundamine ja taastamine

Failide turvalisuse huvides on oluline oma iMac Pro sisu regulaarselt varundada. Kõige lihtsam on kasutada selleks iMac Pro sisse ehitatud varundamissüsteemi Time Machine koos juhtmevaba AirPort Time Capsule seadmega (müügil eraldi) või iMac Proga ühendatud välist mäluseadet.

iCloud Drive'i salvestatud failid ja iCloud Photo Library'sse salvestatud fotod varundatakse automaatselt iCloudi ja neid ei pea varundama Time Machine'i ega mujale.

**Time Machine'i seadistamine.** Veendu, et sinu iMac ja AirPort Time Capsule on ühendatud samasse WiFi võrku, või ühenda mäluseade oma iMaciga. Seejärel klõpsa Dokil oleval System Preferencesi ikoonil , vali Time Machine ja klõpsa valikul Back Up Automatically (Varunda automaatselt). Vali ketas, mida soovid varundamiseks kasutada, ja sellega ongi kõik valmis.



Time Machine:

- varundab automaatselt sinu iMac Pro kogu sisu, k.a süsteemifailid, rakendused, eelistused, muusika, fotod, filmid ja dokumendid;
- mäletab, milline oli sinu arvuti sisu mis tahes päeval, mistõttu on sul võimalik pöörduda tagasi iMac Proga tehtud varasemate toimingute juurde või taastada dokumentide vanemaid versioone;
- võimaldab taastada iMac Pro kogu süsteemi Time Machine'i varukoopialt. Seega, kui sinu iMac Proga peaks midagi juhtuma, siis failid on kaitstud.

**Oluline!** Tehke varukoopiaid välja poole arvutit sageli, et saaksite info vajadusel taastada. iMac Pro tugevad krüptimisfunktsioonid teevad kahjustatud kõvakettalt andmete kättesaamise raskeks. Täpsema teabe saamiseks vaadake Kuidas kasutada Maci varundamiseks ja taastamiseks Time Machine'i.

Seade AirPort Time Capsule on eraldi müügil veebilehel [apple.com](http://apple.com) või sinu kohalikus Apple'i müügiesinduses.

**Lisateave.** iMac Pro varundamise ja taastamise kohta vt Maci abiteabe artiklit Failide varundamine Time Machine'iga.


# iMac Pro kasutamine teiste seadmetega

3

## iMac Pro kasutamine iCloud'i ja Continuity funktsioonidega

iMac Pro kasutamiseks teiste seadmete, näiteks iPhone'i, iPadi, iPod touchi ja Apple Watchiga on palju võimalusi. Teil on võimalik iMac Proga faile üle kanda, dokumente jagada ja redigeerida, avada Apple Watchiga iMac Pro lukku, muuta iPhone või iPad interneti pääsupunktiks, vastata kõnedele ja saata tekstisõnumeid.

**Sisule juurdepääs eri seadmetega.** iCloudiga saab dokumendid, fotod ja videod salvestada, neid redigeerida ja jagada eri seadmetel ja hoida need alati värsketena. Alustamiseks vt Ligipääs sisule kõikjalt iCloudi abil.

iCloudi sisse logimiseks, kui te seda Maci seadistamisel ei teinud, klõpsake System Preferences (süsteemi eelistused) ikooni  dokis, klõpsake iCloud, siis logige sisse oma Apple IDga või kui teil seda veel pole, tehke uus. Lisateabe saamiseks vaadake Maci abiteabest iCloudi seadistamine Macil.

**iMac Pro kasutamine teiste seadmetega.** Funktsiooniga Continuity saab liikuda vabalt iMac Pro ja teiste seadmete vahel. Logige iCloudi oma Apple IDga sisse ja alati kui iMac Pro ja muud seadmed on lähestikku, töötavad nad suurepäraselt koos. Continuity funktsiooniga saab näiteks alustada ülesannet ühel seadmel ja lõpetada teisel (vt Handoff), kopeerida ja kleepida seadmete vahel (vt Universal Clipboard), vastata kõnedele või saata sõnumeid iMac Proga (vt Telefonikõned ja tekstisõnumid), edastada faile AirDropiga (vt AirDrop) jne.

Continuity'it toetavate seadmete süsteeminõuete nimekirja leiate Apple'i klienditoe artiklist System requirements for Continuity. Lähemat teavet Continuity kasutamise kohta iMac Pro'l vt Apple'i toe artiklist Use Continuity to connect your Mac, iPhone, iPad, iPod touch, and Apple Watch or go to All your devices.

## Ligipääs sisule kõikjalt iCloudi abil

iCloudiga võid olla kindel, et kõik sulle vajalik on alati sinuga kaasas. iCloud talletab sinu dokumendid, fotod, muusika, rakendused, kontaktid ja kalendrid, nii on sulle tagatud neile juurdepääs iga kord, kui ühendud Wi-Fi võrku.


Apple IDga saab seadistada tasuta iCloudi konto, mis annab 5 GB tasuta salvestusmahtu. iTunes Store'ist, App Store'ist või iBooks Store'ist tehtud ostud teie vaba ruumi ei mõjuta.


iCloud hoiab ka kogu sisu värskendatuna kõikides sinu seadmetes. Seega kui sul on iPhone, iPad või iPod touch, logi iCloudi sisse sama konto alt ja sul on kõik vajalik kõikides seadmetes olemas.


iCloudi toetavate seadmete süsteeminõuete nimekirja leiate Apple'i klienditoe artiklist System requirements for iCloud.



**Siin on mõned toimingud, mida saad iCloudiga teha.** Salvesta oma töölaud ja dokumentide kaust automaatselt iCloud Drive'ile. Salvesta failid oma dokumentide kausta või töölaualle ning need on automaatselt saadaval iCloud Drive'il, nii pääsed neile igalt poolt ligi. iCloud Drive'iga töötades on teil juurdepääs oma iMac Pro, iPhone'i või iPadi failidele iCloud Drive'i rakenduses, veebilehel iCloud.com või Windowsi arvutis iCloudi rakenduses. Kui muudate seadmes või iCloud Drive'is olevat faili, ilmuvad muudatused ka kõikidesse seadmetesse, kust seda faili vaatate.


Alustamiseks klõpsa Dokil olevale System Preferences'i ikoonile , klõpsa iCloud, vali iCloud Drive, klõpsa Options ja seejärel „Desktop & Documents Folders“ (Töölaud ja dokumentide kaustad). Lähemat teavet vt Apple'i toe artiklist Use iCloud Drive on iCloud.com.

**Ostude jagamine funktsiooni Family Sharing kaudu.** Kuni kuus pereliiget saavad omavahel jagada iTunes Store'ist, App Store'ist ja iBooks Store'ist tehtud oste ilma et nad peaksid iCloudi kontosid jagama. Pere ostude eest saad maksta ühe krediitkaardiga ja juhtida laste rahakulutamist oma iMac Prost või muust iOS-seadmest. Peale selle saad jagada fotosid, pere kalendrit, meeldetuletusi ja asukohti. Perega jagamise funktsiooni Family Sharing seadistamiseks (kui sa seda iMac Pro seadistamisel ei teinud) klõpsa Dokil asuval System Preferences'i ikoonil , vali iCloud ja klõpsa valikul Set Up Family (Pere seadistamine). Lähemat teavet vt Apple'i toe artiklist Set up Family Sharing.



**Jaga fotosid iCloud Photo Library ja iCloud Photo Sharingi abil.** Hoidke oma fotokogu iCloudis ning vaadake fotosid ja videoid ja nende muudatusi oma kõikides seadmetes. Jaga fotosid ja videoid just nendega, kellega soovid, ning kutsu sõpru ja pereliikmeid fotosid, videoid ja kommentaare lisama. Alustamiseks klõpsa Dokil asuval System Preferences'i ikoonil , vali iCloud, klõpsa valikul Photos (Fotod) ja seejärel Options (Valikud). Vt Apple'i toe artiklit iCloud Photo Library.


**Naudi oma oste igal pool.** iCloudi sisse logimise järel on sinu iTunes Store'ist, App Store'ist ja iBooks Store'ist tehtud ostud sulle kättesaadavad igal aja sõltumata sellest, millise arvuti või seadme kaudu sa need ostud tegid. Nii on kõik su muusikapalad, filmid, raamatud ja mängud sinuga alati kaasas.


**iMac Pro asukoha leidmine funktsiooni Find My Mac abil.** Kui sinu iMac Pro on varastatud, siis saad selle asukoha kergesti kaardil tuvastada, ekraani lukustada või andmed kaugjuhtimise teel kustutada, kui funktsioon Find My Mac (Leia mu Mac) on sisse lülitatud. Funktsiooni Find My Mac sisselülitamiseks klõpsa Dokil asuval System Preferencesi ikoonil , vali iCloud ja klõpsa valikul Find My Mac (Leia mu Mac).

**Lisateave.** Lisateavet iCloudi kohta saab Maci abiteabe artiklist Mis on iCloud?

## Handoff

Funktsioon Handoff lubab sul ühes seadmes alustatu teises seadmes lõpetada. Näiteks iMac Pros alustatud esitluse saad lõpetada iPadis. Või hakka iPhone'is e-kirja kirjutama ja jätkka seda hiljem iMac Pros. Vaata sõnumit oma Apple Watch'is ja vasta sellele iMac Pros. Failide edastamise pärast ei pea sa muretsema. Kui sinu iMac Pro ja iOS seade on teineteise lähedal, kuvatakse Dokile poolleioleva tegevuse ikoon; jätkamiseks klõpsa sellel ikoonil.



**Handoffi sisselülitamine iMac Pros.** Klõpsa Dokil oleval System Preferencesi ikoonil , vali General ja klõpsa valikul „Allow Handoff between this Mac and your iCloud devices“ (Aktiveeri Handoff Maci ja iCloudi seadmete vahel).

**Handoffi sisselülitamine iOS-seadmes.** Vali Settings > General > Handoff ja toksa, et Handoff sisse lülitada. Kui sa ei näe seda valikut, siis ei toeta sinu iOS-seade Handoffi.

**Handoffi sisselülitamine Apple Watch'is.** Ava iPhone'i Apple Watch rakenduses Settings > General ja toksa, et aktiveerida Enable Handoff.

**Märkus.** Handoffi kasutamiseks peavad sinu iPhone'il, iPadil või iPod touch'il olema Lightning-liides ja operatsioonisüsteem iOS 8 (või hilisem). Veenduge, et iMac Pro ja iOS-seadmel on Wi-Fi ja Bluetooth sisse lülitatud ning et olete mõlemas seadmes sama Apple IDga alt sisse loginud.

Handoff töötab selliste rakendustega nagu Safari, Mail, Calendar (Kalender), Contacts (Kontaktid), Maps (Kaardid), Messages (Sõnumid), Notes (Märkmed), Reminders (Meeldetuletused), Keynote, Numbers ja Pages.


**Lisateave.** Lisateavet Handoffi kohta leiate Maci abiteabe artiklist Poolelijäänud kohast jätkamine Handoffiga.



## Universal Clipboard

Kopeeri sisu ühes seadmes ja kleebi see lühikese ajavahemiku jooksul teise lähedal asuvasse seadmesse. Sinu puhvermälu sisu saadetakse üle Wi-Fi ning see tehakse kättesaadavaks kõikidele Macidele ja iOS-seadmetele, kust on sama Apple'i ID-tunnusega sisse logitud ja kus on Handoff, Wi-Fi ja Bluetooth aktiveeritud. Vt lisateavet osas Handoff.

*Märkus.* Funktsiooni Universal Clipboard kasutamiseks peavad sinu iPhone'il, iPadil või iPod touch'il olema Lightning-liides ja operatsioonisüsteem iOS 10 (või hilisem).



**Kasuta rakenduste vahel.** Sa saad kopeerida ja kleepida pilte, tekste, fotosid ja videoid kõikide rakenduste vahel, mis toetavad kopeerimist ja kleepimist sinu Maci, iPhone'i, iPadi ja iPod touch'i.

**Kopeeri ja kleebi faile.** Failide kiireks teisaldamiseks ühest Macist teise saad kasutada rakendust Universal Clipboard. Kopeeri fail oma iMac Pros ja kleebi see Finderi aknasse, Maili sõnumisse või muusse rakendusse, mis toetab lähedal asuvasse Maci kopeerimise ja kleepimise funktsiooni. Veendu, et oled mõlemasse Mac-seadmesse sama Apple'i ID-tunnusega sisse loginud.


**Lisateave.** Lisateavet Universal Clipboardi kohta leiad Maci abiteabe artiklist Kopeerimine ja kleepimine seadmete vahel.

## AirDrop

AirDrop teeb failide jagamise Maci ja iOS-seadmete vahel väga lihtsaks. Seadmetel ei pea olema sama Apple'i ID-tunnus.

*Märkus.* AirDropi kasutamiseks peavad iOS-seadmed olema varustatud Lightning-liidese ja operatsioonisüsteemiga iOS 7 (või hilisem). Kõik vanemad Macid ei toeta AirDropi (AirDropi toega Macide loetelu vaata Apple'i toe artiklis [support.apple.com/HT203106](http://support.apple.com/HT203106)).



**Faili edastamine Finderist.** Klõpsa Doki ikoonil Finder , seejärel klõpsa vasakul külgribal oleva valikul AirDrop. Kui isik, kellele tahad faili saata, ilmub ekraanile, lohista fail isiku kohale. iMac Pro kasutamine teiste seadmetega

**Faali edastamine rakendusest.** Selliste rakenduste kasutamisel nagu Pages või Preview, klõpsa nupul Share (Jaga) ja vali AirDrop.

Halda isikuid, kellele on lubatud sulle AirDropi kaudu materjale saata. Klõpsa Doki ikoonil Finder, vali külgribalt AirDrop, klõpsa valikul „Allow me to be discovered by“ (Luba mind leida isikutel) ja tee oma valik.

Kui sa saadad kellelegi faili, siis võib faili saaja valida, kas võtta fail vastu või mitte. Kui keegi saadab sulle faili, siis leiad selle oma iMac Pro kaustast Downloads (Allalaadimised).

**Vihje.** Kui te adressaati AirDropi aknas ei näe, kontrollige, kas adressaati õnnestub leida ja veenduge, et mõlemal seadmel on AirDrop ja Bluetooth sisse lülitatud ning need on teineteisest maksimaalselt 9 meetri kaugusel.


**Lisateave.** Lisateavet AirDropi kohta leiab Maci abiteabe artiklist AirDropi kasutamine failide saatmiseks lähedalasuvatesse seadmetesse.

## Telefonikõned ja tekstisõnumid


Saad helistada ja kõnesid vastu võtta otse oma iMac Pro kaudu. Samuti võite saada ja saata tekstisõnumeid.

*Märkus.* Et saaksid oma iMac Pro kaudu kõnesid teha ja vastu võtta, on vajalik Wi-Fi ühendus.

**Kõnede vastuvõtmine ja helistamine.** Kui teie iPhone'ile helistatakse, klõpsake iMac Pro ekraanile ilmuvale teatele ja teie iMac Pro saab kõlar. Helistamiseks klõpsake telefoninumbri Spotlight otsingus või mõnes rakenduses, nagu FaceTime, Contacts, Safari või Calendar. Kõne tegemiseks on vajalik lähedal asuv mobiiliühendusega seade (iPhone, iPad).



**Tekstisõnumid** Saada ja võta vastu SMS-e ja MMS-sõnumeid otse oma iMac Pros. Kui sõbrad või pereliikmed on sulle sõnumi saatnud, saad neile vastata käeulatuses oleva seadme kaudu. Kõik sõnumid ilmuvad sinu iMac Pro, iPhone'i, iPad, iPod touch'i ja Apple Watch'i. Lisateavet leiad osas Sõnumid.




**Lisateave.** Telefonikõnede ja tekstisõnumite kohta lisateabe saamiseks vaadake FaceTime'i abiteabest Telefonikõnede tegemine ja vastuvõtmine Maciga ja Messages abiteabest iPhone'i seadistamine SMS-tekstisõnumiteks Maci kaudu.

## Instant Hotspot

Pole Wi-Fi? Kasuta funktsiooni Personal Hotspot oma iPhone'is või iPadis, et ühendada iMac Pro internetti.

*Märkus.* Funktsiooni Personal Hotspot kasutamiseks on vaja iPhone'i või iPadi mudelit, mis töötab operatsioonisüsteemil iOS 8 või hilisem.



**Ühenduse loomine seadme Personal Hotspotiga.** Klõpsa menüüribal Wi-Fi oleku ikoonile ja vali kuvatavast seadmete loetelust oma iPhone või iPad. (Sa ei pea oma seadmes midagi tegema, iMac Pro ühendub automaatselt.)

**Ühenduse oleku kontrollimine.** Kontrolli kärgsignaali tugevust Wi-Fi oleku menüüst.

Kui sa parajasti hotspoti ei kasuta, katkestab iMac Pro ühenduse, et akut säästa.

**Lisateave.** Kiire ühenduspunkti kasutamise kohta leiata lisateavet Maci abiteabe artiklist iPhone'i või iPadi kasutamine internetti ühendamiseks.

## iMac Pro äratamine Apple Watch'i abil



Kui viibite kuni 3 meetri kaugusel arvutist, kasutage autentset Apple Watch'i unerežiimis oleva iMac Pro automaatseks äratamiseks. Lihtsalt ärata oma Mac ja asu seda kasutama – salasõna pole vaja sisestada. Auto Unlock (Automaatne lahtilukustamine) süsteem kasutab keerulist krüpteeringut, et tagada Apple Watch'i ja iMac Pro vahelise suhtluse turvalisus.

*Märkus.* Funktsioon Auto Unlock on saadaval operatsioonisüsteemi macOS Sierra kasutatavates Macides (2013 ja hilisem) ja operatsioonisüsteemi watchOS 3 kasutatavates Apple Watch'ides.



**Seadista oma Apple-ID jaoks kahe teguriga autentimine.** Funktsioon Auto Unlock töötab juhul, kui Apple ID kahe teguriga autentimine on sisse lülitatud. Ava Apple'i menüü > System Preferences > iCloud > Account Details (Konto andmed), klõpsa Security (Turvalisus) ja vali Set Up Two-Factor Authentication (Kahe teguriga autentimise seadistamine). Lisateavet leiad Apple'i toe artiklist aadressil [support.apple.com/HT204915](https://support.apple.com/HT204915).

Veendu, et „Disable automatic login“ (Desaktiveeri automaatne sisselogimine) oleks samuti valitud. (See valik ei ole nähtav, kui kasutate FileVaulti, kuid funktsiooni Auto Unlock saad ikkagi kasutada.)

**Seadista funktsioon Auto Unlock.** Logi kõigis oma seadmetes sama Apple'i ID-tunnusega iCloudi sisse, seejärel klõpsa dokil oleva System Preferencesi ikoonil  või vali Apple'i menüü  System Preferences. Klõpsa Security & Privacy, seejärel vali „Allow your Apple Watch to unlock your Mac“ (Luba oma Apple Watch'il Mac lahti lukustada).

**Märkus.** Funktsioon Auto Unlock töötab vaid siis, kui sinu Apple Watch on pääsukoodiga autenditud. Sa autendid oma Apple Watch'i iga kord, kui selle käele paned, mistõttu ei ole pärast pääsukoodi sisestamist mingeid lisatoiminguid vaja teha.


**Jäta sisselogimine vahele.** Minge unerežiimis oleva iMac Pro juurde, autenditud Apple Watch randmel, ja vajutage Maci äratamiseks klahvi. Apple Watch avab Maci luku ja saate kohe tööle asuda.

**Lisateave.** Lisateavet Maci luku avamise kohta Apple Watchiga leiate Maci abiteabe artiklist Maci luku avamine Apple Watchiga.

## Apple Pay

Maksekeskond Apple Pay on mugav, turvaline ja privaatne viis veebiostude tegemiseks Macis. Apple Pay kaudu saad oma Mac teha lihtsaid, turvalisi ja privaatseid oste. Apple Pay puhul ei salvesta Apple kunagi sinu krediit- või deebetkaardi teavet ega jaga seda kaupmehega. Kui teed veebioste Safaris, otsi üles Apple Pay nupp. Kinnita makse oma iPhone'i või Apple Watch'iga.

**Märkus.** Teavet Apple Pay saadavuse ja kaartide väljastajate kohta leiad Apple'i toe artiklitest [support.apple.com/HT204916](https://support.apple.com/HT204916) ja [www.apple.com/apple-pay](https://www.apple.com/apple-pay).



**Apple Pay seadistamine.** Apple Pay kasutab krediit- ja deebetkaarte, mille oled oma iPhone'is või Apple Watch'is juba seadistanud, seetõttu ei pea seadistamist uuesti tegema. Sa pead logima sisse Apple Pay seadistusega iPhone'i või Apple Watch'i, kasutades iMac Proga sama Apple'i ID-tunnust. iMac Pros tehtud ostude jaoks kasutatakse vaikimisi sinu iPhone'is või Apple Watch'is juba varem määratud maksekaarti ning saatmis- ja kontaktandmeid.


**Ostu tegemine.** Klõpsake veebilehel nupule Apple Pay ja kinnitage makse Face ID, Touch ID või koodiga oma iPhone'is või tehke topeltklõps oma lukustamata Apple Watchi külgmisel nupul.

Lähemat teavet Apple Pay kasutamise kohta vt Apple'i toe artiklist Using Apple Pay in stores, within apps, and on the web.


## AirPlay



Lahenduse AirPlay Mirroring abil saad saata oma iMac Pro ekraanipildi suuremale ekraanile. Ühenda oma HDTV Apple TV-ga ja veendu, et Apple TV on ühendatud iMac Proga samasse Wi-Fi võrku, et pegeldada MacBooki sisu TV-ekraanil või kasutada HDTV-d lisaekraanina. Samuti saad vaadata veebivideoid otse oma HDTV-st ilma et peaksid näitama oma töölauda – see on mugav lahendus, kui tahad vaadata videot, kuid hoida oma tööasju konfidentsiaalsena.



**Töölauda peegeldamine lahenduse AirPlay Mirroring abil.** Klõpsa menüüribal oleval AirPlay ikoonil  ja vali oma Apple TV. Kui AirPlay peegeldamine on sisse lülitatud, muutub ikoon siniseks.

Mõnel juhul on AirPlay peegeldamist võimalik kasutada ka siis, kui sinu iMac Pro ei ole ühendatud samasse Wi-Fi võrku kui Apple TV (nn partnervõrgu Airplay). Partnervõrgu AirPlay kasutamiseks peab sinu Apple TV-s (3. põlvkonna rev A, mudel A1469 või hilisem) olema Apple TV tarkvara versioon tvOS 7.0 või uuem.

**Veebivideote vaatamine töölauda sisu näitamata.** Kui näed AirPlay ikooniga  veebivideot, klõpsa ikoonil ja vali oma Apple TV.

 **Vihje.** Kui peegeldatav pilt ei sobi sinu HDTV ekraani suurusega, kohanda töölauda suurust, et saada parim pildikvaliteet. Klõpsa AirPlay ikoonil  ja leia valiku „Match Desktop Size To“ (Sobita töölauda suurust) alt sobiv suurus.

Apple TV on eraldi müügil veebilehel [apple.com](http://apple.com) või sinu kohalikus Apple'i müügiesinduses.



**Lisateave.** Lisateavet AirPlay kohta leiate Maci abiteabe artiklist AirPlay kasutamine töölauda kuvamiseks HDTV-l. Lähemat teavet teise kuvari iMac Proga ühendamise kohta vt Väliskuvari kasutamine.

## AirPrint

AirPrint võimaldab juhtmevabalt printida:

- AirPrint toega printeritele sinu Wi-Fi võrgus;
- võrguprinterile või mõne muu Maciga jagatud printerile sinu Wi-Fi võrgus;
- AirPort baasjaama USB porti ühendatud printerile.

**Printimine AirPrint toega printerile.** Kui prindid rakendusest, klõpsa dialoogis Print hüpikmenüüle Printer (Printer) ning vali loetelust Nearby Printers (Lähimad printerid) sobiv printer.

**Ei leia otsitavat printerit?** Veendu, et see oleks ühendatud sinu iMac Proga samasse Wi-Fi võrku. Kui see on ühendatud, aga sa ikkagi ei leia seda, siis proovi teha nii: klõpsa Dokil oleval System Preferencesi ikoonil , vali Printers & Scanners (Printerid ja skannerid) ja klõpsa seejärel Add . (Võib juhtuda, et pead printeri ajutiselt USB kaabli abil oma iMac Proga ühendama.)

**Lisateave.** Lisateavet AirPrinti kohta saab Maci abiteabe artiklist Juhtmevaba printimine AirPrintiga.


AirPrinti võimaldavate printerite ja muude printerite loetelu leiad Apple'i toe artiklitest aadressidel [support.apple.com/HT201311](http://support.apple.com/HT201311) ja [support.apple.com/HT201465](http://support.apple.com/HT201465).

iMac Pro kasutamine teiste seadmetega

## Sisesehitatud rakendused

Sinu iMac Pros on hulk suurepäraseid rakendusi igapäevaste tegevuste jaoks, nagu veebis surfamine, e-kirjade ja sõnumite saatmine ja sündmuste korrastamine. iMac Pro rakenduste Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ja Keynote abil saad lasta oma loovusel kohe lennata. Järgmistes osades on iMac Pro rakendusi lähemalt kirjeldatud.



**Uute rakenduste leidmine.** Klõpsa Dokil oleval App Store'i ikoonil , et leida enda jaoks vajalikud rakendused. Lisateabe saamiseks vaata osa App Store.


**Rakenduste abi.** Klõpsa rakenduse kasutamise ajal menüüle Help (ekraani ülaservas oleval menüüribal).


### Safari

Safari on kõige kiirem, turvalisem ja energiatõhusam viis iMac Proga veebis surfamiseks.

**Otsingu alustamine.** Klõpsa akna ülaosas oleval Smart Search väljal, et näha veebilehti, mida sa enim kasutad. Samuti võid hakata trükkima sõna või veebilehe aadressi, ning Safari näitab sulle sobivaid veebilehti või annab Safari Suggestions soovitusi uudiste, Wikipedia artiklite, iTunesi muusika, ilmaprognooside, spordivõistluste tulemuste ja börsiuudiste osas, pakub Apple'i abi ja leiab muud sind huvitada võivat infot.


Trüki otsingusõna või klõpsa lemmiklehel.




**Mitme lehekülje vaatamine ühel ekraanil.** Uue saki avamiseks klõpsa märgil  sakiriba kõige paremal serval ja sisesta aadress. Et veebileht oleks alati käeulatuses, lohista selle sakk vasakule, et see sakiribale kindlalt kinnitada.




Lohista sakk vasakule ja „kinnita” sakiribale.

**Kõikide seadmete sisu vaatamine.** Sul on võimalik vaadata avatud veebilehti oma kõikides sama iCloudi kontot kasutavates seadmetes. Lihtsalt klõpsa akna ülaosas oleval nupul Show All Tabs  (Näita kõiki sakte) ja vajadusel keri allapoole.

**Segamatu lugemine.** Kui artikkel, mida parajasti loed, sisaldab animatsioone või Flash-reklaame, võid kasutada vaadet Reader, et eemaldada kõik segavad tegurid ja keskenduda tekstile. Klõpsa Smart Search'i väljal (kui see on saadaval) nupule Reader . Et kasutada veebilehel vaadet Reader automaatselt, tee Readeri nupul paremklõps (Command-klõps) ja vali „Use Reader Automatically on [website name].”

**Seadista lemmiklehekülgede eelistused.** Kui sul on kombeks pidevalt teatud veebilehete seadistusi muuta, siis võid kasutada Safari eelistusi, et need seadistused salvestada. Võid sisse lülitada sisu blokeerija, lubada teavitusi, seada leheküljele konkreetne suumi väärtus ja teha palju muud lehekülgedel, mille ise valid. Lehekülje vaatamise korral vali Safari > Settings for This Website (Selle veebilehe seaded).



**Maksa ostude eest Apple Payga.** Kui oled ostemas veebilehel, mis toetab Apple Payd, klõpsa maksmiseks Apple Pay lingil. Makse kinnitamiseks kasuta Touch ID-d või oma iPhone'i pääsukoodi või tee topeltklõps lukustamata Apple Watch'i külgmisel nupul.

**Lisateave.** Lisateavet Safari kohta leiata Safari abiteabest.




Rakenduse Mail abil saada hallata kõiki oma meilikontosid ühest rakendusest. See töötab populaarsemate meiliteenustega, nagu iCloud, Gmail, Yahoo!, Mail ja AOL Mail.

**Meilid ühes kohas.** Oled tüdinud erinevate veebilehtede avamisest, et oma meilikontosid näha? Lisa oma kontod rakendusse Mail ja sa näed kõiki oma meile ühes kohas. Vali Mail >Add Account (Lisa konto).

**Küsi Sirilt.** Ütle midagi sellist nagu: „Kas Lauralt on täna uus meil saabunud?“


**Leia õige sõnum.** Otsinguväljale trükkima asudes ilmuvad otsingutulemuste esiosas sõnumisooitused, mis sobivad kõige paremini sinu päringuga.

Funktsioon Top Hits näitab kõige asjakohasemaid sõnumeid otsingutulemuste seas



**Sündmuste ja kontaktide lisamine otse rakendusest Mail.** Kui saad sõnumi, mis sisaldab uut e-posti aadressi või sündmust e-kirja tekstis, klõpsa Add (Lisa), et lisada see Kontaktidesse või Kalendrisse.

**Täisekraani vaade.** Kui kasutad rakendust Mail täisekraanil, avanevad paremal Split View vaates automaatselt aknad uute sõnumite jaoks, sel moel on lihtne viidata sisendkastis kirjutamise ajal teisele sõnumile.




**Ükski meil ei jää märkamata.** Lugemata e-kirjade arvu teada saamiseks kontrolli Dokil olevat Mail ikooni. Uue kirja saabumisel ilmub ekraani ülemisse paremasse nurka ka vastav teavitust kirja eelvaatega. (Ei soovi teavitusi saada? Teavituste väljalülitamiseks klõpsa Dokil olevat System Preferencesi ikoonil ja vali Notifications (Teavitused).)



Sul on lugemata sõnumeid.



**Vihje.** Et sisendkaustas olevat kirja kiiresti ära kustutada, libista kahe sõrmega puuteplaadil vasakule üle kirja ning klõpsa Delete. Võib libista paremale, et märkida kiri mitteloetuks.




**Lisateave.** Lisateavet Maili kohta leiate Maili abiteabest.

## Kalender

Rakendusega Calendar (Kalender) ei unusta sa ühtegi kohtumist. Hoia oma kiirel elutempol silm peal, luues erinevaid kalendreid ning hallates neid kõiki ühes kohas.


**Sündmuste loomine.** Uue sündmuse loomiseks klõpsa „+“ märgil või topeltklõpsa vastaval päeval. Sõbrale kutse saatmiseks topeltklõpsa sündmusel, klõpsa jaotisel Add Invitees (Lisa kutsutuid) ning sisesta e-posti aadress – rakendus Calendar annab sulle teada, kui kutsutud vastavad.

**Küsi Sirilt.** Ütle midagi sellist nagu: „Korralda Markiga kohtumine homme hommikul kell üheksa“.



**Kõikide või üksikute kalendrite vaatamine.** Kõikide kalendrite loetelu vaatamiseks klõpsa nupul Calendars; klõpsa nendel kalendritel, mida soovid ekraanil näha.

**Kalender igaks elujuhtumiks.** Loo erinevaid kalendreid kodu, töö ja kooli jaoks, igaüks neist eri värvi. Kalendri loomiseks vali File > New Calendar (Uus kalender), seejärel paremklõpsa kalendril, et valida sellele värv.



**Jagamine seadmetes ja teiste kasutajatega.** Kui oled iCloudi sisse loginud, siis on sinu kalendrid ajakohastatud kõikides sinu Macides, iOS-seadmetes ja Apple Watch'is. Võid jagada oma kalendrid ka teiste iCloudi kasutajatega.


**Vihje.** Kui lisad sündmusele asukoha, siis näitab rakendus Calendar sulle kaarti, hinnangulist kohalejõudmise ja lahkumisaega ning isegi ilmateadet. Lisateabe saamiseks tee tugev vajutus mis tahes sündmusel Kalendris.


**Lisateave.** Lisateavet Calendari kohta leiab Calendari abiteabest.



## Fotod

Rakendused Photos ja iCloud Photo Library on parim viis fotode ja videote organiseerimiseks, redigeerimiseks ja jagamiseks ning fotokogu ajakohastamiseks kõikides seadmetes. Rakenduse Photos abil saad korrastada albumeid, leida vajaliku foto ning luua kauneid slaidiseeriaid ja fotomeeneid.



**Asu korrastama.** Rakenduse Photos tööriist võimaldab sul pääseda ligi funktsioonidele Photos (Fotod), Moments (Hetked), Collections (Kogumikud) või Years (Aastad) vaid ühe klõpsuga ning külgriba kohandamiseks pukseeri jaotised ja albumid. Vali ühe klõpsuga mitu fotot, et need korraga ümber pöörata, ja märgi kõik fotod lemmikuteks, klõpsates , või kasuta valikuloendurit, et pukseerida valitud fotod uude albumisse.

**Taaselusta olulisi hetki.** Klõpsa valikul Memories (Mälestused), et näha lemmik- või unustatud fotosid oma fotokogus. Lahendus Memories (Mälestused) loob automaatselt fotokogud sellistest sündmustest nagu pulmad või perepuhkus või konkreetsetest teemadest, nagu lemmikloomad ja beebid.

**Inimesed ja kohad.** Funktsioon People (Inimesed) korrastab sinu fotokogu automaatselt fotol olevate inimeste alusel, sõltuvalt sellest, kui sageli konkreetne isik sinu fotodel jäädvustatud on. Muuda mõni inimene lemmikuks, klõpsates fotole ilmuval nupul Favorite (Lemmik) ♥, ja tema fotod on edaspidi alati fotoalbumi esireas. Kasuta albumit Places (Kohad), et vaadata kõiki kohanimedega fotosid interaktiivselt kaardilt. Suurenda kaarti, et näha rohkem fotosid konkreetsest asukohast.

📍 **Vihje.** Igale fotole saad lisada asukoha info. Klõpsa foto vaatamise ajal nupule Info ⓘ, vali Assign a Location (Määra asukoht) ja alusta sisestamist. Vali sobiv asukoht loetelust või sisesta see käsitsi, seejärel vajuta Return.

**Leia parim foto.** Otsi oma fotosid neil jäädvustatud sisu, foto tegemise kuupäeva, neil jäädvustatud inimeste ja asukoha (kui need on märgitud) alusel. Rakendus Photos (Fotod) tuvastab objektid, taustad ja inimesed, mistõttu sa ei pea kasutama märksõnu ega sildistama igat fotot eraldi.

🗣️ **Küsi Sirilt.** „Näita mulle pilte Sallyst“.

**Uued töötlemisvõimalused.** Kasuta fotode valguse ja värvitoonide töötlemiseks, filtrite lisamiseks, lõikamiseks, retušeerimiseks jne mugavaid redigeerimistööriistu, mis on lihtsasti kättesaadavad, kui klõpsad foto vaatamise ajal valikul Edit. Rohkemate töötlemisvõimaluste kasutamiseks proovi funktsiooni Levels tööriistu, millega saad tuua esile ja töödelda varje, või funktsiooni Curves, et teha peenhäälestatud kontrastimuudatusi. Muudatuste tegemise ajal klõpsa nupul Compare (Võrdle) □□, et võrrelda töötlemata ja töödeldud versioone. Sul on rakenduse Photos raames võimalik kasutada ka kolmanda poole rakendusi, tänu millele on fotoprojektide haldamine veelgi lihtsam.




**Lisa efekte.** Rakenduse Live Photos abil saad kasutada lahendust Loop, mis kordab klippi lõputult, või lahendust Bounce, et esitada klippi edasi ja tagasi. Samuti saad kasutada lahendust Long Exposure, et hägustada liikumist rakenduses Live Photos.

**Lisateave.** Lisateavet rakenduse Photos kohta leiate rakenduse Photos abiteabest.

## Sõnumid

Rakenduse Messages (Sõnumid) abil on lihtne teistega ühendust pidada. Saada ühele või mitmele sõbrale tekstisõnumeid, helimaterjali või videoid. Soovi korral saada nendega jagada ka faile.






**Sisselogimine ja saatmine.** Logi oma Apple'i ID-tunnusega sisse ja saada piiramatul hulgal iMessage tekstisõnumeid, fotosid, live-fotosid, videoid jne kõikidele sõpradele, kes kasutavad Maci, iPadi, iPhone'i, iPod touch'i või Apple Watch'i.


**Vihje.** Kui olete oma iPhone'iga (operatsioonisüsteemiga iOS 8.1 või hilisem) rakendusse Messages sama Apple IDga sisse loginud, siis saab ka Macis SMS-e ja MMS-sõnumeid saata ja vastu võtta.

**Küsi Sirilt.** Ütle midagi sellist nagu: „Ütle emale, et jään hiljaks“.

**Muuda sõnumid lõbusaks.** Elavda vestlust, lisades oma vastustele suuri emojisid või Tapbacki suvandeid. Tapbacki suvandi lisamiseks klõpsa ja hoi a all tekstimulli, seejärel vali Tapback. Ole valmis oma iOS-seadmeid või Apple Watch'i kasutatavalt sõpradelt saama ka kleepse, Digital Touch lahendusi, nähtamatut tinti ja käsitsi kirjutatud sõnumeid.

**Kui vaid tekstisõnumist ei piisa.** Kui su sõbral on samuti FaceTime, saad alustada FaceTime'i videokõnet või vestlust otse Messages'i aknas. Klõpsa Message'is aknas valikul Details ja vali seejärel nupp Audio  või Video .



**Ekraani jagamine.** Võid oma ekraani sõbraga jagada – ja vastupidi – ning isegi avada kaustu, luua dokumente ja kopeerida faile, lohistades neid jagatud ekraani töölauale. Klõpsa valikul Details ja vali seejärel nupp Screen Share (Jaga ekraani) .


**Lisateave.** Lisateavet rakenduse Messages (sõnumid) kohta leiate rakenduse Messages abiteabest.


## FaceTime


Tee video- ja tavakõnesid oma iMac Prost FaceTime'i kaudu.

 **Küsi Sirilt.** Ütle midagi sellist nagu: „Tee FaceTime'i kõne Sharonile“.

**Video- või vaid tavakõned?** FaceTime videokõnede tegemiseks kasuta Maci sisse ehitatud FaceTime HD kaamerat. Kui videokõne tegemine ei ole parajasti sobiv, klõpsa nupul Audio, et teha tavakõne.

 **Vihje.** Videokõne toimumise ajal saad lohistada väikest „pilt pildis“ aknakest FaceTime'i akna mis tahes nurka.



**Tee live-fotosid.** Kui teed parajasti FaceTime'i videokõnet, saad teha live-foto isikust, kellega parajasti vestled – lihtsalt klõpsa nupul Live Photo . Sinu sõber peab kasutama Maci operatsioonisüsteemiga macOS High Sierra või iOS-seadet operatsioonisüsteemiga iOS 11 või uuem. Mõlema seadme FaceTime'i eelistused peavad olema seadistatud lubama funktsiooni Live Photos.



Tee *live*-fotosid

**Sõnumi jätmine.** Kui sinu FaceTime videokõnele ei vastata, klõpsa valikul Message, et saata tekstisõnum.

**Helistamine.** Kui sa kasutad iPhone'i operatsioonisüsteemiga iOS 8 või uuem, saad helistada FaceTime'i abil otse oma Macilt. Siiski veendu, et sinu Mac ja iPhone kasutavad sama iCloudi kontot ja vastav funktsioon on neis sisse lülitatud. (Ava Macis rakendus FaceTime, vali FaceTime > Preferences ja klõpsa valikul „Calls from iPhone“ (Kõned iPhone'ilt).)


**Märkus.** Et saaksid oma iMac Pro kaudu kõnesid teha ja vastu võtta, on vajalik Wi-Fi ühendus.


**Lisateave.** Lisateavet FaceTime'i kohta leiab FaceTime'i abiteabest.


## Märkmed

Märkmed on midagi enam kui vaid tekst. Nüüd saad lisada nimekirju ja neid jooksvalt linnukestega ära märkida. Võid lisada fotosid, videoid ja sisu muudest rakendustest, näiteks Safari veebilehed või Mapsi asukohad.


 **Küsi Sirilt.** Ütle midagi sellist nagu: „Loo uus märged“.


**Ülesannete märkimine.** Interaktiivsete nimekirjade lisamiseks märkmetesse klõpsa nupul Checklist (Nimekiri)  – see on ideaalne moodus luua tegevuste nimekirju või koostada retsepte.




 **Vihje.** Kui oled iCloudi sisse loginud, siis on sinu märkmed ajakohastatud kõikides sinu seadmetes; see tähendab, et saad luua tegevuste nimekirja iMac Pros ja märgistada nimekirja elemente linnukesega iPhone'is.

**Fotode, videote ja muu lisamine.** Vali Window > Photo Browser, et lisada märkmetele üksusi fotokogust. Või lohista foto, video, PDF-fail või muu dokument töölaualt.

**Lisa tabel.** Tabeli lisamiseks märkmetele klõpsa nupul Table (Tabel) . Võid kopeerida tabeli ka veebilehelt või muust rakendusest ja kleepida selle oma märkmete juurde.

**Märkme esile tõstmine.** Et olulised märkmed oleksid märkmete nimekirja esiosas, libista sõrmega nimekirjas olevale märkmele ja klõpsa .


**Märkmete jagamine.** Märkmete jagamise kaudu on sul võimalik kutsuda inimesi märkmeid lugema ja redigeerima. Klõpsa nupul Add People  ja vali lingi saatmise viis.


**Märkme lukustamine.** Sa võid panna märkme salasõna alla, et seda saaksid lugeda vaid need, kes salasõna teavad. Vali Notes > Preferences (Eelistused) ja klõpsa Set Password (Määra salasõna), et määrata lukustatud märkmete jaoks salasõna. Seejärel vali mäрге, mida soovid salasõnaga kaitsta, ja klõpsa File > Lock This Note (Lukusta see mäрге).

**Lisateave.** Lisateavet rakenduse Notes (märkmed) kohta leiate rakenduse Notes abiteabest.

## Kaardid


Vaata juhiseid ja asukohti kaardilt või satelliidipildilt. Võid kasutada ka funktsiooni Flyover, et näha valitud linna 3D-vaadet.



**Tee juhatamine iPhone'i abil.** Klõpsa nupul Directions, et leida parim teekond sihtmärgini, seejärel klõpsa nupul Share , et saada teekond oma iPhone'i hääljuhiste saamiseks.


**Ühistranspordi marsruudid.** Rakendus Maps pakub ühistranspordi infot valitud linnade kohta. Klõpsa nupul Transit, seejärel vali sihtkoht, et saada teavet soovitatava marsruudi ja prognoositava sõiduaja kohta.

**Rohkem kui vaid kaardid.** Rakendus Maps annab sulle teavet kohalike huvipunktide, nagu restoranide ja hotellide kohta koos telefoninumbrite, fotode ja arvustustega.



 **Küsi Sirilt.** Ütle midagi sellist nagu: „Leia lähim kohvik“.

**HOIATUS!** Olulise teabe saamiseks navigeerimise ja ohtlike olukordi põhjustada võivate segavate asjaolude kohta loe Olulist ohutusteavet (Important safety information).


 **Vihje.** Et saada teavet liiklusolude kohta, klõpsa kaardi alumises vasakus nurgas oleval hüpikmenüül Show (Näita), seejärel vali Show Traffic (Näita liiklust).

**Lisateave.** Lisateavet rakenduse Maps (kaardid) kohta leiate rakenduse Maps abiteabest.

## iTunes

iTunes on parim viis hallata ning nautida muusikat, filme ja TV-saateid, mis sul juba olemas on, ning osta neid, mida sa soovid. iTunes hõlmab Apple Musicu raadiojaama Beats 1, mille vahendusel saad kuulata miljoneid tellitavaid lugusid, ning funktsiooni Connect, mis on tore viis fännide ja artistide omavaheliseks suhtluseks.

**Kõik ühes kogus.** Sinu iTunesi kogu sisaldab muusikat, netisaateid filme ja TV-saateid. Elementide kategooria vaatamiseks või kogu muutmiseks klõpsa lihtsalt ülemises vasakus nurgas oleval menüül.





**Leia oma uus lemmiklugu.** Klõpsa valikul For You (Sinule), et sirvida albumeid ja esitusloendeid, mida on sulle soovitatud sinu lemmikesitajate ja -žanrite alusel. Ümberkorraldatud ja lihtsasti arusaadavad jaotised rõhutavad, miks on iga album või esitusloend sinu jaoks valitud. Funktsioon For You (Sinule) näitab ka jälgitavate esitajate postitusi, nii on uue muusikaga tutvumine lihtsam kui kunagi varem.

**Sirvi Apple Musicu parimat valikut.** Klõpsa valikul Browse, et näha Apple Musicu uut muusikat ja eksklusiivseid palasid. Ideaalsed lood mis tahes eluhetkeks leiad esitusloendite arvukast valikust.

**Häälestu lainele.** Klõpsa valikul Radio (Raadio), et lülituda raadiojaamale Beats 1 otse või kuulata mis tahes osa raadiojaama Beats 1 arvukatest saadetest. Avasta suur hulk vaid muusikale keskendunud raadiojaamu, mille seast leiab oma lemmiku pea iga žanri austaja.

 **Küsi Sirilt.** Ütle midagi sellist nagu: „Mängi NPR News and Culture“.

 **Vihje.** Et kuulata muusikat või raadiot AirPlay kõlarist, klõpsa menüüribal AirPlay ikoonil  ja vali sobiv kõlar.


**Lisateave.** Lisateavet iTunes'i kohta leiate iTunes'i abiteabest.






Rakenduse iBooks abil saad oma iMac Pros lugeda ja korraldada raamatuid ning osta uusi teoseid.



**Raamaturiiul sinu Macis.** Sirvi või otsi kõikide raamatute hulgast oma raamatukogus, uute raamatute või muude väljaannete leidmiseks klõpsa iBooks Store'il. Raamatu ostmiseks logi lihtsalt oma Apple'i ID-tunnusega sisse. Vali Store > Sign in.


 **Küsi Sirilt.** Ütle midagi sellist nagu: „Leia Jane Austeni raamatud“.



**Poolelijäänud kohad ja märked ei lähe kunagi kaotsi.** Sinu ostetud raamatud, kollektsioonid, ülestähendused, märkmed, järjehoidjad ja parajasti pooleliolev lehekülg on automaatselt ligipääsetavad nii iMac Pros kui ka iOS-seadmetes, kui oled kõikjal sisse loginud sama Apple'i ID-tunnusega.

**Leia vajalik kiiresti üles.** Järjehoidjaga märgistatud lehekülgi on kiiresti võimalik leida. Klõpsa nupu  kõrval oleval noolel, et näha kõiki järjehoidjaid.

 **Vihje.** Kehva valgustuse tingimustes lülita lugemise lihtsustamiseks sisse režiim Night (Õö). Vali View > Theme (Teema), seejärel vali Night (Õö). Võid ka klõpsata fondinupule  ja seejärel mustale ringile. Kõik raamatud ei toeta režiimi Night (Õö).





**Lisateave.** Lisateavet iBooksi kohta leiate iBooksi abiteabest.

## App Store

App Store'is saad sirvida ja alla laadida rakendusi ning leida olemasolevatele rakendustele viimaseid värskendusi.

**Leia parim rakendus.** Tead täpselt mida sul vaja on? Sisesta rakenduse nimetus otsinguväljale, seejärel klõpsa Return. Või klõpsa valikul Top Charts, et näha kõige populaarsemaid rakendusi.




 **Küsi Sirilt.** Ütle midagi sellist nagu: „Leia Apple'i rakendused“.

**Apple'i ID-tunnus on kõik, mida vaja läheb.** Rakenduste allalaadimiseks logi lihtsalt Apple'i ID-tunnusega sisse: vali Store > Sign In (Logi sisse) või klõpsa akna paremas servas oleval valikul Sign In. Kui sul ei ole veel Apple'i ID-tunnust, saad selle luua, valides Store > Create Account (Loo konto). Kui sulle ei meenus sinu salasõna, klõpsa sisselogimisaknas lingil Forgot (Unustasin), et see taastada.

**Uusimate värskenduste leidmine.** Kui sa näed Dokil oleval App Store'i ikoonil märki, siis on sinu rakenduste või macOS jaoks värskendused saadaval. App Store'i avamiseks klõpsa ikoonil, seejärel klõpsa tööriistaribal Updates (Värskendused).




**Lisateave.** Lisateavet App Store kohta leiate App Store abiteabest.

 **Vihje.** Võid saata sõpradele teavet oma lemmikrakenduste kohta. Klõpsa rakenduse vaatamise ajal hinna kõrval olevale allapoole suunatud noolele ja vali Tell a Friend (Räägi sõbrale).

## Pages

Rakenduse Pages (Leheküljed) abil saad luua oma iMac Pros hämmastavalt kauneid dokumente. Saad avada ja redigeerida Microsoft Wordi faile ning otse tööriistaribalt saad lihtsalt ja kiiresti saata lingi oma töökohta rakenduste Mail või Messages kaudu.

**Tekstitöötlaste viimane sõna!** Rakendus Pages sisaldab muu hulgas terve hulga kauneid malle flaiereite, uudiskirjade, aruannete ja kokkuvõtete koostamiseks, mis muudavad töö projektiga imelihtsaks.



**Kõik vormindustööriistad ühes kohas.** Klõpsa tööriistaribal nupule **Format**, et avada Formati külgriba. Dokumenti osa märgistamisel avanevad sellele vastavad vormindamisvalikud.

**Teksti kohandumine pildiga.** Pildi lisamisel tekstidokumenti, paigutub tekst automaatselt pildi ümber. Teksti kohandamiseks pildi ümber kasuta Formati külgribal olevaid võimalusi.



Liiguta pilt tekstiplokki...



... ja tekst paigutub automaatselt pildi ümber.

**Alusta Macis, lõpeta iPadis.** Kui oled iCloudi sisse loginud sama Apple'i ID-tunnusega, saad hoida dokumente ajakohastatuna oma kõikides seadmetes. Alusta dokumenti koostamist ühes seadmes ja jätkka sealt, kus pooleli jäi, juba teises seadmes.

**Vihje.** Lülita sisse muudatuste jälgimine, et näha muudatusi, mida sina ja teised on dokumenti teinud. Iga isiku muudatused ja kommentaarid on eri värviga, nii saad näha, kes muudatuse tegi. Muudatuste jälgimise tööriistariba nägemiseks vali **Edit > Turn on Tracking** (Lülita jälgimine sisse).


**Lisateave.** Lisateavet rakenduse Pages kohta leiata rakenduse Pages abiteabest.

## Numbers

Rakendusega Numbers (Numbrid) saad oma iMac Pros koostada ilusaid ja sisukaid arvutustabeleid. Enam kui 30 Apple'is kujundatud malli annavad sulle eelarvete, arvete, spordimeeskondade koosseisude jmt koostamisel suure eelise. Rakendus Numbers avab ja ekspordib ka Microsoft Exceli tabelleid.

**Küsi Sirilt.** Ütle midagi sellist nagu: „Näita tabelleid allalaadimise kaustas“.

**Alusta mallist ja kohanda oma soovide kohaselt.** Vali mallis näidistekst ja sisesta seejärel oma tekst. Kujutiste lisamiseks lohista graafikafail oma Macist kohatäite kujutisele.



**Loo tabelitega korda.** Kasuta teabe erinevate tahkude esitamiseks mitut lehte või sakk. Näiteks kasuta üht lehte eelarve jaoks, teist tabeli koostamiseks ja kolmandat märkmete tegemiseks. Klõpsa „+” märgil, et lisada uus leht. Lehtede ümberkorraldamiseks lohista sakk vasakule või paremale.



**Valemid on imelihtsad.** Sisseehitatud abi enam kui 250 võimsa valemi jaoks – lihtsalt sisesta lahtrisse võrdusmärk (=) ja sulle kuvatakse terve loetelu kõikvõimalikest funktsioonidest ja nende kirjeldustest külgribal. Valemit sisestades annab rakendus sulle koheseid soovitusi.


**Vihje.** Et teha terve väärtuste hulgaga kiireid arvutusi, vali lahtrid, mis neid väärtusi sisaldavad. Akna alumises osas näed summat, keskmist, miinimumi, maksimumi ja valitud väärtuste hulka. Veel rohkemate võimaluste nägemiseks klõpsa nupul Settings ⚙️.

**Lisateave.** Lisateavet rakenduse Numbers kohta leiate rakenduse Numbers abiteabest.


## Keynote

Rakendusega Keynote saad luua professionaalseid ja esinduslikke esitlusi. Alusta ühega 30 eelkujundatud teemast ja disaini see endale sobivaks, lisades teksti, paigutades objekte ja uuendades värvivalikut.

**Visuaalne korrastamine.** Slaidide kiireks lisamiseks, kustutamiseks või ümbertõstmiseks kasuta vasakul olevat slaidide navigaatorit. Klõpsa slaidil, et kuvada see põhiaknas, lohista slide, et nende järjekorda muuta või vali slaid ja klõpsa Delete, et see kustutada.



**Harjutamine teeb meistriks.** Esitluse läbivaatamiseks vali Play > Rehearse Slideshow (Vaata slaidiesitlust). Näed igat slaidi koos oma märkmetega ning kella, mis aitab ajagraafikus püsida.



Pane enda jaoks olulisemad punktid kirja.

**Jaga oma esitlusi.** Kui sinu ülemus tahab su esitluse üle vaadata või sa soovid seda teistega koosolekuruumis jagada, klõpsa Share > Send a Copy (Saada koopia), et saata koopia rakenduste Mail, Messages ja AirDrop kaudu või sotsiaalmeedia vahendusel.

**Esitluse elavdamine.** Auditoriumi tähelepanu köitmiseks lisa slaidile animatsioone. Vali element, klõpsa tööriistaribal valikul Animate ja külgribal valikul Action ning klõpsa Add an Effect (Lisa efekt).


**Vihje.** Esitlusesse saad paigutada ka video. Vali koht, kuhu soovid video asetada, ning seejärel klõpsa tööriistaribal nupule Media 🌈. Klõpsa Movies, leia soovitud video ja lohista fail oma slaidile.

**Lisateave.** Lisateavet rakenduse Keynote kohta leiate rakenduse Keynote abiteabest.





Rakenduse iMovie kaudu saad muuta oma koduvideod kauniteks filmideks ja Hollywoodi stiilis traileriteks, mida saad jagada vaid mõne kiire klõpsuga.



**Video importimine.** Impordi videoid iPhone'ist, iPadist või iPod touch'ist, kaamerast või juba olemasolevatest iMac Pro meediafailidest. iMovie loob sinu jaoks uue videokogu ja sündmuse.



**Video salvestamine sisseehitatud kaameraga.** Video salvestamiseks ja projekti lisamiseks kasuta sinu iMac Pro sisseehitatud FaceTime HD kaamerat. Vali külgribalt sündmus, klõpsa tööriistaribal valikule Import, vali FaceTime HD kaamera ja klõpsa nupule Record (Salvesta), et alustada ja peatada salvestamisprotsessi.

**Loo Hollywoodi stiilis treilereid.** Loo nutikaid treilereid, kasutades animeeritud graafikat ja võimsat filmimuusikat. Lisa enda fotosid ja videoid ning täienda neid oma tiitritega. Alustamiseks klõpsa nupul New , vali Trailer ja klõpsa avanenud aknas meelepärasel mallil, seejärel klõpsa Create (Loo). Lisa tegijate nimed ja tiitrid sakis Outline ning lisa oma fotod ja videod sakis Storyboard.





 **Vihje.** Video filmimisel käeshoitava kaameraga võib tulemuseks olla hüplev pilt, kuid parema vaatamisemuse saamiseks on võimalik video kvaliteeti stabiilsemaks muuta. Vali järgnevusgraafikul hüpleva kvaliteediga video, klõpsa nupul Stabilization  ja vali Stabilize Shaky Video (Stabiliseeri hüplev video).



**Lisateave.** Lisateavet iMovie kohta leiате iMovie abiteabest.



## GarageBand


Rakendus GarageBand lubab sul luua, salvestada ja jagada sinu oma muusikat. GarageBand pakub kõike seda, mida vajad muusikariistadel mängima õppimiseks, muusika kirjutamiseks ja lugude salvestamiseks – see on justkui sinu oma kodustuudio.

**Uue projekti loomine.** Võid alustada loo malli valimisest, seejärel lisa tempot, muuda helistiku ja tee muid toiminguid, klõpsa Record ja hakka mängima. Näiteks loo oma hittlugu erinevate radade ja luupidega. Klõpsa Quick Help  ja hoia kursorit elemendi kohal, et saada teada, mida see endast kujutab ja kuidas toimib.



**Lisa biiti.** Et lisada oma muusikaprojektile biiti, kasuta funktsiooni Drummer Loops. Klõpsa valikul Loop Browser  ja lohista Drummer Loop  lugude ala tühjale osale. Võid kohandada funktsiooni Drummer Loops oma looga, kasutades lihtsaid juhtfunktsioone.

**Esituse salvestamine.** Vali Track > New Track ja vali Audio alt mikrofoni. Klõpsa valiku Details kõrval oleval kolmnurgal, et seadistada sisendi, väljundi ja jälgimise valikuid, seejärel klõpsa Create. Alustamiseks vajuta nupule Record (Salvesta)  ja lõpetamiseks nupule Play (Mängi) .




**Lisateave.** Lisateavet rakenduse GarageBand kohta leiate rakenduse GarageBand abiteabest.


# Vastused küsimustele

5


## Mac Help

Mac Helpis leiad rohkem teavet oma iMac Pro kasutamise kohta.

**Abi saamine.** Klõpsa Dokil oleval ikoonil Finder , seejärel menüüribal oleval menüül Help (Abi) ning vali Mac Help. Teise võimalusena võid sisestada küsimuse või sõna otsinguväljale ja valida otsingutulemuste seast sobiva teema.




**Teemade vaatamine.** Mac Helpi teema leidmiseks võid kasutada sirvimist või otsingut. Sirvimiseks klõpsa valikul „Show topics“ (Näita teemasid), et kuvada teemade loetelu ja valida sealt sobiv teema. Otsingu kasutamisel sisesta märksõna otsinguväljale ja leia tulemustest endale sobiv teema.





**Uuenduste leidmine.** Operatsioonisüsteemi macOS puudutavate uuenduste leidmiseks klõpsa menüül Help ja vali „What’s New in macOS“ (Mis on uut OS X-s).

**Vihje.** Kui sa ei mäleta mõne menüüelemendi asukohta rakenduses, kasuta otsingut Help. Vii kursor tulemuse kohale ja nool näitab sulle asukohta.



## Tavalisemad küsimused

**Kust ma saan tuge oma iMac Prole?** Vt [www.apple.com/support/macbook](http://www.apple.com/support/macbook).

**Kust ma leian iMaci seerianumbri?** Vali Apple'i menüü > About This Mac. Seerianumber asub loetelu lõpus. Kui su arvuti ei ole sisse lülitatud, siis leiad seerianumbri iMaci jala põhjalt.

**Küsi Sirilt.** Ütle midagi sellist nagu: „Mis on minu arvuti seerianumber?“

**Kust ma saan abi rakendustega seotud küsimuste korral?** Rakenduse kasutamise ajal klõpsa ekraani ülaservas oleval menüüribal Help menüül.

**Kust ma leian oma iMac Pro ohutusteabe?** Vt Oluline ohutusteave.

**Kust ma leian tehnilised spetsifikatsioonid?** Mine veebilehele [www.apple.com/support/macbook](http://www.apple.com/support/macbook) või vali Apple'i menüü > About This Mac ja klõpsa ülal olevatel nuppudel, et saada teavet ekraanide, salvestusvõimaluste ja mälu kohta.

**Küsi Sirilt.** Küsi Sirilt teavet oma iMac Pro kohta. Ütle midagi sellist nagu:

- „Kui kiire minu Mac on?“
- „Kui suur on minu Maci mälu maht?“
- „Kui palju vaba ruumi minu Macis on?“
- „Kui palju iCloudi mälu mahtu mul on?“

**Kuidas kontrollida ketta korrasolekut?** Kasuta Disk Utilityt. Vt Apple'i toe artiklit aadressil [support.apple.com/HT201639](http://support.apple.com/HT201639).

## Klaviatuuri kiirklahvid

Toiminguteks, milleks sa tavaliselt kasutada iMac Pro puuteplaati, hiirt või muud seadet, saad kasutada hoopis klavikombinatsioone. Allpool on toodud loetelu enim kasutatavatest klaviatuuri kiirklahvidest.

Kiirklahvid	Kirjeldus
Command-X	Lõika valitud objekt ja kopeeri see lõikelauale.
Command-C	Kopeeri valitud objekt lõikelauale.
Command-V	Kleebi lõikelaua sisu avatud dokumenti või rakendusse.
Command-Z	Tühista eelmine käsk. Vajuta tagasivõtmiseks uuesti Command-Z.
Command-A	Vali kõik objektid.
Command-F	Ava Find aken või leia objekte dokumendis.
Command-G	Otsitava objekti järgmise esinemisjuhu leidmine. Vali Command-Shift-G, et leida eelmine asukoht.
Command-H	Peida esirakenduse aknad. Vali Command-Option-H, et näha esirakendust, kuid peita kõik ülejäänud.
Command-M	Kahanda esimene aken Doki ikooniks. Vali Command-Option-M, et kahandada esirakenduse kõik aknad ikoonideks.
Command-N	Ava uus dokument või aken.
Command-O	Ava valitud objekt või ava dialoog, et valida avatav fail.
Command-P	Prindi konkreetne dokument.
Command-S	Salvesta konkreetne dokument.
Command-W	Sule eesmine aken. Vali Command-Option-W, et kõik rakenduse aknad.
Command-Q	Lahku rakendusest.
Command-Option-Esc	Vali jõuga suletav rakendus.
Command-Tab	Liigu järgmisesse kõige sagedamini kasutatavasse rakendusse avatud rakenduste seas.
Command-Shift-3	Tee kogu ekraanist ekraanivaade. Valis Command-Shift-4, et teha ekraanivaade ekraani valitud osast.

Kui kasutasid enne Maci PC-arvutit vaata Maci vihjetest Windowsilt migreerijatele Maci kiirklahvide nimekirja ning Maci ja Windowsi klaviatuuride erinevusi. Rohkem klaviatuuri kiirklahve leiad Apple'i toe artiklist aadressil [support.apple.com/HT201236](https://support.apple.com/HT201236).

## Rohkem teavet, hooldus ja tugiteenused

Rohkem teavet oma iMac Pro kohta leiad sellistest allikatest nagu System Report, Apple Diagnostics ja internetiallikad.

**System Report.** Oma iMac Pro kohta teabe saamiseks kasuta rakendust System Report. Seal on näha sinu arvutisse installitud tarkvara, paigaldatud riistvara, seerianumber ja operatsioonisüsteemi versioon, mälu hulk ning palju muud. System Reporti avamiseks vali Apple'i menüü > About This Mac ja klõpsa valikul System Report.

**Apple Diagnostics.** Apple Diagnostics aitab tuvastada, kas mõne arvutikomponendiga, näiteks mälu või protsessoriga, on probleeme. Samuti aitab Apple Diagnostics tuvastada riistvara probleemi potentsiaalset allikat ja pakub esmaseid lahendusi probleemi lahendamiseks. Apple Diagnosticsi abiga saad ühendust võtta Apple'i klienditoega, kui peaksid vajama lisaabi.

Enne Apple Diagnosticsi kasutamist eemalda kõik välised seadmed, näiteks kõvaketas või väline ekraan. Veendu, et sinu iMac Pro on ühendatud internetti.

Apple Diagnosticsi käivitamiseks taaskäivita oma iMac Pro ning hoia käivitumise ajal all D-klahvi. Vajadusel vali oma asukohale sobiv keel. Vajuta Return-klahvi või klõpsa paremnoolt. Apple Diagnosticsi baastesti tegemiseks kulub mõni minut. Kui probleem leitakse, ilmub probleemi kirjeldus koos lisajuhistega Apple Diagnosticsisse. Enne Apple Diagnosticsist väljumist märgi üles kõik viitekoodid.

**Internetiallikad.** Hooldust ja tehnilist tuge puuduvat teavet leiad veebilehelt [www.apple.com/support](http://www.apple.com/support). Saad teada palju huvitavat Apple'i toodete kohta, lugeda veebis juhendeid ja kontrollida tarkvara värskenduste olemasolu. Samuti saad võtta ühendust teiste Apple'i kasutajatega ning küsida Apple'ilt professionaalset nõu, teenust ja tuge.

**AppleCare tugiteenus.** AppleCare'i teenindajad abistavad sind vajadusel installimise, rakenduste avamise ja lihtsamate tõrkeotsingutega seotud küsimustes. Helista sulle kõige lähemal asuva tehnilise toe keskuse telefoninumbrile (esimesed 90 päeva on helistamine tasuta). Helistades hoia ostukuupäev ja oma iMac Pro seerianumber käeulatuses.

Telefoninumbrid võivad muutuda ning rakenduda võivad kohalikud ja riiklikud kõnetariifid. Täielik loetelu on kättesaadav veebilehel [www.apple.com/support/contact/phone\\_contacts.html](http://www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html).

Telefonitugi on alates ostukuupäevast 90 päeva jooksul tasuta.

# Ohutus, käsitsemine ja tugiteenused

6

## Oluline ohutusinfo

**⚠ HOIATUS!** Käesoleva ohutusjuhendi mittejärgimine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või muud vigastused või kahjustada sinu iMac Pro või muud vara. Enne iMac Pro kasutamist loe hoolikalt läbi kogu allpool esitatud ohutusteave.

**Käsitsemine.** Aseta oma iMac kõvale, stabiilsele tööpinnale, mis võimaldab piisavat õhuringlust arvuti all ja ümber. Ära kunagi torka esemeid ventilatsiooniavadesse. Sinu iMac Pro võib kahjustada saada, kui sa selle maha pillad, seda kõrvetad, terava esemega torkad või muljud, samuti on ohtlik kokkupuude vedelike, õlide ja lahustega. Ära kasuta kahjustada saanud, näiteks pragunenud ekraaniga iMac Pro, sest see võib tekitada vigastusi.

**Kokkupuude vedelikega.** Hoia oma iMac Pro eemal vedelikke sisaldavatest anumatest ja kohtadest, kus see võiks vedelikega kokku puutuda, näiteks joogianumatest, valamutest, vannidest, dušikabiinidest jms. Kaitse oma iMac Pro niiskuse, rõskuse ja niiske ilma, näiteks vihma, lume ja udu eest.

**Toide.** Eemaldage toitejuhe (tõmmates pistikust, mitte juhtmest) ja ühendage lahti kõik kaablid, kui esineb mis tahes allpool toodud olukord:

- toitejuhe või pistik läheb katki või saab muul moel kahjustada;
- korpuse peale on sattunud vedelikku;
- sinu iMac on sattunud vihma või muu liigniiskuse kätte;
- sinu iMac on maha kukkunud või korpus on muul moel kahjustada saanud;
- kahtlustad, et sinu iMac vajab hooldust või remonti;
- sa tahad puhastada korpust (soovitusliku puhastamisprotseduuri kirjelduse leiad käesolevas dokumendis).

**Oluline.** Ainus viis toide täielikult välja lülitada on eemaldada toitejuhe. Veendu, et vähemalt üks toitejuhtme ots asuks käeulatuses, et saaksid vajadusel iMaci kiiresti vooluvõrgust lahti ühendada.

Võimsuse spetsifikatsioonid

- *Pinge:* 100 kuni 240 V AC
- *Voolutugevus:* 6.5 A, maksimum
- *Sagedus:* 50 kuni 60 Hz

**HOIATUS!** Sinu vahelduvvoolujuhtmel on kolmetraadiline maanduspistik (maanduskontaktidega pistik). Selline pistik sobib vaid maandusega vahelduvvoolupesasse. Kui sul ei ole võimalik pistikut pesasse ühendada, kuna pesal ei ole maandust, võta ühendust litsentseeritud elektrikuga, kes asendab pesa maandatud pesaga. Ära eira maanduskontaktide vajalikkust.

**Kuulmiskahjustused.** Valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist. Taustamüra ja pikaajaline valju heli kuulamine võivad tekitada tunde, et helid on vaiksemad kui nad tegelikult on. Kasuta vaid sinu iMac Proga ühilduvaid nõõpkõrvaklappe, kuulareid ja kõrvaseadmeid. Enne mis tahes kõrvaklappide kasutamist lülita heli sisse ja kontrolli helitugevust. Lisateavet kuulmiskahjustuste kohta loe veebilehel [www.apple.com/sound](http://www.apple.com/sound).

**⚠ HOIATUS!** Võimaliku kuulmiskahjustuse ärahoidmiseks ära kuula valju heli pika aja vältel.

**Parandamine.** iMac Pro ei ole kasutaja poolt hooldatavaid osasid, ärge püüdke vahetada ega remontida mingeid selle komponente. Kui iMac Pro vajab teenindust, võtke ühendust Apple'i või Apple'i volitatud teenusepakkujaga. Kui avate oma iMac Pro avada või paigaldate sellele lisaseadmeid, riskite arvuti kahjustamisega. Selline kahjustus ei kuulu iMac Pro garantiitingimustega hüvitamisele.

**Navigeerimine.** Kaardid, juhised ja asukohapõhised rakendused sõltuvad andmeteenustest. Andmeteenused on aga muutuvad ning ei pruugi olla kättesaadavad kõikides piirkondades, seetõttu võivad kaardid, juhised või asukohapõhine teave olla kättesaamatud, ebatäpsed või puudulikud. Võrdle iMac Pro pakutavat teavet enda ümbrusega ja juhindu arusaamatuste lahendamiseks väljapandud siltidest. Ära kasuta neid teenuseid ajal, mil tegeled täit tähelepanu nõudvate tegevustega. Järgi alati väljapandud silte ning iMac Pro kasutamise piirkonna seadusi ja regulatsioone ja lähtu tervest mõistusest.

**Häired meditsiiniseadmete töös.** iMac Pro sisaldab komponente ja raadioid, mis tekitavad elektromagnetvälju. Viimased võivad aga segada südamestimulaatorite, defibrillaatorite või muude meditsiiniseadmete tööd. Hoida oma meditsiiniseadme ja iMac Pro vahel ohutut vahemaad. Sinu seadmele vastava teabe saamiseks pea nõu oma arsti või meditsiiniseadme tootjaga. Kui sa kahtlustad, et iMac Pro häirib sinu südamestimulaatori või muu meditsiiniseadme tööd, lõpeta iMac Pro kasutamine.

**Tervislik seisund.** Kui iMac Pro kasutamine võib mõjutada sinu tervislikku seisundit (nt krambid, minestus, silmade pinge või peavalud), pea enne iMac Pro kasutamist nõu oma arstiga.

**Sundliigutused.** Korduvate liigutuste tegemisel iMac Pro, näiteks trükkimine või mängimine, võid tunda ebamugavust kätes, käsivartes, randmetes, õlgades, kaelas või muudes kehapiirkondades. Ebamugavustunde tekkimisel lõpeta iMac Pro kasutamine ja pea nõu arstiga.

**Tõsiste tagajärgedega tegevused.** iMac Pro ei ole mõeldud kasutamiseks olukordades, kus arvutirike võib kaasa tuua surma, vigastused või tõsise keskkonnakahju.

**Plahvatusohtlikud keskkonnad.** iMac Pro kasutamine või laadimine keskkonnas, kus esineb oht plahvatuse tekkeks, näiteks piirkonnad, kus õhk sisaldab suures koguses plahvatusohtlikke kemikaale, auru või osakesi (nt kiud, tolmu või metallipulbrit), on ohtlik. Järgi kõiki ohutusnõudeid ja juhiseid.

## Oluline teave käsitlemise kohta

**Töökeskkond.** Töötamine iMac Proga väljaspool siintoodud piire võib mõjutada arvuti tööd.

- *Töötemperatuur:* 50° kuni 95° F (10° kuni 35 °C)
- *Säilitamise temperatuur:* -13° kuni 113° F (-25° kuni 45 °C)
- *Suhteline niiskus:* 0% kuni 90% (mittekondenseeruv)
- *Töötamise kõrgus:* Katsetatud 0 kuni 3048 meetrit (0 kuni 10 000 jalga)

Ära kasuta oma iMaci ülemäärast tolmuses piirkonnas, alades, kus sigarettidest, sigaritest, tuhatosidest, ahjudest või kaminatist tõuseb palju suitsu, või filtreerimata kraanivett kasutava ultrahelil töötava niisutaja läheduses. Suitsetamisest, toidu valmistamisest, põletusprotsessidest või filtreerimata kraanivett kasutava ultrahelil töötava niisutaja kasutamisest õhku lenduvad tillukesed osakesed võivad harvadel juhtudel sattuda iMaci ventilatsioonivõlvi ning tekitada teatud tingimustel kergelt hägu iMaci ekraani katva klaaspaneeli sisepinnale.

**iMaci kaasaskandmine.** Enne iMaci tõstmist või teisaldamist lülita see välja ning ühenda lahti kõik kaablid ja juhtmed. iMaci tõstes hoida seda servadest.

**Pistikute ja portide kasutamine.** Ära kunagi kasuta pistiku porti ühendamisel jõudu. Enne seadme ühendamist veendu, et pordis ei oleks prahti, et pistik sobib porti ning et pistik on pordi suhtes õiges asendis.

**iMaci hoiustamine.** Kui sa oma iMaci pikema aja jooksul ei kasuta, siis hoida seda jahedas (ideaalne temperatuur on 22 °C).


**iMacy puhastamine.** Enne iMacy välispinna ja selle komponentide puhastamise juurde asumist lülita iMac välja ning eemalda kõik kaablid ja juhtmed. Seejärel kasuta iMacy välimise osa puhastamiseks niisutatud pehmet udemevabast materjalist lappi. Väldi niiskuse sattumist mõnda avasse. Ära piserda vedelikku otse arvutile. Ära kasuta vesinikperoksiidi sisaldavaid pihustatavaid puhastusvahendeid, lahusteid või abrasiivseid vahendeid, mis võivad viimistlust kahjustada.

**iMacy ekraani puhastamine.** Enne iMacy ekraani puhastamise juurde asumist lülita iMac välja ning eemalda kõik kaablid ja juhtmed. Seejärel niisuta pehme udemevaba puhastuslapp puhta veega ning pühi ekraan puhtaks. Ära piserda vedelikku otse ekraanile.

**Numbriklaviatuuriga Magic Keyboardi või Magic Mouse 2 puhastamine.** Lülitage seade välja, siis eraldage kaabel (vajadusel). Hiire või klaviatuuri väljastpoolt puhastamiseks kasutage puhast, pehmet, ebemevaba lappi, mida on veega kergelt niisutatud. Niiskust ei või sattuda avadesse. Ärge kasutage aerosoolpihusteid, lahusteid ega abrasiive.

## Ergonoomika põhitõed

Klaviatuuri ja hiire kasutamisel lödvesta oma õlad. Sinu käsivars peaks küünarnukist kõverdatult moodustama täisnurgast pisut suurema nurga ning ranne ja käed peaksid olema enam-vähem ühel joonel.



Käte väsimise vältimiseks muuda tihti nende asendit. Mõnedel arvutikasutajatel võib pärast intensiivset pausideta töötamist tekkida kätes, randmetes või käsivartes ebamugavustunne. Kui valu või ebamugavustunne sinu kätes, randmetes või käsivartes muutub krooniliseks, pöördu pädeva ravispetsialisti poole.

**Hiir või valikuline puuteplaat.** Paiguta hiir või puuteplaat klaviatuuriga samale kõrgusele ning mugavasse käeulatusse.

**Tool.** Kõige parem on reguleeritav tool, mis pakub kindlat ja mugavat tuge. Reguleeri tooli nii, et reied asetsevad horisontaalselt põrandaga ning jalatallad on vastu põrandat. Tooli seljatugi peaks toetama sinu alaselga (nimmepiirkonda). Järgi tootja juhiseid, kuidas seljatuge sinu kehale sobivaks reguleerida.

**Kuvar.** Izkärtojiet displeju tā, ka ekrāna augšpuse ir mazliet zem acu līmeņa, kad jūs sēžat pie tastatūras. Labākais attālums no jūsu acīm līdz ekrānam ir atkarīgs no jums, lai arī šķiet, ka vairums cilvēku dod priekšroku 45 līdz 70 cm.

Novietojiet displeju tā, lai mazinātu atspīdumu no apkārtējās gaismas un logiem. Pamatne ļauj jums iestatīt displeju skatīšanai vislabākajā leņķī, palīdzot samazināt vai likvidēt atspīdumu no gaismas avotiem, kurus jūs nevarat pārvietot.

Papildu informāciju par ergonomiku skatīt [www.apple.com/about/ergonomics](http://www.apple.com/about/ergonomics).

## Vastavus FCC nõuetele

Seade vastab FCC (USA Föderaalsete Sideametite) eeskirja 15. osas toodud nõuetele. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) seade peab taluma mis tahes sellele mõjuvaid häireid, sh neid, mis võivad põhjustada seadme soovimatut toimimist.

*Märkus.* Seadet on testitud ning on leitud, et see vastab FCC eeskirja 15. osas B-klassi digitaalsetele seadmetele kehtestatud nõuetele. Need nõuded peavad tagama rahuldava kaitse ebasoovitavate häirete eest seadme kasutamisel eluruumides.

Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seadet ei paigaldata ega kasutata vastavalt juhiste, võib see põhjustada ohtlikke häireid raadiosides. Samas puudub garantii, et häireid teatud juhtudel ei esine.

Kui käesolev seade põhjustab ohtlikke häireid raadio- või telesignaali vastuvõtjale, mida saab kontrollida seadmete sisse- ja väljalülitamise teel, võib kasutaja proovida häirete kõrvaldamist järgmistest meetmetest.

- Muuda vastuvõtuantenni suunda või asukohta.
- Suurenda seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühenda seade ja vastuvõtjast erinevatesse pistikupesadesse või vooluahelatesse.
- Pea nõu edasimüüja või kogenud raadio-/teletehnikuga.

**Oluline.** Muudatused või teised muudatused, mis tehakse tootele Apple'i loata, võivad muuta toote elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) ja juhtmevaba ühenduse vastavuse kehtetuks ning tühistada kasutaja õiguse toodet kasutada.

Selle toote EMC nõuetele vastavus on tõestatud tingimustes, kus kasutati ühilduvaid välisseadmeid ja varjestatud kaableid (sh Etherneti võrgu kaablid) süsteemi osade vahel. Raadiote, televiisorite ja teiste elektroonikaseadmete töös esineda võivate häirete minimeerimiseks kasutage ainult asjakohaseid välisseadmeid ja süsteemi osade ühendamiseks varjestatud kaableid ning pistikuid.

Vajaduse korral võtke ühendust Apple'iga või viige iMac Pro Apple'i volitatud parandustöökotta, nt Apple'i volitatud teenusepakkuja juurde. Või pöörduge täiendavate soovituste saamiseks kogenud raadio- või teletehniku poole.

### Kokkupuude raadiosagedusenergiaga

Selle seadme kiirataav väljundvõimsus vastab FCC/IC raadiosagedusliku kiirgusega kokkupuute piiridele. Seda seadet tuleks kasutada vähemalt 20 cm kaugusel teistest seadmetest ja inimese kehast.

Vastutav pool (FCC-ga seotud küsimustes)  
Apple Inc. Corporate Compliance  
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC  
Cupertino, CA 95014

## Kanada vastavusdeklaratsioon

See seade vastab Kanada innovatsiooni-, teadus- ja majandusarengu ministri litsentsivabale RSS standardile. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada häireid ja (2) seade peab taluma mis tahes häireid, sh neid, mis võivad põhjustada seadme soovimatut toimimist.

Sagedusriba 5150–5250 MHz on mõeldud kasutamiseks vaid siseruumides, et vähendada sama sagedust kasutavate mobiilsete satelliidisüsteemide potentsiaalseid kahjulikke häireid.

## Kokkupuude raadiosagedusenergiaga

Selle seadme kiirataav väljundvõimsus vastab FCC/IC raadiosagedusliku kiirgusega kokkupuute piiridele. Seda seadet tuleks kasutada vähemalt 20 cm kaugusel teistest seadmetest ja inimese kehast.

Vastab Kanada standardile CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

## Euroopa vastavusavaldus



Apple Inc. kinnitab, et käesolev juhtmevaba seade vastab R&TTE direktiivi ja raadioseadmete direktiivi 2014/53/EL olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.

Euroopa Liidu vastavusdeklaratsiooni koopia, sealhulgas seadme sagedusribad ja maksimaalsed raadiosageduse võimsused, on saadaval vastavusdeklaratsioonis.

Apple'i esindaja EL-is on Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Cork, Ireland.

See toode on mõeldud kasutamiseks Euroopa Ühenduses.

### Kasutuspiirang.


Seda seadet võib kasutada vaid siseruumides sagedusribal 5150 kuni 5350 MHz.

Seade on mõeldud kasutamiseks Euroopa Liidus.

## Vastavus programmi ENERGY STAR® nõuetele



Programmi ENERGY STAR partnerina on Apple kindlaks teinud, et selle toote standardkonfiguratsioonide puhul on täidetud programmi ENERGY STAR energiatõhususe alased suunised. Programm ENERGY STAR on partnerlus elektroonikaseadmete tootjatega energiatõhusate toodete propageerimiseks. Toodete energiatarbimise vähendamine säästab raha ja aitab kaitsta väärtuslikke ressursse.

iMac Prol on aktiveeritud toitehaldus, mis lülitab arvuti unerežiimile pärast 10-minutilist jõudeolekut. Arvuti unerežiimist väljatoomiseks klõpsa puuteplaadil või suvalisel klahvil klaviatuuril. Selle seade muutmiseks klõpsa Dokil oleval System Preferencesi ikoonil  ja vali Energy Saver.

iMac vastab programmi ENERGY STAR energiasäästu eeskirjadele. Programmi ENERGY STAR kohta lisateabe saamiseks külasta veebilehte [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov).

## Apple ja keskkond

Apple on võtnud endale kohustuseks vähendada oma tegevusest ja toodetest tulenevat keskkonnamõju.

Lisateavet vaata veebilehel [ww.apple.com/environment](http://ww.apple.com/environment).



## Kasutusest kõrvaldamine ja ümbertöötlemine



See sümbol näitab, et käesolevat toodet ja/või selle akut ei tohi koos olmejäätmetega ära visata. Kui oled otsustanud käesoleva toote ja/või selle aku kasutuselt kõrvaldada, tuleb seda teha vastavalt kohalikele õigusaktidele ja eeskirjadele.

Apple'i ümbertöötlemisprogrammi, jäätmete kogumispunktide, keelatud ainete ja muude keskkonnaalaste algatuste kohta saad teavet veebilehelt [www.apple.com/environment](http://www.apple.com/environment).

### **Euroopa Liit – kõrvaldamist puudutav teave**

Antud sümbol tähendab, et toodet ja/või selle akut tuleb käidelda olmeprügist eraldi vastavalt kohalikele õigusaktidele. Kui toote elutsükkel jõuab lõpule, viige see kohaliku omavalitsuse poolt selleks määratud vastuvõtupunkti. Toote ja/või selle aku eraldi kogumine ja ümbertöötlemine aitab säästa loodusvarasid ning tagab selle ümbertöötlemise inimtervisele ja keskkonnale ohutul viisil.

## Tarkvaralitsentsi leping

iMac Pro kasutamisega nõustub kasutaja Apple'i ja kolmandate osapoolte tarkvara kasutamise tingimustega, mis on kättesaadavad veebilehel [www.apple.com/legal/sla](http://www.apple.com/legal/sla).

2017 Apple Inc. Kõik õigused reserveeritud.

„Klaviatuuri“ Apple'i logo (Option-Shift-K) kasutamine kommertseesmärkidel ilma Apple'i eelneva kirjaliku nõusolekuta võib tähendada kaubamärgi rikkumist ja ebaõiglast konkurentsi ning rikub föderaalset ja riiklikke seadusi.

Apple, Apple'i logo, AirDrop, AirPlay, AirPods, AirPort, AirPort Time Capsule, AirPrint, Apple Music, Apple Pay, Apple TV, Apple Watch, Face ID, FaceTime, Finder, FireWire, Flyover, GarageBand, Handoff, iBooks, iMac, iMovie, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, iTunes, iTunes U, Keynote, Launchpad, Lightning, Mac, macOS, Magic Mouse, Magic Trackpad, Mission Control, Numbers, Pages, Retina, Safari, Siri, Spaces, Spotlight, Time Machine, Touch ID ja watchOS ettevõttele Apple Inc. kuuluvad USA-s ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid.

Live Photos, iMac Pro ja tvOS on ettevõttele Apple Inc. kuuluvad kaubamärgid.

AppleCare, Apple Store, App Store, iBooks Store, iCloud, iCloud Drive ja iTunes Store on ettevõttele Apple Inc. kuuluvad USA-s ja teistes riikides registreeritud teenusemärgid.

Apple  
1 Infinite Loop  
Cupertino, CA 95014-2084  
408-996-1010  
www.apple.com

IOS on ettevõttele Cisco kuuluv USA-s ja teistes riikides registreeritud kaubamärk, mida kasutatakse litsentsi alusel.

Sõnaline märk Bluetooth® ja vastavad logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid, mida Apple Inc. kasutab litsentsi alusel.

ENERGY STAR ja ENERGY STARi märk on USA keskkonnakaitseagentuurile kuuluvad registreeritud kaubamärgid.

Muud käesolevas väljaandes nimetatud ettevõtte- ja tootenimed võivad olla vastavatele ettevõtetele kuuluvad kaubamärgid.

Tarvitusele on võetud kõik abinõud, et käesolevas juhendis sisalduv teave oleks täpne. Apple ei vastuta trüki- ja kirjavigade eest.

Mõned rakendused ei ole kõigis piirkondades saadaval. Rakenduste saadavus võib muutuda.

EN019-00418/2017-12