

 MacBook Pro

Laipni lūdzam jūs portatīvajā datorā MacBook Pro!

Sākums. MacBook Pro automātiski ieslēdzas, paceļot vāku. Pēc tam Setup Assistant (iestatīšanas vednis) iepazīstinās jūs ar dažām vienkāršām darbībām, kas nodrošinās datora pārvaldību. Tas nodemonstrēs, kā izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, izveidot lietotāja kontu, iestatīt Touch ID un Apple Pay, un iespējot Siri. Tas var arī pārsūtīt jūsu dokumentus, fotoattēlus, mūzikas ierakstus u.c. uz jauno MacBook Pro no cita Mac datora vai personālā datorā.

Iestatīšanas vednī jūs varat pierakstīties ar savu Apple ID. Šādi tiek iestatīts konts tiešsaistes veikalos App Store un iTunes Store, un tādās lietotnēs kā Messages un FaceTime. Tas arī iestata datu krātuvi iCloud, lai tādām lietotnēm kā Mail, Contacts, Calendar un Safari visām būtu jaunākā informācija par jums. Ja jums nav Apple ID, tad varat to izveidot Iestatīšanas vednī.



Thunderbolt 3 (USB-C)
Veic MacBook Pro uzlādi un pieslēdz
ārējo krātuvi vai ārējo displeju



Austiņas



Skārienjosla

FaceTime augstas
izšķirtspējas kamera

Touch ID
(ieslēgšanas spiedpoga)



Force Touch skārienpanelis



Iepazīstiet savu datora darbvirsmu

MacBook Pro darbvirsma ļauj visu atrast, un tajā var veikt visas darbības. Visbiežāk izmantojamās lietotnes glabāties ekrāna apakšā, ātrās palaišanas rīkjoslā. Lai pielāgotu darbvirsma un citus iestatījumus, atveriet Sistēmas preferences. Lai piekļūtu visiem failiem un mapēm, noklikšķiniet uz meklētāja ikonas.

Augšpusē izvēlņu joslā ir sniegta vērtīga informācija par MacBook Pro datoru. Lai pārbaudītu bezvadu interneta pieslēguma statusu, noklikšķiniet uz Wi-Fi ikonas. Siri vienmēr ir gatavs palīdzēt jums Mac datorā meklēt informāciju, atrast failus un izpildīt dažādus uzdevumus ar jūsu bals komandu palīdzību.



Lietojiet skārienjoslu un Touch ID (ieeja, izmantojot pirksta nospiedumu)

Skārienjosla tastatūras augšdaļā dinamiski mainās atkarībā no lietotnes, ko pašlaik izmantojat, un darbības. Jūs varat veikt, piemēram, bīdīšanu un pieskarties joslā kādam vienumam. Bieži izmantojamas sistēmas vadīklas, piemēram, skaļums un spilgtums, atrodas labajā pusē, kontrolrindā. Lai kontrolrindu izvērstu, pieskarieties bultiņai . Lai to sakļautu, kreisajā pusē pieskarieties .

Touch ID sensors atrodas skārienjoslas labajā pusē. Pēc Touch ID iestatīšanas jūs varat izmantot savu pirkstu nospiedumu MacBook Pro atbloķēšanai un pirkumiem tiešsaistes veikalos App Store, iBooks Store, iTunes Store, kā arī daudzās vietnēs, izmantojot Apple Pay.



Pārvaldiet Mac datoru ar daudzskārienu žestu palīdzību

MacBook Pro datorā daudz var paveikt, skārienpanelī veicot vienkāršas roku kustības. Un, izmantojot iestrādātās spiediena jutības iespējas, skārienpanelis spēj atšķirt vieglu klikšķi no stiprākas piespiešanas. Lai saņemtu papildinformāciju, ātrās palaišanas rīkjoslā atveriet Sistēmas preferences un noklikšķiniet uz Trackpad (Skārienpanelis).

- **Klikšķis**
Nospiediet jebkurā vietā skārienpanelī.
- **Papildu klikšķis (labais klikšķis)**
Nospiediet ar diviem pirkstiem, lai atvērtu saīšņu izvēlnes.
- ↕ **Ritināšana ar diviem pirkstiem**
Bīdiet divus pirkstus pa skārienpaneli, lai ritinātu augšup, lejup vai uz malām.
- ⟨ ⟩ **Vilkšana, lai pārvietotos**
Velciet ar diviem pirkstiem, lai pārskatītu tīmekļa lapas, dokumentus u.c.

Svarīga piezīme

Pirms pirmoreiz lietot šo datoru, MacBook Pro informatīvajā rokasgrāmatā uzmanīgi izlasiet šo dokumentu un informāciju par drošību.

Datu dublēšana

MacBook Pro datoru var dublēt, izmantojot Time Machine — Macintosh operētājsistēmās iegultu dublēšanas rīku, kas darbojas, izmantojot ārēju krātuves ierīci, piemēram AirPort Time Capsule (tiek pārdota atsevišķi). Lai sāktu darbu, atveriet Sistēmas preferences un noklikšķiniet uz Time Machine ikonas.

Papildinformācija

Atbalsta informāciju par MacBook Pro iestatīšanu un lietošanu skatiet rokasgrāmatā MacBook Pro Essentials. Lai rokasgrāmatu MacBook Pro Essentials skatītu lietotnē iBooks, atveriet iBooks un tiešsaistes veikalā iBooks Store meklējiet „MacBook Pro Essentials”. Atbildes uz jautājumiem, kā arī norādījumus un informāciju par problēmu novēršanu iespējams atrast arī sadaļā Mac Help (Palīdzība darbā ar Mac datoriem). Noklikšķiniet uz meklētāja ikonas, izvēlņu joslā noklikšķiniet uz Help (Palīdzība), un izvēlieties Mac Help (Palīdzība darbā ar Mac datoriem).

Atbalsts

Lai saņemtu plašāku atbalsta informāciju, dodieties uz vietni www.apple.com/support/macbookpro. Vai arī, sazinieties ar uzņēmumu Apple tieši, dodoties uz vietni support.apple.com/contact.

Programmatūras atjaunošana

Ja MacBook Pro datorā ir radusies problēma, macOS Utilities var palīdzēt atjaunot programmatūru un datus no Time Machine dublējumkopijas vai pārinstalēt macOS un Apple lietotnes. Lai piekļūtu rīkam macOS Utilities, restartējiet datoru, vienlaikus turot nospiežus taustiņus Command un R.

Visas iespējas visās teritorijās nav pieejamas.

Preču zīmes un autortiesības 2017 Apple Inc. Visas tiesības aizsargātas. Izstrādāts uzņēmumā Apple, Kalifornijā, ASV
Iespiests XXXX. 034-02263-A