



urbeats.

NAUDOTOJO INSTRUKCIJA

Turinys

Svarbi saugumo informacija	2
Ausinių kištukai ir jų priežiūra	5
Naudojimasis nuotoliniu mikrofonu	9
Kaip ausines prižiūrėti ir kur laikyti	11
Pasirinkite, prijunkite ir klausykite	12




Svarbi saugumo informacija

Klauskitės atsakingai

Prieš prijungdami ausines prie grotuvo, sumažinkite grotuvo garsą, kad nepažeistumėte klausos. Pagarsinti grotuvą galėsite tada, kai ausines užsidėsite ant ausų / įsikišite į ausis. Triukšmo lygis matuojamas decibelais (dB). Jei triukšmo lygis pasiekia ar viršija 85 dB, žmogus palaipsniui gali netekti klausos, todėl ausinėmis naudokitės atsargiai. Saugokite savo klausą – kuo garsiau leidžiate įrašus, tuo trumpiau jų klausykites. Ir atvirkščiai – kuo tyliau klausotės, tuo ilgiau galite tuo mėgautis.

Ausies sandara



Šioje garsumo lygių lentelėje tarpusavyje palyginami kai kurie žinomi garsai ir prašomas jų galimas poveikis žmogaus klausai.

GARSAS	TRIUKŠMO LYGIS (dB)	POVEIKIS
Šnabždesys	30	Labai tylus.
Tyli biuro aplinka	50–60	Neerzina garsai iki 60 dB.
Dulkių siurblys, plaukų džiovintuvas	70	Įkyrus, trukdo kalbėtis telefonu.
Maisto trintuvas	85–90	Klausą pažeisti gali 85 dB triukšmo lygis (jei truks 8 val.).
Šiukšliavežis, betono maišyklė	100	Jei triukšmo lygis siekia 90–100 dB, rekomenduojama jo skleidžiamame triukšme be apsaugos priemonių būti ne ilgiau nei 15 minučių.
Motorinis pjūklas, gražtas, pneumatinis plaktukas	110	Reguliariai būnant didesniame nei 100 dB triukšme ilgiau nei minutę, rizikuojama apkursti.
Roko koncertas (skirtingai)	110–140	Maždaug nuo 125 dB pradeda jausti skausmą.

* Lentelėje pateikiamos informacijos šaltinis http://www.nidcd.nih.gov/health/education/teachers/pages/common_sounds.aspx

„...Paprastai žmogus 70 % garsumu „iPod“ grotuvo gali klausytis 4,6 valandos per dieną.“

„...Ypač svarbu atkreipti dėmesį, koku garsumu ir kiek laiko muzikos klausomasi.“

Šaltinis <http://www.cbc.ca/health/story/2006/10/19/music-earphones.html>

Įvertinkite savo prietaiso kokybę ir mėgaukitės nuostabia muzika net ir tada, kai klausotės negarsiai. Netgi klausantis negarsiai, mūsų ausinės atkuria ypatingai detalų garsą.

Naudokitės atsakingai


Nesinaudokite ausinėmis, jei tai daryti nesaugu – kai vairuojate, einate per gatvę ir visais kitais atvejais, kuomet turi būti sukauptas visas Jūsų dėmesys.

Vairuoti su ausinėmis pavojinga, o daugelyje šalių netgi draudžiama, nes tuo metu galima neišgirsti kai kurių itin svarbių garsų, pavyzdžiui, kito automobilio signalo ar greitosios pagalbos automobilio sirenos. Todėl nesinaudokite ausinėmis, kai vairuojate. Jei norite klausytis muzikos automobilyje iš mobiliojo prietaiso, naudokitės FM siųstuvu.

Daugiau apie tai, kaip pasirinkti saugų ausinių garsumo lygį, ir kitą svarbią saugumo informaciją rasite asociacijos „Consumer Electronics Association“ interneto svetainėje www.ce.org ir fondo „Deafness Research Foundation“ interneto svetainėje www.drf.org.

Ausinių kištukai ir jų priežiūra

Kaip pasirinkti ausinių kištukus



Nuo ausinių „urBeats™“ kištukų pasirinkimo priklausys, ar jūsų girdimas garsas bus geras ar labai geras. Jei pasirinksite tinkamai, kištukai geriau izoliuos ausis nuo nepageidaujamo išorinio triukšmo, girdėsite aiškesnius žemuosius dažnius, geresnį garso balansą, be to, ausinės laikysis stabiliau. Suprantama, geras pasirinkimas reiškia ir didesnį patogumą. Kadangi visų ausys skiriasi, „Beats®“ tiekia keletą dydžių ir modelių kištukus. Kad sužinotumėte, kurie kištukai geriausiai tinka jums, reikės juos išmėginti. Išbandykite visus kištukus, kuriuos gavote su ausinėmis „urBeats™“, ir pasirinkite, kurie geriausiai atitinka jūsų ausies landos dydį ir formą. Rekomenduojame pradėti nuo mažiausių ir paskui vis pereiti prie didesnių, kol rasite patogiausius – tokius, kurie gerai izoliuoja nuo triukšmo ir nekrenta iš ausų. Išmėginkite ir skirtingas kištukų formas.

Kaip išmėginti ausinių kištukus

Geras būdas patikrinti, ar kištukai pakankamai izoluoja nuo aplinkinio triukšmo, yra šalia ausies spragtelėti pirštais. Jeigu triukšmo izoliacija tinkama, neturėtumėte jausti, kad ausis užkimšta, bet spragtelėjimas turėtų skambėti neaiškiai, lyg nutolęs. Jeigu spragtelėjimą girdite aiškiai, tikriausiai triukšmo izoliacija dar nepakankama. O jei spragtelėjimas girdisi neaiškiai, bet jaučiate, kad ausys tarsi užsikibusios, kaip kad būna lėktuvui leidžiantis, kištukai jums per dideli.

Kaip tinkamai įkišti ir ištraukti ausinių kištukus

1. Kad kištukai lengviau įlįstų, galite juos šiek tiek sudrėkinti.
2. Dešine ranka paimkite dešinę ausinę.
3. Kaire ranka patraukite dešinės ausies kaušeljį į viršų ir į galą, kad ausies landa būtų tiesi.
4. Atsargiai kiškite dešinę ausinę į ausį (pirmiausia turi įlįsti guminis kištukas). Turite nebegirdėti aplinkos triukšmo ir jaustis patogiai. **NEKIŠKITE** kištuko taip giliai, kad atrodytų, jog ausies landą visiškai užkimšote.
5. Tą patį padarykite su kairiąja ausimi.
6. Jei ausinių nebereikia, ištraukite jas lėtai, kiek pasukdamas, kad garso izoliacija išnyktų palengva.



Ausinių kištukų valymas

Kad ausines „urBeats™“ naudoti būtų saugu ir higieniška, būtina valyti jų kištukus. SVARBU! NEVALYKITE kištukų, kol jie nenuimti nuo ausinių. Jei ausinėse esanti mikroschema sudrėktų, jos gali sugesti nepataisomai.

1. Viena ranka tvirtai suimkite už kištuko, o kita už ausinės. Atsargiai numaukite kištuką nuo ausinės vamzdelio.
2. Šiltame muiluotame vandenyje sudrėkintu audiniu pašalinkite iš kištuko nešvarumus ir ausų vašką. Agresyvių valiklių NENAUDOKITE.
3. Kištukus praskalaukite, iki galo išdžiovinkite ir tik tada grąžinkite ant ausinių.
4. Atsargiai užmaukite kištukus ant ausinių. Įsitikinkite, kad ant vamzdelio jie užsimovė iki galo.


Naudojimasis nuotoliniu mikrfonu

Ausinės „urBeats™“ turi laidą, kuriame integruotas nuotolinis mikrfonas. Jis bus reikalingas, kai ausines prijungsite prie išmaniojo telefono, muzikos grotuvo ar planšetinio kompiuterio.


Mikrfono funkcijos

- Paleisti ▶
- Pristabdyti ||
- Peršokti į priekį / atgal ▶▶ ◀◀
- Persukti į priekį / atgal ▶▶◀◀
- Atsileipti 📶
- Baigti pokalbį 📞
- Valdymas balsu 🗣️
- Garsumo reguliavimas + -

„iPod™“, „iPhone™“ ir „iPad™“



„HTC“, „Blackberry“ ir „Android“



Pastaba. Skirtinguose prietaisuose funkcijos gali skirtis.

Paleisti arba pristabdyti garso ar vaizdo įrašą. Paspauskite vidurinį mygtuką. Dar kartą paspaudus tą patį mygtuką, sustabdytas įrašas vėl bus paleistas.

Peršokti į vėlesnį arba ankstesnį garso ar vaizdo įrašą. Jei norite peršokti į vėlesnį įrašą, vidurinį mygtuką spustelkit du kartus. Jei norite peršokti į ankstesnį įrašą, mygtuką spustelkite tris kartus.

Persukti garso ar vaizdo įrašą į priekį arba atgal. Jei norite įrašą persukti į priekį, du kartus spustelkit vidurinį mygtuką ir po antrojo paspaudimo jo neatleiskite tol, kol pasieksite pageidaujamą įrašo vietą. Jei norite įrašą atsukti atgal, mygtuką spustelkite tris kartus ir po trečiojo paspaudimo jo neatleiskite.

Atsiliepti į skambutį arba baigti pokalbį. Atsiliepti galėsite paspaudę vidurinį mygtuką. Spustelkite tą patį mygtuką, kai norėsite pokalbį baigti.

Atmesti skambutį. Nuspauskite vidurinį mygtuką ir palaikykite jį dvi sekundes. Kai mygtuką atleisite, išgirsite du signalus, patvirtinančius, kad skambutis sėkmingai atmestas.

Valdymas balsu. Nuspauskite vidurinį mygtuką ir palaikykite jį tol, kol įsijungs balso atpažinimo funkcija. Skirtinguose prietaisuose funkcijos gali skirtis.

Garsumo reguliavimas. Viršutiniu mygtuku garsumą padidinsite, apatiniu – sumažinsite. Skirtinguose prietaisuose funkcijos gali skirtis.

Kaip ausines prižiūrėti ir kur laikyti

- Kad ausines „urBeats™“ naudoti būtų saugu ir higieniška, jos turi būti švarios.
- Niekada nekiškite į ausis nešvarių ausinių.
- Kai ausinių nenaudojate, visada laikykite jas originalioje dėžutėje.
- Uždarytą dėžutę laikykite švarioje, sausoje aplinkoje.
- Kad ausinių dėžutės neužterštumėte, joje niekada nelaikykite jokių kitų daiktų.
- Venkite laikyti ausines didelame šaltyje ar karštyje.
- Saugokite ausines nuo skysčių, kraštutinių temperatūrų ir didelio oro drėgnumo.
- Kai norite ištraukti ausines iš muzikos grotuvo, niekada netraukite už laido. Traukti galima tik paėmus už laido kištuko.


Pasirinkite, prijunkite ir klausykite

Pasirinkite

Kiekvienas, įsigijęs į ausis kišamas ausines „Beats®“, gauna ir keletą porų skirtingo dizaino ir dydžio ausinių kištukų. Pasirinkite tuos, kurie jums patogiausi ir geriausiai izoliuoja nuo triukšmo.

Prijunkite

Įkiškite ausinių „urBeats™“ laido kištuką į 3,5 mm skersmens stereolizdą savo grotuve.



Klausykite

Prieš prijungdamas ausines „urBeats™“, sumažinkite grotuvo garsą. SVARBUI! Kad klausytis būtų maloniau, pasistenkite nesukeisti kairės ir dešinės ausinių vietomis. Ant vienos ausinės yra pažymėta raidė „L“, ant kitos „R“. „L“ skirta kairiai ausiai, „R“ – dešinei. Jei įrašų klausysitės labai garsiai, galite negrįžtamai pažeisti savo klausą. Todėl stenkitės neleisti muzikos per garsiai, ypač jei jos klausotės ilgesnį laiką.

Užregistruokite savo ausines „Beats®“ jau dabar

www.beatsbydre.com/register

www.beatsbydre.com

 facebook.com/beatsbydre

 twitter: @beatsbydre

Beats Electronics, LLC

1601 Cloverfield Blvd

Suite 5000N

Santa Monica

CA 90404

beats by dr. dre.