



iPhone

Vartotojo vadovas

„iOS“ 4.2 ir 4.3 programinei įrangai

Turinys

- 9 **1 skyrius: Trumpai apie iPhone**
- 9 Apie šį vadovą
- 9 iPhone apžvalga
- 11 Mygtukai
- 14 iPhone „Apps“
- 17 Būsenos piktogramos

- 19 **2 skyrius: Pradžia**
- 19 Naudotojo vadovo peržiūrėjimas iPhone
- 19 Reikalavimai
- 20 SIM kortelės įdėjimas
- 21 iPhone aktyvavimas
- 21 iPhone nustatymas
- 22 iPhone atjungimas nuo kompiuterio
- 22 Prisijungimas prie interneto
- 26 Pašto, adresinės ir kalendorių paskyrų pridėjimas

- 29 **3 skyrius: Pagrindai**
- 29 Naudojimasis programomis
- 33 Pradžios ekrano tinkinimas
- 37 Teksto rinkimas
- 42 Spausdinimas
- 44 Paieška žiniatinklyje
- 45 Valdymas balsu
- 47 „Apple“ ausinės su nuotoliniu valdymu ir mikrofonu
- 48 „Bluetooth“ prietaisai
- 49 Akumulatorius
- 51 Saugumo savybės
- 53 iPhone valymas
- 53 iPhone paleidimas iš naujo

- 54 **4 skyrius: Sinchronizavimas ir duomenų bendrinimas**
- 54 Apie sinchronizavimą
- 54 Paskyrų sinchronizavimas

55	Sinchronizavimas su „iTunes“
56	iPhone iPhone nustatymų langeliai „iTunes“
59	Automatinis „iTunes“ sinchronizavimas
60	Rankiniu būdu tvarkomas turinys
61	Įsigyto turinio perkėlimas į kitą kompiuterį
61	Failų bendrinimas
62	5 skyrius: Telefonas
62	Telefono skambučiai
70	Vaizdinis balso paštas
73	Adresinė
73	Mėgstamiausieji
73	Skambučių peradresavimas, laukimas ir skambintojo ID
75	Skambėjimo signalai ir „Ring/Silent“ jungiklis
76	Tarptautiniai skambučiai
78	6 skyrius: Paštas
78	El. pašto paskyros nustatymas
79	El. pašto tikrinimas ir laiškų skaitymas
81	Nuorodų ir atpažintų duomenų naudojimas
82	Priedų žiūrėjimas
83	Žinučių ir priedų spausdinimas
84	El. laiškų siuntimas
86	El. pašto tvarkymas
87	El. pašto paieška
88	7 skyrius: Safari
88	Tinklalapių atidarymas
91	Paieška žiniatinklyje
92	Tinklalapių, PDF bylų ir kitų dokumentų spausdinimas
92	Internetinių vaizdo įrašų peržiūra per televizorių
92	Žymės
93	Internetiniai vaizdo klipai
94	8 skyrius: iPod
94	Muzikos, vaizdo įrašų ir kt. perkėlimas
94	Muzika ir kiti garso įrašai
105	Vaizdo įrašai
109	Namų bendrinimas
109	Laikmačio nustatymas
110	Naršymo mygtukų keitimas
111	9 skyrius: Pranešimai
111	Pranešimų siuntimas ir gavimas

- 113 Pranešimų ieškojimas
- 114 Nuotraukų ir vaizdo įrašų dalijimasis
- 114 Balso įrašų siuntimas
- 114 Pokalbių redagavimas
- 115 Kontaktinės informacijos ir nuorodų naudojimas
- 116 Peržiūrų ir įspėjimų tvarkymas

- 117 **10 skyrius: Kalendorius**
- 117 Apie „Calendar“
- 118 Kalendorių sinchronizavimas
- 118 Kalendorių peržiūra
- 120 Kalendorių paieška
- 120 Įvykių pridėjimas ir atnaujinimas iPhone
- 121 Atsakymai į kvietimus susitikti
- 123 Kalendorių užsisakymas
- 123 Kalendoriaus failų importavimas iš „Mail“
- 123 Priminimo signalai

- 124 **11 skyrius: Nuotraukos**
- 124 Apie „Photos“
- 124 Nuotraukų ir vaizdo įrašų sinchronizavimas su kompiuteriu
- 125 Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra
- 127 Nuotraukų ir vaizdo įrašų trynimas
- 127 Skaidrių peržiūra
- 128 Nuotraukų, skaidrių demonstracijų ir vaizdo medžiagos peržiūra per televizorių
- 129 Nuotraukų ir vaizdo įrašų dalijimasis
- 131 Nuotraukų spausdinimas
- 131 Nuotraukos priskyrimas adresatui
- 132 Fono paveikslėlis

- 133 **12 skyrius: Fotoaparatas**
- 133 Apie „Camera“
- 134 Fotografavimas ir filmavimas
- 136 Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūrėjimas ir bendras naudojimas
- 136 Vaizdo įrašų karpymas
- 137 Nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimas į kompiuterį

- 138 **13 skyrius: YouTube**
- 138 Vaizdo įrašų paieška ir peržiūra
- 139 Vaizdo įrašų peržiūros valdymas
- 140 „YouTube“ vaizdo įrašų peržiūra televizoriuje
- 140 Vaizdo įrašų tvarkymas
- 141 Daugiau informacijos

- 142 Naudojimasis „YouTube“ paskyros funkcijomis
- 143 Naršymo mygtukų keitimas
- 143 Vaizdo įrašų siuntimas į „YouTube“

- 144 **14 skyrius: Akcijos**
- 144 Akcijų kainų peržiūra
- 145 Daugiau informacijos

- 146 **15 skyrius: Žemėlapiai**
- 146 Vietovių paieška ir peržiūra
- 151 Instrukcijų gavimas
- 153 Eismo sąlygų rodymas
- 153 Komercinės veiklos objektų paieška ir susisiekimas
- 154 Vietos informacijos bendrinimas
- 155 Vietovių žymėjimas

- 156 **16 skyrius: Orai**
- 156 Oro suvestinių peržiūra
- 157 Gauti daugiau informacijos apie orą

- 158 **17 skyrius: Užrašai**
- 158 Apie „Notes“
- 158 Užrašų sinchronizavimas
- 159 Užrašų rašymas ir skaitymas
- 160 Užrašų paieška
- 160 Užrašų siuntimas el. paštu

- 161 **18 skyrius: Laikrodis**
- 161 Pasaulio laikrodžiai
- 162 Žadintuvai
- 162 Chronometras
- 163 Laikmatis

- 164 **19 skyrius: Skaičiuotuvai**
- 164 Kaip naudoti „Calculator“
- 164 Standartinės atminties funkcijos
- 165 Sudėtingesni skaičiuotuvo klavišai

- 167 **20 skyrius: Kompasas**
- 167 Kompasso supratimas
- 168 Kompasas ir žemėlapiai

- 170 **21 skyrius: Balso priminimas**
- 170 „Voice Memos“ įrašymas

171	„Voice Memos“ klausymasis
172	„Voice Memos“ tvarkymas
172	„Voice Memos“ apkarpymas
173	„Voice Memos“ bendrinimas
173	„Voice Memos“ sinchronizavimas
175	22 skyrius: „iTunes Store“
175	Apie „iTunes Store“
176	Muzikos, vaizdo įrašų ir kitų failų radimas
177	Atlikėjų ir draugų stebėjimas
179	Skambėjimo signalų įsigijimas
180	Muzikos ar garso knygų pirkimas
181	Vaizdo įrašų pirkimas ar nuoma
182	Medijos failų atsiuntimas ir jų transliacijų grojimas
183	Atsiuntimo būsenos tikrinimas
183	Įsigyto turinio sinchronizavimas
184	Naršymo mygtukų keitimas
184	Paskyros informacijos peržiūrėjimas
185	Atsiuntimų patvirtinimas
186	23 skyrius: App Store
186	Apie „App Store“
187	Naršymas ir ieškojimas
188	„Info“ ekranas
189	Atsisiųsti programų
189	Programų ištrynimas
190	Atsiliepimų rašymas
191	Programų atnaujinimas
191	Nusipirktų programų sinchronizavimas
192	24 skyrius: Žaidimų centras
192	Apie „Game Center“
192	„Game Center“ nustatymas
194	Žaidimai
196	Draugai
197	Jūsų būseną ir paskyros informacija
199	25 skyrius: Nustatymai
199	Lėktuvo režimas
200	„Wi-Fi“
201	VPN
201	Asmeninis prieigos taškas
202	Pranešimai

202	Paslaugos teikėjas
203	„Sounds“ ir „Ring/Silent“ mygtukas
203	Ryškus
204	Fono paveikslėlis
204	Bendri nustatymai
214	Paštas, adresatai, kalendorius
218	Telefonas
220	Safari
222	Pranešimai
223	iPod
224	Nuotraukos
225	Užrašai
225	Parduotuvė
226	Nike + iPod
227	26 skyrius: Adresinė
227	Apie „Contacts“
227	Adresatų pridėjimas
228	Adresatų paieška
229	Adresatų valdymas iPhone
230	Kontaktinės informacijos naudojimas
232	Suvestiniai kontaktai
234	27 skyrius: Nike + iPod
234	„Nike + iPod“ aktyvinimas
235	Jutiklio susiejimas
235	Treniruotės su „Nike + iPod“
235	Treniruočių siuntimas į „Nikeplus.com“
236	„Nike + iPod“ tikslus nustatymas
236	„Nike + iPod“ nustatymai
238	28 skyrius: iBooks
238	Apie „iBooks“
239	Knygų ir PDF sinchronizavimas
239	„iBookstore“ naudojimas
240	Knygų Skaitymas
241	PDF failų skaitymas
242	Knygos išvaizdos keitimas
242	Knygų ir PDF failų paieška
242	Žodžio apibrėžimo radimas
242	Išklausti knygą
243	PDF failų spausdinimas ir siuntimas el. paštu
243	Knygų lentynos sutvarkymas

244	Žymių ir užrašų sinchronizavimas
245	29 skyrius: Pritaikymas neįgaliesiems
245	„Universal Access“ savybės
246	VoiceOver
260	Zoom
261	Large Text
261	White on Black
261	Mono Audio
261	Speak Auto-text
262	Triple-click Home
262	Titrai ir kitos naudingos savybės
263	Suderinamumas su klausos aparatais
265	A Priedas: Tarptautinės klaviatūros
265	Klaviatūrų pridėjimas
266	Klaviatūrų perjungimas
266	Kinų kalba
268	Japonų kalba
269	Korėjiečių kalba
269	Vietnamiečių kalba
269	Žodynų kūrimas
271	B Priedas: Palaikymas ir kita informacija
271	„Apple“ iPhone palaikymo tinklalapis
271	iPhone paleidimas iš naujo
271	iPhone atsarginės kopijos
273	iPhone programinės įrangos naujinimas ir atkūrimas
275	Informacija apie saugą, programinę įrangą ir priežiūrą
276	iPhone naudojimas versle
276	iPhone naudojimas su kitais paslaugų teikėjais
277	Informacija apie išmetimą ir perdirbimą
278	„Apple“ ir aplinka
278	iPhone veikimo temperatūra

Apie šį vadovą

Šiame vadove apžvelgiamos šių prietaisų ir operacinių sistemų savybės:


- iOS 4.2 xiPhone 4 CDMA modelyje
- iOS 4.3 iPhone 3GS modelyje arba iPhone 4 GSM modelyje

iPhone apžvalga

iPhone 4




iPhone 3GS



Pradžios ekranas gali atrodyti skirtingai. Tai priklauso nuo iPhone modelio ir nuo to, ar pertvarkėte piktogramas.

Priedai

Kartu su iPhone pateikiami šie priedai:



„Apple“ ausinės su nuotoliniu valdymu ir mikrofonu



Prievado jungtis su USB kabeliu



USB srovės keitiklis



SIM kortelės išėmimo įrankis

Pastaba: SIM kortelės išėmimo įrankis įdedamas ne visose šalyse ar regionuose.

Priedas	Galimybės
„Apple“ ausinės su nuotoliniu valdymu ir mikrofonu	Klausykite muzikos, vaizdo įrašų ir priimkite tel. skambučius. Kalbėkite į įmontuotą mikrofoną. Norėdami atsiliiepti į skambutį paspauskite centrinį mygtuką. Klausydamiesi iPod, paspauskite mygtuką vieną kartą norėdami groti arba pristabdyti dainą arba paspauskite mygtuką greitai du kartus norėdami peršokti į kitą dainą. Norėdami reguliuoti garsą, naudokite „+“ ir „-“ mygtukus. Jei norite naudoti „Voice Control“, palaikykite paspaudę centrinį mygtuką.
„Dock Connector“ – USB laidas	Naudokite šį laidą prijungti iPhone prie kompiuterio, jei norite sinchronizuoti ar įkrauti. Laidą taip pat galima naudoti su pasirenkamu doku ar jungti tiesiogiai į iPhone.
USB maitinimo adapteris	Prijunkite maitinimo adapterį prie iPhone pridedamu laidu, tada junkite į standartinį maitinimo lizdą ir kraukite iPhone.
SIM kortelės išėmimo įrankis (ne visose šalyse ar regionuose)	Išimkite SIM kortelę.

Mygtukai

Keletas paprastų mygtukų yra naudojami išjungti ar įjungti iPhone, reguliuoti garsą ir perjungti iš skambėjimo į begarsį režimą.


Įjungimo/išjungimo miegojimo/pabudimo mygtukas.

Kai aktyviai nenaudojate iPhone, galite jį užrakinti ir taip išjungti ekraną, kad sutaupytumėte energijos.

Kai iPhone užrakintas, palietus ekraną nieko neatsitiks. iPhone vis tiek priims skambučius, tekstines žinutes ir kitas naujienas. Taip pat galite:

- klausytis muzikos
- reguliuoti garsą, naudodami iPhone šone esančius mygtukus (arba esančius ant iPhone ausinių), tuo metu, kai kalbate telefonu ar klausotės muzikos
- norėdami atsiliiepti, baigti pokalbį ar valdyti garso įrašo atkūrimą naudokite iPhone centrinį mygtuką (žr. „Garso grojimo valdymas,“ 96 psl.)

Pagal išankstinius nustatymus, jei minutę nepaliesite ekrano, iPhone užsirakins automatiškai.



užrakiniate iPhone	Paspauskite „On/Off Sleep/Wake“ mygtuką.
Atrakinti „iPhone	Paspauskite Pagrindinį □ mygtuką arba įjungimo / išjungimo miegojimo / pabudimo mygtuką, tada vilkite slankiklį.
Visiškai išjungti iPhone	Paspauskite ir palaikykite paspaudę įjungimo/ išjungimo miegojimo/pabudimo mygtuką, kol ekrane atsiras raudonas slankiklis, tuomet vilkite jį. Kai iPhone išjungtas, įeinantys skambučiai priimami tiesiai į balso pašto dėžutę.
Įjungti iPhone	Paspauskite ir palaikykite paspaudę įjungimo / išjungimo miegojimo / pabudimo mygtuką, kol atsiras „Apple“ logotipas.

Informacijos apie automatinio iPhone užsirakinimo laiko keitimą rasite „Automatinis užrakinimas,“ 207 psl.. Informacijos apie atrakinimo slaptažodžio iPhone nustatymus rasite „Įėjimo kodo užrakinimas,“ 208 psl..

Pagrindinis mygtukas


Paspauskite Pagrindinį □ mygtuką norėdami patekti į Pradžios ekraną, kuriame rodomos iPhone programos. Norėdami paleisti programą, palieskite jos piktogramą. Paskutines naudotas programas pamatysite dukart paspaudę Pagrindinį mygtuką. Žr. „Programų atidarymas ir perėjimas tarp jų,“ 29 psl..

„Volume“ mygtukai

Kai kalbate telefonu, klausote muzikos, žiūrite filmus ar kitus medijos failus, garsą galite reguliuoti iPhone šonuose esančiais mygtukais. Kitu atveju, tais pačiais mygtukais reguliuojami skambėjimo, įspėjamųjų signalų ir kiti garsai.



ĮSPĖJIMAS: Norėdami gauti daugiau svarbios informacijos apie saugumą vairuojant, žr. *Svarbios gaminio informacijos vadovą* adresu support.apple.com/lt_LT/manuals/iphone.


Norėdami reguliuoti garsą naudokitės iPhone šonuose esančiais mygtukais.



Informacijos apie tai, kaip nustatyti muzikos ar vaizdo įrašų garso ribas iPhone, rasite „Muzika“, 223 psl..

„Ring/Silent“ jungiklis

Pastumkite jungiklį „Ring/Silent“ norėdami perjungti iPhone į skambėjimo  arba tylųjį  režimą.



Skambėjimo režime, bus girdimi visi iPhone garsai. Begarsiaame režime iPhone neskambės ir negros priminimų ir pan. garsų.

Svarbu: Nustačius begarsį režimą, per iPhone įmontuotą garsiakalbį vis tiek girdėsite žadintuvą, garsines programas, tokias kaip iPod, ir daugelį žaidimų.

Pagal išankstinius nustatymus, kai jums skambina, iPhone vibruoja ir tada, kai nustatytas skambėjimo, ir tada, kai nustatytas begarsis režimas. Jei iPhone nustatytas skambėjimo režimas, galite nuslopinti skambėjimo garsą paspausdami įjungimo / išjungimo miegojimo / pabudimo mygtuką arba vieną iš garso mygtukų. Paspaudus antrą kartą, skambutis siunčiamas į balso pašto dėžutę.

Informacijos apie garso ir vibracijos nustatymų keitimą rasite „Sounds“ ir „Ring/Silent“ mygtukas, 203 psl..

iPhone „Apps“

Žemiau pateiktoje lentelėje esančios programos yra iPhone.

Pastaba: Programos funkcijos ir prieinamumas gali kisti priklausomai nuo to, kokioje šalyje ar regione pirkote ir naudojate iPhone.



Telefonas

Skambinkite su galimybe greitai rinkti paskutinius naudotus, dažniausiai naudojamus ir visus turimus adresatų numerius. Rinkite numerį rankiniu būdu, naudodami klaviatūrą arba tiesiog rinkite balsu. Vaizdinis balso paštas sudaro jūsų balso pašto pranešimų sąrašą – norėdami išklaudyti bet kurio pranešimo bet kokia tvarka, tiesiog palieskite jį. Atlikti „FaceTime“ vaizdo skambučius. Žr. skyrius „Telefonas“, 62 psl..



Paštas

iPhone veikia su „MobileMe“, „Microsoft Exchange“ ir daugeliu kitų populiariausių el. pašto sistemų (įskaitant „Yahoo!“ paštą, „Google“ paštą ir AOL) bei su standartinėmis POP3 ir IMAP laiškų sistemomis. Peržiūrėkite ir atsispausdinkite PDF failus ir kitus priedus. Išsaugokite prisegtas nuotraukas ir grafinius vaizdus „Camera roll“ albume. Žr. skyrius „Paštas“, 78 psl..



Safari

Naršykite internete naudodamiesi tinkline duomenų sistema arba „Wi-Fi“. Pasukite iPhone šonu, norėdami matyti plačiaekranį vaizdą. Dukart palieskite norėdami padidinti ar sumažinti vaizdą („Safari“ automatiškai nustato tinklalapio paraštes pagal iPhone ekraną, kad būtų patogiau skaityti). Atverkite daug puslapių. Sinchronizuokite žymes su „Safari“ arba „Microsoft Internet Explorer“, esančiomis kompiuteryje. Pridėkite „Safari“ internetinių vaizdo nuorodų Pradžios ekrane. Taip greičiau rasite mėgstamas interneto svetaines. Išsaugokite vaizdus iš interneto svetainių nuotraukų bibliotekoje „Photo Library“. Atsispausdinkite tinklalapius, PDF failus ir kitus dokumentus, kurie atsidaro su „Quick Look“. Žr. skyrius „Safari“, 88 psl..



iPod

Klausykite dainų, garso knygų ir medijos failų. Susikurkite grojaraščius arba naudokitės „Genius“ programa, kad jie būtų jums sukurti. Klausykitės „Genius Mixes“ dainų iš savo bibliotekos. Žiūrėkite filmus ir vaizdo medijos failus plačiame ekrane. Norėdami transliuoti muziką ar vaizdo įrašus belaidžiu būdu į „Apple TV“ ar suderinamas garso sistemas, naudokite „AirPlay“. Žr. skyrius „iPod“, 94 psl..



Pranešimai

Siųskite ir gaukite SMS tekstinius pranešimus. Žiūrėkite ankstesnių pokalbių sąrašą ir palieskite pokalbius, kad pamatytumėte išsiųstus ir gautus pranešimus. Siųskite nuotraukas, vaizdo klipus, adresatų informaciją ir balso įrašus į MMS įrenginius. Žr. skyrius „Pranešimai“, 111 psl..



Kalendorius

Žiūrėkite ir ieškokite savo „MobileMe“, „iCal“, „Microsoft Entourage“, „Microsoft Outlook“ ar „Microsoft Exchange“ kalendorius. Įveskite planuojamus įvykius iPhone, ir jie bus sinchronizuoti kompiuterio kalendoriuje. Užsiprenumeruokite kalendorius. Matykite gimtadienius adresatų, įvestų į „Contacts“. Nustatykite priminimus, kurie neleis pamiršti renginių, susitikimų ar paskutinių terminų. Žr. skyrius „Kalendorius“, 117 psl..



Nuotraukos

Peržiūrėkite nuotraukas ir vaizdo įrašus, padarytus su iPhone, išsaugokite juos iš gautų žinučių arba sinchronizuokite juos su kompiuteriu. Žiūrėkite vaizdo įrašus vertikaliajoje arba horizontaliojoje padėtyje. Priartinkite nuotraukų vaizdą. Spausdinkite jas arba žiūrėkite skaidrių demonstraciją. Siųskite el. paštu nuotraukas ir vaizdo įrašus, siųskite juos MMS pranešimais arba patalpinkite juos į „MobileMe“ galerijas. Priskirkite nuotraukas adresatams arba naudokite jas kaip ekrano užsklandas. Peržiūrėkite nuotraukas pagal vietą arba, jei sinchronizuojate su „iPhoto 8.0“ („iLife '09“ dalis), peržiūrėkite pagal įvykius ir veidus. Žr. skyrius „Nuotraukos“, 124 psl..



Fotoaparatas

Fotografuokite ir filmuokite. Peržiūrėkite tai iPhone, persiųskite el. paštu, žinute arba įkelkite į savo kompiuterį. Palieskite, norėdami sufokusuoti į objektą ar vietą. Apkirpkite ir išsaugokite vaizdo įrašus. Įkelkite vaizdo įrašus tiesiai į „YouTube“. Nufotografuokite draugą ir nustatykite iPhone rodyti jo nuotrauką, kai jis skambina. Žr. skyrius, „Fotoaparatas,“ 133 psl..



YouTube

Žiūrėkite „YouTube“ vaizdo įrašus. Ieškokite norimų vaizdo įrašų, naršykite naujausius, žiūrimiausius ar populiariausius. Nustatykite ir prisijunkite prie „YouTube“ paskyros – vertinkite vaizdo įrašus, sinchronizuokite mėgstamiausiuosius, peržiūrėkite prenumeratas ir dar daugiau. Norėdami transliuoti „YouTube“ vaizdo įrašus į „Apple TV“, naudokite „AirPlay“. Įkelkite vaizdo įrašus, nufilmuotus iPhone. Žr. skyrius, „YouTube,“ 138 psl..



Akcijos

Sekite informaciją apie vertybinius popierius. Ji automatiškai atnaujinama internetu. Žiūrėkite kompanijos naujienas ir dabartinę biržos informaciją, pvz., pradinę ar vidutinę kainą, prekybos intensyvumą ar rinkos kapitalizaciją. Norėdami matyti detalizuotas diagramas horizontalioje orientacijoje pasukite iPhone. Norėdami sekti kainų taškus vilkite pirštais per diagramas arba naudokitės 2 pirštais norėdami matyti atstumą tarp taškų. Žr. skyrius, „Akcijos,“ 144 psl..



Žemėlapiai

Peržiūrėkite gatvių žemėlapius, vaizdą iš palydovo arba mišrų bet kokios pasaulio vietos vaizdą. Galite priartinti vaizdą arba išbandyti „Google Street View“. Suraskite ir stebėkite savo buvimo (apytikriai) vietą. Panaudodami įmontuotą kompasą, sužinokite, į kurią pusę esate atsisukęs. Gaukite išsamių instrukcijų, kaip nuvažiuoti (automobiliu, viešuoju transportu) ar nueiti į norimą vietą bei informacijos apie eismo sąlygas. Suraskite artimą komercinės veiklos objektą ir paskambinkite jam vienu palietimu. Žr. skyrius, „Žemėlapiai,“ 146 psl..



Orai

Sužinokite, kokios oro sąlygos šiuo metu, ir gaukite ateinančių šešių dienų oro prognozę. Bet kokių metu informacijos apie orus tam tikruose miestuose galite gauti pridėję juos prie mėgstamiausių. Žr. skyrius, „Orai,“ 156 psl..



Užrašai

Greiti užrašai – priminimai, pirkinų sąrašai, puikios idėjos. Siųskite užrašus el. paštu. Kompiuteryje „Mac“ sinchronizuokite užrašus su „Mail“ arba asmeniniame kompiuteryje – su „Microsoft Outlook“ ar „Outlook Express“. Bevieliu būdu sinchronizuokite užrašus su „MobileMe“, „Google“, „Yahoo!“, „iMAP“ paskyromis. Žr. skyrius, „Užrašai,“ 158 psl..



Laikrodis

Aplanke „Utilities“. Sužinokite laiką įvairiuose pasaulio miestuose – sukurkite laikrodžius mėgstamiausiems. Nustatykite vieną ar daugiau žadintuvų. Galite naudoti chronometrą arba nustatyti laiko atskaitą. Žr. skyrius, „Laikrodis,“ 161 psl..



Skaičiuotuvas

Aplanke „Utilities“. Sudėkite, atimkite, dauginkite ir dalinkite. Pasukite iPhone šonu norėdami naudotis papildomomis sudėtingesnėmis funkcijomis. Žr. skyrius, „Skaičiuotuvai,“ 164 psl..



Kompasas

Aplanke „Utilities“. Norėdami nustatyti kryptį, naudokitės įmontuotu skaitmeniniu kompasu. Gaukite dabartinės buvimo vietos koordinatas. Pasirinkite iš tikros šiaurės ir magnetinės šiaurės. Žr. skyrius „Kompasas“, 167 psl..



Balso priminimas

„Utilities“ aplanke. Įrašykite balso įrašus iPhone ar sinchronizuokite su „iTunes“, norėdami klausytis jų savo kompiuteryje. Pridėkite garso įrašus prie el. pašto ar MMS pranešimų. Žr. skyrius „Balso priminimas“, 170 psl..



iTunes

„iTunes Store“ ieškokite muzikos, filmų, TV laidų, garso knygų ir dar daugiau. Naršykite, peržiūrėkite ir atsisiųskite naujų leidimų, gaukite „Genius“ rekomendacijų arba žiūrėkite, kas yra populiariausių sąrašuose. Nuomokitės filmus ir TV laidas žiūrėti iPhone. Atsisiųskite medijos failų arba grokite jų transliacijas. Norėdami sužinoti, kokios muzikos klausosi ir apie ką kalba jūsų mėgstamiausi atlikėjai ir draugai, stebėkite juos. Žr. skyrius „iTunes Store“, 175 psl..



App Store

„App Store“ ieškokite iPhone programų, kurias galite nusipirkti ar atsisiųsti naudodamiesi „Wi-Fi“ ar korinio ryšio tinklo jungtimi. Skaitykite ar rašykite apžvalgas mėgstamiausioms programoms. Atsisiųskite ir įdėkite programą Pradžios ekrane. Žr. skyrius „App Store“, 186 psl..



Žaidimų centras

Atraskite naujų žaidimų ir dalykitės žaidimo patirtimi su draugais iš viso pasaulio. Pakvieskite draugą arba pareikalaukite varžybų su kitais vertais priešininkais. Geriausių žaidėjų sąrašuose patikrinkite žaidėjo užimamą vietą. Norėdami gauti papildomų taškų, užsidirbkite pasiekimų. Žr. skyrius „Žaidimų centras“, 192 psl..



Nustatymai

Nustatykite paskyras ir keiskite visus iPhone nustatymus vienoje patogioje vietoje. Nustatykite jums tinkamas garso ribas. Nustatykite norimą skambėjimo signalą, darbalaukio foną, ekrano ryškumą, keiskite tinklo, telefono, pašto, interneto, muzikos, vaizdo įrašų, nuotraukų nustatymus ir t. t. „Location Services“ nustatymuose nustatykite vietos privatumo parinktį „Maps“, „Camera“, „Compass“ bei trečiosios šalies programoms. Nustatykite automatinį užrakinimą ir slaptažodį. Apribokite prieigą prie necenzūruoto „iTunes“ turinio ir konkrečių programų. Iš naujo nustatykite iPhone nustatymus. Žr. skyrius „Nustatymai“, 199 psl..



Adresinė

Sinchronizuokite adresatų duomenis iš „MobileMe“, „Mac OS X Address Book“, „Yahoo!“, „Address Book“, „Google Contacts“, „Windows Address Book (Outlook Express)“, „Microsoft Outlook“ ar „Microsoft Exchange“. Ieškokite, pridėkite, keiskite ar trinkite adresatus, kurie bus sinchronizuojami atgal į kompiuterį. Žr. skyrius „Adresinė“, 227 psl..



Nike + iPod

„Nike + iPod“ (pasirodantis aktyvius jį „Settings“) paverčia iPhone treniruotės partneriu. Sekite savo tempą, laiką ir atstumą nuo vienos treniruotės iki kitos bei pasirinkite dainą, suteikiančią jėgų rutinoje. Reikalauja pasirinkti „Nike“ batus ir „Nike + iPod Sensor“, parduodamus atskirai. Žr. skyrius „Nike + iPod“, 234 psl..
















iBooks

Norėdami pirkti ir skaityti knygas, iš „App Store“ atsisiųskite nemokamą „iBooks“ programą. Iš įmontuotos „iBookstore“ gaukite knygų, nuo klasikos iki daugiausiai parduodamų. Pridėkite „ePub“ ir PDF failų į knygų lentyną naudodami „iTunes“. Spausdinti PDF. Žr. skyrius „iBooks“, 238 psl..

Būsenos piktogramos

Piktogramos būsenos juostoje ekrano viršuje suteikia informacijos apie iPhone:

Piktogramos būseną	Reikšmė
 Signalų stiprumas*	Rodo, ar esate korinio ryšio ribose ir ar galite skambinti bei priimti skambučius. Kuo daugiau matote stulpelių, tuo stipresnis yra signalas. Kai signalo nėra, vietoje stulpelių ekrane atsiranda užrašas „No service“.
 Lėktuvo režimas	Rodo, kad įjungtas lėktuvo režimas – negalite naudotis telefonu, nėra interneto prieigos, taip pat negalite naudotis „Bluetooth®“ prietaisais. Galimos ne belaidės priemonės. Žr. „Lėktuvo režimas“, 199 psl..
3G UMTS/EV-DO	Rodo, kad esate ryšio paslaugos teikėjo 3G UMTS (GSM) arba EV-DO (CDMA) tinklo ribose ir galite prijungti iPhone prie interneto per šį tinklą. Žr. „Kaip iPhone prisijungia prie interneto“, 22 psl..
E EDGE	Rodo, kad esate ryšio paslaugos teikėjo EDGE tinklo ribose (GSM modeliams) ir galite prijungti iPhone prie interneto per šį tinklą. Žr. „Kaip iPhone prisijungia prie interneto“, 22 psl..
o GPRS / 1 x RTT	Rodo, kad esate ryšio paslaugos teikėjo GPRS (GSM) arba 1 x RTT (CDMA) tinklo ribose ir galite prijungti iPhone prie interneto per šį tinklą. Žr. „Kaip iPhone prisijungia prie interneto“, 22 psl..
 Wi-Fi*	Rodo, kad iPhone prijungtas prie interneto per „Wi-Fi“ tinklą. Kuo daugiau juostelių, tuo stipresnis ryšys. Žr. „Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo“, 23 psl..
 Asmeninis prieigos taškas	Rodo, kad iPhone yra prisijungęs prie kito iPhone, teikiančio „Personal Hotspot“ (asmeninį prieigos tašką; tik GSM modeliams). Žr. „Asmeninis prieigos taškas“, 25 psl..
 Tinklo aktyvumas	Rodo belaidį sinchronizavimą ar kitą tinklo aktyvumą. Su kai kuriomis trečiųjų šalių programomis taip pat gali būti naudojama ši piktograma, kad būtų parodytas aktyvumas.
 Skambučių peradresavimas	Rodo, kad iPhone nustatytas „Call Forwarding“ (GSM modeliuose). Žr. „Skambučių peradresavimas“, 219 psl..
VPN VPN	Rodo, kad esate prisijungę prie tinklo naudodami VPN. Žr. „Tinklas“, 205 psl..
 Užraktas	Rodo, kad iPhone užrakintas. Žr. „Įjungimo/išjungimo miegojimo/pabudimo mygtukas“, 11 psl..

Piktogramos būseną	Reikšmė
 TTY	Rodo, kad iPhone nustatytas veikti su TTY (teletaipu). Žr. „iPhone naudojimas su teletaipu (TTY),“ 219 psl..
 Grojama	Rodo, kad šiuo metu groja daina, garso knyga ar medijos failas. Žr. „Muzikos ir kitų garso įrašų grojimas,“ 95 psl..
 Vertikalios padėties užraktas	Rodo, kad iPhone ekranas yra užrakintas vertikaloje padėtyje. Žr. „Peržiūra horizontalioje arba vertikaloje padėtyje,“ 32 psl..
 Žadintuvas	Rodo, kad yra nustatytas žadintuvas. Žr. „Žadintuvai,“ 162 psl..
 Vietos paslaugos	Rodo, kad programa naudojasi vietos paslaugomis. Žr. „Vietos paslaugos,“ 206 psl..
 Bluetooth*	<i>Mėlyna ar balta piktograma:</i> „Bluetooth“ įjungta ir įrenginys, pvz., ausinės ar automobilio komplektas, yra sujungtas. <i>Pilka piktograma:</i> „Bluetooth“ įjungta, bet įrenginys ne. <i>Nėra piktogramos:</i> „Bluetooth“ išjungta. Žr. „„Bluetooth“ prietaisai,“ 48 psl..
 Akumuliatorius	Rodo akumuliatoriaus galią ar įkrovimo būseną. Žr. „Akumuliatorius,“ 49 psl..


* Kai kurių priedų naudojimas su iPhone gali paveikti bevielio ryšio kokybę.




ĮSPĖJIMAS: Norėdami išvengti sužeidimų, perskaitykite visas šio vadovo instrukcijas ir saugumo informaciją *iPhone Svarbios produkto informacijos vadove* tinklalapyje support.apple.com/lt_LT/manuals/iphone prieš naudodami iPhone.

Naudotojo vadovo peržiūrėjimas iPhone

iPhone Naudotojo vadovą galima peržiūrėti iPhone palietus žymę iPhone „User Guide“ (naudotojo vadovas) programoje „Safari“, arba įdiegus nemokamą programą „iBooks“ ir atsisiuntus naudotojo vadovą iš „iBookstore“.

Peržiūrėti naudotojo vadovą „Safari“: palieskite , tada iPhone „User guide“ (naudotojo vadovo) žymę.

Norėdami pridėti piktogramą vartotojo vadovui Pradžios ekrane, palieskite , tada palieskite „Add to Home Screen.“ Norėdami peržiūrėti naudotojo vadovą kita kalba, palieskite „Change Language“ pagrindinio turinio puslapyje.

Peržiūrėti naudotojo vadovą „iBooks“:

- 1 Jei nesate įdiegę „iBooks“, atidarykite „App Store“, į paiešką įveskite „iBooks“ ir palieskite programą rezultatų sąrašė. Palieskite „Free“ ir tada palieskite „Install“.
- 2 Atidarykite „iBooks“ ir palieskite „Store“.
- 3 Paieškoje įveskite „iPhone User“ ir palieskite naudotojo vadovą rezultatų sąrašė.
- 4 Palieskite „Free“ ir tada palieskite „Get Book“.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie „iBooks“, žr. skyrius „iBooks“, 238 psl..

Reikalavimai

Norėdami naudoti iPhone, turėkite:


- Belaidžio interneto planą su paslaugos teikėju, aptarnaujančiu iPhone jūsų teritorijoje
- „Mac“ arba asmeninį kompiuterį su USB 2.0 prievadu ir vieną iš šių operacinių sistemų:

- „Mac OS X“ v10.5.8 arba naujesnę versiją
- „Windows 7“, „Windows Vista“, arba „Windows XP“, „Home“ arba „Professional“ (SP3)
- Nustatytą 1024 x 768 ar daugiau vaizdo skiriamąją gebą kompiuterio ekrane
- „iTunes“ 10.1.2 arba naujesnę versiją galima atsisiųsti per www.apple.com/lt/itunes/download
- „QuickTime“ 7.6.2 ar naujesnę versiją (vaizdo įrašams, įrašytiems iPhone, atkurti kompiuteryje)
- „Apple ID“ (pvz., „iTunes Store“ ar „MobileMe“ paskyra) pirkti iš „iTunes Store“ ar „App Store“
- Interneto jungtis jūsų kompiuteriui (rekomenduojama plačiau juoste)


SIM kortelės įdėjimas

Jei jūsų SIM kortelė nebuvo įdėta prieš perkant telefoną, norėdami naudoti iPhone, jūs patys privalote ją įdėti.

SIM kortelės įdėjimas į iPhone 4



SIM kortelės įdėjimas į iPhone 3GS



Įdėti SIM kortelę:

- 1 Įstatykite šavaržėlės arba SIM kortelės išėmimo įrankio galą į ertmę, esančią SIM kortelės dėkle.
Tvirtai pastumkite tiesiai į priekį, kol SIM kortelės dėklas iššoks.
- 2 Išimkite SIM kortelės dėklą ir įdėkite į jį SIM kortelę taip, kaip parodyta.

- 3 Sulygiavę dėklą su kortele ant viršaus kaip parodyta, atsargiai įdėkite dėklą atgal.

iPhone aktyvavimas

Turite suaktyvinti iPhone prisiregistruodami gauti paslaugų planą iš iPhone paslaugos teikėjo savo teritorijoje ir įregistruodami iPhone tinkle.

Įsigijus, iPhone gali būti jau suaktyvintas. Jei taip nėra, kreipkitės į iPhone pardavėjus ar korinio ryšio paslaugos teikėją.

Daugiau informacijos apie iPhone ieškokite www.apple.com/lt/iphone.

iPhone nustatymas

Prieš naudodami iPhone privalote jį nustatyti „iTunes“. Atlikti pirkimą iPhone galėsite per sąranką susikūrę „Apple ID“ arba nurodę jau egzistuojančią. („iTunes Store“ gali būti prieinama ne visose šalyse ar regionuose), „iTunes“ taip pat įrašo jūsų iPhone, jeigu jums jo prireiktų.

Nustatyti iPhone:

- 1 Atsisiųskite ir įdėkite naujausią „iTunes“ versiją iš www.apple.com/lt/itunes/download.
- 2 Prijunkite iPhone USB 2.0 prievadu prie „Mac“ ar asmeninio kompiuterio, naudodami prie iPhone pridedamą laidą.



- 3 Vadovaukitės ekrane pasirodančiomis instrukcijomis.

„Set Up Your iPhone“ ekrane pasirinkite „Automatically sync contacts, calendars and bookmarks“ norėdami konfigūruoti šiuos elementus automatiškai, kai tik prijungsite iPhone prie savo kompiuterio. Taip pat „iTunes“ galite tinkinti sinchronizacijos nustatymus. Žr. „Sinchronizavimas su „iTunes““ 55 psl..

Pastaba: Jei turite regos sutrikimų, „VoiceOver“ gali padėti nustatyti iPhone be kito žmogaus pagalbos. „VoiceOver“ garsu apibūdina tai, kas pasirodo ekrane, taigi galite naudotis iPhone nežiūrėdami į jį. Kai prijungiate iPhone prie kompiuterio, „iTunes“ patikrina, ar kompiuteryje naudojamas suderinamas ekrano skaitytuvas, pvz., „Voice Over“ „Mac“ kompiuteriuose ar „GW Micro Window-Eyes“ asmeniniuose kompiuteriuose, ir automatiškai iPhone įjungia „VoiceOver“. Regėjimo sutrikimų neturintis naudotojas gali iPhone įjungti „VoiceOver“, naudodamas „Accessibility“ nustatymus. („VoiceOver“ galimas ne visomis kalbomis.) Žr. „VoiceOver“, 246 psl..

iPhone atjungimas nuo kompiuterio

iPhone nuo kompiuterio galite atjungti bet kuriuo metu. Tačiau, jei atjungsitė vykstant sinchronizavimui, gali būti sinchronizuoti ne visi duomenys. Sinchronizavimas bus pabaigtas kitą kartą prijungus iPhone prie kompiuterio.

Kai iPhone sinchronizuojamas su kompiuteriu, iPhone matomas užrašas „Sync in Progress“. Jei atjungsitė iPhone dar nebaigus sinchronizuoti, kai kurie duomenys gali likti neperkelti. Kai sinchronizavimas baigiamas, „iTunes“ parodo „iPhone sync is complete“.

Nutraukti sinchronizavimą: vilkite iPhone slankiklį.



Jei sinchronizuojant gaunamas įeinantis skambutis, sinchronizavimas nutraukiamas, todėl galite atjungti iPhone ir atsiliepti. Norėdami baigti sinchronizuoti, prijunkite iPhone po skambučio.

Prisijungimas prie interneto

iPhone jungiasi prie interneto, kai naudojate „Mail“, „Safari“, „YouTube“, „Stocks“, „Maps“, „Weather“, „App Store“ ar „iTunes Store“.

Kaip iPhone prisijungia prie interneto

iPhone prisijungia prie interneto arba per „Wi-Fi“ tinklą, arba per korinio ryšio tinklą. iPhone atlieka šiuos veiksmus tokia tvarka, kol yra prijungtas:

- Prisijungia per paskutinį naudotą „Wi-Fi“  tinklą.
- Jei negalima prisijungti per paskutinį naudotą „Wi-Fi“ tinklą, iPhone pateikia sąrašą „Wi-Fi“ tinklų toje zonoje. Palieskite tinklą ir, jei reikia, įveskite slaptažodį. Prie tinklų, kuriems reikalingas slaptažodis, atsiranda užrakto piktograma . Galite išjungti iPhone paslaugą automatiškai rodyti galimus tinklus. Žr. „Wi-Fi“, 200 psl..
- Jei nėra galimų „Wi-Fi“ tinklų arba pasirenkate neprisijungti nė prie vieno iš jų, iPhone prisijungia prie interneto per korinio ryšio tinklą. (3G, E arba o). „Settings“ galite neleisti iPhone naudoti korinio ryšio duomenų. Žr. „Tinklas“, 205 psl..

Jei „Wi-Fi“ arba korinis duomenų tinklas nėra prieinamas, iPhone negali prisijungti prie interneto.


Pastaba: 3G (UMTS) korinio ryšio tinklas palaiko lygiagrečių balso ir duomenų perdavimą GSM modeliuose. Visuose kituose tinklo tipuose (EDGE ar GPRS GSM modeliuose, bei EV-DO ir 1 x RTT CDMA modelyje) negalima naudotis interneto paslaugomis šnekant telefonu, nebent iPhone yra prisijungęs prie interneto ir per „Wi-Fi“ tinklą.

Daugelis „Wi-Fi“ tinklų gali būti naudojami nemokamai, įskaitant, kai kuriose šalyse ar regionuose, „Wi-Fi“ ryšio taškus, kuriuos teikia iPhone paslaugos teikėjas. Kai kurie „Wi-Fi“ tinklai yra mokami. Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo taške, kur reikalingas mokestis, galite atidaryti „Safari“ ir peržiūrėti tinklalapius, leidžiančius registruotis gauti šią paslaugą.


Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo

„Wi-Fi“ nustatymai leidžia įjungti „Wi-Fi“ ir prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklų.

Įjungti „Wi-Fi“: pasirinkite „Settings“ > „Wi-Fi“ ir įjunkite „Wi-Fi“.

Prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo: pasirinkite „Settings“ > „Wi-Fi“, luktelėkite, kol iPhone nustatys tinklus toje teritorijoje, tada pasirinkite tinklą (prisijungimas prie kai kurių „Wi-Fi“ tinklų yra mokamas). Jei reikia, įveskite slaptažodį ir palieskite mygtuką „Join“ (prie mokamų tinklų atsiranda užrakto  piktograma).

Kartą prisijungus prie „Wi-Fi“ tinklo rankiniu būdu, iPhone automatiškai prisijungia prie jo, kai tik tinklas yra pasiekiamas. Jei pasiekiamas daugiau nei vienas anksčiau naudotas tinklas, iPhone pasirenka paskutinį kartą naudotą.

Kai iPhone prisijungęs prie „Wi-Fi“ tinklo, „Wi-Fi“  piktograma būsenos juostoje ekrano viršuje rodo ryšio stiprumą. Kuo daugiau juostelių, tuo stipresnis ryšys.

Informacijos apie „Wi-Fi“ nustatymų konfigūravimą rasite „„Wi-Fi““ 200 psl..

Prieiga prie korinio ryšio tinklo

iPhone internetą gali pasiekti tik per jūsų iPhone paslaugos teikėjo korinį ryšį. Patikrinkite paslaugos teikėjo tinklo aprėptį savo teritorijoje.

Jei iPhone yra prisijungęs prie interneto per korinio ryšio tinklą, UMTS / EV-DO (**3G**), EDGE (**E**), arba GPRS / 1 x RTT (**o**) piktograma matoma būsenos juostoje.

Atsižvelgiant į iPhone modelio ir ryšio jungtį, gali būti neįmanoma gauti skambučių, kol iPhone siunčia duomenis per korinį ryšį, pvz., atsiunčiant puslapį.

GSM: esant EDGE arba GPRS jungčiai ir vykstant duomenų perdavimui, įeinantys skambučiai gali būti nukreipiami tiesiai į balso paštą. Atsiliepus į įeinantį skambutį, duomenų perdavimas yra laikinai sustabdomas.

CDMA: esant EV-DO jungčiai ir atsiliepus į įeinantį skambutį, duomenų perdavimas yra laikinai sustabdomas. Esant 1 x RTT jungčiai ir vykstant duomenų perdavimui, įeinantys skambučiai gali būti nukreipiami tiesiai į balso paštą. Atsiliepus į įeinantį skambutį, duomenų perdavimas yra laikinai sustabdomas.

Duomenų perdavimas pratęsimas jums baigus pokalbį.

Ijungti 3G (GSM modeliuose): „Settings“ pasirinkite „General“ > „Network“ ir palieskite „Enable 3G“.

Būdami už savo paslaugos teikėjo tinklo ribų, prie interneto galite prisijungti per kitą paslaugos teikėją. Norėdami įjungti el. paštą, interneto naršyklę ir kitas duomenų perdavimo paslaugas, įjunkite „Data Roaming“.

Ijungti „Data Roaming“: „Settings“ pasirinkite „General“ > „Network“ ir įjunkite „Data Roaming“.

Svarbu: „Roaming“ paslauga gali būti mokama. Norėdami išvengti ryšio paslaugų užsienyje mokesčių, įsitikinkite, kad „Data Roaming“ yra išjungta.

Prieiga prie interneto lėktuve

Lėktuvo režimas išjungia iPhone mobiliojo ryšio, „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ir GPS siųstuvus ir imtuvus, kad būtų išvengta lėktuvo valdymo trikdžių. Lėktuvo režimas išjungia daugelį iPhone savybių. Kai kuriose šalyse ar regionuose, kur tai leidžia lėktuvų operatoriai ir įstatymai bei taisyklės, galite įjungti „Wi-Fi“ tuo metu, kai įjungtas lėktuvo režimas, kad galėtumėte:

- siųsti ir gauti laiškus el. paštu
- naršyti internete
- sinchronizuoti adresatus, kalendorius, naršyklės žymes ir užrašus bevieliu būdu
- žiūrėti „YouTube“ vaizdo įrašus
- gauti akcijų kainas
- gauti žemėlapių vietas
- gauti orų prognozes
- pirkti muziką ir programas

Jums gali būti leista įjungti „Bluetooth“ ir naudoti „Bluetooth“ prietaisus su iPhone.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie automatinio sinchronizavimo išjungimą, žr. „Lėktuvo režimas“, 199 psl..

VPN prieiga

VPN („virtual private network“ – virtualusis privatusis tinklas) suteikia saugią interneto prieigą prie privačių tinklų, pvz., kompanijos ar mokyklos tinklo. Naudokite „Network settings“ norėdami konfigūruoti ir įjungti VPN. Žr. „Tinklas“, 205 psl..

Asmeninis prieigos taškas

Galite naudoti „Personal Hotspot“ (Asmeninis prieigos taškas; iPhone 4) norėdami pasidalyti interneto prieiga su kompiuteriu ar kitu „Wi-Fi“ prietaisu, pvz., iPod, iPad, ar kitu iPhone, prisijungusiu prie jūsų iPhone per „Wi-Fi“. Naudodamiesi „Personal Hotspot“ taip pat galite dalytis interneto prieiga ir su kompiuteriu, prisijungusiu prie jūsų iPhone per „Bluetooth“ ar USB.

Pastaba: Ši funkcija galima ne visose šalyse ar regionuose. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos, bei sužinoti maksimalų prietaisų, su kuriais galite dalytis interneto prieiga vienu metu, skaičių, kreipkitės į savo ryšio paslaugų teikėją.

Jei mygtukas „Set Up Personal Hotspot“ matomas jūsų „General“ > „Network“ nustatymuose, jums pirma reikia nustatyti šią paslaugą per savo ryšio paslaugų teikėją. Paliesdami šį mygtuką, galite susisiekti su savo ryšio paslaugų teikėju.

„Personal Hotspot“ veikia tik tada, kai iPhone yra prisijungęs prie interneto per korinio ryšio duomenų tinklą.

Dalytis interneto prieiga:

- 1 „Settings“ pasirinkite „Personal Hotspot“ arba pasirinkite „General“ > „Network“ > „Personal Hotspot“, jei „Personal Hotspot“ nustatymai nėra matomi aukščiausiam nustatymų lygįje.
- 2 Įjunkite „Personal Hotspot“.
- 3 Prijungti kompiuterį ar kitą prietaisą prie iPhone:
 - „Wi-Fi“: prietaise pasirinkite iPhone iš galimų „Wi-Fi“ tinklų sąrašo. Paprašyti, įveskite iPhone „Wi-Fi“ slaptažodį.
 - USB: prijunkite kompiuterį prie iPhone naudodami „Dock Connector“ jungtį su USB laidu. Kompiuterio tinklo nustatymuose pasirinkite iPhone.
Kai jungsitės pirmą kartą, „Mac“ kompiuteryje pasirodys iššokantysis langas. Jis praneš: „A new network interface has been detected“ (aptikta nauja tinklo sąsaja). Spustelėkite „Network Preferences“, konfigūruokite tinklo nustatymus iPhone, tuomet spustelėkite „Apply“. Asmeniniame kompiuteryje norėdami konfigūruoti iPhone ryšį, naudokite „Network Control Panel“.
 - „Bluetooth“: iPhone pasirinkite „Settings“ > „General“ > „Bluetooth“ ir įjunkite „Bluetooth“. Tuomet, norėdami sujungti iPhone su kompiuteriu, pažiūrėkite į kompiuterio dokumentaciją.

Prijungus prietaisą, iPhone ekrano viršuje atsiranda mėlyna juosta. Kai jungiate USB laidu, „Personal Hotspot“ lieka įjungtas, net jei aktyviai nenaudojate interneto ryšio.

Pastaba: Piktograma „Personal Hotspot“  atsiranda iPhone (GSM modeliuose), naudojančiame kito iPhone „Personal Hotspot“, būsenos juostoje.

Pakeisti iPhone „Wi-Fi“ slaptažodį: „Settings“ pasirinkite „Personal Hotspot“ > „Wi-Fi Password“ ir įveskite bent 8 simbolių ilgio slaptažodį.

Slaptažodžio pakeitimas atjungia visus prietaisus, kurie dalijasi interneto prieiga.

Kontroliuokite naudojimąsi koriniu duomenų tinklu: „Settings“ pasirinkite „General“ > „Usage“.

Pašto, adresinės ir kalendorių paskyrų pridėjimas

Apie paskyras

iPhone veikia su „MobileMe“, „Microsoft Exchange“ ir daugeliu kitų populiariausių internete veikiančių el. pašto, kontaktų ir kalendorių paslaugų tiekėjų. Jei dar neturite el. pašto paskyros, galite ją gauti nemokamai apsilankę www.yahoo.com, www.google.com ar www.aol.com. www.me.com galite išbandyti ir nemokamą „MobileMe“, skirtą 60 dienų laikotarpiui.

Galite pridėti adresatų naudodami „LDAP“ arba „CardDAV“ paskyrą, jei kompanija ar organizacija ją palaiko. Žr. „Adresatų pridėjimas“, 227 psl..

Galite pridėti „CalDAV“ kalendoriaus paskyrą. Žr. „Kalendorių sinchronizavimas“, 118 psl..

Galite užsisakyti „iCal“ (.ics) kalendorius ar importuoti juos iš „Mail“. Žr. „Kalendorių užsisakymas“, 123 psl. ir „Kalendoriaus failų importavimas iš „Mail““, 123 psl..

„MobileMe“ paskyrų nustatymas

Norėdami naudoti „MobileMe“ iPhone, turite nustatyti „MobileMe“ nemokamą paskyrą arba „MobileMe“ mokamą prenumeratą.

„MobileMe“ nemokama paskyra leidžia jums naudoti „Find My“ iPhone (yra ne visose šalyse ar regionuose), savybę, kuri padeda surasti ir apsaugoti informaciją iPhone, jei ji prarasta ar pavogta. Žr. „Saugumo savybės“, 51 psl..

„MobileMe“ mokama prenumerata leidžia jums naudoti „Find My“ iPhone ir tokias funkcijas:

- pašto paskyrą „me.com“
- belaidžiu būdu sinchronizuoti adresatus, kalendorius, žymes ir užrašus
- „MobileMe Gallery“, skirtą dalytis nuotraukomis ir filmais
- „MobileMe iDisk“, skirtą saugoti failus ir jais dalytis

Visas šias funkcijas galite nemokamai naudoti bandomuoju laikotarpiu www.apple.com/mobileme.

„MobileMe“ nemokama paskyra prieinama kiekvienam pirkėjui su iPhone 4 „iOS“ 4.2 ar naujesne versija. Jei jau esate sukūrę paskyrą „App Store“ ar „Game Center“, galite naudoti šį „Apple ID“, skirtą „MobileMe“ nemokamai paskyrai. Jei dar neturite, galite susikurti naują „Apple ID“ arba, jei norite, kitą „Apple ID“, skirtą „MobileMe“ paskyrai.

Nustatyti „MobileMe“ nemokamą paskyrą:

- 1 „Settings“ palieskite „Mail, Contacts, Calendars“.
- 2 Palieskite „Add Account“, tuomet palieskite „MobileMe“.
- 3 Įveskite savo „Apple ID“ ir slaptažodį, arba palieskite „Create Free Apple ID“.
- 4 Vadovaukitės ekrane pasirodančiomis instrukcijomis.

Jei reikia, patvirtinkite savo el. pašto adresą.

- 5 Įsitinkinkite, kad „Find My“ iPhone įjungta.

Vienu metu tik viena „MobileMe“ paskyra gali būti naudojama „Find My“ iPhone ir sinchronizuoti adresatus, kalendorius, žymas ir užrašus.

Norėdami naudoti „Gallery“, „iDisk“ ir „Find My“ iPhone, esančius iPhone, atsisiųskite nemokamas „MobileMe Gallery“, „MobileMe iDisk“ ir „Find My“ iPhone taikomąsias programas iš „App Store“.

„Microsoft Exchange“ paskyros nustatymas

Norėdami naudoti „Microsoft Exchange“ iPhone, turite pridėti paskyrą su savo „Microsoft Exchange“ paskyros nustatymais. Šių nustatymų teiraukitės savo paslaugos teikėjo ar sistemos administratoriaus.

iPhone naudoja „Exchange ActiveSync“ protokolą bevieliu būdu sinchronizuojant el. pašto, kalendoriaus ir adresinės informaciją su šiomis „Microsoft Exchange“ versijomis:

- „Exchange Server 2003 Service Pack 2“
- „Exchange Server 2007 Service Pack 1“
- „Exchange Server 2010“

Nustatydami paskyrą, galite pasirinkti, kurias „Exchange“ paslaugas norite naudoti su iPhone:

- Paštas
- Adresinė
- Kalendoriai

Įjungtos paslaugos automatiškai sinchronizuojamos bevieliu būdu, taigi nereikia prijungti iPhone prie kompiuterio. Žr. „Paskyrų sinchronizavimas“, 54 psl..

Galite nustatyti daugiau nei vieną „Exchange“ paskyrą.

Sukurti „Exchange“ paskyrą:

- 1 „Settings“ palieskite „Mail, Contacts, Calendars“.
- 2 Palieskite „Add Account“, tuomet palieskite „Microsoft Exchange“.
- 3 Įveskite el. pašto adresą, domeną (pasirinktinai), naudotojo vardą, slaptažodį ir aprašymą. Aprašymas gali būti bet koks, kokio jūs norite.
iPhone palaiko „Microsoft Autodiscovery“ paslaugą, kuri naudoja jūsų naudotojo vardą ir slaptažodį, kad nustatytų „Exchange“ serverio adresą. Jei serverio adresas negali būti nustatytas, jūsų bus paprašyta jį įvesti. (Įveskite adresą laukelyje „Server“.) Kai prisijungsite prie „Exchange“ serverio, jūsų gali būti paprašyta pasikeisti slaptažodį, kad jis atitiktų serveryje nustatytą politiką.
- 4 Palieskite elementus (paštą, kontaktus ir kalendorius), kuriuos norite naudoti iPhone, bei pasirinkite, kelių dienų el.laiškus norite sinchronizuoti su iPhone.

„Google“, „Yahoo!“ ir „AOL“ paskyrų nustatymas

iPhone už jus įveda didžiąją dalį nustatymų daugeliui populiarių paskyrų („Google“, „Yahoo!“, „AOL“). Nustatydami paskyrą, galite pasirinkti, kurias paskyrų paslaugas norite naudoti su iPhone. Įjungtos paslaugos automatiškai sinchronizuojamos bevieliu būdu, taigi nereikia prijungti iPhone prie kompiuterio. Žr. „Paskyrų sinchronizavimas,“ 54 psl..

Nustatyti paskyrą:

- 1 „Settings“ palieskite „Mail, Contacts, Calendars“.
- 2 Palieskite „Add Account“, tuomet palieskite „Google“, „Yahoo!“ arba „AOL“.
- 3 Įveskite savo vardą, pilną el. pašto adresą, slaptažodį ir aprašymą. Aprašymas gali būti bet koks, kokio jūs norite.
- 4 Palieskite elementus, kuriuos norite naudoti iPhone. Galimi elementai priklauso nuo paslaugos teikėjo.

Kitų paskyrų nustatymas

Pasirinkite „Other Accounts“ ir nustatykite kitas paskyras paštui (pvz., „POP“), kontaktams (pvz., „LDAP“ arba „CardDAV“) arba kalendoriams (pvz., „CalDAV“). Susisiekite su paslaugos teikėju ar sistemos administratoriumi, kad gautumėte paskyros nustatymus, kurių jums reikia.

Nustatyti paskyrą:

- 1 „Settings“ palieskite „Mail, Contacts, Calendars“.
- 2 Palieskite „Add Account“, tuomet palieskite „Other“.
- 3 Pasirinkite, kokio tipo paskyrą norite pridėti („Mail“, „Contacts“ arba „Calendars“).
- 4 Įveskite paskyros informaciją ir palieskite „Save“.

Naudojimasis programomis

Dėl aukštos skyros „Multi-Touch“ ekrano ir paprastų pirštų judesių iPhone programomis naudotis lengva.

Programų atidarymas ir perėjimas tarp jų


Programos atidaromos paspaudžiant jų piktogramas iPhone Pradžios ekrane.




Grįžti į Pradžios ekraną: paspauskite Pagrindinį  mygtuką ekrano apačioje.

Pereiti prie kito Pradžios ekrano: perbraukite ekraną pirštu į kairę ar dešinę arba palieskite kairiau ar dešiniau taškelių eilės.




Pereiti prie pirmojo Pradžios ekrano: vėl paspauskite Pagrindinį  mygtuką.

Peržiūrėti paskutines naudotas programas: dukart spustelėkite Pagrindinį  mygtuką.

Iš kairės pagal paskutinio naudojimo laiką išrikiuotos paskutinės naudotos programos, rodomos ekrano apačioje. Jei norite pamatyti daugiau programų, braukite.




Pereiti prie kitos programos: palieskite programą paskutiniųjų sąrašė.

Pašalinti programą iš paskutinių naudotų programų sąrašo: palieskite ir laikykite palietę programos piktogramą, kol ši pradės judėti, tada palieskite . Programos pašalinimas iš paskutinių naudotų sąrašo ją taip pat priverčia išsijungti.

Programa vėl pridama į paskutinių naudotų programų sąrašą, kitą kartą ją atidarius.


Slinkimas

Norėdami slinkti vilkite aukštyn ar žemyn. Kai kuriuose ekranuose, pavyzdžiui, tinklalapiuose, dar galite slinkti ir iš vieno šono į kitą.



Velkant pirštą ekranu ir slenkant, nieko nebus pasirinkta ar aktyvinta.


Norėdami slinkti greičiau, brūkštelėkite.



Galite palaukti, kol slinkimas sustos pats, arba paliesti bet kurią ekrano vietą, ir jis sustos tuoj pat. Palietus ekraną slinkimui sustabdyti, jame nieko nebus pasirinkta ar aktyvinta.

Norėdami greitai nuslinkti į sąrašo, tinklalapio ar el. pašto dėžutės viršų, tiesiog palieskite būsenos juostą.

Rasti įrašus sąrašė su rodykle: palieskite raidę, norėdami pereiti prie įrašų, prasidedančių ta raide. Norėdami greitai peržiūrėti sąrašą vilkite pirštu rodyklę.



Pasirinkti įrašą: palieskite įrašą sąrašė.

Priklausomai nuo sąrašo, palietus elementą galima atlikti skirtingus veiksmus: atidaryti naują sąrašą, paleisti dainą, skaityti el.laišką ar peržiūrėti asmens kontaktinius duomenis, jei norite jam paskambinti.

Didinimas ar mažinimas

Peržiūrėdami nuotraukas, tinklalapius, el. laiškus ar žemėlapius, vaizdą galite didinti ar mažinti. Suspauskite pirštus arba atskirkite. Norėdami padidinti nuotraukas ar tinklalapio vaizdą dukart palieskite ekraną; palieskite vėl dukart, jei norite sumažinti. Peržiūrėdami žemėlapius, palieskite dukart, jei norite vaizdą priartinti ir vieną kartą dviem pirštais, jei norite atitolinti.



Artinimas / tolinimas taip pat yra pritaikymo neįgaliesiems savybė, leidžianti didinti bet kokios naudojamos programos vaizdą. Taip galite lengviau matyti, kas rodoma ekrane. Žr. „Zoom,“ 260 psl..

Peržiūra horizontalioje arba vertikalioje padėtyje

Dauguma iPhone programų leidžia peržiūrėti vaizdą vertikaliai ar horizontaliai. Pasukite iPhone ir ekranas taip pat pasisuks bei pats prisitaikys prie naujos ekrano orientacijos.





Tinklalapių peržiūrėjimui „Safari“ ar teksto įvedimui, horizontali padėtis gali tikti labiau. Horizontalioje padėtyje:


- Tinklalapių mastelis pasikeičia platesniam vaizdai, taip padidinant tekstą ir vaizdus.
- Ekrane matoma didesnė klaviatūra, kuri gali padėti padidinti teksto rinkimo greitį ir tikslumą.

Šios programos veikia ir vertikaliai, ir horizontaliai:

- Paštas
- Safari
- Pranešimai
- Užrašai
- Adresinė
- Akcijos
- iPod
- Nuotraukos
- Fotoaparatas
- Skaičiuotuvas

Filmai, žiūrimi iPod ir „YouTube“, rodomi tik horizontalioje padėtyje. Gatvių vaizdai „Maps“ taip pat rodomi tik horizontalioje padėtyje.

Užrakinti ekraną vertikalioje padėtyje: dukart paspauskite Pagrindinį  mygtuką, brūkštelėkite per ekrano apačią iš kairės į dešinę ir palieskite .

Užrakinus ekrano padėtį, būsenos juostoje atsiranda vertikalios padėties užrakimo  piktograma.


Pradžios ekrano tinkinimas

Galite tinkinti piktogramų išdėstymą Pradžios ekrane, įskaitant ir „Dock“ piktogramas ekrano apačioje. Jei norite, tvarkykite jas visuose Pradžios ekranuose. Taip pat galite tvarkyti programas, sugrupuodami jas į aplankus.

Piktogramų pertvarkymas

Piktogramas Pradžios ekrane galite sudėlioti tokia tvarka, kokia norite.

Pertvarkyti piktogramas:

- 1 Palieskite ir laikykite bet kurią piktogramą Pradžios ekrane, kol ši ims judėti.
- 2 Sudėliokite piktogramas jas vilkdami.
- 3 Paspauskite Pagrindinį mygtuką , norėdami išsaugoti pakeitimus.

Pradžios ekrane galite pridėti nuorodų į mėgstamiausius tinklalapius. Žr. „Internetiniai vaizdo klipai“, 93 psl..

Kai iPhone prijungtas prie kompiuterio, galite pertvarkyti Pradžios ekrano piktogramas bei ekranų tvarką. „iTunes“ pasirinkite iPhone „Devices“ sąrašą, tuomet ekrano viršuje spustelėkite „Apps“.

Perkelti piktogramą į kitą ekraną: tvarkydami piktogramas vilkite vieną jų į dešinįjį ekrano kraštą.



Sukurti papildomų Pradžios ekranų: tvarkydami piktogramas, braukite į dešiniausią Pradžios ekraną ir vilkite piktogramą į dešinįjį ekrano kraštą, kol atsiras naujas ekranas.

Galite sukurti iki 11 ekranų. Taškų skaičius virš „Dock“ rodo turimų ekranų skaičių ir kurį ekraną žiūrite.

Vėl nustatyti Pradžios ekrano išankstinio nustatymo išdėstymą: pasirinkite „Settings“ > „General“ > „Reset“ ir palieskite „Reset Home Screen Layout“.

Pradžios ekrano atstatymas pašalina visus jūsų sukurtus aplankus ir uždeda išankstinių nustatymų darbastalio foną Pradžios ekrane.

Aplankų tvarkymas

Aplankai leidžia organizuoti piktogramas Pradžios ekrane. Į vieną aplanką galite sudėti iki 12 piktogramų. iPhone aplanką automatiškai pavadina pagal piktogramas, kurias nurodote jam sukurti, tačiau pavadinimą galite pakeisti, kada panorėję. Aplankus, kaip ir piktogramas, galima pertvarkyti velkant Pradžios ekrane. Aplankus galima perkelti į naują Pradžios ekraną arba „Dock“.

Sukurti aplanką: Palieskite ir laikykite piktogramą, kol Pradžios ekrano piktogramos pradės judėti, ir nuvilkite ant kitos piktogramos.



iPhone sukuria naują aplanką, kuriame yra dvi piktogramos, ir parodo aplanko pavadinimą. Galite paliesti pavadinimo laukelį ir įvesti kitą pavadinimą.



„iTunes“ taip pat galite kurti aplankus.

Sukurti aplanką naudojant „iTunes“: prijungę iPhone prie kompiuterio, iš „Devices“ sąrašo „iTunes“ pasirinkite iPhone. Ekranu viršuje spustelėkite „Apps“ ir Pradžios ekrane prie lango viršaus tempkite vieną programą ant kitos.

Įdėti piktogramą į aplanką	Tvarkydami piktogramas vilkite piktogramą ant aplanko.
Pašalinti piktogramą iš aplanko	Tvarkydami piktogramas palieskite aplanką, kad jį atidarytumėte, ir iš aplanko išvilkite piktogramą.
Sukurti aplanką	Palieskite aplanką. Tada galite paliesti programos piktogramą, norėdami atidaryti atitinkamą programą.
Uždaryti aplanką	Palieskite už aplanko ribų arba paspauskite Pagrindinį mygtuką.

Pašalinti aplanką	Iškelkite visas piktogramas iš aplanko. Tuščias aplankas automatiškai ištrinamas.
Pervadinti aplanką	Tvarkydami piktogramas palieskite aplanką, kad jį atidarytumėte, tada palieskite pavadinimą viršuje ir klaviatūra įveskite naują pavadinimą. Paspauskite Pagrindinį <input type="checkbox"/> mygtuką, norėdami išsaugoti pakeitimus.

Baigę tvarkyti Pradžios ekraną, paspauskite Pagrindinį mygtuką, norėdami išsaugoti pakeitimus.

Daugelis programų, pvz., „Phone“, „Messages“, „Mail“ ir „App store“ rodo įspėjamąjį ženkliuką Pradžios ekrano piktogramoje su skaičiumi (rodančiu gaunamus elementus) arba šauktuku (rodančiu problemą). Jei šios programos yra aplanke, ženkliukas pasirodo ant aplanko. Ženkliukas su skaičiumi nurodo bendrą neperžiūrėtų elementų skaičių, pvz., praleistus skambučius, el. pašto pranešimus, tekstinius pranešimus, bei galimus atsisiųsti programų naujinius. Ženkliukas su šauktuku nurodo, kad yra programos problemų.



Fono nustatymas

„Lock“ ekrano užsklandai galite nustatyti paveikslą arba nuotrauką. Taip pat galite pasirinkti Pradžios ekrano fono paveikslėlį. Galite pasirinkti iš paveikslėlių, kurie pateikiami kartu su iPhone, nuotraukų iš „Camera Roll“, arba nuotraukų sinchronizuotų į iPhone iš savo kompiuterio.

„Lock“ ekrano užsklanda pasirodo ir tada, kai jums skambina kažkas, kam nesate priskyre adresato nuotraukos.

Nustatyti foną:

- 1 „Settings“ pasirinkite „Wallpaper“, palieskite „Lock“ ir Pradžios ekranų paveikslėlį, tada palieskite „Wallpaper“ arba albumą.



- 2 Palietimu pasirinkite paveikslėlį arba nuotrauką. Jei pasirenkate nuotrauką, vilkite, norėdami pasirinkti jos vietą, ir suspauskite, norėdami padidinti ar sumažinti, kol nuotrauka atrodys taip, kaip pageidaujate.
- 3 Palieskite „Set“, tada pasirinkite ar norite naudoti nuotrauką kaip pagrindinio ekrano foną, užrakinto telefono užsklandą ar abiems.

Teksto rinkimas

Ekrano klaviatūra pasirodo visada, kai reikia rinkti tekstą.

Teksto įvedimas

Norėdami įvesti tekstą, pvz., adresato informaciją, el. laiškus, teksto pranešimus ir interneto adresus, naudokite ekrane matomą klaviatūrą. Klaviatūra ištaiso rašybos klaidas, nuspėja, ką renkate, ir mokosi, jums ja naudojantis.

Priklausomai nuo naudojamos programos, klaviatūra gali pasiūlyti taisymus, kai žodžiuose paliekama spausdinimo klaidų.

Įvesti tekstą:

- 1 Palieskite teksto laukelį, pvz., užrašą ar naują adresatą, norėdami iškelti klaviatūrą.
- 2 Palieskite klaviatūros klavišus.

Pradėkite rinkti tekstą tik smiliumi. Kai įgusite, galėsite greičiau rinkti tekstą dviem nykščiais.

Renkant tekstą, kiekviena raidė pasirodo virš piršto. Jei paliečiate ne tą klavišą, pirštu nuslyskite ant reikiamo klavišo. Kol neatleidžiate piršto nuo klavišo, raidė dar neparašyta.



Ištrinti paskutinį simbolį	Palieskite ✕ .
Spausdinti didžiosiomis raidėmis	Palieskite „Shift“ ⇧ klavišą prieš liesdami raidę. Arba laikykite paspaudę „Shift“ klavišą ir slinkite prie raidės.
Greitai padėti tašką ir padaryti tarpą	Dukart palieskite tarpo klavišą. (Jūs galite įjungti arba išjungti šią programą eidami į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“.)
Įjungti didžiąsias raides	Dukart palieskite „Shift“ ⇧ klavišą. „Shift“ klavišas tampa mėlynas, o visos raidės rašomos didžiosios. Norėdami išjungti didžiąsias raides, vėl palieskite „Shift“ klavišą. (Jūs galite įjungti arba išjungti šią programą eidami į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“.)
Rodyti numeravimą, skyrybą ar simbolius	Palieskite „Number“ 123 klavišą. Palieskite „Symbol“ #+= klavišą, norėdami pridėti papildomų skyrybos ženklų ir simbolių.
Rašyti raides ar simbolius, kurių nėra klaviatūroje	Palieskite ir palaikykite paspaudę susijusią raidę ar simbolį, tada slinkite, kad pasirinktumėte variantą.

Žodynas

iPhone turi daugelio kalbų žodynų, kurie padės rašant. Atitinkamas žodynas aktyvinamas, kai pasirenkate palaikomą klaviatūrą.

Norėdami pamatyti palaikomų kalbų sąrašą, eikite į www.apple.com/iphone/specs.html.

iPhone naudoja aktyvintą žodyną, kai renkant tekstą siūlomi taisymai ar visas žodis. Nereikia nutraukti teksto rinkimo, norint priimti siūlomą žodį.



Priimti ar atmesti žodyno pasiūlymus:


- *norėdami atmesti siūlomą žodį*, pabaikite spausdinti norimą žodį, tada palieskite „x“, taip atšaukdami pasiūlymą, prieš rinkdami tekstą toliau. Kiekvieną kartą atmetus to paties žodžio pasiūlymą, didėja tikimybė, kad iPhone priims jūsų žodį.

Pastaba: Jei įvedate kinų ar japonų kalba, palieskite vieną iš siūlomų pasirinkimų.

- *Norėdami panaudoti siūlomą žodį*, padarykite tarpą, padėkite skyrybos ženklą ar gražinkite simbolį.

iPhone pabraukia jau surinktus žodžius, kurie gali būtų parašyti su klaidomis.

Naudoti rašybos tikrinimą, parašyto su klaidomis, žodžio pakeitimui: palieskite pabrauktą žodį, tada palieskite vieną iš siūlomų pataisymų.



Jei nė vienas iš siūlymų nėra teisingas, galite pataisyti pasirinkto žodžio rašybą, jį perrinkdami. Norėdami palikti žodį nepakeistą, palieskite bet kur kitur pranešimo srityje.


Ijungti arba išjungti automatinį klaidų taisymą: pasirinkite „General“ > „Keyboard“, tada įjunkite (išjunkite) automatinį klaidų taisymą. Pagal išankstinius nustatymus, automatinis klaidų taisymas yra įjungtas.

Ijungti / išjungti rašybos tikrinimą: pasirinkite „General“ > „Keyboard“, tada įjunkite (išjunkite) rašybos tikrinimą. Pagal išankstinius nustatymus, rašybos tikrinimas yra įjungtas.

Redagavimas – „Cut“, „Copy“, ir „Paste“

Dėl jautriojo ekrano yra nesunku keisti jau įvestą tekstą. Ekrane matomas didinamasis stiklas padeda nustatyti įterpimo žymeklį būtent ten, kur jums reikia. Paėmimo taškai ant pasirinkto teksto leidžia greitai pasirinkti daugiau arba mažiau teksto. Galite iškirpti, kopijuoti ir įklijuoti teksto ir nuotraukų programų viduje ar keliose programose.

Nustatyti įterpimo žymeklio vietą: norėdami iškelti didinamąjį stiklą, palieskite ir palaikykite paspaudę, tada vilkite norėdami nustatyti įterpimo taško vietą.



Pasirinkti tekstą: norėdami matyti pasirinkimo mygtukus, palieskite įterpimo tašką. Palieskite „Tap Select“ norėdami pažymėti gretimą žodį arba palieskite „Select All“ norėdami pažymėti visą tekstą. Žodį taip pat galite pažymėti dukart jį paliesdami. Norėdami pažymėti žodį tik skaityti skirtuose dokumentuose, pvz., tinklalapiuose, el. pašto ar teksto pranešimuose, palieskite jį ir palaikykite paspaudę. Norėdami pažymėti mažiau ar daugiau teksto, vilkite paėmimo taškus.



Iškirpti ar kopijuoti tekstą: pasirinkite tekstą, tuomet palieskite „Cut“ ar „Copy“.



Įklijuoti tekstą: palieskite įterpimo tašką ir palieskite „Paste“. Paskutinis iškirptas ar kopijuotas tekstas bus įterptas. Norėdami pakeisti tekstą, pažymėkite jį ir palieskite „Paste“.

Atšaukti paskutinį redagavimą: papurtykite iPhone ir palieskite „Undo“.

Klaviatūros išdėstymai

„Settings“ galite nustatyti aparatinių ir programinių klaviatūrų išdėstymus. Galimi išdėstymai priklauso nuo klaviatūros kalbos.

Pasirinkti klaviatūros išdėstymą: „Settings“ pasirinkite „General“ > „Keyboard“ > „International Keyboards“, tuomet pasirinkite klaviatūrą. Galite nustatyti atskirus išdėstymus tiek programinėms ekrano, tiek aparatinėms išorinėms klaviatūroms kiekvienai kalbai.

Programinės klaviatūros išdėstymas nulemia iPhone ekrano klaviatūros išdėstymą. Aparatinės klaviatūros išdėstymas nulemia „Apple Wireless Keyboard“, prijungtos prie iPhone, išdėstymą.

„Apple Wireless Keyboard“ naudojimas

Norėdami lengviau rinkti tekstą, galite naudoti „Apple“ bevielę klaviatūrą (parduodama atskirai).


„Apple Wireless Keyboard“ prisijungia per „Bluetooth“, taigi klaviatūrą ir iPhone reikia sujungti. Žr. „„Bluetooth“ įtaiso suporavimas su iPhone,“ 48 psl..

Kai klaviatūra yra suporuota su iPhone, klaviatūrai esant pasiekiamame nuotolyje (iki 10 metrų), jie visada susijungia. Kai klaviatūra yra prijungta, palietus teksto laukelį neatsiranda ekrano klaviatūra.

Pakeisti kalbą naudojant aparatinę klaviatūrą: norėdami pamatyti galimų kalbų sąrašą, paspauskite ir palaikykite „Command“ klavišą, tuomet paspauskite tarpo klavišą. Dar kartą paspauskite tarpo klavišą, jei norite pasirinkti kitą kalbą.

Atjungti bevielę klaviatūrą nuo iPhone: paspauskite ir palaikykite paspaudę įjungimo mygtuką ant klaviatūros, kol užges žalia švieselė.

iPhone atjungia klaviatūrą, kai ši patenka už pasiekiamo nuotolio.

Panaikinti bevielės klaviatūros ir iPhone suporavimą: „Settings“ pasirinkite „General“ > „Bluetooth“, palieskite  šalia įrenginio pavadinimo, tuomet palieskite „Forget this Device“.

Galite naudoti įvairius bevielės klaviatūros išdėstymus. Žr. „Tarptautinės klaviatūros,“ priede, 265 psl. ir „Klaviatūros išdėstymai,“ 41 psl..

Spausdinimas

Apie „AirPrint“

Naudodamiesi „AirPrint“ galite spausdinti belaidžiu būdu naudodami „AirPrint“ palaikančius spausdintuvus. Galite spausdinti naudodami šias „iOS“ programas:

- „Mail“ — el. laišakai ir priedai, kuriuos galima peržiūrėti „Quick Look“
- „Photos“ — nuotraukos
- „Safari“ — tinklalapiai, PDF failai ir kiti priedai, kuriuos galima peržiūrėti „Quick Look“
- „iBooks“ — PDF failai

Kitos programos galimos „App Store“ taip pat gali palaikyti „AirPrint“.



„AirPrint“ palaikantiems spausdintuvams nereikia sąrankos, juos pakanka prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo kaip ir iPhone. (Jei nesate įsitikinęs, ar spausdintuve įgalinta „AirPrint“, žiūrėkite jo dokumentaciją.)

Daugiau informacijos rasite adresu support.apple.com/kb/HT4356.

Dokumento spausdinimas


„AirPrint“ naudojasi „Wi-Fi“ tinklu, kad galėtų belaidžiu būdu siųsti spausdinius į spausdintuvą. iPhone turi būti prijungtas prie to paties belaidžio tinklo, kaip ir „AirPrint“ spausdintuvas.

Spausdinti dokumentą:

- 1 Palieskite  arba  (priklausomai nuo naudojamos programos), tada palieskite „Print“.
- 2 Norėdami pasirinkti spausdintuvą palieskite „Select Printer“.
- 3 Pasirinkite spausdintuvo parinktį, pavyzdžiui, kopijų skaičių ir spausdinimą ant abiejų pusių (jei spausdintuve yra tokios parinktys). Kai kurios programos taip pat leidžia pasirinkti spausdintinus puslapius.

4 Palieskite „Print“.




Peržiūrėti spausdintuvo darbo būseną: du kartus spustelėkite Pagrindinį  mygtuką, tada palieskite „Print Center“.



Kai spausdinamas dokumentas, „Print Center“ programa pasirodo kaip naujausia programa. Ženkliukas ant programos piktogramos parodo, kiek dokumentų yra spausdinimo sąrašė.


Jei spausdinate daugiau nei vieną dokumentą, pasirinkite spausdinimo darbą, kad galėtumėte matyti jo suvestinę.



Atšaukti spausdinimą: Du kartus spustelėkite Pagrindinį mygtuką, palieskite „Print Center“, pasirinkite spausdintiną darbą (jei spausdinate daugiau nei vieną dokumentą), tada palieskite „Cancel Printing“.

Paieška žiniatinklyje

iPhone galite ieškoti daugelyje programų, pvz., „Mail“, „Calendar“, „iPod“, „Notes“, „Messages“ ir „Contacts“. Galite ieškoti individualioje programoje arba visose programose naudodami „Search“.



Ieškoti : būdami pagrindiniame Pradžios ekrane, brūkštelėkite kairėn arba dešinėn arba paspauskite Pagrindinį mygtuką.

Būdami „Search“ ekrane galite spustelėti Pagrindinį mygtuką norėdami grįžti į pagrindinį Pradžios ekrano puslapį.

Ieškoti iPhone: „Search“ ekrane įveskite tekstą „Search“ laukelyje. Kai rinksite tekstą, pasirodys paieškos rezultatai. Norėdami atidaryti elementą, palieskite jį sąrašė. Palieskite „Search“, norėdami paslėpti klaviatūrą ir matyti daugiau rezultatų.

Piktogramos greta paieškos rezultatų parodo, iš kurios programos yra rezultatai.

iPhone gali rodyti geriausią pataikymą pagal ankstesnes paieškas sąrašo viršuje. „Safari“ paieškos rezultatuose yra parinktytys ieškoti žiniatinklyje arba „Wikipedia“.

„App“	Tai, ko ieškota
Adresinė	Vardas, pavardė ir kompanijos pavadinimas
Paštas	Visų paskyrų „To“, „From“ ir „Subject“ laukai (teksto pranešimų neieškoma)
Kalendorius	Įvykių pavadinimai, pakviestieji, vietos ir užrašai

„App“	Tai, ko ieškota
iPod	Muzika (dainos, atlikėjai ir albumai) ir medijos failų, vaizdo įrašų bei garso knygų pavadinimai
Pranešimai	Pranešimų pavadinimai ir tekstai
Užrašai	Užrašų tekstas

„Search“ taip pat ieško vietinių ir įdiegtųjų programų iPhone. Jei turite daug programų, tikriausiai norėsite naudoti „Search“ rasti ir atidaryti programoms.

Atidaryti programas iš „Search“: įveskite programos pavadinimą, tuomet palieskite norėdami atidaryti programą tiesiai iš paieškos rezultatų.

Naudokite „Spotlight Search“ nustatymą norėdami nurodyti, kokio turinio ieškoti ir eiliškumą, kuriuo rezultatai bus rodomi. Žr. „„Spotlight“ paieška,“ 207 psl..

Valdymas balsu

„Voice Control“ leidžia skambinti ir valdyti „iPod“ muzikos grojimą naudojant balso komandas.

Pastaba: „Voice Control“ galimas ne visomis kalbomis.



Naudoti „Voice Control“: palaikykite paspaudę Pagrindinį mygtuką tol, kol pasirodys „Voice Control“ ekranas ir išgirsite pyptelėjimą. Taip pat galite paspausti ir palaikyti centrinį mygtuką, esantį ant iPhone ausinių.

Vadovaukitės tolesniais nurodymais norėdami skambinti ar klausytis muzikos.

Skambinti adresatui	Sakykite „call“ (skambinti) ar „dial“ (rinkti numerį), tuomet sakykite asmens vardą. Jei asmuo turi daugiau nei vieną telefono numerį, galite pridėti „home“ (namų) ar „mobile“ (mobilusis).
Skambinti adresatui naudojant „FaceTime“ (iPhone 4)	Sakykite „FaceTime“, tada sakykite asmens vardą. Jei asmuo turi daugiau nei vieną telefono numerį, galite pridėti „home“ (namų) ar „mobile“ (mobilusis).
Surinkti numerį	Sakykite „call“ (skambinti) arba „dial“ (rinkti), tuomet sakykite numerį.
Valdyti muzikos grojimą	Sakykite „play“ (groti) arba „play music“ (groti muziką). Norėdami sustabdyti grojimą, sakykite „pause“ (pristabdyti) arba „pause music“ (pristabdyti muziką). Taip pat galite sakyti „next song“ (kita daina) arba „previous song“ (ankstesnė daina).
Groti albumą, konkretaus atlikėjo muziką ar grojaraštį	Sakykite „play“ (groti), tuomet „album“ (albumas), „artist“ (atlikėjas) arba „playlist“ (grojaraštis) ir pavadinimą.
Maišyti dabartinio grojaraščio dainas	Sakykite „shuffle“ (maišyti).
Sužinoti daugiau apie grojamą dainą	Sakykite „what’s playing“ (kas dabar groja), „what song is this“ (kokia čia daina), „who sings this song“ (kas dainuoja šią dainą) arba „who is this song by“ (kieno ši daina).
Naudoti „Genius“ panašioms dainoms groti	Sakykite „Genius“, „play more like this“ (groti daugiau panašių) arba „play more songs like this“ (groti daugiau dainų, panašių į šią).
Sužinoti laiką	Sakykite „what time is it?“ ar „what is the time?“ (kiek dabar valandų).
Atšaukti „Voice Control“	Sakykite „cancel“ (atšaukti) arba „stop“ (stabdyti).

Norėdami pasiekti geriausių rezultatų:

- Kalbėkite į iPhone mikrofoną tarsi skambintumėte. (Šioms funkcijoms valdyti galite naudoti ir mikrofoną „Bluetooth“ ausinėse arba „Bluetooth“ palaikantį automobilio laisvų rankų įrenginį.)
- Kalbėkite aiškiai ir natūraliai.
- Sakykite tik iPhone komandas, vardus ir skaičius. Tarp komandų darykite trumpas pauzes.
- Naudokite pilnus pavadinimus.

Norėdami sužinoti daugiau apie naudojimąsi „Voice Control“, taip pat apie naudojimąsi „Voice Control“ skirtingomis kalbomis, eikite į support.apple.com/kb/HT3597.

Paprastai „Voice Control“ tikisi, kad balsu komandas sakysite ta kalba, kuri nustatyta iPhone (nustatymas iš „General“ > „International“ > „Language“). „Voice Control“ nustatymai leidžia keisti balso komandų kalbą. Kai kuriose kalbose galimos skirtingos tarmės ir akcentai.

Keisti kalbą ar šalį: „Settings“ pasirinkite „General“ > „International“ > „Voice Control“ ir palieskite kalbą ar šalį.

„Voice Control“ visuomet įjungtas „iPod“ programoms, bet norėdami didesnio saugumo, galite neleisti rinkti numerio balsu, kai iPhone užrakintas.

Neleisti numerio rinkti balsu, kai iPhone užrakintas: „Settings“ pasirinkite „General“ > „Passcode Lock“ ir išjunkite „Voice Dial“. Norėdami rinkti balsu, atrakinkite iPhone.

Žr. „Rinkimas balsu“, 63 psl. ir „„Voice Control“ naudojimas su iPod“, 99 psl..

„Apple“ ausinės su nuotoliniu valdymu ir mikrofonu

„Apple“ ausinėse su nuotoliniu valdymu ir mikrofonu, pridedamose prie iPhone, yra mikrofonas, garsumo mygtukai ir integruotas mygtukas, leidžiantis lengvai priimti skambučius ir baigti pokalbį, valdyti garso ir vaizdo įrašų atkūrimą.



Norėdami klausytis muzikos ar skambinti, įjunkite ausines. Net kai iPhone yra užrakintas, nuspauskite centrinį mygtuką norėdami valdyti muzikos grojimą, atsiliepti į skambučius ar baigti pokalbius.

Pristabdyti dainą ar vaizdo įrašą	Paspauskite centrinį mygtuką. Vėl paspauskite, norėdami tęsti grojimą.
Peršokti prie kitos dainos	Greitai dukart paspauskite centrinį mygtuką.
Grįžti į prieš tai buvusią dainą	Greitai triskart paspauskite centrinį mygtuką.
Sukti pirmyn	Greitai dukart paspauskite ir palaikykite centrinį mygtuką.
Atsukti atgal	Greitai triskart paspauskite ir palaikykite centrinį mygtuką.
Reguliuoti garsą	Paspauskite „+“ arba „-“ mygtuką.
Priimti įeinantį skambutį	Paspauskite centrinį mygtuką.
Baigti pokalbį	Paspauskite centrinį mygtuką.

Nepriimti įeinančio skambučio	Palaikykite paspaudę centrinę mygtuką apie 2 sekundes, tuomet atleiskite. 2 tylūs pyptelėjimai patvirtins, kad nepriėmėte skambučio.
Pereiti prie įeinančio skambučio ar skambučio, pervedo į laukimo režimą, ir pervedi pokalbį į laukimo režimą	Paspauskite centrinę mygtuką. Vėl paspauskite norėdami grįžti į pirmąjį skambutį.
Pereiti prie įeinančio skambučio ar skambučio, pervedo į laukimo režimą, ir baigti pokalbį	Palaikykite paspaudę centrinę mygtuką apie 2 sekundes, tuomet atleiskite. 2 tylūs pyptelėjimai patvirtins, kad baigėte pirmą pokalbį.
Naudoti „Voice Control“	Palaikykite paspaudę centrinę mygtuką. Žr. „Valdymas balsu,“ 45 psl.

Jei jums skambina, o tuo metu įjungtos ausinės, girdėsite skambėjimo toną ir per iPhone garsiakalbį, ir per ausines.

„Bluetooth“ prietaisai

Galite naudoti iPhone su „Apple“ bevirole klaviatūra ir kitais „Bluetooth“ įrenginiais, pvz. „Bluetooth“ ausinės, automobilių rinkiniais ir erdvinio garso ausinėmis. Trečiųjų šalių „Bluetooth“ ausinės gali palaikyti garso ir atkūrimo valdiklius. Žiūrėkite aprašymus, kuriuos rasite greta „Bluetooth“ įrenginio. Palaikomos „Bluetooth“ profiliai rasite support.apple.com/kb/HT3647.

„Bluetooth“ įtaiso suporavimas su iPhone

ĮSPĖJIMAS: Norėdami gauti daugiau svarbios informacijos apie tai, kaip išvengti klausos netekimo, ir informacijos apie saugų vairavimą, žr. *Svarbios gaminio informacijos vadovą* support.apple.com/lt_LT/manuals/iphone.

Norėdami naudoti „Bluetooth“ įrenginį su iPhone, pirmiau privalote juos sujungti.

Sujunkite „Bluetooth“ ausines, automobilio rinkinį ar kitą įrenginį su iPhone:

- 1** Vadovaukitės instrukcijomis, pateikiamomis kartu su prietaisu, kad jį būtų galima rasti arba nustatyti ieškoti kitų „Bluetooth“ prietaisų.
- 2** „Settings“ pasirinkite „General“ > „Bluetooth“ ir įjunkite „Bluetooth“.
- 3** Pasirinkite prietaisą iPhone ir įveskite atrakinimo slaptažodį ar PIN kodą. Dėl slaptažodžio ar PIN kodo, pateikiamo su prietaisu, žr. instrukcijas.

Kai suporuosite „Bluetooth“ įrenginį dirbti su iPhone, norėdami, kad iPhone skambučiams naudotų įrenginį, privalote sujungti su juo telefoną. Žiūrėkite aprašymus, kuriuos rasite greta šio įrenginio.

Kai iPhone prijungiamas prie „Bluetooth“ ausinių ar automobilio įrenginio, išeinantys skambučiai nukreipiami per prietaisą. Įeinantys skambučiai nukreipiami per prietaisą, jei atsiliepdami juo naudojotės, ir per iPhone, jei atsiliepdami naudojotės iPhone

Sujungti „Apple“ bevielę klaviatūrą su iPhone:





- 1 „Settings“ pasirinkite „General“ > „Bluetooth“ ir įjunkite „Bluetooth“.
- 2 Paspauskite įjungimo mygtuką ant „Apple Wireless Keyboard“, kad ją įjungtumėte.
- 3 iPhone pasirinkite klaviatūrą iš sąrašo žemiau „Devices“.
- 4 Klaviatūroje įveskite atrakinimo slaptažodį, kaip nurodyta, tuomet paspauskite „Return“.

Pastaba: Vienu metu su iPhone galite suporuoti tik vieną „Apple Wireless Keyboard“. Norėdami suporuoti su kita klaviatūra pirmiausia turite panaikinti suporavimą su dabartine.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie automatinio sinchronizavimo išjungimą, žr. „Apple Wireless Keyboard“ naudojimas,“ 41 psl..

„Bluetooth“ būseną


iPhone būsenų juostoje ekrano viršuje pasirodo „Bluetooth“ piktograma:

-  (mėlyna) arba  (balta): „Bluetooth“ įjungtas, o prietaisas sujungtas su iPhone. (Spalva priklauso nuo esamos būsenų juostos spalvos).
- : „Bluetooth“ įjungtas, tačiau joks prietaisas neprijungtas. Jei nesuporavote prietaiso su iPhone, jis gali būti ne ryšio zonoje arba išjungtas.
- : „Bluetooth“ išjungtas.

Prietaiso suporavimo su iPhone panaikinimas

Jei „Bluetooth“ prietaiso naudoti su iPhone nebenorite, galite panaikinti jų suporavimą.

Panaikinti „Bluetooth“ prietaiso suporavimą:

- 1 „Settings“ pasirinkite „General“ > „Bluetooth“ ir įjunkite „Bluetooth“.
- 2 Palieskite  šalia įrenginio pavadinimo, tuomet palieskite „Forget this Device“.

Akumulatorius

iPhone yra vidinis įkraunamas akumulatorius.


Akumulatoriaus įkrovimas

ĮSPĖJIMAS: Svarbios informacijos apie saugą įkraunant iPhone rasite *Svarbios gaminio informacijos vadove* support.apple.com/lt_LT/manuals/iphone.

Akumuliatoriaus piktograma viršutiniame dešiniajame kampe rodo akumuliatoriaus įkrovimo lygį ar krovimo būseną. Taip pat galite matyti procentinę akumuliatoriaus įkrovimo lygio išraišką. Žr. „Naudojimas“, 204 psl..



Įkrauti akumuliatorių: prijunkite iPhone prie elektros lizdo per USB kabelį ir USB maitinimo adapterį naudodami pridėtą „Dock Connector“.



Įkrauti akumuliatorių ir sinchronizuoti iPhone: prijunkite iPhone prie kompiuterio per USB kabelį naudodami pridėtą „Dock Connector“. Arba prijunkite iPhone prie kompiuterio naudodami pridedamą laidą ir doką, kuriuos galima įsigyti atskirai.

Jei klaviatūroje nėra aukštos įtampos USB 2.0 prievado, turite jungti iPhone prie USB 2.0 prievado kompiuteryje.



Svarbu: iPhone akumuliatorius gali sekti, o ne krauti, jei iPhone prijungtas prie išjungto kompiuterio, arba kompiuteris yra laukimo ar parengties režime.

Jei akumuliatorius kraunamas sinchronizavimo metu ar naudojantis iPhone, įkrovimas gali užtrukti.

Svarbu: Jei iPhone akumulatorius senka, ekrane gali atsirasti vaizdai, rodantys, kad iPhone reikia krauti iki dešimties minučių, kol vėl galėsite juo naudotis. Jei iPhone akumulatorius beveik visiškai išsekęs, ekranas užgęsta iki dviejų minučių, kol atsiranda vaizdas, įspėjantis apie išsekusį akumuliatorių.



Akumulatoriaus veikimo laiko didinimas

iPhone naudoja ličio jonų akumuliatorių. Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip padidinti iPhone akumulatoriaus veikimo trukmę, eikite į www.apple.com/batteries.

Akumulatoriaus pakeitimas

Įkraunamų akumuliatorių krovimo ciklai yra riboti ir juos reikia kartais keisti naujais. iPhone akumulatoriaus negali keisti pats naudotojas; jį gali pakeisti tik įgaliotasis aptarnavimo specialistas. Daugiau informacijos rasite www.apple.com/support/iphone/service/battery/country.

Saugumo savybės

Saugumo savybės leidžia apsaugoti iPhone informaciją nuo pašalinių jungimosi.

Įėjimo kodai ir duomenų apsauga

Galite nustatyti slaptažodį, kurį turėsite įvesti kiekvieną kartą įjungdami ar žadindami iPhone.

Nustatyti įėjimo kodą: pasirinkite „Settings“ > „General“ > „Passcode Lock“ ir įveskite 4 skaitmenų kodą, tada jį pakartokite, kad patvirtintumėte. iPhone reikalaus įėjimo kodo, norint jį atrakinti ar nustatyti įėjimo kodo užrakto nustatymus.

Įėjimo kodo nustatymas įjungia duomenų apsaugą. Duomenų apsauga naudoja jūsų įėjimo kodą kaip raktą el. pašto pranešimams ir jų priedams, saugomiems iPhone, užšifruoti. (Kai kurios „App Store“ programos taip pat gali naudoti duomenų apsaugą). „Settings“ „Passcode Lock“ ekrano apačioje esantis perspėjimas parodo, ar duomenų apsauga yra įjungta.

Norėdami pagerinti iPhone apsaugą, išjunkite paprastąjį įėjimo kodą ir kodui naudokite ilgesnę kombinaciją iš skaičių, raidžių, skyrybos ženklų ir specialių simbolių. Žr. „Įėjimo kodo užrakinimas,“ 208 psl..

Svarbu: iPhone 3GS, kuris buvo pristatytas be iOS 4 ar naujesnės programinės įrangos, taip pat privalote atstatyti iOS programinę įrangą, norėdami įjungti duomenų apsaugą. Žr. „iPhone atkūrimas,“ 274 psl..

Neleisti numerio rinkti balsu, kai iPhone užrakintas: „Settings“ pasirinkite „General“ > „Passcode Lock“ ir išjunkite „Voice Dial“. Norėdami rinkti balsu, atrakinkite iPhone.

Rasti mano iPhone

Naudodamiesi nemokama „Find My iPhone“ programa, esančia kitame iPhone, iPad ar „iPod touch“ arba „Mac“ ar asmeniniame kompiuteryje, galite rasti ir apsaugoti savo iPhone. „Find My iPhone“ galimybės:

- **Rasti žemėlapyje:** peržiūrėkite apytikslę iPhone vietą per visą ekraną rodomame žemėlapyje
- **Rodyti žinutę arba groti garsą:** galite sukurti žinutę, kuri pasirodys jūsų iPhone ekrane arba groti garsą visu garsumu dvi minutes, net kai „skambėjimo/begarsis“ perjungiklis nustatytas į „begarsis“.
- **Nuotolinis slaptažodžio užrakinimas:** leidžia nuotoliniu būdu užrakinti iPhone ir sukurti 4 skaitmenų įėjimo kodą, jei tokio nenustatėte anksčiau
- **Nuotolinis išvalymas:** galite apsaugoti privatumą ištrindami visą mediją ir duomenis iš savo iPhone bei atstatyti gamyklinius nustatymus.

Naudoti „Find My iPhone“: turite iPhone įjungti „Find My iPhone“ prieš naudodamiesi šiomis funkcijomis. Žr. „„MobileMe“ paskyrų nustatymas,“ 26 psl..

Norėdami rasti pamestą iPhone ir naudotis kitomis „Find My iPhone“ funkcijomis į kitą iOS palaikantį įrenginį iš „App Store“ atsisiųskite nemokamą „Find My iPhone“ arba žiniatinklio naršyklėje „Mac“ ar asmeniniame kompiuteryje prisijunkite prie me.com

Pastaba: „Find My iPhone“ reikalinga „MobileMe“ paskyra. „MobileMe“ yra internetinė „Apple“ paslauga, kuri įsigijusiems iPhone 4 leidžia nemokamai naudoti paslaugą „Find My iPhone“; naudojantis mokama prenumerata galimos papildomos funkcijos. „MobileMe“ galima ne visose šalyse ar regionuose. Daugiau informacijos rasite „„MobileMe“ paskyrų nustatymas,“ 26 psl., arba apsilankykite www.apple.com/mobileme.

iPhone valymas

Jei iPhone paliečia bet kokius teršalus, kurie gali palikti dėmių (pvz., rašalas, dažai, makiažas, purvas, maistas, aliejai, tepalai, losjonai), iškart jį nuvalykite. Norėdami išvalyti iPhone, ištraukite laidus ir išjunkite iPhone (paspauskite ir palaikykite paspaudę „įjungimo / išjungimo miegojimo / pabudimo“ mygtuką, tada slinkite ekrano slankiklį). Tuomet naudokite minkštą, truputį drėgną audinį be pūkelių. Stenkitės, kad drėgmės nepatektų į ertmes. Norėdami valyti iPhone, nenaudokite langų valiklių, namų ūkio valiklių, suspausto oro, aerosolinių purškiklių, tirpiklių, alkoholio, amoniako ar šlifuoiklių. Priekinis iPhone 3GS dangtelis ir priekinis bei galinis iPhone 4 dangteliai pagaminti iš stiklo ir yra padengti riebalams atsparia danga. Šiuos paviršius nubraukite švelniu, nepaliekančiu pūkelių audiniu. Šios dangos atsparumas riebalams mažės paprastai naudojant, o ekrano trynimasis šiurkščiomis medžiagomis dar labiau sumažins jo efektyvumą ir subraižys stiklą.

Papildomos informacijos apie iPhone priežiūrą rasite *iPhone Svarbios gaminio informacijos vadove* support.apple.com/lt_LT/manuals/iphone.

iPhone paleidimas iš naujo

Jei kas nors neveikia, pabandykite iš naujo paleisti iPhone, priverstinai išjungti programą ar iš naujo atstatyti iPhone nustatymus.

Iš naujo paleisti iPhone: palaikykite paspaudę įjungimo/išjungimo miegojimo/pabudimo mygtuką, kol pasirodys raudonas slankiklis. Tuomet pirštu jį vilkite, kad iPhone išsijungtų. Norėdami vėl įjungti iPhone, paspauskite ir laikykite įjungimo/išjungimo miegojimo/pabudimo mygtuką, kol atsiras „Apple“ logotipas.

Jei nepavyksta išjungti iPhone arba jei tai nepašalina problemos, gali tekti iš naujo nustatyti iPhone. Nustatymas iš naujo turėtų būti atliekamas tik tada, jei iPhone paleidimas iš naujo neišsprendžia problemos.

Priverstinai išjungti programą: Keletą sekundžių palaikykite nuspaudę įjungimo / išjungimo miegojimo / pabudimo mygtuką, kol ekrane atsiras raudonas slankiklis, tada paspauskite ir laikykite Pagrindinį mygtuką, kol išsijungs programa.

Programą priverstinai išjungti galite ir pašalindami ją iš paskutinių naudotų programų sąrašo. Žr. „Programų atidarymas ir perėjimas tarp jų“ 29 psl..

Iš naujo nustatyti iPhone: laikykite paspaudę kartu įjungimo / išjungimo miegojimo / pabudimo bei pagrindinį mygtukus bent 10 sekundžių, kol ekrane pamatysite „Apple“ logotipą.

Daugiau problemų sprendimo būdų rasite „Palaikymas ir kita informacija“ priede, 271 psl..

Apie sinchronizavimą

Sinchronizuojant duomenys iš kompiuterio ar internetinės paskyros kopijuojami į iPhone, o kartu kopijuojami visi pakeitimai iš vienos vietos į kitą, taip išsaugant duomenų sinchronizaciją.

Jūs naudojate „iTunes“ savo kompiuteryje, kad sinchronizuotumėte adresus, kalendorius ir kitą informaciją; iOS programas, nuotraukas ir vaizdo įrašus; muziką ir kitą „iTunes“ turinį. Pagal išankstinius nustatymus sinchronizacija pradeda kiekvieną kartą prijungus iPhone prie kompiuterio.

Taip pat galite nustatyti, kad iPhone jungtųsi prie internetinių paslaugų teikėjų paskyrų, tokių kaip „MobileMe“, „Microsoft Exchange“, „Google“, „Yahoo!“ ir kitų. Šių paslaugų informacija yra sinchronizuojama per atstumą.

Paskyrų sinchronizavimas

„MobileMe“, „Microsoft Exchange“, „Google“, „Yahoo!“ ir kiti internetinių paslaugų teikėjai sinchronizuoja informaciją, tokią kaip adresatai, kalendoriai, naršyklės žymos bei užrašai, naudodami bevielį internetinį ryšį, todėl neprivalote prijungti iPhone prie kompiuterio. Bevielis internetas gali būti pasiektas naudojant korinį ryšio tinklą arba vietinį „Wi-Fi“ tinklą.

Kai kurie paslaugų teikėjai, įskaitant „MobileMe“ ir „Microsoft Exchange“, aktyviai *skatina* informacijos atnaujinimus. Tai reiškia, kad sinchronizavimas vyksta kas kartą informacijai pasikeitus. „Fetch New Data“ turi būti įjungta „Push“ parinktis (pagal numatytuosius nustatymus ji yra įjungta). Kiti paslaugų teikėjai informaciją atnaujina periodiškai. Norėdami nustatyti kaip dažnai atnaujinti informaciją, naudokite „Fetch“ parinktį. Žr. „Naujų duomenų atsiuntimas“, 216 psl..

Norėdami daugiau informacijos apie paskyrų nustatymus iPhone, žr. „Pašto, adresinės ir kalendorių paskyrų pridėjimas“, 26 psl..

Sinchronizavimas su „iTunes“

Galite nustatyti „iTunes“ sinchronizuoti šią informaciją:

- Adresinė – vardai, telefonų numeriai, adresai, el. pašto adresai ir t. t.
- kalendoriai – susitikimai ir įvykiai
- el. pašto paskyros nustatymai
- tinklalapių žymės
- užrašai
- skambėjimo signalai
- muzika
- nuotraukos ir vaizdo įrašai (kompiuterio nuotraukų programoje ar aplanke)
- „iTunes U“ kolekcijos
- medijos failai
- knygos ir garso knygos
- filmai, TV laidos ir muzikiniai vaizdo įrašai
- programos, atsisiųstos iš „App Store“

Galite keisti sinchronizavimo nustatymus kiekvieną kartą, kai prijungiate iPhone prie kompiuterio.

Skambėjimo signalai, muzika, garso knygos, medijos failai, knygos, „iTunes U“ kolekcijos, vaizdo įrašai ir programos gali būti sinchronizuojamos „iTunes“ bibliotekoje. Jei dar neturite turinio elementų „iTunes“, naudodami „iTunes Store“ (nepasiekama kai kuriose šalyse ar regionuose) galite lengvai peržiūrėti ir atsisiųsti duomenis į „iTunes“. Pridėti muzikos prie „iTunes“ bibliotekos galite ir iš kompaktinių diskų. Norėdami gauti daugiau informacijos apie „iTunes“ ir „iTunes Store“, pasirinkite „Help“ > „iTunes Help“.

Adresinė, kalendoriai, užrašai ir tinklalapių žymės sinchronizuojami naudojant kompiuterio programas, kaip aprašyta kitame skyriuje.. Nauji įrašai ir pakeitimai, kuriuos atlikote su iPhone, sinchronizuojami į kompiuterį ir atvirkščiai.

„iTunes“ taip pat leidžia sinchronizuoti nuotraukas ir vaizdo įrašus iš programos ar aplanko.

El. pašto paskyros nustatymai sinchronizuojami tik iš kompiuterio el. pašto programų į iPhone. Tokiu būdu galite tinkinti el. pašto paskyras iPhone niekaip nepaveikdami el. pašto paskyros nustatymų kompiuteryje.

Pastaba: El. pašto paskyras galima nustatyti tiesiogiai iPhone. Žr. „Pašto, adresinės ir kalendorių paskyrų pridėjimas,“ 26 psl..

Pirkimai iPhone „iTunes Store“ ar „App Store“ sinchronizuojami atgal į „iTunes“ biblioteką. Taip pat galite pirkti ar atsisiųsti turinio elementų bei programų tiesiai iš „iTunes Store“ kompiuteryje ir sinchronizuoti su iPhone.

Galite nustatyti iPhone, kad sinchronizuojama būtų tik dalis duomenų, esančių kompiuteryje. Pavyzdžiui, galite sinchronizuoti tik grupę adresų iš adresų knygos, arba tik neperžiūrėtus vaizdo medijos failus.

Svarbu: Prieš prijungdami iPhone, turite prisiregistruoti kompiuteryje kaip naudotojas.


Nustatyti „iTunes“ sinchronizavimą:

- 1 Prijunkite iPhone prie kompiuterio ir atidarykite „iTunes“
- 2 „iTunes“ „Devices“ sąraše pasirinkite iPhone.
- 3 Keiskite sinchronizavimo nustatymus kiekviename nustatymų langelyje. Kitame skyriuje pateikiami langelių aprašymai.
- 4 Spustelėkite „Apply“ apatiniame dešiniajame ekrano kampe.

Pagal numatytuosius nustatymus pasirinkta „Open iTunes when this iPhone is connected“ (Atidaryti „iTunes“, kai šis iPhone prijungtas).

iPhone iPhone nustatymų langeliai „iTunes“

Šiuose skyriuose apžvelgiami visi iPhone nustatymų langeliai. Norėdami gauti daugiau informacijos, atidarykite „iTunes“ ir pasirinkite „Help“ > „iTunes Help“.



Pastaba: Papildomų langelių mygtukai gali atsirasti „iTunes“, priklausomai nuo „iTunes“ bibliotekoje esamo turinio.

„Summary“ langelis


Pasirinkite „Open iTunes when this iPhone is connected“, kad būtų atidaryta „iTunes“ ir pradėta iPhone sinchronizacija kas kartą, kai prijungsite jį prie kompiuterio. Atšaukite šį pasirinkimą, jei pageidaujate, kad sinchronizavimas prasidėtų tik spustelėjus „Sync“ mygtuką „iTunes“ Norėdami gauti daugiau informacijos apie automatinio sinchronizavimo išjungimą, žr. „Automatinis „iTunes“ sinchronizavimas“, 59 psl..

Pasirinkite „Sync only checked songs and videos“, jei norite, kad „iTunes“ praleistų nepatikrintus elementus „iTunes“ bibliotekoje sinchronizavimo metu.

Pasirinkite „Prefer standard definition videos“ jei norite, kad „iTunes“ sinchronizuotų įprastinės raiškos, o ne aukštos raiškos vaizdo įrašus (iPhone 4).

Pasirinkite „Convert higher bit rate songs to 128 kbps AAC“, jei norite, kad „iTunes“ sinchronizacijos metu didelius garso įrašus automatiškai paverstų į standartinį „iTunes“.

Pasirinkite „Manually manage music and videos“ videos“, norėdami išjungti automatinį sinchronizavimą muzikos ir vaizdo įrašų nustatymų langeliuose. Žr. „Rankiniu būdu tvarkomas turinys“, 60 psl..

Pasirinkite „Encrypt iPhone backup“, jei norite iššifruoti duomenis kompiuteryje, kai „iTunes“ daro atsargines kopijas. Iššifruotos atsarginės kopijos pažymimos pakabinamos spynos  piktograma. Norint sugrąžinti duomenis į iPhone, reikalingas slaptažodis. Žr. „iPhone atsarginės kopijos“, 271 psl..

Jei norite įjungti pritaikymo neįgaliesiems funkcijas, spustelėkite „Configure Universal Access“. Žr. skyrius „Pritaikymas neįgaliesiems“, 245 psl..

langelis „Info“

„Info“ langelyje galima konfigūruoti adresinės, kalendorių, el. pašto paskyrų ir interneto naršyklės sinchronizavimo nustatymus.

- Adresinė

Sinchronizuokite adresinę su programomis, pvz. „Mac OS X Address Book“, „Yahoo!“ „Address Book“, „Google Contacts“, „Mac“ kompiuteriuose ar „Yahoo!“ „Address Book“, „Google Contacts“, „Windows Address Book (Outlook Express)“, „Windows Contacts“ („Vista“ ir „Windows 7“), „Microsoft Outlook 2003“, „2007“ ar „2010“ asmeniniuose kompiuteriuose. („Mac“ kompiuteryje galite sinchronizuoti adresinę naudodami daug programų. Asmeniniame kompiuteryje – tik vieną programą vienu metu).

Jei sinchronizujete su „Yahoo!“ „Address Book“ tik spustelėkite mygtuką „Configure“ norėdami įvesti naują registracijos informaciją, kai keičiate „Yahoo!“ ID ar slaptažodį, jau nustatę sinchronizavimą.

- Kalendoriai

Sinchronizuokite kalendorius, naudodami programas, pvz., „iCal“ „Mac“ kompiuteriuose arba „Microsoft Outlook 2003“, „2007“ ar „2010“ asmeniniuose kompiuteriuose. („Mac“ kompiuteryje galite sinchronizuoti kalendorius naudodami daug programų. Asmeniniame kompiuteryje – tik vieną programą vienu metu.)

- El. pašto paskyros

Sinchronizuokite el. pašto paskyros nustatymus, naudodami „Mail“ „Mac“ kompiuteriuose arba „Microsoft Outlook 2003“, „2007“ ar „2010“, arba „Outlook Express“ asmeniniuose kompiuteriuose. Paskyros nustatymai persiunčiami tik iš kompiuterio į iPhone. El. pašto paskyros pakeitimai iPhone nedaro įtakos paskyrai kompiuteryje.

Pastaba: „Yahoo!“ el. pašto paskyros slaptažodis nėra išsaugotas kompiuteryje, todėl negali būti sinchronizuotas ir jį iPhone reikės įvesti atskirai. „Settings“ pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“, palieskite „Yahoo!“ paskyrą ir įveskite slaptažodį.

- Interneto naršyklė

Galite sinchronizuoti žymes, esančias iPhone, su „Safari“, jei naudojate „Mac“, arba su „Safari“ ar „Microsoft Internet Explorer“, jei naudojate asmeniniu kompiuteriu.

- Užrašai

Programoje „Notes“ sinchronizuokite užrašus iPhone su užrašais, esančiais „Mail“ „Mac“ kompiuteriuose ar „Microsoft Outlook“ asmeniniuose kompiuteriuose.

- Pažangesnės funkcijos

Šios parinktys leidžia keisti iPhone ir kompiuterio informaciją kito sinchronizavimo metu.

Programų langelis

Naudokite „Apps Pane“, norėdami sinchronizuoti „App Store“ programas, tvarkyti iPhone Pradžios ekraną ar kopijuoti dokumentus iš iPhone į kompiuterį.

Pasirinkite „Automatically sync new apps“, jei norite sinchronizuoti naujas programas, kurias parsisiuntėte arba perkėlėte iš kito įrenginio, su iPhone. Jei ištrinsite programą iš iPhone, galėsite ją įdiegti iš naujo per „Apps pane“, jeigu ji buvo anksčiau sinchronizuota.

Galite kurti dokumentus iPhone naudodami programas, kurios palaiko failų bendrinimą, ir tada perkelti tuos dokumentus į kompiuterį. Taip pat galite kopijuoti dokumentus iš kompiuterio į iPhone ir naudoti juos su programomis, palaikančiomis dokumentų bendrinimą. Žr. „Failų bendrinimas“, 61 psl..

Skambėjimo signalų langelis

„Ringtones“ langelyje galite pasirinkti skambėjimo signalus, kuriuos norite sinchronizuoti su iPhone.

Muzikos, filmų, TV laidų, medijos failų, „iTunes U“ ir knygų langeliai

Šiais langeliais naudokitės norėdami sinchronizuoti pasirinktą mediją. Galite sinchronizuoti visas dainas, filmus, televizijos laidas, medijos failus, „iTunes U“ kolekcijas, knygas ir garso knygas arba pasirinkti norimą turinį.

Jei „iTunes“ sukūrėte grojaraščių katalogą (grojaraščių kolekciją), katalogas ir jame esantys grojaraščiai bus sinchronizuoti su iPhone. Negalite kurti grojaraščių katalogų tiesiogiai iPhone.

Jei perklausėte dalį medijos failo ar garso knygos, vieta, kurioje sustojote, įtraukiama turinio sinchronizavimo su „iTunes“ metu. Jei pradėjote klausyti ilgo įrašo iPhone, galite pratęsti nuo tos pačios vietos naudodami „iTunes“ savo kompiuteryje arba atvirkščiai.

Jei norite žiūrėti kompiuteryje esantį nuomotą filmą per iPhone, sinchronizuokite su iPhone, pasinaudoję „Movies“ langeliu „iTunes“.

Su iPhone sinchronizuojami tik iPhone palaikomais formatais koduotos dainos ir vaizdo įrašai. Daugiau informacijos apie iPhone palaikomus formatus rasite www.apple.com/iphone/specs.html.

Svarbu: Jeigu ištrinate elementą iš „iTunes“, jis bus taip pat ištrintas iPhone kitą kartą sinchronizuojant.

„Photos“ langelis

„Mac“ kompiuteryje nuotraukas sinchronizuoti galite su „Aperture“ arba „iPhoto“ 4.0.3 ar naujesne versija bei vaizdo įrašus su „iPhoto“ 6.0.6 ar naujesne versija. Asmeniniame kompiuteryje sinchronizuoti nuotraukas galima su „Adobe Photoshop Elements“ 8,0 ar naujesne versija. Nuotraukas ir vaizdo įrašus taip pat galite sinchronizuoti iš bet kurio kompiuteryje esančio aplanko, kuriame yra paveikslėlių.

Automatinis „iTunes“ sinchronizavimas

Pagal išankstinius nustatymus, iPhone sinchronizuojamas automatiškai, kai prijungiate jį prie kompiuterio. Galite uždrausti iPhone sinchronizavimą, kai prijungiate iPhone prie kito kompiuterio, o ne to, kurį naudojate dažniausiai.

Išjungti automatinį sinchronizavimą iPhone:

- 1 Prijunkite iPhone prie kompiuterio.
- 2 „iTunes“ pasirinkite iPhone „Devices“ sąrašė, tuomet ekrano viršuje spustelėkite „Summary“.
- 3 Panaikinkite „Open iTunes when this iPhone is connected.“

Jei automatinis sinchronizavimas išjungtas, vis tiek galite sinchronizuoti spustelėdami mygtuką „Sync“.

Uždrausti automatinį sinchronizavimą visuose iPod, iPhone ir iPad įrenginiuose:

- 1 „iTunes“ pasirinkite „iTunes“ > „Preferences“ (kompiuteryje „Mac“) arba „Edit“ > „Preferences“ (asmeniniame kompiuteryje).
- 2 Spustelėkite „Devices“, tada „Prevent iPods, iPhones, and iPads from syncing automatically“.

Jei pasirenkamas šis žymimasis laukelis, iPhone nepradės sinchronizavimo proceso automatiškai, net jei langelyje „Summary“ pasirinkta „Open iTunes when this iPhone is connected.“

Uždrausti automatinį sinchronizavimą vieną kartą, nepakeičiant nustatymų:

Atidarykite „iTunes“, prijunkite iPhone prie kompiuterio, paspauskite ir palaikykite „Command-Option“ („Mac“ kompiuteryje) arba „Shift-Control“ (asmeniniame kompiuteryje), kol iPhone pasirodys meniu juostoje.

Sinchronizuoti rankiniu būdu: „iTunes“ meniu juostoje pasirinkite iPhone ir spustelėkite mygtuką „Sync“, esantį dešiniajame lango kampe apačioje. Arba, jei pakeitėte bet kokius sinchronizavimo nustatymus, spustelėkite „Apply“.

Rankiniu būdu tvarkomas turinys

Rankinio tvarkymo priemonė leidžia pasirinkti tik tą muziką, vaizdo įrašus ir medijos failus, kuriuos norite turėti iPhone.

Nustatyti iPhone tvarkyti turinį rankiniu būdu:

- 1 Prijunkite iPhone prie kompiuterio.
- 2 „iTunes“ šoninėje juostoje pasirinkite iPhone.
- 3 Ekranu viršuje spustelėkite „Summary“ ir pasirinkite „Manually manage music and videos“.
- 4 Spustelėkite „Apply“.

Pridėti elementų prie iPhone: vilkite dainą, vaizdo įrašą, medijos failą ar grojaraštį iš „iTunes“ bibliotekos į iPhone (šoninėje juostoje). Spustelėkite laikydami „Shift“, „Command“ („Mac“) arba „Control“ („Windows“) mygtuką, norėdami pasirinkti ir pridėti kelis elementus.

„iTunes“ sinchronizuoja turinį iš karto. Jei panaikinate pasirinkimą „Manually manage music and videos“, rankiniu būdu perkeltas turinys pašalinamas iš iPhone, kai „iTunes“ kitą kartą sinchronizuoja turinį.

Pašalinti elementus iš iPhone: prijungę iPhone prie kompiuterio, šoninėje „iTunes“ juostoje pasirinkite iPhone piktogramą ir spustelėkite išskleidimo trikampį piktogramos kairėje, norėdami pamatyti turinį. Pasirinkite turinio vietą, pavyzdžiui, „Music“ ar „Movies“, tada pasirinkite elementus, kuriuos norite ištrinti, ir klaviatūroje spauskite klavišą „Delete“.

Kai elementas pašalinamas iš iPhone, jis neištrinamas iš „iTunes“ bibliotekos.

Pastaba: „Genius“ neveiks, jei turinį valdote rankiniu būdu. Žr. „„Genius“ naudojimas iPhone,“ 102 psl..

Įsigyto turinio perkėlimas į kitą kompiuterį

Galite perkelti iPhone turinį, įsigytą per „iTunes“, esantį viename kompiuteryje, į „iTunes“ biblioteką kitame leistiname kompiuteryje. Norint pasiekti turinio elementus iš „Apple“ paskyros, kompiuteris turi būti įgaliotas.

Kompiuterio įgaliojimas: Atidarykite „iTunes“ savo kompiuteryje ir pasirinkite „Store“ > „AuthorizeComputer“.

Perkelti įgytą turinį: prijunkite iPhone prie kito kompiuterio. „iTunes“, pasirinkite „File“ > „Transfer Purchases from iPhone“.

Failų bendrinimas

„File Sharing“ leidžia failų perkėlimus tarp iPhone ir kompiuterio. Bendrinti galite tuos failus, kurie buvo sukurti suderinama programa ir išsaugoti palaikomu formatu.

Programas, kurios leidžia bendrinti failus, rasite „File Sharing Apps“ sąrašė „iTunes“. Kiekvienoje programoje „Files“ sąrašė rasite visus dokumentus, esančius iPhone. Daugiau informacijos apie tai, kaip programa bendrina failus, ieškokite programos dokumentacijoje; ne visose programose ši ypatybė galima.

Perkelti failą iš iPhone į kompiuterį:

- 1 Prijunkite iPhone prie kompiuterio.
- 2 „iTunes“ pasirinkite iPhone „Devices“ sąrašė, tuomet ekrano viršuje spustelėkite „Apps“.
- 3 „File Sharing“ dalyje pasirinkite programą iš kairėje esančio sąrašo.
- 4 Dešinėje pasirinkite failą, kurį norite perkelti, tada spauskite „Save to“ ir pasirinkite vietą savo kompiuteryje.

Perkelti failą iš kompiuterio į iPhone:

- 1 Prijunkite iPhone prie kompiuterio.
- 2 „iTunes“ pasirinkite iPhone „Devices“ sąrašė, tuomet ekrano viršuje spustelėkite „Apps“.
- 3 „File Sharing“ dalyje paspauskite „Add“.
- 4 Pasirinkite failą ir spauskite „Choose“ („Mac“) arba „OK“ (asmeniniame kompiuteryje).

Failas yra perkeliamas į įrenginį ir gali būti atidarytas su atitinkama programa. Norėdami perkelti daugiau nei vieną failą, pasirinkite kiekvieną papildomą failą.

Ištrinti failą iš iPhone: pasirinkite failą sąrašė „Files“ ir palieskite „Delete“.



Telefono skambučiai

Skambinti su iPhone galima paprasčiausiai paliečiant vardą ir numerį adresinėje, palietus vieną iš dažniausiai naudojamų arba neseniai skambinusių.

Skambinimas

Mygtukai iPhone ekrano apačioje leidžia greitai rasti dažniausiai naudojamus numerius, pasiekti paskutinius skambučius, kontaktus ir skaičių klaviatūrą numerių rinkimui rankiniu būdu.

ISPĖJIMAS: Norėdami gauti daugiau svarbios informacijos apie saugumą vairuojant, žr. *Svarbios gaminio informacijos vadovą* adresu support.apple.com/lt_LT/manuals/iphone.




Naudokite „Contacts“, norėdami skambinti

Palieskite „Contacts“, pasirinkite adresatą ir palieskite telefono numerį.

Skambinti dažniausiai naudojamu numeriu

Palieskite „Favorites“ ir pasirinkite adresatą.

Sugrąžinti paskutinį skambutį

Palieskite „Recents“ ir vardą arba numerį sąraše. Jei pokalbis buvo „FaceTime“ vaizdo pokalbis (pažymėtas FaceTime ) , norėdami atlikti naują vaizdo skambutį palieskite tą elementą.

Rinkti numerį rankiniu būdu

Numerius rankiniu būdu galite rinkti naudodami skaičių klaviatūrą.

Surinkti numerį: Palieskite „Keypad“, surinkite numerį ir palieskite „Call“.

Jei į mainų sritį nukopijuojate telefono numerį, galite jį įklijuoti į skaičių klaviatūrą.

Įklijuoti numerį į skaičių klaviatūrą: palieskite ekraną virš klaviatūros ir palieskite „Paste“. Jei nukopijuotas numeris susideda ir iš raidžių, iPhone automatiškai jas pakeis į skaičius.

Galite įterpti minkštąją pauzę, kuri sustabdo rinkimą maždaug dviem sekundėms arba kietąją pauzę, kuri sustabdo rinkimą, kol paliesite mygtuką „Dial“. Pauzės gali būti naudingos, pvz., bandant sukurti konferenciją telefonu.

Įvesti minkštąją pauzę: Paspauskite ir laikykite mygtuką „*“, kol numeryje pasirodys kablelis.

Įvesti kietąją pauzę: Paspauskite ir laikykite mygtuką „#“, kol numeryje pasirodys kabliataškis.

Naudoti paskutinį rinktą numerį: Palieskite „Keypad“, po to „Call“. Palieskite „Call“ dar kartą, norėdami surinkti numerį.

Rinkimas balsu

Norėdami skambinti kam nors iš adresatų ar rinkti numerį, galite naudoti „Voice Control“.

Pastaba: „Voice Control“ galimas ne visomis kalbomis.

Norėdami skambinti, naudokite „Voice Control“: palaikykite paspaudę Pagrindinį mygtuką tol, kol pasirodys „Voice Control“ ekranas ir išgirsite pyptelėjimą. Tuomet skambindami naudokite žemiau aprašytas komandas.

Norėdami ausinėse naudoti „Voice Control“ iPhone, palaikykite paspaudę centrinį mygtuką.

Skambinti adresatui

Sakykite „call“ (skambinti) ar „dial“ (rinkti), tuomet asmens vardą. Jei asmuo turi daugiau nei vieną numerį, nurodykite, kuriuo norite skambinti.

Pavyzdžiai:

- Call John Appleseed (skambinti Jonui Jonaičiui)
- Call John Appleseed at home (skambinti Jonui Jonaičiui į namų numerį)
- Call John Appleseed, mobile (skambinti Jonui Jonaičiui į mobilųjį numerį)

Surinkti numerį

Sakykite „call“ (skambinti) arba „dial“ (rinkti), tuomet sakykite numerį.

Norėdami gauti geriausių rezultatų, sakykite visą vardą asmens, kuriam skambinate. Jei nurodote tik vardą, o adresinėje yra keli asmenys tokiu pačiu vardu, iPhone klausia, kurį adresatą norite pasirinkti. Jei asmuo, kuriam skambinate, turi daugiau nei vieną numerį, nurodykite, kuriuo numeriu norite skambinti. Jei nenurodote numerio, iPhone klausia, kurį norite pasirinkti.

Balsu rinkdami numerį, kiekvieną skaičių tarkite atskirai, pvz., sakykite „four one five, five five five, one two one two“ (keturi vienas penki, penki penki penki, vienas du vienas du).

Pastaba: JAV skambindami į vietovę, kurios kodas 800, galite sakyti „eight hundred“ (aštuoni šimtai).

Neleisti numerio rinkti balsu, kai iPhone užrakintas: „Settings“ pasirinkite „General“ > „Passcode Lock“ ir išjunkite „Voice Dial“. Norėdami rinkti balsu, atrakinkite iPhone.

Skambučių priėmimas


Kai priimate skambutį, palieskite „Answer“. Jei iPhone užrakintas, vilkite slankiklį. Norėdami atsiliiepti, taip pat galite paspausti centrinį mygtuką, esantį ant iPhone ausinių.



Nuslopinti skambučio garsą: paspauskite įjungimo / išjungimo miegojimo / pabudimo mygtuką arba garso mygtuką Nuslopinę skambučio garsą, vis tiek galite atsiliiepti, kol skambutis nebuvo nukreiptas į balso paštą.

Atmesti skambutį: norėdami nukreipti skambutį tiesiai į balso paštą, atlikite šiuos veiksmus.

- Du kartus greitai paspauskite įjungimo / išjungimo miegojimo / pabudimo mygtuką.



- Palaikykite paspaudę centrinį mygtuką apie dvi sekundes iPhone, tada atleiskite. Dviem pyptelėjimais bus patvirtinta, kad skambutis atmestas.

- Palieskite „Decline“ (jei iPhone nemiega, kai priimamas skambutis).

Blokuoti skambučius ir palikti „Wi-Fi“ interneto priegą: „Settings“ įjunkite „Airplane Mode“, tuomet palieskite „Wi-Fi“, norėdami jį įjungti.

Pokalbio metu


Kai priimate skambutį, ekrane matomos skambučio parinktys.



Skambinimo parinktys gali skirtis, atsižvelgiant į tai, kurį iPhone naudojate.

Pritildyti liniją	Palieskite „Mute“. Vis dar girdėsite skambinančiojo balsą, tačiau jis negirdės jūsų.
Įvesti duomenis naudojant skaičių klaviatūrą	Palieskite „Keypad“.
Naudoti garsiakalbį arba „Bluetooth“ įrenginį	palieskite „Speaker“. Kai yra pasiekiamas „Bluetooth“ įrenginys, mygtukas yra pažymėtas „Audio Source“, leidžiantis pasirinkti „Bluetooth“ įrenginį, iPhone arba garsiakalbį.
Žiūrėti adresato informaciją	Palieskite „Contacts“.
Užlaikyti pokalbį	<i>iPhone 4:</i> Laikykite nuspaudę „Mute“. <i>iPhone 3GS:</i> palieskite „Hold“. Pokalbio dalyviai vienas kito negirdės. Kai pokalbis yra užlaikytas, dar kartą palieskite „Hold“, kad sugrįžtumėte prie pokalbio.
Skambinti dar kartą	palieskite „Add Call“.

Pokalbio metu galite naudoti ir kitas programas, pavyzdžiui, patikrinti dienos tvarkę kalendoriuje.

Naudoti kitas programas pokalbio metu: Paspauskite Pagrindinį  mygtuką, po to palieskite programos piktogramą. Norėdami grįžti prie pokalbio, palieskite žalią juostą ekrano viršuje.

Pastaba: 3G (UMTS) korinio ryšio tinklas palaiko lygiagrečių balso ir duomenų perdavimą GSM modeliuose. Visiems kitiems tinklo tipams (EDGE ar GPRS GSM modeliuose, bei EV-DO ir 1xRTT CDMA modelyje) negalima naudotis interneto paslaugomis šnekant telefonu, nebent iPhone yra prisijungęs prie interneto ir per „Wi-Fi“ tinklą.

Baigti pokalbį: palieskite „End Call“. Taip pat galite paspausti centrinį mygtuką, esantį ant iPhone ausinių.

Kiti skambučiai

Pokalbio metu galite skambinti ar priimti kitą skambutį. Jei gaunate kitą skambutį, iPhone pasigirsta pyptelėjimas ir rodomi skambinančiojo duomenys bei parinkčių sąrašas.

Pastaba: Kai kuriose šalyse skambinimas ir antro skambučio priėmimas gali būti papildoma paslauga. Daugiau informacijos teiraukitės paslaugos teikėjo.

Reaguoti į antrą skambutį:

- *Ignoruoti skambutį ir nukreipti jį į balso paštą:* palieskite „Ignore“.
- *Sulaikyti pirmąjį skambutį ir atsiliiepti į naująjį:* palieskite „Hold Call + Answer“.
- *Užbaigti pirmąjį pokalbį ir atsiliiepti į naująjį:* GSM modeliuose palieskite „End Call + Answer“. CDMA modelyje palieskite „End Call“ ir, kai antrasis skambintojas atskambina, palieskite „Answer“ arba, jei telefonas yra užrakintas, vilkite slankiklį.

Jei skambučio sulaukiate „FaceTime“ vaizdo pokalbio metu, galite arba atsiliiepti į antrąjį skambutį, arba jį atmesti.

Skambinti kito pokalbio metu: palieskite „Add Call“. Pirmasis pokalbis tuo metu sulaikomas.

Sukeisti pokalbius: palieskite „Swap“. Aktyvus pokalbis tuo metu sulaikomas.

CDMA modeliuose negalima sukeisti pokalbių, jei antrasis skambutis buvo išeinantis, tačiau galite skambučius sujungti. Jei nutraukiate antrąjį skambutį arba sujungtą skambutį, pabaigiami abu pokalbiai.

Sujungti skambučius: Palieskite „Merge Calls“.

CDMA modeliuose negalite sujungti skambučių, jei antrasis buvo įeinantis.

Telefoninės konferencijos


GSM modeliuose galite sukurti telefoninę konferenciją ir kalbėti su ne daugiau kaip penkiais žmonėmis, atsižvelgiant į jūsų ryšio paslaugų teikėją.

Pastaba: Kai kuriose šalyse konferenciniai pokalbiai gali būti papildoma paslauga. Daugiau informacijos teiraukitės paslaugos teikėjo.

Sukurti telefoninę konferenciją:

- 1 Skambinkite.

- 2 Palieskite „Add Call“ ir skambinkite kitam asmeniui. Pirmasis pokalbis tuo metu sulaikomas.
- 3 Palieskite „Merge Calls“. Skambučiai sujungiami į vieną liniją ir visi gali girdėti vieni kitus.
- 4 Pakartokite antrą ir trečią veiksmus, norėdami sujungti daugiau skambučių.

Nutraukti vieną pokalbį	Palieskite „Conference“ ir  šalia skambučio. Tuomet palieskite „End Call“.
Kalbėti su pašnekovu privačiai	Palieskite „Conference“ ir šalia dalyvio, su kuriuo norite kalbėti privačiai, palieskite „Private“. Palieskite „Merge Calls“, norėdami tęsti konferenciją.
Pridėti įeinantį skambutį	Palieskite „Hold Call + Answer“, po to „Merge Calls“.

Jei jums teikiama konferencinių pokalbių paslauga, iPhone visada turi prieinamą antrą liniją.

Pastaba: Telefoninės konferencijos metu negalima atlikti „FaceTime“ vaizdo skambučio.


„FaceTime“

Su „FaceTime“ vaizdo pokalbiais (iPhone 4) galite ir matyti, ir girdėti pašnekovą. Vaizdo pokalbį galite užmegzti su žmogumi, turinčiu prietaisą, kuris palaiko „FaceTime“. Jokios sąrankos nereikia, tačiau būtina būti prisijungus prie interneto per „Wi-Fi“. Kad pašnekovas galėtų matyti jūsų veidą, „Facetime“ naudoja priekinę kamerą, tačiau jei norite pasidalyti kuo nors, ką matote aplink, galite perjungti kamerą į pagrindinę.

Pastaba: „FaceTime“ gali būti negalimas kai kuriose šalyse ar regionuose.

Atlikti „FaceTime“ vaizdo skambutį: „Contacts“ pasirinkite vardą, palieskite „FaceTime“ ir tuomet palieskite el. pašto adresą arba telefono numerį, kurį asmuo naudoja „FaceTime“.


Vaizdo pokalbį su asmeniu, turinčiu iPhone 4, galite užmegzti pradėdami paprastą skambutį ir tuomet paliesdami „FaceTime“.

Jei su kažkuo jau turėjote „FaceTime“ pokalbį, ant „FaceTime“ mygtuko ir el.pašto adreso arba telefono numerio, naudoto pokalbyje, atsiranda .




Skambinti
„FaceTime“
vaizdo skambučiu

Atlikti „FaceTime“ skambutį balsu: palaikykite paspaudę Pagrindinį mygtuką tol, kol pasirodys „Voice Control“ ekranas ir išgirsite pytelėjimą. Tuomet išstarkite: „FaceTime“ bei žmogaus, kuriam skambinate, vardą.

Jei anksčiau su kuo nors turėjote „FaceTime“ pokalbį, galite jį pakartoti palietę tą skambutį „Recents“ sąrašė. Ankstesni „FaceTime“ vaizdo pokalbiai yra pažymėti FaceTime .

Vaizdo pokalbiui prasidėjus galėsite matyti vaizdą iš pašnekovo iPhone. Vaizdo vaizde langas rodo kadrus iš iPhone, juos pašnekovas mato savo ekrane. Langą galite nutempti į bet kurį kampą. „FaceTime“ galite naudoti tiek horizontaliu, tiek vertikaliu formatu.







Vaizdo skambučiams naudojamas viršutinis iPhone mikrofonas.

Jei nutolsite nuo „Wi-Fi“ tinklo arba jis kitaip taps neprieinamas, atsiras parinktis iš naujo surinkti vaizdo pokalbio numerį.

Pastaba: „FaceTime“ vaizdo pokalbio metu jūsų telefono numeris yra rodomas, net jeigu skambintojo ID yra užblokuotas arba išjungtas.

Priimti „FaceTime“ vaizdo skambutį: spustelėkite „Accept“.

Nutildyti „FaceTime“ vaizdo pokalbį	Palieskite  ekrano apačioje. Galėsite pašnekovą ir girdėti, ir matyti. Pašnekovas galės Jus matyti, tačiau negirdės.
Sukeisti priekinę ir pagrindinę kameras	Palieskite  ekrano apačioje.
Naudoti kitas programas „FaceTime“ vaizdo pokalbio metu	Paspauskite Pagrindinį  mygtuką, po to palieskite programos piktogramą. Galėsite tęsti pokalbį, tačiau nematysite vienas kito. Norėdami grįžti prie pokalbio, palieskite žalią juostą ekrano viršuje.
Baigti „FaceTime“ vaizdo pokalbį	Palieskite  End ekrano apačioje

Norėdami užblokuoti „FaceTime“ vaizdo pokalbius, galite juos išjungti per „Settings“.

Ijungti arba išjungti „FaceTime“: „Settings“ pasirinkite „Phone“ ir palieskite „FaceTime“ jungiklį. Pagal išankstinius nustatymus, „FaceTime“ yra įjungtas.

„FaceTime“ taip pat galite išjungti pasinaudoję „Restrictions“.

Žr. „Apribojimai“ 208 psl..

„Bluetooth“ įrenginių naudojimas skambučiams

Galite skambinti ir priimti skambučius, naudodami su iPhone suderintą „Bluetooth“ įrenginį. Žr. „„Bluetooth“ įtaiso suporavimas su iPhone“ 48 psl..

Norėdami daugiau informacijos apie „Bluetooth“ įrenginio naudojimą skambinant ir priimant skambučius, žr. to prietaiso dokumentaciją.

Klausyti pokalbių per iPhone, kai „Bluetooth“ įrenginys yra įjungtas: atlikite vieną iš šių veiksmų:

- Atsiliepkite į skambutį paliesdami iPhone ekraną.
- Pokalbio metu palieskite „Audio“ savo iPhone. Pasirinkite iPhone norėdami girdėti pokalbį per iPhone arba „Speaker Phone“ norėdami įjungti garsiakalbį.
- „Bluetooth“ išjungimas. „Settings“ pasirinkite „General“ > „Bluetooth“ ir slinkite jungiklį prie „Off“.
- Išjunkite „Bluetooth“ prietaisą arba patraukite jį iš aprėpties zonos. Turite būti ne toliau nei 10 m nuo „Bluetooth“ įrenginio, jei norite, kad jis būtų prijungtas prie iPhone.

Pagalbos skambučiai

Jei iPhone užrakintas su slaptažodžiu, vis tiek galite skambinti pagalbos telefonais.

Skambinti pagalbos telefonu, kai iPhone užrakintas: „Enter Passcode“ ekrane palieskite „Emergency Call“ ir surinkite numerį pagalbine klaviatūra.

JAV, skambinant 911, vietovės informacija (jei prieinama) bus perduota pagalbos paslaugų teikėjams.

CDMA modeliuose pasibaigus pagalbos skambučiui, iPhone įjungia *pagalbos skambučio režimą*, kuris leidžia pagalbos tarnyboms jums atskambinti. Šiuo režimu duomenų perdavimas ir tekstinės žinutės yra blokuojami.

Išeiti iš pagalbos skambučio režimo (CDMA modelyje): atlikite vieną iš šių veiksmų:

- palieskite mygtuką „back“.
- Paspauskite Miegojimo / Pabudimo arba Pagrindinį mygtuką. □
- Naudodami skaičių klaviatūrą įveskite ne pagalbos telefoną.

Pagalbos skambučio režimas baigiasi automatiškai po laiko, nustatyto jūsų ryšio paslaugų teikėjo, dažniausiai po kelių minučių.

Svarbu: Neturėtumėte pasitikėti belaidžiais prietaisais svarbių pokalbių metu, pvz., skambindami dėl medicinos pagalbos. Korinio ryšio telefonas gali tam tikroje vietoje neveikti, ir negalėsite paskambinti pagalbos tarnyboms. Pagalbos numeriai ir paslaugos skirtingose valstybėse ir regionuose skiriasi. Veiks tik pagalbos numeriai, galiojantys valstybėje ar regione, iš kurio skambinate. Be to, pagalbos skambučių gali nepavykti atlikti dėl ryšio neprieinamumo arba aplinkos trikdžių. Kai kurie korinio ryšio tinklai gali nepriimti pagalbos skambučio iš iPhone, jei jame nėra SIM kortelės, SIM kortelė yra užrakinta (GSM modeliuose) arba jūs nesuaktyvinote iPhone. Jei naudojate „FaceTime“ vaizdo pokalbį, turėsite baigti pokalbį prieš rinkdami pagalbos numerį.

Vaizdinis balso paštas

iPhone vaizdinis balso paštas leidžia matyti pranešimų sąrašą ir pasirinkti, kuriuos išklaudyti ar trinti, neperklaudus instrukcijų ar ankstesnių pranešimų.

Pastaba: Vaizdinis balso paštas kai kuriuose regionuose gali būti negalimas arba būti papildoma paslauga. Daugiau informacijos teiraukitės paslaugos teikėjo. Jei neveikia vaizdo balso paštas, palieskite „Voicemail“ ir vadovaukitės patarimais, kaip rasti pranešimus.



Pagrindiniame ekrane ant Telefono piktogramos rodoma, kiek yra praleistų skambučių ir neišklaustų balso pašto pranešimų.

Balso pašto nustatymai

Kai pirmą kartą paliečiate „Voicemail“, iPhone paprašo sukurti balso pašto slaptažodį ir įrašyti pasisveikinimą.


Keisti pasisveikinimą:

- 1 Palieskite „Voicemail“, tada „Greeting“ ir „Custom“.
- 2 Palieskite „Record“, kai esate pasirengę pradėti.
- 3 Kai baigsite, palieskite „Stop“. Norėdami perklausyti, palieskite „Play“.
Norėdami pakeisti įrašą, pakartokite antrą ir trečią veiksmus.
- 4 Palieskite „Save“.


Naudoti operatoriaus iš anksto nustatytą pasisveikinimą	Palieskite „Voicemail“, tada „Greeting“ ir „Default“.
Nustatyti balso pašto pranešimo gavimo signalą	„Settings“ pasirinkite „Sounds“ ir įjunkite „New Voicemail“. Gavus naują balso pašto pranešimą, signalas suskamba vieną kartą. Jei „Ring/Silent“ yra išjungtas, iPhone signalas apie pranešimo gavimą neskambės.
Pakeisti balso pašto slaptažodį	„Settings“ pasirinkite „Phone“ > „Change Voicemail Password“.

Balso pašto tikrinimas

Kai paliečiate „Phone“, iPhone rodo praleistų skambučių ir neišklaustų balso pašto pranešimų skaičių.



Norėdami pamatyti pranešimų sąrašą, palieskite „Voicemail“.



Išklausyti pranešimą: palieskite pranešimą. (Jei jau išklausėte, norėdami išklausyti dar kartą, palieskite pranešimą). Naudokitės || ir ► norėdami pristabdyti ar tęsti perklausą.

Išklausius pranešimą, jis išsaugomas, kol paslaugos teikėjas jo automatiškai neištrina.

Patikrinti balso paštą iš kito telefono: surinkite savo telefono numerį arba paslaugos teikėjo nuotolinės prieigos numerį.

Pranešimų trynimasis

Pasirinkite pranešimą ir palieskite „Delete“.

Išklausyti ištrintą pranešimą	Palieskite „Deleted Messages“ (sąrašo pabaigoje), tada palieskite pranešimą.
Grąžinti pranešimą į neištrinto būseną	Palieskite „Deleted Messages“ (sąrašo pabaigoje), tada palieskite pranešimą ir „Undelete“.
Ištrinti pranešimus visam laikui	Palieskite „Deleted Messages“ (sąrašo pabaigoje), tada palieskite „Clear All“.

Pastaba: Kai kuriose šalyse ar regionuose, ištrintus vaizdinius balso pašto pranešimus visam laikui gali ištrinti paslaugos teikėjas.

Kontaktinės informacijos gavimas

Vaizdinis balso paštas išsaugo skambučio datą ir laiką, pranešimo ilgį ir kitą galimą kontaktinę informaciją.

Peržiūrėti skambinusiojo kontaktinę informaciją: palieskite ⓘ, esantį šalia pranešimo.


Galite pasinaudoti informacija norėdami siųsti skambinusiajam el. laiškus ar teksto pranešimus arba norėdami atnaujinti kontaktinę informaciją.

Adresinė


Iš kontaktų sąrašo „Info“ ekrano greitai palietus galima paskambinti, sukurti naują el. laišką, rasti adresą ir pan. Žr. „Adresatų paieška“ 228 psl..




Mėgstamiausieji

„Favorites“ leidžia greitai pasiekti dažniausiai naudojamus telefono numerius.

Pridėti kontaktinį telefono numerį prie mėgstamiausių sąrašo: palieskite „Contacts“ ir pasirinkite kontaktą. Tada palieskite „Add to Favorites“ ir pasirinkite numerį ar el. pašto adresą, kurį norite pridėti. iPhone 4, pasirinkite ar išsaugoti mėgstamiausius, kaip balso skambutį, ar kaip „FaceTime“ skambutį. Jei išsaugote adresatą kaip „FaceTime“ skambutį,  atsiranda mėgstamiausių sąrašė su vardu.

Jei skambina kažkas, jau esantis adresatų sąrašė, galite jo vardą pridėti prie mėgstamiausių sąrašo iš vėliausiai naudotų sąrašo.

Pridėti adresatą prie mėgstamiausių iš vėliausiai naudotų sąrašo: palieskite „Recents“ ir , esantį šalia skambinusojo vardo, o tada palieskite „Add to Favorites“.

Skambinti adresatui iš mėgstamiausių sąrašo	Palieskite „Favorites“ ir pasirinkite adresatą. Jei  atsiranda šalia vardo, norėdami skambinti „FaceTime“, palieskite vardą.
Trinti adresatus iš mėgstamiausių sąrašo	Palieskite „Favorites“, tada „Edit“. Po to palieskite  , esantį šalia adresato ar numerio, ir „Remove“.
Pertvarkyti dažniausiai naudojamų sąrašą	Palieskite „Favorites“, tada „Edit“. Po to šalia adresato palieskite  ir vilkite adresatą į naują sąrašo vietą.

Skambučių peradresavimas, laukimas ir skambintojo ID

iPhone palaiko skambučių peradresavimą, laukimą ir skambintojo ID.

Skambučių peradresavimas


Galite nustatyti iPhone peradresuoti įeinančius skambučius į kitą numerį. Pavyzdžiui, jei keliaujate ten, kur nėra korinio ryšio, galite skambučius peradresuoti į numerį, kuriuo būsite pasiekiami.

Pastaba: „FaceTime“ skambučiai nėra peradresuojami.

GSM modeliuose įeinantiems skambučiams peradresuoti į kitą numerį naudokite „Call Forwarding“ nustatymą.

Peradresuoti įeinančius skambučius (GSM modeliuose):

- 1 „Settings“ pasirinkite „Phone“ > „Call Forwarding“ ir įjunkite „Call Forwarding“.
- 2 „Forwarding To“ ekrane įveskite telefono numerį, į kurį pageidaujate peradresuoti skambučius.

Kai „Call Forwarding“ įjungtas, būsenos juostoje pasirodo skambučių peradresavimo piktograma  (GSM modeliuose). Turite būti korinio ryšio zonoje, kai nustatote iPhone peradresuoti skambučius, antraip skambučiai nebus peradresuojami.

CDMA modelyje skambučių peradresavimą galite įjungti ir išjungti surinkdami specialius kodus ir jais skambindami.

Įjungti skambučių peradresavimą (CDMA modeliuose): įveskite *72 ir telefono numerį, į kurį peradresuoti skambučius, „Phone“ skaičių klaviatūroje ir palieskite „Call“.

Išjungti skambučių peradresavimą (CDMA modeliuose): įveskite *73 „Phone“ skaičių klaviatūroje ir palieskite „Call“.

Skambučio laukimas

Skambučių laukimas leidžia sužinoti, jog jums skambina, kai šnekate telefonu. Galite ignoruoti įeinantįjį skambutį, užlaikyti dabartinį ir atsiliepti į einantįjį arba pabaigti dabartinį ir atsiliepti į įeinantįjį. Jei skambučių laukimas yra išjungtas ir jūs kalbate telefonu, įeinantys skambučiai nukreipiami tiesiai į balso paštą.

GSM modeliuose skambučių laukimą įjunkite ir išjunkite naudodami „Call Waiting“ nustatymą.

Įjungti arba išjungti skambučių laukimą (GSM modeliuose): „Settings“ pasirinkite „Phone“ > „Call Waiting“, tada įjunkite ar išjunkite „Call Waiting“.

CDMA modelyje pagal išankstinius nustatymus skambučių laukimas yra įjungtas. Konkrečiam pokalbiui skambučių laukimą galite išjungti prieš renkant numerį įvesdami specialų kodą.

Išjungti skambučių laukimą pokalbio metu (CDMA modeliuose): įveskite *70 ir surinkite numerį.

Norėdami išjungti skambučių laukimą kitam skambučiui, vėl turite įvesti *70 prieš rinkdami numerį.

Skambintojo ID

Skambintojo ID rodo jūsų vardą arba telefono numerį asmeniui, kuriam skambinate, jei jo įranga turi tokią galimybę ir jūs neužblokavote skambintojo ID savo telefono paslaugoje.

Pastaba: „FaceTime“ pokalbio metu jūsų telefono numeris yra rodomas, net jeigu skambintojo ID yra išjungtas arba užblokuotas.

GSM modeliuose skambintojo ID įjunkite ir išjunkite naudodami „Show My Caller ID“ nustatymą.

Įjungti arba išjungti skambintojo ID (GSM modeliuose): „Settings“ pasirinkite „Phone“ > „Show My Caller ID“, tada įjunkite ar išjunkite „Show My Caller ID“.

CDMA modelyje pagal numatytuosius nustatymus skambintojo ID yra įjungtas. Konkrečiam skambučiui galite užblokuoti savo skambintojo ID prieš renkant numerį įveddami specialų kodą.

Išjungti skambintojo ID skambučiui (CDMA modeliuose): Įveskite *67 ir surinkite numerį.


Skambėjimo signalai ir „Ring/Silent“ jungiklis

iPhone jau yra įrašyti skambėjimo signalai, kuriuos galite nustatyti įeinantiems skambučiams, „Clock“ signalams ir „Clock“ laikmačiui. Taip pat galite sukurti ir pirkti skambėjimo signalų iš dainų „iTunes“.

„Ring/Silent“ jungiklis ir vibravimo režimai

Jungiklis iPhone šone padeda paprastai ir lengvai įjungti arba išjungti skambėjimą.

Įjungti ar išjungti skambėjimą: spustelėkite jungiklį iPhone šone.



Svarbu: „Clock“ žadintuvas vis tiek skambės, net jei nustatysite „Ring/Silent“ jungiklį begarsiu režimu.

Nustatyti iPhone vibravimą: „Settings“ pasirinkite „Sounds“. Atskiri valdikliai leidžia nustatyti vibravimą tiek kartu su skambėjimu, tiek begarsiu režimu.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie automatinio sinchronizavimo išjungimą, žr. „Sounds“ ir „Ring/Silent“ mygtukas, 203 psl..

Skambėjimo signalų nustatymai

Galite nustatyti iš anksto nustatytus skambėjimo, „Clock“ žadintuvo bei laikmačio signalus. Taip pat galite priskirti individualius skambėjimo signalus adresatams, kad žinotumėte, kas skambina.

Nustatyti iš anksto nustatytą skambėjimo signalą: „Settings“ pasirinkite „Sounds“ > „Ringtone“, tada pasirinkite skambėjimo signalą.

Priskirti adresatui skambėjimo signalą: „Phone“ palieskite „Contacts“ ir pasirinkite adresatą. Palieskite „Edit“, tada „Ringtone“ ir pasirinkite skambėjimo signalą.

Skambėjimo signalų įsigijimas

iPhone iš „iTunes Store“ galite įsigyti skambėjimo signalų. Žr. „Skambėjimo signalų įsigijimas“, 179 psl..

Tarptautiniai skambučiai

Tarptautiniai skambučiai iš namų zonos

Dėl informacijos apie tarptautinius skambučius iš namų zonos, įskaitant kainas ir kitus mokesčius, kreipkitės į paslaugos teikėją ar apsilankykite jo tinklalapyje.

iPhone naudojimas užsienyje.

Gali būti įmanoma naudoti iPhone skambinti kitose pasaulio valstybėse; tai priklauso nuo prieinamų ryšio tinklų.

Įjungti tarptautinio abonento keliavimą: norėdami gauti informacijos apie pasiekiamumą ir mokesčius, susisiekite su paslaugos teikėju.

Svarbu: Balso ir duomenų keliavimo paslauga gali būti mokama. Jei nenorite už ją mokėti, išjunkite „Data Roaming“ paslaugą.

Išjungti „Data Roaming“: „Settings“ pasirinkite „General“ > „Network“ ir išjunkite „Data Roaming“ paliesdami. Duomenų keliavimas pagal išankstinius nustatymus yra išjungtas.

„Data Roaming“ išjungimas blokuojant duomenų persiuntimą korinio ryšio tinkle padeda išvengti abonento keliavimo duomenų mokesčių, keliaujant už paslaugos teikėjo tinklo ribų. Jei yra „Wi-Fi“ ryšys, prie interneto vis dar galite prisijungti. Jei „Wi-Fi“ tinklo prieiga negalima, negalite:

- atlikti ar priimti „FaceTime“ vaizdo skambučių
- siųsti ir gauti el. laiškų
- naršyti internete
- sinchronizuoti adresinės, kalendorių ar žymių su „MobileMe“ ar „Exchange“
- žiūrėti „YouTube“ vaizdo įrašus
- gauti akcijų kainas
- gauti žemėlapių vietas
- gauti orų prognozes
- pirkti muzikos arba programų

Kitos trečiųjų šalių programos, naudojančios abonento keliavimo duomenis, taip pat gali būti išjungtos.

Jei duomenų keliavimas išjungtas, vis tiek galite skambinti ir priimti skambučius bei siųsti ir gauti teksto pranešimus. Balso keliavimo paslauga gali būti mokama. Jei nėra mokesčių, vaizdiniai balso pašto pranešimai yra pristatomi; jei paslaugų teikėjas apmokestina vaizdinius balso pašto pranešimus keliavimo metu, „Data Roaming“ išjungimas neleidžia pristatyti vaizdinių balso pašto pranešimų.

Svarbu: Jei „Data Roaming“ įjungtas, kelionės metu gali tekti mokėti už bet kurios iš aukščiau aprašytų funkcijų naudojimą, taip pat ir vaizdinių balso pašto pranešimų pristatymą, jei esate už paslaugos teikėjo tinklo ribų. Dėl informacijos apie abonento keliavimo mokesčius kreipkitės į ryšio paslaugos teikėją.

Jei norite išvengti korinių duomenų naudojimo, galite išjungti „Cellular Data“.

„Cellular Data“ išjungimas: „Settings“ pasirinkite „General“ > „Network“ ir išjunkite arba įjunkite „Cellular Data“ jį paliesdami.

Nustatyti iPhone pridėti teisingą kodą, skambinant iš kitos šalies: „Settings“ palieskite „Phone“ ir įjunkite „International Assist“. Tai leidžia skambinti į gimtinę, naudojant skaičius adresatuose ir mėgstamiausius, nepridedant skaičiaus prieš šalies kodą. „International Assist“ veikia tik su JAV telefonų numeriais.

Kai skambinama naudojant „International Assist“, iPhone ekrane pasirodys „International Assist“ užrašas, besikaitaliojantis su pranešimu „calling ...“ (skambinama), kol jus sujungs su pašnekovu.

Pastaba: „International Assist“ galimas ne visose vietovėse.

Nustatyti naudojamą paslaugos teikėją: „Settings“ palieskite „Carrier“ ir pasirinkite pageidaujamą paslaugos teikėją. Ši parinktis galima tik tada, kai keliaujate už paslaugos teikėjo tinklo ryšio ribų. Skambinti galite tik per paslaugos teikėjų, turinčius abonento keliavimo susitarimus su jūsų iPhone paslaugų teikėju. Norėdami gauti daugiau informacijos apie automatinio sinchronizavimo išjungimą, žr. „Paslaugos teikėjas“, 202 psl..

Gauti balso paštą, kai negalima gauti vaizdo balso pašto: Surinkite savo numerį (CDMA modelyje surinkite savo numerį ir pridėkite jo pabaigoje #) arba palieskite ir laikykite „1“ skaičių klaviatūroje.

Norėdami išjungti korinio ryšio paslaugas, galite naudoti „Airplane Mode“. Tuomet, norėdami prieigos prie interneto, galite įjungti „Wi-Fi“ ir nemokėti už balso keliavimą.

Norėdami išjungti korinio ryšio paslaugas, naudokite „Airplane Mode“: „Settings“ palieskite „Airplane Mode“, norėdami įjungti lėktuvo režimą, tada palieskite „Wi-Fi“, kad jį įjungtumėte. Žr. „Lėktuvo režimas“, 199 psl..

Įeinantys skambučiai nusiunčiami į balso paštą. Norėdami vėl priimti skambučius ir skambinti bei peržiūrėti balso paštą, išjunkite „Airplane Mode“.



Paštas veikia su „MobileMe“, „Microsoft Exchange“ ir daugeliu kitų populiariausių pašto sistemų (įskaitant „Yahoo!“, „Google“ ir „AOL“) bei kitomis standartinėmis POP3 ir IMAP pašto sistemomis. Galite siųsti ir gauti įdėtas nuotraukas, vaizdo įrašus ir grafinius vaizdus, peržiūrėti PDF ir kitus prisegtus dokumentus. Taip pat galite atspausdinti laiškus ir priedus, kuriuos galima atidaryti su „Quick Look“.

El. pašto paskyros nustatymas

Nustatyti el. pašto paskyras iPhone galite vienu iš šių būdų:

- Nustatykite paskyrą tiesiogiai iPhone. Žr. „Pašto, adresinės ir kalendorių paskyrų pridėjimas“, 26 psl..
- Norėdami „iTunes“ sinchronizuoti kompiuterio el. pašto dėžutės nustatymus, iPhone naudokite nustatymų langelius. Žr. „iPhone iPhone nustatymų langeliai „iTunes““, 56 psl..

El. pašto tikrinimas ir laiškų skaitymas

„Mail“ piktograma Pradžios ekrane rodo neskaitytų pranešimų skaičių gautųjų pašto dėžutėse. Kitose pašto dėžutėse gali būti neskaitytų laiškų.



Neskaitytų el. laiškų gautųjų dėžutėse

„Mail“, ekrane „Mailboxes“ galite greitai peržiūrėti visas gautųjų pašto dėžutes ir kitas pašto dėžutes. Jei norite pamatyti ateinančias žinutes į tą paskyrą, palieskite gautuosius. Norėdami pamatyti visų paskyrų visus įeinančius pranešimus palieskite „All Inboxes“. Jei nustatyta tik viena pašto paskyra, „Mailboxes“ ekrane matoma tik viena gautųjų pašto dėžutė.




Visų paskyrų įeinantys pranešimai

Neskaitytų pranešimų skaičius

Atidarius pašto dėžutę „Mail“ atsiunčia ir parodo naujausius pranešimus ir ekrano viršuje parodo neskaitytų pranešimų skaičių. Neskaityti pranešimai pažymėti mėlynu tašku ●. Atsiunčiamų pranešimų kiekis nustatomas „Mail“ nustatymuose. Žr. „Paštas,“ 216 psl..

Jei tvarkote pranešimus pagal temą, susiję pranešimai pašto dėžutėje atsiranda kaip vienas įrašas. Prie pranešimų temų šalia rodyklės į dešinę yra skaičius, rodantis temos pranešimų skaičių. Mėlynas taškas reiškia, kad yra vienas ar daugiau neskaitytų temos pranešimų. Rodomas seniausias neskaitytas pranešimas, o jeigu visi pranešimai perskaityti, rodomas naujausias pranešimas.



Pranešimų skaičius temoje

Neskaityti pranešimai


Peržiūrėti temos žinutes: pašto dėžutėje palieskite temą.

Skaityti pranešimą: palieskite pranešimą. Peržiūrėdami pranešimą palieskite ▲ arba ▼, kad pamatytumėte kitą ar ankstesnį pranešimą.

Ijungti arba išjungti „Organize By Thread“: „Settings“ pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“, ir palieskite jungiklį įjungti arba išjungti „Organize By Thread“.

Žr. „Paštas“ 216 psl..

Jei nustatote daugiau nei vieną paskyrą, ekrano „Mailboxes“, „Accounts“ skiltis leidžia prieiti prie kitų paskyrų. Norėdami pamatyti paskyros aplankus ir pašto dėžutes, įskaitant gautųjų, palieskite ją. Jei nustatyta tik viena paskyra, šios paskyros aplankai ir pašto dėžutės matomos ekrane „Mailboxes“.




Pasitikrinti naujus pranešimus: pasirinkite pašto dėžutę arba bet kada palieskite ↻.

Įkelti papildomų pranešimų: nuslinkite į pranešimų sąrašo apačią ir palieskite „Load More Messages“.

Padidinti pranešimo dalį	Du kartus palieskite pranešimo srityje. Norėdami sumažinti, dar kartą palieskite du kartus. Arba artinkite ar tolinkite suspausdami.
Pakeisti bet kurias teksto paraštes, priderinant prie ekrano	Palieskite tekstą du kartus.
Peržiūrėti visus pranešimo gavėjus	Palieskite „Details“. Norėdami pamatyti gavėjo kontaktinę informaciją, palieskite jo vardą ar el. pašto adresą. Norėdami su juo susisiekti, palieskite telefono numerį, el. pašto adresą ar teksto pranešimą. Norėdami paslėpti gavėjus, palieskite „Hide“.
Pridėti el. pašto gavėją prie adresatų sąrašo	Palieskite pranešimą ir, jei reikia, palieskite „Details“, kad pamatytumėte gavėją. Tada palieskite vardą ar el. pašto adresą ir palieskite „Create New Contact“ ar „Add to Existing Contact“.
Pažymėti pranešimą kaip neskaitytą	Atidarykite pranešimą ir palieskite „Mark as Unread“. Pašto dėžutės sąrašė šalia pranešimo atsiranda mėlynas taškas ●. Jis pranyksta, kai atidarote.

Atidaryti kvietimą susitikti: palieskite kvietimą.



Galite gauti kontaktinę informaciją, naudingą organizatoriui ar kitiems dalyviams, nustatyti įspėjimo signalą, papildyti užrašus apie įvykį ir komentarus, kurie įtraukti į jūsų atsakymą, išsiųstą organizatoriui. Galite priimti, laikinai priimti kvietimą ar jį atmesti. Žr. „Atsakymai į kvietimus susitikti,“ 121 psl..

Jjungti / išjungti „Push“ el. pašta: „Settings“ pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“ > „Fetch New Data“, tuomet įjunkite arba išjunkite „Push“. Žr. „Naujų duomenų atsiuntimas,“ 216 psl..

Nuorodų ir atpažintų duomenų naudojimas

iPhone aptinka žiniatinklio nuorodas, telefono numerius, el. pašto adresus ir kitą informaciją, kuria naudodamiesi galite atidaryti tinklalapius, skambinti, kurti el. laiškus su iš anksto nustatytais gavėjais, kurti ar pridėti kontakto informaciją ar atlikti kitus naudingus veiksmus. Aptikti duomenys paryškunami mėlynai ir pabraukiami. Norėdami naudoti numatytąjį veiksmą, palieskite duomenis, o norėdami pamatyti daugiau veiksmų, palaikykite paspaudę.


Nuoroda ar vaizdas	Norėdami atidaryti tinklalapį su „Safari“, palieskite. Palaikykite palietę norėdami: <ul style="list-style-type: none">• Atidaryti svetainę su „Safari“• Kopijuoti nuorodą
Telefono numeris	Palieskite numerį, tada norėdami skambinti palieskite „Call“. Palaikykite palietę norėdami: <ul style="list-style-type: none">• Rinkti numerį• Siųsti teksto pranešimą• Kurti naują adresatą su numeriu• Pridėti numerį prie esamo adresato
Adresas	Norėdami pamatyti vietą „Maps“, palieskite. Palaikykite palietę norėdami: <ul style="list-style-type: none">• Pamatyti vietą „Maps“• Kurti naują adresatą su adresu• Pridėti adresą prie esamo adresato• Kopijuoti adresą


El. pašto adresas	Norėdami kurti naują el. laišką su iš anksto nustatytu gavėju, palieskite. Palaikykite palietę norėdami: <ul style="list-style-type: none"> • Kurti naują el.laišką • Kurti naują adresatą su adresu • Pridėti adresą prie esamo adresato • Kopijuoti adresą
Diena, data ar laikas	Palieskite laiką, tada norėdami „Calendar“ sukurti įvykį, palieskite „Create Event“.
Stebėjimo numeris (gali būti, kad neveiks visose šalyse ar regionuose)	Palieskite norėdami atidaryti siuntėjo tinklalapį ir pamatyti siuntinio padėtį.

Priedų žiūrėjimas

iPhone galite peržiūrėti daugelio populiarių formatų (JPEG, GIF ir TIFF) pridėtus vaizdus tiesiog el. laiškų tekste. iPhone gali atkurti pridėtus daugelio populiarių formatų (MP3, AAC, WAV, ir AIFF) garso įrašus. Galite atsisiųsti ir peržiūrėti failus (tokius kaip PDF, tinklalapių, teksto, „Pages“, „Keynote“, „Numbers“ ir „Microsoft Word“, „Excel“ bei „PowerPoint“ dokumentus), prisegtus prie gauto pranešimo.

Peržiūrėti prisegtą failą: Palieskite priedą norėdami atidaryti jį „Quick Look“.

Jums gali prireikti pirmiausia atsisiųsti priedą palietus  (jei jis atsiranda žinutės pabaigoje punktyru įrėmintame langelyje su dokumento pavadinimu).



Norėdami atsisiųsti priedą, palieskite

Galite peržiūrėti prisegtus dokumentus vertikaliu ar horizontaliu formatu.

Jeį prisegto failo formatas yra nepalaikomas iPhone, galite matyti failo pavadinimą, bet negalite jo atidaryti. iPhone palaiko šiuos dokumentų tipus:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	tinklalapis

.html	tinklapis
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Preview, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	Rich Text Format
.txt	text
.vcf	adresato informacija
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)


Atidaryti pridėtą failą su kita programa: palaikykite paspaudę priedą, tuomet pasirinkite programą. Jei nėra galimų programų, galite atidaryti priedą su „Quick Look“.

Išsaugoti prisegtą nuotrauką albume „Camera Roll“: palieskite nuotrauką, tada palieskite „Save Image“ Jei nuotrauka dar neatsisiuntė, pirmiausia palieskite atsisiuntimo perspėjimą.


Išsaugoti prisegtą vaizdo įrašą albume „Camera Roll“: palaikykite paspaudę priedą, tuomet palieskite „Save Video“. Jei vaizdo įrašas dar neatsisiuntė, pirmiausia palieskite atsisiuntimo perspėjimą.

Žinučių ir priedų spausdinimas

Galite atspausdinti el laiškus ir priedus, kuriuos galima žiūrėti „Quick Look“.

Atspausdinti el. laišką: Palieskite , po to palieskite „Print“. Palieskite „Select Printer“, kad nustatytumėte spausdintuvą, tada nustatykite spausdinimo parinktis: kopijų skaičių, spausdinimą ant abiejų lapo pusių (jei spausdintuvas tai geba). Tuomet palieskite „Print“.

Norėdami atsisiųsti laišką esantį paveikslėlį neatsisiųsdami teksto, išsaugokite paveikslėlį (palieskite paveikslėlį ir palieskite „Save Image“), tada atidarykite „Photos“ ar „Camera“ ir atspausdinkite paveikslėlį iš „Camera Roll“ albumo.



Spausdinti priedą: palieskite priedą norėdami pamatyti jį „Quick Look“, tada palieskite  ir palieskite „Print“. Norėdami pasirinkti spausdintuvą palieskite „Select Printer“, tada nustatykite spausdintuvo parinktis, pvz., kopijų skaičių ar dvipusį spausdinimą (jei spausdintuvas gali tai daryti). Tuomet palieskite „Print“.


Norėdami gauti daugiau informacijos apie automatinio sinchronizavimo išjungimą, žr. „Spausdinimas“ 42 psl..

El. laiškų siuntimas

El. laiškus galite siųsti visiems, turintiems el. pašto adresus.







Sukurti ir siųsti laišką:

- 1 Palieskite .
- 2 Laukelyje „To“ įrašykite vardą ar el. pašto adresą arba palieskite , norėdami pridėti vardą iš adresinės.

Rašant el. pašto adresą, iš adresinės apačioje pasirodys atitinkantys el. pašto adresai. Palieskite adresą, norėdami jį pridėti. Norėdami pridėti daugiau vardų, palieskite „Return“ ar .

Pastaba: Jei kuriate laišką „Microsoft Exchange“ paskyroje ir turite prieigą prie įmonės bendro adresų sąrašo (Global Address List – GAL), pirmiausia pasirodys atitinkantys adresai iš iPhone adresinės, o po to matysite adresus iš GAL.

- 3 Palieskite „Cc/Bcc/From“, jei norite siųsti laiško kopiją ar nematomą kopiją kitiems arba pakeisti paskyrą, iš kurios siunčiate laišką. Jei turite daugiau nei vieną el. pašto paskyrą ar jei turite kelis „MobileMe“ paskyros el. pašto pavadinimus, galite tiesiog palietę laukelį „From“ pakeisti paskyrą ar pavadinimą, kuriuo siunčiate.
- 4 Įrašykite temą, tada laiško tekstą.
Norėdami pereiti iš vieno lauko į kitą, palieskite „Return“.
- 5 Palieskite „Send“.


<p>Siųsti nuotrauką ar vaizdo įrašą el. laišku</p>	<p>„Photos“ pasirinkite nuotrauką arba vaizdo įrašą ir palieskite , tuomet palieskite „Email Photo“ arba „Email Video“. Nuotraukas ir vaizdo įrašus taip pat galite kopijuoti ir įklijuoti.</p> <p>Jei norite išsiųsti keletą nuotraukų ar vaizdo įrašų, albume žiūrėdami miniatūras palieskite . Pasirinkite nuotraukas ar vaizdo įrašus paliesdami, tada palieskite „Share“ ir „Email“.</p>
<p>Siųsti nuotrauką ar vaizdo įrašą el. laišku</p>	<p>„Photos“ palaikykite palietę nuotrauką ar vaizdo įrašą, kol pasirodo komanda „Copy“. Palieskite „Copy“. Eikite į „Mail“ ir sukurkite naują laišką. Norėdami nustatyti vaizdo įrašo įterpimo tašką, palieskite, tuomet palieskite įterpimo tašką, kad pasirodytų komandos, ir palieskite „Paste“.</p> <p>Norėdami kopijuoti kelis vaizdo įrašus, „Photos“ atidarykite albumą, palieskite , palieskite norimas nuotraukas ir vaizdo įrašus, o tada palieskite „Copy“.</p>
<p>Išsaugoti laiško juodraščių ir baigti jį vėliau</p>	<p>Palieskite „Cancel“, tada „Save“. Laiškas išsaugomas dėžutėje „Drafts“.</p>
<p>Atidaryti paskutinį išsaugotą juodraščių</p>	<p>Norėdami atidaryti paskyroje, su kuria dirbote vėliausiai, paskutinį išsaugotą juodraščių, palaikykite paspaudę .</p>
<p>Atsakyti į pranešimą</p>	<p>Palieskite . Palieskite „Reply“, norėdami atsakyti tik siuntėjui arba „Reply All“, norėdami atsakyti siuntėjui ir siųsti tą patį laišką visiems gavėjams. Parašykite atsakymo tekstą ir palieskite „Send“.</p> <p>Failai ar vaizdai, prisegti prie pirminio laiško, nėra išsiunčiami atgal.</p>
<p>Persiųsti pranešimą</p>	<p>Atidarykite laišką ir palieskite , tada palieskite „Forward“. Pridėkite vieną ar daugiau el. pašto adresų, parašykite laiško tekstą ir palieskite „Send“.</p> <p>Persiųsdami laišką, galite pridėti failus ar vaizdus, prisegtus prie pirmojo laiško.</p>
<p>Bendrai naudoti adresato informaciją</p>	<p>„Contacts“ pasirinkite adresatą, ekrano „Info“ apačioje palieskite „Share Contact“, tuomet palieskite „Email“.</p>

El. pašto tvarkymas

Bet kurioje pašto dėžutėje, aplanke ar paieškos rezultatų lange galite tvarkyti pranešimus. Galite ištrinti laiškus po vieną arba pasirinkti grupę ir ištrinti visus vienu metu. Taip pat galite perkelti pranešimus iš vienos pašto dėžutės ar aplanko į kitą, toje pačioje paskyroje ar iš vienos paskyros į kitą.

Ištrinti pranešimą: Atidarykite pranešimą ir palieskite .


Taip pat galite ištrinti laišką tiesiogiai iš el. pašto laiškų sąrašo, perbraukdami kairėn ar dešinėn virš laiško ir paliesdami „Delete“.




Norėdami pamatyti mygtuką „Delete“, perbraukite pranešimą į kairę arba į dešinę.

Pastaba: Jei naudojate „Google“ paskyromis, palieskite „Archive“. Pranešimai nepridedami, bet perkeliama į jūsų paskyros archyvą.

Ištrinti daug pranešimų vienu metu: peržiūrėdami laiškų sąrašą, palieskite „Edit“, pasirinkite laiškus, kuriuos norite ištrinti, ir palieskite „Delete“.




Perkelti laišką iš vienos el. pašto dėžutės ar katalogo į kitą: peržiūrėdami laišką, palieskite , tuomet pasirinkite el. pašto dėžutę ar aplanką.

Palietę „Accounts“ galite pasirinkti kitos paskyros pašto dėžutę ar aplanką.

Perkelti daug pranešimų vienu metu: peržiūrėdami laiškų sąrašą, palieskite „Edit“, pasirinkite laiškus, kuriuos norite perkelti, tada palieskite „Move“ ir pasirinkite el. pašto dėžutę ar aplanką.

El. pašto paieška

Ieškoti galite el. pašto žinutės „To“, „From“ ir „Subject“ laukuose. „Mail“ ieško atsisiųstų laiškų tuo metu atvertoje pašto dėžutėje. „MobileMe“, „Exchange“ ir kai kuriose IMAP pašto paskyrose laiškų taip pat galite ieškoti serveryje.



Ieškoti el. laiškų: atverkite pašto dėžutę, slinkite į viršų ir „Search“ laukelyje įveskite tekstą. Norėdami pasirinkti, kuriuose laukeliuose ieškoti, palieskite „From“, „To“, „Subject“ arba „All“. Norėdami greitai slinkti į sąrašo viršuje esantį paieškos laukelį, palieskite būsenos juostą.

Paieškos rezultatai apie į iPhone atsisiųstus laiškus automatiškai pasirodo, kai renkate tekstą. Palieskite „Search“, norėdami atmesti klaviatūrą ir matyti daugiau rezultatų.

Ieškoti laiškų serveryje: paieškos rezultatų pabaigoje palieskite „Continue Search on Server“.

Pastaba: Priklausomai nuo paskyros rūšies, paieškos rezultatai apie laiškus serveryje gali skirtis. Kai kurie serveriai gali ieškoti tik pilnų žodžių.

Atliekant paiešką Pradžios ekrane, ieškoma ir el. laiškuose. Žr. „Paieška žiniatinklyje,“ 44 psl..



„Safari“ leidžia naršyti internete ir peržiūrėti tinklalapius iPhone taip, tarsi dirbtumėte kompiuteriu. Galite kurti žymes iPhone ir derinti jas kompiuteriu. Pridėkite mėgstamiausių svetainių internetines vaizdo nuorodas tiesiai iš Pradžios ekrano, kad galėtumėte greičiau jas pasiekti. Spausdinkite tinklalapius, PDF failus ir kitus dokumentus per „Quick Look“.

Tinklalapių atidarymas

Galite peržiūrėti tinklalapius ir horizontaliai, ir vertikaliai. Paverskite iPhone ir tinklapis pasivers taip pat, kad automatiškai tilptų į puslapį.



Tinklalapių atidarymas


Atidaryti tinklalapį: palieskite adreso laukelį (pavadinimo juostos kairėje) ir, surinkę interneto adresą, palieskite „Go“. Jei adreso laukas nematomas, norėdami greitai slinkti prie adreso lauko tinklalapio viršuje, palieskite būsenos juostą ekrano viršuje.

Įvedant adresą, pasirodys adresai, kurių pradžia sutampa su įvedamomis raidėmis. Tai yra pažymėti ar pastaruoju metu atidaryti puslapiai. Palieskite adresą, jei norite jį aplankyti. Tęskite adreso įvedimą, jei norite įvesti adresą, kurio nėra sąrašė.

Ištrinti tekstą adreso laukelyje: palieskite adreso laukelį, tada palieskite ✕.

Priartinimas, nutolinimas ir slinkimas

Priartinimas ar nutolinimas: du kartus palieskite straipsnio stulpelį tinklalapyje, kad priartintumėte straipsnį. Vėl palieskite dukart, norėdami sumažinti.



Padidinti ar sumažinti galima ir suspaudžiant.

Slinkti tinklalapį	Vilkite aukštyn, žemyn ar į šonus. Slinkdami galite liesti ir traukti bet kurioje vietoje neaktyvuodami nuorodų.
Slinkti rémelį tinklalapyje	Dviem pirštais slinkite kadrą tinklalapyje. Vienu pirštu slinkite visą tinklalapį.
Greitai slinkti į tinklalapio viršų	Palieskite būsenos juostą iPhone ekrano viršuje.






Tinklalapių valdymas

Nuorodos tinklalapiuose, kaip įprasta, nukreips jus į kitą tinklalapį internete.

Sekti nuorodą tinklalapyje: Palieskite nuorodą.


Naudodami nuorodas galite skambinti, parodyti vietovę „Maps“, paleisti garso įrašą ar sukurti „Mail“ pranešimą. Norėdami grįžti į „Safari“ po to, kai nuoroda atidaro kitą programą, paspauskite Pagrindinį mygtuką ir palieskite „Safari“.

Žiūrėti nuorodos paskirties adresą	Palieskite ir palaikykite nuorodą. Adresas iššoka prie piršto. Galite paliesti ir laikyti vaizdą, kad pamatytumėte, ar jis turi nuorodą.
Sustabdyti tinklalapio įkėlimą	Palieskite ✕.
Dar kartą įkelti tinklalapį	Palieskite ↺.
Grįžti į prieš tai buvusį ar į kitą puslapį	Palieskite ◀ arba ▶ ekrano apačioje.

Grįžti į pastaruoju metu peržiūrėtą puslapį	Palieskite  ir palieskite „History“. Norėdami išvalyti istoriją, palieskite „Clear“.
Kurti iš anksto adresuotą el. laišką	Palaikykite paspaudę el. pašto tinklalapio sąsają, tuomet palieskite „New Message“.
Kurti naują ar pridėti esamą adresatą	Palaikykite palietę tinklalapio sąsają su adresato informacija, tada palieskite „Create New Contact“ arba „Add to Existing Contact“.
Nusiųsti URL tinklalapį el. paštu	Palieskite  ir palieskite „Mail Link to this Page“.
Išsaugoti vaizdą ar nuotrauką „Camera Roll“ albume	Palaikykite paspaudę vaizdą, tuomet palieskite „Save Image“.
Peržiūrėti tinklalapio vaizdo įrašą per „Apple TV“	Pradėkite žiūrėti vaizdo įrašą, palieskite  ir pasirinkite „Apple TV“. Jei  neatsiranda arba jei jūs nematote ieškomos „Apple TV“, įsitikinkite, kad iPhone ji transliuojama tuo pačiu bevieliu tinklu. Pabaigę palieskite  ir iš sąrašo pasirinkite iPhone.

Kelių puslapių atidarymas


Galite atverti iki aštuonių puslapių vienu metu. Kai kurios nuorodos automatiškai atidaro naują puslapį užuot pakeitusios senąjį.

Numeris, esantis , ekrano apačioje rodo, kiek puslapių yra atverta. Jei nėra jokio numerio, atidarytas tik vienas puslapis. Pavyzdžiui:

 = atidarytas vienas puslapis

 = atidaryti trys puslapiai

Atidaryti naują puslapį: palieskite  ir palieskite „New Page“.

Eiti į kitą puslapį: palieskite  ir patraukite į kairę arba į dešinę. Palieskite puslapį, kurį norite peržiūrėti.



Uždaryti puslapį: palieskite  ir palieskite .

Teksto įvedimas ir formų pildymas

Kai kuriuose tinklalapiuose yra teksto laukeliai ir formos, kurias reikia užpildyti. Galite nustatyti, kad „Safari“ atsimintų vardus ir slaptažodžius, naudojamus tinklalapiuose, ir automatiškai užpildytų teksto laukelius „Contacts“ duomenimis. Žr. „Safari“, 220 psl..

Iškelti klaviatūrą	Palieskite teksto laukelį.
Pereiti prie kito teksto laukelio	Palieskite kitą teksto laukelį arba palieskite „Next“ ar „Previous“ mygtuką.
Patvirtinti formą	Baigę pildyti formą, palieskite „Go“ ar „Search“. Daugelyje puslapių yra nuoroda, kurią palietę galite patvirtinti formą.
Uždaryti klaviatūrą nepatvirtinant formos	Palieskite „Done“.

Įgalinti „AutoFill“, kad padėtų užpildyti interneto formas: „Settings“ pasirinkite „Safari“ > „AutoFill“, tuomet atlikite vieną iš siūlomų veiksmų:

- *Norėdami naudoti adresinės duomenis*, įjunkite „Use Contact Info“, tada pasirinkite „My Info“ ir norimą naudoti adresatą.
„Safari“ naudoja duomenis iš „Contacts“ adresatų laukelių ir tinklalapių formų pildymui.
- *Norėdami naudoti duomenis apie vardus ir slaptažodžius*, įjunkite „Names & Passwords“.
Kai ši funkcija įjungta, „Safari“ prisimena vardus ir slaptažodžius iš aplankytų tinklalapių bei automatiškai užpildo duomenis, kai dar kartą lankotės tinklalapyje.
- *Norėdami pašalinti „AutoFill“ duomenis*, palieskite „Clear All“.

Paieška žiniatinklyje

Paieškos laukelyje įrašykite žodžius ir frazes interneto tinklapio paieškai. Rašant atsiras siūlomos ir neseniai naudotos užklauskos

ieškoti žiniatinklyje:

- 1 Palieskite paieškos laukelį (pavadinimo juostos kairėje).
- 2 Įveskite žodį ar frazę, apibūdinančią tai, ko ieškote, tada palieskite variantą iš sąrašo arba palieskite „Search“.
- 3 Palieskite nuorodą paieškos rezultatų sąrašė, kad atidarytumėte tinklalapį.


Suraskite paieškos žodį ar frazę esamame tinklalapyje: Veskite rezultatų sąrašą į apačią, tuomet palieskite „On This Page“, kas surastumėte pirmą ieškoto žodžio ar frazės atitikmenį. Kad rastumėte sekančius atitikmenis, palieskite „Next“.

Pagal išankstinius nustatymus, „Safari“ naudoja „Google“ paiešką. Tačiau galite naudoti ir kitas paieškos sistemas.

Nustatyti, kad „Safari“ naudotų kitą paieškos sistemą: „Settings“ pasirinkite „Safari“ > „Search Engine“, tada pasirinkite kitą paieškos sistemą.

Tinklalapių, PDF bylų ir kitų dokumentų spausdinimas

Spausdinkite tinklapius, PDF failus ir kitus dokumentus per „Quick Look“ iš „Safari“.

Spausdinkite tinklalapį, PDF bylą ar „Quick Look“ dokumentą: Palieskite , tuomet palieskite „Print“. Palieskite „Select Printer“, kad nustatytumėte spausdintuvą, tada nustatykite spausdinimo parinktis: kopijų skaičių, spausdinimą ant abiejų lapo pusių (jei spausdintuvas tai geba). Jeigu spausdinate PDF ar kokį kitą „Quick Look“ dokumentą galite turėti galimybę nustatyti grupę puslapių, kuriuos norite spausdinti. Tuomet palieskite „Print“.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie automatinio sinchronizavimo išjungimą, žr. „Spausdinimas,“ 42 psl..

Internetinių vaizdo įrašų peržiūra per televizorių

Sujungę iPhone su televizoriumi „Apple“ komponentiniu AV kabeliu, „Apple“ sudėtinio AV kabeliu, per „Apple“ VGA adapterį ar „Apple“ skaitmeninį AV adapterį (iPhone 4) arba naudodami „AirPlay“ ar „Apple TV“, galite žiūrėti „QuickTime“ bei kitus palaikomus internetinius vaizdo įrašus televizoriuje. Žr. „Vaizdo įrašų peržiūra per televizorių,“ 107 psl..

Žymės

Galite pažymėti tinklapius, kuriuos norėsite aplankyti vėliau.

Pažymėti tinklalapį: atidarykite puslapį ir palieskite . Tada palieskite „Add Bookmark“.

Kai išsaugosite žymę, galėsite redaguoti jos pavadinimą. Pagal išankstinius nustatymus žymės išsaugamos „Bookmarks“ skiltyje. Palieskite „Bookmarks“ norėdami pasirinkti kitą aplanką.

Jei „Mac“ naudojate „Safari“ arba asmeniniame kompiuteryje naudojate „Safari“ arba „Microsoft Internet Explorer“, galite derinti žymes interneto naršykle savo kompiuteryje.


Sinchronizuoti žymes kompiuteriu:



- 1 Prijunkite iPhone prie kompiuterio.
- 2 „iTunes“ „Devices“ sąrašė pasirinkite iPhone.
- 3 Spustelėkite „Info“ mygtuką ekrano viršuje, pasirinkite „Sync ... bookmarks“ po „Other“, tada spustelėkite „Apply“.

Žr. „iPhone iPhone nustatymų langeliai „iTunes““, 56 psl..

Sinchronizuoti žymes su „MobileMe“: iPhone „Settings“ pasirinkite „Bookmarks“ savo „MobileMe“ paskyroje. Žr. „„MobileMe“ paskyrų nustatymas“, 26 psl..

Atidaryti pažymėtą tinklalapį: palieskite , tada pasirinkite žymę arba palieskite aplanką, kad galėtumėte peržiūrėti žymes.

Redaguoti žymę ar žymių aplanką: palieskite , pasirinkite aplanką, turintį žymę, arba aplanką, kurį norite redaguoti, tada palieskite „Edit“. Po to atlikite vieną iš šių veiksmų:

- Norėdami sukurti naują aplanką, palieskite „New Folder“.
- Norėdami ištrinti žymę ar aplanką, palieskite , tada palieskite „Delete“.
- Norėdami perkelti žymę ar aplanką, vilkite .
- Norėdami redaguoti pavadinimą ar adresą, arba perkelti į kitą aplanką, palieskite žymę ar aplanką.

Kai baigsite, palieskite „Done“.

Internetiniai vaizdo klipai

Pridėkite internetinių vaizdo klipų prie Pradžios ekrano, kad galėtumėte greitai pasiekti mėgstamiausius tinklalapius. Internetiniai vaizdo klipai atsiranda Pradžios ekrane, taigi galite tvarkyti juos kartu su kitomis piktogramomis. Žr. „Pradžios ekrano tinkinimas“, 33 psl..



Pridėti internetinį vaizdo klipą: atidarykite puslapį ir palieskite . Tada palieskite „Add to Home Screen“.

Kai atidarote internetinį vaizdo klipą, „Safari“ automatiškai priartina bei nuslenka į tą tinklalapio vietą, kuri buvo rodoma, kai išsaugojote internetinį vaizdo klipą. Rodyta vieta taip pat naudojama kurti vaizdo klipo piktogramai Pradžios ekrane, nebent tinklalapis turi savo piktogramą.

Kai įtraukiate internetinį vaizdo klipą, galite redaguoti jo pavadinimą. Jei pavadinimas per ilgas (daugiau nei 10 simbolių), jis Pradžios ekrane gali būti rodomas sutrumpintas.

Internetiniai įrašai nėra žymės ir jie nėra sinchronizuojami su „MobileMe“ ar „iTunes“.

Ištrinti internetinį vaizdo įrašą:

- 1 Palaikykite palietę bet kurią piktogramą Pradžios ekrane, kol piktogramos ims judėti.
- 2 Palieskite  norimo ištrinti internetinio klipo kampe.
- 3 Palieskite „Delete“, tada paspauskite pagrindinį  mygtuką, kad išsaugotumėte nustatymus.



Mėgaukitės muzika, plačiaekraniais vaizdo įrašais ir dar daugiau, naudodami iPod programą. Naršykite turinį iPhone pagal grojaraščius, atlikėjus, dainas, vaizdo įrašus ir kitas kategorijas arba naudokite „Cover Flow“ naršyti pagal albumų viršelius. Leiskite muziką naudodami „AirPlay“ garsiakalbius ar sistemas, arba žiūrėkite TV naudodami „AirPlay“ ir „Apple TV“.

Muzikos, vaizdo įrašų ir kt. perkėlimas

Muziką, vaizdo įrašus ir kitą turinį į iPhone galima perkelti dviem būdais:

- Perkelti muziką, vaizdo įrašus ir kt. į iPhone sinchronizuojant „iTunes“ turinį iš kompiuterio. Galite sinchronizuoti visą mediją arba pasirinkti konkrečias dainas, vaizdo įrašus, medijos failus ir „iTunes U“ kolekcijas. Žr. „Sinchronizavimas su „iTunes““ 55 psl..
- Naudotis „iTunes Store“ iPhone, norint pirkti ir atsisiųsti dainų, albumų, TV laidų įrašų, filmų, muzikinių vaizdo įrašų, skambėjimo signalų ir garso knygų į iPhone. Taip pat galite žiūrėti ir atsisiųsti garso ir vaizdo medijos failų bei „iTunes U“ turinį. Išklaušę medijos failą arba peržiūrėję TV laidą, galite gauti daugiau epizodų palietę įmontuotą nuorodą „iTunes Store“. Žr. skyrius, „iTunes Store“ 175 psl..

Muzika ir kiti garso įrašai

Klausydami dainų su didelės skiriamosios gebos iPhone „Multi-Touch“ ekranu galėsite mėgautis ne tik garsu, bet ir vaizdu. Galite slinkti grojaraščiu arba naudodami „Cover Flow“ naršyti albumus.

ĮSPĖJIMAS: Norėdami gauti daugiau svarbios informacijos apie tai, kaip išvengti klausos praradimo, žr. *Svarbios produkto informacijos vadovą* tinklalapyje support.apple.com/lt_LT/manuals/iphone.

Muzikos ir kitų garso įrašų grojimas

Galite naršyti turinį iPhone pagal grojaraščius, atlikėjus, dainas, vaizdo įrašus ir kitas kategorijas arba naudoti „Cover Flow“ naršyti pagal albumų viršelius. Grojaraščių aplankai, kuriuos galite sinchronizuoti iš „iTunes“, leidžia sugrupuoti grojaraščius į grupes.

Naršyti kolekciją: palieskite „Playlists“, „Artists“ ar „Songs“. Palieskite „More“, norėdami naršyti „Albums“, „Audiobooks“, „Compilations“, „Composers“, „Genres“, „iTunes U“, „Podcasts“ ar „Videos“.

Galite pakeisti ekrano apačioje esančius naršymo mygtukus dažniau naudojamais mygtukais. Žr. „Naršymo mygtukų keitimas,“ 110 psl..

Gauti daugiau medijos failų: Palieskite „Podcasts“ (jei „Podcasts“ nėra matoma, pirmiau palieskite „More“) ir palieskite medijos failą, norėdami pamatyti epizodų sąrašą. Norėdami pamatyti epizodų sąrašą „iTunes Store“, palieskite „Get More Episodes...“.

Naršyti „Genius Mixes“: Palieskite „Genius“ (jei „Genius“ nėra matoma, pirmiau palieskite „More“). Jei „Genius“ nepasirodo, turite įjungti „Genius“ „iTunes“ ir tada sinchronizuoti iPhone su „iTunes“. Žr. „„Genius“ naudojimas iPhone,“ 102 psl..

Groti dainą: palieskite dainą.

Norėdami maišyti, papurtykite: papurtykite iPhone, norėdami įjungti dainų maišymą ir keisti dainas. Norėdami pakeisti kitą dainą, vėl papurtykite.

Galite įjungti ar išjungti „Shake to Shuffle“ funkciją „Settings“ > „iPod“ (iš anksto įjungta). Žr. „Muzika,“ 223 psl..

Garso grojimo valdymas

Kai grojate dainą, pasirodo ekranas „Now Playing“.



Pristabdyti dainą

Palieskite **||** arba paspauskite centrinę mygtuką, esantį ant iPhone ausinių.

Tęsti peržiūrą

Palieskite **▶** arba paspauskite centrinę mygtuką, esantį ant iPhone ausinių.

Padidinti ar sumažinti garsą

Vilkite garso slinkiklį arba naudokitės mygtukais, esančiais iPhone šonuose. Taip pat galite naudoti garso mygtukus, esančius iPhone ausinėse.

Groti muziką per „AirPlay“ garsiakalbius arba „Apple TV“

Palieskite **◻** ir pasirinkite garsiakalbius arba „Apple TV“. Jei **◻** neatsiranda arba jei jūs nematote ieškomos „Apple TV“, įsitinkite, kad iPhone ji transliuojama tuo pačiu bevieliu tinklu.

Perjungti iš „AirPlay“ į iPhone

Palieskite **◻** ir iš sąrašo pasirinkite iPhone.

Iš naujo paleisti dainą ar skyrių garso knygoje ar medijos faile

Palieskite **◀◀**.

Pereiti prie kitos dainos ar skyriaus garso knygoje ar medijos faile

Palieskite **▶▶** arba dukart greitai paspauskite centrinę mygtuką, esantį ant iPhone ausinių.

Pereiti prie ankstesnės dainos ar ankstesnio skyriaus garso knygoje ar medijos faile

Palieskite **◀◀** dukart arba triskart greitai paspauskite centrinę mygtuką, esantį ant iPhone ausinių.

Persukti pirmyn ar atgal	Laikykite palietę ⏮ arba ⏭ . Kuo ilgiau laikote valdiklį, tuo greičiau daina sukama pirmyn arba atgal. iPhone ausinėse dukart greitai spustelėkite ir palaikykite nuspaudę centrinį mygtuką, norėdami pasukti į priekį, arba triskart greitai spustelėkite ir palaikykite nuspaudę, norėdami pasukti atgal.
Grįžti į iPod naršyklės sąrašą	Palieskite ◀ arba perbraukite į dešinę virš albumo viršelio.
Grįžti į ekraną „Now Playing“	Palieskite „Now Playing“.
Rodyti dainos tekstą	Grojančiai dainai, palieskite albumo viršelį. (Dainos tekstą pamatysite, jei pridėjote jį prie dainos per „iTunes“ dainos informacinį langą).

Rodyti perklausos valdiklius kitoje programoje arba „Lock“ ekrane: dukart paspauskite Pagrindinį mygtuką **⏪** mygtuką ir brūkštelėkite per ekrano apačią iš kairės į dešinę.



Valdikliai valdo dabar grojančią programą arba, jei garsas yra pristabdytas, paskutinę grojusią programą. Aktyvios programos piktograma pasirodo dešinėje. Galite paliesti piktogramą, norėdami atidaryti atitinkamą programą.

Dukart paspauskite Pagrindinį mygtuką, jei iPhone yra užrakintas ir groja muzika.

Papildomi garso valdymo įrankiai

Norėdami rodyti papildomų valdymo įrankių, „Now Playing“ ekrane palieskite albumo viršelį.

Kartojimo, „Genius“ ir maišymo valdymo įrankiai atsiranda kartu su slinkties juosta. Galite matyti praėjusį ir likusį laiką, ir dainos numerį. Jei „iTunes“ prie dainos pridėtas dainos tekstas, taip pat matysite ir jį.

Slinkties juosta galite peršokti į bet kurį tašką laiko juostoje. Slinkdami pirštą žemyn ir vilkdami grojimo žymeklį, galite reguliuoti slinkimo greitį nuo greito iki normalaus.



Nustatyti iPhone kartoti dainas	<p>Palieskite . Palieskite  dar kartą, norėdami nustatyti iPhone pakartoti tik grojamą dainą.</p> <p> = iPhone nustatytas kartoti visas dainas grojamame albume ar sąrašė.</p> <p> = iPhone nustatytas nuolat kartoti grojamą dainą.</p> <p> = iPhone nenustatytas kartoti dainų.</p>
Peršokti prie bet kurio dainos taško	<p>Vilkite grojimo žymeklį slinkimo juosta. Norėdami sureguliuoti slinkimo greitį, slinkite pirštu žemyn. Kuo žemiau slenkate pirštu, tuo slinkimo greitis tampa mažesnis.</p>
Praneški savo „Ping“ sekėjams kad mėgstate dainą	<p>Palieskite .</p> <p> = Jau esate pranešę, kad jums patinka ši daina.</p>
Sukurti „Genius“ grojaraštį	<p>Palieskite . Pasirodo „Genius“ grojaraštis su mygtukais, leidžiančiais sukurti naują „Genius“ grojaraštį, atnaujinti dabartinį, arba jį išsaugoti. Žr. „„Genius“ naudojimas iPhone“ 102 psl..</p>
Paskelbti „Ping“ komentarą apie dainą	<p>Palieskite .</p>
Nustatyti iPhone maišyti dainas	<p>Palieskite . Palieskite  dar kartą, norėdami nustatyti iPhone groti dainas iš eilės.</p> <p> = iPhone nustatytas maišyti dainas.</p> <p> = iPhone nustatytas groti dainas iš eilės.</p>
Sumaišyti įrašus bet kuriame grojaraštyje, albume ar kitame dainų sąrašė	<p>Palieskite „Shuffle“ sąrašo viršuje. Pavyzdžiui, norėdami sumaišyti visas dainas, esančias iPhone, turite pasirinkti „Songs“ > „Shuffle“.</p> <p>Nesvarbu, ar iPhone nustatytas maišyti dainas, ar ne, palietus „Shuffle“ dainų sąrašo viršuje, iPhone gros dainas atsitiktine tvarka.</p>
Paslėpti dainų tekstus	<p>„Settings“ pasirinkite iPod ir išjunkite „Lyrics & Podcast Info“.</p>







Medijos failų ir garso knygų valdikliai

Pradėjus groti „Now Playing“ ekrane pasirodo papildomi valdikliai ir informacija.

Kartu su slinkties juosta atsiranda el. pašto, 30 sekundžių kartojimo ir grojaraščio greičio atkūrimo valdikliai. Galite matyti praėjusį, likusį laiką, epizodo ar skyriaus numerį.

Slinkties juosta galite peršokti į bet kurį tašką laiko juostoje. Slinkdami pirštą žemyn ir vilkdami grojimo žymeklį, galite reguliuoti slinkimo greitį nuo greito iki normalaus.




Siųsti šio medijos failo el. pašto nuorodą	Palieskite  .
Peršokti į bet kurį tašką	Vilkite grojimo žymeklį slinkimo juosta. Norėdami sureguliuoti slinkimo greitį, slinkite pirštą žemyn. Kuo žemiau slenkate pirštu, tuo slinkimo greitis tampa mažesnis.
Kartoti paskutines 30 sekundžių	Palieskite  .
Nustatyti grojimo greitį	Palieskite  . Norėdami keisti greitį, palieskite dar kartą.  = groti dvigubai greičiau.  = groti dvigubai lėčiau.  = groti normaliu greičiu.
Rodyti arba paslėpti valdiklius	Palieskite ekrano centrą.
Paslėpti medijos failo informaciją	„Settings“ pasirinkite iPod ir išjunkite „Lyrics & Podcast Info“.

„Voice Control“ naudojimas su iPod

Galite naudoti „Voice Control“ norėdami valdyti muzikos grojimą iPhone.

Pastaba: „Voice Control“ galimas ne visomis kalbomis.


Naudoti „Voice Control“: palaikykite paspaudę Pagrindinį  mygtuką tol, kol pasirodys „Voice Control“ ekranas ir išgirsite pyptelėjimą. Tuomet norėdami groti dainas naudokite žemiau aprašytas komandas.

Norėdami pamatyti „Voice Control“, taip pat galite nuspausti ir palaikyti centrinį iPhone ausinių mygtuką.

Valdyti muzikos grojimą	Sakykite „play“ (groti) arba „play music“ (groti muziką). Norėdami sustabdyti grojimą, sakykite „pause“ (pristabdyti) arba „pause music“ (pristabdyti muziką). Taip pat galite sakyti „next song“ (kita daina) arba „previous song“ (ankstesnė daina).
Groti albumą, konkretaus atlikėjo muziką ar grojaraštį	Sakykite „play“ (groti), tuomet „album“ (albumas), „artist“ (atlikėjas) arba „playlist“ (grojaraštis) ir pavadinimą.
Maišyti dabartinio grojaraščio dainas	Sakykite „shuffle“ (maišyti).
Sužinoti daugiau apie grojamą dainą	Sakykite „what's playing“ (kas dabar groja), „what song is this“ (kokia čia daina), „who sings this song“ (kas dainuoja šią dainą) arba „who is this song by“ (kieno ši daina).
Naudoti „Genius“ panašioms dainoms groti	Sakykite „Genius“, „play more like this“ (groti daugiau panašių) arba „play more songs like this“ (groti daugiau dainų, panašių į šią).
Atšaukti „Voice Control“	Sakykite „cancel“ (atšaukti) arba „stop“ (stabdyti).

Albumų viršelių naršymas „Cover Flow“


leškodami muzikos, galite sukroti iPhone į šonus ir matyti „iTunes“ turinį, esantį „Cover Flow“, ir naršyti muziką pagal albumų viršelius.





Naršyti albumų viršelius

Vilkite kairėn ar dešinėn.

Žiūrėti takelius albumuose


Palieskite albumo viršelį arba .



Groti bet kokį takelį

Palieskite takelį. Vilkite aukštyn ar žemyn per takelius.


Grįžti į viršelį

Palieskite pavadinimo juostą. Arba vėl palieskite .

Paleisti ar pristabdyti klausomą dainą

Palieskite  arba . Taip pat galite paspausti centrinį mygtuką, esantį ant iPhone ausinių.

Visų albume esančių takelių peržiūra

Peržiūrėti visus albume esančius takelius, kuriuose yra klausoma daina: Ekrane „Now Playing“ palieskite . Palieskite takelį, norėdami jį groti. Palieskite albumo viršelio miniatiūrą, norėdami grįžti į „Now Playing“ ekraną.



Takelio sąrašo peržiūroje galite nustatyti dainų įvertinimus. Naudodami įvertinimus galite sudaryti „iTunes“ kūrinių sąrašus, kurie bus nuolat naujinami, pridėdami, pavyzdžiui, aukščiausiai įvertintas dainas.

Įvertinti dainą: norėdami įvertinti dainą nuo 0 iki 5 žvaigždžių, vilkite pirštą įvertinimo juosta.

Garso įrašų turinio paieška

Galite ieškoti pavadinimų, atlikėjų, dainų autorių, medijos failų ir kitų turinio elementų, kuriuos sinchronizavote su iPhone.



Ieškoti muzikos: dainų sąrašo, grojaraščio, atlikėjų sąrašo ar kito „iPod“ turinio elemento viršuje paieškos laukelyje įveskite tekstą. (Norėdami greitai slinkti į sąrašo viršų ir pamatyti paieškos laukelį, palieskite būsenos juostą.)

Kai rinksite tekstą, pasirodys paieškos rezultatai. Palieskite „Search“, norėdami atmesti klaviatūrą ir matyti daugiau rezultatų.

Garso įrašų turinys įeina į paieškas iš Pradžios ekrano. Žr. „Paieška žiniatinklyje,“ 44 psl..

„Genius“ naudojimas iPhone

„Genius“ atpažįsta tarpusavyje derančias dainas, esančias „iTunes“ bibliotekoje.

„Genius“ grojaraštis yra dainų rinkinys, sudarytas pagal dainą, kurią pasirinkote iš bibliotekos. „Genius Mix“ yra dainų rinkinys, sudarytas iš to paties stiliaus muzikos.

„Genius Mixes“ yra sukuriami iš naujo kiekvieną kartą, kai klausote, todėl rinkinys visada naujas ir negirdėtas.


Taip pat galite sukurti „Genius“ grojaraščius „iTunes“ ir sinchronizuoti juos su iPhone. Galite kurti ir išsaugoti „Genius“ grojaraščius iPhone.

„Genius Mix“ yra automatiškai jums sukuriamas „iTunes“. „iTunes“ sukuria skirtingus rinkinius pagal „iTunes“ bibliotekos muzikos įvairovę. Pavyzdžiui, turite „Genius Mix“, kuriuose vyrauja R&B arba alternatyviojo roko dainos.

Kad galėtumėte naudotis „Genius“ iPhone, pirmiausia įjunkite „Genius“, esantį „iTunes“, tada sinchronizuokite iPhone su „iTunes“. „Genius Mix“ sinchronizuojami automatiškai, nebent rankiniu būdu tvarkote muziką ir pasirenkate, kokius rinkinius norite sinchronizuoti „iTunes“. „Genius“ yra nemokama paslauga, bet ją naudojant būtina turėti „Apple ID“.

Sinchronizuojant „Genius Mix“, „iTunes“ gali parinkti ir sinchronizuoti iš jūsų bibliotekos dainas, kurių nebuvote konkrečiai pasirinkę.

Naršyti „Genius Mixes“: Palieskite „Genius“ (jei „Genius“ nėra matoma, pirmiau palieskite „More“). Ekranu apačioje esančių taškelių skaičius rodo, kiek rinkinių sinchronizavote „iTunes“ ir kurį rinkinį peržiūrite. Norėdami pasiekti kitus rinkinius, brūkštelėkite į kairę arba į dešinę.



Groti „Genius Mix“: palieskite rinkinį arba ►.

„Genius“ grojaraščio sukūrimas iPhone:

- 1 Palieskite „Playlists“ (jei „Playlists“ nėra matomas, pirmiau palieskite „More“), tada „Genius Playlist“.
- 2 Palieskite dainą, esančią sąrašė. „Genius“ sukuria grojaraštį su dainomis, kurios dera su šia daina.

Taip pat galite sukurti „Genius“ dainų, derančių prie dainos, kurią grojate, grojaraštį. Ekranu „Now Playing“ palieskite albumo viršelį, kad pasirodytų papildomi valdikliai, tada palieskite ⌘.

„Genius“ grojaraščio išsaugojimas: grojaraštyje palieskite „Save“. Grojaraštis išsaugotas „Playlists“ ir pavadintas tos dainos, kurią pasirinkote, pavadinimu.

Galite sukurti tiek „Genius“ grojaraščių, kiek norite. Jei išsaugote „Genius“ grojaraštį, sukurtą iPhone, jis sinchronizuojamas su „iTunes“ kitą kartą, kai tik prisijungiate.

„Genius“ grojaraščio atnaujinimas: grojaraštyje palieskite „Refresh“.

Atnaujinus grojaraštį sukuriama kitų dainų, kurios dera su jūsų pasirinkta daina, grojaraštis. Galite atnaujinti bet kurį „Genius“ grojaraštį, nesvarbu, ar jis buvo sukurtas „iTunes“ ir sinchronizuotas su iPhone, ar tiesiog sukurtas iPhone.

Sukurti „Genius“ grojaraštį iš kitos dainos: palieskite „Genius Playlist“, tuomet „New“ ir pasirinkite dainą.

Ištrinti išsaugotą „Genius“ grojaraštį: palieskite „Genius“ grojaraštį, tada „Delete“.

Kai „Genius“ grojaraštis sinchronizuojamas su „iTunes“, nebegalėsite jo ištrinti tiesiogiai iš iPhone. Galite naudotis „iTunes“ norėdami pakeisti grojaraščio pavadinimą, nutraukti sinchronizavimą ar ištrinti grojaraštį.

Grojaraščių kūrimas



Galite sukurti ir keisti savo grojaraščius tiesiogiai iPhone. Taip pat galite keisti grojaraščius sinchronizuotus iš „iTunes“ kompiuteryje.

Sukurti grojaraštį:

- 1 palieskite „Playlists“ (jei „Playlists“ nėra matomas, pirmiau palieskite „More“) ir „Add Playlist...“
- 2 Įveskite grojaraščio pavadinimą ir palieskite „Save“.
- 3 Dainas naršykite mygtukais ekrano apačioje. Palieskite bet kurią dainą ar vaizdo įrašą, norėdami pridėti prie grojaraščio. Palieskite „Add All Songs“ bet kurio dainų sąrašo viršuje, norėdami pridėti visas dainas prie sąrašo.
- 4 Kai baigsite, palieskite „Done“.

Sudarius grojaraštį ir vėliau sinchronizuojant iPhone su kompiuteriu, grojaraštis sinchronizuojamas su „iTunes“ biblioteka.

Redaguoti grojaraštį:

- 1 Palieskite „Playlists“ (jei „Playlists“ nėra matoma, pirmiau palieskite „More“) ir norimą redaguoti grojaraštį.
- 2 Palieskite „Edit“ ir sekite šiais nurodymais:
 - *orėdami dainą sąrašę perkelti į aukštesnę poziciją ar nuleisti į žemesnę, vilkite ≡ šalia dainos.*
 - *Norėdami ištrinti dainą iš grojaraščio, palieskite šalia dainos , tada palieskite „Delete“. Ištrynus dainą iš grojaraščio, ji lieka iPhone.*
 - *Norėdami pridėti dar dainų, palieskite .*
- 3 Kai baigsite, palieskite „Done“.

Redagavus grojaraštį ir vėliau sinchronizuojant iPhone su kompiuteriu, grojaraštis sinchronizuojamas su „iTunes“ biblioteka.

Ištrinti grojaraštį: palieskite grojaraštį, kurį norite ištrinti „Playlists“ ir palieskite „Delete“ (kad pamatytumėte „Delete“ mygtuką, nuslinkite į sąrašo viršų). Patvirtinkite paliesdami „Delete Playlist“.

Išvalyti grojaraštį: palieskite grojaraštį, kurį norite išvalyti „Playlists“ ir palieskite „Clear“ (kad pamatytumėte „Clear“ mygtuką, nuslinkite į sąrašo viršų). Patvirtinkite paliesdami „Clear Playlist“.

Vaizdo įrašai

iPhone galite žiūrėti vaizdo įrašus, pavyzdžiui, filmus, muzikinius vaizdo klipus ir kitus vaizdo medijos failus. Jei vaizdo įrašas suskirstytas skyriais, galite peršokti prie kito skyriaus ar grįžti prie ankstesnio, taip pat išeiti iš sąrašo ir pradėti žiūrėti nuo bet kurio pasirinkto skyriaus. Jei vaizdo įrašė yra papildomų kalbos priemonių, galite pasirinkti įgarsinimo kalbą arba rodyti titrus.

Vaizdo įrašų grojimas

Rodyti vaizdo įrašą: Palieskite „Videos“ (jei „Playlists“ nėra matomas, pirmiau palieskite „More“) ir tada palieskite vaizdo įrašą.

Rodyti peržiūros valdiklius: palieskite ekraną, norėdami matyti valdiklius. Antrą kartą palietę, juos paslėpsite.

Gauti daugiau medijos failų ar TV laidos epizodų: Palieskite „Videos“ (jei „Videos“ nėra matoma, pirmiau palieskite „More“) ir medijos failą ar TV laidą, norėdami pamatyti epizodų sąrašą. Norėdami pamatyti epizodų sąrašą „iTunes Store“, palieskite „Get More Episodes...“.

Vaizdo įrašų peržiūros valdymas

Vaizdo įrašai rodomi horizontalioje padėtyje, išnaudojant visus plataus ekrano privalumus.

Slinkties juosta galite peršokti į bet kurį tašką laiko juostoje. Slinkdami pirštu žemyn ir vilkdami grojimo žymeklį žemyn, galite reguliuoti slinkimo greitį.



Pristabdyti vaizdo įrašą












Palieskite **||** arba paspauskite centrinę mygtuką, esantį ant iPhone ausinių.

Tęsti peržiūrą

Palieskite **▶** arba paspauskite centrinę mygtuką, esantį ant iPhone ausinių.

Padidinti ar sumažinti garsą

Vilkite garso slinkiklį. Taip pat galite naudoti garso mygtukus, esančius iPhone ausinėse.

Perjungti iš „AirPlay“ į iPhone	Palieskite  ir iš sąrašo pasirinkite iPhone.
Peršokti į kitą skyrių (jei galima)	Palieskite  arba dukart greitai paspauskite centrinį mygtuką, esantį ant iPhone ausinių.
Eiti į ankstesnį skyrių (jei galima)	Palieskite  iPhone arba triskart greitai paspauskite centrinį mygtuką, esantį ant ausinių.
Paleisti tam tikrą skyrių (jei galima)	Palieskite  , tuomet pasirinkite skyrių iš sąrašo.
Persukti pirmyn ar atgal	Laikykite palietę  arba  .
Peršokti į bet kurį vaizdo įrašo tašką	Vilkite grojimo žymeklį slinkimo juosta. Norėdami sureguliuoti slinkimo greitį, slinkite pirštu žemyn. Kuo žemiau slenkate pirštu, tuo slinkimo greitis tampa mažesnis.
Sustabdyti vaizdo įrašo peržiūrą jam dar nesibaigus	Palieskite „Done“. Arba paspauskite Pagrindinį  mygtuką.
Nustatyti vaizdo įrašo mastelį, norint išplėsti ar priderinti ekraną	Norėdami išplėsti vaizdą per visą ekraną, palieskite  . Norėdami priderinti ekraną, palieskite  . Taip pat galite du kartus paliesti ekraną, norėdami priderinti vaizdą ekrane arba jei norite, kad jis būtų per visą ekraną. Kai keičiate mastelį, kad išplėstumėte ekraną, šonai ar viršus gali netilpti ir jų gali nesimatyti. Kai keičiate mastelį, norėdami priderinti ekraną, galite matyti juodas juostas vaizdo įrašo šonuose, viršuje ar apačioje.
Pasirinkti įgarsinimo kalbą (jei galima)	Palieskite  , tuomet pasirinkite kalbą iš sąrašo „Audio“.
Rodyti arba paslėpti titrus (jei galima)	Palieskite  , tuomet pasirinkite kalbą arba „Off“ iš sąrašo „Subtitles“.

Vaizdo įrašų paieška

Galite ieškoti filmų pavadinimų, TV laidų ir vaizdo medijos failų, kuriuos sinchronizavote su iPhone.



Ieškoti vaizdo įrašo: vaizdo įrašų sąrašo viršuje esančiame paieškos laukelyje įveskite tekstą.

Kai rinksite tekstą, pasirodys paieškos rezultatai. Palieskite „Search“, norėdami atmesti klaviatūrą ir matyti daugiau rezultatų.

Vaizdo turinys įtrauktas į paieškas iš Pradžios ekrano. Žr. „Paieška žiniatinklyje,“ 44 psl..

Išsinuomotų filmų ir TV laidų žiūrėjimas

Galite išsinuomotuoti filmų iš „iTunes Store“ ir žiūrėti juos iPhone. Išsinuomotus filmus ir TV laidas galite atsisiųsti tiesiai į iPhone arba persiųsti filmus iš „iTunes“ į kompiuterį, o iš jo į iPhone. (Filmų ir TV laidų nuoma galima ne visose šalyse ar regionuose.)

Žr. „Vaizdo įrašų pirkimas ar nuoma,“ 181 psl..

Norint žiūrėti, filmas ar TV laida turi būti visiškai atsiųstas. Galite pristabdyti atsisiuntimą ir atsisiųsti vėliau.

Išsinuomotų filmų ir TV laidų nuomos laikotarpis baigiasi po tam tikro laiko. Pradėjus žiūrėti filmą ar TV laidą, turite ribotą laiką baigti juos žiūrėti. Likęs laikas rodomas šalia pavadinimo. Kai nuomos laikas baigiasi, išsinuomotai filmai ar TV laidos automatiškai ištrinami. Prieš išsinuomodami filmą ar TV laidą, „iTunes Store“ patikrinkite nuomos laikotarpį.

Žiūrėti išsinuomotą filmą ar TV laidą: iPhone pasirinkite iPod > „Videos“ (jei „Videos“ nėra matoma, pirmiau palieskite „More“), tuomet pasirinkite filmą ar TV laidą.

iPhone 3GS galite perkelti išnuomotus filmus tarp iPhone ir kompiuterio. iPhone 4 galite perkelti išnuomotus filmus tarp iPhone ir kompiuterio tik tuo atveju, jei jie buvo išnuomoti „iTunes“ jūsų kompiuteryje. Filmų, išnuomotų iPhone 4, negalima perkelti į kompiuterį.

Perkelti išsinuomotą filmą iš iPhone į kompiuterį:

- 1 Prijunkite iPhone prie kompiuterio.
- 2 „iTunes“ „Devices“ sąrašė pasirinkite iPhone ir spustelėkite „Movies“.
- 3 Šalia elemento, kurį norite perkelti, paspauskite „Move“, tuomet „Apply“.

Kompiuteris turi būti prijungtas prie interneto.

Vaizdo įrašų peržiūra per televizorių

Galite žiūrėti „iPod“ vaizdo įrašus televizoriuje naudodami:

- „Apple“ komponentinį AV kabelį
- „Apple“ sudėtinį AV kabelį
- „Apple“ skaitmeninį AV adapterį ir HDMI laidą (iPhone 4)
- „Apple“ VGA adapterį ir VGA laidą

Skaitmeninis AV adapteris palaiko aukštos raiškos vaizdą iki 720 p su garsu.




Be to, naudodami „AirPlay“ arba „Apple TV“ galite bevieliu būdu siųsti „iPod“ vaizdo įrašų srautą į savo TV.

Pastaba: „Apple“ laidus, adapterius ir dokus galima nusipirkti atskirai.

Prisijungimas naudojant AV laidą: naudokite „Apple Component AV“, „Apple Composite AV“ laidą ir kitus leistinus bei tinkamus iPhone laidus. Norėdami prijungti iPhone prie televizoriaus, galite naudoti šiuos laidus su „Apple“ universaliu doku. Prie „Apple“ universalaus doko pridedamas nuotolinio valdymo pultas, kuriuo galite valdyti peržiūrą per atstumą.

Prijungimas naudojant „Apple“ skaitmeninį AV adapterį (iPhone 4): Prijunkite „Apple“ skaitmeninį AV adapterį prie iPhone „Dock“ jungties. HDMI kabeliu sujunkite adapterio HDMI lizdą su savo televizoriumi arba imtuvu. Jei norite, kad iPhone išliktų įkrautas žiūrint vaizdo įrašus, „Dock“ jungtimi – USB kabeliu sujunkite trisdešimties kojelių lizdą adapteryje su kompiuteriu arba su įjungtu į elektros tinklą USB maitinimo adapteriu.

Prijungimas naudojant VGA adapterį: Prijunkite VGA adapterį prie iPhone „Dock“ jungties. VGA laidu prijunkite VGA adapterį prie VGA palaikančio televizoriaus, projektoriaus arba VGA vaizduoklio.

Leiskite vaizdo įrašų srautą naudodami „AirPlay“: pradėkite leisti vaizdo įrašą, po to palieskite  ir iš sąrašo pasirinkite „Apple TV“. Jeigu  neatsiranda arba, jeigu nematote „Apple TV“ „AirPlay“ prietaisų sąrašė, užtikrinkite, kad jie yra tame pačiame bevielio ryšio tinkle kaip ir iPhone. Norėdami gražinti peržiūrą į iPhone, palieskite  dar kartą ir pasirinkite iPhone iš sąrašo.

Vaizdo įrašų keitimas iPhone

Galite pridėti ne tik įsigytus, bet ir kitus vaizdo įrašus iš „iTunes“ bibliotekos į iPhone, pavyzdžiui, vaizdo įrašus, kuriuos sukūrėte „iMovie“, „Mac“ kompiuteryje arba atsisiuntėte iš interneto, o tada pridėti juos prie „iTunes“.

Jei mėginiate pridėti vaizdo įrašą iš „iTunes“ prie iPhone, pasirodo pranešimas, kad iPhone negali rodyti vaizdo įrašo, galite jį keisti.

Keisti vaizdo įrašą, kad būtų galima peržiūrėti su iPhone: Pasirinkite vaizdo įrašą, esantį „iTunes“ bibliotekoje, ir pasirinkite „Advanced“ > „Create iPod or iPhone version“. Tuomet pridėkite pakeistą vaizdo įrašą prie iPhone.

Vaizdo įrašų trynimasis iš iPhone

Norėdami išsaugoti laisvos vietos, galite ištrinti vaizdo įrašus iš iPhone.

Ištrinti vaizdo įrašą: vaizdo įrašų sąrašė perbraukite kairėn ar dešinėn per vaizdo įrašą, tada palieskite „Delete“.

Kai vaizdo įrašas (išskyrus išsinuomotus filmus ar TV laidas) pašalinamas iš iPhone, jis neištrinamas iš „iTunes“ bibliotekos. Jis gali atsirasti iPhone, jei vaizdo įrašas „iTunes“ vis dar yra nustatytas sinchronizuoti.

Svarbu: Jei ištrinsite išsinuomotą filmą ar TV laidą iš iPhone, jis bus ištrintas visam laikui ir jo nebus galima persiųsti atgal į kompiuterį.

Namų bendrinimas

Namų bendrinimas (iOS 4.3) leidžia groti muziką, žiūrėti filmus bei TV laidas per iPhone iš „iTunes“ bibliotekos jūsų „Mac“ arba asmeniniame kompiuteryje.

Pastaba: Namų bendrinimui reikia „iTunes“ 10.2 arba naujesnės versijos, kurią galima atsisiųsti per www.apple.com/lt/itunes/download Papildomas turinys, toks kaip skaitmeniniai bukletai arba „iTunes Extras“, negali būti bendrinamas.

iPhone ir jūsų kompiuteris turi būti prisijungę prie to paties „Wi-Fi“ tinklo. Jūsų kompiuteryje turi būti atidarytas „iTunes“, jame turi būti įjungta „Home Sharing“ (namų bendrinimas) ir turi būti prisijungta prie tos pačios „Apple“ paskyros kaip ir „Home Sharing“ iPhone.

Groti muziką arba leisti vaizdo įrašą iPhone iš „iTunes“ bibliotekos:

- 1 „Mac“ arba kompiuteryje „iTunes“ pasirinkite „Advanced“ > „Turn On Home Sharing“. Įveskite „Apple ID“ ir slaptažodį, tada spustelėkite „Create Home Share“.
- 2 „Settings“, pasirinkite „iPod“, tada skiltyje „Home Sharing“ įveskite tą patį „Apple ID“ ir slaptažodį, kurį naudojote įjungdami „Home Sharing“ „iTunes“.
- 3 „iPod“ palieskite „More“, tada „Shared“ ir pasirinkite savo „iTunes“ biblioteką.

Grojaraščiai, atlikėjai, dainos ir kiti „iPod“ skirtukai, vietoje jūsų iPhone turinio, dabar vaizduoja jūsų „iTunes“ bibliotekos turinį.

Grįžti prie iPhone turinio: „iPod“, palieskite „More“, tada „Shared“ ir pasirinkite iPhone sąrašo viršuje.

Laikmačio nustatymas

Galite nustatyti iPhone groti muziką ar leisti vaizdo įrašą tik tam tikrą laiką.


Nustatyti laikmatį: Pradžios ekrane pasirinkite „Clock“ > „Timer“, tada nustatykite valandas ir minutes. Palieskite „When Timer Ends“ ir pasirinkite „Sleep iPod“, palieskite „Set“, tuomet palieskite „Start“, norėdami paleisti laikmatį.

Pasibaigus laikmatyje nustatytam laikui, iPhone nustos groti muziką ar rodyti vaizdo įrašą, uždarys bet kurią kitą programą ir užsirakins.

Naršymo mygtukų keitimas

Galite pakeisti ekrano apačioje esančius naršymo mygtukus dažniau naudojamais mygtukais. Pavyzdžiui, jei dažnai klausotės medijos failų, galite pakeisti mygtuką „Songs“ su „Podcasts“.

Keisti naršymo mygtukus: palieskite „More“ ir „Edit“, tada vilkite mygtuką į ekrano apačią ant mygtuko, kurį norite pakeisti.



Galite vilkti mygtukus ekrano apačioje kairėn ir dešinėn, norėdami sudėlioti juos tam tikra tvarka. Kai baigsite, palieskite „Done“. Palieskite „More“, kai tik norėsite rasti pakeistus mygtukus.



Pranešimų siuntimas ir gavimas

ĮSPĖJIMAS: Norėdami gauti daugiau svarbios informacijos apie saugumą vairuojant, žr. *Svarbios gaminio informacijos vadovą* adresu support.apple.com/Lt_LT/manuals/iphone.

„Messages“ leidžia keistis teksto pranešimais su bet kuriuo, turinčiu SMS pranešimus galintį siųsti mobilųjį telefoną ar kitą prietaisą, asmeniui. „Messages“ taip pat palaiko MMS pranešimus, taigi galite siųsti nuotraukas, vaizdo klipus, adresatų informaciją ir balso įrašus į kitą MMS pranešimus palaikantį įrenginį. Jei norite išsiųsti vieną žinutę keliems žmonėms, galite įvesti ne vieną žinutės adresatą.



Pastaba: SMS ar MMS gali būti palaikomi ne visose šalyse ar regionuose. Naudojant „Messages“ gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Daugiau informacijos teiraukitės paslaugos teikėjo.

„Messages“ piktograma Pradžios ekrane rodo neskaitytų pranešimų skaičių.



Neskaitytų
pranešimų kiekis

Galite naudoti „Messages“, kai esate korinio tinklo zonoje. Jei galite skambinti, galite ir siųsti pranešimus. Atsižvelgiant į sutartį, siunčiami ar gaunami pranešimai gali būti apmokestinami.

Siųsti pranešimą: palieskite  ir įveskite telefono numerį ar vardą arba palieskite  ir pasirinkite kontaktą iš adresinės. Palieskite virš klaviatūros esantį teksto laukelį, įveskite pranešimą ir palieskite „Send“.

Jei nepavyksta išsiųsti pranešimo (pavyzdžiui, esate ne korinio ryšio zonoje), pradžios ekrane ant „Messages“ piktogramos pasirodo įspėjamasis ženkliukas. Jei „Messages“ yra aplanke, ženkliukas pasirodo ant jo.



Pokalbiai išsaugomi „Messages“ sąrašė. Pokalbiai su neskaitytais teksto pranešimais pažymėti mėlynu tašku ●. Norėdami pamatyti ar pridėti ką nors prie pokalbio, palieskite jį sąrašė.



iPhone rodo 50 naujausių pokalbio pranešimų. Ankstesnius pranešimus matysite pasiekę sąrašo viršų ir palietę „Load Earlier Messages“.

Grupinės žinutės (galimos ne visose šalyse ir regionuose) leidžia išsiųsti vieną žinutę keletui gavėjų.


Siųsti pranešimą keliems asmenims: palieskite , tuomet pridėkite gavėjus. Jei telefono numerį renkate ranka (nepasirinkdami iš „Contacts“), prieš rinkdami naują numerį, palieskite „Return“.

Pastaba: „Settings“ > „Messages“ patikrinkite ar „Group Messaging“ (grupinės žinutės) yra įjungtos.

Atsakymai iš vieno iš gavėjų atsiunčiami tik jums, o ne visiems žmonėms, kuriems siuntėte pranešimą.

Atsakyti ar siųsti pranešimą asmeniui (ar grupei), kuriam siuntėte pranešimą anksčiau: palieskite įvesties vietą „Messages“ sąrašė, tuomet rašykite naują pranešimą pokalbyje ir palieskite „Send“.

Siųsti pranešimą mėgstamiausiam asmeniui arba tam, kuriam paskutiniam skambinate:

- 1 Pradžios ekrane palieskite „Phone“, po to „Favorites“ arba „Recents“.
- 2 Šalia vardo ar numerio palieskite , tuomet palieskite „Text Message“.
- 3 Jei atsiranda daug telefono numerių, palieskite vieną, kuriam norite siųsti teksto pranešimą.

Kai MMS pranešimas galimas, „Messages“ leidžia įdėti temą į teksto pranešimus. „Messages“ nustatymuose galite įjungti / išjungti šią funkciją. Įjungta pagal išankstinius nustatymus.

Įtraukti ar pašalinti temos laukelį: „Settings“ palieskite „Messages“, tada palieskite „Show Subject Field“.

Pastaba: Temos laukelis ir „Show Subject Field“ nustatymas nepasirodo, jei paslaugos teikėjas nepalaiko MMS pranešimų paslaugos.

Įjungti ar išjungti ženklų skaičiavimą: „Settings“ palieskite „Messages“, tada palieskite jungiklį „Character Count“. „Character count“ skaičiuoja visus simbolius (įskaitant tarpus bei skyrybos ir paragrafo ženklus) ir atsiranda rašant, kai pranešimas ilgesnis, nei dvi eilutės. Galite norėti skaičiuoti ženklus, pavyzdžiui, jei taikomi paslaugos teikėjo mokesčiai.

Pastaba: Įvedant tekstą į temos laukelį arba pridėdant nuotrauką ar vaizdo įrašą, ženklų skaitiklis nepasirodo.

Įjungti / išjungti MMS pranešimus: „Settings“ palieskite „Messages“, tada palieskite „MMS Messaging“. Gali reikėti išjungti „MMS Messaging“, pvz., norint išvengti mokėjimo už priedų siuntimą ar gavimą.

Pastaba: Jei paslaugos teikėjas nepalaiko MMS paslaugos, „MMS Messaging“ nustatymas nepasirodo.

Pranešimų ieškojimas


Galite ieškoti „Messages“ sąrašė esančių žinučių turinio.


Ieškoti sąrašė „Messages“: norėdami pamatyti paieškos laukelį, palieskite ekrano viršų, tada palieskite jį ir įveskite ieškomą tekstą.

Atliekant paiešką Pradžios ekrane, ieškoma ir pranešimuose. Žr. „Paieška žiniatinklyje,“ 44 psl..


Nuotraukų ir vaizdo įrašų dalijimasis

Galite fotografuoti ar filmuoti būdami „Messages“, ir įdėti nuotrauką ar vaizdo įrašą į pokalbį su asmeniu, turinčiu MMS pranešimus palaikantį įrenginį. „Messages“ gautas nuotraukas ir vaizdo įrašus galite išsaugoti albume „Camera Roll“.

Jei paslaugos tiekėjas nepalaiko MMS paslaugos,  neatsiranda ir negalite siųsti nuotraukų ar vaizdo įrašų.

Siųsti nuotrauką ar vaizdo įrašą: Palieskite . Tada palieskite „Take Photo or Video“ arba palieskite „Choose Existing“, pasirinkite elementą iš nuotraukų albumo ir palieskite „Choose“.


Priedo dydį nustato paslaugos teikėjas. Jei reikia, iPhone gali sumažinti nuotraukos ar vaizdo įrašo failo dydį. Daugiau apie fotografavimą ir filmavimą, žr. skyrius „Fotoaparatas“, 133 psl..

Išsaugoti prisegtą nuotrauką arba vaizdo įrašą albume „Camera Roll“: Pokalbyje palieskite nuotrauką arba vaizdo įrašą, palieskite , tada „Save Image“ arba „Save Video“.

Kopijuoti nuotrauką ar vaizdo įrašą: palaikykite paspaudę priedą, tuomet palieskite „Copy“. Nuotrauką arba vaizdo įrašą galite įklijuoti į kitą el. laišką arba MMS pranešimą.

Balso įrašų siuntimas

Galite siųsti balso įrašus pranešimu į kitą įrenginį, priimančią MMS pranešimus.

Siųsti balso įrašą: „Voice Memos“ palieskite , palieskite norimą siųsti balso įrašą, tuomet palieskite „Share“ ir MMS. Nurodykite gavėją ir palieskite „Send“.


Pokalbių redagavimas


Jei norite išsaugoti tik dalį pokalbio, galite ištrinti dalis, kurių nenorite. „Messages“ sąrašė taip pat galite ištrinti visus pokalbius.

Redaguoti pokalbį: palieskite „Edit“. Norėdami pasirinkti norimas ištrinti pokalbio dalis, kairėje pusėje palieskite apskritimus, tuomet palieskite „Delete“. Baigę palieskite „Done“.

Ištrinti visą tekstą ir failus, neištrinant pokalbio: palieskite „Edit“, tuomet „Clear All“. Norėdami patvirtinti, palieskite „Clear Conversation“.

Persiųsti pokalbį: pasirinkite pokalbį ir palieskite „Edit“. Norėdami pasirinkti norimas persiųsti pokalbio dalis, palieskite apskritimus kairėje ekrano pusėje, tuomet palieskite „Forward“, įveskite vieną ar daugiau gavėjų ir palieskite „Send“.

Ištrinti pokalbį: palieskite „Edit“, tada šalia pokalbio palieskite  ir „Delete“. Taip pat galite perbraukti kairėn ar dešinėn virš pokalbio ir paliesti „Delete“.



Norėdami pamatyti mygtuką „Delete“, perbraukite pranešimą į kairę arba į dešinę.

Kontaktinės informacijos ir nuorodų naudojimas

Skambinti ar rašyti el. laišką žmogui, kuriam siuntėte teksto pranešimą: palieskite pranešimą „Text Messages“ sąrašė ir slinkite į pokalbio viršų. (Norėdami greitai slinkti į ekrano viršų, palieskite būsenos juostą.)

- *Norėdami asmeniui paskambinti, palieskite „Call“.*
- *Norėdami asmeniui paskambinti, palieskite „Call“.*
- *Norėdami rašyti jam el. laišką, palieskite „Contact Info“ ir reikiamą el. pašto adresą.*

Sekti nuorodą pranešime: Palieskite nuorodą.

Nuoroda gali atidaryti tinklalapį per „Safari“, skambinti telefonu, atidaryti iš anksto adresuotą laišką pašte ar parodyti vietą žemėlapiuose. Norėdami grįžti į teksto pranešimus, paspauskite Pagrindinį mygtuką ir palieskite „Messages“.

Pridėti asmenį, kuriam siuntėte teksto pranešimą, prie adresatų sąrašo: palieskite telefono numerį „Messages“ sąrašė, tuomet palieskite „Add to Contacts“.

Siųsti adresato informaciją: „Contacts“ palieskite asmenis, kurių informacija norite dalytis. Ekrano apačioje palieskite „Share Contact“, tuomet palieskite MMS. Nurodykite gavėją ir palieskite „Send“.

Išsaugoti gautą adresato informaciją: pokalbyje palieskite adresato burbuliuką ir palieskite „Create New Contact“ arba „Add to Existing Contact“.

Peržiūrų ir įspėjimų tvarkymas

Pagal išankstinius nustatymus, iPhone rodo naujo pranešimo peržiūrą, kai iPhone yra užrakintas arba naudojate kitą programą. „Settings“ galite šią peržiūrą įjungti arba išjungti. Taip pat galite įjungti įspėjimus teksto pranešimams.

Įjungti / išjungti peržiūrą: „Settings“ pasirinkite „Messages“ ir palieskite „Show Preview“.

Pakartotinai rodyti pranešimų įspėjimus (iOS 4.3): „Settings“ pasirinkite „Messages“, palieskite „Play Alert Tone“ ir nustatykite, kiek kartų įspėjimas pasirodys, jei neatsakysite.

Nustatyti, ar gavę naują teksto pranešimą, išgirsite įspėjimo signalą, ar matysite peržiūrą: „Settings“ pasirinkite „Sounds“, tuomet palieskite „New Text Message“. Jei nenorite girdėti signalo, palieskite norimą įspėjimo signalą arba „None“.

Svarbu: Jei „Ring/Silent“ jungiklis išjungtas, teksto pranešimo signalas neskambės.



Apie „Calendar“

„Calendar“ leidžia lengvai prieiti prie savo kalendorių ir įvykių. Galite žiūrėti pavienius kalendorius arba keletą kalendorių vienu metu. Galite peržiūrėti įvykius sąraše, pagal dienas arba pagal mėnesius. Galite ieškoti įvykių pavadinimų, pakviestųjų, vietų ir užrašų. Jei esate įvedę adresatų gimtadienius, per „Calendar“ juos galite peržiūrėti.

Galite sinchronizuoti iPhone su kalendoriais savo kompiuteryje ir su įvairiomis paslaugomis, pvz., „MobileMe“, „Microsoft Exchange“, „Yahoo!“ ir „Google“. Taip pat galite kurti, redaguoti ar atšaukti susitikimus iPhone ir sinchronizuoti juos su kompiuteriu ar kalendoriaus paskyra. Jei turite „MobileMe“, „Microsoft Exchange“, „Google“, „Yahoo!“ arba „CalDAV“ paskyrą, jūsų kalendoriai gali sinchronizuotis bevieliu būdu, neprijungiant iPhone prie kompiuterio. „MobileMe Shared Calendars“, kuriuos esate prisijungę iš savo kompiuterio, taip pat sinchronizuojasi su iPhone.

Galite užsisakyti tik skaitomus „iCalendar“ (.ics) kalendorius ar elektroniniu paštu importuoti .ics failus. Jei turite „Microsoft Exchange“ paskyrą su įjungtais kalendoriais arba palaikomą „CalDAV“ paskyrą, galite gauti kitų asmenų kvietimus susitikti ir į juos atsakyti bei kviešti žmones į savo planuojamus įvykius.

Kalendorių sinchronizavimas

Galite sinchronizuoti „Calendar“ šiais būdais:

- „iTunes“ naudokite iPhone „Info“ langelį, norėdami sinchronizuoti su „iCal“ ar „Microsoft Entourage“ „Mac“ kompiuteryje ar „Microsoft Outlook“ 2003, 2007 arba 2010 asmeniniame kompiuteryje, kai prie jo prijungiate iPhone. Žr. „iPhone iPhone nustatymų langeliai „iTunes““ 56 psl..
- Norėdami sinchronizuoti kalendoriaus informaciją belaidžiu ryšiu arba susikurti „CalDAV“ paskyrą, jei kompanija ar organizacija ją palaiko, „MobileMe“, „Microsoft Exchange“, „Google“ ar „Yahoo!“ paskyrose iPhone „Settings“ įjunkite „Calendars“. Žr. „Pašto, adresinės ir kalendorių paskyrų pridėjimas,“ 26 psl..

Kalendorių peržiūra

Galite žiūrėti pavienius kalendrius, pasirinktus kalendrius arba visus kalendrius iškart.


Pasirinkti kalendrius žiūrėti: palieskite „Calendars“, tada palieskite kalendrius, kuriuos norite peržiūrėti. Norėdami greitai pasirinkti visus kalendrius arba atšaukti visų pasirinkimą, palieskite atitinkamai „Show All Calendars“ arba „Hide All Calendars“. Norėdami peržiūrėti savo adresatų gimtadienius, palieskite „Birthdays“ ekrano apačioje. Palieskite „Done“, kad peržiūrėtumėte pasirinktus kalendrius.

Visų pasirinktų kalendorių įvykiai atsiranda tame pačiame kalendriuje iPhone. Galite peržiūrėti kalendoriaus įvykius sąrašė pagal dienas arba mėnesius.

Perjungti peržiūras: palieskite „List“, „Day“ arba „Month“.

- „List“ peržiūra: visi susitikimai ir įvykiai atsiranda slenkamame sąrašė.
- „Day“ peržiūra: slinkite aukštyn ir žemyn, norėdami peržiūrėti dienos įvykius. Palieskite ◀ arba ▶ norėdami pamatyti praėjusios ar būsimos dienos įvykius.

- „Month“ peržiūra: palieskite dieną, norėdami matyti įvykius. Palieskite ◀ arba ▶ norėdami pamatyti praėjusio ar būsimo mėnesio įvykius.



Žiūrėti informaciją apie įvykį: palieskite įvykį.


Nustatyti iPhone keisti įvykio laiką pagal pasirinktą laiko zoną:

- 1 „Settings“ pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“.
- 2 Po „Calendars“ palieskite „Time Zone Support“, tada įjunkite „Time Zone Support“.
- 3 Palieskite „Time Zone“, tada ieškokite didelio miesto norimoje laiko zonoje.

Kai „Time Zone Support“ įjungta, kalendorius rodo įvykių datas ir laiką pasirinkto miesto laiko zonoje. Kai „Time Zone Support“ išjungta, kalendorius rodo įvykius laiko zonoje jūsų buvimo vietoje pagal nustatytą tinklo laiką.

Kalendorių paieška

Įvykių kalendoriuose galite ieškoti pagal pavadinimus, pakviestuosius, vietas bei užrašų laukelius. „Calendar“ įvykių ieško tik tuo metu peržiūrimuose kalendoriuose.



Įvykių paieška: sąrašo peržiūroje paieškos laukelyje įveskite teksto.

Kai rinksite tekstą, pasirodys paieškos rezultatai. Palieskite „Search“, norėdami paslėpti klaviatūrą ir matyti daugiau rezultatų.

„Calendar“ įvykiai įeina į paieškas iš Pradžios ekrano. Žr. „Paieška žiniatinklyje,“ 44 psl..

Įvykių pridėjimas ir atnaujinimas iPhone

Galite sukurti ir atnaujinti kalendoriaus įvykius tiesiogiai iPhone.

Jei turite „Microsoft Exchange“ paskyrą su įjungtais kalendoriais arba palaikomą „CalDAV“ paskyrą, galite pakviesti kitus žmones į savo įvykius ar susitikimus.

Pridėti įvykį: palieskite **+** ir įveskite informaciją apie įvykį, po to palieskite „Done“.

Galite įvesti šią informaciją:

- Pavadinimas
- Vieta
- Pradžios ir pabaigos laikas (arba, jei tai visos dienos įvykis, įjunkite „All-day“)
- Pakartojimo laikas – nėra arba kiekvieną dieną, kas savaitę, kas dvi savaites, kas mėnesį ar metus
- Pakviestieji (jei jūsų kalendoriaus serveris palaiko)
- Priminimo signalo laikas – nuo penkių minučių iki dviejų dienų prieš įvykį

Kai nustatote priminimo signalą, pasirodo parinktis nustatyti antrą priminimo signalą. Kai išsijungia priminimas, iPhone rodo pranešimą. Taip pat galite nustatyti iPhone, kad grotų garsą (žr. „Priminimo signalai,“ 123 psl.).

Svarbu: Kai kurie tinklo paslaugos teikėjai neteikia šios paslaugos visuose regionuose. Jei keliate, iPhone gali jus įspėti netiksliai pagal vietos laiką. Norėdami rankiniu būdu nustatyti tikslų laiką, žr. „Data ir laikas;“ 210 psl..

- Kalendorius

Galite pakeisti numatytąjį kalendorių „Default Calendar“ nustatymu. Žr. „Kalendoriai;“ 218 psl..

- Užrašai


Ne galite priskirti įvykio tik skaitomam kalendoriui.


Įvykiai taip pat gali būti sukuriami paliečiant dieną, datą arba laiką „Mail“ pranešime. Žr. „Nuorodų ir atpažintų duomenų naudojimas;“ 81 psl..

Atnaujinti įvykį: palieskite „Edit“ ir pakeiskite įvykio informaciją. Baigę palieskite „Done“.

Ištrinti įvykį: palieskite įvykį, tada „Edit“, po to slinkite žemyn ir palieskite „Delete Event“.


Atsakymai į kvietimus susitikti

Jei turite „Microsoft Exchange“ ar „MobileMe“ paskyrą su įjungtais kalendoriais arba palaikoma „CalDAV“ paskyrą, galite gauti kvietimų susitikti iš žmonių savo organizacijoje ir į juos atsakyti. Kai gaunate pakvietimą, jūsų kalendoriuje atsiranda susitikimas, aplink kurį yra punktyro rėmelis. Apatiniame dešiniajame ekrano kampe atsiranda  ir įspėjamasis ženklelis, kuriame nurodytas visas jūsų turimų pakvietimų skaičius. Pradžios ekrano Kalendoriaus piktogramoje taip pat atsiranda naujų pakvietimų skaičius.



Pakvietimų į susirinkimus

Atsakyti į kvietimą kalendoriuje:

- 1 Palieskite kvietimą kalendoriuje arba palieskite , kad parodytumėte „Event“ ekraną ir palieskite kvietimą.



- Palieskite „Invitation from“, norėdami gauti susitikimo organizatoriaus kontaktinę informaciją. Palieskite el. pašto adresą, norėdami išsiųsti organizatoriui laišką. Jei organizatorius yra jūsų adresatų sąrašė, galite paliesdami skambinti ar siųsti teksto pranešimą.
- Palieskite „Invitees“, norėdami pamatyti kitus asmenis, pakviestus į susitikimą. Palieskite pakviestojo vardą, norėdami pamatyti jo kontaktinius duomenis. Palieskite el. pašto adresą, norėdami siųsti laišką dalyviui. Jei dalyvis yra jūsų adresinėje, galite paliesdami skambinti ar siųsti teksto pranešimą.
- Palieskite „Alert“, norėdami, kad iPhone praneštų apie susitikimą.
- Palieskite „Add Comments“, norėdami įvesti komentarus el. pašto atsakyme susitikimo organizatoriui. Jūsų komentarai taip pat pasirodys susitikimo informaciniame ekrane.

Susitikimo organizatoriaus užrašai.


- 2 Palieskite „Accept“, „Maybe“ ar „Decline“.

Kai priimate, laikinai priimate ar atmetate kvietimą, atsakymas su komentarais siunčiamas organizatoriui.

Jei priimate ar laikinai priimate kvietimą į susitikimą, galite vėliau pakeisti atsakymą. Palieskite „Add Comments“, jei norite pakeisti komentarus.

Atsakymai į kvietimą susitikti taip pat siunčiami el. laišku, kuriuo galima atidaryti susitikimo „Info“ ekraną iš „Mail“.

Atidaryti kvietimą susitikti el. laiške: palieskite kvietimą.



Kalendorių užsisakymas

Galite užsisakyti kalendorių, naudojantį „iCalendar“ (.ics) formatą. Dauguma su kalendoriais susijusių paslaugų („Yahoo!“, „Google“ ir „Mac OS X iCal“ programa) palaiko kalendorių užsisakymą.

Užsisakytuosius kalendorius galima tik skaityti. Galite skaityti įvykius užsisakytame kalendoriuje iPhone, bet negalite jų redaguoti ar kurti naujų įvykių.

Užsisakyti kalendorių:

- 1 „Settings“ pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“, palieskite „Add Account“.
- 2 Pasirinkite „Other“, tada „Add Subscribed Calendar“.
- 3 Įveskite serverio duomenis, tuomet palieskite „Next“ norėdami patvirtinti užsisakymą.
- 4 Palieskite „Save“.

Taip pat galite užsisakyti internete publikuojamą „iCal“ (ar kitą „ics“) kalendorių, paliesdami kalendoriaus nuorodą, kurią gaunate el. pašto ar teksto žinute iPhone.

Kalendoriaus failų importavimas iš „Mail“

Galite pridėti įvykius importuodami kalendoriaus failus iš el. laiško. Galite importuoti bet kurį standartinį kalendoriaus failą .ics.

Importuoti įvykius iš kalendoriaus failo: „Mail“ atidarykite laišką ir palieskite kalendoriaus failą. Kai atsiranda įvykių sąrašas, paspauskite „Add All“, pasirinkite kalendorių, į kurį norite pridėti įvykius, ir palieskite „Done“.

Priminimo signalai

Nustatykite kalendoriaus priminimo signalus: „Settings“ pasirinkite „Sounds“, tada įjunkite „Calendar Alerts“. Jei prieš įvykstant įvykiui „Calendar Alerts“ išjungtas, iPhone rodo pranešimą, bet negroja garso.

Svarbu: Jei „Ring/Silent“ jungiklis išjungtas, kalendoriaus priminimo signalas neskambės.

Pakvietimų garso signalai: „Settings“ pasirinkite „Mail, Contacts, Calendar“. Po „Calendars“ palieskite „New Invitation Alert“, norėdami įjungti.



Apie „Photos“

Su iPhone visada su savimi turite nuotraukas ir vaizdo įrašus, kad galėtumėte parodyti juos šeimos nariams, draugams ir artimiesiems. Žiūrėkite nuotraukas ir vaizdo įrašus per „iPhone, arba su „AirPlay“ ar „Apple TV“ žiūrėkite nuotraukas ir vaizdo įrašus („iOS“ 4.3) televizoriuje. Galite sinchronizuoti kompiuteryje esančias nuotraukas ir vaizdo įrašus, peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus, padarytus su iPhone, naudoti nuotraukas kaip ekrano užsklandas, priskirti nuotraukas prie adresatų, kad juos atpažintumėte, kai skambina. Taip pat nuotraukas ir vaizdo įrašus galite siųsti el. laišku, MMS pranešimais, įkelti nuotraukas bei vaizdo įrašus į „MobileMe“ galerijas ir spausdinti nuotraukas.

Pastaba: MMS pranešimai galimi, jei juos palaiko ryšio paslaugos teikėjas. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų sinchronizavimas su kompiuteriu

„iTunes“ gali sinchronizuoti nuotraukas ir vaizdo įrašus su šiomis programomis:

- „Mac“: „iPhoto 4.0.3“ ar naujesnė versija (sinchronizuoti vaizdo įrašus reikalinga „iPhoto 5“ ar naujesnė versija) arba „Aperture“ (tik nuotraukoms)
- *Asmeniniame kompiuteryje:* „Adobe Photoshop Elements 8,0“ arba naujesnė versija (tik nuotraukoms)

Taip pat galite sinchronizuoti nuotraukas ir vaizdo įrašus iš bet kurio kompiuteryje esančio katalogo, kuriame yra vaizdų. Žr. „Sinchronizavimas su „iTunes““, 55 psl..

iPhone palaiko „H.264“ ir „MPEG-4“ vaizdo formatus su AAC garsu. Jei kyla problemų sinchronizuojant vaizdo įrašus su iPhone, galite pasinaudoti „iTunes“ ir sukurti iPhone vaizdo įrašo versiją.

Sukurti iPhone vaizdo įrašo versiją:

- 1 Nukopijuokite vaizdo įrašą į „iTunes“ biblioteką.
- 2 „iTunes“, „Library“ sąrašė, pasirinkite „Movies“ ir pasirinkite norimą sinchronizuoti vaizdo įrašą.
- 3 Pasirinkite „Advanced“ > „Create iPod or iPhone Version“.


Daugiau informacijos rasite adresu support.apple.com/kb/HT1211.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra

Nuotraukas ir vaizdo įrašus, padarytus su iPhone, galite sinchronizuoti iš kompiuterio arba išsaugoti iš el. pašto arba MMS pranešimus galite peržiūrėti „Photos“. Jei nuotraukas sinchronizujete su „iPhoto 8.0“ („iLife '09“ paketo dalis) ar naujesne versija, nuotraukas ir vaizdo įrašus galite peržiūrėti pagal įvykius ir veidus. Taip pat, jei įrašuose išsaugota informacija apie vietovę, galite peržiūrėti vietas, kuriose buvo fotografuota ar filmuota.


Peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus:

- 1 „Photos“ palieskite nuotraukų albumą. Palieskite mygtukus ekrano apačioje norėdami, kad nuotraukos ir vaizdo įrašai būtų išrikiuoti pagal albumus, įvykius, veidus ar vietą (jeigu įmanoma).

Nuotraukos išdėstomos pagal sukūrimo datą. Jei paliesite „Places“, žemėlapyje pamatysite visas vietas, kuriose pažymėjote nuotraukas. Jei norite pamatyti nuotraukas iš tos vietovės, palieskite smeigtuką ir .

- 2 Norėdami žiūrėti nuotrauką ar vaizdo įrašą visame ekrane, palieskite miniatiūrą.

Rodyti arba paslėpti valdiklius: norėdami matyti valdiklius, palieskite nuotrauką ar vaizdo įrašą, rodomą visame ekrane. Norėdami paslėpti valdiklius, palieskite dar kartą.



Rodyti vaizdo įrašą: palieskite ► ekrano centre.

Norėdami pakartoti vaizdo įrašą, palieskite ► ekrano apačioje. Jei nematote ►, norėdami matyti valdiklius, palieskite ekraną.

Peržiūrėti nuotrauką ar vaizdo įrašą horizontalioje padėtyje: pasukiokite iPhone į šonus. Nuotrauka ar vaizdo įrašas automatiškai persiorientuoja ir išsiplečia, kad tilptų ekrane.



Padidinti nuotraukos dalį: palieskite du kartus ten, kur norite padidinti. Palieskite du kartus dar kartą, norėdami sumažinti. Padidinti ar sumažinti galima ir suspaudžiant.



Peržiūrėti vaizdo įrašą per visą ekraną arba talpinti ekrane: norėdami žiūrėti per visą ekraną, du kartus palieskite vaizdo įrašą. Dar kartą palieskite du kartus, kad tilptų ekrane.

Sukurti panoraminį vaizdą: vilkite nuotrauką.


Žiūrėti kitą arba ankstesnę nuotrauką arba vaizdo įrašą: perbraukite kairėn ar dešinėn. Arba palieskite ekraną, kad atsirastų valdikliai, tada palieskite ➡ arba ⬅.



Nuotraukų ir vaizdo įrašų trynimas

Galite ištrinti nuotraukas ir vaizdo įrašus iš „Camera Roll“ iPhone.

Ištrinti nuotraukas ir vaizdo įrašus:

- 1 Palieskite  viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.
- 2 Palieskite nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuos norite trinti.
Mygtukas „Delete“ rodo pasirinktų įrašų skaičių.
- 3 Palieskite „Delete“.

Skaidrių peržiūra

Nuotraukų albumus galite peržiūrėti kaip skaidrių demonstraciją su fonine muzika ir perėjimais („iOS“ 4.3).

Žiūrėti skaidrių demonstraciją („iOS“ 4.3):

- 1 atidarykite albumą jį paliesdami, tada palieskite nuotrauką ir palieskite ►.
- 2 Skaidrių demonstracijų parinktys.
 - *Norėdami pakeisti perėjimo tipą*, palieskite „Transitions“ ir pasirinkite norimą perėjimą.
Galimus perėjimus nulemia būdas, kuriuo žiūrite skaidrių demonstraciją. Jei esate prisijungę prie „Apple TV“, pasirinkite iš galimų temų. Jei iPhone yra prijungtas prie televizoriaus arba projektoriaus AV laidu, pasirinkite „Dissolve“ (ištirpti) perėjimą. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. „Nuotraukų, skaidrių demonstracijų ir vaizdo medžiagos peržiūra per televizorių,“ žemiau.
 - *Jei norite groti muziką skaidrių demonstracijos metu*, įjunkite „Play Music“, palieskite „Music“ ir išsirinkite dainą.
- 3 Palieskite „Start Slideshow“.

Žiūrėti skaidrių demonstraciją („iOS“ 4.2): Palieskite albumą, tada palieskite nuotrauką ir palieskite ►.

Skaidrių demonstracijos metu vaizdo įrašai paleidžiami automatiškai.

Sustabdyti skaidrių demonstraciją: palieskite ekraną.

Keisti skaidrių demonstracijos nustatymus: „Settings“ pasirinkite „Photos“ ir nustatykite šias parinktis:

- *Norėdami nustatyti, kiek laiko skaidrių demonstracijoje bus rodoma viena nuotrauka*, palieskite „Play Each Slide For“ ir pasirinkite laiką.
- *Norėdami nustatyti perėjimo efektus, kai pereinama nuo vienos nuotraukos prie kitos („iOS“ 4.2)*, palieskite „Transition“ ir pasirinkite perėjimo tipą.
- *Norėdami nustatyti, ar skaidrių demonstracija bus kartojama*, įjunkite arba išjunkite „Repeat“.

- *Norėdami nustatyti, ar nuotraukos ir vaizdo įrašai bus rodomi atsitiktine tvarka, įjunkite arba išjunkite „Shuffle“.*

Groti muziką skaidrių demonstracijos metu („iOS“ 4.2): „iPod“ paleiskite dainą, tada Pradžios ekrane pasirinkite „Photos“ ir įjunkite skaidrių demonstraciją.

Nuotraukų, skaidrių demonstracijų ir vaizdo medžiagos peržiūra per televizorių

Programą „Photos“ galite naudoti nuotraukoms, skaidrių demonstracijai bei vaizdo įrašams („iOS“ 4.3) peržiūrėti televizoriuje, naudojant vieną iš šių:

- „Apple“ komponentinį AV kabelį
- „Apple“ sudėtinį AV kabelį
- „Apple“ skaitmeninį AV adapterį ir HDMI laidą (iPhone 4)
- „Apple“ VGA adapterį ir VGA laidą

Skaitmeninis AV adapteris palaiko aukštos raiškos vaizdą iki 720p su garsu.




Taip galite persiųsti nuotraukas, skaidrių demonstracijas ir vaizdo įrašus („iOS“ 4.3) bevieliu ryšiu į savo televizorių naudodami „AirPlay“ ir „Apple TV“.

Pastaba: „Apple“ laidus, adapterius ir dokus galima nusipirkti atskirai.

Prisijungimas naudojant AV laidą: naudokite „Apple Component AV“, „Apple Composite AV“ laidą ir kitus leistinus bei tinkamus iPhone laidus. Norėdami prijungti iPhone prie televizoriaus, galite naudoti šiuos laidus su „Apple“ universaliu doku. Prie „Apple“ universalios doko pridedamas nuotolinio valdymo pultas, kuriuo galite valdyti peržiūrą per atstumą.

Prijungimas naudojant VGA adapterį: Prijunkite VGA adapterį prie iPhone „Dock“ jungties. VGA laidu prijunkite VGA adapterį prie VGA palaikančio televizoriaus, projektoriaus arba VGA vaizduoklio.

Prijungimas naudojant „Apple“ skaitmeninį AV adapterį (iPhone 4): Prijunkite skaitmeninį AV adapterį prie iPhone „Dock“ jungties. HDMI kabeliu sujunkite adapterio HDMI lizdą su savo televizoriumi arba imtuvu. Jei norite, kad iPhone išliktų įkrautas žiūrint vaizdo įrašus, „Dock“ jungtimi – USB kabeliu sujunkite trisdešimties kojelių lizdą adapteryje su kompiuteriu arba su įjungtu į elektros tinklą USB maitinimo adapteriu.



Persiųsti turinį naudojant „AirPlay“ ir „Apple TV“: peržiūrėkite nuotrauką, skaidrių demonstraciją ar vaizdo įrašą („iOS“ 4.3), tuomet palieskite  ir pasirinkite „Apple TV“ iš sąrašo. Jeigu  neatsiranda arba, jeigu nematote „Apple TV“ „AirPlay“ prietaisų sąrašo, užtikrinkite, kad jie yra tame pačiame bevielio ryšio tinkle kaip ir iPhone. Kad grąžintumėte atgalinį įrašą į iPhone, vėl palieskite  ir pasirinkite iPhone iš sąrašo.


Nuotraukų ir vaizdo įrašų dalijimasis


Galite siųsti nuotraukas ir vaizdo įrašus el. paštu ir MMS pranešimais, pridėti nuotraukų ir vaizdo įrašų prie „MobileMe“ galerijų bei viešinti vaizdo įrašus „YouTube“. Taip pat galite į „Photos“ kopijuoti ir įklijuoti nuotraukas ir vaizdo įrašus, išsaugoti juos iš el. laiškų ir išsaugoti vaizdus iš tinklalapių.

Nuotraukų ar vaizdo įrašų siuntimas el. paštu ar MMS pranešimu

Siųsti nuotrauką ar vaizdo įrašą el. laišku:

- 1 pasirinkite nuotrauką ar vaizdo įrašą ir palieskite . Jei nematote , norėdami matyti valdiklius, palieskite ekraną.
- 2 Palieskite „Email Photo/Video“.
Nuotrauka arba vaizdo įrašas atsiranda naujo el. laiško lange.
- 3 Parašykite pranešimą ir palieskite „Send“.
- 4 Jei siunčiate nuotrauką, galite pasirinkti pakeisti nuotraukos mastelį ir taip sumažinti pranešimo dydį. Palieskite norimą dydį.

Kelių nuotraukų ar vaizdo įrašų siuntimas vienu metu: peržiūrėdami albumo miniatiūras, palieskite , pasirinkite nuotraukas ar vaizdo įrašus, kuriuos norite siųsti, palieskite „Share“ ir palieskite „Email“.

Siųsti nuotrauką ar vaizdo įrašą MMS pranešimu: pasirinkite nuotrauką ar vaizdo įrašą ir palieskite , tada palieskite „MMS“.


Priedo dydį nustato paslaugos teikėjas. Jei reikia, iPhone gali sumažinti nuotrauką ar vaizdo įrašą. Daugiau apie fotografavimą ir filmavimą, žr. skyrius „Fotoaparatas,“ 133 psl..

Nuotraukų bei vaizdo įrašų kopijavimas ir įkljivimas

Galite kopijuoti nuotrauką ar vaizdo įrašą iš „Photos“ ir įklijuoti juos į el. laišką ar MMS pranešimą. Kai kurios trečiųjų šalių programos taip pat palaiko nuotraukų ar vaizdo įrašų kopijavimą ir įkljivimą.

Kopijuoti nuotrauką ar vaizdo įrašą: palaikykite pirštą ant ekrano, kol pasirodo „Copy“ mygtukas, ir palieskite „Copy“.

Kopijuoti keletą nuotraukų ar vaizdo įrašų:

- 1 Palieskite  viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.
- 2 Palieskite nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuos norite kopijuoti.
Mygtukas „Copy“ rodo pasirinktų įrašų skaičių.
- 3 Palieskite „Copy“.

Įklijuoti nuotrauką ar vaizdo įrašą: norėdami nustatyti nuotraukos ar vaizdo įrašo įterpimo tašką, palieskite atitinkamą vietą, tuomet palieskite įterpimo tašką ir „Paste“.


Nuotraukos ar vaizdo įrašo pridėjimas prie „MobileMe“ galerijos

Jeigu turite „MobileMe“ paskyrą, galite pridėti nuotraukų ar vaizdo įrašų tiesiai iš iPhone į savo „MobileMe“ galeriją. Taip pat galite pridėti nuotraukų ir vaizdo įrašų prie kito asmens „MobileMe“ galerijos, jei tas asmuo yra įjungęs įkėlimą el. paštu.

Prieš pridėdami nuotraukų ar vaizdo įrašų prie „MobileMe“ paskyros galerijos, privalote:


- iPhone nustatyti „MobileMe“ pašto dėžutę
- viešinti „MobileMe“ galeriją ir leisti pridėti nuotraukų el. paštu ar iPhone

Norėdami gauti daugiau informacijos apie galerijos sukūrimą ir nuotraukų bei vaizdo įrašų pridėjimą prie jos, žr. „MobileMe Help“.

Pridėti nuotrauką ar vaizdo įrašą prie galerijos: pasirinkite nuotrauką ar vaizdo įrašą ir palieskite , tuomet palieskite „Send to MobileMe“. Jei norite, įveskite pavadinimą ir aprašymą, tuomet pasirinkite albumą, į kurį norite įdėti nuotrauką ar vaizdo įrašą, ir palieskite „Publish“.

Jeigu nematote , norėdami matyti valdiklius, palieskite ekraną.


iPhone praneša, kai nuotrauka arba vaizdo įrašas yra paviešinti, bei suteikia galimybę peržiūrėti juos „MobileMe“ ar el. paštu siųsti nuorodą draugui.

Nuotraukos ar vaizdo įrašo pridėjimas prie kito asmens galerijos: pasirinkite nuotrauką ar vaizdo įrašą ir palieskite , tada palieskite „Email Photo/Video“. Įveskite albumo el. pašto adresą, tada spustelėkite „Send“.

Vaizdo įrašų viešinimas „YouTube“

Jeigu turite „YouTube“ paskyrą, galite viešinti vaizdo įrašus iš iPhone į „YouTube“. Kai kurių vaizdo įrašų gali būti negalima perkelti dėl filmo ilgio ar kitų faktorių.

Viešinkite vaizdo įrašą „YouTube“



- 1 Peržiūrėdami vaizdo įrašą, palieskite , tuomet palieskite „Send to YouTube“.
- 2 Prisijunkite prie „YouTube“ paskyros.
- 3 Įveskite viešinimo duomenis, pvz., „Title“, „Description“ ir „Tags“.
- 4 Norėdami pasirinkti kategoriją, palieskite „Category“.
- 5 Palieskite „Publish“.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų iš el. laiškų, MMS pranešimų, ir tinklalapių saugojimas

Išsaugoti nuotrauką iš el. laiško į „Camera Roll“ albumą: palieskite nuotrauką, tada palieskite „Save Image“ Jei nuotrauka dar neatsisiuntė, pirmiausia palieskite atsisiuntimo perspėjimą.

Išsaugoti vaizdo įrašą iš el. laiško į „Camera Roll“ albumą: palaikykite paspaudę priedą, tuomet palieskite „Save Video“. Jei vaizdo įrašas dar neatsisiuntė, pirmiausia palieskite atsisiuntimo perspėjimą.


Išsaugoti nuotrauką iš tinklalapio į „Camera Roll“ albumą: palaikykite paspaudę nuotrauką, tuomet palieskite „Save Image“.


Išsaugoti nuotrauką arba vaizdo įrašą iš MMS pranešimo į „Camera Roll“ albumą: pokalbyje palieskite vaizdą, palieskite , tada „Save Image“ arba „Save Video“. Jei nematote , norėdami matyti valdiklius, palieskite ekraną.

„Camera Roll“ albume esančias nuotraukas ir vaizdo įrašus galite atsisiųsti į kompiuterio nuotraukų programą prijungdami iPhone prie kompiuterio.

Nuotraukų spausdinimas

Galite naudoti „AirPrint“ spausdinti nuotraukas iš iPhone.

Spausdinti nuotrauką: Palieskite , tuomet palieskite „Print“. Palieskite „Select Printer“, kad pasirinktumėte spausdintuvą, nustatykite kopijų skaičių, tuomet palieskite „Print“.


Spausdinti kelias nuotraukas: Peržiūrint nuotraukų albumą, palieskite . Pasirinkite nuotraukas, kurias norite atspausdinti, tuomet palieskite „Print“. Palieskite „Select Printer“, kad pasirinktumėte spausdintuvą, nustatykite kopijų skaičių, tuomet palieskite „Print“.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie automatinio sinchronizavimo išjungimą, žr. „Spausdinimas,“ 42 psl..

Nuotraukos priskyrimas adresatui

Galite priskirti nuotrauką adresatui. Kai tas asmuo skambins, iPhone ekrane matysite jo nuotrauką.

Priskirti nuotrauką adresatui:


- 1 Pradžios ekrane pasirinkite „Camera“ ir padarykite kelias nuotraukas. Arba pasirinkite nuotrauką, jau esančią iPhone ir palieskite .
- 2 Palieskite „Assign to Contact“ ir pasirinkite adresatą.
- 3 Nustatykite nuotraukos vietą ir dydį, kol ji atrodo taip, kaip pageidaujate. Vilkite nuotrauką, norėdami nustatyti panoraminį vaizdą, ir suspauskite, norėdami padidinti ar sumažinti.
- 4 Palieskite „Set Photo“.

Galite taip pat priskirti nuotrauką asmeniui adresinėje, paliesdami „Edit“, o po to „Add Photo“.

Fono paveikslėlis

Nuotrauką galite nustatyti kaip ekrano užsklandą, kai telefonas yra užrakintas, arba kaip foną Pagrindiniam ekranui.

Nustatyti nuotrauką kaip foną:

- 1 Pasirinkite bet kokią nuotrauką ir palieskite , tada palieskite „Use As Wallpaper“.
- 2 Vilkite nuotrauką, norėdami sukurti panoraminį vaizdą, arba suspauskite, norėdami padidinti ar sumažinti, kol nuotrauka atrods taip, kaip pageidaujate.
- 3 Palieskite „Set“, tada pasirinkite ar norite naudoti nuotrauką kaip pagrindinio ekrano foną, užrakinto telefono užsklandą ar abiemis.

Taip pat galite išsirinkti iš kelių fono paveikslėlių, įdėtų iPhone pasirinkdami „Settings“ > „Wallpaper“ iš pagrindinio meniu. Žr. „Fono nustatymas,“ 36 psl..



Apie „Camera“

Su iPhone jūs turite ir puikų fotoaparata, ir vaizdo kamera, kad ir kur beeitumėte. iPhone 4 turi pagrindinę kamerą, kuria galima daryti nuotraukas bei HD vaizdo įrašus, LED blykstę nuotraukoms ir vaizdo įrašams, daromiems pagrindine kamera, bei priekinę kamerą, kuri leidžia daryti vaizdo skambučius „FaceTime“ režimu bei daryti savo nuotraukas ir vaizdo įrašus.

Pagrindinis fotoaparatas yra iPhone nugarinėje pusėje. Norėdami valdyti fotoaparata ir matyti vaizdą, kurį fotografuosite ar filmuosite, naudokite ekraną. „Tap-to-focus“ leidžia spustelėti bet kur ekrane ir fokusuoti specifinį objektą ar specifinėje vietoje ir automatiškai reguliuoti išlaikymą. Automatinio makrofokusavimo savybė (apie 10 cm) ir 5x skaitmeninis priartinimas leidžia daryti puikias nuotraukas iš arti.

Jei vietos paslaugos („Location services“) yra įjungtos, nuotraukos ir vaizdo įrašai yra pažymimi vietos informacija — įskaitant jūsų geografines koordinatines, nustatomas pagal GPS, „Wi-Fi“ arba mobiliojo ryšio stočių informaciją. Galite naudoti duomenis apie vietą dirbdami su kai kuriomis programomis ir dalijimosi nuotraukomis svetainėmis, norėdami stebėti ir skelbti, kur nuotraukos buvo padarytos. Pvz., programa „Photos“ tvarko nuotraukas pagal vietas.

Pastaba: Jei „Location Services“ išjungtos jums atidarant „Camera“, gali būti paklausta, ar jas įjungti. Jei nenorite, kad prie nuotraukų ir vaizdo įrašų būtų rodoma vietos informacija, galite naudoti „Camera“ išjungę „Location Services“. Žr. „Vietos paslaugos,“ 206 psl..

Fotografavimas ir filmavimas

Fotografavimas ir filmavimas su iPhone yra paprastas kaip nusitaikymas ir palietimas.



Fotografuoti: nutaikykite iPhone ir palieskite .

Įsitikinkite, kad „Camera/Video“ perjungiklis nustatytas į .

Fotografuojant ar pradėdant filmuoti, iPhone pasigirsta užrakto garsas. Norėdami valdyti užrakto garso lygį, galite naudoti iPhone šone esančius garso mygtukus. Garso nėra, jei „Ring/Silent“ perjungiklį nustatėte „silent“. Žr. „„Sounds“ ir „Ring/Silent“ mygtukas,“ 203 psl..

Pastaba: Kai kuriuose regionuose „Camera“ garsas yra girdimas net jei „Ring/Silent“ perjungiklis nustatytas „silent“.


iPhone 4 galite įjungti „HDR“, norėdami fotografuoti „HDR“ („high dynamic range“ - aukšto dinaminio diapazono) būdu. „HDR“ sulieja trijų atskirų išlaikymų geriausias dalis į vieną nuotrauką. Norint pasiekti geriausių rezultatų, iPhone ir fotografuojamas objektas turėtų nejudėti.




Ijungti / išjungti „HDR“: Palieskite „HDR“ mygtuką ekrano viršuje. Mygtukas parodo, ar „HDR“ yra įjungtas, ar išjungtas. (pagal numatytuosius nustatymus „HDR“ yra išjungtas.)

Pastaba: Kai „HDR“ yra įjungtas, blykstė yra išjungta.

Su „HDR“ galite išsaugoti nuotraukos normalaus išlaikymo versiją ir „HDR“ versiją „Camera Roll“ arba tik „HDR“ versiją. Pagal numatytuosius nustatymus, abi yra išsaugomos.

Pasirinkite, ar norite išsaugoti abi nuotraukos versijas (normalaus išlaikymo ir „HDR“): „Settings“ pasirinkite „Photos“, tuomet įjunkite arba išjunkite „Keep Normal Photo“. Jei nustatymas yra išjungtas, tik nuotraukos „HDR“ versija yra išsaugoma.

Jei išsaugote abi versijas,  HDR atsiranda viršutiniame kairiajame „HDR“ nuotraukos kampe tuo metu, kai žiūrite nuotraukas „Camera Roll“ (jei valdikliai yra matomi).

Filmuoti: Paslinkite „Camera/Video“ perjungiklį į , tada palieskite , kad pradėtumėte filmuoti. Įrašymo mygtukas mirksi, kai „Camera“ įrašinėja vaizdo įrašą. Palieskite  dar kartą, norėdami baigti įrašymą. Taip pat galite spustelėti centrinį mygtuką, esantį ant iPhone ausinių, norėdami pradėti ar baigti įrašymą.

Kvadratas ekrane parodo, kur „Camera“ fokusuoja vaizdą ir nustato išlaikymą.

Norėdami matyti fotoaparato valdiklius, palieskite ekraną.

Keisti fokusavimo vietą ir nustatyti išlaikymą: Norėdami fokusuoti ir nustatyti išlaikymą pasirinktai vietai, palieskite bet kurioje vietoje.


Priartinimas ar nutolinimas: Palieskite ekraną, tada tempkite slankikliu ekrano apačioje, norėdami priartinti arba atitolinti (pagrindinis fotoaparatas, tik veikiant fotoaparato režimu).

Nustatyti LED blykstės režimą: palieskite blykstės mygtuką viršutiniame kairiajame ekrano kampe, tada palieskite „Off“, „Auto“ arba „On“.

Perjungti tarp pagrindinės ir priekinės kameros: palieskite  viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.

Peržiūrėti ką tik padarytą nuotrauką ar nufilmuotą vaizdo įrašą: apatiniame kairiajame ekrano kampe palieskite paskutinės nuotraukos ar vaizdo įrašo miniatiūrą.

Naudokite rodykles į kairę ir į dešinę ekrano apačioje, jei norite peržiūrėti kitas nuotraukas ir vaizdo įrašus iš „Camera Roll“, arba tiesiog braukite į kairę ar į dešinę. Norėdami sugrįžti į fotoaparato ar vaizdo kameros režimą, palieskite „Done“. Jei nematote valdiklių, palieskite ekraną, kad jie pasirodytų.


Ištrinti nuotrauką ar vaizdo įrašą: palieskite . Jei nematote , palieskite ekraną, kad jis pasirodytų.

Daryti ekrano nuotrauką: greitai paspauskite ir atleiskite „On/Off Sleep/Wake“ ir Pagrindinį mygtukus tuo pat metu. Ekranas blykstelės ir tai reiškia, kad ekrano nuotrauka padaryta. Ekrano nuotrauka pridama į „Camera Roll“ albumą.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūrėjimas ir bendras naudojimas

Nuotraukos ir vaizdo įrašai, daryti naudojant „Camera“, išsaugomi iPhone „Camera Roll“ albume. Galite peržiūrėti „Camera Roll“ albumą iš „Camera“ arba „Photos“.

Peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus „Camera Roll“ albume: „Camera“ palieskite miniatiūros vaizdą apatiniame kairiajame ekrano krašte. „Photos“ palieskite „Camera Roll“ albumą. Norėdami greitai peržvelgti nuotraukas ir vaizdo įrašus, palieskite kairįjį arba dešinįjį mygtuką, arba brūkštelėkite kairėn ar dešinėn.

Peržiūrėdami nuotrauką ar vaizdo įrašą „Camera Roll“ albume, palieskite ekraną, norėdami pamatyti valdiklius. Jei išsaugosite ir normalią, ir „HDR“ nuotraukos versijas,  HDR atsiranda viršutiniame kairiajame „HDR“ nuotraukos kampe (kai valdikliai yra matomi).

Daugiau informacijos apie nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūrėjimą bei bendrą naudojimą, žr.:

- „Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra,“ 125 psl.
- „Nuotraukų ir vaizdo įrašų dalijimasis,“ 129 psl.

Vaizdo įrašų karpymas

Galite apkarpyti kadrus nuo ką tik padarytų vaizdo įrašų arba bet kurių kitų „Camera Roll“ albumo vaizdo įrašų pradžios ir pabaigos. Galite pakeisti originalų vaizdo įrašą apkarpytu arba išsaugoti apkarpytąjį kaip naują vaizdo įrašą.



Apkarpyti vaizdo įrašą:

- 1 Žiūrėdami vaizdo įrašą palieskite ekraną norėdami pamatyti valdiklius.
- 2 Vilkite bet kurį kadrų peržiūros galą vaizdo įrašo viršuje, tuomet palieskite „Trim“.
- 3 Palieskite „Trim Original“ arba „Save as New Clip“.

Svarbu: Jei pasirenkate „Trim Original“, apkarpyti kadrai iš originalaus vaizdo įrašo ištrinami visam laikui. Jei pasirenkate „Save as New Clip“, naujas apkarpytas vaizdo įrašas išsaugomas „Camera Roll“ albume, o pradinis vaizdo įrašas lieka nepakitęs.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimas į kompiuterį

Galite įkelti „Camera“ nuotraukas ir vaizdo įrašus į fotografijų programas kompiuteryje, pvz., „iPhoto“ „Mac“ kompiuteriuose.

Įkelti nuotraukas ir vaizdo įrašus į kompiuterį: Prijunkite iPhone prie kompiuterio.

- „Mac“: pažymėkite norimas nuotraukas ir spustelėkite „Import“ ar „Download“ mygtuką „iPhoto“ ar kitoje kompiuterio fotografijų programoje.
- *Asmeniniame kompiuteryje:* vadovaukitės instrukcijomis, pridedamomis kartu su nuotraukų programa.

Jei ištrinate nuotraukas ar vaizdo įrašus iš iPhone, kai įkeliate juos į kompiuterį, tos nuotraukos ir vaizdo įrašai yra pašalinami iš „Camera Roll“ albumo. Galite naudoti „iTunes“ „Photos“ nustatymų langelį, norėdami sinchronizuoti nuotraukas ir vaizdo įrašus į „Photos“ programą iPhone (vaizdo įrašai sinchronizuojami tik „Mac“ kompiuteriuose). Žr. „iPhone iPhone nustatymų langeliai „iTunes““; 56 psl..



Vaizdo įrašų paieška ir peržiūra

„YouTube“ rodo trumpus vaizdo įrašus, kuriuos įkelia žmonės iš viso pasaulio. Norėdami naudotis kai kuriomis iPhone funkcijomis, turite prisijungti prie „YouTube“ paskyros. Informaciją apie reikalavimus ir kaip gauti „YouTube“ paskyrą rasite www.youtube.com.

Pastaba: „YouTube“ galima ne visomis kalbomis ir ne visose vietovėse.

Naršyti vaizdo įrašus: palieskite „Featured“, „>“, „Most Viewed“ ar „Favorites“. Arba norėdami naršyti „Most Recent“, „Top Rated“, „History“, „Subscriptions“ ar „Playlist“, palieskite „More“.

- *Featured:* vaizdo įrašai, peržiūrėti arba pažymėti „YouTube“ darbuotojų.
- *Most Viewed:* vaizdo įrašai, dažniausiai žiūrėti „YouTube“ žiūrovų. Palieskite „All“, norėdami pamatyti dažniausiai žiūrimus, arba „Today“ ar „This Week“ – dažniausiai žiūrimus tą dieną ar savaitę.
- *Favorites:* vaizdo įrašai, kurios pridėjote į „Favorites“. Kai prisijungiate prie „YouTube“ paskyros, pasirodo paskyros mėgstamiausieji ir bet kurie mėgstamiausieji gali būti sinchronizuoti su kompiuteriu.
- *Most Recent:* naujausi į „YouTube“ atkeliavę vaizdo įrašai.
- *Top Rated:* geriausiai „YouTube“ žiūrovų įvertinti vaizdo įrašai. Norėdami įvertinti vaizdo įrašus, eikite į www.youtube.com.
- *History:* vaizdo įrašai, kuriuos peržiūrėjote neseniai.
- *Subscriptions:* vaizdo įrašai iš „YouTube“ paskyrų, kurias užsiprenumeravote. Norėdami naudotis šia funkcija, turite būti prisijungę prie „YouTube“ paskyros.
- *Playlists:* vaizdo įrašai, pridėti prie grojaraščių. Norėdami naudotis šia funkcija, turite būti prisijungę prie „YouTube“ paskyros.

Galite pakeisti ekrano apačioje esančius naršymo mygtukus dažniau naudojamais mygtukais. Žr. „Naršymo mygtukų keitimas,“ 143 psl..

leškoti vaizdo įrašo:

- 1 Palieskite „Search“ (jei „Search“ nėra matoma, pirmiau palieskite „More“) ir palieskite „Youtube“ paieškos lauką.
- 2 Įveskite žodį ar frazę, apibūdinančią tai, ko ieškote, tada palieskite „Search“.

„YouTube“ rodo rezultatus pagal vaizdo įrašų pavadinimus, aprašymą, frazes ar naudotojų vardus. Surikiuoti vaizdo įrašai rodo pavadinimą, įvertinimą, peržiūrų skaičių, trukmę ir tą vaizdo įrašą įdėjusio asmens paskyros pavadinimą.

Rodyti vaizdo įrašą: palieskite vaizdo įrašą.

Pradedama atsisiųsti vaizdo įrašą į iPhone ir atsiranda vykdymo juosta. Kai atsisiunčiama pakankamai vaizdo įrašo, jis pradeda rodyti. Taip pat norėdami paleisti vaizdo įrašą, galite paliesti ►.

Vaizdo įrašų peržiūros valdymas

Kai vaizdo įrašas pradeda rodyti, dingsta valdikliai, todėl jie neužstoja vaizdo.

Rodyti arba slėpti vaizdo įrašo valdymą: palieskite ekraną.



Paleisti ar pristabdyti vaizdo įrašą

Palieskite ► arba ||. Taip pat galite paspausti centrinį mygtuką, esantį ant iPhone ausinių.

Reguliuoti garsą





Vilkite garso slinkiklį arba naudokitės garso mygtukais, esančiais iPhone šonuose. Taip pat galite naudoti garso mygtukus, esančius iPhone ausinėse.

Pereiti prie kito arba ankstesnio vaizdo įrašo sąrašė

Norėdami pereiti prie ankstesnio įrašo, dukart palieskite ◀◀. Norėdami pereiti prie kito vaizdo įrašo, palieskite ▶▶.

Persukti pirmyn ar atgal


Laikykite palietę ◀◀ arba ▶▶.


Peršokti į bet kurį vaizdo įrašo tašką	Vilkite grojimo žymeklį slinkimo juosta.
Sustabdyti vaizdo įrašo peržiūrą jam dar nesibaigus	Palieskite „Done“ arba paspauskite Pagrindinį <input type="checkbox"/> mygtuką.
Perjungti vaizdo įrašo mastelį, kad būtų galima matyti per visą ekraną arba jį užpildyti	Palieskite vaizdo įrašą du kartus. Kad vaizdo įrašas būtų per visą ekraną, taip pat galite paliesti  , arba, kad tilptų ekrane, galite paliesti  .
Pridėti vaizdo įrašą prie „Favorites“ naudojant vaizdo įrašo valdymą	Paleiskite vaizdo įrašą ir palieskite  .
Siųsti vaizdo įrašo nuorodą ei. paštu naudojant vaizdo įrašo valdymą	Paleiskite vaizdo įrašą ir palieskite  .


„YouTube“ vaizdo įrašų peržiūra televizoriuje

Sujungę iPhone su televizoriumi „Apple“ komponentiniu AV kabeliu, „Apple“ sudėtinu AV kabeliu, per „Apple“ VGA adapterį ar „Apple“ skaitmeninį AV adapterį (iPhone 4) arba naudodami „AirPlay“ arba „Apple TV“ galite žiūrėti „YouTube“ vaizdo įrašus (o su iPhone 4 ir HD formato) televizoriuje. Žr. „Vaizdo įrašų peržiūra per televizorių,“ 107 psl..


Vaizdo įrašų tvarkymas


Norėdami matyti susijusius vaizdo įrašus ir daugiau valdymo galimybių vaizdo įrašų tvarkymui, šalia vaizdo įrašo palieskite .



Pridėti vaizdo įrašą prie „Favorites“	Palieskite „Add to Favorites“.
Pridėti vaizdo įrašą prie grojaraščio	Palieskite „Add to Playlist“, tuomet – esamą grojaraštį, o norėdami sukurti naują grojaraštį, palieskite + .
Siųsti nuorodą į vaizdo įrašą	Palieskite „Share Video“.
Naršyti ir peržiūrėti susijusius vaizdo įrašus	Norėdami peržiūrėti, palieskite vaizdo įrašą susijusių vaizdo įrašų sąrašė, o norėdami gauti daugiau informacijos, šalia vaizdo įrašo palieskite  .

Daugiau informacijos

Norėdami matyti vaizdo įrašo komentarus, aprašymą, įkėlimo datą ir kitą informaciją, prie vaizdo įrašo palieskite .




Įvertinti vaizdo įrašą ar pridėti komentarą	„More Info“ ekrane palieskite „Rate“, „Comment“ arba „Flag“, tuomet pasirinkite „Rate or Comment“. Norėdami naudotis šia funkcija, turite būti prisijungę prie „YouTube“ paskyros.
Žiūrėti daugiau šios paskyros vaizdo įrašų	„More Info“ ekrane palieskite „More Videos“.
Užsisakyti šią „YouTube“ paskyrą	„More Info“ ekrane palieskite „More Videos“, tuomet vaizdo įrašų sąrašo apačioje palieskite „Subscribe to <paskyra>“. Norėdami naudotis šia funkcija, turite būti prisijungę prie „YouTube“ paskyros.

Naudojimasis „YouTube“ paskyros funkcijomis

Jei turite „YouTube“ paskyrą, galite naudotis paskyros funkcijomis, pvz. prenumerata, komentarų rašymu, vertinimu ir grojaraščiais. Norėdami sukurti „YouTube“ paskyrą, eikite į www.youtube.com.

Rodyti prie paskyros pridėtus mėgstamiausiuosius: „Favorites“ palieskite „Sign In“, tuomet, norėdami matyti paskyros mėgstamiausiuosius, įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį. Bet kuris mėgstamiausiasis, pridėtas prie iPhone, gali būti sujungtas su paskyros mėgstamiaisiais, kai prie jos prisijungiate.



Ištrinti mėgstamiausiąjį: „Favorites“ palieskite „Edit“, prie vaizdo įrašo palieskite , tada palieskite „Delete“.


Rodyti prie paskyros pridėtas prenumeratas: „Subscriptions“ palieskite „Sign In“, tuomet, norėdami matyti paskyros prenumeratas, įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį. Norėdami matyti visus paskyros vaizdo įrašus, palieskite paskyrą sąrašė.

Atsisakyti prenumeratos „YouTube“ paskyroje: „Subscriptions“ palieskite paskyrą sąrašė, tuomet palieskite „Unsubscribe“.


Peržiūrėti grojaraščius: Norėdami matyti pridėtų vaizdo įrašų sąrašą, „Playlists“ palieskite grojaraštį. Norėdami pradėti žiūrėti vaizdo įrašus grojaraštyje, palieskite jame esantį vaizdo įrašą.

Redaguoti grojaraštį: „Playlists“ palieskite „Edit“, tuomet atlikite vieną iš šių veiksmų:

- *Norėdami ištrinti visą grojaraštį*, prie grojaraščio palieskite , tada palieskite „Delete“.
- *norėdami sukurti grojaraštį*, palieskite , tuomet įveskite grojaraščio pavadinimą.

Pridėti vaizdo įrašą prie grojaraščio: prie vaizdo įrašo palieskite , tuomet palieskite „Add to Playlist“ ir pasirinkite grojaraštį.


Ištrinti vaizdo įrašą iš grojaraščio:

- 1 „Playlists“ palieskite grojaraštį, tuomet „Edit“.
- 2 Palieskite , esantį šalia grojaraščio, ir palieskite „Delete“.

Naršymo mygtukų keitimas

Galite pakeisti „Featured“, „Most Viewed“, „Bookmarks“ ir „Search“ mygtukus ekrano apačioje dažniausiai naudojamais. Pavyzdžiui, jei norite peržiūrėti populiariausius vaizdo įrašus, tačiau nenorite žiūrėti daug rodytų vaizdo įrašų, galite pakeisti mygtuką „Featured“ mygtuku „Top Rated“.

Keisti naršymo mygtukus: palieskite „More“ ir „Edit“, tada vilkite mygtuką į ekrano apačią ant mygtuko, kurį norite pakeisti.



Galite vilkti mygtukus ekrano apačioje kairėn ir dešinėn, norėdami sudėlioti juos tam tikra tvarka. Kai baigsite, palieskite „Done“.

Ieškodami vaizdo įrašų, palieskite „More“, norėdami pasiekti naršymo mygtukus, kurie nematomi.

Vaizdo įrašų siuntimas į „YouTube“

Jei turite „YouTube“ paskyrą, galite siųsti vaizdo įrašus tiesiai į „YouTube“. Žr. „Vaizdo įrašų viešinimas „YouTube““, 130 psl..



Akcijų kainų peržiūra

Naudodami „Stocks“ galite matyti naujausias akcijų, fondų ir indeksų kainas.

Kainos atnaujinamos kiekvieną kartą atidarant „Stocks“, kai yra interneto ryšys. Kainos gali vėluoti iki 20 minučių ar daugiau. Tai priklauso nuo pranešimo paslaugos.

Pridėti akciją, fondą ar indeksą prie akcijų programos:

- 1 palieskite ⓘ, tada palieskite +.
- 2 Įveskite simbolį, įmonės pavadinimą, fondo pavadinimą ar indeksą, tuomet palieskite „Search“.
- 3 Pasirinkite elementą iš paieškos rezultatų ir palieskite „Done“.

Žiūrėti diagramas horizontaliai: pasukiokite iPhone į šonus. Norėdami peržiūrėti kitas diagramas akcijų programoje, brūkštelėkite kairėn ar dešinėn.

Rodyti akcijų, fondo ar indekso progresą tam tikrą laikotarpį: sąrašė palieskite akciją, fondą ar indeksą, tuomet palieskite „1d“, „1w“, „1m“, „3m“, „6m“, „1y“, ar „2y“. Diagrama prisitaiko rodyti dienos, savaitės, mėnesio, 3 mėnesių, 6 mėnesių, metų ar 2 metų progresą.

Peržiūredami diagramą horizontaliai, palietę grafiką galite matyti vertę konkrečiu metu.



Norėdami matyti vertės pokytį per tam tikrą laiko tarpą, naudokite 2 pirštus.



Ištrinti akciją: šalia akcijos palieskite ⓘ, tada ⏪ ir palieskite „Delete“.

Keisti sąrašo tvarką: palieskite ⓘ. Tuomet palieskite ≡, esantį šalia akcijos, ir vilkite į naują sąrašo vietą.

Perjunkite ekraną, norėdami matyti procentinį ar kainų pokytį bei rinkos kapitalizaciją: dešinėje ekrano pusėje palieskite bet kurią vertę. Norėdami pereiti prie kito vaizdo, palieskite dar kartą. Arba palieskite ⓘ ir palieskite „%“, „Price“ ar „Mkt Cap“, tuomet „Done“.

Daugiau informacijos

Žiūrėkite akcijų, fondo ar indekso santraukas, diagramas ar naujienų puslapius: pasirinkite akciją, fondą ar indeksą sąrašė, tuomet, norėdami matyti santrauką, diagramą ar naujienų puslapį, brūkštelėkite puslapius akcijų programoje.

Naujienų puslapyje, norėdami skaityti antraštes, galite slinkti aukštyn ar žemyn arba paliesti antraštę, jei norite matyti straipsnį „Safari“.

Daugiau informacijos žr. „Yahoo.com“: sąrašė pasirinkite akciją, fondą ar rodyklę ir palieskite Ⓜ!



ĮSPĖJIMAS: Norėdami gauti daugiau svarbios informacijos apie saugų vairavimą ir navigaciją, žr. *Svarbios gaminio informacijos vadovą* support.apple.com/lt_LT/manuals/iphone.

„Maps“ galite pamatyti gatvių žemėlapius, palydovų darytas nuotraukas, mišrų vaizdą ir daugelio pasaulio šalių ir regionų gatvių vaizdus. Galite gauti informacijos apie eismo sąlygas bei detalias instrukcijas, kaip nuvažiuoti (automobiliu, viešuoju transportu) ar nueiti į pasirinktą vietą. Raskite ir stebėkite dabartinę (apytikslę) buvimo vietą ir naudokitės ja, norėdami gauti nuorodų, kaip vykti į kitą vietą ar išvykti iš jos. Įmontuotas skaitmeninis kompasas leidžia matyti, į kurią pusę esate atsisukę.

Svarbu: „Maps“, nuorodos ir programos, veikiančios pagal buvimo vietą, priklauso nuo duomenų paslaugų. Šios duomenų paslaugos gali būti keičiamos be įspėjimo ir galimos ne visose vietovėse, taigi žemėlapiai, nuorodos ir programos, veikiančios pagal buvimo vietą, gali neveikti arba būti netikslios ar nebaigtos. Palyginkite duomenis, teikiamus iPhone, su vietiniais duomenimis ir, norėdami išspręsti neatitikimus, sutikite su išvardintais požymiais.

Jei įjungiant „Maps“ vietos paslaugos būna išjungtos, galite būti paraginti jas įjungti. „Maps“ galite naudoti neįjungdami vietovės paslaugų. Žr. „Vietos paslaugos,“ 206 psl..

Vietovių paieška ir peržiūra

Galite ieškoti vietų, gauti esamą vietą, pažymėti vietą smeigtuku ir gauti palydovo ir „Google“ gatvės vaizdus.


Esamos vietos radimas


Suraskite ir stebėkite savo buvimą (apytikslę) vietą.

Rasti savo buvimą vietą ir įjungti stebėjimo režimą: palieskite .




Buvimo vieta (apytikslė) rodoma mėlynu žymekliu. Jei buvimą vieta tiksliai negali būti nustatyta, aplink rodyklę taip pat atsiranda mėlynas apskritimas. Apskritimo dydis priklauso nuo buvimą vietos nustatymo tikslumo – kuo mažesnis apskritimas, tuo didesnis tikslumas.

Kai keičiate savo buvimą vietą, iPhone atnaujina ją, keičia žemėlapiją taip, kad vietos žymeklis liktų ekrano centre. Jei paliesite  dar kartą, kol jis nebebus paryškintas, arba vilksite žemėlapiją, iPhone ir toliau atnaujins jūsų buvimą vietą, tačiau neberodys žymeklio centre, todėl informacija apie vietovę dings iš ekrano.

iPhone vietos nustatymui naudoja vietos paslaugas. Vietos paslaugos naudoja pasiekiamus duomenis iš korinio tinklo, vietinių „Wi-Fi“ tinklų (jei „Wi-Fi“ įjungta) ir GPS (galimas ne visose vietovėse). Kai programa naudoja vietos paslaugas,  atsiranda būsenos juostoje. Vietos paslaugos gali ne būti galimos visose valstybėse ar regionuose.



Jei vietos paslaugos išjungtos, bus pasiūlyta jas įjungti. Negalėsite rasti ir stebėti buvimą vietos, jei vietos paslaugos išjungtos. Žr. „Vietos paslaugos,“ 206 psl..


Norėdami prailginti akumulatoriaus veikimo laiką, išjunkite „Location Services“, kai jo nenaudojate. „Settings“ pasirinkite „General“ > „Location Services“.

Gauti informaciją apie buvimą vietą: palieskite mėlyną žymeklį, tada palieskite . Jei galima, iPhone parodo esamos vietos adresą. Šią informaciją galite naudoti norėdami:

- gauti instrukcijų
- pridėti buvimą vietą prie adresinės

- siųsti adresą el. paštu arba MMS pranešimu
- pažymėti vietą

Rodyti, į kurią pusę esate atsikę: dar kartą palieskite . (Piktograma pasikeičia į ) „Maps“ naudoja įmontuotą skaitmeninį kompasą, kad nustatytų, į kurią pusę esate atsikę. Kampas rodo kompaso tikslumą – kuo mažesnis kampas, tuo didesnis tikslumas.



Nustatyti kryptį „Maps“ naudoja tikrąją šiaurę, net jei „Compass“ nustatyta magnetinė šiaurė. Jei kompasą reikia sureguliuoti, iPhone prašo pamatuoti telefonu darant aštuoniukės formą. Jei yra trukdžių, jūs galite paprašyti pasitraukti nuo trukdžių šaltinio. Žr. skyrius „Kompasas“ 167 psl..

Vietos žymėjimas smeigtuku

Smeigtuku galite žymėti vietą ranka.

Žymėti vietą: Palaikykite palietę vietą žemėlapyje.


Smeigtukas pasirodo ten, kur paliečiate žemėlapi.

Perkelti smeigtuką: Palaikykite palietę, tada vilkite smeigtuką į naują vietą, arba palaikykite palietę naują vietą, kol atsiras naujas smeigtukas, kuris pakeis ankstesnįjį.

Palydovo ir gatvės vaizdai


Galite pamatyti palydovinį žemėlapio vaizdą ar sujungtą palydovo ir gatvės žemėlapio vaizdą. Taip pat galite pamatyti vietos „Google“ gatvės vaizdą.



Žiūrėti palydovinį ar mišrų vaizdą: palieskite , tada palieskite „Satellite“ arba „Hybrid“, norėdami pamatyti tik palydovo vaizdą ar mišrų gatvių žemėlapi ir palydovo vaizdą.



Palieskite „Map“ ir grįšite į žemėlapio vaizdo rodinį.

Žiūrėti vietovės „Google“ gatvės vaizdą: palieskite . Norėdami pereiti į 360° panoraminį vaizdą, brūkštelėkite kairėn ar dešinėn. (Mažame paveikslėlyje pamatysite esamą vaizdą.) Palieskite strėlytę norėdami judėti gatve. Palieskite žemėlapio paveikslėlį apatiniame kampe kairėje ir grįžite į žemėlapio rodinį.





Norėdami grįžti prie žemėlapio vaizdo, palieskite

Gatvės vaizdas galimas ne visose vietovėse.

Instrukcijų gavimas




Galite gauti nuoseklias instrukcijas, kaip nuvažiuoti (automobiliu, viešuoju transportu) ar nueiti į reikiamą vietą.

Gauti instrukcijas:

- 1 Palieskite „Directions“.
- 2 Įveskite vietovės, iš kur ir į kur reikia važiuoti, „Start“ ir „End“ laukuose. Pagal išankstinius nustatymus, iPhone pradeda automatiškai parinkdamas jūsų apytikslę buvimo vietą (jei galima). Norėdami pasirinkti vietą, bet kuriame „Bookmarks“ (įskaitant apytikslę jūsų buvimo vietą ir ją žymintį smeigtuką, jei galima), „Recents“ arba „Contacts“ lauke palieskite . Jei nesimato , ištrinkite laukelio turinį.


Pavyzdžiui, jei adresinėje yra draugo adresas, galite paliesti „Contacts“ ir draugo vardą, tada nereikės įvesti adreso.

Norėdami apsukti nuorodas, palieskite .



- 3 Palieskite „Route“ (jei vietovę įvedėte rankiniu būdu), tada pasirinkite nuorodas automobiliui () , viešajam transportui () ar pėsčiomis ().

Rodomi kelionės būdai priklauso nuo pasirinkto maršruto.


- 4 atlikite vieną iš šių veiksmų:


- *Norėdami peržiūrėti visas instrukcijas sąrašą, palieskite , tada „List“. Palieskite bet kurį įrašą sąrašą, norėdami pamatyti kitos kelionės atkarpos žemėlapi. Palieskite „Route Overview“, norėdami grįžti į apžvalgos ekraną.*





- *Norėdami peržiūrėti instrukcijas po vieną atkarpą, palieskite „Start“, tada, norėdami pamatyti kitą kelionės atkarpą, palieskite . Norėdami grįžti, palieskite .*


Pasirinkus keliavimą automobiliu ar pėsčiomis, ekrano viršuje bus rodomas apytikslis atstumas ir kelionės laikas. Jei galima gauti informacijos apie eismo sąlygas, atitinkamai bus keičiamas kelionės laikas.

Pasirinkus viešąjį transportą, apžvalgos ekranas parodys kiekvieną kelionės atkarpą ir transporto rūšį bei tai, kur jums teks eiti pėsčiomis. Ekrano viršuje bus matyti autobuso ar traukinio išvykimo laikas iš pirmos stotelės, apytikslis atvykimo laikas ir kelionės kaina. Norėdami nustatyti išvykimo ar atvykimo laiką bei pasirinkti kelionės grafiką, palieskite . Norėdami matyti autobuso ar traukinio išvykimo laiką bei gauti nuorodą į susisiekimo paslaugų teikėjo tinklalapį ar adresato informaciją, palieskite piktogramą stotelėje. Palieskite „Start“. Peržiūredami maršrutą, ekrano viršuje matysite išsamią informaciją apie kiekvieną kelionės atkarpą.

Taip pat galite gauti instrukcijų rasdami vietovę žemėlapyje, paliesdami ją žymintį smeigtuką, tada  ir „Directions To Here“ arba „Directions From Here“.

Gauti priešingas instrukcijas, sukeičiant pradžios tašką su atvykimo vietoje: palieskite .

Jei nematote , palieskite „Edit“.

Žiūrėti neseniai peržiūrėtas instrukcijas: paieškos lauke palieskite , tada palieskite „Recents“.

Eismo sąlygų rodymas

Jei galima, žemėlapyje galite pamatyti eismo sąlygas pagrindinėse gatvėse ir greitkeliuose.

Rodyti ar paslėpti eismo sąlygas: palieskite , tada „Show Traffic“ arba „Hide Traffic“.

Gatvės ir greitkeliai pažymėti spalvomis pagal eismo srautą:



Pilka = šiuo metu negalimi jokie duomenys

Žalia = pagal numatytą greičio apribojimą

Geltona = lėčiau nei numatytas greičio apribojimas

Raudona = kamštis

Jei nematote eismo, gali reikti priartinti tiek, kad matytumėte pagrindinius kelius. Eismo sąlygos galimos ne visose srityse.

Komercinės veiklos objektų paieška ir susisiekimas

Rasti komercinės veiklos objektus vietovėje:


- 1 Raskite vietovę, pavyzdžiui, miestą, valstiją, šalį ar gatvės adresą arba slinkite žemėlapiu į tą vietą.
- 2 Įveskite komercinės veiklos objekto tipą teksto laukelyje ir palieskite „Search“.

Smeigtukai atsiranda pažymėdami atitinkančias vietas srityje. Pavyzdžiui, jei nurodote savo miestą, parašote „filmai“ ir paliečiate „Search“, ženkliai rodo jūsų miesto kino teatrus.

Palieskite ženkliuką, kuris rodo komercinės veiklos objektą, norėdami pamatyti pavadinimą ar aprašymą.

Rasti komercinės veiklos objektus be jo vietovės: įveskite panašią informaciją:


- „restaurants san francisco ca“
- „apple inc new york“

Susisiekti su objektu ar gauti instrukcijas: palieskite smeigtuką, žymintį objekto vietą, tada šalia pavadinimo palieskite .

Tada atlikite šiuos veiksmus:

- Norėdami skambinti, palieskite telefono numerį, norėdami siųsti el. laišką – el. pašto adresą. Norėdami aplankyti svetainę, palieskite jos adresą.
- Norėdami gauti instrukcijų, palieskite „Directions To Here“ arba „Directions From Here“.
- Norėdami pridėti įmonę prie adresinės, ekrano apačioje palieskite „Add to Contacts“, tada palieskite „Create New Contact“ arba „Add to Existing Contact“.
- El. paštu ar teksto pranešimu dalykitės informacija apie įmonės buvimo vietą


Peržiūrėti rastų komercinės veiklos objektų sąrašą: „Map“ palieskite „List“.


Palieskite komercinės veiklos objektą, norėdami pamatyti jo vietą. Arba norėdami pamatyti informaciją, prie objekto palieskite .




Vietos informacijos bendrinimas

Rastą vietą galite pridėti prie adresinės. Taip pat galite siųsti nuorodas į „Google“ žemėlapių vietą el. paštu arba MMS pranešimu.


Pridėti vietovę prie adresinės: raskite vietovę, palieskite ją nurodantį smeigtuką, šalia pavadinimo ar aprašymo palieskite , palieskite „Add to Contacts“, tada „Create New Contact“ arba „Add to Existing Contact“.


Siųsti „Google“ žemėlapių nuorodas el. paštu: suraskite buvimo vietą, palieskite ją rodantį smeigtuką, prie pavadinimo ar aprašymo palieskite , tuomet palieskite „Share Location“ ir „Email“.

Siųsti nuorodą MMS pranešimu į „Google“ žemėlapių vietą: suraskite buvimo vietą, palieskite ją rodantį smeigtuką, prie pavadinimo ar aprašymo palieskite , tuomet palieskite „Share Location“ ir „MMS“.

Vietovių žymėjimas

Galite pažymėti vietas, kurias norėsite rasti vėliau.


Pažymėti vietovę: raskite pageidaujamą vietovę, palieskite ją žymintį smeigtuką, šalia pavadinimo ar aprašymo palieskite  ir „Info“ ekrano apačioje palieskite „Add to Bookmarks“.

Žiūrėti pažymėtas vietas ar neseniai peržiūrėtas vietas: paieškos laukelyje palieskite , tada palieskite „Bookmarks“ arba „Recents“.



Oro suvestinių peržiūra

Norėdami pamatyti dabartinę temperatūrą ir 6 dienų orų prognozę viename ar daugiau miestų visame pasaulyje, Pradžios ekrane palieskite „Weather“.



Jei oro lentelė yra šviesiai mėlynos spalvos, tame mieste dabar diena – nuo 6 val. iki 18 val. Jei lentelė tamsiai mėlynos spalvos, ten naktis – nuo 18 val. iki 6 val.

Pridėti miestą:

- 1 palieskite ⓘ, tada palieskite +.
- 2 Įveskite miesto pavadinimą ar pašto kodą, tada palieskite „Search“.
- 3 Paieškos sąrašė pasirinkite miestą.

Pereiti prie kito miesto: perbraukite ekraną pirštu į kairę ar dešinę arba palieskite kairiau ar dešiniau taškelių eilės. Taškų skaičius po oro lentele rodo, kiek miestų įvesta į atmintį.

Pertvarkyti miestus: palieskite ⓘ, tada vilkite ☰ šalia miesto į naują vietą sąrašė.

Ištrinti miestą: Šalia akcijos palieskite ⓘ, tada šalia miesto palieskite ⓪ ir palieskite „Delete“.

Rodyti temperatūrą pagal Farenheitą arba Celsijų: palieskite ⓘ, tada palieskite °F arba °C.

Gauti daugiau informacijos apie orą

Galite matyti daugiau informacijos apie orą, naujienas ir tinklalapius, susijusius su miestu, ir t. t.

Žr. informaciją apie miestą tinklalapyje „Yahoo.com“: palieskite 🌐!



Apie „Notes“

iPhone Galite kurti užrašus ir sinchronizuoti su palaikomomis kompiuterio programomis ir paskyromis tinkle. Užrašų sąrašė galite ieškoti teksto.

Užrašų sinchronizavimas

Galite sinchronizuoti „Notes“ šiais būdais:


- „iTunes“ naudokite iPhone nustatymų langelius, norėdami kompiuteryje „Mac“ sinchronizuoti su „Mail“ ar asmeniniame kompiuteryje su „Microsoft Outlook“ 2003, 2007 ar 2010, kai prie jo prijungiate iPhone. Žr. „iPhone iPhone nustatymų langeliai „iTunes““ 56 psl..
- „Settings“ įjunkite „Notes“ savo „MobileMe“, „Google“, „Yahoo!“, AOL ir kitose IMAP paskyrose, kad sinchronizuotumėte užrašus su šiomis paskyromis oru. Žr. „Pašto, adresinės ir kalendorių paskyrų pridėjimas“ 26 psl..

Užrašų rašymas ir skaitymas

Sinchronizavus „Notes“ su kompiuterio programa ar paskyromis tinkle, ekranas „Accounts“ rodo tas paskyras, bei mygtuką, rodantį visus užrašus kiekvienoje paskyroje.

Žiūrėti visus užrašus: palieskite „All Notes“.

Žiūrėti konkrečios paskyros užrašus: palieskite paskyros pavadinimą.



Pakeisti užrašų šriftą: nustatymuose pasirinkite Užrašus, tuomet norimą šriftą.

Užrašai rikiuojami pagal vėliausiai pakeistą, kuris yra sąrašo apačioje. Galite pamatyti pirmus kelis kiekvieno užrašo žodžius sąrašė. Norėdami peržiūrėti užrašus horizontalioje padėtyje ir rinkti tekstą naudodami didesnę klaviatūrą, pasukite iPhone .

Pridėti užrašą: palieskite **+**, tada įveskite užrašą ir palieskite „Done“.

Nauji užrašai yra pridedami į numatytąją paskyrą Užrašų nustatymuose.

Žr. „Užrašai“, 225 psl..


Skaityti užrašą: palieskite užrašą. Norėdami pamatyti kitą ar ankstesnį užrašą, palieskite **➡** arba **⬅**.

Redaguoti užrašą: palieskite užrašą, norėdami pamatyti klaviatūrą.

Ištrinti užrašą: palieskite užrašą, tada **🗑**.

Užrašų paieška

Galite ieškoti užrašų teksto.




Ieškoti užrašų:

- 1 Norėdami nuslinkti į užrašų sąrašo viršuje esantį paieškos laukelį, palieskite būsenos juostą.
- 2 Paieškos laukelyje įveskite tekstą.
Kai rinksite tekstą, pasirodys paieškos rezultatai. Palieskite „Search“, norėdami atmesti klaviatūrą ir matyti daugiau rezultatų.

Atliekant paiešką Pradžios ekrane, ieškoma ir užrašuose. Žr. „Paieška žiniatinklyje,“ 44 psl..

Užrašų siuntimas el. paštu

Siųsti užrašus el. paštu: palieskite užrašą, tada .

Norėdami siųsti užrašą el. paštu, turite nustatyti iPhone el. pašto programą. Žr. „El. pašto paskyros nustatymas,“ 78 psl..



Pasaulio laikrodžiai

Galite pridėti laikrodžius, kad rodytų laiką kituose pagrindiniuose miestuose ir laiko zonose visame pasaulyje.

Peržiūrėti laikrodžius: palieskite „World Clock“.

Jei laikrodžio fonas baltas, tuo metu tame mieste diena. Jei laikrodžio fonas juodas – naktis. Jei yra daugiau nei keturi laikrodžiai, perbraukite norėdami slinkti per juos.

Pridėti laikrodį:

- 1 palieskite „World Clock“.
- 2 Palieskite **+**, tuomet įrašykite miesto pavadinimą.

Žemiau atsiras įrašytų miestų pavadinimai.

- 3 Palieskite miesto pavadinimą, norėdami pridėti laikrodį būtent prie to miesto.

Jei nematote ieškomo miesto pavadinimo, pamėginkite įvesti didžiausio miesto toje laiko zonoje pavadinimą.

Ištrinti laikrodį: palieskite „World Clock“ ir „Edit“. Po to palieskite **−**, kuris yra šalia laikrodžio, ir palieskite „Delete“.


Pertvarkyti laikrodžius: palieskite „World Clock“ ir „Edit“. Vilkite **≡** šalia laikrodžio į naują vietą sąrašė.

Žadintuvai

Galite nustatyti daug žadintuvų. Nustatykite žadintuvus, kad skambėtų nurodytomis dienomis arba tik vieną kartą.

Nustatyti žadintuvą:


- 1 Palieskite „Alarm“ ir palieskite **+**.
- 2 Keiskite šiuos nustatymus:
 - *Norėdami nustatyti žadintuvą pakartotinai skambėti tam tikromis dienomis, palieskite „Repeat“ ir pasirinkite dienas.*
 - *Norėdami pasirinkti žadintuvo skambėjimo signalą, palieskite „Sound“.*
 - *Norėdami nustatyti, ar žadintuvas leidžia pasirinkti snaudimo režimą, įjunkite arba išjunkite „Snooze“. Jei „Snooze“ įjungtas ir paliesite „Snooze“, kai žadintuvas skamba, jis nustos skambėjęs ir vėl įsijungs po dešimties minučių.*
 - *Norėdami priskirti žadintuvui tipą, palieskite „Label“. iPhone parodys laiką, kada žadintuvas skambės.*

Jei yra nustatytas bent vienas žadintuvas, atsiranda  iPhone būsenų juostoje ekrano viršuje.

Svarbu: Kai kurie tinklo operatoriai neteikia šios paslaugos visuose regionuose. Jei keliaujate, iPhone nustatyti žadintuvai gali skambėti netiksliai pagal vietos laiką. Žr. „Data ir laikas“, 210 psl..

Įjungti arba išjungti žadintuvą: palieskite „Alarm“ ir įjunkite arba išjunkite bet kurį žadintuvą. Jei žadintuvas išjungtas, jis neskambės, kol vėl jo neįjungsite.

Jei žadintuvas nustatytas skambėti vieną kartą, suskambėjęs jis automatiškai išsijungs. Galite jį vėl iš naujo nustatyti.

Keisti žadintuvo nustatymus: Palieskite „Alarm“ ir „Edit“, tada palieskite  šalia žadintuvo, jei norite kažką pakeisti.

Ištrinti žadintuvą: palieskite „Alarm“ ir „Edit“, tada palieskite  šalia žadintuvo ir „Delete“.

Chronometras

Naudoti chronometrą įvykio laikui nustatyti:

- 1 Palieskite „Stopwatch“.
- 2 Palieskite „Start“, norėdami įjungti chronometrą.
 - *Norėdami fiksuoti rato laiką, palieskite „Lap“ po kiekvieno rato.*
 - *Norėdami sustabdyti chronometrą, palieskite „Stop“. Palieskite „Start“, norėdami tęsti.*

- *Norėdami iš naujo nustatyti chronometrą, palieskite „Reset“ tuo metu, kai chronometras pristabdytas.*

Jei įjungiate chronometrą ir pereinate prie kitos programos, jis toliau veikia.

Laikmatis

Nustatyti laikmatį: palieskite „Timer“, tada perbraukite norėdami nustatyti valandas bei minutes. Palieskite „Start“, norėdami įjungti laikmatį.

Pasirinkti garsą: palieskite „When Timer Ends“.

Nustatyti laikmatį: nustatykite laikmatį, tada palieskite „When Timer Ends“ ir pasirinkite „Sleep iPod“.

Kai nustatote miego laikmatį, iPhone nustatytam laikui pasibaigus nebegroja muzikos ir nerodo vaizdo įrašų.

Jei įjungiate laikmatį ir pereinate prie kitos iPhone programos, jis toliau veikia.



Kaip naudoti „Calculator“

„Calculator“ palieskite skaičius ir funkcijas taip, tarsi naudotumėtės įprastu skaičiuotuvu. Kai paliesite sudėties, atimties, daugybos ar dalybos mygtukus, aplink mygtuką pasirodys baltas žiedas, parodantis, kokia operacija bus atliekama. Pasukite iPhone norėdami matyti daugiau skaičiuotuvo funkcijų.


Standartinės atminties funkcijos

- *C*: palieskite šį mygtuką, norėdami išvalyti skaičius ekrane.
- *MC*: palieskite šį mygtuką, norėdami išvalyti atmintį.
- *M+*: palieskite šį mygtuką, norėdami pridėti rodomą skaičių prie skaičiaus atmintyje. Jei atmintyje skaičių nėra, palieskite mygtuką išsaugoti šį skaičių atmintyje.
- *M-*: palieskite šį mygtuką, norėdami atimti rodomą skaičių iš skaičiaus atmintyje.
- *MR*: palieskite, norėdami pakeisti rodomą numerį numeriu iš atminties. Jei aplink mygtuką yra baltas ratas, numeris yra išsaugotas atmintyje.

Išsaugotas skaičius lieka atmintyje, kai pereinate nuo standartinio į sudėtingesnį skaičiuotuvą.

Sudėtingesni skaičiuotuvo klavišai

Pasukite iPhone gulsčiai, norėdami pamatyti sudėtingesnį skaičiuotuvą.



2nd	Keičia trigonometrinius mygtukus (sin, cos, tan, sinh, cosh, ir tanh) į jų atvirkštines funkcijas (\sin^{-1} , \cos^{-1} , \tan^{-1} , \sinh^{-1} , \cosh^{-1} , ir \tanh^{-1}). Taip pat keičia \ln į \log_2 , ir e^x į 2^x . Dar kartą palieskite „2nd“ norėdami priskirti mygtukams jų pradines funkcijas.
(Atidaro įterptinius reiškinius. Reiškiniai gali būti įdėti.
)	Uždaro įterptinius reiškinius.
%	Skaičiuoja procentus, prideda antkainius ir atima nuolaidas. Norėdami apskaičiuoti procentus naudokite šį mygtuką kartu su daugybos klavišu (x). Pavyzdžiui, apskaičiuoti 8 % nuo 500, reikia įvesti $500 \times 8 \% =$ gauname 40. Norėdami pridėti antkainį ar atimti nuolaidą naudokite jį su pliuso (+) ar minuso (-) klavišais. Pavyzdžiui, norint apskaičiuoti bendrą prekių už 500 USD su 8 % pardavimo mokesčiu kainą, reikia įvesti $500 + 8 \% =$ gauname 540.
1/x	Grąžina atvirkštinį dydį į dešimtainį formatą.
x²	Kelia reikšmę kvadratu.
x³	Kelia reikšmę kubu.
y^x	Palieskite tarp reikšmių, norėdami pakelti pirmąją reikšmę antrosios reikšmės laipsniu. Pavyzdžiui, norint apskaičiuoti 3^4 , reikia įvesti $3 \ y^x \ 4 =$ gauname 81.
x!	Apskaičiuoja reikšmės faktorialą.
√	Apskaičiuoja reikšmės kvadratinę šaknį.
^x√y	Naudokite tarp reikšmių, norėdami ištraukti x laipsnio šaknį iš y. Pavyzdžiui, norėdami suskaičiuoti $\sqrt[4]{81}$, įveskite $81 \ \sqrt[4]{y} \ 4 =$ gauname 3.

log	Grąžina reikšmės logaritmo 10 bazę.
sin	Apskaičiuoja reikšmės sinusą.
sin⁻¹	Apskaičiuoja reikšmės sinusą. (Galima, kai paliestas „2nd“ mygtukas.)
cos	Apskaičiuoja reikšmės kosinusą.
cos⁻¹	Apskaičiuoja reikšmės kosinusą. (Galima, kai paliestas „2nd“ mygtukas.)
tan	Apskaičiuoja reikšmės tangentą.
tan⁻¹	Apskaičiuoja reikšmės tangentą. (Galima, kai paliestas „2nd“ mygtukas.)
ln	Apskaičiuoja reikšmės logaritmą.
log2	Apskaičiuoja logaritmą pagrindu 2. (Galima, kai paliestas „2nd“ mygtukas.)
sinh	Apskaičiuoja reikšmės hiperbolės sinusą.
sinh⁻¹	Apskaičiuoja reikšmės inversinės hiperbolės sinusą. (Galima, kai paliestas „2nd“ mygtukas.)
cosh	Apskaičiuoja reikšmės hiperbolės kosinusą.
cosh⁻¹	Apskaičiuoja reikšmės inversinės hiperbolės kosinusą. (Galima, kai paliestas „2nd“ mygtukas.)
tanh	Apskaičiuoja reikšmės hiperbolės tangentą.
tanh⁻¹	Apskaičiuoja reikšmės inversinės hiperbolės tangentą. (Galima, kai paliestas „2nd“ mygtukas.)
e^x	Palieskite po to, kai įvedate reikšmę, kurios laipsniu norite pakelti „e“ konstantą (2,718281828459045...).
2^x	Apskaičiuoja 2 rodomos reikšmės dydžiu. Pvz., 10 2 ^x = 1024. (Galima, kai antras mygtukas yra paliestas.)
Rad	Pakeičia režimą ir trigonometrines funkcijas išreiškia radianais.
Deg	Pakeičia režimą ir trigonometrines funkcijas išreiškia laipsniais.
π	Įveda π reikšmę (3,141592653589793...).
EE	Funkcija, dauginanti rodomą vertę iš 10 kitos įvedamos reikšmės laipsnio.
Rand	Grąžina atsitiktinį skaičių nuo 0 iki 1.



Kompaso supratimas

Įmontuotas kompasas rodo jūsų kryptį bei geografines buvimo vietos koordinates. Galite pasirinkti magnetinę šiaurę arba leisti „Compass“ pritaikyti nuokrypį, kad būtų rodoma tikroji šiaurė.

Svarbu: Skaitmeninio kompasu kurso tikslumą gali neigiamai veikti magnetiniai ar kitokie trukdžiai, taip pat trukdžiai, sukelti iPhone ausinėse esančių magnetų, jei ausinės yra arti telefono. Skaitmeninis kompasas turėtų būti naudojamas tik kaip orientavimosi pagalbininkas. Juo nereikėtų visiškai pasitikėti nustatant tikslias buvimo vietas, artumą, atstumą ar kryptį.

Kai pirmą kartą naudositės kompasu, jį reikės tiksliai nustatyti. Vėliau, toliau jį naudojant, gali tekti retkarčiais vėl tiksliai nustatyti. iPhone įspėja, kai reikia tai atlikti.

Pastaba: Jei „Location Services“ išjungtos, jums atidarant „Compass“, gali būti paklausta, ar jas įjungti. Galite naudoti „Compass“ ir neįjungę „Location Services“. Žr. „Vietos paslaugos“, 206 psl..

Tiksliai nustatyti iPhone: pamojuokite iPhone darydami aštuoniukės formą. Gali būti prašoma pasitraukti nuo trukdžių šaltinio.




Matyti kuria kryptimi žiūríte: laikykite iPhone horizontaliai. Kompasso rodyklė pasisuka į šiaurę. Dabartinė kryptis pasirodo ekrano viršuje. Buvimo vietos koordinatės rodomos ekrano apačioje.



Pereiti nuo tikrosios šiaurės prie magnetinės šiaurės: palieskite ⓘ ir palieskite norimą nustatymą.

Kompassas ir žemėlapiai

„Compass“ programa leidžia surasti dabartinę jūsų vietą „Maps“. „Maps“ naudoja įmontuotą kompasą, kuris rodo, į kurią pusę esate atsikusę.

Žiūrėti dabartinę buvimo vietą „Maps“: Palieskite 📍 „Compass“ ekrano apačioje. „Maps“ atidaro ir parodo buvimo vietą, pažymėtą mėlyna rodykle.



Rodyti jūsų žiūrėjimo kryptį: „Maps“ dukart palieskite . Piktograma pasikeičia į . Kampas rodo kompaso tikslumą – kuo mažesnis kampas, tuo didesnis tikslumas.



Žr. „Vietovių paieška ir peržiūra,“ 146 psl..



„Voice Memos“ įrašymas

„Voice Memos“ leidžia naudoti iPhone kaip nešiojamą įrašymo įrenginį su įmontuotu mikrofonu, iPhone arba „Bluetooth“ ausinių mikrofonu ar palaikomu išoriniu mikrofonu..

Pastaba: Išoriniai mikrofona turi būti sukurti veikti su iPhone ausinių jungtimi ar „Dock Connector“. Tarp jų – „Apple“ kompanijos ausinės ar autorizuoti trečiųjų šalių priedai, „Apple“ pažymėti „Made for iPhone“ ar „Works with iPhone“ logotipu.

Judindami mikrofoną artyn ir tolyn nuo įrašymo objekto, galite reguliuoti įrašymo lygį. Kad būtų pasiekta geriausia įrašymo kokybė, garso lygio matuoklyje garsiausias lygis turėtų būti tarp -3 dB ir 0 dB.



Įrašyti priminimą balsu:

- 1 norėdami pradėti įrašyti, palieskite **●**. Taip pat galite paspausti centrinį mygtuką, esantį ant iPhone ausinių.
- 2 Norėdami pristabdyti, palieskite **||** arba **■**, jei norite baigti įrašymą. Taip pat galite paspausti centrinį mygtuką, esantį ant iPhone ausinių.

Įmontuoto mikrofono įrašai yra monofoniniai, tačiau galite įrašyti ir stereofoninį įrašą, naudodami išorinį mikrofoną.

Pradedant naują balso įrašymą, iPhone girdimas užrakto garsas. Garso nėra, jei „Ring/Silent“ perjungiklį nustatėte „Silent“. Žr. „„Sounds“ ir „Ring/Silent“ mygtukas“, 203 psl..

Pastaba: Kai kuriuose regionuose „Camera“ ir „Voice Memos“ garsai yra girdimi, net jei dėl „Ring/Silent“ perjungiklio garsas išjungtas.

Norėdami naudoti kitą programą, kai įrašote priminimą balsu, galite užrakinti iPhone arba paspausti Pagrindinį **□** mygtuką.

Atkurti ką tik įrašytą priminimą balsu: palieskite **▶**.

„Voice Memos“ klausymasis



Atkurti anksčiau įrašytą priminimą balsu:

- 1 Palieskite **☰**.
Priminimai pateikiami chronologine tvarka. Vėliausiai įrašytas priminimas yra rodomas pirmas.
- 2 Palieskite priminimą, tuomet **▶**.
Palieskite **||** norėdami sustabdyti, tada **▶**, jei norite klausyti toliau.
Peršokti į kitą priminimo vietą: Vilkite grojimo žymeklį slinkimo juosta.
Klausytis per įmontuotą garsiakalbį: palieskite „Speaker“.

„Voice Memos“ tvarkymas

Ištrinti priminimą balsu: palieskite priminimą sąrašė, tuomet „Delete“.

Žr. daugiau informacijos: palieskite ⓘ, esantį šalia priminimo. Informacijos ekranas pateikia informacijos apie trukmę, įrašymo laiką ir datą bei suteikia papildomų redagavimo ir bendrinimo funkcijų.



Pridėti etiketę prie priminimo: „Info“ ekrane palieskite >, tuomet „Label“ ekrane pasirinkite etiketę iš sąrašo. Norėdami sukurti savo etiketę, sąrašo apačioje pasirinkite „Custom“ ir įveskite etiketės pavadinimą.

„Voice Memos“ apkarpymas

Norėdami pašalinti nenorimus sustojimus ar triukšmus, galite apkarpyti priminimo balsu pradžią ar pabaigą.

Apkarpyti priminimą balsu:

- 1 „Voice Memos“ ekrane prie norimo apkarpyti priminimo balsu palieskite ⓘ.
- 2 Palieskite „Trim Memo“.

- 3 Norėdami sureguliuoti priminimų balsu pradžią ir pabaigą, vadovaukitės laiko žymekliais ir vilkite garso srities kraštus. Norėdami peržiūrėti redagavimą, palieskite ►.



- 4 Palieskite „Trim Voice Memo“.

Svarbu: Priminimų balsu redagavimų negalima keisti.

„Voice Memos“ bendrinimas

Balso priminimus galite bendrinti kaip priedus el. laiške ar MMS pranešimuose.

Bendrai naudoti pranešimą balsu:

- 1 Išsirinkite balsu priminimą „Voice Memos“ ekrane ir palieskite „Share“.
Paliesti „Share“ galite ir balsu priminimo „Info“ ekrane.
- 2 Norėdami atidaryti naują pranešimą „Mail“ su prisegtu priminimu, pasirinkite „Email“ arba MMS, jei norite atidaryti kurti naują pranešimą „Messages“.

Šis pranešimas pasirodo, jei siunčiamo failo dydis yra per didelis.

„Voice Memos“ sinchronizavimas

„iTunes“ automatiškai sinchronizuoja priminimus balsu su „iTunes“ biblioteka, kai prijungiate iPhone prie kompiuterio. Tai leidžia klausytis priminimų balsu kompiuteryje ir turėti atsargines jų kopijas, jei ištrinate iš iPhone.

Priminimai balsu sinchronizuojami su „Voice Memos“ grojaraščiu. „iTunes“ sukuria grojaraštį, jei jo nėra. Kai sinchronizujete priminimus balsu su „iTunes“, jie lieka „Voice Memos“ programoje iki jų ištrynimo. Jei priminimą balsu ištrinate iš iPhone, jis neištrinamas iš „Voice Memos“ grojaraščio „iTunes“. Tačiau jei ištrinate priminimą balsu iš „iTunes“, jis yra ištrinamas iš iPhone, kai kitą kartą sinchronizujete su „iTunes“.

„iTunes“ galite sinchronizuoti „Voice Memos“ grojaraštį su iPod programa iPhone, naudodami „Music“ langelį „iTunes“.

Sinchronizuoti „Voice Memos“ grojaraštį su iPhone:

- 1 Prijunkite iPhone prie kompiuterio.
- 2 „iTunes“ „Devices“ sąrašė pasirinkite iPhone.
- 3 Pasirinkite „Shuffle“ sąrašo viršuje.
- 4 Pasirinkite „Include voice memos“ žymimajį laukelį ir spustelėkite „Apply“.



Apie „iTunes Store“

„iTunes Store“ galite ieškoti, naršyti, peržiūrėti, pirkti ar atsisiųsti muzikos, skambėjimo signalų, garso knygų, TV laidų įrašų, filmų ir muzikinių vaizdo įrašų į iPhone. „iTunes Store“ galite klausytis garso įrašų ar žiūrėti vaizdo medijos failus. Tai daryti galite internetu arba atsisiųsti failus į iPhone. Taip pat galite stebėti mėgstamiausius atlikėjus ir draugus, norėdami sužinoti, kokios muzikos jie klausosi, kada jūsų mėgstamiausi atlikėjai rengs koncertus šalia jūsų gyvenamosios vietos ir kas planuoja ten vykti bei dar daugiau.

Pastaba: „iTunes Store“ galima ne visose šalyse ar regionuose ir jos turinys gali skirtis pagal šalį ar regioną. Savybės gali pasikeisti.

Norint pasiekti „iTunes Store“, iPhone turi būti prijungtas prie interneto.


Žr. „Prijungimas prie interneto“, 22 psl..

Jei norite pirkti elementus ar rašyti apžvalgas, jums būtinas „Apple ID“. Pagal numatytuosius nustatymus, iPhone gauna iš „iTunes“ jūsų „Apple ID“ informaciją. Jei neturite „Apple ID“ ar norite pirkti naudodamiesi kita „Apple ID“, eikite į „Settings“ > „Store“. Žr. „Parduotuvė“, 225 psl..


Norint atsisiųsti medijos failų ar juos groti, „Apple ID“ nereikalinga.

Muzikos, vaizdo įrašų ir kitų failų radimas

Naršyti turinį: Ekraną apačioje palieskite vieną iš turinio kategorijų, pvz., „Music“ ar „Videos“. Arba palieskite „More“, jei norite naršyti kitą turinį. Ekraną viršuje pasirinkite rūšiavimo metodą, pvz., „New Releases“ ar „Genres“ (kategorijos gali kisti).



Ieškoti turinio: Palieskite „Search“ (jei „Search“ nėra matoma, pirmiau palieskite „More“), palieskite paieškos lauką ir įveskite vieną ar daugiau žodžių, tuomet palieskite „Search“. Paieškos rezultatai sugrupuojami pagal kategorijas, pvz., „Movies“, „Albums“ ar „Podcasts“.



Norėdami pamatyti išsamesnę informaciją apie elementą jo ekrane „Info“, palieskite elementą sąrašė. Galite skaityti ir rašyti atsiliepiamus apie elementą arba siųsti draugui jo nuorodą el. paštu. Priklausomai nuo elemento, jį taip pat galite pirkti, atsisiųsti ar išsinuomoti.

Pastaba: Jei prisijungiate prie „Starbucks Wi-Fi“ tinklo tam tikrame „Starbucks“ JAV, ekrano apačioje pasirodo „Starbucks“ piktograma. Naujausiose „Starbucks Collections“ galite peržiūrėti ir pirkti dabar grojamą dainą ar kitas dainas.

Nagrinėkite atlikėjo ir draugo patarimus: Jei norite sužinoti naujienų apie mėgstamiausius atlikėjus ar pamatyti, kokia muzika domisi draugai, palieskite „Ping“ (jei „Ping“ nėra matoma, pirmiau palieskite „More“). Norėdami sužinoti daugiau, žr. kitą skyrių, „Atlikėjų ir draugų stebėjimas“ .

Gaukite „Genius“ rekomendacijų: Palieskite „More“ ir tada palieskite „Genius“.

Atlikėjų ir draugų stebėjimas

Norėdami susisiekti su didžiausiais muzikos gerbėjais iš viso pasaulio, naudokite „iTunes Ping“. Norėdami sužinoti apie naujus leidimus ar artėjančius koncertus ir gastroles, iš arčiau pamatyti jų nuotraukų ir vaizdo įrašų bei sužinoti, kas daro įtaką jų kūrybai, stebėkite mėgstamiausius atlikėjus. Skaitykite draugų komentarus apie jų klausomą muziką ir matykite, ką jie perka ar į kokius koncertus planuoja vykti. Reikškite muzikinius pomėgius ir rašykite komentarus savo stebimiems asmenims.


Norėdami sukurti ir tyrinėti muzikinius ryšius, privalote sukurti profilį.

Sukurti „iTunes Ping“ profilį: „Mac“ ar asmeniniame kompiuteryje atidarykite „iTunes“ programą, spustelėkite „Ping“ ir sekite instrukcijas, pasirodančias ekrane.

Tyrinėkite „iTunes Ping“ iPhone: Atidarykite „iTunes“ programą, palieskite „Ping“ (jei „Ping“ nėra matoma, pirmiau palieskite „More“), tada:

- Norėdami matyti naujausią informaciją iš žmonių, kuriuos sekate, ir sužinoti apie juos, spustelėkite „Activity“. Atnaujinimai yra pirkimai, peržiūros, pomėgiai, komentarai ir skelbimai.
- Norėdami pamatyti, kas yra prieš jus ir po jūsų arba norėdami surasti atlikėjų ar draugų, palieskite „People“.

- Norėdami peržiūrėti profilio informaciją, palieskite „My Profile“.




Stebėti atlikėją: Jo profilio puslapyje palieskite „Follow“.

- *leškodami:* palieskite „People“, į paieškos laukelį puslapio viršuje įveskite atlikėjo vardą, po to palieskite „Search“. Rezultatų sąrašė palieskite atlikėją, po to palieskite „Follow“.
- *Naršydami:* albumo puslapyje viršuje palieskite „Profile“, po to palieskite „Follow“.

Stebėti draugą: kai nustatote profilį, naudodami „iTunes“ „Mac“ ar asmeniniame kompiuteryje, pasirinkite pradinę draugų grupę. Tada galite stebėti draugų draugus iPhone naudodami „Ping“.

- *leškodami:* palieskite „People“, paieškos laukelyje įrašykite savo draugo vardą, po to palieskite „Search“. Sąrašė palieskite draugo vardą, po to palieskite „Follow“.
- *Tyrinėdami „Ping“:* palieskite žmogaus vardą. tada „Follow“.



Jei stebite ką nors, tai nereiškia, jog tas asmuo irgi stebi jus. Profilyje galite pasirinkti priimti arba nepriimti stebėjimo prašymus, kai jie pasirodo, arba tiesiog priimti visus naujus stebėtojus be patikrinimo (numatytasis nustatymas).

Dalintis mintimis: naršydami albumus ir dainas, palieskite „Post“, jei norite rašyti komentarą apie muziką, arba palieskite „Like“, jei tiesiog norite pasakyti, jog patinka. Draugai savo „iTunes Ping Activity“ sklaidos kanale matys, ką jus manote. Pasakyti, kad daina jums patinka arba ją komentuoti, galite ir klausydamiesi jos per iPhone. Žr. „Papildomi garso valdymo įrankiai“, 97 psl..

Pasidalinti planais apie koncertą: Norėdami matyti artėjančius stebimo atlikėjo pasirodymus bei sužinoti, kurie draugai vyksta į pasirodymą, palieskite „Concerts“. Norėdami nusipirkti bilietą, palieskite „Tickets“, arba norėdami, jog kiti sužinotų, kad taip pat atvyksite, palieskite „I’m Going“. (Galima ne visose šalyse ar regionuose).

„Ping“ gali parodyti tekstinį įspėjimą, groti garsą arba pridėti įspėjamąjį ženklelį ant „iTunes“ programos piktogramos iPhone, kai kas nors:

- pradeda jus sekti
- nori jus sekti ir laukia jūsų sutikimo
- pakomentuoja vieną iš jūsų veiklų
- patvirtina jūsų prašymą juos sekti

Nurodyti, kaip „Ping“ jus įspės: „Settings“ pasirinkite „Notifications“ > „Ping“.

Skambėjimo signalų įsigijimas

„iTunes Store“ galite peržiūrėti ir nusipirkti skambėjimo signalų bei atsisiųsti juos į iPhone.

Pastaba: Skambėjimo signalai galimi ne visose šalyse ar regionuose.

Naršyti skambėjimo signalus: Norėdami „iTunes Store“ rasti tam tikrą dainą, palieskite „Ringtones“ (jei „Ringtones“ nėra matoma, pirmiau palieskite „More“) arba naudokite „Search“.

Peržiūrėti skambėjimo signalą: norėdami peržiūrėti, palieskite elementą. Norėdami daugiau informacijos, du kartus palieskite elementą.

Pirkti ir atsisiųsti skambėjimo signalų:

- 1 Palieskite kainą, tada palieskite „Buy Now“.
- 2 Prisijunkite prie „Apple ID“ ir palieskite „OK“.

Nusipirkę skambėjimo signalą, galite nustatyti jį kaip numatytąjį arba priskirti adresatui.

Jei neturite „Apple ID“, palieskite „Create New Apple ID“, norėdami ją sukurti.

Jūsų pirkinis susietas su jūsų „Apple ID“. Įsigyjant papildomų pirkinių per kitas penkiolika minučių, nereikės iš naujo įvesti slaptažodžio.

„Settings“ > „Sounds“ galite pakeisti numatytą skambėjimo signalą arba priskirti adresatams individualius skambėjimo signalus. Žr. „„Sounds“ ir „Ring/Silent“ mygtukas;“ 203 psl..

Skambėjimo signalai, kuriuos nusipirkote ir atsisiuntėte į iPhone, bus sinchronizuojami su „iTunes“ biblioteka kompiuteryje, prijungus iPhone. Nusipirktus skambėjimo signalus galite sinchronizuoti su keliais iPhone, jei jie sinchronizuojami naudojant tą pačią „Apple ID“, kurią naudojote skambėjimo signalams įsigyti. Negalite redaguoti „iTunes Store“ nusipirktų skambėjimo signalų.

„Garage Band“ galite sukurti skambėjimo signalų. Daugiau informacijos rasite „Garage Band Help“.

Muzikos ar garso knygų pirkimas

„iTunes Store“ radę norimą dainą, albumą ar garso knygą, galite nusipirkti ir atsisiųsti į iPhone. Norėdami įsitikinti, kad tai norimas elementas, prieš pirkdami galite jį peržiūrėti.

Peržiūrėti dainą ar garso knygą: palieskite elementą.

Pirkti ir atsisiųsti dainą, albumą ar garso knygą:

- 1 Palieskite kainą, tada palieskite „Buy“.
- 2 Prisijunkite prie „Apple ID“ ir palieskite „OK“.

Jei neturite „Apple ID“, palieskite „Create New Apple ID“, norėdami ją sukurti. Jūsų pirkinis susietas su jūsų „Apple ID“. Įsigyjant papildomų pirksinių per kitas penkiolika minučių, nereikės iš naujo įvesti slaptažodžio.

Jei jau esate nusipirkę dainų iš albumo, kainai taikoma nuolaida, priklausanti nuo jūsų jau turimų šio albumo dainų skaičiaus.

Kai kuriuose albumuose yra papildomo turinio. Perkant tokį albumą į iPhone parsienčiamos papildomos dainos ir muzikiniai vaizdo įrašai. Kitoks papildomas turinys — „iTunes Extras“, „iTunes LP“ ir skaitmeniniai bukletai — gali būti parsienčiami ir peržiūrimi tik jūsų kompiuteryje. Norėdami parsisiųsti šiuos elementus į „iTunes“ biblioteką, pasirinkite „Store“ > „Check for Available Downloads“.

Nusipirkus elementą, jis pradedamas siųsti ir rodomas ekrane „Downloads“.

Žr. „Atsisiuntimo būsenos tikrinimas;“ 183 psl..

Įsigytos dainos įtraukiamos į „Purchased“ grojaraštį iPhone. Jei ištrinėte „Purchased“ grojaraštį, nusipirkus elementą iš „iTunes Store“, „iTunes“ sukurs naują.

„iTunes Store“ galite mokėti dovanų kortelėmis, dovanų sertifikatais arba pasinaudoti kitais nuolaidų kodais. Kai prisijungiate prie paskyros, daugumos „iTunes Store“ ekranų apačioje pasirodo informacija apie „Apple ID“ ir parduotuvės kredito likutis.



Įvesti padengimo kodą: Palieskite „Music“ (jei „Music“ nėra matoma, pirmiau palieskite „More“), tada ekrano apačioje palieskite „Redeem“ ir vadovaukitės ekrane pasirodančiomis instrukcijomis.

Pabaigti albumą: Peržiūrėdami bet kokį albumą, palieskite kainą su nuolaida likusioms dainoms po „Complete My Album“. Jei norite peržiūrėti pasiūlymus pabaigti kitus albumus, palieskite „Complete My Album Offers“, esantį netoli apačios. (Gali būti, kad funkcija „Complete My Album“ bus galima ne visose šalyse.)

Vaizdo įrašų pirkimas ar nuoma

„iTunes Store“ galima nusipirkti ir parsisiųsti filmų, TV laidų ir muzikinių klipų (galimi ne visose šalyse ar regionuose). Kai kuriuos filmus ir TV laidas galima išsinuomoti ribotam laikui. Vaizdo įrašų turinys galimas standartinės raiškos (SD arba 480p) formatu, aukštos raiškos (HD arba 720p) formatu arba abiem.

Peržiūrėti vaizdo įrašą: palieskite „Preview“.

Žiūrėti vaizdo įrašą televizoriuje naudojant „AirPlay“ arba „Apple TV“ (iOS 4.3): Peržiūrai prasidėjus, palieskite  ir pasirinkite „Apple TV“. Jei  neatsiranda arba jei nematote „Apple TV“, įsitikinkite, kad iPhone yra prijungtas prie to paties bevielio tinklo.

Pirkti ar išsinuomoti vaizdo įrašą:

- 1 Palieskite „Buy“ ar „Rent“.
- 2 Prisijunkite prie „Apple ID“ ir palieskite „OK“.

Jei neturite „Apple ID“, palieskite „Create New Apple ID“, norėdami ją nustatyti. Jūsų pirkinis susietas su „Apple ID“. Įsigyjant papildomų pirkinių per kitas penkiolika minučių, nereikės iš naujo įvesti slaptažodžio.

Nusipirkus elementą, jis pradedamas siųsti ir rodomas ekrane „Downloads“.
Žr. „Atsisiuntimo būsenos tikrinimas,“ 183 psl..

Išsinuomoti filmai ir TV laidos nebus rodomi, kol nepasibaigs jų atsisiuntimas.
Žr. „Išsinuomotų filmų ir TV laidų žiūrėjimas,“ 107 psl..

Nusipirkti vaizdo įrašai pridedami į „Purchased“ grojaraštį iPhone, kai baigiamas atsisiuntimas. Nusipirktas turinys yra sinchronizuojamas su „iTunes“ „Purchased“ grojaraščiu, skirtu iPhone, kai prijungiate iPhone prie kompiuterio. Žr. „Įsigyto turinio sinchronizavimas,“ 183 psl..

Pastaba: Jei perkate HD vaizdo įrašus iPhone 3GS, vaizdo įrašas atsiunčiamas SD formatu.

Norėdami žiūrėti arba sinchronizuoti vaizdo įrašus iš „Purchased“ grojaraščio „iTunes“, turite būti prisijungę prie savo „Apple ID“.

Sinchronizuoti nusipirktus vaizdo įrašus „iTunes“: Prijunkite iPhone prie kompiuterio. „iTunes“ iš „Devices“ pasirinkite iPhone, paspauskite atitinkamą skirtuką („Movies“, „TV shows“ arba „Music“ muzikiniams vaizdo įrašams), pasirinkite norimus sinchronizuoti elementus ir paspauskite „Sync“.

Jei pirkote vaizdo įrašą HD formatu, galite jį sinchronizuoti tiek SD, tiek HD formatu. Sinchronizuojant HD vaizdo įrašą SD formatu, jis greičiau atsiunčiamas ir sutaupoma vietos iPhone.


Pasirinkti SD arba HD formatą: „iTunes“ paspaudę „Control“ spustelėkite vaizdo įrašą, pažymėtą „HD-SD“, arba spustelėkite jį dešiniuoju klavišu ir pasirinkite „Standard Definition“ arba „High Definition“ iš „Version“ meniu.

„iTunes Store“ galite mokėti dovanų kortelėmis, dovanų sertifikatais arba pasinaudoti kitais nuolaidų kodais. Kai prisijungiate prie paskyros, daugumos „iTunes Store“ ekranų apačioje pasirodo informacija apie „Apple ID“ ir parduotuvės kredito likutis.

Įvesti padengimo kodą: Palieskite „Music“ (jei „Music“ nėra matoma, pirmiau palieskite „More“), tada ekrano apačioje palieskite „Redeem“ ir vadovaukitės ekrane pasirodančiomis instrukcijomis.

Medijos failų atsisiuntimas ir jų transliacijų grojimas

Galite klausytis garso medijos failų ar žiūrėti vaizdo medijos failus, transliuojamus internetu iš „iTunes Store“. Taip pat galite atsisiųsti garso ir vaizdo medijos failų į iPhone. Medijos failai atsisiunčiami į iPhone bus sinchronizuojami į „iTunes“ biblioteką kompiuteryje, prijungus prie jo iPhone.

Norėdami „iTunes Store“ naršyti medijos failus, palieskite „Podcasts“ (jei „Podcasts“ nėra matomas, palieskite „More“). Norėdami pamatyti epizodų sąrašą, palieskite medijos failą. Vaizdo medijos failai pažymėti vaizdo įrašo piktograma .

Groti medijos failo transliaciją: palieskite medijos failo pavadinimą.

Atsisiųsti medijos failą: palieskite mygtuką „Free“, tada palieskite „Download“. Atsisiųsti medijos failai rodomi iPod sąrašė „Podcasts“.

Groti atsisiųstą medijos failą: iPod palieskite „Podcasts“ (jei „Podcasts“ nėra matoma, pirmiau palieskite „More“) ir palieskite medijos failą. Vaizdo įrašų sąrašė taip pat atsiras vaizdo medijos failai.

Gauti daugiau atsisiųstų medijos failų epizodų: iPod sąrašė „Podcasts“ palieskite medijos failą, tuomet „Get More Episodes“.

Ištrinti medijos failą: iPod sąrašė „Podcasts“ perbraukite kairėn ar dešinėn per medijos failą, tuomet palieskite „Delete“.

Atsisiuntimo būsenos tikrinimas


Norėdami matyti vykstančius ir suplanuotus atsisiuntimus, taip pat iš anksto užsakytas prekes, galite pasitikrinti ekrane „Downloads“.


Matyti atsisiunčiamų elementų būseną: Palieskite „Downloads“ (jei „Downloads“ nėra matoma, pirmiau palieskite „More“).

Norėdami pristabdyti atsisiuntimą, palieskite **II**.

Jei atsisiuntimas pertraukiamas, iPhone pradeda vėl siųsti, kai atsiranda interneto ryšys. Arba, jei atveriate „iTunes“ kompiuteryje, „iTunes“ baigia siųsti į „iTunes“ biblioteką (jei kompiuteris prijungtas prie interneto ir prisijungta prie tos pačios „Apple ID“).

Matyti iš anksto užsąkytų elementų būseną: Palieskite „Downloads“ (jei „Downloads“ nėra matoma, pirmiau palieskite „More“).

Iš anksto užsąkyti elementai rodomi sąrašė tol, kol elementas išleidžiamas. Norėdami matyti elemento išleidimo datą, palieskite jį. Kai elementą galima atsisiųsti,  atsiranda šalia atsisiuntimo.

Atsisiųsti iš anksto užsąkytą elementą: Palieskite elementą, tada palieskite .

Iš anksto užsąkyti elementai nėra atsisiunčiami automatiškai, juos išleidus. Norėdami pradėti siuntimą, grįžkite į ekraną „Downloads“.

Įsigyto turinio sinchronizavimas

„iTunes“ automatiškai sinchronizuoja viską, ką atsisiuntėte ar pirkote iPhone, su „iTunes“ biblioteka, kai prijungiate iPhone prie kompiuterio. Taip galite pasiekti atsisiųstus duomenis kompiuteryje ir padaromos atsarginės kopijos, jei ištrinate atsisiųstą turinį iš iPhone.


Įsigytas turinys yra sinchronizuojamas su grojaraščiu „Purchased on <jūsų iPhone pavadinimas>“. „iTunes“ sukuria grojaraštį, jei jo nėra. „iTunes“ taip pat nukopijuoja pirkinius į „iTunes“ naudojamą grojaraštį „Purchased“ (jei tas grojaraštis egzistuoja ir nustatytas sinchronizuoti su iPhone).

Atsisiųsti medijos failai yra sinchronizuojami į sąrašą „Podcast“ „iTunes“ bibliotekoje.

Naršymo mygtukų keitimas

Galite pakeisti „Music“, „Podcasts“, „Videos“ ir „Search“ mygtukus ekrano apačioje dažniausiai naudojamais. Pavyzdžiui, jei dažnai atsisiunčiate garso knygų, bet nežiūrite daug vaizdo įrašų, galite pakeisti mygtuką „Videos“ mygtuku „Audiobooks“.

Keisti naršymo mygtukus: Palieskite „More“ ir „Edit“, tada vilkite mygtuką į ekrano apačią ant mygtuko, kurį norite pakeisti.



Galite vilkti mygtukus ekrano apačioje kairėn ir dešinėn, norėdami sudėlioti juos tam tikra tvarka. Kai baigsite, palieskite „Done“.

Jei norite pasiekti naršymo mygtukus, kurie nėra matomi, naršydami palieskite „More“.

Paskyros informacijos peržiūrėjimas

Norėdami iPhone peržiūrėti „Apple ID“ informaciją, palieskite „Apple ID“ (daugelio „iTunes Store“ ekranų apačioje). Arba eikite į „Settings“ > „Store“ ir palieskite „Apple ID“. Norėdami matyti savo sąskaitos informaciją turite būti prisijungę. Žr. „Parduotuvė“, 225 psl..

Atsisiuntimų patvirtinimas

Norėdami patvirtinti, kad visos „iTunes Store“ ir „App Store“ pirktos dainos, programos, visi vaizdo įrašai ir kiti elementai yra jūsų „iTunes“ bibliotekoje, kompiuteryje galite naudoti „iTunes“. Galite tai padaryti, jei duomenų atsisiuntimas buvo pertrauktas.

Tikrinti pirkinius:

- 1 Įsitikinkite, kad kompiuteris prijungtas prie interneto.
- 2 „iTunes“ pasirinkite „Store“ > „Check for Available Downloads“.
- 3 Įveskite „Apple ID“ ir slaptažodį, tada spustelėkite „Check“.

Pirkiniai, kurių dar nėra kompiuteryje, atsiųsti.

Grojaraštis „Purchased“ rodo pirkimus. Tačiau, kadangi galite pridėti ar pašalinti atskirus elementus, šis sąrašas gali būti netikslus. Norėdami matyti visus pirkinius, prisijunkite prie „Apple ID“, pasirinkite „Store“ > „View My Account“ ir spustelėkite „Purchase History“.



Apie „App Store“

Galite ieškoti, naršyti, peržiūrėti, įsigyti ir atsisiųsti taikomųjų programų iš „App Store“ tiesiai į iPhone. Į iPhone atsisiųstų ir įdiegtų taikomųjų programų atsarginės kopijos nukeliamos į „iTunes“ biblioteką, kai kompiuteriu sinchronizujete iPhone. Kai sinchronizujete iPhone, taip pat galite įdiegti pirktų arba iš „iTunes Store“ atsisiųstų į kompiuterį programų.

Pastaba: „App Store“ galima ne visose šalyse ar regionuose ir jos turinys gali skirtis pagal šalį ar regioną. Savybės gali pasikeisti.

Norint naršyti „App Store“, iPhone turi būti prijungtas prie interneto.


Žr. „Prijungimas prie interneto“, 22 psl.. Norėdami atsisiųsti programų, taip pat turite turėti „Apple ID“ (galima ne visose šalyse ar regionuose). Pagal išankstinius nustatymus iPhone gauna „Apple ID“ nustatymus iš „iTunes“. Jei neturite „Apple ID“ ar norite pirkti naudodamiesi kita „Apple ID“, eikite į „Settings“ > „Store“.

Žr. „Parduotuvė“, 225 psl..

Naršymas ir ieškojimas

Norėdami peržiūrėti naujas, vertas dėmesio ar rekomenduojamas programas naršykite rodomus pasirinkimus arba peržiūrėkite populiariausių programų „Top 25“. Jei ieškote konkrečios programos, naudokitės „Search“.

Naršyti programas: palieskite „Featured“, „Categories“ arba „Top 25“. Norėdami naršyti pagal sąrašus, tokius kaip „New“, „What’s Hot“, „Genius“, „Top Paid“ ar „Top Free“, pasirinkite kategoriją arba pasirinkite rūšiavimo būdą ekrano viršuje.




Naršyti naudojant „Genius“: norėdami pamatyti rekomenduojamų programų sąrašą, paremtą jūsų jau turimų programų rinkiniu, palieskite „Genius“. Norėdami įjungti „Genius“, vadovaukitės ekrane pasirodančiomis instrukcijomis. „Genius“ yra nemokama paslauga, bet ją naudojant būtina turėti „Apple ID“.

Ieškoti programų: palieskite „Search“, palieskite paieškos laukelį ir įveskite vieną ar daugiau žodžių, tada palieskite „Search“.




„Info“ ekranas

Norėdami pamatyti daugiau informacijos, pvz., programos kainą, ekrano nuotraukas ir reitingus, palieskite programą sąrašė.



Jei jau įdiegėte programą, vietoj kainos „Info“ ekrane atsiranda „Installed“.



Peržiūrėti ekrano nuotraukas: slinkite į „Info“ puslapio apačią. Brūkštelėkite kairėn arba dešinėn norėdami peržiūrėti papildomus ekrano nuotraukų puslapius. Norėdami priartinti / nutolinti, palieskite dukart.

Gauti reitingus ir skaityti apžvalgas: „Info“ ekrano apačioje palieskite „Ratings“.

Siųsti nuorodą į programos „Info“ puslapį „iTunes“: „Info“ ekrano apačioje palieskite „Tell a Friend“.

Pranešti apie problemą: „Info“ ekrano apačioje palieskite „Report a Problem“. Pasirinkite problemą iš sąrašo arba įrašykite komentarą ir palieskite „Report“.

Siųsti programą kaip dovaną: „Info“ ekrano apačioje palieskite „Gift This App“, tada vadovaukitės pasirodančiomis ekrane instrukcijomis.

Atsisiųsti programų

„App Store“ radę norimą programą, galite ją įsigyti ir atsisiųsti į iPhone. Jei programa nemokama, galite ją atsisiųsti nemokamai.

Atsisiuntus programą, ji iš karto įdiegiama į iPhone.

Įsigyti ir atsisiųsti taikomąją programą:

- 1 Palieskite kainą (arba „Free“), tada palieskite „Buy Now“.
- 2 Prisijunkite prie „Apple ID“ ir palieskite „OK“.

Jei neturite „Apple ID“, palieskite „Create New Apple ID“, norėdami ją sukurti.

Pirkinio atsisiuntimai saugomi jūsų „Apple ID“. Atliekant atsisiuntimus per kitas penkiolika minučių, nereikės iš naujo įvesti slaptažodžio.

Kai kurios programos leidžia pirkti pačioje programoje. „Settings“ galite apriboti programų pirkimus. Žr. „Atribojimai,“ 208 psl..

Kai kurios programos, norėdamos pranešti apie naują informaciją, pateikia „push“ el. pašto pranešimus, net jei programa nėra vykdoma. Atsižvelgiant į programą pranešimai skiriasi, bet tai gali būti tekstas ar garso signalai bei įspėjimo ženkliukas programos piktogramoje Pradžios ekrane. Žr. „Pranešimai,“ 202 psl..

„iTunes Store“ galite mokėti dovanų kortelėmis, dovanų sertifikatais arba pasinaudoti kitais nuolaidų kodais. Kai prisijungiate, esamas parduotuvės kreditas atsiranda kartu su jūsų „Apple ID“ informacija daugelio „App Store“ ekranų apačioje.

Įvesti padengimo kodą: „Featured“ ekrano apačioje palieskite „Redeem“, tada vadovaukitės pasirodančiomis instrukcijomis.

Žiūrėti atsisiunčiamų programų būseną: atsisiunčiant programą, jos piktograma pasirodo Pradžios ekrane ir atsiranda progreso indikatorius.





Jei atsisiuntimas pertraukiamas, iPhone pradeda vėl siųsti, kai atsiranda interneto ryšys. Arba, jei atveriate „iTunes“ kompiuteryje, „iTunes“ baigia siųsti į „iTunes“ biblioteką (jei kompiuteris prijungtas prie interneto ir prisijungta prie tos pačios „Apple ID“).

Programų ištrynimasis

Galite ištrinti taikomąsias programas, kurias įdiegėte iš „App Store“. Jei ištrinsite programą, su programa susiję duomenys nebebus pasiekiami iPhone, nebent iš naujo įdiegsite programą ir atnaujinsite jos duomenis iš atsarginės kopijos.

Galėsite iš naujo įdiegti programas bei atnaujinti jų duomenis tol, kol darysite atsargines iPhone kopijas naudodamiesi „iTunes“ savo kompiuteryje. (Jei bandysite ištrinti programą, neturinčią atsarginės kopijos, pasirodys įspėjamasis pranešimas.) Norėdami susigrąžinti programos duomenis, turite atkurti iPhone iš tos kopijos, kurioje tie duomenys yra. Žr. „Duomenų atkūrimas naudojantis atsarginėmis kopijomis“, 274 psl..

Ištrinti „App Store“ įsigytą programą:

- 1 Palieskite ir laikykite bet kurią programos piktogramą Pradžios ekrane, kol piktogramos ims judėti.
- 2 Palieskite  norimos ištrinti programos kampe.
- 3 Palieskite „Done“, tada paspauskite Pagrindinį mygtuką .

Jei programos piktogramoje nematote , tai arba programa nebuvo nupirkta iš „App Store“, arba draudžiama trinti programas. Žr. „Apribojimai“, 208 psl..

Kai ištrinute programą, jos duomenys iPhone naudotojo sąsaja nebeprisiekiami, tačiau jie neištrinami iš iPhone. Informacijos apie tai, kaip ištrinti visą turinį ir nustatymus, rasite „Ištrinti visą informaciją ir nustatymus“ psl. 213

Galite nemokamai iš naujo atsisiųsti bet kurią nusipirtą iš „App Store“ programą.

Pakeisti ištrintą programą:

- *Per iPhone:* nusipirkite programą iš naujo (jums mokėti nereiks).
- *iTunes:* prijunkite iPhone prie kompiuterio, „Devices“ sąrašė pasirinkite iPhone, spustelėkite „Apps“ ir pasirinkite šalia programos esantį žymimajį laukelį ir tada spustelėkite „Apply“.

Atsiliepimų rašymas

Galite rašyti ir pateikti atsiliepimus apie programas tiesiogiai iPhone.

Rašyti atsiliepimą:

- 1 „Info“ ekrano apačioje palieskite „Ratings“.
- 2 „Reviews“ ekrane palieskite „Write a Review“.
- 3 Pasirinkite žvaigždučių skaičių (1–5) savo vertinimui išreikšti, įrašykite savo slapyvardį, atsiliepimo pavadinimą ir pasirinktamus atsiliepimo komentarus. Jei jau esate rašę atsiliepimų, slapyvardžio laukas jau bus užpildytas. Kitu atveju, jūs bus prašoma susikurti recenzento slapyvardį.
- 4 Palieskite „Send“.

Norėdami pateikti atsiliepimus, privalote būti prisijungę prie „Apple“ paskyros ir būti atsisiuntę programą, apie kurią rašote atsiliepimą.

Programų atnaujinimas

Kai tik prisijungiate prie „App Store“, ji patikrina, ar yra jūsų įdiegtų programų naujinių. „App Store“ taip pat kiekvieną savaitę automatiškai tikrina naujinius. „App Store“ piktograma rodo, kiek programų galima naujinti.



Jei yra programų naujinių ir prisijungiate prie „App Store“, iškart atsiranda „Updates“ ekranas. Pasirinkus naujinti programas, programų naujinimai atsisiunčiami ir automatiškai įdiegiami.

Programos naujinimai yra nauji leidimai, kuriuos galima įsigyti ar atsisiųsti su iPhone iš „App Store“ ar kompiuteriu „iTunes Store“.

Atnaujinti programą:

- 1 Ekraną apačioje palieskite „Updates“.
- 2 Norėdami pamatyti daugiau informacijos apie naujinimą, palieskite programą.
- 3 Palieskite „Update“.

Naujinti visas programas: Ekraną apačioje palieskite „Updates“, tada palieskite „Update All“.

Jei bandote naujinti programą, pirktą naudojant kitą „Apple“ paskyrą, kad galėtumėte parsisiųsti naujinį, jūsų bus paprašyta įvesti tos paskyros ID ir slaptažodį.

Nusipirktų programų sinchronizavimas

Kai prijungiate iPhone prie kompiuterio, „iTunes“ sinchronizuoja atsisiųstas ar iPhone pirktas programas su „iTunes“ biblioteka. Tai leidžia pasiekti atsisiųstus duomenis kompiuteryje ir suteikia atsargines kopijas, jei ištrintumėte programas iš iPhone.

Atsisiųstos programų atsarginės kopijos yra padaromos, kai kitą kartą sinchronizujete su „iTunes“. Kai vėliau sinchronizujete su „iTunes“, daromos tik programų duomenų atsarginės kopijos.

Programos sinchronizuojamos „Applications“ sąrašė „iTunes“ bibliotekoje. Jei tokio nėra, „iTunes“ jį sukuria.



Apie „Game Center“

„Game Center“ galite atrasti naujų žaidimų ir dalytis žaidimo patirtimi su draugais iš viso pasaulio. Kvieskite draugus žaisti arba naudokite automatinį atitikimą, norėdami surasti kitų vertų priešininkų. Norėdami matyti geriausius žaidėjus, patikrinkite geriausiųjų žaidėjų sąrašus. Uždirbkite papildomų taškų pasiekdami specifinių laimėjimų žaidime.

Pastaba: „Game Center“ galimas ne visose šalyse ar regionuose ir jos turinys gali skirtis pagal šalį ar regioną.

Norint naudotis „Game Center“, reikia interneto ryšio ir „Apple ID“. Jei jau turite „iTunes Store“, „MobileMe“ ar kitą „Apple“ paskyrą, galite naudoti tą „Apple ID“ su „Game Center“. Jei dar neturite „Apple“ paskyros, „Game Center“ galite susikurti naują, kaip aprašyta žemiau.

„Game Center“ nustatymas

Kai pirmą kartą atidarysite „Game Center“, jūsų paklaus, ar norite leisti „push“ el. pašto pranešimus. (Pirmiausia jūsų gali paklausti, ar norite įjungti „Notifications“.) Pranešimuose gali būti įspėjimų, garsų ir ženklelių, kurie praneša apie „Game Center“ įvykius, net jei tuo metu nesinaudojate „Game Center“. Pvz., galite gauti įspėjimą, pranešantį, jog draugas pakvietė jus žaisti žaidimą.

Leisti pranešimus: palieskite „OK“.

Jei paliesite „Don't Allow“, negausite pranešimų, skirtų „Game Center“. Jei norite, pranešimus galite įjungti vėliau. Taip pat galite nurodyti, kokius pranešimus norite gauti.

Įjungti arba išjungti pranešimus: „Settings“ pasirinkite „Notifications“. Išjungus „Notifications“, pranešimai bus išjungti visose programose.

Nurodykite, kokių pranešimų norite „Game Center“: „Settings“ pasirinkite „Notifications“ > „Game Center“, tuomet konfigūruokite „Sounds“, „Alerts“ ir „Badges“ nustatymus. Jei „Game Center“ neatsiranda, įjunkite „Notifications“.

Nustatykite „Game Center“ informaciją, skirtą „Apple ID“:

- 1 Įveskite „Apple ID“ ir slaptažodį, tada palieskite „Sign In“.
Jūsų gali paprašyti pateikti papildomą informaciją. Jei neturite „Apple ID“, ją galite susikurti paliesdami „Create New Account“.
- 2 Norėdami sutikti su „Game Center“ sąlygomis, palieskite „Agree“.
- 3 Įveskite slapyvardį – vardą, kuriuo kiti naudotojai atpažins jus.
- 4 Konfigūruokite „Game Center“ nustatymus:
 - norėdami leisti kitiems žaidėjams pakviesti jus žaisti žaidimą, palikite „Allow Game Invites“ įjungtą. Priešingu atveju, palieskite norėdami išjungti.
 - Norėdami leisti naudotojams rasti jus pagal el. pašto adresą, palikite „Find Me By Email“ įjungtą. Priešingu atveju, palieskite norėdami išjungti.
 - Patvirtinkite savo paskyros el. pašto adresą. Jei nenorite naudoti el. pašto adreso, kurį naudojate prisijungdami prie „Apple“ paskyros, galite įvesti kitą adresą. Norėdami patvirtinti, kad tai jūsų adresas, atsakykite į laišką, kuris bus nusiųstas į tą el. pašto adresą.
 - Norėdami pridėti daugiau el. pašto adresų, kad naudotojai „Game Center“ galėtų susisiekti su jumis, palieskite „Add Another Email“.
- 5 Kai paskyra bus sukonfigūruota, palieskite „Next“.

Pakeiskite „Game Center“ nustatymus, skirtus „Apple ID“:

- 1 ekrano apačioje palieskite „Me“, tuomet palieskite paskyros antraštę.
- 2 Palieskite „View Account“.
- 3 Atlikite pakeitimus ir palieskite „Done“.

Prisijungti naudojant kitą „Apple ID“:

- 1 palieskite „Me“, tuomet ekrano apačioje palieskite paskyros antraštę.
- 2 Palieskite „Sign Out“.
- 3 Įveskite naują „Apple ID“ ir slaptažodį, tada palieskite „Sign In“.

Žaidimai

„Game Center“ žaidimų galima pirkti „App Store“.

Žaidimų pirkimas ir atsisiuntimas

„App Store“ skyriuje „Game Center“ rodomi žaidimai, veikiantys su „Game Center“.

Pirkite ir atsisiųskite žaidimų: palieskite „Games“, tuomet palieskite „Find Game Center Games“.

Šiame skyriuje galite naršyti, pirkti ir iš jo atsisiųsti žaidimus. Jei neįvedėte kredito kortelės informacijos, skirtos „Apple ID“, prieš perkant ir atsisiunčiant žaidimų jums bus pasiūlyta ją įvesti. Žr. skyrius „App Store“, 186 psl..

Jei norite pirkti žaidimą, kurį turi draugas, jo informacijos ekrane palieskite žaidimą ir nukeliate tiesiai į jį „App Store“.

Žaidimai

Ekranas „Games“ rodo žaidimus, atsisiųstus iš „App Store“. Kiekviename žaidime rodomas jūsų pasiekimų skaičius ir užimama vieta tarp visų to žaidimo žaidėjų.

Gauti informacijos apie žaidimą: palieskite „Games“, tuomet palieskite žaidimą. Jei galima, galite matyti žaidimo geriausių žaidėjų sąrašą, pasiekimus ir sužinoti, kas paskutiniu metu jį žaidė.



Žaisti žaidimą: palieskite „Games“, pasirinkite žaidimą ir palieskite „Play“.

Atsižvelgiant į nuo žaidimą, pradžios ekrane gali būti rodomos instrukcijos ar kita informacija, leidžianti matyti geriausių žaidėjų sąrašus ir pasiekimus, nustatyti žaidimo parinktį bei žaisti vieno ar daugelio žaidėjų režimu. Norėdami žaisti prieš kitus naudotojus, galite pakviesti draugą arba naudoti automatinį atitikimą (žaidėjų jums suras „Game Center“). Norėdami daugiau sužinoti apie žaidimą su draugais „Game Center“, žr. „Draugai“, 196 psl..

Daugelio žaidėjų režimo žaidimuose „Friends“ ekrane taip pat galite siųsti pakvietimą žaisti.

Pakvieskite draugą žaisti daugelio žaidėjų režime iš „Friends“ ekrano:

1 ekrano apačioje palieskite „Friends“.

2 Pasirinkite draugą.

3 Pasirinkite žaidimą ir palieskite „Play“.

Jei galima žaidime ar reikia papildomų žaidėjų, galite pasirinkti pakviesti jų ir paliesti „Next“.

4 Įveskite ir išsiųskite pakvietimą, tuomet laukite jo priėmimo.

5 Pradėkite žaisti.

Jei draugo nėra, ar jis neatsiliepia į pakvietimą, galite paliesti „Auto-Match“, kad „Game Center“ surastų jums kitą žaidėją, arba, jei norite pakviesti kitą draugą, galite paliesti „Invite Friend“.

Kiti žaidėjai taip pat gali pakviesti jus žaisti.

Atsiliepkite į pakvietimą žaisti: pasirodžiusiame įspėjime palieskite „Accept“ arba „Decline“.

„Restrictions“ galite išjungti daugelio žaidėjų režimo žaidimus.

Žr. „Apribojimai“, 208 psl.. Galite uždrausti kitiems žaidėjams kviesti jus žaisti „Game Center“ nustatymuose išjungdami „Allow Game Invites“. Žr. „Jūsų būseną ir paskyros informaciją“, 197 psl..

Grįžti į „Game Center“: paspauskite Pagrindinį mygtuką, tuomet Pradžios ekrane palieskite „Game Center“.

Jūs taip pat galite du kartus greitai paspausti Pagrindinį mygtuką ir iš neseniai naudotų programų sąrašo pasirinkti „Game Center“.

Geriausių žaidėjų sąrašai

Kai kurie žaidimai rodo vieną ar daugiau geriausių žaidėjų sąrašų, kuriuose matomos žaidėjų užimamos vietos, taškai, laikai ar kiti žaidėjo pasisekimą nurodantys vienetai.

Matyti žaidimo geriausių žaidėjų sąrašą: palieskite „Games“, tuomet pasirinkite žaidimą ir palieskite „Leaderboard“.

Tai pat galite žiūrėti geriausių žaidėjų sąrašus žaidime.

Jei žaidimas turi kelis sunkumo lygius („Easy“, „Normal“ ir „Hard“), „Categories“ lange galima pasirinkti viso žaidimo arba atskirai kurio nors sunkumo lygio geriausių žaidėjų sąrašą.

Geriausių žaidėjų sąrašai rodo draugų ir visų žaidėjų užimamas vietas. Galite žiūrėti geriausių žaidėjų sąrašo tam tikro laiko tarpo, pvz., šios dienos, šios savaitės ar viso laikotarpio, statistinius duomenis.

Norėdami matyti geriausių žaidėjų sąrašą horizontaliai, pasukite iPhone.

Pradėti žaisti iš geriausių žaidėjų sąrašo: viršutiniame dešiniajame kampe palieskite „Play“.

Pasiekimai

Kai kuriuose žaidimuose už tam tikrus pasiekimus apdovanojama papildomais taškais.

Matykite galimus žaidimo pasiekimus: palieskite „Games“, pasirinkite žaidimą ir palieskite „Achievements“.

Kiekvienam pasiekimui „Game Center“ rodo, kiek papildomų taškų yra suteikta ir ar užbaigėte pasiekimą. Bendras pasiekimo gautų taškų skaičius rodomas viršuje. Papildomų taškų už tam tikrą pasiekimą galite gauti tik vieną kartą.

Pasiekimus taip pat galite matyti žaisdami žaidimą.

Paskutiniu metu žaista

Kai kurie žaidimai leidžia matyti, kurie draugai paskutiniu metu žaidė žaidimą.


Norėdami matyti, kas paskutiniu metu žaidė: palieskite „Games“, pasirinkite žaidimą ir palieskite „Recently Played“.

Gauti informacijos apie žaidėją: palieskite žaidėjo vardą sąrašė.

Draugai

„Game Center“ leidžia bendrauti su žaidėjais iš viso pasaulio. Draugų prie „Game Center“ pridedate prašydami kito žaidėjo arba priimdami prašymą iš kito žaidėjo.

Pridėti draugą prie „Game Center“:

- 1 palieskite „Friends“ arba „Requests“.
- 2 Palieskite +, tuomet įveskite draugo el. pašto adresą arba „Game Center“ slapyvardį. Renkant tekstą, pasirodo adresų ir vardų atitikmenys iš adresatų sąrašo. Norėdami įterpti asmenį į prašymą, palieskite adresatą. Palieskite , norėdami naršyti savo adresatus. Norėdami pridėti keletą draugų vienu metu, įveskite papildomų adresatų.
- 3 Įveskite prašymo žinutę ir palieskite „Send“.

Draugai tapsite tik tuomet, kai tas asmuo priims prašymą.

Kiti žaidėjai taip pat gali jums siųsti prašymų. Jei gausite pranešimą, galite priimti prašymą, arba uždaryti jį ir atsakyti į prašymą vėliau „Request“ lange. Įspėjamasis ženklelis ant mygtuko „Requests“ nurodo draugų, kurių dar nepriėmėte, užklausių skaičių.

Atsakyti į draugo užklausą: Palieskite „Requests“, tuomet palieskite prašančiojo asmens vardą ir palieskite „Accept“, „Ignore“ arba „Report a Problem“.

Kai žaidėjas priima kito žaidėjo prašymą, jie tampa draugais. Draugų vardai rodomi „Friends“ ekrane.

Gauti informacijos apie žaidėją: palieskite draugo vardą.

Ieškoti draugo: norėdami slinkti į ekrano viršų, palieskite būsenos juostą, tuomet palieskite paieškos lauką ir įveskite tekstą. Renkant tekstą, rodomi draugų vardai, kurie atitinka paieškos užklausą.

Draugo informacijos puslapyje rodoma, kiek draugų (kartu ir jus) jis turi, kiek skirtingų žaidimų jūsų draugas žaidė ir kiek pasiekimų jis užbaigė. Informacijos ekranas taip pat gali rodyti:

- Žaidimus, kuriuos žaidėte kartu
- Bendrus turimus žaidimus
- Kitus žaidimus, kuriuos turi draugas

Galite paliesti žaidimą bet kuriame sąraše, norėdami matyti savo ir draugo užimamą vietą bendrame geriausių žaidėjų sąraše bei atitinkamus žaidimo pasiekimus.

Pakvieskite draugą žaisti: palieskite „Friends“, draugo vardą, žaidimą, tada „Play“. Žr. „Žaidimai“, 194 psl..

Pašalinti draugą: palieskite „Friends“, tuomet vardą, „Unfriend“ ir palieskite „Remove“.

Jei žaidėjas tapo agresyvus ar kitaip demonstruoja netinkamą elgesį, galite pranešti apie problemą.

Praneškite apie problemą dėl draugo: palieskite „Friends“, draugo vardą, tada „Report a Problem“. Aprašykite problemą, tuomet palieskite „Report“, norėdami išsiųsti pranešimą.

Jei „Settings“ išjungsite „Multiplayer Games“, negalėsite siųsti ar gauti pakvietimų žaisti. Žr. „Apribojimai“, 208 psl..

Jūsų būseną ir paskyros informacija

„Me“ ekranas apibendrina informaciją apie draugus, žaidimus ir pasiekimus.

Teksto lauke ekrano centre galima įvesti dabartinės būsenos pranešimą. Būsena rodoma kartu su jūsų slapyvardžiu kitų žaidėjų „Friends“ ekranuose.

Keisti būseną: palieskite būsenos lauką ir klaviatūra įveskite ar atnaujinkite būseną.

Žiūrėti paskyros informaciją: palieskite paskyros antraštę, tuomet palieskite „View Account“.

Galite keisti ar atnaujinti šiuos nustatymus:

- slapyvardis

- leisti pakvietimus žaisti
- „Find Me By Email“
- el. pašto adresas „Game Center“ programoje
- papildomi el. pašto adresai

Kai baigsite, palieskite „Done“.

Taip pat galite atsijungti ir prisijungti prie kitos paskyros arba susikurti naują paskyrą.

Atsijungti: palieskite paskyros antraštę, tuomet palieskite „Sign Out“.

Norėdami prisijungti prie kitos paskyros, įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį ir palieskite „Sign In“. Norėdami sukurti naują paskyrą, palieskite „Create New Account“ ir sekite instrukcijas, pasirodančias ekrane.



Su „Settings“ galite tinkinti iPhone programas, nustatyti datą ir laiką, konfigūruoti tinklo jungtį bei kitas iPhone nuostatas.

Lėktuvo režimas

Esant lėktuvo režimui išjungiamos iPhone radijo ryšio ypatybės, siekiant sumažinti orlaivio valdymo ar elektroninės įrangos trukdžių.

Jjungti lėktuvo režimą: palieskite „Settings“ ir įjunkite „airplane mode“.

Kai skrydžio režimas įjungtas, būsenos juostoje ekrano viršuje atsiranda ✈️. Telefono, radijo, „Wi-Fi“, ar „Bluetooth“ signalai yra blokuojami iPhone ir GPS yra išjungtas; tokiu būdu daugelis iPhone funkcijų yra išjungiamos. Negalėsite:

- skambinti ar priimti skambučių
- atlikti ar priimti „FaceTime“ vaizdo skambučių
- gauti vaizdo balso pašto
- siųsti ir gauti el. laiškų
- naršyti internete
- sinchronizuoti adresinės, kalendorių ar žymių (tik „MobileMe“) su „MobileMe“ ar „Microsoft Exchange“
- siųsti ir gauti teksto ar MMS pranešimų
- žiūrėti „YouTube“ vaizdo įrašus
- gauti akcijų kainas
- gauti žemėlapių vietas
- gauti orų prognozes
- naudoti „iTunes Store“ arba „App Store“
- Naudokite žaidimų centrą

Jei leidžia orlaivio pilotas ir tai nepažeidžia taisyklių ir nuostatų, galite naudoti iPhone šiems veiksams atlikti:

- klausytis muzikos ir žiūrėti vaizdo įrašus
- klausytis anksčiau gauto vaizdinio balso pašto pranešimo
- pasitikrinti kalendorių
- fotografuoti ar peržiūrėti nuotraukas ar vaizdo įrašus (iPhone 4 arba naujesnis)
- girdėti žadintuvo signalą
- naudotis chronometru ar laikmačiu
- naudotis skaičiuotuvu
- užsirašyti užrašus
- įrašyti balso įrašą
- naudoti kompasą
- skaitytiteksto ir el. pašto pranešimus, saugomus iPhone

Jei orlaivio pilotas bei taisyklės ir nuostatos leidžia, galite įjungti „Wi-Fi“. Taip galėsite:


- atlikti ar priimti „FaceTime“ vaizdo skambučių
- siųsti ir gauti laiškus el. paštu
- naršyti internete
- sinchronizuoti adresinę, kalendorių ar žymes (tik „MobileMe“) su „MobileMe“ ar „Microsoft Exchange“
- žiūrėti „YouTube“ vaizdo įrašus
- gauti akcijų kainas
- gauti žemėlapių vietas
- gauti orų prognozes
- naudoti „iTunes Store“ arba „App Store“
- Naudokite žaidimų centrą

Taip pat gali būti leista įjungti „Bluetooth“ ir naudoti „Bluetooth“ įrenginius su iPhone.


„Wi-Fi“

„Wi-Fi“ nustatymai apibrėžia, ar iPhone naudojami vietiniai „Wi-Fi“ tinklais tam, kad prisijungtų prie interneto. Jei nėra galimo „Wi-Fi“ tinklo arba jūs jį išjungėte, tada iPhone prisijungia prie interneto koriniu ryšiu, jei tai įmanoma.


Įjungti arba išjungti „Wi-Fi“: pasirinkite „Wi-Fi“ ir įjunkite arba išjunkite jį.


Prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo: pasirinkite „Wi-Fi“, palaukite, kol iPhone suras galimus tinklus, tada pasirinkite tinklą. Jei reikia, įveskite slaptažodį ir palieskite mygtuką „Join“ (prie mokamų tinklų atsiranda užrakto  piktograma).

Vos prisijungus prie „Wi-Fi“ tinklo rankiniu būdu, iPhone automatiškai jungsis prie jo, kai šis bus pasiekiamas. Jei pasiekiamas daugiau nei vienas anksčiau naudotas tinklas, iPhone pasirenka paskutinį kartą naudotą.

Kai iPhone prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo, „Wi-Fi“  piktograma būsenos juostoje ekrano viršuje rodo ryšio stiprumą. Kuo daugiau padalų matote, tuo ryšys stipresnis.

Nustatyti iPhone paklausti, ar pageidaujate prisijungti prie naujo tinklo: pasirinkite „Wi-Fi“ ir įjunkite arba išjunkite „Ask to Join Networks“.


Kai nesate anksčiau naudoto „Wi-Fi“ tinklo zonoje ir bandote jungtis prie interneto naudodami „Safari“ ar „Mail“, ši parinktis praneša iPhone ieškoti kito tinklo. iPhone išskleidžia galimų „Wi-Fi“ tinklų sąrašą, iš kurio galite pasirinkti. (Tinklai, kurie reikalauja slaptažodžio, pažymėti spynelės  piktograma.) Norint prisijungti prie interneto, kai „Ask to Join Networks“ išjungta, prie tinklo teks prisijungti rankiniu būdu, jei paskutinis naudotas tinklas ar korinio ryšio duomenų tinklas yra neprieinamas.

Pamiršti tinklą, kad iPhone neprisijungtų automatiškai: pasirinkite „Wi-Fi“ ir palieskite , esantį greta tinklo, prie kurio buvo prisijungta anksčiau. Tada palieskite „Forget this Network“.

Prisijungti prie uždaryto „Wi-Fi“ tinklo: norėdami jungtis prie „Wi-Fi“ tinklo, kuris nerodomas nustatytų tinklų sąrašė, pasirinkite „Wi-Fi“ > „Other“ ir įveskite tinklo pavadinimą. Jei tinklas reikalauja slaptažodžio, palieskite „Security“, palieskite apsaugos tipą, kurį naudoja tinklas ir įveskite slaptažodį.

Turite iš anksto žinoti tinklo pavadinimą, slaptažodį ir apsaugos tipą, kad galėtumėte prisijungti prie uždaryto tinklo.

Kai kurie „Wi-Fi“ tinklai gali reikalauti įvesti ar suderinti tokius nustatymus, kaip kliento ID ar nekintamas IP adresas. Paklauskite tinklo administratoriaus, kuriuos nustatymus naudoti.

Suderinti nustatymus, norint prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo: pasirinkite „Wi-Fi“, tada palieskite , esantį šalia tinklo.

VPN

Šis nustatymas atsiranda, kai iPhone esate suderinę VPN; tai leidžia įjungti arba išjungti VPN. Žr. „Tinklas“, 205 psl..

Asmeninis prieigos taškas

„Personal Hotspot“ (asmeninio prieigos taško) nustatymai rodomi aukščiausiu nustatymų lygiu bei „General“ > „Network“ nustatymuose. Žr. „Tinklas“, 205 psl..

Pastaba: Atsižvelgiant į jūsų ryšio paslaugų teikėją, „Personal Hotspot“ paslaugą gali reikėti aktyvinti prieš nustatymams pasirodant šioje vietoje.

Pranešimai

Šis nustatymas atsiranda, kai atveriate programą (pvz. „Game Center“), naudojančią paslaugą „Apple Push Notification“.

„Push“ el. paštas praneša naują informaciją, net jei programa nėra vykdoma. Pranešimai skiriasi priklausomai nuo programos, bet tai gali būti tekstas ar garso signalai bei numeruotas ženkliukas programos piktogramoje Pradžios ekrane.



Norėdami taupyti akumulatoriaus energiją ir nenorėdami gauti pranešimų, galite išjungti pranešimus.

Ijungti / išjungti visus pranešimus: palieskite „Notifications“ ir įjunkite ar išjunkite pranešimus.

Ijungti ar išjungti programos garso signalus, įspėjimus ar ženklelius: palieskite „Notifications“, pasirinkite programą iš sąrašo ir pasirinkite norimų įjungti ar išjungti pranešimų rūšis.

Paslaugos teikėjas

Šis nustatymas atsiranda GSM modeliuose, kai esate ne savo tinklo operatoriaus ryšio zonoje, o kitų tinklo operatorių ryšys yra pasiekiamas, kad galėtumėte naudoti skambučius, vaizdo balso paštą bei korinio ryšio internetą. Galite skambinti naudodamiesi to tinklo paslaugos teikėjo ryšiu, su kuriuo jūsų tinklo paslaugos teikėjas yra pasirašęs tarptinklinių pokalbių sutartį. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Tarptinklinių pokalbių sąskaita iš kito teikėjo bus pateikta per jūsų tinklo paslaugos teikėją.

Daugiau informacijos apie jūsų tinklo operatoriaus ryšio zoną bei kaip įjungti tarptinklinių pokalbių paslaugą, ieškokite savo tinklo operatoriaus interneto svetainėje.

Pasirinkti paslaugos teikėją: palieskite „Carrier“ ir išsirinkite tinklą, prie kurio norite prisijungti.



Kai pasirinksite tinklą, iPhone naudos tik jį. Jei tinklas nepasiekiamas, iPhone ekrane pasirodo užrašas „No service“, taigi negalėsite skambinti ir priimti skambučių ar vaizdinių balso pašto pranešimų, taip pat prisijungti prie interneto koriniu ryšiu. Pasirinkę „Network Settings“, nustatykite „Automatic“, kad iPhone pats pasirinktų tinklą.

„Sounds“ ir „Ring/Silent“ mygtukas

Perjungti garsumo būseną: brūkštelėkite „Ring/Silent“ mygtuką iPhone šone.

Kai garsas nutildytas, iPhone negroja jokių melodijų, skambučių ar kitokių garsų. Tačiau žadintuvo signalas, nustatytas per „Clock“, lieka įjungtas.


Pastaba: Kai kuriuose regionuose „Camera“ ir „Voice Memos“ garsai yra girdimi, net jei „Ring/Silent“ perjungikliu garsas išjungtas.

Nustatyti iPhone vibravimą skambučio metu: pasirinkite „Sounds“. Norėdami iPhone nustatyti vibravimą tylos režime, skiltyje „Silent“  įjunkite arba išjunkite „Vibrate“. Norėdami nustatyti iPhone vibravimą garso režime, skiltyje „Ring“  įjunkite arba išjunkite „Vibrate“.

Suderinti skambėjimo ir signalų garsumą: pasirinkite „Sounds“ ir vilkite slankiklį. Arba, jeigu „Change with Buttons“ yra įjungtas, naudokite garso reguliavimo mygtukus, esančius ant iPhone šono. Garso reguliavimo mygtukai nekeičia skambučio ir įspėjimo signalo garso stiprumo, jeigu tuo metu groja daina ar vaizdo įrašas arba pokalbio metu.

Leisti garso reguliavimo mygtukams pakeisti skambučio ar įspėjimo signalo garso stiprumą: Pasirinkti „Sounds“ ir įjungti „Change with Buttons.“

Nustatyti skambinimo signalą: pasirinkite „Sounds“ > „Ringtone“.

Nustatyti signalų ir efektų garsus: pasirinkite „Sounds“ ir įjunkite ar išjunkite elementus greta „Ring“ . Kai „Ring/Silent“ nustatytas groti, iPhone gros signalų ir efektų garsus, kurie yra įjungti.

Galite nustatyti iPhone groti garsus, kai:

- priimate skambutį
- gaunate teksto pranešimą
- gaunate balso pašto pranešimą
- gaunate el. laišką
- siunčiate el. laišką
- turite susitikimą, kurį nustatėte priminti
- užrakiniate iPhone
- renkate klaviatūra

Ryškusumas

Ekranų ryškumas veikia akumulatoriaus eikvojimą. Patamsinkite ekraną, kad reikėtų rečiau įkrauti iPhone, arba nustatykite „Auto-Brightness“.

Nustatyti ekranų ryškumą: pasirinkite „Brightness“ ir vilkite slankiklį.

Nustatyti, kad iPhone automatiškai nustatytų ryškumą: pasirinkite „Brightness“ ir įjunkite ar išjunkite „Auto-Brightness“. Jei „Auto-Brightness“ įjungta, iPhone suderina ekrano ryškumą pagal šviesos intensyvumą aplinkoje, naudodamas integruotą šviesos daviklį.

Fono paveikslėlis

Nuotrauką ar paveikslėlį galite pasirinkti kaip fono paveikslėlį Pagrindiniam ekranui arba kaip ekrano užsklandą, kai telefonas yra užrakintas. Žr. „Fono nustatymas,“ 36 psl..

Bendri nustatymai

„General“ nustatymai apima tinklo, bendrinimo, saugos bei kitus operacinės sistemos nustatymus. Čia taip pat rasite daugiau informacijos apie iPhone ir galėsite iš naujo nustatyti įvairius iPhone parametrus.

Apie

Pasirinkite „General“ > „About“, norėdami gauti informacijos apie iPhone, tokios kaip:

- telefono tinklo pavadinimas
- dainų, vaizdo įrašų, nuotraukų ir programų skaičius
- bendra atminties talpa
- likusios laisvos vietos apimtis
- programinės įrangos versija
- Paslaugos teikėjas
- Modelis ir serijos numeriai
- „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ adresai
- *GSM modeliams*: IMEI („International Mobile Equipment Identity“) ir ICCID („Integrated Circuit Card Identifier“ arba „Smart Card“) numeriai
- *CMDA modeliams*: MEID („Mobile Equipment Identifier“)
- Korinio ryšio siųstuvo modemo mikroprograminės įrangos versija
- teisinė informacija
- priežiūra

Naudojimas

Rodyti akumulatoriaus įkrovimo lygį procentais: pasirinkite „General“ > „Usage“ ir įjunkite „Battery Percentage“.

Peržiūrėti naudojimo statistiką: pasirinkite „General“ > „Usage“. Čia galite matyti:

- „Usage“ – laikas, kurį iPhone aktyvus nuo tada, kai paskutinį kartą buvo visiškai įkrautas. iPhone yra budrus, kai naudojate jį – skambinate, atsiliepiate į skambučius, naudojate el. paštą, siunčiate ar gaunate teksto pranešimus, klausote muzikos, naršote internete ar naudojate kitomis iPhone funkcijomis. iPhone taip pat yra budrus, kai atliekate užduotis, pvz., automatiškai tikrinate, ar gaunate el. laiškus.
- „Standby“ – laikas, kurį iPhone yra įjungtas, skaičiuojant nuo paskutinio visiško įkrovimo, įskaitant ir laiką, kurį iPhone buvo „užmigdytas“.
- Pastarojo laikotarpio ir visos skambučių laikas.
- Korinių ryšių gautų ir išsiųstų duomenų kiekis.

Ištrinti naudojimosi statistiką: pasirinkite „General“ > „Usage“ ir palieskite „Reset Statistics“, norėdami ištrinti duomenų laiko statistiką. Statistika apie laiką, kai iPhone yra atrakintas ar veikia budėjimo režimu, nėra nustatoma iš naujo.

Tinklas

Naudokitės „Network“ nustatymais konfigūruoti VPN (virtualus privatus tinklas) jungtį, pasiekti „Wi-Fi“ nustatymus, arba įjungti ar išjungti „Data Roaming“.

Įjungti arba išjungti 3G (GSM modeliuose): pasirinkite „General“ > „Network“ ir palieskite įjungti arba išjungti 3G.

3G naudojimas kai kuriais atvejais pagreitina interneto duomenų atsisiuntimą, bet gali sutrumpinti akumulatoriaus veikimo laiką. Jei daug skambinate, galite išjungti 3G, kad pratęstumėte akumulatoriaus veikimo laiką.

Įjungti ir išjungti korinį ryšį: pasirinkite „General“ > „Network“, tuomet įjunkite arba išjunkite korinį ryšį.

Jei korinis ryšys yra išjungtas, negalėsite pasiekti interneto, kol neprisijungsite prie vietinio „Wi-Fi“ tinklo. Pagal išankstinius nustatymus korinis ryšys yra įjungtas.

Įjungti ir išjungti „Data Roaming“: pasirinkite „General“ > „Network“, tuomet įjunkite arba išjunkite „Data Roaming“.

Tarptinklinių pokalbių duomenys įjungia interneto ir vaizdinio balso pašto prieigą per korinį ryšį tada, kai jūsų nepasiekia tinklo operatorius. Pavyzdžiui, norėdami išvengti papildomų tarptinklinių pokalbių mokesčių, keliaudami galite išjungti „Data Roaming“. Pagal išankstinius nustatymus „Data Roaming“ yra išjungtas.

Įjungti arba išjungti „Personal Hotspot“: pasirinkite „General“ > „Network“ > „Personal Hotspot“ ir įjunkite ar išjunkite „Personal Hotspot“.

Žr. „Asmeninis prieigos taškas“, 25 psl..

Pridėti naują VPN konfigūraciją: pasirinkite „General“ > „Network“ > „VPN“ > „Add VPN Configuration“.

VPN naudojimas organizacijoje leidžia saugiai perduoti asmeninę informaciją viešuoju tinklu. Gali tekti konfigūruoti VPN, pavyzdžiui, kad galėtumėte su iPhone prisijungti prie darbo el. pašto.

iPhone gali prisijungti prie VPN, naudojančio L2TP, PPTP ar Cisco IPSec protokolus. VPN veikia prisijungus tiek per „Wi-Fi“, tiek koriniu ryšiu.

Paklauskite savo tinklo administratoriaus, kokiais nustatymais naudotis. Dažniausiai, jei kompiuteryje nustatėte VPN, tuos pačius nustatymus galite naudoti ir iPhone.

Kai įvedate VPN nustatymus, VPN perjungiklis, kurį galite naudoti VPN įjungimui ir išjungimui, pasirodo „Settings“ meniu.

VPN taip pat gali automatiškai nustatyti konfigūravimo profilį. Žr. „Prisijungimas prie interneto,“ 22 psl..

Pakeisti VPN konfigūraciją: pasirinkite „General“ > „Network“ > „VPN“ ir palieskite konfigūraciją, kurią norite naujinti.

Įjungti arba išjungti VPN: pasirinkite „VPN“ ir įjunkite ar išjunkite jį.

Panaikinti VPN konfigūraciją: pasirinkite „General“ > „Network“ > „VPN“, palieskite mėlyną rodyklę konfigūracijos pavadinimo dešinėje, tada palieskite „Delete VPN“ konfigūracijos ekrano apačioje.

„Bluetooth“

iPhone gali be laidų jungtis prie „Bluetooth“ įrenginių, pvz. ausinių ir automobilių rinkinių, kad galėtumėte klausytis muzikos ir kalbėti laisvomis rankomis..

Žr. „„Bluetooth“ įrenginių naudojimas skambučiams,“ 69 psl..


Taip pat per „Bluetooth“ galite prijungti bevielę „Apple“ klaviatūrą. Žr. „„Apple Wireless Keyboard“ naudojimas,“ 41 psl..

Įjungti arba išjungti „Bluetooth“: rinkitės „General“ > „Bluetooth“ ir įjunkite arba išjunkite „Bluetooth“.

Vietos paslaugos

Su „Location Services“, pvz. „Maps“, „Camera“ ir „Compass“, programos ir trečiųjų šalių programos gali surinkti ir naudoti informaciją, padedančią nustatyti buvimo vietą. Informacija apie buvimo vietą, kurią surenka „Apple“, nėra naudojama asmenų identifikavimui. Apytikslė buvimo vieta nustatoma naudojantis galimais duomenimis iš korinio tinklo duomenų, vietinių „Wi-Fi“ tinklų (jei „Wi-Fi“ įjungta) ir GPS (veikiančio ne visose vietose).

Kai programa naudoja vietos paslaugas, ↗ atsiranda būsenos juostoje.

Kiekviena programa, kuri per pastarąsias 24 valandas teiravosi jūsų buvimo vietos,  atsiranda nustatymų ekrane, kuriame rodoma, ar vietos paslaugos įjungtos ar išjungtos. Galite išjungti „Location Services“ paslaugą kelioms arba visoms programoms, jei nepageidaujate naudoti šios funkcijos. Jei išjungiate „Location Services“, bus priminta ją įjungti, kai kitą kartą programa bandys naudoti šią paslaugą.

Norėdami įjungti arba išjungti „Location Services“ visoms programoms: pasirinkite „General“ > „Location Services“ ir įjunkite ar išjunkite buvimo vietos nustatymo funkciją.

Norėdami įjungti arba išjungti „Location Services“ kai kurioms programoms: Norėdami įjungti arba išjungti „Location Services“ atskiroms programoms.

Jei savo iPhone turite trečiųjų šalių programų, kurios naudoja vietos paslaugas, peržvelkite trečiųjų šalių naudojimosi ir privatumo užtikrinimo sąlygas, kad suprastumėte, kaip trečiosios šalys naudoja vietos nustatymo duomenis.

Norėdami prailginti akumulatoriaus veikimo laiką, išjunkite „Location Services“, kai jo nenaudojate.

„Spotlight“ paieška


„Spotlight Search“ nustatymai leidžia pasirinkti turinio vietas, kuriose bus ieškoma bei pertvarkyti rezultatų eilę.

Nustatyti vietas, kuriose bus atliekama paieška:

- 1 pasirinkite „General“ > „Spotlight Search“.
- 2 Norėdami pasirinkti ar atšaukti, palieskite elementą.

Pagal išankstinius nustatymus, naudojamos visos paieškos kategorijos.

Nustatyti paieškos rezultatuose pasirodančių kategorijų eilės tvarką:

- 1 pasirinkite „General“ > „Spotlight Search“.
- 2 Palieskite , esantį prie elemento, tada vilkite aukštyn arba žemyn.

Automatinis užrakinimas

iPhone užrakinimas išjungia ekraną, taip taupant akumulatoriaus energiją ir iPhone apsaugant nuo nepageidaujamų operacijų. Jūs vis tiek galite priimti skambučius, teksto pranešimus ir reguliuoti garsą bei naudoti mikrofono mygtuką iPhone erdvinio garso ausinėse klausydami muzikos ar skambindami.

Nustatyti laiką, kol iPhone užsirakins: pasirinkite „General“ > „Auto-Lock“ ir pasirinkite laiką.

Įėjimo kodo užrakinimas

Pagal išankstinius nustatymus, iPhone nereikalauja įvesti slaptažodžio atrakinant.

Naujo slaptažodžio nustatymas įjungia duomenų apsaugą. Žr. „Saugumo savybės“, 51 psl..

Svarbu: iPhone 3GS, norint įjungti duomenų apsaugą, reikia atnaujinti iOS programinę įrangą. Žr. „iPhone atkūrimas“, 274 psl..

Nustatyti įėjimo kodą: pasirinkite „General“ > „Passcode Lock“ ir įveskite 4 skaitmenų kodą, tada jį pakartokite, kad patvirtintumėte. iPhone reikalaus įėjimo kodo, norint jį atrakinti ar nustatyti įėjimo kodo užrakto nustatymus.

Išjungti įėjimo kodo reikalavimą: rinkitės „General“ > „Passcode Lock“, įveskite įėjimo kodą, palieskite „Turn Passcode Off“ ir vėl įveskite įėjimo kodą.

Pakeisti įėjimo kodą: pasirinkite „General“ > „Passcode Lock“, įveskite įėjimo kodą ir palieskite „Change Passcode“. Vėl įveskite įėjimo kodą, tada įveskite ir pakartokite naująjį įėjimo kodą.

Jei pamiršote įėjimo kodą, reikės atkurti iPhone programinę įrangą. Žr. „iPhone programinės įrangos naujinimas ir atkūrimas“, 273 psl..

Nustatyti laikotarpį, per kurį nebus reikalaujama įvesti kodo: rinkitės „General“ > „Passcode Lock“ ir įveskite įėjimo kodą. Palieskite „Require Passcode“ ir pasirinkite, kiek laiko iPhone bus laukimo būsenos, kol vėl reikės įvesti įėjimo kodą jam atrakinti.

Įjungti arba išjungti „Simple Passcode“: pasirinkite „General“ > „Passcode Lock“, tada įjunkite arba išjunkite „Simple Passcode“.

„Simple passcode“ (paprastasis įėjimo kodas) yra keturių skaitmenų kodas. Norėdami pagerinti apsaugą, išjunkite paprastąjį įėjimo kodą ir kodui naudokite ilgesnę kombinaciją iš skaičių, raidžių, skyrybos ženklų ir specialių simbolių.

Įjungti / išjungti „Voice Dial“: pasirinkite „General“ > „Passcode Lock“ ir įjunkite ar išjunkite „Voice Dial“.

Duomenų ištrynimasis po dešimties nepavykusių įėjimo kodo įvedimų: rinkitės „General“ > „Passcode Lock“, įveskite įėjimo kodą ir palieskite „Erase Data“, norėdami įjungti.

Po dešimties nesėkmingų slaptažodžio įvedimų, visi nustatymai grąžinami į gamyklinius ir visa jūsų informacija bei medija ištrinama pašalinant duomenų šifravimo raktą (duomenys šifruojami 256 bitų AES šifru).

Apribojimai

iPhone galite nustatyti apriboti kai kurių programų naudojimą ir iPod turinį. Pavyzdžiui, tėvai gali apriboti tam tikros muzikos rodymą grojaraščiuose ar visiškai išjungti prieigą prie „YouTube“.

Įjungti apribojimus:

- 1 Pasirinkite „General“ > „Restrictions“, tada palieskite „Enable Restrictions“.

2 Įveskite keturių skaitmenų įėjimo kodą.

3 Pakartokite kodą.

Išjungti apribojimus: pasirinkite „General“ > „Restrictions“, tada įveskite įėjimo kodą. Palieskite „Disable Restrictions“, tada dar kartą įveskite kodą.

Svarbu: Jei pamiršote įėjimo kodą, reikės atkurti iPhone programinę įrangą iš „iTunes“. Žr. „iPhone programinės įrangos naujinimas ir atkūrimas,“ 273 psl..

Nustatyti programos apribojimus: nustatykite apribojimus, kurių pageidaujate, paliesdami ir įjungdami ar išjungdami konkrečias paslaugas. Pagal išankstinius nustatymus paslaugos yra įjungtos (neapribotos). Palieskite norimą funkciją, norėdami ją išjungti ir apriboti jos naudojimą.



Safari

Apribojus „Safari“, piktograma dingsta iš Pradžios ekrano. Norėdami naršyti internete ir pasiekti interneto įrašus, negalite naudoti „Safari“. Su kitomis trečiųjų šalių programomis galite naršyti internete, net jei „Safari“ yra išjungta.



YouTube

Apribojus „YouTube“, piktograma dingsta iš Pradžios ekrano.



Fotoaparatas

Apribojus „Camera“, piktograma dingsta iš Pradžios ekrano. Negalėsite fotografuoti.



„FaceTime“

Negalėsite skambinti ir priimti „FaceTime“ vaizdo skambučių (iPhone 4).



iTunes

Apribojus „iTunes Store“, piktograma dingsta iš Pradžios ekrano. Negalėsite peržiūrėti, įsigyti ar atsisiųsti svetainės turinio.



„Ping“

Negalėsite pasiekti „Ping“ ir jokių jo funkcijų.



Programų diegimas

Apribojus „App Store“, piktograma dingsta iš Pradžios ekrano. Negalėsite diegti programų iPhone.



Programų ištrynimasis

Programų negalima ištrinti iš iPhone. nepasirodo ant programų piktogramų nustatant Pradžios ekraną.



Vieta

Esamos padėties paslaugos nustatymai ir „Find My iPhone“ nustatymai („MobileMe“ paskyroje „Mail, Contacts, Calendars“) yra užrakinti ir negali būti keičiami.



Paskyros

Esami pašto, adresų ir kalendoriaus nustatymai yra užrakinti ir jūs negalite pridėti paskyrų, jas keisti ar panaikinti.

Apriboti pirkimą programose: išjungti „In-App Purchases“. Kai įjungta, su šia funkcija galite pirkti papildomą turinį ar funkcijas programose, atsisiųstose iš „App Store“.

Nustatyti turinio apribojimus: palieskite „Ratings For“ ir pasirinkite šalį iš sąrašo. Tuomet, naudodami šalies vertinimo sistemą, galite nustatyti apribojimus toliau nurodomam turiniui:

- „Music & Podcasts“
- „Movies“
- „TV Shows“
- „Apps“

Pvz., JAV, norėdami leisti tik filmus, įvertintus PG ar mažiau, palieskite „Movies“ ir iš sąrašo pasirinkite PG.

Turinio, kurį apribojate, nematysite iPhone.

Pastaba: Ne visose šalyse yra vertinimo sistema.

Apriboti daugelio žaidėjų žaidimus: Išjungti kelių žaidėjų žaidimus.

Išjungus daugelio žaidėjų žaidimus, negalite pareikalauti varžybų, siųsti ar gauti pakvietimus žaisti arba „Game Center“ pridėti draugus.

Apriboti naujų draugų prijungimą: Išjungti naujų draugų prijungimą.

Kai naujų draugų prijungimas yra išjungtas, negalite nei siųsti, nei gauti naujų draugų užklausų „Game Center“. Jeigu daugelio žaidėjų žaidimai yra įjungti, galite tęsti žaidimus su esamais draugais.

Data ir laikas

Šie nustatymai pritaikyti laikui, rodomam būsenos juostoje ekrano viršuje, ir pasaulio laiko funkcijai bei kalendoriui nustatyti.

Nustatyti, kad iPhone rodytų 24 arba 12 valandų laiką: pasirinkite „General“ > „Date & Time“ ir įjunkite ar išjunkite „24-Hour Time“. (Kai kuriose šalyse negalima.)

Nustatyti, kad iPhone atnaujintų laiką ir datą automatiškai: pasirinkite „General“ > „Date & Time“ ir įjunkite ar išjunkite „Set Automatically“.

Jei iPhone nustatytas atnaujinti laiką ir datą automatiškai, jis gauna duomenis per korinio ryšio tinklą ir atnaujina laiką, pritaikydamas tai laiko juostai, kurioje esate.

Kai kurie tinklo operatoriai neteikia šios paslaugos visuose regionuose. Jei keliaujate, iPhone gali nesugebėti automatiškai nustatyti vietos laiko.

Nustatyti laiką ir datą rankiniu būdu: pasirinkite „General“ > „Date & Time“ ir išjunkite „Set Automatically“. Palieskite „Time Zone“ ir įveskite svarbų miestą savo laiko juostoje. Palieskite „Date & Time“ mygtuką, tada palieskite „Set Date & Time“ ir įveskite datą ir laiką.

Klaviatūra

Įjungti arba išjungti „Auto-Capitalization“: pasirinkite „General“ > „Keyboard“ ir įjunkite ar išjunkite „Auto-Capitalization“.

Pagal išankstinius nustatymus, iPhone automatiškai rašo didžiąja raide po sakinio pabaigą žyminčio skyrybos ar paragrafo ženklą.

Įjungti arba išjungti automatinį klaidų taisymą: pasirinkite „General“ > „Keyboard“ ir įjunkite (išjunkite) automatinį klaidų taisymą.

Pagal išankstinius nustatymus, jei jūsų pasirinktos kalbos numatytoji klaviatūra turi žodyną, iPhone renkant tekstą, automatiškai siūlys pataisymus ar žodžius.

Įjungti / išjungti rašybos tikrinimą: pasirinkite „General“ > „Keyboard“ ir įjunkite (išjunkite) rašybos tikrinimą.

Rašybos tikrinimas pabraukia neteisingai parašytus žodžius tekste. Palieskite pabrauktą žodį ir pamatysite siūlomus variantus. Pagal išankstinius nustatymus, rašybos tikrinimas yra įjungtas.

Įjungti ar išjungti didžiųjų raidžių funkciją: pasirinkite „General“ > „Keyboard“ ir įjunkite ar išjunkite „Enable Caps Lock“.

Jei didžiųjų raidžių klavišo funkcija įjungta ir jūs dukart paliesite „Shift“ ⇧ klavišą klaviatūroje, raidės, kurias įvesite, bus didžiosios. Jei įjungiate didžiųjų raidžių funkciją, „Shift“ klavišas tampa mėlynas.

Įjungti ar išjungti „.“ nuorodą: pasirinkite „General“ > „Keyboard“ ir įjunkite „.“. Įjunkite arba išjunkite nuorodą.



„.“ nuoroda spausdindami galėsite įvesti tašką ir tarpą po jo tik dukart palietę tarpo klavišą. Ji įjungta pagal išankstinius nustatymus.

Įjungti ir išjungti klaviatūros kalbą:

- 1 pasirinkite „General“ > „Keyboards“ > „International Keyboards“.
Veikiančių klaviatūrų skaičius atsiras šalia rodyklės į dešinę.
- 2 Palieskite „Add New Keyboard...“, ir pasirinkite klaviatūrą.

Galite pridėti tiek klaviatūrų, kiek norite. Norėdami išmokti naudotis papildomomis klaviatūromis, žr. „Tarptautinės klaviatūros,“ priede, 265 psl..

Keisti klaviatūrų sąrašą: pasirinkite „General“ > „Keyboard“ > „International Keyboards“, tada palieskite „Edit“ ir atlikite vieną iš šių veiksmų:

- *Norėdami ištrinti klaviatūrą*, palieskite , tada palieskite „Delete“.
- *Norėdami pakeisti sąrašo tvarką*, vilkite , esantį šalia klaviatūros, į naują sąrašo vietą.

Pakeisti klaviatūros išdėstymą: „Settings“, pasirinkite „General“ > „Keyboard“ > „International Keyboards“ ir pasirinkite klaviatūrą. Kiekvienos kalbos klaviatūrai galite parinkti skirtingus nustatymus tiek ekrane atsirandančiai klaviatūrai, tiek aparatinei klaviatūrai.

Programinės įrangos klaviatūros išdėstymas lemia kaip bus išdėstyta klaviatūra iPhone ekrane. Aparatinės klaviatūros išdėstymas nulemia „Apple Wireless Keyboard“, prijungtos prie iPhone, išdėstymą.

„Edit User Dictionary“ nustatymai atsiranda, jei yra įjungta kuri nors iš šių klaviatūrų:

- Kinų - supaprastinta (Pinyin)
- Kinų - tradicinė (Pinyin)
- Kinų - tradicinė (Zhuyin)
- Japonų (Romaji)
- Japonų (Ten Key)

Pridėti žodį į žodyną: „Settings“ pasirinkite „General“ > „Keyboard“ > „Edit User Dictionary“. Palieskite +, palieskite žodžio laukelį ir įrašykite žodį, tuomet palieskite „Yomi“, „Pinyin“ ar „Zhuyin“ laukelį ir įrašykite informaciją.

Turite keletą pasirinkimų kiekvienam žodžiui, priklausomai nuo to, kuri klaviatūra yra įjungta.

Žr. „Tarptautinės klaviatūros,“ priede, 265 psl..

Tarptautiniai nustatymai

Naudokite „International“ nustatymus, norėdami nustatyti iPhone, kalbą, įjungti / išjungti skirtingų kalbų klaviatūras, nustatyti datą, laiką ir regiono numerių formatus.

Nustatyti iPhone kalbą: pasirinkite „General“ > „International“ > „Language“, tuomet pasirinkite norimą naudoti kalbą ir palieskite „Done“.

Nustatyti „Voice Control“ kalbą iPhone: pasirinkite „General“ > „International“ > „Voice Control“ ir pasirinkite kalbą.

Įjungti ir išjungti klaviatūros kalbą:



- 1 pasirinkite „General“ > „International“ > „Keyboards“.

Veikiančių klaviatūrų skaičius atsiras šalia rodyklės į dešinę.

- 2 Palieskite „Add New Keyboard...“, ir pasirinkite klaviatūrą.

Galite pridėti tiek klaviatūrų, kiek norite. Norėdami išmokti naudotis papildomomis klaviatūromis, žr. „Tarptautinės klaviatūros,“ priede, 265 psl..

Keisti klaviatūrų sąrašą: pasirinkite „General“ > „International“ > „Keyboards“, tada palieskite „Edit“ ir atlikite vieną iš šių veiksmų:

- *Norėdami ištrinti klaviatūrą,* palieskite , tada palieskite „Delete“.
- *Norėdami pakeisti sąrašo tvarką,* vilkite , esantį šalia klaviatūros, į naują sąrašo vietą.

Pakeisti klaviatūros išdėstymą: „Settings“, pasirinkite „General“ > „International“ > „Keyboards“ ir pasirinkite klaviatūrą. Kiekvienos kalbos klaviatūrai galite parinkti skirtingus nustatymus tiek ekrane atsirandančiai klaviatūrai, tiek aparatinei klaviatūrai.

Programinės įrangos klaviatūros išdėstymas lemia kaip bus išdėstyta klaviatūra iPhone ekrane. Aparatinės klaviatūros išdėstymas lemia, kaip bus išdėstyta „Apple Wireless Keyboard“, prijungta prie iPhone.

Nustatyti datos, laiko ir telefono numerio formatus: pasirinkite „General“ > „International“ > „Region Format“ ir pasirinkite savo regioną.

iPhone pirminėse programose dienos ir mėnesiai rodomi ta kalba, kurią pasirinksite „Region Format“.

Nustatyti kalendoriaus formatą: pasirinkite „General“ > „International“ > „Calendar“ ir pasirinkite formatą.

Pritaikymas neįgaliesiems

Norėdami įjungti pritaikymo neįgaliesiems funkcijas, pasirinkite „Accessibility“ ir pasirinkite norimas funkcijas. Žr. skyrius „Pritaikymas neįgaliesiems,“ 245 psl..

Profiliai

Šis nustatymas atsiranda, jei iPhone įdiegiamas daugiau nei vienas profilis. Norėdami pamatyti informaciją apie įdiegtus profilius, palieskite profilį.

iPhone nustatymas iš naujo

Iš naujo nustatyti visus nustatymus: pasirinkite „General“ > „Reset“ ir palieskite „Reset All Settings“.

Visi jūsų atlikti nustatymai iš naujo nustatyti į gamyklinius parametrus Duomenys (pvz., adresatai ir kalendoriai) bei medija (pvz., dainos ir vaizdo įrašai) nepaveikiami.

Ištrinti visą informaciją ir nustatymus: prijunkite iPhone prie kompiuterio ar maitinimo adapterio. Pasirinkite „General“ > „Reset“ ir palieskite „Erase All Content and Settings“.

Tokiu būdu visi nustatymai grąžinami į gamyklinius ir visa jūsų informacija bei medija ištrinama pašalinant duomenų šifravimo raktą (duomenys šifruojami 256 bitų AES šifru).

Iš naujo nustatyti tinklo nustatymus: pasirinkite „General“ > „Reset“ ir palieskite „Reset Network Settings“.

Kai iš naujo nustatote tinklo nustatymus, anksčiau naudotų tinklų ir VPN nustatymų, neįdiegtų konfigūravimo profilio, sąrašas pašalinamas. „Wi-Fi“ išjungiamas ir vėl įjungiamas, taip atjungiant jus nuo bet kokio tinklo, prie kurio buvote prisijungę. „Wi-Fi“ ir „Ask to Join Networks“ nustatymai lieka įjungti.

Norėdami pašalinti konfigūravimo profilio įdiegtus VPN nustatymus, pasirinkite „Settings“ > „General“ > „Profile“, tuomet pasirinkite profilį ir palieskite „Remove“.

Atkurti klaviatūros žodyno nustatymus: pasirinkite „General“ > „Reset“ ir palieskite „Reset Keyboard Dictionary“.

Žodžiai pridedami prie klaviatūros žodyno tada, kai spausdindami ignoruojate iPhone siūlomus žodžius. Palieskite žodį arba atsisakykite taisymo ir pridėkite žodį prie klaviatūros žodyno. Iš naujo nustatant klaviatūros žodyno nustatymus, ištrinami visi jūsų įrašyti žodžiai.

Atkurti Pradžios ekrano išdėstymą: pasirinkite „General“ > „Reset“ ir palieskite „Reset Home Screen Layout“.

Atkurti buvimo vietos nustatymo įspėjimus: pasirinkite „General“ > „Reset“ ir palieskite „Reset Location Warnings“.

Buvimo vietos įspėjimai yra programų (pvz. „Camera“, „Compass“ ir „Maps“) užklausa, skirtos naudoti „Location Services“ su tomis programomis. iPhone rodo įspėjimą, kai programa pirmą kartą prašo leidimo naudoti vietos duomenis. Jei įspėjime paliesite „Cancel“, įspėjimas daugiau nebus rodomas. Norėdami toliau gauti įspėjimus, palieskite „Reset Location Warnings“.

Paštas, adresatai, kalendorius

Naudokite „Mail, Contacts, Calendars“ nustatymus, norėdami nustatyti ir pritaikyti programas iPhone:

- „Microsoft Exchange“ (paštas, adresatai, kalendorius)
- „MobileMe“ (paštai, adresatai, kalendorius, žymės, užrašai bei „Find My iPhone“)
- „Google“ (paštas, kalendorius ir užrašai)
- „Yahoo!“ (paštas, kalendorius ir užrašai)
- „AOL“ (paštas ir užrašai)
- Kitos POP ir IMAP pašto sistemos
- LDAP ar „CardDAV“ „Contacts“ paskyros
- „CalDAV“ ar „iCalendar“ (.ics) „Calendars“ paskyros

Paskyros

„Accounts“ skyrius leidžia nustatyti paskyras iPhone. Atsirandantys specifiniai nustatymai priklauso nuo paskyros, kurią nustatote, tipo. Jūsų paslaugų teikėjas ar sistemos administratorius turėtų suteikti informaciją, kurią reikia įvesti.

Daugiau informacijos ieškokite:

- „Pašto, adresinės ir kalendorių paskyrų pridėjimas,“ 26 psl.
- „Adresatų pridėjimas,“ 227 psl.
- „Kalendorių užsisakymas,“ 123 psl.

Pakeisti paskyros nustatymus: pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“, pasirinkite paskyrą, tada keiskite, kaip pageidaujate.

Paskyros nustatymų pakeitimai iPhone nėra sinchronizuojami su kompiuteriu, taigi galite konfigūruoti paskyrą dirbti su iPhone, nepakenkdami paskyros nustatymams kompiuteryje.

Nustoti naudoti paskyrą: pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“, pasirinkite paskyrą, tada įjunkite „Account“ paslaugą (pvz., „Mail“, „Calendars“ ar „Notes“).

Jei paskyra išjungta, iPhone jos nerodo ir nesinchronizuoja informacijos su ja, kol ją vėl įjungsite.

Nustatyti išsamesnius nustatymus: pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“, pasirinkite paskyrą, tada:

- *Norėdami nustatyti, ar juodraščiai, išsiųsti ir ištrinti pranešimai saugomi iPhone ar el. pašto dėžutėje (tik IMAP paskyroms),* palieskite „Advanced“ ir pasirinkite „Drafts Mailbox“, „Sent Mailbox“ ar „Deleted Mailbox“.

Jei saugosite pranešimus iPhone, galėsite juos peržiūrėti ir tada, kai iPhone nebus prijungtas prie interneto.

- *Norėdami nustatyti, kiek laiko pranešimai bus saugomi iPhone,* palieskite „Advanced“ ir palieskite „Remove“, tada pasirinkite laiką: niekada, po dienos, po savaitės arba po mėnesio.
- *Norėdami nustatyti el. pašto serverio nustatymus,* palieskite „Host Name“, „User Name“ ar „Password“ po „Incoming Mail Server“ ar „Outgoing Mail Server“. Teisingų nustatymų teiraukitės savo tinklo administratoriaus ar interneto paslaugų teikėjo.
- *Norėdami nustatyti SSL ir slaptažodžio nustatymus,* palieskite „Advanced“. Teisingų nustatymų teiraukitės savo tinklo administratoriaus ar interneto paslaugų teikėjo.

Ištrinti paskyrą iš iPhone: pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“, pasirinkite paskyrą, tada slinkite žemyn ir palieskite „Delete Account“.

Ištrynę paskyrą nebegalėsite prie jos prisijungti su iPhone. Visa el. pašto, adresinės, kalendoriaus ir žymių informacija pašalinama iš iPhone. Tačiau paskyros ištrynimasis nepašalina paskyros arba su ja susijusios informacijos iš kompiuterio.

Naujų duomenų atsiuntimas

Šis nustatymas leidžia įjungti arba išjungti „Push“ paslaugą „MobileMe“, „Microsoft Exchange“, „Yahoo!“ ir bet kokios kitos „push“ paskyros, sukonfigūruotos iPhone. „Push“ paskyros automatiškai pateikia naują informaciją į iPhone, kai nauja informacija atsiranda serveryje (gali vėluoti). Norėdami sustabdyti el. pašto ar kitos informacijos pristatymą bei taupyti akumuliatoriaus energiją, galite išjungti „Push“.

Kai „Push“ išjungtas, su paskyromis, nepalaikančiomis „push“ el. pašto, duomenys vis tiek gali būti siunčiami - iPhone gali patikrinti serverį ir matyti galimą naują informaciją. Naudokite „Fetch New Data“ nustatymą, kad nustatytumėte, kaip dažnai užklausti naujų duomenų. Kad akumuliatorius būtų naudojamas optimaliai, nenustatykite per dažno intervalo.

Įjungti „Push“: pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“ > „Fetch New Data“, tuomet, norėdami įjungti „Push“, palieskite jį.

Nustatyti duomenų pristatymo intervalą: pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“ > „Fetch New Data“, tuomet pasirinkite, kaip dažnai norite gauti visų paskyrų duomenis.

Norėdami taupyti akumuliatoriaus energiją, nustatykite rečiausią intervalą.

„Push“ nustatymas „OFF“ (ar „Fetch“ nustatymas „Manually“ „Fetch New Data“ ekrane) panaikins asmeninės paskyros nustatymus.

Paštas

„Mail“ nustatymai taikomi visoms iPhone sukurtoms paskyroms (gali būti išimčių).

Norėdami įjungti arba išjungti garsinius įspėjimus apie gautą ar išsiųstą pranešimą, naudokite nustatymus „Sounds“.

Nustatyti pranešimų skaičių, rodomą iPhone: pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“ > „Show“, tada pasirinkite nustatymą.

Pasirinkite matyti naujausius 25, 50, 75, 100 arba 200 pranešimų. Norėdami atsisiųsti papildomų pranešimų, būdami „Mail“, slinkite į sąrašo apačią ir palieskite „Load More Messages“.

Pastaba: „Microsoft Exchange“ paskyroms pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“ ir pasirinkite „Exchange“ paskyrą. Palieskite „Mail days to sync“ ir pasirinkite pašto dienų skaičių, kurį norite sinchronizuoti su serveriu.

Nustatyti, kiek kiekvieno pranešimo eilučių rodoma pranešimų sąrašė: pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“ > „Preview“, tada pasirinkite nustatymą.

Galite pasirinkti matyti iki penkių kiekvieno pranešimo eilučių. Tokiu būdu galite peržvelgti visus pranešimus ir žinoti, kas juose rašoma.

Nustatyti mažiausią pranešimų šrifto dydį: pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“ > „Minimum Font Size“, tada pasirinkite „Small“, „Medium“, „Large“, „Extra Large“ arba „Giant“.

Nustatyti, ar iPhone rodys „To“ ir „Cc“ etiketes pranešimų sąraše: pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“, tada įjunkite arba išjunkite „Show To/Cc Label“.

Jei „Show To/Cc Label“ įjungtas, **To** ar **Cc** greta kiekvieno pranešimo sąraše parodys, ar pranešimas buvo adresuotas tiesiogiai jums, ar gavote kopiją.

Nustatyti, kad iPhone paklaustų, ar tikrai norite ištrinti pranešimą: pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“ ir „Mail“ nustatymuose įjunkite arba išjunkite „Ask Before Deleting“.

Nustatyti, kad iPhone automatiškai įkeltų nutolusius vaizdus: pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“ ir įjunkite arba išjunkite „Load Remote Images“.

Nustatyti, kad pranešimai būtų rikiuojami pagal sąryšį: pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“ ir įjunkite arba išjunkite „Organize By Thread“.

Nustatyti, kad iPhone atsiųstų kiekvieną jūsų išsiųsto pranešimo kopiją: pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“ ir įjunkite (išjunkite) „Always Bcc Myself“.

Pridėti parašą prie pranešimo: pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“ > „Signature“, tada įveskite parašą.

Galite nustatyti iPhone pridėti parašą (pavyzdžiui, mėgstamą citatą, vardą, laipsnį, telefono numerį) kiekvieno pranešimo pabaigoje.

Nustatyti pagrindinę el. pašto paskyrą: pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“ > „Default Account“, tada pasirinkite paskyrą.

Šie nustatymai apibrėžia, iš kurios el. pašto paskyros bus išsiųsti pranešimai, kai sukursite pranešimą, naudodami kitas iPhone programas, pavyzdžiui, siųsite nuotrauką iš „Photos“ ar paliesite verslo el. pašto adresą „Maps“. Norėdami išsiųsti pranešimą iš kitos paskyros, pranešime palieskite „From“ laukelį ir pasirinkite kitą paskyrą.

Adresinė

Nustatyti adresatų išdėstymą: pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“, tada po „Contacts“ palieskite „Sort Order“ ir atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:

- *norėdami rūšiuoti pagal vardą*, palieskite „First, Last“.
- *norėdami rūšiuoti pagal pavardę*, palieskite „Last, First“.

Nustatyti adresatų rodymą: pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“, tada po „Contacts“ palieskite „Display Order“ ir atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:

- *pirma rodyti vardą*, palieskite „First, Last“.
- *pirma rodyti pavardę*, palieskite „Last, First“.

Importuoti adresatus iš SIM kortelės (GSM modeliuose): pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“, tada palieskite „Import SIM Contacts“.

SIM kortelės adresatų informacija importuojama į iPhone. Jei „Contacts“ įjungta „MobileMe“, „Microsoft Exchange“ ar „CardDAV“ paskyroje, bus paprašyta pasirinkti, į kurią paskyrą norėtumėte įdėti SIM kortelės adresatus.

Kalendoriai

Nustatyti signalą skambėti, kai gaunate kvietimą susitikti: pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“, tada norėdami įjungti po „Calendar“ palieskite „New Invitation Alerts“.

Nustatyti, kokio senumo įvykius iPhone rodys kalendoriuje: pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“ > „Sync“, tada pasirinkite laikotarpį.

Įjungti kalendoriaus laiko juostos palaikymą: pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“ > „Time Zone Support“, tada įjunkite „Time Zone Support“. Pasirinkite laiko juostą paliesdami „Time Zone“ ir įvesdami svarbiausio miesto pavadinimą.

Kai „Time Zone Support“ įjungta, kalendorius rodo įvykių datas ir laiką pasirinkto miesto laiko zonoje. Kai „Time Zone Support“ išjungta, kalendorius rodo įvykius laiko zonoje jūsų buvimo vietoje pagal nustatytą tinklo laiką.

Nustatyti pagrindinį kalendorių: pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“ ir po „Calendar“, norėdami pasirinkti numatytąjį kalendorių su naujais įvykiais, palieskite „Default Calendar“. Šis nustatymas atsiranda, jei iPhone sinchronizuojamas daugiau nei vienas kalendorius.

Svarbu: Kai kurie tinklo paslaugos teikėjai neteikia šios paslaugos visuose regionuose. Jei keliaujate, iPhone gali nerodyti įvykių tikslu vietos laiku. Norėdami rankiniu būdu nustatyti tikslų laiką, žr. „Data ir laikas“, 210 psl..

Užrašai

„Default Account“ nustatymai atsiranda tuomet, kai naudojate daugiau nei vieną paskyrą, kurios užrašus galima sinchronizuoti.

Nustatyti prie kurios paskyros bus priskiriami užrašai: pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“, prie „Notes“ palieskite „Default Account“ ir pasirinkite paskyrą.

Telefonas

Naudokite „Phone“ nustatymus norėdami peradresuoti įeinančius skambučius, įjungti ar išjungti skambučio laukimo režimą, pakeisti slaptažodį ir kitus nustatymus. Kaip ir pažymėta, kai kurie nustatymai galimi tik GSM modeliams. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Dėl kainų ir pasiekiamumo teiraukitės paslaugų teikėjo.

„FaceTime“

Įjungti ir išjungti „FaceTime“ (iPhone 4): Įjunkite arba išjunkite „FaceTime“. Jei „FaceTime“ įjungtas, jūsų numeris bus rodomas pašnekovams.

Skambučių peradresavimas

Peradresuoti įeinančius skambučius (GSM modeliuose):

- 1 Pasirinkite „Phone“ > „Call Forwarding“ ir įjunkite „Call Forwarding“.
- 2 „Forwarding To“ ekrane įveskite telefono numerį, į kurį pageidaujate peradresuoti skambučius.

Daugiau informacijos apie skambučių peradresavimą, bei kaip peradresuoti skambučius CDMA modeliuose, rasite „Skambučių peradresavimas,“ 73 psl.

Skambučio laukimas

Įjungti arba išjungti skambučio laukimo režimą (GSM modeliuose): pasirinkite „Phone“ > „Call Waiting“, tada įjunkite ar išjunkite „Call Waiting“.

Daugiau informacijos apie skambučių laukimo režimą, bei kaip įjungti ir išjungti šį režimą CDMA modeliuose, rasite „Skambučio laukimas,“ 74 psl..

Rodyti skambintojo ID

Rodyti arba paslėpti skambintojo ID (GSM modeliuose): pasirinkite „Phone“ > „Show My Caller ID“, tada įjunkite ar išjunkite „Show My Caller ID“.

Daugiau informacijos apie skambintojo ID, bei kaip rodyti ar paslėpti savo skambintojo ID CDMA modeliuose, rasite „Skambintojo ID,“ 74 psl..

iPhone naudojimas su teletaipu (TTY)

Kai kuriuose regionuose teletaipu naudojasi kurtieji ar klausos sutrikimų turintys žmonės spausdindami ir skaitydami tekstą. Galite naudoti iPhone su TTY mechanizmu, jei turite iPhone „TTY Adapter“ kabelį, parduodamą atskirai daugelyje šalių.

Prijungti iPhone prie TTY aparato: pasirinkite „Phone“, tada įjunkite TTY. Tuomet prijunkite iPhone prie TTY aparato naudodami iPhone „TTY Adapter“ laidą.

Daugiau informacijos apie teletaipo naudojimą rasite prie aparato pridėtuose aprašymuose.

Norėdami daugiau informacijos apie kitas iPhone pritaikymo neįgaliesiems funkcijas, žr. skyrius „Pritaikymas neįgaliesiems,“ 245 psl..

Skambinimas iš užsienio

Nustatyti iPhone pridėti teisingą kodą, skambinant iš kitos šalies: „Settings“ palieskite „Phone“ ir įjunkite „International Assist“. Tai leidžia skambinti į gimtinę, naudojant numerius adresatuose ir „favorites“ sąrašė, nepridedant skaičiaus ar šalies kodo. „International Assist“ veikia tik su JAV telefonų numeriais.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie automatinio sinchronizavimo išjungimą, žr. „iPhone naudojimas užsienyje,“ 76 psl..

Balso pašto slaptažodžio pakeitimas

Balso pašto slaptažodis saugo jūsų balso pašto dėžutę nuo pašalinių. Norėdami gauti pranešimų iš kito telefono, slaptažodį turite įvesti, tik jei skambinate. Jums nereikės įvesti slaptažodžio, kai naudosite balso paštą iPhone.

Pakeisti balso pašto slaptažodį: pasirinkite „Phone“ > „Change Voicemail Password“.

SIM kortelės užrakinimas

Galite užrakinti SIM kortelę (GSM modeliuose), kad ji nebūtų naudojama be Asmeninio identifikacijos numerio (PIN). Kiekvieną kartą įjungdami iPhone turite įvesti PIN kodą. Kai kurie paslaugų teikėjai reikalauja SIM kortelės PIN kodo, kad galėtumėte naudotis iPhone.

Svarbu: Jei tris kartus iš eilės neteisingai įvesite PIN kodą, gali prireikti įvesti PUK kodą (asmeninis atblokovimo raktas), kad vėl įgalintumėte SIM kortelę. Vadovaukitės SIM kortelės dokumentacija arba susisiekite su paslaugos teikėju. Kai kurie korinio ryšio tinklai gali nepriimti pagalbos skambučio iš iPhone, jei SIM kortelė užrakinta.

Įjungti arba išjungti SIM kortelės PIN kodą:

- 1 Pasirinkite „Phone“ > „SIM PIN“, tada įjunkite ar išjunkite SIM kortelės PIN kodą.
- 2 Norėdami patvirtinti, įveskite PIN kodą. Naudokite operatoriaus suteiktą ar universalų jo PIN kodą.

Pakeisti SIM kortelės PIN kodą:

- 1 Pasirinkite „Phone“ > „SIM PIN“.
- 2 Įjunkite „SIM PIN“, tada palieskite „Change PIN“.
- 3 Įveskite dabartinį PIN kodą, tuomet naują PIN kodą.
- 4 Norėdami patvirtinti, dar kartą įveskite naują PIN kodą ir palieskite „Done“.

Prisijungimas prie operatoriaus paslaugų

Priklausomai nuo paslaugos teikėjo, galėsite prisijungti prie kai kurių jo teikiamų paslaugų tiesiogiai per iPhone. Pavyzdžiui, galėsite patikrinti sąskaitos balansą, susisiekti su telefono informacijos biuru bei patikrinti, kiek minučių jums dar liko.

Prisijungti prie operatoriaus paslaugų: pasirinkite „Phone“. Tada slinkite žemyn ir palieskite mygtuką, skirtą operatoriaus paslaugoms.

Kai užklausiame informacijos apie sąskaitos balansą, teikėjas gali atsiųsti duomenis teksto pranešimu. Susisiekite su savo paslaugos teikėju, kad sužinotumėte, ar paslaugoms taikomi mokesčiai.

Safari

„Safari“ nustatymai leis pasirinkti internetinės paieškos variklį, nustatyti apsaugos parametrus, o kūrėjams leis derinti programą.

Bendri nustatymai

Pasirinkti paieškos sistemą: pasirinkite „Safari“ > „Search Engine“ ir pasirinkite paieškos sistemą, kuria pageidaujate naudotis.

Galite nustatyti, kad „Safari“ automatiškai užpildytų tinklalapių formas, naudodama adresato duomenis, anksčiau įvestus vardus bei slaptažodžius ar naudotų abu variantus.

Ijungti „AutoFill“: pasirinkite „Safari“ > „AutoFill“, tuomet pasirinkite vieną iš toliau esančių variantų:

- *Norėdami naudoti adresinės duomenis*, įjunkite „Use Contact Info“, tada pasirinkite „My Info“ ir norimą naudoti adresatą.
„Safari“ naudoja duomenis iš „Contacts“ adresatų laukelių ir tinklalapių formų pildymui.
- *Norėdami naudoti duomenis apie vardus ir slaptažodžius*, įjunkite „Names & Passwords“.
Kai ši funkcija įjungta, „Safari“ prisimena vardus ir slaptažodžius iš aplankytų tinklalapių bei automatiškai užpildo duomenis, kai dar kartą lankotės tinklalapyje.
- *Norėdami pašalinti „AutoFill“ duomenis*, palieskite „Clear All“.

Saugumas


Pagal išankstinius nustatymus, „Safari“ nustatyta rodyti visas tinklalapio funkcijas, kaip filmai, animacija, tinklo programos. Norėdami apsaugoti iPhone nuo galimų saugumo internete problemų, galite keisti saugumo nustatymus.

Pakeisti saugumo nustatymus: pasirinkite „Safari“, tada sekite šiais nurodymais:

- *Norėdami būti įspėti, kai apsilankote galimai apgaulingose tinklalapiuose*, įjunkite „Fraud Warning“.
„Fraud warning“ apsaugo jus nuo galimai apgaulingų interneto svetainių. Kai apsilankote įtartinėje svetainėje, „Safari“ perspėja apie įtarimus ir neįkelia puslapio.
- *Norėdami įjungti ar išjungti „JavaScript“ programavimo kalbą*, įjunkite ar išjunkite „JavaScript“.
Su „JavaScript“ programavimo kalba programuotojai gali valdyti puslapio elementus, pavyzdžiui, puslapis, naudojantis „JavaScript“, gali rodyti dabartinę datą bei laiką arba nustatyti naują puslapį atsirasti naujame iššokančiame puslapyje.
- *Norėdami įjungti arba išjungti iššokančius langus*, įjunkite arba išjunkite „Block Pop-ups“.
„Block Pop-ups“ sustabdo tik tuos langus, kurie iššoka uždarant puslapį arba norint atidaryti puslapį, kai renkamas jo adresas. Langai, kurie iššoka palietus nuorodą, nėra užblokuojami.
- *Norėdami nustatyti „Safari“ leisti slapukus*, palieskite „Accept Cookies“ ir pasirinkite „Never“, „From visited“ ar „Always“.

Slapukas yra dalis informacijos, kurią svetainė išsaugo iPhone, kad kitą kartą jungiantis Jus atsimintų. Taip tinklalapiai gali būti pritaikyti jums pagal pateiktą informaciją.

Kai kurie puslapiai gali tinkamai neveikti, kol nenustatysite iPhone priimti slapukų.

- *Norėdami išvalyti duomenų bazę*, palieskite „Databases“, o tada „Edit“. Palieskite  esantį šalia duomenų bazės, tuomet palieskite „Delete“.

Kai kurios internetinės programos naudoja duomenų bazes, kad iPhone išsaugotų informaciją apie programą.

- *Norėdami išvalyti aplankytų puslapių istoriją*, palieskite „Clear History“.
- *Norėdami ištrinti slapukus iš „Safari“*, palieskite „Clear Cookies“.
- *Norėdami išvalyti naršyklės talpyklą*, palieskite „Clear Cache“.

Naršyklės talpykla saugo puslapių turinį, taigi puslapiai kitą kartą, kai juose apsilankysite, atsidarys greičiau. Jei atidarytas puslapis nerodo naujo turinio, gali padėti talpyklos išvalymas.

Kūrėjas

Suderinimo konsolė gali padėti ištaisyti tinklalapio klaidas. Jei ji įjungta, įvykus tinklalapio klaidai, automatiškai pasirodo konsolė.

Įjungti arba išjungti suderinimo konsolę: pasirinkite „Safari“ > „Developer“, tada įjunkite ar išjunkite „Debug Console“.

Pranešimai

Norėdami reguliuoti SMS ir MMS pranešimų nustatymus, naudokitės „Messages“ nustatymais.

Pastaba: „MMS Messaging“ ir „Show Subject Field“ nustatymai neatsiranda, jei paslaugos teikėjas neteikia MMS paslaugos.

Pasirinkti, ar norite matyti pranešimų peržiūrą Pradžios ekrane: pasirinkite „Messages“ ir įjunkite ar išjunkite „Show Preview“.

Nustatyti, kiek kartų groti pranešimų įspėjimą („iOS“ 4.3): Pasirinkite „Messages“, palieskite „Play Alert Tone“ ir nustatykite, kiek kartų įspėjimas pasirodys, jei neatsakysite.

Įjungti / išjungti MMS pranešimus: pasirinkite „Messages“ ir įjunkite ar išjunkite „MMS Messaging“. Jei MMS pranešimų siuntimas išjungtas, negalėsite gauti MMS failų priedų, pvz., vaizdų ar garsų.

Įjungti / išjungti „Group Messaging“: pasirinkite „Messages“ ir įjunkite ar išjunkite „Group Messaging“. (Grupinės žinutės galimos ne visose šalyse ar regionuose.)

Rodyti temos eilutę siunčiamiesiems ar gaunamiesiems pranešimams: pasirinkite „Messages“ ir įjunkite „Show Subject Field“.

Rodyti simbolių skaičiuoklę siunčiamiems ir gaunamiems pranešimams: pasirinkite „Messages“ ir įjunkite „Character Count“. „Character count“ skaičiuoja visus simbolius (įskaitant tarpus bei skyrybos ir paragrafo ženklus) ir atsiranda rašant, kai pranešimas ilgesnis, nei dvi eilutės.

iPod

Norėdami keisti muzikos ir vaizdo įrašų atkūrimo iPod nustatymus, naudokite „iPod Settings“.

Muzika

„Music“ nustatymai pritaikyti dainoms, medijos failams ir garso knygoms.

Įjungti / išjungti „Shake to Shuffle“: pasirinkite iPod, tuomet įjunkite arba išjunkite „Shake to Shuffle“. Kai „Shake to Shuffle“ įjungta, norėdami įjungti maišymą ir iš karto keisti grojamą dainą, galite papurtyti iPhone.

Nustatyti „iTunes“ groti dainas tuo pačiu garsumu: „iTunes“ pasirinkite „iTunes“ > „Preferences“, jei naudojate „Mac“, ar „Edit“ > „Preferences“, jei naudojate asmenį kompiuterį. Tada spustelkite „Playback“ ir pasirinkite „Sound Check“.

Nustatyti iPhone naudoti „iTunes“ garso nustatymus („Sound Check“): pasirinkite iPod ir įjunkite „Sound Check“.

Norėdami tinkinti iPhone garsus, galite naudoti vienodintuvą: pasirinkite iPod > „EQ“ ir pasirinkite nustatymą.

Nustatyti didžiausią galimą muzikos ir vaizdo įrašų garsą: pasirinkite iPod > „Volume Limit“ ir vilkite slankiklį, kad nustatytumėte didžiausią galimą garsą.

Palieskite „Lock Volume Limit“, norėdami priskirti kodą ir taip apsaugoti nustatymą nuo pakeitimo.

Didžiausio galimo garso nustatymas riboja muzikos (įskaitant medijos failus ir garso knygas) ir vaizdo įrašų (taip pat ir išsinuomotų filmų) garsumą tik tada, kai ausinės ar garsiakalbiai prijungti prie iPhone.

ĮSPĖJIMAS: Norėdami gauti daugiau svarbios informacijos apie saugumą vairuojant, žr. *Svarbios gaminio informacijos vadovą* adresu support.apple.com/lt_LT/manuals/iphone.

Rodyti dainų tekstą ir medijos failų informaciją: pasirinkite iPod ir įjunkite „Lyrics & Podcast Info“.

Vaizdo įrašai

„Video“ nustatymai taikomi vaizdo turiniui taip pat išsinuomotiems filmams ir TV programoms. Galite nustatyti, ar tęsti anksčiau pradėtus žiūrėti vaizdo įrašus, įjungti arba išjungti subtitrus bei nustatyti iPhone rodyti vaizdo įrašus televizoriuje.

Nustatyti, kur tęsti pradėto vaizdo įrašo žiūrėjimą: pasirinkite iPod > „Start Playing“, tada pasirinkite, ar pageidaujate pradėtą žiūrėti vaizdo įrašą vėl žiūrėti iš pradžių, ar nuo tos vietos, kur sustabdėte.

Ijungti ar išjungti subtitrus: pasirinkite iPod ir įjunkite arba išjunkite „Closed Captioning“.

Pastaba: Ne visi vaizdo įrašai pritaikyti subtitrų rodymui.

TV Out

Naudokite šiuos nustatymus, norėdami pritaikyti iPhone rodyti vaizdo įrašus savo televizoriuje.

Ijungti ar išjungti plačiaekranį rodyimą: pasirinkite iPod ir įjunkite arba išjunkite „Widescreen“.

Pritaikyti TV signalą NTSC ar PAL koduotei: pasirinkite iPod > „TV Signal“ ir pasirinkite NTSC ar PAL.

NTSC ir PAL yra TV transliavimo standartai. iPhone rodo NTSC 480p/PAL 576p, kai prijungti naudojamas komponentinis AV laidas arba NTSC 480i / PAL 576i, kai naudojamas sudėtinis AV laidas. Atsižvelgint į pirkimo vietą, jūsų televizorius gali naudoti arba NTSC, arba PAL. Jei abejojate, pasitikrinkite dokumentacijoje, kurią gavote su televizoriumi.

Norėdami daugiau informacijos apie tai, kaip iPhone rodo vaizdo įrašus televizoriuje, žr. „Vaizdo įrašų peržiūra per televizorių,“ 107 psl..

Nuotraukos

Skaidrių peržiūra

Norėdami nurodyti, kaip skaidrių demonstravimo programa rodys nuotraukas, naudokite „Slideshow“ nustatymus.

Nustatyti laiką, kurį bus rodoma kiekviena skaidrė: pasirinkite „Photos“ > „Play Each Slide For“ ir pasirinkite laiką.

Nustatyti perėjimo efektą: pasirinkite „Photos“ > „Transition“ ir pasirinkite perėjimo efektą.


Nustatyti pakartoti skaidrių demonstravimą: pasirinkite „Photos“ ir įjunkite ar išjunkite „Repeat“.

Nustatyti nuotraukas rodyti atsitiktine tvarka arba iš eilės: pasirinkite „Photos“ ir įjunkite ar išjunkite „Shuffle“.

HDR

Su HDR nustatymu iPhone 4 galite pasirinkti, ar išsaugoti normalaus išlaikymo nuotrauką kartu su HDR nuotraukos versija, kai HDR įjungta. Žr. „Fotografavimas ir filmavimas,“ 134 psl..

Pasirinkite, ar norite išsaugoti abi (normalaus išlaikymo ir „HDR“) nuotraukos versijas (iPhone 4): „Settings“ pasirinkite „Photos“, tuomet įjunkite arba išjunkite „Keep Normal Photo“. Jei nustatymas yra išjungtas, tik nuotraukos „HDR“ versija yra išsaugoma.

Jei išsaugote abi versijas,  HDR atsiranda viršutiniame kairiajame „HDR“ nuotraukos kampe (jei valdikliai yra matomi).

Užrašai

Naudokite Užrašų nustatymus, kad pakeistumėte Užrašų šriftus ir nustatytumėte numatytąsias pridėtų Užrašų paskyras iPhone.

Pakeisti šriftą: Nustatymuose pasirinkite Užrašus, tuomet norimą šriftą.

Nustatyti numatytąją paskyrą naujiems Užrašams: Pasirinkite „Užrašai“ ir palieskite „Default Account“. Tada pasirinkite paskyrą ar palieskite „On My iPhone“, jei nenorite, kad pridėti užrašai prie iPhone nebūtų susieti su paskyra.

Parduotuvė

Norėdami prisijungti prie „Apple“ paskyros, sukurti naują „Apple“ paskyrą arba keisti jau egzistuojančią, naudokite „Store“ nustatymus. Jei turite daugiau nei vieną „Apple“ paskyrą, galite naudoti „Store“ nustatymus atsijungti nuo vienos paskyros ir prisijungti prie kitos.

Pagal numatytuosius nustatymus, „Apple“ paskyra, kuri matoma „Store“ nustatymuose, yra ta, prie kurios esate prisijungę sinchronizuodami iPhone su savo kompiuteriu.

Prisijungti prie „Apple“ paskyros: pasirinkite „Store“, palieskite „Sign in“, tada palieskite „Use Existing Apple“ ID ir įveskite savo „Apple ID“ ir slaptažodį.

Žiūrėti ir keisti paskyros informaciją: Pasirinkite „Store“, palieskite „Apple ID“, „View Apple ID“. Palieskite elementą, kurį norite redaguoti. Jei norite pakeisti paskyros slaptažodį, palieskite „Apple ID“ lauką.

Prisijungti naudojant kitą „Apple ID“: pasirinkite „Store“, palieskite „Sign Out“, tada palieskite „Sign In“.

Sukurti naują „Apple ID“ naudotojo vardą: pasirinkite „Store“, palieskite „Sign In“, tada palieskite „Create New Apple ID“ ir sekite ekrane pasirodysiančias instrukcijas.

Nike + iPod

Naudokite „Nike + iPod“ nustatymus „Nike + iPod“ programai aktyvinti ir tinkinti.
Žr. skyrius „Nike + iPod“, 234 psl..



Apie „Contacts“

Naudojant „Contacts“, paprasta skambinti, rašyti el. laiškus ir teksto pranešimus draugams ir kolegoms. Galite pridėti adresatų iPhone arba sinchronizuoti adresatus iš programų kompiuteryje. Jei turite „MobileMe“ ar „Microsoft Exchange“ su įjungtais „Contacts“, arba palaikomą „CalDAV“ paskyrą, galite sinchronizuoti kontaktus bevieliu būdu, neprijungiant iPhone prie kompiuterio.

Galite atidaryti „Contacts“ iš Pradžios ekrano arba naudodami „Phone“ programą.

Adresatų pridėjimas

Galite pridėti adresatų prie iPhone šiais būdais:

- „iTunes“ sinchronizuokite adresatus iš „Google“ ar „Yahoo!“ arba sinchronizuokite, naudodamiesi programomis kompiuteryje (žr. „iPhone iPhone nustatymų langeliai „iTunes““ 56 psl.)
- Nustatykite „MobileMe“ ar „Microsoft Exchange“ paskyrą iPhone, įjungę „Contacts“ (žr. „„MobileMe“ paskyrų nustatymas,“ 26 psl. arba „„Microsoft Exchange“ paskyros nustatymas,“ 27 psl.)
- Įdiekite profilį, nustatantį „Exchange“ paskyrą, įjungę „Contacts“ (žr. www.apple.com/iphone/business)
- Nustatykite LDAP arba „CardDAV“ paskyrą iPhone
- Įveskite adresatus tiesiogiai iPhone
- Importuoti adresatus iš SIM kortelės (GSM modeliuose)

Pridedamų adresatų skaičių riboja iPhone atminties talpa.

Nustatyti LDAP arba CardDAV paskyrą:

- 1 „Settings“ palieskite „Mail Contacts, Calendars“, tada palieskite „Add Account“.

- 2 Palieskite „Other“, tuomet palieskite „Add LDAP Account“ arba „Add CardDAV Account“.
- 3 Įveskite savo paskyros duomenis, tuomet palieskite „Next“, norėdami patvirtinti paskyrą.
- 4 Palieskite „Save“.

Kai sukuriate LDAP paskyrą, galite peržiūrėti adresatus ir ieškoti jų savo kompanijos ar organizacijos LDAP serveryje. Serveris pasirodo kaip nauja „Contacts“ grupė. Kadangi LDAP adresatai nėra atsisiunčiami į iPhone, norėdami juos peržiūrėti, privalote turėti interneto ryšį. Dėl specifinių paskyros nustatymų ir kitų reikalavimų (pvz., VPN) pasitikrinkite su sistemos administratoriumi.

Kai nustatote „CardDAV“ paskyrą, jos kontaktai yra sinchronizuojami su iPhone bevieliu būdu. Jei tai palaikoma, galite ieškoti kontaktų savo kompanijos ar organizacijos „CardDAV“ serveryje.

Importuoti adresatus iš kito telefono SIM kortelės (tik GSM modeliuose): „Settings“ palieskite „Mail, Contacts, Calendars“, tada palieskite „Import SIM Contacts“.

SIM kortelės adresatų informacija importuojama į iPhone. Jei „Contacts“ įgalinta ir „MobileMe“, ir „Microsoft Exchange“, jūsų bus paprašyta pasirinkti, į kurią paskyrą norėtumėte pridėti SIM kortelės kontaktus.

Svarbu: iPhone nelaiko kontaktų SIM kortelėje.

Adresatų paieška

Galite ieškoti vardų, pavardžių ir kompanijų pavadinimų iPhone adresinėje. Jei turite „Microsoft Exchange“ paskyrą, sukurtą iPhone, tikriausiai galėsite ieškoti adresatų įmonės „Global Address List (GAL)“ savo organizacijoje. Jei turite LDAP paskyrą iPhone, galite ieškoti kontaktų organizacijos LDAP serveryje. Jei turite „CardDAV“ paskyrą, galite ieškoti tarp kontaktų, sinchronizuotų į iPhone, arba kontaktų, kurių leidžiama ieškoti palaikomame „CardDAV“ serveryje.

Adresinėje galite ieškoti vardų, pavardžių ir kompanijų pavadinimų laukeliuose. Įvedant į paieškos laukelį, kontaktai su juos atitinkančia informacija pasirodo iškart.

Ieškoti kontaktų: „Contacts“ palieskite paieškos laukelį, esantį bet kurio kontaktų sąrašo viršuje, ir įveskite paieškos užklausą. (Norėdami greitai slinkti į sąrašo viršų palieskite būsenos juostą.)

Ieškoti GAL: palieskite „Groups“, sąrašo apačioje palieskite „Directories“, tada įveskite paieškos užklausą.

GAL kontaktų redaguoti ar išsaugoti iPhone negalite.

Ieškoti LDAP serveryje: palieskite „Groups“, tuomet LDAP serverio pavadinimą ir įveskite paieškos užklausą.

LDAP adresatų redaguoti ir išsaugoti iPhone negalite.



Ieškoti „CardDAV“ serveryje: palieskite „Groups“, palieskite „CardDAV“ grupę, kurioje galima ieškoti sąrašo apačioje, tada įveskite paieškos užklausą.

„CardDAV“ kontaktų ir serverio negalite redaguoti, tačiau galite redaguoti sinchronizuotus „CardDAV“ kontaktus iPhone.




Kontaktai įtraukti į paieškas iš Pradžios ekrano. Žr. „Paieška žiniatinklyje,“ 44 psl..

Adresatų valdymas iPhone

Pridėti adresatus iPhone: palieskite „Contacts“ ir palieskite +.


Ištrinti adresatą	„Contacts“ pasirinkite vieną adresatą ir palieskite „Edit“. Slinkite žemyn ir palieskite „Delete Contact“.
Pridėti kontaktų naudojant skaičių klaviatūrą	Palieskite „Keypad“, įveskite numerį, tada palieskite +  . Palieskite „Create New Contact“ ir įveskite skambinančiojo informaciją arba palieskite „Add to Existing Contact“ ir pasirinkite adresatą.
Įvesti minkštąją (2 sekundžių) pauzę į numerį	Palieskite +***, tada palieskite „Pause“. Vienas ar daugiau tarpų reikalingi telefono sistemai prieš renkant, pavyzdžiui, papildomą numerį. Tarpai atsiranda kaip kableliai, kai numeris išsaugomas.
Įvesti didelę pauzę numeryje	Palieskite +***, tada palieskite „Wait“. Didelė pauzė vaizduojama kabliataškiu išsaugotame numeryje. iPhone, rinkdamas numerį ir pasiekęs kabliataškį, sustoja ir laukia, kol jūs vėl paliesite mygtuką „Dial“, kad tęstų rinkimą.
Pridėti paskutinio skambinusio asmens numerį prie adresinės	Palieskite „Recents“ ir  šalia numerio. Tuomet palieskite „Create New Contact“ arba „Add to Existing Contact“ ir pasirinkite adresatą.

Redaguoti adresato duomenis: pasirinkite norimą asmenį ir palieskite „Edit“.

- *Pridėti informacijos:* užpildykite tuščią laukelį.
- *Pridėti adresą:* palieskite +  „Add New Address“.
- *Pridėti nerodomą lauką:* palieskite +  „Add Field“.
- *Pakeisti adresato skambėjimo signalą:* palieskite skambėjimo signalo lauką ir pasirinkite skambėjimo signalą. Norėdami naudoti numatytąjį skambėjimo signalą, nurodytą „Sounds“ nustatymuose, pasirinkite „Default“.
- *Ištrinti elementą:* palieskite , tada palieskite „Delete“.

Galite keisti laukų etiketes paliesdami etiketę ir pasirinkdami kitą. Norėdami sukurti savo etiketę, slinkite iki sąrašo apačios ir palieskite „Add Custom Label“.

Jei sinchronizujete adresatus iš kompiuterio bei belaidžiu būdu, galite susieti adresatus, norėdami sukurti vieną, sujungtą adresatą.

Susieti kontaktą: redagavimo režime palieskite  „Link Contact“, tuomet pasirinkite adresatą.

Žr. „Suvestiniai kontaktai,“ 232 psl..

Priskirti nuotrauką adresatui:

- 1 Palieskite „Contacts“ ir pasirinkite adresatą.
- 2 Palieskite „Edit“ ir „Add Photo“ arba palieskite esančią nuotrauką.
- 3 Palieskite „Take Photo“ ir fotografuokite. Arba palieskite „Choose Existing Photo“ ir pasirinkite nuotrauką.
- 4 Vilkite ir nustatykite norimą nuotraukos dydį.
- 5 Palieskite „Use Photo“ (nauja nuotrauka) arba „Choose“ (egzistuojanti nuotrauka).

Kontaktinės informacijos naudojimas

Adresato „Info“ ekrano informaciją galite naudoti:

- skambinti kontaktui
- sukurti el.pašto pranešimą „Mail“ adresuotą kontaktui
- atidaryti adresato pradžios puslapį naršyklėje „Safari“
- rasti adresato adreso vietą „Maps“ ir gauti nurodymų
- siųsti adresatui teksto pranešimą
- pasidalyti adresato informacija su kitais
- pridėti adresato telefono numerį į dažniausiai naudojamų sąrašą
- skambinti su vaizdu per „FaceTime“

Naudoti adresato „Info“ ekraną: palieskite „Contacts“ ir pasirinkite kontaktą. Tuomet palieskite įrašą.



Žvaigždutė prie telefono numerio reiškia, kad šis numeris yra mėgstamiausiųjų adresų sąrašė. ■ atsiranda ant „FaceTime“ mygtuko, jei kada esate skambinę adresatui su vaizdu per „FaceTime“.

Žiūrėti savo numerį: palieskite „Contacts“ ir slinkite į sąrašo viršų. (Galima ne visose šalyse ar regionuose).

Suvestiniai kontaktai


Kai sinchronizuokite kontaktus iš skirtingų paskyrų, gali pasitaikyti to paties žmogaus įrašų daugiau nei vienoje paskyroje. Nenorėdami, kad nereikalingi adresatai būtų rodomi „All Contacts“ sąrašė iPhone, esantys skirtingose paskyrose adresatai, kurių vardai ir pavardės vienodos, sujungiami ir rodomi kaip vienas *jungtinis adresatas* (nebent jų viduriniai vardai skiriasi). Peržiūrint jungtinį kontaktą, ekrano viršuje pasirodo pavadinimas „Unified Info“. Jungtiniai kontaktai pasirodo tik „All Contacts“ sąrašė.



Pirminės suvestinio kontakto paskyros pasirodo ekrano apačioje, žemiau užrašo „Linked Cards“.



Peržiūrėti adresato informaciją iš pirminės paskyros: palieskite vieną iš pirminių paskyrų.

Atsieti kontaktą: Palieskite „Edit“, paskui , tada palieskite „Unlink“.

Susieti kontaktą: Palieskite „Edit“, tada palieskite  ir pasirinkite adresatą.

Jei susiesite adresatus su skirtingais vardais ir pavardėmis, atskirų adresatų vardai nepasikeis, bet jungtinėje kortelėje atsiras tik vienas vardas. Norėdami pasirinkti vardą, kuris bus rodomas jungtinėje kortelėje, palieskite susietąją kortelę su vardu, kuriam teikiate pirmenybę, po to palieskite „Use This Name For Unified Card“.


Susieti kontaktai nėra suliejami. Atskiri adresatai pirminėse paskyrose lieka atskiri ir nepakeisti, nebent redaguojate jungtinį adresatą. Pakeitus suvestinio kontakto informaciją, pokyčiai yra nukopijuojami į kiekvieną pirminę paskyrą, kurioje tas kontaktas jau egzistuoja. Jei prie jungtinio adresato pridedate informaciją, ta informacija pridedama prie visų pirminių paskyrų.

Atskiro adresato „Info“ ekrano apačioje, žiūrint iš atskiros paskyros (ne per „All Contacts“ sąrašą), matoma susieto adresato informacija, per kurią galite matyti „United Info“ ekraną ir kiekvieną iš kitų susietų adresatų.



„Nike + iPod“ aktyvinimas

„Settings“ aktyvavus „Nike + iPod“, programa pasirodo pagrindiniame ekrane. Su „Nike + iPod Sensor“ (parduodama atskirai) „Nike + iPod“ programa suteikia grįžtamąjį ryšį apie bėgimo ar ėjimo greitį, atstumą, praėjusį laiką ir sudegintas kalorijas. Į nikeplus.com galite įkelti savo treniruotės informaciją, kur galėsite stebėti pažangą, nusistatyti tikslus ir dalyvauti iššūkiuose.



Ijungti arba išjungti „Nike + iPod“: „Settings“ pasirinkite „Nike + iPod“ ir įjunkite ar išjunkite „Nike + iPod“. Kai „Nike + iPod“ įjungtas, programos piktograma pasirodo Pradžios ekrane.

Norėdami informacijos apie „Nike + iPod“ nustatymą ir naudojimą, žr. „Nike + iPod“ dokumentaciją.

Jutiklio susiejimas

Pirmą kartą pradėjus treniuotis, bus pasiūlyta aktyvuoti jutiklį. Tuomet jutiklis bus automatiškai susietas su iPhone. Norėdami susieti jutiklį su iPhone, taip pat galite naudoti „Nike + iPod“ nustatymus.

„Nike + iPod“ vienu metu gali susieti tik vieną jutiklį. Norėdami naudoti ir susieti kitą jutiklį, naudokite „Nike + iPod“ nustatymus.

Susieti jutiklį su iPhone:

- 1 Įsidėkite „Nike + iPod“ jutiklį į batą.
- 2 iPhone „Settings“ pasirinkite „Nike + iPod“ > „Sensor“.
- 3 Palieskite „Link New“, tuomet pavaikščiokite, kaip nurodoma.
- 4 Kai jutiklis bus susietas, palieskite „Done“.

Treniuotės su „Nike + iPod“

Aktyvavę „Nike + iPod“ ir įdėję „Nike + iPod Sensor“ į batą, kuriame veikia „Nike+“, galite naudoti „Nike + iPod“ treniuodamiesi.

Treniuotis naudojant „Nike + iPod“:

- 1 iPhone „Nike + iPod“ palieskite „Workouts“ ir pasirinkite treniuotės tipą.
- 2 Atsižvelgiant į treniuotę, gali tekti nustatyti laiką, atstumą ar kalorijų kiekį.
- 3 Pasirinkite grojaraštį ar kitą garso įrašų pasirinkimą ir pradėkite treniuotę.
- 4 Baigę treniuotę, palieskite „End Workout“.

Norėdami įjungti „spoken feedback“ ar nustatyti kitas parinktis, žr. „„Nike + iPod“ nustatymai“, 236 psl..

Treniuočių siuntimas į „Nikeplus.com“

Kai pirmą kartą po treniuotės prijungsite iPhone prie „iTunes“, jūsų paklaus, ar norite automatiškai siūsti treniuotes į „Nike+“, kai sinchronizuosite iPhone. Spustelėkite „Send“, norėdami siūsti dabartinę treniuotę į „nikeplus.com“ ir nustatyti „iTunes“, kad automatiškai siūstų tolimesnes treniuotes, kai sinchronizuosite iPhone su „iTunes“.

Jei spustelėsite „Don't Send“, „iTunes“ galėsite nustatyti vėliau, kad siūstų treniuotes.

Nustatyti „iTunes“ automatiškai siūsti treniuotes į „nikeplus.com“, kai sinchronizuojate iPhone su „iTunes“:

- 1 Prijunkite iPhone prie kompiuterio.
Įsitikinkite, kad kompiuteris prijungtas prie interneto.

- 2 „iTunes“ spustelėkite „Nike + iPod“ ekrano viršuje ir pasirinkite „Automatically send workout data to nikeplus.com“.
- 3 Spustelėkite „Visit nikeplus.com“ arba „Visit“ pasirodančiame dialogo lange.
- 4 Spustelėkite „Save Your Runs“ ir prisijunkite arba registruokitės, jei to dar neatlikote.

Siųsti treniruotės duomenis bevieliu būdu į „nikeplus.com“ iš iPhone:

- 1 iPhone „Nike + iPod“ palieskite „History“.
Įsitikinkite, kad iPhone prijungtas prie interneto.
- 2 Palieskite „Send to Nike+“.
- 3 Įveskite savo el. pašto adresą bei „nikeplus.com“ paskyros slaptažodį ir palieskite „Login to Nike +“.

Jei neturite „nikeplus.com“ paskyros, norėdami susikurti, palieskite „Join Nike+“.

Norėdami matyti savo treniruotes „nikeplus.com“, prisijunkite prie paskyros ir sekite instrukcijas, pasirodančias ekrane.

„Nike + iPod“ tikslus nustatymas

Tiksliai nustatote „Nike + iPod“ naudodamiesi ką tik baigta treniruote. Galite tiksliai nustatyti 400 m ir ilgesnes treniruotes.

Tiksliai nustatyti iPhone:

- 1 Bėkite ar eikite žinomą atstumą, tuomet palieskite „End Workout“.
- 2 Palieskite „Calibrate“, įveskite atstumą ir palieskite „Done“.

Atkurti „Nike + iPod“ išankstinius nustatymus: „Settings“ pasirinkite „Nike + iPod“ ir palieskite „Reset Calibration“.

„Nike + iPod“ nustatymai

„Settings“ pasirinkite „Nike + iPod“, norėdami aktyvinti ir reguliuoti „Nike + iPod“ programos nustatymus.

Pasirinkti „PowerSong“: pasirinkite „PowerSong“ ir pažymėkite dainą iš muzikos bibliotekos.

Įjungti / išjungti „spoken feedback“: pasirinkite „Spoken Feedback“ ir moters ar vyro balsą, padėsiantį treniruotės metu, arba pasirinkite „Off“, norėdami išjungti „spoken feedback“.

Nustatyti atstumo nuostatą: pasirinkite „Distance“, tuomet, norėdami matuoti treniruotės atstumą, pasirinkite „Miles“ arba „Kilometers“.

Nustatyti svorį: pasirinkite „Weight“, tuomet brūkštelėkite, norėdami įvesti svorį.

Nustatyti ekrano padėtį: pasirinkite „Lock Screen“ ir norimą ekrano padėtį.

Nustatyti „Nike + iPod Sensor“: pasirinkite „Sensor“, tuomet, norėdami nustatyti jutiklį (parduodamas atskirai), stebėkite instrukcijas ekrane.

Galite naudoti su „Nike+“ suderinamą nuotolinį valdymą (parduodama atskirai), norėdami valdyti „Nike + iPod“ be laidų. Prieš pradėdami naudoti nuotolinį valdymą, turite nustatyti jį pagal iPhone.

Nustatyti „Nike + iPod“ nuotolinį valdymą: pasirinkite „Remote“, tuomet, norėdami nustatyti nuotolinį valdymą (trečiųjų šalių gaminyje, parduodamas atskirai), stebėkite instrukcijas ekrane.

Atkurti „Nike + iPod“ išankstinius nustatymus: palieskite „Reset Calibration“.



Apie „iBooks“

„iBooks“ yra puikus būdas skaityti ir įsigyti knygų. Parsisiųskite nemokamą „iBooks“ programą iš „App Store“ ir iš „iBookstore“ gaukite viską – nuo klasikos iki bestselerių. Atsisiuntus knygą, ji pasirodo knygų lentynoje.

Pridėkite „ePub“ ir PDF failų į knygų lentyną naudodami „iTunes“. Tada palieskite norimą skaityti knygą ar PDF. „iBooks“ atsimena jūsų skaitomą vietą, taigi galite lengvai grįžti ten, kur baigėte skaityti. Įvairios ekrano parinktys leidžia lengvai skaityti knygą.

Pastaba: „iBooks“ programa ir „iBookstore“ galima ne visomis kalbomis ir ne visose vietose.



Galite rasti „iBookstore“. Knygų, šiuo pavadinimu pasiekiamumas gali kisti.

Norint atsisiųsti programą „iBooks“ ir naudotis „iBookstore“, reikalingas interneto ryšys bei „Apple“ paskyra. Jei neturite „Apple“ paskyros ar norite pirkti naudodamiesi kita „Apple“ paskyra, eikite į „Settings“ > „Store“. Žr. „Parduotuvė“, 225 psl..

Knygų ir PDF sinchronizavimas

Sinchronizuokite knygas ir PDF bylas tarp iPhone ir savo kompiuterio naudodami „iTunes“. Kai iPhone yra prijungtas prie kompiuterio, „Books“ langelis leidžia pasirinkti, kuriuos elementus sinchronizuoti.

Sinchronizuoti galite knygas, parsisiųstas arba pirktas iš „iBookstore“. Taip pat galite pridėti „ePub“ knygu ar PDF failu be DRM į „iTunes“ biblioteka. Yra keli tinklalapiai, siūlantys knygas „ePub“ ir PDF formatu.

Sinchronizuoti „ePub“ knyga arba PDF failą į iPhone: Atsisiųskite knyga ar PDF failą kompiuteriu. Tada „iTunes“ pasirinkite „File“ > „Add to Library“ ir pasirinkite failą. Prijunkite iPhone prie kompiuterio, pasirinkite knyga ar PDF failą „iTunes“ langelyje „Books“, tuomet sinchronizuokite iPhone.

Jei PDF failas nepasirodo „Books“ langelyje, turite pakeisti jo tipą „iTunes“. „iTunes“ bibliotekoje suraskite PDF failą, pasirinkite jį, tuomet pasirinkite „File“ > „Get Info“. Bylos informacijos lango „Options“ skyrelyje, iš „Media Kind“ iššokančiojo meniu pasirinkite „Book“ ir paspauskite „OK“.

„iBookstore“ naudojimas

„iBooks“ programoje atidarykite „iBookstore“ paliesdami mygtuką „Store“. Iš čia galite naršyti reklamuojamas, geriausiai parduodamas knygas bei naršyti pagal autorių arba temą. Radę patinkančią knyga, galite ją nusipirkti ir atsisiųsti.

Pastaba: Kai kurios „iBookstore“ savybės galimos ne visose vietose.

Daugiau informacijos rasite: „iBookstore“ galite perkaityti knygos santrauka, perskaityti ar parašyti apžvalgą arba atsisiųsti knygos dalį prieš pirkdami ją visą.

Pirkti knyga: suraskite knyga, kurią norite pirkti, palieskite kainą, tada palieskite „Buy Now“. Prisijunkite prie „Apple“ paskyros ir palieskite „OK“. Kai kurias knygas galite atsisiųsti nemokamai.


Pirkiniai saugomi jūsų „Apple“ paskyroje. Norint pirkti papildomų pirkinių per kitas penkiolika minučių, nereikės iš naujo įvesti slaptažodžio.

Jei nusipirkote knyga ir norite ją vėl parsisiųsti, palieskite „Purchases“ „iBookstore“ ir suraskite knyga sąrašė. Po to palieskite „Redownload“

Kai tik sinchronizuojate iPhone su kompiuteriu nupirkto knygos yra sinchronizuojamos su jūsų „iTunes“ biblioteka. Tokiu būdu padaroma atsarginė kopija, jei knyga ištrintumėte iš iPhone.

Knygų Skaitymas

Knygą skaityti paprasta. Eikite į knygų lentyną ir palieskite knygą, kurią norite perskaityti. Jei nerandate knygos, kurios ieškote, palieskite dabartinio rinkinio pavadinimą ekrano viršuje ir pereikite prie kitų rinkinių.



Versti puslapius: palieskite dešinę arba kairę lapo paraštę ir brūkštelėkite atitinkamai į kairę arba dešinę. Kryptį, kuria lapas verčiamas palietus kairiąją paraštę, galite nustatyti „Settings“ > „iBooks“.

Eiti į konkretų puslapį: norėdami matyti valdiklius, palieskite dabartinio lapo centrą. Nuvilkite puslapių navigacijos valdiklį, esantį ekrano apačioje, į pageidaujamą puslapį ir paleiskite.

Eiti į turinį: palieskite dabartinio lapo centrą, kad pamatytumėte valdiklius, tada palieskite ☰. Peršokite į turinio įrašo vietą jį paliesdami arba palieskite „Resume“, kad grįžtumėte į dabartinį puslapį.

Nustatyti ar pašalinti žymę: norėdami nustatyti žymę, palieskite juostos mygtuką. Galite naudotis keliomis žymomis. Norėdami pašalinti žymę, palieskite ją. Jums nereikia palikti žymės uždarant knygą, nes „iBooks“ prisimena, kur baigėte skaityti, ir vėl atvėrus knygą ten grįžta.

Pridėti, pašalinti arba keisti užrašą: Palieskite ir laikykite bet kurį žodį, kol šis pasirenkamas. Naudodamiesi paėmimo taškais reguliuokite pažymėjimą, tada palieskite „Highlight“. Norėdami pašalinti paryškinimą, palieskite paryškintą tekstą ir „Remove Highlight“. Norėdami pakeisti žymėjimo spalvą, palieskite pažymėtą tekstą, po to palieskite „Colors“ ir meniu pasirinkite spalvą.

Pridėti, pašalinti arba keisti užrašą: Palieskite ir laikykite bet kurį žodį, kol šis pasirenkamas. Naudodamiesi paėmimo taškais koreguokite pasirinkimą, tada palieskite „Note“. Įveskite teksto, tada palieskite mygtuką „Done“. Norėdami peržiūrėti užrašą, šalia paryškinto teksto paraštėje palieskite indikatorių. Norėdami pašalinti pastabą, palieskite paryškintą tekstą, po to palieskite „Delete Note“. Norėdami pakeisti užrašo spalvą, palieskite pažymėtą tekstą, po to palieskite „Colors“ ir meniu pasirinkite spalvą.

Matyti visus paryškinius, užrašus ir žymes: Norėdami pamatyti visus savo pridėtus žymes, paryškinius ir užrašus, palieskite ☰, tuomet palieskite „Bookmarks“. Norėdami peržiūrėti užrašą, palieskite jo indikatorių.

Padidinti paveikslą: palieskite paveikslą du kartus.

Norėdami skaityti knygą gulėdami, naudokite vertikaliuosius padėties užraktą, kad iPhone nevirtų ekrano, kai vartote iPhone. Žr. „Peržiūra horizontalioje arba vertikaloje padėtyje“ 32 psl..

PDF failų skaitymas

„iBooks“ galite naudoti peržiūrėti PDF failus. Eikite į knygų lentyną ir palieskite „Collections“, pasirinkite rinkinį ir palieskite PDF failą, kurį norite skaityti.

Versti puslapius: perbraukite kairėn ar dešinėn.

Padidinti puslapį: norėdami priartinti puslapį, žnybtelėkite, tada slinkite, kad pamatytumėte norimą dalį.

Eiti į konkretų puslapį: norėdami matyti valdiklius, palieskite dabartinio lapo centrą. Po to puslapio valdiklių eilutėje, esančioje puslapio apačioje, tempkite tol, kol pasirodo norimas puslapis arba palieskite miniatiūrą ir peršokite į norimą puslapį.

Nustatyti ar pašalinti žymę: norėdami nustatyti žymę, palieskite juostos mygtuką. Galite naudotis keliomis žymomis. Norėdami pašalinti žymę, palieskite ją.

Jums nereikia palikti žymės uždarant PDF failą, nes „iBooks“ prisimena, kur baigėte skaityti, ir vėl atvėrus knygą ten grįžta.

Eiti į turinį: palieskite dabartinio lapo centrą, kad pamatytumėte valdiklius, tada palieskite ☰. Peršokite į turinio įrašo vietą jį paliesdami arba palieskite „Resume“, kad grįžtumėte į dabartinį puslapį. Jei autorius nesudarė turinio, galite paliesti puslapio piktogramą vietoj to, kad eitumėte į tą puslapį.

Knygos išvaizdos keitimas

Norėdami pakeisti knygos išvaizdą, iškvieskite valdiklius paliesdami netoli lapo centro.

Pakeisti šriftą ar šrifto dydį: palieskite AA , atsiradusiame sąrašė palieskite A arba A norėdami sumažinti arba padidinti šrifto dydį. Norėdami pakeisti šriftus, palieskite „Fonts“, tuomet pasirinkite iš sąrašo. Šrifto ir jo dydžio pakeitimas pakeičia ir teksto formatavimą.

Pakeisti ryškumą: Palieskite ☼ ir sureguliuokite ryškumą.

Pakeisti lapo ir šrifto spalvas: norėdami pakeisti šrifto ir lapo spalvas, palieskite AA , tada įjunkite „Sepia“ parinktį. Šis nustatymas taikomas visoms knygoms.

Galite pakeisti būdą, kuriuo „iBooks“ išlygina pastraipų tekstą „Settings“ > „iBooks“.

Knygų ir PDF failų paieška

Norėdami greičiau rasti knygą knygų lentynoje, galite ieškoti pagal pavadinimą arba autorių. Knygose galite ieškoti visų jus dominančios frazės ar žodžio paminėjimų. Taip pat galite išsiųsti paieškos užklausą į „Google“ arba „Wikipedia“, norėdami rasti kitų susijusių šaltinių.

Ieškoti knygos: Eikite į knygų lentyną. Jei reikia, pakeiskite rinkinį, kuriame norite ieškoti. Norėdami slinkti į ekrano viršų, palieskite būsenos juostą, tuomet palieskite padidinamąjį stiklą. Įveskite žodį, kuris yra knygos pavadinime arba autoriaus varde, ir palieskite „Search“. Atitinkančios knygos pasirodys knygų lentynoje.

Ieškoti knygoje: atidarykite knygą ir palieskite dabartinio lapo centrą, kad pamatytumėte valdiklius. Palieskite padidinamuosius stiklus, tada įveskite frazę ir palieskite „Search“. Palietę paieškos rezultatą nueisite į atitinkamą knygos lapą.

Norėdami ieškoti „Google“ arba „Wikipedia“, palieskite „Search Google“ arba „Search Wikipedia“. Atsidaręs „Safari“ parodo paieškos rezultatą.

Norėdami greitai ieškoti žodžio, palieskite jį ir palaikykite, tuomet palieskite „Search“.

Žodžio apibrėžimo radimas

Galite pažiūrėti žodžio apibrėžimą naudodamiesi žodynu.

Žodžio apibrėžimo paieška: Knygoje pasirinkite žodį, tada palieskite „Dictionary“ atsiradusiame meniu. Galimi ne visų kalbų žodynai.

Išklausyti knygą


Jei turite regos sutrikimų, galite naudoti „VoiceOver“ garsiai skaityti knygą.


Žr. „VoiceOver“, 246 psl..

Kai kurios knygos gali būti nesuderinamos su „VoiceOver“.

PDF failų spausdinimas ir siuntimas el. paštu

Norėdami nusiųsti PDF failo kopiją el. paštu arba atspausdinti prijungtu spausdintuvu visą ar dalį PDF failo, galite naudoti „iBooks“.


Siųsti PDF failą el. paštu: atidarykite PDF failą, tada palieskite  ir pasirinkite „Email Document“. Atsiranda nauja žinutė su prisegtu PDF failu. Kai užrašote adresą ir baigiate rašyti žinutę, palieskite „Send“.

Atspausdinti PDF failą: atidarykite PDF failą, tada palieskite  ir pasirinkite „Print“. Pasirinkite spausdintuvą, puslapių seką ir kopijų skaičių, tada palieskite „Print“. Norėdami gauti daugiau informacijos apie automatinio sinchronizavimo išjungimą, žr. „Spausdinimas“, 42 psl..

Siųsti el. paštu ar atspausdinti galite tik PDF failus. Šios parinktys netaikomos „ePub“ knygoms


Knygų lentynos sutvarkymas

Naudokite knygų lentyną naršyti ir tvarkyti savo knygas ir PDF dokumentus. Taip pat galite elementus sujungti į rinkinius.

Rūšiuoti knygų lentyną: eikite į knygų lentyną ir palieskite būsenos juostą ekrano viršuje, tada palieskite  ir iš sąrašo ekrano apačioje pasirinkite rūšiavimo metodą.

Pertvarkyti elementus knygų lentynoje: palieskite ir laikykite knygą arba PDF failą, tada vilkite jį į naują vietą knygų lentynoje.

Ištrinti elementą iš knygų lentynos: eikite į knygų lentyną ir palieskite „Edit“. Palieskite kiekvieną knygą ar PDF failą, kurį norite ištrinti, kad atsirastų žymeklis, tada palieskite „Delete“. Kai baigsite trinti, palieskite „Done“. Jei ištrynėte nusipirktą knygą, galite ją vėl parsisiųsti iš „Purchases“, esančio „iBookstore“. Jei sinchronizavote įrenginį su kompiuteriu, knygos taip pat išlieka „iTunes Library“.

Sukurkite rinkinį, pakeiskite jo pavadinimą arba jį ištrinkite: norėdami pamatyti rinkinių sąrašą, palieskite dabar žiūrimo rinkinio, pvz. knygų ar PDF failų, pavadinimą. Palieskite „New“ ir pridėkite naują rinkinį. Norėdami ištrinti rinkinį, palieskite „Edit“, po to palieskite  ir palieskite „Delete“. Jūs negalite redaguoti ar pašalinti įtaisytyjų knygų ar PDF failų rinkinių. Norėdami redaguoti rinkinio pavadinimą, palieskite jį. Kai baigsite, palieskite „Done“.

Perkelti knygą ar PDF failą į rinkinį: eikite į knygų lentyną ir palieskite „Edit“. Palieskite kiekvieną knygą ar PDF failą, kurį norite perkelti, kad atsirastų žymeklis, po to palieskite „Move“ ir pasirinkite rinkinį. Elementas vienu metu gali būti tik viename rinkinyje. Kai pirmą kartą pridodate knygą ar PDF failą į savo knygų lentyną, ji patenka į knygų ar PDF failų rinkinį. Iš čia galite perkelti jas į skirtingus rinkinius. Galite norėti sukurti rinkinius, skirtus darbui ar mokyklai, pavyzdžiui, nuorodoms ar skaityti laisvalaikui.

Peržiūrėti rinkinį: palieskite dabartinio rinkinio pavadinimą ekrano viršuje, tada iš atsiradusio sąrašo pasirinkite naują.

Žymių ir užrašų sinchronizavimas

„iBooks“ išsaugo jūsų žymes, užrašus ir dabartinio puslapio informaciją „Apple“ paskyroje, taigi jie visada nepasenę, ir galite sklandžiai skaityti knygą naudodamiesi keliais prietaisais. PDF failams sinchronizuojamos žymės ir dabartinio puslapio informacija.

Išjungti ar įjungti žymių sinchronizavimą: eikite į „Settings“ > „iBooks“ ir įjunkite arba išjunkite „Sync Bookmarks“.

Nustatymams sinchronizuoti būtinas interneto ryšys. „iBooks“ sinchronizuoja visų knygų informaciją atidarant arba uždarant programą. Atskirų knygų informacija taip pat sinchronizuojama, kai atverčiate ar užverčiate knygą.

„Universal Access“ savybės

Be daugybės savybių, palengvinančių naudojimąsi iPhone, prieinamumo savybės palengvina naudojimąsi iPhone vartotojams, turintiems regos, klausos ar fizinių negalių. Šios savybės yra:

- VoiceOver
- Zoom
- Large Text
- White on Black
- Mono Audio
- Speak Auto-text
- Brailio ekranų palaikymas

Be „VoiceOver“, šios pritaikymo neįgaliesiems savybės veikia su visomis iPhone programomis taip pat trečiųjų šalių programomis, kurias galite atsisiųsti iš „App Store“. „VoiceOver“ veikia su visomis programomis, kurios yra iš anksto įdiegtos iPhone, taip pat su dauguma trečiųjų šalių programų.


Daugiau informacijos apie iPhone pritaikymą neįgaliesiems rasite www.apple.com/accessibility.

Visos pritaikymo neįgaliesiems savybės gali būti įjungtos ar išjungtos iPhone „Accessibility“ nustatymuose. Pritaikymo neįgaliesiems savybes taip pat galite įjungti naudodami „iTunes“, kai iPhone yra prijungtas prie kompiuterio.

Įjungti ar išjungti pritaikymo neįgaliesiems savybes „iTunes“:

- 1 Prijunkite iPhone prie kompiuterio.
- 2 „iTunes“ „Devices“ sąrašė pasirinkite iPhone.
- 3 „Summary“ langelyje „Options“ skyriuje spustelėkite „Configure Universal Access“.

4 Pasirinkite norimas naudoti pritaikymo neįgaliesiems savybes ir spustelėkite „OK“.



„Large Text“ gali būti įjungiamas ir išjungiamas tik per iPhone nustatymus. Žr. „Large Text,“ 261 psl..

iPod nustatymuose galite įjungti / išjungti subtitrus. Žr. „Vaizdo įrašai,“ 105 psl..

VoiceOver

„VoiceOver“ garsiai apibūdina tai, kas rodoma ekrane, taigi galima naudotis iPhone jo nematant. „VoiceOver“ kalba, pasirinkta „International settings“, kuriai gali daryti įtaką „Region Locale setting“.

Pastaba: „VoiceOver“ galimas daugeliu kalbų, tačiau ne visomis.

„VoiceOver“ pasako apie kiekvieną elementą ekrane, kai jis pasirenkamas. Kai elementas pasirenkamas, jis pažymimas juodu stačiakampiu (tai padeda tiems, kurie gali matyti ekraną) ir „VoiceOver“ ištaria pavadinimą arba apibūdina elementą. Kvadratas vadinamas „VoiceOver“ žymekliu. Jei tekstas pasirinktas, „VoiceOver“ jį perskaito. Jei valdymas (pvz., mygtukas ar perjungiklis) pasirinktas ir „Speak Hints“ įjungta, „VoiceOver“ gali pasakyti elemento veiksmažodį ar duoti instrukcijas, pvz., „double-tap to open“ (dukart palieskite norėdami atidaryti).

Kai pereinate į naują ekraną, „VoiceOver“ sugroja signalą ir parenka bei perskaito pirmą elementą ekrane (paprastai pirmą elementą viršutiniame kairiajame kampe). „VoiceOver“ taip pat perspėja, kai ekranas tampa gulščias ar stačias, arba kai jis užrakinamas ar atrakinamas.

„VoiceOver“ nustatymas

Svarbu: „VoiceOver“ pakeičia judesius, naudojamus valdyti iPhone. Kai „VoiceOver“ įjungtas, turėsite vadovautis „VoiceOver“ gestais norėdami naudotis iPhone – net norėdami išjungti „VoiceOver“ ir naudotis telefonu įprastu būdu.

Ijungti ar išjungti „VoiceOver“: „Settings“ pasirinkite „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ ir palieskite „VoiceOver On/Off“ perjungiklį.

Taip pat galite nustatyti „Triple-click Home“ tam, kad „VoiceOver“ įjungtumėte ar išjungtumėte. Žr. „Triple-click Home“, 262 psl..

Pastaba: Negalite naudotis „VoiceOver“ ir „Zoom“ tuo pačiu metu.

Ijungti ar išjungti balsu sakomas užuominas: „Settings“ pasirinkite „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ ir palieskite „Speak Hints On/Off“ perjungiklį. Kai „Speak Hints“ įjungta, „VoiceOver“ gali pasakyti elemento veiksmą ar duoti instrukcijas, pvz., „double-tap to open“ (dukart palieskite norėdami atidaryti). „Speak Hints“ yra įjungta pagal išankstinius nustatymus.

Nustatyti „VoiceOver“ kalbėjimo greitį: „Settings“ pasirinkite „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ ir sureguliuokite „Speaking Rate“ slankiklį.

Pridėti kalbėjimo dažnį prie „rotor“: „Settings“ pasirinkite „General“ > „Accessibility“ ir norėdami įjungti palieskite „Include in Rotor“.

Galite pasirinkti, kokį grįžtamojo ryšio tipą gauti, kai renkate tekstą. Galite nustatyti „VoiceOver“, kad išstartų simbolius, žodžius, abu ar nė vieno. Jei pasirinksite, kad norite girdėti ir simbolius, ir žodžius, „VoiceOver“ ištars kiekvieną simbolį, kai jį rašysite, tuomet ištars kiekvieną žodį, kai baigsite jį rašyti darydami tarpą ar padėdami skyrybos ženklą.

Pasirinkti teksto rinkimo grįžtamąjį ryšį: „Settings“ pasirinkite „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Typing Feedback“. Galite pasirinkti „Characters“, „Words“, „Characters and Words“ arba „Nothing“ „Apple Wireless“ ir programinei klaviatūrai (žr. „Apple Wireless Keyboard“ naudojimas, 41 psl.).

Use phonetics

Kad įjungtumėte fonetikos naudojimą, „Settings“ pasirinkite „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ ir palieskite „Use Phonetics“ perjungiklį.

Paraidžiui spausdindami ir skaitydami naudokite šią funkciją, kad lengviau atskirtumėte, kurios raidės buvo išstartos. Kai „Use Phonetics“ yra įjungtas, „VoiceOver“ pirma ištaria raidę, o tada ištaria žodį, prasidedantį šia raide. Pavyzdžiui, jei parašote raidę „f“, „VoiceOver“ taria „f“ ir po akimirkos ištaria „foxtrot“.

Use pitch change

Kad įjungtumėte garso aukštumo keitimo naudojimą, „Settings“ pasirinkite „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ ir palieskite „Use Phonetics“ perjungiklį.

„VoiceOver“ naudoja aukštesnį garsą įvedant raidę ir žemesnį ištrinant ją. „VoiceOver“ taip pat naudoja aukštesnį garsą tariant pirmąjį elementą iš grupės (pvz., iš sąrašo ar lentelės) ir žemesnį tariant paskutinį.

Pagal išankstinius nustatymus, „VoiceOver“ naudoja kalbą, kuri nustatyta iPhone. Jūs galite pasirinkti kitą „VoiceOver“ kalbą.

Nustatyti iPhone kalbą: „Settings“ pasirinkite „General“ > „International“ > „Language“, tuomet pasirinkite kalbą ir palieskite „OK“ (gerai). Kai kurioms kalboms įtaką gali daryti „Region Local“ nustatymas. „Settings“ pasirinkite „General“ > „International“ > „Region Format“ ir pasirinkite formatą.

Nustatyti „VoiceOver“ kalbą: „Settings“ pasirinkite „General“ > „International“ > „Voice Control“ ir pasirinkite kalbą.

Jei pakeičiate iPhone kalbą, jums gali tekti iš naujo nustatyti „VoiceOver“ kalbą.

Nustatyti „rotor“ parinktis naršyti tinklą: „Settings“ pasirinkite „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Web Rotor“. Palieskite parinktis, kad jas pasirinktumėte ar atšauktumėte. Elemento padėtį sąrašė galite pakeisti paliesdami ☰ šalia elemento ir vilkdami aukštyn arba žemyn.

Pasirinkti galimas kalbas iš „Language rotor“: Iš „Settings“ pasirinkite „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Language Rotor“ ir palieskite, kad pasirinktumėte kalbą ar kalbas, kurias norite matyti „Language rotor“. Kalbos padėtį sąrašė galite pakeisti paliesdami ☰ šalia kalbos ir vilkdami aukštyn arba žemyn.

Kai pasirenkate daugiau nei vieną kalbą, „Language rotor“ visada pasiekiamas.

„VoiceOver“ judesiai

Kai „VoiceOver“ įjungtas, standartiniai jautriojo ekrano judesiai veikia skirtingai. Šie ir kai kurie kiti papildomi judesiai leidžia judėti ekrane ir valdyti individualius elementus, kai jie yra pasirinkti. „VoiceOver“ judesiai atliekami 2 arba 3 pirštais paliečiant ar brūkštelint ekraną. Siekdami geriausių rezultatų, naudodamiesi 2 ar 3 pirštų judesiais, atsipalaiduokite ir lieskite ekraną su nedideliu tarpu tarp pirštų.

Kai „VoiceOver“ įjungtas, galite naudoti standartinius judesius – tiesiog dukart palieskite ir laikykite pirštą ant ekrano. Signalų serija perspėja, kai įprasti judesiai suaktyvinami. Tai veiks, kol atitrauksite pirštą. Tuomet vėl suaktyvinami „VoiceOver“ judesiai.

Galite naudoti įvairius būdus „VoiceOver“ judesiams įvesti. Pvz., įvesdami dviem pirštais galite naudoti abu vienos rankos pirštus arba po vieną abiejų rankų pirštą. Taip pat galite naudotis nykščiais. Daugeliui naudotojų ypač efektyvus atrodo padalyto palietimo judesys: užuot pasirinkę elementą ir jį dukart palietę, galite paliesti ir laikyti elementą vienu pirštu ir tada paliesti ekraną kitu. Išbandykite įvairius būdus ir atraskite jums tinkamiausią.

Jei jūsų judesiai nesuveikia, pabandykite judėti greičiau, ypač dukart paliesdami ir braukdami. Norėdami braukti, pabandykite greitai brūkštelėti ekraną pirštu ar pirštais. Kai „VoiceOver“ yra įjungtas, pasirodo „VoiceOver Practice“ mygtukas, kuris leidžia išbandyti „VoiceOver“ judesius prieš pradėdant naudotis.

Judesių praktikavimas: „Settings“ pasirinkite „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“, tada palieskite „VoiceOver Practice“. Kai baigsite praktikuotis, palieskite „Done“.

Jei nematote mygtuko „VoiceOver Practise“, įsitikinkite, kad „VoiceOver“ yra įjungtas.

Čia pateikiama „VoiceOver“ judesių santrauka:

Judėjimas ekrane ir skaitymas

- *Palietimas:* tarti elementą.
- *Brūkštelėjimas kairėn ar dešinėn:* pasirinkti kitą ar prieš tai buvusį elementą.
- *Brūkštelėjimas aukštyn ar žemyn:* priklauso nuo „Rotor Control“ nustatymo. Žr. „Rotor Control“, 250 psl..
- *Palietimas 2 pirštais:* baigti tarti dabartinį elementą.
- *Brūkštelėjimas 2 pirštais į viršų:* skaityti viską nuo ekrano viršaus.
- *Brūkštelėjimas 2 pirštais žemyn:* skaityti viską nuo dabartinės pozicijos.
- *„Pašveitimas“ 2 pirštais:* greitai pajudinkite du pirštus pirmyn atgal tris kartus (suformuodami „z“ raidę), norėdami atmesti įspėjimą arba grįžti į ankstesnį ekraną.
- *Brūkštelėjimas 3 pirštais aukštyn ar žemyn:* slinkti per vieną puslapį.
- *Brūkštelėjimas 3 pirštais dešinėn ar kairėn:* eiti į kitą ar ankstesnį puslapį (pvz., „Home screen“, „Stocks“, „Safari“).
- *Palietimas 3 pirštais:* pasakyti slinkimo padėtį (kuris puslapis ar eilutės yra matomos).
- *Palietimas 4 pirštais ekrano viršuje:* pasirinkti pirmąjį elementą puslapyje.
- *Palietimas 4 pirštais ekrano apačioje:* pasirinkti paskutinį elementą puslapyje.
- *Brūkštelėjimas 4 pirštais į viršų:* pasirinkti pirmąjį elementą ekrane.
- *Brūkštelėjimas 4 pirštais į apačią:* pasirinkti paskutinįjį elementą ekrane.

Aktyvavimas

- *Palietimas dukart:* aktyvinti pasirinktą elementą.
- *Palietimas triskart:* dukart palieskite elementą.
- *Padalintas palietimas:* užuot pasirinkę elementą ir jį dukart palietę, galite paliesti ir laikyti elementą vienu pirštu ir tada paliesti ekraną kitu.
- *Palieskite elementą vienu pirštu, ekraną – kitu („split tapping“):* aktyvinti elementą.
- *Palietimas dukart ir palaikymas paspaudus (1 sekundę) + standartinis judesys:* naudoti standartinį judesį.

Palietimas dukart ir palaikymas paspaudus nurodo iPhone interpretuoti tolesnį judesį kaip standartinį. Pvz., galite paliesti dukart ir palaikyti paspaudę, tuomet nepakeldami pirštų vilkti juos, kad paslinktumėte perjungiklį.

- *Palietimas dukart 2 pirštais:* atsiliesti ar baigti pokalbį. Groti ar pristabdyti iPod, „YouTube“, „Voice Memos“ ar „Photos“. Fotografuoti („Camera“). Pradėti ar pristabdyti įrašymą „Camera“ ar „Voice Memos“. Paleisti ar pristabdyti laikmatį.
- *Palietimas dukart 3 pirštais:* išjungti ar įjungti „VoiceOver“ garsą.
- *Palietimas triskart 3 pirštais:* įjungti ar išjungti ekraną.

Rotor Control

„Rotor control“ yra virtualus rinkimas, kurį galite naudoti brūkštelėjimų aukštyn ir žemyn rezultatams keisti, kai „VoiceOver“ yra įjungtas.

Valdyti „rotor“: pasukite 2 pirštus iPhone iki „turn“, jei norite pasirinkti iš galimų parinkčių.

Esamas nustatymas pasirodo ekrane ir yra garsiai ištariamasis.



Efektas priklauso nuo to, ką darote. Pvz., jei skaitote gauto el. laiško tekstą, galite naudoti „rotor“, kad perjungtumėte teksto tarimą pažodžiui į kiekvieno simbolio tarimą, kai brūkštelite aukštyn ar žemyn. Jei naršote tinklalapį, galite naudotis „rotor“ nustatymu norėdami girdėti visą tekstą (pažodžiui arba paraidžiui) arba pereiti nuo vieno elemento prie kito tam tikro tipo elemento, pvz., antraščių ar nuorodų.

Tolesniuose sąrašuose parodytos galimos „rotor“ parinktys, atsižvelgiant į tai, ką darote.

Teksto skaitymas

Pasirinkti ir išklausti tekstą pagal:

- Simbolius
- Žodžius
- Eilutes

Tinklalapio naršymas

Pasirinkti ir išklausti tekstą pagal:

- Simbolius
- Žodžius
- Eilutes
- Antraštes
- Nuorodas
- Lankytas nuorodas

- Nelankytas nuorodas
- Nuoroda puslapyje
- Formų valdiklius
- Lentelę
- Eilutes (naršant lentelėje)
- Sąrašą
- Orientyrą
- Paveikslus
- Pastovų tekstą

Artinti ar tolinti

Teksto įvedimas

Judinti įvesties žymeklį ir išklaudyti tekstą pagal:

- Simbolius
- Žodžius
- Eilutes

Pasirinkite redagavimo funkciją

Pasirinkti kalbą

Valdymo naudojimas (pvz., suktukas laikui „Clock“ nustatyti)

Pasirinkti ir išklaudyti vertes pagal:

- Simbolius
- Žodžius
- Eilutes

Pritaikyti valdomo objekto vertę

kalbėjimas (galimas tik su „Apple Wireless Keyboard“)

Sureguliuokite „VoiceOver“ tarimą:

- Garsas
- Įvertinti
- Teksto rinkimo pamėgdžiojimas
- Use pitch change
- „Use Phonetics“

Žr. „„VoiceOver“ valdymas naudojant „Apple“ bevielę klaviatūrą,“ 256 psl..

Galite pasirinkti, kurie „rotor“ nustatymai pasirodys naršant tinklą ir pakeisti jų eilės tvarką. Žr. „„VoiceOver“ nustatymas,“ 246 psl..

„VoiceOver“ naudojimas

Pasirinkti elementus ekrane: vilkite pirštą ekranu. „VoiceOver“ identifikuoja kiekvieną elementą, kai jį paliečiate. Vienu pirštu brūkštelėdami kairėn ar dešinėn, galite sistemiskai judėti nuo vieno elemento prie kito. Elementai yra pasirenkami iš kairės į dešinę, iš viršaus į apačią. Norėdami pereiti prie kito elemento, brūkštelėkite dešinėn, arba norėdami pereiti prie ankstesnio elemento, brūkštelėkite kairėn.

Naudokite 4 pirštų judesius norėdami pasirinkti pirmąjį ar paskutinįjį elementą ekrane.

- *Pasirinkti pirmąjį elementą ekrane:* brūkštelėkite į viršų 4 pirštais.
- *Pasirinkti paskutinįjį elementą ekrane:* brūkštelėkite į apačią 4 pirštais.


Paliesti pasirinktą elementą, kai „VoiceOver“ jungtas: dukart palieskite bet kur ekrane.

Dukart paliesti pasirinktą elementą, kai „VoiceOver“ jungtas: triskart palieskite bet kur ekrane.


Tarti elemento tekstą, paraidžiui arba pažodžiui: pasirinkę elementą, brūkštelėkite aukštyn ar žemyn vienu pirštu. Norėdami skaityti kitą simbolį brūkštelėkite žemyn arba brūkštelėkite aukštyn, norėdami skaityti ankstesnįjį. Įjunkite „Use phonetics“, jei norite, kad „VoiceOver“ tartų ir žodį, prasidedantį tariama raide. Žr. „„VoiceOver“ nustatymas,“ 246 psl..

Norėdami, kad „VoiceOver“ skaitytų po žodį, pasukite „rotor“ valdiklį.

Sureguliuoti slankiklį: vienu pirštu brūkštelėkite aukštyn norėdami padidinti nustatymą arba žemyn, norėdami jį sumažinti. „VoiceOver“ praneša apie nustatymą, kai jį reguliuojate.

<p>Slinkti per sąrašą ar ekrano sritį</p>	<p>Trimis pirštais brūkštelėkite aukštyn arba žemyn. Brūkštelėkite aukštyn arba žemyn norėdami slinkti sąrašą arba ekranu atitinkamai aukštyn arba žemyn. Jei slenkate per sąrašą, „VoiceOver“ ištaria rodomų elementų grupę (pvz., „showing rows 5 through 10“ (rodoma nuo 5 iki 10 eilutės). Taip pat galite ištaisai, o ne fragmentais, peržiūrėti sąrašą. Dukart palieskite ir laikykite. Išgirdę signalų seriją ir norėdami slinkti sąrašą, judinkite pirštą aukštyn ar žemyn. Išsistinis slinkimas sustos, kai atitrauksite pirštą.</p>
<p>Naudotis sąrašo rodykle</p>	<p>Kai kurių sąrašų dešinėje pusėje yra abėcėlinė rodyklė. Norėdami pasirinkti rodyklę, turite ją tiksliai paliesti. Pasirinkę rodyklę, brūkštelėkite aukštyn arba žemyn norėdami ją peržiūrėti. Taip pat galite dukart paliesti, tada slinkti pirštu aukštyn arba žemyn.</p>
<p>Pakeisti sąrašo eilės tvarką</p>	<p>Kai kuriuos sąrašus (pvz., „Favorites“ „Phone“ nustatymuose bei „Web Rotor“ ir „Language Rotor“ „Accessibility“ nustatymuose) galima pertvarkyti. Pasirinkite  elemento dešinėje, dukart palieskite ir laikykite, kol išgirsite garsą, tada vilkite aukštyn arba žemyn. „VoiceOver“ ištaria elementą, kurį sąraše pakėlėte arba nuleidote, atsižvelgiant į vilkimo kryptį.</p>

Atrakinti iPhone: pasirinkite „Unlock“ perjungiklį, tuomet dukart palieskite ekraną.

Pertvarkyti Pradžios ekraną: Pradžios ekrane pasirinkite piktogramą, kurią norite pajudinti. Dukart palieskite ir laikykite piktogramą, tada ją vilkite. Velkant piktogramą „VoiceOver“ praneš eilutės ir stulpelio poziciją. Paleiskite piktogramą, kai ji bus norimoje vietoje. Galite vilkti papildomas piktogramas. Jei norite elementą perkelti į kitą Pradžios ekrano puslapį, vilkite jį į kairįjį ar dešinįjį kraštą. Baigę, paspauskite Pagrindinį  mygtuką.

Išjungti „VoiceOver“ garsą	Dukart palieskite 3 pirštais. Norėdami vėl įjungti tarimą dar kartą dukart palieskite 3 pirštais. Norėdami išjungti tik „VoiceOver“ garsus, „Ring/Silent“ perjungiklį nustatykite į „Silent“. Jei išorinė klaviatūra yra prijungta, klavišo „Control“ paspaudimu galite įjungti arba išjungti „VoiceOver“ garsą.
Baigti elemento tarimą	Palieskite vieną kartą dviem pirštais. Norėdami tęsti kalbėjimą, vėl palieskite dviem pirštais. Kai pasirenkate kitą elementą, tarimas automatiškai pratęsimas.
Įjungti ar išjungti ekrano uždangą	Triskart palieskite 3 pirštais. Kai ekrano uždanga yra įjungta, ekrano turinys yra aktyvus, net jei ekranas yra išjungtas.
Išklausyti tai, kas parašyta ekrane, nuo viršaus	Brūkštelėkite aukštyn 2 pirštais.
Išklausyti nuo dabartinio elemento iki ekrano apačios	Brūkštelėkite žemyn 2 pirštais.

iPhone būsenos informaciją galite išklausyti palietę ekrano viršų. Tai yra tokia informacija, kaip laikas, akumuliatoriaus būsena, „Wi-Fi“ signalo stiprumas ir kita.

Skambinimas naudojantis „VoiceOver“

Kad atsilieptumėte ar baigtumėte pokalbį, dukart palieskite ekraną 2 pirštais. Kai užmezgamas telefono pokalbis ir yra įjungtas „VoiceOver“, ekrane pagal išankstinius nustatymus vietoje skambučio parinkčių rodoma skaičių klaviatūra. Patogiausia naudoti skaičių klaviatūrą atsakyti į automatinių skambučių priėmimų sistemų pasirinkimų meniu.

Rodyti skambučio parinktį: pasirinkite „Hide Keypad“ mygtuką apatiniam dešiniajame kampe ir dukart palieskite.

Vėl rodyti skaičių klaviatūrą: pasirinkite „Keypad“ mygtuką netoli ekrano centro ir dukart palieskite.

Teksto įvedimas ir redagavimas

Kai patenkate į leidžiamo redaguoti teksto laukelį, teksto įvedimui galite naudoti ekrano klaviatūrą arba išorinę klaviatūrą, prijungtą prie iPhone.

Yra du būdai tekstui įvesti naudojantis „VoiceOver“ – standartinis ir „touch“ (prisilietimo) teksto įvedimas. Standartiniame įvedime simbolis įvedamas pasirinkant klavišą ir dukart paliečiant ekraną. Naudojant „touch“ įvedimą, pasirinkamas klavišas ir simbolis automatiškai įvedamas pakėlus pirštą. „Touch“ įvedimas gali būti spartesnis, tačiau reikalauja daugiau praktikos nei standartinis.

„VoiceOver“ taip pat leidžia naudotis iPhone redagavimo funkcijomis, norint iškirpti, kopijuoti ar įklijuoti į teksto laukelį.

Įvesti tekstą:

1 Pasirinkite teksto laukelį, norėdami iškelti ekrano klaviatūrą.

Jei klaviatūra nepasirodo savaime, gali tekti dukart paliesti „VoiceOver“ praneš, ar teksto laukelis yra redaguojamas („is editing“), ar norint redaguoti reikia dukart paliesti („double-tap to edit“).

Jei laukelyje tekstas jau yra, žymeklis atsiras arba teksto pradžioje, arba pabaigoje. Dukart palieskite norėdami perkelti įvesties žymeklį į priešingą pusę „VoiceOver“ praneša, kurioje vietoje yra įvesties žymeklis.

2 Naudoti klaviatūrą simboliams įvesti:

- *Standartinis įvedimas*: norėdami spausdinti pasirinkite klavišą klaviatūroje brūkštelėdami kairėn arba dešinėn, tuomet dukart palieskite norėdami įvesti simbolį. Arba pasirinkite klavišą judindami pirštą klaviatūra ir, liesdami vienu pirštu klavišą, kitu palieskite ekraną, kad įvestumėte simbolį. „VoiceOver“ ištaria klavišo pavadinimą, kai jis pasirenkamas, ir dar kartą, kai simbolis įvedamas.
- *„Touch“ įvedimas*: pasirinkite klavišą paliesdami jį klaviatūroje ir pakelkite pirštą, kad jis būtų įvestas. Jei paliečiate ne norimą klavišą, judinkite pirštą klaviatūroje, kol pasirinksite norimąjį. „VoiceOver“ ištaria liečiamo klavišo simbolį, tačiau neįveda jo, kol neatkeliate piršto.

Pastaba: „Touch“ įvedimas veikia tik su klavišais, kurie įveda tekstą. Naudokite standartinį įvedimą tokiems klavišams kaip: „Shift“, „Delete“, „Return“ ir pan.

„VoiceOver“ praneša, kai mano, jog įvedėte netaisyklingą žodį.


Pasirinkti standartinį arba „touch“ įvedimą: įjungę „VoiceOver“ ir pasirinkę klavišą klaviatūroje, naudodamiesi „rotor“ pasirinkite „Typing Mode“, tada brūkštelėkite aukštyn arba žemyn.

Judinti įvesties žymeklį: naudokite „rotor“ valdiklį norėdami pasirinkti ar judinti įvesties žymeklį po simbolį, po žodį ar po eilutę. Pagal išankstinius nustatymus „VoiceOver“ judina įvesties žymeklį po simbolį.

Norėdami judinti įvesties žymeklį pirmyn ar atgal, tekste brūkštelėkite aukštyn ar žemyn. „VoiceOver“ įspėja garso signalu, kai įvesties žymeklis juda, ir ištaria simbolį, virš kurio žymeklis praslenka.

Kai įvedimo žymeklis juda po žodį, „VoiceOver“ taria kiekvieną žodį, virš kurio jis praslenka. Judant į priekį įvesties žymeklis padedamas praeito žodžio pabaigoje, prieš tarpą ar skyrybos ženklus, esančius už žodžio. Judant atgal įvesties žymeklis padedamas žodžio *esančio prieš* praėjusį žodį pabaigoje, prieš tarpą ar skyrybos ženklus, esančius už žodžio. Norėdami įvesties žymeklį pajudinti už skyrybos ženklų žodžio arba sakinio gale, naudodami „rotor“ perjunkite žymeklio judinimą į paradinį režimą.

Kai įvedimo žymeklis juda po eilutę, „VoiceOver“ taria kiekvieną eilutę, pro kurią praslenka žymeklis. Judant į priekį, įvesties žymeklis padedamas naujos eilutės pradžioje (išskyrus tada, kai pasiekiami paskutinė pastraipos eilutė; tokiu atveju žymeklis padedamas į ką tik ištartos eilutės pabaigą). Judant atgal, įvesties žymeklis pastatomas į tariamos eilutės pradžią.

Ištrinti simbolį: Pasirinkite  klavišą ir dukart palieskite arba naudokite „split-tap“. Tai būtina daryti net naudojant „touch“ įvedimą. Daugiau nei vieną simbolį galite ištrinti vienu pirštu paliesdami ir laikydami „Delete“ klavišą, o kitu liesdami ekraną po vieną kartą kiekvienam ištrinamam simboliui. „VoiceOver“ taria ištrinamą simbolį. Jei jungtas „Use Pitch Change“, „VoiceOver“ taria trinamus simbolius žemesniu tembru.

Pasirinkti tekstą: nustatykite „rotor“ į „Edit“, brūkštelėkite aukštyn arba žemyn norėdami pasirinkti „Select“ arba „Select All“, tada dukart palieskite. Jei pasirinksite „Select“, bus pažymėtas arčiausiai žymeklio esantis žodis. Jei pasirinksite „Select All“, bus pažymėtas visas tekstas.

Žnybtelėkite norėdami padidinti ar sumažinti pažymėtą tekstą.

Iškirpti, kopijuoti ar įklijuoti: įsitikinkite, kad „rotor“ valdiklis nustatytas redaguoti. Pažymėtame tekste brūkštelėkite norėdami pasirinkti „Cut“, „Copy“ ar „Paste“ (iškirpti, kopijuoti ar įklijuoti), tada dukart palieskite.

Atšaukti: pakratykite iPhone, brūkštelėkite kairėn arba dešinėn norėdami pasirinkti veiksmą, kurį norite atšaukti, tada dukart palieskite.

Įvesti kirčiuotą simbolį: standartinio įvedimo režime pasirinkite paprastą simbolį, tuomet dukart palieskite ir laikykite, kol išgirsite garsą, reiškiantį, kad pasirodė alternatyvūs simboliai. Pasirinkite ir išklausykite alternatyvas vilkdami į kairę arba į dešinę. Norėdami įvesti dabartinį pasirinkimą atleiskite pirštą.

Pakeisti įvedimo kalbą: Nustatykite „rotor“ į „Language“, tada braukite aukštyn arba žemyn. Pasirinkite „Default Language“, kad naudotumėte kalbą, specifikuotą „International“ nustatymuose.

Pastaba: „Language rotor“ pasirodo tik tuomet, jei pasirenkate daugiau nei vieną kalbą „VoiceOver“ „Language Rotor“ nustatymuose. Žr. „„VoiceOver“ nustatymas,“ 246 psl..

„VoiceOver“ valdymas naudojant „Apple“ bevielę klaviatūrą

Galite valdyti „VoiceOver“, naudodami „Apple“ bevielę klaviatūrą, sujungtą su iPhone. Žr. „„Apple Wireless Keyboard“ naudojimas,“ 41 psl..

„VoiceOver“ klaviatūros komandos leidžia judėti ekrane, pasirinkti elementus, skaityti ekrano turinį, pritaikyti „rotor“ ir atlikti kitus „VoiceOver“ veiksmus. Visos klaviatūros komandos (išskyrus vieną) turi „Control-Option“ (sutrumpinta kaip „VO.“ žemiau esančioje lentelėje)

„VoiceOver Help“ ištaria klavišus ar klaviatūros komandas, kai rašote. Norėdami išmokti klaviatūros išdėstymą ir veiksmus, susijusius su klavišų kombinacijomis, galite naudoti „VoiceOver Help“.

„VoiceOver“ klaviatūros komandos

„VO“ = „Control-Option“

Perskaityti viską pradėdant nuo dabartinės vietos	„VO“-„A“
Perskaityti nuo viršaus	„VO-B“
Pereiti prie būsenos juostos	„VO-M“
Paspauskite Pagrindinį mygtuką	„VO-H“
Pasirinkite kitą arba ankstesnį elementą	„VO“ – rodyklė į dešinę arba „VO“ – rodyklė į kairę
Palieskite elementą	„VO“-tarpo klavišas
Dukart palieskite 2 pirštais	„VO“-„-“
Pasirinkite kitą arba ankstesnį „rotor“ elementą	„VO“-rodyklė aukštyn arba „VO“-rodyklė žemyn
Pasirinkite kitą arba ankstesnį „speech rotor“ elementą	„VO-Command“-rodyklė kairėn arba „VO-Command“-rodyklė dešinėn
Sureguliuokite „speech rotor“ elementą	„VO-Command“-rodyklė aukštyn arba „VO-Command“-rodyklė žemyn
Ijunkite ar išjunkite „VoiceOver“	„VO-S“
Ijungti ar išjungti ekrano uždangą	„VO-Shift-S“
Ijunkite „VoiceOver“ pagalbą	„VO-K“
Grįžkite į ankstesnį ekraną arba išjunkite „VoiceOver“ pagalbą	Išeiti

„Quick Nav“

Norėdami valdyti „VoiceOver“ naudodami rodyklių klavišus, įjunkite „Quick Nav“. Pagal numatytuosius nustatymus „Quick Nav“ yra išjungtas.

Ijunkite ar išjunkite „Quick Nav“	Rodyklė kairėn – Rodyklė dešinėn
Pasirinkite kitą arba ankstesnį elementą	Rodyklė dešinėn ar Rodyklė kairėn
Pasirinkite kitą ar ankstesnį „rotor“ nustatymų nurodytą elementą	Rodyklė viršun ar Rodyklė žemyn
Pasirinkite pirmąjį arba paskutinį elementą	„Control“-rodyklė viršun arba „Control“-rodyklė žemyn

Palieskite elementą	Rodyklė viršun–Rodyklė žemyn
Slinkite į viršų, žemyn, kairėn ar dešinėn	Parinktis–rodyklė viršun, parinktis–rodyklė žemyn, parinktis–rodyklė kairėn, parinktis–rodyklė dešinėn
Keisti „rotor“	Rodyklė viršun–Rodyklė kairėn arba Rodyklė viršun–Rodyklė dešinėn

„Apple“ bevielės klaviatūros skaičių mygtukus galite naudoti rinkti telefono numeriams programoje „Phone“ arba įvesti skaičiams programoje „Calculator“.

„Safari“ naudojimas

Kai ieškote internete per „Safari“ ir „VoiceOver“ yra įjungtas, „rotor“ elementai „Search Results“ leidžia išgirsti siūlomų paieškos frazių sąrašą.

Ieškoti žiniatinklyje:

- 1 Pasirinkite paieškos lauką ir įveskite užklausa.
- 2 Naudodamiesi „rotor“, pasirinkite „Search Results“.
- 3 Norėdami išgirsti siūlomas paieškos frazes ir judėti sąrašu aukštyn arba žemyn, brūkštelėkite į dešinę arba į kairę.
- 4 Dukart palietus ekraną, internete bus ieškoma dabartinės paieškos frazės.

Naudojimasis žemėlapiais

Su „VoiceOver“ galite priartinti ar nutolinti, pasirinkti smeigtukus bei gauti informacijos apie vietas.

Priartinimas ar nutolinimas: naudokite „rotor“ valdiklį pasirinkti priartinimo / nutolinimo režimą, tada brūkštelėkite aukštyn arba žemyn priartinti ar nutolinti.

Pasirinkti smeigtuką: palieskite smeigtuką arba brūkštelėkite kairėn arba dešinėn norėdami judėti nuo vieno elemento prie kito.

Gauti informacijos apie vietovę: pasirinkę smeigtuką, dukart palieskite norėdami pateikti informacijos vėliavėlę. Brūkštelėkite kairėn arba dešinėn norėdami pasirinkti vėliavėlę, tada dukart palieskite norėdami pateikti vėliavėlę puslapyje.

„Videos“ ir „Voice Memos“ redagavimas

Galite naudoti „VoiceOver“ judesius norėdami apkarpyti „Voice Memo“ priminimus ir „Camera“ vaizdo įrašus.

Apkarpyti priminimą balsu: „Voice Memos“ ekrane pasirinkite mygtuką, esantį to priminimo, kurį norite apkarpyti, kairėje, tada dukart palieskite. Tada pasirinkite „Trim Memo“ ir vėl dukart palieskite. Pasirinkite apkirpimo įrankio pradžią ar pabaigą. Brūkštelėkite aukštyn norėdami vilkti dešinėn, arba brūkštelėkite žemyn, norėdami vilkti kairėn. „VoiceOver“ praneš, koks įrašo laiko tarpas bus iškirptas esant tai padėčiai. Norėdami iškirpti, pasirinkite „Trim Voice Memo“ ir dukart palieskite.

Apkarpyti vaizdo įrašą: peržiūrėdami vaizdo įrašą dukart palieskite ekraną, norėdami pamatyti valdymo įrankius. Pasirinkite apkirpimo įrankio pradžią ar pabaigą. Tada brūkštelėkite aukštyn norėdami vilkti dešinėn, arba brūkštelėkite žemyn, norėdami vilkti kairėn. „VoiceOver“ praneš, koks įrašo laiko tarpas bus iškirptas esant tai padėčiai. Norėdami iškirpti, pasirinkite „Trim“ ir dukart palieskite.

Brailio ekrano naudojimas su „VoiceOver“

Brailio ekrano paruošimas

Galite naudoti atnaujinamą „Bluetooth“ Brailio ekraną, „VoiceOver“ išvedimui Brailio raštu. Be to, kai įjungtas „VoiceOver“, iPhone valdymui galima naudoti ir Brailio ekranus su įvesties klavišais ir kitais valdymo elementais. iPhone veikia su daugeliu belaidžių Brailio ekranų. Palaikomų ekranų sąrašą rasite www.apple.com/accessibility.

Nustatyti Brailio ekraną:

- 1 Įjunkite Brailio ekraną.
- 2 iPhone įjunkite „Bluetooth“.
„Settings“ pasirinkite „General“ > „Bluetooth“ ir palieskite „Bluetooth“ perjungiklį.
- 3 „Settings“ pasirinkite „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Braille“, tada pasirinkite Brailio ekraną.

Įjungti ir išjungti suglaustą Brailio raštą: „Settings“ pasirinkite „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Braille“, tada palieskite „Contracted Braille“ perjungiklį.

Kalbos pasirinkimas

Brailio ekranas naudoja kalbą, kuri nustatyta „Voice Control“. Pagal išankstinius nustatymus, tai yra kalba, nustatyta iPhone „Settings“ > „International“ > „Language“. Norėdami „VoiceOver“ ir Brailio rašto ekranams nustatyti kitą kalbą, galite naudoti „VoiceOver“ kalbos nustatymus.

Nustatyti „VoiceOver“ kalbą: „Settings“ pasirinkite „General“ > „International“ > „Voice Control“ ir pasirinkite kalbą.

Jei pakeičiate iPhone kalbą, jums gali tekti iš naujo nustatyti „VoiceOver“ bei Brailio ekrano kalbą.

„VoiceOver“ valdymas su Brailio ekranu

Galite nustatyti, kad kairiausi ir dešiniai jūsų Brailio ekrano langeliai rodytų sistemos būklės ir kitą informaciją:

- „Announcement History“ yra neskaitytas pranešimas
- Dabartinis „Announcement History“ pranešimas yra neperskaitytas.
- „VoiceOver“ tarimas yra nutildytas
- iPhone akumuliatorius senka (mažiau nei 20% įkrovimo)
- iPhone yra horizontalioje padėtyje
- Ekranas yra išjungtas

- Dabartinėje eilutėje yra papildomo teksto kairėje pusėje
- Dabartinėje eilutėje yra papildomo teksto dešinėje pusėje

Nustatyti kairįjį ar dešinįjį langelį būsenos informacijai rodyti: „Settings“ pasirinkite „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Braille“ > „Status Cell“, tada palieskite „Left“ (kairė) arba „Right“ (dešinė).

Matyti išplėstą būsenos langelio aprašymą: Brailio ekrane paspauskite būsenos langelio maršrutizatoriaus mygtuką.

Zoom

Dauguma iPhone programų leidžia artinti ir tolinti tam tikrus elementus. Pvz., norėdami išplėsti stulpelius „Safari“, galite paliesti dukart arba naudoti žnybtelėjimo judesį.

Artinimas / tolinimas yra speciali pritaikymo neįgaliesiems savybė, leidžianti didinti bet kokios naudojamos programos vaizdą. Taip galite lengviau matyti, kas rodoma ekrane.

Jungti / išjungti vaizdo artinimą / tolinimą: „Settings“ pasirinkite „General“ > „Accessibility“ > „Zoom“ ir palieskite „Zoom On/Off“ perjungiklį.

Pastaba: Negalite naudotis „VoiceOver“ ir „Zoom“ tuo pačiu metu.

Priartinimas ar nutolinimas: dukart palieskite ekraną 3 pirštais. Ekraną vaizdas yra padidintas 200 procentų pagal išankstinius nustatymus. Jei rankiniu būdu keisite didinimą (naudodami žemiau aprašytą palietimo ir vilkimo judesį), iPhone automatiškai grįš prie tokio didinimo, kokį naudojate priartindami / tolindami, dukart paliesdami 3 pirštais.

Padidinti: palieskite 3 pirštais ir vilkite į ekrano viršų (norėdami padidinti didinimą) arba į ekrano apačią (sumažinti didinimą). Palietimo ir vilkimo judesys panašus į palietimą dukart, tik antru palietimu neatkeliate pirštų nuo ekrano, o vietoj to – velkate juos. Pradėję vilkti, galite tai daryti vienu pirštu.

Judinti ekrane: priartinę vaizdą, vilkite ekrane arba brūkštelėkite 3 pirštais. Pradėję vilkti, galite vilkti vienu pirštu, kad matytumėte daugiau ekrano vaizdo. Laikykite pirštą šalia ekrano krašto norėdami pereiti prie vaizdo, esančio toje ekrano pusėje. Norėdami pereiti greičiau, priartinkite pirštą prie ekrano krašto. Kai atveriate naują langą, „Zoom“ visada pereina į ekrano viršutinio krašto vidurį.

Su „Apple Wireless Keyboard“ naudojant „Zoom“ (žr. „Apple Wireless Keyboard“ naudojimas, 41 psl.) ekrano vaizdas seka įvedimo tašką taip, kad jis būtų ekrano centre.

Large Text

„Large Text“ leidžia padidinti tekstą perspėjimuose „Calendar“, „Contacts“, „Mail“, „Messages“, ir „Notes“. Galite pasirinkti 20, 24, 32, 40, 48 arba 56 punktų dydžio tekstą.

Pasirinkti teksto dydį: „Settings“ pasirinkite „General“ > „Accessibility“, palieskite „Large Text“ ir palieskite norimą teksto dydį.

White on Black

Naudokite „White on Black“, norėdami pakeisti spalvas iPhone ekrane. Tai gali palengvinti skaitymą. Kai „White on Black“ įjungtas, vaizdas ekrane atrodo kaip negatyvas.

Invertuoti ekrano spalvas: „Settings“ pasirinkite „General“ > „Accessibility“ ir palieskite „White on Black“ perjungiklį.



Mono Audio

„Mono Audio“ suderina kairiojo ir dešiniojo kanalų garsą ir padaro jį monofoniniu signalu, grojamu abiejose pusėse. Tai leidžia naudotojams, turintiems klausos sutrikimų vienoje ausyje, girdėti garso signalą kita ausimi.

Įjungti / išjungti „Mono Audio“: „Settings“ pasirinkite „General“ > „Accessibility“ ir palieskite „Mono Audio“ perjungiklį.


Speak Auto-text

„Speak Auto-text“ ištaria teksto taisymus ir iPhone patarimus, kai renkate tekstą.

Įjungti / išjungti „Speak Auto-text“: „Settings“ pasirinkite „General“ > „Accessibility“ ir palieskite „Speak Auto-text“ perjungiklį.

„Speak Auto-text“ taip pat veikia su „VoiceOver“ ar „Zoom“.

Triple-click Home

„Triple-click Home“ leidžia lengvai įjungti ar išjungti kai kurias „Accessibility“ savybes tris kartus greitai paspaudžiant Pagrindinį mygtuką . Galite nustatyti „Triple-click Home“ įjungti ar išjungti „VoiceOver“, „White on Black“ arba nustatyti leisti pasirinkti:

- Įjungti ar išjungti „VoiceOver“
- Įjungti ar išjungti „White on Black“
- Įjungti ar išjungti „Zoom“

Pagal išankstinius nustatymus, „Triple-click Home“ būna išjungtas.

Nustatyti „Triple-click Home“ funkciją: „Settings“ pasirinkite „General“ > „Accessibility“ > „Triple-click Home“ ir pasirinkite norimą funkciją.

Titrai ir kitos naudingos savybės

Dauguma iPhone savybių daro iPhone prieinamesnį visiems naudotojams, taip pat turintiems regos ar klausos sutrikimų.

Subtitrai

iPod nustatymuose galite įjungti titrus vaizdo įrašams. Žr. „Vaizdo įrašai“, 223 psl..

Pastaba: Ne visi vaizdo įrašai pritaikyti subtitrų rodymui.

Valdymas balsu

„Voice Control“ leidžia skambinti ir valdyti „iPod“ muzikos grojimą naudojant balso komandas. Žr. „Rinkimas balsu“, 63 psl. ir „Voice Control“ naudojimas su iPod“, 99 psl..

Large Phone Keypad

Supaprastinkite skambinimą paliesdami įrašus kontaktų ir mėgstamiausių adresų sąrašuose. Didelė iPhone skaičių klaviatūra palengvina numerio rinkimą. Žr. „Telefono skambučiai“, 62 psl..

Widescreen Keyboards

Kelios programos leidžia pasukti iPhone, kai renkate tekstą, kad galėtumėte naudotis didesne klaviatūra:

- Paštas
- Safari
- Pranešimai
- Užrašai
- Adresinė

Vaizdinis balso paštas

Grojimo ir pauzės valdikliai leidžia valdyti vaizdinio balso pašto pranešimo perklausą. Norėdami pakartoti sunkiai suprantamą pranešimo dalį, vilkite grojimo galvutę slinkties juostoje. Žr. „Balso pašto tikrinimas,“ 71 psl..

Assignable Ringtones

Adresinėje galite priskirti signalus konkreitiems adresatams, kad iškart žinotumėte, kas skambina. Skambučio signalų galite nusipirkti iš „iTunes Store“ per iPhone. Žr. „Skambėjimo signalų įsigijimas,“ 179 psl..

Instant Messaging (IM) Chat

„App Store“ yra daugybė internetinių žinučių programų, pvz., „AIM“, „BeejiveIM“, „ICQ“, ir „Yahoo!“ „Messenger“, kuris yra pritaikytas iPhone.

Mažiausias elektroninių laiškų šrifto dydis

Norėdami geriau įskaityti, nustatykite minimalų šrifto dydį el. pašto laiškui į „Large“, „Extra Large“ arba „Giant“. Žr. „Paštas,“ 216 psl..

TTY palaikymas (galimas tik kai kuriuose regionuose)

Norėdami naudotis teletaipu (TTY), nustatykite iPhone TTY režimu su iPhone TTY adapteriu (galima įsigyti atskirai). Žr. „iPhone naudojimas su teletaipu (TTY),“ 219 psl..

„Mac OS X“ universalus prisijungimas

Pasinaudokite „Mac OS X“ universalus prisijungimo įrankiais, kai naudojate „iTunes“ sinchronizuodami „iTunes“ saugyklos turinį su iPhone. „Finder“ pasirinkite „Help“ > „Mac Help“, tada susiraskite „universal access“.

Daugiau informacijos apie iPhone ir „Mac OS X“ pritaikymą neįgaliesiems ieškokite www.apple.com/accessibility.

Suderinamumas su klausos aparatais

FCC priėmė Suderinamumo su klausos aparatais („HAC“) taisykles bevielams skaitmeniniams telefonams. Pagal šias taisykles, tam tikri telefonai turi būti patikrinami ir įvertinami pagal Amerikos Nacionalinio Standartų Instituto (ANSI) C63.19 suderinamumo su klausos aparatais standartus. ANSI suderinamumo su klausos aparatais standartą sudaro dviejų tipų reitingai: „M“ reitingas telefonams su sumažinta radijo dažnių interferencija, kad būtų galima stiprinti akustinį signalą klausos aparatuose be teleritės režimo ir „T“ reitingas perduoti signalą induktyviai aparatams, veikiantiems teleritės režimu. Šie reitingai pateikiami skalėje nuo vieno iki keturių, kur keturi reiškia geriausią suderinamumą. Telefonas laikomas suderinamu su klausos aparatais pagal FCC taisykles, jei jo reitingas akustiniam perdavimui yra M3 arba M4, ir T3 arba T4 indukciniam perdavimui.

Dabartinius iPhone suderinamumo su klausos aparatais reitingus rasite www.apple.com/iphone/specs.html.

Suderinamumo su klausos aparatais reitingai nėra garantija, kad konkretus klausos aparatas veiks su konkrečiu telefonu. Kai kurie klausos aparatai gali gerai veikti ir su telefonais, kurie neatitinka tam tikrų reitingų. Norėdami įsitikinti, kad jūsų klausos aparatas bus suderinamas su telefonu, prieš įsigydami išbandykite juos kartu.

Šis telefonas buvo patikrintas ir įvertintas naudoti su klausos aparatais kelioms bevielėms technologijoms, kurias jis naudoja. Tačiau šiame telefone gali būti naujesnių bevielių technologijų, kurios dar nebuvo išbandytos naudoti su klausos aparatais. Svarbu išsamiai išbandyti skirtingas telefono funkcijas skirtingose vietose, naudojantis klausos aparatu ar vidurinės ausies implantu, bei nustatyti, ar girdimas koks nors interferencinis triukšmas. Dėl informacijos apie šio telefono suderinamumą su klausos aparatais kreipkitės į paslaugos teikėją arba telefono gamintoją. Jei turite klausimų dėl grąžinimo arba keitimo sąlygų, kreipkitės į paslaugos teikėją arba telefono pardavėją.

Tarptautinės klaviatūros yra klaviatūros, kuriomis galite rinkti tekstą įvairiomis kalbomis, įskaitant Azijos tautų kalbas bei kalbas, kuriose rašoma iš dešinės į kairę.

Klaviatūrų pridėjimas

iPhone naudodami skirtingas klaviatūras, tekstą galite įvesti skirtingomis kalbomis. Pagal numatytuosius nustatymus, galima klaviatūra tik tai kalbai, kurią nustatėte iPhone (per „International“ nustatymus). Norėdami padaryti klaviatūras galimas kitomis kalbomis, naudokite „Keyboard“ nustatymus.

Pridėti klaviatūrą:

- 1 „Settings“ pasirinkite „General“ > „Keyboard“ > „International Keyboards“.



Įjungtų klaviatūrų kiekį rodo skaičius prieš strėlytę.

- 2 Palieskite „Add New Keyboard“ ir iš sąrašo pasirinkite klaviatūrą.

Pakartokite, norėdami pridėti daugiau klaviatūrų. Kai kurioms kalboms galimos kelios klaviatūros.


iPhonePalaikomų klaviatūrų sąrašą rasite internete www.apple.com/iphone/specs.html.


Keisti klaviatūrų sąrašą: pasirinkite „General“ > „Keyboard“ > „International Keyboards“, tada palieskite „Edit“ ir atlikite vieną iš šių veiksmų:

- *Norėdami ištrinti klaviatūrą*, palieskite , tada palieskite „Delete“.
- *Norėdami pakeisti sąrašo tvarką*, vilkite , esantį šalia klaviatūros, į naują sąrašo vietą.

Klaviatūrų perjungimas

Norėdami įvesti tekstą kita kalba, perjunkite klaviatūrą.

Perjungti klaviatūrą renkant tekstą: palieskite . Palietus simbolį, trumpai matomas suaktyvintos klaviatūros pavadinimas.

Norėdami pamatyti visų prieinamų klaviatūrų sąrašą, palieskite ir laikykite . Pasirinkite klaviatūrą iš sąrašo pirštu perbraukdami per klaviatūros pavadinimą ir atitraukdami pirštą.



Norėdami perjungti klaviatūras, palieskite arba palaikykite palietę.

Daugelyje klaviatūrų galima įvesti raides, skaičius bei simbolius, kurie nėra matomi klaviatūroje.

Įvesti raides, skaičius ar simbolius, kurių nėra klaviatūroje: Palaikykite paspaudę susijusią raidę, skaičių ar simbolį, tuomet slinkite, norėdami pasirinkti variantą. Pvz., „Thai“ (tailandietiškoje) klaviatūroje vietinius skaičius galite pasirinkti palaikydami paspaudę atitinkamą arabišką skaičių.

Kinų kalba

Galite naudoti klaviatūras įvesti tekstui kinų kalba, panaudodami kelis skirtingus įvesties metodus, įskaitant „Pinyin“, „Cangjie“, „Wubi Hua“ ir „Zhuyin“. Taip pat galite pirštu užrašyti kiniškus hieroglifus ekrane.

Supaprastintos arba tradicinės kinų „Pinyin“ kalbos įvedimas

Naudokite QWERTY klaviatūrą, skirtą paleisti „Pinyin“ kinų kalbos ženklams. Renkant tekstą, pasirodo siūlomi kinų kalbos ženklai. Palieskite siūlomą ženklą arba toliau įvedinėkite „Pinyin“, kad pamatytumėte daugiau parinkčių.

Jei toliau įvedate „Pinyin“ be tarpų, pasirodo sakinių pasiūlymai.

Kinų „Cangjie“ įvedimas

Naudokite klaviatūrą kinų ženklams suformuoti iš komponentinių „Cangjie“ klavišų. Renkant tekstą, pasirodo siūlomi kinų kalbos ženklai. Pasirinkite ženklą paliesdami arba toliau įvedinėkite iki penkių komponentų, norėdami pamatyti daugiau ženklų parinkčių.

Supaprastinto kinų brūkšniavimo („Wubi Hua“) įvedimas

Naudokite skaičių klaviatūrą kinų ženklams suformuoti, naudojant iki penkių brūkšnelių teisinga rašymo tvarka: iš kairės į dešinę, iš viršaus į apačią, iš išorės į vidų bei iš vidaus į uždariantį brūkšnelį (pvz., kinų rašmuo 圈 (apskritimas) turėtų prasidėti vertikaliu brūkšneliu |).

Renkant tekstą, pasirodo siūlomi kinų kalbos ženklai (dažniausiai vartojami pasirodo pirmiausia). Palieskite simbolį, norėdami jį pasirinkti.

Jei abejojate dėl teisingo brūkšnelio, įveskite žvaigždutę (*). Norėdami pamatyti daugiau ženklų parinkčių, įveskite daugiau brūkšnelių arba slinkite per sąrašą.

Palieskite klavišą „匹配“, kad matytumėte tik ženklus, kurie tiksliai atitinka tai, ką jūs užrašėte. Pavyzdžiui, jei įvedate „一一“ (vienas vienas) ir paliečiate mygtuką „匹配“, kaip tikslus atitikmuo pasirodo rečiau vartojamas ženklas „二“.

Tradicinės kinų kalbos „Zhuyin“ įvedimas

Norėdami įvesti „Zhuyin“ raides naudokite klaviatūrą. Renkant tekstą, pasirodo siūlomi kinų kalbos ženklai. Palieskite siūlomą ženklą arba toliau įvedinėkite „Zhuyin“, kad pamatytumėte daugiau parinkčių. Kai įvesite pirmą raidę, klaviatūra pasikeis ir rodys daugiau raidžių.

Jei toliau įvedate „Zhuyin“ be tarpų, pasirodo sakinių pasiūlymai.

Ranka rašytos supaprastintos ar tradicinės kinų kalbos įvedimas

Rašykite kinų ženklais pirštu tiesiai ant ekrano. iPhone atpažįsta jūsų rašomus simbolius ir rodo atitinkančius ženklus sąrašė, kuriame labiausiai atitinkantys pateikiami viršuje. Kai pasirenkate ženklą, linkę jį sekti ženklai pasirodo sąrašė kaip papildomas pasirinkimas.

Įvesdami 2 ar daugiau sudėtinių simbolių galite gauti sudėtingus simbolius. Pvz., įveskite „魚“ (žuvis), tuomet „鱸“ (šeriai) ir gausite „鱸“ (dalinis Honkongo tarptautinio oro uosto pavadinimas), kuris pasirodys simbolių sąrašė su rodykle šalia jo. Palieskite ženklą, jei norite, kad jis pakeistų įvestuosius ženklus.


Naudojant supaprastintą kinų brūkšniavimą taip pat atpažįstamos ir romėniškos raidės.

Vertimas tarp supaprastintos ir tradicinės kinų kalbos

Palieskite vieną ar kelis rašmenis, kuriuos norite pakeisti, tuomet palieskite „Replace“. Žr. „Redagavimas – „Cut“, „Copy“, ir „Paste““ 40 psl..

Kinų hieroglifų piešimas

Kai paleidžiami supaprastintos ar tradicinės kinų kalbos rankraščio formatai, galite rašyti kinų kalbos ženklus pirštu, kaip parodyta čia:



Japonų kalba

Japonų kalba galite įvesti tekstą naudodami klaviatūras Kana, QWERTY arba Emoji. Taip pat galite įvesti veidelių žymes.

Japonų „Kana“ įvedimas

Naudokitės „Kana“ pagalbine klaviatūra norėdami pasirinkti skiemenis. Daugiau skiemenų pasirinkite rodykle paliesdami skiemenį ar žodį lange.

Japonų QWERTY įvedimas


Naudokitės QWERTY klaviatūra norėdami įvesti japonų kalbos skiemenų kodą. Renkant tekstą, pasirodo siūlomi skiemenys. Pasirinktą skiemenį palieskite.


Japonų „Emoji“ paveikslėlių simbolių įvedimas

Naudokitės „Emoji“ klaviatūra. Galima tik iPhone modeliuose, pirktuose ir naudojamuose Japonijoje.

Veidelių žymių įvedimas

Naudodami japonišką „Kana“ klaviatūrą, palieskite „^_^“ klavišą.

Naudodami japonišką „Romaji“ klaviatūrą (japonišką QWERTY išdėstymą), palieskite „Number“  klavišą, tuomet „^_^“ klavišą.

Naudodami kinų (supaprastintą ar tradicinę) „Pinyin“ ar (tradicinę) „Zhuyin“ klaviatūrą, palieskite „Symbols“  klavišą, tada palieskite „^_^“ klavišą.

Korėjiečių kalba

Naudokite dvigubą korėjietišką klaviatūrą „Hangul“ raidėms surinkti. Norėdami surinkti dvigubus priebalsius ar dvibalsius, paspauskite ir palaikykite paspaudę raidę, tada slinkite, kad pasirinktumėte dvigubą raidę.

Vietnamiečių kalba

Palieskite ir laikykite ženklą, kad pamatytumėte galimus diakritinius ženklus, ir norimą pasirinkite slinkdami.

Norėdami parašyti raides su diakritiniais ženklais, taip pat galite įvesti šias klavišų sekas:

- aa—â (a cirkumfleksas)
- aw—ă (a paukščiukas)
- ee—ê (e cirkumfleksas)
- oo—ô (o cirkumfleksas)
- ow—ơ (o kabliukas)
- w—ư (u kabliukas)
- dd—đ (d su brūkšneliu)
- as—á (a su dešiminiu kirčiu)
- af—à (a su kairiniu kirčiu)
- ar—ả (a su klaustuku)
- ax—ã (a su riestiniu kirčiu)
- aj—ạ (a su taškeliu apačioje)

Žodynų kūrimas

Naudodami kai kurias kiniškas ar japoniškas klaviatūras galite sukurti žodžių ir įvesties porų žodyną. Rašydami žodį iš žodyno naudodami palaikomą klaviatūra susijusi įvestis yra pakeičiama įrašoma vietoje žodžio. Žodynas galimas šioms kalboms:

- Kinų (supaprastinta „Pinyin“)
- Kinų - tradicinė („Pinyin“)
- Kinų (tradicinė „Zhuyin“)
- Japonų („Romaji“)
- Japonų (dešimties klavišų)

Pridėti žodį į žodyną: „Settings“ pasirinkite „General“ > „Keyboard“ > „Edit User Dictionary“. Palieskite „+“, tada palieskite laiką „Word“ ir įveskite žodį. Tada palieskite laiką „Yomi“, „Pinyin“, arba „Zhuyin“ ir įveskite.

Turite keletą pasirinkimų kiekvienam žodžiui, atsižvelgiant į tai, kuri klaviatūra yra įjungta.

Ištrinti žodį iš žodyno: Palieskite „User Dictionary“ esantį žodį ir palieskite „Delete Word“.

„Apple“ iPhone palaikymo tinklalapis

Išsami informacija apie palaikymą pasiekama www.apple.com/lt/support/iphone. Taip pat galite naudoti „Express Lane“ asmeniniam palaikymui (pasiekama ne visose valstybėse ir regionuose). Eikite į expresslane.apple.com.

iPhone paleidimas iš naujo

Jei kas nors neveikia, pabandykite iš naujo paleisti iPhone, priverstinai išjungti programą ar iš naujo atstatyti iPhone nustatymus.

Iš naujo paleisti iPhone: palaikykite paspaudę įjungimo/išjungimo miegojimo/pabudimo mygtuką, kol pasirodys raudonas slankiklis. Tuomet pirštu jį vilkite, kad iPhone išsijungtų. Norėdami vėl įjungti iPhone, paspauskite ir laikykite įjungimo/išjungimo miegojimo/pabudimo mygtuką, kol atsiras „Apple“ logotipas.

Jei nepavyksta išjungti iPhone arba jei tai nepašalina problemos, gali tekti iš naujo nustatyti iPhone. Nustatymas iš naujo turėtų būti atliekamas tik tada, jei iPhone paleidimas iš naujo neišsprendžia problemos.

Priverstinai išjungti programą: Keletą sekundžių palaikykite nuspaudę įjungimo / išjungimo miegojimo / pabudimo mygtuką, kol ekrane atsiras raudonas slankiklis, tada paspauskite ir laikykite Pagrindinį mygtuką, kol išsijungs programa.

Taip pat galite pašalinti programą iš neseniai naudotų sąrašo ir taip ją išjungti. Žr. „Programų atidarymas ir perėjimas tarp jų“ 29 psl..

Iš naujo nustatyti iPhone: laikykite paspaudę kartu įjungimo/išjungimo miegojimo/pabudimo bei pagrindinį mygtukus bent 10 sekundžių, kol ekrane pamatysite „Apple“ logotipą.

iPhone atsarginės kopijos

„iTunes“ sukuria nustatymų, atsiųstų programų ir duomenų bei kitos informacijos atsarginės kopijas iPhone telefone. Galite naudoti šias kopijas, kad atkurtumėte duomenis iPhone po to, kai atkuriate programinę įrangą, arba jei norite perkelti duomenis į kitą iPhone. Žr. „iPhone programinės įrangos naujinimas ir atkūrimas“ 273 psl..

iPhone kopijų kūrimas ar atkūrimas iš jų nėra tas pats, kaip sinchronizavimas (pvz., muzikos, medijos failų, skambėjimo signalų, nuotraukų, vaizdo įrašų ir taikomųjų programų, kurias atsisiuntėte iš „iTunes“) su „iTunes“ biblioteka. Atsargines kopijas sudaro nustatymai, atsisiųstos programos ir duomenys bei kita informacija, esanti iPhone. Atkūrę iPhone, turėsite iš naujo sinchronizuoti muziką, vaizdo įrašus, nuotraukas, programas ir kitą turinį atgal į iPhone. Žr. „Duomenų atkūrimas naudojantis atsarginėmis kopijomis“, 274 psl..

Iš „App Store“ atsisiųstų programų atsarginės kopijos sukuriamos kito sinchronizavimo su „iTunes“ metu. Kai vėliau sinchronizujete su „iTunes“, daromos tik programų duomenų atsarginės kopijos.

Atsarginių kopijų kūrimas

„iTunes“ sukuria atsarginę iPhone kopiją, kai:

- Sinchronizuojama su „iTunes“
Pagal išankstinius nustatymus, „iTunes“ sinchronizuoja iPhone kiekvieną kartą prijungus iPhone prie kompiuterio. Žr. „Sinchronizavimas su „iTunes““, 55 psl.. „iTunes“ automatiškai nesukurs atsarginių kopijų iPhone, kuris nėra sukonfigūruotas sinchronizuoti su kompiuteriu. Sinchronizuoti galite ir rankiniu būdu, „iTunes“ paspaudę „Sync“. Atminkite, kad „iTunes“ tik vieną kartą sukuria atsarginę kopiją, kai iPhone prijungiamas prie kompiuterio, prieš pirmąjį sinchronizavimą. Jei sinchronizuosite dar kartą, „iTunes“ atsarginės kopijos nesukurs.
- Naujinti iPhone
Jei iPhone pasirinksite atnaujinti programinę įrangą, „iTunes“ padarys iPhone atsargines kopijas automatiškai, net jei telefonas nėra sukonfigūruotas sinchronizuoti su „iTunes“ tame kompiuteryje.
- Atkurti iPhone (jei nuspręsite sukurti atsarginę kopiją)
„iTunes“ paklaus, ar pageidaujate prieš atliekant programinės įrangos atkūrimą, sukurti atsarginę iPhone kopiją.

Daugiau informacijos apie atsargines kopijas, nustatymus ir atsarginių kopijų duomenis rasite tinklalapyje support.apple.com/kb/HT1766.

Atsarginės kopijos šalinimas

Jūs galite pašalinti iPhone atsargines kopijas iš atsarginių kopijų sąrašo, esančio „iTunes“. Galite nuspręsti pašalinti atsarginę kopiją, jei ji buvo sukurta kitame kompiuteryje.

Pašalinti atsarginę kopiją:

- 1 Pasirinkę „iTunes“, atverkite „iTunes Preferences“.
 - „Mac“: pasirinkite „iTunes“ > „Preferences“.

- „Windows“: pasirinkite „Edit“ > „Preferences“.
- 2 Spustelėkite „Devices“ (iPhone prijungti nebūtina).
 - 3 Pasirinkite norimą pašalinti atsarginę kopiją ir spustelėkite „Delete Backup“.
 - 4 Patvirtinkite, kad norite pašalinti pasirinktą atsarginę kopiją, paspausdami „Delete Backup“.
 - 5 Spustelėkite „OK“ (gerai), kad uždarytumėte „iTunes Preferences“ langą.

iPhone programinės įrangos naujinimas ir atkūrimas

Galite naudotis „iTunes“, norėdami atnaujinti arba iš naujo įdiegti iPhone programinę įrangą.

- *Jeigu naujiniate*, iPhone programinė įranga irgi yra atnaujinama. Tai nepaveiks atsisųstų programų, nustatymų ar duomenų.

Pastaba: Kai kuriais atvejais į naujinimą įtraukiamas ir iPhone atkūrimas.

- *Jeigu atkuriate*, iPhone diegiama naujausia programinės įrangos versija, atkuriami numatytieji nustatymai bei ištrinami duomenys, esantys iPhone, taip pat ir atsisųstos programos, muzika, vaizdo įrašai, adresatai, nuotraukos, kalendoriaus informacija bei visi kiti duomenys. Jei kompiuteryje su „iTunes“ padarėte atsarginę iPhone kopiją, baigę atkūrimą galite atkurti duomenis iš atsarginės kopijos.

Ištrinti duomenys nepasiekiami per iPhone naudotojo sąsają, bet jie nėra ištrinami iš iPhone. Informacijos apie tai, kaip ištrinti duomenis ir nustatymus, rasite „iPhone nustatymas iš naujo“, 213 psl..

Jeigu naudojate „Bluetooth“ ausines ar įrangą automobiliui su iPhone ir atkuriate nustatymus, turėsite suderinti „Bluetooth“ įrenginį su iPhone iš naujo.

Daugiau informacijos apie iPhone programinės įrangos atnaujinimą ir atkūrimą rasite tinklalapyje support.apple.com/kb/HT1414.

iPhone naujinimas

Įsitikinkite, jog esate prisijungę prie interneto bei įdiegę naujausią „iTunes“ versiją iš www.apple.com/itunes.

Naujinti iPhone:

- 1 Prijunkite iPhone prie kompiuterio.
- 2 „iTunes“ pasirinkite iPhone „Devices“ sąrašė, tuomet ekrano viršuje spustelėkite „Summary“.
- 3 Spustelėkite „Check for Update“. „iTunes“ praneš, jei yra naujesnė iPhone programinės įrangos versija.
- 4 Spustelėkite „Update“, kad įdiegtumėte naujausią programinės įrangos versiją.

iPhone atkūrimas

Įsitikinkite, jog esate prisijungę prie interneto bei įdiegę naujausią „iTunes“ versiją iš www.apple.com/itunes.

Atkurti iPhone:

- 1 Prijunkite iPhone prie kompiuterio.
- 2 „iTunes“ pasirinkite iPhone „Devices“ sąrašę, tuomet ekrano viršuje spustelėkite „Summary“.
- 3 Spustelėkite „Check for Update“, „iTunes“ praneš, jei yra naujesnė iPhone programinės įrangos versija.
- 4 Spustelėkite „Restore“. Norėdami baigti nustatymą, sekite ekrane pasirodančias instrukcijas. Atkūrimo metu, esant progai, patartina sukurti atsarginę iPhone kopiją.

Kai iPhone programinė įranga atkurta, galite rinktis jį nustatyti kaip naują iPhone arba atkurti muziką, vaizdo įrašus, programas ir kitą turinį iš atsarginės kopijos.

Atkūrus iš atsarginės kopijos, ankstesni duomenys nebėra pasiekiami per iPhone naudotojo sąsają, bet nėra galutinai ištrinti iš iPhone. Informacijos apie tai, kaip ištrinti duomenis ir nustatymus, rasite „iPhone nustatymas iš naujo“, 213 psl..

Duomenų atkūrimas naudojantis atsarginėmis kopijomis

Galite atkurti nustatymus, programų informaciją ar kitą informaciją iš atsarginių kopijų arba perkelti kopijų duomenis į kitą iPhone. Įsitikinkite, jog esate prisijungę prie interneto bei įdiegę naujausią „iTunes“ versiją iš www.apple.com/itunes.

Svarbu: Atkūrimas iš atsarginių kopijų nėra tas pats kaip iPhone atkūrimas per „Summary“ langelį „iTunes“. Žr. „iPhone atkūrimas“, 274 psl.. Atkūrimas iš atsarginės kopijos ne visiškai atkuria iPhone programinę įrangą. Be to, atkuriant iPhone iš atsarginės kopijos, atkuriami duomenys iš atsarginės kopijos, įskaitant ir programų duomenis. Jei pasirinksite seną atsarginę kopiją, atkuriant programų duomenys gali būti pakeisti pasenusiais duomenimis.

Jei atkuriate iPhone iš kito iPhone ar iPod atsarginės kopijos, kai kurie slaptažodžiai ir nustatymai gali būti neatkurti. (Taip pat, tačiau vis tiek ne visi, slaptažodžiai ir nustatymai gali būti atkurti, jei atsarginė kopija užšifruota.) Daugiau informacijos apie nustatymus ir atsarginių kopijų duomenis rasite tinklalapyje support.apple.com/kb/HT1766.

iPhone atkūrimas naudojantis atsarginėmis kopijomis:

- 1 Prijunkite iPhone prie kompiuterio, su kuriuo paprastai sinchronizujete.
- 2 „iTunes“, laikydami „Control“ mygtuką, paspauskite ant iPhone ir atsiradusiame meniu pasirinkite „Restore from Backup“.

- 3 Pasirodžiusiame meniu pasirinkite atsarginę kopiją, kurią norite atkurti, ir paspauskite „Restore“.

Jei atsarginės kopijos užšifruotos, įveskite slaptažodį.

Informacija apie saugą, programinę įrangą ir priežiūrą

Pateikiamoje lentelėje paaiškinta, kur rasti daugiau su iPhone susijusios informacijos apie saugą, programinę įrangą bei priežiūrą.

Ką reikia sužinoti	Ką daryti
Saugus iPhone naudojimas	Norėdami naujausios saugumo ir nurodymų informacijos, žr <i>Svarbios gaminio informacijos vadovą</i> support.apple.com/lt_LT/manuals/iphone .
iPhone priežiūra ir palaikymas, patarimai, diskusijos bei „Apple“ programinės įrangos atsisuntimas	Žr. www.apple.com/lt/support/iphone .
Paslaugos teikėjo teikiama priežiūra ir palaikymas	Susisiekite su teikėju arba aplankykite jo svetainę.
Naujausia informacija apie iPhone	Žr. www.apple.com/lt/iphone .
„iTunes“ naudojimas	Atidarykite „iTunes“ ir pasirinkite „Help“ > „iTunes Help“. Norėdami naudoti „iTunes“ vedlį tinkle (galimas ne visose šalyse ir regionuose), eikite į www.apple.com/emea/support/itunes .
„Apple ID“ vartotojo vardo kūrimas	Eikite į appleid.apple.com .
„MobileMe“	Eikite į www.me.com .
„iPhoto“ naudojimas „Mac OS X“	Atidarykite „iPhoto“ ir pasirinkite „Help“ > „iPhoto Help“.
„Address Book“ naudojimas „Mac OS X“	Atidarykite „Address Book“ ir pasirinkite „Help“ > „Address Book Help“.
„iCal“ naudojimas „Mac OS X“	Atidarykite „iCal“ ir pasirinkite „Help“ > „iCal Help“.
„Microsoft Outlook“, „Windows Address Book“, arba „Adobe Photoshop Elements“	Žiūrėkite aprašymus, kuriuos rasite greta šių programų.
Rasti jūsų iPhone serijos numerį, tarptautinę mobiliosios įrangos tapatybę (IMEI) arba mobiliosios įrangos atpažinimo kodą (MEID)	iPhone serijos numerį ir IMEI (GSM modeliams) arba MEID (CDMA modeliams) galite rasti ant iPhone pakuotės. Arba iPhone pasirinkę „Settings“ > „General“ > „About“. „iTunes“ kompiuteryje laikykite paspaudę „Control“ klavišą ir pasirinkite „Help“ > „About iTunes“ („Windows“) arba „iTunes“ > „About iTunes“ („Mac“), tada atleiskite „Control“ klavišą. (Paspauskite tarpo klavišą norėdami sustabdyti peržvelgimą.)

Ką reikia sužinoti	Ką daryti
Garantinė priežiūra	Pirmiausia sekite patarimus, pateiktus šiame vadove bei internete. Tada eikite į www.apple.com/lt/support , kur rasite <i>Svarbios produkto informacijos vadovą</i> , adresu support.apple.com/Lt_LT/manuals/iphone .
Akumulatoriaus pakeitimo paslauga	Eikite į www.apple.com/support/iphone/service/battery/country .

iPhone naudojimas versle

Žr www.apple.com/iphone/business, jei norite sužinoti apie verslui skirtas iPhone funkcijas, tarp kurių:

- „Microsoft Exchange“
- Keitimo profilių diegimas
- CalDAV
- CardDAV
- IMAP
- LDAP
- VPN

iPhone naudojimas su kitais paslaugų teikėjais

Kai kurie paslaugos teikėjai leidžia atrakinti iPhone, kad būtų galima prisijungti prie jų tinklo. Norėdami sužinoti, ar jūsų paslaugos teikėjas teikia tokią paslaugą, žr. support.apple.com/kb/HT1937.

Dėl informacijos apie atpažinimą ir nustatymus, kreipkitės į savo paslaugos teikėją. Turėsite prijungti iPhone prie „iTunes“, kad baigtumėte procesą. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Daugiau informacijos rasite support.apple.com/kb/TS3198.

Informacija apie išmetimą ir perdirbimą

„Apple“ naudotų mobiliųjų telefonų perdirbimo programa (kai kuriose vietovėse): apie seno mobiliojo telefono perdirbimą, iš anksto apmokėtą siuntimo kortelę ir instrukcijas, žr. www.apple.com/recycling

iPhone išmetimas ir perdirbimas: privalote tinkamai išmesti iPhone pagal vietinius įstatymus. Kadangi iPhone turi elektroninių dalių ir akumuliatorių, iPhone turi būti išmestas atskirai nuo namų ūkio atliekų. Kai iPhone baigia veikti, susisiekite su vietinės valdžios atstovais ir sužinokite išmetimo bei perdirbimo pasirinkimus ar tiesiog palikite telefoną vietiniams „Apple“ atstovams ar gražinkite jį kompanijai „Apple“. Akumulatorius bus pašalintas ir perdirbtas neteršiant aplinkos. Daugiau informacijos ieškokite: www.apple.com/recycling

Europos Sąjunga – informacija apie elektronikos prekių ir akumuliatoriaus išmetimą:



Šis simbolis rodo, kad pagal vietos įstatymus, produktas ir jo akumulatorius turi būti perdirbti atskirai nuo namų ūkio atliekų. Kai produktas nustoja veikti, nuneškite jį į surinkimo vietą, nustatytą vietinės valdžios, perdirbti. Dėl netinkamo elektroninių įtaisų išmetimo gali būti taikomos baudos Produkto ir akumuliatoriaus atskyrimas prieš išmetant bei perdirbimas padės išlaikyti natūralius išteklius ir užtikrinti, kad telefonas bus perdirbamas saugant žmonių sveikatą ir aplinką.

Apie iPhone surinkimo ir perdirbimo planus, žr. www.apple.com/recycling/nationalservices/europe.html

Akumuliatoriaus keitimas iPhone: įkraunamą iPhone akumuliatorių turėtų pakeisti tik įgaliotasis paslaugos teikėjas. Apie akumuliatoriaus keitimo paslaugas žr. www.apple.com/support/iphone/service/battery/country

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponneerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣



廢電池請回收

Brazilija — informacija apie išmetimą:



Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem: O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

„Apple“ ir aplinka

„Apple“ prisiima atsakomybę sumažinti jos produktų ir darbo poveikį aplinkai. Daugiau informacijos ieškokite: www.apple.com/environment

iPhone veikimo temperatūra

Jei iPhone vidaus temperatūra viršija normalią veikimo temperatūrą, galite pastebėti vieną iš šių reiškinių, kaip bandymą temperatūrą normalizuoti:

- iPhone sustabdo įkrovimą
- ekranas aptemsta
- silpnas korinis signalas
- ekrane atsiranda perspėjimas dėl temperatūros

Svarbu: negalima naudoti iPhone, kol ekrane rodomas įspėjimas apie temperatūrą, nebent skambinti pagalbos numeriais. Jei iPhone negali sureguliuoti vidaus temperatūros, telefonas miega iki tol, kol atvės. Kol iPhone yra šiame režime, negalite skambinti pagalbos numeriais. Perkelkite iPhone į vėsesnę vietą ir palaukite keletą minučių, prieš bandydami vėl naudotis iPhone.

🍏 „Apple Inc.“

Autorių teisės priklauso „Apple Inc.“, 2011. Visos teisės saugomos.

„Apple“, „Apple“ logotipas, „AirPlay“, „Aperture“, „Apple TV“, „Cover Flow“, „FaceTime“, „Finder“, „iBooks“, „iCal“, iPhone, „iPhoto“, iPod, „iPod touch“, „iTunes“, „Keynote“, „Mac“, „Macintosh“, „Mac OS“, „Numbers“, „Pages“, „QuickTime“, „Safari“, „Spotlight“ ir „Works with iPhone“ logotipas yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.

„AirPrint“, „iPad“, „Made for iPhone“ logotipas, „Multi-Touch“, „Retina“ ir „Shuffle“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai.

„Apple“, „Apple Store“, „iDisk“, ir „iTunes Store“ yra „Apple Inc.“ priklausantys JAV ir kitose šalyse registruoti paslaugos ženklai.

„App Store“, „iBookstore“, „iTunes Extras“ ir „MobileMe“ yra „Apple Inc.“ paslaugos ženklai.

„IOS“ yra „Cisco“ prekių ženklas arba, registruotas JAV ir kitose šalyse prekių ženklas, ir yra naudojamas pagal licenciją.

„Ping“ yra registruotas „Karsten Manufacturing Corporation“ prekės ženklas ir naudojamas JAV pagal licenciją.

„Nike + iPod Sport Kit“ saugomas vieno ar daugiau JAV patento numerių 6,018,705, 6,052,654, 6,493,652, 6,298,314, 6,611,789, 6,876,947 ir 6,882,955, vienas arba naudojant kartu su iPod medijos grotuvu ar iPhone 3GS ar naujesniu, kuriame veikia „Nike + iPod“.

„Bluetooth®“ pavadinimas ir logotipas yra „Bluetooth SIG, Inc.“ registruotieji prekių ženklai, ir bet koks tokių ženklų panaudojimas „Apple Inc.“ yra leidžiamas pagal licenciją.

„Adobe“ ir „Photoshop“ yra „Adobe Systems Incorporated“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV ir / ar kitose šalyse.

Šiose instrukcijose minimi kompanijų ar produktų pavadinimai gali būti jų prekių ženklai.

Trečiųjų šalių gaminiai gali būti paminėti tik informaciniais tikslais ir taip nėra nei patvirtinami, nei rekomenduojami. „Apple“ nėra atsakinga už šių gaminių veikimą bei naudojimą. Visi susitarimai ar garantijos, jei yra, sudaromi tiesiogiai tarp pardavėjų ir būsimų vartotojų. Imtasi visų priemonių užtikrinti, kad šiose instrukcijose pateikta informacija būtų tiksli ir teisinga. „Apple“ neatsako už spausdinimo ar kanceliarines klaidas.

LT019-2024/2011-03