



iPhone

iPhone vartotojo vadovas

Skirta iPhone ir iPhone 3G

Turinys

- 5 **1 skyrius: Pradžia**
- 5 Reikalavimai
- 5 iPhone aktyvinimas
- 6 „Original iPhone“ naujinimas
- 6 SIM kortelės įdėjimas
- 6 iPhone registravimas
- 7 Sinchronizavimas su iTunes
- 12 Pašto, kontaktinių duomenų ir kalendorių paskyros
- 14 Keitimo profilių diegimas
- 14 iPhone atjungimas nuo kompiuterio

- 16 **2 skyrius: Pagrindinė informacija**
- 16 Pirmas žvilgsnis į iPhone
- 19 „Home“ ekranas
- 22 Mygtukai
- 24 Jautrusis ekranas
- 27 Ekranas klaviatūra
- 31 Erdvinio garso ausinės su mikrofonu
- 32 Prisijungimas prie interneto
- 34 Baterijos įkrovimas
- 36 iPhone valymas
- 36 iPhone paleidimas ir nustatymas iš naujo

- 37 **3 skyrius: Phone**
- 37 Telefono skambučiai
- 40 Vaizdinis balso paštas
- 42 Kontaktai
- 43 Dažniausiai naudojami duomenys
- 43 Skambėjimo tonai ir „Ring/Silent“ jungiklis
- 45 „Bluetooth“ prietaisai
- 48 Tarptautiniai skambučiai

- 50 **4 skyrius: Mail**
- 50 Elektroninio pašto paskyros nustatymas

50	El. laiškų siuntimas
51	Laiškų tikrinimas ir skaitymas
55	El. pašto tvarkymas
56	5 skyrius: „Safari“
56	Tinklalapių žiūrėjimas
59	Paieška žiniatinklyje
59	Žymės
60	Internetinės vaizdo nuorodos
61	6 skyrius: iPod
61	Muzikos, vaizdo įrašų ir kt. perkėlimas
63	Muzika ir kiti garso įrašai
68	Vaizdo įrašai
70	Laikmačio nustatymas
70	Paieškos mygtukų keitimas
72	7 skyrius: Daugiau programų
72	Text
74	Calendar
78	Photos
83	Camera
84	YouTube
87	Stocks
88	Maps
93	Weather
95	Clock
97	Calculator
99	Pastabos
100	Contacts
103	8 skyrius: „Settings“
103	„Airplane Mode“
104	Wi-Fi
105	VPN
105	„Carrier“
106	„Fetch New Data“
106	„Sounds“ ir Garsiau/Tyliau mygtukas
107	„Brightness“
107	„Wallpaper“
108	„General“
114	„Mail, Contacts, Calendars“
117	„Phone“

119	„Safari“
121	iPod
122	„Photos“
123	9 skyrius: iTunes parduotuvė
123	iTunes Wi-Fi muzikos parduotuvė
127	„App Store“
132	Įsigyto turinio sinchronizavimas
133	Pirkinių patvirtinimas
133	Sąskaitos naujinimas
134	A Priedas: Trikčių šalinimas
134	Bendra
136	iTunes sinchronizavimas
138	Skambinimas ir balso paštas
139	„Safari“, teksto pranešimai, laiškai, kontaktai
140	Garsai, muzika ir vaizdo įrašai
142	iTunes parduotuvės
142	Išimti SIM kortelę
143	Atsarginės kopijos iPhone
144	iPhone programinės įrangos naujinimas ir atkūrimas
145	Prie iPhone prijungiami įrenginiai
147	B Priedas: Kitos nuorodos
147	Informacija apie saugą, programinę įrangą ir priežiūrą
148	Pritaikytas naudoti iPhone Naudojimo vadovas



ĮSPĖJIMAS: Jūsų pačių saugumui perskaitykite čia pateiktas naudojimosi instrukcijas ir susipažinkite su saugos taisyklėmis, pateiktomis eksploatacijos vadove interneto svetainėje www.apple.com/lt/support/manuals/iphone prieš naudodami iPhone.

Reikalavimai

Norėdami naudoti iPhone, turėkite:

- Belaidžio interneto planą su stotimi, aptarnaujančią iPhone jūsų teritorijoje
- Mac arba asmeninį kompiuterį su USB 2.0 prievadu ir vieną iš šių operacinių sistemų:
 - Mac OS X 10.4.10 arba vėlesę versiją
 - „Windows XP Home“ ar „Professional“ su „Service Pack 2“ arba vėlesnę
 - „Windows Vista Home Premium“, „Business“, „Enterprise“ ar „Ultimate edition“
- Nustatytą 1024 x 768 ar daugiau vaizdo skiriamąją gebą kompiuteryje
- iTunes 7.7 ar vėlesnę versiją, kurią galite atsisiųsti iš www.itunes.com/download
- „iTunes Store“ paskyrą (perkant iš „iTunes Wi-Fi Music Store“ ar „App Store“)
- Interneto jungtį kompiuteriui (pageidautina plačiajuostė)

iPhone aktyvinimas

Prieš naudodamiesi visomis iPhone savybėmis, turite atktyvinti iPhone prisiregistruodami gauti paslaugų planą iš iPhone paslaugos teikėjo jūsų teritorijoje ir įregistruodami iPhone tinkle.

Įsigijus, iPhone gali būti jau aktyvintas. Jei taip nėra, kreipkitės į iPhone pardavėjus ar korinio ryšio paslaugos teikėją.

Daugiau informacijos apie iPhone ieškokite www.apple.com/lt/iphone.

„Original iPhone" naujinimas

Kreipkitės į korinio ryšio paslaugos teikėją dėl informacijos apie originalaus iPhone naujinimą į iPhone 3G. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

SIM kortelės įdėjimas

Jei SIM kortelė neįdėta iš anksto, reikia ją įdėti prieš naudojant iPhone.



Įdėti SIM kortelę:

- 1 Įstatykite SIM išėmimo įrankio galą į ertmę, esančią SIM dėkle.
Stipriai paspauskite ir pastumkite į priekį, kol dėklas iššoks. Jei neturėte SIM išėmimo įrankio, galite pasinaudoti sąvaržele.
- 2 Išimkite SIM dėklą ir įdėkite į jį SIM kortelę.
Nukirstas SIM kortelės kampas rodo, kaip taisyklingai ją įdėti į dėklą.
- 3 Kaip parodyta, įdėkite SIM dėklą atgal į iPhone jau su kortele.


iPhone registravimas

iPhone registravimas su iTunes leidžia iTunes identifikuoti jūsų iPhone, kai jis prijungiamas prie kompiuterio, ir padeda valdyti jo turinį. Galite sinchronizuoti informaciją su savo kompiuteriu ir medija iš iTunes bei sukurti papildomą iPhone turinio ir nustatymų atmintį. Galite sukurti „iTunes Store“ paskyrą arba nurodyti esančią, kad galėtumėte pirkti su iPhone. iTunes taip pat par įrašo iPhone serijos numerį, kurio gali prireikti paslaugoms ar praradimo atveju.

Registruokite iPhone:

- 1 Atsisiųskite ir įdiekite naujausią iTunes versiją iš www.itunes.com/download.

- 2 Prijunkite iPhone per USB 2.0 prievadą prie savo MAC ar asmeninio kompiuterio, naudodami prie iPhone pridedamą laidą.



- 3 Vadovaukitės iTunes ekrane matomomis instrukcijomis registruodami iPhone ir sinchronizuodami iPhone su kompiuteryje turimais kontaktiniais duomenimis, kalendoriais ir žymėmis bei su muzika, vaizdo įrašais ir kita informacija, esančia iTunes saugykloje.

„Set Up Your iPhone“ ekrane pasirinkite „Automatically sync contacts, calendars and bookmarks“ norėdami konfigūruoti šiuos elementus automatiškai, kai tik prijungsite iPhone prie savo kompiuterio. Arba galite tinkinti sinchronizuotus nustatymus iTunes. Žr. kitame skyriuje.

Sinchronizavimas su iTunes

Su iPhone galite labai greitai pasiekti kontaktinius duomenis, kalendorių ir net naršyklės žymes. iTunes gali sinchronizuoti visą šią informaciją su iPhone, taip pat ir muziką, vaizdo įrašus bei kitą iTunes saugykloje esantį turinį.

Sinchronizavimo nustatymai



Galite nustatyti iTunes sinchronizuoti šią informaciją:

- kontaktai – vardai, telefonų numeriai, adresai, el. pašto adresai ir t. t.
- kalendoriai – susitikimai ir renginiai
- el. pašto paskyros nustatymai
- tinklalapių žymės
- skambėjimo tonai
- muzika ir garso įrašai
- nuotraukos
- medijos failai

- filmai ir TV laidos
- iš „iTunes Store“ pirkto ar atsisiųstos programos iš „iTunes Store“

Galite keisti sinchronizavimo nustatymus kiekvieną kartą, kai prijungiate iPhone prie savo kompiuterio.

Skambėjimo tonai, muzika, garso knygos, medijos failai, vaizdo įrašai ir pirkto programos yra sinchronizuojamos iš iTunes saugyklos. Jei iTunes dar nėra jokio turinio, per „iTunes Store“ (tam tikrose šalyse) labai paprasta įsigyti ar prenumeruoti bet kokį turinį ir atsisiųsti jį į iTunes. Pridėti muzikos į savo iTunes saugyklą galite iš kompaktinių diskų. Norėdami gauti daugiau informacijos apie iTunes ir „iTunes Store“, pasirinkite Help > iTunes Help.

Kontaktiniai duomenys, kalendoriai ir tinklalapių žymės sinchronizuojami iš kompiuterio programų, kaip aprašyta kitame skyriuje. Kontaktiniai duomenys ir kalendoriai sinchronizuojami abiem būdais iš kompiuterio ir iPhone. Nauji įrašai ir pakeitimai, kuriuos atliekate iPhone, sinchronizuojami kompiuteryje, ir atvirkščiai. Tinklalapių žymės taip pat sinchronizuojamos abiem būdais. Nuotraukos gali būti sinchronizuojamos iš programos arba iš katalogo.

El. pašto paskyros nustatymai sinchronizuojami tik iš kompiuterio el. pašto programos į iPhone. Tokiu būdu galite tinkinti savo el. pašto paskyras iPhone niekaip nepaveikiant el. pašto paskyros nustatymų kompiuteryje.

Pastaba: El. pašto paskyras galima nustatyti tiesiogiai iPhone. Žiūrėti „Pašto, kontaktinių duomenų ir kalendorių paskyros“ 12 psl.

Perkant iPhone iš „iTunes Wi-Fi Music Store“ ar „App Store“ sinchronizuojama atgal į iTunes saugyklą. Galite pirkti ir atsisiųsti muzikos bei programų tiesiogiai iš „iTunes Store“ į kompiuterį, tada sinchronizuoti su iPhone.

Jei pageidaujate, galite nustatyti iPhone sinchronizuoti su kompiuteriu tik tam tikrą dalį norimos informacijos. Pavyzdžiui, galite sinchronizuoti grupę adresų iš adresų knygos arba tik neperžiūrėtus vaizdo failus.

Svarbu: Vienu metu galima prijungti ir sinchronizuoti tik vieną iPhone. Turite išjungti vieną, prieš prijungdami kitą. Prieš prijungdami iPhone, turite prisiregistruoti savo kompiuteryje, kaip vartotojas. Sinchronizuodami tame pačiame kompiuteryje daugiau nei vieną iPhone ar iPod toje pačioje vartotojo paskyroje, kiekvienam turite naudoti tuos pačius sinchronizavimo nustatymus.

iTunes sinchronizavimo nustatymai:

- 1 Prijunkite iPhone prie savo kompiuterio ir atidarykite „iTunes“ (jei neatidaroma automatiškai).
- 2 Pasirinkę „iTunes“, rinkitės iPhone šoninėje juostoje.

3 Keiskite sinchronizavimo nustatymus kiekviename nustatymų langelyje.

Kitame skyriuje pateikiami langelių aprašymai.


Pastaba: Jei nustatote iPhone kontaktinių duomenų, kalendorių ar žymių sinchronizavimą su „MobileMe“ ar „Microsoft Exchange“, iTunes šių elementų sinchronizavimas išjungiamas. Žr. „Paskyrų nustatymai“ 12 psl.

4 Spustelėkite mygtuką „Apply“ dešiniajame ekrano kampe apačioje.

Pagal išankstinius nustatymus pasirinkta „Automatically sync when this iPhone is connected“.

iPhone nustatymų langeliai iTunes

Šiuose skyriuose apžvelgiami iPhone nustatymų langeliai. Norėdami gauti daugiau informacijos, atsidarykite iTunes ir pasirinkite Help > iTunes Help.



„Summary“ langelis

Pasirinkite „Automatically sync when this iPhone is connected“, norėdami, kad iTunes sinchronizuotų iPhone automatiškai kiekvieną kartą, kai jis prijungiamas prie kompiuterio. Atšaukite šį pasirinkimą, jei pageidaujate, kad sinchronizavimas prasidėtų tik spustelėjus „Sync“ mygtuką iTunes. Norėdami gauti daugiau informacijos apie automatinio sinchronizavimo išjungimą, žiūrėkite „Automatinio sinchronizavimo vengimas“ 11 psl.

Pasirinkite „Sync only checked songs and videos“, norėdami sinchronizuoti tik tuos elementus, kurie pažymėti iTunes saugykloje.

Pasirinkite „Manually manage music and videos“, norėdami išjungti automatinį sinchronizavimą muzikos ir vaizdo įrašų nustatymų langelyje. Žr. „Rankiniu būdu tvarkomas turinys“ 62 psl.

„Info“ langelis

„Info“ langelyje galima konfigūruoti kontaktų, kalendorių, el. pašto paskyrų ir interneto naršyklės sinchronizavimo nustatymus.

- Kontaktai

Galite sinchronizuoti kontaktus su šiomis programomis: „Mac OS X Address Book“, „Microsoft Entourage“, „Yahoo! Address Book“ ir „Google Address Book“ Mac kompiuteryje ar dirbdami su „Yahoo! Address Book“, „Google Address Book“, „Windows Address Book“ („Outlook Express“), „Vista Contacts“ ar „Microsoft Outlook 2003“ arba 2007 m. versija asmeniniame kompiuteryje. (Mac kompiuteryje galite sinchronizuoti kontaktus naudodami daug programų. Asmeniniame kompiuteryje – tik vieną programą vienu metu.)

Jei sinchronizujete su „Yahoo! Address Book“, tik spustelėkite mygtuką „Configure“ norėdami įvesti naują registracijos informaciją, kai keičiate savo „Yahoo!“ ID ar slaptažodį, įvedamą jau po to, kai nustatote sinchronizavimą.

- Kalendoriai

Kalendorius galite sinchronizuoti iš programų iCal ir „Microsoft Entourage“ Mac kompiuteryje, o asmeniniame kompiuteryje - iš „Microsoft Outlook 2003“ arba 2007 m. versijos. (Mac kompiuteryje galite sinchronizuoti kontaktus naudodami daug programų. Asmeniniame kompiuteryje - tik vieną programą vienu metu.)

- El. pašto paskyros

El. pašto paskyras galite sinchronizuoti iš „Mail“ Mac kompiuteryje, o asmeniniame - iš „Microsoft Outlook 2003“ arba 2007 m. versijos ir „Outlook Express“. Paskyros nustatymai gali būti perkelti tik iš kompiuterio į iPhone. Keitimai, padaryti el. pašto paskyroje iPhone, neturi įtakos kompiuterio paskyrai.

Pastaba: „Yahoo!“ el. pašto paskyros slaptažodis nėra išsaugotas kompiuteryje, todėl negali būti sinchronizuotas ir iPhone reikės įeiti atskirai. Nustatymuose pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“, ir palieskite savo „Yahoo!“ paskyrą ir įveskite savo slaptažodį.

- Interneto naršyklė

Galite sinchronizuoti žymes iš „Safari“ Mac kompiuteryje, o asmeniniame kompiuteryje - iš „Safari“ ar „Microsoft Internet Explorer“.

- Pažangesnės funkcijos

Šios parinktys leidžia keisti iPhone ir kompiuterio informaciją kito sinchronizavimo metu.

„Ringtones“ langelis

„Ringtones“ langelyje galite pasirinkti skambėjimo tonus, kuriuos norite sinchronizuoti su iPhone. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip sukurti skambėjimo tonus, žiūrėkite „Skambėjimo tonų kūrimas“ 44 psl.

„Music“, „Podcasts“ ir „Video“ langeliai

Šiais langeliais naudokitės, norėdami sinchronizuoti pasirinktas medijos laikmenas. Galite sinchronizuoti visus muzikos įrašus, medijos failus ir vaizdo įrašus arba pasirinkti muzikos sąrašus, tam tikrus medijos failus ir vaizdo įrašus, kuriuos norite turėti savo iPhone.

Jei norite žiūrėti nuomotus filmus per iPhone, perkeltite juos į iPhone su iTunes esančiu „Video“ langeliu.

Jei iPhone nėra pakankamai vietos visoms laikmenoms, kurias nurodėte, iTunes paklaus, ar norite sukurti specifinį sąrašą. iTunes sukuria tokį sąrašą ir nustato jo sinchronizavimą su iPhone.

„Photos“ langelis

Nuotraukas galite sinchronizuoti su iPhoto 4.0.3 ar vėlesne versija arba „Aperture“ Mac kompiuteryje; arba „Adobe Photoshop Album 2.0“ arba vėlesne versija, „Adobe Photoshop Elements 3.0“ arba vėlesne versija asmeniniame kompiuteryje. Nuotraukas taip pat galite sinchronizuoti bet kuriame kompiuteryje esančiame kataloge, kuriame jos padėtos.

„Applications“ langelis

Naudokite „Applications“ langelį, norėdami patikslinti, kurias „App Store“ programas norite įdiegti į iPhone. Bet kurios programos, atsisiųstos tiesiogiai į iPhone, yra automatiškai papildomai saugomos iTunes saugykloje sinchronizavimo proceso metu. Jei rankiniu būdu šalinatę programą, esančią iPhone, galite perdiegti ją iš šio langelio, jei jis anksčiau buvo sinchronizuotas.

Automatinio sinchronizavimo vengimas

Galbūt norėsite išvengti automatiškai pradedamo sinchronizavimo proceso iPhone, kai tik jis yra prijungiamas prie kito nei įprastai iPhone sinchronizavimui naudojamo kompiuterio.

Išjunkite automatinį sinchronizavimą iPhone: Prijunkite iPhone prie savo kompiuterio. iTunes šoninėje meniu juostoje pasirinkite iPhone, tada spustelėkite „Summary“ skirtuką. Atšaukite „Automatically sync when this iPhone is connected“ pasirinkimą. Sinchronizuoti galėsite bet kuriuo metu spustelėję „Sync“ mygtuką.

Atšaukti automatinį sinchronizavimą visiems iPhone: iTunes pasirinkite iTunes > Preferences (Mac kompiuteryje) arba Edit > Preferences (ameniniame kompiuteryje), spustelėkite „Syncing“ mygtuką ir pasirinkite „Disable automatic syncing for all iPhones and iPods“.

Jei pasirenkamas šis žymės langelis, iPhone ne pradės sinchronizavimo proceso automatiškai, net jei „Automatically sync when this iPhone is connected“ yra pasirinktas „Summary“ langelis.

Atšaukti automatinį sinchronizavimą vieną kartą, nepakeičiant nustatymų: atidarykite iTunes. Tuomet, kai prijungiate iPhone prie savo kompiuterio, spauskite ir palaikykite „Command-Option“ (Mac kompiuteryje) arba „Shift-Control“ (asmeniniame kompiuteryje), kol iPhone pasirodys meniu juostoje.

Sinchronizuoti rankiniu būdu: iTunes meniu juostoje pasirinkite iPhone, spustelėkite „Sync“ mygtuką, esantį dešiniajame lango kampe apačioje. Arba, jei pakeitėte bet kokius sinchronizavimo nustatymus, spustelėkite „Apply“.

Pašto, kontaktinių duomenų ir kalendorių paskyros

iPhone veikia su „MobileMe“, „Microsoft Exchange“ ir daugeliu kitų populiariausių elektroninio pašto sistemų.

Paskyrų nustatymai

„MobileMe“ ir „Microsoft Exchange“ galima naudotis ne tik paštu, bet ir kontaktiniais duomenimis ir kalendoriaus informacija, kurią galima sinchronizuoti į iPhone automatiškai oru. „MobileMe“ gali taip pat sinchronizuoti jūsų „Safari“ žymes. Nustatykite „MobileMe“, „Exchange“ ir kitas el. pašto paskyras tiesiogiai iPhone.

iPhone naudoja „Exchange ActiveSync“ protokolą sinchronizuojant el. pašto, kalendorių ir kontaktinių duomenų informaciją su šiomis „Microsoft Exchange“ versijomis:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1

Daugelį populiarių el. pašto paskyrų nustatymų iPhone atlieka automatiškai.

Jei neturite nė vienos tokios paskyros, galite gauti nemokamą el. pašto paskyrą internete www.yahoo.com, www.google.com arba www.aol.com. Dar galite išbandyti ir „MobileMe“ nemokamą 60 dienų laikotarpį. Žr. www.me.com.

Įvesti paskyrą iPhone:

- 1 iPhone „Home screen“ palieskite „Settings“.
- 2 Palieskite „Mail, Contacts, Calendars“, tada palieskite „Add Account“.
- 3 Palieskite paskyros tipą:

- „Microsoft Exchange“
- „MobileMe“
- „Google“ paštas
- „Yahoo!“ „Mail“
- „AOL“
- „Other“

- 4 Įveskite paskyros informaciją ir palieskite „Save“.

Jūsų ryšio teikėjas ar sistemos administratorius gali pateikti paskyros nustatymus, jei reikia.

- 5 Jei nustatote „MobileMe“ ar „Exchange“ paskyrą, įjunkite el. paštą, kontaktinius duomenis, kalendorius ir žymes (tik „MobileMe“). Tuomet palieskite „Save“.

Svarbu: Jei įjungiate kontaktus ar kalendorius „MobileMe“ ar „Exchange“ paskyrose, kontaktų ir kalendorių sinchronizavimas iTunes išjungiamas. Vietoje kontaktų ar kalendorių informacijos iPhone atsiranda kontaktai ir kalendoriai iš „MobileMe“ ar „Exchange“ paskyros.

„Push“ paskyros

„MobileMe“, „Microsoft Exchange“ ir „Yahoo!“ paštas žinomas kaip „push“ paskyros. Kai gaunama nauja informacija, tokia kaip nauja elektroninė žinutė, ji automatiškai pristatoma (įkeliama) į Jūsų kompiuterį ar iPhone. (Priešingai, „įtraukimo“ paslaugoms reikia, kad Jūsų el. pašto programinė įranga periodiškai susisiektų su paslaugos teikėju ir patikrintų, ar nėra naujų žinučių, o tada pareikalautų jas pristatyti.)

„MobileMe“ ir „Exchange“ tokiu pat būdu sinchronizuoja kontaktinius duomenis, kalendorius ir žymes (tik „MobileMe“). Pavyzdžiui, jei į adresų knygą kompiuteryje pridėdami nauji kontaktiniai duomenys, jie automatiškai įkeliama į iPhone, taip pat ir į bet kurį kitą kompiuterį ar įrenginį, sukonfigūruotą su paslauga.

Sinchronizuota informacija automatiškai perduodama be laido jungtimi. Nereikia jungti iPhone prie kompiuterio sinchronizavimo procesui atlikti. Jei neturite korinio ryšio jungties, iPhone gali priimti įkeltus duomenis per Wi-Fi jungtį, kai iPhone nėra paliktas veikti budėjimo režimu (ekranas šviečia arba iPhone yra prijungtas prie kompiuterio ar prie keitiklio).

Keitimo profilių diegimas

Jei esate verslo aplinkoje, galite nustatyti paskyras ir kitus elementus iPhone įdiegdami keitimo profilį. Keitimo profiliai suteikia galimybę sistemos administratoriams greitai nustatyti Jūsų iPhone ir parengti darbui su informacinėmis sistemomis Jūsų bendrovėje, mokykloje ar organizacijoje. Pavyzdžiui, keitimo profilis gali būti nustatomas iPhone, kad būtų galima pasiekti „Microsoft Exchange“ serverius darbe, neleidžiant iPhone pasiekti Jūsų „Exchange“ el. pašto, kalendorių ir kontaktinių duomenų.

Keitimo profiliai gali keisti daug nustatymų iPhone vienu metu. Pavyzdžiui, keitimo profilis gali nustatyti Jūsų „Microsoft Exchange“ paskyrą, VPT paskyrą ir apsaugo priėjimą prie Jūsų bendrovės tinklo ir informacijos. Keitimo profilis gali įjungti „Passcode Lock“, kuris reikalauja sukurti ir naudoti slaptažodį iPhone.

Jūsų sistemos administratorius gali atsisiųsti keitimo profilius el. paštu arba patalpinti juos saugiame tinklalapyje.

Įdiegti keitimo profilį:

- 1 Naudodamiesi iPhone, atidarykite elektroninę žinutę arba atsisiųskite keitimo profilį iš interneto svetainės, kurią nurodys sistemos administratorius.
- 2 Kai atsidaro keitimo profilis, palieskite „Install“.
- 3 Įveskite slaptažodžius ir kitą reikalingą informaciją.

Svarbu: Gali atsirasti laukelis su prašymu patvirtinti, kad keitimo profilis yra patikimas. Jei kyla abejonių, pasitarkite su sistemos administratoriumi prieš diegdami keitimo profilį.

Nustatymai, atlikti keitimo profiliu, negali būti keičiami. Jei norite keisti šiuos nustatymus, pirmiausiai turite pašalinti keitimo profilį arba įdiegti atnaujintą keitimo profilį.

Šalinti profilį: „Settings“ pasirinkite General > Profile, tada pasirinkite keitimo profilį ir palieskite „Remove“.

Pasirinkus keitimo profilio pašalinimą, bus ištrinti nustatymai ir visa kita informacija, įdiegta keitimo profiliu iš iPhone.

iPhone atjungimas nuo kompiuterio

Jei iPhone nėra sinchronizuojamas su kompiuteriu, galite atjungti jį nuo kompiuterio bet kuriuo metu.

Kai iPhone sinchronizuojamas su kompiuteriu, iPhone matomas užrašas „Sync in progress“. Jei atjungiate iPhone dar nebaigus sinchronizuoti, kai kurie duomenys gali likti neperkelti. Kai iPhone baigia sinchronizuoti, iTunes pasirodo užrašas „iPhone sync is complete“.


Nutraukti sinchronizavimo procesą: vilkite iPhone slinkiklį.

Jei sinchronizuojant gaunamas įeinantis skambutis, sinchronizavimas automatiškai nutraukiamas, todėl galite atjungti iPhone ir atsiliepti. Norėdami baigti sinchronizuoti, prijunkite iPhone po skambučio.

Pirmas žvilgsnis į iPhone



iPhone priedai



Stereofoninės ausinės su mikrofonu



Usb ir Dock jungties kabelis



SIM kortelės išėmimo įrankis



Skudurėlis blizginti



USB maitinimo adapteris

Pavadinimas	Kaip galite jį naudoti
Erdvinio garso ausinės su mikrofonu	Galite klausytis muzikos, žiūrėti vaizdo įrašus ir priimti telefono skambučius. Kalbėkite į įmontuotą mikrofoną. Norėdami atsiliiepti ar užbaigti pokalbį telefonu, spustelėkite mikrofono mygtuką. Klausydami iPod, vienu mygtuko paspaudimu paleisite dainą arba ją sustabdysite, o dviem greitais paspaudimais pereisite prie kito įrašo.
Doko jungtis prie USB laido	Laidas naudojamas prijungti iPhone prie kompiuterio sinchronizuoti ir įkrauti. Jį taip pat galima naudoti su pasirinkamu doku ar jungti tiesiogiai į iPhone.
USB maitinimo adapteris	Prijunkite maitinimo adapterį prie iPhone pridėdamu laidu, tada junkite į standartinį maitinimo lizdą ir kraukite iPhone.
Valymo audinys	Nuvalykite iPhone ekraną.
SIM kortelės išėmimo įrankis	Išimkite SIM kortelę.

Būsenos piktogramos

Piktogramos meniu juostoje ekrano viršuje suteikia informacijos apie iPhone:

Būsenos piktograma		Ką ji reiškia?
	Baterijos galia ir signalo stiprumas	Rodo, ar esate korinio ryšio ribose ir ar galite skambinti bei priimti skambučius. Kuo daugiau matote juostelių, tuo stipresnis yra signalas. Kai signalo nėra, vietoje juostelių ekrane atsiranda užrašas „No service“.
	Lėktuvo režimas	Rodo, kad įjungtas lėktuvo režimas – negalite naudotis telefonu, nėra interneto prieigos, taip pat negalite naudotis Bluetooth® prietaisais. Negalimos belaidės priemonės. Žr. 103 psl.
	3G	Rodo, kad esate ryšio operatoriaus 3G tinklo ribose ir galite prijungti iPhone prie interneto per 3G. Galimas tik su iPhone 3G. Žr. 32 psl.
	EDGE	Rodo, kad esate ryšio operatoriaus EDGE tinklo ribose ir galite prijungti iPhone prie interneto per EDGE. Žr. 32 psl.
	GPRS	Rodo, kad esate ryšio operatoriaus GPRS tinklo ribose ir galite prijungti iPhone prie interneto per GPRS. Žr. 32 psl.
	Wi-Fi	Rodo, kad iPhone prijungtas prie interneto per Wi-Fi tinklą. Kuo daugiau juostelių, tuo stipresnė jungtis. Žr. 25 psl.
	Tinklo operacijos	Rodo belaidį sinchronizavimą ar kitą tinklo operaciją. Kai kurios pašalinės programos taip gali naudoti šią piktogramą nurodydamos vykstantį procesą.
	VPN	Rodo, kad prisijungėte prie tinklo per VPN. Žr. „Network“ 108 psl.
	Lock	Rodo, kad iPhone yra užrakintas. Žr. 21 psl.
	Play	Rodo, kad šiuo metu groja dainą, garso knygą ar medijos failą. Žr. 63 psl.
	Alarm	Rodo, kad nustatytas žadintuvas. Žr. 95 psl.

Būsenos piktograma	Ką ji reiškia?
 „Bluetooth“	<i>Mėlyna arba balta piktograma:</i> „Bluetooth“ yra įjungtas, ir prijungtas koks nors prietaisas, pavyzdžiui, ausinės ar automobilinis komplektas. <i>Pilkos spalvos piktograma:</i> „Bluetooth“ įjungtas, tačiau nėra prijungta jokių prietaisų. <i>Piktogramos nėra:</i> „Bluetooth“ išjungtas. Žr. 45 psl.
 „Bluetooth“ ausinių baterija	Rodo „Bluetooth“ ausinių baterijų galią iPhone, kai jos prijungtos. Žr. „iPhone „Bluetooth“ ausinės“ 45 psl.
 Baterija	Rodo baterijos galią ar įkrovimo būseną. Žr. 33 psl.
 TTY	Rodo, kad iPhone nustatytas veikti su teletaipu (TTY). Žr. 118 psl.

„Home“ ekranas

Paspauskite „Home“  mygtuką norėdami peržiūrėti iPhone programas. Norėdami paleisti programą, palieskite jos piktogramą.

iPhone programos

iPhone yra šios programos:

	Skambinti su galimybe greitai rinkti paskutinius naudotus, dažniausiai naudojamus numerius ir visus turimus kontaktų numerius. Galima rinkti rankiniu būdu, naudojant skaitmeninę klaviatūrą. Vaizdinis balso paštas pateikia balso žinučių sąrašą. Norėdami išklausti žinutę bet kokia norima tvarka, tiesiog palieskite ją.
Phone	
	iPhone veikia su „MobileMe“, „Microsoft Exchange“ ir daugeliu kitų populiariausių el. pašto sistemų – įskaitant „Yahoo!“ paštą, „Google“ paštą ir AOL – taip pat su POP3 ir IMAP laiškų sistemomis. „Mail“ peržiūrėkite PDF formato ar kitus prisegtus dokumentus. „Camera roll“ išsaugokite prisegtas nuotraukas ir grafinius vaizdus.
Mail	
	Naršykite bet kurioje interneto svetainėje per korinį duomenų tinklą arba Wi-Fi. Pasukite iPhone šonu, norėdami matyti plačiaekranį vaizdą. Du kartus palietus didinimą ar mažinimą, „Safari“ automatiškai nustato tinklalapio paraštes pagal iPhone ekraną, kad būtų patogiau skaityti. Sinchronizuokite žymes su „Safari“ savo kompiuteryje. Pridėkite „Safari“ internetinių vaizdo nuorodų „Home“ ekrane. Taip greičiau rasite mėgstamas interneto svetaines. Išsaugokite vaizdus iš interneto svetainių nuotraukų saugykloje „Photo Library“.
Safari	



Klausykite dainų, garso knygų ir medijos failų. Žiūrėkite filmus ir vaizdo medijos failus plačiame ekrane. Nustatykite jums tinkamas garso ribas.

iPod



Siųskite SMS teksto pranešimus gavėjams, kurių telefonai gali priimti SMS, ir patys juos gaukite. Pokalbiai išsaugomi kaip iChat prezentacija, todėl galite peržiūrėti visų siųstų ir gautų pranešimų istoriją.

Text



Peržiūrėkite „MobileMe“, iCal, „Microsoft Entourage“, „Microsoft Outlook“ ar „Microsoft Exchange“ kalendorius. Įveskite planuojamus susitikimus ar įvykius iPhone, ir jie bus sinchronizuojami kompiuterio kalendoriuje. Nustatykite priminimus, kurie neeis pamiršti apie renginius, susitikimus ar paskutinius terminus.

Calendar



Peržiūrėkite nuotraukas ir vaizdus, perkeltus iš kompiuterio ar išsaugotus iPhone. Galite peržiūrėti juos portreto ar gulsčiu formatu. Padidinkite ir sumažinkite nuotraukas. Peržiūrėkite nuotraukas kaip skaidrių demonstraciją. Gaukite nuotraukas el. paštu, išsaugokite jas „MobileMe“ galerijoje, priskirkite prie kontaktų, taip pat naudokite jas kaip darbalaukio foną.

Photos



Darykite 2 megapikselių nuotraukas ir peržiūrėkite jas iPhone, siųskite el. paštu arba į savo kompiuterį. Nufotografuokite savo draugą ir nustatykite iPhone rodyti jo nuotrauką, kai jis skambina.

Camera



Peržiūrėkite vaizdo įrašus iš „YouTube“ interneto kolekcijos.¹ Ieškokite bet kokių vaizdo įrašų arba dažniausiai peržiūrėtų, naujausių ir neseniai atnaujintų bei pačių žiūrimiausių vaizdelių.

YouTube



Sekite informaciją apie vertybinius popierius. Ji automatiškai atnaujinama internetu.

Stocks



Peržiūrėkite gatvių žemėlapius, vaizdą iš palydovo arba mišrų bet kokios pasaulio vietos vaizdą. Padidinkite vaizdą, norėdami matyti iš arčiau. Suraskite ir sekite savo buvimo (apytikriai) vietą. Gaukite tikslias vairavimo instrukcijas ir sekite esamas eismo sąlygas greitkelyje. Raskite reikalingas vietas tam tikroje teritorijoje ir paskambinkite ten vienu palietimu.²

Maps



Weather

Sužinokite, kokios oro sąlygos šiuo metu, ir gaukite ateinančių šešių dienų oro prognozę. Bet koku metu informacijos apie orus tam tikruose miestuose galite gauti pridėję juos prie populiariausiųjų.



Clock

Sužinokite laiką įvairiuose pasaulio miestuose – sukurkite laikrodžius populiariausiems. Nustatykite vieną ar daugiau žadintuvų. Galite naudoti chronometrą arba nustatyti laiko skaičiavimą atgal.



Calculator

Sudėkite, atimkite, dauginkite ir dalinkite. Pasukite iPhone šonu, norėdami naudotis papildomomis sudėtingesnėmis funkcijomis.



Notes

Greiti užrašai – priminimai, pirminių sąrašai, puikios idėjos. Siųskite užrašus į el. paštą.



Settings

Nustatykite paskyras ir keiskite visus iPhone nustatymus vienoje patogioje vietoje. Nustatykite norimą skambėjimo toną, darbalaukio foną, ekrano ryškumą, keiskite tinklo, telefono, pašto, interneto, muzikos, vaizdo įrašų, nuotraukų nustatymus ir t. t. Nustatykite automatinį užrakinimą ir slaptažodį. Apribokite prieigą prie atviro iTunes turinio ir konkrečių programų. Pakeiskite iPhone nustatymus.



iTunes

Ieškokite iTunes Wi-Fi muzikos parduotuvės muzikos kataloge arba naršykite, perklausykite ir įsigykite naujus leidimus, populiariausias dainas, albumus ir pan.¹ Pasirenkamose „Starbucks“ aplinkose³ sužinokite, kokia būtent daina groja tuo metu kavinėje, ir tuoj pat ją nusipirkite. Naršykite, perklausykite ir įsigykite kitų dainų iš „Starbucks“ kolekcijų.



App Store

Ieškokite „App Store“ iPhone programų, kurias galite nusipirkti ar siųsti naudodamiesi Wi-Fi ar korinio ryšio tinklo jungtimi. Skaitykite ar rašykite apžvalgas apie mėgstamiausias programas. Atsisiųskite ir įdiekite programas „Home“ ekrane.¹



Contacts

Sinchronizuokite kontaktinius duomenis iš „MobileMe“, „Mac OS X Address Book“, „Yahoo!“, „Address Book“, „Google Address Book“, „Windows Address Book (Outlook Express)“, „Microsoft Outlook“ ar „Microsoft Exchange“. Ieškokite, pridėkite kontaktų, keiskite ar trinkite kontaktinius duomenis, kurie bus sinchronizuojami atgal į kompiuterį.

¹ Nėra.

² Ne visos žemėlapių priemonės ir paslaugos galimos tam tikrose teritorijose.

³ Tik JAV teritorijoje.

„Home“ ekranų tinkinimas


Galite tinkinti piktogramų išdėstymą „Home“ ekrane, įskaitant ir doko piktogramas ekrano apačioje. Jei norite, tvarkykite jas visuose „Home“ ekranuose.

Sudėlioti piktogramas kitaip:

- 1 Palieskite ir laikykite bet kurią „Home“ ekrano piktogramą, kol ji pradės judėti.
- 2 Sudėliokite piktogramas tempdami.
- 3 Paspauskite mygtuką „Home“ , norėdami išsaugoti pakeitimus.

„Home“ ekrane galite pridėti nuorodų į mėgstamiausius tinklalapius. Žr. „Internetinės vaizdo nuorodos“ 60 psl.

Sukurti papildomų „Home“ ekranų: tvarkydami piktogramas, tempkite jas į dešinią ekrano kraštą, kol atsiras naujas ekranas. Spragtelėjimu galite grįžti į pradinį ekraną ir pertempti daugiau piktogramų į naujajį.



Iš viso galima sukurti devynis ekranus. Doko višuje esantys taškai rodo, kiek viso ekranų turite, ir kokį tuo metu matote.

Pereiti prie kito „Home“ ekrano: spragtelėkite dešinėje ar kairėje.

Nustatyti iš naujo „Home“ ekrano išankstinio nustatymo išdėstymą: pasirinkite Settings > General > Reset ir palieskite „Reset Home Screen Layout“.

Mygtukai


Keletas paprastų mygtukų yra naudojami išjungti ir įjungti iPhone, reguliuoti garsą ir perjungti iš skambėjimo į begarsį režimą.

Miego/Pabudimo mygtukas

Tuo metu, kai nesinaudojate iPhone, tačiau norite priimti skambučius bei teksto pranešimus, galite jį užrakinti.

Kai iPhone užrakintas, palietus ekraną nieko neatsitiks. Galite klausytis muzikos ir reguliuoti garsą, naudoti mygtuką erdvinio garso ausinėse, norėdami paleisti ar sustabdyti dainą, atsiliepti ar paskambinti.

Pagal išankstinius nustatymus, jei kurį laiką nepaliesite ekrano, iPhone automatiškai užsirakins.



Užrakinti iPhone	Paspauskite Miego/Pabudimo mygtuką.
Atrakinti iPhone	Paspauskite „Home“  mygtuką arba Miego/Pabudimo mygtuką, tada vilkite slinkiklį.
Visiškai išjungti iPhone	Paspauskite ir palaikykite nuspaudę Miego/Pabudimo mygtuką keletą sekundžių, kol ekrane atsiras raudonas slinkiklis, tuomet vilkite jį. Kai iPhone išjungtas, įeinantys skambučiai priimami tiesiai į balso pašto dėžutę.
Įjungti iPhone	Paspauskite ir palaikykite nuspaudę Miego/Pabudimo mygtuką, kol atsiras Apple logotipas.


Informacijos apie automatinio iPhone užsirakinimo laiko keitimą rasite skyriuje „Auto-Lock“ 110 psl. Informacijos apie atrakinimo slaptažodžio iPhone nustatymus rasite skyriuje „Passcode Lock“ 110 psl.

Garso reguliavimo mygtukai

Kai kalbate telefonu ar klausote muzikos, žiūrite filmus ar kitus medijos failus, garsą galite reguliuoti mygtukais iPhone šonuose. Be to, tais pačiais mygtukais reguliuojamas skambėjimo, įspėjamųjų signalų ir kiti garsai.

ĮSPĖJIMAS: Svarbios informacijos apie tai, kaip nepakenkti klausai, rasite *svarbios informacijos apie gaminį vadove*, esančiame interneto puslapyje www.apple.com/lt/support/manuals/iphone.


Norėdami reguliuoti garsą, naudokitės iPhone šonuose esančiais mygtukais.



Informacijos apie tai, kaip nustatyti muzikos ar vaizdo įrašų garso ribas iPhone, rasite skyriuje „Music“ 121 psl.

„Ring/Silent“ jungiklis

Paverskite jungiklį „Ring/Silent“ norėdami perjungti skambėjimo režimą į begarsį. 🔔 🚫



Nustačius skambėjimo režimą, bus girdimi visi iPhone garsai. Nustačius begarsį režimą, iPhone neskambės, nebus girdimi įspėjamieji signalai ar kiti garso efektai. Tačiau naudojantis laikrodžiu, žadintuvus skambės. Pagal išankstinius nustatymus, kai priimamas skambutis, iPhone vibruoja nustatytas tiek begarsiu, tiek skambėjimo režimu. Jei iPhone nustatytas skambėjimo režimu, galite nuslopinti skambėjimo garsą vieną kartą paspausdami Miego/Pabudimo mygtuką arba vieną iš garso mygtukų. Paspaudus antrą kartą, skambutis siunčiamas į balso pašto dėžutę.

Informacijos apie garso ir vibracijos nustatymų keitimą rasite skyriuje „Sounds“ ir Garsiau/Tyliau mygtukas“ 106 psl.

Jautrusis ekranas

Valdikliai iPhone jautriajame ekrane kinta dinamiškai, priklausomai nuo vykdomos užduoties.

Programų atidarymas


Atidaryti programą: palieskite piktogramą.



Grįžti į „Home“ ekraną: paspauskite „Home“ mygtuką ekrano apačioje..


Slinkimas

Norėdami slinkti vilkite aukštyn ar žemyn. Kai kuriuose ekranuose, pavyzdžiui, tinklalapiuose, dar galite slinkti ir iš vieno šono į kitą.



Ekrane nieko nebus pasirinkta ar aktyvinta, velkant pirštą, kad slinktų.

Norėdami slinkti greičiau, spragtelėkite.



Galite palaukti, kol slinkimas sustos, arba paliesti bet kurią ekrano vietą, ir jis tuoj pat sustos. Palietus ekraną slinkimui sustabdyti, jame nieko nebus pasirinkta ar aktyvinta.

Norėdami greitai slinkti į sąrašo, tinklalapio ar el. pašto dėžutės viršų, tiesiog palieskite būsenos juostą.

Sąrašai

Kai kurių sąrašų dešinėje pusėje yra rodyklė.

Rasti įrašus sąraše su rodykle: palieskite raidę, norėdami pereiti prie įrašų, prasidedančių ta raide. Norėdami greitai peržiūrėti sąrašą, vilkite pirštu rodyklę.




Pasirinkti įrašą: palieskite įrašą sąraše.

Priklausomai nuo sąrašo, palietus įrašą galima atlikti skirtingus veiksmus: atidaryti naują sąrašą, paleisti dainą, atidaryti el. pašto dėžutę ar peržiūrėti asmens kontaktinius duomenis, jei norite jam paskambinti..

Grįžti į ankstesnį sąrašą: palieskite tolesnį mygtuką kairiajame kampe viršuje.

Didinimas ar mažinimas

Peržiūrėdami nuotraukas, tinklalapius, el. laiškus ar žemėlapius, vaizdą galite didinti ar mažinti. Suspauskite pirštus arba atskirkite. Norėdami padidinti nuotraukas ar tinklalapio vaizdą, du kartus palieskite ekraną, ir vėl du kartus, jei norite sumažinti. Peržiūrint žemėlapius, du kartus palieskite, jei norite padidinti ir vieną kartą dviem pirštais, jei norite sumažinti.



Ekranų klaviatūra

Naudokite ekranų klaviatūrą, norėdami surinkti tekstą, pavyzdžiui, įvesti kontaktinius duomenis, teksto pranešimus ar žiniatinklio adresus.

Teksto rinkimas

Priklausomai nuo naudojamų programų, klaviatūra gali automatiškai pasiūlyti taisymus, kai žodžiuose paliekama spausdinimo klaidų.

Surinkti tekstą:

- 1 Palieskite teksto lauką, pavyzdžiui, įrašą ar naujus kontaktinius duomenis, norėdami iškelti klaviatūrą.
- 2 Palieskite klaviatūros klavišus.

Pradėkite rinkti tekstą tik smiliumi. Kai labiau įgusite, galėsite greičiau rinkti tekstą dviem nykščiais.

Renkant tekstą, kiekviena raidė pasirodo virš piršto. Jei paliečiate ne tą klavišą, pirštu nuslyskite ant reikiamo klavišo. Kol neatleidžiate piršto nuo klavišo, raidė dar neparašyta.



Spausdinti didžiosiomis raidėmis	Palieskite „Shift“ ⇧ klavišą prieš liesdami raidės klavišą.
Greitai padėti tašką ir padaryti tarpą	Du kartus palieskite tarpo klavišą.
Ijungti didžiąsias raides	Ijunkite didžiąsias raides (žr. skyrių „Keyboard“ 116 psl.), tada du kartus palieskite „Shift“ ⇧ klavišą. „Shift“ klavišas tampa mėlynas, o visos raidės rašomos didžiosios. Norėdami išjungti didžiąsias raides, palieskite „Shift“ mygtuką.
Rodyti numeravimą, skyrybą ar simbolius	Palieskite „Number“ 123 klavišą. Palieskite „Symbol“ #+= klavišą, norėdami pridėti papildomų skyrybos ženklų ir simbolių.
Spausdinti raides ar simbolius, kurių nėra klaviatūroje	Paspauskite ir palaikykite nuspaudę susijusią raidę ar simbolį, tada nuslyskite prie pasirinktos variacijos.

Skirtingų kalbų klaviatūros

iPhone yra skirtingų kalbų klaviatūrų ir šie jų formatai: anglų, anglų (JK), danų, vokiečių, ispanų, suomių, prancūzų, prancūzų (Kanados), italų, japonų QWERTY, japonų kana, korėjų, norvegų Bokmål, olandų, lenkų, portugalų (Brazilijos), portugalų (Portugalijos), rusų, švedų, kinų (supaprastinta) pinyin, kinų (supaprastinta) rankraščio, ir kinų (tradicinė) rankraščio.

Ijungti ir išjungti klaviatūros kalbą:

- 1 Nustatymuose „Settings“ pasirinkite General > International > Keyboards.
- 2 Ijunkite norimas klaviatūras. Kalbos su daugiau nei viena klaviatūra, pavyzdžiui, japonų ar kinų kalbos, nurodo galimų klaviatūrų skaičių. Paliesdami pasirinksite klaviatūrą tai konkrečiai kalbai.

Pakeisti klaviatūras, jei daugiau nei viena yra įjungtos	Palieskite  , norėdami pakeisti klaviatūras. Palietus simbolį, trumpai matomas naujai aktyvintos klaviatūros pavadinimas.
Paleisti japonų kana	Naudokitės „Kana“ pagalbine klaviatūra, norėdami pasirinkti skiemenis. Daugiau skiemenų pasirinkite rodykle paliesdami skiemenį ar žodį lange.
Paleisti japonų QWERTY	Naudokitės QWERTY klaviatūra, norėdami įvesti japonų kalbos skiemenų kodą. Renkant tekstą, pasirodo siūlomi skiemenys. Palieskite pasirinktą skiemenį.
Paleisti korėjų	Naudokite dvigubą korėjišką klaviatūrą hangul raidėms spausdinti. Norėdami surinkti dvigubas priebalses ar dvibalsius, paspauskite ir palaikykite nuspaudę raidę, tada nuslyskite, pasirinkdami dvigubą raidę.
Paleisti supaprastintą kinų pinjin	Naudokite QWERTY klaviatūrą paleisti pinjin, skirtą kinų kalbos ženklams. Renkant tekstą, pasirodo siūlomi kinų kalbos ženklai. Palieskite pasirinktą ženklą arba toliau ieškokite daugiau ženklų pasirinkčių, paleisdami pinjin.
Paleisti ranka rašytą supaprastintą ar tradicinę kinų	Naudokite lietimui jautrų lauką, norėdami pasirinkti kinų kalbos ženklus pirštu. Kai žymite ženklų kirčius, iPhone atpažįsta juos ir rodo atitinkančius ženklus sąraše, kuriame artimiausi pateikiami viršuje. Kai pasirenkate ženklą, su juo susiję ženklai pasirodo sąraše kaip papildomas pasirinkimas.

Kai paleidžiami supaprastintos ar tradicinės kinų kalbos rankraščio formatai, galite pasirinkti kinų kalbos ženklus pirštu, kaip parodyta čia:




Skyriuje „International“ 113 psl. rasite informacijos apie iPhone kalbos ir kitus klaviatūros nustatymus.

Žodynas

iPhone yra visų palaikomų kalbų žodynai. Atitinkamas žodynas aktyvinamas automatiškai, kai iPhone pasirenkate klaviatūrą. iPhone naudoja aktyvintą žodyną, kai spausdinant siūlomi taisymai ar visas žodis.

Nereikia nutraukti teksto rinkimo, norint priimti siūlomą žodį.



Priimti ar atmesti žodyno pasiūlymus:

- *norėdami atmesti siūlomą žodį*, užbaikite spausdinti norimą žodį, tada palieskite „x“ taip atšaukdami pasiūlymą, prieš rinkdami tekstą toliau. Kiekvieną kartą atmetus to paties žodžio pasiūlymą, didėja tikimybė, kad iPhone priims jūsų žodį.
- *norėdami panaudoti siūlomą žodį*, padarykite tarpą, padėkite skyrybos ženklą ar gražinkite simbolį.

Pastaba: Jei spausdinate kinų ar japonų kalbomis, palieskite vieną iš siūlomų alternatyvų.

Redaguoti tekstą: palieskite ir palaikykite, kol atsiras padidintas vaizdas, tada vilkite į įterpimo vietą.



Erdvinio garso ausinės su mikrofonu

Ausinėse, pridedamose prie iPhone, yra mikrofonas ir integruotas mygtukas, leidžiantis lengvai priimti skambučius ir baigti pokalbį, valdyti garso ir vaizdo įrašų perklausą.

Prijunkite ausines, norėdami klausytis muzikos ar kalbėti telefonu. Skambinantieji girdės jus per ausinėse įmontuotą mikrofoną. Spustelėkite mikrofono mygtuką, norėdami valdyti muzikos įrašų perklausą, priimti skambučius ar baigti pokalbį, net ir tada, kai iPhone užrakintas.



Pristabdyti dainą ar vaizdo įrašą

Spustelėkite mikrofono mygtuką vieną kartą.
Spustelėkite dar kartą, norėdami tęsti perklausą.

Peršokti prie kitos dainos

Greitai spustelėkite du kartus.

Priimti įeinantį skambutį

Spustelėkite vieną kartą.

Baigti pokalbį

Spustelėkite vieną kartą.

Nepriimti įeinančio skambučio	Paspauskite ir palaikykite nuspaudę apie dvi sekundes, tada atleiskite. Atleidus, dviem pyptelėjimais patvirtinama, kad skambutis nepriimtas.
Pereiti prie įeinančio skambučio ar skambučio, pervesto į laukimo režimą, ir pervesti pokalbį į laukimo režimą	Spustelėkite vieną kartą. Vėl spustelėkite, norėdami grįžti atgal prie pirmojo pokalbio.
Pereiti prie įeinančio skambučio ar skambučio, pervesto į laukimo režimą, ir baigti pokalbį	Paspauskite ir palaikykite nuspaudę apie dvi sekundes, tada atleiskite. Atleidus, dviem pyptelėjimais patvirtinama, kad pirmasis pokalbis baigtas.

Jei jums skambina, o tuo metu įjungtos ausinės, girdėsite skambėjimo toną ir per iPhone garsiakalbį, ir per ausines.

Prisijungimas prie interneto

iPhone prisijungia prie interneto automatiškai, kai tik naudojate „Mail“, „Safari“, „YouTube“, „Stocks“, „Maps“, „Weather“, „App Store“ ar „iTunes Wi-Fi Music Store“.

Kaip iPhone prisijungia prie interneto

iPhone prisijungia prie interneto arba per Wi-Fi tinklą, arba per korinio ryšio tinklą. iPhone atlieka tokias operacijas prisijungti:

- prisijungia per paskutinį naudotą Wi-Fi  tinklą.
- jei negalima prisijungti per paskutinį naudotą Wi-Fi tinklą, iPhone pateikia sąrašą Wi-Fi tinklų toje zonoje. Palieskite tinklą ir, jei reikia, įveskite slaptažodį. Prie tinklų, kuriems reikalingas slaptažodis, atsiranda . Galite išjungti iPhone paslaugą automatiškai rodyti galimus tinklus. Žr. „Wi-Fi“ 104 psl.
- jei nėra galimų Wi-Fi tinklų arba pasirenkate neprisijungti nei prie vieno iš jų, iPhone prisijungia prie interneto per korinio ryšio tinklą. (,  arba ). iTunes Wi-Fi muzikos parduotuvės negalima pasiekti per korinio ryšio tinklą.

Jei nėra galimų Wi-Fi tinklų, o korinio ryšio tinklas taip pat neprieinamas, iPhone prie interneto prisijungti negalės.

Pastaba: Jei naudojate originalų iPhone, negalite naudotis interneto ryšiu per korinio ryšio tinklą, kai kalbate telefonu. Norėdami naudotis interneto programomis kalbėdami telefonu, privalote turėti Wi-Fi jungtį.

Daugelis Wi-Fi tinklų gali būti naudojami nemokamai, įskaitant, kai kuriuose regionuose, Wi-Fi ryšio taškus, kuriuos teikia jūsų iPhone operatorius. Kai kurie Wi-Fi tinklai yra mokami. Norėdami prisijungti prie Wi-Fi tinklo taške, kur reikalingas mokestis, galite atidaryti „Safari“ ir peržiūrėti tinklalapius, leidžiančius registruotis gauti šią paslaugą.

Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo

Wi-Fi nustatymai leidžia įjungti Wi-Fi ir prisijungti prie Wi-Fi tinklų.

Įjungti Wi-Fi: pasirinkite Settings > Wi-Fi ir įjunkite Wi-Fi.

Prisijungti prie Wi-Fi tinklo: pasirinkite Settings > Wi-Fi, luktelėkite, kol iPhone nustatys tinklus toje teritorijoje, tada pasirinkite tinklą (prisijungimas prie kai kurių Wi-Fi tinklų yra mokamas). Jei reikia, įveskite slaptažodį ir palieskite mygtuką „Join“ (prie mokamų tinklų atsiranda užrakto piktograma ).

Kartą prisijungus prie Wi-Fi tinklo rakiniu būdu, iPhone automatiškai prisijungia prie jo, kai tik tinklas yra pasiekiamas. Jei pasiekiamas daugiau nei vienas tinklas, iPhone pasirenka paskutinį kartą naudotą.

Kai iPhone prijungtas prie Wi-Fi tinklo, Wi-Fi  tinklo piktograma būsenos juostoje ekrano viršuje rodo ryšio stiprumą. Kuo daugiau juostelių, tuo stipresnis ryšys.

Informacijos apie Wi-Fi nustatymų konfigūravimą rasite skyriuje „Wi-Fi“ 104 psl.

Prieiga prie korinio ryšio tinklo

3G, EDGE ir GPRS leidžia prisijungti prie interneto per korinio ryšio tinklą per jūsų iPhone operatoriaus belaidį tinklą. Patikrinkite operatoriaus tinklo aprėptį jūsų teritorijoje.

Jei iPhone prijungtas prie interneto per korinio ryšio tinklą, būsenų juostoje ekrano viršuje matysite piktogramas 3G , EDGE  ar GPRS .

Pastaba: Jei naudojate originalų iPhone, negalėsite priimti skambučių, kol iPhone aktyviai perdavinės duomenis per korinio ryšio tinklą – pavyzdžiui, bus kraunamas tinklalapis. Tuo metu įeinantys skambučiai bus siunčiami tiesiai į balso pašto dėžutę.

Įjungti ar išjungti 3G: „Settings“ pasirinkite General > Network ir palieskite „Enable 3G“.

Jei esate už operatoriaus tinklo ribų, prie interneto galite prisijungti per kitą liniją. Norėdami įjungti el. paštą, interneto naršyklę ir kitas duomenų perdavimo paslaugas, įjunkite „Data Roaming“.

Įjungti „Data Roaming“: „Settings“ pasirinkite General > Network ir įjunkite „Data Roaming“.

Svarbu: „Roaming“ paslauga gali būti mokama. Norėdami išvengti „Data Roaming“ paslaugos mokesčių, įsitikinkite, kad ši paslauga išjungta.

Prieiga prie interneto lėktuve

Lėktuvo režimas išjungia visus iPhone radijo siųstuvus, kad būtų išvengta lėktuvo valdymo trikdžių. Kai kuriuose regionuose, kur tai leidžia lėktuvų operatoriai ir įstatymai bei taisyklės, galite įjungti Wi-Fi tuo metu, kai įjungtas lėktuvo režimas, kad galėtumėte:

- siųsti žinutes ir gauti laiškus el. paštu
- naršyti internete
- belaidžiu ryšiu sinchronizuoti kontaktinius duomenis ir kalendorius
- leisti „YouTube“ vaizdo įrašus
- gauti akcijų kainas
- gauti vietovių žemėlapius
- gauti oro prognozių
- pirkti muzikos ir programų


Daugiau informacijos rasite skyriuje „Airplane Mode“ 103 psl.

Baterijos įkrovimas

iPhone yra vidinė įkraunama baterija.

ĮSPĖJIMAS: Daugiau informacijos apie saugų iPhone įkrovimą rasite „Important Product Information Guide“ tinklalapyje www.apple.com/lt/support/manuals/iphone.

Įkrauti bateriją: įjunkite iPhone į maitinimo tinklą pridėdamu USB kabeliu ir srovės adapteriu.



Įkrauti ir sinchronizuoti iPhone bateriją: prijunkite iPhone prie kompiuterio pridėdamu USB laidu. Arba prijunkite iPhone prie kompiuterio pridėdamu laidu ir doku, kurį galima įsigyti atskirai.

Jei klaviatūroje nėra aukštos įtampos USB 2.0 prievado, turite jungti iPhone prie USB 2.0 prievado kompiuteryje.




Svarbu: iPhone 3G negalima krauti „FireWire“ srovės adapteriu ar „FireWire“ automobiliniu įkrovikliu. Jei iPhone prijungtas prie kompiuterio, kuris tuo metu yra išjungtas ar veikia miego ar budėjimo režimu, iPhone baterija gali išsekti.

Piktograma viršutiniame dešiniajame ekrano kampe rodo baterijos įkrovimo būseną.



Jei baterija kraunama sinchronizavimo metu ar naudojantis iPhone, įkrovimas užtruks ilgiau.

Svarbu: Jei iPhone baterija senka, ekrane gali atsirasti paveikslėliai, rodantys, kad iPhone reikia įkrauti, ir galite jį naudoti dar dešimt minučių. Jei iPhone baterija beveik visiškai išsekusi, ekranas tampa neryškus likus dviem minutėm iki atsiranda paveikslėlis, įspėjantis apie išsekusią bateriją.



Įkraunamų baterijų krovimo ciklai yra riboti ir jas reikia kartais keisti naujomis. iPhone baterijos negali keisti pats vartotojas; ją gali pakeisti tik įgaliotasis aptarnavimo specialistas. Daugiau informacijos rasite www.apple.com/lt/batteries.

iPhone valymas

Norėdami išvalyti iPhone, ištraukite laidą ir išjunkite iPhone (paspauskite ir palaikykite nuspaudę Miego/Pabudimo mygtuką, tada uždenkite ekrano slinkiklį). Naudokite minkštą, vos drėgną audeklą be pūkelių. Stenkitės, kad drėgmė nepatektų į ertmes. Nenaudokite langų valiklių, buitinių valiklių, aerozolinių purškalo, tirpiklių, alkoholio, amoniako ar šveitimo priemonių valydami iPhone.

iPhone paleidimas ir nustatymas iš naujo

Jei iPhone netinkamai veikia, gali būti, kad jį reikia paleisti ar nustatyti iš naujo.

Paleisti iPhone iš naujo: paspauskite ir palaikykite nuspaudę Miego/Pabudimo mygtuką, kol pasirodys raudonas slinkiklis. Perbraukite per slinkiklį ir išjunkite iPhone. Norėdami vėl įjungti iPhone, paspauskite ir palaikykite nuspaudę Miego/Pabudimo mygtuką, kol pasirodys Apple logotipas.

Perstatyti iPhone: paspauskite ir palaikykite nuspaudę Miego/Pabudimo mygtuką bei „Home“ mygtuką tuo pat metu mažiausiai 10 sekundžių, kol pasirodys Apple logotipas.

Daugiau problemų sprendimo būdų rasite skyriuje Priedas A „Trikčių šalinimas“, 134 psl.



Skambinti iPhone galima paprasčiausiai paliečiant vardą ir numerį kontaktuose, palietus vieną iš dažniausiai naudojamų arba neseniai skambinusių. Vaizdinis balso paštas rodo pranešimų sąrašą norima tvarka. Telefoninės sąšaukos nustatomos pritraukiant.

ISPĖJIMAS: Informacijos apie saugų vairavimą rasite vartotojo vadove tinklalapyje „Important Product Information Guide“ www.apple.com/lt/support/manuals/iphone

Telefono skambučiai

Signalų stiprumo piktograma  ekrano viršuje rodo, ar esate korinio ryšio zonoje ir galite skambinti bei priimti skambučius. Kuo daugiau juostelių, tuo stipresnis ryšys.

Skambinimas



Mygtukai „Phone“ ekrano apačioje leidžia greitai rasti dažniausiai naudojamus numerius, pasiekti paskutinius skambučius, kontaktus ir skaičių klaviatūroje rinkti numerius rankiniu būdu.

Skambinti asmeniui iš kontaktų sąrašo	Palieskite „Contacts“, pasirinkite kontaktą ir palieskite telefono numerį.
Skambinti dažniausiai naudojamu numeriu	Palieskite „Favorites“ ir pasirinkite kontaktą.
Sugrąžinti paskutinį skambutį	Palieskite „Recents“ ir vardą arba numerį sąrašė.
Surinkti numerį	Palieskite „Keypad“, surinkite numerį ir palieskite „Call“.

Pereiti prie dažniausiai naudojamų iš bet kurios vietos: du kartus spustelėkite „Home“ mygtuką  .

Naudoti paskutinį rinktą numerį: palieskite „Keypad“, po to „Call“. Palieskite „Call“ dar kartą, norėdami surinkti numerį.

Skambučių priėmimas


Kai priimate skambutį, palieskite „Answer“. Jei iPhone užrakintas, pavilkite slinkiklį. Jei naudojate erdvinio garso ausines, norėdami atsiliepti spustelėkite mikrofono mygtuką.



Nuslopinti skambučio garsą: paspauskite Miego/Pabudimo arba garso mygtuką. Nuslopinę skambučio garsą, vis tiek galite atsiliepti, kol skambutis nebuvo nukreiptas į balso paštą.

Atmesti skambutį: norėdami nukreipti skambutį tiesiai į balso paštą, atlikite šiuos veiksmus.

- Du kartus greitai paspauskite Miego/Pabudimo mygtuką.



- Paspauskite ir palaikykite mikrofono mygtuką, esantį ausinėse, apie dvi sekundes. Dviem pyptelėjimais bus pranešama, kad skambutis atmestas.
- Palieskite „Decline“ (jei iPhone nemiega, kai priimamas skambutis).

Blokuoti skambučius ir palikti Wi-Fi interneto prieigą: „Settings“ įjunkite „Airplane Mode“, tuomet palieskite Wi-Fi ir įjunkite jį.

Pokalbio metu

Kai priimate skambutį, ekrane matomos skambučio pasirinktys.



Naudoti kitas programas pokalbio metu: paspauskite „Home“ □ mygtuką, po to programos piktogramą.

Bbaigti pokalbį: palieskite „End Call“. Jei naudojate erdvinio garso ausines, vietoje to galite spustelėti mikrofono mygtuką.

Kiti skambučiai

Pokalbio metu galite skambinti ar priimti kitą skambutį. Jei gaunate kitą skambutį, iPhone pasigirsta pyptelėjimas ir rodomi skambinančiojo duomenys bei parinkčių sąrašas.

Reaguoti į kitą skambutį:

- *norėdami ignoruoti skambutį ir nukreipti jį į balso paštą, palieskite „Ignore“.*
- *norėdami sulaikyti pirmąjį skambutį ir atsiliepti į naująjį, palieskite „Hold Call + Answer“.*
- *norėdami užbaigti pirmąjį pokalbį ir atsiliepti į naująjį, palieskite „End Call + Answer“.*

Skambinti kito pokalbio metu: palieskite „Add Call“. Pirmą pokalbį tuo metu sulaikykite.

Sukeisti pokalbius: palieskite „Swap“. Aktyvus pokalbis sulaikytas.

Sukurti telefoninę sąšauką: palieskite „Merge Calls“. Žr. „Telefoninės sąšaukos“ apačioje.

Telefoninės sąšaukos

Vienu metu galite kalbėti daugiau nei su vienu asmeniu, galite sujungti iki penkių skambučių, priklausomai nuo operatoriaus.

Sukurti telefoninę sąšauką:

- 1 Skambinkite.
- 2 Palieskite „Add Call“ ir skambinkite kitam asmeniui. Pirmą pokalbį tuo metu sulaikykite.
- 3 Palieskite „Merge Calls“. Skambučiai sujungiami į vieną liniją, ir visi gali girdėti vieni kitus.
- 4 Pakartokite antrą ir trečią veiksmus, norėdami sujungti iki penkių pokalbių.

Nutraukti vieną pokalbį	Palieskite „Conference“ ir palieskite  šalia dalyvio, su kuriuo norite nutraukti pokalbį. Tuomet palieskite „End Call“.
Kalbėti su pašnekovu privačiai	Palieskite „Conference“ ir šalia dalyvio, su kuriuo norite kalbėti privačiai, palieskite „Private“. Palieskite „Merge Calls“, norėdami tęsti telefoninę sąšauką.
Pridėti įeinantį skambutį	Palieskite „Hold Call + Answer“, po to „Merge Calls“.

iPhone visada yra antra linija, galima telefoninės sąšaukos metu.

Pagalbos skambučiai

Jei iPhone užrakintas su slaptažodžiu, vis tiek galite skambinti pagalbos telefonais.

Skambinti pagalbos telefonu, kai iPhone užrakintas: palieskite „Emergency Call“, po to surinkite numerį klaviatūra.

Svarbu: Neturėtumėte pasikliauti belaidžiais prietaisais svarbių pokalbių metu, pvz., skambindami dėl medicinos pagalbos. Korinio ryšio telefonas gali tam tikroje vietoje neveikti, ir negalėsite paskambinti pagalbos tarnyboms. Pagalbos tarnybų telefonai skiriasi pagal regionus, ir kartais numeris gali būti neįvestas dėl tinklo galimybių ar aplinkos trikdžių. Kai kurie korinio ryšio tinklai gali nepriimti pagalbos skambučio iš iPhone, jei jame nėra SIM kortelės, užrakinate SIM kortelę arba neaktyvinote iPhone.

Vaizdinis balso paštas

iPhone vaizdinis balso paštas leidžia matyti pranešimų sąrašą ir pasirinkti, kuriuos išklaudyti ar trinti, neperklaudus instrukcijų ar ankstesnių pranešimų.

Pastaba: Vaizdinis balso paštas gali veikti ne visuose regionuose. Jei neveikia vaizdinis balso paštas, palieskite „Voicemail“ ir sekite užuominas, kaip rasti pranešimus.



Praleistų skambučių ir neišklaustų balso pranešimų kiekis atsiranda pagrindiniame meniu skambučio piktogramoje.

Balso pašto nustatymai

Kai pirmą kartą paliečiate „Voicemail“, iPhone paprašo sukurti balso pašto slaptažodį ir įrašyti pasisveikinimą.

Keisti pasisveikinimą:

- 1 Palieskite „Voicemail“, tada „Greeting“ ir „Custom“.
- 2 Palieskite „Record“, kai esate pasirengę pradėti.
- 3 Kai baigsite, palieskite „Stop“. Norėdami perklausyti, palieskite „Play“.
Norėdami pakeisti įrašą, pakartokite antrą ir trečią veiksmus.
- 4 Palieskite „Save“.


Naudoti operatoriaus iš anksto nustatytą pasisveikinimą	Palieskite „Voicemail“, tada „Greeting“ ir „Default“.
Nustatyti balso pašto pranešimo gavimo signalą	„Settings“ pasirinkite „Sounds“ ir įjunkite „New Voicemail“. Gavus naują balso pašto pranešimą, signalas suskamba vieną kartą. Jei „Ring/Silent“ yra išjungtas, iPhone signalas apie pranešimo gavimą neskambės.
Pakeisti balso pašto slaptažodį	„Settings“ pasirinkite Phone > Change Voicemail Password.

Balso pašto tikrinimas

Kai paliečiate „Phone“, iPhone rodo praleistų skambučių ir neišklausytų balso pašto pranešimų skaičių.



Norėdami pamatyti pranešimų sąrašą, palieskite „Voicemail“.



Išklausyti pranešimą: palieskite pranešimą. (Jei jau išklausėte, palieskite pranešimą, norėdami išklausyti dar kartą). Naudokitės **||** ir **▶** sustabdyti ir tęsti perklausą.

Išklausius pranešimą, jis išsaugomas, kol operatorius jo automatiškai neištrina.

Patikrinti balso paštą iš kito telefono: surinkite savo telefono numerį arba operatoriaus nuotolinės prieigos numerį.

Pranešimų trynimas

Pasirinkite pranešimą ir palieskite „Delete“. Ištrinti vaizdiniai balso pašto pranešimai saugomi iPhone, kol operatorius jų neištrina visam laikui.

Išklausyti ištrintą pranešimą

Palieskite „Deleted Messages“ (sąrašo pabaigoje), tada palieskite pranešimą.

Grąžinti pranešimą į neištrinto būseną

Palieskite „Deleted Messages“ (sąrašo pabaigoje), tada palieskite pranešimą ir „Undelete“.

Kontaktinių duomenų gavimas

Vaizdinis balso paštas išsaugo skambučio datą ir laiką, pranešimo ilgį ir kitą galimą kontaktinę informaciją.

Peržiūrėti skambinusiojo kontaktinius duomenis: Palieskite  prie pranešimo.

Galite pasinaudoti informacija siųsti skambinusiame el. laišku ar teksto pranešimus arba kontaktinei informacijai atnaujinti.

Kontaktai

Iš kontaktų „Info“ ekrano, greitai palietus galima paskambinti, sukurti naują el. pašto pranešimą, rasti adreso vietą ir pan. Žr. „Contacts“ 100 psl.

Dažniausiai naudojami duomenys

„Favorites“ leidžia greitai pasiekti dažniausiai naudojamus telefono numerius.

Pridėti kontaktinį telefono numerį į dažniausiai naudojamų sąrašą: palieskite „Contacts“ ir pasirinkite kontaktą. Po to palieskite „Add to Favorites“ ir pasirinkite numerį, kurį norite pridėti.

Pridėti neseniai skambinusio asmens numerį į dažniausiai naudojamų sąrašą: palieskite „Recents“ ir  prie skambinusiojo vardo, tada palieskite „Add to Favorites“.

Eiti į dažniausiai naudojamų numerių sąrašą: dukart spustelėkite „Home“  mygtuką. Žr. „Home“ mygtukas“ 112 psl.

Paskambinti telefono numeriu iš dažniausiai naudojamų sąrašo

Palieskite „Favorites“ ir pasirinkite kontaktą.

Trinti kontaktus iš dažniausiai naudojamų sąrašo

Palieskite „Favorites“, tada „Edit“. Tada palieskite  prie kontakto ar numerio ir „Remove“.

Pertvarkyti dažniausiai naudojamų sąrašą

Palieskite „Favorites“, tada „Edit“. Tuomet vilkite  prie kontakto į naują vietą sąrašė.


Skambėjimo tonai ir „Ring/Silent“ jungiklis

iPhone jau yra įrašyti skambėjimo tonai, kuriuos galite nustatyti įeinantiems skambučiams, „Clock“ signalams ir „Clock“ laikmačiui. Taip pat galite sukurti ir pirkti skambėjimo tonų iš dainų iTunes.

„Ring/Silent“ jungiklis ir vibravimo režimai

Jungiklis iPhone šone padeda paprastai ir lengvai įjungti arba išjungti skambėjimą.

Įjungti ar išjungti skambėjimą: pasukite jungiklį iPhone šone.



Pastaba: „Clock“ žadintuvas vis tiek skambės, net jei nustatysite „Ring/Silent“ jungiklį begarsiu režimu.

Nustatyti iPhone vibravimą: „Settings“ pasirinkite „Sounds“. Atskiri valdikliai leidžia nustatyti vibravimą tiek kartu su skambėjimu, tiek begarsiu režimu.

Daugiau informacijos rasite 8 skyrius, „Settings“, 103 psl.

Skambėjimo tonų nustatymai

Galite nustatyti iš anksto nustatytus skambėjimo tonus skambučiams ir „Clock“ žadintuvui ir laikmačiui. Taip pat galite priskirti individualius skambėjimo tonus kontaktams, kad žinotumėte, kas skambina.

Nustatyti iš anksto nustatytą skambėjimo toną: „Settings“ pasirinkite Sounds > Ringtone, tada pasirinkite skambėjimo toną.

Priskirti kontaktui skambėjimo toną: „Phone“ palieskite „Contacts“ ir pasirinkite kontaktą. Tada palieskite „Ringtone“ ir pasirinkite skambėjimo toną.

Skambėjimo tonų kūrimas

iTunes galite sukurti skambėjimo tonus, naudodami dainas, pirktas iš iTunes perduotuvės (galima ne visose šalyse). Jūsų iTunes parduotuvės paskyra bus apmokestinta už kiekvieną skambėjimo toną.

Sukurti skambėjimo toną:

- 1 iTunes kompiuteryje pasirinkite iTunes > Preferences ir įsitikinkite, kad skambėjimo tonai pasirinkti (bendrame langelyje).
- 2 Įsitikinkite, kad prisijungėte prie interneto.
- 3 Norėdami atpažinti pirktas dainas, kurias galite naudoti skambėjimo tonams kurti, pasirinkite View > View Options, tada „Ringtone“. (Jei pasirodo pranešimas, spustelėkite „Check Songs“).
Norėdami atpažinti pirkimus vėliau, pasirinkite iTunes > Check for Updates.
- 4 Išsirinkite dainą, kurią naudosite skambėjimo tonui kurti, ir pasirinkite Store > Create Ringtone.
- 5 Reguluokite paryškintą vietą iTunes lango apačioje, norėdami pasirinkti dainos atkarpą iki 30 sekundžių.
- 6 Norėdami tildyti arba garsinti skambėjimo toną, pasirinkite vieną iš „fade“ žymos langelių.
- 7 Norėdami atidėti skambėjimo toną, pasirinkite laiko intervalą iš iššokančio ciklo meniu.
- 8 Norėdami klausyti skambėjimo tono, spustelėkite „Preview“.
- 9 Spustelėkite „Buy“.

Svarbu: Spustelėję „Buy“, galite keisti skambėjimo tonų pavadinimus ir kitą informaciją, tačiau negalite pasirinkti kitos dainos dalies.

Galite sinchronizuoti skambėjimo tonus, sukurtus su iTunes su bet kuriuo turimu iPhone ir groti juos penkiuose teisėtuose kompiuteriuose. Po to, kai sinchronizujete iPhone, galite priskirti skambėjimo toną vienam ar daugiau kontaktų.

Taip pat galite sukurti skambėjimo tonus „Garage Band“. Daugiau informacijos rasite „Garage Band Help“.

„Bluetooth“ prietaisai


Galite kalbėti iPhone su laisvųjų rankų įranga, naudodamiesi pasirenkamomis iPhone „Bluetooth“ ausinėmis. Taip pat galite naudoti iPhone su kitomis „Bluetooth“ ausinėmis ir „Bluetooth“ automobiliniu rinkiniu.

ĮSPĖJIMAS: Daugiau informacijos, kaip išvengti klausos pažeidimų, ir apie saugų vairavimą rasite vartotojo vadove tinklalapyje *Important Product Information Guide* www.apple.com/lt/support/manuals/iphone.

iPhone „Bluetooth“ ausinės

iPhone „Bluetooth“ ausinės, kurias galima įsigyti atskirai, atlieka automatinį poravimą ir paprastas operacijas. Turite suporuoti ausinę su iPhone prieš naudojimą.

Suporuoti ausinę su iPhone: prijunkite iPhone ir ausines prie iPhone „Bluetooth“ kelioniniu laidu ir prijunkite laidą prie kompiuterio.



iPhone ir ausinė poruojami automatiškai, kai tik prijungiami prie kelioninio laido. Kai pirmą kartą prijungiate ausines, leiskite joms krauti apie valandą, kol būsenos šviesos indikatorius ausinėse dega žaliai. Kai iPhone ir ausinės prijungiami prie kompiuterio, iPhone rodo ausinių baterijų lygį.

Prieš atsiliepdami ar skambindami turite prijungti ausines prie iPhone.


Sujungti ausines su iPhone: Paspauskite mygtuką ausinėse.

Skambinti ar atsiliepti:

- 1 Įsidėkite ausinę į ausį ir nukreipkite mikrofoną prie burnos.



- 2 Skambinkite iPhone arba paspauskite mygtuką ausinėse, norėdami priimti įeinantį skambutį.



Baigti pokalbį	Paspauskite ausinės mygtuką.
Reguluoti garsą	Naudokitės iPhone garso mygtukais.
Atmesti įeinantį skambutį	Paspauskite mygtuką ir palaikykite sekundę, kol išgirsite pyptelėjimą.
Pereiti prie įeinančių ar sulaikytų skambučių bei sulaikyti skambutį	Paspauskite mygtuką.
Pereiti prie įeinančio ar sulaikyto skambučio ir baigti pokalbį	Paspauskite mygtuką ir palaikykite sekundę, kol išgirsite pyptelėjimą.
Patikrinti, ar įjungta ausinė	Paspauskite mygtuką. Jei ausinė įjungta, būsenos šviesos indikatorius mirksi žalia šviesa, o ausinė pypsi.
Įjungti ausinę	Paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką apie tris sekundes, kol pamatysite žaliai mirksintį šviesos indikatorių arba išgirsite keturis garsėjančius tonus.
Išjungti ausinę	Paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką apie keturias sekundes, kol pamatysite geltonai mirksintį šviesos indikatorių arba išgirsite keturis silpnėjančius tonus.

Daugiau informacijos rasite *iPhone Bluetooth Headset User Guide*.

Trečiosios šalies ausinės ir automobiliniai rinkiniai

Su iPhone galima naudoti ir kitų gamintojų „Bluetooth“ ausines bei automobilinius rinkinius. Pirmiausiai turite suporuoti „Bluetooth“ prietaisą su iPhone prieš skambindami.

Suporuoti su iPhone:

- 1 Vadovaukitės instrukcijomis, pateikiamomis kartu su prietaisu, kad jį būtų galima rasti arba jį nustatyti ieškoti kitų „Bluetooth“ prietaisų.
- 2 „Settings“ pasirinkite General > Bluetooth ir įjunkite „Bluetooth“.
- 3 Pasirinkite prietaisą iPhone ir įveskite atrakinimo slaptažodį ar PIN kodą. Dėl slaptažodžio ar PIN kodo, pateikiamo su prietaisu, žr. instrukcijas.

Po to, kai suporuojate „Bluetooth“ prietaisą dirbti su iPhone, turite sukurti ryšį, kad iPhone galėtų naudoti prietaisą skambinant.

Sujungti su iPhone: žr. dokumentus, pateikiamus kartu su ausinėmis ar automobiliniu rinkiniu.

Kai iPhone prijungiamas prie „Bluetooth“ prietaiso, išeinantys skambučiai nukreipiami per prietaisą. Įeinantys skambučiai nukreipiami per prietaisą, jei atsiliepdami juo naudojatės, ir per iPhone, jei atsiliepdami naudojatės iPhone

„Bluetooth“ būseną

„Bluetooth“ piktograma pasirodo iPhone būsenų juostoje ekrano viršuje:

-  (mėlyna) ar  (balta): „Bluetooth“ įjungtas, o prietaisas sujungtas su iPhone. (Spalva priklauso nuo esamos būsenų juostos spalvos).
-  (pilka): „Bluetooth“ yra, tačiau prietaisas neprijungtas. Jei nesuporavote prietaiso su iPhone, jis gali būti ne ryšio zonoje arba išjungtas.
- Nėra „Bluetooth“ piktogramos: „Bluetooth“ išjungtas.

Būsenų juostoje matoma ir piktograma, rodanti ausinių baterijos būseną (), kai iPhone prijungtas prie iPhone „Bluetooth“ ausinių.

Skambučių nukreipimas per iPhone

Kai iPhone prijungtas prie „Bluetooth“ prietaiso, pokalbių klausotės per iPhone ir turite atlikti vieną šių veiksmų:

- atsiliesti paliesdami iPhone jautrųjį ekraną.
- skambučio metu iPhone paliesti „Audio“. Pasirinkti iPhone, kad pokalbiai būtų girdimi per iPhone, arba „Speaker Phone“, kad būtų naudojamas garsiakalbis.
- išjungti „Bluetooth“. „Settings“ pasirinkti General > Bluetooth ir vilkti jungiklį prie „Off“.
- išjungti prietaisą arba išeiti iš ryšio zonos. Turite būti maždaug 9 m atstumu nuo „Bluetooth“ prietaiso, kad jis būtų prijungtas prie iPhone. Norėdami išjungti iPhone „Bluetooth“ ausines, paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką, kol išgirsite žemėjantį toną.

Prietaiso suporavimo su iPhone panaikinimas

Jei suporavote iPhone su prietaisu ir norite vietoje jo naudoti kitą prietaisą, pirmojo suporavimą reikia panaikinti.

Panaikinti prietaiso suporavimą:

- 1 „Settings“ pasirinkite General > Bluetooth ir įjunkite „Bluetooth“.
- 2 Pasirinkite prietaisą ir palieskite „Unpair“.

Tarptautiniai skambučiai

iPhone yra UMTS/HSDPA (850, 1900, 2100 MHz) ir GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) telefonas, užtikrinantis platų tarptautinį ryšį.

Tarptautiniai skambučiai iš namų zonos

Dėl informacijos apie tarptautinius skambučius iš namų zonos, įskaitant kainas ir kitus mokesčius, kreipkitės į operatorių ar apsilankykite operatoriaus tinklalapyje.

iPhone naudojimas užsienyje

Galite skambinti iPhone daugelyje pasaulio šalių. Turite įjungti operatoriaus tarptautinį abonentų keliavimo paslaugų planą.

Išjungti tarptautinį abonentų keliavimą: susisiekite su operatoriumi.

Nustatyti iPhone pridėti teisingą kodą, skambinant iš kitos šalies: „Settings“ palieskite „Phone“ ir įjunkite „International Assist“. Tokiu būdu galėsite skambinti į savo šalį, naudodamiesi turimais telefonų numeriais ir dažniausiai naudojamais numeriais, o telefonas pats pridės reikalingus kodus.¹

Nustatyti operatorių: „Settings“ palieskite „Carrier“ ir pasirinkite pageidaujamą operatorių. Ši parinktis galima tik tada, kai keliaujate už jūsų operatoriaus tinklo ryšio ribų. Skambinti galite tik per operatorių, turinčius abonentų keliavimo susitarimus su jūsų iPhone paslaugos teikėju. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Carrier“ 105 psl.

Svarbu: Balso ir duomenų keliavimo paslauga gali būti mokama. Išjunkite „Data Roaming“ paslaugą, jei nenorite už ją mokėti.

Įjungti ir išjungti „Data Roaming“: „Settings“ pasirinkite General > Network ir įjunkite arba išjunkite „Data Roaming“. Duomenų keliavimas pagal išankstinius nustatymus yra išjungtas.

Išjungus duomenų keliavimą, už paslaugą nereikia mokėti, kai keliaujate už operatoriaus ryšio zonos, jei išjungiate duomenų perdavimą per korinio ryšio tinklą. Prie interneto vis dar galite prisijungti, jei yra Wi-Fi ryšys. Jei Wi-Fi tinklo prieigos nėra, negalite:

- gauti vaizdo balso pašto
- siųsti ir gauti el. laiškų
- naršyti internete
- sinchronizuoti kontaktų, kalendorių ar žymių su „MobileMe“ ar „Exchange“
- siųsti ar gauti teksto pranešimų
- žiūrėti „YouTube“ vaizdo įrašų
- gauti akcijų kainų

¹ Galimas ne visose vietose.

- gauti žemėlapių vietovių
- gauti oro prognozių
- pirkti muzikos ir programų

Jei duomenų keliavimas išjungtas, vis tiek galite skambinti ir priimti skambučius bei siųsti ir gauti teksto pranešimus. Balso keliavimo paslauga gali būti mokama. Vaizdo balso paštas pristatomas, jei paslauga nemokama. Jei operatorius yra nustatęs mokesť už vaizdo balso pašto pristatymą, kai įjungtas duomenų keliavimas, išjungus jį vaizdo balso paštas nepristatomas, kol vėl neišjungiate duomenų keliavimo arba negrįžtate į operatoriaus ryšio zoną.

Norėdami, kad veiktų el. paštas, galėtumėte naršyti internete ir gauti kitas duomenų siuntimo paslaugas, įjunkite duomenų keliavimą.

Svarbu: Jei duomenų keliavimas įjungtas, naudojimasis aukščiau išdėstytomis paslaugomis už operatoriaus ryšio zonos yra mokamas, taip pat ir vaizdo balso pašto pristatymas. Dėl informacijos apie abonento keliavimo mokesčius kreipkitės į savo ryšio operatorių.

Gauti balso pašta, kai negalima gauti vaizdo balso pašto: surinkite savo telefono numerį arba paspauskite ir palaikykite nuspaudę „1“ klaviatūroje.

Išvengti abonento keliavimo mokesčių naudojantis lėktuvo režimu: „Settings“ palieskite „Airplane Mode“, norėdami įjungti lėktuvo režimą, tada palieskite Wi-Fi ir jį įjunkite. Žr. „Airplane Mode“ 103 psl.



„Mail“ veikia su „MobileMe“, „Microsoft Exchange“ ir daugeliu kitų populiarių elektroninio pašto sistemų, įskaitant „Yahoo!“, „Google“ paštą ir AOL, taip pat su kitomis standartinėmis POP3 ir IMAP elektroninio pašto sistemomis. Galite siųsti ir gauti įdėtas nuotraukas ir grafinius vaizdus, peržiūrėti PDF ir kitus prisegtus dokumentus.

Elektroninio pašto paskyros nustatymas

Galite nustatyti elektroninio pašto paskyras iPhone vienu iš šių būdų:

- iTunes naudokite iPhone parinkčių langelius, norėdami sinchronizuoti elektroninio pašto dėžutės nustatymus iš kompiuterio. Žr. „Sinchronizavimas su iTunes“ 7 psl.
- nustatykite paskyrą tiesiogiai iPhone. Žr. „Paskyrų nustatymai“ 12 psl.

El. laiškų siuntimas

Elektroninius laiškus galite siųsti visiems, turintiems elektroninio pašto adresus.

Sukurti ir siųsti laišką:

- 1 Palieskite .
- 2 Lauke „To“ surinkite vardą ar el. pašto adresą arba palieskite , norėdami pasirinkti adresatą iš turimų kontaktų.

Renkant el. pašto adresą, atitinkantys el. pašto adresai iš turimų kontaktų pasirodys apačioje. Palieskite adresą, norėdami jį pridėti. Norėdami pridėti daugiau vardų, palieskite „Return“ arba .


Pastaba: Jei kuriate laišką „Microsoft Exchange“ pašto dėžutėje ir turite prieigą prie jūsų įmonės bendro adresų sąrašo (BAS), pirmiausiai pasirodys atitinkantys adresai iš turimų kontaktų iPhone, o po to matysite adresus iš BAS.

- 3 Palieskite „Cc/Bcc/From“, jei norite siųsti laiško kopiją ar nematomą kopiją kitiems arba pakeisti paskyrą, iš kurios siunčiate laišką. Jei turite daugiau nei vieną el. pašto paskyrą, galite paliesti „From“ lauką, norėdami pakeisti paskyrą, iš kurios siunčiate laišką.
- 4 Įrašykite temą, tada laiško tekstą.
Norėdami pereiti iš vieno lauko į kitą, palieskite „Return“.
- 5 Palieskite „Send“.

<p>Siųsti nuotrauką kartu su laišku</p>	<p>Kataloge „Photos“ pasirinkite nuotrauką, tada palieskite  ir „Email Photo“.</p> <p>Nuotrauka siunčiama naudojant iš anksto nustatytą el. pašto paskyrą (žr. „Mail“ 115 psl. skyriuje „Nustatymai“)</p>
<p>Išsaugoti laiško juodraštį ir baigti jį vėliau</p>	<p>Palieskite „Cancel“, tada „Save“. Laiškas išsaugomas „Drafts“ dėžutėje.</p>
<p>Atsakyti į laišką</p>	<p>Palieskite . Palieskite „Reply“, norėdami atsakyti tik siuntėjui arba „Reply All“, norėdami atsakyti siuntėjui ir siųsti tą patį laišką visiems gavėjams. Parašykite atsakymo tekstą ir palieskite „Send“.</p> <p>Failai ar paveikslėliai, prisegti prie pirminio laiško, nėra siunčiami atgal.</p>
<p>Persiųsti laišką</p>	<p>Atidarykite laišką ir palieskite , tada „Forward“. Pridėkite vieną ar daugiau el. pašto adresų, surinkite laiško tekstą ir palieskite „Send“.</p> <p>Persiųsdami laišką, galite pridėti failus ar paveikslėlius, prisegtus prie pirmojo laiško.</p>
<p>Siųsti laišką adresatui iš adresų lauko</p>	<p>Atidarykite laišką ir palieskite vardą ar el. pašto adresą, tada palieskite „Email“.</p>

Laiškų tikrinimas ir skaitymas

„Mail“ piktograma rodo visų pašto dėžučių neskaitytų laiškų skaičių. Kitose pašto dėžutėse gali būti neperskaitytų laiškų.



Kiekvienos paskyros ekrane galite matyti kiekvienos pašto dėžutės neperskaitytų laiškų skaičių.



Palieskite pašto dėžutę, norėdami pamatyti joje esančius laiškus. Neperskaityti laiškai pažymėti mėlynu tašku ●.



Skaityti laišką: palieskite pašto dėžutę, tada laišką. Laiške palieskite ▲ arba ▼ norėdami patikrinti kitą ar ankstesnį laišką.

Padidinti laiško dalį

Dukart palieskite laiško plotą, norėdami padidinti. Vėl palieskite dukart, norėdami sumažinti.

Pakeisti bet kurias teksto paraštes, priderinant prie ekrano

Palieskite tekstą du kartus.

Pakeisti laiško dydį rankiniu būdu

Suspauskite, norėdami padidinti ar sumažinti.

Sekti nuorodą

Palieskite nuorodą

Teksto nuorodos paprastai yra mėlynos spalvos ir pabrauktos. Daugelis paveikslėlių taip pat yra nuorodos. Per nuorodą galite persikelti į tinklalapį, atidaryti žemėlapi, surinkti telefono numerį ar atidaryti naują el. laišką su iš anksto nurodytu adresu.

Per interneto, telefonų ar žemėlapių nuorodas iPhone galima atidaryti „Safari“, „Phone“ ar „Maps“. Norėdami grįžti į savo pašto dėžutę, paspauskite „Home“ mygtuką ir palieskite „Mail“.

Žiūrėti nuorodos paskirties adresą

Palieskite ir palaikykite nuorodą. Adresas iššoka prie piršto.

iPhone laiškuose prie teksto rodo daugelį prisegtų vaizdo failų (JPEG, GIF ir TIFF). iPhone gali groti daugelį prisegtų garso failų (MP3, AAC, WAV ir AIFF). Galite atsisiųsti ir peržiūrėti failus (PDF, tinklalapių, teksto, „Pages“, „Keynote“, „Numbers“ ir „Microsoft Word“, „Excel“ bei „PowerPoint“ dokumentus), prisegtus prie gauto laiško.

Atidaryti prisegtą failą: palieskite prisegtą failą. Jis parsiučiamas į iPhone ir tada atidaromas.



Spustelkite priedą
norėdami jį atsisiųsti

Galite peržiūrėti prisegtus dokumentus portreto ar gulščiu formatu. Jei prisegto failo formatas nepalaikomas iPhone, tuomet matysite failo pavadinimą, tačiau negalėsite jo atidaryti. iPhone palaiko šiuos dokumentų tipus:


.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	webpage

.html	webpage
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Preview, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.txt	tekstas
.vcf	kontakciniai duomenys
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

Išsaugoti prisegtą nuotrauką „Camera Roll“ albume: paspauskite ir palaikykite nuspaudę paveikslėlį, tada palieskite „Save Image“.

Patikrinti, ar yra naujų laiškų	Pasirinkite pašto dėžutę arba bet kuriuo metu palieskite  .
Peržiūrėti visus laiško gavėjus	Palieskite „Details“. Palieskite vardą ar el. pašto adresą, norėdami pamatyti gavėjo kontaktinius duomenis. Tuomet palieskite telefono numerį, el. pašto adresą ar teksto pranešimą, norėdami susisiekti su tuo asmeniu. Palieskite „Hide“, norėdami paslėpti gavėjus.
Pridėti el. pašto gavėją prie kontaktų sąrašo	Palieskite laišką ir, jei reikia, palieskite „Details“, norėdami pamatyti gavėją. Tuomet palieskite vardą ar el. pašto adresą ir „Create New Contact“ arba „Add to Existing Contact“.
Pažymėti laišką kaip neskaitytą	Atidarykite laišką ir palieskite „Mark as Unread“. Pašto dėžutės sąrašė šalia laiško atsiranda mėlynas taškas  , kol vėl atidarote.

Atidaryti kvietimą susitikti: palieskite kvietimą.



Galite gauti kontaktinius duomenis, naudingus organizatoriui ar kitiems dalyviams, nustatyti įspėjimo signalą, papildyti užrašus apie įvykį ir komentarus, kurie įtraukti į jūsų atsakymą, išsiųstą organizatoriui. Galite priimti, laikinai priimti kvietimą ar jį atmesti. Žr. „Atsakymai į kvietimus susitikti“ 76 psl.

Jungti ar išjungti „Push“: „Settings“ pasirinkite „Fetch New Data“ ir palieskite „Push“. Žr. „Fetch New Data“ 106 psl.

El. pašto tvarkymas

Galite ištrinti laiškus po vieną arba pasirinkti grupę ir ištrinti juos visus vienu metu. Taip pat galite perkelti laiškus iš vienos pašto dėžutės ar aplanko į kitą.


Ištrinti laišką: atidarykite laišką ir palieskite . Arba palieskite „Edit“ ir  prie laiško.

Taip pat galite ištrinti laišką tiesiogiai iš el. pašto laiškų sąrašo, perbraukdami kairėn ar dešinėn virš laiško ir paliesdami „Delete“.



Norėdami pamatyti trynimo mygtuką, mostelkite į kairę arba dešinę virš pranešimo

Ištrinti daug laiškų vienu metu: peržiūrėdami laiškų sąrašą, palieskite „Edit“, pasirinkite laiškus, kuriuos norite ištrinti, ir palieskite „Delete“.



Perkelti laišką iš vienos el. pašto dėžutės ar katalogo į kitą: peržiūrėdami laišką, palieskite , tuomet pasirinkite el. pašto dėžutę ar aplanką.

Perkelti daug laiškų vienu metu: peržiūrėdami laiškų sąrašą, palieskite „Edit“, pasirinkite laiškus, kuriuos norite perkelti, tada palieskite „Move“ ir pasirinkite el. pašto dėžutę ar aplanką.



„Safari“ leidžia naršyti internete ir žiūrėti tinklalapius iPhone taip, tarsi dirbtumėte savo kompiuteriu. Galite kurti žymes iPhone ir derinti jas kompiuteriu. Įtraukite mėgstamų svetainių internetines vaizdo nuotodas tiesiai iš „Home“ ekrano, kad galėtumėte greičiau jas pasiekti.

Tinklalapių žiūrėjimas

Galite vartyti tinklalapius ir horizontaliai, ir vertikaliai. Paverskite iPhone ir tinklalapis pasivers taip pat, kad automatiškai tilptų į puslapį.



Tinklalapių atidarymas

Atidaryti tinklalapį: palieskite ant adreso lauko, tada įveskite adresą ir palieskite „Go“. Jei adreso laukas nematomas, palieskite ant būsenos juostos ekrano viršuje ir paslinkite vaizdą iki adreso lauko tinklalapio viršuje.

Įvedant adresą, pasirodys adresai, kurių pradžia sutampa su įvedamomis reidėmis. Tai yra pažymėti ar neseniai aplankyti adresai. Palieskite adresą, jei norite jį aplankyti. Tęskite adreso įvedimą, jei norite kito adreso, nesančio sąrašė.

Ištrinti tekstą adreso lauke: palieskite ant adreso laukelio, tada palieskite ✕.

Priartinimas ir slinkimas

Priartinimas ar nutolinimas: du kartus palieskite straipsnio stulpelį tinklalapyje, kad priartintumėte straipsnį. Vėl du kartus palieskite, kad nutolintumėte.



Taip pat galite „žnyblelėti“, kad priartintumėte ar nutolintumėte vaizdą pirštais.

Slinkti tinklalapį	Patraukite aukštyn, žemyn ar į šonus. Slinkdami galite liesti ir traukti bet kurioje vietoje neaktyvuodami nuorodą.
Slinkti kadrą tinklalapyje	Dviem pirštais paslinkite kadrą tinklalapyje. Vienu pirštu paslinkite visą tinklalapį.
Greitai slinkti į tinklalapio viršų	Palieskite būsenos juostą iPhone ekrano viršuje.

Tinklalapių valdymas

Nuorodos tinklalapiuose, kaip įprasta, nuves jus į kitą tinklalapį internete.

Sekti nuorodą tinklalapyje: palieskite nuorodą.

Nuorodos iPhone taip pat gali pradėti skambutį, parodyti vietovę „Maps“ ar sukurti „Mail“ pranešimą. Norėdami grįžti į „Safari“, kai nuoroda atvers skiltį, paspauskite „Home“  mygtuką ir palieskite „Safari“.

Žiūrėti nuorodos adresą	Palieskite ir laikykite nuorodą. Adresas pasirodys greta jūsų piršto. Galite paliesti ir laikyti paveikslėlį, kad pamatytumėte, ar jis turi nuorodą.
Sustabdyti tinklalapio įkėlimą	Palieskite  .
Perkrauti tinklalapį	Palieskite  .
Grįžti į prieš tai buvusį ar į kitą puslapį	Palieskite  arba  ekrano apačioje.
Grįžti į pastaruoju metu aplankytą puslapį	Palieskite  ir palieskite „History“. Norėdami išvalyti istoriją, palieskite „Clear“.
Nusiųsti tinklalapį elektroniniu paštu	Palieskite  ir palieskite „Mail Link to this Page“.
Išsaugoti paveikslėlį ar nuotrauką „Camera Roll“ albume	Paspauskite ir laikykite paveikslėlį, tada palieskite „Save Image“.

Kelių puslapių atvertimas

Galite atverti iki aštuonių puslapių vienu metu. Kai kurios nuorodos automatiškai atveria naują puslapį užuot pakeitusios senąjį.

Puslapių skaičius  piktogramoje ekrano apačioje rodo, kiek puslapių atidaryta. Jei nėra jokio numerio, tai reiškia, jog atvertas tik vienas puslapis. Pavyzdžiui:

 = atvertas vienas puslapis

 = atverti trys puslapiai

Atverti naują puslapį: palieskite  ir palieskite „New Page“.

Eiti į kitą puslapį: palieskite  ir patraukite į kairę ar į dešinę. Palieskite puslapį, kurį norite peržiūrėti.



Uždaryti puslapį: palieskite  ir palieskite . Negalėsite uždaryti puslapio, jei jis vienintelis yra atvertas.

Teksto įrašymas ir formų pildymas

Kai kuriuose tinklalapiuose yra teksto laukai ir formos, kurias reikia užpildyti.

Iššaukti klaviatūrą	Palieskite teksto laukelį.
Pereiti prie kito teksto laukelio	Palieskite kitą teksto laukelį arba palieskite „Next“ ar „Previous“ mygtuką.
Patvirtinti formą	Baigę pildyti formą, palieskite „Go“ ar „Search“. Daugelyje puslapių yra nuoroda, kurią palietę galite patvirtinti formą.
Uždaryti klaviatūrą nepatvirtinant formos	Palieskite „Done“.

Paieška žiniatinklyje

Pagal išankstinius nustatymus „Safari“ naudoja „Google“ paiešką. Jūs galite pasirinkti „Yahoo!“.

Ieškokite žiniatinklyje:

- 1 Palieskite , kad pasirodytų paieškos laukelis.
- 2 Įveskite žodį ar frazę, apibūdinančią tai, ko ieškote, tada palieskite „Google“.
- 3 Palieskite nuorodą paieškos rezultatų sąrašė, kad atidarytumėte tinklalapį.

Nustatyti „Safari“ naudoti „Yahoo!“ paiešką: „Home“ ekrane pasirinkite Settings > Safari > Search Engine, tada pasirinkite „Yahoo!“.

Žymės

Galite pažymėti tinklalapius, kuriuos norėsite aplankyti vėliau.

Pažymėkite tinklalapį: atverkite puslapį ir palieskite  . Tada palieskite „Add Bookmark“.

Kai išsaugosite žymę, galėsite redaguoti jos pavadinimą. Pagal išankstinius nustatymus žymės išsaugamos „Bookmarks“ skiltyje. Palieskite „Bookmarks“ norėdami pasirinkti kitą aplanką.

Jei Mac naudojate „Safari“ arba asmeniniame kompiuteryje naudojate „Safari“ arba „Microsoft Internet Explorer“, galite derinti žymes interneto naršykle savo kompiuteryje.

Derinkite žymes kompiuteriu:

- 1 Prijunkite iPhone prie savo kompiuterio.
- 2 Pasirinkę „iTunes“, rinkitės iPhone šoninėje juostoje.
- 3 Spustelėkite „Info“ mygtuką, „Web Browser“ pasirinkite „Sync ... bookmarks“, tada spustelkite „Apply“.

Žiūrėti „Sinchronizavimas su iTunes“ 7 psl.

Derinti žymes su „MobileMe“: pasirinkę iPhone „Settings“, „MobileMe“ skirsnyje rinkitės „Bookmarks“. Žiūrėkite „Paskyrų nustatymai“ 12 psl.

Atidaryti pažymėtą tinklalapį: palieskite , tada pasirinkite žymę arba aplanką, kad galėtumėte peržiūrėti žymes.

Redaguoti žymę ar žymių aplanką: palieskite , pasirinkite aplanką, turintį žymę, arba aplanką, kurį norite redaguoti, tada palieskite „Edit“. Tada:

- *norėdami sukurti naują aplanką*, palieskite „New Folder“.
- *norėdami ištrinti žymę ar aplanką*, palieskite , tada palieskite „Delete“.
- *norėdami perkelti žymę ar aplanką*, tempkite  .
- *norėdami redaguoti pavadinimą ar adresą, arba perkelti į kitą aplanką*, palieskite žymę ar aplanką.

Baigę palieskite „Done“.

Internetinės vaizdo nuorodos

Pridėkite internetinių vaizdo nuorodų į „Home“ ekraną, kad galėtumėte greitai pasiekti mėgiamus tinklalapius. Internetinės vaizdo nuorodos atsiranda „Home“ ekrane, taigi galite tvarkyti jas kartu su kitomis piktogramomis. Žiūrėkite „iPhone programos“ 19 psl.

Pridėti internetinę vaizdo nuorodą: atidarykite tinklalapį ir palieskite **+**. Tada palieskite „Add to Home Screen“.

Kai atveriate internetinę vaizdo nuorodą, „Safari“ automatiškai priartina bei paslenka į tą tinklalapio vietą, kuri buvo rodoma, kai išsaugojote internetinę vaizdo nuorodą. Rodyta vieta taip pat panaudojama vaizdo nuorodos piktogramai, nebent tinklalapis turi savo piktogramą.

Kai įtraukiate internetinę vaizdo nuorodą, galite redaguoti jos pavadinimą. Jei pavadinimas per ilgas (daugiau nei 10 simbolių), jis „Home“ ekrane gali būti rodomas sutrumpintas.

Internetinės vaizdo nuorodos nėra žymės ir negali būti derinamos „MobileMe“ ar „iTunes“.

Ištrinti internetinę vaizdo nuorodą:

- 1 Palieskite ir laikykite bet kurią piktogramą „Home“ ekrane kol piktogramos ims krutėti.
- 2 Palieskite „x“ internetinės vaizdo nuorodos, kurią norite ištrinti, kampe.
- 3 Palieskite „Delete“, tada paspauskite „Home“ mygtuką, kad išsaugotumėte nustatymus.



iPhone sinchronizuojamas su iTunes kompiuteryje persiunčiant dainas, vaizdo įrašus ir kitą turinį, sukauptą iTunes saugykloje. Daugiau informacijos apie papildomos muzikos ir kitos medijos perkėlimą į iTunes saugyklą rasite iTunes, pasirinkę Help > iTunes Help.

Muzikos, vaizdo įrašų ir kt. perkėlimas

Norėdami perkelti muziką, vaizdo įrašus ir medijos failus į iPhone, galite nustatyti iTunes kompiuteryje sinchronizuoti turiniui saugykloje arba rankiniu būdu tvarkyti mediją, kurią keliate į iPhone.

iTunes turinio sinchronizavimas

Muziką, vaizdo įrašus ir kita perkeliate į iPhone sinchronizuodami turinį iš iTunes. Galite sinchronizuoti visą turimą mediją arba pasirinkti tam tikras dainas, vaizdo įrašus ir medijos failus.

Nustatyti iTunes iPod turiniui sinchronizuoti:

- 1 Prijunkite iPhone prie kompiuterio.
- 2 iTunes šoninėje juostoje pasirinkite iPhone.
- 3 „Music“, „Podcasts“ ir „Video“ skirtukuose pasirinkite turinį, kurį norite perkelti į iPhone. Pavyzdžiui, galite nustatyti iTunes sinchronizuoti pasirinktą muzikos grojaraštį ir tris naujausius mėgstamiausių vaizdo medijos failų epizodus.
- 4 Spustelėkite mygtuką „Apply“.

Norėdami nustatyti automatiškai sinchronizuoti iTunes iPod turinį ir kitą informaciją, spustelėkite „Summary“ skirtuką ir pasirinkite „Automatically sync when this iPhone is connected“.

Į iPhone perkeliami tik iPhone palaikomuose formatuose koduoti dainų ir vaizdo įrašai. Daugiau informacijos apie iPhone palaikomus formatus rasite skyriuje „Negroja muzika, vaizdo įrašai ar kiti failai“ 141 psl.

Jei iTunes saugykloje yra daugiau dainų, nei gali tilpti iPhone, iTunes pasiūlo sukurti specialų grojaraštį sinchronizuoti su iPhone. iTunes užpildo grojaraštį pasirinkta informacija iš saugyklos. Galite papildyti grojaraštį ar panaikinti iš jo dainas ir vėl sinchronizuoti.

Jei klausote dalies medijos failų ar garso knygos, jūsų vieta istorijoje įtraukiama, jei sinchronizujete turinį su iTunes. Jei pradėjote klausyti istorijos iPhone, galite išsirinkti, kur baigėte, naudodamiesi iTunes kompiuteryje, ir atvirkščiai.

Daugiau informacijos apie tai, kaip naudotis iTunes perkeliant muziką ir kitą mediją į kompiuterį, rasite skyriuje „Reikalavimai“ 5 psl.

Rankiniu būdu tvarkomas turinys

Rankinio tvarkymo priemonė leidžia pasirinkti tik tą muziką, vaizdo įrašus ir medijos failus, kuriuos norite turėti savo iPhone.

Nustatykite iPhone tvarkyti turinį rankiniu būdu:

- 1 Prijunkite iPhone prie kompiuterio.
- 2 iTunes šoninėje juostoje pasirinkite iPhone.
- 3 Spustelėkite „Summary“ skirtuką ir pasirinkite „Manually manage music and videos“.
- 4 Spustelėkite „Apply“ mygtuką.

Pridėti įrašų į iPhone: vilkite dainą, vaizdo įrašą, medijos failą ar grojaraštį iš iTunes saugyklos į iPhone (šoninėje juostoje). Norėdami pasirinkti ir pridėti kelis įrašus vienu metu, spustelėkite „Shift“ ar „Command“.

iTunes sinchronizuoja turinį iš karto. Jei atšaukiate komandą „Manually manage music and videos“, rankiniu būdu perkeltas turinys pašalinamas iš iPhone, kai iTunes kitą kartą sinchronizuoja turinį.

Pašalinti įrašus iš iPhone: prijungę iPhone prie kompiuterio, šoninėje iTunes juostoje pasirinkite iPhone piktogramą. Spustelėkite išskleidimo trikampį piktogramos kairėje, norėdami pamatyti turinį. Pasirinkite turinio vietą, pavyzdžiui, „Music“ ar „Movies“, tada pasirinkite įrašus, kuriuos norite pašalinti, ir spauskite „Delete“ mygtuką klaviatūroje.

Kai įrašas pašalinamas iš iPhone, jis neištrinamas iš iTunes saugyklos.

Svarbu: Jei ištrinate įrašą iš iTunes, kito sinchronizavimo metu jis bus pašalintas ir iš iPhone.

Pirkto turinio perkėlimas į kitą kompiuterį

Galite perkelti iPhone turinį, pirktą per iTunes, esantį viename kompiuteryje, į iTunes saugyklą kitame leistiname kompiuteryje. Kompiuteriui turi būti leista groti turinį iš iTunes paskyros. Norėdami „įteisinti“ kompiuterį, kompiuteryje atidarykite iTunes ir pasirinkite Store > Authorize Computer.

Perkelti pirktą turinį: prijunkite iPhone prie kito kompiuterio. iTunes paklaus, ar norite perkelti pirktą turinį.

Vaizdo įrašų keitimas iPhone

Galite pridėti ne tik pirktus, bet ir kitus vaizdo įrašus iš iTunes saugyklos į iPhone, pavyzdžiui, vaizdo įrašus, kuriuos sukūrėte iMovie Mac kompiuteryje arba parsisiuntėte iš interneto, o tada pridėti juos į iTunes.

Jei mėginiate pridėti vaizdo įrašą iš iTunes į iPhone, pasirodo pranešimas, kad iPhone negali rodyti vaizdo įrašo, galite jį keisti.

Keisti vaizdo įrašą, kad būtų galima peržiūrėti su iPhone: pasirinkite vaizdo įrašą iTunes saugykloje ir pasirinkite Advanced > Convert Selection for iPod/iPhone. Tuomet pridėkite pakeistą vaizdo įrašą į iPhone.

Muzika ir kiti garso įrašai

Didelės skiriamosios gebos „Multi-Touch“ ekranas leidžia klausyti dainų iPhone ir matyti jų vaizdinę išraišką. Galite slinkti grojaraščiu arba naudoti „Cover Flow“ naršyti albumuose.

ISPĖJIMAS: Daugiau svarbios informacijos apie tai, kaip nepakenkti klausai, rasite vartotojui skirtoje svarbioje informacijoje apie gaminį tinklalapyje www.apple.com/lt/support/manuals/iphone.

Dainų grojimas

Naršyti kolekcijoje: palieskite „Playlists“, „Artists“ ar „Songs“. Palieskite „More“ norėdami naršyti „Albums“, „Audiobooks“, „Compilations“, „Composers“, „Genres“ ar „Podcasts“.

Groti dainą: palieskite dainos pavadinimą.

Dainos perklausos valdymas

Grojanč dainai, ekrane matomas užrašas „Now Playing“.



Pristabdyti dainą	Palieskite ar spustelėkite mikrofono mygtuką iPhone ausinėse.
Tęsti perklausą	Palieskite ▶ ar spustelėkite mikrofono mygtuką iPhone ausinėse.
Padidinti ar sumažinti garsą	Vilkite garso slinkiklį arba naudokitės mygtukais, esančiais iPhone šonuose.
Paleisti iš naujo dainą ar skyrių garso knygoje ar medijos faile	Palieskite ◀◀ .
Peršokti prie kitos ar grįžti prie anksčiau klausytos dainos ar skyriaus garso knygoje ar medijos faile	Norėdami grįžti prie anksčiau klausytos dainos, du kartus palieskite ◀◀ . Norėdami peršokti prie kitos dainos, palieskite ▶▶ vieną kartą arba greitai du kartus spustelėkite mikrofono mygtuką iPhone ausinėse.
Persukti pirmyn ar atgal	Palieskite ir palaikykite ◀◀ arba ▶▶ . Kuo ilgiau laikote valdiklį, tuo greičiau daina persukama pirmyn arba atgal.
Grįžti į iPod naršyklės sąrašą	Palieskite ◀ . Arba perbraukite ir pasukite į dešinę albumo viršelį.
Grįžti į „Now Playing“ ekraną	Palieskite „Now Playing“.
Rodyti dainos tekstą	Grojanč dainai, palieskite albumo viršelį. (Dainos tekstą pamatysite, tik jei pridėjote jį prie dainos per dainos informacinį langą iTunes).


Bet kuriuo metu galite matyti perklausos valdiklius klausydami muzikos ir naudodamiesi kita programa, taip pat net ir tada, kai iPhone užrakintas - dukart spustelėkite „Home“  mygtuką. Žr. „Home“ mygtukas“ 112 psl.

Jei naudojate kita programa, perklausos valdikliai pasirodo programos viršuje. Pasinaudoję valdikliais, galite juos uždaryti arba paliesti „Music“, norėdami pereiti į „Now Playing“ ekraną. Jei iPhone užrakintas, valdikliai pasirodo ekrane, o kai jais nebesinaudojate, jie pradingsta automatiškai.

Papildomi valdikliai

„Now Playing“ ekrane palieskite albumo viršelį.

Pasirodo pakartojimo ir maišymo valdikliai bei slankjuostė. Galite matyti praėjusį, likusį laiką ir dainos numerį. Dainos tekstas taip pat bus matomas, jei jis pridėtas prie dainos iTunes.



Nustatyti iPhone kartoti dainas

Palieskite  . Palieskite  dar kartą, norėdami nustatyti iPhone pakartoti tik grojamą dainą .

 = iPhone nustatytas pakartoti visas dainas grojamame albume ar sąrašė.

 = iPhone nustatytas vėl ir vėl kartoti grojamą dainą.

 = iPhone nenustatytas kartoti dainų.

Peršokti prie bet kurio dainos taško

Vilkite grojimo žymeklį slankjuoste.

Nustatyti iPhone sumaišyti dainas

Palieskite  . Palieskite  dar kartą, norėdami nustatyti iPhone groti dainas iš eilės.

 = iPhone nustatytas sumaišyti dainas.

 = iPhone nustatytas groti dainas iš eilės.

Sumaišyti įrašus bet kuriame grojaraštyje, albume ar kitame dainų sąrašė

Palieskite „Shuffle“ sąrašo viršuje. Pavyzdžiui, norėdami sumaišyti visas dainas, esančias iPhone, turite pasirinkti Songs > Shuffle.

Nesvarbu, ar iPhone nustatytas sumaišyti dainas, ar ne, palietus „Shuffle“ dainų sąrašo viršuje, iPhone gros dainas atsitiktine tvarka.

Albumų viršelių paieška „Cover Flow“

Ieškodami muzikos, galite sukioti iPhone į šonus ir matyti iTunes turinį, esantį „Cover Flow“, ir ieškoti muzikos pagal albumų viršelius.



Žiūrėti „Cover Flow“ turinį

Pasukite iPhone į šonus.

Ieškoti albumų viršelių

Vilkite ar spragtelėkite kairėn ar dešinėn.

Žiūrėti įrašus albumuose

Palieskite viršelį arba .



Groti bet kokį įrašą

Palieskite įrašą. Vilkite aukštyn ar žemyn per įrašus.

Grįžti į viršelį

Palieskite antraštės juostą. Arba vėl palieskite .

Paleisti ar sustabdyti klausomą dainą

Palieskite  arba . Arba jei naudojate pridėjamomis erdvinio garso ausinėmis, spustelėkite mikrofono mygtuką.

Visų albume esančių įrašų peržiūra

Peržiūrėti visus albume esančius įrašus, kuriuose yra klausoma daina: „Now Playing“ ekrane palieskite . Palieskite įrašą, norėdami jį groti. Palieskite albumo viršelio miniatiūrą, norėdami grįžti į „Now Playing“ ekraną.



Įrašo sąrašo peržiūroje galite nustatyti dainų įvertinimus. Naudodami įvertinimus galite sudaryti iTunes kūrinių sąrašus, kurie bus nuolat naujinami, pridant, pavyzdžiui, aukščiausiai įvertintas dainas.

Įvertinti dainą: vilkite nykštį įvertinimų juosta, norėdami skirti dainai įvertinimą nuo nulio iki penkių.

Grojaraščių kūrimas tiesiogiai iPhone

Sudaryti dažniausiai klausomą grojaraštį:

- 1 Palieskite „Playlists“, tada palieskite „On-The-Go“.
- 2 Dainų ieškokite mygtukais ekrano apačioje. Palieskite bet kurią dainą ar vaizdo įrašą, norėdami įtraukti į grojaraštį. Palieskite „Add All Songs“ bet kurio dainų sąrašo viršuje, norėdami įtraukti visas dainas į sąrašą.
- 3 Kai baigsite, palieskite „Done“.

Sudarant dažniausiai klausomą grojaraštį ir vėliau sinchronizuojant iPhone su kompiuteriu, grojaraštis išsaugomas iPhone ir iTunes saugykloje, tuomet pašalinamas iš iPhone. Pirmasis išsaugomas kaip „On-The-Go 1“, antrasis – „On-The-Go 2“ ir t. t. Norėdami perkelti grojaraštį atgal į iPhone, pasirinkite iPhone šoninėje iTunes juostoje, spustelėkite „Music“ skirtuką ir nustatykite grojaraštį sinchronizuoti.

Redaguoti dažniausiai klausomą grojaraštį: palieskite „Playlists“, „On-The-Go“, „Edit“, tada atlikite šiuos veiksmus:

- norėdami pakelti dainą į aukštesnę ar nuleisti į žemesnę poziciją sąrašė, vilkite šalia dainos .
- norėdami pašalinti dainą iš grojaraščio, palieskite  prie dainos ir tada palieskite „Delete“. Pašalinus dainą iš dažniausiai klausomo grojaraščio, ji lieka iPhone.
- norėdami panaikinti visą grojaraštį, palieskite „Clear Playlist“.
- norėdami pridėti dar dainų, palieskite .

Vaizdo įrašai

iPhone galite žiūrėti vaizdo įrašus, pavyzdžiui, filmus, muzikinius vaizdo klipus ir kitus vaizdo medijos failus. Jei vaizdo įrašas suskirstytas skyriais, galite peršokti prie kito skyriaus ar grįžti prie ankstesnio, taip pat išeiti iš sąrašo ir pradėti žiūrėti nuo bet kurio pasirinkto skyriaus. Jei vaizdo įrašė yra papildomų kalbos priemonių, galite pasirinkti įgarsinimo kalbą arba rodyti titrus.

Vaizdo įrašų peržiūra

Paleisti vaizdo įrašą: palieskite „Videos“ ir pasirinktą vaizdo įrašą.

Rodyti peržiūros valdiklius: palieskite ekraną, norėdami matyti valdiklius. Antrą kartą palietę juos paslėpsite.

Vaizdo įrašų peržiūros valdymas

Vaizdo įrašai rodomi plačiame ekrane, išnaudojant visus vaizdo kokybės privalumus.



Gnars Barkley dainą „Run“ kai kuriose šalyse galima pasiekti su iTunes

Paleisti ar pristabdyti vaizdo įrašą	Palieskite ► arba .
Padidinti ar sumažinti garsą	Vilkite garso slinkiklį.
Vėl paleisti vaizdo įrašą	Vilkite grojimo žymeklį slankjuoste kairėn iki pat galo arba palieskite ◀◀, jei vaizdo įrašas nesuskirstytas skyriais.
Peršokti į ankstesnį ar kitą skyrių (jei galima)	Palieskite ◀◀, norėdami peršokti į ankstesnį skyrių. Palieskite ▶▶, norėdami peršokti į kitą skyrių.

Paleisti tam tikrą skyrių (jei galima)	Palieskite  , tuomet pasirinkite skyrių iš sąrašo.
Persukti pirmyn ar atgal	Palieskite ir palaikykite  arba  .
Peršokti į bet kurį vaizdo įrašo momentą	Vilkite grojimo žymeklį slankajuoste.
Sustabdyti vaizdo įrašo peržiūrą, jam dar nesibaigus	Palieskite „Done“. Arba paspauskite „Home“  mygtuką.
Nustatykite vaizdo įrašo mastelį, norėdami išplėsti ar priderinti ekraną	Palieskite  , norėdami išplėsti vaizdą per visą ekraną. Palieskite  , norėdami priderinti ekraną. Dviem palietimais galite perjunginėti tarp ekrano išplėtimo ir priderinimo. Kai keičiate mastelį, norėdami išplėsti ekraną, šonai ar viršus gali netilpti ir nesimatyti. Kai keičiate mastelį, norėdami priderinti ekraną, galite matyti juodas juostas vaizdo įrašo šonuose, viršuje ar apačioje.
Pasirinkti įgarsinimo kalbą (jei galima)	Palieskite  , tuomet pasirinkite kalbą iš „Audio“ sąrašo.
Rodyti ar paslėpti titrus (jei galima)	Palieskite  , tuomet pasirinkite kalbą arba „Off“ iš sąrašo „Subtitles“.

Nuomotų filmų peržiūra

Galite nuomotis filmus iš iTunes parduotuvės ir žiūrėti juos per iPhone. Norėdami išsinuomoti filmų ir perkelti juos į iPhone, naudokitės iTunes. (Nuomotis filmus galima ne visuose regionuose. Reikalinga iTunes 7.6 arba vėlesnė versija ir „QuickTime“ 7.4.5 arba vėlesnė versija).

Nuomotus filmus galima žiūrėti ribotą laiką. Laikas, kada turite baigti nuomoto filmo peržiūrą, nurodytas prie jo pavadinimo. Kai nuomos laikas baigiasi, filmai automatiškai ištrinami. Prieš nuomodamiesi filmą, pasitikslinkite peržiūros laiką iTunes parduotuvėje.

Perkelti nuomotus filmus į iPhone: prijunkite iPhone prie kompiuterio. Tuomet pasirinkite iPhone šoninėje iTunes juostoje, spustelėkite „Video“ ir pasirinkite nuomotą filmą, kurį norite perkelti. Kompiuteris turi būti prijungtas prie interneto.

Peržiūrėti nuomotą filmą: iPhone pasirinkite iPod > Videos ir norimą filmą.

Vaizdo įrašų peržiūra per televizorių

Galite prijungti iPhone prie televizoriaus ir žiūrėti vaizdo įrašus didesniame ekrane. Naudokite „Apple Component AV“ laidą, „Apple Composite AV“ laidą ir kitus leistinus bei tinkamus iPhone laidus. Norėdami prijungti iPhone prie televizoriaus, galite naudoti šiuos laidus su Apple universaliu doku. (Prie Apple universalaus doko pridedamas nuotolinio valdymo pultas, leidžiantis valdyti peržiūrą iš toli). Apple laidus ir dokus galima įsigyti atskirai www.apple.com/lt/ipodstore tinklalapyje.

Vaizdo įrašų trynimasis iš iPhone

Norėdami išsaugoti laisvos vietos, galite ištrinti vaizdo įrašus iš iPhone.

Ištrinti vaizdo įrašą: vaizdo įrašų sąrašė perbraukite kairėn ar dešinėn per vaizdo įrašą, tada palieskite „Delete“.

Kai vaizdo įrašas (ne nuomotas filmas) ištrinamas iš iPhone, jis neištrinamas iš iTunes saugyklos, ir vėliau galėsite sinchronizuoti vaizdo įrašą atgal į iPhone. Jei nenorite sinchronizuoti vaizdo įrašo atgal į iPhone, nustatykite iTunes nesinchronizuoti vaizdo įrašų. Žr. „Reikalavimai“ 5 psl.

Svarbu: Jei ištrinate nuomotą filmą iš iPhone, jis ištrinamas visam laikui ir negali būti perkeltas atgal į kompiuterį.

Laikmačio nustatymas

Galite nustatyti iPhone groti muziką ar leisti vaizdo įrašą tik tam tikrą laiką.


Nustatyti laikmatį: „Home“ ekrane pasirinkite Clock > Timer, tada nustatykite valandas ir minutes. Palieskite „When Timer Ends“ ir pasirinkite „Sleep iPod“, palieskite „Set“, tuomet palieskite „Start“, norėdami paleisti laikmatį.

Pasibaigus laikmatyje nustatytam laikui, iPhone nustos groti muziką ar rodyti vaizdo įrašą, uždarys bet kurią kitą programą ir užsirakins.

Paieškos mygtukų keitimas

Galite pakeisti „Playlists“, „Artist“, „Songs“ ar „Videos“ paieškos mygtukus ekrano apačioje dažniausiai naudojamais. Pavyzdžiui, jei dažnai klausote medijos failų ir nežiūrite vaizdo įrašų, galite pakeisti mygtuką „Videos“ mygtuku „Podcasts“.

Keisti paieškos mygtukus: palieskite „More“ ir „Edit“, tada vilkite mygtuką į ekrano apačią ant mygtuko, kurį norite pakeisti.



Galite vilkti mygtukus ekrano apačioje kairėn ir dešinėn, norėdami sudėlioti juos tam tikra tvarka. Kai baigsite, palieskite „Done“. Palieskite „More“, kai tik norėsite rasti pakeistus mygtukus.

Text



Galite siųsti teksto pranešimus į SMS pranešimus priimančius telefonus. Gavėjas informuojamas apie pranešimą ir gali perskaityti jį bei bet kuriuo metu atsakyti. Galite siųsti teksto pranešimus keliems žmonėms vienu metu.

ĮSPĖJIMAS: Informacijos apie saugų vairavimą rasite vartotojo vadove tinklalapyje www.apple.com/lt/support/manuals/iphone.

Teksto pranešimų siuntimas ir gavimas

Galite siųsti ir gauti teksto pranešimus, kai esate korinio ryšio tinklo teritorijoje. Jei galite skambinti, galėsite ir siųsti teksto pranešimus.

Priklausomai nuo jūsų ryšio plano, skaičiuojamas siunčiamų ir gaunamų teksto pranešimų mokestis.


Siųsti naują teksto pranešimą: palieskite , tuomet įveskite telefono numerį ar vardą arba palieskite  ir pasirinkite kontaktus iš turimo sąrašo. Surinkite tekstą ir palieskite „Send“.

„Text“ piktograma „Home“ ekrane rodo bendrą neperskaitytų teksto pranešimų skaičių.



Neperskaitytų pranešimų kiekis

Jūsų teksto pokalbiai saugomi „Text Messages“ sąrašė. Pokalbiai su neperskaitytais teksto pranešimais pažymėti mėlynu tašku ● . Palieskite vardą sąrašė, norėdami pamatyti ar papildyti pokalbį.



Siųsti teksto pranešimą keliems žmonėms: palieskite , tuomet pridėkite žmones vieną po kito. Jei įvedate telefono numerį rankiniu būdu (užuot pasirinkę iš „Contacts“), turite paliesi „Return“ prieš įterpdami kitą įrašą.

Atsakymai iš gavėjų siunčiami tik jums. Kiti žmonėms, kuriems siuntėte teksto pranešimus, nemato kitų siuntėjų atsakymų.

Atsakyti į teksto pranešimą ar siųsti vieną gavėjui (ar jų grupei), kuriam esate rašę anksčiau: palieskite vardą ar telefono numerį teksto pranešimų sąrašė, tada surinkite pranešimo tekstą ir palieskite „Send“.

Trinti pokalbį iš teksto pranešimų sąrašo: palieskite „Edit“, po to palieskite  prie pokalbio, tada „Delete“. Taip pat galite ištrinti pokalbį perbraukdami kairėn ar dešinėn virš pokalbio ir paliesdami „Delete“.



Siųsti teksto pranešimą į dažniausiai naudojamą telefono numerį ar neseniai skambinusio asmens telefoną:

- 1 „Home“ ekrane palieskite „Phone“, po to „Favorites“ arba „Recents“.
- 2 Palieskite  prie vardo ar numerio, tada „Text Message“.
- 3 Jei atsiranda daug telefono numerių, palieskite vieną, kuriuo norite siųsti teksto pranešimą.

Kontaktinių duomenų ir nuorodų naudojimas

Skambinti ar rašyti el. laišką žmogui, kuriam siuntėte teksto pranešimą: palieskite pranešimą „Text Messages“ sąrašė ir slinkite į pokalbio viršų.

- *Norėdami asmeniui paskambinti*, palieskite „Call“.
- *Norėdami rašyti jam el. laišką*, palieskite „Contact Info“ ir reikiamą el. pašto adresą.

Sekti nuoroda teksto pranešime: palieskite nuorodą.

Nuoroda gali perkelti į tinklalapį „Safari“, pradėti skambinti „Phone“, atidaryti pranešimą su iš anksto nurodytu adresu „Mail“ arba rodyti vietą „Maps“. Norėdami grįžti į teksto pranešimus, spauskite „Home“ mygtuką ir palieskite „Text“.

Pridėti informacijos prie kontakto nuorodos arba peržiūrėti kontaktinius duomenis asmens, susieto su nuoroda: palieskite  greta teksto pranešimo.

Pridėti asmenį, kuriam siuntėte teksto pranešimą, į kontaktų sąrašą: palieskite telefono numerį teksto pranešimų sąrašė ir palieskite „Add to Contacts“.

SMS peržiūra

Pagal išankstinius nustatymus, iPhone rodo naujo teksto pranešimo peržiūrą, kai iPhone užrakintas ar naudojate kitą programą. „Settings“ galite šią peržiūrą įjungti arba išjungti.

Įjungti arba išjungti SMS peržiūrą: „Settings“ pasirinkite General > Passcode Lock ir palieskite „Show SMS Preview“.

Pranešimo signalai

Nustatyti pranešimo signalo garsą, informuojantį apie gautą teksto pranešimą: „Settings“ pasirinkite „Sounds“, po to įjunkite arba išjunkite „New Text Message“.

Svarbu: Jei „Ring/Silent“ jungiklis išjungtas, teksto pranešimo signalas neskambės.

Rodyti naują teksto pranešimą, kai iPhone užrakintas: „Settings“ pasirinkite General > Passcode Lock ir palieskite įjungti „SMS preview“.

Calendar



„Calendar“ galite peržiūrėti įrašus tęsiamame sąrašė pagal dienas ar mėnesius. Sinchronizuoti iPhone su kalendoriais kompiuteryje. Skirti, redaguoti ar atšaukti susitikimus iPhone ir sinchronizuoti atgal į kompiuterį. Jei turite „Microsoft Exchange“ pašto dėžutę, galite gauti pakvietimų į susitikimus ir į juos atsakyti.

Kalendorių sinchronizavimas

Galite sinchronizuoti „Calendar“ šiais būdais:

- iTunes naudokite iPhone parinkties langelius, norėdami sinchronizuoti su iCal ar „Microsoft Entourage“ Mac kompiuteryje ar „Microsoft Outlook 2003“ arba 2007 m. versija asmeniniame kompiuteryje, kai prie jo prijungiate iPhone. Žr. „Sinchronizavimas su iTunes“ 7 psl.
- iPhone „Settings“ pasirinkite „Calendar“ savo „MobileMe“ ar „Microsoft Exchange“ pašto dėžutėse sinchronizuoti kalendoriaus informaciją oru. Žr. „Paskyrų nustatymai“ 12 psl.

Įvykių pridėjimas į iPhone kalendorių

Taip pat galite įvesti įvykius ir redaguoti kalendorių tiesiogiai iPhone.

Pridėti įvykį: palieskite **+** ir įveskite informaciją apie įvykį, po to palieskite „Done“.

Galite įvesti šią informaciją:

- pavadinimas
- vieta
- pradžios ir pabaigos laikas (arba įjunkite „All-day“, jei tai visos dienos įvykis)
- pakartojimo laikas – nėra arba kiekvieną dieną, kas savaitę, kas dvi savaites, kas mėnesį ar metus
- priminimo signalo laikas – nuo penkių minučių iki dviejų dienų prieš įvykį
Kai nustatote priminimo signalą, pasirodo parinktis nustatyti antrą priminimo signalą. Kai išsijungia priminimas, iPhone rodo žinutę. Taip pat galite nustatyti iPhone pranešti garsu (žr. žemiau).

Svarbu: Kai kurie operatoriai nepalaiko ryšio laiko visose vietovėse. Jei keliaujate, iPhone gali nebūti tikslus pagal vietos laiką. Norėdami nustatyti tikslų laiką, žr. „Date and Time“ 112 psl.

- pastabos

Norėdami pasirinkti, kurį įvykį pridėti prie kalendoriaus, palieskite „Calendar“. Tik skaityti skirti kalendoriai sąrašė nepateikiami.

Redaguoti įvykį


Palieskite įvykį, tada „Edit“.

Pašalinti įrašą apie įvykį

Palieskite įrašą apie įvykį, tada „Edit“, po to slinkite žemyn ir palieskite „Delete Event“.

Atsakymai į kvietimus susitikti

Jei turite „Microsoft Exchange“ paskyrą, nustatytą iPhone su įjungtais kalendoriais, galite gauti kvietimų susitikti iš žmonių savo organizacijoje ir į juos atsakyti. Kai gaunate kvietimą, kalendoriuje atsiranda susitikimo laikas, apvestas punktyru.  piktograma dešiniajame ekrano kampe apačioje rodo bendrą naujų kvietimų skaičių, taip, kaip „Calendar“ piktograma „Home“ ekrane.



Kvietimų į susitikimus kiekis

Atsakyti į kvietimą kalendoriuje:

- 1 Palieskite įrašą apie kvietimą kalendoriuje arba palieskite  parodyti „Event“ ekraną ir palieskite įrašą apie kvietimą.



- Palieskite „Invitation from“, norėdami gauti kontaktinius duomenis susitikimo organizatoriui. Palieskite el. pašto adresą, norėdami išsiųsti organizatoriui laišką. Jei organizatorius yra jūsų kontakte, galite paliesdami skambinti ar siųsti teksto pranešimą.
- Palieskite „Attendees“, norėdami pamatyti kitus asmenis, pakviestus į susitikimą. Palieskite vardą, norėdami pamatyti dalyvių kontaktinius duomenis. Palieskite el. pašto adresą, norėdami siųsti laišką dalyviui. Jei dalyvis yra kontakte, taip pat galite paliesdami skambinti arba siųsti teksto pranešimą.
- Palieskite „Alert“, norėdami, kad iPhone praneštų apie susitikimą.
- Palieskite „Add Comments“, norėdami įvesti komentarus el. pašto atsakyme susitikimo organizatoriui. Jūsų komentarai taip pat pasirodys susirinkimo informaciniame ekrane.

Susitikimo organizatoriaus pastabos.


- 2 Palieskite „Accept“, „Maybe“ ar „Decline“.

Kai priimate, sąlyginai priimate ar atmetate kvietimą, atsakymas su komentarais siunčiamas organizatoriui.

Jei priimate ar laikinai priimate kvietimą į susitikimą, galite vėliau pakeisti atsakymą. Palieskite „Add Comments“, jei norite pakeisti komentarus.

Atsakymai į kvietimą susitikti taip pat siunčiami el. laiške, kur galima atidaryti susitikimo informacinį ekraną iš „Mail“.

Atidaryti kvietimą susitikti el. laiške: palieskite kvietimą.



Pranešimo signalai

Nustatykite kalendoriaus priminimo signalus: „Settings“ pasirinkite „Sounds“, tada įjunkite „Calendar Alerts“. Jei „Calendar Alerts“ išjungtas, iPhone rodo pranešimą kai ateina renginio ar įvykio laikas, tačiau garsinio signalo nėra.

Svarbu: Jei „Ring/Silent“ jungiklis išjungtas, kalendoriaus priminimo signalas neskambės.

Nustatyti garsinius kvietimų pranešimus: „Settings“ pasirinkite „Mail, Contacts, Calendar“. Po „Calendars“ palieskite „New Invitation Alert“, norėdami įjungti.

Kalendoriaus peržiūra

Galite peržiūrėti kalendoriaus renginius ir įvykius sąrašė pagal dienas arba mėnesius. Visų sinchronizuotų kalendorių įvykiai atsiranda tame pačiame kalendoriuje iPhone.

Keisti vaizdus: palieskite „List“, „Day“ arba „Month“.

- *Sąrašo peržiūra:* visi susitikimai ir įvykiai atsiranda slenkamame sąrašė.
- *„Day“ peržiūra:* slinkite aukštyn ir žemyn, norėdami peržiūrėti dienos įvykius. Palieskite ◀ ar ▶, norėdami pamatyti praėjusios ar kitos dienos įvykius.
- *„Month“ peržiūra:* palieskite dieną, norėdami pamatyti jos įvykius. Palieskite ◀ ar ▶, norėdami peržiūrėti praėjusio ar kito mėnesio įvykius.



Žiūrėti informaciją apie įvykį: palieskite įvykį.

Nustatyti iPhone keisti įvykio laiką pagal pasirinktą laiko zoną:

- 1 „Settings“ pasirinkite General > Date & Time.
- 2 Įjunkite „Time Zone Support“.
- 3 Palieskite „Time Zone“ ir ieškokite pagrindinio miesto norimoje laiko zonoje.

Kai „Time Zone Support“ įjungta, kalendorius rodo įvykių datas ir laiką jūsų pasirinkto miesto laiko zonoje. Kai „Time Zone Support“ išjungta, kalendorius rodo įvykius laiko zonoje jūsų buvimo vietoje pagal nustatytą tinklo laiką.

Photos



iPhone visada galima turėti su savimi nuotraukas, kad galėtumėte parodyti jas šeimos nariams, draugams ir artimiesiems. Nuotraukas galite sinchronizuoti iš kompiuterio ir naudoti jas kaip foną ar priskirti prie kontaktų, kad matytumėte, kas skambina.

Nuotraukų sinchronizavimas su kompiuteriu

iTunes gali sinchronizuoti nuotraukas šiomis programomis:

- *Mac*: iPhoto 4.0.3 ar vėlesnė versija arba „Aperture“
- *Asmeniniame kompiuteryje*: „Adobe Photoshop Album 2.0“ arba vėlesnė versija, „Adobe Photoshop Elements 3.0“ arba vėlesnė versija

Žr. „Reikalavimai“ 5 psl.

Nuotraukų peržiūra

Nuotraukas, sinchronizuotas iš kompiuterio, galite peržiūrėti „Photos“. Taip pat galite peržiūrėti nuotraukų ritinėlį, kurį išimate iš įtaisyto fotoaparato.


Peržiūrėti nuotraukas:

- 1 „Photos“:
 - palieskite „Photo Library“, norėdami pamatyti visas savo nuotraukas.
 - palieskite bet kurį nuotraukų albumą arba „Camera Roll“, norėdami peržiūrėti nuotraukas, padarytas su iPhone.
- 2 Palieskite miniatiūrą, norėdami matyti nuotraukas per visą ekraną.


Rodyti ar paslėpti valdiklius: palieskite viso ekrano nuotrauką, norėdami matyti valdiklius. Antrą kartą palietę juos paslėpsite.



Peržiūrėti nuotrauką gulsčiai: pasukite iPhone į šonus. Nuotrauka pasikeičia automatiškai ir, jei rodoma gulsčiu formatu, išsiplečia per visą ekraną.



Padidinti nuotraukos dalį: palieskite du kartus ten, kur norite padidinti. Palieskite du kartus dar kartą, norėdami sumažinti. Padidinti ar sumažinti galima ir suspaudžiant.



Sukurti panoraminį vaizdą: vilkite nuotrauką.

Peržiūrėti kitą ar ankstesnę nuotrauką: perbraukite kairėn ar dešinėn. Arba palieskite ekraną, kad atsirastų valdikliai, tada palieskite ➡ arba ⬅ .



Skaidrių peržiūra

Galite peržiūrėti nuotraukas kaip skaidrių demonstraciją, kartu pridėdami ir muziką.

Peržiūrėti nuotraukas kaip skaidrių demonstraciją: pasirinkite nuotraukų albumą, tada palieskite ▶ .

Galite paliesti ▶, norėdami pradėti skaidrių demonstraciją, kai žiūrite vieną atskirą nuotrauką. Jei nematote ▶, palieskite nuotrauką, kad pasirodytų valdikliai.

Sustabdyti skaidrių demonstraciją: palieskite ekraną.

Keisti skaidrių demonstracijos nustatymus: „Settings“ pasirinkite „Photos“ ir nustatykite šias parinktis:

- *norėdami nustatyti, kiek laiko skaidrių demonstracijoje bus rodoma viena nuotrauka, palieskite „Play Each Slide For“ ir pasirinkite laiką.*
- *norėdami nustatyti perėjimo efektus, kai pereinama nuo vienos nuotraukos prie kitos, palieskite „Transition“ ir pasirinkite perėjimo tipą.*
- *norėdami nustatyti, ar skaidrių demonstracija bus kartojama, įjunkite arba išjunkite „Repeat“.*
- *norėdami nustatyti, ar nuotraukos bus rodomos atsitiktine tvarka, įjunkite ar išjunkite „Shuffle“.*

Klausyti muzikos skaidrių demonstracijos metu: iPod paleiskite dainą, tada pasirinkite „Photos“ iš „Home“ ekrano ir įjunkite skaidrių demonstraciją.

„Wallpaper“

Atrakinę iPhone arba kalbėdami telefonu su pašnekovu, kurio didelės skiriamosios gebos nuotraukos neturite, matote fono paveikslėlį.

Nustatyti nuotrauką kaip foną:

- 1 Pasirinkite bet kokią nuotrauką ir palieskite , tada palieskite „Use As Wallpaper“.
- 2 Vilkite nuotrauką panoraminiam vaizdui sukurti arba suspauskite, norėdami padidinti ar sumažinti, kol nuotrauka atrodo taip, kaip pageidaujate.
- 3 Palieskite „Set Wallpaper“.

Taip pat galite išsirinkti iš kelių fono paveikslėlių, įdėtų iPhone „Home“ ekrane pasirinkdami Settings > Wallpaper > Wallpaper.

Išsaugoti paveikslėlius iš el. laiško ar tinklalapio

Galite padėti paveikslėlius, prisegtus prie el. laiško ar paimtus iš tinklalapio, į „Photo Library“.

Padėti nuotrauką į „Photo Library“: paspauskite ir palaikykite nuspaudę nuotrauką, tada palieskite „Save Image“.

Nuotrauka padedama į „Camera Roll“ albumą. Galite įkelti savo „Camera Roll“ nuotraukas į kompiuterio nuotraukų programą, prijungę iPhone prie savo kompiuterio.

Nuotraukos siuntimas el. paštu

Siųsti nuotrauką el. paštu: pasirinkite bet kurią nuotrauką ir palieskite , tada palieskite „Email Photo“.

iPhone turi būti nustatytas el. paštas. Žr. „El. pašto tvarkymas“ 55 psl.

Nuotraukos siuntimas į „MobileMe“ galeriją

Jei turite „MobileMe“ pašto dėžutę, galite siųsti nuotraukas tiesiai iš iPhone į galeriją, kurią sukūrėte. Taip pat galite siųsti nuotraukas į kito asmens „MobileMe“ galeriją, jei to asmens el. paštas priims nuotraukas.

Prieš siųsdami nuotraukas į galeriją, turite:

- nustatyti iPhone savo „MobileMe“ pašto dėžutę
- publikuoti „MobileMe“ galeriją ir siųsti nuotraukas el. paštu

Daugiau informacijos apie galerijos kūrimą rasite „MobileMe Help“.

Siųsti nuotrauką į savo galeriją: pasirinkite bet kurią nuotrauką ir palieskite , tada palieskite „Send to Gallery“.

Nuotraukos priskyrimas kontaktui

Galite priskirti nuotrauką kontaktui. Kai tas asmuo skambins, iPhone ekrane matysite jo nuotrauką.

Priskirti nuotrauką kontaktui:

- 1 Pasirinkite „Camera“ „Home“ ekrane ir padarykite keletą nuotraukų. Arba pasirinkite bet kurią nuotrauką, jau esančią iPhone ir palieskite .
- 2 Palieskite „Assign to Contact“ ir pasirinkite kontaktą.
- 3 Nustatykite nuotraukos vietą ir dydį, kol ji atrodo taip, kaip pageidaujate. Vilkite nuotrauką, norėdami nustatyti panoraminį vaizdą, ir suspauskite, norėdami padidinti ar sumažinti.
- 4 Palieskite „Set Photo“.

Galite taip pat priskirti nuotrauką asmeniui savo kontaktuose, paliesdami „Edit“, po to – nuotraukos piktogramą.

Camera



iPhone galima fotografuoti įmontuotu 2 megapikselių fotoaparatu.

Fotografavimas

Norėdami fotografuoti, tiesiog nukreipkite į objektą ir palieskite. Fotoaparatas yra iPhone nugarėlėje, todėl galite matyti vaizdą, kurį norite fotografuoti.

„Camera“ nuotraukos pažymėtos duomenimis apie vietą, jei įjungta „Location Services“. Galite naudoti duomenis apie vietą su kai kuriomis programomis ir dalijimosi nuotraukomis svetainėmis, norėdami stebėti ir skelbti, kur nuotraukos buvo padarytos. Jei vietovės paslaugos išjungtos, jums bus pasiūlyta jas įjungti. Jei nenorite pridėti informacijos apie vietovę kartu su nuotrauka, tam kad galėtumėte fotografuoti, „Location Services“ įjungti nereikia. Žr. „Location Services“ 110 psl.

Fotografuoti: „Camera“ nutaikykite iPhone ir palieskite .

Jei fotografuojate iPhone pasukdami šonu, nuotraukos automatiškai saugomos gulsčiu formatu.

Fotografuoti iPhone ekraną: greitai paspauskite ir atleiskite Miego/Pabudimo ir „Home“ mygtukus tuo pat metu. Ekranas blykstelės, ir tai reiškia, kad ekrano nuotrauka padaryta. Ekrano nuotrauka įdedama į „Camera Roll“.

Nuotraukų peržiūra

Žiūrėti padarytas nuotraukas: „Camera“ palieskite . Arba „Photos“ palieskite „Camera Roll“.

Ištrinti nuotrauką: „Camera“, palieskite nuotrauką, tada palieskite . Arba „Photos“ palieskite nuotrauką „Camera Roll“ albume, tada palieskite .

Įkelti nuotraukas iš iPhone į savo kompiuterį: prijunkite iPhone prie kompiuterio.

- *Mac:* pasirinkite norimas nuotraukas ir spustelėkite mygtuką „Import“. „Aperture“ programoje galite pasirinkti projektą ar aplanką, kur norite patalpinti nuotraukas prieš jas importuodami.
- *Asmeniniame kompiuteryje:* vadovaukitės instrukcijomis, pridedamomis kartu su fotoaparatu ar nuotraukų programa.

YouTube



„YouTube“ rodo trumpus vaizdo įrašus, kuriuos ten įkelia žmonės iš viso pasaulio. (Galima klausyti ne visomis kalbomis ir ne visose vietovėse.)

Vaizdo įrašų paieška ir peržiūra

Galite naršyti „YouTube“ ar ieškoti vaizdo įrašų, kuriuos norite pamatyti.

Naršyti tarp vaizdo įrašų: palieskite „Featured“, „Most Viewed“ arba Bookmarks“. Arba „More“ naršyti „Most Recent“, „Top Rated“ arba „History“.

- *Featured:* vaizdo įrašai, peržiūrėti arba rodyti „YouTube“ darbuotojų.
- *Most Viewed:* vaizdo įrašai, dažniausiai žiūrėti „YouTube“ žiūrovų. Palieskite „All“, norėdami pamatyti dažniausiai žiūrimus, arba „Today“ ar „This Week“ – dažniausiai žiūrimus tą dieną ar savaitę.
- *Bookmarks:* pažymėti vaizdo įrašai.
- *Most Recent:* naujaisi į „YouTube“ atkeliavę vaizdo įrašai.
- *Top Rated:* geriausiai „YouTube“ žiūrovų įvertinti vaizdo įrašai. Norėdami įvertinti vaizdo įrašus, eikite į www.youtube.com.
- *History:* vaizdo įrašai, kuriuos žiūrėjote neseniai.

Ieškoti vaizdo įrašo:

- 1 Palieskite „Search“, tada „YouTube“ paieškos lauką.
- 2 Įveskite žodį ar frazę, apibūdinančią tai, ko ieškote, tada palieskite „Search“. „YouTube“ rodo rezultatus pagal vaizdo įrašų pavadinimus, aprašymą, frazes ar vartotojų vardus.

Paleisti vaizdo įrašą: palieskite vaizdo įrašą.

Siuntimas į iPhone prasideda ir atsiranda vykdymo juosta. Kai pakankamai vaizdo įrašo persiunčiama, jis pradedamas rodyti. Taip pat norėdami žiūrėti vaizdo įrašą, galite paliesti ► .

Vaizdo įrašų peržiūros valdymas

Kai vaizdo įrašas pradedamas rodyti, dingsta valdikliai, todėl vaizdas nesusilpnėja.

Rodyti ar paslėpti vaizdo įrašo valdiklius: palieskite ekraną.



Paleisti ar pristabdyti vaizdo įrašą

Palieskite ► arba ||.

Padidinti ar sumažinti garsą

Vilkite garso slinkiklį. Arba naudokitės garso mygtukais iPhone šone.

Vėl paleisti vaizdo įrašą

Palieskite ◀◀.

Pereiti prie kito ar ankstesnio vaizdo įrašo

Dukart palieskite ◀◀, norėdami pereiti prie ankstesnio įrašo. Palieskite ▶▶, norėdami peršokti prie kito vaizdo įrašo.

Persukti pirmyn ar atgal

Palieskite ir palaikykite ◀◀ arba ▶▶.

Peršokti į bet kurį vaizdo įrašo momentą

Vilkite grojimo žymeklį slankjuoste.

Sustabdyti vaizdo įrašo peržiūrą, jam dar nesibaigus.

Palieskite „Done“. Arba paspauskite „Home“ □ mygtuką.

Perjungti vaizdo įrašo mastelį, kad būtų galima matyti per visą ekraną, arba jį užpildyti

Palieskite vaizdo įrašą du kartus. Galite paliesti ir 📺, norėdami išplėsti vaizdą per visą ekraną, arba 📵, norėdami jį užpildyti.

Žymėti vaizdo įrašą

Palieskite  prie vaizdo įrašo, tada palieskite „Bookmark“. Arba pradėkite žiūrėti įrašą ir palieskite . Palieskite „Bookmarks“, norėdami pamatyti pažymėtus vaizdo įrašus.

Siųsti nuorodą į vaizdo įrašą

Palieskite  prie vaizdo įrašo, tada palieskite „Share“. Arba pradėkite rodyti vaizdo įrašą ir palieskite .

Žiūrėti informaciją apie vaizdo įrašą ir ieškoti panašių vaizdo įrašų


Norėdami peržiūrėti visą vaizdo įrašą, palieskite „Done“, kol vaizdo įrašas eina, arba  prie to įrašo sąrašė.

iPhone rodo vaizdo įrašų įvertinimus, aprašymus, patalpinimo datą ir kitą informaciją. Taip pat galite matyti panašių vaizdo įrašų, kuriuos peržiūrėti galima palietus, sąrašą.

Paieškos mygtukų keitimas

Galite pakeisti „Featured“, „Most Viewed“, „Bookmarks“ ir „Search“ mygtukus ekrano apačioje dažniausiai naudojamais. Pavyzdžiui, jei norite peržiūrėti populiariausius vaizdo įrašus, tačiau nenorite žiūrėti daug rodytų vaizdelių, galite pakeisti „Featured“ mygtuką „Top Rated“ mygtuku.

Keisti paieškos mygtukus: palieskite „More“ ir „Edit“, tada vilkite mygtuką į ekrano apačią ant mygtuko, kurį norite pakeisti.



Galite vilkti mygtukus ekrano apačioje kairėn ir dešinėn, norėdami sudėlioti juos tam tikra tvarka. Kai baigsite, palieskite „Done“.

Ieškodami vaizdo įrašų, palieskite „More“, norėdami pasiekti paieškos mygtukus, kurie nematomi.

Vaizdo įrašų įdėjimas į „YouTube“

Daugiau informacijos apie vaizdo įrašų įdėjimą į „YouTube“ rasite www.youtube.com palietę „Help“.

Stocks



„Stocks“ galite pamatyti naujausias pasirinktų akcijų kainas.

Akcijų kainų peržiūra

Kainos atnaujinamos kiekvieną kartą, kai tik atidarote „Stocks“ programą, prisijungus prie interneto. Kainos gali vėluoti iki 20 minučių.

Pridėti akcijas, indeksą ar fondą prie akcijų biržos lankytojo:

- 1 Palieskite ⓘ, tada palieskite +. ⓘ +
- 2 Įveskite simbolį, bendrovės pavadinimą, indeksą ar fondo pavadinimą, tada ⓘ + palieskite „Search“.
- 3 Pasirinkite įrašą paieškos sąrašė.

Rodyti akcijų progresą per ilgesnį ar trumpesnį laikotarpį: palieskite akcijos simbolį, tada palieskite 1d, 1w, 1m, 3m, 6m, 1y ar 2y. Lentelė pasikeičia ir rodo progresą per vieną dieną, savaitę, vieną, tris ar šešis mėnesius, vienerius ar dvejus metus.

Ištrinti akciją: palieskite ⓘ ir ⓧ šalia akcijos, tada palieskite „Delete“.

Pertvarkyti akcijas: palieskite ⓘ. Tada vilkite ☰ prie akcijos į naują vietą sąrašė.

Rodyti piniginius ir procentinius pokyčius: palieskite skaičių, rodantį pokyčius. Palieskite jį dar kartą, norėdami grįžti atgal. Arba palieskite ⓘ ir % arba „Numbers“.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie akcijas galite rasti „Yahoo.com“: pasirinkte akcijas ir palieskite 📄!

Galite matyti naujienas, informaciją, tinklalapius, susijusius su akcijomis, ir pan.

Maps



Daugelyje pasaulio šalių „Maps“ pateikiami gatvių žemėlapiai, palydovo nuotraukos ir mišrūs vietovių vaizdai. Galite gauti detalias vairavimo instrukcijas, o kai kuriose vietovėse net informaciją apie eismo sąlygas. Taip pat kai kuriose vietovėse galite rasti ir sekti savo buvimo vietą (apytiksliai), naudoti esamą vietą, kad rastumėte važiavimo kryptį į kitą vietovę.¹

ISPĖJIMAS: Daugiau informacijos apie saugų vairavimą ir navigaciją rasite vartotojo vadove tinklalapyje www.apple.com/lt/support/manuals/iphone.

Vietovių paieška ir peržiūra

Rasti vietą ir matyti žemėlapi:

- 1 Palieskite paieškos lauką, norėdami iškelti klaviatūrą.
- 2 Įveskite adresą, susikirtimo tašką, vietą, kelio ženklą, žymę, kontaktą ar pašto kodą.
- 3 Palieskite „Search“.

Ženkliukas pažymi vietovę. Palieskite ženkliuką, norėdami pamatyti vietovės pavadinimą ar aprašymą.



Palieskite  norėdami gauti informacijos apie vietovę, sužinoti kryptį ar įtraukti vietovę į žymų ar adresatų sąrašą.

Rasti savo buvimo vietą ir nustatyti sekimo režimą: palieskite .

iPhone naudoja „Location Services“ esamai vietovei (apytiksliai) nustatyti. „Location Services“ naudoja galimą informaciją iš korinio ryšio tinklo duomenų, vietinių Wi-Fi tinklų (jei Wi-Fi įjungtas) ir GPS (jei yra iPhone 3G). Nurodoma tikslesnė informacija ir jūsų buvimo vieta. Ši paslauga galima ne visose vietovėse.

¹ Žemėlapiai, kryptys ir informacija apie vietą priklauso nuo trečiųjų šalių surinktų duomenų ir teikiamų paslaugų. Šios duomenų teikimo paslaugos gali keistis, jų gali nebūti visose geografinėse vietovėse dėl to, kad gali nebūti žemėlapių, kryptių ir vietų informacijos, ji gali būti netiksli ar ne visa. Norėdami gauti daugiau informacijos žr. www.apple.com/lt/iphone. Nustatant buvimo vietą duomenys renkami tokia forma, kad nebūtų galima nustatyti jūsų tapatybės. Jei norite, kad tokia informacija nebūtų renkama, nenaudokite šios funkcijos. Atsisakymas naudoti šias funkcijas neturės jokios įtakos įtakos funkcijoms iPhone galimybėms.

Jei vietovės paslaugos išjungtos, jums bus pasiūlyta jas įjungti. Negalėsite rasti ir sekti savo buvimo vietos, jei „Location Services“ išjungta. Žr. „Location Services“ 110 psl.


Jei turite iPhone 3G, mėlynas žymeklis rodo jūsų buvimo vietą, kai GPS naudojama vietai rasti. Kitais atvejais buvimo vieta žymima apskritimu. Kai keičiate savo buvimo vietą, iPhone atnaujina ją, keičia žemėlapij taip, kad vietos žymeklis liktų ekrano centre. Jei paliesite  dar kartą ar vilksite žemėlapij, iPhone ir toliau atnaujins jūsų buvimo vietą, tačiau neberodys žymeklio centre, todėl informacija apie vietovę dings iš ekrano.

Pastaba: Norėdami tausoti bateriją, išjunkite „Locations Services“, kai ja nesinaudojate. „Settings“ pasirinkite General > Location Services.



Naudotis ženkliuku: palieskite , tada „Drop Pin“.

Ženkliukas nukrenta ant žemėlapijo, ir jį galite tada vilkti į bet kurią pasirinktą vietą.



Greitai perkelti ženkliauką į rodomą vietą: palieskite , tada „Replace Pin“.

Padidinti žemėlapių dalį

Dviem pirštais suspauskite žemėlapi. Arba palieskite dukart dalį, kurią norite padidinti. Palieskite dukart dar kartą, norėdami dar labiau padidinti vaizdą.


Sumažinti

Suspauskite žemėlapi. Arba palieskite jį dviem pirštais. Palieskite dviem pirštais dar kartą, norėdami dar labiau sumažinti.

Slinkti į kitą žemėlapių vietą

Vilkite į viršų, žemyn, kairėn ar dešinėn.

Žiūrėti palydovinį ar mišrų vaizdą: palieskite , tada palieskite „Satellite“ arba „Hybrid“, norėdami pamatyti tik palydovo vaizdą ar mišrų gatvių žemėlapi ir palydovo vaizdą.



Palieskite „Map“, norėdami grįžti į žemėlapių peržiūrą.

Pamatyti asmens adresą kontaktų sąrašė

Palieskite  paieškos lauke, tada „Contacts“ ir pasirinkite kontaktą.

Tokiu būdu nustatant adresą, kontakto įrašė turi būti bent vienas adresas. Jei kontakto įrašė yra daugiau nei vienas adresas, turite pasirinkti vieną, kurį norite nustatyti. Taip pat galite rasti adreso vietą, įveddami adresą tiesiogiai „Contacts“.

Pridėti vietovę kontaktų sąrašė

Norėdami rasti vietovę, palieskite ženkliauką, kuris ją nurodo, palieskite  prie pavadinimo ar aprašymo, tada palieskite „Create New Contact“ arba „Add to Existing Contact“.

Vietovių žymėjimas

Galite pažymėti vietas, kurias norėsite rasti vėliau.

Pažymėti vietovę: raskite vietovę, palieskite ženkliuką, kuris ją nurodo, palieskite  šalia pavadinimo ar aprašymo, tada palieskite „Add to Bookmarks“.


Peržiūrėti pažymėtas vietas ar neseniai peržiūrėtas vietas: palieskite  paieškos lauke, tada palieskite „Bookmarks“ arba „Recents“.

Instrukcijų gavimas

Galite gauti vairavimo instrukcijas, kaip pasiekti tam tikrą vietą.

Gauti instrukcijas:

- 1 Palieskite „Directions“.
- 2 Įveskite vietas, iš kur ir kur reikia važiuoti, „Start“ ir „End“ laukuose. Pagal išankstinius nustatymus, iPhone pradeda nuo jūsų buvimo vietos (jei galima). Palieskite  bet kuriame lauke ir „Bookmarks“, „Recents“ arba „Contacts“ pasirinkite vietovę (įskaitant esamą vietą ir ženkliuką, kai galima).
Pavyzdžiui, jei draugo adresas kontaktų sąrašė yra, galite paliesti „Contacts“ ir draugo vardą, tada nereikės įvesti adreso.
Norėdami pakeisti instrukcijas, palieskite .
- 3 Palieskite „Route“, tada atlikite vieną iš šių veiksmų:
 - *norėdami peržiūrėti instrukcijas po vieną žingsį*, palieskite „Start“, tada , norėdami pamatyti kitą kelionės žingsnį. Palieskite , norėdami grįžti.
 - *norėdami pamatyti visas instrukcijas sąrašė*, palieskite , tada „List“. Palieskite bet kurį įrašą sąrašė, norėdami pamatyti kito kelionės etapo žemėlapi.



Ekrano viršuje matysite apytikrą kelionės laiką. Jei galima gauti informacijos apie eismo sąlygas, atitinkamai bus keičiamas kelionės laikas.

Taip pat galite gauti instrukcijų rasdami vietovę žemėlapyje, paliesdami ją žymintį ženkliuką, tada  ir „Directions To Here“ arba „Directions From Here“.

Gauti priešingas instrukcijas, sukeičiant pradžios tašką su atvykimo vietoje: palieskite .

Jei nematote , palieskite „List“ ir „Edit“.

Peržiūrėti neseniai matytas instrukcijas: palieskite  paieškos lauke, tada palieskite „Recents“.

Eismo sąlygų rodymas

Jei galima, žemėlapyje pamatysite greitkelio eismo sąlygas.

Rodyti ar paslėpti eismo sąlygas: palieskite , tada „Show Traffic“ arba „Hide Traffic“.

Greitkeliai pažymėti spalvomis pagal eismo srautą:



Jei nematote spalvomis pažymėtų greitkelių, reikia sumažinti vaizdą iki tokio lygio, kuriuo galima matyti pagrindinius kelius, arba gali būti, kad toje vietoje prietaisas negali parodyti eismo sąlygų.

Komercinės veiklos objektų paieška ir susisiekimas

Rasti komercinės veiklos objektus vietovėje:

- 1 Raskite vietovę, pavyzdžiui, miestą, valstiją, šalį ar gatvės adresą arba slinkite žemėlapiu į tą vietą.
- 2 Įveskite komercinės veiklos objekto tipą teksto lauke ir palieskite „Search“.


Ženkliukai atsiras atitinkančiose apibūdinimą vietose. Pavyzdžiui, jei nurodote savo miestą, parašote „filmai“ ir paliečiate „Search“, ženkliukai rodo jūsų miesto kino teatrus.

Palieskite ženkliuką, kuris rodo komercinės veiklos objektą, norėdami pamatyti pavadinimą ar aprašymą.

Rasti komercinės veiklos objektus be jo vietovės: įveskite panašią informaciją:

- „restaurants san francisco ca“
- „apple inc new york“

Susisiekti su objektu ar gauti instrukcijas: palieskite ženkliuką, žymintį objekto vietą, tada palieskite ➔ šalia pavadinimo.



Tada atlikite šiuos veiksmus:

- palieskite telefono numerį, norėdami skambinti, el. pašto adresą, jei norite siųsti laišką ar tinklalapį, kurį norite aplankyti.
- norėdami gauti instrukcijas, palieskite „Directions To Here“ arba „Directions From Here“.
- norėdami papildyti kontaktus duomenimis apie komercinės veiklos objektus, slinkite žemyn ir palieskite „Create New Contact“ arba „Add to Existing Contact“.

Peržiūrėti rastų komercinės veiklos objektų sąrašą: „Map“ palieskite „List“.

Palieskite komercinės veiklos objektą, norėdami pamatyti jo vietą. Arba palieskite ➔ prie objekto, norėdami pamatyti informaciją apie jį.


Weather



Naudokite „Weather“ programą, norėdami sužinoti oro temperatūrą ir šešių dienų oro prognozę viename ar daugiau miestų visame pasaulyje.

Oro suvestinių peržiūra

Palieskite „Weather“ „Home“ ekrane, norėdami pamatyti, kokios oro sąlygos pasirinktame mieste.



Jei oro lentelė yra šviesiai mėlynos spalvos, tame mieste dabar diena – nuo 6 val. iki 18 val. Jei lentelė tamsiai mėlynos spalvos, tuomet ten naktis – nuo 18 val. iki 6 val.

Pridėti miestą:

- 1 Palieskite ⓘ, tada palieskite +.
- 2 Įveskite miesto pavadinimą ar pašto kodą, tada palieskite „Search“.
- 3 Paieškos sąrašė pasirinkite miestą.

Pereiti prie kito miesto: perbraukite kairėn ar dešinėn. Taškų skaičius po oro lentele rodo, kiek miestų įvesta į atmintį.

Pertvarkyti miestus: palieskite ⓘ, tada vilkite ☰ šalia miesto į naują vietą sąrašė.

Ištrinti miestą: palieskite ⓘ ir palieskite ⊖ šalia miesto, tada palieskite „Delete“.

Rodyti temperatūrą pagal Farenheitą arba Celsijų: palieskite ⓘ, tada palieskite °F arba °C.

Gauti daugiau informacijos apie orą

Galite matyti daugiau informacijos apie orą, naujienas ir tinklalapius, susijusius su miestu, ir t. t.

Žr. informaciją apie miestą tinklalapyje „Yahoo.com“: palieskite .

Clock



Laikrodis leidžia pamatyti laiką įvairiose vietose, nustatyti žadintuvą, naudoti chronometrą ir nustatyti laikmatį.

Pasaulio laikrodžiai

Galite pridėti laikrodžius, kad rodytų laiką kituose pagrindiniuose miestuose ir laiko zonos visame pasaulyje.

Peržiūrėti laikrodžius: palieskite „World Clock“.

Jei laikrodžio fonas baltas, tuo metu tame mieste diena. Jei laikrodžio fonas juodas – naktis. Jei yra daugiau nei keturi laikrodžiai, perbraukite, norėdami slinkti per juos.

Pridėti laikrodį:

- 1 Palieskite „World Clock“.
- 2 Palieskite **+**, tuomet įrašykite miesto pavadinimą.

Žemiau atsiras įrašytų miestų pavadinimai.

- 3 Palieskite miesto pavadinimą, norėdami pridėti laikrodį būtent prie to miesto.

Jei nematote ieškomo miesto pavadinimo, pamėginkite įvesti didžiausio miesto toje laiko zonoje pavadinimą.

Ištrinti laikrodį: palieskite „World Clock“, tada „Edit“. Tuomet palieskite  šalia laikrodžio ir „Delete“.

Pertvarkyti laikrodžius: palieskite „World Clock“ ir „Edit“. Vilkite  šalia laikrodžio į naują vietą sąrašė.

Žadintuvas

Galite nustatyti daug žadintuvų. Nustatykite žadintuvus, kad skambėtų nurodytomis dienomis arba tik vieną kartą.

Nustatyti žadintuvą:

- 1 Palieskite „Alarm“ ir **+**.
- 2 Keiskite šiuos nustatymus:
 - *norėdami nustatyti žadintuvą pakartotinai skambėti tam tikromis dienomis*, palieskite „Repeat“ ir pasirinkite dienas.
 - *norėdami pasirinkti žadintuvo skambėjimo toną*, palieskite „Sound“.

- *norėdami nustatyti, ar žadintuvas leidžia pasirinkti snaudimo režimą, įjunkite arba išjunkite „Snooze“.* Jei „Snooze“ įjungtas ir paliesite „Snooze“, kai žadintuvas skamba, jis nustos skambėjęs ir vėl įsijungs po dešimties minučių.
- *norėdami priskirti žadintuvui tipą, palieskite „Label“.* iPhone rodytų etiketę, kai žadintuvas skambės.

Jei yra nustatytas bent vienas žadintuvas,  atsiranda iPhone būsenų juostoje ekrano viršuje.

Pastaba: Kai kurie tinklo operatoriai neteikia šios paslaugos visuose regionuose. Jei keliaujate, iPhone nustatyti žadintuvai gali skambėti netiksliai pagal vietos laiką. Žr. „Date and Time“ 112 psl.

Įjungti arba išjungti žadintuvą: palieskite „Alarm“ ir įjunkite arba išjunkite bet kurį žadintuvą. Jei žadintuvas išjungtas, jis neskambės, kol vėl jo neįjungsite.

Jei žadintuvas nustatytas skambėti vieną kartą, suskambėjęs jis automatiškai išsijungs. Galite jį vėl iš naujo nustatyti.

Keisti žadintuvo nustatymus: palieskite „Alarm“ ir „Edit“, tada palieskite  šalia žadintuvo, jei norite kažką pakeisti.

Ištrinti žadintuvą: palieskite „Alarm“ ir „Edit“, tada palieskite  šalia žadintuvo ir „Delete“ .

Chronometras

Naudoti chronometrą įvykio laikui nustatyti:

- 1 Palieskite „Stopwatch“.
- 2 Palieskite „Start“, norėdami įjungti chronometrą.
 - *Norėdami fiksuoti rato laiką, palieskite „Lap“ po kiekvieno rato.*
 - *Norėdami sustabdyti chronometrą, palieskite „Stop“.* Palieskite „Start“, norėdami tęsti.
 - *Norėdami perstatyti chronometrą, palieskite „Reset“ tuo metu, kai chronometras pristabdytas.*

Jei įjungiate chronometrą ir pereinate prie kitos iPhone programos, jis toliau eina ir yra matomas fone.

Laikmatis

Nustatyti laikmatį: palieskite „Timer“, tada perbraukite, norėdami nustatyti valandas bei minutes. Palieskite „Start“, norėdami įjungti laikmatį.

Pasirinkti skambėjimo toną: palieskite „When Timer Ends“.

Nustatyti miego laikmatį: nustatykite laikmatį, tada palieskite „When Timer Ends“ ir pasirinkite „Sleep iPod“.

Kai nustatote miego laikmatį, iPhone nustatytam laikui pasibaigus nebegroja muzikos ir nerodo vaizdo įrašų.

Jei įjungiate laikmatį ir pereinate prie kitos iPhone programos, jis toliau eina ir yra matomas fone iPhone.

Calculator



Naudojimasis „Calculator“

„Calculator“ palieskite skaičius ir funkcijas taip, tarsi naudotumėtės įprastu skaičiuokliu. Kai paliesite sudėties, atimties, daugybos ar dalybos mygtukus, pasirodys baltas žiedas aplink mygtuką, parodantis, kokia operacija bus atliekama. Pasukite iPhone, norėdami matyti daugiau skaičiuoklio funkcijų.


Standartinės atminties funkcijos

- **C:** palieskite šį mygtuką, norėdami išvalyti skaičius ekrane.
- **MC:** palieskite šį mygtuką, norėdami išvalyti atmintį.
- **M+:** palieskite šį mygtuką, norėdami pridėti rodomą skaičių prie skaičiaus atmintyje. Jei atmintyje skaičių nėra, palieskite mygtuką išsaugoti šį skaičių atmintyje.
- **M-:** palieskite šį mygtuką, norėdami atimti rodomą skaičių iš skaičiaus atmintyje.
- **MR:** palieskite šį mygtuką, norėdami pakeisti rodomą skaičių skaičiumi iš atminties. Jei mygtukas apvestas baltai, atmintyje yra išsaugotas skaičius.

Išsaugotas skaičius lieka atmintyje, kai pereinate nuo standartinio į sudėtingesnę skaičiuoklį.

Sudėtingesni skaičiuoklio klavišai

Pasukite iPhone gulsčiai, norėdami pamatyti sudėtingesnę skaičiuoklį.



2nd	Keičia trigonometrinius mygtukus (sin, cos, tan, sinh, cosh, ir tanh) į jų inversines funkcijas (sin ⁻¹ , cos ⁻¹ , tan ⁻¹ , sinh ⁻¹ , cosh ⁻¹ , ir tanh ⁻¹). Taip pat keičia ln į log ₂ , ir e ^x į 2 ^x . Spustelėkite „2nd“ dar kartą, norėdami grąžinti originalias mygtukų funkcijas.
(Atidaro įterptinius reiškinius. Reiškiniai gali būti įdėti.
)	Uždaro įterptinius reiškinius.
%	Skaičiuoja procentus, pridėda antkainius ir atima nuolaidas. Norėdami apskaičiuoti procentus, naudokite šį mygtuką kartu su daugybos mygtuku (x). Pavyzdžiui, apskaičiuoti 8 % nuo 500, reikia įvesti 500 x 8 % = gauname 40. Norėdami pridėti antkainį ar atimti nuolaidą, naudokite jį su pluso (+) ar minuso (-) klavišais. Pavyzdžiui, apskaičiuoti bendrą prekių už 500 USD su 8 % pardavimo mokesčiu kainą, reikia įvesti 500 + 8 % = gauname 540.
1/x	Grąžina atvirkštinį dydį į dešimtainį formatą.
x ²	Kelia reikšmę kvadratu.
x ³	Kelia reikšmę kubu.
y ^x	Spustelėkite tarp reikšmių, norėdami padauginti vieną reikšmę iš antrosios. Pavyzdžiui, apskaičiuoti 34, reikia įvesti 3 y ^x 4 = gauname 81.
x!	Apskaičiuoja reikšmės faktorialą.
√	Apskaičiuoja reikšmės kvadratinę šaknį.
^x √y	Spustelėkite tarp reikšmių, norėdami apskaičiuoti y šaknį x. Pavyzdžiui, apskaičiuoti ⁴ √81, reikia įvesti 81 ^x √y 4 = gauname 3.

log	Grąžina reikšmės logaritmo 10 bazę.
sin	Apskaičiuoja reikšmės sinusą.
sin⁻¹	Apskaičiuoja reikšmės sinusą ¹ . (Galima, kai paspaustas „2nd“ mygtukas).
cos	Apskaičiuoja reikšmės kosinusą.
cos⁻¹	Apskaičiuoja reikšmės kosinusą ¹ . (Galima, kai paspaustas „2nd“ mygtukas).
tan	Apskaičiuoja reikšmės tangentą.
tan⁻¹	Apskaičiuoja reikšmės tangentą ¹ . (Galima, kai paspaustas „2nd“ mygtukas).
ln	Apskaičiuoja reikšmės logaritmą.
log2	Apskaičiuoja logaritmo 2 bazę. (Galima, kai paspaustas „2nd“ mygtukas).
sinh	Apskaičiuoja reikšmės hiperbolės sinusą.
sinh⁻¹	Apskaičiuoja reikšmės inversinės hiperbolės sinusą. (Galima, kai paspaustas „2nd“ mygtukas).
cosh	Apskaičiuoja reikšmės hiperbolės kosinusą.
cosh⁻¹	Apskaičiuoja reikšmės inversinės hiperbolės kosinusą. (Galima, kai paspaustas „2nd“ mygtukas).
tanh	Apskaičiuoja reikšmės hiperbolės tangentą.
tanh⁻¹	Apskaičiuoja reikšmės inversinės hiperbolės tangentą. (Galima, kai paspaustas „2nd“ mygtukas).
e^x	Spustelėkite įvedę reikšmę, norėdami pakelti konstantą „e“ (2.718281828459045...) reikšme.
2^x	Apskaičiuoja 2 rodomos reikšmės dydžiu. Pavyzdžiui, $10^{2^x} = 1024$. (Galima, kai paspaustas „2nd“ mygtukas).
Rad	Keičia režimą, norint išreikšti trigonometrines funkcijas radianais.
Deg	Keičia režimą, norint išreikšti trigonometrines funkcijas laipsniais.
π	Įveda π reikšmę (3.141592653589793...).
EE	Funkcija, dauginanti rodomą vertę iš 10 kitos įvedamos reikšmės laipsnio.
Rand	Grąžina atsitiktinį skaičių nuo 0 iki 1.

Pastabos



Pastabų rašymas ir skaitymas

Pastabos sudėliojamos pagal datas, naujausias įrašas lieka viršuje. Galite pamatyti pirmus kelis kiekvienos pastabos žodžius sąrašė.

Pridėti pastabą: palieskite **+**, tada įveskite pastabą ir palieskite „Done“.

Skaityti įrašą: palieskite įrašą. Palieskite **➡** arba **➡**, norėdami pamatyti kitą ar ankstesnį įrašą

Redaguoti pastabą: palieskite pastabą, norėdami iškelti klaviatūrą.

Ištrinti pastabą: palieskite pastabą, tada **🗑️**.

Pastabų siuntimas el. paštu

Siųsti pastabas el. paštu: palieskite įrašą, tada **✉️**.

Norėdami siųsti užrašą el. paštu, turite nustatyti iPhone el. pašto programą. Žr. „El. pašto tvarkymas“ 55 psl.

Contacts



Kontaktų importavimas ir sinchronizavimas

Galite pridėti kontaktų į iPhone šiais būdais:

- iTunes sinchronizuokite kontaktus su programomis kompiuteryje (žr. „Sinchronizavimas su iTunes“ 7 psl.)
- nustatykite „MobileMe“ ar „Microsoft Exchange“ pašto dėžutes iPhone, tuo metu kalendoriai turi būti įjungti (žr. „Paskyrų nustatymai“ 12 psl.)
- įdiekite profilį, nustatantį „Exchange“ paskyrą, tuo metu kalendoriai turi būti įjungti (žr. „Keitimo profilių diegimas“ 14 psl.)
- įveskite kontaktus tiesiogiai iPhone
- importuokite kontaktus iš SIM kortelės

Importuoti kontaktus iš SIM kortelės: „Settings“ palieskite „Mail, Contacts, Calendars“ tada palieskite „Import SIM Contacts“.

SIM kortelės Kontaktiniai duomenys importuojami į iPhone. Jei įjungti kalendoriai tiek „MobileMe“, tiek „Microsoft Exchange“, jums pasiūlys pasirinkti, į kokią pašto dėžutės paskyrą sudėti SIM kortelės kontaktus.

Kontaktų paieška

iPhone galite ieškoti sinchronizuotų kontaktų pagal vardą, adresą ar kitą informaciją, įtrauktą prie kontaktų. Jei turite „Microsoft Exchange“ pašto paskyrą, nustatytą iPhone, taip pat galite ieškoti savo organizacijos kontaktų įmonės „Global Address List“ (GAL).

Kai įvedate paieškos informaciją, kontaktai su atitinkančiais duomenimis atsiranda tuoj pat, kai tik pradėsite rinkti tekstą.

Ieškoti kontaktų: „Contact“ palieskite paieškos lauką kontaktų sąrašo viršuje ir įveskite vardą, adresą ar kitą informaciją.

Ieškoti GAL: palieskite „Groups“, tada „Directories“ sąrašo apačioje, įveskite vardą, adresą ar kitą informaciją.

GAL kontaktų redaguoti ar išsaugoti iPhone negalite.

Kontaktų valdymas iPhone

Pridėti kontaktus iPhone: palieskite „Contacts“ ir .

Naikinti kontaktus	„Contacts“ pasirinkite vieną kontaktą ir palieskite „Edit“. Slinkite žemyn ir palieskite „Delete Contact“.
Pridėti kontaktus naudojant klaviatūrą	Palieskite „Keypad“, įveskite numerį, tada palieskite   . Palieskite „Create New Contact“ ir įveskite skambinančiojo informaciją arba palieskite „Add to Existing Contact“ ir pasirinkite kontaktą.
Redaguoti kontaktinius duomenis	„Contacts“ pasirinkite norimą asmenį ir palieskite „Edit“. Norėdami pridėti įrašą, palieskite  . Norėdami ištrinti įrašą, palieskite  .
Įvesti tarpą numeryje	Palieskite    , tada palieskite „Pause“. Vienas ar daugiau tarpų reikalingi telefono sistemai prieš renkant, pavyzdžiui, papildomą numerį. Tarpai atsiranda kaip kableliai, kai numeris išsaugomas.
Pridėti paskutinio skambinusio asmens numerį prie kontaktų	Palieskite „Recents“ ir  šalia numerio. Tuomet palieskite „Create New Contact“ arba „Add to Existing Contact“ ir pasirinkite kontaktą.

Priskirti nuotrauką kontaktui:

- 1 Palieskite „Contacts“ ir pasirinkite kontaktą.
- 2 Palieskite „Edit“ ir „Add Photo“ arba palieskite esančią nuotrauką.
- 3 Palieskite „Take Photo“, norėdami naudotis fotoaparatu. Arba „Choose Existing Photo“ ir pasirinkite nuotrauką.
- 4 Vilkite ir nustatykite norimą nuotraukos dydį.
- 5 Palieskite „Set Photo“.

Naudoti kontaktinės informacijos ekraną: palieskite „Contacts“ ir pasirinkite kontaktą. Tuomet palieskite įrašą.



Žvaigždutė šalia telefono numerio reiškia, kad numeris jau yra jūsų dažniausiai naudojamų sąrašė.

Peržiūrėti savo paties numerį: palieskite „Contacts“ ir slinkite į sąrašo viršų. (Galima ne visuose regionuose).



„Settings“ leidžia tinkinti iPhone, nustatyti datą ir laiką, konfigūruoti jūsų tinklo jungtį bei kitas iPhone nuostatas.

„Airplane Mode“

Lėktuvo režimas išjungia iPhone radijo ryšio ypatybes tam, kad būtų išvengta orlaivio valdymo ar elektroninės įrangos trukdžių.

Ijungti lėktuvo režimą: palieskite „Settings“ ir įjunkite „airplane mode“.

Kai „airplane mode“ įjungtas, būsenos juostoje ekrano viršuje atsiranda ✈️. Telefono, radijo, Wi-Fi ar „Bluetooth“ iPhone signalai blokuojami, o GPS išjungtas; tokiu būdu daugelis iPhone funkcijų negalimos. Jūs negalėsite:

- skambinti ar priimti skambučių
- gauti vaizdinių balso pašto pranešimų
- siųsti ar gauti elektroninio pašto pranešimų
- naršyti internete
- derinti kontaktų, kalendoriaus ar žymų (tik „MobileMe“) naudodamiesi „MobileMe“ ar „Microsoft Exchange“ programomis
- siųsti ar gauti teksto pranešimų
- žiūrėti „YouTube“ filmukų
- gauti komercinių pasiūlymų
- gauti žemėlapių koordinačių
- gauti orų prognozių
- įsigyti muzikos ar taikomųjų programų

Jei leidžia orlaivio pilotas ir tai nepažeidžia taisyklių ir nuostatų, galite naudoti iPhone šiems veiksams atlikti:

- klausytis muzikos ir žiūrėti vaizdo įrašus
- klausyti vaizdinio balso pašto pranešimų
- pasitikrinti kalendorių
- fotografuoti ar peržiūrėti nuotraukas
- girdėti žadintuvo signalą
- naudotis sekundmačiu ar atgalinio laiko skaičiuokliu
- naudotis skaičiuokliu
- užsirašyti pastabas
- skaityti teksto ir elektroninius pranešimus, saugomus iPhone

Kai kuriuose regionuose, kur orlaivio pilotas bei taisyklės ir nuostatos tai leidžia, galite įjungti Wi-Fi. Tai leis jums:

- siųsti ir gauti elektroninio pašto pranešimus
- naršyti internete
- derinti kontaktus, kalendorių ar žymas (tik „MobileMe“) naudojant „MobileMe“ ar „Microsoft Exchange“ programas
- žiūrėti „YouTube“ filmukus
- gauti komercinių pasiūlymų
- gauti žemėlapių koordinates
- gauti orų prognozių
- įsigyti muzikos ir taikomųjų programų

Wi-Fi

Wi-Fi nustatymai apibrėžia, ar iPhone naudojasi vietiniais Wi-Fi tinklais tam, kad prisijungtų prie interneto. Jei nėra galimo Wi-Fi tinklo arba jūs jį išjungėte, tada iPhone prisijungia prie interneto koriniu ryšiu, jei tai įmanoma. Koriniu ryšiu galite naudotis „Mail“, „Safari“, „YouTube“, „Stocks“, „Maps“, „Weather“ ir „App Store“ programomis, bet ne „iTunes Wi-Fi Music Store“.

Įjungti arba išjungti Wi-Fi: pasirinkite Wi-Fi ir įjunkite arba išjunkite jį.

Prisijungti prie Wi-Fi tinklo: pasirinkite Wi-Fi, palaukite, kol iPhone suras galimus tinklus, tada pasirinkite tinklą. Jei reikia, įveskite slaptažodį ir palieskite „Join“. (Tinklai, kurie reikalauja slaptažodžio, pažymėti spynelės  piktograma.)

Vos tik prisijungsite prie Wi-Fi tinklo rankiniu būdu, iPhone automatiškai jungsis prie jo, kai šis bus pasiekiamas. Jei daugiau nei vienas tinklas, prie kurio buvo jungtasi, yra pasiekiamas, iPhone prisijungs prie vėliausiai naudoto.

Kai iPhone prisijungęs prie Wi-Fi tinklo, Wi-Fi  piktograma būsenos juostoje ekrano viršuje rodo ryšio stiprumą. Kuo daugiau padalų matote, tuo ryšys stipresnis.

Nustatyti iPhone paklausti, ar pageidaujate prisijungti prie naujo tinklo: pasirinkite Wi-Fi ir įjunkite arba išjunkite „Ask to Join Networks“.

Kai bandote prisijungti prie interneto, naudodamiesi, pavyzdžiui, „Safari“ ar „Mail“ programomis, o tarp pasiekiamų Wi-Fi tinklų nėra tokio, prie kurio buvo prisijungta, tai leidžia iPhone ieškoti kito tinklo. iPhone išskleidžia galimų Wi-Fi tinklų sąrašą, iš kurio galite pasirinkti. (Tinklai, kurie reikalauja slaptažodžio, pažymėti spynelės piktograma). Jei „Ask to Join New Networks“ išjungta, turite rankiniu būdu prisijungti prie tinklo, kad prisijungtumėte prie interneto, kai prieš tai naudotas tinklas ar korinis ryšys negalimi.

Pamiršti tinklą, kad iPhone neprisijungtų automatiškai: pasirinkite Wi-Fi ir palieskite  greta tinklo, prie kurio buvo prisijungta prieš tai. Tada palieskite „Forget this Network“.

Prisijungti prie uždaryto Wi-Fi tinklo: norėdami prisijungti prie Wi-Fi tinklo, kuris nėra parodytas rastų tinklų sąrašė, pasirinkite Wi-Fi > Other ir įveskite tinklo pavadinimą. Jei tinklas reikalauja slaptažodžio, palieskite „Security“, palieskite apsaugos tipą, kurį naudoja tinklas, įveskite slaptažodį.

Turite iš anksto žinoti tinklo pavadinimą, slaptažodį ir apsaugos tipą, kad galėtumėte prisijungti prie uždaryto tinklo.

Kai kurie Wi-Fi tinklai gali reikalauti įvesti ar suderinti tokius nustatymus, kaip kliento ID ar nekintamas IP adresas. Paklauskite tinklo administratoriaus, kuriuos nustatymus naudoti.

Suderinti nustatymus prisijungti prie Wi-Fi tinklo: pasirinkite Wi-Fi, tada palieskite  greta tinklo.

VPN

Šis nustatymas atsiranda, kai esate suderinę VPN savo iPhone; tai leidžia įjungti arba išjungti VPN. Žiūrėti „Network“ 108 psl.

„Carrier“

Šis nustatymas atsiranda, kai esate ne savo tinklo operatoriaus ryšio zonoje, o kitų tinklo operatorių ryšys yra pasiekiamas, kad galėtumėte naudotis skambučiais, vaizdiniu balso paštu bei koriniu ryšiu prisijungti prie interneto. Galite skambinti naudodamiesi to tinklo operatoriaus ryšiu, su kuriuo jūsų tinklo operatorius yra pasirašęs tarptinklinių pokalbių sutartį. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Tarptinklinių pokalbių sąskaita bus pateikta per jūsų tinklo operatorių.

Daugiau informacijos apie jūsų tinklo operatoriaus ryšio zoną bei kaip įjungti tarptinklinių pokalbių paslaugą ieškokite savo tinklo operatoriaus interneto svetainėje.

Pasirinkti tinklo operatorių skambučiams: pasirinkite „Carrier“ ir išsirinkite tinklą, prie kurio norite prisijungti.

Kai pasirinksite tinklą, iPhone naudos tik jį. Jei tinklas nepasiekiamas, iPhone ekrane pasirodo užrašas „No service“, taigi negalėsite skambinti ir priimti skambučių ar vaizdinių balso pašto pranešimų, taip pat prisijungti prie interneto koriniu ryšiu. Pasirinkę „Network Settings“ nustatykite „Automatic“, kad iPhone pats pasirinktų tinklą.

„Fetch New Data“

Šis nustatymas leidžia įjungti arba išjungti „Push“ paslaugą „MobileMe“, „Microsoft Exchange“, „Yahoo! Mail“ ir bet kuriai „Push“ programai, kurią nustatėte iPhone. „Push“ automatiškai pristatys į jūsų kompiuterį ar iPhone naują informaciją, kai ji pasirodys serveryje. Galite išjungti „Push“, kad sustabdytumėte elektroninių laiškų ar kitos informacijos siuntimą ar kad taupytumėte baterijos energiją.

Kai „Push“ paslauga yra išjungta arba jei programa nepalaiko „Push“ funkcijos, duomenys vis tiek gali būti „pristatyti“, t. y. iPhone gali susisiekti su serveriu ir patikrinti, ar yra naujos informacijos. Naudokite „Fetch New Data“ nustatymą, kad nustatytumėte, kaip dažnai užklausti naujų duomenų. Kad baterija būtų eikvojama optimaliai, nenustatykite per dažno intervalo.

Įjungti „Push“: palieskite „Fetch New Data“, tada palieskite „Push“.

Nustatyti duomenų pristatymo intervalą: palieskite „Fetch New Data“, tada palieskite, kaip dažnai pageidaujate, kad duomenys būtų pristatomi visoms paskyroms.

Norėdami taupyti baterijos energiją, nustatykite rečiausią intervalą.

Informacijos, kaip suderinti išsamesnius paskyros nustatymus, ieškokite „Accounts“ 114 psl.

„Sounds“ ir Garsiau/Tyliau mygtukas

Perjungti garsumo būseną: spragtelėkite Garsiau/Tyliau mygtuką iPhone šone.

Kai garsas nutildytas, iPhone negroja jokių melodijų, skambučių ar kitokių garsų. Tačiau žadintuvo signalas „Clock“ lieka įjungtas.

Nustatyti iPhone vibravimą skambučio metu: pasirinkite „Sounds“. Norėdami nustatyti iPhone vibravimą tylos režime, įjunkite ar išjunkite „Vibrate“ skiltyje „Silent“ . Norėdami nustatyti iPhone vibravimą garso režime, įjunkite ar išjunkite „Vibrate“ skiltyje „Ring“ .

Suderinti skambėjimo ir signalų garsumą: pasirinkite „Sounds“ ir pavilkite slinkiklį. Arba, jei negroja nei daina, nei filmukas, ir jūs tuo metu neskambinate, naudokitės garso mygtukais iPhone šone.

Nustatyti skambinimo melodiją: pasirinkite Sounds > Ringtone.

Nustatyti signalų ir efektų garsus: pasirinkite „Sounds“ ir įjunkite ar išjunkite punktus greta „Ring“ . Kai Garsiau/Tyliau nustatytas groti, iPhone gros signalų ir melodijų garsus, kurie yra įjungti.

Galite nustatyti iPhone groti garsus, kai:

- priimate skambutį
- gaunate teksto pranešimą
- gaunate balso pašto pranešimą
- gaunate elektroninį laišką
- siunčiate elektroninį laišką
- turite paskyrimą, kurį nustatėte jums priminti
- užrakiniate iPhone
- spausdinate klaviatūra

„Brightness“

Ekranų ryškumas veikia baterijos eikvojimą. Patamsinkite ekraną, kad reikėtų rečiau įkrauti iPhone, arba nustatykite „Auto-Brightness“.

Nustatyti ekranų ryškumą: pasirinkite „Brightness“ ir pavilkite slinkiklį.

Nustatyti, kad iPhone automatiškai nustatytų ryškumą: pasirinkite „Brightness“ ir įjunkite ar išjunkite „Auto-Brightness“. Jei „Auto-Brightness“ įjungta, iPhone suderina ekranų ryškumą pagal šviesos intensyvumą aplinkoje, naudodamas integruotą šviesos daviklį.

„Wallpaper“

Matote fono paveikslėlį, kai atrakiniate iPhone. Galite naudoti vieną iš paveikslėlių, kurie yra iPhone, arba naudoti nuotrauką, kurią įdiegėte į iPhone iš savo kompiuterio.

Nustatyti fono paveikslėlį: pasirinkite „Wallpaper“ ir išsirinkite paveikslėlį.

„General“

„General“ nustatymai apima laiko ir datos, saugos, tinklo bei kitus nustatymus, kurie veikia daugiau nei vieną funkciją. Čia taip pat rasite daugiau informacijos apie iPhone ir galėsite sugrąžinti iPhone gamintojo parametrus.

„About“

Pasirinkite General > About, norėdami gauti informacijos apie iPhone:

- telefono tinklo pavadinimą
- dainų, vaizdo įrašų, nuotraukų skaičių
- bendrą atminties talpą
- likusios laisvos vietos apimtį
- programinės įrangos versiją
- serijos ir modelio numerį
- Wi-Fi ir „Bluetooth“ adresus
- IMEI (International Mobile Equipment Identity) ir ICCID (Integrated Circuit Card Identifier, or Smart Card) numerius
- modernią korinio ryšio siųstuvo mikroprograminės įrangos versiją
- teisinę informaciją

„Usage“

Peržiūrėti naudojimo statistiką: pasirinkite „Usage“. Čia jūs galite:

- „Usage“ — laikas, kurį iPhone aktyvus nuo tada, kai paskutinį kartą buvo visiškai įkrautas. iPhone yra aktyvus nepaisant to, ar juo naudojotės, įskaitant ir skambinimą bei skambučių priėmimą, naudojimąsi elektroniniu paštu, teksto pranešimų siuntimą ir gavimą, muzikos klausymąsi, naršymą internete ar bet kurią kitą iPhone funkciją. iPhone taip pat yra aktyvus ir atliekant tokias funkcijas, kaip automatinis elektroninio pašto pranešimų patikrinimas ir atkūrimas.
- „Standby“ — laikas, kurį iPhone yra įjungtas, skaičiuojant nuo paskutinio visiško įkrovimo, įskaitant ir laiką, kurį iPhone buvo „užmigdytas“.
- Pastarojo laikotarpio ir visas skambučių laikas.
- Koriniu ryšiu gautų ir išsiųstų duomenų kiekis.

Ištrinti naudojimosi statistiką: palieskite „Usage“ ir palieskite „Reset Statistics“ ištrinti duomenų laiko statistiką. Duomenų apie laiką, kurį iPhone yra atrakintas ir „Standby“ režime, ištrinti negalima.

„Network“

Naudokitės „Network“ nustatymais konfigūruoti VPT (virtualus privatus tinklas) jungtį, prisijungti prie Wi-Fi nustatymų arba įjungti ar išjungti „Data Roaming“.

Įjungti arba išjungti 3G: palieskite įjungti arba išjungti 3G.

3G naudojimas įkelia interneto duomenis greičiau, bet tai gali labiau eikvoti baterijos energiją. Jei dažnai skambinate, galite išjungti 3G, taip taupydami bateriją.

Įjungti arba išjungti „Data Roaming“: pasirinkite General > Network ir įjunkite arba išjunkite „Data Roaming“.

Tarptinklinių pokalbių duomenys įjungia interneto ir vaizdinio balso pašto prieigą per korinį ryšį tada, kai esate nepasiekiami savo tinklo operatoriaus. Pavyzdžiui, keliaudami galite išjungti „Data Roaming“ norėdami išvengti papildomų tarptinklinių pokalbių mokesčių. Pagal išankstinius nustatymus „Data Roaming“ yra išjungtas.

Pridėti naują VPT konfigūraciją: pasirinkite General > Network > VPN > Add VPN Configuration.

VPT naudojimas organizacijoje leidžia saugiai perduoti asmeninę informaciją viešuoju tinklu. Gali tekti konfigūruoti VPT, pavyzdžiui, kad galėtumėte su iPhone prisijungti prie darbo elektroninio pašto.

iPhone gali prisijungti prie VPT, naudojančio L2TP, PPTP ar Cisco IPsec protokolus. VPT veikia prisijungus tiek per Wi-Fi, tiek koriniu ryšiu.

Paklauskite savo tinklo administratoriaus, kokiais nustatymais naudotis. Dažniausiai, jei nustatėte VPT kompiuteryje, tuos pačius VPT nustatymus galite naudoti ir iPhone.

Kai įvesite VPT nustatymus, VPT mygtukas pasirodys prie darbo elektroninio pašto „Settings“ meniu viršuje, taigi galėsite įjungti ar išjungti VPT.

Pakeisti VPT konfigūraciją: pasirinkite General > Network > VPN ir palieskite konfigūraciją, kurią norite naujinti.

Įjungti arba išjungti VPT: palieskite „Settings“ ir įjunkite ar išjunkite VPT.

Panaikinti VPT konfigūraciją: pasirinkite General > Network > VPN, palieskite mėlyną rodyklę konfigūracijos pavadinimo dešinėje, tada palieskite „Delete VPN“ konfigūracijos ekrano apačioje.

Naudotis Wi-Fi: žiūrėkite „Wi-Fi“ 104 psl.

„Bluetooth“

iPhone gali tiesiogiai prisijungti prie ausinių ir mikrofono bei automobilio įrangos, palaikančių „Bluetooth“ ryšį, kad kalbėdami galėtumėte naudotis laisvųjų rankų įranga. Žiūrėti „Bluetooth“ prietaisai“ 45 psl.

Ijungti arba išjungti „Bluetooth“: pasirinkite General > Network > Bluetooth ir įjunkite ar išjunkite „Bluetooth“.

„Location Services“

Buvimo vietos nustatymo funkcija leidžia funkcijoms „Maps“ ir „Camera“ surinkti ir naudoti duomenis, nurodančius jūsų buvimo vietą. Buvimo vietos nustatymo funkcija nesusieja surenkamų duomenų su jūsų asmenybę identifikuojančia informacija. Apytikrė jūsų buvimo vieta nustatoma naudojantis korinio ryšio tinklo duomenimis, vietiniais Wi-Fi tinklais (jei esate įjungę Wi-Fi) ir GPS (jei turite iPhone 3G modelį).

Galite išjungti „Location Services“ paslaugą, jei nepageidaujate naudoti šios funkcijos. Jei išjungsite „Location Services“, jums bus pasiūlyta vėl ją įjungti, kai programa bandys pasinaudoti šia funkcija.

Ijungti arba išjungti „Location Services“: pasirinkite General > Location Services ir įjunkite ar išjunkite buvimo vietos nustatymo funkciją.

Pastaba: Norėdami taupyti baterijos energiją, išjunkite „Locations Services“ funkciją, kai ja nesinaudojate.

„Auto-Lock“

iPhone užrakinimas išjungia ekraną, taip taupant baterijos energiją; taip pat iPhone apsaugomas nuo nepageidaujamų operacijų. Jūs vis tiek galite priimti skambučius ir teksto pranešimus ir reguliuoti garsą bei naudoti mikrofono mygtuką iPhone erdvinio garso ausinėse klausydami muzikos ar skambindami.

Nustatyti laiką kol iPhone užsirakins: pasirinkite General > Auto-Lock ir pasirinkite laiką.

„Passcode Lock“

Pagal išankstinius nustatymus iPhone nereikalauja įvesti atpažinimo kodo atrakinant.

Nustatyti atpažinimo kodą: pasirinkite General > Passcode Lock ir įveskite 4 skaitmenų kodą, tada jį pakartokite, kad patvirtintumėte. Tuomet atrakinant iPhone bus reikalaujama įvesti atpažinimo kodą.

Išjungti atpažinimo kodo reikalavimą: pasirinkite General > Passcode Lock ir palieskite „Turn Passcode Off“, tada įveskite atpažinimo kodą.

Pakeisti atpažinimo kodą: pasirinkite General > Passcode Lock ir palieskite „Change Passcode“, įveskite dabartinį atpažinimo kodą, tada įveskite naują kodą bei jį pakartokite.

Jei pamiršote savo atpažinimo kodą, reikės atkurti iPhone programinę įrangą. Žiūrėti „iPhone programinės įrangos naujinimas ir atkūrimas“ 144 psl.

Nustatyti laiką, kurį nebus reikalaujama įvesti kodo: pasirinkite General > Passcode Lock > Require Passcode, tada pasirinkite, kiek laiko iPhone gali būti neveiklus, kol turėsite įvesti atpažinimo kodą.

Rodyti „SMS Preview“ kai iPhone užrakintas: pasirinkite General > Passcode Lock ir palieskite įjungti SMS peržiūrą.

„Restrictions“

Galite nustatyti iPod turinio apribojimus, kad galėtumėte naudotis kai kuriomis iPhone funkcijomis. Pavyzdžiui, tėvai gali apriboti tam tikros muzikos rodymą grojaraščiuose ar visiškai išjungti prieigą prie „YouTube“.



Apribotas muzikos ar vaizdo įrašų turinys, įsigytas iTunes parduotuvėje, bus paslėptas. Apribotas turinys pažymimas pačių teikėjų (pvz., įrašų leidėjų), kai yra parduodamas iTunes parduotuvėje.



Apribojus „Safari“, piktograma dingsta iš „Home“ ekrano. Negalėsite naršyti internete ar aktyvinti internetinių vaizdo nuorodų.



Apribojus „YouTube“, piktograma dingsta iš „Home“ ekrano.



Apribojus iTunes Wi-Fi muzikos parduotuvę, piktograma dingsta iš „Home“ ekrano. Negalėsite peržiūrėti, įsigyti ar atsisiųsti svetainės turinio.



Apribojus „App Store“, piktograma dingsta iš „Home“ ekrano. Negalėsite įdiegti funkcijų, kol iPhone bus sinchronizuojamas su iTunes.

Nustatyti apribojimus:

- 1 Pasirinkite General > Restrictions, tada palieskite „Enable Restrictions“.
- 2 Įveskite keturių skaitmenų atpažinimo kodą.
- 3 Pakartokite kodą.
- 4 Nustatykite apribojimus, kurių pageidaujate, paliesdami ir įjungdami ar išjungdami konkrečias paslaugas. Pagal išankstinius nustatymus paslaugos yra įjungtos (neapribotos). Palieskite norimą funkciją, norėdami ją išjungti ir apriboti jos naudojimą.

Išjungti visus apribojimus: pasinkite General > Restrictions, tada įveskite atpažinimo kodą. Palieskite „Disable Restrictions“, tada dar kartą įveskite kodą.

Jei pamiršote atpažinimo kodą, reikės atkurti iPhone iTunes programinę įrangą. Žiūrėti „iPhone programinės įrangos naujinimas ir atkūrimas“ 144 psl.

„Home“ mygtukas

Norėdami nustatyti pirmenybes, pasirinkite General > Home Button, kai du kartus spustelėsite „Home“ mygtuką. Galite nustatyti iPhone taip, kad du kartus spustelėjus „Home“ atsidarytų „Home“ ekranas, „Phone Favorites“ arba iPod ekranas.

Nustatyti, kad du kartus spustelėjus „Home“ būtų rodomas iPod meniu: įjunkite „Show iPod Controls“, kad matytumėte iPod meniu, kai klausotės muzikos, ir du kartus spustelėkite „Home“ mygtuką. Ši funkcija veikia net kai ekranas išjungtas ar iPhone yra užrakintas.

„Date and Time“

Šie nustatymai pritaikyti laikui, rodomam būsenos juostoje ekrano viršuje, ir pasaulio laiko funkcijai bei kalendoriui nustatyti.

Nustatyti, kad iPhone rodytų 24 arba 12 valandų laiką: pasirinkite General > Date & Time ir įjunkite ar išjunkite „24-Hour Time“.

Nustatyti, kad iPhone atnaujintų laiką ir datą automatiškai: pasirinkite General > Date & Time ir įjunkite ar išjunkite „Set Automatically“.

Jei iPhone nustatytas atnaujinti laiką ir datą automatiškai, jis gauna duomenis per korinio ryšio tinklą ir atnaujina laiką, pritaikydamas tai laiko juostai, kurioje esate.

Kai kurie tinklo operatoriai neteikia šios paslaugos visuose regionuose. Jei keliaujate, iPhone gali nesugebėti automatiškai nustatyti vietos laiko.

Nustatyti laiką ir datą rankiniu būdu: pasirinkite General > Date & Time ir išjunkite „Set Automatically“. Palieskite „Time Zone“ ir įveskite svarbų miestą jūsų laiko juostoje. Palieskite „Date & Time“ grįžimo mygtuką, tada palieskite „Set Date & Time“ ir įveskite laiką ir datą.

„Keyboard“

Ijungti arba išjungti „Auto-Capitalization“: pasirinkite General > Keyboard ir įjunkite ar išjunkite „Auto-Capitalization“.

Pagal išankstinius nustatymus iPhone automatiškai rašo didžiąja raide po taško ar paragrafo ženklą.

Ijungti ar išjungti didžiųjų raidžių funkciją: pasirinkite General > Keyboard ir įjunkite ar išjunkite „Enable Caps Lock“.

Jei didžiųjų raidžių klavišo funkcija įjungta ir jūs dukart paliesite „Shift“ ⇧ klavišą klaviatūroje, raidės, kurias įvesite, bus didžiosios. Jei įjungiate didžiųjų raidžių funkciją, „Shift“ klavišas tampa mėlynas.

Įjungti arba išjungti „“ nuorodą: pasirinkite General > Keyboard ir įjunkite ar išjunkite „“

Kai spausdinsite įjungę „“ nuorodą, galėsite įvesti tašką ir tarpą po jo tik dukart palietę tarpo klavišą. Ši funkcija yra iš anksto nustatyta.

Įjungti arba išjungti tarptautinę klaviatūrą: pasirinkite General > Keyboards > International Keyboards ir įjunkite ar išjunkite pageidaujamą klaviatūrą.

Jei įjungtos kelios klaviatūros, palieskite , kad perjungtumėte klaviatūras, kai spausdinate. Kai paliečiate simbolį, trumpam pasirodo aktyvios klaviatūros pavadinimas.

Žiūrėti „Skirtingų kalbų klaviatūros“ 28 psl.

„International“

Naudokite „International“ nustatymus, norėdami nustatyti iPhone kalbą, perjungti klaviatūros kalbas, nustatyti laiko, datos ir telefono numerio formatą, pritaikydami savo regionui.

Nustatyti iPhone kalbą: pasirinkite General > International > Language, pasirinkite pageidaujamą kalbą, palieskite „Done“.

Įjungti arba išjungti tarptautines klaviatūras: pasirinkite General > International > Keyboards, tada įjunkite pageidaujamą klaviatūrą.

Jei įjungtos kelios klaviatūros, palieskite , kad perjungtumėte klaviatūras, kai spausdinate. Kai paliečiate simbolį, trumpam pasirodo aktyvios klaviatūros pavadinimas. Žiūrėti „Skirtingų kalbų klaviatūros“ 28 psl.

Nustatyti datos, laiko, telefono numerio formatus: pasirinkite General > International > Region Format ir pasirinkite savo regioną.

iPhone nustatymų atkūrimas

Atkurti visus nustatymus: pasirinkite General > Reset ir palieskite „Reset All Settings“.

Visi jūsų atlikti nustatymai atkurti į gamyklinius parametrus. Informacija apie jūsų kontaktus ir kalendorius bei garso ir vaizdo įrašai neištrinami.

Ištrinti visą informaciją ir nustatymus: prijunkite iPhone prie kompiuterio ar energijos adapterio. Pasirinkite General > Reset ir palieskite „Erase All Content and Settings“.

Funkcija atkurs visus nustatymus į gamyklinius parametrus bei ištrins visą informaciją ir įrašus jūsų iPhone, perrašydama iPhone duomenis.

Svarbu: Negalėsite naudotis iPhone kol duomenys bus perrašomi. Tai gali užtrukti nuo vienos iki keturių ar daugiau valandų, priklausomai nuo to, kiek atminties yra jūsų iPhone.

Atkurti klaviatūros žodyno nustatymus: pasirinkite General > Reset ir palieskite „Reset Keyboard Dictionary“.

Žodžiai įtraukiami į klaviatūros žodyną tada, kai spausdindami ignoruojate iPhone jums siūlomus žodžius. Palieskite žodį arba atsisakykite taisymo ir pridėkite žodį prie klaviatūros žodyno. Atkuriant klaviatūros žodyno nustatymus, ištrinami visi jūsų įrašyti žodžiai.

Atkurti tinklo nustatymus: pasirinkite General > Reset ir palieskite „Reset Network Settings“.

Kai atkursite tinklo nustatymus, jūsų anksčiau naudotų tinklų sąrašas bei VPT nustatymai bus šalinami. Wi-Fi išjungiamas ir vėl įjungiamas, taip atjungiant jus nuo bet kokio tinklo, prie kurio buvote prisijungę. Wi-Fi ir „Ask to Join Networks“ nustatymai lieka įjungti.

Atkurti „Home“ ekrano išdėstymą: pasirinkite General > Reset ir palieskite „Reset Home Screen Layout“.

Atkurti buvimo vietos nustatymo įspėjimus: pasirinkite General > Reset ir palieskite „Reset Location Warnings“.

Buvimo vietos nustatymo įspėjimai yra užklaustos, atliktos programų (tokių kaip „Camera“ ir „Maps“) naudoti „Location Services“. iPhone neberodys įspėjimų kai antrą kartą paliesite OK. Palieskite „Reset Location Warnings“, jei pageidaujate toliau gauti įspėjimus.

„Mail, Contacts, Calendars“

Naudokite „Mail, Contacts, Calendars“ nustatymus, norėdami nustatyti ir pritaikyti programas jūsų iPhone:

- „Microsoft Exchange“
- „MobileMe“
- „Google“ paštas
- „Yahoo!“ „Mail“
- AOL
- Kitos POP ir IMAP pašto sistemos

„Accounts“

„Accounts“ sekcija leidžia nustatyti paskyras iPhone. Atsirandantys nustatymai priklauso nuo paskyros, kurią nustatote. Jūsų paslaugų teikėjas ar sistemos administratorius turėtų suteikti informaciją, kurią reikia įvesti.

Daugiau informacijos apie paskyras žiūrėkite „Paskyrų nustatymai“ 12 psl.

Pakeisti paskyros nustatymus: pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“, pasirinkite paskyrą, tada atlikite pageidaujamus pakeitimus.

Atlikti pakeitimai nėra derinami su kompiuteriu, taigi galite keisti nustatymus savo iPhone neveikdami kompiuterio nustatymų.

Nustoti naudoti paskyrą: pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“, pasirinkite paskyrą, tada išjunkite „Account“.

Jei paskyra išjungta, iPhone nerodo paskyros bei nesiunčia iš jos ar netikrina pašto, taip pat nederina informacijos su ta paskyra, kol ji yra išjungta.

Nustatyti išsamesnius nustatymus: pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“, pasirinkite paskyrą, tada sekite šia instrukcija:

- *nustatyti, ar juodraščiai, išsiųsti ir ištrinti pranešimai saugomi iPhone, ar jūsų elektroninio pašto dėžutėje (tik IMAP paskyroms),* palieskite „Advanced“ ir pasirinkite „Drafts Mailbox“, „Sent Mailbox“ ar „Deleted Mailbox“.

Jei saugosite pranešimus iPhone, galėsite juos peržiūrėti ir tada, kai iPhone nebus prijungtas prie interneto.

- *nustatyti, kiek laiko pranešimai bus saugomi iPhone,* palieskite „Advanced“ ir palieskite „Remove“, tada pasirinkite laiką: niekada, po dienos, po savaitės arba po mėnesio.
- *nustatyti elektroninio pašto serverio nustatymus,* palieskite „Host Name“, „User Name“ ar „Password“ po „Incoming Mail Server“ ar „Outgoing Mail Server“. Teisingų nustatymų teiraukitės savo tinklo administratoriaus ar interneto paslaugų tiekėjo.
- *nustatyti SSL ir slaptažodžio nustatymus,* palieskite „Advanced“. Teisingų nustatymų teiraukitės savo tinklo operatoriaus ar interneto palaugų teikėjo.

Ištrinti paskyrą iš iPhone: pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“, pasirinkite paskyrą, tada paslinkite žemyn ir palieskite „Delete Account“.

Ištrynę paskyrą nebegalėsite su iPhone prie jos prisijungti. Visa elektroninio pašto, kontaktų ir žymų informacija pašalinama iš iPhone. Tačiau ištrindami paskyrą, jos nepašalinate iš savo kompiuterio.

„Mail“

„Mail“ nustatymai, išskyrus pažymėtuosius, skirti paskyroms, kurias nustatėte iPhone.

Nustatyti įspėjantį signalą kai gaunate naują elektroninio pašto pranešimą: pasirinkite „Sound“, tada įjunkite ar išjunkite „New Mail“.

Nustatyti signalą kai sėkmingai išsiunčiate pranešimą: pasirinkite „Sound“, tada įjunkite ar išjunkite „Sent Mail“.

Nustatyti žinučių skaičių, rodomą iPhone: pasirinkite Mail, Contacts, Calendars > Show, tada pasirinkite nustatymą.

„Microsoft Exchange“ paskyroms pasirinkite, kelių dienų paštą pageidaujate atsisiųsti. Kitoms paskyroms pasirinkite matyti pastaruosius 25, 50, 75, 100 ar 200 pranešimų. Norėdami įtraukti papildomų pranešimų kai esate „Mail“ programoje, slinkite iki pašto dėžutės gautų laiškų aplanko apačios, tada palieskite „Download ... more“.

Nustatyti, kiek kiekvieno pranešimo eilučių rodoma pranešimų sąrašė: pasirinkite Mail, Contacts, Calendars > Preview, tada pasirinkite nustatymą.

Galite pasirinkti matyti iki penkių kiekvieno pranešimo eilučių. Tokiu būdu galite peržvelgti visus pranešimus ir žinoti, kas juose rašoma.

Nustatyti šrifto pranešimų dydį: pasirinkite Mail, Contacts, Calendars > Minimum Font Size, tada pasirinkite „Small“, „Medium“, „Large“, „Extra Large“ ar „Giant“.

Nustatyti, ar iPhone rodys „To“ ir „Cc“ skirsnius pranešimų sąrašė: pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“, tada įjunkite ar išjunkite „Show To/Cc Label“.

Jei „Show To/Cc Label“ įjungtas, **To** ar **Cc** greta kiekvieno pranešimo sąrašė parodys, ar pranešimas buvo adresuotas tiesiogiai jums, ar gavote kopiją.

Nustatyti iPhone paklausti, ar tikrai norite ištrinti pranešimą: pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“ ir įjunkite ar išjunkite „Ask Before Deleting“.

Jei „Ask Before Deleting“ įjungtas, norėdami ištrinti pranešimą turite paliesti , tada patvirtinti paliesdami „Delete“.

Nustatyti iPhone atsisiųsti kiekvieną jūsų išsiųsto pranešimo kopiją: pasirinkite „Mail“, tada įjunkite ar išjunkite „Always Bcc Myself“.

Nustatyti pagrindinę elektroninio pašto paskyrą: pasirinkite Mail, Contacts, Calendars > Default Account, tada pasirinkite paskyrą.

Šie nustatymai apibrėžia, iš kurios elektroninio pašto paskyros bus išsiųsti pranešimai, kai sukursite pranešimą, naudodamiesi kitomis iPhone programomis, pavyzdžiui, siųsite nuotrauką iš „Photos“ aplanko ar paliesite elektroninio pašto adresą „Maps“ aplanke. Norėdami išsiųsti pranešimą iš kitos paskyros, pranešime palieskite „From“ lauką ir pasirinkite kitą paskyrą.

Pridėti parašą prie pranešimo: pasirinkite Mail > Signature, tada įveskite parašą. Galite nustatyti iPhone pridėti parašą (pavyzdžiui, jūsų mėgiamą citatą, jūsų vardą, laipsnį, telefono numerį) kiekvieno pranešimo pabaigoje.

„Contacts“

Nustatyti kontaktų išdėstymą: pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“, tada, pasirinkę „Contacts“, palieskite „Sort Order“ ir sekite šiais nurodymais:

- *pirma rodyti vardą*, palieskite „First, Last“.
- *pirma rodyti pavardę*, palieskite „Last, First“.

Nustatyti kontaktų rodymą: pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“, tada, pasirinkę „Contacts“, palieskite „Display Order“ ir sekite šiais nurodymais:

- *pirma rodyti vardą*, palieskite „First, Last“.
- *pirma rodyti pavardę*, palieskite „Last, First“.

Perkelti kontaktus iš SIM kortelės: pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“, tada palieskite „Import SIM Contacts“.

Kontaktų duomenys bus perkelti į iPhone. Jei suderinote ir „MobileMe“, ir „Microsoft Exchange“ kontaktus su iPhone, jūsų paklaus, į kurią paskyrą norite pridėti kontaktus.

„Calendar“

Nustatyti signalą skambėti, kai gaunate kvietimą susitikti: pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“, tada, pasirinkę „Calendar“, palieskite „New Invitation Alerts“.

Nustatyti, kiek laiko iPhone rodyti praėjusius įvykius: pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“ > Sync, tada pasirinkite laikotarpį.

Įjungti kalendoriaus laiko juostos palaikymą: pasirinkite Mail, Contacts, Calendars > Time Zone Support, tada įjunkite „Time Zone Support“. Pasirinkite laiko juostą paliesdami „Time Zone“ ir įvesdami svarbiausio miesto pavadinimą.

Kai „Time Zone Support“ įjungtas, „Calendar“ rodys įvykių datas bei laiką to miesto laiko juostoje, kurį įvedėte. Kai „Time Zone Support“ išjungtas, „Calendar“ rodys įvykius toje laiko juostoje, kurioje tuo metu esate, atsižvelgdamas į tinklo laiką.

Svarbu: Kai kurie tinklo operatoriai neteikia tinklo laiko informacijos visuose regionuose. Jei keliaujate, iPhone gali nerodyti įvykių vietos laiku. Norėdami nustatyti laiką rankiniu būdu, žiūrėkite „Date and Time“ 112 psl.

„Phone“

Naudokite „Phone“ nustatymus norėdami peradresuoti įeinančius skambučius, įjunkite ar išjunkite skambučio laukimo režimą, pakeiskite slaptažodį ir kitus nustatymus.

Skambinimas iš užsienio

Nustatyti iPhone pridėti reikiamą kodą skambinant iš kitos šalies: pasirinkę „Settings“, palieskite „Phone“, tada įjunkite „International Assist“. Tai leis jums skambinti į jūsų šalį naudojantis numeriais kontaktų sąrašė neprisidedant papildomų kodų (paslauga galima ne visuose regionuose).

Daugiau informacijos ieškokite „iPhone naudojimas užsienyje“ 48 psl.

„Call Forwarding“

Galite nustatyti iPhone peradresuoti įeinančius skambučius į kitą numerį. Pavyzdžiui, galite skambučius peradresuoti kitur atostogaudami. Jei keliate ten, kur nėra korinio ryšio, galite skambučius peradresuoti į vietą, kurioje būsite pasiekiami.

Nustatyti iPhone peradresuoti skambučius:

- 1 pasirinkite Phone > Call Forwarding ir įjunkite „Call Forwarding“.
- 2 Palieskite „Forwarding To“ ir įveskite telefono numerį, į kurį pageidaujate peradresuoti skambučius.

Turite būti korinio ryšio zonoje, kai nustatote iPhone peradresuoti skambučius, antraip skambučiai nebus peradresuojami.

„Call Waiting“

Aktyvinti arba išjungti skambučio laukimo režimą: pasirinkite Phone > Call Waiting, tada įjunkite ar išjunkite „Call Waiting“. Jei išjungėte skambučio laukimo režimą, o kas nors jums skambina tuo metu, kai jau kalbate, skambutis perkeliamas į balso paštą.

„Show My Caller ID“

Rodyti arba paslėpti skambinančiojo ID: pasirinkite Choose Phone > Show My Caller ID, tada įjunkite ar išjunkite „Show My Caller ID“.

Jei „Show My Caller ID“ išjungtas, žmonės, kuriems skambinsite, nematys jūsų vardo ir telefono numerio savo telefonuose.

iPhone naudojimas su teletaipu (TTY)

Kai kuriuose regionuose bendraudami teletaipu naudojasi kurtieji ar klausos sutrikimų turintys žmonės spausdindami ir skaitydami tekstą. Jei turite iPhone teletaipo adapterio laidą, kurį galima įsigyti www.apple.com/store, galite naudoti iPhone su teletaipu.

Prijungti iPhone prie teletaipo: pasirinkite „Phone“, tada įjunkite TTY. Tuomet prijunkite iPhone prie teletaipo naudodami iPhone teletaipo adapterį.

Daugiau informacijos apie teletaipo naudojimą rasite prie aparato pridėtuose aprašymuose.

Daugiau informacijos apie prie iPhone jungiamus prietaisus rasite www.apple.com/lt/accessibility.

Balso pašto slaptažodžio pakeitimas

Balso pašto slaptažodis saugo jūsų balso pašto dėžutę nuo pašalinių. Jums tereikia įvesti slaptažodį tada, kai skambinate į savo balso pašto dėžutę iš kito telefono numerio. Jums nereikės įvesti slaptažodžio, kai skambinsite iš iPhone.

Pakeisti balso pašto slaptažodį: pasirinkite Phone > Change Voicemail Password.

SIM kortelės užrakinimas

Galite užrakinti SIM kortelę, taigi nebus galima ja pasinaudoti, prieš tai neįvedus PIN kodo. Turite įvesti PIN kodą kiekvieną kartą, kai išjungę iPhone vėl jį įjungiame. Kai kurie operatoriai reikalauja SIM PIN kodo, kad galėtumėte naudotis iPhone.

Svarbu: Jei tris kartus įvesite PIN kodą neteisingai, jums reikės susisiekti su savo operatoriumi, kad gautumėte PUK (Personal Unlocking Key) kodą ir vėl įgalintumėte SIM kortelę. Kai kurie korinio ryšio tinklai gali nepriimti pagalbos skambučių iš iPhone, jei SIM kortelė užrakinta.

Įjungti arba išjungti SIM kortelės PIN kodą:

- 1 Pasirinkite Phone > SIM PIN, tada įjunkite ar išjunkite SIM PIN.
- 2 Įveskite SIM kortelės PIN kodą. Naudokite operatoriaus suteiktą ar jo universalų PIN kodą.

Pakeisti SIM kortelės PIN kodą:

- 1 Pasirinkite Phone > SIM PIN.
- 2 Įjunkite SIM PIN, tada palieskite „Change PIN“.
- 3 Įveskite dabartinį slaptažodį, tada įveskite naują.
- 4 Dar kartą įveskite naują slaptažodį, kad jį patvirtintumėte, tada palieskite „Done“.

Prisijungimas prie operatoriaus paslaugų

Priklausomai nuo operatoriaus, galėsite prisijungti prie kai kurių jo teikiamų paslaugų tiesiogiai per iPhone. Pavyzdžiui, galėsite patikrinti sąskaitos balansą, susisiekti su telefono informacijos biuru bei patikrinti, kiek minučių jums dar liko.

Prisijungti prie operatoriaus paslaugų: pasirinkite „Phone“. Tada slinkite žemyn ir palieskite mygtuką, skirtą operatoriaus paslaugoms.

Kai užklausiame informacijos apie sąskaitos balansą, teikėjas gali atsiųsti duomenis teksto žinute. Susisiekite su operatoriumi, kad sužinotumėte, ar paslaugoms taikomi mokesčiai.

„Safari“

„Safari“ nustatymai leis pasirinkti internetinės paieškos variklį, nustatyti apsaugos parametrus, o kūrėjams leis derinti programą.

„General“

Galite naudotis „Google“ ar „Yahoo!“ paieškos sistemomis, norėdami ieškoti informacijos internete.

Pasirinkti paieškos sistemą: pasirinkite Safari > Search Engine ir pasirinkite paieškos sistemą, kuria pageidaujate naudotis.

„Security“

Pagal išankstinius nustatymus „Safari“ nustatyta rodyti visas tinklalapio funkcijas, tokias kaip vaizdo įrašai, animacija, tinklo programos. Galite išjungti kai kurias iš šių funkcijų, norėdami padėti apsaugoti iPhone nuo galimų grėsmių internete.

Pakeisti saugos nustatymus: pasirinkite „Safari“, tada sekite šiais nurodymais:

- *įjungti ar išjungti „JavaScript“ programavimo kalbą*, įjunkite ar išjunkite „JavaScript“.
„JavaScript“ programavimo kalba leidžia programuotojams valdyti puslapio elementus, pavyzdžiui, puslapis, naudojantis šią programavimo kalbą, gali rodyti dabartinę datą bei laiką arba nustatyti naują puslapį atsirasti naujame lange.
- *įjungti arba išjungti papildinius*, įjunkite ar išjunkite „Plug-ins“. „Plug-ins“ leidžia „Safari“ groti kai kurias garso ir vaizdo failų rūšis, taip pat rodyti „Microsoft Word“ failus bei „Microsoft Excel“ dokumentus.
- *blokuoti arba leisti iškylančiuosius langus*, įjunkite ar išjunkite „Block Pop-ups“. Iškylančiųjų langų blokavimas sustabdo tik tuos iškylančiuosius langus, kurie iššoka, kai uždarote puslapį arba jį atidarote įvesdami adresą. Programa neblokuoja iškylančiųjų langų, kurie pasirodo, kai aktyvinate nuorodą.
- *nustatyti „Safari“ leisti slapukus*, palieskite „Accept Cookies“ ir pasirinkite „Never“, „From visited“ ar „Always“.

Slapukas yra informacijos dalis, kurią tinklalapis prikabina prie iPhone, taigi puslapis gali jus atsiminti, kai apsilankysite dar kartą. Tuo būdu tinklalapiai gali būti pritaikyti jūsų poreikiams, atsižvelgiant į informaciją, kurią galbūt suteikėte.

Kai kurie puslapiai gali tinkamai neveikti, kol nenustatysite iPhone priimti slapukų.

- *išvalyti aplankytų puslapių istoriją*, palieskite „Clear History“.
- *ištrinti slapukus iš „Safari“*, palieskite „Clear Cookies“.
- *išvalyti naršyklės talpyklą*, palieskite „Clear Cache“.

Naršyklės talpykla saugo puslapių turinį, taigi puslapiai kitą kartą, kai juose apsilankysite, atsivers greičiau. Jei puslapis, kurį atverčiate, nerodo naujo turinio, šioje situacijoje talpyklos išvalymas galėtų padėti.

„Developer“

„Debug Console“ padeda išspręsti tinklalapių klaidas. Jei įjungta, konsolė pasirodo automatiškai tada, kai atsiranda tinklalapio klaida.

Įjungti arba išjungti suderinimo konsolę: pasirinkite Safari > Developer, tada įjunkite ar išjunkite „Debug Console“.

iPod

Naudokite iPod nustatymus, norėdami suderinti muzikos ir vaizdo įrašų kūrimo iPod nustatymus.

„Music“

„Music“ nustatymai pritaikyti dainoms, medijos failams ir garso knygoms.

Nustatyti iTunes groti dainas tuo pačiu garsumu: iTunes pasirinkite iTunes > Preferences, jei naudojate Mac, ar Edit > Preferences, jei naudojate asmeniniu kompiuteriu, tada spustelkite „Playback“ ir pasirinkite „Sound Check“.

Nustatyti iPhone naudoti iTunes garso nustatymus („Sound Check“): pasirinkite iPod ir įjunkite „Sound Check“.

Galite nustatyti garso knygas groti greičiau, kad išklausytumėte jas greičiau, arba nustatyti jas groti lėčiau, kad galėtumėte aiškiau girdėti.

Nustatyti garso knygų grojimo greitį: pasirinkite iPod > Audiobook Speed, tada pasirinkite „Slower“, „Normal“ ar „Faster“.

Naudokite ekvalaizeriu, norėdami pritaikyti iPhone skambėjimą konkrečiam garsui ar stiliui: pasirinkite iPod > EQ ir pasirinkite nustatymą.

Nustatyti didžiausią galimą muzikos ir vaizdo įrašų garsą: pasirinkite iPod > Volume Limit ir pavilkite slinkiklį nustatyti didžiausią galimą garsą.

Palieskite „Lock Volume Limit“, norėdami priskirti kodą ir taip apsaugoti nustatymą nuo pakeitimo.

Didžiausio galimo garso nustatymas riboja muzikos (įskaitant medijos failus ir garso knygas) ir vaizdo įrašų (taip pat ir išnuomotų filmų) garsumą tik tada, kai ausinės ar garsiakalbiai prijungti prie iPhone.

ĮSPĖJIMAS: Daugiau svarbios informacijos apie būdus išvengti klausos praradimo iššokite *Produkto vadove* internete www.apple.com/lt/support/manuals/iphone.

„Video“

„Video“ nustatymai pritaikyti vaizdo turiniui, taip pat ir išnuomotiems filmams. Galite nustatyti, ar tęsti anksčiau pradėtus žiūrėti vaizdo įrašus, įjungti arba išjungti subtitrus bei nustatyti iPhone rodyti vaizdo įrašus televizoriuje.

Nustatyti tęsti žiūrėti pradėtą vaizdo įrašą: pasirinkite iPod > Start Playing, tada pasirinkite, ar pageidaujate pradėtą žiūrėti vaizdo įrašą vėl žiūrėti nuo pradžių, ar nuo tos vietos, kur sustabdėte.

Įjungti ar išjungti subtitrus: pasirinkite iPod ir įjunkite ar išjunkite „Closed Captioning“.

„TV Out“

Naudokite šiuos nustatymus pritaikyti iPhone jūsų televizoriui. Daugiau informacijos apie iPhone naudojimą žiūrėti vaizdo įrašus per televizorių ieškokite „Vaizdo įrašų peržiūra per televizorių“ 70 psl.

Įjungti ar išjungti plačiaekranį rodymą: pasirinkite iPod ir įjunkite ar išjunkite „Widescreen“.

Pritaikyti TV signalą NTSC ar PAL koduotei: pasirinkite iPod > TV Signal ir pasirinkite NTSC ar PAL.

NTSC ir PAL yra TV transliavimo standartai. NTSC rodo 480i, o PAL rodo 576i. Jūsų televizorius naudoja vieną iš šių koduočių; tai priklauso nuo to, kur jis parduotas. Jei abejojate, pasitikrinkite aprašyme, kurį gavote su televizoriumi.

„Photos“

Naudokite „Photos“ nustatymus nurodyti, kaip skaidrių demonstravimo programa rodys jūsų nuotraukas.

Nustatyti laiką, kurį bus rodoma kiekviena skaidrė: pasirinkite Photos > Play Each Slide For ir pasirinkite laiką.

Nustatyti perėjimo efektą: pasirinkite Photos > Transition ir pasirinkite perėjimo efektą.

Nustatyti pakartoti skaidrių demonstravimą: pasirinkite „Photos“ ir įjunkite ar išjunkite „Repeat“.

Nustatyti nuotraukas rodyti atsitiktine tvarka arba iš eilės: pasirinkite „Photos“ ir įjunkite ar išjunkite „Shuffle“.

iTunes Wi-Fi muzikos parduotuvė



Galite ieškoti, naršyti, peržiūrėti, įsigyti ir atsisiųsti dainų ir albumų iš iTunes Wi-Fi muzikos parduotuvės tiesiai į iPhone. Jūsų įsigytas turinys automatiškai nukopijuojamas į iTunes saugyklą, kai prijungiate iPhone prie kompiuterio.

Norėdami pasinaudoti iTunes Wi-Fi muzikos parduotuve, iPhone turite prisijungti prie Wi-Fi tinklo, kuris yra sujungtas su internetu. Informacijos apie prisijungimą prie Wi-Fi tinklo ieškokite „Prisijungimas prie interneto“ 32 psl.


Jums taip pat reikės iTunes parduotuvės paskyros, jei norėsite įsigyti dainų per Wi-Fi (iTunes Wi-Fi muzikos parduotuvė galima tik kai kuriose valstybėse). Jei dar neturite iTunes parduotuvės paskyros, kompiuteryje atverkite iTunes ir pasirinkite Store > Account.

Pastaba: Koriniu ryšiu prisijungti prie iTunes Wi-Fi muzikos parduotuvės negalėsite. Jei bandysite prisijungti prie iTunes Wi-Fi muzikos parduotuvės neprisijungę prie Wi-Fi tinklo, gausite pranešimą apie klaidą.


Dainų ir albumų paieška

Naršykite skiltyse, norėdami rasti naujausius kūrinius ir iTunes Wi-Fi muzikos parduotuvės rekomendacijas. Peržiūrėkite geriausiųjų dešimtųjų sąrašus, norėdami rasti populiariausias dainas ir albumus kiekvienoje kategorijoje. Ieškodami konkrečios dainos, albumo ar atlikėjo, naudokitės paieška.


Peržiūrėti įtrauktas dainas ir albumus: palieskite „Featured“ ir ekrano viršuje pasirinkite kategoriją.



Peržiūrėti geriausiųjų dešimtuko dainas ir albumus: palieskite „Top Tens“, tada pasirinkite kategoriją ir palieskite „Top Songs“ ar „Top Albums“.



Ieškoti dainų ir albumų: palieskite „Search“, palieskite paieškos lauką ir įveskite vieną ar daugiau žodžių, tada palieskite „Search“.



Peržiūrėti albumo dainas: palieskite albumą.


Peržiūrėti albumą, kuriame yra daina: dukart palieskite dainą.

Naršymas „Starbucks“ rinktinėse

Jei prisijungsite prie „Starbucks“ Wi-Fi tinklo pažymėtose vietose (tai galima padaryti tik JAV), „Starbucks“ piktograma pasirodys ekrano apačioje greta „Featured“. Palieskite „Starbucks“ piktogramą norėdami sužinoti, kokia daina groja tuo metu kavinėje, ir peržiūrėti „Starbucks“ kolekcijas.

Pažymėtas „Starbucks“ vietas rasite internete adresu www.apple.com/itunes/starbucks.

Sužinoti, kokia daina groja: palieskite „Starbucks“. Tuo metu grojanti daina atsiranda ekrano viršuje. Palieskite dainą, norėdami pamatyti, kokiam albume ji yra, bei kitas albumo dainas.



Peržiūrėti „Recently Played“ ir kitus „Starbucks“ grojaraščius: palieskite „Starbucks“, tada pasirinkite „Recently Played“ ar vieną iš „Starbucks“ grojaraščių.

Dainų ir albumų įsigijimas

Kai randate jums patinkančią dainą ar albumą iTunes Wi-Fi muzikos parduotuvėje, galite tai įsigyti ir atsisiųsti į iPhone. Galite perklausti dainą prieš ją įsigydami, kad įsitikintumėte, jog tai būtent ta daina, kurios ieškojote. Pažymėtos „Starbucks“ vietose (tik JAV) taip pat galite peržiūrėti ir įsigyti tuo metu grojančias ar kitas dainas iš „Starbucks Collections“.

Perklausti dainą: palieskite dainą.

Įsigyti ir įsikelti dainą ar albumą:

- 1 Palieskite kainą, tada palieskite „Buy Now“.

Jei buvote prisijungę prie savo iTunes parduotuvės paskyros po paskutinio iPhone suderinimo, jums nereikės įvesti sąskaitos ID numerio. Kitu atveju turėsite įvesti sąskaitos ID numerį.

- 2 Įveskite slaptažodį ir palieskite OK.

Jūsų pirkiniai saugomi iTunes parduotuvės paskyroje. Įsigyjant papildomų pirkinių per kitas penkiolika minučių, nereikės iš naujo įvesti slaptažodžio.

Jei iš to paties albumo jau esate įsigiję vieną ar kelias dainas, pasirodys apie tai informuojantis pranešimas. Palieskite „Buy“, jei pageidaujate įsigyti visą albumą, taip pat ir jau turimas dainas, arba „Cancel“, jei norite įsigyti tik likusias dainas.

Kai kuriuose albumuose būna papildomo turinio, kuris siunčiamas į iTunes saugyklą jūsų kompiuteryje. Ne visas papildomas turinys siunčiamas tiesiogiai į iPhone.

Žiūrėti įkeliamų dainų ir albumų būseną: palieskite „Downloads“.

Norėdami pristabdyti įkėlimą, palieskite **II**.

Jei reikia išjungti iPhone ar palikti prisijungimo prie Wi-Fi tinklo vietą, iPhone iš naujo pradės duomenų atsiuntimą, kai iPhone vėl prisijungs prie Wi-Fi tinklo su galimybe prisijungti prie interneto. Arba, jei atversite iTunes savo kompiuteryje, iTunes baigs siųsti į iTunes saugyklą.

Įsigytos dainos įtraukiamos į įsigytųjų grojaraštį iPhone. Jei ištrinsite įsigytųjų grojaraštį, iTunes sukurs naują, kai vėl įsigysite kūrinių iTunes Wi-Fi muzikos parduotuvėje.

„App Store“



Galite ieškoti, naršyti, peržiūrėti, įsigyti ir atsisiųsti taikomųjų programų iš „App Store“ tiesiai į iPhone. Taip pat galite įdiegti įsigytas taikomas programas į savo kompiuterį per iTunes, kai sinchronizuojate iPhone. Į iPhone atsiųstų ir įdiegtų taikomųjų programų atsarginės kopijos nukeliamos į iTunes saugyklą, kai kompiuteriu sinchronizuojate iPhone.

Norint naudotis taikomųjų programų parduotuve, iPhone turi būti prijungtas prie interneto. Jums taip pat prireiks iTunes parduotuvės paskyros (paslauga galima daugumoje valstybių), kai norėsite atsisiųsti taikomąją programą. Jei dar neturite iTunes parduotuvės paskyros, kompiuteryje atverkite iTunes ir pasirinkite Store > Account.

Naršymas ir ieškojimas

Naršykite įtrauktose rinktinėse, norėdami rasti naujausias programas ir taikomųjų programų parduotuvės rekomendacijas. Peržiūrėkite populiariausių programų 25 geriausias. Jei ieškote konkrečios programos, naudokitės „Search“.


Peržiūrėti įtrauktas programas: palieskite „Featured“ ir ekrano viršuje pasirinkite kategoriją.




Naršyti pagal kategoriją: palieskite „Categories“ ir pasirinkite kategoriją, kad pamatytumėte programų sąrašą.



Peržiūrėti 25 geriausias programas: Palieskite „Top 25“, tada slinkite per programų sąrašą.




Ieškoti programų: palieskite „Search“, palieskite paieškos lauką ir įveskite vieną ar daugiau žodžių, tada palieskite „Search“.



„Info“ ekranas

Palieskite bet kurią sąrašo programą, norėdami pamatyti apie ją daugiau informacijos, pavyzdžiui, programos kainą, apžvalgą bei kitą informaciją.



Jei jau esate įdiegę programą, „Info“ ekrane kainos vietoje atsiranda užrašas „Installed“.

Elektroniniu paštu nusiųsti nuorodą į programą: „Info“ ekrane palieskite „Tell a Friend“.

Perskaityti apžvalgas: „Info“ ekrane palieskite „Reviews“.

Taikomųjų programų atsisiuntimas

Radę norimą programą taikomųjų programų parduotuvėje, galite ją įsigyti ir atsisiųsti į iPhone. Jei programa yra nemokama, galite ją atsisiųsti be jokių mokesčių, prieš tai pateikiant savo paskyros informaciją.

Kai tik atsisiųsite programą, ji iškart bus įdiegta į iPhone.

Įsigyti ir atsisiųsti taikomąją programą:

- 1 Palieskite kainą (arba „Free“), tada palieskite „Buy Now“.

Jei buvote prisijungę prie savo iTunes parduotuvės paskyros po paskutinio iPhone sinchronizavimo, nereikės įvesti sąskaitos ID numerio. Kitu atveju turėsite įvesti sąskaitos ID numerį.

- 2 Įveskite slaptažodį ir palieskite OK.

Įsigyti pirkiniai saugomi iTunes parduotuvės paskyroje. Įsigyjant papildomų programų per kitas penkiolika minučių, nereikės iš naujo įvesti slaptažodžio.

Žiūrėti įkeliamų programų būseną: kai pradėsite siųstis programą, jos piktograma atsiras „Home“ ekrane ir rodys atsiumtimo ir įdiegimo būseną.



Jei reikia išjungti iPhone ar atsijungti nuo tinklo, iPhone iš naujo pradės siųsti programą, kai iPhone prisijungs prie tinklo interneto ryšiu.

„App Store“ taikomųjų programų ištrynimas

Galite ištrinti taikomas programas, kurias įdiegėte iš taikomųjų programų parduotuvės. Jei ištrinsite programą, duomenys, susiję su ta programa, nebus pasiekiami iPhone net ir tuo atveju, jei iš naujo įdiegsite programą.

Galite iš naujo įdiegti bet kurią programą ir su ja susijusius duomenis iš iTunes saugyklos, tik jei išsaugojote atsarginę programos kopiją sinchronizuodami kompiuteriu. Jei bandysite ištrinti programą, neturinčią atsarginės kopijos, atsiras įspėjamasis pranešimas.

Ištrinti taikomųjų programų parduotuvėje įsigytą programą:

- 1 Palieskite ir laikykite programos piktogramą „Home“ ekrane, kol ji ims mirgėti.
- 2 Programos, kurią norite ištrinti, kampe palieskite „x“.
- 3 Palieskite „Delete“, tada paspauskite „Home“ mygtuką, kad išsaugotumėte nustatymus.

Norėdami užrašyti duomenis, susijusius su programa, naudokitės iPhone „Erase All Content and Settings“ nustatymais. Žiūrėti „iPhone nustatymų atkūrimas“ 113 psl.

Rašyti atsiliepimus ar pranešti apie nesklandumus

Galite pareikšti atsiliepimus apie programą ar pranešti apie veikimo nesklandumus tiesiogiai per iPhone.

Rašyti atsiliepimą:

- 1 „Info“ ekrane palieskite „Reviews“.
- 2 „Review“ ekrane palieskite , tada „Write a Review“.
- 3 Pasirinkite žvaigždučių skaičių (1–5) savo vertinimui išreikšti, atsiliepimo pavadinimą ir pasirenkamuosius atsiliepimo komentarus. Jei jau esate rašę atsiliepimų, slapyvardžio laukas jau bus užpildytas. Kitu atveju reikės susikurti slapyvardį.
- 4 Palieskite „Send“.

Turite būti prisijungę prie savo iTunes parduotuvės paskyros, norėdami pareikšti atsiliepimą.

Pranešti apie nesklandumus: „Review“ ekrane palieskite , tada palieskite „Report a Problem“. Pasirinkite nesklandumo apibūdinimą iš sąrašo arba įveskite komentarą, tada palieskite „Report“.

Taikomųjų programų atnaujinimas

Kai tik prisijungiate prie taikomųjų programų parduotuvės, ji patikrina, ar yra jūsų įdiegtų programų naujinimų. Pagal išankstinius nustatymus taikomųjų programų parduotuvė automatiškai tai patikrina kas savaitę. Taikomųjų programų piktograma rodo, kiek programų galima naujinti.



Jei yra programų naujinimų, ir jūs prisijungiate prie taikomųjų programų parduotuvės, iškart atsiranda „Updates“ ekranas. Programų naujinimai yra nemokami ir atsiunčiami ir įdiegiami automatiškai, kai tik pasirenkate naujinti programą. Programos išplėtimas taip pat yra ir naujas leidimas, kurį galima įsigyti ar atsisiųsti iš taikomųjų programų parduotuvės iPhone ar iTunes parduotuvės kompiuteriu.

Naujinti programą:

- 1 Ekraną apačioje palieskite „Updates“.
- 2 Norėdami pamatyti daugiau informacijos apie naujinimą, palieskite programą.
- 3 Palieskite „Update“.

Naujinti visas programas: ekrano apačioje palieskite „Updates“, tada palieskite „Update All“.

Jei bandote naujinti programą, įsigytą iš kitos iTunes parduotuvės paskyros, jūsų paprašys tos sąskaitos ID numerio bei slaptažodžio.

Įsigyto turinio sinchronizavimas

iTunes automatiškai sinchronizuoja dainas, albumus ir taikomas programas, kurias atsisiuntėte per iPhone į iTunes saugyklą, kai prijungiate iPhone prie kompiuterio. Tai leidžia kompiuteriu klausytis įsigytos muzikos bei sukurti atsargines kopijas, jei iš iPhone ištrintumėte įsigytas programas ar kitą turinį.

Dainos sinchronizuojamos „Purchased on <jūsų iPhone pavadinimas>“ grojaraštyje. iTunes sukuria grojaraštį, jei jo dar nėra, taip pat nukopijuoja jūsų pirkinius į „Purchased“ grojaraštį, kuris yra naudojamas pirkiniams, įsigytiems kompiuteriu (jei toks grojaraštis egzistuoja ir yra suderintas su iPhone).

Programos sinchronizuojamos „Applications“ sąraše iTunes saugykloje. Jei tokio nėra, iTunes jį sukuria.

Pirkinių patvirtinimas

Galite naudotis iTunes patikrinti, ar visa, ką įsigijote iTunes Wi-Fi muzikos parduotuvėje bei taikomųjų programų parduotuvėje (muzika, vaizdo įrašai, taikomosios programos), yra saugoma jūsų iTunes saugykloje. Galite tai padaryti, jei duomenų atsisiuntimas buvo pertrauktas.

Tikrinti pirkinius:

- 1 Įsitikinkite, kad kompiuteris prijungtas prie interneto.
- 2 Atvertę iTunes, pasirinkite Store > Check for Purchases.
- 3 Įveskite savo iTunes parduotuvės paskyros ID numerį ir slaptažodį, tada spustelėkite „Check“.

Pirkiniai, kurių dar nėra kompiuteryje, atsiųsti.

„Purchased“ grojaraštyje rodomi visi jūsų pirkiniai. Tačiau, kadangi galite įtraukti ar pašalinti atskirų elementų, šis sąrašas gali būti netikslus. Norėdami pamatyti visus pirkinius, prisijunkite prie savo sąskaitos, pasirinkite Store > View My Account ir spustelėkite „Purchase History“.

Sąskaitos naujinimas

iPhone gauna informaciją apie jūsų iTunes parduotuvės sąskaitą iš iTunes. Galite kompiuteryje peržiūrėti ir pakeisti sąskaitos informaciją, naudodami iTunes.

Peržiūrėti ir pakeisti iTunes parduotuvės sąskaitos informaciją: atvertę iTunes, pasirinkite Store > View My Account.

Turite būti prisijungę prie savo sąskaitos. Jei „View My Account“ neatsiranda „Store“ meniu, pasirinkite Store > Sign in.

Įsigykite muzikos ar taikomųjų programų iš kitos iTunes parduotuvės sąskaitos: prisijunkite prie tos sąskaitos, kai prisijungiate prie iTunes Wi-Fi muzikos parduotuvės, arba kai įsigyjate ar atsisiunčiate taikomąją programą iš taikomųjų programų parduotuvės.

Bendra

Atsiranda išsiekvojusios baterijos paveikslėlis

iPhone baterija išsiekvojo ir ją reikia krauti mažiausiai dešimt minučių, kol vėl galima bus ja naudotis. Informacijos apie tai, kaip įkrauti iPhone, rasite „Baterijos įkrovimas“ 34 psl.



iPhone nustojo reaguoti

- Gali būti išsiekvojusi iPhone baterija. Prijunkite iPhone prie kompiuterio ar maitinimo adapterio, kad įkrautumėte. Žiūrėti „Baterijos įkrovimas“ 34 psl.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę „Home“  mygtuką ekrano apačioje mažiausiai šešias sekundes, kol programa, kuria naudojotės, dings.
- Jei tai nepadeda, išjunkite ir vėl įjunkite iPhone. Paspauskite ir kelias sekundes laikykite nuspaudę Miego/Pabudimo mygtuką iPhone viršuje, kol atsiras raudonas slinkiklis, tada vilkite jį. Tada paspauskite ir laikykite Miego/Pabudimo mygtuką, kol atsiras Apple logotipas.
- Jei ir tai nepadės, iš naujo nustatykite iPhone. Paspauskite ir laikykite Miego/Pabudimo bei „Home“ mygtukus mažiausiai dešimt sekundžių, kol atsiras Apple logotipas .

iPhone vis dar nereaguoja

- Iš naujo nustatykite iPhone nustatymus. „Home“ ekrane pasirinkite Settings > General > Reset > Reset All Settings. Visi nustatymai bus nustatyti iš naujo, bet duomenys ar medija nebus ištrinti.
- Jei tai nepadės, ištrinkite visą iPhone turinį. Žiūrėti „iPhone nustatymų atkūrimas“ 113 psl.
- Jei tai nepadės, atkurkite iPhone programinę įrangą. Žiūrėti „iPhone programinės įrangos naujinimas ir atkūrimas“ 144 psl.

Atsiranda užrašas „This accessory is not made to work with iPhone“

Įsitikinkite, jog jungtyje nėra įstrigusių smulkių dalių ar kitokių kliuvinių.

Jei prijungsite iPhone prie jam nepritaikyto įrenginio, iPhone gali paklausti, ar pageidaujate įjungti lėktuvo režimą. Tai daroma siekiant pašalinti korinio ryšio trikdžius iš iPhone. Tikėtina, kad galėsite naudoti iPhone su įrenginiu neįjungę lėktuvo režimo. Tačiau įrenginys gali būti nepritaikytas iPhone.

Jei įjungsite lėktuvo režimą, negalėsite skambinti, siųsti ir gauti teksto pranešimų, prisijungti prie interneto, naudotis „Bluetooth“ įrenginiais, kol neatjungsite iPhone nuo prijungto įrenginio arba neišjungsite iPhone lėktuvo režimo.

Atsiranda užrašas „This accessory is not supported by iPhone“

Įrenginys, kurį prijungėte prie iPhone, gali neveikti. Įsitikinkite, jog jungtyje nėra įstrigusių smulkių dalių ar kitokių kliuvinių.

Atsiranda „Connect-to-iTunes“ ekranas

Reikia aktyvinti iPhone. Prijunkite iPhone prie kompiuterio ir atidarykite iTunes, jei neatsidaro automatiškai.

iPhone perkaito

Jei iPhone 3G temperatūra viršija normalią veikimo temperatūrą, siekiant ją sureguliuoti, gali įvykti šie veiksmai:

- sustos iPhone įkrovimas
- pritems ekranas
- susilpnės korinio ryšio signalas
- atsiras ekranas, įspėjantis apie temperatūrą

Svarbu: Negalėsite pasinaudoti iPhone kol rodomas įspėjantis ekranas, išskyrus pagalbos skambučius. Jei nei vienas iš aukščiau paminėtų veiksmų nebus efektyvus, iPhone automatiškai įjungs miego būseną, kol atvės. Negalėsite skambinti pagalbos numeriu, kol iPhone bus šioje būsenoje. Palikite iPhone vėsesnėje aplinkoje ir palaukite keletą minučių, prieš bandydami vėl naudotis iPhone.

iTunes sinchronizavimas

iPhone neatsiranda iTunes

- iPhone baterija gali būti išsiekvojusi. Informacijos apie tai, kaip įkrauti iPhone, rasite „Baterijos įkrovimas“ 34 psl.
- Atjunkite kitus USB įrenginius nuo kompiuterio ir prijunkite iPhone prie kitos kompiuterio USB 2.0 jungties (ne prie klaviatūros).
- Išjunkite ir vėl įjunkite iPhone. Paspauskite ir kelias sekundes laikykite Miego/Pabudimo mygtuką iPhone viršuje, kol atsiras raudonas slinkiklis, tada vilkite jį. Tada paspauskite ir laikykite Miego/Pabudimo mygtuką, kol atsiras Apple logotipas. Palieskite „Unlock“ ir įveskite SIM kortelės PIN kodą, jei SIM kortelė užrakinta.
Svarbu: Jei tris kartus neteisingai įvesite PIN kodą, gali reikėti susisiekti su operatoriumi, kad gautumėte PUK kodą ir vėl įgalintumėte SIM kortelę.
- Iš naujo paleiskite kompiuterį ir vėl prijunkite iPhone.
- Atsisiųskite ir įdiekite (arba įdiekite iš naujo) naujausią iTunes versiją, kurią rasite www.apple.com/lt/itunes .

Nepavyksta sinchronizuoti

- iPhone baterija gali būti išsiekvojusi. Informacijos apie tai, kaip įkrauti iPhone, rasite „Baterijos įkrovimas“ 34 psl.
- Atjunkite kitus USB įrenginius nuo kompiuterio ir prijunkite iPhone prie kitos kompiuterio USB 2.0 jungties (ne prie klaviatūros).
- Išjunkite ir vėl įjunkite iPhone. Paspauskite ir kelias sekundes laikykite Miego/Pabudimo mygtuką iPhone viršuje, kol atsiras raudonas slinkiklis, tada vilkite jį. Tada paspauskite ir laikykite Miego/Pabudimo mygtuką, kol atsiras Apple logotipas. Palieskite „Unlock“ ir įveskite SIM kortelės PIN kodą, jei SIM kortelė užrakinta.
Svarbu: Jei tris kartus neteisingai įvesite PIN kodą, gali reikėti susisiekti su operatoriumi, kad gautumėte PUK kodą ir vėl įgalintumėte SIM kortelę.
- Iš naujo paleiskite kompiuterį ir vėl prijunkite iPhone.
- Atsisiųskite ir įdiekite (arba įdiekite iš naujo) naujausią iTunes versiją, kurią rasite www.apple.com/lt/itunes.

Nepavyksta sinchronizuoti kontaktų, kalendorių ar žymų

- Atsisiųskite ir įdiekite (arba įdiekite iš naujo) naujausią iTunes versiją, kurią rasite www.apple.com/itunes.
- Jei iPhone nustatėte „MobileMe“ ar „Microsoft Exchange“ paskyrą, iTunes nesinchronizuos kontaktų, kalendorių ar žymų, kurias nustatėte iPhone „Info“ nuostatų srityje. Turite išjungti visus „MobileMe“ ar „Exchange“ elementus, kuriuos norite sinchronizuoti su iTunes. Pasirinkę „Settings“, palieskite „Mail, Contacts, Calendars“, palieskite „MobileMe“ ar „Exchange“ paskyrą, tada nuimkite žymą nuo elementų, kuriuos norite sinchronizuoti. Jei turite ir „MobileMe“, ir „Exchange“ paskyras, turite nuimti žymas abiejose paskyrose.

Pastaba: Kai „MobileMe“ ar „Exchange“ paskyrose nuimate žymą nuo „Contacts“ ar „Calendars“, kontaktų ar kalendorių informacija nebebus prieinama per iPhone.

Nenorite sinchronizuoti informacijos iPhone su kompiuteriu

Sukeiskite iPhone kontaktų, kalendorių, elektroninio pašto paskyrų ar žymų informaciją su duomenimis kompiuteryje.

Sukeisti iPhone informaciją:

- 1 Atidarykite iTunes.
- 2 Kai prijungiate iPhone prie kompiuterio, paspauskite ir laikykite „Command-Option“ (jei naudojate Mac) ar „Shift-Control“ (jei naudojate asmeniniu kompiuteriu), kol pamatysite iPhone iTunes šoninėje juostoje. Tai neleis sinchronizuoti iPhone automatiškai.
- 3 Pasirinkite iPhone iTunes šoninėje juostoje ir palieskite „Info“ skirtuką.
- 4 Pasirinkę „Replace information on this iPhone“, pasirinkite „Contacts“, „Calendars“, „Mail Accounts“ ar „Bookmarks“. Galite pasirinkti daugiau nei vieną skirsnį.
- 5 Spustelėkite „Apply“.

Pasirinkto skirsnio informacija ištrinama iš iPhone ir pakeičiama kompiuterio informacija. Kitą kartą sinchronizuojant iPhone, sinchronizacija vyks normaliai: informacija, kurią įvedėte į iPhone, bus perkelta į kompiuterį ir atvirkščiai.

Nepavyksta sinchronizuoti „Yahoo!“ ar „Google“ adresų knygelės

iTunes gali neprijungti prie „Yahoo!“ ar „Google“. Įsitikinkite, kad esate prisijungę prie interneto ir iTunes teisingai įvedėte ID duomenis ir slaptažodį. Prijunkite iPhone prie kompiuterio, spustelėkite „Info“ skirtuką, „Contacts“ skiltyje spustelėkite „Configure“, tada įveskite savo ID ir slaptažodį.

„Yahoo!“ adresų knygelėje vis dar yra adresų, kuriuos ištrynėte iš iPhone

„Yahoo!“ adresų knygelė neleidžia sinchronizuojant ištrinti adresų, turinčių „Messenger“ ID. Norėdami ištrinti kontaktą, turintį „Messenger“ ID, prisijunkite prie „Yahoo!“ paskyros ir ištrinkite kontaktą, naudodami „Yahoo!“ adresų knygelę.

Skambinimas ir balso paštas

Nepavyksta skambinti ir priimti skambučių

- Patikrinkite korinio ryšio signalo  piktogramą būsenos juostoje ekrano viršuje. Jei nėra nei vienos padalos arba jei rašoma „No service“, pereikite į kitą vietą. Jei esate patalpoje, pabandykite išeiti į lauką arba prieikite arčiau lango.
- Patikrinkite, ar esate ryšio zonoje. Užeikite į savo operatoriaus tinklalapį, kad peržiūrėtumėte ryšio zonos ribas.
- Įsitikinkite, kad neįjungtas lėktuvo režimas. „Home“ ekrane pasirinkite „Settings“ ir išjunkite lėktuvo režimą. Jei tai nepadeda, įjunkite lėktuvo režimą, palaukite penkiolika sekundžių, tada vėl išjunkite režimą.
- Išjunkite ir vėl įjunkite iPhone. Paspauskite ir kelias sekundes laikykite Miego/Pabudimo mygtuką iPhone viršuje, kol atsiras raudonas slinkiklis, tada vilkite jį. Tada paspauskite ir laikykite Miego/Pabudimo mygtuką, kol atsiras Apple logotipas. Palieskite „Unlock“ ir įveskite SIM kortelės PIN kodą, jei SIM kortelė užrakinta.
Svarbu: Jei tris kartus neteisingai įvesite PIN kodą, gali reikėti susisiekti su operatoriumi, kad gautumėte PUK kodą ir vėl įgalintumėte SIM kortelę.
- Gali būti nesklaidumų su belaidžio ryšio paslaugomis. Susisiekite su operatoriumi arba užeikite į operatoriaus tinklalapį.
- Atkurkite iPhone programinę įrangą. Žiūrėti „iPhone programinės įrangos naujinimas ir atkūrimas“ 144 psl.

Nepavyksta paskambinti per Wi-Fi tinklą

iPhone nepalaiko skambinimo funkcijos per Wi-Fi tinklą.

Negalimas vaizdinis balso paštas

Vaizdinis balso paštas pristatomas koriniu ryšiu arba prisijungus prie Wi-Fi tinklo. Kadangi pagal išankstinius nustatymus „Data Roaming“ paslauga yra išjungta, galite neturėti galimybės keliaudami prisijungti prie interneto, nebent įjungtumėte „Data Roaming“ ar prisijungtumėte prie Wi-Fi tinklo. Norėdami įjungti „Data Roaming“, pasirinkę „Settings“, pasirinkite General > Network ir palieskite „Data Roaming“. Gali būti taikomi tarptinklinių pokalbių mokesčiai.

Svarbu: Gali būti taikomi tarptinklinių pokalbių mokesčiai. Norėdami išvengti tarptinklinių pokalbių mokesčių, išjunkite „Data Roaming“.

Kai paliečiate Balso paštą, paskambinama į balso paštą

Jei prašoma, įveskite balso pašto slaptažodį. Kitu atveju palaukite, kol išgirsite kokias nors instrukcijas, tada baikite skambutį. Po kurio laiko balso paštas turėtų vėl veikti.

Taip gali nutikti, jei išėmėte SIM kortelę iš iPhone ir pakeitėte ją kita SIM kortele.

„Safari“, teksto pranešimai, laiškai, kontaktai

Tinklalapiai, teksto pranešimai ar elektroninis paštas negalimi

- Patikrinkite korinio ryšio signalo  piktogramą būsenos juostoje ekrano viršuje. Jei nėra nei vienos padalos arba jei rašoma „No service“, pereikite į kitą vietą. Jei esate patalpoje, pabandykite išeiti į lauką arba prieikite arčiau lango.
- Patikrinkite, ar esate ryšio zonoje. Užeikite į savo operatoriaus tinklalapį, kad peržiūrėtumėte ryšio zonos ribas.
- Jei korinis ryšys nepasiekiamas, pabandykite prisijungti prie Wi-Fi tinklo.
- Įsitikinkite, kad neįjungtas lėktuvo režimas. „Home“ ekrane pasirinkite „Settings“ ir išjunkite lėktuvo režimą. Jei tai nepadeda, įjunkite lėktuvo režimą, palaukite penkiolika sekundžių, tada vėl išjunkite režimą.
- Įsitikinkite, kad įvedėte triženklį kodą kiekvieno telefono numerio pradžioje kontaktų sąrašė, kuriuo naudojate siųsdami ir gaudami teksto pranešimus.
- Išjunkite ir vėl įjunkite iPhone. Paspauskite ir kelias sekundes laikykite Miego/Pabudimo mygtuką iPhone viršuje, kol atsiras raudonas slinkiklis, tada vilkite jį. Tada paspauskite ir laikykite Miego/Pabudimo mygtuką, kol atsiras Apple logotipas. Palieskite „Unlock“ ir įveskite SIM kortelės PIN kodą, jei SIM kortelė užrakinta.

Svarbu: Jei tris kartus neteisingai įvesite PIN kodą, gali reikėti susisiekti su operatoriumi, kad gautumėte PUK kodą ir vėl įgalintumėte SIM kortelę.

- Gali būti nesklandumų su belaidžio ryšio paslaugomis. Susisiekite su operatoriumi arba užeikite į operatoriaus tinklalapį.
- Jei išvykstate į užsienį, galite neturėti galimybės prisijungti prie interneto, nes pagal išankstinius nustatymus „Data Roaming“ paslauga yra išjungta. Įjunkite „Data Roaming“ arba prisijunkite prie Wi-Fi tinklo. Norėdami įjungti „Data Roaming“, pasirinkite „Settings“, pasirinkite General > Network ir palieskite „Data Roaming“. Gali būti taikomi tarptinklinių pokalbių mokesčiai.

Svarbu: Gali būti taikomi tarptinklinių pokalbių mokesčiai. Norėdami išvengti tarptinklinių pokalbių mokesčių, išjunkite „Data Roaming“.

- Atkurkite iPhone programinę įrangą. Žiūrėti „iPhone programinės įrangos naujinimas ir atkūrimas“ 144 psl.

Nepavyksta peržiūrėti prie elektroninio laiško prisegto failo

Gali būti nepriimamas failo tipas. iPhone priima šiuos failų formatus:

.doc	„Microsoft Word“
.docx	„Microsoft Word“ (XML)
.htm	tinklapis
.html	tinklapis
.key	„Keynote“
.numbers	„Numbers“
.pages	„Pages“
.pdf	„Preview, Adobe Acrobat“
.ppt	„Microsoft PowerPoint“
.pptx	„Microsoft PowerPoint“ (XML)
.txt	tekstas
.vcf	kontakto duomenys
.xls	„Microsoft Excel“
.xlsx	„Microsoft Excel“ (XML)

Nepavyksta išsiųsti elektroninio pranešimo (25 priedas sustabdytas)

Gali prireikti pakeisti vienos iš jūsų elektroninio pašto paskyrų siunčiamų pranešimų priedado nustatymus. Informacijos rasite adresu www.apple.com/lt/support/iphone, tada ieškokite „I can receive email on iPhone but can't send it“.

Nepavyksta Wi-Fi tinklu išsiųsti teksto pranešimų

iPhone nepalaiko teksto pranešimų siuntimo funkcijos Wi-Fi tinklu.

Neatsiranda GAL kontaktai

Patikrinkite „Microsoft Exchange“ nustatymus, kad įsitikintumėte, jog esate prisijungę prie reikiamo serverio. Pasirinkę „Settings“, palieskite „Mail, Contacts, Calendars“ ir pasirinkite paskyrą, kurios nustatymus norite peržiūrėti.

Jei ieškote GAL kontaktų tarp „Contacts“, palieskite „Groups“ ir sąrašo apačioje palieskite „Directories“.

Garsai, muzika ir vaizdo įrašai

Nėra garso

- Ištraukite ir vėl prijunkite ausines. Įsitinkinkite, kad jungtis visiškai įkišta.
- Įsitinkinkite, kad garsas nėra visiškai išjungtas.
- Muzika, grojanti iPhone, gali būti sustabdyta. Pabandykite spustelėti ant ausinių esantį mikrofono mygtuką ir taip pratęsti įrašo perklausymą. Arba „Home“ ekrane palieskite iPod, tada palieskite „Now Playing“, tada palieskite ►.
- Patikrinkite, ar nustatyti garsumo apribojimai. „Home“ ekrane pasirinkite Settings > iPod > Volume Limit. Daugiau informacijos rasite „Music“ 121 psl.
- Įsitinkinkite, jog naudojate naujausią iTunes versiją (užeiškite į www.apple.com/lt/itunes).
- Jei naudojate universalios jungtimi, įsitinkinkite, jog išoriniai garsiakalbiai ar erdvinio garso sistema įjungti ir veikia tinkamai.

Spustelėjus mikrofono mygtuką, muzika negroja

iPhone užmiega po penkių minučių, kai sustabdomas muzikos grojimas. Paspauskite „Home“  ar Miego/Pabudimo mygtuką, kad pažadintumėte iPhone.

Ausinių jungtis netelpa į lizdą

iPhone tinka ausinės, turinčios standartinę 3,5 milimetrų skersmens jungtį. Kai kurios ausinės gali tinkamai neprisijungti prie iPhone, nes jų jungtys gali būti per didelės, kad tilptų į lizdą. Galite įsigyti tinkamą adapterį.

Negroja muzika, vaizdo įrašai ar kiti failai

Dainos formatai gali netikti iPhone. Toliau išvardinti garso failų formatai nuskaitomi iPhone. Čia taip pat įtraukti garso knygų ir medijos failų formatai:

- AAC (M4A, M4B, M4P, iki 320 Kbps)
- „Apple Lossless“ (aukštos kokybės suspaustas formatas)
- MP3 (iki 320 Kbps)
- „MP3 Variable Bit Rate“ (VBR)
- WAV
- AA (audible.com spoken word, 2, 3 ir 4 formatai)
- AAX (audible.com spoken word, AudibleEnhanced formatas)
- AIFF

Toliau išvardinti vaizdo failų formatai yra nuskaitomi iPhone:

- H.264 (Baseline Profile Level 3.0)
- MPEG-4 (Simple Profile)

Daina, koduota „Apple Lossless“ formatu, kokybe prilygsta kompaktinio disko įrašui, bet užima perpus mažiau vietos nei daina, koduota AIFF ar WAV formatu. Ta pati daina, koduota AAC ar MP3 formatu, užima dar mažiau vietos. Kai iš kompaktinio disko įkeliate muziką į iTunes, ji pagal išankstinius nustatymus konvertuojama į AAC formatą.

Naudodamiesi iTunes „Windows“ operacine sistema, galite įkeliamus neapsaugotus WMA failus konvertuoti į AAC ar MP3 formatą. Tai gali praversti, jei turite WMA formatu koduotą muzikos kolekciją.

iPhone neatkuria WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 garso failų ar audible.com 1 formato.

Jei iTunes saugykloje turite failų, kurių iPhone neatkuria, galite juos konvertuoti į iPhone atkuriamus formatus. Daugiau informacijos rasite iTunes pagalboje.

iTunes parduotuvės

Nepasiekiamo iTunes Wi-Fi muzikos parduotuvė

Norint pasinaudoti iTunes Wi-Fi muzikos parduotuve, iPhone turi būti prijungtas prie Wi-Fi tinklo, kuris yra sujungtas su internetu. Daugiau informacijos rasite „Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo“ 33 psl. iTunes Wi-Fi muzikos parduotuvė galima ne visose valstybėse.


Nepavyksta įsigyti muzikos ar taikomųjų programų

Norint įsigyti muzikos iTunes Wi-Fi muzikos parduotuvėje (galima tik kai kuriose valstybėse) ar taikomųjų programų taikomųjų programų parduotuvėje, reikia turėti iTunes parduotuvės paskyrą. Atidarykite iTunes kompiuteryje ir pasirinkite Store > Create Account.

Išimti SIM kortelę

Jei iPhone reikia priežiūros arba jei ketinate paskolinti savo iPhone, bet vis tiek pageidaujate skambinti iš savo numerio, galite iPhone esančią SIM kortelę išimti ir įdėti į kitą GSM telefoną.

Išimti SIM kortelę: įkiškite SIM kortelės išėmimo įrankį (arba nedidelį popieriuką) į skylutę greta SIM kortelės dėklo. Švelniai paspauskite ir pastumkite į priekį, kol SIM dėklas iššoks.



Atsarginės kopijos iPhone

iTunes sukuria atsarginės nustatymų, atsiųstų programų bei kitokios informacijos, esančios iPhone, kopijas. Galite naudoti šias kopijas, kad atkurtumėte duomenis iPhone po to, kai atkuriate programinę įrangą, arba jei norite perkelti duomenis į kitą iPhone.

iPhone kopijų kūrimas ar atkūrimas iš jų nėra tas pats, kaip sinchronizavimas (pavyzdžiui, muzikos, medijos failų, skambėjimo melodijų, vaizdo įrašų ir taikomųjų programų, kurias atsiuntėte iš iTunes) su iTunes saugykla. Atsarginės kopijos apima ir nustatymus, atsiųstas taikomąsias programas bei kitus duomenis, kurie yra iPhone. Galite atkurti visus duomenis iš atsarginių kopijų naudodamiesi iTunes, tačiau taip pat gali tekti vėl sinchronizuoti iTunes saugyklos turinį.

Atsarginių kopijų kūrimas

Atsarginės kopijos gali būti sukurtos šiais būdais:

- kai tik iPhone suderinamas sinchronizuoti su konkrečiu kompiuteriu, iTunes kaskart automatiškai sukuria atsarginės iPhone kopijas kompiuteryje, su kuriuo sinchronizuojama. iTunes nekurs atsarginių kopijų kompiuteryje, kuris nebuvo nustatytas sinchronizuoti su iPhone. Jei suderinote iPhone automatiškai sinchronizuoti su konkrečiu kompiuteriu, iTunes sukurs atsarginę iPhone kopiją kaskart, kai prijungsite jį prie to kompiuterio. Pagal išankstinius nustatymus automatinis sinchronizavimas jau būna įjungtas. iTunes sukuria tik vieną kopiją kaskart, kai prijungiate aparatą prie kompiuterio, net jei prieš atjungdami sinchronizuosite keletą kartų.
- jei nuspręsite atnaujinti iPhone programinę įrangą, iTunes automatiškai sukurs atsarginę kopiją, net jei iPhone nesuderintas sinchronizuoti su tuo kompiuteriu.
- jei nuspręsite atkurti iPhone programinę įrangą, iTunes paklaus, ar pageidaujate prieš atliekant programinės įrangos atkūrimą sukurti atsarginę iPhone kopiją.

Jei naudojate „Bluetooth“ ryšio ausinėjimą ar automobilinę įrangą bei nusprendžiate atkurti iPhone programinę įrangą, turėsite „Bluetooth“ ryšio įrenginį vėl suderinti su iPhone.

Duomenų atkūrimas naudojantis atsarginėmis kopijomis

Galite atkurti nustatymus, atsisiųstas taikomas programas ar kitą informaciją iš atsarginių kopijų arba perkelti kopijų duomenis į kitą iPhone.

Atkurti iPhone naudojantis atsarginėmis kopijomis:

- 1 Prijunkite iPhone prie kompiuterio, su kuriuo paprastai sinchronizujete.
- 2 Atvertę iTunes, šoninėje juostoje pasirinkite iPhone ir palieskite „Summary“ skirtuką.
- 3 Spustelėkite „Restore“, kad iš naujo įdiegtumėte iPhone programinę įrangą, atkurtumėte išankstinius nustatymus ir ištrintumėte duomenis, saugomus iPhone. iTunes 7.7 gali atkurti duomenis iš atsarginių kopijų neištrinant duomenų, saugomų iPhone.

Pastaba: Ištrinti duomenys nebepasiekiami per iPhone naudotojui, tačiau ir visiškai neištrinti iš iPhone, kol nebus pakeisti naujais duomenimis. Informacijos apie tai, kaip visiškai ištrinti duomenis ir nustatymus, rasite „iPhone nustatymų atkūrimas“ 113 psl.

Pasirinkite atkurti nustatymus, atsisiųstas taikomas programas ir kitą informaciją iš atsarginės kopijos, tada pasirinkite norimą kopiją. Visos kopijos rodomos pagal įrenginį chronologine tvarka, naujausios kopijos sąrašė rodomos pirmos.

Atsarginės kopijos šalinimas

Galite pašalinti atsarginę iPhone kopiją iš sąrašo, jei naudojate iTunes 7.5 ar vėlesnę versiją. Galite nuspręsti pašalinti atsarginę kopiją, jei ji buvo sukurta kitame kompiuteryje.

Pašalinti atsarginę kopiją:

- 1 Pasirinkę iTunes, atverkite „iTunes Preferences“.
 - *Windows:* pasirinkite Edit > Preferences.
 - *Mac:* pasirinkite iTunes > Preferences.
- 2 Spustelėkite „Syncing“ (iPhone nebūtinai turi būti prijungtas prie kompiuterio).
- 3 Pasirinkite atsarginę kopiją, kurią norite pašalinti, ir spustelėkite „Remove Backup“.
- 4 Patvirtinkite savo pasirinkimą spustelėdami „Remove Backup“.
- 5 Spustelėkite OK, kad uždarytumėte „iTunes Preferences“ langą.

Daugiau informacijos apie atsargines kopijas, taip pat ir apie jose saugomus nustatymus ir duomenis, rasite support.apple.com/kb/HT1766.

iPhone programinės įrangos naujinimas ir atkūrimas

Galite naudotis iTunes, norėdami atnaujinti arba iš naujo įdiegti iPhone programinę įrangą, atkurti išankstinius nustatymus bei ištrinti duomenis iš iPhone.

- *Jei atnaujinate*, iPhone programinė įranga atnaujinama, tačiau atsisiųstos taikomosios programos, nustatymai ir muzika neliečiami.
- *Jei atkuriate*, įdiegiama naujausia iPhone programinės įrangos versija, atkuriami išankstiniai nustatymai bei ištrinami duomenys, saugomi iPhone, taip pat ir atsisiųstos taikomosios programos, muzika, vaizdo įrašai, kontaktai, nuotraukos, kalendoriaus informacija bei visi kiti duomenys. iTunes 7.7 gali atkurti duomenis iš atsarginių kopijų neištrinant duomenų, saugomų iPhone.

Pastaba: Ištrinti duomenys nebepasiekiami per iPhone naudotojui, tačiau ir visiškai neištrinti iš iPhone, kol nebus pakeisti naujais duomenimis. Informacijos apie tai, kaip visiškai ištrinti duomenis ir nustatymus, rasite „iPhone nustatymų atkūrimas“ 113 psl.

Naujinti ar atkurti iPhone:

- 1 Įsitikinkite, jog esate prisijungę prie interneto bei įdiegę naujausią iTunes versiją iš www.apple.com/lt/itunes.
- 2 Prijunkite iPhone prie kompiuterio.
- 3 Pasirinkite iPhone iTunes šoninėje juostoje ir spustelėkite „Summary“ skirtuką.
- 4 Spustelėkite „Check for Update“. iTunes praneš, jei yra naujesnė iPhone programinės įrangos versija.
- 5 Spustelėkite „Update“, kad įdiegtumėte naujausią programinės įrangos versiją, arba spustelėkite „Restore“, jei norite atkurti programinę įrangą. Sekite pasirodančiomis instrukcijomis, norėdami užbaigti atkūrimą.

Daugiau informacijos apie tai, kaip atnaujinti ir atkurti iPhone programinę įrangą, rasite support.apple.com/kb/HT1414.

Prie iPhone prijungiami įrenginiai

Toliau išvardinti įrenginiai palengvina naudojimąsi iPhone žmonėms, turintiems negalią.

TTY palaikymas (galimas tik kai kuriuose regionuose)

Norėdami naudotis teletaipu (TTY), nustatykite iPhone TTY režimu su iPhone TTY adapteriu (galima įsigyti atskirai). Žiūrėti „iPhone naudojimas su teletaipu (TTY)“ 118 psl.

Subtitrai

Kai leidžiama, galite įjungti subtitrus, žiūrėdami vaizdo įrašus. Žiūrėti „Video“ 121 psl.

Mažiausias elektroninių laiškų šrifto dydis

Norėdami geriau įskaityti „Mail“ galite nustatyti pranešimų teksto šrifto dydį į „Large“, „Extra Large“ ar „Giant“. Žiūrėti „Mail“ 115 psl.

Didelė klaviatūra

Supaprastinkite skambinimą paliesdami įrašus kontaktų ir mėgstamiausių adresų sąrašuose. Didelė iPhone skaitmenų klaviatūra palengvina numerio rinkimą. Žiūrėti „Telefono skambučiai“ 37 psl.

Priartinimas

Dukart palieskite ar „žnybtelėkite“ tinklalapius, nuotraukas ir žemėlapius, kad galėtumėte juos priartinti. Žiūrėti „Didinimas ar mažinimas“ 27 psl.

Vaizdinis balso paštas

Grojimo ir pauzės valdikliai leidžia valdyti vaizdinio balso pašto pranešimo perklausą. Norėdami dar kartą išklaudyti kurią nors pranešimo dalį, vilkite perklausos slankjuostę. Žiūrėti „Balso pašto tikrinimas“ 41 psl.

Atsisiunčiamos, priskiriamos skambėjimo melodijos

Galite atsisiųsti ir priskirti melodijas konkreiems kontaktams kontaktų sąrašė, kad iškart žinotumėte, kas skambina. Susikurkite ir atsisiųskite mėgstamų dainų skambėjimo melodijas iš iTunes parduotuvės (parduodama atskirai). Žiūrėti „Skambėjimo tonų nustatymai“ 44 psl. ir „Skambėjimo tonų kūrimas“ 44 psl.

Tiesioginis susirašinėjimas (IM)

Naudokitės integruota „Safari“ žiniatinklio naršykle, norėdami pasinaudoti pritaikytomis iPhone internetinėmis tiesioginio susirašinėjimo (IM) paslaugomis, pavyzdžiui, Meebo.com, BeeJive.com, eBuddy.com svetainėmis, kurios palaiko populiarias internetinių pokalbių programas (pavyzdžiui, AIM, „MobileMe“, ICQ, „Yahoo“, „Google talk“ ir MSN).

Mac OS X universalus prisijungimas

Pasinaudokite Mac OS X universalus prisijungimo įrankiais, kai naudojate iTunes sinchronizuodami iTunes saugyklos turinį su iPhone. „Finder“ pasirinkite Help > Mac Help, tada susiraskite „universal access“.

Daugiau informacijos apie iPhone ir Mac OS X pritaikymą neįgaliesiems ieškokite www.apple.com/lt/accessibility.

Informacija apie saugą, programinę įrangą ir priežiūrą

Pateikiamoje lentelėje paaiškinta, kur rasti daugiau su iPhone susijusios informacijos apie saugą, programinę įrangą bei priežiūrą.

Norėdami sužinoti	Žiūrėkite
Saugus iPhone naudojimas	Naujausios informacijos ieškokite <i>Produkto vadove</i> tinklalapyje www.apple.com/lt/support/manuals/iphone .
iPhone priežiūra ir palaikymas, patarimai, diskusijos bei Apple programinės įrangos atsiuntimas	Žiūrėkite www.apple.com/lt/support/iphone .
Tiekėjo teikiama priežiūra ir palaikymas	Susisiekite su savo tiekėju arba aplankykite tiekėjo tinklalapį.
Naujausia informacija apie iPhone	Žiūrėkite www.apple.com/lt/iphone .
iTunes naudojimas	Atidarykite iTunes ir pasirinkite Help > iTunes Help. Dėl pagalbos internete (galima tik kai kuriuose regionuose), žiūrėkite www.apple.com/lt/support/itunes .
„MobileMe“	Žiūrėkite www.me.com .
„iPhoto“ naudojimas „Mac OS X“ operacinėje sistemoje	Atidarykite iPhoto ir pasirinkite Help > iPhoto Help.
„Address Book“ naudojimas „Mac OS X“ operacinėje sistemoje	Atidarykite „Address Book“ ir pasirinkite Help > Address Book Help.
iCal naudojimas Mac OS X operacinėje sistemoje	Atidarykite iCal ir pasirinkite Help > iCal Help.

Norėdami sužinoti	Žiūrėkite
„Microsoft Outlook“, „Windows Address Book“, „Adobe Photoshop Album“ ir „Adobe Photoshop Elements“	Žiūrėkite aprašymus, kuriuos rasite greta šių skiršnių.
Jūsų iPhone serijos numeris arba „International Mobile Equipment Identity“ (IMEI) numeris	Jūsų iPhone serijos ir IMEI numerius rasite ant iPhone dėžutės. Arba savo iPhone pasirinkite Settings > General > About „Home“ laukelyje. Pasirinkę iTunes (7.6 ar vėlesnė versija) savo kompiuteryje spauskite „Control“ mygtuką ir pasirinkite Help > About iTunes („Windows“) arba iTunes > About iTunes (Mac), tuomet atleiskite „Control“ mygtuką. (Paspauskite tarpo klavišą norėdami sustabdyti peržvelgimą.)
Garantinė priežiūra	Pirmiausia sekite patarimus šiame vadove bei internete. Tuomet žiūrėkite www.apple.com/lt/support arba <i>Produktovadove</i> www.apple.com/lt/support/manuals/iphone .
iPhone naudojimas versle	Žiūrėkite www.apple.com/iphone/enterprise .

Pritaikytas naudoti iPhone Naudojimo vadovas

iPhone naudojimo vadovas, pritaikytas skaityti jūsų iPhone, pasiekiamas adresu help.apple.com/iphone.

Žiūrėkite vadovą jūsų iPhone: pasirinkę „Safari“, palieskite piktogramą , tuomet palieskite *iPhone User Guide* žymę.

Įtraukite internetinę vaizdo nuorodą į „Home“ ekraną: skaitydami vadovą, palieskite , tada palieskite „Add to Home Screen“.

© 2008 Apple Inc. Visos teisės saugomos.

Apple, Apple logotipas, AirPort, Cover Flow, FireWire, iCal, iPhoto, iPod, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages ir Safari yra Apple Inc. priklausantys JAV ir kitose šalyse registruoti prekių ženklai.

Finder, iPhone, Multi-Touch ir Shuffle yra Apple Inc. priklausantys JAV ir kitose šalyse registruoti prekių ženklai.

iTunes Store Apple Inc. priklausantys JAV ir kitose šalyse registruoti prekių ženklai.

MobileMe yra Apple Inc. priklausantys prekių ženklai.

Bluetooth® pavadinimas ir logotipas yra Bluetooth SIG, Inc. registruotieji prekių ženklai, ir bet koks tokių ženklų panaudojimas Apple Inc. yra leidžiamas.

„Adobe“ ir „Photoshop“ yra Adobe Systems Incorporated prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV ir/ar kitose šalyse.

Šiose instrukcijose minimi bendrovių ar produktų pavadinimai gali būti jų prekių ženklai.

Trečiųjų šalių gaminiai gali būti paminėti tik informaciniais tikslais, ir taip nėra nei patvirtinami, nei rekomenduojami. Apple atsisako bet kokios atsakomybės už šių gaminių veikimą bei naudojimą. Visi susitarimai ar garantijos, jei yra, sudaromi tiesiogiai tarp pardavėjų ir būsimų vartotojų. Imtasi visų priemonių užtikrinti, kad šiose instrukcijose pateikta informacija būtų tiksli ir teisinga. Apple neatsako už spausdinimo ar kanceliarinio pobūdžio klaidas.

JAV patento formulės. Patentų numeriai 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098 ir 4,907,093 licencijuoti tik ribotai pristatyti.

LT019-1337 /2008-07-15