



„iPod nano“
Naudojimo
instrukcija

Turinys

- 4 **1 skyrius. Pirmas žvilgsnis į „iPod nano“**
- 4 „iPod nano“ apžvalga
- 5 Priedai
- 5 „Home“ ekranas
- 6 Būsenos piktogramos

- 7 **2 skyrius. Darbo pradžia**
- 7 „iPod nano“ nustatymas

- 9 **3 skyrius. Pagrindiniai dalykai**
- 9 „Multi-Touch“ naudojimas
- 11 Parinkčių nustatymas
- 13 „iPod nano“ prijungimas ir atjungimas
- 13 Apie bateriją
- 15 „iTunes“ sinchronizavimo nustatymas

- 17 **4 skyrius. Muzika ir kiti garso įrašai**
- 17 Muzikos klausymas
- 20 Siuntinukų, garso knygų ir „iTunes U“ kolekcijų klausymas
- 22 Grojaraščių kūrimas „iPod nano“ įrenginiu
- 25 Garsumo valdymas

- 27 **5 skyrius. Vaizdo įrašai**
- 27 Pridėkite vaizdo įrašų į „iPod nano“
- 27 Vaizdo įrašų peržiūrėjimas per „iPod nano“
- 28 Išnuomotų filmų peržiūra

- 29 **6 skyrius. FM radijas**
- 29 FM radijo klausymasis
- 30 Tiesioginio radijo sustabdymas
- 31 Vietinių radijo stočių ir mėgstamų radijo stočių nustatymas
- 32 Pažymėkite dainas peržiūrai ir įsigijimui
- 32 Savo radijo regiono nustatymas


- 34 **7 skyrius. Fizinė parengtis**
- 34 Fizinės parengties parinkčių nustatymas
- 35 Žingsnių skaičiavimas
- 36 Kurkite treniruotes su muzika
- 37 „iPod nano“ tikslus nustatymas
- 38 Treniruočių duomenų peržiūra ir tvarkymas

39	8 skyrius. Nuotraukos
39	Nuotraukų peržiūra „iPod nano“ įrenginyje
41	Nuotraukų sinchronizavimas
43	9 skyrius. Laikrodžiai
43	Laikrodžio suderinimas
44	Chronometro naudojimas
44	Laikmačio naudojimas
46	10 skyrius. Priminimai balsu
46	Priminimų balsu įrašymas
46	Įrašymų perklausimas
47	Įrašų tvarkymas
48	11 skyrius. Pritaikymas neįgaliesiems
48	Universalios prieigos funkcijos
49	„VoiceOver“ naudojimas
50	„Mono Audio“ nustatymas
51	Ekrano spalvų apkeitimas
51	Greitai suaktyvinkite operacinės sistemos pritaikymo neįgaliesiems funkcijas
52	12 skyrius. „EarPods“ ir „Bluetooth“ priedai
52	„Apple EarPods“ naudojimas
53	„Apple EarPods“ ausinės su nuotoline prieiga ir mikrofonu
54	Prijungimas prie „Bluetooth“ priedų
55	Garso išvedinių perjungimas
56	13 skyrius. Patarimai ir nesklandumų šalinimo būdai
56	Daugumą su „iPod nano“ susijusių problemų galima greitai išspręsti laikantis šio skyriaus patarimų.
60	„iPod“ programinės įrangos atnaujinimas ir atkūrimas
61	14 skyrius. Saugumas ir priežiūra
61	Svarbi saugos informacija
63	Svarbi priežiūros informacija
64	15 skyrius. Sužinokite daugiau, aptarnavimas ir palaikymas
65	Atitikties teisinio reglamentavimo informacija

Pirmas žvilgsnis į „iPod nano“

1


„iPod nano“ apžvalga



Jeigu norite:	Ką daryti?
Ijunkti arba išjunkti ekraną, kol klausotės muzikos arba kitų garso failų	Paspauskite „Sleep/Wake“ mygtuką.
Visiškai išjungti „iPod nano“ arba įjungti jį dar kartą	Palaiykite nuspaudę „Sleep/Wake“ mygtuką kelias sekundes.
Sureguliuoti garsą, kol klausotės dainų arba kitos terpės	Paspauskite „Padidinti garsą“ arba „Sumažinti garsą“. Šie mygtukai taip pat naudojami kontroliuoti įspėjimų ir kitų garsų garsą.
Groti arba sustabdyti garso failo atkūrimą	Paspauskite „Leisti / pauzė“ mygtuką.
Peršokti prie kito garso takelio	Paspauskite „Leisti / pauzė“ mygtuką du kartus.
Peršokti prie ankstesnio garso takelio	Tris kartus paspauskite „Leisti / pauzė“ mygtuką.
Grįžti į „Home“ ekraną	Paspauskite „Home“ mygtuką.

Priedai

„iPod nano“ tiekiamas su šiais priedais:



„Apple EarPods“ ausinės



„Lightning“ kabelis su USB jungtimi

Naudokite „Lightning“ jungties laidą į USB lizdą, norėdami prijungti „iPod nano“ prie savo kompiuterio, sinchronizuoti failus ir įkrauti bateriją. Taip pat laidą galite naudoti su „Apple“ USB maitinimo adapteriu (parduodamas atskirai).







Norėdami klausytis muzikos, garso knygų ir siuntinukų (angl. *podcasts*), naudokite „Apple EarPods“ ausines. Ausinės „EarPods“ naudojamos taip pat kaip antena radijo transliacijų priėmimui.

Daugiau informacijos apie priedų naudojimą su „iPod nano“, įskaitant pasirinktinai tiekiamas ausines ir „Bluetooth“ įrenginius, rasite 12 skyriuje „[Ausinės „EarPods“ ir „Bluetooth“ priedai](#)“ (52 psl.).




„Home“ ekranas



Įjungę „iPod nano“, matote „Home“ ekraną. Paliesdami piktogramą „Home“ ekrane, ją atverkite ir naršykite naudodami atitinkamus judesius (žr. skyrių „[Multi-Touch naudojimas](#)“, 9 psl.).

Kai pirmą kartą įjungsite „iPod nano“, pamatysite šias „Home“ ekrano piktogramas:

	Muzika	Suteikia greitą prieigą prie muzikos ir kitų garso failų, sutvarkytų pagal grojaraščius, atlikėjus, dainas ir kt.
	Vaizdo įrašai	Suteikia greitą prieigą prie filmų ir kitų vaizdo failų, sutvarkytų pagal tipus.
	Fizinė parengtis	Atveria fizinės parengties funkciją, leidžiančią skaičiuoti žingsnius vaikščiojant ar bėgiojant, taip pat registruoti laiką, atstumą, greitį ir sudegintas kalorijas per treniruotes.
	Siuntinukai	Iš jūsų „iTunes“ bibliotekos sinchronizuotų siuntinukų sąrašas.
	Nuotraukos	Rodo nuotraukas, sinchronizuotas iš jūsų kompiuterio.
	Radijas	Atidaro FM radijo imtuvą, kai prie „iPod nano“ prijungiate „EarPods“ ar kitas ausines.








Brūkštelėkite į kairę, kad pamatytumėte šias papildomas piktogramas antrajame ekrane.

	Laikrodis	Atveria laikrodį, chronometrą ir laikmatį.
	Nustatymai	Atveria „iPod nano“ nustatymus ir daugelio jo funkcijų nustatymus.
	Garso knygos	Iš jūsų „iTunes“ bibliotekos sinchronizuotų garso knygų sąrašas (nepasirodo, jei garso knygų neturite).

	„iTunes U“	Iš jūsų „iTunes“ bibliotekos sinchronizuotų „iTunes U“ kolekcijų sąrašas (nepasirodo, jei kolekcijų neturite).
	Priminimai balsu	Atveria valdiklius, skirtus priminimams balsu įrašyti ir tvarkyti. Jie matomi tik tada, kai prie „iPod nano“ prijungtas mikrofonas arba įrašomi priminimai balsu.

Būsenos piktogramos

Ekrano viršuje esančioje būsenos juostoje išdėstytos piktogramos pateikia informaciją apie „iPod nano“:

	„Bluetooth“ yra įjungtas, tačiau nesusporuotas su jokia „Bluetooth“ įranga arba prie jo neprijungtas. Taip pat susporuotas įrenginys gali būti per toli arba išjungtas.
	„Bluetooth“ yra įjungtas ir prijungtas prie „Bluetooth“ įrenginio. Spalva priklauso nuo būsenos juostos spalvos.
	Groja radijas.
	Skamba daina, siuntinukas, garso knyga arba „iTunes U“ epizodas.
	Daina, siuntinukas, garso knyga, „iTunes U“ epizodas arba radijo laida yra sustabdyti.
	Skaičiuojami žingsniai.
	Rodo baterijos lygį arba įkrovimo būseną.




ISPĖJIMAS. Prieš pradėdami naudoti „iPod nano“ bei norėdami išvengti traumų, perskaitykite skyrių „Svarbi saugos informacija“ (61 psl.).

„iPod nano“ nustatymas

Norėdami pradėti darbą, nustatykite „iPod nano“ naudodami „iTunes“ programą savo kompiuteryje. Sąrankos metu sukurkite „iTunes Store“ paskyrą arba naudokite esamą paskyrą („iTunes Store“ kai kuriose šalyse arba regionuose gali neveikti). „iTunes“ taip pat parodo ir įrašo jūsų prijungto „iPod nano“ serijos numerį, jei jo prireiktų.

Nustatykite „iPod nano“:

- 1 Atsisiųskite ir įdiekite naujausią „iTunes“ versiją iš www.itunes.com/download. Jums reikalinga „iTunes 10.7“ arba naujesnė versija.
- 2 Prijunkite „iPod nano“ prie didelio galingumo USB 2.0 jungties arba USB 3.0 jungties savo „Mac“ arba asmeniniame kompiuteryje, naudodami kartu su „iPod nano“ pateiktą laidą.



- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis „iTunes“ programoje, norėdami užregistruoti „iPod nano“ ir sinchronizuoti jį su dainomis iš savo „iTunes“ bibliotekos.

Jei reikia pagalbos naudojant „iPod nano Setup Assistant“, skaitykite skyrių „Nustatykite „iTunes“ sinchronizavimui“, 15 psl.

„iPod nano“ sinchronizavimo su kompiuteriu metu „iPod nano“ ekrane bus rodoma „Sync in Progress“. Užbaigus sinchronizavimą, „iTunes“ rodys „iPod sync is complete“.

- 4 Kad pasiektumėte geriausių rezultatų, pirmą kartą naudodami „iPod nano“ kraukite bateriją apytiksliai tris valandas, kol baterijos piktograma parodys, kad baterija visiškai įkrauta.

Jeigu „iPod nano“ prijungtas prie USB lizdo, baterija nebus kraunama, jeigu kompiuteris bus išjungtas arba užmigęs.

„iPod nano“ galite atjungti, kai baterija nėra visiškai įkrauta, be to, galite sinchronizuoti ir kol baterija įkraunama. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Apie bateriją“, 13 psl.

- 5 Baigę krauti bateriją, atjunkite laidą nuo „iPod nano“.

Neatjunkite „iPod nano“, jei matote „Connected“ arba „Synchronizing“ pranešimus. Jeigu matote vieną šių pranešimų ir nenorite pažeisti „iPod nano“ įrenginyje esančių failų, prieš atjungdami jo laidą atjunkite įrenginį programiškai.

Daugiau informacijos apie saugumą atjungiant „iPod nano“ skaitykite skyriuje „[iPod nano atjungimas nuo kompiuterio](#)“, 13 psl.

„iPod nano“ valdykite greitais judesiais „Multi-Touch“ ekrane, naudodami mygtukus „iPod nano“ viršuje ir šonuose, taip pat naudodami su juo suderinamų priedų valdiklius. Galite individualizuoti savo „iPod nano“ pasirinkdami pirmumo nustatymus ir sinchronizuodami jį su savo kompiuteriu naudodami „iTunes“ programą. Išmokite teisingai prijungti ir atjungti „iPod nano“, pakeisti jo bateriją ir taupyti baterijos energiją.

„Multi-Touch“ naudojimas

„Multi-Touch“ ekranas ir paprasti pirštų judesiai supaprastina „iPod nano“ naudojimą.

Palieskite vieną arba du kartus

Palieskite piktogramą, norėdami ją atverti arba pasirinkti elementą meniu arba sąrašė. Galite greitai paliesti nuotrauką du kartus, kad vaizdas padidėtų, arba dar kartą greitai palieskite du kartus, kad vaizdas sumažėtų. Žiūrėdami vaizdo įrašą, du kartus palieskite ekraną, kad pakeistumėte vaizdo mastelį ekrane.



Stumti

Brūkštelėkite į šoną, norėdami pereiti prie kito arba ankstesnio ekrano.



Braukite


Greitai perbraukite pirštu aukštyn arba žemyn, norėdami greitai paslinkti. Galite palaukti, kol slinkimas sustos, arba paliesti bet kurią ekrano vietą, norėdami sustabdyti tuoj pat. Palietę ekraną nieko nepasirinksite ir nesuaktyvinsite.

Kai kuriuose sąrašuose, tokiuose kaip „Playlists“, galite perbraukti žemyn, norėdami parodyti viršuje esančius redagavimo valdiklius.



Slinkite

Paslinkite virš trukmės juostų arba šliaužiklių, norėdami patraukti jų valdiklius į kurią nors pusę.



Didinimas ir mažinimas

Peržiūrimas nuotraukas galite palaipsniui didinti arba mažinti. Norėdami nuotrauką padidinti, skėskite pirštus, o norėdami ją sumažinti, pirštus glauskite. Taip pat galite du kartus paliesti nuotrauką, kad ją maksimaliai padidintumėte, o tada vėl du kartus palieskite, kad ją sumažintumėte.



Žemiau pateikiame daugiau „iPod nano“ valdymo būdų, naudojant gestus ir „iPod nano“ mygtukus:

Visiškai išjungti „iPod nano“ arba įjungti jį vėl	Palaikykite nuspaudę „Sleep/Wake“ mygtuką kelias sekundes, kad „iPod nano“ visiškai išsijungtų. Bet koks tuo metu paleistas garso failas yra išjungiamas. Jeigu tokiu būdu išjungę „iPod nano“ norite jį vėl įjungti, palaikykite nuspaudę „Sleep/Wake“ mygtuką kelias sekundes.
Nutraukti „iPod nano“ miego režimą	Paspauskite „Sleep/Wake“ mygtuką.
Išjungti ekraną	Paspauskite „Sleep/Wake“ mygtuką. Muzika arba kitas šiuo metu paleistas failas gros toliau.
Įjungti foninį apšvietimą	Palieskite ekraną, jei foninis apšvietimas yra blankus.
Atstatyti „iPod nano“ į pradinę būseną (jei jis nereaguoja)	Paspauskite ir palaikykite „Sleep/Wake“ mygtuką ir „Home“ mygtuką „○“ šešias sekundes, kol ekranas užtams. Po kelių sekundžių pasirodys „Apple“ logotipas, o vėliau – „Home“ ekranas.
Pasirinkti elementą	Palieskite failą.
Pereiti prie ankstesnio ekrano	Brūkštelėkite į dešinę.
Pereikite prie kito ekrano (jei įmanoma)	Brūkštelėkite į kairę.
Eiti į sąrašo viršų	Palieskite būsenos juostą ekrano viršuje.
Pamatyti visą dainos, atlikėjo arba albumo pavadinimą	Brūkštelėkite švelniai per pavadinimą.
Tiesiogiai pereiti į „Home“ ekraną	Paspauskite „Home“ mygtuką „○“.
Tiesiogiai pereiti į „Now Playing“ ekraną	Paspauskite „Home“ mygtuką „○“ du kartus.

Parinkčių nustatymas

Galite individualizuoti „iPod nano“ ekraną, pakeisti datos ir laiko vaizdą, įjungti „Bluetooth“ ir nustatyti kitas parinktis „Settings“ meniu. „Settings“ meniu taip pat yra ten, kur jūs nustatote parinktis muzikai, vaizdo įrašams, nuotraukoms ir radijui.

Atverkite „iPod nano“ „Settings“ meniu:

- Brūkštelėkite į kairę „Home“ ekrane, tada palieskite „Settings“.

Informacijos apie „iPod nano“ gavimas

Išsamesnės informacijos apie „iPod nano“ galite gauti „Settings > General > About“:

- Talpą ir likusią tuščią vietą
- Dainų, nuotraukų ir vaizdo įrašų skaičių „iPod nano“ įrenginyje
- Serijos numerį, modelį ir programinės įrangos versiją
- „Bluetooth“ adresą
- Autorystės teises, kontrolės ir teisinė informacija

Bendrieji nustatymai

Palieskite „Settings > General“, kad pamatytumėte parinktis:

Ryškusmas	Sureguliuokite ekrano ryškumą. Nustatykite mažesnį ryškumą, kad taupytumėte baterijos energiją.
Darbalaukio fonas	Nustatykite fono paveikslėlį „Home“ ekrane. Palieskite norimą naudoti vaizdą, kad matytumėte, kaip jis atrodytų ekrane. Tada palieskite „Cancel“ arba „Set“.
Data ir laikas	Nustatykite datą, laiką ir laiko juostą. Pasirinkite 24 valandų laiko rodymo formatą. Kad būtų rodomas laikrodis, kai nutraukiamas miego režimas: pasirinkite laikrodžio foną (žr. skyrių „Laikrodžio suderinimas“, 43 psl.).
Kalba	Nustatykite kalbą „iPod nano“ įrenginiui.
Pritaikymas neįgaliesiems	Ijunkite „VoiceOver“ ir „Mono Audio“. Apkeiskite ekrano spalvas. Ijunkite arba išjunkite pritaikymo neįgaliesiems šaukinio prieigos funkcijas. Daugiau informacijos apie pritaikymą neįgaliesiems rasite skyriuje „Universalios prieigos funkcijos“, 48 psl.

Muzikos nustatymai

Palieskite „Settings > Music“, kad nustatytumėte šias parinktis:

Supurtykite, kad dainos būtų grojamos atsitiktine tvarka	Išjunkite arba įjunkite greitą „iPod nano“ supurtymą, norėdami pereiti į atsitiktinę dainą.
„Sound Check“	Automatiškai sureguliuojamas dainų garsas, todėl dainos atkuriamos tuo pačiu garso lygiu.
„EQ“	Pasirinkite vienodintuvo parinktį.
„Volume Limit“	Nustatykite „iPod nano“ įrenginyje didžiausio garso ribą ir priskirkite prieigos kodą, kad apsisaugotumėte nuo nustatymo pakeitimo be jūsų žinios.
„Audio Crossfade“	Garsas automatiškai mažinamas kiekvienos dainos pabaigoje ir automatiškai didinamas jos pradžioje.
Grupės kompiliavimas	Sugrupuokite dainas iš rinkinių. Dainų rinkiniai yra rodomi kaip poskyriai „Artists“ meniu ir kaip atskiri žanrai „Music“ meniu.

Vaizdo įrašų, nuotraukų ir radijo nustatymai

Galite nustatyti parinktis „Settings“ meniu, kurios leis pasirinkti būdą, kaip žiūrėti vaizdo įrašus, klausytis radijo ar peržiūrėti nuotraukas. Daugiau informacijos rasite skyriuose:

- 5 skyrius, „Vaizdo įrašai“, 27 psl.
- 6 skyrius, „FM radijas“, 29 psl.
- 8 skyrius, „Nuotraukos“, 39 psl.

Parinkčių atstatymas į pradinę būseną

Galite atstatyti visus „iPod nano“ nustatymus į jų pradinę būseną nepaveikdami sinchronizuoto turinio.

Atstatykite visus nustatymus į pradinę būseną:

- 1 „Home“ ekrane palieskite „Settings“.
- 2 Palieskite „Reset Settings“.
- 3 Palieskite „Reset“, o jei pakeitėte nuomonę, palieskite „Cancel“.
- 4 Palieskite savo kalbos parinktį, po to palieskite „Done“.

„iPod nano“ prijungimas ir atjungimas

Norėdami sinchronizuoti failus ir įkrauti „iPod nano“ bateriją, prijunkite jį prie savo kompiuterio. Tuo pat metu galite sinchronizuoti dainas ir įkrauti bateriją.

Svarbu. Baterija nėra įkraunama kompiuteriui veikiant miego arba budėjimo režimu.

„iPod nano“ prijungimas prie kompiuterio

„iTunes“ automatiškai sinchronizuoja dainas „iPod nano“ įrenginyje, kai prijungiate jį prie kompiuterio, nebent „iTunes“ programoje pasirenkate kitus sinchronizavimo nustatymus.

Prijunkite „iPod nano“ prie savo kompiuterio:

- Prijunkite kartu su įrenginiu pateikiamą „Lightning“ kabelį su USB jungtimi prie USB 3.0 lizdo arba didelio galingumo USB 2.0 lizdo savo kompiuteryje. Kitą laido galą prijunkite prie „iPod nano“.

Daugelio klaviatūrų USB jungtys negali aprūpinti pakankamu energijos kiekiu „iPod nano“ įkrauti.

„iPod nano“ atjungimas nuo kompiuterio

Jei foninis apšvietimas yra išjungtas, paspauskite „Sleep/Wake“ mygtuką, norėdami jį įjungti ir pamatyti, ar saugu įrenginį atjungti.

Atjunkite „iPod nano“:

- Palaukite, kol pamatysite „Home“ ekraną arba pranešimą, kad galima atjungti „iPod nano“, tada atjunkite laidą nuo „iPod nano“.

Neatjunkite „iPod nano“, jei matote „Connected“ arba „Synchronizing“ pranešimus. Jeigu matote šiuos pranešimus ir nenorite pažeisti „iPod nano“ įrenginyje esančių failų, prieš jį atjungdami turite jį atjungti programiškai.

„iPod“ nano“ atjungimas programiškai:

- „iTunes“ programos meniu pasirinkite „Controls > Eject Disk“ arba spustelėkite „Eject“ mygtuką šalia „iPod nano“.
- *Jeį naudojate „Mac“,* nutempkite „iPod nano“ piktogramą, esančią darbalaukyje, į „Trash“.
- *Jeį naudojate „Windows“ asmeninį kompiuterį,* „iPod nano“ galite atjungti „My Computer“ aplanke esančioje „Windows“ sistemos juostoje paspaudę „Safely Remove Hardware“ piktogramą ir pasirinkę „iPod nano“.

Jeį atsitiktinai atjungė „iPod nano“ jo neatjungę programiškai, prijunkite įrenginį prie savo kompiuterio dar kartą ir sinchronizuokite vėl.

Apie bateriją

ISPĖJIMAS. Svarbios saugos informacijos apie „iPod nano“ įkrovimą ir bateriją rasite skyriuje „Svarbi saugos informacija“, 61 psl.

„iPod nano“ turi vidinę bateriją, kurios naudotojui nerekomenduojama keisti pačiam. Kad pasiektumėte geriausių rezultatų, pirmą kartą naudodami „iPod nano“ kraukite bateriją apytiksliai tris valandas, kol baterijos piktograma parodys, kad baterija visiškai įkrauta.

„iPod nano“ baterija įkraunama 80 procentų per maždaug pusantros valandos, o visiškai įkraunama per maždaug tris valandas. Jeį kraudami „iPod nano“ tuo pat metu pridodate failų, leidžiate muziką, klausotės radijo arba peržiūrite skaidres, įkrovimas gali užtrukti.

Baterijos įkrovimas

„iPod nano“ bateriją galite įkrauti prijungę „iPod nano“ prie kompiuterio arba naudodami „Apple“ USB maitinimo adapterį (įsigyjamas atskirai).

Baterijos įkrovimas kompiuteriu:


- Prijunkite „iPod nano“ prie kompiuterio USB 3.0 lizdo arba didelio galingumo USB 2.0 lizdo. Kompiuteris turi būti įjungtas ir veikti ne miego režimu.

Svarbu. Jei „iPod nano“ ekrane pasirodo pranešimas „Connect to Power“, bateriją reikia įkrauti prieš prijungiant „iPod nano“ prie kompiuterio. Žr. skyrių „Jei „iPod nano“ rodo pranešimą „Connect to Power“, 57 psl.

Jei norite įkrauti „iPod nano“ nebūdami prie savo kompiuterio, galite įsigyti „Apple“ USB maitinimo adapterį.

Įkraukite bateriją naudodami „Apple“ USB maitinimo adapterį:


- 1 Prijunkite „Lightning“ jungties laidą per USB jungtį prie „Apple“ USB maitinimo adapterio.
- 2 Prijunkite kitą „Lightning“ jungties laido USB galą prie „iPod nano“.
- 3 „Apple“ USB maitinimo adapterį prijunkite prie veikiančio kištukinio elektros lizdo.




ĮSPĖJIMAS. Įsitikinkite, kad maitinimo adapteris visiškai surinktas, prieš jungdami jį į kištukinį maitinimo lizdą.

Baterijos būsenos

Kai „iPod nano“ neprijungtas prie maitinimo šaltinio, baterijos piktograma apatiniame dešiniajame „iPod nano“ ekrano kampe apytiksliai rodo, kiek energijos yra likę.



Kai „iPod nano“ prijungtas prie maitinimo šaltinio, baterijos piktograma pradeda rodyti, kad baterija kraunama arba yra visiškai įkrauta. „iPod nano“ galite atjungti ir naudoti baterijos neįkrovę iki galo.



Pastaba. Pakartotinai įkraunamos baterijos turi ribotą įkrovimo ciklą skaičių ir galiausiai įgaliotas „Apple“ paslaugų teikėjas turės jas pakeisti. Baterijos veikimo laikas ir įkrovimo ciklą skaičius gali kisti priklausomai nuo naudojimo ir nustatymų. Daugiau informacijos rasite www.apple.com/batteries.

Energijos tausojimas

„iPod nano“ išmaniai naudoja bateriją, taupydamas jos energiją, kol jūs klausotės. Tausodamas energiją, „iPod nano“ ekranas tampa blankus, jei jo noliečiate dvidešimt sekundžių, o paskui išsijungia. Norėdami vėl įjungti arba išjungti ekraną, paspauskite „Sleep/Wake“ mygtuką.

Kai „iPod nano“ yra neaktyvus (neatkuriamas joks garso ar vaizdo failas ir neaptinkamas joks judesys, kai skaičiuojami žingsniai), jis išsijungia automatiškai. Norėdami įjungti „iPod nano“ jam tokiu būdu išsijungus, paspauskite „Sleep/Wake“ mygtuką.

Visiškai išjungti „iPod nano“ galite palaikę paspaustą „Sleep/Wake“ mygtuką kelias sekundes. Kai „iPod nano“ išjungiame tokiu būdu ir norite jį vėl įjungti, palaikykite nuspaudę „Sleep/Wake“ mygtuką kelias sekundes.

Išsijungdamas „iPod nano“:

- Sustabdo tuo metu grojančią muziką arba kitą garso failą.
- Užbaigia sustabdyto radijo darbą.
- Sustabdo skaidrių peržiūrą, jei ji yra rodoma.
- Sustabdo peržiūrimą vaizdo įrašą.
- Išsaugo priminimą balsu, jei jis yra įrašomas.
- Sustabdo žingsnių skaičiavimą.
- Sustabdo ir išsaugo „Nike+“ treniruotės duomenis.

Jei „iPod nano“ yra išjungtas, neišgirsite jokio signalo pasibaigus laikmačio nustatytam laikui. Kai įjungsite „iPod nano“ dar kartą, nepasibaigusio laiko signalas pasirodys kaip laukiantis.

Jeigu jūs neprisijungę arba naudojate „Bluetooth“ įrenginį, išjunkite „Bluetooth“ naudodami „Settings > Bluetooth“, kad taupytumėte energiją.

„iTunes“ sinchronizavimo nustatymas:

„iTunes“ yra nemokama programa, kurią galite naudoti muzikos, garso knygų, siuntinukų, nuotraukų, vaizdo įrašų ir „iTunes U“ kolekcijų sinchronizavimui tarp jūsų kompiuterio ir „iPod nano“, taip pat informacijos apie treniruotes siuntimui į „Nike+“ svetainę. Norint naudoti „iPod nano“ funkcijas, jums bus reikalinga „iTunes 10.7“ arba naujesnė jos versija.

Jūs galite peržiūrėti ir atsisiųsti turinį iš „iTunes Store“ (veikia pasirinktose šalyse) į „iTunes“ programą, esančią jūsų kompiuteryje. Norėdami išmokti naudotis „iTunes“ ir „iTunes Store“, atidarykite „iTunes“ ir pasirinkite *Help > iTunes Help*.

Automatinis sinchronizavimas

Kai prie savo kompiuterio prijungiate „iPod nano“, jis automatiškai atnaujinamas, kad atitiktų elementus, esančius jūsų „iTunes“ bibliotekoje. Kai naujinimas baigtas, „iTunes“ pateikia pranešimą „iPod update is complete“, o „iTunes“ lango apačioje esančioje juostoje rodoma, kiek disko vietos sunaudojo skirtingo tipo failai. Vienu metu „iPod nano“ automatiškai sinchronizuoti galite tik su vienu kompiuteriu.

Svarbu. Jei „iPod nano“ pirmą kartą prijungiamas prie kompiuterio, su kuriuo dar nebuvo sinchronizuotas, pasirodo pranešimas su klausimu, ar norite dainas sinchronizuoti automatiškai. Jei sutinkate, visos dainos, garso knygos ir kiti garso failai iš „iPod nano“ ištrinami ir pakeičiami dainomis ir kitais garso elementais, esančiais tame kompiuteryje.

Galite neleisti „iPod nano“ sinchronizuotis, kai prijungiate jį ne prie to kompiuterio, su kuriuo paprastai sinchronizujete.

Išjunkite automatinį „iPod nano“ sinchronizavimą:

- 1 Prijunkite „iPod nano“ prie savo kompiuterio, tada atverkite „iTunes“.
- 2 „iTunes Summary“ polangyje panaikinkite „Open iTunes when this iPod is connected“ žymę.
- 3 Paspauskite „Apply“.

Jeigu išjungėte automatinį sinchronizavimą, vis dar galite sinchronizuoti spustelėję „Sync“ mygtuką.

„iPod nano“ tvarkymas rankiniu būdu

Jeigu tvarkote „iPod nano“ rankiniu būdu, galite pridėti turinį į „iPod nano“ iš kelių kompiuterių arba jį pašalinti, netrindami elementų, kurie jau yra įrašyti į „iPod nano“.

„iPod nano“ nustatymas rankiniu būdu tvarkyti muziką išjungia automatinio sinchronizavimo parinktis „Music“, „Podcasts“, „iTunes U“ ir „Photos“ polanguose. Tuo pat metu dalį failų galite tvarkyti rankiniu būdu, o kitą dalį – sinchronizuoti automatiškai.

Pastaba. „Genius Mixes“ neveikia, jei rankiniu būdu tvarkote turinį. Jūs galite ir toliau rankiniu būdu sinchronizuoti „Genius“ grojaraščius „iPod nano“ įrenginyje ir kurti „Genius“ grojaraščius „iPod“ įrenginyje po to, kai baigsite rankinį „Genius“ turinio sinchronizavimą. Žr. skyrių „Genius Mixes“ [paleidimas](#), 24 psl.

Nustatykite „iTunes“, kad galėtumėte valdyti turinį rankiniu būdu:

- 1 Atverkite „iTunes Preferences“ (šį langą rasite „iTunes“ programos meniu), tada spustelėkite „Devices“.
- 2 Pasirinkite „Prevent iPods, iPhones, and iPads from syncing automatically“.
- 3 „iTunes“ lange pasirinkite „iPod nano“, tada spustelėkite „Summary“.
- 4 „Options“ skyriuje pasirinkite „Manually manage music and videos“.
- 5 Paspauskite „Apply“.

Kai tvarkote „iPod nano“ turinį rankiniu būdu, prieš atjungdami „iPod nano“ visada turite jį atjungti programiškai iš „iTunes“. Žr. „iPod nano atjungimas nuo kompiuterio“ (13 psl.). Galite atkurti nustatymą, kad „iPod nano“ sinchronizuotų automatiškai bet kuriuo metu – panaikinkite „Manually manage music“, tada spustelėkite „Apply“. Jums gali tekti dar kartą pasirinkti sinchronizavimo parinktis.

Įsigyto turinio perkėlimas į kitą kompiuterį

Turinys, kurį įsigijote vieno kompiuterio „iTunes“ programoje, gali būti perkeliamas iš „iPod nano“ į kito kompiuterio „iTunes“ biblioteką. Kitas kompiuteris turi būti autorizuotas leisti turinį iš jūsų „iTunes Store“ paskyros.

Perkelkite įsigytą turinį į kitą kompiuterį:

- 1 Atverkite „iTunes“ kitame kompiuteryje ir pasirinkite *Store > Authorize This Computer*.
- 2 Prijunkite „iPod nano“ prie naujai autorizuoto kompiuterio.
- 3 „iTunes“ pasirinkite *File > Transfer Purchases from iPod*.

Muzika ir kiti garso įrašai

4


„iPod nano“ padeda paprasčiau rasti ir klausyti dainų, siuntinukų ir naudotis „iTunes U“ programomis. Naudodami „Multi-Touch“ ekraną galite dainas kartoti, greitai persukti pirmyn, pasirinkti groti atsitiktines dainas ir kurti grojaraščius. Jūs galite klausyti „Genius Mix“ – dainų iš puikiai pagal tematiką suderintos jūsų bibliotekos – arba sukurti „Genius“ grojaraštį, kurio pagrindą sudaro jūsų pamėgta daina.

ISPĖJIMAS. Svarbios informacijos apie tai, kaip neprarasti klausos, rasite 14 skyriuje „Sauga ir priežiūra“, 61 psl.

Muzikos klausymas

Skambant dainai, jos albumo viršelis (jeigu yra) rodomas „Now Playing“ ekrane, o būsenos juostoje kitų ekranų viršuje bus rodomos piktogramos „Play ▶“ arba „Pause ⏸“. Kol klausotės muzikos arba kitų garso įrašų, galite ieškoti muzikos savo „iPod nano“ įrenginyje ir keisti jame esančius nustatymus.

Pastaba. Norint paleisti dainas arba kitus garso failus, „iPod nano“ turi būti programiškai atjungtas nuo jūsų kompiuterio.



Paleiskite dainą

Atlikite bet kurį iš toliau pateikiamų veiksmų:


- Palieskite „Music“ piktogramą „Home“ ekrane, palieskite kategoriją („Playlists“, „Albums“ arba kitą grupę), tada palieskite dainą.
- Paspauskite „Play/Pause“ mygtuką (tarp garso reguliavimo mygtukų), kad įjungtumėte atsitiktinę dainą. Jeigu daina sustabdyta, ji vėl ims groti.
- Greitai supurtykite „iPod nano“, kad dainos būtų atkuriamos atsitiktine tvarka.

Jeigu išjungsite „iPod nano“ kai atkuriamas muzika ar kitas garso failas (nuspausdami ir laikydami „Sleep/Wake“ mygtuką), garso takelio atkūrimas bus sustabdytas. Kai vėl įjungsite „iPod nano“, palieskite „▶“ arba paspauskite „Play/Pause“ mygtuką. Įrašas vėl bus atkuriamas.

Suraskite dainas savo muzikos bibliotekoje


Atlikite bet kurį iš toliau pateikiamų veiksmų:

- Norėdami greitai slinkti per dainų ir albumų sąrašus, perbraukite, tada palieskite meniu juostą, kad grįžtumėte į sąrašo viršų.
- Švelniai brūkštelėkite per antraštę iš dešinės į kairę, kad pamatytumėte visą tekstą (antraštė pasislinks, kad galėtumėte ją visą perskaityti).
- Tempkite pirštu žemyn sąrašo rodyklę, kad būtų parodyta didžioji raidė, kuria pažymėtas sąrašas. Pasiekę norimą raidę, atitraukite pirštą.

















Dainų perklausos valdymas

Galite valdyti perklausą naudodami dainų valdiklius, esančius „Now Playing“ ekrane, „Play/Pause“ mygtuką (esantį tarp „iPod nano“ garso reguliavimo mygtukų), „Apple EarPods“ ausinių su „Remote“ ir „Mic“ mygtukus (įsigyjamos atskirai), ir kitą su įrenginiu suderinamą garso įrangą.



Žemiau pateikiami veiksmai, kuriuos galite atlikti „iPod nano“ dainos valdikliais ir mygtukais:

Sustabdykite dainą	Palieskite  , paspauskite „Play/Pause“ mygtuką (tarp garso reguliavimo mygtukų) arba atjunkite savo „EarPods“ ausines.
Paleisti sustabdytą dainą	Palieskite  arba paspauskite „Play/Pause“ mygtuką (tarp garso reguliavimo mygtukų).
Paleisti dainą dar kartą	Palieskite  .
Paleisti ankstesnę dainą	Palieskite  du kartus.


Pereiti prie kitos dainos	Palieskite  , arba paspauskite „Play/Pause“ mygtuką (tarp garso reguliavimo mygtukų) du kartus.
Dainą greitai persukti pirmyn arba atsukti atgal	Paspauskite ir palaikykite  arba  .
Pakartoti dainas	Palieskite „Now Playing“ ekraną, tada palieskite  . Palieskite ir naudokite daugiau parinkčių:  = kartoja visas dainas dabartiniame albume arba sąrašė;  = nuolat kartoja tik dabartinę dainą.
Sukurti „Genius“ grojaraštį	Skambant dainai, palieskite „Now Playing“ ekraną, tada palieskite  .
Leisti dainas atsitiktine tvarka	Palieskite „Now Playing“ ekraną, tada palieskite  . Jeigu įjungta „Shake to Shuffle“ funkcija, „Settings“ meniu, greitai supurtykite „iPod nano“.
Peršokite į bet kurį dainos tašką	Paslinkite žymeklį garso takelių padėties valdiklyje. Paslinkite pirštu žemyn, norėdami sulėtinti greitį dėl didesnio tikslumo. Kuo toliau slinksite pirštu žemyn, tuo mažesni bus prieaugiai.
Dainų vertinimas	Palieskite „Now Playing“ ekraną, palieskite  , tada tempkite pirštu per taškus ekrano viršuje.
Pamatykite albume esančias dainas	Palieskite „Now Playing“ ekraną, tada palieskite  arba palieskite albumą sąrašė „Albums“.
Pakeiskite garso failo maršrutą	Palieskite garso failo maršruto piktogramą šalia garso reguliavimo valdiklio, tada palieskite įtaisą, kuriuo norite atkurti garso įrašą.

Dainų leidimas atsitiktine tvarka

Dainas, albumus arba grojaraščius galite leisti atsitiktine tvarka bei nustatyti, kad „iPod nano“ leistų dainas atsitiktine tvarka, jį staigiai supurčius.



Muzikos perklausos atsitiktine tvarka būdai:

Perklausykite visas savo dainas atsitiktine tvarka	Palieskite „Shuffle“ sąrašo „Songs“ viršuje. „iPod nano“ pradeda leisti dainas atsitiktine tvarka, pradėdamas nuo visos „iPod nano“ muzikos bibliotekos ir praleisdamas garso knygas, siuntinukus bei „iTunes U“ kolekcijas.
Dainų perklausa atsitiktine tvarka naudojant „Now Playing“ ekraną	Palieskite ekraną, tada palieskite  .
Naudokite „Shake to Shuffle“ funkciją	Kai ekranas įjungtas, galite greitai supurtyti „iPod nano“, norėdami pereiti į atsitiktinę dainą. Jeigu ekranas išjungtas, paspauskite „Sleep/Wake“ mygtuką prieš supurtydami. „Shake to Shuffle“ – tai numatytoji funkcija, tačiau ją galite išjungti, naudodami <i>Settings > Music</i> .

Siuntinukų, garso knygų ir „iTunes U“ kolekcijų klausymas

Siuntinukai yra nemokamos laidos, kurias galima atsisiųsti iš „iTunes Store“. Siuntinukai tvarkomi pagal laidas, epizodus, epizodus laidoje ir skyrius epizoduose. Jei sustabdote siuntinuko grojimą ir grįžtate vėliau, siuntinukas pradėdamas leisti toje vietoje, kurioje sustabdėte.

Garso knygas galima nusipirkti ir atsisiųsti iš „iTunes Store“ svetainės. Klausydami garso knygų, įsigytų iš „iTunes Store“ arba *audible.com*, galite reguliuoti perklausos greitį, jį padidindami arba sumažindami. „Home“ ekrane matote tik „Audiobooks“ piktogramą, jei esate sinchronizavę garso knygas iš savo „iTunes“ bibliotekos.


„iTunes U“ yra „iTunes Store“ dalis. Čia galite rasti nemokamų paskaitų, kalbos pamokų ir kitų elementų, kuriuos galite atsisiųsti ir mėgautis savo „iPod nano“ įrenginyje. „iTunes U“ turinys tvarkomas pagal kolekcijas, elementus kolekcijose, autorius ir paslaugų teikėjus. „Home“ ekrane matote tik „iTunes U“ piktogramą, jei esate sinchronizavę „iTunes U“ turinį iš savo „iTunes“ bibliotekos.

Suraskite siuntinukus, garso knygas ir „iTunes U“ kolekcijas

- „Home“ ekrane palieskite „Podcasts“ (arba „Audiobooks“, arba „iTunes U“), tada palieskite laidą arba pavadinimą.

„Music“ meniu taip pat rasite „Podcasts“, „Audiobooks“ ir „iTunes U“.


Siuntinukų laidos ir „iTunes U“ kolekcijos pasirodo chronologine tvarka, todėl juos galite leisti ta tvarka, kuria jie buvo išleisti. Mėlynu tašku pažymimos dar neklusytos laidos ir epizodai. Kai baigiate klausyti siuntinuko epizodo arba „iTunes U“ programos, kitas dar neleistas arba iš dalies leistas epizodas pradėdamas leisti automatiškai.















Norėdami gauti daugiau informacijos apie siuntinukų atsisiuntimą ir klausymą, atverkite „iTunes“ ir pasirinkite *Help > iTunes Help*. Tada pradėkite „podcasts“ (siuntinukų) paiešką.

Siuntinukų, garso knygų ir „iTunes U“ kolekcijų perklausos valdymas

Siuntinukų, garso knygų ir „iTunes U“ kolekcijų valdymas šiek tiek skiriasi nuo dainų valdymo.




Siuntinukų, „iTunes U“ failų ir garso knygų įrašų perklausą galima valdyti naudojant valdiklius „iPod nano“ ekrane arba jo mygtukus:

Pauzė	Palieskite  , atjunkite savo „EarPods“ arba paspauskite „Play/Pause“ mygtuką (tarp garso reguliavimo mygtukų).
Toliau tęskite darbą su pristabdyta programa	Palieskite  arba paspauskite „Play/Pause“ mygtuką (tarp garso reguliavimo mygtukų).
Paleiskite dar kartą	Palieskite  .
Pakartoti ankstesnį epizodą arba skyrių	Paleisdami epizodą arba skyrių, palieskite  , arba palieskite  du kartus per perklausą.
Perklausyti kitą epizodą arba skyrių	Palieskite  arba du kartus paspauskite „Play/Pause“ mygtuką (tarp garso reguliavimo mygtukų).
Pereikite į bet kurį tašką siuntinuke, garso knygoje arba „iTunes U“ kolekcijoje	Paslinkite žymeklį garso takelių padėties valdiklyje. Paslinkite pirštu žemyn, norėdami sulėtinti greitį dėl didesnio tikslumo. Kuo toliau slinksite pirštu žemyn, tuo mažesni bus prieaugiai.
Perklausykite paskutines 30 sekundžių	Palieskite „Now Playing“ ekraną, tada palieskite  .
Nustatykite perklausos greitį	Palieskite „Now Playing“ ekraną, tada palieskite  . Norėdami pakeisti greitį, palieskite dar kartą.  = groti dvigubai greičiau.  = groti įprastu greičiu.  = groti dvigubai lėčiau.
Peržiūrėti siuntinukų, „iTunes U“ arba garso knygų atskirus epizodus ir skyrius	Palieskite „Now Playing“ ekraną, tada palieskite  .
Peržiūrėti informaciją apie siuntinukus, „iTunes U“ ir garso knygas	Palieskite „Now Playing“ ekraną.

Grojaraščių kūrimas „iPod nano“ įrenginiu

Galite kurti savo paties dainų, siuntinukų ir garso knygų grojaraščius arba naudoti „Genius“ programą, norėdami kurti „Genius“ grojaraščius, net kai „iPod nano“ neprijungtas prie jūsų kompiuterio. „iPod nano“ įrenginiu sukurti grojaraščiai sinchronizuojami atgal į „iTunes“, kai kitą kartą prisijungiate.



Grojaraščių kūrimas ir redagavimas

„iPod nano“ įrenginyje galite sukurti ir redaguoti savo paties grojaraščius.

Sukurkite grojaraštį:


- 1 „Home“ ekrane palieskite *Music > Playlists*.
- 2 Braukite žemyn, tada palieskite „Add“.
- 3 Palieskite kategoriją („Songs“, „Albums“, „Podcasts“ ir kt.), tada palieskite elementus, kuriuos norite pridėti. Nelieskite „Done“, kol nesudėsite visų norimų elementų į grojaraštį.
- 4 Brūkštelėkite į kairę, norėdami tęsti.


Failą galite pridėti iš bet kurios kategorijos. Pavyzdžiui, į vieną grojaraštį galite įtraukti ir siuntinukus, ir dainas.

- 5 Užbaigę palieskite „Done“.


Naujas grojaraštis pavadinamas „New Playlist 1“ (arba „New Playlist 2 ir t. t.). Kai sinchronizuosite kitą kartą, „iTunes“ programoje galėsite pakeisti pavadinimą. Sinchronizuojant kitą kartą, grojaraščio pavadinimas „iPod nano“ įrenginyje yra atnaujinamas.

Elementų iš grojaraščio šalinimas:

- 1 „Home“ ekrane palieskite *Music > Playlists*, tada palieskite grojaraštį, kurį norite redaguoti.
- 2 Braukite žemyn, tada palieskite „Edit“.
- 3 Palieskite  greta norimo ištrinti elemento, tada palieskite „Delete“ mygtuką, atsiradusį dešinėje.
- 4 Užbaigę palieskite „Done“.






Ištrinkite grojaraštį:

- 1 „Home“ ekrane palieskite *Music > Playlists*.
- 2 Braukite žemyn, tada palieskite „Edit“.
- 3 Palieskite  greta norimo ištrinti grojaraščio, tada palieskite „Delete“ mygtuką, atsiradusį šalia grojaraščio.
Jei palietėte ne tą grojaraštį, palieskite tą grojaraštį, kurį norite pašalinti.
- 4 Palieskite „Delete“, o jei pakeitėte nuomonę, palieskite „Cancel“.
- 5 Baigę, brūkštelėkite į viršų, tada palieskite „Done“ (arba brūkštelėkite į dešinę, kad grįžtumėte į „Home“ ekraną, jei atšaukiate veiksmą).

„Smart Playlist“ sukūrimas pagal dainų įvertinimus

Dainai galite priskirti vertinimą (nuo nulio iki penkių žvaigždučių), norėdami pažymėti, kaip ji jums patinka. Kai sinchronizujete „iPod nano“ įrenginyje dainoms priskirti vertinimai perkeliama į „iTunes“ programą. Dainų vertinimus galite naudoti „iTunes“ programoje automatiškai kurdami „Smart Playlists“.

Įvertinkite dainą:

- 1 Skambant dainai, palieskite „Now Playing Screen“.
- 2 Palieskite .
- 3 Palieskite arba paslinkite pirštu per vertinimų ženklus ekrano viršuje (  • • •), norėdami priskirti žvaigždučių skaičių.

„Genius“ grojaraščių kūrimas

„Genius“ grojaraštis yra dainų, parinktų leisti su pasirinkta daina iš jūsų bibliotekos, rinkinys. „Genius“ grojaraščius galite kurti „iPod nano“ įrenginyje ir sinchronizuoti juos su „iTunes“.

„Genius“ yra nemokama paslauga, tačiau norėdami ja naudotis turite turėti „iTunes Store“ paskyrą. Norėdami išmokti, kaip nustatyti „Genius“ grojaraščius „iTunes“ programoje, atverkite „iTunes“ ir pasirinkite *Help > iTunes Help*.

Sudarykite „Genius“ grojaraštį „iPod nano“ įrenginyje:

- 1 Paleiskite dainą, tada palieskite „Now Playing“ ekraną.
- 2 Palieskite .

Pasirodo naujas grojaraštis. Pranešimą matote, jei:

- „iTunes“ programoje neįjungėte „Genius“.
- „Genius“ neatpažįsta pasirinktos dainos.
- „Genius“ atpažįsta dainą, tačiau jūsų bibliotekoje nėra mažiausiai dešimt panašių dainų.

- 3 Braukite aukštyn arba žemyn, norėdami grojaraščiuose pamatyti dainas.
- 4 Palieskite „Save“.


Grojaraštis išsaugomas tuo atlikėjo vardu ir dainos pavadinimu, kuriuos naudojote jį sudarydami.

Jei atnaujinate išsaugotą grojaraštį, naujasis grojaraštis pakeičia ankstesnįjį ir jūs negalite atkurti ankstesnio grojaraščio.


„iPod nano“ įrenginyje išsaugoti „Genius“ grojaraščiai sinchronizuojami atgal į „iTunes“, kai „iPod nano“ prijungiate prie savo kompiuterio.

„Genius Mixes“ paleidimas

„iTunes“ automatiškai sukuria „Genius Mixes“, kuriuos sudaro puikiai derančios jūsų bibliotekos dainos. „Genius Mixes“ suteikia skirtingą klausymosi patirtį kiekvieną kartą jį paleidus.



Paleiskite „Genius Mix“:

- 1 „Home“ ekrane palieskite *Music > Genius Mixes*.
- 2 Brūkštelėkite į kairę arba į dešinę, norėdami pasirinkti „Genius Mixes“. Taškai ekrano apačioje rodo, kiek „Genius Mixes“ yra „iPod nano“ įrenginyje.
- 3 Palieskite  ant norimo paleisti „Genius Mix“.

Garsumo valdymas

ISPĖJIMAS. Svarbios informacijos apie tai, kaip neprarasti klausos, rasite 14 skyriuje „Sauga ir priežiūra“, 61 psl.

Garso valdymo mygtukai yra „iPod nano“ šone. Paspauskite „Padidinti garsą“ arba „Sumažinti garsą“, norėdami sureguliuoti garsą klausymosi metu.

Galite pasirinkti vienodintuvo parinktis „iPod nano“ *Settings* > *Music*. Jei išankstinę vienodintuvo parinktį priskirate dainai „iTunes“ programoje, o „iPod nano“ vienodintuvas nustatytas ties „Off“, daina paleidžiama naudojant „iTunes“ nustatymą.

Toliau pateikiamuose skyriuose apibūdinami kiti suderinimai, kuriuos galite atlikti, norėdami apriboti didžiausią garsą ir padidinti garso kokybę.

Didžiausio garso ribos nustatymas

„iPod nano“ įrenginyje galite nustatyti didžiausio garso ribą ir priskirti prieigos kodą, kad apsisaugotumėte nuo nustatymo pakeitimo be jūsų žinios. Priedai, jungiami naudojant „Lightning“ jungtį, nepalaiko garso apribojimų.

Didžiausios garso ribos nustatymas „iPod nano“ įrenginiui:

- 1 „Home“ ekrane palieskite *Settings* > *Music* > *Volume Limit*.

Garso valdiklis parodo didžiausio garso ribą.

- 2 Paslinkite šliauziklį į kairę, norėdami sumažinti didžiausio garso ribą, arba į dešinę – norėdami ją padidinti.


Pastaba. Kai kuriose šalyse galima nustatyti maksimalią ausinių garsumo ribą pagal ES rekomenduojamą lygį. Palieskite *Settings* > *Music*, tada palieskite jungiklį „EU Volume Limit“ skyriuje, kad jį įjungtumėte.

Jeigu norite, kad garso ribai nustatyti būtų reikalaujama prieigos kodo:


- 1 Nustatę didžiausią garsą, palieskite „Lock Volume Limit“.

- 2 Pasirodžiusiame ekrane palieskite keturių skaitmenų prieigos kodą.

Jei skaičių paliečiate per klaidą, palieskite , tada palieskite ketintą paliesti skaičių.

Galite liesti , norėdami ištrinti visus skaičius ir sugrįžti į „Volume Limit“ ekraną nenustatę prieigos kodo.

- 3 Kai jūsų prašo, kad suvestumėte prieigos kodą dar kartą, palieskite skaitmenis dar kartą.



Garso ribos pašalinimas:

- 1 „Home“ ekrane palieskite *Settings* > *Music* > *Volume Limit*.
- 2 Paslinkite šliaužiklį visu ilgiu į dešinę.

Jei nustatote prieigos kodą, iš pradžių palieskite „Unlock Volume Limit“, įveskite savo prieigos kodą, tada paslinkite šliaužiklį.

Užmiršę prieigos kodą, galite atkurti „iPod nano“. Žr. skyrių „iPod“ programinės įrangos atnaujinimas ir atkūrimas“, 60 psl.

Dainų klausymas tuo pačiu garso lygiu

Dainų ir kitų garso failų garsumas gali kisti priklausomai nuo to, kaip garso failai buvo įrašyti arba užkoduoti. Garso lygis taip pat gali kisti, jei naudojate skirtingas ausines.

Galite nustatyti, kad „iTunes“ automatiškai sureguliuotų dainų garsą ir jos būtų leidžiamos tuo pačiu atitinkamu garso lygiu. Tada galite nustatyti, kad „iPod nano“ naudotų tuos pačius „iTunes“ garso nustatymus.

Nustatykite, kad dainos būtų leidžiamos tuo pačiu garsumu:

- 1 „iTunes“ programoje pasirinkite *iTunes* > *Preferences*, jei naudojate „Mac“, arba *Edit* > *Preferences*, jei naudojate „Windows“ asmeninį kompiuterį.
- 2 Paspauskite „Playback“ ir pasirinkite „Sound Check“, tada paspauskite „OK“.
- 3 „iPod nano“ įrenginio „Home“ ekrane palieskite „Settings“.
- 4 Palieskite „Music“.
- 5 Palieskite greta „Sound Check“, kad jį įjungtumėte.

Jei „iTunes“ programoje nesate įjungę „Sound Check“, jo nustatymas „iPod nano“ įrenginyje neturės jokio poveikio.

Jei išankstinę vienodintuvo parinktį priskirate dainai „iTunes“ programoje, o „iPod nano“ vienodintuvas nustatytas ties „Off“, daina paleidžiama naudojant „iTunes“ nustatymą. Galite pasirinkti vienodintuvo parinktį „iPod nano“ *Settings* > *Music*.

Naudodami savo „iPod nano“, galite peržiūrėti filmus, muzikinius vaizdo įrašus, vaizdo siuntinukus, „iTunes U“ programas, televizijos laidas, gautas iš „iTunes“. Taip pat, naudodami „iMovie“ galite pritaikyti filmus žiūrėti per „iPod nano“.

ISPĖJIMAS. Svarbios informacijos apie tai, kaip neprarasti klausos, rasite 14 skyriuje „Sauga ir priežiūra“, 61 psl.

Pridėkite vaizdo įrašų į „iPod nano“

Naudodami „iTunes“, vaizdo įrašų galite pridėti į savo „iPod nano“ tokiu pačiu būdu, kaip pridodate dainas. Daugiau informacijos apie sinchronizavimą su „iTunes“ rasite skyriuje „Nustatykite „iTunes“ sinchronizavimui“, 15 psl.

Kartu su „iTunes“ vaizdo įrašais į „iPod nano“ galite įkelti ir kitokių vaizdo įrašų. Pavyzdžiui, galite įkelti vaizdo įrašų, kuriuos sukūrėte su „iMovie“ programa naudodami „Mac“, arba vaizdo įrašų, atsisiųstų iš interneto. Jeigu matote pranešimą, kad vaizdo įrašo negalima peržiūrėti per „iPod nano“, galite vaizdo įrašą konvertuoti (žr. „iTunes Help“).

„iPod nano“ palaiko SD (standartinės raiškos) vaizdo įrašus. HD vaizdai nesinchronizuojami su „iPod nano“.

Vaizdo įrašų peržiūrėjimas per „iPod nano“

Filmai, TV laidos, muzikiniai vaizdo įrašai ir kiti vaizdo įrašai, kuriuos pridodate į „iPod nano“, rodomi „Video“ meniu, sutvarkyti pagal tipus.

Vaizdo įrašų peržiūrėjimas per „iPod nano“

- Palieskite „Video“ piktogramą „Home“ ekrane, tada palieskite vaizdo įrašą iš meniu.













Toliau pateikiami būdai, kaip valdyti vaizdo įrašo peržiūrą:

Parodykite arba paslėpkite peržiūros valdiklius

Kol atkuriamas vaizdo įrašas, palieskite ekraną.

Pristabdykite ir vėl pradėkite vaizdo atkūrimą

Palieskite  arba , arba paspauskite „Play/Pause“ mygtuką (tarp garso reguliavimo mygtukų).

Pradėkite peržiūrą nuo pradžių	Jeigu vaizdo įrašą sudaro skyriai, tempkite žymeklį takelių padėties valdiklyje į kairę. Jeigu nėra skyrių, palieskite  . Jeigu neužtrukote daugiau kaip 5 sekundžių prie vaizdo įrašo vaizdo įrašų grojaraštyje, atsivers ankstesnis grojaraščio vaizdo įrašas. Kitais atvejais atsivers vaizdo įrašų sąrašas.
Grįžti prie ankstesnio vaizdo įrašo arba filmo skyriaus	Palieskite  du kartus.
Peršokti prie kito vaizdo įrašo arba filmo skyriaus	Palieskite  arba du kartus paspauskite „Play/Pause“ mygtuką (tarp garso reguliavimo mygtukų).
Vaizdo įrašą greitai persukti pirmyn arba atsukti atgal	Paspauskite ir laikykite  arba  .
Peršokite į bet kurį vaizdo įrašo tašką	Paslinkite žymeklį garso takelių padėties valdiklyje. Paslinkite pirštu žemyn, norėdami sulėtinti trukmės greitį dėl didesnio tikslumo. Kuo toliau slinksite pirštu žemyn, tuo mažesni bus prieaugiai.
Pereiti prie kito skyriaus	Palieskite  arba du kartus paspauskite „Play/Pause“ mygtuką (tarp garso reguliavimo mygtukų). (Ši funkcija ne visada galima.)
Grįžti prie ankstesnio skyriaus	Palieskite  du kartus. (Ši funkcija ne visada galima.)
Peršokti prie tam tikro skyriaus	Palieskite  , tada pasirinkite skyrių. (Ši funkcija ne visada galima.)

Jeigu vaizdo įrašo valdiklių dešinėje pusėje atsiranda „Bluetooth“ piktograma, galite klausytis filmo garso naudodami „Bluetooth“ ausines arba garsiakalbius. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Bluetooth“ priedų prijungimas“, 54 psl.

Jūs galite įjungti arba išjungti pavadinimus ir paantraštes, ir pasirinkti, nuo kurios vietos pradėdama vaizdo įrašo peržiūra *Settings > Video*.

Išnuomotų filmų peržiūra

Jūs galite pirkti arba nuomotis filmus iš „iTunes“, tada sinchronizuoti juos su „iPod nano“ (filmų nuoma galima ne visose pasaulio vietose). Filmams su skyriais turi papildomų valdiklių, leidžiančių pasirinkti peržiūrai tam tikrą skyrių.

Svarbu. Jūs galite peržiūrėti išsinuomotą filmą vienu metu tik viename įrenginyje. Todėl, jeigu jūs išsinuomavote filmą iš „iTunes Store“ ir atsisiuntėte jį į „iPod nano“, jūs galite jį peržiūrėti tik „iPod nano“ įrenginyje. Jeigu jūs perkelsite filmą atgal į „iTunes“, jūs galite jį peržiūrėti tik čia, ir negalite jo peržiūrėti „iPod nano“. Nepamirškite apie nuomos termino pabaigos datą.

Žiūrėkite išsinuomotą filmą:

1 „Home“ ekrane palieskite „Videos“, tada palieskite „Rentals“.

2 Dialogo lange palieskite „OK“.

Pradėję žiūrėti išsinuomotą filmą, turite jį baigti žiūrėti per 24 valandas. Jeigu manote, kad filmo neperžiūrėsite per 24 valandas, palieskite „Cancel“.

Galite sustabdyti filmą ir tęsti jo peržiūrą vėliau. Nuomos laikotarpio likutis rodomas po filmo pavadinimu „Videos“ meniu.

3 Peržiūrėję filmą, palieskite „Done“.

4 Braukite žemyn, tada ekrano viršuje palieskite „Edit“.

5 Palieskite  šalia filmo pavadinimo „Rentals“ meniu, tada palieskite „Delete“.

Filmams su paantraštėmis ir titrais galima nustatyti kalbą „iTunes“ programoje. Daugiau informacijos rasite „iTunes Help“.


Savo „iPod nano“ įrenginyje galite klausytis FM radijo ir nustatyti mėgstamas stotis, kad jas galėtumėte greitai surasti. Naudodami „Live Pause“, galite pristabdyti tiesioginę transliaciją ir atnaujinti perklausą vėliau, tačiau ne vėliau kaip po 15 minučių. „Live Pause“ valdikliai leidžia vartyti pristabdytą turinį, persukant jį atgal arba pirmyn, kad surastumėte būtent tą vietą, nuo kurios norite klausytis. Jeigu radijo stotis palaiko šią funkciją, jūs taip pat galite pažymėti jums patikusias dainas, po to jas perklausyti ir įsigyti „iTune Store“.

ISPĖJIMAS. Svarbios informacijos apie tai, kaip neprarasti klausos, rasite 14 skyriuje „Sauga ir priežiūra“, 61 psl.

FM radijo klausymasis

„iPod nano“ naudoja ausinių laidą antenos funkcijai, todėl norėdami gauti radijo signalą, turite prie „iPod nano“ prijungti ausines „EarPods“. Norėdami užtikrinti geresnį priėmimą, įsitikinkite, kad ausinių laidas nėra sunarpliotas arba susuktas.

Svarbu. Šiame skyriuje parodyti radijo dažniai yra tik informacinio pobūdžio ir nėra naudojami visuose regionuose.









Klauskitės radijo:

- 1 Prijunkite „EarPods“ arba paprastas ausines prie „iPod nano“.
- 2 „Home“ ekrane palieskite „Radio“, tada palieskite ►.

Jeigu nustatyta radijo stotis palaiko RDS (radijo duomenų informacinę sistemą), ekrane rodomas dainos pavadinimas, atlikėjo vardas ir informacija apie stotį.

Toliau aiškina, kaip naudoti radijo valdiklius:

Sustabdyti ir atnaujinti tiesioginį radiją	Paspauskite „Play/Pause“ mygtuką (tarp garso reguliavimo mygtukų). Kai paspausite mygtuką dar kartą, atkūrimas prasidės nuo tos vietos, kur pristabdėte transliaciją. Palieskite „Now Playing“ ekraną, kad pamatytumėte „Live Pause“ valdiklius su jų parinktimis ir kad sugautumėte tiesioginę transliaciją (žr. „Tiesioginio radijo sustabdymas“, 30 psl.).
Nustatyti FM stotį rankiniu būdu	Braukite per radijo imtuvą.
Ieškoti kitos suderintos FM stoties	Palieskite  arba  , arba du kartus paspauskite „Play/Pause“ mygtuką (tarp garso reguliavimo mygtukų).
Peržiūrėti FM stotis	Palieskite ir laikykite  arba  , kol ekrane bus rodomas „Scanning“. Palieskite ekraną, kad sustabdytumėte peržiūrą.
Išsaugoti FM stotį kaip mėgstamą	Nustatykite radijo stotį, tada palieskite ★. ★ pasikeis į ★. Mėgstamos radijo stotys pažymimos ant radijo imtuvo geltonu trikampių.
Pašalinti FM stotį iš adresyno	Nustatykite stotį, tada palieskite ★.
Pažymėti dainą radijuje	„Now Playing“ ekrane palieskite  . Žymėjimas galimas tik palaikomose radijo stotyse.
Išjungti radiją	Palieskite  arba atjunkite „EarPods“ arba kitas ausines.

Tiesioginio radijo sustabdymas

Galite sustabdyti radijo transliaciją ir ne vėliau kaip po 15 minučių ją tęsti nuo to paties taško.

Kai „Settings“ meniu yra įjungtas „Live Pause“ (numatytasis nustatymas), galite pristabdyti tiesioginę transliaciją laikotarpiui iki 15 minučių. Kai pasiekiamą 15 minučių ribą, ankstesnis įrašas ištrinamas, o įrašymas tęsiamas toliau.

Sustabdytas radijas išvalomas automatiškai, jei:

- Pakeičiate stotis.
- Išjungiate „iPod nano“.
- Paleidžiate kitos terpės failus arba įrašote priminimą balsu.
- Baterija turi mažai energijos ir reikia ją įkrauti.
- Sustabdote radiją 15 minučių, neatnaujindami jo grojimo.

„Live Pause“ valdikliai suteikia jums daugiau parinkčių klausytis pristabdant radijo laidą, taip pat ji suteikia prieigą prie „Radio“ meniu.

Rodyti „Live Pause“ valdiklius:

- Kol klausotės radijo, palieskite „Radio“ ekraną.

Valdiklis parodo, kurioje vietoje buvo sustabdyta radijo laida. Užsipildo eigos juosta, pažymėdama po sustabdymo praėjusį laiką.

Toliau pateikiami būdai, kaip valdyti pristabdyto radijo perklausą:

Pradėkite klausytis nuo tos vietos, kur sustabdėte laidą	Palieskite ► arba paspauskite „Play/Pause“ mygtuką (tarp garso reguliavimo mygtukų).
Peršokite atgal 30 sekundžių intervalais	Palieskite ⏮.
Peršokite pirmyn 30 sekundžių intervalais	Palieskite ►►.
Peršokite pirmyn maždaug 10 sekundžių intervalais	Palieskite ir palaikykite ►►.
Judėkite pirmyn ir atgal per pristabdytą turinį	Tempkite valdiklį per „Live Pause“ valdiklį.
Sugaukite tiesioginę radijo laidą	Paslinkite valdiklį iki galo į dešinę.
Atverkite „Radio“ meniu	Palieskite ☰. Radijo meniu bus ten, kur galėsite rasti vietines radijo stotis, nustatyti mėgstamas radijo stotis, pažymėti dainas ir peržiūrėti naujausių dainų sąrašą.

„Live Pause“ naudoja šiek tiek baterijos energijos. Norėdami taupyti baterijos energiją, „Live Pause“ galite išjungti.

Išjunkite „Live Pause“:


- „Home“ ekrane palieskite *Settings* > *Radio* > 

Vietinių radijo stočių ir mėgstamų radijo stočių nustatymas



Galite naudoti radijo valdiklius, kad nustatytumėte stotį naršydami, ieškodami, žvalgydami, įrašydami į adresyną arba nustatydami ją tiesiogiai. Vietinių stočių taip pat galite ieškoti „Radio“ meniu.



Vietinių stočių paieška:

- 1 Palieskite „Now Playing“ ekraną, tada palieskite ☰.
- 2 Palieskite „Local Stations“.
„iPod nano“ įrenginyje peržiūrimi galimi dažniai ir surašomos vietinės stotys.
- 3 Palieskite ► greta stoties, norėdami jos klausytis neišeinant iš meniu, arba palieskite stotį, norėdami į ją patekti ir grįžti prie radijo valdiklių.
- 4 Baigę palieskite , norėdami grįžti prie radijo valdiklių. Jei sąrašą norite atnaujinti, palieskite „Refresh“.

Radijo stočių šalinimas iš „Favorites“ sąrašo:

- 1 Grojant radijui, palieskite „Now Playing“ ekraną.
- 2 Palieskite , tada palieskite „Favorites“.
- 3 Braukite žemyn, kol pamatysite „Edit“ mygtuką, tada jį palieskite.
- 4 Palieskite  šalia radijo stoties, tada palieskite „Delete“.
- 5 Palieskite „Clear All“, kad išvalytumėte visą sąrašą.
- 6 Užbaigę palieskite „Done“.

Pažymėkite dainas peržiūrai ir įsigijimui

Jei radijo stotis palaiko žymėjimą, galite dainą pažymėti, kad galėtumėte ją perklausyti ir vėliau įsigyti iš „iTunes Store“. „Now Playing“ ekrane dainos, kurios gali būti pažymėtos, parodomos su gairės piktograma.

Pažymėkite dainą:


- „Now Playing“ ekrane palieskite .

Jūsų pažymėtos dainos pasirodo „Radio“ meniu paspaudus „Tagged Songs“. Kai kitą kartą sinchronizuoiate „iPod nano“ į „iTunes“, jūsų pažymėtos dainos sinchronizuojamos ir pašalinamos iš „iPod nano“. Jos pasirodo „iTunes“ programoje, kur jas galite perklausyti ir įsigyti iš „iTunes Store“.

Pastaba. Ši funkcija gali veikti ne su visomis radijo stotimis.

Jei žymėjimo radijo stotis nepalaiko, jūs galite pamatyti paskutiniu metu klausytų dainų sąrašą. Vėliau šią informaciją galite naudoti, norėdami rasti ir įsigyti dainą.

Peržiūrėkite naujausias dainas:

- 1 Grojant radijui, palieskite „Now Playing“ ekraną.
 - 2 Palieskite , tada palieskite „Recent Songs“.
- Sąrašė bus rodomas dainos pavadinimas, atlikėjo vardas ir radijo stotis, per kurią išgirdote dainą.

Savo radijo regiono nustatymas

Norint gauti FM radijo signalus, „iPod nano“ gali būti naudojamas daugelyje šalių. Prietaisas pateikiamas su penkiomis signalo sritimis, atpažįstamomis pagal regioną: Amerikos, Azijos, Australijos, Europos ir Japonijos.

Pasirinkite radijo regioną:

- 1 „Home“ ekrane palieskite „Settings“.
- 2 Palieskite „Radio“, tada palieskite „Radio Regions“.
- 3 Palieskite savo regioną.

Šalia pasirinkto regiono pasirodo varnelė.

Regiono nustatymai nustatomi pagal tarptautinius radijo signalus, o ne pagal konkretų geografinį regioną. Jei gyvenate šalyje, kurios nėra „Radio Regions“ meniu sąrašė, pasirinkite regioną, geriausiai atitinkantį radijo dažnio specifikacijas jūsų šalyje.

Svarbu. „iPod nano“ skirtas priimti tik viešas transliacijas. Transliacijų, kurios nėra viešos, klausymasis kai kuriose šalyse yra nelegalus, o pažeidėjai gali būti baudžiami. Susipažinkite su įstatymais ir reglamentais, galiojančiais toje vietovėje, kur naudojate „iPod nano“, ir jų laikykitės.


Žemiau pateikiamoje lentelėje nurodoma kiekvieno regiono radijo dažnių sritis „Radio Regions“ meniu, taip pat pateikiami intervalai tarp stočių (žymimi \pm ženklu).

Radio regionas	Radio dažnių specifikacijos
Amerikos	87,5-107,9 MHz / ± 200 kHz
Azijos	875-108,0 MHz / ± 100 kHz
Australijos	875-1,079 MHz / ± 200 kHz
Europos	875-108,0 MHz / ± 100 kHz
Japonijos	76,0-90,0 MHz / ± 100 kHz

Fizinė parengtis

7

„iPod nano“ įrenginys turi įtaisytas funkcijas, kurios jums labai pravers per treniruotes, skirtas gerai fizinei formai palaikyti. Nustatykite žingsnių skaičiaus tikslą per dieną naudodami įdiegtą žingsniamatį, sukurkite bėgimo treniruočių nustatymus su mėgstama muzika, naudokite „iTunes“, kad įkeltumėte treniruočių duomenis į „Nike+“ interneto svetainę. Galite naudoti „Bluetooth LE“ (mažos energijos) širdies ritmo monitorių stebėti širdies ritmui „iPod nano“ ekrane, kai atliekate fizinius pratimus.



Fizinės parengties parinkčių nustatymas

Kad jūsų treniruočių duomenys būtų dar tikslesni, įveskite į „iPod nano“ duomenis apie savo ūgį ir svorį. Pasikeitus svoriui, duomenis, įvestus į „iPod nano“ atnaujinkite. Jeigu naudojate kitokią matavimų sistemą, nei numatytoji „iPod nano“ matavimų sistema, matavimo vienetus galite pakeisti.

Jeigu daina ar grojaraštis suteikia jums daugiau energijos, prieš pradėdami treniruotis paverskite juos savo „PowerSong“.


Norėdami įvesti šiuos nustatymus, palieskite ⓘ „Fitness“ ekrane:

Nustatykite ūgį	Palieskite „Personal Info“, palieskite „Height“, tada perbraukite rinkiklius, kad nustatytumėte savo ūgį.
Nustatykite svorį	Palieskite „Personal Info“, palieskite „Weight“, tada perbraukite rinkiklius, kad nustatytumėte savo svorį.
Nustatykite, kaip turi būti rodomi matavimo vienetai	Palieskite „Units of Measure“, tada palieskite „English“ arba „Metric“.
Rodyti atstumą myliomis arba kilometrais	Palieskite „Distances“, tada palieskite „Miles“ arba „Kilometers“.
Nustatykite „PowerSong“	Palieskite „Run“, palieskite „PowerSong“, tada pasirinkite dainą arba grojaraštį.
Pasirinkite girdimą grįžtamojo ryšio balsą	Palieskite „Run“, palieskite „Spoken Feedback“, tada pasirinkite parinktį.
Suporuokite „Bluetooth“ širdies ritmo monitorių	Palieskite „Nike+ iPod Sport Kit“, palieskite „Heart Rate Monitor“, palieskite <input type="checkbox"/> OFF, tada palieskite „Link“.

Žingsnių skaičiavimas

Nustatykite „Daily Step Goal“, tada leiskite „iPod nano“ skaičiuoti jūsų žingsnius, kol einate, ir sekite jūsų pažangą gerinant fizinę formą bei deginant kalorijas. „iPod nano“ skaičiuoja žingsnius fone, todėl jūs galite klausytis muzikos arba naudoti „iPod nano“ kitiems tikslams tuo pačiu metu. Pradedant nuo vidurnakčio, visi jūsų žingsniai yra automatiškai skaičiuojami visą parą.

„Walk“ piktograma  rodoma būsenos juostoje, kol skaičiuojami žingsniai.




Naudokite „iPod nano“ žingsniams skaičiuoti pasivaikščiojimo metu:


- „Home“ ekrane palieskite *Fitness > Walk > Start*

Kad parodymai būtų tikslesni, nešiokitės savo „iPod nano“ prie juosmens. „iPod nano“ skaičiuos jūsų žingsnius tiek jums einant, tiek bėgant.

Nustatykite „Daily Step Goal“ (kasdienio žingsnių skaičiaus tikslą):

- 1 „Home“ ekrane palieskite „Fitness“.
- 2 Palieskite , tada palieskite „Walk“.
- 3 Palieskite OFF šalia „Daily Step Goal“.
- 4 Perbraukdami rinkiklį, įveskite norimą žingsnių skaičių, tada palieskite „Done“.

Skaičiavimas nebus pradėtas, kol jo neįjungsite „Fitness“.

- 5 Paspauskite „Home“ mygtuką , tada palieskite „Fitness“.
- 6 Palieskite „Walk“, tada palieskite „Start“.

Žingsniai, kuriuos nužengiate per bėgimo treniruotę, nėra įtraukiami į jūsų „Daily Step Goal“.

Norėdami peržiūrėti dienos žingsnius:

- 1 „Home“ ekrane palieskite „Fitness“.
- 2 Palieskite „Walk“.

Pirmajame „Walk“ ekrane rodomi tokie statistikos duomenys:

- Sudegintų kalorijų skaičius
- Bendras laikas, per kurį „iPod nano“ fiksavo jūsų žingsnius
- Kasdienis tikslas, jei esate jį nustatę
- Įveiktas atstumas

- 3 Brūkštelėkite į kairę, kad pamatytumėte per dieną, savaitę ar mėnesį nužengtų žingsnių skaičių ar bendrą žingsnių skaičių.


Pastaba. Sudegintų kalorijų skaičius yra apytikslis, tikrasis skaičius gali skirtis. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo gydytoją.

Daugiau informacijos apie savo žingsnius ir treniruotes rasite „History“ (žr. „[Treniruočių duomenų peržiūra ir tvarkymas](#)“, 38 psl.).

Kurkite treniruotes su muzika

Galite kurti treniruočių programas savo „iPod nano“ įrenginyje, nustatydami atstumą, laiką ir sudegintas kalorijas pagal savo fizinę parengtį. Tada pridėkite judėjimui energijos suteikiančios muzikos, siuntinukų, garso knygų arba radijo stotį. „iPod nano“ registruoja visus jūsų treniruočių duomenis, kuriuos, jeigu norite, galite įkelti į „Nike+“ svetainę.

Kol treniruojatės, „iPod nano“ suteikia girdimą grįžtamąjį ryšį, kai darote pertrauką arba atnaujinate treniruotę.



Nustatykite bėgimo treniruotę.

- 1 „Home“ ekrane palieskite „Fitness“.
- 2 Palieskite „Run“, tada palieskite vieną iš treniruotės tipų („Basic“, „Time“, „Distance“ arba „Calorie“).
- 3 Palieskite iš anksto nustatytą tikslą arba palieskite „Custom“.
Jeigu pasirinkote „Custom“ pasirinkite valdiklius nustatyti laikui, atstumui arba kalorijoms, tada palieskite „Done“.
- 4 Pasirinkite garso turinį, kurio norite klausytis, kai treniruojatės.
- 5 Palieskite „Start Workout“.

Norėdami gauti didesnę tikslumą, nešiokitės „iPod nano“ prie juosmens. Per savo treniruotę galite bėgti arba eiti, o „iPod nano“ skaičiuos jūsų įveiktą atstumą. Jeigu nustatėte „Daily Step Goal“, jūsų nužengti žingsniai per bėgimo treniruotę nebus priskiriami bendram „Daily Step Goal“ žingsnių skaičiui.

„iPod nano“ įrenginyje sukurtos treniruotės yra įrašomos į atmintį, todėl jas galite vėl naudoti.




Įrašytos į atmintį treniruotės naudojimas:

- 1 „Home“ ekrane palieskite „Fitness“, tada palieskite „Run“.
- 2 Palieskite „Run“, tada palieskite „My Workouts“.
- 3 Palieskite įrašytą į atmintį treniruotę, tada palieskite „Start Workout“.

„iPod nano“ valdymas per treniruotę

Naudodami „iPod nano“ valdiklius galite sustabdyti arba atnaujinti savo treniruotę, keisti dainas, išgirsti garsinį grįžtamąjį ryšį arba įsijungti „PowerSong“ dainą, kuri jums suteiks papildomų jėgų.

Šioje lentelėje pateikiami nurodymai, kaip valdyti „iPod nano“ per treniruotę:

Pristabdykite treniruotę	Paspauskite „Play/Pause“ mygtuką (tarp garso reguliavimo mygtukų). Palieskite ekraną, tada palieskite  (jeigu ekranas tamsus, iš pradžių paspauskite „Sleep/Wake“ mygtuką).
Toliau tęskite pristabdytą treniruotę	Paspauskite „Play/Pause“ mygtuką (tarp garso reguliavimo mygtukų) arba palieskite ekraną, tada palieskite „Resume“ (jeigu ekranas tamsus, iš pradžių paspauskite „Sleep/Wake“ mygtuką).
Pasirinkite kitą dainą	Paspauskite „Play/Pause“ mygtuką (tarp garso reguliavimo mygtukų) du kartus arba palieskite ekraną, tada palieskite  (jeigu ekranas tamsus, iš pradžių paspauskite „Sleep/Wake“ mygtuką).
Palieskite savo „PowerSong“ dainą	Palieskite „PowerSong“ (jeigu ekranas tamsus, iš pradžių palieskite „Sleep/Wake“ mygtuką). Nustatykite savo „PowerSong“ prieš pradėdami treniruotę.
Baikite treniruotę	Palieskite ekraną (jeigu ekranas tamsus, iš pradžių paspauskite „Sleep/Wake“ mygtuką), palieskite  , tada palieskite „End Workout“.
Klausykites garsinio grįžtamojo ryšio	Baikite treniruotę. „iPod nano“ informuos jus apie jūsų treniruotės statistinius duomenis, pagal kuriuos įvertinsite treniruotės rezultatus. Jeigu naudojate „Apple EarPods“, kurios turi nuotolinį valdymą, galite paspausti ir laikyti vidurinį mygtuką, kad išgirstumėte naujausius statistinius duomenis, pavyzdžiui, apie treniruotės tempą, atstumą ir per ją sudegintas kalorijas.

Jeigu naudojate suderinamas ausines su nuotoliniais valdikliais, perskaitykite jų instrukcijoje pateiktą informaciją apie jų valdiklių naudojimą su „iPod nano“.

„iPod nano“ tikslus nustatymas

Kad treniruočių statistiniai duomenys būtų kuo tikslesni, įsitikinkite, kad tiksliai įvedėte duomenis apie savo ūgį ir svorį, ir patikrinkite „iPod nano“ nustatymus keletą kartų. Kaskart, kai tikslinate „iPod nano“ nustatymus, įrenginys veikia tiksliau.

Tiksliai nustatykite „iPod nano“:

- 1 „Home“ ekrane palieskite *Fitness > Run*.
- 2 Palieskite treniruotės tipą (žr. „[Kurkite treniruotes su muzika](#)“, 36 psl.).
- 3 Nueikite arba nubėkite mažiausiai ketvirtį mylios (0,4 km).
- 4 Užbaikite treniruotę, tada palieskite „Calibrate“.

„Calibrate“ mygtukas atsiranda treniruotės suvestinės apačioje, jeigu treniruotė skirta įrenginiui tikslinti. Jums gali tekti brūkštelėti į viršų, kad jį pamatytumėte.

Tiksliai nustatyti įrenginį galite bet kada, kai „Calibrate“ mygtukas atsiranda treniruotės suvestinės apačioje. Jeigu norite pradėti nuo pradžios, galite iš naujo atlikti tikslų nustatymą.

Tikslaus nustatymo pakartojimas

- 1 „Home“ ekrane palieskite „Fitness“.
- 2 Palieskite ⓘ, tada palieskite „Reset Calibration“.
- 3 Palieskite „Walk Calibration“ arba „Run Calibration“.
Pasirinkite parinktį, kur geriausiai atspindi, kurį tempą jūs norite pakartotinai patikslinti. Pavyzdžiui, jeigu įrenginio tikslinimo metu daugiausiai vaikščiojote, pasirinkite ėjimo parinktį.
- 4 Palieskite „Reset Calibration“ mygtuką, o jei pakeitėte nuomonę, palieskite „Cancel“.
- 5 Palieskite „Run“ arba „Walk“ treniruotę, tada palieskite „Calibrate“ mygtuką, kai jis atsiras ekrane.
Norėdami pakeisti duomenis apie ūgį arba svorį, žr. „Fizinės parengties parinkčių nustatymas“, 34 psl.

Treniruočių duomenų peržiūra ir tvarkymas

„iPod nano“ registruoja įvairius treniruočių statistinius duomenis, todėl galėsite stebėti, kokią darote pažangą siekdami savo tikslų per treniruotes. Naudodami „iTunes“ galite įkelti savo žingsnius ir kitą treniruočių informaciją į „Nike+“ svetainę, kur galite nustatyti sau tikslą, mesti iššūkį draugams ir sekti, kaip gerėja jūsų fizinė būklė.

Peržiūrėkite savo treniruočių istoriją:

- 1 „Home“ ekrane palieskite „Fitness“.
- 2 Palieskite Ⓜ, tada palieskite parinktį:
 - „Personal Bests“ sąraše pateikiamas geriausias įvairių distancijų bėgimo laikas, nuo vieno kilometro iki maratono.
 - „Workout Totals“ rodo visų stebėtų treniruočių skaičių ir pateikia didžiausią nubėgtą atstumą, bendrą nubėgtą atstumą, bendrą treniruočių laiką ir bendrą sudegintų kalorijų kiekį.
 - Datų įrašai apačioje pateikia bendrus duomenis apie visus ėjimus ir treniruotes pagal datas. Žingsniai ir treniruotės yra sugrupuoti pagal tipą, todėl juos lengvai atrasite.

Ištrinti treniruočių duomenis iš „iPod nano“:

- 1 „Home“ ekrane palieskite „Fitness“, tada palieskite „History“.
- 2 Palieskite mėnesį, kurį norite išvalyti.
- 3 Braukite žemyn, tada palieskite „Clear“.
Dialogo lange atsiras klausimas, ar jūs norite išvalyti to mėnesio treniruočių istoriją.
- 4 Palieskite „Delete All“, o jei pakeitėte nuomonę, palieskite „Cancel“.
Galite naudoti „iTunes“, kad įkeltumėte savo žingsnius ir kitą treniruočių informaciją į „Nike+“ svetainę. Jums reikalinga „Nike+“ paskyra, kurią galite įdiegti, kai pirmą kartą sinchronizujete treniruotės duomenis „iTunes“ programoje.

Įkelkite savo žingsnius arba treniruotės informaciją į „Nike+“:

- 1 Prijunkite „iPod nano“ prie savo kompiuterio ir atverkite „iTunes“.
- 2 Pasirodžiusio dialogo lange paspauskite „Send“ ir vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis nustatykite savo „Nike+“ paskyrą.
Nustačius paskyrą, „iTunes“ lange pasirodo „Nike + iPod“ kortelė.
- 3 Paspauskite „Nike + iPod“ kortelę ir pasirinkite „Automatically send workout data to Nike+“, jei šios nuorodos dar nebuvote pasirinkę.
- 4 Paspauskite „Apply“.
Norėdami peržiūrėti ir dalintis informacija „Nike“ tinklalapyje, „Nike + iPod“ polangyje paspauskite „Visit Nike+“, kai „iPod nano“ yra prijungtas prie jūsų kompiuterio, arba aplankykite www.nikeplus.com tinklalapį ir prisijunkite prie savo paskyros.

Nuotraukos

8

Su „iPod nano“ visada turėkite nuotraukas su savimi, kad galėtumėte dalintis jomis su šeima, draugais ir bendradarbiais.

Nuotraukų peržiūra „iPod nano“ įrenginyje


Nuotraukas „iPod nano“ įrenginyje galite peržiūrėti pavieniui arba kaip skaidrių peržiūrą.




Atskirų nuotraukų peržiūra

Jūsų nuotraukos grupuojamos į albumus, kad būtų patogiau jas peržiūrėti „iPod nano“ įrenginyje. Jei naudojate „iPhoto“, taip pat galite sinchronizuoti „Events“ ir „Faces“ ir nuotraukas vėliau peržiūrėti tokiu būdu. Peržiūradami atskiras nuotraukas, galite jas didinti arba mažinti bei pritraukti pakeisto mastelio nuotrauką, kad galėtumėte matyti tam tikrą jos vietą.

Peržiūrėkite nuotraukas „iPod nano“ įrenginyje:

- 1 „Home“ ekrane palieskite „Photos“.
- 2 Palieskite albumą arba kitą nuotraukų grupę (braukite, kad pamatytumėte visus albumus).
- 3 Braukite aukštyn arba žemyn, norėdami pamatyti savo nuotraukų miniatiūras. Palieskite miniatiūrą, norėdami pamatyti viso dydžio paveikslėlį.
- 4 Brūkštelėkite į kairę arba dešinę, norėdami paslinkti per visas albume esančias nuotraukas.
- 5 Palieskite nuotrauką, norėdami pamatyti valdiklius, tada palieskite , norėdami grįžti prie miniatiūros vaizdo.

Toliau pateikiami būdai, kuriais galite peržiūrėti ir valdyti savo nuotraukas:

Greitai rasti nuotrauką miniatiūrų peržiūroje	Braukite aukštyn arba žemyn.
Peržiūrėti nuotraukos miniatiūrą visu dydžiu	Palieskite nuotraukos miniatiūrą.
Pamatyti kitą arba ankstesnę nuotrauką albume	Palieskite nuotrauką albume, brūkštelėkite į kairę arba dešinę per nuotrauką, tada palieskite ► arba ◀.
Greitai padidinti arba sumažinti nuotrauką	Du kartus palieskite viso dydžio nuotrauką, kad ją padidintumėte. Du kartus palieskite dar kartą, norėdami ją sumažinti. Jei „iPhoto“ programoje naudojate „Faces“, du kartus paliesdami galite padidinti žmogaus veidą.
Padidinti arba sumažinti nuotrauką	Suspauskite su dviem pirštais. Skėskite pirštus, kad nuotrauka didėtų palaipsniui, o norėdami sumažinti nuotrauką, pirštus suglauskite.
Peržiūrėti kitą pakeisto mastelio nuotraukos dalį (peržiūrėti nuotrauką dalimis)	Paslinkite nuotrauką ekrane vienu pirštu.
Grįžti į albumo miniatiūrų peržiūrą	Palieskite  .
Peržiūrėti albumą kaip skaidres	Palieskite nuotrauką albume, tada palieskite ►. Jei groja muzika, ji tampa skaidrių garso takeliu.
Pristabdykite ir atnaujinkite skaidrių peržiūrą	Palieskite ekraną, kad pristabdytumėte, tada palieskite ►, kad tęstumėte.
Keisti skaidrių peržiūros nustatymus	„Home“ ekrane palieskite „Settings“, tada palieskite „Photos“. Palieskite nustatymą, kurį norite pakeisti. Galite nustatyti skaidrių peržiūros greitį, nuotraukų rodyimą atsitiktine tvarka arba pakartoti skaidrių peržiūrą dar kartą.

Skaidrių peržiūra „iPod nano“ įrenginyje

„iPod nano“ įrenginyje galite peržiūrėti nuotraukas per skaidrių peržiūrą su perėjimais. Pasirinkite skaidrių parinktis *Settings > Photos*.


Peržiūrėkite skaidres „iPod nano“ įrenginyje:

- 1 „Home“ ekrane palieskite „Photos“.
- 2 Palieskite albumą arba palieskite „All Photos“.
- 3 Palieskite nuotrauką, nuo kurios norite pradėti, tada palieskite ją dar kartą, norėdami pamatyti valdiklius.

Jei paliečiate nuotrauką, kurios nenorite, palieskite  kad grįžtumėte prie albumo miniatiūrų vaizdo. Brūkštelėjus į dešinę, grįžtama atgal per vieną nuotrauką.

- 4 Palieskite ► ir pradėkite skaidrių peržiūrą.

Jeigu norite, kad skaidrių peržiūrą lydėtų garso takelis, prieš ją pradėdami pasirinkite dainą arba grojaraštį.

Peržiūredami skaidres, galite paliesti ekraną, kad peržiūrą pristabdytumėte, o tada vėl paliesti ►, kad peržiūrą tęstumėte. Norėdami išeiti, palieskite  kad grįžtumėte į albumą.

Nuotraukų sinchronizavimas

Galite sinchronizuoti nuotraukas iš savo kompiuterio į „iPod nano“ naudodami „iTunes“ arba įkelti nuotraukas rankiniu būdu iš aplanko jūsų kompiuteryje. Nuotraukos optimizuojamos peržiūrai per „iPod nano“, tačiau jūs taip pat galite pridėti ir didžiausios skiriamosios gebos nuotraukas.

Nuotraukų pridėjimas iš jūsų kompiuterio

Galite sinchronizuoti nuotraukas su „iPod nano“ naudodami „iTunes“ savo kompiuteryje. Nuotraukų įkėlimas į „iPod nano“ pirmą kartą gali kiek užtrukti, priklausomai nuo įkeliamų nuotraukų kiekio.

Sinchronizuokite nuotraukas iš savo „iPhoto“ laboratorijos:

- 1 Prijunkite „iPod nano“ prie savo kompiuterio ir atverkite „iTunes“.
- 2 Pasirinkite „iPod nano“ programoje „iTunes“, tada spustelėkite „Photos“.
- 3 Pasirinkite „Sync Photos from“, tada iš išskylančio meniu pasirinkite „iPhoto“.
- 4 Pasirinkite, ar norite įtraukti visas nuotraukas, ar tik atrinktas.

Jei pasirenkate antrąjį variantą, paspauskite išskylantį meniu, norėdami atlikti tolesnius patobulinimus. Tada pasirinkite „Albums“, „Events“ ir „Faces“, kuriuos norite sinchronizuoti.

- 5 Paspauskite „Apply“.

Kiekvieną kartą prijungus „iPod nano“ prie kompiuterio, nuotraukos sinchronizuojamos automatiškai.

Pridėkite nuotraukų iš aplanko standžiajame diske į „iPod nano“:

- 1 Pridėkite nuotraukų į kompiuteryje esantį aplanką.
Jei norite, kad paveikslėliai atsirasų atskiruose „iPod nano“ nuotraukų albumuose, susikurkite aplankus pagrindiniame paveikslėlio aplanke ir nutempkite paveikslėlius į šiuos naujus aplankus.
- 2 Prijunkite „iPod nano“ prie savo kompiuterio ir atverkite „iTunes“.
- 3 Pasirinkite „iPod nano“ programoje „iTunes“, tada spustelėkite „Photos“.
- 4 Pasirinkite „Sync Photos from“.
- 5 Iš išskylančio meniu pasirinkite „Choose Folder . . .“, tada pasirinkite paveikslėlio aplanką.
- 6 Pasirinkite arba „All folders“, arba „Selected folders“.

Jei pasirenkate antrąjį variantą, pasirinkite norimus sinchronizuoti aplankus.

- 7 Paspauskite „Apply“.

Kai pridėdate nuotraukas į „iPod nano“, peržiūros metu „iTunes“ jas optimizuoja. Nenumatyta, kad didžiausios skiriamosios gebos paveikslėlių failai būtų perkeltami. Didžiausios skiriamosios gebos paveikslėlių failų pridėjimas yra naudingas, jei jas norite perkelti iš vieno kompiuterio į kitą, tačiau nėra būtinas, norint peržiūrėti paveikslėlius „iPod nano“ įrenginyje.

Pridėkite didžiausios skiriamosios gebos paveikslėlių failus į „iPod nano“:

- 1 Prijunkite „iPod nano“ prie savo kompiuterio ir atverkite „iTunes“.
- 2 Pasirinkite „iPod nano“ programoje „iTunes“, tada spustelėkite „Photos“.
- 3 Pasirinkite „Include full-resolution photos“.
- 4 Paspauskite „Apply“.

„iTunes“ kopijuoja didžiausios skiriamosios gebos nuotraukų versijas į „Photos“ aplanką, esantį „iPod nano“. Norėdami jas atitaisyti, skaitykite kitą skyrių „Nuotraukų kopijavimas iš „iPod nano“ į kompiuterį“.

Nuotraukų kopijavimas iš „iPod nano“ į kompiuterį

Jei pridodate didžiausios skiriamosios gebos nuotraukų iš savo kompiuterio į „iPod nano“, jos yra saugomos „iPod nano“ įrenginio „Photos“ aplanke. „iPod nano“ galite prijungti prie kompiuterio ir pridėti šias nuotraukas.

Pridėkite nuotraukų iš „iPod nano“ į kompiuterį:

- 1 Prijunkite „iPod nano“ prie savo kompiuterio ir atverkite „iTunes“.
- 2 Pasirinkite „iPod nano“ programoje „iTunes“, tada spustelėkite „Summary“.
- 3 „Options“ skyriuje pasirinkite „Enable disk use“.
- 4 Paspauskite „Apply“.

Kai naudojate „iPod nano“ kaip išorinį diską, „iPod nano“ disko piktograma pasirodo „Mac“ darbalaukyje arba kaip kito galimo disko raidė „Windows“ asmeninio kompiuterio „Windows Explorer“ aplinkoje.

- 5 Nutempkite paveikslėlių failus iš „Photos“ aplanko į darbalaukį arba nuotraukų redagavimo programą, esančią kompiuteryje.

Norėdami pridėti nuotraukas, saugomas „iPod nano“ įrenginio „Photos“ aplanke, taip pat galite naudoti nuotraukų redagavimo programą, tokią kaip „iPhoto“. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite kartu su šia programa pateiktą dokumentaciją.

Baigę būtinai panaikinkite „Enable disk use“, tada spustelėkite „Apply“. Kai „iPod nano“ naudojamas kaip išorinis diskas, atjunkite „iPod nano“ programiškai prieš tai, kai jį atjungsite nuo kompiuterio. Daugiau informacijos rasite „iPod nano“ atjungimas nuo kompiuterio“, 13 psl.

Nuotraukų šalinimas iš „iPod nano“

Norėdami pašalinti visas nuotraukas iš „iPod nano“, įskaitant didžiausios skiriamosios gebos paveikslėlius, arba pašalinti visas pažymėtas nuotraukas, galite pakeisti sinchronizavimo parametrus.

Ištrinkite visas nuotraukas iš „iPod nano“:

- 1 Prijunkite „iPod nano“ prie savo kompiuterio ir atverkite „iTunes“.
- 2 Pasirinkite „iPod nano“ programoje „iTunes“, tada spustelėkite „Photos“.
- 3 Pasirinkite „Sync Photos from“.

Tikrinimo laukelis jau yra pasirinktas ir jį paspaudus dar kartą pasirinkimas panaikinamas. Pasirodo dialogo langas, kuriuo prašoma patvirtinimo.

- 4 Pasirodžiusiame dialogo lange paspauskite „Remove Photos“, tada spustelėkite „Apply“. Jokia nuotrauka nebus pašalinta, kol nepaspausite „Apply“. Jei pakeičiate savo nuomonę, pasirinkite „Sync Photos“ dar kartą.


Pašalinkite pažymėtas nuotraukas:

- 1 Prijunkite „iPod nano“ prie savo kompiuterio ir atverkite „iTunes“.
- 2 Pasirinkite „iPod nano“ programoje „iTunes“, tada spustelėkite „Photos“.
- 3 Pažymėkite mygtuką šalia „Selected albums, events, and faces, and automatically include“, tada pasirinkite parinktį iš iškylančio meniu.
- 4 Panaikinkite elementų, kuriuos norite ištrinti iš „iPod nano“, žymėjimą, tada paspauskite „Apply“.

„iPod nano“ laikrodį galite naudoti kaip chronometrą arba kaip laikmatį, ir jis gali rodyti įvairių laiko juostų laiką.

Laikrodžio suderinimas

Galite pasirinkti skirtingus laikrodžių ciferblatus „iPod nano“ įrenginyje ir keisti laiko rodymo būdą. Pavyzdžiui, galite naudoti 24 valandų laiko skaičiavimo sistemą arba pasirinkti, kad laikrodis būtų rodomas, kai įjungiamas „iPod nano“ ekranas. Jeigu pasirinkote pasaulinį laiką, galite nustatyti, kad būtų rodomas dviejų papildomų laiko juostų laikas.



Pakeiskite laikrodžio ciferblatą:

Atlikite vieną iš toliau pateikiamų veiksmų:

- Palieskite *Settings > General > Date & Time > Clock Face*, palieskite vieną iš pasirinkimų, tada palieskite „Set“.
- „Home“ ekrane palieskite „Clock“, palieskite laikrodžio ciferblatą, tada palieskite po to atsiradusią kairią arba dešinę rodyklę. Sustokite, kai pamatysite norimą ciferblatą, ir jis taps numatytuoju laikrodžio ciferblatu, kol jį pakeisite kitu.

Jeigu nustatote laikrodžio ciferblatą į pasaulinį laiką, turėsite nustatyti laiko juostas.

Nustatykite pasaulinę laiko juostą:

- 1 Pasirinkite pasaulinį laikrodžio ciferblatą naudodami vieną iš aukščiau aprašytų būdų.
- 2 „Home“ ekrane palieskite *Settings > General > Date & Time > World Clock*. Jeigu „iPod nano“ nustatytas į bet kurį kitą laikrodžio ciferblatą, „World Clock“ nebus rodomas „Date & Time“ parinktyse.
- 3 Palieskite vietą „World Clocks“ meniu, tada palieskite miestą, kuris yra arčiausiai vietos, kurią norite pamatyti.

Toliau pateikta daugiau būdų, kaip pakeisti laiko rodyimą „iPod nano“ įrenginyje:

Nustatykite laiką, datą ir laiko juostą.	„Home“ ekrane palieskite <i>Settings</i> > <i>General</i> > <i>Date & Time</i> .
Rodyti laiką su 24 valandų skaičiavimo sistema	„Home“ ekrane palieskite <i>Settings</i> > <i>General</i> > <i>Date & Time</i> , tada palieskite <input type="checkbox"/> šalia „24 Hour Clock“, kad jį įjungtumėte.
Rodyti laikrodžio ciferblatą, kai „iPod nano“ miego režimas išjungiamas	Palieskite <i>Settings</i> > <i>General</i> > <i>Date & Time</i> , tada palieskite <input type="checkbox"/> šalia „Time On Wake“, kad jį įjungtumėte.

Chronometro naudojimas

„iPod nano“ turi chronometrą, skirtą įvykių laikui apskaičiuoti ir intervalams (pavyzdžiui, etapams) registruoti. Naudodami chronometrą galite klausytis muzikos arba kitų garso failų.



Chronometro naudojimas:

- 1 „Home“ ekrane palieskite „Clock“.
- 2 Brūkštelėkite į kairę, norėdami pamatyti „Stopwatch“ valdiklius.
- 3 Palieskite „Start“.
 - Norėdami fiksuoti etapus, po kiekvieno etapo palieskite „Lap“.
 - Norėdami sustabdyti chronometrą, palieskite „Stop“. Tada palieskite „Start“, norėdami tęsti.
- 4 Palieskite „Stop“, kai baigsite.

„iPod nano“ rodo paskutinio seanso etapo statistinius duomenis ekrane. Prieš naują seansą visada pasižymėkite etapo laiką. Paliesdami „Reset“ ištrinate informaciją.


Laikmačio naudojimas

Naudokite atvirkštinį „iPod nano“ laikmatį norėdami nustatyti signalą arba nustatyti miego laikmatį, automatiškai išjungiantį „iPod nano“. Laikmatis veikia ir išjungus „iPod nano“, tačiau jūs negirdėsite signalo garso.

Nustatykite laikmatį:

- 1 „Home“ ekrane palieskite „Clock“.
- 2 Brūkštelėkite į kairę, norėdami pamatyti laikmačio valdiklius.

- 3 Perbraukite, norėdami nustatyti valandas ir minutes, kol žadintuvas išsijungs, tada palieskite „When Timer Ends“.




- 4 Palieskite signalo garsą, tada palieskite „Set“.
- 5 Palieskite „Start“, kai būsite pasirengę paleisti laikmatį.

Atšaukite laikmatį:

- 1 „Home“ ekrane palieskite „Clock“.
- 2 Brūkštelėkite, kad pamatytumėte laikmačio valdiklius.
- 3 Palieskite „Cancel“


Galite nustatyti miego laikmatį, kad, tam tikrą laiką pasiklausius muzikos arba kito failo, „iPod nano“ išsijungtų automatiškai.



Nustatykite miego būsenos laikmatį:

- 1 „Home“ ekrane palieskite „Clock“.
- 2 Brūkštelėkite į kairę du kartus, norėdami pamatyti laikmačio valdiklius.
- 3 Perbraukite, norėdami nustatyti valandas ir minutes, tada palieskite „When Timer Ends“.
- 4 Palieskite „Sleep iPod“, tada palieskite „Set“.
- 5 Palieskite „Start“, kai būsite pasirengę.

Galite įrašyti priminimus į savo „iPod nano“ ir jų klausytis, pažymėti juos, tada sinchronizuoti juos į „iTunes“. „Voice Memos“ piktograma rodoma „Home“ ekrane, kai mikrofonas yra prijungtas arba kai į „iPod nano“ įrašomi priminimai balsu.



Priminimų balsu įrašymas

Galite naudoti atskirai įsigijamas „Apple EarPods“ ausines su nuotoliniu valdymu („Remote“) arba „Mic“ arba su palaikomu trečiosios šalies priedu, kad įrašytumėte balso priminimus į „iPod nano“.

Įrašykite priminimą balsu:

- 1 Prijunkite suderinamą mikrofoną, tada „Home“ ekrane palieskite „Voice Memos“.
- 2 Palieskite „Recording“, tada pradėkite kalbėti. Galite paliesti „Pause“, tada, įrašinėdami, palieskite „Resume“ tiek kartų, kiek norite.
- 3 Kai baigsite, palieskite „Stop“.

Įrašant, praėjęs laikas rodomas ekrane. Jeigu paspausite „Home“ mygtuką arba išjunksite „Voice Memos“ ekraną, įrašymas bus nutrauktas automatiškai.

Įrašymų perklausa

Galite atkurti įrašus neprijungdami mikrofono. Priminimo balsu perklausos valdikliai yra panašūs į valdiklius, skirtus kitų „iPod nano“ garso įrašų perklausai.

Įrašo perklausa:










- 1 „Home“ ekrane palieskite „Voice Memos“.
- 2 Palieskite „Memos“, tada palieskite įrašymą.

Įrašas bus atkuriamas automatiškai.

3 Norėdami pristabdyti perklausą, palieskite .

Norėdami pamatyti perklausos valdiklius, palieskite ekraną.


Toliau pateikiami būdai, kaip valdyti vaizdo perklausą:

Pauzė	Palieskite  , atjunkite savo „EarPods“ arba paspauskite „Play/Pause“ mygtuką (tarp garso reguliavimo mygtukų).
Toliau klausykitės pristabdyto įrašo	Palieskite  arba paspauskite „Play/Pause“ mygtuką (tarp garso reguliavimo mygtukų).
Pradėkite įrašo perklausą iš naujo	Palieskite  .
Peršokite į įrašo galą	Palieskite  arba du kartus paspauskite „Play/Pause“ mygtuką (tarp garso reguliavimo mygtukų).
Peršokite į bet kurį įrašo tašką	Palieskite ekraną, tada tempkite žymeklį takelio padėties valdiklyje. Paslinkite pirštu žemyn, norėdami sulėtinti trukmės greitį dėl didesnio tikslumo. Kuo toliau slinksite pirštu žemyn, tuo mažesni bus prieaugiai.
Perklausykite paskutines 30 sekundžių	Antrajame valdymo ekrane palieskite  .
Nustatykite perklausos greitį	Palieskite ekraną, tada palieskite  . Norėdami pakeisti greitį, palieskite valdymo ekraną dar kartą.  = groti dvigubai greičiau.  = groti įprastu greičiu.  = groti dvigubai lėčiau.

Įrašų tvarkymas

Jūsų išsaugoti įrašai yra pateikiami pagal datą ir laiką. Įrašus bus lengviau tvarkyti, jeigu juos pažymėsite. Norėdami nukopijuoti įrašus į savo kompiuterį naudokite „iTunes“.


Pažymėti įrašą:

- 1 „Voice Memos“ ekrane palieskite „Memos“.
- 2 Palieskite įrašą, ir kai jo atkūrimas prasidės, palieskite ekraną dar kartą.
- 3 Palieskite  ir tada palieskite vieną iš pasirinkimų.

Galite pasirinkti „Memo“, „Podcast“, „Interview“, „Lecture“, „Idea“, „Meeting“ arba „Presentation“.

Įrašai sąrašė pasirodo su pasirinkta žyme, kartu pateikiant jų įrašymo datą bei laiką.

Ištrinkite įrašą:

- 1 „Voice Memos“ ekrane palieskite „Memos“.
- 2 Palieskite „Edit“.
- 3 Palieskite  šalia įrašo, tada palieskite „Delete“.
- 4 Užbaigę palieskite „Done“.

Sinchronizuokite priminimus balsu su savo kompiuteriu:

- *Jeigu „iPod nano“ yra nustatytas sinchronizuoti dainas automatiškai:* Priminimai balsu „iPod nano“ įrenginyje yra sinchronizuojami su grojaraščiu „iTunes“, kuris vadinamas „Voice Memos“ (ir pašalinami iš „iPod nano“), kai prijungiate „iPod nano“. Žr. skyrių „Automatinis sinchronizavimas“, 15 psl.
- *Jeigu „iPod nano“ yra nustatytas sinchronizuoti dainas rankiniu būdu:* „iTunes“ klausia, ar norėsite sinchronizuoti naujus priminimus balsu, kai sinchronizuosite kitą kartą. Žr. skyrių „iPod nano“ tvarkymas rankiniu būdu“, 16 psl.

Universalios prieigos funkcijos

Pritaikymo neįgaliesiems funkcijos palengvina įrenginio naudojimą žmonėms su regėjimo, klausos arba kitomis fizinėmis negaliomis. Šios funkcijos apima:

- „VoiceOver“
- Monofoninį garsą
- „Invert Colors“

Šias funkcijas galite įjungti arba išjungti tiek „iPod nano“ įrenginyje, tiek „iTunes“ programoje. Taip pat galite nustatyti parinktį, kuri įjungs arba išjungs „VoiceOver“ arba „Invert Colors“ po to, kai tris kartus spustelėsite „Home“ mygtuką (žr. „Greitas prieigos funkcijų suaktyvinimas“, 51 psl.).

Norėdami įjungti pritaikymo neįgaliesiems funkcijas „iTunes“ programoje:

- 1** Prijunkite „iPod nano“ prie savo kompiuterio ir atverkite „iTunes“.
- 2** „iTunes“ lange pasirinkite „iPod nano“, tada spustelėkite „Summary“ sąsėdę.
- 3** „Options“ dalyje pasirinkite „Configure Universal Access“.
- 4** Pasirinkite norimą variantą, tada paspauskite OK.
- 5** Paspauskite „Apply“.

Skaitykite toliau pateikiamus skyrius, norėdami gauti informacijos apie pritaikymo neįgaliesiems funkcijų įjungimą arba išjungimą „iPod nano“ įrenginyje.

Daugiau informacijos apie „Mac“ ir „iPod nano“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijas rasite tinklalapyje www.apple.com/accessibility.


„VoiceOver“ naudojimas

„VoiceOver“ garsiai apibūdina tai, kas rodoma ekrane, todėl galite naudoti „iPod nano“ nematydami jo ekrano. „VoiceOver“ naudoja tą kalbą, kurią nustatėte „iPod nano“ įrenginio „Accessibility“ nustatymuose.

„VoiceOver“ funkcija galima daugeliu kalbų, tačiau ne visomis.

„VoiceOver“ praneša jums apie kiekvieną elementą, pasirinkamą ekrane. Kai elementas pasirinkamas, jis apibrėžiamas baltu stačiakampiu ir „VoiceOver“ ištaria pavadinimą arba apibūdina elementą. Stačiakampis vadinamas „VoiceOver“ žymekliu.

Jei pasirinkamas tekstas, „VoiceOver“ jį perskaito. Jei pasirinkamas valdiklis (toks kaip mygtukas arba perjungiklis), „VoiceOver“ gali paaiškinti, kaip veikia šis elementas, arba pateikti instrukcijas, pavyzdžiui, „double-tap to open“ (norėdami atidaryti, palieskite du kartus).



„iPod nano“ įrenginyje nustatykite „VoiceOver“:

- 1 Prijunkite „EarPods“ arba paprastas ausines prie „iPod nano“.
- 2 „Home“ ekrane palieskite „Settings“, tada palieskite „General“.
- 3 Palieskite „Accessibility“.
- 4 Palieskite „VoiceOver“, tada pasirinkite bet kurią iš šių parinkčių:
 - „*Speak Hints*“: paaiškina, kaip elgtis su elementu „VoiceOver“ žymeklyje. Galbūt norėsite įjungti šią parinktį, kad lengviau išmoktumėte naudoti „iPod nano“, ir vėliau ją išjungti.
 - „*Speaking Rate*“: padidina arba sumažina „VoiceOver“ kalbėjimo greitį. Tai nedaro įtakos garso knygų arba siuntinukų kalbos greičiui.
 - „*Language*“: nustato kalbą „VoiceOver“ programai. Ji turi sutapti su kalba, nustatyta „iPod nano“ įrenginiui.
- 5 Norėdami įjungti „VoiceOver“, paspauskite OFF.

Jei „iPod nano“ įrenginyje „VoiceOver“ naudojate pirmą kartą, pasirodo dialogo langas.

- 6 Dialogo lange palieskite OK, tada du kartus palieskite tą patį OK, kad patvirtintumėte.
Jei negalite matyti ekrano, judinkite savo pirštą, kol išgirsite „OK button“, tada du kartus palieskite vienu pirštu.

Jei nieko nepadarote per 15 sekundžių, dialogo langas išnyksta ir „VoiceOver“ išsijungia.

Kai „VoiceOver“ yra įjungtas, naudokite skirtingus judesius, skirtus valdyti „iPod nano“. Jei apsigalvojate ir norite „VoiceOver“ išjungti, du kartus palieskite dviem pirštais, norėdami perkelti perjungiklį į „Off“ būseną. Jei išeinatė iš „Settings“ ekrano, naudokite „VoiceOver“ judesius, norėdami grįžti prie to nustatymo ir jį išjungti.

„iPod nano“ įrenginyje „VoiceOver“ išjunkite naudodami „VoiceOver“ judesius:

- 1 Paspauskite „Home“ mygtuką, tada slinkite pirštu aplink ekraną, kol išgirsite „Settings“.
Jeigu neišgirstate „Settings“, brūkštelėkite su dviem pirštais, kad pereitumėte prie kito ekrano ir pamėginkite dar kartą.
- 2 Du kartus palieskite, kad atidarytumėte „Settings“.
- 3 Slinkite pirštą aukštyn arba žemyn ekranu, kol pamatysite arba išgirsite „General“, tada du kartus palieskite.
- 4 Slinkite pirštą aukštyn arba žemyn ekranu, kol pamatysite arba išgirsite „Accessibility“, tada du kartus palieskite.
- 5 Slinkite pirštą aukštyn arba žemyn ekranu, kol pamatysite arba išgirsite „VoiceOver“, tada du kartus palieskite.
- 6 Du kartus palieskite, kai išgirsite „VoiceOver switch button on“.
Išgirsite „VoiceOver“ kaip patvirtinimą. Galite vėl naudoti įprastus judesius, norėdami valdyti „iPod nano“.

„VoiceOver“ judesiai

Kai „VoiceOver“ yra įjungtas, naudokite toliau pateikiamus judesius, skirtus valdyti „iPod nano“:

Perskaityti informaciją ekrane, pradėdant nuo viršaus	Brūkštelėkite dviem pirštais į viršų.
Perskaityti informaciją ekrane, pradėdant nuo dabartinio skyriaus	Brūkštelėkite dviem pirštais į apačią.
Sustabdyti arba tęsti kalbą skaitant dialogus arba kitą tekstą	Palieskite ekraną vienu pirštu.
Pasirinkti elementą „VoiceOver“ žymeklyje	Palieskite ekraną vienu pirštu.
Aktyvinti elementą „VoiceOver“ žymeklyje	Palieskite du kartus vienu pirštu.
Paslinkti į kairę vienu ekranu	Brūkštelėkite į dešinę dviem pirštais.
Paslinkti į dešinę vienu ekranu	Brūkštelėkite į kairę dviem pirštais.
Sąrašė arba meniu paslinkti į viršų vienu ekranu	Braukite vienu pirštu žemyn.
Sąrašė arba meniu paslinkti į apačią vienu ekranu	Braukite vienu pirštu aukštyn.
Pradėti arba sustabdyti dabartinį veiksmą	Palieskite dviem pirštais.
Padidinti arba sumažinti pasirinkto valdiklio reikšmę	Perbraukite vienu pirštu į viršų, norėdami padidinti reikšmę, arba perbraukite vienu pirštu į apačią, norėdami reikšmę sumažinti.
Grįžti į „Home“ ekraną	Paspauskite „Home“ mygtuką.

„Mono Audio“ nustatymas

„Mono Audio“ sujungia kairiojo ir dešiniojo kanalų garsus į monofoninį signalą, leidžiamą abiejose ausinių „EarPods“ pusėse. Tai leidžia žmonėms, turintiems klausos sutrikimų vienoje ausyje, girdėti abu kanalus kita ausimi.

Įjunkite arba išjunkite „Mono Audio“:

- 1 „Home“ ekrane palieskite *Settings > General*.
- 2 Palieskite „Accessibility“.
- 3 Palieskite „On/Off“ perjungiklį greta „Mono Audio“.

Ekrano spalvų apkeitimas

Galite apkeisti spalvas „iPod nano“ ekrane, kad būtų lengviau skaityti. Kai „Invert Colors“ yra įjungtas, ekranas atrodo kaip fotografijos negatyvas.

Įjunkite arba išjunkite „Invert Colors“:

- 1 „Home“ ekrane palieskite *Settings* > *General*.
- 2 Palieskite „Accessibility“.
- 3 Palieskite „On/Off“ perjungiklį greta „Invert Colors“.

Greitai suaktyvinkite operacinės sistemos pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Galite nustatyti „iPod nano“, kad išjungtumėte arba įjungtumėte „Invert Colors“ arba „VoiceOver“, kai paspausite tris kartus „Home“ mygtuką. Tai leis lengviau dalintis „iPod nano“ su kitu asmeniu, kuriam nereikia tų pačių funkcijų.

Įjunkite pritaikymo neįgaliesiems šaukinį:

- 1 „Home“ ekrane palieskite *Settings* > *General*.
- 2 Palieskite „Accessibility“.
- 3 Palieskite „Triple-Click Home“, tada palieskite vieną iš parinkčių.

„EarPods“ ir „Bluetooth“ priedai


12

Galite naudoti „EarPods“, kurios yra „iPod nano“ komplekte, arba naudoti įvairias kitas suderinamas trečiosios šalies ausines ir garsiakalbius, kad galėtumėte klausytis muzikos ir kito garso turinio, žiūrėti vaizdo įrašus ir nuotraukas. Taip pat galite naudoti „iPod nano“ su suderinamomis „Bluetooth“ ausinėmis ir laisvų rankų sistemomis kai kuriuose automobiliuose.

ĮSPĖJIMAS. Svarbios informacijos apie tai, kaip neprarasti klausos, rasite 14 skyriuje „Sauga ir priežiūra“, 61 psl.

„Apple EarPods“ naudojimas

Kartu su „iPod nano“ pateikiamos „Apple EarPods“ ausinės prijungiamos prie ausinių jungties, esančios „iPod nano“ apačioje. Įsikiškite „EarPods“ ausų kištukus į ausis, kaip parodyta paveikslėlyje.



Be to, jei turite „Apple EarPods“ ausines su nuotoline prieiga ir mikrofonu arba „In-Ear“ ausines su nuotoline prieiga ir mikrofonu, galite naršyti ir grojaraščiuose. Daugiau informacijos rasite šių priedų dokumentacijoje.

„Apple EarPods“ ausinės su nuotoline prieiga ir mikrofonu

„Apple EarPods“ ausinės su nuotoline prieiga ir mikrofonu (čia parodyta) parduodamos atskirai. Jos turi mikrofoną, garso reguliavimo mygtukus ir integruotą mygtuką, kuris leidžia jums valdyti garso perklausą ir girdėti takelio pranešimus.



Prijunkite „EarPods“ ausines norėdami klausytis muzikos, FM radijo arba įrašyti priminimą balsu įtaisytu mikrofonu. Paspauskite vidurinįjį mikrofono mygtuką, norėdami valdyti garso perklausą ir girdėti takelio pranešimus.

Pristabdyti dainą arba treniruotę	Paspauskite vidurinįjį mygtuką. Paspauskite jį dar kartą, norėdami tęsti perklausą.
Pereiti prie kitos dainos	Greitai du kartus paspauskite vidurinįjį mygtuką.
Grįžti prie ankstesnės dainos	Greitai tris kartus paspauskite vidurinįjį mygtuką.
Greitai pasukti pirmyn	Greitai du kartus paspauskite ir palaikykite vidurinįjį mygtuką.
Atsukti atgal	Greitai tris kartus paspauskite ir palaikykite vidurinįjį mygtuką.
Reguluoti garsą	Paspauskite + arba – mygtuką.
Išgirsti šiuo metu grojančio takelio pranešimą	Nuspauskite ir laikykite centrinį mygtuką, kol išgirsite dabartinės dainos pavadinimą ir atlikėjo vardą. Jei klausotės garso knygos, siuntinuko ar „iTunes U“ kolekcijos, išgirsite knygos pavadinimą ir autoriaus vardą, taip pat informaciją apie epizodą.
Pasirinkti kitą grojaraštį	Nuspauskite ir laikykite centrinį mygtuką, kol bus skelbiamas dainos pavadinimas ir atlikėjo vardas, kol išgirsite pirmąjį grojaraštį. Spustelėkite + arba – mygtuką, kad slinktumėte grojaraščių sąrašą pirmyn ir atgal. Kai išgirsite norimą grojaraštį, spustelėkite centrinį mygtuką.


Pastaba. „Play/Pause“ mygtukas „iPod nano“ įrenginyje veikia taip pat, kaip ir centrinis mygtukas „Apple EarPods“ ausinėse su nuotoline prieiga ir mikrofonu.

Prijungimas prie „Bluetooth“ priedų

Galite naudoti „iPod nano“ su suderinamomis „Bluetooth“ ausinėmis ir kitais priedais, įskaitant laisvų rankų sistemas, įrengtas naujuose automobiliuose. „iPod nano“ palaiko „A2DP“ srautiniam garsui ir „AVRCP“, kuriuo valdoma perklausa „Bluetooth“ įrenginiuose. Prieš naudojant „Bluetooth“ įrenginį kartu su „iPod nano“, pirmiausia turite juos suporuoti.

Taip pat galite naudoti „iPod nano“ su „Nike+“ jutikliu arba „Bluetooth“ širdies ritmo monitoriumi. Nustatykite „Bluetooth“ fizinės parengties įtaisus į „Fitness“ (žr. „Fizinės parengties parinkčių nustatymas“, 34 psl.).

Svarbu. Perskaitykite dokumentus, kuriuos gavote kartu su savo „Bluetooth“ įtaisu ir susipažinkite su jo naudojimo instrukcijomis apie jo suporavimą su kitais įrenginiais ir naudojimo optimizavimą.



„iPod nano“ suporavimas su „Bluetooth“ įrenginiu:

- 1 Norėdami padaryti įrenginį matomu arba nustatyti kitų „Bluetooth“ įrenginių paieškai, vadovaukitės su įrenginiu pateiktomis instrukcijomis.
 - 2 „iPod nano“ įrenginio „Home“ ekrane palieskite *Settings* > *Bluetooth*.
 - 3 Kad jį įjungtumėte, paspauskite OFF.
- „iPod nano“ pradeda ieškoti su juo suderintų „Bluetooth“ įrenginių.
- 4 Kai jūsų įrenginys pasirodys sąrašė, jį palieskite.

Kai įrenginius suporuosite, pamatysite „Connected“ po savo įrenginio pavadinimu.

Poruojant kai kuriuos „Bluetooth“ įrenginius, reikalaujama įvesti kodą. Jeigu pamatysite ekraną su reikalavimu įvesti kodą, patikrinkite savo įsigyto įrenginio dokumentus, tada įveskite kodą, kuris pateiktas šiuose dokumentuose.

Jeigu jūsų įrenginys naudoja „Simple Secure Pairing“ sistemą, šešių skaitmenų kodas atsiras „iPod nano“ ekrane ir „Bluetooth“ įrenginio ekrane. Jeigu kodai atitinka, palieskite „Pair“, kurį pamatysite „iPod nano“ ekrane, ir užbaikite poravimą.


Prisijunkite prie suporuoto „Bluetooth“ įrenginio:

„Bluetooth“ įrenginį galima suporuoti su „iPod nano“ net ir tada, kai jis nėra prie jo prijungtas. Kad galėtumėte įrenginį naudoti, turite prie jo prisijungti.

- „Home“ ekrane palieskite *Settings* > *Bluetooth*, tada palieskite suporuotą įrenginį.

Jeigu prisijungimas bus sėkmingas, pamatysite „Connected“ po savo įrenginio pavadinimu.




Pašalinti „Bluetooth“ suporavimą:

- 1 „Home“ ekrane palieskite *Settings > Bluetooth*.
- 2 Palieskite  šalia įrenginio, nurodyto „Devices“ sąrašė.
- 3 Palieskite „Forget this Device“.

Garso išvedinių perjungimas

Jeigu turite daugiau kaip vieną garso išvedinio įrenginį prijungtą prie „iPod nano“ arba su juo suporuotą, galite naudoti „iPod nano“ perklausos valdiklius, kad pasirinktumėte valdiklį, tinkamą garso išvediniui.


Kai galima naudoti skirtingus įrenginius, šalia muzikos garsumo valdiklio pasirodys garsiakalbio piktograma. Taip pat pasirodys papildomi perklausos valdikliai, skirti kitų tipų garso, vaizdo ir kino failų peržiūrai.

	Rodoma, kai „EarPods“ arba kitos ausinės yra prijungtos prie ausinių lizdo ir kai palaikomas USB garso priedas yra prijungtas prie „Lightning“ jungties.
	Rodoma, kai „EarPods“ arba kiti garso įrenginiai (ne „Bluetooth“) yra pažymėti ir kai galimos kitos išvedinių parinktys.
	Rodoma, kai pasirenkamas „Bluetooth“ įrenginys ir kai galimos kitos išvedinių parinktys.

„iPod nano“ jau turi būti suporuotas su „Bluetooth“, kad galėtumėte naudoti valdiklius.

Pasirinkite įrenginį garso išvediniui:

- Palieskite piktogramą, tada palieskite įrenginį sąrašė.
„EarPods“ ir kitos ausinės, prijungtos prie ausinių lizdo, rodomos sąrašė kaip „iPod“.



Patarimai ir nesklandumų šalinimo būdai

13

Daugumą su „iPod nano“ susijusių problemų galima greitai išspręsti laikantis šio skyriaus patarimų.

5 pagrindiniai pasiūlymai: „Reset“, „Retry“, „Restart“, „Reinstall“, „Restore“

Atminkite šiuos penkis pagrindinius pasiūlymus, jei susiduriate su problemomis, susijusiomis su „iPod nano“. Bandykite šiuos pasiūlymus po vieną, kol išspręsite iškilusį klausimą. Jei nei vienas iš toliau pateiktų sprendimų nepadeda, ieškokite konkrečių problemų sprendimų.

- „Reset“. Atstatykite „iPod nano“ į pradinę būseną. Žr. toliau pateikiamą skyrių „Bendrieji patarimai“.
- „Retry“. Išbandykite kitą USB 2.0 jungtį, jei „iTunes“ programoje nematote „iPod nano“.
- „Restart“. Paleiskite savo kompiuterį iš naujo ir įsitikinkite, kad turite įdiegę naujausius programinės įrangos naujinius.
- „Reinstall“. Įdiekite naujausios žiniatinklyje pateikiamos „iTunes“ programinės įrangos versiją iš naujo.
- „Restore“. Atkurkite „iPod nano“. Žr. skyrių „iPod“ programinės įrangos atnaujinimas ir atkūrimas“, 60 psl.

Bendrieji patarimai

Dauguma su „iPod nano“ susijusių problemų gali būti išsprendžiamos įrenginį atstatant į pradinę būseną.

Jeigu turite atstatyti „iPod nano“ į pradinę būseną

- Iš pradžių įsitikinkite, ar „iPod nano“ yra įkrautas. Tada spauskite „Sleep/Wake“ mygtuką ir „Home“ mygtuką 6 sekundes, kol pasirodys „Apple“ logotipas.

Jei „iPod nano“ neišsijungia arba nereaguoja

- Gali tekti papildomai įkrauti „iPod nano“ bateriją. Prijunkite „iPod nano“ prie kompiuteryje esančios didelio galingumo USB 2.0 jungties arba prie USB 3.0 jungties, arba „Apple“ USB maitinimo adapterio ir leiskite baterijai papildomai krautis. „iPod nano“ ekrane turite pamatyti žaibo piktogramą, patvirtinančią, kad „iPod nano“ yra kraunamas.

Pastaba. Daugelio klaviatūrų USB 2.0 jungtys negali aprūpinti pakankamu energijos kiekiu „iPod nano“ įkrauti. Prijunkite „iPod nano“ prie kompiuterio didelio galingumo USB 2.0 lizdo arba USB 3.0 lizdo.

- Išbandykite 5 pagrindinius pasiūlymus vieną po kito, kol „iPod nano“ sureaguos.

Jei norite atjungti „iPod nano“, tačiau matote pranešimus „Connected“ arba „Sync in Progress“

- Jei „iPod nano“ sinchronizuoja muziką, palaukite, kol tai pasibaigs.
- Pasirinkite „iPod nano“ iš „iTunes“ sąrašo, tada paspauskite „Eject“ mygtuką (⏏).
- Jei „iPod nano“ dingsta iš „iTunes“ įrenginių sąrašo, tačiau vis tiek matote „Connected“ arba „Sync in Progress“ pranešimus, „iPod nano“ ekrane, atjunkite „iPod nano“.

- Jei „iPod nano“ nedingsta iš „iTunes“, nutempkite „iPod nano“ piktogramą iš darbalaukio į „Trash“, jei naudojate „Mac“. Jei naudojate „Windows“ asmeninį kompiuterį, atjunkite įrenginį programiškai „My Computer“ aplanke arba paspauskite „Safely Remove Hardware“ piktogramą sistemos juostoje ir pasirinkite „iPod nano“. Jei vis dar matote „Connected“ arba „Sync in Progress“ pranešimus, paleiskite savo kompiuterį iš naujo ir programiškai atjunkite „iPod nano“ dar kartą.

Jei „iPod nano“ negroja muzikos

- Įsitinkite, kad garsas tinkamai sureguliuotas. Gali būti nustatytos garso ribos. Šį nustatymą galite pakeisti arba pašalinti „Settings“ meniu. Žr. skyrių „[Didžiausio garso ribos nustatymas](#)“, 25 psl.
- Įsitinkite, kad naudojate „iTunes 10.7“ arba naujesnę versiją (įsigyti galima iš www.itunes.com/downloads). Dainų, įsigytų iš „iTunes Store“ naudojant ankstesnes „iTunes“ versijas, nebus galima paleisti „iPod nano“ įrenginiu, kol neatnaujinsite „iTunes“.

Jei prijungiate „iPod nano“ prie savo kompiuterio ir niekas nevyksta

- Patikrinkite, ar turite įdiegę naujausią „iTunes“ programinę įrangą iš www.itunes.com/downloads.
- Pabandykite prijungti prie kitos USB jungties, esančios jūsų kompiuteryje.

Pastaba. Jūsų kompiuteryje turi būti USB 2.0 lizdas arba USB 3.0 lizdas, prie kurių galima prijungti „iPod nano“. Jei turite „Windows“ asmeninį kompiuterį, kuriame nėra USB 2.0 jungties, kai kuriais atvejais galite įsigyti ir įdiegti USB 2.0 plokštę.

- Jeigu „iPod nano“ prijungtas prie USB šakotuvo, pamėginkite „iPod nano“ prijungti tiesiogiai prie didelio galingumo USB 2.0 lizdo arba USB 3.0 lizdo, kurie yra jūsų kompiuteryje.
- Gali reikėti atstatyti „iPod nano“ į pradinę būseną (žr. 56 psl.).
- Jei prijungiate „iPod nano“ prie nešiojamojo kompiuterio naudodami „Lightning“ jungties laidą į USB lizdą, kompiuterio laidą į kištukinį maitinimo lizdą įkiškite prieš prijungdami „iPod nano“.
- Įsitinkite, kad naudojate reikiamą kompiuterį ir programinę įrangą. Žr. skyrių „[Jei norite patikrinti sistemos reikalavimus](#)“, 59 psl.
- Patikrinkite laido jungtis. Atjunkite laidą iš abiejų galų ir patikrinkite, ar USB jungtyse nėra svetimų objektų. Tada prijunkite laidą dar kartą.
- Pabandykite paleisti savo kompiuterį iš naujo.
- Jei nei vienas iš anksčiau paminėtų patarimų neišsprendžia jūsų problemų, gali tekti atkurti „iPod nano“ programinę įrangą. Žr. skyrių „[iPod“ programinės įrangos atnaujinimas ir atkūrimas](#)“, 60 psl.

Jeigu, užtemus „iPod nano“ ekranui, muzika išsijungia

- Įsitinkite, kad ausinių lizde nėra šiukšlių.

Jei „iPod nano“ rodo „Connect to Power“ pranešimą

- Šis pranešimas gali pasirodyti, jei „iPod nano“ turi ypač mažai energijos ir bateriją reikia įkrauti prieš prijungiant „iPod nano“ prie kompiuterio. Kad įkrautumėte bateriją, prijunkite „iPod nano“ prie kompiuterio didelio galingumo USB 2.0 lizdo arba USB 3.0 lizdo.

Palikite „iPod nano“ prijungtą prie savo kompiuterio, kol pranešimas išnyks ir „iPod nano“ pasirodys „iTunes“ arba „Finder“ programose. Priklausomai nuo likusios baterijos energijos, „iPod nano“ gali tekti įkrauti iki 30 minučių prieš jį paleidžiant.

Norėdami įkrauti „iPod nano“ greičiau, naudokite atskirai įsigyjamą „Apple“ USB maitinimo adapterį.

Jei „iPod nano“ rodo „Use iTunes to restore“ pranešimą

- Įsitinkite, kad savo kompiuteryje turite naujausią „iTunes“ versiją (atsisiųsti galima iš www.itunes.com/downloads).
- Prijunkite „iPod nano“ prie savo kompiuterio. Atidarę „iTunes“, vykdykite ekrane pateikiamus prašymus, kad atkurtumėte „iPod nano“.

- Jei „iPod nano“ atkūrimas neišsprendžia problemos, gali tekti taisyti „iPod nano“. Apie techninę priežiūrą sužinosite „iPod Service & Support“ tinklalapyje adresu www.apple.com/support/ipod.

Jei negalite pridėti dainos arba kito elemento į „iPod nano“

- Dainos formatas gali būti toks, kurio „iPod nano“ nepalaiko. „iPod nano“ palaiko šiuos garso failų formatus (įskaitant ir garso knygų bei siuntinukų formatus):
 - AAC (M4A, M4B, M4P, iki 320 kbps)
 - „Apple Lossless“ (aukštos kokybės suglaudintas formatas)
 - MP3 (iki 320 kbps)
 - MP3 „Variable Bit Rate“ (VBR)
 - WAV
 - AA (*audible.com* girdimasis žodis, formatai 2, 3 ir 4)
 - AIFF

„Apple Lossless“ formato dainos garso kokybė atitinka kompaktinio disko garso kokybę, tačiau tokia daina užima tik pusę vietos, reikalingos AIFF arba WAV formato dainai. Ta pati daina AAC arba MP3 formatu užima dar mažiau vietos. Numatyta, kad kai importuojate muziką iš kompaktinio disko naudodami „iTunes“, ji konvertuojama į AAC formatą.

Jei „iTunes“ programoje turite dainą, kurios formato „iPod nano“ nepalaiko, galite ją konvertuoti į „iPod nano“ palaikomą formatą. Daugiau informacijos rasite „iTunes Help“ („iTunes“ pagalba).

Naudodami „Windows“ operacinei sistemai skirtą „iTunes“, neapsaugotus WMA failus galite konvertuoti į AAC arba MP3 formatą. Tai gali būti naudinga, jei turite muzikos, užkoduotos WMA formatu, biblioteką.

„iPod nano“ nepalaiko *audible.com* 1 formato, „MPEG Layer 1“, „MPEG Layer 2“ ir WMA garso failų formatų.

Jūs negalite sinchronizuoti HD vaizdą į „iPod nano“; palaikomas tik standartinės skyros vaizdas. Galite konvertuoti vaizdą, kad jis būtų atkuriamas per „iPod nano“. Daugiau informacijos rasite „iTunes Help“.

Jei „iPod nano“ rodo „Connect to iTunes to activate Genius“ pranešimą

- „iTunes“ programoje nesate įjungę „Genius“ arba nesate sinchronizavę „iPod nano“ po to, kai „iTunes“ programoje įjungėte „Genius“. Žr. skyrių „[Genius“ grojaraščių kūrimas](#)“, 24 psl.

Jei „iPod nano“ rodo „Genius is not available for the selected song“ pranešimą

- „Genius“ yra įjungtas, tačiau jo negalima naudoti „Genius“ grojaraščio kūrimui naudojant pasirinktą dainą. Naujos dainos reguliariai pridedamos į „iTunes Store Genius“ duomenų bazę, todėl netrukus pabandykite tai atlikti iš naujo.

Jei „iPod nano“ negali gauti radijo signalo

- Įsitikinkite, kad „EarPods“ ar kitos ausinės yra iki galo įjungtos.
- Pabandykite perkelti ausinių laidą ir įsitikinkite, kad jis nėra sunarpliotas arba susuktas.
- Pereikite į atviresnę ir geresnę vietą signalui priimti, pavyzdžiui, netoli lango arba į lauką.

Jei atsitiktinai nustatote, kad „iPod nano“ naudotų jums nesuprantamą kalbą

- Kalbą galite atkurti:
 - 1 „Home“ ekrane palieskite „Settings“ (piktograma atrodo kaip įrenginys).
 - 2 Palieskite antrąjį nuo viršaus meniu elementą („General“).
 - 3 Braukite iki sąrašo apačios, tada palieskite antrąjį meniu elementą nuo apačios („Language“).
 - 4 Palieskite savo kalbą ir palieskite mygtuką, esantį meniu viršuje dešinėje („Done“).

Mygtukas kairėje yra „Cancel“.

- Galite taip pat atstatyti visus nustatymus (jūsų sinchronizuotas turinys nėra šalinamas arba keičiamas). Palieskite „Settings“, palieskite paskutinį meniu elementą („Reset Settings“), tada palieskite raudoną mygtuką („Reset“).

Paskutinis mygtukas yra „Cancel“.

- Jei negalite atpažinti „Reset Settings“ meniu elemento, galite atkurti „iPod nano“ originalią būseną ir pasirinkti kalbą. Žr. skyrių „iPod“ programinės įrangos atnaujinimas ir atkūrimas“, 60 psl.

Jei „iPod nano“ nereaguoja ir jūs matote langelį aplink ekrano elementus

- 1 Gali būti įjungtas „VoiceOver“. Tris kartus spustelėkite „Home“ mygtuką.

Jeigu perjungiklio funkcija yra nustatyta į „VoiceOver“, tris kartus spustelėdami „Home“ išjungsitė arba įjungsitė „VoiceOver“.

- 2 Jeigu langelis matomas ir toliau, naudokite „VoiceOver“ judesius, kad jį išjungtumėte (žr. „VoiceOver judesiai“, 50 psl.).

Jei „iPod nano“ praneša ekrane rodomą tekstą

- Gali būti įjungta „VoiceOver“ funkcija, ir jūs turite naudoti „VoiceOver“ judesius, kad ją išjungtumėte (žr. „VoiceOver judesiai“, 50 psl.).

Jei norite patikrinti sistemos reikalavimus

Norėdami naudoti „iPod nano“, turite turėti:

- Vieną iš šių kompiuterio konfigūracijos variantų:
 - „Mac“ su didelės galios USB 2.0 lizdu arba USB 3.0 lizdu
 - „Windows“ kompiuteris su didelio galingumo USB 2.0 jungtimi arba įdiegta USB 2.0 plokštė
- Vieną iš šių operacinių sistemų:
 - „Mac OS X v10.6.8“ arba naujesnės versijos
 - „Windows 7“, 32 bitų laida
 - „Windows Vista“, 32 bitų laida
 - „Windows XP Home“ arba „Professional“ su „Service Pack 2“ ar vėlesne versija.
- „iTunes 10.7“ arba vėlesne versija (atsisiųsti iš www.itunes.com/downloads)

Jei jūsų „Windows PC“ neturi didelio galingumo USB 2.0 jungties, galite įsigyti ir įdiegti USB 2.0 plokštę. Daugiau informacijos apie laidus ir suderinamas USB plokštes rasite tinklalapyje www.apple.com/ipod.

„Mac“ įrenginiui būtina „iPhoto 8.1“ arba naujesnė programa, jeigu norite naudoti visas „iPod nano“ nuotraukų funkcijas. Ši programinė įranga yra pasirinktina. „iPhoto“ jau gali būti įdiegta jūsų „Mac“ įrenginyje, todėl patikrinkite „Applications“ aplanką.

Naudojant tiek „Mac“, tiek „Windows PC“, „iPod nano“ gali sinchronizuoti skaitmenines nuotraukas iš jūsų kompiuterio standžiojo disko aplankų.

Jei norite „iPod nano“ naudoti ir su „Mac“, ir su „Windows PC“

- Jei naudojate „iPod nano“ su „Mac“ ir norite jį naudoti su „Windows PC“, turite atkurti „iPod“ programinę įrangą naudojimui su kompiuteriu (žr. skyrių „iPod“ programinės įrangos atnaujinimas ir atkūrimas“, 60 psl.).

Svarbu. Atkuriant „iPod“ programinę įrangą, iš „iPod nano“ ištrinami visi duomenys, įskaitant dainas.

Neištrynę duomenų iš „iPod nano“ įrenginio, negalite perjungti „iPod nano“ naudojimo su „Mac“ į įrenginio naudojimą su „Windows PC“.

„iPod“ programinės įrangos atnaujinimas ir atkūrimas

Galite naudoti „iTunes“, norėdami atnaujinti arba atkurti „iPod“ programinę įrangą. Turėtumėte atnaujinti „iPod nano“, kad galėtumėte naudoti naujausią programinę įrangą. Taip pat galite atkurti programinę įrangą, taip grąžindami „iPod nano“ į pradinę būseną.

- *Jei pasirenkate atnaujinimą*, atnaujinama tik programinė įranga, o jūsų nustatymai ir dainos išlieka nepakitę.
- *Jei pasirenkate atkūrimą*, iš „iPod nano“ ištrinami visi duomenys, įskaitant dainas, vaizdo įrašus, nuotraukas ir bet kokius kitus failus. Visi „iPod nano“ nustatymai atstatomi į pradinę būseną.

Atnaujinkite arba atkurkite „iPod“ programinę įrangą:

- 1 Įsitikinkite, kad esate prisijungę prie interneto ir įdiegę naujausią „iTunes“ versiją iš www.itunes.com/downloads.
- 2 Prijunkite „iPod nano“ prie savo kompiuterio.
- 3 „iTunes“ pasirinkite „iPod nano“, tada spustelėkite „Summary“.
„Version“ skyriuje jums pranešama, ar „iPod nano“ programinė įranga yra naujausia, ar reikia naujesnės versijos.
- 4 Paspauskite „Update“, norėdami įdiegti naujausią programinės įrangos versiją.
- 5 Jei būtina, paspauskite „Restore“, norėdami atkurti „iPod nano“ pradinįs nustatymus (šis veiksmas ištrina visus duomenis iš „iPod nano“). Norėdami užbaigti atkūrimo procesą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Svarbu. Atkuriant „iPod“ programinę įrangą, iš „iPod nano“ ištrinami visi duomenys, įskaitant dainas.



ISPĖJIMAS. Šių saugos nurodymų nepaisymas gali sukelti gaisrą, elektros smūgį, kitokias traumas ir žalą „iPod nano“ įrenginiui arba kitai nuosavybei. Prieš pradėdami naudoti „iPod nano“ perskaitykite visą žemiau pateiktą saugos informaciją.

„iPod nano“ naudojimo instrukciją visada laikykite netoliese, kad galėtumėte bet kada ją pasinaudoti.

Svarbi saugos informacija

Priežiūra. Su „iPod nano“ visada elkitės rūpestingai. Jis pagamintas iš metalo, stiklo ir plastiko, o jo viduje yra jautrių elektroninių komponentų. „iPod nano“ galima sugadinti jį išmetus, įkaitinus, pradūrus arba panaudojus gniuždančią jėgą, taip pat jeigu ant jo patenka skysčių. Niekada nenaudokite sugadinto „iPod nano“ (pavyzdžiui, su įtrūkusiu ekranu), nes galite susižeisti. Jeigu nenorite subraižyti ekrano, naudokite dėklą.

Taisymas. Nemėginkite „iPod nano“ ardyti ar remontuoti patys. Mėgindami išardyti „iPod nano“ galite susižeisti arba jį sugadinti. Jeigu „iPod nano“ yra sugadintas, jo veikimas sutrikęs arba jis pateko į kokį nors skystį, kreipkitės į „Apple“ arba „Apple“ įgaliotą paslaugų teikėją. Apie teikiamas paslaugas daugiau sužinosite tinklalapyje: www.apple.com/support/ipod.

Baterija. Nemėginkite patys keisti baterijos savo „iPod nano“ įrenginyje, nes galite sugadinti bateriją, kuri gali perkaisti ir jus sužeisti. „iPod nano“ ličio jonų bateriją gali keisti tik „Apple“ arba „Apple“ įgaliotas paslaugų teikėjas. Baterija išmetama perdirbimui atskirai nuo kitų buitinių atliekų. Daugiau informacijos apie baterijos perdirbimą ir pakeitimą rasite tinklalapyje www.apple.com/batteries. Baterijų nedeginkite.

Dėmesio atitraukimas. Kartais, naudodami „iPod nano“ galite išblaškyti savo ir aplinkinių dėmesį ir taip sukelti pavojingas situacijas. Laikykitės taisyklių, draudžiančių arba ribojančių ausinių naudojimą (pavyzdžiui, ausinių naudojimą važiuojant dviračiu).

Įkrovimas. „iPod nano“ įkraukite kartu su juo pateikiamu kabeliu ir pasirinktinai įsigyjamu maitinimo adapteriu. Taip pat galite naudoti trečiosios šalies pagamintą ir „iPod“ pritaikytą laidą ir maitinimo adapterius, kurie yra suderinami su USB 2.0. Naudodami sugadintą laidą, sugadintus įkroviklius arba įkraudami įrenginį drėgnoje aplinkoje, galite patirti elektros smūgį. Kai „iPod nano“ įkrovimui naudojate „Apple Lightning“ jungtį su USB laidu, įsitikinkite, kad kintamosios srovės laido kištukas yra tinkamai iki galo įstatytas į adapterį, prieš prijungdami jį prie maitinimo lizdo. Naudojami normaliomis sąlygomis, maitinimo adapteriai gali įkaisti ir ilgalaikis sąlytis su jais gali būti kenksmingas. Naudodami maitinimo adapterius, užtikrinkite, kad aplinka būtų tinkamai vėdinama.

Klausos praradimas. Klausantis garso įrašų dideliu garsumu galima pakenkti klausai. Kad nepažeistumėte klausos, neklausykite ilgai muzikos dideliu garsumu. Dėl foninio triukšmo, taip pat dėl nuolatinio įrašų klausymosi dideliu garsumu gali atrodyti, kad garsai skamba tyliau, nei yra iš tikrųjų. Naudokite tik suderinamus imtuvus, ausinių antgalius, ausines, garsiakalbius ir kitą klausymosi įrangą su savo įrenginiu. Įjunkite garsą ir patikrinkite garsumą prieš įstatydami ausinės antgalius į ausis. Daugiau informacijos apie klausos praradimą rasite www.apple.com/sound/. Daugiau informacijos apie didžiausio garso ribos nustatymą „iPod nano“ įrenginyje rasite skyriuje „Didžiausio garso ribos nustatymas“, 25 psl.

Radijo dažnio poveikis. „iPod nano“ naudoja radijo signalus, kad galėtų prisijungti prie atitinkamų „Bluetooth“ įrenginių. Specifinė sugerties sparta („SAR“) – tai greitis, kuriuo kūnas sugeria radijo dažnio („RF“) energiją. „SAR“ ribos yra 1,6 W/kg (tūriui, kuriame yra 1 gramas audinio) šalyse, kurios laikosi JAV „FCC“ apribojimo, ir 2,0 W/kg (tūriui, kuris turi 1 gramą audinio) šalyse, kurios laikosi Europos Sąjungos tarybos apribojimų. Atliekant testavimą, su „iPod nano“ suporuoti „Bluetooth“ radijo imtuvai yra nustatyti į patį aukščiausią perdavimo lygį ir jų padėtis imituoja padėtį prieš žmogaus kūną. Venkite dėklų su metalinėmis dalimis.

Aukštadažniai radijo trukdžiai. Laikykitės ženklų ir pastabų, kurios draudžia arba riboja elektroninių įrenginių naudojimą (pavyzdžiui, ligoninėse ar sprogdinimų zonose). Nors „iPod nano“ yra sukonstruotas, išbandytas ir pagamintas atsižvelgiant į dabartinius radijo dažnių spinduliavimo reikalavimus, toks spinduliavimas iš „iPod nano“ gali turėti neigiamos įtakos kitų elektroninių įrenginių darbui ir sukelti jų darbo triktis. Išjunkite „iPod nano“ arba išjunkite „Bluetooth“ įrenginį ten, kur juos naudoti draudžiama, pavyzdžiui, skrendant lėktuvu arba jeigu to paprašo už saugą atsakingi asmenys.

Medicininiai įrenginiai. „iPod nano“ turi radiją, kuris sukuria elektromagnetinius laukus. Šie elektromagnetiniai laukai gali turėti neigiamos įtakos širdies stimuliatorių bei kitos medicininės įrangos darbui. Jeigu nešiojate širdies stimuliatorių, „iPod nano“ laikykite nuo jo ne arčiau kaip 15 cm atstumu. Jeigu įtariate, kad jūsų „iPod nano“ trukdo jūsų širdies stimulatoriaus ar bet kurio kito medicininio įrenginio darbui, išjunkite „iPod nano“ ir pasitarkite su savo gydytoju dėl jums skirtos medicininės įrangos naudojimo. Ausinės antgaliuose yra magnetai, kurie gali turėti neigiamos įtakos širdies stimulatoriaus, defibriliatoriaus ar kito medicininio įrenginio veikimui. Laikykite savo ausinių antgalius ne mažesniu kaip 15 cm atstumu nuo širdies stimulatoriaus arba defibriliatoriaus.

Sveikatos būklė. Jeigu turite sveikatos sutrikimų, susijusių, jūsų manymu, su „iPod nano“ naudojimu (pavyzdžiui, širdies smūgis, sąmonės netekimas, akių ar galvos skausmas), prieš pradėdami naudoti „iPod nano“ pasitarkite su gydytoju.

Sprogios atmosferos. Nemėginkite įkrauti arba naudoti „iPod nano“ įrenginio vietose su potencialiai sprogia atmosfera, pavyzdžiui, degalinėse, arba vietose, kurių ore gali būti chemikalų dalelių (pavyzdžiui, grūdelių, dulkių arba metalo miltelių). Laikykitės visų įspėjamųjų ženklų ir nurodymų.

Pasikartojantys judesiai. Atlikdami pasikartojančius judesius su „iPod nano“, galite patirti atsitiktinius plaštakų, rankų, riešų, pečių, kaklo arba kitų kūno dalių nepatogumus. Jeigu jaučiate diskomfortą, nenaudokite „iPod nano“ ir pasitarkite su gydytoju.

Svarbi priežiūros informacija

Jungčių ir prievadų naudojimas. Niekada nenaudokite jėgos, kišdami jungtį į lizdą, taip pat nespauskite mygtukų per stipriai, nes taip galite sugadinti įrenginį ir jam nebus taikomos garantinės priežiūros nuostatos. Jei jungtys nesusijungia tarpusavyje, jos turbūt neatitinka viena kitos. Patikrinkite, ar nėra kliūčių, ir įsitinkite, kad jungtys atitinka viena kitą ir kad esate tinkamai įstatę vieną jungtį į kitą.

„iPod nano“ turi būti naudojamas priimtinoje temperatūroje. Šis įrenginys yra pritaikytas darbui temperatūroje nuo 0° iki +35° C, o jį laikyti galima temperatūroje nuo -20° iki +45° C. Žema arba aukšta temperatūra gali turėti įtakos baterijos veikimo trukmei, be to, dėl jų „iPod nano“ gali kurį laiką veikti netinkamai. Palikus „iPod nano“ stovinčiame automobilyje arba tiesioginėje saulės šviesoje, jo laikymo ir veikimo temperatūrų diapazonas gali viršyti nustatytas ribas. Naudodami „iPod nano“, venkite didelių temperatūros arba drėgmės pokyčių, nes jo išorėje arba viduje gali susidaryti kondensacija.

Normalu, jei „iPod nano“ sušyla įrenginio naudojimo arba baterijos krovimo metu. „iPod nano“ išorinis paviršius veikia kaip vėsinantis paviršius, perduodantis šilumą iš vidaus į vėsesnį orą išorėje.

Švaraus išorinio „iPod nano“ paviršiaus išlaikymas. Nedelsdami nuvalykite „iPod nano“, jei jį ku nors ištepate, pavyzdžiui, rašalu, dažais, veido kosmetika, purvu, maistu, alyva ar losjonu. Norėdami išvalyti „iPod nano“, ištraukite visus laidus ir prietaisą išjunkite (paspauskite ir palaikykite „Sleep/Wake“ mygtuką). Naudokite minkštą, vos drėgną audinį be pūkelių. Stenkitės, kad drėgmės nepatektų į tarpus. Valydami „iPod nano“ nenaudokite langų valiklių, buitinių valiklių, aerosolinių purškiklių, tirpiklių, alkoholio, amoniako ar šveitimo priemonių.

„Lightning“ kabelis. „Lightning“ kabelio su USB jungtimi išblukimas po nuolatinio naudojimo yra normalus. Išblukimą gali sukelti nešvarumai, atplaišos ir skysčių poveikis. Norėdami pašalinti dėmes, arba jeigu kabelis įkaista, kai yra naudojamas, arba jis neįkrauna ir nesisynchronizuoja „iPod nano“, atjunkite „Lightning“ kabelį su USB jungtimi nuo kompiuterio arba maitinimo adapterio ir nuvalykite jį švelniu, sausu ir nesiveliančiu audeklu. Nenaudokite skysčių arba valiklių „Lightning“ kabeliui su USB jungtimi valyti.

Tinkamas „iPod nano“ išmetimas. Daugiau informacijos apie tinkamą „iPod nano“ išmetimą, įskaitant kitą svarbią ir reglamentus atitinkančią informaciją, rasite skyriuje [„Informacija apie išmetimą ir perdirbimą“](#), 66 psl.

Sužinokite daugiau, aptarnavimas ir palaikymas

15

„iPod nano“ serijos numerį galite rasti čia:

- Išgraviruotas ant „iPod nano“ nugarėlės.
- Įjunkite „iPod nano“, tada palieskite *Settings > General > About*.
- Naudodami „iTunes“ („iPod nano“ turi būti prijungtas prie kompiuterio), pasirinkite „iPod nano“, tada spustelėkite „Summary“.

Čia sužinosite, kur gauti informacijos apie „iPod“ programinę įrangą ir paslaugas.

Jeigu norite sužinoti apie	Ką daryti?
Paslaugas ir pagalbą, diskusijas, mokymo programas ir „Apple“ programinės įrangos atsisiuntimo programas	Aplankykite: www.apple.com/support/ipodnano
„iTunes“ naudojimą	Atverkite „iTunes“ ir pasirinkite <i>Help > iTunes Help</i> . Norėdami gauti tiesiogines „iTunes“ mokymo programas (veikia tik kai kuriose šalyse), aplankykite www.apple.com/support/itunes
„iPhoto“ naudojimą („OS X“ operacinėje sistemoje)	Atverkite „iPhoto“ ir pasirinkite <i>Help > iPhoto Help</i> .
Naujausią informaciją apie „iPod nano“	Užregistruokite „iPod nano“. Norėdami užregistruoti, įdiekite „iTunes“ į savo kompiuterį ir prijunkite „iPod nano“.
Galiojančias garantines paslaugas	Pirmiausia laikykitės šios instrukcijos bei internetinių šaltinių patarimų ir naudokitės ekrane pateikiama pagalba. Tada aplankykite www.apple.com/support/ipodnano

Atitikties teisinio reglamentavimo informacija

Teisinė priežiūra

Priežiūros informacija, sertifikavimas ir atitikimo ženklai, susiję su „iPod nano“ yra pateikiami su „iPod nano“. Spauskite *Settings > General > About > Regulatory*.

JAV Federalinės ryšių komisijos (FCC) atitikties deklaracija

Prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Jo veikimui taikomos šios dvi sąlygos: (1) Prietaisas negali kelti pavojingų trikdžių ir (2) prietaisas turi priimti visus gaunamus trikdžius, įskaitant tuos trikdžius, kurie lemia nepageidautiną veikimą. Skaitykite instrukcijas, jei įtariate, kad gali būti priimami radijo arba televizijos trikdžiai.

Radio ir televizijos trikdžiai

Ši kompiuterinė įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnio energiją. Ne pagal griežtas „Apple“ instrukcijas įdiegtas ir naudojamas įrenginys gali sukelti radijo ir televizijos priėmimo trikdžių.

Įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka ribas, taikomas B klasės skaitmeniniams prietaisams, pagal specifikacijas, pateikiamas FCC taisyklių 15 dalyje. Šios specifikacijos parengtos siekiant užtikrinti priimtina apsaugą nuo tokių trikdžių gyvenamosiose vietose. Tačiau negarantuojama, kad tokie trikdžiai neatsiras konkrečiuose tinkluose.

Galite patikrinti, ar jūsų kompiuterinė sistema sukelia trikdžius, tiesiog ją išjungę. Jeigu trikdžiai išnyks, tikriausiai juos sukelia kompiuteris arba kuris nors išorinis įtaisas.

Jei jūsų kompiuterinė sistema sukelia trikdžius radijo arba televizijos priėmimui, pabandykite juos pašalinti naudodami vieną iš toliau pateikiamų priemonių:

- Pasukite televizoriaus arba radijo anteną, kol trikdžių nebeliks.
- Perkelkite kompiuterį į vieną arba kitą pusę nuo televizoriaus arba radijo.
- Perkelkite kompiuterį toliau nuo televizoriaus arba radijo.
- Įjunkite kompiuterio laidą į kištukinį lizdą, kuris prijungtas prie kitos elektros grandinės nei televizorius arba radijas. (Taip patikrinsite, ar kompiuteris ir televizorius arba radijas prijungti prie grandinių, kurias valdo skirtingi srovės pertraukikliai arba lydieji saugikliai).

Prireikus, pasikonsultuokite su „Apple“ įgaliotu paslaugų teikėju arba „Apple“. Skaitykite priežiūros ir paramos informaciją, kurią gausite su „Apple“ gaminiu. Arba pasitarkite su kvalifikuotu radijo ir televizijos specialistu, norėdami gauti papildomų patarimų.

Svarbu. „Apple Inc.“ nesankcionuoti gaminio pakeitimai ir modifikacijos gali pakenkti elektromagnetiniam suderinamumui ir apriboti jūsų galimybę naudotis gaminiu. Šis gaminys buvo išbandytas EMC atitikimui naudojant išorinius „Apple“ įrenginius, ekranuotus „Apple“ laidus ir jungtis tarp sudėtinių sistemos dalių.

Svarbu, kad naudotumėte išorinius „Apple“ įrenginius, ekranuotus „Apple“ laidus ir jungtis tarp sudėtinių sistemos dalių, norėdami sumažinti trikdžių sukėlimo galimybę radijui, televizijos imtuvams ir kitiems elektroniniams prietaisams. Išorinius „Apple“ įrenginius ir tinkamus ekranuotus laidus bei jungtis galite įsigyti per įgaliotus „Apple“ prekybos agentus. Jeigu reikia pagalbos ne dėl „Apple“ išorinių įrenginių, susisiekite su gamintoju arba jo atstovu.

Atsakingoji šalis (tik FCC klausimams):

„Apple Inc.“ korporacijos atitiktis
1 „Infinite Loop“, MS 91-1EMC
„Cupertino“, CA 95014

Europos bendrija

Šis prietaisas atitinka R&TTE direktyvą.

EB atitikties deklaraciją rasite tinklalapyje www.apple.com/euro/compliance.



Baterijos keitimas

„iPod nano“ ličio jonų bateriją gali keisti tik „Apple“ arba „Apple“ įgaliotas paslaugų teikėjas. Baterija išmetama perdirbti atskirai nuo kitų buitinių atliekų. Daugiau informacijos apie baterijos perdirbimą ir pakeitimą rasite tinklalapyje www.apple.com/batteries.

Naikinimo ir pakartotinio panaudojimo informacija

Jūsų „iPod“ turi būti tinkamai išmestas pagal vietinius įstatymus ir reglamentus. Šis gaminys turi bateriją, todėl jo negalima išmesti kartu su namų ūkio atliekomis. Kai jūsų „iPod“ nustoja veikti, susisiekite su „Apple“ arba vietiniais atstovais, norėdami sužinoti apie perdirbimo galimybes.

Informacijos apie „Apple“ kartotinio panaudojimo programą ieškokite www.apple.com/recycling

Baterijos įkroviklio efektyvumas



Europos Sąjunga — Elektroninių prietaisų ir baterijų išmetimo informacija



Šis simbolis reiškia, kad pagal vietos įstatymus ir reglamentus jūsų gaminys ir/arba jo baterija turi būti šalinami atskirai nuo buitinių šiukšlių. Pasibaigus šio produkto eksploatavimo laikui jis turi būti nugabentas į vietos institucijų nurodytą surinkimo vietą. Atskirai pašalindami ir pakartotinai panaudodami gaminį ir/arba jo bateriją pasibaigus jo eksploatavimo laikui, tausosite gamtos išteklius ir saugosite žmonių sveikatą ir aplinką.

„Apple“ ir aplinkosauga

„Apple“ organizacija prisiima atsakomybę sumažinti savo darbo ir gaminių poveikį aplinkai.

Daugiau informacijos rasite
www.apple.com/environment.

🍏 „Apple Inc.“

© 2012 „Apple Inc.“. Visos teisės ginamos.

„Apple“, „Apple“ logotipas, „Finder“, „iLife“, „iMovie“, „iPod“, „iPhone“, „iPhoto“, „iPod nano“, „iTunes“, „Mac“, „Macintosh“, „Mac OS“, „OS X“ ir „Made for iPod“ logotipas yra JAV ir kitose šalyse registruoti „Apple Inc.“ prekių ženklai.

„Multi-Touch“ ir „EarPods“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai.

„iTunes Store“ yra JAV ir kitose šalyse registruotas „Apple Inc.“ paslaugų ženklas.

„NIKE“ ir „Swoosh design“ yra „NIKE, Inc.“ ir jos filialų prekių ženklai, naudojami su šios kompanijos leidimu.

„Bluetooth®“ žodis ir logotipas yra registruoti prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, kuriais „Apple Inc.“ naudojami pagal licenciją.

Kitų įmonių ir gaminių pavadinimai, paminėti šioje instrukcijoje, gali būti atitinkamų įmonių prekių ženklai.

Trečiųjų šalių produktai minimi tik informavimo tikslais ir tai nėra nei pasiūlymas, nei rekomendacija. „Apple“ neprisiima atsakomybės už šių produktų funkcionavimą ar naudojimą. Visi susitarimai arba garantijos atliekamos tiesiogiai tarp pardavėjų ir būsimų naudotojų.

Buvo dedamos visos pastangos siekiant užtikrinti šiame vadove pateikiamos informacijos tikslumą. „Apple“ neatsako už spausdinimo arba perrašymo klaidas.

019-2342/2012-09