



„iPod touch“ naudotojo instrukcija

Viskas, ką jums reikia žinoti apie „iPod touch“

Turinys

KONFIGŪRAVIMAS IR DARBO PRADŽIA	9
Apie „iPod touch“ trumpai	9
„iPod touch“ apžvalga	9
Mygtukas „Miegas / pažadinimas“	10
Pagrindinis mygtukas	10
Garsumo valdymas	11
„Lightning“ lizdas	11
Būsenos piktogramos	12
Su „iPod touch“ gaunami priedai	13
Gestai	14
„iPod touch“ konfigūravimas	15
„Apple ID“	15
„iCloud“	15
Programa „Setup Assistant“	17
Informacijos perkėlimas iš „Android“ į „iOS“	18
Programa „Settings“	18
Kitų el. pašto, kontaktų ir kalendoriaus paskyrų konfigūravimas	18
Data ir laikas	19
Kalba ir regionas	19
Prisijungimas prie interneto	19
Prisijungimas prie „Wi-Fi“	19
„iPod touch“ prijungimas prie kompiuterio	20
Prietaisų su operacine sistema „iOS“ turinio tvarkymas	21
Sinchronizavimas per „iTunes“	21
Atsarginė „iPod touch“ duomenų kopija naudojantis funkcija „iCloud Backup“	22
Atsarginė „iPod touch“ duomenų kopija programoje „iTunes“	23
Šios instrukcijos peržiūra per „iPod touch“	24
Patarimai, kaip naudotis operacine sistema „iOS 10“	24
KAS NAUJO OPERACINĖJE SISTEMOJE „iOS 10“	25
PAGRINDAI	28
Programų naudojimas	28
Pradinis ekranas	28
Perėjimas į kitą programą	29
Objektų peržiūra	30
Mastelio keitimas	30
Ekrano rodinio pasukimas	31
Užrakinimo ekranas	32
Pranešimai	33
Rodiny „Šiandien“	34
Valdymo centras	35
Paieška	36
„Siri“	37
Užklauso	37
Papasakokite „Siri“ apie save	38
„Siri“ programose	38
Užklauso taisymas	38

Teksto įvedimas	39
Teksto rinkimas ir redagavimas.....	39
Nuspėjamas tekstas	41
Diktavimas.....	42
Trumpinių išsaugojimas	43
Klaviatūrų pridėjimas arba keitimas.....	43
Belaidė klaviatūra „Apple Wireless Keyboard“	44
Garsai ir jų nutildymas	45
„Do Not Disturb“	45
„Voice Control“	46
Akumuliatoriaus įkrovimas ir stebėjimas	47
Iniciatyvusis asistentas	48
„Find My Friends“	49
Kelionė su „iPod touch“	49
„iPOD TOUCH“ INDIVIDUALIZAVIMAS	50
Programų tvarkymas	50
Programų pašalinimas	51
Programų aplankų kūrimas	52
Darbalaukio fono keitimas	52
Ekranų ryškumo ir spalvų balanso reguliavimas	53
Programų plėtiniai	53
Jūsų „iPod touch“ pavadinimas	54
Apribojimų nustatymas	54
Tarpautinės klaviatūros.....	55
Tarpautinių klaviatūrų naudojimas	55
Specialūs įvesties metodai	55
PROGRAMOS	57
„Messages“	57
Apie „Messages“ trumpai	57
Paslaugos „iMessage“, SMS ir MMS konfigūravimas	57
Žinučių siuntimas ir gavimas	58
Nuotraukų ir vaizdo bei garso įrašų bendrinimas	59
„Digital Touch“	61
Žinučių rašymas ranka.....	62
„iMessage“ programos.....	63
Animuotos žinutės	64
Pranešimų apie žinutes ir privatumo tvarkymas	65
„Safari“	66
Apie „Safari“ trumpai	66
Paieška internete	66
Naršymas internete.....	67
Įtraukimas į adresyną ir mėgstamiausių adresų sąrašą.....	68
Skaitinių sąrašas	69
Bendrinamos nuorodos ir prenumeratos.....	69
Formų pildymas.....	70
Patogenis skaitymas naudojantis funkcija „Reader“	71
Privatumas ir saugumas	71
„Mail“	72
Elektroninių laiškų rašymas.....	72
Greita laiškų peržiūra	73
Laiško užbaigimas vėliau	73
Svarbių laiškų peržiūra	74
Laiškų pašalinimas.....	74

Priedai	75
Darbas su keliais laiškais iškart.....	76
Adresų peržiūra ir išsaugojimas	76
Laiškų spausdinimas.....	76
„Music“	77
Apie „Music“ trumpai.....	77
Prieiga prie muzikos	77
„Apple Music“	77
Individualizuotos rekomendacijos.....	78
„Library“	78
Muzikos įrašų iš „Apple Music“ įtraukimas	79
Muzikos įrašų atsisiuntimas	80
Muzikos įrašų paieška	80
Muzikos klausymas.....	81
„For You“	82
Grojaraščiai	82
„Browse“	83
„Radio“	84
„iTunes Match“	85
„Siri“ ir „Voice Control“	85
„Sound Check“, vienodintuvas ir garsumo ribos nustatymas	86
„FaceTime“	87
Skambinimas ir atsiliepimas per „FaceTime“	87
Skambučių tvarkymas	88
„Calendar“	89
Apie „Calendar“ trumpai.....	89
Kvietimai.....	90
Kelių kalendorių naudojimas.....	90
„iCloud“ kalendorių bendrinimas.....	91
„Photos“	92
Apie „Photos“ trumpai	92
Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra	93
Nuotraukų ir vaizdo įrašų tvarkymas	94
„Memories“	96
„People“	98
„Places“	98
„iCloud“ nuotraukų biblioteka	99
Mano nuotraukų srautas.....	99
„iCloud“ nuotraukų bendrinimas	100
Kiti būdai bendrinti nuotraukas ir vaizdo įrašus.....	101
Nuotraukų redagavimas ir vaizdo įrašų apkarpymas	102
Nuotraukų spausdinimas naudojantis paslauga „AirPrint“	103
„Camera“	104
Apie „Camera“ trumpai.....	104
Fotografavimas.....	104
Fotografavimo funkcijų reguliavimas	105
Filmavimas	106
„HDR“	106
Peržiūra, bendrinimas ir spausdinimas	107
„Weather“	108
„Clock“	110
Apie „Clock“ trumpai.....	110
Miegojimo laikas	111
Signalai ir laikmačiai	111
„Maps“	112
Vietos paieška	112
Vietos bendrinimas	113
Daugiau informacijos	113

Gaukite nuorodas.....	113
Raskite savo automobilį	115
Naudokitės pavėžėjimo paslauga.....	115
Smeigtukų arba maršrutų pašalinimas.....	115
„3D“ ir „Flyover“.....	116
„News“	117
Programos „News“ apžvalga	117
Darbo su programa „News“ pradžia	117
„For You“	117
Straipsnių skaitymas.....	119
„Favorites“	120
Paieška	120
Straipsnių išsaugojimas	121
Prenumeravimas programoje „News“	121
„Wallet“	122
Apie „Wallet“ trumpai.....	122
Kortelės	122
„Notes“	124
Pastabų kūrimas	124
Pastabų formatavimas ir redagavimas	125
Pastabų šalinimas.....	126
Piešimas	126
Pastabų tvarkymas	127
Bendradarbiavimas programoje „Notes“	128
Pastabos keliose paskyrose	128
Pastabų užrakinimas	129
Pastabų iš kitų programų importavimas į „Notes“	129
„Reminders“	130
Priminimų sąrašai	130
Suplanuoti priminimai	131
„Stocks“	132
„TV“	134
Programos „TV“ apžvalga	134
„Watch Now“	135
„Library“	136
„Store“	136
Vaizdo failų paieška.....	137
Peržiūros valdymas	138
Vaizdo failų įkėlimas ir konvertavimas	138
„Videos“	139
Apie „Videos“ trumpai	139
Vaizdo failų pridėjimas prie savo bibliotekos	140
Peržiūros valdymas	141
„iBooks“	142
Knygų atsisiuntimas	142
Knygos skaitymas	142
Multimedijos peržiūra	143
Pastabos ir žodynėlis	144
Garsinės knygos klausymas	144
Knygų tvarkymas	145
PDF dokumentų skaitymas	146
Prieiga prie visos bibliotekos per „iCloud“	145
„iTunes Store“	146
Muzikos įrašų, filmų, televizijos laidų ir kt. paieška	146
Pirkimas, nuoma ir dovanų kortelės bei kodai	148

„App Store“	150
Programų paieška.....	150
Pirkimas, dovanų kortelės bei kodai ir atsisiuntimas	151
„Home“	152
Apie „Home“ trumpai.....	152
Įrenginių pridėjimas ir valdymas	153
Scenarijų kūrimas ir naudojimas	154
Namų valdymas naudojantis programa „Siri“	154
Automatiniai režimai ir nuotolinė prieiga	155
Valdymo suteikimas kitiems.....	155
„Health“	156
Programos „Health“ apžvalga	156
Darbo pradžia.....	157
Sveikatos ir sporto duomenų bendrinimas	158
Sveikatos žurnalų tvarkymas.....	158
„Calculator“	159
„Podcasts“	160
Tinklaidžių ir jų serijų pasirinkimas.....	160
Tinklaidžių bibliotekos tvarkymas	161
Atkūrimo valdymas	162
Tinklaidžių ir jų serijų šalinimas.....	163
Mėgstamiausių tinklaidžių rūšiavimas į stotis	163
„Voice Memos“	164
Balso įrašai	164
Įrašo atkūrimas.....	165
Įrašų bendrinimas ir sinchronizavimas	165
„Contacts“	166
Kontaktų tvarkymas	166
Savo kontaktinės informacijos įvedimas	167
Kontaktų paskyros pridėjimas	167
Kontaktų, kurie dubliuojasi, slėpimas	168
„iCloud Drive“	169
Programos „iCloud Drive“ apžvalga	169
„iCloud Drive“ konfigūravimas	169
Naudojimasis programa „iCloud Drive“	170
BENDRINIMAS	171
Bendrinimas programose	171
Failų bendrinimas per „AirDrop“	171
Bendrinimas su šeima.....	172
„iPOD TOUCH“ IR KITI PRIETAISAI.....	174
Ekranų dubliavimas per „AirPlay“	174
„AirPrint“	174
„Bluetooth“ prietaisai.....	174
Veiksmo tęsimas.....	175
„Handoff“	176
Universalioji iškarpinė	176
Skambinimas ir atsiliepiamas	177
„Instant Hotspot“	178
Failų perkėlimas per „iTunes“	178

PRIVATUMAS IR SAUGUMAS	179
Privatumas.....	179
Buvimo vietos nustatymo paslauga	179
Reklama.....	180
Saugumas.....	181
Duomenų apsaugos kodas	181
Dviejų lygių tapatybės patvirtinimas.....	182
„iCloud Keychain“	183
Pamesto „iPod touch“ radimas	184
PALEIDIMAS IŠ NAUJO, ATNAUJINIMAS, ATKŪRIMAS	185
Programos arba „iPod touch“ paleidimas iš naujo.....	185
Operacinės sistemos „iOS“ atnaujinimas	185
Pradinių „iPod touch“ nustatymų atkūrimas	186
„iPod touch“ atkūrimas	186
Įsigytų elementų atkūrimas.....	187
„iPod touch“ ištrynimasis.....	187
NEJGALIESIEMS	188
Funkcijos neįgaliesiems	188
Šaukinys neįgaliesiems	189
„VoiceOver“	190
„VoiceOver“	190
„iPod touch“ naudojimas su funkcija „VoiceOver“	190
Išmokite „VoiceOver“ gestus	191
„VoiceOver“ rotoriaus naudojimas	193
„VoiceOver“ pagrindai	193
Ekraninės klaviatūros naudojimas.....	195
Rašymas pirštu	196
Brailio rašmenų rašymas ekrane	196
Funkcija „VoiceOver“ su „Apple“ belaide klaviatūra.....	197
Brailio ekranų palaikymas	199
Matematinė lygčių skaitymas.....	200
Funkcija „VoiceOver“ programoje „Safari“	200
Funkcija „VoiceOver“ programoje „Maps“	201
Vaizdo ir balso įrašų redagavimas su funkcija „VoiceOver“	201
Mastelio keitimas	202
Lupa	203
Ekraninio rodomo adaptavimas.....	203
Pasirinkto teksto skaitymas.....	203
Ekraninio skaitymas.....	204
Teksto rinkimo atsakas	204
Didelis, pusjuodis šriftas ir padidinto kontrasto tekstas	204
Mygtukų formos	204
Judėjimo ekrane sumažinimas	205
Jungiklių įjungimo ir išjungimo etiketės	205
Skirtingų tonų priskyrimas.....	205
Paaiškinimai balsu	205
Pagalbiniai klausos prietaisai.....	206
Monogarsas ir garso balansas	207
Subtitrai	207

„Siri“	207
Didelio formato klaviatūros	207
Apie signalus informuojantis LED mirksėjimas	208
Prieigos valdymas	208
Jungiklinis valdymas	209
Jungiklinio valdymo apžvalga	209
Jungiklio pridėjimas ir jungiklinio valdymo įjungimas	209
Naudojimo pagrindai	210
Elementų žymėjimas paeiliui	211
Taškų žymėjimas paeiliui	211
Nustatymai ir kiti parametrai	212
„AssistiveTouch“	213
Jutiklinio ekrano adaptavimas	214
Programinės ir išorinės klaviatūros	215
„Voice Control“	215
Funkcijos neįgaliesiems operacinėje sistemoje „macOS“	215
SAUGUMAS, PRIEŽIŪRA IR PALAIKYMAS	216
Svarbi saugos informacija	216
Svarbi informacija apie priežiūrą	218
Pamiršote „Apple ID“ arba „iPod touch“ ar „iCloud“ apsaugos kodą?	219
„iPod touch“ palaikymo svetainė	219
Informacijos apie savo „iPod touch“ peržiūra	219
VPN nustatymai	220
Profilių nustatymai	220
Jei „iPod touch“ parduodate arba dovanojate	220
Papildoma informacija, priežiūra ir palaikymas	221
FCC atitikties pareiškimas	222
Atitikties pareiškimas Kanadai	222
„Apple“ ir aplinka	223
Informacija apie prietaiso šalinimą ir perdirbimą	223

KONFIGŪRAVIMAS IR DARBO PRADŽIA

Apie „iPod touch“ trumpai

„iPod touch“ apžvalga

Šioje instrukcijoje aprašoma operacinė sistema „iOS 10.2“, skirta 6-osios kartos „iPod touch“.



Elementai	
A	Garsumo mygtukai
B	Būsenos juosta
C	Priekinis fotoaparatas „FaceTime“
D	Mygtukas „Miegas / pažadinimas“
E	Galinis fotoaparatas
F	Mikrofonas
G	LED blykstė
H	„Lightning“ lizdas
I	Garsiakalbis
J	Pagrindinis mygtukas
K	Ausinių lizdas

Funkcijos ir programos gali skirtis – tai priklausys nuo „iPod touch“ modelio, jūsų regiono ir kalbos. Kurios funkcijos galimos jūsų prietaise, rasite [„iPod touch“ techninėse specifikacijose](#). Kurios funkcijos palaikomos jūsų regione, rasite [„iOS“ funkcijų palaikymo svetainėje](#).

Mygtukas „Miegas / pažadinimas“

Mygtuku „Miegas / pažadinimas“ prietaisą „iPod touch“ galite įjungti, pažadinti, taip pat užrakinti arba išjungti. Užrakinus „iPod touch“ jo ekranas automatiškai pereina į miego režimą. Taip taupoma akumulatoriaus energija ir užtikrinama, kad palietus ekraną nieko neatsitiks. Vis dėlto jūs galėsite klausytis muzikos, atitinkamais „iPod touch“ šone esančiais mygtukais reguliuoti garsumą, gauti „FaceTime“ skambučius, tekstinius pranešimus, signalus, perspėjimus ir kitokią informaciją.

Mygtukas „Miegas / pažadinimas“



Jei ekrano neliesite maždaug minutę, „iPod touch“ užsiras automatiškai. Jei norite pakeisti šį laiką, eikite į „Settings“ > „Display & Brightness“ > „Auto-Lock“.


„iPod touch“ įjungimas. Nuspauskite ir palaikykite mygtuką „Miegas / pažadinimas“, kol pamatysite „Apple“ logotipą.

„iPod touch“ išjungimas. Nuspauskite ir palaikykite mygtuką „Miegas / pažadinimas“, kol ekrane pasirodys slankiklis, tada vilkite slankiklį.

„iPod touch“ pažadinimas. Paspauskite mygtuką „Miegas / pažadinimas“. Pažadavimo ekrane galite peržiūrėti pranešimus ir naujausių programų veiklą, fotografuoti ir pan. Daugiau žr. skyrelyje „[Užrakinimo ekranas](#)“.

Pagrindinis mygtukas

Paspaudus pagrindinį mygtuką patenkama į pradinį ekraną, kuriame galima atidaryti pageidaujamą programą bakstelėjus jos piktogramą. Pagrindinis mygtukas naudojamas ir kai kurioms kitoms funkcijoms pasiekti.



„iPod touch“ atrakinimas. Paspauskite pagrindinį mygtuką, tada, jei reikia, įveskite apsaugos kodą.

Apsaugos kodo sukūrimas. Kad jūsų duomenys būtų saugesni, galite nustatyti, kad norint atrakinti „iPod touch“ reikėtų įvesti apsaugos kodą. Jei konfigūruodami prietaisą apsaugos kodo nesukūrėte, eikite į „Settings“ > „Passcode“. Žr. skyrelį „[Duomenų apsaugos kodas](#)“.

Grįžimas į pradinį ekraną. Paspauskite pagrindinį mygtuką.

Atidarytų programų peržiūra. Kai „iPod touch“ atrakintas, dukart paspauskite pagrindinį mygtuką. Pamatysite programų perjungimo režimą. Braukite į kairę arba į dešinę. Žr. skyrelį „[Perėjimas į kitą programą](#)“.


Naudokitės funkcija „Siri“ arba „Voice Control“. Nuspauskite ir palaikykite pagrindinį mygtuką. Žr. skyrelius „[Užklauskite](#)“ ir „[Voice Control](#)“.

Pagrindiniu mygtuku galima įjungti bei išjungti ir kai kurias neįgaliesiems skirtas funkcijas. Žr. skyrelį „[Šaukinys neįgaliesiems](#)“.

Garsumo valdymas

„iPod touch“ šone esančiais garsumo mygtukais galite reguliuoti muzikos įrašų, filmų ir kitų medijos failų garsumą. Taip pat šiais mygtukais reguliuojamas signalų ir kitų garso efektų garsumas. Reguluoti garsumą galite ir naudodamiesi funkcija „Siri“. Tiesiog sakykite: „*Turn up the volume*“ (pagarsink) arba: „*Turn down the volume*“ (patildyk).


ĮSPĖJIMAS. Svarbios informacijos, kaip nepažeisti klausos, rasite skyrelyje „[Svarbi saugos informacija](#)“.



Skambučio ir signalų tonų garsumo užfiksavimas. Eikite į „Settings“ > „Sounds“, tada išjunkite „Change with Buttons“. Norėdami apriboti muzikos ar vaizdo failų garsumą eikite į „Settings“ > „Music“ > „Volume Limit“.

Pastaba. Jei norite nustatyti didžiausią leistiną ausinių garsumą, eikite į „Settings“ > „Music“ > „Volume Limit“. Jei norite, kad garsumo riba nebūtų pakeista, eikite į „Settings“ > „General“ > „Restrictions“ > „Volume Limit“.

Garsumo reguliavimas per valdymo centrą. Kai „iPod touch“ užrakintas arba kai naudojate kurią nors programą, braukite į viršų nuo apatinio ekrano krašto, kad atidarytumėte valdymo centrą, tada braukite į kairę ir sureguliuokite garsumą.

Funkcija „Do Not Disturb“. Visus signalus ir pranešimus nutildyti galite naudodami funkciją „Do Not Disturb“. Braukite per ekraną nuo jo apačios, kad atidarytumėte valdymo centrą, tada bakstelėkite .













Garso mygtukais galite ir [fotografuoti arba filmuoti](#).

„Lightning“ lizdas

Laidą su „Lightning“ ir USB jungtimis įkiškite į „Lightning“ lizdą, jei norite įkrauti arba sinchronizuoti „iPod touch“. Daugiau informacijos apie įkrovimą rasite skyrelyje „[Akumuliatoriaus įkrovimas ir stebėjimas](#)“. Daugiau informacijos apie sinchronizavimą rasite skyrelyje „[Sinchronizavimas per „iTunes“](#)“.

Būsenos piktogramos


Piktogramos, rodomos ekrano viršuje, būsenos juostoje, suteikia vertingos informacijos apie „iPod touch“ veikimą.

Būsenos piktograma	Reikšmė
	„Wi-Fi“ „iPod touch“ prisijungęs prie interneto „Wi-Fi“ ryšiu. Žr. skyrelį „Prisijungimas prie „Wi-Fi“ .
	Aktyvus tinklas Rodoma, kad tinklas yra aktyvus. Kai kurios kitų tiekėjų programos naudoja šią piktogramą aktyviam procesui rodyti.
	Sinchronizavimas „iPod touch“ sinchronizuojamas per „iTunes“. Žr. skyrelį „Sinchronizavimas per „iTunes“ .
	Lėktuvo režimas Lėktuvo režimas įjungtas – neleidžiama prisijungti prie interneto ir naudotis „Bluetooth®“ prietaisais. Galima naudotis tik funkcijomis, kurioms nereikia belaidžio ryšio. Žr. skyrelį „Kelionė su „iPod touch“ .
	„Do Not Disturb“ Įjungta funkcija „Do Not Disturb“. Žr. skyrelį „Do Not Disturb“ .
	VPN „iPod touch“ prijungtas prie tinklo per virtualųjį privatųjį tinklą. Žr. skyrelį „VPN nustatymai“ .
	Vertikalaus ekrano rodinio užraktas Užfiksuotas vertikalus „iPod touch“ ekrano rodinys. Žr. skyrelį „Ekrano rodinio pasukimas“ .
	Signalas Nustatytas signalas. Žr. skyrelį „Signalai ir laikmačiai“ .
	Buvimo vietos nustatymas Kuri nors programa naudoja jūsų buvimo vietą. Žr. skyrelį „Buvimo vietos nustatymo paslauga“ .
	„Bluetooth“ <i>Mėlyna arba balta piktograma:</i> „Bluetooth“ įjungtas ir „iPod touch“ susietas su kitu prietaisu, pavyzdžiui, su ausinėmis. <i>Pilka piktograma:</i> „Bluetooth“ įjungtas. Jei „iPod touch“ susietas su kitu prietaisu, šis nebepasiekiamas arba išjungtas. <i>Piktogramos nėra:</i> „Bluetooth“ išjungtas. Žr. skyrelį „Bluetooth“ prietaisai .
	„Bluetooth“ akumulatorius Rodomas „Bluetooth“ ryšiu susieto prietaiso akumulatoriaus įkrovos lygis.
	Akumulatorius Rodomas akumulatoriaus įkrovos lygis arba įkrovimo būklė. Žr. skyrelį „Akumulatoriaus įkrovimas ir stebėjimas“ .

Su „iPod touch“ gaunami priedai

Su „iPod touch“ yra gaunami šie priedai:

Ausinės „EarPods“. Skirtos klausytis muzikos, vaizdo įrašų, garsinių knygų, tinklalaidžių, žaidimų.




Jungiamasis laidas. Laidas su „Lightning“ ir USB jungtimis skirtas prietaisui „iPod touch“ su kompiuteriu sujungti, kad prietaisą galėtumėte sinchronizuoti ir įkrauti, taip pat su USB maitinimo adapteriu (parduodamas atskirai), kad prietaisą galėtumėte įkrauti.



Gestai

„iPod touch“ ir jo programos valdomos keliais paprastais gestais – bakstelint ekraną, velkant, per ekraną braukiant ir išskečiant / suglaudžiant pirštus.



„iPod touch“ konfigūravimas

„Apple ID“


Jūsų „Apple ID“ – tai paskyra, kuri suteiks jums prieigą praktiškai prie visų „Apple“ paslaugų, pavyzdžiui, galėsite laikyti turinį „iCloud“, atsisiųsti programų iš „App Store“, klausyti muzikos įrašų iš „Apple Music“, įsigyti muzikos įrašų, filmų ir televizijos laidų iš „iTunes Store“, įsigyti knygų iš „iBooks Store“.

Jei jūs jau turite „Apple ID“, prisijunkite prie savo paskyros pirmą kartą konfigūruodami „iPod touch“ ir kaskart, kai būsite paprašyti prisijungti naudodamiesi kuria nors „Apple“ paslauga. Jei „Apple ID“ dar neturite, susikurkite jį bet kur, kur prašoma prisijungti prie savo paskyros, pavyzdžiui, „iTunes Store“, „App Store“ ar „iBooks Store“. Patogiausia turėti vieną „Apple ID“.

Daugiau informacijos rasite [„Apple ID“ paskyros svetainėje](#).

„iCloud“

Saugykloje „iCloud“ galite saugiai laikyti savo nuotraukas bei vaizdo įrašus, dokumentus, muzikos failus, kalendorius, kontaktus, mėgstamiausias naujienas, išsaugotus straipsnius ir kt. Viską pasieksite, net jei prarastumėte savo „iPod touch“.



„iCloud“ konfigūravimas. Eikite į „Settings“ > „iCloud“. Susikurkite [„Apple ID“](#), jei to dar nepadarėte, arba prisijunkite su jau turimu.

Viskas, ką laikysite „iCloud“, automatiškai bus pasiekama visuose prietaisuose, kuriuose esate prisijungę prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“.

„iCloud“ veikia prietaisuose su operacine sistema „iOS 5“ ar vėlesne versija, taip pat „Mac“ kompiuteriuose su operacine sistema „OS X Lion v10.7.5“ ar vėlesne versija ir kompiuteriuose su programa „iCloud for Windows 5“ (reikalinga operacinė sistema „Windows 7“ ar vėlesnė versija). Be to, iš bet kurio „Mac“ ar kitokio kompiuterio galite pasiekti savo „iCloud“ informaciją ir įvairias funkcijas („Photos“, „Find My iPhone“, „Mail“, „Calendar“, „Contacts“, „iWork for iCloud“ ir kt.) prisijungę prie iCloud.com.

Pastaba. Paslauga „iCloud“ kai kuriuose regionuose gali būti neprieinama, be to, skirtinguose regionuose „iCloud“ funkcijos gali skirtis. Daugiau informacijos rasite [„iCloud“ svetainėje](#).

Su „iCloud“ galite:

- *Pasiekti visus savo pirkinius.* Visuose savo prietaisuose, kuriuose esate prisijungę prie „iCloud“, galite pasiekti, ką esate įsigiję per „iTunes“, arba nemokamai bet kada atsisiųsti tai, ką anksčiau įsigijote iš „iTunes Store“, „App Store“ ir „iBooks Store“.
- *Pasiekti savo muzikos failus.* Jei turite [„Apple Music“](#) abonementą, per „iPod touch“ pasiekiami visi įrašai, kuriuos pridėjote iš „Apple Music“. Jei turite „iTunes Match“ abonementą, muzikos įrašus, įskaitant tuos, kuriuos įsikėlėte iš kompaktinių diskų ar įsigijote ne „iTunes Store“, – viską galite laikyti saugykloje „iCloud“ ir klausytis jų, kada tik pageidaujate.
- *Laikyti savo nuotraukas ir vaizdo įrašus.* [„iCloud“ nuotraukų bibliotekoje](#) galite laikyti visas savo nuotraukas bei vaizdo įrašus ir prisijungę tuo pačiu „Apple ID“ juos pasiekti iš bet kurio prietaiso su operacine sistema „iOS 8.1“ ar vėlesne versija, „Mac“ kompiuterio su operacine sistema „OS X 10.10.3“ ar vėlesne versija, kompiuterio su programa „iCloud for Windows 5“ ar vėlesne versija ir interneto svetainėje [iCloud.com](#). Naudodamiesi [„iCloud“ nuotraukų bendrinimo funkcija](#) galite bendrinti nuotraukas ir vaizdo įrašus su kuo tik norite. Taip pat galite leisti jiems pridėti nuotraukų, vaizdo įrašų ar rašyti komentarus.

Pastaba. Jei savo nuotraukas ir vaizdo įrašus laikysite „iCloud“ nuotraukų bibliotekoje, negalėsite per „iTunes“ sinchronizuoti jų su kompiuteriu.

- *Bendrinti turinį su šeima.* Tuo, ką įsigijote „iTunes Store“, „App Store“ ir „iBooks Store“, galite [dalytis su savo šeimos nariais](#) – iki šešių žmonių. Jei nuspręsite įsigyti „Apple Music“ šeimos abonementą, visi šeimos nariai galės naudotis „Apple Music“. Taip pat galite viena banko kortele atsiskaityti už visos šeimos pirkinius ir nustatyti, kad vaikų pirkinius tėvai turėtų patvirtinti savo prietaisu. Be to, su šeimynykščiais bendrinkite nuotraukas, šeimos kalendorių ir kt.
- *Laikyti ir pasiekti reikiamus dokumentus.* Saugykloje „iCloud“ galite laikyti PDF failus – tada juos galėsite pasiekti per programą „iBooks“ savo prietaisuose „iPhone“, „iPad“, „iPod touch“, taip pat „Mac“ ar kitokiame kompiuteryje. Paslauga [„iCloud Drive“](#) leidžia saugiai laikyti savo skaidrių pateiktis, skaičiuokles, paveikslėlius ir kitus dokumentus. Lengvai juos pasieksite iš savo „iPod touch“, „iPhone“, „iPod touch“, „Mac“ ar kitokio kompiuterio. Ši paslauga veikia bet kuriame prietaise su operacine sistema „iOS 8“ ar vėlesne versija, taip pat „Mac“ kompiuteryje su operacine sistema „OS X 10.10“ ar vėlesne versija. Jei naudojatės ankstesne operacinės sistemos „iOS“ versija, žr. skyrelį [„iCloud Drive“ konfigūravimas](#).
- *Sinchronizuoti el. paštą, kontaktus, kalendorius ir kt.* Visuose savo prietaisuose turėkite naujausius elektroninius laiškus, naujausią kontaktų, kalendorių, pastabų ir priminimų informaciją.

Pastaba. Jei savo kontaktus ir kalendorius laikysite saugykloje „iCloud“, negalėsite per „iTunes“ sinchronizuoti jų su kompiuteriu.

- *Matyti tas pačias naršyklės korteles.* Naršyklėje „Safari“ galite matyti korteles, kurias esate atidarę kituose prietaisuose su operacine sistema „iOS“ ir „Mac“ kompiuteriuose. Žr. skyrelį [„Naršymas internete“](#).
- *Visuose savo prietaisuose skaityti naujausias žinias.* Visuose prietaisuose su operacine sistema „iOS 9“ ar vėlesne versija prisijungę prie „iCloud“ galite pasiekti savo mėgstamiausius naujienų šaltinius ir temas, taip pat peržiūrėti išsaugotus straipsnius (veikia ne visuose regionuose). Žr. skyrelį [„Darbo su programa „News“ pradžia“](#).
- *Išsaugoti atsarginę duomenų kopiją.* Kai esate prijungę „iPod touch“ prie maitinimo tinklo ir prie „Wi-Fi“, saugykloje „iCloud“ automatiškai išsaugokite atsarginę „iPod touch“ duomenų kopiją. Internetu siunčiami „iCloud“ duomenys ir atsarginės kopijos yra užšifruojami. Žr. skyrelį [„Atsarginė „iPod touch“ duomenų kopija naudojantis funkcija „iCloud Backup“](#).
- *Rasti savo „iPod touch“.* Jei „iPod touch“ praradote, pasinaudokite programa „Find My iPhone“ kitame „iOS“ prietaise arba pasinaudokite [internetine programa „Find My iPhone“](#) savo „Mac“ ar kitokiame kompiuteryje ir galėsite žemėlapyje pamatyti, kur jūsų prietaisas yra, per atstumą jį užrakinti, sulaukyti arba pašalinti galimybę mokėti per „Apple Pay“, paprašyti, kad prietaisas suskambėtų, parodyti jame pranešimą arba ištrinti visus jame esančius duomenis. Programoje „Find My iPhone“ yra funkcija „Activation Lock“, kuri

reikalaus jūsų „Apple ID“ ir slaptažodžio, jei kas mėgintų šią programą išjungti, ištrinti visus „iPod touch“ duomenis ar iš naujo suaktyvinti jūsų prietaisą. Žr. skyrelį „[Pamesto „iPod touch“ radimas](#)“.

- *Rasti, kur yra jūsų draugai.* Naudodamiesi funkcija „[Find My Friends](#)“ bendrinkite savo buvimo vietą su draugais ir šeimos nariais.
- *Saugoti savo slaptažodžius, banko kortelės informaciją ir turėti prie jų prieigą.* Funkcija „[iCloud Keychain](#)“ leidžia visuose prietaisuose turėti naujausią informaciją apie savo slaptažodžius ir banko kortelę.

Susikūrę „iCloud“ paskyrą nemokamai gausite elektroninio pašto paskyrą ir 5 GB talpos saugyklą elektroniniams laiškam, dokumentams, nuotraukoms, vaizdo įrašams ir atsarginėms duomenų kopijoms saugoti. Muzikos įrašai, programos, televizijos laidos ir knygos, kuriuos esate įsigiję, prie saugykloje laikomų duomenų nepriskaičiuojami. Jei pageidaujate, saugyklos „iCloud“ talpą galite padidinti iki 1 TB, pasirinkdami atitinkamą planą. Papildomos talpos planus galite įsigyti naudodamiesi savo prietaisu.

Saugyklos „iCloud“ talpos didinimas. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ > „Storage“, tada bakstelėkite „Change Storage Plan“. Daugiau informacijos, kaip padidinti saugyklos „iCloud“ talpą, rasite „[iCloud](#)“ žinyne.

Ankstesnių ar bendrinamų pirkinų peržiūra ir atsisiuntimas. Galite atsisiųsti pirkinus, kuriuos įsigijote „iTunes Store“, „App Store“ ir „iBooks Store“.

- *„iTunes Store“ pirkiniai.* Eikite į „iTunes Store“, bakstelėkite „More“, tada bakstelėkite „Purchased“. Taip pat įsigytus muzikos ar vaizdo įrašus galite peržiūrėti programose „Music“ ir „Videos“. Abiejose šiose programose bakstelėkite „Library“.
- *„App Store“ pirkiniai.* Eikite į „App Store“, bakstelėkite „Updates“, tada bakstelėkite „Purchased“.
- *„iBooks Store“ pirkiniai.* Eikite į „iBooks“ ir bakstelėkite „Purchased“.

Automatinis muzikos, programų ir knygų naujinių atsisiuntimas. Eikite į „Settings“ > „iTunes & App Store“.

Daugiau informacijos apie „iCloud“ rasite „[iCloud](#)“ svetainėje. Norėdami gauti palaikymo informacijos eikite į „[iCloud](#)“ palaikymo svetainę.

Programa „Setup Assistant“

⚠ DĖMESIO! Kad išvengtumėte sužalojimų, prieš naudodamiesi „iPod touch“ perskaitykite [svarbią saugos informaciją](#).

Jei norite sukongfigūruoti „iPod touch“, užtenka turėti „Wi-Fi“ ryšį. Taip pat „iPod touch“ galite sukongfigūruoti [prijungę jį prie kompiuterio](#) ir naudodamiesi programa „iTunes“.

„iPod touch“ konfigūravimas. Įjunkite „iPod touch“ ir vadovaukitės nurodymais, kuriuos duoda programa „Setup Assistant“.

Kad konfigūravimas praeitų sklandžiai, turėkite tokią informaciją:

- „Wi-Fi“ tinklo pavadinimą ir slaptažodį (jei taikytina);
- savo „Apple ID“ paskyros el. pašto adresą ir slaptažodį (jei „Apple ID“ dar neturite, konfigūravimo metu galite susikurti);
- savo atsarginę duomenų kopiją – jei anksčiau naudojotės kitu prietaisu (žr. skyrelius „[Atsarginė „iPod touch“ duomenų kopija naudojantis funkcija „iCloud Backup](#)“ ir „[Atsarginė „iPod touch“ duomenų kopija programoje „iTunes](#)“).

Konfigūravimo metu „iPod touch“ galite atkurti ir iš atsarginės duomenų kopijos, esančios „iCloud“ ar „iTunes“, arba [perkelti informaciją iš prietaiso su operacine sistema „Android](#)“.

Pastaba. „iPod touch“ konfigūravimo metu funkcija „Find My iPhone“ (padedanti sužinoti „iPod touch“, „AirPods“, „Apple Watch“ ir kitų „iOS“ prietaisų buvimo vietą) įjungiamą iškart, kai prisijungiate su savo „Apple ID“. Žr. skyrelį „[Pamesto „iPod touch“ radimas](#)“. Šioje funkcijoje yra funkcija „Activation Lock“, skirta saugoti, kad savo prietaisą aktyvuoti ir juo naudotis galėtumėte tik jūs, net jei iš jo ištrinami visi duomenys.

Jei norite savo „iPod touch“ kam nors parduoti arba padovanoti, turite ištrinti visus jo duomenis ir išjungti funkciją „Activation Lock“, kad kitas naudotojas galėtų prietaisą aktyvuoti.

Informacijos perkėlimas iš „Android“ į „iOS“

Konfigūravimo metu galite automatiškai ir saugiai perkelti visą „Android“ telefono turinį.

Programos „Move to iOS“ atsisiuntimas. Savo prietaise su operacine sistema „Android 4.0“ ar vėlesne versija atsidarykite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnį [„Informacijos perkėlimas iš „Android“ į „iOS“](#) ir atsisiųskite programą „Move to iOS“.

Duomenų perkėlimas iš „Android“ į „iOS“ konfigūravimo metu. Konfigūruodami „iPod touch“ lange „Apps & Data“ pasirinkite „Move Data from Android“, tada „Android“ prietaise įjunkite „Wi-Fi“, atidarykite programą „Move to iOS“ ir laikykitės duodamų nurodymų.

Pastaba. Pasinaudoti programa „Move to iOS“ galite tik pirmą kartą konfigūruodami „iPod touch“. Jei konfigūravimą jau atlikote ir norite pasinaudoti programa „Move to iOS“, teks pašalinti visus „iOS“ prietaiso duomenis ir pradėti konfigūravimą iš naujo arba duomenis perkelti rankiniu būdu. Žr. „Apple“ palaikymo svetainės straipsnį [„Turinio iš „Android“ prietaiso perkėlimas į „iOS“ prietaisą rankiniu būdu“](#).

Programa „Settings“

Programą „Settings“ rasite pradiniam ekrane. Ji skirta daugeliui „iPod touch“ nustatymų konfigūruoti. Pavyzdžiui, jei norite nustatyti skirtingus darbalaukio fonus užrakinimo ir pagrindiniam ekranui, bakstelėkite „Settings“, tada bakstelėkite „Wallpaper“ („Settings“ > „Wallpaper“). Be kita ko, programoje „Settings“ galite:

- pakeisti slaptažodį;
- pasirinkti garsus, kuriais būsite informuojami apie visokius įvykius (pavyzdžiui, apie el. laiško gavimą);
- sukonfigūruoti privatumo nustatymus;
- sužinoti, kiek prietaise „iPod touch“ yra laisvos saugyklos vietos;
- įjungti apribojimus.

Reikiamo nustatymo paieška. Atidarykite programą „Settings“, pastumkite nustatymų sąrašą žemyn, kad pasirodytų paieškos laukelis, ir įrašykite paieškos žodį, pavyzdžiui, *alert* (signalas) ar *password* (slaptažodis).

Kitų el. pašto, kontaktų ir kalendoriaus paskyrų konfigūravimas

Prietaise „iPod touch“ veikia „Microsoft Exchange“ ir daugelis kitų populiariausių internetinių el. pašto, kontaktų ir kalendoriaus paslaugų

Paskyros sukūrimas. Eikite į „Settings“, pasirinkite pageidaujamą nustatymą („Mail“, „Contacts“ ar „Calendar“), bakstelėkite „Accounts“, tada bakstelėkite „Add Account“.

Kontaktus galite pridėti naudodamiesi „LDAP“ arba „CardDAV“ paskyra, jei tokį formatą palaiko jūsų įmonė ar organizacija. Žr. skyrelį [„Kontaktų paskyros pridėjimas“](#).

Kalendorius galite pridėti naudodamiesi „CalDAV“ kalendorių paskyra, taip pat galite prenumeruoti „iCalendar“ (.ics) kalendorius ir importuoti juos iš savo pašto. Žr. skyrelį [„Kelių kalendorių naudojimas“](#).

Data ir laikas

Data ir laikas paprastai nustatomi pagal jūsų buvimo vietą. Ar jie teisingi, patikrinkite užrakinimo ekrane.

Automatinio datos ir laiko atnaujinimo įjungimas / išjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Date & Time“, tada įjunkite arba išjunkite parinktį „Set Automatically“ (nustatyti automatiškai). Jei automatinį laiko nustatymą įjungsitė, „iPod touch“ informaciją apie tikslų laiką gaus iš „Wi-Fi“ tinklo. Kai kuriais atvejais „iPod touch“ vietinio laiko automatiškai nustatyti nesugebės.

Datos ir laiko nustatymas rankiniu būdu. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Date & Time“ ir išjunkite parinktį „Set Automatically“.

24 arba 12 valandų formato nustatymas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Date & Time“ ir įjunkite arba išjunkite parinktį „24-Hour Time“. (Kai kuriuose regionuose toks formatas gali būti nepalaikomas.)

Kalba ir regionas

Eikite į „Settings“ > „General“ > „Language & Region“, ir galėsite nustatyti:

- „iPod touch“ kalbą;
- pageidaujama programų ir interneto svetainių kalbą;
- regiono formatą;
- kalendoriaus formatą;
- temperatūros vienetus (Celsijaus ar Farenheito laipsnius).


Jei norite pridėti dar vienos kalbos klaviatūrą, eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“ > „Keyboards“. Daugiau informacijos rasite skyrelyje „[Tarpautinių klaviatūrų naudojimas](#)“.


Prisijungimas prie interneto

„iPod touch“ jungiasi prie interneto [per „Wi-Fi“ ryšį](#).

Kai „iPod touch“ yra prisijungęs prie „Wi-Fi“ tinklo, kuris yra prijungtas prie interneto, jis automatiškai prisijungia prie interneto kaskart jums naudojant programas „Mail“, „Safari“, „FaceTime“, „Stocks“, „Maps“, „Weather“, „Tips“, „Find My Friends“, „Find my iPod touch“, „iTunes Store“ ir „App Store“.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“

Jei ekrano viršuje matote simbolį , vadinasi, esate prisijungę prie „Wi-Fi“ tinklo. „iPod touch“ prie šio tinklo prisijungs kaskart jums grįžus į tą pačią vietą.

„Wi-Fi“ konfigūravimas. Eikite į „Settings“ > „Wi-Fi“, tada įjunkite arba išjunkite „Wi-Fi“. („Wi-Fi“  įjungti bei išjungti galite ir per valdymo centrą.)

- *Tinklo pasirinkimas.* Bakstelėkite reikiamo tinklo pavadinimą sąrašė ir, jei prašoma, įveskite slaptažodį.
- *Prašymas prisijungti prie tinklų.* Įjunkite funkciją „Ask to Join Networks“, jei norite, kad jums būtų pranešta, kai tik tampa pasiekiamas koks nors „Wi-Fi“ tinklas. Priešingu atveju, kai vienas tinklas tampa nebepasiekiamas, prie kito jums teks prisijungti rankiniu būdu.

- *Prisijungimas prie uždaro „Wi-Fi“ tinklo.* Bakstelėkite „Other“ ir įrašykite tinklo pavadinimą. Tokiu atveju jums reikės žinoti tinklo pavadinimą, saugos metodą ir slaptažodį.
- *„Wi-Fi“ tinklo nustatymų keitimas.* Bakstelėkite prie atitinkamo tinklo esantį simbolį ⓘ. Galite nustatyti HTTP įgaliojimą serverį, keisti statinius tinklo nustatymus, įjungti protokolą „BootP“ arba atnaujinti DHCP serverio nustatymus.

Pastaba. Kai kuriuose tinkluose gali būti pateikiama kitokia informacija.

- *Tinklo pamiršimas.* Bakstelėkite šalia tinklo, prie kurio jau buvote prisijungę, pavadinimo esantį simbolį ⓘ, tada bakstelėkite „Forget This Network“.

Savo „Wi-Fi“ tinklo konfigūravimas. Jei turite nesukonfigūruotą bazinę stotelę „AirPort“, kuri įjungta ir kurios signalas jums pasiekiamas, ją sukonfigūruoti galite naudodamiesi savo „iPod touch“. Eikite į „Settings“ > „Wi-Fi“, tada suraskite parinktį „Set up an AirPort base station“. Pasirinkite savo bazinę stotelę. Visa kita atliks programa „Setup Assistant“.

Savo „AirPort“ tinklo tvarkymas. Jei „iPod touch“ prijungtas prie bazinės stotelės „AirPort“, eikite į „Settings“ > „Wi-Fi“, bakstelėkite šalia tinklo pavadinimo esantį simbolį ⓘ, tada bakstelėkite „Manage This Network“. Jei iš „App Store“ dar nesate atsisiuntę programos „AirPort Utility“, bakstelėkite „OK“, kad atsidarytų „App Store“ ir minėtą programą atsisiųstumėte.

„iPod touch“ prijungimas prie kompiuterio

Prijungę „iPod touch“ prie kompiuterio galėsite per „iTunes“ [synchronizuoti kompiuterio turinį](#) ir [išsaugoti atsarginę „iPod touch“ duomenų kopiją](#).

Kad galėtumėte naudoti „iPod touch“ su kompiuteriu, jums reikės kelių dalykų:

- „Mac“ kompiuterio su USB 2.0 arba 3.0 lizdu arba kitokio kompiuterio su USB 2.0 lizdu; kompiuteryje turi veikti viena iš šių operacinių sistemų:
 - „OS X“ 10.9 arba vėlesnė versija su programos „iTunes“ 12.5 arba vėlesne versija;
 - „Windows 7“ su programos „iTunes“ 12.5 arba vėlesne versija;
- „iTunes“ (galima atsisiųsti iš [„iTunes“ atsisiuntimo svetainės](#)).

„iPod touch“ prijungimas prie kompiuterio. Naudokite pridėtą laidą su „Lightning“ ir USB jungtimis.



Atjungti „iPod touch“ nuo kompiuterio galite bet kada, išskyrus atvejus, kai vyksta duomenų sinchronizavimas. Ar šis procesas vyksta, matysite tiek kompiuterio programos „iTunes“ lango viršuje, tiek prietaise „iPod touch“. Jei „iPod touch“ atjungsitė sinchronizavimo metu, dalis duomenų liks nesinchronizuota iki kito karto, kai prijungsite „iPod touch“ prie kompiuterio.

Prietaisų su operacine sistema „iOS“ turinio tvarkymas

Informaciją perkelti iš „iPod touch“ į kitus „iOS“ prietaisus ar kompiuterius ir atvirkščiai galite per „iCloud“ arba „iTunes“.

- *Saugykloje „iCloud“* galite saugiai laikyti savo nuotraukas bei vaizdo įrašus, dokumentus, muzikos failus, kalendorius, kontaktus ir kt. Visi pakeitimai belaidžiu būdu iškart bus perduodami į visus jūsų „iOS“ prietaisus ir kompiuterius. Žr. skyrelį „iCloud“.
- *Per programą „iTunes“* jūsų kompiuteryje ir prietaise „iPod touch“ sinchronizuojami muzikos įrašai, vaizdo failai, nuotraukos ir kt. Pakeitimai, kuriuos padarote viename prietaise, sinchronizuojant perkeliama į kitą. Per programą „iTunes“ taip pat galite sinchronizuoti failus ir dokumentus. Žr. skyrelį „Sinchronizavimas per „iTunes““.

Galite naudotis vien „iCloud“ arba vien „iTunes“, arba, jei reikia, abiem programomis iškart. Pavyzdžiui, galite naudotis „iCloud“, kad visuose prietaisuose visada turėtumėte naujausius kontaktų ir kalendorių įrašus, o per „iTunes“ galite su „iPod touch“ sinchronizuoti kompiuteryje turimus muzikos įrašus.

Taip pat galite programos „iTunes“ turinį „iPod touch“ skilties polangyje „Summary“ tvarkyti rankiniu būdu. Norėdami pridėti muzikos ar vaizdo įrašų, „iTunes“ bibliotekoje pasirinkite reikiamą failą arba grojaraštį ir vilkite jį į „iTunes“ šoniniame meniu esančią parinktį „iPod touch“. To gali prireikti, jei jūsų „iTunes“ bibliotekoje yra daugiau elementų, nei telpa jūsų „iPod touch“. Žr. „Apple“ palaikymo svetainės straipsnį „iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“ sinchronizavimas per „iTunes“ naudojant USB“.

Pastaba. Jei esate įjungę „iCloud“ muzikos biblioteką, rankiniu būdu galėsite tvarkyti tik vaizdo failus.

Sinchronizavimas per „iTunes“

Sinchronizuojant per programą „iTunes“ informacija kopijuojama iš kompiuterio į „iPod touch“ ir atvirkščiai. Sinchronizuoti galite laidu prijungę „iPod touch“ prie kompiuterio arba galite nustatyti, kad „iTunes“ sinchronizuotų muziką, vaizdo įrašus, nuotraukas ir kt. belaidžiu būdu – per „Wi-Fi“. Jei norite daugiau informacijos, kaip sinchronizuoti „iPod touch“ duomenis, kompiuteryje atidarykite programą „iTunes“, eikite į „Help“ > „iTunes Help“ ir pasirinkite „Add items to iPod, iPhone, or iPad“. Programą „iTunes“ galite parsisiųsti iš „iTunes“ interneto svetainės.

Pastaba. Jei įjungtos tokios funkcijos kaip „iCloud“ muzikos bibliotekos, „iCloud“ nuotraukų bibliotekos ir „iCloud“ kalendoriaus bei kontaktų sinchronizavimas, šių medijos failų ir duomenų sinchronizuoti per „iTunes“ negalėsite.

Sinchronizavimas naudojant USB laidą. Kartu su „iPod touch“ gautu USB laidu prijunkite „iPod touch“ prie kompiuterio, tada kompiuteryje atidarykite programą „iTunes“ ir paspauskite mygtuką „iPod touch“, esantį „iTunes“ lango viršutiniame kairiajame kampe. Pasirinkite pageidaujama konfigūruoti nustatymą (pavyzdžiui, „Summary“, „Apps“ ar „Music“).

Pastaba. Jei programoje „iTunes“ nerandate savo „iPod touch“, pasitikrinkite, ar naudojate vėliausią „iTunes“ versiją, taip pat pažiūrėkite, ar tinkamai prijungtas laidas, tada pamėginkite perkrauti kompiuterį.

Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“ sinchronizavimas per „iTunes“ naudojant USB laidą“.

Sinchronizavimas belaidžiu būdu. Kartu su „iPod touch“ gautu USB laidu prijunkite „iPod touch“ prie kompiuterio, tada kompiuteryje atidarykite programą „iTunes“ ir paspauskite mygtuką „iPod touch“, esantį „iTunes“ lango viršutiniame kairiajame kampe, spauskite „Summary“ ir pasirinkite „Sync with this iPod touch over Wi-Fi“.

Kai sinchronizavimo per „Wi-Fi“ funkcija įjungta, taip pat kai tiek „iPod touch“, tiek kompiuteris yra įjungti bei prisijungę prie to paties belaidžio tinklo ir kompiuteryje atidaryta programa „iTunes“, „iPod touch“ sinchronizuojamas, jei yra prijungtas prie maitinimo šaltinio.

Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje [„iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“ sinchronizavimas per „iTunes“ naudojant „Wi-Fi“](#).

Programoje „iTunes“ rasite šias sinchronizavimo parinktis:

- Polangyje „Music“ galite įjungti visos muzikos įrašų bibliotekos arba tik tam tikrų grojaraščių, atlikėjų, albumų ar žanrų sinchronizavimą.
- Polanguose „Movies“, „TV Shows“, „Podcasts“ ir „Books“ galite įjungti visos arba tik pasirinktos atitinkamos medijos sinchronizavimą.
- Polangyje „Photos“ galite įjungti nuotraukų ir vaizdo įrašų iš palaikomos programos arba kompiuterio aplanko sinchronizavimą.
- Polangyje „Summary“ galite nustatyti, kad programa „iTunes“ sinchronizuotų duomenis su „iPod touch“ automatiškai kaskart, kai prietaisas prijungiamas prie kompiuterio. Jei norite, kad prietaisą prijungus prie kompiuterio sinchronizavimas laikinai nevyktų, jį prijungdami, kol „iPod touch“ atsiras programos „iTunes“ lange, laikykite nuspaudę mygtukus „Command“ ir „Option“ („Mac“ kompiuteryje) arba „Shift“ ir „Control“ (kitokiam kompiuteryje).

Atsarginė „iPod touch“ duomenų kopija naudojantis funkcija „iCloud Backup“

Kai prisijungiate pirmą kartą, funkcija „iCloud Backup“ įjungiamas automatiškai. Atsarginės „iPod touch“ duomenų kopijos saugykloje „iCloud“ išsaugomos kasdien naudojantis „Wi-Fi“ ryšiu, kai prietaisas prijungtas prie maitinimo šaltinio ir yra užrakintas. („iPod touch“ užrakinamas [mygtuku „Miegas / pažadinimas“](#). Jei ekrano neliesite maždaug minutę, „iPod touch“ užsirakins automatiškai.)

„iCloud“ atsarginės kopijos automatiškai užšifruojamos, kad jūsų duomenys būtų niekam nepasiekiami nei juos perduodant į kitus prietaisus, nei saugykloje „iCloud“. Įsigytas turinys, taip pat bendrintų „iCloud“ nuotraukų ir nuotraukų srauto turinys prie saugykloje „iCloud“ leidžiamų 5 GB duomenų nepriskaičiuojami.

Muzikos įrašų, kuriuos įsigijote ne per „iTunes“, atsarginės kopijos saugykloje „iCloud“ nekuriamos, bet juos galite atkurti sinchronizuodami prietaisą su programa „iTunes“ savo kompiuteryje. Žr. skyrelį [„Sinchronizavimas per „iTunes“](#).

Jei atsarginės jūsų prietaiso duomenų kopijos automatiškai kuriamos saugykloje „iCloud“, tuo pačiu metu jos negali būti automatiškai kuriamos kompiuterio programoje „iTunes“. Vis dėlto atsarginę kopiją per kompiuterio programą „iTunes“ galite sukurti rankiniu būdu. Žr. skyrelį [„Atsarginė „iPod touch“ duomenų kopija programoje „iTunes“](#).

Į „iCloud“ atsarginės duomenų kopijas neįtraukiama:

- duomenys, kurie ir taip laikomi saugykloje „iCloud“, pavyzdžiui, kontaktai, kalendoriai, pastabos, „iCloud“ bendrinami srautai, mano nuotraukų srautas, „iCloud“ nuotraukų biblioteka ar „iCloud Drive“ turinys;
- duomenys, saugomi kitose debesijos saugyklose, pavyzdžiui, „Gmail“ ar „Exchange“ el. pašte;
- turinys, kurį įsigijote ne tiesiogiai iš „iTunes Store“, „App Store“ ar „iBook Store“, tai yra, pavyzdžiui, importuoti MP3, vaizdo failai, taip pat failai iš kompaktinių diskų;
- „iTunes Store“, „App Store“ ar „iBooks Store“ turinys (jei įsigytas turinys vis dar pasiekiamas, jį visada galite atsisiųsti iš naujo).

„iCloud“ atsarginių kopijų kūrimo sustabdymas ir tęsimas. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ > „Backup“ ir išjunkite arba įjunkite „iCloud Backup“.

„iCloud“ atsarginės kopijos kūrimas dabar. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ > „Backup“ ir bakstelėkite „Back Up Now“.

„iCloud“ atsarginių kopijų peržiūra ir pašalinimas. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ > „Storage“ > „Manage Storage“.

Svarbu. Įsigytų muzikos įrašų, filmų ar televizijos laidų atsarginė kopija nedaroma jokiame šalyje. Jei ankstesnių jūsų pirktinių „iTunes Store“, „App Store“ arba „iBooks Store“ nebėra, jų atkurti iš „iCloud“ atsarginės kopijos nebepavyks.

Jei turėtą „iPod touch“ pakeitėte nauju, naudodami atsarginę duomenų kopiją visą informaciją iš senojo prietaiso galite perkelti į naująjį. Žr. skyrelį „[iPod touch“ atkūrimas](#)“.

Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „[Apie atsargines „iOS“ prietaisų duomenų kopijas](#)“.

Atsarginė „iPod touch“ duomenų kopija programoje „iTunes“


Prisijungimas prie „iTunes“ ir atsarginės duomenų kopijos išsaugojimas. Kompiuteryje atidarykite programą „iTunes“, tada [prijunkite „iPod touch“ prie kompiuterio](#). Paspauskite mygtuką „iPod touch“, tada šoniniame meniu paspauskite „Summary“. Jei norite atsarginę kopiją sukurti rankiniu būdu, spauskite „Back Up Now“. Jei norite, kad programoje „iTunes“ atsarginės kopijos būtų kuriamos automatiškai, spauskite „This computer“. Programoje „iTunes“ atsarginės kopijos bus automatiškai sukuriamos kaskart jums prijungus „iPod touch“ prie kompiuterio.

Į „iTunes“ atsarginių duomenų kopijas neįtraukiama:

- turinys, kurį įsigijote iš „iTunes Store“, „App Store“ ir PDF failai, kuriuos atsisiuntėte tiesiai į „iBooks“;
- turinys, sinchronizuojamas iš „iTunes“, pavyzdžiui, importuoti MP3 failai, kompaktiniai diskai, vaizdo įrašai, knygos, nuotraukos (žr. skyrelį „[Sinchronizavimas per „iTunes“](#)“);
- nuotraukos, jau esančios debesijos saugykloje, pavyzdžiui, „iCloud“ bendrinami srautai, mano nuotraukų srautas ar „iCloud“ nuotraukų biblioteka;
- „Activity“, „Health“ ir „Keychain“ duomenys.

Jei norite išsaugoti atsarginę šios informacijos kopiją, programoje „iTunes“ pasirinkite „Encrypt local backup“.


„iTunes“ atsarginių kopijų peržiūra ir pašalinimas. Kompiuteryje atidarykite programą „iTunes“, pasirinkite „iTunes“ > „Preferences“ ir paspauskite „Devices“. Užšifruotos atsarginės duomenų kopijos sąrašė pažymėtos užrakto piktograma.


Atsarginės „iPod touch“ duomenų kopijos užšifravimas. Norėdami, kad „iTunes“ užšifruotų jūsų kompiuteryje laikomas atsargines duomenų kopijas, polangyje „Summary“ pasirinkite „Encrypt iPod touch backup“. Užšifruotos atsarginės duomenų kopijos sąrašė pažymėtos užrakto piktograma . Norint tokius duomenis atkurti reikės slaptažodžio. Jei šios parinktys neįjungsite, į atsarginių duomenų kopiją nebus įtraukiami kiti slaptažodžiai (pavyzdžiui, reikalingi el. pašto paskyroms), todėl jei norėsite atkurti „iPod touch“ duomenis iš tokios atsarginės kopijos, visus šiuos slaptažodžius reikės įvesti iš naujo.

Jei turėtą „iPod touch“ pakeitėte nauju, naudodami atsarginę duomenų kopiją visą informaciją iš ankstesniojo prietaiso galite perkelti į naująjį. Žr. skyrelį „[iPod touch“ atkūrimas](#)“.

Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „[Apie atsargines „iOS“ prietaisų duomenų kopijas](#)“.

Šios instrukcijos peržiūra per „iPod touch“

Naudotojo instrukcijos peržiūra per programą „Safari“. Bakstelėkite , tada bakstelėkite žymą „iPod touch User Guide“. (Jei tokios žymos nematote, eikite į „iPod touch“ žinyną.)

- *Naudotojo instrukcijos piktograma pradiniame ekrane.* Bakstelėkite , tada pasirinkite „Add to Home Screen“.
- *Naudotojo instrukcijos peržiūra kita kalba.* Instrukcijos pradinio puslapio apačioje bakstelėkite esamą kalbos nuorodą, tada pasirinkite pageidaujamą kalbą.

Naudotojo instrukcijos peržiūra per programą „iBooks“. Atidarykite „iBooks“, tada „iBooks Store“ paieškoje įrašykite „iPod touch user“.

Daugiau apie „iBooks“ skaitykite skyrelyje „Knygų atsisiuntimas“.

Patarimai, kaip naudotis operacine sistema „iOS 10“


Programa „Tips“ padeda išnaudoti visas „iPod touch“ galimybes.

Gaukite patarimų. Atidarykite programą „Tips“ (iš aplanko „Extras“). Gana dažnai čia įkeliama naujų patarimų.

Gaukite pranešimą, kai įkeliama naujų patarimų. Eikite į „Settings“ > „Notifications“ > „Tips“.

KAS NAUJO OPERACINĖJE SISTEMOJE „iOS 10“

Išraiškingos žinutės. Keiskite žinučių debesėlių išvaizdą, naudokite nematomo rašalo, viso ekrano efektus, rašykite žinutes ranka, naudokitės funkcija „Digital Touch“, įterpkite didesnius jaustukus, čia pat pasiekite „iMessage“ programas (įskaitant lipdukus) ir kt. Žr. skyrelį „[Apie „Messages“ trumpai](#)“.




Didesnės „Siri“ galimybės. „Siri“ veikia su daugeliu jūsų mėgstamų programų iš „App Store“. Pavyzdžiui, programose galite naudotis funkcija „Siri“, jei norite užsisakyti taksi ar persiųsti pinigų į bėdą patekusiam draugui. Žr. skyrelį „[Siri“ programose](#)“.


Atraskite televiziją („iOS 10.2“). Naujojoje programoje „TV“ galite atrasti ir žiūrėti filmus ir televizijos laidas iš kitų savo mėgstamų programų – viską vienoje vietoje. Ši programa bendradarbiauja su kitomis programomis, todėl joje rasite sąrašą visko, ką jau žiūrėjote, kad galėtumėte toliau žiūrėti pradėtą filmą ar televizijos laidą arba pereiti prie tolesnės serialo serijos, net jei žiūrėte pradėjote kitame prietaise. Veikia JAV. Žr. skyrelį „[Programos „TV“ apžvalga](#)“.

Funkcionalesni žemėlapiai. Pamėgtame restorane užsisakykite staliuką, užsisakykite pavėžėjimo paslaugą, jei reikia patekti į kitą miesto galą, ieškokite objektų savo kelyje ir kt. Žr. skyrelį „[Vietos paieška](#)“.


Prisiminkite prasmingas akimirkas. Nauja programos „Photos“ funkcija „Memories“ paima ypatingų akimirky, žmonių ir vietų nuotraukas bei vaizdo įrašus ir paverčia juos prisiminimų filmukais, kuriuos galite bendrinti su kitais. Žr. skyrelį „[Memories](#)“.




Valdykite savo namus. Per programą „Home“ galite saugiai valdyti namų įrangos, veikiančios su „Apple HomeKit“ (pavyzdžiui, šviesų, užraktų, termostatų, išmaniųjų elektros lizdų ir kt.) veikimą, net ir nebūdami namie. Galite sukurti automatines programas, kad, pavyzdžiui, saulei nusileidus įsijungtų šviesos arba jums grįžus namo atsiraiktų durys ir įsijungtų šildymas. Žr. skyrelį „[Apie „Home“ trumpai](#)“.



Greitai atraskite norimą muziką. Programa „Music“ dabar paprastesnė. Jums patiks naujas dizainas – visos „Apple Music“ funkcijos dabar aiškesnės ir paprastesnės. Be to, paleidę mėgstamą dainą galėsite dainuoti kartu, nes pridėta nauja dainų teksto funkcija. Žr. skyrelį „[Apple Music](#)“.




Daugiau būdų naujienoms skaityti. Iš pagrindų atnaujintame lange „For You“ nesunkiai atrasite įdomius straipsnius. Prenumeruokite mėgstamus leidinius ir gausite pranešimus apie svarbiausius dienos įvykius tiesiai užrakinimo ekrane. Žr. skyrelį „[Darbo su programa „News“ pradžia](#)“.



Daugiau galimybių užrakinimo ekrane. Valdykite pranešimus, o jei esate prisijungę prie interneto, sužinokite naujienas, patikrinkite akcijų kainą ir orų prognozę nė neatrakinę „iPod touch“. Žr. skyrelius „Rodinys „Šiandien“ ir „Pranešimai“.

Vertingas bendradarbiavimas. Pakvieskite kitus žmones peržiūrėti ir redaguoti pastabas jūsų „iCloud“ paskyroje. Visi matys vėliausius pakeitimus. Žr. skyrelį „Bendradarbiavimas programoje „Notes“.




Rašymas dviem kalbomis. Pridėkite kitos kalbos klaviatūrą ir galėsite rašyti iškart dviem kalbomis – nereikės perjunginėti klaviatūros. Žr. skyrelį „Klaviatūrų pridėjimas arba keitimas“.

PAGRINDAI


Programų naudojimas

Pradinis ekranas


Jei norite atidaryti programą, bakstelėkite jos piktogramą.



Jei norite grįžti į pradinį ekraną, spauskite [pagrindinį mygtuką](#). Jei norite pereiti į kitą pradinio ekrano langą, braukite per ekraną į kairę arba į dešinę.




Pradiniame ekrane kai kurių programų piktogramoje gali būti ženklas, rodantis, kiek naujų elementų laukia, pavyzdžiui, naujų elektroninių laiškų skaičius. Jei kilo kokių nors problemų, pavyzdžiui, nepavyko išsiųsti laiško, prie piktogramos matysite ženklą ⚠️. Ženklas su skaičiumi ant aplanko piktogramos rodo, kiek pranešimų yra visose aplanke esančiose programose kartu paėmus.



Perėjimas į kitą programą

Galite nesunkiai iš vienos programos pereiti į kitą.

Atidarytų programų peržiūra. Dukart paspauskite pagrindinį mygtuką, ir pamatysite, kurios programos yra atidarytos. Kad pamatytumėte tas, kurių iškart nesimato, braukite į kairę arba į dešinę. Jei norite pereiti į kitą programą, bakstelėkite jos piktogramą.




Programos uždarymas. Jei programa veikia netinkamai, galite ją priverstinai uždaryti. Atidarytų programų peržiūros lange reikiamos programos piktogramą stumkite į viršų ir paskui pamėginkite programą atidaryti iš naujo.

Programų paieška. Jei turite daug programų, reikiamą surasti ir atidaryti galite naudodamiesi paieškos funkcija. Braukite nuo pradinio ekrano vidurio žemyn ir pamatysite paieškos laukelį. Žr. skyrelį „Paieška“.

Objektų peržiūra

Jei norite pamatyti sąrašo dalį, kuri į ekraną netelpa, slinkite sąrašą į viršų arba į apačią. Jei norite slinkti greitai, braukite į norimą pusę. Greitai judantį sąrašą sustabdysite bakstelėję ekraną. Kai kuriuose sąrašuose rasite abėcėlinį indeksą – bakstelėkite raidę, kad peršoktumėte į reikiamą vietą.



Stumkite nuotrauką, žemėlapij ar tinklalapij bet kuria kryptimi, kad pamatytumėte į ekraną netilpusias jų dalis. Jei norite greitai patekti į puslapio viršų, bakstelėkite ekrano viršuje esančią būsenos juostą.

Mastelio keitimas

Išskėsdami pirštus galite padidinti nuotrauką, tinklalapij ar žemėlapij, suglausdami pirštus – juos sumažinti. Jei žiūrite nuotrauką, galite vaizdą mažinti tol, kol pamatysite kolekciją ar albumą, kuriame nuotrauka yra.





Kitas būdas nuotrauką ar tinklalapį padidinti – dukart bakstelėti. Antrąsyk du kartus bakstelėjus nuotrauka ar tinklalapis bus vėl sumažinti. Programoje „Maps“ dukart bakstelėję žemėlapij jį padidinsite, o sumažinti jį galėsite vieną kartą bakstelėję dviem pirštais.

Ekranu rodinio pasukimas


Daugelyje programų pasukus „iPod touch“ pasikeičia ekranu rodinys.



Norėdami užfiksuoti vertikalią ekranu rodinio padėtį braukite nuo apatinio ekranu krašto, kad atsidarytų valdymo centras, ir bakstelėkite .

Kai ekranu rodinio padėtis užfiksuota, būsenos juostoje rodomas simbolis .

Užrakinimo ekranas



Paspaudę mygtuką „Miegas / pažadinimas“ pamatysite užrakinimo ekraną ir greitai pasieksite reikalingiausias funkcijas ir informaciją. Naujausius pranešimus matysite neatrakinę „iPod touch“. Taip pat galite:

- braukti nuo ekrano viršaus žemyn, jei norite pamatyti [pranešimų centrą su visais naujausiais pranešimais](#).
- braukti nuo ekrano apačios aukštyn, jei norite atidaryti [valdymo centrą](#).
- braukti į dešinę, jei norite pamatyti [rodinį „Šiandien“ ir informaciją iš jums svarbiausių programų](#).
- braukti į kairę, jei norite atidaryti programą „Camera“.

„iPod touch“ atrakinimas. Paspauskite [pagrindinį mygtuką](#), tada, jei reikia, įveskite apsaugos kodą.

Pranešimai

Pranešimai padeda žinoti viską, kas įvyko naujausia. Jums pranešama, jei praleidote „FaceTime“ skambutį, jei pakeista renginio data ir kt. Pranešimus galite sutvarkyti taip, kad būtų rodoma tik tai, kas jums svarbu.

Reagavimas, kai „iPod touch“ užrakintas. Braukite pranešimą į kairę.

Reagavimas atidarant atitinkamą programą. Braukite pranešimą į dešinę.

Reagavimas neišeinant iš atidarytos programos. Patraukite pranešimą žemyn, kai jis atsiranda ekrano viršuje.

Pastaba. Ši funkcija veikia su žinutėmis, el. laiškais, kalendoriaus kvietimais ir kt.

Pranešimų centro atidarymas, norinti peržiūrėti iškart visus pranešimus. Braukite žemyn nuo ekrano viršaus.



Pranešimo pašalinimas. Stumkite pranešimą į kairę. Jei norite pašalinti pranešimų grupę, bakstelėkite .

Pranešimų nustatymų konfigūravimas. Eikite į „Settings“ > „Notifications“. Bakstelėkite programą, kurios pranešimų nustatymus norite konfigūruoti. Pavyzdžiui, galite pasirinkti, ar norite gauti tam tikros programos pranešimus, taip pat įjungti arba išjungti pranešimo garsą.

Pasirinkimas, ar rodyti pranešimus užrakinimo ekrane. Eikite į „Settings“ > „Passcode“ ir pasirinkite, ar norite leisti prieigą, kai „iPod touch“ užrakintas.

Visų pranešimų nutildymas. Eikite į „Settings“ > „Do Not Disturb“. Funkciją „Do Not Disturb“ įjungti arba išjungti galite ir naudodamiesi „Siri“. Sakykite: „Turn on Do Not Disturb“ (įjunk „Do Not Disturb“) arba „Turn off Do Not Disturb“ (išjunk „Do Not Disturb“).




Pranešimų centro uždarymas. Braukite per ekraną į viršų arba paspauskite pagrindinį mygtuką.

Rodiny „Šiandien“

Vienoje vietoje rasite informaciją iš savo mėgstamiausių programų. Pasirinkite iš „Maps Nearby“, „Calendar“, „Notes“, „News“, „Reminders“ ir kt.




Rodinio „Šiandien“ atidarymas. Pradiniame arba užrakinito ekrane braukite nuo kairiojo ekrano krašto į dešinę.

Rodinio „Šiandien“ valdiklių pridėjimas ir tvarkymas. Norėdami pasirinkti valdiklius, ekrano apačioje bakstelėkite „Edit“. Norėdami pridėti arba pašalinti valdiklių, bakstelėkite  arba . Jei norite keisti valdiklių eilės tvarką, palieskite  ir vilkite valdiklį į naują vietą.

Pasirinkimas, ar leisti prieigą prie rodinio „Šiandien“, kai „iPod touch“ užrakintas. Eikite į „Settings“ > „Passcode“ ir pasirinkite, ar norite leisti prieigą, kai „iPod touch“ užrakintas.


Valdymo centras

Valdymo centre galite greitai pasiekti fotoaparata, skaičiuotuvą, „AirPlay“ ekrano dubliavimo funkciją, šiuo metu leidžiamo garso ar vaizdo įrašo valdymą ir atkūrimą, kitas naudingas funkcijas. Taip pat galite reguliuoti ekrano ryškumą, užfiksuoti vertikalią ekrano rodinio padėtį, įjungti bei išjungti belaidžio ryšio paslaugas, įjungti „AirDrop“.




Valdymo centro atidarymas. Braukite nuo apatinio ekrano krašto į viršų (net jei esate užrakinimo ekrane).

Garso leidimo valdymas. Pastumkite valdymo centrą į kairę ir iškart pasieksite garso leidimo valdiklius.



Keiskite prietaisą, per kurį leidžiamas garso įrašas

Jei prie „iPod touch“ prijungėte „Bluetooth“ garsiakalbius, ausines ar kitą prietaisą, bakstelėkite  ir pakeiskite prietaisą, per kurį leidžiamas garso įrašas. Kaip su „iPod touch“ susieti įvairius prietaisus per „Bluetooth“, žr. skyrelį „Bluetooth“ prietaisai“.

Šiuo metu garso įrašą leidžiančios programos atidarymas. Bakstelėkite dainos pavadinimą.

Namų įrenginių valdymas. Pastumkite valdymo centrą į kairę ir pasieksite įrenginių valdiklius (jei [įrenginius sukonfigūravote programoje „Home“](#)).

Valdymo centro uždarymas. Braukite žemyn, palieskite ekrano viršutinę dalį arba paspauskite pagrindinį mygtuką.

Prieigos prie valdymo centro programose arba užrakinimo ekrane išjungimas. Eikite į „Settings“ > „Control Center“.

Paieška


Prietaise „iPod touch“, internete ir programose galite ieškoti naudingos informacijos, pavyzdžiui:

- sporto rungtynių rezultatų ir tvarkaraščių;
- orų prognozių;
- akcijų kainų;
- sumos, perskaičiuotos kitais matavimo vienetais;
- skaičiavimų;
- netoliese esančių vietų;
- medijos, įskaitant muziką, televizijos laidas, filmus ir internetinius vaizdo siužetus;
- interneto svetainių;
- programų turinio (programose, kurios palaiko paiešką).

Programa „Siri“ dar prieš jums pradėdant rinkti užklausą siūlo informacijos apie:

- susijusius žmones;
- rekomenduojamas programas;
- netoliese esančias vietas;
- naujausius įvykius.

Paieška prietaise „iPod touch“. Pradiniame ekrane braukite nuo vidurio žemyn, kad atsidarytų paieškos langas. Palieskite jums rūpimą elementą arba paieškos laukelį. Radiniai rodomi renkant tekstą. Jei norite paslėpti klaviatūrą ir ekrane pamatyti daugiau radinių, bakstelėkite „Search“. Norėdami atidaryti kurį nors sąrašo elementą, jį bakstelėkite.



Pasirinkite, ko ieškoti. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Spotlight Search“, tada bakstelėkite tas programas ar turinį, kur ieškoti nenorite.

„Siri“ ir paieškos programos pasiūlymų išjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Spotlight Search“.

Buvimo vietos nustatymo išjungimas „Spotlight“ pasiūlymams. Eikite į „Settings“ > „Privacy“ > „Location Services“. Bakstelėkite „System Services“, tada išjunkite parinktį „Location-Based Suggestions“.

Paieška programose. Daugelyje programų yra paieškos laukelis, kuriame galite įrašyti, ką norėtumėte rasti programoje. Pavyzdžiui, programoje „Maps“ galite ieškoti konkrečios vietos.

„Siri“

Užklauso

„Siri“ leidžia prietaise „iPod touch“ balsu siųsti pranešimus, išsaugoti kalendoriaus įrašus, skambinti per „FaceTime“ ir t. t. „Siri“ supranta natūralią kalbą, todėl nereikia mokytis jokių specialių komandų ar įsiminti raktažodžių. Galite paprašyti „Siri“, ko tik norite, pavyzdžiui: „*Set the timer for 3 minutes*“ (nustatyk laikmatį 3 minutėms), ar paklausti: „*What movies are showing tonight?*“ (kokius šį vakar rodo filmus?). Taip pat galite atidaryti programas, įjungti ir išjungti įvairias funkcijas, pavyzdžiui, lėktuvo režimą, „Bluetooth“, „Do Not Disturb“ ar „VoiceOver“. Be to, „Siri“ gali jus informuoti apie naujausius įvykius sporto pasaulyje, padėti pasirinkti restoraną arba atlikti paiešką „iTunes Store“ ar „App Store“.


Pastaba. Kad „Siri“ veiktų, „iPod touch“ turi būti prijungtas prie interneto. Žr. skyrelį „[Prisijungimas prie interneto](#)“. Už mobiliuosius duomenis gali būti taikomi mokesčiai.

„Siri“ suaktyvinimas. Paspauskite ir palaikykite pagrindinį mygtuką, tada jį atleiskite ir sakykite „Siri“, ko norite. Arba, jei nenorite, kad „Siri“ lauktų mėgindama nustatyti, ar jūs jau baigėte kalbėti, kalbėdami galite laikyti nuspaudę pagrindinį mygtuką, o pabaigę jį atleisti.

Jei naudojate ausinėtis, vietoje pagrindinio mygtuko galite naudoti vidurinį arba skambinimo mygtuką.

„Hey Siri“. Funkciją „Siri“ galite naudoti net ir nepaspaudę pagrindinio mygtuko. Tiesiog pasakykite „Hey Siri“ (ei, „Siri“) ir tada sakykite, ko norite. (Kai kuriuose modeliuose tai veikia tik kai „iPod touch“ prijungtas prie maitinimo šaltinio.)

Jei norite įjungti arba išjungti reagavimą į frazę „Hey Siri“ ir norėdami nustatyti, ar tam prietaisas turi būti prijungtas prie maitinimo šaltinio, eikite į „Settings“ > „Siri“ > „Allow “Hey Siri““.



„Siri“ patarimų gavimas. Galite paklausti „Siri“: „*What can you do?*“ (ką tu moki?) arba bakstelėti simbolį .

„Siri“ atsakyme ekrane paprastai matysite informaciją arba paveikslėlius, kuriuos bakstelėję galėsite gauti daugiau informacijos arba atlikti kokį nors veiksmą.

„Siri“ balso pakeitimas į vyrišką arba moterišką. Eikite į „Settings“ > „Siri“ > „Siri Voice“ (kai kuriuose regionuose gali neveikti).

„Siri“ garsumo nustatymas. Bendraudami su „Siri“ garsumą galite reguliuoti garsumo mygtukais. Jei norite nustatyti atsakymo balsu parinktis, eikite į „Settings“ > „Siri“ > „Voice Feedback“.

Prieigos prie „Siri“ išjungimas, kai „iPod touch“ užrakintas. Eikite į „Settings“ > „Passcode“. Taip pat „Siri“ galite išjungti įjungdami apribojimus. Žr. skyrelį „[Apribojimų nustatymas](#)“.

Papasakokite „Siri“ apie save

Jei papasakosite „Siri“ apie save, pavyzdžiui, pasakysite savo namų bei darbo adresą ir šeiminių padėtį, „Siri“ galės teikti suasmenintas paslaugas, pavyzdžiui, galėsite paprašyti: „*Send a message to my wife.*“ (Išsiųsk žinutę mano žmonai.)

Praneškite „Siri“, kas esate. Užpildykite savo kontaktų kortelę programoje „Contacts“, tada eikite į „Settings“ > „Siri“ > „My Info“ ir bakstelėkite savo kontaktų kortelę.

Norėdami informuoti „Siri“ apie savo šeiminių padėtį, sakykite maždaug taip: „*Emily Parker is my wife.*“ (Emili Parker yra mano žmona.) Arba: „*Ailish Kimber is my mom.*“ (Eiliš Kimber yra mano mama.)

Pastaba. Jeigu jūsų prašymui įvykdyti reikia žinoti jūsų buvimo vietą, „Siri“ naudojami buvimo vietos nustatymo paslauga. Daugiau skaitykite skyrelyje „[Buvimo vietos nustatymo paslauga](#)“.

„Siri“ programose

„Siri“ veikia daugelyje „iPod touch“ programų, įskaitant „FaceTime“, „Messages“, „Maps“, „Clock“, „Calendar“ ir kt. Pavyzdžiui, galite sakyti:

- „*FaceTime Mom.*“ („FaceTime“ mama.)
- „*Do I have any new texts from Rick?*“ (Ar gavau naujų žinučių nuo Riko?)
- „*Set an alarm for 8 a.m.*“ (Nustatyk signalą 8 valandai ryto.)


Kad „Siri“ galėtų įvykdyti tokius asmeninius prašymus kaip „*FaceTime Mom*“, pirmiau turite papasakoti „Siri“ apie save ir artimuosius. Žr. skyrelį „[Papasakokite „Siri“ apie save](#)“.

Daugiau pavyzdžių, kaip galite naudoti „Siri“, rasite visoje šioje instrukcijoje.

„Siri“ naudojimas kitų tiekėjų programose. Kai kurios programos iš „App Store“ taip pat palaiko funkciją „Siri“. Tarp jų – programos, kuriose galite užsisakyti pavėžėjimo paslaugą, išsiųsti pranešimą, ieškoti nuotraukų, išsiųsti mokėjimą, skambinti ir sekti savo treniruočių pasiekimus. Programų, kuriose veikia funkcija „Siri“, ieškokite „App Store“.

Užklauso taisydas

Jei „Siri“ ką nors suprato neteisingai, savo užklausą galite bakstelėti ir pataisyti.



„Show me great animated films“
tap to edit

Arba dar kartą bakstelėkite simbolį  ir paaiškinkite savo prašymą žodžiu.

Norite atšaukti paskutinę komandą? Sakykite „*cancel*“ (atšaukti), palieskite „Siri“ piktogramą arba paspauskite pagrindinį mygtuką.


Norite pataisyti užklausą prieš ją išsiųsdami? Sakykite: „*Change it.*“ (Pakeisk.)

„Siri“

Teksto įvedimas


Teksto rinkimas ir redagavimas

Bakstelėkite teksto lauką, kad atsidarytų ekraninė klaviatūra, tada bakstelėkite reikiamas raides. Jei palietėte ne tą klavišą, galite braukti piršti iki reikiamo. Raidė neįrašoma, kol nuo klavišo neatitraukiate piršto.



Norėdami įrašyti didžiąją raidę, bakstelėkite „Shift“ arba palieskite „Shift“ ir braukite iki reikiamos raidės. Jei norite įjungti didžiųjų raidžių režimą, dukart bakstelėkite „Shift“. Skaičiams, skyrybos ženklams ar simboliams rašyti bakstelėkite skaičių klavišą 123 arba simbolių klavišą $\#+=$. Norint sakinio gale padėti tašką ir tarpą užtenka dukart bakstelėti tarpo klavišą.

Norėdami įrašyti alternatyvų simbolį, palieskite ir palaikykite klavišą, tada braukite iki pageidaujamos parinkties




Jei matote raudonai pabrauktą žodį, bakstelėkite jį ir pamatysite siūlomus taisymo variantus. Jei tarp jų reikiamo žodžio nerandate, jį įrašykite.


Teksto rinkimo nustatymai ir klaviatūrų pridėjimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“.

Tekstą galite rašyti ir klaviatūra „Apple Wireless Keyboard“. Daugiau skaitykite skyrelyje [„Belaidė klaviatūra „Apple Wireless Keyboard“](#). Jei norite tekstą diktuoti, skaitykite skyrelį [„Diktavimas“](#).

Įterpimo taško padėjimas. Palieskite ir palaikykite tekstą, kol pasirodys didinamasis stiklas, tada braukite iki tos vietos, kur norite padėti įterpimo tašką.




Teksto žymėjimas. Bakstelėkite įterpimo tašką, kad pamatytumėte žymėjimo parinktis. Arba dukart palieskite žodį, ir jis bus pažymėtas. Vilkite pažymėto teksto pradžios ir pabaigos žymeklius, jei norite pažymėti daugiau ar mažiau teksto. Dokumentuose, kuriuos galima tik skaityti, pavyzdžiui, tinklalapiuose, norėdami pažymėti žodį, palieskite jį ir palaikykite.



Pažymėtą tekstą galite iškirpti, kopijuoti arba vietoje jo įklijuoti kitą tekstą. Naudodamiesi universaliąja iškarpine galite ką nors **iškirpti arba nukopijuoti viename „Apple“ prietaise, o įklijuoti kitame**.

Kai kuriose programose gali būti daugiau teksto redagavimo parinkčių: pakeisti į pusjuodį šriftą, kursyvą, tekstą pabraukti (palieskite „B/I/U“), ieškoti teksto naudojantis funkcija „Look Up“, gauti „iPod touch“ pasiūlymą dėl alternatyvaus varianto. Kad pamatytumėte visas parinktis, bakstelėkite ►. Jei pasirinksite „Look Up“, pamatysite siūlomą informaciją iš interneto ir įvairių programų. Jei norite išjungti „Look Up“ pasiūlymus, eikite į „Settings“ > „General“ > „Spotlight Search“.




Paskutinio veiksmo atšaukimas. Pakratykite „iPod touch“, tada bakstelėkite „Undo“.

Nuspėjamas tekstas

Jums renkant tekstą klaviatūra bando nuspėti tolesnį žodį, siūlo jaustukus, kurie galėtų pakeisti parašytą žodį, ir pateikia siūlymus, remdamasi jūsų paskutine veikla ir informacija iš įvairių programų (veikia ne visomis kalbomis). Pavyzdžiui, kai programoje „Messages“ rašote:

- „My number is“ (mano numeris yra), tarp parinkčių atsiranda jūsų telefono numeris;
- „I’m available at“ (aš būsiu laisvas), tarp parinkčių atsiranda laisvas laikas iš jūsų kalendoriaus;
- „I’m at,“ (aš esu) tarp parinkčių atsiranda jūsų buvimo vieta.

Bakstelėkite žodį, jei norite jį pasirinkti. Jei norite priimti pažymėtą spėjimą, įrašykite tarpą arba skyrybos ženklą. Bakstelėjus pasiūlytą žodį po jo atsiranda tarpas. Jei įrašote kablelį, tašką ar kitą skyrybos ženklą, tarpas pašalinamas. Pasiūlymą atmesite bakstelėję savo surinktą žodį (jis rodomas kaip viena iš nuspėjamo teksto parinkčių su kabutėmis).



Nuspėjamas tekstas


Nuspėjamo teksto išjungimas. Palieskite ir palaikykite 😊 arba 🌐, tada braukite iki „Predictive“.

Jums išjungus nuspėjamą tekstą „iPod touch“ gali siūlyti klaidingai parašytų žodžių taisymą. Norėdami priimti pasiūlymą įrašykite tarpą arba skyrybos ženklą arba bakstelėkite klavišą „Return“. Norėdami pasiūlymą atmesti bakstelėkite „x“. Jei tą patį pasiūlymą atmesite kelis kartus, „iPod touch“ jo nebepateiks.

Diktavimas


Jei norite, tekstą galite ne rinkti, o diktuoti. Tokiu atveju turi būti įjungta parinktis „Enable Dictation“ (eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“) ir „iPod touch“ prijungtas prie interneto.

Pastaba. Diktavimas gali veikti ne visomis kalbomis ir ne visuose regionuose, be to, gali skirtis diktavimo funkcijos.

Teksto diktavimas. „iPod touch“ ekraninėje klaviatūroje bakstelėkite klavišą , tada kalbėkite. Baigę bakstelėkite „Done“.



Bakstelėkite, jei norite diktuoti tekstą


Teksto pridėjimas. Vėl bakstelėkite klavišą  ir diktуйте toliau. Norėdami tekstą įterpti, pirmiau bakstelėkite norimą teksto vietą, kad padėtumėte įterpimo žymeklį. Diktuodami taip pat galite pakeisti pažymėtą tekstą.

Skrybės ženklai ir teksto formatavimas. Išstarkite skrybės ženklą arba formatavimo komandą. Pavyzdžiui, sakinyje „Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark“ (Brangioji Marija kablelis čekis pašto dėžutėje šauktukas) bus parašytas: „Dear Mary, the check is in the mail!“ (Brangioji Marija, čekis pašto dėžutėje!) Skrybės ženklų ir formatavimo komandų pavyzdžiai:

- *quote ... end quote* (kabutės... kabutės užsidaro);
- *new paragraph* (nauja pastraipa);
- *new line* (nauja eilutė);
- *cap* (didžioji raidė) – jei norite kitą žodį pradėti didžiąja raide;
- *caps on ... caps off* (didžiosios raidės įjungtos... didžiosios raidės išjungtos) – jei norite visus žodžius pradėti didžiosiomis raidėmis;
- *all caps* (didžiosios raidės) – jei didžiosiomis raidėmis norite rašyti visą tolesnį žodį;
- *all caps on ... all caps off* (didžiųjų raidžių režimas įjungtas... didžiųjų raidžių režimas išjungtas) – jei norite didžiosiomis raidėmis rašyti daug žodžių;
- *no caps on ... no caps off* (mažųjų raidžių režimas įjungtas... mažųjų raidžių režimas išjungtas) – jei norite, kad žodžiuose nebūtų didžiųjų raidžių;
- *no space on ... no space off* (režimas be tarpų įjungtas... režimas be tarpų išjungtas) – jei norite žodžius rašyti be tarpų;
- *smiley* (besišypsantis veidukas) – jei norite įterpti :-)
- *frowny* (liūdnas veidukas) – jei norite įterpti :-)
- *winky* (mirktelėjimas) – jei norite įterpti ;-)

Trumpinių išsaugojimas

Trumpinys leidžia įrašyti žodį arba frazę surinkus vos kelis simbolius. Pavyzdžiui, surinkus „omw“ bus įrašyta „On my way!“ (esu pakeliui). Šis trumpinys jau įrašytas į atmintį, bet savo trumpinių galite sukurti ir jūs.



Trumpinio sukūrimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“, tada bakstelėkite „Text Replacement“.

Norite, kad tam tikras žodis ar frazė nebūtų taisomi? Sukurkite trumpinį, bet laukelį „Shortcut“ palikite tuščią.

Asmeninio žodyno kituose prietaisuose atnaujinimas per „iCloud“. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ ir įjunkite parinktį „iCloud Drive“.


Klaviatūrų pridėjimas arba keitimas


Galite įjungti arba išjungti teksto rinkimo funkcijas, pavyzdžiui, rašybos tikrinimą, taip pat pridėti klaviatūras, kad galėtumėte rašyti įvairiomis kalbomis, ir keisti ekraninės klaviatūros arba klaviatūros „Apple Wireless Keyboard“ išdėstymą.

Pridėję kitų kalbų klaviatūrų galėsite rašyti iškart dviem kalbomis – nereikės perjunginėti klaviatūros. Jūsų klaviatūra automatiškai veikia dviem kalbomis, kuriomis rašote daugiausia. (Veikia ne su visomis kalbomis.)

Teksto rinkimo funkcijų konfigūravimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“.

Kitos kalbos klaviatūros pridėjimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“ > „Keyboards“ > „Add New Keyboard“.

Klaviatūros perjungimas. Palieskite ir palaikykite simbolį , tada braukite iki reikiamos klaviatūros.

Taip pat klaviatūrą perjungti galite bakstelėję simbolį . Jei norite pasiekti kitas įjungtas klaviatūras, bakstelėkite šį simbolį dar kartą – tol, kol įsijungs reikiama klaviatūra.

Informacijos apie tarptautines klaviatūras rasite skyrelyje „[Tarptautinių klaviatūrų naudojimas](#)“.

Klaviatūros išdėstymo keitimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“ > „Keyboards“, pasirinkite klaviatūrą, tada pasirinkite klavišų išdėstymą.

Daugiau informacijos apie klaviatūrą rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „[Pagalba naudotis „iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“ klaviatūra](#)“.

Belaidė klaviatūra „Apple Wireless Keyboard“

Tekstą prietaise „iPod touch“ galite rinkti ir belaide klaviatūra „Apple Wireless Keyboard“ (parduodama atskirai). Klaviatūra prijungiama „Bluetooth“ ryšiu, todėl visų pirma turite susieti ją su „iPod touch“.

Pastaba. „Apple Wireless Keyboard“ gali nepalaikyti kurių nors funkcijų, esančių jūsų prietaiso klaviatūroje. Pavyzdžiui, per „Apple Wireless Keyboard“ neįmanoma įjungti diktavimo.

Prietaisų „Apple Wireless Keyboard“ ir „iPod touch“ susiejimas. Įjunkite klaviatūrą, eikite į „Settings“ > „Bluetooth“ ir įjunkite „Bluetooth“ ryšį, tada klaviatūrai pasirodžius prietaisų sąrašą bakstelėkite jos pavadinimą.

Kai klaviatūra susiejama su „iPod touch“, vėliau ji įsijungia kaskart, kai tik pasiekiamas jos signalas (iki 10 metrų atstumu). Prijungus belaidę klaviatūrą ekraninė klaviatūra neberodoma.

Elementų energijos tausojimas. Kai belaidės klaviatūros nenaudojate, ją ir „Bluetooth“ ryšį išjunkite. „Bluetooth“ ryšį ✖ galite išjungti per valdymo centrą. Kad išjungtumėte klaviatūrą, nuspauskite ir palaikykite mygtuką „Įjungti / išjungti“, kol išsijungs žalia šviesa.

Garsai ir jų nutildymas



Galite pakeisti, kokiais garsais „iPod touch“ praneša apie „FaceTime“ skambutį, žinutę, elektroninį laišką, „Twitter“, „Facebook“ pranešimą, priminimą ar kitą įvykį, arba tuos garsus išjungti.

Garsų parinkčių konfigūravimas. Eikite į „Settings“ > „Sounds“. Čia galite nustatyti pranešimų ir skambinimo tonus bei jų garsumus.

Kaip laikinai nutildyti įeinančius „FaceTime“ skambučius, pranešimus ir garso efektus, skaitykite skyrelyje „[Do Not Disturb](#)“.

„Do Not Disturb“

Funkcija „Do Not Disturb“ – lengvas būdas nutildyti „iPod touch“, kai išeiniate pietauti arba gulatės miegoti. Įjungus šią funkciją apie „FaceTime“ skambučius ir įvairius pranešimus nebus pranešama garsu ir neįsijungs ekranas.

Funkcijos „Do Not Disturb“ įjungimas. Braukite nuo apatinio ekrano krašto į viršų, kad atidarytumėte valdymo centrą, tada bakstelėkite . Kai funkcija „Do Not Disturb“ įjungta, būsenos juostoje rodomas simbolis .


Funkcijos „Do Not Disturb“ konfigūravimas. Eikite į „Settings“ > „Do Not Disturb“.

Patarimas. Galite nustatyti, kuriomis valandomis norite nutildyti garsus, taip pat leisti „FaceTime“ skambučius, jei skambina kas nors iš jūsų mėgstamiausių kontaktų. Taip pat galite nustatyti, ar norite, kad funkcija „Do Not Disturb“ nutildytų „iPod touch“ garsus tik kai jis užrakintas ar net ir tada, kai jis atrakintas.

„Voice Control“

Jei esate išjungę funkciją „Siri“, galite naudoti funkciją „Voice Control“, norėdami skambinti per „FaceTime“ ir valdyti muzikos atkūrimą. Ši funkcija gali praversti, kai negalite naudoti „Siri“ dėl to, kad nesate prisijungę prie interneto. (Daugiau informacijos apie funkcijos „Siri“ naudojimą prietaisui „iPod touch“ valdyti balsu rasite skyrelyje „Užklauso“.)

Pastaba. Kai funkcija „Siri“ įjungta, funkcija „Voice Control“ neveikia ir nėra pasiekiami jos nustatymai.



Naudojimasis funkcija „Voice Control“. Išjunkite funkciją „Siri“ nuėję į „Settings“ > „Siri“. Tada nuspauskite ir palaikykite pagrindinį mygtuką, kol pasirodys „Voice Control“ langas ir išgirsite signalą.

Kad funkcija veiktų sklandžiai...

- kalbėkite aiškiai ir natūraliai;
- tarkite tik „Voice Control“ komandas, vardus, pavadinimus ir skaičius. Tarp komandų darykite nedideles pauzes;
- ištarkite pilnus vardus ir pavadinimus.

Balso komandas turite sakyti ta kalba, kuri nustatyti prietaise „iPod touch“ („Settings“ > „General“ > „Language & Region“).

Funkcijos „Voice Control“ išjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Home Button“ ir skiltyje „Press and Hold to Speak“ pasirinkite „Off“.

Galite nustatyti, kad „Voice Control“ neskambintų per „FaceTime“, kai „iPod touch“ užrakintas. Eikite į „Settings“ > „Passcode“ ir išjunkite „Voice Dial“.

Apie konkrečias komandas rasite skyrelyje „Siri“ ir „Voice Control“.

Akumuliatoriaus įkrovimas ir stebėjimas

„iPod touch“ turi integruotą įkraunamą ličio jonų akumuliatorių. Daugiau informacijos apie akumuliatorių, įskaitant patarimus, kaip prailginti jo veikimo laiką, rasite [„Apple“ svetainėje apie ličio jonų akumuliatorius](#).

ĮSPĖJIMAS. Svarbi saugos informacija apie akumuliatorių ir „iPod touch“ įkrovimą pateikiama skyrelyje [„Svarbi saugos informacija“](#).


Akumuliatoriaus įkrovimas. Prijunkite „iPod touch“ prie kompiuterio pridėtu laidu. Tuo pačiu metu galite sinchronizuoti „iPod touch“ su programa „iTunes“. Tačiau jei įjungsite „iPod touch“ sinchronizavimą, jo įkrovimas gali ilgiau užtrukti.

Jei jūsų klaviatūroje nėra USB 2.0 arba 3.0 lizdo, „iPod touch“ įkrausite įjungę į tokį lizdą pačiame kompiuteryje.



Svarbu. Jei „iPod touch“ prijungiamas prie išjungto arba miego ar budėjimo režimu veikiančio kompiuterio, „iPod touch“ akumuliatorius gali būti ne įkraunamas, o iškraunamas.

Akumuliatoriaus įkrovimas naudojant maitinimo adapterį. Prijunkite „iPod touch“ prie maitinimo lizdo naudodami pridėtą laidą ir USB maitinimą adapterį (parduodamas atskirai).



Pastaba. Prijungus „iPod touch“ prie maitinimo tinklo prietaisas gali pradėti daryti atsarginę duomenų kopiją saugykloje „iCloud“ arba įjungti belaidį sinchronizavimą per „iTunes“. Žr. skyrelius [„Atsarginė „iPod touch“ duomenų kopija programoje „iTunes“](#) ir [„Sinchronizavimas per „iTunes“](#).

Viršutiniame dešiniame būsenos juostos kampe esanti akumuliatoriaus piktograma rodo akumuliatoriaus įkrovos lygį arba įkrovimo būseną.



Svarbu. Jei „iPod touch“ akumuliatoriuje liko labai mažai energijos, prietaise gali būti rodoma beveik išsekusio akumuliatoriaus piktograma, rodanti, kad norint toliau naudoti „iPod touch“ jį pirmiausia būtina įkrauti iki


dešimt minučių. Jei „iPod touch“ akumulatoriaus energija beveik visiškai išseko, gali būti, kad ekranas nieko nerodys ir tik po dviejų minučių krovimo jame atsiras išsekusio akumulatoriaus piktograma.

Įkraunamų akumuliatorių (kokie yra ir prietaise „iPod touch“) įkrovimo ciklą skaičius yra ribotas, todėl laikui bėgant gali prireikti akumuliatorių pakeisti. Tai padaryti gali tik „Apple“ arba įgaliotas paslaugų teikėjas. Daugiau informacijos rasite [svetainėje apie akumuliatorių priežiūrą ir perdirbimą](#).

Iniciatyvusis asistentas

Iniciatyvusis asistentas, stebėdamas, kaip naudojate „iPod touch“, duoda pasiūlymų, ką tikriausiai netrukus norėsite daryti. Iniciatyvusis asistentas gali būti naudingas daugeliu atvejų.

- *Klausant muzikos.* Jums prijungus ausines iniciatyvusis asistentas supras, kad tikriausiai norėsite toliau klausyti albumo, kurio klausyti nebaigėte. Muzikos įrašus paleisti galėsite užrakiniimo ekrane arba galėsite iš apatinio kairiojo kampo vilkti programos „Music“ piktogramą, ir atrakinus „iPod touch“ iškart atsidarys programa „Music“.



- *Kuriant elektroninius laiškus ir kalendoriaus įrašus.* Kai elektroninio laiško adresato laukelyje pradėsite rašyti adresatus arba kalendoriaus įrašė pradėsite rašyti žmonių vardus, iniciatyvusis asistentas siūlo žmones, kuriuos įtraukėte į ankstesnius elektroninius laiškus ar kalendoriaus įrašus.
- *Išvykstant į susitikimo vietą ar renginį.* Jei kalendoriaus įrašė nurodyta susitikimo ar renginio vieta, iniciatyvusis asistentas, įvertinęs eismo sąlygas, praneša, kada reikėtų išeiti iš ten, kur esate.

Kontaktų pasiūlymų išjungimas. Eikite į „Settings“ > „Contacts“ ir išjunkite „Contacts Found in Apps“.

Kalendoriaus pasiūlymų išjungimas. Eikite į „Settings“ > „Contacts“ ir išjunkite „Events Found in Apps“.

„Find My Friends“

Programą „Find My Friends“ rasite aplanke „Extras“. Ši programa – geras būdas bendrinti savo buvimo vietą su žmonėmis, kurie jums svarbūs. Kur yra draugai ir šeimos nariai, kurie bendrina su jumis savo buvimo vietą, rodoma žemėlapyje. Programoje galite paprašyti, kad draugams ar šeimos nariams išvykus iš kurios nors vietos ar kur nors atvykus jums būtų atsiųstas pranešimas.

Pastaba. Daugiau apie programą „Find My Friends“ rasite šios programos žinyne.

Savo buvimo vietos bendrinimas. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ > „Share My Location“.



Savo buvimo vietos bendrinimas su draugu. Atidarykite programą „Find My Friends“, tada bakstelėkite „Add“. Pasirinkite kontakto vardą arba įrašykite vardą laukelyje „To“. Nustatykite, kiek laiko norite bendrinti savo buvimo vietą.

Savo buvimo vietos bendrinimas per „AirDrop“. Bakstelėkite „Add“, tada iš „AirDrop“ pasirinkite draugą. Nustatykite, kiek laiko norite bendrinti savo buvimo vietą.

Pranešimo nustatymas. Pasirinkite draugą, tada bakstelėkite „Notify Me“. Nustatykite, ar norite, kad jums būtų pranešta, kai draugas iš nurodytos vietos išvyksta ar kai į ją atvyksta. Pasirinkite esamą draugo vietą arba bakstelėkite „Other“, kad galėtumėte nurodyti kitą.

Kelionė su „iPod touch“

Kai kurios oro transporto bendrovės gali leisti neišjungti „iPod touch“, jei įjungiate jame lėktuvo režimą. Tokiu atveju „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ būna išjungti, taigi negalėsite nei skambinti ar priimti skambučius per „FaceTime“, nei naudotis jokiais kitomis paslaugomis, kurioms reikia belaidžio ryšio. Bet galėsite klausytis muzikos įrašų, žaisti žaidimus, žiūrėti vaizdo įrašus ar naudoti kitas programas, kurioms interneto ryšio nereikia. Jei oro transporto bendrovė leidžia, galite įjungti „Wi-Fi“ ar „Bluetooth“ ryšį net kai prietaisas veikia lėktuvo režimu.


Lėktuvo režimo įjungimas. Braukite nuo apatinio ekrano krašto į viršų, kad atsidarytų valdymo centras, tada bakstelėkite simbolį . Lėktuvo režimą („Airplane Mode“) galite įjungti ir nustatymuose („Settings“). Kai lėktuvo režimas įjungtas, ekrano viršuje esančioje būsenos juostoje rodomas simbolis .

Per valdymo centrą taip pat galite įjungti arba išjungti „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“.

„iPod touch“ individualizavimas

Programų tvarkymas


Programų tvarkymas. Pradiniame ekrane palieskite ir palaikykite programos piktogramą, kol pradės judėti, tada vilkite į norimą vietą. Jei norite perkelti programą į kitą pradinį ekraną, vilkite ją link ekrano krašto. Taip pat galite nuvilkti programą į „Dock“ juostą ekrano apačioje (prieš tai gali reikėti pašalinti kitos programos piktogramą). Paspauskite pagrindinį mygtuką nustatytam išdėstymui išsaugoti.



Naujo pradinio ekrano sukūrimas. Tvarkydami programas vilkite programos piktogramą link paskutinio pradinio ekrano dešinio krašto. Taškai virš „Dock“ juostos rodo, kuriame pradiniame ekrane jūs esate.

Pradinio ekrano atkūrimas. Jei norite, kad pradinis ekranas ir programų išdėstymas būtų sugrąžinti į pirminę padėtį, eikite į „Settings“ > „General“ > „Reset“ ir bakstelėkite „Reset Home Screen Layout“. Iš pradinio ekrano pašalinami jūsų sukurti aplankai ir atkuriamas numatytasis darbalaukio fonas, o programos, kurias atsisiuntėte, išdėstomos po programų, kurios prietaise „iPod touch“ buvo nuo pat pradžių.


Programų pašalinimas

Programų pašalinimas iš pradinio ekrano. Pradiniame ekrane palieskite ir palaikykite programos piktogramą, kol pradės judėti, tada viršutiniame kairiajame kampe bakstelėkite . Baigę veiksmus paspauskite pagrindinį mygtuką.

Galite pašalinti ne tik kitų tiekėjų programas, bet ir kai kurias iš įtaisytyjų „Apple“ programų, kurios prietaise „iPod touch“ buvo nuo pat pradžių:


- „Calculator“;
- „Calendar“;
- „FaceTime“;
- „Find My Friends“;
- „Home“;
- „iBooks“;
- „iCloud Drive“;
- „iTunes Store“;
- „Mail“;
- „Maps“;
- „Music“ (tokia atveju „Music“ pašalinama ir iš „CarPlay“);
- „News“;
- „Notes“;
- „Podcasts“;
- „Reminders“;
- „Stocks“;
- „Tips“;
- „TV“;
- „Videos“;
- „Voice Memos“;
- „Weather“.

Pastaba. Iš pradinio ekrano pašalindami įtaisytąją programą pašalinate ir su ja susijusius naudotojo duomenis bei konfigūravimo failus. Įtaisytyjų programų pašalinimas iš pradinio ekrano gali turėti įtakos kitam sistemos funkcionalumui. Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje [„Įtaisytyjų programų pašalinimas iš pradinio ekrano „iOS“ prietaise su operacine sistema „iOS 10“](#).

Pašalintos programos atkūrimas. Eikite į „App Store“, suraskite joje reikiamą programą ir bakstelėkite .

Programų aplankų kūrimas

Aplanko sukūrimas. Tvarkydami programas užvilkite vieną programą ant kitos. Jei aplanką norite pervadinti, bakstelėkite jo pavadinimą. Programų pridėti arba jas pašalinti galite vilkdami programų piktogramas. Baigę paspauskite pagrindinį mygtuką.



Kiekviename aplanke programas galite išdėstyti keliuose puslapiuose.


Aplanko ištrynimasis. Vilkdami piktogramas pašalinkite iš aplanko visas programas. Aplankas bus ištrintas automatiškai.

Darbalaukio fono keitimas

Darbalaukio fono nustatymuose galite pageidaujamą paveikslėlį arba nuotrauką nustatyti kaip užrakinimo arba pradinio ekrano foną. Galite pasirinkti judantį arba nejudantį vaizdą.

Darbalaukio fono keitimas. Eikite į „Settings“ > „Wallpaper“ > „Choose a New Wallpaper“.

Patarimas. Jei į darbalaukio foną norite įdėti savo paveikslėlį, galite išskėsdami pirštus jį padidinti, tada braukdami pirštu jį pastumti. Jei norite paveikslėlį vėl sumažinti, virš jo suglauskite pirštus.



Rinkdamiesi naują paveikslėlį kaip darbalaukio foną galite pasinaudoti funkcija „Perspective“, jei norite, kad darbalaukio fonas judėtų, kai keičiate ekrano posvyrio kampą. Jei norite įjungti funkciją „Perspective“ darbalaukio fonui, kuris jau nustatytas, eikite į „Settings“ > „Wallpaper“ ir bakstelėkite pradinio arba užrakimo ekrano paveikslėlį.

Pastaba. Funkcija „Perspective“ neveikia, jei įjungta neįgaliesiems skirta judėjimo ekrane sumažinimo funkcija. Žr. skyrelį „Judėjimo ekrane sumažinimas“.

Ekranų ryškumo ir spalvų balanso reguliavimas

Jei norite tausoti akumuliatoriaus energiją, sumažinkite ekranų ryškumą. Kad akims naktį būtų lengviau žiūrėti į ekraną, įjunkite funkciją „Night Shift“ – ekranų spalvos naktį bus šiltesnės.



Ekranų ryškumo reguliavimas. Eikite į „Settings“ > „Display & Brightness“ ir vilkite slankiklį. Ekranų ryškumą galite reguliuoti ir per valdymo centrą.

Funkcijos „Night Shift“ įjungimas. Eikite į „Settings“ > „Display & Brightness“ > „Night Shift“.

Jei dienos metu esate tamsioje patalpoje, funkciją „Night Shift“ galite įjungti rankiniu būdu. Arba galite nustatyti, kad ji tam tikru laiku įsijungtų automatiškai. Jei nustatysite, kad funkcija veiktų nuo saulėlydžio iki saulėtekio, „iPod touch“ nakties laiką nustatys pagal jūsų laikrodį ir buvimo vietą.


Pastaba. Parinkties, leidžiančios įjungti funkciją „Night Shift“ nuo saulėlydžio iki saulėtekio, nematysite, jei nustatymų skiltyje „Settings“ > „Privacy“ esate išjungę buvimo vietos nustatymo paslaugą arba jei skiltyje „Settings“ > „Privacy“ > „Location Services“ > „System Services“ esate išjungę „Setting Time Zone“ (laiko juostos nustatymą).

Jei norite reguliuoti funkcijos „Night Shift“ spalvų balansą, eikite į „Settings“ > „Display & Brightness“ > „Night Shift“ ir vilkite slankiklį link šiltesnių arba šaltesnių spektro spalvų.

Funkciją „Night Shift“ galite įjungti ir per valdymo centrą. Bakstelėkite


Programų plėtiniai



Kai kurios programos leidžia prietaise „iPod touch“ padidinti kitų programų funkcionalumą. Programos plėtinys gali būti galimybė bendrinti, atlikti tam tikrą veiksmą, pridėti valdiklį rodinyje „Šiandien“, tiekti failus ar naudoti adaptuotą klaviatūrą. Pavyzdžiui, jei į „iPod touch“ atsiunčiate programą „Pinterest“, bakstelėjus simbolį , „Pinterest“ rodoma kaip viena iš bendrinimo meniu parinkčių.



Programų plėtiniai gali padėti programoje „Photos“ redaguoti nuotrauką ar vaizdo failą. Pavyzdžiui, galite atsisiųsti nuotraukų redagavimo programą, kuri leis jūsų nuotraukoms pritaikyti kokius nors filtrus.

Programų plėtinių diegimas. Atsisiųskite programą iš „App Store“, atidarykite ją ir tada vykdykite nurodymus, kuriuos matote ekrane.

Bendrinimo arba veiksmų parinkčių įjungimas ir išjungimas. Bakstelėkite , tada bakstelėkite „More“ (jei reikia, stumkite parinktį į kairę). Išjunkite kitų tiekėjų bendrinimo ir veiksmų parinktį (pagal pradinį nustatymą jos būna įjungtos).

Bendrinimo arba veiksmų parinkčių tvarkymas. Bakstelėkite , tada bakstelėkite „More“ (jei reikia, stumkite parinktį į kairę). Norėdami pakeisti parinkčių rodymo tvarką, palieskite ir vilkite simbolį .

Daugiau apie rodinio „Šiandien“ valdiklius skaitykite skyrelyje „[Rodinys „Šiandien“](#)“. Daugiau apie bendrinimo parinktį skaitykite skyrelyje „[Bendrinimas programose](#)“.

Jūsų „iPod touch“ pavadinimas

Jūsų „iPod touch“ pavadinimas naudojamas programose „iTunes“ ir „iCloud“.

„iPod touch“ pavadinimo keitimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „About“ > „Name“.

Apribojimų nustatymas

Kai kurioms programoms ir įsigytam turiniui galima nustatyti apribojimus. Pavyzdžiui, tėvai gali nustatyti, kad grojaraščiuose nebūtų rodomi netinkami muzikos įrašai, arba uždrausti keisti tam tikrus nustatymus. Taip pat galite neleisti naudotis tam tikromis programomis, įdiegti naujas programas, daryti pakeitimus paskyroje arba smarkiai didinti garsumą.

Apribojimų įjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Restrictions“, tada bakstelėkite „Enable Restrictions“. Jūsų bus paprašyta įrašyti apribojimų prieigos kodą, kurio reikės norint pakeisti jūsų nustatymus. Šis kodas gali būti kitoks nei „iPod touch“ atrakinimo kodas.



Svarbu. Jei apribojimų prieigos kodą pamiršite, teks atkurti „iPod touch“ programinę įrangą. Daugiau skaitykite skyrelyje „[iPod touch atkūrimas](#)“.

Tarptautinės klaviatūros

Tarptautinių klaviatūrų naudojimas


Naudojantis tarptautinėmis klaviatūromis tekstą galima rašyti įvairiomis kalbomis, įskaitant Azijos kalbas ir tas, kuriomis rašoma iš dešinės į kairę. Jei norite rasti palaikomų klaviatūrų sąrašą, eikite į „Apple“ „iPod touch“ [techninių specifikacijų svetainę](#) ir slinkdami raskite skiltį „Languages“.

Klaviatūrų tvarkymas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“ > „Keyboards“.

- *Klaviatūros pridėjimas.* Bakstelėkite „Add New Keyboard“ ir pasirinkite klaviatūrą iš sąrašo. Jei norite pridėti daugiau klaviatūrų, veiksmus pakartokite.
- *Klaviatūros pašalinimas.* Bakstelėkite „Edit“, bakstelėkite simbolį , esantį šalia klaviatūros, kurią norite pašalinti, tada bakstelėkite „Delete“, paskui bakstelėkite „Done“.
- *Klaviatūrų sąrašo redagavimas.* Bakstelėkite „Edit“, tada vilkite šalia klaviatūros esantį simbolį  ir nuvilkite jį į naują sąrašo vietą, paskui bakstelėkite „Done“.

Jei pridėjote kitų kalbų klaviatūrų, tekstą galite rinkti iškart dviem kalbomis klaviatūros neperjunginėdami. Dvi dažniausiai naudojamos klaviatūros prireikus persijungs automatiškai. (Veikia ne visomis kalbomis.)

Klaviatūros perjungimas. Palieskite ir palaikykite simbolį , tada braukite pirštu iki pageidaujamos klaviatūros pavadinimo.

Perjungti klaviatūrą galite ir tiesiog bakstelėdami simbolį . Jei norite įjungti kitą pridėtą klaviatūrą, bakstelėkite dar kartą.

Raidžių su diakritiniais ženklais ar kitų simbolių rašymas. Palieskite ir palaikykite susijusią raidę, skaičių ar simbolį, tada braukite pirštu iki pageidaujamo varianto. Pateikiame pavyzdžių.

- *Tajų kalbos klaviatūroje.* Jei norite rašyti vietinius skaičius, palieskite ir palaikykite atitinkamus arabiškus skaičius.
- *Kinų, japonų arba arabų kalbos klaviatūroje.* Siūlomi simboliai rodomi klaviatūros viršuje. Bakstelėkite siūlomą simbolį, jei norite jį įrašyti, arba braukite į kairę, kad pamatytumėte kitus pasiūlymus.

Didesnio siūlomų simbolių sąrašo naudojimas. Bakstelėkite dešinėje esančią rodyklę į viršų ir pamatysite visą pasiūlymų sąrašą. Norėdami grįžti į mažąjį sąrašą bakstelėkite rodyklę į apačią.

Naudodamiesi tam tikromis kinų ar japonų kalbos klaviatūromis galite sukurti spartųjį žodžio ar žodžių junginio šaukinį. Toks šaukinys įtraukiamas į jūsų asmeninį žodyną. Kai palaikoma klaviatūra surinksite tokį šaukinį, bus įrašytas atitinkamas žodis ar žodžių junginys.

Sparčiųjų šaukinių kūrimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“ > „Text Replacement“. Šaukinius galima kurti naudojantis šiomis klaviatūromis:

- *kinų (supaprastintais rašmenimis): Pinyin*
- *kinų (tradiciniais rašmenimis): Pinyin ir Zhuyin*
- *japonų: Romaji ir Kana*

Asmeninio žodyno išvalymas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Reset“ > „Reset Keyboard Dictionary“. Visi jūsų išsaugoti žodžiai bei spartieji šaukiniai bus pašalinti ir klaviatūros žodynas grįš į pradinę padėtį.

Specialūs įvesties metodai

Kai kurių kalbų klaviatūromis tekstą rinkti galima keliais būdais. Keli pavyzdžiai – kinų *Cangjie* ir *Wubihua*, japonų *Kana* ir jaustukai. Taip pat pirštu arba specialiu rašikliu kinų rašmenis galite rašyti tiesiog ekrane.


Kinų rašmenų rašymas naudojantis *Cangjie* klavišais. Rašant rodomi siūlomi simboliai. Norėdami pasirinkti simbolį bakstelėkite jį arba toliau rašykite iki penkių elementų, kad gautumėte kitų pasiūlymų.

Kinų rašmenų rašymas Wubihua simboliais (brūkšniais). Klaviatūra rašykite kinų rašmenis naudodami iki penkių brūkšnių ir nesusipainiodami jų eilės tvarkos: horizontalus, vertikalus, pasviręs į kairę, pasviręs į dešinę ir kabliukas. Pavyzdžiui, kinų rašmuo 圈 (ratas) turi prasidėti nuo vertikalaus brūkšnio | .

- Rašant rodomi kinų rašmenų pasiūlymai (dažniausiai naudojami simboliai rodomi pirmiausia). Bakstelėkite reikiamą simbolį.
- Jei nesate tikri, koks brūkšnys turėtų eiti, įrašykite žvaigždutę (*). Jei norite daugiau simbolių variantų, įrašykite tolesnį brūkšnį arba reikiamo simbolio ieškokite simbolių sąrašė.
- Bakstelėkite atitiktens klavišą (匹配), jei norite pamatyti tik tuos simbolius, kurie tiksliai atitinka tai, ką įrašėte.

Kinų rašmenų rašymas. Kinų rašmenis galite pirštu rašyti tiesiog ekrane, jei įjungta įvestis rašant supaprastintais arba tradiciniais kinų rašmenimis.

Jums piešiant simbolio brūkšnius „iPod touch“ juos atpažįsta ir rodo atitinkamų simbolių sąrašą (tiksliausias atitikmuo rodomas sąrašo viršuje). Pasirinkę vieną simbolį, sąrašė matysite kitus simbolius, kurie, tikėtina, galėtų eiti po jo.



Galite rašyti ir sudėtinius simbolius, pavyzdžiui, 鑷 (tai dalis Honkongo tarptautinio oro uosto pavadinimo). Tam reikia du ar daugiau simbolio komponentų parašyti vieną po kito. Bakstelėkite simbolį, kuris pakeis jūsų įrašytus simbolius. Lotyniški rašmenys taip pat atpažįstami.

Japonų Kana rašmenų rašymas. Norėdami pasirinkti skiemenis naudokite „Kana“ klaviatūrą. Jei norite daugiau skiemenų variantų, vilkite sąrašą į kairę arba bakstelėkite rodyklės klavišą.

Japonų kalbos rašymas naudojant Romaji. Norėdami rašyti skiemenis naudokite klaviatūrą „Romaji“. Kiti variantai rodomi virš klaviatūros. Bakstelėkite reikiamą. Jei norite pamatyti daugiau skiemenų variantų, stumkite sąrašą į kairę arba bakstelėkite rodyklės klavišą.

Jaustukų rašymas. Pasirinkite vieną iš šių būdų:


- japonų Kana klaviatūroje bakstelėkite $\hat{_}\hat{_}$.
- japonų Romaji klaviatūroje bakstelėkite 123 , tada bakstelėkite $\hat{_}\hat{_}$.
- kinų Pinyin (supaprastintų arba tradicinių rašmenų) arba Zhuyin (tradicinių rašmenų) klaviatūroje bakstelėkite 123 , tada bakstelėkite $\#+=$, paskui bakstelėkite $\hat{_}\hat{_}$.

PROGRAMOS

„Messages“

Apie „Messages“ trumpai

Per programą „Messages“ galite siųsti ir gauti žinutes, nuotraukas, vaizdo įrašus ir kt. naudodamiesi „iMessage“ ar SMS bei MMS paslaugomis. Naudodamiesi paslauga „iMessage“ galite keisti žinučių debesėlių išvaizdą, naudoti nematomo rašalo, viso ekrano efektus, rašyti žinutes ranka, naudotis funkcija „Digital Touch“, „iMessage“ programomis, įterpti lipdukus ir t. t.



ISPĖJIMAS. Svarbios informacijos, kaip vairuojant išlaikyti dėmesį, rasite skyrelyje „Svarbi saugos informacija“.

Paslaugos „iMessage“, SMS ir MMS konfigūravimas

Per programą „Messages“ galite keisti žinutėmis su kitais prietaisais, priimančiais SMS ir MMS žinutes, naudodamiesi savo mobiliuoju ryšiu, o su kitais „iOS“ prietaisais ir „Mac“ kompiuteriais – naudodamiesi paslauga „iMessage“.

„iMessage“ yra „Apple“ paslauga, leidžianti siųsti žinutes per „Wi-Fi“ ar mobiliųjų ryšį kitiems „iOS“ prietaisams (su operacine sistema „iOS 5“ ar vėlesne versija) ir „Mac“ kompiuteriams (su operacine sistema „OS X 10.8“ ar vėlesne versija). Šios žinutės nebus įskaičiuotos į pagal paslaugų planą siunčiamų žinučių skaičių. Į pranešimus, siunčiamus per „iMessage“, galite įterpti nuotraukų, filmuotos medžiagos ir kitokios informacijos. Jūs matysite, kada kitas žmogus renka tekstą, taip pat galėsite siųsti patvirtinimus, kad žinutes perskaitėte. Saugumo dėlei pranešimai, kuriuos siunčiate per „iMessage“, prieš išsiunčiant užšifruojami.

„iMessage“ žinutės rodomos mėlynuose debesėliuose, o SMS ir MMS žinutės – žaliuose. Daugiau informacijos apie SMS, MMS ir „iMessage“ paslaugas rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Programos „Message“ naudojimas prietaisuose „iPhone“, „iPad“ arba „iPod touch“.

Prisijungimas prie „iMessage“. Eikite į „Settings“ > „Messages“ ir įjunkite „iMessage“.


Jei tuo pačiu „Apple ID“ prie „iMessage“ esate prisijungę visuose savo „Apple“ prietaisuose, visos žinutės, kurias siunčiate iš prietaiso „iPod touch“ ir gaunate į jį, gali būti rodomos ir kituose prietaisuose. Žinutę galite išsiųsti iš to prietaiso, kuris tuo metu yra po ranka. Galite netgi pokalbį pradėti viename prietaise, o tęsti kitame naudodamiesi funkcija „Handoff“.




Prisijungimas prie „iMessage“ tuo pačiu „Apple ID“ kituose „Apple“ prietaisuose.

- „iOS“ prietaisuose: eikite į „Settings“ > „Messages“ ir įjunkite „iMessage“.
- „Mac“ kompiuteryje: atidarykite „Messages“. Jei prisijungiate pirmą kartą, įveskite savo „Apple ID“ ir slaptažodį, tada spauskite „Sign In“. Jei jau esate prisiregistravę, o dabar norite prisiregistruoti kitu „Apple ID“, pasirinkite „Messages“ > „Preferences“, spauskite „Accounts“ ir paskyrų sąrašą pasirinkite „iMessage“.

Naudodamiesi veiksmo tęsimu funkcija per „iPod touch“ galite matyti ir SMS bei MMS žinutes, kurias siunčiate ir gaunate per „iPhone“. Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Veiksmo tęsimu funkcijų naudojimas prietaisams „iPhone“, „iPad“, „iPod touch“ ir „Mac“ kompiuteriui sujungti“.


Žinučių siuntimas ir gavimas




Pokalbio pradėjimas. Bakstelėkite  ir įrašykite gavėjo telefono numerį ar elektroninio pašto adresą arba bakstelėkite  ir pasirinkite kontaktą. Bakstelėkite teksto lauką ir įrašykite savo žinutę. Norėdami išsiųsti bakstelėkite .



Arba, norėdami pradėti pokalbį būdami programose „Mail“, „Calendar“ ar „Safari“, palieskite ir palaikykite telefono numerį, tada bakstelėkite „Send Message“.

Patarimas. Norėdami pamatyti, kada žinutė išsiųsta arba gauta, pastumkite debesėlį į kairę.


Pastaba. Jei žinutės išsiųsti nepavyksta, rodomas įspėjimas . Bakstelėkite pokalbyje rodomą įspėjimą, jei norite dar kartą pamėginti išsiųsti žinutę.

Žinučių siuntimas grupei žmonių. Bakstelėkite  ir įrašykite visus norimus gavėjus.

Jei norite ką nors keisti grupės pokalbyje, bakstelėkite . Galite pokalbiui suteikti pavadinimą, į pokalbį įtraukti naują žmogų arba iš pokalbio pašalinti.


Jaustukų naudojimas. Rašydami žinutę bakstelėkite  arba  ir atidarysite jaustukų klaviatūrą. Jei norite tekstą automatiškai pakeisti jaustuku, bakstelėkite pažymėtus žodžius. Žr. skyrelį „Tarptautinės klaviatūros“.

Pokalbio tęsimas. Bakstelėkite pageidaujama pokalbį sąrašė „Messages“.

 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite maždaug taip:


- „Send a message to Emily saying how about tomorrow.“ (Nusiųsk pranešimą Emilei su tekstu „Kaip dėl rytojaus?“)
- „Reply that’s great news.“ (Atsakyk: smagu girdėti.)
- „Read my messages.“ (Perskaityk man pranešimus.)
- „Read my last message from Bob.“ (Perskaityk paskutinį Bobo pranešimą.)

Atsakymas naudojant funkciją „Tapback“. Norėdami greitai išsiųsti atsakymą, leidžiantį gavėjui žinoti, ką jūs manote, dukart bakstelėkite gautą žinutę ir pasirinkite atsakymą.



Pokalbio informacijos peržiūra ir tvarkymas. Bakstelėję  galite:

- bakstelėti kontaktą, jei norite peržiūrėti jo kortelę;
- atlikti greituosius veiksmus, pavyzdžiui, paskambinti per „FaceTime“;
- išsiųsti savo buvimo vietą arba bendrinti savo buvimo vietą tam tikrą laiko tarpą;
- išsiųsti patvirtinimą, kad žinutė perskaityta;
- peržiūrėti paveikslėlius ir priedus.

Žinučių sąrašo peržiūra. Bakstelėkite  arba braukite nuo kairio ekrano krašto.

Paieška pokalbiuose. Sąrašė „Messages“ braukite žemyn, kad pasirodytų paieškos laukas, tada įrašykite paieškos užklausą. Paiešką pokalbiuose galite atlikti ir iš pradinio ekrano. Žr. skyrelį „Paieška“.


Pokalbio ištrynimasis. Sąrašė „Messages“ stumtelėkite pokalbį į kairę ir bakstelėkite „Delete“.



Pastaba. Ištrinto pokalbio atkurti neįmanoma.


Nuotraukų ir vaizdo bei garso įrašų bendrinimas

Naudodamiesi „iMessage“ arba MMS paslaugomis galite siųsti žinutes su nuotraukomis ir vaizdo bei garso įrašais.

Nuotraukos ar vaizdo įrašo siuntimas. Bakstelėję  galite:

- greitai padaryti nuotrauką programoje „Messages“: nukreipkite prietaisą taip, kad jo lange matytumėte reikiamą vaizdą, ir bakstelėkite .
- pasirinkti neseniai padarytą nuotrauką ar vaizdo įrašą: braukite į kairę, kad galėtumėte peržiūrėti neseniai padarytas nuotraukas ir vaizdo įrašus;
- padaryti nuotrauką ar vaizdo įrašą naudodami programą „Camera“: bakstelėkite „Camera“;
- pasirinkti nuotrauką ar vaizdo įrašą iš savo nuotraukų bibliotekos: bakstelėkite „Photo Library“.

Tada bakstelėkite , jei norite išsiųsti, arba , jei norite veiksmą atšaukti.



Rašymas arba piešimas nuotraukoje. Bakstelėkite nuotrauką žinutės debesėlyje, tada bakstelėkite „Markup“.
Padarykite nuotraukoje įrašą ar ką nors nupieškite naudodamiesi „Markup“ įrankiais.



Įdomių nuotraukų ir vaizdo įrašų paieška internete ir bendrinimas. Žr. skyrelį „iMessage“ programos“.

Garsinės žinutės siuntimas. Norėdami įrašyti garsinę žinutę, palieskite ir palaikykite . Baigę atitraukite pirštą, ir įrašas bus sustabdytas. Bakstelėkite , jei prieš išsiųsdami norite žinutę perklausyti. Tada bakstelėkite , jei norite išsiųsti, arba , jei norite veiksmą atšaukti.



Pastaba. Kad būtų tausojiama atmintinės vieta, „iPod touch“ garsines žinutes automatiškai ištrina praėjus dviem minutėms nuo jų perklausymo. Jei žinutę norite išsaugoti, bakstelėkite „Keep“. Jei norite, kad jos visada būtų paliekamos neištrintos, eikite į „Settings“ > „Messages“ > „Expire“ (skiltyje „Audio Messages“) ir bakstelėkite „Never“.

Žinutės ar priedo persiuntimas. Palieskite ir palaikykite žinutę arba priedą, bakstelėkite „More“, tada, jei pageidaujate, pasirinkite kitų elementų ir bakstelėkite ➤.

Priedo bendrinimas, išsaugojimas arba spausdinimas. Bakstelėkite priedą, tada bakstelėkite 📎.

Priedo kopijavimas. Palieskite ir palaikykite priedą, tada bakstelėkite „Copy“.


Elementų bendrinimas iš kitos programos. Programoje bakstelėkite „Share“ arba 📎, tada bakstelėkite „Message“.

Žinutės ar jo priedo ištrynimasis. Palieskite ir palaikykite žinutę arba priedą, bakstelėkite „More“, tada, jei pageidaujate, pasirinkite kitų elementų ir bakstelėkite 🗑️.

„Digital Touch“






Siųsdami žinutes per „iMessage“ galite naudoti funkciją „Digital Touch“ piešiniais, bakstelėjimams, bučiniams, plakančioms širdelėms ir kt. siųsti. „Digital Touch“ efektą galite pridėti ir prie nuotraukos ar video įrašo.


Piešimas. Bakstelėkite 🖋️, tada pieškite vienu pirštu. Galite pakeisti spalvą ir piešti toliau. Norėdami išsiųsti bakstelėkite 📤.



Emocijų išreiškimas. Bakstelėkite 🖋️, tada piešimo lauke naudokite atitinkamą gestą, kad išsiųstumėte pageidaujamą „Digital Touch“ efektą. Jūsų emocija išsiunčiama iškart baigus gestą.




- **Bakstelėjimas.** Bakstelėkite vienu pirštu, norėdami sukurti pasirinktos spalvos sprogamą. Galite pasirinkti kitą spalvą ir bakstelėti vėl.
- **Ugnies kamuolys.** Palieskite ir palaikykite vienu pirštu.
- **Bučinys.** Bakstelėkite dviem pirštais.
- **Plakanti širdelė.** Palieskite ir palaikykite dviem pirštais.
- **Sudužusi širdelė.** Palieskite ir palaikykite dviem pirštais, kol pamatysite plakančią širdelę, tada braukite žemyn ir širdelė suduž.

„Digital Touch“ efekto pridėjimas prie nuotraukos ar vaizdo įrašo. Bakstelėkite , tada bakstelėkite . Bakstelėkite , jei norite padaryti nuotrauką, arba , jei norite padaryti vaizdo įrašą. Pridėkite prie nuotraukos ar vaizdo įrašo „Digital Touch“ efektą, pavyzdžiui, piešinį ar bučinį ir norėdami išsiųsti bakstelėkite .




Žinučių rašymas ranka

Rašydami žinutes per „iMessage“ galite išsiųsti žinutę, rašytą ranka. Gavėjas žinutę matys animuotą, tarsi tekstas būtų rašomas rašalu ant popieriaus.

Ranka rašytos žinutės sukūrimas ir išsiuntimas. Bakstelėkite teksto laukelį, kad atsidarytų ekraninė klaviatūra, ir bakstelėkite . Rašykite žinutę pirštu. Baigę bakstelėkite „Done“, tada bakstelėkite , jei norite išsiųsti, arba , jei norite veiksmą atšaukti.




Išsaugotos žinutės siuntimas. Jums sukūrus ir išsiuntus ranka rašytą žinutę ji išsaugoma rašymo ranka lango apačioje. Jei norite išsiųsti išsaugotą žinutę, bakstelėkite ją.

Išsaugotos žinutės pašalinimas. Palieskite ir palaikykite ranka rašytą žinutę, kol ims judėti, tada viršutiniame kairiajame kampe bakstelėkite . Baigę paspauskite pagrindinį mygtuką.




„iMessage“ programos


Naudodami „iMessage“ programas, galite papuošti pokalbius lipdukais, suplanuoti pietus ar ėjimą į kiną, išsiųsti piniginius mokėjimus, bendrinti dainą ir t. t. – visam tam atlikti nereikės išeiti iš programos „Messages“. Padidinkite savo galimybes atsisiųsdami daugiau „iMessage“ programų iš „App Store“.



Peržiūrėkite „iMessage“ programas

„iMessage“ programų atsisiuntimas. Bakstelėkite , tada bakstelėkite , paskui bakstelėkite „Store“.

„iMessage“ programų naudojimas. Bakstelėkite , tada braukite į kairę arba į dešinę, kad rastumėte reikiamą programą. Bakstelėkite programą, kad pridėtumėte ją prie pokalbio. Jei norite, pridėkite komentarą, tada bakstelėkite , jei norite išsiųsti, arba , jei norite veiksmą atšaukti.

Papuošimas lipdukais. Bakstelėkite , tada braukite į kairę arba į dešinę, kad rastumėte lipdukų programą. Palieskite ir palaikykite pageidaujamą lipduką, tada vilkite jį į bet kurią pokalbio vietą. Prieš atitraukdami pirštą dar galite:



- *pasukti lipduką norimu kampu:* kitu pirštu braukite ratu aplink pirštą, kuriuo velkate lipduką;
- *keisti lipduko dydį:* kitu pirštu braukite link piršto, kuriuo velkate lipduką, arba nuo jo.

Lipduką galite priklijuoti žinutės debesėlio viršuje, užklijuoti ant kito lipduko arba papuošti juo nuotrauką.




Teksto, uždengto lipduku, peržiūra. Dukart bakstelėkite lipduką.

Lipduko informacijos peržiūra. Palieskite ir palaikykite lipduką, tada bakstelėkite „Sticker Details“. Čia galite:

- matyti lipduko siuntėją;
- matyti, kuri „iMessage“ programa buvo panaudota lipdukui išsiųsti;
- pašalinti lipduką – braukite į kairę, tada bakstelėkite „Delete“.



„iMessage“ programų tvarkymas. Bakstelėkite , tada bakstelėkite , paskui bakstelėkite „Manage“. Čia galite:


- automatiškai pridėti „iMessage“ programas į programų lentyną;
- įjungti arba išjungti „iMessage“ programas.

„iMessage“ programų pašalinimas. Bakstelėkite , tada bakstelėkite , paskui palieskite ir palaikykite programą, kol ims judėti, ir viršutiniame kairiajame kampe bakstelėkite . Baigę paspauskite pagrindinį mygtuką.



Animuotos žinutės


Siųsdami žinutes per „iMessage“ galite suteikti animacijos efektą vienos žinutės debesėliui arba visam žinučių ekranui. Taip pat galite išsiųsti asmenišką žinutę, parašytą nematomu rašalu.

Debesėlio efektas. Parašę žinutę palieskite ir palaikykite . Bakstelėkite parinktis, kad peržiūrėtumėte siūlomus debesėlio efektus. Bakstelėkite , jei norite išsiųsti.



Patarimas. Norite išsiųsti asmenišką žinutę? Naudokite nematomą rašalą. Tada žinutė bus rodoma sulieta ir gavėjas galės ją pamatyti tik perbraukęs pirštu.

Viso ekrano efektas. Parašę žinutę palieskite ir palaikykite . Tada bakstelėkite „Screen“. Braukite į kairę arba į dešinę, norėdami peržiūrėti įvairius ekrano efektus. Bakstelėkite , jei norite išsiųsti.



„iMessage“ automatiškai pritaiko tam tikrus ekrano efektus kai kuriems žinučių tekstams:

- balionai – įrašius „Happy birthday“ (su gimtadieniu);
- konfeti – įrašius „Congratulations“ (sveikinu);
- fejerverkai – įrašius „Happy New Year“ (su Naujaisiais metais).

Pranešimų apie žinutes ir privatumo tvarkymas

Pranešimų apie žinutes tvarkymas. Eikite į „Settings“ > „Notifications“ > „Messages“. Žr. skyrelį „Pranešimai“.

Perspėjimo apie gautą žinutę garso nustatymas. Eikite į „Settings“ > „Sounds“ > „Text Tone“. Žr. skyrelį „Garsai ir jų nutildymas“.

Kitokių perspėjimo tonų nustatymas žinutėms, gaunamoms iš jums svarbių žmonių. Eikite į „Contacts“, pasirinkite kontaktą, bakstelėkite „Edit“, tada bakstelėkite „Text Tone“. Jei norite leisti, kad pranešimas apie šio kontakto siunčiamas žinutes skambėtų net ir veikiant funkcijai „Do Not Disturb“, įjunkite „Emergency Bypass“.

Perspėjimų apie konkretaus pokalbio žinutes nutildymas. Atidarę pokalbį bakstelėkite ⓘ ir įjunkite „Do Not Disturb“.

Nepageidaujamų žinučių ir „FaceTime“ skambučių užblokavimas. Atidarę pokalbį bakstelėkite ⓘ, tada bakstelėkite telefono numerį arba vardą, kad atsidarytų kontakto kortelė, ir slinkdami žemyn raskite parinktį „Block this Caller“. Jei norite peržiūrėti ir redaguoti užblokuotų telefono numerių ir kontaktų sąrašą, eikite į „Settings“ > „Messages“ > „Blocked“. Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Telefono numerių ir kontaktų blokavimas arba žinučių filtravimas prietaisuose „iPhone“, „iPad“ ir „iPod touch“.

„iMessage“ žinučių iš nepažįstamų siuntėjų filtravimas. Eikite į Settings“ > „Messages“ ir įjunkite „Filter Unknown Senders“. Tada „iMessage“ pranešimai apie žinutes iš siuntėjų, kurių nėra jūsų kontaktų sąrašė, bus išjungti, o tokios žinutės bus perkeltos į žinučių sąrašo kortelę „Unknown Senders“ (nežinomi siuntėjai).

Jei nežinomo siuntėjo atsiųstoje žinutėje būtų kokių nors nuorodų, jų atidaryti negalėsite, kol siuntėjo neįtrauksite į savo kontaktų sąrašą arba neišsiųsite siuntėjui atsakymo. Jei žinutė priskirtina prie brukalo (angl. *spam*), bakstelėkite „Report Junk“ (po žinute). Žinutė bus ištrinta ir „Apple“ gaus apie tai pranešimą.

„Safari“


Apie „Safari“ trumpai

Naudodamiesi programa „Safari“ per „iPod touch“ galite naršyti internete. Tinklalapius, kuriuos norėsite peržiūrėti vėliau, galite įtraukti į skaitinių sąrašą („Reading List“). Savo patogumui svetainių piktogramas galite pridėti į pradžios ekraną. Visuose savo prietaisuose prisijungę prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“ galite skaityti tinklalapius, kuriuos buvote atidarę kituose prietaisuose, taip pat visuose prietaisuose matyti tą patį adresyną, naršymo istoriją ir skaitinių sąrašą.





Paieška internete

Paieška internete. Puslapio viršuje esančiame paieškos laukelyje įrašykite interneto adresą arba paieškos užklausą ir bakstelėkite paieškos pasiūlymą arba, jei norite ieškoti tiksliai to, ką įrašėte, – klaviatūros mygtuką „Go“. Jei nenorite matyti paieškos pasiūlymų, eikite į „Settings“ > „Safari“, tada skiltyje „Search“ išjunkite parinktį „Search Engine Suggestions“.



Greita anksčiau aplankytos svetainės paieška. Įrašykite svetainės pavadinimą ir tada paieškos užklausą. Pavyzdžiui, rašykite „wiki einšteinas“, jei norite „Vikipedijoje“ rasti informacijos apie Einšteiną. Jei norite šią funkciją įjungti arba išjungti, eikite į „Settings“ > „Safari“ > „Quick Website Search“.


Mėgstamiausių adresų rodymas įrašius adresą, paieškos užklausą arba atidarius naują kortelę. Eikite į „Settings“ > „Safari“ > „Favorites“ ir pasirinkite aplanką su mėgstamiausiais adresais.

Paieška tinklalapyje. Jei atidarytame tinklalapyje norite rasti tam tikrą žodį ar frazę, bakstelėkite , tada bakstelėkite „Find on Page“. Į paieškos laukelį įrašykite ieškomą žodį ar frazę. Norėdami pamatyti kitą radinių egzempliorių, bakstelėkite .

Iešyklės pasirinkimas. Eikite į „Settings“ > „Safari“ > „Search Engine“.



Naršymas internete


Interneto adreso peržiūra. Jei prieš eidami į nurodytą tinklalapį norite peržiūrėti nuorodos interneto adresą, nuorodą palieskite ir palaikykite.




Palietę ir palaikę nuorodą pamatysite nuorodos adresą ir šias parinktis

Nuorodos atidarymas naujoje kortelėje. Palieskite ir palaikykite nuorodą, tada bakstelėkite parinktį „Open in New Tab“. Jei kaskart atidarę naują kortelę norite likti toje kortelėje, kurioje esate, eikite į „Settings“ > „Safari“ > „Open Links“ ir bakstelėkite „In Background“.

Atidarytų kortelių peržiūra. Bakstelėkite . Norėdami uždaryti kortelę, bakstelėkite viršutiniame kairiajame kampe esantį simbolį  arba stumkite kortelę į kairę.

Kortelių, atidarytų kituose prietaisuose, peržiūra. Jei visuose savo prietaisuose esate prisijungę prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“ ir prietaise „iPod touch“ nuėję į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ įjungėte „Safari“, galite peržiūrėti kituose prietaisuose atidarytas korteles. Bakstelėkite , tada slinkite iki sąrašo puslapio apačioje. Jei norite uždaryti kortelę, stumtelėkite ją į kairę ir bakstelėkite „Close“.




Apačioje rasite korteles, atidarytas kituose prietaisuose


Neseniai uždarytų kortelių peržiūra. Palieskite ir palaikykite .

Grįžimas į viršų. Norėdami greitai grįžti į ilgo puslapio viršų bakstelėkite viršutinį ekrano kraštą.

Didesnės puslapio dalies peržiūra. Pasukite „iPod touch“ į gulsčią padėtį.


Puslapio atnaujinimas. Bakstelėkite simbolį , esantį paieškos laukelyje šalia adreso, ir puslapis bus atnaujintas.

Kortelės istorijos peržiūra. Palieskite ir palaikykite  arba .


Kompiuteriui skirtos svetainės versijos peržiūra. Jei norite matyti ne mobiliąją, o kompiuteriui skirtą svetainės versiją, bakstelėkite , tada bakstelėkite „Request Desktop Site“.


Iškylančiųjų langų blokavimas. Eikite į „Settings“ > „Safari“ ir įjunkite arba išjunkite „Block Pop-ups“.

Įtraukimas į adresyną ir mėgstamiausių adresų sąrašą




Atidaryto puslapio įtraukimas į adresyną. Bakstelėkite  (arba palieskite ir palaikykite ) , tada bakstelėkite „Add Bookmark“.

Adresyno įrašų peržiūra ir tvarkymas. Bakstelėkite , tada bakstelėkite kortelę „Bookmarks“. Norėdami sukurti adresyno įrašų aplanką, bakstelėkite „Edit“.


Interneto adreso įtraukimas į mėgstamiausių adresų aplanką. Atidarykite puslapį, bakstelėkite , tada bakstelėkite „Add to Favorites“.

Greita mėgstamiausių adresų ir dažnai lankomų svetainių peržiūra. Mėgstamiausius adresus matysite bakstelėję paieškos laukelį. Slinkite sąrašą žemyn ir pamatysite dažniausiai lankomas svetaines. (Jei tokio sąrašo matyti nenorite, eikite į „Settings“ > „Safari“ ir išjunkite parinktį „Frequently Visited Sites“.)

Mėgstamiausių adresų sąrašo tvarkymas. Bakstelėkite , tada bakstelėkite kortelę „Bookmarks“, bakstelėkite „Favorites“. Bakstelėję „Edit“ galėsite mėgstamiausių adresų aplanko elementus pašalinti, pervadinti arba pakeisti jų rodymo tvarką.


Pasirinkite, kurie mėgstamiausi adresai bus rodomi palietus paieškos laukelį. Eikite į „Settings“ > „Safari“ > „Favorites“.

Adresyno iš „Mac“ kompiuterio perkėlimas. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ ir įjunkite „Safari“. Tad „Mac“ kompiuterio adresynas bus rodomas „iPod touch“ mėgstamiausių adresų aplanke.

Atidaryto puslapio piktogramos išsaugojimas pradiniam ekrane. Jei norite vėliau jeiti į puslapį tiesiai iš pradinio ekrano, bakstelėkite , tada bakstelėkite „Add to Home Screen“. Piktograma rodoma tik tame prietaise, kuriame ją sukūrėte.

Skaitinių sąrašas

Įdomius straipsnius galite įtraukti į savo skaitinių sąrašą, kad galėtumėte juos peržiūrėti vėliau. Puslapius iš skaitinių sąrašo galite skaityti net ir neprisijungę prie interneto.



Atidaryto puslapio įtraukimas į skaitinių sąrašą. Bakstelėkite , tada bakstelėkite „Add to Reading List“.


Susieto puslapio įtraukimas jo neatidarius. Palieskite ir palaikykite nuorodą, tada bakstelėkite „Add to Reading List“.

Skaitinių sąrašo peržiūra. Bakstelėkite , tada bakstelėkite .


Elemento pašalinimas iš skaitinių sąrašo. Skaitinių sąrašo elementą stumkite į kairę.




Bendrinamos nuorodos ir prenumeratos

Galite peržiūrėti nuorodas, kuriomis kas nors pasidalijo socialiniuose tinkluose (pavyzdžiui, „Twitter“), arba savo prenumeruojamus sklaidos kanalus.



Bendrinamų nuorodų ir prenumeratų peržiūra. Bakstelėkite , tada bakstelėkite .


Sklaidos kanalo prenumeravimas. Įeikite į svetainę, kurioje siūloma sklaidos kanalo prenumerata, bakstelėkite , tada bakstelėkite „Add to Shared Links“.

Prenumeratos pašalinimas. Bakstelėkite , bakstelėkite , paskui po jūsų bendrinamų nuorodų sąrašu bakstelėkite „Subscriptions“, tada bakstelėkite simbolį , esantį šalia sklaidos kanalo, kurį norite pašalinti.

Nuorodų bendrinimas. Bakstelėkite .

Bakstelėkite, jei norite bendrinti su netoliese esančiu žmogumi per „AirDrop“

Kitos bendrinimo parinktys



Formų pildymas

Ar jungiatės prie kokios nors svetainės, ar registruojatės gauti kokią nors paslaugą, ar ką nors perkate, interneto puslapyje galite pildyti formą ekranine klaviatūra arba leisti programai „Safari“ užpildyti ją už jus naudojantis funkcija „AutoFill“.

Funkcijos „AutoFill“ įjungimas. Eikite į „Settings“ > „Safari“ > „AutoFill“.

Nusibodo kaskart iš naujo prisijunginėti? Kai jūsų paklausiama, ar norite, kad programa įsimintų svetainės slaptažodį, bakstelėkite „Yes“. Kitą kartą apsilankius jūsų naudotojo vardas ir slaptažodis jau bus įrašyti.

Kitos tapatybės pasirinkimas. Jei naudojate įvairiomis tapatybėmis ir formoje įrašyta ne ta, kurios norite, bakstelėkite virš klaviatūros esančią parinktį „Passwords“ ir pasirinkite pageidaujamą tapatybę.

Formos pildymas. Bakstelėkite bet kokį laukelį, ir atsidarys ekraninė klaviatūra. Bakstelėkite virš klaviatūros esantį simbolį ^ arba v, kai norite pereiti į kitą laukelį.

Automatinis pildymas. Pildydami kontaktų formą svetainėje, kuri palaiko funkciją „AutoFill“, bakstelėkite virš ekraninės klaviatūros esančią parinktį „AutoFill Contact“. Norėdami redaguoti ir išsaugoti informaciją kitam kartui, bakstelėkite „Customize“. O jei norite įrašyti kieno nors kito duomenis, bakstelėkite „Other Contact“.


Banko kortelės pridėjimas. Eikite į „Settings“ > „Safari“ > „AutoFill“ > „Saved Credit Cards“ > „Add Credit Card“. Jei nenorite informacijos rinkti ranka, bakstelėkite „Use Camera“, tada laikykite „iPod touch“ virš kortelės, kad jos atvaizdas tilptų į rėmus. Banko kortelę pridėti galite pridėti ir priimdami programos „Safari“ pasiūlymą išsaugoti informaciją, kai ką nors perkate internetu. Žr. skyrelį „iCloud Keychain“.

Banko kortelės informacijos naudojimas. Pildydami banko kortelės informaciją bakstelėkite virš ekraninės klaviatūros esančią parinktį „AutoFill Credit Card“. Įrašykite kortelės saugos kodą, nes jis nėra išsaugomas. Norėdami, kad jūsų banko kortelės informacija būtų saugesnė, naudokite „iPod touch“ [apsaugos kodą](#).

Formos pateikimas. Bakstelėkite „Go“, „Search“ arba nuorodą svetainėje.

Patogesnis skaitymas naudojantis funkcija „Reader“

Naudodami programos „Safari“ funkcija „Reader“ galėsite peržiūrėti puslapį be reklaminių, navigacinių ar kitų dėmesį blaškančių elementų.



Sutelkite dėmesį į turinį. Kairėje adreso laukelio pusėje bakstelėkite ☰. Jei tokios piktogramos nematote, funkcija „Reader“ svetainėje, kurioje esate, nepalaikoma.

Bendrinkite tik tai, ką reikia. Jei norite bendrinti tik straipsnio tekstą ir nuorodą į jį, puslapį peržiūrėdami per „Reader“ bakstelėkite 📄.

Grįžimas į visą puslapį. Adreso laukelyje dar kartą bakstelėkite ☰.


Privatumas ir saugumas

„Safari“ nustatymus galite sutvarkyti taip, kad apie jūsų veiksmus internete niekas nesužinotų ir apsaugotumėte nuo kenksmingų interneto svetainių.

Norite likti nepastebėti? Eikite į „Settings“ > „Safari“ ir įjunkite parinktį „Do Not Track“. Programa „Safari“ prašys interneto svetainių, kuriose lankysitės, nefiksuoti jūsų veiksmų, bet būkite atsargūs, nes svetainė gali šio prašymo nepaisyti.

Slapukų valdymas. Jei norite neleisti išsaugoti slapukų, eikite į „Settings“ > „Safari“ > „Block Cookies“. Jei norite pašalinti slapukus, jau esančius jūsų prietaise, eikite į „Settings“ > „Safari“ > „Clear History and Website Data“.

„Safari“ saugių slaptažodžių pasiūlymai ir jų išsaugojimas. Kur nors kurdami paskyrą bakstelėkite slaptažodžio laukelį, tada bakstelėkite „Suggest Password“, paskui bakstelėkite „Use Suggested Password“.



Išsaugotų slaptažodžių peržiūra. Eikite į „Settings“ > „Safari“ > „Passwords“, tada įrašykite savo „iPod touch“ apsaugos kodą.


Naršymo istorijos ir duomenų ištrynimasis iš „iPod touch“. Eikite į „Settings“ > „Safari“ > „Clear History and Website Data“.


Lankymasis svetainėse nefiksuojant istorijos. Bakstelėkite 📄, tada bakstelėkite „Private“. Svetainės, kurios lankysitės, nebus pridėamos į jūsų „iPod touch“ naršymo istoriją ir nebus rodomos kortelių sąrašuose kituose jūsų prietaisuose. Norėdami paslėpti svetaines ir išeiti iš privataus naršymo režimo vėl bakstelėkite 📄, tada – „Private“. Paslėptos svetainės bus atidarytos kitą kartą, kai vėl naudositės privataus naršymo režimu.


Saugokitės įtartinių interneto svetainių. Eikite į „Settings“ > „Safari“ ir įjunkite „Fraudulent Website Warning“.

Elektroninių laiškų rašymas

ĮSPĖJIMAS. Svarbios informacijos, kaip vairuojant išlaikyti dėmesį, rasite skyrelyje „Svarbi saugos informacija“.




Laiško kūrimas. Bakstelėkite . Palieskite ir palaikykite, jei norite peržiūrėti išsaugotus savo laiškų juodraščius.

 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „New email to Jonah Schmidt.“ (Naujas laiškas Džonai Šmitui.)
- „Email Simon and say I got the forms, thanks.“ (Parašyk laišką Saimonui ir pasakyk: „Blankus gavau, ačiū.“)

Laiško priedų pridėjimas. Dukart bakstelėkite laiško lauke, tada bakstelėkite „Add Attachment“ ir pasirinkite failus iš „iCloud Drive“.

Nuotraukos ar vaizdo įrašo įterpimas. Dukart bakstelėkite laiško lauke, tada bakstelėkite „Insert Photo or Video“.

Teksto citavimas atsakant į laišką. Palieskite įterpimo tašką, tada pasirinkite tekstą, kurį norite cituoti. Bakstelėkite , tada bakstelėkite „Reply“. Jei norite išjungti cituojamo teksto įtrauką, eikite į „Settings“ > „Mail“ > „Increase Quote Level“.

Laiško siuntimas iš kitos paskyros. Bakstelėkite laukelį „From“ ir pasirinkite paskyrą.

Gavėjo perkėlimas iš „Cc“ į „Bcc“. Įrašę gavėjus galite vilkti juos iš vieno laukelio į kitą arba sukeisti vietomis.

Adresatų iš kitokių domenų žymėjimas. Jei laišką adresuojate gavėjui, kurio adresas nėra su jūsų organizacijos domenu, programa „Mail“ gali jus perspėti tokio gavėjo vardą pažymėdama raudonai. Eikite į „Settings“ > „Mail“ > „Mark Addresses“ ir nustatykite, kurių domenų žymėti nenorite. Galite įrašyti ne vieną domeną, juos atskirdami kableliais, pavyzdžiui, „apple.com, example.org“.


Kitų el. pašto paskyrų pridėjimas. Eikite į „Settings“ > „Mail“ > „Accounts“ ir bakstelėkite „Add Account“.

El. laiškų priedašo keitimas. Eikite į „Settings“ > „Mail“ > „Signature“. Jei turite ne vieną el. pašto paskyrą, kiekvienai galite nustatyti vis kitą priedašą.

Automatinis kopijos siuntimas sau. Įjunkite „Settings“ > „Mail“ > „Always Bcc Myself“.

Greita laiškų peržiūra

Norėdami pakeisti vardų rodymo būdą eikite į „Settings“ > „Contacts“ > „Short Name“





Ilgesnės laiško ištraukos peržiūra. Eikite į „Settings“ > „Mail“ > „Preview“. Galite nustatyti, kad būtų rodoma iki penkių eilučių.

Ar laiškas man? Eikite į „Settings“ > „Mail“ ir įjunkite „Show To/Cc Label“. Jei laiško etiketėje rašoma „Cc“, o ne „To“, vadinasi, gavote laiško kopiją. Taip pat galite naudoti „To/Cc“ pašto dėžutę, kurioje surenkami visi laiškai, adresuoti jums. Jei norite ją rodyti arba slėpti, bakstelėkite „Mailboxes“, tada bakstelėkite „Edit“.

Laiško užbaigimas vėliau



Jei rašydami vieną laišką norite peržiūrėti kitą. Braukite žemyn nuo jūsų rašomo laiško pavadinimo juostos. Kai norite vėl grįžti į rašomą laišką, bakstelėkite jo pavadinimą ekrano apačioje. Jei esate nebaigę kelių laiškų, bakstelėkite ekrano apačioje ir pamatysite juos visus.




Juodraščio išsaugojimas. Jei norite laišką užbaigti vėliau, bakstelėkite „Cancel“, tada bakstelėkite „Save Draft“. Jei norite vėl jį grįžti, palieskite ir palaikykite .


Jei naudojate operacinę sistemą „OS X 10.10“ ar vėlesnę versiją, nebaigtus laiškus galite tęsti „Mac“ kompiuteriu. Skaitykite skyrelį „Veiksmo tęsimas“.

Svarbių laiškų peržiūra

Gaukite pranešimus apie atėjusį atsakymą į laišką ar giją. Atidarę laišką bakstelėkite , tada bakstelėkite „Notify Me“. Rašydami laišką laukelyje „Subject“ taip pat galite bakstelėti . Jei norite pakeisti pranešimų nustatymus, eikite į „Settings“ > „Notifications“ > „Mail“ > „Thread Notifications“.

Svarbių laiškų surinkimas į vieną vietą. Sau svarbius asmenis įtraukite į „VIP“ sąrašą ir visi jų laiškai bus rodomi „VIP“ pašto dėžutėje. Bakstelėkite laiške siuntėjo vardą, tada bakstelėkite „Add to VIP“. Jei norite pakeisti pranešimų apie laiškus nustatymus, eikite į „Settings“ > „Notifications“ > „Mail“ > „VIP“.


 **Paklauskite „Siri“.** Sakykite maždaug taip: „Any new mail from Natalia today?“ (Ar yra šiandien naujų laiškų nuo Natalijos?)

Laiško žymėjimas vėliavėle, kad lengviau rastumėte jį vėliau. Atidarę laišką bakstelėkite . Jei norite pakeisti pažymėtų laiškų indikatorius išvaizdą, eikite į „Settings“ > „Mail“ > „Flag Style“. Jei norite peržiūrėti vėliavėle pažymėtų laiškų išmaniąją pašto dėžutę, pašto dėžučių sąrašą bakstelėkite „Edit“, tada bakstelėkite „Flagged“.

Laiško paieška. Slinkite į laiškų sąrašo viršų, kad pamatytumėte paieškos laukelį. Paieška atliekama adreso laukeliuose, laiškų temose ir pagrindiniame tekste. Jei norite ieškoti iškart keliose paskyrose, paiešką atlikite iš kurios nors išmaniosios pašto dėžutės, pavyzdžiui, „All Sent“ (visi išsiųstieji).

Paieška pagal laiką. Slinkite į laiškų sąrašo viršų arba jį bakstelėkite, kad pamatytumėte paieškos laukelį, tada ką nors įrašykite, pavyzdžiui, „February meeting“ (vasaris susitikimas) ir rasite visus vasario mėnesio laiškus su žodžiu „meeting“.


Paieška pagal laiško būseną. Jei norite rasti visus vėliavėle pažymėtus neskaitytus laiškus, atsiųstus asmenų iš „VIP“ sąrašo, įrašykite „flag unread vip“ (vėliavėlė neskaityti vip). Galite ieškoti ir pagal kitokius laiško požymius, pavyzdžiui, „attachment“ (priedas).

Brukalo šalinimas. Atidarę laišką bakstelėkite , tada bakstelėkite „Move to Junk“ ir laiškas bus perkeltas į brukalo aplanką „Junk“. Jei laišką į šį aplanką perkėlėte netyčia, iškart pakratykite „iPod touch“ ir veiksmas bus atšauktas.

Mėgstamiausių pašto dėžučių pažymėjimas. Mėgstamiausios pašto dėžutės rodomos pašto dėžučių sąrašo viršuje, todėl jas lengva pasiekti. Jei norite pažymėti, kad tam tikra pašto dėžutė būtų įtraukta į mėgstamiausių sąrašą, pašto dėžučių sąrašą bakstelėkite „Edit“. Bakstelėkite „Add Mailbox“, tada pasirinkite pageidaujama pašto dėžutę.


Juodraščių iš visų paskyrų peržiūra. Pašto dėžučių sąrašą bakstelėkite „Edit“, tada bakstelėkite „Add Mailbox“ ir įjunkite pašto dėžutę „All Drafts“.


Laiškų pašalinimas

Laiško peržiūra ir pašalinimas. Bakstelėkite laišką, kad jį atidarytumėte. Jei norite jį ištrinti, bakstelėkite . Norėdami įjungti arba išjungti ištrynimo patvirtinimą eikite į „Settings“ > „Mail“ > „Ask Before Deleting“.

Laiško pašalinimas jį stumiant. Laiškų sąrašą pastumkite laišką į kairę, kad pasirodytų veiksmų meniu, ir bakstelėkite „Trash“. Arba galite pašalinti laišką vienu gestu – stumdami jį į kairę iki galo.

Iškart kelių laiškų pašalinimas. Laiškų sąrašą bakstelėkite „Edit“, pasirinkite pageidaujamus laiškus ir bakstelėkite „Trash“. Jei apsigalvojote, iškart pakratykite „iPod touch“ ir veiksmas bus atšauktas.


Pašalinto laiško atkūrimas. Eikite į atitinkamos paskyros pašto dėžutę „Trash“ (šiukšlės), atidarykite laišką, tada bakstelėkite  ir laišką perkelkite. O jei laišką ištrynėte ką tik, pakratykite „iPod touch“ ir veiksmas bus atšauktas. Jei norite matyti pašalintus laiškus iš visų paskyrų, pridėkite pašto dėžutę „Trash“ – pašto dėžučių sąrašą bakstelėkite „Edit“ ir pasirinkite ją iš sąrašo.

Laiškų archyvavimas vietoje šalinimo. Laiškus galite ne trinti, o archyvuoti, kad prirėkus lengvai juos rastumėte pašto dėžutėje „Archive“. Jei norite įjungti šią parinktį, eikite į „Settings“ > „Mail“ > „Accounts“ > [paskyros pavadinimas] > „Advanced“ ir pasirinkite „Archive Mailbox“. Jei norėsite laišką ne archyvuoti, o pašalinti, palieskite ir palaikykite , tada bakstelėkite „Delete“.

Šiukšlių tvarkymas. Galite nustatyti, kiek laiko laiškai bus laikomi pašalintų laiškų dėžutėje „Trash“. Eikite į „Settings“ > „Mail“ > „Accounts“ > [paskyros pavadinimas] > „Advanced“ > „Remove“. Kai kurios elektroninio pašto tarnybos gali nepaisyti jūsų pasirinkto nustatymo. Pavyzdžiui, „iCloud“ paskyroje elektroniniai laiškai laikomi ne ilgiau kaip 30 dienų, net jei pasirenkate „Never“ (nešalinti niekada).

Priedai


Greita priedo peržiūra. Palieskite ir palaikykite priedą, tada bakstelėkite „Quick Look“.

Nuotraukos ar vaizdo įrašo išsaugojimas programoje „Photos“. Palieskite ir palaikykite nuotrauką arba vaizdo įrašą, tada bakstelėkite „Quick Look“. Bakstelėkite , paskui bakstelėkite „Save Image“.

Pastabų rašymas arba piešimas prieduose. Prie paveikslėlio ar PDF failo galite pridėti pastabą. Palieskite ir palaikykite priedą, tada bakstelėkite „Markup“ (jei tai priedas, kurį siunčiate jūs) arba „Markup and Reply“, (jei tai priedas, kurį gavote).



Priedo atidarymas kitoje programoje. Palieskite ir palaikykite priedą, kol pasirodys meniu, tada bakstelėkite programą, kurioje priedą norite atidaryti. Kai kurie priedai automatiškai turi juostą su mygtukais, kuriais galite atidaryti kitas programas.

Laiškų su priedais peržiūra. Bakstelėkite , kad įjungtumėte filtravimą, tada bakstelėkite „Filtered by“ ir įjunkite „Only Mail with Attachments“. Laiškus su priedais iš visų paskyrų taip pat rasite pašto dėžutėje „Attachments“. Jei norite šią dėžutę pridėti, pašto dėžučių sąrašė bakstelėkite „Edit“.

Failo pridėjimas prie laiško. Žr. skyrelį „Elektroninių laiškų rašymas“.

Didelių priedų siuntimas. Naudodamiesi paslauga „Mail Drop“ galite siųsti failus, didesnius, nei leidžiama jūsų elektroninio pašto paskyroje. Paruošę laišką su dideliu priedu bakstelėkite „Send“, tada vykdykite ekrane duodamus nurodymus, kaip pasinaudoti „Mail Drop“.



Darbas su keliais laiškais iškart

Kelių laiškų perkėlimas arba pažymėjimas. Laiškų sąrašė bakstelėkite „Edit“. Pasirinkite kelis laiškus, tada pasirinkite veiksmą. Jei apsigalvojote, iškart pakratykite „iPod touch“ ir veiksmas bus atšauktas.

Veiksmai su laiškų jį pastumiant. Laiškų sąrašė pastumkite laišką į kairę, kad pasirodytų veiksmų meniu. Jei norite pasirinkite pirmąjį veiksmą, stumkite laišką į kairę iki galo. Jei norite pamatyti kitą veiksmą, pastumkite laišką į dešinę. Veiksnius, kuriuos norite matyti, galite pasirinkti nuėję į „Settings“ > „Mail“ > „Swipe Options“.

Laiškų rūšiavimas į pašto dėžutes. Pašto dėžučių sąrašė bakstelėkite „Edit“ ir galėsite sukurti naują dėžutę, taip pat pervadinti ar pašalinti esamą. (Kai kurių įtaisytųjų dėžučių keisti neleidžiama.) Yra kelios išmaniosios pašto dėžutės (pavyzdžiui, „Unread“ – neskaityti laiškai), kuriose rodomi laiškai iš visų jūsų paskyrų. Bakstelėkite tas, kurias norite naudoti.

Viso dialogo peržiūra. Eikite į „Settings“ > „Mail“ ir įjunkite „Organize by Thread“. Stumkite gijoje esantį konkretų laišką į kairę arba į dešinę, kad pamatytumėte galimus veiksmus. Norėdami keisti gijų rodymo nustatymus, eikite į „Settings“ > „Mail“. Norėdami keisti laiškų stūmimo nustatymus, eikite į „Settings“ > „Mail“ > „Swipe Options“.

Laiškų filtravimas. Bakstelėkite , kad paslėptumėte laiškus, kurie netinka pagal įjungtą filtrą. Norėdami filtrą išjungti, bakstelėkite dar kartą. Jei norite filtrą konfigūruoti, bakstelėkite , kad filtrą įjungtumėte, tada bakstelėkite „Filtered by“. Filtravimo kriterijai gali būti būseną „Read“ (perskaityti) arba „Flagged“ (pažymėti vėliavėle), taip pat laiškai, adresuoti jums, laiškai, kuriuos atsiuntė asmenys iš „VIP“ sąrašo, ir t. t.

Adresų peržiūra ir išsaugojimas

Laiško gavėjų peržiūra. Atidarę laišką laukelyje „To“ bakstelėkite „More“.

Asmens įtraukimas į kontaktus arba pridėjimas prie „VIP“ sąrašo. Bakstelėkite asmens vardą arba el. pašto adresą, tada bakstelėkite „Add to VIP“. Taip pat adresą galite pridėti prie naujo arba jau esamo kontakto.

Laiškų spausdinimas

Laiško spausdinimas. Bakstelėkite , tada bakstelėkite „Print“.

Laiško priedo ar paveikslėlio spausdinimas. Bakstelėkite priedą ar paveikslėlį, kad jį atidarytumėte, tada bakstelėkite  ir pasirinkite „Print“.

Žr. skyrelį „AirPrint“.

Apie „Music“ trumpai

Per programą „Music“ galite klausytis muzikos įrašų – tiek iš savo „iPod touch“, tiek srautiniu būdu transliuojamų internetu, taip pat galite įsijungti radijo stotį „Beats 1“, kuri veikia kasdien visą parą iš studijų Los Andžele, Niujorke ir Londone. O įsigiję „Apple Music“ abonementą galėsite klausytis milijonų įrašų, kuriuos rekomenduoja muzikos ekspertai.

Pastaba. Kad galėtumėte transliuoti turinį iš „Apple Music“ ir „Radio“, jums reikės „Wi-Fi“ ryšio. Kai kuriais atvejais reikės ir „Apple ID“. Kai kurios paslaugos ir funkcijos tam tikruose regionuose gali neveikti, be to, funkcijos skirtinguose regionuose gali skirtis.

ISPĖJIMAS. Svarbios informacijos, kaip nepažeisti klausos, rasite skyrelyje „[Svarbi saugos informacija](#)“.

Prieiga prie muzikos

Muzikos per „iPod touch“ galite klausytis keliais būdais.

- *Įsigykite „Apple Music“ abonementą.* Turėdami abonementą ir „Wi-Fi“ ryšį galite kiek tik norite klausytis muzikos įrašų iš „Apple Music“ katalogo ir atsisiųsti dainas, albumus bei grojaraščius. Žr. skyrelį „[Apple Music](#)“.
- *Klausykite radijo „Beats 1“.* Nemokamą radijo stotį „Beats 1“ galite klausyti gyvai, tam nereikia jokio abonemento.
- *Įsigykite muzikos įrašų iš „iTunes Store“.* Eikite į „iTunes Store“. Žr. skyrelį „[Muzikos įrašų, filmų, televizijos laidų ir kt. paieška](#)“.
- *Naudokitės „iCloud“ muzikos biblioteka.* „iCloud“ muzikos bibliotekoje yra visi jūsų importuoti, įsigyti ir iš „Apple Music“ pridėti bei atsisiųsti muzikos įrašai. „iCloud“ muzikos biblioteka prieinama turintiems „Apple Music“ ir „iTunes Match“ abonementą. Šią muziką rasite skiltyje „Library“. Žr. skyrelį „[Library](#)“.
- *Būkite bendrinimo su šeima grupėje.* Įsigykite „Apple Music“ šeimos abonementą ir muzikos įrašų iš „Apple Music“ galės klausytis visi šeimos grupės nariai. Žr. skyrelį „[Bendrinimas su šeima](#)“.
- *Muzikos įrašų sinchronizavimas per kompiuterio programą „iTunes“.* Žr. skyrelį „[Sinchronizavimas per „iTunes“](#)“.

„Apple Music“

„Apple Music“ yra mokama muzikos paslauga. Turėdami „Apple Music“ abonementą galite klausytis ir atsisiųsti kokių tik norite muzikos įrašų, gauti grojaraščių ir albumų rekomendacijų, pagrįstų jūsų mėgstama muzika. Taip pat galite klausytis daugybės radijo stočių be jokios reklamos, tūkstančių įvairių žanrų ar veiklos grojaraščių, sukurtų „Apple“ muzikos redaktorių ir ekspertų, su aistra atsidavusių muzikai.

Neturintys abonemento per „Apple Music“ gali klausytis savo muzikos, saugomos prietaise „iPod touch“, leisti ir atsisiųsti anksčiau „iTunes“ įsigytas dainas, taip pat nemokamai gyvai klausytis radijo stoties „Beats 1“ laidų.

„Apple Music“ abonemento įsigijimas. „Apple Music“ abonementą įsigyti galite pirmą kartą atidarę programą „Music“ arba vėliau, nuėję į „Settings“ > „Music“ > „Join Apple Music“.

Galima įsigyti asmeninę, šeimos arba studento abonementą.

- *Asmeninis abonementas.* Gausite prieigą prie viso „Apple Music“ katalogo, ekspertų rekomendacijų ir teminių radijo stočių.

- **Šeimos abonementas.** Neribotą prieigą prie „Apple Music“ savo prietaisuose gaus iki šešių žmonių.
- **Studento abonementas.** Prieiga prie viso „Apple Music“ katalogo, asmeninių rekomendacijų ir geriausių naujų muzikos įrašų ir kt. už studentams skirtą kainą.

Jei esate patvirtintos mokymo įstaigos studentas, galite įsigyti „Apple Music“ abonementą su nuolaida laikotarpiui iki 48 mėnesių (4 metų). Šis laikotarpis gali būti su pertrūkiais. Studento abonementas parduodamas ne visuose regionuose.

Pastaba. Jei „Apple Music“ abonemento atsisakysite, muzikos įrašų iš „Apple Music“ klausytis nebegalėsite – nei transliuojamų srautiniu būdu, nei tų, kuriuos atsisiuntėte.


„Apple Music“ rodymas arba slėpimas. Eikite į „Settings“ > „Music“ ir įjunkite arba išjunkite parinktį „Show Apple Music“.

Individualizuotos rekomendacijos

Jei nurodysite, kokią muziką mėgstate, „Apple Music“ galės pasiūlyti dainų, kurios jums turėtų patikti.


Mėgstamų žanrų ir atlikėjų pasirinkimas. Jums pirmąkart bakstelėjus „For You“ būsite paprašyti programai „Music“ nurodyti, ką mėgstate. Bakstelėkite žanrus, kurie jums patinka. (Tuos, kuriuos mėgstate, dukart bakstelėkite, o tuos, kurie jums nerūpi, palieskite ir palaikykite.) Tada bakstelėkite „Next“ ir tą patį padarykite su rodomais atlikėjų vardais.

Norėdami pridėti konkretų atlikėją, kurio nėra duotame sąrašė, bakstelėkite „Add Artist“ ir įrašykite atlikėjo vardą. „Apple Music“ atsižvelgs į jūsų pasirinkimą, kai siūlys klausytis vienokių ar kitokių dainų.

Mėgstamų žanrų ir atlikėjų pasirinkimo keitimas. Bakstelėkite „For You“, tada bakstelėkite , paskui bakstelėkite „Choose Artists For You“.

„Library“

Kortelėje „Library“ rasite visus iš „Apple Music“ pridėtus arba atsisiųstus muzikos įrašus; muzikos įrašus ir muzikinius klipus, sinchronizuotus su „iPod touch“; muziką, įsigytą iš „iTunes“; muziką, prie kurios turite prieigą per „iTunes Match“.



Naršymas po turimus muzikos įrašus ir jų paleidimas. Bakstelėkite kategoriją (pavyzdžiui, „Playlists“ – grojaraščiai arba „Albums“ – albumai), palieskite ir palaikykite albumo paveikslėlį, tada bakstelėkite ►. Norėdami pamatyti langą „Now Playing“, bakstelėkite grotuvą.

Turimų muzikos įrašų rūšiavimas. Bakstelėkite „Playlists“ (grojaraščiai), „Albums“ (albumai) arba „Songs“ (dainos), tada bakstelėkite „Sort“.

Kitų rūšiavimo kategorijų peržiūra. Bakstelėkite meniu „Library“, tada bakstelėkite „Edit“ ir pasirinkite kitas kategorijas.

Tik tų muzikos įrašų, kurie saugomi prietaise „iPod touch“, rodymas. Kortelėje „Library“ bakstelėkite „Downloaded Music“.

Muzikos įrašų, bendrinamų iš netoliese esančio kompiuterio, leidimas. Jei iš jūsų tinklo kompiuterio bendrinami muzikos įrašai per „iTunes Home Sharing“, eikite į „Settings“ > „Music“, tada skiltyje „Home Sharing“ bakstelėkite „Sign In“. Grįžkite į programą „Music“, bakstelėkite kortelę „Library“, bakstelėkite „Home Sharing“ ir pasirinkite bendrinamą biblioteką.

Muzikos įrašų pašalinimas iš „iPod touch“. Eikite į „Settings“ > „Music“ ir išjunkite „iCloud Music Library“. Muzikos įrašai pašalinami iš „iPod touch“, bet lieka saugykloje „iCloud“. Taip pat lieka muzikos įrašai, kuriuos įsigijote arba sinchronizavote, ir tie įrašai, kuriuos „iTunes Match“ rodo kaip atsisiųstus.

Muzikos įrašų iš „Apple Music“ įtraukimas

Muzikos įrašų iš „Apple Music“ įtraukimas į savo biblioteką. Atlikite kurį nors iš toliau nurodytų veiksmų.

- Palieskite ir palaikykite dainą, albumą, grojaraštį ar vaizdo įrašą, tada bakstelėkite „Add to Library“.
- Peržiūrėdami albumo ar grojaraščio turinį bakstelėkite „Add“, jei norite pridėti jį visą arba bakstelėkite +, jei norite pridėti atskirus garso takelius.
- Ekrane „Now Playing“ bakstelėkite +.

Muzikos įrašai, kuriuos pridėsite prie savo bibliotekos prietaise „iPod touch“, bus pridėti ir kituose prietaisuose, kuriuose esate prisiregistravę prie „iTunes Store“ ir „App Store“ tuo pačiu „Apple ID“ ir esate įjungę parinktį „iCloud Music Library“.

Pastaba. Kad muzikos įrašus iš „Apple Music“ galėtumėte įtraukti į savo biblioteką, turi būti įjungta parinktis „iCloud Music Library“ (eikite į „Settings“ > „Music“). Muzikos įrašai, įtraukti į jūsų biblioteką iš „Apple Music“, leidžiami tik tada, kai veikia „Wi-Fi“ ryšys. Norėdami leisti muziką tada, kai neturite prieigos prie interneto, turite ją atsisiųsti į „iPod touch“. Žr. skyrelį „[Muzikos įrašų atsisiuntimas](#)“.


Muzikos įrašų pridėjimas prie grojaraščio. Palieskite ir palaikykite albumą, grojaraštį, muzikos įrašą ar muzikinį klipą, tada bakstelėkite „Add to a Playlist“ ir pasirinkite pageidaujimą grojaraštį.

Pirmą kartą bakstelėje „Add to Playlist“ galite pasirinkti, ar norite, kad pridėdant dainas prie grojaraščio jos būtų automatiškai įtraukiamos ir į jūsų biblioteką. Jei pasirinksite šį nustatymą, tos dainos bus randamos ir jūsų kortelėje „Library“. Norėdami šį nustatymą įjungti arba išjungti eikite į „Settings“ > „Music“ > „Add Playlist Songs“.

Muzikos įrašų pašalinimas iš bibliotekos. Palieskite ir palaikykite dainą, albumą, grojaraštį ar muzikinį klipą, tada bakstelėkite „Delete from Library“.


Muzikos įrašų atsisiuntimas

Norėdami klausytis muzikos įrašų, kai „iPod touch“ neprijungtas prie interneto, pirmiau turite tuos įrašus atsisiųsti.

Muzikos įrašų iš „Apple Music“ atsisiuntimas. Įtraukę į biblioteką garso įrašą, albumą ar grojaraštį bakstelėkite . Žr. skyrelį „Muzikos įrašų iš „Apple Music“ įtraukimas“.

Pastaba. Kad muzikos įrašus iš „Apple Music“ galėtumėte įtraukti į savo biblioteką, turi būti įjungta „iCloud“ muzikos biblioteka (eikite į „Settings“ > „Music“ > „iCloud Music Library“).


Automatinis muzikos įrašų iš „Apple Music“ atsisiuntimas. Eikite į „Settings“ > „Music“ ir įjunkite „Automatic Downloads“. Kiekviena į biblioteką įtraukta daina bus automatiškai atsisiunčiama į „iPod touch“.

„iTunes Match“ muzikos įrašų atsisiuntimas. Muzikos įrašai, kuriuos turite per „iTunes Match“, automatiškai rodomi „iCloud“ muzikos bibliotekoje. Norėdami juos atsisiųsti, bakstelėkite „Library“, pasirinkite kategoriją, pasirinkite albumą, grojaraštį ar dainą, tada bakstelėkite .

Atsisiuntimo eigos peržiūra. Lango „Library“ bakstelėkite „Downloaded Music“ > „Downloading“.

Muzikos įrašų saugyklos vietos ribojimas. Jei prietaiso „iPod touch“ atmintinėje liko nedaug vietos, galite automatiškai pašalinti muzikos įrašus, kurių ilgesnį laiką neklausėte. Eikite į „Settings“ > „Music“ > „Optimize Storage“.

Muzikos įrašų, išsaugotų prietaise „iPod touch“, pašalinimas. Palieskite ir palaikykite dainą, albumą, grojaraštį ar muzikinį klipą. Bakstelėkite „Remove“, tada bakstelėkite „Remove Downloads“. Elementas bus pašalintas iš „iPod touch“, bet liks „iCloud“ muzikos bibliotekoje.

Norėdami iš „iPod touch“ pašalinti visas tam tikrų atlikėjų dainas eikite į „Settings“ > „Music“ > „Downloaded Music“, bakstelėkite „Edit“, tada bakstelėkite simbolį , esantį prie „All Songs“ (visos dainos) arba prie atlikėjų, kurių muziką norite pašalinti.

Muzikos įrašų paieška


Muzikos įrašų iš „Apple Music“ paieška. Bakstelėkite „Search“, tada bakstelėkite neseniai ieškotą ar kitą siūlomą dažną paieškos užklausą. Norėdami ieškoti konkrečios muzikos, bakstelėkite paieškos laukelį, tada bakstelėkite „Apple Music“ ir įrašykite dainos, albumo, grojaraščio, rinkinio ar žanro pavadinimą arba atlikėjo vardą. Norėdami paleisti radinį, jį bakstelėkite.

Paieška savo bibliotekoje. Bakstelėkite „Search“, tada bakstelėkite paieškos laukelį, paskui bakstelėkite „Your Library“ ir įrašykite dainą, albumą, grojaraštį ar atlikėją. Norėdami paleisti radinį, jį bakstelėkite.

Muzikos klausymas


Atkūrimo valdymas. Bakstelėkite dainą, jei norite ją paleisti ir įjungti grotuvą. Bakstelėkite grotuvą, jei norite atidaryti langą „Now Playing“. Šiame lange galite atlikti tokius veiksmus:

- bakstelėkite ►►, jei norite pereiti prie kitos dainos;
- bakstelėkite ◀◀, jei norite grįžti į dainos pradžią;
- dukart bakstelėkite ◀◀, jei norite grįžti į ankstesnę dainą, albumą ar grojaraštį.




Peršokimas į bet kurią dainos vietą. Vilkite atkūrimo žymeklį.



Greitas albumo radimas. Lange „Now Playing“ bakstelėkite garso takelį, atlikėją arba albumo pavadinimą.

Lango „Now Playing“ slėpimas. Bakstelėkite lango „Now Playing“ viršuje esantį simbolį .

Muzikos įrašų bendrinimas. Bakstelėkite , tada bakstelėkite „Share Song“.


Maišymas. Jei norite dainas paleisti atsitiktine tvarka, bakstelėkite . Norėdami išjungti maišymą, bakstelėkite šį simbolį dar kartą.


Peržiūrėdami grojaraščio ar albumo turinį bakstelėkite „Shuffle All“.

Kartojimas. Jei norite, kad albumas ar grojaraštis kartotųsi, braukite į viršų ir bakstelėkite . Jei norite, kad kartotųsi viena daina, simbolį  bakstelėkite dukart.


Dainos įtraukimas į savo biblioteką. Bakstelėkite .

Dainos žodžių rodymas. Braukite į viršų, kol pamatysite „Lyrics“, tada bakstelėkite „Show“. Norėdami, kad žodžiai nebebūtų rodomi, bakstelėkite „Hide“.


Daugiau parinkčių. Bakstelėkite .

Pažiūrėkite, kas bus grojama paskui. Braukite į viršų. Bakstelėkite dainą, jei norite paleisti ją ir tolesnes dainas. Jei sąrašo eilės tvarką norite keisti, vilkite .

Atkūrimo valdymas iš užrakinito ekrano arba atidarius kitą programą. Braukite nuo apatinio ekrano krašto, kad atidarytumėte valdymo centrą, tada braukite į kairę. Žr. skyrelį „Valdymo centras“.

Muzikos transliavimas į kitą prietaisą per „Bluetooth“ arba „AirPlay“. Lange „Now Playing“ bakstelėkite  ir pasirinkite prietaisą. Žr. skyrelius „Bluetooth“ prietaisai“ ir „Ekranų dubliavimas per „AirPlay““.

„For You“



Čia rasite pagal jūsų skonį taikliai parinktus grojaraščius ir albumus.

Pagal jūsų skonį parinktų muzikos įrašų leidimas. Bakstelėkite „For You“, palieskite ir palaikykite albumą ar grojaraštį, tada bakstelėkite ►. Bakstelėkite albumo ar grojaraščio paveikslėlį, jei norite peržiūrėti jo turinį.

Nurodykite programai „Apple Music“, ką mėgstate. Palieskite ir palaikykite albumą ar grojaraštį, tada bakstelėkite „Love“ arba „Dislike“. Ekrane „Now Playing“ arba peržiūradami albumo ar grojaraščio turinį bakstelėkite •••, tada bakstelėkite „Love“ arba „Dislike“. Programa „Apple Music“, žinodama, ką mėgstate ir ko ne, į tai atsižvelgs pateikdama rekomendacijas.

Grojaraščio elementų eilės tvarkos keitimas. Paleiskite grojaraštį, bakstelėkite grotuvą, kad atsidarytų langas „Now Playing“, braukite į viršų, kad pamatytumėte sąrašą „Up Next“, tada norėdami keisti dainų eilės tvarką vilkite jas už simbolio ≡.

Greitas dažniausiai grojamų albumo takelių atpažinimas. Kai kuriuose albumuose populiariausi takeliai pažymėti simboliu ★.

Kitos darbo su muzikos įrašais galimybės. Palieskite ir palaikykite albumą ar grojaraštį, jei norite jį paleisti, pridėti prie savo bibliotekos, pažymėti kaip mėgstamą arba nemėgstamą ir t. t. Palieskite ir palaikykite albumą, jei norite pagal jo turinį sukurti radijo stotį.

Grojaraščiai



Muzikos įrašų suskirstymas į grojaraščius. Bakstelėkite „Library“, tada bakstelėkite „Playlists“, paskui bakstelėkite „New Playlist“. Įrašykite grojaraščio pavadinimą ir aprašymą, tada bakstelėkite „Add Music“ ir pasirinkite muzikos įrašus, kuriuos norite įtraukti.

Taip pat galite bakstelėti simbolį •••, esantį garso takelių sąrašė, arba ekrane „Now Playing“ bakstelėti „Add to a Playlist“ ir pasirinkti „New Playlist“ (naujas grojaraštis).

Grojaraščio paveikslėlio keitimas. Bakstelėkite 📷, tada padarykite nuotrauką arba pasirinkite paveikslėlį iš savo nuotraukų bibliotekos.

Grojaraščio bendrinimas. Palieskite ir palaikykite grojaraštį, tada bakstelėkite „Share Playlist“.

Prietaise „iPod touch“ sukurto grojaraščio redagavimas. Pasirinkite grojaraštį ir bakstelėkite „Edit“.


- *Kitų dainų pridėjimas.* Bakstelėkite grojaraštį, bakstelėkite „Edit“, tada bakstelėkite „Add Music“ ir pasirinkite muzikos įrašus iš savo bibliotekos.
- *Dainos pašalinimas.* Bakstelėkite grojaraštį, bakstelėkite „Edit“, tada bakstelėkite , paskui bakstelėkite „Delete“. Pašalindami dainą iš grojaraščio nepašalinate jos iš „iPod touch“.
- *Dainų eilės tvarkos keitimas.* Vilkite simbolį .

Jei turite „Apple Music“ arba „iTunes Match“ abonementą, nauji ir redaguoti grojaraščiai pridami prie „iCloud“ muzikos bibliotekos ir rodomi visuose jūsų prietaisuose. Jei nesate šių paslaugų abonentas, grojaraščiai bus nukopijuoti į jūsų muzikos biblioteką, kai sinchronizuosite savo „iPod touch“ su kompiuteriu.

Grojaraščio ištrynimasis. Palieskite ir palaikykite grojaraštį, tada bakstelėkite „Delete from Library“.

„Browse“

Gaukite ekspertų rekomendacijas, kokia geriausia muzika šiandien.



Naršymas po naujus muzikos įrašus. Bakstelėkite kortelę „Browse“, tada bakstelėkite „New Music“.

Naršymas po muzikos redaktorių sukurtus grojaraščius. Bakstelėkite „Curated Playlists“ ir pasirinkite grojaraštį, veiklą, nuotaiką, ekspertą ar žanrą.


Muzikinių klipų peržiūra. Bakstelėkite „Videos“, tada bakstelėkite klipą, kurį norite paleisti.

Populiariausios muzikos peržiūra. Bakstelėkite „Top Charts“ ir pasirinkite dainą, albumą ar muzikinį klipą.

Naršymas po savo mėgstamus žanrus. Bakstelėkite „Genres“, pasirinkite pageidaujamą žanrą ir bakstelėkite siūlomą albumą, dainą, atlikėją, grojaraštį ar muzikinį klipą. Klausysitės muzikos, kurią specialiai atrinko muzikos ekspertai.

„Radio“

Funkcija „Radio“ leidžia klausytis visą parą veikiančios radijo stoties „Beats 1“, per kurią leidžiamos pasaulinio lygio radijo laidos, naujausia muzika ir išskirtiniai interviu su populiariais atlikėjais. Taip pat galite klausytis siūlomų kitų radijo stočių, kurias ekspertai sukūrė praktiškai kiekvienam muzikos žanrui atskirai. Pagal pasirinktą dainą ar atlikėją galite sukurti ir savo paties radijo stočių.



Klausykites tiesioginės radijo transliacijos. Bakstelėkite šiuo metu transliuojamą „Beats 1“ laidą.

Pastaba. Kadangi „Beats 1“ yra gyvai veikianti radijo stotis, joje skambančių muzikos įrašų negalima nei sulaikyti, nei prasukti atgal ar į priekį.

Klausykites senesnių laidų ir sužinokite, kada bus transliuojamos jūsų mėgstamos laidos. Bakstelėkite „Beats 1 Shows“, tada bakstelėkite laidą arba didžėjų.

Klausykites savo mėgstamo muzikos žanro. Bakstelėkite „Radio Stations“, tada bakstelėkite vienos iš siūlomų stočių žanrą. Jei pageidaujamos stoties neseniai klausėtės, bakstelėkite ją ekrane „Radio“.

Sukurkite savo stotį. Palieskite ir palaikykite atlikėją ar dainą, tada bakstelėkite „Create Station“.

Tobulinkite savo sukurtas stotis. Paleidę stotį, sukurtą pagal atlikėją ar dainą, bakstelėkite atlikėją, kad atsidarytų ekranas „Now Playing“, tada bakstelėkite ☆ ir pasirinkite „Play More Like This“ (jei norite, kad būtų leidžiama daugiau panašių muzikos įrašų) arba „Play Less Like This“ (jei norite, kad būtų leidžiama mažiau panašių muzikos įrašų).

„iTunes Match“

Jei turite „iTunes Match“ abonementą, visa jūsų muzika gali būti laikoma saugykloje „iCloud“ – net tos dainos, kurias importavote iš kompaktinių diskų. Tada visą muziką pasieksite iš bet kurio savo prietaiso ir galėsite klausytis visos bibliotekos kad ir kur būtumėte. Daugiau apie „iTunes Match“ skaitykite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje [„iTunes Match“ abonementas](#)“.

„iTunes Match“ įjungimas. Eikite į „Settings“ > „iTunes & App Store“ ir prisijunkite, jei dar nesate to padarę. Tada eikite į „Settings“ > „Music“ ir įjunkite „iCloud Music Library“.

„Siri“ ir „Voice Control“

Muzikos atkūrimui valdyti galite pasinaudoti programa „Siri“ arba funkcija „Voice Control“. Žr. skyrelius [„Užklauso“](#) ir [„Voice Control“](#).

„Siri“ gali padėti surasti muzikos įrašų ir parduotuvėje „iTunes Store“. Žr. skyrelį [„Muzikos įrašų, filmų, televizijos laidų ir kt. paieška“](#).

„Siri“ naudojimas. Nuspauskite ir palaikykite pagrindinį mygtuką. Be „Voice Control“ komandų, naudodamiesi „Siri“ dar galite:

- *Paleisti konkretų albumą, atlikėją, dainą, grojaraštį ar radijo stotį.* Sakykite „play“ (paleisk) ir tada įvardykite pageidaujama atlikėją, albumą, dainą, grojaraštį ar radijo stotį. Jei „Siri“ neranda, ko prašėte, paprašykite aiškiau. Pavyzdžiui, sakykite „play the radio station ‘Pure Pop’“ (paleisk radijo stotį „Vien popmuzika“), o ne „play ‘Pure Pop’“ (paleisk „Vien popmuzika“).
- *Paleisti muzikos įrašus atsitiktine tvarka.* Sakykite „play (atlikėjas arba albumas) shuffled“ (paleisk (atlikėją arba albumą) atsitiktine tvarka).
- *Paleisti panašių muzikos įrašų.* Dainai grojant sakykite „play more songs like this one“ (paleisk panašių dainų) arba „create a radio station based on this song“ (pagal šitą dainą sukurk radijo stotį).
- *Naršyti po „Apple Music“.* Galite paleisti bet kurį „Apple Music“ muzikos įrašą pagal pavadinimą („play ‘Smooth Sailing’ by Leon Bridges“ – paleisk Leono Bridegeso „Smooth Sailing“) arba pagal lentelę („play the top song from March 1991“ – paleisk 1991-ųjų kovo topą).
- *Pasirinkti muziką pagal nuotaiką.* Sakykite, pavyzdžiui, „play something happy“ (paleisk ką nors smagaus) ar „play some upbeat music“ (paleisk linksmos muzikos).
- *Pateikti individualių užsakymų.* Sakykite, pavyzdžiui, „be my DJ“ (būk mano didžėjus), „play something that I would like“ (paleisk ką nors, kas man patiktų), „play recommended music“ (paleisk rekomenduojamos muzikos), „play a Mutemath album that I’d love“ (paleisk „Mutemath“ albumą, kuris man patiktų) ar „play my daily playlist“ (paleisk mano dienos grojaraštį).
- *Sužinoti daugiau informacijos.* Paklauskite, pavyzdžiui, „when was this album released“ (kada išleistas šis albumas), „what is Santigold’s most popular album“ (koks yra populiariausias Santigold albumas) ar „who sings ‘Used To’“ (kas dainuoja „Used To“).
- *Pridėti muzikos įrašą iš „Apple Music“ prie savo kolekcijos (reikalingas „Apple Music“ abonementas).* Sakykite, pavyzdžiui, „add ‘This is Acting’ by Sia to My Library“ (pridėk Sios dainą „This is Acting“ prie mano bibliotekos) arba dainai grojant sakykite „add this to my collection“ (pridėk prie mano kolekcijos).
- *Pataisyti „Siri“.* Jei „Siri“ nepaleidžia tai, ko tikėjotės, sakykite, pavyzdžiui, „no, the album“ (ne, albumą) ar „no, the version by David Bowie“ (ne, Davido Bowie versiją).

„Voice Control“ naudojimas. Nuspauskite ir palaikykite pagrindinį mygtuką. „Voice Control“ veikia tik tada, kai išjungta programa „Siri“.

- *Paleisti arba sulaikyti muzikos įrašą.* Sakykite „play music“ (paleisk muziką). Norėdami muziką sulaikyti sakykite „pause“ (sulaikyk), „pause music“ (sulaikyk muziką) arba „stop“ (sustabdyk). Taip pat galite sakyti „next song“ (kita daina) arba „previous song“ (ankstesnė daina).

- *Paleisti albumą, atlikėją ar grojaraštį.* Sakykite „*play albums*“ (paleisk albumą), „*play artist*“ (paleisk atlikėją) arba „*play playlist*“ (paleisk grojaraštį) ir pridurkite atitinkamą vardą arba pavadinimą.
- *Daugiau sužinoti apie grojamą dainą.* Sakykite „*what’s playing*“ (kas grojama), „*who sings this song*“ (kas šitą dainą dainuoja) arba „*who is this song by*“ (kieno šita daina).

„Sound Check“, vienodintuvas ir garsumo ribos nustatymas

„Sound Check“ **įjungimas ir išjungimas.** Eikite į „Settings“ > „Music“ > „Sound Check“. Funkcija „Sound Check“ suvienodina leidžiamų garso įrašų garsumo lygį.

Vienodintuvo nustatymų pasirinkimas. Eikite į „Settings“ > „Music“ > „EQ“. Vienodintuvo nustatymai labiausiai taikomi tik muzikai, leidžiamai per programą „Music“, vis dėlto jie turi įtakos visai garso išvesčiai.

Garsumo ribos nustatymas. Eikite į „Settings“ > „Music“ > „Volume Limit“.

Pastaba. Norėdami, kad garsumo ribos nebūtų galima keisti, eikite į „Settings“ > „General“ > „Restrictions“ > „Volume Limit“ ir bakstelėkite „Don’t Allow Changes“.

„FaceTime“

Skambinimas ir atsiliepimas per „FaceTime“




Programa „FaceTime“ skirta vaizdo ir balso skambučiams į kitus „iOS“ prietaisus arba į kompiuterius, palaikančius šią programą. Priekinis fotoaparatas „FaceTime“ leidžia kalbėtis matant pašnekovą. O įjungę galinį „iPod touch“ fotoaparataž galėsite parodyti, ką matote aplinkui.

Pastaba. „FaceTime“ veikia ne visuose regionuose.




Turėdami „Wi-Fi“ ryšį ir „Apple ID“ galite skambinti ir gauti skambučius per „FaceTime“ (pirmiausia turite prisijungti su savo „Apple ID“ arba sukurti naują paskyrą).

„FaceTime“ konfigūravimas. Įsitinkinkite, kad „FaceTime“ įjungtas – eikite į „Settings“ > „FaceTime“. Galite nurodyti telefono numerį, „Apple ID“ ar el. pašto adresą, kuriuos norite naudoti programoje „FaceTime“, taip pat nustatyti savo skambinimo ID.

Skambinimas per „FaceTime“. Įsitinkinkite, kad „FaceTime“ įjungtas – eikite į „Settings“ > „FaceTime“. Bakstelėkite „FaceTime“, tada į tam skirtą laukelį ekrano viršuje įrašykite žmogaus, kuriam norite paskambinti, vardą ar numerį. Bakstelėkite , jei norite skambinti su vaizdu, arba , jei norite skambinti be vaizdo. Arba bakstelėkite , kad atsidarytų programa „Contacts“ ir galėtumėte skambinti iš jos.


Kaip palikti pranešimą. Jei niekas neatsiliepia, bakstelėkite „Leave a Message“. Taip pat skambutį galite tiesiog nutraukti arba pamėginti perskambinti iš naujo.

Perskambinimas iš naujo. Bakstelėkite „FaceTime“ ir ekrane pamatysite savo skambučių istoriją. Jei norite matyti tik balso skambučius, bakstelėkite „Audio“, jei tik vaizdo – „Video“. Tada bakstelėkite žmogaus, kuriam norite perskambinti, vardą ar numerį. Bakstelėkite , jei norite, kad žmogaus vardas ar numeris atsidarytų programoje „Contacts“.

Skambučio pašalinimas iš skambučių istorijos. Bakstelėkite „FaceTime“, kad ekrane pamatytumėte savo skambučių istoriją. Vardą ar numerį, kurį norite iš jos pašalinti, pastumkite į kairę, tada bakstelėkite „Delete“.

Negalite atsiliepti? Kai jums kas nors skambina per „FaceTime“, galite atsiliepti, atmesti skambutį arba pasirinkti kitą parinktį.

 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite maždaug taip: „*Make a FaceTime call.*“ (Paskambink per „FaceTime“.)



Platesnis vaizdas. Pasukite „iPod touch“, jei norite naudotis programa „FaceTime“ gulsčiu režimu. Jei nenorite, kad rodinio padėtis keistųsi, užfiksuokite vertikalią „iPod touch“ ekrano rodinio padėtį. Žr. skyrelį [„Ekraną rodinio pasukimas“](#).

Skambučių tvarkymas

Daugiaprogramis režimas skambučio metu. Paspauskite pagrindinį mygtuką, tada bakstelėkite reikiamos programos piktogramą. Galite ir toliau kalbėti su pašnekovu, tik vienas kito nematysite. Norėdami vėl matyti pašnekovą bakstelėkite žalią juostą ekrano viršuje.


Veiksmai su skambučiais. „FaceTime“ skambučiai negali būti peradresuojami. Jei jums kalbant per „FaceTime“ paskambina dar kas nors, galite arba užbaigti esamą skambutį ir atsilipti į naująjį, arba atmesti naująjį skambutį, arba atsakyti į jį tekstiniu pranešimu. Skambučių laukimo funkcija palaikoma tik su „FaceTime“ balso skambučiais.


Balso skambučių laukimo funkcija. Jei per vieną „FaceTime“ balso skambutį jums skambina kas nors dar, galite arba atmesti antrąjį, arba užbaigti pirmąjį ir atsilipti į naująjį, arba pirmąjį skambutį sulaikyti ir į antrąjį atsilipti.

Nepageidaujamų skambučių blokavimas. Eikite į „Settings“ > „FaceTime“ > „Blocked“ > „Add New“. Iš žmonių, įtrauktų į šį sąrašą, nei „FaceTime“ skambučių, nei tekstinių pranešimų negausite. Daugiau informacijos apie skambučių blokavimą skaitykite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje [„Telefono numerių ir kontaktų blokavimas arba žinučių filtravimas prietaisuose „iPhone“, „iPad“ ir „iPod touch“](#).

„Calendar“


Apie „Calendar“ trumpai




 **Pasinaudokite „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „Set up a meeting with Barry at 9.“ (Įrašyk susitikimą su Bariu 9 valandą.)
- „Do I have a meeting at 10?“ (Ar turiu susitikimą 10 valandą?)
- „Where is my 3:30 meeting?“ (Kur vyks susitikimas pusę keturių?)


Naujo kalendoriaus įrašo pridėjimas. Dienos rodinyje palieskite ir palaikykite pageidaujamą laiką, kol atsiradys naujo įrašo langas, tada surašykite įrašo detales. Jei nurodysite adresą, kur turite būti, jums bus priminta laiku išvykti iš esamos vietos, atsižvelgiant į eismo sąlygas.

Kalendoriaus įrašų paieška. Bakstelėkite , tada į paieškos laukelį įrašykite užklausą. Paieška atliekama jūsų peržiūrimų kalendorių įrašuose: pavadinimuose, pakviestųjų asmenų varduose, nurodytose susitikimo vietose ir pastabose.


 **Paklauskite „Siri“.** Sakykite maždaug taip: „What’s on my calendar for Friday?“ (Kas kalendoriuje numatyta penktadienį?)

Savaitinio kalendoriaus peržiūra. Pasukite „iPod touch“ į gulsčią padėtį.

Rodinio keitimas. Norėdami keisti kalendoriaus mastelį bakstelėkite pageidaujamus metus, mėnesį arba dieną. Savaitės arba dienos rodinyje rodinio mastelį keisti galite išskėsdami arba suglaUSDami pirštus.

Kalendoriaus spalvos keitimas. Bakstelėkite „Calendars“, tada bakstelėkite šalia pageidaujamo kalendoriaus esantį simbolį  ir iš sąrašo pasirinkite spalvą. Kai kurioms kalendorių paskyroms, pavyzdžiui, „Google“, spalvą nustato serveris.

Kalendoriaus įrašo koregavimas. Palieskite ir palaikykite kalendoriaus įrašą, tada vilkite jį į pageidaujamą laiką arba vilkite jo pradžios ir pabaigos žymeklius.


 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite maždaug taip: „Reschedule my appointment with Barry to next Monday at 9 a.m.“ (Perskirk susitikimą su Bariu kitam pirmadieniui, 9 valandai.)

Pagrindinio kalendoriaus nustatymas. Eikite į „Settings“ > „Calendar“ > „Default Calendar“. Kai įtrauksite kalendoriaus įrašą naudodamiesi „Siri“ ar kitomis programomis, jis bus įtrauktas į pagrindinį kalendorių.

Kalendoriaus nustatymų keitimas. Eikite į „Settings“ > „Calendar“ ir nustatykite, kuria diena kalendoriuje turi prasidėti savaitė, ar norite matyti savaitinių numerius, ar pageidaujate naudoti hebrajiškas datas, ar norite nepaisyti automatiškai parinktos laiko juostos ir kt.

Kvietimai

„iCloud“, „Microsoft Exchange“ ir kai kurie „CalDAV“ serveriai leidžia siųsti ir gauti kvietimus į susitikimus. (Kai kurie kalendorių serveriai palaiko ne visas funkcijas.)

Kvietimų siuntimas. „Exchange“ ir kai kuriuose kituose serveriuose galite pakviesti kitus žmones, net jei atitinkamą kalendoriaus įrašą padarėte ne jūs. Bakstelėkite kalendoriaus įrašą, tada bakstelėkite „Edit“, paskui bakstelėkite „Invitees“. Įrašykite vardus arba bakstelėkite simbolį , jei norite pasirinkti žmones iš programos „Contacts“. Jei nenorite būti informuoti, kai pakviestas žmogus kvietimą atmeta, nuėję į „Settings“ > „Calendar“ išjunkite „Show Invitee Declines“.

Atsakymas į kvietimą. Bakstelėkite kalendoriaus įrašą, kuriame gavote kvietimą, arba bakstelėkite „Inbox“, tada bakstelėkite kvietimą. Jei įrašysite komentarą (tokią galimybę suteikia ne visi kalendoriai), jį matys tik kvietimo siuntėjas – kiti gavėjai nematys. Jei norite peržiūrėti atmetus kvietimus, bakstelėkite „Calendars“, tada įjunkite parinktį „Show Declined Events“.


Jei norite, kad kalendoriaus įrašas netrukdytų kitiems planams. Bakstelėkite kalendoriaus įrašą, tada bakstelėkite „Availability“ ir pasirinkite „free“. Jei tai įrašas, kurį sukūrėte jūs, bakstelėkite „Show As“ ir pasirinkite „free“. Įrašas liks jūsų kalendoriuje, bet jei kas nors siųs kvietimą susitikti tuo metu, jiems bus rodoma, kad nesate užsiėmę.

Greitas elektroninio laiško išsiuntimas kviečiamiems asmenims. Bakstelėkite kalendoriaus įrašą, tada bakstelėkite „Invitees“, paskui bakstelėkite .

Kitokio susitikimo laiko siūlymas. Gavę kvietimą į susitikimą galite pasiūlyti kitą laiką. Bakstelėkite atitinkamą kalendoriaus įrašą, tada bakstelėkite „Propose New Time“. Žiūrint, kokios jūsų kalendoriaus serverio galimybės, organizatorius gaus arba pasiūlymą pakeisti laiką, arba el. laišką su jūsų pasiūlymu.

Kelių kalendorių naudojimas

Pasirinkite kalendorius,
kuriuos norite matyti



Nuėję į „Settings“ > „Facebook“
įjunkite „Facebook“ įvykius

Kelių kalendorių naudojimas vienu metu. Bakstelėkite „Calendars“ ir pasirinkite kalendorius, kuriuos norite matyti.

„iCloud“, „Google“, „Exchange“ arba „Yahoo!“ kalendorių įjungimas. Eikite į „Settings“ > „Calendar“, bakstelėkite „Accounts“ ir įjunkite arba išjunkite atitinkamus kalendorius.

Kalendoriaus prenumerata. Eikite į „Settings“ > „Calendar“ > „Accounts“ > „Add Account“ > „Other“, tada bakstelėkite „Add Subscribed Calendar“. Norėdami prenumeruoti kalendorių įrašykite .ics failo serverį ir failo pavadinimą. Taip pat galite prenumeruoti internete publikuojamus „iCalendar“ (.ics) kalendorius bakstelėję atitinkamo kalendoriaus nuorodą.

„CalDAV“ paskyros pridėjimas. Eikite į „Settings“ > „Calendar“ > „Accounts“ > „Add Account“ > „Other“, tada bakstelėkite „Add CalDAV Account“.

„macOS Server“ paskyros pridėjimas. Eikite į „Settings“ > „Calendar“ > „Accounts“ > „Add Account“ > „Other“, tada bakstelėkite „Add macOS Server Account“.

Gimtadienių kalendorius. Bakstelėkite „Calendars“, tada bakstelėkite „Birthdays“ ir kalendoriuje bus rodomi gimtadienių įrašai iš programos „Contacts“. Jei nustatymuose („Settings“) esate sukonfigūravę „Facebook“ paskyrą, galite pridėti ir „Facebook“ draugų gimtadienius.

Šventinių dienų kalendorius. Bakstelėkite „Calendars“ tada bakstelėkite „Holidays“ ir kalendoriuje bus rodomos valstybinės šventės.

Kalendoriaus įrašų, atsiųstų per programą „Mail“ ar kitas programas. Bakstelėkite „Calendars“, tada bakstelėkite „Events Found in Apps“.


Informavimo apie kalendoriaus įrašus būdas. Eikite „Settings“ > „Notifications“ > „Calendar“. Galite pakeisti informavimo apie kvietimus, programose rastus kalendoriaus įrašus, artėjančių įvykių įrašus ir kt. būdą.

Įrašo perkėlimas į kitą kalendorių. Bakstelėkite kalendoriaus įrašą, bakstelėkite „Edit“, tada bakstelėkite „Calendars“ ir pasirinkite kalendorių, į kurį norite įrašą perkelti.

„iCloud“ kalendorių bendrinimas

Jei naudojate paslauga „Family Sharing“, kalendorius, bendrinamas su visais jūsų šeimos nariais, sukuriamas automatiškai. Žr. skyrelį „Bendrinimas su šeima“. Be to, bet kurį „iCloud“ kalendorių galite bendrinti su kitais „iCloud“ naudotojais – tada jie galės jį matyti, pridėti ar redaguoti jo įrašus. Galite bendrinti ir kitiems matomą nekeičiamą kalendoriaus versiją.

„iCloud“ kalendoriaus sukūrimas. Bakstelėkite „Calendars“, tada bakstelėkite „Edit“ ir skiltyje „iCloud“ pasirinkite „Add Calendar“.

„iCloud“ kalendoriaus bendrinimas. Bakstelėkite „Calendars“, tada bakstelėkite „Edit“, paskui bakstelėkite „iCloud“ kalendorių, kurį norite bendrinti. Bakstelėkite „Add Person“ ir įrašykite žmogaus, su kuriuo norite bendrinti, vardą arba bakstelėkite simbolį , jei norite atidaryti programą „Contacts“. Tie, su kuriais kalendorių bendrinate, gaus elektroninį laišką su kvietimu.

Asmens priegios prie bendrinamo kalendoriaus tvarkymas. Bakstelėkite „Calendars“, bakstelėkite „Edit“, tada bakstelėkite atitinkamą bendrinamą kalendorių, paskui – asmenį, su kuriuo jis bendrinamas. Galite išjungti galimybę redaguoti kalendorių, taip pat galite pakartotinai nusiųsti kvietimą arba atšaukti kalendoriaus bendrinimą su tuo asmeniu.

Pranešimų iš bendrinamų kalendorių išjungimas. Jei bendrinamame kalendoriuje kas nors atlieka pakeitimą, jums apie tai pranešama. Norėdami išjungti tokius pranešimus eikite į „Settings“ > „Notifications“ > „Calendar“ > „Shared Calendar Changes“.

Nekeičiamosios kalendoriaus versijos bendrinimas. Bakstelėkite „Calendars“, bakstelėkite „Edit“, tada pasirinkite „iCloud“ kalendorių, kurį norite bendrinti. Įjunkite „Public Calendar“, tada bakstelėkite „Share Link“ ir nukopijuokite arba iškart išsiųskite kalendoriaus universalųjį adresą (URL). Gavęs šį adresą kalendorių prenumeruoti gali bet kas, jei turi atitinkamą programą, pavyzdžiui, operacinei sistemai „macOS“ skirtą programą „Calendar“.


„Photos“

Apie „Photos“ trumpai

Programoje „Photos“ galite peržiūrėti, tvarkyti, bendrinti ir redaguoti nuotraukas bei vaizdo įrašus iš įvairių šaltinių:

- padarytus „iPod touch“ fotoaparatu;
- laikomus saugykloje „iCloud“ (žr. skyrelį „iCloud“ nuotraukų biblioteka“);
- bendrinamus kitų (žr. skyrelį „iCloud“ nuotraukų bendrinimas“);
- sinchronizuotus iš kompiuterio (žr. skyrelį „Sinchronizavimas per „iTunes““);
- atsisiųstus iš elektroninių laiškų, žinučių, interneto svetainių, taip pat ekrano kopijas;

Programa „Photos“ taip pat gali greitai sukurti filmukus iš jūsų bibliotekoje esančių nuotraukų ir vaizdo įrašų (žr. skyrelį „Memories“).



Programoje „Photos“ yra tokios kortelės: „Photos“ (nuotraukos), „Memories“ (prisiminimai), „Shared“ (bendrinama) ir „Albums“ (albumai). Norėdami pereiti į kitą kortelę, spauskite atitinkamą simbolį programos „Photos“ lango apačioje.

- Kortelėje „Photos“ rasite visas savo nuotraukas ir vaizdo įrašus, sudėtus į rinkinius „Years“ (metai), „Collections“ (kolekcijos) ir „Moments“ (akimirkos). Jei norite greitai peržiūrėti tam tikros kolekcijos arba tam tikrų metų nuotraukas, palieskite ir truputį palaikykite miniatiūrą, tada slinkite.
- Kortelėje „Memories“ rasite nuotraukas ir vaizdo įrašus, susijusius su tam tikromis datomis, vietomis, žmonėmis ir pan. Žr. skyrelį „Memories“.
- Kortelėje „Shared“ rasite nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuos bendrinote jūs arba su jumis bendrino kas nors kitas. Žr. skyrelį „iCloud“ nuotraukų bendrinimas“.
- Kortelėje „Albums“ galite sukurti ir peržiūrėti savo albumus. Žr. skyrelį „Nuotraukų ir vaizdo įrašų tvarkymas“.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra

Naršymas po savo nuotraukas ir vaizdo įrašus. Basktelėkite „Photos“, tada bakstelėkite nuotrauką. Atidarę vieną nuotrauką galite braukdami per miniatiūras pasirinkti kitą. Bakstelėkite miniatiūrą, jei nuotrauką norite atidaryti. Pastumkite nuotrauką žemyn, jei norite grįžti į rinkinį „Moments“ ar kortelę „Albums“.



Pastaba. Pagal pradinį nustatymą, kai programos „Photos“ kortelėje „Photos“ nuotraukas žiūrite pagal metus ar kolekcijas, rodomas tik tam tikras nuotraukų kiekis. Jei norite pamatyti visas savo nuotraukas ir vaizdo įrašus, eikite į „Settings“ > „Photos & Camera“ ir išjunkite „Summarize Photos“.



Braukite, jei norite peržiūrėti kitas nuotraukas


Bakstelėkite, jei norite pamatyti redagavimo įrankius


„Live Photos“ nuotraukos paleidimas. Jei per „iMessage“, „iCloud Photo Sharing“ ar „AirDrop“ gavote nuotrauką, padarytą su funkcija „Live Photos“, galite ją paleisti savo prietaise „iPod touch“ (su operacine sistema „iOS 9“ ar vėlesne versija). Atidarę tokią nuotrauką viso ekrano režimu palieskite ją ir palaikykite. Jei kas nors „Live Photos“ nuotrauką bendrina elektroniniu paštu, ją gausite kaip įprastinę 12 MP nuotrauką. („Live Photos“ nuotraukoje, kurią galima padaryti kai kuriais „iPhone“ ir „iPod touch“ modeliais, papildomai užfiksuojamos akimirkos prieš fotografavimą ir po jo.)


„Live Photos“ nuotraukos pavertimas įprastine. Atidarykite „Live Photos“ nuotrauką, bakstelėkite , tada bakstelėkite  ir pasirinkite „Duplicate as Still Photo“.

Informacijos apie nuotrauką ar vaizdo įrašą peržiūra. Bakstelėkite nuotrauką ar vaizdo įrašą, tada bakstelėkite „Details“ arba braukite į viršų, kad būtų parodyta:

- Susiję prisiminimai. Žr. skyrelį „Memories“.
- Programos „Photos“ atpažinti žmonės. Žr. skyrelį „People“.
- Jei įmanoma, vieta, kur nuotrauka ar vaizdo įrašas padaryti ir nuoroda į nuotraukas ir vaizdo įrašus, padarytus netoliese. Žr. skyrelį „Places“.

Nuotraukų paieška. Kortelėje „Photos“, „Memories“ arba „Albums“ bakstelėkite  ir ieškokite nuotraukų pagal datą (mėnesį ir metus), vietą (miestą ir šalį), kategoriją (pavyzdžiui, „beach“ (paplūdimys) ar „sunset“ (saulėlydis)), žmogų (pavyzdžiui, Addie ar Jules).




 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „Show me photos from July.“ (Parodyk nuotraukas iš liepos mėnesio.)
- „Show me photos of California.“ (Parodyk nuotraukas iš Kalifornijos.)
- „Show me photos of the beach.“ (Parodyk nuotraukas iš paplūdimio.)
- „Show me photos of Alex.“ (Parodyk nuotraukas su Aleksu.)

Mastelio keitimas. Nuotrauką dukart bakstelėkite arba išskėskite ar suglauskite pirštus. Padidintą nuotrauką galite stumdyti, kad pamatytumėte kitas jos dalis.

Vaizdo įrašo paleidimas. Bakstelėkite ►. Jei norite įjungti arba išjungti viso ekrano režimą, dukart bakstelėkite ekraną.

Nuotraukų kaip skaidrių pateikties žiūrėjimas. Atidarę nuotrauką ar vaizdo įrašą bakstelėkite , tada bakstelėkite „Slideshow“. Norėdami sustabdyti skaidrių pateiktį, bakstelėkite ekraną, tada bakstelėkite **II**. Bakstelėkite „Options“, jei norite pasirinkti skaidrių pateikties temą, muziką ir kt.


Jei skaidrių pateiktį ar vaizdo įrašą norite transliuoti per televizorių, skaitykite skyrelį „[Ekrano dubliavimas per „AirPlay“](#)“.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų tvarkymas

Kortelėje „Albums“ rasite savo sukurtus albumus ir tuos, kurie sukurti specialiai jums pagal tai, kaip naudojate programą „Photos“. Pavyzdžiui, nuotraukos, padarytos priekiniu fotoaparatu „FaceTime“, automatiškai dedamos į albumą „Selfies“ (asmenukės). Programa „Photos“ taip pat sukuria albumus „People“ (žmonės), „Places“ (vietos), „Videos“ (vaizdo įrašai), „Panoramas“ (panoraminės nuotraukos), „Slo-mo“ (sulėtinto judesio įrašai), „Bursts“ (nuotraukų serijos) ir „Screenshots“ (ekrano kopijos).


Jei naudojate „iCloud“ nuotraukų biblioteką, visas savo „iCloud“ nuotraukas rasite albume „All Photos“ (žr. skyrelį „[iCloud nuotraukų biblioteka](#)“). Jei „iCloud“ nuotraukų biblioteka nesinaudojate, vietoje minėto albumo matysite albumą „Camera Roll“ – jame rasite nuotraukas ir vaizdo įrašus, padarytus prietaisu „iPod touch“, taip pat gautus iš kitų šaltinių.

Jei naudojate „iCloud“ nuotraukų biblioteką, albumai yra laikomi saugykloje „iCloud“. Jie nuolat atnaujinami ir pasiekiami prietaisais, kuriuose esate prisijungę prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“, – „iOS“ prietaisais su 8.1 ar vėlesne operacinės sistemos versija, „Mac“ kompiuteriu su operacine sistema „OS X 10.10.3“ ar vėlesne versija ir svetainėje iCloud.com.

Naujo albumo sukūrimas. Bakstelėkite „Albums“, bakstelėkite , įrašykite pavadinimą, tada bakstelėkite „Save“. Pasirinkite nuotraukas bei vaizdo įrašus, kuriuos norite įtraukti į albumą, ir bakstelėkite „Done“.


Elementų įtraukimas į jau sukurtą albumą. Miniatiūrų rodinyje bakstelėkite „Select“, pasirinkite pageidaujamus elementus, bakstelėkite „Add To“ ir pasirinkite albumą.


Albumų tvarkymas. Atidarę albumų sąrašą bakstelėkite „Edit“.

- *Albumo pervadinimas.* Bakstelėkite albumo pavadinimą, tada įrašykite naują pavadinimą.
- *Albumų eilės tvarkos keitimas.* Palieskite albumo miniatiūrą, kad ši padidėtų, ir nuvilkite albumą į kitą vietą.
- *Albumo pašalinimas.* Bakstelėkite .

Pastaba. Albumų, kuriuos jums sukuria programa „Photos“ (pavyzdžiui, „People“, „Places“, „Selfies“) pašalinti neįmanoma.

Jei naudojate „iCloud“ nuotraukų biblioteka, visus savo albumus galite tvarkyti bet kuriame prietaise su operacine sistema „iOS 8.1“ ar vėlesne versija, jei prietaise įjungta „iCloud“ nuotraukų biblioteka.

Mėgstamiausių nuotraukų ir vaizdo įrašų pažymėjimas. Atidarę nuotrauką ar vaizdo įrašą bakstelėkite  ir elementas bus automatiškai pridėtas prie albumo „Favorites“. Nuotrauka ar vaizdo įrašas vienu metu gali būti ir kitame, ir „Favorites“ albume.


Nuotraukų ir vaizdo įrašų paslėpimas. Nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuos norite turėti, bet nenorite jų rodyti, pasirinkite miniatiūrų rodinyje bakstelėję „Select“. Tada bakstelėkite  ir pasirinkite „Hide“. Pažymėtos nuotraukos ir vaizdo įrašai perkeliami į albumą „Hidden“.

Nuotraukos ir vaizdo įrašai nebebus matomi rinkiniuose „Moments“, „Collections“, „Years“ ir „Memories“, bet vis tiek liks kortelėje „Albums“.

Nuotraukos ar vaizdo įrašo pašalinimas iš „Photos“. Bakstelėkite „Photos“, tada bakstelėkite nuotrauką ar vaizdo įrašą, paskui bakstelėkite  ir pasirinkite „Delete Photo“ arba „Delete Video“. Pašalintos nuotraukos ir vaizdo įrašai laikomi „iPod touch“ albume „Recently Deleted“, o etiketėje prie jų rodoma, po kiek dienų jie bus negrįžtamai pašalinti iš „iPod touch“. Jei nuotrauką ar vaizdo įrašą norite pašalinti negrįžtamai, bakstelėkite pageidaujama elementą, pasirinkite „Delete“ ir bakstelėkite „Delete Photo“ arba „Delete Video“. Jei naudojate „iCloud“ nuotraukų biblioteka, nuotraukos negrįžtamai pašalinamos iš visų jūsų prietaisų, kuriuose naudojate „iCloud“ nuotraukų biblioteka prisijungę tuo pačiu „Apple ID“.

Pašalintos nuotraukos ar vaizdo įrašo atkūrimas. Albume „Recently Deleted“ bakstelėkite nuotrauką ar vaizdo įrašą, tada bakstelėkite „Recover“, paskui bakstelėkite „Recover Photo“ arba „Recover Video“. Elementas bus perkeltas į albumą „Camera Roll“ arba, jei naudojate „iCloud“ nuotraukų biblioteka, – į albumą „All Photos“.


Norėdami atkurti iškart ne vieną nuotrauką ar vaizdo įrašą, bakstelėkite albumą „Recently Deleted“, bakstelėkite „Select“, tada bakstelėkite nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuos norite atkurti, ir bakstelėkite „Recover“.

Nuotraukos ar vaizdo įrašo pašalinimas iš albumo. Bakstelėkite nuotrauką ar vaizdo įrašą, paskui bakstelėkite . Tada galite pasirinkti, ar norite tik pašalinti iš albumo ar apskritai pašalinti iš „iCloud“ nuotraukų bibliotekos visuose jūsų prietaisuose.

„Memories“

Programa „Photos“ iš jūsų bibliotekos nuotraukų ir vaizdo įrašų sukuria rinkinius, vadinamus prisiminimais (angl. *memories*). Kortelėje „Memories“ rasite ir prisiminimų filmus su muzika. Galite juos pasilikti ir bendrinti su kitais. (Jei prisiminimų kolekcijos sukurtos iš albumų, kuriuose nėra pakankamai nuotraukų ir vaizdo įrašų, programa prisiminimų filmo nesukurs.) Prisiminimų filmą galite sukurti ir iš jūsų sukurtų albumų. Prisiminimų rinkiniai gali būti sukurti pagal:

- vietovę, pavyzdžiui, mėgstamą atostogų vietą arba vietą netoli jūsų namų;
- ypatingus įvykius, pavyzdžiui, gimtadienius, atostogas;
- aplinką, pavyzdžiui, paplūdimys, miškas;
- šeimos ar draugų nuotraukas.



Prisiminimų filmo paleidimas. Bakstelėkite „Memories“, tada bakstelėkite pageidaujamą prisiminimą, paskui bakstelėkite ▶. Norėdami sulaukyti filmą, bakstelėkite leidžiamą filmą, tada bakstelėkite II.

Prisiminimų filmo persukimas į priekį arba atgal. Bakstelėkite leidžiamą prisiminimų filmą, kad būtų parodyti valdikliai, tada braukite į kairę arba į dešinę atitinkamoje juostoje.


Prisiminimo iš albumo peržiūra. Bakstelėkite sukurtą albumą, tada bakstelėkite >. Norėdami pridėti jį prie „Memories“, braukite į viršų ir bakstelėkite „Add to Memories“.

Prisiminimo išsaugojimas mėgstamiausių prisiminimų albume. Palieskite ir palaikykite prisiminimą, tada bakstelėkite „Favorite Memories“.

Atostogų prisiminimų sukūrimas. Eikite į „Settings“ > „Photos & Camera“ ir įjunkite „Show Holiday Events“.


Nuotaikos pakeitimas. Bakstelėkite leidžiamą prisiminimų filmą, tada bakstelėkite nuotaiką arba braukite nuotaikas į kairę arba į dešinę, jei norite pasirinkti kitą. (Kiekviena nuotaika turi kitokį pavadinimą, garso takelį ir redagavimo stilių.)

Trukmės keitimas. Bakstelėkite leidžiamą prisiminimų filmą, tada bakstelėkite trukmę arba braukite, kad galėtumėte pasirinkti trumpą (angl. *short*), vidutinę (angl. *medium*) ar ilgą (angl. *long*). Kai kuriuose filmuose tam tikrų trukmės variantų gali nebūti.



Prisiminimų filmo redagavimas. Bakstelėkite leidžiamą prisiminimų filmą, tada bakstelėkite . Čia galėsite atlikti įvairius veiksmus.

- *Redaguoti pavadinimą.* Bakstelėkite „Title“, tada bakstelėkite pavadinimą ir jo priedašą ir juos redaguokite. Paskui pasirinkite pavadinimo stilių.
- *Pasirinkti kitokią muziką.* Bakstelėkite „Music“, tada pasirinkite garso takelį arba garso įrašą iš savo muzikos bibliotekos (galima naudoti tik tuos įrašus, kurie saugomi jūsų prietaise „iPod touch“).
- *Pasirinkti norimą trukmę.* Bakstelėkite „Duration“.
- *Pasirinkti nuotraukas ir vaizdo įrašus.* Bakstelėkite „Photos & Videos“, tada bakstelėkite +, paskui bakstelėkite nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuos norite įtraukti į filmą. Atžymėkite nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuos norite pašalinti iš prisiminimų filmo.
- *Apkarpyti prisiminimų filme naudojamą vaizdo įrašą.* Bakstelėkite „Photos & Videos“, tada bakstelėkite vaizdo įrašą laiko juostoje ir jį apkarpykite. Žr. skyrelį „Nuotraukų redagavimas ir vaizdo įrašų apkarpymas“.




„People“

Programa „Photos“ jūsų nuotraukų bibliotekoje ieško žmonių veidų ir dažniausiai randamus veidus prideda prie albumo „People“. Galite nurodyti žmonių, kuriuos randa programa „Photos“, vardus, pridėti žmones, kurie randami rečiau, pažymėti mėgstamiausius žmones ir peržiūrėti prisiminimus, kuriuose būtų tam tikri asmenys. Kuo daugiau nuotraukų turite, tuo ilgiau užtrunka pirmoji paieška.

Pastaba. Žmonės, identifikuoti albume „People“ su kitais prietaisais nesinchronizuojami.

Kitų žmonių pridėjimas. Bakstelėkite „Albums“, tada bakstelėkite „People“, paskui bakstelėkite „Add People“ ir pasirinkite pageidaujamus žmones, tada bakstelėkite „Add“.

Žmonių susiejimas. Jei albume „People“ vienas žmogus rodomas kaip du atskiri asmenys ar dar daugiau, bakstelėkite „Select“, tada bakstelėkite visus to žmogaus rodymo atvejus, paskui bakstelėkite „Merge“.

Klaidingai atpažintų žmonių pašalinimas. Bakstelėkite asmenį „Photos“ albume, tada bakstelėkite „Show All“, kad pamatytumėte visas nuotraukas, kuriose jis yra. Bakstelėkite „Select“, bakstelėkite „Show Faces“, bakstelėkite klaidingai atpažintą veidą, tada bakstelėkite , paskui bakstelėkite „Not This Person“.

Vardo priskyrimas asmeniui. Bakstelėkite „Albums“, bakstelėkite „People“, tada bakstelėkite asmenį, paskui bakstelėkite „Add Name“ ir įrašykite vardą arba bakstelėkite vardą sąrašė, jei toks yra (vardai sąrašė paimami iš programos „Contacts“).

Nuotraukų su tam tikru asmeniu peržiūra. Bakstelėkite „Albums“, tada bakstelėkite „People“, paskui bakstelėkite asmenį.

Mėgstamiausių žmonių pažymėjimas. Albume „People“ bakstelėkite „Select“, tada bakstelėkite vieną ar kelis žmones, paskui bakstelėkite „Favorite“. Taip pat asmenį galite vilkti į plotą „Favorites“.

Norėdami asmenis pašalinti iš mėgstamiausių bakstelėkite „Select“, tada bakstelėkite žmones, kuriuos norite pašalinti, paskui bakstelėkite „Unfavorite“.

Žmonių slėpimas ir rodymas. Bakstelėkite „Albums“, bakstelėkite „People“, bakstelėkite „Select“, tada bakstelėkite žmogų, kurį norite paslėpti, paskui bakstelėkite „Hide“. Jei tam tikrų žmonių norite nebeslėpti, bakstelėkite „Show Hidden People“, bakstelėkite „Select“, tada bakstelėkite reikiamus žmones, paskui bakstelėkite „Unhide“. Nuotraukos, kuriose yra paslėptas žmogus, nerodomos rinkiniuose „Moments“, „Collections“, „Years“ ir „Memories“, bet yra matomos albumuose.

Paslėptų žmonių rodymas. Bakstelėkite „Albums“, bakstelėkite „People“, braukite į viršų, tada bakstelėkite „Show Hidden People“. Norėdami peržiūrėti visas nuotraukas su paslėptais žmonėmis, bakstelėkite „Albums“, tada bakstelėkite „Hidden“.



„Places“

Albume „Places“ sukuriami nuotraukų ir vaizdo įrašų rinkiniai pagal vietas, kuriose tos nuotraukos ar vaizdo įrašai padaryti. Albumo rinkiniai rodomi žemėlapyje. Į šį albumą patenka tik tokios nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuose išsaugota buvimo vietos informacija (GPS duomenys).

Peržiūra pagal vietą. Bakstelėkite „Albums“, bakstelėkite „Places“, tada bakstelėkite rinkinį. Norėdami matyti daugiau konkrečių vietų, žemėlapij galite padidinti.

Vietų sąrašo peržiūra. Atidarę žemėlapij bakstelėkite „Grid“.

Vietos peržiūra programoje „Maps“. Atidarę nuotrauką ar vaizdo įrašą, kuriuose išsaugota vietos informacija, bakstelėkite „Details“, tada bakstelėkite vietos pavadinimą ar adresą.

Pagal vietą sukurto prisiminimų filmo peržiūra. Bakstelėkite „Albums“, bakstelėkite „Places“, tada bakstelėkite vietą, kurioje yra ne viena nuotrauka, tada bakstelėkite , paskui bakstelėkite .

„iCloud“ nuotraukų biblioteka

„iCloud“ nuotraukų bibliotekoje automatiškai išsaugomas jūsų padarytų nuotraukų ir vaizdo įrašų aukščiausios raiškos variantas originaliu formatu. „iCloud“ nuotraukų bibliotekoje esančias nuotraukas ir vaizdo įrašus galite pasiekti iš bet kokių prietaisų, kuriame esate prisijungę tuo pačiu „Apple ID“.


Nuotraukas ir vaizdo įrašus „iOS“ prietaisuose ir „Mac“ kompiuteriuose galite atidaryti programa „Photos“. Jūsų padaryti pakeitimai bus išsaugoti visuose prietaisuose. Žr. skyrelį [„Nuotraukų redagavimas ir vaizdo įrašų apkarpymas“](#).

Kad galėtumėte naudotis „iCloud“ nuotraukų biblioteka, jums reikės prietaiso su operacine sistema „iOS 8.1“ ar vėlesne versija, „Mac“ kompiuterio su operacine sistema „OS X 10.10.3“ ar vėlesne versija arba kitokio kompiuterio su programa „iCloud for Windows 5“ ar vėlesne versija.

Pastaba. Jei įjungiate „iCloud“ nuotraukų biblioteką, nebegalėsite naudotis programos „iTunes“ nuotraukoms ir vaizdo įrašams su „iPod touch“ sinchronizuoti.

„iCloud“ nuotraukų bibliotekos įjungimas. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ > „Photos“ arba „Settings“ > „Photos & Camera“.

Saugyklos optimizavimas arba aukščiausios raiškos nuotraukų ir vaizdo įrašų palikimas prietaise „iPod touch“. Jei esate užsisakę didesnę kaip 5 GB saugyklos „iCloud“ planą, „iPod touch“ saugyklos optimizavimas yra įjungtas automatiškai. Ši funkcija aukščiausios raiškos nuotraukas ir vaizdo įrašus laiko saugykloje „iCloud“, o prietaise „iPod touch“ palieka tik žemos raiškos failų versijas. Jei norite savo prietaise pasilikti aukščiausios kokybės originalus, eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ > „Photos“ ir bakstelėkite „Download and Keep Originals“. Bet kuriuo atveju jūsų originalai bus laikomi saugykloje „iCloud“.

Aukščiausios raiškos nuotraukos ar vaizdo įrašo atsisiuntimas. Jei originalių versijų prietaise „iPod touch“ nelaikote, tiesiog išskėsdami pirštus elementą padidinkite iki 100 % arba bakstelėkite .

Pastaba. Kad nuotraukos ir vaizdo siužetai būtų įkeliami į „iCloud“ nuotraukų biblioteką, „iPod touch“ turi būti prijungtas prie „Wi-Fi“.

Jei jūsų įkeliamų nuotraukų ir vaizdo siužetų dydis viršija jūsų saugyklos planą, saugyklos „iCloud“ planą galite pakeisti. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ > „Storage“ > „Change Storage Plan“ ir pasirinkite iš siūlomų variantų.

Mano nuotraukų srautas


Funkcija „Mano nuotraukų srautas“ automatiškai įkelia jūsų naujausias nuotraukas į saugyklą „iCloud“, todėl galite jas atsisiųsti į prietaisus, kuriuose nesinaudojate „iCloud“ nuotraukų biblioteka. („Mano nuotraukų srautas“ nekelia nei nuotraukų, darytų su funkcija „Live Photos“, nei vaizdo įrašų.)

Nuotraukos, įkeliamos per funkciją „Mano nuotraukų srautas“, neskaičiuojamos kaip užimančios saugyklos „iCloud“ vietą. Saugykloje „iCloud“ jos laikomos 30 dienų (iki 1000 nuotraukų). Atsisiųskite nuotraukas į savo kompiuterį ar „iOS“ prietaisą, jei norite išsaugoti jas visam laikui. Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje [„DUK apie mano nuotraukų srautą“](#).

Funkcijos „Mano nuotraukų srautas“ įjungimas ir išjungimas. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ > „Photos“ arba „Settings“ > „Photos & Camera“ ir įjunkite arba išjunkite „My Photo Stream“.

Funkcija „Mano nuotraukų srautas“ nenaudojant „iCloud“ nuotraukų bibliotekos. Nuotraukos, padarytos prietaisu „iPod touch“, kai išeinatė iš programos „Camera“ ir esate prisijungę prie „Wi-Fi“, yra įkeliamos į albumą „My Photo Stream“. Bet kurios naujos nuotraukos, įskaitant ekrano kopijas ir nuotraukas, atsisiųstas iš elektroninių laiškų, taip pat rodomos albume „My Photo Stream“. „iPod touch“ albume „My Photo Stream“ rasite ir nuotraukos, pridėtas prie nuotraukų srauto kituose jūsų prietaisuose.

Albumo „My Photo Stream“ turinio tvarkymas. Albume „My Photo Stream“ bakstelėkite „Select“.

- *Geriausių kadryų išsaugojimas prietaise „iPod touch“.* Pasirinkite nuotraukas, tada bakstelėkite „Add To“.
- *Bendrinimas, spausdinimas arba kopijavimas.* Pasirinkite nuotraukas, tada bakstelėkite .

- **Nuotraukų pašalinimas.** Pasirinkite nuotraukas, tada bakstelėkite .

Pastaba. Nors ištrintos nuotraukos pašalinamos iš albumo „My Photo Stream“ visuose jūsų prietaisuose, originalios jų versijos lieka tame prietaise, kuriuo buvo padarytos. Nuotraukos, kurias išsaugojote kitame prietaiso arba kompiuterio albume, taip pat nepašalinamos. Žr. „Apple“ palaikymo svetainės straipsnį [„DUK apie mano nuotraukų šrautą“](#).

„iCloud“ nuotraukų bendrinimas


Funkcija „iCloud“ nuotraukų bendrinimas“ leidžia pakviesti kitus, kurie taip pat naudojami šia funkcija, peržiūrėti jūsų nuotraukas ir vaizdo įrašus. Jei jie naudojami funkcija „iCloud“ nuotraukų bendrinimas“ prietaisuose su operacine sistema „iOS 6“ ar vėlesne versija arba „Mac“ kompiuteriuose su operacine sistema „OS X 10.8“ ar vėlesne versija, jie gali peržiūrėti jūsų albumus ir, jei panorėtų, komentuoti. Jei jie naudoja operacinę sistemą „iOS 7“ ar vėlesnę versiją arba „OS X 10.9“ ar vėlesnę versiją, jie gali pridėti savo nuotraukų ir vaizdo įrašų. Be to, savo albumą galite publikuoti interneto svetainėje, kad jį matytų, kas tik nori. Funkcija „iCloud“ nuotraukų bendrinimas“ veikia tiek su funkcijomis „iCloud“ nuotraukų biblioteka“ bei „Mano nuotraukų šrautas“, tiek be jų.

Pastaba. Kad veiktų funkcija „iCloud nuotraukų bendrinimas“, „iPod touch“ turi būti prijungtas prie interneto.





Sukurkite naujų bendrinamų albumų arba papildykite esamus

Funkcijos „iCloud“ nuotraukų bendrinimas“ įjungimas. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ > „Photos“. Arba eikite į „Settings“ > „Photos & Camera“ ir įjunkite „iCloud Photo Sharing“.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų bendrinimas. Atidarę nuotrauką ar vaizdo įrašą arba pasirinkę kelias nuotraukas ar vaizdo įrašus bakstelėkite , tada bakstelėkite „iCloud Photo Sharing“, pridėkite komentarą, tada bendrinkite elementus įkeldami į jau sukurtą bendrinamą albumą arba pasirinkite naują. Kitus žmones pakviesti peržiūrėti jūsų bendrinamą albumą galite naudodami jų elektroninio pašto adresą arba mobiliojo telefono numerį, kuriuo jie gauna žinutes.

Įgalinkite viešą interneto svetainę. Bakstelėkite „Shared“, tada bakstelėkite albumą, paskui bakstelėkite „People“ ir įjunkite „Public Website“. Jei norite pranešti apie svetainę kitiems, bakstelėkite „Share Link“.


Elementų pridėjimas į bendrinamą albumą. Bakstelėkite „Shared“, tada bakstelėkite albumą, paskui bakstelėkite simbolį , pasirinkite pageidaujamus elementus ir bakstelėkite „Done“. Galite pridėti komentarą ir tada bakstelėti „Post“.


Elementų pašalinimas iš bendrinamo albumo. Bakstelėkite „Shared“, tada bakstelėkite albumą, paskui bakstelėkite „Select“, pasirinkite nuotraukas ar vaizdo įrašus, kuriuos norite pašalinti, ir bakstelėkite simbolį . Kad galėtumėte atlikti šį veiksmą, turite būti arba albumo, arba nuotraukos savininkas.

Komentarų pašalinimas iš bendrinamo albumo. Bakstelėkite nuotrauką ar vaizdo siužetą su komentaru, kurį norite pašalinti. Bakstelėkite ekrano apačioje esančią komentarų plotą, tada palieskite ir palaikykite komentarą, paskui bakstelėkite „Delete“. Kad galėtumėte atlikti šį veiksmą, turite būti arba albumo, arba komentaro savininkas.

Bendrinamo albumo pervadinimas. Bakstelėkite „Shared“, bakstelėkite „Edit“, tada bakstelėkite senąjį pavadinimą ir įrašykite naująjį.

Prenumeratorių pridėjimas ir pašalinimas, pranešimų įjungimas ir išjungimas. Pasirinkite bendrinamą albumą, tada bakstelėkite „People“.



Bendrinamo albumo prenumeravimas. Gavę kvietimą bakstelėkite bendrinamų elementų kortelę , tada bakstelėkite „Accept“. Kvietimą galite priimti ir el. laiške.

Elementų pridėjimas į jūsų prenumeruojamą bendrinamą albumą. Bakstelėkite „Shared“, tada bakstelėkite albumą, paskui bakstelėkite . Pasirinkite elementus, tada bakstelėkite „Done“. Galite įrašyti komentarą ir tada bakstelėti „Post“.

Šeimos albumo peržiūra. Įjungus paslaugą „Family Sharing“ visų šeimos narių prietaisuose programoje „Photos“ automatiškai sukuriamas bendrinamas albumas pavadinimu „Family“. Visi šeimos nariai gali kelti į jį nuotraukas, vaizdo įrašus ir komentarus, taip pat visi yra informuojami, kai į albumą kas nors įkelia. Daugiau apie paslaugos „Family Sharing“ įjungimą žr. skyrelį [„Bendrinimas su šeima“](#).

Kiti būdai bendrinti nuotraukas ir vaizdo įrašus

Nuotraukas ir vaizdo įrašus galite bendrinti per programas „Mail“, „Messages“ ar jūsų įdiegtas kitas programas.


Nuotraukos ar vaizdo įrašo bendrinimas arba kopijavimas. Atidarykite nuotrauką arba vaizdo įrašą, tada bakstelėkite . Jei simbolio  nematote, bakstelėkite ekraną, kad pasirodytų valdikliai.


Meniu „Sharing“ bakstelėkite „More“, kad galėtumėte įjungti programas, per kurias norite bendrinti turinį.

„Live Photos“ nuotrauką galite bendrinti per programas „iMessage“, „iCloud Photo Sharing“, „AirDrop“ ir kt. Bendrinama „Live Photos“ nuotrauka paleidžiama programoje „Photos“ bet kuriame „iOS“ prietaise su operacine sistema „iOS 9“ ar vėlesne versija arba „Mac“ kompiuteryje su operacine sistema „OS X 10.11“ ar vėlesne versija. Prietaisuose ar programose, kuriose funkcija „Live Photos“ nepalaikoma, tokia nuotrauka rodoma kaip įprastinė.


Elektroninių laiškų priedų dydžio ribą nustato jūsų paslaugų teikėjas. Jei reikia, „iPod touch“ gali suspausti pridedamą nuotrauką arba vaizdo įrašą.

Taip pat nuotrauką ar vaizdo siužetą galite nukopijuoti ir paskui įklijuoti į elektroninį laišką ar žinutę („iMessage“).

Prisiminimų filmo bendrinimas. Bakstelėkite leidžiamą prisiminimų filmą, tada bakstelėkite  ir pasirinkite bendrinimo variantą. Žr. skyrelį [„Memories“](#).

Iškart kelių nuotraukų ar vaizdo įrašų bendrinimas arba kopijavimas. Atidarę nuotraukų rinkinį „Moments“ bakstelėkite „Select“. Pasirinkę elementus, kuriuos norite bendrinti, bakstelėkite  ir pasirinkite bendrinimo variantą.

Gautos nuotraukos ar vaizdo įrašo išsaugojimas arba bendrinimas.






- *Elektroniniame laiške:* bakstelėję atsisiųskite elementą, jei to dar nepadarėte, tada jį palieskite ir palaikykite, kad pamatytumėte bendrinimo ir kitas parinktis.
- *Žinutėje:* bakstelėkite elementą pokalbyje, tada bakstelėkite .

Nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuos gaunate per žinutes arba išsaugote iš interneto svetainių, rodomi kortelėje „Photos“. Šiuos elementus taip pat rasite albume „Camera Roll“ arba, jei naudojate „iCloud“ nuotraukų biblioteką, albume „All Photos“.




Nuotraukų redagavimas ir vaizdo įrašų apkarpymas

Įprastines ir „Live Photos“ nuotraukas galite redaguoti tiesiog savo prietaise „iPod touch“. Jei nuotraukos laikomos saugykloje „iCloud“, jos bus atnaujinamos visuose jūsų įrenginiuose, kuriuose esate prisijungę prie „iCloud“ ir bus išsaugotos abi versijos: originali bei redaguotoji. Jei nuotrauką pašalinate, ji pašalinama iš visų jūsų prietaisų ir iš „iCloud“. Programos „Photos“ plėtiniai gali suteikti įvairių redagavimo galimybių. Daugiau skaitykite skyrelyje „Programų plėtiniai“.

Įprastinės arba „Live Photos“ nuotraukos redagavimas. Atidarykite nuotrauką viso ekrano režimu, tada bakstelėkite , paskui pasirinkite įrankį.


- Automatinio pagerinimo įrankis  patobulina nuotraukos išlaikymą, kontrastą, spalvų sotį ir kitus elementus.
- Pasirinkę raudonų akių šalinimo įrankį  bakstelėkite kiekvieną akį, kurią norite pataisyti.
- Bakstelėkite įrankį  ir programa „Photos“ pasiūlys optimalią apkirpimo formą, bet jūs galėsite ją koreguoti vilkdami tinkelio įrankio kampus. Jei norite nuotrauką pasukti arba ištiesinti, judinkite ratuką. Norėdami atšaukti lyginimo pakeitimus, bakstelėkite „Reset“. Jei norite nuotrauką pasukti 90 laipsnių, bakstelėkite . Norėdami pasirinkti standartinį apkirpimo formos kraštinių santykį, pavyzdžiui, 2:3 ar „Square“ (kvadratas), bakstelėkite .






- Nuotraukų filtrais  galėsite pritaikyti įvairius spalvų efektus, pavyzdžiui, „Mono“ arba „Chrome“.
- Bakstelėkite įrankį , jei norite keisti apšvietimo („Light“), spalvų („Color“) ir nespaltoto vaizdo („B&W“) parinktis. Bakstelėkite rodyklę žemyn, tada bakstelėkite simbolį  prie elemento, kurį norite reguliuoti: „Light“, „Color“ ar „B&W“. Judinkite slankiklį, kol pasieksite norimą efektą.

Redaguotos nuotraukos palyginimas su originalu. Palieskite ir palaikykite nuotrauką – pamatysite jos originalą. Atitraukite pirštą, ir matysite redaguotą variantą.


Nepatiko rezultatas? Bakstelėkite „Cancel“, tada bakstelėkite „Discard Changes“. Kad pakeitimai būtų išsaugoti, bakstelėkite „Done“.


Grįžimas prie originalo. Paredagavę nuotrauką ir išsaugoję pakeitimus, galite grįžti prie originalo. Bakstelėkite nuotrauką, tada bakstelėkite  ir pasirinkite „Revert“.

Rašymas arba piešimas nuotraukoje. Atidarykite nuotrauką viso ekrano režimu, bakstelėkite , tada bakstelėkite , paskui bakstelėkite „Markup“. Padarykite nuotraukoje įrašą ar ką nors nupieškite naudodamiesi „Markup“ įrankiais.

Vaizdo įrašo apkarpymas. Bakstelėkite , kad pasirodytų valdikliai, vilkite bet kurį kadro juostos galą ir bakstelėkite „Done“. Bakstelėkite „Save as New Clip“, kad apkarpytasis vaizdo įrašas būtų išsaugotas albume „Videos“ (originalus vaizdo įrašas lieka nepakeistas).




Sulėtintos vaizdo įrašo dalies nustatymas nufilmavus sulėtintą judesį. Bakstelėkite , tada po kadro juosta esančiais vertikaliais brūkšniais nustatykite, kurią įrašo dalį norite matyti sulėtintą (apie sulėtinto judesio filmavimo funkciją „Slo-mo“ žr. skyrelį „[Filmavimas](#)“).



Nuotraukų spausdinimas naudojantis paslauga „AirPrint“


Nuotraukos spausdinimas. Bakstelėkite , tada bakstelėkite „Print“.

Norėdami spausdinti kelias nuotraukas, atidarę nuotraukų albumą bakstelėkite „Select“, tada pasirinkite pageidaujamas nuotraukas, bakstelėkite  ir pasirinkite „Print“. Žr. skyrelį „[AirPrint](#)“.

„Camera“

Apie „Camera“ trumpai

Prietaiso „iPod touch“ galiniu fotoaparatu ir priekiniu fotoaparatu „FaceTime“ galite daryti nuotraukas ir vaizdo įrašus.



Fotografavimas


Fotografavimo režimo pasirinkimas. Programoje „Camera“ galima fotografuoti keliais režimais – daryti įprastines, kvadratines arba panoramines nuotraukas. Norėdami pasirinkti režimą, braukite per ekraną į kairę ar į dešinę arba bakstelėkite režimo etiketę.

Fotografavimas. Fotografuoti galima keliais būdais.

- Atidarykite programą „Camera“, pasirinkite režimą „Photo“ arba „Square“ ir bakstelėkite fotoaparato užrakto mygtuką arba bet kurį garsumo mygtuką.
- Užrakinimo ekrane braukite į kairę, kad atsirastų fotoaparato langas, tada fotografuokite.

Norėdami grįžti į užrakinimo ekraną paspauskite pagrindinį mygtuką.


Pastaba. Jei norite reguliuoti fotoaparato užrakto mygtuko garsumą, keiskite nustatymą „Ringer and Alerts“ nuėję į „Settings“ > „Sounds“.

 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „Open Camera.“ (Atidaryk „Camera“.)
- „Take a photo.“ (Fotografuok.)


Tiesus kadras. Norėdami matyti tinklę, kuris gali padėti nufotografuoti tiesų vaizdą, eikite į „Settings“ > „Photos & Camera“ ir įjunkite „Grid“.

Vaizdo artinimas ir tolinimas (galiniame fotoaparate). Norėdami vaizdą priartinti, išskėskite ant ekrano pirštus, norėdami patolinti – pirštus suglauskite.

Serijinis fotografavimas. Palieskite ir palaikykite fotoaparato užrakto mygtuką, jei norite fotografuoti kadru seriją (veikia galiniam fotoaparatu arba priekiniam fotoaparatu „FaceTime“ fotografuojant režimais „Photo“ ir „Square“). Užrakto garsas bus kitoks ir skaitiklis rodys, kiek kadru jau padarėte. Norėdami sustabdyti fotografavimą atitraukite pirštą. Jei norite peržiūrėti rekomenduojamus kadrus ir išsirinkti nuotraukas, kurias verta pasilikti, bakstelėkite nuotraukų serijos miniatiūrą, tada bakstelėkite „Select“. Pilki taškai po miniatiūromis rodo, kurios nuotraukos rekomenduojamos. Jei norite kurį nors kadru iš jų serijos nukopijuoti kaip atskirą nuotrauką, bakstelėkite ratuką nuotraukos apatiniame dešiniajame kampe. Jei norite ištrinti nuotraukų seriją, bakstelėkite jos miniatiūrą, tada bakstelėkite .

Panoraminė nuotrauka (galiniu fotoaparatu). Pasirinkite režimą „Pano“, bakstelėkite fotoaparato užrakto mygtuką, tada lėtai sukite fotoaparata rodyklės kryptimi. Jei norite baigti, dar kartą bakstelėkite mygtuką. Jei fotoaparata norite sukti į priešingą pusę, pirmiau bakstelėkite rodyklę. Jei norite daryti vertikalią panoraminę nuotrauką, pasukite „iPod touch“ į gulsčią padėtį. Vertikalaus sukimo kryptį taip pat galima keisti į priešingą.



Fotografavimas su laikmačiu. Jei norite būti kadre, pasinaudokite laikmačiu. Pirmiausia kur nors įtaisykite „iPod touch“, tada nustatykite, kokį vaizdą fotografuosite. Bakstelėkite , pasirinkite „3s“ (3 sekundės) arba „10s“ (10 sekundžių) ir bakstelėkite fotoaparato užrakto mygtuką.

Fotoaparato nustatymų išsaugojimas. Eikite į „Settings“ > „Photos & Camera“ ir bakstelėkite „Preserve Settings“. Fotoaparato režimo ir nuotraukos filtro nustatymus galite išsaugoti, kad kitą kartą atidarius programą „Camera“ jie nebūtų anuliuoti.

Ekranų kopija. Jei norite užfiksuoti, kas rodoma ekrane, vienu metu paspauskite ir atleiskite pagrindinį mygtuką ir mygtuką „Miegas / pažadinimas“. Išsaugotą ekranų kopiją rasite programoje „Photos“, kortelėje „Photos“. Ją taip pat pamatysite albume „Screenshots“ arba, jei naudojate „iCloud“ nuotraukų biblioteką, albume „All Photos“.

Fotografavimo funkcijų reguliavimas

Automatinis išlaikymas ir veidų aptikimas. Kadro vietoje, pagal kurią fotografuojant nustatomas išlaikymas, gali trumpai pasirodyti stačiakampis. Kai fotografuojate žmones, veido aptikimo funkcija subalansuoja išlaikymą daugeliui veidų. Kiekvienas rastas veidas pažymimas stačiakampiu.

Fokusavimo ir išlaikymo užfiksavimas. Paprastai išlaikymas būna automatinis, bet jį reguliuoti galite ir rankiniu būdu. Prieš fotografuodami bakstelėkite ekrane reikiamą objektą ar vietą. Jei norite užfiksuoti išlaikymą ir fokusavimą, ekraną palieskite ir palaikykite, kol stačiakampis sumirksės. Ekrane rodoma, kad išlaikymas ir

fokusavimas užfiksuoti. Fotografuokite tiek kartų, kiek norite. Bakstelėjus ekraną dar kartą, užfiksuotas išlaikymas ir fokusavimas atšaukiamas ir vėl įjungiamas automatinis režimas bei veidų aptikimo funkcija.

Pastaba. Bakstelėjus ekraną nustatomas fokusavimas ir išlaikymas, o veidų aptikimo funkcija laikinai išjungiama.

Išlaikymo reguliavimas. Bakstelėkite, kad prie išlaikymo stačiakampio pasirodytų simbolis ☀, tada reguliuokite išlaikymą braukdami aukštyn arba žemyn.

Blykstės įjungimas ir išjungimas. Bakstelėkite ⚡. „iPod touch“ gale esanti blykstė prireikus gali būti ir šviesos šaltinis. Norėdami panaudoti ją kaip žibintuvėlį braukite nuo „iPod touch“ apatinio krašto ir valdymo centre bakstelėkite žibintuvėlio mygtuką. Žr. skyrelį „Valdymo centras“.


Patobulinkite. Prietaise „iPod touch“ nuotraukas galite redaguoti, o vaizdo įrašus – apkarpyti. Žr. skyrelį „Nuotraukų redagavimas ir vaizdo įrašų apkarpymas“.


Filmavimas

Programoje „Camera“ galite daryti vaizdo įrašus, įskaitant sulėtinto judesio filmavimą ir fotografavimą intervalais.

Filmavimas. Pasirinkite režimą „Video“, tada bakstelėkite įrašymo mygtuką arba paspauskite bet kurį garsumo mygtuką – taip filmavimą pradėsite ir baigsite. Norėdami pasirinkti, kokios raiškos vaizdo įrašą norite daryti: 720p ar 1080p (filmuojama 30 kadry per sekundę), eikite į „Settings“ > „Photos & Camera“ > „Record Video“.

Sulėtinto judesio filmavimas. Jei norite filmuoti sulėtintą judesį, pasirinkite „Slo-Mo“. Vėliau redaguodami įrašą galėsite nustatyti, kurią jo dalį rodyti sulėtintai.

Sulėtintos vaizdo įrašo dalies nustatymas. Bakstelėkite miniatiūrą, tada bakstelėkite  ir po kadry juosta esančiais vertikaliais brūkšniais nustatykite, kurią įrašo dalį norite matyti sulėtintai.



Vaizdo artinimas ir tolinimas filmuojant (galiniame fotoaparate). Norėdami vaizdą priartinti, išskėskite ant ekrano pirštus, norėdami patolinti – pirštus suglauskite.

Fotografavimas intervalais (galiniame fotoaparate). Pasirinkite režimą „Time-Lapse“, stabiliai įtaisykite „iPod touch“ vienoje vietoje ir bakstelėkite įrašymo mygtuką. Taip galite užfiksuoti saulėlydį, išsiskleidžiantį gėlės žiedą ar kitus lėtai vykstančius įvykius. Norėdami sustabdyti fotografavimą, dar kartą bakstelėkite įrašymo mygtuką. Iš intervalais padarytų kadry pagaminamas trumpas vaizdo įrašas.

Prietaisuose su operacine sistema „iOS 9“ ir vėlesne versija fotografuojant intervalais veikia stabilizavimo funkcija, sumažinanti fotoaparato judėjimo efektą.

„HDR“

Funkcija „HDR“ (platus dinaminis diapazonas) padeda fotografuoti, kai vaizdas yra labai kontrastingas. Kai fotografuojate galiniu fotoaparatu, „iPod touch“ iškart padaro kelias nuotraukas su skirtingu išlaikymu ir jas sujungia į vieną. Rezultatas – nuotrauka su išlaikytu detalumu tose vietose, kur tonai šviesūs ir vidutiniai.

Funkcijos „HDR“ naudojimas (galiniame fotoaparate). Bakstelėkite „HDR“. Kad nuotrauka pavyktų, pasistenkite nejudinti prietaiso ir žiūrėkite, kad nejudėtų objektas.

Tik „HDR“ nuotraukos varianto išsaugojimas. Eikite į „Settings“ > „Photos & Camera“ ir išjunkite „Keep Normal Photo“. „HDR“ nuotraukų variantai albumuose rodomi su ženkleliu „HDR“ nuotraukos kampe.

Pastaba. Pagal pradinį nustatymą programoje „Photos“ rodomi abu nuotraukų variantai: įprastinis ir „HDR“.

Peržiūra, bendrinimas ir spausdinimas

Jūsų padarytos nuotraukos ir vaizdo įrašai išsaugomi programoje „Photos“. Jei naudojate „iCloud“ nuotraukų biblioteką, naujos nuotraukos ir vaizdo įrašai automatiškai įkeliami į visus jūsų prietaisus su operacine sistema „iOS 8.1“ ar vėlesne versija, jei juose irgi veikia „iCloud“ nuotraukų biblioteka. Jei „iCloud“ nuotraukų biblioteka išjungta, iki 1000 naujausių nuotraukų iš prietaisų, kuriuose veikia „iCloud“, rasite albume „My Photo Stream“.

Pastaba. Jei įjungta buvimo vietos nustatymo paslauga, kartu su nuotraukomis ir vaizdo įrašais išsaugoma informacija apie vietą. Ši informacija gali būti naudojama kai kuriose programose ir nuotraukų bendrinimo svetainėse. Žr. skyrelį „Buvimo vietos nustatymo paslauga“.

Nuotraukų peržiūra. Programoje „Camera“ bakstelėkite miniatiūrą, esančią apatiniame kairiajame kampe, ir braukite į kairę arba į dešinę, kad pamatytumėte kitas neseniai darytas nuotraukas. Jei norite pamatyti visas nuotraukas, bakstelėkite „All Photos“ ir jos bus atidarytos programoje „Photos“.

Bakstelėkite ekraną, jei norite, kad pasirodytų arba būtų paslėpti valdikliai.


Bendrinimo ir spausdinimo parinktys. Atidarę nuotrauką bakstelėkite . Žr. skyrelį „Bendrinimas programose“.


Nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimas. Naudokitės „iCloud“ nuotraukų biblioteka, jei norite įkelti nuotraukas ir vaizdo įrašus iš „iPod touch“ į saugyklą „iCloud“. Tada šį turinį galėsite pasiekti kitu prietaisu su operacine sistema „iOS 8.1“ ar vėlesne versija, jei jame esate prisijungę prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“. Taip pat nuotraukas ir vaizdo įrašus galite įkelti bei atsisiųsti per programą „Photos“ interneto svetainėje iCloud.com.

„Mac“ kompiuterio nuotraukų ir vaizdo įrašų sinchronizavimas su „iPod touch“. Pasinaudokite kompiuterio programos „iTunes“ nustatymų polangiu „Photos“. Žr. skyrelį „Sinchronizavimas per „iTunes“.

„Weather“

Sužinokite vieno ar daugiau pasaulio miestų dabartinę temperatūrą ir dešimties dienų orų prognozę bei valandinę prognozę ateinančioms dvylikai valandų. Kad galėtų pateikti jūsų esamos vietos prognozę, programa „Weather“ naudoja buvimo vietos nustatymo paslaugą.



 **Paklauskite „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „What’s the weather for today?“ (Koks šiandien bus oras?)
- „How windy is it out there?“ (Kokio stiprumo dabar vėjas?)
- „When is sunrise in Paris?“ (Kada Paryžiuje teka saulė?)

Dabartinių vietos orų peržiūra. Braukdami per ekraną nukeliate į kairiausią langą (veikia tik jei nuėjus į „Settings“ > „Privacy“ > „Location Services“ įjungta buvimo vietos nustatymo paslauga).

Valandinės orų prognozės peržiūra. Valandinį rodinį stumkite į kairę arba į dešinę.

Išsamesnės prognozės peržiūra. Braukite į viršų.

Miesto pridėjimas. Bakstelėkite ☰, tada bakstelėkite ⊕. Įrašykite miestą arba pašto kodą ir bakstelėkite „Search“.

Dabartinių orų kitame mieste peržiūra. Norėdami pamatyti dabartinius orus kitame mieste, braukite į kairę arba į dešinę arba bakstelėkite ☰ ir pasirinkite miestą iš sąrašo.

Visų pasirinktų miestų peržiūra vienoje vietoje. Suglauskite ant ekrano pirštus arba bakstelėkite ☰.



Miesto pašalinimas. Bakstelėkite ☰, pastumkite miestą į kairę ir bakstelėkite „Delete“.

Miestų eilės tvarkos keitimas. Bakstelėkite ☰, palieskite ir palaikykite miestą, kurio vietą norite pakeisti, ir vilkite jį į viršų arba į apačią.

Farenheito arba Celsijaus laipsnių pasirinkimas. Bakstelėkite ☰, tada bakstelėkite °F arba °C.


Dabartinių vietos orų išjungimas. Eikite į „Settings“ > „Privacy“ ir išjunkite „Location Services“. Žr. skyrelį „Buvimo vietos nustatymo paslauga“.


Miestų sąrašo perkėlimas į kitus „iOS“ prietaisus per „iCloud“. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ ir įjunkite „iCloud Drive“. Žr. skyrelį „iCloud“.

„Clock“

Apie „Clock“ trumpai

Programoje „Clock“ galite sužinoti, koks laikas šiuo metu yra įvairiose pasaulio dalyse, taip pat galite nusistatyti laikmatį ar signalą, naudotis chronometru ar susidaryti kasdienį priminimų eiti miegoti ir žadintuvų tvarkaraštį.




 **Paklauskite „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „What time is it?“ (Kiek dabar valandų?)
- „What time is it in London?“ (Kiek dabar valandų Londone?)

Miegojimo laikas

Nustatykite, kiek valandų norite miegoti kas naktį, ir programa „Clock“ galės priminti eiti miegoti bei ryte pažadinti.



Priminimo eiti miegoti ir žadintuvo nustatymas. Bakstelėkite „Bedtime“, tada vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais, kaip nustatyti priminimą ir žadintuvą. Nustatę miegojimo laiką vėliau galėsite jį keisti tiesiog stumdydami simbolius 🌙 ir 📢.

Savo miegojimo istorijos peržiūra. Kortelės „Bedtime“ skiltyje „Sleep Analysis“ rodomas jūsų miegojimo laikas pastarąsias kelias dienas, pagrįstas tuo, kaip tomis valandomis naudojotės prietaisu „iPod touch“. Jūsų miegojimo istorija automatiškai perduodama į programą „Health“. Šioje programoje rasite išsamesnės informacijos.

Žadintuvo skambėjimo dienų, melodijos ir garsumo nustatymas. Bakstelėkite „Options“.

Žadintuvo veikimo sustabdymas. Bakstelėkite „Bedtime“, tada vilkite ekraną žemyn, kad pasirodytų jungiklis „Bedtime“.

Signalai ir laikmačiai

Chronometro arba laikmačio naudojimas. Laikui fiksuoti naudokitės chronometru. Galite fiksuoti ir laiko etapus arba nustatyti laikmatį, kad jus informuotų, kada laikas baigsis.

Patarimas. Braukite chronometrą, norėdami perjungti iš skaitmeninio į analoginį laikrodžio formatą.

Signalo sukūrimas. Bakstelėkite „Alarm“, tada bakstelėkite +. Nustatykite laiką ir kitas parinktis, tada signalą pavadinkite (pavyzdžiui, „Palaistyti gėles“).

Užmigimas klausantis muzikos ar tinklalaidės. Bakstelėkite „Timer“, tada bakstelėkite „When Timer Ends“ ir pasirinkite apačioje esančią parinktį „Stop Playing“.

Greitoji laikrodžio funkcijų prieiga. Braukite nuo apatinio ekrano krašto, kad atsidarytų valdymo centras, tada bakstelėkite ⌚. Funkciją „Timer“ per valdymo centrą pasieksite net ir tada, kai „iPod touch“ užrakintas.


Pasinaudokite „Siri“. Sakykite maždaug taip:

- „Set the timer for 3 minutes.“ (Nustatyk laikmatį 3 minutėms.)
- „Wake me up tomorrow at 7 a.m.“ (Pažadink mane rytoj 7 valandą.)
- „What alarms do I have set?“ (Kokius esu nustatęs signalus?)

„Maps“

Vietos paieška

ISPĖJIMAS. Svarbios informacijos, kaip naudotis navigacija ir vairuojant išlaikyti dėmesį, kad išvengtumėte pavojingų situacijų, rasite skyrelyje „Svarbi saugos informacija“.



Žemėlapij galite stumti į bet kurią pusę. Jei norite žemėlapij pasukti, darykite tai dviem pirštais. Jei norite, kad viršuje vėl būtų šiaurė, bakstelėkite 🌐.

🗣️ **Paprašykite „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „Find coffee near me.“ (Surask artimiausią kavinę.)
- „Show me the Golden Gate Bridge.“ (Parodyk Aukso Vartų tiltą.)

Artinimas arba tolinimas. Jei norite priartinti, dukart bakstelėkite vienu pirštu, jei norite patolinti, vieną kartą bakstelėkite dviem pirštais. Taip pat galite išskėsti arba suglausti du pirštus. Artinant ar tolinant viršuje, kairėje, rodomas mastelis. Jei norite pakeisti atstumo matavimo vienetus (mylios ar kilometrai), eikite į „Settings“ > „Maps“.

Artimiausių lankytinų objektų, paslaugų vietų ar kt. paieška. Bakstelėkite paieškos laukelį, tada pasirinkite kategoriją (pavyzdžiui, „Food“ – maistas arba „Shopping“ – parduotuvės). (Ką galima rasti, skaitykite [svetainėje apie „iOS“ pasiekiamas funkcijas](#).)

Vietos paieška. Bakstelėkite paieškos laukelį. Vietos galite ieškoti keliais būdais:

- sankryža („Kalvarijų ir Turgaus“);
- vietovė („Žirmūnai“);
- objektas („Gedimino pilis“);
- pašto kodas (60622);
- įstaiga („kino teatras“, „restoranai San Fransiskas Kalifornija“, „Apple Inc Niujorkas“).

Programa „Maps“ taip pat pasiūlys vietų, kur neseniai buvote, kurių neseniai ieškojote arba į kurias gavote nuorodas.

Paieškos srities keitimas. Priartinkite arba patolinkite žemėlapij arba jį pastumkite ten, kur reikia, tada bakstelėkite „Search Here“.

Daugiau informacijos apie vietą. Bakstelėkite vietą, tada braukite į viršų, kad pamatytumėte visą turimą informaciją.

Vietas įtraukimas į mėgstamiausias. Informacijos apie vietą lange slinkite į apačią ir bakstelėkite „Add to Favorites“.


Stalelio ar ko nors kito užsisakymas. Kai kuriose programose su „Maps“ plėtiniais galima restorane rezervuoti stalėj ar užsisakyti pavėžėjimo į tam tikrą vietą paslaugą. Norėdami rasti programų, kurios veikia su „Maps“, eikite į „Apple Store“.

Rodinio pasirinkimas. Bakstelėkite ⓘ, tada pasirinkite pageidaujamą rodinį: „Map“ (žemėlapis), „Transit“ (viešasis transportas) ar „Satellite“ (palydovinis vaizdas).

Jei informacija apie viešąjį transportą nepasiekiamo, bakstelėkite „View Routing Apps“, kad kelionę viešuoju ar kitokiu transportu galėtumėte planuoti naudodamiesi kita programa. (Neveikia 5-osios kartos „iPod touch“ modeliuose.)

Vietos pažymėjimas. Palieskite ir palaikykite vietą žemėlapyje, kol pasirodys smeigtukas.

Vietos bendrinimas

Bakstelėkite vietą ar smeigtuką, kad atsidarytų informacinis langas, tada bakstelėkite  ir pasirinkite bendrinimo variantą, pavyzdžiui, „Mail“ ar „AirDrop“. Žr. skyrelį „[Bendrinimas programose](#)“.


Daugiau informacijos

Informacija apie eismo sąlygas. Rodinyje „Map“ arba „Satellite“ bakstelėkite ⓘ ir įjunkite „Traffic“. Oranžine spalva pažymėtos vietos, kuriose eismas vyksta lėtai, o raudonai – kuriose eismas sustoja. Norėdami peržiūrėti pranešimą apie avariją, bakstelėkite avarijos žymeklį.

Padėkite tobulinti „Maps“. Jei norite pranešti apie netikslią etiketę, nepažymėtą vietą ar kitą problemą, bakstelėkite ⓘ, tada bakstelėkite „Report an Issue“.

Gaukite nuorodas

Pastaba. Kad gautumėte nuorodas, „iPod touch“ turi būti prijungtas prie interneto. O jei norite gauti nuorodas, susijusias su jūsų buvimo vieta, turi būti įjungta buvimo vietos nustatymo paslauga. (Taip pat žr. skyrelį „[Buvimo vietos nustatymo paslauga](#)“.)

 **Pasinaudokite „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „Give me directions home.“ (Duok nuorodas, kaip važiuoti namo.)
- „Transit directions to my dad's work.“ (Viešojo transporto nuorodos į mano tėčio darbą.)
- „What's my ETA?“ (Kada būsiu vietoje?)
- „Find a gas station.“ (Rask dujų degalinę.)


Patarimas. Programoje „Contacts“ į savo kontaktinių duomenų kortelę „My Info“ įtraukite savo namų ir darbo adresą. Tada programoje „Maps“ bendraudami su „Siri“ galėsite vartoti žodžius „work“ (darbas) ir „home“ (namai).

Maršruto į konkrečią vietą paieška. Bakstelėkite vietą, kad atsidarytų informacija apie ją, tada bakstelėkite „Directions“. Gausite nuorodas, kaip ten patekti iš jūsų dabartinės vietos. Jei norite gauti nuorodas iš kitur, bakstelėkite „My Location“ ir įrašykite kitą vietą.

Alternatyvus maršruto pasirinkimas. Jei parodomi keli galimi maršrutai, bakstelėkite pageidaujamą.

Maršruto automobiliu, pėsčiomis ar viešuoju transportu rodymas. Bakstelėkite „Drive“ (automobiliu), „Walk“ (pėsčiomis) arba „Transit“ (viešuoju transportu).

Kai kuriuose miestuose programa „Maps“ teikia informaciją apie viešąjį transportą ir padeda susiplanuoti visą kelionę – nuo ėjimo į autobusų stotelę ar traukinių stotį iki išlipimo reikiamoje vietoje.



Jei informacija apie viešąjį transportą jūsų vietovėje neteikiama, bakstelėkite „View Routing Apps“, kad naudodamiesi kita programa galėtumėte planuoti kelionę kitokiu transportu. 5-osios kartos „iPod touch“ modelyje bakstelėkite „Apps“.

Viešojo transporto stotelės įtraukimas į mėgstamiausias. Atidarę žemėlapi „Transit“ bakstelėkite viešojo transporto stotelę ar stotį. Slinkite į vietos kortelės apačią ir bakstelėkite „Add to Favorites“. Taip pat galite viešojo transporto liniją įtraukti į valdiklį „Maps Transit“ rodyje „Šiandien“, kad galėtumėte greitai patikrinti, ar linija veikia sklandžiai.

Kelionės viešuoju transportu datos ir laiko pasirinkimas. Raskite maršrutą viešuoju transportu, bakstelėkite „Leaving Soon“ ir pasirinkite išvykimo arba atvykimo laiką ar dieną. Bakstelėję „Transit Options“ galite pasirinkti, kokiomis transporto priemonėmis norite vykti.

Maršruto bendrinimas. Raskite maršrutą, bakstelėkite „Share“ ir pasirinkite bendrinimo variantą, pavyzdžiui, „Mail“ ar „AirDrop“. Žr. skyrelį „Bendrinimas programose“.

Maršruto nuorodų peržiūra. Raskite maršrutą, tada bakstelėkite „Go“.

- *Viso maršruto apžvalga.* Bakstelėkite maršruto kortelę, tada bakstelėkite „Overview“. Norėdami grįžti į navigacijos režimą bakstelėkite „Resume“.
- *Nuorodų sąrašo peržiūra.* Bakstelėkite maršruto kortelę, tada bakstelėkite „Details“.

Trumpas nukrypimas nuo maršruto. Jei į maršrutą norite įtraukti sustojimą, braukite į viršų maršruto kortelę, tada bakstelėkite vieną iš siūlomų paslaugų, pavyzdžiui, „Gas Stations“ (degalinės). Bakstelėkite „Go“ ir objektas bus pridėtas prie maršruto.

Navigacijos sustabdymas. Bakstelėkite „End“.

 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite maždaug taip: „Stop navigating.“ (Sustabdyk navigaciją.)

Nuorodų gavimas „Mac“ kompiuterio programoje „Maps“. „Mac“ kompiuteryje (su operacine sistema „OS X 10.9“ ar vėlesne versija) atidarykite programą „Maps“, gaukite kelionės nuorodas, tada pasirinkite „File“ > „Share“ > „Send to [jūsų prietaisas]“. Tiek „Mac“ kompiuteris, tiek „iPod touch“ turi būti prijungti prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“.

Taip pat galite nuorodas, kurias gavote viename prietaise, žiūrėti kitame naudodamiesi funkcija „Handoff“. Žr. skyrelį „Handoff“.

Raskite savo automobilį

Kai atjungiame „iPod touch“ nuo automobilio „Bluetooth“ arba „CarPlay“ sistemos ir išlipate iš aikštelėje pastatyto automobilio, programoje „Maps“ automobilio vieta pažymima smeigtuku, kad vėliau galėtumėte lengvai jį rasti.

Pastatyto automobilio radimas. Bakstelėkite paieškos laukelį ir iš pasiūlymų sąrašo pasirinkite „Parked Car“.

Automobilio pastatymo vietos žymėjimo įjungimas ir išjungimas. Eikite į „Settings“ > „Maps“ > „Show Parked Location“.

Naudokitės pavėžėjimo paslauga

Jei esate įdiegę pavėžėjimo paslaugos programą, radę [kelionės tikslą](#) galite pateikti užsakymą pavėžėjimo paslaugas teikiančiai įmonei (veikia ne visuose regionuose).

Užsisakyti pavėžėjimo paslaugą. Raskite kelionės tikslą, bakstelėkite „Get Directions“, tada bakstelėkite „Get a Ride“. Jei dar nesate įdiegę jokios pavėžėjimo paslaugų programos, bakstelėkite „Find Ride Hailing Apps“ ir atsisiųskite reikiamą programą iš „App Store“.

Su „Maps“ veikiančios pavėžėjimo paslaugų programos atsisiuntimas. Reikiamos programos ieškokite nuėję į „App Store“.

Smeigtukų arba maršrutų pašalinimas


Smeigtuko pašalinimas. Bakstelėkite smeigtuką, tada bakstelėkite „Edit Location“, paskui bakstelėkite „Remove Marker“.

Maršruto pašalinimas. Ankstesni maršrutai rodomi po paieškos laukeliu. Norėdami pašalinti maršrutą pastumkite jį į kairę, tada bakstelėkite „Remove“.



„3D“ ir „Flyover“

Funkcijos „3D“ ir „Flyover“ leidžia matyti trimačius vaizdus ir net apžiūrėti daugelį didžiųjų pasaulio miestų iš paukščio skrydžio.




Trimačio žemėlapių jungimas. Dviem pirštais braukite į viršų. (Jei trimatis vaizdas neįsijungia, žemėlapij priartinkite.) Geriausia naudoti palydovinį žemėlapių vaizdą. Bakstelėkite , tada bakstelėkite „Satellite“.

Posvyrio kampo reguliavimas. Dviem pirštais braukite į viršų arba į apačią.

Trimatė ekskursija su funkcija „Flyover“. Kai kuriuos miestus ir vietas galima apžiūrėti iš paukščio skrydžio. Prie tokių miestų pavadinimų rodomas simbolis . (Jei nėra vieno simbolio  nematote, žemėlapij patolinkite.) Norėdami pradėti ekskursiją bakstelėkite miesto pavadinimą, kad atsirastų jo informacinė juosta, tada bakstelėkite „Tour“.

Iš paukščio skrydžio apžiūrėti galima ir kai kurias vietas. Bakstelėkite „Flyover Tour“ jų informacinėse juostose.

Jei ekskursiją norite nutraukti, bakstelėkite ekraną, kad pasirodytų valdikliai, tada bakstelėkite „End Flyover Tour“. Norėdami grįžti į standartinį žemėlapių rodinį bakstelėkite , tada bakstelėkite „Map“.

Programos „News“ apžvalga

Programoje „News“ rasite visus naujienų straipsnius jums įdomiomis temomis iš jūsų pasirinktų šaltinių. Taip pat galite naršyti rekomenduojamus leidinius (programoje „News“ vadinamus *kanalais*), gauti pranešimą apie svarbius straipsnius jūsų mėgstamiausiuose kanaluose ir prenumeruoti kanalus, kad gautumėte geriausias rinktinių leidėjų straipsnius.

Pastaba. Kad galėtumėte skaityti straipsnius programoje „News“, jums reikės „Wi-Fi“ ryšio. „News“ veikia ne visuose regionuose.

Darbo su programa „News“ pradžia

Pirmą kartą atidarę programą „News“ galite ją sukonfigūruoti pagal tai, kas jums įdomu.

Kanalų ir temų pridėjimas. Atidarykite „News“, tada į pageidavimų sąrašą įtraukite sau įdomius kanalus (leidinius, pavyzdžiui, žurnalus, laikraščius, arba naujienų portalus). Taip pat galite įtraukti temas (pavyzdžiui, „Sports“ – sportas, „Entertainment“ – pramogos). Norėdami daugiau kanalų ir temų, braukite į viršų. Pagal jūsų pasirinkimą jums bus siūlomi straipsniai lange „For You“.


Įjungti pranešimus. Bakstelėkite „Customize Notifications“ ir pasirinkite leidinius, kurių svarbiausius dienos straipsnius norite gauti savo užrakinio ekrane.

Straipsnių gavimas el. paštu. Norėdami gauti el. laiškus su geriausiais „Apple News“ straipsniais, atrinktais „Apple“ redaktorių, lange „Your Inbox“, skiltyje „Get News“, bakstelėkite „Sign Me Up“

Kitų kanalų ir temų paieška. Sukonfigūravę programą „News“ bakstelėkite „Explore“, jei norite jeiti į siūlomus kanalus ir temas. Arba bakstelėkite temą, kurią norite naršyti: „Travel“ (kelionės), „Arts“ (menas), „Sports“ (sportas) ir pan. Jei norite įtraukti kanalą ar temą į savo mėgstamiausių leidinių ar temų sąrašą, bakstelėkite ⊕.

„For You“

Lange „For You“ rasite geriausius straipsnius iš leidinių ir temų, kurias įtraukėte į savo mėgstamiausių leidinių ar temų sąrašą, taip pat svarbiausius dienos straipsnius, tarp kitų „News“ skaitytojų populiariausias naujienas, „Apple“ redaktorių atrinktus straipsnius ir kt.



Bakstelėkite, jei norite skaityti daugiau svarbiausių straipsnių

Bakstelėkite, jei norite skaityti straipsni

Daugiau konkrečios grupės straipsnių. Bakstelėkite šalia užrašo „Top Stories“ ar norimos temos (pavyzdžiui, „Technology“ – technologijos ar „Entertainment“ – pramogos) esantį simbolį >.

Vaizdo įrašo paleidimas. Bakstelėkite ►.

Gaukite naujesnių straipsnių. Patraukite rodinį žemyn, kad sąrašas „For You“ atsinaujintų.

Pažymėjimas, kad straipsnis patinka, straipsnio bendrinimas arba išsaugojimas. Bakstelėkite 📌 arba pastumkite straipsnį į kairę ir pasirinkite „Love“ (jei norite pažymėti, kad patinka), „Share“ (jei norite bendrinti) arba „Save“ (jei norite išsaugoti).


Pažymėjimas, kad straipsnis nepatinka, kanalų išjungimas, pranešimas apie netinkamą turinį. Bakstelėkite 📌 arba pastumkite straipsnį į dešinę ir pasirinkite „Dislike“ (jei nepatinka), „Mute Channel“ (jei norite išjungti kanalą) arba „Report“ (jei norite pranešti apie netinkamą turinį).

Norėdami atšaukti pažymėjimą „Dislike“, bakstelėkite 📌 arba pastumkite straipsnį į dešinę, tada bakstelėkite „Remove Dislike“. Norėdami atšaukti pažymėjimą „Love“, bakstelėkite 📌 arba pastumkite straipsnį į dešinę, tada bakstelėkite „Remove Love“.

Kanalų išjungimas. Jei nenorite, kad tam tikro kanalo straipsniai pasirodytų sąrašė „For You“ ar temų sąrašė, pastumkite straipsnį į dešinę ir bakstelėkite „Mute Channel“. Jei vėl norite matyti turinį iš to kanalo, bakstelėkite jį sąrašė „Favorites“, tada ekrano viršuje bakstelėkite „Don't Mute“.


Jei norite vėl matyti turinį kanalo, kurio nėra mėgstamiausių sąrašė, bakstelėkite „Search“, pageidaujamą kanalą suraskite, bakstelėkite jį radinių sąrašė ir tada ekrano viršuje bakstelėkite „Don't Mute“.


Straipsnių skaitymas




Straipsnio skaitymas. Bakstelėkite straipsnį, kad jį atidarytumėte. Iš sklaidos kanalų gautų internetinių straipsnių rodomos peržiūrai skirtos versijos. Jei norite peržiūrėti visą straipsnį, braukite aukštyn. Jei norite visada matyti iškart visą straipsnį, nuėję į „Settings“ > „News“ išjunkite „Show Story Previews“.

Perėjimas prie kito straipsnio. Bakstelėkite rodyklę lango apačioje, dešinėje. Taip pat, jei norite skaityti tolesnį straipsnį, galite braukti į kairę, o jei grįžti prie ankstesnio – braukti į dešinę. Braukite nuo kairio krašto, jei norite grįžti į straipsnių sąrašą.

Duokite programai „News“ žinoti, kas jums patinka ir kas nepatinka. Skaitydami straipsnį bakstelėkite , tada bakstelėkite „Love“ (jei patinka) arba „Dislike“ (jei nepatinka). Programa „News“ turės tai omenyje siūlydama jums straipsnius ateityje.


Šrifto dydžio keitimas. Bakstelėkite šrifto dydžio mygtuką , tada bakstelėkite mažesnę arba didesnę raidę. (Veikia ne visuose straipsniuose.)

Straipsnių bendrinimas. Atidarę straipsnį bakstelėkite , tada pasirinkite bendrinimo variantą, pavyzdžiui, „Message“ ar „Twitter“. Jei norite bendrinti straipsnį iš straipsnių sąrašo, pastumkite straipsnį į kairę, bakstelėkite „Share“ ir pasirinkite bendrinimo variantą.

Praneškite, kas kelia susirūpinimą. Jei jums atrodo, kad atidarytas straipsnis pateko ne prie tos temos, yra nederamas, įžeidus arba tinkamai neatsidaro, pastumkite straipsnį į dešinę ir bakstelėkite „Report“.


„Favorites“

Temos ir kanalai, kuriuos pasirenkate pirmą kartą atidarę programą „News“, rodomi lange „Favorites“. Į šį sąrašą įtraukiami ir tos temos bei kanalai, kuriuos įtraukiate vėliau.




Naršymas po kanalo straipsnius. Bakstelėkite kanalą arba temą ir pamatysite naujausius straipsnius. Kai kurie kanalai būna suskirstyti į skiltis, pavyzdžiui, „Politics“ (politika), „Sports“ (sportas) ar „Entertainment“ (pramogos).

Pasidomėkite norima tema daugiau. Bakstelėkite temą ir pamatysite naujausius susijusius straipsnius.


Sąrašo „Favorites“ redagavimas. Bakstelėkite Edit, tada bakstelėkite , jei kurį nors kanalą arba temą iš sąrašo norite pašalinti.


Sąrašo „Favorites“ rūšiavimas. Ekranu viršuje bakstelėkite „Favorites“, tada pasirinkite „Sort by Name“ (rūšiuoti pagal pavadinimą), „Sort by Most Recent“ (rūšiuoti pagal laiką) arba „Sort by Most Visited“ (rūšiuoti pagal lankomumą).

Pranešimų konfigūravimas. Bakstelėkite  ir įjunkite arba išjunkite savo mėgstamiausių kanalų bei „Apple“ redaktorių rekomenduojamų kanalų pranešimus.

Paieška


Programa „News“ nuolat domisi daugiau kaip milijonu temų, taigi jai nesunku rasti tai, kas jums įdomiausia.


Kanalų ar temų paieška. Bakstelėkite „Search“, tada įrašykite kanalo pavadinimą (pavyzdžiui, „CNN“ ar „Wired“) arba temą (pavyzdžiui, „fashion“ – moda, „business“ – verslas ar „politics“ – politika). Norėdami pridėti radinį prie mėgstamiausių kanalų ir temų sąrašo, bakstelėkite .

Populiariausių temų peržiūra. Paieškos funkcija kai kurias temas siūlo pati, kad turėtumėte nuo ko pradėti. Bakstelėkite pasiūlytą temą, jei norite peržiūrėti su ja susijusius straipsnius ir kanalus. Jei temą norite įtraukti į sąrašą „Favorites“, bakstelėkite .

Straipsnių išsaugojimas

Programa „News“ leidžia išsaugoti straipsnius, kad galėtumėte skaityti vėliau, net ir tada, kai neturėsite interneto ryšio.



Straipsnio išsaugojimas. Peržiūrėdami straipsnių sąrašą arba atidarę straipsnį bakstelėkite , tada bakstelėkite „Save“. Jei norite skaityti išsaugotą straipsnį, bakstelėkite „Saved“, tada bakstelėkite straipsnį.

Straipsnio pašalinimas. Bakstelėkite „Saved“, tada stumkite straipsnį į kairę.

Skaitymo istorijos peržiūra. Jei norite pamatyti, ką neseniai skaitėte, bakstelėkite kortelę „History“. Iš šio sąrašo straipsnius galite pašalinti juos stumdami į kairę. Jei norite pašalinti visą programos „News“ istoriją arba išvalyti informaciją, pagal kurią jums kuriamos rekomendacijos, bakstelėkite „Clear“ ir pasirinkite pageidaujamą arba abi parinktis.

Prenumeravimas programoje „News“

Kanalų prenumeravimas. Programoje „News“ galite skaityti geriausias rinktinių leidėjų straipsnius. Prenumeruoti programoje „News“ galima trimis būdais:


- *Prenumerata pačioje programoje.* Prenumeratą galite įsigyti tiesiog programoje „News“. Kanale, kuris siūlo prenumeratą, bakstelėkite straipsnį, kurį leidžiama skaityti tik prenumeratoriams, tada bakstelėkite „Subscribe Now“.
- *Prieiga prie turimos prenumeratos, įsigytos iš „iTunes Store“ arba „App Store“.* Programa „News“ patikrina, ar jūsų „iTunes Store“ paskyroje nėra prenumeratų, kurias esate įsigiję kitų tiekėjų programose. Jei jūsų įsigytos prenumeratos galimos ir programoje „News“, šioje programoje jūs automatiškai gausite prieigą prie jų. Žr. [svetainę apie pirkimą programose](#).
- *Prieiga prie turimos prenumeratos, įsigytos iš leidėjo.* Jei esate įsigiję prenumeratą paties leidėjo sistemoje, leidėjas gali suteikti jums leidimą prisijungus prie savo paskyros programoje „News“ gauti prieigą prie prenumeratos.

Įsigijus kanalo prenumeratą jis automatiškai įtraukiamas į sąrašą „Favorites“, o jo straipsniai rodomi lange „For You“.

„Wallet“


Apie „Wallet“ trumpai

Programoje „Wallet“ galite saugoti įlaipinimo korteles, filmų bilietus, kuponus ir kt. Viskas bus lengvai pasiekama vienoje vietoje.



Kortelės

Pasinaudokite programos „Wallet“ kortelėmis registruodamiesi į skrydį, eidami į kiną arba naudodami kuponus. Kortelėse rasite naudingos informacijos, pavyzdžiui, kavos kortelės likutį, kupono galiojimo laiką ar savo vietos numerį koncerte.




Programų, kurios palaiko „Wallet“, radimas. Bakstelėkite šalia žodžio „Passes“ esantį simbolį ⊕, tada bakstelėkite „Find Apps for Wallet“.

Programų, palaikančių „Wallet“, galite rasti ir [per kompiuterio programą „iTunes Store“](#).

Kortelės pridėjimas skenuojant kodą. Bakstelėkite šalia žodžio „Passes“ esantį simbolį ⊕, tada bakstelėkite „Scan Code to Add a Pass“. Nukreipkite „iPod touch“ į kodą, kad šis tilptų į rėmus, ir kortelė bus pridėta.

Kortelės pridėjimas iš kitos programos, el. laiško, žinutės ar interneto svetainės. Bakstelėkite kortelę arba nuorodą, tada bakstelėkite „Add“.

Kortelės naudojimas. Jei įspėjimas apie kortelę rodomas užrakinimo ekrane, braukite į viršų, kad kortelė atsidarytų programoje „Wallet“, tada pakiškite grafinį kodą po skaitytuvu. Kitu atveju atidarykite programą „Wallet“, pasirinkite kortelę ir pakiškite grafinį kodą po skaitytuvu.



Savo „Apple ID“ sąskaitos papildymas. Daugumoje šalių, kuriose veikia „Apple“ parduotuvės ir kai kuriose kitos prekybos vietose galite papildyti savo „Apple ID“ sąskaitą naudodamiesi kortele „iTunes Pass“. Daugiau informacijos apie kortelės „iTunes Pass“ sukūrimą rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje [„Apie „iTunes Pass“](#)“.

Kortelės bendrinimas. Korteles galite bendrinti naudodamiesi programomis „Mail“, „Messages“ ar funkcija „AirDrop“. Bakstelėkite kortelę, tada bakstelėkite ⓘ, paskui bakstelėkite „Share Pass“. Žr. skyrelį [„Bendrinimas programose“](#).

Kortelės atnaujinimas. Kortelės paprastai atnaujinamos automatiškai. Norėdami tą padaryti rankiniu būdu, bakstelėkite kortelę, tada bakstelėkite ⓘ, paskui patraukite kortelę žemyn.

Kortelės rodymas būnant tam tikroje vietoje. Kortelė gali atsirasti užrakinimo ekrane jums pažadinus „iPod touch“ tam tikru laiku tam tikroje vietoje – pavyzdžiui, kai pasiekiate oro uostą. Tam įjunkite buvimo vietos nustatymo paslaugą („Settings“ > „Privacy“ > „Location Services“). Paskui kortelėje bakstelėkite ⓘ ir įjunkite „Suggest on Lock Screen“.

Kortelių rodymo užrakinimo ekrane išjungimas. Eikite į „Settings“ > „Passcode“ ir bakstelėkite „Turn Passcode On“. Skiltyje „Allow Access When Locked“ išjunkite „Wallet“. Kortelių pranešimai bus rodomi ir toliau, bet norint pamatyti pačią kortelę reikės įvesti apsaugos kodą.

Kortelių perkėlimas į kitus „iOS“ prietaisus. Pridėję kortelę viename „iOS“ prietaise galite turėti ją ir kituose. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ ir įjunkite „Wallet“.


Kortelių eilės tvarkos keitimas. Vilkite pageidaujama kortelę į naują vietą. Kortelių eilės tvarka bus atnaujinta visuose jūsų prietaisuose (su operacine sistema „iOS 7“ ar vėlesne versija).

Pranešimų nustatymų konfigūravimas. Eikite į „Settings“ > „Notifications“ > „Wallet“.

Kortelės pašalinimas. Bakstelėkite kortelę, tada bakstelėkite ⓘ, paskui bakstelėkite „Remove Pass“.

Pastabų kūrimas

Programoje „Notes“ galite užsirašyti, kas jums svarbu, taip pat įterpti priedų, pavyzdžiui, nuotraukų, svetainių nuorodų ar žemėlapių, ką nors nusipiešti ir viską gražiai surūšiuoti. Pastabas galite užrakinti, kad niekas kitas jų negalėtų peržiūrėti, taip pat galite pridėti kitus žmones, kad draugai pastabas galėtų peržiūrėti ir redaguoti, ir t. t.



Programos „Notes“ įjungimas „iCloud“ paskyroje. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ ir įjunkite „Notes“. Savo „iCloud“ pastabas matysite visuose prietaisuose su operacine sistema „iOS“ ir „Mac“ kompiuteriuose, kuriuose esate prisijungę prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“.

Pastaba. Jei naudojotės ankstesne programos „Notes“ versija, jums gali reikėti naujovinti „iCloud“ pastabas, kad jose būtų galima naudotis visomis naujomis funkcijomis: piešimu, darbų sąrašais, pastraipų stiliais, slaptažodžio apsauga, žmonių pridėjimu ir kt. Žr. svetainę [apie pastabų naujovinimą](#).

„On My iPod touch“ paskyros įjungimas. Eikite į „Settings“ > „Notes“ ir įjunkite „On My iPod touch“. Šios paskyros pastabos bus rodomos tik jūsų prietaise „iPod touch“.

Naujos pastabos kūrimas. Bakstelėkite . Pirmoji pastabos eilutė bus jos pavadinimas.

Paprašykite „Siri“. Sakykite maždaug taip: „Create a new note.“ (Sukurk naują pastabą.)

Nuotraukos ar vaizdo įrašo pridėjimas prie pastabos. Bakstelėkite , tada bakstelėkite . Nufotografuokite ar nufilmuokite, ką norite, arba bakstelėkite „Photo Library“ ir išsirinkite iš jau turimų nuotraukų ir vaizdo įrašų.


Jei norite, kad nuotrauka ar vaizdo įrašas, kurį padarote programoje „Notes“, automatiškai būtų įtraukti į programą „Photos“, eikite į „Settings“ > „Notes“ ir įjunkite parinktį „Save Media to Photos“.

Numatytosios paskyros pasirinkimas pastaboms, kurios pradėtos per programą „Siri“ arba rodinį „Šiandien“. Eikite į „Settings“ > „Notes“ > „Default Account“.

Patarimas. Norėdami sukurti ir peržiūrėti pastabas tiesiai iš rodinio „Šiandien“ bakstelėkite „Edit“ [rodinio „Šiandien“](#) apačioje ir pridėkite „Notes“ valdiklį.

Pastabų formatavimas ir redagavimas

Galite sukurti darbų sąrašus, keisti pastraipų stilius ir įterpti priedus.



Darbų sąrašo kūrimas. Bakstelėkite kurią nors pastabos eilutę, tada bakstelėkite $+$, paskui bakstelėkite \odot . Jei darbų sąrašo formatą norite pašalinti, bakstelėkite \odot dar kartą.

Teksto stiliaus keitimas. Bakstelėkite $+$, tada bakstelėkite Aa ir pasirinkite stilių.

Numatytojo pirmos pastraipos formatavimo stiliaus nustatymas. Eikite į „Settings“ > „Notes“ ir bakstelėkite „New Notes Start With“. Pasirinkite „Title“ (pavadinimas), „Heading“ (antraštė) arba „Body“ (pagrindinis tekstas).

Priedo įterpimas. Jei kokioje nors kitoje programoje radote, ką norite įterpti į kurią nors pastabą (pavyzdžiui, vietą programoje „Maps“ ar tinklalapį programoje „Safari“), bakstelėkite „Share“ arba \square ir pasirinkite „Add to Notes“. Galite sukurti naują pastabą arba įterpti priedą į jau esamą.

Rašymas arba piešimas paveikslėlyje ar PDF faile. Bakstelėkite paveikslėlį pastaboje, tada bakstelėkite \square ir pasirinkite „Markup“. PDF failą taip pat bakstelėkite pastaboje, tada bakstelėkite \square .

Priedų peržiūros dydžio keitimas. Palieskite ir palaikykite pastaboje įterptą paveikslėlį, piešinį ar PDF failą, tada pasirinkite peržiūros dydį.


Pastabų šalinimas



Pastabos pašalinimas. Pastaboje bakstelėkite  arba pastabų sąrašė stumkite pastabą į kairę.

Pašalinote netyčia? Jei apsigalvojote, atidarykite aplanką „Recently Deleted“. Bakstelėkite pastabą, kurią norite atkurti, tada bakstelėkite jos lange ir pasirinkite „Recover“.

Piešimas

Kartais kokią idėją ar planą norisi tiesiog nupiešti. Taip ir padarykite naudodamiesi įvairiais įrankiais: pieštuku, spalvikiu arba tušinuku. Jei suklydote, pasinaudokite trintuku.



Piešimas pastaboje. Bakstelėkite , tada bakstelėkite , pieškite pirštu, paskui bakstelėkite „Done“. Piešinys atsiras pastaboje. Jei piešinį norite redaguoti, jį bakstelėkite.

Daugiau spalvų. Bakstelėkite dabartinę spalvą, kad atsidarytų spalvų paletė. Paletėje braukite į kairę arba į dešinę. Arba pasukite „iPod touch“ į gulsčią padėtį.

Tiesių linijų piešimas. Bakstelėkite liniuotės įrankį ir paveikslėlyje atsiras liniuotė. Pieškite liniją palei liniuotės kraštinę. Jei norite, kad liniuotė dingtų, bakstelėkite liniuotės įrankį dar kartą.

Liniuotės judinimas nekeičiant jos posvyrio kampo. Vilkite liniuotę vienu pirštu.

Liniuotės posvyrio kampo reguliavimas. Palieskite ir palaikykite liniuotę dviem pirštais, tada juos sukite.


Dalies piešinio paslėpimas. Padėkite liniuotę prie srities, kurią norite uždengti, krašto ir kurkite piešinį. Linijas pradėkite toliau nuo liniuotės ir brėžkite link jos.

Įrankių juostos paslėpimas. Pastumkite įrankių juostą žemyn, jei norite ją paslėpti ir matyti tik naudojamą įrankį. Bakstelėkite tą įrankį, jei vėl norite iškviešti visą įrankių juostą.

Mastelio keitimas. Išskėskite pirštus, kad padidinę piešinį galėtumėte nupiešti smulkesnes dalis, paskui piešinį vėl pamažinkite suglausdami pirštus.

Patarimas. Jei padidinę piešinį norite jį pastumti, darykite tai dviem pirštais.


Visų pastabos piešinių peržiūra. Dviem pirštais stumkite pastabą į kairę arba į dešinę.

Kito piešinio įterpimas. Bakstelėkite . O jei pastaboje jau yra ne vienas piešinys, paskutinįjį dviem pirštais pastumkite į kairę.


Visko ištrynimasis. Palieskite ir palaikykite trintuko įrankį, tada bakstelėkite „Erase All“.


Pastabų tvarkymas


Pastabos paieška. Slinkite į pastabų sąrašo viršų, kad pasirodytų paieškos laukelis. Jei pastabos užrakintos, radiniuose bus rodomi tik jų pavadinimai.


 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite maždaug taip: „*Show notes from today.*“ (Parodyk šios dienos pastabas.)

Pastabų rūšiavimas. Eikite į „Settings“ > „Notes“ ir pasirinkite, pagal ką norite surūšiuoti pastabas: redagavimo datą, sukūrimo datą ar pavadinimą.

Konkreto priedo paieška. Bakstelėkite apatiniame kairiajame pastabų sąrašo kampe esantį simbolį  ir galėsite peržiūrėti piešinių, nuotraukų, nuorodų, dokumentų ir kitokių savo pastabų priedų miniatiūras. (Užrakintų pastabų priedų nematysite.) Jei norite atidaryti pageidaujamą priedą turinčią pastabą, palieskite ir palaikykite priedo miniatiūrą, tada bakstelėkite „Show in Note“.

Pastabų aplanko sukūrimas. Pastabų sąrašė bakstelėkite , kad pamatytumėte aplankus. Bakstelėkite „New Folder“ (aplanų sąrašo apačioje), tada įrašykite aplanko pavadinimą.

Aplanko pašalinimas. Pastabų sąrašė bakstelėkite , kad pamatytumėte aplankus. Pastumkite aplanką į kairę ir bakstelėkite „Delete“.

Pastabos spausdinimas. Bakstelėkite pastabos viršuje esantį simbolį . Daugiau informacijos apie spausdinimą rasite skyrelyje „AirPrint“.

Pastabų perkėlimas iš vieno aplanko ar paskyros į kitą. Pastabų sąrašė pastumkite pastabą į kairę, bakstelėkite „Move“ ir pasirinkite aplanką arba paskyrą.


Jei norite iš vieno aplanko į kitą perkelti visas pastabas, bakstelėkite „Edit“ pastabų sąrašo viršutiniame dešiniajame kampe, tada bakstelėkite „Move All“.


Bendradarbiavimas programoje „Notes“

Pakvieskite kitus žmones peržiūrėti ir redaguoti pastabas jūsų „iCloud“ paskyroje. Visi matys naujausius pakeitimus.

Pastaba. Užrakintos pastabos bendrinti negalima.

Draugų pakvietimas. Pastaboje bakstelėkite  ir pasirinkite, kaip norite išsiųsti kvietimą.



Žmonių pridėjimas, pašalinimas arba pastabos bendrinimo atšaukimas. Bendrinamoje pastaboje bakstelėkite .

Pastabos keliose paskyrose

Pastabų iš kitų paskyrų (pavyzdžiui, „Google“, „Yahoo!“ ar „AOL“) peržiūra ir redagavimas. Eikite į „Settings“ > „Notes“ > „Accounts“ ir pridėkite paskyrą. Šias pastabas matysite programoje „Notes“ visuose savo „iOS“ prietaisuose ir „Mac“ kompiuteriuose, kuriuose irgi esate prisijungę prie tos paskyros.

Tokių paskyrų pastabose neįmanoma naudotis daugeliu programos „Notes“ funkcijų.


Pastabų užrakinimas

„iCloud“ arba „On My iPod touch“ paskyrų pastabas galite užrakinti ir atrakinti vienu slaptažodžiu.

Užrakintas „iCloud“ paskyros pastabas galite peržiūrėti „iOS“ prietaisuose su operacine sistema „iOS 9.3“ ar vėlesne versija ir „Mac“ kompiuteriuose su operacine sistema „OS X 10.11.4“ ar vėlesne versija.

Galite užrakinti pastabas, kuriose yra paveikslėlių, piešinių, žemėlapių ir internetinių priedų, bet pastabų, kuriose yra kitokių priedų, pavyzdžiui, PDF ar „iWork“ dokumentų, užrakinti neįmanoma. Taip pat negalima užrakinti pastabų, kurias bendrinatė su kitais.

Pastabos užrakinimas. Pastaboje bakstelėkite , tada bakstelėkite „Lock Note“.



Kai pastaba užrakinta, pastabų sąrašė vis tiek matomas jos pavadinimas.

Užrakintos pastabos peržiūra. Bakstelėkite užrakintą pastabą, tada bakstelėkite „View Note“ ir vykdykite nurodymus, kuriuos matote ekrane.

Atrakinus vieną pastabą bus atrakintos visos, kol įvyks kas nors iš toliau išvardytų dalykų: baigsis seanso laikas, bakstelėsite ekrano viršuje esančią užrakinimo piktogramą, bakstelėsite parinktį „Lock Now“ pastabų sąrašo apačioje arba užrakinsite „iPod touch“.

Pastabos užrakto pašalinimas. Bakstelėkite , tada bakstelėkite „Remove Lock“.

Slaptažodžio keitimas. Eikite į „Settings“ > „Notes“ > „Password“ ir bakstelėkite „Change Password“.

Pamiršote slaptažodį? Eikite į „Settings“ > „Notes“ > „Password“ ir bakstelėkite „Reset Password“. Jei pamiršite slaptažodį, užrakintų pastabų atidaryti negalėsite. Bet galėsite nustatyti naują slaptažodį toms pastaboms, kurias norėsite užrakinti vėliau. Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje [„Pastabų apsaugojimas slaptažodžiu“](#).

Pastabų iš kitų programų importavimas į „Notes“


Pastabų iš kitų programų importavimas. Eksportuokite pastabas iš palaikomos programos. Paskui, pavyzdžiui, jei turite „Evernote“ failą, programoje „Mail“ laiško priede palieskite ir palaikykite eksportuotą failą (su plėtiniu .enex) ir pasirinkite „Add to Notes“. Importuotas pastabas rasite aplanke „Imported Notes“.

Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje [„Pastabų ir failų importavimas į programą „Notes“](#).

„Reminders“


Priminimų sąrašai

Programa „Reminders“ padės nepamiršti jokių svarbių reikalų.



Priminimo pridėjimas. Sąraše bakstelėkite tuščią eilutę.

Sąrašo bendrinimas per „iCloud“. Atidarę sąrašą bakstelėkite „Edit“, tada bakstelėkite „Sharing“, paskui bakstelėkite „Add Person“. Asmenys, su kuriais bendrinate, turi taip pat būti „iCloud“ naudotojai. Visi, kurie priims jūsų kvietimą, galės pridėti, pašalinti ir pažymėti elementus varnele. Sąrašą galima bendrinti ir su šeimos nariais. Žr. skyrelį „Bendrinimas su šeima“.

 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „Remember to take an umbrella.“ (Primink pasiimti skėtį.)
- „Add artichokes to my groceries list.“ (Į produktų sąrašą pridėk artišokus.)
- „Read my work to-do list.“ (Perskaityk man darbų sąrašą.)
- „Remind me to call my mom at 5.“ (Primink 5 valandą paskambinti mamai.)

Numatytojo sąrašo naujiems priminimams nustatymas. Eikite į „Settings“ > „Reminders“.

Sąrašo pašalinimas. Atidarę sąrašą bakstelėkite „Edit“, tada bakstelėkite „Delete List“. Kartu bus pašalinti ir visi sąraše esantys priminimai.

Priminimo pašalinimas. Pastumkite priminimą į kairę, tada bakstelėkite „Delete“.

Priminimų sąrašų eilės tvarkos keitimas. Palieskite ir palaikykite sąrašo pavadinimą, tada vilkite sąrašą į naują vietą. Norėdami keisti sąrašo elementų eilės tvarką, bakstelėkite „Edit“.


Kuriame sąraše mano priminimas? Slinkite į patį viršų, kad pamatytumėte paieškos laukelį. Paieška bus atliekama visuose priminimų pavadinimuose.


Naujausi priminimai kituose prietaisuose. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ ir įjunkite „Reminders“. Kai kurios kitos paskyros, pavyzdžiui, „Exchange“, taip pat palaiko programą „Reminders“. Pakeisti senesnių priminimų sinchronizavimo nustatymus galite nuėję į „Settings“ > „Reminders“.

Jei „Mac“ kompiuteryje naudojate operacinę sistemą „OS X 10.10“ ar vėlesnę versiją, galite kompiuteryje pradėti redaguoti priminimą toliau redaguoti prietaise „iPod touch“ ir atvirkščiai. Žr. skyrelį „[Veiksmo tęsimas](#)“.

Suplanuoti priminimai

Suplanuoti priminimai perspės, kai ateis laikas atlikti tam tikrus darbus.




 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite maždaug taip: „*Remind me to take my medicine at 6 a.m. tomorrow.*“ (Primink man išgerti vaistus rytoj 6 valandą ryto.)

Priminimo laiko nustatymas. Pastumkite priminimą į kairę, bakstelėkite „More“, tada įjunkite „Remind me on a day“. Norėdami nustatyti dieną ir laiką, bakstelėkite „Alarm“. Jei norite nustatyti, kad priminimas kas kažkiek laiko kartotųsi, bakstelėkite „Repeat“.

Prašom man netrukdyti! Programos „Reminders“ perspėjimus galite išjungti nuėję į „Settings“ > „Notifications“. Jei perspėjimus norite nutildyti laikinai, įjunkite funkciją „Do Not Disturb“.

„Stocks“

Stebėkite svarbiausius jūsų investicinio portfelio pasikeitimus akcijų biržoje, įvertinkite vertės pokytį per tam tikrą laikotarpį ir gaukite naujienas apie savo stebimas įmones.



Savo akcijų biržos sąrašo tvarkymas. Bakstelėkite ☰.

- *Elemento pridėjimas.* Bakstelėkite +. Įrašykite simbolį, įmonės pavadinimą, fondo pavadinimą ar indeksą, tada bakstelėkite „Search“.
- *Elemento pašalinimas.* Bakstelėkite -.
- *Elementų eilės tvarkos keitimas.* Vilkite ☰ į viršų arba į apačią.

Atidarę akcijų informacinį langą galite bakstelėkite bet kurią iš sumų, esančių dešinėje lango pusėje, ir pamatysite kainos pokytį, rinkos kapitalizaciją arba pokytį procentais. Braukdami informaciją, esančią po akcijų sąrašu, matysite santrauką, diagramą arba pasirinktos biržos naujienas. Bakstelėjus naujienos antraštę straipsnis atsidarys programoje „Safari“.

Savo akcijų informaciją galite peržiūrėti ir pranešimų centre. Žr. skyrelį „Pranešimai“.

Pastaba. Informacija gali vėluoti 20 ar daugiau minučių – tai priklauso nuo pranešimų tarnybos.

Naujienų straipsnio įtraukimas į skaitinių sąrašą. Palieskite ir palaikykite naujienų antraštę, tada bakstelėkite „Add to Reading List“. Norėdami į skaitinių sąrašą įtraukti visus naujienų straipsnius, bakstelėkite „Add All to Reading List“.



Paklauskite „Siri“. Sakykite maždaug taip:

- „How are the markets going?“ (Kaip laikosi rinkos?)
- „How’s Apple stock today?“ (Kaip šiandien einasi „Apple“ akcijoms?)


Sužinokite daugiau. Bakstelėkite „YAHOO!“

Peržiūrėkite diagramą viso ekrano režimu. Pasukite „iPod touch“ į gulsčią padėtį. Braukite į kairę arba į dešinę, jei norite peržiūrėti kitas savo akcijų diagramas.

- Sužinokite vertę tam tikrą dieną tam tikru laiku: palieskite diagramą vienu pirštu.



- Sužinokite vertės skirtumą per tam tikrą laikotarpį: palieskite diagramą dviem pirštais.



Turėkite naujausią informaciją apie akcijas naudodamiesi „iCloud“. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ ir įjunkite „iCloud“. Žr. skyrelį „iCloud“.

Programos „TV“ apžvalga

Programoje „TV“ rasite ir galėsite žiūrėti filmus ir televizijos laidas iš visų savo programų. Programa veikia su ją palaikančiomis programomis. Vienoje vietoje rasite viską, ką mėgstate žiūrėti, ir galėsite tęsti filmo ar televizijos laidos peržiūrą ar pereiti prie kitos serijos net jei žiūrėti pradėjote kitame prietaise. Programoje „TV“ rasite ir filmus bei televizijos laidas, kurias įsigijote iš „iTunes Store“. Programa „TV“ veikia tik JAV.

ĮSPĖJIMAS. Svarbios informacijos, kaip nepažeisti klausos, rasite skyrelyje „Svarbi saugos informacija“.

Vaizdo failo peržiūra. Bakstelėkite kortelę „Library“, kad atsidarytų sąrašas vaizdo failų, kuriuos esate įsigiję, išsinuomoję ar atsisiuntę į „iPod touch“. Bakstelėkite kategoriją, tada bakstelėkite pageidaujamą vaizdo failą.

Peržiūros kokybės pasirinkimas. Eikite į „Settings“ > „TV“ > „iTunes Videos“, bakstelėkite „Playback Quality“ ir pasirinkite „Best Available“ (geriausia įmanoma) arba „Good“ (gera).

Pastaba. Aukštos kokybės failų peržiūrai reikalingas greitesnis interneto ryšys ir sunaudojama daugiau duomenų.

Filmų arba televizijos laidų iš „iTunes“ srautinis transliavimas arba atsisiuntimas. Bakstelėkite vaizdo failą, tada bakstelėkite ► ir jis bus pradėtas transliuoti srautiniu būdu, jei prietaise „iPod touch“ turite interneto ryšį. Įsigytus „iTunes“ filmus ir televizijos laidas galite ir atsisiųsti į „iPod touch“, jei norite juos žiūrėti tada, kai neturėsite „Wi-Fi“ ryšio. Bakstelėkite vaizdo failą, tada failo informacijos lange bakstelėkite ↻.


Automatinis vaizdo failų peržiūros sustabdymas. Jei žiūrėdami vaizdo failą dažnai užmiegate, atidarykite programą „Clock“ ir bakstelėkite „Timer“, tada slinkite, kad nustatytumėte, po kiek valandų ir minučių vaizdo failą norite sustabdyti. Paskui bakstelėkite „When Timer Ends“ ir pasirinkite „Stop Playing“, bakstelėkite „Set“, tada bakstelėkite „Start“.

Kitokių vaizdo failų peržiūra.

- *Muzikiniai klipai:* atidarykite programą „Music“.
- *Vaizdo tinklalaidės:* atidarykite programą „Podcasts“
- *„iTunes U“ vaizdo medžiaga:* iš „App Store“ nemokamai atsisiųskite programą „iTunes U“.
- *Savo „iPod touch“ fotoaparatu padaryti vaizdo įrašai:* atidarykite programą „Photos“.

„Watch Now“

Greitai atraskite filmus ir televizijos laidas, kurias norite žiūrėti. Jei norite žiūrėti filmą ar televizijos laidą, kurių nebaigėte, juos rasite skiltyje „Up Next“. Čia taip pat bus automatiškai pasiūlyta tolesnė žiūrimo serijala serija.



Toliau žiūrėkite
pradėtą vaizdo failą
arba įjunkite kitą seriją

Peržiūros tęsimas arba naujai įsigyto vaizdo failo peržiūra. Bakstelėkite „Watch Now“. Skiltyje „Up Next“ bakstelėkite vaizdo failą, kurio peržiūrą norite tęsti; Jei baigėte žiūrėti vieną serijala seriją, bakstelėkite kitą; arba bakstelėkite naujai įsigytą vaizdo failą, kurio žiūrėti dar nepradėjote.


Naujų vaizdo failų paieška. Bakstelėkite „Watch Now“ ir slinkdami peržiūrėkite sąrašą visų filmų ir televizijos laidų, kurie iškart prieinami ir kuriuos galima tuoj pat paleisti. Norėdami susiaurinti paieškos sritį, bakstelėkite kategoriją, pavyzdžiui, „TV Shows“ (televizijos laidos) arba „Kids“ (vaikams).

Vaizdo failo pašalinimas iš skilties „Up Next“. Palieskite ir palaikykite vaizdo failą.

Žiūrėkite „Westworld“ per „HBO NOW“ įsigiję abonementą. „HBO NOW®“ pasiekiami tik per atitinkamus partnerius JAV ir kai kurios JAV priklausomose teritorijose. Taikomi kai kurie apribojimai. © ir © 2016 „Home Box Office, Inc.“ Visos teisės saugomos. „HBO®“, „HBO NOW®“ ir susijusių kanalų bei paslaugų ženklai yra „Home Box Office, Inc.“ nuosavybė. Žiūrėkite „Power“ per „STARZ“ įsigiję abonementą arba patvirtinimą. „Power“ © 2016 „Starz Entertainment, LLC“. Visos teisės saugomos.

„Library“

Kortelėje „Library“ rasite tuos vaizdo failus, kuriuos išsinuomojote arba įsigijote iš „iTunes Store“, ir tuos, kuriuos sinchronizavote per „iTunes“.



Naršymas po vaizdo failus ir jų paleidimas. Bakstelėkite kategoriją (pavyzdžiui, „TV Shows“ – televizijos laidos arba „Movies“ – filmai), paskui bakstelėkite vaizdo failą, kurį norite paleisti.

„Store“

Neišeidami iš programos „TV“ galite įsigyti ar išsinuomoti filmų ar nusipirkti televizijos laidų iš „iTunes Store“, taip pat atsisiųsti programų, skirtų savo mėgstamų kanalų filmams ir televizijos laidoms žiūrėti.

Filmo įsigijimas arba nuoma. Programoje „TV“ bakstelėkite „Store“, bakstelėkite filmą, kad atsidarytų jo informacijos langas, tada bakstelėkite „Buy“ (pirkti) arba „Rent“ (nuomotis) – jei pastaroji parinktis yra.


Filmo informacijos lange taip pat galite pamatyti filmo pristatomąjį filmuką, susijusius filmus, reitingus ir apžvalgas, taip pat informaciją apie aktorius, kitus filmo kūrėjus ir t. t.

Specialios programos atsisiuntimas. Kortelėje „Store“ bakstelėkite pageidaujamą programą ir ji bus įdiegta. Taip pat galite bakstelėti filmą ar televizijos laidą lango „Store“ viršuje ir, jei neturėsite atitinkamos programos jiems peržiūrėti, galėsite ją įdiegti.

Kabelinės ar satelinės televizijos abonemento patvirtinimas vienu prisijungimu. Jei turite kabelinės arba satelinės televizijos abonementą, eikite į „Settings“ > „TV Provider“, pasirinkite savo paslaugų teikėją ir prisijunkite. (Jei savo televizijos paslaugų teikėjo nematote, prisijunkite prie paslaugos programoje, kurią norite naudoti.) Atsisiuntę specialią programą, palaikančią vieno prisijungimo funkciją „Single Sign-on“, iškart turėsite prieigą prie programos filmų ir televizijos laidų.


Vaizdo failų paieška

Filmų ir televizijos laidų galite ieškoti savo vaizdo failų bibliotekoje, „iTunes Store“ ir vaizdo paslaugų teikėjų serveriuose. Atraskite populiarių filmų.



Peržiūrėkite populiarių filmų sąrašą



Vaizdo failo paieška. Bakstelėkite „Search“, tada bakstelėkite paieškos laukelį ir įrašykite vaizdo failo pavadinimą. Bakstelėkite radinį ir pamatysite daugiau informacijos.


Paslaugų teikėjo pasirinkimas. Kai kuriuos filmus ir televizijos laidas galima gauti ne iš vieno paslaugų teikėjo. Failo informacijos lange bakstelėkite  ir pasirinkite pageidaujamą paslaugų teikėją.



Peržiūros valdymas



Pastaba. Čia pateikiama informaciją apie filmų ir televizijos laidų iš „iTunes“ peržiūrą. Vaizdo peržiūra kitų tiekėjų programose gali būti valdoma kitaip.




Vaizdo mastelio pasirinkimas – visame ekrane arba sutalpintas į ekraną. Bakstelėkite  arba . Arba dukart bakstelėkite rodomą vaizdą. Jei mastelio valdiklių nematote, vadinasi, rodomas vaizdas visiškai atitinka ekrano dydį.

Paleidimas iš naujo. Jei vaizdo failas suskirstytas į skyrius, vilkite atkūrimo žymeklį laiko juostoje į kairę iki pat pradžios. Jei skyrių nėra, bakstelėkite .

Peršokimas į tolesnį arba ankstesnį skyrių. Bakstelėkite  arba . Tą patį galite padaryti ir suderinamų ausinių viduriniu mygtuku (arba jo atitikmeniu): paspaudę dukart peršoksime į priekį, paspaudę triskart – atgal.

Prasukimas atgal arba pirmyn. Palieskite ir palaikykite  arba . Arba atkūrimo žymeklį vilkite į kairę ar į dešinę. Jei norite sumažinti prasukimo greitį, pirštu braukite per ekraną žemyn.

Kitos garso takelio kalbos pasirinkimas. Jei vaizdo faile siūlomos kitos kalbos, bakstelėkite  ir iš sąrašo pasirinkite kalbą.

Įprastinių arba kurtiesiems ir neprigirdintiesiems skirtų subtitrų rodymas. Bakstelėkite . Subtitrai galimi ne visuose vaizdo failuose.

Kurtiesiems ir neprigirdintiesiems skirtų subtitrų tinkinimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Subtitles & Captioning“.

Subtitrų kurtiesiems ir neprigirdintiesiems įjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Subtitles & Captioning“ ir įjunkite „Closed Captions + SDH“.

Vaizdo failo peržiūra per televizorių. Braukite nuo ekrano apačios į viršų, kad atsidarytų valdymo centras, tada bakstelėkite „AirPlay“. Apie „AirPlay“ ir kitus prijungimo būdus skaitykite skyrelyje „[Ekranu dubliavimas per „AirPlay“](#)“.

Vaizdo failų įkėlimas ir konvertavimas

Vaizdo failų įkėlimas iš kompiuterio. Prijunkite „iPod touch“, tada sinchronizuokite kompiuterio programoje „iTunes“ esančius vaizdo failus. Žr. skyrelį „[Sinchronizavimas per „iTunes“](#)“.

Vaizdo failo konvertavimas į tinkamą prietaisui „iPod touch“. Jei sinchronizuojant vaizdo failą iš „iTunes“ į „iPod touch“ rodomas pranešimas, kad jo paleisti per „iPod touch“ neįmanoma, pamėginkite failą konvertuoti. Pasirinkite vaizdo failą kompiuterio programoje „iTunes“, tada pasirinkite „File“ > „Create New Version“ > „Create iPod or iPhone Version“. Tada konvertuotą vaizdo failą vėl pamėginkite sinchronizuoti su „iPod touch“.

„Videos“

Apie „Videos“ trumpai

Programoje „Videos“ galite žiūrėti filmus ir televizijos laidas, taip pat įsigyti filmus ir televizijos laidas iš „iTunes Store“ ir leisti juos bet kuriame savo prietaise, kuriame esate prisijungę prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“.

JAV programą „Videos“ pakeitė programa „TV“.



ĮSPĖJIMAS. Svarbios informacijos, kaip nepažeisti klausos, rasite skyrelyje „Svarbi saugos informacija“.

Vaizdo failo peržiūra. Bakstelėkite sąrašė esantį vaizdo failą.

Žiūrėti srutinę transliaciją ar atsisiųsti? Jei ant vaizdo failo miniatiūros matote simbolį ☁, failą galite žiūrėti neatsisiuntę jo į „iPod touch“, jei tik turite interneto ryšį. Jei vis dėlto failą norite atsisiųsti, kad paskui galėtumėte jį žiūrėti, kai nebūsite prisijungę nei prie „Wi-Fi“, nei prie mobiliųjų duomenų tinklo, failo aprašyme bakstelėkite simbolį ☁.

Norėdami matyti tik tuos vaizdo failus, kurie atsisiųsti į „iPod touch“, eikite į „Settings“ > „Videos“ ir išjunkite „Show iTunes Purchases“.

Automatinis vaizdo failų peržiūros sustabdymas. Jei žiūrėdami vaizdo failą dažnai užmiegate, atidarykite programą „Clock“ ir bakstelėkite „Timer“, tada slinkite, kad nustatytumėte, po kiek valandų ir minučių vaizdo failą norite sustabdyti. Paskui bakstelėkite „When Timer Ends“ ir pasirinkite „Stop Playing“, bakstelėkite „Set“, tada bakstelėkite „Start“.

Kitokių vaizdo failų peržiūra.

- *Muzikiniai klipai:* atidarykite programą „Music“.
- *Vaizdo tinklalaidės:* atidarykite programą „Podcasts“
- *„iTunes U“ vaizdo medžiaga:* iš „App Store“ nemokamai atsisiųskite programą „iTunes U“.
- *Savo „iPod touch“ fotoaparatu padaryti vaizdo įrašai:* atidarykite programą „Photos“.



Vaizdo failų pridėjimas prie savo bibliotekos

Įsigykite arba išsinuomokite vaizdo failų iš „iTunes Store“. Programoje „Videos“ bakstelėkite „Store“ arba prietaise „iPod touch“ atidarykite programą „iTunes Store“, tada bakstelėkite „Movies“ arba „TV Shows“. „iTunes Store“ veikia ne visuose regionuose. Žr. skyrelį „[Muzikos įrašų, filmų, televizijos laidų ir kt. paieška](#)“.

Vaizdo failų įkėlimas iš kompiuterio. Prijunkite „iPod touch“, tada sinchronizuokite kompiuterio programoje „iTunes“ esančius vaizdo failus. Žr. skyrelį „[Sinchronizavimas per „iTunes“](#)“.

Vaizdo failų transliacija iš kompiuterio. Norėdami sukongigūuoti vaizdo failų transliavimą iš kompiuterio į „iPod touch“ kompiuterio programoje „iTunes“ įjunkite „Home Sharing“. Tada prietaise „iPod touch“ eikite į „Settings“ > „Videos“ ir įrašykite su funkcija „Home Sharing“ kompiuteryje naudojamą „Apple ID“ ir slaptažodį. Tada atidarykite „iPod touch“ programą „Videos“ ir bakstelėkite „Shared“.

Vaizdo failo konvertavimas į tinkamą prietaisui „iPod touch“. Jei sinchronizuojant vaizdo failą iš „iTunes“ rodomas pranešimas, kad jo paleisti per „iPod touch“ neįmanoma, pamėginkite failą konvertuoti. Pasirinkite vaizdo failą kompiuterio programoje „iTunes“, tada pasirinkite „File“ > „Create New Version“ > „Create iPod or iPhone Version“. Tada konvertuotą vaizdo failą vėl pamėginkite sinchronizuoti su „iPod touch“.

Vaizdo failo pašalinimas. Savo kolekcijos viršuje, dešinėje, bakstelėkite „Edit“, tada failo miniatiūroje bakstelėkite . Jei mygtuko „Edit“ nematote, ant failų miniatiūrų turėtumėte matyti simbolį  – šie vaizdo failai į „iPod touch“ nebuvo atsisiųsti, taigi ir pašalinti jų negalite. Jei norite ištrinti tik vieną seriją, o kitas palikti, bakstelėkite visą rinkinį, tada sąrašė „Episodes“ pageidaujimą seriją stumkite į kairę.

Pašalinus vaizdo failą (išskyrus išsinuomotus filmus) iš „iPod touch“ jis liks kompiuterio „iTunes“ bibliotekoje arba tarp jūsų įsigytų vaizdo failų saugykloje „iCloud“. Vėliau failą vėl galėsite sinchronizuoti arba atsisiųsti į „iPod touch“. Jei pašalinto failo sinchronizuoti su „iPod touch“ nebenorėsite, programoje „iTunes“ nustatykite, kad jis nebūtų sinchronizuojamas. Žr. skyrelį „[Sinchronizavimas per „iTunes“](#)“.

Peržiūros valdymas



Vaizdo mastelio pasirinkimas – visame ekrane arba sutalpintas į ekraną. Bakstelėkite arba . Arba dukart bakstelėkite rodomą vaizdą. Jei mastelio valdiklių nematote, vadinasi, rodomas vaizdas visiškai atitinka ekrano dydį.

Paleidimas iš naujo. Jei vaizdo failas suskirstytas į skyrius, vilkite atkūrimo žymeklį laiko juostoje į kairę iki pat pradžios. Jei skyrių nėra, bakstelėkite .

Peršokimas į tolesnį arba ankstesnį skyrių. Bakstelėkite arba . Tą patį galite padaryti ir suderinamų ausinių viduriniu mygtuku (arba jo atitikmeniu): paspaudę dukart peršoksime į priekį, paspaudę triskart – atgal.

Prasukimas atgal arba pirmyn. Palieskite ir palaikykite arba . Arba atkūrimo žymeklį vilkite į kairę ar į dešinę. Jei norite sumažinti prasukimo greitį, pirštu braukite per ekraną žemyn.

Kitos garso takelio kalbos pasirinkimas. Jei vaizdo faile siūlomos kitos kalbos, bakstelėkite ir iš sąrašo pasirinkite kalbą.

Įprastinių arba kurtiesiems ir neprigirdintiesiems skirtų subtitrų rodymas. Bakstelėkite . Subtitrai galimi ne visuose vaizdo failuose.

Kurtiesiems ir neprigirdintiesiems skirtų subtitrų tinkinimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Subtitles & Captioning“.

Subtitrų kurtiesiems ir neprigirdintiesiems įjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Subtitles & Captioning“ ir įjunkite „Closed Captions + SDH“.

Peržiūros kokybės pasirinkimas. Eikite į „Settings“ > „Video“, bakstelėkite „Playback Quality“ ir pasirinkite „Best Available“ (geriausia įmanoma) arba „Good“ (gera).


Pastaba. Aukštos kokybės failų peržiūrai reikalingas greitesnis interneto ryšys ir sunaudojama daugiau duomenų.

Pasirinkimas, nuo kur pradėti peržiūrą. Eikite į „Settings“ > „Videos“, bakstelėkite „Start Playing“ ir pasirinkite „From Beginning“ (nuo pradžios) arba „Where Left Off“ (kur sustojau).


Vaizdo failo peržiūra per televizorių. Braukite nuo ekrano apačios į viršų, kad atsidarytų valdymo centras, tada bakstelėkite „AirPlay“. Apie „AirPlay“ ir kitus prijungimo būdus skaitykite skyrelyje [„Ekranu dubliavimas per „AirPlay“](#).

Knygų atsisiuntimas

Knygų atsisiuntimas iš „iBooks Store“. Pasinaudokite programos „iBooks“ lango apačioje esančiais mygtukais, kad įeitumėte į „iBooks Store“. Jei norite peržiūrėti naujausias knygas, bakstelėkite „Featured“, jei norite peržiūrėti populiariausias knygas, bakstelėkite „Top Charts“. Norėdami rasti konkrečią knygą įbakstelėkite „Search“.

 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite maždaug taip: „Find books by [autorius].“ (Rask knygų, kurias parašė [autorius].)

Knygos skaitymas



Knygos atidarymas. Bakstelėkite pageidaujama knygą. Jei knygų lentynoje jos nerandate, braukite į kairę arba į dešinę, kad pamatytumėte kitas kolekcijas.

Valdiklių iškvietimas. Bakstelėkite kur nors puslapio viduryje. Skirtingose knygose gali būti skirtingi valdikliai, bet paprastai visose jose galite atlikti paiešką, peržiūrėti turinį ir bendrinti tai, ką skaitote.

Knygos uždarymas. Bakstelėkite < arba puslapyje suglauskite pirštus.

Iliustracijos padidinimas. Bakstelėkite iliustraciją (kai kuriose knygose reikia bakstelėti du kartus).

Skaitymas stulpeliais. Šią funkciją palaikančiose knygose dukart bakstelėkite teksto stulpelį, kad jį padidintumėte. Norėdami pereiti prie kito stulpelio braukite aukštyn arba į kairę.


Perėjimas į norimą puslapį. Naudokitės ekrano apačioje esančiais navigacijos valdikliais. Arba bakstelėkite 🔍 ir įrašykite puslapio numerį, tada tą puslapio numerį bakstelėkite radiniuose.



Žodžio apibrėžimo peržiūra. Palieskite ir palaikykite žodį, tada atsidariusiame meniu bakstelėkite „Look Up“. Ši funkcija veikia ne visomis kalbomis.


Skaitymos vietos pažymėjimas. Jei norite pridėti žymę, bakstelėkite 📌. Norėdami žymę pašalinti, bakstelėkite ją dar kartą. Knygoje galite pasižymėti daug vietų. Norėdami peržiūrėti visas žymes bakstelėkite ☰, tada


bakstelėkite „Bookmarks“. Uždarant knygą žymės pridėti nereikia, nes programa „iBooks“ savaimė prisimena vietą, kurioje baigėte skaityti. Žymes galite sinchronizuoti su savo kitais prietaisais nuėję į „Settings“ > „iBooks“.




Įdomių vietų pasižymėjimas. Kai kuriose knygose galima spalvinti tekstą ir pridėti pastabas. Jei norite spalvinti tekstą, palieskite ir palaikykite vieną žodį, tada braukite pirštu toliau. Jei norite pridėti pastabą, dukart bakstelėkite žodį, kad jį pasirinktumėte, tada, jei norite pažymėti ilgesnę atkarpą, vilkite pažymėto teksto pradžios ir pabaigos žymeklius, paskui atsidariusiame meniu pasirinkite „Note“.

Įdomių vietų bendrinimas. Bakstelėkite nuspalvintą tekstą, tada atsidariusiame meniu bakstelėkite . Jei knygą atsisiuntėte iš „iBooks Store“, nuoroda į knygą pridedama automatiškai. (Kai kuriuose regionuose bendrinimas gali neveikti.)

Nuorodos į knygą bendrinimas. Bakstelėkite kur nors puslapio viduryje, kad pasirodytų valdikliai, tada bakstelėkite , paskui bakstelėkite .

Knygos išvaizdos keitimas. Kai kuriose knygose leidžiama keisti šriftą, jo dydį ir puslapio spalvą. (Bakstelėkite ) Teksto lygiavimą ir kėlimą į kitą eilutę galite keisti nuėję į „Settings“ > „iBooks“. Šie nustatymai galioja visoms juos palaikančioms knygoms.



Ryškumo keitimas. Bakstelėkite . Jei simbolio  nematote, pirmiau bakstelėkite .


Ekraną pritemdymas tamsioje aplinkoje. Įjunkite „Auto-Night Theme“ ir naudojant programą „iBooks“ tamsioje aplinkoje prie to automatiškai bus pritaikyta knygų lentyna, puslapio spalva ir ekrano ryškumas. (Šią funkciją palaiko ne visos knygos.)


Multimedijos peržiūra

Kai kuriose knygose būna interaktyviųjų elementų, pavyzdžiui, filmų, schemų, skaidrių pateikčių, galerijų, trimačių objektų. Jei norite atidaryti multimedijos elementą, bakstelėkite, braukite jį arba ant jo išskėskite pirštus. Norėdami elementą peržiūrėti visame ekrane, išskėskite ant jo du pirštus. Baigę suglauskite pirštus, kad jį uždarytumėte.

Pastabos ir žodynėlis


Kai kuriose knygose visus nuspalvintus teksto fragmentus ir pastabas galima peržiūrėti kaip korteles.

Visų pastabų peržiūra. Bakstelėkite . Galite atlikti paiešką arba bakstelėti skyrių, kad pamatytumėte pastabas iš to skyriaus. Norėdami sinchronizuoti pastabas su kitais prietaisais eikite į „Settings“ > „iBooks“.

Pastabų pašalinimas. Bakstelėkite „Select“, pažymėkite pageidaujamas pastabas ir bakstelėkite .


Pastabų kortelių peržiūra. Bakstelėkite „Study Cards“. Braukdami pereikite prie kitos kortelės. Jei norite pamatyti kortelės antrąją pusę, bakstelėkite „Flip Card“.

Kortelių maišymas. Bakstelėkite  ir įjunkite „Shuffle“.

Žodynėlio terminų peržiūra. Jei knygoje yra žodynėlis, norėdami tuos žodžius įtraukti į korteles bakstelėkite .


Garsinės knygos klausymas




Garsinės knygos atidarymas. Garsinės knygos ant viršelio žymimo simboliu . Bakstelėkite knygą, kurios norite klausytis. Jei bibliotekoje jos nematote, braukite į kairę arba į dešinę, kad pamatytumėte kitas kolekcijas.

Peršokimas į priekį arba atgal. Palieskite ir palaikykite rodykles arba braukite ir palaikykite viršelį. Jei norite pakeisti intervalą, per kiek sekundžių peršokama, eikite į „Settings“ > „iBooks“.

Įrašo pagreitinimas arba sulėtinimas. Bakstelėkite atkūrimo greitį, rodomą apatiniame dešiniajame kampe, ir pasirinkite pageidaujamą greitį. „1x“ – įprastinis greitis, „0.75x“ – trys ketvirčiai įprastinio greičio ir t. t.


Perėjimas į konkretų skyrių. Bakstelėkite , tada bakstelėkite skyrių. (Kai kuriose knygose skyriai nesužymėti.)

Perėjimas į konkrečią įrašo vietą. Vilkite atkūrimo žymeklį, esantį po knygos viršeliu. Vieta, nuo kurios pradėjote klausyti, laiko juostoje pažymėta mažu apskritimu. Jei norite peršokti būtent į tą vietą, bakstelėkite apskritimą.

Naktinio laikmačio nustatymas. Prieš paleisdami įrašą bakstelėkite , tada pasirinkite laiką, kuriam praėjus įrašas bus sustabdytas.

Anksčiau iš „iBooks Store“ įsigytos garsinės knygos atsisiuntimas. Garsinę knygą galite bet kada nemokamai atsisiųsti iš „iBooks Store“ sąrašo „Purchased“.

Knygų tvarkymas



Knygų pavadinimo arba viršelio rodymas. Bakstelėkite  arba .

Tik garsinių knygų arba tik PDF peržiūra. Bakstelėkite atidarytos kolekcijos pavadinimą (ekrano viršuje), tada pasirinkite „PDFs“ arba „Audiobooks“.


Knygų rūšiavimas į kolekcijas. Bakstelėkite „Select“, tada pasirinkite knygas ir bakstelėkite „Move“.

Kolekcijų kūrimas ir redagavimas. Bakstelėkite atidarytos kolekcijos pavadinimą (ekrano viršuje). Kai kurių įtaisytųjų kolekcijų (pavyzdžiui, „PDFs“) pervadinti ir pašalinti neleidžiama. Norėdami sinchronizuoti kolekcijas su kitais prietaisais eikite į „Settings“ > „iBooks“.


Knygų pertvarkymas. Knygų viršelių rodyne palieskite ir palaikykite knygos viršelį, tada nuvilkite jį į pageidaujamą vietą. Knygų pavadinimų rodyne surūšiuokite knygas naudodamiesi ekrano viršuje esančiais mygtukais. Kolekcija „All Books“ surūšiuota automatiškai. Jei norite surūšiuoti knygas rankiniu būdu, pereikite į kitą kolekciją.


Knygos paieška. Patraukite rodinį žemyn, kad ekrano viršuje atsirastų paieškos laukelis. Paieška atliekama knygų pavadinimuose ir autoriuose.

Knygų pašalinimas. Bakstelėkite „Select“, pasirinkite pageidaujamas knygas, tada bakstelėkite „Delete“ ir pasirinkite reikiamą parinktį.

Neatsisiųstų knygų paslėpimas. Jei ant knygos viršelio ar prie jos pavadinimo matote atsisiuntimo mygtuką , knygą galite nemokamai atsisiųsti dar kartą. Jei norite, kad neatsisiųstos knygos nebūtų rodomos, bakstelėkite atidarytos kolekcijos pavadinimą (ekrano viršuje) ir įjunkite „Hide iCloud Books“.

PDF dokumentų skaitymas

Prie el. laiško pridėto PDF failo įtraukimas į „iBooks“. Atidarykite el. laišką, palieskite ir palaikykite pridėtą PDF failą, tada bakstelėkite „Copy to iBooks“. Kitas variantas – bakstelėkite pridėtą PDF failą, jam atsidarius bakstelėkite  ir pasirinkite „Import with iBooks“.

PDF dokumento spausdinimas. Atidarę PDF dokumentą bakstelėkite  ir pasirinkite „Print“. Daugiau apie „AirPrint“ skaitykite skyrelyje „[AirPrint](#)“.

PDF dokumento išsiuntimas el. paštu. Atidarę PDF dokumentą bakstelėkite  ir pasirinkite „Mail“.

Prieiga prie visos bibliotekos per „iCloud“

Savo PDF failus ir kitas knygas galite laikyti saugykloje „iCloud“ ir pasiekti iš bet kurio prietaiso.

Paslauga „iCloud“ įjungimas programai „iBooks“. Įjunkite „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ > „iBooks“.


Jei į programą „iBooks“ įtraukiate PDF failą (arba knygą ne iš „iBooks Store“), dokumentas įkeliamas į saugyklą „iCloud“. Be to, dokumentas atsiranda ir kituose jūsų prietaisuose, kuriuose programai „iBooks“ įjungta paslauga „iCloud“ ir esate prisijungę prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“.

Pastaba. Knygos, esančios „iBooks Store“ sąrašė „Purchased“ pasiekiamos bet kada ir prie jūsų saugykloje „iCloud“ laikomų duomenų nepriskaičiuojamos.

„iTunes Store“

Muzikos įrašų, filmų, televizijos laidų ir kt. paieška

Iš „iTunes Store“ į savo „iPod touch“ galite pridėti muzikos įrašų, filmų, televizijos laidų, skambėjimo tonų.



Pastaba. Kad galėtumėte naudotis „iTunes Store“, reikalingas interneto ryšys ir „Apple ID“. „iTunes Store“ veikia ne visuose regionuose.

Naršymas kategorijose ir žanruose. Bakstelėkite pasirinktą kategoriją („Music“ – muzika, „Movies“ – filmai, „TV Shows“ – televizijos laidos). Norėdami susiaurinti sąrašą, bakstelėkite „Genres“ (žanrai).

Paprašykite „Siri“. Sakykite maždaug taip: „Look for kids' shows in iTunes.“ (Rask laidų vaikams programoje „iTunes“.)


Jei žinote, ko ieškote, bakstelėkite „Search“. Galite bakstelėti tarp „iTunes“ naudotojų populiarią paieškos užklausą arba į paieškos laukelį įrašyti savo frazę, tada klaviatūroje bakstelėti paieškos mygtuką.

Paprašykite „Siri“, kad pasižymėtų dainą. Jei jūsų aplinkoje groja muzika, galite paklausti „Siri“: „What song is playing?“ (Kokia čia daina?) „Siri“ pasakys pavadinimą bei atlikėją ir suteiks galimybę dainą įsigyti. Be to, daina liks atmintyje, kad panorėję galėtumėte išklausyti jos ištrauką arba įsigyti vėliau. Jei norite peržiūrėti pasižymėtų dainų sąrašą, bakstelėkite „Music“, tada bakstelėkite ☰ ir pasirinkite „Siri“.

Dainos ar vaizdo failo ištraukos paleidimas. Bakstelėkite dainą arba vaizdo failą.

Pridėjimas į pageidavimų sąrašą. Išgirdę dainą, kurią galbūt norėsite įsigyti vėliau, pridėkite ją prie pageidavimų sąrašo. Atidarykite dainą, bakstelėkite 📄, tada bakstelėkite „Add to Wish List“. Jei norite peržiūrėti šį pageidavimų sąrašą, bakstelėkite ☰, tada bakstelėkite „Wish List“.


Greitos prieigos kortelių tvarkymas. Norėdami keisti ekrano apačioje esančių kortelių išdėstymo tvarką bakstelėkite „More“, tada bakstelėkite „Edit“ ir vilkite piktogramas į pageidaujamą vietą. Norėdami vieną piktogramą pakeisti kita, piktogramą iš ekrano vidurio nuvilkite virš piktogramos, kurią norite pakeisti. Bakstelėkite „Done“.



Pirkimas, nuoma ir dovanų kortelės bei kodai

Prisijungimas su savo „Apple ID“. Jei dar nesate prisijungę su savo „Apple ID“, programa „iTunes Store“ paprašys tai padaryti prieš leisdamą ką nors įsigyti. Norėdami peržiūrėti arba redaguoti savo „Apple ID“ eikite į „Settings“ > „iTunes & App Store“ ir bakstelėkite savo „Apple ID“. Jei dar neturite „Apple ID“, ką nors įsigydami galite jį susikurti.

Elemento įsigijimas ir atsiuntimas. Bakstelėkite elemento kainą, tada bakstelėkite „Buy“. Jei elementas nemokamas, bakstelėkite „Get“.

Jei vietoje kainos matote simbolį , elementą jau esate įsigiję ir galite jį dar kartą atsisiųsti nemokamai.

Paprašykite „Siri“. Sakykite maždaug taip: „Purchase [dainos pavadinimas] by [atlikėjas].“ (Nupirk [dainos pavadinimas], kurią atlieka [atlikėjas].)

Ankstesnių pirkinų peržiūra ir atsiuntimas. Bakstelėkite „More“, tada bakstelėkite „Purchased“. Norėdami, kad elementai, kuriuos įsigyjate kituose „Apple“ įrenginiuose, būtų atsiunčiami automatiškai, eikite į „Settings“ > „iTunes & App Store“ ir įjunkite „Automatic Downloads“.

Atsiuntimo eigos peržiūra. Bakstelėkite „More“, tada bakstelėkite „Downloads“.

Filmų nuoma. Bakstelėkite filmo nuomos kainą, tada bakstelėkite „Rent“. Galite pasirinkti, ar norite transliuoti filmą per „iPod touch“ srautiniu būdu ar jį atsisiųsti, kad galėtumėte žiūrėti, kai nebūsate prisijungę prie interneto. Norėdami pradėti ar tęsti filmo peržiūrą kitame „iOS“ prietaise“ (su operacine sistema „iOS 10.3“ ar vėlesne versija), per „Apple TV“ (su operacine sistema „tvOS 10.3 ar vėlesne versija) ar „Mac“ kompiuterį (su programa „iTunes 12.6“ ar vėlesne versija), įsitinkinkite, kad visuose prietaisuose prie „iTunes Store“ prisijungėte tuo pačiu „Apple ID“.


Pradėti žiūrėti išsinuotą filmą turite per 30 dienų. Nuo peržiūros pradžios per nurodytą laiką galite jį paleisti tiek kartų, kiek tik norite (Jungtinėse Valstijose – per 24 valandas, kitose šalyse – per 48 valandas). Pasibaigus šiam laikui filmas pašalinamas.

Pastaba. Filmų nuoma ir srautinis transliavimas veikia ne visuose regionuose ir ne su visais filmais.


Pirkimo patvirtinimas naudojantis paslauga „Bendrinimas su šeima“. Jei naudojate paslauga „Bendrinimas su šeima“, šeimos organizatorius gali peržiūrėti ir patvirtinti šeimos narių, neturinčių nustatyto amžiaus, pirkinius. Daugiau informacijos rasite skyrelyje „[Bendrinimas su šeima](#)“.

Šeimos narių pirkinių peržiūra ir atsisiuntimas. Jei naudojate paslauga „Bendrinimas su šeima“, galite peržiūrėti ir atsisiųsti dainas, televizijos laidas ir filmus, kuriuos atsisiuntė kiti šeimos nariai. Bakstelėkite „More“, tada bakstelėkite „Purchased“ ir pasirinkite šeimos narį.

Savo pirkinių paslėpimas. Naudodamiesi kompiuterio programa „iTunes“ šeimos nariai gali paslėpti pasirinktus savo pirkinius, kad kiti šeimos nariai jų nematytų ir negalėtų atsisiųsti.

Dovanos siuntimas. Raskite elementą, kurį norite dovanoti, bakstelėkite , tada bakstelėkite „Gift“. Norėdami išsiųsti „iTunes“ dovanos sertifikatą, bakstelėkite kurią nors kategoriją („Music“, „Movies“ ar „TV Shows“), slinkite į sąrašo apačią ir bakstelėkite „Send Gift“.

Dovanų kortelės ar kodo panaudojimas. Bakstelėkite „Music“, slinkite į sąrašo apačią ir bakstelėkite „Redeem“.


 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite maždaug taip: „Redeem an iTunes Store gift card.“ (Panaudok „iTunes Store“ dovanų kortelę.)

„iTunes Pass“ sukūrimas. Bakstelėkite „Music“, slinkite į apačią, bakstelėkite „Redeem“, tada bakstelėkite „Get Started“ (po antrašte „iTunes Pass“). Žr. „Apple“ palaikymo straipsnį „[Apie iTunes Pass](#)“.

„App Store“

Programų paieška

Programoje „App Store“ galite ieškoti, įsigyti ir atsisiųsti programų, skirtų „iPod touch“. Programos atsinaujins automatiškai, kai būsite prisijungę prie „Wi-Fi“ (nebent šią funkciją išjungsite), taigi visada turėsite naujausias programų versijas su visomis funkcijomis.





Pastaba. Kad galėtumėte naudotis „App Store“, reikės interneto ir „Apple ID“. „App Store“ veikia ne visuose regionuose.

Paieška pagal kategoriją. Bakstelėkite „Categories“ ir pasirinkite pageidaujamą kategoriją, pavyzdžiui: „Education“ (išsilavinimas), „Medical“ (medicina), „Sports“ (sportas).

Konkrečios programos paieška. Bakstelėkite „Search“, įrašykite programos pavadinimą paieškos laukelyje, tada klaviatūroje bakstelėkite paieškos klavišą.

Paprašykite „Siri“. Sakykite maždaug taip: „Find apps by Apple.“ (Surask „Apple“ programų.)

Pasakykite apie programą draugui. Suraskite pageidaujamą programą, bakstelėkite  ir pasirinkite bendrinimo variantą. Žr. skyrelį „Bendrinimas programose“.


Programų įtraukimas į pageidavimų sąrašą. Jei norite pasižymėti programą, kurią galbūt norėsite įsigyti vėliau, programos puslapyje bakstelėkite , tada bakstelėkite „Add to Wish List“. (Neveikia su nemokamomis ir jau įsigytais programomis.)


Pageidavimų sąrašo peržiūra. Bakstelėkite .

Pirkimas, dovanų kortelės bei kodai ir atsisiuntimas

Prisijungimas su savo „Apple ID“. Jei dar nesate prisijungę su savo „Apple ID“, programa „App Store“ paprašys tai padaryti prieš leisdamą ką nors įsigyti. Norėdami peržiūrėti arba redaguoti savo „Apple ID“ eikite į „Settings“ > „iTunes & App Store“ ir bakstelėkite savo „Apple ID“. Jei dar neturite „Apple ID“, ką nors įsigydami galite jį susikurti.

Programos įsigijimas ir atsisiuntimas. Bakstelėkite programos kainą, tada bakstelėkite „Buy“. Jei elementas nemokamas, bakstelėkite „Get“, tada bakstelėkite „Install“.

Jei vietoje kainos matote simbolį , programą jau esate įsigiję ir galite jį dar kartą atsisiųsti nemokamai. Kol programa atsisiunčiama arba atnaujinama, pradiniam ekrane rodoma jos piktograma ir eigos indikatorius.

 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite maždaug taip: „Purchase [programos pavadinimas].“ (Nupirk [programos pavadinimas].)


Ankstesnių pirkinų peržiūra ir atsisiuntimas. Bakstelėkite „Updates“, tada bakstelėkite „Purchased“. Norėdami, kad programos, kurias įsigyjate kituose „Apple“ įrenginiuose, būtų atsisiunčiamos automatiškai, eikite į „Settings“ > „iTunes & App Store“ ir įjunkite „Automatic Downloads“.

Pirkimo patvirtinimas naudojantis paslauga „Bendrinimas su šeima“. Jei naudojate paslauga „Bendrinimas su šeima“, šeimos organizatorius gali peržiūrėti ir patvirtinti šeimos narių, neturinčių nustatyto amžiaus, pirkinus. Daugiau informacijos rasite skyrelyje „Bendrinimas su šeima“.

Šeimos narių įsigytų programų peržiūra ir atsisiuntimas. Jei naudojate paslauga „Bendrinimas su šeima“, galite peržiūrėti ir atsisiųsti programas, kurias atsisiuntė kiti šeimos nariai. Bakstelėkite „Updates“, tada bakstelėkite „Purchased“ ir pasirinkite šeimos narį.


Savo pirkinų paslėpimas. Naudodamiesi kompiuterio programa „iTunes“ šeimos nariai gali paslėpti pasirinktus savo pirkinus, kad kiti šeimos nariai jų nematytų ir negalėtų atsisiųsti.

Pirkimo programoje apribojimas. Daugelyje programų papildomo turinio arba plėtinių galima įsigyti už tam tikrą mokestį. Jei norite apriboti pirkimą programose, eikite į „Settings“ > „General“ > „Restrictions“ (įsitikinkite, kad parinktis „Restrictions“ įjungta) ir išjunkite „In-App Purchases“. Galite [nustatyti ir kitokių apribojimų](#), pavyzdžiui, apriboti programų, skirtų asmenims nuo tam tikro amžiaus, atsisiuntimą.

Programos dovanojimas. Raskite programą, kurią norite dovanoti, bakstelėkite , tada bakstelėkite „Gift“. (Veikia ne su visomis programomis.)

„iTunes“ dovanos sertifikato dovanojimas. Bakstelėkite „Featured“, slinkite į sąrašo apačią ir bakstelėkite „Send Gift“.

Dovanų kortelės ar kodo panaudojimas. Bakstelėkite „Featured“, slinkite į sąrašo apačią ir bakstelėkite „Redeem“.

 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite maždaug taip: „Redeem an iTunes Store gift card.“ (Panaudok „iTunes Store“ dovanų kortelę.)

„iTunes Pass“ sukūrimas. Bakstelėkite „Featured“, slinkite į apačią, bakstelėkite „Redeem“, tada bakstelėkite „Get Started“ (po antrašte „iTunes Pass“). Žr. „Apple“ palaikymo straipsnį „[Apie iTunes Pass](#)“.


Programų tvarkymas.

- [Susidėliokite programas pagal save.](#)
- [Sudėliokite programas į aplankus.](#)
- [Pašalinkite programas.](#)

„Home“

Apie „Home“ trumpai

Programoje „Home“ galite saugiai valdyti ir automatizuoti įrenginius, kurie palaiko „HomeKit“, pavyzdžiui, šviesas, spynas, termostatus, nuleidžiamas užuolaidas, išmaniuosius lizdus, kameras ir kt. „iPod touch“ programoje „Home“ galite kontroliuoti visus namų prietaisus, kurie pažymėti užrašu „Works with Apple HomeKit“.




Sukonfigūravę savo namą ir kambarius galite valdyti kiekvieną įrenginį atskirai arba, naudodamiesi scenarijumi, – kelis įrenginius iškart. Pavyzdžiui, galite sukurti scenarijų „Einame miegoti“, kurį įjungus namuose būtų išjungiamos visos šviesos, iki 30 % prigesinamos šviesos kambaryje „pagrindinis miegamasis“, užrakinamos pagrindinės durys ir prisukamas termostatas.


Jei turite „Apple TV“ (4-osios kartos ar vėlesnę versiją) arba „iPod touch“, kurį paliekate namie, galite sudaryti scenarijų tvarkaraštį ir jie automatiškai pasileis nustatytu metu arba jums aktyvavus tam tikrą įrenginį (pavyzdžiui, atrakinus pagrindines duris). Taip ir jūs, ir kiti, kuriems leisite, galite saugiai kontroliuoti, kas vyksta namuose, kai esate išvažiavę.

Įrenginių pridėjimas ir valdymas


Pirmą kartą atidarius programą „Home“ pagalbinė konfigūravimo programa padės sukurti namą, kuriame galėsite pridėti įrenginius ir suskirstyti kambarius. Jei namą jau esate sukūrę kitoje „HomeKit“ palaikančioje programoje, šį veiksmą praleiskite.

Įrenginio pridėjimas prie namo. Norėdami pridėti prie namo įrenginį, jį įjunkite, bakstelėkite , tada bakstelėkite „Add Accessory“ ir vykdykite ekrane duodamus nurodymus. Jums reikės nuskaityti arba įvesti aštuonių skaitmenų „HomeKit“ konfigūravimo kodą, pateikiamą ant paties įrenginio (arba jo dėžės ar dokumentų). Įrenginį galite priskirti prie tam tikro kambario, taip pat suteikti jam pavadinimą. Suteiktu pavadinimu įrenginį matysite programoje „Home“, be to, taip vadindami galėsite jį valdyti per programą „Siri“.

Įrenginio valdymas. Bakstelėkite įrenginio mygtuką, norėdami jį greitai įjungti arba išjungti, arba palieskite ir palaikykite mygtuką, kad pasirodytų valdikliai. Kokie valdikliai rodomi, priklauso nuo įrenginio. Pavyzdžiui, galite keisti kai kurių lempučių spalvas. Taip pat įrenginius galite valdyti per [valdymo centrą](#).

Įrenginio priskyrimas prie tam tikro kambario. Bakstelėkite „Rooms“, tada bakstelėkite  ir pasirinkite kambarį, prie kurio įrenginys šiuo metu priskirtas. (Jei įrenginio dar nepriskyrėte, ieškokite jo kambaryje „Default Room“.) Palieskite ir palaikykite įrenginio mygtuką, kol pasirodys valdikliai, tada bakstelėkite „Details“. Bakstelėkite „Location“ ir priskirkite įrenginį prie norimo kambario.



Įrenginio pervadinimas ar koregavimas. Palieskite ir palaikykite įrenginio mygtuką, kol pasirodys valdikliai, tada bakstelėkite „Details“.

Kambario koregavimas. Bakstelėkite , tada bakstelėkite „Room Settings“ ir pasirinkite pageidaujamą kambarį. Galite keisti kambario pavadinimą, ekrano foną, taip pat galite pašalinti kambarį.

Įrenginio įtraukimas į mėgstamiausius. Palieskite ir palaikykite įrenginio mygtuką, kol pasirodys valdikliai, tada bakstelėkite „Details“. Įjunkite „Include in Favorites“. Mėgstamiausius įrenginius galite pasiekti kortelėje „Home“ arba valdymo centre.


Įrenginio piktogramos keitimas. Palieskite ir palaikykite įrenginio mygtuką, kol pasirodys valdikliai, tada bakstelėkite „Details“. Bakstelėkite piktogramą, esančią prie įrenginio pavadinimo, ir pasirinkite naują piktogramą. Ne visas piktogramas leidžiama keisti. Tačiau, pavyzdžiui, tikrai galite pakeisti apšvietimo įrenginio piktogramą.

Mėgstamiausių įrenginių eilės tvarkos keitimas. Bakstelėkite „Edit“, tada vilkite mygtukus, kad jie būtų rodomi tokia tvarka, kokia pageidaujate.

Kitų namų pridėjimas. Bakstelėkite , tada bakstelėkite „Add Home“. Pridėję kitą namą bakstelėkite  norėdami pasirinkti, kurio namo įrenginius pageidaujate peržiūrėti ar valdyti.

Scenarijų kūrimas ir naudojimas

Sukūrę scenarijus galite valdyti iškart kelis įrenginius. Pavyzdžiui, galite sukurti scenarijų „Skaitymas“, kurį įjungus namuose būtų pritaikomas apšvietimas, nuleidžiamos užuolaidos ir atitinkamai sureguliuojamas termostatas. Programoje „Home“ keletas tipiškų scenarijų jau yra paruošta, bet kad jie veiktų, turėsite juos pakoreguoti.

Scenarijaus sukūrimas. Bakstelėkite , įrašykite scenarijaus pavadinimą (pavyzdžiui, „Vakarėlis“ arba „Žiūrime televizorių“), tada bakstelėkite „Add Accessories“. Pasirinkite įrenginius, kuriuos norite įtraukti į šį scenarijų, ir bakstelėkite „Done“. Tada nustatykite, kaip kiekvienam įrenginiui veikti, kai įjungiamas šis scenarijus. Pavyzdžiui, galite nustatyti scenarijų, kuris įjungia šviesą miegamajame ir išjungia šviesas virtuvėje, kai einate miegoti.

Scenarijaus paleidimas. Bakstelėkite scenarijų ir jį paleisite. Jei nerandate scenarijaus, kurį norite paleisti, ieškokite jo kitame kambaryje.

Scenarijaus koregavimas. Palieskite ir palaikykite scenarijų, tada bakstelėkite „Details“.

Scenarijaus įtraukimas į mėgstamiausius. Palieskite ir palaikykite scenarijų, tada bakstelėkite „Details“, paskui bakstelėkite „Show in Favorites“. Mėgstamiausi scenarijai rodomi kortelėje „Home“. Į mėgstamiausius verta įtraukti tokius scenarijus, kurie nebūna įjungiami automatiškai.

Namų valdymas naudojantis programa „Siri“

Įrenginius ir scenarijus galima valdyti naudojantis programa „Siri“. Štai kaip galite kreiptis į „Siri“ (daug priklauso nuo įrenginių, kaip juos pavadinate ir kokius scenarijus sukūrėte):

- „Turn off the lights.“ (Išjunk šviesą.) Arba: „Turn on the lights.“ (Įjunk šviesą.)
- „Dim the lights.“ (Prislopink šviesą.) Arba: „Set brightness to 55%.“ (Nustatyk 55 % šviesumą.)
- „Is the hallway light on?“ (Ar koridoriuje dega šviesa?)
- „Set the temperature to 68 degrees.“ (Nustatyk 20 laipsnių temperatūrą.)
- „Did I lock the front door?“ (Ar užrakinau pagrindines duris?)

Jei sukonfigūravote kambarius, scenarijus ar kitus namus, galite sakyti maždaug taip:

- „I’m home.“ (Aš namie.) Arba: „I’m leaving.“ (Aš išeinu.)
- „Turn down the kitchen lights.“ (Išjunk šviesą virtuvėje.)
- „Turn on the fan in the office.“ (Įjunk ventiliatorių darbo kambaryje.)
- „Set my reading scene.“ (Įjunk skaitymo scenarijų.)
- „Turn off the lights in the Chicago house.“ (Išjunk šviesas Čikagos name.)

Automatiniai režimai ir nuotolinė prieiga

Jei turite „Apple TV“ (4-osios kartos ar vėlesnę versiją) arba sukonfigūravote „iPod touch“ (su operacine sistema „iOS 10“), kurį paliekate namie, galite naudoti automatinius režimus ir nuotolinę prieigą. Automatiniai režimai paleidžia tam tikrus scenarijus, reaguodami į paros metą, jūsų buvimo vietą, aktyvuotą jutiklį ar įrenginio atliktą veiksmą. „Apple TV“ ar „iPod touch“ veikia tarsi serveris, per kurį nuotoliniu būdu netgi galima gauti prieigą prie įrenginių. 3-iosios kartos „Apple TV“ taip pat suteikia nuotolinę prieigą, tačiau jame programoje „Home“ negalima kurti ar koreguoti automatinių režimų.

Nuotolinės prieigos įjungimas. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ ir įjunkite „Home“. Visuose prietaisuose turite būti prisijungę prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“.

Jei turite „Apple TV“, prijungtą prie tos pačios „iCloud“ paskyros kaip ir „iPod touch“, šie prietaisai bus automatiškai susieti ir juose bus įjungti automatiniai režimai. Norėdami sukonfigūruoti „iPad“ automatiniams režimams paleisti, žr. „iPad“ naudojimo instrukcijos skyrelį „Home“.

Automatinio režimo sukūrimas. Bakstelėkite kortelę „Automation“, tada bakstelėkite „Create New Automation“ ir pasirinkite vieną iš toliau apibūdintų automatinio režimo jungiklių.

Atvykus į tam tikrą vietą ar iš jos išvykus. Bakstelėkite „My Location Changes“, tada nustatykite zoną ir pasirinkite, ar norite, kad jungiklis suveiktų, kai į tą vietą atvykstate ar kai iš jos išvykstate. Taip pat galite nustatyti, kad šis automatinis režimas įsijungtų tik tais atvejais, jei jau nusileidusi saulė (tai gali būti naudinga, norint įjungti apšvietimą tik tada, kai jų reikia).

Tam tikru paros laiku. Bakstelėkite „A Time of Day Occurs“ ir pasirinkite, kada norite paleisti šį automatinį režimą. Jei pasirinksite „Sunset“ (saulėlydis) arba „Sunrise“ (saulėtekis), veikimo laikas nuolat keisis.


Įvykus pokyčiui įrenginyje. Bakstelėkite „An Accessory is Controlled“, pasirinkite įrenginį, tada bakstelėkite „Next“ ir vykdykite ekrane duodamus nurodymus. Šis variantas gali būti naudingas, pavyzdžiui, jei norite paleisti tam tikrą režimą, kai atrakiniate pagrindines duris.

Kai jutiklis ką nors užfiksuoja. Bakstelėkite „A Sensor Detects Something“, pasirinkite įrenginį, tada bakstelėkite „Next“ ir vykdykite ekrane duodamus nurodymus. Šis variantas gali būti naudingas, pavyzdžiui, norint, kad laiptai būtų apšviesti, kai netoliese užfiksuojamas judėjimas.

Automatinio režimo išjungimas. Kortelėje „Automation“ bakstelėkite automatinį režimą, kurį norite išjungti, ir išjunkite „Enable This Automation“.

Valdymo suteikimas kitiems

Valdyti savo namų įrenginius galite pakviesti ir kitus. Žmonės, kuriuos kviečiate, privalo turėti „iCloud“ paskyrą. Jei turite „Apple TV“ (4-osios kartos ar vėlesnę versiją) arba sukonfigūravote „iPod touch“ ir naudojate jį tarsi serverį, papildomi valdikliai leidžia nustatyti, kokius veiksmus gali atlikti svečiai.

Valdymo suteikimas kitiems. Bakstelėkite kortelę „Home“, tada bakstelėkite . Bakstelėkite „Invite“ ir pasirinkite asmenis iš kontaktų sąrašo arba įrašykite jų el. pašto adresus.


„Health“


Programos „Health“ apžvalga

Programoje „Health“ kaupiama informacija apie jūsų sveikatą ir sportą bei pateikiama aiški jūsų sveikatos būklės apžvalga. Joje pateikiami duomenys iš kitų programų ir prietaisų – viskas vienoje vietoje. Naudodamiesi programa „Health“ galite išsaugoti duomenis apie sveikatą prietaise „iPod touch“ ir bendrinti juos su šeimos nariais bei sveikatos priežiūros specialistais.

ĮSPĖJIMAS. „iPod touch“ ir programa „Health“ nėra medicininio tyrimo priemonės. Žr. skyrelį „Svarbi saugos informacija“.

Sveikatos ir sporto kategorijų žvalgymas. Bakstelėkite kurią nors iš keturių kategorijų („Activity“ – aktyvumas, „Mindfulness“ – sąmoningumas, „Nutrition“ – mityba arba „Sleep“ – miegas) ir joje rasite pristatomąjį vaizdo siužetą bei rekomenduojamas programas, kurios padės ta kategorija pasinaudoti.



Asmeninės informacijos pridėjimas. Bakstelėkite  ir pateikite svarbiausią informaciją, pavyzdžiui, savo vardą ir lytį. Taip sukonfigūruosite sveikatos ir sporto programas.

Dienos progreso santraukos peržiūra. Norėdami peržiūrėti šios dienos statistiką bakstelėkite „Today“. Norėdami peržiūrėti kitos dienos duomenis, tą dieną bakstelėkite kalendoriuje.

Darbo pradžia

„Health“ automatiškai skaičiuoja jūsų žingsnius, taip pat kokį atstumą nueinate ir kokį nubėgate. Norėdami fiksuoti kitus sveikatos ar sporto duomenis galite naudotis kitomis programomis (pavyzdžiui, maitinimo ir sporto programomis) ir prietaisais (pavyzdžiui, kraujo spaudimo matuokliais, svarstyklėmis, gliukozės matuokliais), kurie suderinami su programa „Health“.

Kitų tiekėjų programų įdiegimas. Bakstelėkite kategoriją (pavyzdžiui, „Activity“), tada slinkite žemyn iki „Recommended Apps“. Bakstelėkite rekomenduojamą programą ir atsisiųskite ją iš „App Store“. Įdiegę ir sukonfigūravę programą galite joje pasirinkti bendrinti duomenis su programa „Health“.

Savo miegojimo istorijos peržiūra. Jei programoje „Clock“ **nustatote miegojimo laiką**, programoje „Health“ fiksuojama jūsų miegojimo istorija. Norėdami ją peržiūrėti, bakstelėkite „Health Data“, tada bakstelėkite „Sleep“.

Kito prietaiso duomenų fiksavimas. Laikykitės prietaiso nustatymo instrukcijos. Jei tai „Bluetooth“ prietaisas, jį reikės susieti su „iPod touch“. Žr. skyrelį „Bluetooth“ prietaisai“.

Įvairių duomenų peržiūra ir tvarkymas. Bakstelėkite „Health Data“ ir suraskite reikiamos rūšies duomenis. Pavyzdžiui, bakstelėkite „Activity“, tada bakstelėkite „Steps“ (žingsniai).

- *Savo pažangos tam tikru laikotarpiu peržiūra.* Bakstelėkite atitinkamą kortelę: „Day“ (diena), „Week“ (savaitė), „Month“ (mėnuo) ar „Year“ (metai).
- *Tam tikros duomenų rūšies perkėlimas į langą „Today“ viršų.* Įjunkite „Add to Favorites“.
- *Duomenų įvedimas rankiniu būdu.* Bakstelėkite ⊕.
- *Duomenų pašalinimas.* Bakstelėkite „Show All Data“, duomenų įrašą pastumkite į kairę ir bakstelėkite „Delete“. Norėdami pašalinti visus duomenis, bakstelėkite „Edit“, tada bakstelėkite „Delete All“.
- *Programų ir prietaisų, kurie bendrina duomenis, peržiūra.* Bakstelėkite „Data Sources & Access“.




Konkrečios duomenų rūšies paieška. Bakstelėkite „Health Data“, tada braukite žemyn, kad pasirodytų paieškos laukelis.

Sveikatos ir sporto duomenų bendrinimas


Galite kontroliuoti, kaip programa „Health“ perduoda jūsų sveikatos ir sporto duomenis su kitomis programomis ir prietaisais. Pavyzdžiui, jei jūsų sveikatos priežiūros specialistas pasiūlys programą, kuri siųstų jūsų sveikatos informaciją gydytojui, galite tokią programą įdiegti ir programai „Health“ suteikti leidimą perduoti tam tikrus duomenis (pavyzdžiui, gliukozės kiekį kraujyje ar aktyvumą).

Bendrinamų duomenų kontroliavimas. Bakstelėkite „Sources“ ir peržiūrėkite programas bei prietaisus, kurie gali nuskaityti arba fiksuoti duomenis. Norėdami keisti bendrinimo nustatymus, bakstelėkite atitinkamą prietaisą ar programą.


Visų sveikatos duomenų eksportavimas. Bakstelėkite „Health Data“, tada bakstelėkite , paskui bakstelėkite „Export Health Data“. Jūsų duomenys bus eksportuoti XML formatu – šiuo formatu duomenimis dalijasi daugelis programų.

Sveikatos žurnalų tvarkymas

Sveikatos žurnale paprastai saugoma informaciją apie pacientą, pavyzdžiui, išrašyti vaistai, imunizacija, tyrimų rezultatai ir kt. Gavę sveikatos žurnalą kaip CCD failą ZIP ar XML formatu galite saugoti jį programoje „Health“. Be to, galite bendrinti jį su kitais sveikatos priežiūros specialistais ir šeimos nariais.

Sveikatos žurnalo įkėlimas. Gavę sveikatos žurnalą (elektroniniu laišku per programą „Mail“, žinute per programą „Messages“, interneto svetainėje per programą „Safari“ arba per „AirDrop“) bakstelėkite , tada bakstelėkite „Add to Health“.

Sveikatos žurnalų peržiūra ir tvarkymas. Programoje „Health“ bakstelėkite „Health Data“, tada bakstelėkite „Health Records“.


- *Sveikatos žurnalo bendrinimas.* Bakstelėkite pageidaujamą sveikatos žurnalą, tada bakstelėkite  ir [pasirinkite bendrinimo variantą](#).
- *Sveikatos žurnalo pašalinimas.* Bakstelėkite „Show All Records“, pastumkite į kairę žurnalą, kurį norite pašalinti, tada bakstelėkite „Delete“.

„Calculator“

Naudokitės standartiniu skaičiuotuvu pagrindinėms aritmetinėms funkcijoms arba moksliniu – eksponentinėms, logaritminėms ir trigonometrinėms funkcijoms.



Patarimas. Norėdami skaičiuotuvą greitai pasiekti iš pradinio ekrano, braukite nuo apatinio ekrano krašto, kad atidarytumėte valdymo centrą.


 **Paklauskite „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „What’s 74 times 9?“ (Kiek bus 74 kart 9?)
- „What’s 18 percent of 225?“ (Kiek bus 18 procentų nuo 225?)

Paskutinio skaitmens pašalinimas. Skaičiuotuvo ekrane braukite į kairę.

Skaičiavimo rezultatų išvalymas. Bakstelėkite klavišą „All Clear“.

Mokslinio skaičiuotuvo įjungimas. Pasukite „iPod touch“ į gulsčią padėtį.





„Podcasts“

Tinklaidžių ir jų serijų pasirinkimas

Atidarykite programą „Podcasts“ ir prietaise „iPod touch“ naršykite, prenumeruokite ir paleiskite savo mėgstamas vaizdo ar garso tinklalaides.

Tinklaidės yra nemokamos laidos, kurias galite paleisti panašiai kaip televizijos ar radijo laidas. Kai kurios tinklalaidės yra vienos serijos, kitos serijinės. Galite jas leisti srautiniu būdu per internetą arba atsisiųsti į „iPod touch“ ir paskui leisti, kai neturėsite prieigos prie interneto.



 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „Play podcasts.“ (Paleisk tinklalaides.)
- „Skip back 15 seconds.“ (Peršok 15 sekundžių atgal.)
- „Skip to the next episode.“ (Peršok į tolesnę seriją.)
- „Play ‘Freakonomics Radio’ podcast.“ (Paleisk tinklalaidę „Freakonomics Radio“.)

Patarimas. Norėdami greitai pasiekti neseniai leistas tinklalaides pasinaudokite „Podcasts“ valdikliu rodinyje „Šiandien“. Žr. skyrelį „Rodinys „Šiandien““.

Tinklaidžių atradimas. Bakstelėkite „Featured“ arba „Top Charts“.



Tinklaidžių ir jų serijų paieška. Bakstelėkite „Search“ ir įrašykite tinklalaidės ar serijos pavadinimą.

Serijos paleidimas. Bakstelėkite pageidaujama seriją. Jei serija neatsisiųsta į „iPod touch“, ji transliuojama srautiniu būdu.

Serijos atsisiuntimas. Tinklalaidėse, kurių nesate užsiprenumeravę, norėdami atsisiųsti seriją bakstelėkite prie jos esantį simbolį ☁. Atsisiųstą seriją galėsite paleisti vėliau, net kai nebūsate prisijungę prie interneto.

Jei esate užsiprenumeravę tinklalaidę, bet nesate atsisiuntę kurios nors jos serijos, prie tokios serijos savo bibliotekoje matysite simbolį ☁. Norėdami seriją atsisiųsti, bakstelėkite prie jos esantį simbolį •••, tada bakstelėkite „Download Episode“ arba „Save Episode“. (Abiem atvejais atsisiųsite seriją į savo biblioteką. Jei bakstelėsite „Save Episode“, atsisiųsta serija bus rodoma atitinkamos tinklalaidės kortelėje „Saved“, kad būtų patogu prie jos sugrįžti. Žr. skyrelį „Tinklalaidžių bibliotekos tvarkymas“.)

Tinklalaidžių prenumeravimas. Gaukite naujas tinklalaidžių serijas, kai tik jos išleidžiamos. Jei esate tinklalaidžių sąrašė „Featured“ arba „Top Charts“, bakstelėkite pageidaujama tinklalaidę, tada bakstelėkite „Subscribe“. Jei jau esate atsisiuntę ką nors iš pageidaujamos tinklalaidės serijų, bakstelėkite „My Podcasts“, tada bakstelėkite tinklalaidę sąrašė „Not Subscribed“, paskui bakstelėkite ⚙ ir įjunkite „Subscribed“.

Norėdami sinchronizuoti tinklalaidžių prenumeratas visuose savo prietaisuose eikite į „Settings“ > „Podcasts“ ir įjunkite „Sync Podcasts“. Jei norite nustatyti, kiek dažnai programa „Podcasts“ turėtų tikrinti, ar tinklalaidėse nėra naujų serijų, eikite į „Settings“ > „Podcasts“ > „Refresh Every“ ir pasirinkite variantą.

Užsiprenumeruotos tinklalaidės atsisiuntimo nustatymų keitimas. Galite išjungti automatinį atsisiuntimą arba nurodyti, ar pageidaujate atsisiųsti visas serijas, kurių dar nepaleidote, ar tik tas, kurios naujos. Bakstelėkite „My Podcasts“, bakstelėkite tinklalaidę, tada bakstelėkite ⚙, paskui bakstelėkite „Download Episodes“ ir pasirinkite variantą.

Jei norite pakeisti numatytąjį nustatymą visoms tinklalaidėms, eikite į „Settings“ > „Podcasts“ > „Download Episodes“.


Tinklalaidės prenumeratos atšaukimas. Bakstelėkite „My Podcasts“, tada bakstelėkite tinklalaidę, kurios prenumeratą norite atšaukti, paskui bakstelėkite ⚙ ir išjunkite „Subscribed“.

Tinklalaidžių bibliotekos tvarkymas

Tinklalaidžių bibliotekoje rasite:

- tinklalaidės, kurias prenumeruojate – jų serijas galite leisti srautiniu būdu arba atsisiųsti;
- tinklalaidžių serijas, kurias atsisiuntėte, nesvarbu, ar jų tinklalaidės prenumeruojate.

Tinklalaidžių bibliotekos peržiūra. Bakstelėkite „My Podcasts“. Bakstelėkite tinklalaidę ir matysite jos serijas.



Serijos, kurių dar nepaleidote. Norėdami rasti tas serijas, kurių dar neklausėte ar nežiūrėjote, bakstelėkite tinklalaidę, tada bakstelėkite virš serijų sąrašo spauskite „Unplayed“. Norėdami matyti dar nepaleistas visų bibliotekos tinklalaidžių serijas bakstelėkite „Unplayed“ ekrano apačioje.

Paieška bibliotekoje. Bakstelėkite „My Podcasts“ ir ekrano viduryje braukite žemyn, kad pasirodytų paieškos laukelis.

Atsiųstos serijos pašalinimas. Bakstelėkite simbolį ●●●, esantį šalia serijos, kurią norite pašalinti, tada bakstelėkite „Remove Download“. (Serija nepašalinama iš jūsų bibliotekos. Tačiau jei tinklalaidės leidėjas tinklalaidės nebepublikuoja, seriją paleisti srautiniu būdu arba vėl atsisiųsti negalėsite.) apie tinklalaidžių pašalinimą žr. skyrelį „Tinklalaidžių ir jų serijų šalinimas“.

Daugiau informacijos apie seriją. Bakstelėkite šalia pageidaujamos serijos esantį simbolį ●●●, tada bakstelėkite „View Full Description“. Bakstelėjus aprašyme matomą nuorodą ji atsidarys programoje „Safari“.

Serijos pridėjimas į sąrašą „Up Next“. Bakstelėkite šalia pageidaujamos serijos esantį simbolį ●●●, tada bakstelėkite „Add to Up Next“ arba „Play Next“.


Kitų serijų naršymas. Norėdami matydami kitas tinklalaidės serijas, bakstelėkite „My Podcasts“, tada bakstelėkite tinklalaidę, paskui bakstelėkite „Feed“.

Kelių serijų išsaugojimas iškart. Bakstelėkite „My Podcasts“, tada bakstelėkite tinklalaidę, paskui bakstelėkite „Edit“, pasirinkite reikiamas serijas ir bakstelėkite „Save“. Arba bakstelėkite „Unplayed“, tada bakstelėkite „Edit“, pasirinkite reikiamas serijas ir bakstelėkite „Save“. Išsaugojant seriją ji visada atsisiunčiama. (Kad galėtumėte lengvai rasti atsisiųstas serijas, jos serijų sąrašė pažymėtos „Saved“.)

Išsaugotų serijų radimas. Bakstelėkite „My Podcasts“, tada bakstelėkite tinklalaidę, paskui virš serijų sąrašo bakstelėkite „Saved“.


Serijų išdėstymas nuo seniausios. Bakstelėkite „My Podcasts“, bakstelėkite tinklalaidę, tada bakstelėkite , paskui bakstelėkite „Sort Order“.


Serijos bendrinimas. Tinklalaidžių bibliotekoje bakstelėkite simbolį ●●●, esantį šalia serijos, kurią norite bendrinti, tada bakstelėkite „Share Episode“ ir [pasirinkite bendrinimo variantą](#).

Tinklalaidės bendrinimas. Bakstelėkite „My Podcasts“, tada bakstelėkite tinklalaidę, kurią norite bendrinti, paskui bakstelėkite šalia serijos esantį simbolį  ir [pasirinkite bendrinimo variantą](#).

Atkūrimo valdymas

Paleidus tinklalaidę ekrane „Now Playing“ galima atkūrimo valdikliais peršokti į priekį ar atgal, pakeisti atkūrimo greitį, pertvarkyti serijų, kurios bus leidžiamos toliau, sąrašą „Up Next“ ir pan.

Ekrano „Now Playing“ atidarymas. Bakstelėkite leistuvą ekrano apačioje. Norėdami paslėpti ekraną „Now Playing“, braukite žemyn tinklalaidės paveikslėlį arba bakstelėkite .



Tinklalaidės aprašymo peržiūra jos klausant. Lange „Now Playing“ bakstelėkite tinklalaidės paveikslėlį.

Peršokimas į norimą serijos vietą. Bakstelėkite atitinkamą suktą rodyklę.

Peršokimas į norimą vietą tiksliau. Vilkdami į kairę ar į dešinę atkūrimo žymeklį pirštu braukite link ekrano viršaus. Kai pirštas bus arti atkūrimo valdiklių, peršoksime toli į kitą serijos vietą, o kai pirštas bus arti ekrano viršaus, galėsite žymeklį perstumti kas vieną sekundę.

Kas bus leidžiama toliau. Bakstelėkite ☰. Norėdami paleisti nuo kurios nors serijos iš atsidariusios sąrašo, ją bakstelėkite. Jei sąrašą norite pertvarkyti, vilkite serijas už simbolio ☰.

Užmigimo laikmačio nustatymas. Bakstelėkite 🌙, tada pasirinkite laiką, kuriam praėjus tinklalaidės leidimas bus sustabdytas.

Tinklalaidės leidimas kitame prietaise per „AirPlay“. Bakstelėkite 📺 ir pasirinkite prietaisą. Daugiau apie paslaugą „AirPlay“ ir kitus prietaisų sujungimo būdus rasite skyrelyje „[Ekranu dubliavimas per „AirPlay“](#)“.

Tinklalaidžių ir jų serijų šalinimas

Vienos serijos pašalinimas. Bakstelėkite „My Podcasts“, tada bakstelėkite tinklalaidę, kurios seriją norite pašalinti, ir stumkite jos seriją į kairę. Serija pašalinama iš bibliotekos. Jei serija buvo atsisųsta, „iPod touch“ atmintinėje jos nebeliks.

Kelių serijų pašalinimas. Bakstelėkite „My Podcasts“, tada bakstelėkite tinklalaidę, kurios seriją norite pašalinti, paskui bakstelėkite „Edit“, pasirinkite serijas ir bakstelėkite „Delete“. Arba bakstelėkite „Unplayed“, tada bakstelėkite „Edit“, pasirinkite serijas ir bakstelėkite „Delete“.

Automatinis serijų, kurias jau išklausėte ar peržiūrėjote, pašalinimas. Jei norite nustatyti šį nustatymą visoms tinklalaidėms, įjunkite „Settings“ > „Podcasts“ > „Delete Played Episodes“. Norėdami įjungti arba išjungti šį nustatymą konkrečiai tinklalaidei, bakstelėkite „My Podcasts“, tada bakstelėkite atitinkamą tinklalaidę, paskui bakstelėkite ⚙️ ir pasirinkite „Delete Played Episodes“.

Tinklalaidės pašalinimas. Bakstelėkite „My Podcasts“, tada bakstelėkite „Edit“, paskui bakstelėkite simbolį 🗑️, esantį šalia tinklalaidės, kurią norite pašalinti.

Mėgstamiausių tinklalaidžių rūšiavimas į stotis

Iš mėgstamiausių tinklalaidžių galite sudaryti savo stotis.

Stoties sukūrimas. Bakstelėkite „My Podcasts“, tada bakstelėkite +, paskui bakstelėkite „Add Station“. Įrašykite stoties pavadinimą, bakstelėkite „Save“ ir pridėkite tinklalaidžių. Norėdami paleisti stoties tinklalaidės bakstelėkite „My Podcasts“, tada šalia pageidaujamos stoties bakstelėkite ▶.

Stočių sąrašo eiliškumo keitimas. Bakstelėkite „My Podcasts“, tada bakstelėkite „Edit“ ir vilkite ☰ aukštyn arba žemyn.


Serijų atkūrimo eilės tvarkos keitimas stotyje. Bakstelėkite stotį, tada bakstelėkite „Edit“ ir vilkite ☰ aukštyn arba žemyn.

Stoties pašalinimas. Bakstelėkite „My Podcasts“, tada bakstelėkite „Edit“ ir bakstelėkite simbolį 🗑️, esantį šalia stoties, kurią norite pašalinti.

„Voice Memos“

Balso įrašai

Programa „Voice Memos“ leidžia „iPod touch“ panaudoti kaip diktofoną. Naudokitės integruotu mikrofonu, palaikomų ausinių mikrofonu arba išoriniu mikrofonu.



Balso įrašymas. Bakstelėkite ● arba paspauskite vidurinį ausinių mygtuką. Tuo pačiu mygtuku galite sulaukyti įrašą ir vėliau jį vėl tęsti.

Jei įrašas daromas naudojant integruotą mikrofoną, įrašomas monogarsas. Stereogarsą galite įrašyti naudodami išorinį stereomikrofoną, kuris gali būti jungiamas į „iPod touch“ ausinių arba „Lightning“ lizdą. Ieškokite prietaisų, kurie pažymėti logotipais „Made for iPod“ arba „Works with iPod“.

Garsumo lygio reguliavimas. Mikrofoną laikykite kuo arčiau garso šaltinio. Kad įrašo kokybė būtų geresnė, garsiausias lygis turėtų būti tarp -3 dB ir 0 dB.

Perklausa prieš išsaugant. Bakstelėkite simbolį ►, esantį įrašymo mygtuko kairėje. Norėdami keisti žymeklio vietą, vilkite įrašo juostą į kairę arba į dešinę.

Įrašymas ant kito įrašo viršaus. Vilkite įrašo juostą, kad nustatytumėte žymeklio vietą, tada bakstelėkite ●.

Nereikalingų dalių apkarpymas. Bakstelėkite □, tada vilkite raudonus apkarpyimo žymeklius. Bakstelėkite ►, jei norite patikrinti, ar nustatėte teisingai. Jei reikia, dar kartą vilkite apkarpyimo žymeklius, tada bakstelėkite „Trim“, ir viskas kas yra žymeklių išorinėje pusėje, bus pašalinta.


Jei norite pašalinti tai, kas yra tarp žymeklių, bakstelėkite „Delete“.

Įrašo išsaugojimas. Bakstelėkite „Done“.

Įrašo pradžios ir pabaigos signalų nutildymas. „iPod touch“ garsumo mygtukais nutildykite garsumą iki galo.

Daugiaprogramis režimas. Jei norite įrašo metu naudoti kitą programą bakstelėkite pagrindinį mygtuką, tada atidarykite reikiamą programą. Norėdami grįžti į „Voice Memos“, bakstelėkite ekrano viršuje esančią raudoną juostą.


Jrašo atkūrimas



Jrašo pavadinimo keitimas. Bakstelėkite įrašo pavadinimą.

Jrašų bendrinimas ir sinchronizavimas

Atskirus balso įrašus galite bendrinti, be to, visus įrašus galite sinchronizuoti su „iTunes“ biblioteka savo kompiuteryje.

Balso įrašo bendrinimas. Bakstelėkite išsaugotą balso įrašą, tada bakstelėkite  ir pasirinkite bendrinimo variantą arba išsaugokite įrašą saugykloje „iCloud Drive“.


Balso įrašų sinchronizavimas su „iTunes“. Prijunkite „iPod touch“ prie kompiuterio. Kompiuteryje atidarykite programą „iTunes“ ir paspauskite mygtuką „iPod touch“, esantį viršutiniame kairiajame kampe. Šoniniame meniu pasirinkite „Music“, tada spauskite „Sync Music“, pasirinkite „Include voice memos“ ir paspauskite „Apply“. Arba, jeigu prietaise „iPod touch“ įjungta „iCloud“ muzikos biblioteka, pasirinkite „Sync voice memos“ ir paspauskite „Apply“.

Jei pašalinsite sinchronizuotą balso įrašą iš „iTunes“, jis liks prietaise, kuriame buvo įrašytas, bet bus pašalintas iš visų kitų prietaisų „iPhone“ ar „iPod touch“, su kuriais buvo sinchronizuotas. Jei balso įrašą pašalinsite iš „iPod touch“, įrašas bus vėl nukopijuotas į šį prietaisą, kai jį sinchronizuosite per „iTunes“, tačiau antrąkart sinchronizuoti jo atgal į „iTunes“ jau negalėsite.

Balso įrašai, sinchronizuoti iš „iPod touch“ į kompiuterį, rodomi sąrašė „Music“ ir „iTunes“ grojaraštyje „Voice Memos“. Balso įrašai, sinchronizuoti iš kompiuterio, rodomi „iPod touch“ programoje „Voice Memos“, bet jų nerasite programoje „Music“.

Kontaktų tvarkymas


Programoje „Contacts“ galite peržiūrėti ir redaguoti savo kontaktų sąrašą iš asmeninių, verslo ir kitokių paskyrų. Taip pat galite sukurti kontakto kortelę su informacija apie save.



Naujo kontakto sukūrimas. Bakstelėkite \oplus .

„iPod touch“ automatiškai siūlo sukurti kontaktus iš, pavyzdžiui, programoje „Mail“ gautų el. laiškų ar kvietimų programoje „Calendar“. Norėdami šią funkciją įjungti arba išjungti eikite į „Settings“ > „Contacts“ > „Contacts Found in Apps“.

Galite nustatyti, kad tam tikrų kontaktų žinučių ir skambučių garsas veiktų net kai įjungta funkcija „Do Not Disturb“. Bakstelėkite pageidaujamą kontaktą, tada bakstelėkite „Edit“, paskui bakstelėkite „Ringtone“ (skambučio tonas) arba „Text Tone“ (žinutės tonas) ir įjunkite „Emergency Bypass“.

 **Pasinaudokite „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „What’s my brother’s work address?“ (Koks mano brolio darbo adresas?)
- „Sarah Castelblanco is my sister.“ (Sara Kastelblanko yra mano sesuo.)
- „Send a message to my sister.“ (Nusiųsk pranešimą mano seseriai.)

K kontakto paieška. Bakstelėkite kontaktų sąrašo viršuje esantį paieškos laukelį ir įrašykite paieškos užklausą. Kontaktų galite ieškoti ir per funkciją „Paieška“ (žr. skyrelį „Paieška“).

Greitas susisiekimas su kontaktu. Bakstelėkite vieną iš mygtukų po kontakto vardu ir pradėkite žinutę, garso ar vaizdo skambutį ar el. laišką. Norėdami pakeisti numatytąjį susisiekimo metodą (pavyzdžiui, rašant žinutę arba el. laišką) palieskite ir palaikykite žinutės mygtuką, tada bakstelėkite telefono numerį arba el. pašto adresą.

Jei atliekate vaizdo ar garso skambučius, rašote žinutes ar el. laiškus naudodamiesi kitų tiekėjų programa, gali būti įmanoma tą programą nustatyti kaip numatytąją.

Kontaktų rūšiavimo ir rodymo būdo pakeitimas. Eikite į „Settings“ > „Contacts“.

K kontakto bendrinimas. Bakstelėkite pageidaujamą kontaktą, tada bakstelėkite „Share Contact“. Žr. skyrelį „Bendrinimas programose“. Žmogus, su kuriuo bendriniate kontaktą, matys visą kontakto kortelės informaciją.

Nuotraukos priskyrimas kontaktui. Bakstelėkite kontaktą, tada bakstelėkite „Edit“, paskui bakstelėkite „add photo“. Galite žmogų nufotografuoti arba panaudoti programoje „Photos“ jau turimą nuotrauką.

Etiketės keitimas. Jei norite pakeisti laukelio etiketę, pavyzdžiui, vietoje „Home“ (namai) turi būti „Work“ (darbas), bakstelėkite „Edit“. Tada bakstelėkite atitinkamą etiketę ir pasirinkite kitą iš sąrašo arba bakstelėkite „Add Custom Label“ ir sukurkite naują.

Draugų socialinių tinklų profilių pridėjimas. Atidarę kontakto kortelę bakstelėkite „Edit“, tada bakstelėkite „add social profile“. Galite pridėti „Twitter“, „Facebook“, „Flickr“, „LinkedIn“, „Myspace“ ir „Sina Weibo“ paskyrų vardus arba sukurti kitokį įrašą.

Kontakto pašalinimas. Atidarykite kontakto kortelę ir bakstelėkite „Edit“. Slinkite žemyn ir pasirinkite „Delete Contact“.

Savo kontaktinės informacijos įvedimas

Savo duomenų kortelės „My Info“ pildymas. Eikite į „Settings“ > „Contacts“, bakstelėkite „My Info“ ir pasirinkite kontakto kortelę su savo vardu ir informacija apie jus. Jei kortelės su informacija apie save dar neturite, atidarykite programą „Contacts“ ir bakstelėkite +.

Kortelės „My Info“ redagavimas. Bakstelėkite kontaktų sąrašo viršuje esančią kortelę „My Card“, tada bakstelėkite „Edit“.

Savo „Medical ID“ sukūrimas arba redagavimas. Atidarę kortelę „My Info“ bakstelėkite „Edit“, tada slinkite žemyn ir bakstelėkite „Create Medical ID“ arba „Edit Medical ID“.

Kontaktų paskyros pridėjimas

Kontaktus galite pridėti ne tik po vieną, bet ir kitais būdais.

- *Naudokite „iCloud“ kontaktus.* Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ ir įjunkite „Contacts“.
- *Importuokite „Facebook“ draugus.* Eikite į „Settings“ > „Facebook“ ir sąrašė „Allow These Apps to Use Your Accounts“ įjunkite „Contacts“. Programoje „Contacts“ atsiras grupė „Facebook“.
- *Pridėkite kontaktus iš kitos paskyros.* Eikite į „Settings“ > „Contacts“ > „Accounts“ ir bakstelėkite „Add Account“.
- *Pridėkite kontaktus iš „Microsoft Exchange“ sąrašo „Global Address List“.* Eikite į „Settings“ > „Contacts“ > „Accounts“ ir bakstelėkite savo „Exchange“ paskyrą.
- *Pasinaudokite „LDAP“ arba „CardDAV“ paskyros darbo arba mokyklos katalogais.* Eikite į „Settings“ > „Contacts“ > „Accounts“ > „Add Account“ ir bakstelėkite „Other“. Tada bakstelėkite „Add LDAP account“ arba „Add CardDAV account“ ir įrašykite paskyros duomenis.
- *Sinchronizuokite kontaktus iš kompiuterio.* Kompiuterio programoje „iTunes“, prietaiso informacijos polangyje, įjunkite kontaktų sinchronizavimą. Daugiau informacijos rasite programos „iTunes“ žinyne.
- *Importuokite kontaktus iš „vCard“.* Bakstelėkite su elektroniniu laišku ar žinute atsiųstą .vcf failą.

Paieška kataloge. Bakstelėkite „Groups“, tada bakstelėkite „GAL“, „CardDAV“ arba „LDAP“ katalogą, kuriame norite ieškoti, ir įrašykite paieškos užklausą. Jei informaciją apie asmenį norite išsaugoti savo kontakte, bakstelėkite „Add Contact“.

Grupės rodymas arba paslėpimas. Bakstelėkite „Groups“ ir pasirinkite grupes, kurias norite matyti. Šis mygtukas rodomas tik tuo atveju, jei naudojātės ne vienu kontaktų šaltiniu.

Kontaktų atnaujinimas naudojantis „Twitter“, „Facebook“ arba „Sina Weibo“. Eikite į „Settings“ > „Twitter“, „Settings“ > „Facebook“ arba „Settings“ > „Sina Weibo“ ir bakstelėkite „Update All Contacts“. Taip programoje „Contacts“ atnaujinsite kontaktų nuotraukas ir socialinių tinklų paskyrų vardus.

Kontaktų, kurie dubliuojasi, slėpimas

Kai naudojate kontaktus iš skirtingų šaltinių, gali būti, kad keli įrašai bus apie tą patį asmenį. Kad sąrašas „All Contacts“ įrašai nesikartotų, kontaktai iš skirtingų šaltinių, kurių vardai tie patys, susiejami ir sujungiami į vieną. Atidarius tokį kontaktą rodomas užrašas „Unified Info“.

Kontaktų susiejimas. Jei du įrašai apie tą patį žmogų automatiškai nesusiejami, galite tai padaryti rankiniu būdu. Bakstelėkite vieną iš įrašų, tada bakstelėkite „Edit“, paskui bakstelėkite „Link Contacts“, pasirinkite antrąjį kontakto įrašą ir bakstelėkite „Link“.

Jei sujungiate kontaktus, kurių vardai ar pavardės skiriasi, vardai ir pavardės atskirose kontakto kortelėse nesikeičia, bet sujungtoje kortelėje bus rodomas tik vienas jų variantas. Norėdami pasirinkti, kurį vardą ir pavardę rodyti sujungtoje kortelėje, bakstelėkite vieną iš susietų kortelių, bakstelėkite joje kontakto vardą ir tada bakstelėkite „Use This Name For Unified Card“.

Pastaba. Susieti kontaktai nėra suliejami. Jei tokio kontakto informaciją pakeičiate ar pridodate, pakeitimai nukopijuojami į visus kontakto šaltinius, iš kurių informacija buvo paimta.

„iCloud Drive“

Programos „iCloud Drive“ apžvalga

Programa „iCloud Drive“ saugykloje „iCloud“ laiko jūsų dokumentus, įskaitant skaidrių pateiktis, skaičiuokles ir paveikslėlius bei nuotraukas, kad pasiektumėte juos iš bet kurio savo prietaiso, prijungto prie „iCloud“. Šioje saugykloje laikomą dokumentą atidaryti ir redaguoti galite įvairiomis programomis.

Programa „iCloud Drive“ palaikoma prietaisuose su operacine sistema „iOS 8“ ar vėlesne versija, „Mac“ kompiuteriuose su operacine sistema „OS X 10.10“ ar vėlesne versija, kituose kompiuteriuose su programa „iCloud for Windows 5“ ar vėlesne versija arba interneto svetainėje [iCloud.com](https://www.icloud.com). Jei norite įeiti į „iCloud Drive“, turite būti prisijungę prie „iCloud“ su savo „Apple ID“. Saugyklos talpos dydis priklauso nuo jūsų „iCloud“ saugyklos plano.


„iCloud Drive“ konfigūravimas

„iCloud Drive“ įjungimas. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ ir įjunkite „iCloud Drive“. Jei jūsų prašoma atnaujinti „iCloud Drive“, žr. „Apple“ palaikymo svetainės straipsnį [„DUK apie „iCloud Drive“](#).

Programų, kurios naudos „iCloud Drive“, pasirinkimas. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ > „iCloud Drive“. Po valdikliu, rodančiu, kad „iCloud Drive“ įjungtas, rodomas programų, palaikančių „iCloud Drive“, sąrašas. Įjunkite arba išjunkite reikiamas programas.

Naudojimasis programa „iCloud Drive“

Paprastai dokumentus, esančius saugykloje „iCloud Drive“, pasieksite per tą programą, kurioje jie sukurti. Pvz. programa „Keynote“ galite pasiekti visus „iCloud Drive“ esančius savo pateiktųjų dokumentus. Jei norite matyti visus „iCloud Drive“ dokumentus iškart, naudokite programą „iCloud Drive“.



Dokumento atidarymas. Jei norite atidaryti dokumentą programoje, kurioje jis sukurtas, bakstelėkite dokumento piktogramą. Jei tokia programa prietaise neįdiegta, dokumentas atidaromas greitosios peržiūros lange.

Dokumento kopijos atidarymas kitoje programoje. Bakstelėkite šalia dokumento, kurį norite atidaryti, esantį simbolį ⓘ. Tada bakstelėkite 📄 ir pasirinkite bendrinimo veiksmą.

Dokumento pervadinimas. Bakstelėkite šalia dokumento, kurį norite pervadinti, esantį simbolį ⓘ. Tada bakstelėkite dokumento pavadinimą ir jį pakeiskite.


Dokumento perkėlimas arba pašalinimas. Bakstelėkite „Select“, tada pasirinkite reikiamus dokumentus ir aplankus, paskui bakstelėkite „Move“ arba „Delete“. Informacijos apie tai, kai atkurti pašalintą failą, rasite straipsnyje „DUK apie „iCloud Drive““.

Naujo aplanko sukūrimas. Bakstelėkite „Select“, tada bakstelėkite „New Folder“.


Dokumento kopijos saugykloje „iCloud Drive“ išsaugojimas. Peržiūrėdami dokumentą, pavyzdžiui, lange „Quick Look“ atidarę nuotrauką, bakstelėkite 📄, tada bakstelėkite „Save to iCloud Drive“.

BENDRINIMAS

Bendrinimas programose

Daugelyje programų galite bakstelėti „Share“ arba simbolį  ir pasirinkti, kaip informaciją norite bendrinti su kitais. Siūlomi variantai priklauso nuo programos, kurią naudojate. Jei atsiuntėte programų su galimybe bendrinti turinį, gali būti rodoma papildomų bendrinimo variantų. Daugiau informacijos rasite skyrelyje „Programų plėtiniai“.

Informacijos bendrinimas kitų tiekėjų programose: „Twitter“, „Facebook“, „Flickr“, „Vimeo“ ir t. t. Eikite į „Settings“ ir prisijunkite prie savo paskyros. Jei to nepadarysite iškart, būsite paprašyti prisijungti tada, kai bakstelėsite atitinkamos programos bendrinimo mygtuką.

Informacijos bendrinimo, peržiūros ir išdėstymo būdo individualizavimas. Bakstelėkite mygtuką „More“, tada už simbolio  vilkite elementą į pageidaujamą vietą.

Failų bendrinimas per „AirDrop“

Naudodamiesi funkcija „AirDrop“ galite bendrinti savo nuotraukas, vaizdo įrašus, interneto svetaines, vietas ir kitus elementus belaidžiu būdu su kitais netoliese esančiais prietaisais (su operacine sistema „iOS 7“ ar vėlesne versija). Jei naudojate operacine sistema „iOS 8“ ar vėlesne versija, turinį bendrinti galite ir su „Mac“ kompiuteriais, kuriuose veikia operacinė sistema „OS X 10.10“ ar vėlesnė versija. „AirDrop“ informaciją perduoda per „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ – abu šie ryšio būdai turi būti įjungti. Kad galėtumėte naudotis „AirDrop“, turite būti prisijungę prie „iCloud“ su savo „Apple ID“. Dėl saugumo bendrinama informacija užšifruojama.



Bakstelėkite funkciją „AirDrop“ įjungusį draugą, su kuriuo norite bendrinti informaciją

Bendrinimas per „AirDrop“. Bakstelėkite , tada bakstelėkite netoliese esančio „AirDrop“ naudotojo vardą.

Kitų asmenų bendrinamo turinio gavimas per „AirDrop“. Nuo apatinio ekrano krašto braukite į viršų, kad atidarytumėte valdymo centrą. Bakstelėkite „AirDrop“, tada pasirinkite, ar norite gauti turinį tik iš savo kontaktų („Contacts Only“), ar iš bet ko („Everyone“). Kiekvieną naują užklausą galite priimti arba atmesti.

Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „[Kaip naudotis „AirDrop“ prietaisuose „iPhone“, „iPad“ ir „iPod touch“](#)“.

Bendrinimas su šeima

Įjungus paslaugą „Family Sharing“ su šeimynykščiais (iki šešių žmonių) galima net ir neturint bendrinimo paskyrų dalytis pirkiniais iš „iTunes Store“, „App Store“ ir „iBooks Store“, taip pat bendrinti šeimos kalendorių, šeimos nuotraukas. Apie „Apple Music“ šeimos abonementą rasite skyrelyje „[Prieiga prie muzikos](#)“.


Norint naudotis paslauga „Family Sharing“ reikia prisijungti prie „iCloud“ su savo „Apple ID“. Taip pat jūsų bus paprašyta patvirtinti „Apple ID“, kurį naudojate „iTunes Store“, „App Store“ ir „iBooks Store“. Paslauga „Family Sharing“ palaikoma prietaisuose su operacine sistema „iOS 8“ ar vėlesne versija, „Mac“ kompiuteriuose su operacine sistema „OS X 10.10“ ar vėlesne versija ir kitokuose kompiuteriuose su programa „iCloud for Windows 5“ ar vėlesne versija. Vienu metu galite priklausyti tik vienai šeimos grupei.

„Family Sharing“ sukonfigūravimas. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „Set Up Family Sharing“. Vykdykite nurodymus ekrane, kad sukonfigūruotumėte paslaugą „Family Sharing“. Jūs būsite šeimos organizatorius. Šeimos organizatorius pakviečia kitus šeimos narius į šeimos grupę ir sutinka mokėti už visų grupės narių pirkinius „iTunes Store“, „App Store“ ir „iBooks Store“.

Jei šeimos narys ką nors įsigyja, pirkinio suma nuskaičiuojama nuo šeimos organizatoriaus sąskaitos. Įsigytas turinys pridedamas prie jį įsigijusio šeimos nario paskyros ir yra bendrinamas su kitais šeimos nariais. Jei vėliau paslauga „Family Sharing“ būtų išjungta, įsigytas turinys liktų asmeniui, kuris jį įsigijo, nors už pirkinį mokėjo šeimos organizatorius.

Vaikui skirto „Apple ID“ sukūrimas. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „Family Sharing“, slinkite į ekrano apačią ir ten bakstelėkite „Create an Apple ID for a child“. Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „[Bendrinimas su šeima ir vaikui skirtas „Apple ID“](#)“.

Kvietimo naudotis paslauga „Family Sharing“ priėmimas. Gautame kvietime bakstelėkite „Accept“. Arba, jei šeimos organizatorius paslaugą konfigūruoja jums esant šalia, jis gali paprašyti, kad jo prietaise įvestumėte savo „Apple ID“ ir slaptažodį, kuriuos naudojate prisijungdami prie „iCloud“.



Prieiga prie bendrinamų pirkinų iš „iTunes Store“. Atidarykite „iTunes Store“, bakstelėkite „More“, tada bakstelėkite „Purchased“ ir pasirinkite šeimos narį.


Prieiga prie bendrinamų pirkinų iš „iBooks Store“. Atidarykite „iBooks“, bakstelėkite „Purchased“ ir pasirinkite šeimos narį.

Prieiga prie bendrinamų pirkinų iš „App Store“. Atidarykite „App Store“, bakstelėkite „Updates“, tada bakstelėkite „Purchased“ ir pasirinkite šeimos narį.

Funkcijos „Ask to Buy“ įjungimas. Šeimos organizatorius gali reikalauti, kad jaunesni šeimos nariai, prieš ką nors įsigydami arba atsiųsdami nemokamai, gautų jo leidimą. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „Family Sharing“ ir bakstelėkite asmens vardą.

Pastaba. Funkcijoje „Ask to Buy“ taikomi amžiaus apribojimai skirtinguose regionuose skiriasi. Jungtinėse Valstijose šeimos organizatorius gali įjungti funkciją „Ask to Buy“ bet kuriam šeimos nariui, kuriam dar nesuėjo 18 metų. Vaikams iki 13 metų ši funkcija įjungiama automatiškai.

Pirkinių iš „iTunes Store“, „App Store“ ir „iBooks Store“ paslėpimas. Jei norite nuo šeimos narių paslėpti visus savo pirkinius, eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „Family Sharing“ > [jūsų vardas] ir išjunkite „Share My Purchases“. Savo kompiuteryje taip pat galite paslėpti tam tikrus pirkinius, kad jų nepasiektų kiti šeimos nariai. Daugiau apie tai skaitykite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „[Pirkinių iš „iTunes Store“, „App Store“ ar „iBooks Store“ slėpimas ir rodymas](#)“.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų bendrinimas su šeimos nariais. Įjungus paslaugą „Family Sharing“ visų šeimos narių prietaisuose programoje „Photos“ automatiškai sukuriamas bendrinamas albumas pavadinimu „Family“. Jei norite bendrinti nuotrauką ar vaizdo įrašą su kitais šeimos nariais, atidarykite programą „Photos“, tada atidarykite pageidaujama nuotrauką ar vaizdo įrašą arba pasirinkite kelias nuotraukas ar vaizdo įrašus. Bakstelėkite , tada bakstelėkite „iCloud Photo Sharing“, pridėkite komentarą ir bendrinkite turinį šeimos albume. Žr. skyrelį „[iCloud“ nuotraukų bendrinimas](#)“.

Šeimos kalendoriaus įrašo pridėjimas. Įjungus paslaugą „Family Sharing“ visų šeimos narių prietaisuose programoje „Calendar“ automatiškai sukuriamas bendrinamas kalendorius pavadinimu „Family“. Jei norite jame pridėti įrašą, atidarykite programą „Calendar“, sukurkite įrašą, tada pasirinkite pridėti jį į šeimos kalendorių. Žr. skyrelį „[iCloud“ kalendorių bendrinimas](#)“.

Priminimo šeimai nustatymas. Įjungus paslaugą „Family Sharing“ visų šeimos narių prietaisuose programoje „Reminders“ automatiškai sukuriamas bendrinamas priminimų sąrašas. Jei norite į jį pridėti priminimą, atidarykite programą „Reminders“, bakstelėkite šeimos priminimų sąrašą ir jame pridėkite priminimą. Žr. skyrelį „[Priminimų sąrašai](#)“.


Savo buvimo vietos su šeimos nariais bendrinimas. Šeimos nariai gali bendrinti savo buvimo vietą nuėję į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ > „Share My Location“. Jei norite sužinoti, kur yra šeimos narys, naudokitės programa „Find My Friends“. Arba pasinaudokite programa „Messages“ (reikalinga operacinė sistema „iOS 8“ ar vėlesnė versija). Daugiau informacijos, kaip per programą „Messages“ bendrinti savo buvimo vietą ir matyti, kur yra kiti, rasite skyrelyje „[Nuotraukų ir vaizdo bei garso įrašų bendrinimas](#)“.


Šeimos narių prietaisų paieška. Jei šeimos nariai įjungė „iCloud“ funkciją „Share My Location“, galite padėti jiems rasti pamestą prietaisą. Savo prietaise arba interneto svetainėje iCloud.com atidarykite programą „Find iPhone“. Daugiau informacijos rasite skyrelyje „[Bendrinimas su šeima](#)“.


Išėjimas iš šeimos grupės. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „Family Sharing“ > [jūsų vardas], tada bakstelėkite „Leave Family Sharing“. Jei esate šeimos organizatorius, bakstelėkite „Stop Family Sharing“. Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „[Išėjimas iš šeimos grupės](#)“.

„iPod touch“ IR KITI PRIETAISAI

Ekranu dubliavimas per „AirPlay“

Naudodamiesi „AirPlay“ galite dubliuoti savo „iPod touch“ ekraną per priedėlį „Apple TV“. Kai veikia ekranu dubliavimas per „AirPlay“, „iPod touch“ ekranu viršuje rodoma mėlyna juosta. Jei bakstelėję simbolį  kitų prietaisų su funkcija „AirPlay“ nematote, gali reikėti juos prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo.

„AirPlay“ valdiklių iškvietimas. Braukite nuo apatinio ekrano krašto į viršų, kad atsidarytų valdymo centras, tada bakstelėkite .

Turinio transliavimas. Bakstelėkite  ir pasirinkite prietaisą, į kurį norite transliuoti.



Vaizdo perjungimas atgal į „iPod touch“. Bakstelėkite , tada bakstelėkite „Turn Off AirPlay Mirroring“. Arba transliuojančioje programoje bakstelėkite  ir pasirinkite „iPod touch“.

„iPod touch“ galite prijungti ir prie televizoriaus, projektoriaus ar kito išorinio ekrano atitinkamu „Apple“ laidu ar adapteriu. Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje [„Apie prietaisams „iPhone“, „iPad“ ir „iPod touch“ skirtus skaitmeninius AV adapterius“](#).

„AirPrint“

Naudodamiesi funkcija „AirPrint“ galite belaidžiu būdu spausdinti spausdintuvu, kuriame taip pat veikia ši funkcija, iš tokių programų kaip „Mail“, „Photos“ ir „Safari“. Daugelis programų, kurias galima rasti „App Store“, taip pat palaiko „AirPrint“.

„iPod touch“ ir spausdintuvas turi būti prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo. Daugiau informacijos apie „AirPrint“ rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje [„Apie „AirPrint“](#).

Dokumento spausdinimas. Bakstelėkite  arba  (priklauso nuo programos, iš kurios norite spausdinti).

Spausdinimo darbo būsenos peržiūra. Dukart paspauskite pagrindinį mygtuką, tada bakstelėkite „Print Center“. Ženklas ant piktogramos rodo, kiek dokumentų laukia spausdinimo eilėje.


Spausdinimo atšaukimas. Pasirinkite dokumentą lange „Print Center“ ir bakstelėkite „Cancel Printing“.

„Bluetooth“ prietaisai

Kartu su „iPod touch“ galite naudoti įvairius „Bluetooth“ prietaisus, pavyzdžiui, belaides ausines, garsiakalbius ir kt. Informacijos apie palaikomus „Bluetooth“ profilius rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje [„Palaikomi „Bluetooth“ profiliai“](#).

JSPĖJIMAS. Svarbios informacijos, kaip nepažeisti klausos ir vairuojant išlaikyti dėmesį, rasite skyrelyje [„Svarbi saugos informacija“](#).


Pastaba. Kai kurių priedų naudojamas gali turėti įtakos „iPod touch“ belaidžio ryšio veikimui. Ne visi „iPhone“ ir „iPod touch“ priedai yra visiškai suderinami su „iPod touch“. Garso trikdžiai tarp „iPod touch“ ir priedo gali dingti įjungus lėktuvo režimą. Belaidis ryšys gali pagerėti pakeitus „iPod touch“ ir prijungto priedo orientaciją ar vietą.


„Bluetooth“ įjungimas ir išjungimas. Eikite į „Settings“ > „Bluetooth“. „Bluetooth“  įjungti arba išjungti galite ir per valdymo centrą.

„Bluetooth“ prietaiso susiejimas. Laikydami prietaiso instrukcijos įjunkite jame aptikimo režimą. Tada eikite į „Settings“ > „Bluetooth“ ir bakstelėkite prietaisą sąrašė „Devices“.


„iPod touch“ nuo „Bluetooth“ prietaiso gali būti nutolęs ne daugiau kaip 10 metrų.

Jei turite ausines „AirPods“ ir jas susiejate su kuriuo nors „iOS“ prietaisu ar „Mac“ kompiuteriu, jos automatiškai susiejamos su kitais prietaisais, kuriuose esate prisijungę prie tos pačios „iCloud“ paskyros (reikalinga operacinė sistema „iOS 10“, „macOS Sierra“, „watchOS 3“). Daugiau informacijos apie ausines „AirPods“ rasite straipsnyje adresu support.apple.com/airpods.

Garso išvesties perjungimas į „Bluetooth“ prietaisą ir grąžinimas į „iPod touch“. Atidarykite valdymo centrą, braukite į kairę, bakstelėkite  ir pasirinkite garso išvestį. Garso išvestis grąžinama į „iPod touch“, jei „Bluetooth“ prietaisas tampa nebepasiekiamas.



Pakeisti garso išvestį

Prietaiso atsiejimas. Eikite į „Settings“ > „Bluetooth“, bakstelėkite šalia prietaiso pavadinimo esantį simbolį , tada bakstelėkite „Forget this Device“. Jei sąrašo „Devices“ nematote, pasitikrinkite, ar įjungtas „Bluetooth“.

Jei turite ausines „AirPods“ ir bakstelėsite „Forget This Device“, jos automatiškai bus pašalintos ir iš kitų prietaisų, kuriuose esate prisijungę prie tos pačios „iCloud“ paskyros.

Veiksmo tęsimas

Veiksmo tęsimo funkcija sujungia „iPod touch“ su „iPhone“, „iPad“ ir „Mac“ kompiuteriu, kad visuose juose būtų galima atlikti vieną ir tą patį veiksmą. Toliau pateikiami keli pavyzdžiai, kaip galite pasinaudoti veiksmo tęsimo funkcija.

- Naudodamiesi funkcija „**Handoff**“ galite pradėti rašyti elektroninį laišką ar kokią dokumentą prietaise „iPod touch“, o tęsti „Mac“ kompiuteryje.
- Galite nukopijuoti paveikslėlį prietaise „iPod touch“, o naudodamiesi **universaliąja iškarpine** įklijuoti jį prietaise „iPad“.
- Jei turite „iPhone“, naudodamiesi veiksmo tęsimo funkcija galite **skambinti** ir **siųsti SMS bei MMS žinutes** prietaisu „iPod touch“.
- Jei turite „iPhone“, galite naudodamiesi funkcija „**Instant Hotspot**“ suteikti prieigą prie interneto prietaisui „iPod touch“.

Daugiau informacijos apie veiksmo tęsimą rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „**Veiksmo tęsimo funkcijos naudojimas prietaisams „iPhone“, „iPad“, „iPod touch“ ir „Mac“ sujungti**“.

Informacijos, kurie prietaisai palaiko konkrečias veiksmo tęsimo funkcijas, rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „**Sistemos reikalavimai veiksmo tęsimui**“.

„Handoff“

Funkcija „Handoff“ leidžia viename prietaise pradėti nuo ten, kur baigėte kitame. Ši funkcija veikia daugelyje „Apple“ programų (pavyzdžiui, „Mail“, „Safari“, „Pages“, „Numbers“, „Keynote“, „Maps“, „Messages“, „Reminders“, „Calendar“, „Contacts“) ir net kai kuriose kitų tiekėjų programose. Kad funkcija „Handoff“ veiktų, visi prietaisai turi būti prijungti prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“. Prietaisuose turi būti įjungtas „Bluetooth“ ir jie vienas nuo kito turi būti ne toliau, nei šis ryšys pasiekia ryšys (maždaug iki 10 metrų).

Perėjimas į kitą prietaisą.

- Iš „Mac“ kompiuterio į „iPod touch“. Programos, kurią naudojate „Mac“ kompiuteryje, „Handoff“ piktograma rodoma prietaiso „iPod touch“ užrakinimo ekrano apatiniame kairiajame kampe. Braukite ją į viršų, jei norite tęsti darbą su ta programa. Arba dukart paspauskite „iPod touch“ pagrindinį mygtuką, kad atsidadytų programų perjungimo langas, tada bakstelėkite programą.
- Iš „iPod touch“ į „Mac“ kompiuterį. Programos, kurią naudojate prietaise „iPod touch“, „Handoff“ piktograma rodoma „Mac“ kompiuterio kairėje programų juostos pusėje (arba virš juostos – priklausomai nuo to, kur programų juosta yra). Jei norite tęsti darbą su programa, bakstelėkite šią programą.

Funkcijos „Handoff“ išjungimas.

- „iOS“ prietaisuose: eikite į „Settings“ > „General“ > „Handoff“.
- „Mac“ kompiuteryje. Pasirinkite „Apple Menu“ > „System Preferences“ > „General“ ir išjunkite „Allow Handoff between this Mac and your iCloud devices“.

Universaliaji iškarpinė

Iškirpkite arba kopijuokite turinį (pavyzdžiui, žodį ar paveikslėlį) prietaise „iPod touch“ ir įklijuokite jį kitame „iOS“ prietaise arba „Mac“ kompiuteryje arba atvirkščiai.

Kad universaliaji iškarpinė veiktų, visuose prietaisuose turite būti prisijungę prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“. Visi prietaisai turi būti prijungti prie „Wi-Fi“, būti ne toliau vienas nuo kito, nei pasiekia „Bluetooth“ ryšys (maždaug iki 10 metrų), juose turi būti įjungtas „Bluetooth“ ir funkcija „Handoff“. Universaliaji iškarpinė veikia tik su operacinėmis sistemomis „iOS 10“ ir „macOS Sierra“.

Turinį iškirpti, kopijuoti ir įklijuoti turite per neilgą laiko tarpą.

Kopijavimas arba iškirpimas. Palieskite ir palaikykite žodį ar paveikslėlį, kad pasirodytų parinktys, tada pasirinkite „Copy“ arba „Cut“.

Įklijavimas. Dukart bakstelėkite įterpimo vietoje, kad pasirodytų parinktys, tada pasirinkite „Paste“.

Daugiau informacijos, kaip pasirinkti tekstą ar padėti įterpimo žymeklį, rasite skyrelyje „[Teksto rinkimas ir redagavimas](#)“.

Skambinimas ir atsiliepimas

Naudodamiesi veiksmo tęsimo funkcija galite skambinti iš „iPod touch“ per prietaisą „iPhone“. Pastarasis turi būti įjungtas ir prijungtas prie mobiliojo tinklo. Kad galėtumėte taip skambinti, reikalinga operacinė sistema „iOS 8“ ar vėlesnė versija ir „OS X 10.10“ ar vėlesnė versija. Visuose prietaisuose turi būti prisijungę prie „iCloud“ ir „FaceTime“ tuo pačiu „Apple ID“ kaip ir prietaise „iPhone“, be to, visi prietaisai turi būti prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo.

Naudodamiesi skambinimo per „Wi-Fi“ funkcija galite skambinti ir atsiliepti prietaisu „iPod touch“ (su operacine sistema „iOS 9“ ar vėlesnės versija), jei prietaisuose „iPhone“ ir „iPod touch“ esate prisijungę prie „iCloud“ ir „FaceTime“ tuo pačiu „Apple ID“. Šiuo atveju „iPhone“ neprivalo būti prijungtas prie to paties tinklo ir netgi nereikia, kad būtų įjungtas.

Pastaba. Kai kurie ryšio operatoriai leidžia naudotis skambinimo per „Wi-Fi“ ir kituose prietaisuose. Gali būti taikomi mobiliojo ryšio mokesčiai.

Pirmiausia turite sukonfigūruoti „iPhone“ (tinka „iPhone 5c“, „iPhone 5s“ ir vėlesni modeliai), o tada kitus prietaisus. Jei prietaise „iPhone“ atsijungsite nuo „iCloud“ ar „FaceTime“, skambinimo per „Wi-Fi“ funkcija nebeveiks.

Skambinimo per „Wi-Fi“ įjungimas prietaise „iPhone“. Eikite į „Settings“ > „Phone“ > „Wi-Fi Calling“ ir įjunkite „Wi-Fi Calling on This iPhone“.

Jei matote parinktį „Add Wi-Fi Calling For Other Devices“, įjunkite ją, kad galėtumėte skambinti iš kitų prietaisų, kurie prisijungę prie kito „Wi-Fi“ tinklo nei jūsų „iPhone“. Jei to nepadarysite, iš kitų prietaisų vis tiek galėsite skambinti, bet tada „iPhone“ turės būti įjungtas ir prisijungęs prie to paties tinklo kaip ir tie prietaisai.

Skambinimo per „Wi-Fi“ įjungimas prietaise „iPod touch“. Eikite į „Settings“ > „FaceTime“ ir įjunkite „FaceTime“. Jei prašoma, įjunkite „Wi-Fi Calling“.

Pastaba. Įjungus skambinimo per „Wi-Fi“ funkciją, naudojantis „Wi-Fi“ tinklu galima skambinti pagalbos tarnyboms, kurios gali panaudoti jūsų prietaiso buvimo vietos informaciją, kad sužinotų, kur siųsti pagalbą, net jei nesate įjungę buvimo vietos paslaugų. Registruodami jus skambinimo per „Wi-Fi“ paslaugai kai kurie ryšio operatoriai kaip buvimo vietą gali naudoti adresą, kurį esate jiems nurodę sutartyje.

Atsiliepimas į skambučių prietaise „iPod touch“. Braukite pranešimą, jei norite atsiliepti, neatsiliepti ar atsakyti greitąja žinute.

Skambinimas prietaisu „iPod touch“. Programoje „Contacts“, „Calendar“, „FaceTime“, „Messages“, „Spotlight“ ar „Safari“ bakstelėkite telefono numerį.

Daugiau informacijos apie skambinimą per „Wi-Fi“ rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje [„Skambinimas naudojantis skambinimo per „Wi-Fi“ funkcija“](#).

„Instant Hotspot“

Naudodamiesi funkcija „Instant Hotspot“ iš savo „iPhone“ (su operacine sistema „iOS 8“ ar vėlesne versija) arba „iPad“ (modeliuose ir su „Wi-Fi“, ir su mobiliuoju ryšiu bei operacine sistema „iOS 8“ ar vėlesne versija) galite suteikti interneto prieigą kitiems prietaisams (su operacine sistema „iOS 8“ ar vėlesne versija) ir „Mac“ kompiuteriams (su operacine sistema „OS X 10.10“ ar vėlesne versija), kuriuose esate prisijungę prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“. Funkcija „Instant Hotspot“ naudoja jūsų „iPhone“ arba „iPad“ interneto prieigą („Personal Hotspot“), tik šios funkcijos nereikia kaskart įjunginėti ir įvedinėti slaptažodžio.

Funkcijos „Instant Hotspot“ naudojimas. Savo prietaise „iPod touch“ eikite į „Settings“ > „Wi-Fi“. Skiltyje „Personal Hotspots“ pasirinkite savo „iPhone“ arba „iPad“ tinklą. „Mac“ kompiuteryje savo „iPhone“ arba „iPad“ tinklą pasirinkite „Wi-Fi“ nustatymuose.

Kai interneto prieigos nebenaudojate, prietaisai atsijungia, kad būtų tausojama akumuliatoriaus energija.

Pastaba. Ši funkcija kai kurių mobiliojo ryšio operatorių gali būti nepalaikoma. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Daugiau apie tai teiraukitės savo mobiliojo ryšio operatoriaus.

Failų perkėlimas per „iTunes“

Failus iš „iPod touch“ į kompiuterį ar prietaisą su operacine sistema „iOS“ ir atvirkščiai perkelti galima naudojantis „iCloud Drive“, „AirDrop“, [el. laiškų priedais](#) arba prijungus „iPod touch“ prie kompiuterio ir naudojantis programa „iTunes“.


Failų perkėlimas per „iTunes“. Pridėtu laidu prijunkite „iPod touch“ prie kompiuterio. Kompiuterio programoje „iTunes“ pasirinkite savo „iPod touch“, tada bakstelėkite „Apps“. Failams iš „iPod touch“ į kompiuterį perkelti naudokite skiltį „File Sharing“.

Programos „iTunes“ sąrašė „File Sharing Apps“ matysite tik tas programas, kurios palaiko failų bendrinimo funkciją. Jei failą norite pašalinti, pasirinkite jį kompiuterio sąrašė „Documents“ ir paspauskite mygtuką „Delete“. Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje [„Apie failų bendrinimą prietaisuose „iPhone“, „iPad“ ir „iPod touch“](#).

PRIVATUMAS IR SAUGUMAS


Privatumas

Buvimo vietos nustatymo paslauga

Buvimo vietos nustatymo paslauga leidžia šią paslaugą naudojančioms programoms, pavyzdžiui, „Maps“, „Camera“ ar „Wallet“, rinkti ir naudoti duomenis, susijusius su jūsų buvimo vieta. Jei jūsų prietaise įjungtas „Wi-Fi“, apytikslė jūsų buvimo vieta nustatoma pagal informaciją, gaunamą iš vietinių „Wi-Fi“ tinklų. „Apple“ renkami jūsų buvimo vietos duomenys neleidžia jūsų identifikuoti. Jei kuri nors programa naudoja buvimo vietos nustatymo paslaugą, būsenos juostoje rodomas simbolis .

Privatumo nustatymuose galite peržiūrėti ir kontroliuoti, kurios programos gali naudoti jūsų buvimo vietą, taip pat turi prieigą prie jūsų kontaktų, kalendorių, priminimų ir nuotraukų.

Buvimo vietos nustatymo įjungimas ir išjungimas. Eikite į „Settings“ > „Privacy“ > „Location Services“. Galite išjungti buvimo vietos nustatymą pasirinktoms arba visoms programoms ir paslaugoms. Jei buvimo vietos nustatymo paslaugą išjungsitė, būsite paraginti ją įjungti, kai programa ar paslauga mėgins ją pasinaudoti.

Buvimo vietos nustatymo išjungimas sistemos paslaugoms. Buvimo vietos nustatymą naudoja kai kurios sistemos paslaugos, pavyzdžiui, su vieta susijusi reklamos paslauga. Jei norite pamatyti jų būseną, jas įjungti ar išjungti arba kad šioms paslaugoms naudojant jūsų buvimo vietą būsenos juostoje būtų rodomas simbolis , eikite į „Settings“ > „Privacy“ > „Location Services“ > „System Services“.

Prieigos prie privačios informacijos išjungimas. Eikite į „Settings“ > „Privacy“. Čia galite peržiūrėti, kurioms programoms suteikėte prieigą prie privačios informacijos. Galite išjungti bet kurios programos prieigą prie šių informacijos kategorijų:

- kontaktų;
- kalendorių;
- priminimų;
- nuotraukų;
- „Bluetooth Sharing“;
- mikrofono;
- fotoaparato;
- „Health“;
- „HomeKit“;
- medijos bibliotekos;
- „Twitter“;
- „Facebook“.

Jei norite žinoti, kaip kitų tiekėjų programos naudoja prašomus duomenis, peržiūrėkite naudojimosi programa sąlygas ir privatumo politiką. Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje [„Apie privatumą ir buvimo vietos nustatymo paslaugą“](#).

Reklama

Reklamos ir pasiūlymų pagal buvimo vietą išjungimas. Eikite į „Settings“ > „Privacy“ > „Location Services“ > „System Services“ ir išjunkite „Location-Based Apple Ads“.

Funkcijos „Ad Tracking“ duomenų pašalinimas arba apribojimas. Eikite į „Settings“ > „Privacy“ > „Advertising“ (ekrano apačioje). Norėdami išvalyti duomenis, pagal kuriuos atrenkama jums aktuali reklama, bakstelėkite „Reset Advertising Identifier“. Jei norite atsisakyti tikslinės reklamos, įjunkite „Limit Ad Tracking“.

Pastaba. Įjungę „Limit Ad Tracking“ tikriausiai gausite tiek pat reklamos, tik ji gali būti ne tokia aktuali.

Informacijos, kurią „Apple“ naudoja aktualiai reklamai nustatyti, peržiūra. Eikite į „Settings“ > „Privacy“ > „Advertising“ > „View Ad Information“. Šią informaciją „Apple“ naudoja tam, kad programose „Apple News“ ir „App Store“ jus pasiektų aktuali reklama. Jūsų asmeniniai duomenys kitiems asmenims neperduodami.

Daugiau informacijos rasite nuėję į „Settings“ > „Privacy“ > „Advertising“ > „About Advertising & Privacy“.

Duomenų apsaugos kodas

Kad jūsų duomenys būtų saugesni, galite nustatyti kodą, kurį reikės įvesti kaskart įjungus arba pažadinus „iPod touch“.

Saugos kodo nustatymas, keitimas ar išjungimas. Eikite į „Settings“ > „Passcode“.

Jei norite nustatyti, po kiek laiko „iPod touch“ automatiškai užsirakins (ir paskui norint atrakinti reikės įvesti apsaugos kodą), eikite į „Settings“ > „Display & Brightness“ > „Auto-Lock“.

Nustatydami apsaugos kodą įjungiate duomenų apsaugą: naudojant 256 bitų AES šifravimą apsaugos kodas tampa raktu užšifruojant prietaise „iPod touch“ laikomus elektroninius laiškus ir jų priedus. (Kitos programos taip pat gali naudoti duomenų apsaugą.)

Saugumo padidinimas. Išjunkite „Simple Passcode“ ir naudokite ilgesnį apsaugos kodą. Norėdami įvesti kodą, sudarytą iš skaičių ir raidžių, naudokite klaviatūrą. Jei atrakinti „iPod touch“ norite naudodami skaitmeninę klaviatūrą, ilgesnį kodą sukurkite vien iš skaitmenų.

Prieigos prie kai kurių funkcijų, kai „iPod touch“ užrakintas, įjungimas. Eikite į „Settings“ > „Passcode“.

Galimos funkcijos:

- rodinys „Šiandien“ (žr. skyrelį „Pranešimai“);
- pranešimų rodinys (žr. skyrelį „Pranešimai“);
- atsakymas per programą „Message“ (žr. skyrelį „Žinučių siuntimas ir gavimas“);
- „Siri“ (jei įjungta; žr. skyrelį „Užklauso“);
- „Wallet“ (žr. skyrelį „Apie „Wallet“ trumpai“);
- programos „Home“ valdymas (žr. skyrelį „Apie „Home“ trumpai“);
- atsakymas žinute vietoje atsiliepimo (žr. skyrelį „Skambinimas ir atsiliepimas per „FaceTime““).

Prieigos prie valdymo centro, kai „iPod touch“ užrakintas, įjungimas. Eikite į „Settings“ > „Control Center“. Žr. skyrelį „Valdymo centras“.

Duomenų ištrynimasis po 10 nesėkmingų bandymų įvesti apsaugos kodą. Eikite į „Settings“ > „Passcode“, tada bakstelėkite „Erase Data“. Po 10 nesėkmingų bandymų įvesti apsaugos kodą bus atkuriami visi pradiniai nustatymai, ištrinama visa jūsų informacija bei medijos failai. Tokiu atveju reikės atkurti „iPod touch“ iš atsarginės duomenų kopijos arba sukonfigūruoti iš naujo.

Dviejų lygių tapatybės patvirtinimas

Dviejų lygio tapatybės patvirtinimo funkcija dar labiau padidina jūsų „Apple ID“ saugumą. Ji skirta užtikrinti, kad visos nuotraukos, dokumentai ir kitokie svarbūs duomenys, kuriuos saugote „Apple“ serveriuose, būtų pasiekiami tik jums ir tik per prietaisus, kuriuos priskyrite prie patikimų. Ši funkcija palaikoma operacinėse sistemose „iOS 9“ ir vėlesnėse versijose bei „OS X 10.11“ ir vėlesnėse versijose.

Dviejų lygių tapatybės nustatymo įjungimas. Įjunkite šią funkciją, kai būsite apie tai paklausti konfigūruodami „iPod touch“. Arba eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „Password & Security“, tada bakstelėkite „Turn On Two-Factor Authentication“.

Kai būsite paprašyti, patvirtinkite savo tapatybę šešių skaitmenų kodu (kaip paaiškinta toliau). Tame pačiame „iPod touch“ šio kodo antrą kartą įvesti neberekės, nebent visiškai atsijungtumėte nuo savo paskyros, ištrintumėte savo prietaiso informaciją, per „iPod touch“ norėtumėte prisijungti prie savo „Apple ID“ paskyros puslapio programoje „Safari“ arba saugumo sumetimais jums reikėtų keisti savo „Apple ID“ slaptažodį.

Tapatybės patvirtinimas šešių skaitmenų kodu. Kai prietaise „iPod touch“ esate paprašomi įvesti tapatybės patvirtinimo kodą, ieškokite pranešimo viename iš prietaisų arba telefono numerių, kuriuos priskyrite prie patikimų. Prietaise bakstelėkite arba paspauskite „Allow“, kad būtų parodytas kodas. Jei norite, kad kodas būtų išsiųstas telefono numeriu, kuriuo pasitikite, bakstelėkite „Didn't get a verification code?“ ir pasirinkite tą telefono numerį. Gautą kodą įrašykite į „iPod touch“.


Jei patikimuose prietaisuose (priskyrimo prie patikimų prietaisų procedūra paaiškinta toliau) negalite automatiškai gauti tapatybės patvirtinimo kodo, o patikimu telefono numeriu (priskyrimo prie patikimų numerių procedūra paaiškinta toliau) pasinaudoti negalite, šį kodą patikimame prietaise galite gauti nuėję į nustatymus, net jeigu jūsų prietaisas neprijungtas prie interneto. Patikimame „iOS“ prietaise eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „Password & Security“, tada bakstelėkite „Get Verification Code“. Patikimame „Mac“ kompiuteryje pasirinkite „Apple Menu“ > „System Preferences“ > „iCloud“ > „Account Details“ > „Security“, tada spauskite „Get Verification Code“.

Kito „iOS“ prietaiso (su operacine sistema „iOS 9“ ar vėlesne versija) arba „Mac“ kompiuterio (su operacine sistema „OS X El Capitan“ ar vėlesne versija) priskyrimas prie patikimų prietaisų. Įjungę dviejų lygių tapatybės patvirtinimą, tuo pačiu „Apple ID“ prisijunkite prie „iCloud“ kitame prietaise. Jei jau buvote prisijungę anksčiau, prisijunkite iš naujo. („iOS“ prietaise eikite į „Settings“ > [jūsų vardas]. „Mac“ kompiuteryje pasirinkite „Apple Menu“ > „System Preferences“ > „iCloud“.) Patvirtinkite savo tapatybę šešių skaitmenų kodu (kaip paaiškinta anksčiau). Tapatybės patvirtinimo kodus galite gauti bet kuriame prie patikimų priskirtame prietaise.

Tame pačiame patikimame prietaise kodo antrą kartą įvesti neberekės, nebent visiškai atsijungtumėte nuo savo paskyros, ištrintumėte savo prietaiso informaciją, per šį prietaisą norėtumėte prisijungti prie savo „Apple ID“ paskyros puslapio programoje „Safari“ arba saugumo sumetimais jums reikėtų keisti savo „Apple ID“ slaptažodį.

Telefono numerio priskyrimas prie patikimų numerių. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „Password & Security“, tada bakstelėkite „Edit“ (virš patikimų telefono numerių sąrašo), paskui bakstelėkite „Add a Trusted Phone Number“.

Kad dviejų lygių tapatybės patvirtinimas veiktų, turite patvirtinti bent vieną patikimą telefono numerį. Galbūt vertėtų nurodyti ir kitų jums pasiekiamų numerių, pavyzdžiui, namų telefono ar šeimos nario arba artimo draugo numerį. Patikimais telefono numeriais tapatybės patvirtinimo kodai siunčiami ne automatiškai. Tik jei konfigūruodami naują prietaisą po ranka neturite nė vieno prietaiso, priskirto prie patikimų, naujajame prietaise bakstelėkite „Didn't get a verification code?“ ir pasirinkite patikimą telefono numerį, kuriuo ir gausite patvirtinimo kodą.

Telefono numerio pašalinimas iš patikimų numerių. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „Password & Security“, tada bakstelėkite „Edit“ (virš patikimų telefono numerių sąrašo), paskui bakstelėkite simbolį , esantį šalia telefono numerį, kurį norite pašalinti.

Tapatybės patvirtinimo kodo patikimame prietaise „iPod touch“ gavimas, kai nesate prisijungę prie interneto. Jei jums reikia įvesti tapatybės patvirtinimo kodą kitame prietaise, kad jame būtų įjungtas dviejų lygių tapatybės patvirtinimas, bet prietaise „iPod touch“ kodo gauti negalite, kodą galite rasti patikimame „iPod touch“ nuėję į nustatymus. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „Password & Security“, tada bakstelėkite „Get Verification Code“.

Patikimų prietaisų peržiūra ir pašalinimas. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas]. Su jūsų „Apple ID“ susijusių prietaisų sąrašas rodomas ekrano apačioje. Kad pamatytumėte, ar sąraše esantis prietaisas yra priskirtas prie patikimų, bakstelėkite jį ir ieškokite užrašo „This device is trusted and can receive Apple ID verification codes“. Jei norite pašalinti prietaisą, bakstelėkite jį, tada bakstelėkite „Remove From Account“.

Dviejų lygių tapatybės patvirtinimo išjungimas. Prisijunkite prie savo „Apple ID“ paskyros puslapio, bakstelėkite „Security“, tada bakstelėkite „Edit“, paskui bakstelėkite „Turn Off Two-Factor Authentication“.

„iCloud Keychain“

„iCloud Keychain“ saugo naujausius jūsų svetainių naudotojo vardus ir slaptažodžius, įvestus programoje „Safari“, banko kortelės informaciją ir „Wi-Fi“ tinklų informaciją. „iCloud Keychain“ veikia visuose jūsų patvirtintuose prietaisuose (su operacine sistema „iOS 7“ ar vėlesne versija) ir „Mac“ kompiuteriuose (su operacine sistema „OS X 10.9“ ar vėlesne versija). „iCloud Keychain“ tiek laikomus, tiek perduodamus duomenis apsaugo 256 bitų AES šifravimu. „Apple“ šių duomenų nuskaityti negali.

„iCloud Keychain“ veikia su paslaugomis „Safari Password Generator“ ir „AutoFill“. Kai konfigūruojate naują paskyrą, „Safari Password Generator“ pasiūlo unikalių, sunkiai atspėjamų slaptažodžių. „AutoFill“ gali automatiškai už jus įrašyti naudotojo vardą, slaptažodį ir banko kortelės informaciją. Kad apsaugotumėte asmeninę informaciją, jei įjungiate „iCloud Keychain“ ir „AutoFill“, prietaise būtinai naudokite [apsaugos kodą](#).

Pastaba. Kai kurios interneto svetainės nepalaiko paslaugos „AutoFill“.

„iCloud Keychain“ taip pat gali išsaugoti naujausius jūsų paskyrų, kurias naudojate programose „Mail“, „Contacts“, „Calendar“ ir „Messages“, duomenis visuose jūsų „iOS“ prietaisuose ir „Mac“ kompiuteriuose.

Daugiau apie „iCloud Keychain“ rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje [„Dažnai užduodami klausimai“](#).

„iCloud Keychain“ konfigūravimas. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ > „Keychain“. Įjunkite „iCloud Keychain“, tada vykdykite ekrane duodamus nurodymus.

Konfigūruodami „iCloud Keychain“ sukuriate „iCloud“ apsaugos kodą. Šiuo kodu galite patvirtinti leidimą kitiems prietaisams naudoti jūsų „iCloud Keychain“. Taip pat šis kodas reikalingas norint patvirtinti jūsų tapatybę, kad galėtumėte atlikti kitus su „iCloud Keychain“ susijusius veiksmus, pavyzdžiui, atkurti „iCloud Keychain“, jei prarastumėte visus savo prietaisus.

„iCloud Keychain“ konfigūravimas kituose prietaisuose. Sukonfigūruokite „iCloud Keychain“ visuose prietaisuose, kuriuos norite pridėti. Kai įjungiate „iCloud Keychain“ naujame prietaise, kituose prietaisuose, kuriuose naudojama „iCloud Keychain“, gaunamas pranešimas, reikalaujantis patvirtinti naują prietaisą. Kai tai padarysite, „iCloud Keychain“ naujame prietaise pradės veikti.

Norėdami patvirtinti „iCloud Keychain“ naujame prietaise, kai kitų prietaisų neturite po ranka, vadovaukitės nurodymais ekrane, kaip pasinaudoti „iCloud“ apsaugos kodu.

Pamiršote „iCloud“ apsaugos kodą? Jei naudodami „iCloud Keychain“ daug kartų įvesite neteisingą „iCloud“ apsaugos kodą, tame prietaise „iCloud Keychain“ neveiks, o saugykloje „iCloud“ visi „iCloud Keychain“ duomenys bus ištrinti. Jei norite sugrąžinti arba iš naujo sukurti „iCloud“ apsaugos kodą, skaitykite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnį [„Jei daug kartų įvedate neteisingą „iCloud“ apsaugos kodą“](#).

Pamesto „iPod touch“ radimas

Jei savo „iPod touch“ pamesite, programa „Find My iPhone“ gali padėti jums nustatyti jo buvimo vietą ir apsaugoti jūsų duomenis. Pasinaudokite programa „Find My iPhone“ kitame prietaise („iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“) arba pasinaudokite [internetine programa „Find My iPhone“](#) savo „Mac“ ar kitokiame kompiuteryje ir galėsite žemėlapyje pamatyti, kur jūsų prietaisas yra, per atstumą jį užrakinti, paprašyti, kad suskambėtų, parodyti jame pranešimą arba ištrinti visus jame esančius duomenis. Programoje „Find My iPhone“ yra funkcija „Activation Lock“, kuri neleidžia niekam kitam aktyvuoti ir naudoti jūsų „iPod touch“ net ir ištrynus visą informaciją.

Programą „Find My iPhone“ galite naudoti ir „AirPods“, „Apple Watch“ bei kitiems „iOS“ prietaisams rasti.

Pastaba. Daugiau apie programą „Find My iPhone“ rasite šios programos žinyne.

Leidimas programai „Find My iPhone“ aptikti jūsų „iPod touch“. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ ir įjunkite „Find My iPod touch“. Taip pat, kad „iPod touch“ išsiųstų paskutinę savo buvimo vietą prieš išsenkant akumuliatoriui, įjunkite „Send Last Location“. (Jei nežinote, kaip sukongigūruoti „iCloud“, žr. skyrelį „iCloud“.)

Svarbu. Kad galėtumėte pasinaudoti šiomis funkcijomis, jos turi būti įjungtos *prieš* „iPod touch“ prarandant. Kad galėtumėte nustatyti „iPod touch“ buvimo vietą ir apsaugoti jo duomenis, jis turi būti prisijungęs prie interneto.

Programos „Find My iPhone“ naudojimas. Kitame „iOS“ prietaise atidarykite programą „Find My iPhone“ arba kompiuteryje eikite į [internetinę programą „Find My iPhone“](#). Prisijunkite, tada pasirinkite savo prietaisą.

- *Prašymas, kad „iPod touch“ suskambėtų.* Prietaisas dvi minutes skambės didžiausiu garsumu, net jei skambėjimo tonai nutildyti.
- *Režimas „Lost“.* Pamestą „iPod touch“ tuoj pat užrakinkite kodu ir jo ekrane parodykite pranešimą su savo telefono numeriu. Programa „Find My iPhone“ registruoja ir praneša jūsų prietaiso buvimo vietas, taigi galite matyti, kur jis buvo.
- *„iPod touch“ informacijos ištrynimasis.* Apsaugokite savo privatumą ištrindami visą „iPod touch“ išsaugotą informaciją bei medijos failus ir grąžindami prietaise pradinius nustatymus. „Activation Lock“ neleidžia niekam kitam aktyvuoti ir naudoti jūsų „iPod touch“ net ir ištrynus visą informaciją per programą „Find My iPhone“.

Prieš parduodami ar atiduodami savo „iPod touch“ [ištrinkite visą informaciją](#) per nustatymus, kad būtų išjungta funkcija „Activation Lock“. Tada naujasis prietaiso savininkas galės jį aktyvuoti ir juo naudotis.

PALEIDIMAS IŠ NAUJO, ATNAUJINIMAS, ATKŪRIMAS

Programos arba „iPod touch“ paleidimas iš naujo

Jei prietaisas veikia netinkamai, pamėginkite atitinkamą programą arba patį „iPod touch“ paleisti iš naujo.

Programos paleidimas iš naujo. Jei programa veikia netinkamai, galite ją priverstinai uždaryti, tada vėl atidaryti. (Šiaip programų uždarinėti nėra reikalo; uždarinėjant programas, pavyzdžiui, nėra taupoma akumuliatoriaus įkrova.) Dukart paspauskite [pagrindinį mygtuką](#) ir atsidariusiame programų perjungimo lange reikiamą programą stumkite į viršų, kad būtų uždaryta. Gali būti, kad ją atidarius iš naujo problemos jau nebebus.

„iPod touch“ paleidimas iš naujo. Nuspauskite ir palaikykite [mygtuką „Miegas / pažadinimas“](#), kol pasirodys slankiklis. Pastumkite slankiklį, kad „iPod touch“ išsijungtų. Norėdami jį vėl įjungti, nuspauskite ir palaikykite mygtuką „Miegas / pažadinimas“, kol pasirodys „Apple“ logotipas.

Priverstinis „iPod touch“ paleidimas iš naujo. Jei „iPod touch“ neatsako į komandas, vienu metu nuspauskite ir bent dešimt sekundžių palaikykite mygtuką „Miegas / pažadinimas“ bei pagrindinį mygtuką. Mygtukus laikykite, kol pasirodys „Apple“ logotipas.

Jei „iPod touch“ vis tiek neatsako į komandas ir neįsijungia, skaitykite [„Apple“ palaikymo svetainės straipsnį „Jei prietaisas nereaguoja į veiksmus arba neįsijungia“](#).

Operacinės sistemos „iOS“ atnaujinimas

„iPod touch“ programinę įrangą galite atnaujinti per „Settings“ arba per programą „iTunes“. Jūsų duomenys ir nustatymai liks nepakeisti.

Prieš pradėdami naujinimą pasidarykite „iPod touch“ duomenų atsarginę kopiją per [„iCloud“](#) arba [„iTunes“](#).

„iPod touch“ operacinės sistemos atnaujinimas belaidžiu ryšiu. Jei gavote pranešimą, kad yra atnaujinimas, bakstelėkite „Install Now“. Arba eikite į „Settings“ > „General“ > „Software Update“, jei norite, kad „iPod touch“ ieškotų, ar yra programinės įrangos naujinių.

Operacinės sistemos atnaujinimas per programą „iTunes“. Programa „iTunes“ programinės įrangos naujinių ieško kaskart jums [synchronizuojant „iPod touch“ per „iTunes“](#).

Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsniuose [„Operacinės sistemos iOS atnaujinimas prietaisuose „iPhone“, „iPad“ ir „iPod touch“](#) ir [„Jei prietaiso „iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“ atnaujinti ar atkurti nepavyksta“](#).

Pradinių „iPod touch“ nustatymų atkūrimas

Galite atkurti pradinis „iPod touch“ nustatymus neištrindami prietaiso turinio. Jei norite išsaugoti savo nustatymus, prieš atkurdami pradinis nustatymus [išsaugokite atsarginę nustatymų kopiją per „iCloud“](#) arba [išsaugokite atsarginę nustatymų kopiją programoje „iTunes“](#).

Jei norite per programą „iTunes“ pašalinti visą turinį bei nustatymus ir tada grąžinti „iPod touch“ gamyklinius nustatymus, žr. skyrelį [„iPod touch“ atkūrimas](#). Jei norite visiškai ištrinti turinį ir nustatymus, žr. skyrelį [„iPod touch“ ištrynimasis](#).

Pradinių „iPod touch“ nustatymų atkūrimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Reset“ ir pasirinkite vieną iš parinkčių.

ĮSPĖJIMAS. Jei pasirinksite parinktį „Erase All Content and Settings“, bus ištrintas visas jūsų „iPod touch“ turinys. Žr. skyrelį [„iPod touch“ ištrynimasis](#).

- *„Reset All Settings“.* Bus ištrinti visi jūsų nustatymai.
- *„Reset Network Settings“.* Bus pašalinti tik tinklo nustatymai.

Atstatant pradinis tinklo nustatymus pašalinami anksčiau naudotų tinklų ir VPN nustatymai, kurie įdiegti ne per konfigūravimo profilį ar mobiliojo prietaiso valdymą (MDM). „Wi-Fi“ išjungiamas ir įjungiamas iš naujo. Būsime atjungti nuo tinklo, prie kurio esate prisijungę šiuo metu. „Wi-Fi“ ir funkcijos „Ask to Join Networks“ nustatymai išlieka.

Jei norite pašalinti VPN nustatymus, įdiegtus per konfigūravimo profilį, eikite į „Settings“ > „General“ > „Profile & Device Management“, pasirinkite profilį ir bakstelėkite „Delete Profile“. Taip pašalinsite ir kitus per profilį įdiegtus nustatymus bei paskyras. Daugiau informacijos rasite skyrelyje [„Profilių nustatymai“](#). Jei norite pašalinti nustatymus, įdiegtus per MDM, eikite į „Settings“ > „General“ > „Profile & Device Management“, pasirinkite valdymą ir bakstelėkite „Remove Management“. Taip pašalinsite ir kitus per MDM įdiegtus nustatymus ir sertifikatus. Daugiau informacijos rasite [„iOS“ naudojimo žinyno](#) skyrelyje „Mobilųjų prietaisų valdymas (MDM)“.

- *„Reset Keyboard Dictionary“.* Kai renkate tekstą, atmesdami „iPod touch“ siūlomus žodžius papildote klaviatūros žodyną. Jei atkursite pradinį žodyną, bus pašalinti tik jūsų pridėti žodžiai.
- *„Reset Home Screen Layout“.* Sugrąžina visas įtaisytas programas į savo pirminę vietą pradiniam ekrane.
- *„Reset Location & Privacy“.* Atkuriami pradiniai buvimo vietos nustatymo paslaugos ir privatumo nustatymai.

„iPod touch“ atkūrimas

Kad galėtumėte atkurti „iPod touch“, prieš tai turite pasidaryti atsarginę „iPod touch“ duomenų kopiją. Žr. skyrelius [„Atsarginė „iPod touch“ duomenų kopija naudojantis funkcija „iCloud Backup“](#) ir [„Atsarginė „iPod touch“ duomenų kopija programoje „iTunes“](#).

Jei jūsų prašoma įvesti apsaugos kodą ar „Apple ID“ slaptažodį ir kurį nors iš jų esate pamiršę, žr. skyrelį [„Pamiršote „Apple ID“ arba „iPod touch“ ar „iCloud“ apsaugos kodą?“](#)

„iPod touch“ ištrynimasis ir atkūrimas iš atsarginės duomenų kopijos. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Reset“ ir bakstelėkite „Erase All Content and Settings“. „iPod touch“ iš naujo įsijungus atkurkite „iPod touch“ iš atsarginės duomenų kopijos vadovaudamiesi nurodymais, kuriuos pateikia [programa „Setup Assistant“](#).

„iPod touch“ atkūrimas iš atsarginės duomenų kopijos programoje „iTunes“. Prijunkite „iPod touch“ prie kompiuterio, su kuriuo paprastai jį sinchronizujete, tada programoje „iTunes“ pasirinkite „File“ > „Devices“ > „Restore from Backup“.


„iPod touch“ gamyklinių nustatymų atkūrimas per programą „iTunes“. Prijunkite „iPod touch“ prie kompiuterio, atidarykite kompiuteryje programą „iTunes“ paspauskite mygtuką „iPod touch“, esantį „iTunes“ lango viršuje“, tada polangyje „Summary“ spauskite „Restore iPod touch“. Visas „iPod touch“ turinys ir nustatymai pašalinami ir įdiegiama vėliausia operacinės sistemos „iOS“ versija.

Svarbu. Atkuriant „iPod touch“ gamyklinius nustatymus per programą „iTunes“ pašalinamas visas prietaiso turinys ir nustatymai, bet pats prietaisas neištrinamas. Pašalinta informacija nepasiekama per „iPod touch“ naudotojo sąsają, bet lieka prietaise. Kaip galutinai ištrinti visą turinį ir nustatymus, rasite skyrelyje [„iPod touch“ ištrynimasis](#).

Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsniuose [„iPhone“](#), [„iPad“](#) ar [„iPod touch“ atkūrimas iš atsarginės duomenų kopijos](#) ir [„Jei prietaiso nepavyksta atnaujinti ar atkurti“](#). Daugiau informacijos apie „iTunes“ rasite šios programos žinyne.

Įsigytų elementų atkūrimas

Galite bet kada nemokamai atsisiųsti tai, ką anksčiau įsigijote iš „iTunes Store“, „App Store“ ir „iBooks Store“. Jei jūsų šeima naudojasi funkcija [„Bendrinimas su šeima“](#), galite pakartotinai atsisiųsti ir kitų šeimos narių įsigytus elementus.

Jei šalia kurio nors elemento matote simbolį , vadinasi, elementas jau yra įsigytas ir galite jį atsisiųsti pakartotinai. Štai ką reikėtų daryti, jei norite rasti įsigytus elementus, kurių neturite savo prietaise „iPod touch“:

- *„iTunes Store“*. Bakstelėkite „More“, bakstelėkite „Purchased“, tada bakstelėkite reikiamą savo (arba šeimos nario) pirkinių sąrašo kategoriją („Music“, „Movies“ ar „TV Shows“), paskui bakstelėkite „Not on this iPod touch“.
- *„App Store“*. Bakstelėkite „Updates“, bakstelėkite „Purchased“ (jei parinkties „Purchased“ nematote, braukite žemyn), tada bakstelėkite „My Purchases“ (arba vietoje „My“ gali būti šeimos nario vardas), paskui bakstelėkite „Not on this iPod touch“.
- *„iBooks Store“*. Bakstelėkite „Purchased“, tada bakstelėkite savo (arba šeimos nario) pirkinių sąrašo kategoriją, paskui bakstelėkite „Not on this iPod touch“.

„iPod touch“ ištrynimasis

Pašalinus kokius nors duomenis jie būna nebesiekiami per „iPod touch“ naudotojo sąsają, bet neištrinti iš paties prietaiso. Norėdami galutinai ištrinti visą „iPod touch“ turinį ir nustatymus, pavyzdžiui, jei prietaisą parduodate arba dovanojate, ištrinkite „iPod touch“. Jei norite išsaugoti savo turinį ir nustatymus, prieš ištrindami „iPod touch“ sukurkite [atsarginę duomenų kopiją per „iCloud“](#) arba [sukurkite atsarginę duomenų kopiją per „iTunes“](#).

Svarbu. Prieš kam nors parduodami ar padovanodami „iPod touch“ jį ištrinkite. Jei esate įjungę leidimą rasti jūsų „iPod touch“, ištrinant „iPod touch“ pašalinamas užraktas „Activation Lock“, kad prietaisas būtų paruoštas naujam naudotojui. Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje [„Ką reikia padaryti prieš parduodant ar dovanojant savo „iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“](#).

Viso „iPod touch“ turinio ir nustatymų ištrynimasis. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Reset“ ir bakstelėkite „Erase All Content and Settings“. (Jei jūsų prašoma įvesti apsaugos kodą ar „Apple ID“ slaptažodį ir kurį nors iš jų esate pamiršę, žr. skyrelį [„Pamiršote „Apple ID“ arba „iPod touch“ ar „iCloud“ apsaugos kodą?“](#))

„iPod touch“ vėl įsijungus vadovaudamiesi nurodymais, kuriuos duoda programa [„Setup Assistant“](#), sukonfigūruokite „iPod touch“ iš naujo arba atkurkite iš „iCloud“ arba „iTunes“ atsarginės duomenų kopijos.

NEJGALIESIEMS

Funkcijos neįgaliesiems

Prietaise „iPod touch“ veikia daug neįgaliesiems skirtų funkcijų.

Turintiems regos sutrikimų:

- „VoiceOver“;
- Brailio ekranų palaikymas;
- mastelio keitimas;
- lupa;
- ekrano rodinio adaptavimas;
- pasirinkto teksto skaitymas;
- ekrano skaitymas;
- teksto rinkimo atsakas;
- didelis, pusjuodis šriftas ir padidinto kontrasto tekstas;
- mygtukų formos;
- judėjimo ekrane sumažinimas;
- jungiklių įjungimo ir išjungimo etiketės;
- skirtingų tonų priskyrimas;
- paaiškinimai balsu.

Turintiems klausos sutrikimų:

- pagalbiniai klausos prietaisai;
- apie signalus informuojantis LED mirksėjimas;
- monogarsas ir garso balansas;
- subtitrai.

Lengvesnei sąveikai:

- „Voice Control“;
- didelio formato klaviatūros;
- prieigos valdymas;
- jungiklinis valdymas;
- „AssistiveTouch“;
- jutiklinio ekrano adaptavimas;
- programinės ir išorinės klaviatūros.

Funkcijų neįgaliesiems įjungimas. Daugelį neįgaliesiems skirtų funkcijų galite įjungti tiesiog paprašydami „Siri“ (pavyzdžiui, sakykite „turn on VoiceOver“ – įjunk „VoiceOver“). Žr. skyrelį „Siri“. Arba eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“. Kita galimybė – pasinaudoti [šaukiniu neįgaliesiems](#).

Kompiuterio programos „iTunes“ naudojimas „iPod touch“ neįgaliųjų funkcijoms konfigūruoti. Programoje „iTunes“ galite įjungti kai kurias neįgaliesiems skirtas funkcijas, pavyzdžiui, „VoiceOver“, jungiklinį valdymą, prieigos valdymą, mastelio keitimą, spalvų inversiją, automatinio teksto skaitymą, monogarsą ir, kur palaikoma, subtitrus. Spauskite „Summary“ ir polangio „Summary“ apačioje spauskite „Configure Accessibility“.

Daugiau informacijos apie „iPod touch“ funkcijas, skirtas neįgaliesiems, rasite [svetainėje apie „Apple“ funkcijas neįgaliesiems](#).

Šaukinys neįgaliesiems

Šaukiniu neįgaliesiems galima greitai paleisti neįgaliesiems skirtas funkcijas – tereikia triskart paspausti pagrindinį mygtuką.

Šaukinio neįgaliesiems konfigūravimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Accessibility Shortcut“ ir pasirinkite dažniausiai naudojamą funkciją. Galimos funkcijos:

- „VoiceOver“;
- spalvų inversija;
- spalvų filtrai;
- baltos spalvos sušvelninimas;
- mastelio keitimas;
- jungiklinis valdymas;
- „AssistiveTouch“;
- lupa (jei esate įjungę [lupą](#));
- jutiklinio ekrano adaptavimas (jei esate įjungę [jutiklinio ekrano adaptavimą](#));
- prieigos valdymas (jei esate įjungę [prieigos valdymą](#));
- pagalbinio klausos prietaiso valdymas (jei esate susieję [„Made for iPhone“ klausos prietaisą](#)).

Šaukinio neįgaliesiems naudojimas. Triskart paspauskite pagrindinį mygtuką.

Pagrindinio mygtuko dvigubo ir trigubo paspaudimo greičio sumažinimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Home Button“.

„VoiceOver“

„VoiceOver“

Funkcija „VoiceOver“ balsu pasako tai, kas matoma ekrane, kad galėtumėte prietaisu „iPod touch“ naudotis, jei esate neregys arba jei jums sunku matyti ekraną.

„VoiceOver“ papasakoja apie kiekvieną ekrano elementą, jums jį pasirinkus. „VoiceOver“ elementą pažymi žymekliu (apibrėžia juodai) ir pasako jo pavadinimą arba paaiškina apie jį.

Norėdami išgirsti, kokie elementai yra ekrane, įskaitant piktogramas ir tekstą, palieskite ekraną arba vilkite per ekraną pirštą. Norėdami valdyti ekrano elementus (mygtukus, nuorodas), [naudokite „VoiceOver“ gestus](#).

Jums atidarius naują langą „VoiceOver“ duoda garsinį signalą, tada pasirenka pirmąjį elementą (paprastai esantį viršutiniame kairiame kampe) ir ištaria jo pavadinimą. Taip pat praneša, kada ekrano rodinys pakeičiamas iš gulsčio į vertikalią, kada ekranas prigęsta arba užsirakina. Funkcija aktyvi ir atrakinimo ekrane, kai „iPod touch“ pažadinate.

Pastaba. „VoiceOver“ veikia daugeliu kalbų. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Language & Region“ ir pasirinkite kalbą.

„iPod touch“ naudojimas su funkcija „VoiceOver“

„VoiceOver“ įjungimas ir išjungimas. Paspauskite ir palaikykite pagrindinį mygtuką, tada paprašykite „Siri“: „Turn VoiceOver on“ (įjunk „VoiceOver“). Jei „VoiceOver“ norite išjungti, paprašykite „Siri“: „Turn VoiceOver off“ (išjunk „VoiceOver“). Taip pat galite eiti į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ arba pasinaudoti [šaukiniu neįgaliesiems](#).

„iPod touch“ atrakinimas. Bakstelėkite mygtuką „Miegas / pažadinimas“ arba pagrindinį mygtuką, tada dukart bakstelėkite ekraną.

Tylus saugos kodo įvedimas. Kad nereikėtų kodo tarti garsiai, įjunkite [rašymo pirštu režimą](#) arba [Brailio rašmenų rašymą ekrane](#).

Programos atidarymas, jungiklio įjungimas arba elemento bakstelėjimas. Bakstelėkite elementą, tada dukart bakstelėkite ekraną.

Pasirinkto elemento dvigubas bakstelėjimas. Kad suveiktų komanda, kuriai paprastai reikia dukart bakstelėti ekraną (pavyzdžiui, žodžio pasirinkimas arba mastelio keitimas), bakstelėkite triskart.

Slankiklio stūmimas. Bakstelėkite slankiklį, tada braukite vienu pirštu į viršų arba į apačią.

Standartinio gesto naudojimas. Dukart bakstelėkite ir palaikykite pirštą ant ekrano, kol išgirsite tris aukštėjančius signalus, tada naudokite gestą. Jums atkėlus pirštą vėl veiks „VoiceOver“ gestai. Pavyzdžiui, jei garsumo slankiklį norite pastumti įprastu būdu, o ne braukdami į viršų ar į apačią, pasirinkite slankiklį, dukart bakstelėkite ir palaikykite, sulaukite trijų signalų, tada stumkite slankiklį į kairę arba į dešinę.

Sąrašo arba tam tikro ekrano ploto slinkimas. Trimis pirštais braukite aukštyn arba žemyn.

- **Abėcėlinio indekso naudojimas.** Kai kuriuose sąrašuose dešinėje pusėje yra abėcėlinis indeksas. Jei norite slinkti per jį, pasirinkite indeksą, tada braukite į viršų arba į apačią. Taip pat galite dukart bakstelėti ir palaikyti, tada braukti pirštu į viršų arba į apačią.
- **Sąrašo eilės tvarkos keitimas.** Kai kuriuose sąrašuose galite keisti elementų eilės tvarką, pavyzdžiui, galite keisti vietomis nustatymų neįgaliesiems rotoriaus elementus. Pasirinkite elemento dešinėje esantį perkėlimo simbolį (⇄), dukart bakstelėkite ir palaikykite, kol išgirsite tris aukštėjančius signalus, tada vilkite elementą į viršų arba į apačią.

Pranešimų centro atidarymas. Būsenos juostoje bakstelėkite bet kurį elementą ir trimis pirštais braukite žemyn. Arba palieskite ir palaikykite ekrano viršuje, kol išgirsite garsinį signalą, tada braukite žemyn. Jei

pranešimų centrą norite uždaryti, dviem pirštais „pavalykite“ ekraną (dviem pirštais greitai triskart braukite pirmyn atgal tarsi rašydami raidę „z“) arba paspauskite pagrindinį mygtuką.

Valdymo centro atidarymas. Būsenos juostoje bakstelėkite bet kurį elementą ir trimis pirštais braukite aukštyn. Arba palieskite ir palaikykite ekrano apačioje, kol išgirsite garsinį signalą, tada braukite aukštyn. Jei valdymo centrą norite uždaryti, dviem pirštais „pavalykite“ ekraną arba paspauskite pagrindinį mygtuką.

Paieškos „Spotlight Search“ atidarymas. Braukite trimis pirštais nuo pradinio ekrano vidurio.

Perėjimas į kitą programą. Dukart paspauskite pagrindinį mygtuką, kad atsidarytų veikiančių programų langas, braukite į kairę arba į dešinę, kad pasirinktumėte pageidaujamą programą, tada dukart bakstelėkite ir pereisite į ją. Arba atidarę veikiančių programų langą sukite rotorių į parinktį „Actions“, tada norėdami pereiti nuo vienos programos prie kitos braukite į viršų arba į apačią.

Programų išdėstymo tvarkos keitimas pagrindiniame ekrane. Pasinaudokite vienu iš toliau nurodytų būdų.

- *Nuvilkimas.* Pagrindiniame ekrane bakstelėkite piktogramą, dukart bakstelėkite ir neatitraukite piršto tol, kol išgirsite tris aukštėjančius signalus. Tada vilkite piktogramą. Jos esama padėtis sakoma balsu. Kai piktogramą nuvelkate į pageidaujamą vietą, atitraukite pirštą. Jei piktogramą norite perkelti į kitą pradinio ekrano langą, vilkite ją į ekrano kraštą. Baigę tvarkyti piktogramas paspauskite pagrindinį mygtuką.
- *„Move“ veiksmai.* Palieskite kurią nors programą ir braukite žemyn, kad išgirstumėte galimus veiksmus. Išgirdę „Arrange Apps“ dukart bakstelėkite, kad įsijungtų programų tvarkymo režimas. Tada suraskite programą, kurią norite perkelti, braukite žemyn iki veiksmo „Move“ ir dukart bakstelėkite. Perkelkite programos „VoiceOver“ į naują vietą ir pasirinkite iš galimų veiksmų: „Cancel Move“ (atšaukti perkėlimą), „Create New Folder“ (sukurti naują aplanką), „Add to Folder“ (pridėti į aplanką), „Move Before“ (perkelti prieš...) arba „More After“ (perkelti po...). Toliau galite perkelti kitus elementus, o baigę paspauskite pagrindinį mygtuką.

Informacijos apie „iPod touch“ būseną skaitymas. Ekrano viršuje bakstelėkite būsenos juostą, tada braukite į kairę arba į dešinę, jei norite išgirsti informaciją apie laiką, akumulatoriaus įkrovos lygį, „Wi-Fi“ signalo stiprumą ir kt.

Pranešimų skaitymas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ ir įjunkite „Always Speak Notifications“. Tada visi pranešimai, įskaitant ir įeinančių žinučių tekstą, bus įgarsinami, net jei „iPod touch“ tuo metu užrakintas. Pranešimai, į kuriuos nesureaguosite, bus pakartoti jums atrakinus „iPod touch“.

Ekrano užtamsinimo įjungimas ir išjungimas. Triskart bakstelėkite trimis pirštais. Kai įjungtas ekrano užtamsinimas, ekrano elementai yra aktyvūs, nors ekranas ir išjungtas.

Garso nukreipimo parinktys. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Audio“. Prijungus papildomų prietaisų, pavyzdžiui, instrumento stiprintuvą ar DJ maišytuvą, rodomos kiekvieno prietaiso parinktys.

Išmokite „VoiceOver“ gestus

Svarbu. Funkcija „VoiceOver“ pakeičia „iPod touch“ valdymo gestus. Kai ši funkcija įjungta, norėdami valdyti „iPod touch“ turite naudoti „VoiceOver“ gestus – net ir norėdami išjungti funkciją „VoiceOver“.

Įjungus „VoiceOver“ standartiniai jutiklinio ekrano gestai turi kitas reikšmes, o ekranui žvalgyti ir elementams valdyti turi būti naudojami kiti gestai. Tarp „VoiceOver“ gestų yra bakstelėjimas ir braukimas dviem, trimis ir keturiais pirštais. Kai darote gestus, kuriems reikalingi keli pirštai, ekraną lieskite tarp pirštų darydami šiokius tokius tarpus.

„VoiceOver“ gestus galite daryti skirtingais būdais. Pavyzdžiui, jei reikia bakstelėti dviem pirštais, galite tai padaryti tiek dviem vienos rankos pirštais, tiek naudodami po vieną abiejų rankų pirštą. Galite naudoti ir nykščius. Kai kas mėgsta gestą padalyti: nebūtina elementą pasirinkti, o paskui bakstelėti dviem pirštais – galima paliesti ir palaikyti elementą vienu pirštu, tada paliesti ekraną kitu pirštu.

Išmėginkite įvairius būdus ir atraskite, kuris patogiausias jums. Jei gestas nesuveikė, pamėginkite judesį atlikti greičiau. Tai ypač pasakytina apie bakstelėjimą du kartus arba apie braukimą. Jei reikia braukti per ekraną, darykite tai greitu judesiu.

„VoiceOver“ nustatymuose galite tam tikrame plote pasitreniruoti, kaip daryti „VoiceOver“ gestus, nevaldydami jais nei „iPod touch“, nei nustatymų.

„VoiceOver“ gestų treniruotė. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“, tada bakstelėkite „VoiceOver Practice“. Baigę treniruotis bakstelėkite „Done“. Jei mygtuko „VoiceOver Practice“ nematote, įsitikinkite, ar funkcija „VoiceOver“ įjungta.

Pateikiame pagrindinių „VoiceOver“ gestų sąrašą.

Navigavimas ir skaitymas

- *Bakstelėkite:* elemento pasirinkimas ir skaitymas.
- *Braukite į dešinę arba į kairę:* tolesnio arba ankstesnio elemento pasirinkimas.
- *Braukite į viršų arba į apačią:* priklauso nuo rotoriaus parinkties. Žr. skyrelį „[VoiceOver“ rotoriaus naudojimas](#)“.
- *Dviem pirštais braukite į viršų:* visų ekrano elementų skaitymas, pradedant nuo viršaus.
- *Dviem pirštais braukite į apačią:* ekrano elementų skaitymas, pradedant nuo dabartinės vietos.
- *Dviem pirštais bakstelėkite:* skaitymo sustabdymas arba tęsimas.
- *Dviem pirštais „pavalykite“ ekraną:* dviem pirštais triskart greitai braukite į priekį ir atgal (tarsi rašydami raidę „z“), jei norite išjungti signalą arba grįžti į ankstesnį langą.
- *Trimis pirštais braukite į viršų arba į apačią:* vieno puslapio paslinkimas.
- *Trimis pirštais braukite į dešinę arba į kairę:* pereikite į kitą arba ankstesnį puslapį (pavyzdžiui, pradiniam ekrane).
- *Trimis pirštais bakstelėkite:* papildomos informacijos skaitymas, pavyzdžiui, pasakoma vieta sąraše arba informuojama, ar pasirinktas tekstas.
- *Keturiais pirštais bakstelėkite ekrano viršuje:* pirmo elemento puslapyje pasirinkimas.
- *Keturiais pirštais bakstelėkite ekrano apačioje:* paskutinio elemento puslapyje pasirinkimas.

Aktyvinimas

- *Bakstelėkite dukart:* pasirinkto elemento aktyvinimas.
- *Bakstelėkite triskart:* elemento dvigubas bakstelėjimas.
- *Padalytas bakstelėjimas:* norint elementą aktyvinti, nebūtina jį pasirinkti ir paskui dukart bakstelėti – galima paliesti jį vienu pirštu, o kitu pirštu bakstelėti ekraną.
- *Dukart bakstelėkite ir palaikykite (1 sekundę), paskui darykite standartinį gestą:* standartinio gesto naudojimas. Kai ekraną dukart bakstelėte ir palaikote, „iPod touch“ supranta, kad tolesnį gestą reikia suvokti kaip standartinį. Pavyzdžiui, galite ekraną dukart paliesti ir neatitraukti piršto tol, kol išgirstate tris aukštėjančius signalus, paskui, neatitraukdami piršto, pastumti jungiklį.
- *Dviem pirštais dukart bakstelėkite:* šis gestas aktyvina veiksmą, o jei veiksmas jau vyksta, jį sulaiko. Pavyzdžiui, galite:
 - programose „Music“ ir „Videos“ paleisti arba sulaikyti failą, programoje „Photos“ paleisti arba sulaikyti skaidrių rodymą;
 - programoje „Camera“ fotografuoti arba pradėti ir sulaikyti filmavimą;
 - paleisti ir sustabdyti chronometrą.
- *Dviem pirštais dukart bakstelėkite ir palaikykite:* elemento etiketės pervadinimas, kad būtų lengviau jį rasti.
- *Dviem pirštais triskart bakstelėkite:* elementų pasirinkimo įrankio atidarymas.
- *Trimis pirštais dukart bakstelėkite:* „VoiceOver“ nutildymas arba nutildymo išjungimas. Jei įjungtos ir „VoiceOver“, ir „Zoom“ funkcijos, trimis pirštais bakstelėkite triskart.
- *Trimis pirštais triskart bakstelėkite:* ekrano užtamsinimo įjungimas arba išjungimas. Jei įjungtos ir „VoiceOver“, ir „Zoom“ funkcijos, trimis pirštais bakstelėkite keturiskart.

„VoiceOver“ rotoriaus naudojimas

Rotoriumi galite perjungti parinktį, kuri galios jums braukiant į viršų arba į apačią, kai įjungta funkcija „VoiceOver“, arba pasirinkti specialų įvesties metodą, pavyzdžiui, Brailio rašmenų rašymą ekrane ar rašymą pirštu.

Rotoriaus valdymas. Du pirštus sukite aplink vieną ekrano tašką, esantį tarp jų. Jei jums patogiau naudoti po vieną abiejų rankų pirštą, vienu metu vienu pirštu brūkštelėkite į viršų, o kitu – į apačią.



Rotoriaus parinkčių pasirinkimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Rotor“ ir pasirinkite, kurias parinktis norite turėti rotoriuje.

Galimos rotoriaus parinktys priklauso nuo to, ką veikiate. Pavyzdžiui, jei skaitote elektroninį laišką, rotoriumi galite įjungti, kad braukdami į viršų ir į apačią perjungtumėte teksto skaitymą po žodį į skaitymą po simbolį ir atvirkščiai. Jei naršote interneto svetainėje, rotoriumi galite nustatyti, kad jums būtų skaitomas visas tekstas (ar po žodį, ar po simbolį) arba kad būtų peršokama nuo vieno tam tikro rūšies elemento prie kito (pavyzdžiui, būtų skaitomos tik antraštės arba tik nuorodos).

Jei funkciją „VoiceOver“ valdote „Apple“ belaide klaviatūra, rotorium galite valdyti, pavyzdžiui, garsumą, kalbėjimo greitį, įjungti tono aukščio naudojimą, fonetinį žodžių skaitymą, taip pat skaitymą renkant tekstą ir skrybės ženklų tarimą.

„VoiceOver“ pagrindai



Ekranų žvalgymas. Braukite pirštu per ekraną. „VoiceOver“ įgarsina kiekvieną jūsų paliestą elementą. Jei norite, kad elementas liktų pasirinktas, atitraukite pirštą.

- *Elemento pasirinkimas.* Bakstelėkite vieną kartą, jei elementą norite pasirinkti, bakstelėkite dukart, jei norite jį aktyvinti.
- *Tolesnio ar ankstesnio elemento pasirinkimas.* Vienu pirštu braukite į dešinę arba į kairę. Elementų eilė eina iš kairės į dešinę ir iš viršaus į apačią.
- *Pirmo arba paskutinio ekrano elemento pasirinkimas.* Bakstelėkite keturiais pirštais ekrano viršuje arba apačioje.
- *Elemento pasirinkimas pagal pavadinimą.* Bet kur ekrane triskart bakstelėkite dviem pirštais, kad atsidarytų elementų pasirinkimo įrankis. Tada paieškos laukelyje įrašykite pavadinimą arba braukite į dešinę ar į kairę, jei norite sąraše pereiti prie kito elemento pagal abėcėlę. Kitas variantas – bakstelėkite abėcėlinį indeksą sąrašo dešinėje ir braukite į viršų arba į apačią. Taip pat elementą galite pasirinkti pirštu užrašydami jo pavadinimą. Žr. skyrelį „Rašymas pirštu“. Jei nieko nepasirinkę norite uždaryti elementų pasirinkimo įrankį, dukart bakstelėkite.
- *Elemento pavadinimo pakeitimas, kad būtų lengviau jį rasti.* Pasirinkite elementą, tada bet kur ekrane dviem pirštais dukart bakstelėkite ir palaikykite.
- *Pasirinkto elemento teksto skaitymas.* Pasukite rotorį, kad būtų skaitomi atskiri simboliai arba žodžiai, tada vienu pirštu braukite žemyn arba aukštyn. Žr. skyrelį „VoiceOver“ rotoriaus naudojimas“.
- *Papildomos informacijos apie mygtuko ar funkcijos naudojimą skaitymas.* Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ ir įjunkite arba išjunkite „Speak Hints“.

- *Fonetinio tarimo naudojimas.* Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Phonetic Feedback“.
- *Visų ekrano elementų skaitymas, pradėdant nuo viršaus.* Dviem pirštais braukite į viršų.
- *Visų ekrano elementų skaitymas, pradėdant nuo pažymėtojo ir baigiant apačioje.* Dviem pirštais braukite į apačią.
- *Skaitymo sulaukymas.* Dviem pirštais bakstelėkite vieną kartą. Jei norite skaitymo klausyti toliau, dar kartą bakstelėkite dviem pirštais arba pasirinkite kitą elementą.
- *„VoiceOver“ nutildymas.* Trimis pirštais bakstelėkite du kartus; jei norite nutildymą išjungti, veiksmą pakartokite. Jei naudojate išorinę klaviatūrą, spauskite klavišą „Control“.
- *Garso efektų nutildymas.* Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ ir išjunkite „Use Sound Effects“.

Didesnio „VoiceOver“ žymeklio naudojimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ ir įjunkite „Large Cursor“.

„VoiceOver“ balso keitimas. Galite reguliuoti įvairius „VoiceOver“ balso parametrus.

- *Garsumo keitimas.* Naudokite „iPod touch“ garsumo mygtukus. Taip pat garsumą galite įtraukti į rotorius parinktis, tada norėdami keisti garsumą galėsite braukti per ekraną į viršų arba į apačią. Žr. skyrelį [„VoiceOver“ rotorius naudojimas](#).
- *Greičio keitimas.* Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“, tada vilkite slankiklį „Speaking Rate“. Taip pat balso greitį („Speech Rate“) galite įtraukti į rotorius parinktis, tada norėdami keisti greitį galėsite braukti per ekraną į viršų arba į apačią.
- *Tono aukščio keitimas.* „VoiceOver“ aukštesniu tonu skaito pirmąjį grupės (pavyzdžiui, sąrašo ar lentelės) elementą ir žemesniu tonu – paskutinį. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“.
- *Skyrybos ženklų skaitymas.* Atsukite rotorius parinktį „Punctuation“, tada braukite į viršų arba į apačią ir taip pasirinkite, kokius skyrybos ženklus norite girdėti.
- *Leidžiamo garso nutildymo valdymas.* Jei norite pasirinkti, ar kalbant funkcijai „VoiceOver“ nutildyti tuo metu leidžiamus kitus garsus, atsukite rotorius funkciją „Audio Ducking“, tada braukite į viršų arba į apačią.
- *„iPod touch“ kalbos keitimas.* Eikite į „Settings“ > „General“ > „Language & Region“. Kai kurių kalbų „VoiceOver“ tarimas priklauso nuo čia jūsų pasirinkto regiono formato.
- *Tarimo keitimas.* Atsukite rotorius parinktį „Language“, tada braukite į viršų arba į apačią. Ši parinktis rotoriuje bus tik jeigu ją pridėsite nuėję į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Speech“ > „Rotor Languages“.
- *Tarimo variantų rotoriuje keitimas.* Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Speech“ > „Rotor Languages“. Jei norite keisti balso savybes arba greitį, bakstelėkite kalbą. Jei norite pašalinti kalbas iš rotorius arba pakeisti jų eilės tvarką, bakstelėkite „Edit“, tada bakstelėkite mygtuką „Delete“ (pašalinti) arba vilkite simbolį  į viršų ar į apačią. Baigę bakstelėkite „Done“.
- *Numatytojo pasirinktos „iPod touch“ kalbos dialekto nustatymas.* Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Speech“ > „Voice“.
- *Ypač kokybiško skaitančio balso atsisiuntimas.* Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Speech“, bakstelėkite kalbą, tada pasirinkite kokybiškesnį balsą. Jei naudojate anglų kalbą, galite atsisiųsti „Alex“ balsą (869 MB) – tą patį amerikiečių anglų kalba skaitantį aukštos kokybės balsą, kuris naudojamas funkcijoje „VoiceOver“ „Mac“ kompiuteriuose.
- *Nurodymas, kaip tarti tam tikrus žodžius.* Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Speech“ > „Pronunciations“. Bakstelėkite , įrašykite frazę ir padiktuokite arba aiškiai pasakykite, kaip reikėtų ją tarti.

Ekraninės klaviatūros naudojimas

Aktyvius redaguojamą teksto laukelį atidaroma ekraninė klaviatūra (jei nesate prijungę „Apple“ belaidės klaviatūros).

Teksto laukelio aktyvinimas. Pasirinkite teksto laukelį, tada dukart bakstelėkite. Atsiranda teksto žymeklis ir ekraninė klaviatūra.

Teksto rašymo būdo pasirinkimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Typing Style“. Arba rotoriuje atsukite parinktį „Typing Mode“, tada braukite į viršų arba į apačią.

Teksto rinkimas. Ekranine klaviatūra tekstą rinkti galite keliais būdais.

- *Standartinis teksto rinkimas („Standard“).* Braukdami į kairę arba į dešinę pasirinkite klaviatūros klavišą ir bakstelėkite du kartus, kad simbolis būtų įrašytas. Arba pirštu braukite per klaviatūrą, kad pasirinktumėte klavišą, ir neatitraukę nuo jo piršto bakstelėkite ekraną kitu pirštu. „VoiceOver“ ištaria klavišo pavadinimą jį pasirinkus ir pakartoja jį įrašius į laukelį.
- *Liečiamasis teksto rinkimas („Touch“).* Palieskite klaviatūros mygtuką, kad jį pasirinktumėte, tada atitraukite pirštą, kad simbolis būtų įrašytas į laukelį. Jei paliečiate ne tą klavišą, braukite pirštu iki pageidaujamo klavišo. „VoiceOver“ ištaria simbolio pavadinimą, kai tik paliečiate kokį klavišą, bet į laukelį įrašo tik tą simbolį, kurį pasirinkę atitraukiate pirštą.
- *Tiesioginis teksto rinkimas („Direct Touch“).* Šiuo atveju atsidarius klaviatūrai funkcija „VoiceOver“ išjungiama, todėl tekstą galite rinkti taip, kaip tai darytumėte be funkcijos „VoiceOver“.

Žymeklio perkėlimas. Jei norite žymeklį tekste perkelti į priekį arba atgal, braukite į viršų arba į apačią. Rotoriumi pasirinkite, ar norite žymeklį perkelti per vieną simbolį, per vieną žodį ar per vieną eilutę. Jei norite peršokti į pradžią arba į pabaigą, tekstą dukart bakstelėkite.


Žymekliui judant „VoiceOver“ duoda garsinį signalą ir ištaria simbolį, žodį arba eilutę, per kurią žymeklis perkeliamas. Kai peršokama per žodį į priekį, žymeklis perkeliamas į kiekvieno žodžio pabaigą, prieš tolesnį tarpą ar skyrybos ženklą. Kai peršokama atgal, žymeklis perkeliamas į ankstesnio žodžio pabaigą, prieš tarpą ar skyrybos ženklą, kuris eina po jo.

Žymeklio perkėlimas už skyrybos ženklo, esančio žodžio arba sakinio gale. Rotoriumi pasirinkite perkėlimą per vieną simbolį.

Kai žymeklį perkeliate per eilutę, „VoiceOver“ perskaito kiekvieną eilutę, kurią žymeklis peršoka. Peršokant į priekį žymeklis perkeliamas į kitos eilutės pradžią (išskyrus tuos atvejus, kai pasiekiate paskutinę pastraipos eilutę – tada žymeklis perkeliamas į perskaitytos eilutės pabaigą). Peršokant atgal, žymeklis perkeliamas į perskaitytos eilutės pradžią.

Teksto rinkimo atsako keitimas. Pagal numatytąjį nustatymą, „VoiceOver“ skaito ir jūsų renkamus simbolius, ir žodžius. Jei norite negirdėti jokio atsako, girdėti tik simbolius arba girdėti tik žodžius, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Typing Feedback“ ir pasirinkite atitinkamą variantą.

Fonetinės abėcėlės naudojimas teksto rinkimo atsakui. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Phonetic Feedback“. Tekstas skaitomas po simbolį. „VoiceOver“ pirmiausia pasako simbolį, tada jo fonetinį atitikmenį, pavyzdžiui, „f“ – „foxtrot“.

Simbolio pašalinimas. Kad ir kurį „VoiceOver“ teksto rinkimo būdą naudojate, simboliui pašalinti naudokite mygtuką . „VoiceOver“ ištaria kiekvieną pašalinamą simbolį. Jei įjungta funkcija „Use Pitch Change“ (tono aukščio keitimas), šalinamus simbolius „VoiceOver“ taria žemesniu tonu.

Teksto pasirinkimas. Atsukite rotoriaus parinktį „Edit“, braukite į viršų arba į apačią, kad pasirinktumėte „Select“ (pasirinkti) arba „Select All“ (pasirinkti viską), tada dukart bakstelėkite. Jei pasirenkate „Select“, dukart bakstelėjęs pasirenkamas žodis, esantis arčiausiai žymeklio. Jei norite pasirinkti didesnę arba mažesnę teksto atkarpą, pirmiausia dviem pirštais „pavalykite“ ekraną, kad uždarytumėte atsidariusį išskylantįjį meniu, tada išskėskite pirštus.

Teksto iškirpimas, kopijavimas ir įklijavimas. Atsukite rotoriaus parinktį „Edit“, pasirinkite tekstą, tada braukite į viršų, kad pasirinktumėte „Cut“, „Copy“ arba „Paste“, paskui dukart bakstelėkite.

Veiksmo atšaukimas. Pakratykite „iPod touch“, tada braukdami į kairę arba į dešinę pasirinkite veiksmą, kurį norite atšaukti, ir dukart bakstelėkite.

Simbolio su diakritiniu ženklu rašymas. Kai tekstą renkate standartiniu būdu, pasirinkite paprastą simbolį, tada dukart bakstelėkite ir palaikykite, kol išgirsite garsinį signalą, rodantį, kad atsiradė alternatyviųjų simbolių meniu. Braukdami į kairę arba į dešinę išgirsite, kokie variantai siūlomi, ir pageidaujamą pasirinksite. Atitraukite pirštą, jei norite įrašyti pasirinktą simbolį. Kai tekstą renkate liečiamuoju būdu, palieskite ir palaikykite simbolį, kol atsiradys alternatyviųjų simbolių meniu.

Klaviatūros kalbos keitimas. Atsukite rotoriaus parinktį „Language“, tada braukite į viršų arba į apačią. Pasirinkite „default language“, jei norite naudoti kalbą, numatytą nustatymuose „Language & Region“. Rotoriaus parinktis „Language“ galima tik jei nuėję į Settings > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Speech“ pasirenkate daugiau nei vieną kalbą.

Rašymas pirštu

Rašymo pirštu režimas simbolius ekrane leidžia rašyti pirštu. Tekstą galite rašyti įprastiniu būdu, o šį režimą naudoti, jei norite tyliai įvesti „iPod touch“ saugos kodą ar paleisti kurią nors programą pradiniam ekrane.

Rašymo pirštu režimo įjungimas. Atsukite rotoriaus parinktį „Handwriting“. Jei rotoriuje tokios parinktys nėra, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Rotor“ ir ją pridėkite.

Simbolių rūšies pasirinkimas. Trimis pirštais braukdami aukštyn arba žemyn pasirinkite mažąsias raides, skaičius, didžiąsias raides arba skyrybos ženklus.

Pasirinktos simbolių rūšies pavadinimo skaitymas. Bakstelėkite trimis pirštais.

Simbolio rašymas. Pirštu nupieškite simbolį ekrane.

Alternatyviojo simbolio rašymas. Jei norite rašyti alternatyvių simbolių (su diakritiniu, pavyzdžiui, kirčio arba umliauto, ženklu), parašykite simbolį, tada dviem pirštais braukite į viršų arba į apačią, kol išgirsite reikiamą simbolį.

Tarpas. Braukite į dešinę dviem pirštais.

Nauja eilutė. Braukite į dešinę trimis pirštais.

Simbolio, esančio į kairę nuo žymeklio, pašalinimas. Braukite į kairę dviem pirštais.

Elemento pasirinkimas pradiniam ekrane. Pradėkite rašyti elemento pavadinimą. Rašykite tiek, kad liktų tik vienas galimas variantas, o jei norite pasirinkti iš kelių variantų, dviem pirštais braukite į viršų arba į apačią.

Saugos kodo įvedimas tyliai. Saugos kodo lange atsukite rotoriaus parinktį „Handwriting“, tada rašykite kodo simbolius pirštu.

Abėcėlinio indekso naudojimas ilgame sąraše. Pasirinkite sąrašo dešinėje esantį abėcėlinį indeksą (pavyzdžiui, programoje „Contacts“ arba „VoiceOver“ elementų pasirinkimo įrankyje) ir parašykite pageidaujamą raidę.

Elementų rūšies nustatymas rotoriuje naršant internete. Parašykite pirmąją puslapio elementų rūšies raidę. Pavyzdžiui, jei norite braukdami į viršų arba į apačią pereiti nuo nuorodos prie nuorodos, parašykite „l“ (anglų k. „links“ – nuorodos), jei norite pereiti nuo antraštės prie antraštės, parašykite „h“ (anglų k. „headings“ – antraštės).

Rašymo pirštu režimo išjungimas. Dviem pirštais „pavalykite“ ekraną arba atsukite kitą rotoriaus parinktį.

Brailio rašmenų rašymas ekrane

Įjungę parinktį „Braille Screen Input“ galite tiesiog „iPod touch“ ekrane pirštais rašyti šešių taškų arba supaprastintus Brailio rašmenis. Rašyti galite „iPod touch“ paguldę priešais save (stalo režimas) arba laikydami nuo savęs nusuktu ekranu, kad reikėtų sulenkti pirštus (nusukto ekrano režimas).

Rašymo Brailio rašmenimis ekrane įjungimas. Atsukite rotoriaus parinktį „Braille Screen Input“. Jei tokios parinktys rotoriuje nerandate, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Rotor“ ir ją pridėkite.

Brailio rašmenų rašymas. Paguldykite „iPod touch“ priešais save arba laikykite jį nuo savęs nusuktu ekranu, tada rašykite liesdami ekraną vienu pirštu arba keliais pirštais iškart.

Rašymo taškų kalibravimas. Jei norite rašmenų taškų pozicijas pritaikyti pagal savo pirštus, trimis dešinėsios rankos pirštais vienu metu bakstelėkite 4, 5 ir 6 taško padėtis, tada tuojau pat trimis kairiosios rankos pirštais bakstelėkite 1, 2 ir 3 taško padėtis.

Šešių taškų arba supaprastintų rašmenų režimo perjungimas. Trimis pirštais braukite į dešinę. Jei norite nustatyti numatytąjį režimą, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Braille“ > „Braille Screen Input“.

Tarpas. Vienu pirštu braukite į dešinę (jei rašote nusukto ekrano režimu, braukite į dešinę nuo savęs).

Ankstesnio simbolio pašalinimas. Vienu pirštu braukite į kairę.

Nauja eilutė (renkant tekstą). Dviem pirštais braukite į dešinę.

Rašymo variantų perjungimas. Vienu pirštu braukite į viršų arba į apačią.

Elemento pasirinkimas pradiniam ekrane. Pradėkite rašyti elemento pavadinimą. Rašykite tiek, kad liktų tik vienas galimas variantas, o jei norite pasirinkti iš kelių variantų, vienu pirštu braukite į viršų arba į apačią.

Pasirinktos programos atidarymas. Dviem pirštais braukite į dešinę.

Ekraną padėties užfiksavimas. Trimis pirštais braukite į viršų arba į apačią.

Tyrinėjimo režimas. Jei norite, kad „iPod touch“ perskaitytų taškus garsiai, kai juos bakstelite ir atleidžiate, taškus palieskite ir palaikykite, tada palaukite laikmačio signalų ir pranešimo.

Supaprastintų Brailio rašmenų įjungimas ir išjungimas. Trimis pirštais braukite į dešinę.

Momentinis vertimas (įjungus supaprastintą rašmenų versiją). Dviem pirštais braukite žemyn.

Rašymo Brailio rašmenimis išjungimas. Dviem pirštais „pavalykite“ ekraną arba atsukite kitą rotoriaus parinktį.

Funkcija „VoiceOver“ su „Apple“ belaide klaviatūra

Funkciją „VoiceOver“ galite valdyti su „iPod touch“ susieta „Apple“ belaide klaviatūra. Žr. skyrelį „[Belaidė klaviatūra „Apple Wireless Keyboard“](#)“.

Čia išvardytomis „VoiceOver“ klaviatūros komandomis galite žvalgyti ekraną, pasirinkti elementus, skaityti ekrano turinį, suklikti rotorių ir atlikti kitus „VoiceOver“ veiksmus. Komandoms naudojama klavišų „Control“ ir „Option“ kombinacija arba klavišas „Caps Lock“. Sąraše juos trumpinsime „VO“. (Kurį variantą naudosite, pasirinkite nuėję į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Modifier Keys“.)

Apie klaviatūros išdėstymą ir su įvairiomis klavišų kombinacijomis susijusius veiksmus padės sužinoti „VoiceOver“ žinynas. Jums paspaudus klavišus ar klaviatūros komandas šis žinynas ištaria jų pavadinimą, bet atitinkamo veiksmo nevykdo.

„VoiceOver“ klaviatūros komandos

VO = „Control“ + „Option“

- *Įjungti „VoiceOver“ žinyną:* VO + K
- *Išjungti „VoiceOver“ žinyną:* „Escape“
- *Pasirinkti tolesnį arba ankstesnį elementą:* VO + rodyklė į dešinę arba VO + rodyklė į kairę
- *Dukart bakstelėjus aktyvinti pasirinktą elementą:* VO + tarpo klavišas
- *Paspausti pagrindinį mygtuką:* VO + H
- *Paliesti ir palaikyti pasirinktą elementą:* VO + „Shift“ + M
- *Pereiti į būsenos juostą:* VO + M
- *Skaityti nuo pasirinkto elemento:* VO + A

- *Skaityti nuo viršaus*: VO + B
- *Sulaikyti arba tęsti skaitymą*: „Control“
- *Paskutinį perskaitytą tekstą nukopijuoti į iškarpinę*: VO + „Shift“ + C
- *Ieškoti teksto*: VO + F
- *Nutildyti „VoiceOver“ arba išjungti nutildymą*: VO + S
- *Atidaryti pranešimų centrą*: „Fn“ + VO + rodyklė į viršų
- *Atidaryti valdymo centrą*: „Fn“ + VO + rodyklė į apačią
- *Pasirinkti elementų pasirinkimo įrankį*: VO + I
- *Keisti pasirinkto elemento etiketę*: VO + /
- *Dukart bakstelėti dviem pirštais*: VO + -
- *Braukti į viršų arba į apačią*: VO + rodyklė į viršų arba VO + rodyklė į apačią
- *Sukti rotorijų*: VO + „Command“ + rodyklė į kairę arba VO + „Command“ + rodyklė į dešinę
- *Keisti rotoriaus nurodytą nustatymą*: VO + „Command“ + rodyklė į viršų arba VO + „Command“ + rodyklė į apačią
- *Ijungti ir išjungti ekrano užtamsinimą*: VO + „Shift“ + S
- *Grįžti į ankstesnį langą*: „Escape“
- *Pereiti prie kitos programos*: „Command“ + „Tab“ arba „Command“ + „Shift“ + „Tab“

„Quick Nav“

Tai greitosios navigacijos funkcija, kuri leis valdyti funkciją „VoiceOver“ rodyklių klavišais.

- *Ijungti ir išjungti „Quick Nav“*: rodyklė į kairę + rodyklė į dešinę
- *Pasirinkti tolesnį arba ankstesnį elementą*: rodyklė į dešinę arba rodyklė į kairę
- *Pasirinkti tolesnį arba ankstesnį rotoriaus nurodytą elementą*: rodyklė į viršų arba rodyklė į apačią
- *Pasirinkti pirmą arba paskutinį elementą*: „Control“ + rodyklė į viršų arba „Control“ + rodyklė į apačią
- *Bakstelėti elementą*: rodyklė į viršų + rodyklė į apačią
- *Slinkti į viršų, į apačią, į kairę arba į dešinę*: „Option“ + rodyklė į viršų, „Option“ + rodyklė į apačią, „Option“ + rodyklė į kairę arba „Option“ + rodyklė į dešinę
- *Sukti rotorijų*: rodyklė į viršų + rodyklė į kairę arba rodyklė į viršų + rodyklė į dešinę

Be to, belaidėje klaviatūroje „Apple Wireless Keyboard“ esančiais skaičių klavišais galite rinkti skaičius programoje „Calculator“.

„Quick Nav“ atskirų klavišų naudojimas naršant internete

Greitosios navigacijos funkcija gali padėti jums naršyti ir internete. Būdami tinklalapyje galite naudoti toliau išvardytus klavišus. Paspaudę nurodytą klavišą pereisite prie tolesnio tam tikros rūšies elemento. Jei norite pereiti prie ankstesnio elemento, spausdami raidę laikykite nuspaudę klavišą „Shift“.

- *„Quick Nav“ valdymo atskirais klavišais įjungimas*: VO + Q
- *Antraštė*: H
- *Nuoroda*: L
- *Teksto laukelis*: R
- *Mygtukas*: B
- *Formos valdymo elementas*: C
- *Paveikslas*: I
- *Lentelė*: T

- *Statinis tekstas:* S
- *ARIA orientyras:* W
- *Sąrašas:* X
- *Tos pačios rūšies elementas:* M
- *1 lygio antraštė:* 1
- *2 lygio antraštė:* 2
- *3 lygio antraštė:* 3
- *4 lygio antraštė:* 4
- *5 lygio antraštė:* 5
- *6 lygio antraštė:* 6

Teksto redagavimas

Šiomis komandomis galite redaguoti tekstą (kai funkcija „Quick Nav“ išjungta). Jums perkeliant žymeklį „VoiceOver“ skaitys tekstą.

- *Peršokti į priekį arba atgal per vieną simbolį:* rodyklė į dešinę arba rodyklė į kairę
- *Peršokti į priekį arba atgal per vieną žodį:* „Option“ + rodyklė į dešinę arba „Option“ + rodyklė į kairę
- *Peršokti į viršų arba į apačią per vieną eilutę:* rodyklė į viršų arba rodyklė į apačią
- *Peršokti į eilutės pradžią arba pabaigą:* „Command“ + rodyklė į kairę arba „Command“ + rodyklė į apačią
- *Peršokti į pastraipos pradžią arba pabaigą:* „Option“ + rodyklė į viršų arba „Option“ + rodyklė į apačią
- *Peršokti į ankstesnę arba tolesnę pastraipą:* „Option“ + rodyklė į viršų arba „Option“ + rodyklė į apačią
- *Peršokti į tekstinio laukelio viršų arba apačią:* „Command“ + rodyklė į viršų arba „Command“ + rodyklė į apačią
- *Perkeliant žymeklį pasirinkti tekstą:* „Shift“ + bet kuri minėta žymeklio perkėlimo komanda
- *Pasirinkti visą tekstą:* „Command“ + A
- *Kopijuoti, iškirpti arba įklijuoti pasirinktą tekstą:* „Command“ + C, „Command“ + X arba „Command“ + V
- *Paskutinio pakeitimo atšaukimas arba grąžinimas:* „Command“ + Z arba „Shift“ + „Command“ + Z

Brailio ekranų palaikymas

„VoiceOver“ išvesčiai skaityti galite naudotis „Bluetooth“ Brailio ekranu. Įjungus funkciją „VoiceOver“, Brailio ekranu su įvesties klavišais ir kitais valdikliais galima valdyti ir „iPod touch“. Palaikomų Brailio ekranų sąrašą rasite [svetainėje apie Brailio ekranus operacinei sistemai „iOS“](#).

Brailio ekrano prijungimas. Įjunkite ekraną, tada eikite į „Settings“ > „Bluetooth“ ir įjunkite „Bluetooth“. Tada eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Braille“ ir pasirinkite ekraną.

Brailio ekrano nustatymai. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Braille“. Čia galite:

- pasirinkti 8 taškų, 6 taškų ir supaprastintų Brailio rašmenų įvestį ir išvestį;
- įjungti būsenos langelį ir pasirinkti jo vietą;
- įjungti matematinių lygčių kodą „Nemeth“;
- įjungti ekraninę klaviatūrą;
- pasirinkti, kad stumiant būtų automatiškai verčiami puslapiai;
- pakeisti, kad būtų verčiama iš unifikuojų anglų kalbos rašmenų;
- pakeisti perspėjimų trukmę.

Informacijos apie svarbiausias Brailio ekranų komandas funkcijai „VoiceOver“ valdyti ir papildomos informacijos apie kai kuriuos ekranus rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Svarbiausios Brailio ekrano komandos funkcijai „VoiceOver“ valdyti naudojant „iPhone“, „iPad“ ir „iPod touch“.

„VoiceOver“ kalbos nustatymas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Language & Region“.

Pakeitus „iPod touch“ kalbą gali reikėti iš naujo nustatyti „VoiceOver“ ir Brailio ekrano kalbą.

Galite nustatyti, kad kairiausiame arba dešiniausiame Brailio ekrano langelyje būtų rodoma sistemos būklė ir kitokia informacija:

- pranešimų istorijoje yra neperskaitytas pranešimas;
- naujausias pranešimų istorijos pranešimas dar neperskaitytas;
- „VoiceOver“ kalbėjimas nutildytas;
- senka „iPod touch“ akumuliatorius (liko mažiau kaip 20 % įkrovos);
- „iPod touch“ yra gulsčioje padėtyje;
- išjungtas ekranas;
- dabartinėje eilutėje yra papildomo teksto kairėje;
- dabartinėje eilutėje yra papildomo teksto dešinėje.

Kairiausio arba dešiniausio langelio nustatymas būsenos informacijai rodyti. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Braille“ > „Status Cell“, tada bakstelėkite „Left“ (kairysis) arba „Right“ (dešinysis).

Būsenos langelio platesnio aprašymo peržiūra. Brailio ekrane paspauskite būsenos langelio kreipties mygtuką.

Matematinų lygčių skaitymas

„VoiceOver“ gali skaityti matematinę lygtį, užkoduotą šiais būdais:

- „MathML“ internete;
- „MathML“ arba „LaTeX“ programoje „iBooks Author“.

Lygties skaitymas. Leiskite „VoiceOver“ skaityti tekstą kaip įprasta. Prieš lygtį išgirsite žodį „math“ (matematika).


Lygties naršymas. Dukart bakstelėkite pasirinktą lygtį, kad ji būtų atidaryta viso ekrano režimu, ir pereikite nuo vieno jos elemento prie kito. Braukite į kairę arba į dešinę, jei norite išgirsti lygties elementus. Rotoriumi pasirinkite „Symbols“ (simboliai), „Small Expressions“ (maži reiškiniai), „Medium Expressions“ (vidutiniai reiškiniai) arba „Large Expressions“ (dideli reiškiniai), tada norėdami išgirsti kitą pasirinkto dydžio elementą braukite į viršų arba į apačią. Galite panagrinėti ir kurį nors atskirą lygties elementą – pasirinkite jį ir dukart bakstelėkite, tada braukite į viršų arba į apačią, kad išgirstumėte jį po dalelę.

„VoiceOver“ skaitomos lygtys gali būti perduodamos ir į Brailio ekraną, naudojantis kodu „Nemeth“, taip pat kodais, naudojamais unifikuotiems anglų kalbos Brailio rašmenims, britų anglų, prancūzų ir graikų kalboms. Žr. skyrelį „Brailio ekranų palaikymas“.

Funkcija „VoiceOver“ programoje „Safari“

Paieška internete. Pasirinkite paieškos laukelį, dukart bakstelėkite, kad iškvietumėte klaviatūrą, įrašykite paieškos užklausą, tada braukite į dešinę arba į kairę, kad pereitumėte žemyn arba aukštyn siūlomų paieškos užklausų sąrašą. Pasirinkę frazę dukart bakstelėkite ekraną, kad būtų atlikta jos paieška internete.

Perėjimas prie kito tam tikros rūšies elemento puslapyje. Atsukite rotoriuje elemento rūšį (pavyzdžiui, antraštes, nuorodas ar formos valdiklius), tada braukite į viršų arba į apačią.

Rotoriaus parinkčių naršymui internete nustatymas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Rotor“. Bakstelėkite parinktis, kurias norite įjungti arba išjungti. vilkite piktogramą , jei norite pakeisti elemento vietą.

Paveikslų praleidimas naršant. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Navigate Images“. Galite pasirinkti, kad būtų praleidžiami visi paveiksai arba tik tie, kurie neturi aprašymų.

Pašalinių puslapio elementų praleidimas, kad naršyti ir skaityti būtų lengviau. „Safari“ adreso laukelyje pasirinkite elementą „Reader“ (yra ne visuose tinklalapiuose).

Jei su „iPod touch“ susiejote „Apple“ belaidę klaviatūrą, interneto puslapiams naršyti galite naudoti vieno klavišo greitosios navigacijos („Quick Nav“) komandas. Žr. skyrelį [„Funkcija „VoiceOver“ su „Apple“ belaide klaviatūra“](#).

Funkcija „VoiceOver“ programoje „Maps“

Programoje „maps“ naudodamiesi funkcija „VoiceOver“ galite žvalgyti tam tikrą regioną, naršyti po lankylinus objektus, judėti keliais, keisti mastelį, pasirinkti smeigtuką arba gauti daugiau informacijos apie tam tikrą vietą.

Jūsų buvimo vietos rodymo būdo keitimas žemėlapyje. Dukart bakstelėkite , kol išgirsite reikiamą jūsų buvimo vietos rodymo būdą:

- „Tracking on“: žemėlapis automatiškai sucentruojamas pagal jūsų buvimo vietą.
- „Tracking off“: žemėlapis nesucentruojamas pagal jūsų buvimo vietą.

Žemėlapio žvalgymas. Vilkite pirštą per ekraną arba braukdami į kairę arba į dešinę pereikite prie kito elemento.

Mastelio keitimas. Pasirinkite žemėlapij, rotoriuje atsukite parinktį „Zoom“, tada vienu pirštu braukite į apačią arba į viršų.

Žemėlapio stumdymas. Braukite trimis pirštais.

Matomų lankylinų objektų peržiūra. Rotoriuje atsukite parinktį „Points of Interest“, tada vienu pirštu braukite į viršų arba į apačią.

Judėjimas keliu. Palaikykite pirštą ant kelio, kol išgirsite „pause to follow“ (sulaikyta sekimui), ir klausydami vadovaujančio tono braukite pirštu per kelią. Jums kryptant iš kelio tonas aukštėja.

Smeigtuko pasirinkimas. Palieskite smeigtuką arba braukite į kairę ar į dešinę, kad jį pasirinktumėte.

Daugiau informacijos apie vietą. Pasirinkę smeigtuką dukart bakstelėkite, kad pasirodytų informacinė vėliavėlė. Braukdami į kairę arba į dešinę pasirinkite mygtuką „More Info“, tada dukart bakstelėkite ir atsidarys informacinis puslapis.

Vaizdo ir balso įrašų redagavimas su funkcija „VoiceOver“

Funkcija „VoiceOver“ galite naudoti, jei norite apkarpyti vaizdo įrašus, padarytus su programa „Camera“, ir balso įrašus, padarytus su programa „Voice Memo“.

Vaizdo įrašo apkarpymas. Programoje „Photos“ atidarę vaizdo įrašą dukart bakstelėkite ekraną, kad iškvietumėte atkūrimo valdiklius, ir pasirinkite apkarpyimo įrankio pradžią arba pabaigą. Tada braukite į viršų, jei norite vilkti į dešinę, arba braukite į apačią, jei norite vilkti į kairę. „VoiceOver“ praneš, kokia įrašo laiko atkarpa, skaičiuojant nuo dabartinės įrankio pozicijos, bus nukirpta. Norėdami įvykdyti apkarpyimą, pasirinkite „Trim“, tada dukart bakstelėkite.

Balso įrašo apkarpymas. Programoje „Voice Memos“ pasirinkite balso įrašą, tada bakstelėkite „Edit“, paskui bakstelėkite „Start Trimming“. Pasirinkite apkarpyimo įrankio pradžią arba pabaigą, dukart bakstelėkite ir palaikykite, tada vilkdami nustatykite reikiamą vietą. VoiceOver“ praneš, kokia įrašo laiko atkarpa, skaičiuojant nuo dabartinės įrankio pozicijos, bus nukirpta. Norėdami prieš apkarpydami perklausti likusį įrašą bakstelėkite „Play“. Norėdami įvykdyti apkarpyimą, bakstelėkite „Trim“.

Mastelio keitimas

Daugelyje programų tam tikrus objektus galima padidinti arba sumažinti. Pavyzdžiui, programoje „Photos“ galite vaizdą padidinti dukart bakstelėdami arba išskėsdami pirštus, programoje „Safari“ taip galite padidinti teksto stulpelius. Be to, mastelio keitimo įrankiu galite padidinti ekrano rodinį bet kurioje programoje. Galite padidinti iškart visą ekraną („Full Screen Zoom“) arba tik dalį ekrano atskirame reguliuojamo dydžio lange („Window Zoom“). Mastelio keitimą galite naudoti kartu su funkcija „VoiceOver“.

Mastelio keitimo įjungimas ir išjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ ir įjunkite arba išjunkite „Zoom“. Arba pasinaudokite [šaukiniu neįgaliesiems](#).

Vaizdo didinimas ir mažinimas. Jei jau įjungėte mastelio keitimą, trimis pirštais dukart bakstelėkite ekraną.

Didinimo reguliavimas. Trimis pirštais dukart bakstelėkite, tada braukite į viršų arba į apačią. Šis gestas atitinka dvigubą bakstelėjimą, tik šįkart po antrojo bakstelėjimo reikia ne atitraukti pirštus, o braukti jais per ekraną. Taip pat galite trimis pirštais bakstelėti triskart, ir pasirodžius mastelio keitimo valdikliams vilkti mastelio slankiklį. Jei norite nustatyti maksimalią didinimo ribą, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Zoom“ ir vilkite „Maximum Zoom Level“ slankiklį į kairę.

Ekranų vaizdo stumdymas. Stumdykite ekraną trimis pirštais. Arba galite palaikyti pirštą prie ekrano krašto – vaizdas pasistums į tą pusę. Pastumkite pirštą arčiau krašto, jei norite, kad vaizdas būtų pastumtas greičiau.

„Full Screen Zoom“ arba „Window Zoom“ režimų perjungimas. Trimis pirštais triskart bakstelėkite ir pasirodžius mastelio keitimo valdikliams bakstelėkite „Window Zoom“ arba „Full Screen Zoom“. Jei norite nustatyti režimą, kurio pageidaujate kaskart, kai įjungiate mastelio keitimą, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Zoom“ > „Zoom Region“.

Mastelio keitimo lango dydžio keitimas (režime „Window Zoom“). Triskart bakstelėkite trimis pirštais, tada bakstelėkite „Resize Lens“ ir vilkite kurį nors iš atsiradusių apvalių manipuliatorių.

Mastelio keitimo lango perstūmimas (režime „Window Zoom“). Vilkite manipuliatorių, esantį mastelio keitimo lango apačioje.

Mastelio keitimo mygtukas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Zoom“ ir įjunkite „Show Controller“ arba triskart bakstelėkite trimis pirštais ir pasirinkite „Show Controller“. Tada norėdami didinti arba mažinti mastelio vaizdą galėsite dukart bakstelėti slankųjį mastelio keitimo valdiklių mygtuką. Jį vieną kartą bakstelėję iškviesite mastelio keitimo valdiklius, o jį vilkdami stumsite vaizdą. Jei norite perstumti mastelio keitimo valdiklių mygtuką į kitą vietą, palieskite jį ir palaikykite, tada vilkite. Jei norite keisti mastelio keitimo valdiklio permatomumą, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Zoom“ > „Idle Visibility“.

Jei norite, kad mastelio keitimo funkcija įsimintų jūsų pasirinkimus arba žymeklio vietą. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Zoom“ ir įjunkite „Follow Focus“. Tada, pavyzdžiui, kai naudojate „VoiceOver“, kiekvienas jūsų pasirinkamas ekrano elementas yra padidinamas.

Rašomo teksto padidinimas, nedidinant klaviatūros. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Zoom“ ir įjunkite „Follow Focus“. Kai rinkdamiesi tekstą padidinate vaizdą (pavyzdžiui, programose „Messages“ arba „Notes“), vaizdas aplink jūsų rašomą tekstą padidinamas, bet klaviatūra vis tiek rodoma visa. Įjunkite „Smart Typing“ ir padidintas bus visas langas (išskyrus klaviatūrą).

Padidintos ekrano dalies peržiūra nespaltotu režimu arba įjungus spalvų inversiją. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Zoom“ > „Zoom Filter“ ir pasirinkite pageidaujamą variantą. Arba bakstelėkite trimis pirštais ir pasirodžius mastelio keitimo valdikliams bakstelėkite „Choose Filter“.

Jei įjungę mastelio keitimo funkciją naudojatės „Apple“ be laide klaviatūra, ekrano vaizdas judės kartu su teksto žymekliu, kad šis visada būtų ekrano viduryje. Žr. skyrelį [„Belaidė klaviatūra „Apple Wireless Keyboard“](#).


Lupa

Paverskite savo „iPod touch“ lupa, didinančia netoliese esančius objektus.



Lupos konfigūravimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Magnifier“ ir įjunkite „Magnifier“. Taip lupa įtraukiama į [šaukinį neįgaliesiems](#).




Lupos įjungimas. Triskart paspauskite pagrindinį mygtuką. Jei turite ne vieną šaukinį neįgaliesiems, bakstelėkite „Magnifier“.

Didinimo lygio reguliavimas. Vilkite didinimo lygio slankiklį.

Daugiau šviesos. Bakstelėkite , jei norite įjungti arba išjungti blykstę.

Fokusavimo užfiksavimas. Bakstelėkite . Bakstelėkite dar kartą, jei fokusavimą norite išjungti.

Rėmelio užfiksavimas. Bakstelėkite . Norėdami reguliuoti didinimo lygį, vilkite didinimo lygio slankiklį. Norėdami išsaugoti paveikslėlį, jį palieskite ir palaikykite, tada bakstelėkite „Save Image“. Jei norite atšaukti rėmelio fiksavimą, dar kartą bakstelėkite .

Spalvų filtrų naudojimas. Bakstelėkite . Bakstelėkite spalvų filtrus, jei norite peržiūrėti jų efektus. Norėdami reguliuoti šviesumą ir kontrastą, vilkite atitinkamus slankiklius. Norėdami panaudoti spalvų inversiją bakstelėkite . Jei norite pritaikyti pasirinktą filtrą ir grįžti į lupos ekraną, dar kartą bakstelėkite .

Lupos išjungimas. Paspauskite pagrindinį mygtuką.

Ekranu rodinio adaptavimas

Kartais ekraną lengviau skaityti, kai naudojama spalvų inversija, tam tikri spalvų filtrai arba sušvelninama balta spalva.

Spalvų inversijos įjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Display Accommodations“ ir įjunkite „Invert Colors“. Arba galite triskart paspausti pagrindinį mygtuką ir tada pasirinkti „Invert Colors“.

Spalvų filtrų taikymas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Display Accommodations“ > „Color Filters“ ir įjunkite „Color Filters“. Arba galite triskart paspausti pagrindinį mygtuką ir tada pasirinkti „Color Filters“. Bakstelėkite pageidaujimą filtrą ir jis bus pritaikytas. Norėdami reguliuoti intensyvumą arba atspalvį vilkite atitinkamus slankiklius.

Šviesių spalvų intensyvumo sumažinimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Display Accommodations“ ir įjunkite „Reduce White Point“.

Taip pat galite pasirinkti, kad šie efektai galiotų tik mastelio keitimo lange. Žr. skyrelį [„Mastelio keitimas“](#).

Pasirinkto teksto skaitymas

Net kai funkcija „VoiceOver“ išjungta, galite paprašyti, kad „iPod touch“ perskaitytų jūsų pasirinktą tekstą.

Pasirinkto teksto skaitymo įjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Speech“ ir įjunkite „Speak Selection“. Čia taip pat galite:

- reguliuoti skaitymo greitį;
- pasirinkti, kad skaitomas žodis būtų pažymimas.

Pasirinkto teksto skaitymas. Pasirinkite tekstą ir bakstelėkite „Speak“.

Taip pat galite paprašyti, kad „iPod touch“ perskaitytų visą ekraną. Žr. skyrelį [„Ekranu skaitymas“](#).


Ekranu skaitymas

Net kai funkcija „VoiceOver“ išjungta, galite paprašyti, kad „iPod touch“ perskaitytų ekranu turinį.

Ekranu skaitymo įjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Speech“ ir įjunkite „Speak Screen“.

Ekranu skaitymas. Nuo ekranu viršaus braukite į apačią dviem pirštais. Pasirodžiusiais valdikliais skaitymą galite sulaikyti arba pakeisti jo greitį.

Skaitymo teksto žymėjimas. Įjunkite komandą „Highlight Content“ (ji atsiranda, kai įjungiate ekranu skaitymą) ir skaitymas tekstas bus pažymimas.

 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite: „Speak screen.“ (Perskaityk ekraną.)

Taip pat galite paprašyti, kad „iPod touch“ perskaitytų tik jūsų pasirinktą tekstą. Žr. skyrelį „Pasirinkto teksto skaitymas“.

Teksto rinkimo atsakas

Jums renkant tekstą galite gauti „iPod touch“ atsaką ir prietaisas jums perskaitys teksto korekcijas ir pasiūlymus. Galite pasirinkti, ar norite, kad „iPod touch“ skaitytų po simbolį, po žodį, žodžius, kurie automatiškai pakoreguojami, žodžius, kurių pirma raidė automatiškai pakeičiama į didžiąją, renkamo teksto pasiūlymus.

Teksto rinkimo atsako įjungimas ir konfigūravimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Speech“ > „Typing Feedback“.

Renkamo teksto pasiūlymų skaitymas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboards“ ir įjunkite „Predictive“. Tada eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Speech“ > „Typing Feedback“ ir įjunkite „Hold to Speak Predictions“. Palieskite ir palaikykite pasiūlymą ir jis bus perskaitytas.

Didelis, pusjuodis šriftas ir padidinto kontrasto tekstas

Didesnis šriftas tokiose programose kaip „Settings“, „Calendar“, „Contacts“, „Mail“, „Messages“ ir „Notes“. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Larger Text“ ir įjunkite „Larger Accessibility Sizes“.

Pusjuodo šrifto prietaise „iPod touch“ įjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ ir įjunkite „Bold Text“.

Teksto kontrasto padidinimas, kur įmanoma. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Increase Contrast“. Galite pasirinkti sumažinti permatomumą ir patamsinti spalvas.

Mygtukų formos

Kad mygtukus būtų lengviau matyti, „iPod touch“ gali prie jų pridėti spalvotą foninę formą arba liniją.

Mygtukų paryškinimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ ir įjunkite „Button Shapes“.

Judėjimo ekrane sumažinimas

Jei esate jautrus judėjimo efektams arba „iPod touch“ ekrano judėjimui, galite sustabdyti kai kurių ekrano elementų judėjimą arba jį sumažinti, pavyzdžiui:

- darbalaukio fono, programų ir perspėjimų paralakso efektą;
- ekrano rodinio pasikeitimą;
- „Siri“ animacijas;
- teksto rinkimo automatinį užbaigimą;
- animuotus programų „Weather“ ir „Messages“ efektus.

Judėjimo sumažinimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Reduce Motion“ ir įjunkite „Reduce Motion“. Jei nenorite, kad programoje „Messages“ automatiškai veiktų debesėlių ir viso ekrano efektai, išjunkite „Auto-play Message Effects“. Norėdami programos „Messages“ efektus paleisti rankiniu būdu, bakstelėkite „Replay“ po žinutės debesėliu.

Jungiklių įjungimo ir išjungimo etiketės

Kad būtų lengviau nustatyti, ar parinktis įjungta ar išjungta, prietaise „iPod touch“ galite įjungti papildomas jungiklių etiketes, kurios rodytų esamą jungiklio padėtį.

Jungiklių etikečių įjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ ir įjunkite jungiklį „On/Off Labels“.

Skirtingų tonų priskyrimas

Kontaktų sąrašė esantiems asmenims galite priskirti skirtingus skambučio tonus, kad juos atskirtumėte, kai skambins per „FaceTime“. Taip pat skirtingus tonus galite priskirti daugeliui kitų pranešimų, pavyzdžiui, perspėjimui apie naują balso pašto žinutę, naują elektroninį laišką, elektroninio laiško išsiuntimą, naują „Twitter“ arba „Facebook“ įrašą, naują priminimą. Žr. skyrelį „Garsai ir jų nutildymas“.

Skambėjimo tonų prietaise „iPod touch“ galite įsigyti iš „iTunes Store“. Žr. skyrelį „Muzikos įrašų, filmų, televizijos laidų ir kt. paieška“.

Paaiškinimai balsu

Paaiškinimų balsu funkcija balsu apibūdina rodomą vaizdą. Jei turite vaizdo failą, kuriame yra integruoti paaiškinimai balsu, „iPod touch“ gali juos paleisti.

Paaiškinimų balsu įjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Audio Descriptions“ ir įjunkite „Prefer Audio Descriptions“.

Pagalbiniai klausos prietaisai

Jei turite pagalbinių „Made for iPhone“ klausos prietaisą, prietaise „iPod touch“ galite reguliuoti jo nustatymus, perduoti į jį garsą arba naudoti „iPod touch“ kaip nuotolinį mikrofoną.

Susiejimas su „iPod touch“. Jeigu jūsų klausos prietaisų nėra sąraše „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Hearing Devices“, turite juos susieti su „iPod touch“. Pirmiausia atidarykite klausos prietaisų akumulatoriaus dangtelius. Tada prietaise „iPod touch“ eikite į „Settings“ > „Bluetooth“ ir įsitikinkite, kad įjungtas „Bluetooth“ ryšys. Tada eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Hearing Devices“. Uždarykite klausos prietaisų akumulatoriaus dangtelius ir palaukite, kol prietaisų sąraše atsiras jų pavadinimas (tai gali užtrukti vieną minutę). Kai pavadinimas pasirodys, bakstelėkite jį ir atsakykite į siejimo užklausą.

Prietaisus susiejus pasigirs serija trumpų garsinių signalų ir vienas ilgas, o prietaisų sąraše šalia klausos prietaiso pavadinimo atsiras varnelė. Siejimas gali užtrukti iki 60 sekundžių. Kol prietaisai iki galo nesusieti, neleiskite garso įrašų ir jokiais kitais būdais nenaudokite klausos prietaiso.

Susieti reikės tik vieną kartą (tą padaryti jums gali jūsų klausos specialistas). Vėliau, kai tik įjungsite klausos prietaisą, su „iPod touch“ jis susisies automatiškai.

Klausos prietaiso režimo įjungimas. Klausos prietaiso režimas gali sumažinti trukdžius kai kurių klausos prietaisų modeliuose. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Hearing Devices“ ir įjunkite „Hearing Aid Mode“.

Klausos prietaiso nustatymų reguliavimas ir būsenos peržiūra. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Hearing Devices“ arba [šaukinyje neįgaliesiems](#) pasirinkite „Hearing Devices“. Klausos prietaiso nustatymai rodomi tik tada, kai jau esate jį susiję su „iPod touch“.

Jei norite klausos prietaiso valdymą greitai pasiekti iš užrakinimo ekrano, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Hearing Devices“ ir įjunkite parinktį „Control on Lock Screen“. Galimos nustatymų iš užrakinimo ekrano parinktys:

- patikrinti klausos prietaiso akumulatoriaus įkrovos lygį;
- reguliuoti integruoto mikrofono garsumą ir jautrumą;
- pasirinkti, į kurią pusę (kaire, dešinę ar abi) perduoti garsą;
- valdyti funkciją „Live Listen“.

Garso perdavimas į klausos prietaisą. Jei norite perduoti garsą iš programų „Siri“, „Music“, „Videos“ ir kt., žr. skyrelį [„Bluetooth“ prietaisai](#).

„iPod touch“ kaip nuotolinio mikrofono naudojimas. Jei norite perduoti garsą iš „iPod touch“ mikrofono į savo klausos prietaisą, naudokitės funkcija „Live Listen“. Kai kuriais atvejais tai gali padėti jums geriau girdėti – pavyzdžiui, jei kalbatės su kuo nors triukšmingoje aplinkoje. Triskart paspauskite pagrindinį mygtuką, pasirinkite „Hearing Devices“, bakstelėkite „Start Live Listen“ ir padėkite „iPod touch“ arčiau garso šaltinio.

Klausos prietaiso naudojimas su daugiau kaip vienu „iOS“ prietaisu. Jei savo klausos prietaisą susiejate su daugiau kaip vienu „iOS“ prietaisu (pavyzdžiui, ir su „iPhone“, ir su „iPod touch“), prietaisas automatiškai persijungs priimti garsą iš to prietaiso, kuris tuo metu jį perduoda, taip pat sureaguos, jei kas nors jums paskambins į „iPhone“. Pakeitimai, kuriuos klausos prietaiso nustatymuose padarysite viename „iOS“ prietaise, bus automatiškai persiųsti į kitus. Kad taip būtų, visi prietaisai turi būti prijungti prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“ ir prisijungę prie to paties „Wi-Fi“ tinklo.


Monogarsas ir garso balansas

Veikiant monogarso režimui garsas, skirtas kairiam ir dešiniam kanalui, sujungiamas ir pateikiamas kaip vienas signalas, leidžiamas abiem kanalais. Taip bet kuria ausimi girdėsite tą patį arba, jei klausysite abiem, garsas bus stipresnis.


Monogarso įjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Mono Audio“.

Garso balanso reguliavimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ ir vilkite slankiklį „Left Right Stereo Balance“.

Subtitrai

Programoje „Videos“ rasite „Alternate Track“ mygtuką , kurį bakstelėję galėsite pasirinkti subtitrus, jei jie galimi jūsų žiūrimame vaizdo faile. Paprastai būna siūlomi standartiniai subtitrai, bet jei norite įjungti kitokius, pavyzdžiui, subtitrus, skirtus kurtiesiems ir neprigirdintiesiems (SDH), galite nustatyti, kad „iPod touch“ siūlytų juos (jei vaizdo faile jie yra).

Kurtiesiems ir neprigirdintiesiems skirtų subtitrų, jei tik tokie yra, siūlymas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Subtitles & Captioning“ ir įjunkite „Closed Captions + SDH“. Taip įjungsite subtitrus ir programoje „Videos“.

Subtitrų pasirinkimas žiūrint vaizdo failą. Atidarę vaizdo failą programoje „Videos“ bakstelėkite .

Subtitrų išvaizdos derinimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Subtitles & Captioning“ > „Style“. Čia galite pasirinkti vieną iš esamų subtitrų stilių arba sukurti stilių pagal save. Galite keisti:

- šriftą, jo dydį ir spalvą;
- fono spalvą ir permatomumą;
- teksto permatomumą, kontūro stilių ir pažymėjimą.

Pastaba. Ne visuose vaizdo failuose yra kurtiesiems ir neprigirdintiesiems skirti subtitrai.

„Siri“

Programa „Siri“ dažnai yra lengviausias būdas prietaise „iPod touch“ įjungti neįgaliesiems skirtas funkcijas. Naudodamiesi „Siri“ galite atidaryti programas, įjungti arba išjungti daugelį nustatymų (pavyzdžiui, „VoiceOver“) arba šią programą galite tiesiog naudoti kaip savo pagalbininką. „Siri“ žino, kada įjungta funkcija „VoiceOver“, todėl dažnu atveju perskaitys jums daugiau informacijos, negu rodoma ekrane. Taip pat su funkcija „VoiceOver“ galite perskaityti tai, ką „Siri“ rodo ekrane. Žr. skyrelį „Užklausos“.

Didelio formato klaviatūros

Daugelyje programų, įskaitant „Mail“, „Safari“, „Messages“, „Notes“ ir „Contacts“, pasukus „iPod touch“ gulsčiai rodoma didesnė ekraninė klaviatūra.

Apie signalus informuojantis LED mirksėjimas

Jei negirdite garsų, informuojančių apie skambučius, ar kitokių įspėjimų, galite nustatyti, kad apie pranešimus praneštų „iPod touch“ LED šviesa (šalia fotoaparato lęšio „iPod touch“ nugarinėje pusėje).

Patarimas. Tai labai pravarti funkcija visiems, kurie būdami triukšmingoje aplinkoje gali praleisti pranešimus apie skambučius, žinutes ar kitus dalykus.

LED šviesos mirksėjimo įjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „LED Flash for Alerts“.

Prieigos valdymas

Prieigos valdymas „iPod touch“ naudotojui padeda vykdyti konkrečią užduotį. Ši funkcija prietaise „iPod touch“ susitelkia į vieną programą ir leidžia valdyti, kurias programos funkcijas įjungti. Naudodamiesi prieigos valdymo funkcija galite:

- prietaise „iPod touch“ laikinai leisti veikti tik vienai programai;
- išjungti tas ekrano vietas, kurios nereikalingos vykdant tam tikrą užduotį arba kuriose netyčinis gestas gali atitraukti dėmesį nuo užduoties;
- apriboti laiką, kiek leidžiama naudotis kuria nors programa;
- išjungti „iPod touch“ mygtuką „Miegas / pažadinimas“ ir garsumo mygtukus.

Naudojimasis prieigos valdymu. Įjungę programą paprašykite „Siri“: „Turn on Guided Access“ (įjunk prieigos valdymą) arba eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Guided Access“ ir įjunkite „Guided Access“. Prieigos valdymo lango parinktys:

- įjungti ir išjungti prieigos valdymą;
- nustatyti kodą prieigos valdymui apsaugoti, kad niekas negalėtų baigti seanso be jūsų;
- bakstelėkite „Time Limits“, jei norite, kad likęs prieigos valdymo seanso laikas būtų praneštas garsiniu signalu arba žodžiu;
- nustatyti, ar norite, kad seanso metu būtų prieinamos kitos funkcijos neįgaliesiems.

Prieigos valdymo seanso pradžia. Įjungę prieigos valdymą atidarykite pageidaujama programą ir triskart paspauskite pagrindinį mygtuką. Nustatykite seanso parametrus ir bakstelėkite „Start“.

- *Programos valdiklių ir nenaudojamos lango srities išjungimas.* Ekrano sritį, kurią norite išjungti, apibrėžkite apskritimu arba stačiakampiu. Figūrą galite vilkti į norimą vietą arba manipulatoriais keisti jos dydį.
- *Mygtuko „Miegas / pažadinimas“ ir garsumo mygtukų įjungimas.* Bakstelėkite po antrašte „Hardware Buttons“ esančią parinktį „Options“.
- *„iPod touch“ rodinio reakcijos į gulsčią arba vertikalią poziciją ir kitus judesius išjungimas.* Bakstelėkite „Options“ ir išjunkite „Motion“.
- *Teksto rinkimo išjungimas.* Bakstelėkite „Options“ ir išjunkite „Keyboards“.
- *Reakcijos į bet kokią ekrano palietimą išjungimas.* Ekrano apačioje išjunkite „Touch“.
- *Seanso trukmės nustatymas.* Ekrano apačioje bakstelėkite „Time Limit Options“.

Seanso užbaigimas. Triskart paspauskite pagrindinį mygtuką ir įrašykite prieigos valdymo kodą.

Jungiklinis valdymas

Jungiklinio valdymo apžvalga

Jei turite judėjimo negalę, įjungę jungiklinio valdymo funkciją prietaisą „iPod touch“ galite valdyti naudodamiesi vienu ar keliais prijungtais išoriniais jungikliais. Pasinaudodami vienu iš kelių būdų galite atlikti įvairius veiksmus: pažymėti, bakstelėti, paspausti, vilkti elementą, rinkti tekstą ir net piešti. Paprastai jungikliu pasirenkamas elementas ar ekrano vieta, tada tuo pačiu arba kitu jungikliu atliekamas pasirinktas veiksmas. Trys pagrindiniai elementų pasirinkimo metodai:

- *elementų žymėjimas paeiliui (numatytais)* – žymimas iš eilės vis kitas elementas, kol vieną iš jų pasirenkate;
- *taškų žymėjimas paeiliui* – kryžme galite pasirinkti norimą ekrano vietą;
- *rankinis pasirinkimas* – galite pereiti nuo vieno elemento prie kito, kaip norite (reikalingi keli jungikliai).

Kad ir kuriuo metodu naudositės, jums pasirinkus vieną elementą (ne grupę) atsidarys meniu ir galėsite pasirinkti, ką su elementu norite daryti (pavyzdžiui, bakstelėti, paspausti, vilkti, išskėsti pirštus).

Jei naudojate keliais jungikliais, galite nustatyti, kad kiekvienas jungiklis atliktų tam tikrą veiksmą, ir elementų pasirinkimo metodą pritaikyti pagal save. Pavyzdžiui, vietoje to, kad ekrano elementai būtų pažymimi vienas po kito, galite nustatyti jungiklius, kad jais pereitumėte prie pageidaujamo tolesnio ar ankstesnio elemento kaip norite.

Jungiklinio valdymo funkciją galima sureguliuoti pagal savo poreikius ir įpročius.

Jungiklio pridėjimas ir jungiklinio valdymo įjungimas

Pateikiame galimus jungiklių variantus.

- *Išorinis pritaikomas jungiklis.* Galite pasirinkti kurį nors „Bluetooth“ jungiklį arba jungiklį su užrašu „Made For iPhone“, kuris jungiamas į „Lightning“ lizdą.
- *„iPod touch“ ekranas.* Kad jungiklis suveiktų, reikia bakstelėti ekraną.

Jungiklio pridėjimas ir veiksmo pasirinkimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“ > „Switches“. Jei naudojate tik vienu jungikliu, jo atliekamas veiksmas – „Select Item“ (elemento pasirinkimas).

Jei pridėsite išorinį jungiklį, kad jis atsirastų jungiklių sąrašė, turite prijungti jį prie „iPod touch“. Vadovaukitės nurodymais, duotais jungiklio instrukcijoje. Jeigu jungiklis prijungiamas „Bluetooth“ ryšiu, jį reikės susieti su „iPod touch“. Įjunkite jungiklį, eikite į „Settings“ > „Bluetooth“, bakstelėkite jungiklį ir vykdykite ekrane duodamus nurodymus. Daugiau informacijos rasite skyrelyje „[Bluetooth prietaisai](#)“.

Jungiklinio valdymo įjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“ ir įjunkite „Switch Control“. Arba triskart paspauskite pagrindinį mygtuką. Žr. skyrelį „[Šaukinys neįgaliesiems](#)“.

Jungiklinio valdymo išjungimas. Bet kuriuo perėjimo prie kito elemento metodu pasirinkite ir bakstelėkite „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“, tada išjunkite „Switch Control“. Arba triskart paspauskite pagrindinį mygtuką.

Naudojimo pagrindai

Nesvarbu, ar naudojate elementų ar taškų žymėjimu paeiliui, jungiklinio valdymo naudojimas iš esmės yra panašus.

Elemento pasirinkimas. Kai pažymimas pageidaujamas objektas (elementų žymėjimo paeiliui režime) arba į jį nukreipta kryžmė (taškų žymėjimo režime), įjunkite elemento pasirinkimo jungiklį.

Veiksmas su pasirinktu elementu. Pasirinkite komandą iš meniu, kuris atsidaro pasirinkus elementą. Meniu vaizdas priklauso nuo bakstelėjimo būdo nustatymų. (Norėdami pasirinkti bakstelėjimo būdą eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“ > „Tap Behavior“.)

- *Kai įjungta parinktis „Default“ (numatytais bakstelėjimas).* Valdymo meniu paprastai būna tik du mygtukai: „Tap“ (bakstelėjimas) ir „Daugiau“ (du taškai apačioje). Jei esate tokioje ekrano vietoje, kurią galima slinkti, dar matysite mygtuką „Scroll“ – slinkti. Jei norite bakstelėti pažymėtą elementą, sulaukite, kad būtų pažymėtas mygtukas „Tap“, ir įjunkite elemento pasirinkimo jungiklį. Jei norite pamatyti daugiau veiksmų mygtukų, meniu apačioje pasirinkite „Daugiau“. Jei turite kelis jungiklius, vieną iš jų galite paskirti specialiai bakstelėjimui.
- *Kai įjungta parinktis „Auto Tap“ (automatinis bakstelėjimas).* Norint bakstelėti elementą, nieko daryti nereikia – jis bus automatiškai bakstelėtas praėjus nustatytam laiko intervalui (0,75 sekundės, jei nustatymo nepakeitėte). Jei norite pamatyti valdymo meniu, įjunkite elemento pasirinkimo jungiklį prieš pasibaigiant automatinio bakstelėjimo intervalui. Tokiu atveju bakstelėjimas nesuveiks ir bus parodytas visas veiksmų mygtukų meniu.
- *Kai įjungta parinktis „Always Tap“ (visada bakstelėti).* Bakstelėjus bus pasirinktas pažymėtas elementas, o ne parodytas valdymo meniu. Jei norite pamatyti valdymo meniu, sulaukite elementų ciklo pabaigos ir tada bakstelėkite mygtuką.

Pastaba. „Always Tap“ veikia tik tada, kai pasirenkate elementų žymėjimą paeiliui. Jei pasirinkote taškų žymėjimo režimą, veiks numatytais bakstelėjimas.

Darbas su laikinomis taisyklėmis. Laikiniai jungikliui galima priskirti konkretų veiksmą. Pavyzdžiui, nustatę laikiną taisyklę galite jungiklį naudoti puslapiams programoje „iBooks“ vartyti arba žaidimui valdyti. Jei norite nustatyti tokią taisyklę, pasirinkite ją nuėję į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“ > „Recipes“.

Valdymo meniu uždarymas nepasirinkus jokio veiksmo. Bakstelėkite, kai pažymimas pirmasis elementas, o visos meniu piktogramos patamsėja. Meniu savaime išsijungia, kai baigiasi jūsų nustatytas elementų žymėjimo ciklų skaičius. Šį skaičių galite nustatyti nuėję į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“ > „Loops“.

Ekranų gestai. Iš valdymo meniu pasirinkite „Gestures“.

Ekranų rodinio slinkimas. Ekranų dalyje, kurią galima slinkti, pasirinkite elementą, tada:

- *Kai „Auto Tap“ išjungtas.* Valdymo meniu pasirinkite mygtuką „Scroll Down“ (šalia mygtuko „Tap“). O jei norite daugiau slinkimo parinkčių, pasirinkite „Daugiau“, tada pasirinkite „Scroll“.
- *Kai „Auto Tap“ įjungtas.* Valdymo meniu pasirinkite „Scroll“. Jei galimų veiksmų yra daug, gali reikėti pirmiau pasirinkti „Daugiau“.

Pagrindinio mygtuko paspaudimas. Valdymo meniu pasirinkite „Home“.

Kiti veiksmai su prietaisu. Pasirinkite kurį nors elementą, tada atsidariusiame meniu pasirinkite „Device“. Meniu rasite šių veiksmų atitikmenis:

- dvigubas pagrindinio mygtuko paspaudimas daugiaprogramio režimo langui atidaryti;
- pranešimų arba valdymo centro atidarymas;
- „iPod touch“ užrakinimas mygtuku „Miegas / pažadinimas“;
- „iPod touch“ rodinio pasukimas;
- garsumo mygtukų paspaudimas;
- programos „Siri“ įjungimas nuspaudus pagrindinį mygtuką;

- trigubas pagrindinio mygtuko paspaudimas;
- „iPod touch“ pakratymas;
- pagrindinio mygtuko ir mygtuko „Miegas / pažadinimas“ paspaudimas vienu metu ekrano kopijai padaryti;
- braukimas dviem pirštais nuo viršaus, kad būtų perskaitytas ekranas (jei įjungta ekrano skaitymo funkcija).

Jungiklinio valdymo naudojimas kitame „iOS“ prietaise. Kitame „iOS“ prietaise prisijunkite prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“, tada pasirinkite tą prietaisą iš prietaisų meniu.

Elementų žymėjimas paeiliui

Veikiant elementų žymėjimui paeiliui viso ekrano elementai arba jų grupės žymimos viena po kitos. Ciklas nutrūksta, kai įjungiate elemento pasirinkimo jungiklį. Jei yra daug elementų, jungiklinio valdymo funkcija žymi juos grupėmis. Pasirinkus konkrečią grupę elementai žymimi po vieną. Jums pasirinkus konkretų elementą jų žymėjimo ciklas sustoja ir pasirodo valdymo meniu. Kai pirmą kartą įjungiate jungiklinio valdymo funkciją, elementų žymėjimas paeiliui yra numatytasis nustatymas.

Galite pasirinkti iš trijų ciklo tipų: automatinis, paprastas rankinis ir rankinis, atliekamas vienu jungtuku. Veikiant automatiniam ciklui elementai automatiškai žymimi vienas po kito. Jei pasirenkate paprastąjį rankinį ciklą, vienu jungikliu galite eiti nuo elemento prie elemento, o kitu – reikiamą elementą aktyvuoti. Jei veikia rankinis ciklas, atliekamas vienu jungtuku, vadinasi, nuo elemento prie elemento pereisite jungtuku, o kai tam tikrą laiką nieko nedarysite, pažymėtas elementas bus aktyvuotas.

Elemento ar jų grupės pasirinkimas. Žiūrėkite (arba klausykitės), kuris elementas ar jų grupė pažymima. Kai pažymimas elementas, kurį norite valdyti (arba grupė, kurioje elementas yra), įjunkite elemento pasirinkimo jungiklį. Pasirinkę elementų grupę, tokiu pačiu būdu toliau rinkitės, ką reikia, kad galiausiai pasiektumėte reikiamą elementą.

Išėjimas iš elementų grupės. Elemento pasirinkimo jungiklį įjunkite, kai grupė arba elementas pažymimas punktyrinio kontūru.

Valdymo meniu uždarymas nepasirinkus jokie veiksmo. Elemento pasirinkimo jungiklį įjunkite, kai pažymimas pats elementas. Arba valdymo meniu pasirinkite „Escape“.

Pažymėtų elementų pavadinimų skaitymas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“ ir įjunkite parinktį „Speech“. Arba atsiradusiame valdymo meniu pasirinkite „Settings“ ir pasirinkite „Speech On“.

Ciklo sulėtinimas arba pagreitinimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“ > „Auto Scanning Time“.

Taškų žymėjimas paeiliui

Veikiant taškų žymėjimui ekrano elementą galite pasirinkti nukreipdami į jį specialią kryžmę.

Taškų žymėjimo įjungimas. Naudodamiesi elementų žymėjimu paeiliui valdymo meniu pasirinkite „Point Mode“. Uždarius meniu atsiranda vertikali linija.

Elemento pasirinkimas. Elemento pasirinkimo jungiklį įjunkite, kai elementas bus judančioje plačioje horizontalioje juostoje, paskui dar kartą įjunkite, kai pro jį judės plona juosta. Pakartokite tuos pačius veiksmus su vertikalia juosta.

Pasirinkimo taško tikslinimas. Atsidariusiame valdymo meniu pasirinkite „Refine Selection“.

Grįžimas prie elementų žymėjimo paeiliui. Valdymo meniu pasirinkite „Item Mode“.

Nustatymai ir kiti parametrai

Pagrindiniai nustatymai. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“. Čia galite:

- pridėti jungiklių ir nurodyti jų funkcijas;
- pasirinkti, sukurti ir redaguoti laikinas taisykles;
- pasirinkti elementų pasirinkimo būdą;
- reguliuoti žymėjimo ciklo greitį;
- išjungti automatinį elementų žymėjimą (tik jei pridėjote jungiklį „Move to Next Item“ – pereiti prie kito elemento);
- nustatyti, kad ciklas sustotų prie pirmo grupės elemento;
- pasirinkti, po kiek ciklų paslėpti jungiklinio valdymo funkciją;
- pasirinkti bakstelėjimo būdą ir nustatyti laiko intervalą, po kurio bus vykdomas antrasis jungiklio veiksmas – valdymo meniu atidarymas;
- pasirinkti, ar jungiklinio valdymo elementų pasirinkimo ciklas turėtų prasidėti nuo jūsų bakstelėto elemento ar nuo pradžios;
- nustatyti, ar veiksmą kartoti, kai jungiklį laikote įjungę, ir, jei taip, po kiek laiko;
- pridėti dar vieną jungiklio veiksmą, suveikiantį, kai įjungę jį ilgai laikote;
- pasirinkti, kokius elementus ir kokia eilės tvarka rodyti įvairiuose meniu;
- nustatyti, ar reikia jungiklį įjungus laikyti, kad būtų atliktas jam priskirtas veiksmas ir, jei taip, kiek;
- nustatyti, kad jungiklinio valdymo funkcija ignoruotų netyčinius jungiklio įjungimus;
- reguliuoti taškų žymėjimo greitį;
- įjungti garso efektus arba nustatyti, kad žymimi elementai būtų skaitomi;
- pasirinkti, ką įtraukti į jungiklinio valdymo meniu;
- nustatyti, ar norite, kad elementus žymint paeiliui jie būtų grupuojami;
- padidinti pasirinkimo žymeklį arba pakeisti jo spalvą;
- išsaugoti savo gestus valdymo meniu („Gestures“ > „Saved“).

Individualūs jungiklinio valdymo nustatymai. Valdymo meniu pasirinkę „Settings“ galėsite:

- reguliuoti žymėjimo ciklo greitį;
- keisti valdymo meniu vietą;
- įjungti arba išjungti garsą arba skaitymą;
- išjungti grupavimą, kad elementai būtų žymimi po vieną.

„AssistiveTouch“

„AssistiveTouch“ padės naudotis prietaisu „iPod touch“, jeigu jums sunku liesti ekraną ar spausti mygtukus. Funkcija „AssistiveTouch“ be jokių priedų atliks gestus, kuriuos jums atlikti sunku. Taip pat, kad padedami šios funkcijos galėtumėte valdyti prietaisą „iPod touch“, galite naudoti ir suderinamą priedą (pavyzdžiui, manipuliatorių). Jei norite konfigūruoti „AssistiveTouch“ meniu, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „AssistiveTouch“.

„AssistiveTouch“ meniu leidžia toliau išvardytus veiksmus atlikti tiesiog bakstelėjant (arba atliekant atitinkamą veiksmą jūsų priedu):

- pagrindinio mygtuko paspaudimas;
- „Siri“ aktyvavimas;
- gestai, kuriems reikia kelių pirštų;
- valdymo ir pranešimo centrų įjungimas;
- „iPod touch“ garsumo reguliavimas;
- „iPod touch“ pakratymas;
- ekrano kopijos išsaugojimas;
- kiti jūsų pridėti veiksmai (iš viso gali būti aštuoni);
- dvigubas bakstelėjimas.

„AssistiveTouch“ įjungimas. Paprašykite „Siri“: „Turn on AssistiveTouch“ (įjunk „Assistive Touch“), eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „AssistiveTouch“ arba pasinaudokite [šaukiniu neįgaliesiems](#). Įjungus „AssistiveTouch“ ekrane atsiranda slankusis meniu mygtukas.

Meniu atidarymas arba paslėpimas. Bakstelėkite slankųjį meniu mygtuką arba paspauskite pagalbinį priedo mygtuką.

Pagrindinio mygtuko paspaudimas. Bakstelėkite meniu mygtuką, tada bakstelėkite „Home“.

Ekrano rodinio padėties užrakinimas arba sukimas, „iPod touch“ garsumo reguliavimas arba „iPod touch“ pakratymas. Bakstelėkite meniu mygtuką, tada bakstelėkite „Device“.

Braukimas arba vilkimas dviem, trimis, keturiais arba penkiais pirštais. Bakstelėkite meniu mygtuką, bakstelėkite „Device“ > „More“ > „Gestures“ ir pasirinkite skaičių, kiek pirštų tam tikram gestui reikia. Ekrane pasirodžius atitinkamiems apskritimams, braukite arba vilkite reikiama kryptimi. Baigę bakstelėkite meniu mygtuką.

Pirštų išskėtimas arba suglaudimas. Bakstelėkite meniu mygtuką, bakstelėkite „Custom“, tada bakstelėkite „Pinch“. Pasirodžius atitinkamiems apskritimams, palieskite kurią nors ekrano vietą, kad juos perkeltumėte, kur reikia, tada vilkite juos reikiama kryptimi, kad atliktumėte pirštų išskėtimo arba suglaudimo gestą. Baigę bakstelėkite meniu mygtuką.

Savo gesto sukūrimas. Į valdymo meniu galite įtraukti ir kitą sau aktualų gestą (pavyzdžiui, palietimas ir palaikymas arba sukimas dviem pirštais). Bakstelėkite meniu mygtuką, bakstelėkite „Custom“, tada bakstelėkite tuščią gesto vietą. Arba eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „AssistiveTouch“ > „Create New Gesture“.

1 pavyzdys. Norėdami sukurti sukimo gestą, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „AssistiveTouch“ > „Create New Gesture“. Gesto įrašymo lange, kurį prašoma paliesti, kad būtų sukurtas gestas, pasukite du pirštus aplink vieną tašką. (Tai galite padaryti ir vienu pirštu arba specialiu rašikliu – tiesiog abu lankus nupieškite atskirai, vieną po kito.) Jei nepavyko, bakstelėkite „Cancel“ ir pamėginkite dar kartą. Kai manote, kad gestas pavyko, bakstelėkite „Save“, tada gestą pavadinkite, pavyzdžiui, „Sukimas 90“. Kai norėsite pasukti vaizdą programoje „Maps“, atidarykite „Maps“, bakstelėkite „AssistiveTouch“ meniu mygtuką ir šilkyje „Custom“ pasirinkite „Sukimas 90“. Kai pasirodo mėlyni apskritimai, rodantys pradinę pirštų poziciją, vilkite juos iki taško, aplink kurį norite sukuti žemėlapi, tada paleiskite. Galite sukurti kelis gestus su skirtingu pasukimo kampu.

2 pavyzdys. Sukurkime palietimo ir palaikymo gestą, kuris reikalingas norint pertvarkyti piktogramas pradiniam ekrane. Šįkart gesto įrašymo lange palaikykite pirštą vienoje vietoje, kol įrašo būsenos juosta užsipildys iki pusės, tada pirštą atleiskite. Pasistenkite gestą įrašydami piršto nejudinti, nes prietaisas gali jį suprasti kaip vilkimą. Bakstelėkite „Save“ ir gestą pavadinkite. Norėdami gestą panaudoti bakstelėkite „AssistiveTouch“ meniu mygtuką ir pasirinkite jį skiltyje „Custom“. Kai atsiras piršto poziciją reiškiantis mėlynas apskritimas, nuvilkite jį virš pageidaujamos pradinio ekrano piktogramos ir atitraukite pirštą.

Jei įrašote bakstelėjimų ir vilkimo seką, viskas atkartojama vienu metu. Pavyzdžiui, jei pirštu ar specialiu rašikliu įrašote keturis bakstelėjimus skirtingose vietose vieną po kito, bus sukurtas bakstelėjimas keturiais pirštais.

Išėjimas iš meniu nepasirinkus jokio gesto. Bakstelėkite bet kur kitur. Jei norite grįžti į ankstesnį meniu, bakstelėkite meniu viduryje esančią rodyklę.

Meniu mygtuko perkėlimas. Vilkite jį į bet kurią vietą išilgai ekrano krašto.

Jutiklinio ekrano adaptavimas

Jei jums sunku naudotis jutikliniu ekranu, pasinaudokite jutiklinio ekrano adaptavimo funkcija – galėsite pakeisti ekrano reakciją į lietimą.

Nustatymas, kiek laiko reikia ekraną liesti, kad lietimasis būtų fiksuojamas. Galite nustatyti, kad „iPod touch“ reaguotų tik į tam tikros trukmės lietimą. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Touch Accommodations“, įjunkite „Hold Duration“ ir naudodamiesi prie parinktųjų „Gesture Delay“ esančiais pliuso ir minuso mygtukais pasirinkite trukmę (numatytasis nustatymas yra 0,10 sekundės).

Laiko intervalo, per kurį įvykį skirtingi bakstelėjimai bus laikomi vienu bakstelėjimu, nustatymas. Jei jums sunku palieti ekraną tik vieną kartą, įjunkite parinktį „Ignore Repeat“. Tada jums greitai palietus ekraną kelis kartus „iPod touch“ laikys, kad bakstelėjote vieną kartą. Jei norite pakeisti laiko intervalą tarp palietimų, kai keli palietimai dar laikomi vienu bakstelėjimu, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Touch Accommodations“, įjunkite „Ignore Repeat“ ir naudodamiesi prie parinktųjų „Gesture Delay“ esančiais pliuso ir minuso mygtukais nustatykite intervalą.

Vietos, kurioje „iPod touch“ užfiksuoja lietimą, pasirinkimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Touch Accommodations“ ir pasirinkite vieną iš „Tap Assistance“ parinkčių: „Use Initial Touch Location“ arba „Use Final Touch Location“.

Jei pasirinksite „Use Initial Touch Location“, „iPod touch“ fiksuoja pradinę ekrano lietimą vietą, pavyzdžiui, kai baksteliate programą pradiniam ekrane. Jei pasirinksite „Use Final Touch Location“, „iPod touch“ užfiksuoja vietą, nuo kurios atitraukėte pirštą. „iPod touch“ fiksuoja bakstelėjimą, jei pirštą atitrauksite per tam tikrą laiką. Šį laiko intervalą galite reguliuoti naudodamiesi prie parinktųjų „Gesture Delay“ esančiais pliuso ir minuso mygtukais. Jei užtruksite ilgiau nei nurodyta šioje parinktyje, prietaisas gali fiksuoti kitą gestą, pavyzdžiui, vilkimą.

„iPod touch“ reakcijos į pagrindinio mygtuko nuspaudimą ir laikymą pasirinkimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Home Button“ ir pasirinkite „Siri“ arba „Off“.

Programinės ir išorinės klaviatūros

Jei jums sunku atskirti simbolius „iPod touch“ klaviatūroje arba sunku valdyti išorinę klaviatūrą, pagelbės kai kurie nustatymai, kuriuos galite pakeisti nuėję į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Keyboard“. Galimos parinktys:

- „iPod touch“ klaviatūroje ant klavišų rodyti tik didžiąsias raides;
- reguliuoti išorinių klaviatūrų klavišų pakartotinio paspaudimo greitį;
- naudoti nuspaustų klavišų funkciją, kai spaudžiant kitą klavišą reikia laikyti nuspaudus modifikavimo klavišus (tokius kaip „Command“ ar „Option“);
- naudojantis „Slow Keys“ reguliuoti laiką, kuris turi praeiti nuo klavišo paspaudimo iki jo aktyvavimo.

„Voice Control“

Naudodamiesi funkcija „Voice Control“ galite prietaise „iPod touch“ balsu komandomis valdyti muzikos įrašų atkūrimą. Žr. skyrelį [„Voice Control“](#).

Funkcijos neįgaliesiems operacinėje sistemoje „macOS“

Neįgaliesiems skirtos funkcijos operacinėje sistemoje „macOS“ gali praversti, kai naudojate programą „iTunes“, norėdami sinchronizuoti „iTunes“ bibliotekos informaciją ir turinį su „iPod touch“. Programoje „Finder“ pasirinkite „Help“ > „Help Center“ (operacinėje sistemoje „OS X 10.11“ ar vėlesnėje versijoje – „Help“ > „Mac Help“) ir atlikite žodžio „accessibility“ (neįgaliesiems) paiešką.

Daugiau informacijos apie „iPod touch“ ir „macOS“ funkcijas neįgaliesiems rasite [svetainėje apie „Apple“ funkcijas neįgaliesiems](#).

SAUGUMAS, PRIEŽIŪRA IR PALAIKYMAS

Svarbi saugos informacija

⚠️ ĮSPĖJIMAS. Jei nesilaikysite saugos nurodymų, gali kilti gaisro, elektros šoko ar kitokios žalos pavojus, taip pat galite sugadinti „iPod touch“ arba kitą turtą. Prieš naudodami „iPod touch“ atidžiai perskaitykite visą čia pateikiamą saugos informaciją.

Naudojimas. Su „iPod touch“ elkitės atsargiai. Jis pagamintas iš metalo, stiklo bei plastiko ir jo viduje yra jautrių elektronikos komponentų. „iPod touch“ arba jo akumuliatorių galima sugadinti prietaisą numetus, padegus, pradūrus, sutraiškčius arba ant jo ar į jį patekus kokiam nors skysčiui. Sugadintu „iPod touch“, pavyzdžiui, kai sudužęs jo ekranas, nesinaudokite, nes galite susižeisti. Jei norite, kad „iPod touch“ paviršius nesibraižytų, galbūt vertėtų įsigyti dėklą ar viršelį.

Taisymas. Neardykite „iPod touch“ ir nemėginkite taisyti jo patys. Išardžius „iPod touch“ galima jį sugadinti arba galite susižaloti. Jei „iPod touch“ sugedo, netinkamai veikia arba ant jo ar į jį patekto skysčio, kreipkitės į „Apple“ arba į „Apple“ įgaliotą paslaugų teikėją. Daugiau informacijos, kur galite nunešti savo prietaisą remontuoti, rasite [„iPod“ priežiūros centro svetainėje](#).

Akumulatorius. Nemėginkite „iPod touch“ akumuliatoriaus pakeisti patys. „iPod touch“ ličio jonų akumuliatorių pakeisti gali tik „Apple“ arba įgaliotasis paslaugų teikėjas. Netinkamai pakeitus ar taisant akumuliatorių jį galima sugadinti, dėl to jis gali perkaisti ir sukelti sužalojimą. Seną akumuliatorių reikia atiduoti perdirbti arba pašalinti, bet ne su kitomis buitinėmis atliekomis. Akumuliatoriaus nedeginkite. Daugiau informacijos apie akumuliatoriaus keitimą ir perdirbimą rasite [svetainėje apie akumuliatorių priežiūrą ir perdirbimą](#).

Dėmesio blaškymas. Kai kuriomis aplinkybėmis „iPod touch“ naudojimas gali blaškyti jūsų dėmesį ir todėl gali kilti pavojinga situacija (pavyzdžiui, nenaudokite ausinių važiuodami dviračiu). Laikykitės taisyklių, draudžiančių arba ribojančių mobiliųjų prietaisų ar ausinių naudojimą.

Navigacija. Programa „Maps“ susijusi su tam tikra duomenų tarnyba. Ši tarnyba gali keistis ir kai kuriuose regionuose gali būti nepasiekama, todėl kai kur žemėlapiai ir informacija, susijusi su buvimo vieta, gali būti neprieinama, netiksli arba nepakankama. Informaciją, kurią gaunate iš programos „Maps“, lyginkite su tuo, ką matote aplink save. Naudodamiesi navigacija pasitarkite sveiką nuovoką. Visada stebėkite eismo sąlygas ir kelio ženklus, kad žinotumėte, ką daryti, jei pastebėtumėte neatitikimų. Kai kurios funkcijos programoje „Maps“ neveikia neįjungus buvimo vietos nustatymo paslaugas.

Įkrovimas. „iPod touch“ kraukite naudodami pridėtą USB laidą ir maitinimo adapterį arba kitų tiekėjų laidą ir maitinimo adapterį, pažymėtus ženklu „Made for iPad“ ir suderinamus su USB 2.0 ar vėlesnės versijos jungtimi. Taip pat galite naudoti maitinimo adapterius, kurie atitinka šalyje nustatytas normas ir bent vieną iš šių standartų: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 ar kitą taikytiną mobiliųjų telefonų maitinimo adapterių sąveikos standartą.

Naudodami pažeistus laidus ar kroviklius arba kraudami prietaisą drėgnoje aplinkoje galite sukelti gaisrą, patirti elektros šoką arba sugadinti „iPod touch“ ar kitą turtą. Jei prietaisui krauti naudojate „Apple USB Power Adapter“, prieš prijungdami jį prie maitinimo lizdo įsitikinkite, kad USB laido jungtis iki galo įkišta į maitinimo adapterį.

„Lightning“ laidas ir jo jungtis. Venkite ilgalaikio jungties kontakto su oda, kai laidas su „Lightning“ ir USB jungtimis prijungtas prie maitinimo šaltinio, nes tai gali sukelti diskomfortą arba sužaloti. Ant „Lightning“ jungties nemiegokite ir nesėdėkite.

Ilgalaikis šilumos poveikis. „iPod touch“ ir jo maitinimo adapteris (parduodamas atskirai) atitinka taikytinas paviršiaus temperatūros normas ir neperžengia leidžiamų ribų. Tačiau ilgalaikis sąlytis su šiltais paviršiais gali sukelti diskomfortą ar sužalojimą. Pasitelkę sveiką nuovoką venkite prietaiso ir jo maitinimo adapterio ilgalaikio sąlyčio su oda, kai prietaisas veikia arba yra prijungtas prie maitinimo šaltinio. Pavyzdžiui, kai prietaisas prijungtas prie maitinimo šaltinio, nei ant prietaiso, nei ant maitinimo adapterio nemiegokite, nepakiškite jų po paklode, pagalve ar savimi. Svarbu, kad „iPod touch“ ir maitinimo adapteris būtų naudojami gerai vėdinamoje patalpoje. Ypač saugokitės, jei yra sutrikęs jūsų gebėjimas jausti karštį.

Klausos praradimas. Klausydamiesi garso įrašų dideliu garsumu galite pažeisti savo klausą. Dėl foninio triukšmo ir ilgalaikio didelio triukšmo poveikio kai kurie garsai gali atrodyti tylėsi, nei yra iš tikrųjų. Prieš kišdami ausines į ausis įjunkite garso failą ir patikrinkite garsumą. Informacijos, kaip nustatyti garsumo ribą, rasite skyrelyje „[Muzikos klausymas](#)“. Daugiau informacijos apie žalą klausai rasite [svetainėje apie garsą ir klausą](#).

Kad nepažeistumėte klausos, naudokite tik suderinamus imtuvus, ausines ir garsiakalbius. Ausinės, parduodamos su „iPhone 4s“ ar vėlesniais modeliais Kinijoje (atpažįstamos iš tamsių izoliacinių žiedų ant kištuko), atitinka Kinijoje galiojančias normas ir yra suderinamos tik su „iPhone 4s“ ir vėlesniais modeliais, „iPad 2“ ir vėlesniais modeliais, „iPad Pro“, „iPad mini“ ir vėlesniais modeliais bei „iPod touch“ 5-osios kartos ir vėlesniais modeliais.

ĮSPĖJIMAS. Kad nepažeistumėte klausos, neklausykite muzikos garsiai ilgą laiką.

Radijo bangų poveikis. „iPod touch“ jungdamasis prie belaidžių tinklų naudoja radijo signalus. Norėdami sužinoti apie prietaiso spinduliuojamą radijo bangų energiją ir ką daryti, kad patirtumėte kuo mažiau jos poveikio, eikite į „Settings“ > „General“ > „About“ > „Legal“ > „RF Exposure“ arba į interneto [svetainę apie radijų bangų poveikį](#).

Radijo dažnių trukdžiai. Stebėkite, ar jūsų esamoje aplinkoje nėra draudžiamas ar ribojamas elektronikos prietaisų naudojimas (pavyzdžiui, taip gali būti gydymo įstaigose arba sprogdinimų zonose). Nors „iPod touch“ sukurtas, išbandytas ir pagamintas laikantis reikalavimų, reglamentuojančių leidžiamą radijo bangų spinduliuotę, tokia „iPod touch“ spinduliuotė vis tiek gali trukdyti kitų elektronikos prietaisų veikimui. Kai elektronikos prietaisais naudotis draudžiama (pavyzdžiui, skrendant lėktuvu arba kai to prašo pareigūnai), „iPod touch“ išjunkite arba įjunkite jame lėktuvo režimą, kad nebeveiktų belaidžio ryšio siųstuvai.

Medicininiai prietaisai. „iPod touch“ sudėtyje yra radijo bangų siųstuvų ir kitų prietaisų, kurie skleidžia elektromagnetinius laukus. Be to, prietaise „iPod touch“ ir pridedamose ausinėse įmontuoti magnetai. Šie elektromagnetiniai laukai ir magnetai gali trukdyti širdies stimuliatorių, defibriliatorių ar kitų medicininių prietaisų darbui. Tarp savo medicininio prietaiso ir „iPod touch“ bei ausinių palaikykite saugų atstumą. Informacijos, susijusios su konkrečiu medicininio prietaisu, teiraukitės savo gydytojo arba ieškokite medicininio prietaiso gamintojo teikiamos informacijos. Jei įtariate, kad „iPod touch“ trukdo jūsų širdies stimuliatoriaus, defibriliatoriaus arba bet kurio kito medicininio prietaiso darbui, „iPod touch“ nebenaudokite.

Ne medicininis prietaisas. „iPod touch“ ir programa „Health“ nėra sukurti nei skirti naudoti ligos ar kito sveikatos sutrikimo diagnozei, gydymui, malšinimui, terapijai ar prevencijai.

Sveikatos sutrikimai. Jei manote, kad „iPod touch“ jums galėjo sukelti kokį nors sveikatos sutrikimą (pavyzdžiui, širdies priepuolį, sąmonės praradimą, akių ar galvos skausmą), prieš toliau naudodamiesi „iPod touch“ pasitarkite su savo gydytoju.

Sprogi aplinka. Krauti arba naudoti „iPod touch“ potencialiai sprogoje aplinkoje, pavyzdžiui, ten, kur ore yra daug degių cheminių medžiagų, garų ar dalelių (grūdėlių, dulkių, metalo miltelių ir pan.), yra rizikinga. Laikykitės visų įspėjamųjų ženklų ir nurodymų.

Pakartotiniai judesiai. Jei atliekate pasikartojančius judesius, pavyzdžiui, kai prietaise „iPod touch“ renkate tekstą arba žaidžiate žaidimus, galite jausti diskomfortą rankose, riešuose, pečiuose, kakle ar kitose kūno dalyse. Jei taip atsitinka, „iPod touch“ nebenaudokite ir kreipkitės į gydytoją.

Su didele rizika susijusi veikla. Šis prietaisas nenumatytas naudoti tokioje veikloje, kur jo gedimas gali tapti mirties, susižalojimo ar didelės žalos aplinkai priežastimi.

„iPod touch“ dirželis. Norėdami tinkamai pritvirtinti dirželį, paspauskite „iPod touch“ nugarėlėje esantį mygtuką, kad jis iššoktų, įkiškite dirželio auselę už mygtuko ir patraukite dirželį, kad jis užsifikuotų. Kai kuriais atvejais naudojantis „iPod touch“ dirželiu kyla pavojus susižaloti, ypač jei dirželis kur nors įtraukiamas arba įstringa, pavyzdžiui, dirbant su mašinomis. Naudodami dirželį prietaiso „iPod touch“ nesiūbuokite, nes dirželiui išsmukus galite ką nors sužaloti ar sugadinti.

Užspringimo pavojus. Kai kurie „iPod touch“ priedai mažiems vaikams gali kelti pavojų užspringti. Tokius priedus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Svarbi informacija apie priežiūrą

Valymas. Jei „iPod touch“ kuo nors ištepamas, pavyzdžiui, purvu, rašalu, kosmetika ar losjonu, iškart jį nuvalykite. Valymo eiga:

- atjunkite visus laidus ir išjunkite „iPod touch“ (paspauskite ir palaikykite mygtuką „Miegas / pažadinimas“, tada pastumkite ekraninį slankiklį);
- naudokite švelnią, pūkelių nepaliekančią šluostę, pavyzdžiui, akinių servetėlę;
- saugokite, kad į angas nepatektų drėgmės;
- nenaudokite valiklių ar suspausto oro.

Priekinė „iPod touch“ dalis pagaminta iš stiklo su oleofobine (riebalams atsparia) danga, ant kurios nelieka piršto atspaudų. Laikui bėgant ši danga paprastai nusitrina. Valikliai ir abrazyvinės medžiagos dar sparčiau sunaikintų šią dangą ir galbūt subraižytų stiklą.

Jungčių, lizdų ir mygtukų naudojimas. Kišdami jungtį į lizdą niekada jos negrūskite, taip pat per stipriai nespauskite mygtukų, nes taip sugadinus prietaisą garantinė jo priežiūra neatliekama. Jei jungtis į lizdą nelenda pakankamai lengvai, jie tikriausiai vienas kito neatitinka. Patikrinkite, ar nėra kliūčių, taip pat įsitikinkite, kad jungtis atitinka lizdą ir kad jungtį kišate teisinga puse.

Laidas su „Lightning“ ir USB jungtimis. Po kurio laiko gali pakisti „Lightning“ jungties spalva. Tai gali įvykti dėl purvo, nuosėdų ir kontakto su skysčiais. Jei laidas ima kaisti, nebakrauna prietaiso „iPod touch“ arba jo nesinchronizuoja, ištraukite „Lightning“ laidą iš kompiuterio ar maitinimo adapterio ir nuvalykite jungtį švelnia, sausa šluoste, nepaliekančia pūkelių. Valydami „Lightning“ jungtį nenaudokite skysčių ar valiklių.

Laidai gali dilti arba nutrūkti dėl kai kurių įpročių. Jei laidą su „Lightning“ bei USB jungtimis, kaip ir bet kokią kitą laidą, nuolat lankstysite toje pačioje vietoje, jis gali pasidaryti silpnas ir lengvai nutrūkti. Stenkitės, kad prireikus laidą lenkti nesusidarytų kampų. Reguliariai apžiūrėkite laidą ir jungtį – ar nesusidarė mazgų, neatsirado įtrūkimų, sulenkimų ar kitokių pažeidimų. Radę pažeidimą laido su „Lightning“ ir USB jungtimis nebenaudokite.

Naudojimo temperatūra. „iPod touch“ geriausiai veikia, kai aplinkos temperatūra yra nuo 32 °F iki 95 °F (nuo 0 °C iki 35 °C) ir gali būti laikomas nuo –4 °F iki 113 °F (nuo –20 °C iki 45 °C) temperatūroje. Jei „iPod touch“ bus naudojamas arba laikomas kitokioje temperatūroje nei nurodyta, jis gali sugesti arba gali sutrumpėti jo akumulatoriaus veikimo laikas. Stenkitės, kad „iPod touch“ nepatirtų didelių temperatūros ir drėgmės pokyčių. Kai „iPod touch“ naudojamas arba kraunamas jo akumulatorius, normalu kad prietaisas sušyla.

Jei „iPod touch“ vidinė temperatūra viršija įprastinę eksploatacijos temperatūrą, (pavyzdžiui, įkaitusiame automobilio salone arba tiesioginėje saulės šviesoje), prietaisas gali imtis priemonių reguliuoti savo temperatūrą:

- nustoja krautis;
- pritamina ekraną;
- rodo perspėjimą apie aukštą temperatūrą;
- uždaro kai kurias programas.

Svarbu. Kai rodomas perspėjimas apie aukštą temperatūrą, „iPod touch“ gali neveikti. Jei prietaisui nepavyksta sureguliuoti savo vidinės temperatūros, jame įsijungia gilus miego režimas. Šis režimas veikia tol, kol prietaisas atvėsta. Perkelkite „iPod touch“ į vėsesnę vietą, apsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, ir palaukite kelias minutes.

Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „[Tinkama „iPhone“, „iPad“ ir „iPod touch“ veikimo temperatūra](#)“.

Pamiršote „Apple ID“ arba „iPod touch“ ar „iCloud“ apsaugos kodą?

„Apple ID“ atkūrimas arba „Apple ID“ slaptažodžio nustatymas iš naujo. Eikite į „Apple“ [svetainę „Aš pamiršau“](#).

„iPod touch“ apsaugos kodo nustatymas iš naujo. Jei šešis kartus iš eilės įvedate klaidingą „iPod touch“ apsaugos kodą, „iPod touch“ atsijungs ir matysite pranešimą, kad „iPod touch“ užblokuotas. Jei slaptažodžio neprisimenate, galite [prietaisą ištrinti](#) ir pasirinkti naują slaptažodį. (Jei prieš pamiršdami slaptažodį buvote pasidarę „iCloud“ arba „iTunes“ atsarginę duomenų kopiją, iš jos galėsite atkurti duomenis ir nustatymus.) Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje [„Jei pamiršote „iPhone“, „iPad“ arba „iPod touch“ apsaugos kodą arba jei jūsų prietaisas užblokuotas“](#).

„iCloud“ apsaugos kodo nustatymas iš naujo arba sukūrimas. Jei naudodami „iCloud Keychain“ daug kartų įvesite neteisingą „iCloud“ apsaugos kodą, tame prietaise „iCloud Keychain“ nebeveiks, o saugykloje „iCloud“ visi „iCloud Keychain“ duomenys bus ištrinti. Skaitykite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnį [„Jei daug kartų įvedėte neteisingą „iCloud“ apsaugos kodą“](#).

„iPod touch“ palaikymo svetainė

Išsamią palaikymo informaciją rasite internetinėje [„iPod touch“ palaikymo svetainėje](#). Jei norite susisiekti su „Apple“ specialistais ir gauti tiesioginės pagalbos (prieinama ne visuose regionuose), eikite į [„Apple“ palaikymo svetainę](#).

Informacijos apie savo „iPod touch“ peržiūra

Laisvos saugyklos vietos ir informacijos, kiek vietos užima kiekviena programa, peržiūra. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Storage & iCloud Usage“. Čia galite tvarkyti ir saugyklą „iCloud“. Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsniuose [„Saugyklos vietos peržiūra prietaisuose „iPhone“, „iPad“ ir „iPod touch“](#) ir [„iCloud“ saugyklos tvarkymas“](#).

Akumuliatoriaus naudojimo peržiūra. Eikite į „Settings“ > „Battery“ ir pamatysite, kiek laiko praėjo nuo paskutinio „iPod touch“ įkrovimo. Taip pat žr. skyrelį [„Akumuliatoriaus įkrovimas ir stebėjimas“](#).

Išsamesnės informacijos apie „iPod touch“ peržiūra. Eikite į „Settings“ > „General“ > „About“. Čia rasite tokią informaciją:

- prietaiso pavadinimą;
- muzikos įrašų, vaizdo failų, nuotraukų ir programų skaičių;
- saugyklos ir likusios laisvos vietos dydį;
- „iOS“ versiją;
- modelio numerį;
- serijos numerį;
- „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ adresus;
- teisinę informaciją (įskaitant licencines sutartis, informaciją apie deklaracijas, garantiją bei radijo bangų spinduliuotę).

Jei norite kopijuoti serijos numerį ar kitokią informaciją, ją palieskite ir palaikykite, kol pasirodys komanda „Copy“.

Jei norite pamatyti informaciją apie normatyvų atitikimą, eikite į „Settings“ > „General“ > „Regulatory“.

Diagnostinės informacijos peržiūra ir išjungimas. Eikite į „Settings“ > „Privacy“ > „Diagnostics & Usage“.

Kad padėtų kompanijai „Apple“ tobulinti produktus ir paslaugas, „iPod touch“ siunčia diagnostinę informaciją ir duomenis apie naudojimą. Remiantis šia informacija neįmanoma nustatyti jūsų tapatybės, bet joje gali būti duomenų apie jūsų buvimo vietą.

VPN nustatymai

VPN (virtualusis privatusis tinklas) leidžia per internetą saugiai pasiekti privačius tinklus, pavyzdžiui, jūsų organizacijos tinklą. Kad jūsų „iPod touch“ būtų sukonfigūruotas tam tikram tinklui, gali reikėti iš „App Store“ atsisiųsti VPN programą. Apie reikiamas programas ir nustatymus teiraukitės savo tinklo administratoriaus.

Profilių nustatymai

Konfigūravimo profiliai yra rinkinys nustatymų, reikalingų naudojant „iPod touch“ su įmonės ar mokyklos tinklais arba paskyromis. Jūsų gali paprašyti įdiegti konfigūravimo profilį, atsiųstą elektroniniu paštu, arba tokį profilį galbūt reikės atsisiųsti iš interneto svetainės. Atidarius failą „iPod touch“ prašys leidimo įdiegti profilį ir parodys informaciją apie to profilio turinį. Norėdami pamatyti, kokius profilius esate įdiegę, eikite į „Settings“ > „General“ > „Profiles & Device Management“. Pašalinus profilį bus pašalinti ir visi su juo susiję nustatymai, programos bei duomenys.

Jei „iPod touch“ parduodate arba dovanojate

Prieš kam nors parduodami ar padovanodami savo „iPod touch“, paskaitykite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnį [„Ką reikia padaryti prieš parduodant ar dovanojant savo „iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“](#) ir būtinai atlikite šiuos veiksmus:

- išsisaugokite atsarginę „iPod touch“ duomenų kopiją naudodamiesi funkcija [„iCloud Backup“](#) arba išsisaugokite atsarginę „iPod touch“ duomenų kopiją programoje [„iTunes“](#);
- [ištrinkite visą turinį ir nustatymus](#), įskaitant asmeninę informaciją.

Papildoma informacija, priežiūra ir palaikymas

Jei norite daugiau informacijos apie „iPod touch“ saugumą, programinę įrangą, priežiūrą ir palaikymą, ieškokite jos toliau nurodytuose šaltiniuose.

Tema	Kur ieškoti
Saugus „iPod touch“ naudojimas	Žr. skyrelį „Svarbi saugos informacija“.
„iPod touch“ priežiūra bei palaikymas, patarimai, forumai ir „Apple“ programinės įrangos atsisiuntimas	Eikite į „iPod touch“ palaikymo svetainę.
Naujausia informacija apie „iPod touch“	Eikite į „iPod touch“ svetainę.
„Apple ID“ paskyros tvarkymas	Prisijunkite prie „AppleID“ paskyros puslapio.
„iCloud“ naudojimas	Eikite į „iCloud“ žinyno svetainę.
„iTunes“ naudojimas	Atidarykite „iTunes“, tada pasirinkite „Help“ > „iTunes Help“. Jei apie „iTunes“ norite sužinoti internete (pasiekama ne visuose regionuose), eikite į „iTunes“ palaikymo svetainę.
Kitų „Apple iOS“ programų naudojimas	Eikite į „iOS“ programų palaikymo svetainę.
„iPod touch“ serijos numeris	„iPod touch“ serijos numerį rasite ant „iPod touch“ pakuotės. Arba prietaise „iPod touch“ eikite į „Settings“ > „General“ > „About“. Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Serijos numeris ir kita informacija“.
Garantinis aptarnavimas	Pirmiausia pamėginkite rasti pagalbos šioje instrukcijoje. Jei to neužtenka, eikite į „iPod touch“ palaikymo svetainę.
Informacijos apie „iPod touch“ normatyvų atitikimą peržiūra	Prietaise „iPod touch“ eikite į „Settings“ > „General“ > „Regulatory“.
Akumulatoriaus keitimas	Eikite į svetainę apie akumuliatorių priežiūrą ir perdirbimą.

FCC atitikties pareiškimas

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Prietaiso veikimui taikomos šios dvi sąlygos: 1) prietaisas negali sukelti žalingųjų trukdžių; 2) prietaisas privalo priimti bet kokius trukdžius, įskaitant tuos, kuriuos gali sukelti nepageidaujama veikla.

Pastaba. Bandymais nustatyta, kad šis prietaisas, remiantis FCC taisyklių 15 dalimi, patenka į skaitmeninių prietaisų B klasės ribas, todėl yra pakankamai apsaugotas nuo žalingųjų trukdžių gyvenamoje aplinkoje. Šis prietaisas generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją ir, jei sumontuotas ir naudojamas nesilaikant minėtų nurodymų, gali sukelti žalinguosius trukdžius radijo komunikacijos priemonėms. Vis dėlto šiuo pareiškimu negarantuojama, kad konkrečioje aplinkoje trukdžių nebus sukelta. Jei šis prietaisas sukelia žalinguosius trukdžius radijo ar televizijos imtuvams (tai galima nustatyti prietaisą išjungiant ir įjungiant), naudotojas raginamas šią problemą spręsti vienu ar keliais iš šių būdų:

- kitur nukreipti arba perkelti signalą priimančią anteną;
- padidinti atstumą tarp prietaiso ir imtuvo;
- prijungti prietaisą prie kito nei imtuvas elektros srovės lizdo;
- kreiptis pagalbos į platintoją arba patyrusį radijo / televizijos techniką.

Svarbu. Jei prietaisui būtų padaryta kompanijos „Apple“ neinicijuotų pakeitimų ar modifikacijų, jam gali būti nebetaikoma elektromagnetinė atitiktis (EMC) bei belaidžio ryšio atitiktis ir naudotojas gali netekti teisės naudotis šiuo prietaisu. Šis produktas atitinka EMC nuostatas tokiomis sąlygomis, kai naudojami atitinkami išoriniai įrenginiai ir dengti laidai tarp sistemos komponentų. Svarbu naudoti atitinkamus išorinius įrenginius ir dengtus laidus tarp sistemos komponentų, kad būtų sumažinta tikimybė, jog bus sukelta trukdžių radijo aparatams, televizoriams ir kitiems elektroniniams prietaisams.

Atsakingoji institucija (kreiptis tik FCC klausimais):

„Apple Inc. Corporate Compliance“

1 Infinite Loop, MS 91-1EMC

Cupertino, CA 95014

Atitikties pareiškimas Kanadai

Šis prietaisas atitinka Kanados Pramonės departamento nelicencines RSS normas. Prietaiso veikimui taikomos šios dvi sąlygos: 1) prietaisas negali sukelti trukdžių; 2) prietaisas privalo priimti bet kokius trukdžius, įskaitant tuos, kuriuos gali sukelti nepageidaujamas prietaiso naudojimas.

Prietaisas, veikiantis 5150–5250 MHz dažnio juostoje, yra skirtas naudoti tik viduje, vengiant galimų trukdžių panašiu dažniu veikiančioms mobilioms palydovinėms sistemoms.

Paprastai didelio galingumo radarams yra skiriama pirmenybė naudotis 5250–5350 MHz ir 5650–5850 MHz dažnio juostomis. Šie radarai gali trukdyti LE-LAN prietaisams ir (arba) juos sugadinti.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

„Apple“ ir aplinka

„Apple“ pripažįsta atsakomybę iki minimumo sumažinti savo veiklos ir gaminių poveikį aplinkai. Daugiau informacijos rasite [svetainėje apie „Apple“ ir aplinką](#).

Informacija apie prietaiso šalinimą ir perdirbimą

„Apple“ atliekų perdirbimo programa (vykdoma kai kuriuose regionuose). Informacijos apie nemokamą seno prietaiso perdirbimą, iš anksto apmokėtą siuntinio etiketę ir nurodymų ieškokite [svetainėje apie perdirbimą](#).



Šis simbolis reiškia, kad šio produkto ir (arba) akumulatoriaus negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. „iPod touch“ šalinkite tinkamai, laikydamiesi šalyje galiojančių įstatymų ir reikalavimų. Pasibaigus „iPod touch“ tinkamumo laikui, informacijos, kaip galite jį tinkamai pašalinti ar atiduoti perdirbti, teiraukitės atitinkamų institucijų savo šalyje arba tiesiog atneškite prietaisą į artimiausią „Apple“ mažmenos parduotuvę arba grąžinkite jį „Apple“. Tada akumulatorius bus išimtas ir perdirbtas taip, kad nesukeltų žalingo poveikio aplinkai. Daugiau informacijos rasite [svetainėje apie perdirbimą](#).

Europos Sąjunga. Informacija apie šalinimą

Šis simbolis reiškia, kad laikantis vietoje galiojančių įstatymų ir nuostatų šio gaminio ir (arba) jo akumulatoriaus negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Pasibaigus šio gaminio tinkamumo laikui nuneškite jį į vietinių institucijų nurodytą atliekų surinkimo punktą. Stengdamiesi gaminį ir (arba) jo akumulatorių šalinti atskirai nuo kitų atliekų ir atiduoti perdirbti, padėsite tausoti gamtos išteklius ir užtikrinsite, kad gaminys bus perdirbtas taip, jog nesukels žalingo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai.

Darbai, susiję su akumulatoriumi. Visus darbus, susijusius su ličio jonų „iPod touch“ akumulatoriumi, turi atlikti tik „Apple“ arba įgaliotas paslaugų teikėjas. Akumulatoriaus negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Daugiau informacijos apie su akumulatoriumi susijusius darbus ir akumulatorių perdirbimą rasite [svetainėje apie akumuliatorių priežiūrą ir perdirbimą](#).

Akumulatorius šalinkite laikydamiesi vietoje galiojančių aplinkosaugos įstatymų ir nuostatų.