




beatsmixr.

**KASUTUSJUHEND**


# Sisukord

---


Oluline ohutusteave	4
Kaugjuhtimispuldiga mikrofoni kasutamine	7
Ühenda, Kuula ja Naudi	9




1



2




5




6


---



3



4



7




## Oluline ohutusteave

### Kuula vastutustundlikult

Kuulmiskahjustuste vältimiseks veenduge enne kõrvaklappide ühendamist, et teie muusikaseadme helitugevus on seatud madalaks. Peale kõrvaklappide kõrva/kõrvadele panemist suurendage helitugevust kuni saavutate mõnusa kuulamistaseme. Mürataset mõõdetakse detsibellides (dB). Kokkupuude igasuguse müraga 85 dB või üle selle, võib põhjustada järk-järgulist kuulmislangust. Jälgige ennast; kuulmislangus on helivaljuse funktsioon versus aeg. Mida valjem see on, seda vähem aega võite sellega kokku puutuda. Mida mahedam see on, seda kauem võite seda kuulata.

### Kõrva füsioloogia



---

Selles detsibellide (dB) tabelis võrreldakse mõningaid levinud helisid näidates, milline on võimalus kuulmiskahjustuseks.

HELI	MÜRATASE (dB)	TOIME
Sosin	30	Väga vaikne
Vaikne kontor	50-60	Mugav kuulmistase on alla 60 dB
Tolmuimeja, fõön	70	Pealetükkiv; häirib telefonivestlusi
Mikserkann	85-90	85 dB on tase, millest alates hakkab kuulmine kahjustuma (8 tundi)
Prügiauto, segumasin	100	90-100 dB vahele jääva mürataseme korral ei soovitata kaitsmata kokkupuudet kauem kui 15 minutit.
Mootorsaag, trell/puurvasar	110	Regulaarne kokkupuude üle 100 dB müraga kauem kui 1 minut, on püsiva kuulmislanguse oht.
Rock - kontsert (erinevad)	110-140	Valulävi algab umbes 125 dB

\* Joonise andmed [http://www.nidcd.nih.gov/health/education/teachers/pages/common\\_sounds.aspx](http://www.nidcd.nih.gov/health/education/teachers/pages/common_sounds.aspx)

---

„... tavaline inimene võib iPodi 70% helivõimsusega ohutult kuulata 4,6 tundi päevas ”

„... muusika kuulamise helitaseme ja kestvuse teadmine on väga oluline.“

<http://www.cbc.ca/health/story/2006/10/19/music-earphones.html>

Hankige omale varustus ja nautige suurepärast esitust ka ohutul tasemel. Meie kõrvaklapid võimaldavad teil kuulda madalal helitugevusel rohkem detaile kui eales varem.

## Kasuta vastutustundlikult

Ärge kasutage kõrvaklappe kui see ei ole ohutu - kui juhite autot, ületate tänavaid või muude tegevuste ajal, samuti keskkonnas, kus on vajalik teie täielik tähelepanu ümbristeva suhtes.

Kõrvaklappide kasutamine sõidukit juhtides ning ka paljudes muudes kohtades on ebaseaduslik, kuna see vähendab teie võimalusi kuulda elupäätavaid helisid väljaspool oma sõidukit, nagu näiteks teise auto signaal või alarmsõidukite sireenid. Palun vältige kõrvaklappide kandmist sõiduki juhtimise ajal. Selle asemel kasutage FM saatjat oma mobiilsete meediaseadmete kuulamiseks.


Õppige, kuidas luua ohutu kuulamistase ja vaadake teisi olulisi ohutusjuhiseid Consumer Electronics Association (Koduelektronika Assotsiatsiooni) veebilehelt [www.drf.org](http://www.drf.org) ja Kurtuse Uuringute Sihtasutuse veebilehelt [www.drf.org](http://www.drf.org).

## Kaugjuhtimispuldiga mikrofoni kasutamine

Beats Mixr™ kõrvaklapid on varustatud kaugmikrofoni kaabliga, mis annab teile suurema vabaduse kontrollida oma telefoni või muusikaseadet.

### Funktsioonide hulka kuulub:

- Esita ▶
- Paus II
- Jäta vahele edasi / tagasi ▶▶ ◀◀
- Failis edasi / tagasi ▶▶ ◀◀
- Vastamine 📞
- Kõne lõpp 📞
- Häälkäsklus 🗣️
- Helitugevuse seadmine + -



Märkus: Funktsionaalsus sõltub seadmest.



---

**Laulu või video esitamine /paus:** Vajutage ja vabastage keskmist nuppu. Korra ke jätkamiseks.

**Minge eelmisele või järgmisele helindile või videole:** Vajutage ja vabastage keskmist nuppu kaks korda kiiresti, et liikuda edasi. Vajutage ja vabastage kolm korda kiiresti, et liikuda tagasi.

**Helindi või video failis edasi või tagasi liikumine:** Kiireks liikumiseks vajutage keskmist nuppu kaks korda, hoidke sekundi vältel, et failis edasi liikuda. Vabastage, kui soovite skaneerimise katkestada. Tagasi skaneerimiseks vajutage keskmist nuppu kiiresti kolm korda ja hoidke kolmandat vajutust.

**Vastamine või kõne lõpetamine:** Vastamiseks vajutage ja vabastage keskmist nuppu ühe korra. Kõne lõpetamiseks korra ke.


**Sissetuleva kõne tagasilükkamine:** Vajutage ja hoidke keskmist nuppu kaks sekundit, seejärel vabastage. Kõlab kaks piiksu, näidates edukat toimingut.

**Häälkäsklus:** Vajutage ja hoidke keskmist nuppu kuni häälkäskluse aktiveerimine käivitub. Funktsionaalsus erineb vastavalt seadmele.

**Helitugevuse seadmine:** Vajutage helitugevuse suurendamiseks ülemist nuppu. Vajutage helitugevuse vähendamiseks alumist nuppu. Funktsionaalsus erineb vastavalt seadmele.

---

Ühenda, Kuula ja Naudi



Registreerige oma Beats® täna

[www.beatsbydre.com/register](http://www.beatsbydre.com/register)

[www.beatsbydre.com](http://www.beatsbydre.com)

 [facebook.com/beatsbydre](https://facebook.com/beatsbydre)

 [twitter: @beatsbydre](https://twitter.com/beatsbydre)

**Beats Electronics, LLC**

1601 Cloverfield Blvd

Suite 5000N

Santa Monica

CA 90404

beats by dr. dre.