



urbeats.

KASUTUSJUHEND

Sisukord

Oluline ohutusteave	2
Kuulari otsakud ja hooldus	5
Kaugjuhtimispuldiga mikrofoni kasutamine	9
Hooldus ja hoiustamine	11
Vali, Ühenda, Kuula	12




Oluline ohutusteave

Kuula vastutustundlikult

Kuulmiskahjustuste vältimiseks veenduge enne kõrvaklappide ühendamist, et teie muusikaseadme helitugevus on seatud madalaks. Peale kõrvaklappide kõrva/kõrvadele panemist suurendage helitugevust, kuni saavutate mõnusa kuulamistaseme. Mürataset mõõdetakse detsibellides (dB). Kokkupuude igasuguse müraga 85 dB või üle selle, võib põhjustada järk-järgulist kuulmislangust. Jälgige ennast; kuulmislangus on helivaljuse funktsioon versus aeg. Mida valjem see on, seda vähem aega võite sellega kokku puutuda. Mida mahedam see on, seda kauem võite seda kuulata.

Kõrva füsioloogia



Selles detsibellide (dB) tabelis võrreldakse mõningaid levinud helisid näidates, milline on võimalus kuulmiskahjustuseks.

HELI	MÜRATASE (dB)	TOIME
Sosin	30	Väga vaikne
Vaikne kontor	50-60	Mugav kuulmistase on alla 60 dB
Tolmuimeja, föön	70	Pealetükkiv; häirib telefonivestlusi
Mikserkann	85-90	85 dB on tase, millest alates hakkab kuulmine kahjustuma (8 tundi)
Prügiauto, segumasin	100	90-100 dB vahele jääva mürataseme korral ei soovitata kaitsmata kokkupuudet kauem kui 15 minutit.
Mootorsaag, trell/puurvasar	110	Regulaarne kokkupuude üle 100 dB müraga kauem kui 1 minut, on püsiva kuulmislanguse oht.
Rock - kontsert (erinevad)	110-140	Valulävi algab umbes 125 dB

* Joonise andmed http://www.nidcd.nih.gov/health/education/teachers/pages/common_sounds.aspx

„... tavaline inimene võib iPodi 70% helivõimsusega ohutult kuulata 4,6 tundi päevas ”

„... muusika kuulamise helitaseme ja kestvuse teadmine on väga oluline.“

<http://www.cbc.ca/health/story/2006/10/19/music-earphones.html>

Hankige omale varustus ja nautige suurepärast esitust ka ohutul tasemel. Meie kõrvaklapid võimaldavad teil kuulda madalal helitugevusel rohkem detaile kui eales varem.


Kasuta vastutustundlikult

Ärge kasutage kõrvaklappe, kui see ei ole ohutu - kui juhite autot, ületate tänavaid või muude tegevuste ajal, samuti keskkonnas, kus on vajalik teie täielik tähelepanu ümbritseva suhtes. Kõrvaklappide kasutamine sõidukit juhtides ning ka paljudes muudes kohtades on ebaseaduslik, kuna see vähendab teie võimalusi kuulda elupäätavaid helisid väljaspool oma sõidukit, nagu näiteks teise auto signaal või alarmsõidukite sireenid. Palun vältige kõrvaklappide kandmist sõiduki juhtimise ajal. Selle asemel kasutage FM saatjat oma mobiilsete meediaseadmete kuulamiseks.

Õppige, kuidas luua ohutu kuulamistase ja vaadake teisi olulisi ohutusjuhiseid Consumer Electronics Association (Koduelektronika Assotsiatsiooni) veebilehelt www.drf.org ja Kurtuse Uuringute Sihtasutuse veebilehelt www.drf.org.

Kuulari otsakud ja hooldus

Kuulari otsaku valimine



urBeats™ kõrvaklappide otsakute otsad teevad vahet heal ja suurepärasel helil. Õige otsak annab parema isolatsiooni soovimatust välismürast, suurendab bassitundlikkust, annab parema tonaalsuse tasakaalu ja kõrvaklapid püsivad paremini kõrvas. Ja muidugi, õige tundub ka palju mugavam. Kuna kõik kõrvad on unikaalsed, on Beats® varustuses mitme suuruse ja kujuga kuulari otsakuid. Täiusliku otsaku leidmine on katsetamise tulemus. Proovige kõiki urBeats™ kõrvaklappidega kaasas olevaid kuulari otsakuid, et leida teie kuulmekanali jaoks sobivaima suuruse ja kujuga otsak. Soovitame esimesena proovida kõige väiksemat otsakut ja minna edasi järjest suurematega, kuni leiate mugava, mis istub tihedalt ja püsib välja kukkumata. Proovige erineva kujuga otsakuid, et näha mis teile kõige paremini sobib.

Kuulari otsaku sobivuse testimine

Hea võimalus hindamiseks, kas kuulari otsak on tihedalt kõrvakanalis või mitte, on nipsutada sõrmi otse kõrva juures. Kui tihendus on korralik, ei ole kõrvas „lukus olemise” tunnet, kuid sõrmede nipsutamine kõlab summutatult ja kaugelt. Kui kuulete sõrmenipsu selgelt, ei ole tihendus ilmselt piisav. Kui teie sõrmenipsud kõlavad summutatult ja kaugelt, kuid kõrv tundub lukus olevat, nagu valmistuksite lennukiga maandumiseks, on kuulari otsak liiga suur.

Kuulari otsaku õige sisestamine ja eemaldamine

1. Soovi korral võite oma kuulari otsakut enne kõrva panemist kergelt niisutada.
2. Kasutage paremat kätt parempoolse kuulari haaramiseks.
3. Vasaku käega tõmmake oma paremat kõrva üles ja tagasi, et sirgestada kuulmekäiku.
4. Sisestage parem kuular ettevaatlikult kummist kuulari otsak ees, nii et see on tihedalt ja mugavalt teil kõrvas. ÄRGE sisestage kuulari otsakut nii sügavale, et kuulmekanal tundub täielikult „lukus“ olevat.
5. Korrake seda toimingut vasakus kõrvas.
6. Kui olete kuulamise lõpetanud, eemaldage kõrvas olev kuular aeglaselt pöörava liigutusega, et sujuvalt tihendust avada.



Kuulari otsaku puhastamine

urBeats™ kuulari otsakute puhastamine on oluline nii ohutuse kui hügieenilise kasutamise seisukohalt. **OLULINE:** ÄRGE puhastage kuulari otsakuid neid eelnevalt kõrvaklappide küljest eemaldamata. Isegi kerge niiskuse sattumine UrBeats™ kõrvaklappide ühenduste vahele võib põhjustada püsivaid kahjustusi.


1. Võtke kuulari otsak kindlalt ühte kätte ja kuular teise. Eemaldage kuulari otsak ettevaatlikult kõrvatorust.
2. Kasutage sooja vee ja pehme seebiga niisutatud lappi, et eemaldada kuulari otsakult mustus ja kõrvavaik. ÄRGE kasutage tugevaid puhastusvahendeid.
3. Loputage ja kuivatage kuulari otsak enne kõrvaklappidele panemist täielikult.
4. Suruge otsakud tagasi urBeats™ kuularitele veendudes, et need on täielikult kõrvatorul.

Kaugjuhtimispuldiga mikrofoni kasutamine

urBeats™ on varustatud sisseehitatud kaugmikrofoniga audiokaabliga kasutamiseks nutitelefoni, muusikapleieriga või tahvelarvutiga.

Funktsioonide hulka kuulub:

- Esita ▶
- Paus ||
- Jäta vahele edasi / tagasi ►► ◀◀
- Failis edasi / tagasi ►► ◀◀
- Vastamine 📞
- Kõne lõpp 📞
- Häälkäsklus 🗣️
- Helitugevuse seadmine + -



Märkus: Funktsionaalsus sõltub seadmest.

Laulu või video esitamine /paus: Vajutage ja vabastage keskmist nuppu. Korra ke jätkamiseks.

Minge eelmisele või järgmisele helindile või videole: Vajutage ja vabastage keskmist nuppu kaks korda kiiresti, et liikuda edasi. Vajutage ja vabastage kolm korda kiiresti, et liikuda tagasi.

Helindi või video failis edasi või tagasi liikumine: Kiireks liikumiseks vajutage keskmist nuppu kaks korda, hoidke sekundi vältel, et failis edasi liikuda. Vabastage, kui soovite skaneerimise katkestada. Tagasi skaneerimiseks vajutage keskmist nuppu kiiresti kolm korda ja hoidke kolmandat vajutust.

Vastamine või kõne lõpetamine: Vastamiseks vajutage ja vabastage keskmist nuppu ühe korra. Kõne lõpetamiseks korra ke.

Sissetuleva kõne tagasilükkamine: Vajutage ja hoidke keskmist nuppu kaks sekundit, seejärel vabastage. Kõlab kaks piiksu, näidates edukat toimingut.

Häälkäsklus: Vajutage ja hoidke keskmist nuppu, kuni häälaktiveerimine käivitub. Funktsionaalsus erineb vastavalt seadmele.

Helitugevuse seadmine: Vajutage helitugevuse suurendamiseks ülemist nuppu. Vajutage helitugevuse vähendamiseks alumist nuppu. Funktsionaalsus erineb vastavalt seadmele.

Hooldus ja hoiustamine

- UrBeats™ kuulari otsakute puhtana hoidmine on oluline nii ohutuse kui hügieenilise kasutamise seisukohalt.
- Ärge kandke kõrvasiseseid kõrvaklappe, kui need on mustad.
- Kui te kõrvaklappe ei kasutate, tuleb urBeats™ kõrvaklappe hoida kaasasolevas vutlaris.
- hoidke kaas suletuna ning säilitage puhtas ja kuivas kohas.
- Ärge hoidke vutlaris teisi esemeid, kuna see võib põhjustada saastumist
- Vältige hoiustamist liiga kuumas või külmas kohas.
- Vältige sattumist vedelike, äärmuslike temperatuuride ja liigse niiskuse kätte.
- Ärge eemaldage oma urBeats™ kõrvaklappe muusikaseadmest kunagi juhtmest tõmmates. Haarake kaabli otsas olevast pistikust ja tõmmake lahutamiseks.


Vali, Ühenda, Kuula

Vali

Beats® kõrvasisestel kõrvaklappidel on mitu paari kuulari otsakuid, mille eesmärgiks on sobida turvaliselt ja blokeerida välised helid. Valige paar, mis sobib kõige mugavamalt ja annab parima müratihenduse.

Ühendamine

Ühendage urBeats™ 3,5 mm stereopistikuga kaabel oma muusikaseadmega.



Kuula

Lülitage oma muusikaseadme helitugevus enne urBeats™ kõrvaklappide sisestamist madalale tasemele. OLULINE: Vasak ja parem kõrvaklapp: Pannes õige kuulari õigesse kõrva, mõjutab see kuulamiselamust. Pidage silmas, et kummagi kuulari küljel on markeering „L” ja „R” „L” on vasak kõrv, „R” on parem kõrv. Liigne kuulamisvõimsus võib põhjustada püsivaid kuulmiskahjustusi. Vältige valju kuulamist, eriti pikema perioodi vältel.

Registreerige oma Beats® täna

www.beatsbydre.com/register

www.beatsbydre.com

 facebook.com/beatsbydre

 twitter: @beatsbydre

Beats Electronics, LLC

1601 Cloverfield Blvd

Suite 5000N

Santa Monica

CA 90404

beats by dr. dre.