



iPad

Kasutusjuhend

Sisukord

8	iPadi lühitutvustus
8	iPadi ülevaade
11	Tarvikud
11	Multi-Touch ekraan
12	Nupud ja pistikud
14	SIM-kaardi pesa
15	Olekuikoonid
17	Alustage
17	Mis on uut?
18	iPadi häälestamine
19	Mobiilsideteenuse tellimine
19	Wi-Figa ühendamise
20	Interneti ühendamise
20	Apple ID
20	iCloud
22	Teie e-posti, kontakti- ja kalendrikontode häälestamine
22	Sisu haldamine teie iOS seadmetel
23	iPadi ühendamise arvutiga
23	Sünkronimine iTunes-ga
24	Kuupäev ja kellaeg
25	Rahvusvahelised sätted
25	Teie iPad nimi
25	iPad ettevõttes
26	Selle kasutusjuhendi vaatamine iPadil
26	Soovitusi iOS 9 kasutamiseks
27	Põhiteave
27	Rakenduste kasutamine
30	Multitegumtöö
32	iPadi kohandamine
35	Teksti trükkimine
40	Diktaat
40	Otsing
42	Juhtimiskeskus
42	Hoiatuste ja märguannete keskus
43	Helid ja vaikus
44	Do Not Disturb (mitte häirida)
44	Jagamine
47	iCloud Drive
48	Failide edastamine
48	Continuity

50	Wi-Fi Calling (Wi-Fi kõne)
50	Isiklikud ühenduspunktid
51	AirPlay
51	AirPrint
52	Apple Pay.
52	Bluetooth-seadmed
53	Piirangud
53	Privacy (eraelu puutumatus)
54	Turvalisus
57	Find My Friends (leia mu sõbrad).
58	Laadimine ja aku jälgimine
59	Reisimine iPadiga
60	Siri
60	Siri kasutamine
61	Sirile iseendast rääkimine
61	Siri ja rakendused
61	Korrigeerimine
62	Siri sätestamine
63	Teated
63	iMessage teenus
63	Teadete saatmine ja vastuvõtt
65	Vestluste haldamine
65	Fotode, videote ja muu jagamine
66	Sõnumisätted
67	Safari
67	Safari lühituvustus
67	Veebist otsimine
68	Veebis sirvimine
68	Järjehoidjate hoidmine
69	Lugemisnimekirja salvestamine hilisemaks lugemiseks
70	Jagatud lingid ja tellimused
70	Vormide täitmine
71	Risustamise vältimine Readeriga
71	Privaatsus ja turvalisus
72	Safari sätted
73	E-post
73	Sõnumi kirjutamine
74	Piilumine
74	Teate lõpetamine hiljem
75	Oluliste teadete vaatamine
75	Sõnumi kustutamine
76	Manused
77	Töötamine mitme teatega
77	Aadresside vaatamine ja salvestamine
77	Sõnumite printimine
77	E-posti sätted

78	Muusika
78	Muusiga lühitutvustus
78	Ligipääs muusikale
78	Apple Music
79	Isikupärastatud soovitude saamine.
79	For You (teile)
80	Muusika otsimine ja lisamine
80	Muusika esitamine
82	Uus
83	Raadio
84	Ühendamine
84	Esitusloendid
85	iTunes Match
86	My Music (minu muusika).
87	Siri
87	Muusika sätted
89	FaceTime
89	FaceTime lühitutvustus
89	Helistamine ja kõnedele vastamine
90	Kõnede haldus
90	FaceTime sätestamine
91	Kalender
91	Kalendri lühitutvustus
92	Kutsed
92	Mitme kalendri kasutamine
93	iCloud kalendrite jagamine
94	Kalendrisätted
95	Fotod
95	Fotode ja videote vaatamine.
97	Fotode ja videote organiseerimine
98	iCloud Photo Library (fotokogu).
98	My Photo fotovoog
99	iCloud Photo Sharing
100	Muud võimalused fotode ja videote jagamine
101	Fotode muutmine ja videote kärpimine
102	Fotode printimine
102	Fotode ja videote impordimine
103	Fotode sätted
104	Kaamera
104	Kaamera lühitutvustus
105	Fotode ja videote salvestamine
107	Mõne video võtmine.
107	HDR
107	Vaata, jaga ja prindi
108	Kaamera sätted

- 109 **Kontaktid**
- 109 Kontaktide lühitutvustus
- 110 Kontaktide lisamine.
- 110 Liitkontaktid
- 111 Kontaktide sätted

- 112 **Kell**
- 112 Kella lühitutvustus
- 113 Häired ja taimerid

- 114 **Kaardid**
- 114 Kohtade leidmine
- 115 Asukoha jagamine:
- 116 Hankige lisainfot.
- 116 Teejuhiste küsimine
- 118 Märgiste või marsruutide eemaldamine
- 119 3D ja Flyover
- 119 Kaardisätted

- 120 **Videod**
- 120 Videote lühitutvustus
- 121 Videode lisamine oma nimekirja
- 121 Esitusjuhikud
- 122 Videoseaded

- 123 **Photo Booth**
- 123 Pildistamine.
- 123 Fotode haldus

- 125 **Märkused**
- 125 Märkmete lühitutvustus
- 126 Märkuste vorming
- 126 Visandi loomine.
- 127 Märgete organiseerimine ja jagamine.
- 128 Jagage märkmeid mitmes kontos
- 128 Märkmete lukustamine
- 129 Märkmete import teisest rakendusest Notes'i.

- 130 **Meeldetuletused**
- 130 Reminders (meeldetuletused) lühidalt.
- 131 Päevakava meeldetuletused
- 131 Meeldetuletuste asukoht
- 132 Reminders (meeldetuletused) sätted

- 133 **Uudised**
- 133 News lühitutvustus.
- 133 News põhiteave.
- 134 For You (teile)
- 134 Loe lugusid
- 135 Lemmikud
- 136 Otsing
- 136 Lugude salvestamine.
- 137 News (uudised) sätted

- 138 **iTunes Store**
- 138 iTunes Store lühitutvustus
- 138 Sirvimine või otsing
- 139 Ostmine, rentimine või väljaostmine
- 139 iTunes Store sätted

- 141 **App Store**
- 141 App Store lühitutvustus
- 141 Rakenduste leidmine
- 142 Ostmine, lunastamine ja allalaadimine
- 143 App Store sätted

- 144 **iBooks**
- 144 Raamatute hankimine
- 144 Raamatu lugemine
- 145 Multimeedia kasutamine
- 146 Uuringu märkused ja sõnastiku terminid
- 146 Audioraamatu kuulamine
- 147 Raamatute korraldamine
- 147 PDF lugemine
- 148 Juurdepääs kogu oma teegile iCloud'is
- 148 iBooks sätted

- 149 **Game Center**
- 149 Game Center lühitutvustus
- 150 Mängude mängimine koos sõpradega
- 150 Game Centeri sätted

- 151 **Netisaated**
- 151 Netisaadete osade hankimine
- 152 Esitusjuhikud
- 152 Oma lemmikute korraldamine jaamadesse.
- 153 Netisaadete sätted

- 154 **Ligipääsetavus**
- 154 Ligipääsetavusfunktsioonid
- 155 Ligipääsetavuse otsetee
- 155 VoiceOver (pealelugemine)
- 167 VoiceOver (pealelugemise) kasutamine Safaris
- 169 Suum
- 170 Invert Colors (värvide pööramine) ja Grayscale (halltoonid)
- 170 Kõne valik
- 170 Loe kuva
- 171 Loe automaat-tekst
- 171 Suur, rasvane ja kontrastne tekst
- 171 Nupu kujud
- 171 Ekraani liikumise vähendamine
- 171 Sees/väljas lüliti etiketid

172	Omistatavad toonid
172	Audio kirjeldus
172	Kuuldeaparaadid
173	Mono Audio (monoheli) ja tasakaal
173	Tiitrid ja subtiitrid
174	Siri
174	Laiekraan-klaviatuurid
174	Juhendatud juurdepääs
175	Lüliti juht
179	AssistiveTouch
180	Touch Accommodations (puute kohandamine)
181	Klaviatuuride tarkvara ja riistvara
181	Ligipääsetavus OS X-is
182	Rahvusvahelised klaviatuurid
182	Rahvusvaheliste klaviatuuride kasutamine
183	Erilised sisestusmeetodid
185	HomeKit
185	HomeKit põhifunktsioonid.
185	Kodu ja kasutajate määramine.
186	HomeKit lisaseadmete juhtimine Siriga.
187	Ohutus, käsitsemine ja tugi
187	Oluline ohutusteave
189	Oluline teave käsitlemise kohta
190	iPadi tugileht
190	Rakenduse või iPadi taaskäivitamine.
190	iPadi lähtestamine.
191	Rakendus ei täida ekraani
191	Ekraaniklaviatuur ei ilmu
191	iPad-i kohta teabe saamine
192	Kasutusteave
192	Keelatud iPad
192	VPN sätted
192	Profili sätted
193	iPadi varundamine
194	iPad tarkvara uuendamine ja taastamine
194	Mobiili sätted
195	iPad müüa või ära anda
195	Lisateave, hooldus ja tugiteenused
196	FCC vastavusavaldus
197	Õigusaktide nõuded
197	Apple ja keskkond
197	Teave kasutuselt kõrvaldamise ja ümbertöötlemise kohta
197	ENERGY STAR® vastavusavaldus

iPadi lühitutvustus



iPadi ülevaade

See juhend kirjeldab operatsioonisüsteemi iOS 9.3 järgmistel seadmetel:

- iPad Pro (9,7-tolline), iPad Pro (12,9-tolline)
- iPad Air 2, iPad Air, iPad (4th generation), iPad (3rd generation), and iPad 2
- iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ja iPad mini


iPad Pro (9,7-tolline)



iPad Pro (12,9-tolline)



iPad mini 4




Teie iPad-i funktsioonid ja rakendused võivad erineda sõltuvalt mudelist, teie asukohast, keelest ja teenusepakkujast. Oma iPad-i funktsioonide tundmaõppimiseks vaadake lehte www.apple.com/ipad/compare. Leidmaks, millised funktsioonid on teie piirkonnas toetatud, vaadake www.apple.com/ios/feature-availability.

Märkus: Rakendused ja teenused, mis saadavad andmeid üle mobiilsidevõrgu, võivad põhjustada täiendavaid tasusid. Oma iPad-i lepingu ja tasude osas pidage nõu oma teenusepakkujaga.

Tarvikud

iPadi komplekti kuuluvad järgmised tarvikud:

USB toiteadapter. iPadi aku laadimiseks kasutage Lightning-USB-juhet või 30-viigulist USB-kaablit Teie adapteri suurus sõltub iPadi mudelist ja teie piirkonnast.




Lightning-USB juhe. Kasutage seda iPadi ühendamiseks USB-vooluadapteriga või arvutiga. iPad 2 ja iPad (3. põlvkond) kasutavad 30-viigulist USB-kaablit.



Multi-Touch ekraan

Mõned lihtsad viiped - vajutus, lohistamine, viipamine ja näpistamine - on kõik, mida vajate oma iPad-i ja selle rakenduste kasutamiseks.




Samuti saab kasutada lisaviipeid teksti redigeerimiseks või rakenduste ja kodukuva vahel liikumiseks. Vt Teksti redigeerimine ja Viiped.

Nupud ja pistikud

Sleep/Wake (uni/äratus) nupp

Kui te iPadi ei kasuta, siis võite selle lukustada unerežiimi pannes. iPadi lukustamine viib ekraani unerežiimi, säästab akut ja ekraani puudutamisel ei juhtu midagi. Samal ajal saate ikkagi kätte FaceTime-kõned, tekstisõnumid, häired ja teavitused, samuti saate kuulata muusikat ja reguleerida helitugevust



iPadi sisse lülitamine. Hoidke Sleep/Wake (uni/äratus) nuppu all, kuni ilmub Apple'i logo.

iPadi lukust vabastamine. Vajutage Kodu nuppu või Sleep/Wake (uni/äratus) nuppu ja seejärel lohistage ekraanile ilmunud liugurit.

iPadi (iPad 2 ja uuemad, iPad mini ja uuemad) lukustamiseks või lukust vabastamiseks saab kasutada eraldi müüdavat iPad Smart Coverit. iPadi (iPad 2 ja uuemad, iPad mini, iPad mini 2 ja iPad mini 3) lukustamiseks või lukust vabastamiseks saab kasutada eraldi müüdavat iPad Smart Case'i. iPad Pro lukustamiseks või lukust vabastamiseks saab kasutada eraldi müüdavaid iPad Pro Smart Keyboardi või iPad Pro Smart Coverit.

iPadi lukustamine. Vajutage Sleep/Wake (uni/äratus) nuppu.

Kui te kahe minuti jooksul ekraani ei puuduta, siis iPad lukustub iseenesest. iPadi ekraani lukustumiseni kuluvat aega saab muuta, samuti seada iPadi lukust vabastamiseks parooli.

Automaatlukustuse aja määramine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Auto-Lock (automaatlukustus).

Parooli määramine. Minge Settings (sätted) > Touch ID & Passcode (Touch ID ja parool) (iPad Air 2, iPad Pro, iPad mini 3 ja uuemad) või Settings (sätted) > Passcode (parool) (teised mudelid). Vt Andmete kaitsmiseks kasutage parooli.

Pange oma iPad Smart Cover, iPad Smart Case, iPad Pro Smart Keyboard või iPad Pro Smart Cover iPadi lukustama ja lukust vabastama. Minge Settings (sätted) > General (üldine), seejärel lülitage sisse Lock/Unlock (lukusta/vabasta)

iPadi välja lülitamine. Hoidke Sleep/Wake (uni/äratus) nuppu mõned sekundid, kuni ilmub ekraaniliugur, siis lohistage liugurit.

Kodu nupp

Kodu nupp viib teid kodukuvale ja pakub teisigi mugavaid otseteid.



Algkuvale minek. Vajutage Kodu nuppu.

Rakenduse avamiseks toksake seda algkuval. Vt Alusta kodust.

Avatud rakenduste vaatamine. Kui iPad on lukust lahti, siis topeltklõpsake Kodu nuppu.

Siri kasutamine. (iPad 2-l pole saadaval) Vajutage ja hoidke Kodu nuppu. Vaadake Siri kasutamine.

Kodu nuppu saab kasutada ka ligipääsetavusfunktsioonide sisse-välja lülitamiseks. Vaadake Accessibility Shortcut (ligipääsetavuse otsetee).

iPad Air 2, iPad Pro ning iPad mini 3 ja uuemate puhul saate kasutada iPadi avamiseks või ostudeks iTunes Store's, App Store's ja iBooks Store's kodunupu andurit. Vaadake Touch ID. Samuti saab Touch ID andurit kasutada autentimiseks, kui kasutate rakendusesiseste ostude tegemisel Apple Pay'd. Vaadake Apple Pay.

Helitugevuse nupud

Laulude ja muu meedia, samuti hoiatuste ja heliefektide helitugevuse reguleerimiseks kasutage helitugevuse nuppu. Kasutage heliliste hoiatuste ja teavituste vaigistamiseks Control Centerit (või mõnedel iPadi mudelitel küljelüliti).

HOIATUS: Olulist teavet kuulmiskahjustuste vältimise kohta vt Oluline ohutusteave.



Helina ja hoiatuste helitugevuse lukustamine. Minge Settings (sätted) > Sounds (helid), seejärel lülitage välja Change with Buttons (nuppudega muutmine).


Märkus: Kõrvaklappide helitugevuse piiramiseks minge Settings (sätted) > Music (muusika) > Volume Limit (helitugevuse piir) (jaotises Playback (taasesitus)). Helitugevuse piirangu muudatuste vältimiseks minge Settings (sätted) > General (üldine) > Restrictions (piirangud) > Volume Limit (helitugevuse piir) (jaotises Allow Changes (luba muutused)).

Helitugevuse muutmiseks kasutage Control Centerit (juhtkeskus). Kui iPad on lukus või kui kasutate teist rakendust, viibake juhtimiskeskuse avamiseks viibake ekraani alumisest servast üles.

iPadi vaigistamiseks on lihtne viis Do Not Disturb (mitte häirida), mis on saadaval ka juhtimiskeskuses. Vaadake Do Not Disturb (mitte häirida).

Heli summutamine. Vajutage ja hoidke helitugevuse vähendamise nuppu all.

Samuti saate pildistamiseks või video salvestamiseks kasutada kumbagi helitugevuse nuppu. Vaadake Fotode ja videote salvestamine

Teavituste, hoiatuste ja heliefektide summutamine. Juhtimiskeskuse avamiseks viibake ekraani alumisest servast üles, seejärel toksake Do . Lisainfot leiab peatükist Do Not Disturb (mitte häirida). Küljelülitiga iPadi mudelitel lükake küljelüliti helitugevuse nuppude poole.

Külgmine lüliti ja Do Not Disturb (mitte häirida) ei summuta muusika, netisaadete, filmide ja telesaadete esitamist.

Lightning-pistik




iPadi laadimiseks või sünkroonimiseks ühendage Lightning-USB-juhe Lightning-pesasse. Lisateabe saamiseks laadimise kohta vaadake Laadimine ja aku jälgimine. Täpsemat teavet sünkroonimise kohta vt Sünkroonimine iTunesiga.

Kui teil on Apple Pencil, ühendage see iPad Pro-ga paarimiseks või laadimiseks Lightning-pistikusse. Täpsema teabe saamiseks Apple Pencili kohta vaadake support.apple.com/HT205236.

Märkus: Mõnedel iPadi mudelitel (3. põlvkond ja vanemad) on Lightning-pistiku asemel 30-viiguline pistik.


Smart Connector for iPad Pro



Smart Connectoriga saate tarviku, nt iPad Pro Smart Keyboardi ühendada iPad Pro-ga magnetiliselt. Täpsemat teavet iPad Pro Smart Keyboardi kohta vt support.apple.com/HT205237.

SIM-kaardi pesa

Mobiilse andmeside ühendamiseks kasutatakse Apple'i SIM-kaarti või sisemist Apple SIM-i. Kõigil iPad Wi-Fi + mobiilside mudelitel on SIM-kaardi pesa. iPad Pro (9,7-tollisel) Wi-Fi + mobiilsidega mudelil on ka sisemine Apple SIM (välja arvatud Hiinas). Kui vahetate mobiilside pakkujat või SIM-kaarti pole paigaldatud, siis võib olla vajalik SIM-kaardi paigaldamine või vahetamine.











SIM-kaardi pesa avamine. Sisestage SIM-kaardi pesa väljastustööriist (müügil eraldi) SIM-kaardi sahtlil olevasse avasse, vajutage tugevalt ja suruge abivahendit otse sisse, kuni pesa välja hüppab. Tõmmake SIM-kaardi pesa SIM-kaardi paigaldamiseks või vahetamiseks välja. Kui teil SIM väljastusvahendit pole, siis võite proovida väikese kirjklambri otsaga.




Tähtis: SIM-kaart on vajalik mobiilside teenuste kasutamiseks GSM-võrkude ja mõnede CDMA-võrkudega ühendamisel. Teie iPadile kehtivad teie juhtmevaba teenusepakkuja reeglid, mis võivad sisaldada piiranguid teenusepakkuja vahetamisele ja rändlusele isegi pärast kohustusliku minimaalse lepinguaja lõppu. Täpsemat teavet küsige juhtmevaba teenuse pakkujalt. Mobiilside võimalused sõltuvad juhtmevabast võrgust.

Täpsema teabe saamiseks vt Mobiili sätted.

Olekuikoonid

Olekuriba ikoonid ekraani ülaosas annavad teavet iPadi kohta:

Olekuikoon	Täendus	
 Wi-Fi	iPadil on Wifi-internetiühendus. Mida rohkem pulkaside, seda tugevam ühendus. Vaadake Wi-Figa ühendamine	
 Mobiili signaal	iPad (Wifi + mobiilimudelid) on mobiilside võrgu levialas. Signaali puudumisel ilmub „No service“.	
 Lennurežiim	Lennurežiim on sees - kasutada ei saa interneti ega Bluetooth®-seadmeid. Mitte-juhtmevabad funktsioonid on kasutatavad. Vaadake Reisimine iPadiga.	
LTE	LTE	iPad (Wifi + mobiilimudelid) on ühendatud interneti 4G LTE võrgu kaudu.
4G	4G	iPad (Wifi + mobiilimudelid) on ühendatud interneti 4G võrgu kaudu.
3G	3G	iPad (Wifi + mobiilimudelid) on ühendatud interneti 3G võrgu kaudu.
E	EDGE	iPad (Wifi + mobiilimudelid) on ühendatud interneti EDGE võrgu kaudu.
GPRS	GPRS	iPad (Wifi + mobiilimudelid) on ühendatud interneti GPRS võrgu kaudu.
 Do Not Disturb (mitte häirida)	Do Not Disturb (mitte häirida) on sisse lülitatud. Vaadake Do Not Disturb (mitte häirida).	
 Isiklikud ühenduspunktid	iPad on isiklikuks ühenduspunktiks teisele iOS seadmele. Vaadake Personal Hotspot (isiklik ühenduspunkt).	
 Sünkroonimine	iPad sünkroonib iTunes'iga. Vaadake Sünkroonimine iTunes'iga.	
 Aktiivsus	On võrgu või muu tegevus. Mõned teiste tootjate rakendused kasutavad seda ikooni ka aktiivse rakenduse näitamiseks.	
 VPN	iPad on võrguga ühenduses VPNi kaudu. Vaadake Võrgu juurdepääs	
 Lukk	iPad on lukus. Vaadake Sleep/Wake (uni/äratus) nupp	
 Häire	Häire on seatud. Vaadake Kella lühituvustus.	
 Asendilukk	Ekraani orientatsioon on lukus. Vaadake Ekraani orientatsiooni muutmine.	
 Asukohateenused	Rakendus kasutab asukohateenuseid. Vaadake Privacy (eraelu puutumatus).	

	Bluetooth	<p><i>Sinine või valge ikoon:</i> Bluetooth on sees ja pairitud seadme, nt peakomplekti või klaviatuuriga.</p> <p><i>Hall ikoon:</i> Bluetooth on sees ja pairitud seadmega, kuid seade on leviulatusest väljas või välja lülitatud.</p> <p><i>Ikon puudub:</i> Bluetooth pole seadmega pairitud.</p> <p>Vaadake Bluetooth-seadmeid.</p>
	Bluetooth-aku	Näitab toetatud ja pairitud Bluetooth-seadme aku taset.
	Aku	Näitab aku taset või laadimisolekut. Vaadake Laadimine ja aku jälgimine.

Alustage



Mis on uut?

Rakendused ja rakenduste uuendused

Elavamad fotod. Vahetult pildistamisele eelnenud või järgnenud hetke tabamiseks kasutage rakendust Live Photos (9,7-tolline iPad Pro). Live Photo käivitamiseks puudutage ja hoidke seda. Hiljem saate teha Live Photo duplikaadi tavafotona (iOS 9.3).

Paremad märkmed. Teha saab jooniseid, märkeloendeid, pildistada ja pilte importida, lisada märkmetele faile ja linke ning jagada neid teistega. Vaadake Märkmete lühitutvustus.

Rohkem viise ringiliikumiseks. Teha saab jooniseid, märkeloendeid, pildistada ja pilte importida, kaitsta oma märkmeid parooliga (iOS 9.3), lisada märkmetele faile ja linke ning jagada neid teistega. Vaadake Kohtade leidmine.

Lihtsam redigeerimine QuickType klaviatuuriga. Sisestuspunkti valimiseks ja valikute tegemiseks kasutage klaviatuuril kahte sõrme. Otseteeriba pakub mugavaid redigeerimisvahendeid (vt Teksti redigeerimine). iPad Pro-l (12,9-tolline) saab suurema klaviatuuri abil kasutada rohkem valikuid.

Sõprade või kaotatud iPadi leidmine. Find My Friends (leia mu sõbrad) ja Find My iPhone (leia mu iPhone) on nüüd kaasas iga iPadiga ning sõpru ja sugulasi, samuti kadunud seadet on leid lihtsam kui eales varem. Vaadake Find My Friends (leia mu sõbrad) ja Find My iPad (leia mu iPad).

Täiustatud multitegumtöö

Libista mujale. (iPad Air ja uuemad, iPad Pro, iPad mini 2 ja uuemad) Kui töötate ühes rakenduses, pühkige ekraani paremalt poolelt, et vaadata ja töötada teise rakendusega. Teise rakenduse valimiseks viibake alla. Vaadake Slide Over.

Jagatud vaade. (iPad Air 2, iPad Pro ja iPad mini 4) Kahe rakenduse samaaegselt avatud ja aktiivsena hoidmiseks toksake rakenduse jagajat. Rakenduste paanide suuruse muutmiseks lohitage jagajat. Vaadake Jagatud vaade.

Pilt pildis. (iPad Air ja uuemad, iPad Pro, iPad mini 2 ja uuemad) Video esituse ajal (või FaceTime videokõne ajal) vajutage kodu nuppu ja video kahandatakse ekraani nurka. Vaadake Pilt pildis.

Abi siis kui teil seda vaja läheb.

Paremini mõistev Siri. Veebilehte vaadates öelge Sirile "Remind me about this when I get home." (meenuta seda mulle kui ma koju jõuan). Või muusikat kuulates "play more songs like this" (mängi rohkem selliseid lugusid). iPad Pro-l kuulab Siri kogu aeg, isegi kui iPad pole toiteallikaga ühendatud. Vaadake Päringute tegemine.

Nutikam otsing. Trükkige „weather“ ja saate värsket ilmaennustust. Sporditulemuste ja ajakavade vaatamiseks sisestage oma lemmikmeeskonna nimi. Otsing võib soovitada kontakte, rakendusi, lähedalasuvaid kohti ja muudki kasulikku ilma, et vaja oleks trükkida. Vaadake Otsing.

Vastab enne kui küsida jõuate. Lähtudes rakendustest, mida tavaliselt kasutate ja kasutamise kellaajast soovitab proaktiivne assistent, mida võiksite tahta järgmiseks teha, enne kui küsite. Näiteks rakenduse News avamine hommikul esimese asjana või „Chill Out“ esitusloendi mängimine enne magamaminekut. Vaadake Proaktiivne assistent.

Nähtamatud uuendused.

Õine lugemine on nüüd silmadele kergem. (iOS 9.3) Funktsioon Night Shift kasutab kella ja iPadi geolokatsiooni funktsioone, et määrata päikesetõusu aega teie asukohas. Seejärel nihutab see automaatselt teie kuvari värve spektri soojema otsa poole. Vt Ekraani ereduse ja värvitasakaalu reguleerimine.

Kodu kontrolli alla. iPad suhtleb teie koduse nutika tehnoloogiaga. iPadi saab kasutada teie HomeKit tarvikute häälestamiseks ja juhtimiseks ka kodust äraolekul. Vaadake HomeKit põhifunktsioonid.

Suurem turvalisus. Touch ID-ga iPadi mudelite vaikumisi parool on nüüd nelja numbriga asemel kuuenumbriks ja krüpteerib automaatselt iPadi andmed. Täiendava turvakihhi lisab teie Apple ID kaheastmeline autentimine, mis peab tagama, et kõigile fotodele, dokumentidele ja muudele olulistele Apple'i juures hoitavatele andmetele pääsete ligi ainult teie ja ainult enda seadmetelt. Operatsioonisüsteemides iOS 9 ja OS X El Capitan on see sisse ehitatud. Vaadake Kaheastmelise autentimise kasutamine.

iPadi häälestamine

⚠ HOIATUS: Vigastuste vältimiseks lugege enne iPadi kasutama hakkamist jaotist „Oluline ohutusteave“.

iPadi saab lihtsalt häälestada ainult Wi-Fi-ühenduse abil. Samuti saate häälestada iPadi, ühendades selle arvutiga ja kasutades iTunes'i (vaadake iPadi ühendamise arvutiga).

Märkus: Kui kasutate iPadi ettevõttes või muus organisatsioonis, vt iPad ettevõttes. Kui teie kasutuses olevat iPadi haldab teie kool, küsige seadistusjuhiseid oma õpetajalt või administraatorilt. Kool võib anda teile parooli (iPadi sisselülitamiseks või äratamiseks) ja Apple'i hallatud ID (iCloud Drive'i taoliste funktsioonide kasutamiseks). Apple'i hallatud ID-ga kontodel ei pruugi mõned iPadi standardrakendused ja funktsioonid olla kasutatavad. Lähemat teavet vt Mis on Apple'i hallatud ID?

iPadi häälestamine Lülitage iPad sisse, seejärel järgige häälestusabi.

Häälestusabi aitab teid läbi häälestusprotsessi, sh:

- Wifi-võrku ühendamine
- Asukohateenuste lubamine
- Touch ID (kui on olemas) ja parooli seadistamine
- Andmete taastamine varukoopiast või teiselt seadmelt (kui on kohaldatav)
- Apple ID-ga sisse logimine, et lubada iCloud, Apple Music, App Store ja muudki.
- Kaheastmelise autentimise sisselülitamine (kui on kasutatav)
- iCloud Keychaini häälestamine
- Siri lubamine

Samuti saate häälestamise ajal taastada iPadi iCloud või iTunes varukoopiast või kolida üle Android-seadmelt. Vaadake iPad varundus.

Märkus: Find My iPad (leia mu iPad) lülitatakse sisse kui häälestamisel oma Apple ID-ga sisse logite. Aktiveerimislukk on peal, et takistada kellelgi teie iPadi häälestamist, isegi kui see on täielikult taastatud. Enne iPadi müümist või kinkimist peaksite selle lähtestama, et kustutada kogu sisu ja isiklik teave, ja lülitama välja aktiveerimisluku. Vaadake iPad müüa või kinkida?

Mobiilsideteenuse tellimine


Kui teie iPadil on sisemine Apple SIM (saadaval 9,7-tollisel iPad Pro Wi-Fi + mobiilsidega mudelil) või Apple SIM-kaart (saadaval teistel iPad Wifi + mobiilsidega mudelitel Touch ID'ga), saate valida teenusepakkuja ja tellida mobiilsideteenuse otse iPadist. Olenevalt teie kodusest teenusepakkujast ja sihtkohast võite saada iPadiga ka välismaal reisida ja tellida mobiilsideteenuse teenusepakkujalt riigis, mida külastate. See pole võimalik kõigis piirkondades ja kõiki teenusepakkujaid ei teotata; täpsema teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.


Mobiilsideteenuse tellimine. Minge Settings (sätted) > Cellular Data (mobiilne andmeside), seejärel toksake Set Up Cellular Data (mobiilse andmeside häälestamine) ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.



Mobiilsideteenuse häälestamine teises riigis. Teise riiki reisis saate valida rändluse asemel kohaliku teenusepakkuja. Minge Settings (sätted) > Cellular Data (mobiilne andmeside), toksake Choose a Data Plan (Vali leping) ja valige teile sobiv leping.

Programmis osalevate operaatoritega riikides on Apple SIM-kaardi komplektid Apple Retail poodides saadaval. Välja arvatud Hiinas on iPad Pro (9,7-tollisel) Wi-Fi + mobiilsidega mudelil sisemine Apple SIM, seega pole SIM-kaardi ostmine vajalik.

Wi-Figa ühendamise

Kui ekraani ülaser va ilmub , olete ühendatud Wi-Fi võrku. Iga kord samasse kohta sattudes ühendab iPad uuesti.

Wi-Fi konfigureerimine. Minge Settings (sätted) > Wi-Fi, seejärel lülitage Wi-Fi sisse või välja. (Samuti võite Wi-Fi  sisse või välja lülitada juhtimiskeskusest.)

- *Valige võrk:* Toksake nimekirjas olevale võrgule ja sisestage parool, kui seda küsitakse.
- *Küsi võrguga liitumise luba:* Saadaolevast Wi-Fi võrgust teavituse saamiseks lülitage Ask to Join Networks (küsi võrguga liitumise luba) sisse. Vastasel korral peate internetti ühendumiseks võrgu alati käsitsi ühendama, kui varem kasutatud võrku pole saadaval.
- *Liituge suletud võrguga:* Toksake Other (muu), seejärel sisestage võrgu nimi. Teil on vaja teada võrgu nime, turvalisuse tüüpi ja parooli.
- *Muuta Wifi-võrku sätteid:* Toksake võrgu juures . Saate häälestada HTTP proxy, määratleda staatilise võrgu sätteid, lülitada sisse BootP või uuendada neid sätteid DHCP-serverist.
- *Võrgu unustamine:* Toksake võrgu juures, millega olete varem ühendunud, infonuppu , seejärel toksake Forget this Network (unustage see seade).

Häälestage omaenda Wi-Fi võrk. Kui teil on uus või konfigureerimata AirPort baasjaam sisse lülitatud ja levialas, võite kasutada iPadi selle häälestamiseks. Minge Settings (sätted) > Wi-Fi, seejärel vaadake Set up an AirPort base station (AirPort baasjaama häälestamine). Toksake oma baasjaama ja Setup Assistant teeb ülejäänud.

Oma AirPort võrgu haldamine. Kui iPad on ühendatud AirPort baasjaamaga, siis minge Settings (sätted) > Wi-Fi, toksake võrgu nime kõrval ⓘ, seejärel toksake Manage this Network (halda seda võrku). Kui te pole veel AirPort Utility't alla laadinud, siis vajutage App Store avamiseks OK, seejärel laadige see alla (see vajab internetiühendust).

Internetti ühendamine

iPad ühendub internetti alati kui vaja, kasutades selleks Wi-Fi-ühendust (kui see on olemas) või teie operaatori mobiilsidevõrku. Teavet Wifi-võrkudesse ühendumise kohta vaadake Wi-Figa ühendamine.

Kui rakendus tahab kasutada interneti, toimib iPad järgmiselt:

- loob ühenduse viimati kasutatud kättesaadava Wifi-võrguga,
- kuvab ulatuses olevate Wifi-võrkude loendi ja loob ühenduse sellega, mille valite,
- loob ühenduse mobiilandmesidevõrguga kui selline on saadaval.

Märkus: Kui Wi-Fi-ühendus internetiga pole saadaval, võivad rakendused ja teenused edastada andmeid üle teie operaatori mobiilsidevõrgu, mis võib kaasa tuua lisatasu. Oma mobiilse andmeside lepingu ja tasude osas pidage nõu oma operaatoriga. Mobiilandmeside kasutuse haldamiseks vt Mobiili sätted.

Apple ID

Teie Apple ID on konto, mida kasutate enamvähem kõigeks Apple'i kaudu tehtavaks, sh oma sisu salvestamiseks iCloudi, rakenduste allalaadimiseks App Store'ist, Apple Music sisu voogedastuseks ja muusika, filmide ja telesaadete ostmiseks iTunes Store'ist.

Kui teil on Apple ID juba olemas, kasutage seda iPadi esimesel häälestamisel ning alati kui te peate Apple'i teenuse kasutamiseks sisse logima. Kui teil veel Apple ID puudub, siis saate selle luua alati kui teid palutakse sisse logida. Kõige jaoks, mida te Apple'iga teete, vajate vaid ühte Apple ID'd.

Täpsema teabe saamiseks vaadake appleid.apple.com.

iCloud

Salvestage oma fotod ja videod, dokumendid, muusika, kalendrid, kontaktid, uudistelemmikud ja salvestatud lood ning muudki turvaliselt iCloudi ja need on alati kättesaadavad, isegi kui oma iPadi kaotate.

iCloudi häälestamine. Minge Settings (sätted) > iCloud. Vajadusel looge Apple ID või kasutage olemasolevat. iCloud'is olev sisu surutakse juhtmevabalt teie teistele iOS-seadmetele ja arvutitele, mis on iCloudi sisse logitud sama Apple ID-ga.

iCloud on saadaval seadmetele, millel on iOS 5 või uuem, Macil versiooniga OS X Lion v10.7.5 või uuem ning arvutitel, millel on iCloud for Windows 5 (vajalik on Windows 10, Windows 8 või Windows 7). Samuti saab iCloud.com'i kasutada igal Macil või PC-l iCloudi salvestatud teabe ning funktsioonide kasutamiseks nagu Photos, Find My iPhone, Mail, Calendar, Contacts, iWork for iCloud ja muudki.

Märkus: iCloud ei ole kättesaadav kõigil aladel ning iCloud'i funktsioonid võivad eri aladel erineda. Täpsemat teavet leiate aadressil www.apple.com/icloud.

iCloud funktsioonid on:

- *Music, Movies, TV Shows, Apps ja Books*: Saate automaatselt iTunesi ostud kõikidesse iCloudi kasutavatesse seadmetesse, samuti saab igal ajal tasuta alla laadida varasema iTunes'i muusika ja telesaated. iTunes Matchi tellimuse puhul ilmub kogu teie muusika, sh CDdelt imporditud või mujalt kui iTunes Storest ostetud muusika, iCloudi ja seda saab soovi korral esitada. Kui olete Apple Music liige, on kogu Apple Music kaudu lisatud muusika kättesaadav iPadis. Vaadake Apple Music. Saate igal ajal laadida tasuta alla varasemad App Store ja iBooks Store ostud. PDF-e saab hoida iCloudis ja pääseda neile iBooks'is ligi oma iPhone'ilt, iPadilt, iPod touchilt Macilt või PC-lt.
- *Photos*: iCloud Photo Library't saab kasutada kõigi oma fotode hoidmiseks iCloud'is ja neile pääseb ligi kõigi iOS 8.1 või uuemate seadmete, OS X Yosemite v10.10.3 või uuemat kasutavate Macide, iCloud for Windows 5 kasutavate PC-de kaudu või [iCloud.com-is](https://www.icloud.com) sama Apple ID kasutamisel. Jagage iCloud Photo Sharing kaudu fotosid ja videoid valitud inimestele ning las nemad lisavad fotosid, videoid ning kommentaare. Vaadake iCloud Photo Library ja iCloud Photo Sharing.
- *Peresisene jagamine*: Kuni kuus pereliiget saavad jagada oma oste iTunes Stores, App Stores ja iBooks Stores. Makske pereostude eest sama krediitkaardiga ja saate kooskõlastada laste kulutused otse vanema seadmelt. Lisaks saab jagada fotosid, pere kalendrit ja muud. Vaadake Family Sharing (peresisene jagamine).
- *iCloud Drive*: Salvestage oma esitlused, tabelid, PDF-id, pildid ja muud dokumendid turvaliselt iCloudi ja kasutage neid oma iPadi, iPhone, iPod touchi, Maci või PC kaudu. iCloud Drive on saadaval kõigil iOS 8 või uuematel seadmetel ja kõigil Macidel OS X Yosemite v10.10.0 või uuemaga. Kui kasutate iOS varasemat versiooni, vt iCloud Drive häälestamine.
- *Mail, Contacts, Calendars*: Hoidke kõik oma kirjad, postikontaktid, kalendrid, märkmed ja meeldetuletused ajakohasena kõigil oma seadmetel.
- *Safari vahekaardid*: Võimaldab näha, millised vahekaardid on teil avatud teistel iOS seadmetel või Mac-arvutitel. Vaadake Veebis sirvimine.
- *News*: Pääsete kõigil iCloudiga iOS 9 seadmetel ligi oma lemmik-uudiseallikatele ja teemadele, samuti salvestatud lugudele (pole kõigis piirkondades kättesaadav). Vaadake News põhiteave.
- *Varundus*: Varundab iPadi automaatselt iCloudi, kui iPad on ühendatud toite ja Wifiga. Üle interneti saadetakse iCloudi andmed ja varukoopiad on krüpteeritud. Vaadake iPad varundus.
- *Find My iPad (leia mu iPad)*: Saate leida oma kadunud iPadi kaardil, lukustada selle eemalt, mängida heli, kuvada sõnumi ja kustutada sellelt kõik andmed. Find My iPad (leia mu iPad) sisaldab ka aktiveerimislukku, mis nõuab rakenduse Find My iPad (leia mu iPad) väljalülitamiseks või seadme taasaktiveerimiseks teie Apple ID-d ja parooli. Vaadake Find My iPad (leia mu iPad).
- *Find My Friends (leia mu sõbrad)*: Saate oma asukohta jagada sõprade ja perega. Vaadake Find My Friends (leia mu sõbrad).
- *iCloud Keychain*: Hoiab paroolid ja krediitkaardi info kõigis teie seadmetes ajakohasena. Vaadake iCloud Keychain.

iCloud'iga saate tasuta e-postikonto ja 5 GB ruumi oma postile, dokumentidele, fotodele, videotele ja varundusele. Teie ostetud muusika, rakendused, telesaated ja raamatud vaba ruumi arvestusse ei lähe. Lisaks saate oma iCloud salvestusmahtu soovi korral suurendada, valides kuni 1 TB mahuga lepingu. Täiendavat salvestusmahtu saate osta otse oma seadmelt.

iCloud salvestusmahu suurendamine. Minge Settings (sätted) > iCloud > Storage (salvestusruum), seejärel toksake Change Storage Plan (vaheta mahulepingut). Lähemat teavet iCloud salvestusmahu ostmise kohta vt iCloud spikker.

Eelmiste või jagatud ostude vaatamine ja allalaadimine.

- *iTunes Store ostud:* Minge iTunes Store'i, seejärel toksake Purchased (ostetud). Music ja Videos rakendustega on teil võimalik ligi pääseda ka ostetud lauludele ja videotele. Rakenduses Music toksake My Music (minu muusika). Rakenduses Videos toksake Movies (filmid), TV Shows (telesaadet) või Music Videos (muusikavideod).
- *App Store:* Minge App Store'i, seejärel toksake Purchased (ostetud).
- *iBooks Store:* Minge iBooks'i, seejärel toksake Purchased (ostetud).

Automatic Downloads (automaatsed allalaadimised) sisselülitamine muusika, rakenduste või raamatute automaatseks allalaadimiseks. Minge Settings (sätted) > iTunes & App Stores.

Täpsema teabe saamiseks iCloud kohta vaadake www.apple.com/icloud. Täpsema tugiteabe saamiseks vaadake www.apple.com/support/icloud.

Teiste e-posti, kontakti- ja kalendrikontode häälestamine

iPad töötab Microsoft Exchange'i ja paljude kõige populaarsemate internetipõhiste posti-, kontakti- ning kalendriteenustega.

Mõne teise konto häälestamine. Minge Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender) > Add Account (lisa konto).

Kui teie firma või organisatsioon seda toetab, siis saate lisada kontakte LDAP või CardDAV konto kaudu. Vaadake Kontaktide lisamine.

Kalendreid saate lisada CalDAV kalendrikontot kasutades, samuti saate tellida iCalendar (.ics) kalendreid või importida neid Mailist. Vaadake Mitme kalendri kasutamine.

Teavet Microsoft Exchange konto häälestamise kohta ettevõttekeskkonnas vt E-post, kontaktid ja kalender.

Sisu haldamine teie iOS seadmetel

Teavet ja faile saate liigutada oma iPad ja teiste iOS seadmete ning arvutite vahel kas iCloud'i või iTunes'iga.

- *iCloud* hoiab teie fotod ja videod, dokumendid, muusika, kalendrid, kontaktid ning muudki. Kõik see surutakse juhtmevabalt teie teistele iOS seadmetele ja arvutitele, hoides kõik ajakohasena. Vaadake iCloud.
- *iTunes* sünkroonib muusika, videod, fotod ja muudki teie arvuti ja iPadi vahel. Muutused, mida te teete ühel seadmel, kopeeritakse sünkroonimisel teistele. Samuti võite kasutada iTunes'i, et kopeerida faili iPadile rakenduses kasutamiseks, aga ka iPadil loodud dokumendi kopeerimiseks oma arvutile. Vaadake Sünkroonimine iTunes'iga.

Olenevalt vajadusest saate kasutada iCloud'i, iTunes'i või mõlemat. Näiteks saate kasutada iCloud Photo Streami selleks, et hoida oma kontaktid ja kalendrid kõigil oma seadmetel ajakohasena ning iTunes muusika sünkroonimiseks arvutist iPadi.

Samuti võite ka käsitsi iTunes sisu hallata, valides selle suvandi iPadi Summary (kokkuvõte) paanil. Seejärel võite lohistada helindi või video iTunes nimekirjast iPadi iTunes'i. See on kasulik, kui iTunes nimekiri sisaldab rohkem kui teie iPad mahutab.

Märkus: Kasutades iTunes Matchi või kui teil on sisse lülitatud iCloud Music Library, saate käsitsi hallata ainult videod.

iPadi ühendamine arvutiga

iPadi ühendamisel arvutiga saate iTunes'i abil sisu sünkroonida. Samuti saate iTunes'iga sünkroonida juhtmevabalt. Vaadake Sünkroonimine iTunes'iga.

iPadi kasutamiseks oma arvutiga on teil vaja:

- Arvuti internetiühendus (soovitavalt lairibaühendus)
- Mac USB 2.0 või 3.0 pordiga või PC USB 2.0 pordiga ning ühte järgnevatest operatsioonisüsteemidest:
 - OS X versioon 10.8 või uuem iTunes 12.3 või uuemaga
 - Windows 10, Windows 8 või Windows 7 iTunes 12.3 või uuemaga
- iTunes, saadaval veebilehel www.apple.com/itunes/download

Ühendage iPad arvutiga. Kasutage Lightning-USB-juhet või 30-viigulist USB-kaablit.



Kui iPad arvutiga parajasti ei sünkrooni, võite selle igal ajal lahti ühendada. Sünkroonimise edenemist vaadake iTunes ekraanil oma arvuti iPadi ülaservas. Kui ühendate iPadi sünkroonimise ajal lahti, siis võib juhtuda, et osa andmeid jääb sünkroonimata kuni järgmise korrali, mil te iPadi arvutiga ühendate.

Sünkroonimine iTunes-ga


iTunes'iga sünkroonimine kopeerib info teie arvutist iPadi ja vastupidi. Sünkroonida saate, kui ühendate oma iPadi arvutiga, samuti saate iTunes'i häälestada sünkroonima juhtmevabalt üle Wifi. iTunes'i saab seada sünkroonima muusikat, fotosid, videoid ja muud. iPadi sünkroonimise spikri leidmiseks avage arvutis iTunes, valige Help (spikker) > iTunes Help (iTunes spikker), seejärel valige Add items to iPod, iPhone, or iPad (iPodi, iPhone'i või iPadi asjade lisamine). iTunes on leitav aadressil www.apple.com/itunes/download.

Juhtmevaba sünkroonimise häälestamine. Ühendage iPad arvutiga. Valige arvutis iTunes'is oma iPad, klõpsake Summary (kokkuvõte), seejärel valige Sync with this iPad over Wi-Fi (sünkrooni see iPad üle Wifi).

Kui Wifi-sünkroonimine on sisse lülitatud, siis toimub iPadi sünkroonimine alati, kui see on toitega ühendatud, nii iPad kui teie arvuti on ühendatud samasse juhtmevabasse võrku ning teie arvutis on iTunes lahti.

iTunes'iga teie arvutist sisu sünkroonimise võimalused

Ühendage iPad arvutiga, valige see iTunes'is, seejärel sätestage erinevate paanide suvandid.

- Kui iPad iTunes'is ei ilmu, veenduge, et kasutate iTunes'i uusimat versiooni, kontrollige, et kaasasolev kaabel on korralikult ühendatud, seejärel proovige oma arvutit uuesti käivitada.
- Seadme Summary (kokkuvõte) paanil saate panna iTunes'i automaatselt iPadiga sünkroonima, kui viimane on teie arvutiga ühendatud. Sünkroonimise ajutiseks vältimiseks seadme ühendamisel hoidke all klahve Command ja Option (Macil) või Shift ja Control (PC), kuni näete, et iPad ilmub iTunes'i aknasse.
- Kui tahate iTunes'i varundamisel arvutisse salvestatava info krüpteerida, siis valige seadme Summary (kokkuvõte) paanil "Encrypt iPad backup" (krüpteeri iPadi varundus). Krüpteeritud varundused on tähistatud lukuikooniga  ning varunduse taastamiseks on vajalik parool. Kui te seda suvandit ei vali, siis teisi пароole (nt meilikontode omi) varundus ei hõlma ning kui te kasutate iPadi taastamiseks varundust, siis tuleb need uuesti sisestada.
- Klõpsake seadme Info paanil Advanced (põhjalikum) ning valige suvandid, mis võimaldavad teil asendada iPadis oleva teabe järgmisel sünkroonimisel arvutis oleva teabega.
- Paanil Music (muusika) saate sünkroonida kogu oma muusikakogu või ainult valitud esitusloendid, albumid ja žanrid.

Märkus: Kui lülitate sisse iCloud Music Library, ei saa te iTunes'i muusika iPadi sünkroonimiseks kasutada.

- Seadme Photos (fotod) paanil saate sünkroonida fotosid ja videoid toetatud rakendusest või oma arvutis olevast kaustast.
- Kui teil on iCloud kontaktid või iCloud kalendrid sisse lülitatud, ei saate iTunes'i kasutada kontaktide või kalendrite sünkroonimiseks oma arvutist.
- Kui lülitate sisse iCloud Photo Library, ei saa te iTunes'i fotode ja videote iPadi sünkroonimiseks kasutada.

Kuupäev ja kellaeg

Kuupäev ja kellaeg sätestatakse tavaliselt teie asukoha järgi - vaadake lukustuskuvale, et näha kas see on õige.

Häälestage, kas iPad kuupäev ja kellaeg värskendatakse automaatselt. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Date & Time (kuupäev ja kellaeg) ning lülitage Set Automatically (määra automaatselt) sisse või välja. Kui panete iPadi kellaega automaatselt määrama, siis saab see õige aja teie mobiilse võrgu kaudu ja uuendab seda aega asukoha järgi. Mõned võrgud ei toeta võrgu aega, seega ei mõnes piirkonnas pruugi iPad olla suuteline aega automaatselt määrama.

Kuupäeva ja kellaaja määramine käsitsi. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Date & Time (kuupäev ja kellaeg) ning lülitage Set Automatically (määra automaatselt) välja.

Häälestage, kas iPad näitab 24-tunni kella või 12-tunni kella. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Date & Time (kuupäev ja kellaeg) ning lülitage 24-Hour Time (24-tunni kell) sisse või välja. (24-Hour Time (24-tunni kell) ei pruugi olla kasutatav kõigis kohtades.)

Rahvusvahelised sätted

Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Language & Region (keel ja piirkond), kus saate määrata:

- iPadi keelt
- Rakenduste ja veebilehtede eelistatud keelejärjestuse
- Regiooni vormingud
- Kalendriformingu
- Kuupäeva, kellaaja ja arvude täpsemad sätted

Teise keele klaviatuuri lisamiseks minge Settings (sätted) > General (üldine) > Keyboard (klaviatuur) > Keyboards (klaviatuurid). Täpsema teabe saamiseks vaadake Rahvusvaheliste klaviatuuride kasutamine.

Teie iPad nimi

Teie iPadi nime kasutatakse iTunes ja iCloud.

iPadi nime muutmine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > About (Teave) > Name (nimi).

iPad ettevõttes

iPadi kasutamiseks oma arvutiga on teil vaja teada oma ettevõtte nõutavaid sätteid. Kui olete saanud oma iPadi oma töökohast, on sätted ja rakendused tõenäoliselt juba paigaldatud. Kui kasutate isiklikku iPadi, tuleb süsteemi administraatoril anda teile sisenemiseks vajalikud sätted või nad võivad teid ühendada mobiilseadmete halduse serveriga, mis paigaldab teie eest vajalikud sätted ja rakendused.

Teil võidakse paluda installida konfiguratsiooniprofiil, mis konfigureerib iPadi teie eest ja võib määratleda mõned seadistused, mida te muuta ei saa. Näiteks võib teie organisatsioon lülitada sisse Auto-Locki (automaatlukustus) ja nõuda sellele parooli paigaldamist, kaitsmaks teavet, millele te oma konto alt ligi pääsete. Oma profiili saab näha Settings (sätted) > General (üldine) > Profiles (profiilid). Kui te profiili kustutate, eemaldatakse ka kõik selle profiiliga seotud sätted ja kontod ning kõik muu.


Kui teie organisatsioon tahab, et teil oleksid teatud rakendused, võib see teile anda App Stores kasutamiseks vastavad ostukoodid. Kui laete alla rakenduse kasutades lunastuskoodi, siis olete selle omanik vaatamata sellele, et ettevõtte selle teie eest kinni maksis. Teie organisatsioon võib osta ka App Store rakenduste litsentsid, mis on teile teatud ajaks määratud, kuid mis kuulub ettevõttele. Sellisel viisil vastu võetud rakendus eemaldatakse, kui ettevõtte määrab selle kellelegi teisele.


Teie ettevõtte võib arendada ka kohandatud rakenduse, mida App Store'ist ei leia. Need paigaldatakse veebilehelt või saate oma organisatsioonilt teate, mis palub teil paigaldada see wifi kaudu. Need rakendused kuuluvad teie organisatsioonile ja need võidakse eemaldada või nende töö peatada kui konfiguratsiooniprofiili kustutate.

Kui teil on küsimusi seadistuste, rakenduste või muude nõuete kohta iPadi kasutamisel teie ettevõttekeskkonnas, võtke ühendust oma organisatsiooni süsteemihalduriga. Üldist teavet iPadi kasutamise kohta äris vt jaotisest iPad äris.

Selle kasutusjuhendi vaatamine iPadil

iPadi kasutusjuhendit saate vaadata iPadil Safaris ning iBooks rakenduses.

Kasutusjuhendi vaatamine Safaris. Toksake , seejärel toksake iPadi kasutusjuhendi järjehoidjat. (Kui te järjehoidjat ei näe, minge help.apple.com/ipad/.)

- *Kasutusjuhendi ikooni lisamine algkuvale:* Toksake , seejärel "Add to Home Screen" (lisa algkuvale).
- *Kasutusjuhendi vaatamine teises keeles:* Toksake kodulehe allosas Change Language (vaheta keelt).

Kasutusjuhendi vaatamine iBooks'is. Avage iBooks, seejärel otsige iBooks Store's jaotist „iPad user“.

Lähemat teavet iBooks'i kohta vaadake Raamatute hankimine.

Soovitusi iOS 9 kasutamiseks

Rakendus Tips aitab teil oma iPadi kõige tõhusamalt kasutada.

Hangi nõuandeid. Avage rakendus Tips. Uusi nõuandeid lisatakse iga nädal.

Laske end uutest nõuannetest teavitada. Minge Settings (sätted) > Notifications (teavitused) > Tips (nõuanded).


Põhiteave



Rakenduste kasutamine

Alustage kodust

Rakenduse avamiseks toksake seda.



Algkuvale naasmises vajutage uuesti Kodu nuppu. Teiste ekraanide vaatamiseks viibake vasakule või paremale.

Rakenduste vahel liikumine

Kasutatavate rakenduste vahel saab lihtsalt liikuda.

Avatud rakenduste vaatamine. Avatud rakenduste kuvamiseks topeltklõpsake Kodu nuppu. Et näha rohkem, viibake külgsuunas. Teise rakenduse lülitamiseks toksake sellele.




Rakenduse sulgemine. Kui rakendus ei tööta korralikult, võite sellest jõuga väljuda. Viibake rakenduse vahetamise kuval rakendust üles, seejärel püüdke rakendus uuesti avada.

Rakenduste otsimine. Kui teil on palju rakendusi, võite nende otsimiseks ja avamiseks kasutada otsingut. Otsingukuvale minekuks lohistage kodukuvalt paremale, või lohistage otsinguvälja nägemiseks kodukuva keskk kohta alla. Vaadake Otsing.

Ringivaatamine

Ülejäänud loendi nägemiseks lohistage loendit üles või alla. Kiiresti kerimiseks viibake; peatamiseks toksake ekraani. Mõnedel loenditel on indeksid - edasi hüppamiseks toksake tähte.



Foto, kaardi või veebilehe paremini nägemiseks lohistage seda igas suunas.

Kiiresti lehe ülaserava liikumiseks toksake ekraani ülaservas olevat olekuriba.

Sisse või välja suumimine.

Lähivõtte jaoks venitage fotot, veebilehte või kaarti - seejärel näpistage tagasi välja suumimiseks. Photo (foto)'s kolleksiooni või albumi sisu vaatamiseks hoidke näpistust.



Või topelt-toksake foto või veebilehe sisse suumimiseks, seejärel väljasuumimiseks topelt-toksake uuesti. Rakenduses Maps topelt-toksake sissesuumimiseks, seejärel toksake üks kord kahe sõrmega välja suumimiseks.

Viiped

Mitmeotstarbelisi viipeid saab iPadil kasutada algkuvale naasmiseks, rakenduste vahetamise ekraani avamiseks või teisele rakendusele lülitumiseks.

Algkuvale naasmine. Pigistage neli või viis sõrme kokku.


Rakenduste vahetaja kuvamine. Viibake nelja või viie sõrmega üles.


Rakenduste vahetamine. Viibake nelja või viie sõrmega vasakule või paremale.

Mitmeotstarbeliste viibete sisse- või väljalülitamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine).

Ekraani orientatsiooni muutmine.

Paljud rakendused annavad iPadi pöörates erineva vaate.




Ekraani orientatsiooni lukustamine. Juhtimiskeskuse avamiseks viibake ekraani alumisest servast üles, seejärel toksake .

Kui ekraani paigutus on lukustatud, siis ilmub olekuribale paigutuse luku ikoon .

Samuti saate määrata külgmise lüliti lukustama kuva orientatsiooni heliefektide ja teavituste vaigistamise asemel. Minge Settings (sätted) > General (üldine), seejärel toksake „Use Side Switch to...“ (kasutage küljelülitit...) all Lock Rotation (orientatsiooni lukustamine).

Rakenduste laiendused


Mõned rakendused lubavad teil rakenduste funktsionaalsust iPadil laiendada. Rakenduse laiendus või olla jagamisvalik, tegevusvalik, teavituskeskuse vidin, failipakkuja või kohandatud klaviatuur. Kui näiteks laadite alla Pinteresti iPadi jaoks, muutub Pinterest täiendavaks jagamisvalikuks, kui klõpsate .





Põhiteave

Rakenduste laiendused aitavad teil redigeerida fotosid ja videoid rakenduses Photos. Näiteks saate alla laadida fotorakenduse, millega saab rakenduses Photos kohaldada fotodele filtreid.

Rakenduslaienduste installimine. Laadige rakendus alla App Store'ist, avage rakendus, siis järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Jagamis- või tegevusvalikute sisse-välja lülitamine. Toksake , seejärel toksake More (rohkem) (vajadusel lohistage valikuid vasakule). Muude rakenduste jagamis- või tegevusvalikute väljalülitamine (vaikimisi on need sees).

Jagamis- ja tegevusvalikute korraldamine. Toksake , seejärel toksake More (rohkem) (vajadusel lohistage valikuid vasakule). Valikute ümber tõstmiseks puudutage ja lohistage .

Täpsemat teavet teavituskeskuse vidinate kohta vt Teavituskeskus. Täpsemat teavet jagamisvalikute kohta vt Rakendustest jagamine.

Multitegumtöö


Multitegumtöö lühituvustus

Enam kui ühe rakendusega korraga saab töötada funktsioonidega Slide Over, jagatud vaade või pilt pildis.

Funktsioone Slide Over ja jagatud vaade saab kasutada paljude rakendustega, sh Safari, Notes, Photos, Calendar jt. Funktsiooni pilt pildis saate kasutada FaceTime, Videos ja teiste rakendustega.

Slide Over

Slide Over funktsiooniga saab avada teise rakenduse ilma eelmist sulgemata. Teine rakendus (lisarakendus) libiseb sisse paremalt (iPad Air ja uuemad, iPad Pro, iPad mini 2 ja uuemad).



Avage lisarakendus. Rakendust kasutades viibake ekraani paremast servast vasakule.

Teisele lisarakendusele lülitumine. Viibake ekraani ülaservast alla.

Lisarakenduse sulgemine. Toksake vasakpoolset rakendust või viibake rakenduste eraldajast paremale.

Slide Overi välja lülitamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Multitasking (multitegumtöö), seejärel lülitage välja Allow Multiple Apps (luba mitu rakendust).


Põhiteave

Jagatud vaade

Hoiab kaks rakendust samaaegselt avatud ja aktiivsena (iPad Air 2, iPad Pro, iPad mini 4).

Mõlema rakenduse aktiveerimine. Rakendust kasutades viibake ekraani paremast servast vasakule, seejärel toksake rakenduste eraldaja keskkoha.

Mõlema rakenduse samaaegseks aktiveerimiseks toksake.




Mõlemale rakendusele võrdse ruumi andmine. Lohistage rakenduste eraldaja ekraani keskkoha.


Jagatud vaate sulgemine. Lohistage rakenduste eraldaja vasakule või paremale, olenevalt sellest, kumba rakendust tahate sulgeda.

Jagatud vaate väljalülitamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Multitasking (multitegumtöö), seejärel lülitage välja Allow Multiple Apps (luba mitu rakendust).

Pilt pildis

Teiste rakenduste avamine ja kasutamine video vaatamise või FaceTime'i kasutamise ajal (iPad Air ja uuemad, iPad Pro, iPad mini 2 ja uuemad).



Funktsiooni pilt pildis kasutamine. Video vaatamise või FaceTime'i kasutamise ajal vajutage Kodu nuppu või toksake . Teie videokuva kahandatakse ekraani nurka, nii et näete kodukuva ja saate avada teisi rakendusi.

Videoakna suuruse muutmine. Väikese videoakna suuremaks tegemiseks vedage seda laiali. Väiksemaks tegemiseks näpistage see kokku.

Videoakna liigutamine. Lohistage väike videoaken teise ekraani nurka. Kui tahate selle jalust ära saada, lohistage see üle ekraani vasaku või parema serva.


FaceTime või video taastamine täisekraanile. Toksake väikseses videoaknas .

Funktsiooni pilt pildis väljalülitamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Multitasking (multitegumtöö), seejärel lülitage välja Persistent Video Overlay (püsiv videokiht).

iPadi kohandamine

Rakenduste ümberkorraldamine

Rakenduste ümberkorraldamine. Toksake ja hoidke mõnd rakendust algkuval, kuni see jõnksuma hakkab, seejärel lohistage seda ringi. Teisele algkuva lehele viimiseks lohistage ikooni ekraanilt serva või Docki ekraani allservas (võimalik, et teine rakendus tuleb enne eemaldada). Oma korralduse salvestamiseks vajutage Kodu nuppu.




Uue algkuva loomine. Rakendusi ümber korraldades lohistage rakendus kõige viimase algkuva paremasse serva. Täpid doki kohal näitavad, mitu kuva teil on ja millist te parajasti vaatate.

Kui iPad on ühendatud arvutiga, võite Algkuva kohandada iTunes'iga. Valige iTunes'is oma arvutis iPad, siis klõpsake Apps.

Otsast alustamine. Minge jaotises Settings (sätted) > General (üldine) > Reset (lähtestamine), seejärel toksake Reset Home Screen Layout (lähtesta algkuva paigutus) algkuvale naasmiseks ja rakenduste originaalpaigutuste taastamiseks. Kaustad eemaldatakse ja algne taustapilt taastatakse.

Kaustade abil organiseerimine

Kausta loomine. Rakendusi ümber korraldades lohistage üks rakendus teise peale. Kausta ümbernimetamiseks toksake selle nimele. Lohistage rakendust selle lisamiseks või eemaldamiseks. Kui olete lõpetanud, siis vajutage Kodu nuppu.




Kaustas võib olla mitu rakenduste lehekülge.

Kausta kustutamine. Lohistage kõik rakendused välja - kaust kustutatakse automaatselt.

Taustapildi muutmine.

Taustapildi sätteid võimaldavad määrata pildi või foto lukustuskuva või algkuva taustale. Teil on võimalik valida dünaamiliste- ja fotokujutiste seast.

Taustapildi muutmine. Minge Settings (sätted) > Wallpapers (taustapildid) > Choose a New Wallpaper (vali uus taustapilt).




Valides taustapildiks foto, toksake Perspective Zoom (kaugvaate suum) nuppu, mis määrab, kas teie valitud pildi suunitakse. Juba seatud taustapildi puhul minge Wallpapers (taustapildid) sätetesse ja toksake ekraanil lukustuskuva või algkuva ikoonil Perspective Zoom (kaugvaate suum) nupu kuvamiseks.

Märkus: Perspective Zoom (kaugvaate suum) nupp ei ilmu kui [Accessibility (Iigipääsetavus) sätetes] on Reduce Motion (resolutsiooni vähendamine) sisselülitatud. Vaadake Reduce screen motion (Ekraani liikumise vähendamine)

Põhiteave

Ekraani ereduse ja värvitasakaalu reguleerimine.

Aku eluea pikendamiseks hämardage ekraan või kasutage funktsiooni Auto-Brightness (automaateredus). Et värvid paistaksid eri keskkondades ekraanil samasugused, kasutage funktsiooni True Tone. Ekraani värvide nihutamiseks spektri soojema otsa poole ja ekraani vaatamisel silmade väsimise vähendamiseks kasutage funktsiooni Night Shift.



Ekraani ereduse reguleerimine. Minge Settings (sätted) > Display & Brightness (kuva & eredus), seejärel lohistage liugurit. Kui Auto-Brightness (automaateredus) on sisse lülitatud, siis reguleerib iPad ekraani eredust vastavalt valgustingimustele sisse ehitatud valgusanduri abil. Ekraani eredust saate reguleerida ka Juhtimiskeskuses.

Reguleerige automaatselt ekraani värve. (9,7-tolline iPad Pro) Minge Settings (sätted) > Display & Brightness (ekraan ja eredus), siis lülitage sisse True Tone. Kui True Tone on sisse lülitatud, reguleerib iPad ekraani ümbritsevast valgusest lähtuvalt, et värvid eri keskkondades samasugustena paistaksid.

Kasutage Night Shifti. Minge Settings (sätted) > Display & Brightness (ekraan ja eredus) > Night Shift. Night Shift nihutab ekraani värve spektri soojema otsa poole tehes ekraani vaatamise pimedas silmi vähem väsitavaks.

Night Shifti saab sisse lülitada käsitsi, näiteks kui olete päeval pimedas ruumis, või kasutage selle automaatseks sisselülitamiseks graafikut. Kui panete Night Shifti sisse lülituma päikesetõusust päikeseloojanguni, kasutab iPad teie kella ja geolokatsiooni andmeid, et määrata, millal teil on öö.

Night Shifti värvitasakaalu reguleerimiseks minge Settings (sätted) > Display & Brightness (ekraan ja eredus) > Night Shift seejärel lohistage liugurit spektri soojema või külmema otsa poole.

Samuti võite Night Shifti sisse lülitada juhtimiskeskusest. Toksake .


Kuva suum

iPad Proga (12,9 tolli) saate kuva suurendada. Minge Settings (sätted) > Display & Brightness (kuva & eredus). Toksake View (vaade) (Display Zoom all), valige Zoomed (suunitud), seejärel toksake Set (sätted). Täiendavaks suumiks vaadake Zoom (suum).

Teksti trükkimine


Teksti sisestamine

Toksake klaviatuuri väljakutsumiseks tekstivälja, seejärel toksake klahve klaviatuuril. Kui toksate vale klahvi, siis võite libistada sõrme õigele klahvile. Tähte ei sisestata enne, kui sõrme klahvilt tõstate.



Suure tähe trükkimiseks toksake Shift, või toksake Shift-klahvi, seejärel libistage tähele. Suurtäheluku jaoks topelt-toksake Shift. Numbrite, kirjavahemärkide või sümbolite sisestamiseks toksake numbrinuppu 123 või sümboli nuppu #+=. Kui te ei ole ühtegi klaviatuuri lisanud, toksake Emoji klaviatuurile lülitumiseks 😊. Kui teil on mitu klaviatuuri, toksake viimatikasutatud klaviatuurile lülitumiseks 🌐. Teiste lubatud klaviatuuride kasutamiseks jätkake toksamist või puudutage ja hoidke 🌐, seejärel libistage teise klaviatuuri valimiseks. Kiireks lause lõppu liikumiseks ja tühiku jaoks topelt-toksake tühikut.


Rõhumärgiga tähtede ja muude alternatiivsete tärkide sisestamine. Toksake ja hoidke tähte, seejärel libistage ühele valikutest.



Ekraaniklaviatuuri peitmine. Toksake klaviatuuril klahvi .

Kui näete punast allajoonitud sõna, toksake sellele soovitud paranduse vaatamiseks. Kui soovitud sõna ei näidata, siis lihtsalt trükkige see uuesti.

Kirjutamise ajal pakub klaviatuur teile järgmise sõna (ei ole kõikides keeltes saadaval). Sõna valimiseks toksake seda või aktsepteerige soovitud sisestades tühiku või kirjavahemärgi. Kui toksate soovitud sõnal, ilmub sõna järele tühik. Sisestades koma, aja või muu kirjavahemärgi tühik kustutatakse. Soovitusel loobumiseks toksake oma algsel sõnal (näidatakse jutumärgidega kui ennustava teksti valikut).



Ennustav tekstisisestus

Ennustava tekstisisestuse peitmine. Tõmmake soovitud sõnad alla. Lohistage riba üles, kui soovite uuesti soovitusi näha.

Ennustav tekstisisestuse väljalülitamine. Puudutage ja hoidke 😊 või 🌐, seejärel libistage Predictive poole.


Kui lülitate ennustatava teksti välja, võib iPad siiski veel püüda soovitada grammatilisi parandusi. Aktsepteerige parandust sisestades tühiku või kirjavahemärgi, või toksake tagasi. Parandusest loobumiseks toksake „x“. Kui samast soovitusest mitu korda keeldute, lõpetab iPad selle soovitamise.

Trükkimissuvandite määramine või klaviatuuride lisamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Keyboard (klaviatuur).

Te võite trükkimiseks kasutada Apple'i juhtmevaba klaviatuuri. Vaadake Apple'i juhtmevaba klaviatuuri. Trükkimise asemel dikteerimiseks vaadake Dictate (dikteerimine).

Teksti muutmine


Teksti valimine. Valikunuppude kuvamiseks toksake sisestuspunkti. Sõna valimiseks võite seda ka topelt-toksata. Et valida rohkem või vähem teksti, lohistage haardepunkte. Ainult loetavate dokumentide, nt veebilehtede puhul tuleb sõna valimiseks seda toksata ja hoida.




Haardepunktid

Teil on võimalik valitud teksti lõigata, kopeerida või asetada. Mõnede rakendustega saate trükkida ka rasvast, kald- või allajoonitud teksti (toksake B/I/U); saada sõnaseletuse või iPadi soovitud alternatiivi. Selle nägemiseks tuleb teil võib-olla toksata ►.

Sisestuspunkti asetamine. Suurendusklaasi väljakutsumiseks toksake ja hoidke teksti, seejärel lohistage sisestuspunkti määramiseks.




Lülitage oma klaviatuur ümber puutepadjale. Puudutage ja hoidke oma klaviatuuri kahe sõrmega, kuni see muutub halliks. Lohistage sisestuspunkti paigutamiseks ümber klaviatuuri. Tõstke, seejärel puudutage ja hoidke kahe sõrmega lohistuspunktide näitamiseks. Liigutage oma sõrmi teksti valimiseks. Sõna valimiseks toksake kahe sõrmega. Lause valimiseks topelt-toksake kahe sõrmega. Lõigu valimiseks toksake kahe sõrmega kolm korda.



Otseteeriba kasutamine. Kopeeri ja aseta valitud tekst või kujundage tekst rasvases kirjas, kursiivis või allajoonitult - just klaviatuuri otsetee riba ülaservas.

Märkus: Otsetee riba on rakendustel erinev. Kirjeldatud funktsiooni kõikide rakenduste puhul kasutada ei saa.




Viimase muudatuse tühistamine. Kasutage otseteeriba, või raputage iPadi, seejärel toksake Undo (võta tagasi).

Teksti joondamine. Valige tekst, seejärel toksake vasak- või paremnoolt (pole alati kasutatav).
Põhiteave

Klahvivajutuse salvestamine

Otseteed lasevad teil trükkida pikema sõna või fraasi asemel vaid mõned tähed. Nt trükite „omw“ „On my way!“ sisestamiseks. See on juba teie eest seadistatud, kuid võite lisada ka enda omasid.



Otsetee loomine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Keyboard (klaviatuur), seejärel toksake Text Replacement (teksti asendamine).

Olete kasutanud sõna või fraasi ja ei soovi seda parandada? Looge otsetee, kuid jätke tühjaks väli Shortcut (otsetee).

iCloud'i kasutamine isikliku sõnastiku ajakohasena hoidmiseks teistel iOS seadmetel. Minge Settings (sätted) > iCloud ja lülitage sisse iCloud Drive (pilvetetas) või Documents & Data (dokumendid ja andmed).

Klaviatuuride lisamine või muutmine.

Sisse saab lülitada trükkimisfunktsioone, nt õigekirjakontrolli saab sisse-välja lülitada, lisada klaviatuure eri keeltes kirjutamiseks; ja ekraaniklaviatuuri või Apple'i juhtmevaba klaviatuuri paigutuse muutmiseks.

Trükkimisfunktsioonide määramine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Keyboard (klaviatuur).

Lisage klaviatuur teise keele jaoks. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Keyboard (klaviatuur) > Keyboards (klaviatuurid) > Add New Keyboard (lisa uus klaviatuur).

Klaviatuuride lülitamine Kui teil ei ole ühtegi klaviatuuri lisatud, toksake 😊, et lülitada sisse Emoji klaviatuur. Kui teil on mitu klaviatuuri, toksake viimatikasutatud klaviatuuri lülitamiseks 🌐. Teiste lubatud klaviatuuride kasutamiseks jätkake toksamist või puudutage ja hoidke 🌐, seejärel libistage teise klaviatuuri valimiseks.

Rahvusvaheliste klaviatuuride kohta vaadake, Rahvusvaheliste klaviatuuride kasutamine.

Klaviatuuri paigutuse vahetamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Keyboard (klaviatuur) > Keyboards (klaviatuurid), valige klaviatuur ja seejärel valige paigutus.

Klaviatuuripaigutused

iPadil saab trükkida jagatud klaviatuuril, mis asub ekraani alaosas või on lukustamata ja asub ekraani keskel.



Klaviatuuri reguleerimine. Puudutage ja hoidke , seejärel:

- *Jagatud klaviatuuri kasutamine:* Libistage sõrm nupule Split (jagatud), siis laske lahti. Või levitage klaviatuur keskelt kõrvale.
- *Klaviatuuri viimine ekraani keskele:* Libistage sõrm nupule Undock (vabasta lukust), siis laske lahti.

- *Täisklaviatuurile naasmine:* Libistage sõrm Dockile, siis Merge (ühenda), siis laske lahti.
- *Ekraani alaservas olevale täisklaviatuurile naasmine:* Libistage sõrm nupule Dock (lukusta), siis laske lahti.

Jagatud klaviatuuri sisse-välja lülitamine: Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Keyboard (klaviatuur) > Split Keyboard (jagatud klaviatuur).

Märkus: iPad Pro-l (12,9 tolli) ei ole klaviatuuri jagamise valikut.

Apple'i juhtmevaba klaviatuur

iPadil trükkimiseks võite kasutada ka Apple'i juhtmevaba klaviatuuri (saadaval eraldi). Apple'i juhtmevaba klaviatuur ühendub Bluetoothi kaudu seega peate selle esmalt iPadiga paerima.

Märkus: Apple juhtmevaba klaviatuur ei pruugi toetada teie seadme klaviatuuri funktsioone. Näiteks ei ole Apple Wireless Keyboardiga (juhtmevaba klaviatuuriga) võimalik dikteerimine.

Apple'i juhtmevaba klaviatuuri paarimine iPadiga. Lülitage klaviatuur sisse, siis minge Settings (sätted) > Bluetooth ja lülitage Bluetooth sisse. Seejärel toksake klaviatuuri kui see ilmub seadmete loetelusse.

Klaviatuuri otsevalikute vaade. Vajutage ja hoidke Command nuppu, et näha rakenduse otseteed.

Kiire Rakenduste vahel liikumine Hoidke Command nuppu all, seejärel vajutage Tab, kuni jõuate rakenduseni, mida avada soovite.

Search (otsi) avamine Vajutage Command - tühik.

Kui see on pairitud, ühendub klaviatuur iPadiga mil iganes selle leviulatusse satub - kuni 10 meetrit. Kui see on ühendatud, ekraaniklaviatuur ei ilmu.

Akude säästmine Kui te klaviatuuri ei kasuta, siis lülitage Bluetooth ja klaviatuur välja. Bluetooth saate välja lülitada ✕ juhtimiskeskusest. Klaviatuuri väljalülitamiseks hoidke klaviatuuri On/Off nuppu all, kuni roheline tuli kustub.

Juhtmevaba klaviatuuri paarimise tühistamine. Minge Settings (sätted) > Bluetooth, toksake ⓘ klaviatuuri nime kõrval, seejärel toksake „Forget this Device“ (unusta see seade).

Vaadake Bluetooth-seadmeid.

iPad Pro nutiklaviatuur.

Kasutage iPad Pro Smart Keyboard'i, et hoida oma iPad Pro just õiges asendis - trükkimiseks, filmide vaatamiseks, joonistamiseks jne. Lisage klaviatuur Smart Connectorile küljel.

Klaviatuuri otsevalikute vaade. Vajutage ja hoidke Command nuppu, et näha rakenduse otseteed.

Kiire Rakenduste vahel liikumine Hoidke Command nuppu all, seejärel vajutage Tab, kuni jõuate rakenduseni, mida avada soovite.

Search (otsi) avamine Vajutage Command - tühik.


Täpsemat teavet iPad Pro Smart Keyboardi kohta vt support.apple.com/HT205237.

Diktaat


Teil on võimalik soovi korral teksti trükkimise asemel dikteerida. Veenduge, et Enable Dictation (luba dikteerimine) on sisse lülitatud (Settings (sätted)>General (üldine)>Keyboard (klaviatuur)) ja iPad interneti ühendatud.

Märkus: Dikteerimine ei pruugi olla kasutatav kõigis keeltes ja kõigil aladel ning funktsionaalsus võib olla erinev. Kehtida võivad mobiilsidetasud. Mobiili sätete vaatamine

Teksti dikteerimine. Toksake iPadi klaviatuuril , seejärel rääkige. Kui olete lõpetanud, siis toksake Done (tehtud).



Dikteerimise alustamiseks toksake.

Teksti lisamine. Toksake uuesti  ja jätkake dikteerimist. Teksti sisestamiseks toksake esmalt sisestuspunkti. Samuti saate dikteerides asendada valitud teksti.

Kirjavahemärkide lisamine või teksti vormindamine. Öelge kirjavahemärgi või vorminduse käsk. Näiteks "Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark" annab tulemuseks "Dear Mary, the check is in the mail!" (Kallis Mari, panin tšeki posti!) Kirjavahemärgi- ja vormindamiskäsud on järgmised:

- quote (jutumärgid algavad) ... end quote (jutumärgid lõppevad)
- new paragraph (uus lõik)
- new paragraph (uus lõik)
- cap—järgmine sõna algab suurtähtedega
- caps on ... caps off—kõigi sõnade algsuurtäht
- all caps—järgmine sõna läbiva suurtähena
- all caps on ... all caps off—valitud sõnad läbiva suurtähena
- no caps on ... no caps off—valitud sõnad läbiva väiketähena
- no space on ... no space off—sõnade rühma ühendamine
- smiley—sisestab :-)
- frowny—sisestab :-(
- winky—sisestab ;-)

Otsing

Teil on võimalik iPadist, internetist ja rakendustest otsida kasulikku teavet, sealhulgas:

- Sporditulemused ja ajakavad
- Ilmaennustused
- Aktsiahinnad

- Kiir-kontverteerimised
- Arvutused
- Lähimad kohad
- Meedia, seal hulgas muusika, telesarjad, filmid ja veebivideod.
- Veebilehed
- Rakenduste sisu, (toetatud rakendustel)

Siri pakub enne kirjutamise alustamist veelgi rohkem teavet.

- Olulised inimesed
- Soovitatud rakendused
- Lähimad kohad
- Uudised

Otsing iPadiga. Lohistage Algkuval, et vaadata Search (otsi). Lisateabe saamiseks toksake kirjel või otsinguväljal. Klaviatuuri peitmiseks ja enamate tulemuste nägemiseks toksake Search (otsi). Kirje avamiseks loendist toksake seda.



Valige, mida otsida. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Spotlight Search (Spotlight-otsing), seejärel toksake rakenduse või sisu eemaldamiseks.


Siri Suggestions (Siri soovitud) väljalülitamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Spotlight Search (Spotlight-otsing).

Asukohateenuste väljalülitamine Spotlight soovitude jaoks. Minge Settings (sätted) > Privacy (eraelu puutumatus) > Location Services (asukohateenused). Tap (toksake) System Services (süsteemiteenused), seejärel lülitage välja Safari & Spotlight Suggestions.

Rakendustes otsimine. Paljud rakendused sisaldavad otsivälja, kuhu võite trükkida rakenduses otsitava leidmiseks. Näiteks võite Maps (kaardid) rakenduses otsida täpset asukohta.

Juhtimiskeskus

Juhtimiskeskus annab hetkega juurdepääsu kaamerale, AirPlayle, audioesituse juhtseadisele ja muudele käepärastele rakendustele. Teil on võimalik reguleerida eredust, lukustada ekraani orientatsiooni, lülitada sisse või välja juhtmevabu teenuseid ning lülitada sisse AirDrop. Täpsema teabe saamiseks AirDropi kohta valige AirDrop.



Juhtimiskeskuse avamine. Viibake ekraani alumisest servast suvalise ekraani avamiseks (isegi lukustuskuva).

Avage kasutusesolev audiorakendus. Toksake helindi pealkirjal.

Juhtimiskeskuse sulgemine. Viibake alla, toksake ekraani ülaserava või vajutage Kodu nuppu.

Lülitage välja juurdepääs rakenduse Juhtimiskeskusele või lukustuskuvale. Minge Settings (sätted) > Control Center (Juhtimiskeskus).

Hoiatuste ja märguannete keskus

Hoiatused

Hoiatused aitavad meeles pidada olulisi sündmusi. See võib ilmuda lühidalt ekraani ülaseravas või teavitusena ekraani keskel, mis püsib seal kuni selle aktseptite.

Mõned rakendused võivad kuvada ka märke oma ikoonidel algsuval, et teavitada teid sellest kui palju uusi kirjeid ootavad - nt kui palju uusi e-kirju on tulnud. Kui tekib probleem - nt sõnum, mida ei õnnestu saata - siis ilmub märgi kõrvale hüüumärk (ⓘ). Numbriline märk kaustal näitab selles kaustas olevate rakenduste märguannete koguarvu.



Hoiatused võivad ilmuda ka lukukuvale.

Hoiatusele vastamine kasutuses olevast rakendusest lahkumata. Kui hoiatus ilmub ekraani ülaserava, tõmmake see alla.

Märkus: Tee funktsioon töötab teksti ja e-maili teadete, kalendri kutsete ja muuga.

Hoiatusele reageerimine kui iPad on lukus. Viibake hoiatusel paremalt vasakule.


Hoiatuste vaigistamine. Minge Settings (sätted) > Do Not Disturb (mitte häirida). Teil on võimalik kasutada Sirit Do Not Disturb (mitte häirida) sisse ja väljalülitamiseks. Öelge „Turn on Do Not Disturb“ (Lülita „mitte häirida“ sisse) või „Turn off Do Not Disturb.“ (Lülita „mitte häirida“ välja).

Helide sätestamine. Minge Settings (sätted) > Sounds (helid).

Teavituskeskus

Teavituskeskus kogub kõik teated ühte kohta, et saaksite neid vaadata kui selleks valmis olete. Vaadake kõiki oma päevasündmusi - nagu nt ilmateade, kohtumised, sünnipäevad, aktsiahinnad ja isegi kiirülevaadet järgmisest päevast. Toksake Notifications (teavitused) sakk, et näha ülevaadet kõikidest hoiatustest.

Teavituskeskuse avamine. Viibake ekraani ülaservast alla.



Tänase päeva suvandite sätestamine. Selleks et valida, milline teave ilmub, toksake Edit (muuda) nuppu oma Today saki teabe lõpus. Toksake + või -, teabe lisamiseks või eemaldamiseks. Teabe järjekorra ümberkorraldamiseks puudutage ≡ ja lohistage see uude kohta.

Põhjalikumate valikute määramine. Minge Settings (sätted) > Notifications (teavitused). Teavituste rakenduse avamiseks toksake seda. Näiteks valige vaatamiseks teave lukustuskuva kohta. Samuti võite toksata Edit (muuda) teavituste järjestuse korrastamiseks. Puudutage ≡ ja lohistage see uude kohta.

Valige, kas lukustusekraanil näidatakse Today (täna) ja Notifications (teavitused). Minge Settings (sätted) > Touch ID & Passcode (Touch ID ja parool) (iPad Air 2, iPad Pro, iPad mini 3 ja uuemad) või Settings (sätted) > Passcode (parool) (teised mudelid), seejärel valige kas lubada ligipääs lukustuse ajal.

Teavituskeskuse sulgemine. Viibake üles või vajutage Kodu nuppu.

Helid ja vaikus

Teil on võimalik iPadi FaceTime kõne, tekstisõnumi, e-posti, säutsumise, Facebooki posti meeldetuletuste või muude sündmuste helisid muuta või välja lülitada.

Heli suvandite sätestamine. Minge Settings (sätted) > Sounds (helid) hoiatuste ja helinate ning hoiatuste ja helinate helitugevuse valimiseks.

Kui soovite ajutiselt vaigistada sissetulevat FaceTime kõnet, hoiatusi ja heliefekte, vaadake Do Not Disturb (mitte häirida).

Do Not Disturb (mitte häirida)

Do Not Disturb (mitte häirida) on lihtne viis iPadi vaigistamiseks kui lähete lõunale või magama. See tagab, et FaceTime kõned ja hoiatused ei tee mingit heli ega valgusta ekraani.

Do Not Disturb (mitte häirida) sisse lülitamine. Juhtimiskeskuse avamiseks viibake ekraani alumisest servast üles, seejärel toksake ☾. Kui Do Not Disturb (mitte häirida) on sees, ilmub ☾ olekuribale.


Märkus: Häire kõlab ka siis kui Do Not Disturb (mitte häirida) on sees. Veendumaks, et iPad jääb vaikseks, lülitage see välja.

Do Not Disturb (mitte häirida) konfigureerimine. Minge Settings (sätted) > Do Not Disturb (mitte häirida).

Võite tekitada vaiksete tundide graafiku, lubada läbi konkreetsete inimeste või gruppide FaceTime-kõned või korduvate FaceTime kõned hädaolukorras. Samuti võite sätestada Do Not Disturb (mitte häirida) vaikuse ainult siis kui iPad on lukus või ka siis kui see on lukustamata.

Jagamine

Rakendustest jagamine

Paljudes rakendustes saate toksata Share (jaga) või , et valida jagamisi. Valikud sõltuvad kasutatavast rakendusest. Laadides alla jagamissuvanditega rakendusi, võib ilmuda ka lisasuvandeid. Täpsema teabe saamiseks vaadake App laiendusi.

Kasutage Twitter, Facebook, Flickr, Vimeo või muid osapoolega jagamissuvanditega rakendusi. Logige Settings (sätted) alt oma kontole sisse. Kui te ei ole veel sisse loginud, leiate kolmanda osapoolega jagamise nupud vastavast sättest.


Kohandage erinevaid võimalusi oma andmete jagamiseks, vaatamiseks ja organiseerimiseks. Toksake More (rohkem) nuppu, seejärel puudutage ja lohistage ≡, et liigutada üksus uude asukohta.

AirDrop

AirDrop võimaldab teil jagada fotosid, videoid, veebilehti, asukohti ja teisi lähedal olevaid juhtmevabu seadmeid (iOS 7 või uuem). iOS 8 või uuema versiooniga saate jagada OS X Yosemite või uuema versiooniga Mac arvutiga. AirDrop edastab andmed Wi-Fi ja Bluetooth kaudu - mõlemad peavad olema sisse lülitatud. AirDrop kasutamisel peate olema oma Apple ID-ga iCloud'i sisse logitud. Turvalisuse huvides on ülekanded krüpteeritud.



Lähedusesoleva sõbraga jagamiseks toksake AirDrop'i kasutades.

Seadme jagamine AirDropi kasutades. Toksake Share (jaga) , seejärel toksake lähedalasuva AirDrop kasutaja nimel.

AirDrop objektide vastuvõtmine teistelt. Juhtimiskeskuse avamiseks viibake ekraani alumisest servast üles. Toksake AirDrop, seejärel valige kontaktidest üks vastuvõetav seade objekt või Everyone (kõik). Teil on võimalik lubada või keelduda igast saabuvast küsimusest.

Peresisene jagamine

Family Sharing (peresisene jagamine) abil saavad kuni kuus pereliiget jagada oma iTunes Stores, App Stores ja iBooks Stores oste, perekalendrit ning perefotosid, kontosid jagamata.

Üks täiskasvanu - pere organisaator - kutsub pereliikmed ühinema pere grupiga ja nõustub maksuma kõikide selle pere kutsutud liikmete iTunes Store, App Store ja iBooks Store ostude eest, kuni nad on pere grupi liikmed. Kui see on tehtud, pääsevad kõik pereliikmed kohe ligi kõikidele filmidele, TV saadetele, raamatutele, kõlblikele rakendustele ja muusikale (rohkem teavet perekonna Apple Music (muusika) tellimuste kohta leiate Access music (juurdepääs muusikale). Lisaks saavad pereliikmed lihtsalt jagada perealbumis jagatud fotosid, lisada perekalendrisse sündmusi, jagada oma asukohta teiste pereliikmetega ning isegi aidata leida teise pereliikme kadunud seadme.

Family Sharing (peresisene jagamine)´is saavad osaleda ka alla 13-aastased lapsed. Lapsevanem või seaduslik hooldaja, perekonna organisaator, võib anda vanemliku nõusoleku jagada lapsega oma Apple ID-d ja luua selle lapse nimel. Kui konto on loodud, lisatakse see automaatselt pere gruppi.

Family Sharing (peresisene jagamine) vajab teie Apple ID-ga iCloudi sisselogimist. iTunes Store, App Store ja iBooks Store kasutamisel küsitakse palutakse teil kinnitada Apple ID. Family Sharing (peresisene jagamine) on saadaval seadmetele, millel on iOS 8 või uuem, Macil versiooniga OS X Yosemite või uuem ning arvutitel, millel on iCloud for Windows 5. Korraga saate olla vaid ühe peregrupi liige.

Family Sharing (peresisene jagamine) sätestamine. Minge Settings (sätted) > iCloud > Set Up Family Sharing (sätesta peresisene jagamine)). Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et moodustada pere organisaatorina Family Sharing (peresisene jagamine), seejärel kutsuge pereliikmed ühinema.

Apple ID loomine lapsele: Minge Settings (sätted) > iCloud > Family, kerige ekraani alaserva, seejärel toksake välja Create an Apple ID for a child (loo Apple ID lapsele).

Family Sharing (peresisene jagamine) kutsega nõustumine. Veenduge, et olete iCloudi sisse loginud ja seejärel nõustuge Family Sharing (peresisene jagamine) kutsega oma iOS seadmes (nõutav iOS 8 või uuem), Mac (nõutav OS X Yosemite või uuem või arvuti (nõutav iCloud for Windows 5). Või kui organisaator on seadistusprotsessi ajal läheduses, võib ta lihtsalt paluda teil iCloudi kasutamiseks sisestada Apple ID ja parool.



Juurdepäas jagatud ostudele. Avage iTunes Store, iBooks Store või App Store, toksake Purchased (ostetud), seejärel valige pereliige.

Kui pereliige algatab ostu, arveldatakse otse pere organisaaatori kontole. Kui ost on sooritatud, lisatakse see ostu algatanud pereliikme kontole ning jagatakse teiste pereliikmetega. Kui Family Sharing (peresisene jagamine) kunagi keelatakse, jääb ostetud objekt isikule, kes ostu algatas, isegi kui selle eest on tasunud pere organisaaator.

Ask to Buy (küsi ostuks luba) sisselülitamine. Pere organisaaator võib nõuda pere nooremalt liikmetelt loa küsimist ostu sooritamiseks või vabalt allalaadimiseks. Minge Settings (sätted) > iCloud > Family (pere) ja toksake isiku nimel.

Märkus: Ask to Buy (küsi ostuks luba) vanusepiirangud võivad erineda. Ameerika Ühendriikides võib pere organisaaator lubada Ask to Buy (küsi ostuks luba) kõikidele alla 18 -aastastele pereliikmetele; alla 13-aastastele on see lubatud vaikimisi.

Oma iTunes Store, App Store ja iBooks Store ostude peitmine. Selleks, et peita kõik oma ostud pereliikmete eest, toksake Settings (sätted) > iCloud > Family (pere) > [teie nimi] ja lülitage välja Share My Purchases (jaga mu ostud). Samuti võite ka oma arvutis peita teatud oste nii, et need ei ole teistele pereliikmetele nähtavad. Vaadake support.apple.com/HT201322.

Fotode või videote jagamine pereliikmete vahel. Kui seadistate Family Sharing (peresisene jagamine), jagatakse fotode rakenduses automaatselt loodud album nimega Family (pere) pereliikmete seadmete vahel. Fotode või videote jagamiseks pereliikmetele avage fotode rakendus, seejärel vaadake fotosid või videoid või valige mitu fotot või videot. Toksake jagamise nuppu, toksake iCloud Photo Sharing (fotode jagamine), lisage kommentaarid ja jagage seejärel oma jagatud perealbumisse. Vaadake iCloud Photo Sharing (fotode jagamine)

Sündmuse lisamine perekalendrisse. Kui seadistate Family Sharing (peresisene jagamine), jagatakse Calendar (kalender) rakenduses automaatselt loodud kalender nimega Family (pere) pereliikmete seadmete vahel. Pere sündmuse lisamiseks avage Calendar (kalender) rakendus, looge sündmus, seejärel valige, et lisada sündmus perekalendrisse. Vaadake Share iCloud kalendrid

Pere meeldetuletuse sätestamine. Kui seadistate Family Sharing (peresisene jagamine), jagatakse Reminders (meeldetuletused) rakenduses automaatselt loodud loend pereliikmete seadmete vahel. Meeldetuletuse lisamiseks loendisse avage Reminders (meeldetuletused) rakendus, toksake pereloendit, seejärel lisage meeldetuletus loendisse. Vaadake Reminders (meeldetuletused) lühidalt.

Te saate oma asukohta perega jagada. Pereliikmed saavad oma asukohta jagada, toksates Settings (sätted) > iCloud > Share My Location (jaga mu asukoht) (Advanced (põhjalikum) all). Pereliikme asukoha leidmiseks kasutage Find My Friends (leia mu sõbrad) rakendust. Samuti võite kasutada Message (teade) rakendust (nõutav iOS 8 või uuem). Lisateabe saamiseks Messages to share (teade jagamiseks) või asukoha vaatamiseks vaadake Share photos, videos, your location, and more (jaga fotosid, videoid, asukohta jne.)

Jälgige oma pereliikmete seadmeid Kui pereliige on iCloudis lubanud Share My Location (jaga mu asukoht), võite aidata tal leida kadunud seadet. Avage oma seadmes või [iCloud.com](https://www.icloud.com) Find My iPhone (leia mu iPhone) Lisainfot leiате peatükist Find My iPad (leia mu iPad).


Peresise jagamine lõpetamine Minge Settings (sätted) > iCloud > Family (pere) ja toksake Leave Family Sharing (lahku (peresisesest jagamisest)). Minge Settings (sätted) > iCloud > Family (pere) ja toksake Leave Family Sharing (lahku (peresisesest jagamisest)). Täpsema teabe saamiseks vaadake support.apple.com/HT201081.

iCloud Drive

iCloud Drive'ist

iCloud Drive salvestab teie dokumendid - sealhulgas teie esitlused, tabelid, PDFid ja pilgig - iCloudile pääsete ligi kõikidest oma seadmetest, millel on seadistatud iCloud. See lubab teie rakendustel jagada dokumente nii, et saate sama failiga töötada mitmes rakenduses.

iCloud Drive töötab seadmetega, millel on iOS 8 või uuem, Macil versiooniga OS X Yosemite või uuem ning arvutitel, millel on iCloud for Windows 5 või [iCloud.com](https://www.icloud.com). iCloud Drive'ile ligipääsuks tuleb teil oma Apple ID-ga iCloudi sisse logida. iCloud Drive töötab rakendustega Pages, Numbers, Keynote, GarageBand ja isegi mõnede kolmanda osapoole iCloud-ühilduvate rakendustega. Salvestuslimiidid sõltuvad teie iCloud talletusmahu paketest.



Märkus: iCloud Drive lülitatakse automaatselt uue konto ja kasutaja poolt sisse (iOS 8 või uuem).

iCloud Drive häälestamine.

Kui te ei seadistanud iCloud Drive'i oma iOS 9 installimise ajal, võite seda seadistada Settings (sätted) alt. iCloud Drive on uuendatav „Documents & Data“ (dokumendid ja andmed) alt. Kui uuendate iCloud Drive, kopeeritakse teie dokumendid iCloud Drive'i ja on teie seadme saadaval kui kasutate iCloud Drive'i. Teiste seadmete teie iCloud Drive'le salvetatud dokumentidele ligi ei pääse, kuni ei ole nendel samuti uuendanud iOS 8 või uuem või OS X Yosemite või uuem. Täpsema teabe saamiseks iCloud Drive uuendamise kohta vaadake support.apple.com/HT201104.

iCloud Drive häälestamine. Minge Settings (sätted) > iCloud > iCloud Drive ja lülitage sisse iCloud Drive (pilveketas), seejärel järgige ekraanijuhiseid.

iCloud Drive rakenduse kuvamine Algkuvale. Minge Settings (sätted) > iCloud > iCloud Drive (pilveketas), seejärel lülitage sisse Show on Home Screen (näita algkuval).

Failide edastamine

Failide edastamiseks iPadi ja arvuti või teiste iOS seadmete vahel on mitmeid mooduseid.

Failide edastamine iTunes'iga Ühendage iPad arvutiga komplektis oleva juhtme abil. Valige iTunes'is oma arvutis iPad, siis klõpsake nuppu Apps. Dokumentide edastamiseks iPadi ja arvuti vahel kasutage File Sharing-jaotist. Failijagamist toetavad rakendused ilmuvad Apps loendis. Faili kustutamiseks valige dokumentide loendist fail ning vajutage Delete (kustuta) klahvi.

Samuti saate vaadata e-posti manustena iPadile tulnud faile.

Mõnede rakendustega saate faile edastada AirDrop abil. Vaadake AirDrop

Continuity

Continuity funktsioonidest

Continuity funktsioonid ühendavad iPadi teie iPhone'i, iPod touchi ja Maciga, nii et need töötavad koos nagu üks seade. Saate alustada e-kirja või dokumenti näiteks iPadil, seejärel jätkata pooleli jäänud kohast oma iPod touchil või Macil. Või lasta iPadil kasutada iPhone'i telefonikõnede tegemiseks, SMS- või MMS-sõnumite saatmiseks.

Continuity-funktsioonid nõuavad iOS 8 või uuemat või OS X Yosemite või uuemat ning töötavad järgmiste seadmetega:

- iPhone 5 ja uuemad
- iPod touch (5 põlvkond) ja uuemad
- iPad (4. põlvkond) ja uuemad
- iPad Pro
- iPad mini ja uuemad
- Toetatud Mac-arvutid

Täpsema teabe saamiseks vaadake support.apple.com/HT204681.

Handoff

Jätkamine ühel seadmel sealt kus teisel seadmel pooleli jäi. Teil on võimalik Handoff-i kasutada meili, Safari, lehtede, numbrite, Keynote'i, kaartide, sõnumite, meeldetuletuste, kalendri, kontaktide ja isegi mõnede kolmanda osapoole rakendustega. Handoffi tööks peab teie seade olema iCloudi kasutamiseks sama Apple ID-ga sisse logitud ja need peavad asuma Bluetooth leviulatuses (umbes 10 meetrit).

Lülitage seadmed sisse. Viibake lukustuskuva alt vasakust servast üles (kus näete rakenduste aktiivsuse ikooni), või minge multitegumtöö ekraanile, seejärel toksake rakendust. Avage oma Macis rakendus, mida kasutate oma iOS seadmel.

Lahutage Handoff oma seadmetes. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Handoff & Suggested Apps (soovitatud rakendused).

Lahutage Handoff oma Macis. Minge System Preferences (süsteemi eelistused) > General (üldine), seejärel lülitage välja „Allow Handoff between this Mac and your iCloud devices“ (Lubage Handoff selle Maci ja oma iCloud seadme vahel).

Kõned

Tehke ja võtke vastu oma iPad, iPod touch või Mac kõned, kuni teie iPhone ja teised seadmed on sisse logitud iCloudi ja FaceTime'i sama Apple ID-ga ning ühendatud samasse Wi-Fi võrku.

Võtke vastu kõne oma iPadile. Viibake vastamiseks, eiramiseks või vastamiseks kiirsõnumiga.

Helistage oma iPadilt. Toksake telefoninumbri rakendustes Contacts, Calendar, FaceTime, Messages, Spotlight või Safari.

Teated

Kui teie iPhone (iOS 8 või uuemaga) on iMessage'isse sisse loginud, kasutades sama Apple ID-d kui teie iPad, võite SMS-e ja MMS-e saata ja vastu võtta ka oma iPadis. Teie iPhone'i teksti rakendus võib olla tasuline.

Kiire Ühenduspunkt

Teil on võimalik kasutada oma iPhone'i (iOS 8 või uuem) või iPad (mobiilsed iOS 8 või uuema versiooniga mudelid) kiiret ühenduspunkti, et tagada teiste iOS seadmete (iOS 8 või uuem) ning Mac arvutite (OS X Yosemite või uuem), ligipääs internetile kui need on sama Apple ID-d kasutades iCloudi sisse loginud. Kiire ühenduspunkt kasutab teie iPhone või iPad isiklikku ühenduspunkti ilma, et peaksite sisestama salasõna või isegi isiklikke ühenduspunkte sisse lülitama.

Kiire Ühenduspunkti kasutamine Minge Settings (sätted) > oma iOS Wi-Fi (mobiilside võimaluseta mudelid). Valige isikliku ühenduspunkti all oma iPhone või iPad võrk. Valige oma Macis Wi-Fi sätetest oma iPhone või iPad võrk.

Kui te ühenduspunkti ei kasuta, lahutab teie seade aku säästmiseks ühenduse. Täpsema teabe saamiseks isikliku ühenduspunkti sätestamiseks vaadake Isiklikud ühenduspunktid.

Märkus: Kõigi teenusepakkujatega seda funktsiooni kasutada ei saa. Rakenduda võivad täiendavad tasud. Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Wi-Fi Calling (Wi-Fi kõne)

iOS 9 kasutades võimaldab Wi-Fi Calling (wi-fi-kõne) teil iPadil telefonikõnesid teha ja vastu võtta, kuni olete oma iPhone'il ja iPadil sama Apple ID-ga iCloudi ja FaceTime'i sisse logitud. Teie iPhone ei pea olema samas võrgus kui teie iPad ega pea olema isegi sisselülitatud.

Märkus: Wi-Fi Calling iPadile on kasutatav mõnede teenusepakkujate puhul ja kehtida võivad mobiilside tariifid.

Esmalt peate seadistama oma iPhone'i (iPhone 5c, iPhone 5s ja uuemad), seejärel oma iPadi (iPad Pro, iPad Air ja uuemad või iPad mini ja uuemad).

iPad Wi-Fi + mobiilmudelitel saab Wi-Fi -kõnesid teha üle mobiilse andmesideühenduse kui Wi-Fi-võrku pole saadaval, kuid kaasneda võivad lisatasud (kasutatav mõnede teenusepakkujate puhul). Et vältida mobiilse andmeside kasutamist Wi-Fi kõnedeks, minge Settings (sätted) > Cellular Data (mobiilne andmeside), seejärel lülitage välja FaceTime.

Märkus: Kui te Settings (sätted) > Cellular Data (mobiilne andmeside) alt FaceTime'i välja lülitate, ei lase see teie iPad Wi-Fi + mobiilsidega mudelitel kasutada mobiilset andmesidet FaceTime video- või audiokõnede jaoks.

Lülitage oma iPhone'i Wi-Fi Calling sisse. Minge Settings (sätted) > Phone (telefon) > Wi-Fi Calling, seejärel lülitage This iPhone alt sisse Wi-Fi Calling.

Märkus: Kui näete Add Wi-Fi Calling For Other Devices (lisage teiste seadmete jaoks Wi-Fi Calling), toksake kõnede lubamiseks teisel seadmel, mis ei ole teie iPhone'iga samas Wi-Fi võrgus. Vastasel korral võite küll kasutada oma teisi seadmeid kõnede tegemiseks, kuid iPhone peab olema sisse lülitatud ja samas võrgus kui teised seadmed.

Lülitage oma iPad'i Wi-Fi Calling sisse. Minge Settings (sätted) > FaceTime, seejärel lülitage FaceTime sisse. Küsimise peale lülitage sisse Wi-Fi kõned.

Võtke vastu kõne oma iPadile. Viibake vastamiseks, eiramiseks või vastamiseks kiirsõnumiga.

Helistage oma iPad'ilt. Toksake telefoninumbriks rakendustes Contacts, Calendar, FaceTime, Messages, Spotlight või Safari.

Märkus: Kui Wi-Fi kõned on lubatud, võite teha hädaabi-kõnesid üle Wi-Fi ning teie seadme asukohta teavet võib kasutada abi suunamiseks vaatamata sellele, kas Location Services (asukohateenused) on lubatud või mitte. Mõned sidefirmad võivad Wi-Fi-kõnedeks registreerimisel kasutada teie asukohana aadressi, millega te end sidefirmas registreerisite.

Täpsemat teavet Wi-Fi kõnede kohta leiate veebilehelt support.apple.com/kb/HT203032.

Infot teie iPhone'i mobiiliühenduse kasutamise kohta iPadiga helistamisel vt Telefonikõned.

Isiklikud ühenduspunktid


Kasutage isiklikku ühenduspunkti oma iPadi (Wi-Fi + mobiili mudelid) internetiühenduse jagamiseks. Arvutid võivad jagada teie internetiühendust kasutades Wi-Fi't, Bluetooth'i või USB kaablit. Muud iOS seadmed võivad ühendust jagada Wi-Fi abil. Isiklikud ühenduspunktid toimivad üksnes siis, kui iPad on ühendatud interneti mobiilse andmeside kaudu.

Märkus: Kõigi teenusepakkujatega seda funktsiooni kasutada ei saa. Rakenduda võivad täiendavad tasud. Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Internetiühenduse jagamine. Minge Settings (sätted) > Cellular Data (mobiilne andmeside) ja toksake teenuse häälestamiseks oma teenusepakkujaga Personal Hotspot (isiklik ühenduspunkt) - kui see ilmub.

Kui te isikliku ühenduspunkti sisse lülitate, saavad teised seadmed ühenduda järgmisel viisil:

- *Wi-Fi*: Valige seadmel kättesaadavate Wifi-võrkude hulgas oma iPad.
- *USB*: Ühendage arvuti iPadiga komplekti kuuluva kaabli abil. Valige oma arvuti võrgueelistustes iPad ja konfigureerige võrgusätted.
- *Bluetooth*: Minge iPadil Settings (sätted) > Bluetooth ja lülitage Bluetooth sisse. iPadi paarimise ja ühendamise kohta seadmega vt seadme dokumentatsiooni.


Märkus: Kui seade on sisse lülitatud, siis ilmub iPadi ekraani ülaserva sinine riba. Isiklikku ühenduspunkti kasutavate iOS-seadmete olekuribale ilmub isikliku ühenduspunkti ikoon .


iPadi Wi-Fi parooli vahetamine. Minge Settings (sätted) > Personal Hotspot (isiklik ühenduspunkt) > Wi-Fi Password (Wifi parool) ja sisestage vähemalt 8-tärgiline parool.

Isikliku ühenduspunkti nime muutmine. Teil on võimalik muuta isikliku ühenduspunkti nime, muutes oma iPadi nime. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > About (Teave) > Name (nimi).

Mobiilse andmeside kasutuse jälgimine. Minge Settings (sätted) > Cellular Data (mobiilne andmeside). Mobiili sätete vaatamine


AirPlay

AirPlay abil saate voogedastada muusikat, fotosid ja videoid juhtmevabalt Apple TV'le ja teistele AirPlay-võimelistele seadmetele. Kui te ei näe  toksates oma AirPlay-toega seadet, tehke kindlaks, kas kõik seadmed on samas Wi-Fi võrgus.

AirPlay juhtimisseadise kuva. Juhtimiskeskuse avamiseks viibake ekraani alumisest servast üles, seejärel toksake .

Sisu voogedastus. Toksake , siis valige seade kuhu edastada soovite.

Lülitamine tagasi iPadile. Toksake , siis valige iPad.

iPadi ekraani peegeldamine telerile. Toksake , valige Apple TV, seejärel toksake Mirroring (peegeldus). Kui AirPlay peegeldamine sisse lülitada, siis ilmub iPadi ekraani ülaserva sinine riba.

iPadi ühendamiseks teleri, projektori või muu väliskuvariga võib kasutada Apple'i juhtmeid ja adaptereid. Vaadake support.apple.com/HT202044.

AirPrint

Kasutage AirPrint sellistest rakendustest nagu Mail (post), Photo (foto) ja Safari juhtmevabaks printimiseks AirPrint-võimelise printeriga. Paljud muud App Store's saadavad rakendused võivad samuti toetada AirPrinti.

iPad ja printer peavad olema samas Wifi-võrgus. Täpsemat teavet AirPrinti kohta leiate veebilehelt support.apple.com/HT201311.

Dokumendi printimine. Toksake  või  (sõltuvalt kasutatavast rakendusest).

Printimistöö oleku vaatamine. Topeltklõpsake Kodu nuppu, seejärel toksake Print Center. Märk ikoonil näitab, kui mitu dokumenti on printimisvalmis.

Töö tühistamine. Valige Print Centeris printimistöö, seejärel toksake Cancel Printing (katkesta printimine).

Apple Pay.

iPad Air 2, iPad Pro ja iPad mini 3 ning uuematega saate kasutada Apple Payd, et teha makseid toetavate rakendustega (ei ole saadaval kõikides piirkondades). Need rakendused müüvad füüsilisi kaupu ja teenuseid nagu rõivad, elektroonika, tervise ja ilu tooted, piletid, broneerimine, ja palju muud.

Apple Pay seadistamine. Minge Settings (sätted) > Wallet & Apple Pay, seejärel sisestage teave kuni üheksa toetatud krediid- või deebetkaardi kohta, teie tarnimise ja arve detailid ning kontaktandmed. Lisades kaardi Apple Payga kasutamiseks, määrab kaardi väljastaja, kas teie kaarti on õigus lisada ning võib paluda lisateavet, et lõpetada kontrollimise protsess.

Märkus: Apple Payga saab kasutada paljusid krediid- ja deebetkaarte (pole kõigis piirkondades saadaval.) Täpsema teabe saamiseks Apple Pay saadavuse ja kehtivate kaartide väljastajate kohta leiate support.apple.com/HT204916.

Määrake oma vaikimisi kaart. Minge Settings (sätted) > Wallet & Apple Pay, toksake Default Card (vaikimisi kaart), seejärel valige kaart mida soovite kasutada vaikimisi kaardina.

Saateadressi muutmine. Minge Settings (sätted) > Wallet & Apple Pay, seejärel toksake Shipping Address (saateadress). Valige teine saateadress või sisestage uus.

Maksmine rakendusega Toksake Apple Pay nuppu, seejärel vaadake üle ilmuvad andmed (näiteks maksmiseks kasutatav kaart, oma e-mail ja saatmisviis). Kõik vajalikud muudatused tehke enne Touch ID kasutamist või makset lõpetava parooli sisestamist.

Te võite saada teate kaupmehe nimega ning ostusummaga. Teie sihtnumber või postiindeks on ette nähtud selleks, et arvutada maksud ja postikulud. Makse andmed - nagu arve ja saateadressid, emaili aadress ja telefoninumber - võib esitada ka rakendus, kui te kinnitate makse Touch ID või parooliga.

Apple Pay aktiivsuse vaatamine. Teie Apple Pay aktiivsus ilmub teie kaardi väljavõttele, mille saate oma kaardi väljastajalt. Samuti võite vaadata oma Apple Pay tegevust krediid- ja deebetkaartide tegevusest, minnes Settings (sätted) > Wallet & Apple Pay ja toksates kaardile.

Kaartide peatamine ja eemaldamine. Krediid- ja deebetkaartide eemaldamiseks või peatamiseks on mitmeid võimalusi. Maksevõimelise kaardi eemaldamiseks Apple Payst minge Settings (sätted) > Wallet & Apple Pay, toksake olemasolevale krediid- või deebetkaardile, seejärel kerige alla ja toksake Remove (eemalda). Kui teie iPad on kadunud või varastatud ja teil on lubatud Find My iPad (leia mu iPad), saate seda kasutada asukoha määramiseks ja oma iPadi kaitsmiseks - kaasa arvatud Apple Pays kasutatavate krediid- ja deebetkaartide peatamine ja eemaldamine. Vaadake Find My iPad (leia mu iPad). Teil on võimalik logida sisse oma [iCloud.com](https://www.icloud.com) kontole ja eemaldada kaartidega maksmise võimalus minnes Settings (sätted) > My Device (minu seade) Teil on võimalik helistada ka oma kaardi väljaandjale.

Bluetooth-seadmed

Teil on võimalik iPadiga kasutada Bluetooth seadmeid, nagu stereokõrvaklapid või Apple'i juhtmevaba klaviatuuri. Toetatud Bluetooth-profiile saate vaadata leheküljel support.apple.com/HT204387.


HOIATUS: Olulist teavet kuulmiskahjustuste ja tähelepanu hajutamise vältimise kohta vt Oluline ohutusteave.

Märkus: Teatud tarvikute kasutamine iPadiga võib mõjutada juhtmevaba ühenduse jõudlust. Mitte kõik iPhone'i ja iPod touch tarvikud pole iPadiga täielikult ühilduvad. Lennurežiimi sisselülitamine võib kõrvaldada helihäired iPadi ja tarviku vahel. iPadi ja ühendatud tarviku ümber pööramine või ümber paigutamine võib juhtmevaba jõudlust parandada.

Bluetoothi sisse- või väljalülitamine. Minge Settings (sätted) > Bluetooth. Samuti võite Bluetooth ✕ sisse või välja lülitada juhtimiskeskusest.

Bluetooth-seadmega ühendamise. Toksake seadet Devices (seadmed) loendis, seejärel järgige ühenduse loomiseks juhiseid ekraanil. Täpsemat teavet Bluetooth-paarimise kohta vt seadme dokumentatsioonist. Teavet Apple'i juhtmevaba klaviatuuri kasutamise kohta vt Apple'i juhtmevaba klaviatuur.

iPad peab olema Bluetooth seadmest kuni 10 meetri kaugusel.

Heliväljundi tagastamine iPadile. Lülitage seade välja või tühistage paarimine, lülitage Bluetooth välja - Settings (sätted) > Bluetooth või kasutage AirPlay  audioväljundi lülitamiseks iPadile.. Vaadake AirPlay Alati kui seade on Bluetooth'i leviulatusest väljas, tagastub heliväljund iPadile.

Seadme paarimise tühistamine. Minge Settings (sätted) > Bluetooth, toksake ⓘ seadme nime kõrval, seejärel toksake „Forget this Device“ (unusta see seade). Kui te seadmete loendit ei näe, veenduge, et Bluetooth on sees.

Piirangud


Piiranguid võite seada mõnedele rakendustele ja ostetud sisule. Näiteks saavad vanemad piirata teatud muusika nägemist esitusloendis või takistada teatud rakenduste installimist. Kasutage piiranguid, vältimaks teatud rakenduste kasutamist, uute rakenduste paigaldamist või muudatuste tegemist kontodes, samuti helitugevuse piiramiseks.

Piirangute sisse lülitamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Restrictions (piirangud), seejärel toksake Enable Restrictions (luba piirangud). Teil palutakse määrata piirangute parool, mis on vajalik teie tehtud sätete muutmiseks. See võib erineda iPadi luku avamiseks vajalikust paroolist.


Tähtis: Kui te piirangute parooli unustate, siis peate iPadi tarkvara taastama. Vaadake iPad taastamine

Privacy (eraelu puutumatus)

Privaatsussätted võimaldavad näha ja kontrollida, millistel rakendustel ja süsteemiteenustel on juurdepääs asukohateenustele, kontaktidele, kalendritele, meeldetuletustele ja fotodele.

Location Services (asukohateenused) võimaldab asukohapõhistel rakendustel, nt Reminders (meeldetuletused), Maps (kaardid), ja kaamerale koguda ja kasutada andmeid, mis näitavad teie asukohta. Teie ligikaudne asukoht määratakse saadaoleva info alusel kohalikest Wifi-võrkudest (kui teil on Wi-Fi sisse lülitatud). Apple'i poolt kogutavat asukohateavet ei koguta vormis, mis võimaldaks teie isikut tuvastada. Kui rakendus kasutab asukohateenuseid, siis ilmub olekuribale .

Location Services (asukohateenused) sisse- või väljalülitamine. Minge Settings (sätted) > Privacy (eraelu puutumatus) > Location Services (asukohateenused). Need saab välja lülitada mõnede või kõigi rakenduste ja teenuste jaoks. Kui lülitate Location Services (asukohateenused) välja, siis küsitakse teilt luba järgmisel korral kui rakendus või teenus neid kasutada püüab.

Location Services (asukohateenused) väljalülitamine süsteemiteenuste jaoks. Location Services (asukohateenused) kasutavad mitmed süsteemiteenused, nt asukohapõhised iAds. Nende oleku nägemiseks, sisse-välja lülitamiseks või  kuvamiseks olekuribal, kui need teenused teie asukohta kasutavad, minge Settings (sätted) > Privacy (eraelu puutumatus) > Location Services (asukohateenused) > System Services (süsteemiteenused).

Privaatsele teabele juurdepääsu väljalülitamine. Minge Settings (sätted) > Privacy (eraelu puutumatus). Teil on võimalik vaadata, millised rakendused on taotlenud ja saanud juurdepääsu järgmisele infole:

- Contacts (kontaktid)
- Calendar
- Reminders (meeldetuletused)
- Photos (fotod)
- Bluetooth jagamine
- Mikrofon
- Kaamera
- HomeKit
- Tervis & sport
- Twitter
- Facebook

Te saate välja lülitada iga rakenduse juurdepääsu igale teabe kategooriale. Selleks, et saada aru, kuidas teiste tootjate rakendused kasutavad taotletud andmeid, vaadake tingimusi ja privaatsuspoliitikat. Täpsema teabe saamiseks vaadake support.apple.com/HT203033.

Turvalisus

Andmete kaitsmiseks kasutage parooli.

Turvalisuse huvides saate määrata parooli, mis tuleb sisestada alati kui te iPadi sisse lülitate või äratate.

Parooli määramine. Minge Settings (sätted) > Touch ID & Passcode (Touch ID ja parool) (iPad Air 2, iPad Pro, iPad mini 3 ja uuemad) või Settings (sätted) > Passcode (parool) (teised mudelid) ja määrake 6-kohaline parool.

Parooli määramine lülitab sisse andmekaitse, mis kasutab teie parooli võtmena iPadis hoitavate kirjade ja nende manuste krüpteerimiseks, kasutades 256-bitist AES krüpteeringut. (Teised rakendused võivad samuti kasutada andmekaitset.)

Turvalisuse suurendamine. Turvalisuse suurendamiseks lülitage Simple Passcode (lihtne parool) välja ja kasutage pikemat parooli. Numbrite ja tähtede kombinatsiooniga parooli sisestamiseks kasutage klaviatuuri. Kui eelistate iPadi lukust vabastada numbriklaviatuuriga, siis saate määrata ainult numbritest koosneva pikema parooli.

Lisage sõrmejalg ja määrake Touch ID anduri suvand. (iPad Air 2, iPad Pro, iPad mini 3 ja uuemad). Minge Settings (sätted) > Touch ID & Passcode (Touch ID ja parool). Vaadake Touch ID.

Juurdepääsu võimaldamine kui iPad on lukus. Minge Settings (sätted) > Touch ID & Passcode (Touch ID ja parool) (iPad Air 2, iPad Pro, iPad mini 3 ja uuemad) või Settings (sätted) > Passcode (parool) (teised mudelid). Valitavad funktsioonid on järgmised:

- Today (täna) (vaadake Notification Center (märguannete keskus))
- Notifications View (teavituste vaade) (vaadake Notification Center (märguannete keskus))
- Siri (kui on lubatud; vaadake Siri sätted)

Juurdepääsu võimaldamine Juhtimiskeskusele kui iPad on lukus. Minge Settings (sätted) > Control Center (Juhtimiskeskus). Vaadake Juhtimiskeskus

Andmete kustutamine kümne ebaõnnestunud paroolikatsetuse järel. Minge Settings (sätted) > Touch ID & Passcode (Touch ID ja parool) (iPad Air 2, iPad Pro, iPad mini 3 ja uuemad) või Settings (sätted) > Passcode (parool) (teised mudelid) ja toksake Erase Data (kustuta andmed). Kümne ebaõnnestunud paroolikatse järel lähtestatakse kõik sätted ning kõik teie andmed ja meedia kustutatakse, eemaldades andmete krüpteerimisvõtme.

Kui te parooli unustate, siis peate iPadi tarkvara taastama. Vaadake iPad taastamine

Kaheastmelise autentimise kasutamine.

Täiendava turvakihhi lisab teie Apple ID kaheastmeline autentimine, mis peab tagama, et kõigile fotodele, dokumentidele ja muudele olulistele Apple'i juures hoitavatele andmetele pääsete ligi ainult teie ja ainult enda seadmetelt. Operatsioonisüsteemides iOS 9 ja OS X El Capitan on see sisse ehitatud.

Ei ole veel kõikidele kasutajatele saadaval, kaheastmelist autentimist hakatakse järk-järgult kasutama. Kui kaheastmeline autentimine on teie Apple ID-s saadaval, võite selle sisse lülitada, kui oma iOS 9 -ga iPadi seadistate või minge Settings (sätted) > iCloud, toksake oma kontrol ekraani ülaservas ning toksake Password & Security (salasõna ja turvalisus). Täpsema teabe saamiseks vaadake support.apple.com/HT205075.

Kui te peale registreerimist sisestate oma Apple ID ja salasõna uues seadmes esimest korda, palutakse teil kinnitada oma identiteet kuuekohalise kontrollkoodiga. See kood kuvatakse automaatselt teie teise seadmesse või saadetakse teie usaldusväärsele telefonile. Lihtsalt sisestage sisselogimiseks kood ja pääsete ligi oma uue seadme andmetele.

Rohkem kinnituskoodi ei küsita, kui te just ei logi täielikult välja, tühjendate seadme täielikult või vahetate turvalisuse kaalutlustel oma salasõna.

Täpsema teabe saamiseks kaheastmelise autentimise kohta vaadake support.apple.com/HT204915.

Touch ID

iPad Air 2, iPad Pro ja iPad mini 3 ning uuematega saate iPadi lukust avada asetades sõrme Kodu nupule. Touch ID laseb teil:

- Kasutada Apple ID salasõna, et teha oste iTunes Store'is, App Store'is või iBooks Store'is.
- Anda deebet- ja krediitkaardi infot, arvete ja saateadresse ja kontaktandmeid kui maksate rakendusega, mis pakub Apple Pay makseviisi.

Touch ID anduri seadistamine Minge Settings (sätted) > Touch ID & Passcode (Touch ID ja parool). Määrake, kas soovite kasutada sõrmejälge iPadi avamiseks ja sooritada oste. Toksake Add a Fingerprint (lisa sõrmejalg), siis järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid. Te võire lisada enam kui ühe sõrmejälge (oma põidla ja nimetissõrme, või näiteks oma abikaasa sõrmejälge).

Märkus: Kui lülitate iPadi peale Touch ID anduri seadistamist välja, küsitakse teilt iPadi uuesti sisse lülitades luku esmakordselt avamiseks kinnituseks salasõna. Ostes esmakordselt iTunes Store'ist, App Store'ist või iBooks Store'ist küsitakse ka Apple ID salasõna.

Sõrmejälge kustutamine. Toksake sõrmejälge, seejärel toksake Delete Fingerprint (kustuta sõrmejalg). Kui teil on enam kui üks sõrmejalg, asetage sõrm Kodu nupule, et teada saada, millise sõrme jälg see on.

Nimetage sõrmejalg. Toksake sõrmejäljel, seejärel sisestage nimi, nagu näiteks „Pöial“

Kasutage Touch ID andurit, et teha oste iTunes Store'is, App Store'is või iBooks Store'is. Kui ostate iTunes Store'ist, App Store'ist või iBooks Store'ist, järgige juhiseid, et lubada ostlemist sõrmejäljega. Või minge Settings (sätted) > Touch ID & Passcode (Touch ID ja parool), seejärel lülitage sisse iTunes & App Store.

Kasutage Touch ID, et teha makseid rakendustega, mis toetavad Apple Pay. Minge Settings (sätted) > Touch ID & Passcode (Touch ID ja parool), et tagada Apple Pay lubamine teie Touch ID-ga. Täpsema teabe saamiseks vaadake Apple Pay

iCloud Keychain

iCloud Keychain hoiab teie Safari veebilehe kasutajanimed ja paroole, krediitkaardi andmeid ja Wi-Fi võrgu andmeid ajakohasena. iCloud Keychain töötab kõigil teie kinnitatud seadmetel (iOS 7 või uuem) ja Mac-arvutitel (OS X Mavericks või uuem).

iCloud Keychain töötab Safari Password Generator (parooli generaatoriga) ja AutoFill'iga. Kui seadistate uut kontot, soovib Safari Password Generator unikaalse, raskesti tuvastatava parooli. Teil on võimalik kasutada AutoFill'i iPadi kasutajanime ja parooli sisestamiseks, muutes sisselogimise lihtsaks. Vaadake Vormide täitmine

Märkus: Mõned veebilehed ei toeta AutoFill'i.

iCloud Keychain on säilitamise ja ülekandmise ajal turvatud 256-bitise AES krüpteeringuga, mida Apple ei saa lugeda.

iCloud Keychain sätestamine. Minge Settings (sätted) > iCloud > Keychain. Lülitage sisse iCloud Keychain ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid. Kui olete iCloud Keychain häälestanud muudes seadmetes, tuleb iCloud Keychaini kasutamine ühes neist heaks kiita või kasutada iCloud Security Code.

Tähtis: Teie iCloud Security Code (iCloud turvakoodi) ei saa Apple kaudu välja otsida. Kui olete oma turvakoodi unustanud, tuleb alustada otsast ja sätestada iCloud Keychain uuesti.

AutoFill häälestamine. Minge Settings (sätted) > Safari > Passwords & AutoFill. Veenduge, et nimed, paroolid ja krediitkaardid on sisselülitatud (vaikimisi on sees). Krediitkaardi info lisamiseks toksake Saved Credit Cards (salvestatud krediitkaardid).

Teie krediitkaardi turvakood ei ole salvestatud, see tuleb käsitsi sisestada.

Nimede, paroolide või krediitkaardi info automaatseks täitmiseks seda toetaval lehel toksake teksti välja, seejärel toksake AutoFill.

Isikliku info kaitsmiseks sätestage parool kui lülitate sisse iCloud Keychain ja AutoFill.

Ad Tracking (reklaami jälgimine) piiramine

Ad Tracking (reklaami jälgimine) keelamine või lähtestamine Minge Settings (sätted) > Privacy (eraelu puutumatus) > Advertising (reklaam). Lülitage sisse Limit Ad Tracking (reklaami jälgimise piirang), vältimaks teie reklaamituvastaja rakenduse ligipääsu teie iPadile. Täpsema teabe saamiseks toksake About Advertising & Privacy (reklaamist ja eraelu puutumatus).

Find My iPad (leia mu iPad)

Kui olete oma iPadi kaotanud, aitab Find My iPhone (leia mu iPhone) selle taas üles leida ja kaitseb teie andmeid. Kasutage Find My iPhone (leia mu iPhone) rakendust teises iPhoneis, iPadis, iPod touchis või Macis, samuti veebirakenduses www.icloud.com/find, et leida oma kadunud iPadi kaardil, lukustada selle eemalt, mängida heli, kuvada sõnumi ja kustutada sellelt kõik andmed.

Märkus: Täiendava informatsiooni saamine Find My iPhone (leia mu iPhone) kohta tutvuge palun rakenduse Help peatükiga.

Find My iPad (leia mu iPad) sisselülitamine. Minge Settings (sätted) > iCloud > Find My iPad (leia mu iPad).

Tähtis: Nende funktsioonide kasutamiseks peab Find My iPad (leia mu iPad) olema enne kaotamist sisse lülitatud. iPad peab asukoha määramiseks ja seadme turvamiseks olema ühendatud internetti. Kui Location (asukoht) on sätetes Settings (sätted) sisse lülitatud, saadab iPad selle viimase asukoha enne aku tühjenemist.

Find My iPhone (leia mu iPhone) kasutamine Avage Find My iPhone (leia mu iPhone) rakendus ja iOS seade või minge oma arvutis www.icloud.com/find. Logige sisse ja valige oma seade.

- *Mängib heli:* Mängib heli täisvõimsusel kaks minutit, isegi kui helin on seatud hääletule.
- *Kaotsis-režiim:* Te saate oma kadunud iPadi koheselt lukustada parooliga ja saata sellele sõnumi, mis kuvab kontaktnumbri. Find My iPhone (leia mu iPhone) jälgib ja teavitab iPadi asukohast, nii saate näha, kus see on olnud. Kui teie iPad on Lost Mode (kaotsis-režiim), püüab Find My iPhone (leia mu iPhone) peatada või eemaldada võimaluse maksta Apple Pays kasutatavate krediit- ja deebetkaartidega (iPad Air 2, iPad Pro, iPad mini 3 ja uuem). Vaadake Apple Pay.
- *iPadi tühjendamine:* Kaitske oma eraelu puutumatus, kustutades oma iPadist kogu teabe ja meedia ning taastades selle algse tehaseseadistuse. iPadi tühjendamisega kaob ka võimalus maksta Apple Pays kasutatavate krediit- ja deebetkaartidega (iPad Air 2, iPad Pro, iPad mini 3 ja uuem). Vaadake Apple Pay.

Märkus: Enne iPadi müümist või kinkimist tuleks täielikult kustutada kõik teie personaalsed andmed ja lülitada välja Find My iPad (leia mu iPad). See tagab, et järgmine omanik saab seadme aktiveerida ja normaalselt kasutada. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Reset (lähtestamine) > Erase All Content and Settings (kustuta kogu sisu ja sätted). Vaadake iPad müüa või kinkida?

Find My Friends (leia mu sõbrad).

Find My Friends (leia mu sõbrad) on suurepärase võimaluse jagada oma asukohta teile oluliste inimestega. Sõbrad ja pereliikmed, kes jagavad oma asukohta teiega, ilmuvad kaardile, nii et näete kiiresti kus nad asuvad. Teil on võimalik määrata märguanded sõpradele ja pereliikmetele nii, et see annab märku kui nad lahkuvad või saabuvad asukohta.

Märkus: Täiendava informatsiooni saamine Find My Friends (leia mu sõbrad) kohta tutvuge palun rakenduse Help peatükiga.

Share My Location (jaga mu asukoht) sisselülitamine. Minge Settings (sätted) > iCloud > Share My Location (jaga mu asukoht).

Jagage oma asukohta sõpradega. Avage Find My Friends (leia mu sõbrad) ja toksake Add (lisa). Valige kontakti nimi või trükkige see väljale. Valige, kui kaua soovite asukohta jagada.

Jagage oma asukohta AirDropi kasutades. Toksake Add (lisa), seejärel valige sõber, kes ilmub AirDropi. Valige, kui kaua soovite asukohta jagada.


Määrake teavitus. Valige sõber ja toksake Notify Me (anna mulle märku) Valige, kas soovite teavitust kui sõber sihtkohast lahkub või sinna saabub. Valige sõbra hetke asukoht või toksake Other (muu), et luua uus asukoht teavituseks.

Laadimine ja aku jälgimine

iPadil on sisemine liitium-ioonaku. Täpsemat teavet aku kohta - sh soovitusi aku eluea pikendamiseks - leiate veebilehelt www.apple.com/batteries.

HOIATUS: Olulist ohutusteavet aku ja iPadi laadimise kohta leiate jaotisest „Oluline ohutusteave“ .

Aku laadimine. Parim viis iPadi aku laadimiseks on ühendada iPad pistikusse komplektis oleva juhtme ja USB-vooluadaptriga.



Märkus: iPadi ühendamine pistikupesasse võib käivitada iCloud-varunduse või juhtmevaba iTunes-sünkronimise. Vaadake iPad varundus ja Sünkronimine iTunes-ga.

iPad võib aeglaselt laadida ka siis, kui ühendate selle arvuti USB 2.0 porti. Kui teie Mac või PC ei anna iPadi laadimiseks piisavat toidet, siis ilmub olekuribale sõnum „Not Charging“ (ei lae).

Tähtis: Kui iPad ühendada arvutiga, mis on välja lülitatud, une- või ooterežiimis, USB-jaoturiga või klaviatuuri USB-pesasse, siis võib iPadi aku laadimise asemel hoopis tühjeneda.

Vaadake iga rakenduse osakaalu aku kasutamisel. Minge Settings (sätted) > Battery (aku) > Usage (kasutus) ja toksake Battery Usage (aku kasutus).

Aku ikoon olekuriba paremal ülannurgas näitab aku taset või laadimisolekut.



Aku laetuse protsendi kuvamine. Minge Settings (sätted) > Battery (aku) > Usage (kasutus) ja lülitage sisse Battery Percentage (aku protsent).

Tähtis: Kui iPad on väga tühi, siis võib see kuvada pildi peaaegu tühjast akust, mis näitab, et iPadi tuleb enne kasutamist kuni kaksikümmend minutit laadida. Kui iPad on äärmiselt tühi, siis võib ekraan olla kuni kaks minutit tühi, enne kui tühja aku pilt ilmub.

Akude laadimistsüklite arv on piiratud ning lõpuks on vaja need välja vahetada. iPadi aku pole kasutaja poolt vahetatav; seda võib vahetada Apple'i või ametlik teenindus. Vaadake www.apple.com/batteries/service-and-recycling.

Reisimine iPadiga

Lennuteenuse pakkuja võib lubada iPadi hoida sisselülitatuna, kui see on lülitatud Lennurežiimile (Airplane Mode). Wi-Fi ja Bluetooth on keelatud, nii et te ei saa helistada ega vastu võtta FaceTime kõnesid ega kasutada juhtmevaba suhtlust, kuid te võite kuulata muusikat, mängida mängu, vaadata videoid või kasutada rakendusi, mis ei vaja ligipääsu internetile. Kui lennukompanii lubab, võite Wi-Fi või Bluetooth uuesti sisse lülitada isegi Airplane Mode (lennurežiim) ajal.

Airplane Mode (lennurežiim) sisselülitamine. Juhtimiskeskuse avamiseks viibake ekraani alumisest servast üles, seejärel toksake ➤. Teil on võimalik Settings (sätted) alt lülitada Airplane Mode (lennurežiim) sisse ja välja. Kui Airplane Mode (lennurežiim) on sees, siis ilmub olekuribale ekraani ülaosas ➤.

Samuti võite Juhtimiskeskusest Wi-Fi ja Bluetoothi sisse või välja lülitada. Vaadake Juhtimiskeskus

Olenevalt teie kodusest teenusepakujast ja sihtkohast võite saada iPadiga ka välismaal reisida ja tellida mobiilsideteenuse teenusepakujalt riigis, mida külastate (saadaval mobiilsetele iPad ja Touch ID mudelitele). Lisainfot leiate peatükist Mobiilsideteenuse tellimine.

Siri



Siri kasutamine

Siri (3. põlvkonna ja uuem iPad, iPad Pro, iPad mini ja uuem) võimaldab teil iPadiga suhelda, et saata sõnumeid, planeerida kohtumisi, teha FaceTime kõnesid ja palju muud. Siri mõistab loomulikku kõnet, nii ei pea te õppima kindlaid käske ega meeles pidama koodsõnu. Küsige Sirilt ükskõik mida, nt „sea taimer kolme minuti peale“ kuni „mis filmi täna õhtul näidatakse?“ Avage rakendus ja lülitage funktsioonid, nagu Airplane Mode (lennurežiim), Bluetooth, Do Not Disturb (mitte häirida) ja VoiceOver (pealelugemine) sisse või välja. Siri on suurepärase hoidmaks teid kursis viimaste spordi uudistega, aitab teil valida restorani ja otsida iTunes Store või App Store.


Märkus: Siri kasutamiseks peab iPad olema interneti ühendatud. Vaadake Wi-Figa ühendamine Kehtida võivad mobiilsidetasud.


Summon Siri. Vajutage ja hoidke Kodu nuppu, vabastage nupp, seejärel tehke oma päring. Selle asemel, et oodata, kuni Siri märkab, et lõpetasite jutu, võite rääkimise ajal hoida Kodu nuppu all ja jutu lõpetades selle vabastada.

Kui kasutate peakomplekti, võib Kodu nupu asemel kasutada keskmist või kõne nuppu.

Hei Siri. Sirit saab kasutada ilma Kodu nuppu vajutamata. Lihtsalt öelge “Hey Siri”, seejärel tehke oma päring. iPad Pro-l kuulab Siri kogu aeg, isegi kui iPad pole toiteallikaga ühendatud. Teised iPadi mudelid peavad olema sisse lülitatud.

Hey Siri sisse või välja lülitamiseks minge Settings (sätted) > General (üldine) > Siri > Allow “Hey Siri” (luba Hey Siri).



Nõuanne: küsige Sirilt „what can you do“ (mida ma saan teha) või toksake .

Siri vastus ekraanil sisaldab sageli teavet või pilte, mida saab täpsemate üksikasjade nägemiseks toksata või teha nendega muid toiminguid.

Siri hääle soo muutmine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Siri > Siri Voice (Siri hääl) (ei pruugi teie piirkonnas saadaval olla).

Siri helitugevuse muutmine. Kasutage Siriga suhtlemisel helitugevuse nuppe.

Märkus: Hääle tagasiside suvanditeks minge Settings (sätted) > General (üldine) > Siri > Voice Feedback (Tagasiside hääl).

Sirile iseendast rääkimine

Kui räägite Sirile iseendast - kaasa arvatud näiteks kodu ja töökoha aadress ning teie suhted - saate kasutada personaalset teenust, nagu „remind me to call my wife when I get home.“ (tuleta mulle meelde, et ma helistaksin koju jõudes naisele).

Öelge Sirile, kes te olete. Täitke kontaktkaart Kontaktid all, seejärel minge Settings (sätted) > General (üldine) > Siri > My Info (minu andmed) ja toksake oma nime kontaktikaardil.

Andes Sirile teada oma suhetest, öelge midagi sellist, nagu „Emily Parker is my wife.“ (Emily Parker on minu naine).

Märkus: Siri aksutab Location Services (asukohateenused), kui teil on vaja oma asukohta teada. Vaadake Privacy (eraelu puutumatus).

Siri ja rakendused

Siri töötab paljude iPadi rakendustega, kaasa arvatud FaceTime, Message (teade), Map (kaart), Clock (kell), Calendar (kalender) jne. Teil on võimalik öelda näiteks:


- “FaceTime Mom” (FaceTime ema)
- “Do I have any new texts from Rick?” (Kas Rickilt on uusi sõnumeid?)
- “I’m running low on gas” (Mul hakkab kütus otsa saama)
- “Set an alarm for 8 a.m.” (pane äratus 8 e.l.)


Et päringud nagu “FaceTime Mom” saaksid personaalse vastuse, rääkige Sirile endast ja oma suhetest. Vaadake Sirile iseendast rääkimine.

Kogu juhendis on palju näiteid sellest, kuidas Sirit rakendustega kasutada.

Korrigeerimine

Kui Siri ei saa õigesti aru, võite toksata küsimuse muutmiseks.



Samuti võite toksata uuesti  ja täpsustada küsimust suuliselt.

Soovite tühistada viimase käskluse? Öelge „Cancel“ (katkesta), toksake Siri ikooni või vajutage Kodu nuppu.

Tahate sõnumit enne ära saatmist muuta? Öelge “Change it” (muuda seda).

Siri sätestamine

Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Siri, kus teil on võimalik:

- Kasutatava keele määramine
- Hääle aktsendi ja soo määramine (ei pruugi olla kasutatav kõigis kohtades)
- My Info (minu info) kaardi määramine
- Häältagasiside seadistuse valimine
 - Et Siri saaks kõnelda kui heli on summutatud, valige Always On (alati sees) (vt Helitugevuse juhtimine).
 - Siri vaigistamiseks kui heli on summutatud, välja arvatud Hey Siri kasutamisel või kui iPad on ühendatud Bluetooth-seadme või kõrvaklappidega, valige "Summutamise seaded".
 - Et lubada Siril kõnelda ainult Hey Siri kasutamisel või kui iPad on ühendatud Bluetooth-seadme või kõrvaklappidega, valige Hands-Free Only (ainult vabakäeseade).

Sirile juurdepääsu keelamine kui iPad on parooliga lukustatud. Minge Settings (sätted) > Touch ID & Passcode (Touch ID ja parool) (iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 ja uuemad) või Settings (sätted) > Passcode (parool) (teised mudelid). Samuti saate Siri keelata, lülitades sisse piirangud. Vaadake Restrictions (piirangud).

Teated



iMessage teenus

Sõnumirakendust ja sisse ehitatud iMessage-teenust kasutades saate saata piiramatul hulgal tekstisõnumeid üle Wifi teistele iOS 5 või uuemate või OS X Mountain Lioni või uuema kasutajatele. Sõnumid võivad sisaldada fotosid, videoid ja muud teavet. Te saate näha, kui teised inimesed trükkivad ning teavitada neid, kui olete nende sõnumit lugenud. iMessages kuvatakse kõigil teie samasse kontosse sisse logitud iOS seadmetel või Mac (OS X või uuem), seega saate alustada vestlust ühel seadmel ja jätkata teisel. Turvalisuse huvides on iMessages-iga saadetud sõnumid krüpteeritud.

Continuity (järjepidevus) (iOS 8 või uuemaga) võite samuti oma iPadist saadetud ja vastu võetud SMS-e ja MMS-e edastada läbi iPhone. Nii iPad kui ka iPhone peavad olema sama Apple ID-d kasutades iMessage sisse logitud. Teie iPhone'i teksti rakendus võib olla tasuline. Vaadake About Continuity (järjepidevus) funktsioonidest

Sisselogimine iMessage-sse Minge Settings (sätted) > Messages (teated), seejärel lülitage iMessage sisse.

HOIATUS: Olulist teavet kuulmiskahjustuste ja tähelepanu hajutamise vältimise kohta vt Oluline ohutusteave.

Märkus: iPhone ja iPadi kasutajatele, nii teile kui neile, kellega te vahetate sõnumeid nende mobiilivõrgu kaudu, võivad rakenduda mobiilside või muud tasud.

Teadete saatmine ja vastuvõtt



Uue vestluse algatamiseks toksake koostamisnuppu.


Andmete saamiseks tehke hääli- või FaceTime kõne, et jagada oma asukohta või summutada teateid.

Sinine tähistab iMessage vestlust.

Foto või video sisestamine.

Lisage oma hääli vestlusele.

Vestluse alustamine. Toksake , seejärel sisestage mobiilinumbrer või e-posti aadress või toksake  ning valige kontakt. Teil on võimalik ka vestluse alustamiseks toksata telefoninumbrile rakendustes Contacts, Calendar, FaceTime, Messages, Spotlight või Safari.



Märkus: Kui sõnumit saata ei õnnestu, siis ilmub hoiatus . Toksake vestluse ajal hoiatust, püüdmaks teadet uuesti saata.




 **Sirilt küsimine.** Õelge midagi sellist:

- “Send a message to Emily saying how about tomorrow” (Saada Emilyle sõnum, et rääkida homsest)
- “Read my messages” (loe mu sõnumeid)
- “Read my messages” (loe mu viimast sõnumit Bobile)
- “Reply that’s great news” (vasta, et see on hea uudis)

Vestluse jätkamine. Toksake vestlust sõnumiloendis.


Klaviatuuri peitmine. Toksake paremas alanurgas .

Emotikonide kasutamine. Sõnumi trükkimiseks toksake  või , et kuvada Emoji klaviatuur. Vaadake Erilised sisestusmeetodid

Toksake rääkimiseks. Sõnumi salvestamiseks toksake ja hoidke  ja seejärel viibake saatmiseks üles. Tõstke sõrm, seejärel toksake , et enne saatmist oma sõnumit kuulata või toksake kustutamiseks .

Ruumi säästmiseks toksake Talk (kõne) ja vastu võetud helisõnumid kustutatakse automaatselt kaks minutit peale nende kuulamist, kui ei toksata Keep (hoia). Automaatseks säilitamiseks minge Settings (sätted) > Message (teade) > Expire (aegumine) (Audio Messages jaotuses).

Sõnumi saatmise ja vastuvõtmise aja vaatamine. Lohistage mulli vasakule.

Isiku kontaktinfo vaatamine. Toksake vestluse ajal Details (detailid) ja toksake . Toksake info seadet tegevuse sooritamiseks, nagu FaceTime kõne tegemiseks.


Sõnumite saatmine rühmale. Toksake , seejärel sisestage mitu saajat.

Andke rühmale nimi. Vestluse vaatamise ajal toksake Details (detailid), lohistage alla ja sisestage objekti reale nimi.

Kellegi lisamine rühma. Vestluse vaatamise ajal toksake Details (detailid) ja siis toksake Add Contact (lisa kontakt). Lisatud isik ei näe enne tema rühma lisamist saadetud sõnumeid.

Rühmast lahkumine. Toksake Details (detailid) ja siis Leave this Conversation (lahku sellest vestlusest).


Jääge vaikseks. Toksake Details (detailid), siis lülitage sisse Do Not Disturb (mitte häirida), et summutada vestluse märguanded.

Soovimatute teadete blokeerimine. Toksake kontaktikaardil Block this Caller (blokeeri see helistaja). Sõnumit vaadates saate vaadata kellegi kontaktikaarti toksates Details (detailid) ja . Teil on võimalik helistaja blokeerida Settings (sätted) > Messages (teated) > Blocked (blokeeritud). Blokeeritud helistaja FaceTime kõnesid ega teateid ei saa vastu võtta. Täpsemat teavet kõnede blokeerimise kohta leiate veebilehelt support.apple.com/HT201229.

Tundmatute saatjate filtreerimine. Minge Settings (sätted) > Messages (teated), seejärel lülitage sisse Filter Unknown Senders (tundmatute saatjate filtreerimine). See lülitab välja iMessage märguanded inimestelt, keda teie kontaktide hulgas ei ole ning sorteerib need eraldi Message (teade) loendisse. Kui vaatate sõnumit tundmatult saatjalt, toksake Report Junk (rämpsposti aruanne) (sõnumi all), et sõnum kustutada ja saata see Apple’sse.

Vestluste haldamine

Vestlused salvestatakse sõnumiloendis. Sinine täpp ● tähistab lugemata sõnumit. Vestluse vaatamiseks või jätkamiseks toksake seda.



Sõnumi või manuse edasisaatmine. Puudutage ja hoidke sõnumit või manust, toksake More (rohkem), valige soovi korral kaasatavad osad, seejärel toksake ➤.

Sõnumi või manuse kustutamine. Puudutage ja hoidke sõnumit või manust, toksake More (rohkem), valige soovi korral kaasatavad osad, seejärel toksake 🗑️.

Vestluse kustutamine. Viibake vestlust sõnumiloendis paremalt vasakule, seejärel toksake Delete (kustuta).

Vestluste otsimine. Toksake sõnumiloendis ekraani ülaseravas otsivälja avamiseks, siis sisestage otsitekst. Samuti saate vestlustest otsida algsuvalt. Vaadake Otsing.

Fotode, videote ja muu jagamine

Saata saab fotosid, videoid, asukohti, kontaktiteavet ja häälmemosid. Manuste suuruse piirangu määrab teie teenusepakkuja - iPad võib vajadusel foto- ja videomanused kokku pakkida.

Foto või video kiire võtte ja saatmine. Puudutage ja hoidke 📷. Seejärel libistage ● või ● foto või video pildistamiseks. Video eelvaateks toksake esitusnuppu ▶.


Ruumi säästmiseks toksake Video Messages (videosõnumid), et teie vastu võetud sõnum kustutatakse automaatselt kaks minutit peale vaatamist, kui ei toksata Keep (hoia). Automaatseks säilitamiseks minge Settings (sätted) > Message (teade) > Expire (aegumine) (Video Messages (videosõnumid) jaotuses) ja toksake Never (mitte kunagi).

Fotode ja videote saatmine oma fotokogust. Toksake 📷. Viimased võtted on kohe seal; vanemate nähemiseks toksake Photo Library (fotokogu). Valige objekt, mida soovite saata.

Manuste vaatamine. Vestluse vaatamise ajal toksake Details (detailid). Manuseid näidatakse ekraani allservas vastupidises kronoloogilises järjestuses. Toksake manusele, et seda täisekraanil vaadata. Täisekraani režiimis toksake ☰, et näha manuseid loendina.

Praeguse asukoha saatmine. Toksake Details (detailid), Send My Current Location (saada mu praegune asukoht), et saata kaart praeguse asukohaga.

Oma asukoha jagamine. Toksake Details (detailid), Share My Location (jaga mu asukoht) ja täpsustage aeg. Isik, kellele selle saadate, võib näha teie asukohta toksates Details (detailid). Share My Location (jaga mu asukoht) sisse- või väljalülitamiseks või seadme valimiseks, mille järgi teie asukohta tuvastada, minge Settings (sätted) > iCloud > Share My Location (jaga mu asukoht) (Advanced (põhjalikum) jaotuses).

Objekti saatmine teisest rakendusest. Toksake teises rakenduses Share (jaga) või , seejärel toksake Message (teade).

Manuse jagamine, salvestamine või printimine. Toksake manust, seejärel .

Foto või video kopeerimine. Toksake ja hoidke manust, seejärel toksake Copy (kopeeri).

Sõnumisätted

Minge Settings (sätted) > Message (teade), kus saate:

- Lülitada iMessage sisse või välja
- Teavitada teisi nende sõnumi lugemisest
- Määrata sõnumites kasutatava telefoninumbri, Apple ID või e-posti aadressi
- Kuvada Isiku välja
- Blokeerida soovimatud teated
- Määrata sõnumi hoidmise aega.
- Filtreerida tundmatuid saatjaid
- Hallata audio- või videosõnumite kehtivust, mis on loodud Message (teade) poolt (väljaspool Messages (teated) loodud heli- või videomanused hoitakse alles kuni nende käsitsi kustutamiseni)

Sõnumiteavituste haldamine. Vaadake Teavituskeskus.


Sissetulevate tekstisõnumite puhul hoiatusheli määramine. Vaadake Helid ja vaikus.

Safari



Safari lühitutvustus

Kasutage Safarit iPadis, et lehitseda veebi, Reading Listi (lugemisloend) viimatiloetud veebilehtede kogumiseks ja lehe ikooni lisamiseks Algkuvale kiireks ligipääsemiseks. Teistel seadmetel avatud veebilehtede vaatamiseks ning oma järjehoidjate, ajaloo ja lugemisloendi teistel seadmetel ajakohasena hoidmiseks kasutage iCloud'i.





Veebist otsimine

Veebist otsimine. Sisestage URL või otsige terminit otsinguväljalt lehe ülaosas, seejärel toksake otsingusoovitust või Go (mine) klaviatuuril, otsimaks täpselt seda, mida trükkisite. Kui te ei soovi soovitus näha, minge Settings (sätted) > Safari ja lülitage (Search (otsi) jaotuses) Search Engine Suggestions (otsimootori soovitusel) välja.

Kiire lehekülje otsing, mida olete varem külastanud. Sisestage lehe nimi, millele järgneb teie otsisõna. Näiteks sisestage "wiki einstein", et otsida Wikipediast „einstein“. Minge Settings (sätted) > Safari > Quick Website Search (veebilehe kiirotsing), et lülitada see funktsioon siis või välja.


Teie lemmikud on edetabeli tipus. Valige need Settings (sätted) > Safari > Favorites (lemmikud).

Lehekülje otsimine. Teatud sõna või fraasi otsimiseks vaadatavalt lehelt toksake , seejärel toksake Find on Page (leia lehelt). Sisestage sõna või fraas otsiväljale. Teiste juhtumite leidmiseks toksake .

Otsingutööriista valimine. Minge Settings (sätted) > Safari > Search Engine (otsimootor).



Veebis sirvimine


Enne hüpset vaadake. Lingi URLi nägemiseks enne sisenemist puudutage ja hoidke linki.



Puudutage ja hoidke valikute vaatamiseks linki.

Lingi avamine uuel sakil. Puudutage ja hoidke linki, seejärel toksake „Open in New Tab“ (ava uuel sakil). Kui soovite seda avades lülituda uuele sakile, minge Settings (sätted) > Safari ja lülitage välja Open New Tabs in Background (avage uus sakk taustal).

Avatud sakkide sirvimine. Toksake  või näpistage kolme sõrmega kõikide avatud sakkide vaatamiseks. Kui teil on mitu avatud sakk, laotakse sama lehe sakid üksteise peale. Saki sulgemiseks toksake  või ajage kolm sõrme laiali.

Teistel seadmetel avatud sakkide vaatamine. Kui lülitate Safari sisse Settings (sätted) > iCloud, saate vaadata teistes seadmetes avatud sakke. Toksake  ja kerige loendid lehe alaosas. Teises seadmes oleva saki sulgemiseks viibake vasakul, seejärel toksake Delete (kustuta).

Viimati suletud sakkide vaatamine. Puudutage ja hoidke .


Minge tagasi üles. Kiiresti lehe ülaserva liikumiseks toksake ekraani ülaservas olevat olekuriba. Vaadake lisaks Keerake iPad rõhtpaigutusse.

Vaadake viimast. Toksake  aadressi kõrval otsiväljal lehekülje uuendamiseks.

Sakkide ajaloo vaatamine. Toksake ja hoidke  või .

Lehe arvutiversiooni vaatamine. Kui soovite mobiiliversiooni asemel näha täielikku arvutiversiooni, toksake  ja siis Request Desktop Site (küsi arvutiversiooni).


Järjehoidjate hoidmine



Praeguse veebilehe lisamine järjehoidjatesse. Toksake  (või puudutage ja hoidke ) , seejärel toksake Add Bookmark (lisa järjehoidja).


Järjehoidjate vaatamine. Toksake , seejärel toksake .

Organiseerimine Järjehoidjate kausta loomiseks toksake , seejärel toksake Edit (muuda).

Veebilehe lisamine lemmikutesse. Avage leht ja toksake , seejärel Add to Favorites (lisa lemmikutesse).

Lisage leht oma News lemmikutesse. RSS kanalit pakkuval lehel avage leht, toksake , seejärel Add to News (lisa Uudistesse).

Oma lemmik- ja enamkülastatud lehtede kiire vaatamine. Oma lemmiku vaatamiseks toksake otsiväljale. Kerige alla, et näha enamkülastatud lehti. (Nende lehtede vaatamise vältimiseks minge Settings (sätted) > Safari ja lülitage Frequently Visited Sites (enamkülastatud lehed) välja.

Muutke oma lemmikuid. Toksake , seejärel toksake kustutamiseks, ümbernimetamiseks või lemmikute järjestuse muutmiseks Edit (muuda).


Valige, millised lemmikud ilmuvad kui toksate otsiväljale. Minge Settings (sätted) > Safari > Favorites (lemmikud).


Bookmark (järjehoidja) riba teie Macis? Minge Settings (sätted) > iCloud, lülitage sisse Safari kui soovite oma Maci Safari järjehoidjate riba oma iPadi lemmikutesse.

Avatud veebilehe ikooni salvestamine teie algkuvale. Toksake , seejärel "Add to Home Screen" (lisa algkuvale). Ikoon ilmub ainult sellele seadmele, kus selle löite.

Lugemisnimekirja salvestamine hilisemaks lugemiseks

Salvestage huvitavad artiklid lugemisnimekirja, et saaksite hiljem nende juurde naasta. Te võite oma lugemisnimekirjas olevat lehekülge lugeda ka siis, kui ei ole interneti ühendatud.



Praeguse lehe lisamine lugemisnimekirja. Toksake , seejärel "Add to Reading List" (lisa lugemisloendisse).

Lingi lisamine seda avamata. Puudutage ja hoidke linki, seejärel toksake "Add to Reading List" (lisa lugemisloendisse).


Lugemisloendi vaatamine. Toksake , seejärel toksake .

Kustutamine lugemisloendist. Viibake lugemisnimekirjas artiklist vasakul.

Ei soovi kasutada telefoni andmeid lugemisnimekirja artiklite allalaadimiseks? Minge Settings (sätted) > Safari ja lülitage Use Cellular Data (kasuta mobiili andmeid) välja.



Jagatud lingid ja tellimused

Teil on võimalik vaadata sotsiaalmeedias, nagu Twitter, jagatud linke või oma tellimuste kanaleid.



Jagatud linkide ja tellimuste vaatamine. Toksake , seejärel toksake @.

Kanali tellimine. Minge lehele, mis pakub tellitavat kanalit, toksake , toksake Add to Shared Links (lisa jagatud lingid).

Tellimuse kustutamine. Toksake , toksake @, toksake Subscription (tellimus) jagatud linkide loendi all, seejärel toksake  tellimuse kõrval, mida soovite kustutada.

Jagatud lingid Toksake .




Kellegi lähedusesolevaga jagamiseks AirDrop'i kasutades toksake.

Muud jagamise valikud

Vormide täitmine

Kas logite sisse veebilehele, registreerute teenindusse või teete sisseoste, tuleb täita veebivorm kasutades ekraaniklaviatuuri või lasete selle täita Safaril kasutades AutoFilli.



Toksake AutoFill, selle asemel, et trükkida sisse kontaktandmed.

Olete väsinud alalisest sisselogimisest? Kui teilt küsitakse, kas soovite sellel lehel parooli salvestada, toksake Yes (jah). Järgmisel korral täidetakse kasutajanimi ja parool teie eest.

Vormi täitmine Toksake klaviatuuri väljakutsumiseks suvalist välja. Toksake klaviatuuril < või > väljalt väljale liikumiseks.

Täitke see automaatselt. Minge Settings (sätted) > Safari > AutoFill ja lülitage sisse Use Contact Info (kasuta kontaktinfot). Seejärel toksake vormi täites klaviatuuri kohal AutoFill. Mitte kõik veebilehed ei toeta AutoFill'i.

Teise identiteedi valimine Kui kasutate lehel mitut identiteeti ja täidetud on soovimatu identiteet, toksake Password (salasõna) ja valige eelistatud identiteet.


Krediitkaardi lisamine ostmiseks. Minge Settings (sätted) > Safari > AutoFill > Saved Credit Cards (salvestatud krediitkaardid) > Add Credit Card (lisa krediitkaart). Andmete sisestamiseks neid trükkimata toksake Use Camera (kasuta kaamerat), seejärel hoidke iPadi kaardi kohal, nii et kaart täidaks raami. Te võte krediitkaardi lisada ka nõustudes, kui Safari pakub online ostu sooritades võimalust selle salvestamiseks. Vaadake iCloud Keychain.

Kasutage oma krediitkaardi andmeid. Leidke krediitkaardi välja täites AutoFill Credit Card nupp ekraaniklaviatuuri kohal, kui olete krediitkaardi väljal. Teie kaardi kood ei ole salvestatud, seega tuleb see endiselt ise sisestada.. Kui te ei kasuta iPadi parooli, kuid soovite seda tegema hakata, vaadake Andmete kaitsmiseks kasutage parooli.

Vormi esitamine. Toksake Go (mine), Search (otsi) või linki veebilehel.

Risustamise vältimine Readeriga

Kasutage Safari Readerit (lugerit) lehekülje esmase sisu fookuseerimiseks.



Tulipunktis on sisu Toksake ☰ aadressivälja vasakpoolses otsas. Kui te ei näe seal ikooni, ei ole Reader (luger) sellel leheküljel saadaval.

Jagage lihtsalt häid asju. Heade artiklite ja linkide jagamiseks toksake Readeris (lugeris) lehekülge vaadates ↗

Täielikule leheküljele naasmine. Toksake uuesti Readeri (luger) ikooni aadressiväljal.


Privaatsus ja turvalisus

Teil on võimalik häälestada Safari sätted, hoidmaks teie sirvimist enese jaoks aktiivsena ja kaitsmaks ennast kuritahtlike veebilehtede eest.

Soovite hoida madalat profiili? Minge Settings (sätted) > Safari aj lülitage sisse Do Not Track (ära jälgi). Safari palub teie külastatavatel veebilehtedel teie sirvimist mitte jälgida, kuid ettevaatust - veebilehed ei pruugi seda taotlust austada.



Küpsiste juhtseadis Minge Settings (sätted) > Safari > Block Cookies (blokeeri küpsised). Juba iPadis olevate küpsiste eemaldamiseks minge Settings (sätted) > Safari > Clear History and Website Data (puhasta ajalugu ja veebilehe andmed)

Laske Safaril luua turvaline parool ja salvestada see teie jaoks. Uut kontot luues toksake parooli väljale, toksake Suggest Password (soovita salasõna) ja Safari soovitab teile parooli.



Salvestatud salasõnade vaatamine. Minge Settings (sätted) > Safari > Passwords (salasõnad) ja sisestage iPad salasõna.

Sirvimise ajaloo ja andmete kustutamine iPadist. Minge Settings (sätted) > Safari > Clear History (puhasta ajalugu) ja Settings (sätted) > Safari > Clear History and Website Data (puhasta ajalugu ja veebilehe andmed).

Lehekülgede külastamine ajalugu salvestamata. Toksake , seejärel toksake Private (eraelu puutumatus). Teie poolt külastatud iCloud särke ei ilmu ega lisata enam teie iPadi ajalukku. Teie privaatsete lehtede eemaldamiseks toksake , seejärel toksake uuesti Private (eraelu puutumatus). Teil on võimalik lehed sulgeda või hoida neid järgmisel korral vaatamiseks, kasutades Private Browsing Mode (privaatse sirvimise režiim).

Kahtlaste lehekülgede jälgimine. Minge Settings (sätted) > Safari ja lülitage sisse Fraudulent Website Warning (petturlike lehekülgede hoiatus).

Safari sätted

Minge Settings (sätted) > Safari, kus võite:

- Valida oma otsingumootori ja seadistada otsingutulemused
- Lisada AutoFill info.
- Valida, millised lemmikud kuvatakse otsingul.
- Uue saki taustal avada.
- Kuvada oma lemmikud ekraani ülaservas.
- Kuvada või peita sakkide riba
- Blokeerida hüpikaknad.
- Suurendada privaatsust ja turvalisust
- Puhastada ajalugu ja veebilehe andmeid.
- Valida, kas kasutada telefoni andmeid lugemisnimekirja artiklite allalaadimiseks (Wi-Fi + mobiilsed mudelid)
- Häälendada lisaparaameetreid jpm.

E-post



Sõnumi kirjutamine


HOIATUS: Olulist teavet kuulmiskahjustuste ja tähelepanu hajutamise vältimise kohta vt Oluline ohutusteave.

Postkastide või kontode muutmine

Sõnumitest otsimine.

Mitme sõnumi kustutamine, liigutamine või tähistamine

Sõnumi koostamine.



Muutke jaotises Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender) eelvaate pikikust.

Manuste lisamine. Topelttoksake, toksake Add Attachment (lisa manus) ja valige iCloud Drive'lt failid.




Foto või video sisestamine. Topelttoksake, seejärel toksake Insert Photo (sisesta foto) või Video. Teksti redigeerimine.

Tsiteerimisel pange tekstile jutumärgid. Toksake sisestuspunkti, seejärel valige kaasatav tekst. Toksake ↩, seejärel toksake Reply (vastus). Teil on võimalik jutumärgidega teksti taandrida välja lülitada Settings (sätted) > Mail, Contacts (kontakt), Calendars (kalendrid) > Increase Quote Level (suurenda jutumärgide taset).

Teate saatmine teiselt kontolt. Toksake From (saatja) väljal konto valimiseks.

Vastuvõtja vahetamine Cc Bcc-ks. Peale vastuvõtja sisestamist võite lohistada neid ühelt väljalt teisele või muuta järjestust.

Tähistage väljaspool teatud domeene olevad aadressid. Kui olete väljaspool teie organisatsiooni saadetud sõnumi saaja, võib e-post värvida hoiatuseks aadressaadi nime punaseks. Minge Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender) > Mark Addresses (tähistage aadressid), seejärel määrake domeen, mida te tähistada ei soovi. Teil on võimalik sisestada erinevaid domeene, eraldades neid komadega, näiteks “apple.com, example.org.”

 **Sirilt küsimine.** Öelge midagi sellist:

- “New email to Jonah Schmidt” (uus e-kiri Jonah Schmidtilt)
- “Email Simon and say I got the forms, thanks” (saada kiri Simonile ja ütle, et ma sain vormid, tänan)

Piilumine





Pikema eelvaate vaatamine. Minge Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender) > Preview (eelvaade). Teil on võimalik vaadata kuni viite rida.

Kas see teade on mulle? Minge Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender), seejärel lülitage Show To/Cc Label (näita saaja/Cc silti) sisse või välja. Kui silt ütleb To asemel Cc, olete saanud koopia. Samuti võite kasutada To/Cc postkasti, milles on koos kogu teile adresseeritud post. Selle näitamiseks toksake postkasti loendi vaatamise ajal Edit (muuda).

Teate lõpetamine hiljem



Teiste teadete vaatamine ühe teate kirjutamise ajal. Viibake kirjutamise ajal tiitliribal alla. Kui olete valmis teadet tagasi saatma, toksake selle pealkirjale ekraani allservas. Kui teil ootab mitu sõnumit lõpetamist, toksake nende nägemiseks ekraani allservas.



Mustandi salvestamine hilisemaks Kui kirjutate teadet ja soovite seda hiljem lõpetada, toksake Cancel (katkesta), seejärel toksake Save Draft (salvesta mustand). Tagasisaamiseks puudutage ja hoidke Compose (koosta) .


OS X Yosemite või uuemaga arvutiga võite oma lõpetamata sõnumit saata ka oma Macist. Vaadake About Continuity (järjepidevus) funktsioonidest

Oluliste teadete vaatamine

Sõnumite vastuste või teemade kohta teavituste saamine. Toksake , seejärel toksake Notes Me (anna mulle märku). Samuti võite sõnumi kirjutamise ajal toksata Subject väljal . Teavituse ilmumise muutmiseks minge Settings (sätted) > Notifications (teavitused) > Mail > Thread Notifications (teavituste teema).

Oluliste teadete kogumine. Lisage olulised inimesed oma VIP-nimekirja ja nende teated ilmuvad VIP postkastis. Toksake saatja nime, seejärel toksake Add to VIP (lisa VIPiks). Teavituse ilmumise muutmiseks minge Settings (sätted) > Notifications (teavitused) > Mail > VIP.


Tähistage olulised teated Märguannete keskus annab teada kui saabub teade lemmik- või VIP-postkastidesse. Minge Settings (sätted) > Notifications (teavitused) > Mail (post).

Pange teatele lipp, et leiaksite selle hiljem üles. Toksake teadet lugedes . Teil on võimalik muuta märguandelipu indikaatorit Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender) > Flag Style (lipu stiil). Lipuga nutika postkasti vaatamiseks toksake postkasti loendi vaatamise ajal Edit (muuda) ja seejärel Flagged (lipuga).

Teate otsimine Kerige või toksake sõnumiloendi ülaserava otsivälja avamiseks. Otsing vaatab aadressivälja, teemat ja sõnumit. Mitmelt kontolt korraga otsimiseks otsige nuti-postkastist, nagu nt All Sent (kõik saadetud)


Otsing ajavahemiku järgi Kerige või toksake sõnumiloendi ülaserava otsivälja avamiseks, seejärel trükkige midagi sellist, nagu „veebruari kohtumised“, leidmaks kõiki veebruari sõnumeid sõnaga „kohtumised“..

Otsing teate oleku järgi. Kõikide VIP-loendi lippudega, lugemata teadete leidmiseks trükkige „flag unread vip“. Teil on võimalik otsida ka muude tunnuste järgi, näiteks „manused“.


Rämps on läinud! Toksake  kui olete sõnumi läbi lugenud, seejärel toksake Move to Junk (liiguta rämpsu hulka) faili saatmiseks Junk kausta. Kui liigutate sõnumi sinna kogemata, raputage viivitamatult iPadi selle tagasivõtmiseks.

Lemmik-postkasti tegemine. Lemmik- postkast ilmub postkastiloendi ülemises otsas, nii et saate sellele mugavalt ligi. Lemmiku määramiseks toksake postkasti loendi vaatamise ajal Edit (muuda). Toksake Add Mailbox (lisa postkast), seejärel valige lisamiseks postkast.

Kõikide kontode mustandite vaatamine. Vaadates postkasti loetelu, toksake Edit (muuda), toksake Add Mailbox (lisa postkast), seejärel lülitage sisse All Drafts (kõik mustandid) postkast.


 **Sirilt küsimine.** Öelge midagi sellist: “Any new mail from Natalia today?”(kas Natalialt on täna uudiseid)

Sõnumi kustutamine


Sõnumi vaatamine ja kustutamine. Avamiseks toksake sõnumit. Kui olete valmis seda kustutama, toksake .

Sõnumi kustutamine viiega. Sõnumite loendit vaadates viibake sõnumil vasakule, see avab toimingute menüü, seejärel toksake Trash (prügi). Sõnumi kustutamiseks ühe liigutusega viibake sellel lõpuni vasakule.

Mitme sõnumi kustutamine korraga. Sõnumite loendit vaadates toksake Edit (muuda), valige mõned sõnumid, seejärel toksake Trash (prügi). Kui muudate meelt, raputage viivitamatult iPadi tagasivõtmiseks.

Kustutatud sõnumi taastamine. Minge konto postkasti Trash (prügi), avage sõnum, seejärel toksake  ja liigutage sõnum. Kui olete selle äsja kustutanud, raputage iPadi tagasivõtmiseks.

Kõikide kontode kustutatud sõnumite vaatamiseks lisage Trash (prügi) postkast. Selle lisamiseks toksake postkastide loendis Edit (muuda) ja valige see loendist.


Arhiveerimine kustutamise asemel. Sõnumite kustutamise asemel võite need arhiveerida, nii et vajadusel on need siiski Arhiivi postkastis kättesaadavad. Selle suvandi sisselülitamiseks valige Archive postkast - Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender) > konto nimi > Account (konto) > Advanced (põhjalikum). Sõnumi kustutamiseks arhiveerimise asemel, puudutage ja hoidke , seejärel toksake Delete (kustuta).

Rämpsu peitmine. Te saate sätestada, kui kaua kustutatud sõnumeid Trash (prügi) postkastis säilitatakse. Minge Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender) > [konto nimi]. iCloudi konto puhul minge seejärel Mail > Advanced (põhjalikum) > Remove (eemalda). Teiste kontode puhul toksake (ekraani ülasaosas) Account (konto), seejärel minge Advanced (põhjalikum) > Remove (eemalda). Mõned e-posti teenused võivad teie valiku alistada; näiteks iCloud ei säilita e-postisõnumeid kauem kui 30 päeva, isegi kui valite Never (mitte kunagi). Täpsemat teavet küsige e-posti pakkujalt.

Manused

Foto või video salvestamine Photo (foto) kausta. Puudutage ja hoidke fotot või videot, kuni ilmub menüü, seejärel toksake Save Image (salvesta pilt).

Manuste tähistamine. Teil on võimalik kasutada Markup (märgistamine), et tähistada pilte või PDF manuseid. Puudutage ja hoidke manust, seejärel toksake Markup (märgistamine) (kui see on saadetak manust) või "Markup and Reply" (märgista ja vasta), kui manust on vastu võetud.



Manuse avamine teise rakendusega. Puudutage ja hoidke manust kuni ilmub menüü, seejärel toksake rakendust, mida manuse avamiseks kasutada soovite. Mõned manused näitavad automaatselt bannerit nuppudega, mida saate teiste rakenduste avamiseks kasutada.

Teade vaatamine tööseadmetega. Tööseadmete postkast näitab teateid koos tööseadmetega kõikidel kontodel. Selle lisamiseks toksake postkasti loendi vaatamise ajal Edit (muuda).

Manuste lisamine. Vaadake Sõnumi kirjutamine

Suurte manuste saatmine. Mail Drop lubab teil saata faile, mis ületavad teie e-posti konto poolt lubatud maksimumsuuruse. Toksake Send (saada) kui olete valmis saatma suure manusega sõnumit, seejärel järgige ekraanil olevaid Mail Dropi kasutamise juhiseid.

Töötamine mitme teatega

Mitme sõnumi kustutamine, liigutamine või tähistamine Sõnumite loetelus toksake Edit (muuda). Valige mõned sõnumid ja seejärel tegevus. Kui teete vea, raputage viivitamatult iPadi selle tagasivõtmiseks.

Sõnumi kustutamine, liigutamine või tähistamine Vaadates sõnumite loendit viibake sõnumil menüü tegevuste avamiseks vasakule. Esimese tegevuse valimiseks viibake kogu tee vasakule. Teiste tegevuste avamiseks võite viibata sõnumit paremale. Valige tegevus, mida näha soovite Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender) > Swipe Options (viibete suvandid).

Sõnumite organiseerimine postkastides. Toksake postkastide loendis Edit (muuda) uue loomiseks, ümbernimetamiseks või kustutamiseks. (Mõningaid postkaste muuta ega kustutada ei saa.) Loendis on mitmeid nutikaid postkaste, nagu Unread (lugemata), mis näitab kõikide kontode sõnumeid. Toksake seda, mida soovite kasutada;


Aadresside vaatamine ja salvestamine

Sõnumi vastuvõtja vaatamine. Vaadates sõnumit toksake To väljal More (rohkem).

Lisamine kontaktidesse või VIPiks tegemine. Toksake isiku nimi või e-posti aadress, seejärel toksake Add to VIP (lisa VIPiks). Võte lisada ka nende aadressid uuele või olemasolevale kontaktile.

Sõnumite printimine

Sõnumi printimine. Toksake , seejärel toksake Print.

Manuse või pildi printimine. Toksake vaatamiseks, seejärel toksake  ja siis valige Print. AirPrint vaatamine.

E-posti sätted

Minge Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender), kus saate:

- Luua igale kontole luua erineva allkirja.
- Lisada kontosid
- Määrake Out of Office (kontorist väljas) Exchange e-posti konto vastuseks.
- Lisada Bcc iseennast igale saadetud sõnumile.
- Lülitada sisse Organize by Thread (korrastamine lõime järgi) seotud sõnumite rühmitamiseks.
- Lülitada välja sõnumite kustutamisel kinnituse küsimine.
- Lülitada akude säästmiseks välja uue sõnumi märguande.
- Lülitada konto ajutiselt välja.

Muusika



Muusiga lühitutvustus

Kasutage Music (muusika), et nautida iPadi salvestatud muusikat muusika voogedastusena üle interneti, kaasa arvatud ülemaailme elava jaam Beats 1. Valides Apple Music liikmelisuse, saate kuulata miljoneid muusikaekspertide poolt soovitatud helindeid.

Märkus: Apple Music, Radio ja Connect voogedastuseks vajate Wi-Fi või mobiilside ühendust. Mõnel juhul on vajalik ka Apple ID. Teenused ja funktsioonid ei ole kõigil aladel kättesaadavad ning funktsioonid võivad eri aladel erineda. Lisanduda võivad tasud mobiiliühenduse kasutamisel.

HOIATUS: Olulist teavet kuulmiskahjustuste vältimise kohta vt Oluline ohutusteave.

Ligipääs muusikale

Muusika ja muu helimaterjali hankimiseks iPadile järgmistel viisidel:

- *Saate Apple Music liikmeks:* Liikmelisuse ja Wi-Fi või mobiilside ühendusega võite voogedastada muusikat Apple Music kataloogist nii palju kui soovite ning luua laule, albumeid ning esitusloendeid offlines esitamiseks. Vaadake Apple Music.
- *Beats 1 kuulamiseks:* Häälestage tasuta Beats 1 raadio.
- *Muusika ostmiseks iTunes Store'ist:* Minge iTunes Store. Vaadake iTunes Store lühitutvustus.
- *iCloud Music Library:* iCloud Music Library sisaldab kogu Apple Music muusikat, teie iTunes oste ning teie arvutist üleslaetud laule koos teie iTunes Match koguga. Leidke see muusika My Music-st. Vaadake My Music (minu muusika).
- *Peresisene jagamine:* Ostes Apple Music pereliikmena, saavad kõik teie Family Sharing (peresisene jagamine) rühma liikmed Apple Music't nautida. Kui te ei ole Apple Music liige, võite ikkagi kuulata teiste pereliikmete poolt ostetud muusikat, kui nad on oma oste jaganud. Minge iTunes Store, toksake More (rohkem), toksake Purchased (ostetud), seejärel valige pereliige. Vaadake Family Sharing (peresisene jagamine).
- *iTunes'iga teie arvutist sisu sünkroonimine:* Vaadake Sünkroonimine iTunes'iga.

Apple Music

Apple Music liikmena saate kuulata tosinate kaupa käsitsi valitud sisuga reklaamivabasisid raadiojaamu ning luua omaenda jaam, kõik vahelejätmisspiiranguteta. Samuti pääsete ligi miljonite laulude voogesitusele ning mängida neid ühenduseta, vastu võtta muusikaekspertide ja artistide soovitusi ning jagada esitusloendeid sõpradega.

Liikmed ja mitte-liikmed võivad samuti kuulata iPadi salvestatud muusikat, pääseda ligi iTunes ostudele, mis on läbi Family Sharing (peresisene jagamine) jagatud, voogedastada eelmisi iPadis sooritatud iTunes oste, nautida otse artistide poolt postitatud sisu ning kuulata Beats 1 raadiot. Samuti on teil võimalik esitada iTunes Match poolt tuvastatud muusikapalasisid, kui teil on tellitud iTunes Match.

Apple Music-ga ühinemine. Teil on võimalik Apple Music-ga liituda kui avate esmakordselt Music (muusika), või hiljem - Settings (sätted) > Music (muusika) > Join Apple Music (liitu Apple Music-ga).

Märkus: Apple Music ja Radio helindeid saate esitada korraga ainult ühest seadmest, kui te just ei ole Apple Music Family (pere) liige, mis võimaldab teil mängida muusikat mitmest seadmest. Kui lõpetate Apple Music liikmelisuse, te rohkem Apple Music helindeid voogesitada ega Apple Music ühendustevaba salvestatud muusikat esitada ei saa.

Isikupärastatud soovitude saamine.


Apple Music võib soovitada muusikat, mida võiksite nautida, koos väikeste žanri ja artistide eelistuste juhistega.

Valige oma lemmikžanr ja artist. Kui toksate esmakordselt For You (teile), palutakse teil öelda ma muusikaeelistus. Toksake eelistatud žanrile. (Toppeltoksake nendel, mida armastate ja puudutage ning hoidke žanreid, millest te ei hooli.) Toksake Next (edasi), seejärel tehke sama ilmuvatel artistinimedel. Apple Music kasutab neid eelistusi teile muusika soovitamiseks.

Žanri ja artisti eelistuste uuendamine. Toksake ⓘ, seejärel toksake Choose Artists For You (valige omale artist).



For You (teile)


Avastage asjatundlikult valitud esitusloendeid ja albumeid, mis põhinevad teie maitsele.






Vaadake oma maitse järgi kohendatud muusikat. Toksake ▶ albumi või esitusloendi mängimiseks. Toksake albumil või esitusloendi albumil, et näha selle sisu. Kui leiate soovitusi, millest te ei hooli, puudutage ja hoidke seda, seejärel toksake I Don't Like This Suggestion (mulle ei meeldi see soovitus). Lisasoovituste saamiseks tõmmake alla, et lehte värskendada.

Rääkige muusikast, mida armastate. Albumi sisu, artistikuva või Now Playing (hetkel mängib) vaadates toksake ♥, et aidata tulevikus soovitusi parandada.


Järjestage For You (teile) esitusloend ümber. Mängige esitusloendit, toksake Miniplayer, et näha Now Playing (hetkel mängib) kuva, seejärel toksake . Lohistage  laulude järjestuse ümberkorraldamiseks.


Tuvastage kiiresti albumi kõige enam mängitavad lood. Mõnedel albumitel on kõige populaarsemate lugude kõrval .




For You (teile) esitusloendisse lisamine. Toksake esitusloendit, seejärel toksake . Esitusloend säilitab teie muusikakogu ja uuendab automaatselt, kui esitusloend muutub. (Minge Settings (sätted) > Music (muusika) ja lülitage sisse iCloud Music Library (muusikakogu) nende esitusloendite kuvamiseks.)




Tehke oma muusikaga enamat. Albumi sisu vaadates saate albumi oma teeki lisamiseks, albumi lemmikuks märkimiseks, albumi põhjal jaama loomiseks, albumi jagamiseks ja paljuks muuks toksata . Samasuguseid valikuid näete ka esitusloendi kõrval  toksates.

Muusika otsimine ja lisamine

Leidke oma muusika. Toksake , toksake My Music (minu muusika), seejärel sisestage laul, album, esitusloend, esitaja, kogumik või žanr. Tulemused sisaldavad nii iPadis kui ka teie iCloud Music Librarys (muusikakogu) olevat muusikat. Loo esitamiseks toksake seda.

Apple Music otsimine. Toksake , toksake Apple Music, seejärel valige otsingutrend või sisestage laul, album, esitusloend, esitaja, muusikavideo, tegevus, raadiojaam või žanr. Loo esitamiseks toksake seda.

Apple Music lisamine. Muusika lisamiseks toksake  kui on võimalik (näiteks kui vaatate albumit või esitusloendit). Helindi lisamiseks Now Playing (hetkel mängib) kuval toksake  ja siis toksake . Lisatud laulu voogedastuseks iPadis toksake seda My Music (minu muusika) jaotuses.




Apple Music salvestamine. Muusika salvestamiseks iPadi nii, et saate seda esitada kui te ei ole Wi-Fi-s või mobiilühenduses, toksake , et lisada see My Music (minu muusika), seejärel toksake allalaadimiseks . Allalaaditud helindite, esitusloendite ja albumite kuva .


Iga helindi kõrvale ilmub allalaadimise ajal edenemise indikaator. Teil on võimalik näha ka helindi iPadi salvestamise protsessi - ja juurdepääsu võimalus helindi peatamiseks või eemaldamiseks allalaadimiste nimekirjast - toksates allalaadimisrebal, mis ilmub helindi salvestamise ajal kuva ülaserava.

Märkus: Apple Music lisamiseks ja salvestamiseks teie kogusse peab Settings (sätted) > Music (muusika) > iCloud Music Library (muusikakogu) olema sisselülitatud.

Muusika esitamine


Esitusjuhikud Loo esitamiseks ja vaatamiseks Miniplayeris toksake seda. Toksake Miniplayer, et näha Now Playing (hetkel mängib) kuva, kus võite teha järgmist:



- Toksata järgmise loo vahelejätamiseks .
- Toksata helindi algusesse naasmiseks .
- Topelttoksata  eelmise albumis oleva helindi või esitusloendi mängimiseks.





Ükskõik millisesse kohta liikumine loos. Helipea lohistamine. Kerimiskiiruse vähendamiseks libistage sõrme ekraanil alla.


Muusika jagamine Toksake , siis valige jagamise suvand.

Sega Toksake , et esitada laule juhuslikus järjestuses.


Korda. Toksake  albumi või esitusloendi kordamiseks. Topelttoksake  ühe laulu kordamiseks.

Veel. Toksake  lisasuvanditeks.

Vaadake mis on järgmine Toksake . Toksake selle ja järgmiste laulude esitamiseks. Lohistage  loendi ümberjärestamiseks.


Voogedastage muusikat AirPlay-võimelisele seadmele. Jaotuses Now Playing (hetkel mängib) toksake , siis valige seade. Vaadake AirPlay

Kiiresti albumi juurde minemine. Now Playing-paanil toksake lugu, esitajat või albumi nime.

Now Playing (hetkel mängib) peitmine. Now Playing (hetkel mängib) peitmiseks viibake album alla või toksake .

Uus

Muusikaekspertid nopivad tänapäeva parimat muusikat. Toksake New (uus), et sirvida nende soovitusi.



Ekspertide soovitude sirvimine. Toksake New (uus), toksake esiletõstetud albumit, laulu, esitajat või esitusloendit.

Sirvige oma lemmikžanre. Toksake All Genres (kõik žanrid), valige žanr ja toksake esiletõstetud albumit, laulu, esitajat või esitusloendit, et kuulda muusikaekspertide poolt käsitsi nopitud muusikat.


Mängige meeleolumuusikat. Kerige alla, seejärel toksake Activity Playlists (tegevuste esitusloend), et mängida muusikat, mis sobib teie tegevusega (või teie enesetundega).

Saage ekspertide soovitusi. Kerige alla, toksake Apple Editors Playlists (Apple toimetajate esitusloend) või Curator Playlists (kureeritud esitusloend) muusikaekspertide poolt soovitatud muusika avastamiseks. Toksake Follow to keep up with your favorite experts (jälgi, et olla kursis lemmikekspertide soovitustega).

Vaata, mis on uut. Kerige Top Songs alla, toksake More Top Charts, et näha parimaid laule, albumeid ja muud populaarset sisu.

Raadio

Raadio pakub alati - Beats 1, kus tipp-DJ-d mängivad parimat tänapäevast muusikat. Ekspertide poolt loodud esiletõstetud jaamad pakuvad suurepärast võimalust avastada ja nautida erinevates žanrites uut muusikat. Võite luua ka omaenda kohandatud jaama, mis põhineb teie kogutud artistidel, helinditel või žanritel.



Toksake jaama mängimiseks.

Raadio otse-edastuse kuulamine. Toksake Listen Now (kuula praegu) Beats 1 raadio häälestamiseks.


Märkus: Kuna Beats 1 on otse-edastuse raadio, ei saa te helindit peatada, tagasi kerida ega üle hüpata.

Kuulake oma lemmikmuusikažanre. Toksake jaamal või kui olete radiojaama juba kuulanud, toksake hiljuti esitatud jaama esitamiseks.

Jaama loomine. Sirvides artiste, laule või žanre, toksake ••• ja seejärel 📶.


Geniuse esitusloendi loomine. Toksake My Music (minu muusika) laulu kõrval ••• ja seejärel Create Genius Playlist (loo Genius esitusloend).

iPadis loodud esitusloend redigeerimine. Valige esitusloend, seejärel toksake Edit (muuda).

- *Lugude lisamine:* Toksake Add Songs (lisa lood).
- *Loo kustutamine:* Toksake , seejärel toksake Delete (kustuta). Loo kustutamine esitusloendist ei kustuta seda iPadist.
- *Lugude järjestuse muutmine:* Lohistage ≡.

Uus ja muudetud esitusloend on lisatud iCloud Music Librarysse (muusikakogu) ja ilmub kõikides teie seadmetes, kui olete Apple Music liige ja iTunes Match tellija. Kui te ei ole liige ega tellija, kopeeritakse teie muusikakogu järgmisel korral kui sünkroonite iPadi oma arvutiga.

Enda loodud esitusloendi kustutamine iPadist. Toksake esitusloendi kõrval ••• ning seejärel My Music (minu muusika) jaotuses Delete (kustuta).



iTunes Match


Kui olete iTunes Match tellija, on teie iTunes Match iCloud Music Librarys (muusikakogu) ligipääsetav. Loe lisaks iTunes Matchi kohta support.apple.com/HT204146.

iTunes Matchi tellimine. Minge Settings (sätted) > Music (muusika) > Subscribe to iTunes Match (telli iTunes Match).

iTunes Matchi sisselülitamine. Minge Settings (sätted) > iTunes & App Stores. Logige sisse, kui te seda veel teinud ei ole.

My Music (minu muusika).

My Music (minu muusika) sisaldab igasugust Apple Music lisatud sisu, iPadiga sünkroonitud muusikat ja muusikavideoid, iTunes oste ja muusikat, mille olete teinud kättesaadavaks läbi iTunes Match'i.



Sirvige ja esitage oma muusikat Toksake menüü sorteerimiseks, et kuvada muusikat artistide, albumite, laulude jm järgi. Toksake albumi kaanel laulu või albumi esitamiseks. Toksake Miniplayer, et kuvada Now Playing (hetkel mängib) kuva.

Muusika salvestamine iPadile. Toksake My Music (minu muusika) jaotises albumi, esitusloendi või helindi kõrval ••• ja seejärel .

Ainult iPadi salvestatud muusika vaatamine. Toksake My Music (minu muusika), toksake menüü sorteerimiseks ja lülitage seejärel sisse Only Downloaded Music (ainult allalaetud muusika).

Laulu või albumi kustutamine My Music (minu muusika) jaotisest. Toksake laulu või albumi kõrval ••• ning seejärel My Music (minu muusika) jaotuses Delete (kustuta). Kirje kustutatakse teie iCloud Music Libraryst (muusikakogu).

Salvestatud laulu või albumi kustutamine iPadist. Toksake laulu või albumi kõrval ••• ning seejärel Remove Downloads (eemalda allalaadimised) Kirje eemaldatakse iPadist, kuid mitte iCloud Music Libraryst (muusikakogu).

iPadi salvestatud muusika haldamiseks minge Settings (sätted) > General (üldine) > Storage & iCloud Usage > Manage Storage (hallake kettaruumi) > Music (muusika).

Muusika lisamine esitusloendisse. Toksake helindi või albumi kõrval •••, toksake Add to a Playlist (lisa esitusloendisse) ja seejärel valige esitusloend.

Märkus: Esimesel korral kui toksate Add to Playlist (lisa esitusloendisse), saate valida, kas esitusloendisse lisamisel pannakse lood automaatselt ka teie teeki. Kui teete nii, lisatakse lood automaatselt teie teeki seadmetel, kuhu olete sama Apple ID-ga sisse logitud. Selle sätte sisseväljalülitamiseks minge Settings (sätted) > Music (muusika) > Add Playlist Songs to My Music (lisa esitusloendi lood minu muusikale).

Siri

Te saate kasutada muusika esitamiseks Sirit. Siri aktiveerimiseks vajutage ja hoidke Kodu nuppu. Vaadake Siri kasutamise.

Siri kasutamine. Siri toetab mitmesuguseid käske, mida saab kasutada, et teha järgmist:

- *Muusika esitus või peatamine:* Öelge „play“ (mängi) või „play music“ (mängi muusikat) või „play Radio“ (mängi raadiot). Peatamiseks öelge „pause“, „pause music“ või „stop“. Samuti võite öelda „next song“ (järgmine lugu) või „previous song“ (eelmine lugu).
- *Määratud albumi, artisti, laulu, esitusloendi või raadiojaama esitamiseks:* Öelge „play“ (mängi) ja see järel esitaja nimi, album, laul, esitusloend või jaam, mida soovite kuulata. Kui Siri küsitut ei leia, küsige täpsemalt. Öelge näiteks „play the radio station ‘Pure Pop’“ (mängi raadiojaama „Pure Pop“, selle asemel, et öelda „play ‘Pure Pop.’“ (mängi „Pure Pop“).
- *Loo kohta lisainfo leidmine:* Öelge „what’s playing“ (mis mängib), „who sings this song“ (kes seda lugu laulab) või „who is this song by“ (kelle lugu see on).
- *Esitage muusikat juhuslikus järjestuses:* Öelge „shuffle play“ (juhuslik esitus) ja see järel esitaja nimi või album mida soovite kuulata juhuslikus järjestuses.
- *Sarnase muusika esitamine:* Öelge muusika esitamise ajal „play more songs like this one“ (mängi veel sarnaseid lugusid) või „create a radio station based on this song“ (loo selle laulu põhjal raadiojaam).
- *Apple Music sirvimine:* Teil on võimalik esitada suvalist Apple Music helindit pealkirja järgi („play ‘Happy’ by Pharrell Williams“) (mängi Pharrell Williamsi ‘Happy’), artisti järgi („play Echomith“ (mängi Echomith)), tabeli järgi („play the top song from March 1981“) (mängi 1981 märtsikuu paremikku) ja muuta versioone („play the live version of it“) (mängi selle live-versiooni).
- *Apple Music muusika lisamine oma kogusse (vajalik Apple Music liikmelisus):* Öelge näiteks „add ‘Lifted Up’ by Passion Pit to My Music“ (lisa Passion Pit to My Musicu ‘Lifted Up’) või millege esitamise ajal öelge „add this to my collection“ (lisa see minu kogusse).

Siri võib aidata ka iTunes Store´ist muusikat leida. Vaadake peatükis Sirvimine või otsing „Otsimine Siriga“

Muusika sätted

Minge Settings (sätted) > Music (muusika), et määrata suvand Music (muusika) jaoks. Nähtav suvand sõltub teie liikmelisusest.

- *Apple Music-ga ühinemine:* Kui te ei ole hetkel Apple Music liige, võite näha Apple Music funktsioone samamoodi kui liikmeks saades.
- *Vaadake Apple Music:* Apple Music liikmed võivad kuvada või peita Apple Music sisu. For You (teile) ja New (uus) nuppude peitmiseks lülitage välja Show Apple Music (näita Apple Music).
- *Mobiilse andmeside kasutamine:* Lubage Apple Music voogedastada üle mobiilse ühenduse. Lülitage see suvand sisse, et voogedastada kvaliteetset muusikat mobiiltelefoni kaudu. Lülitades mobiiltelefonis sisse High Quality, kasutatakse rohkem mobiilset andmesidet ja laulude mängima hakkamine kestab kauem.
- *Albumite sorteerimine:* Teil on võimalik sorteerida artisti või pealkirja järgi.
- *iCloud Music Library (muusikakogu):* Selle suvandi väljalülitamisel eemaldatakse kogu Apple Music sisu iPadist. Ostetud või sünkroonitud muusika, samuti iTunes Match poolt tuvastatud muusika, mille olete lisanud ühenduseta esitamiseks, jääb alles.

- *Equalization (EQ) (ekvalaiser)* EQ sätted rakenduvad üldiselt vaid Music (muusika) rakendusega mängitavale muusikale, kuid need mõjutavad kogu heliväljundit, sealhulgas kõrvaklapi pistik, AirPlay ja Bluetooth audioühendused.

Märkus: Late Night (hilisõhtu) säte surub heliväljundi dünaamilise vahemiku kokku, vähendades valjude löikude tugevust ja tugevdades vaiksete löikude tugevust. Seda sätet võib kasutada nt muusika kuulamisel lennukis või muus mürarikas keskkonnas. (Late Night (hilisõhtu) säte rakendub kogu heliväljundile - nii videole kui muusikale.)

- *Volume Limit (helitugevuse piir):* Mõnedes Euroopa Liidu (EL) riikides võib iPad anda märku, kui reguleerite helitugevuse kõrgemale Euroopa Liidu kuulmisohutuse juhistes ettenähtust. Helitugevuse suurendamiseks sellest tasemest kõrgemale võib olla vaja helitugevuse nupp hetkeks lahti lasta. Kõrvaklappide helitugevuse piiramiseks sellele tasemele, minge Settings (sätted) > Music (muusika) > Volume Limit (helitugevuse piir), seejärel lülitage sisse EU Volume Limit (EL helitugevuse piir).

Märkus: Helitugevuse piirangu muudatuste vältimiseks minge Settings (sätted) > General (üldine) > Restrictions (piirangud) > Volume Limit (helitugevuse piir), seejärel toksake jaotises Allow Changes (luba muutused).

- *Helikontroll:* Sound Check (helikontroll) normaliseerib helisisu helitugevust.


FaceTime



FaceTime lühitutvustus




Kasutage FaceTime videokõnede või audiokõnede tegemiseks teistele iOS-seadmetele või FaceTime toega arvutitele. FaceTime kaamera võimaldab teil kõnelda näost näkku; selleks et jagada enda ümber toimuvat, lülitage iSight kaamerale (ei ole kõikidel mudelitel).

Märkus: FaceTime ei pruugi olla kasutatav kõigis kohtades.




FaceTime kõnesid saate teha ja vastu võtta kasutades Wi-Fi ühendust ja Apple ID-d (esmalg logige Apple ID abil sisse või looge uus konto). iPad Wifi + mobiilimudelitel saab FaceTime-kõnesid teha üle mobiilse andmesideühenduse, millega võivad kaasneda lisatasud (FaceTime üle mobiilse andmeside või LTE ei ole iPad 2-l saadaval.) Mobiili sätete vaatamine

Helistamine ja kõnedele vastamine

FaceTime kõne tegemine. Veenduge, et FaceTime on Settings (sätted) > FaceTime alt sisse lülitatud. Toksake FaceTime, seejärel trükkige üles vasakule sisestusväljale isiku nimi või number, kellele soovite helistada. Toksake  videokõne tegemiseks või toksake  FaceTime audiokõne tegemiseks. Samuti võite Contact (kontakt) avamiseks ja sealt kõne alustamiseks toksata .


Sõnumi jätmine. Kui teie kõnele ei vastata, toksake Leave a Message (jätta sõnum). Samuti võite valida kõne tühistamise või tagasihelistamise.

Soovite uuesti helistada? Toksake FaceTime kõneajaloo vaatamiseks vasakus paneelis. Toksake Audio või Video otsingu täpsustamiseks ja toksake uuesti helistamiseks nime või numbrit. Toksake , et avada Contact (kontakt) alt nimi või number.

Kõne kustutamine kõneajaloost. Toksake FaceTime kõneajaloo vaatamiseks ekraanil. Viibake vasakule, seejärel toksake Delete (kustuta), et kustutada kõneajaloost nimi või number.



Ei saa kohe rääkida? Kui FaceTime kõne tuleb sisse, võite vastata, keelduda või valida muu võimaluse.

 **Sirilt küsimine.** Öelge midagi sellist: "Make a FaceTime call." (tee FaceTime kõne).



Kogu kamba vaatamine. FaceTime kasutamiseks rõht- või püstpaigutuses keerake iPadi. Soovimatute paigutusmuutuste vältimiseks lukustage iPad püstpaigutusse. Vaadake Ekraani orientatsiooni muutmine.

Kõnede haldus

Multitegumtöö Pilt pildis. (iPad Air ja uuem, iPad Pro, iPad mini 2 ja uuem). FaceTime'i kasutamise ajal vajutage Kodu nuppu või toksake . Teie videokuva kahandatakse ekraani nurka, nii et näete kodukuva ja saate avada teisi rakendusi. Video taastamiseks toksake väikeses videoaknas . Lisainfot leiate peatükist Vaadake Pilt pildis.

Kõnedega žongleerimine. FaceTime kõnesid ei edastata. Kui teie FaceTime kõne ajal tuleb sisse teine kõne, võite kas lõpetada FaceTime kõne ja vastata sissetulevale kõnele, keelduda sissetulevast kõnest või vastata tekstisõnumiga. Koputust saate kasutada ainult FaceTime audiokõnede puhul.

Koputuse kasutamine audiokõnede puhul. Kui teil on pooleli FaceTime audiokõne ja teine kõne tuleb sisse, võite kõnest loobuda, lõpetada esimene kõne ja võtta vastu uue või panna esimese kõne ootele ja vastata uuele kõnele.

Soovimatute helistajate blokeerimine. Minge Settings (sätted) > FaceTime > Blocked (blokeeritud) > Add New (lisa uus). Blokeeritud helistaja FaceTime kõnesid ega teateid ei saa vastu võtta. Täpsemat teavet kõnede blokeerimise kohta leiate veebilehelt support.apple.com/HT201229.

FaceTime sätestamine


Minge Settings (sätted) > FaceTime, kus saate:

- Lülitada FaceTime sisse või välja
- Määrata FaceTime'is kasutatava telefoninumbri, Apple ID või e-posti aadressi
- Määrake kiirvastused puhuks kui vastate sissetulevale kõnele sõnumiga.
- Määrata oma helistaja ID

Kalender



Kalendri lühitutvustus



Sirilt küsimine. Öelge midagi sellist:

- "Set up a meeting with Barry at 9." (määra Barryga kohtumine 9-ks).
- "Kas mul on koosolek kell 10?"
- "Kus minu 15.30 koosolek toimub?"

Sündmuse lisamine. Päeva vaates puudutage ja hoidke aega, kuni ilmub uus sündmus, seejärel täitke sündmuse detailid. Kui lisate sündmuse asukohale aadressi, meenutatakse teile liiklusolusid arvestades õigel ajal, millal peate oma hetke asukohast lahkuma.


Sündmuste otsimine. Toksake , seejärel sisestage tekst otsiväljale: Otsitakse pealkirju, kutsutuid, asukohti ja vaadatava kalendri märkmeid.

Sirilt küsimine. Öelge midagi sellist: "What's on my calendar for Friday?" (mis mul reedel kalendris on?)

Vahetage vaadet. Toksake Day (päev), Week (nädal), Month (kuu) või Year (aasta). Toksake saabuvate sündmuste loendi vaatamiseks. Nädala või päevavaates sisse või välja suumimiseks näpistage.


Kalendri värvi muutmine. Toksake Calendars (kalendrid), seejärel kalendri kõrval ning valige loendist värv. Mõnede kalendrite kontod, nt Google, on kalendri värv seatud serveris.

Sündmuste reguleerimine. Puudutage ja hoidke sündmust, seejärel lohistage see uuele ajale või reguleerige haardepunktid.

 **Sirilt küsimine.** Öelge midagi sellist: "Reschedule my appointment with Barry to next Monday at 9 a.m." (Ajasta minu kohtumine Barryga järgmisel esmaspäeval kell 9 e.l.)

Kutsed

iCloud, Microsoft Exchange ja mõned CalDAV serverid lubavad saata ja vastu võtta kohtumiste kutseid.


Teiste kutsumine sündmusele. Toksake sündmust, toksake Edit (muuda), seejärel toksake Invitees (kutsutud). Trükkige nimed või toksake  nimede noppimiseks kontaktidest. Kui te ei soovi teavitust kellegi kohtumisest loobumise kohta, minge Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender) > Show Invitee Declines (näita kutse tagasilükkamist).

RSVP. Toksake sündmust, kuhu kutsutud olete või toksake Inbox ja toksake kutsele. Kui lisate kommentaare (mis kõigi kalendritüüpide puhul pole võimalik), on teie kommentaarid nähtavad korraldajale, kuid mitte teistele osalejatele. Nägemaks sündmusi millest keeldunud olete, toksake Calendars (kalendrid), seejärel lülitage sisse Show Declined Events (näita keeldunud sündmusi).

Kohtumiste päevakava ilma teie ajakava blokeerimata. Toksake sündmust, seejärel toksake Availability (saadavus) ja „free“ (vaba). Kui see on teie loodud sündmus, toksake „Show As“ (näita kui) ja seejärel toksake „free“ (vaba). Sündmus jääb teie kalendrisse, kuid ei ole nähtav kui reserveeritud aeg teistele, kes teile kutseid saadavad.

Kiire e-kirja saatmine osalejatele. Toksake sündmust, seejärel toksake Invitees (kutsutud) ja 

Mitme kalendri kasutamine



iCloud, Google, Exchange või Yahoo! kalendrite sisselülitamine. Minge Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender), toksake kontot ning lülitage sisse Calendar (kalender).

Kalendri tellimine. Minge Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender), seejärel toksake Add Account (lisa konto). Toksake Other (muu), seejärel toksake Add Subscribed Calendar (lisa tellitud kalender). Sisestage tellitava .ics-faili URL. Samuti saate tellida veebis avaldatud iCalendar (.ics) kalendreid, toksates linki kalendrile.

CalDAV-konto lisamine. Minge Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender), toksake Add an Account (lisa konto), seejärel toksake Other (muu). Jaotises Calendars (kalendrid) toksake Add CalDAV Account (lisa CalDAV konto).

OS X Serveri konto lisamine Minge Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender), toksake Add an Account (lisa konto), seejärel toksake Other (muu). Servers all toksake Add OS X Serveri Account (lisa OS X Serveri konto)

Sünnipäevakalendri vaatamine. Toksake Calendars (kalendrid), seejärel toksake Birthdays (sünnipäevad), et panna oma kontaktide sünnipäevad oma sündmuste hulka. Kui teil sätestate Facebooki kontot, siis saate lisada ka oma Facebooki sõprade sünnipäevad.

Holidays (puhkepäevad) kalendri vaatamine. Toksake Calendars (kalendrid), seejärel toksake Holidays (puhkepäevad), et panna oma riiklikud puhkepäevad oma sündmuste hulka.


Kalendrite vaatamine korraga. Toksake Calendars (kalendrid), seejärel valige kalender, mida soovite vaadata.

Sündmust teise kalendrisse liigutamine. Toksake sündmust, toksake Edit (muuda), Calendar (kalender), seejärel valige kalender, kuhu selle liigutate.

iCloud kalendrite jagamine

Family Sharing (peresisene jagamine) jagab loodud kalendri automaatselt pereliikmete vahel. Vaadake Family Sharing (peresisene jagamine). iCloud-kalendrid saab samuti jagada teiste iCloud'i kasutajatega. Kui te kalendrit jagate, siis saavad teised seda vaadata ning te võite neil lubada ka sündmusi lisada või muuta. Samuti saate jagada ainult lugemiseks mõeldud versiooni, mida saavad vaadata kõik.

iCloud-kalendri loomine. Toksake Calendars (kalendrid), toksake Edit (muuda), seejärel toksake Add Calendar (lisa kalender) iCloud valikust.

iCloud-kalendri jagamine. Toksake Calendars (kalendrid), toksake Edit (muuda), seejärel toksake iCloud-kalendrit, mida soovite jagada. Toksake Add Person (lisa isik) ja sisestage nimi või toksake  kontaktide sirvimiseks. Kutsutud isik saab e-kirjaga kutse kalendriga liituda, kuid vajab vastuvõtmiseks iCloud'i kontot.

Kuidas muuta isiku juurdepääsu jagatud kalendriks. Toksake Calendars (kalendrid), toksake Edit (muuda), seejärel toksake jagatud kalendrit ning isikut. Te saate välja lülitada nende õiguse kalendrit muuta, saata uuesti kutse kalendriga liitumiseks või lõpetada kalendri jagamise nendega.

Jagatud kalendrite teavituste väljalülitamine. Kui keegu jagatud kalendrit muudab, antakse teile muutusest märku. Jagatud kalendrite teavituste väljalülitamiseks minge Settings (sätted) > Notifications (teavitused) > Calendar (kalender) > Shared Calendar Changes (jaga kalendri muudatusi).

Ainult loetava kalendri jagamine avalikult. Toksake Calendars (kalendrid), toksake Edit (muuda), seejärel toksake iCloud-kalendrit, mida soovite jagada. Lülitage sisse Public Calendar (avalik kalender), seejärel toksake kalendri URLi kopeerimiseks või saatmiseks Share Link (jaga linki). Teie kalendri tellimiseks ühilduva rakendusega, nt OS X Calendar saab URLi asutada igaüks.

Kalendrisätet

Settings (sätet) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender) on mitu sätet, mis mõjutavad kalendrit ja teie kalendrikontosid. Need on järgmised:

- Varasemate sündmuste sünkroonimine (tulevased sündmused sünkroonitakse alati).
- Kuvada postisõnumitest leitud sündmusi.
- Uute koosolekukutsete saabumisel mängitav hoiatusheli
- Uutele sündmustele vaikimisi kalender
- Vaikimisi aeg hoiatustele
- Ajavööndi-tugi teise ajavööndi kuupäeva ja aja kuvamiseks.
- Millisest päevast nädal algab
- Nädalate numeratsiooni kuvamine kuukalendris
- Hiina, Heebrea või Islami kuupäevade kuva


Fotod



Fotode ja videote vaatamine.

Photo (foto) rakendus võimaldab vaadata tehtud fotosid ja videoid:

- iPadi kaameraga tehtud võtteid
- iCloudi salvestatud (vaadake iCloud Photo Library (fotokogu)).
- Jagada teistega (vaadake iCloud Photo Sharing (fotode jagamine))
- Oma arvutiga sünkroonitud (Vaadake Sünkroonimine iTunes'iga).
- e-kirjadest, tekstisõnumitest, veebilehtedelt või ekraanipiltidelt salvestatud
- Kaamerast imorditud




Täisekraani vaatamiseks
toksake

Photo (foto) rakendus sisaldab Photo (foto), Share (jaga) ja Albums (albumid) sakke.

- Toksake Photo (foto), et näha kõiki aastate, kogude ja hetkede järgi organiseeritud fotosid ja videoid. Fotode kiireks sirvimiseks kollektsioonis või aastas, puudutage ja hoidke hetke, seejärel lohistage.
- Toksake Share (jaga), et näha fotosid ja videoid, mida olete teistega jaganud ja mida teised on teiega jaganud. Vaadake iCloud Photo Sharing (fotode jagamine)
- Toksake Albums (albumid), et näha kõiki albumitesse organiseeritud fotosid ja videoid. Vaadake Fotode ja videote organiseerimine

Kõikide fotode ja videote vaatamine. Vaikimisi kuvab Photo (foto) teie fotode iseloomuliku alamrühma kui vaatate aasta või kollektsiooni järgi. Kõikide fotode vaatamiseks minge Settings (sätted) > Photos & Camera (fotod ja kaamera) ning lülitage sisse Summarize Photos (summeeri fotod).

Fotode ja videote sirvimine. Fotosid vaadates viibake pisipilte, et fotosid sirvida. Foto vaatamiseks toksake pisipildile. jätkake Hetkede või Albumite sirvimist.






Hetkede või Albumite sirvimise jätkamiseks lohistage alla.


Viibake fotode ja videote sirvimiseks.

Foto nägemiseks toksake pispildil.

Live foto mängimine. Kui teete iPad Proga (9,7-tolline) Live Photo või kui saate Live Photo iMessage'i, iCloud Photo Sharingu või AirDropi kaudu, saate selle nüüd oma iPadil ellu äratada (vajalik on iOS 9). Live foto esitamiseks puudutage ja hoidke seda. Kui keegi jagab Live fotot e-posti teel, saate selle vastu võtta kui 12 MP foto.

Tehke Live Photost tavafoto. Live Photo vaatamisel toksake , toksake , seejärel toksake Duplicate as Still Photo (koopia tavafotona).

Vaatamine asukoha järgi. Aasta või kogumiku kaupa fotosid vaadates toksake . Asukoha infot sisaldavad fotod ilmuvad kaardile, näidates kus need võetud on.

Fotode otsimine Kuupäeva (kuu ja aasta) või koha (linn ja riik) järgi otsimiseks albumitest või fotodest toksake . Search (otsi) hoiab alles ka teie viimased otsingud ning pakub neid otsingusooitusena.


Juhikute kuvamine või peitmine foto või video vaatamise ajal. Enama vaatamiseks viibake vasakule või paremale, minemaks edasi või tagasi.




Sirilt küsimine. Öelge midagi sellist:

- "Show me photos from July" (näita mulle juulikuu fotosid)
- "Show me photos of California" (näita mulle fotosid Californiast)
- "Show me photos from my Vacation album" (näita mulle mu puhkuse albumit)

Sisse või välja suumimine. Topelt-toksake või näpistage fotot. Kui suum on sees, saate lohistada teiste foto osade nägemiseks.

Video mängimine. Toksake . Täisekraani ja ekraanile sobitatud vaate vahetamiseks topelttoksake ekraanil.

Slaidiesitluse esitamine. Foto vaatamise ajal toksake , seejärel toksake Slideshow (slaidiesitus). Valige suvandid, seejärel toksake Start Slideshow (alusta slaidiesitlust). Slaidiesitluse lõpetamiseks toksake ekraani. Teiste suvandite määramiseks minge Settings (sätted) > Photos & Camera (fotod ja kaamera).

Slaidiseeria või video voogesituseks TV-s, vaadake AirPlay.

Fotode ja videote organiseerimine


Albums (albumid) sakk sisaldab teie enda loodud ja mõningaid teie jaoks loodud albumeid, sõltuvalt sellest, kuidas Photo (foto) kasutate. Näiteks videod lisatakse automaatselt albumisse Videos (videod). Kui kasutate iCloud Photo Library (fotokogu) (vaadake iCloud Photo Library (fotokogu)) on kõik teie iCloudis olevad fotod albumis All Photos (kõik fotod). Kui te iCloud Photo Library (fotokogu) ei kasuta, näete selle asemel Camera Rolli (filmirull), mis sisaldab teie iPadiga tehtud ja muudest allikatest pärit fotosid ja videoid.

Märkus: iCloud Photo Library't kasutades salvestatakse kõik fotod iCloud'is ja neile pääseb ligi kõigi iOS 8.1 või uuemate seadmete, OS X Yosemite v10.10.3 või uuemat kasutavate Macide kaudu ja [iCloud.com-is](https://www.icloud.com) sama Apple ID kasutamisel. iCloud Photo Library (fotokogu) vaatamine.


Uue albumi loomine. Toksake Albums (albumid), toksake +, sisestage nimi, seejärel toksake Save (salvesta). Valige albumisse lisatavad fotod ja videod, seejärel toksake Done (tehtud).


Objektide lisamine olemasolevasse albumisse. Pisipiltide vaatamisel toksake Select (vali), valige objektid, seejärel toksake Add To (lisa), seejärel valige album.

Albumite haldamine. Toksake albumiloendit vaadates Edit (muuda).

- *Albumi ümber nimetamine:* Valige album, siis sisestage uus nimi.
- *Albumite ümber järjestamine:* Puudutage, seejärel lohistage album teise kohta.
- *Albumi kustutamine:* Toksake .

iCloud Photo Library (fotokogu)-ga saate hallata kõiki oma albumeid igast iOS 8.1 või uuemast iCloud Photo Library (fotokogu)-ga sätestatud seadmest.

Lemmikute tähistamine Fotot või videot vaadates toksake  selle automaatselt lisamiseks Favorites (lemmikud) albumisse. Foto või video võib olla samaaegselt nii teistes albumites kui ka Favorites (lemmikud) albumis.

Fotode ja videote peitmine, mida soovite hoida kuid ei taha näidata. Pisipilte vaadates toksake Select (vali), valige fotod või videod, mida tahate peita. Toksake , seejärel toksake Hide (peida). Fotod või videod liigutatakse Hidden (peidetud) albumisse.

Märkus: Fotod või videod peidetakse albumitest Moments (hetked), Collections (kogud) ja Year (aasta), kuid nad on siiski nähtavad Albums (albumid) albumis.



Foto või video eemaldamine albumist. Toksake fotot või videot, toksake , seejärel toksake Delete Photo (kustuta foto). Foto või video eemaldatakse albumist ja Photo (foto) sakist.

Foto või video kustutamine Photo (foto) sakist. Toksake Photo (foto) sakk, toksake fotot või videot, toksake , seejärel toksake Delete Photo (kustuta foto) või Delete Video (kustuta video). Kustutatud fotod või videod hoitakse alles iPadi Recently Deleted (hiljuti kustutatud) albumis koos embleemiga, mis näitab täieliku iPadist kustutamiseni jäänud päevi. Foto või video jäädavalt kustutamiseks enne päevade möödumist toksake kirjet, toksake Delete (kustuta), seejärel toksake Delete Photo (kustuta foto) või Delete Video (kustuta video). Kasutades iCloud Photo Library (fotokogu), eemaldatakse kustutatud fotod või videod jäädavalt kõikidest teie seadmetest, mis kasutavad sama Apple ID-ga iCloud Photo Libraryt (fotokogu).

Kustutatud foto või video taastamine. Toksake Recently Deleted (hiljuti kustutatud) albumis fotole või videole, toksake Recover (taasta), seejärel toksake Recover Photo (taasta foto) või Recover Video (taasta video), et liigutada kirjed filmirullile või kui kasutate iCloud Photo Library (fotokogu), All Photos (kõik fotod) albumisse.

iCloud Photo Library (fotokogu).

iCloud Photo Library (fotokogu) laeb automaatselt üles kõik teie võetud fotod ja videod ning hoiab neid täisresolutsioonis iCloudis. iCloud Photo Library (fotokogu) pääsete ligi kõikidest sama Apple ID-d kasutavatest seadmetest.

Fotode ja videote avamiseks ja muutmiseks iOS seadmetes ja Mac arvutites kasutage Photo (foto) rakendust. Kõik tehtud muudatused viiakse sisse kõigis seadmetes. Vaadake Fotode muutmine ja videote kärpimine

iCloud Photo Library (fotokogu) kasutamiseks vajate iOS 8.1 või uuem, OS X Yosemite v10.10.3 või uuem või iCloud for Windows 5.

Märkus: Kui lülitate sisse iCloud Photo Library (fotokogu), ei saa te iTunes'i fotode ja videote iPadi sünkroonimiseks kasutada.

iCloud Photo Library (fotokogu) sisselülitamine. Minge Settings (sätted) > iCloud > Photos või Settings (sätted) > Photos & Camera (fotod ja kaamera).

Optimeerige oma salvestamine või hoidke kõik omatäislahutusega fotod ning videod iPadis.

Kui iCloud salvestusmaht ületab 5 GB, optimeeritakse iPad salvestus vaikimisi. See haldab teie iPadi ruumi, hoides vajadusel automaatselt täislahutusega fotosid ja videoid iCloudis ning kergemaid variante teie iPadis. Täislahutusega originaalide hoidmiseks oma iPadis minge Settings (sätted) > iCloud > Photos, seejärel toksake Download and Keep Originals (lae alla ja säilita originaalid). Teie originaalid säilitatakse alati iCloudis.

Täislahutusega foto või video allalaadimine. Kui te ei hoi originaale iPadis, näpistage lihtsale 100% suumimiseks või toksake Edit (muuda).

Märkus: Fotode ja videote üleslaasimiseks iCloud Photo Librarysse (fotokogu), peab iPad olema interneti ühendatud. Kasutades iPadi telefonides mobiiliühendust saate alla laadida kuni 100 MB korraga.

Kui teie üleslaetavad fotod või videod ületavad säilitusmahu, võite oma iCloudi uuendada. Minge Settings (sätted) > iCloud > Storage (salvestusruum) > Change Storage Plan (vaheta mahulepingut), seejärel toksake Change Storage Plan (vaheta mahulepingut), et tutvuda saadaval olevate võimalustega.

My Photo fotovoog

My Photo Stream (My Photo fotovoog) laeb viimased fotod automaatselt iCloudi, nii et saate need importida seadmesse, mis iCloud Photo Library (fotokogu) ei kasuta. (My Photo Stream (My Photo fotovoog) ei lae üles Live fotosid ega videoid).



My Photo Stream (My Photo fotovoog) fotosid ei loeta iCloud salvestusmahu hulka ja neid hoitakse iCloudis 30 päeva (kuni 1000 fotot).

My Photo fotovoo sisse või väljalülitamine. Minge Settings (sätted) > iCloud > Photos või Settings (sätted) > Photos & Camera (fotod ja kaamera).

My Photo fotovoo kasutamine ilma iCloud Photo Libraryta (fotokogu) Teie poolt iPadiga tehtud fotod lisatakse automaatselt teie My Photo Stream (My Photo fotovoog) fotovoogu kui jätate kaamerarakenduse ja iPadi on Wifi kaudu võrku ühendatuks. Kõik teie lisatud fotod - kaasa arvatud ekraanipildid ja e-posti salvestatud fotod näiteks - ilmuvad My Photo Stream (My Photo fotovoog) albumis.

Teie teistest seadmetest My Photo Stream (My Photo fotovoog),i lisatud fotod ilmuvad samuti iPadi My Photo Stream (My Photo fotovoog)-s. iOS seadmed suudavad iCloudis hoida kuni 1000 viimast teie fotot 30 päeva; kui tahate neid alles hoida, laadige fotod oma arvutisse või iOS seadmesse. Täpsema teabe saamiseks vaadake support.apple.com/HT201317.

My Photo Stream (My Photo fotovoog) sisu haldamine. Toksake My Photo Stream (My Photo fotovoog) albumis Select (vali).

- *Salvestage oma parimad pildid iPadi albumisse:* Valige fotod, seejärel toksake Add To (lisa).
- *Jagage, printige või kopeerige:* Valige fotod, seejärel toksake .
- *Fotode kustutamine:* Valige fotod, seejärel toksake .


Märkus: Kuigi kustutatud fotod eemaldatakse kõikidel teie seadmetel My Photo Stream (My Photo fotovoog)-st, jäävad originaalpildid alles need loonud seadme Photo (foto) albumisse. Samuti ei kustutata fotovoost seadmele või arvutisse salvestatud fotosid. Vaadake support.apple.com/HT201317.

My Photo fotovoo kasutamine iCloud Photo Libraryga (fotokogu) Kasutades iPadis iCloud Photo Library (fotokogu)-t, saate kasutada My Photo Stream (My Photo fotovoog) viljutiste fotode ja videote üleslaadimiseks ja nende vaatamiseks teistes seadmetes, millel ei iCloud Photo Library (fotokogu) lubatud.

iCloud Photo Sharing


iCloud Photo Sharing (fotode jagamine)´ga saate luua foto- või videoalumeid jagamiseks ning tellida teistelt inimestelt jagatud albumeid. Teil on võimalik kutsuda teisi iCloud Photo Sharing (fotode jagamine) kasutajaid (iOS 3 või uuem või OS X Mountain Lion või uuem) oma albumit vaatama ning soovi korral võivad nad jätta kommentaare. Kui neil on iOS 7 või OS X Mavericks, võivad nad lisada oma fotosid ja videoid. Samuti võite avalikustada oma albumi veebilehel igaühele vaatamiseks. iCloud Photo Sharing (fotode jagamine) töötab nii iCloud Photo Library (fotokogu) ja My Photo Stream (My Photo fotovoog)´ga kui ka ilma.

Märkus: iCloud Photo Sharing (fotode jagamine) kasutamiseks peab iPad olema internetti ühendatud. iCloud Photo Sharing (fotode jagamine) töötab nii üle Wi-Fi kui mobiilsidevõrgu. Kehtida võivad mobiilsidetasud. Vaadake Kasutusteave




Uue jagatud albumi loomine või fotode lisamine olemasolevasse albumisse.

Funktsiooni iCloud Photo Sharing sisselülitamine. Minge Settings (sätted) > iCloud > Photos. Või minge Settings (sätted) > Photos & Camera (fotod ja kaamera).

Fotode ja videote jagamine Fotosid või videoid vaadates, või kui olete mõned neist välja valinud, toksake , toksake iCloud Photo Sharing (fotode jagamine), lisage kommentaar ja jagage olemasolevasse jagatud albumisse või valige uus. Teil on võimalik kutsuda inimesi oma jagatud albumit vaatama, kasutades nende e-posti aadressi või telefoninumbrit nende iMessage kasutamiseks.

Avaliku veebilehe lubamine. Valige jagatud album, toksake People (inimesed), seejärel lülitage sisse Public Website (avalik veebileht). Soovi korral toksake Share Link (jaga linki), lehe kuulutamiseks.


Objektide lisamine jagatud albumisse. Vaadates jagatud albumit, toksake +, valige objektid ja toksake Done (tehtud). Samuti võite lisada kommentaari ning seejärel toksata Post (postita).

Fotode kustutamine jagatud albumist. Valige jagatud album, toksake Select (vali), valige fotod või videod, mida tahate kustutada, seejärel toksake . Selleks peate olema jagatud albumi või foto omanik.

Kommentaari kustutamine jagatud albumist. Valige kommentaari sisaldav foto või video. Toksake ja hoidke kommentaari, seejärel toksake Delete (kustuta). Te peate olema jagatud albumi või kommentaari omanik.

Looge jagatud album. Toksake Share (jaga), toksake Edit (muuda), seejärel toksake nime ja sisestage uus nimi.

Tellija lisamine või eemaldamine, või Notifications (teavitused) sisse ja välja lülitamine. Valige jagatud album, toksake People (inimesed).



Jagatud albumi tellimine. Kui olete vastu võtnud kutse, toksake Shared (jagatud) sakk , seejärel toksake Accept (nõustun) Teil on võimalik kutsega nõustuda ka e-posti teel.

Objektide lisamine teie tellitud jagatud albumisse. Valige jagatud album, toksake +. Valige objektid, seejärel toksake Done (tehtud). Samuti võite lisada kommentaari ning seejärel toksata Post (postita).

Perealbumi vaatamine. Kui seadistate Family Sharing (peresisene jagamine), jagatakse Photo (foto)´s automaatselt loodud album nimega Family (pere) pereliikmete seadmete vahel. Iga pereliige saab lisada albumisse fotosid, videoid ja kommentaare ning saada teateid kui midagi uut lisatakse. Rohkem teavet Family Sharing (peresisene jagamine) sätestamiseks vaadake Family Sharing (perega jagamine).

Muud võimalused fotode ja videote jagamine

Teil on võimalik jagada fotosid ja videoid e-posti, tekstisõnumi või muude paigaldatud rakenduste kaudu.

Foto või video jagamine või kopeerimine. Vaadake fotot või videot ja toksake . Kui te  ei näe, siis toksake juhikute kuvamiseks ekraani.


Toksake More (rohkem) Sharing (jagamine) jaotises, et lülitada sisse rakendus, mida kasutada soovite.

Manuste suuruse piirangu määrab teie teenusepakkuja. iPad võib vajadusel foto- ja videomanused kokku pakkida.

Samuti saate fotosid ja videod kopeerida ning seejärel asetada e-kirja või tekstisõnumisse (MMS või iMessage).

Mitme foto ja video jagamine või kopeerimine. Vaatamise hetkel toksake Share (jaga).

Vastuvõetud foto või video salvestamine või jagamine.

- *e-kiri:* Vajaduse korral toksake seda allalaadimiseks, puudutage ja hoidke objekti jagamise ja muude valikute vaatamiseks.
- *tekstsõnum:* Toksake objekti vestluses, siis toksake .

Vastuvõetud teadetest või veebilehelt salvestatud fotod ja videod salvestatakse teie Photo (foto) sakk *Neid on võimalik vaadata ka Camera Roll (filmilint)´is või kui kasutate iCloud Photo Library (fotokogu)´t, All Photos (kõik fotod) albumist.*


Fotode muutmine ja videote kärpimine

Teil on võimalik muuta fotosid otse iPadis. Kui teie fotod on salvestatud iCloud+, uuendatakse kõik teie seadmes tehtud muudatused iCloudis ja nii teie originaal kui muudetud versioon salvestatakse. Kui foto kustutate, kustutatakse kõikidest teie seadmetest ja iCloudist. Photo (foto) rakenduse laiendus pakub spetsiaalseid toimetamise võimalusi. Vaadake Rakenduse laiendused

Märkus: Kui muudate Live fotot, lülitab Photo (foto) selle fotoks (välja arvatud juhul kui kasutate auto-muudatust või punasilmsuse eemaldamise tööriista). Live foto taastamiseks toksake pilti, toksake Edit (muuda), seejärel toksake Revert (pöördu tagasi).

Foto redigeerimine. Toksake fotot täisekraanil, toksake Edit (muuda), seejärel toksake tööriista. Redigeerides fotot, mis ei ole iPadiga tehtud, toksake fotot, toksake Edit (muuda), seejärel toksake Duplicate and Edit (dubleeri ja muuda).

- Auto-täiustus 🪄 parandab foto säritust, kontrastsust, värviküllastust ja teisi omadusi.
- Remove Red-eye (punasilmsuse eemaldaja) tööriistaga 👁 toksake iga korrigeerimist vajavat silma.
- Toksake 📐 ja Photo (foto) soovib optimaalse kärpe, kuid te saate lohistada ruudustiku tööriista nurkadest, et määrata oma kärpe. Liigutage foto kallutamiseks või kohendamiseks ratast. Toksake Auto, et joondada fotod horisontaalselt ja Reset (lähtestamine), et joondamise muudatused tagasi võtta. Foto 90-kraadiseks pööramiseks toksake 🔄. Standard kärpesuhte, nagu 2:3 või ruut valimiseks toksake 📏.



- Foto filter 🎨 võimaldab teil kasutada erinevaid värviefekte, nagu näiteks Mono või Chrome.
- Toksake Häälestusmenüüs ⚙, et määrata valgus, värv ja B&W (must&valge) suvand. Toksake alla-noolt, seejärel toksake ☰ valguse, värvi või B&W elemendi valimiseks, mida soovite häälestada. Lohistage liugur soovitud efektile.

Originaali võrdlemine redigeeritud variandiga. Puudutage ja hoidke fotot, et näha originaale. Vabastage see, et näha muudatusi.

Tulemus ei meeldi? Toksake Cancel (katkesta), seejärel toksake Discard Changes (Unusta muudatused). Muutuste salvestamiseks toksake Done (tehtud).



Tagsipöördumine originaali juurde. Peale foto redigeerimist ja muudatuste salvestamist võite pöörduda tagasi originaali juurde. Toksake pilti, toksake Edit (muuda), seejärel toksake Revert (pöördu tagasi).

Video kärpimine. Toksake juhikute näitamiseks Edit (muuda), lohistage kaadrivaaturi emba-kumba otsa ülevalt, seejärel toksake Done (tehtud). Toksake Save as New Clip (salvesta uue klipina), et salvestada kärbitud videoklipp teie Videos (videod) albumisse.



Fotode printimine

Printimine AirPrint-võimelistele printeritele.

- *Ühe foto printimine:* Toksake , seejärel toksake Print.
- *Mitme foto printimine:* Toksake fotoalbumit vaadates, toksake Select (vali), valige fotod, toksake , seejärel toksake Print.

AirPrint vaatamine.

Fotode ja videote importimine

Te saate importida fotosid ja videoid otse digikaamerast, teiselt digikaameraga iOS-seadmelt või SD mälukaardilt. Printides iPadist (4. põlvkond või uuem), iPad Pro-st või iPad mini-st ning uuematest, kasutage -Lightning - SD kaardi kaamera lugejat või Lightning-USB kaamera adapterit. (mõlemad eraldi müügil). Varasemate iPadi mudelite puhul kasutage iPadi kaameraga ühendamise komplekti (müügil eraldi), mis sobib nii kaardilugejale kui kaamera ühendusse.

1. Sisestage kaardilugeja või kaamerapistik iPadi Lightning-pistikusse või 30-pin dokipesasse.
2. Tehke üht järgmistest toimingutest:
 - *Kaamera ühendamine:* Kasutage kaamera komplekti kuuluvat USB-juhet ning ühendage see kaamera adapterisse. Lülitage kaamera sisse ja veenduge, et see on ülekanne režiimis. Täpsemat teavet vt kaamera dokumentatsioonist.
 - *SD mälukaardi sisestamine kaardilugejasse:* Äge suruge kaarti lugeja pilusse jõuga. See sobib ainult ühtpidi.
 - *iOS seadme ühendamine:* Kasutage iOS-seadme komplekti kuuluvat USB-juhet ning ühendage see kaamera adapterisse. Lülitage iOS seade sisse ja avage lukk.
3. iPadi lukust vabastamine.
4. Avaneb rakendus Photos (fotod) ning kuvab importimiseks sobivad fotod ja videod.

5. Valige fotod ja videod, mida tahate importida.
 - *Kõikide objektide importimine*: Toksake Import All (impordi kõik).
 - *Üksikute objektide importimine*: Toksake neid objekte, mida soovite kaasata (nende juurde ilmub linnuke), toksake Import (impordi), seejärel valige Import Selected (impordi valitud).
6. Pärast seda kui fotod ja videod on imporditud, hoidke või kustutage need kaardil, kaameras või iOS-seadmes.
7. Lahutage kaamera adapter või kaardilugeja.

Uus sündmus Last Import (viimati imporditud) albumis sisaldab kõiki äsja imporditud fotosid.

Fotode teisaldamiseks arvutisse ühendage iPad arvutiga ja importige pildid fotorakendusega, nt iPhoto või Adobe Elements.

Fotode sätted



Fotode sätestamiseks minge Settings (sätted) > Photos & Camera (fotod ja kaamera). Need on järgmised:


- iCloud Photo Library (fotokogu), My Photo Stream (My Photo fotovoog), iCloud Photo Sharing (fotode jagamine) ja Upload Burst Photos (lae üles sarivõtte fotod).
- Fotode sakk
- Slideshow (slaidiesitus)
- Kaamera ruudustik
- HDR (High Dynamic Range välk)

Kaamera




Kaamera lühitutvustus

Kiire! Võta kaamera! Lukustuskuva jaoks viibake lihtsalt  üles. Või viibake Juhtimiskeskuse avamiseks ekraani alumisest servast üles, seejärel toksake .



iPadiga saate teha fotosid kui videoid tagumist iSight kaamerat või eesmist FaceTime'i kaamerat.

iPad Proga (9,7 tolli) saate teha Live Photosid. Live Photos on enam kui vaid tavaline hetkvõte, see jäädvustab elu nii nagu see juhtub, liikumise ja heliga. iPad Proga (9,7-tolline) saate kasutada True Tone'i välku iSight-kaameral ja Retina-välku FaceTime'i kaameral.



*iPad Pro (9,7-tolline)

Fotode ja videote salvestamine

Kaamera pakub mitmeid režiime, mis võimaldavad teil pildistada fotosid, ruudu-formaadis fotosid, aegluubis, videoid ja panoraame.

Režiimi valimine. Lohistage üles või alla või toksake kaamera režiimi sildil, et valida Time-Lapse (aegluubis), Video, Photo (foto), Square (ruut) või Pano (panoraam).

Välgu sisse- või väljalülitamine. (9,7-tolline iPad Pro) Toksake . True Tone'i välg tagaküljel annab vajaduse korral samuti lisavalgust – isegi välklambina, lihtsalt viibake juhtimiskeskuses. Vaadake Juhtimiskeskus.


Pildistamine. Valige Photo (foto), seejärel toksake päästiku nuppu või vajutage emba-kumba helitugevusnuppu.


Kohas, kuhu kaamera säri määrab, ilmub korraks nelinurk. Kui pildistate inimesi, siis kasutab iPad (3 põlvkond või uuem, iPad Pro, iPad mini ja uuem) säri tasakaalustamiseks kuni 10 näo ulatuses näotuvastust. Igale tuvastatud näole ilmub nelinurk.

Säriaeg on automaatne, kuid teil on võimalik järgmiseks võtteks seada säriaega ka käsitsi toksates objektile või ekraanil. iSight kaameraga toksake ekraani fookuse sätetel samuti kui säriajal ja näotuvastus on ajutiselt väljalülitatud.. Säriaeg ja fookus lukustamiseks puudutage hoidke ekraani, kuni nelinurk hakkab tukslema. Ekraan näitab, kui säriaeg ja fookus on lukustatud. Tee nii palju fotosid kui soovid. Toksates uuesti ekraanile lähevad säriaeg ja fookus lukust lahti ja automaatsed sätted ning näotuvastus on uuesti sees.

Sarivõtte tegemine (iPad Air 2, iPad Pro, iPad mini 4) Puudutage ja hoidke päästiku nuppu, et teha kiirtule sarnaseid valangutena võtteid (saadaval Square (ruut) või Photo (foto) režiimis). Päästiku hääli on teistsugune ja loendaja näitab, mitu võtet on tehtud, kuni tõstate sõrme. Soovitatud kaadrite ja säilitada soovitud fotode vaatamiseks toksake pisipilti, seejärel Select (vali). Hall punkt(id) pisipildi all tähistavad soovitatud fotosid. Sarivõtte foto kopeerimiseks iseseisva fotona Photo (foto) albumis toksake foto all paremas nurgas olevale ringile. Sarivõtte fotode kustutamiseks toksake seda ja siis .


Live photo tegemine. (9,7-tolline iPad Pro) Kui Live Photos on sisse lülitatud, toksake päästiku nuppu. Salvestate selle, mis juhtub vahetult enne ja pärast pildistamist koos heliga. Ekraan näitab Live Photo särituse kestust.

Live Photos on vaikimisi sees. Selle sisse- või väljalülitamiseks toksake . (Kollane on sees.)

Särituse häälestamine. Toksake särituse risküliku kõrval , seejärel libistage särituse reguleerimiseks üles või alla.

Tehke selfi Retina välguga. (9,7-tolline iPad Pro) Retina HD ekraani saab selfide tegemisel kasutada True Tone'i välguna. Lülitage välk sisse, lülitage FaceTime'i kaamerale, seejärel toksake päästiku nuppu (säritamise ajal ekraan välgatab).

Panoraamfoto pildistamine. (iSight kaamera) Valige Pano, toksake päästiku nuppu, seejärel viige kaamerat aeglaselt noole suunas. Panoraami peatamiseks toksake uuesti nuppu. Panoraamimiseks teises suunas toksake esmalt noolt. Vertikaalseks panoraamiks keerake iPad rõhtpaigutusse. Teil on võimalik teha vertikaalne panoraam ka vastupidises suunas.




Tabage kogemus aegluubisega. Valige Time-Lapse (aegluubis), pange iPad soovitud kohta ja toksake Salvestusnuppu päikeseloojangu, öie avanemise või muude pikaajaliste kogemuste salvestamiseks. Lõpetamiseks toksake uuesti salvestusnupule. Aegluubis fotod koondatakse lühivideoks, mida võite vaadata ja jagada.

Märkus: iOS 9-l on aegluubis videotel video stabiliseerimine, mis minimeerib kaamera liikumise mõju pildistamise ajal.

Suum sees või väljas. (iSight kaamera) Näpistage ekraanil olevat kujutist.

Kui Location Services (asukohateenused) on sisse lülitatud, siis sildistatakse fotod ja videod asukohaandmetega, mida saavad kasutada teised rakendused ja fotojagamisportaalid. Vaadake Privacy (eraelu puutumatus).

Kasutage võttetaimerit, et jääda ise pildile. „Kaamera rappumise“ vältimiseks või ise pildile jäämiseks kasutage võttetaimerit. Iseenda kaasamiseks stabiliseerige esmalt iPad, seejärel kadreerige võte. Toksake , toksake 3s (sekundit) või 10s, seejärel toksake Päästiku nuppu.

Soovite salvestada oma ekraanil olevat? Vajutage ja hoidke samal ajal Sleep/Wake (uni/äratus) nuppu ja Kodu nuppu. Ekraanitõmmis lisatakse Photo (foto) sakki ja neid on võimalik vaadata Camera Roll (filmilint) 'is või kui kasutate iCloud Photo Library (fotokogu) 't, All Photos (kõik fotod) albumist.

Tehke see paremaks. Teil on võimalik muuta fotosid ja videoid otse iPadis. Vaadake Fotode muutmine ja videote kärpimine

 **Sirilt küsimine.** Öelge midagi sellist:

- "Open Camera" (ava kaamera)
- "Take a picture" (tee pilt)

Mõne video võtmine.

Video tegemine Valige Video, seejärel toksake päästiku nuppu või vajutage salvestamise alustamiseks emba-kumba helitugevusnuppu. Video salvestatakse 30 fps (kaadrit sekundis).

Võtke seda aeglaselt. (iPad Air 2, iPad Pro, iPad mini 4) Valige Slo-Mo, et teha aegluubis video 120 fps. Teil on võimalik videod muutes valida, milline osa taasesitusest on aegluubis. iPad Pro-l (9,7 tolli) saate valida 120 fps ja 240 fps vahel. Minge Settings (sätted) > Photos & Camera (fotod ja kaamera) > Record Slo-mo (aegluubis salvestus).

Määrake video aegluubis löik. Toksake pisipilti, seejärel toksake Edit (muuda). Kasutage kaadrivaaturi all olevat püstriba, et määrata löik, mida soovite esitada aegluubis.

Suumige videol sisse või välja. (iSight kaamera) Näpistage ekraanil olevat kujutist. iPad Pro-l, iPad Airil ja uuematel, iPad mini 2 ja uuematel toimib suumimine videorežiimis samamoodi kui fotorežiimis.

HDR

HDR (kõrge dünaamiline diapasoone) aitab teil saada suurepärasest võtet isegi ülikontrastses olukorras. iPad võtab mitu fotot kiirelt üksteise järel eri säritusega - ja sulandab need kokku. Tulemuseks on paremate detailidega valgusküllastes ja keskmistes toonides foto.

HDR kasutamine. (3. põlvkonna või uuem iPadi iSight kaamera). Toksake HDR. Parema tulemuse saamiseks hoidke iPad paigal ja vältige objekti liikumist.

HDR-fotole ja tavafoto säilitamine. Minge Settings (sätted) > Photos & Camera (fotod ja kaamera) > Keep Normal Photo (säilita tavafoto). Nii tavafoto kui HDR versioon ilmuvad Photo (foto)-sse. HDR versioonis fotod markeeritakse teie albumis nurgas „HDR“.

Vaata, jaga ja prindi

iPadiga tehtud pildid ja videod salvestatakse teie Photo (foto) albumis. iCloud Photo Library (fotokogu)-ga laetakse kõik uued fotod ja videod automaatselt üles ja need on saadaval teie iOS 8.1 või uuemas iCloud Photo Library (fotokogu)-ga sätestatud seadmest. iCloud Photo Library (fotokogu) vaatamine. Kui iCloud Photo Library (fotokogu) on väljalülitatud, võite siiski koguda kuni 1000 kõige viimast iCloudiga sätestatud seadmete My Photo Stream (My Photo fotovoog) albumisse. Vaadake My Photo fotovoog

Fotode vaatamine Toksake pisipildi kujutisel, seejärel viibake hiljuti võetud fotode vaatamiseks vasakule või paremale. Toksake All Photos (kõik fotod), et näha kõike Photo (foto) rakenduses.

Juhikute kuvamiseks või peitmiseks toksake ekraani.

Vaatamine, jagamine ja printimine Toksake . Rakendustest jagamine

Fotode ja videote üleslaadimine. iCloud Photo Library't saab kasutada kõigi oma fotode ja videote üleslaadimiseks iPadist iCloud'i ja neile pääseb ligi sama Apple ID-ga iCloudi sisse logides iOS 8.1 või uuemate seadmetega. Samuti võite oma fotosid ja videoid üles- ja alla laadida Photo (foto) rakenduses [iCloud.com-is](https://www.icloud.com). iCloud Photo Library (fotokogu) vaatamine.

Fotode ja videote sünkroonimine teie Mac-ist iPadi. iTunes'i fotode häälestuspaanid Vaadake Sünkroonimine iTunes'iga.

Kaamera sätted

Minge Settings (sätted) > Photos & Camera (fotod ja kaamera) kaamera valikuteks, mis sisaldab:


- iCloud Photo Library, My Photo Stream (My Photo fotovoog) ja iCloud Photo Sharing.
- Rest
- HDR
- Video

Reguleerige päästiku helitugevust helina ja hoiatuste sätetega, minnes Settings (sätted) > Sounds (helid). Või summutage heli Ring/Silent (helin/vaikne) lülitiga. (mõnedes riikides summutamine ei toimi).

Kontaktid



Kontaktide lühitutvustus



Sätestage My Info (minu info) kaart Safari, Siri jm rakenduste jaoks. Minge Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender), toksake My Info (minu info) ja valige kontaktikaart teie nime ja teabega.

 **Sirilt küsimine.** Öelge midagi sellist:

- "Sarah Castelblanco is my sister" (Sarah Castelblanco on minu õde)
- "Send a message to my sister" (saada mu öele sõnum)
- "What's my brother's work address?" (mis on mu venna tööaadress?)

Kontakti leidmine. Toksake kontaktiloendi ülaserivas otsivälja avamiseks, siis sisestage otsitekst. Teil on võimalik otsida oma kontaktidest, kasutades Search'i (Vaadake Otsimine)

Kontakti jagamine. Toksake kontakti, seejärel toksake Share Contact (jaga kontakti). Vaadake Rakendustest jagamine. Kontaktide jagamine jagab kogu teie kontaktikaartidel olevat infot.

Sildi muutmise. Kui väljal on vale silt, nt Kodu asemel Töö, toksake Edit (muuda). Seejärel toksake sildil ja valige nimekirjast üks või toksake Custom Field (kohandatud väli) omaenda loomiseks.

Lisage oma sõprade sotsiaalprofiilid. Toksake kontakti vaadates Edit (muuda), seejärel toksake "add social profile." (lisa sotsiaalprofiil). Te saate lisada Twitteri, Facebooki, LinkedIni, Flickri, Myspace'i ja Sina Weibo kontod või luua kohandatud sisestuse.

Kontakti kustutamine. Minge kontaktikaardile ja toksake Edit (muuda). Kerige alla ja toksake Delete Contact (kustuta kontakt).

Kontaktide lisamine.

Kontaktide sisestamise kõrval võite ka:

- *Kasutada oma iCloud'i kontakte:* Minge Settings (sätted) > iCloud, siis lülitage sisse Contacts (kontaktid).
- *Facebooki sõprade importimine:* Minge Settings (sätted) > Facebook, siis lülitage loendis "Allow These Apps to Use Your Accounts" (luba neil rakendustel kasutada teie kontosid) sisse Contacts (kontaktid). See loob kontaktides Facebooki rühma.
- *Kasutada oma iCloud'i kontakte:* Minge Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender), seejärel toksake oma Google kontot ja lülitage sisse Contacts (kontaktid).
- *Pääseda ligi Microsoft Exchange Global Address loendile:* Minge Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender), seejärel toksake oma Exchange kontot ja lülitage sisse Contacts (kontaktid).
- *Häälestada äri- või koolikaustade kasutamiseks LDAP- või CardDAV-konto:* Minge Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender) > Add Account (lisa konto) > Other (muu). Toksake Add LDAP Account (lisa LDAP-konto) või Add CardDAV Account (lisa CardDAV-konto) ja sisestage konto info.
- *Sünkroonida Teie arvuti kontakte:* Lülitage oma arvutis iTunes'i seadmete info paanil sisse kontaktide sünkroonimine. Täpsemat teavet vt iTunes'i spikrist.
- *Importida kontakte vCardilt:* Toksake e-posti või sõnumi .vcf manust.

Kausta otsing. Toksake Groups (rühmad), toksake GAL, CardDAV või LDAP kausta, mida tahate otsida, seejärel sisestage oma otsing. Salvestage isiku info kontaktidesse, toksates Add Contact (lisa kontakt).

Rühma kuvamine või peitmine. Toksake Groups (rühmad), seejärel valige rühmad, mida tahate näha. See nupp ilmub üksnes siis kui teil on enam kui üks kontaktide allikas.

Kontaktide uuendamine Twitteri, Facebooki ja Sina Weiboga. Minge Settings (sätted) > Twitter, Settings (sätted) > Facebook või Settings (sätted) > Sina Weibo, seejärel toksake Update Contacts (täienda kontakte). Sellega värskendatakse Kontaktides kontakti pilte ja sotsiaalmeedia konto nimesid.

Liitkontaktid

Kui teil on kontakte mitmest allikast, siis võib teil ühe isiku kohta tekkida enam kui üks kanne. Selleks, et vältida topeltkannete ilmumist All Contacts (kõik kontaktid) loendis, seotakse erinevatest allikatest pärinevad sama nimega kontaktid ning need kuvatakse ühe liitkontaktina. Kui te vaatate liitkontakti, siis ilmub ekraani ülaservas kiri Unified Info (liitinfo).

Kontaktide ühendamine. Kui kaks sama isiku sisestust ei ole automaatselt liidetud, võite seda käsitsi teha. Toksake ühte kontaktidest, toksake Edit (muuda), toksake Link Contact (ühenda kontakt), valige teine ühendatav kontakt, seejärel toksake Link (ühenda).

Kui te lingite erineva ees- või perekonnanimega kontaktid, siis nimed eri kaartidel ei muutu, kuid liitkaardil ilmub ainult üks nimi. Selleks, et valida liitkaardil kuvatav nimi, toksake ühte lingitud kaarti, toksake kontakti nime sellel kaardil, seejärel toksake Use This Name For Unified Card (kasuta liitkaardil seda nime).

Märkus: Kui lontaktid ühendate, neid kontakte ei liideta. Kui te liitkontakti muudate või sellele infot lisate, siis kopeeritakse muutused kõigisse allik-kontodesse, kus see info on juba olemas.

Kontaktide sätted

Minge Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender), kus saate:

- Muuta kontaktide sortimist
- Kuvada kontakte ees- või perekonnanime järgi
- Muuta kui pikad nimed on lühendatud nimekirjades
- Valida multitegumtöö kuval näitamiseks viimaseid kontakte.
- Määrata uutele kontaktidele vaikimisi konto
- Määrata My Info (minu info) kaardi
- Määrata, kas uued kontaktid ja uuendused tuletatakse automaatselt vastuvõetud kirjadest.


Kell



Kella lühitutvustus

Esimene kell kuvatakse teie asukoha aja põhiselt kui sätestate iPadi. Teil on võimalik lisada kelli, mis näitavad aega teistes suuremates linnades ja ajavööndites üle maailma.

Kustutage kelli ja muutke nende järjestust.




Vaadake kelli, seadke äratus, mõõtk aega või pange taimer.

 **Küsi Siriilt.** Öelge näiteks:

- "What time is it?" (mis kell on?)
- "What time is it in London?" (mis kell on Londonis?)

Häired ja taimerid

Soovite, et iPad teid ärataks? Toksake Alarm (häire), seejärel +. Seadke oma äratusaeg ja teised valikud, seejärel andke signaalile nimi (nagu „Tere hommikust“).



Aja jälgimine. Kasutage stopperit aja jälgimiseks, ringiaja salvestamiseks või taimeri sätestamiseks andmaks hoiatuse kui aeg läbi saab.

Soovite uinuda muusikat või netisaadet kuulates? Toksake Timer (taimer), toksake When Timer Ends (taimeri lõpuaeg) ja valige Stop Playing (lõpeta esitus).

Kiire ligipääs kella funktsioonidele. Viibake Juhtimiskeskuse avamiseks ekraani alumisest servast üles, seejärel toksake . Teil on võimalik pääseda Juhtimiskeskusest Taimerile ligi isegi siis, kui iPad on lukus. Samamoodi saate liikuda teiste kella funktsioonidega.

Sirilt küsimine. Öelge midagi sellist:

- Set the timer for 3 minutes (pane taimer 30 minutile)
- “Wake me up tomorrow at 7 a.m.” (ärata mind homme kell 7 e.l.)
- “What alarms do I have set?” (mis äratuse ma seadnud olen)


Kaardid



Kohtade leidmine

HOIATUS: Olulist teavet kuulmiskahjustuste ja tähelepanu hajutamise vältimise kohta vt Oluline ohutusteave.




Kaardil liikumiseks lohistage mööda ekraani. Erinevate suundade vaatamiseks pöörake kahe sõrmega. Tagasi põhjasuunda pööramiseks toksake kompassi  üleval paremal.

 **Sirilt küsimine.** Öelge midagi sellist:

- "Find coffee near me" (leia mulle lähim kohvik)
- "Show me the Golden Gate Bridge" (näita mulle Golden Gate silda)

Sisse või välja suumimine. Topelt-toksake ühe sõrmega sissesuumimiseks; välja suumimiseks toksake kahe sõrmega - või lihtsalt avage või sulgege sõrmed. Skaala kuvatakse suumimise ajal üleval vasakus ja kui puudutate ekraani kahe sõrmega. Distsantsi näitamise muutmiseks (miilid või kilomeetrid) minge Settings (sätted) > Maps (kaardid).

Leidke lähim vaatamisväärsus, teenus ja palju muud. Toksake otsinguvälja, toksake kategooriat, nt Food (toit) või Shopping (ostlemine) seejärel toksake tulemust. (Saadavust vt www.apple.com/ios/feature-availability/#maps-nearby.)



Asukoha otsimine. Toksake otsiväljale. Asukohta saate otsida erinevatel viisidel: Näiteks:

- Ristmik (8th and market, 8. tänava ja turu rist)
- Ala („greenwich village“)
- Maamärki („guggenheim“)
- Postiindeks
- Äri („filmid“, „restaurants san francisco ca“, „apple inc new york“)

Kaardid võivad loetleda ka viimaseid kohti, otsingud või suundi, mida saate valida.

Otsinguala laiendamine või muutmise. Ala laiendamiseks toksake kahe sõrmega või näpistage. Teises piirkonnas otsimiseks lohistage kuva sellesse piirkonda või trükkige piirkonna nimi otsinguväljale.

Lemmikkohta leidmine: Toksake otsiväljale, toksake Favorites (lemmikud), seejärel toksake Favorites (lemmikud).

Kui toksate otsinguvälja kuid ei näe Lemmikuid, toksake Cancel (tühista), Clear (puhasta) või ✕, et teejuhised, marsruudid või lähedalasuvad kohad kõrvale heita, seejärel toksake uuesti otsinguvälja.

Kontakti asukoha leidmine. Toksake otsiväljale, toksake Favorites (lemmikud), toksake Contact (kontakt), seejärel toksake kontakti nimel.

Valige vaade. Toksake ⓘ standardse, hübriid- või satelliitvaate valimiseks.

Kui hübriidinfo ei ole saadaval, toksake View Routing Apps (Marsruudi vaatamise rakendus), et kasutada ühis- või muid transpordiliike. (Ei ole saadaval iPad 2, iPad 3 ega algsel iPad minil)


Asukoha märkimine. Puudutage ja hoidke kaarti, kuni ilmub nõel.


Asukoha jagamine:


Toksake nõela või teist asukohta (nagu restoran või muuseum) selle bänneri kuvamiseks, toksake >, seejärel valige suvand, nagu Mail (post) või AirDrop. Vaadake Rakendustest jagamine.

Hankige lisainfot.

Kuidas hankida infot asukoha kohta. Toksake asukohta bänneri kuvamiseks, seejärel toksake >. Info võib sisaldada Yelp ülevaadet, fotosid, telefoninumbrit, veebilehe linki, suuniseid jm.

- *Asukoha lisamine Favorites (lemmikud) 'sse:* Toksake .
- *Kontakti andmete lisamine kontaktidesse:* Toksake Create New Contact (lo uus kontakt) või „Add to Existing Contact“ (lisa olemasolevale kontaktile).

Liiklusolude teada saamine. Toksake , toksake Map (kaart) või Satellite, seejärel toksake Show Trafic (näita liiklust). Oranžid täpid näitavad aeglasi koht ning punased täpid ummikut. Õnnetuse aruande vaatamiseks toksake märgist.

Aidake kaarte parandada. Valest sildist, puuduvast kohast või muust probleemist teatamiseks toksake , seejärel toksake Report an Issue (teata probleemist).

Teejuhiste küsimine

Märkus: Teejuhiste hankimiseks peab iPad olema internetti ühendatud. Teie asukoha kaasamiseks teejuhiste hankimiseks, peab Location Services (asukohateenused) olema sisse lülitatud. (Vaadake Privaatsus.)

 **Sirilt küsimine.** Öelge midagi sellist:

- “Give me directions home” (juhata mind koju)
- “Transit directions to my dad’s work” (Suuna mind isa töö juurde)
- “What’s my ETA?” (mis on minu ETA)
- “Find a gas station” (leia tankla)


Marsruudi leidmine asukohta. Toksake asukohta, seejärel toksake bänneril ikooni. Juhised teie praegusest asukohast. Teiste juhiste saamiseks toksake otsiväljale.

Marsruudi leidmine kahe koha vahel. Toksake Directions (teejuhised), sisestage algus- ja lõpp-punkt, seejärel toksake Route (marsruut). Asukoha või marsruudi võite valida ka loendist, kui see on seal olemas.

Alternatiivse marsruudi valimine. Kui ilmub mitu marsruuti, siis toksake seda, mida tahate kasutada.


Muutke vaadet, näha sõidu, kõndimise, või hübriidmarsruuti. Toksake Drive (sõida), Walk (kõnni) või Transit (hübriid).

Valitud linnades pakub Maps ühistranspordi mitmeliigilise marsruudi teavet ja kogu teie teekonna üksikasju jalutuskäigust bussipeatusse kuni sihtpunktis maha astumiseni.



Kui hübriidinfo ei ole saadaval, toksake View Routing Apps (Marsruudi vaatamise rakendus), et kasutada ühis- või muid transpordiliike. (iPad 2, iPad 3 ja originaal iPad minil, toksake Apps (rakendused) teiste transpordirežiimide valimiseks)

Valige läbimisaeg või kuupäev. Valige läbimisteed, toksake Options (suvandid), seejärel valige väljumise või saabumise aeg või kuupäev. Samuti saate valida, mis transpordivahendeid kaaluda.



Marsruudi jagamine. Leidke marsruut, toksake Share (jaga), seejärel valige suvand, nagu Mail (post) või AirDrop Vaadake Rakendustest jagamine.

Küsige pööre-pöördelt juhised. Leidke marsruut ja toksake Start.


- **Juhiste kuulamine (iPad Wi-Fi + mobiil):** Rakendus Maps (kaardid) jälgib teie liikumist ning loeb teie sihtpunkti liikumise juhiseid. Kui iPad automaatselt lukustub, siis jääb Maps (kaardid) ekraanile ning loeb juhiseid edasi.

Isegi kui avate teise rakenduse, jätkab Map (kaart) pööre-pöördelt juhiste andmist. Kaardirakendusse naasmiseks toksake ekraani ülaservas olevat bännerit. Audio automaatseks katkestamiseks (nagu netisaade või audioraamat) kui Map (kaart) jagab pööre-pöördelt juhiseid, minge Settings (sätted) > Map (kaart), seejärel lülitage sisse Pause Spoken Audio (kõneaudio paus).

- *Juhiste vaatamine (ainult iPad Wi-Fi):* Viibake iga juhiste vasakule.
- *Marsruudi ülevaate vaatamine:* Toksake Overview (ülevaade). Tööre-pöördelt juhiste naasmiseks toksake Resume (jätk)
- *Teejuhiste vaatamine loendina:* Toksake ☰. Läbimisteeikonna detailide vaatamiseks toksake Details (detailid) või Stops (peatas). Tööre-pöördelt juhiste naasmiseks toksake loendist väljaspoole.
- *Kiirema marsruudi valimine (iPad Wi-Fi + mobiil):* Kui te saate hoiatuse, mis soovib kiiremat marsruuti, toksake selle marsruudi kasutamiseks Go (mine). Võite ka küsida Sirilt midagi sellist "Take the faster route" (võta kiirem marsruut) või "Don't change my route" (ära muuda mu marsruuti).

Tee sulgemise korral võib Maps (kaardid) marsruudi automaatselt ümber arvutada. Maps (kaardid) võib hoiatada ka raskete liiklusolude, ehituse, õnnetuse või muude eesolevate juhtumite eest.

Pööre-töördelt juhiste peatamine: Toksake End (lõpeta).

 **Sirilt küsimine.** Öelge midagi sellist: "Stop navigating." (lõpeta navigeerimine)

Maps (kaardid) kasutamine Macilt juhiste saamiseks. Avage oma Macis (OS X Mavericks või uuem) Maps (kaardid), saage juhised oma reisi jaoks, seejärel valige File > Share > Send to (saada) [sinu seade]. Nii teie Mac kui ka iPad peavad mõlemad olema sätestatud sama Apple ID-d kasutades iCloudi.

Te võite kasutada Handoff juhiste saamiseks ja jätkata ühel seadmel sealt kus teisel seadmel pooleli jäi. Vaadake Handoff

Märgiste või marsruutide eemaldamine


Pillatud märgise kustutamine. Bänneri kuvamiseks toksake asukohal, toksake >, seejärel toksake Remove Pin (eemalda märgis).

Varasemate marsruutide kustutamine. Toksake otsinguvälja, toksake Favourites (lemmikud), toksake Recents (hiljutised), seejärel toksake Clear (puhasta). (Kui toksate otsinguvälja, kuid ei näe Lemmikuid, toksake Cancel (tühista), Clear (puhasta) või ✕, et teejuhised, marsruudid või lähedalasuvad kohad kõrvale heita, seejärel toksake uuesti otsinguvälja.)

Lemmikmarsruudi või sihtkoha kustutamine või ümbernimetamine. Toksake otsinguvälja, toksake Favourites (lemmikud), toksake Favourites (lemmikud), seejärel toksake Edit (redigeeri). (Kui toksate otsinguvälja, kuid ei näe Lemmikuid, toksake Cancel (tühista), Clear (puhasta) või ✕, seejärel toksake uuesti otsinguvälja.) Kande eemaldamiseks lemmikute loendist toksake - . Nime muutmiseks lemmikute loendis toksake nime.

3D ja Flyover

3D ja Flyover (ei ole saadaval iPad 2-l) võite näha kolmemõõtmelist vaadet ja isegi lennata üle paljude maailma peamiste linnade.



3D kaardi vaatamine. Toksake ⓘ, seejärel 3D Map (3D kaart). Või lohistage kahte sõrme üles. (Kui 3D kaart ei ilmu, suumige lähemale). Kõige paremini mõjub satelliitvaate kasutamine. Toksake ⓘ, seejärel toksake Satellite (satelliit).

Kaamera nurga muutmine. Lohistage kahte sõrme üles või alla.

Flyoveriga 3D reisi tegemine. Õhulend on saadaval valitud linnades, mida näitab ⓘ linna nime kõrval. (Kui te ühtegi ⓘ markerit ei näe, suumige välja.) Toksake linna nimel selle bänneri kuvamiseks, seejärel toksake Tour (reis) reisi alustamiseks.

Õhureise on saadaval valitud kohtades. Toksake Flyover Tour (reis) is nende bänneritel.

Reisi peatamiseks toksake End Flyover Tour (lõpeta Flyover reis). Tavavaatesse naasmiseks toksake ⓘ, seejärel toksake Map (kaart).

Kaardisätted

Minge Settings (sätted) > Maps (kaardid), kus saate:


- Muuta navigeerimise helitugevust või valida hääletu
- Lülitada sisse Pause Spoken Audio (kõne paus) (iPad Wi-Fi + mobiil), nii et kõne, nagu netisaade või audioraamat teevad automaatselt pausi kui Map (kaart) jagab pööre-pöördelt juhiseid. See säte on lubatud ainult siis, kui navigatsioonisüsteemi maht on seatud Normal Volume (normaalne helitugevus) või Loud Volume (suure helitugevus).
- Määrata vahemaa näitamist miilides või kilomeetrites
- Valida, kas kõik kaardi sildid ilmuvad teie kohalikus keeles (nagu määratus Settings (sätted) > General (üldine) > Language & Region (keel&piirkond) > iPad Language (iPad keel)

Videod



Videote lühitutvustus

Filmide, telesaadete ja muusikavideote vaatamiseks avake rakendus Videos (videod). Video-netisaadete vaatamiseks avage Podcasts (netisaated) rakendus - vaadake Netisaadete lühitutvustus. iPadi kaameraga salvestatud videote vaatamiseks avage rakendus Photos (fotod).



HOIATUS: Olulist teavet kuulmiskahjustuste vältimise kohta vt Oluline ohutusteave.

Vaata videot. Toksake videote loendis videot.

Kuidas jääb teie iPadiga jäädvustatud videodega? Avage Photo (foto) rakendus.

Voogedastus või allalaadimine? Kui video pisipildil on ☁, võite seda vaadata iPadi laadimata kui teil on internetiühendus. Video laadimiseks iPadi, et saaksite seda vaadata Wi-Fi või mobiilside ühendust kasutamata, toksake video detailides 📎.

Otsite netisaateid või iTunes U videoid? Avage Podcasts rakendus või laadige App Store'ist tasuta alla iTunes U rakendus.

Unetaimeri määramine. Avage rakendus Clock (kell) ja toksake Timer (taimer), seejärel nipsake tundide ja minutite määramiseks. Toksake When Timer Ends (taimeril lõpu aeg) ja valige Stop Playing (lõpeta esitus), toksake Set (määra), seejärel toksake Start.



Videode lisamine oma nimekirja

Ostke või rentige iTunes Store'ist videod. Toksake Videos (videod) rakenduses Store (pood) või avage iPadil rakendus iTunes Store ning toksake Movies (filmid) või TV Shows. iTunes Store ole kättesaadav kõigil aladel. Vaadake iTunes Store lühitutvustus.

Videote laadimine arvutist. Ühendage iPad, seejärel sünkroonige arvutis iTunes'is olevad videod. Vaadake Sünkroonimine iTunes'iga.

Videote voogedastus arvutist. Lülitage Home Sharing (kodujagamine) oma arvutis iTunes'is sisse. Seejärel minge iPadil Settings (sätted) > Videos (videod) ja logige sisse sama Apple ID ja parooliga, mida kasutasite kodujagamise häälestamisel. Siis avage iPadil Videos (videod) ja toksake videote loendi ülaserivas Shared (jagatud).


Video teisendamine iPadile. Kui püüate iTunes'ist iPadi videot lisada ja sõnum ütleb, et see video ei saa iPadil mängida, siis saate selle konvertida. Valige oma arvutis iTunes video ja valige File > Create New Version (loo uus versioon) > Create iPad or Apple TV Version (loo iPadi või Apple TV versioon). Seejärel sünkroonige konverditud video iPadi.



Video kustutamine. Toksake Edit (muuda) oma kogu üleval paremal servas, seejärel toksake  video pispildil. Kui te ei näe Edit (muuda) nuppu, vaadake  oma video pispildidel - need videod ei ole iPadi laetud, seega ei saa neid kustutada. Seeriaste üksikute osade kustutamiseks toksake seeriale, seejärel viibake osast vasakul Episodes loendil.


Kustutades video (välja arvatud rendivideo puhul) iPadist, siis ei kustutata seda teie arvutis iTunes'i teegist ega ostetud videoid iCloudis ning te saate video hiljem iPadi tagasi sünkroonida või iPadi laadida. Kui te ei soovi kustutatud videot tagasi iPadi sünkroonida, siis määrake iTunes videot mitte sünkroonima. Vaadake Sünkroonimine iTunes'iga.



Tähtis: Kui kustutate iPadist rendivideo, siis kustutatakse see jäädavalt ning seda tagasi arvutisse teisaldada ei saa.



Esitusjuhikud





Video skaleerimine ekraani täitmiseks või ekraanile sobitamiseks. Toksake  või . või topelttoksake videod. Kui te ei näe skaleerimise juhikuid, sobib video teie ekraanile ideaalselt.

Uuesti algusest alustamine Kui video sisaldab peatükke, siis lohistage „helipead“ mööda edenemisriba lõpuni vasakule. Kui peatükke pole, siis toksake .

Eelmisele või järgmisele peatükile liikumine. Toksake  või . Samuti saate vajutada keskmist nuppu või selle ekvivalenti ühilduval peakomplektil kaks korda (järgmisele liikumiseks) või kolm korda (eelmisele liikumiseks).


Kiiresti edasi/tagasi kerimine. Puudutage ja hoidke  või . Või lohistage helipead vasakule või paremale. Liigutage sõrme ekraanil nupu suunas, nagu lohistate peenemaks juhtimiseks.



Teise helikeele valimine. Kui video pakub muud keelt, toksake , siis valige Audio loendist keel.

Valige audiokeel, tiitrid või subtiitrid. Toksake . Mitte kõik videod ei paku tiitreid või subtiitreid.

Subtiitrite välimuse kohandamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Subtitles & Captioning. (subtiitrid).

Vaadake tiitreid või subtiitreid näha kurtuse ja halva kuulmise tõttu. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Subtitles & Captioning (tiitrid & subtiitrid) ja lülitage sisse Closed Captions + SDH (peittiitrid ja SDH).

Video vaatamine teleril. Toksake . Vaadake lisaks Vaadake AirPlay ja teised ühendusviisid.

Multitegumtöö Pilt pildis. (iPad Air ja uuem, iPad Pro, iPad mini 2 ja uuem). Video vaatamise ajal vajutage Kodu nuppu või toksake . Teie videokuva kahandatakse ekraani nurka, nii et näete kodukuva ja saate avada teisi rakendusi. Video taastamiseks toksake väikeses videoaknas . Lisainfot leiate peatükist Vaadake Pilt pildis.

Videoseaded


Minge Settings (sätted) > Videos (videod), kus saate:

- Valida, kus on esituse kokkuvõte kui järgmisel korral video avate.
- Valida ainult allalaetud videote näitamise iPadis.
- Logida sisse Kodujagamisse

Photo Booth



Pildistamine.



Kui pildistate, siis teeb iPad katiku heli. Katiku heli tugevuse muutmiseks kasutage helitugevuse nuppe iPadi küljel või summutage seades küljelüliti vaikusele. Vaadake Helitugevuse nupud

Märkus: Mõnes regioonis mängitakse heliefekte ka siis, kui küljelüliti (saadaval mõnel mudelil) on vaikes asendis.

Pildistamine. Sihtige iPadi ja toksake päästiku nuppu.

Efekti valimine. Toksake 📷, seejärel toksake soovitud efekti.

- *Moonutusefekti muutmine:* Lohistage sõrme üle ekraani.
- *Muutke moonutust:* Näpistage, viibake või keerake pilti.


Mida te teinud olete? Toksake viimase võtte pisipilti. Toksake juhikute uuesti näitamiseks ekraani.

Kaamerate vahetamine. Toksake ekraani alaosas 📷.

Fotode haldus

Photo Boothiga tehtud pildid salvestatakse iPadi rakenduse Photos (fotod) Recently Added (hiljuti lisatud) albumisse.

Foto kustutamine. Valige pisipilt, seejärel toksake 🗑️.

Foto jagamine või kopeerimine. Toksake pisipildil, toksake , seejärel jagage valikut (Message (teade), Mail (post), iCloud, Twitter või Facebook) või Copy (kopeeri).

Fotode vaatamine Photo (foto) rakenduses. Toksake Photos (fotod) rakenduses Photos (fotod), seejärel toksake Today (täna) või toksake Albums (albumid), ja siis Recently Added (hiljuti lisatud), seejärel toksake pisipildil. Järgmise või eelmise foto vaatamiseks viibake vasakule või paremale. Vaadake Fotode ja videote vaatamine.

Fotode jagamine kõigis teie seadmetes. iCloud Photo Library't kasutades võite jagada oma fotosid kõigi iOS 8.1 või uuemate seadmete, OS X Yosemite v10.10.3 või uuemat kasutatavate Macide kaudu ja [iCloud.com-is](https://www.icloud.com) sama Apple ID kasutamisel. iCloud Photo Library (fotokogu) vaatamine.

Fotode üleslaadimine arvutisse. Ühendage iPad arvutiga komplektis oleva USB-juhtme abil.

- *Mac:* Valige üleslaaditavad fotod, seejärel klõpsake oma arvutis iPhoto või muu toetatud fotorakenduse Import (impordi) või Download (laadi alla) nuppu.
- *PC:* Järgige teie fotorakenduse juhiseid.


Kui te fotod arvutisse laadimisel iPadist kustutate, siis eemaldatakse need teie Photo (foto) albumist. Fotode sünkronimiseks iPadi rakendusega Photos (fotod) võite kasutada Photos (fotod) sättespaani iTunes'is.

Märkused



Märkmete lühitutvustus

Märkmetega saate ülevaate olulisest asjadest, lisada manuseid nagu pilte, veebilinke või kaarte - visandada ideid ja hoida asju kontrolli all. Luues märkmeid oma iCloud kontos, on need saadaval ka teistes iOS seadmetes, Mac arvutites ja [iCloud.com-is](https://www.icloud.com).



Märgete häälestamine Minge Settings (sätted) > iCloud, siis lülitage sisse Note (märkmed). Teie iCloudi märkmed ilmuvad kõikides teie iOS seadmetes ja Maci arvutites, mis kasutavad sama Apple ID-d.

Märkus: Kui kasutasite Notes'i varasemat versiooni, võib olla kõigi uute funktsioonide – skitseerimine, märkeloendid, paragrahvistiilid, paroolikaitse jms kasutamiseks uuendada teie iCloud märkmeid. Uuendamiseks toksake Uuendamise nuppu (teie iCloud märgete konto kõrval Notes (märkmed) i üleval vasakul nurgas). Täiendavat informatsiooni oma iCloud konto märgete uuendamise kohta, kaasa arvatud see, kuidas Notes (märkmed) kasutamine mõjutab teie teisi seadmeid, vaadake support.apple.com/HT204987.

Uue märke loomine. Toksake . Märke esimesele joonele tuleb märke pealkiri.

Märkmete vaatamine. Toksake või keerake iPad püstpaigutusse.


Foto või video lisamine teie märkele. Toksake . pildistage uus foto või video või toksake Photo Library (fotokogu), et valida ja lisada olemasolev foto või video.

Sirilt küsimine. Öelge midagi sellist: "Create a new note." (loo uus märge)

Kui tahate, et rakenduses Notes tehtud foto või video lisataks automaatselt rakendusse Photos, minge Settings (sätted) > Notes (märkmed) ja lülitage sisse Save Media to Photos (salvestage meedia rakenduses Photos).

Märkuste vorming

Uuendatud märgetega saate luua kontrollnimekirja, muuta lõigu stiili ja lisada manuseid.



Kontrollnimekirja alustamine. Toksake oma märke real, seejärel toksake ☑. Toksake uuesti ☑ kontrollnimekirja vormingu eemaldamiseks. Trükkige ülesanne. Toksake tühja kontrollnimekirja ringi, et märkida oma ülesande lõpetamist.

Lõigu rea stiili muutmine. Toksake oma märke real, toksake ⇅, seejärel valige stiil.

Määrake esimesele lõigule vaikimisi vormingu stiil. Minge Settings (sätted) > Notes (märkmed), seejärel toksake New Notes Start With (uue märke alustamine).


Manuste lisamine. Kui olete teises rakenduses ja leiate midagi (nagu asukoha rakenduses Maps või veebilehe Safaris), mida tahate lisada mõnele oma märkmele, toksake Share (jaga) või ⇅, seejärel toksake Notes. Teil on võimalik luua uus märge või lisada olemasolevale manus.


Manuste eelvaate suuruse muutmine. Puudutage ja hoidke märkmes olevat pilti, joonist või PDF-manust, valige Small Images (väikesed pildid) või Large Images (suured pildid) (olenevalt hetkel valitud eelvaate suurus).

Visandi loomine.

Mõnikord võib tekkida soov jäädvustada mõne idee või plaani visand. Tehke visand pliiatsi, markeri või sulega. Kui teete vea, lülitage kustutamiseks.

Märkus: Skitseerimisfunktsioon on saadaval uuendatud märkmetes iPad Pro'l, iPadil (4. põlvkond ja uuemad), iPad mini 2 ja uuemad. Kui teil on iPad Pro, saate skitseerida Apple Penciliga.



Visandamine oma märkmetes: Toksake , kasutage oma sõrme visandamiseks ja seejärel toksake Done (tehtud). Visand ilmub teie märkmetes. Visandi redigeerimiseks toksake seda.

Täiendavate värvivalikute vaatamine. Täiendavate värvide nägemiseks viibake värvipaletti vasakule või paremale.

Sirgjoonte joonistamine. Joonlaur kuvamiseks lõuendile toksake joonlaur tööriista. Lohistage joont mööda joonlaur serva. Joonlaur kaotamiseks toksake joonlaur tööriista uuesti.

Joonlaur liigutamine nurka muutmata. Lohistage joonlaur ühe sõrmega.

Joonlaur nurga reguleerimine. Puudutage ja hoidke joonlaur kahe sõrmega, seejärel pöörake sõrmi.

Visandi osa varjamine. Asetage joonlaur piki selle ala serva, mida soovite varjata, seejärel alustage visandamist. Alustage joone tõmbamist joonlaur servast eemal, seejärel tulge selle suunas.

Tööriistariba peitmine. Tööriistariba peitmiseks viibake seda alla ning näete ainult seda tööriista, mida kasutate. Toksake kasutatavat tööriista, et näha uuesti kogu tööriistariba.


Sisse suumimine. Näpistage välja et näha visandi detaile - seejärel näpistage kokku, et tagasi suumida. Peale sissesuumimist navigeerimiseks lohistage kahe sõrmega.

Märkmes läbi kõigi jooniste kerimine. Viibake joonisel kahe sõrmega vasakule või paremale.

Uue joonise lisamine märkmele. Toksake . Kui teil on juba mitu joonist, viibake viimaselt jooniselt kahe sõrmega vasakule.

Otsast alustamine. Toksake ja hoidke kustutajat, seejärel toksake Erase All (kustuta kõik).

Märgete organiseerimine ja jagamine.

Märkmete jagamine või printimine. Toksake märkme ülaosas . Täpsemat teavet jagamisvalikute kohta vt Rakendustest jagamine. Lisainfot printimise kohta leiate peatükist AirPrint.


Märkmete otsimine. Kerige märkmeloendi ülaserava otsivälja kuvamiseks, siis toksake väljale sisestage otsitekst. Lukustatud märkmete puhul ilmuvad otsingutulemustes ainult pealkirjad.

Märkmete sortimine. Minge Settings (sätted) > Notes (märkmed) ja valige, kas sortida märkmed redigeerimise kuupäeva, loomise kuupäeva või pealkirja järgi.

Märkmete otsimine. Kerige märkmeloendi ülaserava otsivälja avamiseks, toksake väljal ja sisestage otsitekst.

Märkme kustutamine. Toksake  või viibake vasakul üle loendis oleva märkme.

Kustutatud märkmete taastamine. Avage Recently Deleted (hiljuti kustutatud) kaust. Toksake märkmel, mida soovite säilitada, toksake märkmel, seejärel Recover (taasta) (ainult uuendatud märkmetes).

Teatud manuse otsimine. Visandite, fotode, veebilinkide, dokumentide ja muude lisatud manuste vaatamiseks toksake märkmete loendi all vasakul nurgas . Selleks, et minna manusega märkmele, puudutage ja hoidke manuse pisipilti, seejärel toksake Go to Note (mine märkmele) (ainult uuendatud märkmetes).

Märkus: Lukustatud märkmete manuseid te ei näe.

Kausta loomine märkmete korrastamiseks. Toksake New Folder (uus kaust) (Kausta loendi all), seejärel andke kaustale nimi (ainult uuendatud märkmetes).

Märkmete liigutamine ühest kaustast või kontolt teisele. Viibake märkmel märkmeloendis vasakule, toksake Move (teisalda) ja valige kaust või konto. Võite ka toksata märkmeloendi paremülemises nurgas Edit (redigeeri), toksata märkmel mida tahate teisaldada, toksake Move (teisalda) ja valige kaust või konto. Kõikide oma märkmete liigutamiseks ühest kaustast või kontolt teise, toksake märkmete loendi üleval paremas servas Edit (muuda), seejärel toksake Move All (liiguta kõik).

Jagage märkmeid mitmes kontos

Vaadake ja muutke märkmeid teistes kontodes (nagu Google, Yahoo või AOL). Minge Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender) ja lülitage Notes (märkmel) kontol sisse. Teie märkmed ilmuvad kõikides teie iOS seadmetes ja Maci arvutites, mis on samasse kontosse sisse logitud.

Märkus: Nende kontode märkmed ei saa paljusid uuendatud märkmete funktsioone kasutada.

On My (minu) iPad konto sisselülitamine. Minge Settings (sätted) > Notes (märkmel), seejärel lülitage On My iPad (minu iPad) sisse. Selle konto märkmed ilmuvad ainult teie iPadis.

Uutele märkmetele Siriga loodud vaikimisi konto valimine. Minge Settings (sätted) > Notes (märkmel).

Kõikide konto kaustade vaatamine. Toksake märkmeloendi ülaosas <.

Märkmete lukustamine

Uuendatud märkmete lukustamiseks või luku avamiseks iCloud kontol või On My iPad kontol kasutage parooli. iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 ja uuemate puhul saab märkmete luku avada ka Touch ID-ga (kui see on lubatud).


Teie iCloud-kontol olevaid lukus märkmeid saate vaadata oma iOS 9.3 versiooniga iOS-seadmel ja OS X v10.11.4 versiooniga Macil.

Lukustada saab märkmeid, mis sisaldavad pilte, jooniseid, kaarte ja veebimanuseid, kuid mitte märkmeid, mis sisaldavad muud tüüpi manuseid nagu PDF-id või iWorki dokumendid.

Määrake parool. Minge Settings (sätted) > Notes (märkmel) > Password (Parool).

Touch ID määramine märkmete luku avamiseks. Minge Settings (sätted) > Notes (märkmel) > Password (parool) ja lülitage sisse Use Touch ID (Kasuta Touch ID-d) (iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 ja uuemad).

Märkme lukustamine. Toksake , seejärel toksake Lock Note (lukusta mäрге).




Märkme lukustamiseks toksake.

Märkus: Kui mäрге on lukus, jääb märkmeloendis nähtavaks esimene rida.

Lukus märkme vaatamine. Toksake lukus märgel, toksake View note (Kuva märgel), seejärel järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Märkus: Ühe märkme luku avamine avab ka kõik teised märkmed kuni seansi aegumiseni, lukuikooni toksamiseni ekraani ülaosas või iPadi lukustamiseni.

Luku eemaldamine märkmelt. Toksake , seejärel toksake Remove Lock (eemalda lukk).

Parooli muutmise. Minge Settings (sätted) > Notes (märkmed) > Password (Parool), seejärel toksake Change Password (muuda parool).

Kas unustasite parooli? Minge Settings (sätted) > Notes (märkmed) > Password (Parool), seejärel toksake Reset Password (lähtesta parool). Kui unustate parooli ja pole Touch ID-sisse lülitanud, ei saa te oma lukus märkmetele ligi. Siiski saate määrata uue parooli mistahes märkmetele, mida tahate edaspidi kaitsta. Täpsema teabe saamiseks vaadake support.apple.com/HT205794.

Märkmete import teisest rakendusest Notes'i.

Märkmete import teisest rakendusest. (Ainult uuendatud märkmed) Eksportige märkmed teetatud rakendusest. Seejärel, nt Evernote'i faili puhul, puudutage ja hoidke eksporditud faili manust (.enex) Mailis ja valige Add to Notes (Lisa Notes'i).

Pärast märkmete importi leiate need kaustast Imported Notes. Kausta saate ümber nimetada või reorganiseerida märkmeid nagu vaja.


Kui teil on Mac, saate seda kasutada märkmete impordiks teistest rakendustest ja teistes vormingutes, nt tekst ja HTML-failid, oma iCloud konto rakendusse Notes (OS X El Capitan v10.11.4). Täpsema teabe saamiseks vaadake support.apple.com/HT205793.

Meeldetuletused



Reminders (meeldetuletused) lühidalt.

Meeldetuletused aitavad teil kõigis vajalikes asjades järge pidada.



Meeldetuletuse lisamine. Toksake loendit, seejärel toksake tühja rida.

Loendi jagamine. Toksake loendit, seejärel Edit (muuda). Toksake Sharing (jagamine), seejärel toksake Add Person (lisa isik). Inimesed, kellele te jagate, peavad olema samuti iCloudi kasutajad. Peale nendepoolset loendi jagamise kutse vastuvõtmist saate lõpetatud objekte lisada, kustutada ja märkida. Pereliikmed saavad samuti loendit jagada. Vaadake Family Sharing (peresisene jagamine).

Sirilt küsimine. Õelge midagi sellist:

- “Remember to take an umbrella” (tuleta mulle meelde võtta vihmavari)
- “Add artichokes to my groceries list” (lisa artišokid minu toidukaupade nimekirja)
- “Read my work to-do list” (loe mu ülesannete nimekirja)
- “Remind me to call my mom at 5” (tuleta meelde, et ma kell 5 emale helistaksin).

Loendi kustutamine. Toksake loendit vaadates Edit (muuda), seejärel toksake Delete List (kustuta loend). Kõik selles loendis olevad meeldetuletused kustutatakse.

Meeldetuletuse kustutamine. Viibake meeldetuletusest vasakul, seejärel toksake Delete (kustuta).


Loendi järjestuse või meeldetuletuste järjekorra muutmine. Toksake Edit (muuda), seejärel puudutage ☰ ja liigutage kirjet.

Mis loend see oli? Kui sisestate teksti otsiväljale, otsitakse meeldetuletust kõikidest loenditest meeldetuletuse nime järgi.

OS X Yosemite või uuemaga arvutiga võite oma lõpetamata sõnumit saata ka oma Macist ja iPadist. Vaadake About Continuity (järjepidevus) funktsioonidest

Päevakava meeldetuletused

Päevakava meeldetuletused annavad märku, millal neid teha.




Sirilt küsimine. Öelge midagi sellist: "Remind me to take my medicine at 6 a.m. tomorrow." (tuleta mulle meelde homme kl 6 e.l rohtu võtta)

Päevakava meeldetuletused Viibake meeldetuletajat vasakule, toksake More (rohkem), seejärel lülitage sisse "Remind me on a day." (tuleta mille iga päev meelde). Kuupäeva ja kellaaja määramiseks toksake. Regulaarsete intervallidega päevakava meeldetuletuseks toksake Repeat (korda).


Ära tüüta mind praegu. Teil on võimalik meeldetuletusteavitused välja lülitada Settings (sätted) > Notification (märguanded) Ajutiseks vaigistamiseks lülitage sisse Do Not Disturb (mitte häirida).

Meeldetuletuste asukoht

Mõnedel iPad Wifi + mobiilimudelitel võib Reminders (meeldetuletused) teid hoiatada, kui kindlasse asukohta jõuate või sealt lahkute.



Hoiata kui jõuate kindlasse asukohta või sealt lahkute. Viibake meelodetuletud vasakule, toksake More (rohkem), seejärel lülitage sisse "Remind Me At a Location" (meeldetuletus asukohas). Toksake Location (asukoht), seejärel valige loendist asukoht või sisestage aadress. Peale asukoha defineerimist võite lohistada geobarjääri suuruse muutmiseks kaardil, mis sätestab ligikaudse vahemaa meeldetuletatud kohast. Te võite salvestada asukoha meeldetuletuse Outlook'i või Microsoft Exchange kontodesse.

 **Sirilt küsimine.** Öelge midagi sellist: "Remind me to stop at the grocery store when I leave here." (tuleta mulle siit lahkudes meelde teha peatus toidupoes)

Asukoha lisamine My Info (minu info) kaardile. Kui sätestate asukoha meeldetuletuse, sisaldavad loendis olevad asukohad teie kontaktides My Info (minu info) kaardil olevaid aadresse. Lisage oma töökoha, kodu ja muud lemmikaadressid oma kaardile Reminders (meeldetuletused) ligipääsu lihtsustamiseks.

Reminders (meeldetuletused) sätted

Minge Settings (sätted) > Reminders (meeldetuletused), kus saate:

- Määrata uutele meeldetuletustele vaikeloendi
- Sünkronida möödunud meeldetuletused

Hoida meeldetuletused ajakohasena teistel seadmetel. Minge Settings (sätted) > iCloud, siis lülitage sisse Reminders (meeldetuletused). Selleks, et hoida OS X Reminders (meeldetuletused) ajakohasena, lülitage iCloud ka oma Macil sisse. Funktsiooni Reminders (meeldetuletused) toetavad ka mõned teised kontotüübid, nt Exchange. Minge Settings (sätted) > Mail, Contacts, Calendars (post, kontaktid, kalender) ja lülitage Reminders (meeldetuletused) sisse sellel kontol, mida tahate kasutada.

Uudised



News lühitutvustus.

News (uudised) kogub teie lemmikallikatest kokku kõik lood, mida soovite lugeda, tuginedes teemadele, mis teid kõige enam huvitavad. Teil on võimalik avastada soovitatud kanaleid, otsida teatud kanaleid või teemasid ning salvestada ja jagada oma lemmiklugusid.

Märkus: News (uudised) vajate Wi-Fi või mobiilside ühendust. News (uudised) ei ole kättesaadav kõigil aladel.

News põhiteave.

Avades esmakordselt News (uudised), võite selle isikupärastada oma huvide põhjal.

Kanalite ja teemade lisamine. Avage News (uudised), seejärel lisage eelistatud kanalid (või väljaanded) ning lemmikteemad. Teie For You (teile) lõimes (teie lugude loend) ilmuvad lood on mõjutatud teie valikutest.


Kanalite ja teemade otsimine. Toksake Explore (avasta), et sirvida soovitatud kanaleid ja lugusid. Samuti võite neid toksates sirvida teemasid, nagu Travel (reisimine), Arts (kunst) või Sports (sport). Kanali või teema lisamiseks lemmikutesse toksake ⊕.

Kanalite summutamine. Selleks, et vältida konkreetse kanali ilmumist For You (teile) või teemade lõime, puudutage ja hoidke loo kanalit, seejärel toksake Mute Channel (summuta kanal). Selle kanali sisu uuesti nägemiseks toksake kanalit Favorites (lemmikud)´is, seejärel toksake Don't Mute (ära summuta) ekraani ülaserva lähedal.

Et lõpetada lemmikutesse mittekuuluva kanali summutamine, toksake Search (otsing), leidke otsingutulemustest kanal, seejärel toksake ekraani ülaosas Don't Mute (ära summuta).

For You (teile)

For You (teie jaoks) esitab Lemmikutesse lisatud kanalite ja teemade parimaid lugusid, samuti Top Stories – Apple'i valitud lugusid, mis ilmuvad For You-voos ülaosas.



Video mängimiseks toksake.

Loo lugemiseks toksake.

Video mängimine uudisvoos. Video esitamiseks oma uudisvoos toksake ►

Uudislugude saamine. For You (teile) lõime värskendamiseks tõmmake alla.


Loo kiire salvestamine, jagamine või laikimine. Puudutage ja hoidke lugu oma uudisvoos, valige Save, Share või Like. Käskude Report (raporteeri), Mute Channel (summuta kanal) ja Dislike (ei meeldi) valimiseks toksake More (rohkem).


Loe lugusid




Lugude lugemine). Loo lugemiseks toksake sellel. Läbi RSS lõime edastatud veebilood näitavad eelvaadet. Terve loo vaatamiseks viibake üles. Selleks, et alati näha tervet lugu, lülitage RSS eelvaated Settings (sätted) > News > Show Story Preview (näita loo eelvaadet) välja.


Järgmise loo lugemine. Järgmise loo lugemiseks viibake vasakule, eelmise loo lugemiseks paremale. Viibake vasakust servast, et naasta lugude lõime juurde.

Õelge rakendusele News, mis teile meeldib ja mis mitte. Lugu vaadates saate loo laikimiseks toksata , mittelaikimiseks toksake uuesti. Neutraalsele hinnangule, kus lugu pole teile ei meeldiv ega ebameeldiv, naasmiseks toksake veel üks kord. News võtab arvesse teie tagasisidet tulevaste soovitude puhul.

Kirja suuruse määramine. Toksake kirja suuruse nuppu , seejärel toksake suuruse muutmiseks väiksemat või suuremat tähte.

Märkus: See valik on saadaval ainult Apple News vormingus lugude puhul (mitte RSS-lugudel). Kui kirja suurust muudate, kasutavad kõik Apple News vormingus lood seda uut suurust. Uut kirjasuurust rakendatakse ka kanali Apple News vormingus uudistele iOS seadmetel, kus te olete iCloudi sisse loginud sama Apple ID-ga ja News on iCloudis sisse lülitatud.

Lugude jagamine. Lugu vaadates toksake , seejärel valige jagamisvalik, nt Message või Twitter. Loo jagamiseks oma uudisvoos toksake lugu, toksake Share, siis valige jagamisvalik.


Probleemist teavitamine. Kui leiate lugu vaadates, et see on valesti sildistatud või ebasobiv, toksake , seejärel toksake Report a Concern (teata murest).

Seotud lugude leidmine. Toksake teema sakis, et näha seotud lugude loendit.

Lemmikud


Avades esmakordselt Favorites (Lemmikud) jaotises News (uudised), ilmuvad sinna teie valitud kanalid ja teemad. Favorites (Lemmikud) sisaldab ka hiljem lisatud kanaleid ja teemasid.

Märkus: Favorites (Lemmikud) sisaldab lisaks ka Top Stories (tipplood) kanalit, mis aitab teil püsida kursis kõige olulisemate päevauudistega.



Kanali lugude sirvimine. Toksake kanalil või väljaandel, et näha kõige värskemaid avaldatud lugusid. Mõned väljaanded lasevad sirvida lõike, nagu näiteks poliitilised või toiduga seotud lood.


Sügavamale teemasse kaevumine. Värskeimate seotud lugude nägemiseks toksake teemal.

Muutke oma lemmikuid. Kanali või teema kustutamiseks, mida te enam jälgida ei soovi, toksake Edit (muuda), seejärel .

Uudised

Otsing

News (uudised) jälgib üle miljoni teema, mis muudab teile huvipakkuvate lugude leidmise lihtsaks.




Kanalite ja teemade otsimine. Toksake Search (otsi), seejärel sisestage kanali nimi (näiteks CNN või Wired) või teema (mood, äri või poliitika, näiteks). Objekti lisamiseks lemmikutesse toksake (+).

Populaarsete teemade vaatamine. Search (otsi) pakub alustuseks mõned soovitused. Toksake soovitusel, et näha seotud teemasid ja kanaleid. Objekti lisamiseks lemmikutesse toksake (+).

Lugude salvestamine.

News (uudised) võimaldab lugusid hilisemaks lugemiseks salvestada. Te võite neid lugeda isegi ühenduseta.



Lugude salvestamine ja kustutamine. Lugude voogu vaadates toksake lugu seejärel toksake Save. Lugu lugedes toksake selle salvestamiseks salvestusnuppu. Salvestatud loo lugemiseks toksake Saved (salvestatud), seejärel lool. Lugusid, mida kuvatakse ☁, ei salvestata jooksvalt iPadi. Nende iPadi salvestamiseks ja ühenduseta lugemiseks toksake ☁. Kustutamiseks viibake lugu vasakule.

Lugemisajaloo vaatamine. Toksake History (ajalugu) sakil, et näha mida lugenud olete. Ajaloos saate lugu kustutamiseks ka vasakule viibata. Uudiste ajaloo tühjendamiseks, soovitude loomisel kasutatava teabe puhastamiseks või mõlema puhastamiseks toksake Clear (puhasta) ja tehke valik.

News (uudised) sätted

Minge Settings (sätted) > News (uudised), et määrata suvand News (uudised) jaoks, kaasa arvatud:


- lugude loendi värskendamine, isegi kui te News (uudised) ei kasuta.
- News (uudised)´i üle mobiilse ühenduse kasutamise lubamine.
- RSS lõime lugude eelvaate või terve loo kuvamise lubamine.

iTunes Store



iTunes Store lühitutvustus

iTunes Store'i saate kasutada muusika, filmide, telesaadete ja palju muu lisamiseks iPadi.



Sirvimine

Ostude uuesti allalaadimine.

Kategooria vahetamine.

Märkus: iTunes Store kasutamiseks on teil vaja internetiühendust ja Apple ID-d. iTunes Store ole kättesaadav kõigil aladel.

Sirvimine või otsing


Kategooriate või žanrite sirvimine Töksake mõnda kategooriat ((Music (muusika), Movies (filmid), TV). Žanriloendi vaatamiseks ja sellest valimiseks toksake Genres (žanrid).


 **Sirilt küsimine.** Öelge midagi sellist:

- "Get a new ringtone" (anna uus helin)
- "Purchase song name by band name" (osata laul ansambli nime järgi)
- "Redeem an iTunes Store gift card" (lunastada iTunes Store kinkekaart)



Kui teate mida otsite, toksake Search (otsi). Teil on toksata teiste iTunesi kasutajate seas populaarset otsisõna või sisetada teave otsiväljale, seejärel toksake klaviatuuril Search (otsi).

Pereliikmete ligipääs ostudele. Family Sharing (peresisene jagamine) sisselülitamisel saate vaadata ja alla laadida teiste pereliikmete poolt ostetud laule, telesaateid ja filme. Toksake Purchased (ostetud), toksake oma nime või My Purchases (minu ostud), seejärel valige menüüst pereliige.


Paluge Siril see sildistada. Kui kuulete muusikat, küsige Sirilt „What song is playing?” (mis lugu mängib?) Siri ütleb teile, mis lugu on ja pakub lihtsaima viisi selle ostmiseks. See salvestatakse ka Siri iTunes Store sakk, et saaksite selle hiljem osta. Toksake Music (muusika), toksake , seejärel toksake Siri sakk, et näha saada valitud olevaid sildistatud laulude loendi eelvaadet või osta.

Avastage imelist uut muusikat. Kui kuulate raadiot, ilmub esitatav lugu raadio iTunes Store sakk, nii et saate seda vaadata või osta. Toksake Music (muusika), toksake , seejärel toksake Radio.

Laulu või video näite esitamine. Toksake seda.

Rakenduse lisamine sooviloendisse. Kui kuulete midagi, mida loodate iTunes Store´ist osta, toksake , seejärel toksake Add to Wish List (lisa sooviloendisse). Oma sooviloendi vaatamiseks iTunes Store´is toksake , seejärel toksake Wish List (sooviloend).


Ostmine, rentimine või väljaostmine

Toksake objekti hinda (või toksake Free (tasuta)), seejärel toksake ostmiseks seda uuesti. Kui näete hinna asemel , olete selle juba ostnud ja võite selle uuesti maksmata alla laadida.

Kinnitage ostud Family Sharing (peresisene jagamine)-ga Family Sharing (peresisene jagamine) sätetusega saab pere organisator teatud vanuses pereliikmete ostud üle vaadata ja heaks kiita. Täpsema teabe saamiseks vaadake Family Sharing (peresisene jagamine).

Üksikute ostude peitmine. Kasutades iTunes´i arvutis, võib pereliige peita oma oste nii, et teised pereliikmed ei saa neid näha ega alla laadida. Täpsema teabe saamiseks vaadake Family Sharing (peresisene jagamine).

Kinkekaardi või koodi kasutamine. Toksake kategooriale (nagu Music (muusika)), kerige alla serva, seejärel toksake Redeem (lunasta).

Saatke kingitus. Vaadake objekti, mida soovite kinkida, toksake  ja Gift (kingitus). Võite ka toksata ühte kategooriatest (Music (muusika), Movies (filmid) või TV Shows (telesaadet)), kerige alla, seejärel toksake Send Gift (saada kingitus), et saata kellelegi iTunes kinkekaart.

Ostate midagi teises seadmes? Minge Settings (sätted) > iTunes & App Stores, et sätetada automaatse allalaadimise teie iPadi. Teil on alati võimalik vaadata oma iTunes Store´ist ostetud muusikat, filme ja telesaadet (lihtsalt toksates Purchased (ostetud).)

Vaadake oma rentimise aega. Mõnedel aladel võite laenata filme. Teil on rendivideo vaatamise alustamiseks aega 30 päeva. Peale vaatamise alustamist võite seda ettenähtud aja jooksul esitada niimitu korda kui soovite (24 h US iTunes Store; 48 h muudes riikides). Kui aeg läbi saab, film kustutatakse. Renditavaid võib teisaldada teise seadmesse; seejuures võite kasutada AirPlay-d ja Apple TV-d renditava vaatamiseks oma teleris.

iTunes Store sätted

iTunes Store valikute sättestamiseks minge Settings (sätted) > iTunes & App Stores.

Konto vaatamine või redigeerimine. Toksake oma Apple ID´d, seejärel toksake View Apple ID (vaata Apple ID-d). Parooli muutmiseks toksake Apple ID välja, seejärel toksake Password (parool).

Teise Apple ID-ga sisselogimine: Toksake oma konto nime, seejärel toksake Sign Out (logige välja). Teil on võimalik sisestada teise Apple ID.

iTunes Matchi tellimine või sisselülitamine. Teil on võimalik tellida iTunes Match teenus, mis salvestab iCloudi muusikat ja palju muud. Vaadake iTunes Match. Kui olete tellija, lülitage iTunes Match sisse, et pääseda igalt poolt ligi oma iPadis olevale muusikale.

Automaatse allalaadimise sisselülitamine Toksake Music (muusika), Books (raamatud) või Updates (uuendused). Rakenduste uuendamine toimub automaatselt üle Wi-Fi, kui te just seda välja ei lülita Automatic Downloads (automaatsed allalaadimised).


Laadige ostud alla üle mobiilivõrgu. iPad Wifi + mobiilimudelitel võite sisse lülitada Use Cellular Data (kasuta mobiili andmeid). Ostude allalaadimisega iTunes Match'i kasutades või Apple Music kuulates üle mobiilivõrgu võivad kaasneda tasud teie teenusepakkujalt.

App Store



App Store lühitutvustus

Kasutage App Store'i spetsiaalselt iPadile, aga ka iPhone'ile ja iPod touchile mõeldud rakenduste sirvimiseks, ostmiseks ja alla laadimiseks. Teie rakenduste uuendamine toimub automaatselt üle Wi-Fi (kui te just seda välja ei lülita), nii et püsivate kursis värskemate paranduste ja funktsioonidega.



Märkus: App Store kasutamiseks on teil vaja internetiühendust ja Apple ID-d. App Store ei ole kättesaadav kõigil aladel.


Rakenduste leidmine


Sirilt küsimine. Öelge midagi sellist:


- "Find apps by Apple" (leia Apple rakendus)
- "Purchase app name" (ostetud rakenduse nimi)
- "Redeem an iTunes Store gift card" (lunasta iTunes Store kinkekaart)

Kui teate mida otsite, toksake Search (otsi). Samuti võite toksata Categories (kategooriad) rakenduste tüübi sirvimiseks.

Pereliikmete ligipääs rakendustele. Family Sharing (peresisene jagamine) sisselülitamisel saate vaadata ja alla laadida teiste pereliikmete poolt ostetud rakendusi. Toksake Purchased (ostetud), toksake oma nime või My Purchases (minu ostud), seejärel valige menüüst pereliige. Täpsema teabe saamiseks vaadake Family Sharing (peresisene jagamine).


Sõbrale rakendusest rääkimine. Leidke rakendus, toksake , siis valige meetod. Vaadake Rakendustest jagamine.

Sooviloendi kasutamine Rakenduste jälgimiseks, mida hiljem osta soovite, toksake  rakenduste leheküljel, seejärel toksake Add to Wish List (lisa sooviloendisse).

Sooviloendi vaatamine. Peale objekti lisamist oma sooviloendisse, toksake  Purchased (ostetud) ekraanil.

Rakenduse otsimine kategooria järgi. Toksake Explore (avasta), toksake Categories (kategooriad), et keskenduda soovitud rakendusele, näiteks haridus, meditsiin või sport.


Millist rakendust läheduses kasutatakse? Toksake Explore (avasta), leidmaks ümbruskonnas kõige populaarsemaid rakendusi (Location Services (asukohateenused) peab olema sisselülitatud Settings (sätted) > Privacy (eraelu puutumatus) > Location Services (asukohateenused). Katsetage seda muuseumis, spordiüritusel või isegi reisimisel.

Rakenduse kustutamine. Puudutage ja hoidke rakenduse ikooni algkuval, kuni ikoon hakkab võbelema, seejärel toksake . Sisseehitatud rakendusi kustutada ei saa. Kui olete lõpetanud, siis vajutage Kodu nuppu. Rakenduse kustutamine kustutab ühtlasi selle andmed. Kõiki App Store'ist ostetud rakendusi saate uuesti alla laadida tasuta, kui need on kättesaadavad.

Teavet kõigi oma rakenduste, andmete ja sätete kustutamise kohta vt Rakenduste või iPadi lähtestamine.

Ostmine, lunastamine ja allalaadimine


Toksake rakenduse hinda, seejärel toksake ostmiseks Buy (osta). Kui see on tasuta, toksake Free (vaba), seejärel toksake Install (paigalda).

Kui näete hinna asemel , olete selle juba ostnud ja võite selle uuesti maksmata alla laadida. Rakenduse allalaadimise või uuendamise ajal ilmub selle ikoon koos edenemisnäidikuga algkuvale.

Kinnitage ostud Family Sharing (peresisene jagamine)-ga Family Sharing (peresisene jagamine) sätetusega saab pere organisaator teiste teatud vanuses pereliikmete ostud üle vaadata ja heaks kiita. Täpsema teabe saamiseks vaadake Family Sharing (peresisene jagamine).

Üksikute ostude peitmine. Kasutades iTunes'i arvutis, võib pereliige peita oma oste nii, et teised pereliikmed ei saa neid näha ega alla laadida. Täpsema teabe saamiseks vaadake Family Sharing (peresisene jagamine).

Kinkekaardi või koodi kasutamine. Toksake Featured (esile tõstetud), kerige alla serva, seejärel toksake Redeem (lunasta).

Saatke kingitus. Vaadake objekti, mida soovite kinkida, toksake  ja Gift (kingitus). Toksake Featured (esile tõstetud), kerige alla serva, seejärel toksake Send Gift (saada kingitus), et saata kellelegi iTunes kinkekaart.

Rakendusesiseste ostude piiramine. Paljudel rakendustel on tasuline lisisu või täiendus. Rakenduses tehtavate ostude piiramiseks minge Settings (sätted) > General (üldine) > Restrictions (piirangud) (veenduge, et piirangud on lubatud), seejärel sätestage suvand (näiteks seate vanusepiirangu või nõuate salasõna kohe või iga 15 minuti järel). Teil on võimalik In-App Purchases (rakendusesisesed ostud) kõikide ostude tegemise vältimiseks välja lülitada. Vaadake Restrictions (piirangud).

Rakenduse kustutamine. Rakenduse kustutamine. Puudutage ja hoidke rakenduse ikooni algkuval, kuni ikoon hakkab vähelema, seejärel toksake ✕. kui soovite lõpetada, vajutage Kodu nuppu. Sisse-ehitatud rakendusi kustutada ei saa. Rakenduse kustutamine kustutab ühtlasi selle andmed. Kõiki App Store'ist ostetud rakendusi saate uuesti alla laadida tasuta.

Teavet kõigi oma rakenduste, andmete ja sätete kustutamise kohta vt iPadi lähtestamine.

App Store sätted

App Store'i valikute sätestamiseks minge Settings (sätted) > iTunes & App Stores.

Konto vaatamine või redigeerimine. Toksake oma Apple ID'd, seejärel toksake View Apple ID (vaata Apple ID-d). Parooli muutmiseks toksake Apple ID välja, seejärel toksake Password (parool) välja.

Teise Apple ID-ga sisselogimine: Toksake oma konto nime, seejärel toksake Sign Out (logige välja). Seejärel sisestage teine Apple ID.

Lülitage automaatsed allalaadimised välja. Toksake Apps (rakendused) Automatic Downloads (automaatsed allalaadimised)-is. Rakenduste uuendamine toimub automaatselt üle Wi-Fi, kui te just seda välja ei lülita.

Rakenduste allalaadimine mobiilivõrgu kaudu (Wifi + mobiilimudelid): Lülitage sisse Use Cellular Data (kasuta mobiili andmeid). Rakenduste allalaadimisega üle mobiilivõrgu võivad kaasneda tasud teie teenusepakkujalt. Mobiili sätete vaatamine Newsstand-rakendused uuendavad ainult üle Wi-Fi.


Ostusoovituste hankimine Lülitage sisse Apps on the App Store (rakendused App Store'ist), et saada lukustuskuvale ja rakenduste vahetajasse oma asukohaga seotud soovitusi. Lülitage sisse Installed Apps (paigaldatud rakendused), et näha soovitatud rakendusi, mis on juba paigaldatud.

iBooks




Raamatute hankimine

Hankige raamatuid iBooks Store'st. iBooks's kasutage ekraani alaosas olevaid nuppe, et pääseda iBooks Store'i. Toksake Featured (omadused), et sirvida uusimaid väljaandeid või Top Charts (edetabel) kõige populaarsemate vaatamiseks. Teatud kindla raamatu otsimiseks toksake otsivälja, mis ilmub peale iBooks Store'i ligipääsemist.

 **Sirilt küsimine.** Õelge midagi sellist: "Find books by author name." (leia mulle raamat autori järgi)

Raamatu lugemine




Raamatu avamine. Toksake raamatut, mida tahate lugeda. Kui te seda riulis ei näe, siis viibake teiste kogude vaatamiseks vasakule või paremale.

Juhikute kuvamine. Toksake lehekülje keskkoha läheduses. Kõikidel raamatutel ei ole samasuguseid juhikuid, kuid mõningaid asju saate teha, kaasa arvatud otsimine, tabeli sisu vaatamine, ja loetu jagamine.



Raamatu sulgemine Toksake Library (kogu) või näpistage lehte.


Pildi suurendamine. Toksake või mõnede raamatute puhul Topelt-toksake pilti.


Vergude lugemine. Raamatutes, mis seda toetab, topelt-toksake teksti suurendamiseks veerul, seejärel viibake järgmisele veerule liikumiseks üles või vasakule.



Konkreetsle lehele minek. Kasutage ekraani alaosas olevaid liikumisnuppe. Võite ka toksata  ja sisestada lehekülje numbrit, seejärel toksake otsitulemuste seas lehekülje numbrit.



Hankige definitsioon. Topelt-toksake sõna, seejärel toksake ilmuvast menüüst Define (defineeri). Kõigis keeltes definitsioone pole.


Pidage oma koht meeles. Toksake  järjehoidja lisamiseks või toksake uuesti selle eemaldamiseks. Teil võib olla mitu järjehoidjat - nende kõigi nägemiseks toksake , seejärel toksake Bookmark (järjehoidja). Raamatu sulgemisel te järjehoidjat lisama ei pea, kuna iBooks mäletab, kus te pooleli jäite.

Pidage meeles paremaid osasid. Mõned raamatud võimaldavad lisada märkmeid ja markeerida. Markeerimiseks puudutage ja hoidke sõna, seejärel liigutage sõrme markeerimisjoone tõmbamiseks. Märkme lisamiseks topelt-toksake sõna, kasutage valiku täpsustamiseks haardepunkte, seejärel toksake ilmuvast menüüst Note (märkmed) või Highlight (markeeri). Kõikide märkmete ja markeeringute nägemiseks toksake , seejärel toksake Notes (märkmed).

Jagage paremaid osasid. Toksake mõnda markeeritud teksti, seejärel toksake ilmunud menüüst . Kui raamat on iBooks Store'ist, on link automaatselt kaasas. (Jagamine ei pruugi olla kasutatav kõigis kohtades.)

Raamatu lingi jagamine. Toksake juhikute näitamiseks ekraani keskkoha lähedal, seejärel toksake , siis toksake .

Muutke raamatu väljanägemist. Mõned raamatud võimaldavad muuta kirjatüüpi, - suurust ja lehekülje värvi. (Toksake , ,.) Teil on võimalik muuta joondust ja poolitust minnes Settings (sätted) > iBooks. Need sätted rakendatakse kõigile raamatutele, mis seda toetavad.



Ereduse muutmise. Toksake . Kui te  ei näe, siis toksake esmalt .

Hämardate ekraani, kui see on tume. Raamaturiiuli, lehekülje värvi ja ereduse muutmiseks iBooks'i kasutamisel vähese valguse oludes lülitage automaatseks muutmiseks sisse Auto-Night Theme (automaatne öö teema). (Kõik raamatud ei toeta Auto-Night Theme'i).

Multimeedia kasutamine

Mõnedel raamatutel on interaktiivseid elemente, nt videoid, diagramme, esitlusi, galeriisid, 3D-objekte. Multimeediaobjekti kasutamiseks toksake, viibake või näpistage seda. Elemendi vaatamiseks täisekraanil vedage kaks sõrme lahku. Kui olete lõpetanud, siis näpistage elemendi sulgemiseks.

Uuringu märkused ja sõnastiku terminid


Vastavaid funktsioone toetavates raamatutes saate vaadata kõiki oma esiletõste ja märkmeid märkmekaartidena.

Kõigi märkmete vaatamine. Toksake . Te võite märkmeid otsida või tiksata peatükil antud peatüki kohta tehtud märkmete vaatamiseks.


Märkmete kustutamine. Toksake , seejärel toksake Delete (kustuta).


Vaadake oma märkmed üle kui märkmekaardid. Toksake Study Cards (õppekaardid). Kaartide vahel liikumiseks viibake. Toksake Flip Card (pööra kaarti) selle tagakülje nägemiseks.

Märkmekaartide segamine. Toksake , seejärel lülitage sisse Shuffle (sega).

Uuringu terminite sõnastik. Kui raamat sisaldab sõnastikku, toksake  sõna kaasamiseks märkmekaarditele.


Audioraamatu kuulamine




Audioraamatu avamine. Audioraamat on tuvastatav  järgi kaanel. Toksake raamatut, mida tahate kuulata. Kui te seda riulis ei näe, siis viibake teiste kogude vaatamiseks vasakule või paremale.

Edasi või tagasi kaugemale liikumine. Puudutage ja hoidke nooli või libistage ja hoidke kaant. Sekundite muutmiseks, mille võrra filmis edasi liigutakse, minge Settings (sätted) > iBooks.


Kiirendage või aeglustage. Esituse kiirendamiseks toksake alumises vasakus nurgas, seejärel valige teine kiirus. 1 x on normaalne kiirus, 0,75x on 3/4 kiirusest ja nii edasi.

Peatüki avamine. Toksake , seejärel toksake peatükki. Mõned raamatud ei erista peatüki markereid.

Konkreetselt lehele minek. Lohistage helipead, mis asub kaane all. Kuulamise alustamise kohast tähistatakse kogu sessioon väikese ringiga ajajoonel. Sellest kohast ülehüppamiseks toksake märki.

Unetaimeri määramine. Enne esituse alustamist toksake , siis valige kestvus, millal heli automaatselt lõpeb.

Raamatute korraldamine



Vaadake raamatuid pealkirja või kaane järgi. Toksake ☰ või ☰.

Ainult audioraamatute või PDFide vaatamine. Toksake kogude loendi kuvamiseks (ekraani ülaosas) kogu, nt Books (raamatud) või PDFs (PDFid) nime.

Korraldage oma raamatute kogusid. Toksake Select (vali) ja valige mõned raamatud, liigutamaks need kogusse. Kogude muutmiseks või loomiseks toksake olemasoleva kogu nime (ekraani ülaosas). Mõningaid sisseehitatud kogusid ei saa ümber nimetada, ega muuta, nagu PDF-d.

Korraldage raamatud ümber. Raamatute kaasi vaadates puudutage ja hoidke kaant, seejärel lohistage see teise kohta. Vaadates raamatuid pealkirjade järgi, sorteerige loendit kasutades ekraani ülaosas olevaid nuppe. All Books (kõik raamatud) kogu on automaatselt teile korraldatud; kui soovite neid käsitsi korraldada, lülitage teisele kogule.

Raamatu otsimine. Tõmmake otsivälja avamiseks ekraani ülaservalt alla. Otsing vaatab pealkirju ja autori nime.

Raamatute eemaldamine. Toksake Select (vali), valige mõned raamatud, toksake Delete (kustuta) ja tehke valik.

Allalaadimata raamatute peitmine. Kui näete allalaadimisnuppu kaanel või pealkirja kõrval, saate raamatu tasuta uuesti alla laadida. Allalaadimata raamatude kuva eemaldamiseks toksake valitud kogu nimel (ekraani ülaosas) ja lülitage sisse Hide iCloud Books (peida iCloud-i raamatud).

PDF lugemine

Lisage e-posti manusena PDF iBooks-ist. Avage e-posti sõnum, puudutage ja hoidke PDF manust, siis toksake Copy to iBooks (kopeeri iBooks'i). Samuti võib toksata avamiseks PDF-manust, seejärel toksake ja Copy to iBooks (kopeeri iBooks'i).

PDFi printimine. Avage dokument, toksake , siis valige Print (printer peab olema AirPrint-ühilduv). Täpsemat teavet AirPrinti kohta leiate AirPrint.

PDFi saatmine e-postiga. Avage dokument, toksake , siis valige Email (e-post).

Juurdepääs kogu oma teegile iCloud'is

Oma PDF-failid ja muud raamatud saate hoida iCloud'is ja pääseda nende juurde ka oma teistel seadmetel.

iCloud'i sisselülitamine iBooks'i jaoks. Kui teilt iBooks'i avamisel seda küsitakse, toksake Use iCloud (kasuta iCloud'i) (küsimust näete ainult siis kui olete iCloud'i sisse logitud).

Kui lisate iBooks'i PDF-faili (või raamatu, mis ei pärine iBooks Store'st), laaditakse dokument iCloud'i üles. Dokument lisatakse ka teie teistesse seadmetesse, kus teil iCloud for iBooks on sisse lülitatud ja kus te olete iCloudi sisse logitud sama Apple ID-ga.

Et muuta seda, kas iCloud'i iBooks'i jaoks kasutatakse, minge Settings (sätted) > iCloud > iCloud Drive ja lülitage iBooks sisse või välja.

Märkus: Raamatud, mis on teie iBooks Store Purchased (ostetud) nimekirjas, on saadaval alati ega lähe vaba iCloud salvestusruumi arvutamisel arvesse.

iBooks sätted

Juurdepääsu piiramine raamatu ja audioraamatu otsesele sisule. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Restrictions (piirangud), siis valige Books (raamatud) suvand.

Minge Settings (sätted) > iBooks, kus saate:

- Sünkroonida kogusid ja järjehoidjaid (kaasa arvatud märkmed ja loetava lehekülje teave) koos muude seadmetega.
- Kuvad raamatu sisu võrgus. Mõned raamatud võivad kasutada veebis hoitava videot või heli.
- Kasutage mobiilivõrku (Wifi + mobiilimudelid). Raamatute ja heliraamatute allalaadimisega iBooks Store'st ja raamatus oleva võrgusisu kuvamisega üle mobiilivõrgu võivad kaasnedä tasud teie teenusepakkujalt.
- Muuta vasaku serva toksamisel lehe keeramise suunda.
- Rööpjoonduse sisse või välja lülitamine.
- Automaatpoolituse sisse või välja lülitamine.
- Määrab sekundite arvu, mis jäetakse heliraamatus vahele kui viipate raamatu kaanel või toksate vahelejätü nuppu.


Game Center



Game Center lühitutvustus

Game Center võimaldab teil mängida lemmikmänge koos sõpradega, kellel on iOS seade või Mac (OS X Mountain Lion või uuem). Game Centeri kasutamiseks peate olema internetti ühendatud.

HOIATUS: Olulist teavet korduvatest liigutustest tingitud vigastuste kohta leiate jaotisest „Oluline ohutusteave“.



Alustage. Game Center (mängukeskuse) avamine. Kui näete ekraani ülaosas oma hüüdnime ja fotot, siis olete juba sisse logitud. Vastasel juhul küsitakse teie Apple ID-d ja parooli.

Mängude hankimine. Toksake Games (mängud), seejärel toksake soovitatud mängu, samuti saate sirvida mängu App Store-s (vaadake mängude detaile Supports Game Center (mängukeskuse tugi) või hankige mõni mäng sõpradelt. Vaadake Mängude mängimine koos sõpradega

Mängi! Toksake Games (mängud), valige mäng, seejärel toksake ●●● üleval paremal, siis toksake Play (mängi). (Kui Play (mängi) ei ilmu, ei ole mängu veel paigaldatud.)

Väljalogimine? Game Center-ist väljudes ei ole vaja ennast välja logida, kuid kui soovite, minge Settings (sätted) > Game Center ja toksake Apple ID.

Mängude mängimine koos sõpradega

Sõprade kutsumine mitmikmängu. Toksake Friends (sõbrad), valige sõber, valige mäng, seejärel toksake üleval paremal •••. Kui mäng lubab või nõuab rohkem mängijaid, siis valige veel kutsutavaid mängijaid, seejärel toksake Next (edasi). Saatke oma kutse, siis oodake teiste nõustumist. Kui kõik on valmis, siis käivitage mäng. Kui sõber pole kättesaadav või ei vasta kutsele, siis saate toksate Auto-Match, millisel puhul Game Center leiab teile teise mängija, või toksata Invite Friend (kutsu sõber), et kutsuda kedagi teist.

Sõbrakutse saatmine. Toksake Friends (sõbrad), toksake +, siis sisestage oma sõbra e-posti aadress või Game Centeri hüüdnimi. Kontaktide sirvimiseks toksake ⊕. (Mitme sõbra lisamiseks ühe kutsega trükkige iga aadressi järele Return.) Või toksake igale mängijale, keda näete Game Centeris.

Kellegi väljakutsumine teie tulemust ületama. Toksake mõnda oma skooridest või saavutustest, seejärel toksake Challenge Friends (kutsu sõber välja).

Mida on sõbrad mänginud ja kuidas seda teinud? Toksake Friends (sõbrad), toksake sõbra nime, seejärel toksake Games (mängud) või Points (punktid) nulli.

Soovite osta Teie sõbral olevat mängu? Toksake Friends (sõbrad), toksake sõbra nime. Toksake nende Games (mängud) nulli, toksake loendis olevat mängu, seejärel toksake ••• üleval paremal.

Looge uued sõbrad. Sõprade sõprade loendi vaatamiseks toksake Friends (sõbrad), toksake sõbra nime, seejärel toksake Friends (sõbrad) nulli.

Sõbra eemaldamine. Toksake Friends (sõbrad), toksake sõbra nime, seejärel toksake ••• üleval paremal.

Oma e-posti aadressi varjamine. Lülitage oma Game Center konto sätetes välja Public Profile (avalik profiil). Vaadake Game Centeri sätteid.

Mitmikmängutegevuse või sõbra taotluste keelamine. Minge Settings (sätteid) > General (üldine) > Restrictions (piirangud) ja lülitage välja Multiplayer Games (mitmikmängud) või Adding Friends (sõprade lisamine). Kui need lülitused on tuhmid, siis toksake esmalt Enable Restrictions (luba piirangud) (üleval).

Jääge sõbralikuks. Solvavast või ebasobivast käitumisest teatamiseks toksake Friends (sõbrad), toksake isiku nime, seejärel toksake ••• üleval paremal, toksake „Report a Problem“ (teata probleemist).

Game Centeri sätted

Minge Settings (sätteid) > Game Center, kus saate:

- Logida välja (toksake oma Apple ID)
- Lubada kutseid
- Lasta läheduses olevatel mängijatel ennast leida.
- Muuta oma Game Center profiili, (toksake oma hüüdnimel)
- Saada sõprade soovitusi kontaktidest või Facebookist.

Game Centerist saadetavate teavituste valimine. Minge Settings (sätteid) > Notifications (teavitused) > Game Center. Kui Game Centerit ei ilmu, siis lülitage Notifications (teavitused) sisse.

Game Centeri piirangute muutmine. Minge Settings (sätteid) > General (üldine) > Restrictions (piirangud).

Netisaated



Netisaadete lühitutvustus

Avage Podcasts (netisaated), seejärel sirvige, tellige ja mängige iPadis oma lemmiknetisaateid nii heli kui videona.


Netisaadete osade hankimine

Netisaadete avastamine. Toksake Featured (omadused) või Top Charts ekraani alaosas.

Uue netisaate otsimine. Toksake ekraani alaosas Search (otsi).

Otsimine oma kogust. Toksake My Podcasts (minu netisaated), seejärel lohistage otsivälja esilekutsumiseks vasakul mööda ekraani.

Osa eelvaade või voogedastus. Toksake netisaadet, seejärel toksake osa.



Lisainfo hankimine. Toksake ●●●, seejärel toksake osa detailide hankimiseks View Full Description (vaata tervet kirjeldust). Toksake suvalist netisaate või osa kirjelduse linki, et avada see Safaris.

Uute osade leidmine. Toksake Unplayed (esitamata), et leida osa, mida te veel kuulanud ei ole.

Osade sirvimine. Toksake Feed (voog), et näha kas osasid saab allalaadida või voogedastada.

Osa laadimine iPadis. Toksake ●●●, seejärel toksake Download Episode (laadi osa alla)

Uute osade hankimine kui need on välja lastud. Netisaate tellimine. Kui olete sirvinud Featured podcasts (netisaadete omadused) või Top Chart, toksake netisaadet ja seejärel Subscribe (telli). Kui olete osa juba alla laadinud, toksake My Podcasts (minu netisaated), toksake netisaadet, mis ilmub Not Subscribed (ei ole tellitud) all, toksake ⚙️, seejärel lülitage sisse Subscribed (tellitud).

Esitamata osade salvestamine või kustutamine. Toksake Unplayed (esitamata), toksake Edit (muuda), valige üksikud osad, seejärel toksake Save (salvesta) või Delete (kustuta).

Esitusjuhikud

Kasutage esitusjuhikuid saates edasi ja tagasi liikumiseks, kiiruse määramiseks, osade vahelejätmiseks ja nii edasi.



Vaadake netisaate kuulamise ajal teavet. Toksake netisaate kujutist Now Playing (hetkel mängib) kuval.

Suurema täpsusega edasi või tagasi vahelejätmine. Liigutage sõrme ekraanil ülaosa suunas, nagu lohistate helipead vasakule või paremale. Kui olete esitusjuhikud sulgenud, saate kiirest kogu osa läbi skaneerida. Kui olete ekraani ülaosa sulgenud, saate skaneerida ühe sekundi haaval.

Sirilt küsimine. Õelge midagi sellist:

- "Play podcasts" (mängi netisaadet)
- "Play it twice as fast" (mängi seda kaks korda kiiremini)
- "Play 'Freakonomics Radio' podcast" (mängi Freakonomics Radio' netisaadet)


Oma lemmikute korraldamine jaamadesse.


Korraldage oma lemmik netisaated kohandatud jaamadesse ja uuendage episoodide automaatselt kõikides seadmetes.

Jaama loomine. Toksake My Podcasts (minu netisaated), toksake +, seejärel toksake Add Station (lisa jaam). Andke jaamale nimi, toksake Save (salvesta) ja lisage netisaated. Netisaate mängimiseks oma jaamas toksake My Podcasts (minu netisaated), seejärel toksake jaama kõrval ▶.

Jaamade loendi järjestuse muutmine. Toksake My Podcasts (minu netisaated), toksake Edit (muuda) jaamaloendi või osade loendi kohal, seejärel lohistage ≡ üles või alla.

Jaama osade esituse järjestuse muutmine. Toksake jaama, toksake Edit (muuda) ekraani üleval paremas nurgas, seejärel lohistage ≡ üles või alla.

Jaamade kustutamine. Toksake My Podcasts (minu netisaated), toksake Edit (muuda), seejärel toksake .

Vanemate osade loend esimeseks. Toksake My Podcasts (minu netisaated), toksake , seejärel toksake Sort Order (sorteeri järjekord).

Netisaadete sätted

Minge Settings (sätted) > Podcasts, kus saate:

- Valige oma netisaadete tellimuste säilitamise teatud kuupäevani kõikides oma seadmetes.
- Valige, kui sageli Podcasts kontrollib uute osade tellimist.
- Osade automaatse allalaadimise.
- Piirata allalaetud netisaadete arvu.
- Valida, kas hoida osa peale selle lõppemist.



Ligipääsetavus

Ligipääsetavusfunktsioonid

iPad pakub palju juurdepääsetavuse funktsioone:

Visioon

- VoiceOver (pealelugemine)
- Braille kuva tugi
- Suum
- Invert Colors (värvide pööramine) ja Grayscale (halltoonid)
- Kõne valik
- Loe kuva
- Loe automaat-tekst
- Suur, rasvane ja kontrastne tekst
- Nupu kujud
- Ekraani liikumise vähendamine
- Sees/väljas lüliti etiketid
- Omistatavad toonid
- Audio kirjeldus

Kuulmine

- Kuuldeaparaadid
- Mono Audio (monoheli) ja tasakaal
- Tiitrid ja subtiitrid

Suhtlemine ja koostöö

- Siri
- Laiekraan-klaviatuurid
- Juhendatud juurdepääs
- Lüliti juht
- AssistiveTouch
- Touch Accommodations (puute kohandamine)
- Klaviatuuride tarkvara ja riistvara

Ligipääsetavusfunktsioonide sisselülitamine. Paljusid ligipääsetavusfunktsioone saate sisse lülitada lihtsalt Sirilt küsides (näiteks “turn on VoiceOver,” (lülita VoiceOver (pealelugemine) sisse)) Vaadake Siri ja Siri kasutamine. Või minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteused) või kasutage Accessibility Shortcut (ligipääsetavuse otsetee). Vaadake Accessibility Shortcut (ligipääsetavuse otsetee).

Kasutage oma arvuti iTunes’i iPadi ligipääsetavuse konfigureerimiseks. iTunesis võite piirata ligipääsetavusfunktsioonide arvu, kaasa arvatud VoiceOver (pealelugemine), suum, värvide pööramine, automaat-teksti lugemine, monoheli ja subtiitrite näitamine, kus see on kättesaadav. Klõpsake Summary (kokkuvõte), seejärel klõpsake Accessibility (ligipääsetavus) Summary (kokkuvõte) kuva alaservas.

Täpsemat teavet iPadi ligipääsetavusfunktsioonide kohta leiate veebilehelt www.apple.com/accessibility.

Ligipääsetavuse otsetee

Accessibility Shortcut (ligipääsetavuse otsetee) kasutamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteused), toksake Accessibility Shortcut (ligipääsetavuse otsetee) ja valige otsetee.

Pärast ligipääsetavuse otsetee seadistamist tehke vastava funktsiooni sisselülitamiseks Kodu nupul kolmikklõps. Selle pakub järgmisi omadusi:

- Puute kohandamine
- VoiceOver (pealelugemine)
- Värvide pööramine
- Halltoonid
- Suum
- Lülitu juht
- AssistiveTouch
- Juhendatud juurdepääs (Käivitab juhendatud juurdepääsu, kui see on juba sees. Vaadake Juhendatud juurdepääs.)
- Hearing Aid Control (kuulmisaparaadi juht) (kui olete paarinud Made for iPhone (iPhone’ile valmistatud) kuulmisaparaadi).

Mitte nii kiiresti Kolmekordse klõpsu aeglustamiseks kodunupul kolmikklõpsu tegemiseks vajalikku kiirust, minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteused) > Kodu nupp. (See aeglustab ka toplelt-klõpse.)

VoiceOver (pealelugemine)

VoiceOver (pealelugemine)

VoiceOver kirjeldab ekraanil toimuvat häälega, nii saate oma iPadi kasutada ilma seda ekraani nägemata.

VoiceOver nimetab teile valitud ekraanielemente. VoiceOver-kursor (ristkülik) ning VoiceOver ütleb selle nime või kirjeldab objekti.

Ekraanil olevate elementide kuulmiseks puudutage ekraani või lohistage sõrmi. Kui valite teksti, siis loeb VoiceOver teksti ette. Kui lülitate sisse Speak Hints (ütlevihjeid), siis võib VoiceOver öelda teile objekti nime või anda juhised – nt „avamiseks topelt-toksake“. Ekraanil olevate objektide, nt nuppude ja linkide kasutamiseks kasutage viipeid, mida kirjeldab jaotis Learn VoiceOver (tutvu pealelugemisega) - viibete õppimine.

Kui lähete uuele ekraanile, siis mängib VoiceOver (pealelugemine) heli, seejärel valib ja loeb esimese elemendi ekraanil (tavaliselt vasakus ülanurgas olev objekt). Samuti annab see teada, kui ekraan läheb rõht- või püstpaigutusse ning kui ekraan lukustub või hämardub ja on aktiivne lukustuskuval kui iPad ärkab.

Märkus: VoiceOver (pealelugemine) kõneleb alati Settings (sätted) > General (üldine) > Language & Region (keel ja piirkond) määratud keeles. VoiceOver (pealelugemine) on kasutatav paljudes, kuid mitte kõigis keeltes.

iPadi kasutamine VoiceOver (pealelugemine) funktsiooniga

VoiceOver (pealelugemine) teenuse sisse või välja lülitamine. Vajutage ja hoidke Kodu nuppu ning öelge Sirile “turn VoiceOver on” (lülitage pealelugemine sisse). Et VoiceOver (pealelugemine) välja lülitada, öelge Sirile “turn VoiceOver off” (lülitage pealelugemine välja). Samuti võib minna Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteused) > VoiceOver (pealelugemine), või kasutada Accessibility Shortcut'i (ligipääsetavuse otsetee). Vaadake Ligipääsetavuse otsetee.

iPadi lukust vabastamine. Vajutage Sleep/Wake (uni/äratus) või Kodu nuppu, lohistage liugurit, seejärel topelt-toksake ekraani. Touch ID-ga iPadi mudelitega saate iPadi lukust avada asetades sõrme Kodu nupule. Vaadake Touch ID.

Parooli sisestamine vaikides. Vältimaks parooli väljaütlemist selle sisestamise ajal, kasutage käsitsi kirjutamist; vaadake Kirjutage sõrmega.

Avage rakendus, valige lüliti või toksake objekti. Valige objekt, seejärel topelt-toksake ekraani.

Valitud objekti topelt-toksamine. Käsu väljakutsumiseks toksatakse tavaliselt kaks korda ekraanile - valides sõna või suumides pilti, näiteks - toksake kolm korda.

Liuguri reguleerimine. Valige liugur, siis viibake ühe sõrmega üles või alla.

Standardviipe kasutamine. Topelt-toksake ja hoidke sõrme ekraanil, kuni kuulete tõusvat heli, seejärel tehke viibe. Kui oma sõrme tõstate, VoiceOver (pealelugemine) viiped taastuvad. Näiteks lohistage helitugevusliugurit viipamise asemel sõrmega üles ja alla, valige liugur, topelt-toksake ja hoidke, oodake kolm tooni, seejärel libistage vasakule või paremale.

Loendi või ekraaniala kerimine. Viibake kolme sõrmega üles või alla.

- *Katkematult läbi loendi kerimine:* Topelt-toksake ja hoidke sõrme ekraanil, kuni kuulete tõusvat heli, seejärel lohistage üles või alla.
- *Loendi registri kasutamine:* Mõnel loendil on paremas servas tähestikuline tabelregister. Valige register, siis viibake selles liikumiseks üles või alla. Võite ka topelt-toksata, hoida ning seejärel sõrme üles või alla libistada.
- *Loendi ümberjärjestamine:* Mõnedes loendites saab asjade järjekorda muuta, nt rootori objektid Accessibility (ligipääsetavusteused) sätete all. Valige ümberkorralduse ikoon (≡) objekti paremal poolel, topelt-toksake ja hoidke sõrme ekraanil, kuni kuulete kolme tõusvat heli, seejärel lohistage üles või alla.

Külgriba avamine. Puudutage olekuribal kella ikooni, seejärel viibake kolme sõrmega üles.

- *Lisarakenduse eraldaja valimine:* Puudutage eraldajat selle aktiveerimiseks.
- *Lisarakenduse eraldaja kinnitamine:* Topelt-toksake eraldajat.
- *Lisarakenduse eraldaja suuruse muutmine:* Topelt-toksake ja hoidke, seejärel lohistage eraldajat.

Teavituskeskuse avamine. Valige olekuribalt ükskõik milline objekt, seejärel viibake kolme sõrmega alla. Notification Center (märguannete keskus)-st loobumiseks nühkige kahe sõrmega (liigutage kahte sõrme kiiresti kolm korda edasi-tagasi Z-tähe kujuliselt).

Juhtimiskeskuse avamine. Valige olekuribalt ükskõik milline objekt, seejärel viibake kolme sõrmega üles. Juhtimiskeskusest loobumiseks nühkige kahe sõrmega.

Rakenduste vahetamine. Tehke topeltklõps kirjel kodu nupul avatus rakenduste kuvamiseks, seejärel viibake valimiseks ühe sõrmega vasakule või paremale ja topelt-toksake sellel. Samuti on teil võimalik avatud rakendust vaadates seada rootor sättele Actions (tegevused) ja viibata üles või alla.

Algkuva ümber kohandamine. Valige kodukuval ikoon, topelt-toksake ja hoidke sõrme ekraanil, kuni kuulete kolme tõusvat heli. Lohistamise ajal kirjeldatakse objekti suhtelist asukohta. Tõstke sõrm kui ikoon on uues kohas. Lohistage ikooni vasakule või paremale ekraanilt välja selle viimiseks teisele algkuvale. Te võite jätkata valimist ja liigutada objekte, kuni vajutate Kodu nuppu.

iPadi olekuteabe lugemine. Selleks, et kuulda teavet kellaaja, aku kestvuse, Wi-Fi signaali tugevuse jpm kohta, toksake ekraani ülaosas olekuribal ja seejärel viibake vasakule või paremale.

Teavituste lugemine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) ja lülitage sisse Always Speak Notifications (räägi alati teavitusi). Teavitused, sh sissetulevate tekstisõnumite tekst loetakse ette kohe, isegi kui iPad on lukus. Aktsepteerimata teavitusi korratakse, kuni te iPadi luku avate.

Ekraanikardina sisse- või väljalülitamine. Kolmekordne toksamine kolme sõrmega. Kui ekraanikardin on sees, siis on ekraani sisu aktiivne isegi väljalülitatud ekraani puhul.

Õppige VoiceOver-viipeid

Kui VoiceOver (pealelugemine) on sees, on standardsed puuteekraani viiped erineva jõuga ning need ja mõned täiendavad viiped võimaldavad teil ekraanil ringi liikuda ja üksikuid objekte juhtida. VoiceOver (pealelugemine) viiped sisaldavad kahe- kolme- ja nelja sõrme toksamist ning viipeid. Selleks, et saada kahe- ja kolmesõrmeviibetega parimaid tulemusi, lõdvestuge ja laske oma sõrmedel ekraani puutuda selliselt, et nende vahel oleks pisut ruumi.

VoiceOver (pealelugemine)-viibete täpseks sisestamiseks võib kasutada erinevaid tehnikaid. Näiteks võib kahe sõrmega toksamist teha ühe käe kahe sõrmega või kahe käe ühe sõrmega. Te võite kasutada isegi oma põidraid. Paljud kasutavad „jagatud toksamisega“ viipeid: selle asemel, et valida objekt ja topelt-toksata, võite puudutada ja hoida objekti ühe sõrmega ning seejärel toksata ekraani teise sõrmega.

Proovige erinevaid tehnikaid ja selgitage välja, mis teile kõige paremini sobib. Kui viibe ei toimi, proovige kiiremat liigutust, eriti topelt-toksamise või viipamise puhul. Viibates proovige pühkida oma sõrme või sõrmedega kiiresti ekraani.

VoiceOver (pealelugemine) sätetes saate sisestada konkreetse ala, kus kasutate VoiceOver (pealelugemine) viipeid iPadi või selle sätteid mõjutamata.

VoiceOver-viibete harjutamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) ja toksake VoiceOver Practice (VoiceOver harjutamine). Kui olete harjutamise lõpetanud, siis toksake Done (tehtud). Kui te VoiceOver Practice (VoiceOver harjutamine) nuppu ei näe, siis veenduge, et VoiceOver (pealelugemine) on sisse lülitatud.

Siin on mõned olulised VoiceOver (pealelugemine) viiped:

Navigeerimine ja lugemine

- *Toksamine:* Objekti valimine lugemine.
- *Viibe vasakule või paremale:* Järgmise või eelmise objekti valimine.
- *Üles või alla viipamine:* Sõltub rootori sätetest. Vaadake VoiceOver (pealelugemine) rootori kasutamine.
- *Kahe sõrmega viibe üles:* Loeb kõik ekraani ülaservast alla.
- *Kahe sõrmega viibe alla:* Loeb kõik praegusest asendist alates.
- *Kahe sõrmega toksamine:* Rääkimise peatamine või jätkamine
- *Kahe sõrmega hõõrumine:* Liigutage kahte sõrme kiiresti kolm korda edasi-tagasi (Z-tähe kujuliselt), et loobuda hoiatusest või liikuda tagasi eelmisele kuvale.
- *Kolme sõrmega üles või alla viipamine:* Kerimine lehekülje kaupa.
- *Kolme sõrmega viibe vasakule või paremale:* Eelmisele või järgmisele lehele minek (nt algkuval).
- *Kolme sõrmega toksamine:* Loeb täiendava teabe, nt asukoha loendis või selle, kas tekst on valitud.
- *Nelja sõrmega toksamine ekraani ülaosas:* Lehekülje esimese objekti valimine.
- *Nelja sõrmega toksamine ekraani alaosas:* Lehekülje viimase objekti valimine.

Aktiveerimine

- *Topelt-toksamine:* Valitud objekti aktiveerimine.
- *Kolmekordne toksamine:* Objekti topelt-toksamine.
- *Jagatud toksamine:* Selle asemel, et valida objekt ja seda aktiveerimiseks topelt-toksata, võite puudutada ja hoida objekti ühe sõrmega ning seejärel toksata ekraani teise sõrmega.
- *Topelt-toksake ja hoidke (1 sekund) + standardviibe:* Standardviipe kasutamine. Topelt-toksamise ja hoidmise viibe ütleb iPadile, et järgmist viibet tuleb käsitleda standardsena. Näiteks võite topelt-toksata ja hoida sõrme ekraanil, kuni kuulete kolme tõusvat heli, seejärel, ilma sõrme tõstmata lohistada lüliti libistamiseks oma sõrme.
- *Kahe sõrmega topelt-toks:* See viibe käivitab toimingut või seiskab või peatab poolelioleva toimingut. Näiteks saate teha järgmist:
 - Mängimine või peatamine rakendustes Music (muusika), Videos (videod) või Photos (slaidiesitused).
 - Pildistamine, salvestuse alustamine või peatamine rakenduses Camera.
 - Stopperi käivitamine või seiskamine.
- *Kahe sõrmega topelt-toks ja hoidmine:* Valitud objekti ümbersildistamine lihtsamaks leidmiseks.
- *Kahe sõrmega kolmekordne toksamine:* Objektivalija avamine.

- *Kolme sõrmega topelt-toksamine:* VoiceOver (pealelugemine) funktsiooni summutamine või summutuse lõpetamine.
- *Kolme sõrmega kolmekordne toksamine:* Ekraanikardina sisse- või väljalülitamine.

VoiceOver (pealelugemine) rootori kasutamine

Kasutage rootorit valimaks, mis juhtub sisselülitatud VoiceOver (pealelugemine) funktsiooni puhul üles või alla viipamisel või valige kindel sisestusviis, nagu Braille Screen Input (Braille ekraani sisend) või Handwriting (käsitsikirjutamine).

Rootori kasutamine. Keerake ekraanil kaht sõrme ümber nendevahelise punkti.



Valge oma rootori suvandid. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Rotor (rootor) ja valige suvandid, mida te rootoriga soovite kasutada.

Kasutatavad rootori suvandid ja nende mõju sõltuvad sellest, mida te teete. Näiteks kui te loete e-kirja, siis saate kasutada rootorit, et üles või alla viipamisega lülitada teksti lugemise vahel sõna- või tähthaaval. Kui sirvite veebilehte, siis saate panna rootori lugema kas kogu teksti (sõna- või tähthaaval) või hüppama ühelt teatud tüüpi elemendilt (nt pealkirjalt või lingilt) teisele.

Kasutades Apple'i juhtmevaba klaviatuuri VoiceOver (pealelugemine)'i juhtimiseks, laseb rootor häälestada sättes, nagu helitugevus, kõne, helikõrgus või hääldus, trükkimise kaja ja kirjavahemärkide lugemine. Vaadake VoiceOver (pealelugemine) kasutamine koos Apple'i juhtmevaba klaviatuuriga

VoiceOver põhiasjad

Tähtis: VoiceOver (pealelugemine) muudab iPadi juhtimiseks kasutatavaid viipeid. Kui VoiceOver (pealelugemine) on sisse lülitatud, siis peate juhtima VoiceOver-viibetega - isegi selle väljalülitamiseks.

Uurima Lohistage sõrme üle ekraani. VoiceOver (pealelugemine) loeb iga asja, mida puudutate. Objekti valituks jätmiseks tõstke sõrm ekraanilt.

- *Objekti valimine:* Kirje valikuks toksake üks kord, väljakutsumiseks topelt-toksake seda.
- *Järgmise või eelmise objekti valimine:* Viibake ühe sõrmega paremale või vasakule. Objektide järjestus on vasakult paremale, ülalt alla.
- *Ülal või all oleva objekti valimine:* Seadke rootor sättele Vertical Navigation (vertikaalne navigeerimine), siis viibake ühe sõrmega üles või alla. Kui te ei leia rootorist Vertical Navigation (vertikaalne navigeerimine), võite selle lisada; vaadake VoiceOver (pealelugemine) rootori kasutamine.
- *Kuva esimese või viimase objekti valimine:* Toksake nelja sõrmega ekraani üla- või alaosas.
- *Objekti valimine nime järgi:* Objektivalija avamiseks toksake kahe sõrmega ekraanil kolm korda. Seejärel trükkige nimi otsiväljale, viibake loendi tähestikulises järjekorras läbi käimiseks paremale või vasakule, või toksake loendist paremal registrit ja viibake loendi

kiireks läbikäimiseks üles või alla. Teil on võimalik kasutada käsikirja objekti valimiseks selle nime kirjutades; vaadake Kirjutage sõrmega. Item Chooser (Objektivalija)-st loobumiseks valikut tegemata topelt-toksake.

- Valitud objekti ümbernimetamine lihtsamaks leidmiseks. Valige objekt, topelt-toksake ja hoidke kahe sõrmega ekraanil.
- *Valitud kirje teksti lugemine:* Määrake rootor kontrollima tähti või sõnu, siis viibake ühe sõrmega alla või üles. Vaadake VoiceOver rootori kasutamine.
- *Kuulake täiendavat teavet kasutatava nupu või funktsioonide kohta:* Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine), seejärel lülitage Speak Hints (ütlevihjeid) sisse või välja.
- Foneetilise õigekirja kasutamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Phonetic Feedback (foneetiline tagasiside).
- *Kogu ekraani ülalt alates lugemine:* Viibake kahe sõrmega üles.
- *Valitud objektist ekraani alaservani lugemine:* Viibake kahe sõrmega alla.
- *Rääkimise peatamine:* Toksake kahe sõrmega üks kord. Jätkamiseks toksake uuesti kahe sõrmega või valige teine kirje.
- *VoiceOveri summutamine:* Topelt-toksake kolme sõrmega; korrake mikrofoni avamiseks. Kui kasutate välist klaviatuuri, vajutage Control nuppu.
- *Vaikuse heli efektid:* Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine), seejärel lülitage Use Sound Effects (kasuta heliefekte) välja.

Suure VoiceOver (pealelugemine) kursori kasutamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) ja lülitage sisse Large Cursor (suur kursor).

Lugemishääle reguleerimine. Saate muuta VoiceOver (pealelugemine) rääkivat häält:

- *Helitugevuse muutmine:* Kasutage iPadi helitugevuse nuppe. Helitugevuse saab lisada ka rootorile ja viibata reguleerimiseks üles-alla; vaadake VoiceOver (pealelugemine) rootori kasutamine.
- *Kõnekiiruse muutmine:* Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) ja lohistage Speaking Rate (lugemiskiirus) liugurit. Kõne kiiruse saab sätestada ka Speech Rate (kõne kiirus) rootorile ning viibata reguleerimiseks üles või alla.
- *Toonimuutuse kasutamine:* VoiceOver (pealelugemine) kasutab rühma (nt loendi või tabeli) esimese objekti lugemisel kõrgemat tooni ja rühma viimase objekti lugemisel madalama tooni. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine).
- *Kõnega kirjavahemärgid:* Seadke rootor sättele Punctuation (kirjavahemärgid), siis viibake üles või alla, valimaks kui palju soovite kuulda.
- *Heli vaigistamise juhtimine:* Selleks, et valida, kas esitatav heli vaigistatakse VoiceOver (pealelugemine) kõne ajal, seadke rootor Audio Ducking (audio vaigistamine), siis viibake üles või alla.
- *iPadi keele muutmine:* Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Language & Region (keel ja piirkond). VoiceOver (pealelugemine) funktsiooni hääldust mõnedes keeltes mõjutab valitud Region Format (regioonivorming).

- *Häälduse vahetamine:* Seadke rootor sättele Language (keel), siis viibake üles või alla. Language (keel) on rootoril saadaval üksnes siis kui valite enam kui ühe häälduse Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavus) > VoiceOver (pealelugemine) > Speech (kõne) > Rotor Languages (keelte rootor).
- *Saadavate murrete valimiseks rootoris:* Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Speech (kõne) > Rotor Languages (keelte rootor). Hääle või kõne kvaliteedi reguleerimiseks toksake ⓘ keele kõrval. Keelte eemaldamiseks rootorilt või nende järjestuse muutmiseks toksake Edit (muuda), toksake kustutamise nuppu või lohistage ümberkorraldamise ikooni (≡) üles või alla, seejärel toksake Done (tehtud).
- *iPadi keele vaikemurraku seadmine:* Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Speech (kõne).
- *Laadige alla parema kvaliteediga lugemise hääle:* Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Speech (kõne), toksake keelt, seejärel valige muudetud hääle. Vaikimisi kasutab VoiceOver (pealelugemine) Siri häält. Kui kasutate inglise keelt, võite allalaadimiseks valida Alex (869 MB), sama kvaliteediga USA inglise keele hääle, mida kasutab Mac arvutite VoiceOver (pealelugemine).

Ekraaniklaviatuuri kasutamine.

Kui aktiveerite muudetava teksti välja, ilmub ekraaniklaviatuur (kui ei ole just lisatud Apple juhtmevaba klaviatuuri).

Tekstivälja aktiveerimine. Valige tekstiväli, seejärel topelt-toksake. Ilmuvad sisestuspunkt ja ekraaniklaviatuur.

Valige tsükkimislaad. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Typing Style (trükkimise stiil). Samuti võite seada rootori sättele Typing Mode (trükkimisrežiim), siis viibake üles või alla.

Teksti sisestamine. Trükkige tähemärgid ekraaniklaviatuuri kasutades.

- *Standardne trükkimine:* Valige vasakule või paremale viibates klaviatuurilt klahv, siis tehke tähe sisestamiseks topelttoks. Võite ka klahvi valimiseks liigutada oma sõrme klaviatuuril ning, jätkates klahvi puudutamist ühe sõrmega, toksake teise sõrmega ekraani. VoiceOver (pealelugemine) loeb valimisel klahvi ning tähe sisestamisel kordab seda.
- *Puutetrükkimine:* Toksake valimiseks klaviatuuril klahvi, siis tõstke tähe sisestamiseks sõrm üles. Kui toksate vale klahvi, siis võite libistada sõrme soovitud klahvile. VoiceOver (pealelugemine) loeb puudutamisel iga klahvi tähe, kuid ei sisesta tähte enne kui sõrme tõstate.
- *Otsene puutetrükkimine:* VoiceOver (pealelugemine) on keelatud ainult klaviatuuri jaoks, siis võite trükkida nii nagu alati kui VoiceOver (pealelugemine) on väljalülitatud.

Sisestuspunkti liigutamine. Sisestuspunkti liigutamiseks tekstis edasi või tagasi viibake üles või alla. Valimaks, kas tahate sisestuspunkti liigutada tähe, sõna või rea kaupa, kasutage rootorit. Rea algusesse või lõppu hüppamiseks topelt-toksake teksti.


VoiceOver (pealelugemine) teeb sisestuspunkti liikumisel heli ning loeb tähe, sõna või rea, millest sisestuspunkt üle liigub. Sõna kaupa edasiliikumisel paigutub sisestuspunkt iga sõna lõppu, enne järgnevat sõna või kirjavahemärki. Tagasiliikumisel paigutub sisestuspunkt eelmise sõna lõppu, enne järgnevat sõna või kirjavahemärki.

Sisestuspunkti liigutamine sõna või lause lõpus olevast kirjavahemärgist mööda. Lülituge rootoriga tagasi täherežiimi.

Sisestuspunkti liigutamisel rea kaupa loeb VoiceOver (pealelugemine) iga rea kui sellest üle liigute. Edasiliikumisel pannakse sisestuspunkt järgmise rea algusesse (välja arvatud juhul kui jõudsite lõigu viimase reani, siis pannakse sisestuspunkt äsja loetud rea lõppu). Tagasiliikumisel paigutub sisestuspunkt loetud rea algusesse.

Trükkimise tagasiside muutmine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Typing Feedback (trükkimise tagasiside).

Foneetika kasutamine trükkimise tagasisidel. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Phonetic Feedback (foneetiline tagasiside). Teksti loetakse tähtaaval. Esmalt loeb VoiceOver (pealelugemine) tähe, siis selle foneetilise ekvivalendi - nt „f“ ja siis „foxtrot“.

Tähe kustutamine. Igasuguse VoiceOver (pealelugemine) trükkimisviisi puhul kasutage . VoiceOver (pealelugemine) loeb iga kustutatava tähe. Kui Use Pitch Change (kasuta toonimuutust) on sisse lülitatud, siis loeb VoiceOver (pealelugemine) kustutatud tähti madalal toonil.

Teksti valimine. Seadke rootor sättele Edit (muuda), viibake üles või alla, et valida Select (vali) või Select All (vali kõik), siis topelt-toksake. Kui valite Select (vali), siis valitakse topelt-toksamisel sisestuspunktile lähim sõna. Valiku suurendamiseks või vähendamiseks nühkige kahe sõrmega hüpik-menüü kaotamiseks, seejärel näpistage.

Lõikamine, kopeerimine või asetamine. Sätstage rootor Edit (muuda), valige tekst, viibake üles või alla, et valida Cut (lõika), Copy (kopeeri) või Paste (aset), seejärel topelt-toksake.

Tagasivõtt. Raputage iPadi, viibake vasakule või paremale, et valida tühistatav tegevus, seejärel topelt-toksake.

Rõhumärgiga tähtede sisestamine. Standardses trükirestiilis valige lihttäht, seejärel topelt-toksake ja hoidke, kuni kuulete heli, mis näitab, et ilmusid alternatiivtähed. Valimiseks lohistage vasakule või paremale ja kuulake valikuid. Valiku sisestamiseks tõstke sõrm. Puutetrükkimise stiilis puudutage ja hoidke tähte, kuni ilmuvad alternatiivsed tähed.

Klaviatuuri keele vahetamine. Seadke rootor sättele Language (keel), siis viibake üles või alla. Jaotises Language & Region (keel ja piirkond) määratud keele valimiseks kasutage valikut „default language“ (vaikimisi keel). Kui valite Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Speech (kõne) enam kui ühe keele, siis ilmub keelerootor.

Sõrmega kirjutamine

Handwriting (käsitsikirjutamise) režiim võimaldab sisestada tähti joonistades tähe sõrmega ekraanile. Lisaks tavalisele tekstisestusele kasutage käsitsikirjutamise režiimi salasõna vaikselt iPadi sisestamiseks või Algkuvale rakenduse avamiseks.

Käsitsi kirjutamise režiimi minek Kasutage rootorit käsitsikirjutamise režiimi valimiseks. Kui rootoris puudub käsitsikirjutamine, minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Rotor (rootor) ning lisage see..

Tähemärkide tüübi valimine. Viibake kolme sõrmega üles või alla, valimaks väiketähti, numbreid, suurtähti või kirjavahemärke.

Kuulake valitud märgi tüüpi. Toksake kolme sõrmega.

Tähe sisestamine. Joonistage täht sõrmega ekraanile.

Alternatiivsete tähtede sisestamine. Alternatiivsete tähtede sisestamiseks (näiteks rõhumärkide või täppidega tähed) kirjutage täht, seejärel viibake kahe sõrmega üles või allakuni kuulete soovitud tähe tüüpi.

Tühiku sisestamine. Viibake kahe sõrmega paremale.

Minge uuele reale. Viibake kolme sõrmega.

Märgi kustutamine enne sisestuspunkti. Viibake kahe sõrmega vasakule.

Valige Algkuval objekt. Alustage kirjutamist objekti nimest. Kui seal on mitu kokkulangevust, jätkake nime kirjutamist, kuni see on ainulaadne või viibake kahe sõrmega üles või alla sobivate vastete valimiseks.

Parooli sisestamine vaikides. Sätestage rootor käsitsikirjutamisele parool ekraanil, seejärel kirjutage oma parooli märgid.

Kasutage registrit pika loendi vahelejätmiseks. Valige tabeli paremast servast register (nt teie kontaktide loendi kõrval või VoiceOver Item Chooser (pealelugemise objekti valija)), seejärel kirjutage täht.

Veebi sirvimiseks rootori elemendi tüübi määramine. Kirjutage lehe elemendi tüübi esimene täht. Näiteks, kirjutage „l“, et üles või alla viiepega vahele jätta link või „h“ alajaotus.

Käsitsi kirjutamise režiimist väljumine. Hõõruge kahe sõrmega või lülitage rootor teise valikusse.

Ekraanil braille trükkimine

Kul Braille Screen Input (Braille ekraani sisend) lubatud, saate kasutada kahte sõrme 6-punkti, 8-punkti või kitsendatud braille koodi trükkimiseks otse Padi ekraanile. Toksake koode enda ees lebavale iPadi (lauapealne režiim) või hoidke iPadi ekraani eemal, nii et sõrmed kaarduvad ekraani toksamiseks taha (ekraan eemal režiim).

Braille Screen Input (Braille ekraani sisend) sisselülitamine. Kasutage rootorit Braille Screen Input (Braille ekraani sisend) valimiseks. Kui rootor seda ei leia, minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteused) > VoiceOver (pealelugemine) > Rotor (rootor) ning lisage see..

Braille koodide sisestamine. Pange iPad enda ette lapiti või hoidke seda ekraaniga endast eemal, seejärel toksake ühe või mitme sõrmega üheaegselt.

Sisestatud punkti positsioonide reguleerimine. Selleks, et liigutada punktide sisestus teie sõrmede loomulikule asendile vastavaks, topelt-toksake kuue või kaheksa sõrmega korraga.

Lülitumine 6-punkti, 8-punkti või kitsendatud braille vahel. Viibake kolme sõrmega paremale. Vaikväärtuse sätestamiseks minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteused) > VoiceOver (pealelugemine) > Braille > Braille Screen Input (Braille ekraani sisend).

Tühiku sisestamine. Viibake ühe sõrmega paremale. (Ekraan eemal režiimis viibake endast paremale.)

Eelmise märgi kustutamine. Viibake ühe sõrmega vasakule.

Minge uuele reale (trükkides). Viibake kahe sõrmega paremale.

Õigekirjasoovitused kogu tsükli vältel. Viibake ühe sõrmega üles või alla.

Valige Algkuval objekt. Alustage sisestamist objekti nimest. Kui seal on mitu kokkulangevust, jätkake nime kirjutamist, kuni see on ainulaadne või viibake ühe sõrmega üles või alla sobivate vastete valimiseks.

Avage valitud rakendus. Viibake kahe sõrmega paremale.

Braille kitsenduste sisse- või väljalülitamine. Viibake kolme sõrmega paremale.

Vahetel tõlkimine (kui kitsendused on lubatud). Viibake kahe sõrmega alla.

Braille sisestamise peatamine. Hõõruge kahe sõrmega või sätestage rootor teise valikusse.

VoiceOver (pealelugemine) kasutamine koos Apple'i juhtmevaba klaviatuuriga

VoiceOver (pealelugemine) funktsiooni saab juhtida iPadiga paaritud Apple'i juhtmevabalt klaviatuurilt. Vaadake Bluetooth-seadmeid.

VoiceOver (pealelugemine) klaviatuurikäske saab kasutada ekraanil liikumiseks, objektide valimiseks, ekraani sisu lugemiseks, rootori reguleerimiseks ja teiste VoiceOver (pealelugemine) toimingute jaoks. Käskluste jaoks võite kasutada kontrollsuvandi nupu kombinatsiooni või Caps Lock nuppu, mis on järgnevas loendis lühendatult „VO“ (Muuteklahvi valimiseks minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavus) > VoiceOver (pealelugemine) > Modifier Keys (muuteklahv)

VoiceOver (pealelugemine) spikrit saab kasutada klaviatuuripaigutuse ning erinevate klahvikombinatsioonidega seotud tegevuste õppimiseks. VoiceOver Help (pealelugemise spikker) loeb klahve ja klaviatuurikäske, kui te neid trükite seotud tegevusi esitamata.

VoiceOver (pealelugemine) klaviatuurikäsud

VO = kontrollsuvand

- *VoiceOver Help (pealelugemise spikker) sisselülitamine:* VO–K
- *VoiceOver Help (pealelugemise spikker) väljalülitamine:* Escape (pögenemine)
- *Järgmise või eelmise objekti valimine:* VO–paremnool või VO–vasaknool
- *Valitud objekti aktiveerimiseks topelt-toksamine:* VO–tühik
- *Kodu nupu vajutamine:* VO–H
- *Puudutage ja hoidke valitud objekti:* VO–Shift–M
- *Olekuribale liikumine:* VO–M
- *Loeb käesolevast positsioonist alates:* VO–A
- *Loeb ülevalt alates:* VO–B
- *Lugemise peatamine või jätkamine:* Juhtseadis
- *Viimatiöeldud teksti kopeerimine lõikelauale:* VO–Shift–C
- *Teksti otsing:* VO–F
- *VoiceOver (pealelugemine) funktsiooni summutamine või summutuse lõpetamine:* VO–S
- *Teavituskeskuse avamine:* Fn–VO–üles nool
- *Avage Juhtimiskeskus:* Fn–VO . alla nool
- *Avab objektivalija:* VO–I
- *Valitud objekti ümbernimetamine lihtsamaks leidmiseks:* VO–/
- *Topelt-toks kahe sõrmega:* VO–"-"
- *Lugemiskiirust reguleerida:* Quick Nav kasutamine (vt allpool)
- *Üles või alla viipamine:* VO–ülesnool või VO–allanool

- *Kõnerootori muutmine*: VO–Command–vasaknool või VO–Command– paremnool
- *Sätete häälestamine konkreetse kõnerootori poolt*: VO–Command–ülesnool või VO–Command– allanool
- *Ekraanikardina sisse- või väljalülitamine*: VO–Shift–S
- *Eelmisele kuvale naasmine*: Escape (põgenemine)
- *Rakenduste vahetamine*. Command–Tab või Command–Shift–Tab

Quick Nav (kiirnavigeerimine)

Quick Nav (kiirnavigeerimine) lülitage sisse VoiceOver (pealelugemine) funktsiooni juhtimiseks nooleklahvidega.

- *Quick Nav (kiirnavigeerimine) sisse või välja lülitamine*: Vasaknool-paremnool
- *Järgmise või eelmise objekti valimine*: paremnool või vasaknool
- *Olenevalt rootorist kas järgmise või eelmise objekti valimine*: Üles-nool või alla-nool
- *Esimese või viimase objekti valimine*: Control-ülesnool või Control-allanool
- *Kirje toksamine*: Üles-nool-alla-nool
- *Üles, alla, vasakule või paremale kerimine*: Option-ülesnool, Option-allanool, Option-vasaknool või Option-paremnool
- *Lugemiskiirust reguleerida*: Ülesnool-vasaknool või Ülesnool-paremnool

Üheklahviline Quick Nav (kiirnavigeerimine) veebi sirvimiseks.

Kui vaatate veebilehte ja Quick Nav (kiirnavigeerimine) on lubatud, siis saate lehel kiireks navigeerimiseks kasutada järgmisi klahve klaviatuuril. Klahvivajutus liigutab teid järgmisele määratud tüüpi objektile. Eelmisele objektile liikumiseks hoidke tähe vajutamisel Shift-klahvi.

- *Üheklahvilise Quick Nav (kiirnavigeerimine) sisselülitamine*: VO-Q
- *Pealkiri*: H
- *Link*: L
- *Tekstiväli*: P
- *Nupp*: B
- *Vormijuhik*: C
- *Pilt*: I
- *Tabel*: T
- *Staatiline tekst*: S
- *ARIA maamärk*: W
- *Loend*: X
- *Sama tüüpi objekt*: M
- *1. taseme pealkiri*: 1
- *2. taseme pealkiri*: 2
- *3. taseme pealkiri*: 3
- *4. taseme pealkiri*: 4
- *5. taseme pealkiri*: 5
- *6. taseme pealkiri*: 6

Teksti redigeerimine

Kasutage neid käsklusi (Quick Nav väljalülitatud) tekstiga töötamiseks. VoiceOver loeb teksti ette nii, nagu liigutate sisestuspunkti.

- *Minge tähthaaval edasi või tagasi:* paremnool või vasaknool
- *Minge sõnahaaval edasi või tagasi:* Option-vasaknool või Option-paremnool
- *Minge ridahaaval üles või alla:* Üles-nool või alla-nool
- *Minge rea algusesse või lõppu.* Command-vasaknool või Command-allanool
- *Minge lõigu algusesse või lõppu:* Option-ülesnool või Option-allanool
- *Eelmisele või järgmisele lõigule liikumiseks:* Option-ülesnool või Option-allanool
- *Minge tekstivälja üla- või alaosasse:* Command-ülesnool või Command-allanool
- *Valige teksti nii, nagu liigute:* Shift + ükskõik milline ülalolev sisestuspunkti liikumise käsklus
- *Valige kogu tekst:* Command-A
- *valitud teksti kopeerimine, lõikamine või kleepimine:* Command-C, Command-X, or Command-V
- *Tagasivõtt või viimase muudatuse parandamine:* Command-Z või Shift-Command-Z

Braille kuva tugi

VoiceOver (pealelugemine) väljundi lugemiseks braille kirjas saate kasutada Bluetooth braille kuvarit, samuti saab kasutada sisestusklahvide ja muude juhikutega iPadi juhtimiseks, kui VoiceOver (pealelugemine) on sees. Toetatud braille kuvarite loendi leiate aadressil www.apple.com/accessibility/ios/braille-display.html.

Braille kuvari ühendamine. Lülitage kuvar sisse, siis minge Settings (sätted) > Bluetooth ja lülitage Bluetooth sisse. Seejärel minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Braille ja valige kuvar.

Reguleerib Braille seadeid. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Braille, kus saate:

- Kitsendatud, kitsendamata 8-punktilise või kitsendamata 6-punktilise braille sisendi ja väljundi valimine.
- Lülitada sisse telefoni oleku ja valida selle asukohta
- Lülitada sisse Nemeth koodi võrrandite jaoks
- Kuvada ekraaniklaviatuuri
- Valida lehe automaatne pööramine kujutiste liigutamisel
- Muuta inglise keele braille tõlkeks
- Häire kuva kestvuse muutmine.

Teavet levinumate braille käskude kohta VoiceOver (pealelugemine) navigeerimisel ning teatud kuvarite spetsiifilist teavet leiate lehelt support.apple.com/kb/HT4400.

VoiceOver-funktsiooni keele määramine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Language & Region (keel ja piirkond).

Kui muudate iPadi keelt, siis tuleb teil võib-olla VoiceOver (pealelugemine) ja braille kuvari keel lähtestada.

Kõige vasakpoolsema või parempoolsema lahtri oma braille kuvaril saate panna näitama süsteemi olekut ja muud teavet:

- Teavituste ajalugu sisaldab lugemata sõnumit
- Praegune teavituste ajaloo sõnum on lugemata
- VoiceOver (pealelugemine) kõne on summutatud
- iPadi aku on tühi (laetud vähem kui 20%)
- iPad on röhendas
- Ekraan on välja lülitatud
- Valitud real on täiendavat teksti vasakul
- Valitud real on täiendavat teksti paremal

Vasak- või parempoolseimas lahtris ekraani olekuteabe kuvamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Braille > Status Cell (olekulahter) ja toksake Left (vasak) või Right (parem).

Olekulahtri laiendatud kirjelduse vaatamine. Vajutage oma braille kuvaril olekulahtri ruuterinuppu.

Matemaatiliste võrrandite lugemine

VoiceOver (pealelugemine) võib kuuldavalt lugeda kodeeritud matemaatilisi võrrandeid kasutades:

- MathML veebis.
- MathML või LaTeX iBooks Author-is

Võrrandi kuulamine. VoiceOver (pealelugemine) loeb teksti ette nagu tavaliselt. VoiceOver (pealelugemine) ütleb „Math“ enne võrrandi lugemist.

Võrrandi uurimine. Topelt-toksake valitud võrrandit selle kuvamiseks täis-ekraanile ja liigutage seda ühe elemendi haaval. Viibake võrrandi elementide lugemiseks vasakule või paremale. Seadke rootor sättele Symbols (sümbolid), Small Expressions (väikesed avaldised), Medium Expressions (keskmised avaldised) või Large Expressions (suured avaldised), siis viibake üles või alla, kuulumaks selles suuruses järgmist elementi. Teil on võimalik jätkata topelt-toksates valitud elemendile võrrandi üksikasjade läbivaatamiseks fookuseerides valitud elemendile, seejärel viibake vasakule või paremale. üles või alla, lugemaks osasid ükshaaval.

Võrrandite lugemist VoiceOver (pealelugemine)-ga on võimalik väljendada ka braille kirja seadmega kasutades Nemeth koodi, samuti nagu kasutatakse ühtsustatud inglise-, briti inglise-, prantsuse- ja kreeka keelset braille kirja. Vaadake Braille kuva tugi

VoiceOver (pealelugemise) kasutamine Safaris

Veebist otsimine. Valige otsiväli, sisestage otsing, seejärel viibake soovitud otsifraaside loendis üles või alla liikumiseks paremale või vasakule. Seejärel topelt-toksake ekraani, et valitud fraasi veebist otsida.

Järgmise lehekülje teatud tüüpi elementide vahelejätmiseks. Seadke rootor sättele elemendi tüübile, siis viibake üles või alla.

Veebi sirvimiseks rootori suvandite määramine: Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Rotor (rootor). Suvandite valimiseks või valiku tühistamiseks toksake või lohistage kirje ümber paigutamiseks üles.

Navigeerimisel piltidest loobumine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > VoiceOver (pealelugemine) > Navigate Images (piltide navigeerimine). Võite valida, kas jätate välja kõik pildid või ainult need, millel puudub kirjeldus.

Leheküljel ülearuse kärpimine lihtsamaks lugemiseks ja navigeerimiseks. Valige Safari aadressiväljal Reader (luger) (pole kõigil lehtedel kasutatav).

Apple'i juhtmevaba klaviatuuri paarimisel iPadiga võite kasutada üksik-nupu Quick Nav käsklusi veebilehtedel liikumiseks. Vaadake VoiceOver (pealelugemine) kasutamine koos Apple'i juhtmevaba klaviatuuriga

VoiceOver (pealelugemise) kasutamine Maps (kaardid)'iga.

VoiceOver (pealelugemine) funktsiooniga saate suumida sisse ja välja, valida nöela või küsida teavet asukohast.

Kaardi uurimine. Lohistage sõrme ekraanil ringi või viibake teisele objektile liikumises vasakule või paremale.

Sisse või välja suumimine. Valige kaart, seadke rootor sättele Zoom (suum), siis viibake ühe sõrmega üles või alla.

Kaardi nihutamine. Viibake kolme sõrmega.

Sirvige nähtavaid huvitavaid kohti. Seadke rootor sättele Points of Interest (huvitavad kohad), siis viibake ühe sõrmega üles või alla.

Tee järgimine. Hoidke sõrme teel, oodake kuni kuulete „paus to follow“ (järgimiseks paus), seejärel liigutage sõrme piki teed, kuulates samal ajal juhendheli. Kui te teelt kõrvale eksite, siis toon kõrgeneb.

Nöela valimine. Toksake nöela või viibake nöela valimiseks vasakule või paremale.

Asukoha kohta teabe saamine. Kui nöel on valitud, siis toksake infosildi kuvamiseks kaks korda. More Info (rohkem infot) nupu valimiseks viibake vasakule või paremale, seejärel topelt-toksake infolehe kuvamiseks.

Kuulake asukoha märguannet liikumisel. Lülitage sisse Tracking With Heading (pealkirjaga jälgimine), kuulmaks tänavate nimesid ja huviväärsusi kui nendele lähenete.

Videote redigeerimine VoiceOver (pealelugemine) funktsiooniga

VoiceOver (pealelugemine)-viipeid saab kasutada kaamera videote kärpimiseks.

Video kärpimine. Topelt-toksake video vaatamisel Photo (foto)-s videojuhikute näitamiseks ekraani, seejärel valige kärpimistööriist alguses ja lõppus. Seejärel viibake paremale vedamiseks üles, vasakule vedamiseks alla. VoiceOver (pealelugemine) loeb aega, mille praegune asend salvestiselt maha lõikaks. Kärpimise lõpuleviimiseks valige Trim (kärbi), seejärel topelt-toksake.

Suum

Paljud rakendused võimaldavad teil konkreetseid objekte sisse või välja suumida. Näiteks saate Safaris Photo (foto)-s lähemalt vaadata või laiendada veebilehe tulpasid topelt-toksates või näpistades. On olemas ka üldine Zoom (suum), mis võimaldab teil suurendada ekraani olenemata sellest, mida teete. Teil on võimalik suumida kogu ekraani (Full Screen Zoom (täisekraani suum)) või ekraani osa muudetava suurusega aknas ning jätta ülejäänud ekraan suurenduseta (Window Zoom (suumi aken)). Samuti saab seda kasutada koos VoiceOver (pealelugemine)-ga.

Suumi sisse- või väljalülitamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused), seejärel lülitage Zoom (suum) sisse või välja. Või kasutage Accessibility Shortcut (ligipääsetavuse otsetee). Vaadake Accessibility Shortcut (ligipääsetavuse otsetee).

Sisse või välja suumimine. Topelt-toksake sisselülitatud suumiga ekraanil kolme sõrmega.

Suurenduse reguleerimine. Toksake kolme sõrmega ja lohistage üles või alla. Toksa-ja lohista viibe on sarnane topelt-toksamisele, välja arvatud selle poolest, et te ei tõsta teisel löögil sõrmi üles - selle asemel lohistate neid ekraanil. Teil on võimalik ka kolme sõrmega kolmekordselt toksata, seejärel lohistage ilmunud suumi juhikutes Zoom Level (suumi tase) liugurit. Maksimumsuurenduse piiramiseks minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Zoom (suum), seejärel lohistage Maximum Zoom Level (maksimum suumitase) liugurit kogu tee vasakule.

Panoraamige, et näha rohkem. Lohistage ekraanil kolme sõrmega. Ühele küljele kerimiseks võite hoida ühte sõrme ekraani vastavas servas. Kiiremaks kerimiseks nihutage sõrme servale lähemale. Kui olete Zoom Controller (suumijuhik)-st eraldunud, lohistage seda.

Lülitamine Full Screen Zoom (täisekraansuum) ja Window Zoom (suumiaken) vahel.

Toksake kolme sõrmega kolmekordselt, seejärel toksake ilmunud suumi juhikutes Full Screen Zoom (täisekraansuum) või Window Zoom (suumiaken). Režiimi valimiseks, mida kasutatakse siis kui suumi sisse lülitate, minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Zoom (suum) > Zoom Region (suumi piirkond).

Suumiakna suuruse muutmine (Window Zoom (suumiaken)) Toksake kolme sõrmega kolmekordselt, toksake Resize Lens (muuda läätse suurust), seejärel lohistage mõnda ilmunud ümmargust käepidet.

Suumiakna liigutamine (Window Zoom (suumiaken)) Lohistage käepidemest suumiakna allosas.

Suumijuhiku näitamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Zoom (suum), seejärel toksake kolmekordselt kolme sõrmega ja valige Show Controller (näita juhikuid) Seejärel võite topelt-toksata muutuvat Zoom Controls (suumijuhikute) nuppu sisse või välja suumimiseks, toksake ühe korra nuppu suumijuhikute kuvamiseks või lohistage seda panoraamimiseks. Zoom Controls (suumijuhikute) nupu liigutamiseks puudutage ja hoidke nuppu, seejärel lohistage see uude asukohta. Suumijuhiku läbipaistvuse reguleerimiseks minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavus) > Zoom (suum) > Idle Visibility (nähtavus tegevusetult).

Laske suumil jälgida teie valikuid või järgmist tekstisisestuspunkti. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Zoom (suum), seejärel lülitage sisse Follow Focus (jälgi fookust). Seejärel, kui kasutate näiteks VoiceOver (pealelugemine)-t, suurendab suumiaken iga ekraani elementi mille olete valinud.

Enda kirjutatu suumimine klaviatuuri suurendamata. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Zoom (suum), seejärel lülitage sisse Follow Focus (jälgi fookust). Suumides kirjutamise ajal (Messages (teated) või Notes (märkmед) näiteks), suurendatakse kohe teksti ümbritsev ala, samal ajal kui klaviatuur jääb nähtavaks. Lülitage sisse Smart Typing (nutikas trükkimine) ja kogu ülejäänud aken (välja arvatud klaviatuur) suurendatakse.

Ekraani suurendatud osa on halltoonides või pööratud värviga. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Zoom (suum) > Zoom Filter (suumi filter) ja valige suvand. Võite ka kolme sõrmega kolmekordselt toksata, seejärel toksake ilmunud suumi juhikutes Choose Filter (vali filter).

Kasutades suumi Apple'i juhtmevaba klaviatuuriga järgib ekraanipilt sisestuspunkti, hoides selle ekraani keskel. Vaadake Apple'i juhtmevaba klaviatuuri.

Invert Colors (värvide pööramine) ja Grayscale (halltoonid)

Vahel muudab iPadi ekraani värvide vastupidiseks pööramine või halltoonid selle lugemise lihtsamaks.

Ekraani värvide pööramine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused), seejärel lülitage sisse Invert Colors (värvide pööramine).

Ekraani vaatamine hallskaalas. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused), seejärel lülitage sisse Grayscale (halltoonid).

Pööratud halltoonide nägemiseks lülitage sisse mõlemad efektid. Teil on võimalik neid efekte rakendada ainult suumiakna sisu vaatamisel - vaadake Zoom (Suum).

Kõne valik

Isegi kui VoiceOver (pealelugemine) on välja lülitatud, saate lasta iPadil ette lugeda iga valitud teksti.

Valitud teksti ettelugemine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Speech (kõne), seejärel lülitage sisse Speak Selection (kõne valik). Samuti võite:

- Lugemiskiirust reguleerida
- Lasta loetavat sõna esile tõsta

Teksti ettelugemine. Valige tekst, seejärel toksake Speak (loe).

Teil on võimalik lasta iPadil kogu kuva teile ette lugeda. Vaadake Loe kuva

Loe kuva

iPad võib kuva sisu teile ette lugeda, isegi kui te VoiceOver (pealelugemine)-it ei kasuta.

Speak Screen (loe kuva) sisselülitamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Speech (kõne).

iPad loeb ekraani. Viibake kahe sõrmega ekraani ülaservast alla. Kasutage ilmuvaid juhikuid lugemise peatamiseks või kiiruse reguleerimiseks.

Loetu rõhutamine. Lülitage sisse Highlight Content (rõhuta sisu) (käsklus ilmub Speak Screen (loe kuva) sisselülitamisel) ja teksti rõhutatakse nagu seda loetud on.

 **Sirilt küsimine.** Ütle "speak screen" (loe kuva)

Teil on võimalik lasta iPadil kogu kuva lihtsalt teile ette lugeda - vaadake Speak Selection (kõne valik).

Loe automaat-tekst

Häälega automaattekst loeb tekstiparandusi ja soovitusi, mida iPad trükkimise ajal teeb.

Speak Auto-text (loe auto-tekst) sisselülitamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Speech (kõne).

Speak Auto-text (häälega automaattekst) töötab ka VoiceOveri ja suumiga.

Suur, rasvane ja kontrastne tekst

Kuvage suurem tekst rakendustes, nagu Settings (sätted), Calendar (kalender), Contact (kontakt), Mail (post), Message (teade) ja Notes (märkmed). Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Large Text (suur tekst), seejärel lülitage sisse Larger Accessibility Sizes (laiem ligipääsetavuse suurus).

Kuvage iPadil rasvasem tekst. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused), seejärel lülitage sisse Bold Text (rasvane tekst).

Teksti kontrastsuse suurendamine, kus võimalik. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused), seejärel lülitage sisse Increase Contrast (kontrasti suurendamine).

Nupu kujud

iPad võib kergemaks nägemiseks lisada värvilisel taustal kujundi või joonida nupus alla.

Nuppude rõhutamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused), seejärel lülitage sisse Button Shapes (nupu kujud).

Ekraani liikumise vähendamine

Te võite peatada mõnede ekraanielementide liikumise, nagu ikoonide ja hoiatuste parallaks-efekt taustapildi suhtes või üleminekute liikumine.

Vähendage liikumist. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused), seejärel lülitage sisse Reduce Motion (liikumise vähendamine).

Sees/väljas lüliti etiketid

Lihtsustamiseks sees või väljas olevate sätete nägemist, saate iPadil lasta näidata On/off lülitite lisasilte.

Lülitisätete etikettide lisamine Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused), seejärel lülitage sisse On/Off Labels (sees/väljas sildid) lüliti.

Omistatavad toonid

FaceTime helistaja heliliseks tuvastamiseks saate omistada inimestele oma kontaktides erinevad helinad. Samuti saab erinevad helinad panna hoiatama teid mitmesugustest sündmustest, sh uuest kõnepostist, uuest kirjast, saadetud kirjast säutsust, Facebooki postitusest ja meeldetuletustest. Vaadake Helid ja vaikus.

Helinaid saate osta ja alla laadida iTunes Store'ist ning kuulata neid iPadil. Vaadake iTunes Store lühitutvustus.

Audio kirjeldus

Audio Descriptions (audio kirjeldus) pakub kuultavat videostseeni kirjeldust. Kui teil on audiokirjeldust sisaldav video, võib iPad selle teile esitada.

Audiokirjelduse kuulamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Audio Descriptions (audiokirjeldus), seejärel lülitage sisse Prefer Audio Descriptions (audiokirjelduse eelistus).

Kuuldeaparaadid

Kui teil on iPhone jaoks valmistatud kuulmisaparaat (ühildub iPad 4. põlvkonna ja uuem, iPad Air ja uuem, iPad Pro ja iPad mini), võite kasutada iPadi oma sätete kohandamiseks, heli voogedastuseks või kasutada iPadi kaugjuhitava mikrofonina.

Paarimine iPadiga. Kui teie kuulmisaparaat ei ole Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavus) > Hearing Aids (kuulmisaparaat) loendis, tuleb see iPadiga paarida. Alustuseks avage kuulmisaparaadi patareisahtel. Järgmiseks minge iPadil Settings (sätted) > Bluetooth ja veenduge, et Bluetooth on sisselülitatud. Seejärel minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Hearing Aids (kuulmisaparaat). Sulgege oma kuulmisaparaadi patareisahtel ja oodake kuni selle nimi ilmub seadmete loendisse (see võib võtta minuti). Nime ilmudes toksake sellele ja vastake paarimise küsimisele.


Kui paarimine on lõppenud, kuulete piiksude seeriat ja tooni ning Device (seade) loendis ilmub kuulmisaparaadi kõrvale linnuke. Paarimine võib kesta kuni 60 sekundit - ärge püüdke voogedastada heli ega muul viisil kuulmisaparaati kasutada.

Paarimine peaks toimuma vaid ühe korra (ja teie kõrvaarst võib seda teha teie eest). Seejärel ühendatakse teie kuulmisaparaat iPad iga kord kui selle sisse lülitate.

Kuulmisaparaadi sätete häälestamine ja oleku vaatamine. Seejärel minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Hearing Aids (kuulmisaparaat) või valige Accessibility Shortcut (ligipääsetavuse otsetee) jaotisest Hearing Aids (kuulmisaparaat). Vaadake Accessibility Shortcut (ligipääsetavuse otsetee). Kuulmisaparaadi sätted ilmuvad ainult peale teie kuulmisaparaadi paarimist iPadiga.

Otseteele juurdepääsuks lukustuskuval lülitage sisse Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavus) > Hearing Aids (kuulmisaparaat), seejärel lülitage sisse Control on Lock Screen (lukustuskuva juhik). Kasutage sätteid:

- Kuulmisaparaadi patarei oleku kontrollimiseks.
- Mikrofoni tausta helitugevuse ja ühtlustamise häälestamiseks.
- Valimiseks, millisesse kuulmisaparaati (vasak, parem või mõlemad) võtke vastu helivoog.
- Juhtida Live Listen funktsiooni.

Heli voogedastus kuulmisaparaati. Siri, muusika, videote jm heli voogedastus valides AirPlay menüüst kuulmisaparaadi .

Kasutage iPadi nagu mikrofoni pulti. Te võite kasutada Live Listen, it iPadi mikrofoni heli suunamiseks kuulmisaparaati. See aitab teil teatud olukordades paremini kuulata asetades iPadi heli allikale lähemale. Tehke kolmekordne klõps Kodu nupul, valige Hearing Aids (kuulmisaparaat), seejärel toksake Start Live Listen.

Kasutage oma kuulmisaparaati enam kui ühe iOS seadmega. Paarides oma kuulmisaparaadi enam kui ühe iOS seadmega (näiteks iPhone ja iPad), lülitub teie kuulmisaparaadi ühendus automaatselt ühelt teiselt kui te teete midagi, mis tekitab heli teises seadmes või kui võtate vastu iPhone'i kõne. Ühes seadmes muudetud kuulmisaparaadi sätteid saadetakse automaatselt teise iOS seadmesse. Selle ärakasutamiseks peavad kõik seadmed olema samas Wi-Fi võrgus ja sama Apple ID-ga iCloudi sisse loginud.


Mono Audio (monoheli) ja tasakaal

Mono Audio (monoheli) funktsioon kombineerib vasaku ja parema kanali heli monofooniliseks signaaliks, mida esitatakse mõlemas kanalis. Sel moel kuulete kõike emba-kumba kõrvaga või mõlema kõrvaga ühte kanalit valjemaks seades.

Mono Audio (monoheli) sisselülitamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Mono Audio (monoheli).

Tasakaalu reguleerimine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused), seejärel lohistage Left Right Stereo Balance (vasak parem stereotasakaal) liugurit.

Tiitrid ja subtiitrid

Video rakendus sisaldab Alternate Track (alternatiivne jälgimine) nuppu , mida toksates võite valida video pakutavaid tiitreid ja subtiitreid. Standardsed tiitrid ja subtiitrid on tavaliselt loetletud, kuid kui eelistate konkreetset ligipääsu subtiitritele sügava ja raske kuulmispuude jaoks (SDH), võite sätestada iPadi nende kuulamiseks saadaval olevate asemel.

Saadaval olevate tiitrite ja subtiitrite loend vaegkuuljatele. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Subtitles & Captioning (tiitrid & subtiitrid) ja lülitage sisse Closed Captions + SDH (peittiitrid ja SDH). See lülitab sisse ka videote rakenduse subtiitrid ja tiitrid.

Saadaval olevate tiitrite ja subtiitrite valimine. Toksake video vaatamise ajal video rakenduses .

Saadaval olevate tiitrite ja subtiitrite valimine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Subtitles & Captioning. (subtiitrid) > Style (stiil), kus võite valida olemasolevatest subtiitritest või luua uue, isiklikul stiili valides:

- Kirjastiili, suuruse ja värvi
- Taustavärvi ja läbipaistmatuse
- Teksti läbipaistmatuse, serva stiili ja esiletõstmise

Kõigil videotel ei ole subtiitreid.

Siri

Siri on sageli mugavam viis alustada ligipääsetavusfunktsiooni kasutamist iPadis. Siriga saate avada rakendusi, lülitada paljusid sätteid sisse või välja (näiteks VoiceOver (pealelugemine)) või kasutage Sirit, milleks ta kõige paremini sobib - teie assistendina. Siri teab, millal VoiceOver (pealelugemine) on sees, seega loeb teile tunduvalt rohkem teavet kui ilmub ekraanile. Teil on võimalik kasutada VoiceOver (pealelugemine)´it Siri ekraanile kuvatu lugemiseks. Vaadake Päringute tegemine.

Laiekraan-klaviatuurid

Kui keerate iPadi rõhtasendisse, siis kuvavad kõik iPadi sisse ehitatud rakendused suurema ekraaniklaviatuuri. Samuti võite trükkida Apple'i juhtmevaba klaviatuuriga.

Juhendatud juurdepääs

Guided Access (juhendatud juurdepääs) aitab iPadi kasutaval inimesel keskenduda ülesandele. Guided Access (juhendatud juurdepääs) avab iPadi ühe rakendusega ning laseb määrata, millised rakenduse funktsioonid on kasutatavad. Kasutage Juhendatud juurdepääsu selleks, et:

- Piirata iPad ajutiselt ühe rakendusega
- Keelata ekraani alad, mis pole ülesande seisukohalt olulised või alad, kus juhuslik viibe võiks hajutada tähelepanu
- Piirata, kui kaua keegi rakendust võib kasutada.
- Keelata iPadi riistvaralised nupud

Juhendatud juurdepääsu kasutamine. Rakenduse kasutamise ajal öelge Sirile "turn on Guided Access" (lülitage juhendatud juurdepääs sisse) või minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteused) > Guided Access (juhendatud juurdepääs), siis lülitage sisse Guided Access (juhendatud juurdepääs). Guided Access (juhendatud juurdepääs) võimaldab teil:

- Juhendatud juurdepääsu sisse või välja lülitamine
- Määrata Passcode Settings (salasõna sätteid), et määrata salasõna, mis kontrollib Guided Access (juhendatud juurdepääs) kasutamist (takistades kellelgi aktiivsest sessioonist lahkumist) ning lülitada sisse Touch ID (kui viisi Guided Access (juhendatud juurdepääs) lõpetamiseks)
- Toksake Time Limits (ajapiirang), et määrata heli või lasta järelejäänud Guided Access (juhendatud juurdepääs) aeg öelda enne aja lõppemist.
- Sätstage kas mõni teine ligipääsetavuse otsetee on seansi ajal saadaval.

Guided Access (juhendatud juurdepääs) sessiooni alustamine. Peale Guided Access (juhendatud juurdepääs) sisselülitamist avage rakendus, seejärel tehke kolmik-klõps Kodu nupul. Reguleerige sessiooni sätteid, siis toksake Start.

- *Rakenduse juhikute ja rakenduse ekraani alade keelamine:* Tehke ring või ristkülik ümber kõigi ekraani alade, mida tahate keelata. Ala reguleerimiseks lohistage mask kohale või kasutage käepidemeid.
- *Sleep/Wake (uni/äratus) ja helitugevuse nuppude lubamine:* Toksake Hardware Buttons (riistvara nupud) all Options (suvandid).

- *Kuidas vältida iPadi lülitumist püstpaigutusest rõhtpaigutusse ning reageerimisest mistahes muudele liigutustele:* Toksake Options (suvandid), seejärel lülitage Motion (liikumine) välja.
- *Trükkimise vältimine:* Toksake Options (suvandid), seejärel lülitage Keyboard (klaviatuur) välja.
- *Kõigi ekraanipuudete ignoreerimine:* Lülitage Touch (puuduta) ekraani alaosas välja.
- *Sessiooni ajapiirangu määramine:* Toksake ekraani alaosas Time Limit Options (ajapiirangu suvandid).

Sessiooni lõpetamine. Kolmik-klõpsake Kodu nuppu ja sisestage Guided Access (juhendatud juurdepääs) parool või kasutage Touch ID (kui on lubatud).

Lüliti juht

Lüliti juht

Switch Control (lülitiga juhtimine) võimaldab juhtida iPadi, kasutades puuetundlikku ekraani lülitina, kasutada üksikut ühendatud lülitit või mitut lülitit. Tegevuste käivitamiseks, nagu valimine, toksamine, lohistamine, trükkimine, multitegumtöö valikute käivitamine neid toetavatel seadmetel ja isegi vaba käega joonistamine, saab kasutada mitmeid meetodeid. Põhimõtteliselt kasutate objekti või asukoha valimiseks ekraanil lülitit ning seejärel sama (või erinevat) lülitit selle objekti või asukoha esituse tegevuse valimiseks. Kolm põhilist meetodit on:

- *Objekti skaneerimine (vaikimisi)*, mis toob esile erinevad ekraanil olevad objektid kuni valib nendest ühe.
- *Punkti skaneerimine*, mis võimaldab kasutada skaneerida ekraanil valitud asukohta.
- *Käsitsi valimine*, mis võimaldab vajaduse korral liikuda objektilt objektile (nõutav on mitu lülitit).

Pole vahet, millist meetodit kasutate, valides üksiku objekti (pigem üksik kui grupp) ilmub menüü, millest saate valida kuidas valitud objektile toimitakse (toksake, lohistage või näpistage).

Kui kasutate mitut lülitit, võite seada igale lülitile konkreetse tegevuse ning kohandada selle objekti valikumeetodle. Näiteks, automaatse ekraani objekti skaneerimise asemel võite sätestada lülitid mis ligutavad nõudmise korral eelmisele või järgmisele objektile.

Teil on võimalik häälestada lüliti juhi käitumist mitmel moel, sobitamaks seda teie konkreetsete vajaduste ja stiiliga.

Lüliti lisamine ja lüliti juhi sisselülitamine.

Teil on võimalik lülitina kasutada ükskõik millist nendest:

- *Väline kohandatud lüliti:* Valige erinevate levinud USB või Bluetooth lülitite hulgast.
- *iPadi ekraan:* Toksake ekraani lüliti esilekutsumiseks.
- *iPadi ekraani FaceTime kaamera.* Liigutage oma pead lüliti esilekutsumiseks. Teil on võimalik kaamerat kasutada kahe lülitina; üks lüliti esilekutsumiseks kui liigutate oma pead vasakule, ja teine, kui liigutate oma pead paremale.

Lüliti lisamine ja selle tegevuse valimine. Minge Settings (sätteid) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteused) > Switch Control (lüliti juhtimine) > Switches (lülitid). Kui kasutate ainult ühte lülitit, on lüliti vaikimisi Select Item (objekti valik).

Kui lisate välise lüliti, tuleb see ühendada iPadi, enne kui see ilmub saadaval olevate lülitite loendisse. Järgige teie lüliti juhiseid. Bluetoothi abil ühendades tuleb see paarida iPadiga - lülitage lüliti sisse, minge Settings (sätted) > Bluetooth, toksake lüliti, seejärel järgige ekraanile kuvatud juhiseid. Täpsema teabe saamiseks vaadake Bluetooth seadmeid.

Lüliti juhi sisselülitamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Switch Control (lüliti juhtimine), seejärel lülitage sisse Switch Control (lüliti juhtimine). Võite ka klõpsata kolmekordselt Kodu nuppu. Vaadake Accessibility Shortcut (ligipääsetavuse otsetee).

Lüliti juhi väljalülitamine. Kasutage suvalist skaneerimisviisi, et valida ja toksata Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Switch Control (lüliti juhtimine), seejärel lülitage Switch Control (lüliti juhtimine) välja. Võite ka klõpsata kolmekordselt Kodu nuppu.

Põhitehnikad

Pole vahet, kas kasutate kirje või punkti skaneerimist, Switch Control (lüliti juhtimine) põhitööd on samad.

Objekti valimine. Kui kirje on markeeritud (kirje skaneerimine) või sihikujoonestiku all (punkti skaneerimine), laske oma Select Item (objekti valik) lüliti lahti.

Toiming sooritatakse valitud objektiga. Objekti valimisel ilmuvast juhtmenüüst valige käsklus. Menüü paigutus sõltub teie toksamise omaduste seadistusest. (Suvandi valimiseks minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Switch Control (lüliti juhtimine) > Tap Behavior (toksamise omadused).

- *Vaikimisi on:* Juhtmenüü sisaldab tavaliselt ainult Tap (toksake) nuppu ja More (rohkem) nuppu (kaks punkti allosas). Kui olete ekraani kerimisalal, ilmub ja Scroll (kerimine) nupp. Markeritud ala toksamiseks vallandage Select Item (objekti valik) nupp kui Tap (toksake) on markeeritud. Nuppude lisatoimingute vaatamiseks valige menüü allosas More (rohkem). Kui teil on mitu lüliti, võite ühe määrata ainult toksamiseks.
- *Auto Tap (automaatne toksamine)-ga:* Kirje toksamiseks ärge tehke midagi - Auto Tap (automaatne toksamine) intervalli möödumisel (0,75 sekundit, kui te seda muutnud ei ole) toksatakse kirjet automaatselt. Juhtmenüü vaatamiseks vallandage Select Item (objekti valik) nupp enne kui Auto Tap (automaatne toksamine) intervall möödub. Juhtmenüü hüppab Tap (toksake) nupust üle ja läheb otse nuppude täis-seadistusele.
- *Always Tap (toksa alati)-ga:* Selle asemel, kuvada kirjet menüü abil, pigem toksake seda. Oodake, kuni skaneerimistsükkel lõpeb, seejärel toksake juhtmenüü kuvamiseks nuppu.

Märkus: Always Tap (toksa alati) rakendub ainult siis kui valite kirje skaneerimise. Punkti skaneerimisel kehtib vaikimisi käitumine.

Töö retseptidega. Retseptidega saate oma lülititele määrata ajutiselt erimeetmed. Näiteks võite valida retsepti tagasi iBooks lehele pöördumiseks või mängu juhtimiseks. Retsepti kasutamiseks minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Switch Control (lüliti juhtimine) > Recipes (retseptid), seejärel valige retsept.

Juhtmenüüst keeldumine tegevust valimata. Toksake kui originaalne kirje on markeeritud ja kõik juhtmenüüs olevad ikoonid hämardunud. Võite ka valida juhtmenüüst Escape (põgenemine). Peale teie Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Switch Control (lüliti juhtimine) > Loops (tsüklid) määratud aja möödumist menüü kaob.

Ekraanižestide tegemine. Valige juhtmenüüst Gestures (viiped).

Kerige kuva. Valige ekraani keritavas osas objekt, seejärel:

- *Auto Tap (automaatne toksamine)-ga:* Valige juhtmenüüst Scroll Down (keri alla) nupp (Tap (toksake) nupu kõrval). Või valige kerimise lisasuvandite jaoks More (rohkem), seejärel valige Scroll (kerimine)
- *Auto Tap (automaatne toksamine)-ga:* Valige juhtmenüüst Scroll (kerimine). Kui saadaval on palju tegevusi, võite esmalt valida More (rohkem).

Kodu nupu toksamine. Valige Juhtmenüüst Kodu nupp.

Teiste riistvara tegevuse sooritamise. Valige ilmuvast menüüst objekt, seejärel valige Device (seade). Kasutage nende tegevuste matkimiseks menüüd:

- Topeltklõpsake Kodu nuppu multitegumtöö jaoks.
- Teavituskeskuse või Juhtimiskeskuse avamine.
- Vajutage Sleep/Wake (uni/äratus) nuppu iPadi lukustamiseks.
- iPadi pööramine
- Nipsake küljelülitit iPadi helitugevuse summutamiseks.
- Vajutage helitugevuse nuppe.
- Search (otsi) ekraani kuvamine
- Hoidke Kodu nuppu all Siri avamiseks.
- Klõpsake kolmekordselt Kodu nuppu.
- Raputage iPadi
- Vajutage Kodu ja Sleep/Wake (uni/äratus) nuppe üheaegselt ekraanipildi tegemiseks.
- Ekraani kõneks viibake kahe sõrmega ülalt alla (kui Speak Screen (loe kuva) on sisselülitatud)

Objekti skaneerimine

Üheaegselt objekti skaneerimisega tõstetakse iga objekt või grupp ülejäänud ekraanist esile, kuni vajutate Select Item (objekti valik) lülitit. Kui seal on mitu objekti, markerib Switch Control (lüliti juhtimine) need grupis. Kui valite grupi, jätkub objektide esiletoomine grupis. Kui olete valinud ainulaadse objekti, skaneerimine peatub ja ilmub juhtmenüü. Objekti skaneerimine toimub vaikimisi, kui lülitate esmalt sisse Switch Control (lüliti juhtimine).

Teil on võimalik valida kolme skaneerimise stiili vahel - automaatne skaneerimine, käsitsi skaneerimine ja ühekordse lülitusastmega skaneerimine. Autoskaneerimine markeerib objektid automaatselt üksteise järel. Käsitsi skaneerimisel kasutatakse ühte lülitit objekti markeerimiseks ja teist selle aktiveerimiseks. Ühekordse lülituse astmega kasutatakse lülitit markeeringu liigutamiseks ühelt kirjelt teisele. Kui te teatud aja möödumist ühtegi toimingut ei tee, markeeritud kirje aktiveeritakse.

Objekti valimine või grupi sisenemine. Vaadake (ja kuulake) kui objekt on esiletõstetud. Kui objekt, mida soovite juhtida (või seda sisaldav grupp) on esiletõstetud, vajutage oma Select Item (objekti valik) lülitit. Liikuge sel viisil allapoole kuni soovitud juhtida objekti valimiseni.

Grupist väljumine. Vajutage oma Select Item (objekti valik) lülitit kui grupi või objekti lähedal ilmub esiletõstetud mõttekriips.

Juhtmenüüst keeldumine toimingut sooritamata. Kui olete kirje enda markeerinud, laske oma Select Item (objekti valik) lüliti lahti. Võite ka valida juhtmenüüst Escape (põgenemine).

Markeeritud kirjete nimede kuulamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Switch Control (lüliti juhtimine), seejärel lülitage sisse Speech (kõne). Valige juhtmenüüst Settings (sätted), seejärel valige Speech On (kõne sees)

Skaneerimise aeglustamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Switch Control (lüliti juhtimine) > Auto Scanning Time (automaatse skaneerimise aeg).

Punkti skaneerimine

Punkti skaneerimine võimaldab valida ekraanilt objekti sihtides seda täpsustamiseks skanneriga.

Punkti skaneerimisele lülitamine. Point Mode (punkti režiim) valimiseks juhtmenüüst kasutage objekti skaneerimist. Menüü sulgemisel ilmub vertikaalne sihikujoonestik.

Objekti valimine. Kui objekt, mida soovite, jääb laiaks, vallandage oma Select Item (objekti valik) lüliti, keerake skaneerimisriba horisontaali, seejärel vabastage päästik uuesti kui peenike skaneerimisjoon objektile on. Korra sama vertikaalse skaneerimisega.

Valikupunkti täpsustamine. Valige juhtmenüüst Refine Selection (täpsusta valik).

Tagasi objekti skaneerimisele. Valige juhtmenüüst Item Mode (objekti režiim).

Seadistamine ja häälestamine

Põhisätete häälestamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Switch Control (lüliti juhtimine), kus saate:

- Lülitate lisamine ja nende funktsioonide täpsustamine.
- Retseptide valimine, loomine ja redigeerimine
- Skaneerimise stiili valimine
- Objekti skaneerimiskiiruse häälestamine
- Sätestada skaneerimise pausile grupis esimese objekti puhul.
- Valida, mitu korda tsükkel ekraani läbib, enne Switch Control (lüliti juhtimine) peitmist.
- Valida toksamise käitumise ja sätestada teise lüliti tegevuse toimimise intervall juhtmenüü näitamiseks.
- Sätestada, kas liigutust korratakse kui lüliti all hoida, ning kui kaua enne kordamist oodata.
- Teise lüliti tegevuse lisamiseks hoidke lüliti pikemalt all.
- Valida, millised kirjed menüüs ilmuvad ja tellige, milline neist ilmub.
- Sätestada, kas ja kui pikalt tuleb lüliti all hoida enne selle aktsepteerimist lüliti tegevusena.
- Switch Control (lüliti juhtimine) juht eirab juhuslikult korratud lüliti vajutusi.
- Häälestada punkti skaneerimise kiirust
- Lülitada sisse heliefektid või kirje valjusti lugemise skaneerimise ajal.
- Valida, mida Switch Control (lüliti juhtimine) menüü sisaldab
- Sätestage, kas objektid tuleks skaneerimise ajal grupeerida
- Teha valiku kursor suuremaks või muuta värvi
- Salvestada juhtmenüüle kohandatud viiped (Gestures (viiped) > Save (salvesta))

Switch Control (lüliti juhtimine) peenhäälestus. Valige juhtmenüüst Settings (sätted), et:

- Häälestada skaneerimise kiirust
- Muuta juhtmenüü asukohta
- Lülitada heli või kõne saatehelid sisse või välja.
- Lülitada välja grupid objektide ükshaaval skaneerimiseks

AssistiveTouch

AssistiveTouch aitab teil kasutada iPadi, kui teil on raskusi ekraani puudutamise või nuppude vajutamisega. AssistiveTouch'i võite kasutada ka ilma tarvikuta, et teha viipeid, mis on teile rasked. Saate kasutada iPadi juhtimiseks ühilduvat tarvikut, nt juhtkangi koos rakendusega AssistiveTouch. AssistiveTouch (abistav puudutus) menüü seadistamiseks minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteused) > AssistiveTouch.

AssistiveTouch menüü võimaldab teil sooritada toiminguid nagu nende lihtsat toksamine (või samaväärsel lisaseadmel):

- Kodu nupu vajutamine
- Siri kutsumine
- Mitmesõrme viibete sooritamine
- Ligipääs rakendustele Control Center (juhtimiskeskus) või Notification Center (teavituskeskus)
- iPadi helitugevuse reguleerimine
- Raputage iPadi
- Kuvatõmmise hankimine
- Muude tegevuste lisamine (kokku kaheksa)
- Topelt-toksamine

AssistiveTouch sisselülitamine. Öelge Sirile "turn on AssistiveTouch," (lülita AssistiveTouch sisse), minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavus) > AssistiveTouch, või kasutage Accessibility Shortcut (ligipääsetavuse otsetee). Vaadake Accessibility Shortcut (ligipääsetavuse otsetee). Kui AssistiveTouch on sees, ilmub ekraanile ujuvmenüü nupp.

Menüü kuvamine või peitmine. Toksake ujuvmenüü nuppu või klõpsake tarviku teist nuppu.

Kodu nupu vajutuse simuleerimine. Toksake menüünuppu, seejärel toksake Home (kodu).

Ekraani lukustamine või keeramine, iPadi helitugevuse reguleerimine või iPadi raputamise simuleerimine. Toksake menüünuppu, seejärel toksake Device (seade).

2, 3, 4 või 5 sõrme vajava viipe või lohistamise tegemine. Toksake menüünuppu, toksake Device (seade) > More (rohkem) > Gestures (viiped), seejärel toksake viipeks vajalikku numbrite arvu. Kui vastavad rõngad ilmuvad ekraanile, siis viibake või lohistage viipeks vajalik suunas. Kui olete lõpetanud, siis toksake menüünuppu.

Näpistamisviibe. Toksake menüünuppu, toksake Custom (kohanda), seejärel toksake Pinch (näpista). Kui ilmuvad näpistusrõngad, siis toksake näpistusrõngaste liigutamiseks suvalises kohas ekraanil, seejärel lohistage need näpistamiseks sisse-välja. Kui olete lõpetanud, siis toksake menüünuppu.

Isikliku viipe loomine. Te võite lisada oma lemmikviipe juhtmenüüle (nt puudutage ja hoidke või kahe-sõrme ringid). Toksake menüünuppu, toksake Custom (kohanda), seejärel toksake tühja viitelahtrit. Või minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > AssistiveTouch > Create New Gesture (loo uus viibe).

Näide 1. Pöörleva viipe loomiseks minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > AssistiveTouch > Create New Gesture (loo uus viibe). Keerake iPadi viipe salvestamise ekraanil, mis küsib puudutust viipe loomiseks, kaht sõrme ümber nendevahelise punkti. (Võite seda teha ühe sõrme või nõelpliatsiga - lihtsalt looge iga kaar eraldi, üksteise järel.) Kui see ei pöördu õigesti, toksake Cancel (katkesta) ja proovige uuesti. Kui see näib õige, toksake Save (salvesta) ja andke viipele nimi - näiteks „Pööre 90.“ Seejärel saate nt kaardi vaate pööramiseks avada Maps (kaardid), toksasata AssistiveTouch menüü nuppu ja valida Custom (kohanda) alt Rotate 90 (pööra 90). Kui ilmub sõrme algpositsiooni tähistav sinine sõõr, lohistage see punkti lähedale, mida soovite kaardil pöörata ning vabastage. Soovi korral võite luua ka mitu viibet erinevate pöördekraadidega.

Näide 2. Loogem puute ja hoidmise viipe, mida kasutada Algkuval ikoonide ümberkorraldamiseks. Seekord hoidke viipe salvestamise ekraanil sõrme ühes punktis, kuni salvestuse edenemisriba jõuab poole peale, seejärel tõstke sõrm. Olge tähelepanelik, et sõrme salvestamise ajal ei liigutaks, vastasel juhul salvestatakse see kui lohistamine. Toksake Save (salvesta) ja andke viipele nimi. Viipe kasutamiseks toksake AssistiveTouch menüü nuppu ja valige viibe Custom (kohanda)-st. Kui ilmub puudutust tähistav sinine sõõr, lohistage see üle Algkuva ikooni ja vabastage.

Kui salvestate toksamiste või lohistamiste jadasid, kuvatakse need kõik samal ajal. Kui kasutate näiteks ühte sõrme või puutepliatsit neljaks eraldi salvestamiseks, luuakse järjestikused toksamised ekraani neljas kohas üheaegselt nelja-sõrmeliseks toksamiseks.

Menüüst väljumine ilma viipeta. Toksake suvalises kohas väljaspool menüüd. Eelmisesse menüüsse naasmiseks toksake menüü keskel olevale noolele.

Menüünupu liigutamine. Lohistage seda mööda ekraani serva kuhu soovite.

Touch Accommodations (puute kohandamine)

Kui jääte puudetundliku ekraani kasutamisel hätta kasutage Touch Accommodations (puute kohandamine), et muuta ekraani puudutusele vastamist.

Valige, kui kaua tuleb ekraani puudutada enne puute tuvastamist. iPadi saab configureerida vastama ainult teatud pikkusega puudutustele. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Touch Accommodations (puudete kohandamine) ja kasutage kestuse valimiseks (vaikeväärtus on 0,10 sekundit) Gesture Delay (viipe viivitus) pluss-miinus nuppe.

Valige, millise aja vältel käsitletakse mitut puudutust ühe puutena. Kui teil on raskusi ekraani ühekordse puudutamisega, lülitage sisse Ignore Repeat (eira kordust). Nüüd kui puudutate ekraani kiiresti mitu korda järjest, käsitleb iPad puudutusi üheainsana. Et muuta aega puudutuste vahel, mille puhul iPad neid ühena käsitleb, minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Touch Accommodations (puudete kohandamine), lülitage sisse Ignore Repeat (eira kordust) ja kasutage kestuse valimiseks Gesture Delay (viipe viivitus) pluss-miinus nuppe.

Valige koht, kus iPad toksamise registreerib. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavusteenused) > Touch Accommodations (puute kohandamine), seejärel valige Tap Assistance (toksamise assistent) suvandist (Use Initial Touch Location (kasuta esialgset puutekohta) või Use Final Touch Location (kasuta viimast puutekohta)).

Kui valite Use Initial Touch Location (kasuta esialgset puutekohta), kasutab iPad esimesena toksatud kohta - näiteks kui toksate Algkuval rakendust.) Valige Use Final Touch Location (kasuta viimast puutekohta) ja iPad registreerib toksamise kohas kus sõrme tõstsite. iPad reageerib puudutusele, kui tõstate sõrme ekraanilt teatud aja jooksul. Kasutage kestuse valimiseks Gesture Delay (viipe viivitus) pluss-miinus nuppe. Teie seade võib reageerida teistele viibetele, nt lohistamisele, kui ootate viipe viivitusajast kauem.

Klaviatuuride tarkvara ja riistvara

Kui teil on raske iPadi klaviatuuril või käsitsetaval riistvaral vahet märkidel vahet teha, otsige abi minnes Settings (sätted) > General (üldine) > Accessibility (ligipääsetavus) > Keyboard (klaviatuur). Teil on võimalik muuta sätteid:

- Vaadata iPadi klaviatuuril ainult suurtähti.
- Reguleerida klahvi kordussagedust riistvara klaviatuuril.
- Kasutada Sticky Keys (kleepuvate kladvide) funktsiooni muuteklahvide, nagu Command (käsklus) ja Pptions (suvandid) all hoidmiseks, kui teist klahvi vajutate.
- Et reguleerida ajavahemikku nupu puudutamise ja selle aktiveerimise vahel, kasutage Slow Keys (nuppude aeglustamine).

Ligipääsetavus OS X-is

OS X ligipääsetavusfunktsioone saate kasutada siis kui sünkroonite iTunes'iga infot ja sisu iTunes'i teegist iPadi. Valige Finderis (leidjas) Help (abi) > Help Center (abikeskus) (või OS X El Capitanis Help (abi) > Mac Help), seejärel otsige „accessibility“.

Täpsemat teavet iPadi ja OS X-i ligipääsetavusfunktsioonide kohta leiate veebilehelt www.apple.com/accessibility.



Rahvusvahelised klaviatuurid





Rahvusvaheliste klaviatuuride kasutamine



Rahvusvahelised klaviatuurid võimaldavad teil teksti trükkida paludes keeltes, sh Aasia keeltes ning paremalt vasakule kirjutatavates keeltes. Toetatud klaviatuuride loendi leiate aadressil www.apple.com/ipad, valige oma iPad, klõpsake Tech Specs (tehnilised andmed) ning kerige Language (keel).

Klaviatuuride haldamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Keyboard (klaviatuur) > Keyboards (klaviatuurid).

- *Klaviatuuri lisamine:* Toksake Add New Keyboard (lisa uus klaviatuur), seejärel valige loendist klaviatuur. Teiste klaviatuuride lisamiseks korrake toimingut.
- *Klaviatuuri eemaldamine:* Toksake Edit (muuda), toksake eemaldatava klaviatuuri kõrval  ning seejärel Delete (kustuta).
- *Klaviatuuride loendi redigeerimine:* Toksake Edit (muuda), seejärel lohistage klaviatuuri kõrval olev  loendis uude kohta ning toksake Done (tehtud).

Teksti sisestamiseks teises keeles vahetage klaviatuuri.

Klaviatuuride vahetamine trükkimise ajal. Puudutage ja hoidke kõigi lubatud klaviatuuride kuvamiseks . Klaviatuuri valimiseks libistage sõrm klaviatuuri nimele. Globe klahv  ilmub ainult siis, kui lubate enam kui ühe klaviatuuri.

Te võite ja lihtsat toksata . Kui toksate , siis ilmub korraks äsja aktiveeritud klaviatuuri nimi. Teiste lubatud klaviatuuride kasutamiseks jätkake toksamist.

Paljud klaviatuurid pakuvad tähti, numbreid ja sümboleid, mis pole klaviatuuril nähtavad.

Rõhumärgiga tähtede ja muude tähtide sisestamine. Puudutage ja hoidke seotud tähte, numbrit või sümbolit, seejärel libistage variandi valimiseks. Näiteks:

- *Tai klaviatuuril:* Valige kohalikud numbrid, puudutades ja hoides vastavat araabia numbrit.
- *Hiina, jaapani ja araabia klaviatuuril:* Soovitatud tähed või kandidaadid ilmuvad klaviatuuri kohal. Kandidaadi sisestamiseks toksake seda, teiste kandidaatide vaatamiseks viibake vasakule.

Pikendatud kandidaadiloendi kasutamine. Täieliku kandidaadiloendi vaatamiseks toksake paremal pool ülesnoolt.

- *Loendi kerimine:* Üles või alla viipamine.
- *Lühiloendisse naasmine:* Toksake alla-noolt.

Teatud hiina ja jaapani klaviatuure kasutades saate sõnadele ja sisestuspaaridele luua otseteid. Otsetee lisatakse teie isiklikku sõnastikku. Kui trükite toetatud klaviatuuril otsetee, siis asendatakse see paaritud sõna või sisendiga.

Isikliku sõnastiku lähtestamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Reset (lähtestamine) > Reset Keyboard Dictionary (lähtesta klaviatuuri sõnastik). Kõik kohandatud sõnad ja otseteed kustutatakse ning klaviatuuri sõnastik naaseb oma vaikeolekusse.

Erilised sisestusmeetodid


Klaviatuure saab kasutada mõnede keelte sisestamiseks eri moel. Mõned näited on Hiina Cangjie ja Wubihua, Jaapani Kana ja Facemarks. Samuti saab hiina tähtese ekraanile kirjutamiseks kasutada sõrme või puutepliatsit.

Hiina tähtede ehitamine Cangjie komponentklahvidega. Trükkimisel ilmub soovitatav täht. Tähe valimiseks toksake seda või trükkige täiendavate soovitude nägemiseks edasi kuni 5 komponenti.

Hiina Wubihua tähtede ehitamine. Klahvistiku abil saate koostada kuni viiest tõmbest koosnevaid hiina tähti õiges kirjutusjärjestuses: horisontaalne, vertikaalne, vasak langev, parem langev ja konks. Näiteks peaks hiina märk 圈 (ring) algama vertikaalse tõmbega l.

- Trükkides ilmuvad soovitatavad hiina märgid (enam kasutatavad märgid ilmuvad esimesena). Märgi valimiseks toksake seda.
- Kui te pole õiges tõmbes kindlad, siis sisestage tärn (*). Selleks, et näha rohkem tähesoovitusi, trükkige veel üks tõmme või kerige läbi märgiloendi.
- Selleks, et kuvataks üksnes trükituga täpselt sobivad märgid, toksake sobitusklahvi (匹配).

Hiina märkide kirjutamine. Kui hiina lihtsustatud või traditsioonilise kirja sisestus on sisse lülitatud, saate kirjutada hiina märke sõrmega otse ekraanile. Kui te märgi jooni tõmbate, siis tunneb iPad need ära ja näitab loendis sobivaid märke, kusjuures lähim vaste on õige ülemine. Kui valite märgi, siis ilmuvad tõenäoliselt sellele järgnevad märgid loendis lisavalikuna.



Mõningaid keerukaid märke, nt 龘 (osa Hong Kongi rahvusvahelise lennujaama nimest), saab trükkida, kirjutades järjest kaks või enam komponentmärki. Trükitud märkide asendamiseks toksake märki. Ära tuntakse ka ladina tähed.

Jaapani kana trükkimine. Silpide valimiseks kasutage Kana klaviatuuri. Suurema hulga silpide nägemiseks toksake nooleklahvi ja valige aknast teine silp või sõna.

Jaapani romaji trükkimine. Kasutage silpide trükkimiseks Romaji klaviatuuri. Alternatiivsed valikud ilmuvad klaviatuuri kohale, nende trükkimiseks toksake neid. Rohkemate silpide valimiseks lohistage loendit vasakule või toksake noolenuppu.

Facemarkide või emotikonide trükkimine. Kasutage jaapani kana klaviatuuri ja toksake [^]_^ klahvi. Samuti võite:

- *Kasutada jaapani Romaji klaviatuuri (QWERTY-jaapani paigutus):* Toksake 123, seejärel toksake [^]_^ nuppu.
- *Hiina (lihtsustatud või traditsioonilise) Pinyin või (traditsioonilise) Zhuyin klaviatuuri kasutamine:* Toksake #+=, seejärel toksake [^]_^ nuppu.

HomeKit



HomeKit põhifunktsioonid.

HomeKit võimaldab iPadi kasutada kõiki kodus olevaid "Works with Apple HomeKit" (töötab HomeKit'iga) tarvikuid, nagu valgustid, lukud, termostaadid, nutikad pistikud jpm.

HomeKit lubab teil luua käsklusi või stseene kodujuhtimise sätestamiseks, Näiteks võite luua stseeni valgustite väljalülitamiseks, uste lukustamiseks, garaažiukse sulgemiseks ja termostaadi seadmiseks soovitud temperatuurile, kõik ühe käsklusega. HomeKit võimaldab ka lihtsalt, turvalisel viisil juhtida HomeKit - võimelisi tarvikuid Sirit kasutades.

HomeKit on korraldatud kolme asukoha tüübi järgi: kodud, toad ja tsoonid. Igas kodus on ruume, nagu näiteks „magamistuba“ ja teil on võimalik rühmitada toad tsoonide kaupa, näiteks „ülakorrus“.

Kodu ja kasutajate määramine.

Määratlege kodus lubatud HomeKit -võimelised rakendused ja erinevate tootjate tarvikud koos töötamiseks. See on esimene asi, mida peaksite HomeKit rakendust kasutama hakates tegema.

Kodu piiritlemine. Kodu piiritlemiseks kasutage rakendust, mis töötab teie HomeKit -võimeliste lisaseadmetega. Protssid erinevad, sõltuvalt rakendustest ja lisaseadmetest, kuid üldiselt tuleb lisaseadmed iPadiga paarida, sisestades lisaseadme HomeKit sätestuskoodi tarvikute rakendusse. Kui see on teie esimene lisaseade, luuakse teie jaoks Home (kodu).

Teise kodu lisamine. Vastavalt ülalkirjeldatule, kasutage HomeKit -võimelist rakendust lisakodude määratlemiseks.

Juhtimise andmine teistele. Selleks, et ka lubada ka teistel lisaseadmeid nende iOS seadmeid kasutades juhtida, minge Settings (sätted) > Home (kodu), seejärel toksake Invite People (kutsu inimesi). Koduga ühinemiseks vajavad nad iCloud'i kontot. Teie kutsutud inimesed saavad teie lisaseadmeid juhtida, kuid nad ei saa uusi lisada.

Kodu juhtimine kodust eemal olles. Kui teil on 7.0 või uuema tarkvaraversiooniga Apple TV (3. põlvkond või uuem) või HomeKit lisaseadmed, mis toetavad iCloudi Remote Access (kaugligipääs)-i, võite oma kodu ohutult juhtida ka kodust eemal olles. Minge Settings (sätted) > Home (kodu), siis lülitage sisse Allow Remote Access (luba kaugligipääs). Veenduge, et olete nii iPadis kui Apple TVs samasse iCloud kontosse logitud.

Määrake ruumid, alad ja stseenid. Kasutage oma HomeKit -võimelisi rakendusi ruumide ja ruumi alade lisaseadmete määramiseks. Paljud rakendused lubavad ka stseene määrata. Kui need objektid on määratud, võite neid juhtida Siriga, nagu allpool kirjeldatud.

Kodu andmete lähtestamine. Oma kodu kõikide andmete kustutamiseks iPadist ja iCloudist minge Settings (sätted) > Privacy (eraelu puutumatus) > HomeKit, seejärel toksake Reset HomeKit Configuration (lähtesta HomeKit sätted).

Täpsema teabe saamiseks HomeKit -võimeliste lisaseadmete ja muu kohta, vaadake support.apple.com/HT204893

HomeKit lisaseadmete juhtimine Siriga.

Te saate Sirit kasutada HomeKit-võimeliste lisaseadmete juhtimiseks kui need on seadistatud. Siin on mõned asjad, mida võite Sirile öelda, sõltuvalt lisaseadmetest:

- "Turn off the lights" (lülita tuled välja) või "Turn on the lights" (lülita tuled sisse)
- "Dim the lights" (hämarda valgus) või "Set brightness to 55%" (sea valguseks 55 %)
- "Turn on the coffee maker" (lülita kohvimasin sisse)
- "Set the temperature to 68 degrees" (sea temperatuur 68 kraadile)

Kui te olete määranud ruumide, alade või stseenide või kodude sätted, võite öelda näiteks:

- "Turn down the kitchen lights" (lülita köögis valgus välja)
- "Turn on the printer in the office" (lülita kontoris printer sisse)
- "Turn off the upstairs lights" (lülita ülakorrusel tuled välja)
- "Set my reading scene" (määra mu lugemisstseen)
- "Set the temperature to 72 degrees" (sea temperatuur 72 kraadile)

Ohutus, käsitsemine ja tugi



Oluline ohutusteave

⚠ HOIATUS: Käesoleva ohutusjuhendi eiramine võib kaasa tuua tulekahju tekkimise, elektrilöögi või iPadi või muu varalise kahjustuse. Lugege enne iPadi kasutama hakkamist kõiki allpool toodud ohutusjuhiseid.

Käsitsemine. Kasutage iPadi hoolsalt. See on valmistatud metallist, klaasist ning plastist ja selles on tundlike elektroonikakomponente. Maha pillamisel, põletamisel, augu löömisel või muljumisel, samuti kontakti sattumisel vedelikuga võib iPad viga saada. Ärge kasutage kahjustatud iPadi, näiteks juhul kui selle ekraan on pragunenud, kuna see võib põhjustada vigastusi. Kui olete mures kriimustuste pärast, siis kaaluge vutlari või kaante kasutamist.

Remontimine. Ärge avage iPadi ning ärge püüdke iPadi ise remontida. iPadi lahtivõtmine võib põhjustada teile vigastusi või kahjustada iPadi. Kui iPad on vigastatud, rikkis või satub kontakti vedelikuga, siis võtke ühendust Apple'i või Apple'i volitatud teenusepakkujaga. Täpsemat teavet hooldamise kohta leiate aadressil: www.apple.com/support/ipad/repair.

Aku. Ärge püüdke vahetada iPadi akut ise, kuna nii võite kahjustada akut, mis omakorda võib põhjustada ülekuumenemist ja vigastusi. iPadi liitium-ioonakut võib vahetada Apple või Apple'i ametlik teenindus ning see tuleb utiliseerida majapidamisjäätmest eraldi. Ärge põletage akut. Täpsemat teavet akude hoolduse ja utiliseerimise kohta vt www.apple.com/batteries/service-and-recycling.

Tähelepanu hajumine. iPadi kasutamine teatud olukordades võib teie tähelepanu hajutada ning põhjustada ohtlikke olukordi (näiteks vältige kõrvaklappide kasutamist jalgrattaga sõites ning teksti kirjutamist autojuhtimise ajal). Järgige reegleid, mis keelavad või piiravad mobiilseadmete või kõrvaklappide kasutamist.

Navigeerimine. Maps (kaardid) rakendused sõltuvad andmeteenustest. Need andmeteenused võivad muutuda ning ei pruugi olla kõikjal kättesaadavad, mille tulemusena kaardid ja asukohapõhine teave võib olla kättesaamatu, ebatäpne või ebatäielik. Võrrelge Maps (kaardid) pakutud andmeid ümbritsevaga. Kasutage navigeerimisel tervet mõistust. Järgige alati kehtivaid teelusid ja liiklusmärke, et lahendada kõik vastuolud. Mõned Maps (kaardid) funktsioonid nõuavad Location Services (asukohateenused) kasutamist.

Laadimine. Laadige iPadi komplekti kuuluva USB-kaabli ja toiteadapteriga või muu teiste tootjate „Made for iPad“ (valmistatud iPadile) juhtme ja toiteadapteritega, mis ühilduvad USB 2.0 või uuema pesaga või toiteadapteritega, mis ühilduvad riigi kehtivate nõuetega või järgmiste standarditega: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000, või teised mobiiltelefoni toiteadapterile rakenduvad koostalitlusstandardid.

Vigastatud kaablite või laadijate kasutamine ning laadimine niiskuse esinemisel võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi, kehavigastuse, või iPadi või muu varalise kahjustamise. Kui te kasutate iPadi aku laadimiseks Apple'i USB-vooluadapterit, siis kontrollige enne voluadapteri pistikupessa ühendamist, et USB juhe on lõpuni adapteris.

Lightning-juhe ja ühendus. Vältige kontakti pikaajalist kokkupuudet nagaga, kui Lightning - USB kaabel on voluallikasse ühendatud, kuna see võib tekitada ebamugavust või kehavigastusi. Lightning-pistikul magamist või istumist tuleks vältida.

Pikaajaline kuumus. iPad ja selle toiteadapter vastavad täielikult rakendatavatele pinnatemperatuuri standarditele ja piirangutele. Seejuures isegi koos nende piirangutega võib püsiv kontakt soojade pindadega pikemate perioodide vältel põhjustada ebamugavust või vigastusi. Kasutage tervet mõistust vältimaks olukordi, kus teie nahk on kontaktis seadmega või selle toiteadapteriga kui seda kasutatakse või ühendatakse pikemaks ajaks vooluvõrku. Näiteks, ärge magage seadmel ega asetage seadet ega selle toiteadapterit teki, padja või oma keha alla kui see on ühendatud vooluvõrku. Oluline on hoida iPadi ja selle toitejuhet kasutamise või laadimise ajal hästiventileeritud kohas. Olge eriti hoolikas kui teie füüsiline olek mõjutab teie võimet tuvastada kuumust keha vastas.

Kuulmiskadu. Valju heli kuulamine võib kahjustada teie kuulmist. Taustamüra, samuti jätkuv tugev helitase võivad jätta mulje, et heli on vaiksem kui see tegelikult on. Enne millegi oma kõrva panekut lülitage heli sisse ja kontrollige helitugevust. Täpsema teabe saamiseks kuulmiskahjustuste kohta vaadake www.apple.com/sound. Täpsemat teavet helitugevuse piiri määramise kohta iPadil vt Muusika sätted.

Kasutage oma seadmega üksnes ühilduvaid vastuvõtjaid, nööpklappe, kõrvaklappe, kõlareid või iPadi kuulareid. Hiinas iPhone 4s või uuematega müüdavad peakomplektid (ära tuntavad nööpide tumeda isolatsioonirõnga järgi) vastavad Hiina standarditele ning ühilduvad ainult iPhone 4s või uuematega, iPad 2 või uuematega, iPad Pro, iPad mini ja uuematega ning iPod touch 5. põlvkonna ning uuematega.

HOIATUS: Võimalike kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kuulake pika aja jooksul suure helitugevusega.

Raadiosageduslik kiirgus. iPad kasutab juhtmevabade võrkudega ühendumiseks raadiosignaale. Teavet raadiosignaalide raadiolainete (RF) kiirguse tulemuste kohta ning sammude kohta, mida saate nende mõju vähendamiseks ette võtta, minge Settings (sätted) > General (üldine) > About (Teave) > Legal (juriidiline) > RF Exposure (raadiosageduse mõju) või külastage www.apple.com/legal/rfexposure.

Raadiohäired. Järgige märke ja teateid, mis keelavad või piiravad mobiilseadmete kasutamist (näiteks tervishoiuasutustes või lõhkamisaladel). Kuigi iPad on kavandatud, testitud ja toodetud vastamaks raadiosagedusliku emissiooni regulatsioonidele, võivad iPadi sellised emissioonid mõjutada teiste elektroonikaseadmete tööd negatiivselt ning põhjustada rikkeid. Kui kasutamine on keelatud, nt lennukis või kui võimud seda nõuavad, siis lülitage iPad välja või kasutage iPadi juhtmevabade saatjate väljalülitamiseks lennurežiimi.

Meditatsiooniseadmete häire. iPad sisaldab komponente ja raadiot, mis tekitab elektromagnetvälja. iPadi vasakul küljel ja esiklaasi paremas servas on magnetid, mis võivad häirida südamestimulaatoreid, defibrillaatoreid või teisi meditsiiniseadmeid. Ka iPad Smart Cover, iPad Smart Case, iPad Pro Smart Cover ja iPad Pro Smart Keyboard sisaldavad magneteid. Need elektromagnetväljad ja magnetid võivad segada südamestimulaatoreid, defibrillaatoreid või muid meditsiiniseadmeid. Säilitage oma meditsiiniseadme ja iPadi, iPad Smart Coveri, iPad Smart Case'i, iPad Pro ning iPad Pro Smart Cover ning iPad Pro Smart Keyboard vahel ohutu vahemaa. Pidage meditsiiniseadme asjus nõu oma arsti ja konkreetse meditsiiniseadme tootjaga. Kui kahtlustate, et iPad häirib teie südamestimulaatorit, defibrillaatorit või muud meditsiiniseadet, siis lõpetage iPadi kasutamine.

Ei ole meditsiiniseade. iPad ei ole loodud ega mõeldud haiguste ega muude olukordade diagnoosimiseks ega raviks, leevendamiseks või ennetamiseks.

Meditatsioonilised näidustused. Kui teil on mõni meditsiiniline näidustus, mida iPad võiks teie arvates mõjutada (nt atakid, minestamised, pinge silmades või peavalu), siis pidage enne iPadi kasutamist nõu oma arstiga.

Plahvatusohtlik atmosfäär. iPadi laadimine ja kasutamine alades, kus esineb potentsiaalselt plahvatusohtlik atmosfäär, näiteks kohtades, kus õhus leidub kemikaale ja osakesi (nt viljatolm, tolmu, metallipuru) võib olla ohtlik. Järgige kõiki silte ja juhiseid.

Korduvad liigutused. Kui teete iPadil korduvaid toiminguid, nt trükkimine või mängude mängimine, siis võib teie kätes, randmetes, õlgades, kaelas või teistes kehaosades tekkida ebamugavustunne. Kui tunnete ebamugavust, siis lõpetage iPadi kasutamine ja pidage nõu arstiga.

Missioonikriitilised tegevused. See seade pole mõeldud kasutamiseks olukorras, kus seadme rike võib põhjustada surma, kehavigastusi või tõsist keskkonnakahju.

Neelamisohu. Mõned iPadi tarvikud võivad põhjustada väikelastele neelamisohu. Hoidke sellised tarvikud väikelaste käeulatuses väljas.

Oluline teave käsitlemise kohta

Kui iPad puutub kokku millegagi, mis võib tekitada plekke - mustus, tint, meik, palsamid - siis puhastage see viivitamatult. Puhastamiseks:

- Ühendage lahti kõik juhtmed ja lülitage iPad välja (vajutage ja hoidke Sleep/Wake (uni/äratus) nuppu, siis libistage ekraaniliugurit).
- Kasutage pehmet ebemevaba lappi.
- Vältige niiskuse sattumist seadme avadesse.
- Ärge kasutage puhastusvahendeid ega suruõhku.

iPadi esiküljel on valmistatud sõrmejäljekindla õli hülgava kattega klaasist. See kate kuulub normaalsel kasutamisel aja jooksul maha. Puhastusvahendid ja abrasiivsed materjalid vähendavad katet veelgi ning võivad klaasi kriimustada.

Pistikute, pesade ja nuppude kasutamine. Ärge kunagi kasutage pistiku porti ühendamisel jõudu ega rakendage nupule ülemäärast survet. See võib põhjustada kahjustusi, mida garantii ei kata. Pistik ja port tõenäoliselt ei sobi, kui pistiku porti ühendamiseks tuleb kasutada liigset jõudu. Veenduge, et takistus ei ole, et pistik sobib porti ning et pistik on pordi suhtes õiges asendis.

Lightning-USB juhe. Lightning-ühenduse pleekimine regulaarsel kasutamisel on normaalne. Mustus, praht ja kokkupuutumine niiskusega võib põhjustada pleekimist. Kui teie Lightning-kaabel või pistik muutuvad kasutamisel soojaks või ei lae ega sünkrooni iPadi, ühendage Lightning-juhe oma arvutist või toiteadapterist lahti ning puhastage seda pehme, kuiva, ebemevaba lapiga. Ärge kasutage Lightning-pistiku puhastamiseks vedelikke või puhastusvahendeid.

Teatud kasutusharjumused võivad kaableid kulutada või purustada. Lightning - USB kaabel, nagu igasugused muud metalljuhtmed või kaablid muutuvad nõrgaks või rabedaks kui neid korduvalt sama koha pealt painutada. Nurkade asemel suunake kaablit kerges kaares. Kontrollige kaableid ja ühendus regulaarselt keerdude, purunemiste, väändumise või muude kahjustuste suhtes. Kui leiate mõne sellise kahjustuse, lõpetage Lightning - USB kaabli kasutamine.

Töötemperatuur. iPad on mõeldud töötamiseks keskkonna temperatuuril 32° ja 95° F (0° ja 35° C) vahel ning hoidmiseks temperatuurivahemikus -4° ja 113° F (-20° ja 45° C). Hoidmisel või kasutamisel väljaspool neid temperatuurivahemikke võib iPad viga saada ning aku kestvus lüheneda. Vältige iPadi puhul järske temperatuuri või niiskuse muutusi. Kui te kasutate iPadi või laete selle akut, läheb iPad tavapäraselt soojaks.

Kui iPadi sisetemperatuur ületab normaalse töötemperatuuri (nt kuumas autos või pikema aja vältel otsese päikese käes), siis võivad selle katsed temperatuuri reguleerida põhjustada järgmisi nähtusi:

- iPad lõpetab laadimise.
- Ekraan hämardub.
- Ilmub temperatuurihoiatuse kuva.
- Mõned rakendused võivad sulguda.

Tähtis: Kui kuvatakse temperatuurihoiatuse kuva, siis ei pruugi iPadi kasutamine olla võimalik. Kui iPad ei saa oma sisetemperatuuri reguleerida, siis läheb see sügavasse unerežiimi kuni jahtumiseni. Viige iPad jahedamasse kohta, kus päike peale ei paista ning oodake mõni minut, enne kui püüate seda uuesti kasutada.

Täpsema teabe saamiseks vaadake support.apple.com/HT201678.

iPadi tugileht

Põhjaliku tugiteabe leiate aadressil www.apple.com/support/ipad. Apple'iga ühenduse võtmiseks isikliku toe saamise eesmärgil (pole kõigis piirkondades saadaval) vt www.apple.com/support/contact.

Rakenduse või iPadi taaskäivitamine.

Kui miski ei tööta korralikult, siis proovige probleemset rakendust või iPadi uuesti käivitada.

Rakenduse taaskäivitamine. Kui rakendus ei tööta korralikult, võite sellest jõuga väljuda, seejärel püüdke seda uuesti avada. Topelt-klõpsake Home (kodu) nuppu, lohistage seejärel rakenduse vahetamise kuval rakendusest väljumiseks üles. Selle uuesti avamisel võib probleem laheneda.

iPadi taaskäivitamine. Hoidke all Sleep/Wake (uni/äratus) nuppu, kuni ilmub liugur. iPadi väljalülitamiseks libistage sõrm üle liuguri. iPadi uuesti sisselülitamiseks hoidke Sleep/Wake (uni/äratus) nuppu all, kuni ilmub Apple'i logo.

iPadi jõuga taaskäivitamine. Kui iPad ei vasta, hoidke Sleep/Wake (uni/äratus) nuppu ja Kodu nuppu vähemalt kümme sekundit all, kuni ilmub Apple'i logo.

Kui iPad ikka ei vasta või lülitub sisse, vaadake support.apple.com/HT201412.

iPadi lähtestamine.



Kui teil on iPadiga probleeme, võite lähtestada võrgusätteid, klaviatuuri sõnastikku, algkuva paigutust ja asukoha- ning privaatsussätteid. Samuti saate kustutada kogu oma sisu ja sätteid.

iPadi sätete lähtestamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Reset (lähtestamine) ja valige suvand:

- *Kõigi sätete lähtestamine.* Lähtestatakse kõik teie eelistused ja sätted.
- *Kogu oma sisu ja sätete kustutamine:* Teie info ja sätted eemaldatakse. iPadi ei saa kasutada enne kui see on uuesti häälestatud.

- *Võrgusätete lähtestamine:* Kui te võrgusätted lähtestate, siis eemaldatakse teie varem kasutatud võrkude loend ja installimata VPN-sätted konfiguratsiooniprofiili kaupa. (Eemaldamiseks konfiguratsiooniprofiili kaupa installitud VPN-sätteid, minge Settings (sätted) > General (üldine) > Profile (profiil), valige profiil ja toksake Remove (eemalda). See kõrvaldab ka muud selle profiili sätteid ja kontod.) Wi-Fi lülitatakse välja ja uuesti sisse, ühendades teid lahti võrgust, milles te olete. Wi-Fi ja Ask to Join Networks (küsi võrguga liitumise luba) sätteid jäävad sisselülitatuks.
- *Klaviatuuri sõnastiku lähtestamine:* Klaviatuuri sõnastikku saate lisada sõnu, lükates tagasi iPadi poolt teile trükkimisel soovitatavaid sõnu. Klaviatuuri sõnastiku lähtestamine kustutab kõik lisatud sõnad.
- *Algkuva paigutuse lähtestamine:* Taastab sisse ehitatud rakenduste algse paigutuse algkuval.
- *Asukoha ja privaatsuse lähtestamine:* Lähtestab asukohateenused ja privaatsuse sätetele.

Rakendus ei täida ekraani

Enamikku iPhone ja iPod touchi rakendusi saab kasutada ka iPadil, kuid need ei pruugi osata kasutada suurt ekraani. Sel juhul toksake rakenduse suumimiseks . Algele suurendusele naasmiseks toksake .

Kontrollige App Store'ist, kas seal on rakenduse iPadile optimeeritud versioon või universaalne versioon, mis on optimeeritud iPhone'ile, iPod touchile ja iPadile.

Ekraaniklaviatuur ei ilmu

Kui iPad on paaritud Bluetooth-klaviatuuriga siis ekraaniklaviatuur ei ilmu. Ekraaniklaviatuuri kuvamiseks vajutage Bluetooth-klaviatuuril nuppu Eject (väljuta). Samuti võite kuvada ekraaniklaviatuuri, viies Bluetooth-klaviatuuri tööulatusest välja või selle välja lülitades.

iPad-i kohta teabe saamine

Teabe vaatamine iPadi kohta. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > About (Teave). Vaadatavad asjad on järgmised:

- Nimi
- Võrk
- Lugude, fotode, videote ja rakenduste arv
- Vaba ja kasutatav kettaruum
- iOS versioon
- Allikas (mobiilsidega mudelid)
- Mudeli number
- Seerianumber
- Mobiilse andmeside number (mobiilsidega mudelid)
- Wi-Fi ja Bluetooth aadressid
- IMEI (rahvusvaheline mobiilseadmete identifikaator) (mobiilsidega mudelitel)
- ICCID (integreeritud kiipkaart) GSM-võrkudele (mobiilsidega mudelitel)

- MEID (mobiilseadmete identifikaator) CDMA-võrkudele (mobiilsidega mudelitel)
- Modemi püsivara
- Juriidiline (kaasa arvatud juriidilised märkused, litsentsid, garantii, õigusteave ja RF mõju teave)

Seerianumbri ja teiste identifikaatorite kopeerimiseks puudutage ja hoidke identifikaatorit, kuni ilmub Copy (kopeeri).

Nimiandmete vaatamiseks minge Settings (sätted) > General (üldine) > Regulatory (Õigusteave).

Diagnostikateabe vaatamine või väljalülitamine. Minge Settings (sätted) > Privacy (eraelu puutumatus) > Diagnostics & Usage (diagnostika ja kasutus)

Aitamaks Apple'il tooteid ja teenuseid parandada, saadab iPad diagnostika- ja kasutusteavet. Need andmed ei võimalda tuvastada teie isikut, kuid võivad sisaldada asukohateavet.

Kasutusteave

Mobiilside kasutuse vaatamine. Minge Settings (sätted) > Cellular Data (mobiilne andmeside).
Mobiili sätete vaatamine

Üldiste saadaval olevate ning kasutatud rakenduste varunduse vaatamine. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Storage & iCloud Usage (varundamine ja iCloudi kasutus), kus saate lisaks hallata iCloudi varundust.

Vaadake Aku kasutus Minge Settings (sätted) > Battery (aku), et vaadata iPadi laadimisest möödunud aega Samuti võite kuvada protsendina aku taset. Vaadake Laadimine ja aku jälgimine.

Keelatud iPad

Kui iPad keelatakse kuna olete unustanud oma parooli või sisestanud selle mitu korda ebaõigesti, võite taastada iPadi iTunes'i või iCloud varunduse abil ja lähtestada parooli. Vaadake rohkem teavet iPadi lähtestamine

Kui saate iTunes'ilt teate, et teie iPad on lukus ja teil tuleb sisestada parool, vaadake support.apple.com/HT204306.

VPN sätted

VPN (virtuaalne privaatvõrk) pakub interneti kaudu turvalist juurdepääsu privaatvõrkudele, nt teie ettevõtte võrgule. Võimalik, et teil tuleb paigaldada App Store-st VPN rakendus, mis konfigureerib teie iPadi ligipääsuks teatud võrkudele. Teabe saamiseks vajalike rakenduste ja sätete kohta, võtke ühendust oma süsteemi administraatoriga.

Profili sätted

Konfiguratsiooni profiil määratleb iPadi kasutamise sätted, ühinemaks ettevõtte või kooli võrgu või kontodega. Teil võidakse paluda paigaldada konfiguratsiooni profiil, mis saadetakse e-postiga või mõni mis on alla laetav veebilehelt. Kui avate faili, küsib iPad luba profiili paigaldamiseks ja annab teavet selle sisu kohta. Te võite Profiili näha kui teil on paigaldatud Settings (sätted) > General (üldine) > Profiles (profiilid). Kui te profiili kustutate, eemaldatakse ka kõik selle profiiliga seotud sätted, rakendused ja andmed.

Ohutus, käsitlemine ja tugi

iPadi varundamine

iPadi automaatseks varundamiseks saate kasutada kas iCloud'i või iTunes'i.

Tähtis: Muusika-, filmide- ja telesaateostude varundus pole kättesaadav kõigis riikides. Varasemad ostud ei pruugi olla iCloud varundusest taastatavad, kui neid iTunes Store's, App Store's või iBooks Store's enam pole.

iCloud-varunduse kasutamine. Kui te logite esmalt oma Apple ID-ga sisse, lülitub iCloudi varundus automaatselt sisse. iCloud varundab iPadi iga päev üle Wi-Fi, kui see on toiteallikasse ühendatud ja sisse lülitatud. iCloud varundus krüpteeritakse automaatselt, nii et teie andmed on mõlemal juhul kaitstud volitamata ligipääsu eest, nii teie seadmetesse edastades ja kui see salvestatakse iCloud'i. Ostetud sisu ja iCloud Photo Sharing (fotode jagamine) ja My Photo Stream (My Photo fotovoog) sisu ei arvestata teie 5 GB tasuta iCloud kettaruumi hulka.

Muusikat, mis pole ostetud iTunes'i kaudu, iCloud'is ei varundata, kuid te saate selle taastada sünkroonides iTunes oma arvutiga. Vaadake Sünkroonimine iTunes'iga.

Kui kasutate varundamiseks iCloud'i, siis ei saa te kasutada iTunes'i samaaegseks automaatseks varundamiseks oma arvutisse, kuid te saate iTunes'iga arvutisse varundada käsitsi.

iCloudi varundamise peatamine või jätkamine Minge Settings (sätted) > iCloud > Backup (varundus), seejärel lülitage iCloud Backup (iCloud-varundus) sisse või välja.

Kohene varundamine iCloud'i. Minge Settings (sätted) > iCloud > Backup (varundus), seejärel toksake Back Up Now (varunda nüüd).

iTunes'iga varundamine Avage iTunes, oma arvutis, seejärel ühendage iPad. (Vaadake iPadi ühendamine arvutiga.) Klõpsake iPad nuppu iTunes üleval vasakus nurgas, seejärel klõpsake külgribal Summary (kokkuvõte) Käsitsi varundamiseks klõpsake Back Up Now (varunda kohe) (Backups (varundus) all). Automaatse iTunes varunduse sisselülitamiseks klõpsake "This computer" (see arvuti) (Backups (varundus) all). Automaatne varundus on tehtav millal iganes, ühendades iPadi oma arvutiga.

Varunduse krüpteerimiseks valige "Encrypt local backup" (krüpteeri kohalik varundus) (Backups (varundus) all). See tuleb valida Keychain andmete varundamiseks.

Mõningaid meediafaile (nt laule, videoid ning osa fotosid) ei varundata, kuid neid saab taastada iTunes'iga sünkroonides. Vaadake Sünkroonimine iTunes'iga.

iCloud varunduse vaatamine või eemaldamine. Minge Settings (sätted) > iCloud > Storage (ruum) > Manage Storage (hallake kettaruumi).

iTunes varunduse vaatamine või eemaldamine. Avage iTunes, oma arvutis, valige iTunes > Preferences (eelistused), seejärel klõpsake Devices (seadmed). Krüpteeritud varukoopiatel on varukoopiate nimekirjas tabalukuikoon.

Kui iPadi vahetate, võite kasutada seda varundust andmete ülekandmiseks uude seadmesse. Vaadake iPad taastamine

Täpsema teabe saamiseks vaadake Varundamisest iCloudis ja iTunes'is.

iPad tarkvara uuendamine ja taastamine

Uuendamisest ja taastamisest

iPadi tarkvara saate värskendada Settings (sätted) alt või iTunes'i kaudu. iPadi saate ka tühjendada või taastada ning seejärel kasutada kas iCloud'i või iTunes'i varundusest taastamiseks.

Kustutatud andmed pole enam iPadi kasutajaliidese kaudu kättesaadavad, kuid iPadist neid ei kustutata. Teavet kogu sisu ja sätete kustutamise kohta vt iPadi lähtestamine

iPadi uuendus

iPadi tarkvara saate värskendada Settings (sätted) alt või iTunes'i kaudu.

iPadi värskendamine juhtmevabalt. Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Software Update (tarkvara värskendamine). iPad kontrollib tarkvarauuenduste leidumist.

iTunes'i tarkvara uuendamine. iTunes kontrollib tarkvarauuenduste leidumist alati kui te iPadi iTunes'i kaudu sünkroonite. Vaadake Sünkroonimine iTunes'iga.

Täpsemat teavet iPadi tarkvara värskendamise kohta leiate veebilehelt support.apple.com/HT204204.

iPad taastamine

iPadi varundusest taastamiseks saate kasutada kas iCloud'i või iTunes'i.

Taastamine iCloud'i varundusest. Lähtestage iPad kogu sisu ja sätete kustutamiseks, seejärel taastage varundusest ja logige sisse iCloud'i Setup Assistant (sätetusassistent). Vaadake iPadi lähtestamine.

iTunes'i varundusfailist taastamine. Ühendage iPadi arvutiga, mida te tavaliselt sünkroonimiseks kasutate, valige iTunes'i aknas iPad ja klõpsake Summary (kokkuvõte) paanil Restore (taasta).

Kui iPadi tarkvara taastatakse, siis saate selle häälestada kas uue iPadina või taastada oma muusika, videod, rakenduste andmed ja muu sisu varundusest.

Täpsemat teavet iPadi tarkvara taastamise kohta leiate veebilehelt support.apple.com/HT201252.

Mobiili sätted

Mobiilse andmeside teenuse aktiveerimiseks, mobiilikasutuse sisse-välja lülitamiseks ning SIM-kaardi lukustamiseks PIN-koodi lisamiseks kasutage Cellular Data (mobiilne andmeside) sätteid iPadil (Wifi + mobiilimudelid). Mõnede teenusepakujate puhul saate vahetada ka sidelepingut.

Kui Cellular Data (mobiilne andmeside) on välja lülitatud, siis kasutavad kõik andmeteenused, sh e-post, veebisirvimine, teavituste töukamine ja muud teenused, üksnes Wi-Fi. Kui Cellular Data (mobiilne andmeside) on sisse lülitatud, siis võivad rakenduda teenusepakkuja tasud. Nii võib teie andmesidelepinguga seotud tasusid kaasa tuua teatud funktsioonide ja andmeid edastavate teenuste, nt Messages (sõnumid) kasutamine.

Mobiilse andmeside sisse-välja lülitamine. Minge Settings (sätted) > Cellular Data (mobiilne andmeside), siis lülitage Cellular Data (mobiilne andmeside) sisse või välja. Saadaval võivad olla järgmised suvandid:

- *Mobiilse andmeside kasutuse jälgimine ja haldamine.* Te võite vaadata, millised rakendused kasutavad mobiilset andmesidet ja soovi korral valiku välja lülitada.
- *LTE sisse-välja lülitamine:* LTE sisselülitamine kiirendab andmete laadimist.
- *Data Roaming (andmerändlus)-e sisse-välja lülitamine.* Data Roaming (andmerändlus)-e väljalülitamine väldib teenusepakkuja tasusid, mis võiksid tekkida teise teenusepakkuja võrgu kasutamisel.
- *Personal Hotspot (isiklik ühenduspunkt) sättestamine:* Personal Hotspot (isiklik ühenduspunkt) jagab iPadi internetiühendust teie arvuti ja teiste iOS seadmetega. Vaadake Personal Hotspot (isiklik ühenduspunkt).
- *Wi-Fi Assist (Wi-Fi abi) sisse- või väljalülitamine:* Kui Wi-Fi ühenduvus on halb, kasutab Wi-Fi Assist (Wi-Fi abi) mobiilset andmesidet signaali võimendamiseks.

Määrake, kas mobiilset andmesidet kasutatakse rakenduste ja teenuste jaoks. Minge Settings (sätted) > Cellular Data (mobiilne andmeside), seejärel lülitage andmeside sisse või välja igasuguste rakenduste jaoks, mis kasutavad mobiilset andmesidet. Kui sätted on väljas, kasutab iPad ainult Wi-Fii sellisteks teenusteks. iTunes sätted sisaldavad nii iTunes Matchi kui automaatset allalaadimist iTunes Store'ist ja App Storest.

Teie mobiilse andmeside konto aktiveerimine, vaatamine või vahetamine. Minge Settings (sätted) > Cellular Data (mobiilne andmeside), toksake View Account (konto vaade), seejärel järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

SIM-kaardi lukustamine. Minge Settings (sätted) > Cellular Data (mobiilne andmeside) > SIM PIN. SIM-kaardi lukustamine PIN koodiga tähendab, et vajate sisestamiseks iPadi mobiilse ühenduse tarvis PIN koodi.

iPad müüa või ära anda

Enne iPadi müümist või kinkimist veenduge, et olete teinud varukoopia (vaadake Back up iPad (iPadi varundus), seejärel kustutage kogu sisu ja sätted, kaasa arvatud isiklik teave.

iPadi tühjendamine Minge Settings (sätted) > General (üldine) > Reset (lähtestamine) > Erase All Content and Settings (kustuta kogu sisu ja sätted). Kui lülitate sisse Find My iPad (leia mu iPad), võite vajada oma Apple ID ja salasõna sisestamist.

Vaadake support.apple.com/HT201351.

Lisateave, hooldus ja tugiteenused

Vaadake alljärgnevat tabelit, saamaks rohkem teavet iPadiga seotud ohutuse, tarkvara, hoolduse ja toe kohta.

Eesmärk	Toimimisviis
iPadi turvaline kasutamine	Vaadake Oluline ohutusteave
iPadi hooldus ja kasutajatugi, soovitud foorumid ja Apple'i tarkvara allalaadimine	Minge www.apple.com/support/ipad .
Värskeim teave iPadi kohta	Minge www.apple.com/ipad .
Teie Apple ID konto haldamine	Minge appleid.apple.com .
iCloud'i kasutamine	Minge help.apple.com/icloud .

iTunes'i kasutamine	Avage iTunes ja valige Help (Spikker) > iTunes Help (iTunes'i spikker). iTunes'i õppevideote leidmiseks võrgus (ei ole kasutatav kõigis kohtades) minge www.apple.com/support/itunes .
Teiste Apple iOS rakenduste kasutamine	Minge www.apple.com/support/ios .
Oma iPadi leidmine seerianumbri või IMEI järgi.	Teil on võimalik leida oma iPad seerianumbri või International Mobile Equipment Identity (IMEI) järgi iPadi pakendil. Või valige iPadis Settings (sätted) > General (üldine) > About (Teave). Täpsemat teavet leiate aadressil support.apple.com/HT204073 .
Garantiiteenuse hankimine	Kõigepealt lähtuge käesolevas juhendis toodud juhistest. Seejärel minge: www.apple.com/support/ipad .
iPadi õigusteabe vaatamine	Minge iPadil Settings (sätted) > General (üldine) > Regulatory (Õigusteave).
Akude teenus	Minge www.apple.com/batteries/service-and-recycling .
iPadi kasutamine firmakeskkonnas	Minge www.apple.com/ipad/busines

FCC vastavusavaldus

Seade vastab FCC (USA Föderaalne Sidekomisjoni) eeskirjade 15. osas toodud nõuetele. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ning (2) seade peab taluma mis tahes sellele mõjuvaid häireid, k.a ka neid, mis võivad põhjustada seadme soovimatut toimimist.

Märkus: Seda seadet on katsetatud ning on leitud, et FCC normide 15. osa kohaselt vastab toode B-klassi digitaalseadmete nõuetele. Nimetatud nõuded on koostatud selleks, et tagada piisav kaitse kahjulike häirete eest teistes seadmetes. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosagedusenergiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata vastavalt juhistele, võib põhjustada raadiosidet kahjustavaid häireid. Puudub aga garantii, et häireid ei esine. Kui see seade tekitab raadio- või televastuvõttu segavaid häireid, mida on võimalik kindlaks teha seadet välja ja sisse lülitades, soovitatakse kasutajal häired kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetmega:

- Suunake või paigutage vastuvõtuantenn ümber.
- Suurendage vahemaad seadme ja vastuvõtja vahel.
- Ühendage seade ja vastuvõtja eri võrgukontaktidesse.
- Konsulterige seadme müüja või kogenud raadio-/teletehnikuga.

Tähtis: Tootele ettevõtte Apple Inc. loata tehtud muudatused ja teisendused võivad selle muuta elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) nõuetele mittevastavaks ning tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada. Toode on näidanud elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) nõuetele vastavust tingimustes, kus kasutati Apple'i välisseadmeid ja süsteemi osade vahel Apple'i varjestatud kaableid ja pistikuid. Raadiote, televiisorite ja teiste elektroonikaseadmete töös esineda võivate häirete minimeerimiseks on tähtis, et kasutate ainult ühilduvaid välisseadmeid ja süsteemi osade vahel varjestatud kaableid ja pistikuid.

Õigusaktide nõuded

See seade vastab Industry Canada litsentsile - vabastatud RSS standardi(te)st. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ning (2) seade peab taluma mis tahes sellele mõjuvaid häireid, k.a ka neid, mis võivad põhjustada seadme soovimatut toimimist.

5150-5250 MHz ribas töötamine on ainult siseruumides kasutamiseks, et vähendada sama kanalit kasutavate satelliitsidesüsteemide võimalikke kahjulikke häireid.

Kasutajatele on hea teada, et suure võimsusega radarid loetakse 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz lainelade põhikasutajateks (st prioriteetseteks kasutajateks) ja need radarid võivad põhjustada LE-LAN seadmetele häireid või kahjustusi.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Apple ja keskkond

Apple'is tunnetame oma vastutust meie tegevuse ja toodete keskkonnamõju minimeerimise pärast. Täpsemat teavet leiate aadressil www.apple.com/environment.

Teave kasutuselt kõrvaldamise ja ümbertöötlemise kohta

Taaskäitlemisprogrammi rakendamine (saadaval mõnes piirkonnas). Oma vana iPadi tasuta taaskäitlemiseks ettemakstud postitussildi ja juhiste jaoks vaadake www.apple.com/recycling.

iPadi kasutuselt kõrvaldamise ja ümbertöötlemine: Teie iPad tuleb kasutuselt kõrvaldada korrektselt, vastavuses kohalike seaduste ja õigusaktidega. Kuna iPad sisaldab akut, siis tuleb iPad kasutusest kõrvaldada majapidamisjäätmest eraldi. Kui teie iPadi aeg otsa saab, võtke utiliseerimis- ja ümbertöötlemisküsimustes ühendust kohalike võimudega või visake see lihtsalt kohaliku Apple müüja poodi või tagastage Apple'ile. Aku eemaldatakse ja taaskäideldakse keskkonnasõbralikul viisil. Täpsema teabe saamiseks vaadake www.apple.com/recycling.

Akude teenus: iPadi liitium-ioonakut võib vahetada Apple või Apple'i ametlik teenindus. Täpsemat teavet akude hoolduse ja utiliseerimise kohta vt www.apple.com/batteries/service-and-recycling.

Vabanege akudest vastavalt kohalikele keskkonna-alastele õigusaktidele.

ENERGY STAR® vastavusavaldus

Energia säästmiseks on iPadile seatud lukustus kaheminutilise tegevusetuse järel. Selle sätte muutmiseks minge Settings (sätted) > General (üldine) > Auto-Lock (automaatlukustus). iPadi luku vabastamiseks vajutage Sleep/Wake (uni/äratus) nuppu või Kodu nuppu.

iPad vastab ENERGY STAR energiatõhususe juhistele. Energiakulu vähendamine säästab raha ja aitab kaitsta väärtuslikke ressursse. Täpsemat teavet ENERGY STAR kohta leiate veebilehelt www.energystar.gov.

Apple Inc.

© 2016 Apple Inc. Kõik õigused kaitstud.

Apple, Apple'i logo, AirDrop, AirPlay, AirPort, AirPrint, Apple Pay, Apple TV, EarPods, FaceTime, Finder, Flyover, GarageBand, Guided Access, Handoff, iBooks, iMessage, iPad, iPad Air, iPhone, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, iTunes U, Keychain, Keynote, Lightning, Mac, Numbers, OS X, Pages, Photo Booth, Podcasti logo, Safari, Siri, Smart Cover, Spotlight, ja Touch ID on ettevõttele Apple Inc. kuuluvad, USAs ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid.

Apple Music, Apple Pencil, iPad mini, iPad Pro ja Multi-Touch on Apple Inc kaubamärgid.

Apple Store, App Store, Genius, iCloud, iCloud Keychain, iTunes Extras, iTunes Match ja iTunes Store on ettevõttele Apple Inc. kuuluvad, USAs ja teistes riikides registreeritud teenindusmärgid.

iBooks Store ja iTunes Plus on ettevõttele Apple Inc. kuuluvad teenindusmärgid.

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
408-996-1010
www.apple.com

Beats 1 on ettevõttele Beats Electronics, LLC kuuluv teenindusmärk.

IOS on Cisco kaubamärk või registreeritud kaubamärk USAs ja teistes riikides, mida kasutatakse litsentsi alusel.

The Bluetooth® sõnaline kaubamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ja selliste märkide igasugune kasutamine Apple Inc. poolt toimub litsentsi alusel.

ENERGY STAR® on USA-s registreeritud kaubamärk.

Adobe ja Photoshop on ettevõtte Adobe Systems Incorporated kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USAs ja/või teistes riikides.

Käesolevas väljaandes mainitud muud ettevõtte- ja tootenimed võivad olla vastavatele ettevõtetele kuuluvad kaubamärgid.

Tarvitusele on võetud kõik abinõud, et käesolevas kasutusjuhendis sisalduv teave oleks täpne. Apple ei vastuta trüki- ja kirjavigade eest.

Mõned rakendused ei ole kättesaadavad kõigil aladel. Rakenduste saadavus võib muutuda.