



MacBook

pamati



Saturs

- 4 **Īsumā par MacBook**
- 4 Iepazīstieties: *MacBook*
- 5 Iepazīšanās ekskursija
- 6 Kas iekļauts komplektā
- 6 Tastatūra
- 7 Skārienpaliktnis
- 8 Baterijas uzlādēšana
- 8 Piederumi
- 9 Ārējā displeja izmantošana

- 10 **Sāksim darbu**
- 10 Iestatīšana
- 11 Sāksim orientēties
- 17 Naktsmaiņa (*Night Shift*)
- 17 *MacBook* atbloķēšana ar *Apple* pulksteni
- 19 Ātra lietotņu atvēršana
- 19 Daudzfunkciju līdzekļi uz darbvirsmas
- 20 Ar *iCloud* jebkur piekļūstiet savam saturam
- 22 Saistīti lietojiet *MacBook* un *iOS* ierīces
- 24 *Apple Pay*
- 25 *AirDrop*
- 26 *AirPrint*
- 26 *AirPlay*
- 27 Datu pārsūtīšana no datora uz datoru
- 28 Ietaupiet vietu *MacBook*
- 29 Dublējumkopija un atjaunošana

- 31 **Lietotnes**
- 31 Komplektā iekļautās lietotnes
- 31 *Safari*
- 33 E-pasts (*Mail*)
- 34 Piezīmes (*Notes*)
- 35 Ziņojumi (*Messages*)
- 36 Kalendārs
- 37 Fotogrāfijas
- 38 *iTunes*
- 39 *FaceTime*
- 41 Kartes (*Maps*)
- 42 *iBooks*
- 43 *Pages*
- 44 *Numbers*
- 44 *Keynote*
- 46 *iMovie*
- 47 *GarageBand*
- 48 Lietotņu veikals (*App Store*)

49	Rodiet atbildes
49	Mac palīdzība
50	Izplatītākie jautājumi
50	Tastatūras īsceļi
52	Vairāk resursu, pakalpojumu un atbalsta
53	Drošība, lietošana un atbalsts
53	Svarīga drošības informācija
55	Svarīga lietošanas informācija
56	Izpratne par ergonomiku
57	Normatīvā informācija
57	Atbilstība FKK nosacījumiem
57	Atbilstība Kanādas nosacījumiem
58	ES atbilstības deklarācija
58	ENERGY STAR® atbilstības deklarācija
58	Apple un apkārtējā vide
59	Reģionālā informācija par utilizēšanu un otrreizējo pārstrādi
59	Programmatūras licences līgums

Īsumā par *MacBook*

1

Iepazīstieties: *MacBook*



Šī instrukcija piedāvā ievadinformāciju, kura jums jāzina, lai maksimāli labi izmantotu *MacBook*.

Apskatiet redzamo. Vai vēlaties ātru ievadu par *MacBook* funkcijām? Dodieties uz nākamo sadaļu iepazīšanās ekskursijā.

Sāksim darbu. Ieslēdziet datoru, atverot tāvāku vai piespiežot ieslēgšanas taustiņu, kas atrodas datora tastatūrā. Sekojiet iestatīšanas palīga norādījumiem, un dators būs ieslēgts un gatavs darbam. Lai uzzinātu vairāk, meklējiet sadaļas *Iestatīt* un *Migrēt datus*.

Palieciet sinhronizācijas režīmā. Ar *iCloud* jūs piekļūstiet dokumentiem, fotogrāfijām, mūzikai, lietotnēm, kontaktiem un kalendāriem visās savās ierīcēs. Izmantojiet *MacBook* ar *iOS* ierīcēm, lai veiktu un saņemtu zvanus un tekstus, no ierīces ierīcē kopētu un ielīmētu vai izveidotu Acumirkļa tīklāju (*Instant Hotspot*). Uzziniet vairāk: *Ar iCloud jebkur piekļūstiet savam saturam* un *Nepārtrauktība*.

Neierobežojiet radošumu! Ar funkciju Fotogrāfijas (*Photos*) rediģējiet foto uzņēmumus, kārtojiet albumus un dalieties ar citiem savās atmiņās; ar *iTunes* sakārtojiet un klausieties mūzikas ierakstus, lasiet grāmatas un skatieties filmas; ar *Keynote* veidojiet prezentācijas; Lietotņu veikalā (*App Store*) pārbaudiet visas pieejamās lietotnes, lai izpaustos tikpat daudzveidīgi, cik daudzveidīgas jūsu idejas.

Rociet dziļāk! Izpētiet *MacBook* un saņemiet atbildes uz saviem jautājumiem. Iegriezieties *Mac* palīdzība (*Mac Help*).

Iepazīšanās ekskursija

Jūsu MacBook ir iebūvēti šādi līdzekļi:



- *USB-C ports:* ualādēt datoru, pārsūtīt datus, pievienoties displejam vai projektoram u. c.



- *3,5 mm austiņu ligzda:* pieslēdziet stereo austiņas vai ārējos skaļruņus, lai klausītos iecienītāko mūziku vai skatītos filmas.
- *Duālie mikrofoni:* sarunājieties ar draugiem vai veiciet skaņu ierakstu.



- *FaceTime kamera:* Veiciet FaceTime videozvanus vai uzņemiet attēlus un video. Ja deg gaismiņa, kamera ir ieslēgta. Lai uzzinātu vairāk, sk. *FaceTime*.
- *Ieslēgšanas/izslēgšanas poga:* Lai ieslēgtu vai izslēgtu MacBook, piespiediet taustiņu un turiet trīs sekundes, vai arī piespiediet to, lai aktivizētu miega režīmu.
- *Spēkskāriena paliktnis (Spēkskāriena skārienpaliktnis):* ar roku kustībām kontrolējiet MacBook darbību. Visa Skārienpaliktņa virsma darbojas kā taustiņš, tāpēc varat pieskarties tam jebkur. Lai vairāk uzzinātu par roku kustību izmantošanu, sk. *Skārienpaliktnis*.

Kas iekļauts komplektā

Lai izmantotu *MacBook*, jums nepieciešami divi iepakojuma kastē atrodamie piederumi:



USB-C uzlādes kabelis (2 m): Vienu galu pievienojiet *MacBook* un otru galu – USB-C strāvas pārveidotājā.















29 W USB-C strāvas pārveidotājs: Lai uzlādētu *MacBook*, pilnībā izstiepiet maiņstrāvas kontaktdakšas strāvas savienotājus un pārveidotāju iespraudiet maiņstrāvas kontaktligzdā. (Ja nepieciešams, vispirms strāvas pārveidotājā iespraudiet maiņstrāvas kontaktdakšu.)



Pārveidotājus un citus aksesuārus var iegādāties atsevišķi apple.com vai vietējā *Apple* veikalā. Noteikti iepazīstieties ar pārveidotāja vai aksesuāru dokumentāciju, lai pārlicinātos, ka izvēlaties savam *MacBook* piemērotāko.


Tastatūra

Tastatūras funkciju taustiņi piedāvā īsceļus uz biežāk izmantotajām funkcijām, piemēram, skaļuma palielināšanu vai ekrāna paspilgtināšanu.



- **Ieslēgšanas/izslēgšanas poga:** Lai ieslēgtu vai izslēgtu *MacBook*, piespiediet pogu un turiet  3 sekundes. Piespiediet , lai aktivizētu *MacBook* miega režīmu.
- **Spilgtuma taustiņi (F1, F2):** piespiediet  vai , lai palielinātu vai samazinātu ekrāna spilgtumu.
- **Vadības kontroles taustiņš (F3):** piespiediet , lai redzētu, kas notiek *MacBook*, ieskaitot kapacitāti un atvērtos logus.
- **Paneļa palaišanas taustiņš (Launchpad) (F4):** piespiediet , lai acumirkli ieraudzītu visas sava *MacBook* lietotnes. Lai to atvērtu, noklikšķiniet uz lietotnes.
- **Tastatūras apgaismojuma taustiņi (F5, F6):** piespiediet  vai , lai palielinātu vai samazinātu tastatūras gaišumu.
- **Multivides taustiņi (F7, F8, F9):** piespiediet , lai attītu, , lai atskaņotu apturētu atskaņošanu vai , lai ātri patītu uz priekšu dziesmu, filmu vai slaidrādi.
- **Skaņas izslēgšanas taustiņš (F10):** piespiediet , lai izslēgtu iebūvēto skandu vai 3,5 mm austiņu porta skaņu.

- *Skaļuma regulēšanas taustiņi (F11, F12)*: piespiediet  vai ) lai palielinātu vai samazinātu skandu vai 3,5 mm austiņu porta skaņas līmeni.
- *Funkcijas (Fn) taustiņš*: ar katru funkcijas taustiņu (augšējā rindā) var veikt arī citas standarta funkcijas, piemēram, ar F12 taustiņu var atvērt instrumentu paneli. Pieturiet piespiestu Fn taustiņu, vienlaikus piespiediet funkcijas taustiņu, lai palaistu ar taustiņu saistīto darbību.









 **Ieteikums**: lai aktivizētu diktēšanas režīmu, divreiz piespiediet taustiņu Fn, tad varēsiet diktēt tekstu, to drukājot (piemēram, Ziņojumos, E-pasta vēstulēs, *Pages* un daudz citās programmās).


Iestatiet tastatūras preferences. Izmantojiet Tastatūras rūti (*Keyboard pane*) Sistēmas preferencēs (izvēlieties *Apple* izvēlne > Sistēmas preferences, noklikšķiniet Tastatūra (*Keyboard*), tad noklikšķiniet taustiņus no augšējās rindas, sk. pieejamos variantus).

Skārienpaliktnis

Ar vienkāršām kustībām un Skārienpaliktni *MacBook* iespējams paveikt daudz funkciju: ritināt interneta vietnes, tālummainīt dokumentus, pagriezt fotogrāfijas un vēl daudz ko citu. Ar Spēkskāriena paliktņa spējām sajūst spiedienu iespējams panākt cita līmeņa interaktivitāti. Skārienpaliktnis piedāvā atgriezenisko saiti, – ievēlot vai grozot objektus, tiklīdz tie izlīdzināti, jūtama viegla vibrācija, kas palīdz darboties ar lielāku precizitāti.


Minēsim dažas izplatītākās kustības:

	Klikšķināšana : piespiediet jebkuru Skārienpaliktņa vietu vai iespējojiet "Pieskarities, lai klikšķinātu" (<i>Tap to uzklikšķiniet uz</i>) Skārienpaliktņa preferencēs un vienkārši skariet to.
	Klikšķa piespiešana : noklikšķiniet un tad piespiediet dziļāk. Klikšķa piespiešana izmantojama, lai apskatītu vairāk informācijas, – noklikšķiniet uz vārda, lai skatītu tā definīciju vai adresi, lai atvērtu Kartēs atveramā priekšskatījumu.
	Sekundārais klikšķis (labais klikšķis) : ar diviem pirkstiem noklikšķiniet, lai pavērtu īsceļa izvēlni. Ja iespējota funkcija "Pieskarities, lai klikšķinātu" (<i>Tap to uzklikšķiniet uz</i>), pieskarities ar diviem pirkstiem.
	Ritināšana ar diviem pirkstiem : lai ritinātu, slidiniet divus pirkstus augšup vai lejup.
	Pirkstgalu savilkšana, lai tālummainītu : lai pietuvinātu vai attālinātu fotogrāfijas vai interneta vietnes, pavelciet vaļā vai savelciet kopā īkšķa un rādītājpirksta galus.
	Vilkšana uz priekšu, lai pārvietotos : lai sērfotu pa interneta vietnēm, dokumentiem un veiktu citas funkcijas, piemēram, pāršķirtu grāmatas lapu, ar diviem pirkstiem pavelciet uz priekšu pa kreisi vai pa labi.
	Palaišanas paneļa atvēršana : palaišanas panelī ātri atver lietotnes. Četru vai piecu pirkstu galus savelciet kopā, tad noklikšķiniet lietotni, kuru vēlaties atvērt.
	Pārvietošanās no lietotnes uz lietotni : lai pārslēgtos no vienas pilnekrāna lietotnes uz citu, ar trim vai četriem pirkstiem pavelciet uz priekšu pa kreisi vai pa labi.

Kustību pielāgošana. Izvēlieties *Apple* izvēlne (*Apple menu*) > Sistēmas preferences (*System Preferences*) vai noklikšķiniet Sistēmas preferenču ikonu  Dokstacijā, tad noklikšķiniet Skārienpaliktni.

Ar Skārienpaliktņa preferencēm iespējams:

- vairāk uzzināt par katru kustību;
- iestatīt jums vēlamo spiedienu;
- izlemt vai lietot spiediena sajušanas funkcijas;
- pielāgot citas Skārienpaliktņa funkcijas.

 **Ieteikums:** ja pamanāt, ka nejauši veicat klikšķa piespiešanu, mēģiniet Skārienpaliktņa preferencēs pielāgot klikšķa spiedienu stingrākā iestatījumā vai nomainiet opciju "Meklēšanas un datu detektori" (*Look up and data detectors*) no noklusējuma iestatījuma "Klikšķa piespiešana ar vienu pirkstu" uz "Pieskaršanās ar trim pirkstiem" (*Tap with three fingers*).

Lai iegūtu vairāk informācijas un klikšķa piespiešanas opciju piemērus, Sk. rakstu *Apple atbalsts*: support.apple.com/HT204352.

Baterijas uzlādēšana

MacBook baterija uzlādējas ik reizi, kad MacBook ir pievienots strāvas avotam.



Baterijas uzlādēšana. Izmantojot komplektācijā iekļauto kabeli un USB-C strāvas pārveidotāju, pievienojiet MacBook kontaktligzdai. Atskanēs zvanu skaņas, kas nozīmē, ka the baterija uzlādējas. Baterija uzlādējas ātrāk, kad dators ir izslēgts vai atrodas miega režīmā.


Baterijas uzlādes pārbaude. Lai uzzinātu baterijas uzlādes līmeni vai uzlādēšanās statusu, sameklējiet baterijas statusa ikonu izvēļņu joslas labajā pusē.



Uzlādējas



Uzlādēta

Taupiet baterijas jaudu. Lai paildzinātu jau uzlādētas baterijas lietošanas ilgumu, iespējams samazināt displeja spilgtumu, aizvērt lietotnes un atvienot perifērās ierīces, kuras neizmantojat. Varat arī izmainīt jaudas iestatījumus Enerģijas taupīšanas preferencēs (*Energy Saver preferences*) (noklikšķiniet Sistēmas preferenču ikonu  Dokstacijā, tad noklikšķiniet Enerģijas taupīšana (*Energy Saver*)). Ja brīdī, kad MacBook pievieno ierīci, tas atrodas miega režīmā, ierīces baterija var izlādēties.

Lai iegūtu vairāk informācijas par MacBook iekšējo uzlādējamo akumulatoru un to, kā taupīt enerģiju un citiem ieteikumiem veiksmīgākai darbībai, ieskatieties www.apple.com/batteries.

Piederumi

Pieslēgt MacBook pie strāvas avota un lietot to kopā ar citām ierīcēm un displejiem iespējams ar zemāk minētajiem piederumiem. Lai pieslēgtu standarta USB piederumus, tostarp kameras un zibatmiņas, šiem pārveidotājiem izmantojiet USB portus. USB kabeli pieslēdziet sinhronizācijai un uzlādējiet iPhone, iPad, vai iPod touch.



USB-C – USB pārveidotājs: lai *MacBook Pro* pievienotu standarta *USB* piederumiem vai pievienotu *USB* vadu sinhronizācijai un uzlādētu *iPhone*, *iPad* vai *iPod touch*.



USB-C digitālais AV vairākportu pārveidotājs: lai *MacBook* pievienotu *HDMI* displejam, vienlaikus pievienojot arī standarta *USB* ierīci un *USB-C* uzlādes vadu, lai uzlādētu *MacBook*.



USB-C VGA vairākportu pārveidotājs: lai *MacBook Pro* pievienotu *VGA* projektoram vai displejam, vienlaikus pievienojot arī standarta *USB* ierīci un *USB-C* uzlādes vadu, lai uzlādētu *MacBook Pro*.

Pārveidotāji un citi piederumi iegādājami Apple.com vai jums tuvākajā *Apple* veikalā. Lai pārliecinātos, ka izvēlaties savam *MacBook* piemērotāko pārveidotāju, ieskatieties dokumentācijā vai jautājiet ražotājam.

Piezīme: Daži *USB* piederumi netiek atbalstīti.

Ārējā displeja izmantošana

MacBook USB-C ports ir paredzēts video izvadei. Kopā ar *MacBook* var izmantot ārēju displeju, projektoru vai *HDTV*.



- *VGA displeja vai projektoru pievienošana:* Lai displeju pievienotu *MacBook USB-C* portam, izmantojiet *USB-C VGA* vairākportu pārveidotāju.
- *HDMI displeja vai HDTV pievienošana:* Lai *MacBook USB-C* portam pievienotu *HDMI* displeju vai *HDTV*, izmantojiet *USB-C Digital AV* vairākportu pārveidotāju.
- *USB-C displeja pievienošana:* Displeju pievienojiet *MacBook USB-C* portam.

Pārveidotāji un citi piederumi iegādājami Apple.com vai jums tuvākajā *Apple* veikalā. Lai pārliecinātos, ka izvēlaties savam *MacBook* piemērotāko pārveidotāju, ieskatieties dokumentācijā vai jautājiet ražotājam.


Ja jūsu *HDTV* pievienots *Apple TV*, varat izmantot arī *AirPlay*, lai jūsu *MacBook* ekrāns atspoguļotos līdz pat 1080p *HD TV* ekrānā. Vairāk informācijas meklējiet *AirPlay*.

Sāksim darbu

2


Iestatīšana


Pirmoreiz ieslēdzot *MacBook*, iestatīšanas palīgs (*Setup Assistant*) kopā ar jums iziet visus vienkāršos pakāpeniskos soļus, kādi jāveic, lai uzsāktu lietot jaunu *Mac* datoru. Ja vēlaties pārņemt datus no cita datora, vairāk informācijas sk. *Pārsūtiet datus no datora uz datoru*.





Noteikti pieslēdzieties *Wi-Fi*, ieslēdziet *Bluetooth*® bezvadu tehnoloģiju, iegūstiet *Apple ID*, tad pierakstieties *iCloud*. Ja vēlaties, varat aktivizēt arī *Siri*.

Šie soļi ātri un viegli veicami ar iestatīšanas palīgu (*Setup Assistant*), bet, ja vēlaties to darīt vēlāk, tas darāms šādi:

Pieslēdzieties *Wi-Fi*. Noklikšķiniet *Wi-Fi* statusa ikonu  izvēļņu joslā, tad izvēlieties *Wi-Fi* tīklu un, ja nepieciešams, ievadiet paroli.

Ieslēdziet vai izslēdziet *Wi-Fi*. Noklikšķiniet *Wi-Fi* statusa ikonu  izvēļņu joslā, tad izvēlieties ieslēgt *Wi-Fi* (*Turn Wi-Fi On*) vai Izslēgt *Wi-Fi* (*Turn Wi-Fi Off*).

Ieslēdziet vai izslēdziet *Bluetooth*. Noklikšķiniet *Bluetooth* ikonu  izvēļņu joslā, tad izvēlieties ieslēgt *Bluetooth* vai Izslēgt *Bluetooth*.

💡 Ieteikums: ja izvēļņu joslā neredzat *Wi-Fi* statusa ikonu  vai *Bluetooth* ikonu , varat pievienot tās. Lai pievienotu *Wi-Fi* ikonu, izvēlieties *Apple* izvēlne > Sistēmas preferences, tad noklikšķiniet Tīkls (*Network*). Sarakstā pa kreisi noklikšķiniet *Wi-Fi*, tad izvēlieties "Izvēļņu joslā rādīt *Wi-Fi* statusu" (*Show Wi-Fi status in izvēļņu joslā*). Lai pievienotu *Bluetooth* ikonu, izvēlieties *Apple* izvēlne > Sistēmas preferences, noklikšķiniet *Bluetooth*, tad izvēlieties "Izvēļņu joslā rādīt *Bluetooth*" (*Show Bluetooth in izvēļņu joslā*).

Iegūstiet *Apple ID*. Jūsu *Apple ID* ir konts, kuru lietojat visam, kas saistīts ar *Apple*, ieskaitot Lietotņu veikala, *iTunes* veikala, *iCloud*, *iMessage* un vēl daudz kā cita izmantošanu. *Apple ID* sastāv no e-pasta adreses un paroles. Lai izmantotu jebkuru *Apple* pakalpojumu jebkurā ierīcē, vai tā būtu dators, *iOS* ierīce vai *Apple* pulkstenis, jums nepieciešams tikai viens *Apple ID*. Vislabāk iegūt katram savu *Apple ID* un nedalīties tajā ar citiem, -izveidojiet katram ģimenes loceklim savu *Apple ID*.

Ja jums vēl nav *Apple ID*, iegūstiet to (bez maksas). Dodieties uz: appleid.apple.com.

Svarīgi: Ja gadās aizmirst savu *Apple ID* paroli, jums nav jārada jauns *Apple ID*. Lai atgūtu paroli, tikai noklikšķiniet uz Aizmirsu (*Forgot*) saiti pieteikšanās logā.

iCloud iestatīšana MacBook. Ar *iCloud* iespējams *mākonī* uzglabāt visu personīgo saturu: dokumentus, filmas, mūzikas ierakstus, fotogrāfijas un vēl daudz ko citu, kā arī piekļūt tam, lai kur jūs atrastos.

Lai iestatītu *iCloud*, izvēlieties *Apple* izvēlne > Sistēmas preferences, tad noklikšķiniet *iCloud*. Logā, kas parādās, ievadiet savu *Apple ID* un paroli. Tad izvēlieties funkcijas, kuras vēlaties izmantot. Lai par *iCloud* uzzinātu vairāk, sk. Ar *iCloud* jebkur piekļūstiet savam saturam.

Svarīgi: Noteikti visās savās ierīcēs izmantojiet vienu un to pašu *Apple ID* piekļuvei *iCloud*.

Siri iestatīšana. Iestatīšanas laikā iespējams *MacBook* iespējot *Siri*, ja vien saņemat atgādinājumu par to. Lai uzzinātu, kā ieslēgt *Siri* vēlāk, un informāciju par *Siri* lietošanu *Mac* datorā, sk. *Siri*.

Sāksim orientēties

Darbvirsma (*Desktop*)


Pirmais, ko ieraugāt savā *MacBook*, ir Darbvirsma, kurā iespējams atvērt lietotnes, jebko meklēt *MacBook* un tīmeklī, sakārtot savas datnes un darīt vēl daudz ko citu.



💡 Ieteikums: Neizdodas sameklēt rādītāju? Lai īslaicīgi to palielinātu, ātri kustiniet pirkstu šurpu turpu pa Skārienpaliktni vai, ja lietojat peli, ātri slidiniet to šurpu turpu.

Dokstacija (Dock)

Dokstacija ekrāna lejas daļā ir ērta vieta, kur uzglabāt bieži izmantojamās lietotnes un dokumentus.




Lietotnes vai datnes atvēršana. Noklikšķiniet tās ikonu Dokstacijā.


Vienuma pievienošana Dokstacijai. Ievietojiet vienumu un novietojiet tur, kur vēlaties. Novietojiet lietotnes Dokstācijas rindā pa kreisi un datnes vai mapes – pa labi.

Vienuma izņemšana no Dokstācijas. Izņemiet to no Dokstācijas. Vienums ir izņemts tikai no Dokstācijas, nevis no jūsu MacBook.


Apskatiet visus lietotnē atvērtos logus. Lai piekļūtu *Exposé* un skatītu visus lietotnē atvērtos logus, Dokstacijā noklikšķiniet un piespiediet attiecīgo lietotni.

💡 Ieteikums: Dokstaciju iespējams palielināt vai samazināt, pievienot vai izņemt kādu vienumu, pārvietot to uz ekrāna labo vai kreiso pusi vai pat iestatīt tās paslēpšanu, kad to neizmantojat. Lai pārvērstu Dokstācijas izskatu, noklikšķiniet Sistēmas preferenču ikonu  Dokstacijā vai izvēlieties *Apple* izvēlne > Sistēmas preferences. Tad noklikšķiniet Dokstacija (*The Dock*).

Meklētājs (Finder)


Meklētājs  ir vienmēr atvērta lietotne. Izmantojiet meklētāju, lai sakārtotu un atrastu savas datnes. Lai ātri apskatītu datnes saturu, uzklikšķiniet un piespiediet tās ikonu vai arī noklikšķiniet un piespiediet datnes nosaukumu, lai to rediģētu.

Meklētāja loga atvēršana. Noklikšķiniet Meklētāja (*Finder*) ikonu  Dokstacijā ekrāna lejas daļā.






Sistēmas preferences

Sistēmas preferencēs jūs personalizējat sava *MacBook* iestatījumus. Piemēram, izmantojiet Enerģijas taupīšanas (*Energy Saver*) preferences, lai pārvērstu miega režīma iestatījumus vai Darbvirsmas un Ekrānsaudzētāja (*Desktop & Screen Save*) preferences, lai pievienotu Darbvirsmas attēlu vai izvēlētos ekrānsaudzētāju.


Pielāgojiet savu *MacBook*. Noklikšķiniet Sistēmas preferenču ikonu  Dokstacijā vai izvēlieties *Apple* izvēlne > Sistēmas preferences. Tad noklikšķiniet to preferences tipu, kuru vēlaties iestatīt.




Izvēlņu josla

Izmantojiet ikonas ekrāna augšpusē, lai atvērtu jaunus logus, pieslēgtos bezvadu lokālajam tīklam, pārbaudītu datora *Wi-Fi* statusu , mainītu skaļumu , pārbaudītu baterijas uzlādi , uzdotu jautājumus *Siri* un veiktu vēl daudz ko citu. Izvēlnes vienumi mainās atkarībā no tā, kādu lietotni izmantojat.

Lai iegūtu vairāk informācijas par *Siri* izmantošanu, sk. *Siri*.



Spotlight

Spotlight  ir viegla iespēja sameklēt *MacBook* jebko, piemēram, dokumentus, kontaktus, kalendāra notikumus un e-pasta ziņojumus. *Spotlight* ieteikumi piedāvā informāciju no Vikipēdijas rakstiem, *Bing* meklēšanas rezultātiem, ziņām, sporta un laika ziņām, biržas jaunumiem, filmām un citiem avotiem.


Meklējot *Spotlight*, priekšskatījumu zonā pa labi parādās meklēšanas rezultāti, ar kuriem iespējams interaktīvi darboties: piezvanīt, nosūtīt e-pasta vēstuli, atskaņot dziesmu, saņemt norādījumus, pat konvertēt valūtu. *Spotlight* spēj piedāvāt atbildes uz matemātiskiem jautājumiem vai norādīt vārda definīciju, un tas viss notiek uz Darbvirsmas.

Meklējiet jebko. Noklikšķiniet  ekrāna augšmalas labajā pusē, tad sāciet drukāt.

 **Ieteikums:** drukājiet: *Command-Space bar*, lai rādītu vai paslēptu *Spotlight* meklētāja lauku.


Saņemiet informāciju par laikapstākļiem, akcijām, sportu, tranzītu un vēl daudz ko citu.

Interaktīvi izmantojiet priekšskatījumu *Spotlight*.



Ātri sameklējiet savas datnes.

Saņemiet informāciju par lidojumu. Lai uzzinātu sava lidojuma statusu un maršrutu, nav jāatver *Safari*, meklētāja laukā *Spotlight* vienkārši ievadiet aviosabiedrības nosaukumu un lidojuma numuru.



Rezultātu priekšskatījums. Noklikšķiniet uz meklēšanas rezultāta un pa labi skatiet to priekšskatījumā. Reizēm ar to pilnīgi pietiek, – tikai noklikšķiniet vienumus vai saites tieši priekšskatījumā. Varat arī divreiz noklikšķināt uz rezultāta, lai to atvērtu.



Lietotnes atvēršana. *Spotlight* uzdrukājiet lietotnes nosaukumu, tad piespiediet Atgriezties (*Return*).


***Spotlight* ieteikumu izslēgšana.** Ja vēlaties *Spotlight* meklēt tikai *MacBook* esošos vienumus, *Spotlight* preferencēs izslēdziet *Spotlight* ieteikumus (*Spotlight Suggestions*). Noklikšķiniet Sistēmas preferenču ikonu  Dokstacijā, noklikšķiniet *Spotlight*, tad noklikšķiniet opciju neizvēlēties *Spotlight* ieteikumus (*deselect Spotlight Suggestions*). Izdariat *Spotlight* meklētāja kategoriju sarakstā jebkādas citas sev vēlamās izmaiņas.


Siri



Tagad *MacBook Pro* iespējams sarunāties ar *Siri* un daudzus uzdevumus veikt ar savu balsi, tikai noklikšķinot *Siri* taustiņu. Piemēram, var sameklēt datnes, ielānot tikšanās, mainīt preferences, saņemt atbildes, nosūtīt ziņojumus, veikt zvanus un kalendāram pievienot vienumus. *Siri* spēj dot ceļa norādījumus ("Kā no šejienes lai nokļūstu mājās?"), sniegt informāciju ("Cik augsts ir Vitnija kalns?"), veikt pamata uzdevumus ("Izveido jaunu sarastu ar nosaukumu "Pārtikas preces""") un daudz ko citu.


Piezīme: Izmantojot *Siri*, *MacBook Pro* jābūt pieslēgtam tīmeklim. *Siri* pakalpojumi var nebūt pieejami visās valodās vai visās zonās, un dažādās zonās pieejamās funkcijas iespējams atšķirsies cita no citas.

Siri iespējošana. Noklikšķiniet *Siri* ikonu  Dokstacijā, tad noklikšķiniet Iespējot (*Enable*), tiklīdz esat saņēmis(usi) šādu ieteikumu. Ja iespējojat *Siri* iestatīšanas laikā, pakalpojums atveras, noklikšķinot uz ikonas, vai arī noklikšķiniet Sistēmas preferenču ikonu  Dokstacijā, noklikšķiniet *Siri*, tad izvēlieties Iespējot *Siri*. Rūti iespējams iestatīt arī citas preferences, piemēram, valodu un to, vai izvēlņu joslā rādīt *Siri*.



Sarunas ar *Siri*. Izvēlņu joslā vai Dokstacijā noklikšķiniet *Siri*  un sāciet runāt, vai piespiediet un pieturiet Komandtaustiņu un Starpotāju un runājiet ar *Siri*.

 **Ieteikums:** Lai vairāk uzzinātu par *Siri* pielietojuma iespējām, jebkurā brīdī uzdodiet jautājumu: "Kā tu vari palīdzēt?", vai arī noklikšķiniet taustiņu Palīdzība (*Help*) .



Mūzikas atskaņošana. Vienkārši sakiet: "Uzspēlē mūziku," un *Siri* visu paveiks. Varat pat *Siri* palūgt pavisam konkrēti: "Atskaņo 1991. gada populārāko dziesmu!"

Datņu atrašana un atvēršana. Palūdziet *Siri* sameklēt datnes un atveriet tās tieši no *Siri* loga. Iespējams lūgt meklēt datnes pēc to nosaukuma, atzīmes (*birkas*) vai apraksta. Piemēram, "Sameklē datnes, kuras pagājušonedēļ atsūtīja Urzula" vai "Atver izklājlapu, kuru izveidoju vakar vakarā".

Ievelciet un nolieciet. No *Siri* loga e-pasta vēstulē, īsziņā vai dokumentā ievelciet un nolieciet attēlus un adreses. Varat arī nokopēt un ievietot tekstu.

***Siri* rezultātu saglabāšana.** Paziņojumu (*Notifications*) skatā Šodien (*Today*) saglabājiēt sporta sacensību rezultātus, Atgādinājumus, Pulkstēni, Biržas jaunumus, Piezīmes, Meklētāju un vispārīgās zināšanas (piemēram, Vikipēdijas). Noklikšķiniet plus zīmi **+** *Siri* rezultāta augšējā labajā stūrī, lai to piespraustu skatā Šodien. Lai apskatītu to vēlāk, noklikšķiniet Paziņojumu centra ikonu **☰**, tad noklikšķiniet Šodien. Ja pārbaudāt, piemēram, sporta rezultātus, tie saglabājas, tiekot aizvien atjaunināti.

Balss mainīšana. Noklikšķiniet Sistēmas preferenču ikonu **⚙️** Dokstacijā, noklikšķiniet *Siri*, tad *Siri* Balss (*Siri Voice*) izvēlnē izvēlieties attiecīgo opciju.


Šajā instrukcijā ik pa laikam sastapsiet ieteikumus par to, ko iespējams pajautāt vai palūgt *Siri*, tie izskatās šādi:

🗣️ Lūdziet palīdzību *Siri*. Sakiet, piemēram:

- "Atver *Keynote* prezentāciju, pie kuras strādāju vakar vakarā."
- "Cik Parīzē šobrīd pulkstens?"

Paziņojumu centrs (*Notification centre*)


Izmantojiet Paziņojumu centru, lai detalizēti redzētu savu dienas izkārtojumu (kalendāru, biržas jaunumus, laika ziņas un vēl daudz ko citu) un apskatītu Paziņojumus, kurus iespējams bijāt palaidis(usi) garām (e-pasta vēstules, atgādinājumus, lietotnes paziņojumus un vēl daudz ko citu).




Paziņojumu centra atvēršana. Noklikšķiniet Paziņojumu centra ikonu **☰** ekrāna augšmalas labajā pusē. Pieskarieties Šodien (*Today*), lai skatītu gaidāmos notikumus vai Paziņojumi (*Notifications*), lai pārskatītu iesūtīto.

Palīdzība

Palīdzība ir vienmēr pieejama *MacBook* un *macOS* lietotnēs.


Palīdzības saņemšana. Noklikšķiniet ikonu Meklētājs (*Finder*) , tad Izvēlnē noklikšķiniet Palīdzība (*Help*) un izvēlieties *Mac* palīdzību, vai arī uzdrukājiet meklēšanas laukā un izvēlieties ieteikumu.




Lai uzzinātu vairāk, sk. *Mac* palīdzība.


Naktsmaiņa (*Night Shift*)

Ar iespēju Naktsmaiņa varat pielāgot displeja toņus krāsu spektra siltākajai daļai. Saskare ar spilgti ziliem toņiem vakara stundās var apgrūtināt iemigšanu, savukārt siltie ekrāna toņi sekmē labāku izgulēšanos. Turklāt siltie ekrāna toņi ir saudzīgāki pret acīm, ja datoru izmantojat vāji apgaismotā vietā.

Kā pielietot iespēju Naktsmaiņa. Dokstacijā noklikšķiniet ikonu Sistēmas preferences , pēc tam Displeji un beigu beigās – Naktsmaiņa. Iespēju Naktsmaiņa varat iestatīt arī tā, lai tā noteiktajā laikā automātiski ieslēdzas un izslēdzas, vai arī, lai iespēja darbotos no saulrieta līdz saullēktam (vispirms jāieslēdz pakalpojums Lokācijas (*Location Services*)). Naktsmaiņu var ieslēgt arī manuāli, tad tā paliek ieslēgta līdz nākamai dienai vai arī līdz brīdim, kad to izslēdzat.

Lai iestatītu krāsu „temperatūru”, pavelciet slīdņi un izvēlieties sev vēlamāko temperatūru.



 **Ieteikums:** Iespēju Naktsmaiņa var ieslēgt un izslēgt Paziņojumu centrā. Atveriet Paziņojumu centru, ar peli vai skārienpaliktni noslidiniet lejā, tad uzklikšķiniet taustiņu Naktsmaiņa. Vai arī palūdziet *Siri* to ieslēgt vai izslēgt.

MacBook atbloķēšana ar *Apple* pulksteni


Lai, atrodoties datora tuvumā, automātiski atbloķētu *MacBook* miega režīmu, izmantojiet identificēto *Apple* pulksteni. Vienkārši pamodiniet *Mac* datoru un sāciet to izmantot, – ievadīt paroli nav nepieciešams. Automātiskā atbloķēšana (*Auto Unlock*) izmanto stipru kodēšanu, lai nodrošinātu drošu komunikāciju starp *Apple* pulksteni un *MacBook*.

Piezīme: Automātiskā atbloķēšana ir *Mac* datoros (2013. gada vidus izlaiduma un vēlākos modeļos) sastopams līdzeklis, kas izmanto *macOS Sierra*, un *Apple* pulkstenis izmanto *watchOS 3*.



Apple ID divu faktoru identificēšanas iestatīšana. Automātiskā atbloķēšana darbojas, kad ieslēgta jūsu *Apple ID* divu faktoru identifikācija. Dodieties uz *Apple* izvēlne > Sistēmas preferences > *iCloud* > Konta informācija (*Account Details*), noklikšķiniet Drošība (*Security*), tad izvēlieties Divu faktoru identifikācijas iestatīšana (*Set Up Two-Factor Authentication*). Lai iegūtu vairāk informācijas, sk. rakstu *Apple atbalsts*: support.apple.com/HT204915.

Pārlicinieties, ka esat izvēlēties(usies) arī Atspējot automātisko pierakstīšanos (*Disable automatic login*). (Šo opciju neredzēsiet, ja izmantojat *FileVault*, bet jūs tomēr varēsiet lietot Automātiskās atbloķēšanas līdzekli.)

Automātiskās atbloķēšanas (Auto Unlock) iestatīšana. Pierakstieties *iCloud* ar to pašu *Apple ID*, ar kuru visās savās ierīcēs, tad noklikšķiniet Sistēmas preferenču ikonu  Dokstacijā vai izvēlieties *Apple* izvēlne > Sistēmas preferences. Noklikšķiniet Drošība un Privātums (*Security & Privacy*), tad izvēlieties "Atļaujiet *Apple* pulkstenim atbloķēt *Mac* datoru" (*Allow your Apple Watch to unlock your Mac*).


Piezīme: Automātiskā atbloķēšana darbojas tikai tad, ja *Apple* pulkstenis ir identificēts ar ieejas kodu. Jūs identificējaties savā *Apple* pulkstenī ik reizi, kad to uzliekat, tāpēc pēc ieejas koda ievadīšanas vairs nav jāveic papildu pasākumi.

Izlaidiet pierakstīšanos. Aplieciet ap roku savu identificēto *Apple* pulksteni un pieejiet pie sava miega režīmā dusošā *MacBook*, paceliet tā vāku vai piespiediet taustiņu lai pamodinātu *MacBook*. *Apple* pulkstenis atbloķēs datoru, un jūs varēsiet uzreiz ķerties pie darba.

Ātra lietotņu atvēršana


MacBook komplektā iekļautas lietotnes visām jūsu iemīļotākajām nodarbēm: sērfošanai tīmeklī, e-pasta pārbaudīšanai, fotogrāfiju kopīgošanai, filmu baudīšanai un vēl daudz kam citam.



Lietotnes atvēršana. Noklikšķiniet lietotnes ikonu Dokstacijā vai noklikšķiniet Palaišanas paneļa (*Launchpad*) ikonu  Dokstacijā un noklikšķiniet vajadzīgo lietotni. Varat arī meklēt lietotni, izmantojot *Spotlight*, tad atveriet lietotni tieši no *Spotlight* meklēšanas rezultātiem.

 **Lūdziet Siri:** "Atver Kalkulatoru".

Lietotņu sakārtošana Palaišanas panelī. Palaišanas panelis sakārto lietotnes režģī. Lai pārkārtotu lietotnes, ievelciet lietotni jaunā vietā. Lai izveidotu mapi, ievelciet lietotni virs citas lietotnes. Lai pievienotu mapei jaunas lietotnes, ievelciet tās mapē. Lai izņemtu lietotni no mapes, izvelciet to ārā.

Jaunu lietotņu saņemšana. Noklikšķiniet Lietotņu veikala ikonu  Dokstacijā un meklējiet vajadzīgās lietotnes. No Lietotņu veikala lejuplādētās lietotnes automātiski nonāk Palaišanas panelī (*Launchpad*). Lai ātri saņemtu lietotņu un *macOS* atjauninājumus, Lietotņu veikalā noklikšķiniet Atjauninājumi (*Updates*).

Daudzfunkciju līdzekļi uz darbvirsmas

Līdzeklis Cilnes (*Tabs*) ir pieejams gandrīz visās lietotnēs, kuras atbalsta vienlaikus vairākus logus, piemēram, *Pages*, *Numbers*, Kartes un vēl daudz ko citu. Sērfojot pa vairākām cilnēm vienlaikus, iespējams noskatīties video, izmantojot Attēls attēlā (*Picture in Picture*) rīku.

Piezīme: Attēls attēlā nav pieejams visiem video.


Vienlaikus darbojieties ar vairākām datnēm.

Pārpludiniet video pāri citai lietotnei.



Satura pārliukošana ar Cilnēm. Lai salīdzinātu saturu, lietotnē atveriet vairākas cilnes, piemēram, *Numbers* izklājlapu vai *Pages* dokumentus. vai arī nokopējiet un ielīmējiet saturu no vienas cilnes citā cilnē. Cilnes ir noderīgas arī darbā ar trešo personu lietotnēm.

Lai iestatītu Cilņu preferences, izvēlieties *Apple* izvēlnē > Sistēmas preferences, tad noklikšķiniet Dokstaciju. Izvēlieties opciju "Atverot dokumentus, dodiet priekšroku Cilnēm" (*Prefer tabs when opening documents*).


Skatīšanās strādājot. *Safari* vai *iTunes* video noklikšķiniet taustiņu Attēls attēlā (*Picture in Picture*) . Video iespējams ievilk jebkurā Darbvirsmas stūrī, un tas paliek tur, kamēr jūs pārejat no lietotnes uz lietotni, no adreses uz adresi.

Ar iCloud jebkur piekļūstiet savam saturam

iCloud ir vieglākais līdzeklis, kā pārliecināties, ka viss svarīgais saturs ir jums pieejams, lai kur jūs atrastos. *iCloud* uzglabā dokumentus, fotogrāfijas, mūzikas ierakstus, lietotnes, kontaktus un kalendāru, lai jūs varētu tiem piekļūt ik reizi, kad pieslēdzaties *Wi-Fi*.


iCloud konts ir bezmaksas, un tā komplektācijā ietilpst 5 GB bezmaksas brīvas atmiņas vietas. *iTunes* veikalā, Lietotņu veikalā vai *iBooks* veikalā iegādātais neskaitās, mērot brīvo atmiņas vietu.


iCloud arī veic atjauninājumus jūsu ierīcēs. Tas nozīmē, ka, ja jums ir *iPhone*, *iPad* vai *iPod touch*, tikai pierakstieties *iCloud*, izmantojot to pašu kontu, un saņemsiet visu nepieciešamo.





Minēsim dažas darbības, kuras iespējams veikt ar *iCloud*.

Automātiska jūsu darbvirsmas un Dokumentu mapes saglabāšana iCloud diskā. Saglabājiet datnes savā Dokumentu mapē vai uz Darbvirsmas, un automātiski tie kļūs pieejami iCloud diskā, lai kur jūs atrastos. Izmantojot iCloud disku, jūs iegūstat piekļuvi datnēm savā iPhone vai iPad iCloud diska lietotnē; tīmeklī –iCloud.com vai izmantojot Windows PC – iCloud lietotnē. Izmainot savu datni iCloud diskā, jūs redzēsiet izmaiņas, lai kur jūs skatītu šo datni.


Lai uzsāktu darbu, noklikšķiniet Sistēmas preferenču ikonu  Dokstacijā, noklikšķiniet iCloud, izvēlieties iCloud disks, noklikšķiniet Opcijas, tad izvēlieties "Darbvirsma un Dokumentu mapes" (Desktop & Documents Folders).

Dalieties pirkumos ar Ģimenes koplietošana (Family Sharing). Līdz pat sešiem jūsu ģimenes locekļiem var koplietot iTunes veikalā, Lietotņu veikalā un iBooks veikalā veiktos pirkumus, pat ja viņi izmanto atšķirīgus iCloud kontus. Maksājiet par ģimenes pirkumiem ar vienu kredītkarti un tieši no sava MacBook vai iOS ierīces apstipriniet bērnu tiesības tērēt naudu. Turklāt kopīgojiet fotogrāfijas, ģimenes kalendāru, atgādinājumus un adreses. Lai iestatītu Ģimenes koplietošanu, ja neesat to paveicis(paveikusi), iestatot Mac, noklikšķiniet Sistēmas preferenču ikonu  Dokstacijā, noklikšķiniet iCloud, tad noklikšķiniet Iestatīt ģimeni (Set Up Family).



Kopīgojiet fotogrāfijas, izmantojot iCloud Fotogrāfiju bibliotēku un iCloud Fotogrāfiju kopīgošanu. Uzglabājiet savu Fotogrāfiju bibliotēku iCloud krātuvē un apskatiet fotogrāfijas un video materiālus visās savās ierīcēs. Kopīgojiet fotogrāfijas un video materiālus tikai ar paša(s) izvēlētajiem cilvēkiem un atļaujiet viņiem pievienot pašiem savas fotogrāfijas, video materiālus un komentārus. Lai uzsāktu darbu, noklikšķiniet Sistēmas preferenču ikonu  Dokstacijā, noklikšķiniet iCloud, izvēlieties Fotogrāfijas (Photos), tad noklikšķiniet Opcijas.

Izbaudiet iegādāto, lai kur jūs atrastos. Ja esat pierakstījies(usies) iCloud, iTunes veikalā, Lietotņu veikalā un iBooks veikalā iegādātais ir pieejams jebkurā brīdī, lai kuru datoru vai ierīci jūs būtu izmantojis(usi), to nopērkot. Tādējādi visi jūsu mūzikas ieraksti, filmas, grāmatas un spēles ir pieejamas, lai kurp jūs dotos.

MacBook atrašanās vietas noteikšana ar Sameklē manu Mac datoru (Find My Mac). Ja jūsu MacBook tiek nozagts, jūs varat viegli noteikt tā atrašanās vietu kartē, nobloķēt tā ekrānu vai attālināti izdzēst tajā esošo informāciju, ja vien funkcija Sameklē manu Mac datoru ir ieslēgta jūsu datorā. Lai ieslēgtu Sameklē manu Mac datoru, noklikšķiniet Sistēmas preferenču ikonu  Dokstacijā, noklikšķiniet iCloud, tad izvēlieties Sameklē manu Mac datoru (Find My Mac).


Lai iegūtu vairāk informācijas par to, ko iespējams paveikt ar iCloud, dodieties uz Mac palīdzība (sk. Mac palīdzība) un meklējiet "iCloud," vai dodieties uz: www.apple.com/icloud.

Saistīti lietojiet *MacBook* un *iOS* ierīces

Nepārtrauktība (*Continuity*)

Izmantojot Nepārtrauktību, iespējams bez šķēršļiem pārvietoties no *iOS* ierīces uz *MacBook* un atpakaļ. Tikai pierakstieties savā *MacBook* un *iOS* ierīcē savā *iCloud* kontā, un ik reizi, kad tie atradīsies netālu viens no otra, tie lieliski darbosies saistīti. Šajā sadaļā aprakstītās Nepārtrauktības funkcijas ietver *Handoff*, Universālo starpliktuvi (*Universal Clipboard*), *iPhone* mobilos zvanus, *SMA* īsziņu apmaiņu un Acumirkļa tīklāju (*Instant Hotspot*).

Citas Nepārtrauktība funkcijas ir Automātiskā atbloķēšana (sk. *Atbloķējiet MacBook ar Apple pulksteni*), *Apple Pay* (sk. *Apple Pay*) un *AirDrop* (sk. *AirDrop*). Uz Nepārtrauktību atbalstošajām ierīcēm attiecināmo sistēmas nosacījumu sarakstu skatiet rakstā *Apple atbalsts*: support.apple.com/HT204689.




Handoff

Ar *Handoff* iespējams vienā ierīcē turpināt darboties no tās pašas vietas, kur esat pārtraucis darboties citā. Strādājiet pie prezentācijas savā *MacBook*, tad turpiniet savā *iPad*, vai arī sāciet rakstīt e-pasta vēstuli savā *iPhone* ierīcē un pabeidziet to savā *MacBook*. Skatiet īsziņu *Apple* pulkstenī un atbildiet uz to *MacBook*. Nav jāuztraucas par datņu pārvešanu. Kad jūsu *MacBook* un ierīces atrodas tuvu cita citai, ik reizi, kad kāda darbība tiek nodota tālāk, Dokstacijā parādās ikona; lai turpinātu darbu, tikai noklikšķiniet to.

Noklikšķiniet, lai turpinātu darbu, kuru līdz šim veicāt savā *iPhone* ierīcē.



***Handoff* ieslēgšana *MacBook*.** Noklikšķiniet Sistēmas preferenču ikonu  Dokstacijā, noklikšķiniet Vispārīgi (*General*), tad izvēlieties "Atļaut *Handoff* starp šo *Mac* datoru un manām *iCloud* ierīcēm" (*Allow Handoff between this Mac and your iCloud devices*).

***Handoff* ieslēgšana *iOS* ierīcē.** Dodieties uz Iestatījumi > Vispārīgi > *Handoff*, tad pieskarieties, lai ieslēgtu *Handoff*. Ja neredzat šādu opciju, jūsu *iOS* ierīce neatbalsta *Handoff*.

***Handoff* ieslēgšana *Apple* pulkstenī.** *iPhone* ieejiet *Apple* pulksteņa lietotnē, dodieties uz Iestatījumi > Vispārīgi, tad pieskarieties, lai ieslēgtu Iespējot *Handoff* (*Iespējot Handoff*).


Piezīme: lai izmantotu *Handoff*, ir nepieciešama *iPhone*, *iPad* vai *iPod touch* ierīce ar *Lightning* saspraudni un instalētu *iOS 8* (vai jaunāku operētājsistēmu). Pārliecinieties, ka jūsu *MacBook* un *iOS* ierīcē ieslēgti *Wi-Fi* un *Bluetooth* un abās ierīcēs esat pierakstījies(usies) ar vienu un to pašu *iCloud* kontu.

Handoff darbojas ar *Safari*, E-pastu, Kalendāru, Kontaktiem, Kartēm, Ziņojumiem, Piezīmēm, Atgādinājumiem, *Keynote*, *Numbers* un *Pages*.

Universālā starpliktuve (*Universal Clipboard*)

Īsā laika posmā nokopējiet vienas ierīces saturu un ielīmējiet to citā netālu esošā ierīcē. Jūsu starpliktuves saturs tiek nosūtīts pa bezvadu lokālo tīklu un kļūst pieejams visām *Mac* un *iOS* ierīcēm, kurās esat pieteicies (pieteikusies) ar vienu un to pašu *Apple ID*, ar kuru ieslēdzāt *Handoff*, *Wi-Fi* un *Bluetooth*. Lai iegūtu vairāk informācijas, sk. *Handoff*.

Piezīme: Lai izmantotu Universālo starpliktuvi, ir nepieciešams *iPhone*, *iPad* vai *iPod touch* ar *Lightning* saspraudni un *iOS 10* vai jaunāku operētājsistēmas modeli.



Izmantojiet no lietotnes lietotnē. Nokopējiet un ielīmējiet attēlus, tekstu, fotogrāfijas un video no jebkuras lietotnes lietotnē, nokopējiet un ielīmējiet savā *Mac*, *iPhone*, *iPad* un *iPod touch*, ja šī ierīce atbalsta kopēšanu un ielīmēšanu.

Kopējiet un ielīmējiet datnes. Datnes var viegli pārvietot no *MacBook* uz citu *Mac* datoru ar Universālās starpliktuves (*Universal Clipboard*) palīdzību. Nokopējiet kādu savā *MacBook* esošo datni un ielīmējiet to Meklētāja lodziņā, nosūtiet ziņojumu vai izmantojiet jebkuru citu lietotni, kura atbalsta kopēšanu un ielīmēšanu netālu esošā *Mac* datorā. Abos *Mac* datoros jāpierakstās ar vienu un to pašu *Apple ID*.

Tālruņa zvani

Jūs varat saņemt zvanus un piezvanīt tieši no sava *MacBook*.

Piezīme: lai veiktu vai saņemtu tālruņa zvanus savā *MacBook*, nepieciešams *Wi-Fi* pieslēgums.



Zvana saņemšana. Kad kāds zvana uz jūsu *iPhone*, noklikšķiniet Paziņojumu, kas parādās uz *MacBook* ekrāna. *MacBook* pārtop par mikrofoni ar skaļruni.

Zvanišana. *Spotlight* meklētājā vai lietotnē, piemēram, *FaceTime*, *Kontakti*, *Safari* vai *Kalendārs* noklikšķiniet tālruņa numuru. Lai veiktu tālruņa zvanus, nepieciešama netālu esoša ierīce (*iPhone*, *iPad*) ar mobilo pieslēgumu.

Teksta īsziņas


Nosūtiet un saņemiet *SMS* un *MMS* teksta īsziņas tieši no *MacBook*. Saņemot draugu vai radnieku īsziņu, jūs varat atbildēt ar to ierīci, kura atrodas tuvāk pa rokami. Visi ziņojumi parādās jūsu *MacBook*, *iPhone*, *iPad*, *iPod touch* un *Apple* pulkstenī. Sīkāku informāciju meklējiet Ziņojumos.




Acumirkļa tīklājs (*Instant Hotspot*)

Pazudis *Wi-Fi* savienojums? Lai pieslēgtu *MacBook* tīmeklim, izmantojiet savu *iPhone* vai *iPad* Personīgo tīklāju (*Personal Hotspot*).

Piezīme: Personīgā tīklāja izmantošanai nepieciešams *iPhone* vai mobilais *iPad* modelis ar *iOS 8* vai jaunāku operētājsistēmu.



Pieslēgšanās savas ierīces Personīgajam tīklājam. Noklikšķiniet *Wi-Fi* statusa ikonu  izvēlnē joslā, tad no redzamā saraksta izvēlieties savu *iPhone* vai *iPad*. (Jums nekas nav jādara ar savu ierīci, *MacBook* pieslēdzas automātiski.)

Savienojuma statusa pārbaude. Lai redzētu mobilā signāla stiprumu, izvēlnē pārbaudiet *Wi-Fi* statusu.

Kad jūs neizmantojat tīklāju, *MacBook* atvienojas, lai paildzinātu baterijas darbības ilgumu.


Lai vairāk uzzinātu par Acumirkļa tīklāju, ziņojumiem, tālruņa zvaniem, Universālo starpliktuvi un *Handoff* savā *MacBook*, atveriet *Mac* palīdzību (sk. *Mac* palīdzība). Sk. rakstu *Apple atbalsts*: support.apple.com/HT204681 vai dodieties uz www.apple.com/osx/continuity.

Apple Pay

Ar *Mac* datora *Apple Pay* iespēju var viegli, droši iepirkties interneta veikalos, saglabājot privātumu. Ir iespējams viegli, droši un privāti veikt pirkumus tīmeklī, savā *MacBook* izmantojot *Apple Pay*. Ar *Apple Pay* jūsu kredītkartes vai debetkartes informācija nekādā gadījumā netiek uzglabāta *Apple* vai kopīgota ar tirgotāju. Ja iepērkaties tīmeklī, izmantojot *Safari*, meklējiet *Apple Pay* taustiņu. Apstipriniet maksājumu, izmantojot *iPhone* vai *Apple* pulksteni.

Piezīme: Informāciju par *Apple Pay* pieejamību un aktīvajiem karšu izdevējiem meklējiet rakstos par *Apple* atbalstu: support.apple.com/HT204916 un www.apple.com/apple-pay/where-to-use-apple-pay.

Sāksim darbu



Apple Pay iestatīšana. *Apple Pay* izmanto kredītkartes vai debetkartes, kuras jau esat iestatījis(usi) savā *iPhone* vai *Apple* pulkstenī, tāpēc nav nepieciešama papildu iestatīšana. Jums jāpierakstās *iPhone* vai *Apple* pulkstenī, kurā *Apple Pay* iestatīts ar vienu un to pašu *Apple ID*, kuru izmantojat savā *MacBook*. Iepirkumiem savā *MacBook* izmantojiet pamata maksājumu karti, nosūtīšanas un kontaktinformāciju, kas iestatīta jūsu *iPhone* vai *Apple* pulkstenī.

Iepirkšanās. Tīmekļa vietnē uzklikšķiniet uz *Apple Pay* taustiņa, tad, lai pabeigtu transakciju, izmantojiet *Touch ID* vai *iPhone* paroles kodu, vai divreiz uzklikšķiniet uz atslēgtā *Apple Watch* sānu taustiņa.


Lai iegūtu vairāk informācijas par *Apple Pay*, sk. rakstus par *Apple* atbalstu: support.apple.com/HT204506, support.apple.com/HT201239 un support.apple.com/HT205583.

AirDrop


AirDrop atvieglo datņu kopīgošanu ar netālu esošiem *Mac* datoriem un *iOS* ierīcēm. Ierīcēm nav nepieciešams kopīgs *Apple ID*.

Piezīme: *AirDrop* izmantošanai *iOS* nepieciešamas ierīces ar *Lightning* saspraudni un *iOS 7* vai jaunāku operētājsistēmu. Ne visi vecāki *Mac* datori atbalsta *AirDrop* (to *Mac* datoru sarakstu, kuri atbalsta *AirDrop*, meklējiet rakstā par *Apple* atbalstu: support.apple.com/HT203106).




Datnes nosūtīšana no Meklētāja (Finder). Dokstacijā noklikšķiniet ikonu Meklētājs , tad noklikšķiniet *AirDrop*, kas atrodas sāņjoslā pa kreisi. Kad logā parādās persona, kurai vēlaties nosūtīt datni, ievielciet datni uz viņa(s) attēla (vārda).

Datnes nosūtīšana no lietotnes. Izmantojot tādu lietotni kā *Pages* vai Priekšskatījums (*Preview*), noklikšķiniet taustiņu Kopīgo (*Share*)  un izvēlieties *AirDrop*.

Kontrolējiet, kurš drīkst nosūtīt jums vienumus, izmantojot *AirDrop*. Dokstacijā noklikšķiniet ikonu Meklētājs (*Finder*) , noklikšķiniet *AirDrop* sānjoslā, tad noklikšķiniet "Atļaut ... piekļūt man" (*Allow me to be discovered by*) un izvēlieties opciju.

Ja jūs kādam nosūtāt datni, saņēmējs ir tiesīgs izvēlieties, pieņemt vai nepieņemt šo datni. Kad kāds atsūtījis datni jums, tā atrodama jūsu *MacBook* mapē Lejuplādes (*Downloads*).

 **Ieteikums:** Ja *AirDrop* logā neredzat saņēmēju, pārliecinieties, ka abām ierīcēm ir ieslēgts *AirDrop* un *Bluetooth* un tās atrodas 30 pēdu (9 metru) attālumā viena no otras. Ja saņēmējs izmanto vecāku *Mac* datoru, mēģiniet noklikšķināt saiti "Neredzat to, kuru meklējat?" (*Don't see who you're looking for?*).




Lai vairāk uzzinātu par *AirDrop*, dodieties uz *Mac* palīdzību (sk. *Mac* palīdzība).

AirPrint

AirPrint iespējams izmantot, lai bezvadu režīmā nosūtītu drukāt uz:

- sava *Wi-Fi* tīkla printeri, kurā iespējots *AirPrint*;
- tīkla printeri vai printeri, kurš kopīgots ar citu *Mac* datoru jūsu *Wi-Fi* tīklā;
- printeri, kurā pievienots *AirPort* bāzes stacijas *USB* portam.

Drukāšana ar *AirPrint* printeri. Drukājot no lietotnes, noklikšķiniet Printera uzniestošo izvēlni Drukāšanas dialoga (*Print dialog*) logā, tad no netālu esošo printeru saraksta izvēlieties piemērotāko.


Neatrodāt meklējamo printeri? Pārliecinieties, ka tas ir pievienots tam pašam *Wi-Fi* tīklam kā jūsu *MacBook*. Ja tas ir pievienots un jūs to tomēr neredzat, mēģiniet to pievienot: Dokstacijā noklikšķiniet Sistēmas preferenču ikonu , noklikšķiniet Printeri un skeneri (*Printers & Scanners*), tad noklikšķiniet Pievienot  (*Add* ). (Jums iespējams būs īslaicīgi jāpievieno printeri jūsu *MacBook*, izmantojot *USB* vadu.)


AirPrint iespējoto printeru un citu atbalstošo printeru sarakstu sk. rakstos par *Apple* atbalstu: support.apple.com/HT201311 un support.apple.com/HT201465.

Lai vairāk uzzinātu par *AirPrint*, dodieties uz *Mac* palīdzību (sk. *Mac* palīdzība).

AirPlay



Izmantojot *AirPlay* spoguļošanu, visu *MacBook* ekrānā redzamo skatiet uz lielā ekrāna. *HDTV* pievienojiet *Apple TV* un pārliecinieties, vai *Apple TV* atrodas tajā pašā *Wi-Fi* tīklā kā *MacBook*, lai tādējādi *MacBook* ekrānu atspoguļotu televizora ekrānā vai *HDTV* izmantotu kā otru displeju. Varat arī atskaņot tīmeklī atrastos video materiālus tieši savā *HDTV*, nerādot to, kas atrodas uz jūsu darbvirsmas, kas ir izdevīgi, ja vēlaties parādīt filmu, bet paturēt savu darba informāciju privātajā statusā.



Darbvirsmas atspoguļošana, izmantojot AirPlay spoguļošanu. Noklikšķiniet *AirPlay* ikonu  izvēlņu joslā, tad izvēlieties savu *Apple TV*. Kad *AirPlay* displejs ir aktivēts, ikona kļūst zila.

Dažos gadījumos var izmantot *AirPlay* displeju pat tad, ja jūsu *MacBook* nav pieslēgts tam pašam *Wi-Fi* tīklam kā *Apple TV* (to sauc par vienādranga *AirPlay*). Lai izmantotu vienādranga *AirPlay*, ir nepieciešams *Apple TV* (3. paaudzes rev A, modelis A1469 vai jaunāks modelis) ar 7.0 vai jaunāku *Apple TV* programmatūru.

Tīmekļa video materiālu rādīšana, nerādot darbvirsmu. Atrodot tīmeklī video ar *AirPlay* ikonu , noklikšķiniet ikonu, tad izvēlieties savu *Apple TV*.



 **Ieteikums:** Ja, spoguļojot attēlu, tas neatbilst jūsu *HDTV* ekrānam, pielāgojiet darbvirsmas izmērus, lai iegūtu maksimāli labu attēlu. Noklikšķiniet *AirPlay* ikonu , tad izvēlieties opciju "Salāgot Darbvirsmas izmērus ar" (*Match Desktop Size To*).

Apple TV ir iegādājams atsevišķi Apple.com vai jums tuvākajā *Apple* veikalā.

Lai vairāk uzzinātu par *AirPlay*, dodieties uz *Mac* palīdzību (sk. *Mac palīdzība*). Lai vairāk uzzinātu par otra displeja izmantošanu ar *MacBook*, sk. *Izmantojiet ārējo displeju*.

Datu pārsūtīšana no datora uz datoru

Pārvietot datnes un iestatījumus no cita *Mac* vai *PC* tipa datora uz jūsu *MacBook* nav sarežģīti. Informāciju no vecāka datora uz jūsu *MacBook* iespējams pārvietot bezvadu režīmā, bet no *Time Machine* vai citas *USB* atmiņas ierīces – ar *Ethernet* kabeli un pārveidotājiem.

 **Ieteikums:** Lai panāktu vislabāko rezultātu, pārliecinieties, ka jūsu *MacBook* darbojas *macOS* jaunākā versija. Lai pārbaudītu programmatūru atjauninājumus, *Dokstacijā* noklikšķiniet *Lietotņu veikala* ikonu , tad noklikšķiniet *Atjauninājumi* (*Updates*) *Lietotņu veikala* rīkjoslā.

Pārvešana bezvadu režīmā. Lai pārnestu informāciju, veicot pirmreizējo *MacBook* iestatīšanu, izmantojiet iestatīšanas palīgu (*Setup Assistant*). Lai vēlāk pārnestu informāciju, varat izmantot Pārsūtīšanas palīgu (*Migration Assistant*). Atveriet *Meklētāja* logu (*Finder*), dodieties uz *Lietotnes* (*Applications*) > *Utilitātes* (*Utilities*), tad divreiz noklikšķiniet *Pārsūtīšanas palīgu* (*Migration Assistant*), lai bezvadu režīmā veiktu pārvešanu. Sekojiet norādījumiem ekrānā.



💡 Ieteikums: bezvadu režīmā pārnesot informāciju no vecā datora uz *MacBook Pro*, pārliecinieties, ka abi datori ir pieslēgti vienam un tam pašam tīklam. Informācijas pārvešanas laikā abiem datoriem jāatrodas tuvu viens otram.

Ja izmantojāt *Time Machine*, lai saglabātu to datņu dublējumkopiju, kuras pārnesāt no cita *Mac* datora uz atmiņas ierīci, (piemēram, *AirPort* Laika kapsulu vai ārējo disku), datnes iespējams pārkopēt no ierīces jūsu *MacBook*. Lai iegūtu vairāk informācijas par *Time Machine* dublējumkopijām, sk. *Dublējumkopija un atjaunošana*.

Datņu kopēšana no USB atmiņas ierīces. Savam *MacBook* pievienojiet *AirPort* Laika kapsulu (*AirPort Time Capsule*) vai citu atmiņas ierīci, izmantojot pārveidotāju, piemēram, *USB-C-USB* pārveidotāju (sk. *Piederumi*). Tad manuāli ievielciet datnes *MacBook*.


Pārvešana, izmantojot Ethernet. Lai pārnestu datnes ar *Ethernet* starpniecību, ar pārveidotāja palīdzību (pieejams atsevišķi) *Ethernet* vadu pievienojiet *MacBook*. Pievienojiet otru *Ethernet* vada galu otram datoram (ja jūsu datoram nav *Ethernet* porta, iespējams būs vajadzīgs cits pārveidotājs). Pirms pārnest informāciju, izmantojot *Ethernet*, pārliecinieties, ka jūsu *MacBook* baterija ir pilnībā uzlādēta.

Sīkāku informāciju par visām datu pārvešanas metodēm sk. rakstā Apple atbalsts: support.apple.com/HT204754.

Ietaupiet vietu MacBook

Ja *MacBook* sāk pietrūkt vietas, *macOS Sierra* atbrīvo vietu un palīdz strādādot to ietaupīt. Iespējams iestatīt opcijas, lai *MacBook* atbrīvotu pat vēl vairāk vietas.

Atmiņas ierīces optimizēšana. Dodieties uz *Apple* izvēlne > Par šo *Mac* datoru (*About This Mac*), noklikšķiniet *Krātuve* (*Storage*), tad noklikšķiniet *Pārvaldīt* (*Manage*) un ieraudzīsiet ieteikumus par datu uzglabāšanu. Ja *Mac* datora atmiņas ierīcē palicis maz brīvas vietas, jūs ieraudzīsiet brīdinājumu, kas atvērs ieteikumu rūti.



lestatiet šādas opcijas:

- *Uzglabāt iCloud:*
 - Uzglabāt datnes *iCloud*, kur tās būs drošībā un pieejamas. Varat ieslēgt *iCloud* disku datņu uzglabāšanai savā darbvirsnā un savā Dokumentu mapē *iCloud*.
 - Ieslēgt *iCloud* Fotografiju bibliotēku (*Photo Library*), lai tur uzglabātu vienumus no Fotografijas (*Photos*) lietotnes *iCloud*.

Pat ja jūsu datnes glabājas *mākonī*, jūs varat tām piekļūt tieši no vietas, kur tās atstājāt savā *MacBook*. Lai iegūtu vairāk informācijas, sk. *Ar iCloud jebkur piekļūstiet savam saturam*.


- *Optimizēt atmiņas ierīci:* izņemiet jau noskatītās *iTunes* filmas un TV raidījumus un uzglabājiet tikai nesenākos e-pasta pielikumus.
- *Automātiski izdzēst Atkritnes (Trash) saturu:* Automātiski izdzēsiet vienumus, kuri atradušies Atkritnē ilgāk nekā 30 dienas.
- *Samaziniet Mazsvarīgo informāciju:* Pārskatiet dokumentus un izdzēsiet vecākos, kuri uzglabāti jūsu *MacBook*.

macOS High Sierra arī pasargā no atkārtotas datnes lejuplādēšanas *Safari*, tiklīdz jauna lietotne pilnībā instalēta, brīdina par to, ka jāizņem instalēšanas programmatūra, kad maz brīvas atmiņas, iztīra žurnālus un kešatmiņu, kuru droši drīkst dzēst, un veic vēl daudz ko citu, lai jums palīdzētu strādājot ietaupīt vietu atmiņas ierīcē.

Dublējumkopija un atjaunošana

Lai datnes glabātos drošībā, ir svarīgi regulāri radīt *MacBook* dublējumkopiju. Vienkāršāko dublējumkopiju rada, izmantojot *Time Machine* (kas jau iebūvēta *MacBook*) ar bezvadu *AirPort* Laika kapsulu (iegādājama atsevišķi) vai ārējās atmiņas ierīci, kas pievienota *MacBook*.

iCloud diskā uzglabātās datnes un *iCloud* Fotografiju bibliotēkā uzglabātās fotogrāfijas tiek automātiski dublētās *iCloud*, un nav nepieciešams tās dublēt *Time Machine* vai citā dublējumkopijā.

***Time Machine* iestatīšana.** Pārliecinieties, ka jūsu *MacBook* ir pieslēgts tam pašam *Wi-Fi* tīklam kā jūsu *AirPort* Laika kapsula, vai pievienojiet *AirPort* Laika kapsulu vai ārējo atmiņas ierīci savam *MacBook*. Dokstacijā noklikšķiniet Sistēmas preferenču ikonu , noklikšķiniet *Time Machine*, tad izvēlieties Automātisks dublējums (*Back Up Automatically*). Izvēlieties disku, kuru vēlaties izmantot dublējumkopijai, un viss ir kārtībā.



Time Machine:

- Automātiski dublē visu *MacBook* esošo informāciju, ieskaitot sistēmas datnes, lietotnes, kontus, preferences, mūzikas ierakstus, fotogrāfijas, filmas un dokumentus.
- Atceras, kā viss izskatījās kādā konkrētā dienā, tādējādi iespējams atkārtoti paviesoties savā *MacBook*, kāds tas bija pagātnē, vai atgūt kāda dokumenta senāku versiju.
- Ļauj atjaunot *MacBook* no *Time Machine* dublējumkopijas. Tātad, ja kaut kas notiek ar jūsu *MacBook*, jūsu datnes un iestatījumi paliek nesekoti.


Lai vairāk uzzinātu par dublēšanu un *MacBook* atjaunošanu, dodieties uz *Mac* palīdzību (sk. *Mac palīdzība*) un meklējiet "Time Machine", "external storage device", "backup" vai "restore".
Lai vairāk uzzinātu par *AirPort* Laika kapsulu, dodieties uz www.apple.com/airport-time-capsule.

AirPort Laika kapsula iegādājama atsevišķi Apple.com vai jums tuvākajā *Apple* veikalā.

Komplektā iekļautās lietotnes

MacBook komplektā ir iekļautas lieliskas lietotnes ikdienā nepieciešamām lietām, tostarp, sērfošanai tīmeklī, e-pastu un īsziņu sūtīšanai un kalendāra sakārtošanai. Tajā iekļautas arī tādas lietotnes kā *Fotogrāfijas*, *iMovie*, *GarageBand*, *Pages*, *Numbers* un *Keynote*, lai no paša sākuma jūs varētu darboties radoši un produktīvi. Jūsu *MacBook* komplektā iekļautās lietotnes ir aprakstītas nākamajās sadaļās.



Sameklējiet vēl citas lietotnes. Dokstacijā noklikšķiniet Lietotņu veikala ikonu , lai sameklētu lietotnes visam, ko vēlaties paveikt. Lai uzzinātu vairāk, sk. *Lietotņu veikals*.


Saņemiet palīdzību ar jebkuru lietotni. Izmantojot kādu lietotni, noklikšķiniet izvēlni Palīdzība (*Help*) (izvēlņu joslā ekrāna augšpusē).

Safari

Safari ir visātrākais, drošākais un energoefektīvākais līdzeklis, lai ar *Mac* sērfortu tīmeklī.

Uzsāciet meklēšanu. Lai redzētu visbiežāk apmeklētās vietnes, noklikšķiniet Viedās meklēšanas (*Smart Search*) lauku loga augšpusē vai sāciet drukāt vārdu vai tīmekļa vietnes adresi, un *Safari* parādīs atbilstošās tīmekļa vietnes, kā arī *Safari* ieteikumus par ziņām, Vikipēdijas rakstiem, *iTunes* mūzikas ierakstiem, laika prognozi, sporta rezultātiem un spēlētāju statistiku, cenām akciju tirgū, palīdzību no *Apple* un netālām interesantām vietām, kuras ir vērts apskatīt.


Uzdrukājiet, ko meklējat vai noklikšķiniet izvēlēto.




Skatiet vairākas vietnes vienā logā. Noklikšķiniet **+** cilņu joslas labajā galā, lai atvērtu jaunu cilni, tad ievadiet adresi. Lai parocīgi uzglabātu tīmekļa vietni, ievelciet tās cilni pa kreisi, lai to "piespraustu", un tā paliek saglabāta cilņu joslā.




levelciet cilni pa kreisi, lai to piespraustu cilņu joslā.


Redziet, kas ir atvērts katrā jūsu ierīcē. Iespējams skatīt, kuras interneta vietnes ir atvērtas tajās ierīcēs, kurām esat pieteicies (pieteikusies) ar vienu un to pašu *iCloud* kontu. Tikai noklikšķiniet taustiņu Rādīt visas cilnes (*Show All Tabs*)  loga augšpusē un, ja nepieciešams, ritiniet lejup.

Lasiet bez uzmanības novēršanas. Ja rakstā, kuru lasāt, iekļauta animācija vai uzkrītošas reklāmas, izmantojiet Lasīšanas skats (*Reader view*), lai novāktu traucēkļus un koncentrētos uz tekstu. Noklikšķiniet taustiņu Lasītājs (*Reader*)  laukā Viedā meklēšana (*Smart Search*), (ja tāds pieejams). Lai attiecīgajā vietnē automātiski izmantotu Lasīšanas skatu, noklikšķiniet taustiņu Lasītājs un izvēlieties „Automātiski izmantot lasītāju” (*Use Reader Automatically*) vietnē [vietnes nosaukums].”

Iestatiet savu iecienītāko vietņu preferences. Ja atsevišķām vietnēm vienmēr pielāgojat iestatījumus, šos iestatījumus iespējams saglabāt ar Safari preferences palīdzību. Tikai izvēlētajām vietnēm varat ieslēgt satura bloķētāju, piekrist paziņojumu saņemšanai, iestatīt konkrētas lappuses tālummairu un paveikt vēl daudz vairāk. Iegriezoties kādā vietnē, izvēlieties Safari > Šīs vietnes iestatījumi.




Iepirkšanās ar *Apple Pay*. Lai veiktu pirkumu tiešsaistē atbalstītā tīmekļa vietnē, noklikšķiniet *Apple Pay* taustiņu. Lai pabeigtu darījumu, izmantojiet Pieteikšanos ar pirksta nospiedumu, savu *iPhone* ieejas kodu vai divreiz noklikšķiniet sava atbloķētā *Apple* pulksteņa sānu taustiņu.

 **Ieteikums:** Lasot tīmekļa vietni, iespējams noklikšķināt un piespiest vārdu, lai skatītu tā definīciju vai tam veltītu rakstu Vikipēdijā, ja tāds pieejams. Lai saņemtu vairāk informācijas, mēģiniet uzklikšķināt un piespiest uz attiecīgā teksta citā lietotnē, piemēram, Ziņojumos vai E-pastā (*Mail*).

E-pasts (*Mail*)


E-pasts (*Mail*) ļauj no vienas lietotnes pārvaldīt visus jūsu e-pasta kontus. Tas darbojas ar gandrīz visiem populārākajiem e-pasta pakalpojumiem, piemēram, *iCloud*, *Gmail*, *Yahoo! Mail* un *AOL Mail*.

Vienas pieturas e-pasts. Vai jūs nogurdina pieteikšanās neskaitāmās tīmekļa vietnēs, lai pārbaudītu savus e-pasta kontus? Iestatiet E-pastā visus savus kontus tā, lai vienuviet varētu skatīt visus savus ziņojumus. Izvēlieties E-pasts (*Mail*) > Pievienot Kontu (*Add Account*).

 **Lūdziet palīdzību Siri.** Jautājiet, piemēram, šādi: "Vai šodien no Lauras pienākusi kāda vēstule?"


Atrodiet attiecīgo vēstuli. Kamēr drukāsiēt sūtījuma atslēgvārdus, meklējumu rezultātu augšpusē parādīsies piedāvājums ar sūtījumiem, kuri vislabāk atbilst jūsu meklētajam.


Precīzākais trāpījums (*Top Hits*) parāda katram meklējumam vispiemērotākos rezultātus



Notikumu un kontaktu pievienošana tieši no E-pasta. Kad jums pienākusi vēstule ar jaunu e-pasta adresi vai notikumu, tikai noklikšķiniet Pievienot (*Add*), lai to pievienotu Kontaktiem vai Kalendāram. Noklikšķiniet un piespiediet adresi, lai skatītu kādas lokācijas priekšskatījumu, kurš atverams Kartēs.


Apskatiet pilnkrāna versijā. E-pasta vēstuli izmantojot pilnkrāna režīmā, labajā pusē sadalītā skatā automātiski atvērsies logs jauniem sūtījumiem, lai rakstot varētu viegli atsaukties uz citām jūsu pastkastītē esošajām vēstulēm.




Nekad nepalaidiet garām kādu e-pasta sūtījumu. Lai skatītu nelasīto ziņojumu skaitu, pārbaudiet E-pasta ikonu Dokstacijā. Tiklīdz saņemat jaunu e-pastu, paziņojums parādās arī ekrāna augšpusē pa labi, lai varētu ātri priekšskatīt jaunus ziņojumus. (Nevēlaties saņemt paziņojumus? Lai tos atslēgtu, noklikšķiniet Sistēmas preferenču ikonu  Dokstacijā, tad noklikšķiniet Paziņojumi (*Notifications*)).

Jums ir nelasīti ziņojumi.




💡 Ieteikums: Lai ātri izdzēstu īsziņu no iesūtnes, ar diviem pirkstiem pa kreisi pavelciet pāri ziņojumam uz Skārienpaliktņa, tad noklikšķiniet  vai pavelciet pa labi, lai iezīmētu sūtījumu kā nelasītu (*Unread*).




Piezīmes (*Notes*)

Notes ir kas vairāk kā tikai teksti. Pievienojiet kontrolsarakstu un atzīmējiet katru vienumu, tiklīdz tas paveikts, vai arī pievienojiet fotogrāfijas, video materiālus un saturu no citām lietotnēm, piemēram, tīmekļa saites no *Safari* vai atrašanās vietu no *Kartēm*.


🗣️ Lūdziet palīdzību *Siri*. Dodiet aptuveni šādu komandu: "Izveidot jaunu piezīmi".


Uzdevumu pārbaude. Noklikšķiniet Kontrolsaraksta (*Checklist*) taustiņu , lai pievienotu interaktīvo kontrolsarakstu un nevainojami pabeigtu veicamo darbu sarakstu vai līdz galam īstenotu visu receptē paredzēto.




💡 Ieteikums: ja esat pieteicies (pieteikusies) *iCloud*, jūsu piezīmes tiek atjauninātas visās jūsu ierīcēs, lai savā *MacBook* varētu izveidot veicamo darbu sarakstu un pēc tam, jau atrodoties ceļā, pārbaudīt vienumus *iPhone*.

Fotogrāfiju, video materiālu un vēl daudz kā cita pievienošana. Lai ziņai pievienotu vienumus no savas Foto bibliotēkas, izvēlieties *Window* > Foto pārlūks (*Photo Browser*), vai arī no darbvirsma ievieliet fotogrāfiju, video, *PDF*, vai citu dokumentu.

Tabulas pievienošana. Lai ziņai pievienotu tabulu, noklikšķiniet pogu Tabula (*Table*) . Tabulu iespējams pat nokopēt no citas vietnes vai lietotnes un ielīmēt savā ziņā.


Piespraudiet atzīmi. Lai ziņa paliktu ziņu saraksta augšgalā, šajā sarakstā virs attiecīgās ziņas pavelciet pa labi un noklikšķiniet .

Piezīmes aizsargāšana. Piezīmi iespējams aizsargāt ar paroli, lai pārlicinātos, ka to var skatīt tikai tās personas, kurām parole zināma. Lai ziņu aizslēgtu ar paroli, izvēlieties Piezīmes > Preferences un noklikšķiniet iestatīt paroli (*Set Password*). Pēc tam izvēlieties ziņu, kuru vēlaties aizslēgt, un tad Datne (*File*) > Aizslēgt šo ziņu (*Lock This Note*).


Piezīmes kopīgošana. Piezīmi kopīgojot, iespējams uzaicināt cilvēkus, kuri varēs skatīt un rediģēt jūsu piezīmes. Noklikšķiniet taustiņu Pievienot personas (*Add People*)  un izvēlieties saites nosūtīšanas metodi.

Ziņojumi (*Messages*)

Ar Ziņojumiem ir viegli būt lietas kursā. Sazinieties ar vienu vai vairākām Personām, izmantojot tekstu, audio vai video materiālu. Ja vēlaties kopīgot datnes, arī tas ir iespējams.






Piesakieties un nosūtiet. Lai ikvienam, kuram ir *Mac* dators, *iPhone*, *iPad*, *iPod touch* vai *Apple* pulkstenis, nosūtītu neierobežota apjoma *iMessage*, tostarp tekstu, fotogrāfijas, tiešsaistes fotogrāfijas, video un vēl daudz ko citu, piesakieties ar savu *Apple ID*.


 **Ieteikums:** Ar *MacBook* iespējams arī nosūtīt un saņemt *SMS* un *MMS* īsziņas, ja Jūsu *iPhone* (ar *iOS 8.1* vai jaunāku modeli) ir pierakstīts Ziņojumiem ar to pašu *Apple ID*. Savā *iPhone* dodieties uz Iestatījumi (*Settings*) > Ziņojumi (*Messages*), pieskarities Īsziņas pārsūtīšana (*Message Forwarding*), tad pieskarities jūsu *MacBook* nosaukumam, lai ieslēgtu Īsziņas pārsūtīšanu. *MacBook* ieraudzīsiet aktivēšanas kodu. Ievadiet to savā *iPhone*, tad pieskarities Atļaut (*Allow*).

 **Lūdziet palīdzību Siri.** Dodiet aptuveni šādu komandu: "Paziņo Mikam, ka es nokavēju".

Nosūtiet jautrus ziņojumus. Atdzīviniet sarunas, atbildot uz ziņojumu ar lielu emocijzīmi vai *Tapback*. Lai pievienotu *Tapback*, ar spēku piespiediet un pieturiet īsziņu burbuli, tad izvēlieties *Tapback*. Sagaidiet arī uzlīmes, *Digital Touch*, kā arī ar neredzamo tinti un roku rakstītus ziņojumus, kurus jūsu draugi jums nosūtījuši no savām *iOS* ierīcēm vai *Apple* pulksteņiem.


Kad ar tekstu vien nepietiek. Ja jūsu draugs ir pieteicies arī *FaceTime*, iespējams uzsākt *FaceTime* video vai audio sarunu tieši no sarunas Ziņojumos. Tikai noklikšķiniet *Sīkāk (Details)* Ziņojumu logā, tad noklikšķiniet Audio  vai Video  taustiņu.



Jūs ekrāna kopīgošana. Jūs varat kopīgot savu ekrānu ar kādu draugu un otrādi, vai pat atvērt mapes, izveidot dokumentus un nokopēt datnes, ievielkot tās darbvirsnā uz kopīgota ekrāna. Noklikšķiniet *Sīkāk (Details)*, tad noklikšķiniet taustiņu *Kopīgot ekrānu (Screen Share)* .


Kalendārs

Kalendārs neļauj palaist garām norunātu tikšanos. Spraigajā dienas aizņemtībā turiet roku uz pulsa, izveidojot vairākus kalendārus un pārvaldot tos visus vienuviet.


Notikuma izveidošana. Lai pievienotu jaunu notikumu, noklikšķiniet . Lai kādu uzaicinātu, divreiz noklikšķiniet notikumam, noklikšķiniet sadaļu *Pievienot uzaicinātos (Add Invitees)*, tad uzdrukājat e-pasta adresi. Kalendārs jūs informēs, kad jūsu uzaicinātie atbildēs.



Skatiet visus vai tikai dažus no saviem kalendāriem. Lai skatītu visu savu kalendāru sarakstu, noklikšķiniet taustiņu *Kalendāri (Calendars)*; tad noklikšķiniet tos, kurus vēlaties skatīt logā.

 **Lūdziet palīdzību Siri.** Dodiet aptuveni šādu komandu: "Pievieno tikšanos ar Marku deviņos no rīta."

Kalendārs visām jūsu dzīves jomām. Izveidojiet atsevišķu kalendāru, piemēram, mājām, darbam un skolai, un iekrāsojiet katru savā krāsā. Lai izveidotu kalendāru, izvēlieties Datne (*File*). Jauns kalendārs (*New Calendar*), tad, turot nospiestu taustiņu *CTRL*, noklikšķiniet katru kalendāru, lai izvēlētos jaunu krāsu.






Kopīgošana savās ierīcēs un ar citiem lietotājiem. Ja esat pieteicies (pieteikusies) *iCloud*, jūsu kalendāri tiek atjaunināti visos jūsu *Mac* datoros, *iOS* ierīcēs un *Apple* pulkstenī. Iespējams arī kopīgot kalendārus ar citiem *iCloud* lietotājiem.

Ieteikums: ja notikumam pievienojat lokāciju (vietu), Kalendārs jums parādīs karti, aptuveno nokļūšanas laiku un promiešanas laiku, pat laika prognozi. Lai skatītu Sīkāku informāciju (*Details*), noklikšķiniet un piespiediet attiecīgo Kalendārā iekļauto notikumu.

Fotogrāfijas

Izmantojiet Fotogrāfijas, lai ar *iCloud* Foto bibliotēku sakārtotu, rediģētu un kopīgotu savas fotogrāfijas, tiešsaistes fotogrāfijas un video materiālus, un nemitīgi atjauninātu visu Fotogrāfiju bibliotēku visās jūsu ierīcēs. Fotogrāfijas var viegli sakārtot albumos, atrast tieši to uzņēmumu, kuru meklējat, un izveidot skaistas slaidrādes un foto dāvanas.



Sakārtojiet savu foto bibliotēku. Ar rīkjoslu Fotogrāfijas (*Photos*) tikai ar vienu klikšķi tagad iespējams piekļūt visiem foto uzņēmumiem, vadoties pēc iemūžinātā notikuma, kolekcijas vai gada, rīkjoslu var pielāgot arī, tajā ievielkot vai ievietojot sadaļas un albumus. Uzreiz izvēlieties vairākus foto uzņēmumus un noklikšķiniet , lai tos visus uzreiz pagrieztu, iezīmējiet kā iecienītākos (*Favorite*), noklikšķinot , vai arī ar izvēles skaitītāju ievielciet vai ielieciet izvēlētos fotoattēlus jaunā albumā.

No jauna izdzīvojiet nozīmīgus mirkļus. Noklikšķiniet *Atmiņas (Memories)*, lai skatītu iemīļotus vai piemirsušos notikumus, kuri iemūžināti jūsu foto bibliotēkā. Atmiņas automātiski izveido fotoattēlu kolekcijas par tādiem notikumiem kā kāzas vai ģimenes atpūtas izbraukums, vai arī tādiem tematiem kā mīļdzīvnieki un bērni.

Cilvēki un vietas. Programma *Cilvēki (People)* automātiski sakārto foto bibliotēku pēc uzņēmumos redzamajiem cilvēkiem, vadoties pēc tā, cik bieži katra persona parādās jūsu bibliotēkā. Padariet cilvēku par iecienītāko, noklikšķinot pogu *Iecienīts (Favorite)* ♥, kas parādās uz šī cilvēka fotogrāfijas, un viņš vai viņa vienmēr parādīsies albuma augšpusē. Izmantojiet albumu *Vietas (Places)*, lai pie visiem attēliem interaktīvā kartē redzētu datus par lokāciju. Lai parādītos vairāk attiecīgajā vietā uzņemto attēlu, pievelciet karti tuvāk.

📍 Ieteikums: Ikvienai fotogrāfijai iespējams pievienot informāciju par tajā iemūžināto lokāciju. Skatoties fotogrāfiju, noklikšķiniet taustiņu *Informācija (Info)* ⓘ, tad noklikšķiniet *Pievienot lokāciju (Assign a Location)*, tad sāciet drukāt. Izvēlieties lokāciju no saraksta vai uzdrukājiet to un piespiediet *Atgriezties (Return)*.

Atrodiet īsto kadru. Meklējiet savas fotogrāfijas pēc tā, kas tajās redzams, datuma, kad tā uzņemta, cilvēkiem, kurus esat tajā iezīmējis, kā arī pēc uzņēmuma izdarīšanas vietas, ja vien tā ir norādīta. Fotogrāfijas identificē objektus, lokācijas un Personas, tāpēc jums nav jāizmanto atslēgas vārdi, lai katrai fotogrāfijai pieliktu birku.

🗣️ Lūdziet palīdzību Siri. "Rādi fotogrāfijas, kur redzama Sallija".

Rediģējiet tik labi, kā vēl nekad. Ar rediģēšanas rīkiem pavisam viegli pielāgo gaismu un krāsu, pielieto filtrus, apgraizi, retušē un veic vēl daudz citu darbību, uz skatāmā attēla tikai noklikšķinot *Rediģēt (Edit)*. Lai veiktu padziļinātu rediģēšanu, izmēģiniet rīku *Līmeņi (Levels)*, ar kuru iespējams paspilgtināt un ēnot, vai *Līknes (Curves)*, lai precīzāk pielāgotu kontrastu. Veicot izmaiņas, noklikšķiniet pogu *Salīdzināt (Compare)* □□, lai ātri apskatīto rediģēto un nerediģēto versiju. Rīkā *Fotogrāfijas* iespējams tiešā veidā pielietot arī trešās puses programmas, tā vēl vairāk atvieglojot ar fotoattēliem saistītu darbu veikšanu.




Atdzīviniet attēlu. Ar *Dzīvās fotogrāfijas (Live Photos)* palīdzību pielietojiet jauno *Cilpas (Loop)* efektu, izveidojot nepārtrauktu cilpas efektu, vai ar *Lēkāt (Bounce)* parādiat animāciju parastajā veidā vai atgriezeniski no beigām līdz sākumam. Savukārt ar *Ilgās ekspozīcijas (Long Exposure)* palīdzību ir iespējams sapludināt *Dzīvo fotogrāfiju* kustību.

iTunes

iTunes atvieglo jau esošo mūzikas ierakstu, filmu un TV raidījumu sakārtošanu un skatīšanos vai klausīšanos, ar to iespējams arī iegādāties ko jaunu. *iTunes* izmanto *Apple Music* (kas piedāvā noklausīties miljoniem populāru dziesmu) *Beats 1* tiešsaistes radio un *Connect* – jautru līdzekli, lai klausītāji un mūziķi varētu abpusēji sazināties.


Tas atrodas jūsu bibliotēkā. *iTunes* bibliotēkā ir iekļauti jūsu izvēlētie mūzikas ieraksti, podraides, filmas un TV raidījumi. Lai skatītu noteiktas kategorijas filmas vai pārslēgtos uz citu bibliotēku, noklikšķiniet Izvēlni augšējā kreisajā stūrī.





Atrodiet jaunu iecienītāko dziesmu. Noklikšķiniet Jums (*For You*) un apskatiet tieši Jums ieteiktos albumus un atskaņojumu sarakstus atkarībā no jūsu iemīļotākajiem izpildītājiem un žanriem. Pārkārtotās, viegli saprotamās sadaļas paskaidro, kāpēc katrs albums vai atskaņojumu saraksts izvēlēts tieši Jums. Jūs arī redzēsiet to mākslinieku publicētos ierakstus vai ziņas, kuriem jūs sekojat, tāpēc jaunu mūzikas ierakstu iepazīšana kļūs vieglāka nekā jebkad agrāk.

Pārlūkojiet labāko no *Apple Music*. Noklikšķiniet Pārlūkojiet (*Browse*), lai skatītu jaunus mūzikas ierakstus un ekskluzīvus *Apple Music* izdevumus. Lai katram brīdim sameklētu ideālu mūzikas izlasi, izvēlieties milzīgajā atskaņojumu sarakstu klāstā vispiemērotāko.


Ieslēdziet radio. Lai tiešsaistē skanētu *Beats 1* vai noklausītos kādu raidījumu no *Beats 1* klāsta, noklikšķiniet Radio. Iepazīstiet plašo mūzikas ierakstu izvēli, – šīs īpašās stacijas radītas gandrīz ikvienam mūzikas ierakstu žanram.

 **Lūdziet palīdzību *Siri*.** Dodiet aptuveni šādu komandu: "Atskaņot *NPR* ziņas un kultūras jaunumus."


 **Ieteikums:** Lai mūzikas ierakstus vai radio atskaņotu ar skaļruni, izmantojot *AirPlay*, noklikšķiniet *AirPlay* ikonu  izvēlņu joslā un izvēlieties pieejamu skaļruni.

FaceTime


No *MacBook* veiciet video un audio zvanus, izmantojot *FaceTime*.

 **Lūdziet palīdzību *Siri*.** Dodiet aptuveni šādu komandu: "Izveido *FaceTime* sarunu ar Šaronu".

Video vai tikai audio? Noklikšķiniet Video taustiņu, lai veiktu *FaceTime* video zvanu. Ja nav ērti veikt video zvanu, noklikšķiniet Audio taustiņu un veiciet tikai audio zvanu.

 **Ieteikums:** kamēr turpinās video zvana saruna, iespējams ievilkt mazo attēls attēlā logu jebkurā *FaceTime* loga stūrī.



Uzņemiet tiešsaistes fotoattēlu. Atrodoties *FaceTime* video sarunā, jūs varat tiešsaistē nofotografēt redzamo personu, tikai noklikšķiniet pogu Tiešsaistes foto (*Live Photo*) . Jūsu sarunu biedram arī jāizmanto *Mac* dators ar *macOS High Sierra*, vai arī *iOS* ierīce ar *iOS 11* vai jaunākām iespējām. Lai varētu uzņemt Tiešsaistes foto, abās ierīcēs jābūt iestatītām *FaceTime* preferencēm.




Atstājiet īsziņu. Ja *FaceTime* video zvans tiek noraidīts vai netiek atbildēts, noklikšķiniet Īsziņa (*Message*), lai nosūtītu īsziņu.


Veiciet tālruņa zvanu. Ja jums ir *iPhone* ar *iOS 8* vai jaunāku operētājsistēmu, veiciet tālruņa zvanu tieši no sava *Mac* datora, izmantojot *FaceTime*, tikai pārliecinieties, ka esat pieteicies (pieteikusies) *Mac* datorā un *iPhone* ar vienu un to pašu *iCloud* kontu un attiecīgais līdzeklis ir ieslēgts. (*Mac* datorā atveriet *FaceTime*, izvēlieties *FaceTime* > *Preferences*, tad izvēlieties "Zvani no *iPhone*" (*Calls from iPhone*)).

Piezīme: lai piezvanītu vai saņemtu zvanus *MacBook*, nepieciešams *Wi-Fi* savienojums.

Kartes (*Maps*)


Saņemiet braukšanas norādījumu un adresu (lokāciju) apskati, izmantojot karti vai satelīta attēlu, vai izmantojiet *Flyover*, lai izvēlētas pilsētas aplūkotu 3D. Noklikšķiniet un piespiediet lokāciju, tad iespraudiet tur atzīmi.




Ļaujiet *iPhone* rādīt ceļu. Noklikšķiniet *Norādījumi* (*Directions*), lai sameklētu vislabāko maršrutu uz izvēlēto galamērķi, tad noklikšķiniet taustiņu *Kopīgot* (*Share*) , lai savam *iPhone* nosūtītu norādījumus ar balss navigāciju pagriezīenu pēc pagrieziena.


Nokļūt galamērķi ar sabiedrisko transportu. Kartes piedāvā sabiedriskā transporta informāciju izraudzītās pilsētās. Noklikšķiniet *Sabiedriskais transports* (*Transit*), tad noklikšķiniet galamērķi, lai saņemtu ieteicamos maršrutus un aptuveno nokļūšanas laiku.

Vairāk nekā tikai kartes. Kartes parāda tālruņa numurus, fotogrāfijas un pat atsauksmes par vietējām bieži apmeklētām vietām, tostarp viesnīcām un restorāniem.



 **Lūdziet palīdzību *Siri*.** Dodiet aptuveni šādu komandu: "Sameklē tuvāko kafējnicu."


BRĪDINĀJUMS: Lai iegūtu svarīgu informāciju par nokļūšanu galamērķi un izvairīšanos no traucēkļiem, kuri varētu izraisīt bīstamas situācijas, sk. *Svarīga drošības informācija*.


 **Ieteikums:** Lai gūtu ieskatu par satiksmes plūsmu, noklikšķiniet izvēlni *Rādīt* (*Show*), kura uznirst kartes apakšā kreisajā pusē, tad izvēlieties *Rādīt satiksmi* (*Show Traffic*).



Izmantojiet *iBooks*, lai savā *MacBook* lasītu un sakārtotu jūsu bibliotēkā esošās grāmatas, kā arī iegādātos jaunas grāmatas.



Grāmatplaukts tepat *Mac* datorā. Pārlūkojiet vai meklējiet visos jūsu bibliotēkā esošajos vienumos vai noklikšķiniet *iBooks* veikalu, lai sameklētu jaunas grāmatas un citas publikācijas. Lai iegādātos, tikai piesakieties ar savu *Apple ID*: Izvēlieties veikalu (*Store*) > Piesakieties.

 **Lūdziet palīdzību *Siri*.** Dodiet aptuveni šādu komandu: "Sameklēt Džeinas Ostinas grāmatas".



Nekad nezaudējiet radīto kārtību vai savas atzīmes. Jūsu iegādātās grāmatas, kolekcijas, aktualitātes, piezīmes, grāmatzīmes un tā brīža lappuse būs automātiski pieejami jūsu *MacBook* un *iOS* ierīcēs, ja tajās pieteiksieties ar vienu un to pašu *Apple ID*.

Ātri **atrodiet atpakaļceļu.** Iespējams ātri nonākt lappusēs, kuras esat iezīmējis(usi) ar grāmatzīmi. Noklikšķiniet bultiņu blakus , lai redzētu savu grāmatzīmju sarakstu.

 **Ieteikums:** ieslēdziet datorā Nakts režīmu (*Night mode*), lai būtu vieglāk lasīt vājā apgaismojumā. Izvēlieties Skatīt (*View*) > Tēma (*Theme*), tad izvēlieties Nakts (*Night*) vai noklikšķiniet Fontu taustiņu  un pēc tam noklikšķiniet melno apli. Ne visi *Mac* datori atbalsta Nakts tēmu.





Izmantojiet *Pages*, lai savā *MacBook* izveidotu pārsteidzošus, multimedāli bagātus dokumentus. Tieši no rīkjoslas atveriet un rediģējiet *Microsoft Word* datnes un viegli kopīgojiet saites uz jūsu padarīto E-pastā vai Ziņojumos.

Radiet izskatīgus dokumentus! *Pages* cita starpā iekļauts daudz dažādu skaistu reklāmas lapu, informatīvo biļetenu, referātu un CV veidņu, kas atvieglo darba uzsākšanu.



Visi Formatēšanas rīki vienuviet. Rīkjoslā noklikšķiniet taustiņu *Formāts (Format)*, lai atvērtu *Formāta kontrolieri (Format inspector)*. Dokumentā izvēlieties vienumu, un parādīsies tā formatēšanas opcijas.

Grafikas ieskaušana tekstā. Pievienojot attēlu teksta dokumentam, teksts automātiski ieskauj attēlu. Iespējams precizēt, kā teksts iekļaujas *Formāta sāņjoslā*.



Ielieciet grafiku teksta blokā...



...un teksts automātiski ieskauj grafiku.

Sāciet darbu *Mac* datorā, pabeidziet to *iPad* ierīcē. Pierakstoties *iCloud* ar vienu un to pašu *Apple ID*, dokumenti tiek nemītīgi atjaunināti visās jūsu ierīcēs, lai jūs varētu uzsākt dokumenta veidošanu vienā, bet pabeigt – citā ierīcē.


🔔 Ieteikums: Ieslēdziet Izmaiņu reģistrēšanu (*Change tracking*), lai skatītu izmaiņas, kuras dokumentā veicāt jūs un citas personas. Katras personas labojumi un komentāri parādās citā krāsā tā, lai varētu redzēt, kurš ko mainījis. Lai redzētu Izmaiņu reģistrēšanas rīkjoslu, izvēlieties *Rediģēt (Edit)* > Ieslēgt izmaiņu reģistrēšanu (*Turn on Tracking*).




Izmantojiet **Numbers**, lai savā **MacBook** izveidotu pievilcīgas un iespaidīgas izklājlapas. Vairāk nekā 30 *Apple* dizaineru radītas veidnes būs labs handikaps, lai izveidotu budžetu, rēķinu, komandas dalībnieku sarakstu un vēl daudz ko citu. Ar **Numbers** iespējams arī atvērt un eksportēt *Microsoft Excel* izklājlapas.

Lūdziet palīdzību Siri. Dodiet aptuveni šādu komandu: "Rādīt izklājlapas lejuplāžu mapē".

Sāciet ar **veidni un pievienojiet to, ko vēlaties.** Veidnēs izvēlieties teksta paraugu un drukājiet jaunu tekstu. Lai pievienotu attēlus, grafiku datni ievielciet no *Mac* datora viettura attēlā.



Izmantojiet **Pages** darba sakārtošanai. Izmantojiet vairākas darblapas vai cilnes, lai redzētu dažādus savas informācijas skatījumus. Piemēram, izmantojiet vienu darblapu budžetam, otru – tabulai un trešo – piezīmēm. Noklikšķiniet **+**, lai pievienotu jaunu darblapu. Velciet cilni pa kreisi vai pa labi, lai pārkārtotu darblapas.




Formulas nav nekas sarežģīts. Saņemiet iekļautu palīdzību ar vairāk nekā 250 iespaidīgām funkcijām, tikai šūnā uzdrukājiet vienādības zīmi (=), un sānjoslā ieraudzīsiet visu funkciju sarakstu un to aprakstu. Lai acumirkļi saņemtu ierosinājumus, sāciet drukāt formulu.

Ieteikums: lai ātri veiktu aprēķinus ar vairākām vērtībām, rindā izvēlieties šūnas ar attiecīgo vērtību. Loga apakšā jūs redzēsiet izvēlēto vērtību summu, vidējo, maksimālo un minimālo vērtību, un skaitu. Lai skatītu pat vēl vairāk opciju, noklikšķiniet taustiņu lestatījumi (*Settings*) .




Ar **Keynote** veidojiet profesionālas, mūsdienīgas prezentācijas. Sāciet ar kādu no vairāk nekā 30 iepriekš izstrādātajiem tematiem un pārvērtiet to par savējo, pievienojot tekstu, jaunus objektus un mainot krāsu shēmu.

Organizējiet darbu vizuāli. Izmantojiet navigāciju pa slaidiem kreisajā pusē, lai ātri pievienotu, izdzēstu vai pārkārtotu slaidus. Lai apskatītu slaidu galvenajā logā, noklikšķiniet slaidu; velciet slaidu, lai mainītu tā kārtību, vai izvēlieties slaidu, piespiediet un izdzēsiet, lai to izņemtu.



Praktizēšanās panāk nevainojamu rezultātu. Lai priekšskatītu savu prezentāciju, izvēlieties Atskaņot (*Play*) > Priekšskatīt slaidrādi (*Rehearse Slideshow*). Jūs ieraudzīsiet katru slaidu līdz ar savām piezīmēm un pulksteņi, lai justu laika ritumu.



Prezentācijas kopīgošana. Gadījumā ja jūsu priekšnieks vēlas jau iepriekš iepazīties ar jūsu prezentāciju vai jūs labprāt to kopīgotu ar citiem, izmantojot konferences zvanu, noklikšķiniet Kopīgot (*Share*) > Nosūtīt kopiju (*Send a Copy*), lai kopiju nosūtītu ar *Mail*, *Messages*, *AirDrop* vai pat sociālo plašsaziņas līdzekļu starpniecību.

Piesaistiet publikas uzmanību. Piesaistiet auditorijas uzmanību, animējot slaida objektu. Izvēlieties objektu, rīkjoslā noklikšķiniet Animēt (*Animate*), sānjoslā noklikšķiniet Darbība (*Action*), tad noklikšķiniet Pievienot efektu (*Add an Effect*).

💡 Ieteikums: Prezentācijā iespējams iegult kādu video. Noklikšķiniet vietu, kur vēlaties to ievietot, tad rīkjoslā noklikšķiniet taustiņu Multivide (*Media*) 🌈. Noklikšķiniet Filmas (*Filmas*), tad sameklējiet vajadzīgo video un ievēliet to slaidā.



iMovie piedāvā iespēju pārvērst mājas video materiālus brīnišķīgās filmās un Holivudas stila treileros, kurus ar dažiem ātriem klikšķiem iespējams kopīgot.


Video importēšana. Importējiet video no sava *iPhone*, *iPad* vai *iPod touch*, no kameras vai no multivides datnes, kura atrodas jūsu *MacBook*. iMovie izveidos jaunu bibliotēku un notikumu.



Video ieraksta veidošana ar iebūvēto kameru. Lai ierakstītu video un pievienotu to savam projektam, izmantojiet *MacBook* iebūvēto *FaceTime HD* kameru. Sānjoslā izvēlieties notikumu, rīkjoslā noklikšķiniet Importēt (*Import*), izvēlieties *FaceTime HD* kameru, tad noklikšķiniet taustiņu Ierakstīt (*Record*), lai uzsāktu vai apturētu ierakstīšanu.


Holivudas stila treilera radīšana. Veidojiet asprātīgus treilerus, papildinot tos ar animētu grafiku un galvu reibinošu fona mūziku. Tikai pievienojiet fotogrāfijas un video klipus un pielāgojiet titrus. Lai uzsāktu darbu, noklikšķiniet taustiņu Jauns (*New*) **+**, noklikšķiniet Treileris (*Trailer*), Treileru logā izvēlieties veidni, tad noklikšķiniet Izveidot (*Create*). Strukturējuma (*Outline*) cilnī pievienojiet darbojošos personu un tēlotāju sarakstu un titrus, Montāžas skalas (*Storyboard*) cilnī pievienojiet paša(s) uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus.






⚠️ Ieteikums: Video filmēšana, turot kameru rokās, var radīt nestabilu kadru, tomēr videomateriālu ir iespējams stabilizēt tā, lai atskaņojot tas būtu līdzsvarotāks. Laika skalā izvēlieties klipu, noklikšķiniet taustiņu Stabilizēt (*Stabilization*) , tad noklikšķiniet Stabilizēt nestabilu video (*Stabilize Shaky Video*).



GarageBand


GarageBand ir lietotne mūzikas ierakstu radīšanai, ierakstīšanai un kopīgošanai. Tajā pieejams viss nepieciešamais, lai iemācītos spēlēt kādu instrumentu, rakstītu mūziku vai ieskaņotu dziesmu, – tā ir jūsu privātā mājas ierakstu studija.

Jauna projekta izveidošana. Varat sākt darbu ar dziesmu veidni, tad izvēlieties tempu, tonalitāti un citas opcijas, pēc tam noklikšķiniet Ierakstīt (*Record*) un sāciet muzicēt. Veidojiet savu dziesmu, piemēram, ar dažādiem skaņas celiņiem un cilpām. Lai uzzinātu, kas tie tādi un kā tie darbojas, noklikšķiniet Ātrā palīdzība (*Quick Help*)  un pieturiet rādītāju virs vienumiem.



Izmantojiet ritmu. Ar Ritma cilpām (*Drummer Loops*) projektam iespējams ātri pievienot ritmisku fonu. Noklikšķiniet pārlūku Cilpu pārlūks (*Loop Browser*) , tad Audio ierakstu (*Tracks*) brīvajā zonā ievielciet Ritma cilpu . Ar vienkāršu vadītļu kopu Ritma cilpas var pielāgot izvēlētajai dziesmai.

Savas balss ierakstu veidošana. Izvēlieties Audio ieraksts (*Track*) > Jauns audio ieraksts (*New Track*), tad Audio sadaļā izvēlieties mikrofoni. Noklikšķiniet trīsstūri blakus Sīkāk (*Details*), lai iestatītu ieejas, izejas un monitora opcijas, tad noklikšķiniet Izveidot (*Create*). Noklikšķiniet taustiņu Ierakstīt (*Record*) , lai sāktu ierakstu, vai Atskaņot (*Play*) , lai apturētu ierakstu.




Ieraksta laikā dzirdiet pats(i) sevi.

Lietotņu veikals (App Store)

Lietotņu veikalā sameklējiet un lejuplādējiet lietotnes un lietotnēs saņemiet jaunākos atjauninājumus.

Kā atrast ideālu lietotni. Vai zināt, tieši ko meklējat? Iedrukājiet nosaukumu meklēšanas laukā, tad piespiediet Atgriezties (*Return*), vai arī noklikšķiniet Lietotņu tops (*Top Charts*), lai skatītu vispopulārākās lietotnes.




 **Lūdziet palīdzību Siri.** Dodiet aptuveni šādu komandu: "Sameklē *Apple* lietotnes".

Jums nepieciešams tikai *Apple ID*. Lai lejuplādētu lietotnes, tikai piesakieties ar savu *Apple ID*, izvēlieties Veikals (*Store*) > piesakieties vai noklikšķiniet Pieteikties (*Sign in*) loga labajā pusē. Ja jums vēl nav *Apple ID*, izvēlieties Veikals > Izveidot kontu (*Create Account*). Ja esat piemirsis(usi) savu paroli, lai to atgūtu, noklikšķiniet Aizmirsu (*Forgot*) saiti pieteikšanās logā.

Visaktuālāko atjauninājumu saņemšana. Ja Dokstacijā pie Lietotņu veikala (*App Store*) ieraugāt žetonu, jūsu lietotnēm vai *macOS* ir pieejami atjauninājumi. Noklikšķiniet ikonu, lai atvērtu Lietotņu veikalu, tad rīkjoslā noklikšķiniet Atjauninājumi (*Updates*).




 **Ieteikums:** Pastāstiet draugiem par savām iecienītākajām lietotnēm. Skatoties lietotni, noklikšķiniet lejupvērsto bultiņu pie cenas, tad izvēlieties Pasaki draugam (*Tell a Friend*).


Rodiet atbildes

4


Mac palīdzība

Mac palīdzība ir kas daudz vairāk nekā tikai informācija par to, kā lietot *MacBook*.

Palīdzības saņemšana. Dokstacijā noklikšķiniet ikonu Meklētājs (*Finder*) , tad izvēlņu joslā noklikšķiniet Palīdzības izvēlne (*Help menu*) un izvēlieties *Mac palīdzību* vai arī meklēšanas laukā uzdrukājiēt jautājumu vai terminu, tad iegūtajā sarakstā izvēlieties tematu.




Izpētiet tematus. *Mac* palīdzībā sameklēt kādu tematu iespējams pārlūkojot vai meklējot. Lai pārlūkotu, noklikšķiniet "Rādīt tematus" (*Show topics*), lai skatītu tematu sarakstu, tad noklikšķiniet tematu, lai to izlasītu, vai arī meklēšanas laukā iedrukājiēt, ko vēlaties sameklēt, lai nonāktu tieši pie atbildes.



Uzziniet jaunumus. Lai vairāk uzzinātu par macOS jaunākajām funkcijām, noklikšķiniet Palīdzības izvēlne (*Help menu*), tad izvēlieties "Kas jauns macOS" (*What's new in macOS*).

🔔 Ieteikums: Ja nespējat atcerēties izvēlnes vienuma lokāciju lietotnē, meklējiet to Palīdzībā (*Help*). Novietojiet rādītāju virs iegūtā rezultāta, un bultiņa norādīs uz komandu.



Izplatītākie jautājumi

Piedāvājam Jums atbildes uz biežāk sastopamajiem jautājumiem par MacBook.

Kā lai saņemtu atbalstu savam MacBook? Dodieties uz www.apple.com/support/macbookpro.

Kur lai meklē savu datora sērijas numuru? Izvēlieties Apple izvēlne (*Apple menu*) > Par šo Mac datoru (*About This Mac*). Sērijas numurs atrodas pašā saraksta galā. Ja jūsu dators nav ieslēgts, tā sērijas numurs atrodams uz MacBook apakšējā paneļa.

🗣️ Lūdziet palīdzību Siri. Uzdodiet aptuveni šādu jautājumu: "Kāds ir mana datora sērijas numurs?"

Kā lai saņem palīdzību par kādu lietotni? Izmantojot lietotni, izvēlņu joslā ekrāna augšpusē noklikšķiniet Palīdzības izvēlne (*Help menu*).

Kur lai atrod drošības informāciju par MacBook? Sk. Svarīga drošības informācija (*Important safety information*).

Kā lai sameklē tehniskās specifikācijas? Dodieties uz www.apple.com/macbook-pro/specs vai izvēlieties Apple izvēlne > Par šo Mac datoru (*About This Mac*) un noklikšķiniet augšpusē esošos displeju, krātuves un atmiņas taustiņus.

🗣️ Lūdziet palīdzību Siri. Lūdziet palīdzību Siri, lai uzzinātu informāciju par MacBook. Uzdodiet aptuveni šādus jautājumus:

- "Cik ātrs ir mans Mac dators?"
- "Cik liela ir mana Mac datora atmiņa?"
- "Cik daudz brīvas vietas atlicis manā Mac datorā?"
- "Cik daudz brīvas vietas atlicis iCloud krātuvē?"

Kā pārbaudīt, vai manam diskam nav kādas problēmas? Izmantojiet Diska utilītu (*Disk Utility*). Sk. rakstu Apple atbalsts: support.apple.com/HT201639.

Tastatūras īsceļi

Lai ar MacBook veiktu darbības, kurām parasti izmantojat Skārienpaliktņi, peli vai citu ierīci, var piespiest vairāku taustiņu kombinācijas. Te būs visbiežāk izmantoto tastatūras īsceļu kombinācijas.

Īsceļš	Apraksts
Komandtaustiņš-X (<i>Command-X</i>)	Izgriezt izvēlēto vienumu un nokopēt to Starpliktuvē (<i>Clipboard</i>).
Komandtaustiņš-C (<i>Command-C</i>)	Nokopēt izvēlēto vienumu Starpliktuvē.
Komandtaustiņš-V (<i>Command-V</i>)	Ielīmēt Starpliktuves saturu aktuālajā dokumentā vai lietotnē.
Komandtaustiņš-Z (<i>Command-Z</i>)	Atsaukt iepriekšējo komandu. Vēlreiz piespiediet Komandtaustiņš-Z, lai atceltu atsaukšanu.
Komandtaustiņš-A (<i>Command-A</i>)	Izvēlēties visus vienumus.
Komandtaustiņš-F (<i>Command-F</i>)	Atvērt logu Meklēt (<i>Find</i>) vai dokumentā meklēt vienumus.
Komandtaustiņš-G (<i>Command-G</i>)	Meklēt vēlreiz vai meklēt nākamo meklētā vienuma gadījumu. Lai sameklētu iepriekšējo gadījumu, piespiediet: Komandtaustiņš-Pārslēgšanas taustiņš (<i>Shift</i>)-G.
Komandtaustiņš-H (<i>Command-H</i>)	Paslēpt priekšējās lietotnes logus. Piespiediet: Komandtaustiņš-Opcija (<i>Option</i>)-H, lai redzētu priekšējo lietotni, bet paslēptu visas citas lietotnes.
Komandtaustiņš-M (<i>Command-M</i>)	Dokstacijā samazināt priekšējo logu. Lai samazinātu visus priekšējās lietotnes logus, piespiediet: Komandtaustiņš-Opcija-M.
Komandtaustiņš-N (<i>Command-N</i>)	Atvērt jaunu dokumentu vai logu.
Komandtaustiņš-O (<i>Command-O</i>)	Atvērt izvēlēto vienumu vai atvērt dialogu, lai izvēlētos atveramo datni.
Komandtaustiņš-P (<i>Command-P</i>)	Drukāt aktuālo dokumentu.
Komandtaustiņš-S (<i>Command-S</i>)	Saglabāt aktuālo dokumentu.
Komandtaustiņš-W (<i>Command-W</i>)	Aizvērt priekšējo logu. lai aizvērtu visus lietotnes logus, piespiediet: Komandtaustiņš-Opcija-W.
Komandtaustiņš-Q (<i>Command-Q</i>)	Pamest lietotni.
Komandtaustiņš-Opcija-Atsoļa taustiņš (<i>Command-Option-Esc</i>)	Izvēlēties lietotni, kuru pamest.
Komandtaustiņš-Tabulēšanas taustiņš (<i>Command-Tab</i>)	Pāriet uz nākamo visnesenāk izmantoto lietotni no atvērtajām lietotnēm.
Komandtaustiņš-Pārslēgšanas taustiņš-3 (<i>Command-Shift-3</i>)	Izdarīt visa ekrāna ekrānuuzņēmumu. Lai veiktu izvēlētajās ekrāna zonas ekrānuuzņēmumu, piespiediet: Komandtaustiņš-Pārslēgšanas taustiņš-4.

Ja esat pārgājis(usi) uz *Mac* datoru no personālā datora *PC*, vai ja vēlaties izmantot tastatūru, nevis Skārienpaliktni, ieskatieties www.apple.com/support/macbasics/pctomac, kur atradīsiet *Mac* Tastatūras īsceļu sarakstu un *Mac* un *Windows* tastatūru atšķirības. Lai iepazītu pilnīgāku Tastatūras īsceļu sarakstu, sk. rakstu *Apple* atbalsts: support.apple.com/HT201236.

Vairāk resursu, pakalpojumu un atbalsta

Vairāk informācijas par *MacBook* meklējiet Sistēmas atskaitē (*System Report*), *Apple* diagnostikā un tīmekļa resursos.

Sistēmas atskaite (*System Report*). Lai saņemtu informāciju par savu *MacBook*, izmantojiet Sistēmas atskaiti. Tajā ieraudzīsiet, kāda aparatūra un programmatūra instalēta, datora sērijas numuru un operētājsistēmas versiju, to, cik liela atmiņa instalēta un vēl daudz ko citu. Lai atvērtu Sistēmas atskaiti, izvēlieties *Apple* izvēlne. Par šo *Mac* datoru (*About This Mac*), tad noklikšķiniet Sistēmas atskaite.

Apple diagnostika (*Apple Diagnostics*). *Apple* diagnostiku iespējams izmantot, lai palīdzētu noteikt, vai kāda datora komponente, piemēram, atmiņa vai procesors saskārusies ar problēmu. *Apple* diagnostika palīdz identificēt potenciālu aparatūras problēmu avotu un piedāvā pirmos pasākumus, lai to mēģinātu atrisināt. *Apple* diagnostika arī palīdz sazināties ar *Apple* atbalstu (*Apple Support*), ja nepieciešama lielāka palīdzība.

Pirms izmantot *Apple* diagnostiku, atvienojiet visas ārējās ierīces, piemēram, cieto disku vai ārējo displeju. Pārlicinieties, ka *MacBook* ir pieslēgts tīmeklim.

Lai uzsāktu *Apple* diagnostiku, restartējiet *MacBook* un, tiklīdz diagnostika sāk darbu, turiet piespiestu taustiņu D. Izvēlieties savas atrašanās vietas valodu, ja saņemat šādu padomu,. Piespiediet taustiņu Atgriezies (*Return*) vai noklikšķiniet taustiņu ar bultiņu pa labi. Pēc dažām minūtēm *Apple* pamata diagnostika ir pabeigta. Ja tiek atrasta kāda problēma, tās apraksts ar papildu norādījumiem parādās *Apple* diagnostikā. Pirms izejiet no *Apple* diagnostikas, pierakstiet visus atsauces kodus.

Tīmekļa resursi. Lai tiešsaistē saņemtu informāciju par pakalpojumiem un atbalstu, dodieties uz www.apple.com/support. Vairāk par *Apple* ražojumiem lasiet tiešsaistes instrukcijās, pārbaudiet arī programmatūru atjauninājumus. Sazinieties ar citiem *Apple* lietotājiem un saņemiet *Apple* pakalpojumus, atbalstu un profesionālus padomus.

AppleCare atbalsts. Ja jums nepieciešama palīdzība, *AppleCare* pārstāvji var to sniegt, instalējot un atverot lietotnes kā arī veicot traucējummeklēšanu. Piezvaniet uz tuvāko atbalsta centru (pirmajās 90 dienās bez maksas). Pirms zvanīšanas noskaidrojiet sava *MacBook* iegādes datumu un sērijas numuru.

Tālruņa numuri var mainīties, un var tikt pielietoti vietējie reģionālie un valsts tālruņa sakaru izcenojumi. Pilnīgs saraksts ir pieejams tīmeklī: www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html.

Bezmaksas atbalsts pa tālruni ilgst 90 dienas un sākas iegādes dienā.

Svarīga drošības informācija

⚠ BRĪDINĀJUMS: šo drošības norādījumu neievērošanas rezultātā var rasties ugunsgrēks, elektriskais šoks vai citi savainojumi, šādi var arī sabojāt *MacBook* vai citu īpašumu. Pirms izmantosiet *MacBook*, izlasiet visu drošības informāciju.

Iebūvētā baterija. Nemēģiniet saviem spēkiem nomainīt vai izņemt bateriju, jūs varat to sabojāt, tā izraisot pārkaršanu un savainojumus. *MacBook* iebūvētā baterija jānomaina *Apple* vai pilnvarotam pakalpojumu sniedzējam, un tā jānodod otrreizējai pārstrādei vai jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Baterijas jāutilizē atbilstoši vietējo dabas aizsardzības likumdošanas aktu prasībām. Nepakļaujiet *MacBook* saskarei ar īpaši stipriem siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai kamīnu, kur temperatūra var pārsniegt 212 °F (100 °C).

Informāciju par baterijai sniedzamajiem pakalpojumiem un tās otrreizējo pārstrādi meklējiet: www.apple.com/batteries/service-and-recycling.

Lietošana. Esiet saudzīgs(a) pret savu *MacBook*. Tas ir izgatavots no metāla, stikla un plastikāta un satur jutīgas elektroniskas komponentes. Novietojiet *MacBook* uz stabilas darba virsmas, kas nodrošina adekvātu gaisa cirkulāciju zem un ap datoru. Ja *MacBook* dedzina, caurdur vai sasiņ, vai arī, nonākot saskarē ar šķidrumiem, eļļu vai spirtotiem šķidrumiem, tas tiek bojāts. Nelietojiet bojātu *MacBook*, piemēram, ja tam iesprēgājis ekrāns, jo tā var gūt miesas bojājumus.

Saskare ar šķidrumiem. Nepieļaujiet *MacBook* nonākšanu saskarē ar šķidrumiem, piemēram, dzērieniem, eļļu, losjoniem, izlietni, vannu, dušas kabīni, un tā tālāk. Sargiet savu *MacBook* no mitruma, slapjuma vai mitru laikapstākļu ietekmes, tostarp no lietus, sniega un miglas.

Remonts. *MacBook* nesatur detaļas, kuru remontu drīkstētu veikt pats lietotājs. Neatveriet vai nedemontējiet *MacBook*, un nemēģiniet remontēt datoru vai nomainīt tā sastāvdaļas. *MacBook* izjaukšanas rezultātā var tikt bojāts pats dators, vai arī jūs varat gūt miesas bojājumus. Ja jūsu *MacBook* nepieciešams kāds pakalpojums, tas ir bojāts, kļūdaini funkcionē vai arī nonācis saskarē ar šķidrumu, sazinieties ar *Apple* vai *Apple* pilnvaroto remonta centru, piemēram, *Apple* Autorizēto pakalpojumu sniedzēju. Mēģinot atvērt savu *MacBook*, jūs riskējat sabojāt datoru, un jūsu *MacBook* ierobežotā garantija neattiecas uz šādiem bojājumiem.

Navigācija. Karšu, ceļa norādījumu un uz lokāciju balstītu lietotņu pieejamību nosaka datu pakalpojumi. Datu pakalpojumi var mainīties un var nebūt pieejami visur, tā rezultātā kartes, ceļa norādījumi un uz lokāciju balstīta informācija var izrādīties nepieejama, neprecīza vai nepilnīga. Salīdziniet savā *MacBook* pieejamo informāciju ar to, kura sastopama uz vietas, un nesakrītības gadījumā paļaujieties uz izvietotajām zīmēm. Neizmantojiet šos pakalpojumus, veicot nodarbes, kurām nepieciešama simtprocentīga uzmanība. Vienmēr pakļaujieties izvietotajām zīmēm un tās apkaimes likumdošanas aktiem, kur izmantojat *MacBook*, un nekad nezaudējiet veselo saprātu.

Uzlādēšana. Uzlādējiet *MacBook* tikai ar komplektā iekļauto 29 W USB-C strāvas pārveidotāju vai ar citiem trešās puses uzlādes vadiem un strāvas pārveidotājiem, kuri ir salāgojami ar USB-C un atbilst attiecīgajai likumdošanai.

Bojātu vadu vai lādētāju izmantošana, kā arī uzlādēšana mitrumā var izraisīt aizdegšanos, elektrisko šoku, miesas bojājumus vai *MacBook* un cita īpašuma bojājumus. Izmantojot komplektā esošo 29 W *USB-C* strāvas pārveidotāju, lai uzlādētu *MacBook*, pirms kontaktligzdā iespraust pārveidotāju, pārlicinieties, vai *USB-C* uzlādes vads (2 m) ir pilnībā ievietots strāvas pārveidotājā.

Ilgstoša saskarsme ar pārmērīgi augstu temperatūru. Parastos izmantošanas apstākļos *MacBook* un tā 29 W *USB-C* strāvas pārveidotājs var stipri uzkarst. *MacBook* un tā 29 W *USB-C* strāvas pārveidotājs atbilst piemērojamajiem virsmas temperatūras standartiem un Starptautisko Informācijas tehnoloģiju iekārtu drošības standartu (IEC 60950-1) noteiktajām robežām. Tomēr pat šajās robežās nepārtraukta ilgstoša saskarsme ar siltām virsmām var radīt diskomfortu vai nodarīt miesas bojājumus. Rīkojieties saprātīgi, lai izvairītos no situācijas, kad jūsu āda ilgstoši saskaras ar ierīci vai tās strāvas pārveidotāju, kad dators ieslēgts vai pieslēgts strāvas avotam. Piemēram, neguliet blakus ierīcei vai strāvas pārveidotājam, kad tie pieslēgti strāvas avotam. Nedarbiniet *MacBook* uz spilvena, segas vai cita mīksta materiāla, kas var nosprostot ventilācijas atveres. Svarīgi lietojot vai uzlādējot *MacBook*, datoru un tā 29 W *USB-C* strāvas pārveidotāju novietot labi ventilētā vietā.

Nekādā gadījumā neko nebāziet ventilācijas atverēs, jo šāda rīcība var būt bīstama un izraisīt datora pārkaršanu. Darbinot *MacBook*, nekādā gadījumā neko nelieciet uz tastatūras. Ja *MacBook* atrodas jums klēpī un manāmi sakarst, izņemiet to no klēpja un novietojiet uz stabilas, labi ventilētas darba virsmas. Esiet īpaši uzmanīgs(a), ja ciešat no saslimšanas, kura ietekmē jūsu spēju pamanīt karstuma pieskaršanos miesai.

29 W *USB-C* strāvas pārveidotājs. Lai droši darbinātu 29 W *USB-C* strāvas pārveidotāju un samazinātu karstuma izraisītu savainojumu vai bojājumu risku, veiciet vienu no zemāk minētajiem pasākumiem:

- iespraudiet 29 W *USB-C* strāvas pārveidotāju tieši strāvas avota izejā;
- ja izmantojat maiņstrāvas vadu, piemēram, *Apple* strāvas pārveidotāja pagarinātāju, novietojiet strāvas pārveidotāju uz sola vai galda virsmas, vai uz grīdas labi vēdināmā vietā.

Atvienojiet strāvas pārveidotāju un visus vadus, ja rodas kāda no turpmāk minētajām situācijām:

- jūs vēlaties notīrīt apvāku (izmantojiet tikai ieteikto kārtību, kura aprakstīta sadaļā *Svarīga lietošanas informācija*);
- strāvas vads vai spraudnis ir nonēsāts, vai citādi sabojāts;
- *MacBook* vai 29 W *USB-C* strāvas pārveidotājs nonācis lietū, ievērojamā mitrumā, vai apvākam uzlijis ūdens;
- *MacBook* vai 29 W *USB-C* strāvas pārveidotājs ir nokritis zemē, apvāks ticis bojāts vai arī jums radušās aizdomas, ka nepieciešama apkope vai remonts.

29 W *USB-C* strāvas pārveidotāju specifikācijas:

- frekvence: no 50 līdz 60 Hz, vienfāzes;
- līnispriegums: no 100 līdz 240 V;
- izejas spriegums: 14,5 V līdzstrāva, 2,0 A, vai 5,2 V līdzstrāva, 2,4 A.

Esiet īpaši uzmanīgs(a), ja ciešat no saslimšanas, kura ietekmē jūsu spēju pamanīt karstuma pieskaršanos miesai.

Dzirdes zudums. Klausoties augsta skaņas līmeņa troksnī, var sabojāt dzirdi. Fona trokšņi, kā arī ilgstoša atrašanās augsta skaņas līmeņa apstākļos var radīt iespaidu, ka skaņas ir klusākas nekā patiesībā. Izmantojiet tikai ar jūsu *MacBook* savietojamas ierīces vai austiņas. Pirms jebko ievietot ausī, ieslēdziet audio un pārbaudiet skaļuma līmeni. Lai iegūtu vairāk informācijas par dzirdes zudumu, sk. www.apple.com/sound.

BRĪDINĀJUMS: Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, ilgstoši neklausieties augsta līmeņa skaņā.

Radiofrekvenču iedarbība. Lai pieslēgtos bezvadu tīkliem, *MacBook* izmanto radio signālus. Informāciju par radio signālu frekvenču (RF) enerģiju un pasākumiem, kādi veicami, lai mazinātu ietekmi, sk. www.apple.com/legal/rfexposure.

Ietekme uz medicīnas ierīcēm. *MacBook* satur sastāvdaļas un radio ierīces, kuras izstaro elektromagnētiskos viļņus, kuri var iekļūties kardiostimulatoru, defibrilatoru vai citu medicīnas ierīču darbībā. Uzturiet drošu attālumu starp savu medicīnas ierīci un *MacBook*.

Lai noskaidrotu konkrētu informāciju par savu medicīnas ierīci, sazinieties ar ārstējošo ārstu un medicīnas ierīces ražotāju. Ja jums rodas aizdomas, ka *MacBook* iejaucas jūsu kardiostimulatora vai kādas citas medicīnas ierīces darbībā, pārstāji lietot *MacBook*.

Saslimšanas. Ja sirgstat no saslimšanas un *MacBook* lietošana jūsu prāt varētu nelabvēlīgi ietekmēt tās gaitu (piemēram, izraisot krampjus, samaņas zudumu, acu piepūli vai galvassāpes), sazinieties ar savu ārstējošo ārstu, pirms sāksiet lietot *MacBook*.

Atkārtotas kustības. Veicot atkārtotas kustības, piemēram, drukājot vai spēlējot spēles *MacBook*, jūsu delnas, rokas, delnas locītavas, pleci, kakls vai citas ķermeņa daļas var sākt just diskomfortu. Tiklīdz sajūtat diskomfortu, pārstāji lietot *MacBook* un sazinieties ar ārstējošo ārstu.

Aizrīšanās risks. Daži *MacBook* piederumi maziem bērniem var sagādāt aizrīšanās risku. Uzglabājiet šādus piederumus tur, kur mazi bērni nevar tiem piekļūt.

Darbības ar paaugstinātu atbildības līmeni. Jūsu *MacBook* nav paredzēts izmantošanai tādos apstākļos, kad datora kļūme varētu izraisīt nāvi, miesas bojājumus vai nopietnus vides postījumus.

Sprādzienbīstama vide. *MacBook* uzlādēšana vai lietošana jebkur, kur valda potenciāli sprādzienbīstama situācija, piemēram, zonās, kur gaiss satur daudz viegli uzliesmojošu ķīmisko vielu, tvaiku vai daļiņu (piemēram, kristālus, putekļus vai metāla putekļus), var būt bīstama. Ievērojiet visas zīmes un norādījumus.

Svarīga lietošanas informācija

Lietošanas vide. *MacBook* darbību var ietekmēt tā lietošana, pārkāpjot šādas robežas:

- *darba temperatūra:* no 50 līdz 95 °F (no 10 līdz 35 °C);
- *uzglabāšanas temperatūra:* no -13 līdz 113 °F (no -25 līdz 45 °C);
- *relatīvais gaisa mitrums:* no 0% līdz 90% (bez kondensāta veidošanās);
- *darbības augstums:* pārbaudīts līdz pat 10 000 pēdu (no 0 līdz 3048 metru) augstumā virs jūras līmeņa.

MacBook pārnēsāšana. Ja pārnēsājat *MacBook* somā vai portfelī, pārliecinieties, ka tajā nav vaļiņu lietu (piemēram, papīra saspaužu vai monētu), kas pa ventilācijas atverēm varētu nejauši iekļūt datorā vai iestrēgt *USB-C* portā.

Savienotāju un portu izmantošana. Nekādā gadījumā ar varu nestumiet savienotāju *USB-C* portā, un, pievienojot ierīci, pārliecinieties, ka portā nav nekā lieka, ka savienotājs atbilst portam un ka esat novietojis savienotāju pareizi attiecībā pret portu.

USB-C uzlādes kabeļa (2 m) izmantošana. Zināmi apiešanās ieradumi var nodriskāt vai sabojāt vadus. Gluži kā jebkurš cits metāla vads vai kabelis, *USB-C* uzlādes kabelis kļūst trausls vai viegli sabojājams, ja to atkārtoti loka vienā un tajā pašā vietā. Novietojiet kabeli nevis asā leņķī, bet gan lokā. Regulāri pārbaudiet kabeli un savienotājus, lai nebūtu cilpu, lūzumu, ieliekumu vai citu bojājumu. Konstatējot kādu no minētajiem bojājumiem, pārtrauciet izmantot šo *USB-C* uzlādes kabeli.


MacBook uzglabāšana. Ja grasāties uz ilgāku laiku noglabāt *MacBook*, novietojiet to vēsās telpās (ideālā temperatūra: 71 °F vai 22 °C) un izlādējiet bateriju par 50 procentiem. Ja dators jāuzglabā ilgāk par pieciem mēnešiem, uzturiet baterijas jaudu, aptuveni reizi sešos mēnešos uzlādējot bateriju par 50 procentiem.

MacBook tīrīšana. Lai notīrītu *MacBook* ārpusi un tā sastāvdaļas, vispirms aizveriet *MacBook* un atvienojiet 29 W *USB-C* strāvas pārveidotāju. Tad samitriniet tīru, mīkstu lupatiņu, kas nemet pūku, un ar to noslaukiet *MacBook* no ārpuses. Nepieļaujiet mitruma iekļūšanu nevienā atverē. Nesmidziniet šķidrums tieši uz datora. Neizmantojiet aerosolus, šķīdinātājus, abrazīvus vai tīrīšanas līdzekļus, kas satur ūdeņraža peroksīdu, kas varētu sabojāt virsmu.


MacBook ekrāna tīrīšana. Lai notīrītu *MacBook* ekrānu, vispirms aizveriet *MacBook* un atvienojiet 29 W *USB-C* strāvas pārveidotāju. Tad tīrā ūdenī samitriniet tīru, mīkstu lupatiņu, kas nemet pūku, un ar to noslaukiet ekrānu. Nesmidziniet šķidrums tieši uz ekrāna.

Izpratne par ergonomiku

Izmantojot tastatūru un peli, jūsu pleciem jābūt atslābinātiem. Jūsu augšdelmiem un apakšdelmiem jāatrodas leņķī, kas mazliet pārsniedz taisnu leņķi, savukārt delnām un apakšdelmiem jāatrodas gandrīz taisnā līnijā.



Drukājot vai lietojot Skārienpaliktni, izmantojiet vieglus pieskārienus un gādājiet, lai delnas un pirksti nebūtu saspringti. Centieties novirzīt īkšķus zem plaukstām.



Lai izvairītos no noguruma, bieži mainiet delnu pozīciju. Dažiem datora lietotājiem pēc intensīva nepārtraukta darba rokās, delnās vai delnu locītavās varētu rasties diskomforts. Ja delnās, delnu locītavās vai rokās sāk parādīties hroniskas sāpes, lūdziet kvalificēta speciālista palīdzību.

Ārējā pele. Ja izmantojat ārējo peli, novietojiet peli tādā pašā augstumā kā tastatūru tā, lai tā būtu ērti sasniedzama.

Krēsls. Vislabākais ir pielāgojams krēsls, kas sniedz stingru un ērtu atbalstu. Pielāgojiet krēsla augstumu tā, lai augšstilbi atrodas horizontāli un pēdas viscaur balstās pret grīdu. Krēsla atzveltnē jābalsta muguras lejas daļa (jostasvietas rajons). Sekojiet ražotāja norādījumiem, kā pielāgot atzveltni, lai tas pareizi derētu jūsu ķermenim.

Iebūvētais displejs. Pielāgojiet displeja leņķi tā, lai pēc iespējas mazinātu spilgtumu un atspīdumus no logiem un apgaismojuma virs galvas. Sajūtot pretēstību, nespiediet displeju ar spēku. Displejs nav paredzēts atvēršanai vairāk nekā 135 grādu leņķī.

Pārnēsājot datoru no vienas darba vietas uz citu, vai ja jūsu darba vietā mainās apgaismojums, ekrāna spilgtumu iespējams pielāgot.

Lai iegūtu vairāk informācijas par ergonomiku, sk. www.apple.com/about/ergonomics.

Normatīvā informācija

Normatīvā informācija, sertifikāti un specifiskās *MacBook* atbilstības zīmes atrodamas uz ierīces. Izvēlieties *Apple* izvēlne (*Apple menu*) > Par šo *Mac* datoru (*About This Mac*) un noklikšķiniet *Atbalsts* (*Support*). Noklikšķiniet *Svarīga informācija* (*Important Information*), tad izvēlieties *Obligātā sertifikācija* (*Regulatory Certification*).

Atbilstība FKK nosacījumiem

Šī ierīce atbilst ASV Federālās Komunikāciju komisijas (FKK) nosacījumu 15. sadaļai. Tās darbināšana pakļaujas šādiem diviem nosacījumiem: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jābūt izturīgai pret saņemtajiem traucējumiem, ieskaitot traucējumus, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Piezīme: Šī iekārta ir pakļauta pārbaudēm, kurās konstatēts, ka tā atbilst B klases digitālās ierīces ierobežojumiem, atbilstoši FKK noteikumu 15. sadaļai. Šie ierobežojumi noteikti tā, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem, uzstādot ierīces apdzīvotos reģionos.

Šī iekārta ģenerē, izmanto, un var izstarot radio frekvences enerģiju un, ja tā netiek uzstādīta un lietota saskaņā ar norādījumiem, var izraisīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav garantijas, ka traucējumi netiks izraisīti kādā konkrētā sistēmā.

Ja šī aparatūra rada nevēlamus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, kurus var konstatēt, izslēdzot un ieslēdzot aparatūru, lietotājam ieteicams novērst traucējumus ar vienu vai vairākiem šādiem pasākumiem:

- pārorientēt vai pārvietot uztverošo antenu;
- palielināt attālumu starp iekārtām un uztvērēju;
- pievienot ierīci kontaktligzdai citā ķēdē, kurā nav pieslēgts uztvērējs;
- lūgt palīdzību dīlerim vai pieredzējušam radio/televīzijas tehniķim.

Svarīgi: *Apple* neatļautas izmaiņas vai modifikācijas šajā ierīcē var izjaukt elektromagnētisko savietojamību (*EMC*) un atbilstību lietošanai bezvadu tīklā, liedzot jums tiesības lietot ierīci.

Šīs ierīces *EMC* atbilstība ir pierādīta saskaņā ar noteikumiem, ieskaitot atbilstošu perifēro ierīču un ekrānētu kabeļu (tostarp *Ethernet* tīkla kabeļu) izmantošanu starp sistēmas sastāvdaļām. Svarīgi izmantot saderīgas perifērās ierīces un ekrānētos kabeļus starp sistēmas sastāvdaļām, lai samazinātu iespēju izraisīt traucējumus radioaparātos, televizoros un citās elektroniskajās ierīcēs.

Atbildīgā puse (sazināties tikai saistībā ar FKK problemātiku):

Apple Inc. Corporate Compliance

1 Infinite Loop, MS 91-1EMC

Cupertino, CA 95014, ASV

Atbilstība Kanādas nosacījumiem

Šī ierīce atbilst *Innovation, Science and Economic Development Canada* izsniegtās *RSS* licences standartam(-iem). Tās darbināšana pakļaujas šādiem diviem nosacījumiem: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi traucējumiem, ieskaitot traucējumus, kas var izraisīt tās nevēlamu darbību.

Lietošana 5150–5250 MHz diapazonā paredzēta tikai telpās, lai samazinātu iespējamu kaitīgu ietekmi uz mobilajām satelītsakaru sistēmām, kuras darbojas tajā pašā kanālā.

Lietotājiem ieteicams lielaudas radariem piešķirt primāro lietotāju (t.i., prioritāro lietotāju) joslu 5250–5350 MHz un 5650–5850 MHz diapazonā. Šie radari var izraisīt traucējumus un/vai *LE-LAN* ierīču bojājumus.

Industry Canada deklarācija

Atbilst CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

ES atbilstības deklarācija

Ar šo *Apple Inc.* apliecina, ka šī bezvadu ierīce atbilst *R&TTE* direktīvas un Radioiekārtu pieejamības direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem attiecināmajiem nosacījumiem.

ES atbilstības deklarācijas kopija, tostarp dati par ierīces frekvenču joslām un maksimālo radio frekvenču jaudu ir pieejami Atbilstības deklarāciju sadaļā.

Apple pārstāvis ES ir *Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Korkā, Īrijā.*



Izmantošanas ierobežojumi


Šīs ierīces izmantošana ir atļauta tikai iekštelpās, pielietojot no 5150 līdz 5350 MHz frekvenču diapazonu.

Šo ierīci drīkst izmantot Eiropas Kopienā.

ENERGY STAR® atbilstības deklarācija



Kā *ENERGY STAR* partnerim, *Apple* mērķis ir nodrošināt, ka šī ražojuma standarta konfigurācija atbilst *ENERGY STAR* energoefektivitātes paaugstināšanas vadlīnijām. *ENERGY STAR* programma ir partnerība ar elektronisko ierīču ražotājiem nolūkā veicināt energoefektīvas produkcijas ražošanu. Samazinot enerģijas patēriņu, mēs ietaupām naudu un palīdzam saglabāt vērtīgos resursus.

MacBook komplektā ietilpst iespējota barošanas pārvaldība, un datoram ir iestatīta miega režīma ieslēgšana pēc 10 minūšu ilga aktivitāšu trūkuma. Lai *pamodinātu* datoru, noklikšķiniet Skārienpaliktni vai piespiediet jebkuru tastatūras taustiņu. Lai mainītu šo iestatījumu, Dokstacijā noklikšķiniet Sistēmas preferenču (*System Preference*) ikonu , tad noklikšķiniet Enerģijas taupīšana (*Energy Saver*).

Lai iegūtu vairāk informācijas par *ENERGY STAR*, dodieties uz www.energystar.gov.

Apple un apkārtējā vide

Apple uzņēmumā mēs apzināmies savu atbildību par mūsu darbības un produkcijas ietekmes uz vidi samazināšanu.

Vairāk informācijas meklējiet: www.apple.com/environment.

Reģionālā informācija par utilizēšanu un otrreizējo pārstrādi



Šis simbols norāda, ka šis ražojums un/vai baterija nedrīkst nonākt sadzīves atkritumos. Kad nolemsiet utilizēt šo ierīci un/vai tās bateriju, rīkojieties atbilstoši vietējiem vides aizsardzības likumiem un vadlīnijām.

Informāciju par *Apple* otrreizējās pārstrādes programmu, otrreizējās pārstrādes savākšanas punktiem, aizliegtajām vielām un citām vides aizsardzības iniciatīvām meklējiet: www.apple.com/environment.

Eiropas Savienība – informācija par utilizēšanu

Šis simbols nozīmē, ka atbilstoši vietējai likumdošanai šo ierīci un/vai tās bateriju jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Kad šis ierīce vairs nav derīga lietošanai, nogādājiet to vietējās pašvaldības norādītā savākšanas punktā. Atkritumu šķirošana un lietošanai nederīgās ierīces un/vai tās baterijas otrreizējā pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus un nodrošinās otrreizējo pārstrādi tā, lai pasargātu cilvēku un vides veselību.

Informācija par baterijas utilizēšanu

Šajā *MacBook* esošo bateriju drīkst apkopt, nomainīt vai otrreiz pārstrādāt *Apple* vai tā pilnvarots pakalpojumu sniedzējs, un tā ir otrreiz jāpārstrādā vai jāutilizē atsevišķi no mājsaimniecības atkritumiem atbilstoši jūsu pašvaldības vides aizsardzības aktiem un vadlīnijām. Informāciju par baterijas apkopšanu (servisu) un otrreizējo pārstrādi meklējiet: www.apple.com/batteries/service-and-recycling.

Baterijas lādētāja energoefektivitāte



Programmatūras licences līgums

MacBook lietošana paredz piekrišanu *Apple* un trešo pušu programmatūras licences nosacījumiem, kuri atrodami: www.apple.com/legal/sla.

2017 Apple Inc. Visas tiesības paturētas.

Apple "tastatūras" logotipa (*Option-Shift-K*) izmantošana komerciāliem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Apple atļaujas nozīmē preču zīmes tiesību pārkāpumu un negodīgu konkurenci, kā arī federālā un nacionālās likumdošanas pārkāpumu.

Apple, Apple logotips, *AirDrop*, *AirPlay*, *AirPort*, *AirPort Time Capsule*, *AirPrint*, *Apple Music*, *Apple Pay*, *Apple TV*, *Apple Watch*, *Exposé*, *FaceTime*, *Finder*, *Flyover*, *GarageBand*, *Handoff*, *iBooks*, *iMessage*, *iMovie*, *iPad*, *iPhone*, *iPod*, *iPod touch*, *iTunes*, *iTunes U*, *Keynote*, *Launchpad*, *Lightning*, *Mac*, *MacBook*, *macOS*, *Mission Control*, *Naktsmaiņa*, *Numbers*, *Pages*, *Safari*, *Siri*, *Spaces*, *Spotlight* un *Time Machine*, *Touch ID* ir Apple Inc. preču zīmes, kuras ir reģistrētas ASV un citās valstīs.

Live Photos ir Apple Inc. preču zīme.

AppleCare, *Apple Store*, *App Store*, *iBooks Store*, *iCloud*, *iTunes Radio* un *iTunes* veikals (*iTunesStore*) ir Apple Inc. pakalpojuma zīmes, kuras ir reģistrētas ASV un citās valstīs.

Apple

1 Infinite Loop

Cupertino, CA 95014-2084

408-996-1010

www.apple.com

IOS ir *Cisco* preču zīme vai ASV un citās valstīs reģistrēta preču zīme un ir izmantojama ar licenci.

Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes un pieder *Bluetooth SIG, Inc.* Jebkāda minēto zīmju izmantošana no *Apple Inc.* puses notiek saņemtās licences ietvaros.

ENERGY STAR un *ENERGY STAR* preču zīme ir reģistrētas tirdzniecības zīmes, un to īpašnieks ir ASV Dabas aizsardzības aģentūra (*U.S. Environmental Protection Agency*).

Šeit minētie citu uzņēmumu un ražojumu nosaukumi var būt attiecīgo uzņēmumu preču zīmes.

Ir pieliktas visas pūles, lai nodrošinātu, ka šajā instrukcijā iekļautā informācija ir precīza. *Apple* neuzņemas atbildību par drukas vai pārrakstīšanās kļūdām.

Dažas lietotnes nav pieejamas visās zonās. Lietotnes pieejamība var tikt mainīta.

EN019-00421/2017-09