




iPod touch

Naudotojo vadovas



Turinys

- 8 Pasisveikinkite su „iPod touch“**
- 8 Trumpa „iPod touch“ apžvalga
- 9 Su „iPod touch“ gaunami priedai
- 9 Šios instrukcijos peržiūra per „iPod touch“
- 9 Patarimai, kaip naudotis operacine sistema „iOS 11“

- 10 Darbo pradžia**
- 10 „iPod touch“ įjungimas
- 10 „iPod touch“ konfigūravimas
- 11 Nuostatų konfigūravimas
- 16 Duomenų perkėlimas iš „Android“ į „iOS“
- 16 „iPod touch“ prijungimas prie kompiuterio
- 16 „iPod touch“ turinio sinchronizavimas
- 17 Atsarginė „iPod touch“ duomenų kopija

- 19 Kas naujo operacinėje sistemoje „iOS 11“**

- 24 Pagrindai**
- 24 „iPod touch“ pažadinimas ir atrakinimas
- 24 Pradžios ekranas
- 26 Gestai
- 27 Perėjimas į kitą programą
- 27 Užrakintas ekranas
- 28 Valdymo centras
- 29 Pranešimai
- 31 Rodinys „Today“
- 31 Garsumo valdymas
- 32 Garsai ir jų nutildymas
- 32 „Do Not Disturb“
- 33 Būsenos piktogramos
- 34 Ekranų rodinio pasukimas
- 34 Teksto įvedimas
- 38 Elementų perkėlimas
- 39 „Search“
- 40 „Markup“ įrankių naudojimas
- 41 „Voice Control“
- 41 Akumuliatoriaus įkrovimas ir stebėjimas
- 43 „Find My Friends“
- 43 Kelionė su „iPod touch“

- 45 „Siri“**
- 45 Užklauso
- 46 Papasakokite „Siri“ apie save
- 47 Inicijatyvūs intelektas
- 47 „Siri“ programose

48	„iPod touch“ individualizavimas
48	Programų tvarkymas
48	Programų pašalinimas
49	Programų aplankų kūrimas
50	Ekrano fono keitimas
51	Ekrano ryškumo ir spalvų balanso reguliavimas
51	Programų plėtiniai
52	Jūsų „iPod touch“ pavadinimas
52	Apribojimų nustatymas
52	Tarptautinės klaviatūros
53	Specialūs įvesties metodai
55	Bendrinimas
55	Bendrinimas programose
55	Failų iš „iCloud Drive“ bendrinimas
56	Failų bendrinimas per „AirDrop“
57	„Family Sharing“
60	iPod touch ir kiti įrenginiai
60	„Bluetooth“ įrenginių prijungimas
60	Srautinis garso ir vaizdo siuntimas į kitus įrenginius
61	„AirPrint“
62	Belaidė klaviatūra „Apple Wireless Keyboard“
62	„Handoff“
62	Universalioji išskarpinė
63	Skambinimas ir atsiliepimas „Wi-Fi“ ryšiu kituose įrenginiuose
63	„Instant Hotspot“
64	Failų perkėlimas per „iTunes“
65	Privatumas ir saugumas
65	Privatumas
66	Saugumas
70	„Messages“
70	Žinučių siuntimas ir gavimas
72	Paslaugos „iMessage“, SMS ir MMS konfigūravimas
73	Nuotraukų ir vaizdo bei garso įrašų siuntimas
74	„iMessage“ programos
75	„Digital Touch“
76	Žinučių rašymas ranka
76	Animuotos žinutės
78	Pranešimų apie žinutes ir privatumo tvarkymas
79	„Safari“
79	Naršymas internete
80	Paieška internete
81	Įtraukimas į adresyną ir mėgstamiausių adresų sąrašą
82	Skaitinių sąrašas
82	Formų pildymas
84	Patogesnis skaitymas naudojantis funkcija „Reader“
84	Privatumas ir saugumas

- 85 „Mail“**
- 85 Elektroninių laiškų rašymas
- 87 Greita laiškų peržiūra
- 87 Laiško užbaigimas vėliau
- 88 Svarbių laiškų peržiūra
- 88 Laiškų šalinimas
- 89 Priedai
- 90 Darbas su keliais laiškais iškart
- 90 Adresų peržiūra ir išsaugojimas
- 90 Laiškų spausdinimas

- 91 „Music“**
- 91 Programos „Music“ apžvalga
- 91 Prieiga prie muzikos
- 91 „Library“
- 92 Muzikos klausymas
- 94 „Apple Music“
- 100 „Sound Check“, vienodintuvo ir garsumo ribos nuostatos

- 101 „FaceTime“**
- 101 Skambinimas ir atsiliepimas
- 102 „FaceTime“ skambučių tvarkymas

- 103 „Calendar“**
- 103 Kalendoriaus tvarkymas
- 104 Kvietimai
- 105 Kelių kalendorių naudojimas
- 106 „iCloud“ kalendorių bendrinimas

- 107 „Photos“**
- 107 Programos „Photos“ apžvalga
- 108 Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra
- 109 Nuotraukų ir vaizdo įrašų tvarkymas
- 110 „Memories“
- 112 „People“
- 113 „Places“
- 113 „iCloud“ nuotraukų biblioteka
- 114 „My Photo Stream“
- 115 „iCloud Photo Sharing“
- 116 Kiti būdai bendrinti nuotraukas ir vaizdo įrašus
- 117 Nuotraukų redagavimas ir vaizdo įrašų apkarpymas
- 119 Nuotraukų spausdinimas naudojantis paslauga „AirPrint“

- 120 „Camera“**
- 120 Fotografavimas
- 122 Fotografavimo funkcijų reguliavimas
- 122 Filmavimas
- 123 HDR
- 123 Peržiūra, bendrinimas ir spausdinimas

- 124 „Maps“**
- 124 Vietos paieška
- 125 Vietos bendrinimas
- 126 Eismo ir kitokia informacija
- 126 Gaukite nuorodas
- 128 Naudokitės pavėžėjimo paslauga
- 128 Smeigtukų arba maršrutų pašalinimas
- 128 „3D“ ir „Flyover“

- 130 „Clock“**
- 130 Laikas pasaulio miestuose
- 130 Žadintuvo signalo arba miego tvarkaraščio nustatymas
- 131 Laikmačio ir chronometro naudojimas

- 132 „Weather“**

- 134 „News“**
- 134 Darbo su programa „News“ pradžia
- 134 „For You“
- 136 Straipsnių skaitymas
- 136 „Spotlight“
- 137 „Following“
- 138 „Search“
- 138 Straipsnių išsaugojimas
- 139 Prenumeravimas programoje „News“

- 140 „Home“**
- 140 Programos „Home“ apžvalga
- 140 Prietaisų pridėjimas ir valdymas
- 141 Scenarijų kūrimas ir naudojimas
- 142 Namo valdymas naudojantis programa „Siri“
- 142 Automatiniai režimai ir nuotolinė prieiga
- 143 Valdymo suteikimas kitiems

- 144 „Notes“**
- 144 Pastabų kūrimas
- 145 Pastabų formatavimas ir priedų pridėjimas
- 146 Pastabų rašymas ranka
- 147 Smulkesnio piešinio kūrimas
- 148 Lentelės pridėjimas
- 149 Dokumentų nuskaitymas
- 150 Pastabų tvarkymas
- 151 Pastabų bendrinimas
- 151 Pastabų užrakinimas
- 152 Pastabų iš kitų programų importavimas į „Notes“

- 153 „Stocks“**

- 155 „Reminders“**
- 155 Priminimų sąrašai
- 156 Suplanuoti priminimai

- 157 **„TV“**
- 157 Filmų ir laidų peržiūra
- 158 Filmų ir laidų paieška
- 159 Savo bibliotekos turinio paleidimas
- 159 Atkūrimo valdymas

- 161 **„Videos“**
- 161 Vaizdo failų peržiūra
- 162 Vaizdo failų įtraukimas į savo biblioteką
- 162 Atkūrimo valdymas

- 164 **„App Store“**
- 164 Programų ir žaidimų paieška
- 165 Pirkimas, dovanų kortelės bei kodai ir atsisiuntimas

- 167 **„iTunes Store“**
- 167 Muzikos, filmų, televizijos laidų ir kt. paieška
- 168 Pirkimas, nuoma ir dovanų kortelės bei kodai

- 170 **„iBooks“**
- 170 Knygų atsisiuntimas
- 170 Knygos skaitymas
- 172 Studijavimo pastabos ir žodynėlis
- 172 Garsinės knygos klausymas
- 173 Knygų tvarkymas
- 173 PDF dokumentų skaitymas
- 174 Prieiga prie visos bibliotekos per „iCloud“

- 175 **„Health“**
- 175 Programos „Health“ apžvalga
- 176 Darbo pradžia
- 176 Sveikatos ir fizinio aktyvumo duomenų bendrinimas
- 177 Sveikatos žurnalų tvarkymas

- 178 **„Wallet“**
- 178 Programos „Wallet“ apžvalga
- 178 Kortelės

- 180 **„Podcasts“**
- 180 Tinklaidžių gavimas
- 181 Atkūrimo valdymas
- 182 Bibliotekos tvarkymas

- 183 **„Calculator“**

- 184 **„Files“**
- 184 Failų ir aplankų peržiūra
- 185 Failų ir aplankų tvarkymas
- 186 Naudojimasis programa „iCloud Drive“

- 188 **„Voice Memos“**
- 188 Balso įrašai
- 189 Įrašo atkūrimas
- 189 Įrašų bendrinimas ir sinchronizavimas

190 „Contacts“

- 190 Kontaktų tvarkymas
- 191 Savo kontaktinės informacijos įvedimas
- 191 Kontaktų paskyros pridėjimas
- 192 Kontaktų, kurie dubliuojasi, slėpimas

193 Paleidimas iš naujo, atnaujinimas, pradinių nuostatų atkūrimas, duomenų atkūrimas

- 193 Programos arba „iPod touch“ paleidimas iš naujo
- 193 Operacinės sistemos „iOS“ atnaujinimas
- 193 Pradinių „iPod touch“ nuostatų atkūrimas
- 194 „iPod touch“ duomenų atkūrimas
- 195 Įsigytų elementų atkūrimas
- 195 „iPod touch“ duomenų ištrynimasis

196 Neįgaliesiems

- 196 Funkcijos neįgaliesiems
- 197 Šaukinių neįgaliesiems naudojimas
- 197 Turintiems regos sutrikimų
- 214 Lengvesnei sąveikai
- 221 Turintiems klausos sutrikimų
- 222 Prieigos valdymas
- 223 Funkcijos neįgaliesiems operacinėje sistemoje „macOS“


224 Saugumas, priežiūra ir palaikymas

- 224 Svarbi saugos informacija
- 226 Svarbi informacija apie priežiūrą
- 227 Pamiršote „Apple ID“ arba „iPod touch“ ar „iCloud“ apsaugos kodą?
- 227 „iPod touch“ palaikymo svetainė
- 227 Informacijos apie savo „iPod touch“ peržiūra
- 228 VPN nuostatos
- 228 Profilių nuostatos
- 228 Jei „iPod touch“ parduodate arba dovanojate
- 229 Papildoma informacija, priežiūra ir palaikymas
- 229 FCC atitikties pareiškimas
- 230 Atitikties pareiškimas Kanadai
- 230 „Apple“ ir aplinka
- 230 Informacija apie įrenginio šalinimą ir perdirbimą

Pasisveikinkite su „iPod touch“

Trumpa „iPod touch“ apžvalga

Šioje instrukcijoje aprašoma operacinė sistema „iOS 11.2“, skirta: „iPod touch“ (6-osios kartos).



- 1 „FaceTime“ HD fotoaparatas
- 2 Mygtukas „Miegas / pažadinimas“
- 3 Pradžios mygtukas
- 4 „Lightning“ lizdas
- 5 Ausinių lizdas
- 6 Garsumo mygtukai



- 7 Galinis fotoaparatas
- 8 Šviesos diodų blykstė

Funkcijos ir programos gali skirtis – tai priklausys nuo „iPod touch“ modelio, jūsų regiono ir kalbos.

Taip pat žiūrėkite

„Apple“ palaikymo svetainės straipsnis „Kaip atpažinti „iPod“ modelį“

„iPod touch“ techninė specifikacija


Prieinamų „iOS“ funkcijų svetainė

„iPod touch“ konfigūravimas


Su „iPod touch“ gaunami priedai

Su „iPod touch“ gaunami šie priedai:


Ausinės „EarPods“. Naudokite ausines klausytis muzikos, vaizdo failų, garsinių knygų, tinklalaidžių ir žaidimų.




Laidas su „Lightning“ ir USB jungtimis. Šiuo laidu prijunkite „iPod touch“ prie kompiuterio, jei norite sinchronizuoti ar įkrauti „iPod touch“, arba į USB maitinimo adapterį (parduodamas atskirai), jei norite įkrauti „iPod touch“.



Šios instrukcijos peržiūra per „iPod touch“

Naudotojo instrukcijos peržiūra programoje „Safari“. Palieskite , tada palieskite žymą „iPod touch User Guide“. (Jei tokios žymos nematote, eikite į „iPod touch“ žinyną.)

- *Naudotojo instrukcijos piktograma pradžios ekrane.* Palieskite , tada palieskite „Add to Home Screen“.
- *Naudotojo instrukcijos peržiūra kita kalba.* Instrukcijos pradinio puslapio apačioje palieskite esamą kalbos nuorodą, tada pasirinkite pageidaujamą kalbą.

Naudotojo instrukcijos peržiūra programoje „iBooks“. Atidarykite „iBooks“, tada „iBooks Store“ paieškoje įrašykite „iPod touch user guide“.

Daugiau informacijos apie „iBooks“ rasite skyriuje „Knygų atsisiuntimas“.

Patarimai, kaip naudotis operacine sistema „iOS 11“

Programa „Tips“ padeda išnaudoti visas „iPod touch“ galimybes.

Gaukite patarimų. Atidarykite programą „Tips“. Gana dažnai čia įkeliama naujų patarimų.

Gaukite pranešimą, kai įkeliama naujų patarimų. Eikite į „Settings“ > „Notifications“ > „Tips“.

Darbo pradžia

„iPod touch“ įjungimas

„iPod touch“ įjungimas. Palaikykite nuspaudę mygtuką „Miegas / pažadinimas“, kol pamatysite „Apple“ logotipą.



Jei „iPod touch“ neįsijungia, tikriausiai reikia įkrauti akumuliatorių.

„iPod touch“ išjungimas. Paprastai „iPod touch“ paliekamas įjungtas, bet jei norėtumėte jį išjungti, eikite į „Settings“ > „General“ > „Shut Down“.

Taip pat žiūrėkite

„iPod touch“ pažadinimas ir atrakinimas

Programos arba „iPod touch“ paleidimas iš naujo

„iPod touch“ konfigūravimas

Jei norite sukongigūruoti „iPod touch“, užtenka turėti „Wi-Fi“ ryšį. Taip pat „iPod touch“ galite sukongigūruoti prijungę jį prie kompiuterio ir naudodamiesi programa „iTunes“.


⚠ ĮSPĖJIMAS. Kad išvengtumėte sužalojimų, prieš naudodamiesi „iPod touch“ perskaitykite svarbią saugos informaciją.

Pasiruošimas konfigūravimui. Kad konfigūravimas būtų sklandus, turėkite:

- „Wi-Fi“ tinklo pavadinimą ir slaptažodį (jei taikytina);
- savo „Apple ID“ ir slaptažodį (jei „Apple ID“ dar neturite, jį galite susikurti konfigūruodami „iPad“);
- anksčiau naudotą „iPod touch“ arba atsarginę jo duomenų kopiją – jei iki šiol naudojotės kitu „iPod touch“;
- anksčiau naudotą „Android“ įrenginį – jei norite perkelti duomenis iš „Android“ į „iOS“.

„iPod touch“ konfigūravimas. Įjunkite „iPod touch“ ir vadovaukitės konfigūravimo vedlio nurodymais.

Jei turite kitą „iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“ su operacine sistema „iOS 11“ ar vėlesne jos versija, į naująjį „iPod touch“ galite nukopijuoti daugelį jo nuostatų, parinkčių ir „iCloud Keychain“ duomenis. Laikykite kitą įrenginį šalia naujojo „iPod touch“ ir laukite, kol prasidės automatinis konfigūravimas.



Pastaba. Programa „Find My iPhone“ padeda sužinoti savo „iPod touch“ buvimo vietą ir jį apsaugoti, jei būtų pamestas ar pavogtas. „iPod touch“ konfigūravimo metu ši programa įsijungia iškart, kai prisijungiate su savo „Apple ID“. Programoje yra funkcija „Activation Lock“, skirta saugoti, kad savo įrenginį aktyvinti ir juo naudotis galėtumėte tik jūs, net jei iš jo ištrinami visi duomenys. (Žr. skyrių „Prarasto „iPod touch“ paieška“.) Jei norite savo įrenginį kam nors parduoti arba padovanoti, turite ištrinti visus jo duomenis ir išjungti funkciją „Activation Lock“ – tik taip naujasis savininkas galės įrenginį aktyvinti.

„iPod touch“ ir verslas. Jei „iPod touch“ naudojamas arba tvarkomas kokios nors įmonės ar kitos organizacijos, dėl konfigūravimo instrukcijų kreipkitės į administratorių. Bendroji informacija pateikiama svetainėje verslui.

Taip pat žiūrėkite

Atsarginė „iPod touch“ duomenų kopija

Atsarginė „iPod touch“ duomenų kopija per programą „iTunes“

Nuostatų konfigūravimas

Programa „Settings“

Programą „Settings“ rasite pradžios ekrane. Ji skirta daugeliui „iPod touch“ nuostatų konfigūruoti. Pavyzdžiui, jei norite pakeisti ekrano foną, palieskite „Settings“, tada palieskite „Wallpaper“ („Settings“ > „Wallpaper“). Be kita ko, programoje „Settings“ galite:

- tvarkyti „Apple ID“ nuostatas;
- pakeisti įrenginio apsaugos kodą;
- pakeisti pranešimų garsus;
- tvarkyti privatumo valdiklius;
- sužinoti, kiek laisvos vietos liko „iPod touch“ atmintinėje;
- įjungti apribojimus.


Reikiamos nuostatos paieška. Atidarykite programą „Settings“, braukite žemyn, kad pasirodytų paieškos laukelis, ir įrašykite paieškos žodį, pavyzdžiui, alert (signalas) ar password (slaptažodis).

Prisijungimas prie interneto


Kai reikia, „iPod touch“ jungiasi prie interneto per „Wi-Fi“ ryšį (jei pasiekiamas). Jei kuriai nors programai prireikia prisijungti prie interneto, „iPod touch“ imasi šių veiksmų (eilės tvarka):

- prisijungia prie vėliausiai naudoto iš prieinamų „Wi-Fi“ tinklų;
- parodo pasiekiamų „Wi-Fi“ tinklų sąrašą ir prisijungia prie to, kurį pasirenkate.


Prisijungimas prie „Wi-Fi“

Jei ekrano viršuje matote simbolį , vadinasi, prisijungėte prie „Wi-Fi“ tinklo. „iPod touch“ prie šio tinklo prisijungs kaskart jums grįžus į tą pačią vietą.

„Wi-Fi“ konfigūravimas. Eikite į „Settings“ > „Wi-Fi“, tada įjunkite „Wi-Fi“.


- *Tinklo pasirinkimas.* Palieskite reikiamo tinklo pavadinimą sąrašė ir, jei prašoma, įveskite slaptažodį.
- *Prašymas prisijungti prie tinklų.* Įjunkite funkciją „Ask to Join Networks“, jei norite, kad jums būtų pranešta, kai tik tampa pasiekiamas koks nors „Wi-Fi“ tinklas. Priešingu atveju, kai vienas tinklas tampa nebepasiekiamas, prie kito jums tektų prisijungti rankiniu būdu.
- *Prisijungimas prie uždaro „Wi-Fi“ tinklo.* Palieskite „Other“ ir įrašykite uždaro tinklo pavadinimą. Tokiu atveju jums reikės žinoti tinklo pavadinimą, saugos metodą ir slaptažodį.
- *„Wi-Fi“ tinklo nuostatų keitimas.* Palieskite prie atitinkamo tinklo esantį simbolį . Galite nustatyti HTTP įgaliojimą serverį, keisti statines tinklo nuostatas, įjungti protokolą „BootP“ arba atnaujinti DHCP serverio nuostatas.

Pastaba. Kai kuriuose tinkluose gali būti pateikiama kitokia informacija.

- Tinklo pamiršimas. Palieskite šalia tinklo, prie kurio jau buvote prisijungę, pavadinimo esantį simbolį , tada palieskite „Forget This Network“.

„Wi-Fi“ ryšio nuostatas galite keisti ir per valdymo centrą. Žr. skyrių „Valdymo centras“.

Savo „Wi-Fi“ tinklo konfigūravimas. Jei turite nesukonfigūruotą bazinę stotelę „AirPort“, kuri įjungta ir kurios signalas jums pasiekiamas, ją sukonfigūruoti galite naudodamiesi „iPod touch“. Eikite į „Settings“ > „Wi-Fi“, tada suraskite parinktį „Set up an AirPort base station“. Pasirinkite savo bazinę stotelę. Visa kita atliks konfigūravimo vedlys.

„AirPort“ tinklo tvarkymas. Jei „iPod touch“ prijungtas prie bazinės stotelės „AirPort“, eikite į „Settings“ > „Wi-Fi“, palieskite šalia tinklo pavadinimo esantį simbolį , tada palieskite „Manage This Network“. Jei iš „App Store“ dar neatsisiuntėte programos „AirPort Utility“, palieskite „OK“, kad atsidarytų „App Store“, ir minėtą programą atsisiųskite (reikalingas interneto ryšys).

Data ir laikas

Data ir laikas paprastai nustatomi pagal jūsų buvimo vietą. Ar jie teisingi, patikrinkite užrakintame ekrane.

Automatinis datos ir laiko atnaujinimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Date & Time“, tada įjunkite parinktį „Set Automatically“ (nustatyti automatiškai). „iPod touch“ informaciją apie tikslų laiką gaus iš „Wi-Fi“ tinklo. Kartais įrenginiui „iPod touch“ gali nepavykti automatiškai nustatyti vietinio laiko.

Datos ir laiko nustatymas rankiniu būdu. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Date & Time“ ir išjunkite parinktį „Set Automatically“.

24 valandų formato nustatymas (kai kuriuose regionuose nepalaikomas). Eikite į „Settings“ > „General“ > „Date & Time“ ir įjunkite parinktį „24-Hour Time“.

Kalba ir regionas

Eikite į „Settings“ > „General“ > „Language & Region“, ir galėsite nustatyti:

- „iPod touch“ kalbą;
- pageidaujama programų ir interneto svetainių kalbą;
- regiono formatą;
- kalendoriaus formatą;
- temperatūros matavimo vienetus (Celsijaus ar Farenheito laipsnius).

Jei norite pridėti dar vienos kalbos klaviatūrą, eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“ > „Keyboards“. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Tarpautinių klaviatūrų naudojimas“.

„Apple ID“

Jūsų „Apple ID“ – tai paskyra, kuri suteiks jums prieigą prie daugybės „Apple“ paslaugų, pavyzdžiui, galėsite laikyti turinį saugykloje „iCloud“, atsisiųsti programų iš „App Store“, klausyti muzikos įrašų iš „Apple Music“, įsigyti muzikos įrašų, filmų ir televizijos laidų iš „iTunes Store“, įsigyti knygų iš „iBooks Store“. Prie visų „Apple“ paslaugų galite prisijungti vienu „Apple ID“ ir slaptažodžiu.

Prisijungimas su „Apple ID“. Jei jau turite „Apple ID“, prisijunkite prie savo paskyros pirmą kartą konfigūruodami „iPod touch“ ir kaskart, kai būsite paprašyti prisijungti naudodamiesi kuria nors „Apple“ paslauga. Jei konfigūruodami „iPod touch“ neprisijungėte, eikite į „Settings“ > „Sign in to your iPod touch“.

Jei „Apple ID“ dar neturite, susikurkite jį bet kur, kur prašoma prisijungti prie savo paskyros, pavyzdžiui, „iTunes Store“, „App Store“ ar „iBooks Store“. Patogiausia turėti vieną „Apple ID“.

„Apple ID“ nuostatų keitimas. Norėdami atnaujinti kontaktinę informaciją, pakeisti slaptažodį, įsigyti daugiau saugyklos „iCloud“ vietos, tvarkyti „Family Sharing“ parinktis, keisti abonementus ir kt., eikite į „Settings“ > [jūsų vardas].

Taip pat žiūrėkite

„Apple“ palaikymo svetainės straipsnis

„Apple ID“ sukūrimas ir naudojimas“

„Apple ID“ paskyros svetainė

„iCloud“

Saugykloje „iCloud“ galite saugiai laikyti nuotraukas, vaizdo įrašus, dokumentus ir kt. Viską pasieksite, net jei prarastumėte „iPod touch“.



„iCloud“ konfigūravimas. Jei dar neprisijungėte su savo „Apple ID“, eikite į „Settings“ > „Sign in to your iPod touch“. Jei „Apple ID“ dar neturite, jį susikurkite.

Viskas, ką laikysite „iCloud“, automatiškai bus pasiekama visuose įrenginiuose, kuriuose prisijungėte prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“.

„iCloud“ veikia įrenginiuose su operacine sistema „iOS 5“ ar vėlesne versija, „Mac“ kompiuteriuose su operacine sistema „OS X Lion v10.7.5“ ar vėlesne versija ir kompiuteriuose su programa „iCloud for Windows 5“ ar vėlesne versija (reikalinga operacinė sistema „Windows 7“ ar vėlesnė versija). Be to, iš bet kurio „Mac“ ar kitokio kompiuterio galite pasiekti savo „iCloud“ informaciją ir įvairias funkcijas („Photos“, „Find My iPhone“, „Mail“, „Calendar“, „Contacts“, „iWork for iCloud“ ir kt.) prisijungę prie iCloud.com.

Pastaba. Paslauga „iCloud“ kai kuriuose regionuose gali būti neprieinama, be to, skirtinguose regionuose „iCloud“ funkcijos gali skirtis. Daugiau informacijos rasite „iCloud“ svetainėje.

Su „iCloud“ galite:

- *Laikyti nuotraukas ir vaizdo įrašus.* „iCloud“ nuotraukų bibliotekoje galite laikyti visas savo nuotraukas bei vaizdo įrašus ir prisijungę tuo pačiu „Apple ID“ juos pasiekti iš bet kurio įrenginio su operacine sistema „iOS 8.1“ ar vėlesne versija, „Mac“ kompiuterio su operacine sistema „OS X 10.10.3“ ar vėlesne versija, kompiuterio su programa „iCloud for Windows 5“ ar vėlesne versija ir interneto svetainėje iCloud.com. Naudodamiesi funkcija „iCloud Photo Sharing“ galite bendrinti nuotraukas ir vaizdo įrašus su kuo tik norite. Taip pat galite leisti jiems pridėti nuotraukų, vaizdo įrašų ar rašyti komentarus.
- *Visada pasiekti naujausią el. pašto, kalendorių, pastabų, kontaktų ir priminimų informaciją.* Visada turėsite naujausią informaciją „Mac“ kompiuteryje, „iOS“ įrenginiuose ir svetainėje iCloud.com.

Pastaba. Jei įrenginyje „iPod touch“ įjungiate „iCloud“ tokioms programoms kaip „Music“, „Photos“, „Calendar“ ir „Contacts“, negalėsite per „iTunes“ sinchronizuoti jų su kompiuteriu.

- *Laikyti ir pasiekti dokumentus.* Galite laikyti dokumentus programos „Files“ aplanke „iCloud Drive“ – tada juos pasieksite įrenginiuose „iPhone“, „iPad“, „iPod touch“, taip pat „Mac“ ar kitokiame kompiuteryje.

- *Išsaugoti atsarginę duomenų kopiją.* Kai esate prijungę „iPod touch“ prie maitinimo tinklo ir prie „Wi-Fi“, saugykloje „iCloud“ automatiškai išsaugokite atsarginę „iPod touch“ duomenų kopiją. Internetu siunčiami „iCloud“ duomenys ir atsarginės duomenų kopijos yra užšifruojami. Žr. skyrių „Atsarginė „iPod touch“ duomenų kopija“.
- *Bendrinti turinį su šeima.* Naudodamiesi paslauga „Family Sharing“, iki šešių šeimos narių gali bendrinti „iCloud“ saugyklos duomenis, jei yra užsisakę 200 GB ar didesnį planą.
- *Matyti tas pačias naršyklės korteles.* Naršyklėje „Safari“ galite matyti korteles, kurias esate atidarę kituose įrenginiuose su operacine sistema „iOS“ ir „Mac“ kompiuteriuose. Žr. skyrių „Naršymas internete“.
- *Rasti savo „iPod touch“.* Naudodamiesi programa „Find My iPhone“ kitame „iOS“ įrenginyje arba internetine programa „Find My iPhone“ bet kuriame „Mac“ ar kitame kompiuteryje, galėsite žemėlapyje pamatyti, kur jūsų „iPod touch“ yra, per atstumą jį užrakinti, paprašyti, kad suskambėtų, parodyti jame pranešimą arba ištrinti visus jame esančius duomenis. Programoje „Find My iPhone“ veikia užraktas „Activation Lock“, kuris reikalauja jūsų „Apple ID“ ir slaptažodžio, jei kas mėgintų šią programą išjungti, pašalinti visus „iPod touch“ duomenis ar iš naujo aktyvinti jūsų įrenginį. Žr. skyrių „Prarasto „iPod touch“ paieška“.
- *Rasti, kur yra jūsų draugai.* Naudodamiesi funkcija „Find My Friends“ bendrinkite savo buvimo vietą su draugais ir šeimos nariais.
- *Saugoti savo slaptažodžius ir banko kortelės informaciją.* Funkcija „iCloud Keychain“ leidžia visuose įgaliojuose įrenginiuose turėti naujausią informaciją apie savo slaptažodžius ir banko kortelę.

Susikūrę „iCloud“ paskyrą nemokamai gausite elektroninio pašto paskyrą ir 5 GB talpos saugyklą elektroniniams laiškam, dokumentams, nuotraukoms, vaizdo įrašams ir atsarginėms duomenų kopijoms saugoti. Muzikos įrašai, programos, televizijos laidos ir knygos, kuriuos esate įsigiję, prie saugykloje laikomų duomenų nepriskaičiuojami. Daugiau saugyklos vietos galite įsigyti naudodamiesi savo įrenginiu.

Saugyklos „iCloud“ talpos didinimas. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ > „Manage Storage“ > „Change Storage Plan“. Daugiau informacijos, kaip padidinti saugyklos „iCloud“ talpą, rasite „iCloud“ žinyne.

Daugiau informacijos apie „iCloud“ rasite „iCloud“ svetainėje. Palaikymo informacijos rasite „iCloud“ palaikymo svetainėje.

Kitų el. pašto, kontaktų ir kalendorių paskyrų konfigūravimas

Be įrenginyje „iPod touch“ esančių programų, naudojamų prisijungiant prie „iCloud“, jame veikia „Microsoft Exchange“ ir daugelis kitų populiariausių internetinių el. pašto, kontaktų ir kalendoriaus paslaugų.

Informacijos, kaip sukonfigūruoti įmonės aplinkos „Microsoft Exchange“ paskyrą, rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Exchange ActiveSync“ konfigūravimas įrenginiuose „iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“.

Paskyros sukūrimas. Eikite į „Settings“ > „Accounts & Passwords“, tada palieskite „Add Account“.

Kontaktus galite pridėti naudodamiesi „LDAP“ arba „CardDAV“ paskyra, jei tokį formatą palaiko jūsų įmonė ar organizacija. Žr. skyrių „Kontaktų paskyros pridėjimas“.

Kalendorius galite pridėti naudodamiesi „CalDAV“ kalendorių paskyra, taip pat galite prenumeruoti „iCalendar“ (.ics) kalendorius ir importuoti juos iš savo el. pašto. Žr. skyrių „Kelių kalendorių naudojimas“.

Duomenų perkėlimas iš „Android“ į „iOS“

Konfigūruodami įrenginį galite jį automatiškai ir saugiai perkelti „Android“ įrenginio turinį.

Programos „Move to iOS“ atsisiuntimas. Įrenginyje su operacine sistema „Android 4.0“ ar vėlesne versija atsidarykite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnį „Duomenų perkėlimas iš „Android“ į „iOS“ ir atsisiųskite programą „Move to iOS“.

Duomenų perkėlimas iš „Android“ konfigūruojant įrenginį. Konfigūruodami „iPod touch“, lange „Apps & Data“ pasirinkite „Move Data from Android“. „Android“ įrenginyje įjunkite „Wi-Fi“, atidarykite programą „Move to iOS“ ir laikykitės pateikiamų nurodymų.

Pastaba. Pasinaudoti programa „Move to iOS“ galite tik pirmą kartą konfigūruodami „iPod touch“. Jei konfigūravimą jau atlikote ir norite pasinaudoti programa „Move to iOS“, teks ištrinti visus „iOS“ įrenginio duomenis ir pradėti konfigūravimą iš naujo arba duomenis perkelti rankiniu būdu. Žr. „Apple“ palaikymo svetainės straipsnį „Turinio iš „Android“ įrenginio perkėlimas į „iOS“ įrenginį rankiniu būdu“.


„iPod touch“ prijungimas prie kompiuterio

Prijungę „iPod touch“ prie kompiuterio galėsite per programą „iTunes“ sinchronizuoti turinį ir išsaugoti atsarginę duomenų kopiją.

Norint naudoti „iPod touch“ su kompiuteriu, reikia kelių dalykų:

- „Mac“ kompiuterio su USB 2.0 ar 3.0 lizdu arba kitokio kompiuterio su USB 2.0 lizdu; kompiuteryje turi veikti viena iš šių operacinių sistemų:
 - „OS X 10.9“ ar vėlesnė versija
 - „Windows 7“ ar vėlesnė versija
- naujausios programos „iTunes“ versijos (galima atsisiųsti iš „iTunes“ atsisiuntimo svetainės).

„iPod touch“ prijungimas prie kompiuterio. Naudokite pridėtą laidą su „Lightning“ ir USB jungtimis.



Atjungti „iPod touch“ nuo kompiuterio galite bet kada, išskyrus atvejus, kai vyksta duomenų sinchronizavimas. Ar šis procesas vyksta, matysite tiek kompiuterio programos „iTunes“ lango viršuje, tiek įrenginyje „iPod touch“. Jei „iPod touch“ atjungsitė sinchronizavimo metu, dalis duomenų liks nesinchronizuoti iki kito karto, kai prijungsite „iPod touch“ prie kompiuterio.

„iPod touch“ turinio sinchronizavimas

Informaciją ir failus iš „iPod touch“ ir kitų „iOS“ įrenginių siųsti į „Mac“ kompiuterį ir atvirkščiai galite naudodamiesi saugykla „iCloud“ arba per programą „iTunes“.

- Saugykloje „iCloud“ galite laikyti nuotraukas, vaizdo įrašus, dokumentus, muzikos failus, kalendorius, kontaktus ir kt. „iCloud“ automatiškai sinchronizuoja naujausią informaciją visuose jūsų „iOS“ įrenginiuose ir „Mac“ kompiuteriuose, prie kurių esate prisijungę tuo pačiu „Apple ID“. Žr. skyrių „iCloud“.


- Per programą „iTunes“ galite sinchronizuoti „iPod touch“ ir kompiuteryje esančius muzikos failus, vaizdo įrašus, nuotraukas ir kt. Po sinchronizavimo įrenginyje „iPod touch“ esantis turinys sutampa su „iTunes“ bibliotekos turiniu kompiuteryje. Programą „iTunes“ galite atsisiųsti iš „iTunes“ svetainės. Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“ turinio sinchronizavimas per „iTunes“, naudojant USB laidą“.

Galite naudoti „iCloud“, „iTunes“ arba, jei reikia, abu sinchronizavimo būdus. Pavyzdžiui, naudodamiesi „iCloud“ galite visuose įrenginiuose turėti naujausius kontaktus ir kalendorius, o per „iTunes“ iš kompiuterio į „iPod touch“ sinchronizuoti muzikos failus.

Pastaba. Jei įjungtas „iCloud“ muzikos, nuotraukų, kalendoriaus ir kontaktų sinchronizavimas, atitinkamų medijos failų ir duomenų sinchronizuoti per „iTunes“ negalėsite.

Atsarginė „iPod touch“ duomenų kopija

Atsarginę „iPod touch“ duomenų kopiją galite sukurti naudodamiesi „iCloud“ arba per programą „iTunes“. Kad būtų lengviau apsispręsti, kuris būdas geresnis jūsų atveju, skaitykite straipsnį „Apie atsargines „iOS“ įrenginių duomenų kopijas“.

 **Patarimas.** Jei turėtą „iPod touch“ pakeitėte nauju, naudodami atsarginę duomenų kopiją visą informaciją iš senojo įrenginio galite perkelti į naująjį. Žr. skyrių „iPod touch“ duomenų atkūrimas“.

Atsarginė „iPod touch“ duomenų kopija naudojantis funkcija „iCloud Backup“

Kai pirmą kartą prisijungiate su savo „Apple ID“, funkcija „iCloud Backup“ įjungiamą automatiškai. Atsarginės „iPod touch“ duomenų kopijos saugykloje „iCloud“ išsaugomos kasdien naudojantis „Wi-Fi“ ryšiu, kai įrenginys prijungtas prie maitinimo šaltinio ir yra užrakintas. („iPod touch“ užrakinamas mygtuku „Miegas / pažadinimas“. Jei ekrano neliečiate maždaug minutę, „iPod touch“ užsirakina automatiškai.)

„iCloud“ atsarginės kopijos automatiškai užšifruojamos, kad jūsų duomenų niekas negalėtų pasiekti nei juos persiunčiant į kitus įrenginius, nei saugykloje „iCloud“. Įsigytas turinys, taip pat bendrintų „iCloud“ nuotraukų ir nuotraukų srauto turinys prie saugykloje „iCloud“ leidžiamų nemokamų 5 GB duomenų nepriskaičiuojami.

Jei atsarginės „iPod touch“ duomenų kopijos kuriamos saugykloje „iCloud“, tuo pačiu metu jos negali būti automatiškai kuriamos kompiuteryje per programą „iTunes“. Vis dėlto atsarginę „iPod touch“ duomenų kopiją kompiuteryje per programą „iTunes“ galite sukurti rankiniu būdu. Žr. skyrių „Atsarginė „iPod touch“ duomenų kopija per programą „iTunes“.

Į atsargines duomenų kopijas saugykloje „iCloud“ neįtraukiama:

- duomenys, kurie ir taip laikomi saugykloje „iCloud“, pavyzdžiui, kontaktai, kalendoriai, pastabos, „iCloud“ bendrinami srautai, „My Photo Stream“, „iCloud“ nuotraukų biblioteka ar „iCloud Drive“ turinys;
- duomenys, saugomi kitose debesijos saugyklose, pavyzdžiui, „Gmail“ ar „Exchange“ el. pašte;
- turinys, kurį įsigijote ne tiesiogiai iš „iTunes Store“, „App Store“ ar „iBook Store“, tai yra, pavyzdžiui, importuoti MP3, vaizdo failai, taip pat failai iš kompaktinių diskų;
- „iTunes Store“, „App Store“ ar „iBooks Store“ turinys (jei įsigytas turinys vis dar pasiekiamas, jį visada galite atsisiųsti iš naujo).

Atsarginių duomenų kopijų kūrimo saugykloje „iCloud“ sustabdymas ir tęsimas. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ > „iCloud Backup“ ir išjunkite arba įjunkite „iCloud Backup“.

Atsarginės duomenų kopijos saugykloje „iCloud“ kūrimas dabar. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ > „iCloud Backup“ ir palieskite „Back Up Now“.

Atsarginių duomenų kopijų saugykloje „iCloud“ peržiūra ir pašalinimas. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ > „Manage Storage“ > „Backup“ ir pasirinkite pageidaujamą atsarginę duomenų kopiją iš sąrašo.


Svarbu. Jei ankstesnių jūsų pirkinų parduotuvėse „iTunes Store“, „App Store“ arba „iBooks Store“ nebėra, jų atkurti iš „iCloud“ atsarginės kopijos nepavyks.

Atsarginė „iPod touch“ duomenų kopija per programą „iTunes“

Prisijungimas prie „iTunes“ ir atsarginės duomenų kopijos išsaugojimas. Prijunkite „iPod touch“ prie kompiuterio, tada atidarykite kompiuterio programą „iTunes“. Spustelėkite mygtuką „iPod touch“, tada šoniniame meniu spustelėkite „Summary“. Jei norite atsarginę kopiją sukurti rankiniu būdu, spustelėkite „Back Up Now“. Jei norite, kad per programą „iTunes“ atsarginės kopijos būtų kuriamos automatiškai, spustelėkite „This computer“. Programa „iTunes“ atsarginę kopiją automatiškai sukurs kaskart jums prijungus „iPod touch“ prie kompiuterio.

Į atsargines duomenų kopijas, daromas per programą „iTunes“, neįtraukiami:

- turinys, kurį įsigijote iš „iTunes Store“, „App Store“ ir PDF failai, kuriuos atsisiuntėte tiesiai į „iBooks“;
- turinys, sinchronizuojamas iš „iTunes“, pavyzdžiui, importuoti MP3 failai, kompaktiniai diskai, vaizdo įrašai, knygos, nuotraukos (žr. „Apple“ palaikymo svetainės straipsnį „iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“ turinio sinchronizavimas per „iTunes“, naudojant USB laidą);
- nuotraukos, jau esančios debesijos saugykloje, pavyzdžiui, „iCloud“ bendrinami srautai, „My Photo Stream“ ar „iCloud“ nuotraukų biblioteka;
- „Activity“, „Health“ ir „Keychain“ duomenys. Jei norite išsaugoti atsarginę šios informacijos kopiją, programoje „iTunes“ pasirinkite „Encrypt local backup“.


Atsarginės „iPod touch“ duomenų kopijos užšifravimas. Norėdami, kad „iTunes“ užšifruotų kuriamas ir kompiuteryje laikomas atsargines duomenų kopijas, polangyje „Summary“ pasirinkite „Encrypt iPod touch backup“. Užšifruotos atsarginės duomenų kopijos sąrašė pažymėtos piktograma . Norint tokius duomenis atkurti reikės slaptažodžio. Jei šios parinktys neįjungsite, į atsarginių duomenų kopiją nebus įtraukiami kiti slaptažodžiai (pavyzdžiui, reikalingi el. pašto paskyroms), todėl atkuriant „iPod touch“ duomenis iš tokios atsarginės kopijos visus šiuos slaptažodžius reikės įvesti iš naujo.

Per „iTunes“ sukurtų atsarginių duomenų kopijų peržiūra ir pašalinimas. Kompiuteryje atidarykite programą „iTunes“, pasirinkite „iTunes“ > „Preferences“ ir spustelėkite „Devices“. Užšifruotos atsarginės duomenų kopijos sąrašė pažymėtos užrakto piktograma.

Kas naujo operacinėje sistemoje „iOS 11“


Klausykites naujausių žinių („iOS 11.2“). Sakykite maždaug taip: „Hey Siri, play some news.“ (Ei, Siri, paleisk naujienų.) Galite paprašyti konkrečiai verslo, sporto ar muzikos naujienų. (Veikia ne visuose regionuose.)

Pažiūrėkite į savo nuotraukas naujaip. Naudokite naujus filtrus, kad nuotraukos būtų išraiškingesnės, o odos atspalviai – dar natūresni. Darykite puikias nuotraukas, kurios dėl naujoviškos glaudinimo technologijos užims mažiau vietos. Žr. skyrių „Fotografavimas“.




Darykite „Live Photos“ nuotraukas programoje „FaceTime“. Kalbėdamiesi per „FaceTime“, užfiksukite ypatingą pokalbio momentą. Žr. skyrių „Skambinimas ir atsiliepimas“.

Naujas „App Store“ dizainas. Atnaujintoje parduotuvėje „App Store“ matysite kasdienes ekspertų istorijas, specialų skirtuką „Žaidimai“, visų rūšių programų sąrašus ir daug daugiau. Žr. skyrių „Programų ir žaidimų paieška“.




Greičiau pasiekite „iMessage“ programas. Vienu brūkštelėjimu dalykitės su draugais lipdukais, jaustukais ir žaidimais, naudodamiesi visiškai perkurtu programos stalčiumi. Žr. skyrių „iMessage“ programos“.


Paprašykite „Siri“, ko dar neprašėte. „Siri“ dabar dar ekspresyvesnė, jos balsas natūralesnis. Naudojant „Apple Music“, „Siri“ gali tapti asmeniniu didžėjumi. Be to, „Siri“ moka išversti frazes iš anglų kalbos į kinų, ispanų, prancūzų, vokiečių ir italų (beta versija). Žr. skyrių „Užklauskos“.



Atraskite muzikos įrašus padedami draugų. Jūsų draugai dabar gali padėti jums atrasti naujas dainas ir atlikėjus. Visi galite turėti savo „Apple Music“ profilį ir matyti draugų bendrinamus grojaraščius, taip pat jų dažnai klausomus albumus ir stotis. (Reikalingas „Apple Music“ abonementas.) Žr. skyrių „Peržiūrėkite, ką klauso draugai“.



Valdykite valdymo centrą. Atnaujintą valdymo centrą susitvarkykite pagal savo poreikius, kad būtų patogu greitai pakeisti tas nuostatas, kurių pririekia dažniausiai. Pageidaujate greitos prieigos prie „Apple TV“? Pridėkite „Apple TV“ pultelį. Norite palietę ką nors padidinti? Pridėkite lupą. Norėdami atrakinti daugiau komandų, palaikykite palietę atitinkamus elementus valdymo centre. Žr. skyrių „Valdymo centras“.



Pasiekite pranešimus, kad ir ką veiktumėte. Norėdami matyti naujausius pranešimus, braukite nuo ekrano viršaus žemyn, o tada, jei norite pamatyti ankstesnius, braukite nuo ekrano vidurio aukštyn. Žr. skyrių „Pranešimai“.

Naudodamiesi patalpų žemėlapiais raskite kelią oro uoste ar prekybos centre. Ar išsiruošėte apsipirkti, ar tiesiog ieškote artimiausios kavinės, programos „Maps“ patalpų žemėlapiai padės lengviau susiorientuoti. Žr. skyrių „Vietos paieška“.

Programa „News“ dar labiau prisitaiko prie asmens. Programoje „News“ dabar matysite dar aktualesnius populiariausius straipsnius. „Siri“ išsimeina, kas jums įdomu, ir siūlo straipsnius, kurie jums turėtų patikti. O naujajame skirčiuke „Spotlight“ pateikiami straipsniai, susiję su kuria nors „Apple News“ redaktorių parinkta aktualia tema. Žr. skyrių „For You“.



Perkelkite elementus juos vilkdami. Galite beveik bet kurį programos elementą paliesti ir vilkti į kitą vietą – priminimą jų sąrašė, pažymėtą tekstą pastaboje, kalendoriaus įvykį. Žr. skyrių „Elementų perkėlimas“.


Nuskaitykite dokumentus programoje „Notes“. Funkcija „Document Scanner“ automatiškai aptinka ir nuskaityto dokumentą programoje „Notes“, apkarpo kraštus, dokumentą ištiesina, pašalina atspindžius. Žr. skyrių „Dokumento nuskaitymas“.



Pieškite ir rašykite pastabas. Naudodami įtaisytuosius piešimo įrankius įterpkite pastabas į paveikslus, pastabas, PDF failus, ekrano kopijas ir kt. Kai kuriose programose taip pat galite pridėti tekstą, parašus, kalbos debesėlius ir kitas figūras. Žr. skyrių „Markup“ įrankių naudojimas“.

Visi failai vienoje vietoje. Naujoje programoje „Files“ galite patogiai naršyti, tvarkyti failus ir jų ieškoti. Netgi atskirai matysite naujausius failus. Žr. skyrių „Failų ir aplankų peržiūra“.

Greitai sukonfigūruokite naują „iPod touch“. Norėdami greitai ir saugiai importuoti daugelį asmeninių nuostatų ir „iCloud Keychain“ slaptažodžių, tiesiog palaikykite naująjį „iPod touch“ šalia kito įrenginio su operacine sistema „iOS 11“ ar vėlesne versija. Žr. skyrių „iPod touch“ konfigūravimas“.



Pastaba. Naujos funkcijos ir programos gali skirtis – tai priklausys nuo „iPod touch“ modelio, jūsų regiono ir kalbos.

Pagrindai

„iPod touch“ pažadinimas ir atrakinimas

„iPod touch“ pažadinimas. Paspauskite mygtuką „Miegas / pažadinimas“. Pažadinus „iPod touch“ pasirodo užrakintas ekranas. Čia galite peržiūrėti pranešimus, naujausių programų veiklą, fotografuoti ir pan. Daugiau žr. skyriuje „Užrakintas ekranas“.



„iPod touch“ atrakinimas. Paspauskite pradžios mygtuką, tada įveskite apsaugos kodą (jei nustatėte, kad „iPod touch“ reikalautų apsaugos kodo). Jei konfigūruodami įrenginį nesukūrėte apsaugos kodo, eikite į „Settings“ > „Passcode“ Daugiau informacijos pateikiama skyriuje „Apsaugos kodas“.

„iPod touch“ užrakinimas. Paspauskite mygtuką „Miegas / pažadinimas“. Jei ekrano neliečiate maždaug minutę, „iPod touch“ užsirakina automatiškai.


Pradžios ekranas

Pradžios ekrane rodomos visos „iPod touch“ esančios programos. Ekrane yra keli puslapiai – jų skaičius padidėja, kai tik prireikia vietos naujoms programoms rodyti.


Pradžios ekrano įjungimas. Paspauskite pradžios mygtuką.



Programos atidarymas. Palieskite programos piktogramą.



Kitų programų peržiūra. Norėdami peržiūrėti kitus pradžios ekrano puslapius, braukite į kairę arba į dešinę.




Pradžios ekrane kai kurių programų piktogramoje gali būti ženklelis, rodantis, kiek naujų elementų laukia, pavyzdžiui, jame gali būti nurodytas naujų el. laiškų skaičius. Jei kilo kokių nors problemų, pavyzdžiui, nepavyko išsiųsti laiško, prie piktogramos matysite ženklelį ⚠️. (Jei ženklelis su skaičiumi rodomas ant aplanko, skaičius nurodo, kiek pranešimų yra visose aplanke esančiose programose kartu paėmus.)




Gestai

„iPod touch“ ir jo programos valdomos keliais paprastais gestais – paliečiant ekraną, velkant, per ekraną braukiant ir ant ekrano išskeičiant / suglaudžiant pirštus.




Apsižvalgykite. Norėdami atidarytoje programoje pamatyti šiuo metu nematomą sąrašo dalį, sąrašą vilkite aukštyn arba žemyn. Jei norite slinkti greitai, brūkštelėkite reikiama kryptimi. Norėdami sustabdyti judantį sąrašą, palieskite ekraną. Kai kuriuose sąrašuose yra abėcėlinis indeksas. Norėdami peršokti į reikiamą sąrašo vietą, palieskite atitinkamą raidę.



Vilkite nuotrauką, žemėlapij ar interneto puslapį bet kokia kryptimi ir pamatysite kitą jo dalį.

Norėdami greitai peršokti į puslapio pradžią, palieskite ekrano viršuje esančią būsenos juostą.

Mastelio keitimas. Norėdami padidinti nuotrauką, interneto puslapį ar žemėlapij, išskėskite ant jų pirštus. Norėdami juos vėl sumažinti, pirštus suglauskite. Programoje „Photos“ dar kartą suglaudę pirštus ant nuotraukos pamatysite kolekciją arba albumą, kurioje nuotrauka yra.




Taip pat norėdami padidinti nuotrauką ar interneto puslapį galite juos dukart paliesti. Antrą sykį dukart palietę juos vėl sumažinsite. Programoje „Maps“ dukart palietę žemėlapį neatitraukite piršto ir braukite aukštyn, jei norite žemėlapį padidinti, arba žemyn, jei norite sumažinti.

Perėjimas į kitą programą

Naudodami vieną programą galite nesunkiai pereiti į kitą.


Atidarytų programų peržiūra. Dukart paspauskite pradžios mygtuką. Visos atidarytos programos rodomos programų perjungimo režime. Norėdami pamatyti daugiau programų, braukite į kairę arba į dešinę. Norėdami pereiti į kitą programą, ją palieskite.



Programos uždarymas. Jei programa veikia netinkamai, galite ją priverstinai uždaryti. (Šiaip programų uždarinėti nėra reikalo; uždarinėjant programas, pavyzdžiui, nėra taupoma akumulatoriaus energija.) Programų perjungimo režime atitinkamos programos piktogramą stumkite aukštyn. Tada pamėginkite programą atidaryti iš naujo.

Užrakintas ekranas

Užrakintas ekranas, kuriame matomas dabartinis laikas ir data, taip pat naujausi pranešimai, rodomas įjungus arba pažadinus „iPod touch“.



Net kai ekranas užrakintas, galite greitai pasiekti reikalingiausias funkcijas ir informaciją.

- *Fotoaparato atidarymas*: braukite į kairę. (Žr. skyrių „Fotografavimas“.)
- *Valdymo centro atidarymas*: braukite nuo apatinio krašto aukštyn. (Žr. skyrių „Valdymo centras“.)
- *Ankstesnių pranešimų peržiūra*: braukite nuo vidurio aukštyn. (Žr. skyrių „Pranešimai“.)
- *Rodinio „Today“ peržiūra*: braukite į dešinę. (Žr. skyrių „Rodinys „Today““.)



Pasirinkimas, kas bus pasiekama užrakintame ekrane. Eikite į „Settings“ > „Passcode“. Galite pakeisti prieigą prie rodinio „Today“, naujausių pranešimų, valdymo centro ir kt.


Pranešimų peržiūrų rodymas užrakintame ekrane. Eikite į „Settings“ > „Notifications“ > „Show Previews“ ir palieskite „Always“. (Pranešimų peržiūrose rodomas žinučių tekstas, el. laiškų eilutės ir kalendoriaus kvietimų informacija. Žr. skyrių „Pranešimai“.)



Valdymo centras


Valdymo centre galite greitai pasiekti lėktuvo režimą, funkciją „Do Not Disturb“, žibintuvėlį ir kitas naudingas funkcijas.


Valdymo centro atidarymas. Braukite nuo apačios aukštyn.


Prieiga prie kitų valdiklių. Daugelis valdiklių turi papildomų parinkčių. Norėdami pamatyti galimas valdiklio parinktis, palaikykite jį palietę. Pavyzdžiui, norėdami pasiekti „AirDrop“ parinktis, palaikykite palietę viršuje kairėje esančią valdiklių grupę, tada palieskite . Asmenukės, fotografavimo arba filmavimo parinktis pasieksite, jei palaikysite palietę .



Laikinas atsijungimas nuo „Wi-Fi“ tinklo. Palieskite . Norėdami iš naujo prisijungti, palieskite dar kartą. Norėdami pamatyti prijungto „Wi-Fi“ tinklo pavadinimą, palaikykite palietę .




Kadangi jums atsijungus nuo tinklo „Wi-Fi“ ryšys neišjungiamas, funkcijos „AirPlay“ ir „AirDrop“ toliau veiks ir „iPod touch“ prisijungs prie žinomų tinklų, kai pakeisite buvimo vietą ar paleisite „iPod touch“ iš naujo. Norėdami „Wi-Fi“ išjungti, eikite į „Settings“ > „Wi-Fi“. (Iš naujo įjungti „Wi-Fi“ galima valdymo centre palietus .) Informacijos apie „Wi-Fi“ įjungimą ir išjungimą per valdymo centrą, kai įjungtas lėktuvo režimas, rasite skyriuje „Kelionė su „iPod touch““.

Laikinas atsijungimas nuo „Bluetooth“ įrenginių. Palieskite . Norėdami vėl leisti įrenginiams prisijungti, palieskite mygtuką dar kartą.

Kadangi atsijungus nuo įrenginių „Bluetooth“ ryšys neišjungiamas, buvimo vietos tikslinimas ir kitos paslaugos veiks toliau. Norėdami „Bluetooth“ išjungti, eikite į „Settings“ > „Bluetooth“. Iš naujo įjungti „Bluetooth“ galima valdymo centre palietus . Informacijos apie „Bluetooth“ ryšio įjungimą ir išjungimą per valdymo centrą, kai įjungtas lėktuvo režimas, rasite skyriuje „Kelionė su „iPod touch““.


Valdymo centro uždarymas. Braukite žemyn arba paspauskite pradžios mygtuką.

Valdymo centro priegos išjungimas programose. Eikite į „Settings“ > „Control Center“.

Valdiklių pridėjimas ir tvarkymas. Eikite į „Settings“ > „Control Center“ > „Customize Controls“. Palieskite  arba , jei norite valdiklių pridėti arba pašalinti. Norėdami pakeisti valdiklių rodymo tvarką, palieskite prie valdiklio esančią piktogramą  ir vilkite valdiklį į naują vietą.

Pranešimai

Pranešimai padeda žinoti, kas įvyko naujausia. Jums pranešama, jei praleidote skambutį, jei pakeista renginio data ir kt. Pranešimus galite sutvarkyti taip, kad būtų rodoma tik tai, kas jums svarbu.



Atsakymas iš užrakinto ekrano. Palieskite pranešimą.

Atsakymas neišeinant iš atidarytos programos. Patraukite pranešimą žemyn, kai jis atsiranda ekrano viršuje. Norėdami pranešimą atmesti neatsakydami, braukite jį aukštyn. Ši funkcija veikia su žinutėmis, el. laiškais, kalendorių kvietimais ir kt.

Naujausių ir ankstesnių pranešimų peržiūra bet kuriame ekrane. Braukite žemyn nuo ekrano viršaus, kad pamatytumėte naujausius pranešimus, tada slinkite aukštyn, kad pamatytumėte ankstesnius. Pranešimų ekrane taip pat galite atlikti toliau nurodytus veiksmus.

- *Atsakymas į pranešimą:* jį palieskite.
- *Fotoaparato atidarymas:* braukite į kairę. (Kad netyčia nepašalintumėte pranešimo, braukite nuo dešinio krašto.)
- *Rodinio „Today“ peržiūra:* braukite į dešinę. (Kad netyčia neatidarytumėte pranešimo, braukite nuo kairio krašto.)
- *Grįžimas ten, kur buvote:* braukite nuo apatinio krašto aukštyn arba paspauskite pradžios mygtuką.

Pranešimo pašalinimas. Braukite jį į kairę. Arba palaikykite palietę pranešimą, tada palieskite ✕. Norėdami pašalinti pranešimų grupę, palieskite ✕.

Pranešimų nuostatų tvarkymas. Eikite į „Settings“ > „Notifications“.


- *Pasirinkimas, kada rodyti pranešimų peržiūras:* palieskite „Show Previews“ ir pasirinkite pageidaujamą parinktį. Pasirinkus „When Unlocked“, peržiūros bus rodomos ir užrakintame ekrane. Peržiūrose rodomas žinučių tekstas, el. laiškų eilutės ir kalendoriaus kvietimų informacija.
- *Programos pranešimų būdo nustatymas:* palieskite programą ir pasirinkite pageidaujamą parinktį.

Pasirinkimas, ar rodyti naujausius pranešimus užrakintame ekrane. Eikite į „Settings“ > „Passcode“ ir skiltyje „Allow Access When Locked“ įjunkite „Recent Notifications“.

Visų pranešimų nutildymas. Eikite į „Settings“ > „Do Not Disturb“. Funkciją „Do Not Disturb“ įjungti arba išjungti galite ir naudodamiesi „Siri“. Sakykite: „Turn on Do Not Disturb“ (įjunk „Do Not Disturb“) arba „Turn off Do Not Disturb“ (išjunk „Do Not Disturb“).

Rodiny „Today“

Vienoje vietoje rasite informaciją iš savo mėgstamiausių programų. Pasirinkite iš „Maps Nearby“, „Calendar“, „Notes“, „News“, „Reminders“ ir kt.



Rodinio „Today“ atidarymas. Pradžios arba užrakintame ekrane braukite nuo kairiojo krašto į dešinę.


Rodinio „Today“ valdiklių pridėjimas ir tvarkymas. Norėdami pasirinkti valdiklius, ekrano apačioje palieskite „Edit“. Palieskite **+** arba **-**, jei norite valdiklių pridėti arba pašalinti. Jei norite keisti informacijos eilės tvarką, palieskite **≡** ir vilkite valdiklį į naują vietą.

Pasirinkimas, ar leisti prieigą prie rodinio „Today“, kai „iPod touch“ užrakintas. Eikite į „Settings“ > „Passcode“.

Garsumo valdymas


„iPod touch“ šone esančiais garsumo mygtukais galite reguliuoti dainų, filmų ir kitų medijos failų atkūrimo garsumą. Taip pat šiais mygtukais valdomas skambėjimo, signalų tonų ir kitų garso efektų garsumas. Garsumą reguliuoti galite ir naudodamiesi „Siri“. Tiesiog sakykite: „Turn up the volume“ (pagarsink) arba: „Turn down the volume“ (patildyk).


ĮSPĖJIMAS. Informacijos, kaip nepažeisti klausos, rasite skyriuje „Svarbi saugos informacija“.



Skambučio ir pranešimų tonų garsumo užfiksavimas. Eikite į „Settings“ > „Sounds“ ir išjunkite „Change with Buttons“. Jei norite nustatyti didžiausią leistiną muzikos ir vaizdo failų garsumą, eikite į „Settings“ > „Music“ > „Volume Limit“.

Pastaba. Jei norite nustatyti didžiausią leistiną ausinių garsumą, eikite į „Settings“ > „Music“ > „Volume Limit“. Jei norite, kad garsumo riba nebūtų pakeista, eikite į „Settings“ > „General“ > „Restrictions“ > „Volume Limit“.


Garsumo reguliavimas valdymo centre. Kai „iPod touch“ užrakintas arba kai naudojate kurią nors programą, atidarykite valdymo centrą, tada vilkite ).




Funkcija „Do Not Disturb“. Visus skambučius, signalus ir pranešimus nutildyti galite naudodami funkciją „Do Not Disturb“. Norėdami įjungti „Do Not Disturb“, atidarykite valdymo centrą, tada palieskite .

Garsai ir jų nutildymas

Galite pakeisti, kokiais garsais „iPod touch“ praneša apie „FaceTime“ skambutį, žinutę, elektroninį laišką, priminimą ar kitą įvykį, arba tuos garsus išjungti.



Garsų parinkčių konfigūravimas. Eikite į „Settings“ > „Sounds“. Čia galite nustatyti pranešimų ir skambinimo tonus, taip pat jų garsumą.

Norėdami laikinai nutildyti įeinančius „FaceTime“ skambučius, pranešimus ir garso efektus, įjunkite funkciją „Do Not Disturb“. Norėdami įrenginyje „iPod touch“ įjungti skambėjimo arba tylųjį režimą, atidarykite valdymo centrą, tada palieskite .

 **Patarimas.** Jei negirdite arba nematote gaunamų skambučių, kai turėtumėte, atidarykite valdymo centrą ir patikrinkite, ar neįjungta funkcija „Do Not Disturb“. Jei simbolis  šviečia, jį palieskite – taip funkciją „Do Not Disturb“ išjungsite. (Kai funkcija „Do Not Disturb“ įjungta, simbolis  rodomas ir būsenos juostoje.)

„Do Not Disturb“

Jei norite greitai nutildyti „iPod touch“, kai išeiniate pietauti ar gulatės miegoti, įjunkite funkciją „Do Not Disturb“. Įjungus šią funkciją, apie „FaceTime“ skambučius ir įvairius pranešimus nebus pranešama garsu ir neįsijungs ekranas.

Funkcijos „Do Not Disturb“ įjungimas. Atidarykite valdymo centrą, tada palieskite . Funkciją „Do Not Disturb“ įjungti arba išjungti galite ir naudodamiesi „Siri“. Sakykite: „Turn on Do Not Disturb“ (įjunk „Do Not Disturb“) arba „Turn off Do Not Disturb“ (išjunk „Do Not Disturb“). Kai funkcija „Do Not Disturb“ įjungta, būsenos juostoje rodomas simbolis .

„FaceTime“ skambučių gavimas, kai įjungta funkcija „Do Not Disturb“. Eikite į „Settings“ > „Do Not Disturb“. Norėdami leisti „FaceTime“ skambučius iš pasirinktos grupės žmonių, palieskite „Allow Calls From“. Jei norite leisti „FaceTime“ skambučius, jei skambinama ne vieną kartą, kad būtumėte pasiekiamas nelaimės atveju, įjunkite „Repeated Calls“.















„FaceTime“ skambučių ir žinučių iš nelaimės atveju svarbių kontaktų gavimas, kai įjungta funkcija „Do Not Disturb“. Eikite į „Contacts“, pasirinkite reikiamą kontaktą, palieskite „Edit“, tada palieskite „Text Tone or Ringtone“ ir įjunkite parinktį „Emergency Bypass“.

Tylos valandų tvarkaraštis. Eikite į „Settings“ > „Do Not Disturb“, įjunkite „Scheduled“ ir nustatykite tylos valandų pradžios ir pabaigos laiką.

Nustatymas, koku atveju nutildyti „iPod touch“ garsus. Norėdami nustatyti, kad funkcija „Do Not Disturb“ nutildytų „iPod touch“ garsus tik kai jis užrakintas ar net ir tada, kai jis atrakintas, eikite į „Settings“ > „Do Not Disturb“.


Būsenos piktogramos



Piktogramos, rodomos ekrano viršuje, būsenos juostoje, suteikia vertingos informacijos apie „iPod touch“.

Būsenos piktograma	Reikšmė
	„Wi-Fi“. „iPod“ prisijungęs prie interneto per „Wi-Fi“ tinklą. Žr. skyrių „Prisijungimas prie „Wi-Fi““.
	Aktyvus tinklo procesas. Rodoma, kad vyksta kuris nors tinklo procesas. Kai kurios kitų tiekėjų programos taip pat naudoja šią piktogramą aktyviam procesui rodyti.
	Sinchronizavimas. „iPod touch“ turinys sinchronizuojamas per „iTunes“. Žr. skyrių „iPod touch“ turinio sinchronizavimas“.
	Lėktuvo režimas. Įjungtas lėktuvo režimas. Veikia tik funkcijos, kurioms nereikalingas belaidis ryšys, kitos – išjungtos. Žr. skyrių „Kelionė su „iPod touch““.
	VPN. Prisijungta prie tinklo per virtualųjį privatųjį tinklą. Žr. skyrių „VPN nuostatos“.
	Užrakinta. „iPod touch“ užrakintas. Žr. skyrių „Užrakintas ekranas“.
	„Do Not Disturb“. Įjungta funkcija „Do Not Disturb“. Žr. skyrių „Do Not Disturb“.
	Užrakintas vertikalus rodinys. Užrakintas „iPod touch“ ekrano vertikalus rodinys. Žr. skyrių „Ekrano rodinio pasukimas“.
	Buvimo vietos nustatymas. Kuri nors programa naudoja jūsų buvimo vietą. Žr. skyrių „Buvimo vietos nustatymas“.
	Žadintuvas. Nustatytas žadintuvo signalas. Žr. skyrių „Žadintuvo signalo arba miego tvarkaraščio nustatymas“.
	„Bluetooth®“. Įjungtas ir paruoštas susiejimui „Bluetooth“ ryšys. Žr. skyrių „Bluetooth“ įrenginių prijungimas“.
	Prijungtos ausinės. „iPod touch“ susietas su „Bluetooth“ ausinėmis, kurios įjungtos ir yra „Bluetooth“ ryšio zonoje. Žr. skyrių „Bluetooth“ įrenginių prijungimas“.
	Bluetooth“ akumulatorius. Rodomas „Bluetooth“ ryšiu susieto įrenginio akumulatoriaus įkrovos lygis.
	Akumulatorius. Rodomas „iPod touch“ akumulatoriaus įkrovos lygis arba įkrovimo būklė. Žr. skyrių „Akumulatoriaus įkrovimas ir stebėjimas“.

Ekranu rodinio pasukimas

Daugelyje programų pasukus „iPod touch“ pasikeičia ekranu rodinys.




Ekranu rodinio pasukimo užrakinimas. Atidarykite valdymo centrą, tada palieskite . Kai ekranu rodinio pasukimas užrakintas, būsenos juostoje rodomas simbolis .

Teksto įvedimas

Teksto rinkimas ir redagavimas

Palieskite teksto lauką, kad atsidarytų ekraninė klaviatūra, tada palieskite reikiamas raides. Jei paliečiate ne tą klavišą, braukite pirštu iki reikiamo klavišo. Įrašomas tik tas simbolis, nuo kurio klavišo atitraukiate pirštą.




Didžiųjų raidžių rašymas. Norėdami įrašyti didžiąją raidę, palieskite „Shift“, arba palietę „Shift“ braukite iki reikiamos raidės.

Didžiųjų raidžių režimo įjungimas. Dukart palieskite „Shift“.

Skaičių, skyrybos ir kitokių ženklų įvedimas. Palieskite skaičių klavišą 123 arba simbolių klavišą #+=.

Raidžių su kirčio ženklų ar kitų alternatyvių simbolių rašymas. Palaikykite palietę klavišą, tada braukite iki pageidaujamos parinktės.




Greitas būdas užbaigti sakinį tašku ir tarpu. Dukart palieskite tarpo klavišą.

Žodžių rašybos taisymas. Jei matote raudonai pabrauktą žodį, palieskite jį ir pamatysite siūlomus taisymo variantus. Jei tarp jų reikiamo žodžio nerandate, jį įrašykite.


Teksto rinkimo nuostatos ir klaviatūrų pridėjimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“.

Tekstą galite rinkti ir be laido klaviatūra „Apple Wireless Keyboard“ (parduodama atskirai). Žr. skyrių „Belaidė klaviatūra „Apple Wireless Keyboard“. Jei norite tekstą diktuoti, žr. skyrių „Diktavimas“.

Teksto redagavimas. Palaikykite palietę tekstą, kol pasirodys didinamasis stiklas, tada braukite iki tos vietos, kur norite padėti įterpimo žymeklį.



Teksto žymėjimas. Palieskite įterpimo žymeklį, kad pamatytumėte žymėjimo parinktis. Arba dukart palieskite žodį, ir jis bus pažymėtas. Vilkite pažymėto teksto pradžios ir pabaigos žymeklius, jei norite pažymėti daugiau ar mažiau teksto. Dokumentuose, kuriuos galima tik skaityti, pavyzdžiui, tinklalapiuose, norėdami pažymėti žodį, jį palaikykite palietę.



Pažymėtą tekstą galite iškirpti, kopijuoti arba vietoje jo įklijuoti kitą tekstą. Naudodamiesi universaliąja iškarpine galite ką nors iškirpti arba nukopijuoti viename „Apple“ įrenginyje, o įklijuoti kitame.

Norėdami pažymėtą tekstą perkelti į kitą vietą toje pačioje programoje, galite jį vilkti.

Kai kuriose programose gali būti daugiau teksto redagavimo parinkčių: pakeisti į pusjuodį šriftą, kursyvą, tekstą pabraukti (palieskite „B/I/U“); peržiūrėti „Look Up“ pasiūlymus; ar paprašyti, kad „Siri“ pasiūlytų alternatyvų tekstą. Kad pamatytumėte visas parinktis, palieskite ►. Jei pasirinksite „Look Up“, pamatysite siūlomą informaciją iš interneto ir įvairių programų. Jei norite išjungti „Look Up“ pasiūlymus, eikite į „Settings“ > „Siri & Search“.


Paskutinio veiksmo atšaukimas. Pakratykite „iPod touch“, tada palieskite „Undo“.

Nuspėjamas tekstas

Jums renkant tekstą, „Siri“ bando nuspėti tolesnį žodį, siūlo jaustukus, kurie galėtų pakeisti parašytą žodį, ir pateikia siūlymus, remdamasi jūsų paskutine veikla ir informacija iš įvairių programų (veikia ne visomis kalbomis). Pavyzdžiui, kai programoje „Messages“ rašote:

- „My number is“ (mano numeris yra), tarp parinkčių atsiranda jūsų telefono numeris;
- „I’m at“ (aš esu), tarp parinkčių atsiranda jūsų buvimo vieta.

Palieskite žodį, jei norite jį pasirinkti arba pažymėtą spėjimą priimkite įrašydami tarpą arba skyrybos ženklą. Palietus pasiūlytą žodį, po jo atsiranda tarpas. Jei įrašote kablelį, tašką ar kitą skyrybos ženklą, tarpas pašalinamas. Pasiūlymą atmesite palietę savo surinktą žodį (jis rodomas kaip viena iš nuspėjamo teksto parinkčių su kabutėmis).





Nuspėjamo teksto išjungimas. Palaikykite palietę 😊 arba 🌐, braukite iki klaviatūros nuostatų ir išjunkite „Predictive“.


Išjungus nuspėjamą tekstą, „iPod touch“ gali toliau siūlyti pataisyti klaidingai parašytus žodžius. Norėdami priimti taisymą, įrašykite tarpą arba skyrybos ženklą arba palieskite grįžties klavišą. Jei norite atmesti taisymą, palieskite „x“. Jei tą patį pasiūlymą atmesite kelis kartus, vėliau „iPod touch“ jo nebepateiks.

Diktavimas

Jei norite, tekstą galite ne rinkti, o diktuoti. Tokiu atveju turi būti įjungta parinktis „Enable Dictation“ (eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“).

Pastaba. Diktavimas gali veikti ne visomis kalbomis ir ne visuose regionuose, be to, gali skirtis diktavimo funkcijos.

Teksto diktavimas. Ekraninėje klaviatūroje arba paieškos laukelyje palieskite , tada kalbėkite. Baigę palieskite „Done“. Norėdami įterpti tekstą, palieskite reikiamoje vietoje, kad padėtumėte įterpimo žymeklį, tada palieskite . Diktuodami taip pat galite pakeisti pažymėtą tekstą.




Palieskite, jei norite diktuoti tekstą.

Skyrybos ženklai ir teksto formatavimas. Išstarkite skyrybos ženklą arba formatavimo komandą. Pavyzdžiui, sakiny „Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark“ (Brangioji Marija kablelis čekis pašto dėžutėje šauktukas) bus parašytas: „Dear Mary, the check is in the mail!“ (Brangioji Marija, čekis pašto dėžutėje!) Skyrybos ženklų ir formatavimo komandų pavyzdžiai:

- quote ... end quote (kabutės... kabutės užsidaro);
- new paragraph (nauja pastraipa);
- new line (nauja eilutė);
- cap (didžioji raidė) – jei norite kitą žodį pradėti didžiąja raide;
- caps on ... caps off (didžiosios raidės įjungtos... didžiosios raidės išjungtos) – jei norite visus žodžius pradėti didžiosiomis raidėmis;
- all caps (didžiosios raidės) – jei didžiosiomis raidėmis norite rašyti tolesnį žodį;
- all caps on ... all caps off (didžiųjų raidžių režimas įjungtas... didžiųjų raidžių režimas išjungtas) – jei norite didžiosiomis raidėmis rašyti daug žodžių;
- no caps on ... no caps off (mažųjų raidžių režimas įjungtas... mažųjų raidžių režimas išjungtas) – jei norite, kad žodžiuose nebūtų didžiųjų raidžių;
- no space (be tarpų) – jei norite pašalinti tarpą tarp dviejų žodžių (veikia ne visomis kalbomis);
- no space on ... no space off (režimas be tarpų įjungtas... režimas be tarpų išjungtas) – jei norite žodžius rašyti be tarpų (veikia ne visomis kalbomis);
- smiley (besišypsantis veidukas) – jei norite įterpti :-)
- frowny (liūdnas veidukas) – jei norite įterpti :-(
- winky (mirktelėjimas) – jei norite įterpti ;-)

Trumpinių išsaugojimas

Trumpinys leidžia įrašyti žodį arba frazę surinkus vos kelis simbolius. Pavyzdžiui, surinkus „omw“ bus įrašyta „On my way!“ (esu pakeliui). Šis trumpinys jau įrašytas į atmintį, bet savo trumpinių galite sukurti ir jūs.



Trumpinio sukūrimas. Palaikykite palietę 😊 arba 🌐, braukite iki klaviatūros nuostatų, tada palieskite „Text Replacement“.

Norite, kad tam tikras žodis ar frazė nebūtų taisomi? Sukurkite trumpinį, bet laukelį „Shortcut“ palikite tuščią.

Asmeninio žodyno kituose įrenginiuose atnaujinimas per „iCloud“. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ ir įjunkite „iCloud Drive“.

Klaviatūrų pridėjimas arba keitimas

Galite įjungti arba išjungti teksto rinkimo funkcijas, pavyzdžiui, rašybos tikrinimą, taip pat pridėti klaviatūrų, kad galėtumėte rašyti įvairiomis kalbomis, ir keisti ekraninės klaviatūros arba klaviatūros „Apple Wireless Keyboard“ išdėstymą.

Pridėję kitų kalbų klaviatūrų, galėsite rašyti iškart dviem kalbomis – nereikės perjunginėti klaviatūros. Jūsų klaviatūra automatiškai veikia dviem kalbomis, kuriomis rašote daugiausia. (Veikia ne su visomis kalbomis.)

Teksto rinkimo funkcijų nustatymas. Palaikykite palietę 😊 arba 🌐, tada braukite iki klaviatūros nuostatų. Arba eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“.

Kitos kalbos klaviatūros pridėjimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“ > „Keyboards“ > „Add New Keyboard“.

Klaviatūros perjungimas. Palaikykite palietę 😊 arba 🌐, tada braukite iki klaviatūros pavadinimo.

Norėdami perjungti kitą klaviatūrą, galite ir tiesiog paliesti 😊 arba 🌐. Jei norite pasiekti dar kitą įjungtą klaviatūrą, palieskite simbolį dar kartą.

Informacijos apie tarptautines klaviatūras rasite skyriuje „Tarptautinių klaviatūrų naudojimas“.

Klaviatūros išdėstymo keitimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“ > „Keyboards“, pasirinkite klaviatūrą, tada pasirinkite klavišų išdėstymą.

Daugiau informacijos apie klaviatūrą rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Pagalba dėl „iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“ klaviatūros naudojimo“.

Elementų perkėlimas

Pirštu vilkdami elementus galite juos perkelti iš vienos programos vietos į kitą. Pavyzdžiui, galite pertvarkyti priminimų sąrašą programoje „Reminders“, perkelti pažymėtą pastabos tekstą ar nuotrauką programoje „Notes“ arba nuvilkti kalendoriaus įvykį į kitą laiką programoje „Calendar“. (Vilkimo funkcija palaikoma ne visose trečiųjų šalių programose.)

Kitchen remodel ideas

Modern kitchen design in a small space. Plenty of storage. Need to research colors, materials, and appliances (stainless steel).

Kitchen remodel ideas

Modern kitchen design in a small space. Plenty of storage. Need to research colors, materials, and appliances (stainless steel).

Palaikykite palietę pažymėtą elementą, kol jis pakyla.

Elemento perkėlimas į kitą vietą. Palaikykite palietę elementą, kol jis pakyla (jei tai tekstas, pirmiau jį pažymėkite), tada vilkite jį į kitą programos vietą. Jei nuvilksite į ilgo dokumento apačią arba viršų, dokumentas automatiškai pradės slinkti.


Kelių elementų pažymėjimas norint juos perkelti. Palaikykite palietę pirmąjį elementą, jį šiek tiek pavilkite, tada neatitraukdami nuo jo piršto kitu pirštu palieskite kitus elementus. Ženklyje rodomas pasirinktų elementų skaičius. Tada galite vilkti visus elementus iškart.


Jei apsigalvojate. Atitraukite pirštą prieš vilkdami arba nuvilkite elementą už ekrano ribų.

„Search“

Įrenginyje „iPod touch“ rodomi paieškos rezultatai apima rezultatus iš interneto, iš medijos ir kitokio „iPod touch“ turinio, iš „iTunes Store“, iš „App Store“ ir iš programų, pavyzdžiui, „Maps“, „Contacts“. Nuėję į „Settings“ galite nurodyti, kurias programas įtraukti į paieškos rezultatus.

Paieška įrenginyje „iPod touch“. Pradžios ekrane braukite nuo vidurio žemyn, kad atsidarytų paieškos langas. Norėdami atidaryti paieškos langą kurioje nors programoje, braukite nuo ekrano viršaus, tada braukite nuo kairės.

- *Klaviatūros slėpimas, kad ekrane tilptų daugiau rezultatų:* palieskite „Search“.
- *Siūlomoms programoms atidarymas:* ją palieskite.
- *Daugiau informacijos apie paieškos pasiūlymą:* jį palieskite, tada palieskite kurį nors rezultatą, kad jį atidarytumėte.
- *Nauja paieška:* paieškos laukelyje palieskite .



Pasirinkimas, kurias programas įtraukti į paiešką. Eikite į „Settings“ > „Siri & Search“, palieskite programą ir įjunkite arba išjunkite „Search & Siri Suggestions“.

Paieškos pasiūlymų išjungimas. Eikite į „Settings“ > „Siri & Search“ ir išjunkite „Suggestions in Search“.


Buvimo vietos nustatymo išjungimas pasiūlymams. Eikite į „Settings“ > „Privacy“ > „Location Services“. Palieskite „System Services“, tada išjunkite „Location-Based Suggestions“.


Paieška programose. Daugelyje programų yra paieškos laukelis, kuriame galite įrašyti, ką norėtumėte rasti programoje. Pavyzdžiui, programoje „Maps“ galite ieškoti konkrečios vietos. Palieskite paieškos laukelį ir įrašykite paieškos užklausą.


„Markup“ įrankių naudojimas

Įvairiose programose, pavyzdžiui, „Notes“, „Mail“ ir „iBooks“, įtaisytaisiais piešimo įrankiais galite įterpti pastabas į paveikslus, pastabas, PDF failus, ekrano kopijas ir kt. Kai kuriose programose galite pridėti ir tekstą, kalbos debesėlius, kitas figūras, taip pat parašus.

Piešimas ir pastabų rašymas. Palieskite  ir pieškite pirštu.

Norėdami piešti ką tik padarytoje ekrano kopijoje, palieskite miniatiūrą, kuri tam tikrą laiką rodoma apatiniame kairiame ekrano kampe. (Norėdami bendrinti ekrano kopiją, kurioje ką nors nupiešėte ar pažymėjote, palieskite .)



Įrankio pasirinkimas. Palieskite pieštuką, spalvklį arba tušinuką. Padarę klaidą pasinaudokite trintuku arba palieskite .



Piešinių perkėlimas į kitą vietą. Palieskite , apveskite vieną piešinį ar daugiau, kad juos pasirinktumėte, atitraukite pirštą, tada nuvilkite pasirinktus elementus į naują vietą.


Daugiau spalvų. Palieskite dabartinę spalvą, kad pamatytumėte spalvų paletę. Spalvų paletėje braukite į kairę arba į dešinę. Arba laikykite „iPod touch“ gulsčioje padėtyje.


Mastelio keitimas. Išskėskite ant piešinio pirštus, kad padidinę piešinį galėtumėte nupiešti smulkesnes dalis, paskui piešinį vėl sumažinkite suglausdami pirštus. Jei padidinę piešinį norite jį pastumti, darykite tai dviem pirštais.

Teksto pridėjimas. Palieskite , tada palieskite „Text“. Palieskite teksto langelį, tada palieskite „Edit“ ir rašykite tekstą. Norėdami pakeisti šriftą ar išdėstymą, palieskite . Norėdami perkelti teksto langelį į kitą vietą, jį nuvilkite.

Parašo pridėjimas. Palieskite , tada palieskite „Signature“.

Figūros pridėjimas. Palieskite , tada palieskite norimą figūrą. Norėdami perkelti figūrą į kitą vietą, ją nuvilkite. Jei norite pakeisti jos dydį, vilkite bet kurį mėlyną tašką.


Norėdami figūrą nuspalvinti ar pakeisti linijos storį, palieskite . Jei norite keisti figūros, turinčios žalią tašką, formą, vilkite šį tašką. Norėdami figūrą pašalinti arba dubliuoti, ją palieskite ir pasirinkite atitinkamą parinktį.

Ekrano dalies padidinimas. Palieskite , tada palieskite „Magnifier“. Norėdami pakeisti didinimo mastelį, vilkite žalią tašką. Jei norite pakeisti didinimo lango dydį, vilkite mėlyną tašką.

„Voice Control“

Vietoje funkcijos „Siri“ galite naudotis funkcija „Voice Control“, norėdami skambinti per „FaceTime“ ir valdyti muzikos atkūrimą. Ši funkcija gali praversti, kai negalite naudotis „Siri“ dėl to, kad nesate prisijungę prie interneto. (Daugiau informacijos apie funkcijos „Siri“ naudojimą įrenginiui „iPod touch“ valdyti balsu rasite skyriuje „Užklauskos“.)

Pastaba. Kai įjungta funkcija „Voice Control“, neveikia funkcija „Siri“.



„Voice Control“ įjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Home Button“ ir pasirinkite „Voice Control“ (skiltyje „Press and Hold to Speak“).

Naudojimasis funkcija „Voice Control“. Nuspauskite ir palaikykite pradžios mygtuką, kol pasirodys „Voice Control“ langas ir išgirsite signalą.

Kad funkcija veiktų sklandžiai:

- kalbėkite aiškiai ir natūraliai;
- tarkite tik „Voice Control“ komandas, vardus, pavadinimus ir skaičius. Tarp komandų darykite nedideles pauzes;
- išstarkite pilnus vardus ir pavadinimus.

Balso komandas turite sakyti ta kalba, kuri nustatyta įrenginyje „iPod touch“ („Settings“ > „General“ > „Language & Region“).

„Voice Control“ išjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Home Button“ ir pasirinkite „Siri“ arba „Off“ (skiltyje „Press and Hold to Speak“).

Galite nustatyti, kad „Voice Control“ neskambintų per „FaceTime“, kai „iPod touch“ užrakintas. Eikite į „Settings“ > „Passcode“ ir išjunkite „Voice Dial“.

Apie konkrečias komandas rasite skyriuje „Siri“ ir „Voice Control“.


Akumulatoriaus įkrovimas ir stebėjimas

„iPod touch“ turi integruotą įkraunamą ličio jonų akumuliatorių. Daugiau informacijos apie akumuliatorių, įskaitant patarimus, kaip prailginti jo veikimo laiką, rasite „Apple“ svetainėje apie ličio jonų akumulatorius.

ĮSPĖJIMAS. Svarbi saugos informacija apie akumuliatorių ir „iPod touch“ įkrovimą pateikiama skyriuje „Svarbi saugos informacija“.


Akumulatoriaus įkrovimas. Laidu, kurį gavote kartu su „iPod touch“, prijunkite „iPod touch“ prie kompiuterio. Tuo pačiu metu galite sinchronizuoti „iPod touch“ su programa „iTunes“. Tačiau jei įjungsite „iPod touch“ sinchronizavimą, jo įkrovimas gali ilgiau užtrukti.

Jei jūsų klaviatūroje nėra USB 2.0 arba 3.0 lizdo, „iPod touch“ įkrausite įjungę į tokį lizdą pačiame kompiuteryje.



Svarbu. Jei „iPod touch“ prijungiamas prie išjungto arba miego ar budėjimo režimu veikiančio kompiuterio, akumulatorius gali būti ne įkraunamas, o iškraunamas.

Akumulatoriaus įkrovimas naudojant maitinimo adapterį. Prijunkite „iPod touch“ prie maitinimo lizdo naudodami su „iPod touch“ gautą laidą ir USB maitinimą adapterį (parduodamas atskirai).



Pastaba. Prijungus „iPod touch“ prie maitinimo tinklo įrenginys gali pradėti daryti atsarginę duomenų kopiją saugykloje „iCloud“ arba įjungti belaidį sinchronizavimą per „iTunes“. Žr. skyrius „Atsarginė duomenų kopija per programą „iTunes“ ir „iPod touch“ turinio sinchronizavimas“.

Viršutiniame dešiniame kampe esanti akumulatoriaus piktograma rodo akumulatoriaus įkrovos lygį arba įkrovimo būseną. Sinchronizuojant arba naudojant įrenginį „iPod touch“ jo akumulatoriaus įkrovimas gali užtrukti ilgiau.



Svarbu. Jei „iPod touch“ akumulatoriuje liko labai mažai energijos, įrenginyje gali būti rodoma beveik išsekusio akumulatoriaus piktograma, rodanti, kad norint toliau naudoti įrenginį jį pirmiausia būtina įkrauti iki 10 minučių. Jei „iPod touch“ akumulatoriaus energija beveik visiškai išseko, gali būti, kad ekranas nieko nerodys ir tik po dviejų minučių krovimo jame atsiras išsekusio akumulatoriaus piktograma.

Tokių kaip įrenginyje „iPod touch“ esančių įkraunamų akumuliatorių įkrovimo ciklų skaičius yra ribotas, todėl laikui bėgant gali prireikti akumuliatorių pakeisti. Tai padaryti gali tik „Apple“ arba įgaliotas paslaugų teikėjas. Daugiau informacijos rasite svetainėje apie akumuliatorių priežiūrą ir perdirbimą.

„Find My Friends“

Programą „Find My Friends“ rasite aplanke „Extras“. Programa „Find My Friends“ – geras būdas bendrinti savo buvimo vietą su žmonėmis, kurie jums svarbūs. Kur yra draugai ir šeimos nariai, kurie bendrina su jumis savo buvimo vietą, rodoma žemėlapyje. Programoje galite paprašyti, kad draugams ar šeimos nariams išvykus iš kurios nors vietos ar kur nors atvykus jums būtų atsiųstas pranešimas.

Pastaba. Daugiau apie programą „Find My Friends“ rasite šios programos žinyne.

Savo buvimo vietos bendrinimas. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ > „Share My Location“.

Savo buvimo vietos bendrinimas su draugu. Atidarykite programą „Find My Friends“ įrenginyje „iPod touch“, tada palieskite „Add“. Pasirinkite kontakto vardą arba įrašykite vardą laukelyje „To“, tada palieskite „Send“. Nustatykite, kiek laiko norite bendrinti savo buvimo vietą.


Savo buvimo vietos bendrinimas per „AirDrop“. Palieskite „Add“, tada iš „AirDrop“ pasirinkite draugą. Nustatykite, kiek laiko norite bendrinti savo buvimo vietą.

Pranešimo nustatymas. Pasirinkite draugą, tada palieskite „Notify Me“. Nustatykite, ar norite, kad jums būtų pranešta, kai draugas iš nurodytos vietos išvyksta ar kai į ją atvyksta. Pasirinkite esamą draugo vietą arba palieskite „Other“, kad galėtumėte nurodyti kitą.

Kelionė su „iPod touch“

Kai kurios oro transporto bendrovės gali leisti neišjungti „iPod touch“, jei įjungiate jame lėktuvo režimą. Tokiu atveju „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ ryšys būna išjungtas, taigi negalėsite nei skambinti ar priimti skambučius per „FaceTime“, nei naudotis jokiais kitomis paslaugomis, kurioms reikia belaidžio ryšio. Bet galėsite klausytis muzikos įrašų, žaisti žaidimus, žiūrėti vaizdo įrašus ar naudoti kitas programas, kurioms tinklo ryšio nereikia.



Lėktuvo režimo įjungimas. Atidarykite valdymo centrą, tada palieskite ✈️.




Lėktuvo režimą („Airplane Mode“) galite įjungti ir nuostatose („Settings“). Kai lėktuvo režimas įjungtas, ekrano viršuje esančioje būsenos juostoje rodomas simbolis ✈️.

„Wi-Fi“ arba „Bluetooth“ ryšio įjungimas veikiant lėktuvo režimui. Jei oro transporto bendrovė leidžia, galite įjungti „Wi-Fi“ ar „Bluetooth“ ryšį net kai įrenginys veikia lėktuvo režimu. Atidarykite valdymo centrą, įjunkite lėktuvo režimą, tada palieskite 📶 (jei norite įjungti „Wi-Fi“ ryšį) arba 📵 (jei norite įjungti „Bluetooth“ ryšį).



Jei įrenginiui veikiant lėktuvo režimu įjungiate „Wi-Fi“ arba „Bluetooth“ ryšį, jis bus įjungtas ir kitą kartą įjungus lėktuvo režimą. Jei įrenginiui veikiant lėktuvo režimu norite išjungti „Wi-Fi“ arba „Bluetooth“ ryšį, atidarykite valdymo centrą, tada palieskite atitinkamai  arba .



Palieskite, jei norite išjungti „Bluetooth“ ryšį.

Palieskite, jei norite išjungti „Wi-Fi“ ryšį.


„Siri“

Užklauso

Greitas būdas ką nors atlikti – pateikti užklausą „Siri“. Paprašykite „Siri“ nustatyti žadintuvą, rasti kelionės tikslą, užsakyti pavėžėjimo paslaugą ar stalą restorane arba išsiųsti meilės žinutę. „Siri“ netgi gali pakeisti kambario apšvietimą, jei jis reguliuojamas per programą „HomeKit“. Ir kuo dažniau naudojate „Siri“, tuo geriau ji supranta, ko jums reikia.

Pastaba. Kad „Siri“ veiktų, „iPod touch“ turi būti prijungtas prie interneto. Žr. skyrių „Prisijungimas prie interneto“.

Reagavimas į frazę „Hey Siri“. Tiesiog pasakykite „Hey Siri“ (ei, „Siri“) ir pateikite užklausą. Pavyzdžiui, sakykite: „Hey Siri, how’s the weather today?“ (Ei, „Siri“, koks šiandien oras?)



Ekране rodomame „Siri“ atsakyme dažnai būna informacijos ar paveikslų, kuriuos palietus galima gauti daugiau informacijos arba atlikti tolesnius veiksmus.

Jei norite įjungti arba išjungti reagavimą į frazę „Hey Siri“, eikite į „Settings“ > „Siri & Search“ > „Listen for “Hey Siri““.

Pastaba. Reagavimas į frazę „Hey Siri“ veikia tik kai įrenginys prijungtas prie maitinimo šaltinio.

„Siri“ suaktyvinimas pradžios mygtuku. Palaikykite nuspaudę pradžios mygtuką, kol pasirodo „Siri“ langas, tada pateikite užklausą. Jei naudojate ausinėmis, vietoje pradžios mygtuko galite naudoti vidurinį arba skambinimo mygtuką.


Sužinojimas, ką „Siri“ moka. Paklauskite „Siri“: „What can you do?“ (ką tu moki?) arba palieskite

Užklauso koregavimas. Jei „Siri“ ne taip jus supranta, galite atlikti kurį nors iš toliau nurodytų veiksmų.

- *Paaiškinkite užklausą žodžiu:* palieskite ir pateikite užklausą kitais žodžiais.

- *Pakoreguokite užklausą raštu:* virš „Siri“ atsakymo palieskite „Tap to Edit“ ir pasinaudokite ekranine klaviatūra.
- *Pakeiskite žinutę ar el. laišką prieš jį išsiųsdami:* sakykite: „Change it.“ (Pakeisk.)

Paprašykite „Siri“ išversti (beta versija). „Siri“ moka versti iš anglų kalbos į kinų, ispanų, prancūzų, vokiečių ir italų kalbas. Paklauskite „Siri“: „How do you say...“ (kaip sakoma) ir pasakykite frazę, o po jos – kalbą, į kurią norite frazę išversti. Vertimą „Siri“ pasako balsu, taigi galite mokytis tarimo.



„Siri“ balso pakeitimas (kai kuriuose regionuose gali neveikti). Eikite į „Settings“ > „Siri & Search“ > „Siri Voice“. Pasirinkite vyrišką arba moterišką „Siri“ balsą arba pakeiskite kalbą.

„Siri“ garsumo reguliavimas. Bendraudami su „Siri“ garsumą galite reguliuoti garsumo mygtukais. Jei norite nustatyti atsakymo balsu parinktį, eikite į „Settings“ > „Siri & Search“ > „Voice Feedback“.

Prieigos prie „Siri“, kai „iPod touch“ užrakintas, išjungimas. Eikite į „Settings“ > „Siri & Search“ > „Allow Siri When Locked“.

Papasakokite „Siri“ apie save

Jei papasakosite „Siri“ apie save, pavyzdžiui, pasakysite savo namų bei darbo adresą ir įvardysite artimuosius, „Siri“ galės teikti suasmenintas paslaugas, pavyzdžiui, galėsite paprašyti: „Send a message to my husband.“ (Išsiųsk žinutę vyrui.)

Pasakykite „Siri“, kas esate. Užpildykite savo kontaktų kortelę programoje „Contacts“, tada eikite į „Settings“ > „Siri & Search“ > „My Information“ ir palieskite savo vardą.

Pasakykite „Siri“, kaip tarti jūsų vardą. Sakykite maždaug taip: „Learn to pronounce my name.“ (Išmok tarti mano vardą.)

Įvardykite „Siri“ savo artimuosius. Sakykite maždaug taip: „Eliza Block is my wife.“ (Eliza Blok yra mano žmona.) Arba: „Ashley Kamin is my mom.“ (Ešli Kamin yra mano mama.)

Naujausios „Siri“ žinios apie jus visuose „Apple“ įrenginiuose. Visuose įrenginiuose nueikite į „Settings“ ir prisijunkite prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“. Visa su jūsų asmeninė informacija užšifruojama, todėl išlieka privati.

Pastaba. Jei norint atsakyti į užklausą reikia žinoti jūsų buvimo vietą, „Siri“ naudojami buvimo vietos nustatymo paslauga. Žr. skyrių „Buvimo vietos nustatymas“.

Iniciatyvusis intelektas

„Siri“ iš jūsų mokosi, todėl kartais gali nuspėti, ko norėsite, ir pasiūlyti ką nors dar prieš jums paprašius ar paklausus. Jūsų asmeninė informacija užšifruojama, išlieka privati ir yra nuolat atnaujinama visuose įrenginiuose, kuriuose esate prisijungę prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“. Ką nors išmokusi viename įrenginyje „Siri“ pagerins naudojimo patirtį ir kituose.

Remdamasi tuo, kaip naudojate „iPod touch“, „Siri“ pateikia pasiūlymų, ką tikriausiai netrukus norėsite daryti. „Siri“ gali padėti daugeliu atveju.

- *Kuriant elektroninius laiškus ir kalendoriaus įrašus.* Kai elektroniniame laiške arba kalendoriaus įrašė pradedate rašyti žmonių vardus, „Siri“ siūlo žmones, kuriuos įtraukėte į ankstesnius elektroninius laiškus ar kalendoriaus įrašus.
- *Išvykstant į susitikimo vietą ar renginį.* Jei kalendoriaus įrašė nurodyta susitikimo ar renginio vieta, „Siri“ įvertina eismo sąlygas ir praneša, kada reikėtų išeiti iš ten, kur esate.
- *Renkant tekstą.* Įvedant tekstą „Siri“ gali siūlyti filmų pavadinimus, vietas – bet ką, ką neseniai žiūrėjote. Jei pasakote draugui, kad esate pakeliui, „Siri“ gali pasiūlyti apytikslį atvykimo laiką.
- *Skaitant straipsnius programoje „News“.* Kadangi „Siri“ įsimena, kokios temos jus domina, jos bus siūlomos programoje „News“.

„Siri“ programose

„Siri“ veikia daugelyje „iPod touch“ programų, įskaitant „FaceTime“, „Messages“, „Maps“, „Clock“, „Calendar“, „Music“. Pavyzdžiui, galite sakyti maždaug taip:

- „FaceTime Mom.“ („FaceTime“ mama.)
- „Do I have any new texts from Rico?“ (Ar gavau naujų žinučių nuo Riko?)
- „Set an alarm for 8 a.m.“ (Nustatyk žadintuvą 8 valandai ryto.)

Kad „Siri“ galėtų įvykdyti tokius asmeninius prašymus kaip „FaceTime Mom“, pirmiau turite papasakoti „Siri“ apie save ir artimuosius. Žr. skyrių „Papasakokite „Siri“ apie save“.

Daugiau pavyzdžių, kaip galite naudoti „Siri“ įvairiose programose, rasite visoje šioje instrukcijoje.

„Siri“ kaip asmeninio didžėjaus naudojimas. „Apple Music“ žino jūsų skonį. Todėl kai paprašysite „Siri“ paleisti muzikos, išgirsite dainą, kurią mėgstate. „Siri“ taip pat gali atsakyti į klausimus apie pačią dainą, pavyzdžiui: „Who’s the drummer in this song?“ (Kas šioje dainoje groja būgnais?) Žr. skyrių „Siri“ ir „Voice Control“.

Klausykitės naujaisių žinių. Sakykite maždaug taip: „Hey Siri, play some news.“ (Ei, „Siri“, paleisk naujienų.) Galite paprašyti konkrečiai verslo, sporto ar muzikos naujienų. (Veikia ne visuose regionuose.)

„Siri“ naudojimas trečiųjų šalių programose. Kai kurios programos iš „App Store“ taip pat palaiko funkciją „Siri“. Tarp jų – programos, kuriose galite užsisakyti pavėžėjimo paslaugą, išsiųsti žinutę, ieškoti nuotraukų, skambinti ir sekti savo treniruočių pasiekimus. Programų, kuriose veikia funkcija „Siri“, ieškokite „App Store“.

Paieškos ir „Siri“ pasiūlymų išjungimas. Eikite į „Settings“ > „Siri & Search“ ir atitinkamoms programoms išjunkite „Search & Siri suggestions“.

„iPod touch“ individualizavimas

Programų tvarkymas

Pradžios ekrano ir „Dock“ juostos tvarkymas. Pradžios ekrane palaikykite palietę programos piktogramą, kol ji pradės judėti, tada vilkite ją į norimą vietą (palaukite, kol pasikeis programų išdėstymo tvarka ir tik tada atitraukite pirštą).

- Programos perkėlimas į kitą pradžios ekraną. Nuvilkite ją prie ekrano krašto.
- Programos perkėlimas į „Dock“ juostą. Nuvilkite ją į „Dock“ juostą ekrano apačioje (prieš tai pašalinkite kitą programą).

Baigę veiksmus paspauskite pradžios mygtuką.



Papildomo pradžios ekrano sukūrimas. Tvarkydami programas nuvilkite programos piktogramą prie paskutinio pradžios ekrano dešiniojo krašto. Taškai virš „Dock“ juostos rodo, kiek puslapių yra ir kuriame iš jų esate jūs.

Pradžios ekrano atkūrimas. Jei norite, kad pradžios ekranas ir programų išdėstymas būtų sugrąžinti į pirminę padėtį, eikite į „Settings“ > „General“ > „Reset“ ir palieskite „Reset Home Screen Layout“. Iš pradžios ekrano pašalinami jūsų sukurti aplankai, o programos, kurias atsisiuntėte, išdėstomos po programų, kurios įrenginyje „iPod touch“ buvo nuo pat pradžių.

Programų pašalinimas

Programų pašalinimas iš pradžios ekrano. Pradžios ekrane palaikykite palietę kurią nors programą, kol programų piktogramos ims judėti, tada palieskite ant programų, kurias norite pašalinti, esantį simbolį ✕. Baigę veiksmus paspauskite pradžios mygtuką.

Galite pašalinti ne tik kitų tiekėjų programas, bet ir kai kurias iš įtaisytųjų „Apple“ programų, kurios įrenginyje „iPod touch“ būna nuo pat pradžių:

- „Calculator“
- „Calendar“

- „Contacts“ (kontakcinė informacija lieka pasiekama per „Messages“, „Mail“, „FaceTime“ ir kitas programas; norėdami pašalinti kontaktą, turėsite atkurti programą „Contacts“)
- „FaceTime“
- „Files“
- „Find My Friends“
- „Home“
- „iBooks“
- „iTunes Store“
- „Mail“
- „Maps“
- „Music“
- „News“
- „Notes“
- „Podcasts“
- „Reminders“
- „Stocks“
- „Tips“
- „TV“
- „Videos“
- „Voice Memos“
- „Weather“


Pastaba. Iš pradžios ekrano pašalindami įtaisytąją programą pašalinate ir su ja susijusius naudotojo duomenis bei konfigūravimo failus. Įtaisytyjų programų pašalinimas iš pradžios ekrano gali turėti įtakos kitam sistemos funkcionalumui. Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Įtaisytyjų programų pašalinimas iš pradžios ekrano“.

Pašalintos programos atkūrimas. Eikite į „App Store“, suraskite joje reikiamą programą ir palieskite .

Programų aplankų kūrimas

Aplanko sukūrimas. Pradžios ekrane palaikykite palietę programos piktogramą, kol ji pradės judėti, nuvilkite virš kitos tame pačiame aplanke esančios programos piktogramos ir atitraukite pirštą. Jei aplanką norite pervardyti, palieskite jo pavadinimą. Norėdami grįžti į pradžios ekraną, kuriame galite į aplanką nuvilkti daugiau programų arba sukurti kitą aplanką, palieskite ekraną už aplanko ribų.

Baigę veiksmus paspauskite pradžios mygtuką.



Kiekviename aplanke programas galite išdėstyti keliuose puslapiuose.


Aplanko šalinimas. Palieskite aplanką, palaikykite palietę programos piktogramą, kol ji pradės judėti, ir taip po vieną išvilkite iš aplanko visas programas. Aplankas bus pašalintas automatiškai.

Ekranų fono keitimas

Ekranų fono nuostatose galite pageidaujama paveikslą arba nuotrauką nustatyti kaip užrakinto arba pradžios ekranų foną. Galite pasirinkti judantį arba nejudantį vaizdą.

Ekranų fono keitimas. Eikite į „Settings“ > „Wallpaper“ > „Choose a New Wallpaper“.

⚠ Patarimas. Jei į ekranų foną dedate savo paveikslą, galite ant jo išskėsdami pirštus jį padidinti, tada braukdami pirštu jį pastumti. Jei norite paveikslą vėl sumažinti, ant jo suglauskite pirštus.






Rinkdamiesi naują paveikslą kaip ekrano foną galite pasinaudoti funkcija „Perspective“, jei norite, kad ekrano fonas judėtų, kai keičiate ekrano posvyrio kampą. Jei norite įjungti funkciją „Perspective“ ekrano fonui, kuris jau nustatytas, eikite į „Settings“ > „Wallpaper“ ir palieskite užrakinto arba pradžios ekrano paveikslą.

Pastaba. Funkcija „Perspective“ neveikia, jei įjungta neįgaliesiems skirta judėjimo ekrane sumažinimo funkcija. Žr. skyrių „Judėjimo ekrane sumažinimas“.

Ekranų ryškumo ir spalvų balanso reguliavimas

Jei norite tausoti akumulatoriaus energiją, sumažinkite ekranų ryškumą. Kad akims naktį būtų lengviau žiūrėti į ekraną, įjunkite funkciją „Night Shift“ – ekranų spalvos naktį bus šiltesnės.

Ekranų ryškumo reguliavimas. Atidarykite valdymo centrą, tada vilkite . Arba eikite į „Settings“ > „Display & Brightness“ ir vilkite slankiklį.


Funkcijos „Night Shift“ įjungimas ir išjungimas. Atidarykite valdymo centrą, palaikykite palietę , tada palieskite . Arba eikite į „Settings“ > „Display & Brightness“ > „Night Shift“.

Jei dienos metu esate tamsioje patalpoje, funkciją „Night Shift“ galite įjungti rankiniu būdu. Arba eikite į „Settings“ > „Display & Brightness“ > „Night Shift“ ir nustatykite laiką, kada ši funkcija turėtų įsijungti automatiškai. Jei nustatysite, kad funkcija „Night Shift“ veiktų nuo saulėlydžio iki saulėtekio, „iPod touch“ nakties laiką nustatys pagal jūsų laikrodį ir buvimo vietą.

Pastaba. Parinkties, leidžiančios įjungti funkciją „Night Shift“ nuo saulėlydžio iki saulėtekio, nematysite, jei nuostatų skiltyje „Settings“ > „Privacy“ būsite išjungę „Location Services“ (buvimo vietos nustatymą) arba jei skiltyje „Settings“ > „Privacy“ > „Location Services“ > „System Services“ esate išjungę „Setting Time Zone“ (laiko juostos nustatymą).


Jei norite reguliuoti funkcijos „Night Shift“ spalvų balansą, eikite į „Settings“ > „Display & Brightness“ > „Night Shift“ ir vilkite slankiklį link šiltesnių arba šaltesnių spektro spalvų.



Programų plėtiniai

Kai kuriose programose galima išplėsti „iPod touch“ funkcionalumą. Programos plėtinys gali suteikti galimybę bendrinti turinį, atlikti tam tikrą veiksmą, pridėti valdiklį rodomame „Today“, gauti failus ar naudoti adaptuotą klaviatūrą. Pavyzdžiui, jei atsisiunčiate programą „Pinterest“, palietus simbolį  „Pinterest“ rodoma kaip viena iš bendrinimo meniu parinkčių.

Programų plėtiniai gali padėti programoje „Photos“ redaguoti nuotrauką ar vaizdo failą. Pavyzdžiui, galite atsisiųsti nuotraukų redagavimo programą, kuri leis jūsų nuotraukoms pritaikyti kokius nors filtrus.

Programų plėtinių diegimas. Atsisiųskite programą iš „App Store“, tada atidarykite ją ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Bendrinimo arba veiksmų parinkčių įjungimas ir išjungimas. Palieskite , tada palieskite „Daugiau“ (jei reikia, pastumkite parinktį į kairę). Išjunkite trečiųjų šalių bendrinimo arba veiksmų parinktį (pagal numatytąjį nustatymą jos būna įjungtos).

Bendrinimo arba veiksmų parinkčių tvarkymas. Palieskite , tada palieskite „Daugiau“ (jei reikia, pastumkite parinktį į kairę). Norėdami pakeisti parinkčių rodymo tvarką, palieskite ir vilkite simbolį .

Daugiau apie rodomo „Today“ valdiklius skaitykite skyriuje „Rodinys „Today““. Daugiau apie bendrinimo parinktį skaitykite skyriuje „Bendrinimas programose“.

Jūsų „iPod touch“ pavadinimas

Jūsų „iPod touch“ pavadinimas naudojamas programose „iTunes“ ir „iCloud“.

„iPod touch“ pavadinimo keitimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „About“ > „Name“.

Apribojimų nustatymas

Kai kurioms programoms ir įsigtam turiniui galima nustatyti apribojimus. Pavyzdžiui, tėvai gali nustatyti, kad grojaraščiuose nebūtų rodomi netinkami muzikos įrašai, arba uždrausti keisti tam tikras nuostatas. Taip pat galite neleisti naudotis tam tikromis programomis, įdiegti naujas programas, daryti pakeitimus paskyroje arba keisti garsumo ribą.

Apribojimų įjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Restrictions“ ir palieskite „Enable Restrictions“. Jūsų bus paprašyta įrašyti apribojimų prieigos kodą, kurio reikės norint pakeisti jūsų nuostatas. Šis kodas gali būti kitoks nei „iPod touch“ atrakinimo kodas.



Svarbu. Jei apribojimų prieigos kodą pamiršite, teks atkurti „iPod touch“ programinę įrangą. Žr. skyrių „iPod touch“ duomenų atkūrimas“.

Tarptautinės klaviatūros

Tarptautinių klaviatūrų naudojimas

Naudojantis tarptautinėmis klaviatūromis tekstą galima rašyti įvairiomis kalbomis, įskaitant Azijos kalbas ir tas, kuriomis rašoma iš dešinės į kairę. Jei norite rasti palaikomų klaviatūrų sąrašą, eikite į „iPod touch“ svetainę su įrenginio techninėmis specifikacijomis ir slinkdami raskite skiltį „Languages“.

Klaviatūrų tvarkymas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“ > „Keyboards“.

- *Klaviatūros pridėjimas.* Palieskite „Add New Keyboard“ ir pasirinkite klaviatūrą iš sąrašo. Jei norite pridėti daugiau klaviatūrų, veiksmus pakartokite.
- *Klaviatūros pašalinimas.* Palieskite „Edit“, palieskite simbolį , esantį šalia klaviatūros, kurią norite pašalinti, tada palieskite „Delete“, paskui palieskite „Done“.
- *Klaviatūrų sąrašo redagavimas.* Palieskite „Edit“, tada vilkite šalia klaviatūros esantį simbolį  ir nuvilkite ją į naują sąrašo vietą, paskui palieskite „Done“.

Pridėję kitų kalbų klaviatūrų, galėsite rašyti iškart dviem kalbomis – nereikės perjunginėti klaviatūros. Jūsų klaviatūra automatiškai veikia dviem kalbomis, kuriomis rašote daugiausia. (Veikia ne su visomis kalbomis.)

Klaviatūros perjungimas. Palaikykite palietę , tada braukite iki klaviatūros pavadinimo.

Norėdami perjungti kitą klaviatūrą, galite ir tiesiog paliesti . Jei norite pasiekti dar kitą įjungtą klaviatūrą, palieskite simbolį dar kartą.

Raidžių su kirčio ženklų ar kitų simbolių rašymas. Palaikykite palietę susijusią raidę, skaičių ar simbolį, tada braukite iki pageidaujamo varianto. Pavyzdžiui:

- *Tajų kalbos klaviatūroje.* Jei norite rašyti vietinius skaičius, palaikykite palietę atitinkamus arabiškus skaičius.
- *Kinų, japonų arba arabų kalbos klaviatūroje.* Siūlomi simboliai rodomi klaviatūros viršuje. Palieskite siūlomą simbolį, jei norite jį įrašyti, arba pastumkite į kairę, kad pamatytumėte kitus pasiūlymus.

Didesnio siūlomų simbolių sąrašo naudojimas. Palieskite dešinėje esančią rodyklę „Aukštyn“ ir pamatysite visą pasiūlymų sąrašą. Norėdami grįžti į mažąjį sąrašą palieskite rodyklę „Žemyn“.

Naudodamiesi tam tikromis kinų ar japonų kalbos klaviatūromis galite sukurti spartųjį žodžio ar žodžių junginio šaukinį (pakeičiamą tekstą). Toks šaukinys įtraukiamas į jūsų asmeninį žodyną. Kai palaikoma klaviatūra surinksite šį šaukinį, bus įrašytas atitinkamas žodis ar žodžių junginys.

Sparčiųjų šaukinių kūrimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“ > „Text Replacement“. Šaukinius galima kurti naudojantis šiomis klaviatūromis:

- *kinų (supaprastintais rašmenimis):* Pinyin
- *kinų (tradiciniais rašmenimis):* Pinyin ir Zhuyin
- *japonų:* Romaji ir Kana

Asmeninio žodyno išvalymas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Reset“ > „Reset Keyboard Dictionary“. Visi jūsų išsaugoti žodžiai bei spartieji šaukiniai bus pašalinti ir klaviatūros žodynas grįš į numatytąją būseną.

Specialūs įvesties metodai

Kai kurių kalbų klaviatūromis tekstą rinkti galima keliais būdais. Keli pavyzdžiai – kinų Cangjie ir Wubihua, japonų Kana ir jaustukai. Taip pat pirštu arba specialiu rašikliu kinų rašmenis galite rašyti tiesiog ekrane.


Kinų rašmenų rašymas naudojantis Cangjie klavišais. Rašant rodomi siūlomi simboliai. Norėdami pasirinkti simbolį, palieskite jį arba toliau rašykite iki penkių elementų, kad gautumėte kitų pasiūlymų.

Kinų rašmenų rašymas Wubihua simboliais (brūkšniais). Klaviatūra rašykite kinų rašmenis naudodami iki penkių brūkšnių ir nesupainiodami jų eilės tvarkos: horizontalus, vertikalus, pasviręs į kairę, pasviręs į dešinę ir kabliukas. Pavyzdžiui, kinų rašmuo 圈 (ratas) turi prasidėti nuo vertikalaus brūkšnio | .

- Rašant rodomi kinų rašmenų pasiūlymai (dažniausiai naudojami simboliai rodomi pirmiausia). Palieskite reikiamą simbolį.
- Jei nesate tikri, koks brūkšnys turėtų eiti, įrašykite žvaigždutę (*). Jei norite daugiau simbolių variantų, įrašykite tolesnį brūkšnį arba reikiamo simbolio ieškokite simbolių sąrašė.
- Palieskite atitinkamus klavišą (匹配), jei norite pamatyti tik tuos simbolius, kurie tiksliai atitinka tai, ką įrašėte.

Kinų rašmenų rašymas. Kinų rašmenis galite pirštu rašyti tiesiog ekrane, jei įjungta įvestis rašant supaprastintais arba tradiciniais kinų rašmenimis.

Jums piešiant simbolio brūkšnius „iPod touch“ juos atpažįsta ir rodo atitinkamų simbolių sąrašą (tiksliausias atitikmuo rodomas sąrašo viršuje). Pasirinkę vieną simbolį, sąrašė matysite kitus simbolius, kurie, tikėtina, galėtų eiti po jo.



Galite rašyti ir sudėtinius simbolius, pavyzdžiui, 龔 (tai dalis Honkongo tarptautinio oro uosto pavadinimo). Tam reikia du ar daugiau simbolio komponentų parašyti vieną po kito. Palieskite simbolį, kuris pakeis jūsų įrašytus simbolius. Lotyniški rašmenys taip pat atpažįstami.

Japonų Kana rašmenų rašymas. Norėdami pasirinkti skiemenis naudokite „Kana“ klaviatūrą. Jei norite pamatyti daugiau skiemenų variantų, stumkite sąrašą į kairę arba palieskite rodyklės klavišą.


Japonų kalbos rašymas naudojant Romaji. Norėdami rašyti skiemenis naudokite klaviatūrą „Romaji“. Kiti variantai rodomi virš klaviatūros. Palieskite reikiamą. Jei norite daugiau skiemenų variantų, palieskite rodyklės klavišą ir atsidariusiame lange pasirinkite kitą skiemenį ar žodį.

Jaustukų rašymas. Pasirinkite vieną iš šių būdų:


- japonų Kana klaviatūroje palieskite $\hat{_}$.
- japonų Romaji klaviatūroje palieskite 123, tada palieskite $\hat{_}$.
- kinų Pinyin (supaprastintų arba tradicinių rašmenų) arba Zhuyin (tradicinių rašmenų) klaviatūroje palieskite 123, tada palieskite #+=, paskui palieskite $\hat{_}$.

Bendrinimas

Bendrinimas programose

Daugelyje programų galite paliesti „Share“ arba simbolį  ir pasirinkti, kaip informaciją norite bendrinti su kitais. Siūlomi variantai priklauso nuo programos, kurią naudojate. Jei atsisiuntėte programų su galimybe bendrinti turinį, gali būti rodoma papildomų bendrinimo variantų. Daugiau žr. skyriuje „Programų plėtiniai“.

Bendrinimas programoje „Files“. Galite išsiųsti bet kurio dokumento kopiją iš programos „Files“. Palaikykite palietę reikiamą dokumentą, palieskite „Share“ ir pasirinkite dokumento siuntimo parinktį (pavyzdžiui, „Message“, „Mail“ ar kt.).

Bendrinimo parinkčių tvarkymas. Palieskite mygtuką „Daugiau“, tada palieskite ir vilkite simbolį , kad perkeltumėte elementus į naują vietą.

Failų iš „iCloud Drive“ bendrinimas

„iCloud Drive“ leidžia išsaugoti failus „iCloud“ saugykloje ir pasiekti juos iš bet kurio įrenginio. Visi jūsų atliekami pakeitimai padaromi ir kituose įrenginiuose, kuriuose naudojate „iCloud Drive“.

Galite pakviesti ir kitus prisidėti prie darbo su „iCloud Drive“ failais, suteikdami jiems leidimą peržiūrėti arba redaguoti failus. Bendrinamą failą jie pasieks palietę jūsų atsiųstą nuorodą – paties failo siųsti nereikia. Kai pakviečiate ką nors dirbti su dokumentu, jie visada ras naujausią dokumento versiją.

Norint naudotis „iCloud Drive“, reikia būti prisijungus prie „iCloud“ su savo „Apple ID ir įjungus „iCloud Drive“.

„iCloud Drive“ įjungimas. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ ir įjunkite „iCloud Drive“. Žr. skyrių „Naudojimas programoje „iCloud Drive“.


Pakvietimas peržiūrėti arba redaguoti failą. Palieskite „Files“ > „Browse“ > „iCloud Drive“. Palaikykite palietę „iCloud Drive“ failą, palieskite „Share“, tada palieskite „Add People“ ir atlikite kurį nors iš toliau nurodytų veiksmų.

- Leidimo pakviestiems žmonėms peržiūrėti ir redaguoti failą suteikimas. Palieskite pageidaujama failo nuorodos siuntimo būdą, įveskite kitą reikiamą informaciją ir išsiųskite arba publikuokite kvietimą. Tam, kad pakviestieji galėtų atidaryti failą, jiems reikia turėti „Apple ID“.
- Kitų leidimo ir prieigos variantų pasirinkimas. Palieskite „Share Options“ ir pasirinkite pageidaujamas leidimo nuostatas. Čia galite nurodyti:
 - kas galės atidaryti, peržiūrėti ir spausdinti failą, bet negalės jo keisti – tik tie, kurie gavo kvietimą arba turi nuorodą;
 - kas galės atidaryti, peržiūrėti, spausdinti ir keisti failą – tik tie, kurie gavo kvietimą arba turi nuorodą.

Jei suteikiate leidimą redaguoti failą, visų pakeitimai išsaugomi automatiškai.

Pastaba. Jei parinkties „Add People“ nematote, gali būti, kad jūs nesate failo savininkas ir jį kas nors bendrina su jumis. Norėdami pamatyti, kas failo savininkas, palieskite „Show People“.

Nustatę bendrinimo parinktį, ekrano viršuje palieskite „Add People“. Tada palieskite pageidaujama failo nuorodos siuntimo būdą („Message“, „Mail“ ar kt.), įveskite kitą reikiamą informaciją ir išsiųskite arba publikuokite kvietimą. Žr. skyrių „Naudojimas programa „iCloud Drive“.



Pasirinkite dokumento nuorodos siuntimo būdą.

Palieskite, jei norite nustatyti peržiūros ir redagavimo leidimus.

Svarbu. Kai bendriname „iCloud Drive“ failą, nuoroda jį (su failo pavadinimu) sukuriamą saugykloje „iCloud“. Jei dokumentas konfidencialus, nepamirškite paprašyti gavėjų, kad nuorodos niekam nepersiųstų.

Failų bendrinimas per „AirDrop“


Naudodamiesi funkcija „AirDrop“ galite bendrinti nuotraukas, vaizdo įrašus, interneto svetaines, vietas ir kitus elementus belaidžiu būdu su kitais netoliese esančiais įrenginiais (su operacine sistema „iOS 7“ ar vėlesne versija). Jei naudojate operacine sistema „iOS 8“ ar vėlesne versija, turinį bendrinti galite ir su „Mac“ kompiuteriais, kuriuose veikia operacinė sistema „OS X 10.10“ ar vėlesnė versija. „AirDrop“ informaciją perduoda per „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ – abu šie ryšio būdai turi būti įjungti. Kad galėtumėte naudotis „AirDrop“, turite būti prisijungę prie „iCloud“ su savo „Apple ID“. Dėl saugumo bendrinama informacija užšifruojama.




Palieskite, jei norite bendrinti turinį per „AirDrop“ su netoliese esančiu draugu.

Bendrinimo parinktys

Veiksmų parinktys

Bendrinimas per „AirDrop“. Palieskite , tada palieskite netoliese esančio „AirDrop“ naudotojo vardą.

Kitų asmenų bendrinamo turinio gavimas per „AirDrop“. Atidarykite valdymo centrą, tada palieskite  ir pasirinkite, ar norite gauti turinį tik iš savo kontaktų („Contacts Only“), ar iš bet ko („Everyone“). Kiekvieną naują užklausą galite priimti arba atmesti.

Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Kaip naudoti „AirDrop“ įrenginyje „iPhone“, „iPad“ arba „iPad touch“.

„Family Sharing“


Ijungus paslaugą „Family Sharing“, su šeimynykščiais (iki šešių žmonių) galima net ir neturint bendrinimo paskyrų dalytis pirkiniais iš „iTunes Store“, „App Store“ ir „iBooks Store“, naudotis bendru „Apple Music“ šeimos abonementu, „iCloud“ saugyklos planu, bendrinti šeimos kalendorių, šeimos nuotraukas ir kt. Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Family Sharing“.

Norint naudotis paslauga „Family Sharing“, vienas suaugęs šeimos narys (organizatorius) turi pasirinkti, kokius dalykus šeima bendrins, ir pakviesti iki penkių kitų šeimos narių. Šeimos nariams priėmus kvietimą, paslauga „Family Sharing“ automatiškai sukonfigūruojama jų įrenginiuose.

Norint naudotis paslauga „Family Sharing“, reikia būti prisijungus prie „iCloud“ su savo „Apple ID“. Jūsų bus paprašyta, kad nurodytumėte, kokį „Apple ID“ naudojate parduotuvėse „iTunes Store“, „App Store“ ir „iBooks Store“ (paprastai viskam naudojamas vienas „Apple ID“).

„Family Sharing“ veikia įrenginiuose su operacine sistema „iOS 8“ ar vėlesne versija, „Mac“ kompiuteriuose su operacine sistema „OS X 10.10“ ar vėlesne versija ir kompiuteriuose su programa „iCloud for Windows 5“ ar vėlesne versija. Vienu metu galite priklausyti tik vienai šeimos grupei.

„Family Sharing“ konfigūravimas. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „Set Up Family Sharing“ ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Jūs būsite šeimos organizatorius ir pasirinksite, kokius dalykus šeima bendrins, taip pat pakviesite kitus šeimos narius. Jūsų gali būti paprašyta sukonfigūruoti „Apple Music“ šeimos abonementą arba „iCloud“ saugyklos prenumeratą – tai priklausys nuo pasirinktų bendrinamų funkcijų. Jei pasirenkate su šeimos nariais bendrinti tai, ką įsigyjate parduotuvėse „iTunes Store“, „App Store“, „iBooks Store“, vadinasi, sutinkate mokėti už visų šeimos grupės narių pirkinius.



Kai kurie dalykai, kuriuos galite bendrinti su šeima

Vaikui skirto „Apple ID“ sukūrimas. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „Family Sharing“ ir palieskite „Create a Child Account“. Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Family Sharing“ ir vaikui skirtas „Apple ID“.

Kvietimo naudotis paslauga „Family Sharing“ priėmimas. Gautame kvietime palieskite „Accept“. Arba, jei šeimos organizatorius paslaugą konfigūruoja jums esant šalia, jo įrenginyje galite įvesti savo „Apple ID“ ir slaptažodį, kuriuos naudojate prisijungdami prie „iCloud“.

Pirkinių bendrinimas. Kai šeima naudojami „iTunes Store“, „App Store“ ir „iBooks Store“ pirkinių bendrinimu, visi pirkiniai apmokami per šeimos organizatoriaus „Apple ID“. Įsigytas pirkinys pridodamas prie pirkimą inicijavusio šeimos nario paskyros ir yra bendrinamas su kitais šeimos nariais.

Prieiga prie bendrinamų pirkinių iš „iTunes Store“. Atidarykite „iTunes Store“, viršuje dešinėje palieskite asmens piktogramą (arba nuotrauką), tada palieskite „Purchased“ ir pasirinkite šeimos narį.

Prieiga prie bendrinamų pirkinių iš „App Store“. Atidarykite „App Store“, viršuje dešinėje palieskite asmens piktogramą (arba nuotrauką), tada palieskite „Purchased“ ir pasirinkite šeimos narį.

Prieiga prie bendrinamų pirkinių iš „iBooks Store“. Atidarykite „iBooks“, palieskite „Purchased“ ir pasirinkite šeimos narį.


Šeimos bendras „Apple Music“ abonementas. Jei jūsų šeima įsigijusi „Apple Music“ šeimos abonementą, galite tiesiog atsidaryti „Apple Music“ ir pradėti klausytis muzikos. Kiekvienas šeimos narys gauna savo muzikos biblioteką ir asmenines rekomendacijas. Turėkite omenyje, kad turite būti prisijungę tuo pačiu „Apple ID“, kurį įvedėte „Family Sharing“ nuostatose.

Bendras „iCloud“ saugyklos planas. Jei jūsų šeima turi bendrą „iCloud“ saugyklos planą (200 GB arba 2 TB), jūs galite naudoti tiek saugyklos vietas, kiek jums reikia. Jei prireiktų daugiau vietos, galite įsigyti ir naudoti savo saugyklos planą.

Funkcijos „Ask to Buy“ įjungimas. Šeimos organizatorius gali reikalauti, kad jauni šeimos nariai, prieš ką nors įsigydami arba atsisiųsdami nemokamai, gautų jo leidimą. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „Family Sharing“ ir palieskite asmens vardą.

Pastaba. Funkcijoje „Ask to Buy“ taikomi amžiaus apribojimai skirtinguose regionuose skiriasi. Jungtinėse Valstijose šeimos organizatorius gali įjungti funkciją „Ask to Buy“ bet kuriam šeimos nariui, kuriam dar nesuėjo 18 metų. Vaikams iki 13 metų ši funkcija įjungiamą automatiškai.

Pirkinių iš „iTunes Store“, „App Store“ ir „iBooks Store“ paslėpimas. Jei norite nuo šeimos narių paslėpti visus savo pirkinis, eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „Family Sharing“ ir išjunkite „Share My Purchases“. Savo kompiuteryje taip pat galite paslėpti tam tikrus pirkinis, kad jų nepasiektų kiti šeimos nariai. Daugiau apie tai skaitykite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Pirkinių iš „iTunes Store“, „App Store“ ar „iBooks“ slėpimas ir rodymas“.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų bendrinimas su šeimos nariais. Įjungus paslaugą „Family Sharing“ visų šeimos narių įrenginiuose programoje „Photos“ automatiškai sukuriamas bendrinamas albumas pavadinimu „Family“. Jei norite bendrinti nuotrauką ar vaizdo įrašą su kitais šeimos nariais, atidarykite programą „Photos“, tada atidarykite pageidaujamą nuotrauką ar vaizdo įrašą arba pasirinkite kelias nuotraukas ar vaizdo įrašus. Palieskite , tada palieskite „iCloud Photo Sharing“, pridėkite komentarą ir bendrinkite turinį šeimos albume. Šeimos grupės nariai gali išsiregistruoti iš šeimos albumo ir šeimos organizatorius gali jį pašalinti. Žr. skyrių „iCloud Photo Sharing“.

Šeimos kalendoriaus įrašo pridėjimas. Įjungus paslaugą „Family Sharing“ visų šeimos narių įrenginiuose programoje „Calendar“ automatiškai sukuriamas bendrinamas kalendorius pavadinimu „Family“. Jei norite jame pridėti įrašą, atidarykite programą „Calendar“, sukurkite įrašą, tada pridėkite jį į šeimos kalendorių. Šeimos grupės nariai gali išsiregistruoti iš šeimos kalendoriaus ir šeimos organizatorius gali jį pašalinti. Žr. skyrių „iCloud“ kalendorių bendrinimas“.

Priminimo šeimai nustatymas. Įjungus paslaugą „Family Sharing“ visų šeimos narių įrenginiuose programoje „Reminders“ automatiškai sukuriamas bendrinamas priminimų sąrašas. Jei norite į jį pridėti priminimą, atidarykite programą „Reminders“, palieskite šeimos priminimų sąrašą ir jame pridėkite priminimą. Šeimos grupės nariai gali išsiregistruoti iš šeimos priminimų sąrašo ir šeimos organizatorius gali jį pašalinti. Žr. skyrių „Priminimų sąrašai“.

Savo buvimo vietos bendrinimas su šeimos nariais. Šeimos nariai gali bendrinti savo buvimo vietą nuėję į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ > „Share My Location“. Jei norite sužinoti, kur yra šeimos narys, naudokitės programa „Find My Friends“. Taip pat savo buvimo vietą galima išsiųsti arba bendrinti per programą „Messages“ (operacinėje sistemoje „iOS 8“ ar vėlesnėje versijoje). Daugiau informacijos, kaip per programą „Messages“ bendrinti savo buvimo vietą, pateikiama skyriuje „Žinučių siuntimas ir gavimas“.

Šeimos narių įrenginių paieška. Jei šeimos nariai įjungė „iCloud“ funkciją „Share My Location“, galite padėti jiems rasti pamestą įrenginį. Savo įrenginyje arba interneto svetainėje iCloud.com atidarykite programą „Find iPhone“. Daugiau informacijos pateikiama skyriuje „Prarasto „iPod touch“ paieška“.

Išėjimas iš „Family Sharing“. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „Family Sharing“ > [jūsų vardas] ir palieskite „Leave Family Sharing“. Jei esate organizatorius, palieskite „Stop Family Sharing“. Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Išėjimas iš „Family Sharing““.


iPod touch ir kiti įrenginiai

„Bluetooth“ įrenginių prijungimas

Kartu su „iPod touch“ galite naudoti įvairius „Bluetooth“ įrenginius, pavyzdžiui, belaides ausines, garsiakalbius ir kt. Informacijos apie tai pateikiama „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Palaikomi „Bluetooth“ profiliai“.

ĮSPĖJIMAS. Svarbios informacijos, kaip nepažeisti klausos ir vairuojant išlaikyti dėmesį, rasite skyriuje „Svarbi saugos informacija“.

Pastaba. Kai kurių priedų naudojamas gali turėti įtakos „iPod touch“ belaidžio ryšio veikimui. Ne visi „iOS“ priedai yra visiškai suderinami su „iPod touch“. Garso trikdžiai tarp „iPod touch“ ir priedo gali išnykti įjungus lėktuvo režimą. Belaidis ryšys gali pagerėti pakeitus „iPod touch“ ir prijungto priedo orientaciją ar vietą.

Bluetooth“ ryšio įjungimas ir išjungimas. Eikite į „Settings“ > „Bluetooth“. Jei norite greitai atsijungti nuo „Bluetooth“ įrenginių neišjungdami „Bluetooth“ ryšio, atidarykite valdymo centrą ir palieskite .


„Bluetooth“ įrenginio susiejimas. Vadovaudamiesi įrenginio instrukcija įjunkite jame aptikimo režimą. Tada eikite į „Settings“ > „Bluetooth“ ir palieskite įrenginį sąrašė „Devices“.

„iPod touch“ nuo „Bluetooth“ įrenginio gali būti nutolęs ne daugiau kaip 10 metrų.

Jei turite ausines „AirPods“ ir jas susiejate su kuriuo nors „iOS“ įrenginiu ar „Mac“ kompiuteriu, jos automatiškai susiejamos su kitais įrenginiais, kuriuose esate prisijungę prie tos pačios „iCloud“ paskyros (reikalinga operacinė sistema „iOS 10“, „macOS Sierra“, „watchOS 3“). Daugiau informacijos apie ausines „AirPods“ rasite „AirPods“ palaikymo svetainėje.

„Bluetooth“ įrenginio apėjimas telefono skambučiams. Jei skambučiams norite naudoti „iPod touch“ imtuvą ar garsiakalbį:


- atsiliępkite paliesdami „iPod touch“ ekraną;
- skambučio metu palieskite „Audio“ ir pasirinkite „iPod touch“ arba „Speaker Phone“;
- išjunkite „Bluetooth“ įrenginį, jį atsiekite arba patraukite, kad jo signalas būtų nepasiekiamas;
- eikite į „Settings“ > „Bluetooth“ ir išjunkite „Bluetooth“.


Įrenginio atsiejimas. Eikite į „Settings“ > „Bluetooth“, palieskite šalia įrenginio pavadinimo esantį simbolį , tada palieskite „Forget This Device“. Jei sąrašo „Devices“ nematote, pasitikrinkite, ar įjungtas „Bluetooth“ ryšys.

Jei turite ausines „AirPods“ ir paliesite „Forget This Device“, jos automatiškai bus pašalintos ir iš kitų įrenginių, kuriuose esate prisijungę prie tos pačios „iCloud“ paskyros.

Srautinis garso ir vaizdo siuntimas į kitus įrenginius




Srautiniu būdu siųskite turinį iš „iPod touch“ į „Bluetooth“ įrenginius su „AirPlay“, arba dubliuokite „iPod touch“ ekraną. („Apple TV“, įrenginiai su „AirPlay“ ir „Bluetooth“ įrenginiai perduodami atskirai.)


Srautinis garso siuntimas į „Apple TV“, įrenginį su „AirPlay“ arba prijungtą „Bluetooth“ įrenginį. Atidarykite pageidaujamą garso programą, palieskite  ir pasirinkite garso išvesties vietą, pavyzdžiui, „Apple TV“ ar belaides ausines. Kai garsas jau atkuriamas, garso išvesties vietą galima pakeisti užrakintame ekrane arba valdymo centre.



Pastaba. Jei įrenginio su „AirPlay“ nematote tarp galimų išvesčių, patikrinkite, ar visi įrenginiai prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo.

Jei naudojamas „Bluetooth“ įrenginys atsiduria už ryšio zonos ribų, garso išvestis grįžta į „iPod touch“.

Srautinis nuotraukų ir vaizdo failų siuntimas į „Apple TV“ per „AirPlay“. Atidarykite pageidaujamą nuotraukų ar vaizdo failų programą. Palieskite  arba ; kai kuriose programose (pavyzdžiui, „Photos“), palieskite , tada palieskite „AirPlay“. Tada pasirinkite „Apple TV“ kaip išvesties vietą. Jei televizoriaus ekrane pasirodo „AirPlay“ apsaugos kodas, įveskite jį įrenginyje „iPod touch“.

„iPod touch“ ekrano dubliavimas per „Apple TV“. Atidarykite valdymo centrą, palieskite , tada pasirinkite savo „Apple TV“ kaip išvesties vietą. Jei televizoriaus ekrane pasirodo „AirPlay“ apsaugos kodas, įveskite jį įrenginyje „iPod touch“.


Išvesties gražinimas į „iPod touch“. Palieskite  arba  ir pasirinkite savo „iPod touch“.

Taip pat „iPod touch“ prie televizoriaus, projektoriaus ar kito išorinio ekrano galite prijungti naudodami atitinkamą „Apple“ laidą ar adapterį. Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Apie įrenginius „iPhone“, „iPad“ ir „iPod touch“ skirtus skaitmeninius AV adapterius“.

„AirPrint“

Naudodamiesi funkcija „AirPrint“ galite belaidžiu būdu spausdinti spausdintuvu, kuriame taip pat veikia ši funkcija, iš tokių programų kaip „Mail“, „Photos“ ir „Safari“. Daugelis programų, kurias galima rasti „App Store“, taip pat palaiko „AirPrint“.

„iPod touch“ ir spausdintuvas turi būti prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo. Daugiau informacijos apie „AirPrint“ rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Apie „AirPrint““.

Dokumento spausdinimas. Palieskite  arba  (priklauso nuo programos, iš kurios norite spausdinti).

Spausdinimo darbo būsenos peržiūra. Eikite į programų perjungimo režimą, tada palieskite „Print Center“. Ženklas ant piktogramos rodo, kiek dokumentų laukia spausdinimo eilėje.

Spausdinimo atšaukimas. Pasirinkite dokumentą lange „Print Center“ ir palieskite „Cancel Printing“.

Belaidė klaviatūra „Apple Wireless Keyboard“

Tekstą įrenginyje „iPod touch“ galite rinkti ir belaide klaviatūra „Apple Wireless Keyboard“ (parduodama atskirai). Klaviatūra prijungiama „Bluetooth“ ryšiu, todėl visų pirma turite ją susieti su „iPod touch“.

Pastaba. „Apple Wireless Keyboard“ gali nepalaikyti kurių nors funkcijų, esančių jūsų įrenginio klaviatūroje. Pavyzdžiui, per „Apple Wireless Keyboard“ neįmanoma įjungti diktavimo.

„Apple Wireless Keyboard“ ir „iPod touch“ susiejimas. Įjunkite klaviatūrą. Įrenginyje „iPod touch“ eikite į „Settings“ > „Bluetooth“, įjunkite „Bluetooth“ ryšį ir klaviatūrai pasirodžius įrenginių sąrašą palieskite jos pavadinimą.

Kai klaviatūra susiejama su „iPod touch“, vėliau ji įsijungia kaskart, kai tik pasiekiamas jos signalas (iki 10 metrų atstumu). Prijungus belaidę klaviatūrą ekraninė klaviatūra neberodoma.

Elementų energijos tausojimas. Kai belaidės klaviatūros nenaudojate, ją išjunkite. Kad išjungtumėte klaviatūrą, palaukite nuspaudę jungiklį „Įjungti / Išjungti“, kol išsijungs žalia šviesa.

„Handoff“

Funkcija „Handoff“ leidžia viename įrenginyje pradėti nuo ten, kur baigėte kitame. Ši funkcija veikia programose „Mail“, „Safari“, „Pages“, „Numbers“, „Keynote“, „Maps“, „Messages“, „Reminders“, „Calendar“, „Contacts“ ir net kai kuriose trečiųjų šalių programose. Kad funkcija „Handoff“ veiktų, įrenginiai turi būti prijungti prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“. Įrenginiuose turi būti įjungtas „Bluetooth“ ryšys ir jie vienas nuo kito turi būti ne toliau, nei šis ryšys pasiekia (maždaug iki 10 metrų).

Perėjimas į kitą įrenginį.

- Iš „Mac“ kompiuterio į „iPod touch“. Įrenginyje „iPod touch“ atidarykite programų perjungimo režimą. Naudojamos programos piktograma rodoma ekrano apačioje. Palieskite piktogramą ir tęskite darbą su programa.
- Iš „iPod touch“ į „Mac“ kompiuterį: Programos, kurią naudojate, piktogramą „Mac“ kompiuteryje rasite „Dock“ juostos kairiajame krašte (arba viršuje, jei „Dock“ juosta vertikali). Spustelėkite piktogramą ir tęskite darbą su programa.

„Handoff“ išjungimas.

- „iOS“ įrenginiuose. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Handoff“.
- „Mac“ kompiuteriuose. Pasirinkite „Apple Menu“ > „System Preferences“ > „General“ ir išjunkite „Allow Handoff between this Mac and your iCloud devices“.

Universalioji iškarpinė

Iškirpkite arba kopijuokite turinį (pavyzdžiui, frazę ar paveikslą) įrenginyje „iPod touch“ ir įklijuokite jį kitame „iOS“ įrenginyje ar „Mac“ kompiuteryje arba atvirkščiai.

Kad funkcija universalioji iškarpinė veiktų, visuose įrenginiuose turite būti prisijungę prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“. Visi įrenginiai turi būti prijungti prie „Wi-Fi“, būti vienas nuo kito ne toliau, nei pasiekia „Bluetooth“ ryšys (maždaug iki 10 metrų), juose turi būti įjungtas „Bluetooth“ ryšys ir funkcija „Handoff“. Universalioji iškarpinė veikia su operacinėmis sistemomis „iOS 10“ ir „macOS Sierra“ ir vėlesnėmis versijomis.

Turinį iškirpti, kopijuoti ir įklijuoti turite per neilgą laiko tarpą.

Kopijavimas arba iškirpimas. Palaikykite palietę žodį ar paveikslą, kad pasirodytų parinktys, tada pasirinkite „Copy“ arba „Cut“.

Įklijavimas. Dukart palieskite įterpimo vietoje, kad padėtumėte įterpimo žymeklį ir pasirodytų parinktys, tada pasirinkite „Paste“.

Daugiau informacijos, kaip pasirinkti tekstą ar padėti įterpimo žymeklį, rasite skyriuje „Teksto rinkimas ir redagavimas“.

Skambinimas ir atsiliepimas „Wi-Fi“ ryšiu kituose įrenginiuose

Naudodamiesi skambinimo „Wi-Fi“ ryšiu funkcija galite skambinti ir atsilipti įrenginyje „iPad“, „iPod touch“ ar „Mac“ kompiuteryje. Skambučiai perduodami per įrenginį „iPhone“. Kad galėtumėte taip skambinti, reikalinga operacinė sistema „iOS 9“ ar vėlesnė versija ir „OS X 10.10“ ar vėlesnė versija. Visuose įrenginiuose turite būti prisijungę prie „iCloud“ ir „FaceTime“ tuo pačiu „Apple ID“ kaip ir įrenginyje „iPhone“.

Pastaba. Kai kurie ryšio operatoriai leidžia naudotis skambinimo „Wi-Fi“ ryšiu funkcija ir kituose įrenginiuose. Gali būti taikomi mobiliojo ryšio mokesčiai.

Pirmiausia turite sukongūruoti „iPhone“, tada kitus įrenginius. Jei įrenginyje „iPhone“ atsijungiate nuo „iCloud“ arba „FaceTime“, skambinimo „Wi-Fi“ ryšiu funkcija išjungiama.

Skambinimo „Wi-Fi“ ryšiu įjungimas įrenginyje „iPhone“. Eikite į „Settings“ > „Phone“ > „Wi-Fi Calling“ ir įjunkite „Wi-Fi Calling on This iPhone“.

Skambinimo „Wi-Fi“ ryšiu įjungimas kituose įrenginiuose. Eikite į „Settings“ > „Phone“ > „Call on Other Devices“, įjunkite „Allow Calls on Other Devices“ ir pasirinkite pageidaujamus įrenginius.

Skambinimo „Wi-Fi“ ryšiu įjungimas įrenginyje „iPad“ arba „iPod touch“. Eikite į „Settings“ > „FaceTime“, įjunkite „FaceTime“, tada įjunkite „Calls from iPhone“.

Pastaba. Įjungus skambinimo „Wi-Fi“ ryšiu funkciją, naudojantis „Wi-Fi“ tinklu galima skambinti pagalbos tarnyboms, kurios gali panaudoti jūsų įrenginio buvimo vietos informaciją, kad sužinotų, kur siųsti pagalbą, net jei nesate įjungę buvimo vietos nustatymo. Registruodami jus skambinimo „Wi-Fi“ ryšiu paslaugai kai kurie ryšio operatoriai kaip buvimo vietą gali naudoti adresą, kurį esate jiems nurodę sutartyje.

Skambinimas iš „iPad“ arba „iPod touch“. Programoje „Contacts“, „Calendar“, „FaceTime“, „Messages“ ar „Safari“ palieskite telefono numerį.

Atsiliepimas įrenginyje „iPad“ arba „iPod touch“. Braukite pranešimą, jei norite atsilipti, neatsilipti ar atsakyti greitąja žinute.

Daugiau informacijos apie skambinimą „Wi-Fi“ ryšiu rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Skambinimas naudojantis skambinimo „Wi-Fi“ ryšiu funkcija“.

„Instant Hotspot“

Naudodamiesi funkcija „Instant Hotspot“ iš „iPhone“ (su operacine sistema „iOS 8“ ar vėlesne versija) arba „iPad“ (modeliuose ir su „Wi-Fi“, ir su mobiliuoju ryšiu bei operacine sistema „iOS 8“ ar vėlesne versija) galite suteikti interneto prieigą kitiems įrenginiams (su operacine sistema „iOS 8“ ar vėlesne versija) ir „Mac“ kompiuteriams (su operacine sistema „OS X 10.10“ ar vėlesne versija), kuriuose esate prisijungę prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“. Funkcija „Instant Hotspot“ naudoja jūsų „iPhone“ arba „iPad“ interneto prieigą („Personal Hotspot“), tik šios funkcijos nereikia kaskart įjunginėti ir įvedinėti slaptažodžio.

Funkcijos „Instant Hotspot“ naudojimas. Įrenginyje „iPod touch“ eikite į „Settings“ > „Wi-Fi“ ir skiltyje „Personal Hotspots“ tiesiog pasirinkite savo „iPhone“ arba „iPad“ tinklą. „Mac“ kompiuteryje savo „iPhone“ arba „iPad“ tinklą pasirinkite „Wi-Fi“ nuostatose.

Kai interneto prieigos nebenaudojate, įrenginiai atsijungia, kad būtų tausojama akumuliatoriaus energija.

Pastaba. Ši funkcija kai kurių mobiliojo ryšio operatorių gali būti nepalaikoma. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Daugiau apie tai teiraukitės savo mobiliojo ryšio operatoriaus.

Failų perkėlimas per „iTunes“

Failus iš „iPod touch“ į kompiuterį ar „iOS“ įrenginį ir atvirkščiai perkelti galima naudojantis programa „Files“, funkcija „AirDrop“, el. laiškų priedais arba prijungus „iPod touch“ prie kompiuterio ir naudojantis programa „iTunes“.

Failų perkėlimas per „iTunes“. Laidu, kurį gavote kartu su „iPod touch“, prijunkite „iPod touch“ prie kompiuterio. Kompiuterio programoje „iTunes“ pasirinkite savo „iPod touch“, tada spustelėkite „Apps“. Failams iš „iPod touch“ į kompiuterį perkelti naudokite skiltį „File Sharing“.

Programas, kurios palaiko failų bendrinimo funkciją, matysite programos „iTunes“ sąrašė „File Sharing Apps“. Jei failą norite pašalinti, pasirinkite jį kompiuterio sąrašė „Documents“ ir paspauskite klavišą „Delete“. Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Apie failų bendrinimą įrenginiuose „iPhone“, „iPad“ ir „iPod touch“.

Privatumas ir saugumas

Privatumas

Buvimo vietos nustatymas

Buvimo vietos nustatymo paslauga leidžia šią paslaugą naudojančioms programoms, pavyzdžiui, „Maps“, „Camera“ ar „Wallet“, rinkti ir naudoti duomenis, susijusius su jūsų buvimo vieta. Jei jūsų įrenginyje įjungtas „Wi-Fi“ ryšys, apytikslė jūsų buvimo vieta nustatoma pagal informaciją, gaunamą iš vietinių „Wi-Fi“ tinklų. „Apple“ renkami jūsų buvimo vietos duomenys neleidžia jūsų identifikuoti. Jei kuri nors programa naudoja buvimo vietos nustatymo paslaugą, būsenos juostoje rodomas simbolis ↗.

Privatumo nuostatose galite peržiūrėti ir kontroliuoti, kurios programos gali naudoti jūsų buvimo vietą, taip pat turi prieigą prie jūsų kontaktų, kalendorių, priminimų ir nuotraukų.

Buvimo vietos nustatymo įjungimas ir išjungimas. Eikite į „Settings“ > „Privacy“ > „Location Services“. Galite išjungti buvimo vietos nustatymą pasirinktoms arba visoms programoms ir paslaugoms. Jei buvimo vietos nustatymo paslaugą išjungsitė, būsite paraginti ją įjungti, kai programa ar paslauga mėgins ją pasinaudoti.

Buvimo vietos nustatymo išjungimas sistemos paslaugoms. Buvimo vietos nustatymą naudoja kai kurios sistemos paslaugos, pavyzdžiui, su vietoje susijusi reklamos paslauga. Jei norite pamatyti jų būseną, jas įjungti ar išjungti arba kad šioms paslaugoms naudojant jūsų buvimo vietą būsenos juostoje būtų rodomas simbolis ↗, eikite į „Settings“ > „Privacy“ > „Location Services“ > „System Services“.

Prieigos prie privačios informacijos išjungimas. Eikite į „Settings“ > „Privacy“. Čia galite peržiūrėti, kurioms programoms ir funkcijoms suteikėte prieigą prie privačios informacijos. Galite išjungti bet kurios programos prieigą prie šių informacijos kategorijų:

- kontaktų;
- kalendorių;
- priminimų;
- nuotraukų;
- bendrinimo „Bluetooth“ ryšiu;
- mikrofono;
- kalbos atpažinimo;
- fotoaparato;
- programos „Health“ duomenų;
- programos „HomeKit“ duomenų;
- medijos ir „Apple Music“ failų;
- „Motion & Fitness“.

Jei norite žinoti, kaip trečiųjų šalių programos naudoja duomenis, kurių prašo, peržiūrėkite naudojimosi programa sąlygas ir privatumo politiką. Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Apie privatumą ir buvimo vietos nustatymą“.

Reklama ir veiksmų stebėjimas

Reklamos ir pasiūlymų pagal buvimo vietą išjungimas. Eikite į „Settings“ > „Privacy“ > „Location Services“ > „System Services“ ir išjunkite „Location-Based Apple Ads“.

Funkcijos „Ad Tracking“ duomenų pašalinimas arba apribojimas. Eikite į „Settings“ > „Privacy“ > „Advertising“ (ekrano apačioje). Norėdami išvalyti duomenis, pagal kuriuos atrenkama jums aktuali reklama, palieskite „Reset Advertising Identifier“. Jei norite atsisakyti tikslinės reklamos, įjunkite „Limit Ad Tracking“.

Pastaba. Įjungę „Limit Ad Tracking“ tikriausiai gausite tiek pat reklamos, tik ji gali būti ne tokia aktuali.

Informacijos, kurią „Apple“ naudoja aktualiai reklamai nustatyti, peržiūra. Eikite į „Settings“ > „Privacy“ > „Advertising“ > „View Ad Information“. Šią informaciją „Apple“ naudoja tam, kad programose „Apple News“ ir „App Store“ jus pasiektų aktuali reklama. Jūsų asmeniniai duomenys trečiosioms šalims neperduodami.

Naršymo veiklos programoje „Safari“ privatumas. Naršydami internete galite neleisti jūsų stebėti įvairiose svetainėse, blokuoti slapukus, ištrinti naršymo istoriją ir t. t. Žr. skyrių „Privatumas ir saugumas programoje „Safari“.

Daugiau informacijos rasite nuėję į „Settings“ > „Privacy“ > „Advertising“ > „About Advertising & Privacy“.

Saugumas

Apsaugos kodas

Kad jūsų duomenys būtų saugesni, galite nustatyti kodą, kurį reikės įvesti kaskart įjungus arba pažadinus „iPod touch“.

Saugos kodo nustatymas, keitimas arba išjungimas. Eikite į „Settings“ > „Passcode“.

Jei norite nustatyti, po kiek laiko „iPod touch“ automatiškai užsirakins (ir paskui norint atrakinti reikės įvesti apsaugos kodą), eikite į „Settings“ > „Display & Brightness“ > „Auto-Lock“.

Nustatydami apsaugos kodą įjungiate duomenų apsaugą: naudojant 256 bitų AES šifravimą apsaugos kodas tampa raktu užšifruojant įrenginyje „iPod touch“ laikomus elektroninius laiškus ir jų priedus. (Kitos programos taip pat gali naudoti duomenų apsaugą.)

Saugumo padidinimas. Išjunkite „Simple Passcode“ ir naudokite ilgesnį apsaugos kodą. Norėdami įvesti kodą, sudarytą iš skaičių ir raidžių, naudokite klaviatūrą. Jei atrakinti „iPod touch“ norite naudodami skaitmeninę klaviatūrą, ilgesnį kodą sukurkite vien iš skaitmenų.

Prieigos prie kai kurių funkcijų, kai „iPod touch“ užrakintas, įjungimas. Eikite į „Settings“ > „Passcode“. Galimos funkcijos:

- rodinys „Today“ (žr. skyrių „Rodinys „Today“);
- naujausi pranešimai (žr. skyrių „Pranešimai“);
- valdymo centras (žr. skyrių „Valdymo centras“);
- „Siri“ (žr. skyrių „Užklausk“);
- programos „Home“ valdymas (žr. skyrių „Programos „Home“ apžvalga“);
- „Wallet“ (žr. skyrių „Kortelės“);
- perskambinimas praleidus skambutį (žr. skyrių „Skyrių „Skambinimas ir atsiliepiamas“).

Duomenų ištrynimasis po 10 nesėkmingų bandymų įvesti apsaugos kodą. Eikite į „Settings“ > „Passcode“ ir palieskite „Erase Data“. Po 10 nesėkmingų bandymų įvesti apsaugos kodą bus atkuriamos visos pradinės nuostatos, ištrinama visa jūsų informacija bei medijos failai. Tokiu atveju reikės atkurti jūsų įrenginio duomenis iš atsarginės duomenų kopijos arba sukonfigūruoti iš naujo.

Dviejų veiksmų autentifikavimas

Dviejų veiksmų autentifikavimo funkcija dar labiau padidina jūsų „Apple ID“ saugumą. Jos paskirtis – užtikrinti, kad jūsų paskyra būtų pasiekama tik jums, net jei kas nors sužinotų jūsų slaptažodį. Ši funkcija palaikoma operacinėse sistemose „iOS 9“ ir vėlesnėse versijose bei „OS X 10.11“ ir vėlesnėse versijose.

Dviejų veiksmų autentifikavimo įjungimas. Įjunkite šią funkciją, kai būsite apie tai paklausti konfigūruodami „iPod touch“. Arba eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „Password & Security“ ir palieskite „Turn On Two-Factor Authentication“.

Kai būsite paprašyti, patvirtinkite savo tapatybę šešių skaitmenų kodu (kaip paaiškinta toliau). Tame pačiame „iPod touch“ šio kodo antrą kartą įvesti nebereikės, nebent visiškai atsijungtumėte nuo savo paskyros, ištrintumėte savo įrenginio informaciją, per „iPod touch“ norėtumėte prisijungti prie savo „Apple ID“ paskyros puslapio programoje „Safari“ arba saugumo sumetimais jums reikėtų keisti „Apple ID“ slaptažodį.

Pastaba. Jei naudojate patvirtinimą dviem veiksmais ir pereinate prie operacinės sistemos „iOS 11“ ar vėlesnės versijos, jūsų paskyroje gali būti įjungtas dviejų veiksmų autentifikavimas. Jūsų paskyroje bus pasirinkamas papildomas atkūrimo veiksnys: atkūrimo raktas, kuris gali būti sukurtas įrenginyje „iPod touch“. Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Perėjimas nuo patvirtinimo dviem veiksmais prie dviejų veiksmų autentifikavimo“

Tapatybės patvirtinimas šešių skaitmenų kodu. Kai įrenginyje „iPod touch“ esate paprašomi įvesti kodą, ieškokite pranešimo viename iš įrenginių, kuriuos priskyrete prie patikimų, arba žinutės prie patikimų priskirtu telefonu. Įrenginyje palieskite arba spustelėkite „Allow“, kad būtų parodytas kodas. Jei norite, kad kodas būtų išsiųstas telefono numeriu, priskirtu prie patikimų, palieskite „Didn't get a verification code?“ ir pasirinkite tą telefono numerį. Gautą kodą įrašykite įrenginyje „iPod touch“.


Jei patikimuose įrenginiuose (priskyrimo prie patikimų įrenginių procedūra paaiškinta toliau) negalite automatiškai gauti patvirtinimo kodo ir negalite pasinaudoti patikimu telefono numeriu (priskyrimo prie patikimų numerių procedūra paaiškinta toliau), šį kodą patikimame įrenginyje galite gauti nuėję į nuostatas, net jeigu jūsų įrenginys neprijungtas prie interneto. Patikimame „iOS“ įrenginyje eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „Password & Security“ ir palieskite „Get Verification Code“. Patikimame „Mac“ kompiuteryje pasirinkite „Apple Menu“ > „System Preferences“ > „iCloud“ > „Account Details“ > „Security“, tada spustelėkite „Get Verification Code“.

Kito „iOS“ įrenginio (su operacine sistema „iOS 9“ ar vėlesne versija) arba „Mac“ kompiuterio (su operacine sistema „OS X El Capitan“ ar vėlesne versija) priskyrimas prie patikimų įrenginių. Įjungę dviejų veiksmų autentifikavimą, tuo pačiu „Apple ID“ prisijunkite prie „iCloud“ kitame įrenginyje. Jei jau buvote prisijungę anksčiau, prisijunkite iš naujo. („iOS“ įrenginyje eikite į „Settings“ > [jūsų vardas]. „Mac“ kompiuteryje pasirinkite „Apple Menu“ > „System Preferences“ > „iCloud“.) Patvirtinkite savo tapatybę šešių skaitmenų kodu (kaip paaiškinta anksčiau). Patvirtinimo kodus galite gauti bet kuriame prie patikimų priskirtame įrenginyje.

Tame pačiame patikimame įrenginyje šio kodo antrą kartą įvesti nebereikės, nebent visiškai atsijungtumėte nuo savo paskyros, ištrintumėte savo įrenginio informaciją, per tą įrenginį norėtumėte prisijungti prie savo „Apple ID“ paskyros puslapio programoje „Safari“ arba saugumo sumetimais jums reikėtų keisti „Apple ID“ slaptažodį.

Telefono numerio priskyrimas prie patikimų numerių. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „Password & Security“, palieskite „Edit“ (virš patikimų telefono numerių sąrašo), tada palieskite „Add a Trusted Phone Number“.

Kad dviejų dviejų veiksmų autentifikavimas veiktų, turite nurodyti bent vieną patikimą telefono numerį. Galbūt vertėtų nurodyti ir kitų jums pasiekiamų numerių, pavyzdžiui, namų telefono ar šeimos nario arba artimo draugo. Patikimais telefono numeriais tapatybės patvirtinimo kodai siunčiami ne automatiškai. Tik jei konfigūruodami naują įrenginį po ranka neturite nė vieno įrenginio, priskirto prie patikimų, naujajame įrenginyje palieskite „Didn't get a verification code?“ ir pasirinkite patikimą telefono numerį, kuriuo ir gausite patvirtinimo kodą.

Telefono numerio pašalinimas iš patikimų numerių. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „Password & Security“, palieskite „Edit“ (virš patikimų telefono numerių sąrašo), tada šalia numerio, kurį norite pašalinti, palieskite .

Patvirtinimo kodo patikimame įrenginyje „iPod touch“ gavimas, kai nesate prisijungę prie interneto. Jei jums reikia įvesti patvirtinimo kodą kitame įrenginyje konfigūruojant dviejų veiksmų autentifikavimą, bet patikimame „iPod touch“ negalite gauti kodo, galite jį rasti patikimame „iPod touch“ nuėję į nuostatas. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „Password & Security“ ir palieskite „Get Verification Code“.

Patikimų įrenginių peržiūra ir pašalinimas. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas]. Su jūsų „Apple ID“ susietų įrenginių sąrašas rodomas ekrano apačioje. Kad pamatytumėte, ar sąrašė esantis įrenginys priskirtas prie patikimų, palieskite jį ir ieškokite užrašo „This device is trusted and can receive Apple ID verification codes“. Jei norite pašalinti įrenginį, jį palieskite, tada palieskite „Remove From Account“.

Dviejų veiksmų autentifikavimo išjungimas. Prisijunkite prie savo „Apple ID“ paskyros puslapio, palieskite „Security“, tada palieskite „Edit“, paskui palieskite „Turn Off Two-Factor Authentication“.

„iCloud Keychain“

„iCloud Keychain“ saugo naujausius jūsų svetainių naudotojo vardus ir slaptažodžius, įvestus programoje „Safari“, banko kortelės informaciją ir „Wi-Fi“ tinklų informaciją visuose jūsų patvirtintuose įrenginiuose (su operacine sistema „iOS 7“ ar vėlesne versija) ir „Mac“ kompiuteriuose (su operacine sistema „OS X 10.9“ ar vėlesne versija). „iCloud Keychain“ tiek laikomus, tiek perduodamus duomenis apsaugo 256 bitų AES šifravimu. „Apple“ šių duomenų nuskaityti negali.

„iCloud Keychain“ veikia su paslaugomis „Safari Password Generator“ ir „AutoFill“. Kai konfigūruojate naują paskyrą, „Safari Password Generator“ pasiūlo unikalių, sunkiai atspėjamų slaptažodžių. „AutoFill“ gali automatiškai už jus įrašyti naudotojo vardą, slaptažodį ir banko kortelės informaciją. Kad apsaugotumėte asmeninę informaciją, jei įjungiate „iCloud Keychain“ ir „AutoFill“, įrenginyje būtinai naudokite apsaugos kodą.

Pastaba. Kai kurios interneto svetainės nepalaiko paslaugos „AutoFill“.

„iCloud Keychain“ taip pat gali išsaugoti naujausius jūsų paskyrų, kurias naudojate programose „Mail“, „Contacts“, „Calendar“ ir „Messages“, duomenis visuose jūsų „iOS“ įrenginiuose ir „Mac“ kompiuteriuose.

Daugiau apie „iCloud Keychain“ rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Dažnai užduodami klausimai“.

„iCloud Keychain“ konfigūravimas. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ > „Keychain“. Įjunkite „iCloud Keychain“, tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Konfigūruodami „iCloud Keychain“ sukuriate „iCloud“ apsaugos kodą. Šiuo kodu galite patvirtinti leidimą kitiems įrenginiams naudoti jūsų „iCloud Keychain“. Taip pat šis kodas reikalingas norint patvirtinti jūsų tapatybę, kad galėtumėte atlikti kitus su „iCloud Keychain“ susijusius veiksmus, pavyzdžiui, atkurti „iCloud Keychain“, jei prarastumėte visus savo įrenginius.

„iCloud Keychain“ konfigūravimas kituose įrenginiuose. Sukonfigūruokite „iCloud Keychain“ visuose įrenginiuose, kuriuos norite pridėti. Kai įjungiate „iCloud Keychain“ naujame įrenginyje, kituose įrenginiuose, kuriuose naudojama „iCloud Keychain“, gaunamas pranešimas, reikalaujantis patvirtinti naują įrenginį. Kai tai padarote, „iCloud Keychain“ naujame įrenginyje pradeda veikti.

Norėdami patvirtinti „iCloud Keychain“ naujame įrenginyje, kai kitų įrenginių neturite po ranka, vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais, kaip pasinaudoti „iCloud“ apsaugos kodu.

Pamiršote „iCloud“ apsaugos kodą? Jei naudodami „iCloud Keychain“ daug kartų įvesite neteisingą „iCloud“ apsaugos kodą, tame įrenginyje „iCloud Keychain“ neveiks, ir iš saugyklos „iCloud“ bus pašalinti visi „iCloud Keychain“ duomenys. Jei norite sugrąžinti arba iš naujo sukurti „iCloud“ apsaugos kodą, skaitykite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnį „Jei daug kartų įvedėte neteisingą „iCloud“ apsaugos kodą“.

Prarasto „iPod touch“ paieška

Jei savo „iPod touch“ pamesite, programa „Find My iPhone“ padės nustatyti jo buvimo vietą ir apsaugoti duomenis. Naudodamiesi programa „Find My iPhone“ kitame įrenginyje („iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“) arba internetine programa „Find My iPhone“ bet kuriame „Mac“ ar kitame kompiuteryje, galėsite žemėlapyje pamatyti, kur jūsų „iPod touch“ yra, per atstumą jį užrakinti, paprašyti, kad suskambėtų, parodyti jame pranešimą arba ištrinti visus jame esančius duomenis. Programos „Find My iPhone“ funkcija „Activation Lock“ saugo, kad niekas negalėtų aktyvinti jūsų „iPod touch“, net jei ištrintų visus jo duomenis.

Programa „Find My iPhone“ taip pat galite nustatyti, kur yra jūsų ausinės „AirPods“, laikrodis „Apple Watch“ ir kiti „iOS“ įrenginiai.

Pastaba. Daugiau apie programą „Find My iPhone“ rasite šios programos žinyne.

Leidimas programai „Find My iPhone“ aptikti jūsų „iPod touch“. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ ir įjunkite „Find My iPod touch“. Taip pat įjunkite „Send Last Location“, kad „iPod touch“ išsiųstų paskutinę vietą, kur įrenginys buvo prieš išsikraunant akumuliatoriui. (Jei nežinote, kaip sukongigūruoti „iCloud“, žr. skyrių „iCloud“.)

Svarbu. Kad galėtumėte pasinaudoti šia funkcija, ji turi būti įjungta prieš „iPod touch“ prarandant. Kad galėtumėte nustatyti „iPod touch“ buvimo vietą ir apsaugoti jo duomenis, jis turi būti prisijungęs prie interneto.

Programos „Find My iPhone“ naudojimas. Įrenginyje „iPod touch“ ar kitame „iOS“ įrenginyje atidarykite programą „Find My iPhone“. Arba kompiuteryje eikite į internetinę programą „Find My iPhone“. Prisijunkite, tada pasirinkite įrenginį, kurio buvimo vietą norite nustatyti.

- *Prašymas, kad „iPad“ suskambėtų.* Įrenginys dvi minutes skambės didžiausiu garsumu, net jei skambėjimo tonai nutildyti.
- *Režimas „Lost“.* Pamestą „iPod touch“ tuoj pat užrakinkite kodu ir jo ekrane parodykite pranešimą su savo telefono numeriu. Programa „Find My iPhone“ registruoja ir praneša jūsų įrenginio buvimo vietas, taigi galite matyti, kur jis buvo.
- *„iPod touch“ duomenų ištrynimasis.* Apsaugokite savo privatumą ištrindami visą „iPod touch“ išsaugotą informaciją bei medijos failus ir grąžindami pradines įrenginio nuostatas. „Activation Lock“ neleidžia niekam kitam aktyvinti ir naudoti jūsų „iPod touch“ net ir ištrynus visą informaciją per programą „Find My iPhone“.


Prieš parduodami ar atiduodami savo „iPod touch“, nuėję į „Settings“ ištrinkite visus jo duomenis, nes taip bus išjungta funkcija „Activation Lock“. Tada naujasis savininkas galės įrenginį aktyvinti ir juo naudotis.

„Messages“



Žinučių siuntimas ir gavimas


Per programą „Messages“ galite siųsti ir gauti žinutes, nuotraukas, vaizdo įrašus ir kt. naudodamiesi „iMessage“ ar SMS bei MMS paslaugomis. Naudodamiesi paslauga „iMessage“ galite keisti žinučių debesėlių išvaizdą, naudoti nematomo rašalo, viso ekrano efektus, rašyti žinutes ranka, naudoti funkcija „Digital Touch“, „iMessage“ programomis, įterpti lipdukus ir t. t.



ĮSPĖJIMAS. Svarbios informacijos, kaip vairuojant išlaikyti dėmesį, rasite skyriuje „Svarbi saugos informacija“.


Pokalbio pradėjimas. Palieskite . Įrašykite gavėjo telefono numerį ar elektroninio pašto adresą arba palieskite ir pasirinkite kontaktą. Palieskite teksto lauką ir įrašykite žinutę. Norėdami išsiųsti palieskite .


Mėlynu tašku žymimos neperskaitytos žinutės.



Arba, norėdami pradėti pokalbį būdami programose „Mail“, „Calendar“ ar „Safari“, palaikykite palietę telefono numerį, tada palieskite „Send Message“.


Žinučių siuntimas grupei žmonių. Palieskite  ir įrašykite visus norimus gavėjus.

 **Patarimas.** Norėdami pamatyti, kada žinutė išsiųsta arba gauta, pastumkite debesėlį į kairę.



Pastaba. Jei žinutės išsiųsti nepavyksta, rodomas įspėjimas . Palieskite pokalbyje rodomą įspėjimą, jei norite dar kartą pamėginti išsiųsti žinutę.

Grupės pokalbio tvarkymas. Palieskite . Galite pokalbiui suteikti pavadinimą, į pokalbį įtraukti naują žmogų arba iš pokalbio pasišalinti.


Pokalbio tęsimas. Palieskite pageidaujama pokalbį žinučių sąrašė.

 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „Send a message to Eliza saying how about tomorrow.“ (Nusiųsk pranešimą Elizai su tekstu „Kaip dėl rytojaus?“)
- „Reply that’s great news.“ (Atsakyk: smagu girdėti.)
- „Read my messages.“ (Perskaityk man pranešimus.)
- „Read my last message from Bob.“ (Perskaityk paskutinį Bobo pranešimą.)

Jaustukų naudojimas. Rašydami žinutę palieskite  arba  ir atidarysite jaustukų klaviatūrą. Jei norite tekstą automatiškai pakeisti jaustuku, palieskite pažymėtus žodžius. Žr. skyrių „Tarptautinių klaviatūrų naudojimas“.

Atsakymas naudojant funkciją „Tapback“. Norėdami greitai išsiųsti atsakymą, leidžiantį gavėjui žinoti, ką jūs manote, dukart palieskite gautą žinutę ir pasirinkite atsakymą.



Pokalbio informacijos peržiūra ir tvarkymas. Palieskite ⓘ. Čia galite:

- paliesti kontaktą, jei norite peržiūrėti jo kortelę;
- atlikti greituosius veiksmus, pavyzdžiui, paskambinti;
- išsiųsti savo buvimo vietą arba bendrinti savo buvimo vietą tam tikrą laiką tarpą;
- paslėpti signalus;
- išsiųsti patvirtinimą, kad žinutė perskaityta;
- peržiūrėti paveikslus ir priedus.

Žinučių sąrašo peržiūra. Palieskite < arba braukite nuo kairiojo krašto.

Paieška pokalbiuose. Slinkite iki žinučių sąrašo viršaus, kad pasirodytų paieškos laukas, tada įrašykite paieškos užklausą. Paiešką pokalbiuose galite atlikti ir iš pradžios ekrano. Žr. skyrių „Paieška“.

Pokalbio šalinimas. Žinučių sąrašė pastumkite pokalbį į kairę ir palieskite „Delete“.

Pastaba. Pašalinto pokalbio atkurti neįmanoma.

Paslaugos „iMessage“, SMS ir MMS konfigūravimas

Per programą „Messages“ galite keistis žinutėmis su kitais įrenginiais, priimančiais SMS ir MMS žinutes, naudodamiesi „iPhone“ mobiliuoju ryšiu, o su kitais „iOS“ įrenginiais ir „Mac“ kompiuteriais – naudodamiesi paslauga „iMessage“.

„iMessage“ yra „Apple“ paslauga, leidžianti siųsti žinutes „Wi-Fi“ arba mobiliuoju ryšiu kitiems „iOS“ įrenginiams (su operacine sistema „iOS 5“ ar vėlesne versija) ir „Mac“ kompiuteriams (su operacine sistema „OS X 10.8“ ar vėlesne versija). Šios žinutės nebus įskaičiuotos į pagal paslaugų planą siunčiamų žinučių skaičių. Į pranešimus, siunčiamus per „iMessage“, galite įterpti nuotraukų, filmuotos medžiagos ir kitokios informacijos. Jūs matysite, kada kitas žmogus renka tekstą, taip pat galėsite siųsti patvirtinimus, kad žinutes perskaitėte. Saugumo dėlei pranešimai, kuriuos siunčiate per „iMessage“, prieš išsiunčiant užšifruojami.

„iMessage“ žinutės rodomos mėlynuose debesėliuose, o SMS ir MMS žinutės – žaliuose. Daugiau informacijos apie SMS, MMS ir „iMessage“ paslaugas rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Programos „Messages“ naudojimas įrenginiuose „iPhone“, „iPad“ arba „iPod touch“.

Prisijungimas prie „iMessage“. Eikite į „Settings“ > „Messages“ ir įjunkite „iMessage“.

Jei tuo pačiu „Apple ID“ prie „iMessage“ esate prisijungę visuose savo „Apple“ įrenginiuose, visos žinutės, kurias siunčiate iš „iPod touch“ ir gaunate į jį, gali būti rodomos ir kituose įrenginiuose. Žinutę galite išsiųsti iš to įrenginio, kuris tuo metu yra po ranka. Galite netgi pokalbį pradėti viename įrenginyje, o tęsti kitame.


Prisijungimas prie „iMessage“ tuo pačiu „Apple ID“ „Mac“ kompiuteriuose ir kituose „Apple“ įrenginiuose.


- „iOS“ įrenginiuose. Eikite į „Settings“ > „Messages“ ir įjunkite „iMessage“.
- „Mac“ kompiuteriuose. Atidarykite programą „Messages“. Jei prisijungiate pirmą kartą, įveskite savo „Apple ID“ ir slaptažodį, tada spustelėkite „Sign In“. Jei jau esate prisiregistravę, o dabar norite prisiregistruoti kitu „Apple ID“, pasirinkite „Messages“ > „Preferences“, spustelėkite „Accounts“ ir paskyrų sąrašė pasirinkite „iMessage“.

Naudodamiesi veiksmo tęsimo funkcija per „iPod touch“ galite matyti ir SMS bei MMS žinutes, kurias siunčiate ir gaunate per „iPhone“. Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Veiksmo tęsimo funkcijų naudojimas įrenginiams „iPhone“, „iPad“, „iPod touch“ ir „Mac“ kompiuteriui sujungti“.


Nuotraukų ir vaizdo bei garso įrašų siuntimas

Naudodamiesi „iMessage“ arba MMS paslaugomis galite siųsti žinutes su nuotraukomis ir vaizdo bei garso įrašais.

Nuotraukos ar vaizdo įrašo siuntimas. Palieskite . Čia galite:





- *padaryti nuotrauką programoje „Messages“:* nukreipkite įrenginį taip, kad jo lange matytumėte reikiamą vaizdą, ir palieskite 
- *pasirinkti neseniai padarytą nuotrauką ar vaizdo įrašą:* braukite į kairę, kad galėtumėte peržiūrėti neseniai padarytas nuotraukas ir vaizdo įrašus;
- *fotografuoti ar filmuoti naudodami programą „Camera“:* palieskite „Camera“;
- *pasirinkti nuotrauką ar vaizdo įrašą iš savo nuotraukų bibliotekos:* palieskite „Photos“.

Tada palieskite , jei norite išsiųsti arba , jei norite atsisakyti veiksmo.





Rašymas arba piešimas nuotraukoje. Palieskite nuotrauką žinutės debesėlyje, tada palieskite „Markup“. Ką nors nupieškite naudodamiesi „Markup“ įrankiais. Žr. skyrių „Markup“ įrankių naudojimas“.

Įdomių nuotraukų ir vaizdo įrašų paieška internete ir bendrinimas. Žr. skyrių „iMessage“ programos“.


Garsinės žinutės siuntimas. Norėdami įrašyti garsinę žinutę, palaikykite palietę . Baigę atitraukite pirštą, ir įrašas bus sustabdytas. Palieskite , jei prieš išsiųsdami norite žinutę perklausyti. Palieskite , jei norite išsiųsti arba , jei norite atsisakyti veiksmo.


Pastaba. Kad būtų tausojama atmintinės vieta, „iPod touch“ garsines žinutes automatiškai ištrina praėjus dviem minutėms nuo jų perklausymo. Jei žinutę norite išsaugoti, palieskite „Keep“. Jei norite, kad jos visada būtų paliekamos neištrintos, eikite į „Settings“ > „Messages“ > „Expire“ (skiltyje „Audio Messages“) ir palieskite „Never“.

Žinutės ar priedo persiuntimas. Palaikykite palietę žinutę arba priedą, palieskite „Daugiau“, tada, jei pageidaujate, pasirinkite kitų elementų ir palieskite .

Priedo bendrinimas, išsaugojimas arba spausdinimas. Palieskite priedą, tada palieskite .

Priedo kopijavimas. Palaikykite palietę priedą, tada palieskite „Copy“.

Elementų bendrinimas iš kitos programos. Programoje palieskite „Share“ arba , tada palieskite „Message“.

Žinutės ar jos priedo šalinimas. Palaikykite palietę žinutę arba priedą, palieskite „Daugiau“, tada, jei pageidaujate, pasirinkite kitų elementų ir palieskite .



„iMessage“ programos

Naudodami „iMessage“ programos, galite papuošti pokalbius lipdukais, suplanuoti pietus ar ėjimą į kiną, bendrinti dainą ir t. t. – visam tam atlikti nereikės išeiti iš programos „Messages“. Padidinkite savo galimybes atsisiųsdami daugiau „iMessage“ programų iš „App Store“.



Peržiūrėkite „iMessage“ programas.

„iMessage“ programų peržiūra ir atsisiuntimas. Palieskite , tada palieskite .

„iMessage“ programų naudojimas. Palieskite programą, kad ją atidarytumėte, tada palieskite elementą, kurį norite pridėti prie žinutės debesėlio. Jei norite, pridėkite komentarą, tada palieskite , jei norite išsiųsti arba , jei norite atsisakyti veiksmo.

Papuošimas lipdukais. Palieskite lipdukų programą, kad ją atidarytumėte, tada palaikykite palietę norimą lipduką ir vilkite jį į bet kurią pokalbio vietą. Prieš atitraukdami pirštą dar galite:

- *pasukti lipduką norimu kampu:* kitu pirštu braukite ratu aplink pirštą, kuriuo velkate lipduką;
- *keisti lipduko dydį:* kitu pirštu braukite link piršto, kuriuo velkate lipduką, arba nuo jo.




Lipduką galite užklijuoti ant žinutės debesėlio, ant kito lipduko arba papuošti juo nuotrauką.

Teksto, uždengto lipduku, peržiūra. Dukart palieskite lipduką.

Lipduko informacijos peržiūra. Palaikykite palietę lipduką, tada palieskite „Sticker Details“. Čia galite:

- matyti lipduko siuntėją;
- matyti, kuri „iMessage“ programa buvo panaudota lipdukui išsiųsti;
- pašalinti lipduką – braukite į kairę, tada palieskite „Delete“.

„iMessage“ programų tvarkymas. Palieskite , tada palieskite „Edit“. Čia galite:


- *pakeisti programų išdėstymo tvarką:* vilkite ;
- *pridėti programą prie mėgstamiausių:* palieskite ;
- *pašalinti programą iš mėgstamiausių:* palieskite ;
- *paslėpti programą:* išjunkite programą.


„iMessage“ programų šalinimas. Palieskite ●●●, pastumkite „iMessage“ programą į kairę ir palieskite „Delete“.

„Digital Touch“

Siųsdami žinutes per „iMessage“ galite naudoti funkciją „Digital Touch“ piešiniais, palietimams, bučiniams, plakančioms širdelėms ir kt. siųsti. „Digital Touch“ efektą galite pridėti ir prie nuotraukos ar vaizdo įrašo.






Piešimas. Palieskite , tada palieskite  ir pieškite vienu pirštu. Galite pakeisti spalvą ir piešti toliau. Norėdami išsiųsti palieskite .




Emocijų išreiškimas. Palieskite , tada piešimo lauke naudokite atitinkamą gestą, kad išsiųstumėte pageidaujamą „Digital Touch“ efektą. Jūsų emocija išsiunčiama iškart baigus gestą.

- *Palietimas.* Palieskite vienu pirštu, norėdami sukurti pasirinktos spalvos sprogamą. Galite pasirinkti kitą spalvą ir paliesti vėl.
- *Ugnies kamuolys.* Palaikykite palietę vienu pirštu.
- *Bučinys.* Palieskite dviem pirštais.
- *Plakanti širdelė.* Palaikykite palietę dviem pirštais.
- *Sudužusi širdelė.* Palaikykite palietę dviem pirštais, kol pamatysite plakančią širdelę, tada braukite žemyn ir širdelė suduž.

Pastaba. Jei turite „Apple Watch“ ar kitą jutiklį, fiksuojantį informaciją apie širdies ritmą, programa „Messages“ gali panaudoti šiuos duomenis siųsdama „Digital Touch“ plakančios širdelės efektą.


„Digital Touch“ efekto pridėjimas prie nuotraukos ar vaizdo įrašo. Palieskite , tada palieskite . Palieskite , jei norite padaryti nuotrauką, arba , jei norite filmuoti. Pridėkite „Digital Touch“ efektą, pavyzdžiui, piešinį ar bučinį, ir norėdami išsiųsti palieskite .



Žinučių rašymas ranka

Rašydami žinutes per „iMessage“ galite išsiųsti žinutę, rašytą ranka. Gavėjas žinutę matys animuotą, tarsi tekstas būtų rašomas rašalu ant popieriaus.

Ranka rašytos žinutės sukūrimas ir išsiuntimas. Laikydami įrenginį gulsčiai palieskite teksto lauką, tada palieskite . Rašykite žinutę pirštu. Palieskite „Done“, tada palieskite , jei norite išsiųsti arba , jei norite atsisakyti veiksmo.



Išsaugotos žinutės siuntimas. Jums sukūrus ir išsiuntus ranka rašytą žinutę ji išsaugoma rašymo ranka lango apačioje. Jei norite tokią žinutę panaudoti dar kartą, ją palieskite.


Išsaugotos žinutės pašalinimas. Palaikykite palietę ranka rašytą žinutę, kol ims judėti, tada viršutiniame kairiajame kampe palieskite . Baigę palieskite bet kurią išsaugotą žinutę.

Animuotos žinutės



Siųsdami žinutes per „iMessage“ galite suteikti animacijos efektą vienos žinutės debesėliui arba visam žinučių ekranui. Taip pat galite išsiųsti asmenišką žinutę, parašytą nematomu rašalu.


Debesėlio efektas. Parašę žinutę palaikykite palietę . Palieskite parinktis, kad peržiūrėtumėte siūlomus debesėlio efektus. Norėdami išsiųsti palieskite .

„Messages



💡 Patarimas. Norite išsiųsti asmenišką žinutę? Naudokite nematomą rašalą. Tada žinutė bus rodoma sulieta ir gavėjas galės ją pamatyti tik perbraukęs pirštu.

Viso ekrano efektas. Parašę žinutę palaikykite palietę , tada palieskite „Screen“. Norėdami peržiūrėti kitus ekrano efektus, braukite į kairę arba į dešinę. Norėdami išsiųsti palieskite .



„iMessage“ automatiškai pritaiko tam tikrus ekrano efektus kai kuriems žinučių tekstams:

- balionai – įrašius „Happy birthday“ (su gimtadieniu);
- konfeti – įrašius „Congratulations“ (sveikinu);
- fejerverkai – įrašius „Happy New Year“ (su Naujaisiais metais).

Pranešimų apie žinutes ir privatumo tvarkymas

Pranešimų apie žinutes tvarkymas. Eikite į „Settings“ > „Notifications“ > „Messages“.

Žr. skyrių „Pranešimai“.

Perspėjimo apie gautą žinutę garso nustatymas. Eikite į „Settings“ > „Sounds“ > „Text Tone“.

Žr. skyrių „Garsai ir jų nutildymas“.

Skirtingų perspėjimo tonų nustatymas žinutėms, gaunamoms iš skirtingų žmonių. Eikite į „Contacts“, pasirinkite kontaktą, palieskite „Edit“, tada palieskite „Text Tone“. Jei norite leisti, kad pranešimas apie šio kontakto siunčiamas žinutes skambėtų net ir veikiant funkcijai „Do Not Disturb“, įjunkite „Emergency Bypass“.

Perspėjimų apie konkretaus pokalbio žinutes nutildymas. Žinučių sąrašė pastumkite pokalbį į kairę ir palieskite „Hide Alerts“.

Nepageidaujama žinučių ir skambučių užblokovimas. Atidarę pokalbį palieskite ⓘ, tada palieskite telefono numerį arba vardą, kad atsidarytų kontakto kortelė, ir paslinkę žemyn palieskite parinktį „Block this Caller“. Jei norite peržiūrėti ir redaguoti užblokuotų telefono numerių ir kontaktų sąrašą, eikite į „Settings“ > „Messages“ > „Blocked“. Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Telefono numerių ir kontaktų blokovimas arba žinučių filtravimas įrenginiuose „iPhone“, „iPad“ ir „iPod touch“.

„iMessage“ žinučių iš nepažįstamų siuntėjų filtravimas. Eikite į „Settings“ > „Messages“ ir įjunkite „Filter Unknown Senders“. Tada „iMessage“ pranešimai apie žinutes iš siuntėjų, kurių nėra jūsų kontaktų sąrašė, bus išjungti, o tokios žinutės bus perkeltos į žinučių sąrašo kortelę „Unknown Senders“ (nežinomi siuntėjai).

Jei nežinomo siuntėjo atsiųstoje žinutėje būtų kokių nors nuorodų, jų atidaryti negalėsite, kol siuntėjo neįtrauksite į savo kontaktų sąrašą arba neišsiųsite siuntėjui atsakymo. Jei žinutė priskirtina prie brukalo, palieskite „Report Junk“ (po žinute). Žinutė bus ištrinta ir „Apple“ gaus apie tai pranešimą.

„Safari“



Naršymas internete

Naudodamiesi programa „Safari“ per „iPod touch“ galite naršyti internete, tinklalapius, kuriuos norėsite peržiūrėti vėliau, galite įtraukti į skaitinių sąrašą („Reading List“) ir puslapių piktogramas galite pridėti prie pradžios ekrano. Visuose savo įrenginiuose prisijungę prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“ galite skaityti puslapius, kuriuos esate atidarę kituose įrenginiuose, taip pat visuose įrenginiuose matyti tą patį adresyną, naršymo istoriją ir skaitinių sąrašą.

Įrašykite svetainės adresą, paieškos užklausą arba greitai pasiekite mėgstamiausius adresus.

Norėdami didinti mastelį, elementą dukart palieskite arba ant jo išskėskite pirštus.

Peržiūrėkite atidarytas korteles arba atidarykite naują kortelę.


Vėl apsilankykite neseniai lankytuose puslapiuose.


Interneto adreso peržiūra. Jei prieš eidami į nurodytą tinklalapį norite peržiūrėti nuorodos interneto adresą, palaikykite palietę nuorodą.


Palaikykite palietę nuorodą, kad pamatytumėte nuorodos adresą ir šias parinktis.

Nuorodos atidarymas naujoje kortelėje. Palaikykite palietę nuorodą, tada palieskite parinktį „Open in New Tab“. Jei kaskart atidarę naują kortelę norite pasilikti ankstesnėje, eikite į „Settings“ > „Safari“ > „Open Links“ ir palieskite „In Background“.



Atidarytų kortelių peržiūra. Palieskite .

- Jei norite uždaryti kortelę, palieskite viršutiniame kairiajame kampe esantį simbolį  arba stumkite kortelę į kairę.
- Jei norite grįžti prie vienos kortelės rodinio, palieskite kortelę arba palieskite „Done“.

Kortelių, atidarytų kituose įrenginiuose, peržiūra. Jei visuose savo įrenginiuose esate prisijungę prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“ ir įrenginyje „iPod touch“ nuėję į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ įjungę „Safari“, galite peržiūrėti kituose įrenginiuose atidarytas korteles. Palieskite , tada slinkite iki sąrašo puslapio apačioje. Jei norite uždaryti kortelę, pastumkite ją į kairę ir palieskite „Close“.





Slinkite į apačią, jei norite pamatyti kituose įrenginiuose atidarytas korteles.

Neseniai uždarytos kortelės atidarymas. Palieskite , palaikykite palietę , tada pasirinkite pageidaujama kortelę iš neseniai uždarytų kortelių sąrašo.


Grįžimas į viršų. Norėdami greitai grįžti į ilgo puslapio viršų, palieskite viršutinį ekrano kraštą.

Didesnės puslapio dalies peržiūra. Pasukite „iPod touch“ į gulsčią padėtį.

Puslapio atnaujinimas. Palieskite simbolį , esantį paieškos laukelyje šalia adreso.

Kortelės istorijos peržiūra. Palaikykite palietę  arba .


Nuorodų bendrinimas. Palieskite .

Kompiuteriui skirtos svetainės versijos peržiūra. Jei norite matyti ne mobiliąją, o kompiuteriui skirtą svetainės versiją, palieskite , tada palieskite „Request Desktop Site“.

Iškylančiųjų langų blokavimas. Eikite į „Settings“ > „Safari“ ir įjunkite „Block Pop-ups“.



Paieška internete

Paieška internete. Puslapio viršuje esančiame paieškos laukelyje įrašykite interneto adresą arba paieškos užklausą ir palieskite paieškos pasiūlymą arba, jei norite ieškoti tiksliai to, ką įrašėte, – klaviatūros klavišą „Go“. Jei nenorite matyti paieškos pasiūlymų, eikite į „Settings“ > „Safari“, tada skiltyje „Search“ išjunkite parinktį „Search Engine Suggestions“.




Greita paieška anksčiau aplankytoje svetainėje. Įrašykite svetainės pavadinimą, tada – paieškos užklausą. Pavyzdžiui, rašykite „wiki einšteinas“, jei norite „Vikipedijoje“ rasti informacijos apie Einšteiną. Jei norite šią funkciją įjungti arba išjungti, eikite į „Settings“ > „Safari“ > „Quick Website Search“.


Mėgstamiausių adresų rodymas įrašius adresą, paieškos užklausą arba atidarius naują kortelę. Eikite į „Settings“ > „Safari“ > „Favorites“ ir pasirinkite aplanką su mėgstamiausiais adresais.


Paieška puslapyje. Jei atidarytame puslapyje norite rasti tam tikrą žodį ar frazę, palieskite , tada palieskite „Find on Page“. Į paieškos laukelį įrašykite ieškomą žodį ar frazę. Norėdami pamatyti kitą radinių egzempliorių, palieskite .

Iešyklės pasirinkimas. Eikite į „Settings“ > „Safari“ > „Search Engine“.


Įtraukimas į adresyną ir mėgstamiausių adresų sąrašą

Atidaryto puslapio įtraukimas į adresyną. Palaikykite palietę , tada palieskite „Add Bookmark“.

Adresyno įrašų peržiūra ir tvarkymas. Palieskite , tada palieskite kortelę „Bookmarks“. Norėdami sukurti adresyno įrašų aplanką arba šalinti, pervardyti adresyno įrašus ar keisti jų eilės tvarką, palieskite „Edit“.


Tinklalapio adreso įtraukimas į mėgstamiausių adresų aplanką. Atidarykite puslapį, palieskite , tada palieskite „Add to Favorites“.

Greita mėgstamiausių adresų ir dažnai lankomų svetainių peržiūra. Mėgstamiausius adresus matysite palietę paieškos laukelį. Slinkite sąrašą žemyn ir pamatysite dažniausiai lankomas svetaines. (Jei tokio sąrašo matyti nenorite, eikite į „Settings“ > „Safari“ ir išjunkite parinktį „Frequently Visited Sites“.)

Mėgstamiausių adresų sąrašo tvarkymas. Palieskite , tada palieskite kortelę „Bookmarks“, paskui palieskite „Favorites“. Palietę „Edit“ galėsite mėgstamiausių adresų aplanko elementus pašalinti, pervardyti arba pakeisti jų eilės tvarką.


Pasirinkite, kurie mėgstamiausi adresai bus rodomi palietus paieškos laukelį. Eikite į „Settings“ > „Safari“ > „Favorites“.


Adresyno iš „Mac“ kompiuterio peržiūra. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ ir įjunkite „Safari“.

Atidaryto puslapio piktogramos išsaugojimas pradžios ekrane. Jei norite vėliau įeiti į puslapį tiesiai iš pradžios ekrano, palieskite , tada palieskite „Add to Home Screen“. Piktograma rodoma tik tame įrenginyje, kuriame ją sukūrėte.

Skaitinių sąrašas

Įdomius elementus galite įtraukti į savo skaitinių sąrašą, kad galėtumėte juos peržiūrėti vėliau. Puslapius iš skaitinių sąrašo galite išsaugoti saugykloje „iCloud“ ir vėliau skaityti net neprisijungę prie interneto.



Atidaryto puslapio įtraukimas į skaitinių sąrašą. Palieskite , tada palieskite „Add to Reading List“.

Susieto puslapio įtraukimas jo neatidarius. Palaikykite palietę nuorodą, tada palieskite „Add to Reading List“.

Skaitinių sąrašo peržiūra. Palieskite , tada palieskite .

Elemento pašalinimas iš skaitinių sąrašo. Skaitinių sąrašo elementą stumkite į kairę.

Automatinis visų skaitinių sąrašo elementų išsaugojimas saugykloje „iCloud“, kad būtų galima skaityti neprisijungus prie interneto. Eikite į „Settings“ > „Safari“ ir įjunkite „Automatically Save Offline“ (skiltyje „Reading List“).

Formų pildymas

Ar jungiatės prie kokios nors svetainės, ar registruojatės gauti kokią nors paslaugą, ar ką nors perkate, interneto puslapyje galite pildyti formą ekranine klaviatūra arba leisti programai „Safari“ užpildyti ją už jus naudojantis funkcija „AutoFill“.




Prisijunkite naudodami kitus tapatybės duomenis.

Funkcijos „AutoFill“ įjungimas. Eikite į „Settings“ > „Safari“ > „AutoFill“.

Slaptažodžių išsaugojimas ir naudojimas su funkcija „AutoFill“.

- *Slaptažodžio išsaugojimas.* Įveskite slaptažodį. Kai jūsų paklausiama, ar norite, kad programa įsimintų svetainės slaptažodį, palieskite „Yes“.
- *Naujos paskyros slaptažodžio pasiūlymas programoje „Safari“.* Palieskite slaptažodžio laukelį, palieskite „Suggest Password“, tada palieskite „Use Suggested Password“.



- *Išsaugoto slaptažodžio naudojimas.* Programa „Safari“ automatiškai įrašo jūsų naudotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos toje svetainėje išsaugojote. Jei naudojate įvairiomis tapatybėmis ir formoje įrašyta ne ta, kurios norite, palieskite virš klaviatūros esančią parinktį „Passwords“ ir pasirinkite pageidaujamą tapatybę.

Išsaugotų slaptažodžių peržiūra. Eikite į „Settings“ > „Accounts & Passwords“ > „App & Website Passwords“ ir įveskite apsaugos kodą.

Formos pildymas. Palieskite bet kokį laukelį, kad atsidarytų ekraninė klaviatūra. Palieskite virš klaviatūros esantį simbolį ^ arba v, kai norite pereiti į kitą laukelį.

Automatinis pildymas. Pildydami kontaktų formą svetainėje, kuri palaiko funkciją „AutoFill“, palieskite virš ekraninės klaviatūros esančią parinktį „AutoFill Contact“. Norėdami redaguoti ir išsaugoti informaciją kitam kartui, palieskite „Customize“. O jei norite įrašyti kieno nors kito duomenis, palieskite „Other Contact“.


Banko kortelės pridėjimas. Eikite į „Settings“ > „Safari“ > „AutoFill“ > „Saved Credit Cards“ > „Add Credit Card“. Jei nenorite informacijos rinkti ranka, palieskite „Use Camera“, tada laikykite „iPod touch“ virš kortelės, kad jos atvaizdas tilptų į rėmus. Banko kortelę galite pridėti ir priimdami programos „Safari“ pasiūlymą išsaugoti informaciją, kai ką nors perkate internetu. Žr. skyrių „iCloud Keychain“.


Banko kortelės informacijos naudojimas. Pildydami banko kortelės informaciją palieskite virš ekraninės klaviatūros esančią parinktį „AutoFill Credit Card“. Įveskite kortelės saugos kodą, nes jis nėra išsaugomas. Norėdami, kad jūsų banko kortelės informacija būtų saugesnė, naudokite „iPod touch“ apsaugos kodą.

Formos pateikimas. Palieskite „Go“, „Search“ arba nuorodą svetainėje.

Patogesnis skaitymas naudojantis funkcija „Reader“


Naudodami programos „Safari“ funkcija „Reader“ galėsite peržiūrėti puslapį be reklaminių, navigacinių ar kitų dėmesį blaškančių elementų.



Sutelkite dėmesį į turinį. Kairėje adreso laukelio pusėje palieskite . Jei tokios piktogramos nematote, funkcija „Reader“ puslapyje, kuriame esate, nepalaikoma.

Bendrinkite tik tai, ką reikia. Jei norite bendrinti tik straipsnio tekstą ir nuorodą į jį, puslapį peržiūrėdami per „Reader“ palieskite .

Grįžimas į visą puslapį. Adreso laukelyje dar kartą palieskite .

Funkcijos „Reader“ automatinis naudojimas. Funkciją „Reader“ palaikančioje svetainėje palaikykite palietę , tada pasirinkite, ar norite šią funkciją naudoti tik šioje svetainėje ar visose.



Privatumas ir saugumas

„Safari“ nuostatas galite sutvarkyti taip, kad apie jūsų veiksmus internete niekas nesužinotų ir apsisaugotumėte nuo kenksmingų interneto svetainių.

Programos „Safari“ privatumo ir saugumo nuostatų tvarkymas. Eikite į „Settings“ > „Safari“. Skiltyje „Privacy & Security“ galite tvarkyti toliau nurodytas nuostatas.

- *Neleiskite savęs stebėti įvairiose svetainėse.* „Safari“ pagal numatytąjį nustatymą apriboja trečiųjų šalių slapukus ir duomenis. Jei norite leisti save stebėti įvairiose svetainėse, šią parinktį išjunkite.
- *Užblokuokite visus slapukus.* Jei norite pašalinti įrenginyje „iPod touch“ jau išsaugotus slapukus, eikite į „Settings“ > „Safari“ > „Clear History and Website Data“.
- *Prašykite svetainių, kad jūsų nestebėtų.* Būkite atsargūs, nes svetainė gali šio prašymo nepaisyti.
- *Ijunkite įspėjimus apie įtartinas svetaines.* Jei apsilankysite galimai kenksmingoje svetainėje, „Safari“ parodys įspėjimą.

Naršymo istorijos ir duomenų ištrynimasis iš „iPod touch“. Eikite į „Settings“ > „Safari“ > „Clear History and Website Data“.

Lankymasis svetainėse nefiksuojuant istorijos. Palieskite , tada palieskite „Private“. Privataus naršymo režime „Safari“ fonas būna ne baltas, o juodas. Svetainės, kuriose lankysitės, nebus pridėdamos į jūsų „iPod touch“ naršymo istoriją ir nebus rodomos kortelių sąrašuose kituose jūsų įrenginiuose. Norėdami paslėpti svetaines ir išeiti iš privataus naršymo režimo palieskite , tada dar kartą palieskite „Private“. Paslėptos svetainės bus atidarytos kitą kartą, kai vėl naudositės privataus naršymo režimu.

„Mail“



Elektroninių laiškų rašymas

ĮSPĖJIMAS. Svarbios informacijos, kaip vairuojant išlaikyti dėmesį, rasite skyriuje „Svarbi saugos informacija“.

Keisti pašto dėžutę ar paskyrą

Šalinti, perkelti ar pažymėti iškart kelis laiškus

Kurti laišką


Laiškų filtravimas.

Laiško kūrimas. Palieskite . Palaikykite palietę, jei norite peržiūrėti išsaugotus laiškų juodraščius.

Paprašykite „Siri“. Sakykite maždaug taip:

- „New email to John Bishop.“ (Naujas laiškas Džonui Bišopui.)
- „Email Simon and say I got the forms, thanks.“ (Parašyk laišką Saimonui ir pasakyk: „Blankus gavau, ačiū.“)

Piešimas laiške. Dukart palieskite laiško lauke, tada palieskite „Insert Drawing“ ir pasinaudokite piešimo ar kitokiais įrankiais. Palieskite „Done“ ir piešinys bus įterptas į laišką. Žr. skyrių „Markup“ įrankių naudojimas“.



Laiško priedų pridėjimas. Dukart palieskite laiško lauką, tada palieskite „Add Attachment“ ir pasirinkite dokumentą iš programos „Files“.

Nuotraukos ar vaizdo įrašo įterpimas. Dukart palieskite laiško lauką, tada palieskite „Insert Photo or Video“.

Teksto citavimas atsakant į laišką. Palaikykite palietę laišką, tada pasirinkite tekstą, kurį norite cituoti. Palieskite ↩, tada palieskite „Reply“. Jei norite išjungti cituojamo teksto įtrauką, eikite į „Settings“ > „Mail“ > „Increase Quote Level“.

Laiško siuntimas iš kitos paskyros. Palieskite laukelį „From“ ir pasirinkite paskyrą.

Gavėjo perkėlimas iš „Cc“ į „Bcc“. Įrašę gavėjus galite vilkti juos iš vieno laukelio į kitą arba sukeisti vietomis.

Adresatų iš kitokių domenų žymėjimas. Jei laišką adresuojate gavėjui, kurio adresas nėra su jūsų organizacijos domenu, programa „Mail“ gali jus perspėti tokio gavėjo vardą pažymėdama raudonai. Eikite į „Settings“ > „Mail“ > „Mark Addresses“ ir nustatykite, kurių domenų žymėti nenorite. Galite įrašyti ne vieną domeną, juos atskirdami kableliais, pavyzdžiui, „apple.com, pavyzdys.org“.


Kitų el. pašto paskyrų pridėjimas. Eikite į „Settings“ > „Accounts & Passwords“ > „Add Account“ > „Other“ > „Add Mail Account“.

El. laiškų priedašo keitimas. Eikite į „Settings“ > „Mail“ > „Signature“. Jei turite ne vieną el. pašto paskyrą ir norite kiekvienai nustatyti vis kitokį priedašą, palieskite „Per Account“.

Automatinis kopijos siuntimas sau. Įjunkite „Settings“ > „Mail“ > „Always Bcc Myself“.

Greita laiškų peržiūra

Norėdami pakeisti vardų rodyimo būdą eikite į „Settings“ > „Contacts“ > „Short Name“.





Ilgesnės laiško ištraukos peržiūra. Eikite į „Settings“ > „Mail“ > „Preview“. Galite nustatyti, kad būtų rodoma iki penkių eilučių.

Ar laiškas man? Eikite į „Settings“ > „Mail“ ir įjunkite „Show To/Cc Labels“. Laiškų sąrašė etiketėje prie jūsų vardo nurodoma, ar esate paties laiško ar jo kopijos gavėjas. Taip pat galite naudoti „To/Cc“ pašto dėžutę, kurioje surenkami visi laiškai, adresuoti jums. Jei norite ją rodyti arba slėpti, palieskite „Mailboxes“, tada palieskite „Edit“.

Laiško užbaigimas vėliau



Jei rašydami vieną laišką norite peržiūrėti kitą. Rašomo laiško pavadinimo juostą patraukite žemyn. Kai norite vėl grįžti į rašomą laišką, palieskite jo pavadinimą ekrano apačioje. Jei esate nebaigę kelių laiškų, palieskite ekrano apačioje ir pamatysite juos visus.




Juodraščio išsaugojimas. Jei norite laišką užbaigti vėliau, palieskite „Cancel“, tada palieskite „Save Draft“. Norėdami vėl grįžti, palaikykite palietę .


Jei naudojate operacinę sistemą „OS X 10.10“ ar vėlesnę versiją, nebaigtus laiškus galite tęsti „Mac“ kompiuteriu. Žr. skyrių „Handoff“.

Svarbių laiškų peržiūra

Gaukite pranešimus apie atėjusį atsakymą į laišką ar laiškų grupę. Skaitydami laišką palieskite , tada palieskite „Notify Me“. Rašydami laišką laukelyje „Subject“ palieskite . Jei norite pakeisti pranešimų nuostatas, eikite į „Settings“ > „Notifications“ > „Mail“ > „Thread Notifications“.

Svarbių laiškų surinkimas į vieną vietą. Sau svarbius asmenis įtraukite į „VIP“ sąrašą ir visi jų laiškai bus rodomi „VIP“ pašto dėžutėje. Laiške palieskite „Details“, tada palieskite siuntėjo vardą, kad atsidarytų kontaktinė informacija, paskui palieskite „Add to VIP“. Jei norite pakeisti pranešimų nuostatas, eikite į „Settings“ > „Notifications“ > „Mail“ > „VIP“.


 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite maždaug taip: „Any new mail from Nanditha today?“ (Ar yra šiandien naujų laiškų nuo Nanditos?)

Laiško žymėjimas vėliavėle, kad lengviau rastumėte jį vėliau. Atidarę laišką palieskite . Jei norite pakeisti pažymėtų laiškų indikatorius išvaizdą, eikite į „Settings“ > „Mail“ > „Flag Style“. Jei norite peržiūrėti vėliavėle pažymėtų laiškų pašto dėžutę, pašto dėžučių sąrašė palieskite „Edit“, tada palieskite „Flagged“.

Laiško paieška. Slinkite iki laiškų sąrašo viršaus, kad pasirodytų paieškos laukas, tada įrašykite paieškos užklausą. Virš radinių sąrašo pasirinkite, ar norite ieškoti visose pašto dėžutėse ar tik šiuo metu atidarytoje dėžutėje. Radinių sąrašė palieskite laišką, kurį norite peržiūrėti, tada liesdami rodykles „Aukštyn“ ir „Žemyn“ pereikite į kitus laiškus. Paieška atliekama adreso laukeliuose, laiškų temose ir pagrindiniame tekste. Įvedant užklausą virš paieškos pasiūlymų esančiame sąrašė „Top Hits“ rodomi tiksliausiai užklausą atitinkantys laiškai.

Paieška pagal laiką. Slinkite į laiškų sąrašo viršų, kad pamatytumėte paieškos laukelį, tada ką nors įrašykite, pavyzdžiui, „February meeting“ (vasaris susitikimas) – taip rasite visus vasario mėnesio laiškus su žodžiu „meeting“.


Paieška pagal laiško būseną. Jei norite rasti visus vėliavėle pažymėtus neskaitytus laiškus, atsiųstus asmenų iš „VIP“ sąrašo, įrašykite „flag unread vip“ (vėliavėle neskaityti vip). Galite ieškoti ir pagal kitokius laiško požymius, pavyzdžiui, „attachment“ (priedas).

Brokalo šalinimas. Atidarę laišką palieskite , tada palieskite „Move to Junk“ ir laiškas bus perkeltas į brokalo aplanką „Junk“. Jei laišką į šį aplanką perkėlėte netyčia, iškart pakratykite „iPod touch“ ir veiksmas bus atšauktas.

Mėgstamiausių pašto dėžučių pažymėjimas. Mėgstamiausios pašto dėžutės rodomos pašto dėžučių sąrašo viršuje, todėl jas lengva pasiekti. Jei norite, kad tam tikra pašto dėžutė būtų įtraukta į mėgstamiausių sąrašą, pašto dėžučių sąrašė palieskite „Edit“. Palieskite „Add Mailbox“ ir pasirinkite pageidaujamas pašto dėžutes.


Juodraščių iš visų paskyrų peržiūra. Pašto dėžučių sąrašė palieskite „Edit“, tada palieskite „Add Mailbox“ ir įjunkite pašto dėžutę „All Drafts“.


Laiškų šalinimas

Laiško peržiūra ir šalinimas. Palieskite laišką, kad jį atidarytumėte. Jei norite jį pašalinti, palieskite . Norėdami įjungti arba išjungti ištrynimo patvirtinimą eikite į „Settings“ > „Mail“ > „Ask Before Deleting“.

Laiško šalinimas jį stumiant. Laiškų sąrašė pastumkite laišką į kairę, kad pasirodytų veiksmų meniu, ir palieskite „Trash“. Arba galite pašalinti laišką vienu gestu – stumdami jį į kairę iki galo.

Iškart kelių laiškų šalinimas. Laiškų sąrašė palieskite „Edit“, pasirinkite pageidaujamus laiškus, tada palieskite „Trash“. Jei apsigalvojote, iškart pakratykite „iPod touch“ ir veiksmas bus atšauktas.


Pašalinto laiško atkūrimas. Eikite į atitinkamos paskyros pašto dėžutę „Trash“ (šiuokšlės), atidarykite laišką, tada palieskite  ir laišką perkelkite. O jei laišką ištrynėte ką tik, pakratykite „iPod touch“ ir veiksmas bus atšauktas. Jei norite matyti pašalintus laiškus iš visų paskyrų, pridėkite pašto dėžutę „All Trash“. Pašto dėžučių sąrašą palieskite „Edit“ ir pasirinkite šią dėžutę iš sąrašo.

Laiškų archyvavimas vietoje šalinimo. Laiškus galite ne trinti, o archyvuoti, kad prireikus lengvai juos rastumėte pašto dėžutėje „Archive“. Kaip šią parinkti įjungti, priklauso nuo sukonfigūruotos elektroninio pašto paskyros tipo. Eikite į „Settings“ > „Accounts & Passwords“. Palieskite elektroninio pašto paskyrą, tada palieskite „Mail“ (skiltyje „Advanced“), paskui palieskite „Advanced“. „Advanced“ nuostatose pakeiskite šalinamų laiškų kreipties vietą į „Archive Mailbox“. Kai ši parinktis įjungta, norėdami laišką ne archyvuoti, o šalinti, palaikykite palietę , tada palieskite „Trash Message“.


Šiuokšlių tvarkymas. Galite nustatyti, kiek laiko laiškai bus laikomi pašalintų laiškų dėžutėje „Trash“. Eikite į „Settings“ > „Accounts & Passwords“. Palieskite elektroninio pašto paskyrą, tada palieskite „Mail“ (skiltyje „Advanced“), paskui palieskite „Advanced“. „Advanced“ nuostatose palieskite „Remove“ ir pasirinkite, po kiek laiko laiškus visiškai ištrinti. Kai kurios elektroninio pašto tarnybos gali nepaisyti jūsų pasirinktos nuostatos. Pavyzdžiui, „iCloud“ paskyroje elektroniniai laiškai laikomi ne ilgiau kaip 30 dienų, net jei pasirenkate „Never“ (nešalinti niekada).

Priedai


Greita priedo peržiūra. Palaikykite palietę priedą, tada palieskite „Quick Look“.

Nuotraukos ar vaizdo įrašo išsaugojimas programoje „Photos“. Palaikykite palietę nuotrauką arba vaizdo įrašą, tada palieskite „Quick Look“. Palieskite , tada palieskite „Save Image“.

Piešimas ir rašymas prieduose. Paveiksluose ir PDF failuose galite piešti arba rašyti. Palaikykite palietę priedą, tada palieskite „Markup“ (jei tai priedas, kurį siunčiate jūs) arba „Markup and Reply“, (jei tai priedas, kurį gavote) ir pasinaudokite piešimo bei rašymo įrankiais. Žr. skyrių „Markup“ įrankių naudojimas“.



Priedo atidarymas kitoje programoje. Palaikykite palietę priedą, kol pasirodys meniu, tada palieskite programą, kurioje priedą norite atidaryti. Kai kurie priedai automatiškai turi juostą su mygtukais, kuriais galite atidaryti kitas programas.

Laiškų su priedais peržiūra. Palieskite , kad įjungtumėte filtravimą, tada palieskite „Filtered by“ ir įjunkite „Only Mail with Attachments“. Laiškus su priedais iš visų paskyrų taip pat rasite pašto dėžutėje „Attachments“. Jei norite šią dėžutę pridėti, pašto dėžučių sąrašą palieskite „Edit“.

Failo pridėjimas prie laiško. Žr. skyrių „Elektroninių laiškų rašymas“.

Didelių priedų siuntimas. Naudodamiesi paslauga „Mail Drop“ galite siųsti failus, didesnius, nei leidžiama jūsų elektroninio pašto paskyroje. Paruošę laišką su dideliu priedu palieskite „Send“, tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kaip pasinaudoti „Mail Drop“.



Darbas su keliais laiškais iškart

Kelių laiškų perkėlimas arba pažymėjimas. Laiškų sąrašą palieskite „Edit“. Pasirinkite kelis laiškus, tada pasirinkite veiksmą. Jei apsigalvojote, iškart pakratykite „iPod touch“ ir veiksmas bus atšauktas.

Veiksmai su laiškų jį pastumiant. Laiškų sąrašą pastumkite laišką į kairę, kad pasirodytų veiksmų meniu. Jei norite pasirinkite pirmąjį veiksmą, stumkite laišką į kairę iki galo. Jei norite pamatyti kitą veiksmą, pastumkite laišką į dešinę. Veiksnius, kuriuos norite matyti meniu, galite pasirinkti nuėję į „Menu Settings“ > „Mail“ > „Swipe Options“.

Laiškų rūšiavimas į pašto dėžutes. Pašto dėžučių sąrašą palieskite „Edit“ ir galėsite sukurti naują dėžutę, taip pat pervadinti ar pašalinti esamą. (Kai kurių įtaisyčių dėžučių keisti neleidžiama.) Yra kelios išmaniosios pašto dėžutės, kuriose rodomi laišakai iš visų jūsų paskyrų (pavyzdžiui, „Unread“ – neskaityti laišakai). Palieskite tas, kurias norite naudoti.

Viso pokalbio peržiūra. Eikite į „Settings“ > „Mail“ ir įjunkite „Organize by Thread“. Stumkite laiškų grupėje esantį konkretų laišką į kairę arba į dešinę, kad pamatytumėte galimus veiksmus. Norėdami keisti laiškų grupių rodymo nuostatas, eikite į „Settings“ > „Mail“. Norėdami keisti laiškų stūmimo nuostatas, eikite į „Settings“ > „Mail“ > „Swipe Options“.

Laiškų filtravimas. Palieskite , kad paslėptumėte laiškus, kurie netinka pagal įjungtą filtrą. Norėdami filtrą išjungti, palieskite dar kartą. Jei norite filtrą konfigūruoti, palieskite , kad filtrą įjungtumėte, tada palieskite „Filtered by“. Filtravimo kriterijai gali būti būseną „Read“ (perskaityti) arba „Flagged“ (pažymėti vėliavėle), taip pat laišakai, adresuoti jums, laišakai, kuriuos atsiuntė asmenys iš „VIP“ sąrašo, ir t. t.

Adresų peržiūra ir išsaugojimas

Kitų laiško gavėjų peržiūra. Atidarę laišką jo viršuje palieskite „Details“.

Asmens įtraukimas į kontaktus arba pridėjimas prie „VIP“ sąrašo. Palieskite asmens vardą arba el. pašto adresą, tada palieskite „Add to VIP“. Taip pat adresą galite pridėti prie naujo arba jau esamo kontakto.

Laiškų spausdinimas

Laiško spausdinimas. Palieskite , tada palieskite „Print“.

Laiško priedo ar paveikslų spausdinimas. Palieskite priedą ar paveikslą, kad jį atidarytumėte, tada palieskite  ir pasirinkite „Print“.

Žr. skyrių „AirPrint“.

„Music“



Programos „Music“ apžvalga

Per programą „Music“ galite klausytis muzikos įrašų – tiek iš savo „iPod touch“, tiek srautiniu būdu siunčiamų iš interneto. O įsigiję „Apple Music“ abonementą galėsite be reklamos klausytis milijonų įrašų ir atrasti muzikos kartu su draugais.

Pastaba. Norint klausytis muzikos srautiniu būdu, reikia būti prisijungus prie „Wi-Fi“. Kai kurios paslaugos ir funkcijos tam tikruose regionuose gali neveikti, be to, funkcijos skirtinguose regionuose gali skirtis.

ĮSPĖJIMAS. Svarbios informacijos, kaip nepažeisti klausos, rasite skyriuje „Svarbi saugos informacija“.


Prieiga prie muzikos

Muzikos per „iPod touch“ galite klausytis keliais būdais.

- *Įsigykite „Apple Music“ abonementą.* Turėdami abonementą ir „Wi-Fi“ arba mobiliųjų duomenų ryšį galite kiek tik norite srautiniu būdu klausytis muzikos iš „Apple Music“ katalogo ir „iTunes“ bibliotekos. Galite atsisiųsti dainas, albumus ir grojaraščius, bendrinti muzikos įrašus su draugais. Žr. skyrių „Apple Music“ laikinoji versija“.
- *Būkite bendrinimo su šeima grupėje.* Įsigykite „Apple Music“ šeimos abonementą ir muzikos įrašų iš „Apple Music“ galės klausytis visi šeimos grupės nariai. Žr. skyrių „Family Sharing“.
- *Įsigykite muzikos įrašų iš „iTunes Store“.* Žr. skyrių „Muzikos, filmų, televizijos laidų ir kt. paieška“.
- *Sinchronizuokite muzikos įrašus per kompiuterio programą „iTunes“.* Žr. skyrių „iPod touch“ turinio sinchronizavimas“.
- *Klausykite radijo „Beats 1“.* „Beats 1“ – tai visame pasaulyje gyvai per „Apple Music“ transliuojama radijo stotis. Norint jos klausytis, abonementas nereikalingas.

„Library“

Kortelėje „Library“ rasite iš „Apple Music“ pridėtus arba atsisiųstus muzikos įrašus; muzikos ir vaizdo įrašus, sinchronizuotus su „iPod touch“; televizijos laidas ir filmus, kuriuos įsigijote iš „Apple Music“ ir „iTunes“.



Palieskite, jei norite pamatyti kitas kategorijas.

Grotuvas

Naršymas po turimus muzikos įrašus ir jų paleidimas. Palieskite kategoriją (pavyzdžiui, „Playlists“ – grojaraščiai arba „Albums“ – albumai), palieskite albumo paveikslėlį, tada palieskite ►. Norėdami išmaišyti grojaraštyje ar albume esančius muzikos įrašus, palieskite ⇄. Norėdami pamatyti langą „Now Playing“, palieskite grotuvą.

Muzikos įrašų rūšiavimas. Palieskite „Playlists“ (grojaraščiai), „Albums“ (albumai) arba „Songs“ (dainos), tada palieskite „Sort“.

Kitų rūšiavimo kategorijų pridėjimas. Kortelėje „Library“ palieskite „Edit“ ir pasirinkite kitas kategorijas.

Tik tų muzikos įrašų, kurie saugomi įrenginyje „iPod touch“, rodymas. Kortelėje „Library“ palieskite „Downloaded Music“.


Muzikos įrašų, bendrinamų iš netoliese esančio kompiuterio, leidimas. Jei iš jūsų tinklo kompiuterio bendrinami muzikos įrašai per „iTunes Home Sharing“, eikite į „Settings“ > „Music“ ir skiltyje „Home Sharing“ palieskite „Sign In“. Grįžkite į programą „Music“, palieskite „Library“, tada palieskite „Home Sharing“ ir pasirinkite bendrinamą biblioteką.

„Apple Music“ dainų pašalinimas iš „iPod touch“. Eikite į „Settings“ > „Music“ ir išjunkite „iCloud Music Library“. Muzikos įrašai pašalinami iš „iPod touch“, bet lieka saugykloje „iCloud“. Taip pat lieka muzikos įrašai, kuriuos įsigijote arba sinchronizavote.

Muzikos klausymas

Atkūrimo valdymas. Palieskite dainą, jei norite ją paleisti grotuve. Norėdami pamatyti langą „Now Playing“, palieskite grotuvą. Šiame lange galite atlikti tokius veiksmus:

- palieskite ►, jei norite dainą paleisti; palieskite ||, jei norite ją sulaikyti;
- palieskite ►►, jei norite pereiti prie kitos dainos;
- palieskite ◀◀, jei norite grįžti į dainos pradžią;
- dukart palieskite ◀◀, jei norite grįžti į ankstesnę dainą, albumą ar grojaraštį.




Peršokimas į bet kurią dainos vietą. Vilkite atkūrimo žymeklį.



Greitas albumo radimas. Lange „Now Playing“ palieskite atlikėją arba albumo pavadinimą po dainos pavadinimu.


Lango „Now Playing“ slėpimas. Palieskite lango „Now Playing“ viršuje esantį simbolį .

Muzikos įrašų bendrinimas. Palieskite , tada palieskite „Share Song“.

Maišymas. Jei norite dainas paleisti atsitiktine tvarka, braukite aukštyn, tada palieskite . Norėdami išjungti maišymą, palieskite šį simbolį dar kartą.

Peržiūrėdami grojaraščio ar albumo turinį palieskite „Shuffle All“.


Kartojimas. Jei norite, kad albumas ar grojaraštis kartotųsi, braukite aukštyn, tada palieskite . Jei norite, kad kartotųsi viena daina,  palieskite dukart.

Dainos įtraukimas į savo biblioteką. Palieskite .


Dainos žodžių rodymas. Braukite aukštyn, kad pamatytumėte parinktį „Lyrics“, tada palieskite „Show“. Norėdami žodžius paslėpti, palieskite „Hide“.

Pastaba. Pateikiami ne visų dainų žodžiai. Norint matyti dainos žodžius, reikalinga „Apple Music“ prenumerata.

Prieiga prie kitų parinkčių. Palieskite .

Peržiūra, kas bus leidžiama paskui. Braukite aukštyn. Palieskite dainą, jei norite paleisti ją ir tolesnes dainas. Jei sąrašo eilės tvarką norite keisti, vilkite .

Atkūrimo valdymas iš užrakinto ekrano arba atidarius kitą programą. Atidarykite valdymo centrą.

Muzikos siuntimas į kitą įrenginį „Bluetooth“ ryšiu arba per „AirPlay“. Lange „Now Playing“ palieskite  ir pasirinkite įrenginį. Žr. skyrius „Bluetooth“ įrenginių prijungimas“ ir „Garso ir vaizdo siuntimas į kitus įrenginius“.

„Apple Music“

„Apple Music“ laikinoji versija

„Apple Music“ – tai muzikos srautinio siuntimo be reklamos paslauga, leidžianti klausytis milijonų dainų, taip pat įrašų iš „iTunes“ bibliotekos. Turėdami „Apple Music“ abonementą galite bet kada klausytis norimos muzikos – tiek prisijungę prie interneto, tiek neprisijungę. Taip pat galite kurti savo grojaraščius, gauti asmeninių rekomencijų, matyti, kokios muzikos klausosi draugai, žiūrėti išskirtinį vaizdo turinį ir kt.

„Apple Music“ abonemento įsigijimas. „Apple Music“ abonementą įsigyti galite pirmą kartą atidarę programą „Music“ arba vėliau, nuėję į „Settings“ > „Music“ > „Join Apple Music“.

Pastaba. Nauji abonentai gali pradėti nuo laikinosios versijos ir bet kada jos atsisakyti.

- *Asmeninis abonementas.* Gausite prieigą prie viso „Apple Music“ katalogo, ekspertų rekomendacijų ir teminių radijo stočių.
- *Šeimos abonementas.* Neribotą prieigą prie „Apple Music“ savo įrenginiuose gaus iki šešių žmonių.
- *Studento abonementas.* Prieiga prie viso „Apple Music“ katalogo už studentams skirtą kainą.

Jei esate patvirtintos mokymo įstaigos studentas, galite įsigyti „Apple Music“ abonementą su nuolaida laikotarpiui iki 48 mėnesių (4 metų). Šis laikotarpis gali būti su pertrūkiais. Studento abonementas parduodamas ne visuose regionuose.


Pastaba. Jei „Apple Music“ abonemento atsisakysite, muzikos įrašų iš „Apple Music“ klausytis nebegalėsite – nei siunčiamų srautiniu būdu, nei tų, kuriuos atsisiuntėte.

Abonemento funkcijų rodymas arba slėpimas. Eikite į „Settings“ > „Music“ ir įjunkite arba išjunkite „Show Apple Music“.

Neturintys abonemento per „Apple Music“ gali klausytis savo muzikos, sinchronizuojamos su įrenginiu „iPod touch“ per programą „iTunes“, leisti ir atsisiųsti anksčiau iš „iTunes Store“ įsigytas dainas, taip pat nemokamai klausytis radijo stoties „Beats 1“.

Naršymas po naujus muzikos įrašus

Atraskite naujos ir įdomios muzikos, muzikinius klipus, grojaraščius ir kt.



Braukite į kairę, jei norite pamatyti siūlomus muzikos ir vaizdo įrašus.

Braukite aukštyn, jei norite naršyti po naujus ir rekomenduojamus muzikos įrašus.

Naršymas po naujus muzikos įrašus. Palieskite „Browse“, tada palieskite „New Music“.

Naršymas po muzikos ekspertų sukurtus grojaraščius. Palieskite „Playlists“ ir pasirinkite grojaraštį, veiklą, nuotaiką, ekspertą ar žanrą.

Atrinktų televizijos laidų ir filmų peržiūra. Palieskite „TV & Movies“, tada palieskite norimą laidą ar filmą, paskui palieskite seriją ar filmą.



Pastaba. Televizijos laidos ir filmai pasiekiami ne visuose regionuose.

Populiariausios muzikos peržiūra. Palieskite „Top Charts“ ir pasirinkite dainą, albumą, atlikėją ar muzikinį klipą.

Naršymas po mėgstamus žanrus. Palieskite „Genres“, pasirinkite pageidaujama žanrą ir palieskite siūlomą dainą, albumą, atlikėją ar muzikinį klipą. Klausysitės muzikos, kurią specialiai atrinko muzikos ekspertai.


Muzikos įrašų įtraukimas į biblioteką ir klausymas neprisijungus prie interneto

Muzikos įrašų iš „Apple Music“ įtraukimas į savo biblioteką. Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų būdų.

- Palaikykite palietę dainą, albumą, grojaraštį ar vaizdo įrašą, tada palieskite „Add to Library“.
- Peržiūrėdami albumo ar grojaraščio turinį palieskite „Add“, jei norite pridėti jį visą, arba palieskite , jei norite pridėti atskiras dainas.
- Lange „Now Playing“ palieskite .

Muzikos įrašai, kuriuos pridėsite prie savo bibliotekos įrenginyje „iPod touch“, bus pridėti ir kituose įrenginiuose, kuriuose esate prisiregistravę prie „iTunes Store“ ir „App Store“ tuo pačiu „Apple ID“ ir įjungę parinktį „iCloud Music Library“ (eikite į „Settings“ > „Music“).

Pastaba. Norėdami klausytis muzikos įrašų neprisijungę prie interneto, pirmiau turite tuos įrašus atsisiųsti.

Muzikos įrašų iš „Apple Music“ atsisiuntimas. Įtraukę į biblioteką garso įrašą, albumą ar grojaraštį, palieskite .


Pastaba. Kad muzikos įrašus iš „Apple Music“ galėtumėte įtraukti į savo biblioteką, turi būti įjungta „iCloud“ muzikos biblioteka (eikite į „Settings“ > „Music“ ir įjunkite „iCloud Music Library“).

Automatinis muzikos įrašų iš „Apple Music“ atsisiuntimas. Eikite į „Settings“ > „Music“ ir įjunkite „Automatic Downloads“. Kiekviena į biblioteką įtraukta daina bus automatiškai atsisiunčiama į „iPod touch“.

Atsisiuntimo eigos peržiūra. „Library“ lange palieskite „Downloaded Music“ > „Downloading“.

Muzikos įrašų saugyklos vietos atlaisvinimas. Jei „iPod touch“ atmintinėje liko nedaug vietos, galite automatiškai pašalinti muzikos įrašus, kurių ilgesnį laiką neklausėte. Eikite į „Settings“ > „Music“ > „Optimize Storage“.

Muzikos įrašų, išsaugotų įrenginyje „iPod touch“, pašalinimas. Palaikykite palietę dainą, albumą, grojaraštį, muzikinį klipą, televizijos laidą ar filmą. Palieskite „Remove“, tada palieskite „Remove Downloads“. Elementas bus pašalintas iš „iPod touch“, bet liks „iCloud“ muzikos bibliotekoje.


Norėdami iš „iPod touch“ pašalinti visas tam tikrų atlikėjų dainas eikite į „Settings“ > „Music“ > „Downloaded Music“, palieskite „Edit“, tada palieskite simbolį , esantį prie „All Songs“ (visos dainos) arba prie atlikėjų, kurių muziką norite pašalinti.

Muzikos įrašų šalinimas iš bibliotekos. Palaikykite palietę dainą, albumą, grojaraštį ar muzikinį klipą, tada palieskite „Delete from Library“.

Individualizuotos rekomendacijos

„Apple Music“ stebi, kokią muziką mėgstate, ir rekomenduoja dainų, albumų ir grojaraščių pagal jūsų skonį.

Lange „For You“ rasite „Apple Music“ ekspertų sukurtus grojaraščius, pagal jūsų skonį parinktus albumus, taip pat muziką, kurios klausosi jūsų draugai.



Braukite į kairę, kad pamatytumėte pasiūlymus.

Palieskite, jei norite paleisti grojaraštį.

Klauskite muzikos, kurią bendrina draugai.

Mėgstamų žanrų ir atlikėjų pasirinkimas. Kai pirmą kartą paliesite „For You“, būsite paprašyti programai „Music“ nurodyti, ką mėgstate. Palieskite žanrus, kurie jums patinka. (Tuos, kurie labai patinka, palieskite dukart, o tuos, kurie jums nerūpi, palaikykite palietę.) Tada palieskite „Next“ ir tą patį padarykite su rodomais atlikėjų vardais.

Norėdami pridėti konkretų atlikėją, kurio nėra duotame sąraše, palieskite „Add an Artist“ ir įrašykite atlikėjo vardą. „Apple Music“ atsižvelgs į jūsų pasirinkimą, kai siūlys klausytis vienokių ar kitokių dainų.

Muzikos klausymas. Palieskite grojaraštį arba albumą, tada palieskite ►. Norėdami išmaišyti grojaraštyje ar albume esančius muzikos įrašus, palieskite ⌘. Palieskite albumo ar grojaraščio paveikslėlį, jei norite peržiūrėti jo turinį.

Nurodykite programai „Apple Music“, ką mėgstate. Palaikykite palietę albumą, grojaraštį ar dainą, tada palieskite „Love“ (mėgstu) arba „Dislike“ (nemėgstu). Lange „Now Playing“ palieskite ●●●, tada palieskite „Love“ arba „Dislike“. Programa „Apple Music“, žinodama, ką mėgstate ir ko ne, į tai atsižvelgs pateikdama rekomendacijas.


Greitas dažniausiai grojamų albumo takelių atpažinimas. Kai kuriuose albumuose populiariausi takeliai pažymėti simboliu ★.

Nepaisymas, kokios muzikos klausotės. Jei nenorite, kad jūsų įrenginyje klausomos muzikos skonis turėtų įtakos rekomendacijoms lange „For You“, eikite į „Settings“ > „Music“ ir išjunkite „Use Listening History“.

Mėgstamų žanrų ir atlikėjų pasirinkimo keitimas. Palieskite „For You“, tada palieskite ⓘ, paskui palieskite „Choose Artists For You“.

Radio klausymasis

Funkcija „Radio“ leidžia klausytis visą parą veikiančios radijo stoties „Beats 1“, per kurią leidžiamos pasaulinio lygio radijo laidos, naujausia muzika ir išskirtiniai interviu. Taip pat galite klausytis siūlomų kitų stočių, kurias sukūrė ekspertai, ir pagal pasirinktą dainą ar atlikėją galite sukurti savo radijo stočių.



Klauskite tiesioginės radijo transliacijos. Palieskite šiuo metu transliuojamą „Beats 1“ laidą.

Pastaba. Kadangi „Beats 1“ yra tiesiogiai veikianti radijo stotis, joje skambančių muzikos įrašų negalima nei sulaikyti, nei prasukti atgal ar į priekį.

Klauskite senesnių laidų ir sužinokite, kada bus transliuojamos jūsų mėgstamos laidos. Palieskite „Beats 1“, tada palieskite laidą arba didžėjų.

Klauskite savo mėgstamo muzikos žanro. Lange „Radio“ palieskite „Radio Stations“ arba slinkite sąrašą „Recently Played“ ir pasirinkite žanrą ar siūlomą stotį.

Sukurkite savo stotį. Palaikykite palietę atlikėją ar dainą, tada palieskite „Create Station“. Norėdami sukurti stotį lange „Now Playing“ palieskite ●●●, tada palieskite „Create Station“.

Tobulinkite savo sukurtas stotis. Paleidę stotį, sukurtą pagal atlikėją ar dainą, palieskite atlikėją, kad atsidarytų langas „Now Playing“, tada palieskite ☆ ir pasirinkite „Play More Like This“ (jei norite, kad būtų leidžiama daugiau panašių muzikos įrašų) arba „Play Less Like This“ (jei norite, kad būtų leidžiama mažiau panašių muzikos įrašų).

Muzikos įrašų paieška


Muzikos įrašų iš „Apple Music“ paieška. Palieskite „Search“, tada palieskite neseniai ieškotą ar kitą siūlomą dažną paieškos užklausą. Norėdami ieškoti konkrečios muzikos, palieskite paieškos laukelį, tada palieskite „Apple Music“ ir įrašykite dainos, albumo, grojaraščio, rinkinio, žanro, televizijos laidos ar filmo pavadinimą arba atlikėjo vardą. Norėdami paleisti radinį, jį palieskite.

Paieška savo bibliotekoje. Palieskite „Search“, tada palieskite paieškos laukelį, paskui palieskite „Your Library“ ir įrašykite dainą, albumą, grojaraštį ar atlikėją. Norėdami paleisti radinį, jį palieskite.

Grojaraščių kūrimas



Muzikos įrašų suskirstymas į grojaraščius. Palieskite „Library“, tada palieskite „Playlists“, paskui palieskite „New Playlist“. Įrašykite grojaraščio pavadinimą ir aprašymą, tada palieskite „Add Music“ ir pasirinkite muzikos įrašus, kuriuos norite įtraukti.

Taip pat galite paliesti simbolį ●●●, esantį garso takelių sąrašė, arba lange „Now Playing“ paliesti „Add to a Playlist“ ir pasirinkti „New Playlist“ (naujas grojaraštis).

Grojaraščio paveikslėlio keitimas. Palieskite „Edit“, tada palieskite  ir padarykite nuotrauką arba pasirinkite paveikslą iš savo nuotraukų bibliotekos.

Grojaraščio bendrinimas su žmonėmis, kurie jūsų nestebi. Palaikykite palietę grojaraštį, tada palieskite „Share Playlist“.

Įrenginyje „iPod touch“ sukurto grojaraščio redagavimas. Pasirinkite grojaraštį ir palieskite „Edit“.

- *Kitų dainų pridėjimas.* Palieskite grojaraštį, palieskite „Edit“, tada palieskite „Add Music“ ir pasirinkite muzikos įrašus iš savo bibliotekos.
- *Dainos šalinimas.* Palieskite grojaraštį, palieskite „Edit“, tada palieskite , paskui palieskite „Delete“. Pašalindami dainą iš grojaraščio nepašalinate jos iš „iPod touch“.
- *Dainų eilės tvarkos keitimas.* Vilkite .


Muzikos bibliotekoje padaryti pakeitimai bus matomi visuose jūsų įrenginiuose, kuriuose „Music“ nuostatose įjungta „iCloud Music Library“. Jei „Apple Music“ abonemento neturite, pakeitimai muzikos bibliotekoje bus padaryti, kai sinchronizuosite „iPod touch“ su kompiuterio programa „iTunes“.

Grojaraščio šalinimas. Palaikykite palietę grojaraštį, tada palieskite „Delete from Library“.

Peržiūrėkite, ką klauso draugai

Jei turite „Apple Music“ abonementą, galite peržiūrėti, kokios muzikos klausosi jūsų draugai, ir juos stebėti. Taip pat galite matyti jų bendrinamus grojaraščius, sužinoti, kokių muzikos įrašų jie klausosi dažniausiai. Taip pat ir jūsų stebėtojai gali matyti jūsų bendrinamus grojaraščius ir sužinoti, kokių muzikos įrašų dažniausiai klausotės jūs.

Profilio sukūrimas. Atidarius programą „Music“ jūsų bus paprašyta sukongigūruoti profilį. Norėdami pradėti palieskite „Get Started“.

Jei šiuo metu nenorite kurti profilio, galėsite tą padaryti vėliau. Tiesiog palieskite „For You“, tada palieskite , paskui palieskite „Start Sharing with Friends“.

Draugų stebėjimas. Kitus žmones galite stebėti keliais būdais.

- Pridėkite draugų, kai konfigurujete profilį.
 - Sukongigūravę profilį braukite iki profilio lango apačios, palieskite „Find More Friends“, tada palieskite parinktį „Follow“ šalia tų asmenų, kuriuos norite stebėti, vardų.
 - Profilio lange palieskite profilio paveikslą, tada palieskite „Follow“.
 - Palieskite „Search“, įrašykite draugo vardą, palieskite jį tarp radinių, tada palieskite „Follow“.
- Pastaba.* Tam, kad paieškoje galėtumėte rasti draugus, jie turi būti susikūrę profilį.
- Palieskite lange „For You“ rekomenduojamą draugą, tada palieskite „Follow“.

Prie kai kurių profilių nuotraukų rodomas užraktas. Tai reiškia, kad norint šį asmenį stebėti, reikia paprašyti jo leidimo. Tik gavę asmens leidimą matysite jo bendrinamus grojaraščius ir klausomą muziką.

Atsakymas į prašymus stebėti. Profilio lange palieskite „Follow Requests“ ir priimkite („Accept“) arba atmeskite („Decline“) prašymus. Stebėjimo prašymus gausite tik jei nuspręsite atsirinkti, kam leisti jus stebėti.


Prašymus jus stebėti galite gauti ir kitais būdais – pavyzdžiui, kaip nuorodą elektroniniame laiške arba žinutėje. Norėdami tokį prašymą priimti, palieskite nuorodą.

Stebėjimo nutraukimas. Palaikykite palietę stebimo asmens profilio nuotrauką, tada palieskite „Unfollow“.

Stebėtojų užblokavimas. Palaikykite palietę asmens profilio nuotrauką, tada pasirinkite „Block“. Žmonės, kuriuos užblokuosite, nematys jūsų muzikos ir neras jūsų profilio. Vis dėlto jie galės ir toliau klausytis jūsų bendrinamų grojaraščių, jei yra juos pridėję prie savo bibliotekos.

Muzikos įrašų bendrinimas su stebėtojais. Sukurkite grojaraštį. Jūsų stebėtojai šį grojaraštį matys jūsų profilyje, nebent būsite išjungę parinktį „Show on My Profile and in Search“.

Pastaba. Jei padarote su bendrinama muzika susijusių pakeitimų, pavyzdžiui, pageduogiate grojaraštį arba nustojate jį bendrinti, pakeitimai bus įvykdyti ir jūsų stebėtojų įrenginiuose.


Bendrinamų grojaraščių pakeitimai. Profilio lange palieskite „Edit“, tada įjunkite arba išjunkite pageidaujamus grojaraščius. Jei norite keisti jų eilės tvarką, vilkite .


Paslėpkite savo nuodėmingus malonumus. Ne visomis dainomis, kurias klausome, norime girtis. Profilio lange palaiykite palietę grojaraštį ar albumą, rodomą sąrašė „Listening To“, ir palieskite „Hide from Profile“. Šio elemento klausymo istorija nebebus rodoma jūsų profilyje ir jos nematys jus stebintys žmonės.

Jei norite, kad jūsų stebėtojai apskritai nematytų nieko, ką jūs klausote, profilio lange palieskite „Edit“ ir išjunkite „Listening To“.

Žr. skyrių „Peržiūrėkite, ką klauso draugai“. Palieskite „For You“ ir slinkite iki skilties „Friends Are Listening To“. Norėdami elementą paleisti, jį palieskite.

Stebėtojo arba stebimo asmens klausomos muzikos peržiūra. Palieskite „For You“, tada palieskite asmens profilio nuotrauką ir pamatysite jo bendrinamus grojaraščius ir dažnai klausomus muzikos įrašus. Taip pat matysite jo stebėtojus ir žmones, kuriuos stebi jis.

 **Patarimas.** Raskite susijusių žmonių, kuriuos verta sekti. Pavyzdžiui, jei stebite Eriną, nes ji mėgsta hiphopą, o ji stebi Molę, nes ši gerai nusimano apie elektroninę muziką, galbūt ir jūs norėsite stebėti Molę.

Profilio bendrinimas. Profilio lange palieskite , tada palieskite „Share Profile“ ir pasirinkite bendrinimo variantą.

Taip pat galite bendrinti asmenų, kuriuos stebite, arba jus stebinčių asmenų profilius.

Savo stebimų asmenų peržiūra. Profilio lange braukite aukštyn, kad pamatytumėte žmones, kuriuos stebite, ir tuos, kas stebi jus.

Pranešimas apie problemą. Jei kuris nors stebėtojas atrodo įtartinas, palaiykite palietę jo profilio nuotrauką, tada palieskite „Report a Concern“.

„Siri“ ir „Voice Control“

Muzikos atkūrimui valdyti galite pasinaudoti „Siri“ arba „Voice Control“. Žr. skyrius „Siri“ programose“ ir „Voice Control“.

„Siri“ naudojimas. Iškviškite „Siri“ ir pateikite užklausą. „Siri“ supranta daug įvairių komandų, kuriomis galite atlikti toliau nurodytus veiksmus.

- *Paleisti „Apple Music“.* Galite paleisti bet kurią dainą („play ‘Old Friends’ by Jasmine Thompson“ – paleisk Džasmin Tompson „Old Friends“), atlikėją („play Daye Jack“ – paleisk Dejū Džeką), albumą, grojaraštį ar stotį. Taip pat galite paleisti tam tikrų metų populiarias dainas („play the top songs from 1990“ – paleisk 1990-ųjų topus).
- *Leisti „Siri“ būti asmeniniu didžėjumi.* Sakykite, pavyzdžiui, „play something I like“ (paleisk ką nors, kas man patinka).
- *Pridėti muzikos įrašą iš „Apple Music“ prie savo bibliotekos (reikalingas „Apple Music“ abonementas).* Sakykite, pavyzdžiui, „add ‘Bad Boy’ by Dan Croll to my Library“ (pridėk Dano Krolo dainą „Bad Boy“ prie mano bibliotekos) arba dainai grojant sakykite „add this to my library“ (pridėk prie mano bibliotekos).
- *Pridėti dainą ar albumą prie grojaraščio.* Dainai grojant sakykite, pavyzdžiui, „add this song to my Workout playlist“ (pridėk šią dainą prie mano grojaraščių „Treniruotės“) ar „add this album to my Sunday Morning playlist“ (pridėk šį albumą prie mano grojaraščio „Sekmadienio rytas“).
- *Sužinoti daugiau apie leidžiamą dainą.* Sakykite „what’s playing“ (kas groja), „who sings this song“ (kas šią dainą dainuoja) arba „who is this song by“ (kieno ši daina).

„Siri“ gali padėti surasti muzikos įrašų ir parduotuvėje „iTunes Store“. Žr. skyrių „Muzikos, filmų, televizijos laidų ir kt. paieška“.

Naudojimasis funkcija „Voice Control“. Įjunkite funkciją „Voice Control“ ir ja naudokitės.

Pastaba. Kai įjungta funkcija „Voice Control“, neveikia funkcija „Siri“.

- *Muzikos paleidimas arba sulaikymas:* sakykite „play music“ (paleisk muziką). Norėdami muziką sulaikyti sakykite „pause“ (sulaikyk), „pause music“ (sulaikyk muziką) arba „stop“ (sustabdyk). Taip pat galite sakyti „next song“ (kita daina) arba „previous song“ (ankstesnė daina).
- *Albumo, atlikėjo ar grojaraščio paleidimas:* Sakykite „play album“ (paleisk albumą), „play artist“ (paleisk atlikėją) arba „play playlist“ (paleisk grojaraštį) ir pridurkite atitinkamą vardą arba pavadinimą.

„Sound Check“, vienodintuvo ir garsumo ribos nuostatos

Vienodintuvo nuostatų pasirinkimas. Eikite į „Settings“ > „Music“ > „EQ“. Vienodintuvo nuostatos paprastai taikomos tik muzikai, leidžiamai per programą „Music“, vis dėlto jos turi įtakos visai garso išvesčiai.

Garsumo ribos nustatymas. Eikite į „Settings“ > „Music“ > „Volume Limit“.

Pastaba. Jei norite, kad garsumo riba nebūtų pakeista, eikite į „Settings“ > „General“ > „Restrictions“ > „Volume Limit“ ir palieskite „Don't Allow Changes“.

Leidžiamų garso įrašų garsumo lygio suvienodinimas. Eikite į „Settings“ > „Music“ ir įjunkite „Sound Check“.


„FaceTime“



Skambinimas ir atsiliepimas




Programa „FaceTime“ skirta vaizdo ir balso skambučiams į kitus „iOS“ įrenginius arba „Mac“ kompiuterius. Priekinis fotoaparatas leidžia kalbėtis matant pašnekovą. O įjungę galinį „iPod touch“ fotoaparata galėsite parodyti, ką matote aplinkui. Norėdami užfiksuoti ypatingą pokalbio momentą, programoje „FaceTime“ padarykite „Live Photos“ nuotrauką – užfiksuokite kadrą su trumpu vaizdo įrašu.


Pastaba. „FaceTime“ veikia ne visuose regionuose.



Turėdami „Wi-Fi“ ryšį ir „Apple ID“ galite skambinti ir gauti skambučius per „FaceTime“ (pirmiausia turite prisijungti su savo „Apple ID“ arba sukurti naują paskyrą).


„FaceTime“ konfigūravimas. Įsitinkite, kad „FaceTime“ įjungtas – eikite į „Settings“ > „FaceTime“. Galite nurodyti telefono numerį, „Apple ID“ ar el. pašto adresą, kuriuos norite naudoti programoje „FaceTime“, taip pat nustatyti savo skambinimo ID.

Skambinimas per „FaceTime“. Palieskite „FaceTime“, tada į tam skirtą laukelį ekrano viršuje įrašykite žmogaus, kuriam norite paskambinti, vardą ar numerį. Palieskite , jei norite skambinti su vaizdu, arba , jei norite skambinti be vaizdo. Arba palieskite , kad atsidarytų programa „Contacts“ ir galėtumėte skambinti iš jos.


 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite maždaug taip: „Make a FaceTime call.“ (Paskambink per „FaceTime“.)

Darykite „Live Photos“ nuotraukas programoje „FaceTime“. Norėdami išsaugoti kurį nors pokalbio momentą, palieskite  (nuėjus į „Settings“ > „FaceTime“ turi būti įjungta parinktis „FaceTime Live Photos“). Fotoaparatas užfiksuoja, kas įvyko truputį prieš jums fotografuojant ir truputį po to, įskaitant garsą. Vėliau galėsite atkurti šio momento garsą ir vaizdą. Nuotrauka išsaugoma programos „Photos“ albume „Camera Roll“ arba, jei naudojate „iCloud“ nuotraukų biblioteką, – albume „All Photos“.

Kaip palikti pranešimą. Jei niekas neatsiliepia, palieskite „Leave a Message“. Taip pat skambutį galite tiesiog nutraukti arba pamėginti perskambinti iš naujo.

Perskambinimas iš naujo. Palieskite „FaceTime“ ir lange pamatysite skambučių istoriją. Jei norite matyti tik balso skambučius, palieskite „Audio“, jei tik vaizdo – „Video“. Tada palieskite žmogaus, kuriam norite perskambinti, vardą ar numerį. Palieskite , jei norite, kad žmogaus vardas ar numeris atsidarytų programoje „Contacts“.

Negalite atsiliepti? Kai jums kas nors skambina per „FaceTime“, galite atsiliepti arba pasirinkti kitą parinktį.



Platesnis vaizdas. Pasukite „iPod touch“, jei norite naudoti programą „FaceTime“ gulsčiu režimu. Jei nenorite, kad rodinio padėtis keistųsi, užfiksukite vertikalią „iPod touch“ ekrano rodinio padėtį. Žr. skyrių „Ekrano rodinio pasukimas“.

„FaceTime“ skambučių tvarkymas

Daugiaprogramis režimas skambučio metu. Eikite į pradžios ekraną ir palieskite pageidaujamos programos piktogramą. Galite toliau kalbėtis su draugu, tik vienas kito nematysite. Norėdami vėl matyti vaizdo langą, palieskite žalią juostą ekrano viršuje.

Veiksmai su skambučiais. Jei jums kalbant per „FaceTime“ paskambina dar kas nors, galite arba užbaigti esamą skambutį ir atsiliepti į naująjį, arba atmesti naująjį skambutį, arba atsakyti į jį žinute. Skambučių laukimo funkcija palaikoma tik su „FaceTime“ balso skambučiais.

Balso skambučių laukimo funkcija. Jei per vieną „FaceTime“ balso skambutį jums skambina kas nors dar, galite arba atmesti antrąjį, arba užbaigti pirmąjį ir atsiliepti į naująjį, arba pirmąjį skambutį sulaukyti ir į antrąjį atsiliepti.


Nepageidaujamų skambučių blokavimas. Eikite į „Settings“ > „FaceTime“ > „Blocked“ > „Add New“. Iš žmonių, įtrauktų į šį sąrašą, nei „FaceTime“ skambučių, nei žinučių negausite. Daugiau informacijos apie skambučių blokavimą rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Skambučių blokavimas ir žinučių blokavimas arba filtravimas įrenginiuose „iPhone“, „iPad“ ir „iPod touch“.


Skambučio šalinimas iš skambučių istorijos. Palieskite „FaceTime“, kad pamatytumėte skambučių istoriją. Pastumkite skambutį į kairę, tada palieskite „Delete“.

„Calendar“




Kalendoriaus tvarkymas




 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „Set up a meeting with Gordon at 9.“ (Įrašyk susitikimą su Gordonu 9 valandą.)
- „Do I have a meeting at 10?“ (Ar turiu susitikimą 10 valandą?)
- „Where is my 3:30 meeting?“ (Kur vyks susitikimas pusę keturių?)


Naujo kalendoriaus įrašo pridėjimas. Dienos rodinyje palaikykite palietę pageidaujamą laiką, kol atsidarys naujo įrašo langas, tada surašykite įrašo detales. Jei nurodysite adresą, kur turite būti, jums bus priminta laiku išvykti iš esamos vietos, atsižvelgiant į eismo sąlygas.

Kalendoriaus įrašų paieška. Palieskite , tada į paieškos laukelį įrašykite užklausą. Paieška atliekama jūsų peržiūrimų kalendorių įrašuose: pavadinimuose, pakviestųjų asmenų varduose, nurodytose susitikimo vietose ir pastabose.

 **Paklauskite „Siri“.** Sakykite maždaug taip: „What’s on my calendar for Friday?“ (Kas kalendoriuje numatyta penktadienį?)


Savaitinio kalendoriaus peržiūra. Pasukite „iPod touch“ ant šono.

Rodinio keitimas. Norėdami keisti kalendoriaus rodinio mastelį, palieskite metus, mėnesį ar dieną. Savaitės arba dienos rodinyje rodinio mastelį keisti galite išskėsdami arba suglaUSDami pirštus.

Kalendoriaus įrašų sąrašo peržiūra. Mėnesio rodinyje palieskite  ir pamatysite dienos įrašus.

Kalendoriaus įrašų, atsiųstų per „Mail“ ir kitas programas, peržiūra. Palieskite „Settings“ > „Calendar“ > „Siri & Search“ ir įjunkite „Find Events in Other Apps“.

Kalendoriaus įrašo koregavimas. Palaikykite palietę kalendoriaus įrašą, tada vilkite jį į pageidaujama laiką arba vilkite jo pradžios ir pabaigos žymeklius.


 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite maždaug taip: „Reschedule my appointment with Chris to next Monday at 9 a.m.“ (Persirk susitikimą su Krisu kitam pirmadieniui, 9 valandai.)

Kalendoriaus nuostatų keitimas. Eikite į „Settings“ > „Calendar“ ir pasirinkite, kuria diena turi prasidėti savaitė, nustatykite, ar rodyti savaitčių numerius, pasirinkite alternatyvius kalendorius (pavyzdžiui, jei norite matyti kiniškas arba hebrajiškas datas), nustatykite, kad nebūtų automatiškai keičiama laiko juosta ir kt.

Kalendoriaus pranešimų keitimas. Eikite į „Settings“ > „Notifications“ > „Calendar“. Galite pakeisti pranešimų apie kvietimus, kitose programose rastų kalendoriaus įrašų, artėjančių įvykių ir kt. stilių.


Kvietimai

„iCloud“, „Microsoft Exchange“ ir kai kurie „CalDAV“ serveriai leidžia siųsti ir gauti kvietimus į susitikimus. (Kai kurie kalendorių serveriai palaiko ne visas funkcijas.)

Kvietimų siuntimas. „Exchange“ ir kai kuriuose kituose serveriuose galite pakviesti kitus žmones, net jei atitinkamą įvykį sukūrėte ne jūs. Palieskite įvykį, tada palieskite „Edit“, paskui palieskite „Invitees“. Įrašykite vardus arba palieskite simbolį , jei norite pasirinkti žmones iš programos „Contacts“. Jei nenorite būti informuoti, kai pakviestas žmogus kvietimą atmeta, nuėję į „Settings“ > „Calendar“ išjunkite „Show Invitee Declines“.


Atsakymas į kvietimą. Palieskite įvykį, į kurį gavote kvietimą, arba palieskite „Inbox“, tada palieskite kvietimą. Jei įrašysite komentarą (tokią galimybę suteikia ne visi kalendoriai), jį matys tik kvietimo siuntėjas – kiti gavėjai nematys. Jei norite peržiūrėti atmestus kvietimus, palieskite „Calendars“, tada įjunkite parinktį „Show Declined Events“.

Jei norite, kad kalendoriaus įrašas netrukdytų kitiems planams. Palieskite kalendoriaus įrašą, tada palieskite „Availability“ ir pasirinkite „free“. Jei tai įvykis, kurį sukūrėte jūs, palieskite „Show As“ ir pasirinkite „free“. Įrašas liks jūsų kalendoriuje, bet jei kas nors siųs kvietimą susitikti tuo metu, jiems bus rodoma, kad nesate užsiėmę.

Greitas elektroninio laiško išsiuntimas kviečiamiems asmenims. Palieskite kalendoriaus įrašą, tada palieskite „Invitees“, paskui palieskite .

Kitokio susitikimo laiko siūlymas. Gavę kvietimą į susitikimą galite pasiūlyti kitą laiką. Palieskite atitinkamą kalendoriaus įrašą, tada palieskite „Propose New Time“. Organizatorius gaus arba kontrapasiūlymą, arba el. laišką su jūsų pasiūlymu – tai priklauso nuo jūsų kalendoriaus galimybių.

Kelių kalendorių naudojimas



Pasirinkite kalendorius, kuriuos norite matyti.

Iškart kelių kalendorių peržiūra. Palieskite „Calendars“ ir pasirinkite kalendorius, kuriuos norite matyti.

Numatytojo kalendoriaus nustatymas. Eikite į „Settings“ > „Calendar“ > „Default Calendar“. Kai pridodate kalendoriaus įrašą naudodamiesi „Siri“ ar kitomis programomis, jis pridodamas prie numatytojo kalendoriaus.

Kalendoriaus spalvos keitimas. Palieskite „Calendars“, tada palieskite šalia pageidaujamo kalendoriaus esantį simbolį ⓘ ir iš sąrašo pasirinkite spalvą. Kai kurioms kalendorių paskyroms, pavyzdžiui, „Google“, spalvą nustato serveris.

„iCloud“, „Google“, „Exchange“ arba „Yahoo!“ kalendoriaus įjungimas. Eikite į „Settings“ > „Accounts & Passwords“ > „Add Account“ > „Other“, tada palieskite „Add CalDAV Account“ arba „Add Subscribed Calendar“ ir įveskite serverio adresą.

Kalendoriaus prenumeravimas. Eikite į „Settings“ > „Accounts & Passwords“ > „Add Account“ > „Other“ ir palieskite „Add Subscribed Calendar“. Norėdami prenumeruoti kalendorių įrašykite .ics failo universalųjį adresą (URL). Taip pat „iCalendar“ (.ics) kalendorių galite prenumeruoti palietę jo nuorodą.

„CalDAV“ paskyros pridėjimas. Eikite į „Settings“ > „Accounts & Passwords“ > „Add Account“ > „Other“ ir palieskite „Add CalDAV Account“.

„macOS Server“ paskyros pridėjimas. Eikite į „Settings“ > „Accounts & Passwords“ > „Add Account“ > „Other“ ir palieskite „Add macOS Server Account“.

Gimtadienių kalendorius. Palieskite „Calendars“, tada palieskite „Birthdays“ ir kalendoriuje bus rodomi gimtadienių įrašai iš programos „Contacts“.

Šventinių dienų kalendorius. Palieskite „Calendars“, tada palieskite „Holidays“ ir kalendoriuje bus rodomos valstybinės šventės.

Įrašo perkėlimas į kitą kalendorių. Palieskite kalendoriaus įrašą, tada palieskite „Edit“, paskui palieskite „Calendars“ ir pasirinkite kalendorių, į kurį norite įrašą perkelti.

„iCloud“ kalendorių bendrinimas

Bet kurį „iCloud“ kalendorių galite bendrinti su kitais „iCloud“ naudotojais, kad galėtumėte jį matyti, pridėti ar redaguoti jo įrašus. Galite bendrinti ir kitiems matomą nekeičiamąją kalendoriaus versiją. Jei naudojate paslaugą „Family Sharing“, kalendorius, bendrinamas su visais jūsų šeimos nariais, sukuriama automatiškai. Žr. skyrių „Family Sharing“.

„iCloud“ kalendoriaus sukūrimas. Palieskite „Calendars“, tada palieskite „Add Calendar“ ir įrašykite kalendoriaus pavadinimą.

„iCloud“ kalendoriaus bendrinimas. Palieskite „Calendars“, tada palieskite simbolį ⓘ, esantį šalia kalendoriaus, kurį norite bendrinti. Palieskite „Add Person“ ir įveskite vardą arba palieskite ⊕, jei norite naršyti programoje „Contacts“. Tie, su kuriais kalendorių bendrinate, gaus kvietimą.

Asmens prieigos prie bendrinamo kalendoriaus keitimas. Palieskite „Calendars“, tada palieskite šalia pageidaujamo bendrinamo kalendoriaus esantį simbolį ⓘ, paskui – konkretų asmenį. Galite įjungti arba išjungti galimybę redaguoti kalendorių, taip pat galite pakartotinai nusiųsti kvietimą arba nutraukti kalendoriaus bendrinimą su tuo žmogumi.

Pranešimų iš bendrinamų kalendorių išjungimas. Jei bendrinamame kalendoriuje kas nors atlieka pakeitimą, jums apie tai pranešama. Norėdami išjungti tokius pranešimus, eikite į „Settings“ > „Notifications“ > „Calendar“ > „Shared Calendar Changes“.

Nekeičiamosios kalendoriaus versijos bendrinimas su visais. Palieskite „Calendars“, tada palieskite simbolį ⓘ, esantį šalia kalendoriaus, kurį norite bendrinti. Įjunkite „Public Calendar“, tada palieskite „Share Link“ ir nukopijuokite arba iškart išsiųskite kalendoriaus universalųjį adresą (URL). Gavęs šį adresą kalendorių prenumeruoti gali bet kas, jei turi atitinkamą programą, pavyzdžiui, operacinei sistemai „macOS“ skirtą programą „Calendar“.


„Photos“



Programos „Photos“ apžvalga

Programoje „Photos“ galite peržiūrėti, tvarkyti, bendrinti ir redaguoti nuotraukas bei vaizdo įrašus.

Įrenginyje „iPod touch“ nuotraukų ir vaizdo įrašų šaltiniai gali būti įvairūs: fotografuokite arba filmuokite fotoaparatu; įjunkite „iCloud“ nuotraukų biblioteką, kad būtų sinchronizuojamos visos nuotraukos visuose jūsų „Mac“ ir „iOS“ įrenginiuose; sinchronizuokite juos per kompiuterio programą „iTunes“; importuokite iš fotoaparato; išsaugokite iš elektroninių laiškų ar interneto svetainių ir kt. Programa „Photos“ galite naudoti ir norėdami išsaugoti ir peržiūrėti mėgstamus animuotus GIF failus. Juos rasite albume „Animated“.



Peržiūrėkite ir tvarkykite nuotraukas, naudodamiesi programos „Photos“ lango apačioje esančiomis kortelėmis „Photos“ (nuotraukos), „Memories“ (prisiminimai), „Shared“ (bendrinama) ir „Albums“ (albumai).

- Kortelėje „Photos“ rasite visas savo nuotraukas ir vaizdo įrašus, sudėtus į rinkinius „Moments“ (akimirkos), „Collections“ (kolekcijos) ir „Years“ (metai). Jei norite greitai peržiūrėti tam tikros kolekcijos arba tam tikrų metų nuotraukas, palaikykite palietę miniatiūrą, tada vilkite. Norėdami peržiūrėti nuotrauką, ją palieskite.
- Kortelėje „Memories“ rasite nuotraukų rinkinius ir prisiminimų filmukus, susijusius su įvykiais ir jūsų bibliotekos kategorijomis, pavyzdžiui, žmonėmis, gyvūnėliais, vaikais, kelionėmis, mėgstama veikla. Žr. skyrių „Memories“.
- Kortelėje „Shared“ rasite nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuos bendrinote jūs arba su jumis bendrino kas nors kitas. Žr. skyrių „iCloud Photo Sharing“.
- Kortelėje „Albums“ galite sukurti ir peržiūrėti savo albumus. Žr. skyrių „Nuotraukų ir vaizdo įrašų tvarkymas“.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra



Naršymas po nuotraukas ir vaizdo įrašus. Palieskite „Photos“, tada palieskite nuotrauką. Atidarę vieną nuotrauką galite braukti per miniatiūras, norėdami naršyti po kitas nuotraukas, o suradę tą, kurią norite peržiūrėti, palieskite jos miniatiūrą. Pastumkite nuotrauką žemyn, jei norite grįžti į rinkinį „Moments“ ar kortelę „Albums“.

Pastaba. Pagal pradinį nustatymą, kai programoje „Photos“ nuotraukas žiūrite pagal metus ar kolekcijas, kortelėje „Photos“ rodomas tik tam tikras nuotraukų kiekis. Jei norite pamatyti visas nuotraukas ir vaizdo įrašus, eikite į „Settings“ > „Photos“ ir išjunkite „Summarize Photos“.



Rodinio didinimas arba mažinimas. Nuotrauką dukart palieskite arba išskėskite ar suglauskite ant jos pirštus. Padidintą nuotrauką galite stumdyti, kad pamatytumėte kitas jos dalis.

Vaizdo įrašo paleidimas. Palieskite ►. Jei norite įjungti arba išjungti viso ekrano režimą, dukart palieskite ekraną.

Nuotraukų kaip skaidrių pateikties žiūrėjimas. Atidarę nuotrauką ar vaizdo įrašą palieskite , tada palieskite „Slideshow“. Norėdami sustabdyti skaidrių pateiktį, palieskite ekraną, tada palieskite . Palieskite „Options“, jei norite pasirinkti skaidrių pateikties temą, muziką ir kt.


Jei skaidrių pateiktį ar vaizdo įrašą norite transliuoti per televizorių, skaitykite skyrių „Srautinis garso ir vaizdo siuntimas į kitus įrenginius“.


„Live Photos“ nuotraukos paleidimas. „Live Photos“ nuotraukoje (tokias nuotraukas galima daryti kai kuriuose „iPhone“ ir „iPad“ modeliuose) užfiksuojamos kelios akimirkos prieš fotografavimą ir po jo. Jei per „iMessage“, el. paštą, per „iCloud Photo Sharing“ ar „AirDrop“ gavote „Live Photos“ nuotrauką, galite ją paleisti įrenginyje „iPod touch“ (su operacine sistema „iOS 9“ ar vėlesne versija). Atidarę tokią nuotrauką viso ekrano režimu palaikykite ją palietę.


Informacijos apie nuotrauką ar vaizdo įrašą peržiūra. Palieskite nuotrauką ar vaizdo įrašą, tada braukite aukštyn, kad būtų parodyti:

- susiję prisiminimai. Žr. skyrių „Memories“.
- programos „Photos“ atpažinti žmonės. Žr. skyrių „People“.
- jei įmanoma, vieta, kur nuotrauka ar vaizdo įrašas padaryti, ir nuoroda į nuotraukas ir vaizdo įrašus, padarytus netoliese. Žr. skyrių „Places“.

Pastaba. Jei tai „Live Photos“ nuotrauka, galite braukti aukštyn ir pridėti pageidaujamą „Live Photos“ efektą („Loop“, „Bounce“ arba „Long Exposure“).

Nuotraukų paieška. Kortelėje „Photos“, „Memories“ arba „Albums“ palieskite  ir ieškokite nuotraukų pagal datą (mėnesį ir metus), vietą (miestą ir šalį), kategoriją (pavyzdžiui, „beach“ (paplūdimys) ar „sunset“ (saulėlydis), žmogų (pavyzdžiui, Kim ar Duncan).



 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite maždaug taip:


- „Show me photos from July.“ (Parodyk nuotraukas iš liepos mėnesio.)
- „Show me photos of California.“ (Parodyk nuotraukas iš Kalifornijos.)
- „Show me photos of the beach.“ (Parodyk nuotraukas iš paplūdimio.)
- „Show me photos of Gordon.“ (Parodyk nuotraukas su Gordonu.)

Nuotraukų ir vaizdo įrašų tvarkymas

Kortelėje „Albums“ rasite savo sukurtus albumus ir tuos, kurie sukurti specialiai jums pagal nuotraukų ar vaizdo įrašų tipą. Pavyzdžiui, nuotraukos, padarytos priekiniu „FaceTime“ fotoaparatu, automatiškai dedamos į albumą „Selfies“ (asmenukės). Kiti programoje „Photos“ sukurti albumai – „Favorites“ (mėgstamiausios) „People“ (žmonės), „Places“ (vietos), „Live Photos“ („Live Photos“ nuotraukos), „Videos“ (vaizdo įrašai), „Panoramas“ (panoraminės nuotraukos), „Slo-mo“ (sulėtinto judesio įrašai), „Bursts“ (nuotraukų serijos), „Screenshots“ (ekrano kopijos) ir kt.


Jei naudojate „iCloud“ nuotraukų biblioteką, visas savo „iCloud“ nuotraukas rasite albume „All Photos“ (žr. skyrių „iCloud“ nuotraukų biblioteka“) ir kortelėje „Photos“. Jei „iCloud“ nuotraukų biblioteka nesinaudojate, vietoje minėto albumo matysite albumą „Camera Roll“ – jame rasite nuotraukas ir vaizdo įrašus, padarytus įrenginiu „iPod touch“, taip pat gautus iš kitų šaltinių.


Jei naudojate „iCloud“ nuotraukų biblioteką, albumai yra laikomi saugykloje „iCloud“. Jie nuolat atnaujinami ir pasiekiami įrenginiais, kuriuose esate prisijungę prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“, – „iOS“ įrenginiais su 8.1 ar vėlesne operacinės sistemos versija, „Mac“ kompiuteriu su operacine sistema „OS X 10.10.3“ ar vėlesne versija ir svetainėje iCloud.com.


Naujo albumo sukūrimas. Palieskite „Albums“, tada palieskite , įrašykite pavadinimą ir palieskite „Save“. Pasirinkite nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuos norite įtraukti į albumą, ir palieskite „Done“.

Elementų įtraukimas į jau sukurtą albumą. Miniatiūrų rodinyje palieskite „Select“, pasirinkite pageidaujamus elementus, palieskite „Add To“ ir pasirinkite albumą.


Albumų tvarkymas. Atidarę albumų sąrašą palieskite „Edit“.

- *Albumo pervadinimas.* Palieskite albumo pavadinimą, tada įrašykite naują pavadinimą.
- *Albumų eilės tvarkos keitimas.* Palieskite albumo miniatiūrą, kad ši padidėtų, ir nuvilkite albumą į kitą vietą.
- *Albumo šalinimas.* Palieskite .
Pastaba. Albumų, kuriuos jums sukuria programa „Photos“ (pavyzdžiui, „People“, „Places“, „Selfies“) pašalinti neįmanoma.

Mėgstamiausių nuotraukų ir vaizdo įrašų pažymėjimas. Peržiūrėdami nuotrauką ar vaizdo įrašą, palieskite  ir elementas bus automatiškai pridėtas prie albumo „Favorites“. Nuotrauka ar vaizdo įrašas vienu metu gali būti ir kitame, ir „Favorites“ albume.


Nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuos norite turėti, bet nerodyti, paslėpimas. Miniatiūrų rodinyje palieskite „Select“ ir pasirinkite nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuos norite slėpti. Palieskite , tada palieskite „Hide“. Pažymėtos nuotraukos ir vaizdo įrašai perkeliami į albumą „Hidden“.

Nuotraukos ir vaizdo įrašai nebebus matomi rinkiniuose „Moments“, „Collections“, „Years“ ir „Memories“, bet vis tiek liks kortelėje „Albums“.

Nuotraukos ar vaizdo įrašo šalinimas iš „Photos“. Palieskite „Photos“, tada palieskite nuotrauką ar vaizdo įrašą, paskui palieskite  ir pasirinkite „Delete Photo“ arba „Delete Video“. Pašalintos nuotraukos ir vaizdo įrašai 30 dienų laikomi albume „Recently Deleted“ ir paskui pašalinami negrįžtamai. Prie elemento rodoma, kiek dienų liko iki negrįžtamo jo pašalinimo iš „iPod touch“. Jei nuotrauką ar vaizdo įrašą norite anksčiau pašalinti negrįžtamai iš albumo „Recently Deleted“, palieskite pageidaujimą elementą, tada palieskite „Delete“, paskui palieskite „Delete Photo“ arba „Delete Video“. Jei naudojate „iCloud“ nuotraukų biblioteką, nuotraukos negrįžtamai pašalinamos iš visų jūsų įrenginių, kuriuose naudojate „iCloud“ nuotraukų biblioteką prisijungę tuo pačiu „Apple ID“.

Pašalintos nuotraukos ar vaizdo įrašo atkūrimas. Albume „Recently Deleted“ palieskite nuotrauką ar vaizdo įrašą, tada palieskite „Recover“, paskui palieskite „Recover Photo“ arba „Recover Video“. Elementas bus perkeltas į albumą „Camera Roll“ arba, jei naudojate „iCloud“ nuotraukų biblioteką, – į albumą „All Photos“.


Norėdami atkurti iškart kelias nuotraukas ar vaizdo įrašus, palieskite albumą „Recently Deleted“, palieskite „Select“, tada palieskite nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuos norite atkurti, paskui palieskite „Recover“.

Nuotraukos ar vaizdo įrašo šalinimas iš albumo. Palieskite nuotrauką ar vaizdo įrašą, tada palieskite . Galite pasirinkti, ar norite tik pašalinti iš albumo ar apskritai pašalinti iš „iCloud“ nuotraukų bibliotekos visuose jūsų įrenginiuose.

„Memories“

Programa „Photos“ iš jūsų bibliotekos nuotraukų ir vaizdo įrašų sukuria rinkinius, vadinamus prisiminimais (angl. memories). Kortelėje „Memories“ rasite ir automatiškai sukurtus prisiminimų filmus su muzika. Galite juos redaguoti ir bendrinti su kitais. (Jei prisiminimų kolekcijos sukurtos iš albumų, kuriuose nėra pakankamai nuotraukų ir vaizdo įrašų, programa prisiminimų filmo nesukurs.) Prisiminimų filmą galite sukurti ir iš jūsų sukurtų albumų. Prisiminimų rinkiniai gali būti sukurti pagal:

- vietovę, pavyzdžiui, mėgstamą atostogų vietą arba vietą netoli jūsų namų;
- ypatingus įvykius, pavyzdžiui, gimtadienius, atostogas, vestuves, koncertus;
- veiklą, pavyzdžiui, žygiai, slidinėjimas, nardymas;
- šeimos, draugų mažų vaikų, gyvūnėlių nuotraukas.



Paleisti prisiminimų filmą.

Atrinktos prisiminimo nuotraukos ir vaizdo įrašai.

Prisiminimų filmo paleidimas. Palieskite „Memories“, tada palieskite pageidaujamą prisiminimų filmą, paskui palieskite ▶. Norėdami filmą sulaikyti, palieskite leidžiamą filmą, tada palieskite ||. Jei norite pakeisti filmo rodinį iš vertikalų į horizontalų, pasukite „iPod touch“.

Prisiminimų filmo persukimas į priekį arba atgal. Palieskite leidžiamą prisiminimų filmą, kad pasirodytų valdikliai, tada braukite į kairę arba į dešinę atitinkamoje juostoje.

Prisiminimo iš albumo peržiūra. Palieskite sukurtą albumą, tada palieskite >. Norėdami pridėti jį prie „Memories“, braukite aukštyn ir palieskite „Add to Memories“.

Prisiminimo išsaugojimas mėgstamiausių prisiminimų albume. Palaikykite palietę prisiminimą, tada palieskite „Favorite Memories“.

Atostogų prisiminimų sukūrimas. Eikite į „Settings“ > „Photos“ ir įjunkite „Show Holiday Events“.

Nuotaikos pakeitimas. Palieskite leidžiamą prisiminimų filmą, tada palieskite nuotaiką arba braukite nuotaikas į kairę arba į dešinę, jei norite pasirinkti kitą. (Kiekviena nuotaika turi kitokį pavadinimą, muziką ir redagavimo stilių.)

Trukmės keitimas. Palieskite leidžiamą prisiminimų filmą, tada palieskite trukmę arba braukite, kad galėtumėte pasirinkti trumpą (angl. short), vidutinę (angl. medium) ar ilgą (angl. long). Kai kuriuose filmuose tam tikrų trukmės variantų gali nebūti.

Palieskite, jei norite redaguoti prisiminimų filmą.




Palieskite, jei norite pakeisti nuotaiką.

Palieskite, jei norite pakeisti trukmę.

Prisiminimų filmo redagavimas. Palieskite leidžiamą prisiminimų filmą, tada palieskite „Edit“ ir atlikite pageidaujamus veiksmus iš toliau nurodytų.

- *Redaguoti pavadinimą.* Palieskite „Title“, tada palieskite pavadinimą ir jo priedašą ir juos redaguokite. Paskui pasirinkite pavadinimo stilių.
- *Pasirinkti pavadinimo paveikslą.* Palieskite „Title Image“, tada palieskite nuotrauką ar vaizdo įrašą, kurį norite naudoti.
- *Pasirinkti kitokią muziką.* Palieskite „Music“ ir pasirinkite garso takelį arba garso įrašą iš savo muzikos bibliotekos (galima naudoti tik tuos įrašus, kuriuos esate įsigiję ir kurie saugomi jūsų įrenginyje „iPod touch“).
- *Pasirinkti norimą trukmę.* Palieskite pageidaujama trukmę.
- *Pasirinkti nuotraukas ir vaizdo įrašus.* Palieskite „Photos & Videos“, tada palieskite \oplus , paskui palieskite nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuos norite įtraukti į filmą. Atžymėkite nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuos norite pašalinti iš prisiminimų filmo.
- *Pašalinti nuotrauką ar vaizdo įrašą iš prisiminimų filmo.* Palieskite „Photos & Videos“, palieskite nuotrauką ar vaizdo įrašą laiko juostoje, tada palieskite \ominus , kad pašalintumėte iš filmo.
- *Apkarpyti prisiminimų filme naudojamą vaizdo įrašą.* Palieskite „Photos & Videos“, tada palieskite vaizdo įrašą laiko juostoje ir jį apkarpykite. Žr. skyrių „Nuotraukų redagavimas ir vaizdo įrašų apkarpymas“.



Palieskite, jei norite pasukti vaizdo įrašą iš gulsčios į vertikalią padėtį.



Pastaba. Palietus \mathbb{R} , kad prisiminimų filmas būtų pasuktas, failas redaguojamas. Filmą rodomas pasuktas tik tol, kol tęsiasi redagavimas.

„People“

Programa „Photos“ jūsų nuotraukų bibliotekoje ieško žmonių veidų ir dažniausiai randamus veidus prideda prie albumo „People“. Galite nurodyti žmonių, kuriuos randa programa „Photos“, vardus, pridėti žmones, kurie randami rečiau, pažymėti mėgstamiausius žmones ir peržiūrėti prisiminimus, kuriuose būtų tam tikri asmenys. Kuo daugiau nuotraukų turite, tuo ilgiau užtrunka pirmoji paieška.


Pastaba. Jei naudojate „iCloud“ nuotraukų biblioteką, albumas „People“ atnaujinamas visuose kituose įrenginiuose su operacine sistema „iOS 11“ ar vėlesne versija ir „Mac“ kompiuteriuose su operacine sistema „macOS High Sierra 10.13“ ir vėlesne versija. (Visuose įrenginiuose turite būti prisijungę tuo pačiu „Apple ID“.)


Vardo priskyrimas asmeniui. Palieskite „Albums“, tada palieskite „People“, paskui palieskite asmenį. Palieskite vardą ekrano viršuje ir įveskite reikiamą vardą arba palieskite vardą iš sąrašo, jei tokį matote. Palieskite „Next“, tada palieskite „Done“.

Mėgstamiausių žmonių pažymėjimas. Albume „People“ ant pagrindinės asmens nuotraukos palieskite . Jei norite pašalinti žymėjimą, dar kartą palieskite . Taip pat asmenį galite nuvilkti į sritį „Favorites“.

Norėdami iš mėgstamiausių asmenų sąrašo pašalinti kelis asmenis, palieskite žmones, kuriuos norite pašalinti, tada palieskite „Unfavorite“.

Žmonių suliejimas. Jei albume „People“ vienas žmogus rodomas kaip du atskiri asmenys ar dar daugiau, palieskite „Select“, tada palieskite visus to žmogaus rodymo atvejus, paskui palieskite „Merge“.

Pagrindinės asmens nuotraukos nustatymas. Palieskite asmens albumą, tada palieskite „Select“ ir pasirinkite pageidaujamą nuotrauką. Palieskite , tada palieskite „Make Key Photo“.

Klaidingai atpažinto asmens pašalinimas. Palieskite asmenį „Photos“ albume, tada palieskite „Show All“, kad pamatytumėte visas nuotraukas, kuriose jis yra. Palieskite „Select“, tada palieskite „Show Faces“, paskui palieskite klaidingai atpažintą veidą. Palieskite , tada palieskite „Not This Person“.

Kitų žmonių pridėjimas. Atidarę žmogaus, kurį norite pridėti, nuotrauką braukite aukštyn, kad pasirodytų to asmens miniatiūra (skiltyje „People“). Palieskite miniatiūrą, tada palieskite „Add Name“ ir įrašykite vardą arba palieskite vardą iš sąrašo, jei tokį matote (vardų sąrašas pateikiamas iš programos „Contacts“). Palieskite „Next“, tada palieskite „Done“.

Nuotraukų su tam tikru asmeniu peržiūra. Palieskite „Albums“, tada palieskite „People“, paskui palieskite asmenį.



„Places“

Albume „Places“ sukuriama nuotraukų ir vaizdo įrašų rinkiniai pagal vietas, kuriose tos nuotraukos ar vaizdo įrašai padaryti. Albumo rinkiniai rodomi žemėlapyje. Į šį albumą patenka tik tokios nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuose išsaugota buvimo vietos informacija (GPS duomenys).

Peržiūra pagal vietą. Palieskite „Albums“, tada palieskite „Places“, paskui palieskite rinkinį. Norėdami matyti daugiau konkrečių vietų, žemėlapyje galite padidinti.

Vietų sąrašo peržiūra. Atidarę žemėlapyje palieskite „Grid“.

Vietos peržiūra programoje „Maps“. Atidarę nuotrauką ar vaizdo įrašą su išsaugota buvimo vietos informacija braukite aukštyn, kad pamatytumėte „Places“, tada palieskite norimos vietos pavadinimą arba adresą.

Pagal vietą sukurto prisiminimų filmo peržiūra. Palieskite „Albums“, palieskite „Places“, palieskite vietą, kurioje yra ne viena nuotrauka, tada palieskite , paskui palieskite .

„iCloud“ nuotraukų biblioteka

„iCloud“ nuotraukų bibliotekoje automatiškai išsaugomas jūsų padarytų nuotraukų ir vaizdo įrašų aukščiausios raiškos variantas originaliu formatu. „iCloud“ nuotraukų bibliotekoje esančias nuotraukas ir vaizdo įrašus galite pasiekti iš bet kokio įrenginio, kuriame esate prisijungę tuo pačiu „Apple ID“.

Nuotraukas ir vaizdo įrašus „iOS“ įrenginiuose ir „Mac“ kompiuteriuose galite atidaryti programa „Photos“. Jūsų padaryti pakeitimai bus išsaugoti visuose įrenginiuose. Žr. skyrių „Nuotraukų redagavimas ir vaizdo įrašų apkarpymas“.

Kad galėtumėte naudotis „iCloud“ nuotraukų biblioteka, jums reikės įrenginio su operacine sistema „iOS 8.1“ ar vėlesne versija, „Mac“ kompiuterio su operacine sistema „OS X 10.10.3“ ar vėlesne versija arba kitokio kompiuterio su programa „iCloud for Windows 5“ ar vėlesne versija.

Pastaba. Įjungus „iCloud“ nuotraukų biblioteką išjungiami galimybė nuotraukas ir vaizdo įrašus sinchronizuoti per programą „iTunes“.

„iCloud“ nuotraukų bibliotekos įjungimas. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ > „Photos“ arba „Settings“ > „Photos“.

Saugyklos optimizavimas arba aukščiausios raiškos nuotraukų ir vaizdo įrašų palikimas įrenginyje „iPod touch“. „iPod touch“ saugyklos optimizavimas yra įjungtas automatiškai. Todėl aukščiausios raiškos nuotraukos ir vaizdo įrašai laikomi saugykloje „iCloud“, o įrenginyje „iPod touch“ palieka tik žemesnės raiškos failų versijas, pritaikytas jūsų įrenginiui. Jei norite savo įrenginyje pasiilkti aukščiausios kokybės originalus, eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ > „Photos“ ir pasirinkite „Download and Keep Originals“. Bet kuriuo atveju originalai bus laikomi saugykloje „iCloud“.

Aukščiausios raiškos nuotraukos ar vaizdo įrašo atsiuntimas. Jei originalių versijų įrenginyje „iPod touch“ nelaikote, tiesiog išskėsdami pirštus elementą padidinkite iki 100 % arba palieskite „Edit“. Aukščiausios raiškos nuotrauka ar vaizdo įrašas atsiunčiami automatiškai.

Pastaba. Kad nuotraukos ir vaizdo siužetai būtų įkeliami į „iCloud“ nuotraukų biblioteką, „iPod touch“ turi būti prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo.

Jei jūsų įkeliamų nuotraukų ir vaizdo siužetų dydis viršija jūsų saugyklos planą, saugyklos „iCloud“ planą galite pakeisti. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“. Palieskite „Manage Storage“, tada palieskite „Upgrade“.

„My Photo Stream“



Per „My Photo Stream“ naujausias nuotraukas automatiškai įkeliamos į saugyklą „iCloud“, todėl galite jas peržiūrėti jas įrenginiuose, kuriuose nesinaudojate „iCloud“ nuotraukų biblioteka. (Į „My Photo Stream“ nepatenka nei „Live Photos“ nuotraukos, nei vaizdo įrašai.) Visuose įrenginiuose turite būti prisijungę prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“.

„My Photo Stream“ nuotraukos neužima saugyklos „iCloud“ vietos. Saugykloje „iCloud“ jos laikomos 30 dienų (iki 1000 nuotraukų). Atsisiųskite nuotraukas į savo kompiuterį ar „iOS“ įrenginį, jei norite išsaugoti jas visam laikui. Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „DUK apie „My Photo Stream“.

„My Photo Stream“ įjungimas arba išjungimas. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ > „Photos“ arba „Settings“ > „Photos“.

„My Photo Stream“ naudojamas be „iCloud“ nuotraukų bibliotekos. Nuotraukos, padarytos įrenginiu „iPod touch“, į albumą „My Photo Stream“ įkeliamos, kai išseinate iš programos „Camera“ ir esate prisijungę prie „Wi-Fi“. Bet kurios naujos nuotraukos, įskaitant ekrano kopijas ir nuotraukas, atsisiųstas iš elektroninių laiškų, taip pat rodomos albume „My Photo Stream“. „iPod touch“ albume „My Photo Stream“ rasite ir nuotraukas, pridėtas prie „My Photo Stream“ kituose jūsų įrenginiuose.

„My Photo Stream“ turinio tvarkymas. Albume „My Photo Stream“ palieskite „Select“.

- *Geriausių kadru išsaugojimas įrenginyje „iPod touch“.* Pasirinkite nuotraukas ir palieskite „Add To“.
- *Bendrinimas, spausdinimas arba kopijavimas.* Pasirinkite nuotraukas ir palieskite .
- *Nuotraukų šalinimas.* Pasirinkite nuotraukas ir palieskite .


Pastaba. Nors ištrintos nuotraukos pašalinamos iš „My Photo Stream“ visuose jūsų įrenginiuose, originalios jų versijos lieka tame įrenginyje, kuriuo buvo padarytos. Nuotraukos, kurias išsaugojote kitame įrenginio arba kompiuterio albume, taip pat nepašalinamos.

Žr. „Apple“ palaikymo svetainės straipsnį „DUK apie „My Photo Stream“.

„iCloud Photo Sharing“


Funkcija „iCloud Photo Sharing“ leidžia pakviesti kitus, kurie taip pat naudojami šia funkcija, peržiūrėti jūsų nuotraukas ir vaizdo įrašus. Jei jie naudojami funkcija „iCloud Photo Sharing“ įrenginiuose su operacine sistema „iOS 6“ ar vėlesne versija arba „Mac“ kompiuteriuose su operacine sistema „OS X 10.8“ ar vėlesne versija, jie gali peržiūrėti jūsų albumus ir, jei panorėtų, komentuoti. Jei jie naudoja operacinę sistemą „iOS 7“ ar vėlesnę versiją arba „OS X 10.9“ ar vėlesnę versiją, jie gali pridėti savo nuotraukų ir vaizdo įrašų. Be to, savo albumą galite publikuoti interneto svetainėje, kad jį matytų, kas tik nori. Funkcija „iCloud Photo Sharing“ veikia tiek su funkcijomis „iCloud“ nuotraukų biblioteka“ bei „My Photo Stream“, tiek be jų.

Pastaba. Kad „iCloud Photo Sharing“ veiktų, „iPod touch“ turi būti prijungtas prie interneto.





Sukurkite naujų bendrinamų albumų arba papildykite esamus.

„iCloud Photo Sharing“ įjungimas. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ > „Photos“. Arba eikite į „Settings“ > „Photos“.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų bendrinimas. Atidarę nuotrauką ar vaizdo įrašą arba pasirinkę kelias nuotraukas ar vaizdo įrašus palieskite , tada palieskite „iCloud Photo Sharing“, pridėkite komentarą, tada bendrinkite elementus įkeldami į jau sukurtą bendrinamą albumą arba sukurkite naują. Kitus žmones pakviesti peržiūrėti jūsų bendrinamą albumą galite naudodami elektroninio pašto adresą arba mobiliojo telefono numerį, kuriuo jie gauna žinutes.

Įgalinkite viešą interneto svetainę. Palieskite „Shared“, tada palieskite albumą, paskui palieskite „People“ ir įjunkite „Public Website“. Jei norite pranešti apie svetainę kitiems, palieskite „Share Link“.


Elementų įtraukimas į bendrinamą albumą. Palieskite „Shared“, tada palieskite albumą, paskui palieskite , pasirinkite elementus ir palieskite „Done“. Galite pridėti komentarą ir tada paliesiti „Post“.


Nuotraukų šalinimas iš bendrinamo albumo. Palieskite „Shared“, tada palieskite albumą, paskui palieskite „Select“, pasirinkite nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuos norite pašalinti, ir palieskite . Turite būti bendrinamo albumo ar nuotraukos savininkas.

Komentarų šalinimas iš bendrinamo albumo. Palieskite nuotrauką ar vaizdo siužetą su komentarą, kurį norite pašalinti. Palieskite ekrano apačioje esantį komentarų plotą, tada palaikykite palietę komentarą, paskui palieskite „Delete“. Turite būti bendrinamo albumo ar komentaro savininkas.

Bendrinamo albumo pervardijimas. Palieskite „Shared“, palieskite „Edit“, tada palieskite senąjį pavadinimą ir įrašykite naująjį.

Prenumeratorių pridėjimas ir pašalinimas, pranešimų įjungimas ir išjungimas. Pasirinkite bendrinamą albumą, tada palieskite „People“.



Bendrinamo albumo prenumeravimas. Gavę kvietimą palieskite bendrinamų elementų kortelę , tada palieskite „Accept“. Kvietimą galite priimti ir el. laiške.

Elementų įtraukimas į jūsų prenumeruojamą bendrinamą albumą. Palieskite „Shared“, tada palieskite albumą, paskui palieskite . Pasirinkite elementus, tada palieskite „Done“. Galite pridėti komentarą ir tada paliesti „Post“.

Šeimos albumo peržiūra. Įjungus paslaugą „Family Sharing“ visų šeimos narių įrenginiuose programoje „Photos“ automatiškai sukuriamas bendrinamas albumas pavadinimu „Family“. Visi šeimos nariai gali kelti į jį nuotraukas, vaizdo įrašus ir komentarus, taip pat visi yra informuojami, kai į albumą kas nors įkeliama. Daugiau apie paslaugos „Family Sharing“ konfigūravimą žr. skyrių „Family Sharing“.

Kiti būdai bendrinti nuotraukas ir vaizdo įrašus

Nuotraukas ir vaizdo įrašus galite bendrinti per programas „Mail“, „Messages“ ar jūsų įdiegtas kitas programas.


Nuotraukos ar vaizdo įrašo bendrinimas arba kopijavimas. Atidarykite nuotrauką ar vaizdo įrašą, tada palieskite . Jei simbolio  nematote, palieskite ekraną, kad pasirodytų valdikliai.

Meniu „Sharing“ palieskite „Daugiau“, kad galėtumėte įjungti programas, per kurias norite bendrinti turinį.


„Live Photos“ nuotrauką galite bendrinti per programas „iMessage“, „iCloud Photo Sharing“, „AirDrop“ ir kt. Bendrinama „Live Photos“ nuotrauka paleidžiama programoje „Photos“ bet kuriame „iOS“ įrenginyje su operacine sistema „iOS 9“ ar vėlesne versija arba „Mac“ kompiuteryje su operacine sistema „OS X 10.11“ ar vėlesne versija. Įrenginiuose ar programose, kuriose „Live Photos“ nuotraukos nepalaikomos, tokia nuotrauka rodoma kaip įprastinė.

Elektroninių laiškų priedų dydžio ribą nustato jūsų paslaugų teikėjas. Jei reikia, „iPod touch“ gali suspausti pridedamą nuotrauką arba vaizdo įrašą.


Taip pat nuotrauką ar vaizdo siužetą galite nukopijuoti ir paskui įklijuoti į elektroninį laišką ar žinutę („iMessage“).

Prisiminimų filmo bendrinimas. Palieskite leidžiamą prisiminimų filmą, tada palieskite  ir pasirinkite bendrinimo variantą. Žr. skyrių „Memories“.

 **Patarimas.** Jei prieš bendrindami filmą norite pakeisti jo rodinio padėtį, palieskite  arba .

Iškart kelių nuotraukų ar vaizdo įrašų bendrinimas arba kopijavimas. Peržiūrėdami elementus, surūšiuotus pagal „Moment“, „Album“ arba „Memory“, palieskite „Select“. Pasirinkę elementus, kuriuos norite bendrinti, palieskite  ir pasirinkite bendrinimo variantą.

Gautos nuotraukos ar vaizdo įrašo išsaugojimas arba bendrinimas.






- *El. laiške:* palietę atsisiųskite elementą, jei to dar nepadarėte, tada palaikykite jį palietę, kad pamatytumėte bendrinimo ir kitas parinktis.
- *Žinutėje:* palieskite elementą pokalbyje, tada palieskite .

Nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuos gaunate per žinutes arba išsaugote iš interneto svetainių, rodomi kortelėje „Photos“. Šiuos elementus taip pat rasite albume „Camera Roll“ arba, jei naudojotės „iCloud“ nuotraukų biblioteka, albume „All Photos“.




Nuotraukų redagavimas ir vaizdo įrašų apkarpymas

Įprastines ir „Live Photos“ nuotraukas galite redaguoti tiesiog įrenginyje „iPod touch“. Jei nuotraukos laikomos saugykloje „iCloud“, jos bus atnaujintos visuose jūsų įrenginiuose, kuriuose esate prisijungę prie „iCloud“ ir bus išsaugotos abi versijos: originali bei redaguotoji. Jei nuotrauką pašalinate, ji pašalinama iš visų jūsų įrenginių ir iš „iCloud“. Programos „Photos“ plėtiniai gali suteikti įvairių redagavimo galimybių. Daugiau skaitykite skyriuje „Programų plėtiniai“.

Įprastinės arba „Live Photos“ nuotraukos redagavimas. Atidarykite nuotrauką viso ekrano režimu, tada palieskite „Edit“, paskui palieskite pageidaujimą įrankį. Baigę palieskite „Done“.

- Automatinio pagerinimo įrankis  patobulina nuotraukos išlaikymą, kontrastą, spalvų sotį ir kitus elementus.
- Pasirinkę raudonų akių šalinimo įrankį  palieskite kiekvieną akį, kurią norite pataisyti.
- Norėdami nuotrauką apkarpyti palieskite . Programa „Photos“ pasiūlys optimalią apkirpimo formą, bet galėsite ją koreguoti vilkdami tinklelio įrankio kampus. Jei norite nuotrauką pasukti arba ištiesinti, judinkite ratuką. Norėdami atšaukti lyginimo pakeitimus, palieskite „Reset“. Jei norite nuotrauką pasukti 90 laipsnių, palieskite . Norėdami pasirinkti standartinį apkirpimo formos kraštinių santykį, pavyzdžiui, 2:3 ar „Square“ (kvadratas), palieskite .




- Nuotraukų filtrais  galite pritaikyti įvairius efektus, pavyzdžiui, „Vivid“, „Dramatic“ ar „Silverstone“.
- Palieskite , jei norite keisti apšvietimo, spalvų ar nespalvoto vaizdo parinktis. Palieskite pageidaujimą parinktį, tada judinkite slankiklį, kol pasieksite norimą efektą. Norėdami atlikti smulkia korekciją, palieskite .


Nepatinka rezultatas? Prieš išsaugodami pakeitimus palieskite „Cancel“, tada palieskite „Discard Changes“. Kad pakeitimai būtų išsaugoti, palieskite „Done“.

„Live Photos“ nuotraukos pavertimas įprastine. Atidarykite „Live Photos“ nuotrauką, palieskite „Edit“, tada palieskite ekrano viršuje esantį mygtuką „Live“.

Pagrindinės „Live Photos“ nuotraukos nustatymas. Atidarykite „Live Photos“ nuotrauką, palieskite „Edit“, tada kadru juostoje vilkite kvadratą, kol rasite pageidaujimą nuotrauką. Palieskite „Make Key Photo“.

„Live Photos“ nuotraukos apkarpymas arba nutildymas. Atidarykite „Live Photos“ nuotrauką. Palieskite „Edit“, tada vilkite bet kurį kadru juostos galą. Norėdami nutildyti palieskite .

Palieskite, jei norite įjungti arba išjungti garsą.



Palieskite, jei norite „Live Photos“ nuotrauką paversti įprastine.

Palieskite, jei norite nustatyti, kuri nuotrauka bus pagrindinė.

Apkarpykite „Live Photos“ nuotrauką.

Redaguotos versijos palyginimas su originalia. Palieskite „Edit“, tada palieskite nuotrauką, kad pamatytumėte originalią jos versiją. Po vienos dviejų sekundžių vėl rodoma redaguota versija.

Grįžimas prie originalo. Paredagavę nuotrauką ir išsaugoję pakeitimus, galite grįžti prie originalo. Palieskite nuotrauką, tada palieskite „Edit“, paskui palieskite „Revert“.


Rašymas arba piešimas nuotraukoje. Atidarykite nuotrauką, palieskite „Edit“, tada palieskite •••, paskui palieskite „Markup“. Padarykite nuotraukoje įrašą ar ką nors nupieškite naudodamiesi „Markup“ įrankiais. Pastabas ar piešinius ištrinkite trintuku. (Jei „Markup“ įrankiai naudojami „Live Photos“ nuotraukoje, ši paverčiama įprastine.) Žr. skyrių „Markup“ įrankių naudojimas“.

Nuotraukos filtro pridėjimas. Palieskite , tada po peržiūros langu stumkite filtrus į kairę arba į dešinę, kad pamatytumėte jų poveikį ir galėtumėte pasirinkti pageidaujamą. Filtrus, kurie buvo pritaikyti programose „Camera“ arba „Photos“, galite pašalinti arba pakeisti.




Braukite, jei norite pasirinkti filtrą.

Vaizdo įrašo apkarpymas. Palieskite „Edit“, vilkite bet kurį kadro juostos galą, palieskite „Done“, tada palieskite „Save as Next Clip“. Apkarpytasis vaizdo įrašas išsaugomas albume „Videos“ (originalus vaizdo įrašas lieka nepakeistas).




Sulėtintos vaizdo įrašo dalies nustatymas. Palieskite „Edit“ ir stumdykite vertikalius brūkšnius po kadro juosta. (Apie sulėtinto judesio filmavimo funkciją „Slo-mo“ žr. skyrių „Filmavimas“.)



Nuotraukų spausdinimas naudojantis paslauga „AirPrint“

Nuotraukos spausdinimas. Palieskite , tada palieskite „Print“.


Norėdami spausdinti kelias nuotraukas, atidarę nuotraukų albumą palieskite „Select“, pasirinkite pageidaujamas nuotraukas, palieskite , tada palieskite „Print“. Žr. skyrių „AirPrint“.

„Camera“



Fotografavimas


Įrenginiu „iPod touch“ galite daryti nuotraukas ir vaizdo įrašus galiniu fotoaparatu ir priekiniu „FaceTime“ fotoaparatu. Norėdami greitai įjungti fotoaparatą, užrakintame ekrane braukite į kairę.



Fotografavimo režimo pasirinkimas. Programoje „Camera“ galima fotografuoti keliais režimais – daryti įprastines, kvadratinės arba panoraminės nuotraukas. Norėdami pasirinkti režimą, braukite per ekraną į kairę arba dešinę arba palieskite pageidaujamo režimo etiketę.

Fotografavimas. Norėdami atidaryti programą „Camera“, galite braukti į kairę užrakintame ekrane arba paliesti „Camera“. Pasirinkite „Photo“, „Square“ arba „Pano“ ir palieskite fotoaparato užrakto mygtuką arba paspauskite bet kurį garsumo mygtuką.

Jei programą „Camera“ įjungėte užrakintame ekrane, į jį grįšite paspaudę pradžios mygtuką.


 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite maždaug taip:


- „Open Camera.“ (Atidaryk „Camera“.)
- „Take a photo.“ (Fotografuok.)

Fotoaparato užrakto mygtuko garsumo reguliavimas. Jei norite reguliuoti fotoaparato užrakto mygtuko garsumą, nuėję į „Settings“ > „Sounds“ keiskite nuostatas „Ringer and Alerts“.

Vaizdo artinimas ir tolinimas (galiniame fotoaparate). Norėdami vaizdą priartinti, išskėskite ant ekrano pirštus, norėdami patolinti – pirštus suglauskite.

Tiesus kadras. Norėdami matyti tinklę, kuris gali padėti nufotografuoti tiesų vaizdą, eikite į „Settings“ > „Camera“ ir įjunkite „Grid“.


Nuotraukos filtro pridėjimas. Prieš fotografuodami režimu „Photo“ arba „Square“ galite pritaikyti filtrą. Palieskite , tada po peržiūros langu stumkite filtrus į kairę arba į dešinę, kad pamatytumėte jų poveikį ir galėtumėte pasirinkti pageidaujamą. Nuotraukos filtrą programoje „Photos“ galite pašalinti arba pakeisti.

Serijinis fotografavimas. Įjungę fotoaparato režimą „Photo“ arba „Square“ palaikykite palietę fotoaparato užrakto mygtuką, jei norite fotografuoti kadru seriją. Norėdami fotografavimą sustabdyti, atitraukite pirštą. Skaitiklis rodo, kiek kadru padarėte. Serijiniu būdu fotografuoti galite ir galiniu, ir priekiniu fotoaparatu. Jei norite išsirinkti nuotraukas, kurias verta pasilikti, palieskite nuotraukų serijos miniatiūrą, tada palieskite „Select“. Rekomenduojamos nuotraukos pažymimos pilkais taškais po jomis. Jei norite kurį nors kadru išsaugoti kaip atskirą nuotrauką, palieskite ratuką nuotraukos apatiniame dešiniajame kampe, tada palieskite „Done“. Jei norite pašalinti nuotraukų seriją, palieskite jos miniatiūrą, tada palieskite .

Norėdami pasirinkti, kurias kadru serijos nuotraukas įkelti į „My Photo Stream“, eikite į „Settings“ > „Photos“.

Panoraminė nuotrauka (galiniu fotoaparatu). Pasirinkite režimą „Pano“, palieskite fotoaparato užrakto mygtuką, tada lėtai sukite fotoaparata rodiklės kryptimi, stengdamiesi, kad rodyklė neiškryptų iš vidurinės linijos. Jei norite baigti, dar kartą palieskite mygtuką. Jei fotoaparata norite sukti į priešingą pusę, pirmiau palieskite rodyklę. Jei norite daryti vertikalią panoraminę nuotrauką, pasukite „iPod touch“ į gulsčią padėtį. Vertikalaus sukimo kryptį taip pat galima keisti į priešingą.



Fotografavimas su laikmačiu. Jei norite būti kadre, pasinaudokite laikmačiu. Pirmiausia kur nors stabiliai įtaisykite iPod touch, tada nustatykite, kokį vaizdą fotografuosite. Palieskite , tada palieskite „3s“ (3 sekundės) arba „10s“ (10 sekundžių) ir palieskite fotoaparato užrakto mygtuką.

Fotoaparato nuostatų išsaugojimas. Paskutinį nustatytą fotoaparato režimą ir nuotraukos filtro nuostatas galite išsaugoti, kad kitą kartą atidarius programą „Camera“ jų nereikėtų įjungti iš naujo. Eikite į „Settings“ > „Camera“ > „Preserve Settings“ ir įjunkite „Camera Mode“.


Ekranų kopijavimas. Jei norite užfiksuoti, kas rodoma ekrane, vienu metu paspauskite ir atleiskite mygtuką „Miegas / pažadinimas“ ir pradžios mygtuką. Palieskite ekraną kopijavimą, tada palieskite „Done“ ir pasirinkite „Save to Photos“ (išsaugoti programoje „Photos“) arba „Delete Screenshot“ (šalinti ekraną kopijavimą). Išsaugotą ekraną kopijavimą rasite albume „Screenshots“ arba, jei naudojate „iCloud“ nuotraukų biblioteką, albume „All Photos“.


QR kodo nuskaitymas. Programa „Camera“ automatiškai aptinka QR kodą, kai šis patenka į kadrą. Norėdami eiti į atitinkamą svetainę ar programą, palieskite atsiradusį pranešimą.

Fotografavimo funkcijų reguliavimas

Automatinis išlaikymas ir veidų aptikimas. Kadro vietoje, pagal kurią fotografuojant nustatomas išlaikymas, gali trumpai pasirodyti stačiakampis. Kai fotografuojate žmones, veido aptikimo funkcija subalansuoja išlaikymą daugeliui veidų. Kiekvienas rastas veidas pažymimas stačiakampiu.

Fokusavimo ir išlaikymo užfiksavimas. Galite nustatyti, į kurią vietą nukreipti fotoaparato fokusą ir užfiksuoti išlaikymą. Palieskite objektą ar sritį ekrane, į kurią norite nukreipti fokusą (laikiniai išjungiamas veidų atpažinimas), tada palaikykite palietę, kol stačiakampis sumirksės. Ekrane rodoma, kad išlaikymas ir fokusavimas užfiksuoti. Fotografuokite tiek kartų, kiek norite. Palietus ekraną dar kartą, užfiksuotas išlaikymas ir fokusavimas atšaukiamas ir vėl įjungiamas automatinis režimas bei veidų aptikimo funkcija.

Išlaikymo reguliavimas. Paprastai išlaikymas būna automatinis, bet jį reguliuoti galite ir rankiniu būdu. Palieskite ekraną, tada vilkite šalia išlaikymo stačiakampio esantį simbolį  ir nustatykite reikiamą išlaikymą.

Blykstės įjungimas ir išjungimas. Palieskite , tada pasirinkite „Auto“ (automatinė), „On“ (įjungta) arba „Off“ (išjungta). „iPod touch“ nugarinėje pusėje esanti blykstė gali būti naudinga prireikus pasišviesti. Norėdami pasinaudoti ja kaip žibintuvėliu, atidarykite valdymo centrą ir palieskite žibintuvėlio mygtuką.

Patobulinkite. Redaguoti nuotraukas ir apkarpyti vaizdo įrašus galite tiesiog įrenginyje „iPod touch“. Žr. skyrių „Nuotraukų redagavimas ir vaizdo įrašų apkarpymas“.


Filmavimas

Programoje „Camera“ galite daryti vaizdo įrašus, įskaitant sulėtinto judesio filmavimą ir fotografavimą intervalais.

Filmavimas. Pasirinkite režimą „Video“, tada palieskite įrašymo mygtuką arba paspauskite bet kurį garsumo mygtuką – taip filmavimą pradėsite ir baigsite. Norėdami pasirinkti 720p arba 1080p raišką (filmuojama 30 kadrų per sekundę), eikite į „Settings“ > „Camera“ > „Record Video“.

Sulėtinto judesio filmavimas (galiniu fotoaparatu). Jei norite filmuoti sulėtintą judesį, pasirinkite „Slo-mo“. Vėliau redaguodami įrašą galėsite nustatyti, kurią jo dalį rodyti sulėtintai.

Sulėtintos vaizdo įrašo dalies nustatymas. Palieskite vaizdo įrašo miniatiūrą, tada palieskite „Edit“. Po kadrų juosta esančiais vertikaliais brūkšniais nustatykite, kurią įrašo dalį norite matyti sulėtintą. Palieskite „Done“.



Vaizdo artinimas ir tolinimas filmuojant (galiniame fotoaparate). Norėdami vaizdą priartinti, išskėskite ant ekrano pirštus, norėdami patolinti – pirštus suglauskite.

Fotografavimas intervalais (galiniu fotoaparatu). Pasirinkite režimą „Time-Lapse“, stabiliai įtaisykite „iPod touch“ vienoje vietoje ir palieskite įrašymo mygtuką. Taip galite užfiksuoti saulėlydį, eismo srautą ar kitus ilgai vykstančius dalykus. Norėdami sustabdyti fotografavimą, dar kartą palieskite įrašymo mygtuką. Iš intervalais padarytų nuotraukų pagaminamas trumpas vaizdo įrašas.

Įrenginiuose su operacine sistema „iOS 9“ ar vėlesne versija fotografuojant intervalais veikia stabilizavimo funkcija, sumažinanti fotoaparato judėjimo efektą.

HDR

Funkcija „HDR“ (platus dinaminis diapazonas) padeda fotografuoti, kai vaizdas labai kontrastingas. „iPod touch“ iškart padaro tris nuotraukas su skirtingu išlaikymu ir jas sujungia į vieną. To rezultatas – nuotrauka su išlaikytu detalumu tose vietose, kur tonai šviesūs ir vidutiniai.

Pagal numatytąjį nustatymą įrenginyje „iPod touch“ funkcija „HDR“ (tik galiniame fotoaparate) naudojama, kai yra efektyviausia. Kad nuotrauka pavyktų, pasistenkite nejudinti „iPod touch“ ir žiūrėkite, kad nejudėtų objektas.

Tik „HDR“ nuotraukos varianto išsaugojimas. Eikite į „Settings“ > „Camera“ ir išjunkite „Keep Normal Photo“ (pagal numatytąjį nustatymą programoje „Photos“ rodomi abu nuotraukų variantai: įprastinis ir „HDR“). „HDR“ nuotraukų variantai albumuose rodomi su ženkleliu „HDR“ nuotraukos kampe.


Funkcijos „HDR“ išjungimas. Ekraną viršuje palieskite „HDR“.

Peržiūra, bendrinimas ir spausdinimas

Jūsų padarytos nuotraukos ir vaizdo įrašai išsaugomi programoje „Photos“. Jei naudojate „iCloud“ nuotraukų biblioteką, visos naujos nuotraukos ir vaizdo įrašai automatiškai įkeliami į visus jūsų įrenginius su operacine sistema „iOS 8.1“ ar vėlesne versija, jei juose irgi veikia „iCloud“ nuotraukų biblioteką. Jei „iCloud“ nuotraukų biblioteką išjungta, iki 1000 naujausių nuotraukų iš įrenginių, kuriuose veikia „iCloud“, rasite albume „My Photo Stream“.

Pastaba. Jei nuėjus į „Settings“ > „Privacy“ įjungtas buvimo vietos nustatymas, kartu su nuotraukomis ir vaizdo įrašais išsaugoma informacija apie vietą. Ši informacija gali būti naudojama kai kuriose programose ir nuotraukų bendrinimo svetainėse. Žr. skyrių „Buvimo vietos nustatymas“.

Nuotraukų peržiūra. Programoje „Camera“ palieskite miniatiūrą kairiajame apatiniame kampe ir braukite į kairę arba į dešinę, kad pamatytumėte kitas neseniai darytas nuotraukas. Palieskite ekraną, jei norite, kad pasirodytų arba būtų paslėpti valdikliai. Jei norite pamatyti visas nuotraukas, palieskite „All Photos“ ir jos bus atidarytos programoje „Photos“.


Bendrinimo ir spausdinimo parinktys. Atidarę nuotrauką palieskite . Žr. skyrių „Bendrinimas programose“.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimas. Naudokitės „iCloud“ nuotraukų biblioteką, jei norite įkelti nuotraukas ir vaizdo įrašus iš „iPod touch“ į saugyklą „iCloud“. Tada šį turinį galėsite pasiekti kitu įrenginiu su operacine sistema „iOS 8.1“ ar vėlesne versija, jei jame esate prisijungę prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“. Taip pat nuotraukas ir vaizdo įrašus galite įkelti bei atsisiųsti per programą „Photos“ interneto svetainėje iCloud.com.


„Mac“ kompiuterio nuotraukų ir vaizdo įrašų sinchronizavimas su „iPod touch“.

Pasinaudokite kompiuterio programos „iTunes“ nuostatų polangiu „Photos“. Žr. skyrių „iPod touch“ turinio sinchronizavimas“.

„Maps“





Vietos paieška



Pasirinkite rodinį.

Rodyti dabartinę buvimo vietą.

Žemėlapij galite stumti į bet kurią pusę. Jei norite žemėlapij pasukti, darykite tai dviem pirštais. Jei norite, kad viršuje vėl būtų Šiaurė, palieskite .

 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „Find coffee near me.“ (Surask artimiausią kavinę.)
- „Show me the Golden Gate Bridge.“ (Parodyk Aukso Vartų tiltą.)

ĮSPĖJIMAS. Svarbios informacijos, kaip naudotis navigacija ir vairuojant išlaikyti dėmesį, rasite skyriuje „Svarbi saugos informacija“.

Mastelio keitimas. Jei norite keisti mastelį, išskėskite arba suglauskite ant žemėlapio pirštus arba dukart palietę žemėlapij neatitraukite piršto ir braukite aukštyn, jei norite žemėlapij padidinti, arba žemyn, jei norite sumažinti. Artinant ar tolinant žemėlapij, viršuje, kairėje, rodomas mastelis. Jei norite pakeisti atstumo matavimo vienetus (mylios ar kilometrai), eikite į „Settings“ > „Maps“.

Artimiausių lankytinų objektų, paslaugų vietų ar kt. paieška. Palieskite paieškos laukelį, tada palieskite kategoriją (pavyzdžiui, „Food“ – maistas arba „Shopping“ – parduotuvės). (Ką galima rasti, skaitykite svetainėje apie „iOS“ pasiekiamas funkcijas.)


Vietos paieška. Palieskite paieškos laukelį. Vietos galite ieškoti keliais būdais. Pavyzdžiui:


- sankryža („Kalvarijų ir Turgaus“);
- vietovė („Žirmūnai“);
- objektas („Gedimino pilis“);
- pašto kodas („09205“).
- įstaiga („kino teatras“, „restoranai San Fransiskas Kalifornija“, „Apple Inc Niujorkas“).

Programa „Maps“ taip pat pasiūlys vietų, kur neseniai buvote, kurių neseniai ieškojote arba į kurias gavote nuorodas.

Paieškos srities keitimas. Priartinkite arba patolinkite žemėlapij arba jį pastumkite ten, kur reikia, tada palieskite „Search Here“.


Daugiau informacijos apie vietą. Palieskite vietą, tada braukite aukštyn, kad pamatytumėte visą turimą informaciją.

Naudodamiesi patalpų žemėlapiais raskite kelią oro uoste ar prekybos centre. Nueikite į vietą, tada palieskite „Look Inside“. Ekranu apačioje arba kairėje palieskite kategoriją (pavyzdžiui, „Food“ – maistas, „Restrooms“ – tualetai arba „Clothes“ – drabužiai), tada palieskite rodinį. Braukite aukštyn, kad pamatytumėte visus radinius, sudėliotus abėcėline tvarka. Norėdami pamatyti kito aukšto planą palieskite aukšto numerio mygtuką, esantį po simboliu . Jei aukšto numerio mygtuko nematote, priartinkite rodinį.



Vietos įtraukimas į mėgstamiausias. Informacijos apie vietą lange slinkite į apačią ir palieskite „Add to Favorites“.


Stalelio ar ko nors kito užsisakymas. Kai kuriose programose su „Maps“ plėtiniais galima restorane rezervuoti stalėį ar užsisakyti pavėžėjimo paslaugas teikiančią transporto priemonę. Norėdami rasti programų, kurios veikia su „Maps“, eikite į „App Store“.

Rodinio pasirinkimas. Palieskite , tada pasirinkite pageidaujamą rodinį: „Map“ (žemėlapis), „Transit“ (viešasis transportas) ar „Satellite“ (palydovinis vaizdas).

Jei informacija apie viešąjį transportą nepasiekiamą, palieskite „View Routing Apps“, kad kelionę viešuoju ar kitokiu transportu galėtumėte planuoti naudodamiesi kita programa.

Vietos pažymėjimas. Palaikykite palietę vietą žemėlapyje, kol pasirodys smeigtukas.

Vietos bendrinimas

Palieskite vietą arba smeigtuką, kad atsidarytų informacinis langas, tada palieskite  ir pasirinkite bendrinimo variantą, pavyzdžiui, „Mail“ ar „AirDrop“. Žr. skyrių „Bendrinimas programose“.

Eismo ir kitokia informacija

Sužinokite apie eismo sąlygas. Žemėlapiu arba palydovo rodinyje palieskite ⓘ ir įjunkite „Traffic“. Oranžine spalva pažymėtos vietos, kuriose eismas vyksta lėtai, o raudonai – kuriose sustoja. Norėdami peržiūrėti pranešimą apie avariją, palieskite avarijos žymeklį.

Sužinokite apie orus. Didinkite žemėlapi, kol apatiniame dešiniajame kampe pasirodys orų piktograma, rodanti esamus vietovės orus.

Daugiau informacijos apie vietą. Palieskite vietą, kad pamatytumėte jos informacinį langą. Taip galite rasti „Yelp“ apžvalgas, telefono numerį, interneto svetainės adresą ir kt.

Padėkite tobulinti „Maps“. Jei norite pranešti apie netikslią etiketę, nepažymėtą vietą ar kitą problemą, palieskite ⓘ, tada palieskite „Report an Issue“.

Gaukite nuorodas

Pastaba. Kad gautumėte nuorodas, „iPod touch“ turi būti prijungtas prie interneto. Jei norite gauti nuorodas, susijusias su jūsų buvimo vieta, turi būti įjungtas buvimo vietos nustatymas. (Žr. skyrių „Buvimo vietos nustatymas“.)

🗣️ **Paprašykite „Siri“.** Sakykite maždaug taip:


- „Give me directions home.“ (Duok nuorodas, kaip važiuoti namo.)
- „Transit directions to my dad’s work.“ (Viešojo transporto nuorodos į mano tėčio darbą.)
- „What’s my ETA?“ (Kada būsiu vietoje?)
- „Find a gas station.“ (Rask degalinę.)

📌 **Patarimas.** Programoje „Contacts“ į savo kontaktinių duomenų kortelę „My Info“ įtraukite namų ir darbo adresą. Tada programoje „Maps“ bendraudami su „Siri“ galėsite varuoti žodžius „work“ (darbas) ir „home“ (namai).

Maršruto į konkrečią vietą paieška. Palieskite vietą, kad atsidarytų informacija apie ją, tada palieskite „Directions“. Gausite nuorodas, kaip ten patekti iš jūsų dabartinės vietos. Jei norite gauti nuorodas iš kitur, palieskite „My Location“ ir įrašykite kitą vietą.

- *Alternatyvus maršruto pasirinkimas.* Jei parodomi keli galimi maršrutai, palieskite pageidaujama.
- *Maršrutas automobiliu, pėsčiomis ar viešuoju transportu.* Palieskite „Drive“ (automobiliu), „Walk“ (pėsčiomis) arba „Transit“ (viešuoju transportu).
- *Smulkių nuorodų peržiūra.* Palieskite „Go“.

Kai kuriuose miestuose programa „Maps“ teikia informaciją apie viešąjį transportą ir padeda susiplanuoti visą kelionę – nuo ėjimo į autobusų stotelę ar traukinių stotį iki išlipimo reikiamoje vietoje.



Palieskite, jei norite pamatyti nuorodų sąrašą.

Pasirinkite keliavimo būdą.

Jei informacija apie viešąjį transportą nepasiekama, palieskite „View Routing Apps“, kad naudodamiesi kita programa galėtumėte planuoti kelionę kitokiu transportu.

Viešojo transporto stotelės įtraukimas į mėgstamiausias. Atidarę žemėlapi „Transit“ palieskite viešojo transporto stotelę ar stotį. Slinkite į vietos kortelės apačią ir palieskite „Add to Favorites“. Taip pat galite viešojo transporto liniją įtraukti į valdiklį „Maps Transit“ rodyje „Today“, kad galėtumėte greitai patikrinti, ar linija veikia sklandžiai.

Kelionės viešuoju transportu datos ir laiko pasirinkimas. Raskite maršrutą viešuoju transportu, tada palieskite „Leaving Soon“ ir pasirinkite išvykimo arba atvykimo laiką ar dieną. Palietę „Transit Options“ galite pasirinkti, kokiomis transporto priemonėmis norite vykti.

Maršruto nuorodų peržiūra. Raskite maršrutą, palieskite „Go“ ir braukite kiekvieną nurodymą į kairę.

- *Viso maršruto apžvalga.* Palieskite maršruto kortelę ekrano apačioje, tada palieskite „Overview“. Norėdami grįžti į smulkesnį rodinį, palieskite maršruto kortelę, tada palieskite „Zoom In“.
- *Nuorodų sąrašo peržiūra.* Palieskite maršruto kortelę ekrano apačioje, tada palieskite „Details“.

Papildomo punkto įtraukimas į maršrutą. Norėdami į maršrutą įtraukti papildomą punktą, palieskite maršruto kortelę, tada palieskite kurią nors iš siūlomų paslaugų, pavyzdžiui, degalinę. Palieskite „Go“ ir punktas bus įtrauktas į maršrutą.

Navigacijos sustabdymas. Palieskite „End“.



Paprašykite „Siri“. Sakykite maždaug taip: „Stop navigating.“ (Sustabdyk navigaciją.)

Nuorodų gavimas „Mac“ kompiuterio programoje „Maps“. „Mac“ kompiuteryje (su operacine sistema „OS X 10.9“ ar vėlesne versija) atidarykite programą „Maps“, gaukite kelionės nuorodas, tada pasirinkite „File“ > „Share“ > „Send to [jūsų įrenginys]“. Tiek „Mac“ kompiuteris, tiek „iPod touch“ turi būti prijungti prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“.

Naudodamiesi funkcija „Handoff“ galite nuorodas, kurias gavote viename įrenginyje, peržiūrėti kitame. Žr. skyrių „Handoff“.

Naudokitės pavėžėjimo paslauga

Jei esate įdiegę pavėžėjimo paslaugos programą, radę kelionės tikslą galite pateikti užsakymą pavėžėjimo paslaugas teikiančiai įmonei. (Veikia ne visuose regionuose.)

Pavėžėjimo paslaugos užsakymas. Raskite kelionės tikslą, palieskite „Directions“, tada palieskite „Ride“. Jei dar nesate įdiegę jokios pavėžėjimo paslaugų programos, programa „Maps“ parodys parduotuvėje „App Store“ esančias galimas programas.

🗣️ Paprašykite „Siri“. Sakykite maždaug taip: „Get me a ride home.“ (Užsakyk pavėžėjimą namo.)

Su programa „Maps“ veikiančios pavėžėjimo programos atsisiuntimas. Norėdami rasti pavėžėjimo programų, kurios veikia su „Maps“, eikite į „App Store“.

Smeigtukų arba maršrutų pašalinimas

Smeigtuko pašalinimas. Palieskite smeigtuką, tada palieskite „Edit Location“, paskui palieskite „Remove Marker“.

Maršruto pašalinimas. Ankstesni maršrutai rodomi po paieškos laukeliu. Norėdami pašalinti maršrutą stumkite jį į kairę.


„3D“ ir „Flyover“




Funkcijos „3D“ ir „Flyover“ leidžia matyti trimačius vaizdus ir net apžiūrėti daugelį didžiųjų pasaulio miestų iš paukščio skrydžio.

Trimačio žemėlapių įjungimas. Dviem pirštais braukite aukštyn. (Jei trimatis vaizdas neįsijungia, žemėlapij priartinkite.) Geriausia naudoti palydovinį žemėlapių rodinį. Palieskite ⓘ, tada palieskite „Satellite“.

Posvyrio kampo reguliavimas. Dviem pirštais braukite aukštyn arba žemyn.

Miestų ir objektų apžiūra iš paukščio skrydžio su funkcija „Flyover“. Kai kuriuos miestus ir objektus galima apžiūrėti iš paukščio skrydžio. Palieskite miesto pavadinimą („Map“ arba „Satellite“ rodyne) arba palieskite objekto pavadinimą, tada juostoje palieskite „Flyover Tour“. Norėdami grįžti į žemėlapij, palieskite ekraną, tada palieskite ✕.



Prie miestų, kuriuos galima apžiūrėti iš paukščio skrydžio, pavadinimų rodomas simbolis . Jei nėra vieno simbolio  nematote, žemėlapyje patolinkite arba, jei naudojate „Transit“ arba „Satellite“ rodinį, palieskite  ir pasirinkite „Map“. Objektų, kuriuos galima apžiūrėti iš viršaus, juostose rasite mygtuką „Flyover“.


„Clock“



Laikas pasaulio miestuose

Programoje „Clock“ galite sužinoti, koks laikas šiuo metu yra įvairiose pasaulio vietose.

Pašalinti laikrodžius ar keisti jų eilės tvarką.



Paklauskite „Siri“. Sakykite maždaug taip:

- „What time is it?“ (Kiek dabar valandų?)
- „What time is it in London?“ (Kiek dabar valandų Londone?)

Laikrodžių sąrašo „World Clock“ tvarkymas. Kortelėje „World Clock“ palieskite „Edit“.

- *Miesto pridėjimas.* Palieskite ir pasirinkite pageidaujamą miestą.
- *Miesto šalinimas.* Palieskite .
- *Miestų eilės tvarkos keitimas.* Vilkite aukštyn arba žemyn.

Žadintuvo signalo arba miego tvarkaraščio nustatymas

Programoje „Clock“ galite nustatyti, kad konkrečiu metu imtų skambėti tam tikras signalas. Taip pat galite nustatyti miego tvarkaraštį, kuris primintų, kada eiti miegoti, ir pažadintų atėjus laikui keltis.

Paprašykite „Siri“. Sakykite maždaug taip:


- „Wake me up tomorrow at 7 a.m.“ (Pažadink mane rytoj 7 valandą.)
- „Set an alarm for 9 a.m. every Friday.“ (Nustatyk žadintuvą kiekvieną penktadienį 9 valandai ryto.)
- „Turn off all my alarms.“ (Išjunk visus nustatytus signalus.)

Signalų sukūrimas. Palieskite „Alarm“, tada palieskite \oplus . Nustatykite laiką ir kitas parinktis, tada signalą pavadinkite (pavyzdžiui, „Palaistyti gėles“).

Signalų koregavimas. Palieskite „Edit“, tada palieskite signalą.

Signalų šalinimas. Pastumkite signalą į kairę ir palieskite „Delete“.

Miego tvarkaraščio nustatymas. Palieskite „Bedtime“, tada vykdykite pateikiamus nurodymus, kaip nustatyti priminimą eiti miegoti ir žadintuvą. Kartą nustatę tvarkaraštį vėliau galite slinkdami ☾ ir 🔔 reguliuoti ėjimo miegoti ir žadintuvo laiką. Palieskite „Options“, jei norite nustatyti signalų dienas, žadintuvo toną ir garsumą. Norėdami išjungti priminimus eiti miegoti, palieskite jungiklį „Bedtime“.



Keisti ėjimo miegoti ir žadintuvo laiką.

Miegojimo istorijos peržiūra. Kortelės „Bedtime“ dalyje „Sleep Analysis“ rodoma kelių pastarųjų dienų istorija, pagrįsta „iPod touch“ naudojimu tomis valandomis. Miegojimo istorija automatiškai perduodama į programą „Health“. Ten galite peržiūrėti daugiau duomenų.

Jei norite užmigti paleidę muziką ar tinklalaidę. Palieskite „Timer“, tada palieskite „When Timer Ends“ ir pasirinkite apačioje esančią parinktį „Stop Playing“.

Laikmačio ir chronometro naudojimas

Programoje „Clock“ galite pasinaudoti laikmačiu, skirtu skaičiuoti laikui atbuline tvarka, arba chronometru išmatuoti tam tikro veiksmo trukmę.

🗣️ Paprašykite „Siri“. Sakykite maždaug taip:

- „Set the timer for 3 minutes.“ (Nustatyk laikmatį 3 minutėms.)
- „Stop the timer.“ (Sustabdyk laikmatį.)

Laikmačio nustatymas. Palieskite „Timer“, tada nustatykite laiko intervalą ir garsą, kuris suskambės tam intervalui pasibaigus.

💡 Patarimas. Norėdami greitai pasiekti laikmatį, atidarykite valdymo centrą, tada palieskite 🕒 . Laikmatį per valdymo centrą pasieksite net ir tada, kai „iPod touch“ užrakintas

Veiksmo trukmės ir laiko etapų fiksavimas. Palieskite „Stopwatch“, tada palieskite „Start“. Palieskite „Lap“, jei norite užfiksuoti tam tikrą etapą. Chronometras veikia net ir grįžtus į pradžios ekraną, įjungus kitas programas ar paspaudus mygtuką „Miegas / pažadinimas“. Norėdami sustabdyti chronometrą palieskite „Stop“. Baigę palieskite „Reset“, kad chronometrą atstatytumėte.

Skaitmeninio arba analoginio ciferblato perjungimas. Braukite per chronometrą.

„Clock

„Weather“



Sužinokite vieno ar daugiau pasaulio miestų dabartinę temperatūrą ir dešimties dienų orų prognozę bei valandinę prognozę ateinančioms dvylikai valandų. Kad galėtų pateikti jūsų esamos vietos prognozę, programa „Weather“ naudoja buvimo vietos nustatymo paslaugą.



🗣️ **Paklauskite „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „What’s the weather for today?“ (Koks šiandien bus oras?)
- „How windy is it out there?“ (Kokio stiprumo dabar vėjas?)
- „When is sunrise in Paris?“ (Kada Paryžiuje teka saulė?)

Dabartinių vietos orų peržiūra. Braukdami per ekraną nukeliate į kairiausią langą (veikia tik jei nuėjus į „Settings“ > „Privacy“ > „Location Services“ įjungtas buvimo vietos nustatymas).

Valandinės orų prognozės peržiūra. Valandinį rodinį stumkite į kairę arba į dešinę.

Išsamesnės prognozės peržiūra. Braukite į viršų. Pamatysite laiką, kada saulė pateka ir leidžiasi, kokia kritulių tikimybė, koks oro drėgnumas.

Miesto pridėjimas. Palieskite ☰, tada palieskite ⊕. Įrašykite miestą arba pašto kodą ir palieskite „Search“.

Dabartinių orų kitame mieste peržiūra. Norėdami pamatyti dabartinius orus kitame mieste, braukite į kairę arba į dešinę arba palieskite ☰ ir pasirinkite miestą iš sąrašo.

Visų pasirinktų miestų peržiūra vienoje vietoje. Ant ekrano suglauskite pirštus arba palieskite ☰.



Miesto šalinimas. Palieskite ☰, pastumkite miestą į kairę ir palieskite „Delete“.

Miestų eilės tvarkos keitimas. Palieskite ☰, palaikykite palietę miestą, kurio vietą norite pakeisti, ir vilkite jį aukštyn arba į žemyn.

Farenheito arba Celsijaus laipsnių pasirinkimas. Palieskite ☰, tada palieskite „°F“ arba „°C“.

Dabartinių vietos orų išjungimas. Eikite į „Settings“ > „Privacy“ ir išjunkite „Location Services“. Žr. skyrių „Buvimo vietos nustatymas“.

Naujausio miestų sąrašo perkėlimas į kitus „iOS“ įrenginius per „iCloud“. Visuose įrenginiuose nueikite į „Settings“ ir prisijunkite prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“. Žr. skyrių „iCloud“.

„News“




Darbo su programa „News“ pradžia

Programoje „News“ rasite visus naujienų straipsnius jums įdomiomis temomis iš jūsų pasirinktų šaltinių. Galite pasirinkti iš įvairių leidinių (programoje „News“ vadinamų kanalais) ir temų, pavyzdžiui, pramogos, maistas, mokslas. Lange „For You“ rasite geriausias straipsnius iš stebimų kanalų ir temų. Kuo daugiau skaitysite, tuo geriau programa „News“ supras, kas jus domina. „Siri“ įsimena, kas jums svarbu, ir siūlo straipsnius, kurie jums turėtų patikti. Taip pat apie svarbius straipsnius galite gauti pranešimus iš stebimų kanalų.


Pastaba. Kad galėtumėte naudotis programa „News“, reikės „Wi-Fi“ ryšio. „News“ veikia ne visuose regionuose.

Kanalų ir temų stebėjimas. Jei atidarę programą „News“ stebite nedaug kanalų ar temų, langų „For You“ ir „Following“ viršuje rodomas pranešimas „Personalize your News“. Palieskite „Browse Channels and Topics“, tada palieskite kanalus ir temas, kurias norite stebėti. Kortelėje „Search“ galite bet kada ieškoti konkretaus kanalo ar temos arba kortelėje „Following“ palietę mygtuką „Browse“ atrasti daugiau kanalų ir temų, kuriuos galite stebėti.


Rekomenduojamų kanalų ir temų stebėjimas. Lange „For You“ gali būti rodomi straipsniai iš kanalų ar temų, kuriuos rekomenduoja „Siri“ arba programa „News“. Jei šios rekomendacijos patinka, palieskite , kad pradėtumėte stebėti kanalą ar temą ir ateityje matytumėte daugiau panašių straipsnių. Norėdami pamatyti visas „Siri“ rekomendacijas eikite į kortelę „Following“.

Jei norite išjungti „Siri“ pasiūlymus, eikite į „Settings“ > „News“ > „Siri & Search“.

Pastaba. Jei „Siri“ neturi ko pasiūlyti, kortelėje „Following“ nematysite skilties „Suggestion“.

Pažymėjimas, kad rekomenduojami kanalai ir temos nepatinka. Palieskite  ir pamatysite dvi parinktis:


- „Dislike“ (kanalo / temos nutildymas): palieskite šią parinktį, jei norite, kad programa „News“ visiškai neberodytų šio kanalo ar temos straipsnių.
- „Stop Suggesting“: palieskite šią parinktį, jei norite, kad programa „News“ nebesiūlytų šio kanalo ar temos lange „For You“.

Pranešimų pridėjimas. Kai kurie jūsų stebimi kanalai gali siųsti pranešimus apie svarbius straipsnius. Norėdami gauti pranešimus, palieskite „Following“, tada palieskite šalia kanalo esantį simbolį .

Prieiga prie „News“ straipsnių rodyne „Today“. Braukite nuo kairiojo pradžios ekrano arba užrakinto ekrano krašto į dešinę, kad atidarytumėte rodinį „Today“. Skiltyje „News“ palieskite straipsnio antraštę, ir straipsnis bus atidarytas programoje „News“.

„For You“

Lange „For You“ rasite geriausias straipsnius iš stebimų kanalų ir temų. Taip pat čia matysite „Siri“ rekomenduojamus straipsnius, naujausias žinias, svarbiausius dienos straipsnius, tarp kitų „News“ skaitytojų populiarius straipsnius, „Apple“ naujienų redaktorių atrinktus straipsnius ir kt.





Palieskite, jei norite skaityti straipsnį.



Daugiau konkrečios grupės straipsnių. Grupės apačioje palieskite rodyklę.


Vaizdo įrašo paleidimas straipsnių sąrašė. Palieskite ►.



Gaukite naujesnių straipsnių. Patraukite rodinį žemyn, kad sąrašas „For You“ atsinaujintų.

Išsaugokite, bendrinkite straipsnį ir pažymėkite, kad jis patinka. Peržiūrėdami straipsnį palieskite  arba braukite straipsnį į kairę, tada pasirinkite „Love Story“ (jei norite pažymėti, kad patinka), „Share“ (jei norite bendrinti) arba „Save“ (jei norite išsaugoti).

Pažymėjimas, kad straipsnis nepatinka, arba pranešimas apie problemą. Peržiūrėdami straipsnį palieskite  arba braukite straipsnį į dešinę, tada pasirinkite „Dislike Story“ (jei norite pažymėti, kad nepatinka) arba „Report“ (jei norite apie straipsnį pranešti).

Norėdami atšaukti pažymėjimą, kad straipsnis nepatinka, palieskite  arba braukite straipsnį į dešinę ir palieskite „Remove Dislike“. Norėdami atšaukti pažymėjimą, kad straipsnis patinka, palieskite  arba braukite į kairę ir palieskite „Remove Love“.

Pažymėjimas, kad kanalas nepatinka. Jei nenorite, kad tam tikro kanalo straipsniai pasirodytų sąrašė „For You“, palieskite , tada palieskite „Dislike Channel“.

Pažymėjimas, kad tema ar kanalas patinka arba nepatinka. Lange „For You“ šalia atitinkamos temos ar kanalo palieskite  arba .

Pažymėjus, kad tema ar kanalas patinka, lange „For You“ rodoma daugiau panašių straipsnių, o tema ar kanalas įtraukiami į kortelę „Following“. Pažymėjus, kad tema ar kanalas nepatinka, lange „For You“ rodoma mažiau panašių straipsnių, tema ar kanalas įtraukiami į nemėgstamų temų ir kanalų sąrašą kortelėje „Following“.

Tik stebimų kanalų straipsnių rodymas. Eikite į „Settings“ > „News“ ir įjunkite „Restrict Stories in For You“.

Pastaba. Apribojus straipsnių rodymą labai sumažėja lange „For You“ pateikiamų straipsnių įvairovė. Tokiu atveju nebematysite skilčių „Top Stories“, „Trending Stories“ ir „Featured Stories“.

Straipsnių skaitymas




Straipsnio skaitymas. Norėdami skaityti straipsnį jį palieskite. Jei internetinis straipsnis gautas iš sklaidos kanalo, rodoma greitajai peržiūrai skirta jo versija. Jei norite peržiūrėti visą straipsnį, braukite aukštyn. Jei norite visada matyti visą straipsnį iškart, eikite į „Settings“ > „News“ ir išjunkite „Show Story Previews“.

Perėjimas prie kito straipsnio. Palieskite rodyklę ekrano apačioje, dešinėje. Taip pat, jei norite skaityti tolesnį straipsnį, galite braukti į kairę, o jei grįžti prie ankstesnio – braukti į dešinę. Braukite nuo kairiojo krašto, jei norite grįžti į straipsnių sąrašą.

Jei norite, kad slenkant nebūtų rodoma rodyklė, eikite į „Settings“ > „News“ ir išjunkite „Always Show “Next Up““.

Duokite programai „News“ žinoti, kas jums patinka ir kas nepatinka. Skaitydami straipsnį palieskite  arba . Programa „News“ turės tai omenyje siūlydama jums straipsnius ateityje.

Šrifto dydžio keitimas. Palieskite , tada palieskite mažesnę arba didesnę raidę. (Veikia ne visuose straipsniuose.)

Straipsnių bendrinimas. Atidarę straipsnį palieskite , tada pasirinkite bendrinimo variantą, pavyzdžiui, „Message“ ar „Mail“. Norėdami bendrinti straipsnį iš sąrašo, pastumkite straipsnį į kairę, palieskite „Share“ ir pasirinkite bendrinimo parinktį.

Pranešimas apie problemą. Jei jums atrodo, kad atidarytas straipsnis pateko ne prie tos temos, yra nederamas, įžeidus arba tinkamai neatsidaro, braukite į dešinę ir palieskite „Report“.

„Spotlight“

Kortelėje „Spotlight“ „Apple“ naujienų redaktoriai išsamiai išnagrinėja šiuo metu aktualią temą, parinkdami geriausią turinį iš šaltinių, kuriais pasitikite. Čia rasite patrauklių vaizdo ir garso įrašų, pasakojimų su nuotraukomis ir siūlomų straipsnių apie kultūrą, gerą savijautą, gyvenimo būdą, technologijas ir kt.


„Spotlight“ straipsnių skaitymas. Jei norite skaityti straipsnius, susijusius su populiariomis ir aktualiomis temomis, pavyzdžiui, apdovanojimų renginiais, sporto čempionatais ar šventiniais renginiais, palieskite „Spotlight“.

Pastaba. Kortelės „Spotlight“ pavadinimas ir piktograma gali laikinai pasikeisti pagal temą.



„Following“

Stebimi kanalai ir temos rodomi lange „Following“. Šioje kortelėje taip pat rasite „Siri“ ir programos „News“ rekomenduojamus kanalus ir temas.





Paliskite, jei norite stebėti daugiau kanalų ir temų.


Rekomendacijų peržiūra. Lango „Following“ skiltyje „Suggestions“ palieskite kanalą ar temą ir pamatysite jų turinį. Norėdami pamatyti daugiau rekomendacijų, palieskite „See All“. Jei norite stebėti rekomenduojamą kanalą ar temą, palieskite šalia esantį simbolį . Jei norite pažymėti, kad rekomenduojamas kanalas ar tema nepatinka, palieskite šalia esantį simbolį .


Kanalų straipsnių peržiūra. Palieskite kanalą ar temą ir pamatysite naujausius straipsnius. Kai kuriuose kanaluose galima peržiūrėti įvairias skiltis, pavyzdžiui, „Politics“ (politika), „Sports“ (sportas) ar „Entertainment“ (pramogos).

Pasigilinkite į temą. Palieskite temą ir pamatysite naujausius susijusius straipsnius.

Kanalų ir temų stebėjimo nutraukimas. Palieskite „Edit“, tada palieskite , paskui palieskite „Remove“.


Kanalo ar temos stebėjimas. Palieskite šalia kanalo, temos ar paieškos radinio esantį simbolį . Arba palieskite straipsnio pabaigoje esantį mygtuką „Follow“. Jei norite stebėti populiarią temą, palieskite „Search“, tada palieskite temą, paskui palieskite .


Pranešimų tvarkymas. Jei norite įjungti arba išjungti savo stebimų arba „Apple“ naujienų redaktorių rekomenduojamų kanalų pranešimus, palieskite .

Nemėgstamų kanalų ir temų rodymas. Norėdami pamatyti kanalus ir temas, kuriuos pažymėjote kaip nemėgstamus, lango „Following“ apačioje palieskite „Disliked Channels and Topics“. Jei norite, kad straipsnis ar tema vėl būtų rodomi lange „For You“, palieskite kanalą ar temą, tada palieskite .

„Search“


Programa „News“ nuolat domisi pačiomis įvairiausiomis temomis, taigi jai nesunku rasti tai, kas jums įdomiausia.

Kanalų, temų ar straipsnių paieška. Palieskite „Search“ ir įveskite kanalo pavadinimą (pavyzdžiui, „CNN“ ar „Wired“), temą (pavyzdžiui, „fashion“ – mada, „business“ – verslas ar „politics“ – politika) arba straipsnio antraštę (pavyzdžiui, „music awards“ – muzikos apdovanojimai, „stock markets“ – vertybinių popierių biržos). Norėdami stebėti rastą kanalą ar temą radinių sąrašė palieskite .

Populiariausių temų peržiūra. Paieškos funkcija populiariausias temas siūlo pati, kad turėtumėte nuo ko pradėti. Palieskite pasiūlytą temą, jei norite peržiūrėti su ja susijusius paieškos rezultatus. Norėdami konkrečią ar susijusią temą arba kanalą stebėti palieskite .

Straipsnių išsaugojimas

Programoje „News“ išsaugotus straipsnius galėsite skaityti vėliau, net ir tada, kai neturėsite interneto ryšio.

Straipsnio išsaugojimas. Peržiūrėdami straipsnių sąrašą arba atidarę straipsnį palieskite , tada palieskite „Save“. Jei norite skaityti išsaugotą straipsnį, palieskite „Saved“, tada palieskite straipsnį.

Išsaugoto straipsnio šalinimas. Palieskite „Saved“, tada stumkite straipsnį į kairę.

Skaitymo istorijos peržiūra. Jei norite pamatyti, ką neseniai skaitėte, palieskite kortelę „History“. Iš šio sąrašo straipsnius galite pašalinti juos stumdami į kairę.

Skaitymo istorijos išvalymas. Palieskite kortelę „History“, tada palieskite „Clear“ ir pasirinkite pageidaujamą parinktį:

- jei norite pašalinti skaitymo istoriją, palieskite „Clear History“;
- jei norite pašalinti informaciją, pagal kurią kuriamos rekomendacijos, palieskite „Clear Recommendations“;
- jei norite išvalyti ir „News“ istoriją, ir rekomendacijų informaciją, palieskite „Clear All“.

Pastaba. Jei išvalote rekomendacijas ir esate įjungę jungiklį „Find Content in Other Apps“, esantį „Settings“ > „News“ > „Siri & Search“, pašalinamos „Safari“ ir kitų programų naudojimu bei skaitymo įpročiais pagrįstos rekomendacijos programoje „News“. Jei nenorite, kad programa „News“ siūlytų straipsnius remdamasi „Safari“ ir kitų programų naudojimu, išjunkite „Find Content in Other Apps“.

Prenumeravimas programoje „News“

Kanalų prenumeravimas. Programoje „News“ galite skaityti geriausius rinktinių leidėjų straipsnius. Prenumeruoti programoje „News“ galima trimis būdais.


- *Prenumeravimas pačioje programoje.* Prenumeruoti galite tiesiog programoje „News“. Kanale, kuris siūlo prenumeratą, palieskite prenumeravimo mygtuką.
- *Prieiga prie turimos prenumeratos, įsigytos iš „iTunes Store“ arba „App Store“.* Programa „News“ patikrina, ar jūsų „iTunes Store“ paskyroje nėra prenumeratų, kurias esate įsigiję leidėjų programose. Jei jūsų įsigytos prenumeratos galimos ir programoje „News“, šioje programoje jūs automatiškai gausite prieigą prie jų. Žr. svetainę apie pirkimą programose.
- *Prieiga prie turimos prenumeratos, įsigytos iš leidėjo.* Jei esate įsigiję prenumeratą paties leidėjo sistemoje, leidėjas gali suteikti jums leidimą prisijungus prie savo paskyros programoje „News“ gauti prieigą prie prenumeratos.

Norėdami prisijungti palieskite straipsnį, kuriam reikalinga prenumerata, tada palieskite „Already a Subscriber?“ Įveskite turimos prenumeratos naudotojo vardą ir slaptažodį.

Įsigijus kanalo prenumeratą jis automatiškai įtraukiamas į kortelę „Following“, o jo straipsniai rodomi lange „For You“.


Daugiau informacijos rasite straipsnyje „Apie prenumeratas svetainėje „Apple News“.

„Home“



Programos „Home“ apžvalga

Programoje „Home“ galite saugiai valdyti ir automatizuoti prietaisus, kurie palaiko „HomeKit“, pavyzdžiui, šviesas, spynas, termostatus, nuleidžiamas užuolaidas, išmaniuosius lizdus, kameras ir kt. „iPad touch“ programoje „Home“ galite kontroliuoti visus namų prietaisus, kurie pažymėti užrašu „Works with Apple HomeKit“.




Sukonfigūravę savo namą ir kambarius galite valdyti kiekvieną prietaisą atskirai arba, naudodamiesi scenarijumi, – kelis prietaisus iškart. Pavyzdžiui, galite sukurti scenarijų „Einame miegoti“, kurį įjungus namuose būtų išjungiamos visos šviesos, iki 30 % prigesinamos šviesos kambaryje „pagrindinis miegamasis“, užrakinamos pagrindinės durys ir prisukamas termostatas.


Jei turite „Apple TV“ (4-osios kartos ar vėlesnę versiją) arba „iPad“ (su operacine sistema „iOS 10.3“ ar vėlesne versija), kurį paliekate namie, galite sudaryti scenarijų tvarkaraštį ir jį automatiškai pasileis nustatytu metu arba jums aktyvavus tam tikrą prietaisą (pavyzdžiui, atrakinus pagrindines duris). Taip ir jūs, ir kiti, kuriems leisite, galite saugiai kontroliuoti, kas vyksta namuose, kai esate išvažiavę.

Prietaisų pridėjimas ir valdymas


Pirmą kartą atidarius programą „Home“ konfigūravimo vedlys padės sukurti namą, kuriame galėsite pridėti prietaisus ir suskirstyti kambarius. Jei namą jau esate sukūrę kitoje „HomeKit“ palaikančioje programoje, šį veiksmą praleiskite.

Prietaiso pridėjimas prie namo. Norėdami pridėti prie namo prietaisą, jį įjunkite, palieskite , tada palieskite „Add Accessory“ ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Jums gali reikėti nuskaityti arba įvesti aštuonių skaitmenų „HomeKit“ konfigūravimo kodą, pateikiamą ant paties prietaiso (arba ant dėžės ar jo dokumentuose). Prietaisą galite priskirti prie tam tikro kambario, taip pat suteikti jam pavadinimą. Suteiktu pavadinimu prietaisą matysite programoje „Home“, be to, taip vadindami galėsite jį valdyti per programą „Siri“.

Prietaiso valdymas. Palieskite prietaiso mygtuką, norėdami jį greitai įjungti arba išjungti, arba palaikykite palietę mygtuką, kad pasirodytų valdikliai. Kokie valdikliai rodomi, priklauso nuo prietaiso. Pavyzdžiui, galite keisti kai kurių lempučių spalvas. Taip pat prietaisus galite valdyti per valdymo centrą.

Prietaiso priskyrimas prie tam tikro kambario. Palieskite „Rooms“, tada palieskite  ir pasirinkite kambarį, prie kurio prietaisas šiuo metu priskirtas. (Jei prietaiso dar nepriskyrėte, jo ieškokite kambaryje „Default Room“.) Palaikykite palietę prietaiso mygtuką, kol pasirodys valdikliai, tada palieskite „Details“. Palieskite „Location“ ir priskirkite prietaisą prie norimo kambario.



Prietaiso pervardijimas arba redagavimas. Palaikykite palietę prietaiso mygtuką, kol pasirodys valdikliai, tada palieskite „Details“.

Kambario redagavimas. Palieskite , tada palieskite „Room Settings“ ir pasirinkite pageidaujama kambarį. Galite keisti kambario pavadinimą, ekrano foną, taip pat galite pašalinti kambarį.

Prietaiso įtraukimas į mėgstamiausius. Palaikykite palietę prietaiso mygtuką, kol pasirodys valdikliai, tada palieskite „Details“. Įjunkite „Include in Favorites“. Mėgstamiausius prietaisus rasite kortelėje „Home“.


Prietaiso piktogramos keitimas. Palaikykite palietę prietaiso mygtuką, kol pasirodys valdikliai, tada palieskite „Details“. Palieskite piktogramą, esančią prie prietaiso pavadinimo, ir pasirinkite naują piktogramą. Ne visas piktogramas leidžiama keisti. Tačiau, pavyzdžiui, tikrai galite pakeisti apšvietimo prietaisų piktogramą.

Mėgstamiausių prietaisų eilės tvarkos keitimas. Palieskite „Edit“, tada vilkite mygtukus, kad jie būtų rodomi tokia tvarka, kokia pageidaujate.

Kitų namų pridėjimas. Palieskite , tada palieskite „Add Home“. Pridėję kitą namą palieskite  norėdami pasirinkti, kurio namo prietaisus pageidaujate peržiūrėti ar valdyti.

Scenarijų kūrimas ir naudojimas

Sukūrę scenarijus galite valdyti iškart kelis prietaisus. Pavyzdžiui, galite sukurti scenarijų „Skaitymas“, kurį įjungus namuose būtų pritaikomas apšvietimas, nuleidžiamos užuolaidos ir atitinkamai sureguliuojamas termostatas. Programoje „Home“ keletas tipišκών scenarijų jau yra paruošta, bet kad jie veiktų, turėsite juos pageduoti.

Scenarijaus kūrimas. Palieskite , įrašykite scenarijaus pavadinimą (pavyzdžiui, „Vakarėlis“ arba „Žiūrime televizorių“), tada palieskite „Add Accessories“. Pasirinkite prietaisus, kuriuos norite įtraukti į šį scenarijų, ir palieskite „Done“. Tada nustatykite, kaip kiekvienam prietaisui veikti, kai įjungiamas šis scenarijus. Pavyzdžiui, galite nustatyti scenarijų, kuris įjungia šviesą miegamajame ir išjungia šviesas virtuvėje, kai einate miegoti.

Scenarijaus paleidimas. Norėdami scenarijų paleisti jį palieskite. Jei nerandate scenarijaus, kurį norite paleisti, ieškokite jo kitame kambaryje.

Scenarijaus redagavimas. Palaikykite palietę scenarijų, tada palieskite „Details“.

Scenarijaus įtraukimas į mėgstamiausius. Palaikykite palietę scenarijų, tada palieskite „Details“, paskui palieskite „Show in Favorites“. Mėgstamiausi scenarijai rodomi kortelėje „Home“. Į mėgstamiausius verta įtraukti tokius scenarijus, kurie neįjungiami automatiškai.

Namo valdymas naudojantis programa „Siri“

Prietaisus ir scenarijus galima valdyti naudojantis programa „Siri“. Štai kaip galite kreiptis į „Siri“ (daug priklauso nuo prietaisų, kaip juos pavadinate ir kokius scenarijus sukūrėte):

- „Turn off the lights.“ (Išjunk šviesą.) Arba: „Turn on the lights.“ (Įjunk šviesą.)
- „Dim the lights.“ (Prislopink šviesą.) Arba: „Set brightness to 55%.“ (Nustatyk 55 % šviesumą.)
- „Is the hallway light on?“ (Ar koridoriuje dega šviesa?)
- „Set the temperature to 68 degrees.“ (Nustatyk 20 laipsnių temperatūrą.)
- „Did I lock the front door?“ (Ar užrakinau pagrindines duris?)
- „Close the garage door“ (Uždaryk garažo duris.)
- „Show me the entryway camera“ (Parodyk įėjimo kamerą.)
- „What is the air quality indoors?“ (Kokia patalpų oro kokybė?)

Jei sukūrėte kambarius, scenarijus ar kitus namus, galite sakyti maždaug taip:

- „I'm home.“ (Aš namie.) Arba: „I'm leaving.“ (Aš išeinu.)
- „Turn down the kitchen lights.“ (Išjunk šviesą virtuvėje.)
- „Turn on the fan in the office.“ (Įjunk ventiliatorių darbo kambaryje.)
- „Set my reading scene.“ (Įjunk skaitymo scenarijų.)
- „Turn off the lights in the Chicago house.“ (Išjunk šviesas Čikagos name.)

Automatiniai režimai ir nuotolinė prieiga

Jei turite „Apple TV“ (4-osios kartos ar vėlesnę versiją) arba sukonfigūravote „iPad“ (su operacine sistema „iOS 10.3“), kurį paliekate namie, galite naudoti automatinius režimus ir nuotolinę prieigą. Automatiniai režimai paleidžia tam tikrus scenarijus, reaguodami į paros metą, jūsų buvimo vietą, aktyvuotą jutiklį ar prietaiso atliktą veiksmą. „Apple TV“ ar „iPad“ veikia tarsi serveris, per kurį nuotoliniu būdu netgi galima gauti prieigą prie prietaisų. 3-iosios kartos „Apple TV“ taip pat suteikia nuotolinę prieigą, tačiau jame programoje „Home“ negalima kurti ar koreguoti automatinių režimų.

Nuotolinės prieigos įjungimas. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ ir įjunkite „Home“. (Visuose įrenginiuose turite būti prisijungę tuo pačiu „Apple ID“.)

Jei turite „Apple TV“, prijungtą prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“ kaip ir „iPod touch“, šie įrenginiai bus automatiškai susieti ir automatiniai režimai bus paleidžiami iš „Apple TV“. Kaip įrenginyje „iPad“ sukonfigūruoti automatinius režimus, skaitykite „iPad“ naudotojo vadovo skyriuje „Home“.

Automatinio režimo sukūrimas. Palieskite kortelę „Automation“, tada palieskite „Create New Automation“ ir pasirinkite vieną iš toliau apibūdintų automatinio režimo jungiklių.

Atvykus į tam tikrą vietą ar iš jos išvykus. Palieskite „People Arrive or People Leave“, tada nustatykite zoną ir pasirinkite, ar norite, kad jungiklis suveiktų, kai į tą vietą atvykstate ar kai iš jos išvykstate. Taip pat galite nustatyti, kad šis automatinis režimas įsijungtų tik tais atvejais, jei jau nusileidusi saulė (tai gali būti naudinga, norint įjungti apšvietimą tik tada, kai jų reikia).

Tam tikru paros laiku. Palieskite „A Time of Day Occurs“ ir pasirinkite, kada norite paleisti šį automatinį režimą. Jei pasirinksite „Sunset“ (saulėlydis) arba „Sunrise“ (saulėtekis), veikimo laikas nuolat keisis.


Įvykus pokyčiui prietaise. Palieskite „An Accessory is Controlled“, pasirinkite prietaisą, tada palieskite „Next“ ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Šis variantas gali būti naudingas, pavyzdžiui, jei norite paleisti tam tikrą režimą, kai atrakinate pagrindines duris.

Kai jutiklis ką nors užfiksuoja. Palieskite „A Sensor Detects Something“, pasirinkite prietaisą, tada palieskite „Next“ ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Šis variantas gali būti naudingas, pavyzdžiui, norint, kad laiptai būtų apšviesti, kai netoliese užfiksuojamas judėjimas.

Automatinio režimo išjungimas. Kortelėje „Automation“ palieskite automatinį režimą, kurį norite išjungti, ir išjunkite „Enable This Automation“.

Valdymo suteikimas kitiems

Valdyti savo namų prietaisus galite pakviesti ir kitus. Žmonės, kuriuos kviečiate, privalo turėti „iCloud“ paskyrą. Jei turite „Apple TV“ (4-osios kartos ar vėlesnę versiją) arba sukonfigūravote „iPad“ (su operacine sistema „iOS 10.3“ ar vėlesne versija) ir naudojate jį tarsi serverį, papildomi valdikliai leidžia nustatyti, kokius veiksmus gali atlikti svečiai.


Valdymo suteikimas kitiems. Palieskite , palieskite „Home Settings“, tada palieskite pageidaujama namą, paskui palieskite „Invite“ ir pasirinkite asmenis iš kontaktų sąrašo arba įrašykite jų el. pašto adresus.

„Notes“



Pastabų kūrimas

Programoje „Notes“ galite užsirašyti, kas jums svarbu, ką nors nusipiešti ir viską gražiai surūšiuoti. Į pastabą galite įterpti priedų, pavyzdžiui, nuotraukų, nuskaitytų dokumentų, svetainių nuorodų ar žemėlapių. Pastabas galite užrakinti, kad niekas kitas jų negalėtų peržiūrėti. Taip pat galite bendrinti pastabas, kad kiti žmonės galėtų jas peržiūrėti ir redaguoti.



Saugus pastabų laikymas saugykloje „iCloud“. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ ir įjunkite „Notes“. Savo „iCloud“ pastabas ir jų pakeitimus matysite visuose „iOS“ įrenginiuose ir „Mac“ kompiuteriuose, kuriuose esate prisijungę prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“.

Pastaba. Jei naudojotės ankstesne programos „Notes“ versija, jums gali reikėti naujovinti „iCloud“ pastabas, kad jose būtų galima naudotis visomis naujomis funkcijomis: piešimu, darbų sąrašais, pastraipų stiliais, slaptažodžio apsauga, žmonių pridėjimu ir kt. Žr. straipsnį „Pastabų naujovinimas“.

Tam tikrų pastabų išsaugojimas tik įrenginyje „iPod touch“. Eikite į „Settings“ > „Notes“ ir įjunkite paskyrą „On My iPod touch“. Šios paskyros pastabos bus rodomos tik jūsų įrenginyje „iPod touch“. Tai neturės įtakos „iCloud“ pastaboms.

Naujos pastabos kūrimas. Palieskite . Pirmoji pastabos eilutė bus jos pavadinimas.

Paprašykite „Siri“. Sakykite maždaug taip: „Create a new note.“ (Sukurk naują pastabą.)

Patarimas. Jei norite greitai sukurti pastabą arba tęsti darbą su naujausia pastaba iš užrakinto ekrano, į valdymo centrą įtraukite pastabų valdiklį. Norėdami keisti užrakinto ekrano funkcijas eikite į „Settings“ > „Notes“ > „Access Note from Lock Screen“.

Numatytosios paskyros pasirinkimas pastaboms, kurios pradėtos per programą „Siri“ arba rodinį „Today“. Eikite į „Settings“ > „Notes“ > „Default Account“.


Patarimas. Norėdami sukurti ir peržiūrėti pastabas tiesiai iš rodinio „Today“, prie jo pridėkite „Notes“ valdiklį. Rodinio „Today“ apačioje palieskite „Edit“.

Pastabos šalinimas. Pastaboje palieskite . Arba pastabų sąrašė stumkite pastabą į kairę.

Jei apsigalvojote, atidarykite aplanką „Recently Deleted“. Palieskite pastabą, kurią norite išsaugoti, tada palieskite pastabos langą, paskui palieskite „Recover“.



Pastabų formatavimas ir priedų pridėjimas


Galite formatuoti tekstą ir pridėti lentelių, sąrašų, nuskaitytų dokumentų, nuotraukų, vaizdo įrašų, piešinių.




Teksto stiliaus keitimas. Palieskite **Aa** ir pasirinkite stilių.


Numatytojo pirmos pastraipos formatavimo stiliaus nustatymas. Eikite į „Settings“ > „Notes“ ir palieskite „New Notes Start With“. Pasirinkite „Title“ (pavadinimas), „Heading“ (antraštė) arba „Body“ (pagrindinis tekstas).


Darų sąrašo kūrimas. Palieskite  ir įveskite pirmąjį sąrašo elementą. Jei norite pašalinti sąrašo formatą, dar kartą palieskite .



Nuotraukos ar vaizdo įrašo pridėjimas prie pastabos. Palieskite . Padarykite naują nuotrauką ar vaizdo įrašą arba palieskite „Photo Library“ ir pasirinkite anksčiau padarytą elementą.

Jei norite, kad nuotrauka ar vaizdo įrašas, kurį padarote programoje „Notes“, automatiškai būtų įtraukti į programą „Photos“, eikite į „Settings“ > „Notes“ ir įjunkite parinktį „Save Media to Photos“.


Informacijos iš kitos programos pridėjimas. Jei kitoje programoje randate ką nors, ką norite pridėti į programą „Notes“ (pavyzdžiui, vietą iš „Maps“, tinklalapį iš „Safari“ ar PDF failą iš „Files“), palieskite „Share“ arba , tada palieskite „Add to Notes“. Galite sukurti naują pastabą arba pridėti priedą prie jau esamos.


Piešimas arba rašymas paveiksle ar PDF faile. Palieskite pastaboje esantį paveikslą ar PDF failą, tada palieskite . Žr. skyrių „Markup“ įrankių naudojimas“.


Priedų peržiūros dydžio keitimas. Palaikykite palietę pastaboje įterptą paveikslą, piešinį ar PDF failą, tada pasirinkite peržiūros dydį.


Pastabų rašymas ranka

Naudodamiesi rašymo ranka įrankiais galite ką nors greitai parašyti arba nupiešti pirštu.


Ranka rašytos ar pieštos pastabos kūrimas. Pastaboje palieskite , tada rašykite arba pieškite pirštu. Norėdami pakeisti įrankį, jį palieskite. Norėdami pasirinkti kitą spalvą, ją palieskite. Žr. skyrių „Markup“ įrankių naudojimas“.




 **Patarimas.** Norėdami įterpti piešinį į jau esamą tekstą, palaikykite palietę tekste, kol pasirodys didinamasis stiklas, tada vilkite įterpimo žymeklį į pageidaujamą vietą ir palieskite „Insert Drawing“.


Klaidos ištrynimasis. Jei norite atšaukti paskutinį veiksma, palieskite . Palieskite trintuką, jei norite ištrinti kurį nors piešinio elementą.


Piešimo sustabdymas. Norėdami išjungti rašymo ranka įrankius palieskite „Done“. Norėdami papildyti pastabą, rinkite tekstą klaviatūra arba pridėkite priedą.

Piešimo tęsimas. Palieskite .

Linijų arba tinklelių rodymas. Pastaboje palieskite , tada palieskite „Lines & Grids“, paskui palieskite pageidaujamą linijų arba tinklelio stilių. Jei norite nustatyti numatytąjį naujų pastabų linijų ar tinklelio stilių, eikite į „Settings“ > „Notes“ > „Lines & Grids“.

Siūlomo pastabos pavadinimo redagavimas (veikia ne visomis kalbomis). Jei jūsų pastaba prasideda ranka rašytu tekstu, slinkite į pastabos viršų, kad pamatytumėte siūlomą pastabos pavadinimą, ir palieskite „Edit“.

Klaviatūra arba ranka rašyto teksto paieška pastaboje. Palieskite , tada palieskite „Find in Note“ ir paieškos laukelyje įrašykite paieškos užklausa.



Klaviatūra arba ranka rašyto teksto paieška visose pastabose. Slinkite iki pastabų sąrašo viršaus, kad pasirodytų paieškos laukas, tada įrašykite paieškos užklausą.


Pastaba. Ranka rašyto teksto paieška veikia ne visomis kalbomis.

Smulkesnio piešinio kūrimas

Nors piešti galima pačioje pastaboje naudojantis rašymo ranka įrankiais, kartais prireikia smulkesnio piešinio, kuris padėtų užfiksuoti idėją ar planą. Piešimo režime, kuriame rasite liniuotę ir papildomų spalvų, piešinį galite padidinti, kad būtų lengviau piešti smulkesnes detales.

Pradėkite piešti naudodami pieštuką, spalviklį arba tušinuką. Padarę klaidą pasinaudokite trintuku.

Piešimas pastaboje. Palieskite \oplus , palieskite „Add Sketch“, pieškite pirštu, tada palieskite „Done“. Norėdami redaguoti piešinį, jį palieskite.



Daugiau spalvų. Palieskite dabartinę spalvą, kad pamatytumėte spalvų paletę. Spalvų paletėje braukite į kairę arba į dešinę. Arba laikykite „iPod touch“ gulsčioje padėtyje.

Tiesių linijų piešimas. Palieskite liniuotės įrankį ir paveikslėlyje atsiras liniuotė. Pieškite liniją palei liniuotės kraštinę. Jei norite, kad liniuotė dingtų, palieskite liniuotės įrankį dar kartą.

Liniuotės judinimas nekeičiant jos posvyrio kampo. Vilkite liniuotę vienu pirštu.

Liniuotės posvyrio kampo reguliavimas. Palaikykite palietę liniuotę dviem pirštais, tada juos sukite.

Dalies piešinio paslėpimas. Padėkite liniuotę prie srities, kurią norite uždengti, krašto ir kurkite piešinį. Linijas pradėkite toliau nuo liniuotės ir brėžkite link jos.

Įrankių juostos paslėpimas. Pastumkite įrankių juostą žemyn, jei norite ją paslėpti ir matyti tik naudojamą įrankį. Palieskite tą įrankį, jei vėl norite iškviešti visą įrankių juostą.

Mastelio keitimas. Išskėskite ant piešinio pirštus, kad jį padidinę galėtumėte nupiešti smulkesnes dalis. Piešinį vėl sumažinsite suglausdami ant jo pirštus.

💡 Patarimas. Jei padidinę piešinį norite jį pastumti, darykite tai dviem pirštais.

Kito piešinio įterpimas į pastabą. Palieskite . Arba paskutinį piešinį dviem pirštais pastumkite į kairę.


Visų pastabos piešinių peržiūra. Dviem pirštais braukite per pastabą į kairę arba į dešinę.


Visko ištrynimasis. Palaikykite palietę trintuko įrankį, tada palieskite „Erase All“.

Piešinio redagavimas. Atidarykite pastabą su piešiniu, tada palieskite piešinį.

Lentelės pridėjimas

Informaciją galima surašyti į paprastą lentelę.

Lentelės kūrimas. Palieskite . Palieskite langelį, įrašykite tekstą, tada palieskite „Next“, kad pereitumėte prie tolesnio langelio. Jei pasiekę paskutinį langelį paliesite „Next“, bus automatiškai pridėta nauja eilutė.




Formatuokite, pridėkite, šalinkite stulpelius arba keiskite jų eilės tvarką.

Formatuokite, pridėkite, šalinkite eilutes arba keiskite jų eilės tvarką.


Eilutės arba stulpelio pridėjimas ar šalinimas. Palieskite eilutės arba stulpelio rankenėlę ir pasirinkite, ar norite pridėti ar šalinti. Stulpelių plotis automatiškai pareguliuojamas pagal teksto ilgį. Norėdami pamatyti kitus stulpelius, slinkite lentelę į kairę arba į dešinę.

Eilutės arba stulpelio perkėlimas į kitą vietą. Palaikykite palietę eilutės arba stulpelio rankenėlę, tada vilkite į naują vietą.



Lentelės konvertavimas į tekstą. Palieskite lentelės langelį, tada palieskite , paskui palieskite „Convert to Text“.


Dokumentų nuskaitymas


Naudodamiesi fotoaparatu dokumentus galite nuskaityti į „Notes“, tada juose piešti, rašyti ar pridėti parašus.

Dokumentų nuskaitymas. Palieskite , tada pasirinkite „Scan Documents“. Laikant „iPod touch“ taip, kad dokumento puslapis matytųsi ekrane, „iPod touch“ automatiškai užfiksuoja puslapį. Toliau nuskaitykite kitus puslapius, o baigę palieskite „Save“.






 **Patarimas.** Norėdami užfiksuoti puslapį rankiniu būdu palieskite . Jei norite puslapį išsaugoti, palieskite „Keep Scan“, o jei norite bandyti dar kartą, palieskite „Retake“.

Blykstės įjungimas ir išjungimas. Palieskite .


Filtro taikymas. Palieskite  ir pasirinkite, ar norite puslapį nuskaityti kaip spalvotą, pilkų atspalvių arba nespalvotą dokumentą ar kaip nuotrauką.

Rankinis nuskaityto dokumento koregavimas. Prieš išsaugodami nuskaitytą dokumentą galite paliesti jo miniatiūrą ir pasinaudodami pasirodžiusiais įrankiais dokumentą apkarpyti, pasukti ar pakoreguoti filtrą. Jei norite koreguoti išsaugotą nuskaitytą dokumentą ar nuskaityti daugiau puslapių, palieskite dokumentą pastaboje.

Piešimas išsaugotame nuskaitytame dokumente. Palieskite nuskaitytą dokumentą, tada palieskite , paskui palieskite . Norėdami pridėti parašą palieskite , tada palieskite „Signature“. Žr. skyrių „Markup“ įrankių naudojimas“.

Pastabų tvarkymas


Pastabos paieška. Slinkite iki pastabų sąrašo viršaus, kad pasirodytų paieškos laukas, tada įrašykite paieškos užklausą. Jei pastabos užrakintos, radiniuose bus rodomi tik jų pavadinimai.




Paprašykite „Siri“. Sakykite maždaug taip: „Show notes from today.“ (Parodyk šios dienos pastabas.)

Svarbios pastabos prisegimas. Jei norite, kad pastaba būtų pastabų sąrašo viršuje, pastumkite sąrašė esančią pastabą į dešinę ir palieskite smeigtuką. Prisegtos pastabos bus rodomos visuose „Apple“ įrenginiuose, kuriuose prisijungėte prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“.

Pastabų rūšiavimas. Eikite į „Settings“ > „Notes“ > „Sort Notes By“ ir pasirinkite rūšiavimo kriterijų: „Date Edited“ (redagavimo data), „Date Created“ (sukūrimo data) arba „Title“ (pavadinimas).

Konkretaus priedo paieška. Palieskite apatiniame kairiajame pastabų sąrašo kampe esantį simbolį  ir galėsite peržiūrėti piešinių, nuotraukų, nuorodų, dokumentų ir kitokių pastabų priedų miniatiūras. (Užrakintų pastabų priedų nematysite.) Jei norite atidaryti pageidaujama priedą turinčią pastabą, palieskite priedo miniatiūrą, tada palieskite „Show in Note“.


Pastabų aplanko sukūrimas. Pastabų sąrašė palieskite , kad pamatytumėte aplankus. Palieskite „New Folder“ (aplankų sąrašo apačioje) ir įrašykite aplanko pavadinimą.

Aplanko šalinimas. Pastabų sąrašė palieskite , kad pamatytumėte aplankus. Pastumkite aplanką į kairę, tada palieskite „Delete“.

Pastabos spausdinimas. Palieskite pastabos viršuje esantį simbolį , tada palieskite „Print“. Daugiau apie spausdinimą rasite skyriuje „AirPrint“.

Pastabų iš kitų paskyrų (pavyzdžiui, „Google“, „Yahoo!“ ar „AOL“) peržiūra ir redagavimas. Eikite į „Settings“ > „Accounts & Passwords“ > „Add Account“ ir pasirinkite paskyrą. Šios pastabos rodomos programoje „Notes“ visuose jūsų „iOS“ įrenginiuose ir „Mac“ kompiuteriuose, kuriuose esate prisijungę prie tos pačios paskyros.

Šiose trečiųjų šalių paskyrose neveikia daugelis „Notes“ funkcijų.


Pastabų perkėlimas iš vieno aplanko ar paskyros į kitą. Pastabų sąrašė pastumkite pastabą į kairę, palieskite  ir pasirinkite aplanką arba paskyrą.


Jei norite iš vieno aplanko į kitą perkelti kelias pastabas, palieskite „Edit“ pastabų sąrašo viršutiniame dešiniajame kampe, tada palieskite pageidaujamas pastabas, paskui palieskite „Move To“.

Pastabų bendrinimas


Galite nusiųsti pastabos kopiją draugui. O jei pastaba yra „iCloud“ paskyroje, galite pakviesti kitus žmones bendradarbiauti, kad visi matytų naujausius pakeitimus.

Pastaba. Jei pastaba užrakinta, joje bendradarbiauti negalima.

Pastabos kopijos siuntimas. Pastaboje palieskite  ir pasirinkite, kaip norite siųsti pastabą. Jums išsiuntus pastabą draugas nematys jokių vėlesnių pakeitimų, nebent jam vėl išsiųsite naujausią versiją.



Draugų pakvietimas bendradarbiauti. Palieskite  ir pasirinkite, kaip norite siųsti kvietimą.

Žmonių pridėjimas, pašalinimas arba bendradarbiavimo pastaboje nutraukimas. Pastaboje, kurioje bendradarbiaujate, palieskite .

Pastabų užrakinimas

Galite užrakinti pastabas, kuriose yra konfidencialios informacijos, naudodami slaptažodį. Verta užrakinti pastabas, kurių nenorite rodyti kitiems asmenims, kurie galbūt naudosis jūsų įrenginiu. Programa „Notes“ visuose jūsų įrenginiuose užrakintoms pastaboms naudoja tą patį slaptažodį.

Užrakintas „iCloud“ paskyros pastabas galite peržiūrėti „iOS“ įrenginiuose su operacine sistema „iOS 9.3“ ar vėlesne versija ir „Mac“ kompiuteriuose su operacine sistema „OS X 10.11.4“ ar vėlesne versija.

Galite užrakinti pastabas, kuriose yra paveikslų, piešinių, žemėlapių ir internetinių priedų, bet pastabų, kuriose yra kitokių priedų, pavyzdžiui, vaizdo failų, PDF ar „iWork“ dokumentų, užrakinti neįmanoma. Taip pat negalima užrakinti pastabų, kurias bendrinatė su kitais.

Pastabų slaptažodžio kūrimas arba keitimas. Eikite į „Settings“ > „Notes“ > „Password“. Šis slaptažodis bus taikomas visoms užrakintoms pastaboms.

Pastabos užrakinimas. Pastaboje palieskite , tada palieskite „Lock Note“.

Kai pastaba užrakinta, pastabų sąrašė vis tiek matomas jos pavadinimas.

Pastabų atrakinimas. Palieskite užrakintą pastabą, tada palieskite „View Note“ ir atrakinkite ją pastabų slaptažodžiu.

Atrakinus vieną pastabą bus atrakintos visos, kol baigsis seanso laikas, paliesite ekrano viršuje esančią užrakinimo piktogramą, paliesite parinktį „Lock Now“ pastabų sąrašo apačioje arba užrakinsite „iPod touch“.

Pastabos užrakto pašalinimas. Palieskite , tada palieskite „Remove Lock“.

Pamiršote pastabų slaptažodį? Eikite į „Settings“ > „Pastabos“ > „Passwords“ ir palieskite „Reset Password“. Naujasis slaptažodis bus taikomas pastaboms, kurias užrakinsite nuo dabar. Tai neturės įtakos pastaboms, kurios jau užrakintos slaptažodžiu.

Taip pat žiūrėkite

„Apple“ palaikymo svetainės straipsnis „Pastabų apsaugojimas slaptažodžiu“

Pastabų iš kitų programų importavimas į „Notes“

Pastabos iš kitos programos importavimas (veikia tik su naujovintomis pastabomis).


Eksportuokite pastabas iš palaikomos programos. Paskui, pavyzdžiui, jei turite „Evernote“ failą, programoje „Mail“ laiško priede palaikykite palietę eksportuotą failą (su plėtiniu .enex) ir pasirinkite „Add to Notes“. Importuotas pastabas rasite aplanke „Imported Notes“.

Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Pastabų ir failų importavimas į programą „Notes“.

„Stocks“



Programoje „Stocks“ stebėkite svarbiausius savo investicinio portfelio pasikeitimus, nustatykite vertės pokytį per tam tikrą laikotarpį ir gaukite naujienas apie stebimas įmones. „Stocks“ valdiklį galite pridėti prie rodinio „Today“.



Palieskite, jei norite matyti rinkos kapitalizaciją. Palietę dar kartą matysite pokytį procentais.

Braukite į kairę arba į dešinę, jei norite pamatyti statistiką arba naujienų straipsnius.

Paklauskite „Siri“. Sakykite maždaug taip:

- „How are the markets going?“ (Kaip laikosi rinkos?)
- „How’s Apple stock today?“ (Kaip šiandien einasi „Apple“ akcijoms?)

Biržos sąrašo tvarkymas. Palieskite ☰.

- *Elemento pridėjimas.* Palieskite +. Įrašykite simbolį, įmonės pavadinimą, fondo pavadinimą ar indeksą, tada palieskite „Search“.
- *Elemento šalinimas.* Palieskite -.
- *Elementų eilės tvarkos keitimas.* Vilkite ☰ aukštyn arba žemyn.

Kainos pokyčio, rinkos kapitalizacijos arba pokyčio procentais peržiūra. Palieskite bet kurią iš sumų, esančių dešinėje lango pusėje, ir bus parodyti kitos kategorijos duomenys.

Santraukos, diagramos arba pasirinktos biržos naujienų peržiūra. Palieskite biržą, tada po biržos sąrašu braukite į kairę arba į dešinę, ir bus parodyta kitos kategorijos informacija.

Diagramos peržiūra viso ekrano režimu. Pasukite „iPod touch“ į gulsčią padėtį. Braukite į kairę arba į dešinę, jei norite pamatyti kitas savo akcijų diagramas.

- *Sužinokite vertę tam tikrą dieną tam tikru laiku:* palaikykite palietę diagramą vienu pirštu.



- *Sužinokite vertės skirtumą per tam tikrą laikotarpį:* palaikykite palietę diagramą dviem pirštais.



Pastaba. Duomenys gali vėluoti 20 minučių ar daugiau, priklausomai nuo pateikiamų ataskaitų dažnumo.

Naujienų straipsnio skaitymas. Palieskite naujienų antraštę ir straipsnis atsidarys programoje „Safari“. Norėdami įtraukti straipsnį į skaitinių sąrašą, palaikykite palietę naujienų antraštę, tada palieskite „Add to Reading List“. Norėdami į skaitinių sąrašą įtraukti visus naujienų straipsnius, palieskite „Add All to Reading List“.

Sužinokite daugiau. Palieskite ☰, tada palieskite „YAHOO!“


Turėkite naujausią informaciją apie akcijas visuose įrenginiuose per „iCloud“. Visuose įrenginiuose nueikite į „Settings“ ir prisijunkite prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“. Žr. skyrių „iCloud“.

„Reminders“



Priminimų sąrašai

Programa „Reminders“ padės nepamiršti jokių svarbių reikalų.



Priminimo pridėjimas. Palieskite tuščią sąrašo eilutę.

Sąrašo bendrinimas per „iCloud“. Peržiūrėdami sąrašą palieskite „Edit“, tada palieskite „Sharing“, paskui palieskite „Add Person“. Asmenys, su kuriais bendrinate, turi taip pat būti „iCloud“ naudotojai. Visi, kurie priims jūsų kvietimą, galės pridėti, pašalinti ir pažymėti užbaigtus elementus. Sąrašą galima bendrinti ir su šeimos nariais. Žr. skyrių „Family Sharing“.

🗣️ Paprašykite „Siri“. Sakykite maždaug taip:

- „Remember to take an umbrella.“ (Primink pasiimti skėtį.)
- „Add artichokes to my groceries list.“ (Į produktų sąrašą pridėk artišokus.)
- „Read my work to-do list.“ (Perskaityk man darbų sąrašą.)
- „Remind me to call my mom at 5.“ (Primink 5 valandą paskambinti mamai.)

Numatytojo sąrašo naujiems priminimams nustatymas. Eikite į „Settings“ > „Reminders“.

Sąrašo šalinimas. Atidarę sąrašą palieskite „Edit“, tada palieskite „Delete List“. Kartu bus pašalinti ir visi sąraše esantys priminimai.

Priminimo šalinimas. Pastumkite priminimą į kairę, tada palieskite „Delete“.

Sąrašų eilės tvarkos keitimas. Palaikykite palietę sąrašo pavadinimą, tada vilkite sąrašą į naują vietą. Norėdami pakeisti sąrašo elementų eilės tvarką, palieskite „Edit“.


Kuriame sąraše mano priminimas? Slinkite į viršų, kad pasirodytų paieškos laukelis. Paieška atliekama visų sąrašų priminimų pavadinimuose.

Naujausi priminimai kituose įrenginiuose. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ ir įjunkite „Reminders“. Kai kurios kitos paskyros, pavyzdžiui, „Exchange“, taip pat palaiko programą „Reminders“. Pakeisti senesnių priminimų sinchronizavimo nuostatas galite nuėję į „Settings“ > „Reminders“.

Jei „Mac“ kompiuteryje naudojate operacinę sistemą „OS X 10.10“ ar vėlesnę versiją, galite kompiuteryje pradėtą redaguoti priminimą toliau redaguoti įrenginyje „iPod touch“ ir atvirkščiai.

Suplanuoti priminimai

Suplanuoti priminimai perspės, kai ateis laikas atlikti tam tikrus darbus.



🗣️ Paprašykite „Siri“. Sakykite maždaug taip: „Remind me to take my medicine at 6 a.m. tomorrow.“ (Primink man išgerti vaistus rytoj 6 valandą ryto.)

Priminimo laiko nustatymas. Pastumkite priminimą į kairę, palieskite „Daugiau“ ir įjunkite „Remind me on a day“. Norėdami nustatyti dieną ir laiką, palieskite „Alarm“. Jei norite nustatyti, kad priminimas kas kažkiek laiko kartotųsi, palieskite „Repeat“.


Prašom man netrukdyti! Programos „Reminders“ perspėjimus galite išjungti nuėję į „Settings“ > „Notifications“. Jei perspėjimus norite nutildyti laikinai, įjunkite funkciją „Do Not Disturb“.

„TV“



Filmų ir laidų peržiūra

„Apple“ programoje „TV“ rasite ir galėsite žiūrėti filmus ir televizijos laidas iš visų savo programų. Galėsite tęsti turinio, įsigyto iš „iTunes Store“ peržiūrą arba pereiti prie kitos televizijos serijos, net jei žiūrėti pradėjote kitame „iOS“ įrenginyje ar per „Apple TV“. (Programa „TV“ veikia ne visuose regionuose.)



Toliau žiūrėkite pradėtą vaizdo failą arba įjunkite kitą seriją.

ĮSPĖJIMAS. Svarbios informacijos, kaip nepažeisti klausos, rasite skyriuje „Svarbi saugos informacija“.

Prisijungimo prie kabelinės arba satelitinės televizijos abonemento duomenų patvirtinimas naudojant funkciją „Single Sign-on“. Prisijunkite pirmą kartą atidarę programą „TV“ arba eikite į „Settings“ > „TV Provider“. Funkcija „Single Sign-on“ iškart suteikia prieigą prie visų jūsų abonemento paketą įeinančių vaizdo programų. (Jei savo televizijos paslaugų teikėjo nerandate, prisijunkite tiesiai iš programos, kurią norite naudoti.)


Turinio paieška. Palieskite „Watch Now“ ir naršykite po prieinamą turinį. Norėdami susiaurinti paieškos sritį, palieskite kategoriją. Palieskite pavadinimą, jei norite pamatyti informacijos langą, kuriame gali būti pristatomasis filmukas, apžvalgos, aktorių sąrašas ir kt.

Turinio paleidimas. Palieskite pavadinimą, kad atsidarytų informacijos langas. Čia galite atlikti toliau išvardytus veiksmus.

- *Peržiūrėti siūlomą vaizdo leidimo programoje:* palieskite
- *Įsigyti arba išsinuomoti iš „iTunes Store“ (veikia ne visam turiniui):* palieskite „Buy“ (pirkti) arba „Rent“ (išsinuomoti). Arba palieskite , tada palieskite „Open in iTunes“. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Pirkimas, nuoma ir dovanų kortelės bei kodai“.
- *Pasirinkti kitą vaizdo leidimo programą:* Jei turinį siūlo įvairūs teikėjai, palieskite ir pasirinkite teikėją.

Peržiūra, kas bus leidžiama paskui. Slinkite skiltyje „Up Next“. Čia rasite:

- kitą žiūrimo televizijos seriją;
- turinį, kurio neužbaigėte, net jei žiūrėjote kitame įrenginyje, kuriame esate prisijungę prie „iTunes Store“ tuo pačiu „Apple ID“;
- turinį, kurį neseniai įsigijote ar išsinuomojote iš „iTunes Store“.


Turinio pridėjimas į leidžiamų įrašų eilę. Palieskite elementą, tada palieskite , paskui palieskite „Add to Up Next“.

Turinio pašalinimas iš leidžiamų įrašų sąrašo „Up Next“. Palaikykite palietę elementą, tada palieskite „Remove from Up Next“.

Žiūrėkite „Big Little Lies“ per „HBO NOW“, įsigiję abonementą. „HBO NOW“ pasiekama tik JAV ir kai kuriose JAV teritorijose. Taikomi tam tikri apribojimai. © 2017 „Home Box Office, Inc.“ Visos teisės saugomos. „HBO NOW“ ir susiję kanalai bei paslaugų ženklai yra „Home Box Office, Inc.“ nuosavybė.

Filmų ir laidų paieška


Filmų ir televizijos laidų galite ieškoti savo vaizdo failų bibliotekoje, „iTunes Store“ ir vaizdo paslaugų teikėjų serveriuose. Atraskite populiarių filmų ir televizijos laidų.



Filmo arba laidos paieška. Palieskite „Search“ ir paieškos laukelyje įveskite filmo, laidos pavadinimą, aktorių ar kūrybinės grupės narį.

Savo bibliotekos turinio paleidimas

Savo bibliotekoje rasite filmus ir laidas, kurias įsigijote ar išsinuomojote iš „iTunes Store“.



Savo bibliotekos turinio peržiūra. Palieskite „Library“. Norėdami susiaurinti peržiūros sritį, palieskite pageidaujamą kategoriją (pavyzdžiui, „TV Shows“ – televizijos laidos arba „Movies“ – filmai), tada palieskite „Sort by Genre“.


Filmo arba laidos paleidimas. Palieskite pavadinimą, kad atsidarytų informacijos langas. Čia galite atlikti toliau išvardytus veiksmus.

- *Srautiniu būdu siųsti turinį, jei „iPod touch“ prijungtas prie interneto:* palieskite ▶.
- *Atsisiųsti turinį, kad galėtumėte jį peržiūrėti vėliau, kai „iPod touch“ nebus prijungtas prie interneto:* palieskite ↻.

Naujų filmų ir laidų pridėjimas prie bibliotekos. Palieskite „Store“. Čia rasite naujausią „iTunes Store“ turinį.

Atkūrimo valdymas

Toliau aprašoma, kaip paleisti turinio, kurį įsigijote ar išsinuomojote iš „iTunes Store“, peržiūrą. Turinio peržiūros funkcijos trečiųjų šalių programose gali skirtis.





„Kong: Skull Island“ galima atsisiųsti iš „iTunes“.


Filmo arba laidos paleidimas. Palieskite ►.


Pauzė. Palieskite II.

Prasukimas atgal arba pirmyn. Palaikykite palietę ►► arba ◀◀. Arba atkūrimo žymeklį vilkite į kairę ar į dešinę. Jei norite keisti prasukimo greitį, pirštu vertikaliai braukite per ekraną.

Peršokimas į tolesnį arba ankstesnį skyrių. Palieskite ►►I arba I◀◀. Tą patį galite padaryti ir suderinamų ausinių viduriniu mygtuku (arba jo atitikmeniu): paspaudę dukart peršoksite į priekį, paspaudę triskart – atgal.

Vaizdo mastelio pasirinkimas – visame ekrane arba sutalpintas į ekraną. Palieskite  arba . Arba dukart palieskite rodomą vaizdą. Jei mastelio valdiklių nematote, vadinasi, rodomas vaizdas visiškai atitinka ekrano dydį.

Kitos garso takelio kalbos pasirinkimas. (Veikia ne su visais failais.) Palieskite  ir pasirinkite kalbą iš sąrašo „Audio“.

Įprastinių arba kurtiesiems ir neprigirdintiesiems skirtų subtitrų rodymas. (Veikia ne su visais failais.) Palieskite .


Subtitrų kurtiesiems ir neprigirdintiesiems įjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Subtitles & Captioning“ ir įjunkite „Closed Captions + SDH“. Norėdami pasirinkti subtitrų išvaizdą, palieskite „Style“.

Peržiūros kokybės pasirinkimas. Eikite į „Settings“ > „TV“ > „iTunes Videos“, palieskite „Playback Quality“ ir pasirinkite „Best Available“ (geriausia) arba „Good“ (gera).

Pastaba. Aukštos kokybės failų peržiūrai reikalingas greitesnis interneto ryšys ir sunaudojama daugiau duomenų.

Automatinis peržiūros sustabdymas. Jei žiūrėdami vaizdo failus dažnai užmiegate, galite nustatyti, kad po tam tikro laiko tarpo peržiūra būtų sustabdyta. Atidarykite programą „Clock“ ir palieskite „Timer“, tada nustatykite valandų ir minučių skaičių. Palieskite „When Timer Ends“ ir pasirinkite „Stop Playing“, tada palieskite „Set“, paskui palieskite „Start“.

Peržiūra per „Apple TV“.

- *Atidarykite programą „TV“ per „Apple TV“.* Skiltyje „Watch Now“ pateikiamos laidos ir filmai, kuriuos žiūrite. Įrenginiuose „iPod touch“ ir „Apple TV“ turite būti prisijungę tuo pačiu „Apple ID“.
- *Žiūrėkite naudodamiesi funkcija „AirPlay“.* Paleiskite vaizdo failą įrenginyje „iPod touch“, tada palieskite . Daugiau informacijos rasite skyriuje „Srautinis garso ir vaizdo siuntimas į kitus įrenginius“.

„Kong: Skull Island“ © 2017 „Warner Bros. Entertainment Inc.“, „Legendary Pictures Productions, LLC“ ir „RatPac-Dune Entertainment LLC“. Visos teisės saugomos.


„Videos“



Vaizdo failų peržiūra

Naudodamiesi programa „Videos“ įrenginyje „iPod touch“ galite žiūrėti filmus ir televizijos laidas. Taip pat galite įsigyti filmus ir televizijos laidas iš „iTunes Store“ ir leisti juos bet kuriame savo įrenginyje, kuriame esate prisijungę prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“.

Kai kuriuose regionuose programą „Videos“ pakeitė „Apple“ programa „TV“.



ĮSPĖJIMAS. Svarbios informacijos, kaip nepažeisti klausos, rasite skyriuje „Svarbi saugos informacija“.

Filmo arba televizijos laidos peržiūra. Palieskite sąrašė esantį vaizdo failą.

Žiūrėti siunčiantis srautiniu būdu ar atsisiųsti? Jei ant vaizdo failo miniatiūros matote simbolį ☁, failą galite žiūrėti neatsisiuntę jo į „iPad“, jei tik turite interneto ryšį. Jei vis dėlto failą norite atsisiųsti, kad paskui galėtumėte jį žiūrėti, kai nebūsate prisijungę prie interneto, failo aprašyme palieskite simbolį ☁.

Norėdami matyti tik tuos vaizdo failus, kurie atsisiųsti į „iPod touch“, eikite į „Settings“ > „Videos“ ir išjunkite „Show iTunes Purchases“.

Kitokių vaizdo failų peržiūra.

- *Muzikiniai klipai:* atidarykite programą „Music“.
- *Tinklaidės:* atidarykite programą „Podcasts“.
- *Vaizdo įrašai, padaryti „iPod touch“ fotoaparatu:* atidarykite programą „Photos“.

Vaizdo failų įtraukimas į savo biblioteką

Įsigykite arba išsinuomokite vaizdo failų iš „iTunes Store“. Programoje „Videos“ palieskite „Store“. Arba įrenginyje „iPod touch“ atidarykite programą „iTunes Store“ ir palieskite „Movies“ (filmai) arba „TV Shows“ (televizijos laidos). „iTunes Store“ veikia ne visuose regionuose. Žr. skyrių „Muzikos, filmų, televizijos laidų ir kt. paieška“.

Vaizdo failų įkėlimas iš kompiuterio. Prijunkite „iPod touch“, tada sinchronizuokite kompiuterio programoje „iTunes“ esančius vaizdo failus. Žr. „Apple“ palaikymo svetainės straipsnį „iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“ turinio sinchronizavimas per „iTunes“, naudojant USB laidą.


Vaizdo failų srautinis siuntimas iš kompiuterio. Norėdami sukonfigūruoti vaizdo failų srautinį siuntimą iš kompiuterio į „iPod touch“, kompiuterio programoje „iTunes“ įjunkite „Home Sharing“. Tada įrenginyje „iPod touch“ eikite į „Settings“ > „Videos“ ir įrašykite su funkcija „Home Sharing“ kompiuteryje naudojamą „Apple ID“ ir slaptažodį. Paskui atidarykite „iPod touch“ programą „Videos“ ir palieskite „Shared“.

Vaizdo failo konvertavimas į tinkamą įrenginiui „iPod touch“. Jei sinchronizuojant vaizdo failą iš „iTunes“ rodomas pranešimas, kad jo paleisti per „iPod touch“ neįmanoma, failą galite konvertuoti. Pasirinkite vaizdo failą kompiuterio programoje „iTunes“, tada pasirinkite „File“ > „Convert“ > „Create iPod or iPhone Version“. Tada konvertuotą vaizdo failą sinchronizuokite su „iPod touch“.

Vaizdo failo šalinimas. Savo kolekcijos viršuje, dešinėje, palieskite „Edit“, tada failo miniatiūroje palieskite ✕. Jei mygtuko „Edit“ nematote, ant failų miniatiūrų turėtų būti simbolis ☁ – šie vaizdo failai į „iPod touch“ nebuvo atsisiųsti, taigi ir pašalinti jų negalite. Jei norite ištrinti tik vieną seriją, o kitas palikti, palieskite visą rinkinį, tada sąrašė „Episodes“ pageidaujamą seriją stumkite į kairę.

Pašalinus vaizdo failą iš „iPod touch“ jis liks kompiuterio programos „iTunes“ bibliotekoje arba tarp jūsų įsigytų vaizdo failų saugykloje „iCloud“. Vėliau failą vėl galėsite sinchronizuoti arba atsisiųsti į „iPod touch“. Jei pašalinto failo sinchronizuoti su „iPod touch“ nebenorėsite, programoje „iTunes“ nustatykite, kad jis nebūtų sinchronizuojamas.

Atkūrimo valdymas





„Kong: Skull Island“ galima atsisiųsti iš „iTunes“.


Vaizdo įrašo paleidimas. Palieskite ►.

Pauzė. Palieskite II.

Prasukimas atgal arba pirmyn. Palaikykite palietę ►► arba ◀◀. Arba atkūrimo žymeklį vilkite į kairę ar į dešinę. Jei norite keisti prasukimo greitį, pirštu vertikaliai braukite per ekraną.

Peršokimas į tolesnį arba ankstesnį skyrių. Palieskite ►► arba ◀◀. Tą patį galite padaryti ir suderinamų ausinių viduriniu mygtuku (arba jo atitikmeniu): paspaudę dukart peršoksite į priekį, paspaudę triskart – atgal.

Vaizdo mastelio pasirinkimas – visame ekrane arba sutalpintas į ekraną. Palieskite  arba . Arba dukart palieskite rodomą vaizdą. Jei mastelio valdiklių nematote, vadinasi, rodomas vaizdas visiškai atitinka ekrano dydį.

Kitos garso takelio kalbos pasirinkimas. (Veikia ne su visais failais.) Palieskite  ir pasirinkite kalbą iš sąrašo „Audio“.

Įprastinių arba kurtiesiems ir neprigirdintiesiems skirtų subtitrų rodymas. (Veikia ne su visais failais.) Palieskite .

Subtitrų kurtiesiems ir neprigirdintiesiems įjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Subtitles & Captioning“ ir įjunkite „Closed Captions + SDH“. Norėdami pasirinkti subtitrų išvaizdą, palieskite „Style“ ir pasirinkite norimą parinktį.


Peržiūros kokybės pasirinkimas. Eikite į „Settings“ > „Videos“, palieskite „Playback Quality“ ir pasirinkite „Best Available“ (geriausia) arba „Good“ (gera).

Pastaba. Aukštos kokybės failų peržiūrai reikalingas greitesnis interneto ryšys ir sunaudojama daugiau duomenų.

Pasirinkimas, nuo kur tęsti peržiūrą. Eikite į „Settings“ > „Videos“, palieskite „Start Playing“ ir pasirinkite „From Beginning“ (nuo pradžios) arba „Where Left Off“ (kur sustojau).

Automatinis peržiūros sustabdymas. Jei žiūrėdami vaizdo failus dažnai užmiegate, galite nustatyti, kad po tam tikro laiko tarpo peržiūra būtų sustabdyta. Atidarykite programą „Clock“ ir palieskite „Timer“, tada nustatykite valandų ir minučių skaičių. Palieskite „When Timer Ends“ ir pasirinkite „Stop Playing“, tada palieskite „Set“, paskui palieskite „Start“.

Peržiūra per „Apple TV“.

- *Atidarykite programą „TV“ per „Apple TV“.* Skiltyje „Watch Now“ pateikiamos laidos ir filmai, kuriuos žiūrite. Įrenginiuose „iPod touch“ ir „Apple TV“ turite būti prisijungę tuo pačiu „Apple ID“.
- *Žiūrėkite naudodamiesi funkcija „AirPlay“.* Paleiskite vaizdo failą įrenginyje „iPod touch“, tada palieskite . Daugiau informacijos rasite skyriuje „Srautinis garso ir vaizdo siuntimas į kitus įrenginius“.

„Kong: Skull Island“ © 2017 „Warner Bros. Entertainment Inc.“, „Legendary Pictures Productions, LLC“ ir „RatPac-Dune Entertainment LLC“. Visos teisės saugomos.


„App Store“



Programų ir žaidimų paieška

Programoje „App Store“ galite ieškoti, įsigyti ir atsisiųsti programų bei žaidimų.

Pastaba. Kad galėtumėte naudotis „App Store“, reikalingas interneto ryšys ir „Apple ID“. „App Store“ veikia ne visuose regionuose.




Palieskite, jei norite peržiūrėti pirkinius.

Palieskite, jei norite naršyti programas ir žaidimus.

Palieskite, jei norite gauti patarimų, rasti rinkinių ir kt.

Nepraleiskite nieko naujo. Norėdami sužinoti, kas vyksta programų pasaulyje, apatiniame kairiajame kampe palieskite „Today“. Lango „Today“ gausite patarimų, sužinosite gudrybių, rasite rinkinių, išskirtinių premjerų ir originalių „App Store“ redaktorių pasakojimų iš viso pasaulio.


Programų naršymas pagal kategoriją. Palieskite „Apps“, tada slinkite žemyn iki „Top Categories“ ir pasirinkite kategoriją, pavyzdžiui, „Photo & Video“ (nuotraukos ir vaizdo įrašai), „Entertainment“ (pramogos), ar „Kids“ (vaikams).



Žaidimų naršymas pagal kategoriją. Palieskite „Games“, tada slinkite žemyn iki „Top Categories“ ir pasirinkite kategoriją, pavyzdžiui, „Action“ (veiksmo), „Arcade“ (arkada), ar „Kids“ (vaikams).

Konkrečios programos paieška. Palieskite „Search“, įveskite programos pavadinimą paieškos laukelyje ir klaviatūroje palieskite paieškos mygtuką.


🗣️ Paprašykite „Siri“. Sakykite maždaug taip: „Find apps by Apple.“ (Surask „Apple“ programų.)

Pasakykite apie programą draugui. Suraskite pageidaujamą programą, palieskite  ir pasirinkite bendrinimo variantą, pavyzdžiui, „Mail“ ar „Messages“. Žr. skyrių „Bendrinimas programose“.

Pirkimas, dovanų kortelės bei kodai ir atsisiuntimas

Prisijungimas su „Apple ID“. Jei dar nesate prisijungę su „Apple ID“, programa „App Store“ paprašys tai padaryti prieš leisdama ką nors įsigyti. Norėdami peržiūrėti arba redaguoti savo „Apple ID“ eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iTunes & App Store“ ir palieskite savo „Apple ID“. Jei „Apple ID“ dar neturite, ką nors įsigydami galite jį susikurti.

Programos įsigijimas ir atsisiuntimas. Palieskite programos kainą, tada vykdykite pateikiamus nurodymus. Jei programa nemokama, palieskite „Get“.

Jei vietoje kainos matote simbolį , programą jau esate įsigiję ir galite ją dar kartą atsisiųsti nemokamai. Kol programa atsisiunčiama arba atnaujinama, pradžios ekrane rodoma jos piktograma ir eigos indikatorius.

Programos „Wi-Fi“ ryšiu atnaujinamos automatiškai, taigi visada turėsite naujausius patobulinius ir funkcijas. (Jei norite išjungti automatinį naujinimą, eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iTunes & App Store“ ir išjunkite „Updates“.)


🗣️ Paprašykite „Siri“. Sakykite maždaug taip: „Purchase [programos pavadinimas].“ (Nupirk [programos pavadinimas].)

Ankstesnių pirkinų peržiūra ir atsisiuntimas. Palieskite „Updates“, tada viršuje dešinėje palieskite savo profilio paveikslą, paskui palieskite „Purchased“. Norėdami, kad programos, kuriuos įsigijate kituose „Apple“ įrenginiuose, būtų atsisiunčiamos automatiškai, eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iTunes & App Store“ ir įjunkite „Apps“ (skiltyje „Automatic Downloads“).

Pirkimo patvirtinimas naudojantis paslauga „Family Sharing“. Jei naudojate paslauga „Family Sharing“, šeimos organizatorius gali peržiūrėti ir patvirtinti šeimos narių, neturinčių nustatyto amžiaus, pirkinius. Daugiau žr. skyriuje „Family Sharing“.


Šeimos narių įsigytų programų peržiūra ir atsisiuntimas. Jei naudojate paslauga „Family Sharing“, galite peržiūrėti ir atsisiųsti programas, kurias atsisiuntė kiti šeimos nariai, jei jie bendrina savo pirkinius. Palieskite „Updates“, tada viršuje dešinėje palieskite savo profilio paveikslą, paskui palieskite „Purchased“ ir pasirinkite šeimos narį, kurio pirkinius norite peržiūrėti. (Pirkiniai, atlikti per „Family Sharing“ bendrinatoje programoje, gali būti nebesiekiami, kai šeimos narys pašalinamas iš šeimos grupės.)

Pirkimo programose apribojimas. Daugelyje programų papildomo turinio arba patobulinimų galima įsigyti už tam tikrą mokestį. Jei norite apriboti pirkimą programose, eikite į „Settings“ > „General“ > „Restrictions“ (įsitikinkite, kad parinktis „Restrictions“ jungtis) ir išjunkite „In-App Purchases“. Galite nustatyti ir kitokių apribojimų, pavyzdžiui, apriboti programų, skirtų asmenims nuo tam tikro amžiaus, atsisiuntimą.

Programos dovanojimas. Atidarykite programą, palieskite , tada palieskite „Gift“ (veikia ne su visomis programomis).

„iTunes“ dovanos sertifikato dovanojimas. Palieskite „Updates“, tada viršuje dešinėje palieskite savo profilio paveikslą, paskui palieskite „Send Gift Card by Email“.

Dovanų kortelės ar kodo panaudojimas. Palieskite „Updates“, tada viršuje dešinėje palieskite savo profilio paveikslą, paskui palieskite „Redeem Gift Card or Code“.

 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite maždaug taip: „Redeem an iTunes Store gift card.“ (Panaudok „iTunes Store“ dovanų kortelę.)

„iTunes Pass“ sukūrimas. Palieskite „Updates“, viršuje dešinėje palieskite savo profilio paveikslą, tada palieskite „Redeem Gift Card or Code“, paskui palieskite „Get Started“ (skiltyje „iTunes Pass“). Žr. „Apple“ palaikymo straipsnį „Apie iTunes Pass“.

Taip pat žiūrėkite

Programų tvarkymas

Programų aplankų kūrimas

Programų pašalinimas

„iTunes Store“



Muzikos, filmų, televizijos laidų ir kt. paieška

Iš „iTunes Store“ į savo „iPod touch“ galite pridėti muzikos įrašų, filmų, televizijos laidų, skambėjimo tonų.

Pastaba. Kad galėtumėte naudotis „iTunes Store“, reikalingas interneto ryšys ir „Apple ID“. „iTunes Store“ veikia ne visuose regionuose.

Naršymas kategorijose ir žanruose. Ekraną apačioje palieskite norimą kategoriją („Music“ – muzika, „Movies“ – filmai, „TV Shows“ – televizijos laidos). Norėdami susiaurinti sąrašą, ekraną viršuje palieskite „Genres“ (žanrai).



Peržiūrėkite pirkinius,
tonus ir kt.

🗣️ Paprašykite „Siri“. Sakykite maždaug taip: „Look for kids’ shows in iTunes.“ (Rask laidų vaikams programoje „iTunes“.)


Jei žinote, ko ieškote, palieskite „Search“. Galite paliesti tarp „iTunes“ naudotojų populiarią paieškos užklausą arba į paieškos laukelį įrašyti savo frazę, tada klaviatūroje paliesti paieškos klavišą.

Paprašykite „Siri“, kad pasižymėtų dainą. Jei jūsų aplinkoje groja muzika, galite paklausti „Siri“: „What song is playing?“ (Kokia čia daina?) „Siri“ pasakys pavadinimą bei atlikėją ir suteiks galimybę dainą įsigyti. Be to, daina liks atmintyje, kad panorėję galėtumėte išklaudyti jos ištrauką arba įsigyti vėliau. Jei norite peržiūrėti pasižymėtų dainų sąrašą, palieskite „Music“, tada palieskite ☰, paskui palieskite „Siri“.

Dainos ar vaizdo failo ištraukos paleidimas. Palieskite dainą arba vaizdo failą.

Pridėjimas į pageidavimų sąrašą. Išgirdę dainą, kurią galbūt norėsite įsigyti vėliau, pridėkite ją prie pageidavimų sąrašo. Atidarykite dainą, tada palieskite ⬆️, paskui palieskite „Add to Wish List“. Jei norite peržiūrėti šį pageidavimų sąrašą, palieskite ☰, tada palieskite „Wish List“.


Greitos prieigos kortelių tvarkymas. Norėdami keisti ekraną apačioje esančių kortelių išdėstymo tvarką palieskite „Daugiau“, tada palieskite „Edit“ ir vilkite piktogramas į pageidaujamą vietą. Norėdami vieną piktogramą pakeisti kita, piktogramą iš ekrano vidurio nuvilkite virš piktogramos, kurią norite pakeisti. Palieskite „Done“.



Pirkimas, nuoma ir dovanų kortelės bei kodai

Prisijungimas su „Apple ID“. Jei dar nesate prisijungę su „Apple ID“, programa „iTunes Store“ paprašys tai padaryti prieš leisdama ką nors įsigyti. Norėdami peržiūrėti arba redaguoti savo „Apple ID“ eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iTunes & App Store“ ir palieskite savo „Apple ID“. Jei „Apple ID“ dar neturite, ką nors įsigydami galite jį susikurti.

Elemento įsigijimas ir atsisiuntimas. Palieskite elemento kainą, tada palieskite „Buy“. Jei elementas nemokamas, palieskite „Get“.

Jei vietoje kainos matote simbolį , elementą jau esate įsigiję ir galite jį dar kartą atsisiųsti nemokamai.

🗣️ Paprašykite „Siri“. Sakykite maždaug taip: „Purchase [dainos pavadinimas] by [atlikėjas]“ (Nupirk [dainos pavadinimas], kurią atlieka [atlikėjas].)

Ankstesnių pirkinų peržiūra ir atsisiuntimas. Palieskite „Daugiau“, tada palieskite „Purchased“. Norėdami, kad elementai, kuriuos įsigyjate kituose „Apple“ įrenginiuose, būtų atsiničiami automatiškai, eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iTunes & App Store“ ir įjunkite „Automatic Downloads“.

Atsisiuntimo eigos peržiūra. Palieskite „Daugiau“, tada palieskite „Downloads“.

Filmų nuoma. Palieskite filmo nuomos kainą, tada palieskite „Rent“. Galite pasirinkti, ar norite žiūrėti filmą per „iPod touch“ srautiniu būdu ar jį atsisiųsti, kad galėtumėte žiūrėti, kai nebūsite prisijungę prie interneto. Norėdami pradėti ar tęsti filmo peržiūrą kitame „iOS“ įrenginyje (su operacine sistema „iOS 10.3“ ar vėlesne versija), per „Apple TV“ (su operacine sistema „tvOS 10.3“ ar vėlesne versija) ar „Mac“ kompiuterį (su programa „iTunes 12.6“ ar vėlesne versija), įsitikinkite, kad visuose įrenginiuose prie „iTunes Store“ prisijungėte tuo pačiu „Apple ID“.


Pradėti žiūrėti išsinuomotą filmą turite per 30 dienų. Nuo peržiūros pradžios per 48 valandas galite jį paleisti tiek kartų, kiek tik norite. Pasibaigus šiam laikui filmas pašalinamas.

Pastaba. Filmų nuoma ir srautinis siuntimas veikia ne visuose regionuose ir ne su visais filmais.


Pirkimo patvirtinimas naudojantis paslauga „Family Sharing“. Jei naudojate paslauga „Family Sharing“, šeimos organizatorius gali peržiūrėti ir patvirtinti šeimos narių, neturinčių nustatyto amžiaus, pirkinius. Daugiau žr. skyriuje „Family Sharing“.

Šeimos narių pirikinių peržiūra ir atsiuntimas. Jei naudojate paslauga „Family Sharing“, galite peržiūrėti ir atsisiųsti dainas, televizijos laidas ir filmus, kuriuos įsigijo kiti šeimos nariai. Palieskite „Daugiau“, tada palieskite „Purchased“ ir pasirinkite šeimos narį.

Atskirų pirikinių paslėpimas. Naudodamiesi kompiuterio programa „iTunes“ šeimos nariai gali paslėpti pasirinktus savo pirikinius, kad kiti šeimos nariai jų nematytų ir negalėtų atsisiųsti.

Dovanos siuntimas. Raskite elementą, kurį norite dovanoti, palieskite , tada palieskite „Gift“. Norėdami išsiųsti „iTunes“ dovanos sertifikatą, palieskite kurią nors kategoriją („Music“, „Movies“ ar „TV Shows“), slinkite į sąrašo apačią ir palieskite „Send Gift“.

Dovanų kortelės ar kodo panaudojimas. Palieskite „Music“, slinkite žemyn ir palieskite „Redeem“.


 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite maždaug taip: „Redeem an iTunes Store gift card.“ (Panaudok „iTunes Store“ dovanų kortelę.)

„iTunes Pass“ sukūrimas. Palieskite „Music“, slinkite į apačią, palieskite „Redeem“, tada palieskite „Get Started“ (skiltyje „iTunes Pass“). Žr. „Apple“ palaikymo straipsnį „Apie iTunes Pass“.

„iBooks“



Knygų atsisiuntimas



Peržiūrėkite parduotuvėje „iBooks Store“.


Knygų atsisiuntimas iš „iBooks Store“. Pasinaudokite programos „iBooks“ lango apačioje esančiais mygtukais, kad įeitumėte į „iBooks Store“. Jei norite peržiūrėti naujausias knygas, palieskite „Featured“, jei norite peržiūrėti populiariausias knygas, palieskite „Top Charts“. Norėdami rasti konkrečią knygą, palieskite „Search“.



Paprašykite „Siri“. Sakykite maždaug taip:

- „Find books by [autorius].“ (Rask knygų, kurias parašė [autorius].)
- „Find the Odyssey on iBooks.“ (Rask „Odisėją“ programoje „iBooks“.)

Knygos skaitymas



Knygos atidarymas. Ekraną apačioje palieskite „My Books“, tada palieskite pageidaujamą knygą. Jei knygų lentynoje jos nerandate, braukite į kairę arba į dešinę, kad pamatytumėte kitus rinkinius.

Valdiklių iškvietimas. Palieskite kur nors puslapio viduryje. Skirtingose knygose gali būti skirtingi valdikliai, bet paprastai galite atlikti paiešką, peržiūrėti turinį ir pasižymėti puslapį.

Knygos uždarymas. Palieskite < arba ant puslapio suglauskite pirštus.

Iliustracijos padidinimas. Palieskite iliustraciją (kai kuriose knygose reikia paliesti du kartus).

Skaitymas stulpeliais. Šią funkciją palaikančiose knygose dukart palieskite teksto stulpelį, kad jį padidintumėte. Norėdami pereiti prie kito stulpelio braukite aukštyn arba į kairę.

Perėjimas į norimą puslapį. Naudokitės ekrano apačioje esančiais puslapio navigacijos valdikliais. Arba palieskite 🔍 ir įveskite puslapio numerį, tada tą puslapio numerį palieskite radiniuose.

Žodžio apibrėžimo peržiūra. Palaikykite palietę žodį, tada palieskite „Look Up“. (Ši funkcija veikia ne visomis kalbomis.)

Veiksmai su multimedijos elementais. Jei knygoje yra interaktyvių elementų, pavyzdžiui, filmų, skaidrių pateikčių ar trimačių objektų, tokį elementą galite paliesti, braukti ar išskėsti ant jo pirštus. Norėdami elementą peržiūrėti visame ekrane, išskėskite ant jo du pirštus. Norėdami grįžti į puslapį suglauskite ant jo pirštus.

Įdomių puslapių pasižymėjimas. Jei norite pridėti žymę, palieskite 📌. Norėdami žymę pašalinti palieskite 📌 dar kartą. Norėdami peržiūrėti visas žymes palieskite ☰, tada palieskite „Bookmarks“.

Pastaba. Uždarant knygą žymės pridėti nereikia, nes programa „iBooks“ savaime prisimena vietą, kurioje baigėte skaityti.

Žymių peržiūra visuose savo įrenginiuose. Eikite į „Settings“ > „iBooks“ ir įjunkite „Sync Bookmarks and Notes“.


Įdomių vietų įsiminimas. Kai kuriose knygose galima tekstą nuspalvinti ir pridėti pastabų. Jei norite spalvinti tekstą, palaikykite palietę vieną žodį, tada braukite pirštu toliau. Jei norite pridėti pastabą, dukart palieskite žodį, kad jį pažymėtumėte, tada, jei norite pažymėti ilgesnę atkarpą, vilkite pažymėto teksto pradžios ir pabaigos žymeklius, paskui palieskite „Note“.

Norėdami peržiūrėti pastabas, knygose, kuriose palaikomos studijavimo pastabos, palieskite 📄 arba palieskite ☰, tada palieskite „Notes“.

Įdomių vietų bendrinimas. Palieskite kurį nors nuspalvintą tekstą, tada palieskite 📄. Arba pažymėkite tekstą, tada palieskite „Share“. Jei knyga yra iš „iBooks Store“, automatiškai pridedama nuoroda į knygą. (Bendrinimas veikia ne visuose regionuose.)

Nuorodos į knygą bendrinimas. Palieskite kur nors puslapio viduryje, kad pasirodytų valdikliai, tada palieskite ☰, paskui palieskite 📄.

Knygos išvaizdos keitimas. Kai kuriose knygose leidžiama keisti šriftą, jo dydį ir puslapio spalvą. (Palieskite **A**.) Teksto lygiavimą ir kėlimą į kitą eilutę galite keisti nuėję į „Settings“ > „iBooks“. Šios nuostatos galioja visoms jas palaikančioms knygoms.



Ryškumo keitimas. Palieskite ☀️. Jei simbolio ☀️ nematote, pirmiau palieskite AA.

Ekranų pritemdymas tamsioje aplinkoje. Įjunkite „Auto-Night Theme“ ir naudojant programą „iBooks“ tamsioje aplinkoje prie jos automatiškai bus pritaikyta knygų lentyna, puslapio spalva ir ekranų ryškumas. (Šią funkciją palaiko ne visos knygos.)

Studijavimo pastabos ir žodynėlis

Kai kuriose knygose visus nuspalvintus teksto fragmentus ir pastabas galima peržiūrėti kaip korteles.

Visų pastabų peržiūra. Palieskite 📄. Galite atlikti paiešką arba paliesti skyrių, kad pamatytumėte pastabas iš to skyriaus. Norėdami sinchronizuoti pastabas su kitais įrenginiais eikite į „Settings“ > „iBooks“ ir įjunkite „Sync Bookmarks and Notes“.

Pastabų šalinimas. Palieskite „Select“, pažymėkite pageidaujamas pastabas ir palieskite 🗑️.

Pastabų bendrinimas. Palieskite „Select“, pažymėkite pageidaujamas pastabas ir palieskite 📄.

Pastabų kortelių peržiūra. Palieskite „Study Cards“. Braukdami pereikite prie kitos kortelės. Jei norite pamatyti kortelės antrąją pusę, palieskite „Flip Card“.

Kortelių maišymas. Palieskite „Study Cards“, tada palieskite „Options“ ir įjunkite „Shuffle“.

Žodynėlio terminų įtraukimas į studijavimo korteles. Jei knygoje yra žodynėlis, norėdami jo terminus įtraukti į korteles palieskite „Study Cards“, tada palieskite „Options“ ir pasirinkite pageidaujamus žodynėlio terminus.

Garsinės knygos klausymas



Garsinės knygos atidarymas. Garsinės knygos ant viršelio žymimos simboliu 🎧. Palieskite knygą, kurios norite klausytis. Jei bibliotekoje jos nerandate, braukite į kairę arba į dešinę, kad pamatytumėte kitus rinkinius.


Peršokimas į priekį arba atgal. Palaikykite palietę rodyklę arba braukite ir palaikykite viršelį. Jei norite pakeisti intervalą, per kiek sekundžių peršokama, eikite į „Settings“ > „iBooks“.

Įrašo pagreitinimas arba sulėtinimas. Palieskite atkūrimo greitį, rodomą apatiniame dešiniame kampe, ir pasirinkite pageidaujamą greitį. „1x“ – įprastinis greitis, „0.75x“ – trys ketvirčiai įprastinio greičio ir t. t.

Miego laikmačio nustatymas. Prieš paleisdami įrašą palieskite 🌙 ir pasirinkite laiką, kuriam praėjus įrašas bus sustabdytas.

Perėjimas į konkretų skyrių. Palieskite ☰, tada palieskite norimą skyrių. (Kai kuriose knygose skyriai nesužymėti.)



Perėjimas į konkrečią įrašo vietą. Vilkite atkūrimo žymeklį, esantį po knygos viršeliu. Vieta, nuo kurios pradėjote klausyti, laiko juostoje pažymėta mažu apskritimu. Jei norite peršokti būtent į tą vietą, palieskite apskritimą.



Anksčiau iš „iBooks Store“ įsigytos garsinės knygos atsisiuntimas. Įsigytą garsinę knygą galite bet kada nemokamai pakartotinai atsisiųsti iš „iBooks Store“ sąrašo „Purchased“.

Knygų tvarkymas



Knygų pavadinimų arba viršelių rodymas. Palieskite  arba .

Tik garsinių knygų arba tik PDF peržiūra. Palieskite atidaryto rinkinio pavadinimą (ekrano viršuje) ir pasirinkite „PDFs“ arba „Audiobooks“.


Knygų rūšiavimas į rinkinius. Palieskite „Select“, tada pasirinkite knygas ir palieskite „Move“.

Rinkinių kūrimas ir redagavimas. Palieskite atidaryto rinkinio pavadinimą (ekrano viršuje). Kai kurių įtaisytųjų rinkinių (pavyzdžiui, „PDFs“) pervardyti ir pašalinti neleidžiama. Norėdami sinchronizuoti rinkinius su kitais įrenginiais eikite į „Settings“ > „iBooks“.


Knygų pertvarkymas. Knygų viršelių rodinyje palaikykite palietę knygos viršelį, tada nuvilkite jį į pageidaujamą vietą. Knygų pavadinimų rodinyje surūšiuokite knygas naudodamiesi ekrano viršuje esančiais mygtukais. Rinkinys „All Books“ surūšiuojamas automatiškai. Jei norite surūšiuoti knygas rankiniu būdu, pereikite į kitą rinkinį.


Knygos paieška. Patraukite rodinį žemyn, kad ekrano viršuje atsirastų paieškos laukelis. Paieška atliekama tarp knygų pavadinimų ir autorių.



Knygų pašalinimas. Palieskite „Select“, pasirinkite pageidaujamas knygas, tada palieskite „Delete“ ir pasirinkite reikiamą parinktį.

Neatsiųstų knygų paslėpimas. Jei ant knygos viršelio ar prie jos pavadinimo matote atsisiuntimo mygtuką , knygą galite nemokamai atsisiųsti dar kartą. Jei norite, kad neatsiųstos knygos nebūtų rodomos, palieskite atidaryto rinkinio pavadinimą (ekrano viršuje) ir įjunkite „Hide iCloud Books“.

PDF dokumentų skaitymas

Prie el. laiško pridėto PDF failo įtraukimas į „iBooks“. Atidarykite el. laišką, palaikykite palietę pridėtą PDF failą, tada palieskite „Copy to iBooks“. Kitas variantas – palieskite pridėtą PDF failą, jam atsidarius palieskite , tada palieskite „Copy to iBooks“.

PDF dokumento spausdinimas. Atidarę dokumentą palieskite  ir pasirinkite „Print“. Daugiau apie „AirPrint“ rasite skyriuje „AirPrint“.

Piešimas arba rašymas PDF dokumente. Palieskite  ir pasinaudokite piešimo arba rašymo įrankiais. (Jei simbolio  nematote, palieskite kur nors puslapio viduryje.) Daugiau informacijos rasite skyriuje „Markup“ įrankių naudojimas“.

PDF dokumento išsiuntimas el. paštu. Atidarę dokumentą palieskite  ir pasirinkite „Mail“.

Prieiga prie visos bibliotekos per „iCloud“


PDF failus ir kitas knygas galite laikyti saugykloje „iCloud“ ir pasiekti iš bet kurio savo įrenginio.

Paslaugos „iCloud“ įjungimas programai „iBooks“. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ > „iBooks“.

Jei įjungėte paslaugą „iCloud“ programai „iBooks“, kaskart kai į programą „iBooks“ įtrauksite PDF failą (arba knygą ne iš „iBooks Store“), dokumentas bus įkeliamas į saugyklą „iCloud“. Dokumentas atsiras ir kituose jūsų įrenginiuose, kuriuose programai „iBooks“ įjungta paslauga „iCloud“ ir esate prisijungę prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“.

Pastaba. Knygos, esančios „iBooks Store“ sąrašė „Purchased“ pasiekiamos bet kada ir prie jūsų saugykloje „iCloud“ laikomų duomenų nepriskaičiuojamos.

„Health“





Programos „Health“ apžvalga

Programoje „Health“ kaupiama informacija apie jūsų sveikatą ir fizinį aktyvumą bei pateikiama aiški jūsų sveikatos būklės apžvalga. Joje pateikiami duomenys iš kitų programų ir įrenginių – viskas vienoje vietoje. Naudodamiesi programa „Health“ galite išsaugoti duomenis apie sveikatą įrenginyje „iPod touch“ ir bendrinti juos su šeimos nariais bei sveikatos priežiūros specialistais.

ĮSPĖJIMAS. „iPod touch“ ir programa „Health“ nėra medicininio tyrimo priemonės. Žr. skyrių „Svarbi saugos informacija“.

Sveikatos ir fizinio aktyvumo kategorijų žvalgymas. Palieskite kurią nors iš keturių kategorijų („Activity“ – aktyvumas, „Mindfulness“ – sąmoningumas, „Nutrition“ – mityba arba „Sleep“ – miegas) ir joje rasite pristatomąjį vaizdo siužetą bei rekomenduojamas programas, kurios padės ta kategorija pasinaudoti.



Savo profilio pridėjimas. Palieskite  ir pateikite svarbiausią informaciją, pavyzdžiui, savo gimimo datą ir lytį. Taip sukonfigūruosite sveikatos ir fizinio aktyvumo programas.

Dienos progreso santraukos peržiūra. Norėdami peržiūrėti šios dienos statistiką, palieskite „Today“. Norėdami peržiūrėti kitos dienos duomenis, tą dieną palieskite kalendoriuje.

Darbo pradžia

„Health“ automatiškai skaičiuoja jūsų žingsnius, taip pat kokį atstumą nueinate ir kokį nubėgate. Norėdami fiksuoti kitus sveikatos ar fizinio aktyvumo duomenis galite naudotis kitomis programomis (pavyzdžiui, mitybos ir fizinio aktyvumo programomis) ir prietaisais (pavyzdžiui, kraujo spaudimo matuokliais, svarstyklėmis, gliukozės matuokliais), kurie suderinami su programa „Health“.

Trečiųjų šalių programų įdiegimas. Palieskite kategoriją (pavyzdžiui, „Activity“), tada palieskite subkategoriją (pavyzdžiui, „Active Energy“) ir slinkite žemyn iki „Recommended Apps“. Palieskite rekomenduojamą programą ir atsisiųskite ją iš „App Store“. Įdiegę ir sukonfigūravę programą galite joje pasirinkti bendrinti duomenis su programa „Health“.

Miegojimo istorijos peržiūra. Jei programoje „Clock“ arba trečiųjų šalių programoje nustatote miegojimo laiką, programoje „Health“ rodoma jūsų miegojimo istorija. Norėdami ją peržiūrėti, palieskite „Health Data“, tada palieskite „Sleep“.

Kito prietaiso duomenų fiksavimas. Laikykitės prietaiso nustatymo instrukcijos. Jei tai „Bluetooth“ įrenginys, jį reikės susieti su „iPod touch“. Žr. skyrių „Bluetooth“ įrenginių prijungimas“.

Įvairių duomenų peržiūra ir tvarkymas. Bakstelėkite „Health Data“, tada palieskite reikiamos rūšies duomenis. Pavyzdžiui, palieskite „Activity“, tada palieskite „Steps“ (žingsniai).

- *Savo pažangos tam tikru laikotarpiu peržiūra.* Palieskite atitinkamą kortelę: „D“ (diena), „W“ (savaitė), „M“ (mėnuo) ar „Y“ (metai).
- *Tam tikros duomenų rūšies perkėlimas į langą „Today“ viršų.* Įjunkite „Add to Favorites“.
- *Duomenų įvedimas rankiniu būdu.* Ekraną viršutiniame dešiniajame kampe palieskite ⊕.
- *Duomenų šalinimas.* Palieskite „Show All Data“, duomenų įrašą pastumkite į kairę ir palieskite „Delete“. Norėdami pašalinti visus duomenis, palieskite „Edit“, tada palieskite „Delete All“.
- *Programų ir prietaisų, kurie bendrina duomenis, peržiūra.* Palieskite „Data Sources & Access“.

Konkrečios duomenų rūšies paieška. Palieskite „Health Data“, tada braukite žemyn, kad pasirodytų paieškos laukelis.

Sveikatos ir fizinio aktyvumo duomenų bendrinimas


Galite kontroliuoti, kaip programa „Health“ perduoda jūsų sveikatos ir fizinio aktyvumo duomenis su kitomis programomis ir prietaisais. Pavyzdžiui, jei sveikatos priežiūros specialistas pasiūlys programą, kuri siųstų jūsų sveikatos informaciją gydytojui, galite tokią programą įdiegti ir programai „Health“ suteikti leidimą perduoti tam tikrus duomenis (pavyzdžiui, gliukozės kiekį kraujyje ar aktyvumą).

Bendrinamų duomenų kontroliavimas. Palieskite „Sources“ ir peržiūrėkite programas bei prietaisus, kurie gali nuskaityti arba fiksuoti duomenis. Norėdami keisti bendrinimo nustatymus, palieskite atitinkamą prietaisą ar programą.


Visų sveikatos duomenų eksportavimas. Palieskite „Health Data“, tada palieskite ⓘ, paskui palieskite „Export Health Data“. Duomenys bus eksportuoti XML formatu – šiuo formatu duomenimis dalijasi daugelis programų.

Sveikatos žurnalų tvarkymas

Sveikatos žurnale paprastai saugoma informaciją apie pacientą, pavyzdžiui, išrašyti vaistai, imunizacija, tyrimų rezultatai ir kt. Gavę sveikatos žurnalą kaip CCD failą ZIP ar XML formatu, galite saugoti jį programoje „Health“. Be to, galite bendrinti jį su kitais sveikatos priežiūros specialistais ir šeimos nariais.

Sveikatos žurnalo importavimas. Gavę sveikatos žurnalą (el. laišku per programą „Mail“, žinute per programą „Messages“, interneto svetainėje per programą „Safari“ arba per „AirDrop“) palieskite , tada bakstelėkite „Add to Health“.

Sveikatos žurnalų peržiūra ir tvarkymas. Programoje „Health“ palieskite „Health Data“, tada palieskite „Health Records“.


- *Sveikatos žurnalo bendrinimas.* Palieskite pageidaujamą sveikatos žurnalą, tada palieskite  ir pasirinkite bendrinimo variantą.
- *Sveikatos žurnalo šalinimas.* Palieskite „Show All Records“, pastumkite į kairę žurnalą, kurį norite pašalinti, tada palieskite „Delete“.

„Wallet“



Programos „Wallet“ apžvalga

Programoje „Wallet“ galite saugoti įlaipinimo korteles, filmų bilietus, kuponus ir kt. Viskas bus lengvai pasiekama vienoje vietoje. Kortelėse gali būti naudingos informacijos, pavyzdžiui, kavos kortelės likutis, kupono galiojimo laikas ar vietos numeris koncerte.



Bakstelėkite kortelę, jei norite peržiūrėti išsamesnę informaciją.

Kortelės

Kortelės pridėjimas.

- Iš kitos programos, el. laiško, žinutės ar interneto svetainės. Palieskite kortelę arba nuorodą, tada palieskite „Add to Wallet“.
- Nuskaitant kodą. Jei programoje „Wallet“ kortelių dar neturite, palieskite „Scan Code“. Kitu atveju slinkite žemyn, palieskite „Edit Passes“, tada palieskite „Scan Code“. Nukreipkite „iPod touch“ į kodą, kad šis tilptų į rėmus.

Kortelės naudojimas. Jei įspėjimas apie kortelę rodomas užrakintame ekrane, braukite aukštyn, kad kortelė atsidarytų programoje „Wallet“, tada pakiškite grafinį kodą po skaitytuvu. Kitu atveju atidarykite programą „Wallet“, pasirinkite kortelę ir pakiškite grafinį kodą po skaitytuvu.



Pakiškite grafinį kodą po skaitytuvu.

Daugiau informacijos

Kortelės informacijos peržiūra ir tvarkymas. Palieskite kortelę, tada palieskite ⓘ. Čia galite:

- išjungti automatinį atnaujinimą;
- neleisti, kad kortelė būtų automatiškai rodoma užrakintame ekrane tam tikru laiku tam tikroje vietoje;
- bendrinti kortelę per programą „Mail“, „Messages“ ar „AirDrop“;
- pašalinti kortelę.

Kortelės tiekėjas gali pateikti ir kitokios informacijos, pavyzdžiui, rodyti susijusią programą, naudojimo duomenis, naudojimosi sąlygas.

Kortelės rodymas būnant tam tikroje vietoje. Kortelė gali atsirasti užrakinimo ekrane jums pažadinus „iPod touch“ tam tikru laiku tam tikroje vietoje – pavyzdžiui, kai pasiekiate oro uostą. Tam turi būti įjungtas buvimo vietos nustatymas („Settings“ > „Privacy“ > „Location Services“). Kortelėje palieskite ⓘ ir įjunkite „Suggest on Lock Screen“.

Kortelių rodymo užrakintame ekrane išjungimas. Eikite į „Settings“ > „Passcode“ ir palieskite „Turn Passcode On“. Skiltyje „Allow Access When Locked“ išjunkite „Wallet“. Kortelių pranešimai bus rodomi ir toliau, bet norint pamatyti pačią kortelę reikės įvesti apsaugos kodą.

Kortelių eilės tvarkos keitimas. Vilkite pageidaujama kortelę į naują vietą. Kortelių eilės tvarka bus atnaujinta visuose jūsų įrenginiuose (su operacine sistema „iOS 7“ ar vėlesne versija).

Pranešimų parinkčių konfigūravimas. Eikite į „Settings“ > „Notifications“ > „Wallet“.

Kortelių perkėlimas į kitus „iOS“ įrenginius. Visuose įrenginiuose nueikite į „Settings“ ir prisijunkite prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“.


„Podcasts“



Tinklaidžių gavimas

Atidarykite programą „Podcasts“ ir ieškokite mėgstamų tinklaidžių ir jas paleiskite.

Tinklaidės yra nemokamos laidos, panašios į radijo ar televizijos laidas. Kai kurios tinklaidės yra vienos serijos, kitos serijinės. Galite jas leisti srautiniu būdu iš interneto arba atsisiųsti į „iPod touch“ ir paskui leisti, kai neturėsite prieigos prie interneto.



Tinklaidžių atradimas. Palieskite „Browse“, kad pamatytumėte siūlomas („Featured“) arba populiariausias („Top Charts“) tinklaides. Taip pat galite ieškoti pagal turinio teikėjų arba kategorijas.

Tinklaidžių ir jų serijų paieška. Palieskite „Search“ ir įrašykite tinklaidės ar serijos pavadinimą.

🗣️ Paprašykite „Siri“. Sakykite maždaug taip: „Play ‘The Daily’ podcast.“ (Paleisk „The Daily“ tinklaidę.)

Tinklaidžių prenumeravimas. Gaukite naujas tinklaidžių serijas, kai tik jos išleidžiamos. Palieskite tinklaidę, tada palieskite „Subscribe“.

Prenumeruojamų tinklaidžių peržiūra.

- *Tinklaidės su naujomis ir nebaigtomis žiūrėti ar klausyti serijomis:* palieskite „Listen Now“.
- *Visos tinklaidės:* palieskite „Library“.

Serijos įtraukimas į savo biblioteką. Palieskite prie tinklaidės, kurios neužsiprenumeravote, serijos esantį simbolį (+).

Serijos paleidimas. Palieskite seriją, tada palieskite ▶️. Jei serija į „iPod touch“ neatsisiųsta, ji siunčiama srautiniu būdu. Norėdami atsisiųsti tinklaidę, kad galėtumėte peržiūrėti neprisijungę prie interneto, palieskite 📶.


 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite maždaug taip: „Play podcasts.“ (Paleisk tinklalaides.)

Serijos leidimo tęsimas. Palieskite „Listen Now“. Nebaigtos žiūrėti ar klausyti serijos pateikiamos sąrašo viršuje.

Naujausios tinklalaidžių prenumeratos visuose savo įrenginiuose. Eikite į „Settings“ > „Podcasts“ ir įjunkite „Sync Podcasts“.

Atkūrimo valdymas

Atkūrimo valdiklių iškvietimas. Leisdami seriją palieskite grotuvą netoli ekrano apačios. Braukite aukštyn, jei norite pamatyti miego laikmatį ir bendrinimo parinktis. Braukite žemyn, jei norite paslėpti atkūrimo valdiklius.




Paleidimas. Palieskite ►.

Pauzė. Palieskite II.

Peršokimas 15 sekundžių į priekį arba atgal. Palieskite suktą rodyklę.


Peršokimas į norimą vietą tiksliau. Vilkite slankiklį į priekį arba atgal. Jei norite keisti prasukimo greitį, pirštu vertikaliai braukite per ekraną.

 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „Skip back 15 seconds“ (Peršok 15 sekundžių atgal.)
- „Skip to the next episode.“ (Peršok į kitą seriją.)


Serijos pridėjimas į eilę „Up Next“. Palieskite •••, tada palieskite „Play Next“ (jei norite leisti po dabartinės serijos) arba „Play Later“ (leisti vėliau). Norėdami pamatyti, kas bus leidžiama toliau („Up Next“), braukite aukštyn.

Daugiau informacijos apie seriją. Braukite aukštyn ir palieskite „Episode Notes“.

Tinklalaidės siuntimas srautiniu būdu į kitą įrenginį. Palieskite  ir pasirinkite pageidaujama įrenginį. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Srautinis garso ir vaizdo siuntimas į kitus įrenginius“.


Bibliotekos tvarkymas

Palietę „Library“ pamatysite prenumeruojamas tinklalaidės ir atsisiųstas serijas.



Paieška savo bibliotekoje. Kortelėje „Search“ įrašykite tinklalaidės ar serijos pavadinimą, palieskite „Your Library“, tada palieskite „Search“.

Kitų tinklalaidės serijų naršymas. Palieskite „Library“, tada palieskite pageidaujamą tinklalaidę, paskui palieskite „Available Episodes“.

Serijos ar tinklalaidės bendrinimas. Palieskite seriją ar tinklalaidę, kurią norite bendrinti, tada palieskite ●●●, paskui palieskite  ir pasirinkite bendrinimo variantą.

Prenumeruojamos tinklalaidės nuostatų keitimas. Palieskite tinklalaidę, tada palieskite ●●●, paskui palieskite „Settings“. Galite keisti pranešimų nuostatas, serijų leidimo eilės tvarką, serijų atsisiuntimo nuostatas ir kt.

Numatytųjų atsisiuntimo nuostatų keitimas visoms prenumeruojamoms tinklalaidėms. Eikite į „Settings“ > „Podcasts“ > „Download Episodes“.

Nustatymas, kiek dažnai programa „Podcasts“ tikrins, ar prenumeruojamose tinklalaidėse nėra naujų serijų. Eikite į „Settings“ > „Podcasts“ > „Refresh Every“ ir pasirinkite pageidaujamą variantą.

Serijos šalinimas. Palieskite „Library“, tada palieskite „Episodes“, pastumkite seriją į kairę ir palieskite „Delete“.


Atsisiųsto elemento pašalinimas. Palieskite „Library“, tada palieskite „Downloaded“, pastumkite seriją į kairę ir palieskite „Remove“.

Tinklalaidės prenumeratos atšaukimas. Palieskite tinklalaidę, tada palieskite ●●●, paskui palieskite „Unsubscribe“.


„Calculator“




Naudokitės standartiniu skaičiuotuvu pagrindinėms aritmetinėms funkcijoms arba moksliniu – eksponentinėms, logaritminėms ir trigonometrinėms funkcijoms.



Jei norite pašalinti paskutinį skaitmenį, braukite į kairę.

 **Patarimas.** Norėdami skaičiuotuvą greitai pasiekti iš pradinio ekrano, atidarykite valdymo centrą.

 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite maždaug taip:

- „What’s 74 times 9?“ (Kiek bus 74 kart 9?)
- „What’s 18 percent of 225?“ (Kiek bus 18 procentų nuo 225?)

Paskutinio skaitmens pašalinimas. Skaičiuotuvo ekrane braukite į kairę.


Paskutinio įrašo išvalymas. Palieskite klavišą „išvalyti“ („C“).

Skaičiavimo rezultatų išvalymas. Palieskite klavišą „išvalyti viską“ („AC“).

Mokslinio skaičiuotuvo įjungimas. Pasukite „iPod touch“ į gulsčią padėtį.



„Files“



Failų ir aplankų peržiūra

Programoje „Files“ vienoje vietoje rasite visus savo dokumentus, skaidrių pateiktis, skaičiuokles, paveikslus ir kitus failus, tai pat galėsite juos naršyti, tvarkyti ir jų ieškoti, įskaitant failus, turimus „iCloud Drive“ ir kitose debesijos saugyklose, pavyzdžiui, „Box“ ar „Dropbox“.

Naujausių failų ir aplankų peržiūra. Ekraną apačioje palieskite „Recents“.

Failų ir aplankų naršymas. Ekraną apačioje palieskite „Browse“, tada palieskite elementą skiltyje „Locations“, „Favorites“ arba „Tags“. Norėdami atidaryti aplanką, jį palieskite. (Informacijos, kaip aplankus ir failus pažymėti kaip mėgstamiausius arba kaip pridėti žymes, pateikiama skyriuje „Failų ir aplankų tvarkymas“.)

Failo atidarymas. Jį palieskite. Jei nesate įdiegę programos, kuria failas buvo sukurtas, failo peržiūra atidaroma lange „Quick Look“.

Rodinio pakeitimas į sąrašo arba piktogramų rodinį. Atidarę vietą ar aplanką braukite žemyn nuo ekrano vidurio ir palieskite ☰.

Failų ir aplankų rūšiavimo pakeitimas. Atidarę vietą ar aplanką braukite žemyn nuo ekrano vidurio, palieskite „Sorted by“ ir pasirinkite pageidaujamą parinktį: „Name“ (pagal pavadinimą), „Date“ (pagal datą), „Size“ (pagal dydį) ar „Tags“ (pagal žymes).

Konkreto failo ar aplanko paieška. Paieškos laukelyje įrašykite pavadinimą.

- *Klaviatūros slėpimas, kad ekrane tilptų daugiau rezultatų:* palieskite „Search“.
- *Nauja paieška:* paieškos laukelyje palieskite ✕.
- *Rodinio atidarymas:* jį palieskite.


Debesijos saugyklos paslaugos pridėjimas. Atsisiųskite programą iš „App Store“, tada atidarykite ją ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Atidarykite programą „Files“, palieskite „More Locations“ (šoninės juostos „Browse“ skiltyje „Locations“) ir įjunkite reikiamą paslaugą.


Lango „Browse“ tvarkymas. Ekraną apačioje palieskite „Browse“, tada palieskite ekrano viršuje palieskite „Edit“.

- *Vietos paslėpimas:* ją išjunkite.
- *Elemento pašalinimas iš sąrašo „Favorites“:* palieskite prie atitinkamo elemento esantį simbolį ➖.
- *Žymos ištrynimai ir pašalinimas nuo visų elementų:* palieskite prie atitinkamos žymės esantį simbolį ➖.
- *Elemento vietos keitimas:* palieskite ☰ ir vilkite jį į naują vietą.

Failų ir aplankų tvarkymas

Kad failai būtų laikomi tvarkingai, programoje „Files“ kurkite aplankus ir perkeltite failus iš vieno aplanko į kitą.




Aplanko sukūrimas. Atidarę aplanką braukite žemyn nuo ekrano vidurio ir palieskite . (Jei šio naujo aplanko mygtuko nematote, vadinasi, šioje vietoje naujo aplanko sukurti negalima.)

Failo ar aplanko kopijavimas, dubliavimas, pervardijimas, perkėlimas arba šalinimas. Palaikykite palietę failą ar aplanką ir pasirinkite atitinkamą parinktį.

Norėdami dubliuoti, perkelti ar pašalinti kelis failus ar aplankus, palieskite „Select“, tada palieskite reikiamus elementus, paskui ekrano apačioje palieskite atitinkamą parinktį.

Kai kurios parinktys gali būti nepasiekiamos dėl pasirinktų elementų. Pavyzdžiui, negalima pašalinti programų bibliotekų (aplančių su programų pavadinimais).

Failo ar aplanko perkėlimas velkant. Palaikykite palietę elementą, kol jis pakyla, ir vilkite jį į kitą aplanką ar vietą. Velkant elementą, vietose, kuriose elementą galima palikti, atsiranda simbolis . Norėdami perkelti kelis elementus, palaikykite palietę vieną elementą, jį šiek tiek pavilkite, tada neatitraukdami nuo jo piršto kitu pirštu palieskite kitus elementus. Norėdami atidaryti aplanką ar vietą neatitraukdami piršto nuo pasirinkto elemento, palieskite reikiamą aplanką ar vietą kitu pirštu.

Pastaba. Perkelti programų bibliotekų (aplančių su programų pavadinimais) neleidžiama.

Failo bendrinimas. Palaikykite palietę failą, tada palieskite „Share“. Taip galėsite išsiųsti failo kopiją arba leisti kitiems peržiūrėti ar redaguoti failą, esantį saugykloje „iCloud Drive“.

Žymės pridėjimas prie failo ar aplanko. Palaikykite palietę failą ar aplanką, palieskite „Tags“, tada palieskite vieną ar kelias žymes. Norėdami žymę pašalinti, palieskite ją dar kartą. Baigę palieskite „Done“. Žymėmis pažymėtus elementus galite lengvai rasti šoninėje juostoje „Browse“.

Aplanko pridėjimas prie mėgstamiausių. Palaikykite palietę aplanką, tada atsiradusiame meniu palieskite „Favorite“. Mėgstamiausius aplankus galite lengvai rasti šoninėje juostoje „Browse“.

Naudojimas programa „iCloud Drive“

Saugykla „iCloud Drive“ yra integruota į programą „Files“. Joje galite patogiai laikyti failus ir juos pasiekti iš bet kurio savo įrenginio. Galite pakviesti ir kitus prisidėti prie darbo su „iCloud Drive“ failais, suteikdami jiems leidimą redaguoti arba peržiūrėti failus.

„iCloud Drive“ palaikoma įrenginiuose su operacine sistema „iOS 8“ ar vėlesne versija, „Mac“ kompiuteriuose su operacine sistema „OS X 10.10“ ar vėlesne versija, kituose kompiuteriuose su programa „iCloud for Windows 5“ ar vėlesne versija arba operacine sistema „Windows 7“ arba vėlesne versija). Jei norite įeiti į „iCloud Drive“, turite būti prisijungę prie „iCloud“ su savo „Apple ID“. Saugyklos talpos dydis priklauso nuo jūsų „iCloud“ saugyklos plano.

„iCloud Drive“ konfigūravimas. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ ir įjunkite „iCloud Drive“.

Programų, kurios naudos „iCloud Drive“, pasirinkimas. Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“. Po valdikliu, rodančiu, kad „iCloud Drive“ įjungta, pateikiamas „iCloud Drive“ palaikančių programų sąrašas. Įjunkite arba išjunkite kiekvieną programą.

Failo atidarymas kitoje programoje. Palaikykite palietę saugyklos „iCloud Drive“ failą, tada atsiradusiame meniu palieskite „Share“ ir pasirinkite atitinkamą parinktį.

Bendras failo naudojimas

Kitų pakvietimas redaguoti arba peržiūrėti failą. Palaikykite palietę „iCloud Drive“ failą, palieskite „Share“, tada palieskite „Add People“ ir atlikite kurį nors iš toliau nurodytų veiksmų.

- *Leidimo pakviestiems žmonėms peržiūrėti ir redaguoti failą suteikimas.* Palieskite pageidaujama failo nuorodos siuntimo būdą, įveskite kitą reikiamą informaciją ir išsiųskite arba publikuokite kvietimą. Tam, kad pakviestieji galėtų atidaryti failą, jiems reikia turėti „Apple ID“.
- *Kitų leidimo ir prieigos variantų pasirinkimas.* Palieskite „Share Options“, pasirinkite pageidaujamas prieigos ir leidimo nuostatas, tada palieskite Add People (ekrano viršuje). Palieskite pageidaujama failo nuorodos siuntimo būdą, įveskite kitą reikiamą informaciją ir išsiųskite arba publikuokite kvietimą. Lango „Share Options“ galite suteikti prieigą:
 - *tik savo pakviestiems žmonėms:* failą galės atidaryti tik tie, kas yra prisijungę prie „iCloud“ su savo „Apple ID“;
 - *bet kam, kas turi nuorodą:* failą galės atidaryti visi, kas turi jo nuorodą.

Lango „Share Options“ taip pat galite nustatyti, ką leidžiate kitiems daryti:

- *daryti pakeitimus:* kiti galės redaguoti ir spausdinti bendrinamą failą;
- *tik peržiūrėti:* kiti galės peržiūrėti ir spausdinti bendrinamą failą, bet negalės jo redaguoti.

Jei suteikiate leidimą redaguoti failą, visų pakeitimai išsaugomi automatiškai.

Jei parinktį „Add People“ nematote, gali būti, kad jūs nesate dokumento savininkas ir jį kas nors bendrino su jumis. Norėdami pamatyti, kas failo savininkas, palieskite „Show People“.

Svarbu. Kai bendrinate „iCloud Drive“ failą, nuoroda į jį (su failo pavadinimu) sukuriama saugykloje „iCloud“. Jei failo pavadinimas ar turinys konfidencialus, nepamirškite paprašyti gavėjų, kad nuorodos niekam nepersiųstų.

Papildomų žmonių pakvietimas peržiūrėti arba redaguoti failą. Jei esate bendrinamo failo, prie kurio prieigą turi tik jūsų pakviesti asmenys (parinktis „Only people you invite“), savininkas, galite pakviesti daugiau žmonių. Palaikykite palietę failą, palieskite „Share“, tada palieskite „Show People“, paskui palieskite „Add People“. Palieskite pageidaujama failo nuorodos siuntimo būdą, įveskite kitą reikiamą informaciją ir išsiųskite arba publikuokite kvietimą.

Pastaba. Jei esate bendrinamo failo šeimininkas ir perkeliate jį į kitą aplanką ar vietą, nuoroda nebeveiks ir kiti žmonės nebeturės prieigos prie failo.

Nuorodos išsiuntimas papildomiems žmonėms. Jei jūsų failą gali pasiekti visi, kas turi nuorodą (parinktis „Anyone with the link“), prieigą prie failo galite suteikti didesniai žmonių ratui išsiųsdami jiems failo nuorodą. Palaikykite palietę failą, palieskite „Share“, tada palieskite „Show People“, paskui palieskite „Send Link“. Palieskite pageidaujamą nuorodos siuntimo būdą, įveskite kitą reikiamą informaciją ir išsiųskite arba publikuokite kvietimą.

Visų prieigos prie failo keitimas. Jei esate failo savininkas, bet kada galite pakeisti prieigos prie jo nuostatą, bet toks veiksmas paveiks visus, gavusius jo nuorodą. Palaikykite palietę failą, palieskite „Share“, tada palieskite „Share Options“, paskui palieskite pageidaujamą prieigos nuostatą.

Nuostatą „Anyone with the link“ (visi, kas turi nuorodą) pakeitus į „Only people you invite“ (tik pakviesti žmonės), ankstesnė nuoroda niekam neveiks. Failą galės atidaryti tik tie, kuriuos pakviesite. Jie turės būti prisijungę prie „iCloud“ su savo „Apple ID“.

Visų turimo leidimo redaguoti ir peržiūrėti failą keitimas. Jei esate bendrinamo failo, prie kurio prieigą turi tik jūsų pakviesti asmenys (parinktis „Only people you invite“), savininkas, galite greitai pakeisti visų leidimą. Palaikykite palietę failą, palieskite „Share“, tada palieskite „Share Options“, paskui palieskite pageidaujamą leidimo nuostatą.

Tie, kas failą yra atsidarę tuo metu, kai jūs pakeičiate leidimą, gauna pranešimą. Jiems išjungus pranešimą įsigalioja naujoji nuostata.

Vieno dalyvio leidimo ar prieigos keitimas. Jei esate bendrinamo failo, prie kurio prieigą turi tik jūsų pakviesti asmenys (parinktis „Only people you invite“), savininkas, galite pakeisti leidimą, suteiktą vienam žmogui, nepaveikdami kitiems suteiktų leidimų. Taip pat galite išjungti vieno žmogaus prieigą prie failo. Palaikykite palietę failą, palieskite „Share“, tada palieskite „Show People“, paskui palieskite atitinkamo asmens vardą ir pasirinkite pageidaujamą nuostatą.

Failo bendrinimo nutraukimas. Jei esate bendrinamo failo savininkas, galite nutraukti jo bendrinimą. Palaikykite palietę failą, palieskite „Share“, tada palieskite „Show People“, paskui palieskite „Stop Sharing“.


Tie, kas failą yra atsidarę tuo metu, kai jūs sustabdote bendrinimą, gauna pranešimą. Jiems išjungus pranešimą failas uždaromas ir pašalinamas iš dalyvio „iCloud Drive“. Failo nuoroda neveikia. Jei vėliau vėl bendrinsite failą ir pasirinksite prieigos nuostatą „Anyone with the link“ (visi, kas turi nuorodą), ankstesnė nuoroda taip pat veiks. Jei pasirinksite prieigos nuostatą „Only people you invite“ (tik pakviesti žmonės), ankstesnė nuoroda veiks tik tiems, ką pakviesite iš naujo.


„Voice Memos“



Balso įrašai

Programa „Voice Memos“ leidžia „iPod touch“ panaudoti kaip diktofoną. Naudokitės integruotu mikrofonu, palaikomų ausinių mikrofonu arba išoriniu mikrofonu.






Balso įrašymas. Palieskite  arba paspauskite vidurinį ausinių mygtuką. Palieskite dar kartą, jei norite sulaukyti įrašą, taip pat vėliau jį tęsti.

Jei įrašas daromas naudojant integruotą mikrofoną, įrašomas monogarsas. Stereogarsą galite įrašyti naudodami išorinį stereomikrofoną, kuris gali būti jungiamas į „iPod touch“ ausinių arba „Lightning“ lizdą. Ieškokite įrenginių, kurie pažymėti „Apple“ logotipais „Made for iPod“ arba „Works with iPod“.

Garsumo lygio reguliavimas. Mikrofoną laikykite kuo arčiau garso šaltinio. Kad įrašo kokybė būtų geresnė, garsiausias lygis turėtų būti tarp -3 dB ir 0 dB.

Perklausa prieš išsaugant. Palieskite simbolį , esantį įrašymo mygtuko kairėje. Norėdami keisti žymeklio vietą, vilkite įrašo juostą į kairę arba į dešinę.

Įrašymas ant kito įrašo viršaus. Vilkite įrašo juostą, kad nustatytumėte žymeklio vietą, tada palieskite .

Nereikalingų dalių apkarpymas. Palieskite , tada vilkite raudonus apkarpyimo žymeklius. Palieskite , jei norite patikrinti, ar nustatėte teisingai. Jei reikia, dar kartą vilkite apkarpyimo žymeklius, tada palieskite „Trim“, ir viskas, kas yra žymeklių išorinėje pusėje, bus pašalinta.


Jei norite pašalinti tai, kas yra tarp žymeklių, palieskite „Delete“.

Įrašo išsaugojimas. Palieskite „Done“.

Įrašo pradžios ir pabaigos signalų nutildymas. „iPod touch“ garsumo mygtukais nutildykite garsumą iki galo.

Daugiaprogramis režimas. Jei norite įrašo metu naudoti kitą programą, eikite į pradžios ekraną, tada atidarykite reikiamą programą. Norėdami grįžti į „Voice Memos“, palieskite ekrano viršuje esančią raudoną juostą.


Įrašo atkūrimas



Įrašo pavadinimo keitimas. Palieskite įrašo pavadinimą.

Įrašų bendrinimas ir sinchronizavimas

Atskirus balso įrašus galite bendrinti, be to, visus įrašus galite sinchronizuoti su „iTunes“ biblioteka savo kompiuteryje.

Balso įrašo bendrinimas. Palieskite išsaugotą balso įrašą, tada palieskite  ir pasirinkite bendrinimo variantą arba išsaugokite įrašą saugykloje „iCloud Drive“.

Balso įrašų sinchronizavimas per „iTunes“. Prijunkite „iPod touch“ prie kompiuterio. Kompiuteryje atidarykite programą „iTunes“ ir viršutiniame kairiajame kampe pasirinkite „iPod touch“. Šoniniame meniu pasirinkite „Music“, tada pasirinkite „Sync Music“, paskui pasirinkite „Include voice memos“ ir spustelėkite „Apply“. Arba, jei įrenginyje „iPod touch“ įjungta „iCloud“ muzikos biblioteka, pasirinkite „Sync voice memos“ ir spustelėkite „Apply“.

Jei pašalinsite sinchronizuotą balso įrašą iš „iTunes“, jis liks įrenginyje, kuriame buvo įrašytas, bet bus pašalintas iš visų kitų įrenginių „iPhone“ ar „iPod touch“, su kuriais buvo sinchronizuotas. Jei balso įrašą pašalinsite iš „iPod touch“, įrašas bus vėl nukopijuotas į šį įrenginį, kai jį sinchronizuosite per „iTunes“, tačiau antrąkart sinchronizuoti jo atgal į „iTunes“ jau negalėsite.


Balso įrašai, sinchronizuoti iš „iPod touch“ į kompiuterį, rodomi „iTunes“ sąrašė „Music“ ir grojaraštyje „Voice Memos“. Balso įrašai, sinchronizuoti iš kompiuterio, rodomi „iPod touch“ programoje „Voice Memos“, bet jų nerasite programoje „Music“.

„Contacts“



Kontaktų tvarkymas

Programą „Contacts“ rasite aplanke „Extras“. Programoje „Contacts“ galite peržiūrėti ir redaguoti savo kontaktų sąrašą iš asmeninių, verslo ir kitokių paskyrų. Taip pat galite sukurti kontakto kortelę su informacija apie save.



Naujo kontakto kūrimas. Palieskite +.

„iPod touch“ automatiškai siūlo sukurti kontaktus iš, pavyzdžiui, programoje „Mail“ gautų el. laiškų ar kvietimų programoje „Calendar“, taip pat iš kitų programų. Norėdami šią funkciją išjungti eikite į „Settings“ > „Contacts“ > „Siri & Search“ ir išjunkite „Find Contacts in Other Apps“.

🗣 Kreipkitės į „Siri“. Sakykite maždaug taip:

- „What’s my brother’s work address?“ (Koks mano brolio darbo adresas?)
- „Sarah Castelblanco is my sister.“ (Sara Kastelblanko yra mano sesuo.)
- „Send a message to my sister.“ (Nusiųsk žinutę mano seseriai.)

Leidimas tam tikrų kontaktų skambučiams ir žinutėms nepaisyti funkcijos „Do Not Disturb“. Palieskite pageidaujama kontaktą, tada palieskite „Edit“, paskui palieskite „Ringtone“ (skambučio tonas) arba „Text Tone“ (žinutės tonas) ir jįjunkite „Emergency Bypass“.

K kontakto paieška. Palieskite kontaktų sąrašo viršuje esantį paieškos laukelį ir įrašykite paieškos užklausą. Kontaktų galite ieškoti ir per funkciją „Paieška“ (žr. skyrių „Paieška“).

Greitas susisiekimas su kontaktu. Palieskite vieną iš mygtukų po kontakto vardu ir pradėkite žinutę, garso ar vaizdo skambutį arba el. laišką. Norėdami pakeisti numatytąjį susisiekimo metodą (pavyzdžiui, į žinutę ar el. laišką) palaikykite palietę žinutės ar el. laiško mygtuką, tada palieskite telefono numerį arba el. pašto adresą.

Jei atliekate vaizdo ar garso skambučius, rašote žinutes ar el. laiškus naudodamiesi trečiųjų šalių programa, gali būti įmanoma tą programą nustatyti kaip numatytąją.

Kontaktų rūšiavimo ir rodymo būdo keitimas. Eikite į „Settings“ > „Contacts“.

Kontakto bendrinimas. Palieskite kontaktą, tada palieskite „Share Contact“. Žr. skyrių „Bendrinimas programose“. Žmogus, su kuriuo bendrinate kontaktą, matys visą kontakto kortelės informaciją.

Nuotraukos priskyrimas kontaktui. Palieskite kontaktą, tada palieskite „Edit“, paskui palieskite „add photo“. Galite žmogų nufotografuoti arba panaudoti programoje „Photos“ jau turimą nuotrauką.

Etiketės keitimas. Jei norite pakeisti laukelio etiketę, pavyzdžiui, vietoje „Home“ (namai) turi būti „Work“ (darbas), palieskite „Edit“. Tada palieskite atitinkamą etiketę ir pasirinkite kitą iš sąrašo arba palieskite „Add Custom Label“ ir sukurkite naują.

Draugų socialinių tinklų profilių pridėjimas. Atidarę kontakto kortelę palieskite „Edit“, tada palieskite „add social profile“.

Kontakto šalinimas. Atidarykite kontakto kortelę ir palieskite „Edit“. Slinkite žemyn ir palieskite „Delete Contact“.

Savo kontaktinės informacijos įvedimas

Pagal jūsų „Apple ID“ įrenginyje „iPod touch“ sukuriama kortelė „My Card“, bet joje gali trūkti tam tikros informacijos.

Kortelės „My Card“ papildymas. Atidarykite „Contacts“, kontaktų sąrašą palieskite „My Card“, tada palieskite „Edit“. Kad užbaigtumėte kortelę „My Card“, programa „Contacts“ siūlo adresus ir telefono numerius.

Jei kortelės „My Card“ nėra, palieskite \oplus ir įveskite informaciją apie save. Norėdami šią informaciją panaudoti kortelei „My Card“ sukurti eikite į „Settings“ > „Contacts“, palieskite „My Info“, tada palieskite savo vardą kontaktų sąrašą.

Kortelės „My Card“ redagavimas. Atidarykite „Contacts“, kontaktų sąrašą palieskite „My Card“, tada palieskite „Edit“.

„Medical ID“ sukūrimas arba redagavimas. Atidarę kortelę „My Card“ palieskite „Edit“, tada slinkite žemyn ir palieskite „Create Medical ID“ arba „Edit Medical ID“.

Kontaktų paskyros pridėjimas

Kontaktus galite pridėti ne tik po vieną, bet ir kitais būdais.

- *Naudokite „iCloud“ kontaktus.* Eikite į „Settings“ > [jūsų vardas] > „iCloud“ ir įjunkite „Contacts“.
- *Naudokite „Google“ kontaktus.* Eikite į „Settings“ > „Accounts & Passwords“. Palieskite „Google“, prisijunkite prie savo paskyros ir įjunkite „Contacts“.
- *Pridėkite kontaktus iš kitos paskyros.* Eikite į „Settings“ > „Accounts & Passwords“ > „Add Account“. Pasirinkite paskyrą, prisijunkite prie jos ir įjunkite „Contacts“.
- *Pridėkite kontaktus iš „Microsoft Exchange“ sąrašo „Global Address List“.* Eikite į „Settings“ > „Accounts & Passwords“. Palieskite „Exchange“, prisijunkite prie savo paskyros ir įjunkite „Contacts“.
- *Pasinaudokite „LDAP“ arba „CardDAV“ paskyros darbo arba mokyklos katalogais.* Eikite į „Settings“ > „Accounts & Passwords“ > „Add Account“ > „Other“. Tada palieskite „Add LDAP account“ arba „Add CardDAV account“ ir įveskite paskyros duomenis.

- *Sinchronizuokite kontaktus iš kompiuterio.* Kompiuterio programoje „iTunes“, įrenginio informacijos polangyje, palieskite „Info“ ir pasirinkite „Sync Contacts“. Daugiau informacijos rasite programos „iTunes“ žinyne.
- *Importuokite kontaktus iš „vCard“.* Palieskite su elektroniniu laišku ar žinute atsiųstą .vcf failą.

Paieška kataloge. Palieskite „Groups“, tada palieskite „GAL“, „CardDAV“ arba „LDAP“ katalogą, kuriame norite ieškoti. Palieskite „Done“ ir įrašykite paieškos užklausą. Jei informaciją apie asmenį norite išsaugoti savo kontaktuose, palieskite „Add Contact“.

Grupės rodymas arba paslėpimas. Palieskite „Groups“ ir pasirinkite grupes, kurias norite matyti. Šis mygtukas rodomas tik tuo atveju, jei naudojate ne vienu kontaktų šaltiniu.

Kontaktų, kurie dubliuojasi, slėpimas

Kai naudojate kontaktais iš skirtingų šaltinių, gali būti, kad keli įrašai bus apie tą patį asmenį. Kad sąrašė „All Contacts“ įrašai nesikartotų, kontaktai iš skirtingų šaltinių, kurių vardai tie patys, susiejami ir sujungiami į vieną. Atidarius tokį kontaktą rodomas užrašas „Unified Info“.

Kontaktų susiejimas. Jei du įrašai apie tą patį žmogų nesusiejami automatiškai, galite tai padaryti rankiniu būdu. Palieskite vieną iš įrašų, tada palieskite „Edit“, paskui palieskite „Link Contacts“, pasirinkite antrąjį kontakto įrašą ir palieskite „Link“.

Jei sujungiate kontaktus, kurių vardai ar pavardės skiriasi, vardai ir pavardės atskirose kontakto kortelėse nesikeičia, bet sujungtoje kortelėje bus rodomas tik vienas jų variantas. Norėdami pasirinkti, kurį vardą ir pavardę rodyti sujungtoje kortelėje, palieskite vieną iš susietų kortelių, palieskite joje kontakto vardą, tada palieskite „Use This Name For Unified Card“.

Pastaba. Susieti kontaktai nėra suliejami. . Jei tokio kontakto informaciją pakeičiate ar pridedate, pakeitimai nukopijuojami į visus kontakto šaltinius, iš kurių informacija buvo paimta.

Paleidimas iš naujo, atnaujinimas, pradinių nuostatų atkūrimas, duomenų atkūrimas

Programos arba „iPod touch“ paleidimas iš naujo

Jei įrenginys veikia netinkamai, pamėginkite atitinkamą programą arba patį „iPod touch“ paleisti iš naujo.

Programos paleidimas iš naujo. Jei programa veikia netinkamai, galite ją priverstinai uždaryti, tada vėl atidaryti. (Šiaip programų uždarinėti nėra reikalo; uždarinėjant programas, pavyzdžiui, nėra taupoma akumuliatoriaus energija.) Norėdami uždaryti programą, dukart paspauskite pradžios mygtuką ir programų perjungimo režime reikiamą programą stumkite aukštyn. Gali būti, kad ją atidarius iš naujo problemos jau nebebus.

„iPod touch“ paleidimas iš naujo. Palaikykite nuspaudę mygtuką „Miegas / pažadinimas“, kol pasirodys slankiklis. Pastumkite slankiklį, kad „iPod touch“ išsijungtų. Norėdami jį vėl įjungti, palaikykite nuspaudę mygtuką „Miegas / pažadinimas“, kol pamatysite „Apple“ logotipą.

Kitas būdas išjungti „iPod touch“ – eiti į „Settings“ > „General“ ir paliesti „Shut Down“.

Priverstinis „iPod touch“ paleidimas iš naujo. Jei „iPod touch“ neatsako į komandas, vienu metu palaikykite nuspaudę mygtuką „Miegas / pažadinimas“ ir pradžios mygtuką. Mygtukus laikykite nuspaudę, kol pasirodys „Apple“ logotipas.

Jei „iPod touch“ vis tiek neatsako į komandas ir neįsijungia, žr. „Apple“ palaikymo svetainės straipsnį „Jei įrenginys neatsako į komandas arba neįsijungia“.

Operacinės sistemos „iOS“ atnaujinimas

„iPad“ programinę įrangą galite atnaujinti per „Settings“ arba per programą „iTunes“. Duomenys ir nuostatos liks nepakeisti.

Prieš pradėdami naujinimą pasidarykite atsarginę „iPod touch“ duomenų kopiją per „iCloud“ arba „iTunes“.

„iPod touch“ operacinės sistemos atnaujinimas belaidžiu ryšiu. Jei rodomas pranešimas, kad yra naujinsys, palieskite „Install Now“. Arba patikrinkite, ar yra naujinių, nuėję į „Settings“ > „General“ > „Software Update“.

Operacinės sistemos atnaujinimas per programą „iTunes“. Programa „iTunes“ programinės įrangos naujinių ieško kaskart jums sinchronizavus savo įrenginį per „iTunes“.

Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsniuose „Operacinės sistemos iOS atnaujinimas įrenginyje „iPhone“, „iPad“ arba „iPod touch“ ir „Jei nepavyksta atnaujinti „iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“ arba atkurti jų duomenų“.

Pradinių „iPod touch“ nuostatų atkūrimas

Galite atkurti pradines „iPod touch“ nuostatas neištrindami įrenginio turinio. Jei norite išsaugoti savo nuostatas, prieš atkurdami pradines nuostatas išsaugokite atsarginę jų kopiją saugykloje „iCloud“ arba išsaugokite atsarginę jų kopiją per programą „iTunes“.

Jei norite per programą „iTunes“ kartu su nuostatomis pašalinti ir visą turinį ir įrenginyje „iPod touch“ atkurti gamyklines nuostatas, žr. skyrių „iPod touch“ duomenų atkūrimas“. Jei norite visiškai ištrinti visą turinį ir nuostatas, žr. skyrių „iPod touch“ duomenų ištrynimą“.

Pradinių „iPad“ nuostatų atkūrimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Reset“ ir pasirinkite pageidaujama variantą.

ĮSPĖJIMAS. Jei pasirinksite parinktį „Erase All Content and Settings“, bus pašalintas visas jūsų „iPad“ turinys. Žr. skyrių „iPod touch“ duomenų ištrynimą“.

- „Reset All Settings“. Bus ištrintos visos jūsų nuostatos.
- „Reset Network Settings“. Bus pašalintos tik tinklo nuostatos.

Atkuriant pradinę tinklo nuostatas pašalinamos anksčiau naudotų tinklų ir VPN nuostatos, kurios įdiegtos ne per konfigūravimo profilį ar mobiliojo įrenginio valdymą (MDM). „Wi-Fi“ išjungiamas ir įjungiamas iš naujo. Būsite atjungti nuo tinklo, prie kurio esate prisijungę šiuo metu. „Wi-Fi“ ir funkcijos „Ask to Join Networks“ nuostatos išlieka.

Jei norite pašalinti VPN nuostatas, įdiegtas per konfigūravimo profilį, eikite į „Settings“ > „General“ > „Profile & Device Management“, pasirinkite profilį ir palieskite „Remove Profile“. Taip pašalinsite ir kitas per profilį įdiegtas nuostatas bei paskyras. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Profilų nuostatos“. Jei norite pašalinti tinklo nuostatas, įdiegtas per MDM, eikite į „Settings“ > „General“ > „Profile & Device Management“, pasirinkite valdymą ir palieskite „Remove Management“. Taip pašalinsite ir kitas per MDM įdiegtas nuostatas bei sertifikatus. Daugiau informacijos rasite „iOS“ naudojimo žinyno skyrelyje „Mobilųjų įrenginių valdymas (MDM)“.

- „Reset Keyboard Dictionary“. Kai renkate tekstą, atmesdami „iPod touch“ siūlomus žodžius papildote klaviatūros žodyną. Jei atkursite pradinį žodyną, bus pašalinti tik jūsų pridėti žodžiai.
- „Reset Home Screen Layout“. Visų įtaisytyjų programų sugrąžinamos į pirminę vietą pradžios ekrane.
- „Reset Location & Privacy“. Atkuriamos pradinės buvimo vietos nustatymo ir privatumo nuostatos.

„iPod touch“ duomenų atkūrimas

Kad galėtumėte atkurti „iPod touch“ duomenis, prieš tai turite pasidaryti atsarginę turinio ir nuostatų kopiją. Žr. skyrius „Atsarginė „iPod touch“ duomenų kopija naudojantis funkcija „iCloud Backup“ ir atsarginė „iPod touch“ duomenų kopija per programą „iTunes“.

Jei jūsų prašoma įvesti apsaugos kodą arba „Apple ID“ slaptažodį ir kurį nors iš jų esate pamiršę, žr. skyrių „Pamiršote „Apple ID“, „iPod touch“ apsaugos kodą arba „iCloud“ apsaugos kodą?“

„iPod touch“ duomenų ištrynimą ir atkūrimą iš atsarginės duomenų kopijos. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Reset“ ir palieskite „Erase All Content and Settings“. „iPod touch“ iš naujo įsijungus, atkurkite „iPod touch“ duomenis iš atsarginės duomenų kopijos saugykloje „iCloud“ arba per programą „iTunes“, vadovaudamiesi nurodymais, kuriuos pateikia konfigūravimo vedlys.

„iPod touch“ duomenų atkūrimą iš atsarginės duomenų kopijos per programą „iTunes“. Prijunkite įrenginį prie kompiuterio, su kuriuo paprastai jį sinchronizujete, tada programoje „iTunes“ pasirinkite „File“ > „Devices“ > „Restore from Backup“.


„iPod touch“ gamyklinių nuostatų atkūrimą per programą „iTunes“. Prijunkite įrenginį prie kompiuterio, atidarykite kompiuterio programą „iTunes“, spustelėkite „iPod touch“ mygtuką, esantį netoli „iTunes“ lango viršaus, tada polangyje „Summary“ spustelėkite „Restore iPod touch“. Pašalinamas visas „iPod touch“ turinys ir nuostatos ir įdiegiama naujausia operacinės sistemos „iOS“ versija.

Svarbu. Per programą „iTunes“ atkuriant „iPod touch“ gamyklines nuostatas pašalinamas visas jūsų turinys ir nuostatos, bet įrenginio duomenys neištrinami. Pašalintos informacijos nebeįmanoma pasiekti per „iPod touch“ naudotojo sąsają, bet pačiame įrenginyje ji lieka. Jei norite visiškai ištrinti visą turinį ir nuostatas, žr. skyrių „iPod touch“ duomenų ištrynimasis“.

Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsniuose „iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“ duomenų atkūrimas iš atsarginės duomenų kopijos“ ir „Jei nepavyksta atnaujinti įrenginio arba atkurti jo duomenų“. Daugiau apie programą „iTunes“ rasite šios programos žinyne.

Įsigytų elementų atkūrimas

Galite bet kada nemokamai atsisiųsti tai, ką anksčiau įsigijote iš „iTunes Store“, „App Store“ ir „iBooks Store“. Jei jūsų šeima naudojasi funkcija „Family Sharing“, galite pakartotinai atsisiųsti ir kitų šeimos narių įsigytus elementus.

Jei šalia kurio nors elemento matote simbolį , vadinasi, elementas jau yra įsigytas ir galite jį atsisiųsti pakartotinai. Štai ką reikėtų daryti, jei norite rasti įsigytus elementus, kurių neturite įrenginyje „iPod touch“:

- „iTunes Store“. Palieskite „Daugiau“, palieskite „Purchased“, tada savo ar šeimos nario pirkinų sąrašė palieskite kategoriją („Music“, „Movies“ ar „TV Shows“), paskui palieskite „Not on this iPod touch“.
- „App Store“. Palieskite „Updates“, viršuje dešinėje palieskite savo profilio paveikslą, palieskite „Purchased“, tada palieskite „My Purchases“ (arba šeimos nario pirkinų sąrašą), paskui palieskite „Not on this iPod touch“.
- „iBooks Store“. Palieskite „Purchased“, tada savo ar šeimos nario pirkinų sąrašė palieskite kategoriją, paskui palieskite „Not on this iPod touch“.

„iPod touch“ duomenų ištrynimasis

Pašalinus kokius nors duomenis, jie būna nebeįsiekiami per „iPod touch“ naudotojo sąsają, bet pačiame įrenginyje lieka. Norėdami pašalinti visą „iPod touch“ turinį ir nuostatas, ištrinkite „iPod touch“ duomenis. Jei norite išsaugoti savo turinį ir nuostatas, prieš ištrindami „iPod touch“ duomenis išsaugokite atsarginę jų kopiją saugykloje „iCloud“ arba išsaugokite atsarginę jų kopiją per programą „iTunes“.

Svarbu. Ištrinkite „iPod touch“ duomenis, jei įrenginį parduodate arba dovanojate. Jei anksčiau buvo įjungę funkciją „Find my iPod touch“, ištrynus „iPod touch“ duomenis išjungžiama funkcija „Activation Lock“. Tada įrenginiu galėsi naudotis naujasis šeimininkas. Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Ką daryti prieš parduodant arba dovanojant „iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch““.

Viso turinio ir nuostatų ištrynimasis iš „iPod touch“. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Reset“ ir palieskite „Erase All Content and Settings“. (Jei jūsų prašoma įvesti apsaugos kodą arba „Apple ID“ slaptažodį ir kurį nors iš jų esate pamiršę, žr. skyrių „Pamiršote „Apple ID“, „iPod touch“ apsaugos kodą arba „iCloud“ apsaugos kodą?“)

„iPod touch“ iš naujo įsijungus, sukonfigūruokite įrenginį kaip naują arba atkurkite „iPod touch“ duomenis iš atsarginės duomenų kopijos saugykloje „iCloud“ arba per programą „iTunes“, vadovaudamiesi nurodymais, kuriuos pateikia konfigūravimo vedlys.

Neįgaliesiems

Funkcijos neįgaliesiems

Įrenginyje „iPod touch“ veikia daug funkcijų, padedančių neįgaliesiems, kurie turi regos, sąveikos, klausos ir mokymosi sutrikimų.

Turintiems regos sutrikimų

- „VoiceOver“
- Mastelio keitimas
- Didinamasis stiklas
- Ekranu rodinio adaptavimas
- Pasirinkto teksto skaitymas, ekrano skaitymas ir teksto rinkimo atsakas
- Didelis, pusjuodis šriftas ir padidinto kontrasto tekstas
- Mygtukų formos
- Judėjimo ekrane sumažinimas
- Jungiklių įjungimo ir išjungimo etiketės
- Skirtingų tonų priskyrimas
- Paaiškinimai balsu

Lengvesnei sąveikai

- Jungiklinis valdymas
- „AssistiveTouch“
- Jutiklinio ekrano adaptavimas
- Funkcijos neįgaliesiems su „Siri“
- „Voice Control“
- Didelio formato klaviatūros
- Programinės ir išorinės klaviatūros

Turintiems klausos sutrikimų

- „Made for iPhone“ pagalbiniai klausos prietaisai
- Šviesos diodo mirksėjimas, informuojantis apie pranešimus
- Monogarsas ir garso balansas
- Subtitrai

Turintiems mokymosi sutrikimų

- Prieigos valdymas

Funkcijų neįgaliesiems įjungimas. Norėdami įjungti ir konfigūruoti funkcijas eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“. Funkcijas galite lengvai įjungti arba įjungti vienu iš toliau nurodytų būdų.

- Paprašykite „Siri“. Sakykite maždaug taip: „Turn on VoiceOver.“ (Įjunk „VoiceOver“.) Žr. skyrių „Funkcijos neįgaliesiems su „Siri““.
- Pasinaudokite šaukiniais neįgaliesiems.

Kompiuterio programos „iTunes“ naudojimas „iPod touch“ neįgaliųjų funkcijoms konfigūruoti. Programoje „iTunes“ galite įjungti kai kurias neįgaliesiems skirtas funkcijas, pavyzdžiui, „VoiceOver“, mastelio keitimą, spalvų inversiją, automatinio teksto skaitymą, monogarsą ir, kur palaikoma, subtitrus. Spustelėkite „Summary“, tada polangio „Summary“ apačioje spustelėkite „Configure Accessibility“. Daugiau informacijos pateikiama kompiuterio programos „iTunes“ žinyne.

Taip pat žiūrėkite

„Apple“ svetainė apie funkcijas neįgaliesiems


Šaukinių neįgaliesiems naudojimas

Daugelį neįgaliesiems skirtų funkcijų galima greitai įjungti arba išjungti pradžios mygtuku arba per valdymo centrą.

Pradžios mygtuko naudojimas.

- *Šaukinio neįgaliesiems konfigūravimas.* Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Accessibility Shortcut“ ir pasirinkite dažniausiai naudojamas funkcijas.
- *Šaukinio neįgaliesiems naudojimas.* Triskart paspauskite pradžios mygtuką.
- *Pradžios mygtuko dvigubo ir trigubo spustelėjimo greičio sumažinimas.* Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Home Button“.

Valdymo centro naudojimas.

- *Valdymo centro pritaikymas.* Eikite į „Settings“ > „Control Center“ > „Customize Controls“ ir palieskite simbolį , esantį šalia reikiamos funkcijos neįgaliesiems, pavyzdžiui, „Accessibility Shortcuts“ (šaukiniai neįgaliesiems), „Magnifier“ (didinamasis stiklas), „Hearing Aids“ (pagalbiniai klausos prietaisai), „Touch Accommodations“ (jutiklinio ekrano adaptavimas) ar „Guided Access“ (prieigos valdymas).
- *Funkcijos neįgaliesiems įjungimas per valdymo centrą.* Atidarykite valdymo centrą, tada palieskite reikiamą funkciją neįgaliesiems.

Turintiems regos sutrikimų

„VoiceOver“

Funkcijos „VoiceOver“ apžvalga

„VoiceOver“ – tai gestais pagrįsta ekrano skaitymo programa, padedanti naudotis įrenginiu „iPod touch“ nematant jo ekrano. Įtraukite „VoiceOver“ į šaukinį neįgaliesiems, kad galėtumėte naudotis šia funkcija, kai tik dirbsite su operacine sistema „iOS“. Išgirskite, kas rodoma ekrane, – koks akumuliatoriaus įkrovos lygis, kas skambina ir ant kokios programos šiuo metu yra jūsų pirštas. Taip pat galite reguliuoti kalbėjimo greitį ir balso aukštį.

„VoiceOver“ papasakoja apie kiekvieną ekrano elementą, jums jį pasirinkus. VoiceOver“ elementą pažymi žymekliu (apibrėžia juodai) ir pasako jo pavadinimą arba paaiškina apie jį.

Norėdami išgirsti, kokie elementai yra ekrane, įskaitant piktogramas ir tekstą, palieskite ekraną arba vilkite per ekraną pirštą. Norėdami valdyti ekrano elementus (mygtukus, nuorodas) arba pereiti prie kito elemento, naudokite „VoiceOver“ gestus.

Jums atidarius naują langą „VoiceOver“ duoda garsinį signalą, tada pasirenka pirmąjį elementą (paprastai esantį viršutiniame kairiame kampe) ir ištaria jo pavadinimą. Taip pat praneša, kada ekrano rodinys pakeičiamas iš gulsčio į vertikalus, kada ekranas pritemsta arba užsirakina ir kas veikia užrakintame ekrane, kai „iPod touch“ pažadinate.

Pastaba. „VoiceOver“ veikia daugeliu kalbų. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Language & Region“ ir pasirinkite kalbą.

Išmokite „VoiceOver“ gestus

Svarbu. Funkcija „VoiceOver“ pakeičia „iPod touch“ valdymo gestus. Kai ši funkcija įjungta, norėdami valdyti „iPod touch“ turite naudoti „VoiceOver“ gestus – net ir norėdami išjungti pačią funkciją „VoiceOver“.

Įjungus „VoiceOver“ standartiniai jutiklinio ekrano gestai turi kitas reikšmes, o ekranui žvalgyti ir elementams valdyti turi būti naudojami kiti gestai. Tarp „VoiceOver“ gestų yra palietimas ir braukimas dviem, trimis ir keturiais pirštais. Kai darote gestus, kuriems reikalingi keli pirštai, ekraną lieskite tarp pirštų darydami šiokius tokius tarpus.

„VoiceOver“ gestus galite daryti skirtingais būdais. Pavyzdžiui, jei reikia paliesti dviem pirštais, galite tai padaryti tiek dviem vienos rankos pirštais, tiek naudodami po vieną abiejų rankų pirštą. Galite naudoti ir nykščius. Kai kas mėgsta gestą padalyti: nebūtina elementą pasirinkti, o paskui paliesti dviem pirštais – galima palaikyti palietus elementą vienu pirštu, tada paliesti ekraną kitu pirštu.

Išmėginkite įvairius būdus ir ataskite, kuris patogiausias jums. Jei gestas nesuveikė, pamėginkite judesį atlikti greičiau. Tai ypač pasakytina apie palietimą du kartus arba apie braukimą. Jei reikia braukti per ekraną, darykite tai greitu judesiu.

„VoiceOver“ nuostatose galite tam tikrame plote pasitreniruoti, kaip daryti „VoiceOver“ gestus, nevaldydami jais nei „iPod touch“, nei nuostatų.

„VoiceOver“ gestų treniruotė. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ ir palieskite „VoiceOver Practice“. Baigę treniruotis palieskite „Done“. Jei mygtuko „VoiceOver Practice“ nematote, įsitikinkite, ar funkcija „VoiceOver“ įjungta.

Pateikiame pagrindinių „VoiceOver“ gestų sąrašą.

Navigavimas ir skaitymas

- *Palieskite:* elemento pasirinkimas ir skaitymas.
- *Braukite į dešinę arba į kairę:* tolesnio arba ankstesnio elemento pasirinkimas.
- *Braukite aukštyn arba žemyn:* priklauso nuo rotoriaus parinktės. Žr. skyrių „VoiceOver“ rotoriaus naudojimas“.
- *Dviem pirštais braukite aukštyn:* visų ekrano elementų skaitymas, pradėdant nuo viršaus.
- *Dviem pirštais braukite žemyn:* ekrano elementų skaitymas, pradėdant nuo dabartinės vietos.
- *Dviem pirštais palieskite:* skaitymo sustabdymas arba tęsimas.
- *Dviem pirštais „pavalykite“ ekraną (dviem pirštais triskart greitai braukite į priekį ir atgal, tarsi rašydami raidę „z“):* signalo išjungimas arba grįžimas į ankstesnį langą.
- *Trimis pirštais braukite aukštyn arba žemyn:* paslinkimas per vieną puslapį.
- *Trimis pirštais braukite į dešinę arba į kairę:* perėjimas į tolesnį arba ankstesnį puslapį (pavyzdžiui, pradžios ekrane).

- *Trimis pirštais palieskite*: papildomos informacijos skaitymas, pavyzdžiui, pasakoma vieta sąraše arba informuojama, ar pažymėtas tekstas.
- *Keturiais pirštais palieskite ekrano viršuje*: pirmo elemento puslapyje pasirinkimas.
- *Keturiais pirštais palieskite ekrano apačioje*: paskutinio elemento puslapyje pasirinkimas.

Aktyvinimas

- *Palieskite dukart*: pasirinkto elemento aktyvinimas.
- *Palieskite triskart*: elemento dvigubas palietimas.
- *Padalytas palietimas*: norint elementą aktyvinti, nebūtina jį pasirinkti ir paskui dukart paliesti – galima vienu pirštu paliesti elementą, paskui kitu pirštu paliesti ekraną.
- *Dukart palietę palaikykite (1 sekundę), paskui darykite standartinį gestą*: standartinio gesto naudojimas. Kai ekraną palaikote dukart palietę, „iPod touch“ supranta, kad tolesnį gestą reikia suvokti kaip standartinį. Pavyzdžiui, galite ekraną dukart paliesti ir neatitraukti piršto tol, kol išgirstate tris aukštėjančius signalus, paskui, neatitraukdami piršto, pastumti slankiklį.
- *Dviem pirštais dukart palieskite*: šis gestas aktyvina veiksmą, o jei veiksmas jau vyksta, jį sulaiko. Pavyzdžiui, galite:
 - programose „Music“, „Videos“ ir „Voice Memos“ paleisti arba sulaikyti failą, programoje „Photos“ paleisti arba sulaikyti skaidrių rodyką;
 - programoje „Camera“ fotografuoti;
 - pradėti ir sulaikyti filmavimą programoje „Camera“ arba įrašinėjimą programoje „Voice Memos“;
 - paleisti ir sustabdyti chronometrą.
- *Dviem pirštais dukart palietę palaikykite*: elemento etiketės pervardijimas, kad būtų lengviau jį rasti.
- *Dviem pirštais triskart palieskite*: elementų pasirinkimo įrankio atidarymas.
- *Trimis pirštais dukart palieskite*: „VoiceOver“ nutildymas arba nutildymo išjungimas. Jei įjungtos ir „VoiceOver“, ir „Zoom“ funkcijos, trimis pirštais palieskite triskart.
- *Trimis pirštais triskart palieskite*: ekrano užtamsinimo įjungimas arba išjungimas. Jei įjungtos ir „VoiceOver“, ir „Zoom“ funkcijos, trimis pirštais palieskite keturiskart.

„iPod touch“ naudojimas su funkcija „VoiceOver“

„VoiceOver“ įjungimas ir išjungimas. Iškvieskite „Siri“ ir sakykite „turn on VoiceOver“ (įjunk „VoiceOver“) arba „turn off VoiceOver“ (išjunk „VoiceOver“). Taip pat galite eiti į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ arba pasinaudoti šaukiniais neįgaliesiems.

„iPod touch“ atrakinimas apsaugos kodu. Užrakintame ekrane paspauskite pradžios mygtuką ir įveskite apsaugos kodą.

Kad nereikėtų kodo tarti garsiai, įjunkite rašymo pirštu režimą arba Brailio rašmenų rašymą ekrane.


Programos atidarymas, jungiklio įjungimas arba elemento palietimas. Palieskite elementą, tada dukart palieskite ekraną.

Pasirinkto elemento dvigubas palietimas. Kad suveiktų komanda, kuriai paprastai reikia dukart paliesti ekraną (pavyzdžiui, žodžio pasirinkimas arba mastelio keitimas), palieskite triskart.

Slankiklio stūmimas. Palieskite slankiklį, tada braukite vienu pirštu aukštyn arba žemyn.

Standartinio gesto naudojimas. Dukart palieskite ir palaikykite pirštą ant ekrano, kol išgirsite tris aukštėjančius signalus, tada naudokite gestą. Atitraukus pirštą vėl veiks „VoiceOver“ gestai. Pavyzdžiui, jei garsumo slankiklį norite pastumti įprastu būdu, o ne braukdami aukštyn ar žemyn, pasirinkite slankiklį, dukart palieskite ir neatitraukite piršto, sulaukite trijų signalų, tada stumkite slankiklį į kairę arba į dešinę.

Sąrašo arba tam tikro ekrano ploto slinkimas. Trimis pirštais braukite aukštyn arba žemyn.

- *Abėcėlinio indekso naudojimas.* Kai kuriuose sąrašuose dešinėje pusėje yra abėcėlinis indeksas. Jei norite slinkti per jį, pasirinkite indeksą, tada braukite aukštyn arba žemyn. Taip pat galite dukart paliesti ir neatitraukę piršto braukti aukštyn arba žemyn.
- *Sąrašo elementų eilės tvarkos keitimas.* Kai kuriuose sąrašuose galite keisti elementų eilės tvarką, pavyzdžiui, galite keisti vietomis nuostatų neįgaliesiems rotorius elementus. Pasirinkite elemento dešinėje esantį perkėlimo simbolį , dukart palieskite ir neatitraukite piršto, kol išgirsite tris aukštėjančius signalus, tada vilkite elementą aukštyn arba žemyn.

Pranešimų ekrano atidarymas. Būsenos juostoje palieskite bet kurį elementą ir trimis pirštais braukite žemyn. Arba palaikykite palietę ekrano viršuje, kol išgirsite garsinį signalą, tada braukite žemyn. Jei pranešimų ekraną norite uždaryti, dviem pirštais „pavalykite“ ekraną arba paspauskite pradžios mygtuką.

Valdymo centro atidarymas. Būsenos juostoje palieskite bet kurį elementą ir trimis pirštais braukite aukštyn. Arba palaikykite palietę ekrano apačioje, kol išgirsite garsinį signalą, tada braukite aukštyn. Jei valdymo centrą norite uždaryti, dviem pirštais „pavalykite“ ekraną arba paspauskite pradžios mygtuką.

Paieška pradžios ekrane. Palieskite bet kur pradžios ekrane, bet ne būsenos juostoje, ir trimis pirštais braukite žemyn.

Perėjimas į kitą programą. Dukart paspauskite pradžios mygtuką, trimis pirštais braukite į kairę arba į dešinę, kad pasirinktumėte pageidaujamą programą, tada dukart palieskite, kad į ją pereitumėte. Arba atidarę veikiančių programų langą sukite rotorių į parinktį „Actions“, tada norėdami pereiti nuo vienos programos prie kitos braukite aukštyn arba žemyn.

Programų išdėstymo tvarkos keitimas pradžios ekrane. Pasinaudokite vienu iš toliau nurodytų būdų.

- *Vilkimas.* Pradžios ekrane palieskite piktogramą, dukart palieskite ir neatitraukite piršto tol, kol išgirsite tris aukštėjančius signalus. Tada vilkite piktogramą. Jos esama padėtis sakoma balsu. Piktogramą nuvilkę į pageidaujamą vietą atitraukite pirštą. Jei piktogramą norite perkelti į kitą pradžios ekrano langą, vilkite ją į ekrano kraštą. Baigę tvarkyti piktogramas paspauskite pradžios mygtuką.
- *„Move“ veiksmas.* Palieskite kurią nors programą ir braukite žemyn, kad išgirstumėte galimus veiksmus. Išgirdę „Arrange Apps“ dukart palieskite, kad įsijungtų programų tvarkymo režimas. Tada suraskite programą, kurią norite perkelti, braukite žemyn iki veiksmo „Move“ ir dukart palieskite. Perkelti funkcijos „VoiceOver“ žymeklį į naują vietą ir pasirinkite iš galimų veiksmų: „Cancel Move“ (atšaukti perkėlimą), „Create New Folder“ (sukurti naują aplanką), „Add to Folder“ (pridėti į aplanką), „Move Before“ (perkelti prieš...) arba „Move After“ (perkelti po...). Baigę tvarkyti piktogramas paspauskite pradžios mygtuką.

„iPod touch“ būsenos informacijos skaitymas. Ekrano viršuje palieskite būsenos juostą, tada braukite į kairę arba į dešinę, jei norite išgirsti informaciją apie laiką, akumulatoriaus įkrovos lygį, „Wi-Fi“ signalo stiprumą ir kt.

Pranešimų skaitymas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ ir palieskite „Always Speak Notifications“. Tada visi pranešimai, įskaitant ir įeinančių žinučių tekstą, bus įgarsinami, net jei „iPod touch“ tuo metu užrakintas. Pranešimai, į kuriuos nesureaguosite, bus pakartoti jums atrakinus „iPod touch“.

Ekrano užtamsinimo įjungimas arba išjungimas. Triskart palieskite trimis pirštais. Kai įjungtas ekrano užtamsinimas, ekrano elementai yra aktyvūs, nors ekranas ir išjungtas.

Garso nukreipimo parinktys. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Audio“. Prijungus papildomų įrenginių, pavyzdžiui, instrumento stiprintuvą ar DJ maišytuvą, rodomos kiekvieno įrenginio parinktys.

„VoiceOver“ rotoriaus naudojimas

Rotoriumi galite perjungti parinktį, kuri galios jums braukiant aukštyn arba žemyn, kai įjungta funkcija „VoiceOver“, arba pasirinkti specialų įvesties metodą, pavyzdžiui, Brailio rašmenų rašymą ekrane ar rašymą pirštu.

Rotoriaus valdymas. Du pirštus sukite aplink vieną ekrano tašką, esantį tarp jų. Jei jums patogiau naudoti po vieną abiejų rankų pirštą, vienu metu vienu pirštu brūkštelėkite aukštyn, o kitu – žemyn.



Rotoriaus parinkčių pasirinkimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Rotor“ ir pasirinkite, kurias parinktį norite turėti rotoriuje.

Galimos rotoriaus parinktys priklauso nuo to, ką veikiate. Pavyzdžiui, jei skaitote elektroninį laišką, rotoriumi galite įjungti, kad braukdami aukštyn arba žemyn perjungtumėte teksto skaitymą po žodį į skaitymą po simbolį ir atvirkščiai. Jei atidarėte tinklalapį, rotoriumi galite nustatyti, kad jums būtų skaitomas visas tekstas (ar po žodį, ar po simbolį) arba kad būtų peršokama nuo vieno tam tikro rūšies elemento prie kito (pavyzdžiui, būtų skaitomos tik antraštės arba tik nuorodos).

Jei funkciją „VoiceOver“ valdote klaviatūra „Apple Wireless Keyboard“, rotoriumi galite valdyti, pavyzdžiui, garsumą, kalbėjimo greitį, įjungti tono aukščio naudojimą, fonetinį žodžių skaitymą, taip pat skaitymą renkant tekstą ir skyrybos ženklų tarimą.

„VoiceOver“ pagrindai

Ekrano žvalgymas. Braukite pirštu per ekraną. „VoiceOver“ įgarsina kiekvieną jūsų paliestą elementą. Jei norite, kad elementas liktų pasirinktas, atitraukite pirštą.

- *Elemento aktyvinimas.* Palieskite vieną kartą, jei elementą norite pasirinkti, palieskite dukart, jei norite jį aktyvinti.
- *Tolesnio arba ankstesnio elemento pasirinkimas.* Vienu pirštu braukite į dešinę ar į kairę. Elementų eilė eina iš kairės į dešinę ir iš viršaus į apačią.
- *Pirmo arba paskutinio ekrano elemento pasirinkimas.* Palieskite keturiais pirštais ekrano viršuje arba apačioje.
- *Elemento pasirinkimas pagal pavadinimą.* Bet kur ekrane triskart palieskite dviem pirštais, kad atsidarytų elementų pasirinkimo įrankis. Tada paieškos laukelyje įrašykite pavadinimą arba braukite į dešinę ar į kairę, jei norite sąraše pereiti prie kito elemento pagal abėcėlę. Kitas variantas – palieskite abėcėlinį indeksą sąrašo dešinėje ir braukite aukštyn arba žemyn. Taip pat elementą galite pasirinkti pirštu parašydami jo pavadinimą. Žr. skyrių „Rašymas pirštu“. Jei nieko nepasirinkę norite uždaryti elementų pasirinkimo įrankį, dukart palieskite.
- *Elemento pervardijimas, kad būtų lengviau jį rasti.* Pasirinkite elementą, tada bet kur ekrane palaikykite dukart palietę dviem pirštais.
- *Pasirinkto elemento teksto skaitymas.* Pasukite rotorį, kad būtų skaitomi atskiri simboliai arba žodžiai, tada vienu pirštu braukite žemyn arba aukštyn. Žr. skyrių „VoiceOver“ rotoriaus naudojimas“.
- *Papildomos informacijos apie mygtuko ar funkcijos naudojimą skaitymas.* Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ ir įjunkite arba išjunkite „Speak Hints“.
- *Fonetinio tarimo naudojimas.* Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Phonetic Feedback“.
- *Visų ekrano elementų skaitymas, pradėdant nuo viršaus.* Dviem pirštais braukite aukštyn.

- *Visų ekrano elementų skaitymas, pradėdant nuo pažymėtojo ir baigiant apačioje.* Dviem pirštais braukite žemyn.
- *Skaitymo sulaukymas.* Palieskite dviem pirštais vieną kartą. Jei norite skaitymo klausyti toliau, dar kartą palieskite dviem pirštais arba pasirinkite kitą elementą.
- *„VoiceOver“ nutildymas.* Trimis pirštais palieskite du kartus. Jei norite nutildymą išjungti, veiksmą pakartokite. Jei įjungtos ir „VoiceOver“, ir „Zoom“ funkcijos, trimis pirštais palieskite triskart. Jei naudojate išorinę klaviatūrą, spauskite klavišą „Control“.
- *Garso efektų nutildymas.* Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Audio“ ir išjunkite „Use Sound Effects“.

Didesnio „VoiceOver“ žymeklio naudojimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ ir įjunkite „Large Cursor“.

„VoiceOver“ balso keitimas. Galite reguliuoti įvairius „VoiceOver“ balso parametrus.

- *Garsumo keitimas.* Naudokite „iPod touch“ garsumo mygtukus. Taip pat garsumą galite įtraukti į rotoriaus parinktį – tada norėdami keisti garsumą galėsite braukti per ekraną aukštyn arba žemyn. Žr. skyrių „VoiceOver“ rotoriaus naudojimas“.
- *Greičio keitimas.* Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ ir vilkite slankiklį „Speaking Rate“. Taip pat balso greitį („Speaking Rate“) galite įtraukti į rotoriaus parinktį, tada norėdami keisti greitį galėsite braukti per ekraną aukštyn arba žemyn.
- *Tono aukščio keitimas.* Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Speech“ ir vilkite slankiklį „Pitch“.
- *Kintamo aukščio tonų naudojimas.* „VoiceOver“ gali aukštesniu tonu skaityti pirmą kokios nors grupės (pavyzdžiui, sąrašo ar lentelės) elementą ir žemesniu tonu – paskutinį. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Speech“ ir įjunkite „Use Pitch Change“.
- *Leidžiamo garso nutildymo valdymas.* Jei norite pasirinkti, ar kalbant funkcijai „VoiceOver“ nutildyti tuo metu leidžiamus kitus garsus, atsukite rotoriaus funkciją „Audio Ducking“, tada braukite aukštyn arba žemyn.
- *„iPod touch“ kalbos keitimas.* Eikite į „Settings“ > „General“ > „Language & Region“. Kai kurių kalbų „VoiceOver“ tarimas priklauso nuo čia jūsų pasirinkto regiono formato.
- *Tarimo keitimas.* Atsukite rotoriaus parinktį „Language“, tada braukite aukštyn arba žemyn. Ši parinktį rotoriuje bus tik nuėję į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Speech“ > „Rotor Languages“ pasirinksite daugiau nei vieną tarimą.
- *Dialektų rotoriuje pasirinkimas.* Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Speech“ > „Rotor Languages“. Jei norite keisti balso savybes arba greitį, palieskite kalbą. Jei norite pašalinti kalbas iš rotoriaus arba pakeisti jų eilės tvarką, palieskite „Edit“, tada palieskite mygtuką „Delete“ arba vilkite simbolį  aukštyn arba žemyn ir paskui palieskite „Done“.
- *Numatytojo pasirinktos „iPod touch“ kalbos balso nustatymas.* Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Speech“ > „Voice“.
- *Ypač kokybiško skaitančio balso atsisiuntimas.* Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Speech“, palieskite kalbą, tada pasirinkite kokybiškesnį balsą. Jei naudojate anglų kalbą, galite atsisiųsti „Alex“ balsą (869 MB) – tą patį amerikiečių anglų kalba skaitantį aukštos kokybės balsą, kuris naudojamas funkcijoje „VoiceOver“ „Mac“ kompiuteriuose.
- *Nurodymas, kaip tarti tam tikrus žodžius.* Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Speech“ > „Pronunciations“. Palieskite , įrašykite frazę ir padiktuokite, kaip reikėtų ją tarti arba, jei reikia, pasakykite frazę paraidžiui.

Kontroliuokite kalbėjimo gausumą. Norėdami kontroliuoti „VoiceOver“ kalbėjimo gausumą, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Verbosity“. Galite nustatyti, ar norite, kad „VoiceOver“ sakytų patarimus, įvardytų skyrybą, didžiąsias raides, įterptas nuorodas ir kt. Netgi galite nustatyti, kad „VoiceOver“ po tekste rasto jaustuko pasakytų žodį „emoji“ (jaustukas).

Ekraninės klaviatūros naudojimas

Aktyvius redaguojamą teksto lauką atidaroma ekraninė klaviatūra (jei nesate prijungę klaviatūros „Apple Wireless Keyboard“).

Teksto lauko aktyvinimas. Pasirinkite teksto lauką, tada dukart palieskite. Atsiranda teksto žymeklis ir ekraninė klaviatūra.

Teksto rašymo būdo pasirinkimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Typing Style“. Arba rotoriuje atsukite parinktį „Typing Mode“, tada braukite aukštyn arba žemyn.

Teksto įvedimas. Ekranine klaviatūra tekstą rinkti galite keliais būdais.

- *Standartinis teksto rinkimas („Standard“).* Braukdami į kairę arba į dešinę pasirinkite klaviatūros klavišą ir palieskite du kartus, kad simbolis būtų įrašytas. Arba pirštu braukite per klaviatūrą, kad pasirinktumėte klavišą, ir neatitraukę nuo jo piršto palieskite ekraną kitu pirštu. „VoiceOver“ ištaria klavišo pavadinimą jį pasirinkus ir pakartoja jį įrašius į laukelį.
- *Liečiamasis teksto rinkimas („Touch“).* Palieskite klaviatūros mygtuką, kad jį pasirinktumėte, tada atitraukite pirštą, kad simbolis būtų įrašytas į laukelį. paliečiate ne tą klavišą, braukite pirštu iki pageidaujamo klavišo. „VoiceOver“ ištaria simbolio pavadinimą, kai tik paliečiate kokį klavišą, bet į laukelį įrašo tik tą simbolį, po kurio atitraukiate pirštą.
- *Tiesioginis teksto rinkimas („Direct Touch“).* Šiuo atveju atsidarius klaviatūrai funkcija „VoiceOver“ išjungiamas, todėl tekstą galite rinkti taip, kaip tai darytumėte be funkcijos „VoiceOver“.

Žymeklio perkėlimas. Jei norite žymeklį tekste perkelti į priekį arba atgal, braukite aukštyn arba žemyn. Rotoriumi pasirinkite, ar norite žymeklį perkelti per vieną simbolį, per vieną žodį ar per vieną eilutę. Jei norite peršokti į pradžią arba į pabaigą, tekstą dukart palieskite.


Žymekliui judant „VoiceOver“ duoda garsinį signalą ir ištaria simbolį, žodį arba eilutę, per kurią žymeklis perkeliamas. Kai peršokama per žodį į priekį, žymeklis perkeliamas į kiekvieno žodžio pabaigą, prieš tolesnį tarpą ar skyrybos ženklą. Kai peršokama atgal, žymeklis perkeliamas į ankstesnio žodžio pabaigą, prieš tolesnį tarpą ar skyrybos ženklą.

Žymeklio perkėlimas už skyrybos ženklo, esančio žodžio arba sakinio gale. Rotoriumi pasirinkite perkėlimą per vieną simbolį.

Kai žymeklį perkeliate per eilutę, „VoiceOver“ perskaito kiekvieną eilutę, kurią žymeklis peršoka. Peršokant į priekį žymeklis perkeliamas į kitos eilutės pradžią (išskyrus tuos atvejus, kai pasiekiate paskutinę pastraipos eilutę – tada žymeklis perkeliamas į perskaitytos eilutės pabaigą). Peršokant atgal, žymeklis perkeliamas į perskaitytos eilutės pradžią.

Teksto rinkimo atsako keitimas. Pagal numatytąjį nustatymą, „VoiceOver“ skaito ir jūsų renkamus simbolius, ir žodžius. Jei norite negirdėti jokio atsako, girdėti tik simbolius arba girdėti tik žodžius, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Typing Feedback“ ir pasirinkite atitinkamą variantą.

Fonetinės abėcėlės naudojimas teksto rinkimo atsakui. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Phonetic Feedback“. Tekstas skaitomas po simbolį. „VoiceOver“ pirmiausia pasako simbolį, tada jo fonetinį atitikmenį, pavyzdžiui, „f“ – „foxtrot“.

Simbolio šalinimas. Kad ir kurį „VoiceOver“ teksto rinkimo būdą naudojate, simboliui pašalinti naudokite mygtuką . Norėdami nustatyti, ar norite, kad „VoiceOver“ ištartų kiekvieną pašalinamą simbolį, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Verbosity“ > „Deleting Text“. Jei įjungta funkcija „Use Pitch Change“ (tono aukščio keitimas), šalinamus simbolius „VoiceOver“ taria žemesniu tonu.

Teksto žymėjimas. Atsukite rotoriaus parinktį „Edit“, braukite aukštyn arba žemyn, kad pasirinktumėte „Select“ (pasirinkti) arba „Select All“ (pasirinkti viską), tada dukart palieskite. Jei pasirenkate „Select“, dukart palietus pažymimas žodis, esantis arčiausiai žymeklio. Jei norite pasirinkti didesnę arba mažesnę teksto atkarpą, pirmiausia dviem pirštais „pavalykite“ ekraną, kad uždarytumėte atsidariusį išskylantįjį meniu, tada išskėskite ant ekrano pirštus.

Teksto iškirpimas, kopijavimas ir įklijavimas. Atsukite rotoriaus parinktį „Edit“, pasirinkite tekstą, braukite aukštyn arba žemyn, kad pasirinktumėte „Cut“ (iškirpti), „Copy“ (kopijuoti) arba „Paste“ (įklijuoti), tada dukart palieskite.

Veiksmo atšaukimas. Pakratykite „iPod touch“, tada braukdami į kairę arba į dešinę pasirinkite veiksmą, kurį norite atšaukti, ir dukart palieskite.

Simbolio su diakritiniu ženklu rašymas. Kai tekstą renkate standartiniu būdu, pasirinkite paprastą simbolį, tada palaikykite dukart palietę, kol išgirsite garsinį signalą, rodantį, kad atsidarė alternatyviųjų simbolių meniu. Braukdami į kairę arba į dešinę išgirsite, kokie variantai siūlomi, ir pageidaujamą pasirinksite. Atitraukite pirštą, jei norite įrašyti pasirinktą simbolį. Kai tekstą renkate liečiamuoju būdu, palaikykite palietę simbolį, kol atsidarys alternatyviųjų simbolių meniu.

Klaviatūros kalbos keitimas. Atsukite rotoriaus parinktį „Language“, tada braukite aukštyn arba žemyn. Pasirinkite „default language“, jei norite naudoti kalbą, numatytą „Language & Region“ nuostatose. Rotoriaus parinktis „Language“ galima tik jei nuėję į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Speech“ pasirenkate daugiau nei vieną kalbą.

Rašymas pirštu

Rašymo pirštu režimas simbolius ekrane leidžia rašyti pirštu. Tekstą galite rašyti įprastiniu būdu, o šį režimą naudoti, jei norite tyliai įvesti „iPod touch“ apsaugos kodą ar atidaryti kurią nors programą iš pradžios ekrano.

Rašymo pirštu režimo įjungimas. Atsukite rotoriaus parinktį „Handwriting“. Jei rotoriuje tokios parinkties nėra, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Rotor“ ir ją pridėkite.

Simbolių rūšies pasirinkimas. Trimis pirštais braukdami aukštyn arba žemyn pasirinkite mažąsias raides, skaičius, didžiąsias raides arba skyrybos ženklus.

Pasirinktos simbolių rūšies pavadinimo skaitymas. Palieskite trimis pirštais.

Simbolio rašymas. Pirštu nupieškite simbolį ekrane.

Alternatyviojo simbolio rašymas. Jei norite rašyti alternatyvųjį simbolį (su diakritiniu, pavyzdžiui, kirčio arba umliauto, ženklu), parašykite simbolį, tada dviem pirštais braukite aukštyn arba žemyn, kol išgirsite reikiamą simbolį.

Tarpas. Dviem pirštais braukite į dešinę.

Nauja eilutė. Trimis pirštais braukite į dešinę.

Simbolio, esančio į kairę nuo žymeklio, šalinimas. Dviem pirštais braukite į kairę.

Elemento pasirinkimas pradžios ekrane. Pradėkite rašyti elemento pavadinimą. Rašykite tiek, kad liktų tik vienas galimas variantas, o jei norite pasirinkti iš kelių variantų, dviem pirštais braukite aukštyn arba žemyn.

Tylus apsaugos kodo įvedimas. Saugos kodo lange atsukite rotoriaus parinktį „Handwriting“, tada rašykite kodo simbolius pirštu.

Abėcėlinio indekso naudojimas ilgame sąraše. Pasirinkite sąrašo dešinėje esantį abėcėlinį indeksą (pavyzdžiui, programoje „Contacts“ arba „VoiceOver“ elementų pasirinkimo įrankyje) ir parašykite pageidaujamą raidę.

Elementų rūšies nustatymas rotoriuje naršant internete. Parašykite pirmąją puslapio elementų rūšies raidę. Pavyzdžiui, jei norite braukdami aukštyn arba žemyn pereiti nuo nuorodos prie nuorodos, parašykite „l“ (anglų k. „links“ – nuorodos), jei norite pereiti nuo antraštės prie antraštės, parašykite „h“ (anglų k. „headings“ – antraštės).

Rašymo pirštu režimo išjungimas. Dviem pirštais „pavalykite“ ekraną arba atsukite kitą rotoriaus parinktį.

Brailio rašmenų rašymas ekrane

Ijungę parinktį „Braille Screen Input“ galite tiesiog „iPod touch“ ekrane pirštais rašyti šešių taškų arba supaprastintus Brailio rašmenis. Rašyti galite „iPod touch“ paguldę priešais save (stalo režimas) arba laikydami nuo savęs nusuktu ekranu, kad reikėtų sulenkti pirštus (nusukto ekrano režimas).

Rašymo Brailio rašmenimis ekrane įjungimas. Atsukite rotoriaus parinktį „Braille Screen Input“. Jei rotoriuje tokios parinkties nėra, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Rotor“ ir ją pridėkite.

Brailio rašmenų rašymas. Paguldykite „iPod touch“ priešais save arba laikykite jį nuo savęs nusuktu ekranu, tada rašykite liedsdami ekraną vienu pirštu arba keliais pirštais iškart.

Rašymo taškų kalibravimas. Jei norite rašmenų taškų pozicijas pritaikyti pagal savo pirštus, palieskite ekraną trimis dešinės rankos pirštais, kad būtų nustatyta 4, 5 ir 6 taško padėtis, tada iškart palieskite ekraną trimis kairės rankos pirštais, kad būtų nustatyta 1, 2 ir 3 taško padėtis.

Šešių taškų arba supaprastintų rašmenų režimo perjungimas. Trimis pirštais braukite į dešinę. Jei norite nustatyti numatytąjį režimą, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Braille“ > „Braille Screen Input“.

Tarpas. Vienu pirštu braukite į dešinę. (Jei rašote nusukto ekrano režimu, braukite į dešinę nuo savęs.)

Ankstesnio simbolio pašalinimas. Vienu pirštu braukite į kairę.

Nauja eilutė (renkant tekstą). Dviem pirštais braukite į dešinę.

Rašymo variantų perjungimas. Vienu pirštu braukite aukštyn arba žemyn.

Elemento pasirinkimas pradžios ekrane. Pradėkite rašyti elemento pavadinimą. Rašykite tiek, kad liktų tik vienas galimas variantas, o jei norite pasirinkti iš kelių variantų, vienu pirštu braukite aukštyn arba žemyn.

Pasirinktos programos atidarymas. Dviem pirštais braukite į dešinę.

Ekrano rodinio pasukimo užrakinimas. Trimis pirštais braukite aukštyn arba žemyn.

Tyrinėjimo režimas. Jei norite, kad rašant taškus ir atitraukiant pirštus „iPod touch“ iškart perskaitytų taškus garsiai, palaikykite palietę taškus, tada palaukite laikmačio signalų ir pranešimo.

Supaprastintų Brailio rašmenų įjungimas arba išjungimas. Trimis pirštais braukite į dešinę.

Momentinis vertimas (įjungus supaprastintą rašmenų versiją). Dviem pirštais braukite žemyn.

Perėjimas į kitą klaviatūrą. Dviem pirštais braukite aukštyn.

Rašymo Brailio rašmenimis ekrane išjungimas. Dviem pirštais „pavalykite“ ekraną arba atsukite kitą rotoriaus parinktį.

Funkcija „VoiceOver“ su belaide klaviatūra „Apple Wireless Keyboard“

Funkciją „VoiceOver“ galite valdyti su „iPod touch“ susieta belaide klaviatūra „Apple Wireless Keyboard“. Žr. skyrių „Belaidė klaviatūra „Apple Wireless Keyboard“. Naudojantis šia klaviatūra „VoiceOver“ komandos aktyvinamos tam tikromis klavišų kombinacijomis.

Apie klaviatūros išdėstymą ir su įvairiomis klavišų kombinacijomis susijusius veiksmus padės sužinoti „VoiceOver“ žinynas. Jums paspaudus klavišus ar klaviatūros komandas šis žinynas ištaria jų pavadinimą, bet atitinkamo veiksmo nevykdo.

Modifikavimo klavišų pasirinkimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Modifier Keys“. Komandoms naudojama klavišų „Control“ ir „Option“ kombinacija arba klavišas „Caps Lock“. Sąraše juos trumpinsime „VO“.

„VoiceOver“ klaviatūros komandos

VO = modifikavimo klavišai

- *Jjungti „VoiceOver“ žinyną:* VO + K
- *Išjungti „VoiceOver“ žinyną:* „Esc“ („Escape“)
- *Pasirinkti tolesnį arba ankstesnį elementą:* VO + rodyklė į dešinę arba VO + rodyklė į kairę
- *Dukart palietus aktyvinti pasirinktą elementą:* VO + tarpo klavišas
- *Jjungti pradžios ekraną:* VO + H
- *Palaikyti palietus pasirinktą elementą:* VO + „Shift“ + M
- *Pereiti į būsenos juostą:* VO + M
- *Skaityti nuo pasirinkto elemento:* VO + A
- *Skaityti nuo viršaus:* VO + B
- *Sulaikyti arba tęsti skaitymą:* „Control“
- *Paskutinį perskaitytą tekstą nukopijuoti į iškarpinę:* VO + „Shift“ + C
- *Ieškoti teksto:* VO + F
- *Nutildyti „VoiceOver“ arba išjungti nutildymą:* VO + S
- *Atidaryti pranešimų ekraną:* „Fn“ + VO + rodyklė aukštyn
- *Atidaryti valdymo centrą:* „Fn“ + VO + rodyklė žemyn
- *Atidaryti elementų pasirinkimo įrankį:* VO + I
- *Keisti pasirinkto elemento etiketę:* VO + /
- *Dukart paliesti dviem pirštais:* VO + brūkšnelis
- *Braukti aukštyn arba žemyn:* VO + rodyklė aukštyn arba VO + rodyklė žemyn
- *Sukti rotorijų:* VO + „Command“ + rodyklė į kairę arba VO + „Command“ + rodyklė į dešinę
- *Keisti rotoriaus nurodytą nuostatą:* VO + „Command“ + rodyklė aukštyn arba VO + „Command“ + rodyklė žemyn
- *Jjungti arba išjungti ekrano užtamsinimą:* VO + „Shift“ + S
- *Grįžti į ankstesnį langą:* „Esc“
- *Pereiti į kitą programą:* „Command“ + „Tab“ arba „Command“ + „Shift“ + „Tab“

„Quick Nav“

Tai greitosios navigacijos funkcija, kuri leis valdyti funkciją „VoiceOver“ rodyklių klavišais.

- *Jjungti arba išjungti „Quick Nav“:* rodyklė į kairę + rodyklė į dešinę
- *Pasirinkti tolesnį arba ankstesnį elementą:* rodyklė į dešinę arba rodyklė į kairę
- *Pasirinkti tolesnį arba ankstesnį rotoriaus nurodytą elementą:* rodyklė aukštyn arba rodyklė žemyn
- *Pasirinkti pirmą arba paskutinį elementą:* „Control“ + rodyklė aukštyn arba „Control“ + rodyklė žemyn
- *Paliesti elementą:* rodyklė aukštyn + rodyklė žemyn
- *Slinkti aukštyn, žemyn, į kairę arba į dešinę:* „Option“ + rodyklė aukštyn, „Option“ + rodyklė žemyn, „Option“ + rodyklė į kairę arba „Option“ + rodyklė į dešinę
- *Sukti rotorijų:* rodyklė aukštyn + rodyklė į kairę arba rodyklė aukštyn + rodyklė į dešinę

Norėdami įvesti skaitmenis programoje „Calculator“, galite naudoti klaviatūros „Apple Wireless Keyboard“ skaičių klavišus.

„Quick Nav“ atskirų klavišų naudojimas naršant internete

Greitosios navigacijos funkcija gali padėti jums naršyti ir internete. Būdami tinklalapyje galite naudoti toliau išvardytus klavišus. Paspaudę nurodytą klavišą pereisite prie tolesnio tam tikros rūšies elemento. Jei norite pereiti prie ankstesnio elemento, spausdami raidę laikykite nuspaudę klavišą „Shift“.

- „Quick Nav“ valdymo atskirais klavišais įjungimas: VO + Q
- Antraštė: H
- Nuoroda: L
- Teksto laukas: R
- Mygtukas: B
- Formos valdymo elementas: C
- Paveikslas: I
- Lentelė: T
- Statinis tekstas: S
- ARIA orientyras: W
- Sąrašas: X
- Tos pačios rūšies elementas: M
- 1 lygio antraštė: 1
- 2 lygio antraštė: 2
- 3 lygio antraštė: 3
- 4 lygio antraštė: 4
- 5 lygio antraštė: 5
- 6 lygio antraštė: 6

Teksto redagavimas

Šiomis komandomis galite redaguoti tekstą (kai funkcija „Quick Nav“ išjungta). Jums perkeliant žymeklį „VoiceOver“ skaitys tekstą.

- *Peršokti į priekį arba atgal per vieną simbolį:* rodyklė į dešinę arba rodyklė į kairę
- *Peršokti į priekį arba atgal per vieną žodį:* „Option“ + rodyklė į dešinę arba „Option“ + rodyklė į kairę
- *Peršokti aukštyn arba žemyn per vieną eilutę:* rodyklė aukštyn arba rodyklė žemyn
- *Peršokti į eilutės pradžią arba pabaigą:* „Command“ + rodyklė į kairę arba „Command“ + rodyklė žemyn
- *Peršokti į pastraipos pradžią arba pabaigą:* „Option“ + rodyklė aukštyn arba „Option“ + rodyklė žemyn
- *Peršokti į ankstesnę arba tolesnę pastraipą:* „Option“ + rodyklė aukštyn arba „Option“ + rodyklė žemyn
- *Peršokti į teksto lauko viršų arba apačią:* „Command“ + rodyklė aukštyn arba „Command“ + rodyklė žemyn
- *Perkeliant žymeklį žymėti tekstą:* „Shift“ + bet kuri minėta žymeklio perkėlimo komanda
- *Pasirinkti visą tekstą:* „Command“ + A
- *Kopijuoti, iškirpti arba įklijuoti pasirinktą tekstą:* Command“ + C, „Command“ + X arba „Command“ + V
- *Atšaukti arba grąžinti paskutinį pakeitimą:* „Command“ + Z arba „Shift“ + „Command“ + Z

Brailio ekranų palaikymas

„VoiceOver“ išvesčiai skaityti galite naudotis „Bluetooth“ Brailio ekranu. Įjungus funkciją „VoiceOver“, Brailio ekranu su įvesties klavišais ir kitais valdikliais galima valdyti ir „iPod touch“. Palaikomų Brailio ekranų sąrašą rasite svetainėje apie Brailio ekranus operacinei sistemai „iOS“.

Brailio ekrano prijungimas. Įjunkite ekraną, tada eikite į „Settings“ > „Bluetooth“ ir įjunkite „Bluetooth“. Tada eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Braille“ ir pasirinkite ekraną.

Brailio ekrano nuostatos. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Braille“. Čia galite:

- pasirinkti 8 taškų, 6 taškų ir supaprastintų Brailio rašmenų įvestį ir išvestį;
- įjungti būsenos langelį ir pasirinkti jo vietą;
- įjungti matematinių lygčių kodą „Nemeth“;
- įjungti ekraninę klaviatūrą;
- pasirinkti, kad stumiant būtų automatiškai verčiami puslapiai;
- pakeisti, kad būtų verčiama iš unifikotų anglų kalbos rašmenų;
- pakeisti perspėjimų trukmę.

Subtitrų išvestis Brailio rašmenimis leidžiant medijos failą. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Verbosity“ ir pasirinkite „Braille“ (Brailio rašmenys) arba „Speech and Braille“ (kalba ir Brailio rašmenys).

Informacijos apie svarbiausias Brailio ekranų komandas funkcijai „VoiceOver“ valdyti ir papildomos informacijos apie kai kuriuos ekranus rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Svarbiausios Brailio ekrano komandos funkcijai „VoiceOver“ valdyti naudojant „iPhone“, „iPad“ ir „iPod touch“.

„VoiceOver“ kalbos nustatymas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Language & Region“.

Pakeitus „iPod touch“ kalbą gali reikėti iš naujo nustatyti „VoiceOver“ ir Brailio ekrano kalbą.

Galite nustatyti, kad kairiausiam arba dešiniausiam Brailio ekrano langelyje būtų rodoma sistemos būklė ir kitokia informacija. Pavyzdžiui:

- pranešimų istorijoje yra neperskaitytas pranešimas;
- naujausias pranešimų istorijos pranešimas dar neperskaitytas;
- „VoiceOver“ kalbėjimas nutildytas;
- senka „iPod touch“ akumulatorius (liko mažiau kaip 20 % įkrovos);
- „iPod touch“ pasuktas į gulsčią padėtį;
- išjungtas ekranas;
- dabartinėje eilutėje yra papildomo teksto kairėje;
- dabartinėje eilutėje yra papildomo teksto dešinėje.

Kairiausio arba dešiniausio langelio nustatymas būsenos informacijai rodyti. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Braille“ > „Status Cell“ ir palieskite „Left“ (kairysis) arba „Right“ (dešinysis).

Būsenos langelio platesnio aprašymo peržiūra. Brailio ekrane paspauskite būsenos langelio kreipties mygtuką.

PDF dokumentų skaitymas

Programose „Files“ ir „iBooks“ „VoiceOver“ gali perskaityti smulkią PDF dokumentų informaciją, pavyzdžiui, blankus, lenteles, sąrašus.

Matematinų lygčių skaitymas

„VoiceOver“ gali skaityti matematinės lygtis, užkoduotas šiais būdais:

- „MathML“ internete;
- „MathML“ arba „LaTeX“ programoje „iBooks Author“.

Lygties skaitymas. Leiskite „VoiceOver“ skaityti tekstą kaip įprasta. Prieš lygtį išgirsite žodį „math“ (matematika).


Lygties naršymas. Dukart palieskite pasirinktą lygtį, kad ji būtų atidaryta viso ekrano režimu, ir pereikite nuo vieno jos elemento prie kito. Braukite į kairę arba į dešinę, jei norite išgirsti lygties elementus. Rotoriumi pasirinkite „Symbols“ (simboliai), „Small Expressions“ (maži reiškiniai), „Medium Expressions“ (vidutiniai reiškiniai) arba „Large Expressions“ (dideli reiškiniai), tada norėdami išgirsti kitą pasirinkto dydžio elementą braukite aukštyn arba žemyn. Galite panagriniėti ir kurį nors atskirą lygties elementą – pasirinkite jį ir dukart palieskite, tada braukite aukštyn arba žemyn, kad išgirstumėte jį po dalelę.

„VoiceOver“ skaitomos lygtys gali būti perduodamos ir į Brailio ekraną, naudojantis kodu „Nemeth“, taip pat kodais, naudojamais unifikuotiems anglų kalbos Brailio rašmenims, britų anglų, prancūzų ir graikų kalboms. Žr. skyrių „Brailio ekranų palaikymas“.

Funkcija „VoiceOver“ programoje „Safari“

Paieška internete. Pasirinkite paieškos laukelį, dukart palieskite, kad iškvietumėte klaviatūrą, įveskite paieškos užklausą, tada braukite į dešinę arba į kairę, kad pereitumėte žemyn arba aukštyn siūlomų paieškos užklausų sąrašą. Pasirinkę frazę dukart palieskite ekraną, kad būtų atlikta jos paieška internete.

Perėjimas prie kito tam tikros rūšies elemento puslapyje. Atsukite rotoriuje elemento rūšį, pavyzdžiui, antraštes, nuorodas, formų valdymo elementus, tada braukite aukštyn arba žemyn.

Rotoriaus parinkčių naršymui internete nustatymas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Rotor“. Palieskite parinktį, kurias norite įjungti arba išjungti. Vilkite simbolį  aukštyn arba žemyn, jei norite pakeisti elemento vietą.


Paveikslų praleidimas naršiant. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Navigate Images“. Galite pasirinkti, kad būtų praleidžiami visi paveikslai arba tik tie, kurie neturi aprašymų.

Pašalinių puslapio elementų praleidimas, kad naršyti ir skaityti būtų lengviau. „Safari“ adreso laukelyje pasirinkite elementą „Reader“ (yra ne visuose tinklalapiuose).

Jei su „iPod touch“ susiejote klaviatūrą „Apple Wireless Keyboard“, interneto puslapiams naršyti galite naudoti vieno klavišo greitosios navigacijos („Quick Nav“) komandas. Žr. skyrių „Funkcija „VoiceOver“ su be laide klaviatūra „Apple Wireless Keyboard“.

Funkcija „VoiceOver“ programoje „Maps“

Programoje „Maps“ naudodamiesi funkcija „VoiceOver“ galite žvalgyti tam tikrą regioną, naršyti po lankytinus objektus, judėti keliais, keisti mastelį, pasirinkti smeigtuką arba gauti daugiau informacijos apie tam tikrą vietą.

Nustatymas, kaip žemėlapyje rodyti jūsų esamą vietą. Dukart palieskite , kol išgirsite pageidaujama parinktį:

- *įjungtas padėties stebėjimas*: jūsų esama vieta žemėlapyje automatiškai centruojama.
- *stebėjimas išjungtas*: jūsų esama vieta žemėlapyje necentruojama.

Žemėlapio žvalgyimas. Vilkite pirštą aplink ekraną arba braukdami į kairę arba į dešinę pereikite prie kito elemento.

Mastelio keitimas. Pasirinkite žemėlapij, rotoriuje atsukite parinktį „Zoom“, tada vienu pirštu braukite žemyn arba aukštyn.

Žemėlapijo stumdymas. Braukite trimis pirštais.

Matomų lankytinų objektų peržiūra. Rotoriuje atsukite parinktį „Points of Interest“, tada vienu pirštu braukite aukštyn arba žemyn.

Judėjimas keliu. Palaikykite pirštą ant kelio, kol išgirsite „pause to follow“ (sulaikyta sekimui), ir klausydamis vadovaujančio tono braukite pirštu per kelią. Jums krypstant iš kelio tonas aukštėja.

Smeigtuko pasirinkimas. Palieskite smeigtuką arba braukite į kairę ar į dešinę, kad jį pasirinktumėte.

Daugiau informacijos apie vietą. Pasirinkę smeigtuką dukart palieskite, kad pasirodytų informacinė vėliavėlė. Braukdami į kairę arba į dešinę pasirinkite mygtuką „More Info“, tada dukart palieskite ir atsidarys informacinis puslapis.

Vaizdo ir garso įrašų redagavimas naudojantis funkcija „VoiceOver“

Funkcijos „VoiceOver“ gestais galite naudotis, jei norite apkarpyti vaizdo įrašus, padarytus programoje „Camera“, ir garso įrašus, padarytus programoje „Voice Memos“.

Vaizdo įrašo apkarpymas. Programoje „Photos“ atidarę vaizdo įrašą dukart palieskite ekraną, kad iškvietumėte atkūrimo valdiklius, ir pasirinkite apkarpyimo įrankio pradžią arba pabaigą. Tada braukite aukštyn, jei norite vilkti į dešinę, arba braukite žemyn, jei norite vilkti į kairę. „VoiceOver“ praneš, kokia įrašo laiko atkarpa, skaičiuojant nuo dabartinės įrankio pozicijos, bus nukirpta. Norėdami įvykdyti apkarpyimą, pasirinkite „Trim“, tada dukart palieskite.

Balso įrašo apkarpymas. Programoje „Voice Memos“ pasirinkite balso įrašą, palieskite „Edit“, tada palieskite „Start Trimming“. Pasirinkite įrašo pradžią arba pabaigą, palaikykite dukart palietę ir vilkite. „VoiceOver“ praneš, kokia įrašo laiko atkarpa, skaičiuojant nuo dabartinės įrankio pozicijos, bus nukirpta. Norėdami patikrinti, ar apkarpėte gerai, palieskite „Play“. Įsitikinę, kad apkarpėte, kaip norėjote, palieskite „Trim“.

Mastelio keitimas

Daugelyje programų tam tikrus objektus galima padidinti arba sumažinti. Pavyzdžiui, programoje „Photos“ galite vaizdą padidinti jį dukart paliesdami arba išskėsdami ant jo pirštus, programoje „Safari“ taip galite padidinti teksto stulpelius. Be to, mastelio keitimo įrankiu galite padidinti ekrano rodinį bet kurioje programoje. Galite padidinti iškart visą ekraną („Full Screen Zoom“) arba tik dalį ekrano atskirame reguliuojamo dydžio lange („Window Zoom“). Mastelio keitimą galite naudoti kartu su funkcija „VoiceOver“.

Mastelio keitimo įjungimas ir išjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ ir įjunkite arba išjunkite „Zoom“. Arba pasinaudokite šaukiniais neįgaliesiems.

Rodinio didinimas arba mažinimas. Jei jau įjungėte mastelio keitimą, trimis pirštais dukart palieskite ekraną.

Didinimo reguliavimas. Trimis pirštais dukart palieskite, tada braukite aukštyn arba žemyn. Šis gestas atitinka dvigubą palietimą, tik šįkart po antrojo palietimo reikia ne atitraukti pirštus, o braukti jais per ekraną. Taip pat galite trimis pirštais paliesti triskart, ir pasirodžius mastelio keitimo valdikliams vilkti mastelio slankiklį. Jei norite nustatyti maksimalią didinimo ribą, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Zoom“ ir vilkite „Maximum Zoom Level“ slankiklį į kairę.

Ekranio vaizdo stumdymas. Stumdykite ekraną trimis pirštais. Arba galite palaikyti pirštą prie ekrano krašto – rodinys pasistums į tą pusę. Pastumkite pirštą arčiau krašto, jei norite, kad vaizdas būtų pastumtas greičiau.

Režimų „Full Screen Zoom“ arba „Window Zoom“ perjungimas. Trimis pirštais triskart palieskite ekraną ir pasirodžius mastelio keitimo valdikliams palieskite „Window Zoom“ arba „Full Screen Zoom“. Jei norite nustatyti režimą, kurio pageidaujate kaskart, kai įjungiate mastelio keitimą, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Zoom“ > „Zoom Region“.

Mastelio keitimo lango dydžio keitimas (režime „Window Zoom“). Triskart palieskite ekraną trimis pirštais, tada palieskite „Resize Lens“ ir vilkite kurį nors iš atsiradusių apvalių manipuliatorių.

Mastelio keitimo lango perstūmimas (režime „Window Zoom“). Vilkite manipuliatorių, esantį mastelio keitimo lango apačioje.

Mastelio keitimo mygtukas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Zoom“ ir įjunkite „Show Controller“ arba triskart palieskite trimis pirštais ir pasirinkite „Show Controller“. Tada norėdami didinti arba mažinti rodinio mastelį galėsite dukart paliesti slankųjį mastelio keitimo valdiklių mygtuką. Jį vieną kartą palietę iškviesite mastelio keitimo valdiklius, o jį vilkdami stumsite vaizdą. Jei norite perstumti mastelio keitimo valdiklių mygtuką į kitą vietą, palaikykite jį palietę, tada vilkite. Jei norite keisti mastelio keitimo valdiklio permatomumą, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Zoom“ > „Idle Visibility“.

Jei norite, kad mastelio keitimo funkcija įsimintų jūsų pasirinkimus arba žymeklio vietą.

Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Zoom“ ir įjunkite „Follow Focus“. Tada, pavyzdžiui, kai naudojate „VoiceOver“, kiekvienas jūsų pasirenkamas ekrano elementas yra padidinamas.

Rašomo teksto padidinimas, nedidinant klaviatūros. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Zoom“ ir įjunkite „Follow Focus“. Kai rinkdamiesi tekstą padidinate vaizdą (pavyzdžiui, programose „Messages“ arba „Notes“), rodinys aplink jūsų rašomą tekstą padidinamas, bet klaviatūra vis tiek rodoma visa. Įjunkite „Smart Typing“ ir bus padidintas visas langas (išskyrus klaviatūrą).

Padidintos ekrano dalies peržiūra nespalvotu režimu arba įjungus spalvų inversiją. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Zoom“ > „Zoom Filter“ ir pasirinkite pageidaujamą variantą. Arba palieskite ekraną trimis pirštais ir pasirodžius mastelio keitimo valdikliams palieskite „Choose Filter“.

Jei įjungę mastelio keitimo funkciją naudojate klaviatūrą „Apple Wireless Keyboard“, ekrano vaizdas judės kartu su teksto žymekliu, kad šis visada būtų ekrano viduryje. Žr. skyrių „Belaidė klaviatūra „Apple Wireless Keyboard““.

Didinamasis stiklas

Paverskite savo „iPod touch“ didinamuoju stiklu, didinančiu netoliese esančius objektus.

Didinamojo stiklo konfigūravimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Magnifier“ ir įjunkite „Magnifier“. Taip didinamasis stiklas įtraukiamas į šaukinius neįgaliesiems.

Didinamojo stiklo įjungimas. Pasinaudokite šaukiniais neįgaliesiems.

Didinimo lygio reguliavimas. Vilkite didinimo lygio slankiklį.

Daugiau šviesos. Palieskite ⚡, jei norite įjungti arba išjungti blykstę.

Fokusavimo užfiksavimas. Palieskite 📷. Palieskite dar kartą, jei fokusavimą norite išjungti.

Rėmelio užfiksavimas. Palieskite 📷. Norėdami reguliuoti didinimo lygį, vilkite didinimo lygio slankiklį. Norėdami išsaugoti paveikslą, jį palaikykite palietę, tada palieskite „Save Image“. Jei norite atšaukti rėmelio fiksavimą, dar kartą palieskite 📷.

Spalvų filtrų naudojimas. Palieskite 🌈. Palieskite spalvų filtrus, jei norite peržiūrėti jų efektus. Norėdami reguliuoti šviesumą ir kontrastą, vilkite atitinkamus slankiklius. Norėdami panaudoti spalvų inversiją palieskite 🔄. Jei norite pritaikyti pasirinktą filtrą ir grįžti į didinamojo stiklo ekraną, dar kartą palieskite 🌈.

Didinamojo stiklo išjungimas. Paspauskite pradžios mygtuką.

Ekranu rodinio adaptavimas

Jei neskiriate spalvų arba turite kitų regos sutrikimų, rodinio nuostatas galite pritaikyti taip, kad būtų lengviau matyti ekraną.

Ekranu spalvų inversijos įjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Display Accommodations“ > „Invert Colors“ ir pasirinkite „Smart Invert“ (išmanioji inversija) arba „Classic Invert“ (klasikinė inversija). Arba pasinaudokite šaukiniais neįgaliesiems. Išmanioji spalvų inversija paveikia visas rodinio spalvas, išskyrus paveikslus, medijų ir kai kurias programas, kuriose naudojamos tamsios spalvos.

Spalvų filtrų naudojimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Display Accommodations“ ir įjunkite „Invert Colors“. Arba pasinaudokite šaukiniais neįgaliesiems. Palieskite pageidaujamą filtrą ir jis bus pritaikytas. Norėdami reguliuoti intensyvumą arba atspalvį, vilkite atitinkamus slankiklius.

Šviesių spalvų intensyvumo sumažinimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Display Accommodations“ ir įjunkite „Reduce White Point“.

Taip pat galite pasirinkti, kad šie efektai galiotų tik mastelio keitimo lange. Žr. skyrių „Mastelio keitimas“.

Pasirinkto teksto skaitymas, ekranu skaitymas ir teksto rinkimo atsakas

Net kai funkcija „VoiceOver“ išjungta, galite paprašyti, kad „iPod touch“ perskaitytų jūsų pasirinktą tekstą ar ekranu turinį. Taip pat rinkdami tekstą galite gauti „iPod touch“ atsaką ir įrenginys jums perskaitys teksto korekcijas ir pasiūlymus.

Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Speech“. Čia galite:

- įjungti pasirinkto teksto skaitymą („Speak Selection“);
- įjungti ekranu skaitymą („Speak Screen“);
- pasirinkti, kad skaitomas turinys būtų pabraukiamas arba pažymimas;
- įjungti ir konfigūruoti teksto rinkimo atsaką („Typing Feedback“) programinėms ir išorinėms klaviatūroms; galite pasirinkti, ar norite, kad „iPod touch“ skaitytų po simbolį, po žodį, žodžius, kurie automatiškai pakoreguojami, žodžius, kurių pirma raidė automatiškai pakeičiama į didžiąją, renkamo teksto pasiūlymus;
- reguliuoti skaitymo greitį.

Pasirinkto teksto skaitymas. Pasirinkite tekstą ir palieskite „Speak“.

Ekranu skaitymas. Nuo ekranu viršaus braukite žemyn dviem pirštais. Pasirodžiusiais valdikliais skaitymą galite sulaikyti arba pakeisti jo greitį.

 **Paprašykite „Siri“.** Sakykite: „Speak screen.“ (Perskaityk ekraną.)

Teksto rinkimo atsakas. Pradėkite rinkti tekstą.

Renkamo teksto pasiūlymų skaitymas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboards“ ir įjunkite „Predictive“. Tada eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Speech“ > „Typing Feedback“ ir įjunkite „Hold to Speak Predictions“. Palaikykite palietę pasiūlymą ir jis bus perskaitytas.

Didelis, pusjuodis šriftas ir padidinto kontrasto tekstas

Didesnis šriftas tokiose programose kaip „Settings“, „Calendar“, „Contacts“, „Mail“, „Messages“ ir „Notes“. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Larger Text“ ir įjunkite „Larger Accessibility Sizes“. Arba pasinaudokite šaukiniais neįgaliesiems.

Pusjuodžio šrifto įrenginyje „iPod touch“ įjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ ir įjunkite „Bold Text“.

Teksto kontrasto padidinimas, kur įmanoma. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Increase Contrast“. Galite pasirinkti sumažinti permatomumą ir patamsinti spalvas.

Mygtukų formos

Kad mygtukus būtų lengviau matyti, „iPod touch“ gali po jais pridėti papildomą liniją.

Mygtukų paryškinimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ ir įjunkite „Button Shapes“.

Judėjimo ekrane sumažinimas

Jei esate jautrus judėjimo efektams arba „iPod touch“ ekrano judėjimui, galite sustabdyti kai kurių ekrano elementų judėjimą arba jį sumažinti, pavyzdžiui:

- ekrano fono, programų ir perspėjimų paralakso efektą;
- ekrano rodinio pasikeitimą;
- „Siri“ animacijas;
- teksto rinkimo automatinį užbaigimą;
- animuotus efektus programose „Weather“ ir „Messages“.

Judėjimo sumažinimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Reduce Motion“.

Programos „Messages“ efektų paleidimas rankiniu būdu. Jei nenorite, kad programoje „Messages“ automatiškai veiktų debesėlių ir viso ekrano efektai, išjunkite „Auto-play Message Effects“. Norėdami programos „Messages“ efektus paleisti rankiniu būdu, palieskite „Replay“ po žinutės debesėliu.

Jungiklių įjungimo ir išjungimo etiketės

Kad būtų lengviau nustatyti, ar nuostata įjungta ar išjungta, įrenginyje „iPod touch“ galite įjungti papildomas jungiklių etiketes, kurios rodytų esamą jungiklio padėtį.

Jungiklių etikečių įjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ ir įjunkite jungiklį „On/Off Labels“.

Skirtingų tonų priskyrimas

Kontaktų sąrašė esantiems asmenims galite priskirti skirtingus skambučio tonus, kad juos atskirtumėte, kai skambins per „FaceTime“. Taip pat skirtingus tonus galite priskirti daugeliui kitų pranešimų, pavyzdžiui, perspėjimui apie naują elektroninį laišką, elektroninio laiško išsiuntimą, naują priminimą. Žr. skyrių „Garsai ir jų nutildymas“.

Skambėjimo tonų įrenginyje „iPod touch“ galite įsigyti iš „iTunes Store“. Žr. skyrių „Muzikos, filmų, televizijos laidų ir kt. paieška“.

Paaiškinimai balsu

Paaiškinimų balsu funkcija balsu apibūdina rodomą vaizdą. Jei turite vaizdo failą, kuriame yra integruoti paaiškinimai balsu, „iPod touch“ gali juos paleisti.

Paaiškinimų balsu įjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Audio Descriptions“ ir įjunkite „Prefer Audio Descriptions“.

Lengvesnei sąveikai

Jungiklinis valdymas

Jungiklinio valdymo apžvalga

Jei turite judėjimo negalę, įjungę jungiklinio valdymo funkciją įrenginį „iPod touch“ galite valdyti naudodamiesi vienu ar keliais prijungtais išoriniais jungikliais. Pasinaudodami vienu iš kelių būdų galite atlikti įvairius veiksmus: pažymėti, paliesti, vilkti elementą, paspausti mygtuką, rinkti tekstą ir net piešti. Paprastai jungikliu pasirenkamas elementas ar ekrano vieta, tada tuo pačiu arba kitu jungikliu atliekamas pasirinktas veiksmas. Trys pagrindiniai elementų pasirinkimo metodai:

- *elementų žymėjimas paeilui (numatytasis)* – žymimas iš eilės vis kitas elementas, kol vieną iš jų pasirenkate;
- *taškų žymėjimas paeilui* – kryžme galite pasirinkti norimą ekrano vietą;
- *rankinis pasirinkimas* – galite pereiti nuo vieno elemento prie kito, kaip norite (reikalingi keli jungikliai).

Kad ir kuriuo metodu naudositės, jums pasirinkus vieną elementą (ne grupę) atsidarys meniu ir galėsite pasirinkti, ką su elementu norite daryti (pavyzdžiui, paliesti, paspausti, vilkti, išskėsti ant jo pirštus).

Jeį naudojatės keliais jungikliais, galite nustatyti, kad kiekvienas jungiklis atliktų tam tikrą veiksmą, ir elementų pasirinkimo metodą pritaikyti pagal save. Pavyzdžiui, vietoje to, kad ekrano elementai būtų pažymimi vienas po kito, galite nustatyti jungiklius, kad jais pereitumėte prie pageidaujamo tolesnio ar ankstesnio elemento, kaip norite.

Jungiklinio valdymo funkciją galima sureguliuoti pagal savo poreikius ir įpročius.

Jungiklio pridėjimas ir jungiklinio valdymo įjungimas

Pateikiame galimus jungiklių variantus.

- *Išorinis pritaikomas jungiklis.* Galite pasirinkti kurį nors „Bluetooth“ jungiklį arba jungiklį su užrašu „Made For iPhone“, kuris jungiamas į „Lightning“ lizdą.
- *„iPod touch“ ekranas.* Kad jungiklis suveiktų, reikia paliesti ekraną.
- *Priekinis „iPod touch“ fotoaparatas.* Kad jungiklis suveiktų, reikia judinti galvą priešais fotoaparata.

Jungiklio pridėjimas ir veiksmo pasirinkimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“ > „Switches“. Jei naudojatės tik vienu jungikliu, jo atliekamas veiksmas – „Select Item“ (elemento pasirinkimas).

Jeį pridodate išorinį jungiklį, turite prijungti jį prie „iPod touch“, kad jis atsirastų jungiklių sąrašė. Laikykitės nurodymų, pateikiamų jungiklio instrukcijoje. Jeigu jungiklis prijungiamas „Bluetooth“ ryšiu, jį reikės susieti su „iPod touch“. Įjunkite jungiklį, eikite į „Settings“ > „Bluetooth“, palieskite jungiklį ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Bluetooth“ įrenginių prijungimas“.

Jeį prijungiate jungiklį, pažymėtą ženklų „Made For iPhone“ (MFi jungiklį), jungiklinio valdymo funkcija jį automatiškai įjungia ir nustato atliekamą veiksmą – „Select Item“ (elemento pasirinkimas).

Jungiklinio valdymo įjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“. Arba pasinaudokite šaukiniais neįgaliesiems.

Perėjimas nuo vieno klaviatūros klavišo prie kito. Funkcija „VoiceOver“ ekraninę klaviatūrą skaito eilutė po eilutės, įskaitant pasiūlymus virš klaviatūros. Jei norite keisti klaviatūros valdymą, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“ ir įjunkite arba išjunkite atitinkamas nuostatas skiltyje „Keyboard“.

Jungiklinio valdymo išjungimas. Bet kuriuo perėjimo prie kito elemento metodu pasirinkite ir palieskite „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“ ir išjunkite „Switch Control“. Arba pasinaudokite šaukiniais neįgaliesiems.

Naudojimo pagrindai

Nesvarbu, ar naudojate elementų ar taškų žymėjimu paeiliui, jungiklinio valdymo naudojimas iš esmės yra panašus.

Elemento pasirinkimas. Kai pažymimas pageidaujamas elementas, įjunkite elemento pasirinkimo jungiklį. Jei naudojate tik vienu jungikliu, jo atliekamas veiksmas – „Select Item“ (elemento pasirinkimas).

Veiksmas su pasirinktu elementu. Pasirinkite komandą iš valdymo meniu, kuris atsidaro pasirinkus elementą. Meniu elementų išdėstymas priklauso nuo palietimo būdo nuostatų. (Norėdami pasirinkti palietimo būdą eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“ > „Tap Behavior“.)

- *Kai įjungta parinktis „Default“ (numatytais palietimas).* Valdymo meniu paprastai būna tik du mygtukai: „Tap“ (palietimas) ir „Daugiau“ (du taškai apačioje). Jei esate tokioje ekrano vietoje, kurią galima slinkti, dar matysite mygtuką „Scroll“ (slinkti). Jei norite paliesti pažymėtą elementą, sulaukite, kad būtų pažymėtas mygtukas „Tap“, ir įjunkite elemento pasirinkimo jungiklį. Jei norite pamatyti daugiau veiksmų mygtukų, meniu apačioje pasirinkite „Daugiau“. Jei turite kelis jungiklius, vieną iš jų galite paskirti specialiai palietimui.
- *Kai įjungta parinktis „Auto Tap“ (automatinis palietimas).* Norint paliesti elementą, nieko daryti nereikia – jis bus automatiškai paliestas praėjus nustatytam laiko intervalui (0,75 sekundės, jei nuostatos nepakeitėte). Jei norite pamatyti valdymo meniu, įjunkite elemento pasirinkimo jungiklį prieš pasibaigiant automatinio palietimo intervalui. Tokiu atveju palietimas nesuveiks ir bus parodytas visas veiksmų mygtukų meniu.
- *Kai įjungta parinktis „Always Tap“ (visada paliesti).* Palietus bus pasirinktas pažymėtas elementas, o ne parodytas valdymo meniu. Jei norite pamatyti valdymo meniu, sulaukite elementų ciklo pabaigos ir tada palieskite mygtuką.
Pastaba. „Always Tap“ veikia tik tada, kai pasirenkate elementų žymėjimą paeiliui. Jei pasirinkote taškų žymėjimo režimą, veiks numatytais palietimas.

Darbas su laikinosiomis taisyklėmis. Laikina jungikliui galima priskirti konkretų veiksmą. Pavyzdžiui, nustatę laikinąją taisyklę galite jungiklį naudoti puslapiams programoje „iBooks“ vartyti arba žaidimui valdyti. Jei norite nustatyti tokią taisyklę, pasirinkite ją nuėję į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“ > „Recipes“.

Valdymo meniu uždarymas nepasirinkus jokio veiksmo. Palieskite, kai pažymimas pirmasis elementas, o visos meniu piktogramos patamsėja. Meniu savaime išsijungia, kai baigiasi jūsų nustatytas elementų žymėjimo ciklą skaičius. Šį skaičių galite nustatyti nuėję į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“ > „Loops“.

Ekrano gestai. Iš valdymo meniu pasirinkite „Gestures“.

Ekrano rodinio slinkimas. Ekrano dalyje, kurią galima slinkti, pasirinkite elementą, tada:

- *Kai išjungta parinktis „Auto Tap“ (automatinis palietimas).* Iš valdymo meniu pasirinkite mygtuką „Scroll Down“ (šalia mygtuko „Tap“). O jei norite daugiau slinkimo parinkčių, pasirinkite „Daugiau“, tada pasirinkite „Scroll“.
- *Kai įjungta parinktis „Auto Tap“ (automatinis palietimas).* Iš valdymo meniu pasirinkite „Scroll“. Jei galimų veiksmų yra daug, gali reikėti pirmiau pasirinkti „Daugiau“.

Pradžios mygtuko palietimas. Iš valdymo meniu pasirinkite „Home“.

Kiti veiksmai su įrenginiu. Pasirinkite kurį nors elementą, tada atsidariusiame meniu pasirinkite „Device“. Meniu rasite šių veiksmų atitikmenis:

- programų perjungimo režimo įjungimas;
- pranešimų ekrano arba valdymo centro atidarymas;
- „iPod touch“ užrakinimas mygtuku „Miegas / pažadinimas“;
- „iPod touch“ rodinio pasukimas į gulsčią padėtį;
- garsumo mygtukų paspaudimas;
- programos „Siri“ įjungimas nuspaudus pradžios mygtuką;
- trigubas pradžios mygtuko paspaudimas;
- „iPod touch“ pakratymas;
- ekrano kopijos užfiksavimas;
- braukimas dviem pirštais nuo viršaus, kad būtų perskaitytas ekranas (jei įjungta ekrano skaitymo funkcija).

Medijos atkūrimo valdymas. Iš valdymo meniu pasirinkite „Media Controls“, kad galėtumėte paleisti medijos atkūrimą, jį sulaikyti, peršokti į priekį arba atgal.

Jungiklinio valdymo naudojimas kitame „iOS“ įrenginyje. Kitame „iOS“ įrenginyje prisijunkite prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“, tada pasirinkite tą įrenginį iš įrenginių meniu.

Elementų žymėjimas paeiliui

Veikiant elementų žymėjimui paeiliui viso ekrano elementai arba jų grupės žymimos viena po kitos. Ciklas nutrūksta, kai įjungiate elemento pasirinkimo jungiklį. Jei yra daug elementų, jungiklinio valdymo funkcija žymi juos grupėmis. Pasirinkus konkrečią grupę elementai žymimi po vieną. Jums pasirinkus konkretų elementą jų žymėjimo ciklas sustoja ir pasirodo valdymo meniu. Kai pirmą kartą įjungiate jungiklinio valdymo funkciją, elementų žymėjimas paeiliui būna numatytasis nustatymas.

Galite pasirinkti iš trijų ciklo tipų: automatinis, rankinis ir atliekamas vienu jungtuku. Veikiant automatiniam ciklui elementai automatiškai žymimi vienas po kito. Jei pasirenkate rankinį ciklą, vienu jungikliu galite eiti nuo elemento prie elemento, o kitu – reikiamą elementą aktyvinti. Jei veikia ciklas, atliekamas vienu jungtuku, vadinasi, nuo elemento prie elemento pereisite jungtuku, o kai tam tikrą laiką nieko nedarysite, pažymėtas elementas bus aktyvintas.

Elemento ar jų grupės pasirinkimas. Žiūrėkite (arba klausykitės), kuris elementas ar jų grupė pažymima. Kai pažymimas elementas, kurį norite valdyti (arba grupė, kurioje elementas yra), įjunkite elemento pasirinkimo jungiklį. Pasirinkę elementų grupę, tokiu pačiu būdu toliau rinkitės, ką reikia, kad galiausiai pasiektumėte reikiamą elementą.

Išėjimas iš elementų grupės. Elemento pasirinkimo jungiklį įjunkite, kai grupė arba elementas pažymimas punktyrinio kontūru.

Valdymo meniu uždarymas nepasirinkus jokio veiksmo. Elemento pasirinkimo jungiklį įjunkite, kai pažymimas pats elementas. Arba iš valdymo meniu pasirinkite „Escape“.

Pažymėtų elementų pavadinimų skaitymas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“ ir įjunkite „Speech“. Arba atsiradusiame valdymo meniu pasirinkite „Settings“ ir pasirinkite „Speech On“.

Ciklo sulėtinimas arba pagreitinimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“ > „Auto Scanning Time“.

Taškų žymėjimas paeiliui

Veikiant taškų žymėjimui ekrano elementą galite pasirinkti nukreipdami į jį specialią kryžmę.

Taškų žymėjimo įjungimas. Naudodamiesi elementų žymėjimu paeiliui valdymo meniu pasirinkite „Point Mode“. Uždarius meniu atsiranda vertikali linija.

Elemento pasirinkimas. Elemento pasirinkimo jungiklį įjunkite, kai elementas bus judančioje plačioje horizontalioje juostoje, paskui dar kartą įjunkite, kai pro jį judės plona juosta. Pakartokite tuos pačius veiksmus su vertikalia juosta.

Pasirinkimo taško tikslinimas. Iš valdymo meniu pasirinkite „Refine Selection“.

Grįžimas prie elementų žymėjimo paeiliui. Iš valdymo meniu pasirinkite „Item Mode“.

Nuostatos ir kiti parametrai

Pagrindinės nuostatos. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“. Čia galite:

- pridėti jungiklių ir nurodyti jų funkcijas;
- pasirinkti, sukurti ir redaguoti laikinąsias taisykles;
- pasirinkti elementų pasirinkimo būdą;
- reguliuoti elementų žymėjimo ciklo greitį;
- išjungti automatinį elementų žymėjimo ciklą (tik jei pridėjote perėjimo prie kito elemento jungiklį „Move to Next Item“);
- nustatyti, kad ciklas sustotų prie pirmo grupės elemento;
- pasirinkti, po kiek ciklų paslėpti jungiklinio valdymo funkciją;
- pasirinkti palietimo būdą ir nustatyti laiko intervalą, po kurio bus vykdomas antrasis jungiklio veiksmas – valdymo meniu atidarymas;
- pasirinkti, ar jungiklinio valdymo elementų pasirinkimo ciklas turėtų prasidėti nuo jūsų paliesto elemento ar nuo pradžios;
- nustatyti, ar veiksmą kartoti, kai jungiklį laikote įjungę, ir, jei taip, po kiek laiko;
- pridėti dar vieną jungiklio veiksmą, suveikiantį, kai ilgai laikote jį įjungę;
- pasirinkti, kokius elementus ir kokia eilės tvarka rodyti įvairiuose meniu;
- nustatyti, ar reikia jungiklį įjungus laikyti, kad būtų atliktas jam priskirtas veiksmas ir, jei taip, kiek;
- nustatyti, kad jungiklinio valdymo funkcija ignoruotų netyčinius jungiklio įjungimus;
- reguliuoti taškų žymėjimo greitį;
- įjungti garso efektus arba nustatyti, kad žymimi elementai būtų skaitomi;
- pasirinkti, ką įtraukti į jungiklinio valdymo meniu;
- nustatyti, ar norite, kad elementus žymint paeiliui jie būtų grupuojami;
- padidinti pasirinkimo žymeklį arba pakeisti jo spalvą;
- išsaugoti savo gestus valdymo meniu („Gestures“ > „Saved“).

Individualios jungiklinio valdymo nuostatos. Iš valdymo meniu pasirinkę „Settings“ galėsite:

- reguliuoti žymėjimo ciklo greitį;
- keisti valdymo meniu vietą;
- įjungti arba išjungti garsą arba skaitymą;
- išjungti grupavimą, kad elementai būtų žymimi po vieną.

„AssistiveTouch“

„AssistiveTouch“ padės naudotis įrenginiu „iPod touch“, jeigu jums sunku liesti ekraną ar spausti mygtukus. Funkcija „AssistiveTouch“ be jokių priedų atliks gestus, kuriuos jums atlikti sunku. Tam kad padedami šios funkcijos galėtumėte valdyti įrenginį „iPod touch“, galite naudoti ir suderinamą priedą (pavyzdžiui, manipuliatorių). Jei norite konfigūruoti „AssistiveTouch“ meniu, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „AssistiveTouch“.

„AssistiveTouch“ meniu leidžia šiuos veiksmus atlikti tiesiog paliečiant ekraną (arba atliekant atitinkamą veiksmą jūsų priedu):

- „AssistiveTouch“ meniu atidarymas;
- pradžios ekrano įjungimas;
- dvigubas palietimas;
- gestai, kuriems reikia kelių pirštų;
- „Siri“ iškvietimas;
- valdymo centro, pranešimų ir užrakinto ekrano, programų perjungimo režimo įjungimas;
- „iPod touch“ garsumo reguliavimas;
- „iPod touch“ pakratymas;
- ekrano kopijos užfiksavimas;
- ekrano skaitymas;
- funkcijos „Analytics“ valdymas;
- „iPod touch“ paleidimas iš naujo.

„AssistiveTouch“ įjungimas. Paprašykite „Siri“: „Turn on AssistiveTouch“ (įjunk „Assistive Touch“), eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „AssistiveTouch“ arba pasinaudokite šaukiniu neįgaliesiems. Įjungus „AssistiveTouch“ ekrane atsiranda slankusis meniu mygtukas.

Papildomų veiksmų įtraukimas į „AssistiveTouch“ meniu. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „AssistiveTouch“ > „Customize Top Level Menu“. Šiame meniu gali būti iki aštuonių veiksmų.

„AssistiveTouch“ meniu atidarymas arba paslėpimas. Palieskite slankųjį meniu mygtuką arba paspauskite pagalbinį priedo mygtuką.

Pradžios ekrano įjungimas. Palieskite meniu mygtuką, tada palieskite „Home“.

Ekrano rodinio padėties užrakinimas arba sukimas, „iPod touch“ garsumo reguliavimas arba „iPod touch“ pakratymas. Palieskite meniu mygtuką, tada palieskite „Device“.

Braukimas arba vilkimas dviem, trimis, keturiais arba penkiais pirštais. Palieskite meniu mygtuką, tada palieskite „Device“ > „More“ > „Gestures“ ir pasirinkite skaičių, kiek pirštų tam tikram gestui reikia. Ekrane pasirodžius atitinkamiems apskritimams, braukite arba vilkite reikiama kryptimi. Baigę palieskite meniu mygtuką.

Pirštų išskėtimas arba suglaudimas. Palieskite meniu mygtuką, tada palieskite „Custom“, paskui palieskite „Pinch“. Pasirodžius atitinkamiems apskritimams, palieskite kurią nors ekrano vietą, kad juos perkeltumėte, kur reikia, tada vilkite juos reikiama kryptimi, kad atliktumėte pirštų išskėtimo arba suglaudimo gestą. Baigę palieskite meniu mygtuką.

Savo gesto sukūrimas. Į valdymo meniu galite įtraukti ir kitą sau aktualų gestą (pavyzdžiui, palaikymas palietus arba sukimas dviem pirštais). Palieskite meniu mygtuką, tada palieskite „Custom“, paskui palieskite tuščią gesto vietą. Arba eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „AssistiveTouch“ > „Create New Gesture“.

1 pavyzdys. Norėdami sukurti sukimo gestą, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „AssistiveTouch“ > „Create New Gesture“. Gesto įrašymo lange, kurį prašoma paliesti, kad būtų sukurtas gestas, pasukite du pirštus aplink vieną tašką „iPod touch“ ekrane. (Tai galite padaryti ir vienu pirštu arba specialiu rašikliu – tiesiog abu lankus nupieškite atskirai, vieną po kito.) Jei nepavyko, palieskite „Cancel“ ir pamėginkite dar kartą. Kai manote, kad gestas pavyko, palieskite „Save“ ir gestą pavadinkite, pavyzdžiui, „Sukimas 90“. Kai norėsite pasukti rodinį programoje „Maps“, atidarykite „Maps“, palieskite „AssistiveTouch“ meniu mygtuką ir skiltyje „Custom“ pasirinkite „Sukimas 90“. Kai pasirodo mėlyni apskritimai, rodantys pradinę pirštų poziciją, vilkite juos iki taško, aplink kurį norite sukti žemėlapi, tada paleiskite. Galite sukurti kelis gestus su skirtingu pasukimo kampu.

2 pavyzdys. Sukurkime palaikymo palietus gestą, kuris reikalingas norint pertvarkyti piktogramas pradžios ekrane. Šįkart gesto įrašymo lange palaikykite pirštą vienoje vietoje, kol įrašo būsenos juosta užsipildys iki pusės, tada pirštą atitraukite. Pasistenkite gestą įrašydami piršto nejudinti, nes įrenginys gali jį suprasti kaip vilkimą. Palieskite „Save“ ir gestą pavadinkite. Norėdami gestą panaudoti palieskite „AssistiveTouch“ meniu mygtuką ir pasirinkite gestą skiltyje „Custom“. Kai atsiras piršto poziciją reiškiantis mėlynas apskritimas, nuvilkite jį virš pageidaujamos pradžios ekrano piktogramos ir atitraukite pirštą.

Jei įrašote palietimų ir vilkimo seką, viskas atkartojama vienu metu. Pavyzdžiui, jei pirštu ar specialiu rašikliu įrašote keturis palietimus skirtingose vietose vieną po kito, bus sukurtas palietimas keturiais pirštais.

Išėjimas iš meniu nepasirinkus jokio gesto. Palieskite bet kur kitur. Jei norite grįžti į ankstesnį meniu, palieskite meniu viduryje esančią rodyklę.

Kitų veiksmų pridėjimas prie meniu mygtuko. Pagal numatytąjį nustatymą vieną kartą palietus meniu mygtuką atidaromas meniu. Norėdami prie meniu mygtuko pridėti kitų veiksmų, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „AssistiveTouch“. Skiltyje „Custom Actions“ vienam palietimui, dviem palietimams ar palaikymui palietus galite priskirti įvairius veiksmus.

Meniu mygtuko matomumo sumažinimas, kai mygtukas nenaudojamas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „AssistiveTouch“ > „Idle Opacity“ ir vilkite slankiklį.

Meniu mygtuko perkėlimas. Vilkite jį į bet kurią vietą išilgai ekrano krašto.

Jutiklinio ekrano adaptavimas

Jei jums sunku naudotis jutikliniu ekranu, pasinaudokite jutiklinio ekrano adaptavimo funkcija – galėsite pakeisti „iPod touch“ reakciją į lietimą.

Nustatymas, kiek laiko reikia ekraną liesti, kad lietimasis būtų fiksuojamas. Galite nustatyti, kad „iPod touch“ reaguotų tik į tam tikros trukmės lietimą. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Touch Accommodations“, įjunkite „Hold Duration“ ir naudodamiesi prie parinkties „Gesture Delay“ esančiais pliuso ir minuso mygtukais pasirinkite trukmę (numatytoji nuostata yra 0,10 sekundės).

Laiko intervalo, per kurį įvykę keli palietimai bus laikomi vienu lietimais, nustatymas. Jei jums sunku paliesti ekraną tik vieną kartą, įjunkite parinktį „Ignore Repeat“. Tada jums greitai palietus ekraną kelis kartus „iPod touch“ laikys, kad palietėte vieną kartą. Jei norite pakeisti laiko intervalą tarp palietimų, kai keli palietimai dar laikomi vienu lietimais, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Touch Accommodations“, įjunkite „Ignore Repeat“ ir naudodamiesi prie parinkties „Gesture Delay“ esančiais pliuso ir minuso mygtukais nustatykite intervalą.

Vietos, kurioje „iPod touch“ užfiksuos pirmą arba paskutinį lietimą, pasirinkimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Touch Accommodations“ ir pasirinkite vieną iš „Tap Assistance“ parinkčių: „Use Initial Touch Location“ arba „Use Final Touch Location“.

Jei pasirinksite „Use Initial Touch Location“, „iPod touch“ fiksuos pradinę ekrano lietimą vietą, pavyzdžiui, kai paliečiate programą pradžios ekrane. Jei pasirinksite „Use Final Touch Location“ „iPod touch“ užfiksuos vietą, nuo kurios atitraukėte pirštą. „iPod touch“ fiksuos lietimą, jei pirštą atitrauksite per tam tikrą laiką. Šį laiko intervalą galite reguliuoti naudodamiesi prie parinktės „Gesture Delay“ esančiais pliuso ir minuso mygtukais. Jei užtruksite ilgiau nei nurodyta šioje parinktyje, įrenginys gali fiksuoti kitą gestą, pavyzdžiui, vilkimą.

„iPod touch“ reakcijos į pradžios mygtuko laikymą nuspaudus pasirinkimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Home Button“ ir įjunkite „Siri“, „Voice Control“ arba „Off“.

Funkcijos neįgaliesiems su „Siri“

Programa „Siri“ dažnai yra lengviausias būdas įrenginyje „iPod touch“ įjungti neįgaliesiems skirtas funkcijas. Naudodamiesi „Siri“ galite atidaryti programas, įjungti arba išjungti daugelį nuostatų (pavyzdžiui, „VoiceOver“) arba šią programą galite tiesiog naudoti kaip išmanųjį pagalbininką. „Siri“ žino, kada įjungta funkcija „VoiceOver“, todėl dažnu atveju perskaitys jums daugiau informacijos, negu rodoma ekrane. Taip pat su funkcija „VoiceOver“ galite perskaityti tai, ką „Siri“ rodo ekrane.

Bendravimas su „Siri“ raštu. Jei norite bendrauti su „Siri“ ne žodžiu, o rinkdami tekstą, eikite į „General“ > „Accessibility“ > „Siri“ ir įjunkite „Type to Siri“. Tada iškvietę „Siri“ bendraukite naudodamiesi klaviatūra ir teksto lauku.

Taip pat žiūrėkite

Užklausos

„Voice Control“

Naudodamiesi funkcija „Voice Control“ įrenginyje „iPod touch“ galite balso komandomis valdyti muzikos atkūrimą. Žr. skyrių „Voice Control“.

Didelio formato klaviatūros

Daugelyje programų, įskaitant „Mail“, „Safari“, „Messages“, „Notes“ ir „Contacts“, pasukus „iPod touch“ gulsčiai rodoma didesnė ekraninė klaviatūra.

Programinės ir išorinės klaviatūros

Jei jums sunku atskirti simbolius „iPod touch“ klaviatūroje arba sunku valdyti išorinę klaviatūrą, pagelbės kai kurios nuostatos, kurias galite pakeisti nuėję į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Keyboard“. Galimos parinktys:

- „iPod touch“ klaviatūroje ant klavišų rodyti tik didžiąsias raides;
- reguliuoti išorinių klaviatūrų klavišų pakartotinio paspaudimo greitį;
- naudoti nuspauštų klavišų funkciją, kai spaudžiant kitą klavišą reikia laikyti nuspaudus modifikavimo klavišus (tokius kaip „Command“ ar „Option“);
- naudojantis „Slow Keys“ reguliuoti laiką, kuris turi praeiti nuo klavišo paspaudimo iki jo aktyvinimo.

Turintiems klausos sutrikimų

„Made for iPhone“ pagalbinais klausos prietaisai

Jei turite pagalbinių „Made for iPhone“ klausos prietaisą, įrenginyje „iPod touch“ galite reguliuoti jo nuostatas, perduoti jį garsą arba naudoti „iPod touch“ kaip nuotolinį mikrofoną.

Susiejimas su „iPod touch“. Jei jūsų klausos prietaiso nėra sąraše „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „MFi Hearing Aids“, turite jį susieti su „iPod touch“. Pirmiausia atidarykite klausos prietaiso akumulatoriaus dangtelį. Tada įrenginyje „iPod touch“ eikite į „Settings“ > „Bluetooth“ ir įsitikinkite, kad įjungtas „Bluetooth“ ryšys. Tada eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „MFi Hearing Aids“. Uždarykite klausos aparato akumulatoriaus dangtelį ir palaukite, kol įrenginių sąraše atsiras jo pavadinimas (tai gali užtrukti vieną minutę). Kai pavadinimas pasirodys, palieskite jį ir atsakykite į siejimo užklausą.

Prietaisą susiejus pasigirs serija trumpų garsinių signalų ir vienas ilgas, o įrenginių sąraše šalia klausos prietaiso pavadinimo atsiras varnelė. Siejimas gali užtrukti iki 60 sekundžių. Kol siejimas nebaigtas, neleiskite garso įrašų ir jokiais kitais būdais nenaudokite klausos prietaiso.

Susieti reikės tik vieną kartą (tą padaryti jums gali jūsų klausos specialistas). Vėliau, kai tik įjungsite klausos prietaisą, su „iPod touch“ jis susisies automatiškai.

Klausos prietaiso suderinamumo įjungimas. Klausos prietaiso suderinamumo funkcija gali sumažinti trukdžius kai kurių klausos prietaisų modeliuose. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Hearing Aid Compatibility“.

Klausos prietaiso nuostatų reguliavimas ir būsenos peržiūra. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „MFi Hearing Aids“ arba pasinaudokite šaukiniais neįgaliesiems. Klausos prietaiso nuostatos rodomos tik tada, kai jau esate jį susiję su „iPod touch“.

Jei norite klausos prietaiso valdymą greitai pasiekti iš užrakinto ekrano, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „MFi Hearing Aids“ ir įjunkite „Control on Lock Screen“.

Užrakintame ekrane galite:

- patikrinti klausos prietaiso akumulatoriaus įkrovos lygį;
- reguliuoti integruoto mikrofono garsumą ir jautrumą;
- pasirinkti, į kurią pusę (kairę, dešinę ar abi) perduoti garsą;
- valdyti funkciją „Live Listen“.

Garso perdavimas į klausos prietaisą. Jei norite perduoti garsą iš programų „Siri“, „Music“, „Videos“ ir kt., žr. skyrių „Bluetooth“ įrenginių prijungimas“.

„iPod touch“ kaip nuotolinio mikrofono naudojimas. Jei norite perduoti garsą iš „iPod touch“ mikrofono į savo klausos prietaisą, naudokitės funkcija „Live Listen“. Kai kuriais atvejais tai gali padėti jums geriau girdėti – pavyzdžiui, jei kalbatės su kuo nors triukšmingoje aplinkoje. Pasinaudokite šaukiniais neįgaliesiems, pasirinkite „Hearing Devices“, palieskite „Start Live Listen“ ir padėkite „iPad“ arčiau garso šaltinio.

Klausos prietaiso naudojimas su daugiau kaip vienu „iOS“ įrenginiu. Jei klausos prietaisą susiejate su daugiau kaip vienu „iOS“ įrenginiu (pavyzdžiui, ir su „iPhone“, ir su „iPod touch“), prietaisas automatiškai persijungs priimti garsą iš to įrenginio, kuris tuo metu jį perduoda, taip pat sureaguos, jei kas nors jums paskambins į „iPhone“. Pakeitimai, kuriuos klausos prietaiso nuostatose padarysite viename „iOS“ įrenginyje, bus automatiškai persiųsti į kitus. Kad taip būtų, visi įrenginiai turi būti prijungti prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“ ir prisijungę prie to paties „Wi-Fi“ tinklo.


Monogarsas ir garso balansas

Veikiant monogarso režimui garsas, skirtas kairiam ir dešiniam kanalui, sujungiamas ir pateikiamas kaip vienas signalas, leidžiamas abiem kanalais. Taip bet kuria ausimi girdėsite tą patį arba, jei klausysite abiem, garsas bus stipresnis.


Monogarso įjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Mono Audio“.

Garso balanso reguliavimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ ir vilkite slankiklį „Left Right Stereo Balance“.

Subtitrai

Programoje „Videos“ rasite „Alternate Track“ mygtuką , kurį palietę galėsite pasirinkti subtitrus, jei jie galimi jūsų žiūrimame vaizdo faile. Paprastai būna siūlomi standartiniai subtitrai, bet jei norite įjungti kitokius, pavyzdžiui, subtitrus, skirtus kurtiesiems ir neprigirdintiesiems (SDH), galite nustatyti, kad „iPod touch“ siūlytų juos (jei vaizdo faile jie yra).

Kurtiesiems ir neprigirdintiesiems skirtų subtitrų, jei tik tokie yra, siūlymas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Subtitles & Captioning“ ir įjunkite „Closed Captions + SDH“. Taip įjungsite subtitrus ir programoje „Videos“.

Subtitrų pasirinkimas žiūrint vaizdo failą. Atidarę vaizdo failą programoje „Videos“ palieskite .


Subtitrų išvaizdos pritaikymas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Subtitles & Captioning“ > „Style“. Čia galite pasirinkti vieną iš esamų subtitrų stilių arba sukurti stilių pagal save. Galite keisti:

- šriftą, jo dydį ir spalvą;
- fono spalvą ir permatomumą;
- teksto permatomumą, kontūro stilių ir pažymėjimą.

Pastaba. Subtitrai būna ne visuose vaizdo failuose.

Šviesos diodo mirksėjimas, informuojantis apie pranešimus

Jei negirdite garsų, informuojančių apie skambučius, ar kitokių įspėjimų, galite nustatyti, kad apie pranešimus praneštų mirksintis „iPod touch“ šviesos diodas (šalia fotoaparato lęšio „iPod touch“ nugarinėje pusėje). Šviesos diodas mirksės tik kai „iPod touch“ užrakintas.

 **Patarimas.** Tai labai pravarti funkcija visiems, kurie būdami triukšmingoje aplinkoje gali praleisti pranešimus apie skambučius ar kitus dalykus.

Šviesos diodo mirksėjimo įjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „LED Flash for Alerts“. Pagal numatytąjį nustatymą šviesos diodas mirksi net jei įrenginyje „iPod touch“ įjungtas tylusis režimas.

Nustatymas, kad šviesos diodas nemirksėtų, kai įrenginyje „iPod touch“ įjungtas tylusis režimas. Išjunkite „Flash on Silent“.

Prieigos valdymas

Prieigos valdymas „iPod touch“ naudotojui padeda vykdyti konkrečią užduotį. Ši funkcija įrenginyje „iPod touch“ susitelkia į vieną programą ir leidžia valdyti, kurias programos funkcijas įjungti. Naudodamiesi prieigos valdymo funkcija galite:

- įrenginyje „iPod touch“ laikinai leisti veikti tik vienai programai;
- išjungti tas ekrano vietas, kurios nereikalingos vykdant tam tikrą užduotį arba kuriose netyčinis gestas gali atitraukti dėmesį nuo užduoties;

- apriboti laiką, kiek leidžiama naudotis kuria nors programa;
- išjungti „iPod touch“ fizinius mygtukus.

Naudojimasis prieigos valdymu. Įjungę programą paprašykite „Siri“: „Turn on Guided Access“ (įjunk prieigos valdymą) arba eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Guided Access“ ir įjunkite „Guided Access“. Prieigos valdymo lango parinktys:

- įjungti ir išjungti prieigos valdymą;
- prieigos valdymą apsaugoti kodu, kad niekas negalėtų baigti seanso be jūsų;
- palieskite „Time Limits“, jei norite, kad likęs prieigos valdymo seanso laikas būtų praneštas garsiniu signalu arba žodžiu;
- nustatyti, ar norite, kad seanso metu kiti šaukiniai neįgaliesiems;
- nustatyti, ar norite, kad seanso metu triskart paspaudus pradžios mygtuką būtų prieinamas šaukinių neįgaliesiems meniu.

Prieigos valdymo seanso pradžia. Įjungę prieigos valdymą atidarykite pageidaujamą programą ir triskart paspauskite pradžios mygtuką. Nustatykite seanso parametrus ir palieskite „Start“.

- *Programos valdiklių ir nenaudojamos lango srities išjungimas.* Ekraną sritį, kurią norite išjungti, apibrėžkite apskritimu arba stačiakampiu. Figūrą galite vilkti į norimą vietą arba manipulatoriais keisti jos dydį.
- *Mygtuko „Miegas / pažadinimas“ ir garsumo mygtukų įjungimas.* Palieskite skiltyje „Hardware Buttons“ esančią parinktį „Options“.
- *„iPod touch“ rodinio reakcijos į gulsčią arba vertikalią poziciją ir kitus judesius išjungimas.* Palieskite „Options“ ir išjunkite „Motion“.
- *Teksto rinkimo išjungimas.* Palieskite „Options“ ir išjunkite „Keyboards“.
- *Reakcijos į bet kokį ekrano palietimą išjungimas.* Ekraną apačioje išjunkite „Touch“.
- *Seanso trukmės nustatymas.* Ekraną apačioje palieskite „Time Limit Options“.

Seanso užbaigimas. Triskart paspauskite pradžios mygtuką ir įveskite prieigos valdymo kodą.

Funkcijos neįgaliesiems operacinėje sistemoje „macOS“

Neįgaliesiems skirtos funkcijos operacinėje sistemoje „macOS“ gali praversti, kai naudojate programą „iTunes“, norėdami sinchronizuoti „iTunes“ bibliotekos informaciją ir turinį su „iPod touch“. Daugiau informacijos pateikiama kompiuterio programos „iTunes“ žinyne.

Taip pat žiūrėkite

„Apple“ svetainė apie funkcijas neįgaliesiems

Saugumas, priežiūra ir palaikymas

Svarbi saugos informacija

⚠️ ĮSPĖJIMAS. Jei nesilaikysite saugos nurodymų, gali kilti gaisro, elektros šoko ar kitokios žalos pavojus, taip pat galite sugadinti „iPod touch“ arba kitą turtą. Prieš naudodami „iPod touch“ atidžiai perskaitykite visą čia pateikiamą saugos informaciją.

Naudojimas. Su „iPod touch“ elkitės atsargiai. Jis pagamintas iš metalo, stiklo bei plastiko ir jo viduje yra jautrių elektronikos komponentų. „iPod touch“ arba jo akumuliatorių galima sugadinti įrenginį numetus, padegus, pradūrus, sutraiškčius arba ant jo ar į jį patekus kokiam nors skysčiui. Jei įtariate, kad „iPod touch“ arba jo akumuliatorius sugadintas, įrenginiu nebesinaudokite, nes galite nudegti arba susižeisti. Nesinaudokite įrenginiu „iPod touch“, jei suskilęs jo stiklas, nes galite susižeisti. Jei norite, kad „iPod touch“ paviršius nesibraižytų, galbūt vertėtų įsigyti dėklą ar viršelį.

Taisymas. Neardykite „iPod touch“ ir nemėginkite taisyti jo patys. Ardydami „iPod touch“ galite jį sugadinti arba susižaloti. Jei „iPod touch“ sugedo, veikia netinkamai arba patyrė kontaktą su vandeniu, kreipkitės į „Apple“ arba į „Apple“ įgaliotą paslaugų teikėją. Jei įrenginį taisytų ne „Apple“ ar „Apple“ įgaliotas paslaugų teikėjas, gali būti naudojamos neoriginalios dalys, todėl gali nukentėti įrenginio saugumas ir funkcionalumas. Daugiau informacijos apie įrenginio taisymą pateikiama „iPod“ aptarnavimo centro svetainėje.

Akumuliatorius. Nemėginkite „iPod touch“ akumuliatoriaus pakeisti patys. „iPod touch“ ličio jonų akumuliatorių pakeisti gali tik „Apple“ arba įgaliotas paslaugų teikėjas. Netinkamai pakeitus ar taisant akumuliatorių jį galima sugadinti, dėl to įrenginys gali perkaisti arba sukelti sužalojimą. Seną akumuliatorių reikia atiduoti perdirbti arba išmesti, bet ne su kitomis buitinėmis atliekomis. Akumuliatoriaus nedeginkite. Daugiau informacijos apie akumuliatoriaus priežiūrą ir perdirbimą rasite svetainėje apie akumuliatorių priežiūrą ir perdirbimą.

Dėmesio blaškymas. Kai kuriomis aplinkybėmis „iPod touch“ naudojimas gali blaškyti dėmesį, todėl gali kilti pavojinga situacija (pavyzdžiui, nenaudokite ausinių važiuodami dviračiu). Laikykitės taisyklių, draudžiančių arba ribojančių mobiliųjų įrenginių ar ausinių naudojimą.

Navigacija. Programa „Maps“ susijusi su tam tikromis duomenų tarnybomis. Šios tarnybos gali keistis ir kai kuriuose regionuose gali būti nepasiekiamos, todėl kai kur žemėlapiai ir informacija, susijusi su buvimo vieta, gali būti neprieinama, netiksli arba neišsami. Informaciją, kurią gaunate iš programos „Maps“, lyginkite su tuo, ką matote aplink save. Naudodamiesi navigacija pasitelkite sveiką nuovoką. Visada stebėkite eismo sąlygas ir kelio ženklus, kad žinotumėte, ką daryti, jei pastebėtumėte neatitikimų. Kai kurios funkcijos programoje „Maps“ neveikia neįjungus buvimo vietos nustatymo.

Įkrovimas. „iPod touch“ kraukite naudodami pridėtą USB laidą arba kitų tiekėjų laidą ir maitinimo adapterį, pažymėtus ženklu „Made for iPod“ ir suderinamus su USB 2.0 ar vėlesnės versijos jungtimi. Taip pat galite naudoti maitinimo adapterius, kurie atitinka šalyje nustatytas normas ir bent vieną iš šių standartų: EN 301489-34, EC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 ar kitą taikytiną mobiliųjų telefonų maitinimo adapterių sąveikos standartą. Kraukite tik su adapteriu, atitinkančiu taikytinus tarptautinius ir vietinius saugos standartus, įskaitant EC 60950. Kiti adapteriai gali neatitikti saugos standartų, todėl kraunant tokiais adapteriais kyla mirties arba susižalojimo pavojus.

Naudodami pažeistus laidus ar kroviklius arba kraudami įrenginį drėgnoje aplinkoje galite sukelti gaisrą, patirti elektros šoką arba sugadinti „iPod touch“ ar kitą turtą. Jei įrenginiu krauti naudojate „Apple USB Power Adapter“ (parduodamas atskirai), prieš prijungdami jį prie maitinimo lizdo įsitikinkite, kad USB laido jungtis iki galo įkišta į maitinimo adapterį.

„Lightning“ laidas ir jo jungtis. Venkite ilgalaikio jungties kontakto su oda, kai laidas su „Lightning“ ir USB jungtimis prijungtas prie maitinimo šaltinio, nes tai gali sukelti diskomfortą arba sužaloti. Ant „Lightning“ jungties nemiegokite ir nesėdėkite.

Ilgalaikis šilumos poveikis. „iPod touch“ ir jo maitinimo adapteris (parduodamas atskirai) atitinka taikytinas paviršiaus temperatūros normas ir neperžengia leidžiamų ribų. Tačiau ilgalaikis sąlytis su šiltais paviršiais gali sukelti diskomfortą ar sužalojimą. Pasitelkę sveiką nuovoką venkite įrenginio ir jo maitinimo adapterio ilgalaikio sąlyčio su oda, kai įrenginys veikia arba yra prijungtas prie maitinimo šaltinio. Pavyzdžiui, kai įrenginys prijungtas prie maitinimo šaltinio, nei ant įrenginio, nei ant maitinimo adapterio nemiegokite, nepakiškite jų po paklode, pagalve ar savimi. Svarbu, kad „iPod touch“ ir maitinimo adapteris būtų naudojami gerai vėdinamoje patalpoje. Ypač saugokitės, jei yra sutrikęs jūsų gebėjimas jausti karštį.

Klausos praradimas. Klausydami garso įrašų dideliu garsumu galite pažeisti savo klausą. Dėl foninio triukšmo ir ilgalaikio didelio triukšmo poveikio kai kurie garsai gali atrodyti tylėsniai, nei yra iš tikrųjų. Prieš kišdami ausines į ausis įjunkite garso failą ir patikrinkite garsumą. Informacijos, kaip nustatyti garsumo ribą, rasite skyriuje „Muzikos klausymas“. Daugiau informacijos apie žalą klausai rasite svetainėje apie garsą ir klausą.

Kad nepažeistumėte klausos, naudokite tik su „iPod touch“ suderinamus imtuvus, ausines ir garsiakalbius. Ausinės, parduodamos su „iPhone 4s“ ar vėlesniais modeliais Kinijoje (atpažįstamos iš tamsių izoliacinių žiedų ant kištuko), atitinka Kinijoje galiojančias normas ir yra suderinamos tik su „iPhone 4s“ ir vėlesniais modeliais, „iPad 2“ ir vėlesniais modeliais, „iPad Pro“, „iPad mini“ ir vėlesniais modeliais bei „iPod touch“ 5-osios kartos ir vėlesniais modeliais.

⚠ ĮSPĖJIMAS. Kad nepažeistumėte klausos, neklausykite muzikos garsiai ilgą laiką.

Radijo bangų poveikis. „iPod touch“ jungdamasis prie belaidžių tinklų naudoja radijo signalus. Norėdami sužinoti apie įrenginio spinduliuojamą radijo bangų energiją ir ką daryti, kad patirtumėte kuo mažiau jos poveikio, eikite į „Settings“ > „General“ > „About“ > „Legal“ > „RF Exposure“ arba į interneto svetainę apie radijų bangų poveikį.

Radijo dažnių trukdžiai. Stebėkite, ar jūsų esamoje aplinkoje nėra draudžiamas ar ribojamas elektroninių įrenginių naudojimas (pavyzdžiui, taip gali būti gydymo įstaigose arba sprogoje aplinkoje). Nors „iPod touch“ sukurtas, išbandytas ir pagamintas laikantis reikalavimų, reglamentuojančių leidžiamą radijo bangų spinduliuotę, tokia „iPod touch“ spinduliuotė vis tiek gali trukdyti kitų elektroninių prietaisų veikimui. Kai mobiliaisiais įrenginiais naudotis draudžiama (pavyzdžiui, skrendant lėktuvu arba kai to prašo pareigūnai), „iPod touch“ išjunkite, įjunkite jame lėktuvo režimą, arba nuėję į „Settings“ > „Wi-Fi“ ir „Settings“ > „Bluetooth“ išjunkite belaidžio ryšio siųstuvus.

Medicininiai prietaisai. „iPod touch“ sudėtyje yra radijo bangų siųstuvų ir kitų prietaisų, kurie skleidžia elektromagnetinius laukus. Be to, įrenginyje „iPod touch“ ir kartu gaunamose ausinėse įmontuoti magnetai. Šie elektromagnetiniai laukai ir magnetai gali trukdyti širdies stimuliatorių, defibriliatorių ar kitų medicininių prietaisų darbui. Tarp savo medicininio prietaiso ir „iPod touch“ bei ausinių palaikykite saugų atstumą. Informacijos, susijusios su konkrečiu medicininiu prietaisu, teiraukitės savo gydytojo arba ieškokite medicininio prietaiso gamintojo teikiamos informacijos. Jei įtariate, kad „iPod touch“ trukdo jūsų širdies stimulatoriaus, defibriliatoriaus arba bet kurio kito medicininio prietaiso darbui, „iPod touch“ nebenaudokite.

Ne medicininis prietaisas. „iPod touch“ ir programa „Health“ nėra sukurti nei skirti naudoti ligos ar kito sveikatos sutrikimo diagnozei, gydymui, malšinimui, terapijai ar prevencijai.

Sveikatos sutrikimai. Jei manote, kad „iPod touch“ jums galėjo sukelti kokį nors sveikatos sutrikimą (pavyzdžiui, širdies priepuolį, sąmonės praradimą, akių ar galvos skausmą), prieš toliau naudodami „iPod touch“ pasitarkite su savo gydytoju.

Sprogi aplinka. Krauti arba naudoti „iPod touch“ potencialiai sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui, ten, kur ore yra daug degių cheminių medžiagų, garų ar dalelių (grūdelių, dulkių, metalo miltelių ir pan.), yra rizikinga. Laikykitės visų įspėjamųjų ženklų ir nurodymų.

Pasikartojantys judesiai. Jei atliekate pasikartojančius judesius, pavyzdžiui, kai įrenginyje „iPod touch“ renkate tekstą arba žaidžiate žaidimus, gali pradėti skaudėti rankas, riešus, pečius, kaklą ar kitas kūno dalis. Jei jaučiate diskomfortą, „iPod touch“ nebenaudokite ir kreipkitės į gydytoją.

Su didele rizika susijusi veikla. Šis įrenginys nenumatytas naudoti tokioje veikloje, kur jo gedimas gali tapti mirties, susižalojimo ar didelės žalos aplinkai priežastimi.

„iPod touch“ dirželis (kai kuriuose modeliuose). Norėdami tinkamai pritvirtinti dirželį, paspauskite „iPod touch“ nugarėlėje esantį mygtuką, kad jis iššoktų, įkiškite dirželio auselę už mygtuko ir patraukite dirželį, kad jis užsifikuotų. Kai kuriais atvejais naudojantis „iPod touch“ dirželiu kyla pavojus susižaloti, ypač jei dirželis kur nors įtraukiamas arba įstringa, pavyzdžiui, dirbant su mašinomis. Naudodami dirželį prietaiso „iPod touch“ nesiūbuokite, nes dirželiui išsmukus galite ką nors sužaloti ar sugadinti.

Užspringimo pavojus. Kai kurie „iPod touch“ priedai mažiems vaikams gali kelti pavojų užspringti. Tokius priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Svarbi informacija apie priežiūrą

Valymas. Jei „iPod touch“ kuo nors iššepamas, pavyzdžiui, purvu, smėliu, rašalu, kosmetika, muilu, valikliu, rūgštimi, rūgščiu maistu ar losjonu, iškart jį nuvalykite. Valymo eiga:

- atjunkite visus laidus ir išjunkite „iPod touch“ (palaikykite nuspaudę mygtuką „Miegas / pažadinimas“, tada pastumkite ekraninį slankiklį);
- naudokite švelnią, pūkelių nepaliekančią šluostę, pavyzdžiui, akinių servetėlę;
- saugokite, kad į angas nepatektų drėgmės;
- nenaudokite valiklių ar suspausto oro.

Priekinė „iPod touch“ dalis pagaminta iš stiklo su oleofobine (riebalams atsparia) danga, ant kurios nelieka piršto atspaudų. Laikui bėgant ši danga paprastai nusitrina. Valikliai ir abrazyvinės medžiagos dar sparčiau sunaikintų šią dangą ir galbūt subraižytų stiklą.

Jungčių, lizdų ir mygtukų naudojimas. Kišdami jungtį į lizdą niekada jos negrūskite, taip pat per stipriai nespauskite mygtukų, nes taip sugadinus įrenginį garantinė jo priežiūra neatliekama. Jei jungtis į lizdą nelenda pakankamai lengvai, jie tikriausiai vienas kito neatitinka. Patikrinkite, ar nėra kliūčių, taip pat įsitikinkite, kad jungtis atitinka lizdą ir kad jungtį kišate teisinga puse.

Laidas su „Lightning“ ir USB jungtimis. Po kurio laiko gali pakisti „Lightning“ jungties spalva. Tai gali įvykti dėl purvo, nuosėdų ir kontakto su skysčiais. Jei laidas ima kaisti, nebakrauna arba nesinchronizuoja įrenginio „iPod touch“, ištraukite „Lightning“ laidą iš kompiuterio ar maitinimo adapterio ir nuvalykite jungtį švelnia, sausa šluoste, nepaliekančia pūkelių. Valydami „Lightning“ jungtį nenaudokite skysčių ar valiklių.

Laidai gali dilti arba nutrūkti dėl kai kurių įpročių. Jei laidą su „Lightning“ bei USB jungtimis, kaip ir bet kokį kitą laidą, nuolat lankstysite toje pačioje vietoje, jis gali pasidaryti silpnas ir lengvai nutrūkti. Stenkitės, kad prireikus laidą lenkti nesusidarytų kampų. Reguliariai apžiūrėkite laidą ir jungtį – ar nesusidarė mazgų, neatsirado įtrūkimų, sulenkimų ar kitokių pažeidimų. Radę pažeidimą, laido su „Lightning“ ir USB jungtimis nebenaudokite.

Naudojimo temperatūra. „iPod touch“ geriausiai veikia, kai aplinkos temperatūra yra nuo 32 °F iki 95 °F (nuo 0 °C iki 35 °C) ir gali būti laikomas nuo –4 °F iki 113 °F (nuo –20 °C iki 45 °C) temperatūroje. Jei „iPod touch“ bus naudojamas arba laikomas kitokioje temperatūroje nei nurodyta, jis gali sugesti arba gali sutrumpėti jo akumulatoriaus veikimo laikas. Stenkitės, kad „iPod touch“ nepatirtų didelių temperatūros ir drėgmės pokyčių. Kai „iPod touch“ naudojamas arba kraunamas jo akumulatorius, normalu kad įrenginys sušyla.

Jei „iPod touch“ aplinkos temperatūra ilgą laiką viršija įprastinę eksploatacijos temperatūrą, (pavyzdžiui, įkautusiame automobilio salone arba tiesioginėje saulės šviesoje), įrenginys gali imtis priemonių reguliuoti savo temperatūrą:

- nustoja krautis;
- pritamsina ekraną;
- rodo perspėjimą apie aukštą temperatūrą;
- uždaro kai kurias programas.

Svarbu. Kai rodomas perspėjimo apie aukštą temperatūrą ekranas, „iPod touch“ gali neveikti. Jei įrenginiui nepavyksta sureguliuoti savo vidinės temperatūros, jame įsijungia gilaus miego režimas. Šis režimas veikia tol, kol įrenginys atvėsta. Perkelkite „iPod touch“ į vėsesnę vietą, apsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, ir palaukite kelias minutes.

Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Tinkama „iPhone“, „iPad“ ir „iPod touch“ veikimo temperatūra“.

Pamiršote „Apple ID“ arba „iPod touch“ ar „iCloud“ apsaugos kodą?

„Apple ID“ atkūrimas arba „Apple ID“ slaptažodžio nustatymas iš naujo. Eikite į „Apple“ svetainę „Aš pamiršau“.

„iPod touch“ apsaugos kodo nustatymas iš naujo. Jei šešis kartus iš eilės įvedate klaidingą apsaugos kodą, įrenginys atsijungs ir matysite pranešimą, kad „iPod touch“ užblokuotas. Jei apsaugos kodo neprisimenate, galite ištrinti įrenginio duomenis ir pasirinkti naują apsaugos kodą. (Jei prieš pamiršdami slaptažodį buvote pasidarę „iCloud“ arba „iTunes“ atsarginę duomenų kopiją, iš jos galėsite atkurti duomenis ir nuostatas.) Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Jei pamiršote „iPhone“, „iPad“ arba „iPod touch“ apsaugos kodą arba jei jūsų įrenginys užblokuotas“.

„iCloud“ apsaugos kodo nustatymas iš naujo arba sukūrimas. Jei naudodami „iCloud Keychain“ daug kartų įvesite neteisingą „iCloud“ apsaugos kodą, tame įrenginyje „iCloud Keychain“ nebeveiks, ir iš saugyklos „iCloud“ bus pašalinti visi „iCloud Keychain“ duomenys. Skaitykite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnį „Jei daug kartų įvedėte neteisingą „iCloud“ apsaugos kodą“.

„iPod touch“ palaikymo svetainė

Išsamią palaikymo informaciją rasite internetinėje „iPod touch“ palaikymo svetainėje. Jei norite susisiekti su „Apple“ specialistais ir gauti tiesioginės pagalbos (prieinama ne visuose regionuose), eikite į „Apple“ palaikymo svetainę.

Informacijos apie savo „iPod touch“ peržiūra

Laisvos saugyklos vietos ir informacijos, kiek vietos užima kiekviena programa, peržiūra. Eikite į „Settings“ > „General“ > „iPod touch Storage“. Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsniuose „Saugyklos vietos peržiūra įrenginiuose „iPhone“, „iPad“ ir „iPod touch“ ir „iCloud“ saugyklos tvarkymas“.

Akumulatoriaus naudojimo peržiūra. Eikite į „Settings“ > „Battery“ ir pamatysite, kiek laiko praėjo nuo paskutinio „iPod touch“ įkrovimo. Taip pat žr. šios instrukcijos skyrių „Akumulatoriaus įkrovimas ir stebėjimas“.

Išsamesnės informacijos apie „iPod touch“ peržiūra. Eikite į „Settings“ > „General“ > „About“. Čia rasite tokią informaciją:

- įrenginio pavadinimą;
- muzikos įrašų, vaizdo failų, nuotraukų ir programų skaičių;
- saugyklos ir likusios laisvos vietos dydį;
- iOS versiją;
- modelio numerį;
- serijos numerį;
- „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ adresus;
- teisinę informaciją (įskaitant teisinius pranešimus, licenciją, informaciją apie garantiją ir radijo bangų spinduliuotę).

Jei norite kopijuoti serijos numerį ar kitokią informaciją, palaikykite ją palietę, kol pasirodys komanda „Copy“.

Jei norite pamatyti informaciją apie normatyvų atitikimą, eikite į „Settings“ > „General“ > „Regulatory“.

Diagnostinės informacijos peržiūra ir išjungimas. Eikite į „Settings“ > „Privacy“ > „Diagnostics & Usage“.

Kad padėtų kompanijai „Apple“ tobulinti produktus ir paslaugas, „iPod touch“ siunčia diagnostinę informaciją ir duomenis apie naudojimą. Remiantis šia informacija neįmanoma nustatyti jūsų tapatybės, bet joje gali būti duomenų apie jūsų buvimo vietą.

VPN nuostatos

VPN (virtualusis privatusis tinklas) leidžia per internetą saugiai pasiekti privačius tinklus, pavyzdžiui, jūsų organizacijos tinklą. Kad galėtumėte pasiekti tam tikrą tinklą, gali reikėti iš „App Store“ atsisiųsti VPN programą. Apie reikiamas programas ir nuostatas teiraukitės savo tinklo administratoriaus.

Profilių nuostatos

Konfigūravimo profiliai yra rinkinys nuostatų, reikalingų naudojant „iPod touch“ su įmonės ar mokyklos tinklais arba paskyromis. Jūsų gali paprašyti įdiegti konfigūravimo profilį, atsisiųstą elektroniniu paštu, arba tokį profilį galbūt reikės atsisiųsti iš interneto svetainės. Atidarius failą „iPod touch“ prašys leidimo įdiegti profilį ir parodys informaciją apie to profilio turinį. Norėdami pamatyti, kokius profilius esate įdiegę, eikite į „Settings“ > „General“ > „Profiles & Device Management“. Pašalinus profilį bus pašalinti ir visos su juo susijusios nuostatos, programos bei duomenys.

Jei „iPod touch“ parduodate arba dovanojate

Prieš kam nors parduodami ar dovanodami savo „iPod touch“, perskaitykite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnį „Ką reikia padaryti prieš parduodant ar dovanojant savo „iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“ ir būtinai atlikite šiuos veiksmus:

- išsisaugokite atsarginę „iPod touch“ duomenų kopiją naudodamiesi funkcija „iCloud Backup“ arba išsisaugokite atsarginę „iPod touch“ duomenų kopiją per programą „iTunes“; Jei vieną „iPod touch“ keičiate kitu, naudodamiesi konfigūravimo programa „Setup Assistant“ naujajame įrenginyje galite atkurti ankstesnio „iPod touch“ informaciją ir duomenis iš atsarginės duomenų kopijos.
- ištrinkite visą turinį ir nuostatas, įskaitant asmeninę informaciją.

Papildoma informacija, priežiūra ir palaikymas

Jei norite daugiau informacijos apie „iPod touch“ saugą, programinę įrangą ir priežiūrą, ieškokite jos toliau nurodytuose šaltiniuose.

Tema	Kur ieškoti
Saugus „iPod touch“ naudojimas	Žr. skyrių „Svarbi saugos informacija“.
„iPod touch“ priežiūra ir palaikymas, patarimai, forumai, „Apple“ programinės įrangos atsisiuntimas	Eikite į „iPod touch“ palaikymo svetainę.
Naujausia informacija apie „iPod touch“	Eikite į „iPod touch“ svetainę.
„Apple ID“ paskyros tvarkymas	Prisijunkite prie „Apple ID“ paskyros puslapio.
„iCloud“ naudojimas	Žr. „iCloud“ žinyną.
„iTunes“ naudojimas	Atidarykite „iTunes“, tada pasirinkite „Help“ > „iTunes Help“. Jei apie „iTunes“ norite sužinoti internete (gali būti pasiekama ne visuose regionuose), eikite į „iTunes“ palaikymo svetainę.
Kitų „Apple iOS“ programų naudojimas	Eikite į „Apple“ programų palaikymo svetainę.
„iPod touch“ serijos numeris	„iPod touch“ serijos numerį rasite ant įrenginio pakuotės. Arba įrenginyje „iPod touch“ eikite į „Settings“ > „General“ > „About“. Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Kur rasti serijos numerį ir kitą informaciją“.
Garantinis aptarnavimas	Pirmiausia pamėginkite rasti pagalbą šioje instrukcijoje. Jei to neužtenka, eikite į „iPod touch“ palaikymo svetainę.
Informacijos apie „iPod touch“ normatyvų atitikimą peržiūra	Įrenginyje „iPod touch“ eikite į „Settings“ > „General“ > „Regulatory“.
Darbai, susiję su akumulatoriumi	Eikite į svetainę apie akumuliatorių priežiūrą ir perdirbimą.

FCC atitikties pareiškimas

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Įrenginio veikimui taikomos šios dvi sąlygos: 1) įrenginys negali sukelti žalingųjų trukdžių; 2) įrenginys privalo priimti bet kokius trukdžius, įskaitant tuos, kuriuos gali sukelti nepageidaujama veikla.

Pastaba. Bandymais nustatyta, kad šis įrenginys, remiantis FCC taisyklių 15 dalimi, patenka į skaitmeninių įrenginių B klasės ribas, todėl yra pakankamai apsaugotas nuo žalingųjų trukdžių gyvenamoje aplinkoje.

Šis įrenginys generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją ir, jei sumontuotas ir naudojamas nesilaikant minėtų nurodymų, gali sukelti žalinguosius trukdžius radijo komunikacijos priemonėms. Vis dėlto šiuo pareiškimu negarantuojama, kad konkrečioje aplinkoje trukdžių nebus sukelta.

Jei šis įrenginys sukelia žalinguosius trukdžius radijo ar televizijos imtuvams (tai galima nustatyti įrenginį išjungiant ir įjungiant), naudotojas raginamas šią problemą spręsti vienu ar keliais iš šių būdų:

- kitur nukreipti arba perkelti signalą priimančią anteną;
- padidinti atstumą tarp įrenginio ir imtuvo;
- prijungti įrenginį prie kito nei imtuvas elektros srovės lizdo;
- kreiptis pagalbos į platintoją arba patyrusį radijo / televizijos techniką.

Svarbu. Jei įrenginiui būtų padaryta kompanijos „Apple“ neinicijuotų pakeitimų ar modifikacijų, jam gali būti nebetaikoma elektromagnetinė atitiktis (EMC) bei belaidžio ryšio atitiktis ir naudotojas gali netekti teisės naudotis šiuo įrenginiu.

Šis produktas atitinka EMC nuostatas tokiomis sąlygomis, kai naudojami atitinkami išoriniai įrenginiai ir dengti laidai tarp sistemos komponentų. Svarbu naudoti atitinkamus išorinius įrenginius ir dengtus laidus tarp sistemos komponentų, kad būtų sumažinta tikimybė, jog bus sukelta trukdžių radijo aparatams, televizoriams ir kitiems elektroniniams prietaisams.

Atsakingoji institucija (kreiptis tik FCC klausimais):

„Apple Inc. Corporate Compliance“

1 Infinite Loop, MS 91-1EMC

Cupertino, CA 95014

Atitikties pareiškimas Kanadai

Šis įrenginys atitinka Kanados Inovacijų, mokslo ir ekonomikos plėtros departamento nelicencines RSS normas. Įrenginio veikimui taikomos šios dvi sąlygos: 1) įrenginys negali sukelti žalingųjų trukdžių; 2) įrenginys privalo priimti bet kokius trukdžius, įskaitant tuos, kuriuos gali sukelti nepageidaujamas įrenginio naudojimas.

Įrenginys, veikiantis 5150–5250 MHz dažnio juostoje, yra skirtas naudoti tik viduje, vengiant galimų trukdžių panašiu dažniu veikiančioms mobilioms palydovinėms sistemoms.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

„Apple“ ir aplinka

„Apple“ pripažįsta atsakomybę iki minimumo sumažinti savo veiklos ir gaminių poveikį aplinkai. Daugiau informacijos rasite svetainėje apie „Apple“ ir aplinką.

Informacija apie įrenginio šalinimą ir perdirbimą

„Apple“ atliekų perdirbimo programa (vykdoma kai kuriuose regionuose).

Informacijos apie nemokamą seno įrenginio perdirbimą, iš anksto apmokėtą siuntinio etiketę ir nurodymų ieškokite svetainėje apie perdirbimą.



Šis simbolis reiškia, kad šio produkto ir (arba) akumulatoriaus negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. „iPod touch“ šalinkite tinkamai, laikydamiesi šalyje galiojančių įstatymų ir reikalavimų. Pasibaigus „iPod touch“ tinkamumo laikui, informacijos, kaip galite jį tinkamai pašalinti ar atiduoti perdirbti, teiraukitės atitinkamų institucijų savo šalyje arba tiesiog atneškite įrenginį į artimiausią „Apple Retail Store“ parduotuvę arba grąžinkite į „Apple“. Tada akumulatorius bus išimtas ir perdirbtas taip, kad nesukeltų žalingo poveikio aplinkai. Daugiau informacijos rasite svetainėje apie perdirbimą.

Europos Sąjunga. Informacija apie šalinimą

Šis simbolis reiškia, kad laikantis vietoje galiojančių įstatymų ir nuostatų šio gaminio ir (arba) jo akumulatoriaus negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Pasibaigus šio gaminio tinkamumo laikui nuneškite jį į vietinių institucijų nurodytą atliekų surinkimo punktą. Stengdamiesi gaminį ir (arba) jo akumuliatorių šalinti atskirai nuo kitų atliekų ir atiduoti perdirbti, padėsite tausoti gamtos išteklius ir užtikrinsite, kad gaminys bus perdirbtas taip, jog nesukels žalingo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai.

Darbai, susiję su akumuliatoriumi

Visus darbus, susijusius su ličio jonų „iPod touch“ akumuliatoriumi, turi atlikti tik „Apple“ arba įgaliotas paslaugų teikėjas. Akumuliatorių reikia atiduoti perdirbti arba išmesti, bet ne su buitinėmis atliekomis. Daugiau informacijos apie akumulatoriaus priežiūrą ir perdirbimą rasite svetainėje apie akumuliatorių priežiūrą ir perdirbimą.

Akumuliatorius šalinkite laikydamiesi vietoje galiojančių aplinkosaugos įstatymų ir nuostatų.

Akumulatoriaus kroviklio sistemos efektyvumas



Pareiškimas dėl akumulatoriaus Taivanui



廢電池請回收

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Pareiškimas dėl akumulatoriaus Kinijai

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

🍏 Apple Inc.

2017 „Apple Inc.“ Visos teisės saugomos.

„Apple“, „Apple“ logotipas, „AirDrop“, „AirPlay“, „AirPods“, „AirPort“, „AirPrint“, „Apple Music“, „Apple TV“, „EarPods“, „FaceTime“, „Finder“, „Flyover“, „Guided Access“, „Handoff“, „iBooks“, „iMessage“, „iPad“, „iPad Pro“, „iPhone“, „iPod“, „iPod touch“, „iTunes“, „iTunes Pass“, „iTunes U“, „Keychain“, „Keynote“, „Lightning“, „Mac“, „macOS“, „Made for iPod“ logotipas, „Numbers“, „OS X“, „Pages“, „Podcast“ logotipas, „Safari“, „Siri“, „Spotlight“ ir „watchOS“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.

„Apple News“, „HomeKit“, „iPad mini“, „Live Photos“, „Multi-Touch“ ir „tvOS“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai.

„App Store“, „iBooks Store“, „iCloud“, „iCloud Drive“, „iCloud Keychain“ ir „iTunes Store“ yra „Apple Inc.“ paslaugų ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.

„Apple“

1 Infinite Loop

Cupertino, CA 95014-2084

408-996-1010

www.apple.com

„Beats 1“ yra „Beats Electronics, LLC“ paslaugų ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.

„iOS“ yra „Cisco“ prekės ženklas, registruotas JAV bei kitose šalyse ir naudojamas gavus licenciją.

„Bluetooth®“ pavadinimas ir logotipas yra registruoti „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklai ir įmonės „Apple Inc.“ naudojami gavus licenciją.

Kiti paminėti įmonių ir produktų pavadinimai gali būti atitinkamų įmonių prekės ženklai.

Buvo dedamos visos pastangos, kad šios instrukcijos informacija būtų tiksli. „Apple“ nėra atsakinga dėl rinkimo ar korektūros klaidų.

Kai kurios programos prieinamos ne visuose regionuose. Programų prieinamumas gali keistis.

EN019-00461/2017-12

„Apple ID“

Tai paskyra, kuri suteiks jums prieigą prie daugybės „Apple“ paslaugų, pavyzdžiui, galėsite laikyti turinį saugykloje „iCloud“, atsisiųsti programų iš „App Store“, klausyti turinio iš „Apple Music“, įsigyti muzikos įrašų, filmų ir televizijos laidų iš „iTunes Store“, įsigyti knygų iš „iBooks Store“.

„Apple Music“

Muzikos paslauga, įsigijus abonementą pasiekama per programas „Music“ ir „iTunes“, kuria naudojantis galima klausyti milijonų muzikos įrašų, rekomenduojamų muzikos ekspertų. Reikalingas abonementas.

„iPod touch“ atrakinimas

Paspauskite pradžios mygtuką. Įveskite apsaugos kodą (jei nustatėte, kad „iPod touch“ jo reikalautų).

„iPod touch“ užrakinimas

Paspauskite mygtuką „Miegas / pažadinimas“. Jei ekrano neliečiate maždaug minutę, „iPod touch“ užsirakina automatiškai.

Pradžios ekrano įjungimas

Paspauskite pradžios mygtuką.

Valdymo centro atidarymas

Braukite aukštyn nuo apatinio ekrano krašto. Norėdami pamatyti daugiau parinkčių, palaikykite palietę valdiklį. Jei valdymo centrą norite uždaryti, braukite žemyn arba paspauskite pradžios mygtuką.

Programų perjungimo režimo įjungimas

Dukart paspauskite pradžios mygtuką.

„Siri“ iškvietimas

Tiesiog pasakykite „Hey Siri“ (ei, „Siri“) arba palaikykite nuspaudę pradžios mygtuką, tada pateikite užklausą.

Šaukinio neįgaliesiems naudojimas

Triskart paspauskite pradžios mygtuką.